

Käyttöohje Mikroaaltouuni



Lue **ehdottomasti** tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoutumisen.

Sisältö

Tärkeitä turvallisuusohjeita	4
Ennen ensimmäistä käyttökertaa	12
Asennus ja liitännät	13
Sähköliitäntä.....	13
Pidä huolta ympäristöstäsi	15
Laitteen osat.....	16
Mukana toimitettavat varusteet	17
Ohjaustaulu	18
Laitteen toimintaperiaate	19
Käyttötavat	20
Toimintatavat.....	20
Mikroaaltotoiminto yksinään.....	20
Grilli.....	20
Mikroaallot + grilli	20
Automaattiohjelmat.....	20
Astianvalintaohjeita	21
Materiaali ja muoto	21
Astioiden soveltuvuuden testaus.....	23
Mikrokupu.....	24
Ensimmäinen käyttökerta	25
Kellonajan asettaminen	25
Kellonajan korjaaminen.....	25
Kellonajan kytkeminen pois.....	25
Kellonajan poiskytkentä yöksi	25
Käyttö	26
Luukun avaaminen.....	26
Astioiden laittaminen uuniin	26
Pyörivä alusta.....	26
Pyörivän alustan käyttö	26
Luukun sulkeminen.....	26
Toiminnon käynnistäminen	26
“door”-ilmoitus.....	27
Toiminnon keskeytys / jatkaminen	27
Asetusten muuttaminen.....	28
Toiminnon poistaminen	28
Kun toiminto on päättynyt	28
Lämpimänäpitoautomaatiikka.....	28
Pikakäynnistys (ohjelmoitavissa)	28
Käytön estävä lukitus	29
Hälytyskellon käyttö	29
Hälytysajan muuttaminen	29
Hälytyskellon käyttö yhtä aikaa mikroaaltouunin kanssa.	29
Käyttö – Grilli	30

Gourmet-lautanen	32
Vinkkejä käyttöön	32
Paistaminen / Ruskistus	32
Käyttöesimerkkejä	33
Reseptejä	33
Käyttö – Automaattiohjelmat	36
Automaattiohjelmat sulatukseen	36
Automaattiohjelmat kypsennykseen	36
Reseptejä – Automaattiohjelmat	38
Oman ohjelman tallennus (Memory)	43
Asetusten muuttaminen	44
Kuumennus	46
Kypsennys	48
Sulatus	49
Umpioiminen	50
Käyttöesimerkkejä	51
Tietoja vertailutestejä varten	52
Puhdistus ja hoito	53
Mukana toimitettavat varusteet	55
Vianetsintä	56
Huolto	58
Yhteydenotto häiriötilanteissa	58
Takuu	58
Tekniset tiedot	59

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tämä mikroaaltouuni täyttää vaaditut turvallisuusmääräykset. Sen asiaton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää laitetta. Se sisältää laitteiden paikalleen sijoittamiseen, turvallisuuteen, käyttöön ja huoltoon liittyviä tärkeitä ohjeita. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteen rikkoutumisen.

Standardin IEC/EN 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa sinua lukemaan kappaleet Asennus ja Tärkeät turvallisuusohjeet ja noudattamaan niitä.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat laitteen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje laitteen mukana!

Määräystenmukainen käyttö

► Tämä mikroaaltouuni on tarkoitettu tavalliseen kotitalouskäyttöön yksityisissä kotitalouksissa.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa.

► Mikroaaltouunia saa käyttää vain alueilla, jotka sijaitsevat alle 2000 m:n korkeudella merenpinnan yläpuolella.

► Käytä mikroaaltouunia vain tavalliseen elintarvikkeiden sulattamiseen, kuumentamiseen, kypsentämiseen, grillaamiseen ja umpiointiin. Kaikenlainen muu käyttö on kielletty.

► Jos kuivaat syttyviä materiaaleja mikroaaltotoiminnolla, niissä oleva kosteus höyrystyy. Ne voivat kuivua ja syttyä itsestään. Älä siksi käytä mikroaaltouunia syttyvien materiaalien säilytykseen ja kuivaukseen.

► Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään mikroaaltouunia turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä sen toiminnasta, eivät saa käyttää tätä laitetta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta. Tällaiset henkilöt saavat käyttää laitetta ilman valvontaa vain, kun heille on opetettu, miten sitä käytetään turvallisesti ja kun he ymmärtävät, mitä vaaratilanteita sen käyttöön saattaa liittyä. Heidän on tunnistettava ja ymmärrettävä laitteen vääränlaiseen käyttöön liittyvät vaaratilanteet.

- Tämä mikroaaltouuni on varustettu erityisvaatimukset (esim. lämmön-, kosteuden-, kemikaalien-, kulutuksen- ja tärinänkestävyys) täyttävällä erikoisvalonlähteellä. Tätä erikoisvalonlähdettä saa käyttää vain tähän nimenomaiseen tarkoitukseen. Se ei sovellu huonetilan valaisuun. Valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan Mielen valtuuttama huoltoliike.
- Tässä mikroaaltouunissa on 1 energiatehokkuusluokkaan E kuuluva valonlähde.

Jos kotonasi on lapsia

- Käytä käytön estävää lukitusta, jotteivät lapset pääse vahingossa kytkemään mikroaaltouunia päälle.
- Älä päästä alle 8-vuotiaita lapsia mikroaaltouunin lähelle, ellet pidä heitä jatkuvasti silmällä.
- Yli 8-vuotiaat saavat käyttää mikroaaltouunia ilman valvontaa vain, kun heille on opetettu, miten sitä käytetään turvallisesti ja kun he ymmärtävät, mitä vaaratilanteita sen käyttöön saattaa liittyä. Lasten on tunnistettava ja ymmärrettävä vääränlaiseen käyttöön liittyvät vaaratilanteet.
- Lapset eivät saa puhdistaa mikroaaltouunia ilman valvontaa.
- Valvo lapsia, kun he oleskelevat mikroaaltouunin läheisyydessä. Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Tukehtumisen vaara! Jos lapset saavat leikkiä pakkausmateriaaleilla, he saattavat vetää esim. pakkausmuoveja pänsä yli ja tukehtua niihin. Pidä siksi pakkausmateriaalit pois lasten ulottuvilta.
- Palovamman vaara! Lapsen iho reagoi aikuista herkemmin kuumiin lämpötiloihin. Uunitila, grillivastus ja laitteen luukku tulevat grillitoiminnon aikana kuumaksi (myös silloin kun käytät sitä yhdessä mikroaaltotoiminnon kanssa). Älä päästä pikkulapsia mikroaaltouunin läheisyyteen, kun se on käytössä.

Tekninen turvallisuus

- Vaurioitunut mikroaaltouuni voi vaarantaa turvallisuutesi. Tarkasta laite ulkoisten vaurioiden varalta. Vahingoittunutta laitetta ei saa ottaa käyttöön.
- Jos laitteen verkkoliitäntäjohto vahingoittuu, sen saa vaihtaa ainoastaan Mielen valtuuttama huoltoliike. Asiattomista korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita laitteen käyttäjälle.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

► Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronoimattomien energiajärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, varavoimajärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että käytettävä energiajärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen.

Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamissäännöissä kuvatulla tavalla.

► Jos käynnistät viallisen mikroaaltouunin, voit altistua mikroaaltosäteilylle. Älä käytä laitetta, jos

– luukku on vääntynyt.

– luukun saranat ovat irti.

– laitteen ulkovaipassa, luukussa tai uunitilan seinissä on näkyviä reikiä tai halkeamia.

► Mikroaaltouunin sähköä johtaviin osiin koskeminen voi olla hengenvaarallista. Muutokset laitteen sähköisissä tai mekaanisissa rakenteissa voivat aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriöitä. Älä missään tapauksessa avaa laitteen ulkovaippaa.

► Varmista ennen mikroaaltouunin liittämistä sähköverkkoon, että käyttämäsi sähköliitännän tiedot vastaavat laitteen arvokilvessä mainittuja tietoja (sähköverkon taajuus ja jännite), muuten laite voi vahingoittua. Kysy tarvittaessa neuvoa sähköasentajalta.

► Älä liitä mikroaaltouunia sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian avulla, jottei laitteen sähköturvallisuus vaarannu (tulipalon vaara).

► Mikroaaltouunin sähköturvallisuus on taattu vain, kun sen sähköliitäntä on asianmukaisesti maadoitettu. Maadoitus on erittäin tärkeä. Vain näin vältetään vauriot tai vahingot (kuten sähköiskut), joita voi sattua, jos laite liitetään maadoittamattomaan tai puutteellisesti maadoitettuun sähköliitäntään. Anna sähköalan ammattilaisen tarkastaa sijoituspaikan sähköjärjestelmä epäselvissä tapauksissa.

► Älä asenna laitetta liian kiinni viereisiin kalusteisiin. Jotta ilma pääsisi kunnolla kiertämään, laitteen ympärille on jätettävä vähintään 5 cm tilaa, sen yläpuolelle jopa 19,5 cm.

► Asiattomista korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita laitteen käyttäjälle. Laitetta saa korjata ainoastaan Mielen valtuuttama huoltoliike.

- Takuu raukeaa, jos mikroaaltouunia korjaa joku muu kuin Mielen valtuuttama huoltoliike.
- Mikroaaltouuni on irrotettava sähköverkosta puhdistuksen ja hoidon ajaksi. Laite on irrotettu sähköverkosta vasta, kun jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
 - Laitteen pistotulppa on irrotettu pistorasiasta.Kun irrotat liitäntäjohdon pistorasiasta, älä vedä liitäntäjohdosta, vaan tartu aina pistotulppaan.
- Automaattisulake on kytketty pois päältä.
- Sulake on kierretty irti sulaketaulusta.
- Laitteen rikkinäiset osat saa korvata ainoastaan Mielen alkuperäisillä varaosilla (Original Miele). Vain tällaisista osista valmistaja voi taata, että ne täyttävät turvallisuusvaatimukset.
- Jos sijoitat mikroaaltouunin kalusteoven taakse, pidä kalusteovea auki aina, kun käytät mikroaaltouunia. Älä sulje kalusteovea laitteen ollessa käytössä. Jos suljet oven, lämpö ja kosteus pääsevät kertymään sen taakse, jolloin ne voivat vahingoittaa laitetta ja ympäröiviä kalusteita. Sulje kalusteovi vasta, kun laite on täysin jäähtynyt.
- Kun mikroaaltouuni on asennettu nosto-oven taakse: Älä laske nosto-ovea alas mikroaaltouunin ollessa käytössä.
- Mikroaaltouunia ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).

Asianmukainen käyttö

 Grillin aiheuttama palovamman vaara.

Mikroaaltouuni tulee kuumaksi, kun käytät grillitoimintoa, myös silloin, kun käytät sitä yhdessä mikroaaltotoiminnon kanssa. Uunitilan pinnat, grillivastus, valmistettava ruoka, varusteet ja laitteen luukku aiheuttavat palovamman vaaran.

Käytä patakintaita aina, kun laitat tuotteita kuumaan uuniin tai otat niitä sieltä pois tai kun työnnät kätesi kuumaan uunitilaan.

- Tarkista, että ruoka kuumenee tarpeeksi. Kuumenemiseen tarvittavaan aikaan vaikuttavat ruoan koostumus, määrä, laji ja koostumus ja reseptiin tehtävät muutokset. Ruoassa mahdollisesti olevat bakteerit kuolevat vain, kun ruokaa kuumennetaan riittävän korkeassa lämpötilassa ($> 70\text{ °C}$) riittävän kauan ($> 10\text{ min}$). Jos olet epävarma siitä, kuumeneeko ruoka riittävästi, kuumenna sitä mieluummin hieman kauemmin kuin ohjeessa neuvotaan.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

► On tärkeää, että lämpö jakautuu tasaisesti ruoka-aineeseen ja että lämpötila on riittävän korkea.

Sekoita tai käännä ruokaa valmistuksen aikana ja anna lämmön tasaantua ruoka-aineessa. Noudata siksi aina ilmoitettuja tasausaikoja, kun lämmität, sulatat tai kypsennät tuotteita. Tasausaikana lämpö jakautuu tasaisesti ruoka-aineeseen.

► Huomaa, että ruoka kypsyy, kuumenee tai sulaa mikroaaltouunissa usein selvästi lyhyemmässä ajassa kuin liedellä tai uunissa. Elintarvikkeet voivat kuivua tai jopa syttyä palamaan, jos käytät liian pitkiä käyntijaksoja. Palovaara! Leivän, sämpylöiden, kukkien ja yrttien kuivaaminen aiheuttaa palovaaran. Älä siksi kuivaa niitä mikroaaltouunissa.

► Älä lämmitä jyviä, siemeniä tai geeliä sisältäviä lämpötyynyjä mikroaaltouunissa. Ne voivat syttyä palamaan vielä uunista ottamisen jälkeenkin! Palovaara!

► Mikroaaltouuni ei sovellu käyttöesineiden puhdistukseen tai desinfiointiin. Tällaiset esineet voivat kuumeta erittäin kuumiksi ja jopa syttyä palamaan, myös uunista ottamisen jälkeen. Palovaara!

► Mikroaaltouuni voi vahingoittua, jos käytät sitä tyhjänä tai muuten väärin. Älä siksi käytä laitetta astioiden lämmittämiseen tai yrttien yms. kuivaamiseen.

► Kytke mikroaaltouuni päälle vasta, kun olet ensin laittanut elintarvikkeen tai ruskistusastian uunitilaan, ja käytä laitetta vain pyörivän lautasen ollessa paikalleen asennettuna.

► Suljettuihin astioihin tai pulloihin muodostuu kuumennettaessa painetta, joka voi aiheuttaa räjähdyksen. Älä koskaan lämmitä ruokia tai nesteitä suljetuissa astioissa tai pulloissa.

Poista tuttipulloista korkit **ja** tutit.

► Kun lämmität ruokia, astia pysyy ruokaa kylmempänä, koska lämpö muodostuu itse ruoassa. Astia ei siis kuumene, vaan ruoan kuumuus siirtyy astiaan. Kun otat ruoan uunista, tarkista että se on sopivan lämmintä. Älä kiinnitä huomiota astian lämpötilaan! **Tämä on erityisen tärkeää muistaa, kun lämmität vauvanruokia!** Sekoita tai ravistele vauvanruokaa lämmityksen jälkeen ja kokeile lämpötilaa, jottei se pääse polttamaan vauvan suuta.

- ▶ Kun lämmität nesteitä mikroaaltotoiminnolla, varsinkin jos lämmität aiemmin keitettyjä nesteitä uudelleen, neste voi kuumentua kiehuvaaksi, mutta kiehumiselle tyypilliset höyrykuplat jäävät muodostumatta. Neste ei kiehu tasaisesti. Tämän ns. viivästyneen kiehahtamisen seurauksena neste saattaa alkaa kuplia ja kiehua räjähdysmäisesti yli, kun otat astian uunista tai kun liikutat astiaa. Palovamman vaara!
Höyrykuplien muodostuminen voi olla niin voimakasta, että uunin luukku avautuu itsestään ja kiehuvaa nestettä roiskuu ulos uunista! Loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara! Sekoita kuumennettavaa nestettä ennen kuumennusta aikana. Odota vähintään 20 sekuntia, ennen kuin otat kuumaa nestettä sisältävän astian ulos uunista. Voit lisäksi pitää kuumennuksen aikana nesteastiassa lasisauvaa tai vastaavaa esinettä, jos sellainen on käytettävissä.
- ▶ Jos uunitilassa olevat elintarvikkeet alkavat savuta, pidä luukku suljettuna, niin mahdolliset liekit tukahtuvat.
Keskeytä toiminto kytkemällä mikroaaltouuni pois päältä ja vedä sitten pistotulppa pois pistorasiasta.
Avaa uuniluukku vasta, kun savu on hälvennyt.
- ▶ Ylikuumennut rasva tai öljy voi syttyä palamaan ja aiheuttaa tulipalon! Kun paistat jotain kiehuvaassa öljyssä tai rasvassa, älä poistu mikroaaltouunin ääreltä. Älä käytä laitetta friteeraukseen. Älä koskaan käytä vettä rasvapalon sammuttamiseen. Kytke laite pois päältä ja pidä luukku kiinni, niin liekit tukehtuvat.
- ▶ Kuuman mikroaaltouunin läheisyydessä olevat syttyvät esineet voivat kuumeta ja jopa syttyä palamaan. Älä missään tapauksessa käytä laitetta huoneiston lämmittämiseen.
- ▶ Jos käytät uuniruoan valmistukseen alkoholipitoisia juomia, muista että alkoholi höyrystyy korkeissa lämpötiloissa. Höyrystynyt alkoholi voi syttyä palamaan tiivistyessään kuumille pinnoille. Älä koskaan kuumenna laimentamatonta alkoholia. Palovaara!
- ▶ Kun säilytät tai pidät ruokia lämpimänä mikroaaltouunissa, ne voivat kuivua ja niistä poistuva kosteus voi aiheuttaa uuniin korroosiota. Myös laitteen ohjaustaulu, työtaso tai kalustekaappi voivat vahingoittua. Peitä siksi ruoat kannella.
- ▶ Jos uunitilan teräseinille roiskuu suolapitoisia ruokia tai nesteitä, pyyhi roiskeet pois mahdollisimman pian, sillä suola voi aiheuttaa teräspinnan korroosiota.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

► Uunitila on erittäin kuuma käytön jälkeen. Palovamman vaara! Puhdista uunitila ja varusteet heti, kun ne ovat jäähtyneet. Lika pinttyy nopeasti uunitilaan ja pintojen puhdistaminen vaikeutuu. Runsas lika voi vahingoittaa mikroaaltouunia ja jopa aiheuttaa vaarallisia tilanteita. Palovaara! Noudata kappaleen Puhdistus ja hoito ohjeita.

► Palovaara! Mikroaaltouuniin soveltumattomat muoviastiat voivat mennä pilalle ja vahingoittaa mikroaaltouunia. Älä laita uuniin metalliastioita, alumiinifoliota, ruokailuvälineitä, metallikoristeisia astioita, lyijypitoista kristallilasia, koristereunaisia kulhoja, kuumuutta kestättömiä muoviastioita, puuastioita, metallisulkimia, muovisia tai paperisia sulkimia, joiden sisällä on metallilanka, äläkä alumiinikantisia muovitölkkejä, joiden kantta ei ole revitty kokonaan irti (ks. kappale Astianvalintaohjeita mikroaaltokäyttöön).

Tällaiset astiat voivat vahingoittua tai aiheuttaa palovaaran.

► Muovisten kertakäyttöastioiden on täytettävä samat vaatimukset kuin muiden muovisten astioiden, ks. kappale Astianvalintaohjeita/ Muovi.

Älä jätä mikroaaltouunia toimimaan ilman valvontaa, kun lämmität tai kypsennät elintarvikkeita muovista, paperista tai muusta palavasta materiaalista valmistetuissa kertakäyttöastioissa.

► Lämpimänäpito-pakkauksissa on usein ohut alumiinifoliokerros. Folio heijastaa mikroaaltoja. Mikroaallot voivat tällöin kuumentaa pakkauksen paperikerrosta niin voimakkaasti, että se syttyy palamaan. Älä siksi lämmitä ruokia mikroaaltouunissa lämpimänäpito-pakkauksissa, kuten grillatun broilerin pussissa.

► Jos kypsennät mikroaaltotoiminnolla munia ilman kuorta, keltuaiseen voi muodostua painetta kypsennyksen aikana, jolloin se voi räjähtää uunista ottamisen jälkeen. Riko munankeltuaisen kalvo useasta kohdasta ennen kypsentämistä.

► Jos kuumennat mikroaaltotoiminnolla kokonaisia munia kuorineen, ne voivat räjähtää, myös uunista ottamisen jälkeen. Keitä kuorelliset munat aina tähän tarkoitukseen sopivassa erikoisastiassa.

Älä lämmitä kovaksikeitettyjä munia mikroaaltouunissa.

► Jos kypsennät mikroaaltotoiminnolla kuorellisia elintarvikkeita, kuten tomaatteja, nakkeja, kuoriperunoita tai munakoisoja, ne voivat haljeta. Pistele kuoreen haarukalla useita reikiä tai tee kuoreen viiltoja ennen kypsennystä, jotta kypsennyksen aikana muodostuva höyry pääsee pois.

- Kun käytät mikroaaltotoimintoja, älä käytä sellaisia posliiniastioita tms., joissa on onttoja kahvoja tai kansinuppeja, joihin voi joutua kosteutta. Tiivistyvä kosteus aiheuttaa onttoon tilaan suuren paineen, joka voi rikkoa onton esineen räjähdysken väkävoin. Tällaisia astioita voi käyttää turvallisesti vain, jos onttoon tilaan pääsee riittävästi ilmaa.
- Elohopea- tai nestelämpömittarit eivät sovellu korkeisiin lämpötiloihin ja saattavat hajota helposti. Keskeytä siksi uunin toiminta, ennen kuin ryhdyt mittaamaan valmistettavan ruoan lämpötilaa. Mittaa lämpötila tarkoitukseen sopivalla paistomittarilla tai vastaavalla.
- Höyrypuhdistimen höyry voi päästä mikroaaltouunin sähköä johtaviin osiin ja aiheuttaa oikosulun. Älä siksi koskaan käytä laitteen puhdistukseen höyrypuhdistimia.

Teräksiset pinnat:

- Teräspinta naarmuuntuu herkästi. Jopa jääkaappimagneetit voivat aiheuttaa naarmuja.

Varusteet

- Käytä ainoastaan Mielen alkuperäisiä lisävarusteita ja varaosia. Jos laitteeseen asennetaan muita osia, laitteen takuu-aika, takuu ja/tai tuotevastuu päättyvät.
- Miele antaa toiminnallisille varaosille jopa 15 ja vähintään 10 vuoden toimitustakuun kyseisen mikroaaltouunimallin valmistuksen päättymisen jälkeen.
- Laitteen mukana toimitetut ritilä ja Gourmet-lautanen on kehitetty erityisesti mikroaaltojen aaltopituuteen sopiviksi, joten niitä voi käyttää grillaukseen myös silloin, kun siihen yhdistetään mikroaaltotoiminto. Älä kuitenkaan käytä näitä varusteita yhtä aikaa, sillä silloin Gourmet-lautanen vahingoittuu. Aseta Gourmet-lautanen aina suoraan pyörivän lautaseen päälle.
- Gourmet-lautanen tulee erittäin kuumaksi. Käytä siksi aina patakin-taita, kun otat lautaseen ulos uunista. Aseta lautanen lämmönkestäväle alustalle, kun otat sen uunista. Ritilä tulee grillitoiminnon aikana kuumaksi (myös silloin kun käytät käytät sitä yhdessä mikroaaltotoiminnon kanssa). Palovamman vaara!
- Älä käytä Gourmet-lautasta yhdessä tavallisen kaupassa ostettavan mikrokuvun kanssa, sillä kupu kuumenisi liikaa.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Poista laite pakkauksesta ja anna sen seisoa kuljetuksen jälkeen n. 2 tuntia huoneenlämpötilassa ennen kuin otat sen käyttöön.


Näin laitteen lämpötila ehtii tasaantua ympäristön lämpötilaa vastaavaksi. Se on laitteen elektroniikan toiminnan kannalta tärkeää.

 Pakkausmateriaalit aiheuttavat tukehtumisvaaran.

Jos lapset saavat leikkiä pakkausmateriaaleilla, he saattavat vetää esim. pakkausmuoveja pänsä yli ja tukehtua niihin.

Pidä siksi pakkausmateriaalit pois lasten ulottuvilta.

- Kun purat laitetta pakkauksesta, varmista, että poistat kaiken pakkausmateriaalin, myös ulkovaipan suojakalvon.



Älä kuitenkaan poista uunitilassa olevaa mikroaaltojen ulostuloaukon suojasta äläkä luukun sisäpinnassa olevaa suojakalvoa.

- Tarkasta laite vaurioiden varalta.


 Vaurioitunut laite aiheuttaa vaaraa terveydelle.

Jos tällöin käytät mikroaaltouunia, voit altistua mikroaaltosäteilylle.

Älä käytä mikroaaltouunia, jos

- laitteen luukku on vääntynyt.
- luukun saranat ovat irti.
- laitteen ulkovaipassa, luukussa tai uunitilan seinissä on näkyviä reikiä tai halkeamia.

- Puhdista uunitila ja varusteet sieniliinalla ja lämpimällä vedellä.



- Liimaa laitteen mukana toimitettu pikakäyttöohje paikalleen niin, ettei se peitä ilmanpoistoaukkoja.

Kun sijoitat mikroaaltouunia paikalleen, varmista, että poisto- ja tuloilmapääsevät vapaasti kulkemaan laitteen takaa ja alta.

Älä siksi aseta mitään esineitä ilmaukkojen päälle tai laitteen alle sen pohjan ja sijoitusalueen väliin.

Laite on sijoitettava vähintään 85 cm:n korkeudelle lattiasta.

Mikroaaltouunin voi asettaa myös työtasolle.

Jotta ilma pääsisi kunnolla kiertämään, laitteen ympärille on jätettävä vähintään 5 cm tilaa, sen yläpuolelle jopa 19,5 cm.

Älä asenna laitetta liian kiinni viereisiin kalusteisiin.

Jos sijoitat mikroaaltouunin suljetun kalusteoven taakse, tilaan voi kertyä lämpöä ja kosteutta, mikä voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja ympäröiviin kalusteisiin.

Pidä siksi kalusteovea auki aina, kun käytät mikroaaltouunia.

Älä sulje kalusteovea laitteen ollessa käytössä.

Sulje kalusteovi vasta, kun laite on täysin jäähtynyt.

Kun mikroaaltouuni on asennettu nosto-oven taakse: Älä laske nostoovea alas mikroaaltouunin ollessa käytössä.

Sähköliitäntä



Viallinen laite aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Ennen kuin liität laitteen sähköverkkoon, varmista, ettei siinä ole vaurioita.

Älä ota vaurioitunutta laitetta käyttöön.

Laitteessa on pistotulpalla varustettu verkkoliitäntäjohto.

Varmista, että pistorasiaan, johon laite liitetään, pääsee aina vapaasti käsiksi. Jos tämä ei ole mahdollista, sähköliitäntä on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä.



Ylikuumenemisen aiheuttama tulipalovaara.

Laitteen käyttö haaroituspistorasian ja jatkojohtojen välityksellä voi aiheuttaa johtojen ylikuumenemisen.

Älä myöskään liitä laitetta sähköverkkoon ns. energiansäästöpistotulppien välityksellä, sillä ne eivät syötä laitteeseen riittävästi sähköä ja se lämpenee liikaa.

Älä siksi liitä sitä sähköverkkoon jatkojohtoon tai haaroituspistorasian välityksellä.

Liitä laite pistorasiaan suoraan sen oman liitäntäjohtoon välityksellä.

Asennus ja liitännät

Sähköliitännän on oltava VDE 0100:n mukainen ja täytettävä paikalliset määräykset.

Jos koneen liitäntäjohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain alkuperäisen kaltaiseen liitäntäjohtoon (tilattavissa Miele-huollost). Turvallisuuden vuoksi verkkoliitäntäjohtoon saa vaihtaa vain valtuutettu sähköasentaja tai Miele-huoltoliike.

Katso liitântätiedot laitteen arvokilvestä. Yksi arvokilpi sijaitsee laitteen sisällä etuosassa ja toinen laitteen takana.

Varmista ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon, että käytettävät sulakkeet ja sähköverkon jännite ja taajuus vastaavat arvokilven tietoja.

Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan.

Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronoimattomien energiajärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, varavoimajärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että käytettävä energiajärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen.

Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltaismissäännöissä kuvatulla tavalla.

Pakkauksen hävittäminen

Pakkaus helpottaa laitteen käsittelyä ja suojaa sitä vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkausmateriaalit on valmistettu luonnossa hajoavista ja useimmiten uusio- käyttöön soveltuvista materiaaleista.

Pakkausmateriaalin palauttaminen kiertoon säästää raaka-aineita. Lajittele pakkausmateriaalit asianmukaisesti keräysastioihin. Kuljetuspakkaukset voit palauttaa Miele-kauppiaillesi.


Vanhan koneen käytöstä poistaminen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne sisältävät kuitenkin myös aineita, seoksia ja osia, jotka ovat laitteiden toiminnan ja turvallisuuden kannalta välttämättömiä. Tavallisen kuiva- tai sekajätteen joukossa tai muuten asiattomasti käsiteltynä tällaiset aineet voivat aiheuttaa haittaa terveydelle ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi missään tapauksessa hävitä vanhaa laitettasi kuiva- tai sekajätteen mukana.



Vie käytöstä poistettava laite kotikuntasi järjestämään ilmaiseen sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen tai kierrätyskeskukseen. Voit myös palauttaa sen kodinkoneliikkeeseen tai Mielelle. Lain mukaan olet itse vastuussa mahdollisten laitteessa olevien henkilötietojen poistamisesta. Laki velvoittaa sinua poistamaan ehjinä laitteesta kaikki vanhat paristot ja irrotettavat käytöstä poistettavat akut ja lamput, jotka voi poistaa rakenteita rikkomatta. Toimita ne asianmukaisesti ilmaisiin keräyspisteisiin. Muista aina säilyttää vanha laite poissa lasten ulottuvilta, kunnes viet sen keräyspisteeseen.

Laitteen osat



- ① Luukku
- ② Luukun lukitus
- ③ Grilli
- ④ Ohjaustaulu
- ⑤ Pyörivä lautanen
- ⑥ Grilliritilä
- ⑦ Gourmet-lautanen

Grilliritilä

Grilliritilää voit käyttää kaikilla toimintatavoilla, myös sellaisilla, joihin on yhdistetty mikroaaltotoiminto, mutta **älä** käytä sitä silloin, kun käytät pelkästään mikroaaltotoimintoa.

Jottei grilliritilä unohtuisi uuniin, kun käytät pelkästään mikroaaltotoimintoa, älä säilytä sitä uunitilassa.


Gourmet-lautanen

Gourmet-lautanen on pyöreä grillilautanen, jossa on tarttumaton pinta. Gourmet-lautasella voit valmistaa rapeita makeita tai suolaisia pikkulämpimäisiä ja pieniä ruoka-annoksia nopeasti.

Vinkki: Voit tilata tämän ja muita varusteita Mielen verkkokaupasta.

Voit hankkia kaikkia tuotteita myös Miele-huollosta (katso tämän käyttöohjeen takakansi) tai Miele-kauppiaaltasi.

Ohjaustaulu



- ① Näyttö kellonajan ja käyttöön liittyvien tietojen näyttöön
- ② Valitsin mikroaaltotehon sekä Grillaus- ja yhdistelmäohjelmien valintaan
- ③ Kiertovalitsin aikojen ja painojen antamiseen
- ④ Automaattiohjelmat
- ⑤ Kellonaika
- ⑥ Hälytyskello
- ⑦ Muistipaikka 1–3-vaiheiselle ohjelmalle
- ⑧ Painike Stop / Tyhjennys
- ⑨ Käynnistuspainike / Minuutin lisäys / Pikakäynnistys (ohjelmoitavissa)
- ⑩ Luukunaukaisin

Mikroaaltouunissa on magnetroni. Se muuttaa sähkövirran sähkömagneettiseksi värähtelyksi eli mikroaalloiksi. Mikroaallot jakautuvat tasaisesti koko uunitilaan, ja lisäksi mikroaallot heijastuvat uunitilan metalliseinistä. Näin mikroaallot pääsevät valmistettavaan ruokaan joka puolelta. Kun käytät pyörivää lautasia, mikroaallot jakautuvat ruokaan vielä tasaisemmin.

Jotta mikroaallot pääsevät valmistettavaan ruokaan, myös valmistusastian täytyy läpäistä mikroaalloja. Mikroaallot läpäisevät posliinin, lasin, pahvin ja muovin, mutteivät metallia. Älä siksi käytä metalliastioita tai metallia sisältäviä astioita, esimerkiksi kultakoristeisia lautasia. Mikroaallot heijastuvat pois metallista, mistä voi aiheutua kipinäintiä tai rätinää. Tällöin mikroaallot eivät pääse imeytymään mihinkään.

Kun valmistusastia on sopivaa materiaalia, mikroaallot pääsevät suoraan valmistettavaan ruokaan. Kaikki ruoka-aineet koostuvat lukuisista pienistä molekyyleistä ja mikroaallot saavat nämä molekyylit, etenkin vesimolekyylit, voimakkaaseen liikkeeseen - noin 2,5 miljardia värähdystä sekunnissa. Tämä synnyttää lämpöä. Lämpöä alkaa ensin muodostua ruoan reunoilla, joista se siirtyy keskelle. Mitä enemmän vettä elintarvikkeeseen sisältyy, sitä nopeammin se lämpenee tai kypsyy.

Lämpö syntyy siis itse ruoassa. Tästä on paljon etua:

- Ruoan voi yleensä kypsentää mikroaalloilla ilman nestettä tai lisättyä rasvaa tai käyttämällä niitä vain vähän.

- Ruoka sulaa, lämpiää, ja kypsyy nopeammin kuin perinteisessä uunissa tai keittotasolla.

- Ruoan tärkeät ravintoaineet, kuten vitamiinit ja hivenaineet, säilyvät.

- Ruoan oma, luonnollinen väri ja ominaismaku eivät juurikaan muutu.

Mikroaaltojen tuotto lakkaa välittömästi, kun keskeytät toiminnan tai avaat laitteen luukun. Toiminnon aikana uunin luukku tarjoaa riittävän suojan mikroaalloja vastaan, kunhan se vain on moitteettomassa kunnossa.

Käyttötavat

Mikroaaltotoiminnolla ruoat sulavat, lämpiävät ja kypsyvät lyhyessä ajassa.

Voit käyttää mikroaaltotoimintoa seuraavilla tavoilla:

– Voit sulattaa, lämmittää tai kypsentää elintarvikkeita valitsemalla mikroaaltotehon ja ajan.

– Voi sulattaa pakasteruokia ja kuumentaa tai kypsentää ne sulatuksen päätteeksi.

– Voit käyttää mikroaaltouuniasi myös moneen muuhun tarkoitukseen, kuten hiivataikinoiden kohotukseen, suklaan tai voin sulatukseen, liivattujen liuotukseen, kakunkuorrutuksen valmistukseen tai pienten hedelmä-, vihannes- ja lihamäärien kypsennykseen.

Toimintatavat

Mikroaaltotoiminto yksinään

Tämä toimintatapa sopii sulatukseen, kuumentamiseen ja kypsennykseen.

Grilli

soveltuu litteiden lihatuotteiden, kuten pihvien tai makkaroiden grillaukseen.

Mikroaallot + grilli

soveltuu gratinointiin ja ruskistukseen. Mikroaallot kypsentävät ruoan ja grilli ruskistaa sen.

Automaattiohjelmat

Käytössäsi ovat seuraavat automaattiohjelmat:

– viisi sulatusohjelmaa

(*: Ad 1 – Ad 5),

– neljä kypsennysohjelmaa pakasteruokia varten

(* : AC 1 – AC 4),


– ja kahdeksan kypsennysohjelmaa tuoreruokia varten

(: Ac 1 – Ac 8).


Ohjelmat toimivat painon perusteella, ts. sinun on annettava elintarvikkeen paino.

Voit antaa painon joko grammoina (g) tai paunoina (lb) (ks. Asetusten muuttaminen).


Mikroaallot



- heijastuvat metallista.



- läpäisevät posliinin, lasin, muovin ja pahvin.



- imeytyvät ruoka-aineeseen.

! Vääräntilaisten astioiden käyttö aiheuttaa tulipalovaaran.

Mikroaaltouuniin soveltumattomat astiat voivat mennä pilalle ja vahingoittaa mikroaaltouunia. Noudata astianvalintaohjeita.

Materiaali ja muoto

Käytettävän astian materiaali ja muoto vaikuttavat kuumennus- ja kypsennysaikoihin. Pyöreät ja soikeat matalat astiat soveltuvat parhaiten. Tällaisissa astioissa ruoka kuumenee tasaisemmin kuin kulmikkaissa astioissa.

! Astioiden ontot kahvat ja nupit aiheuttavat loukkaantumisvaaran.

Onttojen kahvojen tai nappien sisään voi mikroaaltotoiminnon aikana päästä kosteutta, jonka höyrystyessä muodostuu korkea paine, joka puolestaan voi saada ontton osan hajoamaan räjähdysmäisesti.

Älä käytä onttoja nuppeja tai kahvoja sisältäviä astioita. Niitä voi käyttää turvallisesti vain, jos onttoon tilaan pääsee riittävästi ilmaa.

Metalli

Metalliset astiat, alumiinifolio ja ruokailuvälineet eivät sovi mikroaaltouuniin, kuten eivät metallipinnoitteiset tai -koristeiset (kultaus, kobolttin sininen) astiatkaan. Mikroaallot heijastuvat pois metallista, joten metalliastiassa valmistettava ruoka ei sula, lämpene tai kypsy.

Älä käytä myöskään muoviasiatioita, joissa on jäljellä osia alumiinisesta kannesta.

Poikkeukset:

- Alumiinivuoissa olevat valmisruoat voit sulattaa ja lämmittää mikroaaltouunissa. Tärkeää: Poista kansi ja varmista, että vuoan reunojen ja uunitilan seinien väliin jää vähintään 2 cm tilaa. Ruoka lämpiää tällaisissa astioissa vain ylhäältä päin. Tasaisemman tuloksen saat, kun siirrät ruoan alumiinivuoasta mikroaaltouuniin sopivaan astiaan.

Astianvalintaohjeita

Alumiinivuoat voivat aiheuttaa kipi-nöintä ja rätinää mikroaaltokäytössä, älä siksi aseta niitä ritilän päälle.

- Pala alumiinifoliota
Kun sulatat tai kypsennät esim. broileria tai muuta lihaa, jossa on eripaksuisia kohtia, voit peittää ohuimmat osat valmistuksen loppuvaiheessa pienillä alumiinifolion palasilla. Näin ruoka sulaa/kypsy tasaisesti.

Varmista, että folion ja uunitilan seinien väliin jää vähintään 2 cm tilaa. Folio ei saa koskettaa uunitilan seiniä!

- Metallivartaat ja -hakaset
Voit käyttää metallivartaita ja -hakasia, kunhan kypsennettävä lihapala on huomattavasti suurempi kuin nämä metalliosat.

Astioiden lasitteet ja värit

Joidenkin astioiden lasite- ja väriaineet sisältävät metallia. Tällaiset astiat eivät sovellu mikroaaltokäyttöön.

Lasi

Tulenkestävä lasi ja keraamiset astiat soveltuvat erityisen hyvin mikroaaltokäyttöön.

Kristallilasi, joka on enimmäkseen lyijyä, voi hajota mikroaaltouunissa. Siksi se ei sovellu mikroaaltokäyttöön.

Posliini

Posliiniastiat sopivat hyvin mikroaaltouunikäyttöön.

Älä kuitenkaan laita mikroaaltouuniin posliiniastioita, joissa on kultareunus tms. tai onttoja kahvoja tai nuppeja.

Kivitavara

Maalatut kiviastiat sopivat mikroaaltouunikäyttöön vain, jos maalaus on lasitteen alla.

Kiviastiat voivat tulla kuumiksi. Käytä patakintaita.

Puu

Puun sisältämä vesi höyrystyy mikroaaltouunissa. Näin puu kuivuu ja voi halkeilla.

Siksi puuastiat eivät sovellu mikroaaltouuniin.

Muovi

⚠️ Kuumuutta kestäättömän muovin aiheuttama vahinkojen vaara.
Muovin on oltava kuumuutta kestävä ja kestävä vähintään 110 °C:n lämpötiloja. Muunlaiset muovit vääntyvät ja ne voivat sulaa ruoan sekaan. Käytä muoviastioita vain, kun käytät pelkästään mikroaaltolämpöä.

Erikoisliikkeistä saat nimenomaan mikroaaltokäyttöön tarkoitettuja muovias-tioita.

Melamiiniastiat eivät sovellu mikroaaltouuniin. Melamiini imee lämpöä ja kuumenee. Tarkista jo ostaessasi, mistä materiaalista muovias-tia on valmistettu. Vaahtomuovista (esim. polystyreeni) valmistettuja astioita voit käyttää ruokien lyhytaikaiseen lämmittämiseen.

Muovisia, keittämisen kestäviä pus-seja voit käyttää lämmitykseen ja kypsennykseen, kunhan ensin pistet-n niihin reikiä. Höyry pääsee poistu-maan reikien kautta. Näin pussi ei pääse halkeamaan paineen vaikutuk-sesta.

Kaupoista saa myös erityisiä höyrykypsennykseen tarkoitettuja pusseja, joihin ei tarvitse pistellä reikiä. Noudata pussipakkausten ohjeita.

 Vääränlaisten materiaalien käyttö aiheuttaa tulipalovaaran.

Metalliset pussinsulkimet, muoviset ja paperiset pussinsulkimet, joiden sisällä on metallilanka voivat syttyä palamaan.

Vältä tällaisia sulkimia.

Kertakäyttöastiat

Muovisten kertakäyttöastioiden on täytettävä samat vaatimukset kuin muiden muovisten astioiden.

 Vääränlaisten astioiden käyttö aiheuttaa tulipalovaaran.

Muovista, paperista tai muista palavista materiaaleista valmistetut kertakäyttöastiat tai -pakkaukset saattavat syttyä palamaan.

Älä jätä laitetta toimimaan ilman valvontaa, kun lämmität tai kypsennät elintarvikkeita muovista, paperista tai muusta palavasta materiaalista valmistetuissa kertakäyttöastioissa.

Kertakäyttöastioiden käyttöä on hyvä välttää ympäristösyistä.

Astioiden soveltuvuuden testaus

Jos olet epävarma lasi-, savi- tai posliiniasioidesi soveltuvuudesta mikroaaltuunikäyttöön, voit testata niiden soveltuvuutta seuraavasti:


- Aseta astia tyhjänä keskelle uunitilaa.
- Sulje luukku.
- Kierrä tehonvalitsin 900 W kohdalle.
- Anna ajaksi 30 sekuntia.
- Paina Start-painiketta.

Jos kuulet testin aikana uunista räitinää ja havaitset kipinöintiä, keskeytä heti uunin toiminta (paina kahdesti painiketta Stop/C)! Astia, joka aiheuttaa tällaisen reaktion, ei sovellu mikroaaltokäyttöön. Jos olet epävarma astiasi soveltuvuudesta mikroaaltokäyttöön, tiedustele asiaa astian valmistajalta tai myyjältä.

Tällä testillä et voi tutkia, pääseekö posliiniasioidesi onttoihin osiin tarpeeksi ilmaa.

Mikrokupu

- estää vesihöyryn liiallisen poistumisen, etenkin pitkään kestävänn kuumennuksen aikana.
- nopeuttaa ruokien lämpenemistä.
- estää ruokien kuivumista.
- ehkäisee uunitilan likaantumista.



- Peitä siksi ruoka mikroaaltouuniin soveltuvalla kuvulla, kun käytät pelkästään mikroaaltotoimintoa.

Mikrokupuja on saatavana hyvin varustetuista kaupoista.

Mikrokuvun sijaan voit käyttää myös mikroaaltouunikäyttöön tarkoitettua tuorekelmua. Tavalliset kotitalouskäyttöön tarkoitetut muovikelmut voivat sulaa ja takertua ruokaan.

⚠ Kuumuutta kestäättömän muovin aiheuttama vahinkojen vaara. Mikrokupujen muovi kestää yleensä enintään 110 °C:n lämpötiloja (ks. valmistajan ilmoittamat tiedot). Tätä korkeammassa lämpötiloissa muovi voi vääntyä ja tarttua ruokaan. Käytä siksi kupua vain mikroaaltouunissa ja sielläkin vain, kun käytät pelkästään mikroaaltotoimintoja ilman Gourmet-lautasta.

⚠ Aukkojen peittymisen aiheuttama vaurioiden vaara. Kun käytettävä astia on halkaisijaltaan pieni, mikrokupu voi asettua niin tiiviisti sen päälle, ettei vesihöyry pääse poistumaan kuvun sivuilla olevista aukoista. Kupu kuumenee tällöin liikaa ja voi sulaa. Varmista, ettei kupu peitä astiaa liian tiiviisti.

Älä käytä mikrokupua, kun

- kuumennat paneroituja ruokia.
- haluat ruokiin rapean pinnan, esimerkiksi lämpimät voileivät.
- käytät Gourmet-lautasta.

⚠ Paineen aiheuttama räjähdysvaara.


Suljettuihin astioihin tai pulloihin muodostuu kuumennettaessa painetta, joka voi aiheuttaa räjähdysriskin.

Älä koskaan lämmitä ruokia tai nesteitä, kuten vauvanruokaa, suljetuissa astioissa tai pulloissa. Avaa tölkit ja pullot ennen lämmitystä. Poista tutti-pulloista korkit ja tutit.

Kellonajan asettaminen

- Liitä laite sähköverkkoon.

Näyttöruudussa vilkkuvat 12:00 ja symboli ⌚, kunnes olet asettanut kellonajan. Kello alkaa käydä eteenpäin 12:00:sta heti, kun liität laitteen sähköverkkoon.



- Aseta tunnit kiertovalitsimella.
- Paina painiketta ⌚.
- Aseta sitten minuutit kiertovalitsimella.
- Vahvasta antamasi kellonaika painamalla painiketta ⌚ tai odota muutama sekunti.

Kello alkaa näyttää asettamaasi aikaa. Kaksoispiste tuntien ja minuuttien välissä vilkkuu.

Kellonajan korjaaminen

- Paina painiketta ⌚.
- Näyttöruudussa vilkkuu symboli ⌚ ja senhetkinen tuntilukema palaa muuttaman sekunnin ajan.
- Korjaa tuntilukema kiertovalitsimella.
 - Vahvasta lukema painamalla painiketta ⌚ tai odota muutama sekunti.

Näyttöruudussa vilkkuu symboli ⌚ ja senhetkinen minuuttilukema palaa muuttaman sekunnin ajan.

- Korjaa minuuttilukema kiertovalitsimella.
- Vahvasta lukema painamalla painiketta ⌚ tai odota muutama sekunti.

Kellonajan kytkeminen pois

- Pidä painiketta ⌚ painettuna, kunnes näyttöruutu pimenee.

Saat kellonajan takaisin näyttöruutuun, kun pidät painiketta ⌚ painettuna.

Kellonajan poiskytkentä yöksi

Voit muuttaa laitteen asetuksia siten, että kellonaika on automaattisesti pois päältä klo 23–4.

Yöksi poiskytkennän **ottaminen käyttöön**:

- Pidä painiketta Stop/C painettuna ja paina lisäksi painiketta ⌚.

Näyttöruutuun syttyy **ON**. Laite on edelleen käyttövalmis.

Yöksi poiskytkennän **ottaminen pois käytöstä**:

- Pidä painiketta Stop/C painettuna ja paina lisäksi painiketta ⌚.

Näyttöruutuun syttyy **OFF**.

Käyttö

Luukun avaaminen

- Avaa luukku painamalla -painiketta.

Jos mikroaaltouuni oli parhaillaan käytössä, toiminto keskeytyy.

Astioiden laittaminen uuniin

Astia kannattaa sijoittaa keskelle uunitilaa.

Pyörivä alusta

Heti, kun käynnistät jonkin toiminnon, pyörivä alusta ja sille asetettu astia alkavat pyöriä automaattisesti. Pyörimisen ansiosta elintarvike sulaa, kuumenee tai kypsyy tasaisesti.

Pyörivä alusta kestää enintään 3 kg painon. Jos astian ja elintarvikkeen yhteispaino on tätä suurempi, pyörivä alusta ei pysty pyörimään ja mikroaaltouuni saattaa vahingoittua.

Varmista, ettet ylitä suurinta sallittua painoa.

Mikroaaltouuni voi vahingoittua, jos otat pyörivän alustan pois ja asetat elintarvikkeen suoraan laitteen pohjalle.

Älä laita elintarvikkeita koskaan sellaiseen pyörivälle alustalle, vaan käytä aina jotain sopivaa astiaa.

Käytä **aina** pyörivää alustaa ja aseta astia elintarvikkeineen sen **keskelle**.

Pyörivän alustan käyttö

- Käytä vain astioita, jotka ovat pienempiä kuin pyörivä alusta.
- Käytä sulatukseen, kuumentamiseen tai kypsentämiseen aina vain mikroaaltouuniin sopivia astioita (ks. kappale Astianvalintaohjeita). Aseta astia elintarvikkeineen pyörivän alustan keskelle.
- Käännä elintarvike tai sekoita sitä välillä, niin se kuumenee tasaisemmin.

Luukun sulkeminen


- Paina luukku kiinni.

Jos avasit luukun kesken toiminnon, paina Start-painiketta jatkaaksesi kyseistä toimintoa.

Laite ei käynnisty, jos luukku ei ole kunnolla kiinni.

Toiminnon käynnistäminen

Valitse mikroaaltoteho ja aika asiaankuuluvilla valitsimilla.



- Kierrä tehonvalitsin haluamasi mikroaaltotehon kohdalle.


Näyttöruutuun syttyvät  ja valitsemasi mikroaaltoteho. 0:00 vilkkuu.

Valittavana on 7 tehoa.

Mitä suurempi teho, sitä enemmän mikroaaltoja ruokaan osuu.

Käytä alhaista tehoa, kun lämmität tai kypsennät ruokia, joita ei voi sekoittaa tai kääntää kesken valmistuksen tai jotka koostuvat hyvin erilaisista aineksista.

Vain näin lämpö jakautuu ruokaan tasaisesti. Lämmitys tai kypsennys kestää tällöin kauemmin, mutta tulos on toivotun kaltainen.



■ Anna aika kiertovalitsimella.

Valitsemasi aika näkyy näyttöruudussa.

Voit valita ajan 10 sekunnin ja 90 minuutin väliltä. Poikkeus: Jos olet valinnut maksimitehon, voit valita ajaksi enintään 15 minuuttia. Jos käytät laitetta täydellä teholla liian pitkään, laitteen ylikuumenemissuoja voi alentaa tehon 600 W:iin. Tämä tulee näkyviin näyttöruutuun.

Tarvittavan ajan pituuteen vaikuttavat

- ruoan alkulämpötila. Suoraan jääkaapistasta otetut elintarvikkeet vaativat lämmetäkseen tai kypsentyäkseen pitemmän ajan kuin huoneenlämpötilassa olleet.
- ruoan tyyppi ja koostumus. Tuoreet kasvikset sisältävät enemmän vettä kuin pitkään varastoidut ja kypsyvät siten nopeammin.

- se, kuinka usein sekoitat tai käännät ruokaa.
Kun sekoitat tai käännät ruokaa usein, lämpö jakautuu siihen tasaisemmin, jolloin kypsennysaika lyhenee.
- ruoan määrä.
Toisin sanoen: kaksinkertainen määrä, lähes kaksinkertainen aika.
Pienet ruokamäärät vaativat lyhyemmän ajan.
- astian muoto ja materiaali.

■ Käynnistä toiminto painamalla Start-painiketta.

Uunitilan valaisin syttyy.

Voit käynnistää toiminnon vain, kun laitteen luukku on kiinni.

“door”-ilmoitus

Laitteen näyttöruutuun ilmestyvä door-ilmoitus muistuttaa siitä, että mikroaaltouunia ei saa käynnistää tyhjänä.

Laite voi vahingoittua, jos käytät sitä tyhjänä.

Jos painat Start-painiketta ilman, että olet sitä ennen avannut ja sulkenut luukun, näyttöruutuun tulee ilmoitus **door**. Jos luukku ei ole avattu pitkään aikaan (n. 20 minuuttiin), on todennäköistä, ettei uunissa ole mitään. Laite ei käynnisty ennen kuin avaat luukun ja suljet sen uudelleen.

Toiminnon keskeytys / jatkaminen

Voit . . .

. . . keskeyttää toiminnon milloin vain:

- Paina painiketta Stop/C tai avaa laitteen luukku.

Aika pysähtyy.

. . . jatkaa toimintoa milloin vain

- Sulje luukku ja paina Start-painiketta.

Käyttö

Toiminto jatkuu.

Asetusten muuttaminen

Jos huomaat toiminnon käynnistettyäsi, että . . .

. . . valitsemasi **mikroaaltoteho** on liian suuri tai liian alhainen:

- Valitse toinen mikroaaltoteho.

. . . antamasi **aika** on liian lyhyt tai liian pitkä:

- Keskeytä toiminto (paina kerran painiketta Stop/C) ja anna uusi aika kiertovalitsimella. Jatka sen jälkeen toimintoa painamalla Start-painiketta,

tai vaihtoehtoisesti:

- Paina toiminnon aikana Start-painiketta, jolloin aika pitenee minuutin jokaisella Start-painikkeen painalluksella (Poikkeus: jos olet valinnut maksimitehon, aika pitenee 30 sekuntia per painallus).

Toiminnon poistaminen

- Paina kaksi kertaa painiketta Stop/C.

Kun toiminto on päättynyt

Kun toiminto päättyy, laitteesta kuuluu merkkiäänä. Uunitilan valaisin sammuu.

Laitteesta kuuluu 5 minuutin välein lyhyt muistutusmerkkiäänä ensimmäisten 20 minuutin aikana ohjelman päättymisen jälkeen.

- Jos haluat keskeyttää merkkiäänän ennenaikaisesti, paina painiketta Stop/C.

Lämpimänäpitoautomaatiikka

Lämpimänäpitoautomaatiikka kytkeytyy päälle automaattisesti, kun olet käyttänyt vähintään 450 W:n tehoa ja kun laitteen luukku ei avata tai mitään painiketta paineta.

Lämpimänäpitoautomaatiikka kytkeytyy n. 2 minuutin kuluttua päälle 80 W:n teholla enintään 15 minuutin ajaksi.

Näyttöruudussa palavat , 80 W ja **H:H**.

Lämpimänäpito toiminto keskeytyy, jos avaat laitteen luukun tai painat jotain painiketta.

Lämpimänäpitoautomaatiikkaa ei voi kytkeä päälle erikseen.

Voit halutessasi ottaa tämän toiminnon pois käytöstä (ks. Asetusten muuttaminen).

Pikakäynnistys (ohjelmoitavissa)

Kun painat painiketta Start / , laite käynnistyy maksimiteholla.

Laitteeseen on valmiiksi ohjelmoitu kolme pikakäynnistysaikaa:

- 30 s: paina 1 x painiketta Start / 
- 1 min: paina 2 x painiketta Start / 
- 2 min: paina 3 x painiketta Start / 

Jos painat painiketta Start / , neljä kertaa peräkkäin, laite palaa näyttämään ensimmäistä tallennettua aikaa jne.

Jos painat Start-painiketta laitteen ollessa jo käynnissä, aika pitenee joka painalluksella 30 sekuntia.

Aikojen ohjelmointi

Voit muuttaa tallennettuja aikoja.

- Valitse haluamasi muistipaikka painamalla painiketta Start /  riittävän monta kertaa (1 x, 2 x tai 3 x) ja pidä sitten painiketta Start /  painettuna.
- Muuta aikaa samalla kiertovalitsimella (enint. 15 minuuttia).

Kun vapautat painikkeen Start / , muuttamasi ohjelma käynnistyy.

Ohjelmoimasi ajat poistuvat laitteen muistista sähkökatkon jälkeen, joten sinun on ohjelmoitava ne uudelleen.

Käytön estävä lukitus

Käytön estävä lukitus estää ketään käynnistämästä laitetta vahingossa.

Käytöneston kytkeminen päälle

- Pidä Stop/C-painiketta painettuna, kunnes laitteesta kuuluu merkkiäni ja näyttöruutuun ilmestyy avainsymboli:



Avainsymboli sammuu hetken kuluttua.

Kun painat mitä tahansa painiketta tai kierrät valitsinta, avainsymboli tulee taas näkyviin.

Käytön estävä lukitus on kytkettävä uudestaan päälle sähkökatkon jälkeen.

Käytön estävän lukituksen avaaminen

- Kun haluat avata käytön estävän lukituksen, pidä Stop/C-painiketta painettuna kunnes laitteesta kuuluu merkkiäni.

Hälytyskellon käyttö

Voit käyttää hälytyskelloa ajanottoon esim. kananmunia keittäessäsi. Laite laskee asettamaasi aikaa sekunneittain taaksepäin.

- Paina painiketta .

Näyttöruudussa vilkkuu 0:00 ja symboli  palaa.

- Aseta haluamasi hälytysaika kiertovalitsimella.
- Käynnistä toiminto painamalla Start-painiketta.

Vaikka painaisikaan Start-painiketta, laite alkaa hetken kuluttua laskea asettamaasi aikaa taaksepäin.

- Kun asettamasi aika on kulunut, laitteesta kuuluu merkkiäni, senhetkinen kellonaika tulee takaisin näyttöruutuun ja symboli  vilkkuu.

- Paina kerran Stop/C-painiketta, niin symboli  sammuu.

Hälytysajan muuttaminen

- Paina painiketta Stop/C.

Asettamasi hälytysaika päättyy.

- Aseta uusi hälytysaika edellä kuvatulla tavalla.

Hälytyskellon käyttö yhtä aikaa mikroaaltouunin kanssa.

Voit käyttää hälytyskelloa myös mikroaaltouunin ollessa toiminnassa, jolloin aika käy taustalla.

- Kun mikroaaltouuni on käynnissä, paina painiketta .

Näyttöruudussa vilkkuu 0:00 ja symboli  palaa.

- Aseta haluamasi hälytysaika kiertovalitsimella.
- Odota muutama sekunti, niin asettamasi hälytysaika alkaa kulua.

Muutaman sekunnin kuluttua näyttöruutu palaa meneillään olevaan toimintoon. Symboli  palaa näyttöruudussa merkkinä siitä, että asettamasi hälytysaika kuluu taustalla.

Kun asetat hälytysajan mikroaaltouunin ollessa toiminnassa, älä käynnistä hälytysaikaa painamalla Start-painiketta, sillä se lisäisi meneillään olevan toiminnon käyntiaikaa minuutilla.

Hälytysajan tarkistus

- Paina painiketta .

Hälytysajan senhetkinen jäljellä oleva aika tulee näkyviin näyttöruutuun.

Käyttö – Grilli

Grilliiä voi käyttää neljällä eri asetuksella, eli erikseen ja kolmena erilaisena yhdistelmänä mikroaaltojen kanssa siten, että käytät grilliä yhdessä tietyn mikroaaltotehon kanssa.

Jos kokonaisgrillausaika on alle 15 min, esilämmitä grilliä n. 5 minuuttia.

Jotta liha-/kalaviipaleet grillaantuvat moilemmilta puolilta, käännä ne grillauksen puolivälissä. Ohuet viipaleet täytyy kääntää vain kerran, isommat, pyöreämmät palat useita kertoja.

Annetut grillausajat ovat vain ohjeellisia, sillä ajat määräytyvät grillattavan tuotteen lajin ja paksuuden sekä halutun kypsyyssasteen mukaan.

Jos asetat grillattavat tuotteet suoraan rutilälle, rutilän alle kannattaa asettaa mikroaaltouuniin sopiva astia, jotta tuotteista valuva rasva ja neste eivät päädy uunin pohjalle.



Ylikuumenemisen aiheuttama vaurioiden vaara.

Laitteen mukana toimitettu Gourmet-lautanen ei sovellu tähän tarkoitukseen. Tyhjä lautanen ylikuumenee. Se vaurioittaa tuotteen pinnoitetta.

Käytä sen sijaan kuumuutta ja mikroaaltoja kestävää vuokaa.

- Aseta valmistettava tuote sopivaan astiaan.
- Aseta rutilä ja kuumuutta ja mikroaaltoja kestävä vuoka tai astia, johon laitoit valmistettavan tuotteen, pyörivälle lautaselle.



Kuumat asiat aiheuttavat palovammojen vaaran.

Rutilä ja astia tulevat käytön aikana erittäin kuumiksi.


Käytä patakintaita.

Astia ja rutilä puhdistuvat helpommin, kun laitat ne välittömästi grillaamisen jälkeen likoamaan astianpesuaineveeteen.

Uunitilan katto värjäytyy grillin kohdalta ajan mittaan sinertäväksi. Värjäytymistä ei voi välttää, mutta se ei myöskään vaikuta laitteen toimintaan millään tavalla.

Grilli ilman mikroaaltoja

Tämä toimintatapa sopii erinomaisesti ohuiden tuotteiden, kuten pihvien ja makkarojen grillaukseen.



- Kierrä tehonvalitsin symbolin  kohdalle.

Näyttöruidussa palaa grillin symboli  ja 0:00 vilkkuu.

- Anna aika kiertovalitsimella.
- Paina Start-painiketta.

Kun toiminto päättyy, laitteesta kuuluu merkkiääni.


Ajan muuttaminen

Voit muuttaa aikaa kesken toiminnon. Keskeytä ensin meneillään oleva toiminto painamalla Stop/C-painiketta, anna uusi aika ja jatka toimintoa painamalla Start-painiketta. Vaihtoehtoisesti voit lisätä toiminta-aikaa painamalla Start-painiketta kesken toiminnon, jolloin aika pitenee yhden minuutin jokaisella painalluksella.

Mikroaallot + grilli

Tämä toimintatapa sopii hyvin gratinointiin ja ruskistukseen. Mikroaallot kypsentävät ruoan ja grilli ruskistaa sen.

Voit yhdistää grillaustoiminnon kolmeen eri mikroaaltotehoon: 150, 300 ja 450 W. Voit vaihtaa tehoa käytön aikana ilman, että sinun täytyy keskeyttää toiminto.



- Kierrä tehonvalitsin haluamasi yhdistelmän tai kohdalle.

Näyttöruudussa palavat , mikroaalto-teho ja grillin symboli . 0:00 vilkkuu.

- Anna aika kiertovalitsimella.
- Paina Start-painiketta.

Kun toiminto päättyy, laitteesta kuuluu merkkiäni.

Ajan muuttaminen

Voit muuttaa aikaa kesken toiminnon. Keskeytä ensin meneillään oleva toiminto painamalla Stop/C-painiketta, anna uusi aika ja jatka toimintoa painamalla Start-painiketta. Vaihtoehtoisesti voit lisätä toiminta-aikaa painamalla Start-painiketta kesken toiminnon, jolloin aika pitenee yhden minuutin jokaisella painalluksella.

Vinkkejä käyttöön



Kuumat asiat aiheuttavat palovammojen vaaran.

Gourmet-lautanen tulee erittäin kuumaksi.

Käytä siksi aina patakintaita, kun otat kuuman lautasen ulos uunista. Aseta lautanen lämmönkestävälle alustalle, kun otat sen uunista.

Ennen ensimmäistä käyttöä

Laita lautaselle ennen ensimmäistä käyttöä 4 dl vettä ja 3–4 rkl etikkaa tai sitruunamehua ja kuumenna 5 minuuttia toiminnolla 450 W + Grilli .

Gourmet-lautasen pinnoite estää ruokia tarttumasta lautaseen ja helpottaa lautasen puhdistusta.

Teflonin kaltaisiin pinnoitteisiin tulee helposti viiltoja ja naarmuja.

Metalliset tai terävät esineet vahingoittavat pinnoitetta.

Älä siksi leikkaa ruokia Gourmet-lautasella.

Käytä ruokien sekoittamiseen ja kääntöön puisia tai muovisia välineitä.

Paistaminen / Ruskistus



Ylikuumenemisen aiheuttama tulipalovaara.

Ylikuumentunut rasva tai öljy voi syttyä palamaan ja aiheuttaa tulipalon.

Älä jätä uunia ilman valvontaa, kun käytät Gourmet-lautasta öljyjen tai rasvojen kanssa.

- Käytä paistamiseen vain vähän rasvaa tai öljyä. Pinnoite estää ruoan tarttumisen ruokaan, joten voit valmistaa ruokaa kevyesti vähällä rasvalla.

- Esivalmistele ruoat, jotta ne ovat valmiina laitettavaksi uuniin, heti, kun lautanen on esilämmennyt.

- Aseta Gourmet-lautanen suoraan pyörivän lautasen päälle.

Kipinät voivat vaurioittaa lautasta ja uunitilaa.

Älä aseta lautasta rutilälle ja huolehdi siitä, että sen reunojen ja uunitilan seinien väliin jää noin 2 cm:n rako, niin uunissa ei pääse muodostumaan kipinöitä.

- Kuumenna lautasta toiminnolla 450 W + Grilli  enintään 5 minuuttia.



Ylikuumenemisen aiheuttama vaurioiden vaara.

Varo, ettet kuumenna tyhjää lautasta liikaa. Sen pinnoite voi vahingoittua.

Samasta syystä lautasta ei saa käyttää rasvan- ja nesteeneruustustina rutilän alla grillauksen aikana.

Jos aiot käyttää öljyä paistamiseen, voit joko esilämmittää öljyn yhdessä lautasen kanssa tai lisätä sen vasta lautasen esilämmityksen jälkeen.

Jos käytät voita, lisää se aina vasta lautasen esilämmityksen jälkeen, muuten se voi tummua lämmön vaikutuksesta. Pyyhi liha, linnut, kala ja kasvikset kuiviksi aina ennen kuin laitat ne Gourmet-lautaselle.

Munat voivat räjähtää.

Älä käytä Gourmet-lautasta munien kypsennykseen tai kypsien munien lämmitykseen.

Käyttöesimerkkejä

Esilämmitä Gourmet-lautasta pyörivällä lautasella toiminnolla 450 W + Grilli  enintään 5 minuuttia.

- Kalapuikkoja (pakaste), 150 g + 2 rkl öljyä , 3 – 4 min per puoli.
- Hampurilainen, 2 kpl + 2 rkl öljyä , 3 – 4 min per puoli.
- Perunakuorukat (pakaste), 10 – 12 kpl + 2 rkl öljyä , 6 – 8 min, käännä puolivälissä
- Fileepihvi, n. 200 g , n. 5 min per puoli (halutun kypsyyssasteen mukaan)
- Pizza (pakaste), 300 g, , 7 – 9 min.
- Pizza, tuore, ilman esilämmitystä , n. 15 min (täytteen mukaan)

Reseptejä

Resepteissä mainitut valmistusajat tarkoittavat kokonaisaikaa, joka sisältää sekä ruoan esivalmistelut että kypsennyksen. Valmistusaikaan ei ole laskettu vetäytymis- tai marinointiaikoja.

Croque Monsieur (3 annosta)

Valmistusaika: 10 – 15 minuuttia

Ainekset

6 viipaletta paahtoleipää
30 g pehmeää voita
75 g emmentaljuustoa raasteena
3 siivua keittokinkkua

Valmistus

Sivele paahtoleipäviipaleet voilla. Jaa juusto kolmelle leipäviipaleelle ja aseta viipale kinkkua kullekin. Aseta loput kolme paahtoleipäviipaletta voipuoli alapäin edellisten päälle. Aseta leivät Gourmet-lautaselle, jota olet esilämmittänyt toiminnolla 450 W + Grilli noin 5 minuuttia. Aseta lautanen pyörivälle lautaselle ja grillaa toiminnolla 450 W + Grilli kummaltakin puolelta n. 3 minuuttia. Vaihtoehtoisina täytteinä voit käyttää valutettua maustamatonta tonnikalaa ja ohueksi leikattuja sipulinviiipaleita tai ananasviipaleita, juustoa ja keittokinkkua.

Kasvispannu (3 annosta)

Valmistusaika: 25 – 35 minuuttia

Ainekset

2 sipulia
2 rkl öljyä
100 g osterivinokkaita tai herkkusieniä
puhdistettuna
150 g pikkuporkkanoita (pakaste) tai
porkkanaviipaleita
100 g parsakaalinkukintoja
1 punainen paprika tai 100 g paprikasuikaleita (pakaste)
1 tomaatti
suolaa, mustapippuria
30 g parmesanjuustoa raasteena

Valmistus

Leikkaa sipulit ohuiksi renkaiksi, leikkaa paprika neljään osaan, poista kalvot ja siemenet ja suikaloi. Kuutioi tomaatti. Aseta Gourmet-lautanen pyörivälle lautaselle ja esilämmitä toiminnolla 450 W + Grilli noin 5 minuuttia. Laita öljy ja sipulirenkaat Gourmet-lautaselle. Aseta lautanen taas pyörivälle lautaselle ja grillaa toiminnolla 450 W + Grilli n. 2 minuuttia. Lisää sienet, porkkanat, parsakaali, paprikasuikaleet, tomaattikuutiot ja mausteet ja sekoita. Kypsennä toiminnolla 450 W + Grilli n. 6 minuuttia. Sekoita ja ripottele päälle parmesanraaste ennen tarjoilua.

Porsaanfilee herkkusienikastikkeessa (2 annosta)

Valmistusaika: 15 – 20 minuuttia

Ainekset

1 porsaan sisäfilee (n. 400 g)
4 viipaleta pekonia
suolaa, mustapippuria
10 g voita
200 g herkkusieniviipaleita
2 dl kermaa
2 rkl brandyä tai konjakkia

Valmistus

Leikkaa porsaanfilee neljäksi viipaleeksi. Mausta viipaleet suolalla ja mustapippurilla, kierrä pekoninviipale ympärille ja kiinnitä se tarvittaessa cocktailtikulla. Aseta Gourmet-lautanen pyörivälle lautaselle ja esilämmitä toiminnolla 450 W + Grilli noin 5 minuuttia. Lisää voi ja sen jälkeen fileeviipaleet. Aseta lautanen pyörivälle lautaselle ja kypsennä toiminnolla 450 W + Grilli kummaltakin puolelta n. 3 minuuttia. Ota liha pois lautaselta ja anna sen vetäytyä kannen alla lämpimässä paikassa. Lisää sienet, kerma ja brandy/konjakki lihan paistoliekeen ja höyrytä maksimiteholla n. 4 minuuttia. Tarjoile kastike lihan kanssa.

Porsaanfilee homejuustokastikkeessa

Valmistusaika: 10 – 12 minuuttia

Valmistus

Leikkaa porsaanfilee neljäksi viipaleeksi. Grillaa esilämmitetyllä Gourmet-lautasella toiminnolla 450 W + Grilli n. 4 minuuttia kummaltakin puolelta. Lisää sen jälkeen joukkoon 0,5 dl valkoviiniä, 1,25 dl kermaa, 2 rkl kastikesuurusta ja 150 g Roquefort-juustoa. Sekoita ja kypsennä vielä 3 minuuttia.

Pikantit broilerkuutiot (3 annosta)

Valmistusaika: 25 – 35 minuuttia

Ainekset

600 g broilerin tai ankanrintaa
2 rkl öljyä
2 rkl valkoviiniä
2 rkl omenamehua
1 rkl sitruunamehua
suolaa, mustapippuria
1 tl currya
1 veitsenkärjellinen hienonnettua rosma-
riinia
1 veitsenkärjellinen jauhettua inkivääriä
1 veitsenkärjellinen cayennepippuria
 $\frac{1}{2}$ tl Tabascoa
20 g voita

Valmistus

Leikkaa fileet n. 2 x 2 cm:n kuutioiksi. Sekoita muut ainekset voita lukuunottamatta keskenään ja kaada kuutioiden päälle. Sekoita ja anna maustua n. 30 minuuttia. Aseta Gourmet-lautanen pyörivälle lautaselle. Kuumenna toiminnolla 450 W + Grilli n. 5 minuuttia. Lisää voi ja lihakuutiot, joista olet valuttanut enimmän nesteen pois. Aseta lautanen pyörivälle lautaselle ja kypsennä toiminnolla 450 W + Grilli n. 4 minuuttia, käännä ja jatka kypsentämistä samalla toiminnolla vielä n. 4 minuuttia. Jos liha tulee niin runsaasti nestettä, ettei liha ruskistu kunnolla, poista osa nesteestä.

Lohifilee naturel (2 annosta)

Valmistusaika: 5 – 10 minuuttia

Ainekset

2 lohifileepalaa (à 150 g)
1 rkl sitruunamehua
suolaa, valkopippuria

Valmistus

Ripottele lohifileille sitruunamehua ja anna vetäytyä n. 10 minuuttia. Aseta Gourmet-lautanen pyörivälle lautaselle ja esilämmitä toiminnolla 450 W + Grilli noin 5 minuuttia. Taputtele lohifileet kuiviksi talouspaperilla, mausta, aseta Gourmet-lautaselle ja painele kevyesti. Aseta lautanen pyörivälle lautaselle ja kypsennä toiminnolla 450 W + Grilli kummaltakin puolelta n. $1\frac{1}{2}$ – 2 minuuttia.

Tarjoile lohi riisin ja Hollandaise-kastikkeen tai ruskistetun voin ja raikkaan vihersalaatin kera.

Käyttö – Automaattiohjelmat

Kaikki automaattiohjelmat toimivat painon perusteella.

Voit antaa painon joko grammoina (g) tai paunoina (lb) (ks. Asetusten muuttaminen).

Valitse ensin automaattiohjelma ja anna sitten valmistettavan tuotteen paino.

Laite valitsee automaattisesti ajan antamasi painon mukaan.

Noudata annettuja tasaantumisaikoja (huoneenlämpötilassa), jotta lämpö ehtii jakautua tasaisesti ruokaan.

Automaattiohjelmat sulatukseen

Laitteessa on viisi automaattiohjelmaa erilaisten elintarvikkeiden sulatukseen (painike ) . Tasausaika on ohjelmassa Ad 3 tuotteen painon mukaan enintään 30 minuuttia, muissa ohjelmissa n. 10 minuuttia.

Ad 1  Pihvi, kyljys
200–1.000 g

Ad 2  Jauheliha
200–1.000 g

Ad 3  Broileri
900–1.800 g

Ad 4  Kakut
100–1.400 g

Ad 5  Leipä
100–1.000 g

Tämä ohjelma sopii erityisesti viipaloituneen leivän sulatukseen. Levitä viipaleet mahdollisuuksien mukaan yksitellen lautaselle tai erottele ne, kun puolet sulatusajasta on kulunut ja laitteesta kuuluu merkkiäänä muistutukseksi siitä, että sulatettava tuote pitää kääntää.

Automaattiohjelmat kypsennykseen

Laitteessa on neljä ohjelmaa pakasteruokien ja kahdeksan ohjelmaa tuoreruokien kypsennykseen.

Tasausaika on näissä ohjelmissa n. 2 minuuttia.

 Kuumuutta kestäättömän muovin aiheuttama vahinkojen vaara.

Mikrokupujen muovi kestää yleensä enintään 110 °C:n lämpötiloja (ks. valmistajan ilmoittamat tiedot). Tätä korkeammassa lämpötiloissa muovi voi vääntyä ja tarttua ruokaan.

Käytä mikrokupua vain, kun käytät yksinomaan mikroaaltotoimintoja. Älä missään tapauksessa käytä mikrokupua, jos käyttämässäsi ohjelmassa on myös grilli-toiminto, kuten ohjelmissa AC 4 – AC 8.

Pakasteruokien kypsennys

AC 1  Kasvikset
100–600 g

AC 2  Valmisruoka, sekoitettava
300–1.000 g

AC 3  Laatikkoruoka, gratiini
200–600 g

AC 4  Ranskalaiset
200–400 g

Tuoreruokien kypsennys

AC 1  Kasvikset

100–600 g

AC 2  Perunat

100–800 g

AC 3  Kala

500–1.500 g

AC 4  Grillivartaat

200–800 g

AC 5  Grillattu broileri

900–1.800 g

AC 6  Broilerin koipireidet

250–1.000 g

AC 7  Kalavuoka

500–1.500 g

AC 8  Gratiinit/laatikkoruokat,

esim.: Perunagratiini

500–1.500 g

AUTOMATIC



- Paina tarvittavaa automaattiohjelmapainiketta niin monta kertaa, että haluamasi automaattiohjelman numero näkyy näyttöruudussa: kun esim. haluat käyttää ohjelmaa AC 5  (Grillattu broileri), paina painiketta  viisi kertaa.

Näyttöruudussa alkaa vilkkua g tai lb, jotta voit antaa valmistettavan tuotteen painon, ja valitun ohjelman numero (esim. AC 5) ja tarvittavien toimintatapojen symbolit ( mikroaalto,  grilli) palavat.

- Anna paino kiertovalitsimella.

- Paina Start-painiketta.

Painoa vastaava toiminta-aika alkaa kuulua ja näyttöruudussa näkyy kulloinkin käynnissä olevan toimintatavan symboli(t) ( ja/tai ).

Kun puolet ajasta on kulunut, laitteesta kuuluu merkkiäni.

- Keskeytä ohjelma ja käännä tuote tai sekoita ruokaa, jos mahdollista, ja jatka sitten ohjelmaa.

Tarvittaessa voit pidentää ohjelmoituja aikoja käytön aikana parilla minuutilla (paina Start-painiketta niin monta kertaa, että haluamasi aika näkyy näyttöruudussa. Aikaa voi kaikissa ohjelmissa pidentää vain muutaman minuutin.

Kun toiminto on päättynyt, laitteesta kuuluu merkkiäni.

Uunitilan valaisin sammuu.

Reseptejä – Automaattiohjelmat

Seuraavilla sivuilla on muutamia reseptiehdotuksia tuoreruokien kypsennykseen tarkoitettuja automaattiohjelmia  varten. Voit täydentää tai varioida niitä oman makusi mukaan.

Huomaa kuitenkin, että jos ylität kulloisenkin ohjelman painosuosituksen, ruoka ei kypsy riittävän kypsäksi.

Noudata siksi painosuosituksia.

AC 1 Kasvikset

Valmistus

Aseta puhdistetut, esivalmistellut kasvikset astiaan. Lisää tuotteiden tuoreuden ja kosteuspitoisuuden mukaan 3–4 ruokalusikallista vettä ja vähän suolaa tai muita mausteita. Anna paino, johon on laskettu myös vesi, ja kypsennä peitettynä. Kun noin puolet ajasta on kulunut, laitteesta kuuluu merkkiäni, jotta muistat sekoittaa valmistettavaa ruokaa tai kääntää sen.

Jos valmistat kasviksia kastikkeessa, huomioi painoa antaessasi myös kastikeainesten paino. Noudata suositeltuja enimmäispainoja.

Porkkanoita kirvelikermassa (2 annosta)

Valmistusaika: 25 – 35 minuuttia

Ainekset

350 g porkkanoita kuorittuna
5 g voita
0,5 dl kasvislientä (jauheesta)
75 g ranskankermaa
1 rkl valkoviiniä
suolaa, mustapippuria
riipaus sokeria
1/2 tl sinappia
1-2 tl tuoretta kirveliä silputtuna tai
1 tl kuivattua kirveliä
n. 1 tl vaaleaa kastikesuurusta

Valmistus

Leikkaa porkkanat tikuiksi (paksuus n. 3 – 4 mm) tai viipaleiksi (3 – 4 mm). Sekoita voi, kasvisliemi, ranskankerma ja muut aineet keskenään ja laita astiaan yhdessä porkkanoiden kanssa. Kypsennä peitettynä, sekoita, kun laitteesta kuuluu merkkiäni.

Asetus: Tuoreruoat AC 1 

Paino: 525 g

Kannatintaso: Pyörivä lautanen

AC 2 Perunat

Tällä ohjelmalla keittää perunoita kuorineen tai kuorittuna ja valmistaa perunaloikkoja liha- tai kasvisliemessä.

Valmistus

Anna perunoiden ja nesteen yhteispaino.

Valuta kuoritut perunat, laita ne astiaan, ripottele suolaa päälle ja kypsennä peitettynä.

Jos kypsennät perunat kuorineen, lisää n. 1 rkl vettä perunaa kohti. Pistele kuoret haarukalla tai puutikulla ja kypsennä peitettynä.

Kullankeltaiset perunat (3 annosta)

Valmistusaika: 25 – 35 minuuttia

Ainekset

500 g kuorittuja perunoita
1 sipuli silputtuna
10 g voita
1 – 2 tl currya
2,5 dl kasvislientä (jauheesta)
0,5 dl kermaa
125 g pakasteherneitä
suolaa, mustapippuria

Valmistus

Leikkaa perunat isoiksi kuutioiksi (n. 3 x 3 cm), pienet voit kypsentää kokonaise-na. Laita kaikki aineet riittävän suureen astiaan ja sekoita. Kypsennä peitettynä, sekoita, kun laitteesta kuuluu merkkiää-ni, ja jatka sen jälkeen kypsennystä.

Asetus: Tuoreruoat AC 2 
Paino: 800 g
Kannatintaso: Pyörivä lautanen

AC 8 Gratiinit/laatikkoruoat: Kasvisgratiini (4 annosta)

Valmistusaika: n. 40 minuuttia

Ainekset

400 g kukka- tai parsakaalia
400 g porkkanoita

Juustokastike

20 g margariinia
20 g jauhoja
3 dl kasvislientä (jauheesta)
2 dl maitoa
100 g emmentalsulatejuustoa kuutioina
50 g gouda-juustoa raasteena
mustapippuria, suolaa, jauhettua mus-kottipähkinää,
1 tl hienonnettua persiljaa

Valmistus

Leikkaa kukka- tai parsakaali pieniksi ku-kinnoiksi ja porkkanat ohuiksi (3 mm) viipaleiksi. Laita molemmat paistovuokaan (halkaisija n. 24 cm) ja sekoita. Su-lata margariini, lisää jauhot joukkoon, se-koita ja lisää kasvisliemi ja maito jouk-koon koko ajan sekoittaen. Lisää emme-taljuusto ja anna kiehua hiljalleen, kun-nes juusto on kokonaan sulanut. Mausta reilusti suolalla, pippurilla ja muskotti-pähkinällä ja lisää lopuksi persilja. Kaada kastike kasvien päälle, ripottele gouda-raaste pinnalle ja kypsennä ilman kantta.

Asetus: Tuoreruoat AC 8 
Paino: 1500 g
Kannatintaso: Pyörivä lautanen

Peruna-juustopaistos (4 annosta)

Valmistusaika: 45 minuuttia

Ainekset

Gratiini
600 g jauhoisia perunoita
75 g gouda-juustoa raasteena

Kuorrute
2,5 dl kermaa
1 tl suolaa
mustapippuria
muskottipähkinää

Pinnalle
75 g gouda-juustoa raasteena

Vuoan voiteluun
1 valkosipulinkynsi

Varusteet

Mikroaaltoja ja kuumuutta kestävä vuo-ka, Ø 26 cm

Valmistus

Sivele paistovuoka valkosipulin kynnellä.

Sekoita kerma, suola, pippuri ja muskot-tipähkinä.

Kuori ja viipaloi perunat 3–4 mm paksui-siksi viipaleiksi. Sekoita perunaviipaleet, juusto ja kermaseos ja laita paistovuokaan.

Ripottele goudaraaste pinnalle ja kyp-sennä ilman kantta.

Asetus: Tuoreruoat AC 8 
Paino: 1000 g
Kannatintaso: Pyörivä lautanen

AC 4 Grillivartaat: Fileevartaat (8 varrasta)

Valmistusaika: 25 – 35 minuuttia +
1 tunti maustumiseen

Ainekset

1 porsaan sisäfilee, n. 300 g
1 punainen paprika
2 sipulia

Marinadi

8 rkl ruokaöljyä
mustapippuria, suolaa, mietoa paprika-
jauhetta, chilijauhetta
8 puuvarrasta

Valmistus

Leikkaa porsaanfilee 16 osaan. Puhdista paprika ja leikkaa suuhun sopiviksi paloiksi. Jaa sipulit kahdeksaan osaan. Pujota vartaisiin vuorotellen lihanpaloja, paprikanpaloja ja sipulilohkoja. Sekoita marinadin ainekset ja sivele vartaat marinadilla. Anna maustua noin tunnin ajan. Aseta vartaat grillausritilälle, ritilä kuumuutta ja mikroaaltoja kestävään vuokaan ja nosta vuoka pyörivälle lautaselle. Käännä, kun noin puolet grillausajasta on kulunut (merkkiäni).

Asetus: Tuoreruoat AC 4 

Paino: n. 100 g per varras
Kannatintaso: Ritilä ja vuoka pyörivällä lautasella

Grillatut broilervartaat (8 varrasta)

Valmistusaika: 25 – 35 minuuttia +
1 tunti maustumiseen

Ainekset

4 broilerin fileetä à n. 120 g
4 ananasviipaletta (säilyke)
16 aprikoosinpuolikasta (säilyke)

Marinadi

4 rkl ruokaöljyä
4 rkl seesamiöljyä
mustapippuria, suolaa,
 $\frac{1}{2}$ tl tulista paprikajauhetta
 $\frac{1}{2}$ tl currya
ripaus chilijauhetta
jauhettua inkivääriä tai korianteria maun mukaan

8 puuvarrasta

Valmistus

Leikkaa kaikki broilerfileet 4 osaan. Jaa myös ananasviipaleet neljään osaan. Valuta aprikoosinpuolikkaat hyvin. Sekoita marinadin ainekset hyvin keskenään.

Pujota vartaisiin vuorotellen broilerinpalloja, ananasta ja aprikooseja, sivele marinadilla ja anna maustua noin tunnin ajan. Aseta vartaat grillausritilälle, ritilä kuumuutta ja mikroaaltoja kestävään vuokaan ja nosta vuoka pyörivälle lautaselle. Käännä, kun noin puolet kypsennysajasta on kulunut (merkkiäni).

Asetus: Tuoreruoat AC 4 

Paino: n. 100 g per varras
Kannatintaso: Ritilä ja vuoka pyörivällä lautasella

AC 6 Broilerinkoivet

Valmistus

Sivele broilerinkoipien pintaan voita tai öljyä ja mausta makusi mukaan. Aseta broilerit grillausritilälle ja laita ritilä kuumuutta ja mikroaaltoja kestäväään vuokaan. Kun noin puolet toiminta-ajasta on kulunut (merkkiääni) käännä broilerinkoivet ja jatka kypsennystä.

AC 5 Grillattu broileri

Valmistus

Halkaise broileri. Sivele pintaan voita tai öljyä ja mausta makusi mukaan. Aseta broilerinpuolikkaat grillausritilälle leikkuupinta alaspäin, laita ritilä kuumuutta ja mikroaaltoja kestäväään vuokaan ja nosta vuoka pyörivälle lautaselle. Kun noin puolet kypsennysajasta on kulunut (merkkiääni) käännä broilerinpuolikkaat ja jatka kypsennystä.

Ohjeita automaattiohjelmien AC 6 ja AC 5 käyttöön

Valmistus

Saat broilerin pintaan kauniin värin, kun maustat pinnan paprikajauheella ja currylla. Näillä mausteilla saat pintaan herkullisen maun lisäksi ruokahalua herättävän kullanruskean värin.

AC 3 Kala: Kalacurry (4 annosta)

Valmistusaika: 35 – 45 minuuttia

Ainekset

300 g säilykeananaspaloja
1 punainen paprika
1 pieni banaani
500 g kulta- tai puna-ahvenfileitä
3 rkl sitruunamehua
30 g voita
1 dl valkoviiniä
1 dl ananasmehua
suolaa, sokeria, chilipippuria
2 rkl vaaleaa kastikesuurusta

Valmistus

Kuutioi kalafileet, laita ne sopivaan vuokaan ja ripottele päälle sitruunamehu. Jaa paprika neljään osaan, poista kalvot ja siemenet ja leikkaa kapeiksi suikaleiksi. Kuori ja viipaloi banaani. Levitä baananiviipaleet, paprikasuikaleet ja ananaspalat kalojen päälle ja sekoita. Lisää voi. Sekoita viini, suola, mausteet ja kastikesuurus keskenään ja kaada seos vuokaan. Sekoita vielä hyvin ja kypsennä peitettynä.

Asetus: Tuoreruoat AC 3 

Paino: n. 1200 g

Kannatintaso: Pyörivä lautanen

AC 7 Kalavuoka: Paneroidut puna-ahvenfileet (2 annosta)

Valmistusaika: 25 – 35 minuuttia

Ainekset

400 g puna-ahvenfileitä
3 rkl sitruunamehua
suolaa, valkopippuria
50 g voita
2 tl sinappia
1 sipuli silputtuna
40 g gouda-juustoa raasteena
3 rkl korppujauhoa
2 rkl tilliä silputtuna

Valmistus

Ripottele kalafileille sitruunamehua ja anna maustua n. 10 minuuttia. Voitele matala paistovuoka voilla. Taputtele kala kuivaksi talouspaperilla, mausta suolalla ja pippurilla ja aseta vuokaan. Sekoita sulatetun voin (450 W, 40 – 50 s) joukkoon sinappi, sipuli, gouda-raaste, korppujauhot ja tilli ja levitä seos kalojen päälle. Paista kullanuskeaksi.

Asetus: Tuoreruoat AC 7 

Paino: n. 600 g

Kannatintaso: Pyörivä lautanen

Puna-ahven-tomaattigratiini (4 annosta)

Valmistusaika: 35 – 45 minuuttia

Ainekset

500 g puna-ahvenfileitä
2 rkl sitruunamehua
500 g tomaatteja
yrttisuolaa
2 tl hienonnettua oreganoa
150 g gouda-juustoa raasteena

Valmistus

Paloittele kala, ripottele päälle sitruunamehua ja anna maustua n. 10 minuuttia. Kuutioi tomaatit ja laita ne paistovuokaan, lisää kala ja puolet juustoraasteesta. Mausta reilusti yrttisuolalla ja oreganolla ja sekoita hyvin. Ripottele loppu juustoraaste pinnalle ja kypsennä ilman kantta.

Asetus: Tuoreruoat AC 7 

Paino: n. 1150 g

Kannatintaso: Pyörivä lautanen


Oman ohjelman tallennus (Memory)

Voit tallentaa muistiin kerrallaan yhden oman ohjelman. Muistipaikkaan kannattaa tallentaa ohjelma, jota käytät usein. Ohjelman kulku voi olla 1–3-vaiheinen (esim.: yksi minuutti 600 W, jonka jälkeen 2 minuuttia Grilli ja lopuksi vielä 3 minuuttia 150 W+Grilli).

Ohjelmointi

(esim.: 3-vaiheinen ohjelmankulku)

- Valitse ensin ensimmäisen vaiheen toimintatapa.
- Valitse sitten kesto.



- Paina painiketta M.


Numero 1 palaa ja numero 2 vilkkuu näyttöruudussa.

- Valitse nyt toinen toimintatapa ja kesto.
- Paina taas painiketta M.

Numero 2 palaa ja numero 3 vilkkuu näyttöruudussa.

- Valitse nyt kolmas toimintatapa ja kesto.
- Paina painiketta M.

Nyt voit tarkistaa antamasi asetukset selaamalla niitä painikkeella M.



- Kierrä ohjelmoinnin päätteeksi tehonvalitsin klo 12:n asentoon.

- Käynnistä ohjelma tallentaaksesi tekemäsi asetukset. Anna ohjelman käydä loppuun vain, jos valmistat samalla kyseisen ruoan.

⚠ Laite voi vahingoittua, jos käytät sitä tyhjänä.

Mikroaaltouuni voi vahingoittua, jos käytät sitä tyhjänä tai muuten väärin. Jos halusit tässä vaiheessa vasta ohjelmoida, etkä vielä valmistaa kyseistä ruokaa, pysäytä ohjelma heti sen käynnistymisen jälkeen (paina kahdesti painiketta Stop/C).

Yksi- ja kaksivaiheiset ohjelmat voit tallentaa kuten edellä: Ohjelmointi päättyy, kun kierrät tehonvalitsimen klo 12:n asentoon ja ohjelma käynnistyy. Jos sen sijaan haluat jatkaa ohjelmavaiheiden ohjelmointia, paina painiketta M.

Asetusten korjaaminen

- Voit korjata tekemäsi asetukset tallentamalla kyseisen ohjelman päälle uuden ohjelman.

Oman ohjelman hakeminen esiin.

- Kierrä tehonvalitsin klo 12:n asentoon.
- Paina painiketta M.
- Paina painiketta Start.

Jos asunnossa on ollut sähkökatko, ohjelma on hävinnyt laitteen muistista ja sinun on tallennettava se uudelleen.


Asetusten muuttaminen

Voit muuttaa omien tarpeittesi mukaan joitakin laitteen perusasetuksia.

Seuraavasta taulukosta löydät kaikki asetukset, joita voit muuttaa.

Tehdasasetukset on merkitty taulukkoon tähdellä*.

Kun haluat muuttaa uunin perusasetuksia, toimi seuraavasti:



- Paina samanaikaisesti painikkeita  ja M ja pidä niitä painettuna, kunnes P 1 ja  tulevat näkyviin näyttöruutuun. Vapauta painikkeet sen jälkeen välittömästi, sillä jos odotat liian pitkään, näyttöruutu palaa näyttämään kellonaikaa.
- Valitse kiertovalitsimella asetus, jota haluat muuttaa (P 1 – P 5 ja P 0). Kierrä valitsinta, kunnes haluamasi asetus tulee näyttöruutuun.
- Hae sitten kyseinen asetus esiin painamalla painiketta M.

Näyttöruutuun tulee 5 merkiksi siitä, että asetusta voi nyt muuttaa.

- Kierrä kiertovalitsinta, jos haluat muuttaa asetusta (ks. taulukko), ja vahvista antamasi uusi arvo painamalla painiketta M (jos olet muuttamassa asetusta P 5 tai P 0, pidä M-painiketta painettuna n. 4 sekunnin ajan).

Tekemäsi muutos tallentuu laitteen muistiin. Näyttöruudussa näkyy jälleen P ja asetuksen numero.

Nyt voit muuttaa muita asetuksia. Toimi kuten edellä.

- Lopeta asetusten muuttaminen painamalla Stop/C-painiketta.

Muuttamasi asetukset pysyvät laitteen muistissa myös sähkökatkon sattuessa.

Asetusten muuttaminen

Asetus		Asetusvaihtoehdot (* tehdasasetus)	
P1	Virran poiskytkentä yöksi	5 0*	Virran poiskytkentä yöksi on pois käytöstä.
		5 1	Virran poiskytkentä yöksi on käytössä. Kellon-aika ei näy klo 23–4.
P2	Lämpimänäpitoau-tomatiikka	5 1*	Lämpimänäpitoautomatiikka on käytössä.
		5 0	Lämpimänäpitoautomatiikka on pois käytöstä.
P3	"door"-ilmoitus	5 1*	"door"-ilmoitus tulee näkyviin, jos et ole avan-nut laitteen luukkaa viimeksi kuluneiden n. 20 minuutin sisään. Käynnistys on estetty.
		5 0	"door"-ilmoitus ei tule näkyviin.
P4	Muistutusmerkkiää-ni	5 1*	Muistutusmerkkiääni kuuluu viiden minuutin välein ensimmäisten 20 minuutin aikana ohjel-man päättymisen jälkeen.
		5 0	Muistutusmerkkiääni on pois käytöstä.
P5	Messutoiminto (tar-koitettu laitteen esittelyyn myymä-löissä ja messuilla yms.)	5 0*	Messutoiminto on pois käytöstä. Jos messu-toiminto on ollut käytössä ja otat sen pois käy-töstä, näyttöruudussa näkyy hetken aikaa _ _ _ _.
		5 1	Messutoiminto on käytössä. Kun painat jotain painiketta tai käännät kiertovalitsinta, näyttöön tulee hetkeksi MES_. Laite ei ole toimintaval-mis.
P6	Painoyksikkö	5 0*	Elintarvikkeen paino näytetään grammoina (g).
		5 1	Elintarvikkeen paino näytetään paunoina (lb).
P7	Käyttötunnit		Nyt voit hakea mikroaaltouunisi kokonais-käyttötuntimäärän esiin.
P0	Tehdasasetukset	5 1*	Tehdasasetukset palautetaan tai niitä ei ole muutettu.
		5 0	Tehdasasetuksia on muutettu.

Kuumennus

Käytä elintarvikkeiden kuumennukseen seuraavia mikroaaltotehoja:

Juomat	900 W
Ruoat	600 W
Vauvan- ja lastenruoka	450 W

⚠ Liian kuuma ruoka aiheuttaa palovammojen vaaran.
Älä kuumenna vauvan- ja lastenruokia liikaa.
Kuumenna niitä vain 1/2–1 minuuttia 450 W:n teholla.

Neuvoja kuumentamiseen

Kuumenna ruoat peitettynä (ei koske paineroituja ruokia).

⚠ Paineen aiheuttama räjähdysvaara.
Suljettuihin astioihin tai pulloihin muodostuu kuumennettaessa painetta, joka voi aiheuttaa räjähdysten.
Älä koskaan lämmitä ruokia tai nesteitä, kuten vauvanruokaa, suljetuissa astioissa tai pulloissa. Avaa tölkit ja pullot ennen lämmitystä. Poista tuttipulloista korkit ja tutit.

⚠ Ylikuumentamisen aiheuttama loukkaantumisvaara.

Kun lämmität nesteitä mikroaaltotoiminnoilla, varsinkin jos lämmität aiemmin keitettyjä nesteitä uudelleen, neste voi kuumentua kiehuvaksi, mutta kiehumiselle tyypilliset höyrykuplat jäävät muodostumatta. Neste ei kiehu tasaisesti. Tämän ns. viivästyneen kiehtaamisen seurauksena neste saattaa alkaa kuplia ja kiehua räjähdysmäisesti yli, kun otat astian uunista tai kun liikutat astiaa. Höyrykuplien muodostuminen voi olla niin voimakasta, että uunin luukku avautuu itsestään ja kiehuvaa nestettä roiskuu ulos uunista.

Vältä nesteiden viivästyneen kiehtaamisen ja siitä aiheutuvat kuumat roiskeet, kun sekoitat kuumennettavaa nestettä ennen kuumennusta. Odota vähintään 20 sekuntia, ennen kuin otat kuumaa nestettä sisältävän astian ulos uunista. Voit lisäksi pitää kuumennuksen aikana nesteastiassa lasisauvaa tai vastaavaa esinettä, jos sellainen on käytettävissä.

Munat voivat räjähtää.

Älä kuumenna kovaksi keitettyjä munia mikroaaltouunissa, edes kuorittuina.

Suoraan jääkaapista otetut elintarvikkeet vaativat lämmitäkseen pitemmän ajan kuin huoneenlämpötilassa olleet. Kuumentamiseen tarvittava aika vaihtelee ruoan koostumuksen, määrän ja alkulämpötilan mukaan.

Tarkista, että ruoka kuumenee tarpeeksi.

Jos olet epävarma siitä, onko ruoka tarpeeksi lämmintä, lämmitä sitä vielä hetki.

Kun kuumennat suuria määriä kerrallaan, sekoita ruokaa tai käännä se kuumentuksen puolivälissä. Sekoita reunasta keskelle, sillä ruoka lämpenee reunoilta nopeammin.

Kuumentamisen jälkeen

Ole varovainen ottaessasi astiaa uunista. Se voi olla kuuma.

Astia ei kuumene mikroaaltojen vaikutuksesta (poikkeus: uuninkestävä kivitarvara), mutta lämpö siirtyy ruoasta astiaan.

Anna kuumennetun ruoan tasaantua huoneenlämmössä muutaman minuutin ajan ennen tarjoilua, jotta lämpö ehtisi jakautua tasaisesti ruoka-aineeseen. Lämpötilat tasaantuvat.



Kuumat ruoat aiheuttavat palovammojen vaaran.

Ruoat voivat kuumentamisen jälkeen olla erittäin kuumia.

Sekoita tai ravistele ruokia, etenkin vauvan- ja lastenruokia ehdottomasti ennen tarjoilua ja tarkista niiden lämpötila.

Kypsennys

Aseta kypsennettävä ruoka mikroaaltouuninkestävään astiaan ja kypsennä peitettynä.

Kiehauta kypsennettävä ruoka ensin 900 W:n teholla, ja jatka sitten hellävarasta kypsennystä 450 W:n teholla.

Kun valmistat turvotettavia ruokia kuten **riisipuuroa** tai muita **suurimoita tai ryynejä**, käytä ensin 900 W:n tehoa ja sen jälkeen 150 W:n tehoa.

Neuvoja kypsentämiseen

Vihannesten kypsennysajat vaihtelevat niiden koostumuksen mukaan. Tuoreet vihannekset sisältävät enemmän vettä ja kypsyvät siksi nopeammin kuin pitkään säilytetty.

Suoraan jääkaapista otetut elintarvikkeet vaativat kypsyäkseen pitemmän ajan kuin huoneenlämpötilassa olleet.

Sekoita tai käännä ruokia kypsennyksen aikana. Näin lämpö jakautuu niihin tasaisemmin.

⚠ Liian lyhyt kypsennysaika aiheuttaa terveysvaaran.

Kypsennä etenkin helposti pilaantuvia elintarvikkeita, kuten kalaa riittävän pitkään.

Noudata tällaisia elintarvikkeita kypsentaessasi ehdottomasti annettuja kypsennysaikoja.

Jos kypsennät **kuorellisia elintarvikkeita**, kuten tomaatteja, makkarointa, kuoriperunoita tai munakoisoja, pistele kuoreen haarukalla useita reikiä tai tee kuoreen viiltoja ennen kypsennystä. Näin höyry pääsee poistumaan eivätkä elintarvikkeet halkea.

⚠ Kuorelliset kananmunat aiheuttavat loukkaantumisvaaran.

Jos kypsennät kokonaisia munia kuorineen, ne voivat räjähtää, myös uunista ottamisen jälkeen.

Jos haluat kypsentää munia mikroaaltouunissa, käytä aina tähän tarkoitukseen suunniteltua erikoisastiaa.

⚠ Kuorettomana kypsennetyt kananmunat aiheuttavat palovammojen vaaran.

Jos kypsennät munia ilman kuorta, keltuaisen voi muodostua painetta kypsennyksen aikana, jolloin se voi räjähtää uunista ottamisen jälkeen.

Voit kypsentää munia ilman kuoria, kunhan pistelet keltuaista useita kertoja ennen kypsennystä.

Kypsennyksen jälkeen

Ole varovainen ottaessasi astiaa uunista! Se voi olla kuuma.

Astia ei kuumene mikroaaltojen vaikutuksesta (poikkeus: uuninkestävä kivittävä), mutta lämpö siirtyy ruoasta astiaan.

Anna kypsennetyn ruoan tasaantua huoneenlämmössä muutaman minuutin ajan ennen tarjoilua, jotta lämpö ehtisi jakautua tasaisesti ruoka-aineeseen. Lämpötilat tasaantuvat.



Uudelleen pakastaminen aiheuttaa terveysvaaran.

Sulaneet tai sulatetut elintarvikkeet menettävät uudelleen pakastettaessa ravintoarvoaan ja pilaantuvat.

Älä koskaan pakasta sulanutta tai sulatettua tuotetta uudelleen. Käytä ne mahdollisimman pian. Kypsennyksen jälkeen voit pakastaa jo kertaalleen pakastetut elintarvikkeet uudelleen.

Käytä elintarvikkeiden sulatukseen seuraavia mikroaaltotehoja:

- 80 W
herkkien elintarvikkeiden, kuten kerman, voin, kerma- ja voikreemikakkujen, juuston sulatukseen.
- 150 W
muiden elintarvikkeiden sulatukseen.

Ota pakasteet pakkauksestaan ja aseta ne mikroaaltouuninkestävään astiaan ja sulata ilman kantta. Kun puolet sulatusajasta on kulunut, käännä tuote, hajota tuote osiin tai sekoita.

Kun sulatat lihaa, aseta pakkauksesta poistettu liha ylösalaisin käännetyn lautasen päälle lasi- tai posliinivuokaan, jotta liha ei jää seisomaan siitä valuvaan nesteeseen. Käännä sulatuksen aikana.



Salmonellan aiheuttama terveysvaara.

Noudata erityistä puhtautta lintuja sulattaessasi.

Älä käytä sulamisnestettä.

Lihaa, kalaa tai lintuja ei tarvitse sulattaa kokonaan ennen valmistusta.

Riittää, kun tuotteiden pinta sulaa. Pinta on tällöin sen verran pehmentynyt, että mausteet imeytyvät siihen.

Sulatus ja valmistus ruoaksi

Voi sulattaa pakasteruokia ja kuumentaa tai kypsentää ne sulatuksen päätteeksi.

Valitse ensin 900 W:n teho ja sitten 450 W:n teho.

Siirrä elintarvikkeet pakkauksestaan mikroaaltouuninkestävään astiaan ja sulata ja kuumenna tai kypsennä peitettyinä. Poikkeus: Kypsennä jauhelihipihvit ilman kantta.

Sekoita paljon nestettä sisältäviä ruokia, kuten keittoja ja kasviksia useita kertoja. Erottele lihaviipaleet varovasti toisistaan puolivälissä ja käännä. Käännä myös kalat, kun puolet ajasta on kulunut.

Anna kuumennetun tai kypsennetyn ruoan tasaantua huoneenlämmössä muutaman minuutin ajan ennen tarjoilua, jotta lämpö ehtisi jakautua tasaisesti ruoka-aineeseen.

Umpioiminen


Mikroaaltouunilla voit umpioida pieniä määriä hedelmiä, vihanneksia ja lihaa mikroaaltouunin kestäviin umpiointitölkeihin, joita on saatavana erikoisliikkeistä. Valmistele tölkit tavanomaiseen tapaan.

Jätä tölkit vähintään 2 cm vajaaksi.

Käytä mikroaaltouunin kestävien umpiointitölkkien sulkemiseen vain mikroaaltouuninkestäviä sulkimia tai läpinäkyvää teippiä.

Älä käytä metallisia sulkimia tai kierrekannellisia tölkkejä, koska metalli voi aiheuttaa kipinäointiä.

Edullisinta on umpioida kerrallaan enintään neljä 1/2 litran tölkkiä.



- Aseta tölkit pyörivälle lautaselle.
- Käytä laitetta 900 W:n teholla, kunnes tölkkien sisältö alkaa kuplia.

Tarvittavan ajan pituuteen vaikuttavat

- sisällön lämpötila ennen mikroaaltouuniin laittamista.
- tölkkien määrä.

Seuraavasta taulukosta näet, kuinka paljon aikaa suunnilleen kuluu siihen, että kaikkien tölkkien sisältö alkaa kuplia ta-
saisesti:

1 tölkki	n. 3 minuuttia
2 tölkkiä	n. 6 minuuttia
3 tölkkiä	n. 9 minuuttia
4 tölkkiä	n. 12 minuuttia

Hedelmillä ja kurkuilla tämä aika riittää umpiointiin.

Vihannekset tarvitsevat pitemmän ajan. Kun sisältö alkaa kuplia, alenna teho 450 W:iin ja jatka umpiointia seuraavasti:

- porkkanat n. 15 minuuttia,
- herneet n. 25 minuuttia.

Umpioinnin jälkeen

Ota tölkit pois uunista ja siirrä ne vedotomaan paikkaan. Peitä ne pyyhkeellä ja anna seisoa noin vuorokauden ajan.

Poista sulkimet tai teippi ja varmista, että tölkit ovat sulkeutuneet.

Käyttöesimerkkejä

Ruoka-aineet	Määrä	Mi- kroaalto- teho (W)	Aika (min)	Huomaa
Voin/margariin sulatus	100 g	450	1:00 – 1:10	avoimessa astiassa
Suklaan sulatus	100 g	450	3:00 – 3:30	avoimessa asiassa, sekoita välillä
Liivatejauheen liuotus	1 rkl + 0,5 dl vettä	450	0:10 – 0:30	avoimessa astiassa, sekoita välillä
Kakunkuorrutteen valmistaminen	1 rkl + 2,5 dl nestettä	450	4 – 5	avoimessa astiassa, sekoita välillä
Hiivataikina	esitaikina, 100 g jauhoja	80	3 – 5	kohota peitettyssä astiassa
Popcornin valmistus	1 rkl (20 g) popcorn-maissinjyviä	900	3 – 4	Kaada maissinjyvät 1 litran astiaan, valmista peitettynä ja sirottele valmiiden popcornien päälle tomusokeria
Suklaakuorrutteen sulatus	20 g	600	0:10 – 0:20	avoimella lautasella
Salaattikastikkeiden aromatisointi	125 ml	150	1 – 2	lämmitä vain aavistus, avoimessa astiassa
Sitrushedelmien temperointi	150 g	150	1 – 2	lautasen päällä, ilman kantta
Aamiaispekonin paisto	100 g	900	2 – 3	talouspaperin päällä, ilman kantta
Jäätelön pehmittäminen	500 g	150	2	avoimessa astiassa
Tomaattien kaltaaminen	3 kpl	450	6 – 7	tee ristiviilto kannan kohdalle; laita astiaan, jossa on vähän vettä; kuumenna ilman kantta; irrota kuori vetämällä. Varo, tomaatit voivat tulla erittäin kuumiksi!
Mansikkahillon valmistus	300 g mansikoita, 300 g hyytelösoke- ria	900	7 – 9	sekoita marjat ja sokeri, kypsennä peitettynä korkeassa astiassa
Sämpylöiden sulatus ja paistaminen	2 kpl	150+Grilli Grilli	1 – 2 4 – 6	sulata ritalällä ilman kantta, käännä sulatuksen puolivälissä

Kaikki taulukossa mainitut ajat ovat ohjeellisia.

Tietoja vertailutestejä varten

Normin EN 60705 mukaisia kokeiluruokia	MA-Teho (W)+Grilli/Automaattiohjelma	Kesto (min)/Paino	Tasaus-aika* (min)	Huomautus
Munajuusto, 1000 g	300	38–40	120	Astia, ks. normi, mitat yläreunasta mitattuna (25 x 25 cm)
Hiekkakakku, 475 g	600	8	5	Astia, ks. normi, ulkohalkaisija yläreunasta mitattuna 220 mm, ilman kantta
Lihamureke, 900 g	600 450	7 12	5	Astia, ks. normi, mitat yläreunasta mitattuna 250 mm x 124 mm, ilman kantta
Perunagratiini, 1 100 g	AC 8	1 100 g	5	Astia, ks. normi, ulkohalkaisija yläreunasta mitattuna 220 mm, ilman kantta
Broileri, 1 200 g paino jäisenä, sulatettuna ja halkaistuna	AC 5	1 200 g	2	Grillausritilä ja sen alle kuumuutta ja mikroaaltotoja kestävä vuoka, ensin leikkauspinta ylöspäin, käännä toiminta-ajan puolivälissä
Lihan (jauheliha) sulatus, 500 g	150	11	5–10	Astia, ks. normi, ilman kantta, käännä puolivälissä
Vadelmat, 250 g	150	7	3	Astia, ks. normi, ilman kantta

* Anna ruokien seisoa huoneenlämpötilassa tasausajan verran, jotta lämpö jakautuu tasaisesti ruokaan.

Voit ehkäistä pintojen uudelleenlikaantumista käsittelemällä ne ruostumattoman teräksen hoitoaineella, jota voit tilata Miele huollosta. Käytä hoitoainetta säästeliäästi ja levitä se pintaan pehmeällä kankaalla.

Tee mikroaaltouuni jännitteettömäksi ennen puhdistusta (esim. vetämällä pistotulppa pistorasiasta).

Älä missään tapauksessa käytä mikroaaltouunin puhdistukseen höyrypuhdistinta. Höyrypuhdistimen höyry voi päästä mikroaaltouunin sähköä johtaviin osiin ja aiheuttaa oikosulun.

Ulkovaippa, uunitila, luukun sisäpuoli

⚠ Kuuma uunitila aiheuttaa palovammojen vaaran.

Uunitila voi olla heti käytön jälkeen liian kuuma puhdistettavaksi. Puhdista uunitila heti kun se on jäähtynyt.

⚠ Runsas lika aiheuttaa tulipalon vaaran.


Runsas lika voi vahingoittaa laitetta ja jopa aiheuttaa tulipalon.

Uuni kannattaa puhdistaa säännöllisesti, muuten puhdistus vaikeutuu ja ääritapauksissa se ei välttämättä onnistu ollenkaan.

Pyyhi uunitila ja luukun sisäpinta miehdolla pesuaineella tai vedellä, johon on lisätty tilikka pesuainetta. Kuivaa lopuksi pehmeällä liinalla.

Jos uunitila on hyvin likainen, kuumenna mikroaaltotoiminnolla lasillista vettä 2-3 minuutin ajan, kunnes vesi alkaa kiehua. Vesihöyry tiivistyy uunitilan seinämille ja pehmittää lian. Nyt voit pyyhkiä likaantumia helposti pesuaineveteen kastetulla liinalla.

Teräspintojen puhdistukseen voit käyttää teräspintojen puhdistusainetta (tilattavissa Miele-huollosta).



Älä poista uunitilassa olevaa mikroaaltojen ulostuloaukon suojusta äläkä luukun sisäpinnassa olevaa suojakalvoa.

Laitteen ilma-aukkoihin ei saa joutua vettä tai mitään esineitä.

Älä käytä uunitilan puhdistuksessa liian märkää riepua, ettei uunitilan aukkoihin pääse vettä.

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat naarmuttaa laitteen pintoja.

Epämiellyttävät hajut saat poistettua uunitilasta keittämällä uunissa kupillisen vettä, johon olet lisännyt hieman sitruunamehua.


Puhdistus ja hoito

! Vaurioitunut laite aiheuttaa vaaraa terveydelle.

Jos luukku on vaurioitunut, laitetta ei saa käyttää ennen kuin Mielen valtuuttama huoltoliike on korjannut vian. Jos tällöin käytät mikroaaltouunia, voit altistua mikroaaltosäteilylle.


Pidä luukku puhtaana ja tarkasta se säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä mikroaaltouunia, jos

- laitteen luukku on vääntynyt.
- luukun saranat ovat irti.
- laitteen ulkovaipassa, luukussa tai uunitilan seinissä on näkyviä reikiä tai halkeamia.



- Puhdista lautasen alla oleva pyöritysrenkas ja uunitilan pohja. Jos pohja tai rengas on likainen, lautasen pyörii nykien.
- Puhdista erityisesti lautasen ja renkaan välinen kosketuspinta.

Uunitilan pohjan puhdistus



Älä kierrä uunin pohjalla olevaa vääntiötä käsin, sillä pyörivän lautasen käyttömoottori voi vahingoittua.

- Ota pyörivä lautasen ulos laitteesta ja pese se astianpesukoneessa tai vedellä, johon olet lisännyt tilkan pesuainetta.

Laitteen etupinta

Jos pintoihin jää likaa pitkiksi ajoiksi, likaantumien poisto ei välttämättä onnistu enää myöhemmin, ja pinnat voivat värjäytyä tai muuttua.

Poista kaikki likaantumat laitteen etupinnasta mahdollisimman pian.

Puhdista laitteen etupinta puhtaalla pehmeällä sieniliinalla, käsiastianpesuaineella ja lämpimällä vedellä. Kuivaa se lopuksi kuivalla, pehmeällä liinalla. Voit käyttää puhdistukseen myös puhdasta, kosteaa mikrokuituliinaa, jolloin ei tarvita puhdistusainetta.

Kaikki pinnat naarmuuntuvat herkästi. Lasipintojen naarmuuntuminen saat-
taa pahimmassa tapauksessa rikkoa lasin.

Kaikki pinnat voivat värjäytyä pysyvästi, jos ne joutuvat kosketuksiin sopimattomien puhdistusaineiden kanssa.

Noudata siksi puhdistusohjeita.

Jotta pinnat eivät vahingoittuisi, älä käytä puhdistuksessa

- sooda-, ammoniakki-, happo- tai kloridipitoisia puhdistusaineita,
- kalkkia irrottavia puhdistusaineita,
- hankaavia puhdistusaineita, esim. hankausjauhetta, nestemäistä hankausainetta, puhdistuskiviä,
- liuotinaiteita sisältäviä puhdistusaineita,
- ruostumattoman teräksen puhdistusaineita,
- astianpesukoneen pesuaineita,
- uuninpuhdistusaineita,
- lasinpuhdistusaineita,

- hankaavia kovia sieniä tai harjoja, esim. kattiloiden puhdistukseen tar-
koitettuja sieniä,
- ihmesieniä (taikasieniä),
- teräviä metallikaapimia.

Mukana toimitettavat varusteet

Ritilä

Huuhtelee ritilä aina käytön jälkeen. Voit myös pestä sen astianpesukoneessa. Poista pinttynyt lika ruostumattoman teräksen puhdistusaineella.

Gourmet-lautanen

Puhdista Gourmet-lautanen kuumalla vedellä, astianpesusienellä ja rasvaa irrottavalla pesuaineella.

Älä missään tapauksessa käytä metallisia sieniä äläkä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita.

Gourmet-lautasta ei saa pestä astianpesukoneessa.

Kun olet valmistanut Gourmet-lautasella voimakkaantuoksuisia ruokia, voit neutraloida sen keittämällä siinä vettä ja sitruunamehua maksimimikroaaltoteholla 2 – 3 minuuttia. Huuhtelee lautanen lopuksi raikkaalla vedellä.

Vianetsintä

Useimmat päivittäisessä käytössä syntyvät häiriöt ja ongelmat voit poistaa itse. Monissa tapauksissa säästät sekä aikaa että rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua huoltoliikettä paikalle. Osoitteesta www.miele.com/service löydät tietoa siitä, miten poistat häiriöitä itse. Seuraavien taulukoiden tarkoituksena on auttaa sinua löytämään häiriön tai vian mahdollinen syy.

Ongelma	Syy ja toimenpide
Toiminto ei käynnisty.	Varmista, ■ että luukku on kiinni. ■ ettei käytön estävä lukitus ole kytkettynä päälle (ks. Käyttö – Käytönesto). ■ ettei näytössä lue “door”. Luukkua ei ole avattu vähään aikaan (n. 20 minuuttiin) (ks. kappale Käyttö – “door”-ilmoitus). ■ että uunin pistotulppa on kunnolla kiinni pistorasiassa. ■ ettei sulake ole lauennut mahdollisen itse laitteessa, sähköverkon jännitteessä tai jossain muussa samaan sulakkeeseen liitetyssä laitteessa olevan vian vuoksi (jos on, irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta, kutsu sähkömies tai huolto paikalle, ks. kappale Huolto).
Uunista kuuluu hurinaa, vaikka toiminto on päättynyt.	Kyseessä ei ole häiriö. Kun toiminto päättyy, kylmäilmapuhallin jatkaa toimintaansa vielä hetken ajan, jottei uunitilaan alkaisi muodostua kosteutta, joka voisi höyrystyä uunin ohjaustauluun ja uunia ympäröiviin kalusteisiin. Puhallin kytketty automaattisesti pois päältä.
Näyttö on pimeänä.	Kellonajan näyttö on kytketty pois käytöstä. ■ Paina painiketta  ja pidä sitä painettuna muutaman sekunnin ajan. Kellonajan poiskytkentä yöksi on otettu käyttöön. ■ Kytke se pois käytöstä.
Pyörivä lautanen pyörii nykien.	Uunitilan pohja voi olla likainen pyörivän lautasen alueelta. ■ Varmista, ettei uunitilan pohjan ja pyörivän lautasen välissä ole likaa. ■ Varmista, että lautasen ja renkaan välinen kosketuspinta on puhdas. ■ Puhdista tarvittaessa.
Valitsemasi ajan kuluttua ruoka ei ole vielä tarpeeksi sulanut, lämmintä tai kypsää.	Toiminta-aika tai valitsemasi teho eivät ole olleet riittävät. ■ Varmista, että olet valinnut toiminta-aikaa vastaavan tehon. Mitä alhaisempi teho, sitä pidempi toiminta-aika. ■ Varmista, ettet ole vahingossa keskeyttänyt laitteen toimintaa ja unohtanut jatkaa sitä.

Ongelma	Syy ja toimenpide
Laite toimii normaalisti, mutta uunitilan valaisin ei pala.	Lamppu on palanut. Voit käyttää laitetta normaalisti, vaikka lamppu olisikin palanut. ■ Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, kun haluat vaihdattaa lampun.
Laitteesta kuuluu mikroaaltotoiminnon aikana epätavallisia ääniä.	Olet peittänyt ruoan alumiinifoliolla. ■ Poista folio. Käyttämässäsi astiassa on metallia. ■ Noudata astianvalintaohjeita, ks. samanniminen kappale.
Näytössä näkyvä kellonaika on väärä.	Sähkökatkon jälkeen kello alkaa käydä klo 12:00:sta eteenpäin samoin kuin käyttöönoton yhteydessä. Kellonaika on asetettava uudelleen. ■ Korjaa kellonaika.
Ruoka kylmenee liian nopeasti.	Mikroaaltojen synnyttämä lämpö kehittyy ensin ruoan uloimmissa osissa ja leviää sieltä ruoan sisälle. Jos siis lämmität ruokaa suurella mikroaaltoteholla, ruoka voi olla uloimmista osistaan täysin kuumaa, muttei vielä sisältä. Toiminnon jälkeisenä tasausaikana ruoka lämpiää sisältä, mutta jäähtyy reunoilta. ■ Lämmitä siksi ruokia, etenkin ruoka-annoksia, jonka ainesten koostumus vaihtelee, pitempään ja alhaisella teholla.
Mikroaaltouuni kytkeytyy pois päältä kesken kypsennys-, kuumennus- tai sulatustoiminnon.	Ilma ei pääse kiertämään riittävän hyvin laitteen ympärillä. ■ Varmista, ettei mikään laitteen ilmankiertoaukoista ole tukossa tai peitettynä. Poista ilmankiertoaukkoja tukkivat esineet. Laite voi turvallisuussyistä kytkeytyä pois päältä, jos se kuumenee liikaa. ■ Kun laite on jäähtynyt, voit jatkaa keskeytynyttä toimintoa. Laite kytkeytyy uudelleen pois päältä. ■ Ota yhteys huoltoon.

Huolto

Osoitteesta www.miele.com/service löydät tietoa Miele varaosista ja siitä, miten poistat häiriötä itse.

Yhteydenotto häiriötilanteissa

Ellet saa itse poistetuksi toimintahäiriötä, ota yhteys Mielen koneita ja laitteita myyvään liikkeeseen tai Mielen asiakaspalveluun.

Mielen huollon voit varata verkossa osoitteesta www.miele.fi/huolto.
Mielen asiakaspalvelun yhteystiedot löydät tämän vihkosen takakannesta.

Asiakaspalvelu tarvitsee laitteen mallitunnisteen ja valmistusnumeron (Fabr./SN/Nr.). Nämä tiedot löytyvät arvokilvestä.

Takuu

Tälle laitteelle on myönnetty kahden (2) vuoden takuu.

Lisätietoja takuuehdoista löydät laitteen mukana toimitetusta erillisestä takuuvihkosesta.

Tekniset tiedot

Virrankulutus pois päältä -tilassa, kellonajan näyttö pois	enint. 0,3 W
--	--------------

Virrankulutus pois päältä -tilassa, kellonajan näyttö päällä	enint. 0,8 W
---	--------------

Aika, jonka kuluttua automaattisesti pois päältä -tilaan	20 min
--	--------

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Puhelin: (09) 875 970
Sähköposti: contact@miele-support.fi
Internet: www.miele.fi

Saksa
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

M 6012 SC

fi-FI

M.-Nr. 12 629 080 / 02