

# Bruks- og monteringsanvisning Kjøøl/frys-kombinasjon



Bruks- og monteringsanvisningen **må** leses før oppstilling – installasjon – igangsetting. På denne måten beskytter du deg selv og unngår skader.

# Innhold

|                                                                                                                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sikkerhetsregler .....</b>                                                                                                                                                                          | <b>5</b>  |
| <b>Bærekraft og miljøvern.....</b>                                                                                                                                                                     | <b>14</b> |
| Aktivt miljøvern .....                                                                                                                                                                                 | 14        |
| Slik sparer du energi .....                                                                                                                                                                            | 15        |
| <b>Installasjon .....</b>                                                                                                                                                                              | <b>16</b> |
| Feste kjøle-/fryseskapet i innbyggingsnisjen.....                                                                                                                                                      | 16        |
| Oppstillingssted.....                                                                                                                                                                                  | 16        |
| Side-by-Side-oppstilling .....                                                                                                                                                                         | 17        |
| Ventilasjon og lufting.....                                                                                                                                                                            | 18        |
| Omhengsling av dør .....                                                                                                                                                                               | 18        |
| Begrense åpningsvinkel på skapdørene .....                                                                                                                                                             | 18        |
| Medfølgende monteringstilbehør .....                                                                                                                                                                   | 19        |
| Nivelleringskinner .....                                                                                                                                                                               | 19        |
| Møbeldør .....                                                                                                                                                                                         | 19        |
| Horisontalt og vertikalt spaltemål .....                                                                                                                                                               | 19        |
| - Møbeldørens vekt .....                                                                                                                                                                               | 20        |
| Innbyggingsmål.....                                                                                                                                                                                    | 21        |
| Innbygging i et høyskap/sett fra siden.....                                                                                                                                                            | 21        |
| Tilkoblinger og ventilasjon .....                                                                                                                                                                      | 22        |
| Elektrotilkobling .....                                                                                                                                                                                | 23        |
| <b>Oversikt .....</b>                                                                                                                                                                                  | <b>24</b> |
| Display .....                                                                                                                                                                                          | 26        |
| Innstillingsmodus  .....                                                                                              | 27        |
| Party-modus  .....                                                                                                    | 27        |
| Holiday-modus  .....                                                                                                  | 27        |
| Låsefunksjon  /  .....             | 27        |
| Utkobling av kjøle-/fryseskapet  .....                                                                              | 27        |
| Sabbat-modus  .....                                                                                                 | 27        |
| Informasjon om Sabbat-modus  .....                                                                                  | 27        |
| Tidsrom frem til døralarmen  skal aktiveres .....                                                                   | 27        |
| Temperaturtrinn i PF Active-sonen  .....                                                                            | 28        |
| Luftfukter  .....                                                                                                   | 28        |
| Miele@home  .....                                                                                                   | 28        |
| Tastelyd  /  .....               | 28        |
| Varsel- og lydsignaler  /  ..... | 29        |
| Lysstyrke i displayet  .....                                                                                        | 29        |
| Temperaturenhet °C/°F .....                                                                                                                                                                            | 29        |
| Messeinnstilling  .....                                                                                             | 29        |
| Fabrikkinnstillinger  .....                                                                                         | 29        |
| Informasjon om kjøle-/fryseskapet  .....                                                                            | 29        |
| Indikator for Active AirClean-filter  .....                                                                         | 29        |
| Rengjøringsmodus  .....                                                                                             | 29        |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Sikkerhet .....                                                | 30        |
| Temperaturalarm i frysesonen .....                             | 30        |
| Døralarm .....                                                 | 31        |
| Produktfunksjoner .....                                        | 31        |
| SuperCool ❄ .....                                              | 31        |
| SuperFrost ❄ .....                                             | 32        |
| Innredning.....                                                | 32        |
| Flytting av hyllene/flaskehyllene i døren.....                 | 32        |
| Flytte hylle med finjustering .....                            | 32        |
| Flytte hyller med finjustering.....                            | 32        |
| Flytting av hyller/hyller med belysning .....                  | 33        |
| Skyve innunder den delte hyllen .....                          | 33        |
| Flytte den delte hyllen .....                                  | 33        |
| Bruke flaskehyllen i skilleplaten .....                        | 34        |
| Sette inn adaptere til stekebrettet .....                      | 34        |
| Ta ut og sette sorteringsboksen inn igjen.....                 | 34        |
| Fleksibel utforming av frysesonen (VarioRoom).....             | 34        |
| Flytte Active AirClean-filter .....                            | 35        |
| Medfølgende tilbehør .....                                     | 35        |
| Ekstraustyr: .....                                             | 35        |
| <b>Igangsetting.....</b>                                       | <b>36</b> |
| Før første gangs bruk .....                                    | 36        |
| Tilkobling av kjøle-/fryseskapet .....                         | 36        |
| Påfylling og innsetting av vanntanken til luftfukteren .....   | 36        |
| Innkobling av kjøle-/fryseskapet .....                         | 36        |
| Utkobling av kjøle-/fryseskapet.....                           | 36        |
| Separat utkobling av kjølesonen .....                          | 36        |
| Vær oppmerksom på følgende ved lengre fravær .....             | 37        |
| <b>Betjening.....</b>                                          | <b>38</b> |
| Temperaturdisplay .....                                        | 38        |
| Mulige innstillingsverdier for temperaturen i kjølesonen ..... | 38        |
| Mulige innstillingsverdier for temperaturen i frysesonen.....  | 38        |
| Innstilling av temperaturen i kjøle-/frysesonen.....           | 39        |
| Innkobling av SuperFrost ❄ .....                               | 39        |
| Utkobling av SuperFrost ❄ .....                                | 40        |
| Oppbevaring av matvarer i kjølesonen .....                     | 40        |
| Forskjellige kjøleområder .....                                | 40        |
| Oppbevares matvarer pakket eller uemballerte? .....            | 41        |

# Innhold

---

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Lagring av matvarer i PerfectFresh Active-sonen .....        | 41        |
| PerfectFresh Active-sonen .....                              | 41        |
| Skuff med høyere luftfuktighet .....                         | 42        |
| Påfylling og innsetting av vanntanken til luftfukteren ..... | 43        |
| Skuff med lav luftfuktighet .....                            | 44        |
| Frysing og oppbevaring av ferske matvarer .....              | 46        |
| Maksimal frysekapasitet .....                                | 46        |
| Hurtigkjøling av drikkevarer .....                           | 46        |
| Tilberedning av isbiter .....                                | 47        |
| <b>Tilpasse innstillinger .....</b>                          | <b>48</b> |
| <b>Rengjøring og stell .....</b>                             | <b>57</b> |
| Avriming .....                                               | 57        |
| Henvisninger til rengjøringsmidler .....                     | 57        |
| Gjøre kjøle-/fryseskapet klart for rengjøring .....          | 58        |
| Innvendig rengjøring .....                                   | 58        |
| Rengjøre tilbehør for hånd eller i oppvaskmaskinen .....     | 59        |
| Ta ut og ta fra hverandre tilbehøret for rengjøring .....    | 59        |
| Rengjøring av dørpakning .....                               | 64        |
| Rengjøring av ventilasjonsarealer .....                      | 64        |
| Etter rengjøringen .....                                     | 64        |
| <b>Feilretting .....</b>                                     | <b>65</b> |
| <b>Serviceavdeling .....</b>                                 | <b>72</b> |
| Kontakt ved feil .....                                       | 72        |
| EPREL-database .....                                         | 72        |
| Garanti .....                                                | 72        |
| <b>Informasjon .....</b>                                     | <b>73</b> |
| Samsvarserklæring .....                                      | 73        |
| Opphavsretter og lisenser .....                              | 73        |

Dette kjøle-/fryseskapet oppfyller de gjeldende sikkerhetskravene. Bruk som ikke er forskriftsmessig, kan imidlertid føre til skader på personer og materiell.

Les den vedlagte bruks- og monteringsanvisningen nøye før du tar i bruk kjøle-/fryseskapet. Den gir viktige opplysninger om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Slik beskytter du deg selv og unngår skader på kjøle-/fryseskapet.

I henhold til internasjonal standard IEC 60335-1 ber Miele uttrykkelig om at all tilgjengelig informasjon om installasjon av kjøle-/fryseskapet samt sikkerhetshenvisninger og advarsler må leses nøye og følges.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke blir fulgt.

Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier.

### Forskriftsmessig bruk

► Kjøle-/fryseskapet er bestemt for bruk i husholdningen og på husholdningsliknende steder, som f.eks.

- i butikker, kontorer og lignende arbeidsomgivelser

- på gårdsbruk

- av kunder på hoteller, moteller, pensjonater og andre typiske bopmiljø.

Dette skapet er ikke bestemt for utendørs bruk.

► Skapet skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig innen husholdning, til kjøling og oppbevaring av matvarer, oppbevaring av frysevarer, frysing av ferske matvarer og til å lage is.

Annen bruk er ikke tillatt.

► Kjøle-/fryseskapet er ikke egnet for lagring og kjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende stoffer eller produkter som ligger til grunn for direktivet om medisinsk utstyr. Feilaktig bruk av kjøle-/fryseskapet kan føre til skader på de lagrede matvarene eller at de blir fordervet. Videre er kjøle-/fryseskapet ikke egnet for drift i områder med eksplosjonsfare.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening.

## Sikkerhetsregler

---

► Personer (inkludert barn), som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene kjøle-/fryseskapet på en sikker måte, må være under tilsyn av en ansvarlig person.

De får bare bruke kjøle-/fryseskapet uten tilsyn, dersom de har fått opplæring i sikker bruk og forstår mulige farer ved feil betjening.

### Barn i husholdningen

► Barn under 8 år må holdes vekk fra skapet, med mindre de er under konstant tilsyn.

► Barn over åtte år får bare betjene skapet uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke det på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.

► Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde skapet uten tilsyn.

► Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av skapet. Ikke la barn leke med skapet.

► Fare for kvelning! Hvis barn leker med forpakkingsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie eller trekke den over hodet og kveles. Hold forpakkingsmaterialene vekk fra barn.

### Teknisk sikkerhet

► Det er testet at kjølemiddelkretsløpet er tett. Kjøle-/fryseskapet er i overensstemmelse med gjeldene sikkerhetsregler samt de relevante EU-retningslinjene.



Ved skade på kjølekretsløpet: Kjølemiddel og olje kan lekke ut og antennes.

► Advarsel: Brannfare/brennbare materialer. Dette symbolet er plassert på kompressoren og indikerer brennbare materialer. Ikke fjern denne etiketten.

Kjølemiddelet (informasjon på typeskiltet) er miljøvennlig, men brennbar.

Bruken av dette miljøvennlige kjølemiddelet fører delvis til økt driftsstøy. I tillegg til støy fra kompressoren, kan det forekomme strømningslyder i hele kjølekretsløpet. Disse effektene kan dessverre ikke unngås, men de har ingen innflytelse på kjøle-/fryseskapets funksjon. Pass på at ingen deler av kjølekretsløpet blir skadet under transport og innbygging/oppstilling av kjøle-/fryseskapet. Kjølemiddel som spruter ut kan skade øynene, og kjølemiddel som lekker ut kan antennes.

Ved skader:

- Unngå åpen ild eller antennelseskilder.
- Koble kjøle-/fryseskapet fra el-nettet.
- Gjennomluft rommet der kjøle-/fryseskapet står i noen minutter.
- Ta kontakt med Miele's serviceavdeling.

► Jo mer kjølemiddel det er i et kjøle-/fryseskap, desto større må rommet være der skapet skal stå. Ved en eventuell lekkasje kan det i for små rom dannes en brennbar gass-luft-blanding. Per 8 g kjølemiddel må rommet være minst 1 m<sup>3</sup> stort. Mengden kjølemiddel står på typeskiltet innvendig i kjøle-/fryseskapet.

► Hvis ventilasjonsarealene er tildekket eller blokkert, kan det dannes en brannfarlig gass-luft-blanding hvis kjølekretsløpet blir skadet. De angitte ventilasjonsarealene må overholdes. Ventilasjonsarealene må ikke tildekkes eller blokkeres.

► Tilkoblingsdataene (sikring, frekvens, spenning) på skapets typeskilt må stemme overens med dataene for el-nettet, slik at det ikke oppstår skader på skapet. Sammenlign disse dataene før tilkobling. Spør elektrofagfolk hvis du er i tvil.

► Sikkerheten for skapets elektriske anlegg garanteres kun hvis det kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden. I tvilstilfelle bør en fagperson kontrollere elektroinstallasjonen.

## Sikkerhetsregler

---

► Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsynings-system eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder ret-ningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette produktet fra Miele må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt er-stattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som be-skrevet i den aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 / VDE-AR-E 2510-2.

► For at skapet skal kunne kobles raskt fra strømmettet i nødstilfelle, må stikkontakten være plassert ved siden av skapet og være lett til-gjengelig.

► Hvis nettkabelen er skadet, må kjøle-/fryseskapet kobles fra strømmettet umiddelbart. Kontakt Mieleles serviceavdeling.

► Dersom den vedlagte nettkabelen er skadet, må den skiftes ut med en originaldel, for å unngå fare for brukeren. Kun ved bruk av originale reservedeler garanterer Miele at de sikkerhetskravene som stilles til produktene, blir oppfylt. Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av kvalifiserte fagfolk eller Mieleles serviceavdeling.

► Flerveis-stikkontakt eller skjøtekabler gir ikke nødvendig sikkerhet for skapet (brannfare). De må ikke brukes for å koble skapet til el-net-tet.

► Hvis fuktighet kommer i kontakt med spenningsførende deler eller med tilkoblingsledningen, kan det føre til kortslutning. Skapet må ikke brukes i områder hvor det er fuktighet eller fare for vannsprut (f.eks. garasje, vaskekjeller).

► Dette skapet skal ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillings-steder (f.eks. skip).

► Skader på skapet kan utsette brukeren for fare. Kontroller at skapet ikke har synlige skader. Et skadet skap må ikke tas i bruk.

► Skapet må bare brukes når det er bygd inn, slik at sikker funksjon er sikret.

► Ved installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner, må skapet kobles fra el-nettet. Skapet er kun koblet fra el-nettet når:

- sikringene i elektroinstallasjonen er koblet ut eller
- skrusikringene i elektroinstallasjonen er skrudd helt ut eller
- tilkoblingsledningen er koblet fra el-nettet. For tilkoblingsledning med støpsel: Ta tak i støpselet, ikke i tilkoblingsledningen for å trekke ut støpselet.

► Installasjon, vedlikehold og reparasjoner utført av ukyndige kan føre til betydelig fare for brukeren.

Installasjon, vedlikehold og reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele.

► Hvis skapet ikke repareres av servicefolk som er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti.

► Defekte deler skal kun erstattes av originale reservedeler fra Miele. Kun ved bruk av disse delene kan Miele garantere at de sikkerhetskravene som stilles til produktene, blir oppfylt.

► Pga. spesielle krav (f.eks. når det gjelder temperatur, fuktighet, kjemisk stabilitet, slitestyrke og vibrasjon), er kjøle-/fryseskapet utstyrt med en spesiallyspære. Denne lyspæren skal kun brukes til det den er bestemt for. Lyspæren er ikke egnet for rombelysning. Den skal kun skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele eller av Miele serviceavdeling. Dette kjøle-/fryseskapet inneholder flere lyskilder som har minst energiklasse G.

### Forskriftsmessig installasjon

► Installer kjøle-/fryseskapet i henhold til monteringsanvisningen.

► Foreta omhengsling av døren (ved behov) i henhold til monteringsanvisningen.

► Bruk alltid vernehansker ved transport, omhengsling av døren og installasjon av kjøle-/fryseskapet.

► Monter kjøle-/fryseskapet kun i et fast, rettvinklet og vannrett innbyggingsskap som står på et vannrett og jevnt gulv.

► Kjøle-/fryseskapet er veldig tungt og kan velte fremover når skapdøren(e) er åpen/åpne:

- Ved transport eller flytting av kjøle-/fryseskapet må det være minst 2 personer.
- Ved omhengsling av døren på kjøle-/fryseskapet må det være minst 2 personer.
- Kjøle-/fryseskapet må installeres av minst 2 personer.

## Sikkerhetsregler

---

- La aldri kjøle-/fryseskapet være uten tilsyn under installasjonen.
- Det er viktig at du fester kjøle-/fryseskapet i innbyggingsnisjen ved hjelp av de vedlagte holde- og festedelenes (monteringstilbehør).

### Forskriftsmessig bruk

► Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (omgivelses-temperaturområde) og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet inne i kjøle-/fryseskapet. Lavere omgivelsestemperatur fører til lengre stillstandtid for kompressoren, slik at kjøle-/fryseskapet ikke kan opprettholde den nødvendige temperaturen.

► Ikke dekk til ventilasjonsarealene. Da blir ikke problemfri luftføring sikret. Energiforbruket stiger, og det kan oppstå skader på deler.

► Hvis du oppbevarer fett- eller fettholdige matvarer i skapet eller i skapdøren, pass på at ev. fett eller olje som renner ut ikke kommer i kontakt med kunststoffdeler i skapet. Det kan oppstå spenningssprekker i kunststoffet, slik at kunststoffet brister eller får rifter.

► Brann- og eksplosjonsfare. Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i skapet. Eksplosive gassblandinger kan antennes av elektriske komponenter.

► Eksplosjonsfare. Ikke bruk elektriske apparater i skapet (f.eks. for produksjon av softis). Det kan føre til gnistdannelse.

► Stor fare for skade. Bokser og flasker med kullsyreholdige drikker eller med væsker som kan fryse, må ikke oppbevares i frysesonen. Boksene eller flaskene kan eksplodere.

► Stor fare for skade. Hvis du legger flasker til hurtigkjøling i frysesonen, må du ta dem ut igjen senest etter en time. Flaskene kan eksplodere.

► Fare for skade. Ikke ta på frosne matvarer eller metalldele med våte hender. Hendene kan fryse fast.

► Fare for skade. Ta aldri isbiter eller pinneis (spesielt softis), i munnen rett etter at du har tatt den ut av frysesonen. Leppene eller tungen kan fryse fast pga. den svært lave temperaturen.

► Ikke frys inn igjen matvarer som er helt eller delvis tint. De må brukes så raskt som mulig, ellers mister de næringsverdi og forderves. Hvis du koker eller steker maten, kan du fryse den inn igjen på nytt.

► Hvis du spiser matvarer som har vært lagret for lenge, er det fare for matforgiftning. Lagringstiden avhenger av flere faktorer, f.eks. ferskhet, kvalitet og lagringstemperatur. Følg anvisningene fra matvareprodusenten angående lagring og holdbarhet!

### Tilbehør og reservedeler

- Bruk kun originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres i eller til maskinen, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar.
- Miele gir opp til 15 år, men minst 10 år leveringsgaranti for viktige reservedeler etter endt produksjon av kjøle-/fryseskapet.

### Rengjøring og stell

- Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen. Det kan gjøre den porøs med tiden.
- Dampen fra en damprenser kan trenge inn til strømførende deler og forårsake en kortslutning. Bruk aldri damprenser til rengjøring og avriming av skapet.
- Spisse eller skarpe gjenstander skader kjøleelementene og skapet blir ødelagt. Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander for å
  - fjerne rim- og islag,
  - løfte opp fastfryste isbitskåler og matvarer.
- Ikke sett elektriske varmeapparater eller stearinlys inn i skapet for å rime det av. Kunststoffet blir skadet.
- Ikke bruk tinespray eller isfjerner. Disse kan utvikle eksplosive gasser, inneholde løsnings- eller drivmidler som skader kunststoffet, eller de kan være helsefarlige.

# Sikkerhetsregler

---

## Transport

- ▶ Transporter alltid kjøle-/fryseskapet stående og i transportemballasjen for å unngå skader.
- ▶ Stor fare for skade. Kjøle-/fryseskapet er tungt, og skal transporteres ved hjelp av to personer.

## Retur og gjenvinning av gamle produkter

- ▶ Barn som leker, kan bli sperret inne i kjøle-/fryseskapet og bli kvalt.
  - Demonter dørene.
  - Ta ut skuffene.
  - La hyllene bli værende i kjøle-/fryseskapet, slik at barn ikke kan klatre inn.
  - Ødelegg eventuelt dørlåsen på det gamle kjøle-/fryseskapet. Da forhindrer du at barn som leker, kan stenge seg inne og komme i livsfare.
- ▶ Fare for elektrisk støt!
  - Kutt av støpselet på nettkabelen.
  - Kutt av nettkabelen på det gamle produktet.

Sørg for at støpselet og nettkabelen leveres separat fra det gamle produktet ved retur og gjenvinning.

- ▶ Under og etter avfallshåndteringen må du sørge for at kjøle-/fryseskapet ikke settes i nærheten av bensin eller andre brennbare gasser og væsker.

- ▶ Brannfare grunnet olje eller kjølemiddel som lekker! Kjølemiddelet og oljen i kjøle-/fryseskapet er brennbar. Kjølemiddel eller olje kan antenne hvis konsentrasjonen er høy nok, og hvis de kommer i kontakt med en ekstern varmekilde.

Sørg for at kjølekretsløpet ikke blir skadet under avfallshåndteringen, slik at ukontrollert utslipp av kjølemiddel (informasjon på typeskiltet) og olje unngås.

- ▶ Kjølemedium som spruter ut, kan skade øynene! Ikke ødelegg deler av kuldekretsløpet, f.eks. ved å
  - stikke hull på fordamperens kjølemediumkanaler,
  - brette av rør,
  - skrape av overflatebelegg.

### Symbol på kompressoren (avhengig av modell)

Denne henvisningen har bare betydning for resirkuleringen. I normaldrift er det ingen fare.



► Oljen i kompressoren kan være dødelig ved svelging og hvis den trenger inn i luftveiene.

## Aktivt miljøvern

### Retur og gjenvinning av emballasjen

Emballasjen benyttes til håndtering og beskytter produktet mot transport-skader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfalls-behandling og kan derfor generelt gjen-vinnes.

Gjenvinning av emballasjen til material-kretsløpet medfører besparelser av råstoffer. Benytt deg av materialspekifikk gjenvinningsstasjoner og returmog-gheter. Miele-forhandleren tar transport-emballasjen i retur.

### Retur og gjenvinning av det gamle pro- duktet

Elektriske og elektroniske produkter inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, blandinger og komponenter, som har vært nødvendige for produktets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri produktene som restav-fall.



Pass på at ditt kjøle-/fryseskap ikke ska-des før det returneres og gjenvinnes på en forsvarlig og miljøvennlig måte. På den måten sikres det at kjøle-mid-delet i kuldekretsløpet og oljen i kom-pressoren ikke kan lekke ut i omgivel-sene.

Benytt i stedet de offentlige retur-punktene for innlevering og gjenvinning av slike produkter. Produktene kan leveres gratis til kommunale gjenvinningsstasjoner, forhandlere av til-svarende produkter eller til Miele. For mer informasjon, se [www.miele.no](http://www.miele.no). Du er selv juridisk ansvarlig for å slette per-sonlige data som måtte befinne seg i de gamle produktene. Du er rettslig forplik-tet til å ta ut gamle batterier, akkumu-latorer og lamper som ikke sitter fast i produktet, og som kan tas ut uten at de blir ødelagt. Ta dem med til et egnet returpunkt, der de kan leveres gratis. Sørg for at produktet oppbevares util-gjengelig for barn til det kjøres bort.

## Slik sparer du energi ...

---

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppstillings-<br/>sted</b>      | <p>Kjøle-/fryseskabet må oftere avkjøles ved høye omgivelsestemperaturer, og forbruker da mer energi. Derfor:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sett opp kjøle-/fryseskabet i et godt ventilert rom.</li><li>- Ikke sett kjøle-/fryseskabet ved siden av et varmeelement (radiator, komfyr).</li><li>- Beskytt kjøle-/fryseskabet mot direkte sollys.</li><li>- Sørg for en ideell omgivelsestemperatur rundt 20 °C.</li><li>- Hold ventilasjonsåpningene frie og fjern støv fra dem regelmessig.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Temperaturinn-<br/>stilling</b> | <p>Jo kaldere den innstilte temperaturen er, desto høyere er strømforbruket. Følgende innstillinger anbefales:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kjølesone 4 til 5 °C.</li><li>- PerfectFresh Active-sone rundt 0 °C.</li><li>- Fryseseone -18 °C.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bruk</b>                        | <p>Varme som kommer inn samt luftsirkulasjon som hindres, øker strømforbruket. Derfor:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hold aldri skapdøren(e) åpen lenger enn nødvendig. God sortering av matvarene hjelper.</li><li>- Lukk døren(e) helt igjen etter at du har åpnet den/dem.</li><li>- La varm mat og drikke avkjøles før du setter det i kjøle-/fryseskabet.</li><li>- Lagre matvarene godt emballert eller godt tildekket.</li><li>- Ikke overfyll hyllene/skuffene, luften må kunne sirkulere.</li><li>- Legg frysevarene til tining i kjølesonen.</li><li>- Hold deg til plasseringen av skuffer og hyller som ved levering.</li><li>- Bruk veggavstandsholderne. Avstandsholderne på baksiden av kjøle-/fryseskabet sørger for at det deklarerte energiforbruket oppnås.</li></ul> |

# Installasjon

 Utfør installasjonen i samsvar med monteringsanvisningen (se QR-kode).



M.-nr. 11668540


## Feste kjøle-/fryseskapet i innbyggingsnisjen

 Fare for skade dersom kjøle-/fryseskapet velter.

Kjøle-/fryseskapet er veldig tungt og kan velte fremover når skapdøren er åpen.

Hold skapdøren(e) lukket til kjøle-/fryseskapet er bygget inn.

Det er viktig at du fester kjøle-/fryseskapet i innbyggingsnisjen ved hjelp av de vedlagte holde- og festedelene i henhold til monteringsanvisningen.



## Oppstillingssted

 Fare for brann og annen skade grunnet produkter som avgir varme. Produkter som avgir varme, kan antenne og kjøle-/fryseskapet kan begynne å brenne.

Nettkabelen må ikke komme i kontakt med varmekilder.

Kjøle-/fryseskapet må ikke installeres under en platetopp.

 Fare for brann og annen skade ved åpne flammer. Åpne flammer kan sette fyr på kjøle-/fryseskapet. Hold åpne flammer, som f.eks. stearinlys, unna kjøle-/fryseskapet.

 Fare for brann og skade på grunn av feil installasjon. Hvis støpselet og nettkablene berører baksiden av kjøle-/fryseskapet, kan de skades av vibrasjoner og forårsake kortslutning.

Støpselet eller nettkablene må ikke komme i kontakt med kjøle-/fryseskapet.

Nettkablene må ikke klemmes eller skades.

Ikke koble andre apparater til stikkontakter på baksiden av kjøle-/fryseskapet.

Ikke plasser eller bruk grenuttak eller andre elektroniske apparater (f.eks. halogentransformatorer) på baksiden av produktet.

Et tørt rom med god ventilasjon er egnet.

Monter kjøle-/fryseskapet kun i et solid, rettvinklet og vannrett innbyggingsskap som står på et plant og stabilt gulv.



Fare for skade pga. høy luftfuktighet.

Ved høy luftfuktighet kan kondens avsettes på de utvendige flatene på skapet.

Dette kondensvannet kan føre til korrosjon på ytterveggene til skapet.

Plasser skapet i et tørt og/eller klimatisert rom med tilstrekkelig lufting.

Forsikre deg om at skapdøren(e) kan lukkes skikkelig etter innbygging av skapet, og at skapet er bygget inn som beskrevet. De angitte ventilasjonsarealene må overholdes.

Ved valg av oppstillingssted må du være oppmerksom på at energiforbruket til kjøle-/fryseskapet stiger dersom det står i nærheten av en varmeovn, en komfyr eller annen varmekilde. Unngå direkte sollys. Høyere omgivelsestemperaturer øker energiforbruket ettersom kompressoren går lenger.

## Klimaklasse

Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (omgivelsestemperatur-område) og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet inne i kjøle-/fryseskapet.

| Klimaklasse | Omgivelsestemperatur |
|-------------|----------------------|
| SN          | 10 til 32 °C         |
| N           | 16 til 32 °C         |
| ST          | 16 til 38 °C         |
| T           | 16 til 43 °C         |
| SN-ST       | 10 til 38 °C         |
| SN-T        | 10 til 43 °C         |

Lavere omgivelsestemperatur fører til lengre stillstandstid for kompressoren. Dette kan føre til høyere temperaturer i kjøle-/fryseskapet, noe som kan ha følgeskader.

## Side-by-Side-oppstilling

Kjøle-/fryseskapet kan eventuelt installeres sammen med et annet kjøle-/fryseskap med integrert varme i separate innbyggingsnisjer.

**Tips:** Forhør deg med forhandleren, om hvilke kombinasjoner som er mulige for ditt kjøle-/fryseskap.



Fare for skade ved kondens på ytterveggene på skapet.

Ved høy luftfuktighet og manglende ventilering kan kondens avsettes på ytterveggene på skapet og føre til korrosjon.

Ikke installer et kjøle-/fryseskap rett ved siden av eller over andre kjøle-/fryseskap hvis kjøle-/fryseskapet ikke er godkjent for dette.

# Installasjon

## Ventilasjon og lufting

⚠ Fare for brann og skader på grunn av utilstrekkelig ventilasjon.

Hvis kjøle-/fryseskapet ikke er tilstrekkelig ventilert, vil kompressoren starte oftere og gå over lengre tid. Dette fører til økt energiforbruk og høyere driftstemperatur på kompressoren. Dette kan føre til skade på kjøle-/fryseskapet.

Pass på at kjøle-/fryseskapet har tilstrekkelig ventilasjon:

Overhold alltid de foreskrevne ventilasjonsarealene.

Ventilasjonsarealene må ikke tildekkes eller blokkeres.

Rengjør ventilasjonsområdene regelmessig for å fjerne støv og smuss.

Luften på skapets bakvegg blir varm. Derfor må skapet bygges inn slik at ventilasjonen fungerer feilfritt (se avsnitt «Innbyggingsmål» og monteringsanvisningen).

## Omhengsling av dør

⚠ Stor fare for skade grunnet dørens høye vekt.

Dersom skapet hengsles om av en enkelt person, foreligger det økt fare for skade både på person og skap.

Dørhengsling må alltid skje ved hjelp av 2 personer.

⚠ Klemfare på dørhengselet.

Fingre kan bli fastklemt i området til dørhengslene.

La dørhengselet stå åpent og ikke lukk det.

Ikke stikk hånden inn i dørhengselet under ombygging.

Skift ut dørhengselet i henhold til monteringsanvisningen.


## Begrense åpningsvinkel på skapdørene

Fra fabrikken er dørhengslene innstilt med vid døråpningsvinkel.

Ved behov kan åpningsvinkelen begrenses til ca. 90° ved hjelp av de vedlagte hengselstiftene.

Stiftene for dørbegrensning må være montert før kjøle-/fryseskapet bygges inn.

For å sette inn stiften i det øvre hengslet i døren til frysesonen, må døren tas av (se vedlagte monteringsanvisning).



■ Sett stiften inn i dørhengslet ovenfra.


## Medfølgende monteringsstilbehør

Installer kjøle-/fryseskapet i henhold til monteringsanvisningen.

## Nivellerings Skinner

Vedlagt fra en nisjehøyde fra 1 400 mm.

Installasjonen reduserer lydnivået.



1 – monteringshåndtak, 2 – nivelleringskinner

Skv inn de to nivelleringskinnene ved hjelp av monteringshåndtaket under kjøle-/fryseskapet (se monteringsanvisningen).

## Møbeldør

### Horisontalt og vertikalt spaltemål

Avhengig av kjøkkendesign er tykkelse og kantradius på møbeldøren, samt det omkransende spaltemålet (horisontal og vertikal spalte), fastsatt.

Det er derfor viktig å være oppmerksom på følgende:

#### - Horisontalt spaltemål

Spalten mellom møbeldøren og skapdøren over, eller under, må være minst 3 mm.

#### - Vertikalt spaltemål


Dersom spaltemålet mellom møbeldøren på kjøle-/fryseskapet og hengselsiden på kjøkkenfronten ved siden av, eller den avsluttende sidevangen, er for liten, kan det føre til kollisjon med kjøkkenfronten/sidevangen når kjøle-/fryseskapdøren åpnes.

Avhengig av tykkelse og kantradius på møbeldøren kreves et individuelt spaltemål.

Ta hensyn til dette under kjøkkenplanleggingen, eller ved utskiftning av kjøle-/fryseskap, ved å finne en passende innbyggingsløsning.

# Installasjon

| Tykkelse på møbel-dør<br>A [mm] | Spaltemål X [mm]<br>for forskjellige kantradier B |      |     |     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----|-----|
|                                 | R0                                                | R1,2 | R2  | R3  |
| ≥16–19                          | minst 3                                           |      |     |     |
| 20                              | 5                                                 | 4    | 4   | 3,5 |
| 21                              | 5,5                                               | 5    | 4,5 | 4   |
| 22                              | 6,5                                               | 6    | 5,5 | 5   |




parallellell kjøkkenfront

A = Møbelfronttykkelse

B = Kantradius

X = Spaltemål



avsluttende sidevange

A = Møbelfronttykkelse

B = Kantradius

X = Spaltemål

**Tips:** Monter en avstandsholder mellom møbelskroget og sidevangen. Slik får du en tilsvarende bred spalte.

## - Møbeldørens vekt



Fare for skade ved for tung møbeldør.

En montert møbeldør som overskrider tillatt vekt, kan skade hengslene, som blant annet kan føre til at skapets funksjon påvirkes.

Før du monterer møbeldøren, må du forsikre deg om at tillatt vekt på møbeldøren ikke overskrides.


Maksimalt tillatt vekt på møbeldørene i kg:

| Kjøle-/fryse-skap | Øvre møbeldør | Nedre møbeldør |
|-------------------|---------------|----------------|
| KFN 7774 ...      | 18            | 12             |

## Innbyggingsmål

### Innbygging i et høyskap/sett fra siden

Alle mål er oppgitt i mm.



\* Angitt energiforbruk ble målt ved en nisjedybde på 560 mm. Et kjøle-/frysenskap med en nisjedybde på 550 mm fungerer like godt, men vil ha et ørlite høyere energiforbruk.


Før innbyggingen må du være sikker på, at målene på innbyggingsskapet samsvarer nøyaktig med de angitte innbyggingsmålene.

# Installasjon

## Tilkoblinger og ventilasjon

Alle mål er oppgitt i mm.

De angitte ventilasjonsarealene må overholdes, slik at du er sikret at kjøle-/fryse-skapet fungerer korrekt.



- ① Sett forfra
- ② Nettkabel, lengde = 2 200 mm  
En lengre nettkabel kan kjøpes hos Miele's serviceavdeling.
- ③ Ventilasjonsåpning min. 200 cm<sup>2</sup>
- ④ Ventilasjon
- ⑤ Ingen tilkobling i dette området

## Elektrotilkobling

Skapet skal kun kobles til strømnettet med den vedlagte nettkabelen i en jordet stikkontakt.

Plasser alltid kjøle-/fryseskapet slik at stikkontakten er lett tilgjengelig. Dersom stikkontakten ikke er lett tilgjengelig, pass på at det er en skilleanordning for hver pol på oppstillingsstedet.

**⚠ Brannfare ved overoppheting.**  
Drift av kjøle-/fryseskapet ved bruk av flerveisstikkontakter og skjøteledninger kan føre til overbelastning av kabelen.  
Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke flerveisstikkontakter eller skjøteledninger.

Det elektriske anlegget må være utført i henhold til nasjonale el-forskrifter.

Av sikkerhetshensyn anbefaler vi å bruke en jordfeilbryter (RCD) av typen  i husinstallasjonen for elektrisk tilkobling av kjøle-/fryseskapet.

En skadet nettkabel må kun erstattes med en nettkabel av samme type (fås kjøpt hos Miele's serviceavdeling). Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av kvalifiserte fagfolk eller Miele's serviceavdeling.


Tilkobling og sikring: Se bruksanvisningen og typeskiltet. Denne informasjonen sammenligner du med dataene for den elektriske tilkoblingen på stedet. Spør en autorisert elektroinstallatør hvis du er i tvil.

Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsyningssystem eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet

overholder retningslinjene i EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette produktet fra Miele må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av VDE-AR-E 2510-2.

## Tilkobling av skapet




- Sett inn støpselet på baksiden av kjøle-/fryseskapet.

Pass på at støpselet er skikkelig festet.

- Sett støpselet til kjøle-/fryseskapet i stikkontakten.

Skapet er nå koblet til strømnettet.

# Oversikt



Dette bildet er eksempel på én modell.

- ① Display
- ② Eggeholder  
Fest eggeholderen på bakkanten av dørhyllen.
- ③ Dørhylle med finjustering:  
Flytt høyden på dørhyllen individuelt når den er fylt, og gjør plass til høye flasker.
- ④ Vifte med belysning
- ⑤ delt hylle (FlexiBoard):  
Skyv den fremre halve glassplaten bakover slik at det blir plass til høye beholdere i det fremre området.
- ⑥ Tørr bakvegg for å unngå kondens
- ⑦ Hylle med belysning (FlexiLight 2.0)
- ⑧ Dørhylle for flasker med flaskeholder:  
Du kan flytte flaskeholderen til høyre eller venstre og skape plass til drikkekartonger.
- ⑨ Plass til stekebrett (ComfortSize)
- ⑩ Skilleplate med flaskehylle, vanntank og luftfukter:  
Frukt og grønnsaker som legges inn tilføres fuktighet hver gang du åpner døren og ca. hvert 90. minutt.
- ⑪ Løkk for innstilling av luftfuktigheten:  
Avhengig av løkkes posisjon, blir luftfuktigheten enten ikke økt  $\Delta$ , eller økt  $\Delta\Delta\Delta$ .
- ⑫ Sorteringsboks:  
Oppbevar matvarer som er ømfintlige for støt, f.eks. bær, her.
- ⑬ PerfectFresh Active-sone (skuff med høyere luftfuktighet, kan også brukes som skuff med lavere luftfuktighet):  
Her kan du oppbevare frukt og grønnsaker ved 0 til 3 °C og en ideell fuktighetsinnstilling  $\Delta\Delta\Delta$ .
- ⑭ Renne til avrimingsvann og avløpshull for kondensvann:  
Kondens som har samlet seg, renner av og fordamper automatisk.
- ⑮ PerfectFresh Active-sone (skuff med lav fuktighet):  
Her oppbevares melkeprodukter, kjøtt og fisk ved 0 til 3 °C.
- ⑯ Dørdemper (SoftClose)
- ⑰ Innvendig lys frysesone
- ⑱ Fryseskuffer
- ⑲ Dørdemper (SoftClose)

# Oversikt

## Display

Displayet kan bli ripet av spisse eller skarpe gjenstander, f.eks. spiker, blyanter etc.

Displayet skal kun berøres med fingrene.

Hvis fingrene er kalde, er det ikke sikkert at displayet reagerer.



- ① Temperaturindikator for kjølesonen
- ② Temperaturindikator for frysesonen
- ③ Sensortast innstillingsmodus ⚙  
for valg av forskjellige funksjoner i innstillingsmodus
- ④ Indikator for Miele@home tilkoblingsstatus  
(kun synlig når funksjonen Miele@home er konfigurert)
- ⑤ Indikator messeinnstilling  
(kun synlig når funksjonen Messeinnstilling er koblet inn)

## Innstillingsmodus

### Party-modus

Funksjonen Party-modus anbefales hvis du vil avkjøle store mengder ferske mat- eller drikkevarer raskt.

Funksjonen Party-modus bør kobles inn ca. 4 timer før du legger inn matvarene.

Funksjonen Party-modus slås automatisk av etter ca. 24 timer.

Ved strømbrytning kobles funksjonen Party-modus ut.

### Holiday-modus

Funksjonen Holiday-modus anbefales hvis du ikke vil koble kjølesonen helt ut i ferien eller ikke trenger høy kjøleeffekt.

Når Holiday-modus er koblet inn, reguleres kjølesonen til en temperatur på 15 °C, og PerfectFresh Active-sonen stiller seg automatisk inn på 9 til 12 °C. Kjølesonen sparer dermed energi. Frysesonen forblir innkoblet med tidligere innstilt temperatur.

Ved denne middels kjølesone-temperaturen kan matvarer som ikke er lett bederverlige, oppbevares en stund i kjøle-/fryseskapet. Energiforbruket er lavere enn ved normal drift. Det dannes heller ingen ubehagelig lukt eller mugg, slik det kan forekomme i en utkoblet kjølesone når døren er lukket.

### Låsefunksjon /

Når låsefunksjonen er slått på, beskytter den mot uønsket utkobling av kjøle-/fryseskapet og mot uønskede justeringer av en annen person, f.eks. barn.

Hvis du f.eks. vil justere temperaturen for en kort stund, kan du deaktivere låsefunksjonen midlertidig.

### Utkobling av kjøle-/fryseskapet

Se kapittel «Igangsetting», avsnitt «Inn- og utkobling av kjøle-/fryseskapet».

### Sabbat-modus

For å understøtte religiøse skikker har kjøle-/fryseskapet Sabbat-modus (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Ved innkoblet Sabbat-modus deaktiveres midlertidig:

- den innvendige belysningen ved åpen dør
- alle akustiske og optiske signaler
- displayet
- en aktiv WiFi-forbindelse
- påminnelser (f.eks. indikator for Active AirClean-filter): Det innstilte tidsintervallet blir satt på pause

Alle andre tidligere aktiverte funksjoner forblir aktivert.

Når Sabbat-modusen er koblet inn, kan du ikke foreta noen innstillinger på kjøle-/fryseskapet.

### Informasjon om Sabbat-modus

Du kan åpne versjonen av Sabbat-modus her.

### Tidsrom frem til døralarmen skal aktiveres

Her kan du stille inn hvor lang tid det skal gå før døralarmen aktiveres etter at døren er åpnet.

# Oversikt

## Temperaturtrinn i PF Active-sonen 🌡️↕

Temperaturen i PerfectFresh Active-sonen endres automatisk fra 0 til 3 °C.

Hvis du ønsker det varmere eller kaldere, f.eks. for lagring av fisk, kan du endre temperaturen trinnvis.

## Luftfukter 🌫️

Luftfukteren gir ekstra fuktighet i skuffen med høyere luftfuktighet i PerfectFresh Active Zone.

Her kan du slå luftfukteren på eller av og stille inn fuktighetsintensiteten.

## Miele@home @

Kjøle-/fryseskapet ditt er utstyrt med en integrert WiFi-modul.

Nettverkstilkoblingen er deaktivert fra fabrikken.

Her kan du konfigurere funksjonen Miele@home for første gang, deaktivere og aktivere WiFi eller nullstille nettverkskonfigurasjonen.

For å bruke den trenger du:

- Et WiFi-nettverk
- Miele App
- En brukerkonto hos Miele. Du kan opprette brukerkontoen via Miele Appen.

Miele Appen hjelper deg med å etablere en forbindelse mellom kjøle-/fryseskapet og WiFi-nettverket.

Etter at du har koblet kjøle-/fryseskapet til WiFi-nettverket, kan du f.eks. utføre følgende operasjoner med appen:

- Hente informasjon om driftstilstanden til kjøle-/fryseskapet ditt
- Endre innstillingene på kjøle-/fryseskapet

Gjennom tilkobling av kjøle-/fryseskapet til WiFi-nettverket, øker energiforbruket, også når kjøle-/fryseskapet er slått av.

Forsikre deg om at signalet til ditt WiFi-nettverk er tilstrekkelig sterkt der hvor kjøle-/fryseskapet skal plasseres.

## Tilgjengelighet WiFi-forbindelse

WiFi-forbindelsen deler et frekvensområde med andre produkter (f.eks. mikrobølgeovner, fjernstyrte leker). Dermed kan det oppstå tidvise eller fullstendige forstyrrelser på forbindelsen. Kontinuerlig tilgjengelighet av de tilbudte funksjonene kan derfor ikke garanteres.

## Tilgjengelighet Miele@home

Bruken av Miele Appen er avhengig av tilgjengeligheten til Miele@home-tjenestene i ditt land.

Miele@home-tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.

Informasjon om tilgjengelighet finner du via internettsiden [www.miele.com](http://www.miele.com).

## Miele App

Miele App kan lastes ned gratis fra Apple App Store® eller Google Play Store™.



## Tastelyd 🔊🔇/🔊🔇

Her kan du slå på eller av tastelyden (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

## Varsel- og lydsignaler /

Her kan du endre lydstyrke for varsel- og lydsignaler (f.eks. døralarm eller ved en feilmelding). Eller du kan slå helt av varsel- og lydsignalene hvis de forstyrrer deg (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

## Lysstyrke i displayet

Her kan du tilpasse lysstyrken i displayet til lysforholdene i rommet.

## Temperaturenhet °C/°F

Her kan du stille inn ønsket temperatur-enhet (°Celsius eller °Fahrenheit).

## Messeinnstilling

Her kan du koble ut messeinnstillingen hvis messeinnstillingen er slått på fra fabrikk (i displayet vises ).

Messeinnstillingen gjør det mulig for forhandleren å presentere kjøle-/fryseskapet uten at det blir kaldt. Denne innstillingen er ikke nødvendig for privat bruk.

## Fabrikkinnstillinger

Her kan du nullstille kjøle-/fryseskapets innstillinger til fabrikkinnstillingene.

**Tips:** Nullstill innstillingene på skapet til fabrikkinnstillingene når kjøle-/fryseskapet skal leveres til gjenvinning, selges eller et brukt skap skal tas i bruk. Dermed nullstilles også nettverkskonfigurasjonen, slik at alle personlige data fjernes fra kjøle-/fryseskapet. Dessuten har ikke forrige eier lenger tilgang til kjøle-/fryseskapet.

## Informasjon om kjøle-/fryseskapet

Her kan du se modellbetegnelsen og serienummeret til kjøle-/fryseskapet.

Ha denne produktinformasjonen klar:

- for å integrere kjøle-/fryseskapet i nettverket ditt.
- når du kontakter Miele's service-avdeling for å melde fra om en feil.
- når du søker etter informasjon i EPREL-databasen.

## Indikator for Active AirClean-filter

Filtering av luften via Active AirClean-filteret (ekstrautstyr) sikrer at luften forblir fri for lukt.

Active AirClean-filter-indikatoren i displayet minner deg ca. hver 6. måned om at Active AirClean-filteret må skiftes.

Her kan du aktivere indikatoren for Active AirClean-filter.

## Rengjøringsmodus

Funksjonen Rengjøringsmodus  gjør det enklere å rengjøre kjølesonen.

Den innvendige belysningen blir værende på, selv om kjølesonen er slått av. De akustiske og optiske signalene blir også slått av.

# Oversikt

## Sikkerhet

### Temperaturalarm i frysesonen

Kjøle-/fryseskapet er utstyrt med en temperaturalarm for at temperaturen i frysesonen ikke skal kunne stige ubemerket.

Hvis temperaturen blir for varm, lyser temperaturindikatoren i frysesonen   rødt.

I tillegg høres et varselsignal til alarmtilstanden er over eller blir koblet ut.

Hvor lang tid det tar før vinskabet oppfatter at et temperaturområde er for varmt, er avhengig av den innstilte temperaturen.

Det akustiske og optiske signalet utløses i følgende situasjoner:

- Når du slår på kjøle-/fryseskapet, og temperaturen i frysesonen avvikler for mye fra den innstilte temperaturen.
- Når du sorterer og tar ut frysevarer, og det strømmer inn for mye varm romluft.
- Når du fryser inn en større mengde matvarer.
- Når du fryser inn varme ferske matvarer.
- Det har oppstått et strømbrudd.
- Kjøle-/fryseskapet er defekt.



Helsefare ved bruk av matvarer som er bedervet.

Hvis det har vært varmere enn  $-18^{\circ}\text{C}$  over en lengre periode, kan frysevarene tinte helt eller delvis. Da blir matens holdbarhet forkortet.

Kontroller om frysevarene er tint helt eller delvis. Hvis de er det, må du bruke matvarene så snart som mulig eller bearbeide (koke eller steke) dem før du fryser inn maten igjen.

### Utkobling av temperaturalarmen før den stanser av seg selv

Før du slår av temperaturalarmen, bør du ha funnet årsaken og løst problemet.

Hvis varselsignalet er forstyrrende, kan du koble det ut før det stanser av seg selv.

■ Berør symbolet  .

Symbolet   slukker og varselsignalet stanser.

Temperaturindikatoren for frysesonen blinker i ca. 1 minutt for å vise den varmeste temperaturen som er målt så langt. Deretter vises den aktuelle temperaturen.

## Døralarm

Skapet er utstyrt med en døralarm, for å forhindre energitap dersom skapdøren er åpen, og for å beskytte matvarene mot varme.

Hvis skapdøren står åpen lenge, lyser  gult i den aktuelle temperaturindikatoren. I tillegg høres et varselsignal og den innvendige belysningen pulserer. Tiden frem til døralarmen skal aktiveres, kan endres. Det akustiske varselsignalet fra døralarmen kan også slås av.

Når døren lukkes igjen, stopper varselsignalet, og  slukker i displayet.

### Utkobling av døralarmen før den stanser av seg selv

■ Berør symbolet .

Varselsignalet stopper, symbolet  slukker og den innvendige belysningen lyser konstant.

Dersom døren ikke blir lukket, gjentas døralarmen etter ca. 1 minutt.

## Produktfunksjoner

### SuperCool ❄

Når funksjonen SuperCool er slått på, blir **kjølesonen** meget raskt avkjølt til den laveste temperaturen (avhengig av omgivelsestemperaturen). Kjøle-/fryseskapet arbeider med størst mulig kjøleeffekt og temperaturen synker.

Velg denne funksjonen når du vil kjøle ned store mengder ferske matvarer eller drikkevarer.

SuperCool-funksjonen må slås på **umiddelbart før du legger inn** matvarer eller drikke (se kapittel «Betjening», kapittel «Slå på SuperCool ❄»).

SuperCool-funksjonen kobles automatisk ut etter ca. 18 timer.

# Oversikt

## SuperFrost ❄

Når funksjonen SuperFrost ❄ er slått på, blir **frysesonen** meget raskt avkjølt til den laveste temperaturen (avhengig av omgivelsestemperaturen). Kjøle-/fryseskapet arbeider med størst mulig kjøleeffekt og temperaturen synker. Velg denne funksjonen før du fryser ned ferske matvarer. Da fryses matvarene raskt, og næringsverdi, vitaminer, utseende og smak bevares.

Funksjonen SuperFrost ❄ må slås på ca. **6 timer før du legger inn** matvarene som skal fryses ned (se kapittel «Betjening», avsnitt «Slå på SuperFrost ❄»). Dersom **maks. frysekapasitet** skal benyttes, må funksjonen SuperFrost ❄ slås på **24 timer før**.

Funksjonen SuperFrost ❄ kobles automatisk ut etter ca. 72 timer. Hvor lang tid det tar før funksjonen kobles ut, er avhengig av mengden ferske matvarer som er lagt inn.


## Innredning

### Flytting av hyllene/flaskehyllene i døren

Hyllene/flaskehyllene i døren må kun flyttes når de er tomme.

- Skyv hyllene/flaskehyllene oppover og ta den av utover.
- Sett hyllene/flaskehyllene inn igjen på ønsket sted i døren.


### Flytte hylle med finjustering




- Ta tak i hyllen med begge hendene, trykk på de grå tastene under hyllen på begge sider og flytt hyllen.

### Flytte hyller med finjustering

Hyllene/flaskehyllene i døren må kun flyttes når de er tomme.




- Ta tak i sidene på hyllen med begge hender, slik at du berører de grå tastene under.
- Trykk på de grå tastene samtidig og skyv hyllen oppover fra føringslistene.



- Ta føringslistene ut av knastene og flytt dem til ønsket posisjon.
- Flytt den andre føringslisten parallelt med den første listen.
- Skyv hyllen ovenfra og på føringslistene.

## Flytting av hyller/hyller med belysning




- Løft hyllen forsiktig opp foran og trekk den et stykke fremover.
- Løft den med utsparingene over holderne for å flytte hyllen oppover eller nedover.
- Skyv inn hyllen.

Pass på at hyllen med belysning smekker på plass.

Hyllene er sikret med uttrekksstoppere, slik at de ikke skal kunne trekkes ut utilsiktet.

## Skyv innunder den delte hyllen




- Løft den fremre halve glassplaten noe forover og skyv glassplaten forsiktig innunder den bakre halvdelen.

## Flytte den delte hyllen

- Ta ut begge de halve glassplatene.


# Oversikt



- Sett begge adapterne i ønsket høyde til venstre og høyre på holderne.

Glassplaten med kant må ligge bakerst.

## Bruke flaskehyllen i skilleplaten




- Ta ut den bakre glassplaten i skilleplaten og oppbevar den separat.
- Legg flaskene med bunnen bakover til de stopper.


**Tips:** Hvis flaskene stikker utover flaskehyllen, flytter du den nedre flaskehyllen i døren oppover.

## Sette inn adaptere til stekebrettet

Maksimale mål for stekebrettet er:  
Bredde 466 mm/dybde 386 mm/høyde 50 mm.



- Fest adapterne på høyre og venstre side på de nederste holderne i kjølesonen.
- Åpne skapdøren til den stopper.



- Sett stekebrettet på adapterne i kjølesonen og skyv det inn til det stopper.

## Ta ut og sette sorteringsboksen inn igjen

- Løft først opp sorteringsboksen bakfra hvis du vil ta den ut.
- For å sette sorteringsboksen inn i skuffen igjen, setter du den først inn med den fremre delen.


## Fleksibel utforming av frysesonen (VariRoom)

Dersom du ønsker å legge inn større frysevarer, f.eks. kalkun eller vilt, kan du ta ut de øverste fryseskuffene og glassplatene mellom fryseskuffene. Dette gir mer plass, og muliggjør dermed lagring av plasskrevende, høye frysevarer.

## Flytte Active AirClean-filter

Holderen til Active AirClean-filteret er plassert på en beskyttelseslist bak på hyllen.

- For å flytte Active AirClean-filteret trekker du det oppover og av beskyttelseslisten.
- Trekk av beskyttelseslisten fra hyllen.
- Sett beskyttelseslisten på ønsket hylle.



- Sett Active AirClean-filteret på beskyttelseslisten.

## Medfølgende tilbehør

### Isbitskål

### Eggholder

### Flaskeholder

### Adapter til stekebrett

### Sorteringsboks

## Ekstraustyr:

Miele har en rekke nyttig tilbehør og rengjørings- og pleiemidler for skapet.

I Mielees nettbutikk, hos Mielees serviceavdeling eller hos din Miele-forhandler kan du få produkter som er spesielt utviklet for kjøle-/frysskap, f.eks. pleiemidler til produktet og tilbehør.

Du får tilgang til Mielees nettbutikk via følgende QR-kode:



# Igangsetting

## Før første gangs bruk

- Fjern alle forpakkingsmaterialer og beskyttelsesfolier.
- Fjern alt reklamemateriell og alle klistremerker på innsiden av kjøle-/fryseskapet.
- Rengjør skapet innvendig og tilbehøret.

## Tilkobling av kjøle-/fryseskapet

- Koble kjøle-/fryseskapet til el-nettet, som beskrevet i kapittelet «Installasjon», avsnittet «Elektro-tilkobling».

I displayet vises først Miele, deretter .

## Påfylling og innsetting av vanntanken til luftfukteren

- Fyll vanntanken til luftfukteren med friskt drikkevann (se kapittel «Betjening», avsnitt «Fylling og innsetting av vanntanken til luftfukteren»).

## Innkobling av kjøle-/fryseskapet

- Åpne døren.
- Berør  i displayet.

Kjøle-/fryseskapet begynner å kjøle og det innvendige lyset tennes.

Så snart den innstilte temperaturen i frysesonen er nådd, slukker symbolet  , temperaturindikatoren for frysesonen lyser konstant og varselsignalet blir borte.

- Hvis varselsignalet er forstyrrende, kan du trykke på  .

Varselsignalet stanser.

Kjøle-/fryseskapet stiller seg inn på forhåndsinnstilt temperatur.

For at temperaturen skal bli lav nok, la skapet forhåndskjøle i noen timer før du legger inn matvarer første gang. Ikke legg matvarene inn i kjøle-/fryseskapet før den forhåndsinnstilte temperaturen er nådd.

Ikke legg matvarene inn i frysesonen før temperaturen i frysesonen er lav nok (minst -18 °C).

## Utkobling av kjøle-/fryseskapet

Du kan nå slå av hele kjøle-/fryseskapet i innstillingsmodus .

- Trykk på .
- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
- Trykk på .

Kjølingen og den innvendige belysningen er slått av.

I displayet vises .

Obs: Kjøle-/fryseskapet er ikke koblet fra strømmettet når det er slått av.

## Separat utkobling av kjølesonen

Kjølesonen kan kobles ut separat, mens frysesonen fortsatt er innkoblet. Dette kan være praktisk i forbindelse med f.eks. ferietid.

- Berør temperaturindikatoren for kjølesonen.
- Sveip mot høyre til  vises i midten.
- Berør .

Temperaturindikatoren for kjølesonen slukker. I displayet vises .

Kjølesonen er koblet ut.

Temperaturindikatoren for frysesonen fortsetter å lyse.

## Slå på kjølesonen igjen separat

- Berør  i temperaturindikatoren for kjølesonen.
- Berør .

Kjølesonen er slått på igjen.

## Vær oppmerksom på følgende ved lengre fravær

Hvis skapet blir koblet ut ved lengre fravær, men ikke blir rengjort, er det fare for muggdannelse hvis skapet er lukket.

Skapet må rengjøres.

Hvis du ikke skal bruke kjøle-/fryseskapet på lenge, gjør følgende:

- Slå av kjøle-/fryseskapet.
- Trekk ut støpslet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen.
- Tøm vanntanken til luftfukteren og oppbevar den rengjort og tørket.
- Rengjør kjøle-/fryseskapet og la det stå åpent for å sikre tilstrekkelig lufting og unngå luktdannelse.

Ta også hensyn til de to siste henvisningene, dersom du skal koble ut kjølesonen separat for en lengre periode.

# Betjening

## Temperaturdisplay

Ved normal drift vises den **gjennomsnittlige, faktiske temperaturen i kjølesonen** og den **høyeste frysesonetemperaturen** i displayet på kjøle-/fryseskapet.

Avhengig av omgivelsestemperatur og innstilling, kan det ta noen timer før de ønskede temperaturene er nådd og blir vist konstant.

Temperaturen i kjøle-/fryseskapet **stiger** som regel:

- Jo oftere og lenger skapdøren blir åpnet.
- Jo flere matvarer som blir lagret.
- Jo varmere de matvarene som nettopp er lagt inn er.
- Jo høyere omgivelsestemperaturen er rundt kjøle-/fryseskapet. Kjøle-/fryseskapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (omgivelsestemperatur-område) og grensene for denne må overholdes.

## Mulige innstillingsverdier for temperaturen i kjølesonen

Vi anbefaler en kjøletemperatur på **4 °C** i kjølesonen.

Ved en temperaturinnstilling på 4 °C og god hygiene forsinkes bakteriedannelsen, av f.eks. salmonella og listeria, som kan føre til alvorlig matforgiftning.

**Temperaturen i kjølesonen** kan stilles inn fra **3 °C til 9 °C**.

**Temperaturen i PerfectFresh Active-sonen** reguleres automatisk fra **0 til 3 °C**. Om nødvendig kan du endre temperaturen litt trinnvis (se kapittelet «Tilpasse innstillinger»).

## Mulige innstillingsverdier for temperaturen i frysesonen

 Helsefare ved bruk av matvarer som er bedervet.

For å fryse ferske matvarer trenger man en temperatur på **-18 °C**. Merk deg at ved en høyere temperatur forkortes matvarens holdbarhet.

For frysing og langtidslagring av matvarer stiller du inn en minimumstemperatur på **-18 °C**.

**Tips:** Ved å holde en konstant temperatur på -18 °C i frysesonen og ivareta en god hygiene kan du maksimere matvarens lagringstid og unngå matsvinn.

**Temperaturen i frysesonen** kan stilles inn fra **-15 °C til -26 °C**.

## Innstilling av temperaturen i kjøle-/frysesonen

- Berør temperaturindikatoren for den kjølesonen du ønsker å stille inn temperaturen for.
- Sveip mot venstre eller høyre til ønsket temperatur vises i midten.
- Trykk på ønsket temperatur for å bekrefte.

Temperaturindikatoren går tilbake til den faktiske kjøle- og frysetemperaturen i kjøle-/fryseskapet.

## Slå på «SuperCool» ❄️

Funksjonen SuperCool ❄️ må kobles inn **rett før matvarene eller drikkevarene legges inn.**

Når funksjonen «SuperCool» ❄️ er slått på, kan det oppstå mer lyd enn ellers.

- Berør temperaturindikatoren for kjølesonen.
- Trykk på ❄️.
- ❄️ lyser oransje.
- Gå ut av dette innstillingsnivået ved å trykke på temperaturindikatoren.

## Slå av «Superkjøl» ❄️

Funksjonen «Superkjøl» ❄️ kobles automatisk ut etter ca. 18 timer. Kjøle-/fryseskapet jobber igjen med normal kjøleeffekt.

**Tips:** For å spare energi kan du selv koble ut funksjonen «Superkjøl» ❄️, så snart matvarene eller drikkevarene er kalde nok.

- Berør temperaturindikatoren for kjølesonen.
- Trykk på ❄️.
- ❄️ lyser ikke lenger oransje.
- Gå ut av dette innstillingsnivået ved å trykke på temperaturindikatoren.

## Innkobling av SuperFrost ❄️

Funksjonen SuperFrost ❄️ må slås på ca. **6 timer før du legger inn** matvarene som skal fryses ned. Dersom **maks. frysekapasitet** skal benyttes, må funksjonen SuperFrost ❄️ slås på **24 timer før.**

## Betjening

Du trenger **ikke** å slå på funksjonen SuperFrost,

- når du legger inn matvarer som allerede er frosne.
- når du kun legger inn inntil 2 kg matvarer pr. dag.

- Berør SuperFrost  i temperatur-indikatoren til frysesonen.

Symbolet  lyser oransje.

- Gå ut av dette innstillingsnivået ved å trykke på temperaturindikatoren.

### Utkobling av SuperFrost

Funksjonen SuperFrost  kobles automatisk ut etter ca. 72 timer.

For å spare energi kan du selv koble ut funksjonen SuperFrost tidligere, så snart matvarene er kalde nok.

- Berør SuperFrost  i temperatur-indikatoren til frysesonen.

Symbolet  lyser ikke lenger oransje.

- Gå ut av dette innstillingsnivået ved å trykke på temperaturindikatoren.

## Oppbevaring av matvarer i kjølesonen

 Eksplosjonsfare pga. eksplosive gassblandinger.

Eksplosive gassblandinger kan antennes av elektriske komponenter.

Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i skapet. Slike spraybokser kan gjenkjennes med de påtrykte innholdsopplysningene eller ved et flammesymbol. Gasser som eventuelt oppstår, kan antennes av elektriske komponenter.

 Fare for skade pga. matvarer som inneholder fett eller olje.

Hvis du oppbevarer matvarer som inneholder fett eller olje i skapet eller i skapdøren, kan det oppstå spenningssprekker i kunststoffet, slik at kunststoffet brister eller får rifter.

Pass på at fett eller olje som renner ut, ikke kommer i kontakt med kunststoffdeler i kjøle-/fryseskapet.

Dersom sirkulasjonen i luften ikke er tilstrekkelig, forringes kjøleeffekten og energiforbruket stiger.

Ikke oppbevar matvarer for tett. Luft må kunne sirkulere godt.

Ikke dekk til viften på bakveggen.

### Forskjellige kjøleområder

Pga. den naturlige luftsirkulasjonen oppstår det forskjellige temperaturområder i kjølesonen.

Den kalde, tunge luften synker ned i den nedre delen av kjølesonen. Bruk de forskjellige kjølesonene ved lagring av matvarene.

Dette er et kjøle-/fryseskap med automatisk temperaturfordeling (DynaCool). Viften kobles alltid inn samtidig med kjølingen i kjølesonen. Dette betyr at kulden fordeles jevnt i kjølesonen, og at de ulike kjølesonene blir mindre markante. Alle matvarer som lagres, kjøles derfor ned til omtrent samme temperatur.

## Varmeste område

Det varmeste området i kjølesonen er i det fremre området helt øverst, og helt øverst i skapdøren. Bruk dette området f.eks. til oppbevaring av smør, slik at det holder seg smøremykt og for ost, slik at den beholder sin aroma.

## Kaldeste område

Det kaldeste området i kjølesonen er direkte over skilleplaten til PerfectFresh Active-sonen og ved bakveggen. Det er imidlertid enda lavere temperaturer i rommene i PerfectFresh Active-sonen.

Bruk derfor disse områdene i kjølesonen og i PerfectFresh Active-sonen for alle ømfintlige og lettbederverlige matvarer, som f. eks.:

- Fisk, kjøtt, fjærkre
- Pølsevarer, ferdigretter
- Eggeretter eller retter/bakst med fløte
- Fersk deig, kake-, pizza-, paideig
- Råmelksost og andre råmelksprodukter
- Hummus, grønnsakspålegg, plantebaserte alternativer til ferskost
- Foliepakke de ferdiggrønnsaker
- Generelt alle ferske matvarer (med en holdbarhetsdato som gjelder en oppbevaringstemperatur på minst 4 °C)

## Oppbevares matvarer pakket eller uemballerte?

I kjølesonen bør matvarene oppbevares innpakket eller godt tildekket (det finnes unntak for PerfectFresh Active-sonen). Da unngår man luktopptak, uttørking av matvarene og overføring av eventuelle bakterier. Dette er spesielt viktig ved oppbevaring av animalske matvarer. Pass på at spesielt matvarer som rått kjøtt og fisk ikke kommer i kontakt med andre matvarer.

Ved riktig innstilling av temperaturen og tilsvarende hygiene kan matvarenes holdbarhet forlenges betydelig. Man unngår matsvinn.

## Proteinrike matvarer

Vær oppmerksom på at proteinrike matvarer blir fortere ødelagt. Det betyr at skalldyr og krepsdyr blir raskere ødelagt enn fisk, og fisk blir raskere ødelagt enn kjøtt.

## Lagring av matvarer i PerfectFresh Active-sonen

### PerfectFresh Active-sone

PerfectFresh Active-sonen oppfyller kravene til en kald sone iht. DIN EN 62552:2020.

I PerfectFresh Active-sonen er det optimale lagringsbetingelser for frukt, grønnsaker, fisk, kjøtt og meieriprodukter. Matvarene holder seg vesentlig lenger ferske, og smak og vitaminer beholdes.

Husk at kvaliteten på matvarene når du kjøper dem er utslagsgivende for et godt lagringsresultat.

# Betjening

**Temperaturen** reguleres automatisk og ligger innenfor området **0 til 3 °C**.

Det er lavere temperaturer enn i en vanlig kjølesone. For matvarer som ikke er ømfintlige for kulde, er dette imidlertid optimal lagringstemperatur.

Siden holdbarheten til maten forlenges ved denne temperaturen, kan maten lagres mye lenger uten tap av ferskhet.

Ta matvarene ut ca. 30 til 60 minutter før de skal brukes. Først ved romtemperatur kan aroma og smak utfolde seg.

Videre kan **luftfuktigheten** i PerfectFresh Pro-sonen reguleres slik, slik at den tilsvarer de lagrede matvarene.

Ekstra fuktighet tilføres skuffen med høyere luftfuktighet av **luftfukteren**. Den lagrede frukten og grønnsakene sprayes deretter med vann hver gang døren åpnes og omtrent hvert 90. minutt. Økt luftfuktighet fører til at matvarene beholder sin egen fuktighet og ikke tørker ut så raskt.

## Skuff med høyere luftfuktighet



Avhengig av plasseringen av lokket til skuffen, er luftfuktigheten ikke økt Δ eller økt ΔΔΔ.

## Økt luftfuktighet ΔΔΔ

Ved denne innstillingen egner skuffen seg godt til lagring av frukt og grønnsaker.

Hvor høy luftfuktigheten er, er i stor grad avhengig av type og mengde matvarer som oppbevares i skuffen, når disse lagres uinnpakket.

Ved økt luftfuktighet i skuffen med høyere luftfuktighet kan det dannes kondensvann.

Dersom det etter din mening dannes for mye kondensvann og matvarenes kvalitet reduseres, går du frem som følger:


Tørk vekk kondensvannet med en klut.

Åpne lokket ved å velge posisjonen «Ikke økt (lavere) luftfuktighet Δ».

Slå av luftfukteren ☹.

## Velge økt (høyere) luftfuktighet ΔΔΔ

- Slå på luftfukteren ☹ (se avsnittet «Innstillingsmodus» og kapittelet «Tilpasse innstillinger»).
- Åpne skuffen med fuktighetsregulering.



- Skyv hyllens lokk bakover til det stopper.

Lokket til skuffen er lukket.


## Ikke økt (lavere) luftfuktighet Δ

Ved denne innstillingen Δ får du lav luftfuktighet også i denne skuffen (se avsnitt «Skuff med lav luftfuktighet»).

## Velge lavere luftfuktighet Δ

Med denne innstillingen Δ bør luftfukteren ☹ være slått av, da fukten slipper ut og det kan dannes kondens når lokket til skuffen er åpent.

- Åpne skuffen med fuktighetsregulering.



- Trekk hyllens lokk fremover til det stopper.

Lokket til skuffen er åpent.

Dersom matvarene rager utenfor hyllekanten, kan lokket endre posisjon, og dermed lukkes, når skuffen skyves inn.

Når du fyller skuffen, må du passe på at matvarene ikke støter mot lokket nedenfra.

## Påfylling og innsetting av vanntanken til luftfukteren

⚠ Helsefare ved forurenset vann.  
 Bruk av forurenset vann kan føre til forgiftning.  
 Fyll vanntanken kun med ferskt drikkevann.

⚠ Helsefare pga. bakterier i vannet.  
 Vann som har stått lenge i vanntanken kan inneholde bakterier og utgjøre helsefare.


Rengjør vanntanken til luftfukteren og fyll den med friskt drikkevann når kjøle-/fryseskapet eller kjølesonen har vært slått av i lengre tid (mer enn 2 dager), eller hvis luftfukteren har vært slått av i lengre tid (mer enn 2 dager).

Rengjør vanntanken til luftfukteren og fyll vanntanken med friskt vann når Holiday-modus  har vært slått på over lengre tid (mer enn 2 uker).

⚠ Fare for skade pga. uegnet fylling.  
 Sukkerholdige væsker kan føre til feil på luftfukteren.  
 Fyll vanntanken kun med friskt drikkevann.

Vannet i vanntanken holder til ca. 4 måneder.

Vanntanken må først fylles igjen når luftfukteren ikke lenger produserer vanndamp.



- Trykk på de bakre, ytre hjørnene av glassplaten ①.

Glassplaten vipper opp foran.

# Betjening

---

- Løft glassplaten og vipp den bakover.

Glassplaten står rett opp.

- Trykk skyveren ② mot venstre.

Vanntanken ③ spretter ut av fordypningen.

- Ta ut vanntanken og fyll den med drikkevann opp til markeringen.

- Sett vanntanken inn igjen.

- Fell ned glassplaten ①.

## Skuff med lav luftfuktighet

Δ |   

Luftfuktigheten økes ikke Δ.

Skuffen med lav luftfuktighet er spesielt godt egnet til lagring av lett bederverlige matvarer, som:

- Fersk fisk, kreps- og skalldyr
- Kjøtt, fjærkre, pølse
- Delikatessesalat
- Meieriprodukter, som melk, yoghurt, ost, fløte, kesam etc.
- Planteprodukter som tofu, havredrikk, hummus, vegetarpålegg, kjøtt- og osteerstatninger etc.
- Dessuten kan du oppbevare matvarer av alle slag her, forutsatt at de er innpakket.

Vær oppmerksom på at proteinrike matvarer blir fortere ødelagt.

Det betyr at skalldyr og krepsdyr blir raskere ødelagt enn fisk, og fisk blir raskere ødelagt enn kjøtt.

Av hygieniske grunner skal disse matvarene kun oppbevares **tildekket eller innpakket**.

**Hvis du ikke er fornøyd med resultatet til de lagrede matvarene (f.eks. at matvarene virker slappe eller visne etter kort oppbevaringstid), bør du huske på disse rådene:**

- Lagre kun ferske matvarer. Kvaliteten på matvarene når de legges inn for lagring, er utslagsgivende for hvor lenge de holder seg ferske.
- Rengjør skuffene i PerfectFresh Active-sonen før du legger inn maten.
- La svært fuktige matvarer renne av før de legges inn.
- Ikke oppbevar matvarer som er følsomme for kulde, i PerfectFresh Active-sonen.
- Velg riktig PerfectFresh Active-skuff for oppbevaring av matvarene og pass på at posisjonen på lokket er riktig (ikke økt (lavere) luftfuktighet Δ eller økt luftfuktighet ΔΔ).
- Økt luftfuktighet ΔΔ, i skuffen med høyere luftfuktighet, oppnås kun ved hjelp av luftfuktigheten i matvarene hvis du oppbevarer dem uinnpakket. Jo flere matvarer som blir lagret, desto høyere blir fuktigheten.
- Ikke legg inn for mye på hyllene.
- Dersom det etter din mening dannes for mye kondensvann ved innstillingen ΔΔΔ og matvarenes kvalitet reduseres:
  - Tørk vekk kondensvannet med en klut.
  - Legg inn en bake- og stekerist eller tilsvarende, slik at overflødig fuktighet kan sive ut.
  - Åpne lokket ved å velge posisjonen «Ikke økt luftfuktighet Δ», og koble ut luftfukteren ☹.
- Hvis luftfuktigheten skulle være for lav, til tross for innstillingen ΔΔΔ, må du pakke matvarene i lufttette forpakninger.
- Hvis du har følelsen av at temperaturen i PerfectFresh Active-sonen er for høy eller lav, prøv å regulere temperaturen via kjølesonen ved å endre temperaturen 1 til 2 °C i den. Senest når det dannes iskrystaller på bunnen av PerfectFresh Active-sonen, må temperaturen økes, ellers kan matvarene få kuldeskader.
- Hvis endringen av temperaturen i kjølesonen ikke er tilstrekkelig, endrer du temperaturen i PerfectFresh Active-sonen (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

# Betjening

## Frysing og oppbevaring av ferske matvarer

### Maksimal frysekapasitet

For at matvarene skal bli gjennomfrosne så raskt som mulig, skal ikke den maksimale frysekapasiteten overskrides. Den maksimale frysekapasiteten innen 24 timer finner du på typeskiltet «Frysekapasitet ... kg/24 t».

For at matvarene skal bli raskt gjennomfrosne, må følgende pakkestørrelser ikke overskrides:

- Frukt og grønnsaker maks. 1 kg
- Kjøtt maks. 2,5 kg

### Før innfrysing

Bruk bare ferske og feilfrie matvarer.

- Ved en større mengde enn 2 kg ferske matvarer, skal du koble inn funksjonen «SuperFrost» ❄ 6 timer før matvarene legges inn.
- Ved en enda større mengde frysevarer må du koble inn funksjonen «SuperFrost» ❄ 24 timer før matvarene legges inn.

Da får de frysevarene, som allerede ligger i fryseskapet, en kuldereserve.

## Legge inn frysevarer

⚠ Fare for skade ved for tung last.  
Fryseskuffen/glassplaten kan bli skadet dersom den blir lastet for tungt.

Overhold maksimal mengde:  
fryseskuff = 15 kg  
glassplate = 35 kg

Matvarer som skal fryses, må ikke komme i kontakt med allerede frosne varer slik at de begynner å tine.

- Legg inn pakningene når de er tørre for å unngå at matvarene fryser sammen eller fryser fast.

### - liten mengde frysevarer

For del matvarene på alle fryseskuffene.

- Legg frysevarene så tett inntil bakveggen som mulig, slik at de gjennomfryses så raskt som mulig.

### - innlegging av maksimal frysemengde (se typeskiltet)

For del matvarene på alle fryseskuffene.

- Legg frysevarene så tett inntil bakveggen som mulig, slik at de gjennomfryses så raskt som mulig.

## Vær oppmerksom på dette etter at du fryser inn matvarer

- Slå av funksjonen SuperFrost ❄ før tiden så snart matvarene er tilstrekkelig kjølige.

## Hurtigkjøling av drikkevarer

- Hvis du legger flasker til hurtigkjøling i frysesonen, må du ta ut igjen flaskene **senest etter 1 time**. Flaskene kan eksplodere.

### Tilberedning av isbiter

- Fyll isbitskålen inntil tre fjerdedeler full med vann og sett den på bunnen i en fryseskuff.
- Hvis isbitskålen fryser fast, kan du løsne den med en stump gjenstand, f.eks. et skjeskaft.

**Tips:** Isbitene løsner lettere hvis du holder skålen litt under rennende vann.

# Tilpasse innstillinger

|  <b>Innstillingsmodus</b> |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Koble Party-modus inn eller ut.                                                       |
|                           | Koble Holiday-modus inn eller ut.                                                     |
|                          | Slå på låsefunksjonen, deaktiver den i kort tid eller slå den helt av.                |
|                           | Koble ut kjøle-/fryseskabet.                                                          |
|                           | Koble inn eller ut Sabbat-modus.                                                      |
|                           | Åpne versjonen av Sabbat-modus.                                                       |
|                          | Endre tidsrom frem til døralarmen skal aktiveres.                                     |
|                           | Endre temperaturtrinnet i PerfectFresh Active-sonen                                   |
|                           | Slå luftfukteren av eller på eller still inn luftfukterens intensitet                 |
|                           | Miele@home                                                                            |
|                                                                                                          | APP / WPS    Konfigurere Miele@home for første gang.                                  |
|                         | Aktivere eller deaktivere WiFi-tilkobling.                                            |
|                         | Tilbakestill nettverkskonfigurasjonen.                                                |
|                        | Slå på eller av tastetonen.                                                           |
|                        | Endre volumet på varsel- og lydsignalene, eller slå av varsel- og lyd-signalene helt. |
|                         | Endre lysstyrke i displayet.                                                          |
|                        | Endre temperaturenheten.                                                              |
|                         | Slå av messeinnstillingen (kun synlig når den er slått på).                           |
|                        | Nullstill innstillinger til fabrikkinnstilling.                                       |
|                         | Åpne informasjon om skapet.                                                           |
|                         | Aktiver indikatoren for Active AirClean-filter.                                       |



Slå rengjøringsmodus på eller av

# Tilpasse innstillinger

Når du er i innstillingsmodus , kobles døralarmen og andre varsler automatisk ut.

## Innkobling av Party-modus

Funksjonen Party-modus  bør kobles inn ca. 4 timer før du legger inn matvarene.

- Trykk på .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Trykk på .

Når Party-modus er slått på, lyser  oransje.

- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

Når Party-modus  er slått på, blir følgende funksjoner automatisk slått på:

- funksjonen SuperFrost 
- funksjonen SuperCool 

## Utkobling av Party-modus

Funksjonen Party-modus  slås automatisk av etter ca. 24 timer.

For å spare energi kan du selv koble ut funksjonen Party-modus tidligere, så snart matvarene er kalde nok eller tilstrekkelig med isbiter er fremstilt.

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .

Når Party-modus er slått av, lyser symbolet  hvitt.

- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

## Slå på Holiday-modus

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .

Når Holiday-modus er slått på, lyser symbolet  oransje.

- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

 Helsefare ved bruk av matvarer som er bedervet.

Ved en langvarig temperatur over 4 °C i kjølesonen kan holdbarheten og kvaliteten på matvarene påvirkes. Funksjonen Holiday-modus  skal alltid kun kobles inn for et begrenset tidsrom.

I løpet av denne perioden bør du ikke lagre ømfintlige og lett bederlige matvarer, som frukt, grønnsaker, fisk, kjøtt og meieriprodukter.

## Slå av Holiday-modus

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .

Når Holiday-modus er slått av, lyser symbolet  hvitt.

- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

## Slå på låsefunksjon /

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .

Når låsefunksjonen er aktivert, lyser symbolet  oransje.

- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.
- Lukk døren. Først da er låsefunksjonen  aktiv.

## Deaktivere låsefunksjonen / for en kort stund

- Berør temperaturindikatoren for den temperatursonen du ønsker å justere temperaturen for.
  - Berør symbolet  i ca. 6 sekunder.
- Visningen går over i temperaturregulering.
- Velg ønskede innstillinger.

Låsefunksjonen  slås på igjen ved å lukke døren til kjøle-/fryseskapet.

## Slå av låsefunksjonen / helt

- Berør symbolet .
- Berør symbolet  i ca. 6 sekunder.
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .

Når låsefunksjonen er slått av, lyser symbolet  hvitt.

- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

## Innkobling av Sabbath-modus

Når Sabbath-modus  er koblet inn, kan du ikke endre noen innstillinger.

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.

- Berør symbolet .

Symbolet  lyser oransje.

- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

Når Sabbath-modus  er slått på, vises dette i ca. tre sekunder i displayet.

Deretter slås displayet av.

Siden de optiske og akustiske alarmerne er koblet ut, må du passe på at døren er skikkelig lukket.

## Slå av Sabbath-modus

Funksjonen Sabbath-modus  kobles automatisk ut etter ca. 80 timer. Du kan også slå av funksjonen Sabbath-modus  tidligere om du ønsker det.

- Trykk på det sorte displayet.

Symbolet  vises.

- Berør symbolet .

Symbolet  lyser oransje.

- Trykk igjen på symbolet .

Når Sabbath-modus er slått av, lyser symbolet  hvitt.

- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

## Endre tidsrom frem til døralarmen skal aktiveres

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til ønsket tidsrom mellom 30 sekunder og 3 minutter: 30 sekunder vises i midten.

# Tilpasse innstillinger

- Trykk på ønsket innstilling for å bekrefte.
- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

## Endre temperaturtrinnet i PerfectFresh Active-sonen

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til den ønskede innstillingen (1: laveste temperatur; 9: høyeste temperatur) vises i midten.
- Trykk på ønsket innstilling for å bekrefte.
- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

Fabrikkinnstillingene til temperaturtrinnet er 5.

Ved innstilling av trinn 1 til trinn 4 kan temperaturen under visse omstendigheter synke under 0 °C. Matvarer kan fryse.

Kontroller temperaturinnstillingen.

## Slå på luftfukteren (Humidifier)

Når luftfukteren er slått på, øker strømforbruket litt. I tillegg kan det oppstå mer lyd enn ellers.

Lukk lokket til skuffen med høyere luftfuktighet (innstilling 000) før du slår på luftfukteren.

- Trykk på .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .

- Sveip mot venstre til ønsket intensitet for luftfukteren (1: Lav fuktighet; 3: Maksimal fuktighet) vises i midten.

- Trykk på ønsket innstilling for å bekrefte.

Symbolet  lyser oransje.

- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

## Juster luftfukterens intensitetsnivå

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre til ønsket intensitet for luftfukteren (1: Lav fuktighet; 3: Maksimal fuktighet) vises i midten.
- Trykk på ønsket innstilling for å bekrefte.
- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

## Slå av luftfukteren

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .
- Sveip mot høyre og trykk på symbolet .

Symbolet  lyser hvitt.

- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

## Konfigurere Miele@home for første gang

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .

- Trykk på ønsket tilkoblingsmetode (APP eller WPS).

Etter vellykket innlogging vises symbolet  i displayet.

Dersom forbindelsen ikke kunne opprettes, vises symbolet .

- I dette tilfellet må du starte prosessen på nytt.
- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

### Deaktivere WiFi-forbindelse

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .
- Trykk på symbolet  for å deaktivere WiFi-tilkobling.

Symbolet  vises.

- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

### Aktivere WiFi-forbindelse

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .
- Trykk på symbolet  for å aktivere WiFi-tilkoblingen.

Symbolet  vises.

- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

Symbolet  lyser i displayet når WiFi-tilkoblingen er aktiv.

# Tilpasse innstillinger

## Tilbakestille nettverkskonfigurasjon

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .
- Sveip mot høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .
- Berør symbolet .
- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

Alle innstillinger som er utført og verdier som er oppgitt for Miele@home, blir nullstilt.

WiFi-tilkobling ble deaktivert, symbolet  slukker i startdisplayet.

Nullstill nettverkskonfigurasjonen når du leverer kjøle-/fryseskapet til gjenvinning, selger det eller når du tar i bruk et brukt kjøle-/fryseskap. Alle personlig data fjernes fra kjøle-/fryseskapet. Dessuten har ikke forrige eier lenger tilgang til kjøle-/fryseskapet.

## Utkobling av tastelyden

- Berør symbolet .
  - Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
  - Berør symbolet .
- Når tastelyden er slått av, lyser symbolet  hvitt.
- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

## Innkobling av tastelyden

- Berør symbolet .
  - Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
  - Berør symbolet .
- Når tastelyden er slått på, lyser symbolet  oransje.
- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

## Endre lydstyrke for varsel- og signaltoner /

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .
- Velg ønsket lydstyrke ved å sveipe til venstre eller høyre på segmentlinjen (trinn 1–7).
- Dersom du ønsker å slå av varsel- og lydsignaler helt, sveiper du helt mot venstre til segmentlinjen slukkes helt.
- Bekreft ønsket innstilling ved å trykke på segmentlinjen.

Når varsel- og signaltoner er slått av, vises symbolet  i hvitt.

Når varsel- og signaltoner er slått på, vises symbolet  i oransje.

- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

## Endre lysstyrke i displayet

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .
- Velg ønsket lysstyrke ved å sveipe til venstre eller høyre på segmentlinjen (trinn 1–7).
- Bekreft ønsket innstilling ved å trykke på segmentlinjen.
- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

## Endre temperaturenhet °C/°F

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til °C eller °F vises i midten.

- Trykk på °C eller °F for å endre temperaturenheten.

Da vises °C eller °F.

- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

## Slå av messeinnstilling

- Berør symbolet .
- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .

Etter at messeinnstillingen  er blitt slått av, slår kjøle-/frysenskapet seg av og må slås på igjen.

## Nullstille innstillinger til fabrikkinnstilling

- Berør symbolet .
  - Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
  - Berør symbolet .
- Symbolet  vises.
- Berør symbolet .

Kjøle-/frysenskapet slår seg av og må slås på igjen.

# Tilpasse innstillinger

---

## Aktivere indikatoren for Active

### AirClean-filter

- Trykk på .
- Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.
- Trykk på .

Dersom indikatoren for Active AirClean-filteret er aktivert, lyser  oransje.

- Berør  for å forlate innstillingsnivået.

### Slå på rengjøringsmodus

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .

Når rengjøringsmodus er slått på, lyser  oransje.

- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

### Slå av rengjøringsmodus

- Berør symbolet .
- Sveip mot venstre eller høyre til symbolet  vises i midten.
- Berør symbolet .

Når rengjøringsmodus er slått av, lyser symbolet  hvitt.

- Berør symbolet  for å forlate innstillingsnivået.

Typeskiltet inne i skapet må ikke fjernes. Det trengs ved en eventuell feil.

Pass på at det ikke kommer vann inn i elektronikken eller belysningen.

 Fare for skade ved fuktighet som trenger inn.

Dampen fra en damprenser kan skade kunststoff og elektriske komponenter.

Ikke bruk damprenser for å rengjøre kjøle-/fryseskapet.

Det må ikke renne vaskevann inn i avløpshullet for avrimingsvann.

## Avriming

### Kjølesone og PerfectFresh Active-sone

Kjølesonen og PerfectFresh Active-sonen avrimes automatisk.

### Frysesone

Dette er et kjøle-/fryseskap med «NoFrost»-system, og frysesonen avrimes automatisk.

## Henvisninger til rengjøringsmidler

For rengjøring innvendig i skapet, bruk kun rengjørings- og pleiemidler som er ufarlige for matvarer.

For å unngå skader på overflatene, må du **ikke** bruke

- rengjøringsmidler som inneholder soda, ammoniakk, syre eller klorid,
- kalkløsende rengjøringsmidler
- skurende rengjøringsmidler (f.eks. skurepulver, skuremelk, universalstein)
- løsemiddelholdige rengjøringsmidler
- rengjøringsmidler for rustfritt stål
- maskinoppvaskmiddel
- stekeovnsspray
- glassrens
- skrubbe, harde svamper og børster, (f.eks. grytesvamper)
- flekkfjerningssvamp
- skarpe metallskrapere

Vi anbefaler rengjøring med en ren svamp, lunkent vann tilsatt litt håndoppvaskmiddel.

# Rengjøring og stell

## Gjøre kjøle-/fryseskapet klart for rengjøring

### Rengjøre kun kjølesonen:

Bruk rengjøringsmodus .

- Ta matvarene ut av kjølesonen og oppbevar dem på et kjølig sted.
- Ta ut uttakbart tilbehør for rengjøring (se avsnitt «Ta ut og ta fra hverandre tilbehør for rengjøring»).

### Rengjøre frysesonen/hele kjøle-/fryseskapet:

- Slå av kjøle-/fryseskapet.

⏻ vises i displayet og kjølingen er koblet ut.

- Ta matvarene ut av frysesonen/kjøle-/fryseskapet og oppbevar dem på et kjølig sted.
- Ta ut uttakbart tilbehør for rengjøring (se avsnitt «Ta ut og ta fra hverandre tilbehør for rengjøring»).

## Innvendig rengjøring

Rengjør skapet regelmessig, minst én gang i måneden.

Dersom flekker får virke lenge, kan de under visse omstendigheter bli umulige å fjerne.

Overflatene kan bli misfarget eller forandret.

Fjern helst flekker og søl omgående.

- Rengjør kjøle-/fryseskapet **innvendig** med en ren svampklut, lunkent vann og litt håndoppvaskmiddel.
- Vask over med rent vann etter rengjøringen, og tørk alt med en myk klut.

Hold rennen og avløpshull til avrimingsvann rene. Avrimingsvannet må alltid kunne renne uhindret ut.

- Rengjør rennen og avløpshullet for avrimingsvann med en vattpinne eller lignende.
- La kjøle-/fryseskapet stå åpent en kort stund, for å sikre at det blir tilstrekkelig luftet og for å unngå at det dannes ubehagelig lukt.

## Rengjøre tilbehør for hånd eller i oppvaskmaskinen

Følgende deler skal kun vaskes **for hånd**:

- de rustfrie stållistene
- hyllen med finjustering
- adapteren for den delte hyllen
- hyllen med trykk
- skilleplaten med flaskehyll
- alle skuffer og lokk til skuffer (avhengig av modell)
- den justerbare flaskehyllen (ekstra-utstyr)
- kunststoffdelene til hyllen med dreibar bunn (ekstra-utstyr)
- sorteringsboksen

Følgende deler **kan vaskes i oppvaskmaskin**:

⚠ Fare for skade ved for høy temperatur i oppvaskmaskinen.

Inventaret i kjøle-/fryseskapet kan bli ubrukelig eller deformert dersom det vaskes på over 55 °C i oppvaskmaskinen.

For deler som tåler vask i oppvaskmaskinen, må du kun velge et oppvaskprogram på maks. 55 °C.


Kunststoffdelene i oppvaskmaskinen kan bli misfarget dersom de kommer i kontakt med naturlig fargestoffer som f.eks. gulrøtter, tomater og ketchup. Misfarging påvirker ikke stabiliteten til delene.

- flaskeholderen, eggehyllen, isbitskålen
- hyllene og flaskehyllene i døren (uten stålpånel)
- føringslistene for hyllene med finjustering
- hyllene (uten lister og trykk)

- de 2 delene av vanntanken til luftfukteren
- glasshyllene (uten beskyttelseslister)
- adapterne til stekebrett
- holderen for luktfilteret (ekstra-utstyr)

## Ta ut og ta fra hverandre tilbehøret for rengjøring

### Ta ut hyllen i døren med finjustering



- Ta tak i hyllen i døren med begge hendene, trykk på de grå tastene under hyllen på begge sider og skyv hyllen oppover fra føringslistene.
- Ta føringslistene ut av knastene.
- Sett føringslisten i ønsket posisjon etter rengjøringen, og sett den andre føringslisten parallelt med den første listen på den ovenforliggende siden.
- Skyv hyllen i døren på føringslistene igjen ovenfra.


### Demontere hyllene/flaskehyllene

Fjern stålpånelene før du rengjør hyllene/flaskehyllene i oppvaskmaskinen.

Gå frem på følgende måte for å fjerne stållistene:

- Sett hyllen/flaskehyllen på benkeplaten.

## Rengjøring og stell



- Trykk festehaken ut av fordypningen. Nå løsner hele stålpanelet fra hyllen.
- Fest stålpanelet i omvendt rekkefølge på hyllen etter rengjøringen.


### Demontering av hyller/hyller med belysning

 Fare for skade ved feil rengjøring. Den rustfrie stållisten med LED-belysning blir skadet hvis du legger den i vann for rengjøring. Rengjør stållisten med LED-belysning med en fuktig klut.

Fjern stållisten eller stållisten med LED-belysning før du rengjør hyllene.

- Legg hyllen med oversiden ned på et mykt underlag (f.eks. et oppvaskhåndkle) på benkeplaten.

 Fare for skade ved feil håndtering. Når stållistene med LED-belysning tas av kan metallkontaktene bli skadet. Disse kontaktene i fremre venstre hjørne forsyner LED-belysningen med strøm. Løsne alltid først den siden som ikke har kontakter.



- Ta tak i plastkantens bakerste punkt på venstre side av stållisten.
- 1. Bøy plastkanten vekk fra hyllen, og
- 2. trekk listen av samtidig. Nå løsner også den motliggende siden.
- Etter rengjøringen festes stållisten på hyllen i omvendt rekkefølge.

### Ta fra hverandre den delte hyllen


Ta av pyntelisten før rengjøring av hyllen. Gå frem på følgende måte:

- Legg hyllen på et mykt underlag (f.eks. et oppvaskhåndkle) på benkeplaten.
- Begynn å trekke pyntelisten av på den ene siden.
- Trekk begge adapterne til venstre og høyre av holderne.
- Etter rengjøringen setter du begge adapterne i ønsket høyde til venstre og høyre på holderne.
- Sett pyntelisten på hyllen igjen.

## Ta ut skuffene i kjølesonen

- Trekk ut skuffen til den stopper.

Skuffen er festet med klemmer i det bakre området. Festet må løsnes før den tas ut.



- 1. Løft den venstre klemmen, og trekk samtidig skuffen fremover og ut av festet.
  - 2. Gjør det samme på den andre siden.
- Skuffen er ikke lenger festet.
- 3. Trekk nå skuffen kraftig utover.

Skyv deretter teleskopskinnene inn igjen for å unngå skader.

⚠ Fare for skade ved feil rengjøring. Teleskopskinnene inneholder spesialfett, dette kan bli vasket vekk ved rengjøring, og dermed skade teleskopskinnene. Rengjør teleskopskinnene med en fuktig klut.

## Innsetting av skuffene


- Legg skuffen på skinnene som er skjøvet helt inn.
- Skyv skuffen kraftig inn i skapet til du hører at den fester seg.

## Fjern og demonter vanntanken til luftfukteren

⚠ Helsefare pga. bakterier i vannet. Vann som har stått lenge i vann-tanken kan inneholde bakterier og utgjøre helsefare.

Rengjør vanntanken til luftfukteren og fyll den med friskt drikkevann når kjøle-/fryseskapet eller kjølesonen har vært slått av i lengre tid (mer enn 2 dager), eller hvis luftfukteren har vært slått av i lengre tid (mer enn 2 dager).

Rengjør vanntanken til luftfukteren og fyll vanntanken med friskt vann når Holiday-modus ☀ har vært slått på over lengre tid (mer enn 2 uker).




- Trykk på de bakre, ytre hjørnene av glassplaten ①.
- Glassplaten vipper opp foran.
- Løft glassplaten og vipp den bakover.
- Glassplaten står rett opp.

# Rengjøring og stell

- Trykk skyveren ② mot venstre.

Vanntanken ③ spretter ut av fordypningen.


- Ta ut vanntanken.



- Demonter vanntanken og dens 2 deler, og rengjør delene for hånd eller i oppvaskmaskinen.
- Sett vanntanken inn igjen.
- Fell ned glassplaten ①.


## Ta ut skilleplaten med flaskehylle

- Ta ut den fremre og den bakre glassplaten fra skilleplaten.



- Løft opp flaskehylle foran og trekk den ut.
- Etter rengjøring skyver du flaskehylle inn til den stopper, og trykk den nedover.
- Legg glassplaten på skilleplaten igjen.

## Ta ut lokket til skuffen



- Løft opp lokket foran og trekk det ut.
- Skyv lokket inn igjen etter rengjøring.

## Ta skuffer og glassplater ut av frysesonen

### Ta ut skuffen på teleskopskinnene

- Trekk ut skuffen til den stopper.
- Ta tak i skuffen på sidene bak og løft den først oppover og så fremover.

Skyv deretter teleskopskinnene inn igjen for å unngå skader.

### Sette inn skuffen

- Legg skuffen på teleskopskinnene som er skjøvet helt inn.
- Skyv skuffen inn i frysesonen til den fester seg.


### Ta ut den nederste skuffen

- Trekk skuffen ut og løft den opp foran.

### Ta ut glassplaten

- Trekk ut glassplaten og teleskopskinnene.

### Fjern teleskopskinnene fra glassplaten




#### ■ Ta av teleskopskinnene:

1. Trykk festehaken oppover.
2. Skyv teleskopskinnen til siden.
3. Trekk deretter teleskopskinnen bakover.

- Trekk av den bakre og fremre beskyttelseslisten på glassplaten.

- Fest beskyttelseslistene på glassplaten igjen etter rengjøringen.



#### ■ Fest teleskopskinnene på glassplaten:

1. Sett på og heft fast teleskopskinnen bak.
2. Fest deretter festehaken foran.

### Bytte Active AirClean-filter (luktfilter)


Nye Active AirClean-filtre får du kjøpt hos Mieleles serviceavdeling, hos en forhandler eller i Mieleles nettbutikk.

- Trekk holderen for luktfilteret opp av hyllen.


Luktfilteret må ikke berøre bakveggen i skapet, da det kan feste seg til bakveggen pga. fuktighet.

Sett de nye luktfiltrene så langt ned i holderen, at de ikke stikker opp over kanten i holderen.

# Rengjøring og stell



- Ta ut de to luftfiltrene og sett de nye filtrene inn i holderen igjen med den omkransende kanten ned.



- Sett holderen midt på den bakre beskyttelseslisten til en vilkårlig hylle slik at den fester seg.

## Bekreft bytte av Active AirClean-filte-ret

- Berør symbolet  i displayet.

Symbolet  slukker i displayet og tidstelleren nullstilles.

## Rengjøring av dørpakning

 Fare for skade ved feil rengjøring. Dersom dørpakningen behandles med olje eller fett, kan den bli porøs. Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen.

- Rengjør dørpakningen regelmessig med rent vann og gni den grundig tørt med en klut.

## Rengjøring av ventilasjons-arealer

- Rengjør ventilasjonsåpningene regelmessig med en støvkost eller støvsuger (bruk f.eks. sugebørsten til Miele-støvsugere).

## Etter rengjøringen

- Sett alle delene inn i kjøle-/fryseskapet.
- Slå også på kjøle-/fryseskapet igjen.
- Slå om nødvendig av Rengjøringsmodusen  for kjølesonen igjen.
- Koble inn funksjonen SuperFrost  en stund, slik at frysesonen blir raskt kald.
- Koble inn funksjonen SuperCool  en stund, slik at kjølesonen blir raskt kald.
- Legg matvarene inn i kjølesonen.
- Skyv fryseskuffene med frysevarene inn i frysesonen igjen, så snart temperaturen er lav nok.
- Slå av funksjonen SuperCool  så snart matvarene eller drikkene er tilstrekkelig avkjølt.
- Koble ut funksjonen SuperFrost , så snart en konstant frysesonetemperatur på minst -18 °C er nådd.
- Lukk skapdørene.

De fleste feil kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare både tid og penger, siden du slipper å kontakte serviceavdelingen.

Besøk [www.miele.no/support/customer-assistance](http://www.miele.no/support/customer-assistance) for mer informasjon om hvordan du selv kan utbedre feil.



Unngå helst å åpne skapdøren før feilen er rettet, for å holde kuldetapet så lavt som mulig.

| Problem                                         | Årsak og retting                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>For lav temperatur i kjøle-/fryseskapet.</b> | Det er stilt inn for lav temperatur i kjøle-/fryseskapet.<br>■ Korrigér temperaturinnstillingen.                                                          |
|                                                 | En større mengde matvarer er fryst inn samtidig.<br>■ Følg instruksjonene i avsnittet «Frysing og oppbevaring av ferske matvarer» i kapitlet «Betjening». |
|                                                 | Funksjonen SuperCool ❄ er fortsatt innkoblet.<br>■ For å spare energi kan du selv slå av funksjonen SuperCool ❄ før den slår seg av selv.                 |
|                                                 | Funksjonen SuperFrost ❄ er fortsatt innkoblet.<br>■ For å spare energi kan du selv slå av funksjonen SuperFrost ❄ før den slår seg av selv.               |

## Generelle problemer med skapet

| Problem                                                                                        | Årsak og retting                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matvarenes kvalitet reduseres i skuffen med høyere luftfuktighet med innstillingen ∞∞∞.</b> | Det befinner seg for mye kondensvann i skuffen med høyere luftfuktighet.<br>■ Tørk vekk kondensvannet med en klut.<br>■ Legg inn en bake- og stekerist eller tilsvarende, slik at overflødig fuktighet kan sive ut.<br>■ Åpne lokket ved å velge posisjonen «Ikke økt luftfuktighet ∂», og koble ut luftfukteren ☹. |

# Feilretting

| Problem                                                                  | Årsak og retting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det høres ikke noe varselsignal, selv om skapdøren har stått lenge åpen. | <p>Det er ingen feil. Varselsignalet i innstillingsmodus ble slått av. Hvis du vil slå på varselsignalet igjen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Trykk på .</li> <li>■ Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.</li> <li>■ Trykk på .</li> <li>■ Velg ønsket lydstyrke ved å sveipe til høyre på segmentlinjen.</li> <li>■ Bekreft ønsket innstilling ved å trykke på segmentlinjen.</li> </ul> <p>Når varsel- og signaltoner er slått på, vises  orange.</p> |

## Meldinger i displayet

| Melding                                                                                                                                                                                                          | Årsak og retting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I startdisplayet lyser  , kjøle-/fryseskapet kjøler ikke, men betjeningen av kjøle-/fryseskapet og det innvendige lyset virker. | <p>Messeinnstilling er koblet inn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Berør .</li> <li>■ Berør .</li> <li>■ Sveip mot venstre eller høyre til  vises i midten.</li> <li>■ Berør .</li> </ul> <p>Etter at messeinnstillingen  er blitt slått av, slår kjøle-/fryseskapet seg av og må slås på på nytt.</p>                                                                                                                                                                                |
| I displayet lyser  og kjøle-/fryseskapet kan ikke betjenes.                                                                     | <p>Rengjøringsfunksjonen er fortsatt slått på.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå av rengjøringsfunksjonen igjen ved å trykke på  i startdisplayet.</li> <li>■ Trykk igjen på .</li> </ul> <p>Når rengjøringsfunksjonen er slått av, lyser symbolet  hvitt.</p> <p>Kjøle-/fryseskapet begynner å kjøle igjen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ingenting vises i displayet. Det er sort.                                                                                                                                                                        | <p>Sabbat-modus  er slått på: Det innvendige lyset er koblet ut, og skapet kjøler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Trykk på det sorte displayet.</li> </ul> <p> vises.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Trykk på .</li> </ul> <p> lyser oransje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Trykk igjen på .</li> </ul> <p>Når Sabbat-modus er slått av, lyser  hvitt.</p> |

| Melding                                                                                                                                                                                                                                                       | Årsak og retting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I displayet lyser  og kjøle-/fryseskapet kan ikke betjenes.                                                                                                                  | Låsefunksjonen er slått på.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lås opp skapet for en kort stund, eller koble låsefunksjonen helt ut (se kapittel «Flere innstillinger», avsnitt «Deaktivere låsefunksjonen / i kort tid / slå den helt av»).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I startdisplayet lyser symbolet  , og det høres en signaltone.                                                                                                               | Indikatoren for utskiftning av luktfilteret  i startdisplayet minner deg på når det er på tide å skifte luktfilteret.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Skift ut luktfilteret i holderen (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Utskiftning av Active AirClean-filter (luktfiler)»), og bekreft byttet av luktfilteret ved å trykke på symbolet  i displayet.</li> </ul> <p>Symbolet  slukker i startdisplayet.</p> |
| I den respektive temperaturindikatoren til kjølesonen og/eller frysesonen lyser det gult  , i tillegg høres et varsel signal og den innvendige belysningen lyser pulserende. | Døralarmen er aktivert.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Berør  i displayet en stund.</li> </ul> <p>Varselsignalet stopper og symbolet  slokkes og den innvendige belysningen lyser igjen konstant.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lukk den aktuelle døren.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |

# Feilretting

| Melding                                                                                                                                                                                                                                                                  | Årsak og retting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>I temperaturindikatoren til frysesonen lyser   rødt, og i tillegg høres et varselsignal.</b></p> | <p>Temperaturalarmen er aktivert – avhengig av innstilt temperatur, er frysesonen for varm eller for kald. Grunner til dette kan f.eks. være:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Døren har blitt åpnet ofte.</li> <li>– En større mengde matvarer er lagt inn til frysing uten at SuperFrost var koblet inn.</li> <li>– Det har vært et lengre strømbrudd.</li> <li>– Kjøle-/fryseskapet er defekt.</li> </ul> <p>■ Trykk på  .</p> <p>Varselet er bekreftet:   slukker og varselsignalet stanser.</p> <p>I displayet blinker den høyeste temperaturen som har vært i frysesonen, i ca. 1 minutt. Deretter skifter temperaturindikatoren til aktuell temperatur i frysesonen.</p> <p>Du kan deaktivere den blinkende temperaturindikatoren før tiden:</p> <p>■ Berør temperaturindikatoren for frysesonen.</p> <p>Visningen av den varmeste temperaturen slukker. Deretter vises den aktuelle temperaturen i frysesonen igjen.</p> <p>■ Slå av alarmen.</p> <p>■ Avhengig av temperatur må du kontrollere om matvarene har begynt å tine eller har tint helt. Hvis de har det, må matvarene bearbeides (kokes eller steikes), før de kan fryses igjen.</p> |

| Melding                                                                                                                                                                                             | Årsak og retting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>I displayet lyser  rødt, og i tillegg høres et varselsignal.</b></p>                                         | <p>Den viser at det har vært et strømbrudd: Temperaturen i frysesonen har steget for mye pga. et strømbrudd de siste dagene eller timene.</p> <p>■ Trykk på .</p> <p>Feilmeldingen ble bekreftet:<br/>  slukker og varselsignalet stanser.</p> <p>I temperaturindikatoren til frysesonen blinker den høyeste temperaturen som har vært i frysesonen, i ca. 1 minutt. Deretter skifter temperaturindikatoren til aktuell temperatur i frysesonen.</p> <p>Du kan deaktivere den blinkende temperaturindikatoren før tiden:</p> <p>■ Berør temperaturindikatoren for frysesonen.</p> <p>Visningen av den varmeste temperaturen slukker. Deretter vises den aktuelle temperaturen i frysesonen igjen. Kjøle-/fryseskapet arbeider da videre med den sist innstilte temperaturen.</p> <p>■ Slå av alarmen.</p> <p>■ Avhengig av temperatur må du kontrollere om matvarene har begynt å tine eller har tint helt. Hvis de har det, må matvarene bearbeides (kokes eller stekes), før de kan fryses igjen.</p> |
| <p><b>I displayet lyser  rødt, eventuelt vises en feilkode – F med tall. I tillegg høres et varsel-signal.</b></p> | <p>Det foreligger en feil.</p> <p>■ Slå av varselsignalet ved å berøre  i displayet.</p> <p>■ Kontakt Miele's serviceavdeling.</p> <p>For å melde fra om feilen trenger du i tillegg til feilkoden, også modellbetegnelse og serienummer på kjøle-/fryseskapet. Denne informasjonen kan du lese av direkte:</p> <p>■ Berør  i displayet.</p> <p>I displayet vises nødvendige data.</p> <p>Ved å bekrefte med  går du ut av informasjonsvisningen, og feilkoden vises på nytt.</p> <p>Du kan også slå av kjøle-/fryseskapet direkte i feilmeldingen.</p> <p>En feil på vinskapet vises: Denne visningen har alltid prioritet, og avbryter den innstillingen du holder på med omgående.</p> <p>En produktfeil vises før en dør- eller temperaturalarm.</p>                                                                                                                                                           |

# Feilretting

## Problemer med luftfukteren

| Problem                                                               | Årsak og retting                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luftfukteren fukter ikke matvarene i PerfectFresh Active-sonen</b> | Luftfukteren er ikke slått på.<br>■ Trykk på symbolet  i innstillingsmodus  . |
|                                                                       | Skuffens lokk er trukket helt forover og dermed på innstillingen «Ikke økt (lavere) luftfuktighet Δ».<br>■ Skyv skuffens lokk bakover slik at innstillingen «Økt luftfuktighet ΔΔΔ» er valgt.                                                   |
|                                                                       | Det er ikke nok vann i vanntanken.<br>■ Fyll vanntanken.                                                                                                                                                                                        |
|                                                                       | Vanntanken er ikke riktig smekket på plass.<br>■ Legg inn vanntanken, slik at den fester seg riktig.                                                                                                                                            |
|                                                                       | Det ligger smuss foran luftfukteren.<br>■ Rengjør luftfukteren og vanntanken.                                                                                                                                                                   |

## Innvendig lys

| Problem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Årsak og retting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Fare for elektrisk støt ved strømførende deler som ligger åpent. Dersom du tar av lysdekslet kan du komme i kontakt med strømførende deler. Ikke fjern lysdekslet. LED-belysningen skal utelukkende skiftes ut og repareres av serviceteknikere fra Miele. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  Fare for skade ved LED-belysning. Denne belysningen hører til risikogruppe RG 2. Dersom dekslet er ødelagt, kan du skade øynene. Ved defekt lampedeksel må du ikke se direkte i belysningen med optiske instrumenter (et forstørrelsesglass eller lignende). |

| Problem                                           | Årsak og retting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det innvendige lyset fungerer ikke.               | Skapet er ikke slått på.<br>■ Slå på skapet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                   | Sabbat-modus  er slått på: Displayet er svart og skapet kjøler.<br>■ Trykk på det sorte displayet.<br> vises.<br>■ Berør  .<br> lyser oransje.<br>■ Trykk på symbolet  i innstillingsmodus  .<br>Når Sabbath-modus er slått av, lyser symbolet  hvitt. |
|                                                   | Pga. fare for overoppheting, kobles det innvendige lyset automatisk ut hvis døren har stått åpen i ca. 15 minutter. Hvis ikke dette er årsaken, foreligger det en feil.<br>■ Kontakt Mieleles serviceavdeling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LED-belysningen på en enkelt hylle fungerer ikke. | Hyllen sitter ikke skikkelig i holderne.<br>■ Kontroller at hyllen sitter riktig i holderne: Hyllen har metallkontakter på det fremre, venstre hjørnet, som forsyner LED-belysningen med strøm.<br>■ Skyv inn hyllen til du hører at den fester seg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | LED-belysningen på stållistene er ødelagt.<br>■ Skift ut stållisten med LED-belysning. Den får du kjøpt hos Mieleles serviceavdeling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LED-belysningen på alle hyllene virker ikke.      | Det har kommet væske på LED-belysningen til en hylle eller på kontaktåpningene på de venstre holderne. En sikkerhetsutkobling kobler ut LED-belysningen på alle hyllene.<br>■ Vask stållisten med LED-belysningen med en fuktig klut, tørk den eller la den tørke utenfor kjøle-/fryse-skapet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   | ■ Pass på at kontaktene er rene og tørre før du setter inn hyllene med belysning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   | ■ Skyv inn hyllen til du hører at den fester seg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   | ■ Lukk døren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                   | Det innvendige lyset virker når du åpner skapdøren igjen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | Hvis ikke dette er årsaken, foreligger det en feil.<br>■ Kontakt Mieleles serviceavdeling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Serviceavdeling

På [www.miele.no/service](http://www.miele.no/service) finner du informasjon om hvordan du kan rette feil og om Miele reservedeler.

### Kontakt ved feil

Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, kontakt en Miele-forhandler eller Miele serviceavdeling.

Mieles serviceavdeling kan du kontakte online på [www.miele.no/husholdning/service](http://www.miele.no/husholdning/service).

Kontaktinformasjonen til Miele serviceavdeling finner du på slutten av dette dokumentet.

Serviceavdelingen trenger modellbetegnelse og serienummer (Fabr./SN/Nr.). Begge opplysningene finner du på typeskiltet inne i kjøle-/fryseskapet eller, avhengig av modell, i innstillingsmodus under informasjon **i**.

### EPREL-database

Fra og med 1. mars 2021 finner du informasjon om energimerking av produkter og krav til økodesign i den europeiske produkt databasen (EPREL). Under følgende link <https://eprel.ec.europa.eu/> finner du produkt databasen. Her blir du bedt om å legge inn modellbetegnelsen.

Modellbetegnelsen finner du på typeskiltet inne i kjøle-/fryseskapet eller, avhengig av modell, i innstillingsmodus under informasjon **i**.

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                           |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Miele</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                           |                                                                           |
| XXXXXX                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | Nr. XX/XXXXXXXXX.                                                         |                                                                           |
| WEINTEMPERATURSCHANK-UNTERTISCH-MODELL<br>MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERCOUNTER TOP<br>FRIGORIFER A MIELEN TEMP. DES VIN(S) M.C.D. ENCASTRABLE SOUS PLAN<br>FRIGORIF. P. ACCONDIZIONATO. VINOCHILDERPOTTRUSAU ENCIEMERA<br>ВИННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШКАФ |                                   |                                                                           |                                                                           |
| Klasse/Class<br>Classe/Clase<br>SN-ST                                                                                                                                                                                                                              | Ap-Typ/AP-Type<br>AP-Tipo/AP-Tipo | Bruttokapazität/Gross Capacity<br>Volume Brut/Capacidades Bruta<br>XXXX l | Gefriervermögen/Freezing Capacity<br>Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora |
| Nutzinhalt<br>Net Capacity<br>Volume Utile<br>Capac. Util                                                                                                                                                                                                          | Ges. / K<br>Tot. / R<br>To / F    | / G<br>/ F<br>/ C                                                         | / WEIN / KALT<br>/ WINE / CHILL<br>/ VINO / CHILL                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                           | R600a: XXg                                                                |

### Garanti

Garantitiden er 2 år.

Nærmere opplysninger finner du i de vedlagte garantibetingelsene.

## Samsvarserklæring

Miele erklærer herved at denne kjøl-/fryskombinasjonen er i henhold til forskriften 2014/53/EU.

Fullstendig tekst til EU-samsvarserklæring finner du under en av de følgende internettadressene:

- Under Produkter, Nedlastinger, på [www.miele.no](http://www.miele.no)
- Service, forespørsel om informasjon, bruksanvisninger, på <https://miele.no/bruksanvisninger-125.aspx> ved å oppgi produktnavn eller serienummer

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Frekvensbånd | 2,4000 GHz – 2,4835 GHz |
|--------------|-------------------------|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Maksimal utgangseffekt | < 100 mW |
|------------------------|----------|

## Opphavsretter og lisenser

For betjening og styring av kommunikasjonsmodulen bruker Miele egen eller fremmed programvare, som ikke faller inn under såkalte Open Source-lisensvilkår. Programvaren/programvarekomponentene er opphavsrettslig beskyttet. Miele og tredjeparts opphavsretter skal respekteres.

Videre inneholder kommunikasjonsmodulen som er integrert i produktet, programvarekomponenter som distribueres under open source-lisensvilkår. Du kan hente frem de inkluderte Open Source-komponentene sammen med tilhørende merknader om opphavsrett, kopier av de til enhver tid gjeldende lisensvilkårene samt eventuell annen informasjon lokalt per IP via en nettleser ([http\[s\]://<IP-adresse>/Licenses](http[s]://<IP-adresse>/Licenses)). Ansvars- og garantibestemmelsene for Open Source-lisensvilkår som man finner der, vil kun gjelde overfor den respektive rettighetshaveren.



**Miele AS**

Nesbruveien 71, 1394 NESBRU

Postboks 194, 1378 NESBRU

Telefon 67 17 31 00

E-post: [contact@miele-support.no](mailto:contact@miele-support.no)

[www.miele.no](http://www.miele.no)

Produsent:

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Tyskland

KFN 7774 ...

no-NO

M.-Nr. 12 584 610 / 01 / 002