

Bruks- och monteringsanvisning Vinkyl



Läs **ovillkorligen** bruks- och monteringsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagning.
På så vis undviker du skador och olyckor.

Innehåll

Säkerhetsanvisningar och varningar	5
Bidra till att skona miljön	14
Spara energi	15
Beskrivning av vinkylen	16
Manöverpanel	16
Symbolförklaring	17
Tillbehör	19
Medföljande tillbehör	19
Extra tillbehör	19
Slå på och stänga av vinkylen	20
Innan den första användningen	20
Använda vinkylen	20
Starta vinkylen	20
Stänga av vinkylen	21
Om vinkylen ska stå oanvänd under en längre tid	22
Göra ytterligare inställningar	23
Driftspärr 	23
Ljdsignaler 	24
Displayens ljusstyrka 	25
Optimal temperatur och luftkvalitet	26
Temperatur	26
Ställa in temperatur	27
Möjliga inställningsvärden för temperaturen	28
Temperaturdisplay	28
Luftkvalitet och luftfuktighet	29
Använda DynaCool (konstant luftfuktighet) 	29
Luftutbyte med Active AirClean-filter	30
Temperatur- och dörrlarm	31
Presentationsbelysning	33
Koppla in och stänga av presentationsbelysningen	33
Ställa in presentationsbelysningens ljusstyrka	33
Ställa in tiden för presentationsbelysningen	34

Lagra vinflaskor	35
Trähyllor	36
Flytta trähyllor	36
Anpassa trähyllor	37
Skriva på trähyllorna	38
Ställa upp flaskpresentatören	38
Maximal lagringskapacitet	39
SommelierSet	42
Göra i ordning SommelierSetet	42
Täckskydd för teleskopskenor	42
Sätta in glashållaren	43
Sätt in avställningsytan	43
Automatisk avfrostning	44
Rengöring och skötsel	45
Anvisningar för rengöringsmedel	45
Innan du gör rent vinkylén	46
Insida, tillbehör, vinkylens dörr	46
Rengöra ventilationsöppningarna	47
Rengöra luckans tätning	47
Efter rengöringen	47
Active AirClean-filter	48
Byta Active AirClean-filter	48
Hur du klarar av mindre fel själv	50
Orsaker till ljud	55
Miele service	56
Få hjälp vid eventuella störningar	56
EPREL-databas	56
Mieles garanti	56
Installation	57
Uppställningsplats	57
Maximal belastning nischbotten	58
Klimatklass	59
Placering "side-by-side"	59
Ventilation	60
Frontplatta	61
Horisontalt och vertikalt spaltmått	61
Frontplattans vikt	62

Innehåll

Inbyggnadsmått	63
Frontplattans mått	63
Ändra dörrupphängning	64
Innan du bygger in vinkylen.....	68
Bygga in vinkylen	69
Förbereda vinkylen	70
Bygga in vinkylen	73
Elanslutning	83
Information för återförsäljare	84
Demoläge ■	84

Säkerhetsanvisningar och varningar

Denna vinkyl uppfyller gällande säkerhetskrav. Felaktig användning kan dock medföra person- och saksador.

Läs bruks- och monteringsanvisningen noga innan du börjar använda vinkylén. Det är viktigt eftersom den innehåller information om inbyggnad, säkerhet, användning och underhåll. På så vis undviker du personskador samt skador på vinkylén.

I enlighet med normen IEC 60335-1 påpekar Miele att det är viktigt att läsa och följa avsnittet om installation av produkten samt säkerhetsanvisningarna och varningarna.

Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att dessa anvisningar inte har följts.

Spara bruks- och monteringsanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte.



Risk för att du gör dig illa på glassprickor.

Om vinkylén står uppställd på över 1500 meters höjd kan glaskivan i dörren spricka på grund av förändrat lufttryck. Du kan skära dig illa på vassa glaskanter.

Säkerhetsanvisningar och varningar

Användningsområde

► Vinkylen är avsedd att användas i privata hushåll och i hushållsliknande miljöer.

Vinkylen är inte avsedd att användas utomhus.

► Vinkylen är endast avsedd att användas i hushåll eller i hushållsliknande miljöer för kylning och förvaring av vin.

Alla andra användningssätt är otillåtna och kan innebära fara för användaren.

► Kylan lämpar sig inte för lagring och kylning av mediciner, blodplasma, laboratoriepreparat och liknande ämnen eller produkter. Vid sådan användning kan de lagrade sakerna/varorna skadas eller förstöras. Vidare är kylan inte lämpad att användas på platser med risk för explosion.

Miele ansvarar inte för skador som har uppkommit till följd av otillåten eller felaktig användning.

► Personer (barn inräknade), som på grund av sina fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor, eller på grund av bristande erfarenhet eller okunskap, inte är kapabla att använda vinkylen på ett säkert sätt, måste hållas under uppsikt vid användningen.

Dessa personer får endast använda vinkylen utan uppsikt om de har blivit instruerade i hur den ska användas samt förstått vad som kan gå fel.

Om det finns barn i hemmet

- ▶ Barn under åtta år bör hållas borta från vinkylan. De får endast använda den under uppsikt.
- ▶ Barn från åtta år och uppåt får endast använda vinkylan utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning.
- ▶ Barn får inte rengöra eller göra underhåll på kylan utan uppsikt.
- ▶ Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av vinkylan. Låt inga barn leka med den.
- ▶ Kvävningsrisk! Barn kan under lek linda in sig i förpackningsmaterial (till exempel plastfolie) eller dra det över huvudet och kvävas. Håll därför barn borta från förpackningsmaterial.

Säkerhetsanvisningar och varningar

Teknisk säkerhet

► Tätheten i kretsloppet med köldmedium har kontrollerats. Denna vinkyl uppfyller gällande säkerhetskrav och EU-riktlinjer.



► Denna vinkyl innehåller köldmediet isobutan (R600a), en miljömässigt hållbar men brännbar naturgas. Den skadar inte ozonskiktet och förstärker inte växthuseffekten.

Användningen av detta miljövänliga köldmedium har delvis inneburit en ökning av driftljuden. Förutom kompressorns driftljud kan det höras ljud när köldmediet strömmar genom kylkretsloppet. Dessa effekter går tyvärr inte att undvika, men har ingen påverkan på vinkylens funktion.

Se till att ingen del av kylkretsloppet skadas vid transport och montering/uppställning av vinkylen. Utsprutande köldmedium kan leda till ögonskador.

Vid skador på vinkylen:

- undvik öppen eld och saker som är lättantändliga
- bryt strömmen till vinkylen
- vädra rummet där vinkylen står i några minuter och
- kontakta Miele service.

► Ju mer köldmedium som finns i en vinkyl desto större måste rummet vara där kylen ska stå. Om kylen skulle börja läcka kan det hända att det bildas en lättantändlig blandning av gas och luft. Per 11 g köldmedium måste rummet vara minst 1 m³ stort. Mängden köldmedium står på typskylten på insidan av vinkylen.

► Anslutningsinformationen (säkring, frekvens och spänning) på typskylten måste absolut överensstämma med elnätets för att undvika skador på vinkylen.

Jämför denna information före anslutning. Rådfråga en elektriker vid tveksamhet.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Vinkylens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Låt en elektriker kontrollera installationen vid tveksamhet.
- ▶ Tillförlitlig och säker drift av kylan garanteras endast när den är ansluten till det offentliga elnätet.
- ▶ För att undvika risker för användaren måste anslutningskabeln, om den är skadad, bytas ut av Miele service eller en av Miele auktoriserad fackman.
- ▶ Grenuttag eller förlängningskablar uppfyller inte den nödvändiga säkerheten (brandfara). Anslut inte kylan till elnätet med hjälp av sådana.
- ▶ Om spänningsförande delar eller nätanslutningskabeln kommer i kontakt med fukt kan det orsaka kortslutning. Ta därför inte kylan i bruk på platser där exempelvis mycket fukt och stänk kan förekomma (till exempel garage, tvättstugor och så vidare).

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Vinkylen får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel båtar).
- ▶ En skadad vinkyl kan vara en fara för din säkerhet. Kontrollera att den inte har några synliga skador. Ta aldrig en skadad vinkyl i drift.
- ▶ Använd endast vinkylen när den är inbyggd. På så vis garanteras en säker funktion.
- ▶ Vid installation, underhållsarbeten och reparationer måste vinkylen vara spänningsfri. Det är den endast i något av följande fall:
 - När säkringarna är frånslagna.
 - När skruvsäkringarna är helt utskruvade.
 - När anslutningskabeln är utdragen ur eluttaget. Dra i stickproppen, inte i anslutningskabeln, för att bryta strömmen.
- ▶ Ej fackmässigt utförd installation, underhåll och reparation kan medföra avsevärda risker för användaren. Installationer, underhåll och reparationer får endast utföras av en av Miele auktoriserad fackman.
- ▶ Garantianspråk går förlorade om vinkylen repareras av andra än servicetekniker som auktoriserats av Miele.
- ▶ Defekta delar får endast bytas ut mot originaldelar från Miele. Endast för dessa delar garanterar Miele att alla säkerhetskrav uppfylls.
- ▶ Denna vinkyl är på grund av speciella krav (som till exempel temperatur, fukt, kemisk beständighet, reptålighet och vibration) utrustad med en speciallampa. Denna lampa får bara användas för det avsedda ändamålet. Den är inte anpassad för vanlig rumsbelysning. Lampan får bara bytas av Miele service eller en behörig elektriker. Denna vinkyl har flera ljuskällor med minst energieffektivitetsklass E.

Användning

- Beroende på vinkylens klimatklass får vissa fastställda rumstemperaturer inte över- eller underskridas. Klimatklassen står på typskylten inuti kylen. Låg rumstemperatur leder till att kompressorn bara är inkopplad kortare stunder och på så vis kan inte kylen hålla den erforderliga temperaturen.
- Om ventilationsöppningarna täcks för eller blockeras ökar energiförbrukningen och skador på skåpet kan inte uteslutas.
- Om fett- eller oljehaltiga livsmedel förvaras i vinkylen, se till att det fett eller den olja som eventuellt rinner ut inte kommer i kontakt med vinkylens plastdelar. Då kan spänningssprickor i plasten bildas som kan leda till att plasten spricker helt.
- Risk för brand och explosion. Förvara inga explosiva ämnen eller produkter med brännbara drivgaser (till exempel sprayburkar) i vinkylen. Antändbara gasblandningar kan antändas av elektriska komponenter.
- Explosionsrisk. Använd inga elektriska maskiner i vinkylen. Det kan leda till att det uppstår gnistor.

Säkerhetsanvisningar och varningar

Tillbehör och reservdelar

- ▶ Använd bara originaldelar från Miele. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och Miele kan inte längre garantera att säkerhetsbestämmelserna uppfylls.
- ▶ Miele garanterar tillgängligheten av reservdelar till din vinkyl i upp till 15 år (minst 10 år) efter att modellserien har utgått ur sortimentet.

Rengöring och skötsel

- ▶ Behandla aldrig tätningarna med olja eller fett. De blir då porösa med tiden.
- ▶ Ångan i en ångrengörare kan tränga fram till spänningsledande delar och orsaka kortslutning. Använd därför aldrig ångrengörare vid rengöring.
- ▶ Spetsiga och vassa föremål skadar kylslingorna och vinkylen slutar fungera. Använd därför aldrig spetsiga eller vassa föremål för att
 - ta bort isskikt
 - ta bort till exempel etiketter.

Transport

- ▶ Transportera alltid vinkylen stående och i transportförpackningen för att den inte ska skadas.
- ▶ Risk för person- och sakskador. Var alltid två när ni transporterar och flyttar vinkylen eftersom den är mycket tung.

Hantering av uttjänad vinkyl

- ▶ Se till att göra dörrlåset obrukbart innan vinkylen eller skåpet lämnas in för återvinning.
Därmed förhindras att barn som leker råkar låsa in sig och därmed utsätts för livsfara.
- ▶ Utsprutande köldmedium kan leda till ögonskador. Skada inga delar av skåpets kylsystem genom att exempelvis
 - sticka hål på förångarens kylmedelskanaler
 - bryta av rörledningar
 - skrapa av ytbeläggningar.

Symbol på kompressorn (beroende på modell)

Denna anvisning har endast betydelse vid återvinning. Vid normal drift är det ingen fara!



- ▶ Oljan i kompressorn kan vara dödlig om man sväljer den eller om den kommer ner i luftvägarna.


Transportförpackning

Förpackningen skyddar vinkylen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara.

Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall.

Hantering av uttjänt vinkyl

Uttjänade elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de innehåller även skadliga ämnen som är nödvändiga beståndsdelar för produktens funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det medföra skador på människors hälsa och miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade produkten i hushållsavfallet.



Lämna in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Du är själv ansvarig för att radera eventuella personliga uppgifter som kan stå på vinkylen.

Se till att vinkylens rörledningar inte går sönder innan den lämnas in för miljövänligt omhändertagande.


På detta sätt säkerställs att köldmediet i vinkylen och oljan i kompressorn inte läcker ut.

Se till att den uttjänade vinkylen förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. Följ anvisningarna i avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar" i bruks- och monteringsanvisningen.

	Normal energiförbrukning	Ökad energiförbrukning
Uppställning/skötsel	I ventilerade rum.	I stängda, oventilerade rum.
	Skyddad från direkt solljus.	I direkt solljus.
	Inte bredvid en värmekälla (element och/eller spis).	Bredvid en värmekälla (element och/eller spis).
	Vid idealisk rumstemperatur på 20 °C.	Vid hög rumstemperatur från 25 °C.
	Täck inte över ventilationsöppningarna och rengör dem regelbundet från damm.	Vid övertäckta och igendammade ventilationsöppningar.
Temperaturinställning	10 till 12 °C	Ju lägre temperatur, desto högre energiförbrukning!
Användning	När trähyllorna är placerade som vid leverans.	
	Öppna dörren bara när det verkligen behövs och så snabbt som möjligt. Sortera vinflaskorna.	Om dörren öppnas ofta och länge blir det kylförlust och varm luft strömmar in. Vinkylen försöker kyla ner och kompressorns gångtid ökar.
	För att luftcirkulationen ska fungera bör lådor och hyllplan inte vara överfyllda.	En försämrad luftström orsakar minskad kyleffekt.

Beskrivning av vinkylan

Manöverpanel




- ① Starta/stänga av hela vinkylan
- ② Optiskt gränssnitt (endast för Miele service)
- ③ Val av övre respektive undre vintempereringszon
- ④ Aktivera/avaktivera funktionen DynaCool (konstant luftfuktighet)
- ⑤ Koppla in och stänga av presentationsbelysningen
- ⑥ Ställa in temperatur (V kallare)
- ⑦ Bekräfta val (OK-knapp)
- ⑧ Ställa in temperatur (^ varmare)
- ⑨ Aktivera och avaktivera inställningsläge
- ⑩ Stänga av temperatur- och lucklarm
- ⑪ Display med temperaturvisning och symboler (symbolerna är enbart synliga i inställningsläge – för symbolförklaring se tabell)

Symbolförklaring

Symbol	Betydelse	Funktion
	Driftspärr	Förhindrar oavsiktlig avstängning och ändring av inställningar
	Ljudsignaler	Valmöjligheter för ljudsignaler och varnings-signal vid dörrlarm
	Miele@home	Syns bara om det finns en monterad och inloggad Miele@home-kommunikationsmo-dul respektive kommunikationssticka.
	Demoläge (syns endast när demoläget är inkopplad)	Frånkoppling av demoläge
	Displayens ljusstyrka	Inställning av displayens ljusstyrka
	Active AirClean-filter	Lyser när filtret måste bytas
	Nätanslutning (syns endast när vinkylan är avstängd eller efter strömavbrott)	Bekräftar att vinkylan är ansluten till elnätet när den inte är inkopplad – blinkar vid strömavbrott
	Larm (visas bara vid temperatur- respektive dörr-larm)	Lyser vid lucklarm, blinkar vid temperatur-larm, strömavbrott och andra felmeddelanden

Beskrivning av vinkylen



⑤ Användning av den övre och undre vintempereringszonen/ temperaturavdelare för att skilja temperaturzonerna åt

⑥ Active AirClean-filter

⑦ Isoleringslist för att avskilja vintempereringszonerna

⑧ Glasdörr av UV-beständigt säkerhetsglas

⑨ Flaskpresentatör

* **SommelierSet består av:**

En glashållare, en avställningsyta och fyra täckskydd för utdragsskenorna.

① Belysningslist
(i båda vintempereringszonerna)

② Trähyllor med lister att skriva på
(FlexiFrames med Noteboard)

③ Glashållare*

④ Plats för öppnade vinflaskor*
(ConvinoBox)

Medföljande tillbehör

Krita

Använd den medföljande kritan för att skriva på trähyllornas magnetlister. På så vis få du en bra överblick över dina lagrade viner.

Extra tillbehör

Passande till vinkylan finns tillbehör och rengörings- och skötselmedel att köpa.

Mikrofibertrasa för allrengöring

Med mikrofibertrasan får du enkelt bort fingeravtryck och lättare smuts på front-er i rostfritt stål, manöverpaneler, fönster, möbler, vindrutor och så vidare.

MicroCloth Kit

Mikrofibertrasorna består av en universal-, glas- och en polertrasa. Trasorna är väldigt slittåliga. De fina mikrofibrerna i trasorna gör rengöringen enkel och effektiv.

Active AirClean Filter

Active AirClean-filtret i den bakre väggen sörjer för ett optimalt luftutbyte och på så vis också för en hög luftkvalitet.

Wifi-sticka (Miele@home)

Med wifi-stickan blir din vinkyl kommunikerbar, så att maskindata när som helst kan läsas av.

Extra tillbehör kan du köpa i Miele's online-shop. Du kan också köpa dem via Miele service (se slutet av bruksanvisningen) och hos en Miele-återförsäljare.

Slå på och stänga av vinkylan

Innan den första användningen

Förpackningsmaterial

- Ta bort allt förpackningsmaterial som finns inuti skåpet.

Göra rent vinkylan

Beakta anvisningarna i avsnittet "Rengöring och skötsel".

- Rengör kylen invändigt och även alla tillbehör.

Använda vinkylan

Det räcker med att röra vid touchknapparna för att kunna använda vinkylan.

Varje knapptryck bekräftas med en ljudsignal. Denna ljudsignal kan stängas av (se "Göra ytterligare inställningar – Ljudsignaler 🎵").

Starta vinkylan

Så snart vinkylan är ansluten till ett eluttag visas nätanslutningssymbolen  i displayen.



- Tryck på På/Av-knappen.

När nätanslutningssymbolen  slocknar börjar vinkylan att kyla.

Den valda vintempereringszonen lyser gult och i displayen visas temperaturen för den valda zonen.

Vid den första idrifttagningen blinkar touchknapparna för vintempereringszonerna, såväl som larmsymbolen , tills de respektive inställda temperaturerna har uppnåtts.

Så snart den inställda temperaturen är uppnådd lyser vintempereringszonens touchknapp konstant och larmsymbolen  slocknar.

Innerbelysningen lyser när dörren är öppen.

Slå på och stänga av vinkylan

Göra inställningar

Du kan göra individuella inställningar för varje vintempereringszon.

- Tryck på touchknappen för den vintempereringszon för vilken du vill göra inställningar.

Den valda touchknappen lyser nu gult. Nu kan du

- ställa in temperatur
- koppla in funktionen DynaCool.

Tips! Mer information hittar du i respektive avsnitt.

Om sedan en annan vintempereringszon väljs, sparas inställningarna för den tidigare valda zonen.

Stänga av vinkylan



- Tryck på På/Av-knappen. Om det inte går är driftspärren  aktiverad.

I manöverpanelen slocknar touchknapparna för de två vintempereringszonerna.

I displayen släcks temperaturvisningen och nätanslutningssymbolen  visas.

Innerbelysningen släcks och kylningen stängs av.

Slå på och stänga av vinkylan

Om vinkylan ska stå oanvänd under en längre tid

gör du som följer:

- Stäng av vinkylan.
- Dra ut stickproppen eller skruva ur säkringen.
- Rengör vinkylan.
- Låt vinkylan stå öppen för att den ska luftas tillräckligt och för att undvika att det börjar lukta.

Om vinkylan är avstängd en längre tid men inte är rengjord kan det bildas mögel om dörren är stängd.
Rengör alltid vinkylan.

Göra ytterligare inställningar

Vissa inställningar kan endast utföras i inställningsläge.

Under tiden du befinner dig i inställningsläget är larmet till dörren automatiskt avaktiverat.

Driftspärr

Med driftspärren kan du undvika:

- oavsiktlig avstängning
- oavsiktliga ändringar av temperaturen
- oavsiktlig aktivering av DynaCool
- oavsiktlig inkoppling av presentationsbelysningen.

Aktivera och avaktivera driftspärren



- Tryck på inställningsknappen.

I displayen visas alla symboler som kan väljas och symbolen  blinkar.



- Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val.

I displayen blinkar den senast gjorda inställningen och symbolen  lyser.



- Genom att trycka på knappen  eller  kan du nu ställa in om driftspärren ska vara aktiverad eller avaktiverad:
: Driftspärren är avaktiverad
: Driftspärren är aktiverad.



- Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val.

Den valda inställningen verkställs och symbolen  blinkar.



- Tryck på inställningsknappen för att lämna inställningsläget.
I annat fall lämnas det automatiskt efter ungefär en minut.

När driftspärren är aktiverad lyser symbolen  i displayen.

Göra ytterligare inställningar

Ljudsignaler 🎵

Vinkylan är utrustad med ljudsignaler, som knappljud och varningssignal vid dörr- och temperaturlarm.

Knappljudet och varningssignalen vid dörrlarm kan aktiveras och avaktiveras. Temperaturlarmet kan däremot inte stängas av.

Du kan välja mellan fyra inställningsmöjligheter. Vid leverans är alternativet 3 inställt, det vill säga knappljud och varningssignal vid dörrlarm är inställda.

Koppla in och stänga av ljudsignaler



- Tryck på inställningsknappen.

I displayen visas alla symboler som kan väljas och symbolen 🔒 blinkar.



- Tryck på knapparna för temperaturinställning (∧ eller ∨) tills symbolen 🎵 blinkar i displayen.



- Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val.

I displayen blinkar den senast gjorda inställningen och symbolen 🎵 lyser.



- Genom att trycka på knappen ∧ eller ∨ kan du nu välja:

0: Knappljud av, larm av

1: Knappljud av, larm på (efter 4 minuter)

2: Knappljud av, larm på (efter 2 minuter)

3: Knappljud på, larm på (efter 2 minuter).



- Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val.

Den valda inställningen övertas och symbolen 🎵 blinkar.



- Tryck på inställningsknappen för att lämna inställningsläget. Annars lämnas inställningsläget efter cirka en minut.

Displayens ljusstyrka ☀

Du kan anpassa displayens ljusstyrka efter ljusförhållandena i omgivningen.

Displayens ljusstyrka kan ändras stegvis från 1 till 3. Vid leverans är 3 inställt (maximal ljusstyrka).

Ändra displayens ljusstyrka



- Tryck på inställningsknappen.

I displayen visas alla symboler som kan väljas och symbolen  blinkar.



- Tryck på knapparna för temperaturinställning (^ och V) tills symbolen ☀ blinkar i displayen.



- Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val.

I displayen blinkar den senast gjorda inställningen och symbolen ☀ lyser.



- Genom att trycka på knappen ^ eller V kan du nu ändra displayens ljusstyrka:
1: Minimal ljusstyrka
2: Medelljusstyrka
3: Maximal ljusstyrka.



- Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val.

Den valda inställningen verkställs och symbolen ☀ blinkar.



- Tryck på inställningsknappen för att lämna inställningsläget.
I annat fall lämnas det automatiskt efter ungefär en minut.

Optimal temperatur och luftkvalitet

Viner utvecklas beroende av omgivande förhållanden. Därmed är både temperatur och luftkvalitet utslagsgivande för vinets hållbarhet.

En konstant och för vinet idealisk temperatur, hög luftfuktighet i vinkylan och en luktfri omgivning utgör optimala lagringsförhållanden för ditt vin.

Dessutom garanterar vinkylan att vinet får en vibrationsskyddad omgivning, vilket gör att dess mognadsprocess inte störs.

Temperatur

Du kan lagra viner på temperaturer mellan 6 och 18°C. Om du lagrar röd- och vitviner tillsammans ska du välja en temperatur mellan 12 och 14°C. Dessa temperaturer fungerar bra för båda sorters viner. Rödviner ska tas ut och öppnas minst två timmar innan servering så att vinet syresätts och kan utveckla sina smaker.

En för hög lagringstemperatur (över 22°C) gör att vinerna mognar för snabbt och aromerna utvecklas därmed inte. Och vid en för låg lagringstemperatur (under 5 °C) kan vinerna inte mogna optimalt.

Vid värme utvidgar sig vinet och vid kyla drar det ihop sig. Temperaturvariationer stressar vinet och mognadsprocessen avbryts. Därför är det viktigt att ha en så stabil temperatur som möjligt.

Vinsorter	Rekommenderad drickstemperatur*
Lätta, fruktiga rödviner	+14 °C till +16 °C
Tunga rödviner	+18 °C
Roséviner	+8 °C till +10 °C
Fina, aromatiska vitviner	+8 °C till +12 °C
Tunga eller söta vitviner	+12 °C till +14 °C
Champagne och mousserande viner	+6 °C till +10 °C

* Lagra vinet 1–2 °C svalare än rekommenderad drickstemperatur eftersom det värms upp något när det hälls upp i glaset.

Tips! Tunga rödviner bör stå 2–3 timmar innan de dricks så att de kan ta upp syre och avge sina aromer.

Säkerhetsanordning vid låga temperaturer i omgivningen

För att vinet ska vara skyddat från låga temperaturer ser en säkerhetstermostat till att temperaturen i vinkylan inte kan sjunka så mycket. Om omgivningstemperaturen skulle sjunka, kopplas automatiskt uppvärmning i vinkylan in och håller innertemperaturen konstant. Om omgivningstemperaturen stiger igen, kopplas värmen av automatiskt.

Temperaturavdelare

Vinkylan har en fast temperaturavdelare som delar kylan i två olika vintempereringszoner. På så vis kan du lagra olika vinsorter som exempelvis rödvin och champagne.

Isoleringslisterna på insidan av glasdörren skyddar mot temperaturutbyte mellan de två zonerna.

Ställa in temperatur

Du kan ställa in temperaturen i de två zonerna oberoende av varandra.

- Tryck på touchknappen för den vintempereringszon som du vill ändra temperatur för, så att den lyser gult.

I displayen visas den aktuella temperaturen för den valda tempereringszonen.

- Ställ in önskad temperatur med de båda touchknapparna under displayen.

Om du trycker på knappen



- sjunker temperaturen



- höjs temperaturen.



- Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val.

Alternativt

- vänta i cirka 5 sekunder efter den sista knapptryckningen.

Under tiden som temperaturen ställs in blinkar temperaturvärdet.

Du kan se följande ändringar i displayen när du trycker på touchknapparna:

Optimal temperatur och luftkvalitet

- En knapptryckning:
Den **senast inställda temperaturen** blinkar.
 - För varje ytterligare knapptryckning:
Temperaturen ändras i steg om 1 °C.
 - Om du låter fingret vara kvar på knappen:
Temperaturen ändras löpande.
- Efter att det högsta eller lägsta värdet är nått hörs en ljudsignal (om signalen är inkopplad).

Ungefär 5 sekunder efter senaste knapptryckning visas automatiskt den **faktiska** temperaturen i vintempereringszonen.

Om du har ändrat temperaturen dröjer det en stund innan önskad temperatur har uppnåtts.

Temperaturvisningen i displayen visar alltid den **faktiska** temperaturen.

Möjliga inställningsvärden för temperaturen

Temperaturen kan ställas in från 5 till 20 °C i båda vintempereringszonerna.

En hög rumstemperatur (över 32 °C) kan leda till att temperaturen i vinkylens nedre område ökar något, så att temperaturen ligger cirka 2 °C över den temperatur som ställts in där. Förvara inte viner som inte ska utsättas för denna lätt höjda förvarings-temperatur på flaskpresentatören, utan istället på en av de ovanliggande trähyllorna.

Temperaturdisplay

Temperaturvisningen i displayen visar den faktiska temperaturen vid normaldrift för vintempereringszonerna.

Om temperaturen i en zon inte håller sig inom det temperaturspann som kan visas, blinkar endast streck i displayen.

Beroende på temperaturen i rummet där vinkylens står och beroende på inställning kan det dröja några timmar tills den önskade temperaturen har uppnåtts och visas i displayen.

Luftkvalitet och luftfuktighet

I ett vanligt kylskåp är luftfuktigheten för vin för låg och därför är det inte lämpligt att lagra vin i kylskåp. Hög luftfuktighet är väldigt viktigt för vinlagring för att korken ska hållas fuktig utifrån. Om luftfuktigheten är för låg kan korken inte sluta tätt utifrån. Av denna anledning måste vinflaskorna lagras liggande så att korken hålls fuktig även inifrån. Om det kommer in luft i flaskan förstörs vinet!



Skaderisk på grund av extra fukt. Luftfuktigheten stiger då och kondens uppstår i vinkylan. Kondensvattnet kan orsaka skador som till exempel korrosion.

Fukta **inte** luftklimatet i vinkylan ytterligare, till exempel genom att ställa in en skål med vatten.

Använda DynaCool (konstant luftfuktighet)

Med DynaCool höjs den relativa luftfuktigheten i hela vinkylan. Samtidigt fördelas luftfuktigheten och temperaturen jämnt, så att alla viner lagras under samma förhållanden. På så vis åstadkoms ett klimat som motsvarar klimatet i en vinkällare.

Koppla in DynaCool

Om du ska använda vinkylan för att lagra viner under en längre tid är det att rekommendera att ha funktionen DynaCool inkopplad.



- Tryck på knappen för aktivering/avaktivering av DynaCool-funktionen så att den inte lyser gult längre.

Även om du inte har kopplat in DynaCool, kopplar vinkylan alltid in fläktarna automatiskt, när kylningen kopplas in. På så vis garanteras det optimala klimatet för ditt vin.

Fläktarna stängs tillfälligt av automatiskt när dörren öppnas!

Optimal temperatur och luftkvalitet

Stänga av DynaCool

Eftersom energiförbrukningen ökar något när DynaCool är inkopplat och vinkylen ger ifrån sig ett något högre ljud, kan den permanenta DynaCool-funktionen stängas av emellanåt.



- Tryck på knappen för aktivering/avaktivering av DynaCool-funktionen så att den inte lyser gult längre.

Luftutbyte med Active AirClean-filter

Active AirClean-filtret sørjer for ett optimalt luftutbyte och på så vis också för en hög luftkvalitet.

Via Active AirClean-filtret kommer frisk luft in i vinkylen. Denna fördelas jämnt inuti vinkylen via fläktarna (DynaCool-funktionen).

Filtreringen av luften via kolfiltret säkerställer att bara frisk damm- och luktfri luft kommer in i vinkylen.

På så vis är ditt vin även skyddat mot luktöverföring då lukt kan överföras till vinet genom korken.

Filtret ska regelbundet bytas ut och du blir påmind om det i displayen  (se avsnittet "Active AirClean Filter").

Vinkylan är utrustad med ett varningssystem som förhindrar att temperaturen i vinkylan stiger eller sjunker obemärkt, vilket skulle kunna skada vinet.

Temperaturlarm

Om temperaturen i en av vintempereringszonerna stiger eller sjunker i förhållande till ett bestämt värde blinkar touchknappen för den aktuella tempereringszonen på manöverpanelen och samtidigt blinkar larmsymbolen . Dessutom ljuder en varningssignal.

Ljudsignalen och den optiska signalen aktiveras till exempel

- om vinkylan kopplas in eller om temperaturen i en temperaturzon avviker alltför mycket från den inställda temperaturen
- om det strömmar in för mycket varm luft när vinflaskor tas ut eller placeras om
- om en större mängd vinflaskor läggs in i vinkylan
- efter strömavbrott
- om vinkylan är defekt.

Så snart larmtillståndet är över, tystnar varningssignalen och larmsymbolen  släcks. Sensorknappen för den respektive vintempereringszonen lyser åter konstant.

Stänga av temperaturlarmet i förtid

Om du skulle bli störd av varningssignalen kan du stänga av den i förtid.



- Tryck på touchknappen för att stänga av temperaturlarmet.

Varningssignalen tystnar.

Motsvarande vintempereringszon och alarmsymbolen  blinkar i displayen igen tills larmläget är över.

Temperatur- och dörrlarm

Dörrlarm

När dörren har stått öppen längre än cirka två minuter ljuder en varningssignal. I manöverpanelen blinkar touchknapparna för vintempereringszonerna. Larmsymbolen  lyser i displayen.

Så fort dörren stängs tystnar varningssignalen. Touchknapparna för vintempereringszonerna och larmsymbolen  slocknar.

Om ingen varningssignal ljuder trots att dörrlarmet går, så har larmsignalen stängts av i inställningsläget (se avsnittet "Göra ytterligare inställningar" – "Ljudsignaler ").

Stänga av larmet i förtid

Om du skulle bli störd av varningssignalen kan du stänga av den tidigare.



- Tryck på knappen för avstängning av larmet.

Varningssignalen stängs av.

De tre touchknapparna för vintempereringszonerna blinkar och alarmsymbolen  fortsätter att lysa tills dörren stängs.

Om du vill att vinflaskorna ska presenteras även när dörren är stängd kan innerbelysningen ställas in så att den lyser även när dörren är stängd.

Båda vintempereringszonerna är utrustade med en egen belysningslist så att båda zonerna har belysning.

Det är ingen risk att vinet påverkas av LED-lamporna i belysningslisterna genom uppvärmning eller UV-strålning.

Koppla in och stänga av presentationsbelysningen



- Tryck på knappen för att koppla in och stänga presentationsbelysningen så att den lyser gult.

Presentationsbelysningen är nu inkopplad även när dörren är stängd.

För att stänga av presentationsbelysningen igen,

- trycker du på knappen för presentationsbelysningen så att den inte längre lyser gult.

Presentationsbelysningen är nu släckt när dörren är stängd.

Ställa in presentationsbelysningens ljusstyrka

Presentationsbelysningens ljusstyrka kan ändras.



- Tryck på knappen för att koppla in och stänga presentationsbelysningen så att den lyser gult.
- Tryck på presentationsbelysningens knapp igen (cirka fyra sekunder) tills / blinkar i displayen (efter två sekunder blinkar h).
- Ställ in ljusstyrkan med hjälp av knapparna för temperaturinställning (V och ^). Håll knapparna intryckta. Ändringen sker direkt utan mellanlägg, resultatet syns inte direkt i displayen.

Genom att trycka på knappen



- blir ljusstyrkan svagare



- blir ljusstyrkan starkare.

Presentationsbelysning



- Bekräfta den valda inställningen genom att trycka på knappen OK.

Den inställda ljusstyrkan sparas. I displayen syns åter temperaturvisningen.

Så fort dörren stängs lyser presentationsbelysningen med den inställda ljusstyrkan. Så fort dörren öppnas lyser åter den normala innebelysningen.

Ställa in tiden för presentationsbelysningen

Tiden för presentationsbelysningen är inställd på 30 minuter vid leverans.

Du kan ställa in den på 30, 60 eller 90 minuter upp till 00 (oändlig). Presen-
tationsbelysningen lyser då med den ljusstyrka som du har valt.

- Öppna dörren.



- Tryck på knappen för till- och frånkoppling av presentationsbelysningen så att den lyser gult.
- Tryck på touchknappen för presentationsbelysningen (cirka två sekunder) tills *h* blinkar i displayen.
- Ställ in tiden för hur länge du vill att presentationsbelysningen ska lysa med hjälp av knapparna för inställning av temperatur (∇ och ▲).
Tiderna (i minuter) visas blinkande.

Om du trycker på knappen



- minskar belysningstiden med 30 minuter



- ökar belysningstiden med 30 minuter.



- Bekräfta den valda inställningen genom att trycka på knappen OK.

Den inställda belysningstiden sparas. I displayen visas temperaturvisningen igen.

Den inställda belysningstiden börjar alltid om på nytt efter att dörren öppnats och stängts.

⚠ Skaderisk på grund av LED-belysningen.

Belysningen motsvarar riskgrupp RG 2. Om täckskyddet är trasigt finns det risk för ögonskador.

Titta inte direkt in i LED-belysningen med optiska instrument (lupp eller liknande) om lampskyddet är trasigt.

Vibrationer har en negativ inverkan på vinets mognadsprocess och kan påverka vinets smak.

Likartade vinsorter bör om möjligt lagras på samma hylla. Då störs inte andra vinflaskors lagringsförhållanden när enskilda flaskor tas ut. Du bör också undvika att stapla vinflaskorna på varandra på trähyllorna.

Lagra alltid vinflaskor liggande så att naturkorken hålls fuktig inifrån och ingen luft kan tränga in i flaskan.

Tips! Vi rekommenderar också att öka luftfuktigheten i vinkylan vid förvaring av vinflaskor med naturkorkar (se avsnittet "Optimal temperatur och luftkvalitet – DynaCool (konstant luftfuktighet) ").

 Risk för att du gör dig illa på vinflaskor som ramlar ner.

Det kan hända att vinflaskor sitter fast lite under trähyllorna och att de då ramlar ut när hyllorna dras ut.

Dra alltid ut trähyllorna långsamt och försiktigt.

 Risk för skada på grund av glassplitter.


Utstickande trähyllor och vinflaskor kan leda till skador på glasdörren, ifall den stängs i detta tillstånd.

Se till att trähyllor och vinflaskor inte sticker ut!

Täck inte för ventilationshålen på den bakre väggen – de är mycket viktiga för kyleffekten!

Lagra vinflaskor


Trähyllor




De tre trähyllorna på utdragsskenor kan dras ut så långt att det är bekvämt att lägga in och ta ut vinflaskor.

Flytta trähyllor


Du kan ta ut och sätta tillbaka hyllorna helt hur du vill själv.




- Dra ut trähyllan rakt utåt så långt det går ①.
- Haka loss trähyllan baktill genom att lyfta den baktill till höger och vänster ②.
- Ta ut trähyllan framåt.



- Om du skulle behöva mer plats (till exempel för att ställa upp flaskpresentatören) täcker du över de övre lediga utdragsskenorna på båda sidor med de medföljande täckskydden. De tjockare sidan ska vara framåt. Täckskydden är magnetiska och hålls på så sätt fast.




- För att sätta tillbaka trähyllan, sätter du den på de utdragna skenorna. Ursparringarna på trähyllan passar på fästbultarna. Magnetlisten pekar framåt.



- Skjut in trähyllan tills det tar stopp ③.
- Tryck in trähyllan helt baktill så att den hakar i framtill.
- Tryck ner trähyllan baktill så att den hakar i även där ④.

Anpassa trähyllor

Träribborna i trähyllorna kan flyttas och anpassas till olika flaskstorlekar. På så vis kan alla flaskor lagras i ett säkert läge.




- Flytta eller ta bort enskilda träribbor i trähyllan genom att ta bort dem vilket du gör genom att lyfta upp dem. På så vis kan du anpassa trähyllan till storleken på dina vinflaskor.

Lagra vinflaskor

Skriva på trähyllorna

För att enklare veta vad du har för vinsorter i kylen kan du skriva namnen på magnetlisterna på trähyllorna.

Använd den medföljande kritan. Du kan skriva direkt på magnetlisterna eller ta bort dem från trähyllan för att sedan skriva:



- Ta tag i magnetlistens kanter och dra den rakt utåt. Magnetlisten sitter fast på trähyllan med magneter.
- Med en fuktig trasa kan du ta bort skrift.

⚠ Skaderisk på grund av olämpligt rengöringsmedel.


Magnetlistens ytskikt skadas om den rengörs med ett rengöringsmedel.

Rengör bara magnetlisterna med vanligt vatten.

- Skriv på magnetlisten med den medföljande kritan och sätt tillbaka den på trähyllans front.


Ställa upp flaskpresentatören

Ställ upp flaskpresentatören längst ner i vinkylen för presentationsändamål:



- Ställ upp de bakre listerna ① på flaskpresentatören.
- Flytta eller ta bort enskilda träribbor ② i trähyllan genom att enkelt lyfta ur dem framåt. Så anpassar du flaskpresentatören optimalt till vinflaskornas storlek.
- Lägg vinflaskan försiktigt på flaskpresentatören.

Tips! Du kan förvara kritan på flaskpresentatören ③ så tappas den inte bort.



- Fäll ihop de bakre listerna igen om du inte vill använda flaskpresentatören för presentationsändamål.
- Lägg den hopfällda flaskpresentatören längst ner i vinkylen och skjut försiktigt in den tills den stöter emot den bakre väggen.
- **Viktigt!** På den hopfällda flaskpresentatören får endast vinflaskor med en flaskhöjd på **maximalt 270 mm** (t.ex. piccolo-flaskor) lagras.



Risk för skada!

Utstickande trähyllor och vinflaskor kan leda till skador på glasdörren, ifall den stängs i detta tillstånd.

Se till att trähyllor och vinflaskor inte sticker ut!

På den hopfällda flaskpresentatören får endast vinflaskor med en flaskhöjd på **maximalt 270 mm** (t.ex. piccolo-flaskor) lagras. Om du vill lagra vinflaskor som är högre än så, får du lägga dem på en annan trähylla.

Maximal lagringskapacitet



Skaderisk!


Varje trähylla får belastas med max 25 kg.

Tänk på att du inte bör stapla mer än två skikt vinflaskor ovanpå varandra på trähyllorna!

Lagra vinflaskor

Utan SommelierSet


- Utan flaskpresentatör



Om flaskpresentatören har tagits ut kan maximalt **80 flaskor** (0,75 liters Bordeauxflaskor) lagras i vinkylan, varav 33 i den övre zonen och 47 i den undre zonen.

Den maximala kapaciteten på 80 flaskor kan bara uppnås om flaskpresentatören har tagits ur.


- med uppställd flaskpresentatör



Med uppställd flaskpresentatör kan maximalt **70 flaskor** (0,75 liters Bordeauxflaskor) lagras i vinkylan, varav 33 i den övre zonen och 37 i den undre zonen.


Med SommelierSet

- utan flaskpresentatör



Totalt kan max **62 flaskor** (0,75 liters Bordeauxflaskor) lagras i vinkylen, varav 15 i den övre zonen och 47 i den undre zonen.


- med uppställd flaskpresentatör



Med uppställd flaskpresentatör kan maximalt **52 flaskor** (0,75 liters Bordeauxflaskor) lagras i vinkylen, varav 15 i den övre zonen och 37 i den undre zonen.

SommelierSet

Göra i ordning SommelierSetet




Med ditt SommelierSet kan du förbereda dina viner redan i vinkylan. Du kan förvara vinglas och tillbehör där, dekantera vinet och även förvara öppna flaskor i vinkylan.

Du kan välja mellan att sätta in ditt SommelierSet i den övre eller undre vintempereringszonen. Du måste då endast ta ut de bägge trähyllorna ovanför.

Täckskydd för teleskopskenor


- Ta ut de bägge trähyllorna ovanför SommelierSetet, genom att dra trähyllorna rakt utåt till spärrläget och lyft av dem från utdragsskenorna. Ta tag i kanten för att göra det.



- Sätt de fyra medföljande täcksskydden ① på de nu lediga utdragsskenorna. Den tjockare delen ska vara framtill.

Sätta in glashållaren

Om du önskar kan du ha dina vinglas i glashållaren och låta dem förkylas något.




- För att sätta in glashållaren ② tar du bort det antal ribbor som behövs från trähyllan.
- Ställ glashållaren ② på trähyllan.

Tips! Under glashållaren finns två fack, plats för tillbehör som korkskruv, vinkniv eller krita.

Sätt in avställningsytan

På avställningsytan kan du förvara öppnade vinflaskor:



- Ta bort det antal ribbor som behövs från trähyllan och sätt in avställningsytan ③.
- Anpassa avdelarna ④ på avställningsytan efter storlekarna på vinflaskorna. Då står flaskorna stabilt och stöter inte mot varandra.

Tips! Vid öppnade vinflaskor rekommenderas att man drar ut luften ur flaskan eftersom vinet annars tappas sina aromer och snabbare blir förstört. För att göra det kan du ta hjälp av en vakuumpkork som har en pump för att dra ut luften så att det bildas ett vakuum.

Automatisk avfrostning

Vinkylen avfrostar automatiskt.

Var noga med att det inte kommer in vatten i elektroniken eller belysningen.

 Skaderisk på grund av inträngande fukt.

Ångan från en ångrengörare kan skada plast och elektriska komponenter. Använd inte en ångrengörare för att rengöra vinkylén.

Typskylten på insidan av vinkylén får inte tas bort. Den behövs om det skulle uppstå något fel!

Anvisningar för rengöringsmedel

För att undvika att ytor skadas ska du **inte** använda följande vid rengöring

- rengöringsmedel som innehåller soda, ammoniak, syra eller klorid
- kalklösande rengöringsmedel
- skurmedel i pulver eller flytande form
- rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel
- rengöringsmedel för rostfritt stål
- diskmaskinsrengöringsmedel
- ugnsspray
- rengöringsmedel för glas/fönsterputs (undantaget är glaset i dörren)
- hårda disksvampar och borstar som repar
- rengöringssvampar för glaskeramiska ytor
- vassa metallskrapor.

Använd endast rengörings- och vårdande medel som inte är skadliga mot livsmedel inuti skåpet.

Vi rekommenderar ljummet vatten och lite handdiskmedel för rengöring.

Rengöring och skötsel

Innan du gör rent vinkylen

- Stäng av vinkylen.
- Ta ut vinflaskorna och förvara dem på en sval plats.
- Ta ut alla andra löstagbara delar och diska dem.
- Ta bort magnetlisterna innan du rengör trähyllorna.

Insida, tillbehör, vinkylens dörr

Rengör vinkylen regelbundet, minst en gång i månaden.
Låt inte smuts få bita sig fast utan ta bort den direkt.

- Rengör insidan med ljummet vatten och lite handdiskmedel.
- Rengör alla delar av trä med en lätt fuktad trasa, den får **inte** vara blöt.

 Risk för skador på grund av felaktig rengöring.
Magnetlistens ytskikt kan skadas.
Rengör **inte** magnetlisterna framtill på trähyllorna med rengöringsmedel utan bara med vanligt vatten.

- Torka av vinkylens insida samt tillbehör med rent vatten efter rengöringen och torka sedan allt torrt med en trasa. Låt sedan vinkylens dörr stå öppen en kort stund.
- Rengör dörrens glasytor med fönsterputsmedel.

Rengöra ventilationsöppningarna

Dammavlagringar ökar energiförbrukningen.

- Rengör ventilationsöppningarna regelbundet med pensel eller dammsugare (använd till exempel borstmunstycket som medföljer Miele's dammsugare). Damm gör så att energiförbrukningen ökar.

Rengöra luckans tätning



Skaderisk på grund av felaktig rengöring.

Vid behandling av dörrtätningen med olja eller fett kan den bli porös.

Behandla aldrig tätningen med olja eller fett.

- Rengör regelbundet tätningslisterna med rent vatten och torka torrt med en trasa.

Efter rengöringen

- Sätt sedan tillbaka alla delar i vinkylen.
- Koppla in vinkylen och starta den igen.
- Lägg tillbaka vinflaskorna i kylan och stäng dörren.


Active AirClean-filter

Via filtret kommer frisk luft in i vinkylen. Luften filtreras i Active AirClean-filtret och ser till att bara fräsch, damm- och luktfri doft hamnar i vinkylen.


Du blir uppmanad att byta Active AirClean-filter en gång om året.

När du blir påmind om att byta Active AirClean-filter och  lyser måste du byta filter.


Byta Active AirClean-filter




- Tryck in täckskyddet uppe till höger, så att ett klickljud hörs och släpp täckskyddet igen.



- Dra ut filtret.



- Sätt in det nya filtret.



- Haka i täckskyddet uppe till höger, så att ett klickljud hörs och släpp täckskyddet igen.

Active AirClean-filter kan du köpa på Miele's online-shop, hos din Mieleåterförsäljare eller hos Miele's reservdelsavdelning.

För att bekräfta filterbytet,



- Tryck på inställningsknappen.

I displayen visas alla symboler som kan väljas och symbolen  blinkar.



- Tryck på knapparna för temperaturinställning (✓ och ^) tills symbolen  blinkar i displayen.



- Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val.

I displayen blinkar 1 (betyder att Active AirClean-filtret är isatt). Symbolen  lyser.



- Tryck på knapparna för inställning av temperatur (✓ eller ^) tills 2 visas i displayen (det betyder att tidräknaren återställs).



- Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val.

Den valda inställningen verkställs och symbolen  blinkar.



- Tryck på inställningsknappen för att lämna inställningsläget. I annat fall lämnas det automatiskt efter ungefär en minut.

Meddelandet  i displayen släcks.

Hur du klarar av mindre fel själv

Du kan själv åtgärda de flesta fel och störningar som uppstår vid daglig användning av din produkt. I många fall kan du då spara tid och kostnader eftersom du inte behöver kontakta Miele service.

Nedanstående tabeller är till hjälp för att hitta orsaken till ett fel och åtgärda det.

Öppna helst inte vinkylén förrän felet har åtgärdats. Detta för att inte förlora mer kyla än nödvändigt.

Problem	Orsak och åtgärd
Vinkylén kyler inte, innerbelysningen fungerar inte när dörren är öppen och displayen lyser inte.	Vinkylén är inte elansluten och i displayen lyser nätanslutningssymbolen  .
	■ Koppla in vinkylén.
	Stickproppen sitter inte ordentligt i vägguttaget. ■ Sätt in stickproppen i vägguttaget. När vinkylén är avstängd visas nätanslutningssymbolen  i displayen.
I displayen lyser , skåpet kyler inte, övrig användning samt innerbelysningen fungerar dock.	Säkringen till huvudströmmen har gått eftersom vinkylén, huvudströmmen eller någon annan maskin är trasig. ■ Kontakta en elektriker eller Miele service.
	Demoläget är aktiverat, symbolen  lyser i displayen. ■ Avaktivera demoläget (se avsnittet "Demoläge").

Hur du klarar av mindre fel själv

Problem	Orsak och åtgärd
Kompressorn kopplas in allt oftare och längre tid, vilket gör att temperaturen i vinkylen sjunker.	Temperaturen är för lågt inställd. ■ Ändra temperaturinställningen.
	Dörren är inte riktigt stängd. ■ Kontrollera om dörren stängs ordentligt.
	Vinkylens dörr har öppnats ofta. ■ Öppna bara dörren om det verkligen behövs och så kort tid som möjligt.
	Ventilationsöppningarna är blockerade eller igen-dammade. ■ Täck inte över ventilationsöppningarna och gör regelbundet rent från damm.
	Rumstemperaturen är för hög. ■ Sänk rumstemperaturen.
Kompressorn kopplas in allt mer sällan och under kortare tid, vilket gör att temperaturen i vinkylen stiger.	Inget fel. Den inställda temperaturen är för hög. ■ Ändra temperaturinställningen. ■ Kontrollera temperaturen en gång till efter 24 tim-mar.
Fläkten körs ihållande fastän funktionen "DynaCool" inte har aktiverats.	Detta är inget fel! Beroende på inställd temperatur och omgivningstemperatur sätter fläkten ibland igång av sig själv.

Hur du klarar av mindre fel själv

Meddelanden i displayen

Problem	Orsak och åtgärd
Larmsymbolen  lyser. I manöverpanelen blinkar de tre touchknapparna för vintempereringszonerna. En varningssignal hörs.	Dörrlarmet aktiverades. ■ Stäng dörren. De två touchknapparna för vintempereringszonerna och larmsymbolen  släcks och varningssignalen tystnar.
Larmsymbolen  blinkar i displayen och touchknappen för en vintempereringszon blinkar. Dessutom ljuder en varningssignal.	Vintempereringszonen är för varm eller för kall i förhållande till den inställda temperaturen Orsaken till detta kan till exempel vara att: – dörren har öppnats ofta – ventilationsöppningar har täckts för – det har varit ett längre strömavbrott. ■ Stäng av larmläget. Larmsymbolen  slocknar och touchknappen för gällande vintempereringszon lyser åter konstant. Varningssignalen stängs av.
Påminnelsen om att byta Active AirClean-filter  lyser.	Du blir uppmanad att byta Active AirClean-filter en gång om året. ■ Byt filter och bekräfta sedan att du bytt det i inställningsläget (se avsnittet Active AirClean-filter).
I temperaturvisningen lyser/blinkar ett streck.	Temperaturen visas bara när den ligger inom det temperaturspann som kan visas.
I displayen visas "F0", "F1", "F8", "E1", "E2", "E7" eller "E8".	Något är fel. ■ Kontakta Miele service.

Innerbelysningen fungerar inte

Problem	Orsak och åtgärd
Innerbelysningen fungerar inte.	Vinkylan är inte inkopplad. ■ Koppla in vinkylan.
	Belysningen släcks automatiskt när dörren har stått öppen i cirka 15 minuter för att den inte ska bli överhettad. Om det inte är orsaken föreligger ett fel.
	 Skaderisk på grund av elektriska stötar! Under lampskyddet finns strömförande delar. LED-belysningen får endast repareras och bytas av Miele service.
	 Skaderisk på grund av LED-belysningen. Belysningen motsvarar riskgrupp RG 2. Om skyddet är trasigt finns det risk för ögonskador. Titta inte direkt in i LED-belysningen med optiska instrument (lupp eller liknande) om lampskyddet är trasigt.
	■ Kontakta Miele service!
Innerbelysningen lyser även när dörren är stängd.	Presentationsbelysningen är inkopplad. ■ Stäng av presentationsbelysningen (se avsnittet "Presentationsbelysning").

Hur du klarar av mindre fel själv

Allmänna problem som kan uppstå

Problem	Orsak och åtgärd
Dörrtätningen är skadad eller måste bytas.	Dörrtätningen kan bytas utan verktyg. ■ Byt dörrtätningen. Den kan köpas i fackhandeln eller hos Miele's reservdelsavdelning.
Ingen varningssignal ljuder trots att dörren har stått öppen en stund.	Det är inget fel. Varningssignalen har stängts av i inställningsläget (se "Göra ytterligare inställningar – Ljudsignaler 🎵").
Det går inte att stänga av vinkylén.	Driftspärren är aktiverad. ■ Stäng av driftspärren (se avsnittet "Göra ytterligare inställningar" – "Aktivera och avaktivera driftspärren 🔒").
Träribborna i hyllorna sväller eller krymper.	Att trä sväller eller krymper av fuktighet respektive torrhet är typiskt för trä. En högre luftfuktighet i vinkylén gör så att trähyllorna ändrar form. På så vis kan det till exempel hända att träet spricker. Kvistar och ådringar i träet är dock inget fel utan är bara typiskt för själva träet.
Det bildas mögel på vinflaskornas etiketter.	Beroende på vilket klister som har använts på etiketterna kan det bildas lite mögel. ■ Ta bort allt mögel. Rengör vinflaskorna och ta bort eventuella rester av klister.
Det bildas en vit beläggning på vinkorkarna.	Korkarna har oxiderats på grund av kontakt med luft. ■ Torka av beläggningen med en torr trasa. Den här beläggningen påverkar inte vinet.

Orsaker till ljud

Helt normala ljud	Hur uppstår de?
Brrrrr...	Det brummande ljudet kommer från motorn (kompressorn). Det kan ibland låta något högre när motorn kopplas in.
Blubb, blubb...	Ett bubblande, gurglande eller surrande ljud kommer från köldmediet när det rinner genom rören.
Klick...	Ett klickande ljud hörs när termostaten kopplar in eller ur motorn.
Sssrrrrr...	I en vinkyl med flera zoner kan ett tyst susande ljud höras när luftströmmarna cirkulerar i vinkylens inre delar.
Knack...	Ett knackande ljud hörs alltid när material expanderar.
Tänk på att det är omöjligt att helt och hållet undvika motor- och strömningsljud i kylsystemet.	

Ljud som är enkla att åtgärda	Orsak	Åtgärd
Klapprande, slamrande och klirrande ljud	Vinkylen står ojämnt.	Rikta det med hjälp av ett vattenpass. Använd vinkylens skruvfötter för detta eller lägg något under vinkylen.
	Hyllplan ligger lite ojämnt eller verkar sitta fast.	Kontrollera de uttagbara delarna i vinkylen och sätt tillbaka dem.
	Flaskor eller skålar kommer åt varandra.	Flytta dessa en aning från varandra.
	Transportkabelhållaren hänger kvar på baksidan av vinkylen.	Avlägsna kabelhållaren.

Få hjälp vid eventuella störningar

Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta din Miele återförsäljare eller Miele service.

Miele service kan du boka online under www.miele.se/service.
Du hittar kontaktuppgifterna på baksidan av den här anvisningen.

Service behöver modellbeteckning och tillverkningsnummer. Båda dessa uppgifter finns på typskylten.

Typskylten befinner sig inne i vinkylen.

EPREL-databas

Från den 1 mars 2021 hittar du information om energimärkning och kraven för eco-programmet i den europeiska produkt databasen (EPREL). Du kommer till produkt databasen via länken <https://eprel.ec.europa.eu/>. Här uppmanas du att ange modellbeteckningen.

Denna hittar du på typskylten.

Miele

XXXXXX ← Nr. XX/ XXXXXXXXXX.

VENTILKÜHLSCHRANK-INTERTECH-MODELL
MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERCOUNTER TOP
ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS-MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN
ARMARIO P. ACONDICIONAMTO. VINOS-MOD. ENFOQUEBAJO ENCIMERA
BRIEFKÜHLETEMPERATUR-WEIN

Klasse/Class
Classe/Clase
SN-ST

Ap-Type/AP-Type
AF-Type/AF-Tipo

Bruttinhalt/Gross Capacity
Volume Brut/Capacidad Bruta
XXX l

Gefriervermögen/Freezing Capacity
Pouvoir de Congel/Capac.Congeladora

Nutzinhalt Net Capacity Volume Utile Capac. Util	Ges. Tot	/ K / R	/ G / F	/ WEIN / KALT / WINE / CHILL
	To	/ R / F	/ C / C	/ WINE / CHILL / WINE / CHILL

R600a: XXg

Mieles garanti

Garantitiden för produkten är ett år.

Du hittar mer detaljerad information om garantivillkoren i garantihäftet.

56



Risk för person- och saksador!

En vinkyl som inte är inbyggd kan tippa!

Håll dörren stängd tills vinkylen är inbyggd och säkrad i inbyggnadsnischen enligt bruks- och monteringsanvisningen.



Brand- och skaderisk!

Vinkylen får inte byggas in under en häll.



Risk för vältning!

Risk för person- och saksador!

Om du bygger in vinkylen enskilt i ett separat inbyggnadsskåp så måste detta inbyggnadsskåp vara fast anslutet med nischen.

Uppställningsplats

Skåpet bör stå på en torr och välventilerad plats.

Tänk på att energiförbrukningen ökar om skåpet står bredvid ett element, en spis eller en annan värmekälla. Undvik också direkt sol.

Ju högre rumstemperaturen är, desto längre tid går kompressorn och desto högre blir energiförbrukningen.

Beakta dessutom följande när du bygger in din vinkyl:

- Kontakten får inte vara bakom skåpet. Den måste vara lätt tillgänglig vid nödfall.
- Stickpropp och anslutningskabel får inte komma åt vinkylens baksida eftersom den kan skadas av vibrationer från vinkylen.
- Andra maskiner bör inte heller anslutas till kontakter som finns bakom vinkylen.

Installation

Maximal belastning nischbotten

För att vinkylen ska stå säkert och kunna fungera rätt måste nischbotten vara plan och vågrät.

Botten på nischen måste vara stabil och av ett material som är hållbart.

På grund av den höga vikten hos en fullt belastad vinkyl krävs ett särskilt stabilt underlag.

En fullt belastad vinkyl väger ungefär **200 kg**.

 Risk för att du gör dig illa på glassprickor!

Om kylan står uppställd på över 1500 m kan glasskivan i dörren spricka på grund av förändrat lufttryck. Du kan skära dig illa på vassa glaskanter!

 Skaderisk på grund av för hög luftfuktighet.

Vid hög luftfuktighet kan kondens hamna på vinkylens utsida, vilket kan leda till korrosion.

Placera vinkylen i ett torrt rum med tillräcklig ventilation.

Se till att vinkylens dörr stängs ordentligt, att de angivna ventilationsöppningarna stämmer och att vinkylen byggts in enligt beskrivningen i denna bruks- och monteringsanvisning.

Klimatklass

Beroende på vinkylens klimatklass får vissa fastställda rumstemperaturer inte över- eller underskridas. Klimatklass står på typskylten inuti kylen.

Klimatklass	Rumstemperatur
SN	+10 °C till +32 °C
N	+16 °C till +32 °C
ST	+16 °C till +38 °C
T	+16 °C till +43 °C

En lägre rumstemperatur leder till att kompressorn inte är inkopplad under längre perioder. Detta kan leda till högre temperaturer i kylen.

Placering “side-by-side”

Den här vinkylen kan ställas upp “side-by-side” tillsammans med en annan vinkyl resp. kylprodukt.

Rådfråga din återförsäljare om vilka kombinationer som är möjliga för din vinkyl.

Installation

Ventilation


⚠ Brand- och skaderisk på grund av otillräcklig ventilation.

Om vinkylen inte har en ordentlig ventilation, går kompressorn igång oftare och går under längre tid. Detta leder till ökad energiförbrukning och till ökad drifttemperatur för kompressorn vilket kan leda till skador på kompressorn.

Se till att vinkylen är tillräckligt ventilerad.

Tänk på att hålla de angivna måtten för ventilationsutrymmena. Ventilationsöppningarna får inte täckas för eller blockeras.

Luften på baksidan av vinkylen värms upp. Därför måste inbyggnadsskåpet vara konstruerat så att god ventilation garanteras (se även avsnittet "Installation" – "Inbyggnadsmått"):




Luftinsläppet nere ① sker via sockeln och luftutsuget ② upptill i inbyggnadsskåpets bakre område.

- För att få tillräcklig ventilation måste utrymmet mellan vinkylens baksida och väggen vara minst 40 mm djupt.
- Ventilationsöppningarna i möbelns sockel, i inbyggnadsskåpet och under taket måste vara minst 200 cm² så att den uppvärmda luften kan avlägsna sig obehindrat.

Om du vill sätta in ventilationsgaller i ventilationsöppningarna så måste ventilationsöppningarna vara större än 200 cm². Genomsläppet på 200 cm² är summan av ventilationsöppningarna i gallret.

- Viktigt! Ju större ventilationsöppningarna är, desto mer energisnålt arbetar vinkylen.

Den övre ventilationsöppningen kan utföras på olika sätt:



- ①: Direkt ovanför vinkylens
- ②: Ovanför överskåpet
- ③: På överskåpet med ventilationsgaller fram

Ventilationsöppningarna får inte täckas för eller blockeras. De måste dessutom regelbundet rengöras från damm.

Frontplatta

Horisontalt och vertikalt spaltmått

Beroende på köksdesign är tjocklek och kantradie på frontplattan samt omkringliggande spaltmått (horisontalt och vertikalt mått) fastlagt.

Tänk därför alltid på:

– Horisontalt spaltmått

Mellanrummet mellan frontplattan och skåpluckan under resp. över måste vara minst 3 mm.


– Vertikalt spaltmått

Om spaltmåtten mellan vinkylens frontplatta och de bredvidliggande skåpluckorna är för litet kan det hända att dörren slår emot en kökslucka eller sidovägg när vinkylens öppnas. Beroende på tjocklek och kantradie på frontplattan kan ett individuellt spaltmått behövas.

Det här måste du tänka på när du designar ditt kök eller om du ska byta ut vinkylens.


Installation

Tjocklek på front- plattan A [mm]	Spaltmått X [mm] för olika kantradier B			
	R0	R1,2	R2	R3
≥16 - 19	minst 3			
20	5	4	4	3,5
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5



bredvidliggande skåplucka

- A = tjocklek frontplatta
- B = kantradie
- X = spaltmått



bredvidliggande passida

- A = tjocklek frontplatta
- B = kantradie
- X = spaltmått

Tips! Montera en passbit mellan inbyggnadsskåpet och sidoväggarna. På så vis får du ett tillräckligt stort avstånd.


Frontplattans vikt

Se till att den tillåtna vikten på frontplattan som ska monteras inte överskrider.

Vinkyl	max vikt frontplatta i kg
KWT 6x22 i (S)	20

Monterade frontplattor som överskrider den tillåtna vikten kan skada gångjärnen.


Inbyggnadsmått



Anslutningskabeln är 2800 mm lång.

Kontakten får inte vara bakom skåpet. Den måste vara lätt tillgänglig vid nödfall.

Frontplattans mått



⚠ Skaderisk!


Montera inte en sluten frontplatta framför glasdörren, eftersom det kan leda till kondensbildning och därmed till korrosion på vinkylan!

Installation

Ändra dörrupphängning

Vinkylen levereras med högerhängd dörr. Ska dörren vara vänsterhängd måste dörrupphängningen ändras.

För att hänga om dörren behöver du följande verktyg:




⚠ Risk för person- och sakskador!
Glasdörren kan spricka!
Glasdörren är tung (ca. 31 kg). Ta hjälp av någon vid omhängning av dörren.


⚠ Risk för person- och sakskador!
Glasdörren kan ramla!
Se till att alla fästningsdelar dras åt hårt vid ändring av dörrupphängning.

- För att skydda dörren och golvet mot skador medan du hänger om dörren, lägg ett lämpligt underlag på golvet framför vinkylen.


Se till att dörrtätningen inte skadas. Om den skulle ta skada kan det hända att dörren inte kan stängas ordentligt vilket leder till sämre kylning.



- Öppna dörren och ta av täckskydden ① och ② till vänster och höger på vinkylen.



- Avlägsna täckskyddet ③ nere på vinkylen.





- Skruva av transportsäkringen ④ nedan.

Tips! Spara transportsäkringen i händelse av en senare transport.

⚠ Risk för person- och sakskador!
När skruvarna är borttagna från gångjärnshållaren, är dörren inte längre säkrad.
En andra person måste hålla fast dörren.

⚠ Risk för skador!
Ifall gångjärnen trycks ihop finns risk för skada!
Lämna gångjärnen öppna.





- Dra ut den övre fästvinkeln ⑥ och sätt den på motsatt sida.

- Skruva ut de nedre och övre skruvarna en bit ur gångjärnen ⑤. Skåpdörren måste under tiden hållas fast av en annan person.
- Ta av dörren.
- Lägg ned den avmonterade dörren försiktigt på ett mjukt underlag.
- Skruva nu ut skruvarna helt.


⚠ Risk för skador!
Tryck inte ihop gångjärnen.

Installation



■ Skruva loss gångjärnen ⑨ och täckskydden ⑩ från dörren.

- Dra ut pluggarna ⑦ ur dörren.
- Skruva av avståndshållaren ⑧ från dörren och skruva på den igen, roterad 180°, på den motsatta sidan.
- Sätt tillbaka pluggarna ⑦ på motsatt sida igen.




- Skruva på gångjärnen ⑨ och täckskydden ⑩ diagonalt på den motsatta sidan.




Risk för skador!

En andra person måste hålla fast dörren under de följande stegen.




- Skruva in skruvarna uppe och nere en bit genom fästvinkeln ⑨.
- Sätt på dörren och dra åt skruvarna, först nere och sedan uppe.



- Sätt på täckskydden ① och ② ovan och haka i dem.


Installation



- Sätt på täckskyddet ③ nedan och haka i det.
- Kontrollera att vinkylen står fast och stadigt i inbyggnadsskåpet och att dörren stängs ordentligt.

Innan du bygger in vinkylen

- Ta ut tillbehören ur vinkylen innan du bygger in den.




- Avlägsna först kabelhållaren från vinkylens baksida (beroende på modell).

Gångjärnen är fabriksinställda så att dörren kan öppnas mycket.

Om dörrens öppningsvinkel av någon anledning ska begränsas, kan detta justeras med gångjärnen.

Om dörren till exempel slår i en angränsande vägg när den öppnas, bör öppningsvinkeln begränsas till cirka 90°.

Dörrebegränsningsstiften måste monteras innan vinkylen byggs in.



- Sätt i de medföljande stiften uppifrån i gångjärnen för att begränsa öppningsvinkeln.

Öppningsvinkeln är nu begränsad till cirka 90°.

Bygga in vinkylan

 Risk för skador på personer och föremål om vinkylan tippas.

Om monteringen av vinkylan bara utförs av en person är skaderisken större.


Ta hjälp av ytterligare en person när du bygger in vinkylan.

- Bygg in vinkylan i ett stabilt och stadigt inbyggnadsskåp som står på ett vågrätt och jämnt golv.
- Inbyggnadsnischen måste riktas horisontellt och vertikalt.
- Måtten för ventilationsöppningarna måste absolut hållas (se avsnittet "Installation – Ventilationsöppningar – Inbyggnadsmått").

Följande delar bifogas med vinkylan:

Alla delar finns här märkta med siffror. Dessa siffror hittar du också i monteringsstegen som följer.


- För att bygga in vinkylan i nischen:



Installation


Alla monteringssteg visas på en vinkyl med högerhängd dörr. Om du har ändrat dörren till vänster får du ha det i åtanke när du följer instruktionerna.

Förbereda vinkyl




- Skruva av transportsäkringarna ① på baksidan av vinkylen från bägge sidor och ta av dem uppåt.
- Lägg nätkabeln i närheten av vägg-uttaget.


⚠ Brandfara genom kortslutning!
Se till att elkabeln inte kläms fast när du skjuter in skåpet. Använd aldrig en vinkyl med defekt nätkabel!




- Skjut in vinkylen två tredjedelar in i inbyggnadsnischen.




- Vrid åt de främre ställfötterna på vinkylen helt med hjälp av den medföljande gaffelnöckeln ②.




- Skjut den medföljande justeringslistan ③ framifrån in i hållaren på vinkylens.



- Om vinkylens dörr är hängd åt vänster, beakta fästöglornas position (se bild ovan).




- Om vinkylens dörr är hängd åt höger, beakta fästöglornas position (se bild ovan).



- Skruva av transportsäkringen ④ framme på vinkylens ifall du ännu inte gjort det.


Tips! Spara transportsäkringen i händelse av en senare transport.

Endast för 16 mm tjocka skåpväggar:




- Sätt fast de medföljande distanshållarna ⑤ och ⑥ på gångjärnens högra sida.
- Öppna dörren.


Installation




- Avlägsna det övre täckskyddet ⑦.



- Skruva i den medföljande fästvinkeln ⑧ löst med de medföljande skruvarna ⑨ uppe till vänster på vinkylen (1:a och 3:e hålet från vänster). Skruva inte fast skruvarna helt. Detta för att fästvinkeln ⑧ ska kunna skjutas fram och tillbaka.



- Sätt den medföljande anslagsdelen ⑩ på den medföljande fästvinkeln ⑪.
- Skruva löst fast den nedre fästvinkeln ⑪ med de medföljande skruvarna ⑫ undertill på skåpet. Skruva inte fast skruvarna ⑫ helt. Detta för att delen ska kunna skjutas fram och tillbaka.
- Skjut in skåpet två tredjedelar in i inbyggnadsnischen.



Bygga in vinklen


Om vinklen skjuts in för långt i inbyggnadsnischen kan dörren inte stängas ordentligt. Detta kan leda till att det bildas kondensvatten och is-beläggningar och andra funktionsstörningar, vilka i sin tur kan leda till ökad energiförbrukning.

Skjut in vinklen så långt i inbyggnadsnischen, så att överallt ett avstånd på **42 mm** hålls mellan skåpet och möbelns sidovägg.

- Skjut in vinklen i inbyggnadsnischen tills alla fästvinklar uppe och nere ligger an mot framkanten på snickeriskåpets vägg.
- För **16 mm tjocka** skåpvägg:
Distanshållarna tar i upptill och nertill på inbyggnadsskåpets framkant.
- För **19 mm tjocka** skåpvägg:
Framkanterna på gångjärnen uppe och nere är i linje med framkanten på inbyggnadsskåpet.
- Kontrollera igen om fästvinklarna upptill och nertill ligger an mot inbyggnadsskåpets framkant.


- Dra av skyddsfilm från den medföljande gummilisten 13.
- Fäst gummilisten 13 på dörrens öppningssida.
- 1. Sätt gummilisten 13 på undersidan av den övre fästvinkeln.
- 2. Klistra fast den på längden.
- Sätt nu vid behov i de medföljande stiften uppfifrån i gångjärnen för att begränsa öppningsvinkeln (se "Begränsa öppningsvinkel").

Installation




På så vis hålls ett avstånd på **42 mm** till framkanten på snickeriskåpets sidoväggar.


- Stäng dörren och rikta vinkylens så att den är plan mot skåpluckorna runt omkring, dra eventuellt fram vinkylens vid behov.




- Ställ eventuellt in vinkylens höjd så den står jämnt mot skåpluckorna runt omkring. Justera skruvfötterna med den medföljande gaffelnyckeln.



- Tryck vinkylens med gångjärnssidan mot inbyggnadsskåpsväggen.
- För att förbinda vinkylens med inbyggnadsskåpet, skruva på gångjärnssidan de medföljande spånskivesskruvarna ⑭ uppe och nere genom gångjärnsfästena (1. + 2.).




- Skjut fästvinklarna ⑧ och ⑪ så långt som möjligt mot möbelväggen.




- Fäst vinkylen mot inbyggadsskåpet på den andra sidan genom att skruva de medföljande spånskiveskruvarna ⑭ och ⑮ nere och uppe genom gångjärnsfästena (3. + 4.).


Installation



- Dra åt skruvarna ⑨ och ⑫ ordentligt.




- Bryt av fästvinklarnas ⑧ och ⑪ ändar som står ut. De behövs inte längre och kan kastas bort.




- Sätt täckskyddet ⑦ på den övre fästvinkeln.
- Sätt det medföljande täckskyddet ⑯ på den nedre fästvinkeln.

För att säkra vinkylens ytterligare i inbyggnadsskåpet, skjuter du in de medföljande stabiliseringslisterna mellan kylens och botten på inbyggnadsskåpet:



- Fäst först handtaget ⑰ på en av stabiliseringslisterna ⑱.



- För sedan in stabiliseringslisten ⑱ i kanalen tills det tar stopp. Ta nu av handtaget ⑰, sätt det på den andra medföljande stabiliseringslisten och skjut in även den.

Tips! Viktigt! Spara handtaget ⑰ om du skulle vilja flytta vinkylens vid en senare tidpunkt.

- Kontrollera att vinkylens står fast och stadigt i inbyggnadsskåpet och att dörren stängs ordentligt.


Montera frontplatta

Frontplattans överkant bör vara i samma höjd som skåpluckorna runt omkring om skåpet ska byggas in mellan köksskåp.


Frontplattan måste monteras plant och spänningsfritt.

Skruvarna för montering av frontplattan såväl som täcksyddet finns i bifogat tillbehör.

■ Öppna dörren.




■ Ta loss täcksyddet ① från skåpdörren.



■ Mät avståndet X mellan överkanten på den övre frontplattan och mitten av de lodräta, avlånga hålen i fästplåten.


■ Lägg frontplattan som ska monteras med insidan uppåt på ett fast underlag (för att undvika repor, lägg ett täcke eller duk under).




■ Markera avståndet X på insidan av frontplattan.

■ Räkna ut och markera även den vertikala mitten Y på frontplattan.


Installation




- Lossa muttrarna ② och ta av fästplåten ③ från skåpdörren.




- Positionera fästplåten ③ enligt markeringarna på frontplattan och skruva fast den med de bägge medföljande skruvarna ④.



- Öppna skåpdörren och häng frontplattan med fästplåten ③ ovanifrån på pinnbultarna ⑤.




- Skruva på muttrarna ② lätt på pinnbultarna ⑤. Dra inte åt muttrarna!




- Stäng försiktigt skåpdörren och kontrollera avståndet till skåpluckorna runtomkring. Avståndet bör vara lika stort överallt.


Installation




- Rikta skåpdörren i sidled X och eventuellt i höjdlid Z med pinnbultarna.
- Stäng skåpdörren igen och kontrollera åter avståndet till skåpluckorna runt omkring.
- Dra nu åt de övre muttrarna (2). Därmed fixeras skåpdörren.




- Fixera frontplattan ovan igen med hjälp av de medföljande skruvarna (4).




- Fäst nu frontplattan nedan med skåpdörren med hjälp av de medföljande skruvarna (4).



- Ta försiktigt tätningen ⑥ på skåpdörren åt sidan och fäst frontplattan med skåpdörren på bägge sidor tre gånger vardera med hjälp av de medföljande skruvarna ⑦.



- Sätt på täckskydden ① på dörren igen.



- Sätt det medföljande täckskyddet ⑧ i sprungan mellan frontplattan och skåpdörren.

Installation

Gör så här för att säkerställa att vinkylen har byggts in korrekt:

- Vinskåpsdörren stängs ordentligt.
 - Dörren får inte ligga mot inbyggnadsskåpet.
 - Tätningen i det övre hörnet ovanför handtagssidan måste ligga mot ordentligt.
- För att kontrollera, lägg en tänd ficklampa i vinkylen och stäng dörren. Släck lyset i rummet och kontrollera om ljus tränger ut ur sidorna på vinkyl. Om så är fallet, kontrollera de enskilda monteringsstegen.

Elanslutning

Vinkylen är som standard "anslutningsklar" för anslutning till ett godkänt jordat uttag.

Ställ upp vinkylen på så vis att vägguttaget enkelt kan kommas åt. Om det inte är möjligt, se till att det på installationsplatsen finns en avskiljningsanordning för varje pol.



Brandfara på grund av överhettning.

Grenuttag och förlängningskablar kan leda till överbelastning på kablarna om de används med skåpet. Använd av säkerhetsskäl inga grenuttag eller förlängningskablar.

Elanslutningen måste utföras enligt VDE 0100.

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi användning av en jordfelsbrytare av typen  i den tilldelade installationen för vinkylens elektriska anslutning på uppställningsplatsen.

En skadad anslutningskabel får bara ersättas med en speciell anslutningskabel av samma modell (kan beställas hos Miele service). Av säkerhetsskäl får kablarna bara bytas av en auktoriserad fackman eller av Miele service.

Uppgifter om anslutningseffekt och säkring finns i denna bruksanvisning eller på typskylten. Jämför uppgifterna med uppgifterna för elanslutningen på uppställningsplatsen.

Hör efter med en elektriker vid tveksamhet.

Vinkylen får inte anslutas till en växelriktare som används vid en autonom strömförsörjning, till exempel solpaneler. Om detta görs kan spänningstoppar orsaka en säkerhetsavstängning när vinkylen slås på. Elektronikerna kan ta skada.

Information för återförsäljare

Demoläge ■

Vinkylan kan med funktionen Demoläge presenteras i butik och på mässor. Användning och innerbelysning fungerar men kompressorn är inte inkopplad och vinkylan kyler därför inte.

Koppla in demoläge



- Stäng av vinkylan genom att trycka på På/Av-knappen.

I displayen släcks temperaturvisningen och nätanslutningssymbolen -G visas.



- Lägg ett finger på knappen √ och håll kvar fingret på den.



- Tryck sedan en gång på På/Av-knappen (släpp inte knappen √).



- Låt fingret vara kvar på knappen √ tills symbolen ■ visas i displayen.
- Släpp knappen √.

Demoläget är aktiverat, symbolen ■ lyser i displayen.

Stänga av demoläget

Symbolen ■ lyser i displayen.



- Tryck på inställningsknappen.

I displayen visas alla symboler som kan väljas och symbolen ■ blinkar.



- Tryck på knapparna för temperaturinställning (√ och ∧) tills symbolen ■ blinkar i displayen.



- Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val.

I displayen blinkar 1 (vilket betyder att demoläget är inkopplat), symbolen ■ lyser.



- Tryck på knappen ✓ eller ∧, så att □ visas i displayen (vilket betyder att demoläget är avstängt).



- Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val.

Den valda inställningen verkställs och symbolen ■ blinkar.



- Tryck på inställningsknappen för att lämna inställningsläget.
I annat fall lämnas det automatiskt efter ungefär en minut.

Demoläget är avstängt och symbolen ■ släcks.

Miele AB
Industrivägen 20, Box 1397
171 27 Solna

Tel 08-562 29 000

Serviceanmälan:

08-562 29 700

www.miele.se

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

KWT 6722 i S

sv-SE

M.-Nr. 10 830 900 / 03