

Miele

Installationsanvisning

Varmepumpetumbler



PDR 908 HP P

Læs **ubetinget** brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling - installation - ibrugtagning.
Herved undgås skader på personer og produkt.

da-DK

12 764 940/01

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
www.miele.dk

<u>Afdeling:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>E-mail:</u>
Kundecenter	43 27 15 10	profservice@miele.dk



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Tyskland

Signaturforklaring:



Tilslutning påkrævet



Tilslutning valgfri eller påkrævet
afhængig af maskinudførelse





AL	Udluftning
ASK	Afløbsslange kondensvand
B	Fastmontering maskine
EL	Eltilslutning
F	Indstillelige ben
KG	Betalingsystem
KGA	Tilslutning af betalingssystem
KLA	Køleluft udløb

KLZ	Køleluft lufttilførsel
PU	Potentialudligning
SLA	Spidsbelastningstilslutning
APCL SST	Sokkel lukket
APCL OB	Sokkel åben
APCL 001	Sammenbygningsbeslag
XKM	Kommunikationsmodul
ZL	Lufttilførsel

Med forbehold for tekniske ændringer og fejl.





Produktmål

* Vægafstandene er anbefalinger for at lette servicearbejde. Hvis opstillingsmulighederne er begrænsede, må maskinen skubbes helt op mod væggen.




Installation

* Vægafstandene er anbefalinger for at lette servicearbejde. Hvis opstillingsmulighederne er begrænsede, må maskinen skubbes helt op mod væggen.




Vaske/tørre-søjle

* Vægafstandene er anbefalinger for at lette servicearbejde. Hvis opstillingsmulighederne er begrænsede, må maskinen skubbes helt op mod væggen.



Opstilling

* Vægafstandene er anbefalinger for at lette servicearbejde. Hvis opstillingsmulighederne er begrænsede, må maskinen skubbes helt op mod væggen.



Tekniske data

PDR 908 HP P		
Tørresystem		Varmepumpe
Tromlevolumen	L	130
Fyldningsmængde	kg	8,0
Fyldningsåbning, diameter	mm	370

Eltilslutning (EL)

Standardspænding			1N AC 220–240 V
Frekvens	Hz		50
Samlet tilslutning	KW		1,44
Sikring (udløserkarakteristik B iht. EN 60898)	A		1 x 10
Min. tværsnit tilslutningsledning	mm ²		3 x 1,5
Tilslutningsledning med stik			●
Tilslutningsledningens længde	mm		2000

Specialspænding MAR 230 (Marine)			1N AC 230 V
Frekvens	Hz		60
Samlet tilslutning	KW		1,2
Sikring (udløserkarakteristik B iht. EN 60898)	A		1 x 10
Min. tværsnit tilslutningsledning	mm ²		3 x 1,5
Tilslutningsledning med stik			●
Tilslutningsledningens længde	mm		2000

Specialspænding MAR 280–240 (Marine)			2 AC 208–240 V
Frekvens	Hz		60
Samlet tilslutning	KW		1,2
Sikring (udløserkarakteristik B iht. EN 60898)	A		2 x 30
Min. tværsnit tilslutningsledning			3 x AWG10
Tilslutningsledning med stik			●
Tilslutningsledningens længde	mm		2100

Standardspænding (kun for CDN & USA)			2 AC 208–240 V
Frekvens	Hz		60
Samlet tilslutning	KW		1,2
Sikring	A		2 x 30
Min. tværsnit tilslutningsledning			3 x AWG10
Tilslutningsledning med stik			●
Tilslutningsledningens længde	mm		2100

Standardspænding (kun for AUS)			1N AC 230 V
Frekvens	Hz		50
Samlet tilslutning	KW		1,44
Sikring (udløserkarakteristik B iht. EN 60898)	A		1 x 10
Min. tværsnit tilslutningsledning	mm ²		3 x 1,0
Tilslutningsledning med stik			●
Tilslutningsledningens længde	mm		2000

Afløbsslange kondensvand (ASK)

Afløbsvandtemperatur maks.	°C	70
Volumenstrøm kortvarigt, maks.	l/min.	3,6
Spændebånd på opstillingsstedet til afløbsslangen	mm	10 x 30
Afløbsslange (indv. diameter)	mm	10 (DN10)
Afløbsslængens længde	mm	1500
Udpumpningshøjde maks. (fra underkanten af maskinerne)	mm	1000

Potentialudligning (PA)

Maskintilslutning (med specielt monteringsæt)	○
---	---

Interface XCI-Box / XCI-AD	●
----------------------------	---

● = standardudstyr, ○ = ekstraudstyr, + = kun på forespørgsel, - ikke tilgængelig

Installations- og planlægningsvejledning

Installationskrav

Tilslutning af tørretumbleren må kun foretages til et anlæg, der opfylder de nationale og lokale love, retningslinjer og bestemmelser. Derudover skal energiforsyningsselskabets og forsikringsselskabets forskrifter, de ulykkesforebyggende forskrifter og de anerkendte tekniske regler for opstillingsstedet overholdes.



Kølemiddel R290 i denne tørretumbler er brændbart og eksplosivt. Hvis tørretumbleren er beskadiget, følges disse forholdsregler:

- Undgå alle former for åben ild.
- Afbryd tørretumbleren fra elnettet.
- Udluft rummet, hvori tørretumbleren er opstillet.
- Kontakt Miele Service.

Hvis tørretumbleren er beskadiget, kan der opstå brandfare og eksplosionsfare.

Kølemidlet er brændbart og eksplosivt, hvis det siver ud.

Sørg for, at tørretumbleren ikke bliver beskadiget. Foretag ingen ændringer på tørretumbleren.

Generelle driftsbetingelser

Omgivelsestemperaturer i opstillingsrummet: +2 °C til +35 °C

Den ind sugede køleluft ved tørring afgives af tørretumbleren igen opvarmet. Sørg derfor for tilstrækkelig ventilation i rummet, især i små rum.

Sørg for, at rumtemperaturen ikke er for høj. Hvis der er andre varmeafgivende maskiner i rummet, skal der sørges for tilstrækkelig udluftning, eller de pågældende produkter skal slukkes.

Ellers øges programtiden og energiforbruget.

Eltilslutning

Tørretumbleren leveres med stik og tilslutningsledning.

Tørretumbleren leveres med et stik godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da tørretumbleren derved ikke jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udskiftning til dansk stik skal foretages af en uddannet fagmand. Alternativt kan der anvendes en adapter til overgang mellem Schuko-stikprop og dansk jordingsystem. En sådan kan købes ved telefonisk henvendelse til vore kundecenter.

Se installationsanvisningen ved tilslutning af maskinen.

Af sikkerhedsmæssige grunde bør der aldrig anvendes en forlængerledning (risiko for brand ved overophedning).

Nominel effekt og sikring fremgår af typeskiltet. Sammenlign oplysningerne på typeskiltet med elnettets data.

Ved fast tilslutning skal der på opstillingsstedet være en separationsanordning til hver pol. Ved gruppeafbryder forstås kontakt med en kontaktåbning på mere end 3 mm, herunder LS-kontakter, sikringer og relæer (IEC/EN 60947).

Stikudtaget eller sikkerhedsafbryderen skal altid være tilgængelig. Hvis produktet afbrydes fra nettet, skal sikkerhedsafbryderen kunne spærres, eller installationsstedet skal overvåges.

Geninstallation af tilslutningen, ændringer i anlægget eller kontrol af jordledningen, inkl. konstatering af rigtig sikring, må kun foretages af en autoriseret elinstallatør eller en anden uddannet fagmand, da disse er bekendt med de forskellige regler og de særlige krav fra elforsyningsselskabet.

Angivelsen om ledningsdiameter i de tekniske data gælder kun den påkrævede tilslutningsledning. Til beregning af de yderligere dimensioner henvises der til de relevante nationale og lokale bestemmelser.

Skal ekstrabeskyttes, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Afløbsslange kondensvand

Det kondensvand, der dannes under tørringen, pumpes ud via afløbsslangen på tørretumblerens bagside.

Kondensvandet pumpes ud gennem en afløbspumpe med 1 m udpumpningshøjde. Slangen skal lægges uden knæk for at undgå

blokering af vandafløbet. Rørbøjningen på slangeenden kan drejes og er aftagelig.

Denne tørretumbler skal ved visse tilslutningsforhold udstyres med en tilbageløbsventil (tilbehør). Uden tilbageløbsventil kan vand løbe tilbage i tørretumbleren eller blive suget tilbage og løbe ud. Hermed kan der opstå skader.

Muligheder for vandafløb:

1. **Direkte tilslutning til et plastafløbsrør med gumminippel**
Anvend tilbageløbsventilen, hvis slangeenden kan blive dyppet ned i vand.
2. **Tilslutning til en vask med gumminippel.**
Anvend altid tilbageløbsventilen.
3. **Lægges til et gulv afløb.**
Anvend altid tilbageløbsventilen.
4. **Slangen hænges over kanten på en vask**
Sørg for, at afløbsslangen ikke kan glide ned (fx ved at binde den fast). Ellers kan vandet løbe ud og forårsage skader.
Anvend tilbageløbsventilen, hvis slangeenden kan blive dyppet ned i vand.

Potentialudligning

I henhold til lokale og nationale installationsbestemmelser skal der eventuelt etableres en potentialudligning med god kontaktforbindelse.

Tilslutningsmaterialet til en påkrævet potentialudligning kan bestilles som et monterings sæt via Miele Service, eller skal tilvejebringes på opstillingsstedet.

Spidsbelastning/energistyning

Tørretumbleren kan tilsluttes spidsbelastning/energistyning via et monterings sæt (ekstraudstyr).

Ved aktivering af spidsbelastningsfunktionen frakobles opvarmningen. I displayet vises en melding herom.

Betalingsystem

Tørretumbleren kan udstyres med et monterings sæt til simpel styring via betalingsystem (XCI-Box / XCI-AD) (ekstraudstyr).

Den nødvendige programmering kan gennemføres under den første ibrugtagning. Efter afslutning af den første ibrugtagning kan der kun foretages ændringer af Miele Service eller en anden uddannet fagmand.

Interface

Tørretumbleren kan efterudstyres med et kommunikationsmodul APCL106.

Dette modul kan monteres som WLAN- eller LAN-interface.

LAN-interfacet i modulet svarer til SELV (lavspænding) iht. EN60950. Tilsluttede maskiner skal ligeledes opfylde SELV. LAN-tilslutning foretages med et RJ45-stik iht. EIA/TIA 568B.

Opstilling og fastgørelse

Maskinen skal opstilles på en helt lige og plan flade, der er beregnet til de angivne belastninger.

Den gulvbelastning, maskinen forårsager, påvirker opstillingsfladen som punktblastning i området ved benene.

Tørretumbleren skal justeres i lodret og vandret retning med de indstillelige maskinben.

Opstilling sokkel

Tørretumbleren kan opstilles på en sokkel (åben eller lukket model) som ekstra Miele tilbehør eller på en betonsokkel på opstillingsstedet.

Betonkvaliteten og -styrken skal beregnes i overensstemmelse med maskinbelastningen. Sørg for, at betonsoklen er fastgjort tilstrækkeligt til gulvet på opstillingsstedet.

Vaske-/tørresøjle

Tørretumbleren kan bygges sammen med en Miele-vaskemaskine til en vaske-/tørre-søjle. Dertil kræves et sammenbygningsbeslag, som kan købes som ekstratilbehør.

Montering af sammenbygningsbeslaget skal foretages af Miele Service eller en anden uddannet fagmand.

Det er ikke tilladt at opstille vaske-/tørre-søjlen på en Miele-sokkel. Fastmonter vaskemaskinen med den medfølgende monteringsbøjle.

Tørresøjle med 2 tørretumblere

2 Miele-tørretumblere kan sættes op som en tørresøjle. Dertil kræves et sammenbygningsbeslag, som kan købes som ekstratilbehør.

Montering af sammenbygningsbeslaget skal foretages af Miele Service eller en anden uddannet fagmand.

Det er ikke tilladt at placere tørre-søjlen på en Miele-sokkel.

For at forhindre at tørretumbleren glider eller vælter, skal den nederste tørretumbler fastgøres med 2 spændebånd (købes som tilbehør).

Fastgør 2 maskinben på tørretumbleren diagonalt foran og bagpå eller kun bagpå.

Kun de modeller af "kompakte vaskerimaskiner", der er anført i skemaet, må installeres som tørresøjler i de foreskrevne kombinationer. Andre kombinationer er ikke tilladt.

Tørresøjle med 2 tørretumblere		
Nederste tørretumblermodel	Øverste tørretumblermodel	Ombygnings sæt
PDR3xx/5xx/9xx HP P	PDR3xx/5xx/9xx HP P	APCL001
PDR3xx/5xx/9xx HP P	PDR3xx/5xx/9xx ROP EL	APCL001
PDR3xx/5xx/9xx ROP EL	PDR3xx/5xx/9xx HP P	APCL001