

Lietošanas instrukcija

Pilna darbības cikla kafijas automāts



Pirms uzstādīšanas, pievienošanas un ekspluatācijas sākšanas **obligāti** izlasiet lietošanas instrukciju. Tādējādi jūs pasargāsiet sevi un nepieļausiet iespējamus ierīces bojājumus.

Saturs

Drošības norādījumi un brīdinājumi	6
Ilgspējība un vides aizsardzība	14
Elektroenerģijas taupīšana	14
Uzstādīšana	15
Elektrotīkla pieslēgums	15
Ierīces izmēri	16
Norādījumi par uzstādīšanu	17
Iepazīšanās	18
Iekārtas apraksts	18
Piena tvertne un piena iesūkšanas caurulīte	19
Piena tvertnes detaļas	19
Piena tvertnes un piena iesūkšanas caurulītes savienošanas elements	19
Komplektācijā iekļautie piederumi	20
Atsevišķi pasūtāmi piederumi	20
Dzērienu taustiņu simboli	20
Vadības un informācijas elementi	21
Displeja simboli	22
Darbības princips	23
Izvēlnes atvēršana un pārvietošanās tajā	23
Kafijas dzērieni	23
Karsts piens un piena putas	24
Tējas dzērieni	24
Īpašas funkcijas	24
Savienošana tīklā	24
DoubleShot	25
Divas porcijas	25
Kafijas kanna	25
Tasišu sildītājs	25
Expert mode	25
Profilī	25
Ekspluatācijas uzsākšana	26
Pirms pirmās izmantošanas reizes	26
Pirmā ieslēgšanas reize un ekspluatācijas sākšana	26
Ekspluatācijas uzsākšanas pabeigšana	27
Vadība	28
Kafijas automāta ieslēgšana	28
Kafijas automāta aktivēšana	28
Kafijas pupiņu tvertnes papildīšana	28
Ūdens tvertnes papildīšana	29
Galvenās izplūdes atveres iestatīšana atbilstoši tasišu augstumam	29

Parametri	30
Parametru rādījumi un maiņa	30
Dzēriena daudzuma mainīšana	30
Eksperta režīms	31
Eksperta režīma ieslēgšana un izslēgšana	31
Dzēriena daudzuma pielāgošana eksperta režīmā.....	31
Profilu	31
Profila izveidošana	31
Profilā iestatītu dzērienu gatavošana	32
Profilā iestatītu dzērienu maiņa	32
Profilu apstrāde	32
Maluma pakāpe	33
Pareizās maluma pakāpes atpazīšana	33
Maluma pakāpes regulēšana	33
Savienošana tīklā	33
Priekšnosacījumi savienošanai tīklā	33
MobileStart 	34
Tasīšu sildītājs	35
Tasīšu sildītāja ieslēgšana un izslēgšana	35
Iepriekšēja tasīšu uzsildīšana	35
Sagatavošanās ilgstošai prombūtnei	35
Kafijas automāta izslēgšana.....	35
Dzērienu pagatavošana	36
Karsts piens un piena putas.....	36
Piena un alternatīvo piena produktu pagatavošana	36
Piena tvertnes sagatavošana	36
Piena pakas un piena iesūkšanas caurulītes sagatavošana	37
Kafija	38
Kafijas dzēriena pagatavošana	38
Gatavošanas procesa pārtraukšana.....	39
DoubleShot.....	39
Two portions  pagatavošana.....	39
Kafijas kannas funkcija: vairāku kafijas tasīšu secīga pagatavošana	39
Kafijas dzērienu gatavošana no maltās kafijas.....	40
Tēja	40
Tējas pagatavošana	41
Tējas taimera manuāla palāide.....	41
Siltā un karstā ūdens sagatavošana.....	41
Der zināt	42
Sīkāk par kafijas dzērieniem.....	42
Sīkāk par tējas dzērieniem	42

Saturs

Parametri	43
Dzēriena daudzums	43
Maluma pakāpe.....	43
Maļamais daudzums	43
Maltās kafijas priekšuzliešana.....	43
Kafijas dzērienu uzliešanas temperatūra	44
Izplūdes temperatūra tējas dzērieniem	44
Iestatījumu pielāgošana	45
Settings rādījumi un maiņa	45
Valoda.....	45
Timers: izslēgšanās pēc.....	45
TeaTimer	45
Skaņas stiprums	45
Sveiciena melodija.....	45
Displeja spilgtums	45
Apgaismojums	45
Info (informācijas rādījums)	46
Novietošanas augstums	46
Performance mode.....	46
Eco mode	46
Barista mode	46
Latte mode.....	46
Party mode	46
Ūdens cietība.....	47
Ieslēgšanas bloķēšana 	47
Miele@home	48
Tālvadība	48
RemoteUpdate	48
Programmatūras versija.....	49
Tirgotājs (demonstrācijas režīms)	49
Rūpnīcas iestatījumi.....	49
Tīrīšana un kopšana.....	50
Tīrīšanas intervālu pārskats	50
Tīrīšana ar rokām vai trauku mašīnā	51
Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi	52
Pilienu savākšanas trauka un biežumu tvertnes tīrīšana	52
Pilienu savākšanas paplātes tīrīšana	53
Ūdenstvertnes tīrīšana	53
Ūdenstvertnes sieta tīrīšana.....	54
Centrālās izplūdes atveres tīrīšana	54
Tvaika sprauslas tīrīšana	57
Piena padeves caurulītes un skalošanas vārsta tīrīšana	57

Piena iesūkšanas caurulītes tīrīšana	58
Piena tvertnes tīrīšana	59
Pupiņu tvertnes un maltās kafijas nodalījuma tīrīšana	59
Uzliešanas mezgla un iekārtas iekšpuses tīrīšana	60
Korpusa tīrīšana	61
Kopšanas programmas	61
Izvēlnes “Apkope” atvēršana	61
Rinse the appliance	61
Piena padeves caurulītes skalošana	61
Piena padeves caurulītes tīrīšana	62
Uzliešanas mezgla attaukošana	62
Iekārtas atkalķošana	65
Uzliešanas mezgla elļošana	66
Problēmu novēršana	67
Paziņojumi displejā	67
Neparedzēta kafijas automāta darbība	70
Neapmierinošs rezultāts	77
Klientu apkalpošanas dienests	79
Kontaktinformācija traucējumu gadījumā	79
Drukātas lietošanas instrukcijas pasūtīšana	79
Garantija	79
Garantijas noteikumi	80
Atbilstības deklarācija	81
Transportēšana	81
Ūdens iztvaicēšana kafijas automātā	81
Kafijas automāta droša iesaiņošana	81
Displeja tekstu pārskats	82
Tehniskie dati	86

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Šis pilna darbības cikla kafijas automāts atbilst visiem obligātajiem drošības noteikumiem. Tomēr nepareiza lietošana var radīt traumas personām un materiālus zaudējumus.

Rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju, pirms sākat šī pilna darbības cikla kafijas automāta ekspluatāciju. Tajā ir sniegti svarīgi norādījumi par uzstādīšanu, drošību, lietošanu un apkopi. Tādējādi pasargāiet sevi un nepieļausiet iespējamus pilna darbības cikla kafijas automāta bojājumus.

Saskaņā ar standartu IEC 60335-1 Miele norāda, ka nodaļa par pilna darbības cikla kafijas automāta uzstādīšanu un pievienošanu, kā arī norādījumi par drošību un brīdinājumi ir obligāti jāizlasa un jāievēro.

Miele nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.

Saglabājiet lietošanas instrukciju un iespējamās iekārtas īpašnieka maiņas gadījumā nododiet to jaunajam īpašniekam.

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

- ▶ Šis pilna darbības cikla kafijas automāts ir paredzēts tikai lietošanai personīgā mājāsaimniecībā.
- ▶ Pilna darbības cikla kafijas automāts nav paredzēts lietošanai ārpus telpām.
- ▶ Pilna darbības cikla kafijas automātu drīkst lietot tikai līdz 2000 m augstumam virs jūras līmeņa.
- ▶ Izmantojiet kafijas automātu tikai mājāsaimniecības apstākļos, lai pagatavotu tādus dzērienus kā Espresso, Cappuccino, Latte macchiato, tēju un citus. Nav pieļaujami nekādi citi lietojuma veidi.
- ▶ Personas, kuras ierobežotu fizisko, garīgo vai uztveres spēju, kā arī pieredzes un zināšanu trūkuma dēļ nespēj droši lietot pilna darbības cikla kafijas automātu, tā lietošanas laikā ir jāuzrauga. Šīs personas drīkst lietot pilna darbības cikla kafijas automātu bez uzraudzības tikai tad, ja tām ir izskaidroti visi ierīces drošas lietošanas noteikumi. Šīm personām ir jāzina un jāsaprot iespējamie draudi, ko var izraisīt nepareiza ierīces lietošana.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Bērni māsaimniecībā

 Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie izplūdes atverēm. Bērnu āda uz augstām temperatūrām reaģē jutīgāk nekā pieaugušo āda.

Neļaujiet bērniem pieskarties karstām kafijas automāta daļām vai tuvināt ķermeņa daļas izplūdes atverēm.

- ▶ Uzstādiet kafijas automātu bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Bērniem līdz 8 gadu vecumam nedrīkst ļaut tuvoties pilna darbības cikla kafijas automātam un barošanas kabelim.
- ▶ Par 8 gadiem vecāki bērni pilna darbības cikla kafijas automātu bez uzraudzības drīkst lietot tikai tad, ja viņiem ir izskaidroti ierīces drošas lietošanas nosacījumi.
- ▶ Par 8 gadiem vecākiem bērniem ir jāapzinās, kādu bīstamību var radīt nepareiza ierīces lietošana.
- ▶ Pieskatiet bērnus, kuri atrodas ierīces tuvumā. Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
- ▶ Bērni nedrīkst tīrīt pilna darbības cikla kafijas automātu, izņemot gadījumus, ja viņiem ir 8 gadi vai vairāk un viņi tiek uzraudzīti.
- ▶ Nemiet vērā, ka espresso un kafija nav paredzēti bērniem.
- ▶ Nosmakšanas risks. Spēlējoties ar iesaiņojamo materiālu (piemēram, plēvi), bērni var tajā ietīties vai pārvilkt iesaiņojamo materiālu sev pār galvu un nosmakt. Glabājiet iesaiņojamo materiālu bērniem nepieejamā vietā.

Tehniskā drošība

► Kafijas automāta bojājumi var apdraudēt ierīces lietotāju. Pirms iebūvēšanas pārbaudiet, vai ierīcei nav redzamu bojājumu. Nekad neliekojiet bojātu kafijas automātu.

► Pirms kafijas automāta pieslēgšanas identifikācijas datu plāksnītē norādītos pieslēguma parametrus (spriegumu un frekvenci) noteikti salīdziniet ar elektrotīkla parametriem.

Lai pasargātu ierīci no bojājumiem, šiem parametriem noteikti jāatbilst. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektrotehnikas speciālistu.

► Pilna darbības cikla kafijas automāta elektriskā drošība var tikt garantēta tikai tad, ja tas tiek pieslēgts pareizi ierīkotam zemējumam. Šīm pamata drošības prasībām ir jābūt izpildītām. Ja rodas šaubas, lūdziet, lai elektroinstalāciju pārbauda kvalificēts elektrotehnikas speciālists.

► Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.

Ēkas instalācijā un šajā Miele iekārtā paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem atbilstībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.

► Nepieslēdziet kafijas automātu vietējam elektrotīklam, izmantojot sadalītāju vai kabeļa pagarinātāju. Sadalītāji vai kabeļa pagarinātāji nevar garantē nepieciešamo ierīces drošību (aizdegšanās risks).

► Pilna darbības cikla kafijas automātu nedrīkst lietot nestacionārās uzstādīšanas vietās (piemēram, uz kuģiem).

► Nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla, ja ir radušies bojājumi vai, piemēram, jūtama deguma smaka.

► Pārliedzinieties, ka barošanas kabelis nav iespiests vai neskaras pie asām malām.

► Pārliedzinieties, ka barošanas kabelis nenokarājas. Pastāv pakļupšanas risks, un pilna darbības cikla kafijas automāts var tikt bojāts.

► Lietojiet kafijas automātu tikai apkārtējās vides temperatūrā no +10 °C līdz +38 °C.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Uzstādiet pilna darbības cikla kafijas automātu vismaz 850 mm augstumā no grīdas.
- ▶ Pārkaršanas risks. Pārliecinieties, ka pilna darbības cikla kafijas automātam tiek pietiekami pievadīts un izvadīts gaiss. Lietošanas laikā neapklājiet kafijas automātu ar dvieļiem un līdzīgiem priekšmetiem.
- ▶ Ja pilna darbības cikla kafijas automāts ir uzstādīts aiz aizvērtas mēbeļu priekšējās virsmas, lietojiet to tikai ar atvērtām mēbeļu durvīm (nišas minimālo izmēru skatīt nodaļā Norādījumi par uzstādīšanu). Aiz aizvērtām mēbeļu priekšējām virsmām uzkrājas siltums un mitrums. Tāpēc var sākt bojāties iekārta un / vai mēbeles. Neaizveriet mēbeles durvis, ja tiek darbināts pilna darbības cikla kafijas automāts. Mēbeles durvis aizveriet tikai tad, kad kafijas automāts ir pilnībā atdzisis.
- ▶ Pasargājiet pilna darbības cikla kafijas automātu no ūdens un šļakatām. Nemērciet pilna darbības cikla kafijas automātu ūdenī.
- ▶ Ja pilna darbības cikla kafijas automāta remontu neveic kvalificēti speciālisti vai Miele klientu apkalpošanas dienests, tā garantija tiek anulēta.
- ▶ Nepareizi veikti apkopes darbi vai remonts var izraisīt ļoti bīstamas situācijas un radīt iekārtas lietotājam draudus, par ko ražotājs neuzņemas nekādu atbildību. Pilna darbības cikla kafijas automātu apkopes darbus un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti vai Miele klientu apkalpošanas dienests.
- ▶ Remonta laikā pilna darbības cikla kafijas automātam ir jābūt pilnībā atvienotam no elektrotīkla.
Kafijas automāts ir atvienots no elektrotīkla tikai tad, ja
 - ir izvilкта kafijas automāta elektrotīkla kontaktdakša.
Atvienojot jāsatver tikai kontaktdakšas korpuss, nevis barošanas kabelis;
 - ir izslēgti mājas elektroinstalācijas drošinātāji;
 - ir pilnībā izskrūvēti skrūvējamie mājas elektroinstalācijas drošinātāji.
- ▶ Bojātu barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai pret īpašu tāda paša veida barošanas kabeli (var iegādāties, piemēram, Miele interneta veikalā vai Miele klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti vai Miele klientu apkalpošanas dienests.

► Nekādā gadījumā nedrīkst atvērt kafijas automāta korpusu. Pieskaršanās spriegumu vadošiem pieslēguma mezgliem, kā arī elektriskās vai mehāniskās uzbūves maiņa apdraud ierīces lietotāju un var izraisīt kafijas automāta darbības traucējumus.

Atbilstoša lietošana

⚠ Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie izplūdes atverēm. Izplūstošie šķidrumi un tvaiks ir ļoti karsti.

Kermeņa daļas nedrīkst atrasties zem izplūdes atverēm, ja no tām izplūst karsts šķidrums vai tvaiks.

Nepieskarieties karstām daļām.

Sprauslas var izšļākt karstus šķidrumus vai tvaikus. Tāpēc nodrošiniet, lai centrālā izplūdes atvere būtu tīra un pareizi uzstādīta.

Arī ūdens savākšanas traukā var būt ļoti karsts. Uzmanīgi iztukšojiet savākšanas trauku.

⚠ Acu savainojumu risks!

Nekādā gadījumā neskatieties uz apgaismojumu tieši vai ar optiskām (lupu vai līdzīgām) ierīcēm.

► Ievērojiet šādus noteikumus saistībā ar izmantojamo ūdeni:

- ūdens kvalitātei ir jāatbilst dzeramā ūdens apgādes prasībām kafijas automāta uzstādīšanas valstī;
- ūdens tvertnē leļiet tikai aukstu, svaigu dzeramo ūdeni. Silts vai karsts ūdens vai cits šķidrums var izraisīt kafijas automāta bojājumus;
- lai nepieļautu baktēriju veidošanos, mainiet ūdeni katru dienu;
- nelietojiet ūdeni, kam ir pievienots oglekļa dioksīds.

► Pildiet kafijas pupiņu tvertnē tikai grauzdētas kafijas pupiņas. Neberiet tajā kafijas pupiņas, kas satur piedevas, vai maltu kafiju.

► Neleļiet kafijas pupiņu tvertnē šķidrumu.

► Neizmantojiet jēlkafiju (zaļas, negrauzdētas kafijas pupiņas) vai kafijas maisījumus, kuru sastāvā ir jēlkafija. Negrauzdētas kafijas pupiņas ir ļoti cietas un satur vēl nelielu mitruma daudzumu. Jau pirmajā malšanas reizē var tikt sabojātas kafijas automāta kafijas dzirnaviņas.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Neberiet kafijas automātā cukurotas, karamelizētas vai līdzīgi apstrādātas kafijas pupiņas, neļiejiet arī cukuru saturošus šķidrumus. Cukurs bojā ierīci.
- ▶ Maltās kafijas nodalījumā iepildiet tikai samaltas kafijas pupiņas.
- ▶ Nelietojiet karamelizētu malto kafiju. Tās sastāvā esošais cukurs salīpina un aizsprosto kafijas automāta uzliesšanas mezglu. Uzliesšanas mezgla attaukošanai paredzētās tīrīšanas tabletes nešķīdina šos aizsprostojumus.
- ▶ Izmantojiet tikai pienu, kas nesatur piedevas. Piedevas, kas parasti satur cukuru, aizsprosto piena padeves caurulītes.
- ▶ Lietojiet dzīvnieku izcelsmes pienu tikai pasterizētā veidā.
- ▶ Gatavojot tējas, ievērojiet pārtikas produkta ražotāja norādījumus.
- ▶ Neturiet zem centrālās izplūdes atveres uzliesmojošus alkoholu saturošus maisījumus. Šādu maisījumu liesmas var aizdedzināt un izkausēt pilna cikla kafijas automāta plastmasas daļas.
- ▶ Nenovietojiet atklātas liesmas avotus, piemēram, sveci, uz kafijas automāta vai tam blakus. Kafijas automāts var no liesmas aizdegties un uguns var izplatīties tālāk.
- ▶ Neizmantojiet kafijas automātu priekšmetu mazgāšanai.
- ▶ Pārliecinieties, ka pilna darbības cikla kafijas automāts nenonāk saskarē ar roku dezinfekcijas želeju un pretapdeguma līdzekli / sauso krēmu, jo šie līdzekļi bojā virsmas.

Piederumi un rezerves daļas

- ▶ Ja tiek nomainītas bojātas, drošībai būtiskas detaļas, Miele garantē detaļu pilnīgu atbilstību drošības prasībām tikai tad, ja tiek izmantotas oriģinālās Miele rezerves daļas.
- ▶ Miele neuzņemas atbildību par tādu piederumu lietošanu, kas nav oriģinālie Miele piederumi. Miele neuzņemas atbildību par prasībām, kas izriet no garantijas, likumā noteiktās atbildības par preces neatbilstību un/vai ražotāja atbildības par izstrādājumu, ja bojājumi vai trūkumi radušies tādu piederumu lietošanas vai uztādīšanas dēļ, kurus Miele nav piegādājis vai apstiprinājis lietošanai.
- ▶ Miele garantē funkcijas nodrošinošo rezerves daļu piegādi līdz 15 gadiem, bet vismaz 10 gadus pēc jūsu pilna cikla kafijas automāta sērijveida ražošanas pārtraukšanas.

Tīrīšana un kopšana

- ▶ Ievērojiet norādījumus, kas ir minēti nodaļā Tīrīšana un apkope.
- ▶ Katru dienu, bet it īpaši pirms pirmās lietošanas reizes, rūpīgi iztīriet pilna darbības cikla kafijas automātu un piena tvertni (komplektā atkarībā no modeļa).
- ▶ Rūpīgi un regulāri tīriet piena padeves sistēmas daļas. Pienā ir baktērijas, kas nepietiekamas tīrīšanas dēļ intensīvi vairojas.
- ▶ Neizmantojiet tvaika tīrītājus. Tvaiks var iekļūt ierīces elektriskajās daļās un izraisīt īsslēgumu.
- ▶ Atkarībā no ūdens cietības regulāri atkalļaujiet pilna darbības cikla kafijas automātu. Ja izmantotais ūdens satur daudz kaļķa, atkalļaujiet ierīci biežāk. Miele neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas rodas nepietiekamas atkalļaušanas, nepareizu atkalļaušanas līdzekļu vai nepiemērotas to koncentrācijas dēļ.
- ▶ Regulāri attaukojiet uzliešanas mezglu ar tīrīšanas tabletēm. Jo augstāks ir kafijas šķirnes tauku saturs, jo ātrāk aizsērēs uzliešanas mezgls.
- ▶ Espresso/kafijas biežumi ir bioloģiskie atkritumi jeb komposts un tos nevajadzētu izbērt izlietnē. Tādējādi var tikt nosprostota ūdens aizplūde.

Norādījumi attiecībā uz ierīcēm ar nerūsējošā tērauda virsmām

- ▶ Nelīmējiet uz nerūsējošā tērauda virsmām līmłapiņas, caurspīdīgo līmłenti, dekoratīvo līmłēvi vai citus ar līmi pārklātus materiālus.
- ▶ Nerūsējošā tērauda virsmas ir jutīgas pret skrāpējumiem. Skrāpējumus var radīt pat magnēti.

Elektroenerģijas taupīšana

Turpmāk minētie norādījumi ļaus taupīt elektroenerģiju un naudu, kā arī saudzēt vidi.

- Darbiniet pilna darbības cikla kafijas automātu Eco mode (iestatīts rūpnīcā).
- Samaziniet displeja spilgtumu.
- Mainiet taimera iestatījumu Switch off after uz 20 minūtēm. Tad kafijas automāts izslēdzas 20 minūtes pēc pēdējās dzērienu gatavošanas reizes vai pēdējā pieskāriena skārientaustiņam. Ja taimeram tiek paaugstināts iestatījums Switch off after, pilna darbības cikla kafijas automāta elektroenerģijas patēriņš pieaug.
- Mainot atsevišķus rūpnīcas iestatījumus, pilna darbības cikla kafijas automāta elektroenerģijas patēriņš var pieaugt. Īpaši pievērsiet uzmanību šādam displeja paziņojumam: This setting uses more energy.
- Ja tasītes sildāt tikai pa retam, izslēdziet tasīšu sildītāju.
- Ja pilna darbības cikla kafijas automāts netiek lietots, izslēdziet iekārtu ar taustiņu "Ieslēgt / Izslēgt" .

Iepakojuma utilizācija

Iepakojums kalpo pārvietošanai un pārsargā iekārtu no bojājumiem pārvadāšanas laikā.

Iepakojuma atkārtota iekļaušana materiālu aprītē ļauj taupīt izejvielas. Atkarībā no materiāla izmantojiet īpašas izejvielu krātuves un nodošanas iespējas.

Ieteicams iepakojumu saglabāt iespējami transportēšanai.

Nolietotās iekārtas utilizācija

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un videi. Tāpēc nekādā gadījumā nepieļaujiet nolietotās iekārtas nokļūšanu sadzīves atkritumos.



Nododiet to utilizācijai vietējās pašvaldības, specializētā tirgotāja vai Miele ierīkotajā oficiālajā elektrisko un elektronisko iekārtu bezmaksas savākšanas un pieņemšanas punktā. Saskaņā ar likumu jūs atbildat par iespējamo personas datu dzēšanu no utilizācijai paredzētās likvidējamās iekārtas. Atbilstoši likumdošanas aktiem jūsu pienākums ir izņemt nolietotās baterijas un akumulatorus, kas nav nedalāmi savienoti ar iekārtu, kā arī lampas, kuras ir iespējams izņemt, nebojājot tās. Nododiet šīs detaļas atbilstošā savākšanas vietā, kur tās var nodot bez atlīdzības. Lūdzu, nodrošiniet, lai likvidējamā iekārta līdz aiztransportēšanas brīdim tiktu uzglabāta bērniem nepieejamā vietā.

Elektrotīkla pieslēgums

Pirms kafijas automāta pieslēgšanas noteikti salīdziniet uz identifikācijas datu plāksnītes norādītos pieslēguma datus (spriegumu un frekvenci) ar elektrotīkla parametriem.

Lai pasargātu kafijas automātu no bojājumiem, šiem parametriem ir noteikti jāsakrīt. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar elektriķi.

Nepieciešamos pieslēguma datus skatiet identifikācijas datu plāksnītē. Identifikācijas datu plāksnīte ir uzlīmēta uz iekārtas kreisajā pusē un ir redzama, ja izņem pilienu savākšanas trauku.

Iekārta ir sagatavota pieslēgšanai 220–240 V 50 Hz maiņstrāvai.

Pievienojiet kafijas automātu tikai pie kontaktligzdas ar zemējumu, kas ir uzstādīta atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem. Pieslēgumam drīkst izmantot tikai elektroinstalāciju, kas ir ierīkota atbilstoši Vācijas Elektrotehnikas, elektronikas un informācijas tehnoloģijas asociācijas (Verband Deutscher Elektrotechniker – VDE) standartam VDE 0100.

Ir nepieciešami vismaz 10 A drošinātāji.

Ja iespējams, kontaktligzdai ir jāatrodas tieši blakus iekārtai un jābūt viegli pieejamai.

Nepieslēdziet kafijas automātu vietējam elektrotīklam, izmantojot sadalītāju vai vada pagarinātāju. Sadalītāji vai pagarinātāji negarantē nepieciešamo iekārtas drošību (aizdegšanās risks).

Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.

Ēkas instalācijā un šajā Miele ierīcē pa-


redzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR-E 2510-2 laidienā.

Nedarbiniet kafijas automātu, izmantojot tā dēvētās **energoekonomiskās kontakt Dakšas**. Tās mazina elektroenerģijas padevi iekārtai un tā pārmērīgi sasilst.

Ja barošanas kabelis ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts elektrotehnikas speciālists.

Uzstādīšana

Ierīces izmēri



Norādījumi par uzstādīšanu



Pārkaršanas risks nepietiekamas ventilācijas dēļ.

Ja kafijas automātam netiek pietiekami pievadīts gaiss, ierīce var pārkarst. Pārliecinieties, ka kafijas automātam tiek pietiekami pievadīts un izvadīts gaiss.

Lietošanas laikā neapklājiet kafijas automātu ar dvieļiem un līdzīgiem priekšmetiem.

Ja pilna darbības cikla kafijas automāts ir uzstādīts aiz slēgtas mēbeļu priekšējās virsmas, aiz aizvērtām mēbeles durvīm uzkrājas siltums un mitrums. Tāpēc var sākties kondensāta veidošanās, kas var bojāt kafijas automātu un / vai mēbeles.

Neaizveriet mēbeles durvis, ja tiek darbināts pilna darbības cikla kafijas automāts.

Veicot uzstādīšanu, ņemiet vērā: lai varētu izņemt uzliešanas mezglu, ierīces durvis jāatver pilnībā.

- Uzstādiet kafijas automātu nišā tā, lai ierīce būtu vienā līmenī ar nišas priekšējo malu.

Ievērojiet tālāk sniegtos uzstādīšanas norādījumus.


- Uzstādīšanas vietai jābūt sausai un ar pietiekamu ventilāciju
- Uzstādīšanas vietas apkārtējai temperatūrai jābūt robežās no +10 °C līdz +38 °C
- Kafijas automātam ir jāatrodas uz horizontālas virsmas. Pamatnes virsmai, uz kuras tiek uzstādīta ierīce, ir jābūt ūdensnecaurīdīgai.

Uzstādot kafijas automātu nišā, minimālajiem nišas izmēriem jābūt šādiem:

Augstums	508 mm
Platums	450 mm
Dziļums	555 mm

Iepazīšanās

Iekārtas apraksts




- ① Karstā ūdens izplūdes atvere
- ② Vadības panelis
- ③ Tasišu sildītājs*
- ④ Ūdenstvertne
- ⑤ Maltās kafijas nodalījums
- ⑥ Kafijas pupiņu tvertne
- ⑦ Maluma pakāpes regulēšana (aiz ierīces durvīm)
- ⑧ Uzliešanas mezgls (aiz ierīces durvīm)

- ⑨ Centrālā izplūdes atvere ar regulējamu augstumu
- ⑩ Pilienu savākšanas trauks ar vāku un biežumu tvertne
- ⑪ Piena padeves caurulītes stiprinājuma vieta
- ⑫ Apakšējais panelis ar pilienu savākšanas paplāti

* Atkarībā no modeļa: CM 6360, CM 6560


Piena tvertne un piena iesūkšanas caurulīte



- ① Piena tvertne
- ② Piena iesūkšanas caurulīte
- ③ Piena padeves caurulīte ar skalošanas vārstu

* Atkarībā no modeļa: CM 6360, CM 6560


Piena tvertnes detaļas



- ① Savienojuma elements
- ② Vāks
- ③ Blīvgredzens
- ④ Nerūsējošā tērauda caurulīte
- ⑤ Stikls

Piena tvertnes un piena iesūkšanas caurulītes savienošanas elements

Pienu var pagatavot ar piena iesūkšanas caurulīti vai piena tvertni (atkarībā no modeļa ir iekļauts piegādes komplektācijā).



Viens savienojuma elements ir iekļauts piegādes komplektācijā un tiek iesprausts piena iesūkšanas caurulītē vai piena tvertnes vākā.

Piegādes stāvoklī savienojuma elements nav pievienots vai atrodas piena tvertnes vākā (atkarībā no modeļa). Savienojuma elementu var viegli izspiest no piena tvertnes vāka iekšpuses.

Iepazīšanās

Komplektācijā iekļautie piederumi

- **“Miele” iekārtu apkopes sākuma komplekts**
Piegādes komplektā atkarībā no modeļa ir iekļauti dažādi tīrīšanas līdzekļi.
- **Tīrīšanas birste**
piemēram, piena padeves sistēmas tīrīšanai
- **Piena iesūkšanas caurulīte**
piena pagatavošanai tieši no pārdošanas iepakojuma
- **Piena tvertne ar vāku**
piena uzglabāšanai un sagatavošanai (pievienota atkarībā no modeļa)

Atsevišķi pasūtāmi piederumi


Šo iekārtu un citus piederumus var iegādāties Miele interneta veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja.

- **Universāla mikrošķiedras drāna**
pirkstu nospiedumu un nelielu netīrumu notīrīšanai no virsmām
- **Tīrīšanas tabletes**
uzliešanas mezgla attaukošanai
- **Atkaļķošanas tabletes**
ūdens kanālu atkaļķošanai
- **Piena tvertne ar vāku**
piena uzglabāšanai un sagatavošanai
- **CJ Jug 1,0 l**
izolēta kanna kafijai vai tējai (kannas funkcijai)

Dzērienu taustiņu simboli

	Espresso
	Kafija
	Dubultā kafija
	Kapučīno
	Late makjato
	Espresso makjato
	Ūdens tējai

Vadības un informācijas elementi



- ① **Taustiņš Ieslēgšana/izslēgšana**

Pilna darbības cikla kafijas automāta ieslēgšanai un izslēgšanai
- ② **Displejs**

Parāda informāciju par pašlaik notiekošo darbību vai ierīces statusu
- ③ **Dzērienu izvēles taustiņi**

Dzērienu pagatavošanai
- ④ **Optiskā pieslēgvieta**

(tikai Miele Klientu apkalpošanas dienesta vajadzībām)
- ⑤ **Skārientaustiņš**
 - Citu dzērienu pagatavošana: ristreto, Cappuccino italiano, Flat white, Caffè Latte, Café au lait, karsts piens un piena putas, karsts ūdens, silts ūdens, funkcija Kafijas kanna
 - Apkopes programmas
 - Profili
 - Iestatījumi
- ⑥ **Skārientaustiņš Two portions**

2 viena dzēriena porciju pagatavošanai uzreiz
- ⑦ **Skārientaustiņš DoubleShot**

Īpaši stipra, aromātiska kafijas dzēriena pagatavošanai, nemainīgam ūdens daudzumam pievienojot dubultu devu kafijas pulvera
- ⑧ **Skārientaustiņš OK**

Displeja paziņojumu apstiprināšana un iestatījumu saglabāšana
- ⑨ **Bulttaustiņi**

Izvēles sarakstu ritināšana, izvēles atzīmēšana vai vērtību mainīšana
- ⑩ **Skārientaustiņš Back**

Atgriešanās iepriekšējā augstākās izvēlnes līmenī un nevēlamas darbības atcelšana
- ⑪ **Skārientaustiņš MobileStart**

Aktivē tālvadību dzērienu pagatavošanai ar Miele lietotni

Iepazīšanās

Displeja simboli

Papildus tekstam var tik parādīti turpmāk minētie simboli.

Simbols	Skaidrojums
	Simbols apzīmē izvēlni Settings un izvēlnes pozīciju Language.
	Simbols apzīmē informāciju un norādījumus par vadību. Apstipriniet paziņojumus ar <i>OK</i> .
	Simbols tiek parādīts, ja ir ieslēgta ieslēgšanas bloķēšana. Ierīces vadība ir bloķēta.
	Ir ieslēgts atgādinājuma taimers TeaTimer (skatiet nodaļu "Tējas taimers"). Atlikušais ievilkšanās laiks tiek rādīts blakus simbolam.
	Simbols tiek parādīts atkaļķošanas laikā. Turklāt simbols ir attēlots uz ūdenstvertnes: iepildiet ūdeni līdz šai atzīmei.
    	Ja ir aktivizēts Miele@home pilna cikla kafijas automātiem, ar šiem simboliem tiek parādīts WLAN savienojums. Pie tam simboli parāda WLAN savienojuma stiprumu pakāpēs no stiprs līdz nav savienojuma.

Darbības princips

Skārientaustiņi

Kafijas automātu vada, ar pirkstiem pieskaroties skārientaustiņiem.

Katru pieskārienu taustiņiem pavada skaņas signāls. Taustiņu toņa skaļumu var regulēt vai arī taustiņu skaņas signālu var izslēgt (skatīt nodaļas "Iestatījumi" sadaļu "Skaļums").

Dzērienu izvēle

Dzērienu izvēle ir atvērta, ja ekrānā tiek parādīts *Select drink*.

Miele

Select drink

Citi dzērieni ir pieejami izvēlnē *Further* (skārientaustiņš ).

Izvēlnes atvēršana un pārvietošanās tajā

Lai atvērtu izvēlni, pieskarieties atbilstošajam skārientaustiņam, piemēram, skārientaustiņam .

Miele

Other drinks

Profiles

Maintenance

Attiecīgajā izvēlnē ir iespējams sākt darbības vai mainīt iestatījumus. Josla displeja labajā pusē norāda, ka ir pieejamas papildiespējas vai teksts.

Ja gribat izvēlēties kādu no izvēlnes pozīcijām, pieskarieties bulttaustiņiem $\wedge \vee$, līdz vēlamās izvēlnes pozīcijas fons tiek izgaismots.

Tikko tiek parādīta vērtība, norādījums vai iestatījums, kuru varat apstiprināt, skārientaustiņš *OK* izgaismojas oranžā krāsā.

Lai apstiprinātu izvēli, pieskarieties taustiņam *OK*.

Izvēlnes sarakstā pēc ķeksīša  sapratīsiet, kurš ir pašlaik izvēlētais iestatījums.

Iziet no izvēlnes vai pārtraukt darbību

Lai izietu no pašlaik atvērtā izvēlnes līmeņa, pieskarieties skārientaustiņam .

Varat arī vēlreiz pieskarties oranžā krāsā izgaismotajam skārientaustiņam, lai atgrieztos dzērienu izvēlnē.

Kafijas dzērieni

Kafiju vai espresso var pagatavot no veselām grauzdētām kafijas pupiņām, kas kafijas automātā tiek samaltas katrai dzēriena porcijai.

Kafijas dzērienus var pagatavot arī no jau samaltām kafijas pupiņām – kafijas pulvera.

Norāde: Ja vēlaties izmantot jēlkafiju, to var samalt ar riekstu vai sēklu malšanai paredzētām dzirnaviņām. Šādām dzirnaviņām parasti ir rotējošs nerūsošs tērauda nazis. Samalto jēlkafiju pēc tam **atsevišķās porcijās** iepildiet maltās kafijas nodalījumā un izmantojiet vēlamā kafijas dzēriena pagatavošanai.

Kafijas automāts ir paredzēts turpmāk minēto kafijas dzērienu pagatavošanai.

- Ristreto
- Espresso
- Kafija

Iepazīšanās

- Dubultā kafija
- Kapučīno
- Itāļu kapučīno
- Late makjato
- Caffè Latte
- Espresso makjato
- Flat white
- Café au lait

Karsts piens un piena putas

Karstu pienu un piena putas var pagatavot no govs piena vai alternatīviem augu izcelsmes piena produktiem.

Tējas dzērieni

Gatavojot tēju no karstā ūdens, var izvēlēties turpmāk minētās tējas šķirnes.

- Baltā tēja
- Melnā tēja
- Japānas tēja
- Zaļā tēja
- Zāļu tēja
- Augļu tēja

Īpašas funkcijas

Savienošana tīklā

Jūsu pilna darbības cikla kafijas automāts ir aprīkots ar integrētu WLAN moduli. WLAN modulis nodrošina savienojumu ar jūsu mājas tīklu un ļauj izmantot Miele lietotni mobilajā gala ierīcē.

Ja jūsu pilna darbības cikla kafijas automāts jau vienreiz ir pieslēgts, izmantojot WLAN, savienojums automātiski tiek atjaunots katrā ieslēgšanas brīdī.

Pārliecinieties, ka jūsu pilna darbības cikla kafijas automāts uzstādīšanas vietā ir pieejams WLAN tīkla signāls ar pietiekamu signāla stiprumu.

Iekļaujot pilna darbības cikla kafijas automātu jūsu WLAN bezvadu lokālajā tīklā, paaugstinās elektroenerģijas patēriņš, pat ja pilna darbības cikla kafijas automāts ir izslēgts.

Smart Extras, izmantojot Miele lietotni*

Pievienošana tīklam, izmantojot Miele lietotni, nodrošina piekļuvi daudzām Smart Extras papildiespējām, tostarp:

- Statusa informācijas pieprasījums
- Noderīgu papildfunkciju izmantošana
- Atjauniniet jūsu pilna darbības cikla kafijas automātu, izmantojot programmatūras atjauninājumus, lai nodrošinātu atbilstību Miele jaunākajam tehnoloģiskās attīstības statusam

Papildu informāciju par Smart Extras varat atrast Miele tīmekļa vietnē, Apple App Store® vai Google Play Store™.

* Miele & Cie. KG papildu digitālais piedāvājums. Atkarībā no modeļa un valsts funkciju apjoms var mainīties. Miele lietotnē jums ir jāpiekrīt Miele digitālo produktu un pakalpojumu vispārīgajiem darījumu noteikumiem un privātuma politikai. Miele patur tiesības jebkurā laikā mainīt vai pārtraukt digitālos piedāvājumus.

Miele lietotne

Miele lietotni var bez maksas lejupielādēt *Apple App Store*® vai *Google Play Store*™.



DoubleShot

Lai pagatavotu īpaši stipru, aromātisku kafijas dzērienu, varat izvēlēties funkciju DoubleShot . Tādā gadījumā uzliešanas procesa vidū tiks atkārtoti samaltas un uzlietas kafijas pupiņas. Saīsinātā ievilkšanās laika dēļ tiks izdalīts mazāks nevēlamu aromātu un rūgtvielu daudzums.

“DoubleShot” funkciju varat aktivizēt visiem kafijas dzērieniem, izņemot ristreto.

Divas porcijas

Vienlaicīgi ir iespējams piepildīt 2 tasītes vai pagatavot 2 dzēriena porcijas vienā lielā tasē.

Kafijas kanna

Lai uzpildītu, piemēram, kafijas kannu, izmantojot funkciju *kafijas kanna*, var automātiski secīgi pagatavot vairākas tasītes kafijas.

Šādi var uzreiz pēc kārtas pagatavot līdz 8 tasītēm (ne vairāk kā 1 litru).

Tasīšu sildītājs

Atkarībā no modeļa: CM 6360, CM 6560

Izmantojot kafijas automāta tasīšu sildītāju, var sasildīt tasītes vai glāzes.

Iepriekš sasildītās tasītēs espresso un citu kafijas dzērienu aromāts izpaužas labāk un ilgāk saglabājas dzēriena temperatūra.

Ja tasīšu sildītājs ir aktivēts, tasīšu paliktnis tiek sildīts visu laiku, kamēr kafijas automāts ir ieslēgts. Tas palielina pilna darbības cikla kafijas automāta elektroenerģijas patēriņu.

Expert mode

Ar funkciju *Expert mode* varat dzēriena gatavošanas laikā mainīt dzēriena daudzumu. Iestatījums **netiek** saglabāts un attiecas tikai uz pašreizējo gatavošanas reizi.

Profilī


Lai ņemtu vērā dažādu lietotāju gaumi un vēlmes attiecībā uz kafiju, papildus Miele dzērienu izvēlei (Miele profils) varat izveidot individuālus profilus.

Katrā profilā varat individuāli pielāgot dzēriena daudzumu un parametrus visiem dzērieniem.

Ekspluatācijas uzsākšana

Pirms pirmās izmantošanas reizes

- Noņemiet norādījumu zīmes, ja tādas ir.



- Noņemiet aizsargplēvi no pilienu savākšanas paplātes un ievietojiet to apakšējā panelī.
- Novietojiet kafijas automātu uz līdzenas, ūdensizturīgas virsmas (skatiet nodaļu “Norādījumi par uzstādīšanu”).

Iztīriet iekārtu pirms ūdens un kafijas pupiņu iepildīšanas kafijas automātā. Ievērojiet nodaļā “Tīrīšana un kopšana” sniegtos norādījumus, piemēram, tīriet pupiņu tvertni ar sausu, mīkstu drānu.

- Iztīriet ūdenstvertni, pupiņu tvertni un centrālo izplūdes atveri.
- Izņemiet ūdenstvertni un iepildiet tajā svaigu, aukstu ūdeni. Ņemiet vērā atzīmi “max.” un atkal ievietojiet ūdenstvertni iekārtā.
- Noņemiet kafijas pupiņu tvertnes vāku, iepildiet grauzdētas kafijas pupiņas un atkal uzlieciet vāku.
- Iespraudiet kafijas automāta kontaktdakšu kontaktligzdā.

Pirmā ieslēgšanas reize un ekspluatācijas sākšana

- Ja ekrānā nekas netiek parādīts, nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu .

Displeja valodas izvēle

- Izvēlieties vēlamu displeja valodu.

Iespējams, tiks prasīta arī jūsu atrašanās vieta.

Savienošana tīklā (Miele@home)

Lai saņemtu programmatūras atjauninājumus un varētu vadīt pilna darbības cikla kafijas automātu ar Miele lietotni no savas mobilās ierīces, varat to pievienot savam mājas WLAN bezvadu lokālajam tīklam.

Ekspluatācijas uzsākšanas laikā displejā tiek parādīts Set up “Miele@home”.

Norāde: Varat ierīkot Miele@home arī vēlāk. Tad izvēlieties Skip.

- Pārbaudiet, vai pilna darbības cikla kafijas automāta uzstādīšanas vietā ir pietiekami spēcīgs WLAN bezvadu lokālā tīkla signāls.

- Pieskarieties Continue.

- Izvēlieties vēlamu savienojuma veidu.

- Izpildiet pilna darbības cikla kafijas automāta displejā un Miele lietotnē redzamos norādījumus.

Displejā tiek parādīts Connection successfully established..

Nākamajā ieslēgšanas reizē “Remote Update” lejupielādēs jaunu pilna darbības cikla kafijas automāta programmatūru, ja tāda būs pieejama. Šajā gadījumā tiks parādīts paziņojums, ka var uzstādīt jaunu programmatūru (skatiet nodaļu “Remote Update”).

Ekspluatācijas uzsākšana

Savienošana tīklā palielina pilna darbības cikla kafijas automāta elektroenerģijas patēriņu.

- Lai turpinātu ekspluatācijas sākšanu, pieskarieties *OK*.

Ūdens cietības iestatīšana

Informāciju par ūdens cietību var sniegt ūdensapgādes uzņēmums. Papildinformāciju par ūdens cietību skatieties nodaļas "Iestatījumi" sadaļā "Ūdens cietība".

- Ievadiet vietējo ūdens cietības lielumu (dH) un apstipriniet ar *OK*.

Performance mode izvēle

Varat izvēlēties piemērotu ekspluatācijas režīmu atbilstoši jūsu iecienītākajai kafijai (skatiet nodaļas "Iestatījumi" sadaļu "Ekspluatācijas režīms").

- **Eco mode:** šis režīms patērē vismazāk enerģijas (rūpnīcas iestatījums).
- **Barista mode:** šis režīms ir optimāls īstai kafijas baudīšanai.
- **Latte mode:** šajā režīmā ievērojami ātrāk var pagatavot dzērienus ar pienu.

- Izvēlieties vēlamu ekspluatācijas režīmu.
- Apstipriniet ar *OK*.

Ja izvēlaties citu ekspluatācijas režīmu, nevis Eco mode, pieaug pilna darbības cikla kafijas automāta elektroenerģijas patēriņš.

Ekspluatācijas uzsākšanas pabeigšana

Tādējādi ekspluatācijas uzsākšana ir pabeigta sekmīgi.

- Apstipriniet ar *OK*.

Kafijas automāts sāk uzkarst un izskalo caurulītes. No centrālās izplūdes atveres plūst skalošanas ūdens.

- Pirms pirmās piena gatavošanas reizes izskalojiet piena padeves caurulīti (skatiet nodaļu "Piena padeves caurulītes skalošana").

Nemiet vērā, ka pilnīgs kafijas aromāts un tipiskas putas veidojas tikai pēc vairākām kafijas pagatavošanas reizēm.

Lai no vārīšanas mezgla iztīrītu kafijas atliekas, kas ir palikušas pēc rūpnīcā veiktās pārbaudes, pirmajā lietošanas reizē izlejiet pirmās 2 pagatavotā kafijas dzēriena porcijas.

Gatavojot pirmos kafijas dzērienus, tiek samalts lielāks kafijas pupiņu daudzums. Tādēļ uz pilienu savākšanas trauka vāka var uzkrāties pulvera atliekas.

Lai pēc lietošanas izslēgtu kafijas automātu, pieskarieties ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņam (⏻). **Neatvienojiet** kontaktdakšu – ja īsi pēc ekspluatācijas uzsākšanas atvienojat kafijas automātu no elektrotīkla, ekspluatācijas sākšana ir jāveic atkārtoti.

Kafijas automāta ieslēgšana

- Pieskarieties taustiņam Ieslēgt / Izslēgt .

Kafijas automāts sāk uzkarst un izskalo caurulītes. No centrālās izplūdes atveres plūst karsts ūdens.

Kad displejā ir redzams rādījums Select drink, var gatavot dzērienus.

Ja kafijas automāts jau ir sasniedzis nepieciešamo darba temperatūru, to ieslēdzot, caurulītes netiek skalotas.

Kafijas automāta aktivēšana

Ja netiek nospiests neviens skārienaustiņš un netiek veikta kopšanas programma, displejs pēc aptuveni 7 minūtēm tiek izslēgts, lai taupītu elektroenerģiju. Skārienaustiņš OK izgaismojas ar pulsējošu gaismu, kamēr vien pilna darbības cikla kafijas automāts ir ieslēgts.

- Lai aktivētu pila darbības cikla kafijas automātu un atkal gatavotu dzērienus, pieskarieties jebkuram skārienaustiņam.

Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana

 Nepareiza lietošana var radīt malšanas mehānisma bojājumus.

Ja kafijas pupiņu tvertnē tiek iepildīts nepiemērots pildījums, piemēram, šķidrumi, malta kafija vai ar cukuru, karameli vai kaut ko līdzīgu apstrādātas kafijas pupiņas, kafijas automāts tiek bojāts.


Arī jēlkafija (zaļas, negrauzdētas kafijas pupiņas) vai kafijas maisījumi, kuru sastāvā ir jēlkafija, var bojāt malšanas mehānismu. Negrauzdētas kafijas pupiņas ir ļoti cietas un satur vēl nelielu mitruma daudzumu. Jau pirmajā malšanas reizē var sabojāt kafijas automāta kafijas dzirnaviņas.

Iepildiet kafijas pupiņu tvertnē tikai grauzdētas kafijas pupiņas.

Kafiju vai espresso var pagatavot no veselām grauzdētām kafijas pupiņām, kas kafijas automātā tiek samaltas katrai dzēriena porcijai. Šim nolūkam iebēriet kafijas pupiņu tvertnē kafijas pupiņas.

Kafijas dzērienus var pagatavot arī no jau samaltām kafijas pupiņām – kafijas pulvera.

Norāde: Jēlkafiju var samalt ar riekstu vai sēklu malšanai paredzētām dzirnaviņām. Šādām dzirnaviņām parasti ir rotējošs nerūsējošā tērauda nazis. Samalto jēlkafiju pēc tam **atsevišķās porcijās** iepildiet maltās kafijas nodalījumā un izmantojiet vēlāmā kafijas dzēriena pagatavošanai.



- Noņemiet kafijas pupiņu tvertnes vāku.
- Iepildiet kafijas pupiņu tvertnē kafijas pupiņas.
- Uzlieciet vāku atpakaļ.

Norāde: Ieberiet kafijas pupiņu tvertnē tikai tik daudz kafijas pupiņu, cik patērēsit dažu dienu laikā.

Saskarē ar gaisu kafija zaudē aromātu.

Ūdens tvertnes piepildīšana

⚠ Ūdens ar baktērijām var apdraudēt veselību.

Ūdenī, kas ilgāku laiku stāv ūdens tvertnē, var rasties baktērijas un tas var apdraudēt jūsu veselību.

Mainiet ūdeni ūdens tvertnē **katru dienu**.

⚠ Nepareiza lietošana var radīt bojājumus.

Nepiemēroti šķidrumi, piemēram, silts vai karsts ūdens vai citi šķidrumi, var izraisīt kafijas automāta bojājumus.


Ūdens, kam ir pievienots oglekļa dioksīds, veicina kafijas automāta apkalpošanos.

Ūdens tvertnē lejiet tikai svaigu, aukstu dzeramo ūdeni.

Ja ūdenstvertne ir ievietota nedaudz uz augšu vai slīpi, izplūdes vārsts nevar pareizi savienoties un var izplūst ūdens.

Pārbaudiet, vai atbalsta virsma zem ūdenstvertnes nav netīra.


Ja nepieciešams, notīriet atbalsta virsmu zem ūdenstvertnes.



- Uzspiediet uz vāka labajā pusē.
- Satveriet ūdenstvertni aiz vāka un izvelciet uz augšu.
- Iepildiet ūdenstvertnē aukstu, svaigu dzeramo ūdeni līdz atzīmei *max*.
- Atkal ievietojiet ūdenstvertni.

Galvenās izplūdes atveres iestatīšana atbilstoši tasīšu augstumam

Centrālo izplūdes atveri var iestatīt izmantojamās krūzes vai glāzes augstumā. Šādi kafija vai espresso tik ātri neatdziest un ilgāk saglabājas putas.



- Velciet centrālo izplūdes atveri uz leju, līdz zem tās var novietot izvēlēto trauku.
- Vai arī bīdiet centrālo izplūdes atveri uz augšu, līdz zem tās var novietot izvēlēto trauku.

Parametri

Parametru rādījumi un maiņa

Varat mainīt dzēriena daudzumu visiem dzērieniem.

Turklāt kafijas dzērieniem varat iestatīt individuālu maluma daudzumu, uzliešanas temperatūru un priekšuzliešanu.

- Pieskarieties
- Atlasiet Parameters.
- Izvēlieties dzērienu.
- Apstipriniet ar OK.

Tiek parādīti parametri, kurus varat mainīt šim dzērienam.

Ja esat izvēlējies kafijas dzērienu, tiek parādīti pašreizējie Amount of coffee, Brew temperature un Pre-brewing iestatījumi.

Pirmajā rindīņā tiek parādīta izvēlnes pozīcija Portion size. Ja esat izvēlējies Portion size un apstiprinājis ar OK, uzreiz sākas dzēriena gatavošana.

- Izvēlieties vēlamo parametru.

- Pēc vēlēšanās mainiet iestatījumu.
- Apstipriniet ar OK.

Iestatījums tiek saglabāts.

Dzēriena daudzuma mainīšana

Eksperta režīmā var mainīt dzēriena daudzumu pagatavotajam dzērienam vai pastāvīgi. Ja vēlaties pastāvīgi mainīt dzēriena daudzumu, šim nolūkam izmainiet parametru Portion size.

- Novietojiet tasīti zem centrālās izplūdes atveres.
- Pieskarieties
- Atlasiet Parameters.
- Izvēlieties dzērienu.
- Apstipriniet ar OK.

Tiek parādīti parametri, kurus varat mainīt šim dzērienam.

- Atlasiet Portion size.
- Apstipriniet ar OK.

Tiek pagatavots vēlamais dzēriens. Tiklīdz ir pagatavots minimālais daudzums, displejā tiek parādīts Save.

- Ja traukā iepildītais daudzums atbilst jūsu vēlmēm, pieskarieties pie OK.

Ja vēlaties mainīt dzēriena daudzumu kafijas dzērieniem ar pienu, gatavošanas laikā secīgi tiek saglabāti dzēriena sastāvdaļu daudzuma iestatījumi.

- Ja attiecīgās sastāvdaļas daudzums atbilst jūsu vēlmēm, pieskarieties pie OK.

Turpmāk šis dzēriens tiks pagatavots atbilstoši iestatītajam dzēriena daudzumam.

Norāde: Uz vadības paneļa attēloto dzērienu daudzumu varat mainīt gatavošanas laikā, ilgstoši turot nospiestu taustiņu. Šim nolūkam pieskarieties izvēlētajam dzēriena taustiņam tik ilgi, līdz sākas gatavošana. Tiklīdz ir pagatavots minimālais daudzums, displejā tiek parādīts **Save**.

Ja ūdenstvertne dzēriena gatavošanas laikā tiek iztukšota, tiek pārtraukta daudzuma programmēšana. Jaunais dzēriena daudzums **netiek** saglabāts.

Eksperta režīms

Eksperta režīma ieslēgšana un izslēgšana

Tiek parādīta dzērienu izvēlne.

- Pieskarieties skārientaustiņam .
- Atlasiet **Settings**  | **Expert mode**.
- Izvēlieties nepieciešamo iespēju.
- Apstipriniet ar **OK**.

Iestatījums tiek saglabāts.

Dzēriena daudzuma pielāgošana eksperta režīmā

Dzēriena daudzumu var mainīt tikai noteiktu gatavošanas procesa posmu laikā un tikai pagatavotajam dzērienam. Jaunais dzēriena daudzums **netiek** saglabāts.

Ja izvēlaties DoubleShot  vai 2 porcijas , dzēriena daudzumu eksperta režīmā nevar mainīt.

Tiek parādīta dzērienu izvēlne.

- Izvēlieties dzērienu.

Sākas gatavošana. Kamēr notiek dzēriena padeve, var pielāgot dzēriena daudzumu, piemēram, gatavojot lati makjato, var mainīt karstā piena, piena putu un espresso daudzumu.



- Ar bulttaustiņiem $\wedge$ un $\vee$ pabīdīet regulatoru (neliels trīsstūris) vēlamajā stāvoklī.

Profilu

Profila izveidošana


- Pieskarieties skārientaustiņam .
- Atlasiet **Profiles**.
- Apstipriniet ar **OK**.

Tiek atvērta izvēlne **Profiles**.

- Atlasiet **Create profile**.

Displejā tiek atvērts rediģēšanas logs.

Burti un cipari tiek ievadīti ar bulttaustiņiem $\wedge$ un $\vee$. Varat izvēlēties, vai rakstīt lielajiem vai mazajiem burtiem.



- Lai ievadītu rakstzīmi, atzīmējiet attiecīgo rakstzīmi un apstipriniet izvēli ar **OK**.
- Lai dzēstu rakstzīmi, pieskarieties skārientaustiņam .
- Lai saglabātu nosaukumu, pieskarieties ķeksītim  un apstipriniet ar **OK**.

- Ievadiet profila nosaukumu.

Norāde: Izvēlieties īsus, kodolīgus nosaukumus.

Vadība

Profils ir izveidots.

Pašreizējā profila nosaukums tiek rādīts displeja augšpusē pa kreisi.

Profilā iestatītu dzērienu gatavošana

- Pieskarieties skārientaustiņam  un atlasiet Profiles. Apstipriniet ar OK.
- Izvēlieties vēlamu profilu.
- Izvēlieties vēlamu dzērienu.

Sākas dzēriena gatavošana.

Profilā iestatītu dzērienu maiņa

Ja maināt dzēriena parametrus profilā, šie iestatījumi attiecas tikai uz aktīvo profilu. Dzērienu iestatījumus citos profilos tas neietekmē.

- Pieskarieties skārientaustiņam .

Tiek atvērta izvēlne Profiles.

- Izvēlieties vēlamu profilu.

Izvēlētajā profila nosaukums tiek rādīts displeja augšā pa kreisi.

Tagad varat individuāli mainīt dzērienus.

Profilu apstrāde

Ja esat izveidojuši vismaz vienu profilu, varat izvēlnē Profiles apstrādāt profilus.

- Pieskarieties skārientaustiņam .

Tiek atvērta izvēlne Profiles.

- Atlasiet Edit.
- Apstipriniet ar OK.

Tagad izvēlētajā profilā varat apstrādāt turpmāk minētos iestatījumus.

- Profila maiņas iestatīšana
- Profila nosaukuma maiņa
- Profila dzēšana

Profila maiņas iestatīšana

- Pieskarieties skārientaustiņam .

Tiek atvērta izvēlne Profiles.

- Atlasiet Edit.
- Apstipriniet ar OK.
- Atlasiet Change profile.
- Apstipriniet ar OK.

Ir šādas izvēles iespējas:

- **Manual:** izvēlētais profils ir aktivēts tik ilgi, līdz esat izvēlēties citu profilu;
- **After each use:** pēc katras dzēriena pagatavošanas reizes atkal tiek parādīts Miele profils;
- **When switched on:** katru reizi, kad pilna darbības cikla kafijas automāts tiek ieslēgts, tiek parādīts Miele profils neatkarīgi no tā, kurš profils bija izvēlēts pirms pēdējās izslēgšanas.

- Izvēlieties nepieciešamo iespēju.
- Apstipriniet ar OK.

Nosaukuma maiņa

Šī izvēle ir iespējama tikai tad, ja papildus Miele profilam jau ir izveidots cits profils.

- Atlasiet Change name un apstipriniet ar OK.
- Izmainiet nosaukumu pēc vēlēšanās (skatiet arī nodaļu Profilu izveidošana).

Profila dzēšana

Izvēle ir iespējama tikai tad, ja papildus Miele standarta profilam jau ir izveidots lietotāja profils.

- Pieskarieties skārientaustiņam .
- Tiek atvērta izvēlne Profiles.
- Atlasiet Edit.
- Apstipriniet ar OK.
- Atlasiet Delete profile.

- Apstipriniet ar *OK*.
- Izvēlieties profilu, kuru vēlaties dzēst.
- Atlasiet *Yes*.
- Apstipriniet ar *OK*.

Profils tiek dzēsts.

Maluma pakāpe

Pareizās maluma pakāpes atpazīšana

Turpmāk minētās pazīmes liecina, ka ir jāmaina maluma pakāpe.

Malums ir pārāk **rupjš**, ja:

- Espresso vai kafija ieplūst tasītē pārāk ātri
- Espresso vai kafijas garša ir vāja
- Putu kārtiņa ir ļoti gaiša un nenoturīga.

Malums ir pārāk **smalks**, ja:

- Espresso vai kafija ieplūst tasītē tikai pa pilienam
- Espresso vai kafijas garša ir pārāk rūgta
- Putu kārtiņa ir tumši brūnā krāsā.


Maluma pakāpes regulēšana

Ja maluma pakāpe tiek mainīta vairāk nekā par vienu pakāpi, var sabojāt dzirnaviņas.

Vienmēr regulējiet maluma pakāpes tikai par vienu pakāpi.

Pēc katras regulēšanas reizes sāciet dzēriena gatavošanu, lai tiktu samaltas kafijas pupiņas. Pēc tam atkal var pakāpeniski regulēt kafijas maluma pakāpi.

- Atveriet iekārtas durvis.



- Pabīdiet maluma pakāpes regulēšanas sviru maksimāli par vienu pakāpi pa kreisi (smalks malums) vai pa labi (rupjš malums).

Iestatītā maluma pakāpe attiecas uz visiem kafijas dzērieniem.

- Aizveriet iekārtas durvis.
- Iztukšojiet pilienu savākšanas trauku **un** biezumu tvertni.
- Pagatavojiet kafijas dzērienu.

Pēc tam atkal var regulēt kafijas maluma pakāpi.

Maluma pakāpes izmaiņa tiek aktivēta tikai pēc otrās kafijas porcijas pagatavošanas.

Dzirnaviņas ar laiku dabiski nedaudz nolietojas. Ja ir nepieciešams, iestatiet smalkāku maluma pakāpi.

Savienošana tīklā

Priekšnosacījumi savienošanai tīklā

Nemiet vērā tālāk izklāstītos priekšnosacījumus savienošanai tīklā.

1. Uzstādīšanas vietā ir pieejams mājas tīkls.
Sagatavojiet WLAN paroli.
2. Mobilajā gala ierīcē ir pieejama Miele lietotne.

3. Jums ir lietotāja konts Miele lietotnē.

MobileStart

MobileStart ieslēgšana un izslēgšana

Ja vēlaties izmantot MobileStart , ir jābūt ieslēgtai iespējai Remote control.

Tiek parādīta dzērienu izvēlne.

■ Pieskarieties skārientaustiņam .

Skārientaustiņš  tiek izgaismots. Tagad varat sākt dzēriena gatavošanu, izmantojot lietotni. Šim nolūkam ņemiet vērā ievadā sniegtos norādījumus.

MobileStart sagatavošana

 Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie izplūdes atverēm.

Ja neuzraudzītas iekārtas darbības laikā izplūst šķidrums vai tvaiks, cilvēki var apdedzināties, ja viņu ķermeņa daļas atrodas zem centrālās izplūdes atveres vai pieskaras karstām ierīces detaļām.

Pārliecinieties, ka nav apdraudēta neviena persona, it īpaši jau bērni, ja iedarbināt ierīci un tā darbojas bez uzraudzības.

Piena tvertnē vai piena pakā piens **netiek** dzesēts.

Ja piens ilgāku laiku neatdzesēts ir atrodies piena tvertnē vai piena pakā, tas var saskābt (atkarībā no piena veida).

Ja vēlaties sākt gatavot dzērienu ar pienu, izmantojot lietotni, pārliecinieties, ka piens ir pietiekami auksts ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$).

It īpaši govs pienu ilgāku laiku neatstāriet neatdzesētu piena tvertnē vai piena pakā.

Ņemiet vērā ražotāja norādījumus attiecībā uz izmantotā piena derīguma termiņu.

Ar Mobile Start varat, piemēram, sākt dzēriena gatavošanu, izmantojot Miele lietotni.

Mobile Start varat izmantot tikai tad, ja

- pilna darbības cikla kafijas automātam ir ierīkota Miele@home un
- ir ieslēgts Mobile Start.

■ Pārliecinieties, ka kafijas automāts ir darba gatavībā, piemēram, ir pietiekami pilna ūdens un pupiņu tvertne.

■ Zem centrālās izplūdes atveres novietojiet pietiekami lielu, tukšu trauku.

Tagad varat pagatavot dzērienus, izmantojot lietotni.

Ja gatavojat dzērienu, izmantojot Mobile Start, par dzēriena padevi signalizēs skaņas un gaismas signāli. Šos brīdinājuma signālus nevar mainīt un izslēgt.

Ja kafijas automāts tiek vadīts tieši, to nevar vadīt ar lietotnes palīdzību. Tiešā ierīces vadība ir prioritāra.

Tasišu sildītājs


Atkarībā no modeļa: CM 6360,
CM 6560

Tasišu sildītāja ieslēgšana un izslēgšana

- Pieskarieties skārientaustiņam .
- Atlasiet Settings  | Cup heating.
- Izvēlieties nepieciešamo iespēju.
- Apstipriniet ar OK.

Iestatījums tiek saglabāts.

Iepriekšēja tasišu uzsildīšana



- Novietojiet tasītes vai glāzes uz kafijas automāta tasišu sildītāja.

Sagatavošanās ilgstošai prombūtnai


Ja kafijas automāts netiek izmantots ilgāk kā trīs dienas, piemēram, atvaļinājuma laikā, iekārta ir jāsagatavo.

- Iztukšojiet pilienu savākšanas, kafijas biežumu un ūdens tvertni.
- Rūpīgi notīriet visas daļas, arī uzliešanas mezglu un iekārtas iekšpusi.
- Lai atvienotu pilna darbības cikla kafijas automātu no elektrotīkla, atvienojiet kontaktdakšu.

Kafijas automāta izslēgšana

- Pieskarieties taustiņam Ieslēgt / Izslēgt .

Ja tika gatavots dzēriens ar pienu, displejā tiek parādīts rādījums Place rinsing valve in drip tray.



- Ievietojiet skalošanas vārstu atverē pilienu savākšanas paplātes labajā pusē.
- Apstipriniet ar OK.

Ja ir ticis gatavots dzēriens, kafijas automāts veic caurulīšu skalošanu. Pēc tam kafijas automāts izslēdzas.

Dzērienu pagatavošana

⚠ Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie izplūdes atverēm. Izplūstošie šķidrumi un tvaiks ir ļoti karsti un var izraisīt applaucēšanos. Ķermeņa daļas nedrīkst atrasties zem izplūdes atverēm, ja no tām izplūst karsts šķidrums vai tvaiks. Nepieskarieties karstām daļām.

Karsts piens un piena putas

Piena un alternatīvo piena produktu pagatavošana

Cukuru saturošas piedevas govs pienam vai augu izcelsmes piena aizstājējiem, piemēram, sojas dzērieniem, var izraisīt piena caurulīšu un piena padeves daļu aizlipšanu. Nepiemērotu dzērienu atlikumi var ietekmēt drošu gatavošanu. Izmantojiet tikai pienu bez piedevām.

Dzīvnieku piena sastāvā ir dabiskas izcelsmes baktērijas.

Ja lietojat dzīvnieku izcelsmes pienu, izmantojiet tikai pastērīzētu, piemēram, govs, pienu.

Karstu pienu un piena putas var pagatavot no govs piena vai alternatīviem augu izcelsmes piena produktiem.

Pēc karsēšanas fāzes centrālajā izplūdes atverē iesūktais piens tiek uzsildīts ar tvaiku un piena putu pagatavošanai papildus uzputots ar gaisu. Tomēr atkarībā no izmantotā piena veida ļoti atšķiras piena putu konsistence. Ne visi piena veidi ir vienlīdz piemēroti piena putām.

Norāde: Lai iegūtu teicamas konsistences piena putas, izmantojiet aukstu govs pienu ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$) ar olbaltumvielu saturu vismaz 3 %.

Varat izvēlēties piena tauku saturu atbilstoši savām personīgajām vēlmēm. No pilnpiena (ar vismaz 3,5 % tauku saturu) gatavotas putas ir nedaudz krēmīgākas nekā no piena ar zemu tauku saturu.

Alternatīvie augu izcelsmes piena produkti, turpmāk tekstā īsumā – “alternatīvie piena produkti”, satur citas sastāvdaļas nekā, piemēram, govs piens. Dabiskas nogulsnešanās rezultātā alternatīvajos piena produktos veidojas sabiezējumi. Gatavojot karstu pienu vai piena putas, šie sabiezējumi var traucēt alternatīvā piena produkta iesūkšanu.

Tieši pirms pagatavošanas rūpīgi samaisiet alternatīvo piena produktu.

Nekratiet alternatīvo piena produktu. Kratīšana izraisa nevēlamu putu veidošanos iepakojumā un ietekmē pagatavošanu.

Norāde: Pēc pagatavošanas nekavējoties manuāli izskalojiet piena padeves caurulīti.

Piena tvertnes sagatavošana

Piena tvertnē piens **netiek** atdzesēts.

Ja piens ilgāku laiku neatdzesēts ir atceries piena tvertnē, tas var saskābt (atkarībā no piena veida).


It īpaši govs pienu ilgāku laiku neatstājiat neatdzesētu piena tvertnē.

Nemiet vērā ražotāja norādījumus attiecībā uz izmantotā piena derīguma termiņu.

Ja piens nav gatavots ilgāku laiku, pirms pirmās dzēriena gatavošanas reizes izskalojiet piena padeves caurulīti.


Norāde: Lai kvalitatīvi sagatavotu labas piena putas, izmantojiet aukstu pienu ($< 10^{\circ}\text{C}$).

- Iespraudiet savienojuma elementu vākā no augšas, līdz viss tiek cieši noslēgts.
- Iespraudiet nerūsējošā tērauda caurulīti vākā no iekšpuses. Pārliecinieties, ka slīpais gals ir vērsts uz leju.
- Ja izmantojat alternatīvo piena produktu, rūpīgi samaisiet to. Optimālai pagatavošanai ir nepieciešams samaisīts, nevis sakratīts alternatīvais piena produkts.
- Piepildiet piena tvertni ar pienu ne vairāk kā 2 cm līdz malai. Aizveriet piena tvertni ar vāku.



- Novietojiet piena tvertni blakus kafijas automātam labajā pusē.
- Piestipriniet piena padeves caurulītes skalošanas vārstu pie piena tvertnes vāka.
- Savienojiet piena tvertni ar kafijas automātu, iespraužot piena padeves caurulīti stiprinājuma vietā pie centrālās izplūdes atveres.

“Šuve” piena padeves caurulītē un pie centrālās izplūdes atveres atvieglo daļu pareizu savienošanu.




Piena pakas un piena iesūkšanas caurulītes sagatavošana

Ja piens nav gatavots ilgāku laiku, pirms pirmās dzēriena gatavošanas reizes izskalojiet piena padeves caurulīti.


Ar piena iesūkšanas caurulīti pienu var pagatavot tieši no piena pakām vai citiem tirdzniecības iepakojumiem. Piena iesūkšanas caurulīti veido savienojuma elements un gara nerūsējošā tērauda caurulīte.

Norāde: Lai kvalitatīvi sagatavotu labas piena putas, izmantojiet aukstu pienu ($< 10^{\circ}\text{C}$).

Dzērienu pagatavošana




- Vispirms uzlieciet savienojuma elementu uz garās nerūsējošā tērauda caurulītes. Pārliecinieties, ka slīpais gals ir vērsts uz leju.
- Nofiksējiet skalošanas vārstu pie savienojuma elementa.



- Ja izmantojat alternatīvo piena produktu, rūpīgi samaisiet to. Optimālai pagatavošanai ir nepieciešams samaisīts, nevis sakratīts alternatīvais piena produkts.
- Novietojiet piena iepakojumu blakus kafijas automātam labajā pusē.
- Ievietojiet pienā iesūkšanas caurulīti.
- Iespraudiet piena padeves caurulīti stiprinājuma vietā pie centrālās izplūdes atveres.

“Šuve” piena padeves caurulītē un pie centrālās izplūdes atveres atvieglo daļu pareizu savienošanu.



Norāde: Pēc izmantošanas izskalojiet piena iesūkšanas caurulīti tekošā ūdenī.

Kafija

Kafijas dzēriena pagatavošana



- Novietojiet tasīti zem centrālās izplūdes atveres.
- Ja vēlaties pagatavot kafijas dzērienu ar karstu pienu vai piena putām, sagatavojiet piena tvertni vai piena iesaiņojumu ar piena padeves caurulīti.
- Izvēlieties dzērienu: pieskarieties vēlamā dzēriena skārientaustiņam. Varat arī atlasīt dzērienu izvēlnē Further | Other drinks (skārientaustiņš ).

Sākas gatavošana.

Gatavošanas procesa pārtraukšana

- Vēlreiz pieskarieties oranžā krāsā izgaismotajam simbolam uz vadības paneļa.

Ja gatavojat dzērienu no vairākām sastāvdaļām, piemēram, late makjato, varat priekšlaicīgi pārtraukt atsevišķo sastāvdaļu gatavošanu.

- Ja displejā tiek parādīts Stop, apstipriniet ar OK.

DoubleShot

Lai pagatavotu īpaši stipru, aromātisku kafijas dzērienu, varat izvēlēties funkciju DoubleShot . Tādā gadījumā uzliešanas procesa vidū tiks atkārtoti samaltas un uzlietas kafijas pupiņas. Saīsinātā ievilkšanās laika dēļ tiks izdalīts mazāks nevēlamu aromātu un rūgtvielu daudzums.

“DoubleShot” funkciju varat aktivizēt visiem kafijas dzērieniem, izņemot ristreto.

Kafijas dzēriena pagatavošana ar “DoubleShot” funkciju

- Pieskarieties skārientaustiņam  tieši pirms vai pēc dzēriena gatavošanas uzsākšanas.

Sākas gatavošana un izgaismojas skārientaustiņš . Tiek samaltas un uzlietas 2 kafijas pupiņu porcijas.

Two portions pagatavošana

Vienlaicīgi ir iespējams pieprasīt arī 2 dzēriena porcijas un sagatavot vienā lielā tasē vai vienlaicīgi iepildīt 2 tasītēs.



- Novietojiet pa vienam traukam zem katras centrālās izplūdes atveres sprauslas.
- Pieskarieties skārientaustiņam  tieši pirms vai pēc dzēriena gatavošanas uzsākšanas.

Skārientaustiņš  tiek izgaismots.

Sākas gatavošana un tiek pagatavotas 2 izvēlēta dzēriena porcijas.

Kafijas kannas funkcija: vairāku kafijas tasīšu secīga pagatavošana

Ar funkciju Coffee pot varat automātiski secīgi pagatavot vairākas tasītes kafijas (ne vairāk kā 1 litru).

Tiek parādīta dzērienu izvēlne.

Norāde: Pievērsiet uzmanību, lai pupiņu tvertne un ūdenstvertne būtu pietiekami piepildītas, pirms sākat Coffee pot.

- Novietojiet zem centrālās izplūdes atveres pietiekami lielu trauku.
- Pieskarieties skārientaustiņam .
- Izvēlieties Further | Other drinks | Coffee pot un apstipriniet ar OK.
- Izvēlieties vēlamo tasīšu skaitu (3 līdz 8).

Katra kafijas porcija tiek atsevišķi samalta, uzlieta un ielieta traukā. Šajā laikā displejā ir redzama procesa norise.

Dzērienu pagatavošana

Gatavošanas procesa pārtraukšana

- Pieskarieties skārientaustiņam .

Kafijas dzērienu gatavošana no maltās kafijas

Lai pagatavotu kafijas dzērienu no maltām kafijas pupiņām, maltās kafijas nodaļumā ieberiet vairākas maltas kafijas porcijas.

Tādējādi, lai gan kafijas pupiņu tvertnē ir kafijas pupiņas, kas satur kofeīnu, ir iespējams pagatavot, piemēram, kafiju bez kofeīna.


No maltās kafijas ikreiz var pagatavot tikai **1** kafijas vai espresso porciju.

Maltās kafijas nodaļumā ieberiet **līdz 12 g** maltas kafijas.

Ja maltās kafijas nodaļumā ir iepildīts pārāk daudz maltās kafijas, uzliešanas mezgls nevar to nospiegt.

Maltās kafijas iepildīšana

Kafijas automāts izmantos visu iepildīto maltās kafijas daudzumu nākamajā kafijas pagatavošanas reizē.



- Atveriet maltās kafijas nodaļumu.

Ieberiet maltās kafijas nodaļumā ne vairāk kā **12 g**.

- Maltās kafijas nodaļumā ieberiet maltu kafiju.

- Aizveriet maltās kafijas nodaļumu.

Kafijas dzērienu gatavošana no maltās kafijas

Displejā tiek parādīts: Use ground coffee?

- Atlasiet Yes un apstipriniet ar OK.

Tagad varat izvēlēties, kādu kafijas dzērienu vēlaties pagatavot no maltās kafijas.

- Novietojiet tasīti zem centrālās izplūdes atveres.

- Izvēlieties dzērienu.

Tiek pagatavots kafijas dzēriens.

Ja tiek atlasīts No un apstiprināts ar OK, maltā kafija bez uzliešanas tiek likvidēta kafijas biežumu tvertnē. Notiek iekārtas skalošana.

Tēja

Pārāk augsta vai pārāk zema izplūdes temperatūra un pārāk īss vai pārāk ilgs ievilkšanās laiks var ietekmēt tējas garšu.

Nemiet vērā gatavojamās tējas ražotāja sniegtos pagatavošanas norādījumus.


Pilna darbības cikla kafijas automāts nav paredzēts rūpnieciskiem vai zinātniskiem mērķiem. Par izplūdes temperatūrām sniegtā informācija ir aptuvena un var atšķirties atkarībā no vides apstākļiem. Temperatūras izmaiņa par vienu pakāpi atbilst apmēram 2 °C.

Tējas pagatavošana

Ja pieskaraties skārientaustiņam ☞, tiek parādīta izvēlne ar dažādām tējas šķirnēm.

Tiek parādīta dzērienu izvēlne.

- Iepildiet vaļējo tēju tējas filtrā vai līdzīgā ierīcē vai izņemiet no iepakojuma tējas maisiņu.
- Ielieciet tējas tasē sagatavoto tējas filtru vai tējas maisiņu.



- Novietojiet tējas tasi zem karstā ūdens izplūdes atveres.
- Pieskaraties skārientaustiņam ☞.
- Atlasiet vēlamo tējas šķirni.
- Apstipriniet ar OK.

Tējas tasē ieplūst karsts ūdens.

Ja ir izvēlēts TeaTimer | Automatic, pēc tējas ūdens sagatavošanas sāk darboties ievilkšanās laika atgādinājuma taimers.

- Pēc ievilkšanās laika beigām izņemiet tējas lapas vai tējas maisiņu.

Tējas taimera manuāla palaišana

TeaTimer varat uzsākt arī manuāli.

Tikko ir beigusies tējas ūdens padeve, displejā tiek parādīts TeaTimer.

- Pieskaraties taustiņam OK.

Tiek atvērts redīgēšanas logs ar ieteicamo laiku.

- Pēc vajadzības mainiet ievilkšanās laiku.

- Apstipriniet ar OK.

Pēc ievilkšanās laika beigām atskan signāls un mirgo simbols ⚠.

- Izņemiet tējas lapiņas vai tējas maisiņu.

Siltā un karstā ūdens sagatavošana

⚠ Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie karstā ūdens izplūdes atveres. Izplūstošie šķidrumi un tvaiks ir ļoti karsti un var izraisīt applaucēšanos.

Ķermeņa daļas nedrīkst atrasties zem izplūdes atverēm, ja no tām izplūst karsts šķidrums vai tvaiks.

Nepieskarieties karstām daļām.

Varat izvēlēties šādas iespējas:

- karsts ūdens, apmēram 80 °C;
- silts ūdens, apmēram 60 °C.

Tiek parādīta dzērienu izvēlne.

- Novietojiet piemērotu trauku zem karstā ūdens izplūdes atveres.
- Pieskaraties skārientaustiņam ☞.
- Izvēlieties Other drinks un pēc tam silto vai karsto ūdeni.
- Apstipriniet ar OK.

Sākas gatavošana.

Sīkāk par kafijas dzērieniem

Ar kafijas automātu var pagatavot šādus kafijas dzērienus.

- **Ristretto** ir koncentrēts, stiprs espresso. Tiek pagatavots tāds pats maltās kafijas daudzums kā gatavojot espresso, bet ar ļoti mazu ūdens daudzumu.
- **Espresso** ir stipra, aromātiska kafija ar biezu putu kārtu – krēmu – lazdu riekstu krāsā. Espresso pagatavošanai ir ieteicams izmantot kafijas pupiņas, kas ir grauzdētas espresso pagatavošanai.
- **Kafija** no espresso atšķiras ar lielāku ūdens daudzumu un citādu kafijas pupiņu grauzdējumu. Kafijas pagatavošanai ir ieteicams izmantot kafijas pupiņas ar atbilstošu grauzdējumu.
- **Dubultā kafija** ir kafija ar ievērojami lielāku daudzumu ūdens.
- **Cappuccino** ir apmēram 2 trešdaļas piena putu un 1 trešdaļa espresso.
- **Latte macchiato** ir pa 1 trešdaļai karsta piena, piena putu un espresso.
- **Caffè Latte** tiek gatavots no espresso un karsta piena.
- **Cappuccino Italiano** ir tāda pati piena putu un Espresso attiecība kā Cappuccino. Taču vispirms tiek pagatavots Espresso, pēc tam piena putas.
- **Espresso macchiato** ir Espresso ar nelielu piena putu cepurīti.
- **Flat white** ir īpašs Cappuccino variants: būtiski lielāks Espresso daudzums, salīdzinot ar piena daudzumu, nodrošina intensīvu kafijas aromātu.

- **Café au lait** ir franču kafijas dzēriens no kafijas un piena putām. Café au lait parasti pasniedz bļodiņā.

Var pagatavot arī **karstu pienu** un **piena putas**.

Sīkāk par tējas dzērieniem

Gatavojot tēju no karstā ūdens, var izvēlēties turpmāk minētās tējas šķirnes.

- **Japanese tea** ir augstvērtīga zaļā tēja un izceļas ar patīkamu, svaigu – “zaļu” – garšu. Izplūdes temperatūra: apmēram 65 °C, ievilkšanās laiks apmēram 1,5 minūtes
- **White tea** ir zaļā tēja, kurai tiek izmantoti tikai jaunie, vēl slēgtie tējaskrūma pumpuri, kas tiek apstrādāti īpaši saudzējoši. Baltajai tējai ir īpaši maiga garša. Izplūdes temperatūra: apmēram 70 °C, ievilkšanās laiks apmēram 2 minūtes
- **Green tea** iegūst savu zaļo krāsu no tējaskrūma lapām. Tējas lapas atkarībā no reģiona tiek grauzdētas vai tvaicētas. Zaļā tēja var tikt uzlieta vairākkārt. Izplūdes temperatūra: apmēram 77 °C, ievilkšanās laiks apmēram 2,5 minūtes
- **Black tea** iegūst savu tumšo krāsu un tipisko garšu tējas lapu fermentācijas rezultātā. Melno tēju var ļoti labi dzert, pievienojot nelielu citronu vai piena. Izplūdes temperatūra: apmēram 87 °C, ievilkšanās laiks apmēram 3 minūtes
- **Herbal tea** ir aromātisks uzlejams dzēriens no žāvētām lapām vai arī svaiģām augu daļām.

Izplūdes temperatūra: apmēram 87 °C, ievilkšanās laiks apmēram 8 minūtes

- **Fruit tea** sastāvā ir žāvētu augļu gabali un / vai augu daļas, piemēram, mežrozītes. Garša mainās atkarībā no izmantotajiem augiem un to maisījuma. Daudzas augļu tējas tiek vēl papildus aromatizētas.

Izplūdes temperatūra: apmēram 87 °C, ievilkšanās laiks apmēram 8 minūtes

Atbilstoši tējas veidam atšķiras iepriekš iestatītā izplūdes temperatūra.

Minētās izplūdes temperatūras ir uzņēmuma Miele ieteiktās temperatūras šo tējas šķirņu gatavošanai.

Tējas lapu, tējas maisījumu vai tējas maisiņu izvēle ir atkarīga tikai no jūsu individuālās gaumes.

Nepieciešamais tējas daudzums dažādām tējas šķirnēm ir atšķirīgs. Ņemiet vērā uz iesaiņojuma redzamos vai iegādes brīdī saņemtos ieteikumus. Tējai nepieciešamā ūdens daudzumu varat pielāgot tējas šķirnei un tasītes lielumam (skatiet nodaļu “Dzēriena daudzuma maiņa”).

Parametri

Dzēriena daudzums

Kafijas dzēriena garša ir atkarīga ne vien no kafijas šķirnes, izšķirošs ir arī ūdens daudzums.

Visiem dzērieniem (izņemot Coffee pot) ūdens daudzumu varat pielāgot tasīšu lielumam un / vai, piemēram, izmantotajai kafijas šķirnei.

Kafijas dzērieniem ar pienu varat atbilstoši vēlmēm pielāgot ne tikai espresso vai kafijas daudzumu dzērienā, bet arī piena vai piena putu daudzumu.

Katram dzērienam var ieprogrammēt maksimāli iespējamo daudzumu. Ja tas ir sasniegts, gatavošana tiek apturēta. Tad katram dzērienam tiek saglabāts šis maksimālais daudzums.

Maluma pakāpe

Maluma pakāpe nosaka, cik ilgi maltā kafija saskarsies ar ūdeni jeb tā saucamo ekstrakcijas laiku. Tikai tad, ja ir iestatīta optimālā maluma pakāpe, var pagatavot lielisku kafijas dzērienu ar smalkām putām lazdu riekstu brūnumā.

Maļamais daudzums

Kafijas automāts var samalt un uzliet 6-14 g kafijas katrai tasītei. Jo vairāk maltās kafijas tiek uzliets, jo stiprāks un koncentrētāks ir kafijas dzēriens.

Maļamais daudzums ir **pārāk mazs**, ja espresso vai kafija garšo ūdenaini.

Lai uzlietu vairāk maltās kafijas, palieliniet maļamo daudzumu.

Maļamais daudzums ir **pārāk liels**, ja espresso vai kafijai ir rūgta garša.

Lai uzlietu mazāk maltās kafijas, samaziniet maļamo daudzumu.

Norāde: Ja kafijas dzēriens šķiet pārāk stiprs vai pārāk rūgts, izmēģiniet citas šķirnes kafijas pupiņas.

Maltās kafijas priekšuzliešana

Priekšuzliešanas gadījumā maltā kafija vispirms tiek samitrināta ar nelielu karstu ūdeni. Maltā kafija mazliet uzbriest. Atlikušais ūdens daudzums pēc īsa laika tiek izspiests caur samitrināto malto kafiju. Ja kafija, piemēram, garšo pārāk maigi un vēlaties vairāk “asuma” un daudzveidības, izmēģiniet funkciju “Priekšuzliešana”. Atkarībā no izmantotās kafijas šķirnes priekšuzliešana var intensificēt garšu.

Der zināt

Var iestatīt īsu vai ilgu priekšuzliešanu vai arī atslēgt priekšuzliešanas funkciju.

Norāde: Priekšuzliešana ir īpaši iesakāma, gatavojot kafiju.

Kafijas dzērienu uzliešanas temperatūra

Uzliešanas temperatūra ir jāpielāgo izmantoto kafijas pupiņu veidam un to grauzdējumam. Turklāt ir svarīgi, vai gatavojat espresso vai kafiju.

Dažas šķirnes ir jutīgas pret augstu uzliešanas temperatūru, un tas var ietekmēt garšu. Ja kafijai ir rūgta garša, iemesls tam var būt pārāk augsta izvēlētā uzliešanas temperatūra.

Espresso parasti tiek gatavots augstākā temperatūrā.

Izplūdes temperatūra tējas dzērieniem

Varat mainīt atsevišķo tējas dzērienu izplūdes temperatūru, pēc vajadzības noregulējot uzliešanas temperatūru.

Šādā gadījumā temperatūras izmaiņa par vienu pakāpi atbilst apmēram 2 °C.

Settings rādījumi un maiņa

Tiek parādīta dzērienu izvēlne.

- Pieskarieties skārientaustiņam .
- Atlasiet Settings .
- Apstipriniet ar OK.
- Atlasiet izvēlnes pozīciju, kuru vēlaties apskatīt vai mainīt.
- Apstipriniet ar OK.
- Pēc vēlēšanās mainiet iestatījumu.
- Apstipriniet ar OK.

Daži iestatījumi, kas ir redzami izvēlnē Settings, ir aprakstīti atsevišķās lietošanas instrukcijas sadaļās.

Valoda

Displeja ziņojumu tekstiem varat izvēlēties savu valodu un, ja nepieciešams, arī savu atrašanās vietu.

Norāde: Ja pārskatīšanās dēļ esat iestatījis nepareizu valodu, varat no jauna atrast apakšizvēlni Language pēc simbola .

Taimers: izslēgšanās pēc

Ja netiek nospiests neviens taustiņš vai gatavots dzēriens, pilna darbības cikla kafijas automāts elektroenerģijas taupīšanas nolūkā izslēdzas pēc 20 minūtēm.

Varat šo iepriekšējo iestatījumu mainīt (iestatīt laiku no 20 minūtēm līdz 9 stundām).

Paildzinot "Izslēgšanās pēc" laiku, pieaug pilna darbības cikla kafijas automāta elektroenerģijas patēriņš.

TeaTimer

Ja gatavojat tējas ūdeni, ar TeaTimer funkciju varat iedarbināt atgādinājuma taimeru. Izvēlētajai tējas šķirnei ir attie-

cīgi iestatīts noteikts ievilkšanās laiks. Rūpnīcā iestatīto ievilkšanās laiku varat mainīt (maksimāli 14:59 minūtes).

TeaTimer varat iestatīt šādi.

- **Automatic:** ja ir beigusies tējas ūdens padeve, TeaTimer sākas automātiski.
- **Manual:** ja ir beigusies tējas ūdens padeve, pēc vēlēšanās varat sākt TeaTimer.

Kamēr notiek ievilkšanās laika atskaite, kafijas automātu varat turpināt lietot kā parasti. Pēc ievilkšanās laika beigām atskan signāls un mirgo simbols .

Skaņas stiprums

Varat iestatīt sveiciena melodijas, ziņojumu signālu un taustiņu signālu skaļumu (segmentu joslā).

Sveiciena melodija

Varat ieslēgt īsu sveiciena melodiju, kas atskan, ieslēdzot un izslēdzot pilna darbības cikla kafijas automātu.

Displeja spilgtums

Varat iestatīt displeja spilgtumu (segmentu joslā).

Apgaismojums

Varat mainīt apgaismojuma stiprumu, kad pilna darbības cikla kafijas automāts ir ieslēgts vai izslēgts.

Turklāt izslēgtai ierīcei varat iestatīt laika periodu, pēc kura apgaismojumam ir jāizslēdzas (var iestatīt no 15 minūtēm līdz 9 stundām).

Jo spilgtāks apgaismojums ir iestatīts un jo ilgāk tas ir ieslēgts, jo vairāk pieaug pilna darbības cikla kafijas automāta elektroenerģijas patēriņš.

Iestatījumu pielāgošana

Info (informācijas rādītums)

Varat pieprasīt informāciju par pasūtīto dzērienu skaitu un līdz apkopes programmai vēl iespējamo pasūtījumu skaitu.

Novietošanas augstums

Ja kafijas automāts ir uzstādīts augstākās vietās, zemāka gaisa spiediena dēļ ūdens vārās jau salīdzinoši zemākā temperatūrā. Lai optimāli piemērotu gatavošanas temperatūras, varat iestatīt vietējo augstumu.

Performance mode

Varat izvēlēties saviem izmantošanas paradumiem atbilstošu ekspluatācijas režīmu.

- Eco mode
- Barista mode
- Latte mode

Turklāt **retai**, intensīvai pilna darbības cikla kafijas automāta izmantošanai pastāv **Party mode**.

Eco mode

Eco mode pilna darbības cikla kafijas automāts patērē vismazāk enerģijas. Sistēma sāk uzsilt tikai tad, kad ir uzsākta dzēriena gatavošana.

Rūpnīcā ir iestatīts Eco mode. Ja izvēlaties citu ekspluatācijas režīmu, nevis Eco mode, pieaug pilna darbības cikla kafijas automāta elektroenerģijas patēriņš.

Barista mode

Šis ekspluatācijas režīms ir vispiemērotākais īstai kafijas baudīšanai. Kafijas dzērienus var pagatavot bez gaidīšanas

laika, jo pilna darbības cikla kafijas automāts visu laiku paliek uzkaršēts līdz uzliešanas temperatūrai.

Elektroenerģijas patēriņš Barista mode ir lielāks nekā Eco režīmā.

Latte mode

Šis darbības režīms ir vispiemērotākais piena sagatavošanai. Latte mode piena dzērienus var pagatavot ievērojami ātrāk.

Elektroenerģijas patēriņš Latte mode ir lielāks nekā Eco un Barista režīmā.

Party mode

Šis darbības režīms ir izstrādāts **retai**, intensīvai pilna darbības cikla kafijas automāta izmantošanai, piemēram, ģimenes svētkiem.

Pēc intensīvas izmantošanas rūpīgi iztīriet pilna darbības cikla kafijas automātu, it īpaši piena padeves cauruļvadu.

Ja nepieciešams, pilna darbības cikla kafijas automāts ir jāatkalķo un uzliešanas bloks jāattauko.

Attiecībā uz Party režīmu ņemiet vērā turpmāk minētos norādījumus.

- Paziņojumi par apkopes statusu vai nepieciešamās apkopes pieprasījumi tiek ignorēti un pārcelti uz nākamo ieslēgšanas reizi.
- Timers Switch off after tiek deaktivēts. Pilna darbības cikla kafijas automāts izslēdzas 6 stundas pēc pēdējās pieskaršanās taustiņiem.
- Tasīšu apgaismojums ir ilgstoši ieslēgts maksimālajā spilgtumā, kamēr vien ir ieslēgts pilna darbības cikla kafijas automāts.

Ūdens cietība

Iestatiet kafijas automātu atbilstoši izmantojamā ūdens cietībai, lai ierīce darbotos nevainojami un tai nerastos bojājumi.

Informāciju par vietējā dzeramā ūdens cietību var sniegt ūdensapgādes uzņēmums.

Ja izmantojat pudelēs iepildītu dzeramo ūdeni, piemēram, minerālūdeni, iestatiet ierīci atbilstīgi kalcija saturam. Kalcija saturs ir norādīts uz pudeles etiķetes: mg/l Ca²⁺ vai ppm (mg Ca²⁺/l).

Izmantojiet dzeramo ūdeni, kam nav pievienots oglekļa dioksīds.

Rūpnīcā ir iestatīta cietības pakāpe 21 °dH.

Ūdens cietība		Kalcija saturs mg/l Ca ²⁺ vai ppm (mg Ca ²⁺ /l)	Iestatījums
°dH	mmol/l		
1	0,2	7	1
2	0,4	14	2
3	0,5	21	3
4	0,7	29	4
5	0,9	36	5
6	1,1	43	6
7	1,3	50	7
8	1,4	57	8
9	1,6	64	9
10	1,8	71	10
11	2,0	79	11
12	2,1	86	12
13	2,3	93	13
14	2,5	100	14
15	2,7	107	15
16	2,9	114	16
17	3,0	121	17

Ūdens cietība		Kalcija saturs mg/l Ca ²⁺ vai ppm (mg Ca ²⁺ /l)	Iestatījums
°dH	mmol/l		
18	3,2	129	18
19	3,4	136	19
20	3,6	143	20
21	3,8	150	21
22	3,9	157	22
23	4,1	164	23
24	4,3	171	24
25	4,5	179	25
26	4,6	186	26
27	4,8	193	27
28	5,0	200	28
29	5,2	207	29
30	5,4	214	30
31	5,5	221	31
32	5,7	229	32
33	5,9	236	33
34	6,1	243	34
35	6,3	250	35
36	6,4	257	36
37–45	6,6–8,0	258–321	37–45
46–60	8,2–10,7	322–429	46–60
61–70	10,9–12,5	430–500	61–70

Norāde: Ja ūdens cietība ir > 21 °dH (3,8 mmol/l), ir ieteicams izmantot pudelēs iepildītu ūdeni (< 150 mg/l Ca²⁺). Tad kafijas automātu vajadzēs retāk atkalķot un jūs saudzēsiet vidi, jo mazāk izmantosiet atkalķošanas līdzekļus.

Ieslēgšanas bloķēšana

Kafijas automātu var bloķēt, lai to nevarētu lietot nepiederošas personas, piemēram, bērni.

Iestatījumu pielāgošana

Ieslēgšanas bloķēšanas Islaicīga deaktivizēšana

■ 6 sekundes turiet nospiestu OK.

Pēc nākamās izslēgšanas pilna darbības cikla kafijas automāts atkal tiks bloķēts.

Miele@home

Pilna darbības cikla kafijas automāts ir aprīkots ar WLAN moduli un ir piemērots Miele@home.

Atkarībā no tā, vai pilna darbības cikla kafijas automāts ir vai nav pievienots tīklam, Miele@home tiek parādīta turpmāk minētā informācija.

- **Set up**: šis paziņojums tiek parādīts tikai tad, ja pilna darbības cikla kafijas automāts vēl nav savienots ar WLAN bezvadu lokālo tīklu vai tīkla konfigurācija ir atiestatīta.
- **Deactivate* / Activate***: WLAN bezvadu lokālā tīkla iestatījumi tiek saglabāti, bet savienošana tīklā tiek ieslēgta vai izslēgta.
- **Connection status***: ir redzama informācija par bezvadu lokālo tīklu. Simboli apzīmē savienojuma signāla stiprumu.
- **Set up again***: pašreizējā WLAN bezvadu lokālā tīkla iestatījumi tiek atiestatīti. Savienojums ar WLAN bezvadu lokālo tīklu tiek izveidots atkārtoti.
- **Reset***: savienojums tīklā tiek izslēgts un pašreizējā WLAN bezvadu lokālā tīkla iestatījumi tiek atiestatīti.

* Šī izvēlnes pozīcija tiek parādīta, ja ir instalēts Miele@home un pilna darbības cikla kafijas automāts ir savienots ar WLAN bezvadu lokālo tīklu.

Savienošana tīklā palielina pilna darbības cikla kafijas automāta elektroenerģijas patēriņu arī tad, ja tas ir izslēgts.

Atiestatiet tīkla konfigurācijas iestatījumus, ja pilna darbības cikla kafijas automātu utilizējat, pārdodat vai uzsākat ekspluatēt lietotu kafijas automātu. Tikai tā var nodrošināt, ka tiek nodzēsti visi jūsu personīgie dati un iepriekšējais īpašnieks vairs nevar piekļūt pilna darbības cikla kafijas automātam.

Tālvadība

Šī izvēlnes pozīcija Remote control tiek parādīta, ja ir instalēts Miele@home un kafijas automāts ir savienots ar WLAN bezvadu lokālo tīklu.

Ja tālvadība ir ieslēgta, varat Miele lietotnē, piemēram, mainīt pilna darbības cikla kafijas automāta iestatījumus. Lai sāktu dzēriena gatavošanu, izmantojot lietotni, ir jābūt aktivētai arī MobileStart funkcijai.

Atbilstoši rūpnīcas iestatījumiem tālvadība ir ieslēgta.

RemoteUpdate

Ar RemoteUpdate funkciju var atjaunināt kafijas automāta programmatūru. Ja jūsu pilna darbības cikla kafijas automātam ir pieejams atjauninājums, tas tiek automātiski lejupielādēts jūsu pilna darbības cikla kafijas automātā. Atjauninājuma instalēšana nenotiek automātiski, tā ir jāpalaiž manuāli.

Ja neinstalējat atjauninājumu, varat izmantot kafijas automātu kā parasti. Tomēr Miele iesaka instalēt atjauninājumus.

Izvēlnes punkts "RemoteUpdate" tiek parādīts un ir pieejams izvēlei tikai tad, ja ir izpildīti priekšnosacījumi Miele@home izmantošanai.

Atbilstoši rūpnīcas iestatījumiem RemoteUpdate funkcija ir ieslēgta. Pieejamais atjauninājums tiks lejupielādēts automātiski un tas būs jāpalaiz manuāli. Izslēdziet RemoteUpdate, ja nevēlaties, lai atjauninājums tiktu lejupielādēts automātiski.

RemoteUpdate norise

Informācija par atjauninājuma saturu un apjomu tiek paziņota Miele lietotnē.

Ja uzstādīšanai ir pieejams atjauninājums, pilna darbības cikla kafijas automāta ekrānā tiek parādīts ziņojums.

Atjauninājumu varat instalēt uzreiz vai atlikt instalāciju uz vēlāku laiku. Šis jauninājums tiek uzdots nākamajā reizē pēc atkārtotas pilna darbības cikla kafijas automāta ieslēgšanas.

Ja nevēlaties instalēt atjauninājumu, izslēdziet RemoteUpdate.

Atjauninājuma instalēšana var ilgt vairākas minūtes.

Saistībā ar RemoteUpdate ņemiet vērā turpmāk minēto.

- Ja nav saņemts paziņojums, RemoteUpdate atjauninājums nav pieejams.
- Instalētu RemoteUpdate atjauninājumu nevar atinstalēt.
- Neizslēdziet pilna darbības cikla kafijas automātu atjaunināšanas laikā. Pretējā gadījumā atjauninājums tiks pārtraukts un netiks instalēts.
- Dažus programmatūras atjauninājumus drīkst veikt tikai Miele Klientu apkalpošanas dienests.

Programmatūras versija

Izvēlnes punkts "Programmatūras versija" ir paredzēts Miele Klientu apkalpošanas dienestam. Privātai lietošanai šī informācija nav nepieciešama.

Tirgotājs (demonstrācijas režīms)

Privātai lietošanai šī funkcija nav nepieciešama.

Izmantojot funkciju Showroom programme | Demo mode, kafijas automātu var demonstrēt tirdzniecības vai izstāžu telpās. Šajā gadījumā ierīce tiek izgaismota, bet tajā nevar pagatavot dzērienus vai veikt apkopes programmas.

Demonstrācijas režīmu var aktivēt, neveicot ekspluatācijas uzsākšanu. Ieslēdziet un atkal izslēdziet pilna darbības cikla kafijas automātu. Tūlīt pēc tam 5 sekundes turiet nospiestu taustiņu . Ir aktivēts demonstrācijas režīms.

Rūpnīcas iestatījumi

Varat pilna darbības cikla kafijas automāta iestatījumus atiestatīt uz sākotnējiem (rūpnīcas) iestatījumiem.

Netiek atiestatīti šādi iestatījumi:

- pagatavoto dzērienu skaits un iekārtas statuss (dzērienu skaits līdz iekārtas atkalīdošanai, ... uzlīšanas mezgla attaukošanai);
- valoda;
- profili un tajos iestatītie dzērieni;
- Miele@home.

Tīrīšana un kopšana



Nepietiekama tīrīšana var apdraudēt veselību.

Tā kā kafijas automāta iekšpuse ir silta un mitra, kafijas atliekās var veidoties pelējums un / vai piena atliekas var saskābt un apdraudēt veselību.

Rūpīgi un regulāri tīriet kafijas automāta iekšpusi.

Tīrīšanas intervālu pārskats

Ieteicamais tīrīšanas intervāls	Kas man ir jātīra / jākopj?
katru dienu (dienas beigās)	Ūdenstvertne
	Biezumu tvertne
	Pilienu savākšanas trauks un pilienu savākšanas paplāte
	Piena tvertne
	Piena iesūkšanas caurulīte
1 reizi nedēļā (ja ir ļoti daudz netīrumu, biežāk)	Centrālā izplūdes atvere
	Piena padeves caurulītes skalošanas vārsts un savienojošie elementi (ar tīrīšanas birsti)
	Uzliešanas mezgls
	Iekšpuse (aiz uzliešanas mezgla)
	Korpuss (īpaši svarīgi uzreiz pēc atkalķošanas)
1 reizi mēnesī	Kafijas pupiņu tvertne un maltās kafijas nodalījums
	Ūdenstvertnes siets
	Tvaika sprausla (ar tīrīšanas birsti)
1 reizi gadā (ja nepieciešams, biežāk)	Ieeļļot uzliešanas mezglu (ar silikona eļļu)
Pēc uzaicinājuma	Iztīrīt piena padeves caurulīti (ar 1 tīrīšanas irbuli)
	Attaukot uzliešanas mezglu (ar 1 tīrīšanas tableti)
	Atkalķot iekārtu (ar 1 atkalķošanas tableti)

Tīrīšana ar rokām vai trauku mašīnā

Uzliešanas mezgls **nav** piemērots mazgāšanai trauku mašīnā. Mazgājiet uzliešanas mezglu tikai ar rokām un siltu ūdeni **bez tīrīšanas līdzekļiem**.

Turpmāk minētās ierīces daļas jātīra tikai **ar rokām**:

- Centrālās izplūdes atveres nerūsošā tērauda pārsegs
- Uzliešanas mezgls
- ūdens tvertnes vāks;
- Kafijas pupiņu tvertnes vāks
- Apakšējais panelis.

 Pārāk augsta temperatūra trauku mašīnā var radīt bojājumus. Mazgājot daļas trauku mašīnā temperatūrās, kas pārsniedz 55 °C, tās var kļūt nelietojamas, piemēram, deformēties.

Ja ir pieļaujama daļu mazgāšana trauku mašīnā, izvēlieties trauku mašīnas programmu, kurā netiek pārsniegti 55 °C.

Saskarē ar dabīgajām krāsvielām, ko satur, piemēram, burkāni, tomāti un kečups, trauku mašīnā var nokrāsoties plastmasas detaļas. Šī krāsa maiņa neietekmē daļu stabilitāti.

Turpmāk minētās daļas ir **piemērotas mazgāšanai trauku mašīnā**:

- Pilienu savākšanas trauks un vāks
- Pilienu savākšanas paplāte
- Kafijas biežumu tvertne
- Ūdens tvertne

- Centrālā izplūdes atvere (bez nerūsošā tērauda pārsega)
- piena padeves caurulīte ar skalošanas vārstu;
- piena iesūkšanas caurulīte.
- piena tvertne ar vāku (pievienota atkāribā no modeļa).

 Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie karstām ierīces daļām vai ar karstiem šķidrumiem. Darbības laikā ierīces daļas var kļūt ļoti karstas. Pieskaroties karstām ierīces daļām, var apdedzināties. Izplūstošie šķidrumi un tvaiks ir ļoti karsti un var izraisīt applaucēšanos. Ķermeņa daļas nedrīkst atrasties zem izplūdes atverēm, ja no tām izplūst karsts šķidrums vai tvaiks. Pirms tīrīšanas ļaujiet kafijas automātam atdzist. Nemiet arī vērā, ka ūdens pilienu savākšanas traukā var būt ļoti karsts.

 Iekārtā iekļuvis mitrums var izraisīt bojājumus. Tvaiks no tvaika tīrītāja var iekļūt elektriskajās daļās un izraisīt īsslēgumu. Kafijas automāta tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju.

Regulāra ierīces tīrīšana ir ļoti svarīga, jo kafijas atliekās ātri veidojas pelējums. Piena atliekas var saskābt un aizsprostot piena padeves sistēmu.

Tīrīšana un kopšana

Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi

Visas virsmas var nokrāsoties vai mainīties, ja tās nonāk saskarē ar nepiemērotiem tīrīšanas līdzekļiem. Visas virsmas ir neizturīgas pret skrāpējumiem.

Nekavējoties notīriet visas tīrīšanas līdzekļa atliekas. Nekavējoties notīriet šļakatas, kas var rasties atkalķošanas laikā.

Lai pasargātu virsmas no bojājumiem, nelietojiet tīrīšanai:

- sodu, amonjaku, skābes vai hlorīdus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- šķīdinātājus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- dezinficējošus tīrīšanas līdzekļus un roku dezinfekcijas želeju;
- kalķi šķīdinošus tīrīšanas līdzekļus (nav piemēroti korpusa tīrīšanai);
- nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekļus;
- trauku mazgājamo mašīnu tīrīšanas līdzekļus (nav piemēroti korpusa tīrīšanai);
- stikla tīrīšanas līdzekļus;
- stikla keramikas plītīm paredzētus tīrīšanas līdzekļus;
- cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus;
- tvaika krāsns tīrīšanas līdzekli (DG-Clean);
- abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, beržamos pulverus, pastas un pumeku;
- abrazīvus, cietus sūkļus, piemēram, katlu beržamos, birstes vai lietotus sūkļus, kuros ir saglabājušās abrazīvu līdzekļu paliekas;
- gumijas kasīkļus;
- asus metāla skrāpjus;

- tērauda “vilnu” vai nerūsējošā tērauda spirāles;
- pretapdeguma līdzekli / sauļošanās krēmu.

Pilienu savākšanas trauka un biezumtvertnes tīrīšana

Lai nepieļautu nepatīkama aromāta un pelējuma veidošanos, tīriet pilienu savākšanas trauku un biezumtvertni **katru dienu**.

Biezumtvertne atrodas pilienu savākšanas traukā. Biezumtvertnē parasti atrodas arī neliels skalojamais ūdens.


Ja savākšanas trauks vai / un biezumtvertne ir pilna un jāiztukšo, kafijas automāta displejā tiek parādīts uzaicinājums. Iztukšojiet savākšanas trauku **un** biezumtvertni.

Apdedzināšanās risks!

Ja kafijas automāts ir tikko izskalots, uzgaidiet brīdi un tikai pēc tam izņemiet pilienu savākšanas trauku no iekārtas. To darot, izplūst skalošanas ūdens.

Izņemiet pilienu savākšanas trauku un biezumtvertni, kad kafijas automāts ir ieslēgts. Pretējā gadījumā displejā tiks parādīts paziņojums Empty and refill the drip tray and the waste container, lai gan pilienu savākšanas trauks un / vai biezumtvertne vēl nebūs maksimāli piepildīti.

- Pabīdiet centrālo izplūdes atveri maksimāli uz augšu.



- Uzmanīgi izvelciet pienu savākšanas trauku no kafijas automāta.
- Noņemiet vāku ①.
- Iztukšojiet pienu savākšanas trauku **un** biežumu tvertni.
- Noņemiet pienu savākšanas paplāti ② un apakšējo paneli ③.


Mazgājiet apakšējo paneli tikai ar rokām siltā ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa. Pārējās detaļas ir piemērotas mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.

- Notīriet visas daļas.
- Iztīriet kafijas automāta iekšpusi zem pienu savākšanas trauka.
- Atkal salieciet visas daļas.
- Iebīdiet pienu savākšanas trauku kafijas automātā.

Pārbaudiet, ka pienu savākšanas trauks ir iebīdīts kafijas automātā līdz atdurei.

Pilienu savākšanas paplātes tīrīšana

- Izņemiet pienu savākšanas paplāti.
- Mazgājiet pienu savākšanas paplāti ar rokām siltā ūdenī, kam ir pievienots nedaudz trauku mazgājamā līdzekļa.
- Nosusiniet pienu savākšanas paplāti.



- Atkal ievietojiet pienu savākšanas paplāti iekārtā. Pārbaudiet, ka pienu savākšanas paplāte ir ievietota pareizi (skatīt attēlu).

Norāde: Lai īpaši rūpīgi izmazgātu pienu savākšanas paplāti, laiku pa laikam mazgājiet to trauku mašīnā.


Ūdenstvertnes tīrīšana

Mazgājiet ūdenstvertnes vāku tikai **ar rokām** siltā ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa.

Mazgājiet ūdenstvertni katru dienu.

- Uzspiediet uz atzīmes pie ūdenstvertnes vāka.
- Satveriet ūdenstvertni aiz vāka un izvelciet uz augšu.

Tīrīšana un kopšana



- Noņemiet vāku no ūdenstvertnes un nomazgājiet to ar rokām.
- Mazgājiet ūdenstvertni ar rokām un siltu ūdeni, kuram ir pievienots nedaudz mazgāšanas līdzekļa. Nosusiniet ūdenstvertni.

Norāde: Lai īpaši rūpīgi izmazgātu ūdenstvertni, laiku pa laikam mazgājiet to trauku mazgājamajā mašīnā.


- Rūpīgi notīriet un nosusiniet ūdenstvertnes atbalsta virsmu kafijas automātā, it īpaši tās padziļinājumus.
- Atkal salieciet kopā ūdenstvertni.

Pārliecinieties, ka vārsts, ūdenstvertnes apakšējā virsma un kafijas automāta atbalsta virsma ir tīri. Tikai tā var pareizi ievietot ūdenstvertni.

Ūdenstvertnes sieta tīrīšana

Tīriet ūdenstvertnes sietu reizi mēnesī. Ūdenstvertnes siets atrodas zem ūdenstvertnes.

- Izņemiet ūdenstvertni.



- Noskrūvējiet blīves pārsegu. Izņemiet blīvgredzenu un sietu.
- Rūpīgi noskalojiet atsevišķās daļas tekoša ūdens strūklā.
- Vispirms ievietojiet ūdenstvertnes sietu (krustiņš vērsts uz augšu) un pēc tam blīvgredzenu. Pēc tam pieskrūvējiet blīves pārsegu.
- Ievietojiet ūdenstvertni.


Centrālās izplūdes atveres tīrīšana

Tīriet centrālās izplūdes atveres nerūsošā tērauda pārsegu **tikai** ar rokām siltā ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa. Pārējās detaļas ir piemērotas mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.


Grūti pieejamu vietu tīrīšanai izplūdes mezglā izmantojiet piegādes komplektā iekļauto tīrīšanas birsti.

Norāde: Noturīgi netīrumi atdalās vieglāk, ja atsevišķas detaļas uz nakti tiek iemērtas ūdenī ar nedaudz trauku mazgāšanas līdzekļa. Pēc tam noskalojiet detaļas tekoša ūdens strūklā.


Centrālās izplūdes atveres izjaukšana




- Pabīdiet centrālo izplūdes atveri līdz galam uz leju un noņemiet nerūsējošā tērauda pārsegu virzienā uz priekšu.



- Izvelciet izplūdes mezglu uz priekšu.



- Noņemiet augšējo silikona daļu ar piena padeves caurulītes stiprinājumu (1) no melnā turētāja (2).




- Pelēkā silikona daļā (1) atrodas melna, cilindriska detaļa (3): izņemiet melno detaļu.

- Atbrīvojiet izplūdes atveres sprauslas (4).

Norāde: Noturīgi netīrumi atdalās vieglāk, ja izplūdes sprauslas (4) uz apmēram 1 stundu tiek iemērkotas ūdenī ar nedaudz trauku mazgāšanas līdzekļa. Pēc tam "izmīciet" izplūdes sprauslas.


Centrālās izplūdes atveres tīrīšana




- Izņemiet pelēko silikona ieliktni (5) no melnās detaļas (3).

Tīrīšana un kopšana


- Iztīriet melnās detaļas mazo caurulīti ③ ar birsti, kā ir redzams attēlā.



- Iztīriet melnā turētāja visas atveres ② ar tīrīšanas birsti.



- Šajā nolūkā nedaudz salokiet tīrīšanas birsti un iztīriet abas izplūdes atveres.
- Rūpīgi notīriet visas daļas.
- Noskalojiet visas daļas tekošā ūdenī.




- Notīriet centrālās izplūdes atveres virsmu ar mitru sūkli.

Centrālās izplūdes atveres salikšana

Izplūdes mezglu ir vieglāk salikt kopā, ja atsevišķās daļas vispirms samitrina ar ūdeni.

- Salieciet izplūdes mezglu atkal kopā.
- Stingri saspiediet izplūdes sprauslas ③ pa visu apkārtmēru, lai izplūdes mezgls stingri ievietotos gropē.
- Iebīdiet izplūdes mezglu centrālās izplūdes atverē.
- Uzlieciet nerūsējošā tērauda pārvalku un, ja nepieciešams, ievietojiet piena padeves caurulīti.




Norāde: Šuve piena padeves caurulītē un pie centrālās izplūdes atveres atvienlo daļu savienošānu.

Tvaika sprauslas tīrīšana

Tīriet tvaika sprauslu reizi mēnesī.

- Pabīdiet centrālo izplūdes atveri līdz galam uz leju un noņemiet nerūsējošā tērauda pārsegu virzienā uz priekšu.
- Izvelciet izplūdes mezglu uz priekšu.



Iebīdiet tīrīšanas birsti līdz 1 cm dziļumam tvaika sprauslā.

- Iztīriet tvaika sprauslu ar tīrīšanas birsti.
- Iebīdiet izplūdes mezglu centrālās izplūdes atverē un uzlieciet nerūsējošā tērauda pārsegu.

Piena padeves caurulītes un skalošanas vārsta tīrīšana

Neatbilstoša tīrīšana var izraisīt bojājumus.

Smaili priekšmeti, piemēram, piegādes komplektā iekļautā tīrīšanas birste, var sabojāt silikona aizbāzni un tas var kļūt nederīgs.


Obligāti noņemiet silikona aizbāzni pirms skalošanas vārsta korpusa tīrīšanas ar tīrīšanas birsti vai kaut ko līdzīgu.

Silikona aizbāžņa tīrīšanai neizmantojiet **smailus priekšmetus**, piemēram, adatu.

Neizņemiet un nepārvietojiet silikona aizbāznī esošās baltās lodītes.


Mazgājiet silikona aizbāzni tikai tekoša ūdens strūklā un / vai trauku mazgājamajā mašīnā. Nekādā gadījumā šim nolūkam **neizmantojiet** piegādes komplektā iekļauto tīrīšanas birsti.

Skalošanas vārstu un piena padeves caurulīti tīriet vismaz reizi nedēļā.




- Izvelciet silikona aizbāzni no skalošanas vārsta korpusa.
- Noskalojiet silikona aizbāzni tekošā ūdenī. Piena palieku noņemšanai **neizmantojiet smailus priekšmetus**.


Tīrīšana un kopšana



- Tīriet skalošanas vārsta korpusu ar tīrīšanas birsti tekošā ūdenī.



- Iztīriet arī šļūteņu pieslēguma vietas skalošanas vārsta korpusā: iebīdiet tīrīšanas birsti abās atverēs un virziet to uz priekšu un atpakaļ.



- Izskalojiet piena padeves caurulīti un skalošanas vārsta korpusu tekošā ūdens strūklā.
- Ja nepieciešams, iemērciet visas daļas uz nakti ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa.
- Noskalojiet visas daļas tekošā ūdenī.
- Atkal salieciet skalošanas vārstu.

Norāde: Lai īpaši rūpīgi nomazgātu visas daļas, laiku pa laikam mazgājiet tās trauku mazgājamajā mašīnā.

Piena iesūkšanas caurulītes tīrīšana

Tīriet piena iesūkšanas caurulīti katru dienu.

- Izskalojiet piena iesūkšanas caurulīti tekošā ūdenī.
- Novelciet savienojuma elementu no nerūsējošā tērauda caurulītes.


- Mazgājiet šīs daļas tikai ar rokām tekošā ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa.
- Ja nepieciešams, iemērciet šīs daļas uz nakti ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa.
- Noskalojiet daļas tekošā ūdenī.
- Nosusiniet visas daļas.

Norāde: Lai īpaši rūpīgi nomazgātu atsevišķās daļas, laiku pa laikam mazgājiet tās trauku mašīnā.

Piena tvertnes tīrīšana

Tīriet piena tvertni katru dienu.

- Noskrūvējiet vāku no piena tvertnes trauka.
- Izņemiet nerūsējošā tērauda caurulīti.



Ja ir nepieciešams, var noņemt savienojuma elementu un blīvējuma gredzenu no piena tvertnes vāka. Ja nerūsējošā tērauda caurulīte ir izņemta, savienojuma elementu var viegli izspiest no vāka iekšpuses.

- Mazgājiet visas piena tvertnes daļas tikai ar rokām siltā ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa.
- Nosusiniet visas daļas.

Norāde: Lai īpaši rūpīgi nomazgātu piena tvertnes daļas, laiku pa laikam mazgājiet tās trauku mašīnā.

Pupiņu tvertnes un maltās kafijas nodalījuma tīrīšana

 Malšanas mehānisma radītu savainojumu risks!

Pirms kafijas pupiņu tvertnes tīrīšanas izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas, lai atvienotu kafijas automātu no elektrotīkla.

Kafijas pupiņas satur taukvielas, kas nogulsnējas uz kafijas pupiņu tvertnes sienām un var traucēt pupiņu plūsmu. Tāpēc kafijas pupiņu tvertne ir regulāri jātīra ar sausu, mīkstu drānu.

- Atveriet kafijas pupiņu tvertni.
- Izņemiet tvertnē esošās kafijas pupiņas.
- Iztīriet kafijas pupiņu tvertni ar sausu, mīkstu drānu.

Tagad var atkal uzpildīt kafijas pupiņu tvertni.

Ja nepieciešams, iztīriet maltās kafijas nodalījumu.

- Atveriet maltās kafijas nodalījumu un iztīriet tur esošos maltās kafijas atlikumus.


Norāde: Lai iztīrītu maltās kafijas atliekas, izsūciet pupiņu tvertni un maltās kafijas nodalījumu ar putekļsūcēju.

Tīrīšana un kopšana

Uzliešanas mezgla un iekārtas iekšpuses tīrīšana

Lai kafijai vienmēr būtu laba garša un lai nepieļautu baktēriju rašanos, reizi nedēļā mazgājiet uzliešanas mezglu, kā arī iekšpusi zem tā.

- Atveriet iekārtas durvis.



- Turiet nospiestu taustiņu zem uzliešanas mezgla roktura ① un vienlaikus pagrieziet rokturi pa kreisi ②.

Ja uzliešanas mezgls ir izņemts, **ne-mainiet** tā roktura stāvokli.


- Uzmanīgi izvelciet uzliešanas mezglu no kafijas automāta.

Uzliešanas mezgla kustīgās daļas ir ieeļļotas.


Tīrīšanas līdzekļi bojā uzliešanas mezglu.

Mazgājiet uzliešanas mezglu tikai ar **rokām** un siltu ūdeni **bez tīrīšanas līdzekļiem**.

- Tīriet uzliešanas mezglu ar rokām tekošā siltā ūdenī **bez tīrīšanas līdzekļa**.




- Noberziet kafijas atliekas no uzliešanas mezgla sieta.
- Nosusiniet piltuvi, lai nākamajā kafijas gatavošanas reizē piltuvē nepieliptu maltā kafija.



- Iztīriet kafijas automāta iekšpusi. Pievērsiet uzmanībutam, ka īpaši rūpīgi ir jātīra zonas, kas attēlā ir gaišā krāsā.

Norāde: Sausos maltās kafijas atlikumus izsūciet ar putekļsūcēju.

- Iebīdiet uzliešanas mezglu pilna darbības cikla kafijas automātā.



- Nospiediet taustiņu zem uzliešanas mezgla roktura ① un vienlaikus pagrieziet rokturi pa labi ②.
- Aizveriet iekārtas durvis.

Korpusa tīrīšana

Virsmas var nokrāsoties vai mainīties, ja netīrumi iedarbojas ilgāku laiku vai tās nonāk saskarē ar nepiemērotiem tīrīšanas līdzekļiem.

Nekavējoties notīriet netīrumus no korpusa.

Nekavējoties notīriet šļakatas, kas var rasties atkalķošanas laikā.

- Izslēdziet kafijas automātu.
- Tīriet iekārtas priekšpusi ar tīru sūkli, trauku mazgājamo līdzekli un siltu ūdeni.
- Nosusiniet virsmas ar mīkstu drānu.

Norāde: Korpusu var tīrīt arī ar Miele universālo mikrošķiedras drānu.

Kopšanas programmas

Ir pieejamas šādas kopšanas programmas:

- iekārtas skalošana;
- piena padeves sistēmas skalošana;
- piena padeves sistēmas tīrīšana;
- uzliešanas mezgla attaukošana;

- ierīces atkalķošana.

Izpildiet attiecīgo kopšanas programmu, kad displejā tiek parādīts atbilstošs uzaicinājums. Kopšanas programmu var sākt arī jebkurā citā laikā, lai kafijas automātu nevajadzētu obligāti tīrīt nepiemērotā laikā.

Nemiet vērā, ka attiecīgā kopšanas programma ir jāizpilda pilnībā un to nedrīkst pārtraukt.

Izvēlnes “Apkope” atvēršana

Izvēlnē Maintenance ir pieejamas apkopes programmas. Izpildiet attiecīgo apkopes programmu, kad displejā tiek parādīts atbilstošs uzaicinājums vai pēc vajadzības.

- Pieskarieties .
- Atlasiet Maintenance.
- Apstipriniet ar OK.

Tagad var izvēlēties apkopes programmu.

Norāde: Lai pilienu savākšanas trauks būtu jātukšo retāk un tiktu uztvertas iespējamās šļakatas, varat zem centrālās izplūdes atveres novietot trauku.

Rinse the appliance

Ja ir pagatavots kāds no kafijas dzērieniem, kafijas automāts pirms izslēgšanās veic kanālu skalošanu.

Rinse the appliance varat uzsākt arī manuāli.

Piena padeves caurulītes skalošana


Ja piens nav gatavots ilgāku laiku, pirms pirmās dzēriena gatavošanas reizes izskalojiet piena padeves caurulīti.

- Pieskarieties .
- Atlasiet Maintenance | Rinse the milk pipework.

Tīrīšana un kopšana

- Apstipriniet ar **OK**.

Displejā tiek parādīts ziņojums Place rinsing valve in drip tray.



- Ievietojiet skalošanas vārstu atverē pilnu savākšanas paplātes labajā pusē.
- Apstipriniet ar **OK**.

Tiek skalota piena padeves caurulīte.

Piena padeves caurulītes tīrīšana

Apkopes programma Clean the milk pipework ilgst apmēram 15 minūtes.

Apkopes programmai ir nepieciešams 1 piena padeves sistēmas tīrīšanas līdzekļa stienītis.

- Pieskarieties .
- Atlasiet Maintenance | Clean the milk pipework.
- Apstipriniet ar **OK**.

Process tiek sākts.

- Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Displejā tiek parādīts Remove the water container. Fill it with cleaning solution (see Operating instructions) and replace it..

Norāde: Lai sasniegtu vislabākos tīrīšanas rezultātus, ir ieteicams izmantot Miele piena padeves sistēmas tīrīšanas līdzekli. Tīrīšanas līdzeklis ir izstrādāts īpaši Miele pilna darbības cikla kafijas automātiem un nepieļauj nepiemērotu tīrīšanas līdzekļu radītus iekārtas bojājumus. Piena padeves tīrīšanas līdzekli var iegādāties Miele interneta veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja.

- Ievietojiet 1 piena padeves sistēmas tīrīšanas līdzekļa stienīti traukā un pievienojiet **300 ml** remdena ūdens. Maisiet šķīdumu ar karoti, līdz tīrīšanas pulveris ir pilnībā izšķīdis.
- Izņemiet un iztukšojiet ūdenstvertni.
- Iepildiet sagatavoto tīrīšanas šķīdumu ūdenstvertnē.
- Ievietojiet ūdenstvertni.
- Izpildiet nākamās displejā redzamos norādījumus.
- Ja displejā tiek parādīta attiecīga norāde, rūpīgi izskalojiet ūdenstvertni ar tīru ūdeni. Raugieties, lai ūdenstvertnē nepaliktu **nekādas** tīrīšanas līdzekļa atliekas.
- Piepildiet ūdenstvertni ar ūdeni.

Tīrīšanas process ir pabeigts, ja displejā tiek parādīta dzērienu izvēlnē.

Uzliešanas mezgla attaukošana

Maltā kafija var uzkrāties iekšpusē zem uzliešanas mezgla.

Tur siltuma un mitruma ietekmē var veidoties pelējums.

Lai nepieļautu pelējuma veidošanos, vismaz reizi nedēļā notīriet mitrās maltās kafijas atliekas.

Lai kafijas dzērieni būtu aromātiski un kafijas automāts darbotos bez traucējumiem, uzliešanas mezgls ir regulāri jāattauko. Uzliešanas mezgls var aizsērēt atkārtotā atkarībā no tauku satura izmantotajā kafijas šķirnē.

Apkopes programmas “Uzliešanas mezgla attaukošana” izpilde ilgst apmēram 10 minūtes.

Apkopes programmai ir nepieciešama 1 tīrīšanas tablete.

Norāde: Optimālai tīrīšanai ir ieteicams izmantot Miele tīrīšanas tabletes. Šīs tīrīšanas tabletes uzliešanas mezgla attaukošanai ir radītas īpaši Miele pilna darbības cikla kafijas automātiem un tādēļ nepieļauj iespējamus bojājumus. Tīrīšanas tabletes var iegādāties Miele interneta veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja.

Pēc 200 porciju pagatavošanas displejā tiek parādīts ziņojums par uzliešanas mezgla attaukošanu.

■ Apstipriniet ar **OK**.

Uzliešanas mezglu varat attaukot tagad vai vēlāk. Līdz tam brīdim kafijas automāts ir gatavs darbam. Lai nodrošinātu ilggadīgu darbību, iesakām uzliešanas mezglu attaukot uzreiz pēc uzaicinājuma.

Paziņojums pēc kafijas automāta ieslēgšanas tiks atkārtoti parādīts tik ilgi, līdz uzliešanas mezgls tiks attaukots.

■ Pieskarieties .

■ Atlasiet Maintenance | Degrease the brew unit.


■ Apstipriniet ar **OK**.

Process tiek sākts.

Displejā tiek parādīts Remove the brew unit. Clean the interior of the machine. Rinse the brew unit by hand and refit it with a cleaning tablet in it..

■ Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

■ Atveriet iekārtas durvis.



■ Turiet nospiestu taustiņu zem uzliešanas mezgla roktura ① un vienlaikus pagrieziet rokturi pa kreisi ②.

Ja uzliešanas mezgls ir izņemts, nemainiet tā roktura stāvokli.

■ Uzmanīgi izvelciet uzliešanas mezglu no kafijas automāta.


Uzliešanas mezgla kustīgās daļas ir ieeļļotas.

Tīrīšanas līdzekļi bojā uzliešanas mezglu.


Mazgājiet uzliešanas mezglu tikai **ar rokām** un siltu ūdeni **bez tīrīšanas līdzekļiem**.

■ Tīriet uzliešanas mezglu ar rokām tekošā siltā ūdenī **bez tīrīšanas līdzekļa**.

Tīrīšana un kopšana




- Noberziet kafijas atliekas no uzliešanas mezgla sieta.
- Nosusiniet piltuvi, lai nākamajā kafijas gatavošanas reizē piltuvē nepieliptu maltā kafija.




- Iztīriet kafijas automāta iekšpusi. Pievērsiet uzmanībutam, ka īpaši rūpīgi ir jātīra zonas, kas attēlā ir gaišā krāsā.

Norāde: Sausos maltās kafijas atlikumus izsūciet ar putekļsūcēju.



- Ievietojiet 1 tīrīšanas tableti uzliešanas mezgla augšpusē (bultiņa).
- Iebīdiet uzliešanas mezglu pilna darbības cikla kafijas automātā.



- Nospiediet taustiņu zem uzliešanas mezgla roktura ① un vienlaikus pagrieziet rokturi pa labi ②.
- Aizveriet iekārtas durvis.

Displejā tiek parādīts atlikušais apkopes programmas laiks.

Apkopes programma ir pabeigta, ja displejā tiek parādīta dzērienu izvērle.

Iekārtas atkalķošana

Atkalķošanas šķīduma šļakatas var radīt bojājumus.

Tās var sabojāt neizturīgas virsmas un / vai dabisku materiālu grīdas.

Nekavējoties notīriet šļakatas, kas var rasties atkalķošanas laikā.

Izmantošanas laikā kafijas automātā veidojas kaļķa nogulsnes. Ierīces apkalķošanās ātrums ir atkarīgs no ūdens cietības pakāpes. Kaļķa nogulsnes ir regulāri jālikvidē.

Ierīce sniegs norādījumus atkalķošanas procesa laikā. Displejā tiek parādīti dažādi ziņojumi, piemēram, uzaicinājums iztukšot pilienu savākšanas trauku vai piepildīt ūdenstvertni.

Atkalķošana ir **obligāta** un ilgst apmēram 15 minūtes.

Kafijas automāta displejā laikus tiks parādīts uzaicinājums veikt ierīces atkalķošanu. Gatavojot dzērienu, kafijas automātā tiks parādīts atlikušo porciju skaits līdz atkalķošanai.

- Apstipriniet paziņojumu ar taustiņu **OK**.

Ja atlikušo porciju skaits ir vienāds ar 0, kafijas automāts tiek bloķēts.

Izslēdziet kafijas automātu, ja attiecīgajā brīdī nevēlaties veikt atkalķošanu. Dzērienus varēs pagatavot tikai pēc atkalķošanas.

Ekrānā tiek parādīts paziņojums **Descale the appliance**.

- Apstipriniet ar **OK**.

Process tiek sākts.

- Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ja darba temperatūra atkalķošanai ir pārāk augsta, pilna darbības cikla kafijas automāts tiek atdzesēts. Dzesēšanas fāzes laikā displejā netiek parādīts atsevišķs paziņojums.

Ja ekrānā ir redzams ziņojums **Fill the water container with lukewarm water and descaling agent up to the S symbol and replace it**, rīkojieties, kā norādīts turpmāk.

Lai sasniegtu optimālu atkalķošanas rezultātu, iesakām izmantot Miele atkalķošanas tabletes.


Atkalķošanas tabletes tika izstrādātas īpaši Miele pilna darbības cikla kafijas automātiem.

Citi atkalķošanas līdzekļi var bojāt iekārtu, ja tie satur ne tikai citronskābi, bet arī citas skābes un / vai citas nevēlamas vielas, piemēram, hlorīdus. Arī tad, ja netiek ņemta vērā atkalķošanas šķīduma koncentrācija, nav iespējams nodrošināt vēlamo iedarbību.

Atkalķošanas tabletes var iegādāties Miele interneta veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja.

Atkalķošanas procesam ir nepieciešama **1** atkalķošanas tablete.

Tīrīšana un kopšana



- Ielejiet ūdenstvertnē remdenu ūdeni līdz atzīmei .
- Ievietojiet ūdenstvertnē 1 atkalķošanas tableti.

Ievērojiet atkalķošanas līdzekļa sastāvdaļu proporciju. Neiepildiet ūdenstvertnē mazāk vai vairāk ūdens kā ir nepieciešams. Citādi atkalķošanas process tiks pārtraukts priekšlaikus.

- Atkal ievietojiet ūdenstvertni.
- Izpildiet nākamās displejā redzamos norādījumus.

Ja ekrānā tiek parādīts ziņojums Fill the water container up to the descaling symbol  and replace it. Close the door.:

- rūpīgi izskalojiet ūdenstvertni ar tīru ūdeni. Pārliecinieties, ka ūdenstvertnē nav palikušas atkalķošanas līdzekļa atliekas. Iepildiet tīru dzeramo ūdeni vismaz līdz atzīmei .


Atkalķošanas process ir pabeigts, ja tiek parādīta dzērienu izvēlne.

Uzliešanas mezgla eļļošana

Ieeļļojiet uzliešanas mezglu reizi gadā un pēc vajadzības, ja ir uzliešanas mezglu ir kļuvusi grūti izņemt un ievietot atpakaļ.

Lietojiet pārtikas produktiem paredzētu silikona smērvielu.

- Atveriet iekārtas durvis.
- Izņemiet uzliešanas mezglu.



- Uzklājiet zirņa lieluma daudzumu silikona smērvielas uz uzliešanas mezgla.
- Atkal ievietojiet uzliešanas mezglu.
- Aizveriet iekārtas durvis.

Lielāko daļu traucējumu un kļūdu varat novērst patstāvīgi. Daudzos gadījumos varat ietaupīt laiku un izmaksas, jo nebūs jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu.

Vietnē www.miele.lv/support/customer-assistance var iegūt papildinformāciju, kā patstāvīgi novērst traucējumus.



Paziņojumi displejā


Kļūmes paziņojumi ir jāapstiprina ar taustiņu **OK**. Kaut arī traucējums ir novērsts, paziņojums var tikt atkārtoti parādīts displejā.

Lai novērstu traucējumus, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ja pēc tam joprojām ir redzams kļūmes paziņojums, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienesta speciālistiem.

Problēma	Cēlonis un novēršana
F1, F2, F80, F82	Pastāv iekšējs traucējums. ■ Izslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu  . Pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas uzgaidiet aptuveni vienu stundu.
F41, F42, F74, F77, F235, F236	Pastāv iekšējs traucējums. ■ Izslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu  . Pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas uzgaidiet aptuveni 2 minūtes.
F10, F17	Netiek iesūkts ūdens vai ūdens ir pārāk maz. ■ Izņemiet ūdenstvertni. Iepildiet svaigu dzeramo ūdeni un ievietojiet ūdenstvertni atpakaļ. ■ Izņemiet un iztīriet ūdenstvertnes sietu (skatiet nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Ūdenstvertnes sieta izņemšana un tīrīšana").

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
F73 vai Check the brew unit	Uzliešanas mezglu nevar pārvietot sākuma pozīcijā. ■ Izslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu . ■ Atvienojiet kafijas automāta kontaktdakšu no kontaktlīdzes. Uzgaidiet divas minūtes, pirms atkal iespraužat kontaktdakšu. ■ Izņemiet uzliešanas mezglu un izmazgājiet to tekošā ūdenī.  ■ Pārbīdiet uzliešanas mezgla kafijas izvadu sākuma pozīcijā. ■ Neievietojiet uzliešanas mezglu. Aizveriet ierīces durvis un ieslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu . Tiek iedarbināts uzliešanas mezgla mehānisms un tas pārvietojas pamata pozīcijā. ■ Kad tiek parādīts paziņojums Insert the brew unit, atkal ievietojiet uzliešanas mezglu iekārtā. Aizveriet iekārtas durvis.

Problēma	Cēlonis un novēršana
Too much ground coffee	Maltās kafijas nodalījumā ir pārāk daudz maltās kafijas. Ja maltās kafijas nodalījumā iepilda vairāk nekā 12 g (2 karotes bez kaudzes) maltās kafijas, uzliešanas mezgls nevar nospiest malto kafiju. Maltā kafija tiek iztukšota biežumu traukā un displejā tiek parādīts kļūmes paziņojums. ■ Izslēdziet kafijas automātu ar taustiņu Ieslēgt / Izslēgt . ■ Izņemiet un iztīriet uzliešanas mezglu (skatiet nodaļu "Uzliešanas mezgla izņemšana un tīrīšana ar rokām"). ■ Iztīriet malto kafiju no pilna darbības cikla kafijas automāta iekšpuses, piemēram, ar putekļsūcēju. ■ Maltās kafijas nodalījumā ieliet ne vairāk kā 12 g maltas kafijas. Maltās kafijas nodalījumā ir pārāk daudz maltās kafijas. Atsevišķas kafijas šķirnes veido ļoti apjomīgu maltās kafijas daudzumu. Parasti tas nozīmē, ka ir iestatīta rupja maluma pakāpe un maksimāls maluma daudzums. ■ Iestatiet smalkāku maluma pakāpi. ■ Izvēlieties mazāku maluma daudzumu. Ja kafija tomēr negaršo, piemēram, tā nav pietiekami aromātiska, izmēģiniet citu pupiņu šķirni.

Problēmu novēršana

Neparedzēta kafijas automāta darbība

Problēma	Cēlonis un novēršana
Ieslēdzot kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas ☐ taustiņu, displejs paliek aptumšots.	Pieskāriens ieslēgšanas / izslēgšanas ☐ taustiņam nebija pietiekami spēcīgs. ■ Pieskarieties ieslēgšanas / izslēgšanas ☐ taustiņam vismaz trīs sekundes.
	Kontaktdakša nav pareizi ievietota kontaktligzdā. ■ Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
	Ir iedarbojušies mājas elektroinstalācijas drošinātāji, jo ir bojāts kafijas automāts, spriegums mājas elektrotīklā vai cita iekārta. ■ Atvienojiet kafijas automāta kontaktdakšu no kontaktligzdas. ■ Vērsieties pie elektrotehnikas speciālista vai klientu apkalpošanas dienestā.
Kafijas automāts pēkšņi izslēdzas.	Pagājis rūpnīcā iestatītais (20 minūtes) vai jūsu programmētais laiks līdz izslēgšanās brīdim. ■ Ja nepieciešams, iestatiet izslēgšanas laiku no jauna (skatīt nodaļas "Iestatījumi" sadaļu "Taimers").
	Kontaktdakša nav pareizi ievietota kontaktligzdā. ■ Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
Skārientaustiņi nereaģē. Nav iespējams darbināt kafijas automātu.	Pastāv iekšējs traucējums. ■ Pārtrauciet strāvas padevi, atvienojot kafijas automāta kontaktdakšu no kontaktligzdas vai izslēdzot elektroinstalācijas drošinātāju.
Displeja rādījums nav salasāms vai ir slikti salasāms.	Ir iestatīta pārāk zema displeja spilgtuma pakāpe. ■ Mainiet šo iestatījumu (skat. nodaļu "Iestatījumi").
Tiek parādīts paziņojums Fill and replace the water container, lai gan ūdenstvertne ir piepildīta un ievietota.	Ūdenstvertne nav pareizi ievietota iekārtā. ■ Izņemiet ūdenstvertni un pēc tam vēlreiz ievietojiet to iekārtā. ■ Izņemiet un iztīriet ūdenstvertnes sietu (skatiet nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Ūdenstvertnes sieta izņemšana un tīrīšana").
	Veicot atkalķošanu, ūdenstvertne nav pareizi piepildīta un ievietota. ■ Piepildiet ūdenstvertni līdz atkalķošanas atzīmei  un vēlreiz sāciet atkalķošanas procesu.

Problēma	Cēlonis un novēršana
Pēc ieslēgšanas displejā tiek parādīts ziņojums Fill and replace the water container, lai gan tvertne ir uzpildīta un ievietota. Ierīce neveic skalošanu.	Kafijas automāts ir apkalpojies. ■ Izslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu . Uzgaidiet aptuveni vienu stundu. ■ Atkārtoti ieslēdziet iekārtu. Tiklīdz tiek parādīts ziņojums Heating-up, pieskarieties skārientaustiņam  un atlasiet Descalc the appliance. ■ Atkalpojiet kafijas automātu.
Pēc ieslēgšanas tiek parādīts paziņojums Empty the drip tray and the waste container, kaut gan abi trauki ir iztukšoti.	Tas nav traucējums. Ja pilienu savākšanas trauks un biezumu tvertne tika iztukšoti pēc pilna darbības cikla kafijas automāta izslēgšanas, iekšējais skaitītājs netika atiestatīts. Tādā gadījumā displejā tiek parādīts paziņojums Empty the drip tray and the waste container, lai gan pilienu savākšanas trauks un biezumu tvertne vēl nav maksimāli piepildīti.
No centrālās izplūdes atveres neplūst ne piens, ne piena putas.	Piena padeves caurulītē ir nepareizi pievienota centrālās izplūdes atverei. Šuve piena padeves caurulītē, pie centrālās izplūdes atveres un pie skalošanas vārsta atvieglo daļu savienošanu. ■ Pārbaudiet, vai piena padeves caurulītē ir pareizi pievienota centrālās izplūdes atverei. Piena padeves caurulītē ir aizsērējusi. ■ Ar tīrīšanas birsti rūpīgi iztīriet centrālās izplūdes atveri un piena padeves caurulīti.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
Kaut arī pilienu savākšanas trauks tika iztukšots, displejā tiek parādīts paziņojums Empty the drip tray and the waste container.	Tā nav kļūme. Pilienu savākšanas trauks netika pilnībā izņemts un / vai tika pārāk ātri ievietots atpakaļ.
Ir redzams paziņojums Insert the drip tray and the waste container, kaut gan abi trauki ir ievietoti.	Pilienu savākšanas trauks nav pareizi ievietots, tāpēc sensori to neuztver. ■ Iztukšojiet pilienu savākšanas trauku un biezumtvertni. Atkal salieciet visas daļas kopā un iebīdīiet pilienu savākšanas trauku kafijas automātā līdz atdurei.
Biezumu tvertne ir pārāk pilna, kaut arī pilienu savākšanas trauks un biezumtvertne tika tukšoti pēc katra displeja norādījuma.	Iespējams, pilienu savākšanas trauks tika izvilks, neiztukšojot biezumtvertni. Izvelkot pilienu savākšanas trauku, tiek atiestatīts biezumtvertnes tukšošanas iekšējais skaitītājs. ■ Ja izvelkat pilienu savākšanas trauku, vienmēr iztukšojiet biezumtvertni. Atsevišķas pupiņu šķirnes malšanas rezultātā veido ļoti apjomīgu kafijas pulveri un tādējādi tiek saspiesti lielāki biezumtvertnes gabali (kafijas ripas). ■ Ja nepieciešams, pielāgojiet maluma daudzumu un maluma pakāpi. ■ Iztukšojiet biezumtvertni biežāk, nekā rāda displejs.
Lai gan kafijas pupiņu tvertne ir tikko piepildīta, tiek parādīts paziņojums Fill the bean container.	Tā nav kļūda. ■ Apstipriniet ziņojumu ar <i>OK</i> . Malšanas mehānismā neieslīd pietiekami daudz kafijas pupiņu. Varbūt tiek izmantotas tumši grauздētas pupiņas? Ļoti tumši grauздētas pupiņas bieži ir eļļainas. Šīs taukvielas var nogulsnoties uz kafijas pupiņu tvertnes sienām un traucēt pupiņu plūsmu. ■ Pagatavojiet kafijas dzērienu, vienlaikus vērojot, vai kafijas pupiņas ieslīd kafijas pupiņu tvertnē. ■ Ja izmantojat ļoti tumšas, eļļainas kafijas pupiņas, biežāk tīriet kafijas pupiņu tvertni. Izmēģiniet citas šķirnes kafijas pupiņas, kas nav tik eļļainas.

Problēma	Cēlonis un novēršana
Pilna darbības cikla kafijas automāta uzliešanas mezglu nav iespējams ievietot.	Uzliešanas mezgla piedziņa neatrodas pamata stāvoklī. ■ Aizveriet iekārtas durvis. ■ Ieslēdziet pilna darbības cikla kafijas automātu. Tiek iedarbināts uzliešanas mezgla mehānisms, un tas pārvietojas pamata stāvoklī. ■ Ja nepieciešams, atkārtojiet šo darbību vēlreiz.
Kafijas automāts pēc ieslēgšanas netiek skalots.	Tā nav kļūme. Ja kafijas automāts ir sasniedzis nepieciešamo darba temperatūru, padeves kanāli, to ieslēdzot, netiek skatoti.
Atkārtoti tiek pārtraukta kafijas dzēriena gatavošana un tiek parādīts paziņojums Fill the bean container.	Tā nav kļūda. Uzliešanas mezgls nespēj atpazīt malto kafiju. Atsevišķas kafijas šķirnes malšanas rezultātā veido nelielu maltās kafijas tilpumu. Parasti tas nozīmē, ka ir iestatīta smalka maluma pakāpe un minimāls maluma daudzums. ■ Apstipriniet ziņojumu ar <i>OK</i>. Ja kafija šķiet pārāk stipra vai pārāk rūgta, izmēģiniet citas šķirnes kafijas pupiņas. Ja šis paziņojums tiek rādīts visu kafijas dzērienu veidu gatavošanas laikā: ■ Iestatiet nedaudz rupjāku maluma pakāpi (skatiet nodaļu "Maluma pakāpe") ■ Izvēlieties lielāku maluma daudzumu Nemiet vērā iespēju, ka ir mainīti dzērieni iestatījumā "Profili". Ja šis paziņojums tiek parādīts tikai atsevišķu kafijas dzērienu veidu gatavošanas laikā: ■ Pārbaudiet maluma daudzuma iestatījumu šiem kafijas dzērienu veidiem (skatiet nodaļu "Maluma daudzums"); izvēlieties lielāku maluma daudzumu ■ Ja nepieciešams, iestatiet arī nedaudz rupjāku maluma pakāpi.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
Netīšām tika uzsākts atkalķošanas process.	Atkalķošanas procesu nevar pārtraukt, ja ir nospiests <i>OK</i>. Tagad process ir jāveic pilnībā. Tas ir drošības iestatījums, lai kafijas automāts tiktu pilnībā atkalķots. Tas ir ļoti svarīgi kafijas automāta ilgmūžības un labas darbības nodrošināšanai. ■ Atkalķojiet kafijas automātu (skatiet “Iekārtas atkalķošana”).
No centrālās izplūdes atveres neplūst kafijas dzēriens. Vai arī kafijas dzēriens plūst tikai no vienas izplūdes sprauslas.	Centrālā izplūdes atvere ir aizsērējusi. ■ Izskalojiet kafijas padeves caurulītes (skatīt nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļu “Iekārtas skalošana”). Kafijas dzēriens vēl arvien neplūst vai plūst tikai no vienas centrālās izplūdes atveres puses? ■ Izjauciet centrālās izplūdes atveri un rūpīgi iztīriet visas daļas. Grūti pieejamu vietu tīrīšanai izmantojiet piegādes komplektā iekļauto tīrīšanas birsti. ■ Pārliecinieties, ka atsevišķās daļas tiek pareizi saliktas kopā. Aizsērējis uzliešanas mezgls. ■ Attaukojiet uzliešanas mezglu (skatiet nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļu “Uzliešanas mezgla un iekārtas iekšpusē tīrīšana”).

Problēma	Cēlonis un novēršana
Piens izplūstot šļakstās. Dzērienu gatavošanas laikā ir dzirdams sīkšanas troksnis. Lai gan būtu jāpagatavo piena putas, no centrālās izplūdes atveres plūst tikai karsts piens.	Piena padeves caurulīte nav pareizi pievienota. ■ Pievienojot piena padeves caurulīti centrālās izplūdes atverei, pievērsiet uzmanību dubultās šļūtenes šuvei. ■ Ja piena padeves caurulīte bija novilkta no skalošanas vārsta: dubultajai šļūtenei ir atšķirīgs diametrs. Pievērsiet uzmanību precīzai salikšanai.
	Izmantotā piena temperatūra ir pārāk augsta. Tikai no auksta piena (< 10 °C) var pagatavot labas piena putas. ■ Pārbaudiet piena temperatūru.
	Centrālā izplūdes atvere nav pareizi uzstādīta un tajā iekļūst gaiss. Iespējams, ir aizsērējušas izplūdes sprauslas. ■ Pārbaudiet, vai centrālās izplūdes atvere ir pareizi samontēta. Nodrošiniet, lai visas daļas būtu savstarpēji cieši savienotas. ■ Iztīriet centrālās izplūdes atveri. "Izspaidiet" izplūdes sprauslas tekoša ūdens strūkļā, lai likvidētu netīrumus.
	Ir aizsērējusi piena padeves caurulīte, savienojošie elementi, piena tvertnes nerūsējošā tērauda caurulīte vai piena iesūkšanas caurulīte. ■ Rūpīgi iztīriet daļas ar tīrīšanas birsti.
	Ir aizsprostota centrālās izplūdes atveres tvaika sprausla. ■ Iztīriet tvaika sprauslu ar tīrīšanas birsti (skatiet attēlu).

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
Maltā kafija atrodas uz pilienu savākšanas trauka vāka un iekārtas iekšpusē ap uzliešanas mezglu.	Tas nav traucējums. Uzliešanas procesā uzliešanas mezgla kustības dēļ tam blakus var nobirt nedaudz maltas kafijas. Tās daudzumu ietekmē arī izmantotā pupiņu šķirne, maluma pakāpe un maluma daudzums. Svarīgi! Regulāri iztīriet kafijas automāta iekšpusi, lai nepieļautu pelējuma vai līdzīgu parādību veidošanos. Pārbaudiet, vai nav iestatīts pārāk liels maluma daudzums.
Displejs ir gaišs, bet kafijas automāts neuzsilst un dzērieni netiek gatavoti. Kafijas automātu nevar izslēgt.	Ir aktivēts demonstrācijas režīms kafijas automāta prezentēšanai pie tirgotāja vai izstāžu telpās. ■ Izslēdziet demonstrācijas režīmu.

Neapmierinošs rezultāts

Problēma	Cēlonis un novēršana
Kafijas dzēriens nav pietiekami karsts.	Tasīte nav iepriekš uzsildīta. Jo mazāka un ar biezākām sienām ir tasīte, jo svarīgāka ir tās iepriekšēja uzsildīšana. ■ Uzsildiet tasīti, piemēram, ar tasīšu sildītāju (atkarībā no modeļa).
	Iestatīta pārāk zema uzliešanas temperatūra. ■ Iestatiet augstāku uzliešanas temperatūru.
	Aizsērējuši uzliešanas mezgla sieti. ■ Izņemiet uzliešanas mezglu un notīriet to ar rokām. ■ Attaukojiet uzliešanas mezglu.
Uzkaršanas laiks ir ilgāks. Ūdens apjoms nav atbilstošs un kafijas automāta veiktspēja mazinās. Kafijas dzērieni no centrālās izplūdes atveres izplūst ļoti lēni.	Kafijas automātā ir izveidojušās kaļķa nogulsnes. ■ Atkalķojiet kafijas automātu.
Ir mainījies izsniedzamo kafijas dzērienu daudzums.	Aizsērējis uzliešanas mezgls. ■ Attaukojiet uzliešanas mezglu (skatiet nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Uzliešanas mezgla un iekārtas iekšpuses tīrīšana").
Piena putu konsistence nav apmierinoša.	Piena temperatūra ir pārāk augsta. Tikai no auksta piena (< 10 °C) var pagatavot labas piena putas. ■ Pārbaudiet piena temperatūru piena tvertnē.
	Piena padeves caurulīte ir aizsērējusi. ■ Ar tīrīšanas birsti iztīriet centrālās izplūdes atveri un piena padeves caurulīti.
Maļot kafijas pupiņas, dzirdams skaļāks trokšnis nekā parasti.	Kafijas pupiņu malšanas laikā pupiņu tvertne tika iztukšota. ■ Uzpildiet kafijas pupiņu tvertni ar svaigām kafijas pupiņām.
	Starp kafijas pupiņām var atrasties svešķermeņi, piemēram, plastmasas gabali vai akmeņi. ■ Nekavējoties izslēdziet kafijas automātu. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
Kafijas dzēriens ieplūst tasītē pārāk ātri.	Ir iestatīta pārāk rupja maluma pakāpe. ■ Iestatiet smalkāku maluma pakāpi (skat. “Kafijas garša pēc Jūsu vēlmēm — Maluma pakāpe”).
Kafijas dzēriens tasītē tek pārāk lēni.	Aizsērējis uzliešanas mezgls. ■ Attaukojiet uzliešanas mezglu (skatiet nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļu “Uzliešanas mezgla attaukošana un iekārtas iekšpusē tīrīšana”).
Kafijas vai espresso virspusē neveidojas putu kārtiņa.	Kafijas pupiņas vairs nav svaigas. Ja grauzdētas kafijas pupiņas pārāk ilgi tiek glabātas vaļējā veidā, no tām pakāpeniski izgaro oglekļa dioksīds. Tāpēc gatavošanas laikā vairs neveidojas putu kārtiņa. Protams, kafijas pupiņas var lietot arī turpmāk.

Vietnē www.miele.lv/service var iegūt informāciju par patstāvīgu traucējumu novēršanu un Miele rezerves daļām.


Kontaktinformācija traucējumu gadījumā

Traucējumu gadījumā, kurus nevarat novērst patstāvīgi, sazinieties, piemēram, ar savu Miele specializēto tirgotāju vai Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumus var pieteikt tiešsaistē vietnē www.miele.lv/service.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās.

Klientu apkalpošanas dienestam ir nepieciešams modeļa apzīmējums un izgatavošanas numurs (Fabr. / SN / Nr.). Šī informācija ir sniegta uz identifikācijas datu plāksnītes.



Drukātas lietošanas instrukcijas pasūtīšana

No Miele var bez maksas pasūtīt drukātu lietošanas instrukciju ar izsmeļošu informāciju.

Visa Miele kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās. Ievadiet uz identifikācijas datu plāksnītes norādīto modeļa apzīmējumu un sērijas numuru.

Garantija

Garantijas termiņš ir 2 gadi.

Papildinformāciju skatiet pievienotajos garantijas noteikumos.

Klientu apkalpošanas dienests

Garantijas noteikumi

Uzņēmums Miele Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojot, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārta.

I Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums

1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam:
 - a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai;
 - b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai.
 2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.
- Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju.

II Garantijas priekšnoteikumi

1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā Miele kādā no ES dalībvalstīm, Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.
2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums (pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).

III Garantijas saturs un apjoms

1. Iekārtas defekti tiek novērsti noteiktā termiņā bez maksas, salabojot vai nomainot bojātās daļas. Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, ceļa, darbaspēka un rezerves daļu izmaksas, sedz uzņēmums Miele Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kļūst par uzņēmuma Miele Latvijā īpašumu.
2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko uzņēmums Miele Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies Miele Latvijā Klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tišas nevērības vai neuzmanības dēļ.
3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.

IV Garantijas ierobežojumi

Garantija neattiecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē.

1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram, ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķīmikālijām.
3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēļ tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, precī pagrūžot vai tai nokrītot, laikapstākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
5. Ja remontu un daļu nomaiņu neveic uzņēmuma Miele Klientu apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma Miele oriģinālās rezerves daļas, kā arī Miele piederumi.
7. Stikla plīsumi un bojātas kvēlspuldzes.
8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai ir zem tās.
9. Lietošanas instrukcijā sniegto apkopes un tīrīšanas noteikumu neievērošana.

V Datu drošība

Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas vajadzībām, ņemot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.

Atbilstības deklarācija

Ar šo Miele apliecina, ka šis pilna darbības cikla kafijas automāts atbilst Direktīvai Nr. 2014/53/ES.

ES Atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādās tīmekļvietnēs:

- Produkti, Lejupielāde tīmekļ vietnē www.miele.lv;
- Serviss, Informācijas pieprasījums, Lietošanas instrukcijas tīmekļvietnē <https://miele.lv/instrukcijas>, norādot produkta nosaukumu vai ražojuma numuru.

Transportēšana

Ja kafijas automāts ilgāku laiku netiek izmantots vai ir tālu jātransportē, tas ir atbilstoši jāsgatavo, kā aprakstīts turpmāk.

- Jāiztukšo un jāiztīra kafijas pupiņu tvertne
- Jāiztukšo un jāiztīra ūdens tvertne
- Jāveic iztvaicēšana
- Jāiztīra iekārtas iekšpuse
- Droši jāiesaiņo

Ūdens iztvaicēšana kafijas automātā

 **Uzmanību!** No izplūdes atverēm izplūst karsts tvaiks.

Apdedzināšanās un applaucēšanās risks, saskaroties ar karstu tvaiku.

Nepieļaujiet tiešu kontaktu ar izdalīto karsto tvaiku.

Pirms kafijas automāta ilgstošas uzglabāšanas vai transportēšanas – īpaši, ja temperatūra ir zemāka nekā nulle grādu, ir jāiztvaicē padeves caurulītēs esošais mitrums.

Tvaicēšanas laikā tiek iztvaicēts sistēmā esošais ūdens, lai nepieļautu ūdens vai sala izraisītus iekārtas bojājumus.

Procesu nevar pārtraukt, tas ir jāveic pilnībā.

- Pieskarieties skārientaustiņam .
- Atlasiet Further | Settings  | Showroom programme | Evaporate.
- Atlasiet Yes.
- Apstipriniet ar OK.
- Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Kad displejā redzamais paziņojums nodziest, iztvaicēšana ir pabeigta.

- Izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas, lai atvienotu kafijas automātu no elektrotīkla.
- Iztukšojiet ūdenstvertni.
- Iztukšojiet un iztīriet pilienu savākšanas trauku un biezumtvertni.

Kafijas automāta droša iesaiņošana

Iesaiņojiet tikai tīru un sausu iekārtu. Maltās kafijas atliekas var piekalst pie virsmām. Turklāt kafijas, piena un ūdens atlikumi veicina baktēriju vairošanos.

Kafijas automāta iesaiņošanai lietojiet oriģinālo iepakojumu.

Iepakojumā ievietojiet arī lietošanas instrukciju. Tad tā būs pieejama, ja atkal gribēsiet izmantot kafijas automātu.

Klientu apkalpošanas dienests

Displeja tekstu pārskats

EN	LV
Activate	Aktivēt
After each use	Pēc katras lietošanas reizes
Amount of coffee	Kafijas daudzums
Automatic	Automātiski
Barista mode	Baristas režīms
Black tea	Melnā tēja
Brew temperature	Uzliešanas temperatūra
Change name	Mainīt nosaukumu
Change profile	Mainīt profilu
Check the brew unit	Pārbaudīt uzliešanas mezglu
Clean the milk pipework	Iztīrīt piena padeves sistēmu
Coffee pot	Kafijas kanna
Connection status	Savienojuma statuss
Connection successfully established.	Savienojums veiksmīgi izveidots.
Continue	Turpināt
Create profile	Izveidot profilu
Cup heating	Tasīšu sildīšana
Deactivate	Deaktivēt
Degrease the brew unit	Attaukot uzliešanas mezglu
Delete profile	Dzēst profilu
Demo mode	Demonstrācijas režīms
Descale the appliance	Atkalķot ierīci
Dispensing	Notiek gatavošana
Eco mode	“Eco” režīms
Edit	Rediģēt
Empty and refit the drip tray and the waste container	Iztukšojiet un no jauna ievietojiet pilienu paplāti un biezumtvertni

Klientu apkalpošanas dienests

EN	LV
Empty the drip tray and the waste container	Iztukšojiet pilienu paplāti un biezumu tvertni
Evaporate	Iztvaicējiet
Expert mode	Eksperta režīms
Fill and replace the water container	Piepildiet un nomainiet ūdenstvertni
Fill the bean container	Piepildiet pupiņu tvertni
Fill the water container up to the descaling  symbol and replace it. Close the door.	Piepildiet ūdenstvertni līdz atkalķošanas simbolam  un nomainiet to. Aizvērt durvis.
Fill the water container with lukewarm water and descaling agent up to the  symbol and replace it	Iepildiet ūdenstvertnē remdenu ūdeni un atkalķošanas līdzekli līdz atzīmei  un nomainiet to.
Fruit tea	Augļu tēja
Further	Tālāk
Green tea	Zaļā tēja
Heating-up phase	Uzkarsēšanas stadija
Herbal tea	Zāļu tēja
Info	Informācija
Insert brew unit containing tablet. Close the door.	Ievietojiet uzliešanas mezglu ar ievietotu tableti. Aizvērt durvis.
Insert the brew unit	Ievietojiet uzliešanas mezglu
Insert the drip tray and the waste container	Ievietojiet pilienu paplāti un biezumu tvertni
Japanese tea	Japānas tēja
Latte mode	Lates režīms
Maintenance	Apkope
Manual	Manuāli
max.	maksimāli
Name	Nosaukums
No	Nē
OK	Labi

Klientu apkalpošanas dienests

EN	LV
Other drinks	Citi dzērieni
Parameters	Parametri
Party mode	Svētku režīms
Performance mode	Veiktspējas režīms
Place rinsing valve in drip tray	Ievietojiet skalošanas vārstu pilienu paplātē
Portion size	Porcijas lielums
Pre-brewing	Priekšuzliešana
Profiles	Profilī
RemoteUpdate	Attālinātā programmatūras atjaunināšanas funkcija
Remove the water container. Fill it with cleaning solution (see Operating instructions) and replace it.	Izņemiet ūdenstvertni. Piepildiet to ar tīrīšanas šķīdumu (skatiet lietošanas instrukciju) un nomainiet to.
Reset	Atiestatīt
Rinse the appliance	Izskalojiet ierīci
Rinse the brew unit by hand and clean inside the machine	Izskalojiet uzliešanas mezglu ar rokām un iztīriet iekārtas iekšpusi
Rinse the milk pipework	Izskalojiet piena padeves sistēmu
Save	Saglabāt
Select drink	Izvēlieties dzērienu
Set up	Iestatīt
Set up again	Iestatīt vēlreiz
Set up Miele@home	Iestatīt "Miele@home"
Settings	Iestatījumi
Showroom programme	Tirdzniecības telpu programma
Skip	Izlaist
Stop	Apturēt
Switch off after	Izslēgt pēc
TeaTimer	Tējas taimers

Klientu apkalpošanas dienests

EN	LV
Too much ground coffee	Pārāk daudz maltas kafijas
Use ground coffee?	Vai izmantot maltu kafiju?
When switched on	Ieslēdzot
White tea	Baltā tēja
Yes	Jā

Tehniskie dati

Jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā:	≤ 0,3 vatis
Tīklam pieslēgtas iekārtas jaudas patēriņš gatavības režīmā:	≤ 1,0 vati
Sūkņa spiediens:	maks. 15 bāri
Caurplūdes sildelements:	1 nerūsošā tērauda termobloks
Ierīces izmēri (P x A x Dz):	251 x 359 x 427 mm
Neto svars:	9,9 kg
Barošanas kabeļa garums:	144 cm
Ūdenstvertnes ietilpība:	1,8 l
Kafijas pupiņu tvertnes ietilpība:	apm. 300 g
Piena tvertnes ietilpība:	0,7 l
Pilienu savākšanas trauka ietilpība:	0,8 l
Biezumu tvertnes ietilpība:	maks. 10 porcijas kafijas biezumu
Centrālā izplūdes atvere:	augstuma maiņas diapazons 80-140 mm
Malšanas mehānisms:	koniskās tērauda dzirnaviņas
Maluma pakāpe:	regulēšanas iespējas 5 pakāpēs
Maltās kafijas porcija:	maks. 12 g
Frekvenču diapazons:	2,400–2,4835 GHz
Maks. raidīšanas jauda	< 100 mW

(Modeļiem CM 6360, CM 6560 piena tvertne ir iekļauta piegādes komplektā.)



Vācija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

CM 6160, CM 6360, CM 6560

Iv-LV

M.-Nr. 12 922 471 / 01