

Bruks- och installationsanvisning

Tvättmaskin



Läs **ovillkorligen** bruksanvisningen före installation och idrifttagning.
På så vis undviker du skador och olyckor.

Innehåll

Bidra till att skona miljön	6
Säkerhetsanvisningar och varningar	7
Använda tvättmaskinen	15
Manöverpanel	15
Symboler på manöverpanelen	16
Symboler i displayen	17
Touchknappar och touchdisplay med touchknappar	18
Basmeny	18
Exempel på användning	19
Första idrifttagning	20
1. Förbereda tvätten	25
2. Lägga i tvätten	26
3. Välja program	27
4. Välja programinställningar	28
5. Tillsätta tvättmedel	30
Separat sköljning med sköljmedel eller formsköljmedel	31
6. Starta program - programslut	32
Senare start	33
Programöversikt	34
Mopp-program	34
Programpaket	36
Grundprogram	42
Tillval	43
Förtvätt 	43
Försköljning 	43
Sköljning plus 	43
Mikrofiber 	43
Särskilda funktioner i programförloppet	44
Centrifugering	44
Skrynkelskydd	44
Ändra programförlopp	45
Ändra program	45
Avbryta program	45

Starta tvättmaskinen efter ett strömavbrott	45
Lägga i eller plocka ur tvätt i efterhand	46
Rengöring och skötsel	47
Rengöra hölje och manöverpanel.....	47
Rengöra tvättmedelsbehållaren.....	47
Rengöra trumma, tvättmedelsbehållare och avloppssystem	49
Rengöra vattentillloppsfiltren.....	49
Hur du klarar av mindre fel själv	51
Det går inte att starta något tvättprogram.....	51
Programavbrott och felmeddelande.....	52
I displayen visas ett felmeddelande	53
Ett otillfredsställande tvättresultat	54
Allmänna problem med tvättmaskinen.....	55
Luckan kan inte öppnas	56
Öppna luckan vid igensatt avlopp och/eller strömavbrott	57
Miele service	59
Få hjälp vid eventuella störningar	59
Extra tillbehör	59
Installation	60
Översiktsbild framsida.....	60
Översiktsbild baksida	61
Uppställning	62
Anvisningar för uppställning	62
Transportera tvättmaskinen till uppställningsplatsen	63
Uppställningsyta.....	64
Avlägsna transportsäkringen.....	64
Montering av transportsäkringen	66
Rikta tvättmaskinen.....	67
Spännjärn för sockel	68
Placera spännjärnet.....	68
Montera spännjärnet	69
Fixera tvättmaskinen med spännjärnet	69
Externa styrenheter	70
Betal-/bokningssystem	70
Vattenanslutning.....	71
Kallvattenanslutning	71
Varmvattenanslutning*.....	72
Vattentömning	72
Avloppsventil	72
Elanslutning	73

Innehåll

Tekniska data	74
Konformitetsdeklaration	75
Användarnivå	76
Åtkomst via kod	76
Ändra kod	76
Öppna användarnivån	76
Lämna användarnivån	76
Språk	77
Ljusstyrka	77
Tid	77
Ljudstyrka summer	77
Knappljud	77
Ljudstyrka summer	77
Felsignal	77
Minne	77
Skrynkelskydd	78
Avkylning tvättvatten	78
Standbyläge Display/led	78
Standbyläge "Maskin"	79
Senare start	79
Programnamn	79
Synlighet parameter	79
Vatten förtvätt	79
Vatten huvudtvätt	80
Vatten första skölj	80
Vatten sista skölj	80
Lågt vattentryck	80
Mopp förcentrifugering	80
Mopp temperatur Standard plus	81
Mopp kem-term desinfektion	81
Mopp termisk desinfektion	81
Mopp mikrofiber	81
Mopp prep centr.varvt	81
Städdukar temp Standard plus	81
Städdukar kem-term desinfektion	82
Städdukar prep c.varvt	82
Sensor nivå behållare	82
Reset-signal	82
Nivå vit-/ kulörtvätt	82
Nivå strykfri tvätt	82
Temperatur förtv. vit-/kulörtvätt	83
Tvättid förtvätt	83

Tvättid vit-/kulörtvätt	83
Tvättid strykfri tvätt.....	83
Försköljning vit-/kulörtvätt.....	83
Försköljning strykfri tvätt	83
Förtvätt vit/ kulör/strykfri tvätt	83
Antal sköljningar vit/kulörtvätt	84
Antal sköljningar strykfri tvätt	84
Desinfektionssköljning.....	84
Program-paket	84
Kod desinf.program.....	85
Temperatursänkning.....	85
Automatisk dosering	85
Justeringsvärde dosering 1–6	85
Val KOM-modul	85
Tillgänglighet Miele's digitala produkter.....	86
Wifi/LAN	86
Nätverks- inloggning	87
Extern program-spärr	87
Signal effekt-toppsbrytare.....	87
Förhindra eff.brytare	87
Remote	88
RemoteUpdate	88
SmartGrid	88
Styrd energi-förbrukning	88
Trefas-ström	89
Uppvärmning.....	89
Rättslig information	89
Upphovsrättsliga föreskrifter och licenser för användar- och styrprogram- vara.....	89
Betal-/bokningssystem	90
Inställningar för betal-/bokningssystem	90
Kvitteringssignal	90
Radera betalsignal.....	90
Kostnadsfria program.....	91
Spärr.....	91

Transportförpackning

Förpackningen skyddar maskinen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara.

Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning. Lämna till materialspecifika återvinningscentraler om möjligt. Din Miele-återförsäljare kan ta tillbaka förpackningen.

Hantering av uttjänat maskin

Uttjänade elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de innehåller även skadliga ämnen som är nödvändiga beståndsdelar för produktens funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det medföra skador på människors hälsa och på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade produkten i hushållsavfallet.



Lämna in uttjänade elektriska och elektroniska produkter till en återvinningsstation. Du är själv ansvarig för att radera eventuella personliga uppgifter som kan stå på maskinen. Du har en lagstadgad skyldighet att plocka ur gamla batterier och lampor som inte sitter fast i produkten. Ta dem till ett lämpligt uppsamlingsställe, där de kan lämnas in. Se till att den uttjänade produkten förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande.

Säkerhetsanvisningar och varningar

Denna tvättmaskin uppfyller gällande säkerhetskrav. Felaktig användning kan medföra person- och saksador.

Läs bruksanvisningen noga innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt eftersom den innehåller information om inbyggnad, säkerhet, användning och underhåll. Därigenom skyddar du dig och undviker skador på tvättmaskinen.

I enlighet med normen IEC 60335-1 påpekar Miele att det är viktigt att läsa och följa kapitlet om installation av tvättmaskinen samt säkerhetsanvisningarna och varningarna.

Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.

Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte.

Dessa säkerhetsföreskrifter och varningar ska finnas tillgängliga för alla personer som använder tvättmaskinen och/eller så ska dessa personer informeras om dem.

Användningsområde

- ▶ Tvättmaskinen är uteslutande avsedd för tvätt av textilier som enligt tillverkarens tvättråd är lämpade att tvättas i maskin. Övriga användningsområden kan vara farliga. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att tvättmaskinen har använts på annat sätt än den är avsedd för eller av att den har använts på ett felaktigt sätt.
- ▶ Tvättmaskinen ska användas på de sätt som anges i bruksanvisningen. Den ska regelbundet underhållas och funktionstestas.
- ▶ Tvättmaskinen är inte avsedd att användas utomhus.
- ▶ Denna tvättmaskin får också användas i offentliga utrymmen.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Personer, som på grund av sina fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller på grund av oerfarenhet eller okunskap inte kan använda tvättmaskinen på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt eller anvisning av en ansvarig person.
- ▶ Barn under 8 år ska hållas borta från tvättmaskinen, om de inte hålls under ständig uppsikt.
- ▶ Barn från 8 år och uppåt får endast använda tvättmaskinen utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning.
- ▶ Barn får inte rengöra eller göra underhåll på tvättmaskinen utan uppsikt.
- ▶ Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av tvättmaskinen. Låt aldrig barn leka med den.
- ▶ Desinfektionsprogram får inte avbrytas eftersom desinfektionsresultatet då kan försämrats. Desinfektionsstandarden för termiskt såväl som kemiskt förfarande ska kontrolleras enligt gällande föreskrifter.

Teknisk säkerhet

- ▶ Kontrollera att tvättmaskinen inte är skadad innan du installerar den. Använd aldrig en skadad tvättmaskin.
 - ▶ Elsäkerheten för tvättmaskinen kan endast garanteras om den är ansluten till en jordad säkerhetsbrytare.
Det är väldigt viktigt att dessa grundläggande säkerhetsföreskrifter kontrolleras, och i tveksamma fall kontrolleras av en fackman. Miele ansvarar inte för skador som förorsakats av saknad eller felaktigt installerad jordad säkerhetsbrytare.
 - ▶ Ej fackmässigt utförda reparationer kan innebära allvarlig fara för användaren, för vilket tillverkaren inte tar något ansvar. Reparationer får endast utföras av fackmän auktoriserade av Miele, i annat fall kan inte garantibestämmelserna åberopas vid efterföljande skador.
 - ▶ Gör inga ändringar på tvättmaskinen som inte uttryckligen har godkänts av Miele.
 - ▶ Vid fel på tvättmaskinen, vid rengöring och skötsel är den endast skild från elnätet i något av följande fall:
 - kontakten är utdragen
 - huvudströmmen är avstängd eller
 - säkringen är urskruvad eller frånslagen.
- Se även avsnittet "Installation - Elanslutning".
- ▶ Om nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av Miele service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara för användaren.
 - ▶ Tvättmaskinen får endast anslutas till vattentillförsel med nya slangar. Gamla slangar får inte återanvändas. Kontrollera slangarna med jämna mellanrum. Då kan du i god tid förhindra vattenskadorna.
 - ▶ Defekta delar får endast bytas ut mot originaldelar från Miele. Endast för dessa delar garanterar Miele att alla säkerhetskrav uppfylls.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel, grenuttag eller liknande (de kan orsaka överhettning och därmed också brand).
- ▶ För denna tvättmaskin gäller reglerna och föreskrifterna i den tyska lagstadgade olycksfallsförsäkringen (DGUV). Det rekommenderas att genomföra kontrollerna som krävs i föreskrifterna i den tyska lagstadgade olycksfallsförsäkringen – DGUV 100-500/kapitel 2.6/avsnitt 4. Testboken som krävs för testdokumentationen är tillgänglig via Miele service.
- ▶ Tvättmaskinen får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel på båtar).
- ▶ Se avsnitten “Installation” och “Tekniska data”.
- ▶ Kontakten måste alltid vara lättåtkomlig för att kunna bryta strömmen till tvättmaskinen.
- ▶ Vid fast anslutning måste strömmen till tvättmaskinen kunna brytas allpoligt på uppställningsplatsen.
- ▶ Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.
De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbetssätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt det som står i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.

Användning

- ▶ Maximal tvättmängd är 8,0 kg (torr tvätt). De delvis mindre mängderna tvätt som kan tvättas för enstaka program hittar du i avsnittet "Programöversikt".
- ▶ Ställ inte tvättmaskinen i rum eller utrymmen där det är risk för frost. Frysta slangar kan spricka och elektronikens tillförlitlighet kan minska på grund av temperaturer under fryspunkten.
- ▶ Avlägsna transportsäkringarna på baksidan av tvättmaskinen innan du tar den i drift första gången (se avsnittet "Installation - Avlägsna transportsäkring"). Om transportsäkringarna inte är borttagna kan de vid centrifugering skada tvättmaskinen och möbler/maskiner som står i närheten.
- ▶ Stäng vattenkranen om tvättmaskinen ska stå oanvänd en längre tid (exempelvis vid semester), särskilt om det inte finns någon golvvattenbrunn i närheten av tvättmaskinen.
- ▶ Se till att inga föremål som inte hör hemma i tvättmaskinen hamnar där som till exempel spikar, nålar, mynt och så vidare. Det är mycket viktigt att skaka ur eventuella metallspån som finns i kläderna innan de tvättas. Sådana föremål kan förstöra maskinen (till exempel tvättvattenbehållaren, tvättrumman). Skadade delar i tvättmaskinen kan också göra att textilierna går sönder.
- ▶ Vid rätt tvättmedelsdosering är det inte nödvändigt att avkalka tvättmaskinen. Om behovet ändå skulle uppstå ska du använda ett speciellt avkalkningsmedel med korrosionsskydd. Sådana specialavkalkningsmedel kan du köpa hos Miele's återförsäljare eller hos Miele's reservdelsavdelning. Följ noga anvisningarna på förpackningen.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Textilier som har behandlats med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel måste kontrolleras så att de är tvättbara i maskin. Följande ska kontrolleras: Anvisningar om risker, produkternas miljö-vänlighet och ytterligare information.
- ▶ Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel (till exempel kemiskt ren bensin) i tvättmaskinen. Maskindelar kan ta skada och giftig ånga kan bildas. Risk för brand och explosion!
- ▶ Förvara eller använd inte bensin, fotogen eller andra lättantändliga ämnen i närheten av tvättmaskinen. Risk för brand och explosion!
- ▶ Textilfärg måste vara lämplig för användning i tvättmaskin. Läs och följ tillverkarens anvisningar noga.
- ▶ Avfärgningsmedel innehåller svavel och kan orsaka korrosion. Av den anledningen får avfärgningsmedel inte användas i tvättmaskinen.
- ▶ Undvik att ytor av rostfritt stål (front, lock, hölje) kommer i kontakt med flytande rengörings- eller desinfektionsmedel som innehåller klor eller natriumhypoklorit. Dessa medel kan orsaka korrosion på rostfritt stål. Aggressiva klorångor kan också orsaka korrosion. Förvara därför inte öppna behållare med dessa medel i omedelbar närhet av maskinen.
- ▶ Tvättmaskinen får varken rengöras med högtryckstvätt eller spolas av med vatten.
- ▶ Följ alltid tillverkarens anvisningar vid användning och kombiner-
ing av kompletterande medel och specialprodukter. För att undvika materialskador och våldsamma kemiska reaktioner ska respektive medel endast användas för det ändamål som anges av tillverkaren.

- ▶ Om du skulle få tvättmedel i ögonen, skölj direkt med rikligt med ljummet vatten. Om du råkar svälja tvättmedel, kontakta genast sjukvård. Personer som har känslig hy eller har skador på hyn ska undvika kontakt med tvättmedel.
- ▶ Om du lägger i eller tar ut tvätt i efterhand under huvudtvätten kan du komma i kontakt med tvättmedel. Detta gäller framför allt om tvättmedlet doseras externt. Var försiktig när du lägger i eller tar ut något ur trumman. Om huden kommer i kontakt med tvättvatten ska detta sköljas av direkt med ljummet vatten.


Säkerhetsanvisningar och varningar

Tillbehör

- ▶ Endast tillbehör som uttryckligen har godkänts av Miele får användas. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och Miele kan inte längre garantera att säkerhetsbestämmelserna uppfylls.
- ▶ Miele's tvättmaskiner kan monteras som en tvätt/tork-pelare. Till detta krävs en monteringsats som finns att köpa som extra tillbehör från Miele. Se då till att du köper en monteringsats som passar just din Miele torktumlare och tvättmaskin.
- ▶ Tänk på att köpa en passande sockel till tvättmaskinen.

Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.


Manöverpanel



- ① **Touchknapp “Språk”** Val av aktuellt användarspråk. Efter programslut visas åter användarspråket.
- ② **Touchdisplay med touchknappar** Visar det valda programmet. Med touchknapparna i touchdisplayen väljs programinställningarna.
- ③ **Touchknapp “Tillbaka”** Går tillbaka en nivå i menyn.
- ④ **Touchknapp Start/Stop** Startar det valda programmet och avbryter ett startat program.
- ⑤ **Programväljare** För val av program. Programväljaren kan vridas till höger eller vänster.
- ⑥ **Knapp ①** För att starta och stänga av tvättmaskinen. Tvättmaskinen stängs av automatiskt för att spara energi. Detta sker 15 minuter efter programslut/skrynkelskydd eller efter start, om tvättmaskinen inte används.

Använda tvättmaskinen

Symboler på manöverpanelen



Höger sida:



Mopp



Mopp plus



Mopp termisk desinfektion



Mopp kemisk-termisk desinfektion

Proffs

Bomull proffs

Vänster sida:



Städdukar



Städdukar plus



Städdukar termisk desinfektion



Städdukar kemisk-termisk desinfektion



Rondeller



Ytterligare program

Symboler i displayen



Temperatur: Med touchknappen *Temperatur* kan du ställa in ett tvättprograms temperatur.



Varvtal: Med touchknappen *Varvtal* kan du ställa in ett tvättprograms centrifugeringsvarvtal.



Tillval: Med touchknappen *Tillval* kan du välja ytterligare tillvalsfunktioner i ett tvättprogram.



Förtvätt: Med touchknappen *Förtvätt* kan du lägga till tillvalsfunktionen *Förtvätt* i ett tvättprogram.



Försköljning: Med touchknappen *Försköljning* kan du välja om tvätten ska sköljas i tvättprogrammets början.



Sköljning plus: Med touchknappen *Sköljning plus* kan du lägga till en extra sköljning i ett tvättprogram.



Mikrofiber: Med touchknappen *Mikrofiber* kan mikrofibermoppar kylas ner på ett skonsamt sätt i slutet av huvudtvätten.



Restfukt: Med touchknappen *Restfukt* kan du ställa in restfuktigheten efter centrifugeringen.



Centrifugeringstid: Med touchknappen *Centrifugeringstid* kan du ställa in restfuktigheten efter centrifugeringen.



Ytterligare val: Med touchknappen *Ytterligare val* kan du ställa in fler alternativ.



Användarnivå: Med touchknappen *Användarnivå* kan du ändra tvättmaskinens inställningar.



Senare start: Med touchknappen *Senare start* kan du ställa in starttiden för programstart ...



... eller programslut



... eller tiden fram till programstart.

Använda tvättmaskinen

Touchknappar och touchdisplay med touchknappar

Touchknapparna ,  och *Start/Stop* liksom touchknapparna i displayen reagerar på beröring. Varje knapptryck bekräftas med en ljudsignal. Du kan ställa in och stänga av ljudstyrkan (se avsnittet "Användarnivå").

Manöverpanelen med touchknapparna och touchdisplayen kan repas av spetsiga eller vassa föremål som exempelvis pennor.

Rör endast vid manöverpanelen med fingrar.

Basmeny

Basmenyn för ett tvättprogram visar olika värden beroende på valt program.

Program med fast temperaturinställning:



- det valda programmet med den inställda temperaturen
- programtiden
- det inställda centrifugeringsvarvtalet 
- valbara tillvalsfunktioner 
- ytterligare val : Senare start och inställningarna för användarnivån

Program med variabel temperaturinställning:




- valt program
- programtiden
- den inställda temperaturen 
- det inställda centrifugeringsvarvtalet 
- valbara tillvalsfunktioner 
- ytterligare val : Senare start och inställningarna för användarnivån

Exempel på användning

Urvalslistor

Du ser på pilarna $\wedge$ och $\vee$ till höger i displayen att det finns en urvalslista.



Genom att trycka på touchknappen $\vee$ flyttas urvalslistan neråt. Genom att trycka på touchknappen $\wedge$ flyttas urvalslistan uppåt.


Rullgardinsmenyn visar att det finns fler alternativ.

Det värde som har valts är markerat med en ram.

Tryck på det önskade värdet för att välja det.

Enkelt val

Om det inte visas några pilar, så finns det inga alternativ förutom de visade värdena.




Det värde som har valts är markerat med en ram.

Tryck på det önskade värdet för att välja det.

Ställa in olika värden

För att ändra ett siffervärde så använder du pilarna $\wedge$ och $\vee$ ovanför eller under de siffror som ska ändras.



Tryck på pilarna $\wedge$ och $\vee$ och bekräfta med touchknappen OK.

Lämna en undermeny

Du lämnar en undermeny genom att välja touchknappen tillbaka $\hookleftarrow$.

Om ett värde väljs i en undermeny och inte bekräftas med OK, så sparas inte detta värde om du trycker på touchknappen $\hookleftarrow$.

Första idrifttagning


 Skador genom felaktig uppställning och anslutning.

En felaktig uppställning och anslutning av tvättmaskinen kan leda till svåra materialskador.

Se avsnittet "Installation".

Tömma trumman

I trumman kan det finnas en båge för avloppsslangen och/eller monteringsmaterial.



- Öppna luckan.
- Ta ut kröken och monteringsmaterial.
- Stäng luckan med en lätt sväng rörelse.

Starta tvättmaskinen

- Tryck på knappen ①.

Välkomstbilden tänds.


Vid den första idrifttagningen fastställs inställningar för tvättmaskinens dagliga drift. En del inställningar kan endast ändras vid den första idrifttagningen. Efter det är det bara Miele service som kan ändra dem.

Genomför den första idrifttagningen helt.

Inställningarna beskrivs även i avsnittet "Användarnivå".

Ställa in displayspråk

Du uppmanas att ställa in displayspråket. Det är alltid möjligt att ändra språk (se avsnittet "Användarnivå – Språk").



- Tryck på touchknappen ^ eller v tills önskat språk visas i displayen.
- Tryck på touchknappen för det önskade språket.

Det valda språket markeras med en ram och displayen växlar till nästa inställning.


Ställa in displayens ljusstyrka



- Ställ in önskad ljusstyrka med touchknapparna – och + och bekräfta med touchknappen OK.

Displayen växlar till nästa inställning.

Bekräfta frågan om klockan



- Tryck på touchknappen ja eller nej.

Om du väljer ja så hoppar displayen över inställningen Tid.

Väljer du nej så växlar displayen till inställningen Tid.

Ställa in klockan



- Ställ in klockan med touchknapparna V och ^ och bekräfta med touchknappen OK.

Displayen växlar till nästa inställning.

Välja programpaket




- Tryck på touchknappen ^ eller V tills önskat programpaket visas i displayen.

- Tryck på touchknappen för programpaketet.

Displayen visar de tillhörande programmen.

Aktiverade program är markerade med en ram.




- Tryck på programmets touchknapp.

Programmen aktiveras (ram) eller avaktiveras (utan ram).

Första idrifttagning

- Bekräfta med touchknappen OK.

Displayen växlar tillbaka till visningen av programpaket.




- Välj fler programpaket eller bekräfta valet med touchknappen vidare.

Displayen går till inställningen Vatten för-tvätt.

Koppla in den automatiska doseringen

Den automatiska doseringen kan aktiveras via XCI-box eller KOM-modul.



- Tryck på touchknappen ^ eller v tills önskat alternativ visas i displayen.
- Tryck på touchknappen för alternativet.
- Tryck på touchknappen Av om du inte vill aktivera den automatiska doseringen.

Displayen växlar till nästa inställning.

Ställa in betal-/bokningssystem

För anvisningar om hur du ställer in ett betal-/bokningssystem, se avsnittet "Användarnivå – Betal-/bokningssystem".

Om du inte vill installera något betal-/bokningssystem så hoppar du bara över denna inställning.



- Tryck på touchknappen inget betal/bokningssystem.

Displayen växlar till nästa inställning.

Välja vatten förtvätt



- Tryck på touchknappen **kallt** om tvättmaskinen bara är ansluten till kallvatten eller **varmt** om tvättmaskinen är ansluten till kall- och varmvatten.

Displayen växlar till nästa inställning.

Välja vatten huvudtvätt



- Tryck på touchknappen **kallt** om tvättmaskinen bara är ansluten till kallvatten eller **varmt** om tvättmaskinen är ansluten till kall- och varmvatten.

Displayen visar mer information.

Avlägsna transportsäkringen

I displayen blir du påmind om att ta bort transportsäkringen.

 Skador på grund av att transportsäkringen inte tagits bort.

En transportsäkring som inte är borttagen kan leda till skador på tvättmaskinen och möbler och maskiner i närheten.

Ta bort transportsäkringen så som beskrivs i avsnittet "Installation".

- Bekräfta att transportsäkringen är borttagen genom att trycka på touchknappen **OK**.

I displayen visas meddelandet: Fortsätt idrifttagning enligt bruksanvisningen.

- Bekräfta meddelandet med touchknappen **OK**.

Första idrifttagning


Avsluta idrifttagning

För att avsluta idrifttagningen måste programmet *Städdukar desinfektion* startas utan tvätt och utan tvättmedel.

Om strömmen bryts innan det första tvättprogrammet startas (till exempel genom avstängning med knappen ①) så kan den första idrifttagningen genomföras igen.

Om ett tvättprogram har körts längre än 20 minuter så sker ingen ny idrifttagning.

- Öppna vattenkranarna.
- Vrid programväljaren till  *Städdukar desinfektion*.



- Tryck på touchknappen *Start/Stop*.

När programmet är avslutat är även första idrifttagningen avslutad.



Skador på grund av främmande föremål.

Föremål (exempelvis mynt, spikar och gem) kan skada textilier och maskindelar.

Kolla igenom kläderna så att det inte finns några föremål i fickorna, och ta i så fall bort dem.



Skador på grund av rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Kemiskt ren bensin, fläckborttagningsmedel och så vidare kan skada plastdelar.

Om du behandlar textilier med rengöringsmedel, se till att rengöringsmedlet inte kommer i kontakt med några plastdelar.



Explosionsrisk på grund av rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Vid användning av rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan en explosiv blandning uppstå.

Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel i tvättmaskinen.

Sortera tvätten

- Skilj moppar, städdukar och rondeller från varandra.
- Skaka ur moppar, städdukar och rondeller ordentligt så att det inte kommer in grov smuts i tvätttrumman.


Sortera tvätten

- Töm alla fickor.
- Ta om möjligt bort eventuella fläckar från textilier. Badda bort fläckarna med en trasa som inte färgar av sig.
- Sortera textilierna efter färg och tvättrådets symboler.

Tips! Tvätta inte textilier som är märkta med **tål ej tvätt** (skötselsymbol .

2. Lägga i tvätten

Öppna luckan



- Ta tag i handtaget och dra upp luckan.


Var säker på att trumman är helt tom innan du börjar lägga i tvätt.

- Lägg moppar, städdukar och rondeller löst i trumman.
- Lägg i tvätten ovikt och löst i trumman.


Olika stora textilier höjer tvätteffekten och ger en bättre fördelning vid centrifugeringen.

Vid maximal tvättmängd är energi- och vattenförbrukningen, beräknat på den totala tvättmängden, som lägst. En överfull trumma försämrar tvättresultatet och medför skrynkligare tvätt.

Stänga luckan



- Se till att tvätten inte kläms fast mellan luckan och tätningssringen.



- Stäng luckan med en lätt svängrörelse.


3. Välja program

Starta tvättmaskinen

- Tryck på knappen ①.

Välja program


Välja standardprogram med programväljaren



- Vrid programväljaren till önskat program.


Det valda programmet visas i displayen. Displayen går till programmets basmeny.

Välj ytterligare program med programväljarläget



- Vrid programväljaren till positionen .

Du kan välja önskat program i displayen.



- Tryck på touchknappen $\wedge$ eller $\vee$ tills önskat program står i displayen.
- Tryck på programmets touchknapp. Displayen visar programmets basmeny.

4. Välja programinställningar

Välja temperatur

I vissa program kan du ändra den förinställda temperaturen.

- Tryck på touchknappen *Temperatur* .

I displayen visas:



- Välj önskad temperatur.


Den valda temperaturen markeras med en ram.

Välja centrifugeringsvarvtal

Du kan ändra det förinställda varvtalet.

- Tryck på touchknappen *Varvtal* .

I displayen visas:



- Välj önskat centrifugeringsvarvtal.

Det valda varvtalet markeras med en ram.

4. Välja programinställningar

Välja tillvalsfunktioner

Du kan välja tillvalsfunktioner till ett tvättprogram.

I vissa program kan du välja en tillvalsfunktion direkt i basmenyn.

- Tryck på touchknappen som tillhör tillvalsfunktionen, så aktiveras den.

I vissa program väljer du tillvalsfunktioner via undermenyn *Tillval*.

- Tryck på touchknappen *Tillval* .



- Välj ett eller flera av de tillval som finns.

Alla tillval kan inte väljas till alla tvättprogram. Om ett tillval inte kan väljas till tvättprogrammet så får det inte användas.

Välja fler alternativ

Du väljer en tid för Senare start eller ändra tvättmaskinens inställningar.

- Tryck på touchknappen *Ytterligare val* .

I displayen visas:



- Välj önskat alternativ.

Displayen går till undermenyn för det valda alternativet.

I vissa program är det inte möjligt att välja Senare start.

5. Tillsätta tvättmedel

Det går att tillsätta tvättmedel på olika sätt.

Tvättmedelsbehållare

Du kan använda alla tvättmedel som är lämpliga för tvättmaskiner.

Tvättmedelsdosering

Följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen vid dosering.

En överdosering leder ofta till ökad skumbildning.

Undvik att överdosera tvättmedlet.


Doseringsmängden beror på:

- tvättmängden
- hur smutsig tvätten är
- vattnets hårdhetsgrad

Hårdhetsområden	Hårdhet i mmol/l	Tyska hårdhetsgrader °dH
mjukt (I)	0-1,5	0-8,4
medel (II)	1,5-2,5	8,4-14
hårt (III)	över 2,5	över 14

Det lokala vattenverket ger upplysning om vattnets hårdhetsgrad.

Fylla på tvättmedel



- Dra ut tvättmedelsbehållaren och fyll på tvättmedel i facken.


-  Tvättmedel för förtvätt (rekommenderad uppdelning av tvättmedelsmängden: $\frac{1}{3}$ i fack  och $\frac{2}{3}$ i fack )
-  Tvättmedel för huvudtvätt
-  Sköljmedel, formsköljmedel eller flytande stärkmedel

I desinfektionsprogrammen kan fack  och  fyllas med tvättmedel för huvudtvätten om ingen förtvätt väljs.

5. Tillsätta tvättmedel

Separat sköljning med sköljmedel eller formsköljmedel

- Välj programmet *Extra sköljning*.
- Ändra centrifugeringsvarvtal om det skulle behövas.



- Fyll på sköljmedel, formsköljmedel eller flytande stärkmedel i fack .
- Beakta den maximala påfyllningsmängden.**

- Tryck på knappen *Start/Stop*.

Medlet spolas in med den sista sköljningen. Vid slutet av tvättprogrammet kvarstår en liten restmängd vatten i facket .

Färg- och avfärgningsmedel

 Skador på grund av avfärgningsmedel.

Avfärgningsmedel kan leda till korrosion i tvättmaskinen.

Använd inga avfärgningsmedel i tvättmaskinen.

Textilfärg måste vara lämplig för användning i tvättmaskin. Det är viktigt att följa tillverkarens användningsanvisningar.

Extern dosering

Tvätttvättmaskinen är förberedd för anslutning till externa doseringssystem för tvättmedel. För den externa doseringen krävs en ombyggnadssats, som måste installeras av Miele-återförsäljare eller Miele service.

6. Starta program - programslut

Starta program

När ett program kan startas så börjar touchknappen *Start/Stop* blinka.

- Tryck på touchknappen *Start/Stop*.

Luckan spärras (symbolen ) och tvätt-programmet startar.

Om en tid för Senare start är vald visas denna i displayen.

När tiden har räknats ner eller direkt efter start står programtiden i displayen. Dessutom visas programförloppet i displayen.

Tips! När du trycker på touchknappen  kan du visa den inställda temperaturen, centrifugeringsvarvtalet och inställda tillvalsfunktioner.

Programslut


Under skrynkelskyddsfasen är luckan fortfarande spärrad. Luckan kan dock när som helst låsas upp med knappen *Start/Stop*.

Ta ur tvätten

- Öppna luckan.
- Ta ut tvätten.

Tvätt som inte har tagits ut kan krympa vid nästa tvätt eller färga av sig på annan tvätt.

Ta ut all tvätt ur trumman.



- Kontrollera att inga föremål har fastnat i tätningringen vid luckan.

Tips! Stäng inte luckan helt så att trumman kan torka.

- Stäng av tvättmaskinen med knappen .

Tips! Låt tvättmedelsbehållaren vara lite öppen så att den kan torka.

Med funktionen Senare start kan du ställa in när ett program ska börja eller sluta (se avsnittet “Användarnivå – Senare start”).

Aktivera funktionen Senare Start

- Tryck på touchknappen *Ytterligare val* .
- Välj alternativet Klar kl , Start kl  eller Start om .
- Ställ in timmar med touchknapparna $\wedge$ och $\vee$ och bekräfta med touchknappen *OK*.

Minuterna hoppar till nästa “hela kvart” och kan ändras i steg om 15 minuter.

Starta Senare start


- Tryck på knappen *Start/Stop*.

Luckan låses och i displayen står tiden till programstart.

Avbryta eller ändra Senare start

- Tryck på touchknappen *Start/Stop*.

I displayen visas:



- Tryck på touchknappen *Starta program direkt..*

Tvättprogrammet startar direkt.

Alternativt:

- Tryck på touchknappen *Avbryta program.*

Programstarten avbryts och knappen *Start/Stop* börjar blinka.

Programöversikt

Mopp-program

- Före huvudtvätten genomförs en förcentrifugering* och en försköljning.

 Mopp 60 °C max 8,0 kg		
Textilier	Moppar av bomull, blandmaterial och mikrofiber	
Tips	Använd därför avsedda specialtvättmedel.	
1.400 varv/ min	Tillvalsfunktioner: 2. försköljningar  , Mikro-fiber 	Sköljomgångar: 2–5*
 Mopp plus 40 °C till 90 °C max 8,0 kg		
Textilier	Moppar av bomull, blandmaterial och mikrofiber	
Tips	- Använd därför avsedda specialtvättmedel. - Den förinställda temperaturen kan ändras.*	
1.400 varv/ min	Tillvalsfunktioner: 2. försköljningar  , Mikro-fiber 	Sköljomgångar: 2–5*
 Termiskt desinfektion 85 °C/15 min max 8,0 kg		
Textilier	Moppar av bomull, blandmaterial och mikrofiber	
Tips	- Ytterligare desinfektionsförfarande kan väljas. - Använd pulvertvättmedel med blekningsmedel.	
1.400 varv/ min	Tillvalsfunktioner: 2. försköljningar  , Mikro-fiber 	Sköljomgångar: 3–6*
 Kemisk-termisk desinfektion 60 °C/20 min max 8,0 kg		
Textilier	Moppar av bomull, blandmaterial och mikrofiber	
Tips	- Ytterligare desinfektionsförfarande kan väljas. - Använd därför avsedda specialtvättmedel. Beakta nationella föreskrifter för desinfektion.	
1.400 varv/ min	Tillvalsfunktioner: 2. försköljningar  , Mikro-fiber 	Sköljomgångar: 3–6*

* Inställningar kan ändras via användarnivån.

Städdukar-program

- Före huvudtvätten genomförs en försköljning.

 Städdukar 60 °C max 4,0 kg		
Textilier	Städdukar av bomull, blandmaterial och mikrofiber	
Tips	Använd därför avsedda specialtvättmedel.	
1.400 varv/ min	Tillvalsfunktioner: Förtvätt 	Sköljomgångar: 2–5*
 Städdukar plus 40 °C till 90 °C max 4,0 kg		
Textilier	Städdukar av bomull, blandmaterial och mikrofiber	
Tips	- Använd därför avsedda specialtvättmedel. - Den förinställda temperaturen kan ändras.*	
1.400 varv/ min	Tillvalsfunktioner: Förtvätt 	Sköljomgångar: 2–5*
 Termiskt desinfektion 85 °C/15 min max 4,0 kg		
Textilier	Städdukar av bomull, blandmaterial och mikrofiber	
Tips	Använd därför avsedda specialtvättmedel.	
1.400 varv/ min	Tillvalsfunktioner: Förtvätt 	Sköljomgångar: 3–6*
 Kemisk-termisk desinfektion 70 °C/10 min max 4,0 kg		
Textilier	Städdukar av bomull, blandmaterial och mikrofiber	
Tips	- Ytterligare desinfektionsförfarande kan väljas. - Använd därför avsedda specialtvättmedel. Beakta nationella föreskrifter för desinfektion.	
1.400 varv/ min	Tillvalsfunktioner: Förtvätt 	Sköljomgångar: 3–6*

* Inställningar kan ändras via användarnivån.

Programöversikt

Bomull proffs 60 °C		max 8,0 kg
Textilier	Textilier av blandmaterial (50 % bomull 50 % polyester)	
Tips	- Mycket energieffektivt tvättprogram för normalt smutsade textilier av bomull eller bomull-/syntetblandning, till exempel arbetskläder.	
1.400 varv/ min	Tillvalsfunktioner: Förtvätt 	Sköljomgångar: 2
 Rondeller 40 °C		max 1,5 kg
Textilier	Bonrondeller eller poleringsskivor av mikrofiber.	
Tips	- Före huvudtvätten genomförs en försköljning. - Använd därför avsedda specialtvättmedel.	
1.400 varv/ min	Tillvalsfunktioner: 2. försköljningar 	Sköljomgångar: 3

Programpaket

Du kan välja olika programpaket. De valda programmen från programpaketen visas då i listan med *Ytterligare program*.

Standard

Mopp ny 60 °C till 90 °C		max 8,0 kg
Textilier	Moppar av bomull, blandmaterial och mikrofiber	
Tips	- För en första tvätt av nya tvättmoppar. Eventuellt kvarvarande rester från produktionen tvättas bort. Fibernas vattenupptagning vid städning ökar. - Använd vit- och kulörtvättmedel. - Använd inget sköljmedel.	
1.400 varv/ min	Tillvalsfunktioner: Mikrofiber 	Sköljomgångar: 2

Programöversikt

Gardiner kallt till 40 °C		max 3,0 kg
Textilier	Maskintvättbara gardiner	
Tips	- Före huvudtvätten genomförs en försköljning. - Välj bort centrifugeringen för gardiner som lätt blir skrynkliga.	
600 varv/min	Tillvalsfunktioner: Förtvätt 	Sköljomgångar: 3
Extra sköljning		max 8,0 kg
Textilier	Textilier som endast ska sköljas och centrifugeras	
Tips	- För ursköljning av tvättmedelsrester. - För borttagning av grov smuts före tvätt. - Beakta inställt varvtal.	
1.400 varv/min		Sköljomgångar: 2
Tömning/centrifugering		max 8,0 kg
Tips	Beakta inställt varvtal.	
1.600 varv/min		
Maskinrengöring 70 °C		Ingen tvätt
	För rengöring av tvättvattenbehållaren och avloppssystemet. - Häll vittvättmedel i fack . - Använd programmet <i>Maskinrengöring</i> om desinfektionsprogrammen används ofta.	

Programöversikt

Preparera mopp (impregnering)

- Moppar tvättas och prepareras under en och samma process.
- Före huvudtvätten genomförs en förcentrifugering* och en försköljning.
- Under desinfektion sker inget vattentilllopp via sköljmedelsfacket.

Mopp + impregnering 60 °C			max 8,0 kg
Textilier	Moppar av bomull, blandmaterial och mikrofiber		
Tips	Impregneringsmedel tillförs via sköljmedelsfacket eller externt.		
0–60 sek	Tillvalsfunktioner: 2. försköljningar  , Mikro-fiber 	Sköljomgångar: 2–5*	
Mopp plus + impregnering 40 °C till 90 °C			max 8,0 kg
Textilier	Moppar av bomull, blandmaterial och mikrofiber		
Tips	Impregneringsmedel tillförs via sköljmedelsfacket eller externt.		
0–60 sek	Tillvalsfunktioner: 2. försköljningar  , Mikro-fiber 	Sköljomgångar: 2–5*	
 Mopp desinfektion + impregnering 85 °C			max 8,0 kg
Textilier	Moppar av bomull, blandmaterial och mikrofiber		
Tips	- Ytterligare desinfektionsförfarande kan väljas. - Använd pulvertvättmedel med blekningsmedel.		
0–60 sek	Tillvalsfunktioner: 2. försköljningar  , Mikro-fiber 	Sköljomgångar: 3–6*	
 Mopp desinfektion + impregnering 70 °C			max 8,0 kg
Textilier	Moppar av bomull, blandmaterial och mikrofiber		
Tips	- Ytterligare desinfektionsförfarande kan väljas. - Använd därför avsedda specialtvättmedel. Beakta nationella föreskrifter för desinfektion.		
0–60 sek	Tillvalsfunktioner: 2. försköljningar  , Mikro-fiber 	Sköljomgångar: 3–6*	
Mopp impregnering			max 8,0 kg
Textilier	Moppar av bomull, blandmaterial och mikrofiber		
Tips	- För impregnering av rena moppar i efterhand. - Impregneringsmedel tillförs via sköljmedelsfacket eller externt.		
0–60 sek			Sköljomgångar: 1

* Inställningar kan ändras via användarnivån.

Preparera städdukar (impregnering)

- Städdukar tvättas och impregneras under en och samma process.
- Före huvudtvätten genomförs en försköljning.
- Under desinfektion sker inget vattentillöpp via sköljmedelsfacket.

Städdukar + impregnering 60 °C			max 4,0 kg
Textilier	Städdukar av bomull, blandmaterial och mikrofiber.		
Tips	Impregneringsmedel tillförs via sköljmedelsfacket eller externt.		
0–60 sek	Tillvalsfunktioner: Förtvätt 	Sköljomgångar: 2–5*	
Städdukar plus + impregnering 40 °C till 90 °C			max 4,0 kg
Textilier	Städdukar av bomull, blandmaterial och mikrofiber		
Tips	Impregneringsmedel tillförs via sköljmedelsfacket eller externt.		
0–60 sek	Tillvalsfunktioner: Förtvätt 	Sköljomgångar: 2–5*	
 Städdukar desinfektion + impregnering 85 °C			max 4,0 kg
Textilier	Städdukar av bomull, blandmaterial och mikrofiber		
Tips	- Ytterligare desinfektionsförfarande kan väljas. - Använd därför avsedda specialtvättmedel.		
0–60 sek	Tillvalsfunktioner: Förtvätt 	Sköljomgångar: 3–6*	
 Städdukar desinfektion + impregnering 70 °C			max 4,0 kg
Textilier	Städdukar av bomull, blandmaterial och mikrofiber		
Tips	- Ytterligare desinfektionsförfarande kan väljas. - Använd därför avsedda specialtvättmedel. Beakta nationella föreskrifter för desinfektion.		
0–60 sek	Tillvalsfunktioner: Förtvätt 	Sköljomgångar: 3–6*	
Städdukar + impregnering			max 4,0 kg
Textilier	Städdukar av bomull, blandmaterial och mikrofiber		
Tips	- För impregnering av rena städdukar i efterhand. - Impregneringsmedel tillförs via sköljmedelsfacket eller externt.		
0–60 sek	Tillvalsfunktioner: Förtvätt 	Sköljomgångar: 1	

* Inställningar kan ändras via användarnivån.

Programöversikt

Impregnering

- Du väljer restfukten efter impregnering genom att trycka på touchknappen .

Mopp + impregnering  40 °C till 90 °C		max 8,0 kg
Textilier	Moppar av bomull, blandmaterial och mikrofiber	
Tips	- Moppar tvättas och efterbehandlas under en och samma process. - Före huvudtvätten genomförs en förcentrifugering* och en försköljning. - Impregneringsmedel tillförs via sköljmedelsfacket eller externt.	
	Tillvalsfunktioner: Försköljning  , Mikrofiber 	Sköljomgångar: 2-5*
Impregnering mopp  kallt		max 8,0 kg
Textilier	Moppar av bomull, blandmaterial och mikrofiber	
Tips	- För efterbehandling av rena moppar i efterhand. - Impregneringsmedel tillförs via sköljmedelsfacket eller externt.	
		Sköljomgångar: 1

* Inställningar kan ändras via användarnivån.

Yrkestitillier

Olja/fett special 60 °C till 90 °C			max 8,0 kg
Textilier	Förkläden, skyddsrockar, mössor, städdukar av bomull eller blandmaterial		
Tips	- Aktivera förtvätten om textilierna är mycket smutsiga. - Använd flytande tvättmedel.		
1.400 varv/ min	Tillvalsfunktioner: Förtvätt 	Sköljomgångar: 3	
Damm/mjöl special 40 °C till 90 °C			max 8,0 kg
Textilier	Arbetskläder, skyddsdukar och städdukar av bomull, linne eller blandmaterial med smuts från damm och mjöl		
Tips	- En automatisk försköljning tar bort grov smuts. Välj till en andra försköljning om tvätten är mycket smutsig. - Välj förtvätt till smuts som är svår att få bort.		
1.400 varv/ min	Tillvalsfunktioner: Förtvätt  , Försköljning 	Sköljomgångar: 3	
Intensiv tvätt 60 °C till 90 °C			max 8,0 kg
Textilier	Mycket nersmutsade arbetskläder av bomull, linne eller blandmaterial		
Tips	Med en hög vattennivå uppnås en extra bra tvätt- och sköljeffekt.		
1.400 varv/ min	Tillvalsfunktioner: Förtvätt 	Sköljomgångar: 2	

Programöversikt

Grundprogram

Vittvätt 90 °C			max 8,0 kg
Textilier	Textilier av bomull, linne eller blandmaterial		
Tips	Det är möjligt att programmera en extra förtvätt.*		
1.600 varv/min	Tillvalsfunktioner: Förtvätt 	Sköljomgångar: 2–5*	
Kulörtvätt 30 °C till 60 °C			max 8,0 kg
Textilier	Textilier av bomull, linne eller blandmaterial		
Tips	- Tvätta mörka textilier med kulörtvättmedel eller flytande tvättmedel. - Det är möjligt att programmera en extra förtvätt.*		
1.600 varv/min	Tillvalsfunktioner: Förtvätt 	Sköljomgångar: 2–5*	
Strykfri tvätt 30 °C till 60 °C			max 4,0 kg
Textilier	Textilier med syntetfiber, blandmaterial och strykfri bomull		
Tips	- Reducera slutcentrifugeringsvarvtalet för textilier som lätt blir skrynkliga. - Det är möjligt att programmera en extra förtvätt.*		
1.200 varv/min	Tillvalsfunktioner: Förtvätt 	Sköljomgångar: 2–4*	
Express 20 °C till 60 °C			max 4,0 kg
Textilier	Textilier av bomull som inte använts så mycket eller som knappt är smutsiga		
1.400 varv/min	Tillval: Sköljning plus 	Sköljomgångar: 1	
Gardiner fin kallt till 40 °C			max 3,0 kg
Textilier	Maskintvättbara gardiner		
Tips	Välj bort centrifugeringen för gardiner som lätt blir skrynkliga.		
600 varv/min	Tillvalsfunktioner: Förtvätt  , Sköljning plus 	Sköljomgångar: 2	

* Inställningar kan ändras via användarnivån.

Du kan komplettera tvättprogrammen med tillvalsfunktioner.

Alla tillval kan inte väljas till alla tvättprogram. Om ett tillval inte kan väljas till tvättprogrammet så får det inte användas.

Välja tillvalsfunktioner

I vissa program kan du välja en tillvalsfunktion direkt i basmenyn.

- Tryck på touchknappen som tillhör tillvalsfunktionen, så aktiveras den.

I vissa program väljer du tillvalsfunktioner via undermenyn *Tillval*.

- Tryck på touchknappen *Tillval* .
- Välj ett eller två av de tillval som erbjuds.

Förtvätt

För starkt nedsmutsad tvätt kan du välja till en förtvätt. Grov smuts löses upp och avlägsnas före huvudtvätten.

Försköljning

Tvätten sköljs före huvudtvätten för att få bort grov smuts som till exempel damm och sand.

Sköljning plus

För ett extra bra tvättresultat kan en extra sköljning aktiveras.

Mikrofiber

Mikrofibermoppar kylas ner på ett skoningsamt sätt i slutet av huvudtvätten.

Särskilda funktioner i programförloppet

Centrifugering

Slutcentrifugeringsvarvtal

Vid programval visas alltid det maximala varvtalet för tvättprogrammet i displayen.

Det är möjligt att reducera slutcentrifugeringsvarvtalet.

Man kan dock inte välja ett högre slutcentrifugeringsvarvtal än det i programöversikten maximalt angivna.

Mellancentrifugering

Tvätten centrifugeras efter huvudtvätten och mellan sköljomgångarna. Om slutcentrifugeringsvarvtalet reduceras, reduceras även varvtalet för mellancentrifugeringen.

Välja bort mellancentrifugering och slutcentrifugering

■ Välj programinställningen *Varvtal 0*.

Efter den sista sköljningen töms tvättmaskinen på vatten och skrynkel-skyddet kopplas in.

Centrifugering i program för moppar och städdukar

I program där moppar och städdukar impregneras kan tvättens restfuktighet beroende på program antingen fastställas med touchknappen *Centrifugerings-tid*  eller med knappen *Restfukt* . Du kan ändra de sparade centrifugeringsvarvtalen (se avsnittet "Användarnivå").

Skrynkel-skydd

Tvättrumman roterar upp till 30 minuter efter programslut för att undvika att tvätten blir skrynklig. Tvättmaskinen kan öppnas när som helst under skrynkel-skyddsfasen.

I vissa program finns inget skrynkel-skydd efter programslut.

Ändra program

Det är inte möjligt att ändra program efter programstart.

För att välja ett annat program måste du först avbryta det redan startade programmet.

Om programväljaren flyttas så visas Programbyte ej möjligt i displayen. Texten försvinner om du flyttar tillbaka programväljaren till det ursprungliga programmet.

Avbryta program

Du kan när som helst avbryta ett tvättprogram efter programstart.

Desinfektionsprogram kan bara avbrytas med en pinkod.

- Tryck på knappen *Start/Stop*.
- Välj Avbryta program.

Tvättmaskinen töms på tvättvatten. Programmet avbryts. Luckspärren släpps.

- Öppna luckan.
- Ta ut tvätten.

Om du vill välja ett annat program:

- Stäng luckan.
- Välj önskat program.
- Fyll på mer tvättmedel i tvättmedelsbehållaren vid behov.
- Tryck på knappen *Start/Stop*.

Det nya programmet startar.

Starta tvättmaskinen efter ett strömavbrott

Om tvättmaskinen stängs av med knappen ① under tvätt så avbryts programmet.

- Koppla in tvättmaskinen igen med knappen ①.
- Följ meddelandet i displayen.
- Tryck på knappen *Start/Stop*.

Om strömmen bryts till tvättmaskinen på grund av ett strömavbrott så avbryts programmet.

- Bekräfta meddelandet i displayen om att strömmen är tillbaka med OK.
- Tryck på knappen *Start/Stop*.

Programmet fortsätter.

Ändra programförlopp

Lägga i eller plocka ur tvätt i efterhand

Under de första minuterna efter programstart kan du lägga i eller plocka ur tvätt.

- Tryck på knappen *Start/Stop*.

I displayen visas:



- Tryck på touchknappen *Lägg i tvätt i efterhand*.

Tvättprogrammet stoppas och luckan låses upp.

- Öppna luckan.
- Lägg i mer tvätt eller ta ut enstaka textilier.
- Stäng luckan.
- Tryck på knappen *Start/Stop*.

Tvättprogrammet fortsätter.

Tvättmaskinen kan inte fastställa någon förändring av tvättmängden efter programstart.

Därför utgår tvättmaskinen alltid från maximal tvättmängd om tvätt har lagts i eller plockats ur efter programstart.

Luckan kan inte öppnas när:

- tvättvattnets temperatur överstiger 55 °C.

Vid en temperatur på över 55 °C i tvättrumman förblir luckan spärrad. Först när temperaturen har sjunkit under 55 °C låses luckan upp.

⚠ Risk för elektriska stötar av nätspänning.

Rengörings- och underhållsarbeten får bara utföras när strömmen till maskinen är bruten.

Skilj tvättmaskinen från elnätet.

Rengöra hölje och manöverpanel

⚠ Skador på grund av rengöringsmedel.

Rengörings-, skur-, fönsterputs- eller allrengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan skada plastytorna och andra delar av tvättmaskinen.

Använd inga av dessa rengöringsmedel.

⚠ Skador på grund av inträngande vatten.

Genom trycket från en vattenstråle kan vatten hamna i tvättmaskinen och skada delar.


Spola inte av tvättmaskinen med en vattenstråle.

- Rengör höljet och manöverpanelen med ett mildt rengöringsmedel eller såpvatten och torka av båda med en mjuk trasa.
- Rengör trumman och andra delar av rostfritt stål med ett särskilt rengöringsmedel för rostfritt stål.

Rengöra tvättmedelsbehållaren

När man tvättar i låga temperaturer och/eller använder flytande tvättmedel kan det bildas bakterier i tvättmedelsbehållaren.


- Rengör hela tvättmedelsbehållaren regelbundet av hygieniska skäl.




- Dra ut tvättmedelsbehållaren tills det tar stopp, tryck på frikopplingsknappen och dra ut tvättmedelsbehållaren helt.
- Rengör tvättmedelsbehållaren med varmt vatten.

Rengöring och skötsel

Rengöra sughävert och sköljmedelskanal




- Dra ut sughäverten ur facket ☒. Rengör den under rinnande varmt vatten. Rengör också röret på vilket sughäverten sitter fast vid behov.
- Sätt på sughäverten igen.



- Rengör sköljmedelskanalen med varmt vatten och en borste.

Rengöra utrymmet för tvättmedelsbehållaren



- Ta bort tvättmedelsrester och kalkavlagringar från spolmunstyckena i tvättmedelsbehållarens utrymme med hjälp av en flaskborste.
- Sätt tillbaka tvättmedelsbehållaren igen.

Tips! Låt tvättmedelsbehållaren vara lite öppen så att den kan torka.

Rengöra trumma, tvättmedelsbehållare och avloppssystem

Vid behov kan trumman, tvättmedelsbehållaren och avloppssystemet rengöras.

- Starta programmet *Maskinrengöring*.
- Dosera pulvertvättmedlet i fack  på tvättmedelsbehållaren.
- Kontrollera trumman efter avslutat program och avlägsna kvarbliven grov smuts.


Använd programmet *Maskinrengöring* regelbundet om desinfektionsprogrammen används ofta.

Rengöra vattentilloppsfiltren

Tvättmaskinen har filter till skydd för vattentilloppsventilerna. Dessa filter bör kontrolleras ungefär var 6:e månad. Om vattennätet bara används i perioder, kan detta intervall förkortas.

Rengöra filter i tilloppsslangarna

- Stäng vattenkranen.
- Skruva loss tilloppsslangen från kranen.



- Dra ut gummipackningen **1** ur spåret.
- Fatta tag i plastfiltret **2** med till exempel en kombi- eller spetstång och dra ut det.
- Rengör plastfiltret.
- Återmontera i omvänd ordning.


Se till att inget vatten träder ur förskruvningen.

Dra åt förskruvningen.

Rengöring och skötsel

Rengöra filtret i vattentilloppets tilllopsanslutning

- Lossa försiktigt plastmuttern från tilllopsanslutningen med en tång.



- Dra ut filtret med en spetstång och rengör det. Återmontera i omvänd ordning.

Sätt tillbaka smutsfiltren efter rengöringen.

Hur du klarar av mindre fel själv

Du kan själv åtgärda de flesta fel och störningar som uppstår vid daglig användning av din produkt. I många fall kan du då spara tid och kostnader eftersom du inte behöver kontakta Miele service.

Nedanstående tabeller är till hjälp för att hitta orsaken till ett fel och åtgärda det.

Det går inte att starta något tvättprogram

Problem	Orsak och åtgärd
Displayen förblir släckt och touchknappen <i>Start/Stop</i> lyser eller blinkar inte.	Tvättmaskinen har ingen ström. ■ Kontrollera att tvättmaskinen är inkopplad. ■ Kontrollera att tvättmaskinen är ansluten till eluttag. ■ Kontrollera om säkringen på uppställningsplatsen är hel.
	Tvättmaskinen har stängts av automatiskt för att spara energi. ■ Koppla in tvättmaskinen igen med knappen ①.
I displayen visas:  Luckan låses inte. Kontakta service.	Luckan är inte helt stängd. Låsningen för luckan kunde inte hakas i. ■ Stäng luckan igen. ■ Starta programmet på nytt. Om felmeddelandet visas igen, kontakta Miele service.
Vid val av programmet <i>Centrifugering</i> startar inte programmet.	Den första idrifttagningen har inte utförts. ■ Genomför den <i>första idrifttagningen</i> på det sätt som beskrivs i avsnittet med samma namn.
Displayen är släckt och touchknappen <i>Start/Stop</i> blinkar långsamt.	Displayen släcks automatiskt för att spara energi. ■ Tryck på en knapp. Displayen kopplas in igen.

Hur du klarar av mindre fel själv

Programavbrott och felmeddelande

Problem	Orsak och åtgärd
 Fel i vattenavloppet.	Vattenavloppet är blockerat eller påverkas av andra faktorer. ■ Kontakta kundtjänst.
 Fel vattentillopp. Öppna vattenkranen.	Vattentilloppet är spärrat eller påverkas av andra faktorer. ■ Kontrollera att vattenkranen är tillräckligt öppen. ■ Kontrollera om tilloppsslangen är böjd.
	Vattentrycket är för lågt. ■ Aktivera inställningen Lågt vattentryck (se avsnittet "Användarnivå – Lågt vattentryck").
	Silarna i vattentilloppet är igensatta. ■ Rengör silarna (se avsnittet "Rengöring och skötsel – Rengöra silarna").
 Reaktion Waterproof	Vattenskyddssystemet har reagerat. ■ Stäng vattenkranen. ■ Kontakta kundtjänst.
 Desinfektionstemperaturen är för låg.	Den temperatur som krävs för desinfektion uppnåddes inte under desinfektionsprogrammet. ■ Tvättmaskinen har inte genomfört en korrekt desinfektion. ■ Starta programmet på nytt.
 Fel. Vid misslyckad omstart, kontakta Miele service.	Ett fel föreligger. ■ Skilj tvättmaskinen från elnätet. ■ Vänta minst 2 minuter innan du ansluter tvättmaskinen till elnätet igen. ■ Koppla in tvättmaskinen igen. ■ Starta programmet på nytt. Om felmeddelandet visas igen, kontakta Miele service.

I displayen visas ett felmeddelande¹

Problem	Orsak och åtgärd
i Doseringsbehållare tom	En av tvättmedelsbehållarna för de externa doseringen är tom. ■ Fyll på tvättmedelsbehållaren.
i Doseringsbehållare 1 tom	Tvättmedelsbehållare 1 för den externa doseringen är nästan tom. Meddelandet kan gälla behållare 1 till 6. ■ Fyll på tvättmedelsbehållaren. ■ Återställ reset-signalen (se avsnittet "Användarnivå – Reset-signal")
i Kontrollera varmvattentillförsel	Varmvattentilloppet är spärrat eller påverkas av andra faktorer. ■ Kontrollera att varmvattenkranen är tillräckligt öppen. ■ Kontrollera om tilloppsslangen är böjd.
i Rikta tvättmaskinen. Tvätten blev inte optimalt centrifugerad	Under slutcentrifugeringen uppnåddes inte det inställda centrifugeringsvarvtalet på grund av en för stor obalans. ■ Kontrollera att tvättmaskinen står lodrätt. ■ Starta en ny centrifugering.
i Maskinen otät	Tvättmaskinen eller avloppsventilen är otät. ■ Stäng vattenkranen. ■ Kontakta kundtjänst.

¹ Anvisningar visas vid programslut och när du kopplar in tvättmaskinen. De måste bekräftas med touchknappen OK.

Hur du klarar av mindre fel själv

Ett otillfredsställande tvättresultat

Problem	Orsak och åtgärd
Tvätten blir inte ren med flytande tvättmedel.	Flytande tvättmedel innehåller inget blekmedel. Fläckar av frukt, kaffe och te går inte alltid bort. ■ Använd pulvertvättmedel som innehåller blekmedel. ■ Fyll på fläckborttagningsmedel i facket  och flytande tvättmedel i en doseringsboll. ■ Blanda aldrig flytande tvättmedel och fläckborttagningsmedel i tvättmedelsbehållaren.
Det sitter vita tvättmedelsliknande partiklar på de mörka, tvättade plaggen.	Tvättmedel innehåller vattenolösliga komponenter (zeoliter) för avhärdning. Dessa har fastnat på textilierna. ■ Försök att ta bort resterna med en borste när textilierna/plaggen har torkat. ■ Tvätta mörka textilier med ett tvättmedel utan zeoliter framöver. Flytande tvättmedel innehåller för det mesta inga zeoliter.
Textilier med svåra fettfläckar blir inte helt rena.	■ Välj ett program med förtvätt. Kör förtvätten med flytande tvättmedel. ■ Fortsätt att använda vanligt pulvertvättmedel till huvudtvätten.
	För hårt smutsade skyddskläder rekommenderas tvättmedel med fettlösande egenskaper. Kontrollera med återförsäljare av tvätt- och rengöringsmedel.
Det sitter kvar grå elastiska partiklar på de tvättade plaggen.	Tvättmedelsdoseringen var för låg. Tvätten var hårt smutsad med fett (till exempel olja, salva). ■ Tillsätt antingen mer tvättmedel eller använd flytande tvättmedel. ■ Låt tvättmaskinen köra ett tvättprogram i 60 °C med flytande tvättmedel utan tvätt före nästa tvättomgång.

Allmänna problem med tvättmaskinen

Problem	Orsak och åtgärd
Tvättmaskinen står inte still under centrifugering.	Maskinfötterna står inte jämnt och är inte åtdragna. ■ Rikta tvättmaskinen så att den står stadigt och dra åt maskinfötterna.
Större rester tvättmedel är kvar i tvättmedelsbehållaren.	Vattentrycket är otillräckligt. ■ Rengör vattentilloppsfiltren.
	Pulvertvättmedel i kombination med avhärdningsmedel tenderar att klibba. ■ Rengör tvättmedelsbehållaren och tillsätt i fortsättningen tvättmedel först och sedan avhärdningsmedel i facket.
Allt sköljmedel spolat inte in eller för mycket vatten blir kvar i facket ⊗.	Sughäverten sitter inte korrekt eller är igensatt. ■ Rengör sughäverten, se avsnittet “Rengöra tvättmedelsbehållaren”.
I displayen visas ett främmande språk.	Språkinställningen är ändrad. ■ Stäng av tvättmaskinen och koppla sedan in den igen. I displayen visas det inställda användarspråket.
	Språk för användarnivån ändrades. ■ Ställ in det språk som normalt används (se avsnittet “Användarnivå - Språk”).
Tvättmaskinen har inte centrifugerat tvätten som vanligt. Den är fortfarande blöt.	Vid slutcentrifugeringen blev obalansen för stor och varvtalet reducerades automatiskt. ■ Tvätta gärna stora och små textilier/plagg tillsammans för att få en bättre fördelning av tvätt i trumman.
Trumman står stilla men programmet fortsätter.	■ Stäng av tvättmaskinen med knappen ① och koppla sedan in den igen. ■ Följ meddelandet i displayen. ■ Tryck på knappen <i>Start/Stop</i> . Trumman roterar åter och programmet fortsätter.

Hur du klarar av mindre fel själv

Luckan kan inte öppnas


Problem	Orsak och åtgärd
Luckan kan inte öppnas under tvättförloppet.	Tvätttrumman är spärrad under tvättförloppet. ■ Tryck på touchknappen <i>Start/Stop</i>. ■ Välj <i>Avbryta program</i> eller <i>Lägg i tvätt</i> i efterhand. Luckans spärr hävs och du kan öppna luckan.
	Vattennivån i tvätttrumman är för hög. ■ Avbryt programmet. Tvättmaskinen töms på vatten.
Vid programslut eller efter ett programavbrott visar displayen: ⬆️⬇️ Program avbrutet.	Som-skydd-mot-skållning-kan-luckan-inte-öppnas-om-vattentemperaturen-överstiger-55 °C. ■ Vänta tills temperaturen i trumman har sjunkit och meddelandet i displayen har försvunnit.
I displayen visas: ⚠️ Lucklås blockerat. Kontakta service.	Lucklåset är blockerat. ■ Kontakta kundtjänst.

Öppna luckan vid igensatt avlopp och/eller strömavbrott

⚠ Risk för elektriska stötar av nätspänning.

Rengörings- och underhållsarbeten får bara utföras när strömmen till maskinen är bruten.

Skilj tvättmaskinen från elnätet.



- Öppna luckan till avloppssystemet.

Igensatt avlopp

Om avloppet är igensatt kan det finnas en större mängd vatten (max 30 liter) i tvättmaskinen.


⚠ Risk för skållning av hett tvättvatten.

Om du nyligen har tvättat med hög värme är tvättvattnet varmt som rinner ut.

Släpp försiktigt ut vattnet.

Tömma trumman

... vid utförande med avloppsventil




- Tryck ner spaken för nödtömning och håll fast den tills det inte rinner ut mer vatten.

Hur du klarar av mindre fel själv

Öppna luckan

⚠ Risk för skador av roterande trumma.

Att stoppa in handen i en roterande trumma kan leda till allvarliga skador. Försäkra dig om att tvättrumman har stannat innan du tar ut tvätten.



- Lås upp luckan med hjälp av en skruvmejsel.
- Öppna luckan.


Få hjälp vid eventuella störningar

Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta din Miele-återförsäljare eller Miele service.

Du hittar telefonnummer på baksidan av den här anvisningen.

Service behöver modellbeteckning och tillverkningsnummer. Båda dessa uppgifter finns på typskylten.

Typskylten finns upptill på luckan som du ser när tvättmaskinsluckan är öppen.




Extra tillbehör

Till denna tvättmaskin finns extra tillbehör som kan köpas hos Miele's återförsäljare eller hos Miele's reservdelsavdelning.


Installation

Översiktsbild framsida



- | | |
|-----------------------|---|
| ① Tilloppsslang kallt | ⑤ Tvättmedelsbehållare |
| ② Tilloppsslang varmt | ⑥ Lucka |
| ③ Elanslutning | ⑦ Lucka till avloppsventil och nödöppnare |
| ④ Manöverpanel | ⑧ Justerbara fötter |

Översiktsbild baksida




- | | |
|--|---|
| ① Elanslutning | ⑦ Transporthållare för slangar |
| ② Gränssnitt för kommunikation med externa enheter | ⑧ Avloppsrör |
| ③ Anslutning för extern dosering | ⑨ Modulutrymme (för extern kommunikationsmodul) |
| ④ Tilloppsslang (kallvatten) | ⑩ Hållare för borttagen transportsäkring |
| ⑤ Tilloppsslang (varmvatten), om sådan är monterad | |
| ⑥ Vridsäkringar med transportsäkringar | |


Installation

Uppställning

Sidovy



Tvätt/tork-pelare



Tvättmaskinen kan ställas upp med en torktumlare från Miele i en tvätt/tork-pelare. Till detta krävs en byggsats (finns att köpa som extra tillbehör).

⚠ Det är inte tillåtet att montera tvätt/tork-pelaren på en Miele-sockel.

Sockeluppställning

Tvättmaskinen kan ställas upp på en stålsockel (öppen eller sluten underbyggnad, extra Miele tillbehör) eller en betongsockel.

⚠ En tvättmaskin som ej är säkrad kan medföra skador.
Vid uppställning på en sockel föreligger risken att tvättmaskinen ramlar av sockeln vid centrifugering.
Säkra tvättmaskinen med de medföljande spännjärnen.

Anvisningar för uppställning

Väggavstånden är rekommendationer för att underlätta servicearbeten. Om uppställningsalternativen är begränsade kan maskinen också skjutas ända in mot väggen.

Denna tvättmaskin är inte underbyggbar.

⚠ Skador på grund av inträngande fukt.

Inträngande fukt kan skada de elektriska komponenterna.

Ställ inte maskinen direkt bredvid eller direkt över öppna golvbrunnar eller öppna avloppsrännor.


Transportera tvättmaskinen till uppställningsplatsen

⚠ Skaderisk på grund av felaktig transport.

Om tvättmaskinen välter kan du skada dig.

Se till att tvättmaskinen står säkert under hela transporten.

Transportera tvättmaskinen med en säckkärra.



- Transportera tvättmaskinen endast med säckkärra via höger eller vänster sidovägg.

⚠ Skador på grund av felaktig transport.

Tvättmaskinens bakre och främre vägg kan skadas vid transport med en säckkärra.

Transportera alltid tvättmaskinen på sidan i en säckkärra.


Bära tvättmaskinen till uppställningsplatsen

Det bakre utskjutande topplocket har greppmöjlighet vid transport.

⚠ Risk för skador på grund av ej fastsittande lock.

Den bakre fästanordningen på locket kan på grund av yttre omständigheter gå sönder. Locket kan slitas av när du bär det.

Innan du börjar bära i den utskjutande delen av topplocket måste du vara säker på att det sitter fast ordentligt.



- Bär tvättmaskinen i de främre maskinfötterna och den bakre delen av locket.

Installation

Uppställningsyta

Betonggolv är det lämpligaste underlaget för tvättmaskinen. Det ger inte upphov till vibrationer under centrifugering vilket trägolv och golv med mjuk beläggning kan göra.

- Ställ tvättmaskinen lodrätt och så att den står säkert.
- Ställ inte tvättmaskinen på mjukt underlag eftersom den då kan vibrera under centrifugering.


Vid träbalkskonstruktion på uppställningsplatsen:

- Ställ tvättmaskinen på en plywoodskiva (minst 70 x 60 x 3 cm). Plywoodskivan bör skruvas fast i så många balkar som möjligt, inte bara i golvet.


Tips! Ställ tvättmaskinen i ett hörn om det är möjligt. Där är stabiliteten som störst för alla golvtyper.

Avlägsna transportsäkringen

Ta av vänster transportsäkring




- Tryck luckan utåt och vrid transportsäkringen 90° med den medföljande nyckeln.




- Dra ut transportsäkringen.

Ta av höger transportsäkring



- Tryck luckan utåt och vrid transportsäkringen 90° med den medföljande nyckeln.




- Dra ut transportsäkringen.

Försluta hålen

⚠ Risk för skador på grund av vassa kanter.
Att stoppa in handen i ej förslutna hål kan leda till skador.


Förslut hålen på den borttagna transportsäkringen.



- Tryck fast luckan, tills den hakar i.

Installation

Fäst transportsäkringarna



- Fäst transportsäkringarna på tvättmaskinens baksida.

Tips! Se till att borrhålen (B) fästs på hållarna (A).


⚠ Skador på grund av felaktig transport.

Vid transport utan transportsäkring kan tvättmaskinen skadas.

Spara transportsäkringen. Återmontera transportsäkringen före transport av tvättmaskinen (till exempel om du ska flytta).

Montering av transportsäkringen

Öppna luckan



- Tryck med ett spetsigt föremål, till exempel en smal skruvmejsel, mot spärrhaken.

Luckan öppnas.

Montera transportsäkringarna

- Genomför monteringen i omvänd ordning mot demonteringen.

Tips! Lyft trumman något så att transportsäkringarna är lättare att skjuta in.


Rikta tvättmaskinen

Tvättmaskinen måste stå lodrätt och jämnt på alla fyra fötter för att fungera optimalt.


Om tvättmaskinen inte står lodrätt ökar vatten- och energiförbrukningen. Dessutom kan tvättmaskinen börja vandra.

Skruva ut och dra åt fötterna

Tvättmaskinen kan jämnas ut med de 4 skruvföterna. Vid leverans är alla fötter inskruvade.



- Lossa kontramuttern **2** med den medföljande fasta nyckeln medurs. Skruva ut kontramuttern **2** tillsammans med skruvfoten **1**.



- Kontrollera om tvättmaskinen står lodrätt med hjälp av ett vattenpass.
- Håll fast skruvfoten **1** med en polygrip. Skruva fast kontramuttern **2** mot höljet med hjälp av den fasta nyckeln.

⚠ Skador på grund av felaktigt riktad tvättmaskin.

Om fötterna inte är åtdragna finns det risk att tvättmaskinen vandrar. Skruva fast alla 4 fyra kontramuttrar på fötterna mot höljet. Kontrollera även skruvföterna som inte skruvades ut när du riktade tvättmaskinen.

Installation

Spännjärn för sockel

Spännjärnet förhindrar att tvättmaskinen faller från sockeln under drift.

Det är bara socklar av betong som ska fästas med hjälp av spännjärn. Sockeln måste vara jämn och vågrät. Sockelns underlag måste tåla den fysiska belastningen.

Innan sockeln monteras ska du kontrollera att den uppfyller minsta måttet.

Höjd: 6 cm

Bredd: 60 cm

Djup: 65 cm

Placera spännjärnet

⚠ Risk för skador på grund av vassa kanter.


Spännjärnet har vassa kanter. Du kan skära dig på dem.

Var försiktig när du håller i spännjärnet.

Använd handskar när du monterar det.


De främre maskinfötterna måste sticka ut minst 3 mm. Tvättmaskinen ska redan vara riktad (se avsnittet "Installation", "Rikta tvättmaskinen")

- Sätt spännjärnet vid de främre maskinfötterna.
- Använd en blyertspenna för att markera positionen för spännjärnets främre kant.
- Ta bort spännjärnet från maskinfötterna.
- Flytta försiktigt tvättmaskinen tills du har tillräckligt med plats för att montera spännjärnet.



Montera spännjärnet

- Lägg spännjärnet vid markeringen på sockeln.
- Markera vardera en punkt för borrhålen i mitten av de båda yttre långa hålen.
- Borra vardera 2 borrhål (8 mm) med ett djup på cirka 55 mm.
- Sätt in pluggarna i borrhålen.




- Montera spännjärnet med sexkantsskruvarna och bottenkivorna.

Dra ännu inte fast skruvarna helt så att spännjärnet fortfarande kan flyttas åt sidan.

Fixera tvättmaskinen med spännjärnet

- Skjut tillbaka tvättmaskinen mot det monterade spännjärnet.



- Trä igenom maskinfötterna mellan fot och kontramutter i öppningarna på spännjärnet.
- Skjut spännjärnet till höger tills det tar stopp.
- Skruva fast sexkantskruvarna.

Tvättmaskinen är fixerad i spännjärnet.

Installation

Externa styrenheter

För anslutning av externa styrenheter (till exempel betal-/bokningssystem, doseringssystem eller effekttoppsbrytare) behövs en tillbehörsenhet "XCI-box".

Betal-/bokningssystem

Tvättmaskinen kan utrustas med ett betal-/bokningssystem (extra tillbehör).

Omprogrammeringen som krävs för det får endast göras av Miele service eller Miele-återförsäljare.

Ta regelbundet ut mynt/polletter ur betal-/bokningssystemet. Annars blir det stopp i betal-/bokningssystemet.

Vattenanslutning

Kallvattenanslutning

Tvättmaskinen får anslutas till dricksvattenledning utan återsugningsskydd eftersom den är byggd enligt DIN-norm.

Vattnets flödestryck måste vara minst 100 kPa och får inte vara högre än 1 000 kPa. Är det högre än 1000 kPa övertryck måste en tryckreduceringsventil monteras.

För anslutning krävs en vattenslang med 3/4"-förskruvning. Om denna vattenkran saknas, får endast en behörig fackman ansluta tvättmaskinen till dricksvattenledningen.

Förskruvningen står under vattenledningstryck.

Kontrollera därför om anslutningen är tät genom att långsamt öppna vattenkranen. Korrigera eventuellt packningen och förskruvningen så att de sitter ordentligt fast.

Tilloppsslangen för kallvatten är inte lämplig för varmvattenanslutning.

Koppla om till kallvattendrift

Om inte tvättmaskinen är ansluten till varmvatten så måste inställningarna *Vatten huvudtvätt*, *Vatten förtvätt* och *Vatten sköljning* ställas in på kallt (se avsnittet "Användarnivå").

- Skruva loss varmvattenslangen.
- Skruva fast den medföljande blindkåpan.

Underhåll

Vid byte av slang ska endast Miele originalslingor som klarar av ett tryck på över 7000 kPa användas.

För att skydda vattentilloppsventilen finns ett filter i den fria änden av tilloppsslangen och ett filter i tilloppsanslutningen.

Smutsfiltren får inte tas bort.

Tillbehör slangförlängning

Som extra tillbehör finns 2,5 och 4,0 meter långa slangar att köpa hos Miele's återförsäljare eller hos Miele's reservdelsavdelning.

Installation

Varmvattenanslutning*

Varmvattentemperaturen får inte överstiga 70 °C.

För att energiförbrukningen ska vara så låg som möjligt vid varmvattendrift bör tvättmaskinen anslutas till en varmvattenringledning. Så kallade "stickledningar" (enkelledningar till varmvattenberedare) innebär att vattnet i ledningen kyls ner om maskinen inte ständigt är i drift. För att värma upp vattnet behövs då mer energi.

För varmvattenanslutningen gäller samma villkor som för kallvattenanslutningen.


Tilloppsslangen varmt – röd markering) ansluts till vattenkranen.

Det är inte möjligt att bara ansluta tvättmaskinen till en varmvattenledning.

* för vissa maskinutföranden är varmvattenslangen inte monterad.

Koppla om till varmvattendrift

Om tvättmaskinen ska anslutas till varmvatten så kan inställningarna *Vatten huvudtvätt*, *Vatten förtvätt* och *Vatten sköljning* ställas in på varmt (se avsnittet "Användarnivå").



- Skruva loss blindkåpan från varmvattenventilen.
- Skruva fast varmvattenslangen.

Vattentömning

Avloppsventil

Tvättmaskinen töms på vatten med hjälp av en motordriven avloppsventil. I fackhandeln finns det vinkelanslutningar DN 70 som kan användas för att ansluta maskinen direkt till en golvbrunn (utan vattenlås) på uppställningsplatsen.

Elanslutning

Beskrivningen gäller tvättmaskiner med och utan nätkontakt.

För tvättmaskiner med nätkontakt gäller:

- Tvättmaskinen är anslutningsklar från fabrik.
- Kontakten måste alltid vara lättåtkomlig för att kunna bryta strömmen till tvättmaskinen.

 Risk för skador på grund av felaktig anslutningsspänning.

Uppgifter om anslutningseffekt och säkring finns på typskylten.

Jämför uppgifterna på typskylten med dem som gäller för elnätet.

Anslutningen måste utföras enligt gällande nationella och lokala normer och säkerhetsföreskrifter.

Av säkerhetsskäl får inte förlängningskabel eller grenuttag användas. Detta för att undvika brand genom överhettning.

Vid fast anslutning måste strömmen kunna brytas allpoligt på uppställningsplatsen. Som frånkopplingsdon gäller en tillgänglig strömbrytare med ett kontaktavstånd på mer än 3 mm. Till detta hör till exempel skyddssäkring för strömbrytare, säkringar och kontaktorer (IEC/EN 60947). Anslutningen för endast göras av en elfackman.

Kontakten eller frånkopplingsdonet måste alltid vara tillgängliga.

 Risk för elektriska stötar av nätspänning.

När tvättmaskinen är kopplas från elnätet måste kopplingspunkten vara säkrad mot återinkoppling.

Se till att brytaren kan spärras eller övervaka kopplingspunkten konstant.

Nyinstallation, ändring i anläggningen eller kontroll av skyddsjorden får endast utföras av en fackman i enlighet med gällande nationella och lokala normer och säkerhetsföreskrifter.

Följ omkopplingsanvisningen på kopplingsschemat om tvättmaskinen ska kopplas om till en annan spänningstyp. Omkopplingen får endast utföras av behörig elektriker eller Miele service.

Tekniska data

Höjd	850 mm
Bredd	596 mm
Bredd (maskin med topplock av rostfritt stål)	605 mm
Djup	714 mm
Djup med öppen lucka	1.132 mm
Vikt	cirka 100 kg
maximal golvbelastning vid drift	3.000 Newton
Kapacitet	8,0 kg torr tvätt
Anslutningsspänning	se typskylt på tvättmaskinens baksida
Anslutningseffekt	se typskylt på tvättmaskinens baksida
Säkring	se typskylt på tvättmaskinens baksida
A-klassad ljudtrycksnivå L_{pA} enligt EN ISO 11204/11203	< 70 dB re 20 μ Pa
Minimalt flödestryck	100 kPa (1 bar)
Maximalt flödestryck	1.000 kPa (10 bar)
Tilloppsslangens längd	1,55 m
Anslutningskabelns längd	1,80 m
Normanvändning för produktsäkerhet	enligt EN 50571, EN 60335
Godkännandemärken	se typskylt
Frekvensband för wifi-modulen	2,4000 GHz–2,4835 GHz
Maximal sändningseffekt för wifi-modulen	< 100 mW

Konformitetsdeklaration

Härmed deklarerar Miele att denna tvättmaskin uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU.

EU-konformitetsdeklarationens fulla text finns tillgänglig på www.miele.se under "Nedladdningsbara filer" på respektive produktsida.

För bruksanvisningar, service och information går du till Produktinformation under Kundservice på www.miele.se. Ange produktens namn eller serienummer.

Användarnivå

Menyn med inställningar i  användarnivån är spärrad mot oönskad användning. Menyn öppnas med en kod.

Åtkomst via kod

Användarnivån måste öppnas med en kod.

Koden är **000** (fabriksinställning).

Ändra kod


Du kan ändra koden för åtkomst till användarnivån för att skydda tvättmaskinen mot obehörig användning.

Om du har glömt koden måste du kontakta Miele service. Miele service måste då återställa koden.


Notera den nya koden och förvara den på ett säkert ställe.

Öppna användarnivån

- Vrid till exempel programväljaren till programmet *Mopp 60 °C*.
- Tryck på touchknappen *Ytterligare val* .
- Tryck på touchknappen *Användarnivå* .



- Välj Tillgång via kod.



- Ange de enskilda siffrorna och bekräfta med OK.



- Välj önskad inställning.

Vissa inställningar visas bara om externa enheter är anslutna till XCI-boxen.

Lämna användarnivån

- Tryck på touchknappen  eller stäng av tvättmaskinen.

Språk

Displaytexterna kan visas på olika språk. Via undermenyn Språk kan du välja vilket språk som ska visas.

Användspråket kan ändras för ett pågående program via touchknappen .

Ljusstyrka

Displayens ljusstyrka kan ställas in i steg om tio från 10 % till 100 %.

Fabriksinställning: 70 %

Tid

Efter val av tidsformat kan klockan ställas in.

Tidsformat

- 24-timmarsvisning (fabriksinställning)
- 12-timmarsvisning
- Tid av

ställa in

- Tiden kan ställas in.

Ljudstyrka summer

Ljudstyrkan på ljudsignalen för avslutat program kan ändras.

Inställningen görs i 7 steg och kan även stängas av.

Fabriksinställning: av

Knappljud

Ljudstyrkan på ljudsignalen som hörs vid beröring av touchknappar kan ändras.

Inställningen görs i 7 steg och kan även stängas av.

Fabriksinställning: normal

Ljudstyrka summer

Ljudstyrkan på hälsningssignalen som hörs vid inkoppling av tvättmaskinen kan ändras.

Inställningen görs i 7 steg och kan även stängas av.

Fabriksinställning: normal

Felsignal

Ljudsignalen som hörs om ett fel uppstår kan kopplas in eller stängas av.

Fabriksinställning: av

Minne

Tvättmaskinen sparar de senast valda inställningarna för ett tvättprogram (temperatur, centrifugeringsvarvtal och valda tillval) efter programstart.

När du väljer samma tvättprogram nästa gång visas de sparade inställningarna.

Fabriksinställning: av

Användarnivå

Skrynkeltskydd

Skrynkelsskyddet reducerar skrynklor efter avslutat program.

Tvätttrumman roterar upp till 30 minuter efter programslut. Tvättmaskinens lucka kan öppnas när som helst under skrynkelsskyddsfasen.

Fabriksinställning: på

Avkylning tvättvatten

I slutet av huvudtvätten rinner det in extra vatten i tvätttrumman för att kyla ner tvättvattnet.

Denna tvättvattenavkylning genomförs när du väljer program med en temperatur på 70 °C och högre.

Tvättvattenavkylningen bör aktiveras:

- om avloppsslangen leds till ett handfat eller en golvbrunn för att förebygga risk för skållning.
- i fastigheter vars avloppsrör inte uppfyller kraven enligt DIN 1986.

Fabriksinställning: på

Standbyläge Display/led

Displayen släcks och knappen *Start/Stopp* blinkar långsamt för att spara energi.

Om denna inställning ändras leder det till en ökad energiförbrukning.

- av
Displayen lyser.
- på efter 10 minuter, ej i pågående program (fabriksinställning)
Displayen lyser under programförloppet, men släcks 10 minuter efter programslut.
- på efter 30 minuter, ej i pågående program (fabriksinställning)
Displayen lyser under programförloppet, men släcks 30 minuter efter programslut.
- på efter 10 min
Displayen släcks efter 10 minuter.
- på efter 30 min
Displayen släcks efter 30 minuter.

Standbyläge "Maskin"

Tvättmaskinen stängs av automatiskt. Detta sker efter programslut/skrynkelskydd eller efter start, om tvättmaskinen inte används.

Om denna inställning ändras leder det till en ökad energiförbrukning.

- Ingen avstängning
- Avstängning efter 15 minuter
- Avstängning efter 20 minuter
- Avstängning efter 30 minuter (fabriksinställning)

Senare start

Typen av tidsangivelse vid användning av Senare start kan ändras eller stängas av.

- av
Senare start kan inte väljas.
- Programslut (fabriksinställning)
Med funktionen Senare start bestämmer du när ett tvättprogram ska avslutas.
- Programstart
Med Senare start bestämmer du vilken tid ett tvättprogram ska starta.
- Tid till start
Med Senare start bestämmer du efter hur många timmar ett program startas.

Programnamn

Vid val av standardprogrammen kan tvättprogrammets namn visas i displayen.

- på (fabriksinställning)
Programnamnet visas ett par sekunder vid programval innan displayen växlar till basmenyn.
- av
Basmenyn visas direkt.

Synlighet parameter

Olika parametrar erbjuds/visas vid programval. Du bestämmer vilka parametrar som inte ska visas. Dessa parametrar kan då inte längre ändras vid programval.

Fabriksinställning: alla parametrar visas.

Vatten förtvätt

Vattentypen för förtvätten kan väljas.

- kallt
För förtvätten rinner bara kallt vatten in.
- varmt
För förtvätten rinner också varmt vatten in.
Varmvattentillopp är endast tillåtet vid en vald tvättemperatur på över 30 °C.

Användarnivå

Vatten huvudtvätt

Vattentypen för huvudtvätten kan väljas.

- kallt
För huvudtvätten rinner bara kallt vatten in.
- varmt
För huvudtvätten rinner också varmt vatten in.
Varmvattentillopp är endast tillåtet vid en vald tvättemperatur på över 30 °C.

Om inte tvättmaskinen är ansluten till varmvatten förlängs programtiderna och avviker från den visade resttiden.

Vatten första skölj.

Vattentypen för den första sköljningen kan väljas i vissa program.

- kallt (fabriksinställning)
För den första sköljningen rinner bara kallt vatten in.
- varmt
För den första sköljningen rinner också varmt vatten in.

Vatten sista skölj.

Vattentypen för den sista sköljningen kan väljas i vissa program.

- kallt (fabriksinställning)
För den sista sköljningen rinner bara kallt vatten in.
- varmt
För den sista sköljningen rinner också varmt vatten in (endast möjligt i program med en vald temperatur på minst 60 °C).

Lågt vattentryck

Vid ett vattentryck under 100 kPa (1 bar) avbryter tvättmaskinen programmet med felmeddelandet **Kontrollera vattentilloppet**.

Om det inte går att höja vattentrycket på uppställningsplatsen förhindrar den aktiverade inställningen **Lågt vattentryck** att programmet avbryts.

Fabriksinställning: av

Mopp förcentrifugering

I standardprogrammen för moppar kan blöta moppar avvattnas i början av programmet med hjälp av en centrifugering.

Fabriksinställning: på

Mopp temperatur Standard plus

I programmen *Mopp plus* och *Mopp plus + impregnering* kan den förinställda temperaturen ändras.

- 40 °C (fabriksinställning)
- 60 °C
- 70 °C
- 90 °C

Mopp kem-term desinfektion

I programmet *Mopp kemisk-termisk desinfektion* kan den förinställda desinfektionsprocessen ändras.

- 40 °C/20 min
- 60 °C/20 min (fabriksinställning)
- 70 °C/10 min

Mopp termisk desinfektion

I programmet *Mopp termisk desinfektion* kan den förinställda desinfektionsprocessen ändras.

- 75 °C/10 min
- 85 °C/15 min (fabriksinställning)

Mopp mikrofiber

I mopprogrammen kan du aktivera tillvalsfunktionen "Mikrofiber".

- inaktiv, inte synlig
- valbar, synlig (fabriksinställning)
- inaktiv, inte synlig

Mopp prep centr.varvt

I mopprogrammen med efterbehandling/impregnering kan det förinställda centrifugeringsvarvtalet ändras.

- 300 varv/min
- 400 varv/min
- 600 varv/min
- 800 varv/min (fabrikstinställning)

Städdukar temp Standard plus

I programmen *Städdukar plus* och *Städdukar plus + impregnering* kan den förinställda temperaturen ändras.

- 40 °C
- 60 °C (fabriksinställning)
- 70 °C
- 90 °C

Användarnivå

Städdukar kem-term desinfektion

I programmet *Städdukar kemisk-termisk desinfektion* kan den förinställda desinfektionsprocessen ändras.

- 40 °C/20 min
- 60 °C/20 min (fabriksinställning)
- 70 °C/10 min

Städdukar prep c.varvt

I programmen för städdukar med efterbehandling/impregnering kan det förinställda centrifugeringsvarvtalet ändras.

- 600 v/min
- 800 varv/min (fabriksinställning)
- 1000 v/min
- 1200 v/min

Sensor nivå behållare

En suglanskontaktregistrerar om de externa behållarna med flytande tvättmedel är tomma. När behållare är tomma visas ett meddelande i displayen.

- av (fabriksinställning)
Nivåsensorn är avaktiverad.
- Stängare
Suglansarna har en slutarkontakt.
- Öppnare
Suglansarna har en öppnarkontakt.

Reset-signal

En intern räknare indikerar att en extern doseringsbehållare snart är tom. Räknaren måste sedan återställas.

Nivå vit-/ kulörtvätt

I programmet *Vit-/kulörtvätt* kan vattennivån för huvudtvätten höjas.

- + 0 mmVp (fabriksinställning)
- + 10 mmVp
- + 20 mmVp
- + 30 mmVp

Nivå strykfri tvätt

I programmet *Strykfri tvätt* kan vattennivån för huvudtvätten höjas.

- + 0 mmVp (fabriksinställning)
- + 10 mmVp
- + 20 mmVp
- + 30 mmVp

Temperatur förtv. vit-/kulörtvätt

I programmet *Vit-/kulörtvätt* kan temperaturen för förtvätten väljas.

- 30 °C (fabriksinställning)
- 35 °C
- 40 °C
- 45 °C

Tvättid förtvätt

Tvättiden för förtvätten i programmet *Vit-/kulörtvätt* kan förlängas.

- + 0 min (fabriksinställning)
- + 6 min
- + 9 min
- + 12 min

Tvättid vit-/kulörtvätt

Tvättiden för huvudtvätten i programmet *Vit-/kulörtvätt* kan förlängas.

- + 0 min (fabriksinställning)
- + 10 min
- + 20 min
- + 30 min
- + 40 min

Tvättid strykfri tvätt

Tvättiden för huvudtvätten i programmet *Strykfri tvätt* kan förlängas.

- + 0 min (fabriksinställning)
- + 5 min
- + 10 min
- + 15 min
- + 20 min

Försköljning vit-/kulörtvätt

I programmet *Vit-/kulörtvätt* kan en försköljning aktiveras.

Fabriksinställning: av

Försköljning strykfri tvätt

I programmet *Strykfri tvätt* kan en försköljning aktiveras.

Fabriksinställning: av

Förtvätt vit/ kulör/strykfri tvätt

I programmen *Vit-/kulörtvätt* och *Strykfri tvätt* kan du välja om förtvätten ska aktiveras permanent eller kan väljas vid programval.

Fabrikställning: Menyval

Användarnivå

Antal sköljningar vit/kulörtvätt

I programmet *Vit-/kulörtvätt* och standardprogrammen för moppar kan antalet sköljomgångar förändras.

- 1 sköljomgång
- 2 sköljomgångar (fabriksinställning)
- 3 sköljomgångar
- 4 sköljomgångar
- 5 sköljomgångar

Antal sköljningar strykfri tvätt

I programmet *Strykfri tvätt* kan antalet sköljomgångar förändras.

- 2 sköljomgångar (fabriksinställning)
- 3 sköljomgångar
- 4 sköljomgångar

Desinfektionssköljning

När en temperatur på minst 60 °C väljs i desinfektionsprogrammen kan extra sköljningar aktiveras.

Sköljningen sker med varmt vatten. Programtiden förlängs.

Tvätten kan kännas varm efter programslut.

Var försiktig när du tar ut tvätten.

Fabriksinställning: av

Program-paket

Programvalet kan utökas genom aktivering av enskilda program från programpaketen.

De valda programmen från programpaketen visas då under *Ytterligare program* .

- Standard
- Preparera mopp
- Preparera städdukar
- Impregnering
- Yrkestextilier
- Grundprogram

När du har valt programpaket så visas de enskilda programmen i listan (aktiverade program är markerade med en ram). När du har valt program måste du bekräfta valet.

Kod desinf.program

För att avbryta ett desinfektionsprogram måste en kod anges. Koden kan ändras.

Koden är: 0 0 0

Tips! Notera den nya koden när du ändrar den.

Temperatursänkning

För att förhindra att tvättvattnet börjar koka på höga höjder, så kan tvättvattentemperaturen sänkas.

Fabriksinställning: av

Automatisk dosering

Den automatiska doseringen via ett externt doseringssystem kan aktiveras.

Fabriksinställning: av

Justeringsvärde dosering 1–6

För att kunna agera på toleranser i pumpsystemet som uppstår med tiden, så kan doseringsmängden (ml/min) för pumparna korrigeras.

Kalibreringsvärdet kan reduceras i 3 nivåer, eller ökas i 3 nivåer.

Kalibreringsvärdet ökas eller reduceras 1 gång, 2 gånger eller 3 gånger det justerade värdet.

Kalibreringsvärdet och justeringsvärdet måste läggas in av Miele service i datan för doseringspumparna.

Val KOM-modul

Tvättmaskinen är utrustad med en integrerad wifi-modul. Maskinen kan också utrustas med en extern modul.

- av (fabriksinställning)
- intern modul

Den interna wifi-modulen används.

- extern modul

En XKM-modul eller RS232-modul är insatt i modulutrymmet.

Användarnivå

Tillgänglighet Miele's digitala produkter

Vilka digitala Miele-produkter du kan använda beror på vilka tjänster som är tillgängliga i ditt land.

Alla tjänster erbjuds inte för alla länder.

Gå till hemsidan www.miele.se för information om tjänstens tillgänglighet.

Wifi/LAN

Styr din tvättmaskins nätverksanslutning.

- Ställa in

Detta meddelande visas bara om tvättmaskinen ännu inte anslutits till ett wifi-nätverk.

- Avaktivera (visas när nätverket är aktiverat).

Nätverket förblir inställt och wifi-funktionen stängs av.

- Aktivera (visas när nätverket är avaktiverat).

Wifi-funktionen aktiveras igen.

- Anslutningsstatus (visas när nätverket är aktiverat)
 - signalstyrkan för wifi
 - nätverkets namn
 - IP-adressen

- Ställa in på nytt (syns, om inställt).

Återställer wifi-inloggningen (nätverk), för att direkt genomföra en ny installation.

- Återställa (syns, om inställt)

Nätverket är inte längre inställt. För att åter använda nätverket måste en ny anslutning återupprättas.

- Wifi stängs av.
- Anslutningen till wifi återställs till fabriksinställningar.

Ställa in wifi

Det går att ansluta på två olika sätt.

WPS

- Aktivera funktionen "WPS" på din router inom 2 minuter.

Tips! Om ingen anslutning har upprättats inom timeout-tiden så måste processen upprepas.

Soft-AP

- Aktivera funktionen på din smarta enhet med Miele's app inom 10 minuter.

Tips! Appen leder dig genom nästa steg.

Nätverks- inloggning

Datum och tid kan synkroniseras via nätverket.

- Av

Datum och tid synkroniseras inte via nätverket.

- som Master

Maskinerna är kopplade till varandra utan internetanslutning. En maskin är utsedd till Master och skickar datan till *Slave*-maskiner.

- som Slave

Maskinerna är kopplade till varandra med internetanslutning. Alla maskiner ställs in på *Slave*. Datan synkroniseras med internet.

Extern program-spärr

Med styrningen är det möjligt att spärra program. Denna spärrning görs genom ett externt system via KOM-gränssnittet.

Fabriksinställning: av

Signal effekt-toppbrytare

Med effekttoppbrytaren kan tvättmaskinen integreras i ett energihantlingssystem. Om en signal registreras så stängs tvättmaskinens värmeelement av under en kort stund. Tvättmaskinen får endast användas med en effekttoppbrytare om denna är förbunden med tvättmaskinen via Miele XCI-boxen.

- ingen funktion (fabriksinställning)
- Effekttoppbrytare med 230 V
- Effekttoppbrytare med 0 V

Förhindra eff.brytare

Effekttoppbrytaren kan hindras under desinfektionsprogram. Om en signal registreras så stängs tvättmaskinens värmeelement inte av.

Fabriksinställning: av

Användarnivå

Remote

Kommunikationen av tvättmaskinens driftdata (till exempel felmeddelanden och anvisningar) sker externt.

Fabriksinställning: på

RemoteUpdate

Med RemoteUpdate kan tvättmaskinens mjukvara uppdateras.

RemoteUpdate är aktiverat vid leverans.

Om du inte installerar en RemoteUpdate kan du ändå fortsätta använda tvättmaskinen som vanligt. Miele rekommenderar dock att du installerar en RemoteUpdate.

RemoteUpdate

Om det finns en RemoteUpdate så kommer den visas automatiskt i den öppna användarnivån.

Du kan välja om du vill starta RemoteUpdate direkt eller senare. Om du väljer "starta senare" kommer du få frågan efter att ha kopplat in tvättmaskinen igen.

RemoteUpdate kan ta några minuter.

Tänk på följande under RemoteUpdate:

- Om du inte får något meddelande finns heller ingen RemoteUpdate.
- En redan installerad RemoteUpdate kan inte ångras.
- Stäng inte av tvättmaskinen under RemoteUpdate. I så fall avbryts uppdateringen och kommer inte installeras.

SmartGrid

Med inställningen SmartGrid kan din tvättmaskin integreras i byggnadens energihanteringssystem.

Fabriksinställning: av

Styrd energi-förbrukning

I programmen *Vittvätt*, *Kulörtvätt* och *Strykfri tvätt* garanteras en optimal energiförbrukning, om alternativet Styrd energi-förbrukning är aktiverat.

Fabriksinställning: på

Trefas-ström

Resttidsindikering är beroende av elanslutningen. Vid en 1-fasanslutning måste inställningen ställas på *nej*.

Fabriksinställning: ja

Uppvärmning

Värmeelementet kan stängas av och termostoppet hoppas över. Dessutom avaktiveras värmefelelets övervakning.

Fabriksinställning: på

Rättslig information

[Open-Source-licenser](#)

Här kan du se information.

Upphovsrättsliga föreskrifter och licenser för användar- och styrprogramvara

För användning och styrning av maskinen använder Miele såväl egen programvara som programvara från andra företag som inte täcks av licensvillkor för en så kallad öppen källkod. Denna programvara/dessa programvarukomponenter skyddas av upphovsrätt. Mieles och tredje parts upphovsrättsliga befogenheter måste respekteras.

Dessutom finns det programvarukomponenter i denna maskin som omfattas av licensvillkor för öppen källkod. Komponenterna med öppen källkod tillsammans med tillhörande upphovsrättstexter, kopior av gällande licensvillkor och ytterligare information finns i maskinen under Inställningar | Maskinparametrar | Rättslig information | Licens för öppen källkod. De där angivna ansvars- och garantibestämmelserna för licensvillkoren för öppen källkod gäller endast gentemot den aktuella rättighetshavaren.

Användarnivå

Betal-/bokningssystem

För anslutning av ett betal-/bokningssystem behövs en tillbehörsenhet XCI-AD eller XCI-box.

Om du önskar ändra något vid ett senare tillfälle, kontakta Miele service.

Inställningar för betal-/bokningssystem

Ett betal-/bokningssystem ska anslutas.

- Inget betal-/bokningssystem
Följande inställningar hoppas över och den första idrifttagningen kan avslutas.
- Programdrift
Driften sker med betal-/bokningssystem. Användaren köper/bokar ett program.
- Tidsdrift
Driften sker med betal-/bokningssystem. Användaren köper/bokar ett tidsstyrt program.
- KOM-modul
Driften utförs med en centralstyrning.

Kvitteringssignal

Inställning av meddelandesignal för betal-/bokningssystemet.

- Fabriksinställning: av
- Programslut
Meddelandesignalen hörs vid programslut.
- Släpp startknappen
Meddelandesignalen hörs när du släpper startknappen.
- Start- och programslut
Meddelandesignalen hörs vid programstart och programslut.
- Program pågår
Meddelandesignalen hörs permanent från programstart till programslut.

Radera betalsignal

Betalsignalen vid användning av betal-/bokningssystem kan bibehållas fram till programslut eller förkastas efter 5 minuter utan programstart.

Fabriksinställning: av

Kostnadsfria program

Under användning av betal-/boknings-system kan man fastställa om programmet Tömning / centrifugering kan användas utan betalning.

Fabriksinställning: av

Spärr

För att undvika oönskade ändringar kan en programspärr ställas in för programdrift. Om tvättmaskinens lucka öppnas när den har låsts, går betalningen förlorad och programmet avbryts.

För att möjliggöra att man kan lägga i tvätt i efterhand så kan spärrens tidpunkt ändras.

- av
- direkt efter start
- 1 minut efter start
- 2 minuter efter start
- 3 minuter efter start (fabriksinställning)
- 4 minuter efter start
- 5 minuter efter start

Miele AB
Industrivägen 20, Box 1397
171 27 Solna

Serviceanmälan:

08-562 29 800

professionalservice@miele.se

www.miele.se/professional



Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Tyskland

PWM 508 Mop Star 80

sv-SE

M.-Nr. 12 131 320 / 00