

en-GB - Installation drawings for freestanding dishwashers

To avoid the risk of accidents or damage to the dishwasher please observe this installation sheet and read the operating instruction manual supplied with it before it is installed or used for the first time.

zh-CN - 独立式洗碗机安装示意图


请于安装和首次使用前仔细阅读本安装简表及随附的操作说明书，以防发生意外或损坏本机。

zh-HK - 獨立式洗碗碟機安裝指示圖

請於安裝和首次使用之前仔細閱讀本安裝簡表及隨附之操作說明書，以防發生意外或損壞本機。

ko-KR - 프리스탠딩 식기세척기 설치도면

사고 또는 기기 손상의 위험을 방지하기 위해 설치도면을 잘 확인 후 설치하시고, 처음 사용하기 전에 함께 제공된 사용설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.



See operating instruction manual.
 请阅读操作说明书。
 請參閱操作說明書。
 사용설명서를 반드시 확인하세요.



Risk of damage or fire hazard.
 謹防損壞或火災危險。
 慎防損壞或火災危險。
 손상 또는 화재의 위험.



Screw the feet in before moving the dishwasher.
 搬運洗碗機前，請旋緊腳架。
 搬運洗碗碟機前，旋緊腳架。
 식기세척기를 고정하기 전에 받침대 나사를 이용해서 바닥 수평을 조절하세요.



Check connection data.
 检查电压、连接负荷及功率。
 檢查電壓、接駁負載及頻率。
 전압, 전기용량, 주파수를 확인하세요.



Venting the water drain
 If the on-site drainage connection is situated lower than the guide path for the lower basket rollers in the open door, the drainage system must be vented.
疏通排水
 如果在打开机门的情况下，现场排水管接口的位置低于下层篮架滚轴的引导路径，则排水系统必须排气。
為排水系統排氣
 如果在打開機門時現場排水連接位於下層籃架滾輪的導向槽下方，則必須為排水系統排氣。
배수를 위한 통풍
 현장 배수 연결이 열린 도어의 하단 바스켓 롤러 보다 낮은 경우, 배수를 위해 세척실 내 통풍구 환기가 필요합니다.

