

Használati utasítás

Kávéfőző



Feltétlenül olvassa el a használati utasítást a felállítás - beszerelés - üzembe helyezés előtt.
Ezáltal megvédi önmagát és másokat, valamint elkerüli a károkat.

Az ön hozzájárulása a környezetvédelemhez

A csomagolás ártalmatlanítása

A csomagolás a kezelést szolgálja, és megvédi a készüléket a szállítási sérülésektől. A csomagolóanyagokat környezetvédelmi és hulladékkezelés-technikai szempontok alapján választottuk ki, és általában újrahasznosíthatók.

A csomagolásnak az anyagkörforgásba való visszavezetése nyersanyagot takarít meg. Használja az újrafelhasználható anyagok anyagspecifikus gyűjtőhelyeit, és vegye igénybe az anyagspecifikus visszajuttatási lehetőségeket.

Javasoljuk, hogy őrizze meg a csomagolást szállítási célokra.

Energiamegtakarítás

A következő tippeket betartva energiát és pénzt takaríthat meg, miközben védi a környezetet is:

- Használja a kávéfőzőt Eco módban (előre beállított üzemmód).
- Csökkentse a kijelző fényerejét.
- Módosítsa a „Kikapcsolás ... idő múlva” gyári beállítást 15 percre. Ekkor a kávéfőző az utolsó ital elkészítése vagy valamelyik érintőgomb megérintése után 15 perccel kikapcsol. Ha a „Kikapcsolás ... idő múlva” időzítő gyári beállítását növeli, akkor nő a kávéfőző energiafogyasztása.
- Ha módosítja a gyári beállításokat, akkor megemelkedhet a kávéfőző energiafogyasztása. Különösen ügyeljen a kijelzőn megjelenő következő üzenetre: Ez a beállítás nagyobb energiafelhasználást eredményez.
- Ha nem használja a kávéfőzőt, kapcsolja ki a készüléket a Be/Ki gombbal .

A régi készülék ártalmatlanítása

Az elektromos és elektronikus készülékek számos értékes anyagot tartalmaznak. Ugyanakkor tartalmaznak olyan anyagokat, elegyeket és alkatrészeket is, amelyek működésükhöz és biztonságosságukhoz voltak szükségesek. A háztartási szemétbe kerülve, illetve nem szakszerű kezelés esetén ezek veszélyeztetik az emberi egészséget és károsíthatják a környezetet. Ezért régi készülékét semmi esetre se dobja a háztartási szemétbe.



Helyette az önkormányzatoknál, a kereskedőknél vagy a Mielénél hivatalosan kijelölt, az elektromos és elektronikus készülékek ingyenes leadására és hasznosítására szolgáló gyűjtő- és visszavételi helyeket használja. Az esetlegesen az ártalmatlanítani kívánt régi készüléken maradt személyes adatok törléséért törvényileg ön felel. Önnek törvényi kötelessége, hogy a készülék által nem szorosán körülzárt, roncsolás nélkül kivehető elhasznált elemeket és akkumulátorokat, valamint lámpákat roncsolás nélkül vegye ki. Vigye el ezeket egy megfelelő gyűjtőhelyre, ahol ingyenesen leadhatja őket. Gondoskodjon arról, hogy a régi készülékét az elszállításig gyermekek elől biztosan elzárt helyen tárolják.

Az ön hozzájárulása a környezet- védelemhez	2	Az őrlési fokozat beállítása	29
Energiamegtakarítás	2	Őrlési mennyiség, forrázási hő- mérséklet és előforrázás	30
Biztonsági utasítások és figyel- meztetések	5	Italmennyiség	31
Készülékleírás	13	Profilok	33
Kezelő- és kijelzőelemek	14	Profilok.....	33
Tartozékok	15	Profil létrehozása.....	33
Mellékelt tartozékok.....	15	Ital módosítása egy profilban	33
Kezelési elv	16	Ital készítése profilból.....	33
Elektromos csatlakozás	17	Név módosítása	33
Készülékméret	18	Profil törlése.....	34
Felállítási útmutatások	19	Profilváltás beállítása (Profil meg- változtatása).....	34
Első üzembe helyezés	20	Hasznos információk	35
Az üzembe helyezés befejezése.....	20	Kávéitalok részletesen	35
A víztartály feltöltése	21	Tej és alternatív tejtermékek.....	35
A szemeskávé-tartály feltöltése ...	22	Paraméterek.....	36
Be- és kikapcsolás	23	Őrlési mennyiség.....	36
Hosszabb távollét előkészítése	23	Forrázási hőmérséklet kávéita- lok esetén	36
A kávéfőző kikapcsolása	23	Az őrölt kávé előforrázása.....	36
A központi kifolyó beállítása a csésze magasságához	24	Beállítások személyre szabása	37
Italok készítése	25	Beállítások kijelzése és módosítása	37
Dobozos tej vagy más kereskedel- mi csomagolású tej felhasználása...	25	Nyelv	37
Kávé	26	Időzítő: kikapcsolás ... múlva	37
Kávéital készítése.....	26	Eco mód.....	37
Italkészítés megszakítása	26	Információ (Információk megjelení- tése)	37
2 adag (☐ érintőgomb)	26	Üzembehelyezési zár 	37
Kávéskanna.....	26	Vízkeménység	37
Kávéitalok készítése őrölt kávé- ból	27	Kijelző fényereje.....	38
Forró víz elkészítése (CM 5410, CM 5510, CM 5710).....	28	Hangerő	38
Őrlési fokozat	29	Gyári beállítások.....	38
A megfelelő őrlési fokozat felisme- rése	29	Bemutatótermi üzemmód (keres- kedők számára).....	38
		Tisztítás és ápolás	39
		A tisztítási időintervallumok átte- kintése	39
		Kézi tisztítás vagy tisztítás mosoga- tógépben	40
		Nem megfelelő tisztítószer.....	41

Tartalom

Cseppfogó tálca, zacctartály és cseppfogó lemez tisztítása	41
A víztartály tisztítása	42
A központi kifolyó megtisztítása.....	42
Víztartályszűrő tisztítása.....	43
A tejvezeték tisztítása	44
Tisztítsa meg a szemeskávétartályt és az őröltkávé-rekeszt	45
A főzőmű és a belső tér tisztítása ...	45
A főzőmű kivétele.....	45
A főzőmű kézi tisztítása	45
A belső tér tisztítása.....	46
A főzőmű behelyezése	46
A készülékház tisztítása.....	46
A(z) Ápolás menü előhívása.....	47
A készülék öblítése	47
A tejvezeték átöblítése.....	47
A főzőmű zsírtalanítása.....	48
Készülék vízkőmentesítése	50
Főzőmű zsírozása	52
Problémák elhárítása.....	53
Üzenetek a kijelzőn.....	53
A kávéfőző váratlan rendellenességei	55
Nem kielégítő eredmény	61
Ügyfélszolgálat és garancia	63
Kapcsolatfelvétel üzemzavarok esetén	63
Garancia.....	63
Szállítás	63
Kávéfőző kigőzölése	63
A kávéfőző biztonságos becsomagolása	64
Műszaki adatok	65

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Ez a kávéfőző megfelel a kötelező biztonsági előírásoknak. Szakszerűtlen használata azonban személyi sérülésekhez és vagyoni károkhoz vezethet.

Olvassa el figyelmesen a Használati útmutatót, mielőtt üzembe helyezi a kávéfőzőt. Ez fontos útmutatásokat tartalmaz a telepítéshez, a biztonsághoz, a használathoz és a karbantartáshoz. Az útmutatások a felhasználó védelmét és a kávéfőző károsodásának megakadályozását szolgálják.

Az IEC 60335-1 szabványnak megfelelően a Miele kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a kávéfőző felállításáról és csatlakoztatásáról szóló fejezetet, valamint a biztonsági előírásokat és figyelmeztetéseket feltétlenül el kell olvasni és be kell tartani.

A Miele nem tehető felelőssé azon károkért, amelyek ezeknek az útmutatásoknak a figyelmen kívül hagyásából származnak.

Őrizze meg a használati útmutatót, és adja azt tovább az esetleges következő tulajdonosnak.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Rendeltetésszerű használat

- ▶ Ez a kávéfőző magán háztartásokban történő használatra alkalmas.
- ▶ A kávéfőző nem alkalmas a szabadban történő használatra.
- ▶ A kávéfőzőt kizárólag 2 000 m tengerszint feletti magasság alatt szabad használni.
- ▶ Azok a személyek, akik fizikai, érzékelési vagy szellemi képességeik vagy tapasztalatlanságuk vagy tájékozatlanságuk miatt nem tudják a kávéfőzőt biztonságosan kezelni, a kezeléskor felügyelni kell őket. Ezek a személyek csak akkor kezelhetik a kávéfőzőt felügyelet nélkül, ha úgy elmagyarázták nekik, hogy biztonságosan tudják kezelni. Fel kell tudniuk ismerni és meg kell tudniuk érteni a helytelen használat lehetséges veszélyeit.

Gyermekek a háztartásban

 Égési és forrázási veszély a kifolyóknál!

A gyermekek bőre érzékenyebben reagál a magas hőmérsékletekre, mint a felnőtteké.

Akadályozza meg a gyermekeket abban, hogy a kávéfőző forró alkatrészeit megérintsék, vagy testrészeiket a kifolyók alá tartsák.

- ▶ A kávéfőzőt a gyermekektől távol állítsa fel.
- ▶ A nyolc év alatti gyermekeket tartsa távol a kávéfőzőtől és a hálózati csatlakozóvezetékétől.
- ▶ Ezek a személyek csak akkor kezelhetik a kávéfőzőt felügyelet nélkül, ha úgy elmagyarázták nekik, hogy biztonságosan tudják kezelni. A nyolc év feletti gyermekeknek fel kell tudniuk ismerni a helytelen használat lehetséges veszélyeit.
- ▶ Ügyeljen azokra a gyermekekre, akik a kávéfőző közelében tartózkodnak. Soha ne hagyja a gyermekeket a készülékkel játszani.
- ▶ Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a kávéfőzőt, kivéve, ha nyolc év feletti és állandó felügyelet alatt állnak.
- ▶ Gondolja meg, hogy az Espresso és a kávé nem a gyermekek itala.
- ▶ Fulladásveszély! A gyermekek játék közben a csomagolóanyagokat (pl. fólia) magukra tekerhetik, vagy a fejükre húzhatják azt és megfulladhatnak. A csomagolóanyagokat tartsa távol gyermekektől.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Műszaki biztonság

► A kávéfőző sérülései veszélyeztethetik az ön biztonságát. Ellenőrizze, hogy a készüléken nincsenek-e látható sérülések, mielőtt felállítja. Soha ne helyezzen üzembe sérült kávéfőzőt.

► A kávéfőző csatlakoztatása előtt feltétlenül hasonlítsa össze a típusú táblán lévő csatlakozási adatokat (feszültség és frekvencia) a villamos hálózat adataival.

Ezeknek az adatoknak feltétlenül egyezniük kell, hogy ne károsodjon a kávéfőző. Kétség esetén kérdezzen meg egy elektrotechnikai szakembert.

► Ennek a kávéfőzőnek az üzemeltetési biztonsága csak akkor biztosított, ha előírászerűen van a védővezető rendszerre csatlakoztatva. Ennek az alapvető biztonsági feltételnek meg kell lennie. Kétséges esetben ellenőriztesse a berendezést egy elektrotechnikai szakemberrel.

► Lehetséges az önálló vagy a hálózattal nem szinkronban álló energiaellátó rendszer időszakos vagy folyamatos üzemeltetése (például sziget hálózatok, biztonsági tartalékrendszerek). Az üzemeltetés feltétele, hogy az energiaellátó rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy hasonló szabvány előírásainak.

A házi elosztórendszerrel és ezzel a Miele termékkel kapcsolatban előírt óvintézkedéseket a működést és a működési módot tekintve sziget üzemben vagy a hálózattal nem szinkronban álló üzem esetén is biztosítani kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyettesíteni a telepítésnél. Mint például a VDE-AR-E 2510-2 aktuális kiadványában leírtak szerint.

► Ne csatlakoztassa a kávéfőzőt elosztón vagy hosszabbító kábelén keresztül az elektromos hálózathoz. Azok nem garantálják a készülék szükséges biztonságát (tűzveszély).

► A kávéfőzőt nem szabad nem rögzített alkalmazási helyeken (pl. hajókon) üzemeltetni.

► Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, ha sérülést tapasztal, vagy pl. égett szagot érez.

► Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozóvezeték ne csípődjön be, illetve ne dörzsölődjön éles szegélyekhez.

► Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozóvezeték ne lógjon le. A készülék leeshet és megsérülhet.

► A kávéfőzőt kizárólag +10 °C és +38 °C közötti környezeti hőmérsékletnél használja.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

- ▶ A kávéfőzőt a padlótól min. 850 mm magasságban állítsa fel.
- ▶ Túlmelegedés veszélye! Ügyeljen a kávéfőző megfelelő szellőzésére. Üzemelés alatt ne fedje le a kávéfőzőt ruhával vagy hasonló tárgyakkal.
- ▶ Ha a kávéfőzőt zárt bútorfront mögé állította fel, akkor kizárólag nyitott bútorajtónál üzemeltesse (a fülke minimális méretét lásd a „Felállítási útmutatások” c. fejezetben). A zárt bútor előlap mögött felgyülemlik a meleg és a nedvesség. Ezáltal károsodhat a készülék és/vagy a bútor. Ne csukja be a bútorajtót, ha a kávéfőző üzemel. Csak akkor csukja be a bútorajtót, ha a kávéfőző teljesen lehűlt.
- ▶ Védje a kávéfőzőt a víztől és a fröcskölő víztől. Ne merítse a kávéfőzőt vízbe.
- ▶ Javításokat, beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét, csak a Miele által felhatalmazott szakembereknek szabad elvégezniük. Szakszerűtlen javítások következtében a felhasználó komoly veszélyeknek lehet kitéve.
- ▶ A garanciaigény elvesz, ha a kávéfőző javítását nem a Miele által felhatalmazott ügyfélszolgálat végzi el.
- ▶ Javítások esetén a kávéfőzőt le kell választani az elektromos hálózatról.
A kávéfőző csak akkor van leválasztva az elektromos hálózatról, ha
 - a kávéfőző hálózati csatlakozója ki van húzva.
Csak a hálózati csatlakozót, ne a hálózati csatlakozó vezetékét húzza.
 - a háztartás biztosítékai ki vannak kapcsolva.
 - a háztartás becsavarható biztosítékai teljesen ki vannak csavarva.
- ▶ Soha ne nyissa ki a kávéfőző házát. A feszültségvezető csatlakozók érintése, valamint az elektromos és mechanikai felépítés megváltoztatása veszélyezteti önt, és esetlegesen a kávéfőző működési zavarához vezethet.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Szakszerű használat

⚠ Égési és forrázási veszély a kifolyóknál!

A kilépő folyadékok és a gőz nagyon forróak!

Ne tartsa semmilyen testrészét a kifolyók alá, amikor a forró folyadékok vagy a gőz kilép.

Ne érintsen meg forró alkatrészeket.

A fűvókák forró folyadékot vagy gőzt spriccelhetnek. Ezért ügyeljen arra, hogy a központi kifolyó tiszta legyen és helyesen legyen felszerelve.

A cseppfogó tálkában lévő víz is nagyon forró lehet. A cseppfogó tálkát óvatosan ürítse ki.

► A felhasznált vizet illetően ügyeljen a következőkre:

- A vízminőségnek meg kell felelnie azon ország ivóvízről szóló rendeletének, amelyben a kávéfőzőt üzemeltetni fogja.
- Kizárólag hideg és friss ivóvizet töltsön a víztartályba. Meleg, vagy forró víz, valamint más folyadékok károsíthatják a kávéfőzőt.
- A csíráképződés megelőzése érdekében naponta cserélje a vizet.
- Ne használjon szénsavas vizet.

► Kizárólag pörkölt szemes kávé töltsön a szemeskávé-tartályba. Ne töltsön adalékanyagokkal kezelt kávébabot vagy őrölt kávé a szemeskávé-tartályba.

► Ne töltsön folyadékot a szemeskávé-tartályba.

► Ne használjon nyers kávé (zöld, pörköletlen kávébabokat) vagy kávékeverékeket, amelyek nyers kávé tartalmaznak. A nyers kávébabok nagyon kemények és még tartalmaznak egy bizonyos maradéknedvességet. A kávéfőző őrlőműje már az első őrléskor károsodhat.

► Ne töltsön a kávéfőzőbe cukorral, karamellel vagy hasonlóval előkezelt szemes kávé, valamint cukortartalmú folyadékokat. A cukor tönkreteszi a készüléket.

► Az őrölt kávé tároló rekeszbe csak őrölt kávébabokat töltsön.

► Ne használjon karamellizált őrölt kávé. A benne lévő cukor odaragad és eltömíti a kávéfőző főzőműjét. A főzőmű zsírtalanítására szolgáló tabletta ezt nem oldja.

► Kizárólag adalékanyag mentes tejet használjon. A legtöbbször cukor tartalmú hozzáadott anyagok leragadnak a tejvezetéken.

- ▶ Ha állati eredetű tejet használ fel, kizárólag pasztőrözött tejet adjon hozzá.
- ▶ Ne tartson égő alkohol keverékeket a központi kifolyó alá. A kávéfőző műanyag részei meggyulladhatnak és megolvadhatnak.
- ▶ Soha ne helyezzen nyílt lángot, pl. gyertyát a kávéfőzőre vagy mellé. A kávéfőző meggyulladhat a lángtól és tüzet okozhat.
- ▶ Ne tisztítson tárgyakat a kávéfőző segítségével.
- ▶ Biztosítsa, hogy a kávéfőző ne érintkezzen kézfertőtlenítő géllal és naptejjel/napvédő krémekkel, mivel ezek a szerek károsítják a felületeket.

Tartozékok és pótalkatrészek


- ▶ Csak eredeti tartozékok esetén garantálja a Miele, hogy a biztonsági követelményeket teljesíti. Hibás alkatrészeket csak eredeti alkatrészekre szabad kicserélni.
- ▶ Kizárólag eredeti Miele tartozékokat használjon. Amennyiben más alkatrészek kerülnek felhasználásra, akkor a garanciára, jótállásra és/vagy termékfelelősségre vonatkozó igények érvényüket veszítik.
- ▶ A Miele a kávéfőző sorozatgyártásának befejezését követően még akár 15 évig, de legalább tíz évig garantálja a készülék működéséhez szükséges pótalkatrészek rendelkezését.

Tisztítás és ápolás

- ▶ Tisztítás előtt a kávéfőzőt a hálózati kapcsolónál kapcsolja ki.
- ▶ Minden nap alaposan tisztítsa meg a kávéfőzőt használat után, de különösen az első használat előtt (lásd a „Tisztítás és ápolás” részt).
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a tejvezető részeket alaposan és rendszeresen tisztítsa. A tej természetéből adódóan csírákat tartalmaz, amelyek a nem megfelelő tisztítás miatt felszaporodhatnak.
- ▶ A tisztításhoz ne használjon gőz-tisztítókészüléket. A gőz áramvezető alkatrészekre juthat, és zárlatot okozhat.
- ▶ A vízkeménységtől függően rendszeresen vízkőmentesítse a kávéfőzőt. Vízkőmentesítse a készüléket gyakrabban, ha nagyon kemény vizet használ. A Miele nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a hiányos vízkőmentesítés, rossz vízkőmentesítő szer, vagy a nem megfelelő koncentráció miatt keletkeztek.
- ▶ Zsírtalanítsa a főzőműt rendszeresen tisztítótablettákkal. A felhasznált kávéfajta zsírtartalmától függően a főzőmű gyorsabban eldugulhat.
- ▶ A presszó-/kávézacc a bioszemétbe vagy a komposztra való, ne öntse a mosogató kiöntőjébe. A lefolyó ettől eldugulhat.


A nemesacél felületekkel felszerelt készülékekre érvényes:

- ▶ Ne ragasszon öntapadós jegyzetlapot, átlátszó -vagy normál ragasztószalagot ill. egyéb ragasztóanyagot a nemesacél felületre.
- ▶ A nemesacél felület érzékeny a karcolásra. Maga a mágnes is karcolásokat okozhat.



- ① Alsó panel cseppfogó lemezzel
- ② Központi kifolyó cappuccinatore-ral és forró víz kifolyóval
- ③ Be/Ki gomb 
- ④ Kezelőpanel
- ⑤ Víztartály
- ⑥ Szemeskávétartály és őrlőkávé-rekesz
- ⑦ Őrlési fokozat beállítása (a készülékajtó mögött)
- ⑧ Főzőmű (a készülékajtó mögött)
- ⑨ A tejvezeték parkolási helyzete
- ⑩ Cseppfogó tálca fedéllel és zacstartállyal

Kezelő- és kijelzőelemek



- ① **Be/Ki gomb**

Kávéfőző be- és kikapcsolása
- ② **Italgombok**

Italok készítése

 - Espresso
 - Kávé
 - Cappuccino
 - Latte macchiato
- ③ **Kijelző**

Információk megjelenítése az aktuális műveletről vagy az állapotról
- ④ **Optikai interfész**

(csak a Miele Ügyfélszolgálatára számára)
- ⑤ **Nyílombok**

Lapozás a kiválasztási listákban, egy kiválasztás kijelölése vagy értékek módosítása
- ⑥ **OK érintőgomb**

Kijelző üzeneteinek jóváhagyása és a beállítások elmentése
- ⑦ **„Vissza” érintőgomb**

Visszaugrás a következő feljebbi menübe, és a nem kívánt műveletek megszakítása
- ⑧ **LED**

Villog, ha a készülék be van kapcsolva, de a kijelző energiatakarékos módban van
- ⑨ **Érintőgomb**

További italok
 Profilok (CM 5410, CM 5510, CM 5710)
 Ápolás
 Paraméterek
 Beállítások
- ⑩ **„2 adag” érintőgomb**

Két adag készítése egyféle italból

Ezeket a termékeket és a további tartozékokat a Miele webáruházban, a Miele Ügyfélszolgálatán vagy a Miele szakkereskedőnél szerezheti be.

Mellékelt tartozékok

- **Miele készülékápolási indulószett**
Modelltől függően különböző tisztítási termékeket szállítunk.
- **Tisztítókefe**
pl. a tejvezeték tisztításához

Utólag vásárolható tartozékok

A Miele szortimentje számos, a kávéfőzőhöz megfelelő hasznos tartozékot, valamint tisztító- és ápolószert tartalmaz.

- **Univerzális mikroszálas kendő**
ujjlenyomatok és enyhe szennyeződések eltávolítására
- **Tisztítószer a tejvezetékhez**
a tejrendszer tisztításához
- **Tisztítótabletták**
a főzőmű zsírtalanítására
- **Vízkőmentesítő tabletták**
a vízvezetékek vízkőmentesítéséhez
- **CJ Jug 1,0 l**
termosz kávéhoz vagy teához (kanna funkció)
- **Tejtartály és fedél**
tej tárolására és készítésére
- **Miele Black Edition One for all**
szemes kávé – kiválóan alkalmas Espresso, Café Crema és tejjel készült kávé specialitások készítésére
- **Miele Black Edition Espresso**
szemes kávé – tökéletesen alkalmas Espressók készítéséhez
- **Miele Black Edition Café Crema**
szemes kávé – tökéletes különböző kávék készítéséhez

Kezelési elv


Érintőgombok

Az érintőgombok ujjal történő megérintésével kezelheti a kávéfőzőt.

A gombok minden érintésekor hangjelzés hallható. Beállíthatja a gombhangok hangerejét, vagy kikapcsolhatja a gombhangot (lásd a „Beállítások”, „Hangerő” fejezetet).

Italmenü


Ön az italmenüben van, ha a kijelzőn a következő jelenik meg: Ital választása.



További italokat a(z) További italok menüben (*≡ érintőgomb) talál.

Egy menü előhívása és navigálás egy menüben

Egy menü előhívásához érintse meg a(z) *≡ érintőgombot.



Az adott menüben műveleteket indíthat el vagy beállításokat módosíthat. Egy oszlop a kijelző jobb oldalán mutatja, hogy további opciók vagy további szöveg következik.

Ha egy opciót szeretne kiválasztani, érintse meg a $\wedge$ és $\vee$ nyílombokat, amíg a kívánt menüpont világos háttérű nem lesz.

A kiválasztás megerősítéséhez érintse meg az OK érintőgombot.

A $\checkmark$ pipáról ismerheti fel egy választási listában, hogy melyik beállítás van aktuálisan kiválasztva.

Kilépés a menüből vagy a művelet megszakítása

Az aktuális menüből való kilépéshez érintse meg a(z) $\hookleftarrow$ érintőgombot.

A kávéfőzőt alapkivitelben egy védőérintkezős aljzathoz való csatlakoztatásra készen gyártjuk.

Úgy állítsa fel a kávéfőzőt, hogy a dugaszolóaljzat szabadon hozzáférhető legyen. Ha a dugaszolóaljzat nem szabadon hozzáférhető, akkor gondoskodjon arról, hogy a telepítési oldalon minden pólusnál legyen megszakító berendezés.



Tűzveszély túlmelegedés miatt.

A kávéfőző elosztókon vagy hosszabbítókábeleken keresztüli üzemeltetése a csatlakozókábel túlterhelődéséhez vezethet.

Biztonsági okokból ne használjon elosztókat, hosszabbítókábeleket, adaptereket és/vagy úgynevezett energiatakarékos dugókat.

Az elektromos hálózatnak VDE 0100 szerinti kialakításúnak kell lennie.

Biztonsági okokból az otthoni hálózatban a kávéfőző elektromos csatlakoztatására szolgáló házi elektromos hálózatban  típusú hibaáram-védőkapcsoló (FI relé, ÉV relé) használatát javasoljuk.

Sérült hálózati csatlakozókábelt csak ugyanolyan típusú speciális csatlakozókábellel szabad helyettesíteni (a Miele Ügyfélszolgálatán kapható). A cserét biztonsági okokból csak a Miele Ügyfélszolgálat vagy egy megfelelően képzett szakember végezheti el.

A névleges teljesítményfelvételtől a típus tábla ad felvilágosítást.


A biztosíték legalább 10 A-s legyen.

Vesse össze ezeket az adatokat a helyszíni elektromos csatlakozás adataival. Kétség esetén kérdezzen meg egy elektrotechnikai szakembert.

Az időszakos vagy folyamatos üzemelés lehetséges egy önellátó, vagy hálózattal nem szinkronizált energiaellátó rendszeren (például sziget-hálózatok, backup rendszerek). Az üzemeltetés feltétele, hogy az energiaellátó rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy hasonló szabvány előírásainak.

A házi elektromos hálózattal és ezzel a Miele termékkel kapcsolatban előírt óvintézkedéseket a működést és a működési módot tekintve sziget üzemben vagy hálózattal nem szinkronizált üzemelés esetén is biztosítani kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyettesíteni a telepítésnél. Mint például a VDE-AR-E 2510-2 aktuális kiadványában leírtak szerint.

Készülékméretetek



a = 241 mm

b = 360 mm

c = 460 mm



A nem elegendő szellőzés túlmelegedést okozhat.

Ha a kávéfőzőnek nem megfelelő a szellőzése, a készülék túlmelegedhet.

Ügyeljen a kávéfőző megfelelő szellőzésére.

Üzemelés alatt ne fedje le a kávéfőzőt ruhával vagy hasonló tárgyakkal.

Ha a kávéfőzőt egy zárt bútorfront mögé állította fel, akkor a zárt ajtó mögött feltorlódik a hő és nedvesség gyülemlik fel. Ezáltal a kávéfőző és/vagy a bútor károsodhat.

Ne csukja be a bútorajtót, ha a kávéfőző üzemel.

Ügyeljen a következő felállítási útmutatásokra:

- A felállítási helynek száraznak és jól szellőzőnek kell lennie.
- A felállítási hely környezeti hőmérséklete $+10^{\circ}\text{C}$ és $+38^{\circ}\text{C}$ között legyen.
- A kávéfőző vízszintes felületen áll. A tárolófelületnek vízhatlannak kell lennie.

Ha a kávéfőzőt egy fülkében állítja fel, akkor a fülkének legalább a következő méretekkkel kell rendelkeznie:

Magasság	510 mm
Szélesség	450 mm
Mélység	575 mm


Felállításkor vegye figyelembe, hogy a főzőmű kivételéhez a készülékajtót teljesen ki kell nyitni.

- Állítsa a kávéfőzőt a fülke első peremével egy vonalba.

Első üzembe helyezés

Az első használat előtt

- Távolítsa el az esetleg a készüléken levő címkéket.



- Távolítsa el a védőfóliát a cseppfogó tálcáról és helyezze be az alsó panelbe.
- Állítsa a kávéfőzőt sima, vízre nem érzékeny felületre (lásd a „Felállítási útmutatások” részt).

Tisztítsa meg alaposan a készüléket (lásd „Tisztítás és ápolás” fejezet), mielőtt vizet és szemes kávé-t tölt a kávéfőzőbe.

- Dugja be a kávéfőző hálózati csatlakozóját a dugaszoló aljzatba.
- Vegye ki a víztartályt, és töltsön bele friss, hideg vizet. Vegye figyelembe a „max.” jelölést és helyezze vissza a víztartályt.
- Vegye le a szemeskávé-tartály fedelét, töltsen bele a pörkölt kávészemeket, és tegye vissza fedelet.

Tanács: Ha nem használja a tejvezeték, a készülékajtó mögött tárolhatja.

A készülék első bekapcsolása

- Érintse meg a Be/Ki gombot .

A kijelzőn rövid időre megjelenik a Miele – Üdvözljük üzenet.

- Érintse meg a(z)   nyílombokat, amíg a kívánt nyelv világos hátterű nem lesz.
- Hagyja jóvá az OK gombbal.

Adott esetben a tartózkodási helyét is meg kell adnia.

Az üzembe helyezés befejezése

Ezzel az üzembe helyezés sikeresen lezárult.

- Hagyja jóvá az OK gombbal.

A kávéfőző felfűt, és átöblíti a vezetékeket. Az öblítővíz a központi kifolyón keresztül távozik.

- Az első tejkészítés előtt öblítse át a tejvezeték (lásd a „Tejvezeték öblítése” c. fejezetet).

Vegye figyelembe, hogy a teljes kávéaroma és a jellegzetes crema csak néhány adag kávé lefőzése után érvényesül.

Az első használat során az első két főzetet öntse ki, hogy a gyári ellenőrzésből származó összes kávémaradékot eltávolítsa a forraló rendszerből.

Az első kávéitalok készítésénél a készülék nagyobb mennyiségű kávébabot őrl. Ezért pormaradványok lehetnek a cseppfogó tálca fedelén.

A víztartály feltöltése

⚠ Az elszennyeződött víz egészségkárosító hatású lehet.

A már régóta a víztartályban lévő víz elszennyeződhet és veszélyeztetheti az egészséget.

Naponta cserélje a vizet a víztartályban.

⚠ A szakszerűtlen használat károkat okozhat.

Nem megfelelő folyadékok, mint meleg, vagy forró víz, valamint más folyadékok károsíthatják a kávéfőzőt. A szénsavas víztől nagyon vízköves lesz a kávéfőző.

Kizárólag hideg és friss ivóvizet töltsön a víztartályba.

Ügyeljen arra, hogy a víztartály fogantyúja jobb oldalon legyen, hogy a fedél jól záródjon.

Ha a víztartály kissé magasabban vagy ferdén áll, ellenőrizze, hogy helyesen van-e betéve vagy a víztartály helye nem piszkos-e. A víz kifolyhat. Szükség esetén tisztítsa meg a víztartály lerakófelületét.



- Nyissa fel a kávéfőző bal oldalán található fedelet.
- Emelje ki felfelé a víztartályt.
- Töltsön hideg, friss ivóvizet a víztartályba a *max.* jelölésig.
- Helyezze be ismét a víztartályt, és zárja le a fedelet.


A szemeskávétartály feltöltése

⚠ A szakszerűtlen használatból az őrlőmű károsodhat.

Ha folyadékot, őrölt kávé vagy előkezelt kávébabot cukorral, karamellel stb. tölt a szemeskávétartályba, a készülék károsodhat.

A nyers kávé (zöld, pörköletlen kávébabok) vagy olyan kávékeverékek, amelyek nyers kávé tartalmaznak, károsíthatják az őrlőművet. A nyers kávébabok nagyon kemények és még tartalmaznak bizonyos mennyiségű maradék nedvességet. A kávéfőző őrlőműje már az első őrléskor károsodhat.

Kizárólag pörkölt szemes kávéval töltse a szemeskávétartályba.



- Vegye le a szemeskávétartály fedelét.
- Töltsön szemes kávéval a szemeskávétartályba.
- Helyezze vissza a fedelet.

Kávéval vagy Espresso készíthet pörkölt kávészemekből, amelyeket a kávéfőző minden adaghoz frissen őröl meg. Ehhez töltse a kávészemeket a szemeskávétartályba.

Alternatívaként készíthet kávéitalokat már megőrölt kávéból (kávéporból).

Tanács: A nyers kávé diófélék vagy magvak darálására szolgáló darálóval őrölheti meg. Az ilyen darálóknak általában rozsdamentes forgókészük van. A darált nyers kávé után **adagonként** töltse az őröltkávé-rekeszbe, majd készítse el a kívánt kávéitalokat.

Kávéfőző bekapcsolása

- Érintse meg a Be/Ki gombot .

A készülék felfűt és kiöblíti a vezetékeket. A központi kifolyón forró víz távozik.

Ha a kijelzőn megjelenik a(z) Itt választás, elkészítheti az italokat.

Ha a kávéfőző már üzemű hőmérsékletű, a vezetékeket nem öblíti ki bekapcsoláskor.

Ha nem érint meg egy gombot sem vagy nem végez ápolóprogramot, akkor a világítás kb. 7 perc után kikapcsol energiatakarékosság céljából.

A jobb oldalon lévő LED addig villog, amíg a kávéfőző be van kapcsolva.

- A kávéfőző készenléti állapotból történő kilépéséhez és az újbóli italkészítéshez érintsen meg egy gombot.

Hosszabb távollét előkészítése

Ha három napnál tovább nem használja a kávéfőzőt, pl. nyaralás alatt, készítse elő erre a készüléket.

- Ürítse ki a cseppfogó tálcát, a zacc-tartályt és a víztartályt.
- Alaposan tisztítsa meg minden alkatrészt, beleértve a főzőművet és a készülék belső terét is.
- A kávéfőző villamos hálózatról való leválasztásához húzza ki a hálózati csatlakozót.

A kávéfőző kikapcsolása

- Érintse meg a Be/Ki gombot .


Ha tejes italt készített, a kijelzőn megjelenik a Dugja a tejvezeték a cseppfogó lemezbe üzenet.

- Dugja a tejvezeték a cseppfogó lemezbe.
- Hagyja jóvá az OK gombbal.

Ha történt italkészítés, a vezetékek átöblítésre kerülnek. Ezután a kávéfőző kikapcsol.

A központi kifolyó beállítása a csésze magasságához

A központi kifolyót a saját csészéinek vagy poharainak magasságához állíthatja be. Így a kávé vagy az Espresso nem hűl ki olyan hamar, a crema pedig tovább megmarad.



- Húzza le a központi kifolyót egészen az edény pereméig, vagy pedig tolja fel, amíg az edény alá nem fér.

⚠ Égési és forrázási veszély a kifolyóknál!

A kilépő folyadékok és a gőz nagyon forróak és égési sérülést okozhatnak!


Ne tartsa semmilyen testrészét a kifolyók alá, amikor a forró folyadékok vagy a gőz kilép.

Ne érintsen meg forró alkatrészeket.

Dobozos tej vagy más kereskedelmi csomagolású tej felhasználása

Ha hosszabb ideig nem használt tejet, akkor az első italkészítés előtt öblítse ki a tejvezetékét.

A tejvezeték segítségével közvetlenül a tejesdobozból vagy más kereskedelmi csomagolásból készíthet tejet.



A tejvezeték a készülékajtó mögött tárolható.

Tanács: Jó minőségű tejjel készítéséhez használjon hideg tejet ($< 10^{\circ}\text{C}$).



- Dugja be a tejvezeték a központi kifolyón lévő csatlakozóba.
- Ha alternatív tejterméket használ, jól keverje meg. Az optimális elkészítéshez az alternatív tejterméket keverve, ne rázva használja fel.
- Tegye a tejet tartalmazó tartályt a kávéfőző mellé.
- Akassza a tejvezeték a tartályba. Ügyeljen arra, hogy a tejvezeték megfelelő mélységben merüljön a tejbe.

Tanács: A Miele tejtartály a Miele kávéfőzők tökéletes kiegészítése, ha pl. szívesen készít kávéspecialitást tejjel. A tejtartály mosogatógépben tisztítható, és elkészítést követően egyszerűen tárolható a hűtőszekrényben. Csak a hideg tejet ($< 10^{\circ}\text{C}$) lehet jól felhabosítani. Tejtartályt a Miele webshopban, a Miele Ügyfélszolgálatán vagy a Miele szakkereskedésekben vásárolhat.

Italok készítése

Kávé

Kávéital készítése



- Tegyen egy csészét a központi kifolyó alá.
- Ha a kávéitalt forró tejjel vagy tejhabbal szeretné készíteni, készítse elő a teljesdobozt a tejvezetékekkel vagy a tejtartállyal.
- Válasszon ki egy italt: érintse meg a kívánt ital érintőgombját. Vagy válasszon ki a További italok menüben egy kávéitalt (*≡ érintőgomb).

Az italkészítés elindul.

Italkészítés megszakítása

- Az elkészítés megszakításához érintse meg újra az italgombot vagy a(z) További italok opció megnyitásához a(z) *≡ érintőgombot.

A kávéfőző megszakítja az italkészítést.

Tanács: Amint megjelenik a kijelzőn a(z) Állj, az italkészítést az OK érintőgombbal is megszakíthatja.

A tejjel készült kávéspecialítások vagy **egyféle ital két adagjának** elkészítésénél az összetevők elkészítését egyenként is megszakíthatja, ha az OK érintőgombot megérinti.

2 adag (☐ érintőgomb)

Egyszerre két adag italt is készíthet és ezeket egy nagy csészébe is elkészítheti vagy egyszerre két csészébe is kitöltheti.



- Tegyen egy-egy csészét a központi kifolyó egy-egy fúvókája alá.
- Érintse meg a(z) ☐ érintőgombot, közvetlenül az italkészítés elindítása előtt vagy után.

Az italkészítés elindul és két adag ital készül el.

Ha egy ideig egy italgombot sem érint meg, akkor a készülék visszaállítja a „2 adag” ☐ lehetőséget.

Kávéskanna

A Kávéskanna funkcióval egymás után automatikusan több csésze kávé készíthet el (legfeljebb 0,75 litert), például hogy megtöltsön egy kávéskannát. Legfeljebb hat csészényi italt készíthet így el.

A(z) Kávéskanna funkciót kétszer használhatja egymás után. Ezután a kávéfőzőnek egy hosszabb, egyórás lehűlési időre van szüksége, hogy a készülék ne károsodjon.

Ügyeljen arra, hogy a szemeskávétartály és a víztartály megfelelően legyen töltve, mielőtt elindítja a(z) Kávészakanna funkciót.

- Helyezzen egy kellő nagyságú edényt a központi kifolyó alá.
- Érintse meg a(z) $\equiv$ érintőgombot.
- Válassza ki a(z) További italok | Kávészakanna lehetőséget, és hagyja jóvá az OK gombbal.
- Válassza ki a csészék kívánt számát (3 és 6 között), majd hagyja jóvá az OK gombbal.
- Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A készülék minden adag kávé egyenként őröl, forráz és tölt ki. A kijelző eközben mutatja a folyamatot.

Kávészakanna megszakítása

- Érintse meg a(z) $\equiv$ érintőgombot.

A(z) Kávészakanna elkészítése megszakad.

Tanács: A „Kávészakanna” funkcióhoz utólag vásárolható tartozékként a Miele nemesacél termoszkanna kapható.

A CJ JUG termoszkannát a Miele webáruházban, a Miele Ügyfélszolgálatán vagy a Miele szakkereskedésekben vásárolhatja meg.

Kávéitalok készítése őrölt kávéból

Már megőrölt szemes kávéból készítenő kávéitalokhoz az őrölt kávé adagonként töltsen az őröltkávé-rekeszbe.

Így pl. koffeinmentes kávé készíthető, holott a szemeskávétartályban koffeintartalmú szemes kávé van.

Őrölt kávé használata esetén mindig csak **egy** adag kávé vagy Espresso készíthető.


Maximum 12 g őrölt kávé töltse az őröltkávé-rekeszbe.

Ha túl sok őrölt kávé tölt be az őröltkávé-rekeszbe, akkor a főzőmű nem tudja kipréselni az őrölt kávé.

Őrölt kávé betöltése

A kávéfőző felhasználja az összes betöltött őrölt kávé a következő kávékészítéshez.

- Érintse meg a(z) $\equiv$ érintőgombot.
- Válassza ki a További italok | Őrölt kávé használata? lehetőséget, és hagyja jóvá az OK gombbal.



- Először vegye le a szemeskávétartály fedelét, majd az őröltkávé-rekesz zárját.

Maximum 12 g őrölt kávé töltse az őröltkávé-rekeszbe.


- Töltsen az őrölt kávé az őröltkávé-rekeszbe, és zárja le újra a rekeszt.
- Helyezze vissza a szemeskávétartály fedelét.
- Tegyen egy csészét a központi kifolyó alá.
- Válassza ki az italt.

A kávéital elkészül.

Italok készítése

Forró víz elkészítése (CM 5410, CM 5510, CM 5710)

Vegye figyelembe, hogy a forró víz nem alkalmas fekete tea készítéséhez.



- Tegyen egy megfelelő edényt középre a központi kifolyó alá.
- Érintse meg a(z) '≡ érintőgombot.
- Válassza ki a További italok | Forró víz lehetőséget, és hagyja jóvá az OK gombbal.

A forró víz a központi kifolyó alatt lévő edénybe folyik.

Az őrlési fokozat határozza meg az őrölt kávé vízzel való érintkezésének idejét, az úgynevezett extrakciós időt. Csak akkor készíthető tökéletes kávéital finom, mogyoróbarna cremával, ha optimalisan van beállítva az őrlési fokozat.

A megfelelő őrlési fokozat felismerése

A következő jelekből ismerheti fel, hogy kell-e módosítania az őrlési fokozatot.

Az őrlési fokozat **túlságosan durva**, ha

- az Espresso vagy a kávé túl gyorsan folyik a csészébe,
- az Espresso vagy a kávé túl savanyú,
- a crema nagyon világos és nincs tartása.

Az őrlési fokozat **túlságosan finom**, ha

- az Espresso vagy a kávé csak cseppeként folyik a csészébe,
- az Espresso vagy a kávé túl keserű,
- a crema sötétbarna színű.

Az őrlési fokozat beállítása


Az őrlőmű megsérülhet, ha az őrlési fokozaton egyszerre egynél több fokozatot állít.

Az őrlési fokozaton mindig csak egy fokozatot állítson.

A fokozatállítás elvégzése után mindig indítson el egy italkészítést a szemes kávé őrléséhez. Ezután folytathatja az őrlési fokozat fokozatonkénti állítását.

Az őrlési fokozat karja jobbra fent a készülékajtó mögött található.

- Nyissa ki a készülék ajtaját.



- Tolja az őrlési fokozat karját legfeljebb egy fokozattal balra (finomabb őrlés), vagy jobbra (durvább őrlés).

A beállított őrlési fokozat minden kávéitalra érvényes.

- Csukja be a készülék ajtaját.

- Készítsen egy kávéitalt.

Most ismét állíthat az őrlési fokozaton.

A módosított őrlési fokozat csak a második kávékészítés után érvényesül.

Az őrlőmű idővel természetsszerűleg bizonyos mértékben elhasználódik. Szükség esetén állítsa finomabbra az őrlési fokozatot.

Őrlési mennyiség, forrázási hőmérséklet és előforrázás

Minden kávéitalhoz egyedileg be tudja állítani az őrlési mennyiséget, a forrázási hőmérsékletet és az előforrázást. Ehhez válassza ki az italt a(z) Paraméterek menüben, ezután módosítani lehet az ital paramétereit.

- Érintse meg a(z)  érintőgombot és válassza ki a Paraméterek lehetőséget.
- Válassza ki az italt, és hagyja jóvá az OK gombbal.

Az italra vonatkozóan megjelennek az őrlési mennyiség, a forrázási hőmérséklet és az „előforrázás” aktuális beállításai.

- Válassza ki a(z) Őrlési mennyiség, a(z) Forrázási hőmérséklet vagy az Előforrázás lehetőséget.
- Válassza ki a kívánt beállítást, és hagyja jóvá az OK gombbal.

A készülék menti a beállítást.

CM 5410, CM 5510, CM 5710: a módosított paraméter mindig az aktuális profilban kerül elmentésre. Az aktuális profil neve a kijelző bal felső részén jelenik meg.

A kávéital íze a kávéfajtától és a vízmennyiségtől is erősen függ. A vízmennyiséget minden kávéital és forró víz esetében hozzáigazíthatja a csésze méretéhez és a használt kávéfajtahoz. Az örölt kávé mennyisége nem módosul.

A tejjel készült kávéspecialitások esetében is tetszés szerint beállíthatja az Espresso vagy a kávé mennyiségét, valamint a tej és tejhab arányát. Ugyanígy megváltoztathatja azt is, hogy mennyi forró tej és tejhab készüljön.

Minden italhoz egy maximális lehetséges mennyiség programozható. Ha ezt elérte, az elkészítés megáll. Ehhez az italhoz a maximális lehetséges mennyiség kerül elmentésre.

Ha a víztartály az italkészítés közben kiürül, a kávéfőző megszakítja a mennyiség programozását. Az italmennyiséget a készülék **nem** menti el.

Kétféleképpen indíthatja el a mennyiség beprogramozását:

- az ital gombjával, ha kávéitalt készít, vagy
- ha előhívja a(z) Italmennyiség lehetőséget a Paraméterek menüben.

CM 5410, CM 5510, CM 5710: a módosított italmennyiség mindig az aktuális profilban kerül elmentésre. Az aktuális profil neve a kijelző bal felső részén jelenik meg.

A mennyiség programozásának megszakítása

- Érintse meg újra az italgombot vagy a További italok opció megnyitásához a(z) érintőgombot.

Italmennyiség módosítása italkészítésnél

Az Espresso , kávé , Cappuccino és Latte macchiato mennyiségét közvetlenül az italkészítés közben is beállíthatja és elmentheti.

- Tegyen egy csészét a központi kifolyó alá.
- Tartsa az ujját a kívánt ital érintőgombján, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a Módosítás.

Ha elindul a mennyiség programozása, egy hangjelzés hallható. (Ehhez be kell hogy legyenek állítva a hangjelzések – lásd „Hangerősség“.)

A kívánt ital készítése elindul, a kijelzőn pedig megjelenik a Mentés.

- Ha az edénybe került a beállított mennyiség, nyomja meg az OK gombot.

Ha a tejjel készült kávéspecialitásoknál akarja módosítani az italmennyiséget, a készülék az elkészítés során egymás után elmenti az ital alkotóelemeit.

- Ha megfelel önnek az adott összetevő mennyisége, nyomja meg az OK gombot.

Innentől kezdve ez az ital a beprogramozott összetétel és italmennyiség szerint készül el.

Italmennyiség módosítása a(z) Paraméterek menüben

A **hosszú kávé**, a **Caffè Latte**, a **forró tej** és a **tejhab** italmennyiségét csak a(z) Paraméterek menüben tudja beállítani.

Italmennyiség

- Tegyen egy megfelelő edényt a központi kifolyó alá.
- Érintse meg a(z) '≡ érintőgombot.
- Válassza a Paraméterek lehetőséget.
- Válassza ki a kívánt italt.
- Válassza az Italmennyiség lehetőséget.
- Hagyja jóvá az *OK* gombbal.

Innentől kezdve ugyanúgy kell eljárni, mint az italkészítés mennyiségi programozásánál.

(CM 5410, CM 5510, CM 5710)

Profilok

A különböző felhasználók ízlésének megfelelően még akár egyedi profilt is létrehozhat a Miele italmenühöz (Miele profil).

Minden profilban egyénileg beállíthatja minden italhoz az ital mennyiségét és a paramétereit.

Profil létrehozása

- Érintse meg a(z) $\equiv$ érintőgombot.
 - Válassza a(z) Profilok lehetőséget.
 - Hagyja jóvá az OK gombbal.
- Megnyílik a(z) Profilok menü.
- Válassza a(z) Profil létrehozása lehetőséget.
- Megnyílik a szerkesztő.
- Adja meg a profil nevét:
 - A karakter megadásához jelölje ki a karaktert, és hagyja jóvá az OK gombbal.
 - A karakter törléséhez érintse meg a(z) $\leftarrow$ érintőgombot.
 - A név elmentéséhez válassza ki a pipát $\checkmark$, és hagyja jóvá az OK gombbal.

A profil létrejött.

Ital módosítása egy profilban

Ha módosítja valamelyik ital paramétereit az egyik profilban, ezek a beállítások csak az aktív profilra lesznek érvényesek. Ezek a beállítások nem érintik a többi profilhoz tartozó italokat.

- Érintse meg a(z) $\equiv$ érintőgombot.
 - Válassza a Profilok lehetőséget.
 - Hagyja jóvá az OK gombbal.
- Megnyílik a(z) Profilok menü.

- Válassza ki a kívánt profilt.
- Hagyja jóvá az OK gombbal.

A kiválasztott profil neve a kijelző bal felső részén jelenik meg.

Most külön-külön módosíthatja az italokat.

Ital készítése profilból

- Tegyen egy megfelelő edényt a központi kifolyó alá.
 - Érintse meg a(z) $\equiv$ érintőgombot.
 - Válassza a(z) Profilok lehetőséget.
 - Hagyja jóvá az OK gombbal.
- Megnyílik a(z) Profilok menü.
- Válassza ki a kívánt profilt.
 - Hagyja jóvá az OK gombbal.
 - Válassza ki a kívánt italt.

Az italkészítés elindul.

Név módosítása

Ez az opció csak akkor lehetséges, ha a Miele profil mellett már létrehozott egy másik profilt.

- Válassza ki a nyílombokkal $\wedge \vee$ a Név változtatása lehetőséget, majd érintse meg az OK gombot.
- Ugyanúgy járjon el, mint a profil létrehozásánál:
 - A karakter törléséhez válassza a(z) $\leftarrow$ érintőgombot,
 - egy új karakter beírásához jelölje ki a karaktert, és hagyja jóvá az OK gombbal,
 - a módosított név elmentéséhez válassza ki a(z) $\checkmark$ érintőgombot, és hagyja jóvá az OK gombbal.

Profil törlése

Ez az opció csak akkor lehetséges, ha a Miele profil mellett már létrehozott egy másik profilt.

- Válassza ki a(z) Profil törlése lehetőséget, és hagyja jóvá az *OK* gombbal.
- Válassza ki a törlendő profilt.
- Válassza ki a(z) Igen lehetőséget, és hagyja jóvá az *OK* gombbal.

A profil törlésre kerül.

Profilváltás beállítása (Profil megváltoztatása)

- Válassza a(z) Profil megváltoztatása lehetőséget.
- Hagyja jóvá az *OK* gombbal.

A következő opciók közül választhat:

- **Kézi:** a kiválasztott profil aktív marad addig, amíg ön ki nem választ egy másik profilt.
 - **Adag után:** minden adag ital után ismét a Miele profil jelenik meg.
 - **Bekapcsolással:** a kávéfőző minden bekapcsolásakor a Miele profil jelenik meg, attól függetlenül, hogy a legutolsó kikapcsolás előtt melyik profil volt kiválasztva.
- Válassza ki a kívánt opciót.
 - Hagyja jóvá az *OK* gombbal.

Kávéitalok részletesen

Kávéfőzőjével elkészítheti a következő kávéspecialitásokat:

- A **Ristretto** egy intenzív, erős Espresso. Ugyanolyan mennyiségű őrölt kávé hozzáadásával készül, mint az Espresso, csak nagyon kevés vízzel.
- Az **Espresso** nagyon erős, zamatos kávé sűrű, mogoróbarna habréteggel – Crema. Espresso készítéséhez Espresso pörkölésű kávébabokat javasolunk.
- A **kávé** abban különbözik az Espresso-tól, hogy több vízzel készül, és másként pörkölik meg a kávészemeket. Kávé készítéséhez megfelelő pörkölésű kávészemek használatát javasoljuk.
- A **hosszú kávé** egy jóval több vízzel készült kávé.
- A **Cappuccino** kb. kétharmad rész tejjabból és egyharmad rész Espresso-ból áll.
- A **Latte macchiato** egyharmad rész forró tejből, egyharmad rész tejjabból és egyharmad rész Espresso-ból áll.
- A **Caffè Latte** forró tejből és Espresso-ból készül.

Ezenkívül **forró tejet** és **tejhabot** is készíthet.

Tej és alternatív tejtermékek

Cukortartalmú adalékok a tejben vagy alternatív növényi alapú tejtermékek, pl. szójaitalok leragadhatnak a tejvezetéken és a tejvezető részekben. A nem megfelelő folyadékok maradványai befolyásolhatják a kifogástalan italkészítést.

Kizárólag adalékanyagoktól mentes tejet használjon.

Az állati eredetű tej természetéből adódóan baktériumokat tartalmaz.

Ha állati eredetű tejet használ, az kizárólag pasztörözött tej legyen, pl. pasztörözött tehéntej.

Készíthet forró tejet és tejhabot tehéntejjel vagy alternatív növényi alapú tejtermékekkel.

A felfűtési fázist követően a készülék a központi kifolyóban gőzzel felmelegíti, majd levegő hozzáadásával felhabosítja a tejet. A felhasznált tejtől függően azonban nagyon eltérő lehet a tejhab állaga. Nem minden tejből készíthető tejhab.

Tanács: A megfelelő állagú tejhab elkészítéséhez min. 3%-os fehérjetartalmú hideg (< 10 °C) tehéntejet használjon. A tej zsírtartamát saját ízlésének megfelelően választhatja ki. Teljes tejjel (legalább 3,5% zsírtartalom) a tejhab kissé krémesebb lesz, mint zsírszegény tejjel.

A növényi alapú alternatív tejtermékek – a továbbiakban röviden „alternatív tejtermékek” – más összetevőket is tartalmaznak, mint pl. a tehéntej. Az alternatív tejtermékek a természetes sajátosságuk következtében besűrűsödnek. Forró tej vagy tejhab készítésekor az ilyen besűrűsödés megakadályozhatja az alternatív tejtermék beszívását.

Az alternatív tejtermékeket az elkészítés előtt közvetlenül jól keverje meg.

Ne rázza fel az alternatív tejtermékeket. A felrázás nemkívánatos habképződéshez vezet a csomagolásban és rontja az elkészítést.

Tanács: Az elkészítés után azonnal öblítse el kézzel a tejvezetékét.

Paraméterek

Örlési mennyiség

A kávéfőző csészénként 6–14 g kávészemet tud őrölni és forrázni. Minél több őrölt kávé forráz, annál erősebb, testesebb lesz az ital.

Az őrlési mennyiség **túl alacsony**, ha az Espresso vagy a kávé túl híg.

Ha több őrölt kávé szeretne leforrázni, növelje az őrlési mennyiséget.

Az őrlési mennyiség **túl magas**, ha az Espresso vagy a kávé keserű ízű.

Ha kevesebb őrölt kávé szeretne leforrázni, csökkentse az őrlési mennyiséget.

Tanács: Ha a kávéital túl erős vagy túl keserű, próbáljon ki egy másik kávéfajtát.

Forrázási hőmérséklet kávéitalok esetén

A forrázási hőmérsékletnek meg kell felelnie a használt kávébabnak és annak pörkölésének. Ennek során az is döntő, hogy Espressót vagy kávé készíti.

Egyes kávébab fajták érzékenyen reagálnak a magas forrázási hőmérsékletre, és ez befolyásolja az ízt. Ha a kávé keserűnek találja, előfordulhat, hogy ez a túl magas kiválasztott forrázási hőmérséklet miatt van.

Az Espressót általában magasabb hőmérsékleten kell készíteni.

Az őrölt kávé előforrázása

Előforrázáskor az őrölt kávé a készülék először egy kevés forró vízzel nedvesíti be. Az őrölt kávé kissé megduzzad. A maradék vízmennyiség egy rövid idő múlva a benedvesített őrölt kávé át kipréselődik. Ha önnek például a kávé túl ízetlen és több „zamatra” és „testesség-

re” vágyik, próbálja ki az „előforrázás” funkciót. A használt kávéfajtától függően az előforrázás intenzívebbé teheti az ízt.

Beállíthat egy rövid vagy egy hosszú előforrázást, de ki is kapcsolhatja az „Előforrázás” funkciót.

Tanács: A forrázást különösen a kávé készítéséhez javasoljuk.

Beállítások kijelzése és módosítása

Megjelenik az italmenü.

- Érintse meg a(z)  érintógombot.
- Válassza a(z) Beállítások lehetőséget.
- Hagyja jóvá az OK gombbal.
- Válassza ki azt a menüpontot, amelyet megjeleníteni vagy módosítani szeretne.
- Hagyja jóvá az OK gombbal.
- Módosítsa igény szerint a beállítást.
- Hagyja jóvá az OK gombbal.

Nyelv

A kijelzőn megjelenő összes szöveghez kiválaszthatja a saját nyelvét és adott esetben a tartózkodási helyét is.

Tanács: Ha véletlenül téves nyelvet állított be, akkor a  piktogram segítségével ismét megtalálhatja a „Nyelv” menüpontot.

Időzítő: kikapcsolás ... múlva

Ha nem érint meg egy gombot vagy nem készít italt, a kávéfőző 30 perc után, energiamegtakarítás céljából kikapcsol.

Ezt az előzetes beállítást a(z)  nyíl-gombokkal módosíthatja, és egy 15 perc és 9 óra közötti időtartamot adhat meg.

Ha a Kikapcsolás ... idő múlva időt meghosszabbítja, megnő a kávéfőző energiafogyasztása.

Eco mód

Eco módban a rendszer csak akkor fűt fel, ha az italkészítés elindul.

Gyárilag a(z) Eco mód be van kapcsolva.

Ha kikapcsolja az Eco módot, megnő a kávéfőző energiafogyasztása.

Információ (Információk megjelenítése)

Megjelenítheti az italadagok számát, és az ápolóprogramok indításáig még elkészíthető adagok számát.

Üzembehelyezési zár

Retteszelheti a kávéfőzőt, hogy illetékesen személyek, pl. gyermekek ne tudják a készüléket használni.

Üzembehelyezési zár átmeneti deaktiválása

- Tartsa az ujját hat másodpercig az OK gombon.

A következő kikapcsolással a kávéfőző ismét le van zárva.

Vízkeménység

A vízkeménység megadja, hogy mennyi vízkő található a vízben. Minél nagyobb a vízkő aránya, annál keményebb a víz. És minél keményebb a víz, annál gyakrabban kell a kávéfőzőt vízkőmentesíteni.

A kávéfőző méri az elhasznált víz- és gőzmennyiséget. A beállított vízkeménységtől függ, hogy mennyi ital készíthető el a készülék vízkőmentesítésének elindításáig.

Állítsa be a kávéfőzőt a helyi vízkeménységre, hogy a készülék kifogástalanul működjön és ne károsodjon. Így időben megjelenik a felszólítás a kijelzőn a vízkőmentesítésre.

A lakóhelyén mért vízkeménységről az illetékes vízművektől kap tájékoztatást.

Gyárilag a 3. vízkeménységi fokozat van előre beállítva.

Beállítások személyre szabása

Négy keménységi fokozat állítható be a készüléken:

°dH	mmol/l	ppm (mg/l CaCO ₃)	Be- állítás*
0–8,4	0–1,5	0–150	lágú 1
8,4–14	1,5–2,5	150–250	közepes 2
14–21	2,5–3,8	250–375	kemény 3
> 21	> 3,8	> 375	nagyon ke- mény 4

*Adott esetben a kijelzőn látható keménységi fo-
kok az ország vízkeménységi jelölésétől eltérhet-
nek. Kávéfőzőjén a megfelelő vízkeménység beállí-
tásához **feltétlenül** tájékozódjon a táblázat értékei-
ről.

A vízkeménység beállítása

- Érintse meg a(z) **≡** érintőgombot.
- Válassza ki a(z) Beállítások | **☑** Víze-
ménység lehetőséget.
- Hagyja jóvá az **OK** gombbal.
- Válassza ki a keménységi fokozatot.
- Hagyja jóvá az **OK** gombbal.

A készülék menti a beállítást.

Kijelző fényereje

A(z) **∧ ∨** nyílombokkal módosíthatja a
kijelző fényerejét.

Hangerő

A jelzőhangok és gombhangok hangere-
jét a nyílombokkal **∧ ∨** állíthatja be.

Tanács: A hangok kikapcsolásához
érintse meg a **∨** nyíl gombot addig, amíg
egy szegmens sincs már kitöltve, és a
jelenik meg.

Gyári beállítások

Visszaállíthatja a kávéfőzőt a kiszállítási
állapotra (Gyári beállítások).

- A következők **nem** kerülnek visszaállí-
tásra:
- A készített italok száma és a készülé-
léállapot (az italkészítések száma a
készülék vízkömentesítéséig, ... a
főzőmű zsírtalanításáig)
 - Nyelv
 - Profilok és a hozzá tartozó italok
(CM 5410, CM 5510, CM 5710)

Bemutatótermi üzemmód (ke- reskedők számára)

Magáncélú használat esetén erre a
funkcióra nincs szüksége.

A(z) **Kereskedő** funkció arra szolgál, hogy
a kereskedelemben vagy bemutatóter-
mekben bemutassák a kávéfőzőt. Noha
a kijelző és a gombok látszólag működ-
nek, a termoblokk fűtése nem kapcsol
be. Sem az italkészítés, sem az ápoló-
programok nem futnak, és a rendszer
nem menti a beállításokat.

A bemutatótermi üzemmódot a készülé-
k első üzembe helyezése nélkül is ak-
tíválhatja. A víztartály üres vagy nincs
behelyezve. Kapcsolja be a kávéfőzőt.
Amint megjelenik az üzenet, hogy Töl-
tse meg a víztartályt és tegye be, érintse
meg öt másodpercre a(z) **↩** gombot.
A bemutatótermi üzemmód aktív.



A nem megfelelő tisztítás veszélyeztetheti egészségét.

A kávéfőző belső terében a melegtől és a nedvességtől a kávémaradékok megpe-
nészedhetnek és/vagy a tejmaradékok megsavanyodhatnak és veszélyeztethetik
az egészségét.

Tisztítsa meg gondosan és rendszeresen a kávéfőzőt.

A tisztítási időintervallumok áttekintése

Ajánlott tisztítási időintervallum	Mit kell megtisztítanom/ápolnom?
Naponta (a nap végén)	Víztartály
	Zacstartály
	Cseppfogó tálca és cseppfogó lemez
Hetente egyszer (erős szennyeződés esetén gyakrabban)	Központi kifolyó az integrált cappuccinatore-ral
	Főzőmű
	A főzőmű és a cseppfogó tálca alatti belső rész
	Ház (különösen fontos közvetlenül a vízkömentesítés után)
Havonta egyszer	Tejvezeték
	Szemeskávé-tartály és őrlőkávé-rekesz
	Víztartályszűrő
Évente egyszer (szükség szerint gyak- rabban)	Főzőmű zsírozása (szilikonzsírral)
felszólításra	Főzőmű zsírtalanítása (egy tisztítótablettával)
	Készülék vízkömentesítése (egy vízkömentesítő tablettával)

Tisztítás és ápolás

Kézi tisztítás vagy tisztítás mosogatógépben

A főzőmű **nem** mosható mosogatógépben.

A főzőművet kizárólag kézzel, meleg vízzel, **tisztítószer nélkül** tisztítsa meg.

A következő alkatrészeket csak **kézzel** tisztítsa:

- A központi kifolyó nemesacél burkolata
- Főzőmű
- A szemeskávétartály fedele
- Alsó panel

 A túl magas mosogatási hőmérséklet károsodást okozhat.

Az alkatrészek használhatatlanná válhatnak, pl. eldeformálódhatnak, ha 55 °C-nál magasabb hőmérsékleten tisztítja mosogatógépben.

Mosogatógépben mosható alkatrészeket kizárólag maximum 55 °C-os mosogatóprogrammal mosogasson.

Természetes színezőanyagokkal, pl. répával, paradicsommal és ketchuppal való érintkezéskor a műanyag részek a mosogatógépben elszíneződhetnek. Ez az elszíneződés nem befolyásolja az alkatrészek tartósságát.

A következő alkatrészek **tisztíthatók mosogatógépben**:

- Cseppfogó tálca és fedél
- Cseppfogó lemez
- Zacctartály
- Víz tartály

- Központi kifolyó (nemesacél burkolat nélkül)
- Az öröltkávé-rekesz zárja

 A forró alkatrészek vagy folyadékok égési és forrázási veszélyt jelenthetnek.

Az üzemeléskor az alkatrészek nagyon forróak lehetnek. Megégetheti magát, ha a forró alkatrészekhez ér. A kilépő folyadékok és a gőz nagyon forróak és égési sérülést okozhatnak! Ne tartsa semmilyen testrészét a kifolyók alá, amikor a forró folyadékok vagy a gőz kilép.

Tisztítás előtt hagyja lehűlni a kávéfőzőt.

Vegye figyelembe, hogy a cseppfogó tálkában lévő víz is nagyon forró lehet.

 A behatoló nedvesség károkat okoz.

A gőztisztító készülék gőze áramvezető alkatrészekre juthat, és zárlatot okozhat.

Ne használjon gőztisztító készüléket a kávéfőző tisztításához.

A készülék rendszeres tisztítása nagyon fontos, mivel a kávémaradványok gyorsan penészednek. A tejmaradványok megsavanyodhatnak, a tejvezeték pedig eldugulhat.

Nem megfelelő tisztítószer

Minden felület elszíneződhet vagy megváltozhat, ha nem megfelelő tisztítószerrel kerül érintkezésbe. Minden felület érzékeny a karcolásra.

A tisztítószer maradványait azonnal távolítsa el. Ügyeljen arra, hogy vízkőmentesítéskor azonnal letörölje az esetlegesen a felületekre fröccsenő folyadékokat.

A felületek károsodásának elkerülése érdekében ne használjon a tisztításhoz:

- szóda-, ammónia-, sav- vagy kloridtartalmú tisztítószerket
- oldószert tartalmazó tisztítószerket
- fertőtlenítő tisztítószer és kézfertőtlenítő gél
- vízkőoldó tisztítószerket (nem alkalmasak a készülékház tisztítására)
- nemesacél tisztítószerket
- mosogatógép-tisztítót (nem alkalmas a készülékház tisztítására)
- üvegtisztítót
- üvegkerámia főzőlapokhoz való tisztítószerket
- sütőtisztítót
- gőzpároló-tisztítószer (DG-Clean)
- súroló tisztítószerket, mint súrolópor, súrolótej és tisztítókövek
- súroló hatású kemény szivacsokat, pl. fazékszivacsokat, keféket vagy súroló-szer-maradványokat tartalmazó használt szivacsokat
- tisztítóradírt
- éles fémkaparót
- acélgyapot vagy nemesacél spirálokat
- fényvédőket/naptejeket


Cseppfogó tálca, zacctartály és cseppfogó lemez tisztítása

Tisztítsa meg **naponta** a cseppfogó tálcát és a zacctartályt, hogy a szagképződést és a penész kialakulását megakadályozza.

A zacctartály a cseppfogó tálcában található. A zacctartályban legtöbbször egy kevés öblítővíz is található.

A kávéfőző a kijelzőn keresztül jelez, ha a cseppfogó tálca és/vagy a zacctartály megtelt és ki kell üríteni. Ürítse ki a cseppfogó tálcát **és** a zacctartályt.

 **Égési sérülésveszély!**
A kávéfőző kiöblítése után várjon még egy ideig, mielőtt a cseppfogó tálcát kiveszi a készülékből. Még folyhat ki öblítővíz.



- Húzza ki óvatosan a kávéfőzőből a cseppfogó tálcát. Vegye le a fedelmet ①.
- Ürítse ki a cseppfogó tálcát **és** a zacctartályt.
- Vegye le a cseppfogó lemezt ② és az alsó panelt ③.

Az alsó panelt kizárólag kézzel, meleg vízzel és kevés mosogatószerrel tisztítsa. A összes többi alkatrész mosogatógépbe tehető.


Tisztítás és ápolás

- Tisztítsa meg minden alkatrészt.

Tanács: A cseppfogó tálca, a cseppfogó lemez és a zacstartály kifejezetten alapos tisztításához ezeket az alkatrészeket időnként mosogatógépben mosogassa el.

- Tisztítsa meg a készülék cseppfogó tálca alatti, belső terét.
- Szereljen össze ismét minden alkatrészt, és tolja a cseppfogó tálcat a kávéfőzőbe.

Ügyeljen arra, hogy a cseppfogó tálcat ütközésig visszatolja a készülékbe.



- Ügyeljen arra, hogy a cseppfogó lemez mindig helyesen legyen behelyezve (lásd az ábrát).
- Tisztítsa meg a kávéfőző alatti területet. A cseppfogó tálca kihúzásakor víz kerülhet a készülék alá.

A víztartály tisztítása

Naponta tisztítsa meg a víztartályt.

Ügyeljen arra, hogy a szelep, a víztartály alja, és a kávéfőző tárolófelülete tiszta legyen. Csak így lehet a víztartályt megfelelően behelyezni.

- Vegye ki a víztartályt.

- A víztartályt kézzel, meleg vízzel és egy kevés tisztítószerrel tisztítsa meg.

- Szárítsa meg a víztartályt.

Tanács: A kifejezetten alapos tisztítás érdekében időnként mosogassa el a víztartályt mosogatógépben.


- Tisztítsa meg és gondosan szárítsa meg a kávéfőző tárolófelületét, különösen a mélyedéseket.

- Helyezze vissza a víztartályt.


A központi kifolyó megtisztítása

A beépített cappuccinatore egységgel ellátott központi kifolyót legalább hetente egyszer tisztítsa.


A központi kifolyó kivétele



- Vegye le előrefelé a nemesacél burkolatot.



- Lefelé húzza le a kifolyóegységet.




- Oldja el a felső részt a tejvezeték rögzítésével együtt a kifolyóktól.

A központi kifolyó megtisztítása

A központi kifolyó nemesacél burkolatát **kizárólag** kézzel, meleg vízzel és egy kevés mosogatószerrel tisztítsa meg. Minden más alkatrész mosogatógépbe tehető.

- Alaposan tisztítson meg minden alkatrészt.

Tanács: A kifolyóegység egyes alkatrészeinek kifejezetten alapos tisztítása érdekében időnként mosogassa el azokat mosogatógépben.



- Nedves törölkendővel tisztítsa meg a központi kifolyó felületét és a kifolyókat.
- A tejvezeték eldugult csatlakozódarabjait a mellékelt tisztítókefével folyó víz alatt tisztítsa meg: ehhez a tisztítókefét dugja be a csatlakozóelembe. Mozgassa a kefé előre és vissza, amíg minden tejmaradékot el nem távolított.

A központi kifolyó összeszerelése

A kifolyóegység könnyebben összeilleszthető, ha az egyes alkatrészeket előtte vízzel benedvesíti.

- Rakja össze ismét a kifolyóegységet.
- Tolja a kifolyóegységet a központi kifolyóba. Nyomja erősen, amíg a kifolyóegység stabilan be nem helyezkedik úgy, hogy hézag nélkül zár.
- Helyezze fel újra a nemesacél burkolatot.
- Szükség esetén dugja be a tejvezeték.


Víztartályszűrő tisztítása

Havonta egyszer tisztítsa meg a víztartályszűrőt.

A víztartályszűrő a víztartály alatt található.

Tisztítás és ápolás

- Vegye ki a víztartályt.



- Tekerje le a menetes sapkát. Vegye ki a tömítőgyűrűt és a szűrőt.
- Gondosan öblítse le az egyes alkatrészeket folyó víz alatt.
- Először a víztartályszűrőt (a keresztfelélé néz), majd a tömítőgyűrűt helyezze be. Most csavarja vissza, és húzza meg a menetes sapkát.
- Helyezze be a víztartályt.

A tejvezeték tisztítása

⚠ A nem megfelelő tisztítás veszélyeztetheti az egészséget.

A tej természetéből adódóan baktériumokat tartalmaz. A kávéfőző belső terében a melegtől és a nedvességtől ezek a baktériumok elszaporodhatnak, pl. a tejmaradékok megsavanyodhatnak és veszélyeztethetik az egészséget.

A tejvezető részeket alaposan és rendszeresen tisztítsa.


A kávéfőző tejvezetékét kb. minden 5. napon kell tisztítani, szükség esetén gyakrabban.

Két lehetőség van a tejvezeték tisztítására:

- Leveheti az integrált cappuccinatore egységgel felszerelt központi kifolyót, szétszerelheti, továbbá mosogatógépben vagy kézzel, meleg vízzel és némi mosogatószerrel tisztíthatja (lásd a „Központi kifolyó integrált cappuccinatore egységgel” című részt).
- A másik lehetőség, hogy a „Tejvezeték tisztítása” ápolóprogrammal Tejvezeték tisztítása és tejvezeték-tisztítóval megtisztítja a tejvezetékét (lásd az „Ápolóprogramok” – „Tejvezeték tisztítása” című részt).

Tanács: A szokásos heti tisztításmód mellett javasoljuk a tejvezeték alternatív tisztítási lehetőségét havonta egyszer elvégezni. Ha például hetente kézzel tisztítja meg a készüléket, akkor havonta egyszer a(z) Tejvezeték tisztítása ápolóprogramot végezze el. Ezzel a kombinációval a tejvezetékét optimálisan megtisztítja.

Amennyiben leválasztotta a csatlakozóelemet a tejvezetékről: az összeszerelésnél ügyeljen arra, hogy a csatlakozóelem kisebb, vékonyabb végét csúsztassa be a tömlőbe.



Tisztítsa meg a szemeskávé-tartályt és az őrlőkávé-rekeszt



Sérülésveszély az őrlőműnél!

A kávéfőző elektromos hálózatról történő leválasztásához húzza ki a hálózati csatlakozót a szemeskávé-tartály tisztítása előtt.

A kávészemek zsírt tartalmaznak, amelyek a szemeskávé-tartály falain lerakódhatnak és a kávébab mozgását akadályozhatják. Ezért száraz, puha kendővel tisztítsa meg rendszeresen a szemeskávé-tartályt.

- Nyissa ki a szemeskávé-tartályt.
- Távolítsa el az ott maradt kávészemeket.
- Száraz, puha kendővel tisztítsa meg a szemeskávé-tartályt.

Most már újra tölthet szemes kávé a szemeskávé-tartályba.

Szükség esetén tisztítsa meg az őrlőkávé-rekeszt:

- Nyissa ki az őrlőkávé-rekeszt, és távolítsa el a kávézaccmaradványokat.

Tanács: A száraz kávézaccmaradványok eltávolításához porszívózza ki a szemeskávé-tartályt és az őrlőkávé-rekeszt porszívóval.

A főzőmű és a belső tér tisztítása


A kávézacc összegyűlhet a belső térben a főzőmű alatt.

A jó kávéaroma és a csíráképződés megelőzése érdekében legalább hetente egyszer tisztítsa meg a főzőművet és az alatta lévő belső teret.

A főzőmű kivétele

Miután kihúzta a főzőművet, **ne** változtasson a főzőmű fogantyújának pozícióján.

- Nyissa ki a készülék ajtaját.



- Tartsa nyomva a főzőmű fogantyúja alatti gombot ①, és közben fordítsa el a fogantyút balra ②.
- Óvatosan húzza ki a főzőművet a kávéfőzőből.


A főzőmű kézi tisztítása

A főzőművet kizárólag **kézzel**, meleg vízzel, **tisztítószer nélkül** tisztítsa meg. A főzőmű mozgó alkatrészei zsírozva vannak. A tisztítószerek károsítják a főzőművet.

A jó kávéaroma és a csíráképződés megelőzése érdekében hetente egyszer vegye ki, és folyó víz alatt tisztítsa meg a főzőművet.

- Tisztítsa meg a főzőművet **kézzel, folyó meleg vízzel**, tisztítószer nélkül.

Tisztítás és ápolás




- Dörzsölje le a kávémaradványokat a szűrőkről (lásd a nyilat).
- Szárítsa meg a tölcsért, hogy a következő kávékészítés során ne tapadjon meg őrölt kávé a tölcsérben.

A belső tér tisztítása

⚠ A nem megfelelő tisztítás veszélyeztetheti az egészséget.

A nedves kávémaradványok a készülék belsejében megpenészedhetnek és veszélyeztethetik az egészséget.

Rendszeresen távolítsa el a kávémaradványokat, és tisztítsa meg a belső teret legalább hetente egyszer.




- Tisztítsa meg a kávéfőző belső terét. Ügyeljen arra, hogy az ábrán világos háttérrel jelölt részeket alaposan megtisztítsa.

Tanács: A száraz kávémaradványokat porszívóval távolítsa el.

A főzőmű behelyezése

- Tolja be a főzőművet a kávéfőzőbe.



- Nyomja meg a gombot alul a főzőmű fogantyújánál ①, és közben fordítsa el a fogantyút jobbra ②.
- Csukja be a készülék ajtaját.

A készülékház tisztítása

Minden felület elszíneződhet, vagy megváltozhat, ha hosszabb ideig van szennyeződésnek kitéve, vagy nem megfelelő tisztítószerrel érintkezik. Azonnal távolítsa el a készülékházon lévő szennyeződések.

Ügyeljen arra, hogy vízkömentesítéskor rögtön letörölje az esetlegesen a felületekre fröccsenő folyadékokat.

- Kapcsolja ki a kávéfőzőt.
- Tisztítsa meg a készülék előlapját tiszta szivacskendővel, mosogatószerrel és meleg vízzel.
- Törölje szárazra a felületeket egy puha törülőkendővel.

Tanács: A készülék házát a Miele univerzális mikroszálas kendővel is megtisztíthatja.

A(z) Ápolás menü előhívása

A(z) Ápolás menüben találhatók az ápolóprogramok. Ha a kijelzőn megjelenik az erre felszólító üzenet, végezze el az adott ápolóprogramot.

- Érintse meg a(z) '≡' érintőgombot.
- Válassza ki a(z) Ápolás lehetőséget, és hagyja jóvá az OK gombbal.

Most már kiválaszthat egy ápolóprogramot.

A készülék öblítése

Ha egy kávéitalt készített, kikapcsoláskor a kávéfőző átöblíti a vezetékeket.


A(z) Készülék öblítése lehetőséget kézzel is elindíthatja.

A tejvezeték átöblítése

A tejvezeték a tejmaradványoktól eldugulhat. Ezért a tejvezeték rendszeresen át kell öblíteni. Ha tejet készített, legkésőbb a kikapcsoláskor megjelenik a felszólítás, hogy a tejvezetékot dugja a cseppfogó lemezbe.

A tejvezetékot kézzel is átöblítheti.

- Érintse meg a(z) '≡' érintőgombot.
- Válassza ki a(z) Ápolás | Tejvezeték öblítése lehetőséget, és hagyja jóvá az OK gombbal.



- Dugja a tejvezetékot a cseppfogó lemez jobb oldali nyílásába, ha erre felszólítást kap.
- Hagyja jóvá az OK gombbal.

Megtörténik a tejvezeték átöblítése.

A tejvezeték tisztítása az ápolóprogrammal

Az optimális tisztításhoz a Miele tejvezeték-tisztító használatát ajánljuk. A tejvezeték-tisztító port speciálisan a Miele kávéfőzőkhöz fejlesztettük ki, így az megakadályozza a járulékos károkat.

Tejvezeték-tisztítót a Miele webshopban, a Miele ügyfélszolgálatánál vagy Miele szakkereskedésekben vásárolhat.

A(z) Tejvezeték tisztítása ápolóprogram kb. 10 percig tart.

A tejvezeték tisztításához egy adag tejvezeték-tisztítóra van szükség.

- Érintse meg a(z) '≡' érintőgombot.
- Válassza ki a(z) Ápolás | Tejvezeték tisztítása lehetőséget.

A tisztítási folyamatot nem lehet megszakítani. A teljes folyamatot végre kell hajtani.

Tisztítás és ápolás

- Hagyja jóvá az **OK** gombbal.


A folyamat elindul.

- Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Készítsen tisztítóoldatot:

- Oldja fel a tisztítóport egy edényben 200 ml langyos vízben.
- Egy kanállal kavargassa meg az oldatot, míg a por teljesen fel nem oldódik.

A tisztítás végrehajtása:



- Helyezze az edényt a kávéfőző mellé, és lógassa a tejszórót a tisztítóoldatba. Ügyeljen arra, hogy a tejszórókák megfelelő mélységig elmerüljenek a tisztítóoldatban.
- Hagyja jóvá az **OK** gombbal.
- Kövesse a kijelző további utasításait.

Az öblítés után a tisztítási folyamat befejeződik.

Tanács: Öblítse le folyó víz alatt az esetlegesen a tejszórótként maradt tisztítószerek-maradványokat.

A főzőmű zsírtalanítása

A felhasznált kávéfajta zsírtartalmától függően a főzőmű gyorsabban eldugulhat. Aromás kávéitalok készítése és a kávéfőző kifogástalan működése érdekében a főzőművet rendszeresen zsírtalanítani kell.

Az optimális tisztítás érdekében Miele tisztítótabletta használatát javasoljuk. Ezeket a főzőmű zsírtalanítására szolgáló tisztítótablettákat speciálisan a Miele kávéfőzőkhöz fejlesztettük ki, így megakadályozzák a járulékos károkat.

A tisztítótablettát a Miele webshopban, a Miele ügyfélszolgálatánál vagy Miele szakkereskedésekben vásárolhatja meg.

200 adag után megjelenik a kijelzőn az üzenet a főzőmű zsírtalanítására.

- Hagyja jóvá az üzenetet az **OK** gombbal.

Az üzenet rendszeres időközönként jelenik meg. Ha túllépi a maximálisan elkészíthető italok számát, akkor a kávéfőző reteszel.

A főzőmű zsírtalanítása

Nem készíthető ital, a kijelzőn pedig megjelenik a(z) Főzőmű zsírtalanítása és a belső tér megtisztítása üzenet.

A tisztítási folyamatot nem lehet megszakítani. A teljes folyamatot végre kell hajtani.

- Hagyja jóvá az **OK** gombbal.

Elindul az ápolóprogram.

- Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.


A főzőmű és a belső tér tisztítása

A főzőművet kizárólag **kézzel**, meleg vízzel, **tisztítószer nélkül** tisztítsa meg. A főzőmű mozgó alkatrészei zsírozva vannak. A tisztítószeresek károsítják a főzőművet.

A jó kávéaroma és a csíráképződés megelőzése érdekében hetente egyszer vegye ki, és folyó víz alatt tisztítsa meg a főzőművet.

A kijelzőn a Vegye ki a főzőműt látható. Tisztítsa meg a belső teret. A főzőműt kézzel öblítse le és beledobott tablettával helyezze be. jelenik meg.

■ Nyissa ki a készülék ajtaját.




■ Tartsa nyomva a főzőmű fogantyúja alatti gombot ①, és közben fordítsa el a fogantyút balra ②.

■ Óvatosan húzza ki a főzőművet a kávéfőzőből.

Miután kihúzta a főzőművet, **ne** változtasson a főzőmű fogantyújának pozícióján.

■ Tisztítsa meg a főzőművet **kézzel, folyó meleg vízzel**, tisztítószer nélkül.




- Dörzsölje le a kávémaradványokat a szűrőkről (lásd a nyilat).
- Szárítsa meg a tölcsért, hogy a következő kávékészítés során ne tapadjon meg örlött kávé a tölcsérben.

⚠ A nem megfelelő tisztítás veszélyeztetheti az egészséget.

A nedves kávémaradványok a készülék belsejében megpenészedhetnek és veszélyeztethetik az egészséget.

Rendszeresen távolítsa el az kávémaradványokat és tisztítsa meg a belső teret.




- Tisztítsa meg a kávéfőző belső terét. Ügyeljen arra, hogy az ábrán világos háttérrel jelölt részeket alaposan megtisztítsa.

Tisztítás és ápolás


Tanács: A száraz kávémaradványokat porszívóval távolítsa el.

A tisztítótabletta behelyezése a főzőműbe

A kijelzőn a(z) Helyezze be a főzőműt a tablettával jelenik meg.



- Felülről tegye a tisztítótablettát a főzőműbe (nyíl).
- Tolja be a főzőművet a tisztítótablettával a kávéfőzőbe.



- Nyomja meg a gombot alul a főzőmű fogantyújánál ①, és közben fordítsa el a fogantyút jobbra ②.
- Csukja be a készülék ajtaját.
- Kövesse a kijelző további utasításait.

A tisztítási folyamat akkor fejeződött be, ha az italmenü megjelenik.

Készülék vízkömentesítése

A vízkömentesítő oldat kifröccsenése károkat okozhat.

Az érzékeny felületek és/vagy a natúr padlók károsodhatnak.

Vízkömentesítéskor azonnal törölje fel az esetleges kifröccsenéseket.

A kávéfőző a használat következtében vízkövesedik. Az, hogy milyen gyorsan vízkövesedik a készülék, a használt víz keménységi fokától függ. A vízkömaradványokat rendszeresen el kell távolítani.

A készülék végigvezeti önt a vízkömentesítési folyamaton. A kijelzőn különböző üzenetek jelennek meg, pl. felszólítást kap a cseppfogó tálca kiürítésére vagy a víztartály feltöltésére.

A vízkömentesítést **kötelező** elvégezni, és kb. 15 percet vesz igénybe.

A kávéfőző a kijelzőn keresztül időben felhívja a figyelmét a készülék vízkömentesítésére. A kijelzőn megjelenik az Hátalévő elkészíthető adagok száma a „Készülék vízkömentesítés” funkcióig: 50 üzenet. Az italkészítéskor a kávéfőző mutatja a hátralévő adagok számát a vízkömentesítésig.

- Az üzenet jóváhagyásához érintse meg az OK gombot.

Ha a hátralévő italkészítések száma 0, a kávéfőző lezár.

Ha nem akarja ebben az időpontban vízkömentesíteni a készüléket, kikapcsolhatja a kávéfőzőt. Italokat csak a vízkömentesítés után készíthet újra.

Vízkömentesítés a kijelzőn megjelenő felszólítás után

A kijelzőn a(z) Vízkömentesítés üzenet jelenik meg.

A vízkömentesítést nem lehet megszakítani. A folyamatot teljesen el kell végezni.

■ Hagyja jóvá az OK gombbal.

A folyamat elindul.

■ Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Ha a kijelzőn a(z) Töltse meg a víztartályt a  jelzésig vízkömentesítő szerrel és langyos vízzel, és helyezze be. üzenet jelenik meg, akkor a következőképpen járjon el.


Az optimális vízkömentesítéshez a mellékelt Miele vízkömentesítő tabletták használatát ajánljuk.

A vízkömentesítő tablettákat kimondottan a Miele kávéfőzőkhöz fejlesztették ki.

Más vízkömentesítő szerek, amelyek a citromsavon kívül más savakat is tartalmaznak, és/vagy nem mentesek más, nem kívánt összetevőktől, mint pl. kloridoktól, károsíthatják a készüléket. Ezenkívül az elvárt hatás nem biztosítható, ha a vízkőoldószerre előírt koncentrációt nem tartják be.

Vízkömentesítő tablettákat a Miele webáruházban, a Miele ügyfélszolgálatán vagy a Miele szaktereskedésekben vásárolhat.

A vízkömentesítési folyamathoz **egy** vízkömentesítő tablettára van szükség.



■ Töltse fel langyos vízzel a víztartályt a  jelölésig.

■ Tegyen **egy** vízkömentesítő tablettát a víztartályba.

Ügyeljen a vízkömentesítő szer keverési arányára. Töltse be a megadott vízmennyiséget a víztartályba. Egyébként a vízkömentesítés nem lesz megfelelő.

A vízkömentesítés végrehajtása

■ Helyezze vissza a víztartályt.

■ Kövesse a kijelző további utasításait.

Ha megjelenik a kijelzőn a(z) Öblítse ki a víztartályt, töltse meg és helyezze be. Zárja be az ajtót. üzenet:

■ Gondosan öblítse ki a víztartályt tiszta vízzel. Ügyeljen arra, hogy **ne** maradjanak a víztartályban vízkömentesítő-szer-maradványok. Töltsön be a(z)  jelzésig tiszta ivóvizet.

A vízkömentesítési folyamat akkor fejeződött be, amikor megjelenik az italmenü.


Tisztítás és ápolás

Főzőmű zsírozása

Évente egyszer, illetve szükség szerint, ha már nehéz kivenni és visszahelyezni, zsírozza meg a főzőművet.

Használjon élelmiszeriparban alkalmazható szilikonzsírt.

- Nyissa ki a készülékajtót.
- Vegye ki a főzőművet.



- Vigyen fel borsónyi mennyiségű szilikonzsírt a főzőmű meghajtótengelyére.
- Helyezze vissza a főzőművet.
- Csukja be a készülékajtót.

A legtöbb üzemzavart és hibát saját maga is el tudja hárítani. Sok esetben időt és költséget takaríthat meg, mivel nem kell kapcsolatba lépnie az ügyfélszolgálattal.

Hibaelhárítással kapcsolatos információkat 2 módon talál:

1. A kávéfőzőre vonatkozó hibaelhárítási információk megtekintéséhez használja a **címoldalon található QR-kódot**.
2. A www.miele.hu/support/customer-assistance oldalon tájékozódhat a zavarok önálló elhárításának módjáról.



Üzenetek a kijelzőn


A hibaüzeneteket az OK gombbal kell jóváhagyni. Az üzenet akkor is megjelenhet újra a kijelzőn, ha a hibát elhárította.

A „hiba” elhárításához kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Ha ezután újból megjelenik a hibaüzenet a kijelzőn, hívja az ügyfélszolgálatot.

Probléma	Ok és elhárítás
F1, F2, F80, F82	Belső hiba lépett fel. ■ Kapcsolja ki a kávéfőzőt a Be/Ki gombbal  . Várjon kb. egy órát, mielőtt a készüléket újra bekapcsolja.
F41, F42, F74, F77, F235, F236	Belső hiba lépett fel. ■ Kapcsolja ki a kávéfőzőt a Be/Ki gombbal  . Várjon kb. két percet, mielőtt a készüléket újra bekapcsolja.
F10, F17	A rendszer nem táplál be vizet, vagy túl kevés vizet táplál be. ■ Vegye ki a víztartályt. Töltsön be friss ivóvizet a víztartályba, és helyezze be a víztartályt. ■ Vegye ki és tisztítsa meg a víztartályszűrőt (lásd a „Tisztítás és ápolás” fejezet, „Víztartályszűrő kivétele és tisztítása” c. részét).


Problémák elhárítása

Probléma	Ok és elhárítás
F73 vagy Ellenőrizze a főzőműt	A főzőmű nem tud alaphelyzetbe állni. ■ Kapcsolja ki a kávéfőzőt a Be/Ki gombbal ☺. ■ Húzza ki a kávéfőző hálózati csatlakozóját a dugaszolóaljzatból. Várjon két percet, mielőtt a hálózati csatlakozót visszadugja. ■ Vegye ki a főzőművet, és tisztítsa meg folyó víz alatt.  ■ Tolja a főzőmű kávékivetőjét az alaphelyzetbe. ■ Ne helyezze be a főzőművet. Zárja be a készülékajtót, és kapcsolja be a kávéfőzőt a Be/Ki gombbal ☺. A főzőmű meghajtása beindul, és alaphelyzetbe áll. ■ Ha megjelenik a(z) Főzőmű behelyezése üzenet, helyezze vissza a főzőművet a készülékbe. Csukja be a készülék ajtaját.
Őrölt kávé mennyisége túl sok	Az őrölt kávé rekeszében túl sok az őrölt kávé. Ha több mint két csapott kávéskanál őrölt kávé tesz a rekeszbe, a főzőmű nem tudja kipréselni az őrölt kávé. Az őrölt kávé a zacstartályba ürül, és a kijelzőn hiba-üzenet jelenik meg. ■ Kapcsolja ki a kávéfőzőt a Be/Ki gombbal ☺. ■ Vegye ki a főzőművet, és tisztítsa meg (lásd „Főzőmű zsírtalanítása és a belső tér tisztítása” részt). ■ Távolítsa el az őrölt kávé a kávéfőző belsejéből, pl. porszívóval. ■ Max. 12 g őrölt kávé adagoljon a rekeszbe.

A kávéfőző váratlan rendellenességei

Probléma	Ok és elhárítás
A kijelző sötét marad, amikor a kávéfőzőt a Be/Ki gombbal  bekapcsolja.	A Be/Ki gombot  nem megfelelően érintette meg. ■ Legalább három másodpercig tartsa az ujját a Be/Ki gomb  mélyedésén.
	A hálózati csatlakozó nincs megfelelően bedugva a dugaszolóaljzatba. ■ Dugja be a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatba.
	Az elektromos hálózat biztosítója leoldott, mert a kávéfőző, a hálózati feszültség vagy egy másik készülék meghibásodott. ■ Húzza ki a kávéfőző hálózati csatlakozóját a dugaszolóaljzatból. ■ Hívjon elektrotechnikai szakembert vagy az ügyfélszolgálatot.
A kávéfőző hirtelen kikapcsol.	A gyárilag előre beállított (20 perc) vagy az ön által beprogramozott kikapcsolási idő letelt. ■ Adott esetben állítsa be újból a kikapcsolási időt (ld. a „Beállítások” c. fejezet „Időzítő” c. részét).
	A hálózati csatlakozó nincs megfelelően bedugva a dugaszolóaljzatba. ■ Dugja be a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatba.
Az érintőgombok nem reagálnak. A kávéfőző már nem működtethető.	Belső hiba lépett fel. ■ Szakítsa meg az áramellátást: húzza ki a kávéfőző hálózati csatlakozóját a dugaszolóaljzatból, vagy kapcsolja le a háztartás elektromos hálózatának biztosítékát.
A kijelző rosszul, vagy egyáltalán nem olvasható.	A kijelző fényerejét túl alacsonyra állította. ■ Módosítsa ezt a beállítást (lásd „Beállítások”).

Problémák elhárítása

Probléma	Ok és elhárítás
A víztartály üres. A(z) Töltse meg a víztartályt és tegye be üzenet nem jelenik meg.	A víztartály és a készülékház között vízcseppek vannak vagy ez a rész nedves (lásd: ábra).  ■ Szárítsa meg ezt a részt. Vegye ki a víztartályt a víz utántöltéséhez. A víztartály belső falain túl sok a maradéknedvesség, pl. biofilm képződött. Vagy a víztartály vízköves, pl. vízkövesek a peremek. ■ A víztartályt minden nap tisztítsa.
Megjelenik a Töltse meg a víztartályt és tegye be üzenet, pedig a víztartály fel van töltve és be van helyezve.	A víztartály nem megfelelően illeszkedik a készülékbe. ■ Vegye ki a víztartályt, majd helyezze be újra. Vízkömentesítéskor a víztartályt nem megfelelően töltötte fel és helyezte be. ■ Töltse fel a tartályt a  vízkömentesítési jelölésig, és indítsa el újból a vízkömentesítési folyamatot.
Bekapcsolás után megjelenik a(z) Töltse meg a víztartályt és tegye be üzenet, pedig a tartály fel van töltve és be van helyezve. A készülék nem öblít.	A kávéfőző elvízkövesedett. ■ Kapcsolja ki a kávéfőzőt a Be/Ki gombbal . Várjon kb. egy órát. ■ Kapcsolja be ismét a készüléket. Amint a(z) Felfűtési fázis üzenet megjelenik, érintse meg a(z)  érintőgombot, majd válassza ki a(z) Vízkömentesítés lehetőséget. ■ Vízkömentesítse a kávéfőzőt.

Probléma	Ok és elhárítás
Bekapcsolás után megjelenik a(z) Ürítse ki a cseppfogó tálcát és a zacctartályt. üzenet, pedig mindkettőt kiürítette.	Ez nem hiba. A belső számláló nem kerül visszaállításra, amikor a kávéfőző kikapcsolását követően kiürítik a cseppfogó tálcát és a zacctartályt. A kijelzőn megjelenik a(z) Ürítse ki a cseppfogó tálcát és a zacctartályt. üzenet, habár a cseppfogó tálca és a zacctartály még nincs maximálisan feltöltve.
A központi kifolyóból sem a tej, sem a tejhab nem folyik.	A tejvezeték eldugult. ■ Tisztítsa meg a központi kifolyót, különösen a cappuccinatore egységet és a tejvezeték csatlakozó részeit, és tisztítókefével gondosan dörzsölje át a tejvezetékét.
A kijelzőn megjelenik a(z) Ürítse ki a cseppfogó tálcát és a zacctartályt. üzenet, pedig kiürítette a cseppfogó tálcát.	Ez nem hiba! A cseppfogó tálcát nem vette ki teljesen és/vagy túl gyorsan visszahelyezte.
Megjelenik a Ürítse ki a cseppfogó tálcát és a zacctartályt. üzenet, pedig mindkettő be van helyezve.	A cseppfogó tálca nem megfelelően van behelyezve, és emiatt nem érzékelhető. ■ Ürítse ki a cseppfogó tálkát és a zacctartályt. Szereljen össze minden alkatrészt, és tolja be ütközésig a cseppfogó tálkát a kávéfőzőbe.
A cseppfogó tálca vagy a zacctartály túlságosan tele van, illetve túlfolyik, pedig a cseppfogó tálcát és a zacctartályt mindig kiürítették, amikor az erre felszólító üzenet megjelent a kijelzőn.	Ez nem hiba. Valószínűleg kihúzták a cseppfogó tálcát és a zacctartályt, vagy pedig kinyitották a készülékajtót, de nem ürítették ki a cseppfogó tálcát és a zacctartályt. A cseppfogó tálca kihúzásakor vagy a készülékajtó kinyitásakor a cseppfogó tálca és a zacctartály ürítésére figyelmeztető belső számláló visszaállítódott. ■ Húzza ki a cseppfogó tálcát a zacctartályt, és adott esetben ürítse ki azokat.

Problémák elhárítása

Probléma	Ok és elhárítás
Bár éppen fel lett töltve a szemeskávétartály, megjelenik a(z) Szemeskávétartály feltöltése üzenet.	Ez nem hiba. ■ Hagyja jóvá az üzenetet az OK gombbal. Nem kerül elegendő kávébab az őrlőműbe. Sötét pörkölést használ? A nagyon sötétre pörkölt kávészemek gyakran olajosak. Ezek a zsírok a szemeskávétartály falain lerakódhatnak, és a bab mozgását akadályozhatják. ■ Készítsen el egy kávéitalt és figyelje meg, hogy a kávészemek lecsúsznak-e a tartályban. ■ Ha nagyon sötét pörkölésű, olajos kávészemeket használ, tisztítsa gyakrabban a szemeskávétartályt. Próbáljon ki más kávéfajtákat is, amelyek kevésbé olajosak.
A kávéfőző nem öblít bekapcsoláskor.	Ez nem hiba. Ha a kávéfőző már üzemi hőmérsékletű, a vezetékeket nem öblíti ki bekapcsoláskor.
A kávéitalok készítése újra megszakad, és a(z) Szemeskávétartály feltöltése üzenet jelenik meg.	Ez nem hiba. A főzőmű nem érzékeli az őrlött kávé. Bizonyos kávéfajták esetén őrléskor kis mennyiségű őrlemény keletkezik. Ilyen esetben legtöbbször az őrlési fokozat finomra, az őrlési mennyiség pedig minimálisra van beállítva. ■ Hagyja jóvá az üzenetet az OK gombbal. Ha ízlésének túl erős vagy túl keserű a kávé, próbáljon ki egy másik kávéfajtát. Ha minden kávéspecialitás készítése során megjelenik az üzenet: ■ Állítsa kissé durvábbra az őrlési fokozatot (lásd „Őrlési fokozat”). ■ Válasszon magasabb őrlési mennyiséget. Vegye figyelembe adott esetben a „Profilok” menüben módosított italokat is. Ha az üzenet csak kiválasztott kávéspecialitások készítése során jelenik meg: ■ Ellenőrizze az ehhez a kávéspecialitáshoz beállított őrlési mennyiséget (lásd „Őrlési mennyiség”). Válasszon magasabb őrlési mennyiséget. ■ Adott esetben állítsa az őrlési fokozatot is durvábbra.

Probléma	Ok és elhárítás
A vízkömentesítési folyamat akaratlanul elindult.	Az OK gomb megérintését követően nem lehet megszakítani a vízkömentesítési folyamatot. Most a teljes folyamatot végre kell hajtani. Ez egy biztonsági beállítás a kávéfőző teljes vízkömentesítése érdekében. Ez a kávéfőző hosszú élettartama és jó működése érdekében nagyon fontos. ■ Vízkömentesítse a kávéfőzőt (lásd „Készülék vízkömentesítése”).
A tej kiadáskor fröcsköl. Az italkészítés alatt sistertgő hangok lehet hallani. Noha tejjabot kellene készíteni, csak forró tej jön a központi kifolyóból.	A használt tej hőmérséklete túl magas. Csak hideg tej-jel ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$) készíthet jó tejjabot. ■ Ellenőrizze a tej hőmérsékletét. A Cappuccinatore-ral felszerelt központi kifolyó nincs jól beszerelve, és levegőt szív be. Vagy pedig a kifolyó fűvókák vannak eltömődve. ■ Ellenőrizze, hogy helyesen szerelték-e össze a központi kifolyót. Ügyeljen arra, hogy minden darab tömítetten legyen egymással összeköttetésben. ■ Adott esetben tisztítsa meg a központi kifolyót. A tejvezeték, a csatlakozó darabok vagy a tejtartály beszívócsőve el vannak dugulva. ■ Tisztítsa meg alaposan az alkatrészeket. A központi kifolyó gőzfűvókája eldugult. Csúsztassa a tisztító keféket max. 1 cm-ig a gőzfűvókába. ■ A tisztító kefével tisztítsa meg a gőzfűvókát.

Problémák elhárítása

Probléma	Ok és elhárítás
A cseppfogó tálca fedelén és a főzőmű körül, a belső térben örlemény található.	Ez nem hiba. A főzőmű mozgásakor a forrázás alatt egy kevés örölt kávé kihullhat. A használt babfajta, az őrlési fokozat és az őrlési mennyiség is befolyásolja a mennyiséget. Fontos! Tisztítsa meg rendszeresen a kávéfőző belső terét, hogy elkerülje a penész stb. képződését. Ellenőrizze, hogy az őrlési mennyiség esetleg nincs-e túl nagyra állítva.
A szemeskávé-tartály fedelének belső oldala nagyon nedves. Vízcseppek láthatóak.	Nagyon sok italt készített egymás után és az örölt kávé tároló rekesz nincs lezárva vagy nem záródik megfelelően. Vízgőz lép ki a főzőműből az örölt kávé tároló rekesz felett felfelé és a fedelen kondenzálódik. ■ Helyezze be az örölt kávé tároló rekesz fedelét, hogy a rekesz jól záródjon.
A kávéfőző alatt kávé víz gyűlik össze.	Ez nem hiba. A cseppfogó tálka kihúzásakor víz kerülhet a készülék alá. Rendszeresen tisztítsa meg a kávéfőző alatt felületet.
A kijelző megvilágított, de a kávéfőző nem fűt és nem készít italokat. A kávéfőző nem kapcsolható ki.	Aktiválódott a bemutató üzemmód, amely arra szolgál, hogy a kereskedőknél vagy a bemutatótermekben prezentálják a kávéfőzőt. ■ Kapcsolja ki a bemutató módot.

Nem kielégítő eredmény

Probléma	Ok és elhárítás
A kávéital nem elég forró.	Nem melegítette elő a csészét. Minél kisebb és vastagabb falú a csésze, annál fontosabb az előmelegítés. ■ Melegítse elő a csészét, pl. forró vízzel.
	A forrázási hőmérsékletet túl alacsonyra állította. ■ Állítsa magasabbra a forrázási hőmérsékletet.
	A főzőmű szűrői eltömődtek. ■ Vegye ki a főzőmút és tisztítsa meg kézzel. ■ Zsírtalanítsa a főzőmút.
A felfűtési idő meghosszabbodik. A vízmennyiség már nem megfelelő, a kávéfőző teljesítménye pedig alacsonyabb. A kávéital nagyon lassan folyik ki a központi kifolyóból.	A kávéfőző elvízkövesedett. ■ Vízkőmentesítse a kávéfőzőt.
A központi kifolyóból nem folyik ki a kávéital. Vagy a kávéital csak egy kifolyó fúvókából folyik.	A központi kifolyó eldugult. ■ Öblítse ki a kávévezetékeket (lásd a „Tisztítás és ápolás – Készülék öblítése” részt). ■ Ha ezután a kávéital még mindig nem vagy csak egy oldalúan folyik, tisztítsa meg a kifolyó fúvókákat a tisztító kefével.
A tejhab állaga nem kielégítő.	A tej hőmérséklete túl magas. Csak hideg tejjel (< 10 °C) készíthet jó tejhabot. ■ Ellenőrizze a tejtartályban lévő tej hőmérsékletét.
	A tejvezeték eldugult. ■ Tisztítsa meg a központi kifolyót és a tejvezetékét a tisztítókefével.
A szemes kávé őrlése során a szokásosnál hangosabb zajok hallhatóak.	A szemeskávé-tartály őrlés közben kiürült. ■ Töltse fel a szemeskávé-tartályt friss szemes kávéval.
	A kávészemek között idegen tárgyak, pl. műanyag vagy kövek lehetnek. ■ Azonnal kapcsolja ki a kávéfőzőt. Hívja az ügyfélszolgálatot.

Problémák elhárítása

Probléma	Ok és elhárítás
A kávéital túlságosan gyorsan folyik a csészébe.	Az őrlési fokozatot túl durvára állította. ■ Állítsa be finomabbra az őrlési fokozatot (lásd „Őrlési fokozat”).
A kávéital túl lassan folyik a csészébe.	A főzőmű eltömődött. ■ Zsírtalanítsa a főzőművet (lásd a „Tisztítás és ápolás” fejezet „A főzőmű zsírtalanítása és a belső tér tisztítása” c. részét).
A kávé vagy az Espresso nem képződik crema.	A szemes kávé már nem friss. Ha a pörkölt szemes kávé túl sokáig tárolja nyitva, egyre inkább elillan belőle a szén-dioxid. Ezért készítésnél már nem képződik crema. Természetesen a szemes kávé továbbra is használhatja.

A www.miele.hu/service weboldalon tájékozódhat a hibák önálló elhárításának módjáról és a Miele alkatrészekről.

Kapcsolatfelvétel üzemzavarok esetén

Az olyan meghibásodások esetén, amelyet saját maga nem tud elhárítani, kérjük értesítse pl. a Miele szaktereskedőjét vagy a Miele Ügyfélszolgálatát.

A Miele Ügyfélszolgálatához az interneten a www.miele.hu/service oldalon foglalhat időpontot.

A Miele Ügyfélszolgálatának elérhető ségeit ennek a dokumentumnak a végén találja.

Az ügyfélszolgálatnak adja meg a készüléke modellazonosítóját és gyártási számát (Fabr./SN/Nr.). Mindkét adatot az adattáblán találja meg.



Garancia

További információkat a mellékelt garancia feltételekben talál.

Szállítás

Ha a kávéfőzőt hosszabb időn keresztül nem akarja használni, és nagyobb távolságra szeretné szállítani, akkor készítse elő a készüléket erre az időszakra:

- A szemeskávétartály kiürítése és tisztítása
- A víztartály kiürítése és tisztítása
- Kigőzölés
- A belső tér tisztítása
- Biztonságos becsomagolás

Kávéfőző kigőzölése

Gőzölje ki mindig a kávéfőzőt, mielőtt hosszabb időn keresztül – különösen nulla fok alatti hőmérsékleten – raktározza vagy szállítja azt.

Kigőzöléskor a készülék eltávolítja a rendszerben lévő vizet a víz- és fagykárrok elkerülése érdekében.

- Kapcsolja be a kávéfőzőt a Be/Ki gombbal .
- Érintse meg a(z)  érintőgombot.
- Érintse meg kétszer a(z)  érintőgombot.

A kijelzőn a(z) Kigőzölés jelenik meg.

- Válassza ki a(z) Igen lehetőséget, és hagyja jóvá az OK gombbal.
- Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

 Égés- és forrázásveszély a kifolyóknál.

A forró vízgőz forrázáshoz vezethet. Ne tartsa semmilyen testrészét a kifolyók alá a forró folyadékok vagy gőz távozásakor.

Ne érintse meg a forró alkatrészeket.

Ügyfélszolgálat és garancia

Ha a kijelzőn megjelenik a(z) A foly. befejeződött., és a kijelző elsötétül, akkor a kigőzölés befejeződött.

- Húzza ki a hálózati csatlakozót, hogy a készülék ne legyen áram alatt.
- Tisztítsa meg a cseppfogó tálcát és a zacctartályt.

A kávéfőző biztonságos becsomagolása

Kizárólag tiszta és száraz készüléket csomagoljon be. Az őrölt kávé maradványai megkarcolhatják a felületeket. Ezenkívül a kávé-, tej- és vízmaradékok kedveznek a csíráképződésnek.

A kávéfőző becsomagolásához az eredeti csomagolást használja.

A használati útmutatót helyezze a készülékkel együtt a dobozba. Így kéznél van, ha a kávéfőzőt ismét használni kívánja.

Áramfogyasztás készenléti üzemmódban (Kiszállítási állapot):	≤ 0,3 watt
Szivattyúnyomás:	max. 15 bar
Átfolyós vízmelegítő:	1 nemesacél termoblokk
Készülékmeretek (szé x ma x mé):	241 x 360 x 460 mm
Nettó tömeg:	9,48 kg
A hálózati csatlakozókábel hossza:	98 cm
A víztartály befogadóképessége:	1,3 l
Szemeskávétartály térfogata:	200 g
A cseppfogó tálca befogadóképessége:	0,8 l
A zacstartály befogadóképessége:	max. 7 adag kávézacc
Központi kifolyó:	állítható magasságú, 80–135 mm között
Őrlőmű:	Golyós őrlőmű acélból
Őrlési fokozat:	5 fokozatban állítható
Őrlőkávé-adag:	max. 12 g

Miele Kft.

H – 1027 Budapest

Bem József u. 1/B.

Tel: (06-1) 880-6400

E-mail: info@miele.hu

Internet: www.miele.hu

Gyártó:**Miele & Cie. KG**

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Németország

CM 5300, CM 5310, CM 5315, CM 5410, CM 5510, CM
5710