

Čišćenje i održavanje

Čišćenje središnjeg izlaza

Poklopac središnjeg izlaza od plemenitog čelika **čistite isključivo ručno**.

■ Otvorite vrata uređaja.

■ Uklonite pokrov od plemenitog čelika sa središnjeg izlaza i očistite pokrov.

■ Otpustite mlječni vod s jedinice za izlaz tekućine ①. Povucite nastavak središnjeg izlaza prema dolje ②.

■ Jedinicu središnjeg izlaza rastavite na 3 dijela.

■ Temeljito očistite sve dijelove. Površinu središnjeg izlaza očistite vlažnom spužvom krpom.

■ Komoru očistite **ručno** pod tekućom toploim vodom.

Kada ste komoru izvadili ne mijenjajte položaj drške na komori.

- Dio za istjecanje ponovo sastavite.
- Dio za istjecanje ponovo gurnite u središnji izlaz i vratite poklopac od plemenitog čelika.
- Poruku potvrđite tipkom **OK**.

Vađenje komore i ručno čišćenje

Komoru očistite isključivo **ručno** toploim vodom **bez sredstva za pranje**.

■ Otvorite vrata uređaja i izvadite spremnik za vodu.

■ Pritisnite dolje na tipku na ručki komore ① te pritom okrenite ručku prema naprijed ②.

■ Komoru prvo povucite u stranu ① te potom izvadite prema naprijed ②. Komoru pritom nagnite prema naprijed ③.

Kada ste komoru izvadili ne mijenjajte položaj drške na komori.

■ Komoru očistite **ručno** pod tekućom toploim vodom.

Program za održavanje „Uklanjanje kamenca“

Potrebne su **2 tablette** za uklanjanje kamenca.

Na zaslonu se prikazuje poruka **Uklanjanje kamenca**.

Pritisnite OK.

Počinje se program za održavanje.

■ Slijedite upute na zaslonu.

■ Spremnik za vodu napunite mlaškom vodom do oznake za uklanjanje kamenca .

■ U vodu stavite **2 tablette** za uklanjanje kamenca.

■ Ponovo umetnite spremnik za vodu.

■ Slijedite daljnje upute na zaslonu.

Kada se na zaslonu pojavi poruka **Spremnik za vodu isperite i napunite svježom vodom do označe** :

■ Temeljito isperite spremnik za vodu. Čistu, pitku vodu napunite do označe za uklanjanje kamenca .

Postupak uklanjanja kamenca završen je nakon ispiranja.

Pregled napitaka

Napitci od kave

– **Ristretto** je koncentrirani, jaki espresso. Jednaka količina mljevene kave kao i za espresso priprema se s jako malo vode.

– **Espresso** je jaka, aromatična kava s gustom, smeđom pjenom - kremom.

– **Kava se od espressa razlikuje većom količinom vode i drugačijim prženjem zrna kave.**

– **Duga kava** je kava s puno više vode.

– **Long black** priprema se od vruće vode i dvije porcije espressa.

– **Caffè Americano** sastoji se od jednako udjela espresso i vruće vode. Prvo se priprema espresso, a zatim se šalica puni vrućom vodom.

– **Ostali napitci**

– Vruće mlijeko
– Mlijecna pjena
– Vruća voda
– Topla voda

Funkcija posude

(moguć odabir 3 do 8 šalica)

– **Latte macchiato** se sastoji od po jedne trećine vrućeg mlijeka, mlijecne pjene i espresso.

– **Caffè latte** sastoji se od espresso i vrućeg mlijeka.

– **Cappuccino italiano** ima isti udio mlijecne pjene i espresso kao i cappuccino. No prvo se priprema espresso, a potom mlijecna pjena.

– **Espresso macchiato** je espresso s malim šeširicem od mlijecne pjene.

– **Flat white** je posebna varijanta cappuccina: značajno veća količina espressa te veća količina mlijecne pjene zasluzni su za intenzivnu aromu kave.

– **Café au lait** je francuski specijalitet kave i mlijecne pjene. Café au lait se obično poslužuje u većoj šalici.

Kava po Vašem ukusu

Napitci od čaja

– **Ristretto** (vruća voda odgovarajuće temperature)

– **Bijeli čaj**

– **Japski čaj**

– **Zeleni čaj**

– **Biljni čaj**

– **Voćni čaj**

– **Crni čaj**

– **Chai Latte** je specijalitet od čaja s mlijekom.

Performance način rada

– **Prikaz i izmjena postavki**

– **Mješavina**

– **Daljinsko upravljanje**

– **Info**

– **RemoteUpdate**

– **Inačica softvera**

– **Dnevno vrijeme**

– **Prodajno mjesto**

– **Tvorničke postavke**

– **Performance način rada**

– **Tajmer**

– **Tvrdota vode**

– **TeaTimer**

– **Glasnoća**

– **Blokada uključivanja**

– **Zaslon**

– **Miele@home**

– **POSTAVKE**

Postavke

Prikaz i izmjena postavki

– **Osvjetljenje**

– **Mješavina**

– **Daljinsko upravljanje**

– **Info**

– **RemoteUpdate**

– **Inačica softvera**

– **Dnevno vrijeme**

– **Prodajno mjesto**

– **Tvorničke postavke**

– **Performance način rada**

– **Datum**

– **Tajmer**

– **Tvrdota vode**

– **TeaTimer**

– **Glasnoća**

– **Blokada uključivanja**

– **Zaslon**

– **Miele@home**

Miele

Kratke upute

Aparat za kavu

Ove kratke upute **ne** zamjenjuju upute za uporabu. Potrebno je upoznati se s uputama za uporabu aparata za kavu. Zbog toga posebno pažljivo pročitajte upute za uporabu i pridržavajte se napomena o sigurnosti i upozorenja.

hr - HR

M.-Nr. 11 202 560

Upravljanje

Upravljački elementi i indikatori

- ① Tipka za uključivanje/isključivanje ①
- ② Tipke za napitke
- ③ Zaslonski senzorski tipkovi
- ④ Senzorska tipka □
- ⑤ Senzorska tipka Profil ⑥
- ⑥ Senzorska tipka Njega ⑦
- ⑦ Senzorska tipka Parametar ⑧
- ⑧ Senzorska tipka OK
- ⑨ Područje navigacije tipkama sa strelicama ▲▼
- ⑩ Senzorska tipka „Natrag“ ↵
- ⑪ Senzorska tipka „2 porcije“ □
- ⑫ senzorska tipka „DoubleShot“ ⑭
- ⑬ Optičko sučelje (samo za Miele servis)

Značenje simbola za napitke

Espresso	□
Kava	□
Duga kava	□
Cappuccino	□
Latte macchiato	□
Cafè latte	□
Vruće mlijeko	□
Mliječna pjenja	□
Voda za čaj	□

Ostale napitke pronaći ćete u izborniku Ostali (senzorska tipka □).

Princip rukovanja

Aparatom za kavu upravlja se preko senzorskih tipki koje dodirujete prstom.

Izbornik napitaka

Nalazite se u izborniku napitaka, kada se na zaslonsku površinu pojaviti Odabir napitka.

Izbornik napitaka

Miele 12:00
Postavke □
Ristretto
Cappuccino Italiano

U pojedinom izborniku možete započeti radnju ili promijeniti postavku. Klizač desno na zaslonsku površinu pokazuje da slijede daljnje opcije ili tekst.

Po kvačici ✓ na popisu za odabir možete vidjeti koja je postavka trenutno odabrana.

Napuštanje izbornika ili prekid radnje

Kako biste napustili aktualni izbornik dodirnite senzorsku tipku ↵.

Ili ponovo dodirnite senzorsku tipku koja narančasto svijetli, kako biste se vratili na izbornik napitaka.

Opis

Područje navigacije

Kada želite odabratи točku izbornika, dodirnite tipke sa strelicama ▲▼ dok se na svijetloj podlozi ne pojavi željena točka izbornika.

Unos naziva

Slova i brojeve unosite kroz područje navigacije. Također možete odabratи velika i mala slova.

Savjet: Odaberite kratke, jasne nazive.

Kako biste brže listali, povucite prstom udesno ili ulijevo u području između strelica.

Čim se pojavi vrijednost, napomena ili postavka koju možete potvrditi, senzorska tipka OK svijetli narančasto.

Dodirnite senzorsku tipku OK kako biste potvrdili izbor.

Pozivanje i kretnje kroz izbornik

Pritisnite odgovarajuću senzorsku tipku, primjerice □, kako biste pozvali izbornik.

UPRAVLJANJE

Priprema

Punjenje spremnika za vodu

■ Otvorite vrata uređaja.

Priprema napitka

Priprema čaja

Tijekom pripreme napitka funkcijom Expert način rada možete promijeniti količinu napitka (Postavke □ | Expert način rada).

Postavka se ne pohranjuje i vrijedi samo za trenutnu pripremu.

Expert način rada tvornički je isključen.

Priprema dvije porcije (senzorska tipka □)

Kako biste istovremeno napunili dvije šalice:

■ Povucite spremnik za vodu prema naprijed.

■ Dodirnite senzorsku tipku za željeni napitak.

■ Stavite šalicu ispod središnjeg izlaza.

■ Odaberite željenu vrstu čaja i odabir po tvrdite s OK.

■ Vruće voda teče u šalicu za čaj.

■ Spremnik za vodu napunite svježom, hladnom vodom do oznake „max.“

■ Spremnik za vodu gurnite u aparat za kavu i zatvorite vrata uređaja.

Prekid pripreme

■ Ponovo dodirnite simbol na upravljačkoj ploči koji svijetli narančasto.

■ Kod pripreme napitka dodirnite senzorsku tipku □.

Savjet: Kada pripremati vodu za čaj funkcijom TeaTimer možete pokrenuti podsjetnik minuta (pogledajte upute za uporabu).

Uporaba boce za mlijeko

Mlijeko se ne hlađi u boci za mlijeko. Ako duže vrijeme na pripremati napitak s mlijekom, bocu za mlijeko stavite u hladnjak. Samo se hladno mlijeko (< 10°C) može dobro zapuniti.

Funkcija posude za kavu

Funkcijom posude za kavu možete automatski pripremiti više šalica kave ili čaja jednu za drugom (maks. 1 l). Možete pripremati do 8 šalica.

■ Dodirnite OK, kad se na zaslonsku prikaze Stop.

DoubleShot

Za izrazito jak, aromatičan napitak od kave odaberite funkciju „DoubleShot“ ⑭. Prilikom se nakon polovice postupka oparivanja zrna kave ponovno melju i oparuju.

■ Stavite posudu odgovarajuće veličine ispod središnjeg izlaza.

■ Dodirnite senzorsku tipku ⑭ prilikom pripreme napitka od kave.

Priprema vrča

Prikazuje se izbornik napitaka.

■ Stavite posudu odgovarajuće veličine ispod središnjeg izlaza.

■ Odaberite željenu funkciju vrča:

- **Posuda za kavu:** Dodirnite senzorsku tipku □ i odaberite Posuda za kavu. Potvrdite s OK.
- **Posuda za čaj:** Dodirnite tipku za napitak □ i odaberite Posuda za čaj.
- **Boca za mlijeko i poklopac:** Spremni napunite kavom u zrnju i spremnike za kavu u zrnju zatvorite poklopacima.
- **Spremnik kave u zrnju potpuno gurnite u aparat za kavu.**
- **Zatvorite vrata uređaja.**

Priprema napitaka

Priprema čaja

■ Otvorite vrata uređaja.

Expert način rada

Tijekom pripreme napitka funkcijom Expert način rada možete promijeniti količinu napitka (Postavke □ | Expert način rada).

Postavka se ne pohranjuje i vrijedi samo za trenutnu pripremu.

Expert način rada tvornički je isključen.

Priprema napitka

Priprema dvije porcije (senzorska tipka □)

Kako biste istovremeno napunili dvije šalice:

■ Povucite spremnik za vodu prema naprijed.

■ Dodirnite senzorsku tipku za željeni napitak.

■ Stavite šalicu ispod središnjeg izlaza.

■ Odaberite željenu vrstu čaja i odabir po tvrdite s OK.

■ Vruće voda teče u šalicu za čaj.

■ Spremnik za vodu napunite svježom, hladnom vodom do oznake „max.“

■ Spremnik za vodu gurnite u aparat za kavu i zatvorite vrata uređaja.

Prekid pripreme

■ Ponovo dodirnite simbol na upravljačkoj ploči koji svijetli narančasto.

■ Kod pripreme napitka dodirnite senzorsku tipku □.

Savjet: Kada pripremati vodu za čaj funkcijom TeaTimer možete pokrenuti podsjetnik minuta (pogledajte upute za uporabu).

Uporaba boce za mlijeko

Mlijeko se ne hlađi u boci za mlijeko. Ako duže vrijeme na pripremati napitak s mlijekom, bocu za mlijeko stavite u hladnjak. Samo se hladno mlijeko (< 10°C) može dobro zapuniti.

Funkcija posude za kavu

Funkcijom posude za kavu možete automatski pripremiti više šalica kave ili čaja jednu za drugom (maks. 1 l). Možete pripremati do 8 šalica.

■ Dodirnite OK, kad se na zaslonsku prikaze Stop.

DoubleShot

Za izrazito jak, aromatičan napitak od kave odaberite funkciju „DoubleShot“ ⑭. Prilikom se nakon polovice postupka oparivanja zrna kave ponovno melju i oparuju.

■ Stavite posudu odgovarajuće veličine ispod središnjeg izlaza.

■ Dodirnite senzorsku tipku ⑭ prilikom pripreme napitka od kave.

Priprema vrča

Prikazuje se izbornik napitaka.

■ Stavite posudu odgovarajuće veličine ispod središnjeg izlaza.

■ Odaberite željenu funkciju vrča:

- **Posuda za kavu:** Dodirnite senzorsku tipku □ i odaberite Posuda za kavu. Potvrdite s OK.
- **Posuda za čaj:** Dodirnite tipku za napitak □ i odaberite Posuda za čaj.
- **Boca za mlijeko i poklopac:** Spremni napunite kavom u zrnju i spremnike za kavu u zrnju zatvorite poklopacima.
- **Spremnik kave u zrnju potpuno gurnite u aparat za kavu.**
- **Zatvorite vrata uređaja.**

Ručno pranje ili pranje u perilici posuđa

Isključivo za ručno pranje:

- Pokrov od plemenitog čelika središnjeg izlaza
- Komora
- Spremnik kave u zrnju i poklopac

U perilici se može prati sljedeće:

- Podložak za sakupljanje tekućine, poklopac i posuda za talog
- Lim za sakupljanje tekućine
- Središnji izlaz (bez poklopca od plemenitog čelika)
- Boca za mlijeko i poklopac
- Senzor ruba šalice
- Podložak
- Posude za održavanje
- Spremnik za vodu

CVA 7440, CVA 7445

hr - HR

M.-Nr. 11 202 560 / 00