

Käyttö- ja asennusohje Lämpöpumppukuivausrumpu



Lue **ehdottomasti** tämä käyttöohje ennen koneen paikalleen sijoittamista, liitännöjä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneen rikkoutumisen.

Sisältö

Pidä huolta ympäristöstäsi	4	Säännöllinen puhdistus	25
Nukan tai varusteiden hävittäminen	4	◆ Ajastus/SmartStart	26
Tärkeitä turvallisuusohjeita	5	SmartStart	27
Kuivausrummun käyttö	15	Ohjelman valinta	28
Ohjaustaulu	15	Ohjelman kulun muuttaminen	31
Ohjelmanvalitsimen toimintaperiaate	16	Käynnissä olevan ohjelman vaihtaminen	31
Kosketusnäytön toimintaperiaate ...	16	Pyykin lisääminen tai poistaminen ..	31
Wash2Dry 	17	Tuoksupatruuna	32
Käyttöönotto	18	FragranceDos	32
Asennus	18	Sinetin irrottaminen tuoksupatruunasta	32
Verkottaminen	18	Tuoksupatruunan asettaminen paikalleen	32
Verkotuksen edellytykset	18	Tuoksupatruunan avaaminen	34
Valmistelut Miele@home-käyttöä varten	19	Tuoksupatruunan sulkeminen	34
1. Pyykin oikea esikäsittely	20	Tuoksupatruunan irrottaminen/vaihtaminen	36
Pesu	20	Puhdistus ja hoito	37
Kuivaus	20	Puhdistusvälit	37
Tekstiilien hoito-ohjeet	20	Kuivausrummun puhdistus	37
2. Laita pyykki kuivausrumpuun	21	Nukkashtien puhdistaminen	38
Tuoksupatruunan käyttö	21	Tuoksupatruunan irrottaminen ...	38
3. Ohjelman valinta	22	Näkyvän nukan poistaminen	39
Kuivausrummun virran kytkeminen päälle	22	Nukkashtien ja ilmanohjausaukkojen perusteellinen puhdistus...	39
Ohjelman valinta	22	Jalustan hienosuodattimen puhdistus	41
1. Kuivausohjelman valinta ohjelmanvalitsimella	22	Jalustan hienosuodattimen irrotus	42
2. Kuivausohjelman valinta ohjelmanvalitsimen asennon "MobileStart"  avulla	22	Jalustan hienosuodattimen puhdistus	42
3. Kuivausohjelman valinta ohjelmanvalitsimen asennon Wash2Dry  avulla	22	Jalustan hienosuodattimen vaihto	44
Ohjelma-asetusten valinta	23	Jalustan hienosuodattimen luukun puhdistus	45
Kuivuusasteen valinta	23	Kosteudentiivistimen tarkastus ..	45
Toiminnon Hellävarainen + valinta	23	Hienosuodattimen asettaminen paikalleen	46
Ajastuksen asettaminen	23	Jalustan hienosuodattimen elvytys	46
4. Ohjelman käynnistys	24	Vianetsintä	48
5. Ohjelman jälkeen – pyykin ottaminen pois koneesta	25	Merkkivalot tai ajan näytössä näkyvät ilmoitukset	48
Ohjelman loppu	25		
Pyykkien ottaminen pois koneesta ..	25		
Rummun sisävalo	25		

Kuivaustulos ei ole tyydyttävä	50	<i>P20</i> Puhdistustarpeen näyttö	70
Kuivaus kestää erittäin kauan.	51	<i>P22</i> Himmennettyjen valokenttien	
Muita häiriötilanteita	52	kirkkaus	70
Huolto	53	<i>P25</i> Ohjelman loppumisen merkki-	
Yhteydenotto häiriötilanteissa	53	äänen kesto	71
EPREL-tuotetietokanta	53	<i>P26</i> Tervehdysääni	71
Erikseen ostettavat lisävarusteet	53	<i>P90</i> Käyttötunnit	71
Huolto	53	Verkottaminen	71
Asennus	54	<i>P24</i> RemoteUpdate	72
Näkymä etupuolelta	54	<i>P31</i> Etäkäyttö	72
Näkymä takapuolelta	55	<i>P32</i> SmartGrid	73
Asennusvaihtoehdot	55	Tekijänoikeudet ja lisenssit – tie-	
Näkymä sivulta	55	donsiirtomoduuli	73
Näkymä yläpuolelta	55		
Pesutorni	56		
Kuivausrummun siirtäminen sijoi-			
tuspaikkaan	56		
Sijoituspaikka	57		
Tasaantumisaika paikalleen si-			
joittamisen jälkeen	57		
Kuivausrummun suoristaminen .	58		
Sijoituspaikan ilmanvaihto	58		
Tiivistyneen veden poistoletku	59		
Sähköliitäntä	62		
Tekniset tiedot	63		
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	63		
Kulutusarvot	65		
Ohjelmoitavat toiminnot	66		
Ohjelmointi	66		
<i>P00</i> Tehdasasetus	67		
<i>P01</i> Kuivuusasteet Valko-/Kirjo-			
pyykki	67		
<i>P02</i> Kuivuusasteet Siliävät kuidut ...	68		
<i>P04</i> Jäähdytyslämpötila	68		
<i>P05</i> Merkkiäänen kovuus	68		
<i>P06</i> Painikeääni	68		
<i>P07</i> PIN-koodi	69		
<i>P08</i> Johtokyky	69		
<i>P11</i> Kosketusnäytön pois päältä			
kytkeytyminen	69		
<i>P13</i> Muisti	70		
<i>P14</i> Pöyhintä	70		
<i>P19</i> Merkkiääni käytössä	70		

Pidä huolta ympäristöstäsi

Pakkauksen hävittäminen

Pakkaus helpottaa laitteen käsittelyä ja suojaa sitä vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkausmateriaalit on valmistettu luonnossa hajoavista ja useimmiten uusio-ikäyttöön soveltuvista materiaaleista.

Pakkausmateriaalin palauttaminen kiertoon säästää raaka-aineita. Lajittele pakkausmateriaalit asianmukaisesti keräysastioihin. Kuljetuspakkaukset voit palauttaa Miele-kauppiallesi.

Vanhan koneen käytöstä poistaminen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne sisältävät kuitenkin myös aineita, seoksia ja osia, jotka ovat laitteiden toiminnan ja turvallisuuden kannalta välttämättömiä. Tavallisen kuiva- tai sekajätteen joukossa tai muuten asiattomasti käsiteltyinä tällaiset aineet voivat aiheuttaa haittaa terveydelle ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi missään tapauksessa hävitä vanhaa laitettasi kuiva- tai sekajätteen mukana.



Huolehdi siitä, ettei kukaan pääse vaurioittamaan kuivausrummun lämmönvaih-dinta ja putkistoja ennen kuin viet ko-neen asianmukaiseen keräyspisteeseen. Tällä tavoin varmistat sen, etteivät kuivausrummun kylmäaineet tai kompres-sorin sisältämä öljy päädy luontoon.

Vie käytöstä poistettava laite kotikuntasi järjestämään ilmaiseen sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen tai kierrätyskeskukseen. Voit myös palaut-taa sen kodinkoneliikkeeseen tai Mielelle. Lain mukaan olet itse vastuussa mah-dollisten laitteessa olevien henkilötieto-


jesi poistamisesta. Laki velvoittaa sinua poistamaan ehjinä laitteesta kaikki van-hat paristot ja irrotettavat käytöstä pois-tettavat akut ja lamput, jotka voi poistaa rakenteita rikkomatta. Toimita ne asian-mukaisesti ilmaisiin keräyspisteisiin.

Muista aina säilyttää vanha laite poissa lasten ulottuvilta, kunnes viet sen ke-räyspisteeseen.

Nukan tai varusteiden hävittäminen

Tekokuituja sisältävistä vaatteista irtoaa ympäristölle haitallisia mikromuovihiuk-kasia, joita jää vaatteisiin vielä pesun jäl-keen. Hävitä nukkasiepeihin kertynyt nukka siksi tavallisen kotitalousjätteen mukana. Älä päästä nukkaa viemäriin, koska sen mukana voisi päästä mikro-muovia vesistöihin.

Myös käyttökelvottomat varusteet, ku-ten tyhjä tuoksupatruuna tai jalustan ku-lunut hienosuodatin kuuluvat kotitalous-jätteeseen.



Lue ehdottomasti tämä käyttöohje.



Tämä kuivausrumpu sisältää syttyvää ja räjähtävää kylmääainetta.

Kuivausrumpu täyttää asetetut turvallisuusmääräykset. Sen asiaton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää kuivausrumpua. Se sisältää asennukseen, turvallisuuteen, käyttöön ja huoltoon liittyviä tärkeitä ohjeita. Näin vältät mahdolliset vahingot ja kuivausrummun rikkoutumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa sinua lukemaan kappaleet Asennus ja Tärkeät turvallisuusohjeet ja noudattamaan niitä.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat koneen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje sen mukana.

Huolehdi siitä, että kaikki kuivausrumpua käyttävät henkilöt tutustuvat näihin turvallisuusohjeisiin.

Määräystenmukainen käyttö

► Kuivausrumpu on tarkoitettu ainoastaan sellaisten tekstiilien kuivaukseen, joiden hoito-ohjeessa sallitaan rumpukuivaus ja jotka on pesetty vedellä. Kaikki muu käyttö tapahtuu omalla vastuullasi. Miele ei vastaa kuivausrummun asiattomasta tai väärästä käytöstä aiheutuneista vahingoista.

► Tätä kuivausrumpua saa käyttää myös julkisissa tiloissa.

► Tätä kuivausrumpua ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- ▶ Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään kuivausrumpua turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä kuivausrummun toiminnasta, eivät saa käyttää tätä konetta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta.
- ▶ Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla kuivausrummusta, jollet valvo heidän toimiaan koko ajan.
- ▶ Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää kuivausrumpua ilman valvontaa ainoastaan, jos heille on kerrottu miten laitetta käytetään turvallisesti. Lasten on ymmärrettävä, millaisia vaaratilanteita kuivausrummun väärä käyttö voi aiheuttaa.
- ▶ Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa kuivausrumpua ilman valvontaa.
- ▶ Valvo lapsia aina, kun he oleskelevat kuivausrummun läheisyydessä. Älä koskaan anna lasten leikkiä kuivausrummulla.

Tekninen turvallisuus

- ▶ Ennen kuin asennat kuivausrummun paikalleen, tarkista ettei laitteessa ole näkyviä kuljetusvaurioita. Vahingoittunutta kuivausrumpua ei saa asentaa paikalleen ja/tai ottaa käyttöön.
- ▶ Älä tee kuivausrumpuun mitään muutostöitä, mikäli nämä eivät ole nimenomaan Mielen hyväksymiä.
- ▶ Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronoimattomien energijärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, varavoimajärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että käytettävä energijärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen. Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamissäännöissä kuvatulla tavalla.
- ▶ Kuivausrumpua ei saa liittää sähköverkkoon jatkojohdon avulla. Jatkojohto voi esim. ylikuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- ▶ Jos koneen verkkoliitäntäjohto vahingoittuu, vain Mielen valtuuttama huoltoliike saa vaihtaa sen uuteen Miele-liitäntäjohtoon.

► Kuivausrummun sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun sähköliitintään. Maadoitus on laitteen käyttöturvallisuuden kannalta ehdottoman tärkeä. Jos olet epävarma, anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa sähköliitännät. Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat laitteen liittämisestä maadoittamattomaan tai puutteellisesti maadoitettuun sähköliitintään.

► Jätä kuivausrummun korjaustyöt aina valtuutetun Miele-huollon tehtäväksi. Asiattomista korjauksista voi aiheutua laitteen käyttäjälle vaaratilanteita, joista valmistaja ei voi olla vastuussa.

► Vialliset osat saa vaihtaa ainoastaan alkuperäisiin Miele-varaosiin. Ainoastaan näistä osista Miele voi taata, että ne täyttävät kaikki asetetut turvallisuusmääräykset.

► Jos kuivausrumpua ei huolleta säännöllisesti ja ammattitaitoisesti, seurauksena voi olla kuivaustehon aleneminen, toimintahäiriöt tai jopa palovaara.

► Vian sattuessa sekä puhdistuksen ja huollon aikana kuivausrumpu täytyy tehdä jännitteettömäksi. Kuivausrumpu on kytketty pois sähköverkosta vasta kun:

- kuivausrummun virransyöttö on katkaistu,
- sulake/sulakkeet on irrotettu sulaketaulusta tai
- automaattisulake/-sulakkeet on kytketty pois päältä.

Ks. myös kappaleet "Asennus" ja "Sähköliitäntä".

► Tätä kuivausrumpua ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).

► Noudata kappaleiden "Asennus" sekä "Tekniset tiedot" ohjeita.

► Sukopistorasiaan on päästävä aina käsiksi myös kuivausrummun asennuksen jälkeen, jotta laite on helppo irrottaa sähköverkosta.

► Jos kuivausrumpu asennetaan kiinteästi sähköverkkoon, asennus on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä.

► Kuivausrummun pohjan ja lattian välistä ilmarakoa ei saa missään tapauksessa tukkia pitkänukkaisilla matoilla, jalustalistoilla tms. esineillä, jotta laite saa tarpeeksi kylmää korvausilmaa.

► Älä sijoita kuivausrumpua tilaan, jossa täyttöluukun avautumisalueelle osuu suljettava ovi, työntöovi tai vastakkaiseen suuntaan avautuva ovi.

Tärkeitä turvallisuusohjeita



► Tässä kuivausrummussa käytettävä kylmäaine R290 on syttyvää ja räjähtävää. Jos kuivausrumpu vaurioituu, toimi seuraavasti:

- Vältä avotulta ja sytytyslähteitä.
- Irrota kuivausrumpu sähköverkosta.
- Tuuleta kuivausrummun sijoitustila huolellisesti.
- Ota yhteys Mielen asiakaspalveluun.

 Kuivausrummun vaurioitumisen aiheuttama tulipalo- ja räjähdysvaara.

Kylmäaine on syttyvää ja räjähtävää, jos sitä pääsee vuotamaan. Huolehdi siitä, ettei kuivausrumpu pääse vaurioitumaan. Älä tee kuivausrumpuun mitään muutoksia.

► Tämä kuivausrumpu käyttää kylmäainetta, jota kompressorin tiivistää. Tiivistämisen vaikutuksesta lämmennyt kylmäaine kiertää suljetussa kylmäainekierrossa. Siitä syntyvä lämpö siirtyy lämmönvaihtimessa ohi virtaavaan kuivausilmaan.

- Kuivauksen aikana koneesta kuuluvat hurisevat äänet johtuvat lämpöpumpun toiminnasta ja ovat siten täysin normaaleja. Ne eivät ole merkki mistään toimintahäiriöstä.
- Kyseinen kylmäaine on ympäristöystävällistä eikä se vahingoita otsonikerrosta.

 Kuivausrumpu voi vahingoittua, jos se otetaan käyttöön liian pian.

Lämpöpumppu voi vahingoittua.

Odota vähintään yksi tunti kuivausrummun paikalleen sijoittamisen jälkeen ennen kuin käynnistät kuivausohjelman.

► Tämä kuivausrumpu on varustettu erityisvaatimukset (esim. lämmön-, kosteuden-, kemikaalien-, kulutuksen- ja tärinänkestävyys) täyttävällä erikoisvalonlähteellä. Tätä erikoisvalonlähdettä saa käyttää vain tähän nimenomaiseen tarkoitukseen. Se ei sovellu huonetilan valaisuun. Valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan Mielen valtuuttama huoltoliike.

Asianmukainen käyttö

► Pesukoneen enimmäistäyttömäärä on 8 kg (kuivaa pyykkiä). Katso yksittäisten ohjelmien pienemmät enimmäistäyttömäärät kappaleesta ”Ohjelmanvalintataulukko”.

► Älä varaa painoasi luukun varaan tai nojaa siihen. Kuivausrumpu voi kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

► Sulje rummun luukku jokaisen käyttökerran jälkeen, jotteivät:

- lapset pääse ryömimään kuivausrummun sisään tai piilottamaan esineitä kuivausrumpuun.
- kotieläimet pääse kiipeämään rummun sisään.

► Kuivausrumpua ei saa koskaan puhdistaa painepesurilla tai suihkuttamalla vettä laitteen päälle.

► Pidä aina kuivausrummun sijoitusympäristö puhtaana pölystä ja nukasta. Kuivausrummun huonetilasta imemän ilman likahiukkaset saattavat aiheuttaa tukoksia. Tukokset voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ja tulipalovaaran.

► Kuivausrumpua ei missään tapauksessa

- saa käyttää ilman nukkasihdejä ja (jalustan) hienosuodatinta.
- saa käyttää vaurioituneiden nukkasihdien ja vaurioituneen (jalustan) hienosuodattimen kanssa. Vaurioituneet nukkasihdit tai hienosuodatin on välittömästi vaihdettava uusiin.

Kuivausrumpuun kertyisi tällöin liikaa nukkaa, mikä aiheuttaisi koneen vikautumisen.

► Jottei kuivauksen yhteydessä ilmaantuisi toimintahäiriöitä:

- Puhdista nukkasihdien suodatinpinnat kuivausrummun jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Nukkasihdien ja (jalustan) hienosuodattimen on annettava kuivua märkäpuhdistuksen jälkeen. Märät nukkasihdit/suodattimet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä kuivauksen aikana.
- Puhdista hienosuodatin, nukkasihdit, alhaalla oikealla oleva ritilä ja ilmanakanavat myös aina silloin, kun koneen näyttöön tulee siitä ilmoitus.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

► Kuivausrumpua ei saa sijoittaa tiloihin, joissa lämpötila voi laskea alle 0 °C:n. Jo pelkästään jäätymispisteen lähellä olevat lämpötilat voivat heikentää kuivausrummun toimintaa. Poistopumppuun ja poistoletkuun jäätyvä vesi saattaa aiheuttaa vahinkoa. Sijoitustilan lämpötilan on oltava +2 – +35 °C.

► Jos käytät ulkoista poistovesiliitäntää, kiinnitä poistoletku huolellisesti, esimerkiksi käsienpesualtaaseen.

Muuten letku voi pudota ja vettä voi tulla lattialle.

► Tiivistynyt vesi ei ole juotavaa.

Tiivistynyt vesi voi juotuna olla haitallista ihmisten ja eläinten terveydelle.

► Tyhjennä taskuista kaikki esineet, kuten tupakansytyttimet ja tulitikkurasiat.

► **Varoitus:** Älä koskaan kytke kuivausrumpua pois päältä ennen kuivausohjelman päättymistä. Voit tyhjentää kuivausrummun kesken kuivausohjelman vain, jos otat pyykit heti pois koneesta ja levität ne siten, että ne saavat jäähtyä rauhassa.

► Palovaaran välttämiseksi älä kuivaa kuivausrummussa tekstiilejä, joita

- ei ole pesty.
- ei ole pesty tarpeeksi hyvin ja jotka sisältävät yhä öljy- tai rasvapitoista likaa tai muita jäämiä (esim. suurkeittiöiden ja kauneushoitoloiden pyykit, joissa on öljy-, rasva-, ihovoide- tai emulsiojäämiä). Jos tekstiilit eivät ole riittävän puhtaita, on olemassa vaara, että pyykit syttyvät itsestään, jopa kuivauksen jälkeen ja jopa kuivausrummun ulkopuolella.
- on käsitelty syttyvillä puhdistusaineilla tai jotka sisältävät asetonin, alkoholin, bensiinin, paloöljyn, kerosiinin, tahranpoistoaineiden, tärpätin, vahan, vahanpoistoaineen tai muiden kemikaalien jäämiä (näitä voi olla mm. mopeissa, siivousliinoissa, pesulapuissa jne.).
- sisältävät hiuskiinne-, hiuslakka-, kynsilakanpoistoaine- tai vastaavia tahroja.

Tällaiset erittäin likaiset tekstiilit on pestävä erityisen huolellisesti: käytä normaalia enemmän pesuainetta ja valitse mahdollisimman korkea pesulämpötila. Jos olet epävarma puhdistustuloksesta, pese tekstiilit useampaan kertaan.

► Palovaara!

Älä liitä tätä kuivausrumpua ajastimella tai huippukuormitussuojalla varustettuun tai muulla tavoin aikaohjattavaan pistorasiaan. Virran katkeaminen ennen jäähdytysvaiheen loppumista voi aiheuttaa pyykin itsesyttymisvaaran.

► Älä koskaan kuivaa seuraavia tekstiilejä kuivausrummussa, sillä ne aiheuttavat palovaaran:

- tekstiilit, joiden puhdistukseen on käytetty teollisuuskemikaaleja (esim. kemiallisen pesun puhdistusaineita).
- tekstiilit, jotka sisältävät paljon vaahtomuovia, kumia tai kumia muistuttavaa materiaalia. Tällaisia ovat esim. lateksivaahtomuovia sisältävät tuotteet, suihkuverhot, vesitiiviit tekstiilit, kumipinnoitetut tuotteet ja vaatteet, vaahtomuovitäytteiset tyynyt.
- topatut tekstiilit, joissa täytettä voi päästä ulos (esim. tyynyt tai toppatakki). Ulos valunut täyte voi aiheuttaa palovaaran.

► Ohjelma päättyy jäähdytysvaiheen alkaessa. Useimmissa ohjelmis-
sa on jäähdytysvaihe, jolla varmistetaan, ettei pyykin lämpötila kasva
niin kuumaksi, että pyykki voisi vahingoittua (näin esim. estetään pyy-
kin itsesyttymisen vaara).

Ota kaikki pyykki aina koneesta heti ohjelman päättyttyä.

► Käytä huuhteluaineita tai vastaavia viimeistelytuotteita vain annos-
tusohjeiden mukaisina määrinä.

► Älä käytä äläkä säilytä bensiiniä, paloöljyä tai muita helposti sytty-
viä aineita kuivausrummun läheisyydessä.

► Tämän kuivausrummun lämpöpumpun koteloon muodostuu käytön
aikana erittäin paljon lämpöä. Se on johdettava ulos. Muuten kuivaus-
ajat voivat pidentyä ja kuivausrumpuun voi ajan myötä syntyä vaurioi-
ta.

Tätä varten:

- Huonetilaa on tuuletettava koko kuivauksen ajan.
- Kuivausrummun pohjan ja lattian väliin on jätettävä ilmarako, jota ei
saa missään tapauksessa tukkia pitkänukkaisilla matoilla, jalustalis-
toilla tms. esineillä.

► Kuivausrummun korvausilman on oltava puhdasta. Korvausilmassa
ei saa olla klooria, fluoria tai muita liuottimia sisältäviä höyryjä. Palo-
vaara!

Tärkeitä turvallisuusohjeita

► Koskee vain kuivausrummun teräksisiä pintoja:
Kuivausrummun teräksisille pinnoille ei saa joutua kloori- tai natriumhypokloriittipitoisia nestemäisiä puhdistus- ja desinfiointiaineita. Nämä aineet voivat aiheuttaa teräksisen pinnan korroosiota. Myös aggressiiviset kloorivalkaisuaineiden höyryt voivat aiheuttaa korroosiota.
Älä siksi säilytä tällaisia aineita sisältäviä säiliöitä avoimena laitteen läheisyydessä.

Tuoksupatruunoiden käyttö (erikseen ostettava lisävaruste)

- ▶ Käytä vain Mielen tuoksupatruunoita.
- ▶ Tuoksupatruunaa saa säilyttää vain alkuperäispakkauksessaan, älä siksi heitä pakkausta pois.
- ▶ Pidä tuoksupatruuna aina pystyasennossa tai nukkasihdin pidikkeessään, äläkä koskaan kallista sitä tai käännä sitä ylösalaisin. Tuoksuainetta voi vuotaa patruunasta.
- ▶ Jos tuoksuainetta pääsee valumaan lattialle, kuivausrummulle tai sen osiin, kuten nukkasiihiin, pyyhi se välittömästi pois imukykyisellä liinalla.
- ▶ Jos joudut kosketuksiin patruunasta valuneen tuoksuaineen kanssa: **Iho** on pestävä perusteellisesti vedellä ja saippualla. Roiskeet **silmistä** on huuhdottava vähintään 15 minuutin ajan puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nieltä, **suu** on huuhdottava perusteellisesti puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nieltä tai jos sitä on joutunut silmiin, ota välittömästi yhteys lääkäriin!
- ▶ Jos tuoksuainetta roiskuu vaatteille, riisu vaatteet välittömästi. Pese vaatteet perusteellisesti runsaassa vedessä ja käytä pesuainetta.
- ▶ Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa tulipalovaaran ja kuivausrummun vahingoittumisen vaaran:
 - Älä koskaan täytää tuoksupulloa uudelleen.
 - Älä koskaan käytä vahingoittunutta tuoksupulloa.
- ▶ Hävitä tyhjä tuoksupullo kotitalousjätteen mukana; älä koskaan käytä sitä uudelleen mihinkään tarkoitukseen.
- ▶ Noudata myös tuoksupullossa olevia ohjeita.


Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lisävarusteet

- ▶ Tässä koneessa saa käyttää vain Mielen hyväksymiä lisävarusteita ja varaosia. Muussa tapauksessa koneen takuuehdot ja tuotevastuu raukeavat.
- ▶ Miele-kuivausrumpu ja Miele-pesukone voidaan sijoittaa päällekkäin pesutorniksi. Tätä varten tarvitset lisävarusteena ostettavan pesutornin kiinnityssarjan. Huolehdi siitä, että kiinnityssarja sopii omaan Miele-kuivausrumpuusi ja Miele-pesukoneeseesi.
- ▶ Varmista myös, että lisävarusteena ostamasi Miele-jalusta sopii tähän kuivausrumpuun.
- ▶ Miele antaa toiminnallisille varaosille jopa 15 ja vähintään 10 vuoden toimitustakuun kyseisen kuivausrumpumallin valmistuksen päättymisen jälkeen.

 Miele ei ole vastuussa sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tätä konetta käytetään turvallisuusohjeiden vastaisesti.

Ohjaustaulu



- ① **Kosketusnäyttö**
- ② **Kuivausasteiden hipaisupainikkeet**
- ③ **Merkkivalot** palavat tarvittaessa
- ④ **Hipaisupainike *Hellävarainen +*** hellävaraiseen kuivaukseen
- ⑤ **Ajan näyttö** ohjelma-ajan näyttöön
- ⑥ **Hipaisupainikkeet** < > ajan valintaan
- ⑦ **Hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys***
Hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* käynnistää valitun ohjelman.
- ⑧ **Optinen liitântä**
Tähän liitântään Miele-huolto voi liittää tietokoneen huoltotoita tai ohjelmien päivitystä varten.
- ⑨ **Ohjelmanvalitsin**
Ohjelmien valintaan ja koneen virran kytkemiseen pois päältä.

Kuivausrummun käyttö

Ohjelmanvalitsimen toimintaperiaate

Ohjelmanvalitsinta käytetään kiertämällä. Kun kierrät ohjelmanvalitsimen jonkin ohjelman kohdalle, kuivausrummun virta kytkeytyy päälle, ja kun kierrät sen asentoon , kuivausrummun virta kytkeytyy pois päältä.

Kun kuivausrumpu on liitetty kotisi WLAN-verkkoon, seuraavat ohjelmanvalintatavat ovat käytössäsi.

MobileStart


Voit käyttää kuivausrumpua etänä Miele-sovelluksen kautta.

Wash2Dry

Kone valitsee pyykkierään sopivan kuivausohjelman automaattisesti samassa verkossa olevalta pesukoneelta saamiensa tietojen perusteella.

- Wash2Dry 

Kosketusnäytön toimintaperiaate



Hipaisupainikkeet ②, ④, ⑥ ja ⑦ reagoivat sormen kosketukseen. Voit valita vain kulloinkin valaistuja hipaisupainikkeita.

Kun hipaisupainike palaa kirkkaana, se on valittuna

Kun hipaisupainike palaa himmeänä, se on valittavissa

② Kuivuusasteiden hipaisupainikkeet

Kun valitset kuivuusasteen perusteella toimivan ohjelman ohjelmanvalitsimella, valittuna oleva kuivuusaste palaa kirkkaana.

Valittavissa olevat kuivuusasteet palavat himmeinä.

③ Tarkistusmerkkivalot

-  palaa, kun kondenssiveden poisto on estynyt.
-  palaa, kun jalustan hienosuodatin on puhdistettava.
-  **Perfect Dry**
Perfect Dry -järjestelmä mittaa pyykin jäännöskosteutta kuivuusasteen perusteella toimivissa ohjelmissa ja varmistaa siten tarkan kuivaustuloksen. Tämä merkkivalo . . .
. . . vilkkuu ohjelman käynnistämisen jälkeen, kunnes elektroniikka on määritellyt määritellyt ohjelman keston, ja sammuu sitten.
. . . syttyy ohjelman loppupuolella, kun valittu kuivuusaste on saavutettu.
. . . pysyy seuraavissa ohjelmissa himmeänä: *Villan viimeistely, Aikakuivaus.*

④ Hipaisupainike Hellävarainen +

Sellaisten kuumille lämpötiloille arkojen tekstiilien kuivaukseen, joiden hoito-ohjeena on symboli . Kun kosketat hipaisupainiketta *Hellävarainen +*, se palaa kirkkaana.

Joissakin ohjelmissa *Hellävarainen +* on aina valittuna (palaa), joissakin ohjelmissa sitä taas ei voi valita ollenkaan (ei pala).

⑤ Ajan näyttö

Ajan näyttö osoittaa jäljellä olevaa ohjelma-aikaa tunteina ja minuutteina.

Useimpien ohjelmien kesto voi vaihdella, minkä vuoksi aika voi muuttua hypäyksittäin. Kuivausaikaan vaikuttavat monet tekijät, kuten pyykin määrä, tyyppi ja jäännöskosteus. Oppiva elektrooniikka sopeutuu näihin tekijöihin ja muuttuu koko ajan tarkemmaksi.

⑥ Hipaisupainikkeet < >

- 

Koskettamalla hipaisupainiketta  pääset asettamaan ajan, jonka kuluttua haluat ohjelman käynnistyvän (ajastus). Symboli  palaa kirkkaana, kun olet valinnut tämän toiminnon.

- < >

Hipaisupainikkeella < tai > voit valita ajastuksen keston tai ohjelman *Aika-kuivaus* keston.

⑦ Hipaisupainike Käynnistys/Pyykin lisäys

Hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* käynnistää valitun ohjelman. Voit keskeyttää ohjelman, jos haluat lisätä pyykin. Hipaisupainike alkaa vilkkua hitaasti heti, kun jokin ohjelma on valmis käynnistettäväksi. Kun ohjelma on käynnistetty, hipaisupainike palaa tasaisesti.

Wash2Dry

Mielen pyykinpesukone siirtää onnistuneesti päättyneen pesuohjelman jälkeen ohjelmatiedot reitittimen välityksellä samaan verkkoon liitettyyn kuivausrumpuun ja Miele Cloudiin. Siirrettyjen ohjelmatietojen perusteella kuivausrumpu valitsee automaattisesti vastapestylle pyykkierälle sopivan kuivausohjelman.

Kun olet siirtänyt pyykit kuivausrumpuun, riittää, että käynnistät kuivausohjelman. Kuivausrumpu huolehti itse kaikista ohjelmaan liittyvistä asetuksista.

Vinkki: Kuivausohjelma on käynnistettävä 24 tunnin kuluessa pesuohjelman päättymisestä. Tiedot pysyvät kuivausrummun muistissa tämän ajan aina siihen asti, kunnes seuraava pesuohjelma päättyy.

Vinkki: Älä irrota kuivausrumpua sähköverkosta. Tällöin kuivausrumpu vastaanottaa pesukoneen siirtämät tiedot heti, kun valitset ohjelman *Wash2Dry*.

Jos olit ensin irrottanut kuivausrummun sähköverkosta, tietojen vastaanotto tapahtuu viiveellä.

Toiminnon *Wash2Dry* käytön edellytyksenä on, että Miele-pesukoneesi ja -kuivausrumpusi on verkotettu Miele@home-palvelun avulla.

Vinkki: Verkota koneet Miele@home-palveluun tässä käyttöohjeessa neuvotulla tavalla.

Käyttöönotto

Asennus

 Vääränlaisen asennuksen aiheuttama henkilö- ja esinevahinkojen vaara.

Kuivausrummun vääränlainen asennus voi johtaa henkilö- ja esinevahinkoihin.

Sijoita kuivausrumpu asianmukaisesti paikalleen ennen käyttöönottoa ja tee kaikki liitännät määräysten mukaisesti. Noudata kappaleen ”Asennus” ohjeita.

 Liian aikaisin suoritettu käyttöönotto aiheuttaa vahinkojen vaaran.

Kuivausrummun lämpöpumppu voi vahingoittua.

Odota vähintään yksi tunti kuivausrummun paikalleen sijoittamisen jälkeen ennen kuin käynnistät kuivausohjelman.

Verkottaminen

Kuivausrummussasi on sisäänrakennettu WiFi-moduuli. WiFi-moduuli mahdollistaa koneen yhdistämisen kotiverkkoon ja sen käytön mobiililaitteelle ladatulla Miele-sovelluksella.

Kun kuivausrumpu on kerran yhdistetty WiFi-verkkoon, yhteys muodostuu automaattisesti uudelleen aina, kun kytket koneen virran päälle.

Varmista, että WiFi-verkon signaalinvoimakkuus on riittävä kuivausrummun sijoituspaikassa.

WiFi-verkkoon liittäminen lisää kuivausrummun energiankulutusta, myös silloin, kun sen virta on kytketty pois päältä.

Smart Extra -toiminnot Miele-sovelluksella*

Kun verkostat kodinkoneesi Miele-sovelluksella, saat käyttöösi lukuisia Smart Extra -toimintoja. Voit esimerkiksi:

- Hakea esiin kodinkoneen tilatietoja
- Käyttää muita hyödyllisiä toimintoja
- Päivittää kuivausrummun ohjelmiston aina uusimpaan versioon Miele-ohjelmistopäivitysten avulla.

Lisätietoja Smart Extra -toiminnoista löydät Mielen verkkosivuilta, Apple App Store[®]:sta tai Google Play Store[™]:sta.

*Miele & Cie. KG:n digitaalinen lisätarjous. Toimintojen valikoima voi vaihdella mallin ja käyttömaan mukaan. Asiakkaan on hyväksyttävä digitaalisten tuotteiden ja palveluiden yleiset käyttöehdot ja tietosuojaselosteet Miele-sovelluksessa. Miele pidättää oikeuden muuttaa digitaalisia tarjouksia tai lopettaa niiden käytön milloin tahansa.

Miele-sovellus

Voit ladata Miele-sovelluksen ilmaiseksi Apple App Storesta[®] tai Google Play Storesta[™].



Verkotuksen edellytykset

Huomioi seuraavat edellytykset, kun haluat verkottaa pesukoneen:

1. Kotiverkko on käytettävissä koneen sijoituspaikassa.
Ota WLAN-verkon salasana valmiiksi esille.

2. Miele-sovellus on ladattuna mobiililaitteellesi.
3. Sinulla on Miele-käyttäjätili.

Voit suorittaa verkottamisen myös myöhemmin. Ohita tällöin valikon kohta "Verkotus", kun olet suorittamassa koneen käyttöönottoa.

Valmistelut Miele@home-käyttöä varten

Valittavana on kaksi yhteydenmuodostustapaa:

1. Miele-sovellus (vakioasetus)
2. WPS
Tätä varten tarvitet WPS-yhteenso-
pivan reitittimen.

Yhteyden muodostus Miele-sovelluksella

Voit luoda verkkoyhteyden Miele-sovel-
luksen kautta.

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *MobileStart* .

Ajan näyttöön syttyy *RPP* ja kone alkaa laskea Timeout-aikaa 10 minuutista alaspäin. Miele-sovellus suorittaa seuraavat vaiheet.

Kun yhteydenmuodostus onnistuu, ajan näyttöön syttyy *On*.

Yhteyden muodostus WPS:n avulla

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *MobileStart* .
- Kosketa hipaisupainiketta , kunnes ajan näyttöön syttyy *UPS* ja koneesta kuuluu lyhyt kuittausääni.

Ajan näyttö alkaa laskea kahden minuutin aikakatkaisuaikaa alaspäin.

- Paina kahden minuutin kuluessa reitittimen WPS-painiketta.

Kun yhteydenmuodostus onnistuu, ajan näyttöön syttyy *On*.

Vinkki: Jos yhteydenmuodostus ei onnistu aikakatkaisuaajan puitteissa, aloita uudelleen alusta.

1. Pyykin oikea esikäsittely

Pesu

- Pese erittäin likaiset tekstiilit erityisen huolellisesti. Käytä riittävästi pesuainetta ja valitse korkea pesulämpötila. Pese tällaiset tekstiilit useita kertoja, jos olet vähänkin varma niiden puhdistumisesta.
- Pese uudet värilliset tekstiilit erityisen huolellisesti ja erikseen. Älä kuivaa tällaisia tekstiilejä yhdessä vaaleiden tekstiilien kanssa. Tällaiset tekstiilit voivat värjätä (myös kuivausrummun muoviosia). Tekstiileihin voi myös tarttua toisenväristä nukkaa.

Kuivaus



Vierasesineet voivat aiheuttaa vaurioita.

Pyykin joukossa olleet vierasesineet voivat sulaa, palaa tai räjähtää.

Poista pyykeistä kaikki ylimääräiset esineet (esim. pesupallo, sytyttimet, tulitikut).



Virheellinen käyttö aiheuttaa tulipalovaaran.

Pyykki voi palaa ja kuivausrumpu ja sen ympäristö voivat vahingoittua.

Lue kappale ”Tärkeitä turvallisuusohjeita” ja noudata sitä.

- Varmista ennen tekstiilien laittamista kuivausrumpuun, että kaikki niiden saumat ja ompeleet ovat ehjiä. Näin tekstiilien täyttemateriaalit eivät pääse tunkeutumaan ulos, mikä voisi aiheuttaa tulipalon.
- Jos kaarituellisten rintaliivien kaarituot ovat irronneet, ompele ne kiinni tai poista ne ennen kuivausta.
- Hyödynnä mahdollisuuksien mukaan aina kunkin ohjelman enimmäistäyttö-määrä. Kun kuivaat kerralla täyden rummullisen pyykkiä, säästät energiaa, koska et joudu heti käynnistämään toista kuivausohjelmaa. Näin käytät kuivausrumpuasi mahdollisimman energiataloudellisesti.

Tekstiilien hoito-ohjeet


Kuivaus	
	normaali/korkea lämpötila
	alennettu lämpötila*
* Valitse <i>Hellävarainen+</i>	
	rumpukuivaus kielletty
Silitys ja kuumamankelointi	
	erittäin kuuma
	kuuma
	lämmin
	silitys/kuumamankelointi kielletty

2. Laita pyykki kuivausrumpuun

Pyykin laittaminen koneeseen

Tekstiilit voivat vahingoittua.

Lue kappale 1. Pyykin oikea esikäsittely ennen kuin alat laittaa pyykkiä koneeseen.



■ Avaa luukku.

■ Laita pyykki kuivausrumpuun.


Tekstiilit voivat vahingoittua.

Kun suljet luukku, tarkista ettei pyykkiä jää puristuksiin luukun ja täyttöaukon väliin.

Älä koskaan täytä kuivausrumpua liian täyteen. Tekstiilit voivat kulua ja kuivaustulos jäädä tavanomaista huonommaksi. Pyykki myös rypistyy helpommin.


Tuoksupatruunan käyttö

Koneeseen voi asentaa tuoksupatruunan. Jos asenna tuoksupatruunaa, varmista, että sen sijoitusaukko on suljettu.



■ Siirrä liukusulkimen kieleke ääriasentoon alas (nuoli), jos et käytä tuoksupatruunaa. Jos aukko jää auki, sinne kertyy nukkaa.

Luukun sulkeminen




■ Sulje luukku heilauttamalla se kevyesti kiinni.

3. Ohjelman valinta

Kuivausrummun virran kytkemisen päälle

Kun kierrät ohjelmanvalitsimen jonkin ohjelman kohdalle, kuivausrummun virta kytkeytyy päälle, ja kun kierrät sen asentoon , kuivausrummun virta kytkeytyy pois päältä.



- Kierrä ohjelmanvalitsin jonkin ohjelman kohdalle.

Ohjelman valinta

Voit valita ohjelman kolmella tavalla.

1. Kuivausohjelman valinta ohjelmanvalitsimella

- Kierrä ohjelmanvalitsin haluamasi ohjelman kohdalle.

Suosittelava kuivuusaste voi syttyä ja ajan näyttöön voi tulla näkyviin aika.

2. Kuivausohjelman valinta ohjelmanvalitsimen asennon "MobileStart" avulla

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *MobileStart* .

 on syttyy ajan näyttöön.

- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Nyt voit ohjata kuivausrumpua mobiililaitteella Miele-sovelluksella.

3. Kuivausohjelman valinta ohjelmanvalitsimen asennon Wash2Dry avulla

- Siirrä puhdas pyykki pesukoneesta pesuprosessin päätyttyä kuivausrumpuun.
- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *Wash2Dry* .

Kun yhteys on muodostettu, näytössä alkaa vilkkua *U...n...*. Kun pesukoneen ohjelma on päättynyt onnistuneesti, kuivausrummun näyttöön syttyvät kuivaus-aika kuivuusaste.

- Nyt voit käynnistää kuivausohjelman koskettamalla kuivausrummun hipaisupainiketta *Käynnistys/Lisää pyykkiä*.

Jos olet pessyt arkoja tekstiilejä (kuten verhoja) erikoisohjelmalla, kuivausohjelman valintaa ei tapahdu.

Ajan näytössä näkyvät ilmoitukset:

U...n... Kuivausrumpu käynnistää kyselyn.

--- Kuivausohjelman valinta ei ole mahdollista tai kuivausrumpu odottaa tietoja.

noL Kuivausrumpu ei ole yhdistettynä verkkoon.

3. Ohjelman valinta

Ohjelma-asetusten valinta

Kuivuusasteen valinta

Kappaleesta Ohjelmanvalintataulukko näet, mihin ohjelmiin voit valita kuivuusasteen ja mikä kuivuusaste vastaa parhaiten tarpeitasi.

Erittäin kuiva

Kaappikuiva

Silityskuiva

Mankelikuiva

- Kosketa haluamasi kuivuusasteen hipaisupainiketta.

Valittu kuivuusaste palaa nyt kirkkaana.

Aikakuivauksen kestoajan valinta

Voit valita ohjelman kestoajan kymmenen minuutin askelin 0:20 minuutista 2:00 tuntiin saakka.

0:20



- Kosketa hipaisupainiketta < tai > niin monta kertaa, että ajan näytössä näkyy haluamasi kesto aika.

Toiminnon Hellävarainen + valinta

Tällä toiminnolla kuivaat arat tekstiilit, joiden hoito-ohjeessa on merkintä ☐ (esim. akryyli), alhaisemmassa lämpötilassa, jolloin ohjelman kesto vastaa-vasti pitenee.

- Kosketa hipaisupainiketta *Hellävarainen +*, joka alkaa palaa kirkkaana.
- *Hellävarainen +* on valittavissa seuraaviin ohjelmiin:
 - Valko-/Kirjopyykki
 - Siliävät kuidut
 - Aikakuivaus
- *Hellävarainen +* on pysyvästi käytössä ohjelmassa *DryCare 40*.

Ajastuksen asettaminen

Voit siirtää ohjelman käynnistymistä eteenpäin 30 minuutista aina 24 tuntiin saakka. Näin voit hyödyntää esim. edullisempaa yö sähköä.

4. Ohjelman käynnistys

Ohjelman käynnistys

- Kosketa hitaasti vilkkuvaa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* alkaa palaa yhtäjaksoisesti.

Ohjelman kulku

- Kuivausrumpu mittaa jatkuvasti pyykin jäännöskosteutta ja laskee tarvittavan ohjelma-ajan sen perusteella. Ensimmäisen mittaussvaiheen aikana näytös vilkkuu *PerfectDry*. Merkkivalo syttyy, kun valittu kuivuusaste on saavutettu.
- Kulloinenkin saavutettu kuivuusaste vilkkuu hitaasti himmeänä. Kun valittu kuivuusaste on saavutettu, se alkaa vilkkua hitaasti kirkkaana.
- Tyhjän rummun tunnistin havaitsee, jos rummussa on vain vähän pyykkiä tai jos siellä oleva pyykki on jo valmiiksi kuivaa. Tällöin automaattinen täyttömäärän tunnistus lyhentää valitun ohjelman ohjelma-aikaa vähän ohjelman käynnistämisen jälkeen. Kone kuivaa tekstiilit loppuun tai tuulettaa ne hellävaraisesti. Tällaisessa tapauksessa *PerfectDry* pysyy pimeänä.

Vaatteet ja tekstiilit voivat kulua tarpeettomasti.

Vältä pyykin ja tekstiilien ylikuivamista.

Energiansäästö

Ohjauspaneeli pimenee 10 minuutin kuluessa. Hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* vilkkuu hitaasti.

- Jos haluat kytkeä ohjauspaneelin takaisin päälle, kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys* (tällä ei ole vaikutusta ohjelman kulkuun).

Pyykin lisääminen

Voit vielä lisätä pyykkiä vielä ohjelman käynnistymisen jälkeen.

- Noudata kappaleen Ohjelman kulun muuttaminen – Pyykin lisääminen/poistaminen ohjeita.

5. Ohjelman jälkeen – pyykin ottaminen pois koneesta

Ohjelman loppu


Hieman ennen ohjelman päättymistä kone jäädyttää pyykin. Voit ottaa pyykin koneesta.

Kun ajan näytössä näkyy 0:00, ohjelma on päättynyt.

Jos olet valinnut *Pöyhinnän* (kappale ”Ohjelmointitoiminnot”), rumpu pyörittää aika ajoin. Näin pyykki ei rypisty liikaa, vaikkei ottaisikaan sitä heti pois koneesta.

Kuivausrummun virta kytkeytyy automaattisesti pois päältä 15 minuutin kuluessa ohjelman päättymisestä.

Pyykkien ottaminen pois koneesta



■ Avaa luukku.

■ Tyhjennä kuivausrumpu aina kokonaan.

Rumpuun unohtuneet pyykit voivat vahingoittua seuraavalla käyttökerralla, koska ne kuivuvat liikaa.

Tarkista aina, että varmasti otit kaikki vaatekappaleet ulos rummista.

■ Kytke kuivausrummun virta pois päältä.

Rummun sisävalo

Kun avaat kuivausrummun luukun, rummun sisävalo syttyy ja valaisee rummun ja kuivausrummun etupuolisen alueen. Näin et voi epähuomiossa jättää vaatekappaleita rummun sisään tai pyykkikoriin. Rummun sisävalo kytkeytyy automaattisesti pois päältä (energiansäästö).

Säännöllinen puhdistus

Tämä kuivausrumpu vaatii säännöllistä puhdistusta.


Vinkki: Noudata kappaleen Puhdistus ja hoito ohjeita. Ja lue siitä ensin kohta Puhdistusvälit.

Ajastusajan valinta

Voit siirtää ohjelman käynnistymistä eteenpäin 0:30 minuutista aina 24h (tuntiin) saakka.

Ajastusta ei voi käyttää ohjelmassa *Ai-kakuivaus*.

- Valitse ensin ohjelma ja tarvittavat asetukset.



- Kosketa hipaisupainiketta .
- Hipaisupainike  muuttuu kirkkaaksi.
- Kosketa hipaisupainiketta > tai < niin monta kertaa, että haluamasi ajastusaika näkyy ajan näytössä.

Jos pidät hipaisupainiketta > tai < painettuna, näytössä näkyvä aika vaihtuu nopeasti.

Ajastuksen käynnistys

- Käynnistä ajastus koskettamalla hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.
- Ajastin alkaa laskea aikaa ohjelman käynnistymiseen tunti kerrallaan aina lukemaan 10h saakka, ja tästä eteenpäin minuutti kerrallaan.
- Jos olet asettanut kuivausrummun käynnistymään vasta pitkähkön ajan päästä, rumpu pyörittää aika ajoin pyykin pöyhimiseksi. Kyseessä ei ole häiriö.

Käynnistetyn ajastuksen muuttaminen

Jos haluat muuttaa käynnistettyä ajastusta ohjelman käynnistämisen jälkeen, sinun on ensin lopetettava ajastus.

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon .
- Kuivausrummun virta kytkeytyy pois päältä ja ajastus päättyy.
- Valitse ohjelma.
- Aseta ajastusaika.

Pyykin lisääminen ajastusajan kulussa

- Noudata kappaleen Ohjelman kulun muuttaminen – Pyykin lisääminen/poistaminen ohjeita.

SmartStart

SmartStart-toiminnoissa voit määritellä aikarajat, joiden puitteissa kuivausrumpu käynnistyy automaattisesti. Kone käynnistyy tällöin esim. energiayhtiösi lähettämän signaalin perusteella, kun sähkö on erityisen edullista.

Toiminto on käytössä, kun ohjelmointitoiminto *P32* SmartGrid on otettu käyttöön.

Määriteltävän aikavälin pituus on 30 minuuttia – 24 tuntia. Kuivausrumpu odottaa tämän ajan sähköyhtiön käynnistys-signaalia. Ellei käynnistys-signaalia tule tämän ajan puitteissa, kuivausohjelma käynnistyy automaattisesti.

Ajan asettaminen

Kun ohjelmointitoiminto *P32*

SmartGrid on otettu käyttöön, hipaisupainikkeen  toiminto muuttuu. Ajan näyttöön ei enää tule näkyviin ajastusaikaa, vaan se aikaväli, jonka sisällä kuivausrumpu voi käynnistyä automaattisesti.

Toimi samalla tavalla kuin ajastusaikaa asettaessasi.

- Kosketa hipaisupainiketta .
- Aseta haluamasi aikaväli hipaisupainikkeella < tai >.
- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/ Pyykin lisäys*.

Ajan näytössä alkaa vilkkua: *G...*

Voit keskeyttää asetetun ajan avaamalla koneen luukun.

Ohjelman valinta

Kaikki *:llä merkityt painot tarkoittavat kuivan pyykin painoa.

Valko-/Kirjopyykki		enintään 8 kg*
Erittäin kuiva, Kaappikuiva		
Pyykin laji	- Yksi- tai monikerroksiset puuvillatekstiilit. - Froteepyyhkeet/kylpypyyhkeet/kylpytakit, T-paidat, alusvaatteet, puuvilla-/froteevuodevaatteet, vauvanvaatteet. - Työvaatteet, takit, essumekot, frotee-/pellavapyyhkeet, liinavaatteet, käsipyyhkeet, kylpypyyhkeet, kuumuutta kestävät pöytäliinat vaatteet tai työtakit.	
Huomautus	- Valitse kuivuusaste <i>Erittäin kuiva</i> vaihtelevan kokoisille, monikerroksisille ja erityisen paksuille tekstiileille. - Älä kuivaa joustavista puuvillakankaista valmistettuja tekstiilejä (kuten T-paitoja, alusvaatteita, vauvanvaatteita) ohjelmalla <i>Erittäin kuiva</i>, ne voivat kutistua.	
Silityskuiva, Mankelikuiva		
Pyykin laji	- Puuvilla- tai pellavatekstiilit. - Pöytäliinat, liinavaatteet, tärkätty pyykki.	
Neuvo	Säilytä mankeloitava pyykki rullattuna, jotta se pysyisi kosteana mankelointiin saakka.	
Siliävät kuidut		enintään 4 kg*
Kaappikuiva, Silityskuiva		
Pyykin laji	- Siliävät tekstiilit, jotka on valmistettu synteettisistä tai sekoitekuiduista. - Työvaatteet, paitapuserot, neulepuserot, leningit, housut, pöytäliinat, sukat.	
DryCare 40		enintään 4 kg*
Kaappikuiva, Silityskuiva, Mankelikuiva		
Pyykin laji	- Kaikki tekstiilit, jotka eivät sisällä villaa ja jotka voi pestä 40 °C:ssa tai sitä korkeammassa lämpötilassa. - Puuvillasta, puuvillasekoitteesta tai synteettisistä kuiduista valmistetut siliävät tekstiilit, kuten puuvillahousut, anorakit, paidat	
Huomautus	Tekstiilit kuivataan hellävaraisesti matalassa lämpötilassa.	

Villan viimeistely		enintään 2 kg*
Pyykin laji	Villatekstiilit, villasekoitteista valmistetut tekstiilit, kuten villapuserot, neuletakit, sukat.	
Huomautus	- Ohjelma pöyhii villatekstiilejä hetken ajan, jolloin niistä tulee ilma- via. Ohjelma ei kuivaa tekstiilejä, vaan nopeuttaa niiden kuivumis- ta. - Ota tekstiilit pois kuivausrummista heti ohjelman jälkeen ja ri- pusta ne kuivumaan.	
Aikakuivaus		enintään 8 kg*
Pyykin laji	- Takit, tyynyt, makuupussit tai muut paksut tekstiilit. - Monikerroksiset tekstiilit, kuten raskaat puuvillapöytäliinat. - Yksittäiset vaatekappaleet, kuten kylpypyyhkeet, uima-asut, as- tiapyyhkeet.	
Huomautus	- Epätasaisesti kuivuvien monikerroksisten tai muhkeiden tekstii- lien lisäkuivaukseen. - Pienten tekstiilimäärien tai yksittäisten tekstiilien kuivaukseen. - Älä valitse ensimmäiseksi pisintä mahdollista aikaa. Selvitä kokei- lemalla, kuinka pitkän kuivausajan tekstiilit tarvitsevat.	

Ohjelman valinta

ECO enintään 8 kg*	
Pyykin laji	Normaalikostea puuvillapyykki, kuten ohjelmassa <i>Puuvilla Kaappikuiva</i> .
Huomautus	- Ohjelmassa <i>ECO</i> saavutetaan kuivuusaste <i>Kaappikuiva</i>. - Ohjelma <i>ECO</i> on energiankulutukseltaan järkevin valinta normaalikostean puuvillapyykin kuivaamiseen.
Ohje vertailutestien tekijöille	Ohjelma <i>ECO</i> on energiamerkintäasetusten (EU) 2023/2533 ja (EU) 2023/2534 mukainen (energiamerkinnän) vertailutestiohjelma normin EN 61121 mukaisesti mitattuna. Tätä ohjelmaa käytetään Ekologista suunnittelua koskevan komission asetuksen mukaisuuden arviointiin.
MobileStart 	
Ohjelman valinta ja koneen käyttö tapahtuvat Miele-sovelluksella.	
Wash2Dry  	
Ohjelmanvalinta tapahtuu automaattisesti verkossa olevan pesukoneen tietojen perusteella.	
Liinavaatteet enintään 4 kg*	
Erittäin kuiva, Kaappikuiva, Silityskuiva, Mankelikuiva	
Pyykin laji	Liinavaatteet, lakanat, tyynyliinat
Froteepyykki enintään 8 kg*	
Pyykin laji	Suuret määrät yksi- tai monikerroksisia froteetekstiilejä. Kuten käsi- ja kylpypyyhkeet, kylpytakit, pesulaput, froteeliinavaatteet.
Huomautus	Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, <i>Erittäin kuiva</i> .
Pika enintään 4 kg*	
Erittäin kuiva, Kaappikuiva, Silityskuiva, Mankelikuiva	
Pyykin laji	Kuumuutta kestävät tekstiilit, jotka soveltuvat kuivattavaksi ohjelmalla <i>Valko-/kirjopyykki</i>
Huomautus	lyhyempi ohjelma-aika
Mikrokuidut enintään 7 kg*	
Erittäin kuiva, Kaappikuiva	
Pyykin laji	Mikrokuituiset mopit ja siivouspyyhkeet.

Tuoksupatruuna

FragranceDos

Tuoksupatruunalla (erikseen ostettava lisävaruste) voit lisätä pyykkiin tuoksua kuivauksen aikana.

Tässä kuivausrummussa on kaksi sijoitusaukkoa tuoksupatruunoja varten. Voit hyödyntää niitä eri tavoin.

- Voit asentaa molempiin aukkoihin erilaisen tuoksupatruunan, niin voit vaihdella tuoksuja. Sulje patruuna, jonka tuoksua et halua käyttää.
- Voit asentaa molempiin aukkoihin myös samanlaisen tuoksupatruunan, niin saat pyykkiin vahvemman tuoksun. Tai kun haluat, että tuoksun valinta normaaliille pyykille ja DryFresh-ohjelmalla suoritettavalle raikastamisella käy kätevästi.
- Jos haluat käyttää vain yhtä tuoksua, käytä vain yhtä sijoitusaukkoa.

 Tuoksupatruunan vääränlainen käyttö aiheuttaa terveysvaaran ja tulipalovaaran.

Tuoksupatruunasta vuotava aine voi iholle joutuessaan aiheuttaa vaaraa terveydelle. Vuotava tuoksuaine voi myös aiheuttaa tulipalon.


Lue ensin kappale ”Tärkeitä turvallisuusohjeita”, kohta ”Tuoksupatruunan käyttö (erikseen ostettava lisävaruste)”.

Sinetin irrottaminen tuoksupatruunasta

Pitele tuoksupatruunaa kuvan osoittamalla tavalla. Älä pidä sitä vinossa tai ylösalaisin, ettei tuoksuaine pääse vuotamaan pois.

- Ota tuoksupatruuna pakkauksesta.

Älä yritä kiertää tuoksupatruunaa auki.




- Pidä patruunasta tukevasti kiinni, jottei se pääse vahingossa aukeamaan.
- Vedä sinetti irti.

Tuoksupatruunan asettaminen paikalleen

- Avaa kuivausrummun luukku.


Työnnä tuoksupatruuna ylempään nukasihtiin. Sijoitusaukot sijaitsevat kahvan vieressä vasemmalla ja oikealla.




- Avaa liukusuljinta, kunnes se on ääri-asennossa ylhäällä.

Jottei käyttämättömään sijoitusaukkoon kertyisi nukkaa, pidä sen liukusuljin suljettuna.

Liu'uta suljin kokonaan alas (nuoli), niin että se napsahtaa kuuluvasti paikalleen.




- Työnnä tuoksupatruuna aukkoon vasteesen saakka.



Merkintöjen ① ja ② tulee osua kohdakkain.

Tuoksupatruuna




- Kierrä tuoksupatruunan ulompaa rengasta (R) aavistuksen verran myötäpäivään.

Tuoksupatruuna voi pudota pois. Kierrä ulompaa rengasta siten, että merkinnät ② ja ① tulevat kohdakkain.

Tuoksupatruunan avaaminen

Voit säätää tuoksun voimakkuutta ennen kuivausta.




- Kierrä ulompaa rengasta myötäpäivään: Mitä enemmän tuoksupatruunaa avaat, sitä voimakkaampi tuoksu on.

Tuoksu tarttuu tekstiileihin vain, kun ne ovat aluksi kosteita ja kun kuivausaika on riittävän pitkä ja lämpötila riittävän korkea. Tuoksu leviää myös kuivausrummun sijoitustilaan.

Tuoksupatruunan sulkeminen

Sulje tuoksupatruuna kuivauksen jälkeen, jottei tuoksu pääse haihtumaan.




- Kierrä ulompaa rengasta vastapäivään, kunnes merkintä ② on kohdassa ①.

Jos haluat välillä kuivata pyykkiä ilman tuoksua, ota tuoksupatruuna pois koneesta ja säilytä sitä tällä välin alkupe-
räispakkauksessaan.


Kun pyykkiin ei enää tule riittävästi tuoksua, vaihda tuoksupatruuna uuteen.

Tuoksupatruuna

Tuoksupatruunan irrottaminen/ vaihtaminen




- Kierrä ulompaa rengasta vastapäivään, kunnes merkinnät ① ja ② tulevat kohdakkain.



- Vaihda tuoksupatruuna toiseen.


Säilytä tuoksupatruunaa alkuperäispakkauksessaan aina, kun se ei ole paikallaan kuivausrummussa.

Voit ostaa uuden tuoksupatruunan Miele-kauppiaaltsi, Miele-huollosta tai Mielen verkkokaupasta.



Tuoksuainetta voi vuotaa patruunas-
ta.

Älä aseta tuoksupatruunaa makuu-
asentoon.



- Älä säilytä myyntipakkausta, johon olet laittanut koneesta väliaikaisesti pois ottamasi tuoksupatruunan, kyljellään tai ylösalaisin. Muuten tuoksuainetta voi päästä vuotamaan.
- Säilytä tuoksupatruunaa kuivassa ja viileässä äläkä altista sitä suoralle auringonvalolle.
- Kun ostat uuden patruunan: poista si-
netti vasta juuri ennen käyttöä.

Puhdistusväli

Tässä kuivausrummussa on moninkertainen suodatinjärjestelmä, joka koostuu nukkasihdistä ja jalustan hienosuodattimesta.

Suodatinjärjestelmä kerää pyykistä kuivauksen aikana irtoavan nukan.

Jos et puhdista sitä säännöllisesti, kuivausajat voivat pidentyä.

 Epäsäännöllisen puhdistuksen aiheuttama tulipalovaara.

Suodattimiin ja kuivausrumpuun kertyvä nukka aiheuttaa tulipalovaaran.

Tarkasta suodatinjärjestelmä ja ilmakanaava säännöllisesti. Puhdista ne aina, kun niissä on vähänkin nukkaa.

 Suodattimien puuttuminen tai vaurioituneet suodattimet aiheuttavat koneeseen vaurioita.

Suodatinjärjestelmään ja kuivausrumpuun kertyvä nukka aiheuttaa tulipalovaaran ja koneen vaurioitumisen vaaran.

Älä missään tapauksessa käytä kuivausrumpua ilman suodattimia. Vaihda vaurioituneet suodattimet välittömästi uusiin.

 Vääränlaiset puhdistusaineet ja -välineet aiheuttavat vaurioiden vaaran.

Vääränlaiset aineet voivat vahingoittaa muovisia pintoja ja muita koneen osia.

Älä koskaan käytä puhdistukseen hankausaineita, liuottimia, lasinpesuaineita tai yleispuhdistusaineita.

 Vesi aiheuttaa sähköiskuvaaran. Kuivausrummun päälle tai sisään pääsevä vesi aiheuttaa sähköiskuvaa-
ran.


Älä missään tapauksessa suihkuta kuivausrumpua puhtaaksi. Pyyhi se kevyesti kostutetulla pehmeällä liinala.

Puhdistussuositus: Puhdista 1–2 kertaa vuodessa ja aina tarvittaessa.

Kuivausrummun puhdistus

Irrota kuivausrumpu sähköverkosta.

Puhdistus ja hoito



- Puhdista kuivausrumpu ja luukun sisäpuolinen tiiviste vain kevyesti kostutettulla pehmeällä liinalla, jossa on vähän mietoa pesuainetta tai saippuaa.
- Kuivaa lopuksi kaikki osat pehmeällä pyyhkeellä.
- Rummun ja koneen muut teräksiset osat voit puhdistaa ruostumattoman teräksen puhdistukseen tarkoitetulla aineella.

Nukkasihtien puhdistaminen

Nukan vääränlainen hävittäminen kuormittaa ympäristöä.

Älä päästä nukkaa viemäriin, koska sen mukana voisi päästä mikromuovia vesistöihin.

Hävitä nukkasihteihin kertynyt nukka tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tässä kuivausrummussa on kaksi nukkasihtiä luukun täyttöaukon alueella: ylempi ja alempi nukkasihti, jotka keräävät tekstiileistä irtoavan nukan.

Puhdista nukkasihdit jokaisen käyttökerran jälkeen. Näin ohjelma-aika ei pitene tarpeettomasti.

Puhdista nukkasihdit myös silloin, kun merkkivalo  syttyy.

Merkkivalon  sammuttaminen:

- Avaa ja sulje luukku, kun kuivausrummun virta on päällä.

Tuoksupatruunan irrottaminen


Jollet puhdista nukkasihtejä ja hienosuodatinta säännöllisesti, tuoksun voimakkuus heikkenee.

- Irrota tuoksupatruuna. Ks. kappale Tuoksupatruuna – Tuoksupatruunan irrottaminen/vaihtaminen.


Näkyvän nukan poistaminen

Vinkki: Voit poistaa nukan kätevästi pölynimurilla.


- Avaa luukku.



- Irrota ylempi nukkasihti vetämällä sitä eteenpäin ulos.



- Poista nukka (ks. nuolet).




- Poista nukka (ks. nuolet) kaikkien suodattimien pinnoilta ja rei'itetystä pyykkijaimesta.
- Työnnä ylempi nukkasihti takaisin niin, että se selvästi napsahtaa paikalleen.
- Sulje luukku.

Nukkasihtien ja ilmanohjausaukkojen perusteellinen puhdistus


Puhdista nämä osat perusteellisesti, jos kuivausajat ovat pidentyneet tai jos nukkasihtit ovat näkyvästi likaiset tai tukkeutuneet.

- Irrota tuoksupatruuna. Ks. kappale Tuoksupatruuna.
- Irrota ylempi nukkasihti vetämällä sitä eteenpäin ulos.


Puhdistus ja hoito



- Kierrä alemman nukkasihdin keltaista vipua nuolen osoittamaan suuntaan (kunnes se napsahtaa auki).



- Tartu keltaiseen vipuun ja nosta nukkasihdi ulos koneesta.



- Poista näkyvä nukka pölynimurilla. Käytä pölynimurin pitkää rakosuutinta ja imuroi myös nukkasihdin alla olevat ilmanohjausaukot.


Puhdista nukkasihdi lopuksi vielä kostealla.

Märkäpuhdistus


- Huuhtelee nukkasihdien pinnat juoksevalle lämpimällä vedellä.
- Pyyhi molempien nukkasihdien sileät muovipinnat lopuksi vielä kostealla liinalla.

Märät nukkasihdit aiheuttavat ongelmia kuivauksen aikana. Kuivausrumpuun voi tulla toimintahäiriö.

Ravistele vesipisarot nukkasihdeistä perusteellisesti ja pyyhi sihdit varovasti kuiviksi.



- Työnnä alempi nukkasiihtu paikalleen alas ja lukitse se keltaisella vivulla.



- Työnnä ylempi nukkasiihtu kokonaan sisään.
- Sulje luukku.

Jalustan hienosuodattimen puhdistus

Nukan vääränlainen hävittäminen kuormittaa ympäristöä.

Älä päästä nukkaa viemäriin, koska sen mukana voisi päästä mikromuovia vesistöihin.

Kerää jalustan hienosuodattimen pesuvesi pesuvatiin tai ämpäriin.

Puhdista jalustassa sijaitseva hienosuodatin aina, kun merkkivalo  syttyy tai kun ohjelma-ajat alkavat pidentyä.

Merkkivalon  sammuttaminen:

- Avaa ja sulje luukku, kun kuivausrummun virta on päällä.

Vinkki:

Puhdistus kuivausrummun normaalikäytössä: aina, kun merkkivalo  syttyy.
Puhdistus kuivausrummun jatkuvassa käytössä: kerran päivässä.


 Jalustan hienosuodattimen riittämätön puhdistus tai kuluminen vaurioittaa konetta.

Tukkeutunut kosteudentiivistin ei pysty huolehtimaan asianmukaisesta ilman- ja lämmönvaihdosta. Huolto on kutsuttava paikalle.

Voit välttää tämän noudattamalla tämän käyttöohjeen ohjeita.


Puhdistus ja hoito

Jalustan hienosuodattimen irrotus



- Avaa kosteudentiivistimen luukku painamalla sen pientä pyöreää syvennystä.


Luukku ponnahtaa auki.



- Vedä hienosuodatin ulos tarttumalla sen kahvaan.

Oikeanpuoleinen ohjainnasta tulee esiin. Ohjainnastan ansiosta kosteudentiivistimen luukun voi sulkea vain, kun jalustan hienosuodatin on oikein päin paikallaan.


Jalustan hienosuodattimen puhdistus



- Vedä kahva irti hienosuodattimesta.

⚠ Aseta vesihanan alle pesuvati tai ämpäri, niin saat kerättyä pesuveden talteen.


- Pese hienosuodatin varovasti ja perusteellisesti juoksevan veden alla.



Vinkki: Suodattimen pintaan tarttuneet jäämät irtoavat nopeammin, kun kohdistat vesisuihkun pystysuoraan hienosuodattimen etupintaan.

- Puristele hienosuodatinta aina välillä hellävaraisesti.

Vinkki: Aseta jalustan hienosuodatin pesuvadin tai ämpärin pohjalle.



- Painele suodatinta useita kertoja kämmenellä astian pohjaa vasten, jotta syvälle painuneet jäät irtoavat.
- Huuhteile ja pese hienosuodatinta, kunnes siinä ei enää näy mitään jäämiä.
- Purista hienosuodatin kämmenellä mahdollisimman kuivaksi, jatka puristelu, kunnes suodattimesta ei enää tule yhtään vettä.

Vinkki: Aseta kostea hienosuodatin siten kahden käsipyyhkeen väliin. Painele jalustan hienosuodatinta kevyesti kämmenellä tasaisella alustalla useita kertoja. Näin suodatin kuivuu nopeammin.

Älä asenna suodatinta takaisin paikalleen läpimärkänä.

Muuten kone antaa virheilmoituksen. Puristele hienosuodatin varovaisesti mahdollisimman kuivaksi.

Jos kuivausohjelma keskeytyy puhdistetun hienosuodattimen paikalleen asettamisen jälkeen virheilmoitukseen: Hienosuodatin oli liian märkä, kun asetit sen paikalleen. Puristele hienosuodatinta vielä varovaisesti uudelleen. Anna hienosuodattimen kuivua itsestään.

Jos virheilmoitus tulee vieläkin näkyviin, syynä voivat olla suodattimeen jääneet pinttyneet pesuainejäämät. Elvytä hienosuodatin pyykinpesukoneessa. Katso ohjeet kappaleesta Vianetsintä – Jalustan hienosuodattimen elvytys.

Pesuveden kaataminen pois

- Kaada pesuvadin tai ämpärin sisältö viemäriin suodattimen (esim. kahvin suodatinpussi) läpi, jotta mahdolliset hiukkaset ja nukka eivät pääse viemäriin.
- Hävitä käyttämäsi suodatinpussi tavallisen kotitalousjätteen mukana.


Puhdistus ja hoito

Jalustan hienosuodattimen vaihto

⚠ Suodatin kuluu, kun kuivausrumpu on jatkuvassa käytössä. Kun konetta käytetään jatkuvasti ja jalustan hienosuodatin puhdistetaan usein, se voi kulua, mikä puolestaan voi aiheuttaa kosteudentiivistimen tukkeutumisen.


Jos havaitset suodattimessa seuraavanlaisia merkkejä kulumisesta joko ennen puhdistusta tai sen jälkeen, vaihda suodatin uuteen välittömästi (erikseen ostettava lisävaruste).

Suodatin ei istu enää tiiviisti




Suodattimen reunat eivät ole tiiviit ja suodatin on vääntynyt. Nukka pääsee vääntyneiden reunojen ohi kosteudentiivistimeen. Näin kosteudentiivistin tukkeutuu ajan mittaan.

Suodatin on vääntynyt



Vääntyminen on merkki siitä, että suodatin on tukkeutunut jatkuvassa käytössä ja siten myös kulunut.


Murtumia, repeämiä, painaumia



Nukka pääsee murtumien ja halkeamien kautta kosteudentiivistimeen ja aiheuttaa sen tukkeutumisen.

Painaumat ovat merkki siitä, että suodatin on tukkeutunut jatkuvassa käytössä ja siten myös kulunut.

Valkoisia tai muunvärisiä jäämiä




Jäämät ovat joko pyykistä irronneita kuituja tai pesuainejäämiä ja ne tukkivat suodattimen. Jäämiä on suodattimen etupinnalla ja reunoissa. Ääritapauksissa jäämät muodostavat vaikeasti irrotettavaa karstaa.

Jäämät ovat merkki siitä, että suodatin ei enää istu kunnolla paikalleen, vaikka se näyttäisikin moitteettomalta: Nukkaa pääsee läpi suodattimen reunojen ohi.

Jos suodattimeen kertyy tällaisia jäämiä taas nopeasti puhdistuksen jälkeen, suodatin on vaihdettava uuteen.

Jalustan hienosuodattimen luukun puhdistus



- Poista nukka kostealla liinalla. Varo, ettet vahingoita tiivistekumia.
- Varmista (myöhemmin), etteivät jäähdytysrivat ole nukan tukkimat.

Kosteudentiivistimen tarkastus

⚠ Terävät jäähdytysrivat aiheuttavat loukkaantumisvaaran. Viiltohaavojen vaara. Älä koske jäähdytysripiihin käsin.

- Varmista, ettei tilaan ole kertynyt nukkaa.


Jos havaitset nukkaa:

⚠ Kosteudentiivistimen vääränlainen puhdistus aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Jos jäähdytysrivat vaurioituvat tai taipuvat, kuivausrummun kuivausteho heikkenee.


Käytä puhdistukseen pölynimuria ja sen pölysuutinta. Älä paina pölysuutinta kosteudentiivistimen jäähdytysripija vasten, vaan imuroi varovasti niiden päältä.

Puhdistus ja hoito




- Imuroi näkyvä lika varovasti pois pölynimurilla.

Hienosuodattimen asettaminen paikalleen



- Työnnä hienosuodatin oikeinpäin kiinni kahvaan.

Näin varmistat, että suodatin tulee oikeinpäin kosteudentiivistimeen:



- Työnnä hienosuodattimen kahvaa ja suodatinta eteenpäin ohjainnastoja pitkin:
 - Kahvassa olevan Miele-tekstin on tultava oikeinpäin.
- Työnnä hienosuodatin kokonaan sisään.

Oikeanpuoleinen ohjainnasta menee samalla sisään.

- Sulje kosteudentiivistimen luukku.

⚠ Kuivausrumpua ei saa käyttää ilman hienosuodatinta tai kosteudentiivistimen luukun ollessa auki. Kone voi vaurioitua ja kuivausteho heikkenee.

Suuret nukkakertymät voivat ajan mittaan vaurioittaa kuivausrumpua. Epätiivis järjestelmä heikentää kuivaustehoa.

Käytä kuivausrumpua vain, kun jalustan hienosuodatin on kunnolla paikallaan ja kosteudentiivistimen luukku on kiinni.

Jalustan hienosuodattimen elvytys

Voit elvyttää yhden tai useampia jalustan hienosuodattimia pesukoneessa. Näin hienosuodatin saadaan jälleen käyttökelpoiseksi.

- Pese yksi tai useampi hienosuodatin erikseen ilman muuta pyykkiä. Älä käytä pesuainetta.

Vinkki: Valitse lyhyt pesuohjelma, jonka lämpötila on enintään 40 °C, ja aseta linkousnopeudeksi enintään 600 kierr./min.

- Voit käyttää esimerkiksi ohjelmaa *Eril-linen huuhtelu*.

Pesun ja linkouksen jälkeen voit asettaa hienosuodattimen taas paikalleen. Voit käyttää elvytettyä hienosuodatinta niin kauan, kun siinä ei näy mitään kulumisen jälkiä.

Lopeta hienosuodattimen käyttö, kun siinä näkyy kulumisen jälkiä tai kun se on vääntynyt.

Noudata kappaleen Puhdistus ja hoito – Jalustan hienosuodattimen vaihto ohjeita.


Vianetsintä

Useimmat päivittäisessä käytössä syntyvät häiriöt ja ongelmat voit poistaa itse. Monissa tapauksissa säästät sekä aikaa että rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua huoltoliikettä paikalle.

Osoitteesta www.miele.com/service löydät tietoa siitä, miten poistat häiriöitä itse.

Seuraavien taulukoiden tarkoituksena on auttaa sinua löytämään häiriön tai vian mahdollinen syy.

Merkkivalot tai ajan näytössä näkyvät ilmoitukset

Ongelma	Syy ja toimenpide
Merkkivalo  palaa ohjelman päätyttyä.	Nukkasihdit voivat olla tukossa. ■ Puhdista nukkasihdit. ■ Puhdista jalustan hienosuodatin. ■ Ks. kappale Puhdistus ja hoito. Voit halutessasi ottaa tarkistusmerkkivalon  pois käytöstä: ■ Avaa ja sulje täyttöluukku (kuivausrummun virran ollessa päällä). Voit itse vaikuttaa tämän tarkistusmerkkivalon  toimintaan: ks. kappale Ohjelmoitavat toiminnot – <i>P20</i> Puhdistustarpeen näyttö.
Tarkistusmerkkivalo  palaa, kun kone on pysähtynyt kesken ohjelman, ja koneesta kuuluu merkkiäni.	Poistovesiletku on mutkalla. ■ Tarkasta poistovesiletku. Voit halutessasi ottaa tarkistusmerkkivalon  pois käytöstä: ■ Avaa ja sulje täyttöluukku (kuivausrummun virran ollessa päällä).
-0- palaa	Ohjelmanvalitsimen asentoa on muutettu. ■ Kierrä ohjelmanvalitsin takaisin alkuperäisen ohjelman kohdalle, niin jäljellä oleva aika tulee taas näkyviin.
Ohjelman lopussa palkit vilkkuvat: 	Ohjelma on päättynyt, mutta pyykin jäähdytys on vielä kesken. ■ Voit ottaa pyykin pois koneesta ja levitellä sen jäähdytymään tai antaa pyykin jäähtyä koneessa.
Kun kytket koneen virran päälle, näytössä vilkkuu/palaa ---, ohjelmanvalinta ei ole mahdollista.	PIN-koodi on otettu käyttöön. ■ Katso kappale Ohjelmoitavat toiminnot – <i>P07</i> PIN-koodi.

Ongelma	Syy ja toimenpide
F ja 055 vilkkuvat ohjelman keskeydyttyä. Koneesta kuuluu merkkiääni. Tarkistusmerkkivalo  palaa.	Nukkasihdit ja jalustan hienosuodatin ovat tukossa. ■ Puhdista nukkasihdit. ■ Puhdista jalustan hienosuodatin. ■ Puhdista ilmakeinot. Ilmakeinot tarkoitetaan ilman kulkureittiä jalustan hienosuodattimen ja kosteudentiivistimen alla. ■ Ks. kappale Puhdistus ja hoito. Voit poistaa virheilmoituksen F 055: ■ Kytke kuivausrummun virta pois päältä ja takaisin päälle.
F ja jokin muu numerosarja vilkkuvat ohjelman keskeydyttyä, koneesta kuuluu merkkiääni.	Häiriölle voi olla monia syitä. ■ Kytke kuivausrummun virta pois päältä ja takaisin päälle. ■ Käynnistä jokin ohjelma. Jos ohjelma keskeytyy uudelleen ja virheilmoitus näkyy edelleen, koneessa on tekninen häiriö. Ota yhteys huoltoon.
0:00 palaa ja ohjelma on keskeytynyt, koneesta kuuluu merkkiääni.	Pyykki saattaa olla jakautunut epätasaisesti tai kiertynyt rullalle. ■ Pöyhi pyykki ilmakeinot ja vähennä tarvittaessa pyykin määrää. ■ Kytke kuivausrummun virta pois päältä ja takaisin päälle. ■ Käynnistä jokin ohjelma.
noC näkyy näytössä	Kyseessä ei ole häiriö. Kuivausrumpu ei ole yhdistettynä verkkoon. Ks. kappale Ohjelmoitavat toiminnot.
0FF näkyy näytössä	Kyseessä ei ole häiriö. Etäohjaus on kytketty pois käytöstä. Ks. kappale Ohjelmoitavat toiminnot.
Con näkyy näytössä	Kyseessä ei ole häiriö. Kuivausrumpu yhdistettynä verkkoon.
Clr näkyy näytössä	Kyseessä ei ole häiriö. Kuivausrumpu yhdistettynä verkkoon.
UP palaa ja ohjelmaa ei voi käynnistää.	Kuivausrumpuusi on saatavilla päivitys. Tarkempia tietoja löydät kappaleesta Ohjelmointitoiminnot, P24 Etäpäivitys.

Vianetsintä

Kuivaustulos ei ole tyydyttävä

Ongelma	Syy ja toimenpide
Pyykki ei ole kuivunut tarpeeksi.	Olet laittanut kuivausrumpuun liian erityyppisiä tekstiilejä. ■ Jatka kuivaamista ohjelmalla <i>Aikaohjelmat lämmin</i>. ■ Valitse jatkossa tekstiileille sopiva ohjelma. Vinkki: Voit muuttaa tiettyjen ohjelmien kuivuusasteita vastaamaan yksilöllisesti omia tarpeitasi. Ks. kappale Ohjelmointitoiminnot, kohdat <i>P01</i> Kuivuusasteet Val-ko-/Kirjopyykki, <i>P02</i> Kuivuusasteet Siliävät.
Pyykistä tai höyhenillä täytetyistä tyynyistä muodostuu epämiellyttävää hajua kuivauksen aikana.	Olet käyttänyt pyykin pesuun liian vähän pesuainetta. Høyhenien ominaisuuksiin kuuluu, että ne tuottavat hajua lämmitessään. ■ Pyykki: Käytä pyykin pesuun riittävästi pesuaineita. ■ Tyyny: Anna tyynyjen tuulettua kuivausrummun ulkopuolella.
Tekokuitutekstiilit ovat sähköisiä kuivauksen jälkeen.	Synteettiset kuidut keräävät herkästi staattista sähköä. ■ Voit vähentää sähköisyyttä käyttämällä pesun yhteydessä huuhteluainetta.
Tekstiileihin muodostuu nukkaa.	Tekstiileistä irtoaa nukkaa, joka on muodostunut pääosin niiden käytössä, mutta osittain myös pesun aikana. Rumpukuivaus ei juurikaan vaikuta nukan muodostumiseen. Syntynyt nukka kertyy kuivausrummun nukkasihteihin ja hienosuodattimeen, joista se on helppo poistaa. ■ Ks. kappale ”Puhdistus ja hoito”.

Kuivaus kestää erittäin kauan.

Ongelma	Syy ja toimenpide
Kuivaus kestää liian kauan tai ohjelma keskeytyy itsestään.*	Sijoitustilassa on liian lämmintä. ■ Tuuleta sijoitustila perusteellisesti.
	Pesuainejäämät, hiukset ja hieno nukka voivat tukkia ilmanavaukset. ■ Puhdista nukkasihdit ja hienosuodatin (ks. kappale Puhdistus ja hoito – Nukkasihdinten puhdistus ja Hienosuodattimen puhdistus). ■ Poista näkyvä nukka kosteudentiivistimestä (ks. kappale Puhdistus ja hoito – Hienosuodattimen puhdistus).
	Pyykki saattaa olla jakautunut epätasaisesti tai kiertynyt rullalle. Rumpu on liian täynnä. ■ Pöyhi pyykki ilmavaksi ja vähennä pyykin määrää. ■ Käynnistä jokin ohjelma.
	Jäähdytysilman imuaukko (ritilä alhaalla oikealla) on peitetty jollain esineellä. ■ Poista pyykkikori tai muut esteet imuaukon edestä.
	Olet asettanut nukkasihdit tai hienosuodattimen paikalleen märkinä. ■ Nukkasihdinten ja hienosuodattimien on oltava kuivia.
	Tekstiilit ovat liian märkiä. ■ Linkoa tekstiilit jatkossa suuremmalla linkousnopeudella.
	Metallisten vetoketjujen vuoksi elektroniikka ei ole pystynyt arvioimaan kuivuusastetta oikein. ■ Avaa jatkossa vaatteiden vetoketjut. ■ Jos ongelma toistuu, kuivaa jatkossa tällaiset vaatteet ohjelmalla <i>Aikakuivaus</i> .

* Kytke kuivausrumpu pois päältä ja hetken kuluttua takaisin päälle ennen kuin käynnistät ohjelman.

Vianetsintä

Muita häiriötilanteita

Ongelma	Syy ja toimenpide
Kuivausrummusta kuuluu käyntiäänä (surinaa/hurinaa),	Kyseessä ei ole häiriö! Kompressorin on käynnissä. Kyse on kompressorin käynnistä aiheutuvista normaaleista äänistä.
Mitään ohjelmaa ei voi käynnistää.	Häiriölle voi olla monia syitä. ■ Työnnä pistotulppa pistorasiaan. ■ Kytke kuivausrummun virta päälle. ■ Sulje kuivausrummun luukku. ■ Tarkasta sulake.
Ohjaustaulu on pimeänä, vain hipaisupainike Käynnistys/Pyykin lisäys vilkkuu hitaasti.	10 minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä merkki-valot ja hipaisupainikkeet pimenevät ja vain hipaisupainike <i>Käynnistys/Pyykin lisäys</i> vilkkuu hitaasti: energiansäästö. Kyseessä ei ole häiriö, vaan elektroniikan normaali toiminta. Jos meneillään on pöyhintävaihe, rumpu pyörittää aika ajoin. ■ Kosketa mitä tahansa hipaisupainiketta, niin ohjaus-paneeli näkyy taas normaalisti. Ks. kappale Ohjelmoitavat toiminnot – // Ohjaustaulun pois päältä kytkettyminen.
Kuivausrumpu on kytkeytynyt itsestään pois päältä ohjelman päätyttyä.	Tämä kuivausrumpu kytkeytyy automaattisesti pois päältä: energiansäästö. Kyseessä ei ole häiriö, vaan elektroniikan normaali toiminta. ■ Kytke kuivausrummun virta päälle valitsemalla jokin ohjelma.
Rummun sisävalo ei pala.	Rummun sisävalo kytkeytyy automaattisesti pois päältä jonkin ajan kuluttua, kun konetta ei käytetä, sekä aina ohjelman käynnistyttyä (energiansäästö). ■ Kytke kuivausrummun virta pois päältä ja takaisin päälle. ■ Jos haluat kytkeä rummun sisävalon uudelleen päälle, avaa koneen luukku. Rummun sisävalo on rikki. Valaisin on suunniteltu pitkäikäiseksi, eikä sitä yleensä tarvitse vaihtaa. ■ Jos et kaikista yrityksistä huolimatta saa sisävaloa palamaan, ota yhteys huoltoon.


Yhteydenotto häiriötilanteissa

Ellet saa itse poistetuksi toimintahäiriötä, ota yhteys Mielen koneita ja laitteita myyvään liikkeeseen tai Mielen asiakaspalveluun.

Mielen huollon voit varata verkossa osoitteesta www.miele.fi/huolto.
Mielen asiakaspalvelun yhteystiedot löydät tämän vihkosen takakannesta.

Asiakaspalvelu tarvitsee laitteen mallitunnisteen ja valmistusnumeron (Fabr./SN/Nr.). Nämä tiedot löytyvät arvokilvestä.

Arvokilpi tulee näkyviin, kun avaat kuivausrummun täyttöluukun:



EPREL-tuotetietokanta

Energiamerkintään ja ekologista suunnittelua koskeviin vaatimuksiin liittyvät tiedot löytyvät eurooppalaisesta tuotetietokannasta (EPREL). Tuotetietokantaan pääsee linkistä <https://eprel.ec.europa.eu/>. Sieltä etsitään tietoa mallitunnisteen perusteella. Mallitunnisteen löydät koneen arvokilvestä.



Erikseen ostettavat lisävarusteet

Mahdollisia lisävarusteita ja varaosia tähän kuivausrumpuun saat Miele-kauppialtasi tai valtuutetusta Miele-huolto- liikkeestä.


Huolto

Ennakoiva huolto ehkäisee käyttöhäiriöitä ja auttaa välttämään tarpeettomat korjaukset.

Miele suosittelee, että annat Miele-huollon huoltaa koneen säännöllisesti.


Asennus

Näkymä etupuolelta



- | | |
|--|---|
| ① Verkkoliitäntäjohto | ⑥ Ilmankiertoaukko jäähdytysilmaa varten |
| ② Ohjaustaulu | — älä peitä pyykkikorilla tai vastaavalla |
| ③ Luukku | ⑦ Tiivistyneen veden poistoletku |
| ④ Jalustan hienosuodattimen luukku
— älä avaa kuivauksen aikana | ⑧ Takaiskuventtiili, välttämätön |
| ⑤ 4 säätöjalkaa | ⑨ Takaiskuventtiili, suositeltava |

Näkymä takapuoletta




- ① Kansilevyn takana olevat kohdat, josta koneeseen voidaan tarttua kuljetuksen aikana (nuolet)
- ② Tiivistyneen veden poistoletku
- ③ Koukku, johon koneen verkkoliitäntäjohto voidaan ripustaa kuljetuksen ajaksi
- ④ Verkkoliitäntäjohto


Asennusvaihtoehdot

kaikki mitat ovat millimetrejä, mm

Näkymä sivulta




Näkymä yläpuolelta



Asennus

Pesutorni



Asennukseen tarvitaan pesutornin välirakennusarja*. Asennus on jätettävä Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäväksi. Kiinnitä pesukone jalustaan koneen mukana toimitetuilla kiinnityssangoilla.

Koneen asentaminen erilleen seinästä on suositus, jonka tarkoitus on helpottaa huoltotöitä.

* erikseen ostettava Miele-lisävaruste


Kuivausrummun siirtäminen sijoituspaikkaan

⚠ Vääränlainen kuljetus vaurioittaa kuivausrumpua.

Voit loukata itsesi, jos kuivausrumpu pääsee kaatumaan, ja kaatuminen voi aiheuttaa myös esinevahinkoja.

Kun kuljetat kuivausrumpua, varmista, että se pysyy vakaasti pystyssä.

Kuivausrummun kuljettaminen




- Kuljetus makuuasennossa: aseta kuivausrumpu oikealle tai vasemmalle kyljelleen.
- Kuljetus pystyasennossa: Jos käytät nokkakärryjä, aseta kuivausrumpu kärryihin sivuttain eli oikea tai vasen sivu seinä kärryä vasten.

Kuivausrummun kantaminen sijoituspaikkaan

⚠ Irtoavan kannen aiheuttama loukkaantumisvaara.

Kansilevyn takaosan kiinnitys voi haurastua ajan mittaan. Tällöin kansilevy saattaa murtua kannettaessa.

Tarkasta kansilevyn kiinnitys ennen kuin nostat konetta kansilevystä.



- Kanna kuivausrumpua etumaisista säätöjaloista ja takapuolelta koneen kansilevyn ulokkeesta.

Sijoituspaikka

Älä sijoita kuivausrumpua tilaan, jossa täyttöluukun avautumisalueelle osuu suljettava ovi, työntöovi tai vastakkaiseen suuntaan avautuva ovi.



⚠ Kuivausrummun vaurioitumisen aiheuttama tulipalo- ja räjähdysvaara. Kylmäaine on syttyvää ja räjähtävää. Älä tee kuivausrumpuun mitään muutoksia. Huolehdi siitä, ettei kuivausrumpu pääse vaurioitumaan.

Jos kuivausrumpu vaurioituu, noudata seuraavia ohjeita:


- Vältä avotulta ja sytytyslähteitä.
- Irrota kuivausrumpu sähköverkosta.
- Tuuleta kuivausrummun sijoitustila huolellisesti.
- Ota yhteys Mielen asiakaspalveluun.

Tasaantumisaika paikalleen sijoittamisen jälkeen


⚠ Liian aikaisin suoritettu käyttöönotto aiheuttaa vahinkojen vaaran. Lämpöpumppu voi vahingoittua. Odota vähintään yksi tunti, ennen kuin kytket kuivausrummun päälle sen paikalleen sijoittamisen jälkeen.

Asennus

Kuivausrummun suoristaminen



Kuivausrumpu on asetettava luotisuoraan. Vain tällöin se voi toimia moitteettomasti. Voit tasata lattian epätasaisuuksia kuivausrummun säätöjalkojen avulla.



- Kierrä säätöjalkoja litteällä kita-avaimella tai käsin.

Tätä kuivausrumpua ei saa sijoittaa työtason alle.

Älä missään tapauksessa peitä kuivausrummun ilmankiertoaukkoja. Kuivausrummun pohjan ja lattian välistä ilmarakoa ei saa missään tapauksessa tukkia pitkänukkaisilla matoilla, jallustalistoilla tms. esineillä. Muussa tapauksessa kone ei saa tarpeeksi kylmää korvausilmaa.

Sijoituspaikan ilmanvaihto

- Kuivausrumpu poistaa kuivauksen aikana ottamansa korvausilman lämpimänä koneesta. Siksi sinun on huolehdittava sijoituspaikan hyvästä ilmanvaihdesta, varsinkin jos huonetila on pieni, esimerkiksi avaamalla ikkuna.
- Huolehdi siitä, ettei sijoitushuoneen lämpötila ole liian korkea. Jos huoneessa on muita lämpöä tuottavia koneita, huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta tai kytke muut koneet pois päältä.

Muussa tapauksessa kuivausrummun käyntiajat voivat pidentyä ja kuivaus kuluttaa turhaan energiaa.

Tämän kuivausrummun lämpöpumpun koteloon muodostuu käytön aikana erittäin paljon lämpöä. Se on johdettava ulos.

Muuten kuivausajat voivat pidentyä ja kuivausrumpuun voi ajan myötä syntyä vaurioita.

Huonetilaa on tuuletettava koko kuivaustoiminnan ajan ja kuivausrummun pohjan ja lattian välissä on oltava ilmarako, jota ei missään tapauksessa saa tukkia.

Tiivistyneen veden poistoletku

Tiivistynyt vesi johdetaan suoraan ulos kuivausrummusta koneen takaseinässä olevan poistovesiletkun kautta.

Poistoletkun asennus


⚠️ Asiaton käsittely voi vaurioittaa vedenpoistoletkua.

Letku voi mennä rikki, jolloin se alkaa vuotaa.

Älä kisko poistoletkua, äläkä venytä tai taita sitä.

Vinkki: Käytä kaarevaa letkunpidikettä, niin poistoletku pysyy suorana.

Poistoletkun pituus: 1400 mm
Veden poistokorkeus: 1000 mm



■ Vedä poistoletku irti pidikkeistä.

Poistoletkun sijoitusvaihtoehdot

Vinkki: Huomioi valitsemasi sijoitusvaihtoehdon mukaiset veden vuotamiseen tai takaisinvirtaukseen liittyvät varoitukset.

- Ripustus käsienvespu- tai huuhtelu- altaaseen
- Poistoveden johtaminen lattiakaivoon
- Kiinteä liitäntä viemäriputken poistoliitäntään
- Sellaiset poistoliitännät, joissa samaan poistovesiputkeen liitetään myös pesukone, astianpesukone tai jokin muu vettä poistava kone

⚠️ Vuotavan veden aiheuttamien vahinkojen vaara.

Jos letkun pää pääsee irtoamaan, lattialle valuva vesi voi aiheuttaa vahinkoja.

Kiinnitä letku siksi kunnolla paikalleen (esim. sitomalla se).

Asennus




Takaisinvirtaavan kondenssiveden aiheuttama vahinkojen vaara.

Vesi voi päästä virtaamaan tai imeytymään takaisin kuivausrumpuun. Tämä vaurioittaa kuivausrumpuja ja vesi vuotaa ulos.


Käytä takaiskuventtiiliä, jos poistoletkun pää tulee veteen tai liität sen erilliseen, vettä johtavaan liitäntään.

Mukana toimitettavat poistoliitännän varusteet



- a. Jatkoletku
- b. Sovitin
- c. Letkunkiristin
- d. Takaiskuventtiili
- e. Letkunpidike

Esimerkki: Kiinteä liitäntä viemäriputken poistoliitännään



1. Sovitinkappale
2. Viemäriliitännän mutteri
3. Letkunkiristin
4. Jatkoletku
5. Takaiskuventtiili ja letkunkiristimet*
6. Kuivausrummun poistoletku

■ Asenna liitäntäkappale **1** yhdessä viemäriliitännän pyälletyn mutterin **2** kanssa viemäriputken päähän. Yleensä viemäriliitännän mutteri on suljettu sulkulevyllä, joka on otettava pois ennen poistoletkun liittämistä.

■ Työnnä letkun pää **4** sovitinkappaleeseen **1**.

■ Kiristä letkunkiristin **3** heti viemäriliitännän mutterin taakse ruuvitaltan avulla.

■ Asenna takaiskuventtiili **5** kuivausrummun poistoletkuun **6**.

Takaiskuventtiili **5** on asennettava siten, että nuoli osoittaa veden virtausuuntaan (viemäriputken suuntaan).

- Kiinnitä takaiskuventtiili molemmilta puolin kuvan osoittamalla tavalla letkunkiristimillä.

Sähköliitäntä

Tämä ohje koskee sekä kuivausrumpuja, joiden liitäntäjohto on varustettu pistotulpalla, että kuivausrumpuja, joissa ei ole pistotulppaa.

Kun liitäntäjohdossa on pistotulppa:

- Kuivausrummussa on sukopistotulppa varustettu verkkoliitäntäjohto, jonka voi liittää suoraan sukopistorasiaan.
- Sukopistorasiaan on päästävä aina käsi myös kuivausrummun asennuksen jälkeen, jotta kone on helppo irrottaa sähköverkosta.

 Väärä liitäntäjännite voi vaurioittaa konetta.

Tiedot koneen nimellisotehosta ja tarvittavista sulakkeista löytyvät arvokilvestä.

Ennen koneen liittämistä sähköverkkoon on tarkistettava, että käytettävät sulakkeet ja sähköverkon jännite vastaavat arvokilven tietoja.

Koneen saa liittää vain VDE 0100-normin tai muiden kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti kiinteästi asennettuun pistorasiaan.

Tätä kuivausrumpua ei saa missään tapauksessa liittää sähköverkkoon jatkojohton tai haaroituspistorasian avulla, jottei koneen sähköturvallisuus heikkene (palovaara).

Jos kone asennetaan kiinteästi sähköverkkoon, asennus on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä. Käytettävän kytkimen erotusvälin on oltava yli 3 mm. Tällaisia kytkimiä ovat mm. johdonsuojakatkaisimet, sulakkeet ja kontaktorit (IEC/EN 60947). Kiinteän sähköliitännän saa tehdä vain sähköalan ammattilainen.

Pistorasiaan tai erotuskytkimeen on päästävä helposti käsi, jolloin kone on helppo irrottaa sähköverkosta milloin tahansa.

 Sähköiskuvaara.

Kun kuivausrumpu irrotetaan sähköverkosta, on varmistettava, ettei kukaan voi epähuomiossa liittää sitä takaisin.

Erotuskytkimen on oltava lukittavissa tai koneen erottamista sähköverkosta on pystyttävä valvomaan muulla tavoin koko ajan.

Myös sähköliitännän uusiminen, asennukseen tehtävät muutokset, suojamaadoituksen toimivuuden testaus ja käytettävän sulakkeen valinta on aina annettava sähköalan ammattilaisten tehtäväksi, koska he tuntevat asiaan liittyvät VDE-määräykset sekä paikallisen sähkönjakeluyrityksen erityisvaatimukset.

Älä varusta kuivausrummun sähköliitintä laitteilla, jotka kytkevät koneen virran automaattisesti pois päältä (esim. kellokytkimet).

Korkeus	850 mm
Leveys	596 mm
Leveys (vain koneet, joissa teräksinen kansi)	605 mm
Syvyys	636 mm
Syvyys luukku avattuna	1054 mm
Paino	62 kg
Rummun tilavuus	120 l
Täyttömäärä	8 kg (kuivan pyykin paino)
Poistoletkun pituus	1400 mm
Verkkoliitântäjäohdon pituus	2000 mm
Liitântäjäännite	ks. arvokilpi koneen takaseinässä
Liitântäteho	ks. arvokilpi koneen takaseinässä
Sulake	ks. arvokilpi koneen takaseinässä
Tyyppihyväksynnät	ks. arvokilpi koneen takaseinässä
Ledit	luokka 1
Kylmäaineen nimi	ks. arvokilpi koneen takaseinässä
Kylmäaineen määrä	ks. arvokilpi koneen takaseinässä
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus käytön aikana	925 N
Sovelletut tuoteturvallisuusnormit	täyttää normit EN 50570, EN 60335
A-painotettu äänenpainetaso L_{pA} työpaikalla normin EN ISO 11204/11203 mukaan	< 70 dB re 20 μ Pa
Taajuuskaista	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Enimmäislähetysteho	< 100 mW

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Miele vakuuttaa, että tämä lämpöpumppukuivausrumpu täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on tilattavissa verkosta osoitteesta:

Tekniset tiedot

- <https://miele.fi/käyttöohjehaku>
- Tarvitset tätä varten tuotteen nimen ja valmistusnumeron.

Ohjelmat	Täyttömäärä ² kg	Ohjelma-aika h:min	Energiaa kWh	Kuivauksen jälkei- nen jäännös- kosteus %
ECO ¹	8,0	2:45	1,32	0
	4,0	1:40	0,75	0
Puuvilla	8,0	3:10	1,60	- 4
Erittäin kuiva	4,0	2:08	1,00	- 4
Puuvilla	8,0	2:05	0,99	12
Silityskuiva	4,0	1:05	0,52	12
Siliävät kuidut Kaappikuiva plus	-	-	-	-
Siliävät kuidut Kaappi- kuiva	4,0	1:06	0,45	2
Siliävät kuidut Silityskuiva	4,0	0:50	0,39	12
Hienopesu Kaappikuiva	-	-	-	-

¹ ECO on asetusten (EU) 2023/2533 ja (EU) 2023/2534 mukainen energiamerkinnän vertailu-testiohjelma normin EN 61121 mukaisesti mitattuna. ECO-testiohjelman äänen tehotaso täydellä koneel-
lisella on 64 dB(A) re 1 pW.

² Täyttömäärä lasketaan kuivan pyykin painosta.

Muiden kuin ECO-ohjelman ilmoitetut arvot on mitattu normin EN 61121 mukaisesti.

Kulutusarvot voivat poiketa edellä ilmoitetusta tekstiilien laadun, täyttömäärän, pyykin linkouksen jälkeisen jäännöskosteuden, valittujen lisätoimintojen ja sähköverkon jännitevaihteluiden sekä vedenkovuuden vaikutuksesta.

Ohjelmoitavat toiminnot

Ohjelmointi

Ohjelmoitavien toimintojen avulla voit muuttaa kuivausrummun elektroniikan asetuksia paremmin tarpeitasi vastaviksi.

Ohjelmointiin sisältyvät nämä vaiheet (1, 2, 3 ... 9) ja siinä käytetään hipaisupainikkeita.

Ohjelmointiin siirtyminen

Edellytykset

- Ohjelmanvalitsin on kierretty jonkin kuivausohjelman kohdalle.
- Kuivausrummun luukku on auki.

1 Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys* ja pidä sormeasi silmä vaiheiden 2–3 ajan.

2 Sulje kuivausrummun luukku.

3 Odota, kunnes aluksi nopeasti vilkkuva hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* alkaa palaa yhtäjaksoisesti.

4 Nosta sormesi hipaisupainikkeelta *Käynnistys/Pyykin lisäys* vasta sitten.

Ajan näyttöön syttyy *P01*.

Ohjelmoitavan toiminnon valinta ja peruuttaminen

Ohjelmoitava toiminto näkyy ajan näyttössä kirjaimen *P* ja jonkin numeron yhdistelmänä:
esim. *P01*.

5 Koskettamalla hipaisupainiketta > tai < voit siirtyä seuraavaan tai edeltävään ohjelmoitavaan toimintoon:

Ohjelmoitavat toiminnot

<i>P00</i>	Tehdasasetus
<i>P01</i>	Kuivuusasteet Valko-/Kirjopyykin
<i>P02</i>	Kuivuusasteet Siliävät kuidut
<i>P04</i>	Jäähdytyslämpötila
<i>P05</i>	Merkkiäänen kovuus
<i>P06</i>	Painikeääni
<i>P07</i>	PIN-koodi
<i>P08</i>	Johtokyky
<i>P11</i>	Kosketusnäytön pois päältä kytkeytyminen
<i>P13</i>	Muisti
<i>P14</i>	Pöyhintä
<i>P19</i>	Merkkiääni käytössä
<i>P20</i>	Puhdistustarpeen näyttö
<i>P22</i>	Himmennettyjen valokenttien kirkkaus
<i>P24</i> *	RemoteUpdate-etäpäivitys
<i>P25</i>	Ohjelman loppumisen merkkiäänen kesto
<i>P26</i>	Tervehdysääni
<i>P31</i> *	Etäkäyttö
<i>P32</i> *	SmartGrid
<i>P90</i>	Käyttötunnit

* tulee näkyviin vain, kun kone on yhdistetty verkkoon

6 Vahvista valitsemasi ohjelmoitava toiminto hipaisupainikkeella *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Ohjelmoitavan toiminnon muuttaminen ja tallentaminen

Voit ottaa ohjelmoitavan toiminnon käyttöön tai pois käytöstä tai valita toimintoon erilaisia vaihtoehtoja.

Ohjelmoitavan toiminnon vaihtoehto näkyy ajan näytössä merkin - ja jonkin numeron yhdistelmänä:
esim. -00.

- 7 Koskettamalla hipaisupainiketta > tai < voit ottaa ohjelmoitavan toiminnon käyttöön tai pois käytöstä tai valita eri vaihtoehtoja:

Ohjelmoitavat toiminnot								
	Vaihtoehdot							
	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07
P00	X	X						
P01		X	X	X	✓	X	X	X
P02		X	X	X	✓	X	X	X
P04		X	X	X	X	... -16✓		
P05		X	✓					
P06	X	✓	X					
P07	✓	X						
P08		✓	X					
P11	X	✓						
P13	✓	X						
P14	X	X	✓					
P19	✓	X						
P20	X	X	✓	X				
P22		X	✓	X	X	X	X	X
P24	X	✓						
P25		✓	X					
P26	✓	X	X					
P31	X	✓						

P32	✓	X						
-----	---	---	--	--	--	--	--	--

X = valittavissa, ✓ = tehdasasetus

- 8 Vahvista valintasi hipaisupainikkeella
Käynnistys/Pyykin lisäys.

Juuri muokkaamasi ohjelmoitavan toiminnon numero (esim. P01) näkyy edelleen näytössä.

Ohjelmointitilasta poistuminen

- 9 Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon ⏻.

Tekemäsi ohjelmoinnit tallentuvat pysyvästi koneen muistiin. Voit kuitenkin muuttaa niitä milloin vain.

P00 Tehdasasetus

Kaikki ohjelmoitavat asetukset palautuvat takaisin tehdasasetuksiin.

-00 = Paluu (ilman tehdasasetusten palauttamista)

-01 = Ohjelmoitavat asetukset palautetaan takaisin tehdasasetuksiin

P01 Kuivuusasteet Valko-/Kirjopyykki

Ohjelmaan *Valko-/Kirjopyykki* on valittavana seitsemän eri kuivuusastetta.

Valinta

-01 = vielä kosteammaksi

-02 = kosteammaksi

-03 = hieman kosteammaksi

-04 = **Tehdasasetus**

-05 = hieman kuivemmaksi

-06 = kuivemmaksi

-07 = vielä kuivemmaksi

Ohjelmoitavat toiminnot

P02 Kuivuusasteet Siliävät kuidut

Ohjelmaan *Siliävät* on valittavana seitsemän eri kuivuusastetta.

Valinta

- 01 = vielä kosteammaksi
- 02 = kosteammaksi
- 03 = hieman kosteammaksi
- 04 = **Tehdasasetus**
- 05 = hieman kuivemmaksi
- 06 = kuivemmaksi
- 07 = vielä kuivemmaksi

P04 Jäähdytyslämpötila

Kone jäähdyttää pyykin ennen ohjelman päättymistä 55 °C:een. Voit valita myös kylmemmän jäähdytyslämpötilan, jolloin jäähdytysvaihe pitenee.

Lämpötilaa säädetään 1 °C:n askelin.

- 16 = 55 °C (tehdasasetus)
- 15 = 54 °C
- 14 = 53 °C
- 13 = 52 °C
- 12 = 51 °C
- 11 = 50 °C
- 10 = 49 °C
- 09 = 48 °C
- 08 = 47 °C
- 07 = 46 °C
- 06 = 45 °C
- 05 = 44 °C
- 04 = 43 °C
- 03 = 42 °C
- 02 = 41 °C
- 01 = 40 °C

P05 Merkkiäänen kovuus

Voit muuttaa merkkiäänen kovuutta.

- 01 = päällä, hiljaisempi
- 02 = **päällä (tehdasasetus)**

P06 Painikeääni

Voit säätää painikkeiden painalluksen yhteydessä kuuluvan painikeäänen voimakkuutta tai kytkeä sen kokonaan pois käytöstä.

Valinta

- 00 = pois
- 01 = **päällä (tehdasasetus)**
- 02 = päällä, kovempi

P07 PIN-koodi

PIN-koodi estää asiattomia henkilöitä käyttämästä kuivausrumpuasi.

Kun kytket kuivausrummun päälle PIN-koodin ollessa käytössä, sinun on valittava ensin PIN-koodi. Vasta tämän jälkeen voit käyttää kuivausrumpua.

Valinta

-00 = **pois (tehdasasetus)**

-01 = päällä

Jos valitset asetuksen -01, kuivausrumpu kysyy sinulta PIN-koodia joka kerta kun kytket kuivausrummun päälle.

Kuivausrummun käyttö PIN-koodin kanssa

Aina kun kytket kuivausrummun päälle, ajan näytössä vilkkuu ja palaa ----.

PIN-koodi on 250 eikä sitä voi muuttaa.

- Kosketa hipaisupainiketta > niin monta kertaa, että koodin ensimmäisenä numerona vilkkuu 2--.
- Vahvista hipaisupainikkeella *Käynnistys/Pyykin lisäys*.
- Anna koodin loput numerot samalla tavalla.

Kun olet antanut ja vahvistanut koodin 250, voit käyttää kuivausrumpua tavalliseen tapaan.

P08 Johtokyky

Tämän toiminnon saa ottaa käyttöön vain äärimmäisen pehmeän veden alueilla, joissa jäännöskosteuden tuntiin saattaa toimia väärin.

Valinta

-01 = **normaali (tehdasasetus)**

-02 = alhainen

Edellytys

Tekstiilien pesuun käytetty vesi on ollut äärimmäisen pehmeää (veden sähkönjohtokyky on alle 150 $\mu\text{S}/\text{cm}$). Vesijohtoveden johtokykyä voit kysyä paikalliselta vesilaitokselta.

Valitse vaihtoehto -02 ehdottomasti vain edellä mainitussa tilanteessa. Muussa tapauksessa kuivaustulos voi jäädä puutteelliseksi.

P11 Kosketusnäytön pois päältä kytkeytyminen

Energian säästämiseksi ajan näyttö ja hipaisupainikkeet pimenevät 10 minuutin kuluttua ohjelman käynnistymisestä. Tällöin hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* vilkkuu hitaasti.

Mutta: Näyttö pysyy päällä häiriötilanteissa.

Valinta

-00 = **pois**

Ajan näyttö ja hipaisupainikkeet eivät sammu.

-01 = **päällä (tehdasasetus)**

Ajan näyttö ja hipaisupainikkeet sammuvat 10 minuutin kuluttua ohjelman käynnistymisestä.

Näytön "hakeminen esiin"

- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*. Se ei vaikuta käynnissä olevaan ohjelmaan.

Ohjelmoitavat toiminnot

P13 Muisti

Näitä asetuksia voit muuttaa: Elektro-
niikka tallentaa valitun ohjelman ja sen
kuivausasteet tai valinnat. Myös ohjel-
man *Aikakuivaus* kesto tallentuu. Kun
valitset ohjelmaa seuraavan kerran, nä-
mä asetukset tulevat näkyviin.

Valinta

-00 = **pois (tehdasasetus)**

-01 = päällä

P14 Pöyhintä

Rumpu pyörii kuivausohjelman päätyt-
tyä enintään 2 tuntia erityisellä pöyhin-
tärytmillä. Pöyhintä vähentää tekstiilien
rypistymistä tilanteissa, joissa pyykkiä
ei oteta pois kuivausrummista heti oh-
jelman päätyttyä. Voit lyhentää pöyhin-
täaikaa.

Valinta

-00 = ei pöyhintää

-01 = 1 tunti

-02 = **2 tuntia (tehdasasetus)**

P19 Merkkiäni käytössä

Koneesta kuuluu ohjelman päätyttyä
merkkiäni. Tämän toiminnon voit kyt-
keä pois päältä tai päälle.

Tällä asetuksella ei ole vaikutusta virhe-
ilmoituksista kuuluvan merkkiänen toi-
mintaan.

Valinta

-00 = **pois (tehdasasetus)**

-01 = päällä

P20 Puhdistustarpeen näyttö

Poista nukka kuivausohjelman päätyt-
tyä. Lisäksi tarkistusmerkkivalo  syt-
tyy, kun nukkamäärä ylittää tietyn ta-
son. Voit itse säätää, miten herkästi tä-
mä muistutus puhdistustarpeesta tu-
lee näyttöön.

Valitse kokeilemalla, mikä seuraavista
vaihtoehtoista vastaa parhaiten omia
kuivausrummun käyttötottumuksiasi.

Valinta

-00 = pois
tarkistusmerkkivalo  ei syty.
Jos ilmanakanavat menevät täysin
tukkoon, ohjelma keskeytyy ja
näyttöön ilmestyy tarkistusil-
moitus *F 066*, vaikka olisit valin-
nut tämän asetusvaihtoehdon.

-01 = epäherkkä
tarkistusmerkkivalo  syttyy
vasta, kun nukkaa on kertynyt
paljon.

-02 = **normaali (tehdasasetus)**

-03 = herkkä
tarkistusmerkkivalo  syttyy
jo, kun nukkaa on kertynyt vas-
ta vähän.

P22 Himmennettyjen valo- kenttien kirkkaus

Voit säätää himmennettyjen hipaisu-
painikkeiden kirkkautta 7-portaisesti.

Kirkkaus muuttuu valitsemaksesi heti
valintasi jälkeen.

Valinta

- 01 = himmein
- 02 = **Tehdasasetus**
- ...
- 07 = kirkkain

P25 Ohjelman loppumisen merkkiäänen kesto

Koneesta kuuluu ohjelman päätyttyä merkkiääni. Voit valita, kuinka pitkään haluat merkkiäänen kuuluvan.

Valinta

- 01 = **Merkkiääni kuuluu kolme kertaa ohjelman päättyessä. (Tehdasasetus)**
- 02 = Merkkiääni kuuluu, kunnes koneen virta kytketään pois päältä (enint. tunnin ajan).

P26 Tervehdysääni

Voit ottaa koneen virran päälle kytke-
misen yhteydessä kuuluvan tervehdys-
melodian käyttöön tai pois käytöstä.

Valinta

- 00 = **pois (tehdasasetus)**
- 01 = päällä
- 02 = päällä, vähän kovempi

P90 Käyttötunnit

Voit tarkistaa, kuinka monta tuntia
kuivausrumpu on ollut käynnissä.

Kokonaiskäyntiaika tulee näkyviin yksit-
täisinä peräkkäin näkyviin tulevina nu-
meroina. Kuivausrumpu on kuivanut
pyykkiä esim. 1234 tuntia. Ajan näyttöön

syttyy ensin *H*, sitten *I*, sitten *2*, sitten *3*
ja sitten *4*. Tämän jälkeen näyttöön tulee
taas *H*.

Verkottaminen

Ohjelmointitoiminnot *P24*, *P31* ja *P32*
ovat näkyvissä vain, kun Miele@home-
järjestelmän käytön edellytykset täyt-
tyvät (ks. kappale Ensimmäinen käyt-
tökerta – Miele@home).

- Kun haluat yhdistää kuivausrummun
verkkoon, noudata kappaleen Käyt-
töönotto ohjeita.

Verkkoasetusten palautus

Palauta verkkoasetusten tehdasase-
tukset ennen kuin viet kuivausrummun
kierrätykseen, myyt sen tai otat käyt-
töön käytetyn kuivausrummun. Vain
näin voit varmistaa, että poistat kui-
vausrummusta kaikki henkilötiedot ja
ettei koneen aiempi omistaja voi enää
tarkastella tai muuttaa koneen tietoja.

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon
MobileStart .

On syttyy kuivausrummun ajan näyt-
töön.

- Kosketa kuivausrummun hipaisu-
painiketta  ja pidä sormeasi
hipaisupainikkeella , kunnes ajan
näytössä pyörivä aika on kulunut lop-
puun.

Ajan näytössä näkyy: ---.

Verkkoasetukset on nyt nollattu. Jos ha-
luat käyttää konetta *Miele@home*-jär-
jestelmällä, sinun on kirjattava se uudel-
leen järjestelmään.

Ohjelmoitavat toiminnot

P24 RemoteUpdate

Voit päivittää kuivausrumpusi ohjelmiston etäpäivitystoinnolla. Kun kuivausrumpuasi varten julkaistaan päivitys, se latautuu automaattisesti. Päivitys ei kuitenkaan asennu automaattisesti, vaan se on käynnistettävä manuaalisesti.

Voit jatkaa kuivausrumpusi käyttöä tavalliseen tapaan, vaikket asentaisikaan etäpäivityksiä. Miele kuitenkin suosittelee päivitysten asentamista.

Etäpäivityksen kulku

Tietoja päivitysten sisällöstä ja laajuudesta löydät Miele-sovelluksesta.

Kun käytettävissä on ohjelmistopäivitys, koneen ajan näyttöön tulee ilmoitus *UP*.

Voit asentaa päivityksen heti tai myöhemmin. Jos et asenna sitä heti, kuivausrumpu ehdottaa asennusta, kun kytket sen virran päälle seuraavan kerran.

Ellet halua asentaa päivitystä, ota etäpäivitys pois käytöstä.

Päivitys voi kestää muutaman minuutin.

Ota huomioon seuraava:

- Saat aina ilmoituksen saatavilla olevista päivityksistä, ts. päivityksiä ei ole saatavilla, jos mitään ilmoituksia ei ole tullut.
- Asennettua päivitystä ei voi enää kumota.
- Älä kytke kuivausrummun virtaa pois päältä etäpäivityksen aikana. Virran katkaisu keskeyttää päivityksen ja päivitys jää asentamatta.
- Jotkin ohjelmistopäivitykset voi tehdä vain Miele-huolto.

Ottaminen käyttöön/pois käytöstä

Tehdasasetuksena etäpäivitys on otettu käyttöön. Käytettävissä oleva päivitys latautuu automaattisesti, mutta sinun on käynnistettävä sen asennus manuaalisesti. Ota etäpäivitystointo pois käytöstä, jos et halua koneen lataavan päivityksiä automaattisesti.

Valinta

-00 = pois

-01 = **päällä (tehdasasetus)**

Päivityksen käynnistäminen

Kun kytket kuivausrummun virran päälle, ajan näytössä näkyy *UP*.

■ Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyökin lisäys*.

UP alkaa vilkkua ajan näytössä. Päivitys käynnistyy.

Voit seurata päivityksen etenemistä ajan näytön palkeista:

I = 0 %

IIIIII = 100 %

Päivityksen siirtäminen myöhemmäksi

Kun kytket kuivausrummun virran päälle, ajan näytössä näkyy *UP*.

■ Kosketa hipaisupainiketta .

Kun kytket koneen virran päälle seuraavan kerran, kehoitus päivityksen asentamisesta tulee taas näkyviin.

P3 | Etäkäyttö

Kun olet asentanut Miele-sovelluksen mobiililaitteeseesi, voit seurata kuivausrumpusi toimintoja kaikkialla ja etäkäynnistää sen ja käyttää sitä ohjelmalla *MobileStart*.

Etäkäyttö tulee käyttöön automaattisesti, kun kirjaat kuivausrummun kotisi WLAN-verkkoon. Voit ottaa etäkäytön pois käytöstä, kun et enää halua käyttää kuivausrumpua mobiililaitteellasi.

Ohjelman lopettaminen sovelluksen kautta onnistuu kuitenkin myös silloin, kun tätä ohjelmointitoimintoa ei ole otettu käyttöön.

Valitse painikkeella  aika, jonka kuluessa haluat käynnistää kuivausrummun ja käynnistä ajastus.

Voit käynnistää kuivausrummun milloin tahansa ennen valitsemasi ajan päättymistä lähettämällä koneelle signaalin sovelluksen kautta.

Jollet lähetä käynnistys-signaalia valitsemasi ajan kuluessa, kuivausrumpu käynnistyy automaattisesti, kun aika on kulunut loppuun.

Valinta

-00 = pois

-01 = **päällä (tehdasasetus)**

P32 SmartGrid

Tällä toiminnolla voit määritellä aikarajat, joiden puitteissa kuivausrumpu käynnistyy automaattisesti ulkopuolelta tulevan komennon perusteella.

Kun olet ottanut toiminnon SmartGrid käyttöön hipaisupainikkeella  ei enää voi asettaa "Ajastusta", vaan sillä käytetään toimintoa "SmartStart".

Hipaisupainikkeella  voit nyt asettaa aikavälin SmartStart-toiminnolle. Nyt kuivausrumpu käynnistyy antamiesi aikarajojen sisällä ulkopuolelta tulevan signaalin perusteella. Jos käynnistys-signaalia ei tule viimeiseen mahdolliseen käynnistysajankohtaan mennessä, kuivausrumpu käynnistyy automaattisesti (ks. kappale Ajastus).

Valinta

-00 = **pois (tehdasasetus)**

-01 = **päällä**

Tekijänoikeudet ja lisenssit – tiedonsiirtomoduuli

Miele hyödyntää tiedonsiirtomoduulin käyttöön ja ohjaukseen omia tai muiden ohjelmistotoimittajien ohjelmistoja, jotka eivät ole ns. avoimen lähdekoodin lisenssien alaisia. Nämä ohjelmistot/ohjelmistokomponentit on suojattu tekijänoikeuslailla. Mielen ja kolmansien osapuolten ohjelmistotoimittajien tekijänoikeuksia on kunnioitettava.

Tämän tiedonsiirtomoduulin mukana toimitetaan lisäksi ohjelmistokomponentteja, jotka jaetaan avoimen lähdekoodin käyttöoikeusehtojen mukaan. Voit tarkastella mukana toimitettuja avoimen lähdekoodin komponentteja sekä niihin liittyviä tekijänoikeusilmoituksia, kopioita vastaavista voimassa olevista lisenssiehdoista ja tarvittaessa lisätiedoista paikallisesti Miele-laitteesi IP-osoitteen mukaan verkkoselaimella (<http://<ip-osoite>/Licenses>). Siinä mainittujen avoimen lähdekoodin käyttöehtojen vastuuta ja takuuta koskevat määräykset koskevat vain kulloistenkin tekijänoikeuksien haltijoita.

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Puhelin: (09) 875 97500
Sähköposti: professional@miele.fi
Internet: www.miele.fi/professional



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Saksa

PDR 1108 HP

fi-FI

M.-Nr. 12 775 390 / 04 / 002