

Návod na použitie

Práčka so sušičkou



Pred umiestnením, inštaláciou a uvedením do činnosti si **bezpodmienečne** prečítajte tento návod na použitie. Ochráňte tak seba a zabránite škodám.

Obsah

Váš príspevok k ochrane životného prostredia	6
Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia	7
Obsluha práčky so sušičkou	14
Ovládací panel	14
Dotykový displej a senzorové tlačidlá.....	14
Hlavné menu	15
Príklady ovládania.....	16
Použitie prístroja	17
Prvé uvedenie do prevádzky	18
Sieťové pripojenie.....	19
Predpoklady pre sieťové spojenie	19
1. Nastavenie jazyka displeja.....	20
2. Aktivácia Miele@home.....	20
3. Nastavenie formátu času.....	20
4. Odstránenie prepravnej poistky.....	21
5. Vytvorenie TwinDos	21
6. Spustenie programu pre kalibráciu.....	24
Pranie a sušenie z hľadiska ochrany životného prostredia	25
PRANIE	26
1. Pripraviť bielizeň.....	26
2. Zvoliť program	27
3. Zvoliť nastavenie programu	27
4. Naplnenie práčky so sušičkou.....	29
5. Pridať prací prostriedok.....	30
6. Spustiť program	35
7. Koniec programu/vybrať bielizeň.....	36
Odstredovanie	36
Prehľad programov	38
Priebeh programu.....	43
Extra funkcie.....	46
Pracie prostriedky.....	48
Avivážny prostriedok, tužidlo, škrob	48
SUŠENIE.....	52
1. Pripraviť bielizeň.....	52
2. Zvoliť program	53
3. Zvoliť nastavenie programu	53
4. Naplnenie práčky so sušičkou.....	54
5. Spustiť program	55
6. Koniec programu/vybrať bielizeň.....	56
Prehľad programov	57
Teplé odstredovanie	62
Extra funkcie.....	62

PRANIE A SUŠENIE	63
1. Pripraviť bielizeň	63
2. Zvoliť program	63
3. Naplnenie práčky so sušičkou	63
4. Zvoliť nastavenie programu	64
5. Pridať prací prostriedok	64
6. Spustiť/ukončiť program	64
Po každom praní alebo sušení	65
Zmena priebehu programu	66
Zmena programu (detská poistka)	66
Storno programu	66
Prerušenie programu	66
Oblíbené programy	67
Nastavenie oblíbených	67
Asistent prania a sušenia	68
Časovač/SmartStart	69
Výmena TwinDos kartuší	71
Čistenie a ošetrovanie	72
Spustenie servisných programov	72
Údržba „TwinDos“	72
Čistenie prístroja	73
Vyplách. nečistôt	73
Čistenie plášte a panela	74
Čistenie zásuvky na dávkovanie pracích prostriedkov	74
Čistenie sitka prívodu vody	76
Odstrániť problémy	77
Nedá sa spustiť žiaden program.	77
Chybové hlásenie po prerušení programu	77
Chybové hlásenie po skončení programu	78
Poruchy v súvislosti s TwinDos	80
Poruchy v súvislosti s TwinDos	80
Všeobecné problémy práčky so sušičkou	81
Neuspokojivý výsledok prania	84
Neuspokojivý výsledok sušenia	85
Dvierka sa nedajú otvoriť	86
Otvorenie dvierok pri upchanom odtoku a/alebo výpadku prúdu	87
Servisná služba	89
Kontakt pri poruchách	89
Príslušenstvo na dokúpenie	89
EPREL-Databáza	89
Záruka	89
Inštalácia	90
Čelný pohľad	90

Obsah

Zadný pohľad	91
Plocha pre umiestnenie	92
Prenesenie práčky so sušičkou na miesto inštalácie	92
Demontáž prepravnej poistky	92
Montáž prepravnej poistky	93
Ďalšie podmienky umiestnenia	94
Zabudovanie pod pracovnú dosku	94
Vyrovnanie práčky so sušičkou	94
Systém ochrany proti poškodeniu vodou	96
Prívod vody	96
Odtok vody	97
Elektrické pripojenie	99
Symboly ošetrovania	100
Technické údaje	101
Prehlásenie o zhode	101
Údaje o spotrebe	102
Nastavenia	103
Ovládanie / zobrazenie 	104
Jazyk 	104
PIN-kód	104
Memory	104
Denný čas	104
Hlasitosť	104
Jas displeja	105
Jednotky	105
Trvanie tónu pri ukončení	105
Priebeh programu	105
TwinDos	105
Znečistenie	106
Hladina vody plus	106
Max. hladina pri plákaní	106
Doba namáčania	106
Predĺženie predpr. bavlny	106
Šetrný chod	107
Ochrana bielizne	107
Stupne sušenia	107
Predĺženie ochladzovania	107
Prepojenie	107
Miele@home	107
Vzdialené ovládanie	108
SmartGrid	109
Remote Update	109

Parametre prístroja.....	110
Autorské práva a licencie na ovládací a riadiaci software	110
Autorské práva a licencie na komunikačný modul	110
Prevádzkové hodiny	110
Podmienky inštalácie	111
Nízky tlak vody	111
Ochlad. prac. kúpeľa.....	111
Zníženie teploty.....	111
Nastavenia z výroby	111
Nastavenia z výroby.....	111

Váš príspevok k ochrane životného prostredia

Likvidácia obalu

Obal slúži na manipuláciu a chráni prístroj pred poškodením počas prepravy. Obalové materiály boli zvolené s prihliadnutím na aspekty ochrany životného prostredia a možnosti ich likvidácie, sú všeobecne recyklovateľné.

Vrátenie obalového materiálu do materiálového cyklu šetrí suroviny a znižuje množstvo odpadu. Využívajte zberné miesta cenných materiálov a možnosti vrátenia. Prepravné obaly zoberie späť Váš špecializovaný predajca Miele.

Likvidácia starého prístroja

Elektrické a elektronické prístroje obsahujú mnohonásobne hodnotné materiály. Obsahujú aj určité látky zmesi a stavebné prvky, ktoré boli potrebné pre ich funkciu a bezpečnosť. V komunálnom odpade ako aj nesprávnou manipuláciou môžu ohroziť ľudské zdravie a škodiť životnému prostrediu. Váš starý prístroj preto nedávajte v žiadnom prípade do komunálneho odpadu.



Na bezplatné odovzdanie a likvidáciu elektrických a elektronických prístrojov využite oficiálne zberné miesto vo vašom bydlisku, u predajcu alebo v Miele. Za vymazanie prípadných osobných údajov na likvidovanom prístroji ste zo zákona zodpovedný sami. Zo zákona máte povinnosť vybrať a pritom nezničiť staré batérie a staré akumulátory, ktoré nie sú pevne uzatvorené v prístroji ako aj lampy, ktoré je možné vybrať bez zničenia. Zaneste ich do vhodnej zberne, kde ich môžete bezplatne odovzdať. Postarajte sa prosím o to, aby bol Váš starý prístroj uložený mimo dosah detí až do doby odvezenia.



► **Bezpodmienečne** si prečítajte tento návod na použitie.

Táto práčka so sušičkou zodpovedá predpísaným bezpečnostným ustanoveniam. Nesprávne používanie môže napriek tomu viesť k poškodeniu osôb a vecí.

Skôr ako uvediete práčku so sušičkou do prevádzky, pozorne so prečítajte návod na použitie. Uvádzajú sa v ňom dôležité pokyny ohľadne montáže, bezpečnosti, použitia a údržby. Ochránite tak seba a zabránite škodám na práčke so sušičkou.

Na základe normy IEC 60335-1 Miele dôrazne upozorňuje na to, aby ste si bezpodmienečne prečítali a dodržiavali kapitolu týkajúcu sa inštalácie práčky so sušičkou ako aj bezpečnostné upozornenia a výstrahy.

Miele nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania týchto pokynov.

Návod na použitie uschovajte a prenechajte ho prípadnému novému majiteľovi.

Používanie na stanovený účel

► Táto práčka so sušičkou je určená na používanie v domácnosti a v priestoroch podobných domácnostiam.

► Používajte práču so sušičkou výlučne v rámci bežného používania pre domácnosť na

- pranie textílií, ktoré výrobca označil na etikete pre ošetrovanie ako vhodné pre pranie v práčke.
- sušenie textílií vypraných vo vode, ktoré výrobca na etikete označil ako vhodné na sušenie v sušičke.

Všetky ostatné spôsoby použitia sú neprípustné. Miele neručí za škody spôsobené použitím proti danému účelu alebo chybnou obsluhou.

► Práčka so sušičkou nie je určená na prevádzkovanie v exteriéri.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

► Osoby, ktoré vzhľadom k svojim fyzickým, zmyslovým a psychickým schopnostiam, alebo kvôli neskúsenosti alebo neznalosti nie sú schopné prístroj bezpečne obsluhovať, nesmú ho používať bez dohľadu alebo pokynov zodpovednej osoby.

Deti v domácnosti

- Deti mladšie ako 8 rokov sa nesmú samé pohybovať v blízkosti práčky so sušičkou, iba ak sú pod stálym dozorom.
- Deti staršie ako 8 rokov môžu práčku so sušičkou obsluhovať bez dozoru len vtedy, ak im bola jej obsluha vysvetlená tak, že ju dokážu bezpečne používať. Deti musia byť schopné rozoznať a chápať možné nebezpečenstvo v prípade chybnjej obsluhy.
- Deti nesmú bez dozoru čistiť práčku so sušičkou, ani vykonávať jej údržbu.
- Dávajte pozor na deti, ktoré sa zdržujú v blízkosti práčky so sušičkou. Deťom nikdy nedovoľte, aby sa s práčkou so sušičkou hrali.

Technická bezpečnosť

- Pred umiestnením a sprevádzkovaním skontrolujte práčku so sušičkou na vonkajšie viditeľné poškodenia. Poškodenú práčku so sušičkou neumiestňujte a neuvádzajte do prevádzky.
- Pred pripojením práčky so sušičkou bezpodmienečne porovnajte pripojovacie údaje (istenie, napätie, frekvencia) uvedené na typovom štítku s parametrami elektrickej siete. V prípade pochybností sa poraďte s kvalifikovaným elektrikárom.
- Elektrická bezpečnosť tejto práčky so sušičkou je zabezpečená len vtedy, keď je pripojená k systému s ochranným vodičom, nainštalovaným podľa predpisov. Je veľmi dôležité, aby bolo splnenie tejto základnej požiadavky prekontrolované a v prípade pochybností bola elektrická inštalácia budovy preverená kvalifikovaným odborníkom. Miele nezodpovedá za škody spôsobené chýbajúcim alebo prerušeným ochranným vodičom.
- Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte predlžovacie káble, rozdvojky alebo podobné (nebezpečenstvo požiaru v dôsledku prehriatia).

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

► Neodborne vykonané opravy môžu užívateľa vystaviť nepredvídateľnému nebezpečenstvu, za ktoré výrobca neručí. Opravy smie vykonávať len autorizovaný odborný personál Miele, inak pri následných škodách nevzniká nárok na záruku.

► Dodržte pokyny v kapitole „Inštalácia“ ako aj v kapitole „Technické údaje“.

► Táto práčka so sušičkou je z dôvodu zvláštnych požiadaviek (napr. kvôli teplote, vlhkosti, chemickej odolnosti, odolnosti voči oderu a vibráciám) vybavená špeciálnou žiarovkou. Táto žiarovka sa môže používať len na stanovený účel. Žiarovka nie je vhodná na osvetlenie miestnosti. Výmenu smie vykonať len kvalifikovaný odborník poverený firmou Miele alebo servisná služba Miele.

Práčka so sušičkou má 1 svetelný zdroj energetickej triedy G.

► Aby bolo kedykoľvek možné práčku so sušičkou odpojiť od elektrickej siete, musí byť vždy zabezpečený prístup k zásuvke.

► V prípade poruchy alebo pri čistení a ošetrovaní je práčka so sušičkou odpojená od siete len vtedy, keď:

- je elektrická zástrčka práčky so sušičkou vytiahnutá alebo
- je vypnutý istič domovej elektrickej inštalácie alebo
- je úplne vyskrutkovaná skrutkovacia poistka domovej elektrickej inštalácie.

► Miele ochranný systém vody chráni pred škodami spôsobenými vodou keď sú splnené nasledovné predpoklady:

- Riadne pripojenie na vodu a elektrické pripojenie.
- Pri zistených poškodeniach sa musí práčka so sušičkou bezodkladne opraviť.

► Pripojovací tlak vody musí byť najmenej 100 kPa a nesmie prekročiť 1.000 kPa.

► Pokazené časti sa smú vymeniť len za originálne náhradné diely Miele. Len pri týchto dieloch ručí Miele za to, že spĺňajú v plnom rozsahu bezpečnostné požiadavky.

► Keď je poškodený pripojovací elektrický kábel, musí byť vymenený servisnou službou Miele, aby užívateľ nebol vystavený nebezpečenstvu.

► Táto práčka so sušičkou sa nesmie prevádzkovať na nestabilných miestach (napr. na lodiach).

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

- ▶ Na práčke so sušičkou nerobte žiadne zmeny, ktoré neboli výslovne povolené spoločnosťou Miele.
- ▶ Dočasná alebo trvalá prevádzka sebestačného alebo nie sieťovo synchronizovaného zariadenia na dodávku energie (ako napr. ostrovné siete, back-up systémy) je možná. Predpokladom pre prevádzku je, aby malo zariadenie na dodávku energie údaje v súlade s nariadením EN 50160 prípadne porovnateľné. Ochranné opatrenia určené pre inštaláciu tohto Miele produktu v domácnosti musia byť zabezpečené aj pre ostrovnú prevádzku alebo nie sieťovo synchronizovanú prevádzku čo sa týka jej funkcie ako aj spôsobu práce, alebo musia byť nahradené rovnocennými opatreniami pri inštalácii. Tak ako je to napríklad popísané v aktuálnom zverejnení VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Nárok na záruku zaniká, ak opravy práčky so sušičkou nevykonáva autorizovaná servisná služba Miele.

Prevádzkové zásady

- ▶ Neumiestňujte Vašu práčku so sušičkou do miestností ohrozených mrazom. Zamrznuté hadice sa môžu roztrhnúť alebo prasknúť a pri teplotách pod bodom mrazu sa môže znížiť spoľahlivosť elektroniky.
- ▶ Pred uvedením práčky so sušičkou do prevádzky odstráňte na zadnej strane prístroja prepravnú poistku (viď kapitola „Inštalácia“, odstavec „Odstránenie prepravnej poistky“). Neodstránená prepravná poistka môže pri odstredovaní spôsobiť poškodenie práčky so sušičkou a vedľa stojaceho nábytku/prístrojov.
- ▶ Počas dlhšej neprítomnosti (napr. dovolenky) zatvorte vodovodný kohútik, a to hlavne vtedy, keď nie je v blízkosti práčky so sušičkou žiadna podlahová výpust (kanál).
- ▶ Nebezpečenstvo vytopenia. Pred zavesením vypúšťacej hadice do umývadla skontrolujte, či voda dostatočne rýchlo odteká. Zaistite vypúšťáciu hadicu proti vypadnutiu. Spätná nárazová sila vytekajúcej vody môže nezaistenú vypúšťáciu hadicu vytlačiť z umývadla.
- ▶ Dbajte na to, aby ste s bielizňou neprali žiadne cudzie telesá (napr. klince, ihly, mince, kancelárske svorky). Cudzie telesá môžu poškodiť časti prístroja (napr. praciť vaňu, praciť bubon). Poškodené časti môžu zase poškodiť bielizeň.
- ▶ Pri sušení nesmú byť v bielizni žiadne pomôcky na dávkovanie (napr. vrecká, gule). Tieto časti sa pri sušení môžu roztaviť a poškodiť práčku so sušičkou a bielizeň.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

- ▶ Nebezpečenstvo popálenia vysokými teplotami. Kovový kryt na vnútornom skle dvierok je po sušení horúci. Po sušení otvorte dvierka doširoka. Nedotýkajte sa kovového krytu.
- ▶ Pri správnom dávkovaní pracieho prostriedku nie je odvápnovanie práčky so sušičkou nutné. Ak je Vaša práčka so sušičkou predsa len silne zväpnená a odvápnenie je nutné, použite špeciálne odvápnovacie prostriedky s ochranou voči korózii. Tieto špeciálne odvápnovacie prostriedky obdržíte u Vášho špecializovaného predajcu Miele alebo u servisnej služby Miele. Prísne dodržujte pokyny uvedené na odvápnovacom prostriedku.
- ▶ Pozor pri otváraní dvierok po použití funkcie s parou. Hrozí nebezpečenstvo popálenia vystupujúcou parou a vysokými teplotami na povrchu bubna, ako aj na priezorovom skle. Ustúpte o krok a počkajte, pokým sa para nerozplynie.
- ▶ Prostriedky na farbenie textílií musia byť vhodné na používanie v práčkach so sušičkou a môžu sa používať len v miere, aká je obvyklá v domácnosti. Prísne dodržujte pokyny výrobcu týkajúce sa ich použitia.
- ▶ Odfarbovacie prostriedky textílií obsahujú zlúčeniny síry, ktoré môžu vyvolať koróziu. Odfarbovacie prostriedky sa nesmú v práčke so sušičkou používať.
- ▶ Po fáze vyhrievania nasleduje pri mnohých programoch fáza ochladzovania. Tým sa zabezpečí, že časti bielizne zostanú pri jednej teplote, pri ktorej sa nepoškodia (napr. zabránenie samovznieteniu bielizne). Až potom je program ukončený. Bielizeň vyberte vždy hneď a všetku po skončení programu.
- ▶ Pretože hrozí nebezpečenstvo požiaru, nesmú byť textílie alebo produkty nikdy sušené, ak
 - nie sú vyprané.
 - nie sú dostatočne vyčistené od oleja, tuku a iných zvyškov (napr. bielizeň z kuchyne alebo kozmetická bielizeň so zvyškami oleja, tuku a krému). Pri nedostatočne vyčistenej textílii hrozí nebezpečenstvo požiaru samovznietením bielizne, dokonca aj po ukončení procesu sušenia a mimo práčky so sušičkou.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

- s horľavými čistiacimi prostriedkami alebo zvyškami acetónu, alkoholu, benzínu, petroleja, kerozínu, vosku, odstraňovača vosku alebo chemikálií (môže sa to týkať napr. mopov, podlahových handier a prachoviek).
- so zvyškami obsahujúcimi tužidlo a lak na vlasy a odlakovač, alebo podobnými zvyškami.

Takto značne znečistené textílie vyperte obzvlášť dôkladne: použite dodatočné množstvo pracieho prostriedku a zvolte vysokú teplotu. V prípade pochybností operte viac krát.

- Pretože hrozí nebezpečenstvo požiaru, nesmú byť textílie alebo produkty nikdy sušené,
- keď boli použité na čistenie priemyselné chemikálie (napr. v chemickom čistení).
 - keď obsahujú prevažne penovú gumu, gumené alebo gume podobné zložky. Sú to napr. produkty z latexovej gumy, sprchovacie čapice, vodotesné textílie, pogumované výrobky a odevy, vankúše obsahujúce penovú výplň.
 - keď obsahujú výplň, ktorá je poškodená (napr. vankúše alebo bundy). Vypadáajúca výplň môže spôsobiť požiar.
- Zmäkčovací prostriedok alebo podobné produkty by sa mali používať tak, ako je to popísané v pokynoch pre ich používanie.
- Výstraha: Práčku so sušičkou nikdy nevypínajte pred skončením programu sušenia. Len ak sa všetka bielizeň okamžite zo sušičky vyberie a tak rozloží, že sa môže odvádzať teplo.
- Táto práčka so sušičkou sa nesmie prevádzkovať na regulovanej zásuvke, napr. s časovým spínačom alebo na elektrickom zariadení s vypínaním pri zaťažení v špičke. Ak by bol program sušenia pred ukončením ochladzovacej fázy stornovaný, nastalo by nebezpečenstvo samovznietenia bielizne.
- Textílie, ktoré boli ošetrené čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi rozpúšťadlá sa musia pred vypraním dobre vyplákať v čistej vode.
- V práčke so sušičkou nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá (napr. prací benzín). Mohli by sa poškodiť časti prístroja a vzniknúť jedovaté výpary. Hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

► Ak sa dostane prací prostriedok do očí, ihneď ich dôkladne opláchnite veľkým množstvom vlažnej vody. Ak ho nedopatrením prehltnete, poraďte sa ihneď s lekárom. Osoby s poškodenou alebo citlivou pokožkou by sa mali vyvarovať kontaktu s pracím prostriedkom.

► Maximálne množstvo naplnenia je pri praní 8,0 kg, pri sušení 5,0 kg (suchej bielizne). Čiastočne zníženú kapacitu náplne pre jednotlivé programy nájdete v kapitole „Prehľad programov“.

Príslušenstvo

► Používajte výlučne originálne príslušenstvo Miele. V prípade montáže a zabudovania iných častí zaniká záruka a/alebo ručenie.


► Dbajte na to, aby bol Miele podstavec, ktorý je možné dokúpiť vhodný pre túto práčku so sušičkou.

► Miele Vám poskytuje až 15 ročnú, najmenej ale 10 ročnú záruku na dodanie náhradných dielov pre zachovanie funkčnosti po ukončení sériovej výroby Vašej práčky so sušičkou.

Miele nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania bezpečnostných pokynov a varovných upozornení.

Obsluha práčky so sušičkou

Ovládací panel



① **senzorové tlačidlo** ↩

Návrat v menu o jednu úroveň.

② **dotykový displej**

③ **senzorové tlačidlo *štart/stop***

Stlačením senzorového tlačidla *štart/stop* sa spustí zvolený program, alebo sa preruší spustený program. Akonáhle je možné spustiť program, senzorové tlačidlo pomaly bliká. Po spustení programu svieti senzorové tlačidlo konštantne.

④ **optické rozhranie**

Slúži servisnej službe ako prenosový bod.

⑤ **tlačidlo** ⏻

Na zapínanie a vypínanie práčky so sušičkou. Z dôvodu šetrenia energie a práčka so sušičkou automaticky vypína. Vypnutie prebehne 15 minút po skončení programu/ochrany proti pokrčeniu alebo po zapnutí, pokým sa nevykoná ďalšia obsluha.

Dotykový displej a senzorové tlačidlá

Senzorové tlačidlá ↩ a *štart/stop* ako aj senzorové tlačidlá na displeji reagujú na dotyk končekov prstov.

Dotykový displej môžete špicatými alebo ostrými predmetmi, ako napr. ceruzkami poškrabať.

Dotykového displeja sa dotýkajte len prstami.

Hlavné menu


Po zapnutí práčky so sušičkou sa na displeji zobrazí hlavné menu.

Z hlavného menu sa dostanete do všetkých dôležitých podmenu.

Dotykom senzorového tlačidla  sa kedykoľvek vrátite do hlavného menu. Predtým nastavené hodnoty sa neuložia.



Potiahnutím prsta na displeji nalistujete druhú stranu hlavného menu.



alebo



Pranie

Môžete si zvoliť rozličné pracie programy.

Sušenie

Môžete voliť rôzne programy sušenia.

Pranie + sušenie

Môžete voliť programy, pri ktorých sa perie a suší priebežne.

★ Obľúbené

Môžete upraviť až 12 pracích programov a uložiť ich.

MobileStart

Pomocou MobileStart môžete ovládať práčku so sušičkou vzdialene prostredníctvom aplikácie Miele.

Musí byť zapnuté nastavenie Vzdialené ovládanie.

Stlačte senzorové tlačidlo MobileStart a riadte sa pokynmi na displeji.

Asistent prania / suš.

Asistent prania a sušenia Vás povedie krok po kroku k optimálnemu praciemu programu a programu sušenia pre Vašu bielizeň.

Obsluha práčky so sušičkou

④ Údržba

V menu Údržba nájdete ošetrojúce možnosti pre systém TwinDos a programy Vypách. nečistôt a Čistenie prístroja (viď kapitola „Čistenie a ošetrovanie“).


⚙ Nastavenia

V menu Nastavenia môžete prispôbiť elektroniku práčky so sušičkou meniacim sa požiadavkám (viď kapitola „Nastavenia“).

Príklady ovládania

Výberový zoznam

Menu pranie (jednoduchý výber)



Potiahnutím prsta po obrazovke môžete listovať doľava alebo doprava. Položte prst na dotykový displej a pohybujte ním do želaného smeru.

Oranžová lišta s ikonami zobrazuje, že nasledujú ďalšie možnosti menu.

Pre výber pracieho programu stlačte názov programu.

Displej prejde do základného menu zvoleného programu.

Menu extra funkcie (viacnásobný výber)



Potiahnutím prsta po obrazovke môžete listovať doľava alebo doprava. Položte prst na dotykový displej a pohybujte ním do želaného smeru.

Oranžová lišta s ikonami zobrazuje, že nasledujú ďalšie možnosti menu.

Pre zvolenie *extra funkcie* stlačte jedno alebo viacero senzorových tlačidiel s *extra funkcie*.


Aktuálne zvolené *extra funkcie* sa označia oranžovým.

Na opätovné zrušenie *extra funkcie* stlačte opäť senzorové tlačidlo *extra funkcia*.

Senzorovým tlačidlom *OK* sa označené *extra funkcie* aktivujú.

Nastavenie hodnoty číslic

V niektorých menu môžete nastaviť hodnoty číslic.



Čísla zadávajúte potiahnutím smerom hore alebo dole. Položte prst na číslicu, ktorú chcete zmeniť a pohybujte ním do

želaného smeru. Senzorovým tlačidlom **OK** sa nastavená číselná hodnota prevezme.

Tip: Keď len krátko stlačíte číslice, zobrazí sa blok číslic. Akonáhle zadáte platnú hodnotu, je senzorové tlačidlo **OK** označené na zeleno.

Rolovacie menu

V rolovacom menu si môžete nechať zobrazíť rôzne informácie, napr. k praciemu programu.



Dotknite sa horného okraja obrazovky v strede a potiahnite prstom po displeji smerom dole.

Zobrazenie pomoci

V hlavnom menu a v jednotlivých menu pre voľbu programu sa zobrazuje Nápo-veda v spodnom riadku displeja.

- Stlačte senzorové tlačidlo **Nápoveda** pre zobrazenie pokynov.
- Stlačte senzorové tlačidlo **Zatvoriť**, aby ste sa vrátili k predchádzajúcej obrazovke.

Opustenie úrovne menu

- Stlačte senzorové tlačidlo **↶**, aby ste sa dostali k predchádzajúcej obrazovke.

Všetky zadania, ktoré ste doteraz vykonali a nepotvrdili pomocou **OK**, sa do pamäti neuložia.

Použitie prístroja

S touto práčkou so sušičkou môžete:

- **osobitne prať**
s náplňou (podľa programu) max. 8,0 kg.
- **osobitne sušiť**
s náplňou (podľa programu) max. 5,0 kg.
alebo
- **bez prerušenia prať a sušiť**
s náplňou (podľa programu) max. 5,0 kg.

Prvé uvedenie do prevádzky

⚠ Poškodenie z dôvodu chybného umiestnenia a napojenia.

Chybné umiestnenie a pripojenie práčky so sušičkou spôsobí vážne vecné škody.

Dbajte na pokyny v kapitole „Inštalácia“.

Na tejto práčke so sušičkou bol vykonaný úplný test funkčnosti, preto sa v bubne nachádza zvyšok vody.

Odstránenie ochrannej fólie a reklamných nálepiek


■ Odstráňte:

- ochrannú fóliu (ak je k dispozícii) z dvierok.
- všetky reklamné nálepky (pokiaľ sú k dispozícii) z prednej strany a z veka.

Neodstraňujte nálepky, ktoré vidíte po otvorení dvierok (napr. typový štítok).


Vybratie kartuší s pracími prostriedkami a kolena z bubna

V bubne sa nachádzajú dve kartuše s pracími prostriedkami pre automatické dávkovanie pracieho prostriedku a koleno pre vypúšťaciu hadicu.



■ Na otvorenie dvierok uchopte úchyt a potiahnite zaň.

■ Vyberte obe kartuše a koleno.



■ Dvierka zatvorte miernym pribúhnutím.

Sieťové pripojenie

Vaša práčka so sušičkou je vybavená integrovaným WiFi modulom. Modul WiFi umožňuje sieťové pripojenie k domácej sieti a používanie aplikácie Miele na mobilnom koncovom zariadení.

Po pripojení práčky so sušičkou prostredníctvom WiFi sa pripojenie automaticky obnoví vždy, keď ju znova zapnete.

Zaistite preto, aby bol v mieste inštalácie Vašej práčky so sušičkou k dispozícii dostatočne silný signál Vašej WiFi siete.

Zapojením práčky so sušičkou do WiFi siete sa zvýši spotreba elektrickej energie, aj keď je práčka so sušičkou vypnutá.

Inteligentné doplnky prostredníctvom aplikácie Miele*

Sieťové pripojenie prostredníctvom aplikácie Miele Vám umožní prístup k mnohým inteligentným doplnkom, ako napr.

- Vyzvanie informácií o stave
- Používanie ďalších užitočných funkcií
- Aktualizujte práčku so sušičkou pomocou aktualizácií softvéru Miele.

Ďalšie informácie o funkcii Smart Extras nájdete na webovej stránke Miele, v Apple App Store® alebo v Google Play Store™.

* Ďalšia digitálna ponuka od Miele & Cie. KG. Rozsah funkcií sa môže líšiť v závislosti od modelu a krajiny. V aplikácii Miele musíte súhlasiť so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Zásadami ochrany osobných údajov pre digitálne produkty a služby Miele. Miele si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť digitálne ponuky.

Predpoklady pre sieťové spojenie

Upozorňujeme na nasledujúce požiadavky pre sieťové spojenie:

1. V mieste inštalácie je k dispozícii domáca sieť.
Pripravte si WiFi heslo.
2. Aplikácia Miele je k dispozícii na mobilnom koncovom zariadení.
3. V aplikácii Miele máte užívateľské konto.

Aplikácie Miele

Aplikáciu Miele si môžete stiahnuť zadarmo z Apple App Store® alebo Google Play Store™.



Zapnutie práčky so sušičkou

- Stlačte tlačidlo .


Rozsvieti sa uvítacia obrazovka.

Displej Vás prevedie **6 krokmi** prvého uvedenia do prevádzky.

Prvé uvedenie do prevádzky

1. Nastavenie jazyka displeja

Budete vyzvaní, aby ste nastavili požadovaný jazyk displeja. Zmena jazyka je možná kedykoľvek dodatočne pomocou *menu nastavenia*.



- Listujte doľava alebo doprava, pokým sa neobjaví požadovaný jazyk.
- Stlačte senzorové tlačidlo požadovaného jazyka.

Zvolený jazyk je *oranžovo* označený a displej prejde k ďalšiemu nastaveniu.

2. Aktivácia Miele@home




- Ak chcete aktivovať Miele@home hneď, stlačte senzorové tlačidlo **Ďalej**.

Tip: Ak chcete aktiváciu odložiť na neskôr, stlačte senzorové tlačidlo **Preskočiť**. Na displeji sa zobrazí hlásenie:

i Možné nastaviť aj neskôr v „Nastaveniach“ / „Miele@home“.

Potvrďte senzorovým tlačidlom **OK**.

Zvoľte požadovaný spôsob pripojenia



- Zvoľte požadovaný spôsob pripojenia.

Displej a aplikácia Miele Vás prevedie ďalšími krokmi.

3. Nastavenie formátu času


Denný čas sa môže zobrazovať v 24 alebo v 12 hodinovom rytme.

- Zvoľte požadovaný formát času a potvrdte senzorovým tlačidlom **OK**.

Displej prejde do nastavenia denného času.

Nastavenie denného času

Táto výzva sa zobrazuje len vtedy, keď ste Vašu práčku so sušičkou ešte nepripojili do WiFi siete. Pri pripojení do WiFi siete sa denný čas automaticky nastaví.



- Položte prst na číslicu, ktorú chcete zmeniť a pohybujte ním do želaného smeru.
- Potvrďte senzorovým tlačidlom **OK**.

4. Odstránenie prepravnej poistky

 Poškodenie z dôvodu neodstránenej prepravnej poistky. Neodstránená prepravná poistka môže spôsobiť poškodenie práčky so sušičkou a vedľa nej umiestneného nábytku alebo prístrojov. Odstráňte prepravnú poistku podľa popisu v kapitole „Inštalácia“.


Na displeji sa zobrazí hlásenie:

 Odstráňte transportnú poistku a dbajte na „Bezpečnostné pokyny“ a „Sprevádzkovanie“ podľa návodu na použitie

■ Potvrďte odstránenie prepravnej poistky senzorovým tlačidlom **OK**.

Displej prejde k ďalšiemu nastaveniu.

5. Vytvorenie TwinDos



■ Stlačte senzorové tlačidlo **Ďalej**, aby ste inicializovali TwinDos.

Tip: Ak chcete aktiváciu odložiť na neskôr, stlačte senzorové tlačidlo **Preskočiť**.


Na displeji sa zobrazí hlásenie:

 Možné nastaviť aj neskôr v „Nastaveniach“ / „TwinDos“

Potvrďte senzorovým tlačidlom **OK**.

Vytvorenie priehradky ①

Ďalej popisujeme nastavenie pre Miele UltraPhase 1 a Miele UltraPhase 2. Nastavenie iných pracích prostriedkov je podobné.




■ Stlačte senzorové tlačidlo Miele UltraPhase 1.

Na displeji sa zobrazí hlásenie:

 Zadaťte, prosím, odporúčané dávkovanie vášho pracieho prostriedku na 1 prací cyklus pri bežnom znečistení. Zohľadnite pri tom tvrdosť vody

Dávkované množstvo UltraPhase 1 pre  (**rozmedzie tvrdosti II**) je prednastavené.

Prvé uvedenie do prevádzky




- Potvrďte prednastavenú hodnotu senzorovým tlačidlom **OK** alebo hodnotu opravte.


UltraPhase 1		
	rozmedzie tvrdosti I	46 ml
	rozmedzie tvrdosti II	58 ml
	rozmedzie tvrdosti III	70 ml

Na displeji sa zobrazí:


- Nasadte zásobník ①



- Odstráňte zátku z dodaných kartuší s pracím prostriedkom UltraPhase 1.



- Otvorte kryt pre TwinDos.




- Zasúvajte kartušu s pracím prostriedkom pre UltraPhase 1 do priehradky 1, pokiaľ nezaklapne západka.

Na displeji sa zobrazí hlásenie:

i Vykonajte, prosím, nastavenia UltraPhase 2

Vytvorenie priehradky ②

Dávkované množstvo UltraPhase 2 pre  (rozmedzie tvrdosti II) je prednastavené.




- Potvrďte prednastavenú hodnotu senzorovým tlačidlom OK alebo hodnotu opravte.


UltraPhase 2		
	rozmedzie tvrdosti I	36 ml
	rozmedzie tvrdosti II	45 ml
	rozmedzie tvrdosti III	54 ml

Na displeji sa zobrazí:

i Nasadíte zásobník ②



- Odstráňte zátku z dodaných kartuší s pracím prostriedkom UltraPhase 2.



- Zasúvajte kartušu s pracím prostriedkom pre UltraPhase 2 do priehradky 2, pokiaľ nezaklapne západka.

Na displeji sa zobrazí hlásenie:

i „TwinDos“ je nastavený. V prípade potreby môžete nastavenie zmeniť v menu „Nastavenia“ / „TwinDos“

- Potvrďte senzorovým tlačidlom OK.

- Zatvorte kryt pre TwinDos.

Displej prejde k programu pre kalibráciu.

Prvé uvedenie do prevádzky

6. Spustenie programu pre kalibráciu

Pre optimálnu spotrebu vody a elektrického prúdu a optimálny výsledok prania a sušenia musí byť práčka so sušičkou nakalibrovaná.

Pritom **musíte** spustiť program *bavlna bez* bielizne.


Spustenie iného programu je možné až po kalibrácii.

Na displeji sa zobrazí hlásenie:

i Otvorte prívod vody a spustíte program „Bavlna“ s max. teplotou a prázdny bubnom

■ Potvrďte senzorovým tlačidlom **OK**.

Displej prejde do základného menu programu *bavlna*.




■ Otvorte vodovodný kohútik.

■ Stlačte senzorové tlačidlo **start/stop**.

Program pre kalibráciu práčky so sušičkou je spustený. Trvá asi 2 hodiny.

Koniec je zobrazovaný hlásením na displeji:

i Sprevádzkovanie ukončené



■ Na otvorenie dveriek uchopte úchyt a potiahnite zaň.

Tip: Dvierka nechajte pootvorené, aby mohol bubon schnúť.

■ Vypnite práčku so sušičkou tlačidlom .

Spotreba energie a vody

- Využívajte maximálnu kapacitu náplne príslušného programu prania. Spotreba elektrickej energie a vody je potom vo vzťahu k celkovému množstvu bielizne najnižšia.
- Programy účinné z hľadiska spotreby elektrickej energie a vody trvajú spravidla dlhšie. Predĺžením doby vykonávania programu je možné znížiť dosiahnutú teplotu vody pri zachovaní rovnakého výsledku prania. Napríklad program ECO 40-60 trvá dlhšia ako program Bavlna 40 °C alebo 60 °C. Program ECO 40-60 je však účinnejší z hľadiska spotreby elektrickej energie a vody.
- V programe Expres 20 perte drobnú, mierne znečistenú bielizeň.
- Moderné pracie prostriedky umožňujú prať pri znížených teplotách (napr. 20 °C). Z dôvodu úspory energie využite príslušné nastavenia teploty.
- Pre hygienu v sušičke sa odporúča príležitostne spustiť pranie s teplotou vyššou ako 60 °C. Práčka so sušičkou vám to pripomenie hlásením Hygiena info: Vyberte „Údržbu“ a spustíte program „Čistenie prístroja“.

Pracie prostriedky


- Pre presné dávkovanie využite automatické dávkovanie pracieho prostriedku.
- Pri dávkovaní dbajte na stupeň znečistenia bielizne.
- Používajte maximálne toľko pracieho prostriedku, koľko je uvedené na obale.

Tip pre následné sušenie bielizne v sušičke

Pre šetrenie energie pri sušení zvolte najvyššie možné otáčky odstreďovania po praní rovnako ako pri termo odstreďovaní.

PRANIE

1. Pripraviť bielizeň



- Vyprázdnite vrecká.



Poškodenia cudzími telesami. Klinec, mince, kancelárske spinky atď. môžu poškodiť textilie a jednotlivé diely.

Skontrolujte bielizeň pred práním na cudzie telesá a odstráňte ich.

Triedenie bielizne

- Roztriedte textíle podľa farieb a symbolov na etiketách o ošetrovaní (v golieri alebo v bočnom šve).

Tip: Tmavé textílie často pri prvých praniach púšťajú farbu. Aby sa nič nezafarbilo, perte svetlé a tmavé veci oddelene.

Predbežné ošetrovanie škvŕn

- Prípadné škvŕny na textíliách odstráňte, ak je to možné ešte kým sú čerstvé. Ľahkými dotykmi a nefarbiacou handričkou odstráňte škvŕny. Nedrhnúť.

Tip: Škvŕny (napr. krv, vajce, káva, čaj a pod.) sa často dajú odstrániť pomocou malých trikov, ktoré nájdete v Miele lexikóne prania. Miele lexikón prania nájdete na Miele interetovej stránke.



Poškodenie čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi rozpúšťadlá.

Čistiaci benzín, prostriedky na škvŕny atď. môžu poškodiť plastové časti.

Pri ošetrovaní textílií dbajte na to, aby nedošlo k postriekaniu častí z umelej hmoty čistiacim prostriedkom.



Nebezpečenstvo výbuchu čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi rozpúšťadlá.

Pri používaní čistiacich prostriedkov obsahujúcich rozpúšťadlá môže vzniknúť výbušná zmes.

V práčke so sušičkou nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

Všeobecné tipy

- Záclony: odstráňte šnúrkky a pásiky, alebo ich zviažte do vrecúška.
- Podprsenky: prišite alebo odstráňte uvoľnené kostice.
- Zipsy, suché zipsy, háčiky a očka pred práním zapnite.
- Obliečky perín a vankúšov zapnite, aby sa do nich nedostali drobné časti.

Neperte textílie, ktoré sú deklarované ako **nevhodné** pre pranie v práčke (symbol ošetrovania

2. Zvoliť program

Zapnutie práčky so sušičkou

- Stlačte tlačidlo .

Zapne sa osvetlenie bubna.


Osvetlenie bubna po niekoľkých minútach automaticky zhasne.

Tip: Pre opätovné osvetlenie bubna otvorte rolovacie menu v prehľade menu a stlačte senzorové tlačidlo .

Na displeji sa zobrazí hlavné menu.


Voľba programu

- Stlačte senzorové tlačidlo Pranie.



- Listujte na displeji doprava, pokým, sa neobjaví požadovaný program.
- Stlačte senzorové tlačidlo programu.

Displej prejde do základného menu programu.



Na zvolenie programu máte 3 ďalšie možnosti:

- uložené obľúbené programy
- asistent prania / sušenia
- Miele MobileStart

3. Zvoliť nastavenie programu

Voľba teploty

Môžete zmeniť prednastavenú teplotu programu prania.

Teploty dosiahnuté v práčke so sušičkou sa môžu líšiť od zvolených teplôt. Kombináciou použitej energie a doby prania sa dosiahne optimálny výsledok.

- Stlačte senzorové tlačidlo Teplota.
- Zvoľte požadovanú teplotu.

Displej prejde do základného menu pracieho programu.

Voľba otáčok

Môžete zmeniť prednastavené otáčky odstredovania pracieho programu.

- Stlačte senzorové tlačidlo Počet otáčok.
- Zvoľte požadované otáčky odstredovania.

Displej prejde do základného menu pracieho programu.

Aktivácia TwinDos

TwinDos dávkovanie je automaticky zapnuté pri všetkých programoch, pri ktorých je dávkovanie možné.

1. Zapnutie alebo vypnutie TwinDos

- Stlačte senzorové tlačidlo TwinDos a zvoľte Vyp. alebo Zap..

PRANIE

2. Voľba pracieho prostriedku

Pri používaní 2-fázového systému Miele musíte zadať farebné zloženie náplne bielizne.

- Zvoľte Biele pre náplň bielizne obsahujúcu biele kusy alebo Fareb. pre náplň bielizne s farebnými kusmi.

Ak používate iné pracie prostriedky, musíte ich zvoliť.

- Zvoľte priehradku ① alebo ②.

Tip: Zobrazujú sa len pracie prostriedky prípustné pre prací program.

3. Voľba stupňa znečistenia

Na displeji bude otázka týkajúca sa stupňa znečistenia bielizne.

- Voľte medzi Ľahké, Bežné a Silné.
- Výber potvrdíte senzorovým tlačidlom OK.

TwinDos je zapnutý.

Displej prejde do základného menu pracieho programu.

Ďalšie informácie v kapitole „Pranie“, odstavec „5. Pridať prací prostriedok“, odstavec „TwinDos“.

Voľba extra funkcií

Pracie programy môžete doplniť extra funkciami.

- Stlačte senzorové tlačidlo Funkcie extra.
- Zvoľte jednu alebo niekoľko extra funkcií.

Nie všetky extra funkcie je možné navzájom kombinovať. Nekombinovateľné extra funkcie stmavnú a nie je možné ich navoliť.

- Potvrdíte senzorovým tlačidlom OK.

Displej prejde do základného menu pracieho programu.

Ďalšie informácie nájdete v kapitole „Pranie“, odstavec „Extra“.

Aktivácia CapDosing

Pri tomto pracom programe môžete využiť dávkovanie z kapsule.

- Stlačte senzorové tlačidlo CapDosing.

Na displeji sa Vám zobrazia druhy kapsúl, ktoré je možné k programu zvoliť.

- Zvoľte požadovaný druh kapsule.

Dávkovanie z kapsule je aktivované.

Displej prejde do základného menu programu.

Ďalšie informácie nájdete v kapitole „Pranie“, odstavec „5. Pridanie pracieho prostriedku“, „CapDosing“.

Voľba škvŕn

Pre lepšie vypranie bielizne, na ktorej sú škvŕny je možné navoliť rôzne druhy škvŕn. Program prania sa príslušne prispôsobí.

- Stlačte senzorové tlačidlo **Škvŕny**.
- Zo zoznamu vyberte druhy škvŕn, aké sú na Vašej bielizni.
- Výber potvrdíte senzorovým tlačidlom **OK**.

Pri zvolení niektorých škvŕn sa Vám zobrazia nápomocné informačné texty.

- Informačné texty potvrdíte senzorovým tlačidlom **OK**.


Displej prejde do základného menu programu.

⌚ Časovač

Pomocou časovača môžete určiť koniec alebo začiatok programu.

4. Naplnenie práčky so sušičkou

Otvorenie dvierok



- Na otvorenie dvierok uchopíte úchyt a potiahnete zaň.

Skôr ako naplníte bubon bielizňou, skontrolujte, či nie sú v ňom zvieratá alebo cudzie telesá.


- Vložte voľne do bubna rozvinutú bielizeň.

Rôzne veľké kusy bielizne zosilňujú účinnok prania a bielizeň sa pri odstreďovaní lepšie rozloží.


Pri maximálnom množstve naplnenia je spotreba energie a vody vo vzťahu k celkovej kapacite náplne najnižšia. Preplnenie znižuje výsledok prania a spôsobuje pokrčenie.

Tip: V rolovacom menu sa Vám zobrazuje maximálne množstvo naplnenia pri zvolenom programe.

Zatvorenie dvierok



- Dávajte pozor, aby sa bielizeň neprivila medzi dvierka a tesnenie.



- Dvierka zatvorte miernym pribuchnutím.

5. Pridať prací prostriedok

Pracie prostriedky môžete pridávať cez TwinDos **(A)**, zásuvku pre dávkovanie pracích prostriedkov **(B)** alebo cez CapDosing.

(A) TwinDos

Práčka so sušičkou je vybavená systémom TwinDos.

TwinDos musí byť aktivovaný, viď kapitola „Prvé uvedenie do prevádzky“.

Popis funkcie UltraPhase 1 a UltraPhase 2

UltraPhase 1 je tekutý prací prostriedok, ktorý rozpúšťa špinu a odstraňuje najbežnejšie škvrny. UltraPhase 2 je bieliaci prostriedok a odstraňuje odolné škvrny. Obidva pracie prostriedky sa dávajú do procesu prania v rôznych časoch, aby sa dosiahol optimálny výsledok prania. UltraPhase 1 a UltraPhase 2 dôkladne vyčistia biele a farebné textílie. UltraPhase 1 a UltraPhase 2 dostanete v kartušiach na jedno použitie na shop.miele.sk alebo u špecializovaného predajcu.

Zapnutie dávkovania TwinDos

TwinDos dávkovanie je automaticky zapnuté pri všetkých programoch, pri ktorých je dávkovanie možné.

Tip: Dávkované množstvá pracích prostriedkov sú prednastavené. Pri príliš silnom penení môžete prostredníctvom menu  *Nastavenia, Priebeh programu, TwinDos* dávkované množstvo znížiť.

Zmena dávkovania TwinDos

Môžete zmeniť navrhované farebné zloženie bielizne.

- Stlačte senzorové tlačidlo TwinDos a navoľte požadované farebné zloženie.

Vypnutie dávkovania TwinDos

- Stlačte senzorové tlačidlo TwinDos.
- Stlačte senzorové tlačidlo Vyp..

Voľba stupňa znečistenia

Znečistenie bielizne sa delí na 3 stupne:

- Lahké
Nie je vidieť znečistenie a škvŕny
- Bežné
Je vidieť znečistenie a/ alebo niekoľko jemných škvŕn
- Silné
Nie je vidieť znečistenie a/alebo škvŕny

Množstvo pracieho prostriedku cez TwinDos a množstvo vody pri plákaní sú nastavené pre stupeň Bežné.

- Stlačte senzorové tlačidlo TwinDos na zvolenie iného stupňa znečistenia.

Množstvo pracieho prostriedku a množstvo vody sa prispôsobia podľa stupňa znečistenia.

Pri niektorých programoch nie je možné zvoliť stupeň znečistenia. Tieto programy sú zostavené pre mierne znečistenú bielizeň.

Použitie ďalších prostriedkov na odstránenie škvŕn

Ak použijete ešte ďalší prostriedok na odstránenie škvŕn, existujú tieto možnosti:


- Použitie prostriedku Cap Booster a aktivácia dávkovania z kapsule
- Naplňte soľou na škvŕny priehradku v zásuvke pre dávkovanie pracích prostriedkov.

Ⓑ Zásuvka na dávkovanie pracích prostriedkov

Môžete používať všetky pracie prostriedky, ktoré sú vhodné pre práčky pre domácnosť. Dodržujte pokyny na používanie a dávkovanie uvedené na obale pracieho prostriedku.

Dbajte na to, aby bolo dávkovanie TwinDos vypnuté.

Plnenie pracieho prostriedku



- Vytiahnite zásuvku pre dávkovanie pracích prostriedkov a naplňte jej komory pracím prostriedkom.

- pracie prostriedky pre predpranie
- pracie prostriedky pre hlavné pranie a namáčanie
- aviváž, tužidlo, tekutý škrob alebo kapsule

PRANIE

Použitie tekutých pracích prostriedkov pri predpraní


Použitie tekutých pracích prostriedkov v hlavnom praní pri aktivovanom predpraní nie je možné.

Pre hlavné pranie použite práškový prací prostriedok.

Použitie pracieho prostriedku v podobe tabliet alebo kapsúl

Tablety alebo kapsule pracích prostriedkov vložte vždy priamo k bielizni do bubna. Pridávanie cez zásuvku pre dávkovanie pracích prostriedkov nie je možné.

Naplnenie avivážnym prostriedkom



- Aviváž, tužidlo alebo tekutý škrob dávajte do komory . **Dbajte na maximálnu výšku naplnenia.**

S posledným plákaním sa prostriedok vypláchne. Na konci pracieho programu zostane v komore  malé množstvo zvyškovej vody.

Po niekoľkých automatických škrobeniach vyčistíte zásuvku pre dávkovanie pracích prostriedkov a hlavne násošku.

Tipy pre dávkovanie

Pri dávkovaní pracieho prostriedku dbajte na stupeň znečistenia bielizne a množstvo naplnenia. Pri menších množstvách naplnenia znížte množstvo pracieho prostriedku (napr. pri polovičnom naplnení znížte množstvo pracieho prostriedku o $\frac{1}{3}$).

Príliš málo pracieho prostriedku:

- spôsobí, že bielizeň nebude čistá a časom zošedne a stvrdne.
- podporuje vytváranie plesní v práčke so sušičkou.
- spôsobí, že sa z bielizne neodstráni všetok tuk.
- podporuje usadzovanie vápna na vyhrievacích telesách.

Príliš veľa pracieho prostriedku:

- spôsobí zlý výsledok prania, plákania a odstredovania.
- ovplyvní zvýšenie spotreby vody automaticky zapínaním plákania navyše.
- spôsobí väčšie ekologické zaťaženie.

Ďalšie informácie k pracím prostriedkom a ich dávkovaniu získate v kapitole „Pranie“, odstavce „Pracie prostriedky“.

© CapDosing dávkovanie z kapsule

Ak ste pri nastaveniach programu zvolili CapDosing, dávkuje sa prací prostriedok pre tento program prania z kapsule.

Existujú kapsule s 3 rôznymi obsahmi:

-  = ošetrojúce prostriedky na textil (napr. aviváž, impregnačné prostriedky)
-  = doplnkové prostriedky (napr. zosilňovače pracieho účinku)
-  = pracie prostriedky (len pre hlavné pranie)

Jedna kapsula obsahuje vždy správne množstvo prostriedku na jedno pranie.

Kapsule si môžete objednať cez shop.miele.com, servisnú službu Miele alebo u Vášho špecializovaného predajcu Miele.



Ohrozenie zdravia kapsulami.


Látky nachádzajúce sa v kapsulách môžu spôsobiť ohrozenie zdravia pri kontakte s pokožkou alebo pri požití.

Kapsule preto skladujte mimo dosahu detí.


Vloženie kapsule

- Otvorte zásuvku na dávkovanie pracích prostriedkov.


PRANIE



- Otvorte veko priehradky ☼/☐.



- Kapsulu pevne pritlačte.



- Zatvorte veko a pevne ho zatlačte.
- Zatvorte zásuvku pre dávkovanie pracích prostriedkov.

Nasadením kapsule do zásuvky na dávkovanie pracích prostriedkov sa kapsula otvorí. Keď kapsulu opäť odstránite zo zásuvky nepoužitú, môže vytiecť.

Kapsulu zlikvidujte a už znovu ju nepoužívajte.

Obsah kapsule príslušného druhu sa do programu prania pridáva v správnom okamžiku.

Pri dávkovaní kapsule nateká voda do komory ☼ výhradne cez kapsulu.

Nepridávajte dodatočný avivážny prostriedok pri používaní kapsule do komory ☼.

- Po skončení programu odstráňte prázdnu kapsulu.

Z technických dôvodov zostane v kapsuli malé zvyškové množstvo vody.

6. Spustiť program

Keď senzorové tlačidlo *štart/stop* pomaly bliká, je možné spustiť program.

■ Stlačte senzorové tlačidlo *štart/stop*.

Uzamknú sa dverka a spustí sa program prania.

Na displeji sa zobrazuje stav programu.



Práčka so sušičkou Vás informuje o práve dosiahnutom úseku programu a o zvyšnom čase trvania programu.

Ak bol zvolený čas predvoľby štartu, zobrazuje sa na displeji.

Úspora energie

Po 10 minútach sa vypnú zobrazovacie prvky. Senzorové tlačidlo *štart/stop* pomaly bliká.

Zobrazovacie prvky môžete opäť zapnúť:

■ Stlačte senzorové tlačidlo *štart/stop* (toto nemá vplyv na prebiehajúci program).

Pridať bielizeň - AddLoad

Doplnenie alebo odobratie bielizne je kedykoľvek možné, pokiaľ na displeji svieti Pridať bielizeň.

■ Stlačte senzorové tlačidlo Pridať bielizeň.

Na displeji sa zobrazí:

⋯ Čakajte, prosím

Program sa zastaví a dverka sa od-blokuje.

■ Otvorte dverka.

■ Doplníte alebo odoberte bielizeň.

■ Zatvorte dverka.

■ Podržte senzorové tlačidlo *Štart/Stop*.

Program pokračuje.

Majte na pamäti:

Po spustení programu práčka so sušičkou už nemôže zistiť zmenu množstva bielizne.

Po doplnení alebo odobratí bielizne sa vždy vychádza z maximálneho množstva naplnenia.

PRANIE

7. Koniec programu/vybrať bielizeň

V ochrane voči pokrčeniu sa bubon po skončení programu pohybuje ešte po dobu 30 minút. Dvierka sú uzamknuté a na displeji sa zobrazuje : Koniec/ ochr. proti pokrč. a Odblokovať stlačením „Štart/ Stop“.

- Stlačte tlačidlo *štart/stop*.

Dvierka sa odblokujú.

Po skončení ochrany proti pokrčeniu sa dvierka automaticky odomknú.

- Otvorte dvierka.
- Vyberte bielizeň.

Nevybraná bielizeň by sa pri ďalšom praní mohla zraziť, alebo by mohla zafarbiť inú bielizeň.

Vyberte z bubna všetky kusy bielizne.

- Ak ste použili kapsulu, použitú ju vyberte zo zásuvky na dávkovanie pracích prostriedkov.
- Vypnite práčku so sušičkou tlačidlom .

Tip: Venujte pozornosť kapitole „Po každom praní a sušení“.

Odstreďovanie

program	ot/min
ECO 40-60	1 600
bavlna	1 600
ľahko ošetrovateľné	1 200
QuickPower	1 600
jemná bielizeň	900
košele	900
vlna	1 200
jeans	900
outdoor	800
impregnácia	1 000
záclony	600
expres 20	1 200
športová bielizeň	1 200
tmavá bielizeň	1 200
športová obuv	600
hodváb	600
páperie	1 200
vankúše	1 200
bavlna hygiena	1 600
automatika plus	1 400
nové textílie	1 200
odčerpávanie/odstreďovanie	1 600
len plákanie	1 600
škrobenie	1 600
bavlna 	1 600

Otáčky záverečného odstredovania v programe prania.

Pri voľbe programu sa na displeji vždy zobrazuje optimálny počet otáčok pri odstredovaní pre príslušný program prania.

Pri niektorých programoch prania je možné zvoliť vyššie otáčky.

V tabuľke sú uvedené najvyššie voliteľné otáčky pri odstredovaní.

Zrušenie voľby záverečného odstredovania (stop plákanie)

- Zvoľte extra funkcie Stop plákania.

Pri zastavení plákania ostane bielizeň po poslednom plákaní vo vode. Tým sa znižuje riziko pokrčenia, keď bielizeň nevyberiete z práčky so sušičkou bezprostredne po skončení programu.

Spustenie záverečného odstredovania:

Optimálne otáčky pre prací program sú nastavené. Otáčky môžete zmeniť.

- Stlačte senzorové tlačidlo Zmeniť počet otáčok.
- Zvoľte požadované otáčky.
- Senzorovým tlačidlom *štart/stop* spustíte záverečné odstredovanie.

Ukončenie programu:

- Stlačte senzorové tlačidlo Zmeniť počet otáčok.
- Zvoľte počet otáčok 0 ot./min (bez odstredovania).
- Stlačte senzorové tlačidlo *štart/stop*.

Odčerpá sa voda.

Odstredovanie pri plákaní

Po hlavnom praní a medzi plákami sa bielizeň odstreduje. Pri znížení počtu otáčok pri záverečnom odstredovaní sa prípadne zníži aj počet otáčok pri odstredovaní pri plákaní.

Zrušenie voľby odstredovania pri plákaní a záverečnom odstredovaní

- Stlačte senzorové tlačidlo Počet otáčok.
- Zvoľte počet otáčok 0 ot./min (bez odstredovania).

Po poslednom plákaní sa odčerpá voda a zapne sa ochrana proti pokrčeniu.

Pri tomto nastavení sa pri niektorých programoch vykonáva dodatočné plákanie.

PRANIE

Prehľad programov

ECO 40-60		maximálne 8,0 kg	
Druh	normálne znečistená bavlnená bielizeň		
Tip	- V jednom cykle prania je možné prať dávku zmiešanej bavlnenej bielizne pre teplotu 40 °C a 60 °C. - Program prania je pre pranie bavlnenej bielizne najúčinnnejšie čo sa týka spotreby energie a vody.		
Informácia pre skúšobné ústavy: Skúšobný program na dodržiavanie právneho predpisu EÚ k ekologickému designu 2019/2023 a prideleniu energetického štítiku podľa nariadenia č. 2019/2014. Pri porovnávacích skúškach musí byť vypnuté dávkovanie TwinDos.			
Bavlna		90 °C až studená	maximálne 8,0 kg
Druh	Tričká, spodná bielizeň, prestieranie atď., textilie z bavlny, ľanu alebo zmesové tkaniny		
Tip	- Pri obzvlášť vysokých hygienických požiadavkách zvolte nastavenie teploty 60 °C alebo vyššie. - 20 °C program pre mierne znečistenú bavlnenú bielizeň.		
ľahko ošetrovateľné		60 °C až studená	maximálne 3,5 kg
Druh	textilie zo syntetických vlákien, zmesové tkaniny alebo ľahko ošetrovateľné česané bavlny		
Tip	Pri textíliách citlivých na pokrčenie znížte otáčky odstredovania.		
QuickPower		60 °C až 40 °C	maximálne 4,0 kg
Druh	Normálne znečistené textílie, ktoré sa perú aj v programe <i>bavlna</i> .		
Tip	Bielizeň sa vyperie obzvlášť rýchlo a dôkladne vďaka špeciálnemu prevlhčeniu a špeciálnemu rytmu prania.		
jemná bielizeň		60 °C až studená	maximálne 2,0 kg
Druh	Citlivé textílie zo syntetických vlákien, zmesové tkaniny, viskóza		
Tip	Pri textíliách citlivých na pokrčenie znížte otáčky odstredovania.		

košele		60 °C až studená	maximálne 1,0 kg/2,0 kg
Druh	Košele a blúzky z bavlny a zmesovej tkaniny		
Tip	- Goliere a manžety podľa znečistenia vopred ošetríte. - Košele a blúzky obráťte na rub, zapnite gombíky, goliere a manžety zahnite dovnútra. - Na košele a blúzky z hodvábu používajte program <i>hodváb</i> . - Keď je zapnutá funkcia <i>predžehlenie</i>, zníži sa maximálne množstvo náplne na 1,0 kg.		
vlna 		40 °C až studená	maximálne 2,0 kg
Druh	Textílie z vlny alebo s prímiesami vlny		
Tip	Pri textíliách citlivých na pokrčenie dodržte počet otáčok koncového odstredovania.		
jeans		60 °C až studená	maximálne 3,0 kg
Tip	- Rifľovinu perte obrátenú na rub. - Rifľovina často pri prvých praniach púšťa farbu. Preto perte svetlé a tmavé veci osobitne. - Gombíky a zipsy pred praním zapnite.		
outdoor		40 °C až studená	maximálne 2,5 kg
Druh	Funkčné textílie ako outdoor-vetrovky a nohavice s membránami ako Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® atď.		
Tip	- Zapnite suché zipsy a zipsy. - Nepoužívajte avivážny prostriedok. - V prípade potreby je možné outdoorové oblečenie dodatočne ošetriť v programe <i>impregnácia</i>. Impregnácia sa neodporúča po každom praní.		
impregnácia		40 °C	maximálne 2,5 kg
Druh	Na dodatočné ošetrovanie textílií z mikrovlákién, lyžiarskeho oblečenia alebo prestierania z prevažne syntetických vlákien, aby sa dosiahol účinok odpudzovania vody a nečistôt.		
Tip	- Textílie by mali byť čerstvo vyprané a odstredené alebo usušené. - Na dosiahnutie optimálneho účinku by malo nasledovať tepelné ošetrovanie. To možno vykonať usušením v práčke so sušičkou alebo vyžehlením.		

PRANIE

záclony		40 °C až studená	maximálne 2,0 kg
Druh	Záclony, ktoré výrobca deklaruje ako vhodné pre pranie v práčke.		
Tip	- Pre odstránenie prachu zvolte <i>predpranie</i>. - Pri záclonách citlivých na pokrčenie znížte počet otáčok pri odstreďovaní alebo zrušte odstreďovanie. - Odstráňte zo záclon háčiky.		
expres		40 °C až studená	maximálne 3,5 kg
Druh	Textílie z bavlny, ktoré boli málo nosené alebo sú len minimálne znečistené.		
športová bielizeň		60 °C až studená	maximálne 2,5 kg
Druh	Oblečenie na šport a fintess ako tričká a nohavice, športové oblečenie z mikrovlákn a flísu		
Tip	- Nepoužívajte avivážny prostriedok. - Rešpektujte označenie výrobcu oblečenia.		
tmavá bielizeň		60 °C až studená	maximálne 3,0 kg
Druh	Čierna a tmavá bielizeň z bavlny, zmesové tkaniny		
Tip	Perte obrátené na rub.		
športová obuv		40 °C až studená	maximálne 2 páry
Druh	športová obuv (žiadna kožená obuv)		
Tip	- Bezpodmienečne dbajte na pokyny pre ošetrovanie od výrobcu. - Nepoužívajte avivážny prostriedok. - Hrubé znečistenie odstráňte kefkou. - Na odstránenie prachu sa vykoná automaticky predplákanie bez pracieho prostriedku.		
hodváb 		30 °C až studená	maximálne 1,0 kg
Druh	Hodváb a všetky textílie s možnosťou ručného prania, ktoré neobsahujú vlnu.		
Tip	Jemné pančucháče a podprsenky perte v sieťke na bielizeň.		

páperie		60 °C až studená	maximálne 2,0 kg
Druh	Vetrovky, vankúše, spacáky a iné objemné textilie plnené páperím		
Tip	- Pred práním odstráňte z bielizne vzduch, aby ste zabránili nadmernému peneniu. Na tento účel vložte bielizeň do úzkeho vrečka na pranie alebo zaviažte páskou, ktorú je možné prať. - Rešpektujte etiketu na ošetrovanie.		
vankúše		60 °C až studená	2 vankúše (40 x 80 cm) alebo 1 vankúš 80 x 80 cm
Druh	Vankúše vhodné na pranie so syntetickou náplňou		
Tip	- Pred práním odstráňte z bielizne vzduch, aby ste zabránili nadmernému peneniu. Na tento účel vložte bielizeň do úzkeho vrečka na pranie alebo zaviažte páskou, ktorú je možné prať. - Rešpektujte etiketu na ošetrovanie.		
bavlna hygiena		90 °C až 60 °C	maximálne 8,0 kg
Druh	Bavlnené alebo ľanové textilie, ktoré sú v priamom kontakte s pokožkou alebo pre ktoré existujú zvláštne hygienické požiadavky, napr. spodná bielizeň, posteľná bielizeň, výrobky Encasing.		
Tip	Rešpektujte etiketu výrobcu na ošetrovanie.		
automatika plus		40 °C až studená	maximálne 5,0 kg
Druh	Podľa farieb roztriedená bielizeň z textílií pre programy <i>bavlna</i> a <i>ľahko ošetrovateľné</i>		
Tip	Pre každý druh bielizne sa vždy automaticky prispôsobia parametre prania (napr. hladina vody, rytmus prania a profil odstreďovania).		
nové textilie		40 °C až studená	maximálne 2,0 kg
Druh	Nové textilie z bavlny, syntetických vlákien a nové froté textilie		
Tip	Z vlákien sa odstránia zvyšky z výroby.		
odčerpávanie/odstreďovanie			maximálne 8,0 kg
Tip	- Len čerpanie: nastavte počet otáčok na 0 ot./min. - Dávajte pozor na nastavený počet otáčok.		

PRANIE

len plákanie		maximálne 8,0 kg
Druh	Na vyplákanie ručne praných textílií	
Tip	Pri textíliách náchylných na pokrčenie znížte počet otáčok pri záverečnom odstreďovaní.	
škróbenie		maximálne 8,0 kg
Druh	Obrusy, servítky, pracovné odevy, ktoré je nutné naškrobiť	
Tip	- Pri textíliách náchylných na pokrčenie znížte počet otáčok pri záverečnom odstreďovaní. - Bielizeň, ktorá sa má naškrobiť by mala byť čerstvo vypraná, ale bez aviváže.	
bavlna	 	maximálne 8,0 kg
Druh	normálne znečistená bavlnená bielizeň	
Tip	- Tieto nastavenia sú pre pranie bavlnenej bielizne najúčinnnejšie čo sa týka spotreby energie a vody. - Pri  je dosiahnutá teplota prania nižšia ako 60 °C. Výkon prania zodpovedá programu bavlna 60 °C.	
Informácia pre skúšobné ústavy: skúšobné programy podľa EN 60456.		

Priebeh programu

	hlavné pranie		plákanie		Odstreďova- nie
	hladina vody	rytmus prania	hladina vody	cykly pláka- nia	
ECO 40-60		(A)		2-3 ²	✓
bavlna		(A)		2-5 ^{1,2,3}	✓
ľahko ošetrovateľné		(B)		2-4 ^{2,3}	✓
QuickPower		(A)		2	✓
jemná bielizeň		(C)		2-4 ^{2,3}	✓
košele		(C)		3-4 ³	✓
vlna		(E)		2	✓
jeans		(B)		2-4 ^{2,3}	✓
outdoor		(C)		3-4 ³	✓
impregnácia	—	(B)		1	✓
záclony		(C)		3-4 ³	✓
expres 20		(A)		1	✓
športová bielizeň		(C)		2-3 ³	✓
tmavá bielizeň		(B)		3-5 ^{2,3}	✓
športová obuv ⁴		(D)		2	✓
hodváb		(E)		2	✓
perie a páperie ⁵		(C)		3-4 ³	✓
vankúše ⁵		(C)		3-4 ³	✓
bavlna hygiena		(A)		3-5 ^{2,3}	✓
automatika plus		(A)(B)		2-4 ^{2,3}	✓
nové textílie		(B)		2-3 ³	✓
len plákanie	—	—		2	✓
škrobenie		(B)	—	—	✓

Legenda je uvedená na nasledujúcej strane.

PRANIE

-  = nízka hladina vody
 = stredná hladina vody
 = vysoká hladina vody
Ⓐ = intenzívny rytmus
Ⓑ = normálny rytmus
Ⓒ = citlivý rytmus
Ⓓ = kolísavý rytmus
Ⓔ = rytmus ručného prania
✓ = vykonáva sa
— = nevykonáva sa

Práčka so sušičkou má plne elektronickú riadiacu jednotku s množstevnou automatikou. Práčka so sušičkou si sama určí potrebnú spotrebu vody a to v závislosti od množstva a savosti naplnenej bielizne.

Tu uvedené priebehy programov sa vzťahujú vždy na základný program pri maximálnom naplnení.

Displej Vašej práčky so sušičkou Vás počas programu prania neustále informuje o práve dosiahnutom úseku programu.

Zvláštnosti v priebehu programu

ochrana proti pokrčeniu:

Bubon sa po skončení programu pohybuje ešte po dobu 30 minút, aby sa zabránilo pokrčeniu bielizne.

Výnimka: V programoch *vlna* a *hodváb* neprebíha ochrana proti pokrčeniu.

Práčku so sušičkou je možné kedykoľvek otvoriť.

¹ Od zvolenej teploty 60 °C a vyššej prebiehajú 2 plákania. Pri zvolenej teplote nižšej ako 60 °C prebiehajú 3 plákania.

² Extra plákanie prebieha pri:

- pri priveľkom penení v bubne
- zvolený počet koncových otáčok menší ako 700 ot/min

³ Extra plákanie prebieha pri:

- Voľba extra funkcií Plákanie navyše.

⁴ Predumytie

- Na odstránenie prachu sa vykoná automaticky predplákanie.

⁵ Odstredovanie na najvyššie otáčky:

- Pred praním prebehne odstredovanie na najvyššie otáčky, aby sa dostal vzduch z náplne.

PowerWash

Spoločnosť Miele vyvinutý prací postup PowerWash sa používa pri malých a stredných množstvách náplne v nasledujúcich prácich programoch:

- ECO 40-60 (pri malých a stredných množstvách náplne)
- bavlna (pri malých a stredných množstvách náplne)
- QuickPower
- ľahko ošetrovateľné
- košeľe
- automatika plus
- jemná bielizeň

Princíp funkcie

Pri bežných prácich postupoch sa perie s väčším množstvom vody, než môže nasať bielizeň. Toto celkové množstvo vody sa musí ohriať.

Pri PowerWash prácich postupoch sa perie len málo s väčším množstvom vody, než môže nasať bielizeň. Voda, ktorá nie je viazaná v bielizni ohrieva bubon a je opäť striekaná do bielizne. Tým sa zníži spotreba energie.

Aktivácia

PowerWash prací postup sa aktivuje **automaticky** v hore uvedených programoch.

Pri nasledovných podmienkach sa PowerWash postup nevykoná:

- Zvolený počet koncových otáčok je menší ako 600 ot/min.
- Pre hlavné pranie je zvolené dávkovanie z kapsule (☉, ☼).
- Teplota prania prekračuje 60 °C

- Sú zvolené extra funkcie ako napr. *predpranie* alebo *viac vody*.
- V programe *bavlna* sa nachádza väčšie množstvo náplne.

Zvláštnosti

- fáza prevlhčenia

Na začiatku pracieho programu práčka so sušičkou niekoľkokrát odstreduje. Pri odstredovaní je odstredená voda opäť striekaná do bielizne, aby sa dosiahlo jej optimálne prevlhčenie.

Na konci fázy prevlhčenia sa nastaví optimálna hladina vody. Práčka so sušičkou popripade odčerpá vodu a pridá trochu čerstvej vody.

- zvuky vo fáze vyhrievania

Počas zahrievania bielizne a bubna môže dochádzať k nezvyčajným zvukom (bublaniu).

PRANIE

Extra funkcie

Pracie programy môžete doplniť extra funkciami.

Nie všetky extra funkcie je možné zvoliť u všetkých programov.

Voľba extra funkcií

- Stlačte senzorové tlačidlo Funkcie extra.
- Zvoľte jednu alebo niekoľko extra funkcií.

Nie všetky extra funkcie je možné navzájom kombinovať. Nekombinovateľné extra funkcie stmavnú a nie je možné ich navoliť.

- Potvrďte senzorovým tlačidlom OK.

Displej prejde do základného menu pracieho programu.

SingleWash

Umožňuje účinné pranie veľmi malej náplne (< 1 kg) v normálnom pracom programe. Skrátí sa doba prania.

Dbajte na nasledovné odporúčania:

- Používajte tekutý prací prostriedok
- Znížte množstvo náplne pracieho prostriedku maximálne na 50% uvedenej hodnoty pre ½ náplň.

Extra šetrný

Redukuje sa pohyb bubna a skrátí sa doba prania. Mierne znečistené textílie sa vyperú šetrnejšie.

Predžehlenie

Pre zníženie tvorby záhybov sa bielizeň na konci programu vyhladí. Pre optimálny výsledok znížte maximálne množstvo naplnenia o 50 %. Malé množstvá bielizne zlepšujú výsledok.

Odev musí byť vhodný pre sušenie v sušičke   a odolný pri žehlení .

Pri niektorých programoch sa zníži počet otáčok pri odstred'ovaní.

Quick

Pre mierne znečistené textílie bez viditeľných škvŕn.

Skrátí sa doba hlavného prania.

Viac vody

Hladina vody pri praní a plákaní sa zvýši. V programe Len plákanie sa vykoná druhé plákanie.

Pre Extra Viac vody môžete zvoliť iné funkcie, tak ako je to popísané v kapitole „Nastavenia“.

Predpranie

Na odstránenie väčšieho množstva špiny ako napr. prachu alebo piesku.

Odmočenie

Pre obzvlášť silne znečistené textílie so škvrnami s obsahom bielkovín.

Môžete voliť dobu namáčania od 30 minút do 5 hodín v 30-minútových krokoch, tak ako je to popísané v kapitole „Nastavenia“.

Z výroby je nastavených 30 minút.

Intenzívny

Pre zvlášť znečistenú a odolnú bielizeň. Posilnením mechaniky prania a nasadením väčšieho množstva energie na vyhrievanie sa zvýši účinnosť čistenia.

AllergoWash

Pri zvýšených hygienických nárokoch na vypranú bielizeň. Nasadením väčšieho množstva energie sa predĺži doba zdržania pri teplote. Nasadením väčšieho množstva vody sa zvýši účinok plákania. Vypraná bielizeň musí byť vhodná pre sušenie v sušičke ☺ ☺ a odolná pri žehlení  .

Extra tichý

Zníži sa hlučnosť behom pracieho programu. Túto funkciu používajte, keď chcete prať v čase pokoja. Aktivuje sa voľba *stop plákanie* a predĺži sa doba trvania programu.

Stop plákanie

Pri zastavení plákania ostane bielizeň po poslednom plákaní vo vode. Tým sa znižuje riziko pokrčenia, keď bielizeň nevyberiete z práčky so sušičkou bezprostredne po skončení programu.

Extra plákanie

Pre obzvlášť dobrý výsledok plákania je možné aktivovať extra plákanie.

PRANIE

Pracie prostriedky

Môžete používať všetky pracie prostriedky, ktoré sú vhodné pre práčky pre domácnosť. Pokyny na použitie a dávkovanie sú na obale pracieho prostriedku.

Dávkovanie závisí od:

- stupňa znečistenia bielizne
- množstva bielizne
- tvrdosti vody

Ak nepoznáte rozmedzie tvrdosti, informujte sa u Vášho vodárenského podniku.

Zmäkčovač vody

Pri rozmedzí tvrdosti vody II a III môžete pridať zmäkčovač vody, aby ste ušetrili prací prostriedok. Správne dávkovanie je uvedené na obale. Naplňte najprv prací prostriedok a potom zmäkčovač.

Prací prostriedok môžete potom dávkovať ako pre rozmedzie vody I.

Tvrdosti vody

Rozmedzie tvrdosti	Celková tvrdosť v mmol/l	nemecká tvrdosť °dH
mäkká (I)	0–1,5	0–8,4
stredná (II)	1,5–2,5	8,4–14
tvrdá (III)	viac ako 2,5	viac ako 14

Pomoc pri dávkovaní

Na dávkovanie pracieho prostriedku používajte dávkovače (dávkovaciu nádobu) od výrobcu pracích prostriedkov, obzvlášť pri dávkovaní tekutých pracích prostriedkov.

Náhradné náplne

Pri nákupe pracích prostriedkov využijajte pokiaľ možno náhradné náplne, čím prispievate k zníženiu množstva obalového odpadu.

Avivážny prostriedok, tužidlo, škrob

Aviváže poskytujú textíliám mäkkosť a znižujú statický náboj pri strojovom sušení.

Tužidlá sú syntetické škrobiace prostriedky a poskytujú textíliám pevnejší tvar.

Škrob poskytuje textíliám pevnosť a plnosť.

Osobitné používanie aviváže, tužidla alebo škrobu

Škrob musíte pripraviť podľa popisu na obale.

Tip: Pri aviváži aktivujte extra funkciu *Viac vody*.

- Aviváž dajte do komory  alebo nasadte kapsulu.
- Tekutý škrob alebo tužidlo dajte do komory  a práškový alebo hustý tekutý škrob/tužidlo do komory .
- Zvoľte program *Len plákanie*.
- Ak je potrebné, upravte otáčky odstredovania.
- Pri použití praciej kapsule aktivujte senzorové tlačidlo *CapDosing* a aktivujte kapsulu.
- Stlačte senzorové tlačidlo *start/stop*.

Odfarbovanie/farbenie

 Poškodenia odfarbovacími prostriedkami.

Odfarbovacie prostriedky spôsobujú koróziu v práčke so sušičkou.

Nepoužívajte odfarbovacie prostriedky v práčke so sušičkou.

Farbenie v práčke so sušičkou je povolené iba v bežných medziach na domáce účely. Soľ používaná pri farbení napadá pri dlhodobom používaní nehrdzavejúcu oceľ. Prísne dodržiavajte pokyny výrobcu farbiaceho prostriedku.

Pri farbení zvoľte bezpodmienečne extra funkciu *viac vody*.

PRANIE

Odporúčanie k Miele pracím prostriedkom

Miele pracie prostriedky sú špeciálne vyvinuté pre dennú potrebu do Miele práčok. Ďalšie informácie o tomto pracom prostriedku si prečítate v kapitole "Prací a ošetrovací prostriedok".

	Miele UltraPhase 1 a 2	Kapsuly Miele		
				
ECO 40-60	✓	–	✓	✓
Bavlna	✓	–	✓	✓
Ľahká údržba	✓	–	✓	✓
QuickPower	✓	–	–	–
Jemná bielizeň	✓	✓	✓	–
Košele	✓	–	✓	✓
Vlna	–	✓	–	–
Džínsy	✓	–	✓	–
Outdoor	–	✓	–	–
Impregnácia	–	–	✓	–
Záclony	✓	–	–	✓
Express 20	✓	–	✓	–
Športová bielizeň	–	✓	–	–
Tmavá bielizeň	✓	✓	✓	–
Športová obuv	✓	–	–	✓
Hodváb	–	✓	–	–
Perie	–	✓	–	–
Vankúše	–	✓	–	–
Bavlna hygiena	✓	–	✓	✓
Automatika plus	✓	–	✓	✓
Nové textílie	✓	–	✓	–
Len plákanie	–	–	✓	–

✓ odporúča sa

– neodporúča sa



Špeciálne pracie prostriedky (napr. WoolCare)



ošetrojúce prostriedky na textil (napr. aviváž,)



doplňkové prostriedky (napr. zosilňovač pracieho účinku)

Odporúčanie k pracím prostriedkom podľa nariadenia (EU) č. 1015/2010

Odporúčanie platí pre teplotné oblasti podľa popisu v kapitole „PRANIE“ odstavce „Prehľad programov“.

	univerzálny	na farebnú bielizeň	na jemnú bielizeň a vl- nu	špeciálny
	prací prostriedok			
ECO 40-60	✓	✓	–	–
bavlna	✓	✓	–	–
ľahko ošetrovateľné	–	✓	–	–
QuickPower	✓	✓	–	–
jemná bielizeň	–	–	✓	–
košele	✓	✓	–	–
vlna	–	–	✓	✓
jeans	–	✓ ¹	–	✓
outdoor	–	–	✓	✓
impregnácia	–	–	–	✓
záclony	✓ ²	–	–	✓
expres 20	–	✓ ¹	–	–
športová bielizeň	–	–	✓	✓
tmavá bielizeň	–	✓ ¹	–	✓
športová obuv	–	✓ ¹	–	–
hodváb	–	–	✓	✓
páperie	–	–	✓ ¹	✓
vankúše	–	–	✓ ¹	✓
bavlna hygiena	✓	✓	–	–
automatika plus	–	✓	–	–
nové textilie	–	✓	–	–

- ✓ odporúča sa
- neodporúča sa

¹ tekuté pracie prostriedky

² práškový prací prostriedok

SUŠENIE

Samostané sušenie

Samostatné sušenie je nutné, keď sa nakoniec nemajú strojovo sušiť všetky vyprané textílie, alebo keď množstvo vypranej bielizne prekračuje maximálne množstvo vhodné pre sušenie.

1. Pripraviť bielizeň

Triedenie bielizne

- Ak je to možné, roztriedte textílie vo- pred podľa druhu vlákna alebo tkaniny a zvyškovej vlhkosti.

Tak sa bielizeň usuší rovnomerne.

- Pred sušením skontrolujte symboly na etikete pre ošetrovanie.

Ak nie je uvedený žiaden symbol, sušte len v programoch špeciálne prispôbo- bených textíliám.

Tipy na sušenie

- Nesušte veľmi vlhké textílie. Textílie po praní dobre odstredte, najmenej po dobu 30 sekúnd.
- Vlna a zmesi vlny majú sklony k spls- ťovaniu a zrážaniu. Tieto textílie ošet- rite len programom *vlna*.
- Tkaniny z čistého ľanu sa smú sušiť len ak je to uvedené na etikete pre ošetrovanie. Tkanina môže inak „zdrs- nieť“.
- Pleteniny (napr. tričká, spodná bieli- zeň) sa často pri prvom praní zbehnú. Preto tieto textílie nepresušujte, aby ste zabránili ďalšiemu zbehnutiu. Ku- pujte eventuálne funkčné textílie o jedno alebo dve čísla väčšie.
- Škrobenú bielizeň môžete sušiť. Na dosiahnutie obvyklého efektu škrobe- nia dávajte dvojité množstvo škrobu.

- Nové tmavé textílie nesaďte spolu so svetlými textíliami. Tmavé textílie sa môžu odfarbiť alebo sa na nich môžu usadiť uvoľnené vlákna iných farieb.
 - Rešpektujte maximálne množstvo na- plnenia sušiacich programov, tak ako je to uvedené v odstavci „Prehľad programov“.
- Výsledok sušenia a pokrčenia závisí od naplnenia. Čím menšia náplň, tým lepší výsledok. Keď zmenšíte náplň, dosiahnete obzvlášť rovnomerný vý- sledok sušenia bez pokrčenia.

2. Zvoliť program

Zapnutie práčky so sušičkou

- Stlačte tlačidlo .

Zapne sa osvetlenie bubna.


Osvetlenie bubna po niekoľkých minútach automaticky zhasne.

Tip: Pre opätovné osvetlenie bubna otvorte rolovacie menu v prehľade menu a stlačte senzorové tlačidlo .

Na displeji sa zobrazí hlavné menu.

Voľba programu


- Stlačte senzorové tlačidlo Sušenie.



- Listujte na displeji doprava, pokým, sa neobjaví požadovaný program.

- Stlačte senzorové tlačidlo programu.

Displej prejde do základného menu programu.



Na zvolenie programu máte 3 ďalšie možnosti:

- uložené obľúbené programy
- asistent prania / sušenia
- Miele MobileStart

3. Zvoliť nastavenie programu

Voľba počtu otáčok pri teplom odstreďovaní

Môžete zmeniť prednastavené otáčky pre teplé odstreďovanie sušiaceho programu.

- Stlačte senzorové tlačidlo Počet otáčok.
- Zvoľte požadované otáčky odstreďovania.

Displej prejde do základného menu programov sušenia.

Voľba stupňa sušenia

Predvolený stupeň sušenia pri programe sušenia môžete zmeniť.

- Stlačte senzorové tlačidlo Stupeň sušenia.
- Zvoľte požadovaný stupeň sušenia.

Displej prejde do základného menu programu.

SUŠENIE

Voľba extra funkcií

Programy môžete doplniť extra funkciami.

- Stlačte senzorové tlačidlo Funkcie extra.
- Zvoľte jednu alebo niekoľko extra funkcií.

Nie všetky extra funkcie je možné navzájom kombinovať. Nekombinovateľné extra funkcie stmavnú a nie je možné ich navoliť.

- Potvrďte senzorovým tlačidlom OK.

Displej prejde do základného menu programu.

Ďalšie informácie nájdete v kapitole „Sušenie“, odstavec „Extra“.

Časovač

Pomocou časovača môžete určiť koniec alebo začiatok programu.

4. Naplnenie práčky so sušičkou

Otvorenie dvierok

- Na otvorenie dvierok uchopte úchyt a potiahnite zaň.

Skôr ako naplníte bubon bielizňou, skontrolujte, či nie sú v ňom zvieratá alebo cudzie telesá.

- Uvoľnenú bielizeň vložte do bubna.

Preplnením sa opotrebovávajú textílie a zhoršuje sa sušenie.

Rešpektujte maximálne množstvo naplnenia uvedené v odstavci „Prehľad programov“.

Zatvorenie dvierok

- Dávajte pozor, aby sa bielizeň neprivila medzi dvierka a tesnenie.
- Dvierka zatvorte miernym pribúchnutím.

Pomôcky pre dávkovanie ako napríklad vrecká alebo gule sa pri sušení môžu roztaviť a poškodiť práčku so sušičkou a bielizeň.

Nesušte s pomôckami pre dávkovanie.

Aj pri sušení musí byť otvorený vodo-
vodný kohútik.

Tip: V rolovacom menu sa Vám zobrazuje maximálne množstvo naplnenia pri zvolenom programe.

5. Spustiť program

Keď senzorové tlačidlo *štart/stop* pomaly bliká, je možné spustiť program.

■ Stlačte senzorové tlačidlo *štart/stop*.

Uzamknú sa dvierka a spustí sa program prania.

Na displeji sa zobrazuje stav programu.



Práčka so sušičkou Vás informuje o práve dosiahnutom úseku programu a o zvyšnom čase trvania programu.

Ak bol zvolený čas predvoľby štartu, zobrazuje sa na displeji.

Úspora energie

Po 10 minútach sa vypnú zobrazovacie prvky. Senzorové tlačidlo *štart/stop* pomaly bliká.

Zobrazovacie prvky môžete opäť zapnúť:

■ Stlačte senzorové tlačidlo *štart/stop* (toto nemá vplyv na prebiehajúci program).

Pridať bielizeň - AddLoad

Doplnenie alebo odobratie bielizne je kedykoľvek možné, pokiaľ na displeji svieti Pridať bielizeň.

■ Stlačte senzorové tlačidlo Pridať bielizeň.

Na displeji sa zobrazí:

⋯ Čakajte, prosím

Program sa zastaví a dvierka sa od-blokujú.

■ Otvorte dvierka.

■ Doplníte alebo odoberte bielizeň.

■ Zatvorte dvierka.

■ Podržte senzorové tlačidlo *Štart/Stop*.

Program pokračuje.

Majte na pamäti:

Po spustení programu práčka so sušičkou už nemôže zistiť zmenu množstva bielizne.

Po doplnení alebo odobratí bielizne sa vždy vychádza z maximálneho množstva naplnenia.

6. Koniec programu/vybrať bielizeň

V ochrane voči pokrčeniu sa bubon po skončení programu pohybuje ešte po dobu 150 minút. Dvierka sú uzamknuté a na displeji sa zobrazuje : Koniec/ ochr. proti pokrč. a Odblokovať stlačením „Štart/ Stop“.

- Stlačte tlačidlo *štart/stop*.

Dvierka sa odblokujú.

Ked' vyberiete bielizeň počas fázy ochrany proti pokrčeniu, môže v nej byť nahromadené teplo.

Bielizeň rozložte, aby zvyškové teplo mohlo uniknúť.

Po skončení ochrany proti pokrčeniu sa dvierka automaticky odomknú.

- Otvorte dvierka.

- Vyberte bielizeň.

Zabudnutá bielizeň v bubne by sa mohla poškodiť v dôsledku presušenia.

Vyberte z bubna všetky kusy bielizne.

Tip: Venujte pozornosť kapitole „Po každom praní a sušení“.

Prehľad programov

* hmotnosti sa vzťahujú na hmotnosť suchej bielizne.

¹ Ďalšie informácie k *časovej voľbe* nájdete na konci prehľadu programov.

ECO 40-60		maximálne 5,0 kg*
suché na uloženie		
	Textílie z bavlny: tričká, spodná bielizeň, kojenecká bielizeň, pracovné oblečenie, vetrovky, deky, zástery, plášte, froté uteráky/-osušky/-kúpacie plášte, biber-/froté posteľná bielizeň.	
Bavlna		maximálne 5,0 kg*
suché na uloženie plus, suché na uloženie		
Druh	Jeden a viacvrstvé textílie z bavlny: tričká, spodná bielizeň, kojenecká bielizeň, pracovné oblečenie, vetrovky, deky, zástery, plášte, froté uteráky/-osušky/-kúpacie plášte, biber-/froté posteľná bielizeň.	
na žehlenie, na mangľovanie, predvoľba času ¹		
Druh	Všetky bavlnené alebo ľanové tkaniny, ktoré sa majú dodatočne ošetriť, napr. obrusy, posteľná bielizeň, škrobená bielizeň.	
Tip	Bielizeň určenú na mangľovanie zrolujte, aby ostala vlhká.	
ľahko ošetrovateľné		maximálne 3,5 kg*
suché na uloženie plus, suché na uloženie, na žehlenie, časová voľba ¹		
Druh	Ľahko ošetrovateľné textílie zo syntetiky, bavlny alebo zmesových tkanín: pracovné oblečenie, plášte, pulóvre, šaty, nohavice, obrusy, pančucháče.	
QuickPower		maximálne 4,0 kg*
suché na uloženie plus, suché na uloženie, na žehlenie, predvoľba času ¹		
Druh	Odolné textílie pre program <i>bavlna</i>	
Upozornenie	Pri priebežnom praní a sušení normálne znečistenej bielizne je doba trvania tohto programu obzvlášť krátka.	
jemná bielizeň		maximálne 1,0 kg*
suché na uloženie plus, suché na uloženie, na žehlenie, časová voľba ¹		
Druh	Citlivé textílie so symbolom pre ošetrovanie  zo syntetických vlákien, zmesových tkanín, umelého hodvábu alebo bavlny s ľahko ošetrovateľnou úpravou, napr. košele, blúzky, dessous, textílie s aplikáciami.	
Tip	Pre obzvlášť mierne pokrčenie zredukujte náplň.	

SUŠENIE

košele		maximálne 1,0 kg*
suché na uloženie plus, suché na uloženie, na žehlenie, časová voľba¹		
Druh	Košele a blúzky	
Tip	- Košele a blúzky obráťte na rub, zapnite gombíky, golieri a manžety zahnite dovnútra. - Aby sa bielizeň menej pokrčila, na začiatku programu sa zvlhčí.	
vlna		maximálne 2,0 kg*
3 minúty		
Druh	Vlnené textílie a textílie z vlnených zmesí: pulóvre, štrikované svetre, ponožky	
Tip	- Vlnené textílie sú počas krátkej doby natrasené a mäkkšie, ale nie sú úplne suché. - Po ukončení programu textílie ihneď vybrať von.	
jeans		maximálne 3,0 kg*
suché na uloženie plus, suché na uloženie, na žehlenie, časová voľba¹		
Druh	Všetky džínsové látky: napr. nohavice, bundy, sukne, košele	
Osvieženie		maximálne 1,0 kg*
suché na uloženie, na žehlenie, časová voľba¹		
Druh	Suchá bielizeň, alebo krátko nosené, ale nie znečistené odevy	
Tip	Aby sa bielizeň menej pokrčila, na začiatku programu sa zvlhčí. - Suché na uloženie: Bielizeň bude ihneď potrebná. - Na žehlenie: Bielizeň sa má vyžehliť, alebo zavesiť na vešiak na úplné dosušenie.	
Upozornenie	Pokrčenie sa zvyšuje so zväčšujúcou sa náplňou a ďalšími dobami sušenia.	
Konečná úprava parou		maximálne 2,0 kg*
na žehlenie, predvoľba času¹		
Druh	Vlhké, čerstvo oprané a odstredené vrchné oblečenie z bavlny alebo ľanu, pri ktorom sa má znížiť pokrčenie Vrchný odev musí byť vhodný pre sušenie v sušičke ☺ ☺ a odolný pri žehlení  .	
Tip	Po ukončení programu textílie ihneď vyberte a zavesť na vešiak.	
Upozornenie	Nie je vhodné pre vlnu alebo textílie obsahujúce vlnu.	

outdoor		maximálne 2,5 kg*
suché na uloženie plus, suché na uloženie, na žehlenie, časová voľba ¹		
Druh	Outdoor-oblečenie z materiálu vhodného na sušenie	
impregnácia		maximálne 2,5 kg*
suché na uloženie		
Druh	Na dodatočné termické ošetrenie textílií vhodných na sušenie v sušičke, ktoré boli impregnované	
expres 20		maximálne 3,5 kg*
suché na uloženie plus, suché na uloženie, na žehlenie, časová voľba ¹		
Druh	Odolné textílie pre program bavlna	
Upozornenie	Pri priebežnom praní a sušení mierne znečistenej bielizne je doba trvania tohto programu obzvlášť krátka.	
športová bielizeň		maximálne 2,5 kg*
suché na uloženie plus, suché na uloženie, na žehlenie, časová voľba ¹		
Druh	Oblečenie pre šport a fitness z materiálu vhodného pre sušičku	
tmavá bielizeň		maximálne 3,0 kg*
suché na uloženie plus, suché na uloženie, na žehlenie, časová voľba ¹		
Druh	Tmavá bielizeň z bavlny alebo zmesové tkaniny	
športová obuv		maximálne 2 páry
časová voľba ¹		
Druh	Športová obuv, ktorú výrobca deklaruje ako vhodnú pre sušenie v sušičke.	
Tip	Z obuvi vyberte vložky a položte ich k obuvi do bubna.	
Upozornenie	Bubon sa netočí.	
hodváb		maximálne 1,0 kg*
8 minúty		
Druh	Textílie z hodvábu vhodné do sušičky: blúzky, košele.	
Tip	- Program na redukovanie záhybov. - Textílie nie sú úplne vysušené. - Po ukončení programu textílie ihneď vybrať von.	

SUŠENIE

páperie		maximálne 2,0 kg*
časová voľba¹		
Druh	Vetrovky, vankúše, spacáky a iné objemné textilie plnené páperím vhodné do sušičky	
Tip	Skúšaním zistíte, ktorý čas je najvhodnejší.	
vankúše		2 vankúše (40 x 80 cm) alebo 1 vankúš (80 x 80 cm)
časová voľba¹		
Druh	Vankúše so syntetickou náplňou vhodné na sušenie v sušičke	
Tip	Vankúše môžu byť po sušení na dotyk ešte vlhké. Sušte v tomto programe tak často, pokým nie je pre Vás pocit vankúš suchý.	
Bavlna hygiena		maximálne 5,0 kg*
suché na uloženie, predvoľba času¹		
Druh	Textilie z bavlny alebo ľanu, nie citlivé, ktoré sú určené na priamy kontakt s pokožkou, napr. spodná bielizeň, kojenecké oblečenie, posteľná bielizeň, froté uteráky.	
Upozornenie	Vďaka dlhšej dobe zotrvania na teplote je bielizeň na dotyk suchšia.	
automatika plus		maximálne 3,0 kg*
suché na uloženie plus, suché na uloženie, na žehlenie, časová voľba¹		
Druh	Mix náplne z textílií pre programy <i>bavlna</i> a <i>ľahko ošetrovateľné</i> .	
nové textilie		maximálne 2,0 kg*
suché na uloženie plus, suché na uloženie, na žehlenie, časová voľba¹		
Textilie	Nové textilie z bavlny, froté alebo polyesterové tkaniny	
Tip		
teplý vzduch		maximálne 4,0 kg*
časová voľba¹		
Druh	- Na dosušenie viacvrstvových textílií, ktoré nerovnomerne schnú: bundy, vankúše, spacie vaky - Sušenie alebo prevetranie jednotlivých kusov bielizne	
Tip	Na začiatku nevoľte najdlhší čas. Skúšaním zistíte, ktorý čas je najvhodnejší.	
studený vzduch		maximálne 4,0 kg*
časová voľba¹		
Druh	Všetky textilie, ktoré majú byť len prevzdušnené.	

bavlna 		maximálne 5,0 kg*
suché na uloženie		
Druh	Bežne mokrá bavlnená bielizeň, tak ako je to popísané pri <i>bavlna suchá na uloženie</i>	
Tip	- Program bavlna  je z pohľadu spotreby energie pre sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne najefektívnejší.	
Informácie pre skúšobné ústavy: Program bavlna  je skúšobný program podľa nariadenia 392/2012/EU pre energetický štítok, merané podľa EN 61121.		

¹ časová voľba

Časová voľba sa hodí obzvlášť pri menšej náplni, alebo keď chcete sušiť len jednotlivé kusy bielizne. Bielizeň sa suší pri teplom vzduchu (čas voliteľný od 20 minút do 2 hodín). Teplota sušenia je prispôsobená príslušnému programu. Na začiatku nevoľte najdlhší čas. Skúšaním zistíte, ktorý čas je najvhodnejší.

SUŠENIE

Teplé odstredovanie

V niektorých programoch sa na zníženie spotreby energie v procese sušenia vykonáva teplé odstredovanie.

Teplé odstredovanie odpadá pri zvolení doby sušenia.

Maximálny počet otáčok pre teplé odstredovanie zodpovedá prípustným otáčkam odstredovania príslušného pracieho programu.

Počet otáčok pre teplé odstredovanie môžete v niektorých programoch znížiť až na 800 ot/min.

Extra funkcie

Programy sušenia môžete doplniť extra funkciami.

Predžehlenie

Na zníženie tvorby záhybov sa bielizeň na konci programu vyhladí pomocou pary. Zníži sa počet otáčok teplého odstredovania. Pre optimálny výsledok znížte maximálne množstvo naplnenia o 50 %.

Odev musí byť vhodný pre sušenie v sušičke   a odolný pri žehlení .

SingleDry

Umožňuje účinné sušenie veľmi malej náplne (< 1 kg) v normálnom sušiacom programe.

Je prednastavená doba sušenia. Doba sušenia môžete zmeniť.

V závislosti od vlastností bielizne môže byť niektorý kus bielizne ešte vlhký. Na budúce zvolte dlhšiu dobu.

Šetrný plus

Citlivé textilie ako napríklad akryl sa budú sušiť šetrnejšie (symbol pre ošetrovanie .

Vďaka nižšej teplote pri zvolení *šetrný plus* sa v niektorých programoch predĺži doba trvania programu.

Extra tichý

Ak chcete sušiť v dobách klúdu, môžete znížiť hlučnosť práčky so sušičkou.

- Nezaznie bzučiak.
- Teplé odstredovanie je obmedzené na 800 ot/min.

Pranie a sušenie bez prerušenia

Prať a sušiť bez prerušenia sa doporučuje vždy, keď sa nemá viac bielizne prať ako sušiť a keď nie je prekročené maximálne prípustné množstvo náplne na sušenie.

Bezpodmienečne si prečítajte kapitolu „Pranie“ a kapitolu „Sušenie“.

1. Pripraviť bielizeň

- Vyprázdnite vrecká.
- Textílie roztriedte podľa farieb a druhu tkaniny.
- Skontrolujte symboly na etikete pre ošetrovanie.

2. Zvoliť program

- Stlačte senzorové tlačidlo Pranie + sušenie.
- Listujte na displeji doprava, pokým, sa neobjaví požadovaný program.
- Stlačte senzorové tlačidlo programu.

Displej prejde do základného menu programu.

Na zvolenie programu máte 3 ďalšie možnosti:

- uložené obľúbené programy
- asistent prania / sušenia
- Miele MobileStart

3. Naplnenie práčky so sušičkou

- Otvorte dvierka.

Skôr ako naplníte bubon bielizňou, skontrolujte, či nie sú v ňom zvieratá alebo cudzie telesá.

- Vložte voľne do bubna rozvinutú bielizeň.

Pomôcky pre dávkovanie ako napríklad vrecká alebo gule sa pri sušení môžu roztaviť a poškodiť práčku so sušičkou a bielizeň.

Nesušte s pomôckami pre dávkovanie.

- Zatvorte dvierka.

PRANIE A SUŠENIE

4. Zvoliť nastavenie programu

- Zvoľte požadovanú teplotu, počet otáčok odstredovania a stupeň sušenia.

Minimálne otáčky pri odstredovaní sú obmedzené na 800 ot./min.
V niektorých programoch nie je možné počet otáčok zmeniť.

- V prípade potreby zvoľte TwinDos alebo CapDosing.
- Ak si to želáte, zvoľte k tomu ešte extra funkcie alebo škvyny.

Pre teplé odstredovanie sa prevezme zobrazený počet otáčok pri odstredovaní z prania.
Pri voľbe *Extra tichý* sa odstreduje s maximálne 900 ot./min.

Teplé odstredovanie odpadá pri zvolení doby sušenia.

- V prípade želaní zvoľte predvoľbu štartu.

5. Pridať prací prostriedok

- Prací prostriedok dávajte cez TwinDos, CapDosing alebo cez zásuvku pre dávkovanie pracích prostriedkov.

6. Spustiť/ukončiť program

- Stlačte pomaly blikajúce senzorové tlačidlo *štart/stop*.

Dvierka sa uzamknú.

Spustí sa program.

Po skončení programu sa zaháji ochrana proti pokrčeniu.

V ochrane proti pokrčeniu sú dvierka zablokované.

- Stlačte tlačidlo *štart/stop*.

Dvierka sa odblokujú.

Keď vyberiete bielizeň počas fázy ochrany proti pokrčeniu, môže v nej byť nahromadené teplo.
Bielizeň rozložte, aby zvyškové teplo mohlo uniknúť.

Po skončení ochrany proti pokrčeniu sa dvierka automaticky odomknú.

- Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.

Venujte pozornosť kapitole „Po každom praní a sušení“.

- Otvorte dvierka **doširoka**.


⚠ Nebezpečenstvo popálenia horúcim kovom.

Kovový kryt na vnútornom skle dvierok je po vysušení horúci. Nedotýkajte sa kovového krytu.

- Vyberte bielizeň.

Zabudnutá bielizeň sa pri ďalšom praní môže zraziť, zafarbiť alebo poškodiť.

Nezabudnite v bubne žiadnu bielizeň.



- Skontrolujte tesnenie na dvierkach, či na ňom nie sú cudzie telesá.
- Po sušení odstráňte uvoľnené vlákna z tesnenia a zo skla dvierok.

Tip: Dvierka nechajte pootvorené, aby mohol bubon schnúť.

- Vypnite práčku so sušičkou tlačidlom .

Tip: Nechajte pootvorenú zásuvku pre dávkovanie pracích prostriedkov, aby mohla schnúť.

Obzvlášť po sušení používajte program Vyplách. nečistôt, aby sa neusadzovali uvoľnené vlákna v bubne a v pracovnej vani.

Zmena priebehu programu

Zmena programu (detská poistka)

Zmena programu, teploty, otáčok pri odstreďovaní alebo zvolených extra funkcií nie je po prevedenom spustení možná. Tak sa zabráni nechcenej obsluhu, napr. deťmi.

Ak je práčka so sušičkou vypnutá počas prebiehajúceho programu, funkcia Standby ju po 15 minútach úplne nevypne. V bubne môže byť ešte voda, preto sú naďalej aktívne bezpečnostné funkcie.

Storno programu

Program môžete kedykoľvek po spustení stornovať.

- Stlačte senzorové tlačidlo *start/stop*.

Na displeji sa zobrazí:

i Chcete program prerušiť?

- Zvoľte Áno.

- počas prania:

Práčka so sušičkou odčerpá prací kúpeľ a prací program je stornovaný.

- počas sušenia:

Skôr ako bude možné otvoriť dvierka, práčka so sušičkou ochladí textílie.

Vybratie bielizne

- Počkajte pokým na displeji zhasne symbol  a odblokujú sa dvierka.
- Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.

Voľba iného programu.

- Zatvorte dvierka.
- Zvoľte požadovaný program.

- Doplňte prípadne prací prostriedok v zásuvke pre dávkovanie pracích prostriedkov.

- Stlačte tlačidlo *start/stop*.

Spustí sa program.

Prerušenie programu

- Vypnite práčku so sušičkou tlačidlom .
- Pre pokračovanie programu práčku so sušičkou opäť zapnite tlačidlom .

 **Nebezpečenstvo prehriatia horúcou bielizňou.**

Horúca bielizeň sa môže vznietiť.

Výstraha: Práčku so sušičkou nikdy nevypínajte počas programu sušenia.

Alebo všetku bielizeň ihneď rozložte tak, aby mohla odovzdať teplo.

Nastavenie oblíbených

Individuálne zostavený program prania je možné uložiť pod vlastným názvom.

Možnosť 1

- Listujte v hlavnom menu, pokým sa nezobrazí Oblíbené.

- Stlačte senzorové tlačidlo Oblíbené.

Display prejde do menu Oblíbené.

Stlačte senzorové tlačidlo Vytvoriť.

Display prejde do menu Vytvoriť „Oblíbené“.

- Zvoľte Pranie, Sušenie alebo Pranie + sušenie.
- Zvoľte požadovaný program.
- Zvoľte všetky požadované nastavenia programu.
- Nakoniec zvoľte Uložiť.
- Zadaťte názov.

Možnosť 2

Zvolený program prania môžete pred jeho spustením uložiť ako oblíbený.

- Pred spustením programu stlačte senzorové tlačidlo Uložiť.
- Zadaťte názov.

Keď je už uložených 12 oblíbených programov, senzorové tlačidlo Vytvoriť alebo Uložiť sa nezobrazuje. Aby ste mohli uložiť nové oblíbené programy, vymažte existujúce oblíbené programy.

Zadanie názvu

Voľte krátke, výstižné názvy.

- Stlačte požadované písmená alebo znaky.
- Potvrďte senzorovým tlačidlom Uložiť.

Program prania sa uloží do zoznamu oblíbených.

Zmena oblíbeného programu

Uložený oblíbený program môžete premenovať, vymazať alebo presunúť.

- V hlavnom menu zvoľte senzorové tlačidlo Oblíbené.
- Oblíbený program ktorý chcete zmeniť tlačte tak dlho, kým sa neotvorí kontextové menu.
- Zvoľte Premenovať, Vymazať alebo Posunúť.

Asistent prania a sušenia


Asistent Vám pomáha pri praní a sušení kusov oblečenia alebo bielizne s rôznymi návodmi na ošetrovanie. Podľa voľby textílií sa zostaví program prispôsobený pre Vašu bielizeň.

- Listujte v hlavnom menu, pokým sa nezobrazí Asistent prania / suš..
- Stlačte senzorové tlačidlo Asistent prania / suš..

Display prejde do menu Účel.

- Zvoľte účel, napr. Pranie alebo Pranie + sušenie.

Na displeji sa zobrazuje zoznam druhov bielizne.



- Stlačte senzorové tlačidlo druhu bielizne, ktoré zodpovedá Vášmu kusu bielizne alebo náplni bielizne.

Zvolený druh sa označí na oranžovo.

Môžete zvoliť viac druhov. Nekombinovateľné druhy nie je možné voľiť.

- Potvrďte senzorovým tlačidlom OK.
- Nasledujte pokyny na displeji.

Nakoniec sa Vám na displeji zobrazí súhrn zvolených parametrov.

- Potvrďte senzorovým tlačidlom OK alebo zvoľte Zmeniť, ak chcete na výbere niečo zmeniť.

Program prispôsobený Vašej bielizni je pripravený na spustenie.

Pred štartom programu sa Vám prípadne zobrazia užitočné tipy.

Tip: Pred spustením programu môžete k nemu zvoliť jednotlivé nastavenia, napr. Funkcie extraextra funkcie.

Nastavenie časovača

- Stlačte senzorové tlačidlo  Časovač.
- Zvoľte voľbu Koniec o alebo Štart o.
- Nastavte hodiny a minúty a potvrdte ich senzorovým tlačidlom OK.

Zmena predvoľby štartu

Pred spustením programu je možné zmeniť zvolený čas časovača.

- Stlačte senzorové tlačidlo  alebo .
- Ak si to želáte, zmeňte uvedený čas a potvrdte ho senzorovým tlačidlom OK.

Vymazanie časovača

Pred spustením programu je možné zrušiť zvolený čas časovača.

- Stlačte senzorové tlačidlo  alebo .

Na displeji sa zobrazuje zvolený čas časovača.

- Stlačte senzorové tlačidlo Vymazať.
- Potvrdte senzorovým tlačidlom OK.

Zvolený čas časovača sa zruší.

Spustenie časovača

- Stlačte senzorové tlačidlo *štart/stop*.

Uzamknú sa dvierka a na displeji sa zobrazuje čas do spustenia programu.

Po spustení programu je možné predvolený čas časovača meniť alebo vymazať už len stornovaním programu.

Program môžete kedykoľvek okamžite spustiť.

- Stlačte senzorové tlačidlo Spustiť ihneď.

SmartStart

Funkciou SmartStart definujete časový interval, počas ktorého sa automaticky spustí Vaša práčka so sušičkou.

Táto funkcia je aktívna, keď je zapnuté nastavenie SmartGrid.

Časový interval môžete definovať od 1 minúty do 24 hodín. V tomto časovom intervale Vaša práčka so sušičkou čaká na signál zvonku. Keď nie je v definovanej dobe vyslaný signál, práčka so sušičkou spustí program.

Nastavenie časového intervalu

Ak ste v nastaveniach aktivovali funkciu SmartGrid, po stlačení sensorového tlačidla  Časovač sa na displeji už nebude zobrazovať Štart o a Koniec o, ale SmartStart do a SmartEnd do. Ďalšie informácie nájdete v kapitole „Nastavenia“ odstavce „SmartGrid“.


Postup je rovnaký ako pri nastavovaní času pri časovači.

- Nastavte požadovaný čas a potvrdte ho sensorovým tlačidlom OK.
- Stlačte sensorové tlačidlo *štart/stop* pre spustenie pracieho programu SmartStart.

Zvolený program sa spustí automaticky, akonáhle dodávateľ energie vyšle signál, alebo je dosiahnutý najneskorší možný čas spustenia.


Zmena a zrušenie funkcie *SmartStart* fungujú podľa popisu v odstavcoch „Zmena časovača“ a „Zrušenie časovača“.

Príprava kartuše



- Odstráňte zátku z kartuše.

alebo



- Odstráňte celú kryciu fóliu z kartuše.

 **Nebezpečenstvo poškodenia krycou fóliou.**


Zvyšky krycej fólie môžu spôsobiť netesnosť v systéme TwinDos.

Pred zasunutím novej kartuše odstráňte celú kryciu fóliu na sacom hrdle.

Výmena kartuše

Kartuše s pracím prostriedkom vymieňajte len pri zapnutej práčke so sušičkou. Len vtedy sa vynuluje počítadlo a ukazovateľ hladiny ukazuje správne.

- Zapnite práčku so sušičkou.



- ① Stlačte žltý gombík nad kartušou, aby ste uvoľnili západku.

- ② Vytiahnite kartušu.

- Nasadte novú kartušu.

- Potvrďte hlásenia na displeji.

Počítadlo sa vynuluje.

Čistenie a ošetrovanie

Spustenie servisných programov

Práčka so sušičkou má 3 servisné programy.

Pri spustení programu starostlivosti musí byť vodovodný kohútik otvorený.

- Listujte v hlavnom menu, pokým sa nezobrazí Údržba.
- Stlačte senzorové tlačidlo Údržba.



Údržba „TwinDos“

Údržba „TwinDos“ Práčka so sušičkou má čistiaci program pre TwinDos systém. Čistiacim programom sa čistia hadice vo vnútri práčky.

 Poškodenia zaschnutým pracím prostriedkom.

Ak práčku dlhšiu dobu (viac ako 2 mesiace) nepoužívate, môže prací prostriedok v hadiciach stuhnúť alebo sa zasušiť. Hadice sa môžu upchať a musí ich potom vyčistiť servisná služba Miele.

Vyčistite TwinDos systém.

Na čistenie budete potrebovať buď čistiacu kartušu „TwinDos Care“, alebo TwinDos-doplňovací zásobník, ktorý je možné obdržať v shop.miele.com.

Spustenie programu

- Zvoľte Údržba „TwinDos“.
- Stlačte senzorové tlačidlo zásobníka, ktorý sa má čistiť.
- Potvrďte informáciu Spustiť proces údržby? senzorovým tlačidlom Áno.
- Nasledujte pokyny na displeji.

Hadice boli vyčistené. Systém TwinDos je možné opäť kedykoľvek použiť.

Čistenie priestoru pre zasunutie

Zvyšky pracieho prostriedku môžu spôsobiť zalepenie.

- Pri výmene kartuší alebo zásobníka vyčistite vnútro priestoru pre zasunutie vlhkou utierkou.

Čistenie prístroja

Častým práním s nízkymi teplotami hrozí nebezpečenstvo kontaminácie práčky so sušičkou.

Čistením práčky so sušičkou sa značne zníži počet choroboplodných zárodkov, plesní a biofilmu a zabráni sa tvorbe zápachu.

Spustíte program Čistenie prístroja najneskoršie vtedy, keď sa na displeji zobrazí hlásenie *Info hygiena*.

Tip: Optimálny výsledok dosiahnete použitím prostriedku Miele na čistenie prístrojov. Alternatívne môžete použiť univerzálny práškový čistiaci prostriedok.

Spustenie programu

- Zvoľte Čistenie prístroja.
- Prostriedok na čistenie prístroja, alebo univerzálny prací prostriedok dávajte priamo do bubna.
- **Nevkladajte** bielizeň. Čistenie prebieha s prázdny bubnom.
- Stlačte senzorové tlačidlo *start/stop*.

Spustenie programu.

Vyplách. nečistôt

Pri sušení sa môžu uvoľniť vlákna, ktoré sa zachytávajú v bubne a v pracovnej vani. Aby sa uvoľnené vlákna (napr. z tmavých textílií) pri ďalšom sušení neusadili na iných textíliách, (napr. svetlých textíliách) alebo neupchali práčku so sušičkou, môžete ich vypláchnuť.

Program *vypláchnutie nečistôt* nepoužívajte na plákanie textílií. Dbajte na to, aby v bubne neboli žiadne textílie.

Spustenie programu

- Zvoľte Vyplách. nečistôt..

Nepoužívajte prací prostriedok.

- Stlačte tlačidlo *start/stop*.

Po niekoľkých minútach budú vlákna vypláchnuté.

- Odstráňte zvyšné vlákna a tesnenia zo skla dvierok.
- Vypnite práčku so sušičkou.

Čistenie a ošetrovanie

Čistenie pláštá a panela

⚠ Nebezpečenstvo úrazu sieťovým napätím.

Pri vypnutej práčke so sušičkou je prítomné sieťové napätie.

Pred čistením a údržbou vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

⚠ Poškodenia vniknutou vodou.

Prúd vody sa môže pod tlakom dostať do práčky so sušičkou a poškodiť súčiastky.

Neostriekajte práčku so sušičkou prúdom vody.

⚠ Poškodenie čistiacimi prostriedkami.

Čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, drhúce prostriedky, čistiace prostriedky na sklo alebo univerzálne čistiace prostriedky môžu poškodiť povrchy z umelej hmoty a iné diely.


Tieto čistiace prostriedky nepoužívajte.

- Plášť a panel čistíte slabým čistiacim prostriedkom alebo mydlovou vodou a oboje osušíte mäkkou handričkou.
- Bubon čistíte vhodným čistiacim prostriedkom na nerez.

Čistenie zásuvky na dávkovanie pracích prostriedkov


Používanie nízkych teplôt prania a tekutých pracích prostriedkov podporuje rozmnožovanie choroboplodných zárodkov v zásuvke pre dávkovanie pracích prostriedkov.

- Z hygienických dôvodov by ste mali zásuvku na dávkovanie pracích prostriedkov pravidelne čistiť.




- Vytiahnite zásuvku pre dávkovanie pracích prostriedkov až na doraz, zatlačte odšťavovací gombík a zásuvku vyberte.
- Vyčistite zásuvku na dávkovanie pracích prostriedkov teplou vodou.

Čistenie násosky a kanálika




- Vytiahnite násosku z komory a vyčistite ju pod tečúcou vodou.
- Vyčistite aj rúrku, na ktorú sa násoska nasadzuje.
- Násosku opäť nasuňte.



- Vyčistite kanálik na avivážny prostriedok teplou vodou a kefkou.

Tekutý škrob spôsobuje zalepenie. Po niekoľkých použitíach tekutého škrobu vyčistite násosku obzvlášť dôkladne.

Čistenie priestoru pre zásuvku na dávkovanie pracích prostriedkov



- Pomocou kefky na fľaše odstráňte zvyšky pracích prostriedkov a usadeniny vodného kameňa z vyplachovacích trysiek zásuvky pre dávkovanie pracích prostriedkov.
- Opäť nasadte zásuvku na dávkovanie pracích prostriedkov.

Tip: Nechajte pootvorenú zásuvku pre dávkovanie pracích prostriedkov, aby mohla schnúť.


Čistenie skla dvierok

- Z času na čas vyčistite sklo dvierok zvnútra a na ňom umiestnený kovový kryt slabším čistiacim prostriedkom alebo mydlovou vodou.
- Všetko vysušte mäkkou utierkou.

Čistenie sitka prívodu vody

Práčka so sušičkou má na ochranu prírodného ventilu vody jedno sitko. Sitko vo voľnom konci prívodnej hadice vody by ste mali asi raz za 6 mesiacov skontrolovať. Pri častých prerušeníach dodávky vody môže byť tento interval kratší.

- Zatvorte vodovodný kohútik.
- Odskrutkujte prírodnú hadicu vody z vodovodného kohútika.



- Vytiahnite gumové tesnenie 1 z koncovky.
- Držte voľný koniec prívodnej hadice smerom dole. Vypadne plastové sitko 2.
- Vyčistite plastové sitko.
- Spätná montáž sa vykonáva v opačnom poradí.
- Pevne naskrutkujte objímku na vodovodný kohútik a kohútik otvorte. Ak uniká voda, skrutkový spoj dotiahnite.

Sitko **musíte** po vyčistení opäť zabudovať.

Väčšinu chýb a porúch môžete odstrániť sami. V mnohých prípadoch môžete ušetriť čas a peniaze, pretože nemusíte volať servisnú službu.

Ďalšie informácie o tom, ako odstrániť poruchy sami, nájdete na www.miele.sk/support/customer-assistance.



Nedá sa spustiť žiaden program.

Problém	Príčina a odstránenie
Displej ostane tmavý a tlačidlo  nesvieti.	Práčka so sušičkou je bez prúdu. ■ Skontrolujte, či je zastrčená sieťová zástrčka. ■ Skontrolujte, či je v poriadku poistka.
	Práčka so sušičkou sa automaticky vypne z dôvodu úspory elektrickej energie. ■ Vypnite práčku so sušičkou tlačidlom  .
Na displeji ste vyzvaní na zadanie PIN kódu.	Je aktívny PIN kód. ■ Zadajte kód a potvrdte ho. Ak sa otázka pri budúcom zapnutí nemá zobrazovať, deaktivujte PIN kód.
Displej hlási:  Dvierka nie je možné zatvoriť. Zavolajte servisnú službu	Nie sú správne zavreté dvierka. Nezaklapol zámok dvierok. ■ Zatvorte znovu dvierka. ■ Spusťte opäť program. ■ Ak sa chybové hlásenie objaví znovu, zavolajte servisnú službu.

Chybové hlásenie po prerušení programu

Problém	Príčina a odstránenie
 Chyba odtoku vody. Otvorte prívod vody	Je zatvorený alebo obmedzený prívod vody. ■ Skontrolujte, či je dostatočne otvorený vodovodný kohútik. ■ Skontrolujte, či nie je zalomená prívodná hadica. ■ Skontrolujte, či nie je príliš nízky tlak vody.
	Je upchané sitko na prívode vody. ■ Vyčistite sitko.

Odstrániť problémy

Problém	Príčina a odstránenie
⚠ Chyba odtoku vody. Vyčistite odpadový filter a čerpadlo. Skontrolujte odtokovú hadicu	Je upchaný alebo obmedzený odtok vody. Je príliš vysoko umiestnená vypúšťacia hadica. ■ Vyčistite filter pracieho roztoku a vypúšťacie čerpadlo. ■ Skontrolujte, či nie je prekročená maximálna výtlačná výška 1 m.
⚠ Reakcia Waterproof. Zatvorte prívod vody. Zavolajte servisnú službu	Zareagoval systém ochrany pred škodami spôsobenými vodou. ■ Zavrite vodovodný kohútik. ■ Zavolajte servisnú službu.
⚠ Chyba F . V prípade, že nepomôže opätovné spustenie prístroja, zavolajte servisnú službu	Vyskytla sa porucha. ■ Odpojte práčku so sušičkou od siete. Vytiahnite sieťovú zástrčku, alebo vypnite istič domovej inštalácie. ■ Skôr ako práčku so sušičkou opäť pripojíte k elektrickej sieti, počkajte minimálne 2 minúty . ■ Zapnite opäť práčku so sušičkou. ■ Spustite program znovu. ■ Ak sa chybové hlásenie objaví znovu, zavolajte servisnú službu.

Pre vypnutie chybového hlásenia vypnite práčku so sušičkou tlačidlom .

Chybové hlásenie po skončení programu

Problém	Príčina a odstránenie
i Skontrolujte naplnenie	V bubne nie je žiadna bielizeň.
	Množstvo bielizne je príliš malé. Bielizeň je ešte vlhká, pretože nie je možné zistiť zvyškovú vlhkosť. ■ Nabudúce sušte malé množstvo bielizne v programe <i>doba sušenia</i> .
	Množstvo bielizne bolo pre zvolený sušiaci program príliš veľké. ■ Rešpektujte maximálne množstvo naplnenia uvedené v odstavci „Prehľad programov“.

Problém	Príčina a odstránenie
i Intenzívne sprchovanie: Vyčistite filter a trysku alebo odstráňte cudzie predmety z telesa čerpadla	Čerpadlá sú znečistené. ■ Vyčistite čerpadlá ako v odstavci „Čo robiť keď ...“, odstavec „Otvoriť dverka pri upchatom odtoku a/alebo výpadku el. prúdu“. ■ Po vyčistení opäť spustíte program prania.
	Tryska v plniacom otvore dverok je upchaná zachytenými vláknami. ■ Zachytené vlákna prstami odstráňte. Nepoužívajte pomôcky s ostrými hranami. ■ Po vyčistení opäť spustíte program prania.
	Ak sa chybové hlásenie objaví znovu, zavolajte servisnú službu. Práčku so sušičkou možno prevádzkovať ďalej s obmedzenými funkciami.
i Spustíte „Vypláchnutie nečistôt“ v menu „Údržba“	Dlhšiu dobu nebol použitý program <i>vypláchnutie nečistôt</i> . ■ Spustíte program <i>vypláchnutie nečistôt</i> tak, ako je to popísané v kapitole „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „Spustenie programov ošetrovania“.

Pre vypnutie chybového hlásenia vypnite práčku so sušičkou tlačidlom .

Chybové hlásenie po skončení programu

Problém	Príčina a odstránenie
i Vyrovnajte práčku. Bielizeň nie je optimálne odstredená	Vyhľadanie bielizne nebolo možné riadne vykonať. ■ Skontrolujte, či je práčka so sušičkou rovno postavená, vid' kapitola „Inštalácia“, odstavec „Vyrovnanie“. ■ Skontrolujte, či nie je prekročená maximálna výtláčná výška 1,0 m.
	Ak sa chybové hlásenie objaví znovu, zavolajte servisnú službu. Práčku so sušičkou možno prevádzkovať ďalej s obmedzenými funkciami.
i Hygiena info: Vyberte „Údržbu“ a spustíte program „Čistenie prístroja“	Dlhšiu dobu nebol spustený žiadny program sušenia alebo prania s teplotou nad 60 °C. ■ Aby sa v práčke so sušičkou nevytvárali choroboplodné zárodky a zápachy spustíte program <i>čistenie prístroja</i> s čistiacim prostriedkom Miele alebo s univerzálnym práškovým pracím prostriedkom.

Pre vypnutie chybového hlásenia vypnite práčku so sušičkou tlačidlom .

Odstrániť problémy

Poruchy v súvislosti s TwinDos

Problém	Príčina a odstránenie
i „TwinDos“ ① je prázdny	Kartuša je prázdna. ■ Vymeňte kartušu. ■ Skontrolujte čistotu bielizne. Môže byť, že množstvo pracieho prostriedku nebolo dostatočné. Bielizeň prípadne vyperte ešte raz.
i Zostáva len niekoľko pracích cyklov. Obstarajte si novú kartušu do zásobníka ①	Prací prostriedok v kartuši je čoskoro spotrebovaný. Je možných asi ešte 4 až 8 praní. ■ Zaobstarajte si novú kartušu.
i Použite „TwinDos“ alebo urobte v menu „Údržba“ údržbu „TwinDos“. Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie	TwinDos nebol príliš dlhšiu dobu používaný. ■ Použite TwinDos pri jednom z nasledujúcich praní. ■ Vykonajte ošetrovanie TwinDos tak, ako je to popísané v kapitole „Čistenie a starostlivosť“, odstavce „Spustenie servisných programov“.
 Údržba „TwinDos“ zásobníka ① musí byť spustená v menu „Údržba“. Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie	TwinDos nebol príliš dlho používaný. Prací prostriedok v hadiciach môže zaschnúť. ■ Vykonajte ihneď ošetrovanie systému TwinDos tak, ako je to popísané v kapitole „Čistenie a starostlivosť“, odstavce „Spustenie servisných programov“.
Hlásenia na tejto stránke sú ako príklady. Môžu sa meniť podľa príslušnej priehradky ①/②.	

Upozornenia sú hlásené na konci programu a pri zapnutí práčky so sušičkou a musia ich potvrdiť senzorovým tlačidlom OK.

Poruchy v súvislosti s TwinDos

Problém	Príčina a odstránenie
V pracom prostriedku je vidno tmavé škvrny.	V pracom prostriedku sa vytvorila pleseň. ■ Odstráňte zo zásobníka tekutý prací prostriedok a zásobník dôkladne vyčistite.

Problém	Príčina a odstránenie
Nebol dávkovaný žiadny prací prostriedok a / alebo aviváž.	Automatické dávkovanie nebolo aktivované. ■ Pred najbližším práním stlačte senzorové tlačidlo <i>TwinDos</i>. Automatické dávkovanie sa aktivuje.
	Napriek aktivácii nebol dávkovaný žiadny prací prostriedok/aviváž. ■ Skúste to znovu. ■ Ak napriek tomu nedôjde k dávkovaniu pracieho prostriedku, zavolajte servisnú službu.
Po nasadení novej kartuše s pracím prostriedkom je kartuša po zapnutí hlásená ako prázdna.	Pri výmene kartuše s pracím prostriedkom bola vypnutá práčka so sušičkou. ■ Zapnite práčku so sušičkou. ■ Vyberte kartušu s pracím prostriedkom a potom ju opäť zasunite do priehradky. Počítadlo sa vynuluje.

Všeobecné problémy práčky so sušičkou

Problém	Príčina a odstránenie
Práčka so sušičkou nestojí počas odstreďovania kľudne.	Nohy prístroja nestoja rovnomerne a nie sú zaistené. ■ Vyrovnajte práčku so sušičkou aby stála stabilne a zaistíte nohy prístroja.
Nezvyčajné zvuky čerpadla.	Nejedná sa o chybu. Sfukavé zvuky na začiatku a na konci čerpania sú normálne.
Zvuky odstreďovania počas sušenia.	Nejedná sa o chybu. Odstreďuje sa aj počas sušenia (termo odstreďovanie).
Práčka so sušičkou neodstredila bielizeň ako obvykle a bielizeň je ešte mokrá.	Pri záverečnom odstreďovaní bola zameraná veľká nevyváženosť a automaticky sa znížil počet otáčok. ■ Do bubna dávajte vždy veľké i malé kusy bielizne, aby ste dosiahli lepšie rozloženie.
V zásuvke pre dávkovanie pracích prostriedkov zostávajú väčšie zvyšky pracieho prostriedku.	Prietokový tlak vody je nedostatočný. ■ Vyčistite sitká privodu vody. ■ Zvoľte prípadne <i>viac vody</i>.
	Práškové pracie prostriedky majú v spojení so zmäkčovadlami sklon k lepeniu. ■ Vyčistite zásuvku pracích prostriedkov a v budúcnosti dávajte do priehradky najprv prací prostriedok a potom zmäkčovadlo.

Odstrániť problémy

Problém	Príčina a odstránenie
V zásuvke na aviváž vedľa kapsule stojí voda.	CapDosingNebolo aktivované alebo po poslednom praní nebola vybratá prázdna kapsula. ■ Pri ďalšom vkladaní kapsule dbajte na to, aby ste aktivovali CapDosing. ■ Po každom praní vyberte a zlikvidujte kapsulu. Je upchaná vypúšťacia trubička v zásuvke na dávkovanie pracích prostriedkov, na ktorú sa nasadzuje kapsula. ■ Vyčistite trubičku.

Všeobecné problémy práčky so sušičkou

Problém	Príčina a odstránenie
Aviváž sa nevyplachuje úplne alebo v komore  ostáva priveľa vody.	Násoska nie je správne nasadená alebo je upchaná. ■ Vyčistite násosku, viď kapitolu „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „Čistenie zásuvky pracích prostriedkov“.
Na konci programu sa v kapsule ešte nachádza voda.	Je upchaná vypúšťacia trubička v zásuvke na dávkovanie pracích prostriedkov, na ktorú sa nasadzuje kapsula. ■ Vyčistite trubičku. Nejedná sa o chybu. Z technických dôvodov zostane v kapsuli malé zvyškové množstvo vody.
Na displeji je cudzí jazyk.	V „nastaveniach“ „jazyk “ bol zvolený iný jazyk. ■ Nastavte bežný jazyk. Ako návod Vám pomôže symbol vlajky.
Displej je tmavý.	Displej sa automaticky vypína, aby sa šetrila energia (standby). ■ Stlačte senzorové tlačidlo <i>štart/stop</i>. Pohotovostný režim standby sa ukončí.
Na displeji sa zobrazujú rôzne zostatkové časy.	Ukazovateľ zostatkového času prechádza procesom učenia a stále sa prispôbuje Vaším zvyklostiam pri praní a sušení.

Všeobecné problémy práčky so sušičkou

Problém	Príčina a odstránenie
Počas programu <i>vypláchnutie nečistôt</i> vystupuje pena zo zásuvky pre dávkovanie pracích prostriedkov.	V pravej vani sú zvyšky pracieho prostriedku z posledného prania. ■ Dávajte vždy správne množstvo pracieho prostriedku. Ak je to možné využite automatické dávkovanie pracieho prostriedku.
Po skončení programu <i>vypláchnutie nečistôt</i> zostáva pena v bubne.	Pri programe <i>vypláchnutie nečistôt</i> sa z pravej vane vyplachujú aj zvyšky pracieho prostriedku. Tým sa môže vytvárať pena. ■ Program <i>vypláchnutie nečistôt</i> používajte pravidelne, aby sa nemohli usadzovať zvyšky pracích prostriedkov v pravej vane.
Po skončení programu <i>vypláchnutie nečistôt</i> zostávajú nečistoty v bubne.	Dlhšiu dobu ste nepoužívali program <i>vypláchnutie nečistôt</i>. ■ Vyberte nečistoty z bubna. ■ Program <i>vypláchnutie nečistôt</i> používajte pravidelne.
Práčka so sušičkou zapácha.	Nedodržali ste <i>hygienické informácie</i>. Dlhšiu dobu nebol spustený žiadny program prania s teplotou nad 60 °C. ■ Aby sa v práčke so sušičkou nevytvárali choroboplodné zárodky a zápachy spustíte program <i>čistenie prístroja</i> s čistiacim prostriedkom Miele alebo s univerzálnym práškovým pracím prostriedkom.
	Po praní neboli zatvorené dvierka a zásuvka pre dávkovanie pracích prostriedkov. ■ Nechajte pootvorené dvierka a zásuvku pre dávkovanie pracích prostriedkov, aby mohli schnúť.

Odstrániť problémy

Neuspokojivý výsledok prania

Problém	Príčina a odstránenie
Na vypraných tmavých textíliách sú biele zvyšky podobné praciemu prostriedku.	Prací prostriedok obsahuje vo vode nerozpustné zložky (zeolity) na zmäkčenie vody. Tieto sa zachytili na textíliách. ■ Pokúste sa po uschnutí zvyšky odstrániť kefkou. ■ Tmavé textílie perte v budúcnosti pracími prostriedkami bez zeolitov. Tekuté pracie prostriedky neobsahujú väčšinou žiadne zeolity. ■ Textílie perte pomocou programu <i>tmavá bielizeň</i>.
Pri použití tekutého pracieho prostriedku nie je bielizeň čistá.	Tekuté pracie prostriedky neobsahujú bielidlá. Škvryny od ovocia, kávy alebo čaju sa nedajú vždy odstrániť. ■ Používajte 2-fázový systém od Miele. Cieleným pridaním UltraPhase 2 počas prania sa škvryny účinne odstraňujú. ■ Používajte práškové pracie prostriedky obsahujúce bielidlá.
Na vypranej bielizni ostávajú šedé elastické zvyšky.	Dávkovanie pracieho prostriedku bolo nedostatočné. Bielizeň bola silne znečistená masťou (oleje, mydlá). ■ Pri takto znečistenej bielizni pridajte buď viac pracieho prostriedku, alebo použite tekutý prací prostriedok. ■ Pred nasledujúcim práním spustte program <i>čistenie prístroja</i> s čistiacim prostriedkom Miele alebo univerzálnym práškovým pracím prostriedkom.

Neuspokojivý výsledok sušenia

Problém	Príčina a odstránenie
Bielizeň je po usušení vlhká a na displeji sa zobrazuje hlásenie: Skontrolujte naplnenie	Náplň je príliš malá. Elektronika nedokázala správne zistiť zvyškovú vlhkosť. ■ Spustíte program opäť a miesto stupňa sušenia zvolíte <i>dobu sušenia</i>. ■ Nabudúce sušte malé množstvo bielizne v programe <i>dobu sušenia</i>. Počas odstredovania sa bielizeň zmotala do kruhu, pretože bola nevhodne rozložená. Počas teplého odstredovania sa bielizeň zmotala do kruhu, pretože bola príliš vlhká alebo boli nastavené príliš vysoké otáčky pri odstredovaní. ■ Otvorte dvierka a natraste bielizeň. ■ Spustíte program sušenia opäť s nižším počtom otáčok pri odstredovaní alebo miesto stupňa sušenia zvolíte <i>dobu sušenia</i>.
Bielizeň je po sušení na dotyk vlhká.	Bola zvolená extra funkcia <i>predžehlenie</i>. ■ Vyberte textilie a zaveste ich na vešiak, aby sa usušili. Teplá bielizeň je na dotyk vlhkejšia. ■ Bielizeň rozložte, aby zvyškové teplo mohlo uniknúť.
Bielizeň je po sušení príliš vlhká alebo príliš suchá.	Požadovaná zvyšková vlhkosť je medzi 2 stupňami. ■ V prípade potreby zmeníte stupne sušenia podľa popisu v kapitole „Nastavenia“, odstavec „Stupne sušenia“.
Po sušení je voda v bubne.	V odtoku vody je prekážka. ■ Vyčistíte filter pracieho roztoku a vypúšťacie čerpadlo podľa popisu v odstavci „Otvorenie dvierok pri upchanom odtoku a/alebo výpadku prúdu“ a skontrolujete výtláčnú výšku.


Odstrániť problémy

Dvierka sa nedajú otvoriť.

Problém	Príčina a odstránenie
Počas programu sa nedajú otvoriť dvierka.	Počas priebehu programu sú dvierka uzamknuté. ■ Nasledujte pokyny v kapitole „Pranie“, odstavce „6. Spustenie programu“.
	V bubne je voda a práčka so sušičkou ju nemôže odčerpať. ■ Vyčistite filter pracieho roztoku a vypúšťacie čerpadlo podľa popisu v odstavci „Otvorenie dvierok pri upchanom odtoku a/alebo výpadku prúdu“.
	Hladina vody v bubne je príliš vysoká. ■ Stornujte program. Práčka so sušičkou odčerpá vodu.
Po skončení programu alebo po stornovaní programu je na displeji: Komfortné ochladzovanie	Z bezpečnostných dôvodov nie je možné otvoriť dvierka, keď je teplota v bubne pri praní vyššia ako 55 °C alebo pri sušení vyššia ako 70 °C. ■ Počkajte, pokým neklesne teplota v bubne a nezmlizne zobrazenie na displeji.
Displej hlási: Dvierka sú zablokované. Zavolať servisnú službu	Je zablokovaný zámok dvierok. ■ Zavolajte servisnú službu.

Otvorenie dvierok pri upchanom odtoku a/alebo výpadku prúdu

- Vypnite práčku so sušičkou.



- Otvorte kryt vypúšťacieho čerpadla.

Upchaný odtok

Keď je upchaný odtok, môže sa v práčke so sušičkou nachádzať väčšie množstvo vody.

⚠ Nebezpečenstvo oparenia horúcim pracím roztokom.


Ak ste krátko predtým prali na vysokej teplote, je vytekajúci prací roztok horúci.

Prací roztok vypúšťajte opatrne.

Postup vyprázdnenia


Filtre pracieho roztoku nevyskrutkujte celé.

- Postavte pod kryt nejakú nádobu, na-pr. univerzálny plech na pečenie.



- Pomalým otáčaním uvoľňujte filtre pracieho roztoku, pokiaľ nebude vytekať voda.
- Filtre pracieho roztoku opäť zaskrutkujte, aby ste prerušili vypúšťanie vody.


Keď už nevyteká voda:




- Vyskrutkujte opäť celé filtre pracieho roztoku.

Odstrániť problémy

Čistenie filtra pracieho roztoku



- Filtry pracieho roztoku dôkladne vyčistite.
- Skontrolujte, či sa dá ľahko otáčať loptkami vypúšťacieho čerpadla a prípadne odstráňte cudzie predmety (gombíky, mince a pod.) a vnútro vyčistite.



- Nasadte opäť správne filtre pracieho roztoku (vpravo a vľavo) a pevne ich zaskrutkujte.

⚠ Škody vzniknuté vytekajúcou vodou.

Ak filter pracieho roztoku znovu nenasadíte a nezaskrutkujete, z práčky so sušičkou bude vytekať voda.


Nasadte opäť filtre pracieho roztoku a pevne ich zaskrutkujte.

Otvorenie dvierok

⚠ Nebezpečenstvo poranenia otáčajúcim sa bubnom.

Pri siahnutí do stále sa točiaceho bubna hrozí značné nebezpečenstvo poranenia.

Pred vyberaním bielizne sa vždy presvedčte, či bubon stojí.



- Pomocou skrutkovača odblokujte dvierka.
- Otvorte dvierka.

Pod www.miele.com/service získate informácie ako môžete sami odstrániť poruchy a o Miele náhradných dieloch.

Kontakt pri poruchách


Pri poruchách, ktoré neviete sami odstrániť, informujte napr. Vášho Miele odborného predajcu alebo Miele servisnú službu.

Servisnú službu Miele môžete vyžiadať online na www.miele.com/service.

Kontaktné údaje Miele zákazníckej služby nájdete na konci tohto dokumentu.

Zákaznícka služba potrebuje označenie modelu a výrobné číslo (Fabr./SN/Nr.). Obidva údaje nájdete na typovom štítku.

Typový štítok nájdete pri otvorených dvierkach nad sklom dvierok.



Príslušenstvo na dokúpenie

V internetovom obchode Miele, u servisnej služby Miele alebo u vášho špecializovaného predajcu Miele môžete získať výrobky špeciálne určené pre vašu práčku so sušičkou, ako napr. pracie prostriedky a príslušenstvo.

Do internetového obchodu Miele sa dostanete prostredníctvom nasledujúceho QR kódu:



EPREL-Databáza

Od 1. marca 2021 bude možné nájsť informácie k označovaniu spotreby energie a požiadavkách na Eko design v európskej databáze produktov (EPREL). Cez nasledovný link <https://ep-rel.ec.europa.eu/> sa dostanete do databázy produktov. Tu budete vyzvaný zadať označenie modelu.

Označenie modelu nájdete na typovom štítku.

Miele

Made in xxx

Mod.: **XXXxxx**

M-Nr.: xxxxxxxx Type: XXxx-X

Nr.:/ xxxxxxxx

Miele Service

www.miele.com/service


Záruka

Záručná doba predstavuje 2 roky.

Ďalšie informácie nájdete na dodaných záručných podmienkach.


Inštalácia

Čelný pohľad



- ① prívodná hadica vody (Waterproof-Metal, hadica s kovovým opletením)
- ② Elektrické pripojenie
- ③ vypúšťacia hadica s kolenom (odnímateľným) s možnosťou vedenia od toku vody
- ④ ovládací panel
- ⑤ zásuvka na dávkovanie pracích prostriedkov
- ⑥ dvierka
- ⑦ kryt pre filter pracieho roztoku, vypúšťacie čerpadlo a núdzové otváranie dvierok
- ⑧ kryt zásobníka TwinDos
- ⑨ 4 výškovo nastaviteľné nohy

Zadný pohľad



① presah hornej dosky s možnosťou uchopenia na prepravu

② vypúšťacia hadica

③ prívodná hadica vody

④ otočné poistky s prepravnými tyčami

⑤ prepravné držiaky pre prívodnú a vypúšťaciu hadicu

⑥ Elektrické pripojenie

Plocha pre umiestnenie

Ako plocha pre umiestnenie je najvhodnejšia betónová podlaha. Tá sa oproti podlahe z drevených trámov alebo „mäkkej“ podlahe pri odstreďovaní zriedkakedy začne chvieť.

Majte na pamäti:

- Práčku so sušičkou postavte zvisle a stabilne.
- Práčku so sušičkou nestavajte na mäkké podlahové krytiny, pretože by počas odstreďovania vibrovala.

Pri umiestnení na podlahe z drevených trámov dbajte na:

- Práčku so sušičkou postavte na drevotrieskovú dosku (minimálne 59 x 52 x 3 cm). Doska musí byť zoskrutkovaná s čo najviac trámami, nikdy nie ale len s doskami podlahy.

Tip: Práčku so sušičkou postavte pokiaľ je to možné do rohu miestnosti, kde je strop najstabilnejší.

⚠ Nebezpečenstvo úrazu nezaistenou práčkou so sušičkou.

Pri umiestnení na sokel v mieste inštalácie (betónový alebo murovaný sokel) hrozí nebezpečenstvo, že práčka so sušičkou pri odstreďovaní spadne zo sokla.

Zaistite práčku so sušičkou upevňovacím uholníkom (príslušenstvo na dokúpenie).

Prenesenie práčky so sušičkou na miesto inštalácie.

⚠ Nebezpečenstvo poranenia hornou doskou, ktorá nie je riadne osadená.

Zadné upevnenie hornej dosky môže v dôsledku vonkajších podmienok oslabnúť. Pri prenášaní sa môže doska odtrhnúť.


Pred prenášaním skontrolujte presah hornej dosky, či je pevne usadený.

- Práčku so sušičkou prenášajte za predné nohy a zadný presah hornej dosky.

Demontáž prepravnej poistky

Odstránenie prepravných tyčí


Najprv odstráňte ľavú prepravnú tyč a potom pravú prepravnú tyč.



- 1 Zatlačte klapku smerom von.
 - 2 Priloženým plochým kľúčom otočte ľavú prepravnú tyč o 90°.
 - 3 Prepravnú tyč vytiahnite.
- Rovnako odstráňte pravú prepravnú tyč.

Uzatvorenie otvorov

⚠ Nebezpečenstvo poranenia na ostrých hranách.
Ak siahnete do neuzatvorených otvorov, hrozí nebezpečenstvo úrazu.
Uzatvorte otvory po vybranej prepravnej poistke.




- Pevne zatlačte kryty, aby zaklapli.

Montáž prepravnej poistky

⚠ Poškodenia chybnou prepravou.
Pri preprave bez prepravnej poistky sa práčka so sušičkou môže poškodiť.
Prepravné poistky si ponechajte. Pred prepravou práčky so sušičkou (napr. pri sťahovaní) prepravnú poistku opäť namontujte.

Otvorenie krytov



- Špicatým predmetom, napríklad úzkym skrutkovačom tlačte na západku.

Kryt sa otvorí.

Montáž prepravných tyčí

- Montáž vykonajte v opačnom poradí ako demontáž.

Tip: Nadvihnite mierne bubon, tak sa dajú prepravné tyče ľahšie zasunúť.

Ďalšie podmienky umiestnenia

Zabudovanie pod pracovnú dosku

Montáž a demontáž sady pre zabudovanie musí vykonať odborný pracovník.

- **Sada pre zabudovanie*** je nevyhnutná. Priložený krycí plech k sade pre zabudovanie* nahrádza kryt práčky so sušičkou. Montáž krycieho plechu je bezpodmienečne nevyhnutná z dôvodu elektrickej bezpečnosti.
- Prívod a odtok vody ako aj elektrické pripojenie musia byť nainštalované a prístupné v blízkosti práčky so sušičkou.

K sade pre zabudovanie je priložený montážny návod.

* príslušenstvo na dokúpenie


Vyrovnanie práčky so sušičkou

Aby bol zabezpečený bezporuchový chod, musí práčka so sušičkou stáť zvisle a rovnomerne na všetkých štyroch nohách.


Neodborné umiestnenie zvyšuje spotrebu vody a energie a práčka so sušičkou sa môže pohybovať po podlahe.

Vyskrutkovanie a zaistenie nohy

Práčka so sušičkou sa vyrovnáva pomocou 4 skrutkovacích nôh. V stave dodania sú všetky štyri nohy zaskrutkované.



- Priloženým plochým kľúčom povoľte kontramaticu **2** v smere hodinových ručičiek. Kontramaticu **2** vyskrutkujte spolu s nožičkou **1**.



- Vodováhou skontrolujte, či práčka so sušičkou stojí zvisle.
- Kliešťami na vodné čerpadlo pridržte nohu **1**. Plochým kľúčom opäť pevne priskrutkujte kontramaticu **2** proti plášťu.

! Škody v dôsledku zle vyrovnanej práčky so sušičkou.

Pri nezakontrovaných nohách hrozí, že sa práčka so sušičkou bude pohybovať.

Pevne naskrutkujte všetky 4 kontramaticy na plášť. Taktiež skontrolujte nohy, ktoré ste pri vyrovnávaní nevyskrutkovali.

Systém ochrany proti poškodeniu vodou

Ochranný systém Miele zaručuje širokú ochranu pred škodami spôsobenými vodou z práčky so sušičkou.

Systém sa skladá najmä z nasledujúcich častí:

- prívodnej hadice
- elektroniky a ochrany proti vytečeniu a vytopeniu
- vypúšťacej hadice

Prívodná hadica

- ochrana voči prasknutiu poistného ventilu

Prívodná hadica má deštrukčný tlak viac ako 14.000 kPa.

- ochranný plášť prívodnej hadice

Prívodná hadica je obalená kovovým pletivom ako „druhou kožou“, ktorá chráni pred poškodením.

Elektronika a plášť prístroja

- spodná vaňa

Voda vytekajúca z dôvodu netesnosti práčky sa zachytí v spodnej vani. Pomocou plavákového spínača sa zavrú ventily na prívode vody. Ďalší prívod vody je zablokovaný. Odčerpá sa voda nachádzajúca sa v pracovnej vani.

- ochrana pred pretečením

Týmto sa zabráni pretečeniu práčky so sušičkou nekontrolovaným prívodom vody. Ak stúpne hladina vody nad určitú úroveň, zapne sa vypúšťacie čerpadlo a voda sa kontrolovane odčerpá.

Vypúšťacia hadica

Vypúšťacia hadica je zabezpečená od-vzdušňovacím systémom. Tým je zabránené, aby práčka so sušičkou sala naprázdno.

Prívod vody

 Ohrozenie zdravia a poškodenie znečistenou natekajúcou vodou.

Kvalita natekajúcej vody musí zodpovedať špecifikácii pre pitnú vodu príslušnej krajiny, v ktorej sa práčka so sušičkou prevádzkuje.

Práčku so sušičkou vždy pripojte k pitnej vode.

Pripojovací tlak vody musí byť medzi 100 kPa a 1.000 kPa. Ak je tlak vody vyšší ako 1.000 kPa pretlak, je nutné zabudovať redukčný tlakový ventil.

Pre pripojenie je potrebný uzatvárací ventil s prípojkovým závitom $\frac{3}{4}$ ". Ak nie je uzatvárací ventil k dispozícii, potom musí práčku k potrubiu s pitnou vodou pripojiť len kvalifikovaný inštalatér.

Pripojenie prívodnej hadice vody

- Naskrutkujte prívodnú hadicu s prevlečnou maticou na závit prívodu vody.
- Pomaly otvorte kohútik a skontrolujte, či je spoj tesný.
- Ak uniká voda, opravte poprípade usadenie tesnenia a závit.

Skrutkový spoj je pod tlakom vody. Skontrolujte, či je pripojenie tesné. Pomaly otvorte vodovodný kohútik. Ak uniká voda, opravte poprípade usadenie tesnenia a závit.

Práčka so sušičkou nie je vhodná na pripojenie na teplú vodu.
Práčku so sušičkou nepripájajte k prípojke teplej vody.

Údržba

V prípade výmeny používajte len originál Miele hadice s tlakom viac ako 14 000 kPa.

Sitko na nečistoty v prevlečenej matici na voľnom konci prívodnej hadice slúži na ochranu prírodného ventilu vody.

Toto sitko na nečistoty neodstraňujte.

Príslušenstvo-predĺženie hadice

Ako príslušenstvo dostať v špecializovaných obchodoch Miele alebo u servisnej služby Miele hadice s kovovým opletením v dĺžke 1,5°m.

Odtok vody

Prací roztok sa odčerpáva vypúšťacím čerpadlom s výtlačnou výškou 1 m. Hadica musí byť nainštalovaná bez zalomenia, aby nebol obmedzený odtok vody. Na konci hadice môže byť zaháknuté koleno. V prípade potreby je možné hadicu predĺžiť až na 5 m. Príslušenstvo dostať v špecializovaných obchodoch Miele alebo u servisnej služby Miele.


Pre výtlačné výšky nad 1 m (max. do 1,8 m výtlačnej výšky) je v špecializovaných obchodoch alebo u servisnej služby Miele možné dokúpiť výmenné vypúšťacie čerpadlo. Pre výtlačné výšky nad 1 m je možné hadicu predĺžiť až na 2,5 m. Príslušenstvo dostať v špecializovaných obchodoch Miele alebo u servisnej služby Miele.

Možnosti odtoku vody:

1. Zavesenie do umývadla alebo výlevky:
Majte na pamäti:
 - Hadicu zaistíte proti vypadnutiu.
 - Ak sa voda odčerpáva do umývadla, musí byť zaistený jej rýchly odtok. Inak hrozí nebezpečenstvo, že voda pretečie alebo sa časť odčerpanej vody nasaje späť do práčky so sušičkou.
2. Napojenie na umelohmotnú odpadovú rúru s gumovou vsuvkou (sifón nie je bezpodmienečne nutný).
3. Odtok do podlahovej výpuste (kanála).
4. Napojenie na umývadlo s umelohmotnou závitovou spojkou.

Inštalácia

Napojenie na umývadlo.



① adaptér

② prevlečená matica umývadla

③ hadicová objímka

④ koniec hadice

■ Nainštalujte na sifón umývadla adaptér ① s prevlečenou maticou umývadla ②.

■ Koniec hadice ④ nasad'te na adaptér ①.

■ Skrutkovačom utiahnite pevne hadicovú objímku ③ hneď za umývadlovou prevlečnou maticou.

Elektrické pripojenie

Práčka so sušičkou je sériovo vybavená „zástrčkou“ na pripojenie do zásuvky s ochranným kontaktom.

Práčku so sušičkou umiestnite tak, aby bola zásuvka voľne prístupná. Ak nie je zástrčka voľne dostupná, zabezpečte, aby v mieste inštalácie bolo k dispozícii zariadenie odpájajúce všetky póly.



Nebezpečenstvo požiaru prehriatím.

Prevádzka práčky so sušičkou na viacnásobných zásuvkách a predlžovacích kábloch môže spôsobiť preťaženie káblov.

Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte viacnásobné zásuvky a predlžovacie káble.

Elektrická inštalácia musí byť v súlade s normou ČSN EN 60355.

Z bezpečnostných dôvodov odporúčame v domovej inštalácii príslušnej pre elektrické pripojenie práčky so sušičkou použitie prúdového chrániča (RCD) typu



Poškodený prívodný sieťový kábel môže byť nahradený len špeciálnym káblom rovnakého typu (dostať u servisnej služby Miele). Z bezpečnostných dôvodov môže výmenu vykonať len kvalifikovaný autorizovaný odborník, alebo servisná služba Miele.

O menovitom príkone a príslušnom istení informuje návod na použitie alebo typový štítok. Porovnajte tieto údaje s parametrami elektrickej prípojky v mieste inštalácie.

V prípade pochybností sa spýtajte kvalifikovaného elektrikára.

Dočasná alebo trvalá prevádzka sebestačného alebo nie sieťovo synchronizovaného zariadenia na dodávku energie (ako napr. ostrovné siete, back-up systémy) je možná. Predpokladom pre prevádzku je, aby malo zariadenie na dodávku energie údaje v súlade s nariadením EN 50160 prípadne porovnateľné.

Ochranné opatrenia určené pre inštaláciu tohto Miele produktu v domácnosti musia byť zabezpečené aj pre ostrovnú prevádzku alebo nie sieťovo synchronizovanú prevádzku čo sa týka jej funkcie ako aj spôsobu práce, alebo musia byť nahradené rovnocennými opatreniami pri inštalácii. Tak ako je to napríklad popísané v aktuálnom zverejnení VDE-AR-E 2510-2.

Symbody ošetrovania

Pranie	
Počet stupňov uvedených na vaničke udáva maximálnu teplotu, na ktorej sa odev môže prať.	
	bežné mechanické namáhanie
	šetrné mechanické namáhanie
	veľmi šetrné mechanické namáhanie
	ručné pranie
	neprať

Príklady voľby programu

program	Symbody ošetrovania
ECO 40-60	
bavlna	
ľahko ošetrovateľné	
jemná bielizeň	
vlna	

Sušenie	
Bodky udávajú teplotu	
	normálna teplota
	znížená teplota
	nevhodné pre sušičku

Žehlenie a mangľovanie	
Bodky označujú teplotné oblasti	
	cca 200 °C
	cca 150 °C
	cca 110 °C
	Žehlenie s parou môže spôsobiť nevratné škody
	nežehliť/nemangľovať

Profesionálne čistenie	
	Čistenie s chemickými rozpúšťadlami. Písmená predstavujú chemické prostriedky.
	mokrý čistenie
	nečistiť chemicky

Bielenie	
	prípustný každý oxidačný bieliaci prostriedok
	prípustný len bieliaci prostriedok na báze kyselika
	nebieliť

výška	850 mm
šírka	596 mm
hĺbka	637 mm
hĺbka pri otvorených dvierkach	1055 mm
výška na zabudovanie	820 (+8/-2) mm
šírka na zabudovanie	600 mm
hmotnosť	cca 98 kg
kapacita pre pranie	8,0 kg suchej bielizne
kapacita pre sušenie	5,0 kg suchej bielizne
pripojovacie napätie	viď typový štítok
príkon	viď typový štítok
istenie	viď typový štítok
Údaje o spotrebe	viď kapitola Údaje o spotrebe
minimálny hydraulický tlak vody	100 kPa (1 bar)
maximálny hydraulický tlak vody	1.000 kPa (10 bar)
dĺžka prívodnej hadice	1,55 m
dĺžka vypúšťacej hadice	1,50 m
dĺžka pripojovacieho kábla	2,00 m
maximálna výtlačná výška	1,00 m
maximálna výtlačná dĺžka	5,00 m
LED svetlo emitujúce diódy	trieda 1
pridelené skúšobné značky	viď typový štítok
príkon vo vypnutom stave	0,10 W
stav sieťovej pohotovosti	0,50 W
frekvenčné pásmo WiFi modulu	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
maximálny vysielací výkon WiFi modulu	< 100 mW

Prehlásenie o zhode

Miele týmto prehlasuje, že táto práčka zodpovedá smernici 2014/53/EU.

Úplný text prehlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na jednej z nasledujúcich internetových adries:

- Produkty, na stiahnutie www.miele.sk

Údaje o spotrebe

Programy	°C	Náplň kg	Energia kWh	Voda liter	Čas chodu hod.:min.	Teplota ¹ °C	Zvyšková vlh- kosť %	Otáčky ot./min
Pranie								
ECO 40-60*		8,0	0,80	60	3:39	35	44	1600
		4,0	0,30	52	2:39	28	43	1600
		2,0	0,20	28	2:29	25	46	1600
Bavlna	60	8,0	1,35	57	2:29	54	50	1600
	20 ²	8,0	0,35	72	2:39	20	50	1600
Ľahká údržba expres ³	30	3,5	0,32	47	1:59	30	30	1200
	40	3,5	0,33	30	0:20	27	60	1200
Vlna	30	2,0	0,23	35	0:39	–	–	1200
QuickPower	40	4,0	0,58	40	0:49	–	–	1600
Pranie a sušenie								
ECO 40-60* suché na uloženie		5,0	3,30	85	6:29	30	0	1600
		2,5	1,60	43	3:59	24	0	1600

* Skúšobný program na dodržiavanie právneho predpisu EÚ k ekologickému designu 2019/2023 a prideleniu energetického štítku podľa nariadenia č. 2019/2014

¹ Maximálna dosiahnutá teplota bielizne pri hlavnom praní.

² 20 °C program pre mierne znečistenú bavlnenú bielizeň.

³ extra funkcia *krátky* aktivovaná

Pri porovnávacích skúškach musí byť vypnuté dávkovanie TwinDos.

Upozornenie pre zákazníkov

Údaje o spotrebe sa môžu odchyľovať od tu uvedených hodnôt podľa tlaku vody, tvrdosti vody, teploty napúšťanej vody, teploty v miestnosti, druhu bielizne, množstva bielizne, kolísania sieťového napätia a zvolených volieb.

Pomocou nastavení můžete přispôbiť elektroniku práčky so sušičkou meniacim sa požiadavkám. Nastavenia môžete kedykoľvek meniť.


Vyvolanie nastavenia

- Zapnite práčku so sušičkou.
- Listujte v hlavnom menu, pokým sa nezobrazí Nastavenia.
- Stlačte senzorové tlačidlo Nastavenia.

Displej prejde do menu nastavenia.

Voľba nastavenia

Nastavenia sú zoskupené do niekoľkých oblastí.



- Zvoľte požadovanú oblasť.
- Listujte vo výberovom zozname, pokým sa neobjaví požadované nastavenie.
- Stlačte senzorové tlačidlo, aby ste nastavenie spracovali.

Editácia nastavení

- Zmeňte zobrazenú hodnotu a potvrdíte ju pomocou OK ...
- ... alebo stlačte niektorú voľbu, aby ste ju vybrali.

Zvolená voľba je označená oranžovou.

Zvolená voľba je uložená. Displej prejde do menu nastavenia alebo sa vráti o jednu úroveň.

Ukončenie nastavenia

- Stlačte senzorové tlačidlo ↵.

Displej sa vráti o jednu úroveň.

- Stlačte senzorové tlačidlo 🏠.

Displej prejde do hlavného menu.

Nastavenia

Ovládanie / zobrazenie

Jazyk

Na displeji sa môžu zobraziť rôzne jazyky.

Vlajka  za slovom *jazyk* slúži ako návod, ak bol nastavený jazyk, ktorému nerozumiете.

Zvolený jazyk sa uloží do pamäti.

PIN-kód

PIN kódom chránite Vašu práčku so sušičkou pred použitím cudzími osobami.

Voľba

- Aktivovať

Kód je 125 a je možné ho aktivovať. Pri aktivovanom PIN kóde sa po zapnutí musí zadať kód, aby bolo možné práčku so sušičkou obsluhovať.

- Deaktivovať

Ak sa má práčka so sušičkou ovládať bez zadania PIN kódu. Zobrazuje sa len vtedy, keď bol PIN kód predtým aktivovaný.

- Zmeniť

Môžete zadať ľubovoľný kód.

Ak PIN kód zabudnete, môže práčku so sušičkou odblokovať len servisná služba Miele.

Nový PIN kód si poznačte.

Memory

Práčka so sušičkou po spustení programu uloží do pamäti naposledy zvolené nastavenie programu (teplotu, otáčky a niektoré extra funkcie).

Pri novej voľbe programu zobrazí práčka so sušičkou uložené nastavenia.

V nastavení z výroby je funkcia Memory vypnutá.

Denný čas

Ak je nastavený formát času, je možné nastaviť denný čas.

Časový formát

- formát 24h (nastavenie z výroby)
- formát 12h

Nastaviť

- Je možné nastaviť denný čas.

Hlasitosť

Je možné zmeniť hlasitosť rôznych signálov.

- Tón pri ukončení
- Tón tlačidiel
- Uvítací tón

Nastavenie prebieha v 7 stupňoch a je možné ho aj vypnúť.

Jas displeja

Jas displeja je možné zmeniť.

Nastavenie prebieha v 7 stupňoch.

Jednotky

Teplota sa môže udávať v °C/ v stupňoch Celzia alebo v °F/ v stupňoch Fahrenheita.

V nastavení z výroby je nastavené °C/ Celsius.

Trvanie tónu pri ukončení

Koncový tón Vám akusticky oznámi koniec programu. Môžete rozhodnúť, ako dlho má koncový tón k znieť.

Výber

- Len 3-krát po skončení

Na konci programu zaznie 3-krát koncový tón.

- Až 1 h po skončení

Koncový tón znie až do automatického vypnutia práčky so sušičkou (max. 1 hodinu).

Priebeh programu

TwinDos

Môžete určiť a skontrolovať používaný prací prostriedok a dávkované množstvo.

Zvoľte prací prostriedok

Ak chcete funkciou TwinDos dávkovať iné prostriedky ako UltraPhase 1 a 2 potrebujete doplniteľné zásobníky TwinDos (príslušenstvo na dokúpenie).

Použitie UltraPhase 1 a 2 je možné len spoločne. Preto keď zvolíte iný prostriedok, automaticky sa vymaže nastavenie pre druhú priehradku.

Je možné používať tieto prostriedky:

- Miele UltraPhase 1
- Miele UltraPhase 2
- Univerzálny prací prostr.
- Prostriedok na farebnú biel.
- Prostriedok na jemnú bielizeň
- Prostriedok na jemné / vlnu
- Aviváž

Dodržujte pokyny výrobcu pre dávkovanie na obale pracieho prostriedku.

Musí byť uvedené príslušné dávkované množstvo zvoleného prostriedku. Displej Vás prevedie nastaveniami.

Tip: Ak zvolíte Žiadny prostriedok, príslušná priehradka pre funkciu TwinDos bude vypnutá.

Zmeniť množ. dávkovania

Je možné skontrolovať a upraviť nastavené hodnoty pre dávkovanie pracích prostriedkov priehradiek ① a ②.

Nastavenia

Znečistenie

Môžete určiť, aký stupeň znečistenia bude predvolený.

- Ľahké
- Bežné (nastavenie z výroby)
- Silné

Hladina vody plus

Pri aktivácii extra funkcie *viac vody* môžete zvýšiť hladinu vody v 4 stupňoch.

Voľba

- Bežná (nastavenie z výroby)
- Plus ô
- Plus ôô
- Plus ôôô

Max. hladina pri plákaní

Hladinu vody pri plákaní možno vždy nastaviť na maximálnu hodnotu.

Táto funkcia je dôležitá pre alergikov, aby sa dosiahol veľmi dobrý výsledok plákania. Zvýši sa spotreba vody.

V nastavení z výroby je funkcia vypnutá.

Doba namáčania

Dobu trvania namáčania môžete nastaviť na hodnotu medzi 30 minútami a 6 hodinami.

Dobu trvania môžete voliť v krokoch po 30 minútach. Pri zvolení extra funkcie *namáčanie* bude prebiehať zvolený čas. Z výroby je nastavená doba trvania od 0:30 hod..

Predĺženie predpr. bavlny

Ak máte na predpranie špeciálne požiadavky, môžete predĺžiť základný čas 25 minút.

Voľba

- Bežné (nastavenie z výroby)
Doba predprania je 25 minút.
- + 6 min
Doba predprania je 31 minút.
- + 9 min
Doba predprania je 34 minút.
- + 12 min
Doba predprania je 37 minút.

Šetrný chod

Pri aktivovanom šetrnom chode sa zredukujú pohyby bubna. Mierne znečistené textilie sa takto vyperú šetrnejšie.

Šetrný chod môžete aktivovať pre programy *bavlna* a *ľahko ošetrovateľná*.

Keď je aktivovaný šetrný chod, pri každom cykle prania sa v týchto programoch perie šetrným rytmom.

V nastavení z výroby je šetrný chod vypnutý.

Ochrana bielizne

Na zníženie pravdepodobnosti zmotania bielizne do kruhu je možné obmedziť počet otáčok pri záverečnom odstreďovaní.

Nastavenie Ochrana bielizne je účinné len pri priebežnom praní a sušení.

Vol'ba

- Vyp. (nastavenie z výroby)
- 900
- 1000
- 1100
- 1200

Stupne sušenia

Máte možnosť v prípade potreby upraviť stupne sušenia pre program *bavlna*, *ľahko ošetrovateľné* a *automatika plus*.

Nastavenie prebieha v 7 stupňoch.

Predĺženie ochladzovania

Pred ukončením programu môžete dobu ochladenia individuálne predĺžiť. Textilie sa budú intenzívnejšie ochladzovať. Predĺženie sa vykoná len vtedy, keď je zvolený stupeň sušenia. V časovom sušení nie je predĺženie doby ochladzovania aktívne.

Naviac je možné zvoliť dobu ochladzovania od 0 min (nastavenie z výroby) do 18 min.

Prepojenie

Miele@home

Zapojenie Vašej práčky so sušičkou môžete ovládať domácou WiFi sieťou.

Vol'ba

- Vytvoriť

Toto hlásenie sa zobrazuje len vtedy, keď nebola práčka so sušičkou ešte pripojená do WiFi siete.

Priebeh inicializácie nájdete v kapitole „Prvé uvedenie do prevádzky“.

- Deaktivovať

Toto nastavenie je viditeľné len keď je aktivované Miele@home.

Miele@home zostáva inicializované, WiFi funkcia sa vypne.

- Aktivovať

Toto nastavenie je viditeľné len keď je deaktivované Miele@home.

WiFi funkcia sa opäť zapne.

Nastavenia

- Stav pripojenia

Toto nastavenie je viditeľné len keď je aktivované Miele@home.

Zobrazuje sa kvalita WiFi príjmu, názov siete a IP adresa.

- Vytvoriť nanovo

Toto nastavenie je viditeľné len keď je zriadené Miele@home.

WiFi (sieť) ruší pripojenie, aby hneď prebehla inicializácia.

- Resetovať

Toto nastavenie je viditeľné len keď je zriadené Miele@home.

WiFi funkcia sa vypne a pripojenie k WiFi sieti sa resetuje na nastavenie z výroby.

Sieťovú konfiguráciu resetujte, keď práčku so sušičkou likvidujete, predávate, alebo keď uvádzate do prevádzky použítu práčku so sušičkou. Je to jediný spôsob, ako zabezpečiť odstránenie všetkých osobných údajov a predchádzajúci používateľ tak už nemôže mať k práčke so sušičkou prístup.

Na opätovné používanie Miele@home musí prebehnúť nové nadviazanie spojenia.

Vzdialené ovládanie

Nastavenie Vzdialené ovládanie sa zobrazuje len vtedy, keď je inicializované a aktivované nastavenie Miele@home.

Ak ste si na svojom mobilnom koncovom zariadení nainštalovali aplikáciu Miele@mobile, môžete si z ľubovoľného miesta vyvolať stav Vašej práčky so sušičkou a vzdialene ju spustiť.

Okrem toho môžete práčku so sušičkou vzdialene ovládať cez program *MobileStart*.

Ak práčku so sušičkou svojim mobilným koncovým zariadením nechcete ovládať, môžete nastavenie Vzdialené ovládanie vypnúť.

Program je možné stornovať prostredníctvom aplikácie aj vtedy, keď nie je zapnuté Vzdialené ovládanie.

Tlačidlom „Predvoľba štartu“ nastavte časový interval, do ktorého skončenia chcete práčku so sušičkou spustiť a spustíte predvoľbu štartu (viď kapitola „Predvoľba štartu/SmartStart“).

Práčku so sušičkou je v uvedenom časovom intervale možné spustiť Vami poslaným signálom.

Ak by sa do najneskoršieho možného okamihu spustenia nevyslal spúšťač signál, práčka so sušičkou sa spustí automaticky.

Vzdialené ovládanie je zapnuté od nastavenie z výroby.

SmartGrid

Nastavenie SmartGrid sa zobrazuje len vtedy, keď je inicializované a aktivované nastavenie Miele@home.

V určitom časovom intervale môžete svoju práčku so sušičkou nechať automaticky spustiť ovládaním zvonku.

Ak ste aktivovali SmartGrid má tlačidlo *predvoľba štartu* novú funkciu.

Tlačidlom „predvoľba štartu“ nastavte SmartStart do („Predvoľba štartu/SmartStart“).

Práčka so sušičkou sa potom spustí vo Vami uvedenom časovom intervale signálom zaslaným Vaším dodávateľom elektrickej energie.

Ak by sa do najneskoršieho možného okamihu spustenia nevyslal spúšťací signál Vášho dodávateľa elektrickej energie, práčka so sušičkou sa spustí automaticky.

V nastavení z výroby je funkcia SmartGrid vypnutá.

Remote Update

Bod menu Remote Update sa zobrazí a je voliteľný len vtedy, keď sú splnené predpoklady pre používanie Miele@home (viď kapitola „Prvé uvedenie do prevádzky“, odstavec „Miele@home“).

Funkciou RemoteUpdate je možné aktualizovať software Vašej práčky so sušičkou. Ak je pre Vašu práčku so sušičkou k dispozícii aktualizácia, tak si ju automaticky stiahne. Inštalácia aktualizácie neprebehne automaticky, musí byť Vami manuálne spustená.

Keď nenainštalujete niektorú aktualizáciu, môžete svoju práčku so sušičkou používať tak, ako ste zvyknutí. Miele však odporúča aktualizáciu inštalovať.

Zapnutie/vypnutie

Z výroby je zapnutá aktualizácia RemoteUpdate. Aktualizácia, ktorá je k dispozícii sa automaticky stiahne a Vy ju musíte potom manuálne spustiť.

Vypnite RemoteUpdate, keď nechcete, aby sa automaticky stiahla aktualizácia.

Priebeh aktualizácie RemoteUpdate

Informácie o obsahu a rozsahu aktualizácie sú k dispozícii v aplikácii Miele.

Ak je k dispozícii aktualizácia, na displeji Vašej práčky so sušičkou sa objaví hlásenie.

Aktualizáciu môžete okamžite inštalovať, alebo ju posunúť na neskôr. Dotaz sa zobrazí po opätovnom zapnutí práčky so sušičkou.

Ak nechcete inštalovať aktualizáciu, vypnite RemoteUpdate.

Aktualizácia môže trvať niekoľko minút.

Dbajte prosím na nasledujúce:

- Pokiaľ nedostanete žiadne hlásenie, nie je k dispozícii aktualizácia.
- Nainštalovanú aktualizáciu nie je možné zrušiť.
- Počas aktualizácie nevypínajte práčku so sušičkou. V inom prípade sa aktualizácia stornuje a nenainštaluje.
- Niektoré aktualizácie softwaru môže vykonávať len servisná služba Miele.

Nastavenia

Parametre prístroja

Autorské práva a licencie na ovládací a riadiaci software

Na obsluhu a riadenie prístroja používa Miele vlastný softvér alebo softvér tretích strán, na ktorý sa nevzťahuje podmienka používania tzv. Open Source licencie. Tento softvér/tieto softvérové komponenty sú chránené autorským právom. Je nutné rešpektovať autorské oprávnenia spoločnosti Miele a tretích strán.

Okrem toho tento prístroj obsahuje softvérové komponenty, na ktorých používanie sa vzťahujú licenčné podmienky Open Source softvéru. Príslušné komponenty Open Source môžete vyvolať spolu s príslušnými poznámkami o autorských právach, kópiami príslušných platných licenčných podmienok ako aj prípadnými ďalšími informáciami v prístroji v bode menu Nastavenia | Parametre prístroja | Právne informácie | Open Source licencie. Uvedené pravidlá Open Source licenčných podmienok týkajúce sa ručenia a záruky platia iba vo vzťahu k príslušným vlastníkom práv.

Autorské práva a licencie na komunikačný modul

Na obsluhu a riadenie komunikačného modulu používa Miele vlastný software alebo iný software, na ktorý sa nevzťahujú licenčné podmienky platné pre tzv. Open Source licencie. Tento software/komponenty softwaru sú chránené autorským právom. Je nutné rešpektovať autorské oprávnenia spoločnosti Miele a tretích strán.

Okrem toho obsahuje tento komunikačný modul softvérové komponenty, ktoré sú v rámci licenčných podmienok upravujúcich otvorený software predávané ďalej. Príslušné komponenty s otvoreným zdrojovým kódom spolu s príslušnými údajmi o autorských právach, kópiami aktuálne platných licenčných podmienok a prípadne ďalšie informácie sú dostupné lokálne prostredníctvom IP adresy a internetového prehliadača (https://<ip_adresse>/Licenses). Úpravy záruk predaja a licenčných podmienok pre komponenty s otvoreným zdrojovým kódom vymedzené na tomto mieste platia len vo vzťahu k príslušným držiteľom práv.

Prevádzkové hodiny

Môžete odčítateľ, koľko hodín práčka so sušičkou celkovo prala a sušila.

Podmienky inštalácie

Nízky tlak vody

Pri príliš nízkom tlaku vody práčka so sušičkou stornuje program s chybovým hlásením prítoku vody.

Pri trvale nízkom tlaku vody je možné aktivovať toto nastavenie pre zabezpečenie napúšťania vody.

V nastavení z výroby je funkcia Nízky tlak vody vypnutá.

Ochlad. prac. kúpeľa

Na konci hlavného prania natečie do bubna voda navyše, aby ochladila prací roztok.

Ochladzovanie pracieho roztoku sa vykonáva pri zvolení programu bavlna pri teplote 70 °C a viac.

Aktivujte ochladzovanie roztoku:

- pri zavesení vypúšťacej hadice do umývadla alebo výlevky, aby sa predišlo nebezpečenstvu obarenia
- v budovách, v ktorých nezodpovedajú odpadové potrubia DIN 1986

V nastavení z výroby je ochladzovanie pracieho roztoku vypnuté .

Zníženie teploty

Vo vysokých polohách má voda nižší bod varu. Miele odporúča od výšky 2.000 mn.m. zapnúť zníženie teploty, aby sa zabránilo „varu vody“. Maximálna teplota sa zníži na 80 °C, aj keď zvolíte vyššiu teplotu.

V nastavení z výroby je funkcia zníženie teploty vypnutá.

Nastavenia z výroby

Nastavenia z výroby

Všetky nastavenia sa vrátia na nastavenia z výroby.

Jazyk, denný čas, sieťové nastavenia, obľúbené programy a prevádzkové hodiny sa neresetujú.

Miele s.r.o.
Twin City C
Mlynské nivy 16
821 09 Bratislava

Tel.: +421 905 446 819
+421 918 455 881

E-mail: info@miele.sk

Internet: www.miele.sk

Servisná služba Miele
príjem servisných zákaziek

0800 MIELE1
(0800 643 531)

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Nemecko

WTR 870 WPM

sk-SK

M.-Nr. 12 931 890 / 00 / 002