

Naudojimo instrukcija

Automatinis kavos virimo aparatas



Būtinai perskaitykite naudojimo instrukciją prieš statydami, įrengdami ir **paleisdami**. Šios instrukcijos nurodymų laikymasis padės apsaugoti save ir išvengti pažeidimų.

Turinys

Saugos nurodymai ir įspėjimai	6
Tvarumas ir aplinkos apsauga	14
Energijos taupymas	14
Įdiegimas	15
Elektros jungtis	15
Prietaiso matmenys	16
Pastatymo nurodymai	17
Susipažinimas	18
Prietaiso aprašymas	18
Pieno indas ir pieno žarnelės antgalis	19
Išsamus pieno indo aprašymas	19
Pieno indas ir pieno žarnelės jungimo mova	19
Kartu tiekiami priedai	20
Papildomi priedai	20
Gėrimų pasirinkimo mygtukai	20
Valdymo ir indikacijos elementai	21
Ekrano simboliai	22
Valdymo principas	23
Meniu iškvietimas ir naršymas po meniu	23
Kavos gėrimai	23
Karštas pienas ir pieno puta	24
Arbatos gėrimai	24
Ypatingos funkcijos	24
Jungimas į tinklą	24
“Doubleshot”	25
Dvi porcijos	25
Kavos šotėlis	25
Puodelių pašildymo funkcija	25
“Expert mode”	25
Profiliai	25
Pirmasis paleidimas	26
Prieš pirmąjį naudojimą	26
Pirmasis įjungimas ir naudojimas	26
Užbaigti pirmąjį paleidimą	27
Valdymas	28
Kavos aparato įjungimas	28
Automatinio kavos aparato “pažadėjimas”	28
Puodelių indo pripildymas	28
Vandens bakelio pildymas	29
Pagrindinio išleidimo vamzdelio nustatymas pagal puodelių aukštį	29

Parametrai	30
Parametrų rodymas ir keitimas	30
Gėrimo kiekio keitimas.....	30
Eksperto režimas	30
Eksperto režimo įjungimas ir išjungimas	30
Gėrimo kiekio keitimas eksperto režimu	31
Profiliai	31
Sukurti profilį	31
Gėrimo ruošimas iš profilio	31
Gėrimo keitimas profilyje.....	31
Profilių keitimas.....	32
Malimo laipsnis.....	32
Teisingo malimo laipsnio atpažinimas.....	32
Malimo laipsnio nustatymas	33
Sujungimas.....	33
Jungimo į tinklą sąlygos	33
“MobileStart” 	33
Puodelių pašildymas	34
Puodelių pašildymo įjungimas arba išjungimas.....	34
Išankstinis puodelių pašildymas	34
Paruošimas išvykstant ilgesniam laikui	35
Kavos aparato išjungimas.....	35
Gėrimų paruošimas	36
Karštas pienas ir pieno puta	36
Pieno ir alternatyvių pieno produktų ruošimas	36
Pieno indo paruošimas.....	36
Pieno pakelio ir pieno žarnelės antgalio paruošimas	37
Kavos gėrimas.....	38
Kavos gėrimo ruošimas.....	38
Ruošimo sustabdymas.....	39
“Doubleshot”	39
“Two portions”  ruošimas	39
Kavos ąsotėlis: kai norite paruošti kelis kavos puodelius iš eilės.....	39
Kavos gėrimų ruošimas iš maltos kavos.....	40
Arbata.....	40
Arbatos ruošimas.....	40
“TeaTimer” įjungimas rankiniu būdu	41
Šilto ir karšto vandens ruošimas	41
Pravartu žinoti.....	42
Išsamus kavos gėrimų aprašymas	42
Išsamus arbatos gėrimų aprašymas	42

Turinys

Parametrai	43
Gėrimo kiekis	43
Malimo laipsnis	43
Sumalamas kiekis	43
Maltos kavos pirminis užplikymas	43
Užplikymo temperatūra ruošiant kavos gėrimus	44
Arbatos gėrimų išleidimo temperatūra	44
Nustatymų pritaikymas	45
“Settings” rodymas ir keitimas	45
Kalba	45
Laikmatis: išjungimas po	45
TeaTimer	45
Garsumo stiprumas	45
Pasveikinimo melodija	45
Ekrano šviesumas	45
Apšvietimas	45
“Info” (informacijos rodymas)	46
Aukštis virš jūros lygio	46
“Performance mode”	46
“Eco mode”	46
“Barista mode”	46
“Latte mode”	46
Party mode	46
Vandens kietumas	47
Paleidimo blokatorius 	48
Miele@home	48
Nuotolinis valdymas	48
“RemoteUpdate”	48
Programinės įrangos versija	49
Pardavėjas (parodomasis režimas)	49
Gamykliniai nustatymai	49
Valymas ir priežiūra	50
Plovimo intervalų apžvalga	50
Plovimas rankomis arba indaplovėje	51
Netinkamos valymo priemonės	52
Lašų surinkimo ir tirščių indų plovimas	52
Lašų surinkimo padėklo valymas	53
Vandens bakelio plovimas	53
Vandens bakelio sietelio plovimas	54
Pagrindinio išleidimo vamzdelio plovimas	54
Garų antgalio plovimas	56
Pieno žarnelės ir skalavimo antgalio plovimas	57

Pieno žarnelės antgalio valymas.....	58
Pieno indo valymas	58
Pupelių indo ir maltos kavos skyrelio valymas	59
Užplikymo bloko ir prietaiso vidinės dalies valymas.....	59
Korpuso valymas	60
Priežiūros programos	60
Meniu “Priežiūros programos” iškvietimas.....	61
“Rinse the appliance”	61
Pieno sistemos skalavimas	61
Pieno žarnelių plovimas	61
Riebalų pašalinimas iš užplikymo bloko	62
Nuovirų šalinimas	64
Užplikymo bloko sutepimas	65
Problemų šalinimas	67
Pranešimai ekrane	67
Neįprastas kavos aparato veikimas	70
Netenkinantis rezultatas.....	77
Klientų aptarnavimo skyrius	79
Sutrikus prietaiso veikimui, susisieki.....	79
Garantija	79
Garantijos sąlygos	80
Atitikties deklaracija	81
Transportavimas	81
Kavos aparato išgarinimas.....	81
Kavos aparatą saugiai supakuokite	81
Sutartiniai ženklai	82
Techniniai duomenys.....	86

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Šis automatinis kavos aparatas atitinka nustatytus saugos reikalavimus. Netinkamai naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Joje pateikta svarbi informacija apie prietaiso pastatymą, saugą, naudojimą ir techninę priežiūrą. Taip apsisaugosite patys ir apsaugosite prietaisą nuo pažeidimų.

“Miele” rekomenduoja susipažinti ir vadovautis prietaiso pastatymo ir prijungimo instrukcija bei saugos nurodymais ir įspėjimais, kaip nurodyta standarte IEC 60335-1.

“Miele” neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo.

Išsaugokite šią naudojimo instrukciją ir perduokite kitam galimam prietaiso savininkui.

Tinkamas naudojimas

- ▶ Kavos aparatas skirtas naudoti namų ūkyje.
 - ▶ Kavos aparatas nėra skirtas naudoti lauke.
 - ▶ Prietaisą leidžiama naudoti daug. 2000 m aukštyje virš jūros lygio.
 - ▶ Šį kavos aparatą naudokite tik buitinėje aplinkoje "Espresso", "Cappuccino", "Latte macchiato", arbatai ir kitiems gėrimams ruošti. Bet koks kitoks naudojimas yra draudžiamas.
 - ▶ Žmonės, kurie dėl fizinių, sensorinių, protinių gebėjimų, nepakankamos patirties arba nežinojimo negali saugiai naudotis kavos aparatu, juo gali naudotis tik prižiūrimi atsakingo asmens.
- Šie asmenys kavos aparatą neprižiūrimi gali naudoti tik tada, kai apie prietaisą jiems buvo paaiškinta tiek, kad jie galėtų saugiai jį naudoti. Jie turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.

Vaikai namų ūkyje

 **Prisilietę prie išleidimo vamzdelių, galite nusideginti ir apsiplikyti!**

Suaugusių asmenų oda labiau atspari aukštos temperatūros poveikiui nei vaikų.

Neleiskite vaikams liesti karštų kavos aparato dalių arba kišti kūno dalių po gėrimo išleidimo vamzdeliais.

- ▶ Kavos aparatą statykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - ▶ Aštuonerių metų neturintiems vaikams draudžiama būti arti automatinio kavos aparato ir jungimo į tinklą laido.
 - ▶ Vyresni negu aštuonerių metų vaikai be priežiūros naudoti kavos aparatą gali tik tada, jeigu jie yra supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu.
- Vyresni nei aštuonerių metų vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.
- ▶ Prižiūrėkite vaikus, esančius netoli kavos aparato. Jiems niekada neleiskite žaisti su prietaisu.
 - ▶ Neprižiūrimi vaikai negali valyti prietaiso, nebent jie yra vyresni nei aštuonerių metų ir yra prižiūrimi.
 - ▶ Prisiminkite, kad "Espresso" ir kava nėra vaikams skirti gėrimai.
 - ▶ Pavojus uždusti. Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžiagą (pvz., plėvelę) arba užsimauti ją ant galvos ir uždusti. Pakavimo medžiagą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Techninė sauga

► Kavos virimo aparato pažeidimai gali pakenkti Jūsų saugumui. Prieš montuodami prietaisą, patikrinkite, ar nėra matomų pažeidimų. Niekada nenaudokite apgadinto kavos virimo aparato.

► Prieš prijungdami kavos aparatą, būtinai palyginkite specifikacijų lentelėje nurodytus prijungimo duomenis (įtampą ir dažnį) su elektros tinklo duomenimis.

Šie duomenys būtinai turi sutapti, kad kavos aparatas nebūtų sugadintas. Jeigu abejojate, pasikonsultuokite su elektriку.

► Kavos aparato elektros sauga užtikrinama tik tuo atveju, jei jis prijungiamas prie pagal taisyklės įrengtos sistemos su apsauginiu laidu. Tai pagrindinė saugos sąlyga ir jos laikytis privaloma. Jeigu abejojate, elektros instaliaciją patikėkite patikrinti elektriку.

► Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonominė arba tinklo sinchroninė elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominiiais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.

Buitinėje instaliacijoje ir šiame “Miele” produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.

► Kavos aparatas prie elektros tinklo negali būti prijungiamas per daugiakištukinį lizdą arba ilginamąjį laidą. Jie neužtikrina reikiamos saugos (gaisro pavojus).

► Kavos aparato negalima naudoti nestacionariose vietose (pvz., laivuose).

► Pastebėję pažeidimus arba, pvz., užuodę svilėsių kvapą, ištraukite iš lizdo kištuką.

► Saugokite, kad neprispaustumėte tinklo jungiamojo laido ir jis nesistrintų į aštrias briaunas.

► Atkreipkite dėmesį, kad įjungimo į tinklą laidas niekur nekabėtų. Užkliuvus galima pažeisti kavos virimo aparatą.

► Kavos aparatą naudokite tik +10 °C ir +38 °C aplinkos temperatūroje.

► Kavos aparatą statykite maždaug 850 mm aukštyje nuo grindų.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Perkaitimo pavojus! Užtikrinkite tinkamą kavos aparato vėdinimą ir ventiliavimą. Naudojimo metu prietaiso neuždenkite šluostėmis ar pan.

► Jeigu kavos aparatą įmontavote už varstomų spintelės durelių, naudodami prietaisą visada laikykite spintelės dureles atidarytas (žr. skyrių "Pastatymo nurodymai" mažiausio dydžio nišoje"). Už uždarytų durelių kaupiasi šiluma ir drėgmė. Galite pažeisti prietaisą arba baldus. Neuždarykite spintelės durelių, kol kavos aparatas yra naudojamas. Spintelės dureles uždarykite tik kai kavos aparatas visiškai atvės.

► Saugokite kavos virimo aparatą nuo vandens ir vandens pusrų. Nėnardinkite kavos virimo aparato į vandenį.

► Jei automatinį kavos aparatą remontuoja nekvalifikuotas specialistas ar ne "Miele" klientų aptarnavimo skyrius, prarandama teisė į garantiją.

► Dėl netinkamai atliktų techninės priežiūros ar remonto darbų naudotojui gali kilti didelių pavojų, už kuriuos gamintojas neatsako. Automatinio kavos aparato techninės priežiūros ir remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba "Miele" klientų aptarnavimo skyrius.

► Atliekant remonto darbus kavos aparatą būtina atjungti nuo maitinimo tinklo.

Kavos virimo aparatas yra atjungtas nuo maitinimo tinklo tik tuomet, kai

- kavos virimo aparato maitinimo jungiklis yra ištrauktas. Traukite tik už kištuko, bet ne už laido;
- išjungti namo elektros instaliacijos saugikliai;
- įsukamieji namų instaliacijos saugikliai yra visiškai išsukti.

► Pažeistą jungimo į tinklą laidą leidžiama keisti tik specialiu to paties tipo jungimo į tinklą laidu (galima įsigyti, pvz., "Miele" internetinėje parduotuvėje arba "Miele" klientų aptarnavimo skyriuje). Saugumo sumetimais pakeisti gali tik kvalifikuotas specialistas arba "Miele" klientų aptarnavimo skyrius.

► Niekada neatidarykite kavos aparato korpuso. Palietus jungtis, kuriomis teka įtampa, ir pakeitus elektrines arba mechanines dalis, gali kilti pavojus jūsų gyvybei bei dėl to gali sutrikti kavos aparato veikimas.

Tinkamas naudojimas

⚠️ Prisilietę prie gėrimo išleidimo vamzdelių, galite nusideginti ir apsiplikyti!

Išbėgantys skysčiai ir išsiveržiantys garai yra labai karšti.

Kol bėga karšti skysčiai arba veržiasi garai, neikiškite kūno dalių po gėrimo išleidimo vamzdeliais.

Nesilieskite prie įkaitusių dalių.

Purkštukai gali išpurkšti karštus skysčius arba garus. Prižiūrėkite, kad pagrindinis išleidimo vamzdelis būtų švarus ir tinkamai įdėtas.

Lašų surinkimo dubenyje esantis vanduo gali būti labai karštas. Atsargiai ištuštinkite dubenį.

⚠️ Pavojus susižeisti akis!

Niekada į apšvietimą nežiūrėkite tiesiogiai arba naudodami optines priemones (didinamąjį stiklą ar pan.).

► Atkreipkite dėmesį į naudojamą vandenį:

- Vandens kokybė turi atitikti geriamojo vandens reikalavimus.
- Į vandens bakelį pilkite tik šaltą, šviežią geriamąjį vandenį. Karštas arba šiltas vanduo bei kiti skysčiai gali pažeisti kavos aparatą.
- Kad nepradėtų daugintis bakterijos, kasdien keiskite vandenį.
- Nenaudokite gazuoto vandens.

► Į pupelių indą pilkite tik skrudintas kavos pupeles. Nepilkite maltos kavos arba kavos pupelių su priedais.

► Į pupelių indą nepilkite skysčių.

► Nenaudokite žalios kavos (žalių, neskrudintų kavos pupelių) arba kavos mišinių, kurių sudėtyje yra neskrudintų pupelių. Žalios kavos pupelės yra labai kietos, jose yra atitinkamas drėgmės kiekis. Kavos aparato malūnėlis gali būti pažeistas jau po pirmojo malimo.

► Į kavos aparatą nepilkite cukrumi, karamele ar pan. apdorotų kavos pupelių, skysčių, kurių sudėtyje yra cukraus. Cukrus gadina prietaisą.

► Į maltos kavos skyrelį pilkite tik sumaltas kavos pupeles.

► Nenaudokite karamelizuotų kavos miltelių. Juose esantis cukrus sukimba ir užkemša kavos aparato užplikymo bloką. Valymo tabletės, skirtos šalinti riebalus iš užplikymo bloko, nesuardo sukibimų.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- ▶ Naudokite tik pieną be priedų. Priedai, kurių sudėtyje būna daugiausia cukraus, užkemša pieno žarneles.
- ▶ Jeigu naudojate gyvulinės kilmės pieną, naudokite tik pasteurizuotą pieną.
- ▶ Ruošiant arbatos gėrimus atkreipkite dėmesį į maisto produktų gamintojų nurodymus.
- ▶ Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu nelaikykite jokių degių alkoholio mišinių. Gali užsidegti ir išsilydyti plastikinės kavos aparato dalys.
- ▶ Prie kavos virimo aparato arba ant jo nedėkite atviros ugnies židinių, pvz., žvakių. Prietaisas gali užsidegti nuo liepsnos, ugnis gali išplisti.
- ▶ Taip pat nevalykite jokių daiktų su kavos aparatu.
- ▶ Užtikrinkite, kad ant automatinio kavos aparato nepatektų rankų dezinfekavimo priemonių ir apsauginių nuo saulės priemonių / kremų, nes šios priemonės gali pažeisti paviršius.

Priedai ir atsarginės dalys

- ▶ Sugedusius komponentus rekomenduojame pakeisti originaliomis atsarginėmis dalimis. “Miele” užtikrina, kad tik tinkamai įmontuotos originalios atsarginės dalys atitinka visus saugos reikalavimus, taip pat išsaugoma teisė į garantiją.
- ▶ Rekomenduojame naudoti originalius “Miele” priedus. Jei tvirtinamos arba montuojamos kito gamintojo dalys, galima prarasti teisę į garantiją ir (arba) atsakomybę už gaminį.
- ▶ “Miele” suteikia iki 15 metų arba mažiausiai 10 metų garantiją atsarginėms dalims, kurios reikalingos prietaiso funkcijoms užtikrinti, atsižvelgiant į Jūsų kavos aparato gamybos seriją.

Valymas ir priežiūra

- ▶ Vadovaukitės skyriuje "Valymas ir priežiūra" pateiktais nurodymais.
- ▶ Plaukite kavos aparatą ir pieno indą (atsižvelgiant į turimą modelį) kasdien, ypač prieš pirmąjį naudojimą.
- ▶ Atkreipkite dėmesį, kad pieno sistemą reikia plauti kruopščiai ir reguliariai. Pienė paprastai yra mikrobu, kurie, plaunant nepakankamai gerai, greitai dauginasi.
- ▶ Nenaudokite garinių valymo priemonių. Garai gali patekti į dalis, kuriomis teka įtampa, ir sukelti trumpąjį jungimą.
- ▶ Atsižvelgdami į vandens kietumą, reguliariai šalinkite kalkes iš kavos aparato. Kalkes šalinkite dažniau, jeigu naudosite vandenį, kuriame gausu kalkių. "Miele" neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo kalkių šalinimo, netinkamų kalkių šalinimo priemonių arba netinkamos koncentracijos.
- ▶ Reguliariai šalinkite riebalus iš užplikymo bloko naudodami valymo tabletes. Atsižvelgiant į riebalų kiekį naudojamos rūšies kavoje, gali užsikimšti užplikymo blokas.
- ▶ "Espresso" / kavos rinkinį reikia išmesti į biologinių atliekų arba komposto dėžę, nepilkite į plautuvę. Išleidimas gali būti užkimštas.

Taikoma prietaisams su nerūdijančiojo plieno paviršiumi:

- ▶ Ant nerūdijančiojo plieno paviršių neklijuokite lipnių lapelių, skaidrios lipniosios juostelės, izoliacinės juostelės kitų lipnių priemonių.
- ▶ Nerūdijančiojo plieno paviršiai gali susibraižyti. Magnetai gali įbrėžti paviršius.

Energijos taupymas

Šie patarimai padės taupyti energiją, sumažinti išlaidas ir prisidėti prie aplinkos tausojimo:

- Naudokite kavos aparato Eco mode režimą (iš anksto nustatytas).
- Sumažinkite ekrano šviesumą.
- Laikmačio nustatymą Switch off after pakeiskite į 20 minučių. Tokiu atveju automatinis kavos aparatas išsijungs praėjus 20 minučių nuo paskutinio kavos gėrimo ruošimo arba jutiklinio mygtuko palietimo. Jei padidinsite laikmačio nustatymą Switch off after, padidės automatinio kavos aparato energijos sąnaudos.
- Dėl kai kurių gamyklinių nustatymų pakeitimų gali padidėti automatinio kavos aparato energijos sąnaudos. Atkreipkite ypatingą dėmesį į šį ekrane rodomą pranešimą: This setting uses more energy.
- Jei puodelius šildote tik kartais, išjunkite puodelių pašildymo funkciją.
- Jei automatinio kavos aparato neketinate naudoti, išjunkite jį įjungimo ir išjungimo mygtuku ☺.

Pakuotės utilizavimas

Pakuotė, skirta prietaiso gabenimui, apsaugo jį nuo pažeidimų gabenant.

Grąžinant pakuotę perdirbimui, taupomos žaliavos. Pasinaudokite konkrečių medžiagų surinkimo punktais ir grąžinimo galimybėmis.

Rekomenduojame išsaugoti pakuotę kitam galimam prietaiso pervežimui.

Seno prietaiso utilizavimas

Elektros ir elektroniniuose prietaisuose naudojamos vertingos medžiagos. Juose taip pat yra medžiagų, mišinių ir konstrukcinių elementų, kurie reikalingi nepriekaištingam įrangos veikimui bei saugumui užtikrinti. Patekusios į buitines atliekas arba naudojamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Senos įrangos jokių būdu nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.



Pristatykite prietaisą į artimiausią nenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos nemokamo surinkimo punktą perdirbimui ir utilizavimui, grąžinkite par davėjui arba "Miele". Prieš pristatydami seną prietaisą utilizuoti, ištrinkite visus asmeninius duomenis. Įstatymuose numatyta tvarka esate įpareigotas išimti iš prietaiso senas baterijas ir akumuliatorius, kurių nereikia išardyti. Taip pat galima išimti ir nepažeisti lempas. Pristatykite juos į specializuotą surinkimo punktą, kur šie yra neatlygintinai surenkami. Pasirūpinkite, kad išvežti skirta sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Elektros jungtis

Prieš prijungdami kavos aparatą, palyginkite specifikacijų lentelėje nurodytus prijungimo duomenis (saugiklį, įtampą ir dažnį) su elektros tinklo duomenimis. Kad kavos aparatas nesugestų, šie duomenys būtinai turi sutapti. Jeigu abejojate, pasikonsultuokite su elektriку.

Jungimo duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje. Išėmę lašų surinkimo dubenį, kairėje pusėje pamatysite priklijuotą specifikacijų lentelę.

Prietaisas paruoštas jungimui prie 50 Hz, 220–240 V srovės šaltino.

Junkite prietaisą tik prie tvarkingai įrengto maitinimo lizdo su įžeminimu. Jungti galima tik prie pagal VDE 0100 įrengtos elektros sistemos.

Naudokite bent 10 A saugiklį.

Maitinimo lizdas turi būti kuo arčiau prietaiso ir lengvai prieinamas.

Prietaiso jungimui nenaudokite sudėtinių lizdų arba ilgintuvų. Jie neužtikrina reikiamos saugos (gaisro pavojus).

Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas naudojant autonominę arba tinklo sinchroninę elektros tiekimo sistemą (pavyzdžiui, autonomiais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga – elektros tiekimo sistema turi atitikti EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.

Namų elektros instaliacijos sistemoje ir šiame “Miele” produkte numatytųjų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinami veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis instaliacinėmis priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausiose VDE-AR-E 2510-2 taikymo taisyklėse.


Nenaudokite kavos aparato su taip vadinamais **energijos taupymo kištukais**.

Jie sumažina energijos tiekimą į prietaisą, prietaisas gali per stipriai įkaisti.

Netvarkingą maitinimo laidą gali pakeisti tik kvalifikuotas elektriкуs.

Įdiegimas

Prietaiso matmenys



Pastatymo nurodymai



Perkaitimo pavojus dėl netinkamo vėdinimo!

Netinkamai vėdinamas kavos aparatas gali perkaisti.

Užtikrinkite tinkamą kavos aparato vėdinimą ir ventiliavimą.

Naudojimo metu prietaiso neuždenkite šluostėmis ar pan.

Jeigu kavos aparatas įmontuotas už uždaromų baldo durelių, už uždarytų durelių kaupiasi šiluma ir drėgmė. Galite sugadinti prietaisą ir (arba) aplinkinius baldus.

Neuždarykite spintelės durelių, kol kavos aparatas yra naudojamas.

Laikykitės šių pastatymo nurodymų:

- Pastatymo vieta turi būti sausa ir gerai vėdinama.
- Temperatūra pastatymo vietoje turėtų būti nuo +10 °C iki +38 °C.
- Kavos aparatas stovi ant horizontalaus paviršiaus. Pastatymo paviršius turi būti atsparus vandeniui.

Jei kavos aparatą ketinate statyti į nišą, nišos matmenys turėtų būti:


Aukštis	508 mm
Plotis	450 mm
Ilgis	555 mm

Atkreipkite dėmesį statydami prietaisą: kad galėtumėte išimti užplikymo bloką, turėsite iki galo atidaryti prietaiso dureles.

- Kavos aparatą statykite prie pat priekinio nišos krašto.

Susipažinimas

Prietaiso aprašymas




- ① Karšto vandens išleidimo vamzdelis
- ② Valdymo skydelis
- ③ Puodelių pašildymas *
- ④ Vandens bakelis
- ⑤ Maltos kavos skyrelis
- ⑥ Pupelių indas
- ⑦ Sumalimo laipsnio pasirinkimas (už prietaiso durelių)
- ⑧ Užplikymo blokas (už prietaiso durelių)

- ⑨ Reguliuojamo aukščio pagrindinis išleidimo vamzdelis
- ⑩ Lašų surinkimo indas su dangčiu ir tirščių indu
- ⑪ Pieno žarnelės laikiklis
- ⑫ Apatinis skydelis su lašų surinkimo padėklų

* (atsižvelgiant į modelį): CM 6360, CM 6560

Pieno indas ir pieno žarnelės antgalis




- ① Pieno indas *
- ② Pieno žarnelės antgalis
- ③ Pieno žarnelė su skalavimo antgaliu

* (atsižvelgiant į modelį): CM 6360, CM 6560


Pieno indas ir pieno žarnelės jungimo mova

Pieną galite paruošti naudodami pieno žarnelės antgalį arba pieno indą (pristatoma kartu atsižvelgiant į modelį).



Pristatymo komplekte yra viena jungimo mova, kuri įsistato į pieno žarnelės antgalį arba į pieno indo dangtelį. Pristatant jungimo mova pridedama atskirai arba įstatyta į pieno indo dangtelį (atsižvelgiant į modelį). Jungimo movą galite lengvai išspausti iš vidinės pieno indo dangtelio pusės.

Išsamus pieno indo aprašymas



- ① Jungimo mova
- ② Dangtis
- ③ Sandarinimo žiedas
- ④ Nerūdijančiojo plieno vamzdelis
- ⑤ Stiklas

Susipažinimas

Kartu tiekiami priedai

- **“Miele” prietaiso valymo rinkinys**
Atsižvelgiant į modelį, kartu su prietaisu pristatomos įvairios valymo priemonės.
- **Valymo šepetėlis**
valyti pieno žarneles
- **Pieno žarnelės antgalis**
ruošti pieną tiesiai iš pakuotės.
- **Pieno indas su dangteliu**
laikyti ir ruošti pieną (atsižvelgiant į modelį)

Papildomi priedai


Šių produktų kaip ir kitų galite įsigyti “Miele” interneto parduotuvėje, “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje arba iš “Miele” prekybos partnerio.

- **Daugiafunkcė mikropluošto šluostė**
valyti pirštų antspaudus ir nedidelius nešvarumus
- **Valymo tabletės**
skirtos riebalams šalinti iš užplikymo bloko
- **Kalkių šalinimo tabletės**
skirtos šalinti kalkes iš vandens žarnelių.
- **Pieno indas su dangteliu**
laikyti ir ruošti pieną
- **“CJ Jug” 1,0 l**
termosas kavai arba arbatai (kavos šotėlio funkcija)

Gėrimų pasirinkimo mygtukai

- | | |
|---|--------------------------|
|  | Espresas |
|  | Kava |
|  | Kava dideliame puodelyje |
|  | Kapučinas |
|  | Pienas su espresu |
|  | Espresas su pieno puta |
|  | Vanduo arbatai |

Valdymo ir indikacijos elementai



- ① **Ijungimo ir išjungimo mygtukas** Ijungti ir išjungti kavos aparata
- ② **Ekranas** Skirtas vykdomo veiksmo arba būsenos informacijos rodymui
- ③ **Gėrimų pasirinkimo mygtukai** Skirtas gėrimų ruošimui
- ④ **Optinė sąsaja** (tik "Miele" garantinio aptarnavimo skyriui)
- ⑤ **Jutiklinis mygtukas**
 - Kitų gėrimų ruošimas: "Ristretto" (koncentruotas stiprus espresas), itališko kapučino, "Flat white" (stiprusis espresas su švelniai plaktu pienu), kava su pienu, "Café au lait" (stipri filtruota kava su šiltu pienu), karšto pieno ir pieno putos, karšto vandens, šilto vandens ruošimas bei kavos šotėlio funkcija.
 - Priežiūros programos
 - Profiliai
 - Nustatymai
- ⑥ **Jutiklinis mygtukas "Two portions"** Jeigu norite vienu metu paruošti dvi gėrimo porcijas
- ⑦ **Jutiklinis mygtukas "DoubleShot"** Iš dvigubo maltos kavos ir tokio pat vandens kiekio paruoš ypač stiprų ir aromatingą kavos gėrimą
- ⑧ **Jutiklinis mygtukas OK** Skirtas ekrano pranešimams patvirtinti ir nustatymams išsaugoti
- ⑨ **Rodyklių mygtukai** Naršyti po parinkčių sąrašą, rinktis nustatymus ir keisti vertes
- ⑩ **Jutiklinis mygtukas "Back"** Skirtas pereiti į aukštesnį meniu lygmenį, nutraukti nepageidaujamus veiksmus
- ⑪ **Jutiklinis mygtukas "MobileStart"** Leidžia įjungti gėrimo ruošimą nuotoliniu būdu naudojant "Miele" programėlę.

Susipažinimas

Ekrano simboliai

Papildomai prie teksto gali būti rodomi šie simboliai:

Simboliai	Paaiškinimas
	Simbolis žymi meniu “Settings” ir meniu punktą “Language”.
	Simbolis žymi valdymo informaciją ir nuorodas. Patvirtinkite pranešimus mygtuku OK.
	Simbolis rodomas, kai įjungiamas paleidimo blokatorius. Valdymas užblokuotas.
	Laikmatis “TeaTimer” įjungtas (žr. skyrių “TeaTimer”). Šalia simbolio rodomas likęs užplikymo laikas.
	Šis simbolis rodomas nuovirų šalinimo metu. Be to, simbolis taip pat yra ant vandens bakelio: pilti vandenį iki žymos.
    	Jeigu kavos aparate aktyvinta “Miele@home” funkcija, rodomas WLAN ryšys ir šie simboliai. Simboliai pakopomis nurodo ryšio stiprumą: nuo stipraus iki neprisijungta.

Valdymo principas

Jutikliniai mygtukai

Lieskite pirštu jutiklinius mygtukus ir valdykite kavos aparatą.

Kas kartą palietus jutiklinį mygtuką, suskamba garsinis signalas. Galite pasirinkti mygtukų signalo garsumą arba jį išjungti (žr. skyriaus „Nustatymai“ poskyrį „Garso stiprumas“).

Gėrimų meniu

Jeigu ekrane rodoma „Select drink“, esate gėrimų meniu.

Miele

Select drink

Kitus gėrimus rasite meniu „Further“ (jutiklinis mygtukas .

Meniu iškvietimas ir naršymas po meniu

Norėdami iškviesti meniu, palieskite atitinkamą jutiklinį mygtuką, pvz., .

Miele

Other drinks

Profiles

Maintenance

Atitinkamame meniu galite pasirinkti veiksmus arba pakeisti nustatymus. Stulpelis ekrano dešinėje parodo galimas papildomas parinktis arba daugiau teksto.

Norėdami pasirinkti meniu punktą, palieskite rodyklių mygtukus $\wedge \vee$, kol norimas meniu punktas bus rodomas šviesiame fone.

Kai tik bus rodoma norima vertė, nuoroda arba nustatymas, kurį galėsite patvirtinti, užsidegs oranžinės spalvos jutiklinis mygtukas OK.

Norėdami patvirtinti pasirinkimą, palieskite mygtuką OK.

Pasirinktas nustatymas sąrašė pažymimas varnele ✓.

Išėjimas iš meniu arba veiksmo nutraukimas

Norėdami išeiti iš meniu, palieskite jutiklinį mygtuką .

O jeigu norite sugrįžti į gėrimų meniu, dar kartą palieskite oranžinę spalva šviečiantį jutiklinį mygtuką.

Kavos gėrimai

Kavos gėrimą arba espresą galite ruošti iš skrudintų pupelių, kurias kavos aparatas šviežiai sumala kiekvienai porcijai atskirai.

Kavos gėrimus taip pat galima ruošti ir iš jau sumaltos kavos – kavos miltelių.

Patarimas: Norite naudoti neskrudintas pupeles, tokiu atveju jas galite malti riešutams ar sėkloms malti skirtu malūnėliu. Šiuose malūnėliuose yra besisukantis nerūdijančiojo plieno peilis. Sumaltas neskrudintas pupeles **porcijomis** supilkite į maltos kavos skyrelį ir ruoškite norimą kavos gėrimą.

Savo kavos aparatu galite paruošti šiuos kavos gėrimus:

- Sodrusis espresas
- Espresas
- Kava
- Kava dideliame puodelyje

Susipažinimas

- Kapučinas
- Itališkas kapučinas
- Pienas su espresu
- Latė kava
- Espresas su pieno puta
- Kava su pienu
- Prancūziška balinta kava

Karštas pienas ir pieno puta

Karštam pienui arba pieno putai paruošti galite naudoti karvės pieną arba alternatyvius pieno produktus, pagamintus augaliniu pagrindu.

Arbatos gėrimai

Ruošdami arbatą, karšto vandens nustatymus galite pasirinkti pagal arbatos rūšį:

- Baltoji arbata
- Juodoji arbata
- Japoniškoji arbata
- Žalioji arbata
- Žolelių arbata
- Vaisinė arbata

Ypatingos funkcijos

Jungimas į tinklą

Jūsų kavos aparate yra integruotas belaidžio ryšio modulis. Dėl belaidžio ryšio tinklo („Wi-Fi“) modulio galima užmegzti tinklo ryšį su jūsų namų interneto tinklu ir savo mobiliajame įrenginyje naudotis „Miele“ programėle.

Prisijungus prie kavos aparato per belaidžio ryšio tinklą, ryšys automatiškai atkuriamas kiekvieną kartą, kai vėl jį įjungiate.

Užtikrinkite, kad kavos aparato pastatymo vietoje belaidžio ryšio signalas būtų pakankamai stiprus.

Prisijungus kavos aparatą prie belaidžio tinklo, energijos sąnaudos padidėja net tada, kai prietaisas yra išjungtas.

Išmaniosios papildomos funkcijos „Miele“ programėlėje*

Prisijungę prie tinklo per „Miele“ programėlę galėsite naudotis daugybe išmaniųjų papildomų funkcijų, pvz.,

- būsenos informacijos atsisiuntimu
- Naudokite papildomas naudingas funkcijas
- Atnaujinkite savo kavos aparato programinę įrangą, kad jis siektų naujausią „Miele“ techninį lygį

Daugiau informacijos apie išmaniąsias papildomas funkcijas rasite „Miele“ interneto svetainėje, „Apple AppStore®“ arba „Google Play Store™“.

* Papildomas skaitmeninis „Miele & Cie. KG“ pasiūlymas. Funkcijos gali skirtis, atsižvelgiant į modelį ir šalį. „Miele“ programėlėje turite sutikti su „Miele“ skaitmeninių produktų ir paslaugų bendrosiomis prekybos ir paslaugų teikimo sąlygomis bei privatumo politika. „Miele“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba nutraukti skaitmeninių pasiūlymų teikimą.

“Miele” programėlė

“Miele” programėlę galima nemokamai atsisiųsti iš “Apple App Store” arba “Google Play Store™”.



“Doubleshot”

Jeigu norite paruošti ypač sodrų, aromatingą kavos gėrimą, naudokite funkciją “DoubleShot” . Įpusėjus kavos ruošimui, kavos pupelės malamos ir dar kartą užplikomos. Dėl sutrumpinto ekstrakcijos laiko išsiskiria mažiau nepageidaujamų aromatų ir karčiųjų medžiagų.

“DoubleShot” funkciją galima naudoti ruošiant bet kurį kavos gėrimą, išskyrus “Stiprųjį espresso”.

Dvi porcijos

Vienu metu į vieną didelį puodelį arba į 2 atskirus puodelius galite paruošti 2 gėrimo porcijas.

Kavos ąsotėlis

Kad pripildytumėte visą kavos ąsotėlį, pasirinkę funkciją “kavos ąsotėlis”, galite automatiškai vieną po kito paruošti kelis puodelius kavos gėrimo.

Taip iš karto vieną paskui kitą galima paruošti iki 8 puodelių (daug. 1 litrą).

Puodelių pašildymo funkcija

Atsižvelgiant į modelį: CM 6360, CM 6560.

Puodeliams arba stiklinėms pašildyti naudokite kavos aparato puodelių pašildymo funkciją.

Tik iš anksto pašildytuose puodeliuose geriau atsiskleidžia espresso ir kitų kavos gėrimų skonis, gėrimas ilgiau išlieka šiltas.

Jei puodelių pašildymo funkcija suaktyvinta, puodelių pastatymo paviršius yra šildomas tol, kol kavos aparatas yra įjungtas. Dėl to padidėja kavos aparato energijos sąnaudos.

“Expert mode”

Gėrimo ruošimo metu funkcija “Expert mode” galima keisti jo kiekį. Nustatymas **neišsaugomas** ir galioja tik ruošiamam gėrimui.

Profiliai


Kad skirtingi kavos mėgėjai galėtų ruošti savo mėgstamą kavą, papildomai prie “Miele” gėrimų meniu (“Miele” profilis) galite susikurti savo asmeninius profilius.

Kiekvienam profilui galėsite asmeniškai priskirti gėrimų kiekius ir visų gėrimų ruošimo parametrus.

Pirmasis paleidimas

Prieš pirmąjį naudojimą

- Nuimkite lipdukus su naudojimo nurodomis.



- Nuimkite apsauginę plėvelę nuo lašų surinkimo padėklą ir įstatykite jį į apatinį skydelį.
- Kavos aparatą pastatykite ant lygaus ir vandeniui atsparaus paviršiaus (žr. "Pastatymo nurodymai").

Prieš pildami kavos pupeles ir vandenį į kavos aparatą, kruopščiai jį išplaukite. Vadovaukitės skyriuje "Valymas ir priežiūra" pateiktomis nuorodomis, pvz., pupelių indą išvalykite sausa minkšta šluoste.

- Išplaukite vandens bakelį ir pagrindinį išleidimo vamzdelį.
- Išimkite vandens bakelį ir įpilkite šalto vandens. Įpilkite vandens iki žymos ir įdėkite atgal bakelį.
- Nuimkite pupelių indo dangtelį, supilkite skrudintas pupeles ir vėl uždėkite atgal.
- Kavos aparato kištuką prijunkite prie maitinimo lizdo.

Pirmasis įjungimas ir naudojimas

- Palieskite "Įjungimo / išjungimo" mygtuką, jeigu ekrane nieko nerodoma.

Ekrano kalbos pasirinkimas

- Pasirinkite pageidaujamą ekrano kalbą.

Gali būti, kad būsite paprašytas nurodyti savo buvimo vietą.

Prisijungimas prie tinklo ("Miele@home")

Kad jums būtų siunčiami programinės įrangos naujiniai ir savo automatinį kavos aparatą galėtumėte valdyti "Miele" programėlėje, savo mobiliajame įrenginyje, automatinį kavos aparatą galite prijungti prie namų WLAN tinklo.

Pirmojo paleidimo metu ekrane rodoma Set up "Miele@home".

Patarimas: "Miele@home" funkciją galite įdiegti ir vėliau. Tokiu atveju pasirinkite Skip.

- Patikrinkite, ar automatinio kavos aparato pastatymo vietoje pakankamai stiprus belaidžio ryšio tinklo signalas.
- Palieskite Continue.
- Pasirinkite norimą prisijungimo būdą.
- Vadovaukitės automatinio kavos aparato ekrane ir "Miele" programėlėje pateiktomis instrukcijomis.

Ekrane rodoma Connection successfully established..

Jei prieinama, nauja automatinio kavos aparato programinė įranga bus siunčiama kitą kartą įjungus prietaisą nuotoliniu būdu naudojant "RemoteUpdate" funk-

ciją. Taip būsite informuotas apie galimybę atnaujinti programinę įrangą (žr. skyrių "RemoteUpdate").

Automatinį kavos aparatą prijungus prie namų interneto tinklo, padidėja energijos sąnaudos.

- Norėdami toliau tęsti pirmąjį paleidimą, palieskite **OK**.

Vandens kietumo nustatymas

Atsakinga vandentiekio tarnyba gali informuoti apie vietinio geriamojo vandens kietumą.

Daugiau informacijos apie vandens kietumo nustatymą žr. skyriaus "Nustatymai" poskyryje "Vandens kietumas".

- Nustatykite vandens kietumą (°dH) ir patvirtinkite mygtuku **OK**.

Performance mode pasirinkimas

Atitinkamai pagal savo kavos gėrimo įpročius galite pasirinkti veikimo režimą (žr. skyriaus "Nustatymai" poskyrį "Veikimo režimas"):

- **Eco mode:** pasirinkus šį režimą, suvartojama mažiausiai energijos (iš anksto nustatytas).
- **Barista mode:** rinkitės šį režimą, kai norisi tobulo skonio kavos.
- **Latte mode:** šis režimas paspartins kavos gėrimą su pienu ruošimą.

- Pasirinkite norimą veikimo režimą.

- Patvirtinkite mygtuku **OK**.

Jei pasirinksite kitą veikimo režimą Eco mode, padidės automatinio kavos aparato energijos sąnaudos.

Užbaigti pirmąjį paleidimą

Pirmasis paleidimas sėkmingai užbaigtas.

- Patvirtinkite mygtuku **OK**.

Kavos aparatas pradeda kaisti ir plauna pieno žarnes. Iš pagrindinio išleidimo vamzdelio teka plovimo vanduo.

- Prieš pirmąjį kartą ruošdami pieną, išplaukite pieno žarnelę (žr. skyrių "Pieno žarnelės plovimas").

Turėkite omenyje, kad tikrasis kavos aromatas ir kreminė konsistencija susiformuoja tik po kelių kavos gėrimo ruošimų.

Jeigu naudojate prietaisą pirmą kartą, du pirmuosius kavos gėrimus išpilkite, kad iš užplikymo sistemos išsiplautų po gamyklinės patikros likę kavos likučiai.

Ruošiant pirmuosius kavos gėrimus, sumalamas didesnis kavos pupelių kiekis. Dėl to ant lašų surinkimo indo dangtelio gali kauptis maltos kavos likučiai.

Baigę naudoti kavos aparatą išjunkite paliesdami įjungimo / išjungimo mygtuką . **Neištraukite** iš elektros tinklo kištuko – jeigu iš karto po pirmojo paleidimo kavos aparatą atjungsite nuo maitinimo tinklo, pirmojo paleidimo procesą reikės pakartoti.

Kavos aparato įjungimas

- Palieskite įjungimo / išjungimo mygtuką .

Kavos aparatas pradeda kaisti ir plauna pieno žarnes. Iš pagrindinio išleidimo vamzdelio teka karštas vanduo.

Jeigu ekrane rodoma "Select drink", galima ruošti gėrimus.

Jeigu kavos aparatas jau įkaitęs iki reikiamos temperatūros, įjungus, jis nebus plaunamas.

Automatinio kavos aparato "pažadėjimas"

Jeigu nepaliekiamas nė vienas mygtukas arba nevykdoma priežiūros programa, taupydamos energiją, maždaug po 7 min. prietaisas automatiškai išsijungia. Kol automatinis kavos aparatas yra įjungtas, dešinėje pusėje mirksi jutiklinis mygtukas OK.

- Norėdami kavos aparatą "pažadinti" ir vėl ruošti gėrimus, palieskite bet kurį jutiklinį mygtuką.

Pupelių indo pripildymas

 Netinkamai naudodami, galite sugadinti kavos malūnėlį.

Jeigu į kavos pupelių indą pilsite skystį, maltą kavą arba kavos pupeles, sumaišytas su cukrumi ar karamele, rizikuojate sugadinti kavos aparatą.


Net žalios (neskrudintos) kavos pupelės arba kavos mišiniai, kurių sudėtyje yra neskrudintų pupelių, gali pažeisti malūnėlį. Žalios kavos pupelės yra itin kietos, jose yra likęs atitinkamas drėgmės kiekis. Kavos aparato malūnėlis gali sugesti jau po pirmojo malimo.

Todėl į pupelių indus pilkite tik skrudintas kavos pupeles.

Kavos gėrimą arba espresą galite ruošti iš skrudintų pupelių, kurias kavos aparatas šviežiai sumals kiekvienai porcijai atskirai. Supilkite pupeles į indą.

Kavos gėrimus taip pat galima ruošti ir iš maltos kavos.

Patarimas: neskrudintas pupeles galite malti riešutų ar sėklų malimui skirtu malūnėliu. Šie malūnėliai turi besisukantį nerūdijančiojo plieno peilį. Sumaltas neskrudintas pupeles **porcijomis** supilkite į maltos kavos skyrelį ir ruoškite norimą kavos gėrimą.



- Nuimkite pupelių indo dangtelį.

- Supilkite į indą pupeles.
- Vėl uždėkite dangtelį.

Patarimas: į pupelių indą įpilkite tiek kavos pupelių, kiek suvartosite per kelias dienas.

Dėl sąlyčio su oru kava praranda aromata.

Vandens bakelio pildymas

⚠ Užterštas vanduo gali sukelti sveikatos sutrikimus.

Jeigu ilgiau paliksite bakelyje vandenį, gali pradėti daugintis bakterijos, kurios gali sukelti sveikatos sutrikimus.

Kasdien keiskite bakelyje vandenį.

⚠ Dėl netinkamo naudojimo atsiradę pažeidimai.

Karšto ar šilto vandens arba kitų skysčių naudojimas gali pažeisti kavos aparatą.


Angliarūgštę prisotintas vanduo skatina nuovirų susidarymą.

Į vandens bakelį pilkite tik šaltą ir šviežią geriamąjį vandenį.

Jeigu vandens bakelis įdėtas per aukštai arba kreivai, išleidimo vožtuvas nebus tinkamai prijungtas, gali pradėti bėgti vanduo.

Patikrinkite, ar ant pastatymo paviršiaus nesusikaupę nešvarumų.


Jeigu reikia, nuvalykite vandens bakelio pastatymo paviršių.



- Paspauskite dangtelio dešinėje pusėje.
- Suimkite už dangtelio ir iškelkite vandens bakelį.
- Į vandens bakelį iki žymos “max.” įpilkite šalto, šviežio geriamojo vandens.
- Įdėkite atgal vandens bakelį.

Pagrindinio išleidimo vamzdelio nustatymas pagal puodelių aukštį

Pagrindinį išleidimo vamzdelį galite nustatyti pagal naudojamų puodelių arba stiklinių aukštį. Tuomet ne taip greitai atvės kava arba espresso ir ilgiau išsilaikys putas.



- Pagrindinį išleidimo vamzdelį traukite žemyn iki indo krašto. Arba pagrindinį išleidimo vamzdelį stumkite į viršų, kol po juo tilps norimas indas.

Parametrai

Parametrų rodymas ir keitimas

Galite keisti visų gėrimų ruošimo kiekius.

Papildomai kiekvienam kavos gėrimui galite asmeniškai nustatyti sumalamos kavos kiekį, užplikymo temperatūrą ir pirminį užplikymą.

- Palieskite “☐”.
- Pasirinkite “Parameters”.
- Pasirinkite gėrimą.
- Patvirtinkite mygtuku **OK**.

Rodomi šio gėrimo ruošimo parametrai, kuriuos galite pakeisti.

Jeigu pasirinkote kavos gėrimą, rodomi galimi nustatymai: “Amount of coffee”, “Brew temperature” ir “Pre-brewing”.

Pirmoje eilutėje rodomas meniu punktas “Portion size”. Jeigu pasirinksite “Portion size” ir patvirtinsite mygtuku **OK**, iš karto prasidės gėrimo ruošimas.

- Pasirinkite norimus parametrus.
- Pakeiskite nustatymą.
- Patvirtinkite mygtuku **OK**.

Nustatymas išsaugomas.

Gėrimo kiekio keitimas

Eksperto režimu galima pakeisti vieno gėrimo ruošimo kiekį arba visų tolesnių ruošimų kiekį. Jeigu gėrimo kiekį norite pakeisti visam laikui, tam turite pakeisti parametą “Portion size”.

- Pastatykite puodelį po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu.
- Palieskite “☐”.
- Pasirinkite “Parameters”.
- Pasirinkite gėrimą.

- Patvirtinkite mygtuku **OK**.

Rodomi šio gėrimo ruošimo parametrai, kuriuos galite pakeisti.

- Pasirinkite “Portion size”.
- Patvirtinkite mygtuku **OK**.

Norimas gėrimas ruošiamas. Kai tik paruošiamas mažiausias kiekis, ekrane rodoma “Save”.

- Puodeliui prisipildžius iki norimo kiekio, palieskite **OK**.

Jeigu norite pakeisti kavos gėrimų su pienu kiekį, ruošimo metu vieną po kito išsaugokite gėrimo ruošimo sudedamąsias dalis.

- Kai tik tam tikros sudedamosios dalies kiekis atitiks jūsų norimą, palieskite **OK**.

Nuo šiol ruošiant šį gėrimą bus naudojamas pasirinktas kiekis.

Patarimas: Valdymo skydelyje parodytų gėrimų kiekius galite pakeisti ilgai spausdami mygtuką. Lieskite norimo gėrimo mygtuką, kol prasidės gėrimo ruošimas. Kai tik paruošiamas mažiausias kiekis, ekrane rodoma “Save”.

Jeigu ruošiant gėrimą ištuštėja vandens bakelis, prietaisas negali nustatyti didžiausio gėrimo kiekio. Naujasis gėrimo kiekis **neišsaugomas**.

Eksperto režimas

Eksperto režimo įjungimas ir išjungimas

Rodomas gėrimų meniu.

- Palieskite jutiklinį mygtuką ☐.
- Pasirinkite “Settings” | “Expert mode”.
- Pasirinkite norimą parinktį.
- Patvirtinkite mygtuku **OK**.

Nustatymas išsaugomas.

Gėrimo kiekio keitimas eksperto režimu

Gėrimo kiekį galima keisti tik atskiromis ruošimo fazėmis ir tik ruošiamo gėrimo. Naujasis gėrimo kiekis neišsaugomas.

Jeigu pasirinkote “DoubleShot” ☺ arba “2 porcijos” ☐, eksperto režime negalėsite pakeisti gėrimo kiekio.

Rodomas gėrimų meniu.

■ Pasirinkite gėrimą.

Pradedamas ruošimas. Kol gėrimas teka į puodelį, galite pasirinkti gėrimo kiekį, pvz., ruošdami pieną su espresu, galite pakeisti karšto pieno, pieno putos ir espreso kiekius.



- Pagal pageidavimą gėrimo kiekį keiskite rodyklių mygtukais ^ arba reguliatoriumi v (mažas trikampis).

Profiliai

Sukurti profilį

- Palieskite jutiklinį mygtuką ☐.
- Pasirinkite Profiles.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Atveriamas meniu Profiles.

- Pasirinkite Create profile.

Ekrane atsidaro redagavimo programa.

Raides ir skaičius galite įvesti rodyklių mygtukais ^ ir v. Taip pat galite pasirinkti rašybą didžiosiomis arba mažosiomis raidėmis.

Name

— — — — —
Z _ abc 123 ✓ A B C D E F

- Norėdami įvesti skaičių, pažymėkite jį, paspauskite OK ir patvirtinkite.
- Norėdami ištrinti skaičių, palieskite jutiklinį mygtuką ↵.
- Pavadinimą išsaugosite palietę varnelę ✓ ir patvirtinę ją spustelėję OK.

- Įveskite profilio pavadinimą.

Patarimas: Pasirinkite trumpus, aiškius pavadinimus.

Profilis sukurtas.

Esamo profilio pavadinimas rodomas ekrano viršuje, kairiajame kampe.

Gėrimo ruošimas iš profilio

- Palieskite jutiklinį mygtuką ☐ ir pasirinkite “Profiles”. Patvirtinkite mygtuku “OK”.
- Pasirinkite norimą profilį.
- Pasirinkite norimą gėrimą.

Pradedamas gėrimo ruošimas.

Gėrimo keitimas profilyje

Jeigu profilyje pakeisite gėrimo ruošimo parametrus, šie nustatymai galios tik aktyviam profilui. Tai neturės įtakos gėrimų nustatymams kituose profiluose.

- Palieskite jutiklinį mygtuką ☐.

Atveriamas meniu “Profiles”.

- Pasirinkite norimą profilį.

Pasirinkto profilio pavadinimas rodomas ekrano viršutiniame kairiajame kampe.

Valdymas

Dabar galite asmeniškai pakeisti gėrimus.

Profilų keitimas

Jei jau sukūrėte bent vieną profilį, meniu "Profiles" galite redaguoti profilius.

- Palieskite jutiklinį mygtuką .

Atveriamas meniu "Profiles".

- Pasirinkite "Edit".
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Dabar galite redaguoti toliau nurodytus pasirinkto profilio nustatymus:

- Nustatyti profilio keitimą
- Pakeisti profilio pavadinimą
- Ištrinti profilį

Profilio keitimo nustatymas

- Palieskite jutiklinį mygtuką .

Atveriamas meniu "Profiles".

- Pasirinkite "Edit".
- Patvirtinkite mygtuku OK.
- Pasirinkite "Change profile".
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Galimos šios parinktys:

- **"Manual"**: pasirinktas profilis aktyvus tol, kol pasirenkate kitą profilį.
- **"After each use"**: po kiekvieno gėrimo paruošimo automatiškai bus rodomas "Miele" profilis.
- **"When switched on"**: kiekvieną kartą įjungus kavos aparatą, rodomas "Miele" profilis, nesvarbu, koks profilis buvo pasirinktas prieš išjungiant.

- Pasirinkite norimą parinktį.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Pavadinimo keitimas

Ši parinktis galima tik jeigu prie įprasto "Miele" profilio buvo sukurtas papildomas profilis.

- Pasirinkite "Change name" ir patvirtinkite mygtuku "OK".
- Pakeiskite pavadinimą kaip pageidaujate (taip pat žr. poskyrį "Profilų kūrimas").

Profilio ištrynimasis

Ši parinktis galima tik jeigu prie "Miele" standartinio profilio buvo sukurtas papildomas profilis.

- Palieskite jutiklinį mygtuką .
- Atveriamas meniu "Profiles".
- Pasirinkite "Edit".
- Patvirtinkite mygtuku OK.
- Pasirinkite "Delete profile".
- Patvirtinkite mygtuku OK.
- Pasirinkite profilį, kurį ketinate ištrinti.
- Pasirinkite "Yes".
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Profilis ištrinamas.

Malimo laipsnis

Teisingo malimo laipsnio atpažinimas

Toliau išvardinti požymiai padės nustatyti, ar reikia keisti malimo laipsnį.

Sumalta **per stambiai**, jei:

- "Espresso" arba kavos gėrimas per greitai suteka į puodelį,
- jaučiamas rūgštus "Espresso" arba kavos gėrimo skonis,
- puta yra labai šviesi ir greitai subliūkšta.

Sumalta **per smulkiai**, jei:

- "Espresso" arba kavos gėrimas tik laša į puodelį,
- jaučiamas kartus "Espresso" arba kavos gėrimo skonis,
- kreminė putų yra tamsiai rudos spalvos.


Malimo laipsnio nustatymas

Jeigu malimo laipsnį pakeisite daugiau negu per vieną pakopą, galite sugadinti malimo mechanizmą.

Malimo laipsnį visada pakeiskite tik per vieną pakopą.

Kas kartą pakeitę malimo laipsnį įjunkite gėrimo ruošimą, kad malimo mechanizmas maltų pupeles. Paskui dar kartą galėsite tolygiai pakopomis keisti malimo laipsnį.

- Atidarykite prietaiso dureles.



- Malimo laipsnio svirtelę pastumkite daug. per vieną pakopą į kairę (smulkesnis malimas) arba į dešinę (stambesnis malimas).

Nustatytasis malimo laipsnis galioja ruošiant visus kavos gėrimus.

- Uždarykite prietaiso dureles.
- Ištuštinkite lašų surinkimo indą ir tirščią indą.
- Paruoškite kavos gėrimą.

Tada vėl galėsite pakeisti malimo laipsnį.

Pakeistas sumalimo laipsnis bus naudojamas tik antram kavos gėrimui.

Ilgesnį laiką naudojamas malimo mechanizmas natūraliai susidėvi. Prireikęs nustatykite smulkesnį malimo laipsnį.

Sujungimas

Jungimo į tinklą sąlygos

Norint prijungti prietaisus prie tinklo, būtina užtikrinti šias sąlygas:

1. Pastatymo vietoje veikia namų interneto tinklas.
Turite savo belaidžio ryšio tinklo (WLAN) slaptažodį.
2. Savo mobiliajame galiniame įrenginyje turite įdiegtą "Miele" programėlę.
3. "Miele" programėlėje turite susikūrę savo naudotojo paskyrą.

"MobileStart"

"MobileStart" įjungimas ir išjungimas

Jeigu norite naudoti "MobileStart" , turi būti įjungta parinktis "Remote control".

Rodomas gėrimų meniu.

- Palieskite jutiklinį mygtuką .

Šviečia  jutiklinis mygtukas. Dabar savo taikomojoje programoje galite įjungti gėrimo ruošimą. Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.

Pasiruošimas “MobileStart”

⚠ Pavojus nusideginti ir nusiplikyti prisilietus prie gėrimo išleidimo vamzdelių.

Ruošiant gėrimą nuotoliniu būdu, išsiveržę karšti skysčiai arba garai gali nuplikti kitus asmenis, jeigu šie prisilies prie pagrindinio išleidimo vamzdelio arba prie karštų prietaiso dalių. Prieš įjungdami prietaisą nuotoliniu būdu įsitikinkite, kad šalia nėra asmenų, o ypač vaikų, kuriems grėstų pavojus.

Pieno inde arba pakuotėje esantis pienas **neatvėsinaamas**.

Jeigu pieną ilgesnį laiką paliksime neatšaldytą pieno inde arba pieno pakuotėje, jis gali sugesti (atsižvelgiant į pieno rūšį).

Jeigu savo programėlėje norite įjungti gėrimo su pienu ruošimą, įsitikinkite, kad pienas yra pakankamai šaltas ($< 10^{\circ}\text{C}$).

Pieno nelaikykite ilgai pieno inde, ypač jei tai karvės pienas.

Laikykites gamintojo pateiktų pieno tinkamumo vartoti nurodymų.

Spustelėję “Mobile Start” galite, pvz., įjungti gėrimo ruošimą “Miele” programėlėje.

“Mobile Start” galima naudoti tik tuo atveju, jeigu

- jūsų kavos aparate įdiegta funkcija “Miele@home” ir
 - įjungtas “Mobile Start”.
- Įsitikinkite, kad kavos aparatas yra paruoštas naudoti, pvz., kad bakelyje ir pupelių inde yra užtekina vandens.

- Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu pastatykite pakankamai didelį, tuščią indą.

Dabar galite ruošti gėrimus pasinaudami programėle.

Jeigu ruošiate gėrimą su “Mobile Start”, apie paruoštą gėrimą informuos akustiniai ir optiniai signalai. Šių įspėjamųjų signalų negalima pakeisti arba išjungti.

Jeigu kavos aparatą naudojate tiesiogiai, negalima jo valdyti programėlėje. Rekomenduojama tiesiogiai naudoti prietaisą.

Puodelių pašildymas


Atsižvelgiant į modelį: CM 6360, CM 6560.

Puodelių pašildymo įjungimas arba išjungimas

- Palieskite jutiklinį mygtuką .
- Pasirinkite “Settings”  | “Cup heating”.
- Pasirinkite norimą parinktį.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Nustatymas išsaugomas.

Išankstinis puodelių pašildymas



- Puodeliams arba stiklinėms pašildyti naudokite puodelių pašildymo funkciją.

Paruošimas išvykstant ilgesniam laikui


Jeigu kavos aparato neketinate naudoti ilgiau negu tris dienas, pvz., nes atostogaujate, prietaisą tinkamai paruoškite.

- Ištuštinkite lašų surinkimo indą, tirščių indą, išpilkite vandens bakelį.
- Kruopščiai išplaukite visas prietaiso dalis, užplikymo bloką ir prietaiso vidų.
- Ištraukite iš tinklo kištuką ir atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

Kavos aparato išjungimas

- Palieskite Įjungimo / išjungimo mygtuką .

Jei ruošėte kavos gėrimą su pienu, ekrane rodoma "Place rinsing valve in drip tray".



- Plovimo antgalį įstatykite į angą lašų surinkimo padėklo dešinėje.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Jeigu buvo ruoštas gėrimas, žarnelės skalaujamos. Paskui kavos aparatas išsijungia.

Gėrimų paruošimas

 Prisiļietę prie išleidimo vamzdelių galite nusideginti ir apsiplikyti!

Išsiveržę skysčiai ir garai yra labai karšti, galite apsiplikyti.

Kol bėga karšti skysčiai arba veržiasi garai, nekiškite kūno dalių po gėrimo išleidimo vamzdeliais.

Nesilieskite prie įkaitusių dalių.

Karštas pienas ir pieno puta

Pieno ir alternatyvių pieno produktų ruošimas

Priedai karvės piene, kurių sudėtyje yra cukraus, arba pieno pakaitalai, pvz., sojos gėrimai, gali suklijuoti pieno sistemą ir žarneles. Tokių skysčių likučiai gali apsunkinti gėrimo ruošimą.

Naudokite tik pieną, kuriame nėra jokių priedų.

Gyvulinės kilmės piene įprastai yra mikrobų.

Jeigu naudojate gyvulinės kilmės pieną, rinkitės tik pasteurizuotą, pvz., pasteurizuotą karvės pieną.

Karštam pienui arba pieno putai paruošti galite naudoti karvės pieną arba alternatyvius pieno produktus, pagamintus augaliniu pagrindu.

Pasibaigus įkaitinimo fazei, pagrindinio išleidimo vamzdelyje garais pašildomas pienas ir suplakama pieno puta. Pieno putos konsistencija labai priklauso nuo naudojamo pieno rūšies. Ne kiekviena pieno rūšis tinka, norint suplakti pieno putą.

Patarimas: kad pieno puta būtų kreminės konsistencijos, naudokite atšaldytą karvės pieną ($< 10^{\circ}\text{C}$), kurio baltymų kiekis būtų ne mažesnis negu 3 %. Galite rinktis bet kokio riebumo pieną – kaip labiausiai mėgstate. Vartojant nenugriebtą pieną (maž. 3,5 % riebumo), pieno puta bus tirštesnė, nei ruošiant iš nugriebto.

Alternatyvių augalinių pagrindų pagamintų pieno produktų sudėtyje – toliau trumpai vadinamų “alternatyviais pieno produktais” – naudojamos kitos sudedamosios medžiagos, o ne karvės pienas. Dėl natūralaus nusėdimo alternatyvūs pieno produktai tirštėja. Ruošiant karštą pieną arba pieno putą, tokie sutirštėjimai apsunkina tokių alternatyvių pieno produktų įsiurbimą.

Todėl prieš ruošdami gėrimą išmaišykite alternatyvius pieno produktus.

Nepurtykite alternatyvių pieno produktų. Purtant pakuotėje gaminasi putos. Tai neigiamai veikia gėrimo ruošimą.

Patarimas: Baigę ruošti gėrimą, pieno žarneles iš karto išplaukite rankomis.

Pieno indo paruošimas

Pieno inde pienas **neatvėsinaamas**.

Jeigu pieną ilgiau paliksite neatšaldytą pieno inde, jis gali sugesti (atsižvelgiant į pieno rūšį).


Pieno nelaikykite ilgesnį laiką pieno inde, ypač jei tai karvės pienas.

Laikykites gamintojo pateiktų pieno tinkamumo vartoti nurodymų.

Jeil ilgesnį laiką neruošėte pieno, prieš pirmąjį gėrimo ruošimą pieno žarneles išskalaukite.


Patarimas: Norėdami paruošti kokybišką pieno putą, naudokite tik šaltą pieną ($< 10^{\circ}\text{C}$).

- Į dangtelį iš viršaus įstatykite sujungimo movą, kol ši priglus.
- Nerūdijančiojo pieno vamzdelį iš vidaus įstatykite į dangtelį. Prižiūrėkite, kad nuožulnusi galas būtų nukreiptas žemyn.
- Jeigu naudojate alternatyvų pieno produktą, jį gerai išmaišykite. Kad gėrimą paruoštumėte optimaliai, alternatyvių pieno produktų nesupurtykite, bet juos išmaišykite.
- Įpilkite į indą pieno, palikite daug. 2 cm iki viršaus. Uždarykite indą dangteliu.



- Pieno indą pastatykite kairėje šalia kavos aparato.
- Pieno žarnelės plovimo antgalį prijunkite prie pieno indo dangtelio.
- Pieno žarnelę įstatykite į angą pagrindiniame išleidimo vamzdyje ir sujunkite pieno indą su kavos aparatu.

“Siūlė” ant pieno žarnelės ir ant pagrindinio išleidimo vamzdelio palengvins montavimą.




Pieno pakelio ir pieno žarnelės antgalio paruošimas

Jeil ilgesnį laiką neruošėte pieno, prieš pirmąjį gėrimo ruošimą pieno žarnelės išskalaukite.


Naudodami pieno žarnelės antgalį, pieną galite ruošti tiesiai iš pieno pakelių arba kitų pakuočių. Pieno žarnelės antgalis sudarytas iš sujungimo movos ir ilgo nerūdijančiojo pieno vamzdelio.

Patarimas: Norėdami paruošti kokybišką pieno putą, naudokite tik šaltą pieną ($< 10^{\circ}\text{C}$).

Gėrimų paruošimas




- Jungiamąją detalę pirmiausia įstatykite į ilgą nerūdijančiojo plieno vamzdelį. Prižiūrėkite, kad nuožulnusi galas būtų nukreiptas žemyn.
- Prie jungiamosios detalės prijunkite plovimo antgalį.



- Jeigu naudojate alternatyvų pieno produktą, jį gerai išmaišykite. Kad gėrimą paruoštumėte optimaliai, alternatyvių pieno produktų nesupurtykite, bet juos išmaišykite.
- Pieno pakuotę pastatykite dešinėje šalia kavos aparato.
- Pieno antgalį panardinkite į pieną.
- Įstatykite pieno žarnelę į laikiklį prie pagrindinio išleidimo vamzdelio.

“Siūlė” ant pieno žarnelės ir ant pagrindinio išleidimo vamzdelio palengvins montavimą.



Patarimas: Pieno žarnelės antgalį po naudojimo išplaukite po tekančiu vandeniu.

Kavos gėrimas

Kavos gėrimo ruošimas



- Pastatykite puodelį po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu.
- Jeigu ketinate ruošti kavos gėrimą su karštu pienu arba pieno puta, pasiruoškite pieno pakuotę su siurbimo antgaliu arba pieno indą.
- Pasirinkite gėrimą: palieskite norimo gėrimo jutiklinį mygtuką arba pasirinkite gėrimą meniu “Further” | “Other drinks” (jutiklinis mygtukas ).

Ruošimas pradedamas.

Ruošimo sustabdymas

- Valdymo skydelyje dar kartą palieskite oranžinės spalvos simbolį.

Jeigu ruošiate gėrimą, kuris sudarytas iš kelių sudedamųjų dalių, pvz., pieną su espresu, atskirų sudedamųjų dalių ruošimą galite sustabdyti ir anksčiau laiko.

- Jeigu ekrane rodoma “Stop”, palieskite OK ir patvirtinkite.

“Doubleshot”

Jeigu norite paruošti ypač sodrų, aromatingą kavos gėrimą, naudokite funkciją “DoubleShot” ☼. Įpusėjus kavos ruošimui, kavos pupelės malamos ir dar kartą užplikomos. Dėl sutrumpinto ekstrakcijos laiko išsiskiria mažiau nepageidaujamų aromatų ir karčiųjų medžiagų.

“DoubleShot” funkciją galima naudoti ruošiant bet kurį kavos gėrimą, išskyrus “Stiprųjį espresą”.

Kavos gėrimo ruošimas su “Doubleshot” ☼

- Prieš pradėdami arba iš karto pradėję ruošti kavos gėrimą, palieskite jutiklinį mygtuką ☼.

Pradedamas gėrimo ruošimas, užsidega jutiklinis mygtukas ☼. Sumalamos ir užplikomos 2 kavos pupelių porcijos.

“Two portions” ☐ ruošimas

Vienu metu į tą patį didelės talpos puodelį arba į 2 atskirus puodelius galite paruošti 2 gėrimo porcijas.



- Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu statykite po vieną puodelį.
- Prieš pradėdami arba iš karto pradėję ruošti kavos gėrimą, palieskite jutiklinį mygtuką ☐.

Šviečia ☐ jutiklinis mygtukas.

Ruošimas pradedamas, ruošiamos 2 norimo gėrimo porcijos.

Kavos šotėlis: kai norite paruošti kelis kavos puodelius iš eilės

Naudodami funkciją “Coffee pot”, galėsite vieną po kito automatiškai paruošti kelis puodelius kavos gėrimo (daug. 1 l).

Rodomas gėrimų meniu.

Patarimas: Prieš pasirinkdami funkciją “Coffee pot” patikrinkite, ar pakankamai pripildyti pupelių indai ir vandens bakelis.

- Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu pastatykite tinkamo dydžio indą.
- Palieskite jutiklinį mygtuką ☐.
- Pasirinkite “Further” | “Other drinks” | “Coffee pot” ir patvirtinkite mygtuku OK.
- Pasirinkite norimą puodelių skaičių (nuo 3 iki 8).

Kiekvienam kavos gėrimui ruošti kava yra atskirai sumalama, užplikoma ir išpilstoma. Ekrane rodoma eiga.

Gėrimų paruošimas

Ruošimo sustabdymas

- Palieskite jutiklinį mygtuką .

Kavos gėrimų ruošimas iš maltos kavos

Jeigu ruošiate kavos gėrimus iš jau sumaltų kavos pupelių, berkite miltelius porcijomis į maltos kavos skyrelį.

Galite paruošti kavos gėrimą be kofeino, nors pupelių inde subertos kavos pupelės yra su kofeinu.


Jeigu naudojate maltą kavą, galėsite paruošti tik **1** porciją kavos arba espresso gėrimo.

Į maltos kavos skyrelį pilkite **daug. 12 g** maltos kavos.

Jeigu įpilsite daugiau, užplikymo blokas gali nesuspausti kavos miltelių.

Maltos kavos pildymas

Kavos aparatas panaudos maltą kavą kitam gėrimo ruošimui.



- Atidarykite maltos kavos skyrelį.

Skyrelį pripildykite daug. **12 g**.

- Į skyrelį įpilkite maltos kavos.
- Uždarykite kavos skyrelį.

Kavos gėrimų ruošimas iš maltos kavos

Ekrane rodoma: “Use ground coffee?”

- Pasirinkite “Yes” ir patvirtinkite mygtuku “OK”.

Galite pasirinkti, kokį kavos gėrimą norite ruošti iš maltos kavos.

- Pastatykite puodelį po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu.

- Pasirinkite gėrimą.

Gėrimas ruošiamas.

Jeigu pasirinkote “No” ir patvirtinote mygtuku “OK”, neužplikyta malta kava bus pašalinta į tirščių surinkimo indą. Prietaisas pradės automatinį plovimą.

Arbata

Per aukštą arba per žemą išleidžiamo gėrimo temperatūra ir per trumpa arba per ilga užplikymo trukmė gali neišgiamai veikti jūsų arbatos skonį.

Atsižvelkite į gamintojo pateiktus arbatos ruošimo nurodymus.

Šis automatinis kavos aparatas nėra skirtas naudoti komerciniams arba moksliniams tikslams. Išleidžiamo gėrimo temperatūros reikšmės yra tik apytikslės, jos gali kisti, atsižvelgiant į aplinkos sąlygas. Temperatūros lygis skiriasi apie 2 °C.


Arbatos ruošimas

Jeigu paliesite jutiklinį mygtuką, bus rodomas meniu su skirtingomis arbatos rūšimis .

Rodomas gėrimų meniu.

- Į arbatos filtrą įberkite arbatos lapelių arba išimkite iš pakuotės arbatos pakelį.

- Įdėkite į puodelį paruoštą arbatos filtrą arba arbatos paketį.



- Pastatykite puodelį po karšto vandens išleidimo vamzdeliu.
- Palieskite jutiklinį mygtuką .
- Pasirinkite norimą arbatos rūšį.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Karštas vanduo teka į arbatos puodelį.

Jeigu pasirinktas nustatymas “TeaTimer” | “Automatic”, pasibaigus vandens arbatos ruošimui, įsijungia užplikymo laiko laikmatis.

- Pasibaigus užplikymo laikui, išimkite arbatos lapelius arba arbatos paketį.

“TeaTimer” įjungimas rankiniu būdu

“TeaTimer” galite įjungti ir rankiniu būdu.

Pasibaigus karšto vandens išleidimui, ekrane pasirodo “TeaTimer”.

- Palieskite OK.

Atveriamą redagavimo programą, rodomas rekomenduojamas laikas.

- Jeigu norite, galite pakeisti užplikymo trukmę.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Užplikymo trukmės pabaigoje nuskamba garsinis signalas, pradeda mirksėti simbolis .

- Išimkite arbatos lapelius arba arbatos paketį.

Šilto ir karšto vandens ruošimas

 Galite nusideginti ir apsiplikinti, prisilietę prie kašto išleidimo vamzdelio. Išsiveržę skysčiai ir garai yra labai karšti, galite nusiplikyti.

Kol bėga karšti skysčiai arba veržiasi garai, neikiškite kūno dalių po gėrimo išleidimo vamzdeliais.

Nesilieskite prie įkaitusių dalių.

Galite naudoti šias parinktis:

- karštas vanduo – apie 80 °C
- šiltas vanduo – apie 60 °C

Rodomas gėrimų meniu.

- Po karšto vandens išleidimo vamzdeliu pastatykite tinkamą indą.
- Palieskite jutiklinį mygtuką .
- Pasirinkite “Other drinks”, tada šiltą arba karštą vandenį.
- Patvirtinkite mygtuku “OK”.

Ruošimas pradedamas.

Išsamus kavos gėrimų aprašymas

Savo kavos aparatu galite paruošti šiuos kavos gėrimus su pienu:

- **“Ristretto”** yra koncentruotas stiprus espresas. Tas pats maltos kavos kiekis, kaip ir espresui, tik užpilamas labai mažu vandens kiekiu.
- **“Espresso”** – stipri aromatinga kava su tiršta, lazdynų riešutų rudumo kreminė puta.
“Espresso” ruošimui rekomenduojame naudoti “Espresso” skrudinimo kavos pupeles.
- **“Coffee”** skiriasi nuo “Espresso” gėrimo specialiai paskrudintomis pupelėmis ir didesniu vandens kiekiu.
Kavai ruošti rekomenduojame naudoti tinkamo skrudinimo kavos pupeles.
- **“Coffee long”** – kavos gėrimas, ruošiamas su daug didesniu vandens kiekiu.
- **“Cappuccino”** ruošiamas iš 2 trečdalių pieno ir 1 trečdalis “Espresso”.
- **“Latte macchiato”** ruošiamas iš 1 trečdalis karšto pieno, pieno putos ir “Espresso”.
- **“Caffè Latte”** ruošiamas iš “Espresso” ir karšto pieno.
- **“Cappuccino italiano”** ruošiamas iš lygių dalių pieno putos ir “Espresso”, kaip “Cappuccino” kava. Pirmiausia paruošiamas “Espresso”, o tada pieno puta.
- **“Espresso macchiato”** – “Espresso” kava, tiekiamas su nedidele kremine pieno puta.

- **“Flat white”** – specialus “Cappuccino” variantas: naudojamas daug didesnis negu pieno “Espresso” kiekis užtikrina sodrų kavos aromatą.

- **“Café au lait”** yra prancūziškas kavos gėrimas iš kavos ir pieno putos. “Café au lait” įprastai pateikiama plačiame puodelyje.

Be to, galite ruošti **karštą pieną ir pieno putą**.

Išsamus arbatos gėrimų aprašymas

Ruošdami arbatą, karšto vandens nustatymus galite pasirinkti pagal arbatos rūšį:

- **“Japanese tea”** – aukštos kokybės žalioji arbata, kuriai būdingas švelnus, gaivus – “žalias” – skonis.
Išleidimo temperatūra: apie 65 °C, užplikymo laikas: apie 1,5 min.
- **“White tea”** – žalioji arbata, gaminama tik iš jaunų, neprasiskleidusių ir ypač švelniai apdorotų kininio arbatmedžio pumpurų. Balta arbata išsiskiria savo ypač švelniu skoniu.
Išleidimo temperatūra: apie 70 °C, užplikymo laikas: apie 2 min.
- **“Green tea”** savo žalią spalvą įgauna iš žalių kininio arbatmedžio lapelių. Atsižvelgiant į regioną, arbatos lapeliai gali būti skrudinami arba garinami. Žaliąją arbatą galima plikyti net keletą kartų.
Išleidimo temperatūra: apie 77 °C, užplikymo laikas: apie 2,5 min.
- **“Black tea”** fermentuojantis arbatos lapeliams, įgauna savo tamsią spalvą ir tipišką skonį. Juodąją arbatą galima tiekti su citrinos gabalėliu arba pienu.
Išleidimo temperatūra: apie 87 °C, užplikymo laikas: apie 3 min.

- **“Herbal tea”** – kvapni užpilama arbata iš džiovintų arba šviežių augalų dalių. Išleidimo temperatūra: apie 87 °C, užplikymo laikas: apie 8 min.
- **“Fruit tea”** – arbata iš džiovintų vaisių ir (arba) augalų gabaliukų, pvz., erškėtuogių. Skonis gali skirtis, atsižvelgiant į naudotus augalus ir jų mišinius. Daug vaisinių arbatų papildomai yra aromatizuotos. Išleidimo temperatūra: apie 87 °C, užplikymo laikas: apie 8 min.

Pirminė karšto vandens išleidimo temperatūra gali skirtis, atsižvelgiant į arbatos rūšį.

Atitinkamos karšto vandens išleidimo temperatūros nustatytos pagal “Miele” rekomenduotą šių arbatų ruošimui naudojamą temperatūrą.

Arbatai ruošti galite naudoti arbatos lapelius, arbatos mišinius ar arbatos pakeilius.

Nuo arbatos rūšies priklauso jos dozavimo kiekis. Vadovaukitės ant pakuotės pateiktomis arba pirkimo metu gautomis gėrimo ruošimo rekomendacijomis. Prie arbatos rūšies ir puodelio dydžio galite pritaikyti karšto vandens kiekį (žr. skyrių “Gėrimo kiekio keitimas”).

Parametrai

Gėrimo kiekis

Kavos gėrimo skonis priklauso ne tik nuo kavos rūšies, bet gal net labiau nuo vartojamo vandens kiekio.

Ruošdami bet kurį kavos gėrimą (išskyrus “Coffee pot”), vandens kiekį galite priderinti prie savo puodelių dydžio ir (arba) vartojamos kavos rūšies.

Ruošdami gėrimus su pienu, galite nustatyti ne tik “Espresso” arba kavos gėrimo kiekį, bet ir pageidaujamą pieno bei pieno putos kiekį.

Galima nustatyti kiekvieno gėrimo didžiausią ruošiamą kiekį. Jį pasiekus, ruošimas yra sustabdomas. Išsaugomas didžiausias galimas pasirinkto gėrimo ruošimo kiekis.

Malimo laipsnis

Nuo malimo laiko priklauso kavos miltelių sąlyčio su vandeniu trukmė. Šis sąlytis vadinamas ekstrakcijos laiku. Tik nustatčius optimalų malimo laipsnį, galima paruošti tobulą kavos gėrimą su švelnia lazdynų riešutų rudumo puta.

Sumalamas kiekis

Kavos aparatas gali vienam kavos puodeliui sumalti ir užplikyti 6-14 g pupelių. Kuo daugiau maltos kavos užplikoma, tuo stipresnis bus gėrimas.

Sumalamas kiekis **per mažas**, jeigu jaučiamas silpnas “Espresso” arba kavos gėrimo skonis.

Padidinkite malamų pupelių kiekį, kad būtų užplikoma daugiau maltos kavos.

Sumalamas kiekis **per didelis**, jeigu jaučiamas kartus “Espresso” arba kavos gėrimo skonis.

Sumažinkite malamų pupelių kiekį, kad būtų užplikomas mažesnis kiekis.

Patarimas: Jeigu kavos gėrimas jums yra per stiprus arba per kartus, išbandykite kitą kavos pupelių rūšį.

Maltos kavos pirminis užplikymas

Pirminio užplikymo metu maltos kavos pupelės šiek tiek sudrėkinamos karštu vandeniu. Kavos milteliai šiek tiek išbrinksta. Po trumpos pertraukos likęs vanduo perspaudžiamas per sudrėkintą maltą kavą. Jeigu kavos gėrimas jums atrodo, pvz., beskonis, ir norėtumėte, kad jis būtų labiau “aromatingas” ir “sodresnio” skonio, išbandykite funkciją “Pirmi-

Pravartu žinoti

nis užplikymas". Atsižvelgiant į naudojamą kavos rūšį, naudojant pirminį užplikymą, kavos skonis tampa sodresnis.

Galima nustatyti trumpą arba ilgą užplikymo laiką ir visiškai išjungti "Užplikymo" funkciją.

Patarimas: pirminio užplikymo funkciją ypač rekomenduojama naudoti ruošiant kavos gėrimus.

Užplikymo temperatūra ruošiant kavos gėrimus

Užplikymo temperatūrą reikia rintis atsižvelgiant į kavos pupelių rūšį ir skrudinimą. Taip pat svarbu, ar ruošiate kavos gėrimą, ar espresą.

Naudojant tam tikros rūšies kavos pupeles, aukšta užplikymo temperatūra gali turėti įtakos putos susidarymui. Jeigu kava yra karti, tai gali nutikti dėl pasirinktos per aukštos užplikymo temperatūros.

Espresas paprastai ruošiamas aukštesnėje temperatūroje.

Arbatos gėrimų išleidimo temperatūra

Asmeniškai reguliuodami užplikymo temperatūrą, galite pakeisti atskirų arbatos gėrimų išleidimo temperatūrą.

Temperatūra skiriasi apie 2 °C.

“Settings” rodymas ir keitimas

Rodomas gėrimų meniu.

- Palieskite jutiklinį mygtuką .
- Pasirinkite “Settings” .
- Patvirtinkite mygtuku OK.
- Pasirinkite meniu punktą, kurį norite peržiūrėti arba pakeisti.
- Patvirtinkite mygtuku OK.
- Pakeiskite nustatymą.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Kai kurie “Settings” meniu pateikti nustatymai papildomai aprašyti atskirose naudojimo instrukcijos dalyse.

Kalba

Visiems ekrano tekstams galite pasirinkti norimą kalbą ir prireikus savo buvimo šalį.

Patarimas: jeigu netyčia pasirinkote ne tą kalbą, palieskite simbolį  ir būsite nukreipti į meniu punktą “Language”.

Laikmatis: išjungimas po

Jeigu nepaliesite nei vieno mygtuko arba neruošite gėrimo, taupydamas energiją, maždaug po 20 minučių prietaisas automatiškai išsijungs.

Šį pirminį nustatymą galite pakeisti (galima rinktis nuo 20 minučių iki 9 valandų).

Jeį pailginsite išjungimas po laiką, padidės visiškai automatinio kavos aparato energijos sąnaudos.

TeaTimer

Jeigu ruošiate vandenį arbatai, naudodami funkciją “TeaTimer” galite įjungti laikmatį. Pasirinktai arbatos rūšiai iš anksto

nustatyta tam tikra užplikymo trukmė. Iš anksto nustatytą užplikymo trukmę galite pakeisti (daug. 14.59 min.).

“TeaTimer” galite nustatyti tokiu būdu:

- **“Automatic”**: pasibaigus vandens arbatai išleidimui, automatiškai paleidžiamas “TeaTimer”.
- **“Manual”**: pasibaigus vandens arbatai išleidimui, papildomai galite įjungti “TeaTimer”.

Kol vyksta užplikimas, kavos aparatą galite ir toliau naudoti. Užplikymo trukmės pabaigoje nuskamba garsinis signalas, pradeda mirksėti simbolis .

Garsumo stiprumas

Galite nustatyti pasveikinimo melodijos, signalų ir mygtukų signalų garsumą (segmentiniuose stulpeliuose).

Pasveikinimo melodija

Galite įjungti trumpą pasveikinimo melodiją, kuri pasigirsta kiekvieną kartą automatinį kavos aparatą įjungiant ir išjungiant.

Ekrano šviesumas

Galite nustatyti ekrano šviesumą (segmentiniuose stulpeliuose).

Apšvietimas

Kai automatinis kavos aparatas išjungtas, galite pakeisti apšvietimo ryškumą. Kol prietaisas išjungtas, galite nustatyti laiko tarpą, per kurį išsijungs apšvietimas (galima rinktis nuo 15 minučių iki 9 valandų).

Kuo ryškesnis nustatytas apšvietimas ir kuo ilgiau jis įjungtas, tuo daugiau energijos suvartoja automatinis kavos aparatas.

Nustatymų pritaikymas

“Info” (informacijos rodymas)

Galite peržiūrėti likusių gėrimų ruošimų skaičių ir likusius gėrimų ruošimus iki kitos priežiūros programos vykdymo.

Aukštis virš jūros lygio

Jeigu kavos aparatą pastatysite didesniame aukštyje, dėl mažesnio oro slėgio sumažės vandens užvirimo temperatūra. Galite nustatyti vietoje naudojamą aukštį ir optimaliai pritaikyti gėrimų ruošimo temperatūrą.

“Performance mode”

Galite pasirinkti jūsų poreikius labiausiai atitinkantį prietaiso veikimo režimą:

- ECO režimas
- Režimas “Barista”
- Režimas “Latte”

Retai ir intensyviai naudojantis automatinio kavos aparatu taip pat galima naudoti “Party mode”.

“Eco mode”

Veikimo režimu “EKO režimas” automatinis kavos aparatas suvartoja mažiausiai energijos. Sistema pradeda kaisti tik tada, kai įjungiamas gėrimo ruošimas.

Gamykloje nustatytas veikimo režimas “EKO režimas”. Jei pasirinksite ne “EKO režimas”, automatinio kavos aparato energijos sąnaudos padidės.

“Barista mode”

Šis veikimo režimas padės paruošti tobulo skonio kavos gėrimus. Kavos gėrimai ruošiami be jokio papildomo laukimo, nes automatinis kavos aparatas lieka įkaitintas iki užplikymo temperatūros.

Energijos sąnaudos “Barista mode” yra didesnės, negu ECO režimu.

“Latte mode”

Šis režimas idealiai tinka ruošti pieną. Gėrimai su pienu “Latte mode” bus paruošti gerokai greičiau.

Energijos sąnaudos “Latte mode” yra didesnės, negu ECO režimu arba “Barista” režimu.

Party mode

Šis veikimo režimas skirtas **nekasdieniam**, intensyviai automatinio kavos aparato naudojimui, pvz., per šeimos šventes.

Po intensyvaus naudojimo kruopščiai išplaukite prietaisą, labiausiai pieno žarneles.

Gali būti, kad iš prietaiso turėsite pašalinti susikaupusias nuoviras, o iš užplikymo bloko – riebalus.

Vadovaukitės toliau pateiktomis “Party” režimo nuorodomis:

- Nerodomi pranešimai apie prietaiso būseną, nepasirodo raginimas išplauti sistemą arba raginimas rodomas tik kartą įjungus prietaisą.
- Laikmatis “Switch off after” išjungiamas. Automatinis kavos aparatas išsijungia praėjus 6 valandoms po paskutinio mygtuko palietimo.
- Kol automatinis kavos aparatas įjungtas, mygtukai nuolat šviečia didžiausiu ryškumu.

Vandens kietumas

Kad prietaisas veikėtų nepriekaištingai ir ilgai, nustatykite prietaise naudojamo vandens kietumą.

Vietinė vandentiekio tarnyba gali suteikti informacijos apie vietos geriamojo vandens kietumą.

Jeigu naudojate į butelius išpilstytą geriamąjį vandenį (pvz., mineralinį vandenį), rinkitės prietaiso nustatymus, atsižvelgdami į kalcio kiekį vandenyje. Kalcio kiekis paprastai nurodytas buteliuko etiketėje mg / l Ca²⁺ arba ppm (mg Ca²⁺ / l).

Nenaudokite gazuoto vandens.

Gamykloje nustatytas 21 °dH vandens kietumo lygis.

Vandens kietumas		Kalcio kiekis nurodytas mg / l Ca ²⁺ arba ppm (mg Ca ²⁺ / l)	Nustatymas
°dH	mmol / l		
1	0,2	7	1
2	0,4	14	2
3	0,5	21	3
4	0,7	29	4
5	0,9	36	5
6	1,1	43	6
7	1,3	50	7
8	1,4	57	8
9	1,6	64	9
10	1,8	71	10
11	2,0	79	11
12	2,1	86	12
13	2,3	93	13
14	2,5	100	14
15	2,7	107	15
16	2,9	114	16

Vandens kietumas		Kalcio kiekis nurodytas mg / l Ca ²⁺ arba ppm (mg Ca ²⁺ / l)	Nustatymas
°dH	mmol / l		
17	3,0	121	17
18	3,2	129	18
19	3,4	136	19
20	3,6	143	20
21	3,8	150	21
22	3,9	157	22
23	4,1	164	23
24	4,3	171	24
25	4,5	179	25
26	4,6	186	26
27	4,8	193	27
28	5,0	200	28
29	5,2	207	29
30	5,4	214	30
31	5,5	221	31
32	5,7	229	32
33	5,9	236	33
34	6,1	243	34
35	6,3	250	35
36	6,4	257	36
37–45	6,6–8,0	258–321	37–45
46–60	8,2–10,7	322–429	46–60
61–70	10,9–12,5	430–500	61–70

Patarimas: jeigu vandens kietumas >21 °dH (3,8 mmol / l), rekomenduojama naudoti į butelius išpilstytą geriamąjį vandenį (< 150 mg / l Ca²⁺). Nereikės taip dažnai iš prietaiso šalinti nuovirų, sunaudosite mažiau nuovirų šalinimo priemonės.

Nustatymų pritaikymas

Paleidimo blokatorius

Galite užrakinti kavos aparatą, kad kiti asmenys (pvz., vaikai) negalėtų juo pasinaudoti.

Laikinas paleidimo blokatoriaus išjungimas

■ 6 sekundes lieskite mygtuką OK.

Kitą kartą išjungus prietaisą, kavos aparatas užsiblokuos.

Miele@home

Šis automatinis kavos aparatas yra su WLAN moduliu, kuris yra suderinamas su "Miele@home".

Atsižvelgiant į tai, ar automatinį kavos aparatą prijungėte prie tinklo, ar ne, skyriuje "Miele@home" rodomi šie punktai:

- **Set up**: ši parinktis rodoma tik tuo atveju, jeigu prietaisas prieš tai nebuvo prijungtas prie WLAN tinklo arba buvo atkurta tinklo konfigūracija.
- **Deactivate* / Activate***: išsaugomi WLAN tinklo nustatymai ir įjungiamas arba išjungiamas prietaiso veikimas tinkle.
- **Connection status***: rodoma informacija apie vietinį belaidžio ryšio tinklą. Simboliai rodo ryšio stiprumą.
- **Set up again***: atkuriami esamo belaidžio ryšio tinklo nustatymai. Belaidis ryšys užmezgamas iš naujo.
- **Reset***: tinklas išjungiamas ir atkuriami esamo WLAN tinklo nustatymai.

* Šis meniu punktas bus rodomas, tik jeigu įdiegta "Miele@home" programėlė, o automatinis kavos aparatas sėkmingai prijungtas prie belaidžio ryšio tinklo.

Tinklas padidina automatinio kavos aparato energijos sąnaudas net tada, kai jis yra išjungtas.

Jeigu ketinate kavos aparatą utilizuoti, parduoti arba eksploatuoti naudotą kavos aparatą, atkurkite tinklo konfigūraciją. Ištrynus visus asmeninius duomenis, buvę kavos aparato savininkai daugiau neturės prieigos prie jūsų kavos aparato.

Nuotolinis valdymas

Šis meniu punktas "Remote control" rodomas tik tada, jeigu įdiegta "Miele@home" programėlė, o kavos aparatas sėkmingai prijungtas prie WLAN tinklo.

Jeigu įjungtas nuotolinis valdymas, "Miele" programėlėje galite pakeisti kavos aparato nustatymus. Norėdami programėlėje įjungti gėrimo ruošimą, papildomai turite aktyvinti "MobileStart" funkciją.

Pristatymo metu nuotolinio valdymo funkcija yra įjungta.

"RemoteUpdate"

"RemoteUpdate" funkcija leis nuotoliniu būdu atnaujinti jūsų prietaiso programinę įrangą. Jeigu jūsų prietaisui paruošti naujinimai, kavos aparatas juos atsisieks automatiškai. Naujinys automatiškai nebus diegiamas, diegimą turėsite patvirtinti rankiniu būdu.

Net jeigu ir neįdiegsite programinės įrangos atnaujinimo funkcijos, savo prietaisą galėsite naudoti kaip įprastai. "Miele" rekomenduoja paruoštus naujinius įdiegti.

“RemoteUpdate” meniu punktas rodomas ir jį galima naudoti tik jeigu įvykdytos visos “Miele@home” naudojimo sąlygos.

Gamykliniuose nustatymuose “RemoteUpdate” funkcija yra įjungta. Paruoštas programos naujiny bus atsiunčiamas automatiškai, diegimą reikia aktyvinti rankiniu būdu.

Jeigu nenorite, kad naujiniai jums būtų siunčiami automatiškai, “RemoteUpdate” funkciją galite išjungti.

Nuotolinio programinės įrangos naujinimo (“RemoteUpdate”) eiga

Daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimą ir jos turinį ieškokite “Miele” programėlėje.

Jeigu prietaisui yra paruoštas naujiny, automatinio kavos aparato ekrane bus rodomas pranešimas.

Naujinį galite įdiegti iš karto arba atidėti diegimą vėlesniam laikui. Kitą kartą įjungus automatinį kavos aparatą, užklausa bus rodoma pakartotinai.

Jeigu neketinate įdiegti naujinio, “RemoteUpdate” funkciją galite išjungti.

Programinės įrangos naujinimas gali užtrukti iki keleto minučių.

Atkreipkite dėmesį į toliau nurodytas “RemoteUpdates” pastabas:

- kol ekrane nerodomas pranešimas, nėra galimybės atnaujinti įrangą;
- įdiegtų naujinimų negalima atšaukti;
- naujinių diegimo metu neišjunkite automatinio kavos aparato. Nutraukus diegimo procesą, naujiny nebus įdiegtas.
- Kai kuriuos programinės įrangos naujinius gali įdiegti tik “Miele” garantinio aptarnavimo skyrius.

Programinės įrangos versija

Meniu punktas “Programinės įrangos versija” skirtas “Miele” garantinio aptarnavimo skyriui. Naudojant prietaisą namuose, šios funkcijos neprireiks.

Pardavėjas (parodomasis režimas)

Naudojant prietaisą namuose, šios funkcijos neprireiks.

Įjungus funkciją “Showroom programme” | “Demo mode”, kavos aparatą galima pristatyti pardavimo vietose arba salonuose. Įjungiamas prietaiso apšvietimas, tačiau negalima ruošti gėrimų arba naudoti priežiūros programų.

Parodomąjį režimą galite aktyvinti net ir neįvykdę pirmojo paleidimo. Kavos aparatą įjunkite ir vėl išjunkite. Po to iš karto 5 minutes lieskite mygtuką ↵. Parodomasis režimas yra įjungtas.

Gamykliniai nustatymai

Galite atkurti gamyklinius kavos aparato nustatymus.

Šie nustatymai **neatkuriami**:

- Gėrimų ruošimo kiekis ir prietaiso būseną (gėrimų ruošimas iki kito nuovirų šalinimo, ... Riebalų pašalinimas iš užplikymo bloko)
- Kalba
- Profiliai ir susiję gėrimai
- “Miele@home”

Valymas ir priežiūra



Dėl netinkamos priežiūros gali kilti pavojus sveikatai.

Dėl šilumos ir drėgmės poveikio prietaiso viduje supeliję kavos arba surūgę pieno likučiai gali sukelti pavojų Jūsų sveikatai.

Todėl savo kavos aparatą plaukite kruopščiai ir reguliariai.

Plovimo intervalų apžvalga

Rekomenduojami plovimo intervalai	Ką turėčiau plauti / prižiūrėti?
kasdien (dienos pabaigoje)	Vandens bakelį
	Tirščių indą
	Lašų surinkimo padėklą ir lašų surinkimo indą
	Pieno indą
	Pieno žarnelės antgalį
1 kartą per savaitę (dažniau, jei labai užsiteršę)	Pagrindinį išleidimo vamzdelį
	Skalavimo antgalį ir pieno žarnelės prijungimo elementus (naudokite valymo šepetėlį)
	Užplikymo bloką
	Vidinę dalį (po užplikymo bloku)
	Korpusą (būtinai išplaukite iš karto po nuovirų šalinimo)
1 kartą per mėnesį	Pupelių indą ir maltos kavos skyrelį
	Vandens bakelio sietelį
	Garų antgalį (plovimo šepetėliu)
1 kartą per metus (prireikus, dažniau)	Užplikymo bloko tepimą (silikoniniu tepalu)
pasirodžius raginimui	Išplauti pieno žarnelę (1 plovimo lazdelė)
	Pašalinti riebalus iš užplikymo bloko (naudoti 1 plovimo tabletę)
	Pašalinti nuoviras (naudoti 1 nuovirų šalinimo tabletę)

Plovimas rankomis arba indaplovėje

Užplikymo bloko **negalima** plauti indaplovėje.

Plaukite užplikymo bloką tik rankomis, šiltame vandenyje, **nenaudokite ploviklio**.

Šias dalis galima plauti tik **rankomis**:

- Pagrindinio išleidimo vamzdelio nerūdijančiojo plieno dangtelį
- Užplikymo bloką
- Vandens rezervuaro dangtelį
- Pupelių indo dangtelį
- Apatinį skydelį

 Per aukšta indaplovės plovimo temperatūra gali pažeisti prietaiso komponentus!

Plaunant aukštesnėje negu 55 °C temperatūroje, kai kurios kavos aparato dalys gali tapti nenaudojamos, pvz., deformuotis.

Plaukite indaplovėje tik tas prietaiso dalis, kurias leidžiama plauti indaplovėje, rinkitės maks. 55 °C plovimo temperatūrą.

Prisilietusios prie natūralių dažiklių (pvz., morkų, pomidorų ir pomidorų padažo), gali nusidažyti plastikinės dalys. Šis spalvos pakitimas neturi įtakos dalių stabilumui.

Šios dalys **tinkamos plauti indaplovėje**:

- Lašų surinkimo dubenėlis ir dangtelis
- Lašų surinkimo padėklas
- Tirščių indas
- Vandens bakelis

- Pagrindinis išleidimo vamzdelis (be nerūdijančiojo plieno dangtelio)
- Pieno žarnelė su skalavimo antgaliu
- Pieno žarnelės antgalis
- Pieno indas su dangteliu (ne visuose modeliuose)

 Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų prietaiso dalių arba karštais skysčiais!

Veikimo metu prietaiso dalys gali labai įkaisti. Galite nusideginti prisilietę prie karštų prietaiso dalių. Išsiveržę skysčiai ir garai yra labai karšti, galite apsiplikytų.

Kol bėga karšti skysčiai arba veržiasi garai, neikiškite kūno dalių po gėrimo išleidimo vamzdeliais.

Leiskite kavos aparatui atvėsti, tada galite prietaisą išplauti.

Turėkite omenyje, kad vanduo lašų surinkimo dubenyje gali būti karštas.

 Drėgmės sukelti veikimo sutrikimai.

Garinio valytuvo garai gali patekti ant įtampingųjų dalių ir sukelti trumpąjį jungimą.

Nevalykite prietaiso gariniu valytuvu.

Labai svarbu reguliariai valyti prietaisą, nes kavos tirščiai greitai pradeda pelyti. Pieno likučiai gali surūgti ir užkimšti pieno žarnes.

Valymas ir priežiūra

Netinkamos valymo priemonės

Visi paviršiai gali pakeisti spalvą arba deformuotis, jeigu juos valysite netinkamomis priemonėmis. Visi paviršiai yra jautrūs įbrėžimams.

Ploviklių likučius nedelsiant nuvalykite. Nedelsiant nuvalykite šalinant nuoviras užtiškusius lašus!

Kad nepažeistumėte paviršių, valydami nenaudokite:

- valiklių, kurių sudėtyje yra sodos, amoniako, rūgščių arba chloridų;
- valiklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių;
- dezinfekavimo valiklių arba rankų dezinfekavimo skysčio;
- kalkes tirpinančių valiklių (netinka korpusui valyti);
- nerūdijančiojo plieno valiklių;
- indaplovėms skirtų ploviklių (netinka korpusui valyti);
- stiklo valiklių;
- stiklo keramikos kaitlentėms skirtų valiklių;
- orkaitių valiklių;
- gariniams troškintuvams skirtų valiklių ("DG-Clean");
- šveitimo priemonių, pvz., šveitimo miltelių, pienelio, šveitimo akmens;
- kietų šveitimo kempinių, pvz., pavyzdžiui, puodams skirtų kempinių, šveitukų, naudotų kempinių, kuriose yra šveitimo priemonių likučių;
- purvo trintukų;
- aštrių metalinių grandiklių;
- plieninių šveitiklių arba nerūdijančiojo plieno spiralių.
- Apsauginės priemonės / kremas nuo saulės

Lašų surinkimo ir tirščių indų plovimas

Lašų surinkimo indą ir tirščių indą plaukite **kasdien**, taip išvengsite pelėsio ir blogo kvapo atsiradimo.

Tirščių indas yra lašų surinkimo padėkle. Tirščių inde dažniausiai būna ir šiek tiek nuo skalavimo likusio vandens.


Prisipildžius lašų surinkimo ir (arba) tirščių indui, kavos aparato ekrane pasirodo pranešimas. Ištuštinkite lašų surinkimo ir tirščių indus.

 Pavojus nudegti!

Jei kavos aparatas ką tik baigė skalauti, šiek tiek palaukite, tada išimkite lašų surinkimo indą. Turi išbėgti skalavimo vanduo.

Kai kavos aparatas įjungtas, išimkite lašų surinkimo dubenį ir tirščių indą. Antraip ekrane pasirodys pranešimas "Empty and refill the drip tray and the waste container", nors lašų surinkimo dubuo ir tirščių indas dar nepilni.

- Pagrindinį išleidimo vamzdelį iki galo pakelkite į viršų.



- Atsargiai išimkite iš kavos aparato lašų surinkimo indą.
- Nuimkite dangtelį ①.

- Ištuštinkite lašų surinkimo indą **ir** tirščių indą.
- Išimkite lašų surinkimo padėklą ②, nuimkite apatinį skydelį ③.

Apatinį skydelį plaukite rankomis, šiltame vandenyje, naudokite šiek tiek indų ploviklio.


Visas kitas dalis galima plauti indaplovėje.

- Išplaukite visas dalis.
- Išvalykite ertmę po lašų surinkimo indu.
- Visas dalis vėl sudėkite atgal.
- Į kavos aparatą įdėkite lašų surinkimo indą.

Įsitikinkite, kad lašų surinkimo indas yra įstatytas į kavos aparatą iki pat atramos.

Lašų surinkimo padėklo valymas

- Išimkite lašų surinkimo padėklą.
- Lašų surinkimo padėklą plaukite rankomis, šiltame vandenyje, naudokite šiek tiek indų ploviklio.
- Nausinkite padėklą.



- Tada įstatykite atgal į prietaisą. Įsitinkite, kad jis yra tinkamai įstatytas (žr. pav.).


Patarimas: norėdami itin kruopščiai išplauti lašų surinkimo padėklą, reguliariai plaukite jį indaplovėje.

Vandens bakelio plovimas

Vandens bakelio dangtelį plaukite **tik rankomis**, šiltu vandeniu, naudokite šiek tiek ploviklio.

Kasdien išplaukite vandens bakelį.

- Paspauskite ant vandens bakelio dangtelyje esančios žymos.
- Suimkite už dangtelio ir iškelkite vandens bakelį.



- Nuimkite vandens bakelio dangtelį ir išplaukite rankomis.
- Vandens bakelį plaukite rankomis šiltame vandenyje, naudokite šiek tiek ploviklio. Bakelį išdžiovinkite.

Patarimas: Norėdami labai kruopščiai išplauti vandens bakelį, reguliariai plaukite jį indaplovėje.

- Kruopščiai nuplaukite ir nausinkite kavos aparato statymo paviršių, ypač įdubimus.
- Įstatykite vandens bakelį.

Valymas ir priežiūra


Atkreipkite dėmesį, kad vožtuvas, vandens bakelio apačia ir prietaiso pastatymo vieta būtų švarūs. Tik taip galėsite teisingai įdėti vandens bakelį.

Vandens bakelio sietelio plovimas

Kartą per mėnesį išplaukite vandens bakelio sietelį.

Sietelis yra po vandens talpa.

- Išimkite vandens bakelį.



- Išsukite movą. Išimkite sandarinimo žiedą ir sietelį.
- Viską kruopščiai nuplaukite po tekančiu vandeniu.
- Pirmiausia įdėkite vandens bakelio sietelį (kryželiu į viršų), tada sandarinimo žiedą. Priveržkite movą.
- Įstatykite vandens bakelį.


Pagrindinio išleidimo vamzdelio plovimas

Pagrindinio išleidimo vamzdelio nerūdijančiojo plieno dangtelį plaukite tik **rankomis**, šiltu vandeniu, naudokite šiek tiek indų ploviklio. Visas kitas dalis galima plauti indaplovėje.


Sunkiai pasiekiamas vietas, pvz., išleidimo bloką, plaukite kartu pristatomu šepetėliu.

Patarimas: Įsisenėję nešvarumai lengviau nusiplaus, jeigu juos per naktį suminkštinsite vandenyje su šlakeliu indų ploviklio. Paskui visas dalis nuplaukite po tekančiu vandeniu.


Pagrindinio išleidimo vamzdelio išardymas




- Pagrindinį išleidimo vamzdelį iki galo nuleiskite žemyn ir nuimkite nerūdijančiojo plieno dangtelį.



- Patraukite į save ir išimkite gėrimo išleidimo bloką.




- Viršutinę silikoninę dalį su pieno žarnelės laikikliu ① nuimkite nuo juodos spalvos laikiklio ②.




- Pilkos spalvos silikoninėje dalyje ① raskite juodos spalvos, cilindro formos dalį ③: juodos spalvos dalį išimkite.
- Nuimkite išleidimo antgalius ④.

Patarimas: Įsisenėję nešvarumai lengviau nusiplaus, jeigu išleidimo antgalius ④ maždaug 1 val. mirkysite vandenyje su šlakeliu indų ploviklio. Tada išleidimo antgalius išplaukite.

Pagrindinio išleidimo vamzdelio plovimas




- Pilkos spalvos silikoninį įdėklą ⑤ išimkite iš juodos spalvos dalies ③.
- Kaip parodyta paveikslėlyje, nedidelį juodos spalvos dalies ③ vamzdelį išplaukite šepetėliu.




- Šepetėliu išplaukite visus juodos spalvos laikiklio ② angas.

Valymas ir priežiūra



- Šepetėlį šiek tiek palenkite ir išvalykite abu išleidimo vamzdelius.
- Visas dalis kruopščiai išplaukite.
- Visas dalis išplaukite po tekančiu vandeniu.




- Drėgna kempine nuvalykite pagrindinį išleidimo vamzdelį.

Pagrindinio išleidimo vamzdelio surinkimas

Išleidimo bloką bus lengviau surinkti, jei-
gu prieš tai visas jo dalis sudrėkinsite.

- Dar kartą sustatykite gėrimo išleidimo bloką.
- Stipriai prispauskite išleidimo antgalį ③, kad išleidimo blokas užsifikuotų grioveliuose.
- Išleidimo bloką įstatykite į pagrindinį išleidimo vamzdelį.

- Dar kartą uždėkite nerūdijančiojo plieno dangtelį ir įstatykite pieno žarnelę.




Patarimas: “Siulė” ant pieno žarnelės ir ant pagrindinio išleidimo vamzdelio palengvins montavimą.

Garų antgalio plovimas

Garų antgalį plaukite kartą per mėnesį.

- Pagrindinį išleidimo vamzdelį iki galo nuleiskite žemyn ir nuimkite nerūdijančiojo plieno dangtelį.
- Patraukite į save ir išimkite gėrimo išleidimo bloką.



Įkiškite valymo šepetėlį į garų antgalį (daug. 1 cm).

- Išvalykite juo garų antgalį.

- Išleidimo bloką vėl įstatykite į pagrindinį išleidimo vamzdelį ir uždėkite nerūdijančiojo plieno dangtelį.

Pieno žarnelės ir skalavimo antgalio plovimas

Netinkamai prižiūrint, kyla pavojus sugadinti prietaisą!

Smailiais daiktais, pvz., plovimo šepetėliu, galite pažeisti silikoninį kamštelį, kuris taps netinkamu naudoti.

Jeigu ketinate šepetėliu arba panašiu prietaisu plauti skalavimo plovimo antgalio korpusą, būtinai išimkite silikoninį kamštelį.


Silikoniniam kamšteliiui valyti nenaudokite **jokių** smailių daiktų, pvz., adatų.

Neišimkite arba nejudinkite baltų rutuliukų silikoniniame kamštyje.

Silikoninį kamštelį plaukite tik po tekančiu vandeniu ir (arba) indaplovėje.


Nenaudokite kartu pristatomo plovimo šepetėlio.

Pieno žarnelės ir skalavimo antgalį plaukite ne rečiau kaip kartą per savaitę.





- Iš plovimo antgalio korpuso ištraukite silikoninį kamštelį.

- Silikoninį kamštelį plaukite po tekančiu vandeniu. Kad pašalintumėte pieno likučius, **nenaudokite jokių smailių daiktų**.




- Plovimo antgalio korpusą plaukite šepetėliu po tekančiu vandeniu.



- Taip pat išplaukite ir plovimo antgalio korpusą esančias žarnelės jungtis: įstatykite valymo šepetėlį į abi kiaurymes ir valykite stumdydami jį pirmyn ir atgal.

Valymas ir priežiūra



- Pieno žarnelę ir plovimo antgalio korpusą plaukite po tekančiu vandeniu.
- Prireikus visas dalis per naktį mirkykite vandenyje su trupučiu indų ploviklio.
- Visas dalis išplaukite po tekančiu vandeniu.
- Dar kartą įstatykite plovimo antgalį.

Patarimas: Norėdami labai kruopščiai išplauti atskiras dalis, reguliariai plaukite jas indaplovėje.

Pieno žarnelės antgalio valymas

Pieno žarnelės antgalį valykite kasdien.

- Pieno žarnelės antgalį išplaukite po tekančiu vandeniu.
- Iš nerūdijančiojo plieno vamzdžio ištraukite sujungimo movą.
- Visas dalis plaukite rankomis, šiltame vandenyje, naudokite šiek tiek ploviklio.


- Prireikus per naktį mirkykite šiltame vandenyje su trupučiu indų ploviklio.
- Tada visas dalis nuplaukite po tekančiu vandeniu.
- Visas dalis išdžiovinkite.

Patarimas: norėdami itin kruopščiai išplauti atskiras dalis, reguliariai plaukite jį indaplovėje.

Pieno indo valymas

Pieno indą būtina plauti kasdien.

- Atsukite dangtelį nuo pieno indo ir nuimkite.
- Išimkite nerūdijančiojo plieno vamzdelį.



Jei reikia, iš pieno indo dangtelio galite išimti sujungimo movą ir sandarinimo žiedą. Išėmus nerūdijančiojo plieno vamzdelį, lengviau išspausti dangtelio vidinėje pusėje esančią jungiamąją movą.

- Visas pieno indo dalis plaukite rankomis, šiltame vandenyje, naudokite šiek tiek ploviklio.

- Visas dalis išdžiovinkite.

Patarimas: norėdami itin kruopščiai išplauti atskiras pieno indo dalis, reguliariai plaukite jį indaplovėje.

Pupelių indo ir maltos kavos skyrelio valymas

⚠ Stenkitės nesusižeisti malūnėliu! Prieš plaudami pupelių indą, kavos aparatą atjunkite nuo maitinimo tinklo.

Kavos pupelėse yra riebalų, kurie prilimpa prie indo sienelių ir apsunkina pupelių patekimą į malūnėlį. Reguliariai valykite pupelių indą sausa, minkšta šluoste.

- Atidarykite pupelių indą.
- Išpilkite ten esančias kavos pupeles.
- Išvalykite pupelių indą sausa minkšta šluoste.

Supilkite atgal į indą kavos pupeles.

Jeigu reikia, išplaukite maltos kavos skyrelį:


- Maltos kavos skyrelį atidarykite ir išvalykite esamus kavos likučius.

Patarimas: Kad pašalintumėte sausus kavos likučius, pupelių indą ir maltos kavos skyrelį išsiurbkite dulkių siurbliu.

Užplikymo bloko ir prietaiso vidinės dalies valymas

Užplikymo bloką ir vidinę prietaiso dalį kartą per savaitę išplaukite po tekančiu vandeniu, taip ne tik išvengsite bakterijų dauginimosi, bet ir galėsite mėgautis aromatinga kava.

- Atidarykite prietaiso dureles.



- Paspauskite užplikimo bloko rankenos ① apačioje esantį mygtuką ir pasukite rankeną į kairę ②.

Išėmę užplikimo bloką, **nekeiskite** užplikimo bloko rankenėlės padėties.

- Iš kavos aparato atsargiai išimkite užplikimo bloką.


Judančios užplikimo bloko dalys yra su riebalų plėvele.

Plovikliai gali pažeisti užplikimo bloką.


Plaukite užplikimo bloką tik **rankomis**, šiltame vandenyje, **nenaudokite plovimo priemonių**.

- Plaukite užplikimo bloką rankomis po šiltu tekančiu vandeniu, **nenaudokite ploviklio**.

Valymas ir priežiūra




- Nuo užplikimo bloko sietelio nuvalykite kavos likučius.
- Nusausinkite piltuvėlį, kad kito kavos ruošimo metu neliktų prilipusios maltos kavos.



- Išvalykite kavos aparato vidų. Paveikslėlyje šviesia spalva pažymėtas sritis būtina išvalyti labai kruopščiai.

Patarimas: Sausus maltos kavos likučius išsiurbkite dulkių siurbliu.

- Užplikimo bloką įdėkite į kavos aparatą.



- Paspauskite mygtuką apačioje, ant užplikimo bloko rankenos ①, ir pasukite rankeną į dešinę ②.
- Uždarykite prietaiso dureles.

Korpuso valymas

Visi paviršiai gali nusidažyti arba pasikeisti, jeigu juos ilgiau veiks nešvarumai arba plausite netinkamomis plovimo priemonėmis.

Iš karto nuo korpuso pašalinkite nešvarumus.

Stenkitės iš karto nuvalyti nuovirų šalinimo metu užtiškusius lašus!

- Išjunkite kavos aparatą.
- Prietaiso priekinę dalį plaukite švaria kempine, plovikliu ir šiltu vandeniu.
- Paviršius nusausinkite minkšta šluoste.

Patarimas: korpusą galite valyti daugiafunkce "Miele" mikropluošto šluoste.

Priežiūros programos

Galimos šios priežiūros programos:

- Prietaiso plovimas
- Pieno žarnelės skalavimas
- Pieno žarnelės plovimas
- Riebalų šalinimas iš užplikimo bloko
- Nuovirų šalinimas

Ekrane pasirodžius raginimui, paleiskite atitinkamą priežiūros programą. Priežiūros programą galite paleisti bet kuriuo metu, kad kavos aparato nereikėtų skubiai plauti netinkamu laiku.

Nenutraukite priežiūros programos. Procesas turi būti atliktas iki galo.

Meniu “Priežiūros programos” iškvietimas

Meniu “Maintenance” rasite priežiūros programą. Ekrane pasirodžius raginimui arba atėjus laikui, paleiskite atitinkamą priežiūros programą.

- Palieskite “☐”.
- Pasirinkite “Maintenance”.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Dabar galite pasirinkti priežiūros programą.

Patarimas: Kad ne taip greitai prisipildytų lašų surinkimo indas ir būtų surinkti visi pasitaikantys tiškai, po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu galite pastatyti indą.

“Rinse the appliance”

Jei buvo ruoštas kavos gėrimas, prieš išsijungdamas, kavos aparatas plauna pieno sistemą.


“Rinse the appliance” galite įjungti ir rankiniu būdu.

Pieno sistemos skalavimas

Jei ilgesnį laiką neruošėte pieno, prieš pirmąjį gėrimo ruošimą pieno žarnes išskalaukite.

- Palieskite “☐”.
- Pasirinkite “Maintenance” | “Rinse the milk pipework”.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Ekrane taip pat rodomas pranešimas “Place rinsing valve in drip tray”.



- Plovimo antgalį įstatykite į angą lašų surinkimo padėklo dešinėje.

- Patvirtinkite mygtuku OK.

Plaunama pieno žarnelė.

Pieno žarnelių plovimas

Priežiūros programos “Clean the milk pipework” trukmė apie 15 min.

Priežiūros programai jums reikės 1 pakeičio pieno žarnelių ploviklio.

- Palieskite “☐”.
- Pasirinkite “Maintenance” | “Clean the milk pipework”.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Pradedamas procesas.

- Stebėkite ekrane rodomas instrukcijas.

Ekrane rodoma “Remove the water container. Fill it with cleaning solution (see Operating instructions) and replace it.”.

Valymas ir priežiūra

Patarimas: Rekomenduojame naudoti “Miele” plovimo priemones, taip užtikrinsite optimalius plovimo rezultatus. Ploviklis buvo sukurtas specialiai “Miele” kavos aparatams, todėl jis apsaugo prietaisą nuo pažeidimų, sukeliamų naudojant netinkamas plovimo priemones. Jų galite įsigyti “Miele” interneto parduotuvėje, “Miele” garantinio aptarnavimo skyriuje arba specializuotose “Miele” pardavimo vietose.

- Įberkite į indą 1 pakelį pieno žarnelių ploviklio ir įpilkite **300 ml** drungno vandens. Maišykite tirpalą šaukštu, kol milteliai visiškai ištirps.
- Išimkite ir išpilkite vandens bakelį.
- Į vandens bakelį supilkite paruoštą plovimo tirpalą.
- Įstatykite vandens bakelį.
- Stebėkite ekrane pateiktus nurodymus.
- Ekrane pasirodžius raginimui, išplaukite bakelį švariame vandenyje. Patikrinkite, ar vandens bakelyje **neliko** ploviklio likučių.
- Įpilkite vandens į bakelį.

Jeigu ekrane rodomas gėrimų ruošimo meniu, plovimo procesas yra baigtas.

Riebalų pašalinimas iš užplikymo bloko

Vidinėje dalyje po užplikymo bloku gali kauptis kavos milteliai.

Dėl šilumos ir drėgmės ten gali atsirasti pelėsis.

Kad išvengtumėte pelėsio susidarymo, drėgnus maltos kavos likučius valykite ne rečiau kaip kartą per savaitę.

Kad kavos gėrimai būtų aromatingi ir kavos aparatas veiktų nepriekaištingai, reikia reguliariai šalinti riebalus užplikimo bloke. Atsižvelgiant į riebalų kiekį vartojamoje kavos rūšyje, užplikimo blokas gali užsikimšti ir greičiau.

Priežiūros programa “Riebalų pašalinimas iš užplikimo bloko” trunka maždaug 10 minučių.

Priežiūros programai Jums reikės 1 kalkių šalinimo tabletės.

Patarimas: Rekomenduojame naudoti “Miele” tabletes, taip užtikrinsite optimalius plovimo rezultatus. Šios tabletės šalina riebalus iš užplikimo bloko. Jos buvo sukurtos specialiai “Miele” kavos aparatams ir neleidžia atsirasti pažeidimams.

Nuovirų šalinimo tablečių galite įsigyti “Miele” interneto parduotuvėje, “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje arba iš įgalioto “Miele” pardavėjo.

Po 200 ruošimų ekrane pasirodys raginimas iš užplikimo bloko išplauti riebalus.

- Patvirtinkite mygtuku **OK**.

Išplauti riebalus iš užplikimo bloko galite dabar arba atidėti vėlesniam laikui. Iki tol kavos aparatą galima naudoti kaip įprastai. Tačiau, norint naudotis kavos aparato funkcijomis ilgai, rekomenduojama pašalinti riebalus iš užplikimo bloko iš karto pasirodžius raginimui.


Kas kartą įjungus kavos aparatą šis pranešimas bus rodomas tol, kol iš užplikimo bloko bus pašalinti riebalai.

- Palieskite .
- Pasirinkite “Maintenance” | “Degrease the brew unit”.
- Patvirtinkite mygtuku **OK**.

Pradedamas procesas.

Ekrane rodoma "Remove the brew unit. Clean the interior of the machine. Rinse the brew unit by hand and refit it with a cleaning tablet in it."

- Stebėkite ekrane rodomas instrukcijas.
- Atidarykite prietaiso dureles.



- Paspauskite užplikimo bloko rankenos ① apačioje esantį mygtuką ir pasukite rankeną į kairę ②.

Išėmę užplikimo bloką, **nekeiskite** užplikimo bloko rankenėlės padėties.


- Iš kavos aparato atsargiai išimkite užplikimo bloką.

Judančios užplikimo bloko dalys yra su riebalų plėvele.


Plovikliai gali pažeisti užplikimo bloką.

Plaukite užplikimo bloką tik **rankomis**, šiltame vandenyje, **nenaudokite plovimo priemonių**.

- Plaukite užplikimo bloką rankomis po šiltu tekančiu vandeniu, **nenaudokite ploviklio**.




- Nuo užplikimo bloko sietelio nuvalykite kavos likučius.
- Nusausinkite piltuvėlį, kad kito kavos ruošimo metu neliktų prilipusios maltos kavos.




- Išvalykite kavos aparato vidų. Paveiklėlyje šviesia spalva pažymėtas sritis būtina išvalyti labai kruopščiai.

Patarimas: Sausus maltos kavos likučius išsiurbkite dulkių siurbliu.

Valymas ir priežiūra



- Į užplikymo bloką viršuje (rodyklė) įdėkite 1 ploviklio tabletę (žr. rodyklę).
- Užplikymo bloką įdėkite į kavos aparatą.



- Paspauskite mygtuką apačioje, ant užplikimo bloko rankenos ①, ir pasukite rankeną į dešinę ②.
- Uždarykite prietaiso dureles.

Ekrane rodoma likusi priežiūros programos trukmė.

Kai ekrane rodomas gėrimų ruošimo meniu, priežiūros programa yra baigta.

Nuovirų šalinimas

Pažeidimo pavojus užtiškus nuovirų šalinimo tirpalu.

Tirpalas gali apgadinti jautrius paviršius ir natūralaus medžio grindis.

Stenkitės iš karto nuvalyti nuovirų šalinimo metu užtiškusius lašus.

Prietaiso naudojimo metu kaupiasi nuoviros. Kaip greitai prietaise kaupsis nuoviros, priklauso nuo naudojamo vandens kietumo. Nuoviras būtina reguliariai pašalinti.

Prietaiso ekrane rodomas nuovirų šalinimo procesas. Ekrane taip pat rodomi įvairūs pranešimai, pavyzdžiui, būsite paraginti ištuštinti lašų surinkimo indą arba papildyti vandens bakelį.

Nuovirų šalinimas yra **būtinas** ir užtrunka apie 15 minutes.

Kavos aparato ekrane pasirodo raginimas iš prietaiso laiku pašalinti nuoviras. Kiekvieno kavos gėrimo ruošimo metu kavos aparato ekrane rodomas iki kito nuovirų šalinimo likusių gėrimo ruošimų skaičius.

- Patvirtinkite pranešimą mygtuku OK.

Kai likusių ruošimų skaičius bus lygus "0", kavos aparatas užsiblokuos.

Jeigu tuo metu neketinate pašalinti nuovirų, galite kavos aparatą išjungti. Gėrimus galėsite ruošti tik pašalinę nuoviras.

Ekrane taip pat rodomas pranešimas "Descale the appliance".

- Patvirtinkite mygtuku "OK".

Procesas pradedamas.

- Stebėkite ekrane rodomas instrukcijas.

Jeigu prietaiso temperatūra per aukšta nuovirų šalinimo procesui, kavos aparatas atvėsინamas. Atvėsინimo fazės metu ekrane nėra rodomas joks papildomas pranešimas.

Kai ekrane pasirodo “Fill the water container with lukewarm water and descaling agent up to the ☞ symbol and replace it”, atlikite šiuos veiksmus.


Kad nuoviros būtų tinkamai pašalintos, rekomenduojame naudoti “Miele” nuovirų šalinimo tabletes.

Šios nuovirų šalinimo tabletės sukurtos specialiai “Miele” kavos aparatams.

Kitos nuovirų šalinimo priemonės, kuriose yra ne tik citrinos rūgštis, bet ir kitų rūgščių ir (arba) kitų nepageidaujamų sudedamųjų dalių, pavyzdžiui, chloridų, gali pažeisti gaminį. Be to, jeigu neteisinga nuovirų šalinimo tirpalo koncentracija, nebus užtikrintas norimas poveikis.

Nuovirų šalinimo tablečių galima įsigyti “Miele” interneto parduotuvėje, “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje arba specializuotoje “Miele” parduotuvėje.

Nuovirų šalinimui jums reikės **1** tabletės.



- Įpilkite į bakelį iki žymos ☞ drungno vandens.

- Išširpinkite vandens bakelyje **1** nuovirų šalinimo tabletę.

Laikykitės nuovirų šalinimo priemonės maišymo santykio. Svarbu, kad bakelyje vandens nebūtų nei per mažai, nei per daug. Antraip nuovirų šalinimo procesas bus nutrauktas anksčiau laiko.

- Įdėkite atgal vandens bakelį.
- Stebėkite ekrane pateiktus nurodymus.

Kai ekrane rodoma “Fill the water container up to the descaling symbol ☞ and replace it. Close the door.”:

- Švari vandeniu kruopščiai išplaukite bakelį. Patikrinkite, ar vandens bakelyje **neliko** nuovirų šalinimo tabletės likučių. Įpilkite maž. iki žymos ☞ švaraus geriamojo vandens.


Jeigu ekrane rodomas gėrimų ruošimo meniu, plovimo procesas yra baigtas.

Užplikymo bloko sutepimas

Jei užplikymo bloką sunku išimti ir įdėti, pakanka jį sutepti kartą per metus ir jeigu reikia.

Naudokite maistinį silikoningą tepalą.

- Atidarykite prietaiso dureles.
- Išimkite užplikymo bloką.



- Užtepkite žirnio dydžio silikoninio tepalo ant užplikymo bloko pavaros veleno.
- Dar kartą įdėkite užplikymo bloką.
- Uždarykite prietaiso dureles.

Daugumą veikimo sutrikimų ir klaidų galite pašalinti savarankiškai. Paprastai tai padeda sutaupyti laiko ir pinigų, nes nereikia kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių.

Daugiau informacijos apie savarankišką veikimo sutrikimų šalinimą ieškokite: www.miele.lt/support/customer-assistance.



Pranešimai ekrane

Klaidos pranešimus būtina patvirtinti mygtuku **OK**. Net jei sutrikimas yra pašalintas, ekrane gali pakartotinai pasirodyti klaidos pranešimas.

Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais ir pašalinkite triktis.

Jei ekrane ir toliau rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į garantinio aptarnavimo skyrių.

Problema	Priežastis ir šalinimas
F1, F2, F80, F82	Yra vidinis gedimas. ■ Išjunkite kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku  . Palaukite apie 1 valandą, tada vėl įjunkite prietaisą.
F41, F42, F74, F77, F235, F236	Yra vidinis gedimas. ■ Išjunkite kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku  . Palaukite apie 2 minutes, tada vėl įjunkite prietaisą.
F10, F17	Įsiurbiamas per mažas vandens kiekis arba vanduo visiškai neįsiurbiamas. ■ Išimkite vandens bakelį. Į vandens bakelį įpilkite šviežio šalto geriamojo vandens. ■ Išimkite ir išvalykite vandens bakelio sietelį (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Vandens bakelio sietelio išėmimas ir valymas”).

Problemų šalinimas


Problema	Priežastis ir šalinimas
F73 arba “Check the brew unit”	Užplikymo blokas negali sugrįžti į pradinę padėtį. ■ Išjunkite kavos aparatą įjungimo ir išjungimo mygtuku . ■ Ištraukite iš lizdo kavos aparato kištuką. Palaukite dvi minutes, tada kištuką vėl įstatykite į lizdą. ■ Išimkite užplikymo bloką ir išplaukite po tekančiu vandeniu. ■ Užplikymo bloko kavos gėrimo išleidimo antgalį nustatykite į pagrindinę padėtį. ■ Nedėkite užplikymo bloko. Uždarykite prietaiso dureles ir įjunkite kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku . Užplikymo bloko pavara paleidžiama ir juda į pradinę padėtį. ■ Pasirodžius pranešimui “Insert the brew unit”, įdėkite užplikimo bloką. Uždarykite prietaiso dureles.

Problema	Priežastis ir šalinimas
"Too much ground coffee"	Maltos kavos skyrelyje per daug kavos. Į maltos kavos skyrelį pilkite ne daugiau kaip 12 g (du nubrauktus kaušelius) maltos kavos. Jeigu įpilsite daugiau, užplikymo blokas gali nesuspausti kavos miltelių. Malta kava bus pašalinta į tirščių indą, o ekrane pasirodys klaidos pranešimas. ■ Išjunkite kavos aparatą įjungimo ir išjungimo mygtuku . ■ Išimkite ir išplaukite užplikymo bloką (žr. skyrių "Užplikymo bloko išėmimas ir plovimas rankomis"). ■ Išvalykite iš kavos aparato vidinės dalies kavos likučius (pvz., dulkių siurbliu). ■ Į maltos kavos skyrelį įdėkite daug. 12 g maltos kavos.
	Maltos kavos skyrelyje per daug kavos. Sumalus tam tikras kavos rūšis, gaunamas didesnis kavos kiekis nei įprastai. Dažniausiai nustatytas sumavimo laipsnis – stambus, taip pat nustatytas maksimalus sumalamas kavos kiekis. ■ Nustatykite smulkesnį pupelių sumavimo laipsnį. ■ Pasirinkite mažesnį sumalamos kavos kiekį. Jeigu kava yra neskani, pvz., nearomatinga, išbandykite kitą pupelių rūšį.

Problemų šalinimas

Neįprastas kavos aparato veikimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Kavos aparatą įjungėte įjungimo ir išjungimo mygtuku , tačiau ekranas liko tamsus.	Per trumpai lietėte įjungimo ir išjungimo mygtuką  .
	■ Palieskite įjungimo / išjungimo mygtuką  ir laikykite mažiausiai 3 sekundes.
	Kištukas neteisingai įstatytas į lizdą. ■ Įstatykite į lizdą kištuką.
Kavos aparatas netikėtai išsijungė.	Suveikė elektros instaliacijos saugiklis, nes sugedo kavos aparatas, sutriko elektros energijos tiekimas arba sugedo kitas prietaisas. ■ Ištraukite iš lizdo kavos aparato kištuką. ■ Kreipkitės į elektros specialistą arba garantinio aptarnavimo skyrių.
	Pasibaigė gamykloje nustatytas išjungimo laikas (20 minučių) arba Jūsų nustatytas išjungimo laikas. ■ Jeigu reikia, iš naujo nustatykite prietaiso išjungimo laiką (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Laikmatis”).
	Kištukas neteisingai įstatytas į lizdą. ■ Įstatykite į lizdą kištuką.
Nereaguoja jutikliniai mygtukai. Nepavyksta pasirinkti kavos aparato funkcijų.	Yra vidinis gedimas. ■ Norėdami nutraukti elektros tiekimą, iš maitinimo lizdo ištraukite kavos aparato kištuką arba išjunkite namų elektros instaliacijos saugiklius.
Ekranas yra blogas arba neįskaitomas.	Nustatytas per mažas ekrano ryškumas. ■ Pakeiskite šį nustatymą (žr. “Nustatymai”).
Ekrane rodoma “Fill and replace the water container”, nors vandens bakelis yra įdėtas ir pripildytas.	Vandens bakelis neteisingai įdėtas į prietaisą. ■ Išimkite ir pabandykite įdėti dar kartą. ■ Išimkite ir išvalykite vandens bakelio sietelį (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Vandens bakelio sietelio išėmimas ir valymas”).
	Šalinant nuoviras, buvo įdėtas neteisingai pripildytas vandens bakelis. ■ Įpilkite į bakelį vandens iki žymos  ir iš naujo paleiskite nuovirų šalinimo programą.

Problema	Priežastis ir šalinimas
Ijungus, pasirodo “Fill and replace the water container”, nors indas yra įdėtas ir pripildytas. Prietaisas nevykdo skalavimo.	Prietaise susikaupė per daug nuosivų. ■ Išjunkite kavos aparatą įjungimo ir išjungimo mygtuku . Palaukite maždaug vieną val. ■ Dar kartą įjunkite prietaisą. Kai tik ekrane bus rodoma “Heating-up”, palieskite jutiklinį mygtuką  ir pasirinkite “Descalc the appliance”. ■ Iš kavos aparato pašalinkite nuosivas.
Ijungus rodomas pranešimas “Empty the drip tray and the waste container”, nors abu yra ištuštinti.	Tai ne triktis. Jeigu lašų surinkimo padėklas ir tirščių indas buvo ištuštinti išjungus kavos aparatą, vadinasi, nebuvo atgal atsuktas vidinis skaitiklis. Tokiu atveju ekrane rodomas pranešimas “Empty the drip tray and the waste container”, nors lašų surinkimo padėklas ir tirščių indas dar ne iki galo prisipildę.
Iš pagrindinio išleidimo vamzdelio nebėga nei pienas, nei pieno puta.	Pieno žarnelė neteisingai pritvirtinta prie pagrindinio išleidimo vamzdelio.  “Siūlė” ant pieno žarnelės, pagrindinio išleidimo vamzdelio ir ant plovimo antgalio palengvins montavimą. ■ Patikrinkite, ar pieno žarnelė tinkamai pritvirtinta prie pagrindinio išleidimo vamzdelio. Užsikimšusi pieno žarnelė. ■ Šepetėliu kruopščiai išplaukite pagrindinį išleidimo vamzdelį ir pieno sistemą.

Problemų šalinimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Nors ir buvo ištuštintas lašų surinkimo indas, ekrane rodoma “Empty the drip tray and the waste container”.	Tai ne gedimas. Lašų surinkimo indas nebuvo išimtas ir (arba) buvo per greitai įdėtas atgal.
Ekrane rodoma “Insert the drip tray and the waste container”, nors abu yra įdėti.	Lašų surinkimo indas įdėtas neteisingai, todėl jautikliai jo neaptinka. ■ Ištuštinkite lašų surinkimo indą ir tirščių indą. Vėl surinkite visas dalis ir įdėkite lašų surinkimo indą į kavos aparatą.
Tirščių indas perpildytas, nors lašų surinkimo padėklas ir tirščių indas po raginimo ekrane buvo ištuštintas.	Greičiausiai buvo ištrauktas lašų surinkimo padėklas, neištuštinus tirščių indo. Ištraukus lašų surinkimo padėklą atstatomas vidinis tirščių indo ištuštinimo skaitiklis. ■ Kai ištraukiate lašų surinkimo padėklą, visuomet ištuštinkite tirščių indą.
	Tam tikros pupelių rūšys malant išskiria labai daug kavos miltelių ir supresuoja atitinkamai didesnius tirščių blokus (kavos skritulį). ■ Jeigu reikia, pritaikykite malamą kiekį ir sumalimo laipsnį. ■ Tirščių indą tuštinkite dažniau, nei rodoma ekrane.
Kadangi pupelių indas buvo ką tik pripildytas, rodomas pranešimas “Fill the bean container”.	Tai ne gedimas. ■ Patvirtinkite pranešimą mygtuku OK.
	Į malimo mechanizmą patenka per mažai kavos pupelių. Ar naudojate tamsaus skrudinimo pupeles? Ypač tamsaus skrudinimo kavos pupelės dažnai yra aliejingos. Šie riebalai gali nusėsti ant pupelių indo kraštų ir trukdyti pupelėms slysti į malūnėlį. ■ Ruoškite kavos gėrimą ir stebėkite, ar kavos pupelės slysta į malūnėlį. ■ Jei naudojate tamsaus skrudinimo, aliejingas pupeles, pupelių indą valykite dažniau. Galite išbandyti kitą kavos pupelių rūšį, kuri nebūtų tokia aliejinga.

Problema	Priežastis ir šalinimas
Nepavyksta įdėti automatinio kavos aparato užplikymo bloko.	Užplikymo bloko pavara nėra pradinėje padėtyje. ■ Uždarykite prietaiso dureles. ■ Įjunkite automatinį kavos aparatą. Užplikymo bloko pavara paleidžiama ir juda į pradinę padėtį. ■ Jeigu reikia, dar kartą pakartokite veiksmus.
Įjungtas kavos aparatas neplauna sistemos.	Tai ne gedimas. Jeigu kavos aparatas įkaitęs iki reikiamos temperatūros, įjungus sistema nebus skalaujama.
Kavos gėrimų ruošimas ir vėl yra nutraukiamas, o ekrane rodomas pranešimas “Fill the bean container”.	Tai ne gedimas. Užplikimo bloko jutikliai neaptinka maltos kavos. Sumalus tam tikras kavos rūšis, gaunamas mažesnis kavos kiekis nei įprastai. Dažniausiai nustatytas malimo laipsnis – smulkus, o sumaltos kavos kiekis – minimalus. ■ Patvirtinkite pranešimą mygtuku OK. Jeigu kava yra labai stipri arba labai karti, išbandykite kitą kavos rūšį. Jeigu šis pranešimas rodomas visų kavos gėrimų ruošimo metu: ■ Nustatykite stambesnį malimo laipsnį (žr. “Malimo laipsnis”). ■ Pasirinkite didesnį sumalamą kiekį. Atsižvelkite į galimai pakeistus gėrimus “Profiliuose”. Jeigu šis rodmuo pasirodo tik pasirinktų kavos gėrimų ruošimo metu: ■ Patikrinkite šių kavos rūšių sumalamo kiekio nustatymus (žr. “Malimo kiekis”). Pasirinkite didesnį sumalamą kiekį. ■ Rekomenduojama nustatyti ir kiek stambesnį malimą.
Nuovirų šalinimas buvo paleistas neplanuotai.	Nuovirų šalinimo proceso negalima nutraukti, jeigu buvo paspaustas mygtukas “OK”. Jį būtina atlikti iki galo. Tai yra saugos nustatymas, kad nuovirų šalinimo iš kavos aparato procesas būtų atliktas iki galo. Tai labai svarbu, siekiant užtikrinti ilgą prietaiso naudojimo trukmę ir funkcijas. ■ Iš kavos aparato pašalinkite nuoviras (žr. “Nuovirų šalinimas”).

Problemų šalinimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Iš pagrindinio išleidimo vamzdelio neteka kavos gėrimas. Arba kavos gėrimas teka tik iš vieno išleidimo vamzdelio.	Užsikimšo pagrindinis išleidimo vamzdelis. ■ Išskalaukite kavos žarneles (žr. skyriaus “Plovimas ir priežiūra” poskyrį “Prietaiso skalavimas”).
	Ir toliau iš pagrindinio išleidimo vamzdelio neteka kavos gėrimas arba teka tik iš vienos pusės? ■ Išardykite pagrindinio išleidimo vamzdelį ir kruopščiai nuplaukite visas dalis. Sunkiai pasiekiamas vietas plaukite kartu pristatomu šepetėliu. ■ Stenkitės teisingai sumontuoti visas išleidimo vamzdelio dalis.
	Užsikimšo užplikymo blokas. ■ Iš užplikymo bloko pašalinkite riebalus (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Riebalų pašalinimas iš užplikymo bloko ir prietaiso vidinės dalies valymas”).

Problema	Priežastis ir šalinimas
Išleidžiant, taškosi pienas. Ruošimo metu girdisi šnypštimo garsas. Nors ruošiama pieno putą, iš pagrindinio išleidimo vamzdelio teka tik karštas pienas.	Neteisingai sumontuota pieno žarnelė. ■ Įstatykite pieno žarnelę į laikiklį prie pagrindinio išleidimo vamzdelio. ■ Jeigu pieno žarnelę nuėmėte nuo plovimo antgalio: dvigubai žarnelei būdingas skirtingas skersmuo. Stenkitės teisingai sumontuoti.
	Per aukšta naudojamo pieno temperatūra. Tirštą pieno putą galima paruošti tik iš šalto pieno (<10 °C). ■ Patikrinkite pieno temperatūrą.
	Pagrindinis išleidimo vamzdelis neteisingai sumontuotas ir leidžia orą. Arba užsikimšo išleidimo antgaliai. ■ Patikrinkite, ar teisingai sumontuotas pagrindinis išleidimo vamzdelis. Patikrinkite, ar visos dalys tvirtai sujungtos tarpusavyje. ■ Išvalykite pagrindinį išleidimo vamzdelį. "Palaikykite" išleidimo vamzdelius po tekančiu vandeniu, kad suminkštėtų nešvarumai.
	Užsikimšo pieno žarnelė, prijungimo elementai, pieno indo nerūdijančiojo plieno vamzdelis arba pieno žarnelės antgalis. ■ Visas dalis kruopščiai išvalykite šepetėliu.
	Užsikimšęs pagrindinio išleidimo vamzdelio garų antgalis. ■ Išvalykite garų antgalį šepetėliu (žr. pav.)

Problemų šalinimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Ant lašų surinkimo indo dangtelio ir prietaiso viduje aplink užplikimo bloką yra maltos kavos likučių.	Tai ne triktis. Užplikymo metu juda užplikimo blokas, todėl šiek tiek kavos gali išbyrėti. Netgi naudojama pupelių rūšis, malimo laipsnis ir sumalamas kiekis turi įtakos galutiniam kavos miltelių kiekiui. Svarbu! Reguliariai plaukite prietaiso vidų, taip išvengsite pelėsių susidarymo. Patikrinkite, ar nustatytas ne per didelis sumalamas kiekis.
Ekranas apšviestas, tačiau prietaisas nekaista ir neruošia gėrimų. Nepavyksta išjungti kavos aparato įjungimo / išjungimo mygtuku.	Įjungtas parodomasis režimas, skirtas prietaiso pristatymui pardavimo vietose arba parodų salėse. ■ Išjunkite parodomąjį režimą.

Netenkinantis rezultatas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Kavos gėrimas yra nepakankamai karštas.	Nepašildytas puodelis. Kuo mažesnis puodelis ir kuo storesnės jo sienelės, tuo svarbiau jį pašildyti. ■ Pašildykite puodelį, pvz., puodelių pašildymo funkcija (jeigu yra).
	Nustatyta per žema užplikymo temperatūra. ■ Nustatykite aukštesnę užplikymo temperatūrą.
	Užsikimšo užplikymo bloko sieteliai. ■ Išimkite užplikymo bloką ir išplaukite rankomis. ■ Išplaukite iš užplikymo bloko riebalus.
Pailgėja įkaitinimo laikas. Neatitinka vandens kiekis, susilpnėja prietaiso galia. Iš centrinio išleidimo vamzdelio pradeda labai lėtai tekėti kavos gėrimai.	Kavos aparate susikaupė per daug nuovirų. ■ Pašalinkite jas.
Pasikeitė išleidžiamo kavos gėrimo kiekis.	Užsikimšo užplikymo blokas. ■ Iš užplikymo bloko pašalinkite riebalus (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Riebalų pašalinimas iš užplikymo bloko ir prietaiso vidinės dalies valymas").
Netenkina pieno putos konsistencija.	Per aukšta pieno temperatūra. Tirštą pieno putą galima paruošti tik iš šalto pieno (<10 °C). ■ Pieno inde patikrinkite pieno temperatūrą.
	Užsikimšo pieno sistema. ■ Šepetėliu išplaukite pagrindinį išleidimo vamzdelį ir pieno sistemą.
Malant kavos pupeles, girdimas didesnis triukšmas nei įprastai.	Malimo metu inde baigėsi pupelės. ■ Į pupelių indą įberkite šviežių pupelių.
	Tarp pupelių gali būti svetimkūnių (pvz., plastiko dalelių arba akmenukų). ■ Iš karto išjunkite kavos aparatą. Kreipkitės į garantinės priežiūros skyrių.

Problemų šalinimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Kavos gėrimas per greitai teka į puodelį.	Nustatyta, jog sumalama per stambiai. ■ Nustatykite, jog būtų sumalama smulkiau (žr. "Kavos skonis pagal jūsų norus. Sumalimo laipsnis").
Kavos gėrimas teka į puodelį per lėtai.	Užsikimšo užplikymo blokas. ■ Iš užplikymo bloko pašalinkite riebalus (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Riebalų pašalinimas iš užplikymo bloko ir prietaiso vidinės dalies valymas").
Ruošiant kavos gėrimą arba "Espresso", nesusiformuoja puta.	Nešviežios kavos pupelės. Jeigu skrudintų pupelių indas per ilgai laikomas atidarytas, iš kavos pupelių ilgai niui pasišina anglies dioksidas. Todėl, ruošiant kavos gėrimą, nesusiformuoja puta. Žinoma, kavos pupelės galima ir toliau naudoti.

Užėję į www.miele.com/service rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą, taip pat apie atsargines "Miele" dalis.


Sutrikus prietaiso veikimui, susisiekite

Jeigu sutrikimų nepavyksta pašalinti savarankiškai, informuokite jums prietaisą pardavusį pardavėją arba kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.

Su "Miele" garantinio aptarnavimo skyriumi galima susisiekti adresu www.miele.lt/service.

"Miele" garantinio aptarnavimo skyriaus kontaktinė informacija nurodyta šios naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Garantinio aptarnavimo skyriui turėsite nurodyti modelio pavadinimą ir gamyklinį numerį (Gam. / SN / Nr.). Visi šie duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.



Garantija

Garantinis laikotarpis yra 2 metai.

Daugiau informacijos nurodyta pridėtoje garantinio aptarnavimo sąlygose.

Garantijos sąlygos

“Miele” Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamos garantijos ir jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:

I Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
 - a) 24 mėnesiai buitiniams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
 - b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.
2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo sąskaitos.

Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytų atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsiamas.

II Garantijos suteikimo sąlygos

1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš “Miele” ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).

III Garantijos turinys ir suteikiamos paslaugos

1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimąsi keliais, darbą ir atsargines dalis, padengia “Miele” Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa “Miele” Lietuva nuosavybe.
2. Remiantis šia garantija, bendrovei “Miele” Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo, nebent “Miele” Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padarė tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
3. Neteikiamos eksploatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.

IV Garantijos suteikimo apribojimai

Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios:

1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz., netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.
4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.
5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko “Miele” nemokyti ir negaliojanti klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai.
6. Ne “Miele” originalių atsarginių dalių ir ne “Miele” patvirtintų priedų naudojimas.
7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos paklaidos ribos.
9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.

V Duomenų apsauga

Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdam užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prireiks, atsižvelgiant į pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu "Miele" patvirtina, kad įmontuojamas kavos aparatas atitinka 2014/53/ES direktyvą.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto svetainėse:

- www.miele.lt – produktai atsisiųsti.
- www.miele.lt/namu-ukis/informacija-385.htm – paslaugos, rodyti daugiau informacijos, naudojimo instrukcijas; būtina nurodyti produkto pavadinimą arba gamyklinį numerį.

Transportavimas

Jei kavos virimo aparato kurį laiką neketinate naudoti ir ketinate jį pervežti, prietaisą reikia tam saugiai paruošti, kaip nurodyta:

- ištuštinkite ir išplaukite pupelių indą,
- ištuštinkite ir išplaukite vandens talpyklą,
- išgarinkite,
- išvalykite prietaiso vidų,
- saugiai supakuokite.

Kavos aparato išgarinimas



Būkite atsargūs! Iš gėrimo išleidimo vamzdelių išsiveržia karšti garai. Pavojus nudegti ir nusiplikyti karštais garais.

Venkite tiesioginio sąlyčio su išsiveržiančiais karštais garais.

Jei ilgesnį laiką neketinate naudoti kavos aparato arba norite jį pervežti, ypač kai vidutinė paros temperatūra yra žemiau nulio, būtina išgarinti prietaisą.

Per išgarinimą iš sistemos bus pašalintas vanduo, o jūs apsaugosite prietaisą nuo vandens ir šalčio daromos žalos.

Proceso negalima nutraukti, jis turi būti atliktas iki galo.

- Palieskite jutiklinį mygtuką
- Pasirinkite "Further" | "Settings" | "Showroom programme" | "Evaporate".
- Pasirinkite "Yes".
- Patvirtinkite mygtuku OK.
- Stebėkite ekrane rodomas instrukcijas.

Kai ekranas užgesa, išgarinimas baigtas.

- Norėdami atjungti kavos aparatą nuo maitinimo tinklo, ištraukite iš lizdo kištuką.
- Ištuštinkite vandens bakelį.
- Ištuštinkite ir išplaukite lašų surinkimo ir tirščių indą.

Kavos aparatą saugiai supakuokite

Pakuokite tik sausą ir švarų prietaisą. Maltos kavos likučiai gali subraižyti paviršius. Be to, kavos, pieno ir vandens likučiai skatina bakterijų dauginimąsi.

Norėdami supakuoti kavos aparatą, naudokite originalią pakuotę.

Į pakuotę įdėkite ir naudojimo instrukciją. Taip ji visada bus po ranka, jeigu ir dar kartą norėtumėte naudoti prietaisą.

Klientų aptarnavimo skyrius

Sutartiniai ženklai

EN	LT
Activate	Aktyvinti
After each use	Po kiekvieno naudojimo
Amount of coffee	Kavos kiekis
Automatic	Automatinis
Barista mode	Baristos režimas
Black tea	Juodoji arbata
Brew temperature	Plikymo temperatūra
Change name	Keisti pavadinimą
Change profile	Keisti profilį
Check the brew unit	Patikrinti plikymo bloką
Clean the milk pipework	Išvalyti pieno tiekimo vamzdelius
Coffee pot	Kavinukas
Connection status	Prijungimo būseną
Connection successfully established.	Ryšys užmegztas sėkmingai.
Continue	Tęsti
Create profile	Kurti profilį
Cup heating	Puodelio pašildymas
Deactivate	Išjungti
Degrease the brew unit	Pašalinti riebalus iš plikymo bloko
Delete profile	Šalinti profilį
Demo mode	Parodomasis režimas
Descalcify the appliance	Šalinti nuoviras iš prietaiso
Dispensing	Išpilstymas
Eco mode	Ekonominis režimas
Edit	Redaguoti
Empty and refit the drip tray and the waste container	Ištuštinkite ir vėl įdėkite lašų surinkimo dubenį ir tirščių indą.

Klientų aptarnavimo skyrius

EN	LT
Empty the drip tray and the waste container	Ištuštinkite lašų surinkimo dubenį ir tirščių indą.
Evaporate	Išgarinti
Expert mode	Eksperto režimas
Fill and replace the water container	Pripildykite ir įdėkite vandens bakelį
Fill the bean container	Pripildykite pupelių indą.
Fill the water container up to the descaling  symbol and replace it. Close the door.	Įpilkite į bakelį vandens iki žymos  ir įdėkite. Uždarykite dureles.
Fill the water container with lukewarm water and descaling agent up to the  symbol and replace it	Į vandens bakelį įpilkite drungno vandens ir iki žymos  nuovirų šalinimo priemonės.
Fruit tea	Vaisinė arbata
Further	Toliau
Green tea	Žalioji arbata
Heating-up phase	Kaitinimo fazė
Herbal tea	Žolelių arbata
Info	Informacija
Insert brew unit containing tablet. Close the door.	Įdėti užplikymo bloką su tablete. Uždarykite dureles.
Insert the brew unit	Įstatyti plikymo bloką
Insert the drip tray and the waste container	Įstatyti lašų surinkimo dubenį ir tirščių indą
Japanese tea	Japoniška arbata
Latte mode	Latės režimas
Maintenance	Priežiūra
Manual	Rankinis
max.	maks.
Name	Pavadinimas
No	Ne
OK	Gera

Klientų aptarnavimo skyrius

EN	LT
Other drinks	Kiti gėrimai
Parameters	Parametrai
Party mode	Vakarėlio režimas
Performance mode	Efektyvus režimas
Place rinsing valve in drip tray	Skalavimo antgalį įdėkite į lašų surinkimo dubenį
Portion size	Porcijos dydis
Pre-brewing	Išankstinis plikymas
Profiles	Profiliai
RemoteUpdate	RemoteUpdate
Remove the water container. Fill it with cleaning solution (see Operating instructions) and replace it.	Išimkite vandens bakelį. Įpilkite valymo priemonės (žr. Naudojimo instrukciją) ir įdėkite į prietaisą.
Reset	Nustatyti iš naujo
Rinse the appliance	Išskalaukite prietaisą
Rinse the brew unit by hand and clean inside the machine	Rankomis išplaukite užplikymo bloką ir išvalykite kavos aparato vidų.
Rinse the milk pipework	Praskalaukite pieno tiekimo vamzdelius
Save	Įrašyti
Select drink	Pasirinkti gėrimą
Set up	Nustatyti
Set up again	Nustatyti iš naujo
Set up Miele@home	Nustatyti "Miele@home"
Settings	Nuostatos
Showroom programme	Parodomoji programa
Skip	Praleisti
Stop	Sustabdyti
Switch off after	Išjungti po
TeaTimer	"TeaTimer"
Too much ground coffee	Maltos kavos skyrelyje per daug kavos.

Klientų aptarnavimo skyrius

EN	LT
Use ground coffee?	Naudoti maltą kavą?
When switched on	Kai įjungtas
White tea	Baltoji arbata
Yes	Taip

Techniniai duomenys

Elektros sąnaudos budėjimo režime:	≤ 0,3 vatų
Energijos sąnaudos prijungus prie tinklo parengties režime:	≤ 1,0 vatų
Siurblio slėgis:	maks. 15 barų
Vandens šildytuvas:	1 nerūdijančiojo plieno termoblokas
Prietaiso matmenys (P x A x I):	251 x 359 x 427 mm
Grynasis svoris:	9,9 kg
Jungimo į tinklą linijos ilgis:	144 cm
Vandens bakelio talpa:	1,8 l
Pupelių indo talpa:	apie 300 g
Pieno indo talpa:	0,7 l
Lašų surinkimo dubens talpa:	0,8 l
Tirščių indo talpa:	maks. 10 puodelių kavos tirščių
Pagrindinis išleidimo vamzdelis:	reguliuojamo aukščio, nuo 80–140 mm
Malūnėlis:	plieninis kūginis malimo mechanizmas
Sumalimo laipsnis:	reguliuojamas 5 lygiais
Maltos kavos norma:	maks. 12 g
Dažnio juosta:	2,400–2,4835 GHz
Maks. perdavimo galia	< 100 mW

(CM 6360, CM 6560 pristatymo komplektacijoje yra pieno indas.)



Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

CM 6160, CM 6360, CM 6560

It-LT

M.-Nr. 12 922 461 / 00