

# Návod na použitie Sušička s tepelným čerpadlom



Pred umiestnením, inštaláciou a uvedením do činnosti si **bezpodmienečne** prečítajte tento návod na použitie. Ochráňte tak seba a zabráňte škodám.

# Obsah

---

<b>Váš príspevok k ochrane životného prostredia .....</b>	<b>5</b>
<b>Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia .....</b>	<b>6</b>
<b>Obsluha sušičky .....</b>	<b>15</b>
Ovládací panel .....	15
Funkcie senzorových tlačidiel .....	16
<b>Prvé uvedenie do prevádzky .....</b>	<b>17</b>
Inštalácia.....	17
Čakacia doba po umiestnení.....	17
<b>Úspora energie .....</b>	<b>18</b>
<b>1. Správne ošetrovanie bielizne.....</b>	<b>19</b>
Na čo dbať už pri praní.....	19
Príprava bielizne pre sušičku.....	19
Sušenie .....	20
Symboly ošetrovania .....	20
Vol'ba správneho stupňa sušenia.....	20
<b>2. Naplniť sušičku .....</b>	<b>21</b>
Naplnenie bielizňou.....	21
Kontrola FragranceDos .....	21
<b>3. Vol'ba programu a štart .....</b>	<b>22</b>
Zapnutie sušičky a vol'ba programu .....	22
Zvolenie nastavenia programu.....	22
Vol'ba stupňa sušenia .....	22
Vol'ba doby programu <i>teplý vzduch/DryFresh</i> .....	22
Vol'ba šetrný + .....	22
Spustenie programu.....	23
<b>4. Po skončení programu vyberte bielizeň .....</b>	<b>24</b>
Koniec programu/ochrana proti pokrčeniu .....	24
Vybranie bielizne .....	24
<b>Predvol'ba štartu.....</b>	<b>25</b>
<b>Prehľad programov .....</b>	<b>26</b>
<b>Zmena priebehu programu.....</b>	<b>30</b>
Zmena prebiehajúceho programu.....	30
Doplnenie alebo odobratie bielizne .....	30
<b>Zásobník na kondenzát .....</b>	<b>31</b>
Vyprázdnenie zásobníka na kondenzát.....	31
<b>Flakón s vôňou .....</b>	<b>32</b>
FragranceDos .....	32

Odstránenie ochrannej pečati z flakónu s vôňou .....	32
Nasadenie flakónu s vôňou .....	33
Otvorenie flakónu s vôňou .....	34
Uzatvorenie flakónu s vôňou .....	34
Vybratie/výmena flakónu s vôňou .....	35
<b>Čistenie a ošetrovanie .....</b>	<b>36</b>
Čistenie filtra na zachytávanie vlákien .....	36
Vybratie flakónu s vôňou .....	36
Odstránenie viditeľných vlákien .....	36
Dôkladné vyčistenie filtra na zachytávanie vlákien a oblasti vedenia vzduchu .....	37
Čistenie filtra na zachytávanie vlákien na mokro .....	37
Čistenie filtra v sokli .....	38
Vybratie filtra v sokli .....	38
Čistenie filtra v sokli .....	39
Čistenie krytu filtra v sokli .....	40
Čistenie sušičky .....	41
<b>Čo robiť, keď ... .....</b>	<b>42</b>
Kontrolky alebo pokyny na indikátore času po stornovaní programu .....	42
Kontrolky alebo pokyny na indikátore času .....	44
Neuspokojivý výsledok sušenia .....	44
Sušenie trvá príliš dlho .....	46
Iné problémy .....	47
Výmena filtra v sokli .....	48
Regenerujte filter v sokli .....	50
Kontrola výmenníka tepla .....	50
<b>Servisná služba .....</b>	<b>51</b>
Kontakt pri poruchách .....	51
Príslušenstvo na dokúpenie .....	51
Záruka .....	51
<b>Inštalaícia .....</b>	<b>52</b>
Čelný pohľad .....	52
Zadný pohľad .....	53
Preprava sušičky .....	53
Doprava sušičky na miesto inštalacie .....	53
Umiestnenie .....	54
Vyrovnanie sušičky .....	54
Čakacia doba po umiestnení .....	54
Vetranie .....	55
Pred neskoršou prepravou .....	55
Dodatočné podmienky pre umiestnenie .....	55

# Obsah

---

Externé odvedenie kondenzátu .....	56
Zvláštne podmienky pripojenia, ktoré vyžadujú spätný ventil .....	56
Preloženie odtokovej hadice.....	56
Príklady: Odvedenie kondenzátu .....	57
Elektrické pripojenie .....	59
<b>Technické údaje .....</b>	<b>60</b>
Informačný list pre práčky so sušičkou pre domácnosť .....	61
<b>Údaje o spotrebe .....</b>	<b>63</b>
<b>Programovacie funkcie .....</b>	<b>64</b>
Programovanie .....	64
<i>P00</i> nastavenie z výroby .....	66
<i>P01</i> stupne sušenia bavlny .....	66
<i>P02</i> Stupne sušenia ľahko ošetrovateľné .....	66
<i>P04</i> teplota ochladzovania .....	66
<i>P05</i> hlasitosť bzučiaka .....	67
<i>P06</i> tón tlačidiel .....	67
<i>P07</i> PIN kód.....	67
<i>P08</i> vodivosť .....	67
<i>P11</i> vypínanie ovládacieho panela.....	67
<i>P13</i> pamäť .....	68
<i>P14</i> ochrana proti pokŕčeniu .....	68
<i>P19</i> bzučiak aktívny .....	68
<i>P20</i> indikátor príchodu vzduchu .....	68
<i>P22</i> tlmený jas svetelných polí.....	69
<i>P25</i> Trvanie bzučiaka Koniec programu .....	69
<i>P26</i> Uvítací tón.....	69
<i>P90</i> Prevádzkové hodiny.....	69

# Váš príspevok k ochrane životného prostredia

## Likvidácia obalu

Obal slúži na manipuláciu a chráni prístroj pred poškodením počas prepravy. Obalové materiály boli zvolené s prihlásnutím na aspekty ochrany životného prostredia a možnosti ich likvidácie, sú všeobecne recyklovateľné.

Vrátenie obalového materiálu do materiálového cyklu šetrí suroviny a znižuje množstvo odpadu. Využívajte zberné miesta cenných materiálov a možnosti vrátenia. Prepravné obaly zoberie späť Vás špecializovaný predajca Miele.

## Likvidácia starého prístroja

Elektrické a elektronické prístroje obsahujú mnohonásobne hodnotné materiály. Obsahujú aj určité látky zmesi a stavebné prvky, ktoré boli potrebné pre ich funkciu a bezpečnosť. V komunálnom odpade ako aj nesprávnej manipuláciou môžu ohrozíť ľudské zdravie a škodiť životnému prostrediu. Váš starý prístroj preto nedávajte v žiadnom prípade do komunálneho odpadu.




Dbajte na to, aby sa až do odvozu na odbornú, ekologickú likvidáciu nepoškodilo potrubie a výmenník tepla Vašej sušičky. Tak je zaistené, že chladivo obsiahnuté v sušičke a olej nachádzajúci sa v komprezore nemôžu uniknúť do životného prostredia.

Na bezplatné odovzdanie a likvidáciu elektrických a elektronických prístrojov využiťe oficiálne zberné miesto vo vašom bydlisku, u predajcu alebo v Miele. Za vymazanie prípadných osobných údajov na likvidovanom prístroji ste zo zákona zodpovedný sami. Zo zákona máte povinnosť vybrať a pritom nezničiť

staré batérie a staré akumulátory, ktoré nie sú pevne uzavorené v prístroji ako aj lampy, ktoré je možné vybrať bez zničenia. Zaneste ich do vhodnej zberne, kde ich môžete bezplatne odovzdať. Po starajte sa prosím o to, aby bol Váš starý prístroj uložený mimo dosah detí až do doby odvezenia.

# Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia



Bezpodmienečne si prečítajte tento návod na použitie.



Táto sušička obsahuje horľavý a výbušný chladiaci prostriedok.

Táto sušička zodpovedá predpísaným bezpečnostným ustanoveniam. Nesprávne používanie môže napriek tomu viesť k poškodeniu osôb a vecí.

Skôr ako uvediete sušičku do prevádzky, pozorne so prečítajte návod na použitie. Uvádzajú sa v ňom dôležité pokyny ohľadne montáže, bezpečnosti, použitia a údržby. Ochránite tak seba a zabránite škodám na sušičke.

Na základe normy IEC 60335-1 Miele dôrazne upozorňuje na to, aby ste si bezpodmienečne prečítali a dodržiavalí kapitolu týkajúcu sa inštalácie sušičky ako aj bezpečnostné upozornenia a výstrahy.

Miele nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania týchto pokynov.

Návod na použitie uschovajte a prenechajte ho prípadnému novému majiteľovi.

## Používanie na stanovený účel

- ▶ Táto sušička je určená na používanie v domácnosti a v priestoroch podobných domácnostiam.
- ▶ Táto sušička nie je určená na prevádzkovanie v exteriéri.
- ▶ Sušička je určená výlučne pre používanie v domácnosti len na sušenie textílií vypraných vo vode, ktoré výrobca na etikete označil ako vhodné na sušenie v sušičke.  
Všetky ostatné spôsoby použitia sú neprípustné. Miele neručí za škody spôsobené použitím proti danému účelu alebo chybnou obsluhou.

# **Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia**

---

► Osoby, ktoré vzhľadom k svojim fyzickým, zmyslovým a psychickým schopnostiam, alebo kvôli neskúsenosti alebo neznalosti nie sú schopné sušičku bezpečne obsluhovať, nesmú ju používať bez dohľadu alebo pokynov zodpovednej osoby.

## **Deti v domácnosti**

► Deti mladšie ako 8 rokov sa nesmú samé pohybovať v blízkosti sušičky, iba ak sú pod stálym dozorom.

► Deti staršie ako 8 rokov môžu sušičku obsluhovať bez dozoru len vtedy, ak im bola jeho obsluha vysvetlená tak, že ho dokážu bezpečne používať. Deti musia byť schopné rozoznať a chápať možné nebezpečenstvo v prípade chybnej obsluhy.

► Deti nesmú bez dozoru čistiť sušičku, ani vykonávať jej údržbu.

► Dávajte pozor na deti, ktoré sa zdržujú v blízkosti sušičky. Nikdy im nedovoľte, aby sa so sušičkou hrali.

## **Technická bezpečnosť**

► Pred umiestnením a sprevádzkovaním skontrolujte sušičku na vonkajšie viditeľné poškodenia.  
Poškodenú sušičku neinštalujte a neuvádzajte do prevádzky.

► Pred pripojením sušičky bezpodmienečne porovnajte pripojovacie údaje (istenie, napätie, frekvencia) uvedené na typovom štítku s parametrami elektrickej siete. V prípade pochybností sa poraďte s kvalifikovaným elektrikárom.

► Dočasná alebo trvalá prevádzka sebestačného alebo nie sietovo synchronizovaného zariadenia na dodávku energie (ako napr. ostrovné siete, back-up systémy) je možná. Predpokladom pre prevádzku je, aby malo zariadenie na dodávku energie údaje v súlade s nariadením EN 50160 prípadne porovnateľné.  
Ochranné opatrenia určené pre inštaláciu tohto Miele produktu v domácnosti musia byť zabezpečené aj pre ostrovnú prevádzku alebo nie sietovú synchronizovanú prevádzku čo sa týka jej funkcie ako aj spôsobu práce, alebo musia byť nahradené rovnocennými opatreniami pri inštalácii. Tak ako je to napríklad popísané v aktuálnom zverejnení VDE-AR-E 2510-2.

## Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

---

- ▶ Elektrická bezpečnosť tejto sušičky je zabezpečená len vtedy, keď je pripojená k systému s ochranným vodičom, nainštalovaným podľa predpisov. Je veľmi dôležité, aby bolo splnenie tejto základnej požiadavky prekontrolované a v prípade pochybností bola elektrická inštalácia budovy preverená kvalifikovaným odborníkom. Miele nezodpovedá za škody spôsobené chýbajúcim alebo prerušeným ochranným vodičom.
- ▶ Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte predĺžovacie káble, rozdvojky alebo podobné (nebezpečenstvo požiaru v dôsledku prehriatia).
- ▶ Keď je poškodený pripojovací elektrický kábel, musí byť vymenený servisnou službou Miele, aby užívateľ nebol vystavený nebezpečenstvu.
- ▶ Neodborne vykonané opravy môžu užívateľa vystaviť nepredvídateľnému nebezpečenstvu, za ktoré Miele neručí. Opravy smie vykonávať len autorizovaný odborný personál Miele, inak pri následných škodách nevzniká nárok na záruku.
- ▶ Chybné diely sa smú nahradzať len originálnymi náhradnými dielmi Miele. Len pri týchto dieloch ručí Miele za to, že spĺňajú v plnom rozsahu bezpečnostné požiadavky.
- ▶ V prípade poruchy alebo počas čistenia a starostlivosti je sušička od elektrickej siete odpojená len keď
  - je elektrická zástrčka sušičky vytiahnutá.
  - je vypnutý istič domovej elektrickej inštalácie alebo
  - je úplne vyskrutkovaná skrutkovacia poistka domovej elektrickej inštalácie.
- ▶ Táto sušička sa nesmie prevádzkovať na nestabilných miestach (napr. na lodiach).
- ▶ Na sušičke nerobte žiadne zmeny, ktoré neboli výslovne povolené spoločnosťou Miele.
- ▶ Táto sušička je z dôvodu zvláštnych požiadaviek (napr. kvôli teplote, vlhkosti, chemickej odolnosti, odolnosti voči oderu a vibráciám) vybavená špeciálnou žiarovkou. Táto špeciálna žiarovka sa smie používať len na stanovený účel. Nie je vhodná na osvetlenie miestnosti. Výmenu smie vykonať len kvalifikovaný odborník poverený firmou Miele alebo servisná služba Miele.

## Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

► Táto sušička pracuje s chladiacim prostriedkom, ktorý kompresor stláča. Chladiaci prostriedok sa stláčaním dostáva na vyššiu teplotnú úroveň a preteká v uzavorenom chladiacom okruhu. Teplo pritom vzniknuté sa prenáša vo výmenníku tepla na okolo prúdiaci sušiaci vzduch.

- Bzučivé zvuky počas procesu sušenia, ktoré vydáva tepelné čerpadlo, sú normálne. Funkcia sušičky nie je týmto ovplyvnená.
- Chladaci prostriedok nie je škodlivý pre životné prostredie a ani pre ozónovú vrstvu.

 Poškodenie sušičky príliš skorým uvedením do prevádzky.

Pri tom sa môže poškodiť tepelné čerpadlo.

Po umiestnení počkajte hodinu, skôr ako program sušenia spustíte.



► Chladaci prostriedok R290 nachádzajúci sa v tejto sušičke je horľavý a explozívny. Ak je sušička poškodená, potom postupujte podľa nasledovných opatrení:

- Zabráňte otvorenému ohňu a zápalným zdrojom.
- Odpojte sušičku od elektrickej siete.
- Prevetrajte miestnosť, kde je sušička umiestnená.
- Informujte servisnú službu Miele.

 Nebezpečenstvo požiaru a explózie poškodenou šušičkou.

Ak chladaci prostriedok unikne, je horľavý ani výbušný.

Postarajte sa o to, aby sa sušička nepoškodila. Na sušičke nevykonávajte žiadne zmeny.

► Dodržte pokyny v kapitole „Inštalácia“ ako aj v kapitole „Technické údaje“.

► Musí byť vždy zabezpečený prístup k zásuvke, aby bolo kedykoľvek možné sušičku odpojiť od elektrickej siete.

## Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

---

- ▶ Vzduchová štrbina medzi spodnou stranou sušičky a podlahou sa nesmie zmeniť lištami sokla, kobercovou podlahou s vysokým vlasom atď. V inom prípade nebude zaručený dostatočný prívod vzduchu.
- ▶ Do priestoru otvárania dvierok sušičky sa nesmú inštalovať žiadne uzamykateľné, posuvné alebo opačne nasadené dvere.

### Prevádzkové zásady

- ▶ Maximálne množstvo naplnenia je 8,0 kg (suchej bielizne). Niektoré menšie množstvá naplnenia pre jednotlivé programy nájdete v kapitole „Prehľad programov“.

- ▶ Nebezpečenstvo požiaru.

Táto sušička sa nesmie prevádzkovať na regulovanej zásuvke (napr. s časovým spínačom alebo na elektrickom zariadení s vypínaním pri zaťažení v špičke).

Ak by bol program sušenia pred ukončením ochladzovacej fázy prerušený, nastalo by nebezpečenstvo samovznenenia bielizne.

- ▶ **Varovanie:** Sušičku nikdy nevypínajte pred ukončením programu sušenia. Len ak sa všetka bielizeň okamžite zo sušičky vyberie a tak rozloží, že sa môže odvádzať teplo.

- ▶ Zmäkčovací prostriedok alebo podobné produkty by sa mali používať tak, ako je to popísané v pokynoch.

- ▶ Odstráňte z vreciek všetky predmety (napr. zapalovače, zápalky).

- ▶ Filtre na zachytávanie vlákien sa musia po každom sušení vyčistiť.

- ▶ Filtre na zachytávanie vlákien alebo filter v sokli sa musí po mokrom čistení vysušiť. Mokré filtre na zachytávanie vlákien/ filtre v sokli môžu zapríčiniť pri sušení poruchy funkcií.

## Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

► Pretože hrozí nebezpečenstvo požiaru, nesmú byť textílie sušené, ak sú nedostatočne vyčistené alebo majú sa sebe zvyšky. Platí to predovšetkým pre textílie, ktoré

- nie sú vyprané.
- nie sú dostatočne vyčistené od oleja, tuku a iných zvyškov (napr. bielizeň z kuchyne alebo kozmetická bielizeň so zvyškami oleja, tuku a krému). Pri nedostatočne vyčistenej textílii hrozí nebezpečenstvo požiaru samovzneniem bielizne, dokonca aj po ukončení procesu sušenia a mimo sušičky.
- s horľavými čistiacimi prostriedkami alebo zvyškami acetónu, alkoholu, benzínu, petroleja, kerozínu, vosku, odstraňovača vosku alebo chemikálií (môže sa to týkať napr. mopov, podlahových handier a prachoviek).
- so zvyškami obsahujúcimi tužidlo a lak na vlasy a odlakovač, alebo podobnými zvyškami.

Takto značne znečistené textílie vyperte obzvlášť dôkladne: použite dodatočné množstvo pracieho prostriedku a zvolte vysokú teplotu. V prípade pochybností operte textílie viac krát.

► Pretože hrozí nebezpečenstvo požiaru, nesmú byť tieto textílie alebo produkty nikdy sušené,

- textílie, pri ktorých boli použité na čistenie priemyselné chemikálie (napr. v chemickom čistení).
- textílie, ktoré obsahujú prevažne penovú gumu, gumené alebo gume podobné zložky. Sú to napr. produkty z latexovej gumy, sprchovacie čapice, vodotesné textílie, pogumované výrobky a odevy, vankúše obsahujúce penovú výplň.
- textílie obsahujúce výplň, ktorá je poškodená (napr. vankúše alebo bundy). Vypadávajúca výplň môže spôsobiť požiar.

► Táto sušička vyvíja počas prevádzky so svojím tepelným čerpadlom vo svojej skrini veľmi veľa tepla. Toto teplo je potrebné odvádzať. V inom prípade sa môže doba sušenia predĺžiť, alebo je potrebné počítať s trvalým poškodením sušičky.

## **Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia**

---

Pri tom musí byť zabezpečené:

- Trvalé vetranie priestoru počas celého procesu sušenia.
- Vzduchová mezdera medzi podlahou a spodnou stranou sušičky, ktorá sa nesmie zastavať ani zmenšiť.

► Sušičku nestriekajte vodou.

► Nepodopierajte a neopierajte sa o dvierka. Táto sušička sa môže prevrátiť.

► Po fáze vyhrievania nasleduje pri mnohých programoch fáza ochladzovania, aby sa zabezpečilo, že časti bielizne zostanú pri jednej teplote, pri ktorej sa nepoškodia (napr. zabránenie samovznieteniu bielizne). Až potom je program ukončený.

Bielizeň vyberte vždy hned' a všetku po skončení programu.

► Po každom sušení zatvorte dvierka. Takto môžete zabrániť tomu, aby

- sa deti nepokúšali vliezť do sušičky alebo si v nej ukryť predmety.
- sa do sušičky nedostali malé zvieratá.

► Táto sušička sa nesmie nikdy prevádzkovať

- s poškodenými filtrami na zachytávanie vlákna alebo bez nich.
- s poškodeným filtrom v sokli alebo bez neho.

Sušička by sa nadmerne zanesla uvoľnenými vláknami, následkom toho by došlo k poruche.

► Neumiestňujte Vašu sušičku do miestností ohrozených mrazom. Už teploty okolo bodu mrazu ovplyvňujú funkčnosť prístroja. Zamrznutý kondenzát v čerpadle a vo vypúšťacej hadici môže spôsobiť škody.

► Ak odvádzate kondenzát von, zaistite vypúšťaciu hadicu proti vyklízaniu, ak ju vešiate napr. do umývadla.

Inak môže hadica vyklznuť a vytekajúci kondenzát môže spôsobiť škody.

► Kondenzačná voda nie je pitná voda.

V prípade vypitia môže mať zdraviu škodlivé následky pre ľudí a zvieratá.

► Udržujte priestor v ktorom sa nachádza sušička vždy čistý bez prachu a chlpov.

Častice nečistôt v nasatom chladiacom vzduchu môžu trvalo upchať výmenník tepla.

# Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

---

## Používanie flakónu s vôňou (príslušenstvo na dokúpenie)

- ▶ Smie sa používať len originál flakón Miele.
- ▶ Flakón s vôňou skladujte len v predajnom obale, preto si ho ponechajte.
- ▶ Pozor, vonná látka môže vytiečť. Flakón s vôňou alebo filter na záchytávanie vlákien s namontovaným flakónom udržujte v vzpriamenej polohe, nikdy ho nepoložte alebo nenakloňte.
- ▶ Vytečenú vonnú látku utrite ihneď savou utierkou: z podlahy, zo sušičky, zo súčastí sušičky (napr. z filtra na záchytávanie vlákien).
- ▶ Pri kontakte s vytečenou vonnou látkou: **Pokožku** dôkladne umyte vodou a mydlom. **Oči** oplachujte minimálne 15 minút čistou vodou. Pri požití vypláchnite **ústa** dôkladne čistou vodou. Po kontakte s očami alebo požití vyhľadajte lekára.
- ▶ Oblečenie, ktoré sa dostane do styku s vytečenou vonnou látkou ihneď vymeňte. Oblečenie alebo utierky vyčistite dôkladne dostatočným množstvom vody a pracím prostriedkom.
- ▶ Pri nedodržaní nasledujúcich pokynov hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo poškodenia sušičky:
  - Do flakónu nikdy nedopĺňajte vonnú látku.
  - Nikdy nepoužívajte poškodený flakón s vôňou.
- ▶ Prázdnny flakón likvidujte s domovým odpadom a nikdy ho nepoužívajte iným spôsobom.
- ▶ Okrem toho rešpektujte informácie priložené k flakónu.

## Príslušenstvo

- ▶ Príslušenstvo sa smie namontovať a vbudovať len ak je výslovne povolené spoločnosťou Miele. V prípade montáže a zabudovania iných častí zaniká záruka a / alebo ručenie poskytované spoločnosťou Miele.
- ▶ Sušičky Miele a práčky Miele je možné uložiť na seba. Na to je potrebná montážna súprava Miele práčka-sušička, ktorá je k dispozícii ako príslušenstvo na dokúpenie. Je nutné dbať na to, aby sa montážna súprava práčka-sušičky hodila k sušičke Miele a automatickej práčke Miele.
- ▶ Dbajte na to, aby bol Miele podstavec, ktorý je možné dokúpiť vhodný pre túto sušičku.


## **Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia**

---

► Miele Vám poskytuje až 15 ročnú, najmenej ale 10 ročnú záruku na dodanie náhradných dielov pre zachovanie funkčnosti po ukončení sériovej výroby Vašej sušičky.

 Miele nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania bezpečnostných pokynov a varovných upozornení.

## Ovládací panel



### ① ovládací panel

Ovládací panel pozostáva z rozličných senzorových tlačidiel, ukazovača času a z kontroliek.

### ② senzorové tlačidlá pre stupne sušenia

Po výbere stupňa programu sušenia pomocou voliča programov sa rozsvieti navrhnutý stupeň sušenia. Stupeň sušenia, ktoré je možné zvoliť v tomto programe sa tlmene rozsvietia.

### ③ kontrolky

v prípade potreby.

- ⌚ Vyprázdnenie zásobníka na kondenzát
- 🌐 Vyčistite filtre na zachytávanie vláken a filter v sokli

### ④ senzorové tlačidlo šetrný+

Pre starostlivosť o teplotne citlivé textílie.

### ⑤ indikátor PerfectDry

⌚ bliká po spustení programu a zhasne, keď sa zobrazí doba trvania programu. *PerfectDry* meria zvyškovú vlhkosť v bielizni. V programoch so stupňami sušenia zabezpečuje *PerfectDry* presné sušenie, vplyv pri tom má aj obsah vápnika vo vode.  
⌚ rozsvieti sa pri dosiahnutí stupňa sušenia približne na konci programu, ale nie pri programoch koncová úprava vlny, teply vzduch/DryFresh.

### ⑥ ukazovateľ času

Po spustení programu sa zobrazuje doba trvania programu v hodinách a v minútach.

- Pri spustení programu s predvolbou štartu sa doba trvania programu zobrazí až po uplynutí doby predvolby štartu.
- Doba trvania väčšiny programov sa môže lísiť, čo môže viesť k časovým skokom. Okrem iného je závislá od množstva, druhu alebo zvyškovej vlhkosti. Učenlivá elektronika sa prispôsobí vlastnosťiam a bude vždy presnejšia.

# Obsluha sušičky

---

## ⑦ senzorové tlačidlo štart/doložiť bielizeň

Stlačením senzorového tlačidla *štart/doloženie bielizne* sa spustí program. Pre doloženie bielizne je možné program prerušiť. Akonáhle je možné spustiť program, senzorové tlačidlo pomaly bliká. Po spustení programu svieti senzorové tlačidlo konštantne.

## ⑧ senzorové tlačidlá

pre predvoľbu štartu alebo dobu trvania programu *teplý vzduch/DryFresh*



Po stlačení senzorového tlačidla sa zvolí oneskorené spustenie programu (predvoľba štartu). Pri zvolení sa jasno rozsvieti



Stlačením senzorového tlačidla < alebo > sa zvolí doba trvania predvoľby štartu alebo programu *teplý vzduch/DryFresh*.

## ⑨ optické rozhranie

Slúži servisnej službe ako prenosový bod.

## ⑩ volič programov

pre zvolenie programov a pre vypnutie. Zvolením programu sa sušička zapne a nastavením voliča programov do polohy vypne.

## Funkcie senzorových tlačidiel

Senzorové tlačidlá ②, ④, ⑦ a ⑧ reagujú na dotyky končekov prstov. Voľba je možná pokým príslušné senzorové tlačidlo svieti.

Jasne svietiace senzorové tlačidlo znamená: aktuálne zvolené.

Tlmenie svietiaci senzorové tlačidlo znamená: voľba možná.

## Osvetlenie bubna

Ked' otvoríte dvierka sušičky, osvetlí sa bubon a určitá časť pred sušičkou. Takto neprehliadnete žiadnu bielizeň v bubne alebo vo Vašom koši na bielizeň. Osvetlenie bubna sa automaticky vypína (šetrenie energiou).

## Inštalácia

Pred prvým uvedením do prevádzky sa ubezpečte, že ste splnili všetky pokyny v kapitole „Inštalácia“.

Prečítajte si návod na použitie, predovšetkým kapitolu „Inštalácia“.

## Odstránenie ochranej fólie a reklamných nálepiek

### ■ Odstráňte:

- ochrannú fóliu (ak je k dispozícii) z dvierok.
- všetky reklamné nálepky (pokiaľ sú k dispozícii) z prednej strany a z veka.

Neodstraňujte nálepky, ktoré vidíte po otvorení dvierok (napr. typový štítok).

## Čakacia doba po umiestnení



Poškodenia príliš skorým uvedením do prevádzky.

Pri tom sa môže poškodiť tepelné čerpadlo.

Po umiestnení počkajte hodinu pred tým ako sušičku uvediete do prevádzky.

## Prvé uvedenie do prevádzky vykonajte podľa tohto návodu na použitie.

- Prečítajte si kapitolu „1. Dbajte na správne ošetrovanie bielizne“ a „2. naplnenie sušičky“.
- Potom môžete sušičku naplniť a zvoliť program tak, ako je to popísané v kapitole „3. Vol'ba a spustenie programu“.

# Úspora energie

---

Táto sušička s tepelným čerpadlom je zhotovená pre energeticky úsporné sušenie. Nasledujúcimi opatreniami môžete ešte viac ušetriť energiu, pretože sa tak nebude zbytočne predĺžovať doba sušenia.

- Nechajte bielizeň v práčke odstredíť maximálnymi otáčkami. Keď budete napríklad odstredovať otáčkami 1600 ot./min namiesto 1000 ot./min, môžete počas sušenia ušetriť asi 20% energie ale aj čas.
- Ak je to možné, vždy sušte maximálnu uvedenú náplň pre príslušný program. Plný bubon šetrí energiu, pretože nemusíte spúštať ďalší program sušenia. Potom je spotreba energie vo vzťahu k celkovému množstvu bielizne najvýhodnejšia.
- Postarajte sa o to, aby v miestnosti nebola príliš vysoká teplota. Ak sa v miestnosti nachádzajú iné prístroje vytvárajúce teplo, tak miestnosť vyvetrajte, prípadne tieto prístroje vypnite.
- Po každom sušení vyčistite filtre na zachytávanie vlákien v oblasti plnenia.

Pokyny pre čistenie filtrov na zachytávanie vlákien a filtrov v sokli nájdete v kapitole „Čistenie a ošetrovanie“.

- Pokiaľ je to možné využívajte časovo premenné, cenovo výhodné elektrické tarify. Informujte sa u Vásho dodávateľa energie. Pomôže Vám pritom funkcia predvolby štartu tejto sušičky: môžete zvoliť, kedy sa má počas nasledujúcich 24 hodín automaticky spustiť proces sušenia.

# 1. Správne ošetrovanie bielizne

## Na čo dbať už pri praní

- Perte obzvlášť znečistené textílie dôkladne: používajte dostatok pracieho prostriedku a zvoľte vyššiu teplotu, v prípade pochybností operte textílie viackrát.
- Nesušte veľmi vlhké textílie. Nechajte bielizeň v práčke odstrediť maximálnymi otáčkami. O čo vyššie sú otáčky, o to viac energie a času môžete pri sušení ušetriť.
- Nové farebné textílie operte pred prvým sušením dôkladne a osobitne a nesušte ich spolu so svetlými textíliami. Tieto textílie by mohli počas sušenia farbiť (zafarbiť môžu aj plastové časti v sušičke). Taktiež sa môžu na textílie dostať iné farebné vlákna.
- Škrobenú bielizeň môžete sušiť. Na dosiahnutie obvyklého efektu škrobenia dávkujte dvojité množstvo škrobu.

## Príprava bielizne pre sušičku

 Poškodenia nevyloženými cudzími telesami v bielizni.

Cudzie telesá sa môžu roztať, zhorieť alebo vybuchnúť.

Odstráňte z bielizne všetky cudzie predmety (napr. dávkovacie pomôcky pracích prostriedkov, zapaľovače atď.).

 Nebezpečenstvo požiaru chybám použitím a obsluhou.

Bielizeň môže horieť a zničiť sušičku a okolity priestor.

Prečítajte si a dodržujte kapitolu „Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia“.

- Roztriedťte bielizeň podľa druhu vlákna a tkaniny, rovnakej veľkosti, rovnakých symbolov pre ošetrovanie ako aj požadovaného stupňa sušenia.
- Skontrolujte na textílii/bielizni, či sú bezchybné lemy a švy. Takto môžete zabrániť vypadávaniu náplne textílií. Počas sušenia hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Textílie rozvoľnite.
- Zviažte spolu opasky textílií a pásy na zásterach.
- Obliečky perín a vankúšov zapnite, aby sa do nich nedostala drobná bielizeň.
- Zapnite háčiky a očká.
- Bundy a dlhé zipsy rozopnite, aby sa rovnomerne vysušili.
- Pri podprsenkách prišite alebo odstráňte uvolnené kostice.
- V extrémnych prípadoch zredukujte množstvo náplne. Krčivosť textílií nenáročných na ošetrovanie sa zvyšuje zväčšením množstva náplne. Toto sa prejavuje obzvlášť pri veľmi citlivých tkaninách (napr. košeľe, blúzky).

# 1. Správne ošetrovanie bielizne

## Sušenie

**Tip:** Prečítajte si kapitolu „Prehľad programov“.

Sú tam uvedené všetky programy a množstvá náplne.

- Dodržiavajte maximálne množstvo náplnenia pri každom programe. Potom je spotreba energie vo vzťahu k celkovému množstvu bielizne najvýhodnejšia.
- Vnútorná jemná tkanina textílií s výplňou z peria má v závislosti od kvality sklon k zrážaniu. Tieto textílie ošetríte len programom *predžehlenie*.
- Tkaniny z čistého ľanu sa smú sušiť len ak je to uvedené na etikete pre ošetrovanie. Tkanina môže ináč zdrsnieť. Tieto textílie ošetríte len programom *predžehlenie*.
- Vlna a zmesi vlny majú sklon k splietaniu a zrážaniu. Tieto textílie ošetríte len programom *koncová úprava vlny*.
- Pleteniny (napr. tričká, spodná bielizeň) sa často pri prvom praní zbehnú. Preto tieto textílie nepresušujte, aby ste zabránili ďalšiemu zbehnutiu. Kupujte eventuálne pleteniny o jedno alebo dve čísla väčšie.
- Pri textíliách obzvlášť citlivých na teplotu a pokrčenie znížte množstvo náplne a zvoľte funkciu extra *šetrné +*.

## Symboly ošetrovania

### Sušenie

- normálna/vyššia teplota
- znížená teplota\*  
\*zvoľte šetrné +
- nevhodné pre sušičku

### Žehlenie a mangľovanie

- |               |                       |
|---------------|-----------------------|
| vel'mi horúce | horúce                |
| teplé         | nežehliť/ne-mangľovať |

### Volba správneho stupňa sušenia

- *Extra suché* pre obzvlášť viacvrstvové alebo hrubé textílie.
- *Suché na uloženie* pre textílie, ktoré sa môžu zraziť. Alebo pre textílie z ľahkej bavlny alebo pleteniny.
- *na žehlenie alebo na mangľovanie*, ak je potrebné po sušení bielizeň ešte spracovať.

**Tip:** Môžete individuálne upraviť stupne sušenia programov *bavlna* a *lahko ošetrovateľné* (vlhšie alebo suchšie). K tomu je kapitola „Programovateľné funkcie“.

## 2. Naplniť sušičku

### Naplnenie bielizňou

Textílie sa môžu poškodiť.

Pred naplnením si najprv prečítajte kapitolu „1. Dbajte na správne ošetrovanie bielizne“.



- Otvorte dvierka.
- Vyberte zvyšné textílie alebo časti z bubna.
- Uvoľnenú bielizeň vložte do bubna.


Nepreplňujte bubon. Bielizeň sa môže opotrebovať a výsledok sušenia nebudé dobrý. A musíte počítať s väčším pokrčením bielizne.

Bielizeň sa môže poškodiť, keď časti privriete medzi otvor dvierok a dvierka.

### Kontrola FragranceDos


Ak flakón s vôňou nepoužívate, tak skontrolujte, či je miesto pre zasunutie FragranceDos uzavorené.

Manipulácia s flakónom s vôňou je popísaná v kapitole „Flakón s vôňou“.



- Posuňte jazýček na posúvači úplne dole (šípka), aby bolo zásuvné miesto zatvorené. Inak sa tu ukladajú uvoľnené vlákna.

### Zatvorenie dvierok




- Dvierka zatvorte miernym pribuc-hnutím.

### 3. Volba programu a štart

#### Zapnutie sušičky a volba programu

Zvolením programu sa sušička zapne a nastavením voliča programov do polohy  vypne.



- Otočte volič programov na niektorý program.

#### Zvolenie nastavenia programu

##### Volba stupňa sušenia

Pozrite si v kapitole „Prehľad programov“, ku ktorému programu aký stupeň sušenia môžete zvolať a ktorý stupeň sušenia spĺňa Vaše požiadavky.

Extra suché

Suché k uložení

Suché na žehlení


Vlhké na mandľ

- Stlačte senzorové tlačidlo s požadovaným stupňom sušenia.

Zvolený stupeň sušenia svieti jasno.

#### Volba doby programu *teplý vzduch/DryFresh*

Dobu trvania môžete voliť v krokoch po 10 minútach. Doba trvania programu môže trvať od *0:20* minút až po *2:00* hodiny.



- Stláčajte senzorové tlačidlo < alebo > toľko krát, kým nebude na ukazovateľ času svietiť požadovaná doba trvania programu.

##### Volba šetrný +

Citlivé textilie (so symbolom pre ošetrovanie , napr. z akrylu) sa sušia s nižšou teplotou a dlhšiu dobu.

- Stlačte senzorové tlačidlo *šetrné +*, ktoré bude potom jasno svietiť.
  - *šetrné +* je možné voliť pri týchto programoch:
    - *bavlna*
    - *ľahká údržba*
    - *košele*
    - *džínsy*
    - *teplý vzduch/DryFresh*
  - Pri *jemná bielizeň a predzehlenie* je *šetrný +* vždy možné aktívne voliť / nie je možné voliť.

### 3. Vol'ba programu a štart

#### Spustenie programu

- Stlačte pomaly blikajúce senzorové tlačidlo *štart/doložiť bielizeň*.

Senzorové tlačidlo *štart/doložiť bielizeň* svieti.

#### Priebeh programu

- Sušička neustále meria stupeň sušenia a na základe zvyškovej vlhkosti textílií určuje potrebný čas chodu programu. Počas prvej fázy merania bliká ukazovateľ *PerfectDry*. Ukazovateľ svieti, keď je zvolený stupeň sušenia ukončený.
- Dosiahnutý stupeň sušenia sa zobrazí tlmeno a pulzujúco. Keď sa dosiahne zvolený stupeň sušenia, zobrazí sa jasne a pulzujúco.
- Snímač prázdnego bubna zaznamená, či bolo vložených málo textílií alebo suchých textílií. Krátko po spustení programu spustí automatické rozpoznanie naplnenia zvolený program na ohraničenú dobu trvania programu. Textílie sa ďalej šetrne sušia alebo pre-vetrvávajú. V tomto prípade nesvieti *PerfectDry*.

Bielizeň a textílie sa môžu zbytočne opotrebovať.

Zabráňte presušeniu bielizne a textílií.

- Pred ukončením programu sa bielizeň ochladzuje.

#### Úspora energie

Po 10 minútach sa vypnú zobrazovacie prvky. Senzorové tlačidlo *štart/doložiť bielizeň* pomaly bliká.

- Pre opäťovné zapnutie zobrazovacích prvkov stlačte senzorové tlačidlo *štart/doložiť bielizeň*, toto nemá vplyv na prebiehajúci program.

#### Doplnenie bielizne

Po spustení programu môžete ešte doplniť bielizeň.

- Postupujte podľa popisu v kapitole „Zmena priebehu programu“, odstavec „Doplnenie alebo vybratie bielizne“.

## 4. Po skončení programu vyberte bielizeň

### Koniec programu/ochrana proti pokrčeniu

Koniec programu: **0:00** tlačidlo a senzorové tlačidlo v ukazovateli času **štart/doložiť bielizeň** už nesvetia. Zaznie signálny tón (bzučiak). Alebo v niektorých prípadoch blikajú na ukazovateli času stĺpce (**L...L...L...L...**)

Po skončení programu sa spustí na max. 2 h ochrana voči pokrčeniu. Program **koncová úprava vlny** nemá ochranu proti pokrčeniu.


Vid' kapitola „Programovateľné funkcie“, odstavec „**P/I4 Ochrana proti pokrčeniu**“.

Táto sušička sa vypína automaticky.

### Vybranie bielizne

Dvierka otvorte až po skončení sušenia. Inak sa bielizeň riadne nedosuší a neochladí.

- Na otvorenie dvierok uchopte úchyt a potiahnite zaň.



- Vyberte bielizeň

Zabudnutá bielizeň v bubne by sa mohla poškodiť v dôsledku presušenia.

Z bubna vždy vyberte všetku bielizeň.


- Otočte volič programov do polohy **Ø**.
- Odstráňte vlákna z 2 filtrov na zachytávanie vláken v oblasti plnenia dvierok: „**Cistenie a ošetrovanie**“, odstavec „**Cistenie filtra na zachytávanie vláken**“.
- Schließen Sie die Tür mit leichtem Schwung.
- Vyprázdnite zásobník na kondenzát.

## Zvolenie predvol'by štartu

Predvol'bou štartu môžete odložiť spustenie programu od **0:30** minút až po **24h** (hodiny).

Predvol'ba štartu v kombinácii s programom **teplý vzduch/DryFresh** nie je možná.

- Najprv zvolte program s nastaveniami programu.



- Stlačte senzorové tlačidlo .

Senzorové tlačidlo  sa jasne rozsvieti.

- Stláčajte senzorové tlačidlo > alebo < toľko krát, kym nebude na ukazovateľ času svietiť požadovaná predvol'ba štartu.

Ked' senzorové tlačidlá > alebo < podržíte stlačené, nasleduje automatické znižovanie alebo zvyšovanie hodnôt.

## Spustenie predvol'by štartu

- Stlačte senzorové tlačidlo **start/doprniť bielizeň**, aby ste spustili predvol'bu štartu.

- Predvol'ba štartu sa odpočítava nad **10h** po hodinách, potom po minútach až po štart programu.
- Pri dlhšom čase predvol'by štartu sa z času na čas potočí bubon, aby sa bielizeň rozvoľnila. Nie je to žiadna porucha.

## Zmena spustenej predvol'by štartu

Ak chcete po spustení programu zmeniť predvol'bu štartu, musíte najprv predvol'bu štartu stornovať.

- Otočte volič programov do polohy .
- Sušička je vypnutá a predvol'ba štartu je prerusená.
- Zvoľte program.
- Zvoľte čas predvol'by štartu.

## Doplnenie bielizne pri prebiehúcej predvol'be štartu

- Postupujte podľa popisu v kapitole „Zmena priebehu programu“, odstavec „Doplnenie alebo vybratie bielizne“.

# Prehľad programov

Všetky hmotnosti označené symbolom \* sa vzťahujú na hmotnosť suchej bielizne.

Eco		maximálne 8 kg*
Druh	Bežne mokrá bavlnená bielizeň, tak ako je to popísané pri <i>bavlna/ suchá na uloženie</i> .	
Upozornenie	<ul style="list-style-type: none"><li>- V programe ECO sa dosiahne stupeň sušenia <i>suché na uloženie</i>.</li><li>- Program ECO je z pohľadu spotreby energie pre sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne najefektívnejší.</li></ul>	
Pokyn pre skúšobné ústavy	Skúšobný program v súlade s nariadeniami 932/2012/EÚ a 392/2012/EÚ (pre program <i>bavlna</i>  ) v súlade s normou EN 61121. Tento program sa používa na posúdenie dodržiavania právnych predpisov EÚ o ekodizajne.	
Bavlna		maximálne 8 kg*
<b>extra suché, suché na uloženie</b>		
Druh	Jedno- a viacvrstvové textílie z bavlny. Sú to napr. tričká, spodná bielizeň, kojenecká bielizeň, pracovné oblečenie, vetrovky, deky, zástery, pracovné plášte, froté uteráky, froté osušky, froté župany a froté posteľná bielizeň.	
Tip	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zvoľte <i>extra suché</i> pre rôznorodé, viacvrstvové a obzvlášť hrubé textílie.</li><li>- Pleteniny (napr. tričká, spodná bielizeň, bielizeň pre dojčatá) nesušte na stupni <i>extra suché</i>, mohli by sa zbehnúť.</li></ul>	
<b>Suché, mierne vlhké</b>		
Druh	Všetky bavlnené alebo ľanové tkaniny, ktoré sa majú dodatočne ošetriť. Sú to napr. obrusy, posteľná bielizeň alebo škrobená bielizeň.	
Tip	Bielizeň určenú na mangľovanie zrolujte, aby ostala vlhká.	
<b>Ľahko ošetrovateľné</b>		maximálne 4 kg*
<b>suché na uloženie, na žehlenie plus</b>		
Druh	Ľahko ošetrovateľné textílie zo syntetiky, bavlny alebo zmesových tkanín. Sú to napr. pracovné odevy, plášte, pulóvre, šaty, nohavice, obrusy a pančuchy.	

# Prehľad programov

<b>Jemná bielizeň</b>		<b>maximálne 2,5 kg*</b>
<b>suché na uloženie, na žehlenie plus</b>		
Druh	Citlivé textílie so symbolom pre ošetrovanie ☒ zo syntetických vlákien, zmesových tkanín, umelého hodvábu alebo bavlny s ľahko udržiavateľnou úpravou. Sú to napr. košelete, blúzky, luxusná bielizeň s aplikáciami.	
Tip	Pre sušenie s obzvlášť malým pokrčením by ste mali náplň ešte viac zredukovať.	
<b>koncová úprava vlny</b>		<b>maximálne 2 kg*</b>
textílie	Vlnené textílie a textílie z vlnených zmesí: pulóvre, štrikované svetre, pančuchy.	
Upozornenie	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vlnené textílie sú počas krátkej doby natrasené a mäkšie, ale nie sú úplne suché.</li><li>- Po ukončení programu textílie ihned vyberte.</li></ul>	
<b>Košelete</b>		<b>maximálne 2 kg*</b>
<b>Suché na uloženie, na žehlenie plus</b>		
Druh	košelete, blúzky	
<b>Express</b>		<b>maximálne 4 kg*</b>
<b>extra suché, suché na uloženie, na žehlenie, na mangľovanie</b>		
Druh	Odolné textílie so symbolom ☐ pre program <i>bavlna</i> .	
Upozornenie	Skráti sa doba trvania programu.	
<b>Džínsy</b>		<b>maximálne 3 kg*</b>
<b>suché na uloženie, na žehlenie plus</b>		
Druh	Všetky výrobky z rifľoviny, ako napr. bundy, nohavice, košelete a sukne.	
<b>Posteľná bielizeň</b>		<b>maximálne 4 kg*</b>
<b>extra suché, suché na uloženie, na žehlenie, na mangľovanie</b>		
Druh	posteľná bielizeň, plachty, obliečky na vankúše	

## Prehľad programov

<b>Impregnácia</b>		<b>maximálne 2,5 kg*</b>
Textílie	Textílie vhodné na sušenie v sušičke, napr. mikrovlákien, lyžiarskeho a outdoorového oblečenia, jemnej nepriepustnej bavlny (popelín) alebo obrusov.	
Upozornenie	<ul style="list-style-type: none"><li>- V tomto programe sa suší výlučne na stupeň <i>suché na uloženie</i>.</li><li>- Tento program obsahuje naviac fixačnú fázu pre impregnáciu.</li><li>- Impregnované textílie sa smú výlučne ošetrovať iba impregnáčnymi prostriedkami, ktoré sú označené „vhodné pre membránové textílie“. Tieto prostriedky sú na báze fluorchemických zlúčenín.</li><li>- Nesušte textílie impregnované prostriedkami obsahujúcimi parafín. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.</li></ul>	
<b>Predzehlenie</b>		<b>maximálne 1 kg*</b>
<b>suché na uloženie, na žehlenie plus</b>		
Druh	<ul style="list-style-type: none"><li>- textílie z bavlny alebo ľanu</li><li>- Ľahko ošetrovateľné textílie z bavlny, zmesových tkanín alebo zo syntetiky. Sú to napr. bavlnené nohavice, vetrovky a košeľe.</li></ul>	
Tip	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tento program znižuje pokrčenie textílií po predchádzajúcim odstredovaní v práčke.</li><li>- Tento program je vhodný aj pre suché textílie.</li><li>- Po ukončení programu textílie prosím ihneď vyberte.</li></ul>	

## Prehľad programov

teplý vzduch/DryFresh		maximálne 8 kg*
Upozornenie	<ul style="list-style-type: none"><li>- Na sušenie textílií (<i>teplý vzduch</i>)</li><li>- Na osvieženie textílií (<i>DryFresh</i>)<sup>1</sup></li><li>- Na začiatku nevolťte najdlhší čas. Skúšaním zistite, ktorý čas je najvhodnejší.</li></ul>	
Textílie	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dosušenie: viacvrstvové textílie, ktoré sa vzhľadom ku svojmu zloženiu sušia nerovnomerne, ako napríklad bundy, vankúše, spacie vaky a iné objemné textílie.</li><li>- Sušenie: jednotlivé kusy bielizne ako napríklad osušky, plavky, umývacie utierky a utierky na riad.</li><li>- Osvieženie: čisté textílie<sup>1</sup></li></ul>	
<sup>1</sup> Tip	Môžete zmeniť alebo odstrániť nežiaduce pachy v suchých, čistých textíliach. Použite na to <i>teplý vzduch/DryFresh</i> v spojení s flakónom <i>DryFresh</i> (príslušenstvo na dokúpenie <sup>2</sup> ). Na dosiahnutie osviežujúceho účinku zvolte čas najmenej 60 minút a zmenšte množstvo naplnenia. <sup>2</sup> Nasadte flakón s vôňou a nastavte intenzitu vône: viď kapitola „Flakón s vôňou“	

# Zmena priebehu programu

---

## Zmena prebiehajúceho programu

Zmena programu nie je už možná. Tak sa zabráni nechcenej obsluhe.

Ak prestavíte volič programov, potom svieti na indikátore času symbol **-Ø-**.

Symbol **-Ø-** zhasne, keď nastavíte pôvodný program.

## Prerušenie prebiehajúceho programu

- Otočte volič programov do polohy .

Program je prerušený.

Teraz môžete zvolať nový program.

## Doplnenie alebo odobratie bielizne

Niečo ste ešte zabudli, ale program už beží ďalej.

- Stlačte senzorové tlačidlo **start/doložiť bielizeň**.

Na indikátore času sa zobrazí slovo **Add**. Senzorové tlačidlo **start/doložiť bielizeň** pomaly bliká.

- Otvorte dvierka.
- Doplňte alebo odoberte bielizeň.

Program môžete ešte zmeniť.

- Zatvorite dvierka.

- Stlačte senzorové tlačidlo **start/doložiť bielizeň**.

Program pokračuje.

## Výnimky pri dokladaní bielizne.

V niektorých prípadoch, napr. počas fázy ochladzovania, alebo v programe **Impregnovanie**, môžete doplniť bielizneň.

V týchto prípadoch sa slovo **Add** nezobrazí.

Vo výnimočnom prípade je možné počas bežiaceho programu otvoriť dvierka.

## Vyprázdenie zásobníka na kondenzát

### Zásobník na skondenzovanú vodu

Kondenzát vznikajúci počas sušenia je zachytávaný v zásobníku na kondenzát.

Interval vyprázdrovania: Po vysušení vyprázdnite zásobník na kondenzát.


Ak je dosiahnuté maximálne naplnenie zásobníka na kondenzát, svieti kontrolné svetlo .

Kontrolné svetlo  zrušíť: pri zapnutej sušičke otvoriť dvierka a zatvoriť.

 Poškodenie dverok a panelu s uchytením pri vyberaní zásobníka na kondenzát.

Dvierka a panel s úchytom sa môžu poškodiť.

Dvierka vždy úplne zavorte.




- Vyprázdnite zásobník na kondenzát.
- Zasuňte zásobník na kondenzát späť do sušičky.

Mohlo by dôjsť k poškodeniu zdravia ľudí alebo zvierat.

Nepite kondenzát.

Kondenzačnú vodu môžete opäťovne použiť na žehlenie. Kondenzačnú vodu prelejte cez jemné sitko alebo filter na kávu. Ak chcete kondenzačnú vodu v parnej žehličke alebo zvlhčovači vzduchu opäťovne použiť, postupujte podľa pokynov výrobcu.



- Vytiahnite zásobník na kondenzát.
- Zásobník na kondenzát prenášajte vodorovne, aby z neho nevytiekla voda. Zásobník na kondenzát držte za panel s úchytom a za druhý koniec.

# Flakón s vôňou

## FragranceDos

S flakónom s vôňou (príslušenstvo na dokúpenie) môže Vaša bielizeň získať navyše vôňu.

**Tip:** Flakón s vôňou môžete jednoducho zatvoriť, ak chcete sušiť bez vône.

 Zdraviu škodlivé následky a nebezpečenstvo požiaru pri chybnom zaobchádzaní s flakónom s vôňou.

Vytečená vonná látka môže pri kontakte s telom poškodiť Vaše zdravie. Vytečená vonná látka môže spôsobiť požiar.


Najskôr si prečítajte kapitolu „Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia“, odstavec „Používanie flakónu s vôňou (príslušenstvo na dokúpenie)“.

## Odstránenie ochrannej pečati z flakónu s vôňou

Flakón s vôňou držte len podľa vyobrazenia. Nenakláňať ani neprevracovať, inak vytečie vonná látka.

- Flakón s vôňou vyberte z obalu.

Nepokúšajte sa flakón s vôňou otvoriť.




- Flakón pevne zovrite, aby sa nedopatrením neotvoril.
- Stiahnite ochrannú pečať.


## Nasadenie flakónu s vôňou.

- Otvorte dvierka sušičky.


Flakón s vôňou sa nasadzuje do horného filtra na zachytávanie vlákien vedľa priehlbiny rukoväte .




- Otvorte posúvač za jazýček, pokým tento nebude navrchu.



- Flakón s vôňou nasuňte až na doraz do zásuvnej pozície.



Značky ① a ② musia byť proti sebe.




- Pootočte mierne vonkajším krúžkom ® doprava.

Flakón s vôňou môže vykíznuť.  
Otočte vonkajší krúžok tak, aby boli značky ② a ① proti sebe.

# Flakón s vôňou

## Otvorenie flakónu s vôňou

Pred sušením je možné nastaviť intenzitu vône.




- Otočte vonkajší krúžok doprava: čím viac sa flakón s vôňou otvorí, tým intenzívnejšia bude vôňa.

K uspokojivému prenosu vône dôjde len pri vlhkej bielizni a dlhších časoch sušenia s dostatočným prenosom tepla. Pritom je cítit vôňu v mieste inštalácie sušičky.

## Uzatvorenie flakónu s vôňou

Flakón s vôňou sa má po sušení uzavrieť, aby vôňa zbytočne neunikala.




- Otáčajte vonkajším krúžkom dolava, pokým nebude značenie ② v polohe ①.


Ked' sa občas suší bez vône: vyberte flakón s vôňou a dočasne ho uložte do predajného obalu.

Ak už intenzita vône nestačí, vymeňte flakón s vôňou za nový.

## Vybratie/výmena flakónu s vôňou



- Otočte vonkajší krúžok dočava, aby boli značky ① a ② proti sebe.




- Vymeňte flakón s vôňou.


Flakón s vôňou môžete dočasne uložiť do predajného obalu.

Interval výmeny: Vymeňte flakón s vôňou, keď je prázdny, alebo keď už vôňa nie je dostatočná.

Flakón s vôňou si môžete objednať u špecializovaného predajcu Miele, u servisnej služby Miele alebo na internete.



Vonná látka môže vytiečť.  
Falkón s vôňou nepoložte.



- Predajný obal s prechodne uloženým flakónom s vôňou neskladujte na výšku alebo obrátene. Inak vytiečie vonná látka.
- Skladujte vždy v chlade a v suchu a nevystavujte slnečnému žiareniu.
- Pri kúpe nového: Ochrannú pečať odstráňte až krátko pred použitím.

# Čistenie a ošetrovanie

## Čistenie filtra na zachytávanie vlákien

Táto sušička má 2 filtre na zachytávanie vlákien v oblasti plnenia. Oba filtre na zachytávanie vlákien zachytávajú vlákna uvoľňujúce sa pri sušení.

Interval čistenia: Vyčistite po každom sušení filter na zachytávanie vlákien.

Filtre na zachytávanie vlákien vycistite aj vtedy, keď svieti kontrolka .

Ak ich nebudete čistiť, predĺží sa doba chodu programu.  
Program sa prerusí a zobrazí sa porucha.

- Na zrušenie kontrolky otvorte a zatvorte dvierka pokým je zapnutá sušička.

### Vybratie flakónu s vôňou


Ak nebudete čistiť filtro na zachytávanie vlákien a filter v sokli, zníži sa intenzita vône.

- Vyberte flakón s vôňou. Vid' kapitola „Flakón s vôňou“, odstavec „Vybranie a výmena flakónu s vôňou“.


### Odstránenie viditeľných vlákien

**Tip:** Vlákna môžete odsať vysávačom, bez toho, aby ste sa ich dotýkali.


- Otvorte dvierka.



- Vytiahnite horný filter na zachytávanie vlákien smerom dopredu.



- Odstraňte vlákna (vid' šípky).




## Čistenie a ošetrovanie

- Odstráňte vlákna (vid' šípky) z plochy sítia všetkých filtrov a dierovaného rozvolňovača bielizne.
- Zasúvajte horný filter na zachytávanie vláken pokým zretelne zaklapne.
- Zavorte dvierka.


### Dôkladné vyčistenie filtra na zachytávanie vláken a oblasti vedenia vzduchu

Ak sa predĺžila doba sušenia alebo sú viditeľne zalepené a upchané plochy sítia filtra na zachytávanie vláken, potom ich dôkladne vyčistite.


- Vyberte flakón s vôňou. Vid' kapitola „Flakón s vôňou“.
- Vytiahnite horný filter na zachytávanie vláken smerom dopredu.



- Otočte na spodnej časti filtra na zachytávanie vláken žltý gombík v smere šípky (pokým značne nezaklapne).



- Vytiahnite filter na zachytávanie vláken (za gombík) smerom dopredu.



- Odstráňte viditeľné vlákna nasadenou dlhou hubicou na vysávači z hornej časti vedenia vzduchu (otvory).

Vyčistite vodou všetky filtre na zachytávanie vláken.

### Cistenie filtra na zachytávanie vláken na mokro

- Vyčistite hladké plastové plochy filtra na zachytávanie vláken vlhkou utierkou.
- Prepláchnite sitové plochy tečúcou teplou vodou.
- Filtre na zachytávanie vláken dôkladne vytraste a opatrne vysušte.

# Čistenie a ošetrovanie

Mokré filtre na zachytávanie vláken môžu zapríčiniť pri sušení poruchy funkcií.

- Zasuňte úplne spodný filter na zachytávanie vláken a zablokujte žltý gombík.
- Úplne zasuňte horný filter na zachytávanie vláken.
- Zavorte dvierka.

## Čistenie filtra v sokli


Interval čistenia: Filter v sokli vyčistite vždy vtedy, keď svieti kontrolka , alebo keď sa predlží doba trvania programu.

Ak ich nebudete čistiť, predlží sa doba chodu programu.

Program sa preruší a zobrazí sa porucha.


- Na zrušenie kontrolky otvorte a zavorte dvierka pokým je zapnutá sušička.

### Vybratie filtra v sokli



- Na otvorenie zatlačte na okrúhlú, vyhĺbenú plochu na kryte výmenníka tepla.

Kryt vyskočí.




- Vytiahnite filter zo sokla za rukoväť.


Pri vyťahovaní filtra v sokli sa vysunie vodiaci kolík. Vodiaci čap zabráni zatvoreniu klapky bez filtra v sokli.

# Čistenie a ošetrovanie

## Čistenie filtra v sokli



- Vytiahnite filter zo sokla za rukoväť.
- Dôkladne a jemne umyte filter pod tečúcou vodou.



**Tip:** Ak chcete rýchlejšie uvoľniť existujúce zvyšky na povrchu, spustite prúd vody vertikálne cez prednú časť základného filtra.

- Medzitým filter vždy opakovane opatrne vyžmýkajte.
- Opláchnite a umyte celý základný filter, kým nie sú viditeľné zvyšky.
- Jemne stláčajte základný filter, kým z neho nebude kvapkať voda.

**Tip:** Ak chcete nasiaknuť vodu, vložte vlhký základný filter medzi 2 uteráky. Na rovnom povrchu jemne pritačte plochou ruky na základňu filtra. Základný filter schnie rýchlejšie.

Filter sa nesmie nasadiť vlhký.  
V inom prípade sa objaví porucha.  
Filter v sokli opatrne vyžmýkajte.


Program sušenia po nasadení vyčisteneho filtra v sokli sa preruší s hlásením poruchy: Filter bol nasadený príliš vlhký. Filter v sokli ešte raz opatrne vyžmýkajte. Filter nechajte vysušiť na vzduchu.

Ak aj napriek tomu dôjde k chybe, môžu byť spúšťačom chyby pevne prilňuté zvyšky pracieho prostriedku. Filter regenerujte v práčke. Postupujte podľa kapitoly „Čo robiť ked...“, odstavec „Regenerácia filtra v sokli“.

Upchania zapríčinené poškodeným alebo opotrebovaným filtrom v sokli.


Výmenník tepla je upchaný a môže dôjsť ku škode.

Skontrolujte filter v sokli podľa odstavca „Výmena filtra v sokli“ v kapitole „Čo robiť ked...“. V prípade potreby filter vymenite.



## Čistenie a ošetrovanie


- Vlhkou utierkou odstráňte uvoľnené vlákna na držadle.
- Nasadťte filter správnym smerom na úchyt.



- Filter v sokli úplne zasuňte.

Súčasne sa zasunie pravý vodiaci kolík.

### Čistenie krytu filtra v sokli



- Vlhkou utierkou odstráňte uvoľnené vlákna.  
Nepoškodťte pritom gumové tesnenie.
- Zatvorte kryt výmenníka tepla.

 Poškodenia alebo neúčinné sušenie, keď sa suší bez filtra v sokli alebo s otvoreným krytom výmenníka tepla.

Veľké množstvo nahromadených vláken môže viesť k poruche sušičky. Netesný systém vedie k neúčinnému sušeniu.

Sušičku prevádzkujte len s násadeným filtrom v sokli a zatvorenou klapkou výmenníka tepla.

## Čistenie sušičky


Odpojte sušičku od elektrickej siete.

**⚠ Poškodenia v dôsledku použitia nevhodných ošetrovacích prostriedkov.**

Nevhodné ošetrujúce prostriedky môžu poškodiť povrchy z umelej hmoty a iné časti.

Nepoužívajte žiadne prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, drhnúce prostriedky, prostriedky na umývanie skiel alebo univerzálné prostriedky.

Odporúčanie pre čistenie: Čistite raz alebo dvakrát ročne a podľa potreby.



- Sušičku a tesnenie na vnútorej strane dverok čistite len mierne na-vlhčenou mäkkou utierkou a jemným čistiacim prostriedkom alebo mydlovou vodou.
- Všetko vysušte mäkkou utierkou.

## Čo robiť, keď ...

Väčšinu porúch a chýb, ku ktorým dochádza pri dennej prevádzke môžete sami odstrániť. V mnohých prípadoch môžete ušetriť čas a peniaze, pretože nemusíte volať servisnú službu.

Pod [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) získate informácie ako môžete sami odstrániť poruchy.

Nasledujúce tabuľky vám majú pomôcť nájsť príčinu poruchy alebo chyby a odstrániť ich.


### Kontrolky alebo pokyny na indikátore času po stornovaní programu

Problém	Príčina a odstránenie
<b>Kontrolné svetlo svieti  po stornovaní programu, zaznie signál.</b>	Je plný zásobník na kondenzát alebo je zalomená vypúšťacia hadica. ■ Kontrolné svetlo  vypnúť: Otvorte a zatvorte dvierka (pri zapnutej sušičke). ■ Vyprádznite zásobník na kondenzát. ■ Skontrolujte vypúšťaciu hadicu. ■ Vid' kapitola „Čistenie a ošetrovanie“.
<b>F a blikajú po stornovaní programu iné kombinácie čísel, zaznie signál.</b>	Príčina sa nedá okamžite zistiť. ■ Vypnite a zapnite sušičku. ■ Spustite program.  Ak dôjde k prerušeniu programu a chybovému hláseniu, vyskytla sa chyba. Informujte servisnú službu Miele.
<b>0:00 svieti a program bol stornovaný, zaznie signál.</b>	Bielizeň sa nevhodne rozložila alebo zrolovala. ■ Bielizeň uvoľnite a prípadne časť odoberte. ■ Vypnite a zapnite sušičku. ■ Spustite program.

Problém	Príčina a odstránenie
<b>Blikajú F a D66 a zaznie signál. Sveti kontrolka .</b>	<p>Upchanie uvoľnenými vláknami alebo zvyškami pracieho prostriedku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Na vypnutie hlásenia otočte volič programov do polohy .</li> <li>■ Vycistite filtre na zachytávanie vlákien a filter v sokli.             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pokyny v kapitole „Čistenie a ošetrovanie“.</li> <li>– Ak sú filtre na zachytávanie vlákien a filter v sokli poškodené alebo deformované, alebo sa už nedajú vycistiť, potom ich musíte vymeniť.</li> <li>– Ak sa aj po vycistení zobrazuje ďalej chybové hlásenie, potom sa môžu vyskytovať nasledovné príčiny.</li> </ul> </li> </ul>
	<p>Filter v sokli bol založený príliš vlhký.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Filter v sokli opatrne vyžmýkajte.</li> <li>■ Filter nechajte vysušiť na vzduchu.</li> </ul>
	<p>Vo filtri v sokli ostali hlbšie zachytené zvyšky, ktoré sa už nedali odstrániť.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Skontrolujte filter v sokli. Vid' odstavec „Výmena filtra v sokli“ v kapitole „Čo robiť keď...“.</li> <li>■ Ak nie je filter v sokli deformovaný alebo poškodený, môžete ho nechať v práčke regenerovať. Vid' odstavec „Regenerácia filtra v sokli“ v kapitole „Čo robiť keď...“.</li> </ul>
	<p>Výmenník tepla je upchaný.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Skontrolujte výmenník tepla. Vid' odstavec „Kontrola výmenníka tepla“ v kapitole „Čo robiť keď...“.</li> </ul>

# Čo robiť, keď ...

## Kontrolky alebo pokyny na indikátore času

Problém	Príčina a odstránenie
<b>Na konci programu svieti kontrolka .</b>	<p>Sušička nepracuje optimálne alebo ekonomicky. Možné príčiny môžu byť zanesenie vláknami alebo zvyškami pracieho prostriedku.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Kontrolné svetlo  vypnúť: Otvorte a zatvorte dverka (pri zapnutej sušičke).</li><li>■ Dbajte pritom na pokyny v kapitole „Čistenie a ošetrovanie“.</li><li>■ Vyčistite filtre na zachytávanie vlákien.</li><li>■ Skontrolujte aj filter v sokli a v prípade potreby ho vyčistite.</li></ul>
	<p>Možné rozsvietenie kontrolky  môžete sami ovplyvniť.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Postupujte podľa popisu v kapitole „Programovateľné funkcie“, odstavec „P20 Indikátor priech.vzduchu“.</li></ul>
<b>-D- svieti</b>	<p>Volič programov bol prestavený.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Zvoľte pôvodný program, potom opäť začne svietiť zostávajúci čas.</li></ul>
<b>Na konci programu blikajú stípce: </b>	<p>Program je ukončený, ale bielizeň sa ešte ochladzuje.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Bielizeň môžete vybrať a rozložiť, alebo nechať ďalej ochladzovať.</li></ul>
<b>Po zapnutí blikajú a svietia čiarky: _ __. Nie je možné navoliť program.</b>	<p>Je aktivovaný PIN kód.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vid' kapitola „Programovacie funkcie“, odstavec „P07 PIN kód.“.</li></ul>

## Neuspokojivý výsledok sušenia

Problém	Príčina a odstránenie
<b>Bielizeň nie je dostatočne vysušená.</b>	<p>Náplň pozostávala z rozličných tkanín.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Dosušte pomocou <i>teplý vzduch</i>.</li><li>■ Zatým vyberte vhodný program.</li></ul> <p>Tip: Môžete individuálne upraviť stupne sušenia niektorých programov. Vid' kapitola „Funkcie programovania“, odstavce „P01 Stupeň sušenia bavlna“, „P02 Stupeň sušenia ľahko ošetrovateľné“.</p>

## Čo robiť, keď ...

Problém	Príčina a odstránenie
<b>Bielizeň alebo perím naplnené vankúše vytvárajú sušením nepríjemný zápach.</b>	Bielizeň bola praná s príliš málo pracím prostriedkom. Perie má vlastnosť vyvíjať v teple vlastný zápach. ■ Bielizeň: vyperte s dostatočným množstvom pracieho prostriedku ■ Vankúše: nechať vyvetrať mimo sušičky ■ Ak uprednostňujete určitú vôňu, používajte pri sušení flakón s vôňou (príslušenstvo na dokúpenie).
<b>Bielizeň zo syntetických vlákien je po sušení staticky nabitá.</b>	Syntetika má sklon k statickému náboju. ■ Použitý zmäkčovací prostriedok v poslednom plákaní počas prania môže zmenšiť statický náboj.
<b>Pri sušení sa vytvorili vlákna.</b>	Vlákna na textílii, ktoré vznikli hlavne odieraním pri nosení alebo sčasti praním sa uvoľnili. Namáhanie v sušičke je skôr menšie. Vlákna sú zachytávané filtrami na zachytávanie vlákien a filtrom v sokli a je možné ich jednoduchým spôsobom odstrániť. ■ Vid' kapitola „Čistenie a ošetrovanie“.

# Čo robiť, keď ...

## Sušenie trvá príliš dlho

Problém	Príčina a odstránenie
<b>Proces sušenia trvá veľmi dlho alebo je dokonca prerušený.*</b>	V miestnosti inštalácie je príliš teplo. ■ Dostatočne vetrajte.
	Zvyšky pracích prostriedkov, vlasy a jemné vlákna môžu spôsobiť upchanie. ■ Vyčistite filtre na zachytávanie vláken a filter v sokli. ■ Odstráňte viditeľné vlákna z výmenníka tepla.
	Bielizeň sa nevhodne rozložila alebo zrolovala. Bubon je príliš plný. ■ Bielizeň uvoľnite a časť odoberte. ■ Spustite program.
	Mriežka vpravo dole je založená. ■ Odstráňte kôš na bielizeň alebo iné predmety.
	Textílie sú príliš vlhké. ■ V práčke odstredujte s vyššími otáčkami.
	Z dôvodu kovových zipsov nemôže byť stupeň vlhkosti bielizne presne stanovený. ■ Nabudúce otvorte zipsy. ■ Ak sa problém opäť objaví, sušte tieto textílie programom <i>teplý vzduch/DryFresh</i> .

\* Skôr ako pustíte nový program, sušičku vypnite a zapnite.

## Iné problémy


Problém	Príčina a odstránenie
<b>Je počuť prevádzkové zvuky (bzučanie/hučanie).</b>	Žiadna porucha! Je zapnutý kompresor. Sú to normálne zvuky, ktoré vznikajú chodom komprezora.
<b>Nedá sa spustiť žiadny program.</b>	Príčina sa nedá okamžite zistiť. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zastračte sieťovú zástrčku.</li> <li>■ Zapnite sušičku.</li> <li>■ Zavorte dvierka sušičky.</li> <li>■ Skontrolujte istič domovej elektrickej inštalačie.</li> </ul>
	Výpadok elektrického prúdu? Po nábehu napájacieho napäťa sa automaticky spustí predtým bežiaci program.
<b>Samotné senzorové tlačidlo <i>start/doložiť bielizeň</i> počas programu pomaly bliká.</b>	Po 10 minútach prebiehajúceho programu sa vypnú prvky indikátorov. Senzorové tlačidlo <i>start/doložiť bielizeň</i> pomaly bliká. Nie je to chyba, ale riadna funkcia slúžiaca na šetrenie energie. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stlačte senzorové tlačidlo, aby ste zapli prvky displeja.</li> </ul> <p>Viď kapitola „Funkcie programovania“, odstavec „/ Ovládacie pole správanie sa pri vypnutí“.</p>
<b>Sušička je teraz vypnuta.</b>	Táto sušička sa po 15 minútach, ak nedôjde k žiadnej ďalšej obsluhe, automaticky vypne. Nie je to chyba, ale riadna funkcia. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zvoľte program.</li> </ul>
<b>Osvetlenie bubna ne-svieti.</b>	Osvetlenie bubna sa automaticky po určitej dobe a po spustení programu vypína (šetrenie energiou). <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vypnite a opäť zapnite sušičku.</li> <li>■ Na zapnutie osvetlenia bubna otvorte dvierka sušičky.</li> </ul>
	Osvetlenie bubna je pokazené. Osvetlenie bubna je navrhnuté pre dlhodobú výdrž a spravidla ho nie je potrebné vymieňať. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ak sa napriek všetkým pokusom osvetlenie bubna nerozsvieti, informujte o tom Miele servisnú službu.</li> </ul>

# Čo robiť, keď ...

## Výmena filtra v sokli


Výmenník tepla sa môže upchať.  
Ak zbadáte opísané znaky opotrebovania pred a po čistení okamžite vymeňte filter v sokli (príslušenstvo na dokúpenie).

## Presnosť lícovania




Okraje filtrovania nedoliehajú a filter v sokli je deformovaný. Cez nepriliehajúce okraje sa fúkajú vlákna bez filtrovania do výmenníka tepla. Tým sa natrvalo upchá výmenník tepla.

## Deformácie




Deformácie sú znakom toho, že je filter v sokli opotrebovaný.

### Štrbiny, trhliny, odtlačky



Trhlinami a škárami sa do výmenníka tepla fúkajú vlákna. Tým sa natrvalo upchá výmenník tepla.

### Biele alebo inak zafarbené zvyšky



Zvyšky vznikajú vláknami bielizne a stopami po pracom prostriedku. Zvyšky nájdete na prednej strane a tiež aj na bočných okrajoch filtra v sokli. V extrémnych prípadoch tvoria tieto zvyšky tvrdé inkrustácie.

Zvyšky sú znamením, že filter už presne nelícuje na bočných okrajoch, hoci vyzerá bezchybne:

Cez kraje sú bez filtrovania fúkané vlákna.

Regenerujte filter v sokli. Ak sú po krátkej dobe na filtri v sokli opäť tieto zvyšky, musí sa vymeniť.

## Čo robiť, keď ...

### Regenerujte filter v sokli.

V práčke môžete regenerovať jeden alebo viacero filtrov v sokli. Tým sa stane filter opäť použiteľným.

Pred regeneráciou overte, či je filter v sokli v poriadku. Skontrolujte filter v sokli podľa odstavca „Výmena filtra v sokli“ v kapitole „Čo robiť keď ...“. Ak je filter v sokli opotrebovaný, vymeňte ho.

- Jeden alebo viacero filtrov operte bez textílií. Nepridávajte žiadnené prací prostriedok.
- Zvolte krátky prací program s teplotou maximálne 40 °C a maximálnym počtom otáčok odstredovania 600 ot./min.

Po praní a odstredení môžete filter v sokli opäť nasadiť.

### Kontrola výmenníka tepla

 Nebezpečenstvo poranenia na ostrých chladiacich rebrách.

Mohli by ste sa porezať.


Nedotýkajte sa chladiacich rebier rukami.

- Pozrite sa, či sa nenahromadili vlákna. Ak sa tu nachádzajú vlákna, musíte ich odstrániť.

 Poškodenie v dôsledku zlého vycistenia výmenníka tepla.

Ked' sú poškodené alebo ohnuté chladiace rebrá, sušička nesuší dostatočne.

Čistite vysávačom a sacím štetcom. Sací štetec vedťte len ľahko, bez tlaku na chladiace rebrá výmenníka tepla.



- Odsajte vlákna a zvyšky.

Pod [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) získate informácie ako môžete sami odstrániť poruchy a o Miele náhradných dieloch.

## Kontakt pri poruchách


Pri poruchách, ktoré neviete sami odstrániť, informujte napr. Vášho Miele odborného predajcu alebo Miele servisnú službu.

Servisnú službu Miele môžete vyžiadať online na [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service).

Kontaktné údaje Miele zákazníckej služby nájdete na konci tohto dokumentu.

Zákaznícka služba potrebuje označenie modelu a výrobné číslo (Fabr./SN/Nr.). Obidva údaje nájdete na typovom štítku.

Typový štítok nájdete, keď otvoríte dvierka Vašej sušičky:



## Príslušenstvo na dokúpenie

Pre túto sušičku obdržíte príslušenstvo k dokúpeniu u špecializovaného predajcu Miele alebo u servisnej služby Miele.

Tieto a mnoho ďalších zaujímavých produktov si môžete objednať v internetovom obchode Miele.

## Kôš do sušičky

V koši na sušenie môžete sušiť alebo vetať také produkty, ktoré sa nemajú mechanicky namáhať.

## Flakón s vôňou

Ak uprednostňujete určitú vôňu, používajte pri sušení flakón s vôňou.


## Záruka

Záručná doba predstavuje 2 roky.

Ďalšie informácie nájdete na dodaných záručných podmienkach.

# Inštalácia


## Čelný pohľad



- ① sieťový pripojovací kábel
- ② ovládací panel
- ③ zásobník na kondenzát
- ④ dvierka

- ⑤ klapka filtra v sokli
- ⑥ 4 výškovo nastaviteľné nohy
- ⑦ chladiaca mriežka
- ⑧ vypúšťacia hadica pre kondenzát


## Zadný pohľad



- ① presah hornej dosky s možnosťou uchopenia na prepravu
- ② vypúšťacia hadica pre kondenzát
- ③ háky na navinutie sietového pripojenia počas transportu
- ④ sietový pripojovací kábel

## Preprava sušičky

**⚠** Úrazy osôb a vecné škody chybou prepravou.  
Keď sa sušička prevráti, môžete sa zraniť a môže dôjsť k poškodeniam.  
Pri doprave sušičky dbajte na jej stabilitu.



- Pri preprave naležato: Položte sušičku iba na ľavú alebo pravú stranu.
- Pri preprave v stoji: Ak použijete vozík na vrecia, tak sušičku prepravujte tak tiež len na pravej alebo ľavej bočnej stene.

## Doprava sušičky na miesto inštalácie

**⚠** Nebezpečenstvo poranenia vrchnou doskou, ktorá nie je riadne osadená.

Zadné upevnenie hornej dosky môže v dôsledku vonkajších podmienok oslabniť. Pri prenášaní a môže doska odtrhnúť.

Pred prenášaním skontrolujte presah hornej dosky, či je pevne usadený.


- Sušičku prenášajte za predné nohy a zadný presah hornej dosky.

# Inštalácia


## Umiestnenie

### Vyrovnanie sušičky

Do priestoru otvárania dvierok sušičky sa nesmú inštalovať žiadne uzamykateľné, posuvné alebo opačne nasaďené dvere.



Pre bezchybnú prevádzku sa musí sušička kolmo vyrovnáť. Prípadné nerovnosti podlahy je možné vyrovnáť vyskrutkováním nôh sušičky.



- Skrutkovacie nožičky vyskrutkujte plochým kľúčom alebo rukou.

**⚠ Nebezpečenstvo požiaru a explózie poškodenou šušičkou.**

Chladiaci prostriedok nie je horľavý ani výbušný.

Na sušičke nevykonávajte žiadne zmeny. Postarajte sa o to, aby sa sušička nepoškodila.

Ak je sušička poškodená, postupujte podľa nasledovných pokynov:

- Zabráňte otvorenému ohňu a zápalným zdrojom.
- Odpojte sušičku od elektrickej siete.
- Prevetrajte miestnosť, kde je sušička umiestnená.
- Informujte servisnú službu Miele.

### Čakacia doba po umiestnení

**⚠ Poškodenia príliš skorým uvedením do prevádzky.**

Pri tom sa môže poškodiť tepelné čerpadlo.

Po umiestnení počkajte hodinu pred tým ako sušičku uvediete do prevádzky.

## Vetranie

Otvor pre chladiaci vzduch na prednej strane nezakryte. Inak by nebolo zabezpečené dostatočné ochladenie výmenníka vzduchom.

Vzduchová štrbina medzi spodnou stranou sušičky a podlahou sa nesmie zmenšiť lištami sokla, kobercovou podlahou s vysokým vlasom atď. V inom prípade nebude zaručený dostatočný prívod vzduchu.

Vyfukovaný teplý vzduch pre vzduchové chladenie výmenníka tepla zahrieva vzduch v miestnosti. Postarajte sa preto o dostatočné odvetranie miestnosti: napr. otvorením okna. Inak sa predĺžuje doba sušenia (vyššia spotreba energie).

Táto sušička vyvíja počas prevádzky so svojím tepelným čerpadlom vo svojej skrini veľmi veľa tepla. Toto teplo je potrebné odvádzať.

V inom prípade sa môže doba sušenia predĺžiť, alebo je potrebné počítať s trvalým poškodením sušičky.

Vždy musí byť zabezpečené trvalé vetranie priestoru počas sušenia, ako aj medzera medzi spodnou stranou sušičky a podlahou.

## Pred neskoršou prepravou

Pri naklonení sušičky môže vytieciť malé množstvo kondenzátu, ktoré po sušení zostane v oblasti čerpadla. Odporúčanie: Pred prepravou spustite asi na 1 minútu jeden program. Zvyšný kondenzát sa tak dostane do zásobníka na kondenzát alebo bude odvedený odtokovou hadicou.

## Dodatočné podmienky pre umiestnenie

### Možnosť podsunutia

Táto sušička sa smie zasunúť pod pracovnú dosku.

Porucha prístroja z dôvodu vytvárania tepla.

Postarajte sa o to, aby bolo možné odvádzať prúd teplého vzduchu vystupujúci zo sušičky.

- Demontáž hornej dosky prístroja nie je možná.
- Elektrická prípojka musí byť nainštalovaná v blízkosti sušičky a musí byť prístupná.
- Doba sušenia sa môže mierne predĺžiť.

## Príslušenstvo na dokúpenie

### -Súprava na vežové usporiadanie práčky a sušičky

Túto sušičku je možné usporiadať do veže spolu so práčkou Miele. K tomu sa smie použiť len potrebná Miele spojovacia sada práčka-sušička.

### - Sokel

Pre túto sušičku je možné získať sokel so zásuvkou.

# Inštalácia

## Externé odvedenie kondenzátu


### Poznámka

Kondenzát vznikajúci pri sušení sa odčerpáva cez odtokovú hadicu na zadnej strane sušičky do zásobníka na kondenzát.

Kondenzát môžete cez odtokovú hadicu na zadnej strane sušičky odvádzať aj externie. Potom nemusíte vyprázdrovať zásobník na kondenzát.

Dĺžka hadice: 1,49 m  
Max. výtlachná výška: 1,00 m  
Max. výtlachná dĺžka: 4,00 m

### Príslušenstvo na odčerpávanie



- priložené: adaptér (b), hadicová objímka (c), hadicový spínač (e);
- montážnu sadu možno dokúpiť „spätný ventil“ pre externé pripojenie vody. Spätný ventil (d), predĺženie hadice (a) a hadicové objímky (c) sú priložené.

### Zvláštne podmienky pripojenia, ktoré vyžadujú spätný ventil

**⚠️** Vecné škody spôsobené späť natekajúcim kondenzátom.

Voda môže tieť späť alebo byť nasatá do sušičky. Voda môže spôsobiť škodu na sušičke a v mieste inštalácie.

Keď ponoríte koniec hadice do vody alebo namontujete na rôzne prípojky na vodu, použite spätný ventil.

Max. výtlachná výška so spätným ventilom: 1,00 m

### Zvláštne podmienky pripojenia, pri ktorých je potrebný spätný ventil:

- Odtok do umývadla alebo do podlahovej výpusti, keď je koniec hadice ponorený do vody.
- Pripojenie k sifónu umývadla.
- Rôzne možnosti pripojenia, ku ktorým je naviac pripojená automatická práčka alebo umývačka riadu.

Pri chybnej montáži spätného ventilu nie je možné odčerpávanie.

Namontujte spätný ventil tak, aby šípka na ňom ukazovala do smeru toku.


### Preloženie odtokovej hadice

**⚠️** Poškodenie odtokovej hadice nevhodnou manipuláciou.

Odtoková hadica sa môže poškodiť a voda vytečie.

Neťahajte za odtokovú hadicu, nenatahujte ju ani nezalamujte.

V odtokovej hadici sa nachádza malé množstvo vody. Pripravte si preto nejakú nádobu.




- Stiahnite odtokovú hadicu z prípojky.
- Hadicu stiahnite so svoriek (tmavé šípky) a obtočte ju.
- Zvyšnú vodu nechajte vytiečť do nádoby.

## Príklady: Odvedenie kondenzátu

### Odtok do umývadla alebo do podlahovej výpustie

Použite držiak hadice, aby ste mohli odtokovú hadicu zavesiť.



**⚠ Škody vzniknuté vytiekajúcou vodou.**

Ak sa uvoľní koniec hadice, vytiekajúca voda môže spôsobiť škody.


Zaistite vypúšťaciu hadicu voči vyšmyknutiu (napr. priviažte).

Spätný ventil môžete zasunúť na koniec hadice.

# Inštalácia

## Priame pripojenie k sifónu umývadla

Použite držiak hadice, adaptér, hadicové objímky a spätný ventil (príslušenstvo na dokúpenie).



1. adaptér
2. prevlečená matica umývadla
3. hadicová objímka
4. koniec hadice (upevnený na držiaku hadice)
5. spätný ventil
6. vypúšťacia hadica sušičky

- Nainštalujte na sifón umývadla adaptér **1** s prevlečenou maticou umývadla **2**.

Prevlečená matica umývadla je spravidla vybavená podložkou, ktorú musíte zložiť.

- Koniec hadice **4** nasuňte na adaptér **1**.
- Použite držiak hadice.
- Objímku hadice **3** dotiahnite skrutkovačom priamo za prevlečenou maticou umývadla.
- Spätný ventil **5** zasuňte do vypúšťacej hadice sušičky **6**.

Spätný ventil **5** musí byť namontovaný tak, aby šípka smerovala v smere toku (smerom k umývadlu).

- Upevnite spätný ventil hadicovými objímkami.

## Elektrické pripojenie

Sušička je sériovo vybavená „zástrčkou“ na pripojenie do zásuvky s ochranným kontaktom.

Sušičku umiestnite tak, aby bola zásuka voľne prístupná. Ak nie je zástrčka voľne dostupná, zabezpečte, aby v mieste inštalácie bolo k dispozícii zariadenie odpájajúce všetky póly.

 Nebezpečenstvo požiaru prehriatím.

Prevádzka sušičky na viacnásobných zásuvkách a predĺžovacích káblach môže spôsobiť preťaženie káblov.

Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte viacnásobné zásuvky a predĺžovacie káble.

Elektrická inštalácia musí byť v súlade s normou ČSN EN 60355.

Z bezpečnostných dôvodov odporúčame v domovej inštalácii príslušnej pre elektrické pripojenie sušičky použitie prúdového chrániča (RCD) typu .

Poškodený prívodný sieťový kábel môže byť nahradený len špeciálnym káblom rovnakého typu (dostať u servisnej služby Miele). Z bezpečnostných dôvodov môže výmenu vykonať len kvalifikovaný autorizovaný odborník, alebo servisná služba Miele.

O menovitom príkone a príslušnom istení informuje návod na použitie alebo typový štítok. Porovnajte tieto údaje s parametrami elektrickej prípojky v mieste inštalácie.

V prípade pochybností sa spýtajte kvalifikovaného elektrikára.

Dočasné alebo trvalá prevádzka sebestačného alebo nie sieťovo synchronizovaného zariadenia na dodávku energie (ako napr. ostrovné siete, back-up systémy) je možná. Predpokladom pre prevádzku je, aby malo zariadenie na dodávku energie údaje v súlade s nariadením EN 50160 prípadne porovnateľné.

Ochranné opatrenia určené pre inštaláciu tohto Miele produktu v domácnosti musia byť zabezpečené aj pre ostrovnú prevádzku alebo nie sieťovú synchronizovanú prevádzku čo sa týka jej funkcie ako aj spôsobu práce, alebo musia byť nahradené rovnocennými opatreniami pri inštalácii. Tak ako je to napríklad popísané v aktuálnom zverejnení VDE-AR-E 2510-2.

## Technické údaje

---

výška	850 mm
šírka	596 mm
hĺbka	640 mm
hĺbka pri otvorených dvierkach	1 054 mm
s možnosťou podsunutia	áno
možnosť usporiadania do veže so sušičkou	áno
hmotnosť	cca 52 kg
objem bubna	120 l
hmotnosť naplnenia	8,0 kg (hmotnosť suchej bielizne)
objem zásobníka na kondenzát	4,8 l
dĺžka hadice	1,49 m
maximálna výtláčná výška	1,00 m
maximálna výtláčná dĺžka	4,00 m
dĺžka pripojovacieho kábla	2,00 m
pripojovacie napätie	viď typový štítok
menovitý príkon	viď typový štítok
istenie	viď typový štítok
udelené skúšobné značky	viď typový štítok
riadená spotreba energie	viď kapitola „Údaje o spotrebe“
LED svetlo emitujúce diódy	trieda 1

**Informačný list pre práčky so sušičkou pre domácnosť**

podľa delegovaného nariadenia EÚ č. 392/2012

<b>MIELE</b>	
<b>Identifikačný kód modelu</b>	TEC 235 WP
Menovitá kapacita <sup>1</sup>	8,0 kg
Typ sušičky bielizne (Odťahová/kondenzačná)	- / •
Trieda energetickej účinnosti	
A+++ (najvyššia účinnosť) až D (najnižšia účinnosť)	A++
Vážená ročná spotreba energie (AE <sub>c</sub> ) <sup>2</sup>	192 kWh/rok
Sušička bielizne (Automatická/neautomatická)	• / -
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu	
Spotreba energie pri plnom naplnení	1,55 kWh
Spotreba energie pri čiastočnom naplnení	0,90 kWh
Vážený príkon v režime vypnutia (P <sub>o</sub> )	0,30 W
Vážený príkon v režime ponechania v zapnutom stave (P <sub>i</sub> )	0,30 W
Čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave (T <sub>j</sub> ) <sup>3</sup>	15 min
Štandardný program, na ktorý sa vzťahujú informácie uvedené na štítku a v opise výrobku <sup>4</sup>	Bavlna so šípkou
Čas trvania štandardného programu pre bavlnu	
Vážený čas trvania programu	128 min
Čas trvania programu pri plnom naplnení	165 min
Čas trvania programu pri čiastočnom naplnení	100 min
Trieda účinnosti kondenzácie <sup>5</sup>	
A (najvyššia efektívnosť) až G (najnižšia efektívnosť)	A
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení	93 %
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení	93 %
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom naplnení	93 %
Hladina akustického výkonu (L <sub>WA</sub> ) <sup>6</sup>	66 dB(A) re 1 pW
Prístroj určený na zabudovanie	-

• áno, existuje

<sup>1</sup> V kg pre štandardný program pre bavlnenú bielizeň pri plnom naplnení.<sup>2</sup> Na základe 160 cyklov sušenia pre štandardný program pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení, a spotreba režimov s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie cyklu bude závisieť od toho, ako sa bude spotrebič používať.<sup>3</sup> Ak je bubnová sušička pre domácnosť vybavená systémom riadenia spotreby elektrickej energie.<sup>4</sup> Tento program je vhodný na sušenie normálnej vlhkej bavlnenej bielizne a je najúčinnejším programom pre bavlnu z hľadiska spotreby energie.<sup>5</sup> Ak ide o kondenzačnú bubnovú sušičku pre domácnosť.

## **Technické údaje**

---

<sup>6</sup> Pre štandardný program pre bavlnu pri plnom naplnení.

## Údaje o spotrebe

	Náplň <sup>1</sup> kg	Stupeň odstredenia v práčke ot./min	Zvyšková vlhkosť %	Energia kWh	Čas chodu min
<b>Eco<sup>2</sup></b>	8,0	1 000	60	1,55	165
	4,0	1 000	60	0,90	100
<b>Bavlna suché na uloženie</b>	8,0	1 200	53	1,40	149
	8,0	1 400	50	1,30	142
	8,0	1 600	44	1,15	126
<b>Bavlna suché na uloženie</b>	8,0	1 000	60	1,18	125
	8,0	1 200	53	1,05	109
	8,0	1 400	50	0,95	102
	8,0	1 600	44	0,80	87
<b>ľahko ošetrovateľné suché na uloženie</b>	4,0	1 200	40	0,52	64
<b>jemná bielizeň suchá na uloženie</b>	2,5	800	50	0,60	70
<b>koncová úprava úprava vlny</b>	2,0	1 000	50	0,03	5
<b>košeľa suché na uloženie</b>	2,0	600	60	0,48	60
<b>express suché na uloženie</b>	4,0	1 000	60	0,90	105
<b>impregnácia suché na uloženie</b>	2,5	800	50	0,78	90

<sup>1</sup> hmotnosť suchej bielizne

<sup>2</sup> Program ECO je skúšobný program v súlade s nariadeniami 932/2012/EÚ a 392/2012/EÚ (pre program bavlna  pre energetický štitok podľa normy EN 61121).

Všetky nevyznačené hodnoty zistené v súlade s normou EN 61121.

**Údaje o spotrebe sa môžu od uvedených hodnôt lísiť podľa množstva náplne, rôznych druhov textílií, zvyškovej vlhkosti po odstredení, kolísania napäťia v elektrickej sieti alebo tvrdosti vody.**

# Programovacie funkcie

## Programovanie

Programovacími funkciemi môžete prispôsobiť elektroniku sušičky Vašim osobým požiadavkám.

Programovanie prebieha vo týchto krokoch (1, 2, 3 ... 9) pomocou senzorových tlačidiel.

### Vstup do úrovne programovania

#### Predpoklad

- Programový volič je otočený do niektoréj polohy programu.
  - Dvierka sušiky sú otvorené.
- ① Stlačte senzorové tlačidlo štart/doložiť bielizeň a počas krokov ②-③ držte senzorové tlačidlo stlačené.
- ② Zatvorte dverka sušičky.
- ③ Počkajte pokým práve rýchlo blikajúce senzorové tlačidlo štart/doložiť bielizeň nebude trvalo svietiť ...
- ④ ... a potom senzorové tlačidlo štart/doložiť bielizeň pustite.

Na ukazovateľ času svieti **P01**.

### Zrušenie a navolenie programovacej funkcie

Na ukazovateli času sa zobrazuje číslo programovacej funkcie pomocou **P** v kombinácii s číslom:  
napr. **P01**.

- ⑤ Stlačením senzorového tlačidla > alebo < zvoľte postupne príslušnú ďalšiu alebo predchádzajúcu funkciu:

programovacia funkcia	
<b>P00</b>	Nastavenie z výroby
<b>P01</b>	stupne sušenia bavlny
<b>P02</b>	stupne sušenia ľahko ošetrovateľné
<b>P04</b>	ochladzovacia teplota
<b>P05</b>	hlasitosť bzučiaka
<b>P06</b>	tón tlačidiel
<b>P07</b>	PIN kód
<b>P08</b>	vodivosť
<b>P11</b>	vypínanie ovládacieho panela
<b>P13</b>	pamäť
<b>P14</b>	ochrana proti pokrčeniu
<b>P19</b>	bzučiak aktívny
<b>P20</b>	indikátor priechodu vzduchu
<b>P22</b>	jas svetelného poľa stlmený
<b>P25</b>	Trvanie bzučiaka Koniec programu
<b>P26</b>	Uvítačí tón
<b>P90</b>	Prevádzkové hodiny

- ⑥ Potvrďte zvolenú programovaciu funkciu senzorovým tlačidlom štart/doložiť bielizeň.

### Zapracovanie a uloženie programovacej funkcie

Programovaciu funkciu môžete zapnúť / vypnúť, alebo zvoľiť rôzne vol'by.

Na ukazovateli času sa zobrazuje číslo programovacej funkcie pomocou - v kombinácii s číslom:  
napr. **-00**.

- 7 Stlačením senzorového tlačidla > alebo < zapnete alebo vypnete, alebo zvolíte niektorú voľbu:

programovacia funkcia		možná voľba							
		-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07
P00	X	X							
P01		X	X	X	✓	X	X	X	
P02		X	X	X	✓	X	X	X	
P04		X	X	X	X	až -16✓			
P05		X	✓						
P06	X	✓	X						
P07	✓	X							
P08		✓	X						
P11	X	✓							
P13	✓	X							
P14	X	X	✓						
P19	X	✓							
P20	X	X	✓	X					
P22		X	✓	X	X	X	X	X	
P25		✓	X						
P26	✓	X	X						

X = voliteľná, ✓ = nastavenie z výroby

- 8 Potvrdťte zvolený výber senzorovým tlačidlom *start/doložiť bielizeň*.

Opäť svieti číslo programovacej funkcie: (napr. P01).

## Opustenie úrovne programovania

- 9 Otočte volič programov do polohy ⏪.

Naprogramovanie je trvalo uložené v pamäti. Kedykoľvek ho môžete opäť zmeniť.

# Programovacie funkcie

## P00 nastavenie z výroby

Programovacie funkcie sa obnovia na nastavenie z výroby.

-00 = Nastavenie z výroby

-01 = Obnovenie programovacích funkcií na nastavenie z výroby

## P01 stupne sušenia bavlny

Stupeň sušenia programu *bavlna* môžete individuálne prispôsobiť 7 stupňom.

-01 = ešte vlhšie

-02 = vlhšie

-03 = takmer vlhké

**-04 = nastavenie z výroby**

-05 = mierne suchšie

-06 = suchšie

-07 = ešte suchšie

## P02 Stupeň sušenia ľahko ošetrovateľné

Stupeň sušenia programu *ľahko ošetrovateľné* môžete individuálne prispôsobiť 7 stupňom.

-01 = ešte vlhšie

-02 = vlhšie

-03 = takmer vlhké

**-04 = nastavenie z výroby**

-05 = mierne suchšie

-06 = suchšie

-07 = ešte suchšie

## P04 teplota ochladzovania

Pred koncom programu sa bielizeň ochladzuje na 55 °C. Môže sa ochladiť aj viac, čím sa fáza ochladzovania predĺži.

Volba sa vykonáva v krokoch po 1 °C.

-16 = **nastavenie z výroby 55 °C**

-15 = 54 °C

-14 = 53 °C

-13 = 52 °C

-12 = 51 °C

-11 = 50 °C

-10 = 49 °C

-09 = 48 °C

-08 = 47 °C

-07 = 46 °C

-06 = 45 °C

-05 = 44 °C

-04 = 43 °C

-03 = 42 °C

-02 = 41 °C

-01 = 40 °C

## P05 hlasitosť bzučiaka

Hlasitosť bzučiaka je možné zmeniť.

-01 = tichšie

-02 = nastavenie z výroby

## P06 tón tlačidiel

Signálny tón pri stlačení tlačidiel môžete zmeniť alebo vypnúť.

-00 = vypnúť

-01 = nastavenie z výroby

-02 = hlasnejšie

## P07 PIN kód

PIN kód chráni Vašu sušičku pred použitím cudzími osobami.

Pri aktivovanom PIN kóde sa po zapnutí musí zadať PIN kód, aby bolo možné sušičku obsluhovať.

-00 = vyp. (nastavenie z výroby)

-01 = zap.

Ak ste urobili voľbu -01, môže táto sušička v budúcnosti po zapnutí vyžadovať už len zadanie PIN kódu.

## Obsluha sušičky s PIN kódom

Po každom zapnutí sušičky bliká a svieti časový údaj ----.

PIN kód je 250 a nie je možné ho zmeniť.

- Tlačte senzorové tlačidlo >, pokým ako prvý riadok nebliká 2... .
- Potvrdte senzorovým tlačidlom start/doložiť bielizeň.
- Rovnakým spôsobom zadajte obe ostatné čísla.

Po zadaní a potvrdení 250 môžete sušičku obsluhovať.

## P08 vodivosť

Táto funkcia programovania sa smie nastaviť len ak je zvyšková vlhkosť bielizne z dôvodu extrémne mäkkej vody chybne stanovená.

-01 = vyp(nastavenie z výroby)

-02 = nízka

## Podmienka

Voda, v ktorej sa už prali textílie je mimoriadne mäkká a jej vodivosť (elektrická vodivosť) je menšia ako 150 µS/cm. Na vodivosť pitnej vody sa môžete opýtať vo vodárňach.

Aktivujte -02 skutočne len vtedy, keď je menovaná podmienka splnená. Inak nie je výsledok sušenia uspokojivý.

## P11 vypínanie ovládacieho panela

Z dôvodu šetrenia energie počas programu sa po 10 minútach vypnú senzorové tlačidlá čas. V tomto prípade senzorové tlačidlo start/doložiť bielizeň pomaly bliká.

Ale: Žiadne vypnutie v prípade chyby.

-00 = vypnúť

Zobrazenie času a senzorové tlačidlá sa pri zapnutej sušičke nevypnú.

-01 = zap. (Nastavenie z výroby)

Vypnutie zobrazenia času a senzorových tlačidiel prebehne po 10 minútach počas spusteného programu.

# Programovacie funkcie

## Disples opäť „zapnút“

- Stlačte senzorové tlačidlo *start/doplniť bielizeň*. Oba úkony nemajú vplyv na bežiaci program.

## P13 pamäť

Nastaviť môžete: Elektronika ukladá zvolený program so stupňom sušenia alebo výberom. K tomu sa uloží trvanie programu *tepý vzduch*. Pri ďalšej voľbe programu sa tieto nastavenia zobrazia.

**-00 = vyp(nastavenie z výroby)**

**-01 = zap.**

## P14 ochrana proti pokrčeniu

Bubon sa otáča až do max. 2 hodín po skončení procesu sušenia v špeciálnom rytme ochrany proti pokrčeniu. To napomáha znížiť pokrčenie, keď textílie nevyberiete ihneď po skončení programu. Dobu môžete skrátiť.

**-00 = bez ochrany proti pokrčeniu**

**-01 = 1 hodina**

**-02 = 2 hodiny (nastavenie z výroby)**

## P19 bzučiak aktívny

Bzučiak Vám akusticky oznamí koniec programu. Môže sa vypnúť alebo zapnúť.

Nepretržitý výstražný tón pre chybové hlásenia je od toho nezávislý.

**-00 = vypnúť**

**-01 = zap. (Nastavenie z výroby)**

## P20 indikátor priechodu vzduchu

Po sušení je potrebné odstrániť vlákna. Okrem toho sa rozsvieti kontrolka , akonáhle sa nazbiera určité množstvo vláken. Sami môžete rozhodnúť, od akého stupňa nahromadenia vláken sa má táto pripomienka zobraziť.

Vyskúšaním stanovte, ktorá z možnosti vyhovuje Vášmu obvyklému sušeniu.

**-00 = vypnuté**  
kontrolka  nesveti. Pri obzvlášť extrémnom blokovanií vzduchových ciest dôjde k prerušeniu programu a ku hláseniu skúšky *F 055* nezávisle od tejto možnosti.

**-01 = necitlivý**  
kontrolka  sa rozsvieti len pri nahromadení veľkého množstva vláken.

**-02 = normálne (nastavenie z výroby)**

**-03 = citlivá**  
kontrolka  sa rozsvieti aj pri nízkom nahromadení vláken.

## P22 tlmený jas svetelných polí

Jas tlmené svietiacich senzorových tlačidiel v ovládacom paneli je možné zvoliť v 7 rozličných stupňoch.

Jas sa nastaví ihneď pri zvolení rôznych stupňov.

-01 = najtmavší stupeň

-02 = **nastavenie z výroby**

...

-07 = najsvetlejší stupeň

## P25 Trvanie bzučiaka Koniec programu

Bzučiak Vám akusticky oznamí koniec programu. Môžete rozhodnúť, ako dlho má bzučiak znieť.

-01 = **Bzučiak zaznie na konci programu 3 x. (nastavenie z výroby)**

-02 = Bzučiak znie po skončení programu až do automatického vypnutia sušičky (max. 1 hodinu).

## P26 Uvítací tón

Môžete sa rozhodnúť, či sa má pri zapnutí ozvať uvítací tón.

-00 = **vyp(nastavenie z výroby)**

-01 = zap.

-02 = zap. trochu hlasnejšie

## P30 Prevádzkové hodiny

Môžete si prečítať, koľko hodín Vaša sušička sušila.

Celková doba umývania sa zobrazí v číslach za sebou na ukazovateľ času. Sušička napríklad sušila 1234 hodín. Na ukazovateli času sa zobrazí najprv *H* potom *I*, potom *Z*, za tým *3* a *4*. Tu sa zobrazí opäť *H*.



Miele s.r.o.  
Mlynské nivy 16  
821 09 Bratislava  
Tel.: +421 2 58 103 111  
Servis-tel.: +421 2 58 103 131  
E-mail: info@miele.sk  
Internet: www.miele.sk

**Servisná služba Miele**  
**príjem servisných zákaziek**  
**0800 MIELE1**  
**(0800 643 531)**

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Nemecko

**Miele**

TEC 235 WP

sk-SK

M.-Nr. 12 672 040 / 00