

Miele

6636791

Couvercle pour
les aliments.



- Empêche le dessèchement des aliments
- Empêche les salissures de l'enceinte de cuisson
- Accélère la procédure de chauffe