

Kasutusjuhend Pesumasin



Lugege **kindlasti** kasutusjuhend enne seadme paigaldamist ja kasutuselevõttu läbi. Sellega kaitsete ennast ja vältite kahjusid.

Sisukord

Ohutusjuhised ja hoiatused	5
Pesumasina käsitlemine	10
Juhtpaneel	10
Juhtpaneeli kasutamine	11
Juhtpaneeli legendi ülevaade	12
Teie panus keskkonna heaks	13
Esmakordne kasutuselevõtt	14
Mutrivõtme eemaldamine	14
Miele@home	15
1. Transpordikaitsme eemaldamine	16
2. Võrgu Miele@home loomine	16
3. Kalibreerimisprogrammi käivitamine	17
Keskkonnasäästlik pesemine	18
1. Pesu ettevalmistamine	19
2. Programmi valimine	20
3. Pesumasina täitmine	21
4. Programmiseadistuste valimine	22
5. Pesuvahendi lisamine	23
Pesuvahendisahtel	23
Kapseldoseerimine	24
6. Programmi käivitamine	26
Programmi kulgemise ajal pesu lisamine (AddLoad)	26
7. Programmi lõpp	27
Tsentrifuugimine	28
◆ Viitstart / SmartStart	29
Programmide ülevaade	31
Lisafunktsioonid	33
Lühike	33
Vesi +	33
Eelpesu	33
Eeltriikimine	33
Programmidele saate valida järgmisi lisafunktsioone	33
Programmi kulgemine	34
Programmi muutmine	36
Programmi muutmine (lapselukk)	36
Programmi katkestamine	36
Hooldustähised	37
Pesuvahendid	38
Õige pesuvahend	38
Veepehmeni	38
Doseerimise abivahendid	38
Pesu järeltöötlusvahendid	38
Pesuvahendisoovitused (kooskõlas ökodisaini määrusega nr 2019/2023)	39

Puhastus ja hooldus	40
Korpuse ja paneeli puhastamine	40
Pesuvahendisahtli puhastamine	40
Hügieeniteave(trumli puhastamine)	42
Vee sissevoolufiltri puhastamine.....	42
Mida teha, kui	43
Ühtegi pesuprogrammi ei saa käivitada	43
Programm katkeb ja juhtpaneelil põleb vea märgutuli	43
Programmi kulgemise ajal on ajanäidikul sümbol	44
Juhtpaneelil põleb programmi lõpus märgutuli	45
Pesumasina üldised probleemid	46
Mitterahuldav pesutulemus.....	47
Ust ei saa avada.....	48
Ukse avamine ummistunud äravoolu ja / või voolukatkestuse korral	49
Klienditeenindus	51
Kontakt tõrgete korral	51
Juurdeostetavad tarvikud.....	51
Andmebaas EPREL	51
Garantii	51
Garantii	52
Paigaldus	53
Eestvaade	53
Tagantvaade	54
Paigalduspind.....	55
Pesumasina viimine paigalduskohta.....	55
Transpordikaitsme eemaldamine	56
Transpordikaitsme paigaldamine.....	57
Rihtimine.....	58
Jala väljakeeramine ja kontramutriga kinnitamine	58
Paigaldamine tööpinna alla.....	59
Üksteise peale asetatud pesumasin ja kuivati.....	59
Veelekke kaitsesüsteem	60
Vee sissevool.....	60
Vee täitevooliku ühendamine	60
Vee äravool	61
Torupõlve kohaleasetamine	62
Otseühendus valamü äravoolutorusse	62
Elektriühendus	63
Kuluandmed	64
Tehnilised andmed	65
Vastavusdeklaratsioon.....	65

Sisukord

Programmeerimisfunktsioonid.....	66
Programmeerimisfunktsiooni valimine ja aktiveerimine	66
Programmeerimisfunktsiooni muutmine ja salvestamine	67
Programmeerimistasandilt lahkumine.....	67
<i>P11</i> Sumisti kestus	67
<i>P12</i> Sumisti.....	67
<i>P13</i> Nuputoon.....	67
<i>P14</i> PIN-kood.....	68
<i>P22</i> Juhtpaneeli väljalülitamine.....	68
<i>P24</i> Mälu.....	68
<i>P26</i> Eelpesu lisaaeg programmis Puuvillane	69
<i>P28</i> Säästev pesu	69
<i>P29</i> Temperatuuri alandamine	69
<i>P30</i> Lisavesi	69
<i>P31</i> Lisavee nivoo.....	69
<i>P32</i> Maksimaalne loputusnivoo.....	70
<i>P33</i> Pesuvee jahutus	70
<i>P49</i> Madal veesurve.....	70
<i>P34</i> Kortsumiskaitse	70
<i>P62</i> Valgusväljade heledus hämardatud.....	70
<i>P90</i> Töötunnid	71
<i>P00</i> Tehaseseadistus	71
Vörku ühendamine	71
<i>P97</i> Kaugjuhtimine.....	71
<i>P98</i> SmartGrid.....	71
<i>P99</i> Kaugvärskendus.....	72
WiFi väljalülitamine	73
Kommunikatsioonimooduli autoriõigused ja litsentsid	73
Pesu- ja hooldusvahendid	74
Pesuvahendid.....	74
Seadme hooldusvahendid.....	74

See pesumasin vastab ohutuse nõuetele. Vale kasutamine võib viigastada inimesi ja põhjustada materiaalselt kahju.

Lugege kasutusjuhend enne pesumasina kasutuselevõttu hoolikalt läbi. See sisaldab olulisi juhiseid paigaldamiseks, ohutuks kasutamiseks ja hoolduseks. Sellega kaitsete ennast ja vältite pesumasina kahjustamist.

Kooskõlas standardiga IEC 60335-1 juhib Miele tähelepanu sellele, et pesumasina paigaldamist käsitlev peatükk ning ohutusjuhised ja hoiatused tuleb läbi lugeda ja neid järgida.

Miele ei vastuta nende juhiste eiramise tõttu tekkinud kahju eest.

Hoidke kasutusjuhend alles ja andke see võimalikule uuele omanikule edasi.

Otstarbekohane kasutamine

► See pesumasin on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja sellesarnastes paigaldustingimustes.

► Pesumasin ei ole ette nähtud kasutamiseks välistingimustes.

► Kasutage pesumasinat eranditult vaid kodumajapidamises ja pesemasinas vaid sellist pesu, mille hooldusetiketil on märgitud, et see on pestav. Mistahes muu kasutusviis on lubamatu. Miele ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud mitteotstarbekohasest või valest kasutamisest.

► Isikud, kes oma füüsilise, meelelise või vaimse seisundi või oma kogenematus või teadmatuse tõttu ei ole võimelised pesumasinat ohutult kasutama, ei tohi seda teha ilma vastutava isiku järelevalve või juhendamisetä.

Lapsed ja majapidamine

► Nooremad kui kaheksa-aastased lapsed tohivad pesumasina juures viibida vaid pideva järelevalve all.

► Lapsed ei tohi pesumasinat järelevalveta puhastada ega hooldada.

► Lapsed alates 8. eluaastast tohivad kasutada pesumasinat ilma järelevalveta vaid juhul, kui neile on seadme kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Lapsed peavad oskama märgata ja mõista vales kasutamisest tulenevaid ohte.

► Ärge jätke pesumasina läheduses viibivaid lapsi järelevalveta. Ärge lubage lastel kunagi pesumasinaga mängida.

Ohutusjuhised ja hoiatused

Tehniline ohutus

- ▶ Järgige peatükis “Paigaldus” antud juhiseid ning samuti peatükki “Tehnilised andmed”.
- ▶ Enne pesumäšina paigaldamist kontrollige, ega sellel ei ole nähtavaid kahjustusi. Ärge paigaldage kahjustunud pesumäsinat ega võtke seda kasutusse.
- ▶ Enne pesumäšina ühendamist võrrelge kindlasti tüübisildil toodud ühendusandmeid (kaitset, pinget ja sagedust) elektrivõrgu andmetega. Kahtluse korral küsige teavet elektrispetsialistilt.
- ▶ Pesumäšina elektriohutuse on tagatud ainult siis, kui see on ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud maandussüsteemi. On väga oluline, et seda turvanõuet kontrollitaks ja kahtluste korral lastaks kogu hoone elektrivõrk elektrikul üle kontrollida. Miele ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud maanduse puudumine või viga.
- ▶ Ohutuse huvides ei tohi kasutada pikendusjuhtmeid, harupesi või muud sarnast (tuleoht ülekuumenemise tõttu).
- ▶ Defektseid osi tohib asendada ainult Miele originaalvaruosadega. Ainult selliste osade puhul garanteerib Miele, et need vastavad täielikult ohutusnõuetele.
- ▶ Juurdepääs pistikupesale peab alati olema võimalik, et pesumäšina saaks vajaduse korral elektrivõrgust lahutada.
- ▶ Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb see lasta Miele volitatud spetsialistidel välja vahetada, et vältida ohte kasutajale.
- ▶ Garantii kaotab kehtivuse, kui pesumäsinat ei paranda Miele volitatud klienditeenindus.
- ▶ Asjatundmatu remont võib kasutajale kaasa tuua ettearvamatuid ohte, mille eest tootja ei vastuta. Remonditöid tohivad teha üksnes Miele volitatud spetsialistid, vastasel korral kaotab garantii kehtivuse.
- ▶ Seda pesumäsinat ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigalduskohtades (nt laevad).
- ▶ Ärge modifitseerige pesumäsinat ilma Miele selgesõnalise loata.
- ▶ Rikke korral või puhastus- ja hooldustööde ajal on pesumäsin vaid siis elektrivõrgust lahutatud, kui:
 - pesumäšina toitepistik on välja tõmmatud või
 - maja elektrisüsteemi kaitse on välja lülitatud või
 - maja elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed on täiesti välja keeratud.

- ▶ Pesumasina ühendamiseks veevärki tohib kasutada üksnes uut voolikukomplekti. Vanu voolikukomplekte ei tohi uuesti kasutada. Kontrollige voolikukomplekte regulaarselt. Nii saate need õigel ajal välja vahetada ja veekahjustusi vältida.
- ▶ Vee voolusurve peab olema vähemalt 100 kPa ja ei tohi ületada 1000 kPa.
- ▶ Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

Otstarbekohane kasutamine

- ▶ Ärge paigaldage pesumasinat külmaohtlikesse ruumidesse. Külmunud voolikud võivad katki minna või lõhkeda ning külmumis-punktist allpool võib elektroonika töökindlus väheneda.
- ▶ Eemaldage enne kasutuselevõttu pesumasina tagaküljel olev transpordikaitse (vt peatüki "Paigaldus" jaotist "Transpordikaitsme eemaldamine"). Eemaldamata transpordikaitse võib tsentrifuugimise käigus pesumasinat ja kõrvalolevat mööblit / seadmeid kahjustada.
- ▶ Kui lähete pikemaks ajaks ära (nt puhkusele), sulgege veekraan, eriti juhul, kui pesumasina lähedal põrandas puudub äravool (kanalisatsioon).
- ▶ Üleujutuse oht!
Enne tühjendusvooliku kraanikaussi panekut kontrollige, kas vesi voolab piisavalt kiiresti ära. Kindlustage voolik mahalibisemise vastu. Väljutusvee tagasitõmbejääd võib kindlustamata vooliku kraanikau-sist välja suruda.
- ▶ Jälgige, et pesu hulka ei satuks võõrkehi (nt naelad, nõelad, mündid, kirjaklambrid). Võõrkehad võivad seadme osi (nt pesuvee mahutit, pesutrumlit) kahjustada. Kahjustunud osad omakorda võivad rikuda pesu.
- ▶ Ettevaatust ukse avamisel pärast aurufunktsiooni kasutamist! Väljuva auru ning trumli ja ukseklaasi kõrge temperatuuri tõttu on oht end põletada. Astuge samm tagasi ja oodake, kuni aur on väljunud.

Ohutusjuhised ja hoiatused

- ▶ Maksimaalne pesukogus on 9,0 kg (kuiv pesu). Üksikute programmide osaliselt väiksemad täitekogused leiate peatükist “Programmide ülevaade”.
- ▶ Ärge kunagi kasutage pesumasinas lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid (nt bensiin). Seadme osad võivad kahjustada saada, samuti võivad erituda mürgised aurud. Tekib tule- ja plahvatusoht!
- ▶ Lahustit sisaldavate puhastusvahenditega töödeldud tekstiilid tuleb enne pesemist puhta veega korralikult üle loputada.
- ▶ Pesuvahendi õige doseerimise korral ei ole pesumasinast vaja katlakivi eemaldada. Kui teie pesumasin on kõigest hoolimata nii tugevalt lupjunud, et lupja on vaja eemaldada, kasutage spetsiaalset korrosioonitõrjevahendiga katlakivieemaldit. Selle spetsiaalse katlakivieemaldi saate Miele müügiesindajalt või Miele klienditeenindusest. Järgige rangelt katlakivieemaldi kasutusjuhendit.
- ▶ Ärge kunagi kasutage pesumasina juures või peal lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid (nt bensiin). Lahustit sisaldav puhastusvahend võib plastpindu kahjustada.
- ▶ Värvimisained peavad sobima pesumasinas kasutamiseks ja neid tohib kasutada vaid kodumajapidamises tarvitatavas mahus. Pidage rangelt kinni tootja kasutusjuhistest.
- ▶ Pleegitusained võivad väävlisisalduse tõttu põhjustada korrosiooni. Pleegitusaineid ei tohi pesumasinas kasutada.
- ▶ Pesuaine silmasattumise korral loputage silmi kohe rohke leige veega. Allaneelamise korral pöörduge kohe arsti poole. Tundliku või kahjustunud nahaga inimesed peaksid vältima pesuaine kokkupuudet nahaga.

Tarvikud ja varuosad

► Kasutage üksnes Miele originaaltarvikuid. Kui paigaldate seadmele muid tarvikuid, kaotate õiguse garantiile, aga ka tootmisgarantiile ja / või tootevastutusele.

► Miele kuivati ja pesumasinaid saab üksteise peale paigutada. Selleks on vaja juurde osta Miele pesumasina ja kuivati ühenduskomplekt. Tuleb jälgida, et pesumasina ja kuivati ühenduskomplekt sobiks Miele kuivati ja pesumasinaga.


► Jälgige, et juurdeostetava tarvikuna saadaolev Miele sokkel sobiks pesumasinaga.

► Miele annab pärast teie pesumasina seeriatootmise lõppu kuni 15-aastase, kuid mitte lühema kui 10-aastase tarnegarantii talitlust säilitavatele varuosadele.

Miele ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud ohutusjuhiste ja hoiatuste eiramise tõttu.

Pesumasina käsitsemine

Juhtpaneel



① Juhtpaneel

Juhtpaneel koosneb ajanäidikust ja erinevatest andurnuppudest. Üksikuid andurnuppe selgitatakse järgnevalt.

② Temperatuuri andurnupud

soovitud pesutemperatuuri seadistamiseks.

③ Tsentrifuugimiskiiruse andurnupud

soovitud tsentrifuugimiskiiruse seadistamiseks.

④ Lisafunktsioonide andurnupud

Pesuprogramme saab täiendada lisafunktsioonidega. Kui valisite pesuprogrammi, põlevad võimalike lisafunktsioonide andurnupud hämaralt.

⑤ Märkutuled

 põleb vee sissevoolu ja äravoolu tõrgete korral

 põleb, kui pesuvahendit doseeriti üle

 põleb hügieeniteabe meeldetuletusena

 Funktsiooni *Pesu lisamine* ei saa valida.

⑥ CapDosing-andurnupud

 tekstiilihooldusvahendite (nt loputusvahend, impregneerimisvahend) doseerimine CapDosing

 lisandi (nt pesuvahendi efektiivsust suurendav vahend) doseerimine CapDosing

 pesuvahendi (ainult põhipesuks) doseerimine CapDosing

⑦ Ajanäidik

Pärast programmi käivitamist kuvatakse programmi kestus tundides ja minutites.

Viitstardiga programmi käivitamisel kuvatakse programmi kestust alles pärast viitstardi aja möödumist.

⑧ Andurnupud < >

Ajanäidikul kuvatakse valitud viitstardi aeg.

Pärast programmi algust hakkab viitstardi aeg tagurpidi jooksmas.

Viitstardi aja täitumisel käivitub programm ja ajanäidikul kuvatakse programmi eeldatav kestus.

 Andurnupu  puudutamisega valitakse hilisem programmi käivitus (viitstart). Valimisel süttib  heledalt.

> Andurnupu > puudutamisega pikendatakse viitstardi kestust.

< Andurnupu < puudutamisega lühendatakse viitstardi kestust.

⑨ Andurnupp Käivitus / Pesu lisamine

Ⓐ Kui programmi saab käivitada, põleb andurnupus pulseeriv tuli. Andurnupu *Käivitus / Pesu lisamine* puudutusega käivitatakse valitud programm. Andurnupp põleb pidevalt.

Ⓑ Kui programm käivitati, võimaldab andurnupp *Käivitus / Pesu lisamine* pesu lisamist.

⑩ Optiline liides

klienditeenindusele vajalikuks ülekandepunktiks

⑪ Programmivalits

Programmi valimiseks ja väljalülitamiseks. Pesumasin lülitatakse programmi valimisega sisse ja programmivalitsa asendiga  välja.

Juhtpaneeli kasutamine

Andurnupud ②, ③, ④, ⑥, ⑧ ja ⑨ reageerivad sõrmeotsa puudutusele. Kui vastav andurnupp põleb, on võimalik seda valida.

Heledalt põleva andurnupu tähendus: hetkel valitud

Hämaralt põleva andurnupu tähendus: võimalik valida

Pesumasina käsitsemine

Juhtpaneeli legendi ülevaade

	EN	ET
②	90 - 20 (temperature specification in °C)	90–20 (temperatuur °C-des)
②	cold (temperature specification)	Külm (temperatuur)
③	1400 - 600 (Speed indication in rpm)	1400–600 (tsentrifuugimiskiirus p/min)
③	 (Rinse hold)	 (loputuse seiskamine)
③	 (without a spin)	 (ilma tsentrifuugimiseta)
④	Short	Lühike
④	Water +	Vesi +
④	Pre-wash	Eelpesu
④	Pre-ironing	Eeltriikimine
⑨	Start/Add laundry	Käivitus/Pesu lisamine
⑪	ECO 40–60	ECO 40-60
⑪	Cottons	Puuvillane
⑪	Minimum iron	Kergesti hooldatav
⑪	Delicates	Õrn pesu
⑪	Woollens 	Villane 
⑪	Shirts	Päevasärgid
⑪	MobileStart 	MobileStart 
⑪	QuickPowerWash	QuickPowerwash
⑪	Express 20	Express 20
⑪	Freshen up	Värskendamine
⑪	Dark garments/Denim	Tume pesu / teksad
⑪	Drain/Spin	Pumpamine/tsentrifuugimine

Pakendi suunamine jäätmekäitlusesse

Pakend on ette nähtud käitlemiseks ja kaitseb seadet transpordikahjustuste eest. Pakendimaterjalid on valitud keskkonnakaitsealastest ja käitlemistehnilisest seisukohtadest lähtudes ja on üldiselt korduskasutatavad.

Pakendi tagastamine materjaliringlusse säästab toorainet. Kasutage väärtuslike materjalide liigiti kogumise punkte ja tagastusvõimalusi. Transpordipakendid võtab tagasi Miele edasimüüja.

Vana seadme utiliseerimine

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad mitmesuguseid väärtuslikke materjale. Samuti sisaldavad need teatud aineid, segusid ja detaile, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuse tagamiseks. Olmeprügi hulgas ja vale käitlemise korral võivad need kahjustada inimese tervist ja keskkonda. Seetõttu ärge visake oma vana seadet olmeprügi hulka.




Selle asemel kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete tasuta äraandmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ametlikke kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku omavalitsuse, edasimüüja või Miele juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravisatavast seadmest vastutate seaduse järgi teie. Seaduse järgi olete kohustatud eemaldama patareid ja akud, mis ei ole seadmesse püsivalt integreeritud, samuti lambid, mida saab ilma lõhkumata eemaldada. Viige need sobivasse kogumiskohta, kus need saab tasuta ära anda. Hoolitsege selle eest, et vana seade oleks kuni äraviimiseni laste eest kaitstud.

Esmakordne kasutuselevõtt

⚠ Valest paigaldamisest ja ühendamisest põhjustatud kahjude oht. Pesumasina vale paigaldamine ja ühendamine põhjustab olulist materiaalselt kahju. Järgige peatükki "Paigaldus".

Mutrivõtme eemaldamine



- Võtke alt vasakult transpordipakendist mutrivõti transpordikaitsme eemaldamiseks.


Kaitsekile ja reklaamkleebiste eemaldamine

- Eemaldage:
 - ükselt kaitsekile (kui on olemas),
 - kõik reklaamkleebised (kui on olemas) esiküljelt ja kaanelt.


Ärge eemaldage kleebiseid, mida näete pärast ukse avamist (nt tüübi-silt).

Põlve väljavõtmine trumlist

Trumlis asub põlv tühjendusvooliku jaoks.



- Tõmmake uks lahti.
- Võtke põlv välja.



- Sulgege uks kerge hooga.

Sellele pesumasinal on tehtud täielik funktsioonikontroll, seepärast on trumlis väike kogus vett.

Miele@home

Teie pesumasin on varustatud sisseehitatud WiFi-mooduliga.

Kasutamiseks vajate:

- WiFi-võrku,
- rakendust Miele@mobile,
- Miele kasutajakontot. Kasutajakonto saate luua rakenduses Miele@mobile.

Rakendus Miele@mobile juhendab teid pesumasina ja koduse WiFi-võrgu ühendamisel.

Pärast seda, kui olete pesumasina oma WiFi-võrku ühendanud, saate rakendusega teha järgmiseid toiminguid:

- oma pesumasinat kaugjuhtida,
- avada teavet oma pesumasina tööoleku kohta,
- avada juhiseid oma pesumasina programmi kulgemise kohta.

Pesumasina ühendamisel WiFi-võrku suureneb energiatarve ka siis, kui pesumasin on välja lülitatud.

Veenduge, et pesumasina paigalduskohas oleks teie WiFi-võrgu signaal piisavalt tugev.

WiFi-ühenduse saadavus

WiFi-ühendus jagab sagedusriba teiste seadmetega (nt mikrolaineahjuga, kaugjuhitavate mänguasjadega). See võib tekitada ajutisi või täielikke ühendushäireid. Seetõttu ei ole pakutavate funktsioonide pidev saadavus tagatud.

Miele@home'i saadavus

Miele rakenduse kasutamine sõltub Miele@home'i teenuse saadavusest teie riigis.

Miele@home pole igas riigis saadaval.

Teavet saadavuse kohta saate internetilehelt www.miele.com.

Miele rakendus

Miele rakenduse saate tasuta alla laadida kas *Apple App Store*[®]-ist või *Google Play Store*[™]-ist.



Esmakordne kasutuselevõtt

1. Transpordikaitse eemaldamine

⚠ Eemaldamata transpordikaitse põhjustab kahjusid.

Eemaldamata jäetud transpordikaitse võib põhjustada pesumasina ja selle kõrval seisva mööbli / seadmete kahjustusi.


Eemaldage transpordikaitse peatükis "Paigaldus" kirjeldatud viisil.

2. Võrgu Miele@home loomine

Võimalikud on kaks ühendusviisi:

1. Miele rakenduse kaudu (vaikeseadistus),
2. WPS-i teel.
Selleks vajate WPS-iga ühilduvat ruuterit.

Registreerimine Miele rakenduse kaudu



- Keerake programmivalits programmile *MobileStart* (☎).

Ajanäidikul kuvatakse *APP* ja seejärel loendatakse maha katkestuse aeg 10 minutit. Miele rakendus juhendab järgmisi samme.

Eduka ühendamise korral kuvatakse ajanäidikul *on*.

Registreerimine WPS-i kaudu

- Keerake programmivalits programmile *MobileStart* (☎).
- Puudutage andurnuppu (⬅) nii kaua, kuni ajanäidikul kuvatakse *WPS* ja kõlab lühike kinnitustoon.

Seejärel loendatakse ajanäidikul maha katkestuse aeg 2 minutit.

- Aktiveerige kahe minuti jooksul ruuteri WPS-funktsioon.

Eduka ühendamise korral kuvatakse ajanäidikul *on*.


Nõuanne: Kui ühendust ei ole katkestuse aja möödumisel loodud, peate protsessi kordama.

3. Kalibreerimisprogrammi käivitamine

Optimaalse vee- ja voolutarbimise ning pesutulemuse jaoks on oluline, et pesumasin kalibreeriks ennast.

Selleks **peab** käivitama programmi *Puuvillane ilma pesu* ja *ilma pesuvahendita*.

■ Avage veekraan.



■ Keerake programmivalits asendisse *Puuvillane*.

Pesumasin lülitub sisse ning süttivad temperatuur 60 ja tsentrifuugimiskiirus 1400.

■ Puudutage andurnuppu *Käivitus / Pesu lisamine*.

Käivitatakse pesuprogramm.

10 minuti möödumisel näidikud kustuvad.

Ukse avamine programmi lõpus


Kortsumiskaitsefaasis on uks veel lukustatud. Esimese 10 minuti jooksul on juhtpaneel valgustatud. Seejärel kustub juhtpaneel ja andurnupus *Käivitus / Pesu lisamine* süttib pulseeriv tuli.

■ Keerake programmivalits asendisse ☹.

Ajanäidikul kuvatakse: -0- ja märgutuli ☹ kustub.

Ukselukustus avaneb.

Nõuanne: Pärast kortsumiskaitset lülitis pesumasin välja ja ukselukustus avati automaatselt. Juhtpaneel on täiesti kustunud.



■ Võtke uksest kinni ja tõmmake see lahti.

Nõuanne: Jätke uks praokile, et trummel saaks kuivada.

Esmakordne kasutuselevõtt on lõpetatud.

Keskkonnasäästlik pesemine

Energia- ja veekulu

- Kasutage iga pesuprogrammi maksimaalset täitekogust. Siis on energia- ja veekulu üldkogust arvestades kõige madalam.
- Tõhusa energia- ja veekuluga programmidel on reeglina pikem programmi-kestus. Programmikestuse pikendamisega saab samaks jääva pesutulemuse juures alandada tegelikult saavutatud pesutemperatuuri.

Näiteks on programmil *ECO 40-60* pikem programmikestus kui programmil *Puuvillane* 40 °C või 60 °C. Programm *ECO 40-60* on siiski energia ja veekulu poolest tõhusam, ent sellel on pikem programmikestus.

- Peske väikeseid kergelt määrdunud pesukoguseid programmis *Express 20*.
- Tänapäevased pesuvahendid võimaldavad pesta madalamal temperatuuril (nt 20 °C). Kasutage energia säästmiseks vastavaid temperatuuriseadistusi.

Hügieen pesumasinas

Madalate temperatuuride juures pesemisel ja / või vedelate pesuvahendite kasutamisel on oht mikroobide ja eba-meeldiva lõhna tekkeks pesumasinas. Seepärast soovitab Miele pesumasinat kord kuus puhastada.

Kui juhtpaneelil põleb märgutuli **i** koos numbriga **1** ajanäidikul, tuleb pesumasinat puhastada.


Juhised järgneva masinkuivatuseks

Valitud tsentrifuugimiskiirus mõjutab pesu jääkniiskust ja pesumasina mürataset.

Mida suurema tsentrifuugimiskiiruse valite, seda väiksem on pesu jääkniiskus. Ent pesumasina müratase tõuseb.

Energia säästmiseks valige kuivatamise ajal vastava pesuprogrammi suurim tsentrifuugimiskiirus.

1. Pesu ettevalmistamine



- Tehke taskud tühjaks.

⚠ Vöörkehade põhjustatud kahjustuste oht.

Naelad, mündid, kirjaklambrid jne võivad tekstiile ja masinaosi kahjustada. Kontrollige, ega pesu hulgas ei ole vöörkehi, ja eemaldage need.

Pesu sortimine

- Sortige tekstiilid värvide või hooldus-etiketil (krae küljes või küljeõmbluses) näidatud sümbolite järgi.

Nõuanne: Tumedad tekstiilid annavad esimestel pesukordadel tihti pisut värvi. Selleks et riidesemed ei värvuks, peske heledad ja tumedad asjad eraldi.

Plekkide eeltöötlus

- Eemaldage enne pesemist tekstiilidelt plekid võimalikult värsketena. Tupsutage plekke värvi mitteandva lapiga. Mitte hõõruda!

Nõuanne: Plekke (nt veri, muna, kohv, tee) saab tihti kõrvaldada väikeste nippidega, mis on toodud Miele pesemisleksikonis. Pesemisleksikoni võite küsida otse Mielelt või vaadata internetiaadressilt.

⚠ Lahustit sisaldavate puhastusvahendite põhjustatud kahjustuste oht. Puhastusbensiin, plekieemaldi jne võib kahjustada plastosi.

Kui eemaldate riietelt plekke, jälgige hooliga, et kunstmaterjalist detailid ei puutuks puhastusvahendiga kokku.

⚠ Lahustit sisaldavate puhastusvahendite põhjustatud plahvatusoht. Lahustit sisaldavate puhastusvahendite kasutamisel võib tekkida plahvatusohtlik segu.

Ärge kasutage pesumasinas lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid.

Üldised soovitused

- Kardinad: eemaldage rõngad ja tinapael või siduge need eraldi kotikesse.
- Rinnahoidjate lahtitulnud tugikaared õmmelge kinni või eemaldage.
- Pange tõmblukud, takjakinnised, haagid ja aasad enne pesemist kinni.
- Pange tekikotid ja padjapüürid kinni, et väikesed esemed ei satuks nende sisse.


Ärge peske tekstiile, millele on märgitud, et neid **ei tohi pesta** (hooldustähis )

2. Programmi valimine

Pesumasina sisselülitamine

- Keerake programmivalits mõnele programmile.

1. Pesuprogrammide valimine programmivalitsaga




- Keerake programmivalits soovitud programmile.

Ajanäidikul kuvatakse programmi kestust.

2. Programmide valimine programmivalitsa asendi MobileStart ja Miele rakendusega

Nõuanne: Valiku *MobileStart* jaoks peab pesumasin olema registreeritud WiFi-võrku ja *Kaugjuhtimine* sisse lülitatud.



- Keerake programmivalits asendisse *MobileStart* .


Ajanäidikul on: *Lon*.

Pärast programmi käivitamist saab pesumasinat nüüd kasutada Miele rakendusega.

Kasutamine Miele rakendusega on võimalik alles pärast andurnupu *Käivitus / Pesu lisamine* puudutamist. Puudutamisega lukustatakse aga ka pesumasinna uks.

3. Pesumasina täitmine

Ukse avamine



- Võtke uksest kinni ja tõmmake see lahti.

Enne pesu masinasse panemist kontrollige trumlit, et selles ei oleks loomi ega võõrkehi.


Maksimaalse lubatud pesukoguse pesemisel on energia- ja veekulu kogu pesuhulgale jagatuna kõige väiksem. Kui trumlis on liiga palju pesu, halvendab see pesutulemust ja riided kortsuvad rohkem.

- Pange pesu lahtivolditult ja kohevalt trumlisse.


Eri suurusega pesuesemed parandavad pesemistulemust ja jaotuvad tsentrifuugimisel paremini.

Nõuanne: Järgige erinevate pesuprogrammide maksimaalset täitekogust.

Ukse sulgemine



- Jälgige, et pesuesemed ei jääks ukse ja tihendi vahele kinni.



- Sulgege uks kerge hooga.

4. Programmiseadistuste valimine

Temperatuuri ja tsentrifuugimiskiiruse valimine

Pesuprogrammi eelseadistatud temperatuuri ja tsentrifuugimiskiiruse näidikust süttib tuli. Pesuprogrammis valitavate temperatuuride ja tsentrifuugimiskiiruste näidikutes põleb hämar tuli.

Pesumasinas saavutatud temperatuur võib valitud temperatuurist erineda. Energiakulu ja pesemisaja kombinatsiooniga saavutatakse optimaalne pesutulemus.

90	1400
60	1200
40	900
30	600
20	
Cold	

- Puudutage soovitud temperatuuri andurnuppu, milles süttib seejärel hele tuli.
- Puudutage soovitud tsentrifuugimiskiiruse andurnuppu, milles süttib seejärel hele tuli.

Lisafunktsioonide valimine

Pesuprogrammi juurde valitavate lisafunktsioonide valik põleb hämaralt.

Short

Water +

Pre-wash

Pre-ironing

- Puudutage soovitud lisafunktsiooni andurnuppu, mis siis heledalt süttib.

Nõuanne: Pesuprogrammi juurde saab valida mitu lisafunktsiooni.

Rohkem informatsiooni lisafunktsioonide kohta leiate peatükist “Lisafunktsioonid”.

Viitstardi / SmartStarti sisse lülitamine

Programmi käivitamist saab viivitada vahemikus 30 minutit kuni 24 tundi. See läbi saate kasutada nt elektri soodsaid öötariife (vt peatükki “Viitstart / SmartStart”).


5. Pesuvahendi lisamine

Pesumasin võimaldab pesuvahendit lisada mitmel viisil.

Pesuvahendisahtel

Kasutada võib kõiki pesuvahendeid, mis sobivad kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud pesumasinatele. Järgige pesuvahendi pakendil olevaid kasutus- ja doseerimisjuhiseid.

Pesuvahendiga täitmine




- Tõmmake pesuvahendisahtel välja ja pange pesuvahend lahtritesse.

☐ Pesuvahend eelpesu jaoks

☐ Pesuvahend põhipesu jaoks

☼ Pehmendav loputusvahend, vormiv loputusvahend, tärgeldusvedelik või kapsel

Pehmendava loputusvahendi lisamine



- Valage pehmendav või vormiv loputusvahend või tärgeldusvedelik lahtrisse ☼. **Järgige maksimaalset täiteaset.**

Viimases loputustsükli kasutatakse loputamisel loputusvahendit. Pesuprogrammi lõpus jääb pisut vett lahtrisse ☼ alles.

Puhastage pärast mitut automaatset tärgeldamist pesuvahendisahtel ära, eriti imitoru.

5. Pesuvahendi lisamine

Kapseldoseerimine

Saadaval on kolme sorti sisuga kapslid:

- ☼ = tekstiilihooldusvahendid (nt loputusvahend, impregneerimisvahend)
- ☼☼ = lisand (nt pesuvahendi efektiivsust suurendav vahend)
- ☼ = pesuvahend (ainult põhipesuks)

Kapsel sisaldab alati õiget kogust ühe pesukorra jaoks.

Kapsleid saab tellida Miele veebipoest, Miele tehase klienditeenindusest või Miele edasimüüjalt.

⚠ Kapslid võivad põhjustada terviseohtu.

Kapslid sisaldavad koostisaineid, mis võivad allaneelamisel või kokkupuutel nahaga olla tervisele ohtlikud.

Hoidke kapsleid lastele kättesaamatus kohas.

Kapseldoseerimise sisse-lülitamine

- Puudutage kasutatud kapsli andurnuppu.

Andurnupp



kapslile



kapslile




kapslile

Cap




Kapsli sisestamine

- Avage pesuvahendisahtel.




- Avage lahtri ☼/☼☼ kaas.



- Lükake kapsel tugevalt sisse.

5. Pesuvahendi lisamine



- Sulgege kaas ning lükake see kõvasti kinni.
- Sulgege pesuvahendisahtel.

Pesuvahendisahtlisse sisestamisel kapsel avaneb. Kui kasutamata kapsel võetakse pesuvahendisahtlist välja, võib kapsel lekkima hakata. Visake avatud kapsel ära.

Kapsli eri sorti sisu lisatakse pesuprogrammile õigel ajahetkel.

Vee sissevool sahtlisse  toimub kapseldoseerimise puhul eranditult ainult kapsli kaudu. Ärge pange sahtlisse  loputusvahendit.

- Eemaldage tühi kapsel pärast pesuprogrammi lõppu.

Tehnilistel põhjustel jääb kapslisse veidi vett.

Kapseldoseerimise väljalülitamine / muutmine

- Kapseldoseerimise väljalülitamiseks puudutage heledalt põlevat andurnuppu.
- Kapseldoseerimise muutmiseks puudutage mõnda teist kapsli andurnuppu.

Nõuanded doseerimiseks

Arvestage pesuvahendi doseerimisel pesu määrdumusastet ja täitekogust. Väikeste täitekoguste korral vähendage pesuvahendi hulka (nt vähendage poole täitekoguse korral pesuvahendi kogust $\frac{1}{3}$ võrra).

Liiga väike pesuvahendikogus:


- põhjustab pesu mustaks jäämist ja ajapikku halliks ning kõvaks muutumist;
- soodustab pesumasinas hallituse teket;
- põhjustab rasva mittetäielikku eemaldamist pesust;
- soodustab küttekehadele lubjasetete kogunemist.

Liiga suur pesuvahendikogus:

- põhjustab halba pesu-, loputus- ja tsentrifuugimistulemust;
- põhjustab veekulu suurenemist, kuna automaatselt lisatakse üks loputus;
- põhjustab keskkonnasaaste suurenemist.

6. Programmi käivitamine

Programmi käivitamine



- Puudutage vilkuvat andurnuppu *Käivitus / Pesu lisamine*.

Uks lukustatakse ja pesuprogramm käivitub.

Kui valisite viitstardi, loendatakse see ajanäidikul maha. Pärast viitstardi mahaloendust või kohe pärast käivitust on ajanäidikul näha programmi kestus.

Energia säästmine

10 minuti möödumisel näidikud kustuvad. Andurnupus *Käivitus / Pesu lisamine* põleb pulseeriv tuli.

Näidikud saab jälle sisse lülitada:

- Puudutage andurnuppu *Käivitus / Pesu lisamine* (see ei mõjuta käimasolevat programmi).

Programmi kulgemise ajal pesu lisamine (AddLoad)

Nii kaua kui juhtpaneelil ei põle sümbol , saab pesu igal ajal lisada või välja võtta.

- Puudutage andurnuppu *Käivitus / Pesu lisamine*.

Ajanäidikul kuvatakse pöörlevaid tulpi  ...  ... .

Kui ajanäidikul kuvatakse sõna *Add*, saab ukse avada.

- Avage uks ja pange pesu juurde või võtke osa pesust välja.
- Sulgege uks.
- Puudutage andurnuppu *Käivitus / Pesu lisamine*.

Pesuprogramm jätkub.

Üldjuhul ei saa pesu lisada ega välja võtta, kui:

- pesuvee temperatuur on üle 55 °C,
- veetase trumlis on ületanud kindla piiri.

Ukse avamine ja pesu väljavõtmine


Kortsumiskaitsefaasis on uks veel lukustatud. Esimese 10 minuti jooksul on juhtpaneel valgustatud. Seejärel kustub juhtpaneel ja andurnupus *Käivitus / Pesu lisamine* süttib pulseeriv tuli.

- Keerake programmivalits asendisse .

Ajanäidikul kuvatakse: -U- ja märgutuli  kustub.

Ukselukustus avaneb.


Nõuanne: Pärast kortsumiskaitset avatakse ukselukustus automaatselt.



- Võtke uksest kinni ja tõmmake see lahti.
- Võtke pesu välja.

Väljavõtmata pesuesemed võivad järgmise pesukorra ajal kokku tõmbuda või teistele pesuesemetele värvi anda.

Võtke pesuesemed trumlist välja.



- Kontrollige, et uksetihendil ei oleks võõrkehi.

Nõuanne: Jätke uks praokile, et trummel saaks kuivada.

- Kui kasutasite kapslit, eemaldage see pesuvahendisahtlist.

Nõuanne: Jätke pesuvahendisahtel praokile, et see saaks kuivada.

Tsentrifuugimine

Pesuprogrammi lõpptsentrifuugimiskiirus

Programmi valimisel on pesuprogrammi jaoks optimaalse tsentrifuugimiskiirusega andurnupp juhtpaneelil heledalt valgustatud.

Mõnes pesuprogrammis saab valida suurema tsentrifuugimiskiiruse.

Tabelis on märgitud suurim valitav tsentrifuugimiskiirus.

Programm	p/min
ECO 40-60	1400
Puuvillane	1400
Kergesti hooldatav	1200
Õrn pesu	900
Villane 	1200
Päevasärgid	900
QuickPowerwash	1400
Express 20	1200
Tume pesu / teksad	1200
Värskendamine	—
Pumpamine/tsentrifuugimine	1400

Vahetsentrifuugimine

Pesu tsentrifuugitakse põhipesu ja loputussüklite vahel. Tsentrifuugimise lõppkiiruse vähendamine vähendab ka vahetsentrifuugimise kiirust. Programmis *Puuvillane* lisatakse kiirusel alla 700 p/min üks täiendav loputus-tsükel.

Loputuse seiskamise (lõpptsentrifuugimine) tühistamine

- Puudutage andurnoppu  (loputuse seiskamine).

Pesu jääb pärast viimast loputussüklit vette. Nii tekib vähem kortse, kui pesu pole võimalik kohe pärast programmi lõppu pesumasinas välja võtta.

Programmi lõpetamine tsentrifuugimisega

Juhtpaneelil põleb optimaalse tsentrifuugimiskiiruse andurnupp. Tsentrifuugimiskiirust saab muuta.

- Puudutage andurnoppu *Käivitus / Pesu lisamine*.

Programmi lõpetamine ilma tsentrifuugimiseta

- Vähendage tsentrifuugimiskiirus 0-le.
- Puudutage andurnoppu *Käivitus / Pesu lisamine*.

Vahetsentrifuugimise ja lõpptsentrifuugimise tühistamine

- Vajutage andurnoppu .

Pärast viimast loputust pumbatakse vesi välja ja lülitatakse sisse kortsumiskaitse. Selle seadistusega lisatakse mõnes programmis veel üks loputus.

Viitstart

Viitstartiga saate valida programmi hilisema käivituse aja.

See funktsioon on aktiivne, kui programmeerimisfunktsioon *P98* SmartGrid on välja lülitatud.

Programmi viivitatud käivitamise saate valida vahemikus 30 minutit kuni 24 tundi. Seeläbi saate kasutada nt elektri soodsaid öötariife.

Viitstardi käivitamine

■ Valige soovitud pesuprogramm.

■ Puudutage andurnuppu .

Andurnupus  põleb hele tuli.

■ Puudutage andurnuppu < või > nii mitu korda, kuni ajanäidikul süttib soovitud viitstart.

- alla 10 tunni korral muutub viitstardi aeg 30-minutiliste sammudena

- üle 10 tunni korral muutub viitstardi aeg 1-tunniste sammudena

Viitstardi käivitamine

■ Puudutage vilkuvat andurnuppu *Käivitus / Pesu lisamine*.

Viitstart käivitati ja seda loendatakse ajanäidikul maha.

Käivitunud viitstardi muutmine või katkestamine

Kui valitud viitstart on käivitatud, ei ole selle muutmine enam võimalik.

■ Keerake programmivalits asendisse .

■ Keerake programmivalits ükskõik millisele programmile.

Ajanäidikul kuvatakse roteeruvaid tulpi  ...  ...  või .

Ukselukustus vabastatakse.

■ Valige programm ja soovi korral uus viitstardi aeg.

SmartStart

Funktsiooniga SmartGrid saate määrata ajavahemiku, millal pesumasin välise signaali abil automaatselt käivitatakse. Käivitamine toimub mõne signaali abil, nt teie energiaettevõttelt saadava signaali abil, mis saadetakse siis, kui elektri hind on eriti soodne.

See funktsioon on aktiivne, kui programmeerimisfunktsioon *P98* SmartGrid on sisse lülitatud.

Määratav ajavahemik on 30 minutit kuni 24 tundi. Selles ajavahemikus ootab pesumasin välist signaali. Kui määratud ajavahemikus signaali ei saadeta, käivitab pesumasin pesuprogrammi.

Ajavahemiku seadistamine

Kui programmeerimisfunktsioon *P98* SmartGrid on aktiveeritud, muutub andurnupu ◆ funktsioon. Ajanäidikul ei kuvata enam viitstardi aega, vaid ajavahemikku, mille jooksul saab pesumasin automaatselt käivitada (vt peatüki “Programmeerimisfunktsioonid” jaotist “*P98* SmartGrid”).

Toimige samamoodi nagu viitstardi aja seadistamisel.

- Puudutage andurnuppu ◆.
- Seadistage andurnuppude < või > abil soovitud ajavahemik.
- Puudutage andurnuppu *Käivitus / Pesu lisamine*.

Ajanäidikul kuvatakse *ℓℓ*.

Programmide ülevaade

ECO 40-60		maksimaalselt 9,0 kg	
Esemed	Keskmiselt määrdunud puuvillane pesu		
Nõuanne	Ühes pesutsüklis saab pesta erinevaid puuvillaseid esemeid, mille pe- sutemperatuur on 40 °C ja 60 °C. Programm on energia- ja veekulu poolest puuvillase pesu pesemisel tõhusaim.		
Märkus katseasutustele: Kontrollprogramm ELi ökodisaini määruse nr 2019/2023 järgimise ja määruse nr 2019/2014 kohase energiamärgistuse kohta.			
Puu villane		90 °C kuni külm	maksimaalselt 9,0 kg
Esemed	T-särgid, aluspesu, laudlinad jms puuvillased, linsed või segakiust tekstiilid		
Nõuanne	Eriliste hügieeninõuete korral valige 60 °C või kõrgem temperatuur.		
Märkus katseasutustele: Puu villane 20 °C: programm kergelt määrdunud puuvillase pesu jaoks Kontrollprogramm ELi ökodisaini määruse 2019/2023 järgimiseks.			
Kergesti hooldatav		60 °C kuni külm	maksimaalselt 4,0 kg
Esemed	Sünteetilisest kiududest, segakiust või puuvillast kergesti hooldata- vad tekstiilid		
Nõuanne	Kergestikortsuvate tekstiilide puhul vähendage lõpptsentrifuugimiskii- rust.		
Õrn pesu		40 °C kuni külm	maksimaalselt 3,0 kg
Esemed	Sünteetilisest kiust, segakiust, viskoosist õrnad tekstiilid Kardinad, mida tootja lubab masinas pesta.		
Nõuanne	- Kergestikortsuvate tekstiilide puhul tühistage tsentrifuugimiskiirus.		
Villane 		40 °C kuni külm	maksimaalselt 2,0 kg
Esemed	Villast või villasegust tekstiilid		
Nõuanne	Kergestikortsuvate tekstiilide puhul pöörake tähelepanu lõpptsent- rifuugimiskiirusele.		


Programmide ülevaade

Päevasärgid		60 °C kuni külm	maksimaalselt 1,0 kg / 2,0 kg
Esemed	Puu villast ja segakiust päevasärgid ja pluusid		
Nõuanne	- Kraesid ja kätiseid tuleks sõltuvalt määrdumusest eeltöödelda. - Siidist päevasärgide ja pluuside pesemiseks kasutage programmi <i>Õrn pesu</i>. - Kui eelseadistatud lisafunktsioon <i>Eeltriikimine</i> lülitatakse välja, suureneb maksimaalne täitekogus 2,0 kg-ni.		
MobileStart 			
Programme valitakse ja käsitsetakse rakendusega Miele.			
QuickPowerwash		60 °C – 40 °C	maksimaalselt 4,0 kg
Esemed	Kergelt või keskmiselt määrdunud tekstiilid, mida pestakse ka programiga <i>Puuvillane</i>		
Nõuanne	Pesu pestakse spetsiaalse niisutuse ja pesurütmiga eriliselt kiiresti ja põhjalikult puhtaks.		
Express 20		40 °C kuni külm	maksimaalselt 3,5 kg
Esemed	Väga vähe kantud või minimaalselt määrdunud puuvillane pesu		
Nõuanne	Automaatselt on aktiveeritud lisafunktsioon <i>Lühike</i> .		
Tume pesu / teksad		60 °C kuni külm	maksimaalselt 3,0 kg
Esemed	Musta värvi ja tume puuvillane, segakiust või teksariidest pesu		
Nõuanne	- Peske pahupidi pööratuna. - Teksariided annavad tihti veel esimeses pesus värvi. Seepärast peske heledaid ja tumedaid riideid eraldi.		
Värskendamine		maksimaalselt 1,0 kg	
Esemed	Kuivade, puhaste puuvillasest, linasest või segakiust ülerõivaste jaoks, mis on kergelt kortsunud. Ülerõivad peavad olema masinkuivatuseks sobivad   ja triigitavad   .		
Nõuanne	- Väiksema täitekoguse puhul on lõpptulemus parem. - Võtke tekstiilid kohe pärast programmi lõppu välja ja kuivatage seejärel pesukuivatis säästva silumise programiga või riputage riidepuule. - Ei sobi villase või villasisaldusega tekstiilide jaoks.		
Pumpamine/tsentrifuugimine		–	
Nõuanne	- Ainult pumpamine: seadke tsentrifuugimiskiirus asendisse . - Arvestage seadistatud tsentrifuugimiskiirust.		

Pesuprogramme saab lisafunktsioonidega täiendada.

Lisafunktsioonide valimine

Lisafunktsioone valitakse või tühistatakse vastavate andurnuppudega juhtpaneelil.



- Puudutage soovitud lisafunktsiooni andurnuppu.

Vastav nupp süttib heledalt.

Kõiki lisafunktsioone ei saa kõigis pesuprogrammides valida.

Kui andurnupu valgustus on välja lülitatud, ei ole lisafunktsioon valitav. Lisafunktsiooni ei saa puudutusega aktiveerida.

Lühike

Kergelt määrdunud, ilma märgatavate plekkideta tekstiilide jaoks.

Pesuaeg on lühem.

Vesi +

Veetase trumlis on pesemise ja loputamise ajal kõrgem.

Andurnupule *Lisavesi* saab valida ka teisi funktsioone, nagu on kirjeldatud peatükis "Programmeerimisfunktsioonid".

Eelpesu

Suurema mustuse, nt tolmu, liiva, eemaldamiseks.

Eeltriikimine

Kortsumise vältimiseks silutakse pesu programmi lõpus. Optimaalse tulemuse saavutamiseks vähendage maksimaalset täitekogust 50% võrra. Väikse täitekoguse korral on lõpptulemus parem.

Rõivad peavad olema masinkuivatuseks sobivad ☞ ☞ ja triigitavad ☞ ☞.

Programmidele saate valida järgmisi lisafunktsioone

	Lühike	Vesi +	Eelpesu	Eeltriikimine
ECO 40-60	—	—	—	—
Puuvillane	●	●	●	●
Kergesti hooldatav	●	●	●	●
Õrn pesu	●	●	●	●
Villane 🧶	—	—	—	—
Päevasärgid	●	●	●	✓
QuickPowerwash	✓	—	—	●
Express 20	✓	—	—	●
Tume pesu / teksad	●	●	●	●
Värskendamine	—	—	—	—
Pumpamine/tsentrifugimine	—	—	—	—

● = valitav

✓ = automaatselt sisse lülitatud

— = ei saa valida

Programmi kulgemine

	Põhipesu		Loputamine		Tsent- rifuugimi- ne
	Veetase	Pesemis- rütm	Veetase	Loputus- tsükliid	
ECO 40-60		Ⓐ		2-3 ²	✓
Puuvillane		Ⓐ		2-5 ^{1,2,3}	✓
Kergesti hooldatav		Ⓑ		2-4 ^{2,3}	✓
Õrn pesu		Ⓒ		2-4 ^{2,3}	✓
Villane 		Ⓔ		2	✓
Päevasärgid		Ⓒ		3-4 ³	✓
QuickPowerwash		Ⓐ		2	✓
Express 20		Ⓐ		1	✓
Tume pesu / teksad		Ⓑ		3-5 ^{2,3}	✓
Pumpamine/tsent- rifuugimine	—	—	—	—	✓

Legend on järgmisel leheküljel.

-  = madal veetase
 = keskmine veetase
 = kõrge veetase
Ⓐ = intensiivne rütm
Ⓑ = normaalne rütm
Ⓒ = õrn rütm
Ⓔ = käsipesurütm
✓ = teostatakse
— = ei teostata

Pesumasinal on täiselektroniline juhtimine koos kaaluautomaatikaga. Pesumasin määrab vajaliku veekulu automaatselt ja seda sõltuvalt sisestatud pesukogusest ja veeimavusest.

Siintoodud programmikestused vastavad alati põhiprogrammile maksimaalse lubatud täitekogusega.

Programmi kulgemise eripärad

Kortsumiskaitse:

trummel pöörleb veel kuni 30 minutit pärast programmi lõppemist, vältimaks pesu kortsumist.

Erand: programmis *Villane*  puudub kortsumiskaitse.

Pesumasinat saab igal ajal avada.

¹ Kui valite 60 °C või kõrgema temperatuuri, tehakse kaks loputust. Kui valite temperatuuri alla 60 °C, tehakse kolm loputust.

² Lisaloputuskord järgneb, kui

- trumlis on liiga palju vahtu;
- lõpptsentrifugimiskiirus on alla 700 p/min.

³ Lisaloputuskord järgneb, kui

- valitakse lisafunktsioon *Lisavesi*, kui programmeerimisfunktsioonide all aktiveeriti lisafunktsioon 02 või 03.

⁵ Lisaloputuskord järgneb, kui:

valitud on lisafunktsioon *Vesi +*.

Programmi muutmine

Programmi muutmine (lapse-lukk)

Programmi, temperatuuri, tsentrifuugimiskiirust või valitud lisafunktsioone ei saa pärast käivitamist enam muuta. Nii vältite soovimatut kasutust näiteks laste poolt.

Kui pesumasin lülitatakse käimasolevas programmis välja, ei lülita pesumasin ooterežiimi funktsioon pesumasinat 15 minuti pärast täielikult välja. Trumlis võib olla veel vett, seepärast on ohutusfunktsioonid endiselt aktiivsed.

Programmi katkestamine

Pärast pesuprogrammi käivitumist saate programmi igal ajal katkestada.

- Keerake programmivalits asendisse ☺.
- Keerake programmivalits ükskõik millisesse asendisse.

Ajanäidikul kuvatakse roteeruvaid tulpi  ...  ...  või -0-.

Vesi pumbatakse välja ja seejärel avatakse ukselukustus.

Uue programmi valimine

- Keerake programmivalits soovitud pesuprogrammile.
- Kontrollige, kas pesuvahendisahtlis on veel pesuvahendit. Kui pesuvahendit enam ei ole, täitke sahtel uuesti pesuvahendiga.
- Puudutage andurnuppu *Käivitus / Pesu lisamine*.

Pesemine	
Pesunõule märgitud kraadid näitavad maksimaalset temperatuuri, millega võib eset pesta.	
	tavaline mehaaniline töötlus
	säästev mehaaniline töötlus
	äärmiselt säästev mehaaniline töötlus
	käsitsipesu
	mittepestav

Programmivaliku näide

Programm	Hooldustähised
Puuvillane pesu	     
Kergesti hooldatav	    
Õrn pesu	 
Villane 	
Ekspress 20	 

Kuivatamine	
	normaalne temperatuur
	vähendatud temperatuur
	ei tohi kuivatis kuivatada

Triikimine ja rullimine	
	u 200 °C
	u 150 °C
	u 110 °C Triikimine võib põhjustada pöördumatuid kahjustusi.
	Triikimine / rullimine keelatud

Professionaalne puhastus	
	Puhastus keemiliste lahustitega.
	Tähed tähistavad puhastusvahendit.
	Märgpuhastus
	Keemiline puhastus keelatud

Pleegitamine	
	lubatud on iga oksüdeerimispleegiti
	lubatud ainult hapnikupõhine pleegitusvahend
	pleegitusvahendid keelatud

Pesuvahendid

Õige pesuvahend

Kasutada võib kõiki pesuvahendeid, mis sobivad olmepesumasinatele. Kasutusjuhised ja doseerimisandmed leiate pesuvahendi pakendilt.

Doseerimine sõltub:

- pesu määrdumusastmest;
 - pesukogusest;
 - vee karedusest.
- Kui te karedusastet ei tea, võtke ühendust oma vee-ettevõttega.

Veepehmendi

II ja III karedusastme korral võite pesuvahendi kokkuhoidmiseks lisada veepehmendit. Õige doseerimise juhend on pakendil. Pange kõigepealt sisse pesuvahend, seejärel veepehmendi.

Sel juhul võite pesuvahendit annustada I karedusastme järgi.

Vee karedusastmed

Karedusaste	Üldkaredus mmol/l	Saksa kareduskraad °d
Pehme (I)	0–1,5	0–8,4
Keskmine (II)	1,5–2,5	8,4–14
Kare (III)	üle 2,5	üle 14

Doseerimise abivahendid

Kasutage pesuvahendi doseerimiseks pesuvahendi tootja poolt kaasa pandud doseerimise abivahendeid (pesupall), eriti pesugeelide doseerimisel.

Täitepakendid

Pesuvahendi ostmisele eelistage võimalusel täitepakendeid, et vähendada jäätmete teket.

Värvieemaldus / värvimine

 Värvieemaldi võib põhjustada kahju.

Värvieemaldid põhjustavad pesumasinas korrosiooni.

Ärge kasutage pesumasinas värvieemaldeid.

Värvimine pesumasinas on lubatud vaid kodumajapidamise mahus. Värvimisel kasutatav sool söövitab pideval kasutamisel roostevaba terast. Järgige rangelt tootja kasutusjuhendit.

Valige värvimisel tingimata lisafunktsioon *Vesi +*.

Pesuvahenditablettide või -kapslite kasutamine

Pange pesuvahenditabletid või -kapslid **alati** otse pesu juurde trumlisse. Lisamine pesuvahendisahtli kaudu ei ole võimalik.

Pesu järeltöötlusvahendid

Pesupehmendusvahendid muudavad esemed pehmeks ja vähendavad staatilist laengut masinkuivatamisel.

Vormivad loputusvahendid on sünteetilised tärgeldusvahendid, mis annavad esemetele püsivama vormi.

Tärgeldusvahend annab pesule jäikuse ja vormi.

Pesuvahendisoovitused (kooskõlas ökodisaini määrusega nr 2019/2023)

Soovitused kehtivad kogu pesuprogrammide temperatuurivahemikule.

	UltraWhite	UltraColor	Miele Caps 	Miele Caps 	Miele Caps 	Universaalne pesuvahend	Värvilise pesu pesuvahend	Õrna javillase pesu pesuvahend	Eripesuvahend
ECO 40-60	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
Puuvillane	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
Kergesti hooldatav		✓		✓	✓		✓		
Õrn pesu			✓	✓				✓	
Villane 			✓					✓	✓
Päevasärgid	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
QuickPowerwash	✓	✓				✓	✓		
Express 20		✓		✓			✓ ¹		
Tume pesu / teksad		✓	✓	✓			✓ ¹		✓
Värskendamine									
Pumpamine/tsentrifuugimine									

✓ soovitatav

¹ Vedel pesuvahend

² Pulberpesuvahend

 Eripesuvahendid (nt WoolCare)

 Tekstiilihooldusvahendid (nt loputusvahend)

 Lisand (nt võimendi)

Puhastus ja hooldus

Korpuse ja paneeli puhastamine

⚠ Võrgupingest põhjustatud elektri-
löögi oht.

Väljalülitatud pesumasinas on võrgu-
pinge.

Enne puhastamist eemaldage toite-
pistik pesast.

⚠ Sissetungivast veest põhjustatud
kahjustuste oht.

Veejoa surve tõttu võib pesumasinas-
se sattuda vesi ja kahjustada detaile.

Ärge pritsige pesumasinat veejoaga.

- Kasutage korpuse ja paneeli puhasta-
miseks pehmetoimelist puhastusva-
hendit või seebivett ja kuivatage peh-
me rätikuga.
- Puhastage trumlit selleks ettenähtud
roostevaba terase puhastusvahendi-
ga.


⚠ Puhastusvahendite põhjustatud
kahjustuste oht.

Lahustit sisaldavad puhastusvahen-
did, abrasiivsed puhastusvahendid,
klaasi- või universaalpuhastusvahen-
did võivad plastpindu ja teisi osi
kahjustada.

Ärge kasutage ühtegi nendest puhas-
tusvahenditest.

Pesuvahendisahtli puhastamine


Pesuvahendisahtli eemaldamine




- Tõmmake pesuvahendisahtel lõpuni
välja, vajutage vabastusnupule ja
eemaldage pesuvahendisahtel.
- Puhastage pesuvahendisahtel sooja
veega.

Laetri ☸/☐ imitoru ja kanali puhastamine

Tärgeldusvedelik põhjustab kleepumist. Kambri ☸ / ☐ sifoon ei tööta enam ja kambri võib üle voolata. Puhastage pärast tärgeldusvedeliku mitmekordset kasutamist sifoon eriti põhjalikult.




1. Tõmmake imitoru lahtrist ☸ välja ja puhastage sooja voolava vee all. Puhastage ka imitoru all olev toru.
2. Pange imitoru tagasi peale.



- Puhastage pesupehmendi kanal sooja vee ja harjaga.

Pesuvahendisahtli kinnituskoha puhastamine



- Eemaldage pesuvahendisahtli pihustidüüsidest pesuainejäägid ja lubjasete pudeliharja abil.
- Asetage pesuvahendisahtel oma kohale.

Nõuanne: Parema kuivamise jaoks jätke pesuvahendisahtel praokile.

Puhastus ja hooldus

Hügieeniteave (trumli puhastamine)


Madalate temperatuuride juures pesemisel ja / või vedela pesuvahendi kasutamisel on oht mikroobide ja ebameeldiva lõhna tekkeks pesumasinas. Puhastage pesumasinat programmiga *Puuvilane* 90 °C. Puhastage trumlit kõige hiljem siis, kui ajanäidikul süttib märgutuli **i** koos numbriga 1.

Vee sissevoolufiltri puhastamine

Pesumasinal on vee sisselaskeklapi kaitseks kaks sõelfiltrit. Kontrollige sõelfiltreid iga 6 kuu tagant. Sagedaste vee katkestuste korral võib see ajavahemik olla lühem.

Täitevooliku sõelfiltri puhastamine


- Keerake veekraan kinni.
- Keerake täitevoolik veekraanilt ära.



- Tõmmake kummitihend **1** torust välja.
- Võtke plastsõela **2** pöönast näpitsatega kinni ja tõmmake plastsõel välja.
- Puhastage sõelfilter.
- Tagasipanek toimub vastupidises järjekorras.

Sisselaskeklapi tutsi sõela puhastamine

- Keerake keermega plastmutter tangide abil ettevaatlikult sisselaskepuksilt maha.



- Tõmmake sõelfilter näpitsatega pöönast hoides välja.
- Puhastage sõelfilter.
- Tagasipanek toimub vastupidises järjekorras.

Pärast puhastamist peate paigaldama mustusesõelad.

- Keerake ühenduskoht tugevalt veekraani külge.
- Avage veekraan.

Jälgige, et keermesliitmikust ei tuleks vett läbi.
Keerake keermesliitmik üle.

Enamiku igapäevase töö käigus esineda võivatest tõrgetest ja vigadest saate ise kõrvaldada. Paljudel juhtudel hoiate sellega kokku nii aega kui ka raha, kuna te ei pea kutsuma klienditeenindust.

Aadressilt www.miele.com/service leiate teavet tõrgete ise kõrvaldamise kohta.

Allolevad tabelid on teile abiks tõrke või vea põhjuste väljaselgitamisel ja kõrvaldamisel.

Ühtegi pesuprogrammi ei saa käivitada

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Juhtpaneel jääb mustaks.	Pesumasinal ei ole toidet. ■ Kontrollige, kas pistik on pistikupesas. ■ Kontrollige, kas kaitse on korras.
	Pesumasin lülitus energiasäästu eesmärgil automaatselt välja. ■ Lülitage pesumasin sisse, keerates programmivalitsat.
Ajanäidikul on vaheldumisi F ja 34.	Uks ei ole korralikult kinni. Ukselukustus ei saanud fikseeruda. ■ Sulgege uks uuesti. ■ Käivitage programm uuesti. Kui veateade kuvatakse uuesti, võtke ühendust klienditeenindusega.
Pärast sisselülitamist on ajanäidikul UP.	Pesumasinale on saadaval uuendus. Lisainfot leiate peatüki "Programmeerimisfunktsioonid" jaotisest "P99 Kaugvärskendus".

Programm katkeb ja juhtpaneelil põleb vea märgutuli

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Veamärgutuli  põleb, ajanäidikul on vaheldumisi F ja II ning kõlab sumisti.	Vee väljavool on tõkestatud või kahjustunud. Tühjendusvoolik on liiga kõrgel. ■ Puhastage tühjendusfilter ja tühjenduspump. ■ Maksimaalne pumpamiskõrgus on 1 m.
Veamärgutuli  põleb, ajanäidikul on vaheldumisi F ja ID ning kõlab sumisti.	Vee sissevool on tõkestatud või kahjustunud. ■ Kontrollige, kas veekraan on piisavalt avatud. ■ Kontrollige, ega täitevoolik pole kokku murtud. ■ Kontrollige, ega veesurve pole liiga madal.
	Vee juurdevoolu sõelfilter on ummistunud. ■ Puhastage sõelfilter.

Mida teha, kui ...

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Veamärgutuli  põleb, ajanäidikul on vaheldumisi F ja 138 ning kõlab sumisti.	Reageeris veelekke kaitsesüsteem. ■ Sulgege veekraan. ■ Võtke ühendust klienditeenindusega.
Ajanäidikul on vaheldumisi F ja XXX ning kõlab sumisti.	Tekkinud on tõrge. ■ Lahutage pesumasin vooluvõrgust. Tõmmake toitepistik pistikupesast välja või lülitage elektrisüsteemi kaitse välja. ■ Oodake vähemalt 2 minutit, enne kui ühendate pesumasinat taas vooluvõrku. ■ Lülitage pesumasin jälle sisse. ■ Käivitage programm uuesti. Kui veateade ilmub uuesti, võtke ühendust klienditeenindusega.

Programmi kulgemise ajal on ajanäidikul sümbol

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
-U- põleb	Programmivalits keerati pärast programmi käivitumist teise asendisse. ■ Keerake programmivalits algsesse asendisse.
Programmi valimisel süttib ajanäidikul lühidalt .	Pesumasin näitab, et on võrku ühendatud.
Programmi <i>Mobile-Start</i>  valimisel süttib ajanäidikul OFF.	Kaugjuhtimine on välja lülitatud. ■ Pesumasinat juhtimiseks rakenduse kaudu aktiveerige kaugjuhtimise programmeerimisfunktsioon P97.
Programmi <i>Mobile-Start</i>  valimisel süttib ajanäidikul .	Pesumasin on võrku ühendatud ja seda saab juhtida rakendusega.
Programmi <i>Mobile-Start</i>  valimisel süttib ajanäidikul .	Miele@home ei ole seadistatud. ■ Ühendage pesumasin võrku, vt peatüki "Esmakordne kasutuselevõtt" jaotist 2. "Võrgu Miele@home loomine".

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Pesumasina sisselülitamisel süttib ajanäidikul <i>Err</i>.	Miele@home ei ole saadaval. ■ Lülitage pesumasin välja. ■ Lülitage pesumasin jälle sisse. ■ Kui <i>Err</i> ilmub uuesti, võtke ühendust kliendi-teenindusega. Pesumasinat saab edasi kasutada. ■ Puudutage põlevat andurnuppu .

Juhtpaneelil põleb programmi lõpus märgutuli

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Märgutuli  põleb.	Pesemisel on tekkinud liiga palju vahtu. ■ Doseerige järgmisel pesukorral vähem pesuvahendit ja järgige pesuvahendi pakendil olevaid juhiseid.
Ajanäidikul põleb märgutuli  koos numbriga 1.	Pikemat aega pole pesemisel käivitatud pesuprogrammi, mille temperatuur on üle 60 °C. ■ Käivitage programm <i>Puuvillane</i> 90 °C, kasutades Miele puhastusvahendit või universaalset pulbrilist pesuvahendit. Pesumasin puhastatakse ja takistatakse mikroobide ning ebameeldiva lõhna teket.
Ajanäidikul on vaheldumisi <i>F</i> ja 37.	Lisafunktsiooni <i>Eeltriikimine</i> ei saanud programmi lõpus nõuetekohaselt läbi viia. ■ Kontrollige, kas pesumasin on loodis (vt peatüki “Paigaldamine ja ühendamine” jaotist “Riikimine”). ■ Kontrollige, ega ei ole ületatud maksimaalset pum-pamiskõrgust 1 m. Kui veateade ilmub uuesti, võtke ühendust kliendi-teenindusega. Pesumasinat saab ilma lisafunktsiooni-<i>ta Eeltriikimine</i> edasi kasutada.

Mida teha, kui ...

Pesumasina üldised probleemid

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Pesumasin lõhnab ebameeldivalt.	Ajanäidikul põlevat märgutuld i koos numbriga 7 eirati. Pikemat aega pole pesemisel käivitatud pesuprogrammi, mille temperatuur on üle 60 °C. ■ Mikroobide ja ebameeldiva lõhna tekkimise vältimiseks pesumasinas käivitage programm <i>Puuvillane</i> 90 °C, kasutades Miele masinapuhastusvahendit või universaalset pulberpesuvahendit. Uks ja pesuvahendilahter pandi pärast pesemist kinni. ■ Jätke uks ja pesuvahendilahter praokile, et need saaks kuivada.
Pesumasin ei seista tsentrifuugimise ajal paigal.	Seadme jalad ei asetse ühtlaselt ja ei ole vastumutritega kindlustatud. ■ Rihtige pesumasin stabiilseks ja kindlustage seadme jalad vastumutritega.
Pesumasin ei ole pesu harjumuspäraselt tsentrifuuginud ja pesu on veel märg.	Lõpptsentrifuugimisel tuvastati suur tasakaalutus ja tsentrifuugimiskiirust vähendati automaatselt. ■ Pange alati trumlisse suuri ja väikeseid esemeid, et saavutada pesu parem jaotumine.
Ebatavalise pumbamüra kostumine.	See ei ole viga! Lurisevad helid pumpamise alguses ja lõpus on normaalsed.
Pesuvahendisahtlisse jääb palju pesuvahendijääke.	Vee voolusurve ei ole piisav. ■ Puhastage vee sissevoolu sõel. ■ Võite valida ka lisafunktsiooni <i>Vesi +</i>. Pesupulbrid koos veepehmentidega kipuvad kleepuma. ■ Puhastage pesuvahendisahtel ja pange edaspidi lahtrisse kõigepealt pesuvahend ja seejärel veepehmenti.
Loputusvahend ei lahustu täielikult või sahtlisse  jääb liiga palju vett.	Imitoru ei asetse õigesti või on ummistunud. ■ Puhastage imitoru, vt peatüki “Puhastus ja hooldus” jaotist “Pesuvahendisahtli puhastamine”.

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Programmi lõppedes on kapslis veel vedelikku.	Pesuvahendisahtlis olev äravoolutoru, mille peale kapsel asetatakse, on ummistunud. ■ Puhastage toru.
	See ei ole viga! Tehnilistel põhjustel jääb kapslisse natukene vett.
Kapsli kõrval pehmenda-va loputusvahendi lahtris on vett	Andurnappu  ei aktiveeritud. ■ Jälgige, et järgmisel kapsli kasutuskorral aktiveeritaks andurnapp  .
	Pärast viimast pesukorda ei võetud tühja kapslit välja. ■ Eemaldage ja visake kapsel pärast iga kasutuskorda ära.
	Pesuvahendisahtlis olev äravoolutoru, mille peale kapsel asetatakse, on ummistunud. ■ Puhastage toru.

Mitterahuldav pesutulemus

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Vedel pesuvahend ei pese pesu puhtaks	Vedel pesuvahend ei sisalda pleegitusvahendit. Puuvilja-, kohvi- või teeplekke ei saa alati eemaldada. ■ Kasutage pleegitusainet sisaldavaid pulberpesuvahendeid. ■ Kasutage vastavat kapslit või pange plekisoola lahtrisse  .■ Ärge pange kunagi pesuvahendi sahtlisse vedelat pesuvahendit koos plekisoolaga.
Pestud pesu külge jäävad hallid elastsed jäägid.	Pesuvahendit oli liiga vähe doseeritud. Pesu oli tugevalt määrdunud rasvase ainega (õlid, salvid). ■ Pange selliselt määrdunud pesu korral kas rohkem pesuvahendit või kasutage vedelat pesuvahendit. ■ Enne järgmist pesemist käivitage 60 °C pesuprogramm vedela pesuvahendiga ilma pesuta.

Mida teha, kui ...


Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Pestud tumedatele tekstiilidele jäävad valged pesupulbrit meenu-tavad jäägid.	Pesuvahend sisaldab vee pehmendamiseks vees lahustumatuid komponente (tseoliite). Need on tekstiilidele sadestunud. ■ Püüdke neist pärast pesu kuivamist harjamise teel vabaneda. ■ Peske tumedaid tekstiile edaspidi tseoliidivabade pesuvahenditega. Pesuvedelikud tavaliselt tseoliite ei sisalda. ■ Peske sellist pesu programmiga <i>Tume pesu / teksad</i>.

Ust ei saa avada.

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Ust ei saa pesuprotsessi ajal avada.	Pesuprotsessi ajal on trummel lukustatud. ■ Järgige juhiseid peatüki "5. Programmi käivitamine" jaotises "Pesu lisamine / väljavõtmine".
Pärast programmi <i>Värskendamine</i> lõppemist ei saa ust avada.	Programm <i>Värskendamine</i> käivitati mitu korda järjest. Tänu auru kasutamisele on temperatuur trumlis üle 55 °C. Uks on kaitseks põletuste eest lukustatud. ■ Oodake paar minutit, kuni temperatuur trumlis on langenud.
Pärast programmi katkestamist kujutatakse ajanäidikul vilkuvaid tulpi L-J...L-J...L-J....	Kaitseks põletuste eest on ukse avamine blokeeritud, kui pesuvee temperatuur on üle 55 °C. ■ Oodake, kuni trumlis on temperatuur langenud ja vilkuvad tulbad ajanäidikul kustuvad.
Ajanäidikul on vaheldumisi F ja 35.	Ukselukk on blokeeritud. ■ Võtke ühendust klienditeenindusega.

Ukse avamine ummistunud äravoolu ja / või voolukatkestuse korral

- Lülitage pesumasin välja.



- Avage tühjenduspumba klapp.

Ummistunud äravool

Kui äravool on ummistunud, võib pesumasinasse olla suurem kogus vett.

⚠ Kuumast pesuveest põhjustatud põletusoht.


Kui pesite vahetult enne kõrgel temperatuuril, on väljavoolav pesuvesi kuum.

Laske pesuvesi aeglaselt välja.

Tühjendustoiming


Ärge keerake tühjendusfiltreid täiesti välja.

- Pange luugi alla nõu, nt universaalne küpsetusplaat.




- Keerake tühjendusfiltreid aeglaselt lahti, kuni vesi jookseb välja.
- Keerake tühjendusfiltrid uuesti kinni, et katkestada vee äravool.

Kui vett enam välja ei tule:




- Keerake tühjendusfiltrid täiesti välja.

Mida teha, kui ...



- Puhastage tühjendusfiltreid korralikult.
- Kontrollige, kas pumbatiivikuid saab kergelt pöörata, vajaduse korral eemaldage võõrkehad (nööbid, mündid jms) ja puhastage siseruum.



- Pange tühjendusfiltrid õigesti kohale (parem ja vasak) ja keerake kõvasti kinni.
- Sulgege tühjenduspumba klapp.

⚠ Väljavoolavast veest põhjustatud kahjustused

Kui tühjendusfiltreid tagasi ei panda ja kinni ei keerata, jookseb vesi pesumasinast välja.

Pange tühjendusfiltrid kohale ja keerake tühjendusfiltrid kõvasti kinni.


Sulgege tühjenduspumba juurde viiv klapp.

Ukse avamine

⚠ Pöörlevast trumlist põhjustatud vigastuste oht.

Käe panemisel veel pöörlevasse trumliasse on suur vigastusoht.

Veenduge enne pesu väljavõtmist, et trummel seisaks paigal.



- Avage kruvikeeraja abil ukسلukustus.
- Tõmmake uks lahti.

Aadressilt www.miele.com/service leiate teavet tõrgete ise kõrvaldamise ja Miele varuosade kohta.

Kontakt tõrgete korral


Tõrgete korral, mida te ise ei saa kõrvaldada, teavitage nt Miele müügiesindajat või Miele klienditeenindust.

Miele klienditeeninduse saate tellida veebis aadressil www.miele.ee/service.

Miele klienditeeninduse kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust.

Klienditeenindus vajab mudeli numbrit ja seerianumbrit (Fabr. / SN / Nr.). Mõlemad andmed on toodud tüübisildil.

Tüübisildi leiate avatud ukse korral ukseklaasi ülemise serva juurest.



Juurdeostetavad tarvikud

Sellele pesumasinale juurdeostetavad tarvikud saate Miele müügiesindusest või Miele klienditeenindusest.

Andmebaas EPREL

Alates 1. märtsist 2021 on teave energiamärgise ja ökodisaini nõuete kohta saadaval energiamärgisega toodete Euroopa andmebaasis (EPREL). Toodete andmebaasi leiate järgmiselt lingilt <https://eprel.ec.europa.eu/>. Siin tuleb teil sisestada mudelitähis.

Mudelitähise leiate tüübisildilt.

Miele Made in xxx

Mod.: XXXxxx

M-Nr.: xxxxxxxx Type: XXxx-X

Nr.: xxxxxxxx

Miele Service

www.miele.com/service

Garantii

Garantiaeg on 2 aastat.

Lisateavet leiate kaasasolevast garantiitingimuste kirjeldusest.

Garantii

Miele Eesti tagab ostjale – lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid piiramata – nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas:

I Garantii kestus ja algus

1. Garantii antakse järgmiseks ajaks:
 - a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
 - b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
2. Garantii periood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast.

Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega.

II Garantii tingimused

1. Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse liikmesriigis, Šveitsis või Norras ning seda kasutatakse samuti nimetatud piirkonnas.
2. Klienditeeninduse tehnika nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantiikaart).

III Garantii sisu ja ulatus

1. Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud, nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse.
2. Garantii ei hõlma selle alla mittekuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekavatsetult või selgelt hooletult.
3. Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet.

IV Garantii piirangud


Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel.

1. Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-, paigaldus- ja montaažjuhiste mittejärgimine.
2. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesu- või loputusvahendite või kemikaalide kasutamine.
3. Mõnes muus liikmesriigis, Šveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega.
4. Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude loodusjõudude põhjustatud kahjud.
5. Remonttöid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud ja volitanud.
6. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud.
7. Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid.
8. Voolu- ja pingekoikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku.
9. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine.

V Andmekaitse

Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitse seadusega sätestatud nõuetele.


Eestvaade



- | | |
|--|---|
| ① Vee sissevooluvoolik (rõhukindel kuni 7000 kPa) | ⑤ Pesuvahendisahtel |
| ② Elektriühendus | ⑥ Uks |
| ③ Põlvega tühjendusvoolik (tarvik) ja vee ärajuhtimise võimalused. | ⑦ Tühjendusfiltri, tühjenduspumpade ja avariivabastuse luuk |
| ④ Juhtpaneel | ⑧ Neli reguleeritava kõrgusega jalg |

Paigaldus

Tagantvaade



- | | |
|--|---|
| ① Tühjendusvoolik | ⑤ Vee sissevooluvoolik (röhmukindel kuni 7000 kPa) |
| ② Täite- ja tühjendusvooliku ning toitejuhtme transpordihoidikud | ⑥ Pöördkinnised transporditugedega |
| ③ Elektriühendus | ⑦ Täite- ja tühjendusvooliku transpordihoidikud ning eemaldatud transporditugedega hoidik |
| ④ Kaareserv koos haaramiskohtadega transportimiseks | |

Paigalduspind

Paigalduspinnaks sobib kõige paremini betoonpõrand. Erinevalt puittaladele ehitatud põrandast ja nn ujuvast põrandast satub betoonpind tsentrifuugimise ajal väga harva resonantsi.

Pange tähele:

- Seadke pesumasin horisontaalseks ja stabiilseks.
- Ärge asetage pesumasinat pehmetele põrandakatetele, vastasel korral hakkab pesumasin tsentrifuugimisel vibreerima.

Paigaldamine puittaladel asetsevale katele:

- Asetage pesumasin kihtpuidust plaadile (vähemalt 59 × 52 × 3 cm). Plaat tuleks võimalikult paljude talade külge kruvida, kindlasti ei piisa ainult põrandalaudade külge kinnitamisest.

Nõuanne: Paigaldage võimalikult ruumi nurka. Seal on igasugune kate kõige stabiilsem.



Kindlustamata pesumasin põhjustatud vigastuste oht.

Pesumasin tuleb hoones olevale soklile (betoonsokkel või müüritisest sokkel) paigaldamisel kindlustada mahakukkumise ja libisemise vastu.

Kindlustage pesumasin kinnitusklambriga (MTS-i põrandakinnitus) (saadaval Miele edasimüüja juures või Miele klienditeeninduses).

Pesumasin viimine paigalduskohta



Fikseerimata kaane põhjustatud vigastuste oht.

Kaane tagumine kinnitus võib väliste asjaolude tõttu hapraks muutuda. Kaas võib kandmisel küljest tulla.


Enne kandmist kontrollige kindlas kohas kaaneserva.

- Hoidke pesumasinat kandmisel seadme esimestest jalgadest ja tagumisest kaaneservast.


Paigaldus

Transpordikaitsme eemaldamine

Vasakpoolse transporditoe eemaldamine




- Vajutage klappi väljapoole ning keera-ke transpordituge komplektis oleva mutrivõtme abil 90°.




- Tõmmake transporditugi välja.

Parempoolse transporditoe eemaldamine



- Vajutage klappi väljapoole ning keera-ke transpordituge komplektis oleva mutrivõtme abil 90°.




- Tõmmake transporditugi välja.

Avade sulgemine

⚠ Teravad servad võivad põhjustada vigastusi.


Sulgemata avadest haaramise korral tekib vigastusohu.

Sulgege väljavõetud transpordikaitseme avad.



- Vajutage klappe tugevalt, kuni need lukustuvad.

Transporditugede kinnitamine



- Kinnitage transporditoed pesumasina tagaseinale. Jälgige, et ülemine fikseerimishaak asuks hoidikust kõrgemal.


⚠ Vale transport võib põhjustada kahjustusi.

Ilma transpordikaitsemeta transpordil võib pesumasina kahjustada saada.

Hoidke transpordikaitse alles. Paigaldage enne pesumasina transporti (nt kolimisel) transpordikaitse.

Transpordikaitseme paigaldamine

Klappide avamine



- Vajutage terava esemega, nt kitsa kruvikeerajaga lukustushaakidele.

Klapp avaneb.

Transporditugede paigaldamine

- Paigaldage eemaldamisele vastupidises järjekorras.

Nõuanne: Tõstke trumlit veidi, siis on transporditugesid kergem paigaldada.

Paigaldus


Rihtimine

Laitmatu töö tagamiseks peab pesumasin asetsema kõigil neljal jalal loodis.


Asjatundmatu paigaldamine suurendab vee- ja energiakulu ja pesumasin võib hakata liikuma.

Jala väljakeeramine ja kontramutriga kinnitamine

Pesumasina tasakaalustamine toimub nelja kruvitava jalaga. Tarnimisel on kõik jalad sisse keeratud.



- Keerake kontramutter **2** juuresoleva mutrivõtmega päripäeva lahti. Keerake kontramutter **2** koos jalaga **1** välja.



- Kontrollige vesiloodiga, kas pesumasin on loodis.
- Hoidke jalga **1** torutangide abil kinni. Keerake kontramutter **2** mutrivõtme abil uuesti vastu korpust kinni.

⚠ Valesti joondatud pesumasinast põhjustatud kahjustuste oht. Kontramutriga kinnitamata jalgade korral tekib oht pesumasina liikumiseks.

Keerake jalgade kõik neli kontramutrit kindlalt vastu korpust. Kontrollige ka neid jalgu, mida joondamise käigus välja ei keeratud.

Paigaldamine tööpinna alla



Lahtistest juhtmetest põhjustatud elektrilöögi oht.

Demonteeritud kaane korral võite kokku puutuda elektrit juhtivate detailidega.

Ärge demonteerige pesumasina kaant.


Seda pesumasinat saab täielikult (koos kaanega) tööpinna alla lükata juhul, kui tööpinna kõrgus on piisav.

Üksteise peale asetatud pesumasin ja kuivati

Automaatpesumasinat saab paigaldada pesumasina ja kuivati torniks koos Miele kuivatiga. Selleks on vajalik ühendusraam* (WTV).

Tärniga (*) tähistatud osad on saadaval Miele edasimüüja juures või Miele klientideeninduses.

Pange tähele:



a = vähemalt 2 cm

b = WTV, lihtne: 172 cm
WTV, sahtliga: 181 cm

c = 65 cm

Paigaldus

Veelekke kaitsesüsteem

Miele veelekke kaitsesüsteem tagab ulatusliku kaitse pesumasina poolt tekitatavate veekahjustuste eest.

Süsteem koosneb peamiselt järgmistest osadest:

- täitevoolik
- elektroonika ning välja- ja ülevoolukaitse
- tühjendusvoolik

Täitevoolik

- vooliku lõhkemiskaitse

Täitevoolik on lõhkemiskindel üle 7000 kPa juures.

Elektroonika ja korpus

- Põhjavann: pesumasina lekete tõttu välja voolav vesi kogutakse põhjavanni. Ujuklüliti sulgeb vee sisselaskeventiili. Vee sissevool peatatakse ja pesutrumlis olev vesi pumbatakse välja.
- Lekkekaitse: tuvastatakse väljavoolav vesi, mis ei voola põhjavanni. Vee sissevool peatatakse ja pesutrumlis olev vesi pumbatakse välja.
- Ülevoolukaitse: sellega takistatakse pesumasina ülevoolamist kontrollimatu vee sissevoolu tõttu. Kui veetase tõuseb üle teatud taseme, lülitatakse tühjenduspump sisse ja vesi pumbatakse kontrollitult välja.

Tühjendusvoolik

Tühjendusvoolik on kindlustatud õhutus-süsteemiga. Sellega takistatakse pesumasina tühjaks imemist.

Vee sissevool

 Oht tervisele ja sissevoolava vee saastumisest põhjustatud kahjude oht.

Sissevoolava vee kvaliteet peab vastama selle riigi joogiveenõuetele, kus pesumasinat kasutatakse.

Ühendage pesumasin alati joogiveega.

Vee voolusurve peab olema vahemikus 100 kPa ja 1000 kPa. Kui vee voolusurve on suurem kui 1000 kPa, tuleb paigaldada survevähendusventiil.

Ühendamiseks on vajalik $\frac{3}{4}$ -tollise ühenduskeermega sulgurventiil. Kui sulgurventiil puudub, tohib pesumasinat joogivee torustikuga ühendada ainult volitatud paigaldaja.

Pesumasinat ei tohi ühendada sooja-veevõrku.

Ärge ühendage pesumasinat sooja-veevõrku.

Vee täitevooliku ühendamine

- Keerake vee täitevoolik mutriga vee sissevoolu keerme külge.
- Avage aeglaselt veekraan ja kontrollige seejuures, kas ühendus on lekkekindel.
- Vajaduse korral korrigeerige tihendi ja keermesliitmiku asendit.

Hooldus

Kui veevoolik on vaja välja vahetada, kasutage ainult Miele originaalvoolikut lõhkemiskindlusega üle 7000 kPa.



Vees olev mustus võib põhjustada kahjustusi.

Sisselaskeventiili kaitseks on pesumasinal täitmisvooliku vabas otsas ja sisselasketutsis sõel.

Ärge eemaldage neid mustusesõelu.

Tarvikud – voolikupikendus

Tarvikutena on saadaval 2,5 või 4,0 m pikkused voolikud Miele edasimüüjalt või Miele klienditeenindusest.

Vee äravool

Pesuvesi pumbatakse seadmest välja tühjenduspumbaga, mille tühjenduskõrgus on 1 m. Et vee äravoolu mitte takistada, ei tohi voolikus olla murdekohti. Vajaduse korral võib voolikut kuni 5 m pikendada. Tarvikud on saadaval Miele edasimüüja juures või Miele klienditeeninduses.

Äravoolukõrgusele üle 1 m (tühjendamiskõrgus kuni max 1,8 m) on Miele edasimüüja juures või Miele klienditeeninduses saadaval väljavahetatav tühjenduspump.

Äravoolukõrgusel 1,8 m saab voolikut kuni 2,5 m pikendada. Tarvikud on saadaval Miele edasimüüja juures või Miele klienditeeninduses.


Vee äravoolu võimalused:

1. Tühjendusvooliku riputamine kraanikausi servale:
Pange tähele:
 - Kindlustage voolik mahalibisemise vastu!
 - Kui pesuvesi pumbatakse kraanikaussi, peab vesi sealt piisavalt kiiresti ära voolama. Muidu tekib oht, et vesi jookseb üle või osa ärapumbatud veest imetakse pesumasinasse tagasi.
2. Ühendamine kummimuhviga plastäravoolutoru külge (sifoon ei ole tingimata vajalik).
3. Äravool põrandaäravoolu (kanalisatsioon).
4. Kraanikausiga ühendamine plastnipli abil.


Paigaldus

Torupõlve kohaleasetamine

Tühjendusvooliku mahalibisemise takistamiseks kasutage kaasasolevat torupõlve.




- Kinnitage torupõlv ② tühjendusvoolikule ①.



- Asetage tühjendusvooliku ots kraanikaussi.
- Fikseerige torupõlv paela ja aasa ① abil.

Otseühendus valamü äravoolutorusse



- ① Adapter
- ② Valamu survemutter
- ③ Voolikuklamber
- ④ Voolikuots

- Paigaldage adapter ① koos survemutriga ② valamusifooni külge.
- Asetage voolikuots ④ adapterisse ①.
- Kinnitage voolikuotsak ③ kruvikeeraja abil kohe valamu survemuttri taha.

Elektriühendus

Pesumasin on valmis ühendamiseks kaitsemaandusega seinakontakti.

Paigaldage pesumasin nii, et pistikupesa oleks vabalt ligipääsetav. Kui pistikupesa ei ole vabalt ligipääsetav, veenduge, et iga pooluse jaoks oleks olemas lahkklüüti.



Ülekuumenemisest tingitud tuleoht.

Pesumasina kasutamine harupesade või pikendusjuhtmetega võib põhjustada juhtme ülekoormust.

Ohutusega seotud põhjustel ärge kasutage harupesi ega pikendusjuhtmeid.

Elektrivõrk peab vastama standardile VDE 0100.

Ohutuse huvides soovitame kasutada maja elektrisüsteemis pesumasina elektriühenduse loomiseks  tüüpi rikkevoolukaitselüliti (RCD).

Kahjustunud toitejuhet tohib asendada ainult sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

Teave voolutarbe ja vastava kaitsme kohta on toodud käesolevas kasutusjuhendis ja tüübisildil. Võrrelge neid andmeid kohapealse elektriühenduse andmetega.

Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.

Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

Programm	Täitekogus kg	Energia kWh	Vesi liitrit	Tööaeg h:min	Temperatuur ¹ °C	Jääkniiskus %	Tsentrifuugi- miskiirus p/min
ECO 40-60*	9,0	0,673	70,30	3:49	33	53,90	1400
	4,5	0,393	57,40	2:54	32	53,90	1400
	2,5	0,163	28,00	2:26	25	53,90	1400
Puuvillane	60	9,0	1,850	69,00	60	53,00	1400
	20 ³	9,0	0,450	70,00	20	53,00	1400
Kergesti hooldatav	30	4,0	0,380	60,00	30	30,00	1200
Express 20 ²	30	3,5	0,230	30,00	30	60,00	1200
Villane 	30	2,0	0,230	35,00	30	30,00	1200
QuickPowerwash	40	4,0	0,580	40,00	40	60,00	1400

* Kontrollprogramm ELi ökodisaini määrase 2019/2023 järgimise ja määrase nr 2019/2014 kohase energiamärgistuse jaoks

¹ Pesu maksimaalne saavutatav temperatuur põhipesu ajal.

² Lisafunktsioon *Lühike* on aktiveeritud

³ 20 °C programm kergelt määrdunud puuvillase pesu jaoks

Märkus kliendile

Kuluandmed võivad etteantud väärtustest erineda sõltuvalt veesurve, vee karedusest, siseneva vee temperatuurist, ruumitemperatuurist, pesuuligist, täitekogusest, elektrikrippinge kõikumistest ning valitud lisafunktsioonidest.

Kõrgus	850 mm
Laius	596 mm
Sügavus	643 mm
Sügavus avatud uksega	1077 mm
Kõrgus tööpinna alla paigaldamiseks	850 mm
Laius tööpinna alla paigaldamiseks	600 mm
Kaal	u 85 kg
Mahutavus	9,0 kg kuiva pesu
Ühenduspinge	vt tüübisildilt
Tarbimisvõimsus	vt tüübisildilt
Kaitse	vt tüübisildilt
Kuluandmed	vt peatükki "Kuluandmed"
Vee minimaalne voolurõhk	100 kPa (1 bar)
Vee maksimaalne voolurõhk	1000 kPa (10 bar)
Täitevooliku pikkus	1,60 m
Tühjendusvooliku pikkus	1,50 m
Toitejuhtme pikkus	2,00 m
Maksimaalne pumpamiskõrgus	1,00 m
Maksimaalne pumpamiskaugus	5,00 m
LED-tuled, valgusdiodid	Klass 1
Saadud vastavusmärgised	vt tüübisildilt
Võimsustarve väljalülitatud olekus	0,30 W
Ooterežiim võrku ühendatuna	0,60 W
Sagedusriba	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maksimaalne saatevõimsus	< 100 mW

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Miele, et see pesumasin vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval ühel järgmistest internetiaadressidest:

- tooted, allalaadimine, aadressil www.miele.ee
- teenindus, teabenõue, kasutusjuhendid, aadressil www.miele.ee/majapidamine/teabenoue-385.htm, vajalik esitada toote nimetus või tootmisnumber

Programmeerimisfunktsioonid

Programmeerimisfunktsioonid võimaldavad pesumasina elektroonikat muutuvalte vajadustele kohandada. Programmeerimisfunktsioone saab igal ajal muuta.

Programmeerimine toimub andurnuppu de abil 8 sammuga (1, 2, 3 ... 8).

Programmeerimistasandile sisenemine

Eeldus:

- Pesumasin on sisse lülitatud (programmivalits on pesuprogrammi peal).
- Pesumasina uks on avatud.

1 Vajutage nuppu *Start / pesu lisamine* ja hoidke sellel sõrme sammude 2 kuni 3 ajal.

2 Sulgege pesumasina uks.

Oodake, kuni andurnupp *Start / pesu lisamine* jääb püsivalt põlema ...

3 ... ja siis vabastage andurnupp *Start / pesu lisamine*.

Ajanäidikul süttib u 4 sekundi möödumisel PII.

Programmeerimisfunktsiooni valimine ja aktiveerimine

Programmeerimisfunktsiooni numbrit kuvatakse ajanäidikul sümboli P ja numbrit kombinatsioonina: nt P13.

4 Andurnupu > või < puudutamise ga saate sammhaaval valida järgmise või eelmise programmeerimisfunktsiooni:

Programmeerimisfunktsioonid	
P11	Sumisti kestus
P12	Sumisti
P13	Nuputoon
P14	PIN-kood
P22	Juhtpaneeli väljalülitumine
P24	Mälu
P26	Eelpesu lisaaeg programmis Puuvillane
P28	Säästev pesu
P29	Temperatuuri alandamine
P30	Lisavesi
P31	Lisavee tase
P32	Maksimaalne loputusnivo
P33	Pesuvee jahutus
P34	Kortsumiskaitse
P49	Madal veesurve
P62	Valgusväljade heledus hämardatud
P90	Töötunnid
P00	Tehaseseadistus
P97	Kaugjuhtimine
P98	SmartGrid
P99	Kaugvärskendus

5 Kinnitage valitud programmeerimisfunktsioon andurnupuga *Käivit* / *Pesu lisamine*.

Programmeerimisfunktsiooni muutmine ja salvestamine

Saate programmeerimisfunktsiooni sisse / välja lülitada või valida lisafunktsioone.

- ⑥ Andurnupu > või < puudutamisega saate programmeerimisfunktsiooni sisse / välja lülitada või lisafunktsiooni valida:

Programmeerimisfunktsioon						
	Võimalik valik					
	-00	-01	-02	-03	-04	-05 - -07
P11		•	•			
P12	•	•	•			
P13	•	•	•			
P14	•	•				
P22	•	•				
P24	•	•				
P26	•	•	•	•		
P28	•	•				
P29	•	•				
P30		•	•	•		
P31		•	•	•	•	
P32	•	•				
P33	•	•				
P34	•	•				
P49	•	•				
P62		•	•	•	•	•
P00	•	•				
P97	•	•				
P98	•	•				
P99	•	•				

- ⑦ Kinnitage valik andurnupuga *Käivituse / Pesu lisamine*.

Nüüd põleb taas programmeerimisfunktsiooni number: nt *P13*.

Programmeerimistasandilt lahkumine

- ⑧ Keerake programmivalits asendisse .

Programm on püsivalt salvestatud. Seda saab igal ajal jälle muuta.

P11 Sumisti kestus

Sumisti annab teile programmi lõpust helisignaaliga märku. Saate valida sumisti kestuse.

Valik

- 01 = Programmi lõpus kõlab sumisti kolm korda.
- 02 = Sumisti kõlab kuni pesumasina automaatse väljalülitumiseni (maksimaalselt üks tund).

P12 Sumisti

Sumisti annab teile programmi lõpust helisignaaliga märku.

Valik

- 00 = sumisti on välja lülitatud
- 01 = sumisti tavaline helitugevus
- 02 = sumisti vali helitugevus

P13 Nuputoon

Andurnuppude puudutust kinnitatakse helisignaaliga.

Valik

- 00 = nuputoon on välja lülitatud
- 01 = nuputoon on sisse lülitatud normaalse helitugevusega
- 02 = nuputoon on sisse lülitatud valju helitugevusega

Programmeerimisfunktsioonid

P14 PIN-kood

PIN-kood kaitseb pesumasinat volitamata kasutuse eest.

Et pesumasinat oleks võimalik kasutada, tuleb aktiveeritud PIN-koodi korral pärast sisselülitamist sisestada PIN-kood.

Valik

- 00 = PIN-kood välja lülitatud
- 01 = PIN-kood on sisse lülitatud

Pesumasina kasutamine PIN-koodiga

PIN-kood on **125** ja seda ei saa muuta.

- Lülitage pesumasin sisse.

Ajanäidikul on _ _ _ ning andurnupud > ja < põlevad.

- Puudutage andurnuppu >.

Ajanäidikul on: ! _ _.

- Kinnitage number andurnupuga *Start / pesu lisamine*.

Esimene number salvestati ja te saate nüüd andurnuppude > ja < abil sisestada teise numbri.

- Sisestage teine ja kolmas number ning kinnitage numbrid andurnupuga *Start / pesu lisamine*.

Lukustus on avatud ja nüüd saab valida ja käivitada pesuprogrammi.

P22 Juhtpaneeli väljalülitumine

Energia säästmiseks pimenevad ajanäidik ja andurnupud 10 minuti möödumisel ning vaid andurnupp *Start / pesu lisamine* vilgub.

Valik

- 00 = Väljas
ajanäidik ja andurnupud ei lülitu sisselülitatud pesumasina korral välja
- 01 = Sisse
10 minuti möödumisel lülitatakse ajanäidik ja andurnupud välja, kui programm käivitus.
Aga: pärast möödunud viitstardi aega, programmi lõpus või kortsumiskaitsefaasi lõpus lülituvad ajanäidik ja andurnupud 10 minutiks sisse.

P24 Mälu

Pesumasin salvestab viimati valitud pesuprogrammi seadistused (temperatuur, tsentrifuugimiskiirus ja mõned lisafunktsioonid) pärast programmi käivitamist.

Selle pesuprogrammi uuesti valimisel kuvab pesumasin salvestatud seadistused.

Valik

- 00 = mälu on välja lülitatud
- 01 = mälu on sisse lülitatud

P26 Eelpesu lisaaeg programmis Puuvillane

Kui teil on eelpesule erilised nõudmised, saate eelpesu aega pikendada.

Valik

- 00 = eelpesu aeg ei ole pikendatud
- 01 = eelpesu aeg pikendatud + 6 minutit
- 02 = eelpesu aeg pikendatud + 9 minutit
- 03 = eelpesu aeg pikendatud + 12 minutit

P28 Säätsev pesu

Kui säästva pesu funktsioon on aktiveeritud, liigub trummel vähem. Nii saate vähe määrdunud pesu säästvalt pesta.

Säästva pesu funktsiooni võite aktiveerida koos programmidega *Puuvillane* ja *Kergesti hooldatav*.

Valik

- 00 = säästev pesu on välja lülitatud
- 01 = säästev pesu on sisse lülitatud

P29 Temperatuuri alandamine

Merepinnast kõrgemal olevates kohtades on veel madalam keemistemperatuur. Et vältida vee keemist, soovitab Miele kõrgusel üle 2000 m sisse lülitada temperatuuri alandamise. Maksimaalne temperatuur alandatakse 80 °C-ni, isegi kui valitakse kõrgem temperatuur.

Valik

- 00 = temperatuuri alandamine on välja lülitatud
- 01 = temperatuuri alandamine on sisse lülitatud

P30 Lisavesi

Kasutatava veekoguse saab määrata valitud lisafunktsiooniga *Lisavesi*.

Valik

- 01 = veetase (rohkem vett) on pesemise ja loputamise ajal kõrgem
- 02 = lisatakse üks loputus
- 03 = veetase on pesemise ja loputamise ajal kõrgem ning lisatakse üks loputus

P31 Lisavee nivoo

Lisafunktsiooni *Lisavesi* abil saate veetaset tõsta kolmes astmes.

Valik

- 01 = veetaset ei tõsteta
- 02 = veetaset tõstetakse pesemise ja loputamise ajal 1 astme võrra
- 03 = veetaset tõstetakse pesemise ja loputamise ajal 2 astme võrra
- 04 = veetaset tõstetakse pesemise ja loputamise ajal 3 astme võrra

Programmeerimisfunktsioonid

P32 Maksimaalne loputusnivoo

Loputuse jaoks saab veetaseme alati suurimale väärtusele seadistada.

See funktsioon on oluline allergikutele, et saavutada väga hea loputustulemus. Veekulu suureneb.

Valik

- 00 = maksimaalne loputusnivoo on välja lülitatud
- 01 = maksimaalne loputusnivoo on sisse lülitatud

P33 Pesuvee jahutus

Põhipesu lõpus voolab trumliste täien-
dav vesi, et pesuvett jahutada.

Pesuvee jahutus toimub programmis *Puuvillane*, kui on valitud temperatuur 70 °C või kõrgem.

Pesuvee jahutus tuleks aktiveerida:

- kui tühjendusvoolik on kinnitatud vala-
mu külge, et hoida ära põletusohtu;
- hoonete korral, mille äravoolutorud ei
vasta standardile DIN 1986.

Valik

- 00 = pesuvee jahutus on välja lüli-
tatud
- 01 = pesuvee jahutus on sisse lüli-
tatud

P49 Madal veesurve

Kui veesurve on madalam kui 100 kPa
(1 bar), katkestab pesumasin prog-
rammi veateatega .

Kui veesurvet ei saa suurendada, takis-
tab aktiveeritud funktsioon programmi
katkestamist.

Valik

- 00 = madal veesurve on välja lüli-
tatud
- 01 = madal veesurve on sisse lüli-
tatud

P34 Kortsumiskaitse

Kortsumiskaitse vähendab riiete kort-
sumist pärast programmi lõppu.

Trummel pöörleb veel kuni 30 minutit
pärast programmi lõppemist. Pesumasi-
na ust saab igal ajal avada.

Valik

- 00 = kortsumiskaitse on välja lüli-
tatud
- 01 = kortsumiskaitse sisse lülitatud

P62 Valgusväljade heledus hä- mardatud

Juhtpaneelil olevate hämardatud an-
durnuppude heledust saab valida
seitsmel astmel.

Heledus muutub kohe vastava astme
valimisel.

Valik

- 01 = tumedaim aste
↓
-07 = heledaim aste

P90 Töötunnid

Saate lugeda, mitu tundi on pesumasin pesnud.

Kogu pesuaega kuvatakse ajanäidikul üksteise järel eraldi numbritega. Pesumasin on pesnud näiteks 1234 tundi. Ajanäidikul kuvatakse esmalt *H*, siis *1*, siis *2*, siis *3* ja siis *4*. Pärast seda kuvatakse taas *H*.

P00 Tehaseseadistus

Kõik programmeerimisfunktsioonid, v.a *P90* töötunnid, lähtestatakse tehaseseadistusele.

Valik

- 00 = tagasi (ilma lähtestuseta)
- 01 = programmeerimisfunktsioonide tehaseseadistustele lähtestamine

Võrku ühendamine

Programmeerimisfunktsioone *P97*, *P98* ja *P99* kuvatakse vaid siis, kui Miele@home'i kasutamise eeldused on täidetud (vt peatüki "Esmakordne kasutuselevõtt" jaotist "Miele@home").

P97 Kaugjuhtimine

Rakenduse Miele abil saate kõikjal esitada päringu oma pesumasina oleku kohta ja pesumasina kaugjuhtimise teel sisse lülitada ning programmiga *MobileStart*® kaugjuhtida.

Programmeerimisfunktsiooni *P97* saab välja lülitada, kui te ei soovi pesumasinat oma mobiilse lõppseadmega juhtida.

Rakenduses saab programmi katkestada ka siis, kui programmeerimisfunktsioon *P97* ei ole sisse lülitatud.

Seadistage andurnupuga  ajavahemik, mis ajaks soovite pesumasina käivitada, ja käivitage viitstart (vt peatükki "Viitstart / SmartStart"). Pesumasin käivitatakse teie määratud ajavahemikus teie saadetud signaali abil. Kui hiliseimaks käivitusajaks ei saadetud käivitussignaali, käivitub pesumasin automaatselt.

Valik

- 00 = kaugjuhtimine on välja lülitatud
- 01 = kaugjuhtimine on sisse lülitatud

P98 SmartGrid

Pesumasina saab teatud ajavahemikus automaatselt väljast juhitud käivitada lasta.

Kui olete aktiveerinud SmartGridi, ei ole andurnupul  enam funktsiooni Viitstart, vaid uus funktsioon SmartStart.

Andurnupuga  seadistatakse SmartStarti ajavahemik. Sellisel juhul käivitatakse pesumasin teie määratud ajavahemikus väljast saadetud signaali abil. Kui hiliseimaks käivitusajaks ei saadeta väljast käivitussignaali, käivitub pesumasin automaatselt (vt peatükki "Viitstart").

Valik

- 00 = SmartGrid on välja lülitatud
- 01 = SmartGrid on sisse lülitatud

Programmeerimisfunktsioonid

PP9 Kaugvärskendus

Kaugvärskenduse abil saab pesumasina tarkvara uuendada. Kui pesumasina jaoks on saadaval uuendus, laadib pesumasin selle automaatselt alla. Uuendust ei installita automaatselt, vaid peate selle käsitsi käivitama.

Kui te ei installi uuendust, saate oma pesumasinat harjumuspärasel viisil kasutada. Miele soovib siiski uuendused installida.

Sisse- / väljalülitamine

Tehaseseadistusena on kaugvärskendus sisse lülitatud. Saadaolev uuendus laaditakse automaatselt alla ja see tuleb käsitsi käivitada. Lülitage kaugvärskendus välja, kui soovite, et uuendusi ei laaditaks automaatselt alla.

Valik

-00 = kaugvärskendus on välja lülitatud

-0I = kaugvärskendus on sisse lülitatud

Kaugvärskenduse kulgemine

Teavet uuenduste sisu ja mahu kohta pakutakse rakenduses Miele.

Kui saadaval on uuendus, kuvatakse ajanäidikul teadet UP.

Uuenduse saate installida kohe või lükata installimise hilisemaks. Päring esitatakse sel juhul pesumasina uuesti sisselülitamisel.

Kui te ei soovi uuendust installida, lülitage kaugvärskendus välja.

Uuendus võib kesta mõne minuti.

Kaugvärskenduse puhul tuleb arvestada järgmist:

- Kui te teadet ei saa, ei ole ühtegi uuendust saadaval.
- Installitud uuendust ei saa tühistada.
- Ärge lülitage pesumasinat uuendamise ajal välja. Muidu katkestatakse uuendamine ja uuendust ei installita.
- Mõnda tarkvarauuendust saab teha vaid Miele klienditeenindus.

Uuenduse käivitamine

Pärast pesumasina sisselülitamist on ajanäidikul UP.

■ Puudutage andurnuppu Käivitus / Pesu lisamine.

Ajanäidikul hakkab vilkuma UP. Uuendamine käivitatakse.

Uuendamise edenemist kujutatakse tulbana ajanäidikul:

I = 0%

IIIIII = 100%

Uuendamise nihutamine

Pärast pesumasina sisselülitamist on ajanäidikul UP.

■ Puudutage andurnuppu .

Ajanäidikul kuvatakse valitud programmi kestus.

Järgmisel sisselülitamisel kutsutakse teid taas üles uuendamist käivitama.

WiFi väljalülitamine

- Keerake programmivalits programmile *MobileStart* .

Ajanäidikul on: *Con*.

- Puudutage andurnuppu  ja hoidke seda vajutatuna, kuni mahaloendus ajanäidikul on lõppenud.

Ajanäidikul on: ---.

- WiFi lülitatakse välja.
- Taastatakse WiFi-ühenduse tehase-seadistused.

Lähtestage võrgukonfiguratsioon, kui suunate pesumasina jäätmekäitlusesse, müüte selle ära või võtate kasutusse kasutatud pesumasina. Vaid nii on tagatud, et olete eemaldanud kõik isiklikud andmed ja eelmisel omanikul ei ole pesumasinale enam juurdepääsu.

Miele@home'i uuesti kasutamiseks peate uue ühenduse looma.

Kommunikatsioonimooduli autoriõigused ja litsentsid

Kommunikatsioonimooduli käsitsemiseks ja juhtimiseks kasutab Miele isikliku või kolmandate isikute tarkvara, mis ei kuulu nn avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuse kohaldamisalasse. See tarkvara / need tarkvarakomponendid on kaitstud autoriõigusega. Järgida tuleb Miele ja kolmandate isikute autoriõigusi.

Peale selle sisaldab käesolev kommunikatsioonimoodul tarkvarakomponente, mis antakse edasi avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimustel. Sisalduvad avatud lähtekoodiga komponendid ja nendega seotud autoriõiguse alased märkused, vastavad kehtivad litsentsitingimuste koopiad, samuti vajaduse korral muu info saab avada seadmes lookaalselt IP alusel veebibrauseri kaudu (<http://<ip address>/Licenses>). Seal kirjeldatud avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuste vastutus- ja garantiitingimused kehtivad üksnes asjaomaste õiguste omanike kohta.

Pesu- ja hooldusvahendid

Selle pesumasina jaoks on saadaval pesuvahendid, tekstiilide hooldusvahendid, lisandid ja seadme hooldusvahendid. Kõik tooted on kohandatud Miele pesumasinate jaoks.

Neid ja paljusid muid huvitavaid tooteid saate tellida aadressilt www.shop.miele.com, Miele klienditeenindusest või Miele edasimüüjalt.

Pesuvahendid

UltraWhite (pesupulber)

- parimad tulemused 20/30/40/60/95 °C juures
- säravvalge tänu jõulisele aktiivhapnikuga koostisele
- tõhus plekieemaldus ka madalatel temperatuuridel

UltraColor (vedel pesuvahend)

- parimad pesutulemused 20/30/40/60 °C juures
- värvikaitseretseptiga erksate värvide heaks
- tõhus plekieemaldus ka madalatel temperatuuridel

Õrna pesu pesuvahend WoolCare (vedel pesuvahend)

- villase, siidi ja kõigi õrnade esemete jaoks
- spetsiaalne hoolduskomplekt nisuproteiinist ja värvikaitseainest
- parimad pesutulemused 20/30/40/60 °C juures

Seadme hooldusvahendid

Katlakivieemaldi

- eemaldab tugeva katlakivi
- õrn ja säästev tänu loodusliku sidrunhappe kasutamisele
- säästab küttevahendeid, trumlit ja muid detaile

IntenseClean

- pesumasina hügieenilise puhtuse heaks
- eemaldab rasvad, bakterid ja nende põhjustatud ebameeldivad lõhnad
- tõhus põhipuhastus

Veepehmentabletid

- väiksem kogus pesuvahendit kareda veega pesemisel
- vähem pesuvahendijääke tekstiilidel
- vähem kemikaale äravooluvees tänu väiksemale pesuvahendikogusele



Saksamaa - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

WSD 383

et-EE



M.-Nr. 12 730 660 / 00