

Käyttöohje

Kuivaava pesukone



Lue **ehdottomasti** tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen.

Sisältö

Pidä huolta ympäristöstäsi	5
Luontoa säästävää pyykinpesua ja kuivausta	6
Tärkeitä turvallisuusohjeita	7
Näin käytät kuivaavaa pesukonetta	14
Ohjaustaulu	14
Ohjauspaneelin toimintaperiaate	15
Koneen käyttö	15
Ensimmäinen käyttökerta	16
Verkotuksen edellytykset	17
Valmistelut Miele@home-käyttöä varten.....	17
Ensimmäisen pesuohjelman käynnistäminen	18
PESU	19
1. Pyykin esivalmistelu	19
Yleisiä neuvoja.....	19
2. Pyykin laittaminen koneeseen.....	20
3. Ohjelman valinta	21
4. Pesuaineen annostus	22
5. Ohjelman käynnistys	25
6. Ohjelman jälkeen / pyykin ottaminen pois koneesta	25
Linkous	26
Ohjelmanvalintataulukko	28
Ohjelman kulku	30
Pesuaine	32
Vedenpehmennysaine.....	32
Huuhteluaine, viimeistelyaine, tärkki.....	32
KUIVAUS.....	36
1. Pyykin esivalmistelu	36
2. Pyykin laittaminen koneeseen.....	36
3. Ohjelman valinta	37
4. Ohjelma-asetusten valinta	38
5. Ohjelman käynnistys	38
6. Ohjelman jälkeen / pyykin ottaminen pois koneesta	39
Ohjelmanvalintataulukko	40
Lämpölinkous	41
PESU JA KUIVAUS.....	42
1. Pyykin esivalmistelu	42
2. Pyykin laittaminen koneeseen.....	42
3. Ohjelman valinta	42
4. Ohjelma-asetusten valinta	42
5. Pesuaineen annostus	43

6. Ohjelman käynnistys/päättyminen.....	43
Aina pesun tai kuivauksen jälkeen.....	43
Ohjelma Nukan huuhtelu.....	44
Ohjelman kulun muuttaminen.....	45
Ohjelman muuttaminen (lapsilukko).....	45
Ohjelman lopettaminen.....	45
Pyykin lisääminen - AddLoad.....	45
Ajastus/SmartStart	46
Ajastus	46
Puhdistus ja hoito	48
Koneen ulkopintojen ja ohjaustaulun puhdistus	48
Pesuainekotelon puhdistus	48
Rummun puhdistus	50
Tulovesisihdin puhdistus	50
Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu	51
Ohjelma ei käynnisty.....	51
Ohjelman keskeytyminen ja tarkistusmerkkivalot	51
Tarkistusmerkkivalo palaa ohjelman lopussa.....	52
Ajan näytössä näkyvät symbolit	53
Kuivaavan pesukoneen yleisiä ongelmia	54
Pesutulos ei ole tyydyttävä	56
Kuivaustulos ei ole tyydyttävä	57
Täyttöluukku ei voi avata	58
Luukun avaaminen, kun poistopumppu on tukossa ja/tai sähkökatkon aikana	59
Huolto	61
Yhteydenotto häiriötilanteissa	61
Erikseen ostettavat varusteet	61
EPREL-tietokanta	61
Takuu	61
Asennus	62
Näkymä etupuolelta	62
Näkymä takapuolelta	63
Sijoitusalue	64
Kuivaavan pesukoneen kantaminen sijoituspaikkaan.....	64
Kuljetustuen irrottaminen.....	64
Kuljetustuen asennus.....	65
Muut sijoitusvaihtoehdot	66
Sijoitus työtason alle	66
Kuivaavan pesukoneen suoristaminen	66
Mielen vesiturvajärjestelmä	67

Sisältö

Tulovesiliitântä	68
Poistovesiliitântä	68
Sähkölitiitântä	70
Tekniset tiedot	71
Vaatumustenmukaisuusvakuutus.....	71
Kulutusrarvot	72
Tekstiilien hoito-ohjeet	73
Ohjelmoitavat toiminnot	74
Ohjelmoitavan toiminnon valinta ja peruuttaminen	74
Ohjelmoitavan toiminnon muuttaminen ja tallentaminen	75
Ohjelmointitilasta poistuminen	75
<i>P11</i> Merkkiäänänen kesto	75
<i>P12</i> Merkkiäänänen	75
<i>P13</i> Painikeäänänen	76
<i>P14</i> PIN-koodi.....	76
<i>P22</i> kosketusnäytön pois päältä kytkeytyminen	76
<i>P24</i> Muisti	77
<i>P28</i> Hellävarainen pesurytmi.....	77
<i>P29</i> Lämpötilan alentaminen	77
<i>P32</i> Huuhteluveden enimmäiskorkeus	77
<i>P33</i> Pesuveden jähdytys	77
<i>P49</i> Alhainen vedenpaine	78
<i>P62</i> Valokenttien kirkkaus.....	78
<i>P70</i> Kuivuusasteet Puuvilla	78
<i>P71</i> Kuivuusasteet Siliävät kuidut.....	78
<i>P72</i> Jähdytysajan pidennys.....	78
<i>P77</i> Pyykin litistymisen esto.....	78
<i>P90</i> Käyttötunnit.....	79
<i>P97</i> Etäohjaus	79
<i>P98</i> SmartGrid.....	79
<i>P99</i> RemoteUpdate.....	80
<i>P00</i> Tehdasasetus	81
WLAN-toiminnon kytkeminen pois päältä	81
Tekijänoikeudet ja lisenssit – tiedonsiirtomoduuili.....	81

Pakkauksen hävittäminen

Pakkaus helpottaa laitteen käsittelyä ja suojaa sitä vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkausmateriaalit on valmistettu luonnossa hajoavista ja useimmiten uusio- käyttöön soveltuvista materiaaleista.

Pakkausmateriaalin palauttaminen kiertoon säästää raaka-aineita. Lajittele pakkausmateriaalit asianmukaisesti keräysastioihin. Kuljetuspakkaukset voit palauttaa Miele-kauppiallesi.

Vanhan koneen käytöstä poistaminen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne sisältävät kuitenkin myös aineita, seoksia ja osia, jotka ovat laitteiden toiminnan ja turvallisuuden kannalta välttämättömiä. Tavallisen kuiva- tai sekajätteen joukossa tai muuten asiattomasti käsiteltyinä tällaiset aineet voivat aiheuttaa haittaa terveydelle ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi missään tapauksessa hävitä vanhaa laitettasi kuiva- tai sekajätteen mukana.



Vie käytöstä poistettava laite kotikuntasi järjestämään ilmaiseen sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen tai kierrätyskeskukseen. Voit myös palauttaa sen kodinkoneliikkeeseen tai Mielelle. Lain mukaan olet itse vastuussa mahdollisten laitteessa olevien henkilötietojen poistamisesta. Laki velvoittaa sinua poistamaan ehjinä laitteesta kaikki vanhat paristot ja irrotettavat käytöstä poistettavat akut ja lamput, jotka voi poistaa rakenteita rikkomatta. Toimita ne asianmukaisesti ilmaisiin keräyspisteisiin. Muista aina säilyttää vanha laite poissa lasten ulottuvilta, kunnes viet sen keräyspisteeseen.

Luontoa säästävää pyykinpesua ja kuivausta

Energian- ja vedenkulutus


- Käytä hyväksesi kunkin pesuohjelman enimmäistäyttömäärä. Tällöin pesukone kuluttaa vähiten vettä ja energiaa suhteessa pestävän pyykin määrään.
- Energian- ja vedenkulutuksen suhteen tehokkaimpien ohjelmien ohjelma-ajat ovat yleensä tavallista pitempiä. Pidentämällä ohjelma-aikaa voidaan saavuttaa samanlainen pesutulos jo alemmissa pesulämpötiloissa. Esimerkiksi ohjelman *ECO 40–60* ohjelma-aika on pitempi kuin ohjelman *Puuvilla* 40 °C tai 60 °C. Ohjelma *ECO 40–60* on kuitenkin energian- ja vedenkulutukseltaan tehokkaampi.
- Pese pienet, vain vähän likaiset pyykimäärät ohjelmalla *Pika*.
- Nykyaikaisilla pesuaineilla pyykki puhdistuu myös alhaisissa lämpötiloissa (esim. 20 °C). Käyttämällä alhaisia lämpötiloja säästät energiaa.
- Jotta kuivaava pesukone pysyisi puhtaana sisältä, suosittelemme että peset silloin tällöin koneellisen pyykin vähintään 60 °C:n lämpötilassa. Kuivaava pesukone muistuttaa sinua tästä seuraavasti: merkkivalo **i** syttyy ja ajan näytössä näkyy numero 1.

Pesuaine

- Käytä pesuainetta enintään sen verran kuin pesuainepakkauksessa olevassa annostusohjeessa neuvotaan.
- Annostele pesuaine pyykin likaisuuden mukaan.
- Jos et täytä konetta täyteen, vähennä pesuaineen määrää vastaavasti (n. 1/3 vähemmän pesuainetta, kun kone on vain puoliksi täynnä).

Kun kuivaat pyykin koneessa

Linkoa pyykki mahdollisimman suurella linkousnopeudella, niin pyykin kuivaus kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa.



► Lue **ehdottomasti** tämä käyttöohje.

Kuivaava pesukone täyttää asetetut turvallisuusmääräykset. Sen asiaton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää kuivaavaa pesukonetta. Se sisältää asennukseen, turvallisuuteen, käyttöön ja huoltoon liittyviä tärkeitä ohjeita. Näin vältät mahdolliset vahingot ja kuivaavan pesukoneen rikkoutumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa sinua lukemaan kappaleet Asennus ja Tärkeät turvallisuusohjeet ja noudattamaan niitä.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat koneen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje sen mukana.

Määräystenmukainen käyttö

► Tämä kuivaava pesukone on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä.

► Tätä kuivaavaa pesukonetta saa käyttää ainoastaan kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ja vain

- sellaisten tekstiilien pesemiseen, joiden hoito-ohjeessa sallitaan vesipesu.
- sellaisten tekstiilien kuivaamiseen, joiden hoito-ohjeessa sallitaan rumpukuivaus.

Kaikenlainen muu käyttö on kiellettyä. Miele ei vastaa koneen asiattomasta tai väärästä käytöstä aiheutuneista vahingoista.

► Kuivaavaa pesukonetta ei saa käyttää ulkotiloissa.

► Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään konetta turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä koneen toiminnasta, eivät saa käyttää tätä konetta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Jos kotonasi on lapsia

- ▶ Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla kuivaavasta pesukoneesta, jollet valvo heidän toimiaan koko ajan.
- ▶ Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää kuivaavaa pesukonetta ilman valvontaa ainoastaan, jos heille on kerrottu, miten konetta käytetään turvallisesti. Lasten on ymmärrettävä, millaisia vaaratilanteita koneen väärä käyttö voi aiheuttaa.
- ▶ Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa kuivaavaa pesukonetta ilman valvontaa.
- ▶ Valvo lapsia aina, kun he oleskelevat kuivaavan pesukoneen läheisyydessä. Älä koskaan anna lasten leikkiä koneella.

Tekninen turvallisuus

- ▶ Ennen kuin asennat kuivaavan pesukoneen paikalleen, tarkista ettei koneessa ole näkyviä kuljetusvaurioita. Vahingoittunutta kuivaavaa pesukonetta ei saa asentaa paikalleen ja/tai ottaa käyttöön.
- ▶ Ennen kuin kytket kuivaavan pesukoneen sähköverkkoon, tarkista ehdottomasti, että koneen arvokilvessä ilmoitettu jännite ja taajuus vastaavat sähköverkon jännitettä ja taajuutta. Jos olet epävarma, anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa sähköliitännät.
- ▶ Kuivaavan pesukoneen sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun sähköliitintään. Maadoitus on koneen käyttöturvallisuuden kannalta välttämätöntä. Jos olet epävarma, anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa sähköliitännät. Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat koneen liittämisestä maadoittamattomaan tai puutteellisesti maadoitettuun sähköliitintään.
- ▶ Pesukonetta ei saa liittää sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroitus-pistorasian avulla. Ne voivat ylikuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- ▶ Jätä koneen korjaustyöt aina valtuutetun Miele-huollon tehtäväksi. Asiattomista korjauksista voi aiheutua koneen käyttäjälle vaaratilanteita, joista valmistaja ei voi olla vastuussa. Takuu ei myöskään enää korvaa asiattoman korjauksen jälkeen koneessa ilmeneviä vikoja.
- ▶ Sukopistorasiaan on päästävä aina käsiksi myös kuivaavan pesukoneen asennuksen jälkeen, jotta kone on helppo irrottaa sähköverkosta.

- Vian sattuessa sekä puhdistuksen ja huollon aikana kuivaava pesukone täytyy tehdä jännitteettömäksi. Kone on kytketty pois sähköverkosta vasta kun:
 - pistotulppa on vedetty pois pistorasiasta tai
 - mahdollinen automaattisulake on kytketty pois päältä tai
 - mahdollinen kierresulake on kierretty irti sulakekeskuksesta.
- Noudata kappaleiden “Asennus” sekä “Tekniset tiedot” ohjeita.
- Pesukoneen saa liittää vesiliitäntään vain uutta letkusarjaa käyttäen. Vanhoja letkusarjoja ei saa käyttää uudelleen. Tarkista letkujen kunto säännöllisesti. Siten ehdit vaihtamaan ne ajoissa ja estämään vesivahingot.
- Käytettävän vesijohtoveden paineen on oltava vähintään 100 kPa ja se saa olla enintään 1 000 kPa.
- Vialliset osat saa vaihtaa ainoastaan alkuperäisiin Miele-varaosiin. Ainoastaan näistä osista Miele voi taata, että ne täyttävät kaikki asetetut turvallisuusmääräykset.
- Jos koneen verkkoliitäntäjohto vahingoittuu, vain Mielen valtuuttama huoltoliike saa vaihtaa sen uuteen Miele-liitäntäjohtoon.
- Tätä kuivaavaa pesukonetta ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).
- Älä tee kuivaavaan pesukoneeseen minkäänlaisia muutostöitä, mikäli tällaiset muutokset eivät ole nimenomaan Mielen hyväksymiä.
- Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronoimattomien energiajärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, varavoimajärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että käytettävä energiajärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen.
- Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamissäännöissä kuvatulla tavalla.
- Takuu raukeaa, jos kuivaavaa pesukonetta korjaa joku muu kuin Mielen valtuuttama huoltoliike.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Asianmukainen käyttö

- ▶ Älä sijoita kuivaavaa pesukonetta tilaan, jossa se on alttiina jäätymiselle. Pesukoneen letkut voivat rikkoutua niihin jääneen veden jäätymässä, ja kylmyys voi myös vaikuttaa koneen elektronisiin toimintoihin.
- ▶ Poista kuivaavan pesukoneen takaseinään kiinnitetyt kuljetustuet ennen koneen käyttöönottoa (ks. kappaleen “Asennus” kohta “Kuljetustukien poisto”). Paikalleen unohtuneet kuljetustuet voivat linkousvaiheessa vahingoittaa konetta ja saada sen liikkumaan, jolloin se voi vahingoittaa lähellä olevia kalusteita/laitteita.
- ▶ Sulje varmuuden vuoksi vesihana, kun et käytä konetta pitkään aikaan (esimerkiksi lomien ajaksi). Tämä on tärkeää varsinkin silloin, kun kone on sijoitettu tilaan, jossa ei ole lattiakaivoa.
- ▶ Tulvimisvaara! Jos ripustat poistoletkun koukkupään esim. käsienpesualtaaseen, kiinnitä koukkupää kunnolla, esimerkiksi vesihanaan, ettei se työnny ulosvirtaavan poistoveden voimasta pois altaasta ja suihkuta likavettä lattialle. Tarkista myös, että vesi poistuu altaasta riittävän nopeasti, niin ettei se tulvi altaan reunojen yli.
- ▶ Huolehdi siitä, ettei koneeseen joudu metalliesineitä (esim. kolikoi- ta, nautoja tai ruuveja), koska ne voivat vahingoittaa pesurumpua ja -allasta, mikä puolestaan voi vahingoittaa pyykkiäsi.
- ▶ Kuivauksen aikana pyykin seassa ei saa olla pesupalloja yms. annostusvälineitä. Nämä voivat sulaa ja vahingoittaa konetta tai pyykkiäsi.
- ▶ Korkean lämpötilan aiheuttama palovamman vaara. Luukun lasin sisäpinnassa sijaitseva metallisuojaus on kuivauksen jälkeen erittäin kuuma. Avaa luukku kokonaan auki kuivauksen jälkeen. Älä koske metalliseen suojukseen.
- ▶ Käytä huuhteluaineita tai vastaavia viimeistelytuotteita vain annostusohjeiden mukaisina määrinä.
- ▶ Jos käytät värjäysaineita pesukoneessa, niiden on oltava tarkoitettu nimenomaan pesukonekäyttöön. Käytä pesukonetta värjäykseen vain satunnaisesti, älä jatkuvasti. Noudata ehdottomasti värjäysaineen valmistajan käyttö- ja annostusohjeita.
- ▶ Värinpoistoaineet eivät sovellu konepesuun, sillä ne sisältävät rikkiä, joka voi vahingoittaa pesukonetta.

► Kun pesuainetta annostellaan oikein, kone ei tarvitse kalkinpoistoa. Jos koneeseen on kuitenkin kertynyt paksu kerros kalkkia, voit käyttää pesukoneeseen sopivaa kalkinpoistoainetta, joka sisältää korroosiosuoja-aineita. Tällaista kalkinpoistoainetta voit hankkia Miele-huollosta. Noudata ehdottomasti kalkinpoistoaineen annostus- ja käyttöohjeita.

► Palovaaran välttämiseksi **älä kuivaa** tekstiilejä, joita

- ei ole pesty.
- ei ole pesty tarpeeksi hyvin ja jotka sisältävät yhä öljy- tai rasvapitoista likaa tai muita jäämiä (esim. suurkeittiöiden ja kauneushoitoloiden pyykit, joissa on öljy-, rasva-, ihovoide- tai emulsiojäämiä). Jos tekstiilit eivät ole riittävän puhtaita, on olemassa vaara, että pyykit syttyvät itsestään, jopa kuivauksen jälkeen ja jopa kuivaavan pesukoneen ulkopuolella.
- on käsitelty syttyvillä puhdistusaineilla tai jotka sisältävät asetonia, alkoholin, bensiinin, paloöljyn, kerosiinin, tahrannoistojen, tärpätin, vahan, vahanpoistoaineen tai muiden kemikaalien jäämiä (näitä voi olla mm. mopeissa, siivousliinoissa, pesulapuissa jne.).
- sisältävät hiuskiinne-, hiuslakka-, kynsilakanpoistoaine- tai vastaisia tahroja.

Tällaiset erittäin likaiset tekstiilit on pestävä erityisen huolellisesti: käytä normaalia enemmän pesuainetta ja valitse mahdollisimman korkea pesulämpötila. Jos olet epävarma puhdistustuloksesta, pese tekstiilit useampaan kertaan.

► Älä koskaan kuivaa seuraavia tekstiilejä koneellisesti, sillä ne aiheuttavat palovaaran:

- tekstiilit, joiden puhdistukseen on käytetty teollisuuskemikaaleja (esim. kemiallisen pesun puhdistusaineita).
- tekstiilit, jotka sisältävät paljon vaahtomuovia, kumia tai kumia muistuttavaa materiaalia. Tällaisia ovat esim. lateksivaahtomuovia sisältävät tuotteet, suihkuverhot, vesitiiviit tekstiilit, kumipinnoitetut tuotteet ja vaatteet, vaahtomuovitäytteiset tyynyt.
- topatut tekstiilit, joissa täytettä voi päästä ulos (esim. tyynyt tai toppatakit). Ulos valunut täyte voi aiheuttaa palovaaran.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Useimmissa ohjelmissa lämmitysvaihetta seuraa jäähdytysvaihe, jolla varmistetaan, ettei pyykin lämpötila kasva niin kuumaksi, että se voisi vahingoittaa pyykkiä (esim. itsesyttymisen vaaran estämiseksi). Ohjelma on päättynyt vasta jäähdytysvaiheen jälkeen. Ota kaikki pyykit koneesta heti kuivausohjelman päätyttyä.
- Varoitus: Älä koskaan kytke kuivaavaa pesukonetta pois päältä ennen kuivausohjelman päättymistä. Voit tyhjentää koneen kesken kuivausohjelman vain, jos otat pyykit heti pois koneesta ja levität ne siten, että ne saavat jäähtyä rauhassa.
- Älä liitä tätä kuivaavaa pesukonetta ajastimella tai huippukuormitussuojalla varustettuun tai muulla tavoin ohjattavaan pistorasiaan. Kuivausohjelman keskeytyminen ennen jäähdytysvaiheen loppumista aiheuttaa pyykin itsesyttymisvaaran.
- Huuhtelee liuottimia sisältävillä aineilla käsittelemäsi tekstiilit huolellisesti puhtaalla vedellä ennen kuin peset ne koneessa.
- Älä missään tapauksessa käytä liuottimia sisältäviä pesuaineita (esim. pesubensiiniä) pesukoneessa, koska ne voivat vahingoittaa pesukonetta ja synnyttää myrkyllisiä kaasuja. Tulipalon ja räjähdyksen vaara!
- Jos pesuainetta roiskuu silmiin, huuhtelee silmät välittömästi haa-lealla vedellä. Jos pesuainetta on nieltä, ota välittömästi yhteys Myrkytystietokeskukseen. Vältä pitkäaikaista kosketusta pesuaineen kanssa, etenkin jos ihosi on herkkä tai vaurioitunut.
- Kuivaavan pesukoneen enimmäistäyttömäärä on pesussa 8,0 kg ja kuivauksessa 5,0 kg (kuivaa pyykkiä). Katso yksittäisten ohjelmien pienemmät enimmäistäyttömäärät kappaleesta "Ohjelmanvalintataulukko".

Lisävarusteet


- Tässä koneessa saa käyttää vain Mielen hyväksymiä lisävarusteita ja varaosia. Muussa tapauksessa koneen takuuehdot ja tuotevastuu raukeavat.
- Miele antaa toiminnallisille varaosille jopa 15 ja vähintään 10 vuoden toimitustakuun kyseisen kuivaavan pesukonemallin valmistuksen päättymisen jälkeen.
- Varmista myös, että lisävarusteena ostamasi Miele-jalusta sopii tähän kuivaavaan pesukoneeseen.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Miele ei ole vastuussa sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tätä tuotetta käytetään turvallisuusohjeiden vastaisesti.

Näin käytät kuivaavaa pesukonetta

Ohjaustaulu



① Ohjauspaneeli

Ohjauspaneelissa on ajanäyttö ja erilaisia hipaisupainikkeita. Hipaisupainikkeet selitetään alla.

② Lämpötilan hipaisupainikkeet

pesulämpötilan valintaan

③ Linkousnopeuden hipaisupainikkeet

linkousnopeuden valintaan

④ Lisätoimintojen hipaisupainikkeet

Voit täydentää ohjelmia valitsemalla niihin erilaisia lisätoimintoja. Kun valitset ohjelman, valittavissa olevat lisätoiminnot syttyvät.

⑤ Hipaisupainikkeet Pesu/Kuivaus

Hipaisupainikkeilla *Pesu* ja *Kuivaus* voit valita pesun, kuivauksen tai yhdistetyn pesun ja kuivauksen.

⑥ Tarkistusmerkkivalot



palaa, kun veden tulossa tai poistossa on ongelmia



palaa, kun olet annostellut liikaa pesuainetta



näyttää yhdessä ajan näytössä näkyvän numeron kanssa erilaisia tietoja



Toiminto *Pyykin lisäys* ei ole valittavissa.

⑦ Kuivausasteiden hipaisupainikkeet

Hipaisupainikkeilla ja voit valita kuivausasteen kuivausohjelmiin.

⑧ Ajan näyttö

Kun valitsemasi ohjelma on käynnistynyt, ajan näyttöön tulee jäljellä oleva ohjelma-aika tunteina ja minuutteina.

Kun käytät ajastusta, ohjelma-aika tulee ajan näyttöön vasta, kun ajastimeen ohjelmoitu aika on kulunut umpeen.

⑨ **Hipaisupainike Käynnistys/Pyykin lisäys**

- Hipaisupainike alkaa vilkkua hiitaasti, heti, kun jokin ohjelma on valmis käynnistettäväksi. Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*, kun haluat käynnistää valitsemasi ohjelman. Hipaisupainike alkaa palaa tasaisesti.
- Kun ohjelma on jo käynnissä, hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* mahdollistaa pyykin lisäämisen.

⑩ **Optinen liitäntä**

Tähän liitäntään Miele-huolto voi liittää tietokoneen huoltotöitä tai ohjelmien päivitystä varten.

⑪ **Ajastimen hipaisupainike** ja nuolipainikkeet < ja >

Ajastimella voit siirtää ohjelman käynnistymistä myöhemmäksi. Tarkempia tietoja löydät kappaleesta "Ajastus/SmartStart".

⑫ **Ohjelmanvalitsin**

ohjelmien valintaan ja koneen virran kytkemiseen pois päältä. Kun kierrät ohjelmanvalitsinta, kuivaavan pesukoneen virta kytkeytyy päälle. Kun kierrät ohjelmanvalitsimen asentoon , kuivaavan pesukoneen virta kytkeytyy pois päältä.

Ohjauspaneelin toimintaperiaate

Hipaisupainikkeet reagoivat sormen kosketukseen. Voit valita vain kulloinkin valistuja hipaisupainikkeita.

Kun hipaisupainike palaa kirkkaana, se on valittuna.

Kun hipaisupainike palaa himmeänä, se on valittavissa.

Koneen käyttö

Tällä kuivaavalla pesukoneella voit:

- **pestä pyykkiä**
täyttömäärä (vaihtelee ohjelmittain)
enint. 8,0 kg.
- **kuivata pyykkiä**
täyttömäärä (vaihtelee ohjelmittain)
enint. 5,0 kg.
tai
- **pestä ja kuivata pyykin ilman keskeytystä**
täyttömäärä (vaihtelee ohjelmittain)
enint. 5,0 kg.

Ensimmäinen käyttökerta

⚠ Väärän asennuksen ja väärin tehtyjen liitännöiden aiheuttama vahinkojen vaara.

Kuivaavan pesukoneen vääränlainen asennus ja väärin tehdyt liitännät aiheuttavat vakavien esinevahinkojen vaaran.

Noudata kappaleen "Asennus" ohjeita.

Tälle kuivaavalle pesukoneelle on tehty täydellinen toimintojen testaus tehtaalla, siksi pesurumpuun saattaa olla jäänyt hieman vettä.

Suojakelmujen ja mainostarrojen poisto


■ Poista:

- luukun suojakelmu (jos koneessa sellainen on).
- kaikki mainostarrat (jos sellaisia on) koneen etupuolelta ja päältä.

Älä missään tapauksessa irrota tarroja, jotka näkyvät vasta kun luukku on auki (esim. arvokilpi).


Poista koukkupää rummusta

Rummun sisällä on koukkupää poistovesiletkua varten.



■ Tartu luukun kahvaan ja vedä luukku auki.

■ Ota koukkupää pois koneesta.



■ Sulje luukku heilauttamalla se kevyesti kiinni.

Verkotuksen edellytykset

Huomioi seuraavat edellytykset, kun haluat verkottaa pesukoneen:

1. Kotiverkko on käytettävissä koneen sijoituspaikassa.
Ota WiFi-verkon salasana valmiiksi esille.
2. Miele-sovellus on ladattuna mobiililaitteellesi.
3. Sinulla on Miele-käyttäjätili.

Miele-sovellus

Voit ladata Miele-sovelluksen ilmaiseksi Apple App Storesta® tai Google Play Storesta™.




Valmistelut Miele@home-käyttöä varten

Valittavana on kaksi yhteydenmuotostapaa:

1. Miele-sovellus (vakioasetus)
2. WPS

Yhteyden muodostus Miele-sovelluksella



- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *MobileStart*.

Ajan näyttöön syttyy *APP*. Ajan näyttö alkaa laskea 10 minuutin aikakatkaisuaikaa alaspäin.

Miele-sovellus opastaa sinua eteenpäin. Kun yhteydenmuodostus onnistuu, ajan näyttöön syttyy *On*.

Yhteyden muodostus WPS:n avulla

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *MobileStart*.
- Kosketa hipaisupainiketta, kunnes ajan näyttöön syttyy *WPS* ja koneesta kuuluu lyhyt kuittausääni.

Ajan näyttö alkaa laskea 2 minuutin aikakatkaisuaikaa alaspäin.

Kun yhteydenmuodostus onnistuu, ajan näyttöön syttyy *On*.

Vinkki: Jos yhteydenmuodostus ei onnistu aikakatkaisujan puitteissa, aloita uudelleen alusta.

Ensimmäinen käyttökerta

Ensimmäisen pesuohjelman käynnistäminen

⚠ Poistamatta jäävien kuljetustu-
kien aiheuttama vaurioiden vaara.

Paikalleen unohtuneet kuljetustuet
voivat aiheuttaa vahinkoa kuivaavalle
pesukoneelle ja lähellä oleville kalus-
teille/laitteille.

Poista kuljetustuet kappaleen "Asen-
nus" ohjeiden mukaisesti.

Ennen kuin peset pyykkiä ensimmäistä
kertaa, käynnistä ohjelma *Puuvilla* ilman
pyykkiä ja pesuainetta.

■ Avaa vesihana.

■ Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *Puu-
villa*.

Kuivaava pesukone kytkeytyy päälle ja
ohjaustaulussa palaa lämpötila 40 °C.

■ Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/
Pyykin lisäys*.

Pesuohjelma käynnistyy.

10 minuutin kuluttua näyttöruutu ja
merkkivalot pimenevät hipaisu-
painiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*
lukuunottamatta.

Luukun avaaminen ohjelman lo- pussa


Luukku pysyy lukittuna vielä pöyhinnän
aikana. Ohjaustaulu pysyy päällä ensim-
mäisen 10 minuutin ajan. Sen jälkeen
ohjaustaulu sammuu ja hipaisu-
painike *Käynnistys/Pyykin lisäys* vilkkuu
hitaasti.

■ Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon ⏻.

Ajan näyttöön syttyy -D- ja merkkiva-
lo 🔒 sammuu.

Luukun lukitus avautuu.

Vinkki: Pöyhintävaiheen jälkeen kuivaa-
van pesukoneen virta kytkeytyy pois
päältä. Luukun lukitus aukeaa automaati-
onisesti. Ohjaustaulu on täysin pimeänä.




■ Tartu luukun kahvaan ja vedä luukku
auki.

Vinkki: Jätä luukku raolleen, jotta rumpu
saa kuivua.

Käyttöönotto on nyt suoritettu.

1. Pyykin esivalmistelu



- Tyhjennä taskut.

⚠ Ylimääräisten esineiden aiheuttama vaurioiden vaara.

Neulat, kolikot, klemmarit yms. voivat vahingoittaa tekstiilejä sekä konetta. Tarkista ennen pesua, ettei pyykeissä ole mitään ylimääräisiä esineitä.

Lajittele pyykki

- Lajittele pyykki värin sekä vaatteissa olevien hoito-ohjeiden (sijaitsevat yleensä vaateen kauluksessa tai sivusaumassa) mukaan.

Vinkki: Tummat tekstiilit ovat usein väriä päästäviä, joten ne voivat värjätä vaaleita tekstiilejä. Pese siksi tummat ja vaaleat vaatteet mieluiten erikseen.

Tahrojen esikäsitteleminen

- Poista tekstiilien tahrat ennen pesua mahdollisimman tuoreina. Painele tahroja väriä päästämättömällä kankaalla tai sienellä. Älä hankaa.

Vinkki: Esikäsittele hankalat tahrat (kuten veri, kananmuna, kahvi, tee yms.) tahranpoistoaineella tai pienellä määrällä nestemäistä pesuainetta ennen pesua. Kysy hankalissa tapauksissa neuvo- ja pesuainevalmistajan asiakaspalvelusta.

⚠ Liuottimia sisältävien puhdistusaineiden aiheuttama vaurioiden vaara.

Pesubensiini, tahranpoistoaineet yms. voivat vahingoittaa muovisia osia.

Varo etteivät tällaiset aineet joudu kosketuksiin muovisten osien kanssa.

⚠ Liuottimia sisältävien puhdistusaineiden aiheuttama räjähdysvaara.

Liuottimia sisältävien pesuaineiden käytön yhteydessä voi muodostua räjähtäviä kaasuja.

Älä käytä kuivaavassa pesukoneessa liuottimia sisältäviä pesuaineita.


Yleisiä neuvoja

- Verhot: irrota ripustimet ja kannattimet tai kääri ne erillisen kankaan sisään.
- Pese kaarituelliset rintaliivit pesupussissa.
- Sulje tarrat, vetoketjut, hakaset ja lehtiäiset ennen pesua.
- Sulje napitettavat tynnyliinat ja pussilakanat, jottei niiden sisään pääse muuta pyykkiä.

Älä pese pesukoneessa tekstiilejä, joiden hoito-ohjeessa on **vesipesu kielletty** (merkintä ).

2. Pyykin laittaminen koneeseen

Luukun avaaminen



- Tartu luukun kahvaan ja vedä luukku auki.

Varmista ennen pyykin laittamista rumpuun, ettei siellä ole lemmikki-eläimiä tai vieraita esineitä.


- Suorista pestävät vaatteet ja aseta ne ilmastavasti pesurumpuun.

Erikokoiset tekstiilit parantavat pesutulosta ja linkous on tasaisempaa.


Kun käytät hyväksesi kunkin pesuohjelman enimmäistäyttömäärän, pesukoneen käyttö on veden- ja energiankulutukseltaan kaikkein taloudellisinta. Muista kuitenkin, että liian täyteen ahdettu kone ei pese puhtaaksi, ja lisäksi tekstiilit rypistyvät helposti.

Vinkki: Noudata pesuohjelmien enimmäistäyttömääriä.

Luukun sulkeminen



- Varmista, ettei täyttöluukun ja luukun tiivisterenkaan väliin jää mitään.



- Sulje luukku heilauttamalla se kevyesti kiinni.


3. Ohjelman valinta

Kuivaavan pesukoneen virran kytkemisen päälle

- Kierrä ohjelmanvalitsin jonkin ohjelman kohdalle.

Ohjaustaulu syttyy.


Ohjelman valinta



- Kierrä ohjelmanvalitsin haluamasi ohjelman kohdalle.

Ohjelman todennäköinen kesto-aika tulee näkyviin ajan näyttöön ja esiasetettu lämpötila ja linkousnopeus syttyvät.

- ohjelmanvalitsimen asennon *MobileStart* avulla



- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *MobileStart*.

Vinkki: *MobileStart* -toiminnon käyttö edellyttää, että kuivaava pesukone on liitetty WLAN-verkkoon ja *Etäohjaus* on otettu käyttöön.

Ohjelman käynnistymisen jälkeen voit ohjata kuivaavaa pesukonetta Miele-sovelluksella.

Pesun valinta

- Kosketa hipaisupainiketta *Pesu* tai *Kuivaus*, kunnes vain hipaisupainike *Pesu* palaa kirkkaana.

Varmista, että hipaisupainike *Kuivaus* palaa vain himmeänä, muuten ohjelma jatkuu pesun jälkeen sopivalta kuivausohjelmalla.

Lämpötilan ja linkousnopeuden valinta

Suosittelut lämpötila ja linkousnopeus palavat kirkkaina. Pesuohjelmaan valittavissa olevat lämpötilat ja linkousnopeudet palavat himmeinä.

Pesuohjelmassa saavutetut lämpötilat voivat poiketa valitusta. Optimaalinen pesutulos saavutetaan sopivalla energi-ankulutuksen ja pesuajan yhdistelmällä.

90	1500
60	1200
40	900
30	600
20	
kylmä	

- Kosketa haluamasi lämpötilan hipaisupainiketta.

Se muuttuu kirkkaaksi.

- Kosketa haluamasi linkousnopeuden hipaisupainiketta.

PESU

Se muuttuu kirkkaaksi.

Lisätoimintojen valinta

Lisätoimintojen *Lyhyt* ja *Hellävarainen* hipaisupainikkeet palavat himmeinä, kun kyseiset toiminnot ovat valittavissa.

- Kosketa haluamasi lisätoiminnon hipaisupainiketta.

Se muuttuu kirkkaaksi.

Hellävarainen

Rummun käyntijaksot ja pesuaika lyhenevät. Vähän likaisten tekstiilien hellävaraiseen pesuun.

Lyhyt

Vain vähän likaisten vaatteiden pesuun, joissa ei ole näkyviä tahroja.

Varsinaisen pesun kestoa on lyhennetty.

Ajastusajan valinta

Ajastustoiminnolla voit asettaa ohjelman käynnistymisajan.

- Valitse halutessasi ajastusaika.


4. Pesuaineen annostus

Voit annostella pesuainetta pesuainelokeroon **A** tai käyttää Cap-annostusta **B**.

A Pesuainekotelo

Voit käyttää kaikkia konepesuun kotitalouksissa tarkoitettuja pesuaineita. Noudata pesuainepakkauksen käyttö- ja annostusohjeita.

Pesuainekotelon täyttö




- Vedä pesuainekotelo ulos ja kaada pesuaineita pesuainelokeroihin.

 Pesuaine varsinaista pesua

 Huuhtelu- tai viimeistelyaine,
 nestemäinen tärkki tai Cap

Huuhteluaineen annostelu



- Annostele huuhteluainetta, viimeistelyainetta tai tärkkiä lokeroon ☼. **Täytä lokero enintään maksimitäyttörajaan saakka.**

Annostelemasi aine huuhtoutuu lokeros-
ta automaattisesti viimeiseen huuhtelu-
veteen. Lokeroon ☼ jää pesun jälkeen
tilkka vettä.

Jos käytät usein nestemäistä tärkkiä,
puhdistu pesuainekotelo tavallista
useammin, varsinkin sen imuputki.

Vinkkejä annostukseen

Annostele pesuaine pyykin likaisuuden
ja määrän mukaan. Jos et täytä konetta
täyteen, vähennä pesuaineen määrää
vastaavasti (n. $\frac{1}{3}$ vähemmän pesu-
ainetta, kun kone on vain puoliksi täyn-
nä).

Jos annostelet liian vähän pesuainetta:

- pyykki jää likaiseksi ja muuttuu ajan
mittaan harmaaksi ja kovaksi.
- kuivaavaan pesukoneeseen muodos-
tuu helpommin hometta.
- rasvainen lika ei lähde pyykistä koko-
naan.
- pesukoneen lämpövastuksiin kertyy
helpommin kalkkia.

Jos annostelet liikaa pesuainetta:

- pesu-, huuhtelu- ja linkoustulos heik-
kenevät.
- vettä kuluu enemmän (automaattises-
ti päälle kytkeytyvän ylimääräisen
huuhtelun vuoksi).
- ympäristö kuormittuu tavallista enem-
män.

Lisätietoa pesuaineista ja niiden annos-
tamisesta löydät kappaleen "Pesu" koh-
dasta "Pesuaineet".

Pesuainetablettien annostelu

Laita pesuainetabletit aina pyykin kans-
sa suoraan pesurumpuun. Niitä ei saa
laittaa pesuainelokeroon.

Ⓑ Cap-annostus

Cap-annostuksen voit ottaa käyttöön vain Miele-sovelluksella.

Saatavana on kolmenlaisia Cap-kapseleita, jotka sisältävät eri aineita:

- ⌘ = Tekstiilinhoitoaineet (esim. huuhtelu- tai kyllästysaine)
- ⚡ = Apuaineet (esim. pesuaineen tehostusaine)
- 💧 = Pesuaine (vain varsinaista pesua varten)

Yksi Cap-kapseli sisältää aina oikean määrän ainetta yhtä käyttökertaa varten.

Voit hankkia Cap-kapseleita Mielen verkkokaupasta (shop.miele.com), Miele-huoltoliikkeestä tai Miele-kauppiaaltasi.


⚠ Terveydelle haitallista joutuaan iholle tai nieltynä.

Cap-kapselit sisältävät aineita, jotka saattavat nieltynä tai iholle joutuaan olla terveydelle haitallisia.


Muista säilyttää Cap-kapselit lasten ulottumattomissa.

Cap-kapselin asettaminen paikalleen


- Avaa pesuainekotelo.



- Avaa lokeron ⌘/⚡ kansi.



- Paina Cap-kapseli tiiviisti paikalleen.



- Sulje kansi ja paina se lujasti kiinni.
- Työnnä pesuainekotelo takaisin pesukoneeseen.

Cap-kapseli avautuu, kun asennat sen paikalleen pesuainekoteloon. Jos otat Cap-kapselin käyttämättömänä pois pesuainekotelosta, pesuainetta voi päästä vuotamaan.

Hävitä Cap-kapseli, älä käytä sitä uudelleen.

Käyttämäsi Cap-kapselin sisältö annostuu pesuohjelman aikana oikeaan ohjelmavaiheeseen automaattisesti.

Kun käytät Cap-annostusta, huuhteluainelokeron  vedentulo on varattu pelkästään Cap-kapselille. Kun käytät Cap-annostusta, älä laita mitään muuta huuhteluainetta lokeroon .

- Irrota tyhjä Cap-kapseli ohjelman päätyttyä.

Teknisistä syistä Cap-kapseliin jää hiukan vettä käytön jälkeen.

5. Ohjelman käynnistys

- Kosketa hitaasti vilkkuvaa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Pesukoneen luukku lukittuu ja ohjelma käynnistyy.

Jos olet valinnut ajastusajan, ajan näyttö alkaa laskea ohjelman käynnistymiseen jäljellä olevaa aikaa. Kun ajastimen aika on kulunut umpeen tai kun ohjelma käynnistyy, ajan näyttö alkaa osoittaa ohjelman kestoaikaa.

Voit lisätä tai poistaa pyykin milloin vain siihen asti, kunnes symboli  syttyy näyttöruutuun (ks. kappale "Ohjelman kulun muuttaminen", kohta "Pyykin lisääminen").

Energiansäästöä

Näyttöruutu ja merkkivalot pimenevät 10 minuutin kuluttua. Hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* vilkkuu hitaasti.

Voit kytkeä näyttöruudun ja merkkivalot takaisin päälle:

- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys* (tällä ei ole vaikutusta ohjelman kulkuun).

6. Ohjelman jälkeen / pyykin ottaminen pois koneesta

Pöyhintävaiheen aikana rumpu pyörittää aika ajoin enintään 30 minuutin ajan ohjelman päättymisen jälkeen. Luukku on lukittu. Ohjaustaulu pysyy päällä ensimmäisen 10 minuutin ajan. Sen jälkeen ohjaustaulu sammuu ja hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* vilkkuu hitaasti.

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon .

Ajan näyttöön syttyy  ja merkkivalo  sammuu.

PESU


Luukun lukitus avautuu.

Vinkki: Luukun lukitus avautuu automaattisesti pöyhintävaiheen jälkeen.

- Vedä luukku auki.
- Ota pyykki pois koneesta.

Rumpuun unohtuneet pyykkit voivat kutistua tai värjätä pyykin seuraavalla pesukerralla.

Varmista aina konetta tyhjentäessäsi, ettei rumpuun jää mitään.



- Tarkista ettei luukun tiivisteen väliin ole jäänyt pikkuesineitä.

Vinkki: Jätä luukku raolleen, jotta rumpu saa kuivua.

- Jos olet käyttänyt Cap-annostusta, irrota tyhjä kapseli huuhteluinelo-rostista.

Vinkki: Jätä pesuainekotelo vähän raolleen, jotta se saa kuivua.

Linkous

Pesuohjelman loppulinkousnopeus

Kun valitset ohjelman, kyseisen pesuohjelman ihanteellisen linkousnopeuden hipaisupainike näkyy vaalealla pohjalla.

Joissakin ohjelmissa voit valita koneen ehdottamaa suuremman linkousnopeuden.

Seuraavasta taulukosta näet kunkin ohjelman suurimmat mahdolliset linkousnopeudet.

Ohjelma	kierr./min
ECO 40–60	1 500
Puuvilla	1 500
Siliävät kuidut	1 200
Hienopyykki	900
Villa	1 200
Huuhtelu/Linkous	1 500
Pika	1 200
Tumma pyykki / Farkut	900
Paidat	900

Välilinkoukset

Pesukone linkoaa pyykin aina varsinainen pesun jälkeen sekä huuhteluiden välillä. Loppulinkousnopeuden pienentäminen pienentää myös välilinkousten kierroslukua.

Loppulinkouksen jättäminen pois (huuhtelut päättyneet)

- Kosketa hipaisupainiketta  (huuhtelut päättyneet).

Pyykki jää viimeiseen huuhteluveteen. Tämä vähentää tekstiilien rypistymistä, jos et ehdi ottaa niitä pois kuivaavasta koneesta välittömästi ohjelman päätyttyä.

Kun haluat jatkaa loppulinkouksella:

Optimaalisen linkousnopeuden hipaisupainike palaa. Voit muuttaa linkousnopeutta.

- Käynnistä loppulinkous hipaisupainikkeella *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Kun haluat lopettaa ohjelman:

- Kosketa hipaisupainiketta  (ilman linkousta).
- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Pesukone poistaa veden.

Välilinkousten ja loppulinkouksen jättäminen pois

- Kosketa hipaisupainiketta  (ilman linkousta).

Viimeisen huuhtelun jälkeen kone tyhjentää veden koneesta ja aloittaa automaattisesti pyykin pöyhinnän.

Kun valitset tämän toiminnon, pesukone kytkee joissakin ohjelmissa lisähuuhtelun päälle.

Ohjelmanvalintataulukko

ECO 40–60		enintään 8,0 kg
Pyykin laji	Normaalilikainen puuvillapyykki	
Neuvo	- Voit pestä yhdellä pesukerralla pyykkierän, joka koostuu sekalaisesta, lämpötiloissa 40 °C ja 60 °C pestäväksi tarkoitettusta puuvillapyykistä. - Tämän ohjelman energian- ja vedenkulutus on optimoitu siten, että se pesee puuvillapyykin mahdollisimman taloudellisesti.	
Ohje vertailutestien tekijöille: Ekologista suunnittelua koskevan komission asetuksen (EU) nro 2019/2023 ja energiankulutuksen osoittamista koskevan komission asetuksen nro 2019/2014 mukainen testiohjelma.		
Ohjeita vertailutestien tekijöille: EN 60456:n mukaista testiohjelmaa varten on tehtävä seuraava muutos:		
- Kun valitset ohjelman <i>ECO 40-60</i>, lämpötilan näytössä palaa himmeänä lämpötila 60 °C. - Kosketa hipaisupainiketta <i>Lämpötila 60</i>. Lämpötila 60 palaa nyt kirkkaana. Testiohjelma <i>Puuvilla</i> 60°C on valittuna.		
Puuvilla		kylmästä 90 °C:seen enintään 8,0 kg
Pyykin laji	Puuvillasta, pellavasta tai sekoitekuiduista valmistetut tekstiilit, kuten T-paidat, alusvaatteet, pöytäliinat yms.	
Neuvo	- Valitse lämpötila tekstiilin hoito-ohjeen, käytettävän pesuaineen, pyykin likaisuuden ja hygieniavaatimusten mukaan. - 20 °C ohjelma vain vähän likaiselle puuvillapyykille.	
Siliävät kuidut		kylmästä 60 °C:seen enintään 3,5 kg
Pyykin laji	Synteettisistä kuiduista valmistetut tekstiilit, sekoitteet tai siliäväksi käsitelty puuvilla	
Neuvo	Kun peset helposti rypistyviä tekstiilejä, alenna linkousnopeutta.	
Hienopyykki		kylmästä 40 °C:seen enintään 2,0 kg
Pyykin laji	Synteettisistä kuiduista, sekoitekuiduista tai viskoosista valmistetut arat tekstiilit	
Neuvo	Kun peset helposti rypistyviä tekstiilejä, ota linkous pois käytöstä.	

Villa 		kylmästä 40 °C:seen	enintään 2,0 kg
Pyykin laji	Villasta tai villasekoitteista valmistetut tekstiilit		
Neuvo	Kun peset helposti rypistyviä tekstiilejä, noudata suositeltua loppulinkousnopeutta.		
Huuhtelu/Linkous			enintään 8,0 kg
Pyykin laji	Käsin pestyjen tekstiilien erilliseen huuhteluun ja linkoukseen		
Neuvo	- Noudata esiasetettua linkousnopeutta. - Vain linkous: Valitse lisätoiminto <i>Lyhyt</i>. - Vain huuhtelu: Valitse linkousnopeudeksi .		
MobileStart 			
Neuvo	Ohjelman valinta ja koneen käyttö tapahtuvat Miele-sovelluksella.		
Pika		kylmästä 40 °C:seen	enintään 3,5 kg
Pyykin laji	Puuvillaiset tekstiilit, jotka ovat olleet käytössä vain lyhyen aikaa tai joissa ei ole lainkaan näkyvää likaa.		
Tumma pyykki / Farkut		kylmästä 60 °C:seen	enintään 3,0 kg
Pyykin laji	Puuvillasta, sekoitekuiduista tai farkkukankaasta valmistetut tummat vaatteet		
Neuvo	- Käännä vaatteet nurinpäin ennen pesua. - Farkkukangas päästää usein väriä ensimmäisillä pesukerroilla. Pese siksi tummat ja vaaleat tekstiilit erillään.		
Paidat		kylmästä 40 °C:seen	enintään 2,0 kg
Pyykin laji	Puuvillasta tai sekoitekuiduista valmistetut paidat ja paitapuserot		
Neuvo	- Esikäsittele likaiset kaulukset ja kalvosimet ennen pesua. - Napita paidat ja paitapuserot, käännä ne nurin päin ja käännä kaulukset ja mansetit sisään.		
Aikakuivaus		⇨ “Ohjelmanvalintataulukko – KUIVAUS”	
Nukan huuhtelu		⇨ Kohta “Ohjelma Nukan huuhtelu”	

Ohjelman kulku

	Varsinainen pesu		Huuhtelu		Linkous
	Vesimäärä	Pesurytmi	Vesimäärä	Huuhtelut	
ECO 40–60		Ⓐ		2–3 ²	✓
Puuvilla		Ⓐ		2–4 ^{1,2}	✓
Siliävät kuidut		Ⓑ		2–3 ²	✓
Hienopyykki		Ⓒ		2–3 ²	✓
Villa		Ⓔ		2	✓
Huuhtelu/Linkous	–	–		1	✓
Pika		Ⓐ		1	✓
Tumma pyykki		Ⓑ		3–4 ²	✓
Paidat		Ⓒ		3	✓

Symbolien selitykset löydät seuraavalta sivulta.

 = alhainen vesimäärä

 = keskikorkea vesimäärä

 = korkea vesimäärä

Ⓐ = Tehopesu-rytmi

Ⓑ = Normaali rytmi

Ⓒ = Sensitiv-rytmi

Ⓔ = Käsinpestävän villan ja silkin rytmi

✓ = sisältyy ohjelmaan

— = ei sisälly ohjelmaan

² Lisähuuhtelu kytkeytyy päälle, jos:

- rummussa on vielä paljon vaahtoa
- linkousnopeudeksi on valittu alle 700 kierr./min

Kuivaavassa pesukoneessa on täyselektroninen ohjaus ja määrääautomaatiikka. Kuivaava pesukone tunnistaa tarvittavan veden määrän automaattisesti sen mukaan, kuinka paljon pyykkiä on ja kuinka paljon vettä pyykki imee itseensä.

Oheisessa taulukossa esitetty pesuohjelmien kulku perustuu perusohjelmiin ja kunkin pesuohjelman enimmäistäyttö-määrään.

Erityistä huomattavaa ohjelman kulusa

Pöyhintä:

Pyykin rypistymisen ehkäisemiseksi koneen rumpu pyörittää aika ajoin enintään 30 minuutin ajan ohjelman päättymisen jälkeen.

Poikkeus: Pesuohjelmaan *Villa* ei sisälly pöyhintää.

Voit kuitenkin avata kuivaavan pesukoneen milloin tahansa pöyhinnän aikana.

¹ Jos valitset vähintään 60 °C:n lämpötilan, ohjelmaan sisältyy kaksi huuhtelua. Jos valitset alle 60 °C:n lämpötilan, ohjelmaan sisältyy kolme huuhtelua.

Pesuaine

Voit käyttää kaikkia konepesuun tarkoitettuja pesuaineita. Pesuainepakkauksesta löydät pesuaineen käyttö- ja annostusohjeet.

Pesuaineen annostukseen vaikuttavat:

- pyykin likaisuus
- pyykin määrä
- vedenkovuus

Paikalliselta vesilaitokseltasi saat tietoa paikkakuntasi vesijohtoveden kovuusasteesta.

Vedenpehmennysaine

Vedenkovuusalueilla II ja III voit käyttää erillistä vedenpehmennysainetta, mikä säästää pesuainetta. Annostusohjeet löytyvät pakkauksesta. Kaada pesuainelokeroon ensin pesuaine ja vasta sitten vedenpehmennysaine.

Tällöin voit annostella pesuainetta kovuusalueen I mukaan.

Vedenkovuustaulukko

Kovuusalue	Kokonaiskovuus mmol/l	Kovuusaste °dH
pehmeä (I)	0 – 1,5	0 – 8,4
keskikova (II)	1,5 – 2,5	8,4 – 14
kova (III)	yli 2,5	yli 14

Annostuksen apuvälineet

Käytä pesuaineen annostuksessa pesuainevalmistajan toimittamia apuvälineitä (pesupalloja), erityisesti kun käytät nestemäisiä pesuaineita.

Täyttöpakkaukset

Kun ostat pesuaineita, hyödynnä mahdollisuuksien mukaan täyttöpakkauksia. Näin vähennät syntyvien jätteiden määrää.

Huuhteluaine, viimeistelyaine, tärkki

Huuhteluaine pehmentää pyykin ja vähentää sen sähköisyyttä varsinkin rum-pukuivauksen jälkeen.

Viimeistelyaine on synteettinen kovetusaine, joka helpottaa pyykin silitystä.

Tärkki on kovetusaine, jota käytetään lähinnä paitojen, paitapuserojen, pöytä- ja lautasliinojen yms. viimeistelyyn.

Huuhteluaineen, viimeistelyaineen tai tärkin käyttö erikseen

Esivalmistele tärkki pakkauksen ohjeiden mukaan.

- Annostele huuhteluaine lokeroon .
- Kaada nestemäinen tärkki/viimeistelyaine lokeroon  ja jauhemainen tai jähmeä nestemäinen tärkki/viimeistelyaine lokeroon .
- Valitse ohjelma *Huuhtelu/Linkous*.
- Muuta tarvittaessa linkousnopeutta.
- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Väriinpoisto/värjääminen

 Väriinpoistoaineiden aiheuttamien vaurioiden vaara.

Väriinpoistoaineet aiheuttavat kuivaavaan pesukoneeseen korroosiota.

Älä käytä väriinpoistoaineita kuivaavassa pesukoneessa.

Käytä kuivaavaa pesukonetta värjäykseen vain satunnaisesti, älä jatkuvasti. Jos värjää kovin usein, värjäyksessä tarvittava suola voi syövyttää koneen teräksisiä osia. Noudata ehdottomasti värjäysaineen valmistajan käyttö- ja annostusohjeita.

PESU

Suositus – Mielen pesuaineet

Mielen pesuaineet on suunniteltu nimenomaan päivittäiseen käyttöön Mielen pesukoneissa.

	Mielen pesuaineet		Miele Caps -kapselit		
	UltraWhite	UltraColor			
ECO 40–60	✓	✓	–	✓	✓
Puuvilla	✓	✓	–	✓	✓
Siliävät kuidut	–	✓	–	✓	✓
Hienopyykki	–	✓	✓	✓	–
Villa	–	–	✓	–	–
Huuhtelu/Linkous	–	–	–	✓	–
Pika	–	✓	–	✓	–
Tumma pyykki / Farkut	–	✓	✓	✓	–
Paidat	✓	✓	–	✓	✓

- ✓ suositeltava
- ei suositeltava

-  Erikoispesuaineet (esim. WoolCare)
-  Tekstiilinhoitoaineet (esim. huuhteluaine)
-  Apuaineet (esim. pesuaineen tehostusaine)

Direktiivin (EU) nro 1015/2010 mukaiset pesuainesuosituks

Suosituks koskevat kappaleen “PESU” kohdassa “Ohjelmanvalintataulukko” ilmoitetun mukaisia lämpötila-alueita.

	Yleis-	Kirjo-	Hieno- ja vil- la-	Erikois-
	pesuaine			
ECO 40–60	✓	✓	–	–
Puuvilla	✓	✓	–	–
Siliävät kuidut	–	✓	–	–
Hienopyykki	–	–	✓	–
Villa	–	–	✓	✓
Huuhtelu/Linkous	–	–	–	✓
Pika	–	✓ ¹	–	–
Tumma pyykki / Far- kut	–	✓ ¹	–	–
Paidat	✓	✓	–	–

✓ suositeltava

– ei suositeltava

¹ Nestemäiset pesuaineet

KUIVAUS

Erillinen kuivaus

Käytä erillistä kuivausta, kun et halua kuivata koko pyykkierää pesun jälkeen tai kun pestyn pyykin määrä on suurempi kuin kuivauksen enimmäistäyttömäärä.

1. Pyykin esivalmistelu

Lajittele pyykki

- Lajittele tekstiilit kuidun/tekstiililaidun sekä pyykin jäännöskosteuden mukaan, jos mahdollista.

Näin saat mahdollisimman tasaisen kuivaustuloksen.

- Tarkista ennen kuivausta vaatteiden hoito-ohjeesta valmistajan suositus.

Jos tekstiilissä ei ole kuivaussuositusta, kuivaa tekstiili vain nimenomaan kyseiselle tuotteelle tarkoitettulla kuivausohjelmalla.

Neuvoja pyykin kuivaukseen

- Älä kuivaa likomärkää pyykkiä. Linkoa pyykkiä pesun jälkeen vähintään 30 sekunnin ajan riittävällä linkousnopeudella.
- Villa ja villaseokset huopaantuvat ja kutistuvat helposti. Käsittele tällaisia tekstiilejä vain ohjelmalla *Villa*.
- Voit kuivata aitoja pellavatekstiilejä koneessa vain, jos valmistaja suosittelee sitä hoito-ohjeessa. Kangas saattaa menettää muotonsa.

- Joustavat puuvillakankaat (esim. T-paidat, alusvaatteet) kutistuvat usein ensimmäisessä pesussa. Älä siksi kuivaa tällaisia tekstiilejä liian kuiviksi, jotta ne eivät kutistuisi enää lisää. Kiinnitä jo vaatetta ostaessasi huomiota sen kutistumisominaisuuksiin ja osta mahdollisuuksien mukaan hieinan kokoasi suurempi vaate.
- Tärkättyä pyykkiä voi kuivata. Käytä tällöin kuitenkin tavanomaiseen nähden kaksinkertainen määrä tärkkiä, jotta saat samanlaisen viimeistelyvaikutuksen.
- Älä kuivaa uusia tummia tekstiilejä yhdessä vaaleiden tekstiilien kanssa. Tummat tekstiilit saattavat värjätä ja niistä voi myös irrota nukkaa, joka tarttuu vaaleisiin tekstiileihin.
- Noudata Ohjelmanvalintataulukossa ilmoitettuja kuivausohjelmien enimmäistäyttömääriä. Täyttömäärä vaikuttaa kuivaustulokseen ja pyykin rypistymiseen. Mitä pienempi täyttömäärä, sitä parempi tulos. Kun vähennät täyttömäärää, saat paremman kuivaustuloksen ja pyykki myös rypistyy vähemmän.

2. Pyykin laittaminen koneeseen

Luukun avaaminen

- Tartu luukun kahvaan ja vedä luukku auki.

Varmista ennen pyykin laittamista pesurumpuun, ettei siellä ole vieraita esineitä tai esim. perheen lemmikkieläimiä.

- Aseta lajittelemasi pyykki ilmastuvasti rumpuun.

Älä täytä konetta liian täyteen. Pyykki ei kuivu kunnolla ja lisäksi se rypistyy helposti.

Noudata aina enimmäistäyttömääriä, katso ohjelmanvalintataulukon ohjeita.

Luukun sulkeminen

- Varmista, ettei täyttöluukun ja luukun tiivisterenkaan väliin jää mitään.
- Sulje luukku heilauttamalla se kevyesti kiinni.

Mahdolliset pesuaineen annosteluvälineet (esim. pesupallo) voivat sulaa kuivauksen aikana ja vahingoittaa pyykkiä tai konetta.

Poista tällaiset välineet pyykin seasta.

Vesihanan on oltava auki myös kuivauksen aikana.


3. Ohjelman valinta

Kuivaavan pesukoneen virran kytkeminen päälle

- Kierrä ohjelmanvalitsin jonkin ohjelman kohdalle.

Ohjaustaulu syttyy.


Ohjelman valinta



- Kierrä ohjelmanvalitsin haluamasi ohjelman kohdalle.

Ohjelman todennäköinen kesto-aika tulee näkyviin ajan näyttöön ja esiasetettu lämpötila ja linkousnopeus syttyvät.

- ohjelmanvalitsimen asennon *MobileStart* avulla



- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *MobileStart* (with a square icon).

Vinkki: *MobileStart* (with a square icon) -toiminnon käyttö edellyttää, että kuivaava pesukone on liitetty WLAN-verkkoon ja *Etäohjaus* on otettu käyttöön.

Ohjelman käynnistymisen jälkeen voit ohjata kuivaavaa pesukonetta Miele-sovelluksella.

Kuivauksen valinta

- Kosketa hipaisupainiketta *Pesu* tai *Kuivaus*, kunnes vain hipaisupainike *Kuivaus* palaa kirkkaana.

Varmista, että hipaisupainike *Pesu* palaa vain himmeänä, muuten ohjelma alkaa sopivalla pesuohjelmalla ennen kuivausta.

KUIVAUS

4. Ohjelma-asetusten valinta

Kuivuusasteen valinta

Voit muuttaa kuivausohjelman ehdotamaa kuivuusastetta.

- Kosketa haluamasi kuivuusasteen hipaisupainiketta.
-  kaappikuiva plus
-  kaappikuiva
-  silityskuiva

Valitun kuivuusasteen hipaisupainike palaa nyt kirkkaana.

Ohjelma Aikakuivaus: Valitse kuivausaika hipaisupainikkeella < tai >.

Lämpölinkouksen linkousnopeuden valinta

Voit muuttaa ohjelmaan esiasetettua linkousnopeutta kuivausohjelman lämpölinkousta varten.

- Kosketa haluamasi linkousnopeuden hipaisupainiketta.

Se muuttuu kirkkaaksi.

Lisätoimintojen valinta

Lisätoiminnon *Hellävarainen* hipaisupainike palaa himmeänä, kun sen voi valita ohjelmaan.

- Kosketa hipaisupainiketta *Hellävarainen*.

Se muuttuu kirkkaaksi.

Hellävarainen

Arat tekstiilit, kuten akryyli, (hoito-ohje ) , kuivataan hellävaraisemmin.

Lisätoiminnon *Hellävarainen* valinta alentaa kuivausaikaa, jolloin ohjelma-aika pitenee.

Ajastusajan valinta

Ajastustoiminnolla voit asettaa ohjelman käynnistymisaajan.

- Valitse halutessasi ajastusaika.

5. Ohjelman käynnistys

- Kosketa hitaasti vilkkuvaa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Koneen luukku lukittuu ja kuivausohjelma käynnistyy.

Jos olet valinnut ajastusajan, ajan näyttö alkaa laskea ohjelman käynnistymiseen jäljellä olevaa aikaa. Kun ajastimen aika on kulunut umpeen tai kun ohjelma käynnistyy, ajan näyttö alkaa osoittaa ohjelman kesto-aikaa.

Voit lisätä tai poistaa pyykin milloin vain siihen asti, kunnes symboli  syttyy näyttöruutuun (ks. kappale "Ohjelman kulun muuttaminen", kohta "Pyykin lisääminen").

Energiansäästöä

Näyttöruutu ja merkkivalot pimenevät 10 minuutin kuluttua. Hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* vilkkuu hitaasti. Voit kytkeä näyttöruudun ja merkkivalot takaisin päälle:

- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys* (tällä ei ole vaikutusta ohjelman kulkuun).

6. Ohjelman jälkeen / pyykin ottaminen pois koneesta

Pöyhintävaiheen aikana rumpu pyörähtää aika ajoin enintään 150 minuutin ajan ohjelman päättymisen jälkeen. Luukku on lukittu. Ohjaustaulu pysyy päällä ensimmäisen 10 minuutin ajan. Sen jälkeen ohjaustaulu sammuu ja hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* vilkkuu hitaasti.

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon .

Luukun lukitus avautuu.

Jos otat pyykin pois koneesta pöyhintävaiheen aikana, se voi olla erittäin lämmintä.

Levitä pyykki, jotta lämpö pääsee haihtumaan.

Luukun lukitus avautuu automaattisesti pöyhintävaiheen jälkeen.

- Vedä luukku auki.
- Ota pyykki pois koneesta.

Rumpuun unohtuneet pyykki voivat vahingoittua seuraavalla käyttökerralla, koska ne kuivuvat liikaa.

Varmista aina konetta tyhjentäessäsi, ettei rumpuun jää mitään.

Vinkki: Noudata kappaleen “Pesu ja kuivaus” kohdassa “Aina pesun tai kuivauksen jälkeen” annettuja ohjeita.

KUIVAUS

Ohjelmanvalintataulukko

* painot tarkoittavat kuivan pyykin painoa.

Eco 40–60		enintään 5,0 kg*
Kuivuusasteet: 		
	Puuvillatekstiilit. Esimerkiksi T-paidat, alusvaatteet, vauvanvaatteet, työvaatteet, takit, peitot, essumekot, puserot, froteiset käsipyyhkeet, kylpypyyhkeet ja kylpytakit, puuvilla- ja froteelakanat ja -tyynyliinat.	
Puuvilla		enintään 5,0 kg*
Kuivuusasteet:  , 		
Pyykin laji	Yksi- tai monikerroksiset puuvillatekstiilit. Esimerkiksi T-paidat, alusvaatteet, vauvanvaatteet, työvaatteet, takit, peitot, essumekot, puserot, froteiset käsipyyhkeet, kylpypyyhkeet ja kylpytakit, puuvilla- ja froteelakanat ja -tyynyliinat.	
Kuivuusasteet: 		
Pyykin laji	Puuvilla- ja pellavatekstiilit, jotka silitetään tai mankeloidaan, kuten pöytäliinat, liinavaatteet, tärkätty pyykki.	
Neuvo	Säilytä mankeloitava pyykki rullattuna, jotta se pysyisi kosteana mankelointiin saakka.	
Siliävät kuidut		enintään 3,5 kg*
Kuivuusasteet:  ,  , 		
Pyykin laji	Siliävät tekstiilit, jotka on valmistettu synteettisistä tai sekoitekuiduista, kuten työvaatteet, puserot, neulepuserot, leningit, housut, pöytäliinat ja sukat.	
Hienopyykki		enintään 1,0 kg*
Kuivuusasteet:  ,  , 		
Pyykin laji	Synteettisistä kuiduista valmistetut arat tekstiilit (hoito-ohjemerkintä ): sekoitteet, tekosilkki tai siliäväksi käsitelty puuvilla, esim. puserot, paidat, paitapuserot, naisten alusvaatteet, aplikoidut tekstiilit.	
Neuvo	Kun haluat vähentää rypistymistä entisestään, vähennä täyttömäärää.	
Villa		enintään 2,0 kg*
3 minuuttia		
Pyykin laji	Villatekstiilit, villasekoitteista valmistetut tekstiilit, kuten villapuserot, neuletakit, sukat	
Neuvo	- Ohjelma pöyhii villatekstiilejä, jolloin niistä tulee ilmavia, mutta ei kuivaa niitä kokonaan. - Ota tekstiilit pois koneesta heti ohjelman jälkeen.	

MobileStart 	
Neuvo	Ohjelman valinta ja koneen käyttö tapahtuvat Miele-sovelluksella.
Pika enintään 3,5 kg*	
Kuivuusasteet:  ,  , 	
Pyykin laji	Arat tekstiilit, jotka sopivat kuivattaviksi ohjelmalla Puuvilla
Huomautus	Kun haluat pestä ja kuivata vain vähän likaisen pyykin keskeytyksettä yhdellä ohjelmalla, ohjelma-aika on erityisen lyhyt tässä ohjelmassa.
Tumma pyykki / Farkut enintään 3,0 kg*	
Kuivuusasteet:  ,  , 	
Pyykin laji	Puuvillasta, sekoitekuiduista tai farkkukankaasta valmistetut tummat vaatteet
Paidat enintään 1,0 kg*	
Kuivuusasteet:  ,  , 	
Pyykin laji	Paidat ja paitapuserot
Neuvo	- Napita paidat ja paitapuserot, käännä ne nurin päin ja käännä kaulukset ja mansetit sisään.
Aikakuivaus enintään 4,0 kg*	
30 minuuttia	
Neuvo	- Monikerroksisten, epätasaisesti kuivuvien tekstiilien, kuten takkien, tyynyjen, makuupussien lisäkuivaukseen - Yksittäisten vaatekappaleiden kuivaukseen tai tuuletukseen
Nukan huuhtelu ⇨ kappale "Ohjelma Nukan huuhtelu"	

Lämpölinkous

Joissakin ohjelmissa kone suorittaa kuivauksen yhteydessä lämpölinkouksen, mikä pienentää ohjelman energiankulutusta.

Lämpölinkouksen enimmäislinkousnopeus on sama kuin kyseisen pesuohjelman enimmäislinkousnopeus.

Joissakin ohjelmissa voit alentaa lämpölinkousnopeutta 900 kierrokseen/min.

Pesu ja kuivaus ilman keskeytystä

Suosittelemme että käytät yhdistettyä pesu- ja kuivausohjelmaa tilanteissa, joissa pestävää pyykkiä on enintään kuivaukselle määritelty enimmäistaytö-määrä.

Lue ehdottomasti kappaleet “Pesu” ja “Kuivaus”.

1. Pyykin esivalmistelu

- Tyhjennä taskut.
- Lajittele pyykki värin ja tekstiilikuidun mukaan.
- Tarkista tekstiilin hoito-ohjeet.

2. Pyykin laittaminen koneeseen

- Avaa luukku.

Varmista ennen pyykin laittamista rumpuun, ettei siellä ole lemmikki-eläimiä tai vieraita esineitä.

- Suorista pestävät vaatteet ja aseta ne ilmastavasti pesurumpuun.

Pesuaineen annostusvälineet, kuten pesupallot, voivat sulaa kuivauksen aikana ja vahingoittaa kuivaavaa pesukonetta ja pyykkiä.

Poista ne ennen kuivausvaihetta.

- Sulje luukku.

3. Ohjelman valinta

- Kierrä ohjelmanvalitsin haluamasi ohjelman kohdalle.

Ohjaustaulu syttyy.

- Kosketa hipaisupainikkeita *Pesu* ja *Kuivaus*, niin monta kertaa, että molemmat palavat kirkkaina.

4. Ohjelma-asetusten valinta

- Valitse haluamasi linkousnopeus, lämpötila ja kuivuusaste.

Valittujen asetusten hipaisupainikkeet palavat kirkkaina.

Pienin valittavissa oleva linkousnopeus on 900 kierr./min.
Joissakin ohjelmissa linkousnopeutta ei voi muuttaa.

- Valitse lisätoimintoja halutessasi tai tarvittaessa.

Kone käyttää lämpölinkouksessa pesuohjelmaan valittua linkousnopeutta.

- Valitse halutessasi ajastusaika.

5. Pesuaineen annostus

- Voit annostella pesuainetta pesuainelokeroon tai käyttää Cap-annostusta.

6. Ohjelman käynnistys/päättyminen

- Kosketa hitaasti vilkkuvaa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Luukku lukittuu.

Ohjelma käynnistyy.

Kun ohjelma on päättynyt, kone käynnistää pöyhinnän.

Luukku pysyy lukittuna vielä pöyhinnän aikana.

- Kosketa painiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys* tai kierrä ohjelmanvalitsin asentoon .

Luukun lukitus avautuu.

Levitä pyykit, jos otat ne pois koneesta kesken pöyhintävaiheen, jotta lämpö pääsee haihtumaan.

Luukun lukitus avautuu automaattisesti pöyhintävaiheen jälkeen.

- Vedä luukku auki ja ota pyykki pois koneesta.

Noudata kohdassa "Aina pesun tai kuivauksen jälkeen" annettuja ohjeita.

Aina pesun tai kuivauksen jälkeen

- Avaa luukku **kokonaan auki**.



Kuumien metallipintojen aiheuttama palovammojen vaara.

Luukun lasin sisäpinnan metallinen suojuus on kuivauksen jälkeen erittäin kuuma.

Älä koske metalliseen suojukseen.

- Ota pyykki pois koneesta.

Rumpuun unohtuneet pyykit voivat kutistua, mennä pilalle tai värjätä pyykin seuraavalla pesu- tai kuivauskeralla.

Tarkista ettei rumpuun jää yhtään vaatekappaletta.

- Tarkista ettei luukun tiivisteiden väliin ole jäänyt pikkuesineitä. Poista kuivauksen jälkeen nukka luukun tiivisterenkaasta ja lasista.

Vinkki: Jätä luukku raolleen, jotta rumpu saa kuivua.

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon .

Vinkki: Jätä pesuainekotelo vähän raolleen, jotta se saa kuivua.

Ohjelma Nukan huuhtelu

Kuivauksen aikana voi muodostua nukkaa, joka kertyy koneen rumpuun ja pesualtaaseen. Jottei esim. tummista tekstiileistä irronnut nukka pääsisi seuraavalla pesu- tai kuivauskerralla tarttumaan esim. vaaleisiin tekstiileihin ja jottei kuivaava pesukone tukkiudu nukan vuoksi, voit huuhdella nukan pois.

Älä käytä ohjelmaa *Nukan huuhtelu* tekstiilien huuhteluun. Varmista ennen ohjelman käynnistämistä, ettei rummussa ole tekstiilejä.

- Kierrä ohjelmanvalitsin ohjelman *Nukan huuhtelu* kohdalle.

Älä käytä pesuainetta.

- Kosketa painiketta *Käynnistys/Pyökin lisäys*.

Kone huuhtelee nukan pois muutamassa minuutissa.

- Poista lopuksi vielä mahdollinen nukka luukun tiivisterenkaasta ja lasista.
- Kytke kuivaava pesukone pois päältä.

Ohjelman muuttaminen (lapsilukko)

Ohjelmaa, lämpötilaa, linkousnopeutta tai valittuja lisätoimintoja ei voi muuttaa enää ohjelman käynnistyttyä. Näin estetään, ettei kukaan (esim. lapset) voi tehdä muutoksia vahingossa.

Kun kuivaava pesukone kytketään pois päältä kesken ohjelman, valmiustilatoiminto kytkee sen kokonaan pois päältä 15 minuutin kuluttua. Rummussa saat-
taa olla vielä vettä, joten turvatoimin-
not pysyvät käytössä.

Ohjelman lopettaminen

Voit lopettaa käynnissä olevan ohjelman milloin tahansa.

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon .

Ohjelma keskeytyy.

- Kierrä sitten ohjelmanvalitsin johonkin muuhun asentoon.

Ajan näytössä näkyy vierivä palkki
L _ _ ... C _ _ ... C _ _.

- pesun aikana:

Kuivaava pesukone pumpppaa veden pois ja ohjelma päättyy.

Luukun lukitus avautuu.

- kuivauksen aikana:

Kuivaava pesukone jäähdyttää tekstiilit ennen kuin luukun voi avata.

Pyykkien ottaminen pois koneesta

- Odota, kunnes symboli  sammuu näyttöruudusta ja luukun lukitus avautuu.
- Vedä luukku auki ja ota pyykki pois koneesta.

Uuden ohjelman valitseminen

- Sulje luukku.
- Valitse haluamasi ohjelma.
- Lisää tarvittaessa pesuainetta pesuainelokeroon.
- Kosketa painiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Ohjelma käynnistyy.

Pyykin lisääminen - AddLoad

Ensimmäisten minuuttien aikana ohjelman käynnistymisestä voit vielä lisätä tai poistaa pyykkiä.

Et voi lisätä pyykkiä koneeseen enää sen jälkeen, kun symboli  syttyy näyttöruutuun.

- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Ajan näytössä näkyy vierivä palkki
L _ _ ... C _ _ ... C _ _.

Ajan näytössä näkyy *Add*.

- Avaa luukku.
- Lisää tai ota pois haluamasi pyykki.
- Sulje luukku.
- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Ohjelma jatkuu.

Yleensä pyykkiä ei voi lisätä tai poistaa, kun:

- pesuveden lämpötila on yli 55 °C.
- rummun vesimäärä ylittää tietyn tason.

Ajastus/SmartStart


Ajastus

Ajastustoiminto on käytössä, kun ohjelmointitoiminto *P98* SmartGrid on otettu pois käytöstä.

Ajastuksella voit siirtää ohjelman käynnistymistä eteenpäin 30 minuutista aina 24 tuntiin saakka. Näin voit hyödyntää esim. edullisempaa yösähköä.

Ajastimen asetus

- Valitse haluamasi pesuohjelma.
- Kosketa hipaisupainiketta .



Hipaisupainike  muuttuu kirkkaaksi.

- Kosketa hipaisupainiketta < tai > niin usein, että ajan näytössä näkyy haluamasi ajastusaika.
 - 10 tuntiin asti ajastusaika kasvaa 30 minuutin askelin.
 - 10 tunnista eteenpäin ajastusaika kasvaa 1 tunnin askelin.

Ajastusajan käynnistys

- Kosketa hitaasti vilkkuvaa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Ajastus käynnistyy ja ajan näyttö laskee aikaa alaspäin.

Ajastuksen muuttaminen tai keskeyttäminen

Käynnistettyä ajastusta ei voi enää muuttaa.

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon .
- Kierrä ohjelmanvalitsin jonkin toisen ohjelman kohdalle.

Ajan näytössä näkyy vierivä palkki  ...  tai .

Ajastusaika pysähtyy.

- Valitse ohjelma ja aseta halutessasi uusi ajastusaika.

SmartStart

Tämä *SmartStart*-toiminto on käytössä, kun ohjelmointitoiminto *P98* *SmartGrid* on otettu käyttöön.

SmartStart-toiminnoissa voit määritellä aikarajat, joiden puitteissa kuivaava pesukone käynnistyy automaattisesti ulkopäin tulevalla signaalilla. Kone käynnistyy tällöin esim. energiayhtiösi lähettämän signaalin perusteella, kun sähkö on erityisen edullista.

Määriteltävän aikavälin pituus on 30 minuuttia – 24 tuntia. Kuivaava pesukone odottaa tämän ajan ulkopuolelta tulevaa käynnistyssignaalia. Ellei käynnistyssignaalia tule tämän ajan puitteissa, kuivaava pesukone käynnistää ohjelman automaattisesti.

Ajan asettaminen

Kun ohjelmointitoiminto *P98*

SmartGrid on otettu käyttöön, hipaisupainikkeen  toiminto muuttuu. Ajan näyttöön ei enää tule näkyviin ajastusaikaa, vaan se aikaväli, jonka sisällä ulkopuolelta tuleva signaali voi käynnistää kuivaavan pesukoneen (ks. kappale "Ohjelmointitoiminnot", kohta "*P98* SmartGrid").

Toimi samalla tavalla kuin ajastusaikaa asettaessasi.

- Kosketa hipaisupainiketta .
- Aseta haluamasi aikaväli hipaisupainikkeella < tai >.
- Kosketa hipaisupainiketta Käynnistys/Pyökin lisäys.

Ajan näyttöön syttyy *£££*.

Puhdistus ja hoito

Koneen ulkopintojen ja ohjaus- taulun puhdistus

⚠ Sähköiskuvaara.

Kuivaava pesukone on jännitteellinen myös ollessaan pois päältä.

Irrota koneen pistotulppa pisto-
rasiasta ennen kuin alat puhdistaa ko-
netta.

⚠ Veden aiheuttama vaurioiden
vaara.

Suihkutettava vesi voi päästä kuivaa-
van pesukoneen rakenteisiin ja vau-
rioittaa sitä.

Älä siksi puhdista kuivaavaa pesuko-
netta suihkuttamalla sen päälle vettä.

⚠ Puhdistusaineiden aiheuttama
vaurioiden vaara.

Liuottimia sisältävät puhdistusaineet,
hankausaineet, lasinpesu- tai yleis-
puhdistusaineet voivat vahingoittaa
muovipintoja ja muita koneen osia.


Älä käytä tällaisia puhdistusaineita.

- Puhdista koneen ulkopinnat ja ohjaus-
taulu mietoon pesuaineveteen kaste-
tulla liinalla. Kuivaa lopuksi kaikki osat
pehmeällä liinalla.
- Puhdista rumpu tarvittaessa teräksen
puhdistukseen tarkoitettulla pesu-
aineella.

Pesuainekotelon puhdistus


Alhaisten lämpötilojen ja nestemäisten
pesuaineen jatkuva käyttö altistaa
pesuainekotelon mikrobikasvustolle.

- Puhdista siksi hygieniasyistä koko pe-
suainekotelo säännöllisesti.




- Vedä pesuainekotelo vasteseen
saakka, paina lukituksen vapautuspai-
niketta ja vedä kotelo kokonaan ulos.
- Puhdista pesuainelokerot lämpimällä
vedellä.

Imuputken ja kanavan puhdistus



- Irrota imuputki lokerosta ☞ ja puhdistu se lämpimällä juoksevalla vedellä.
- Puhdista myös putki, jonka päälle imuputki asetetaan.
- Työnnä imuputki takaisin paikalleen.




- Puhdista huuhteluainekanava lämpimällä vedellä ja esimerkiksi pulloharjalla.

Nestemäisellä tärkillä on taipumus tarttua pintoihin kiinni.

Jos käytät usein nestemäistä tärkkiä, puhdista imuputki erityisen perusteellisesti.

Pesuainekotelon sijoitusaukko



- Irrota veteen kastetun pulloharjan avulla pesuainejäämät ja kalkkikertymät myös pesuainekotelon sijoitusaukossa olevista tulovesisuuttimista.
- Aseta pesuainekotelo takaisin paikalleen.

Vinkki: Jätä pesuainekotelo vähän raolleen, jotta se saa kuivua.

Puhdistus ja hoito

Luukun lasin puhdistus

- Puhdista luukun lasi sisäpuolelta silloin tällöin. Puhdista myös luukun lasissa oleva metallisuojuus. Käytä mieto pesuainevettä ja pehmeää liinaa.
- Kuivaa lopuksi kaikki osat pehmeällä pyyhkeellä.

Rummun puhdistus

Jos peset jatkuvasti alhaisissa lämpötiloissa ja/tai käytät pelkästään neste-mäistä pesuainetta, kuivaavaan pesukoneeseen voi kertyä mikrobikasvustoa ja kone voi alkaa haista pahalle. Puhdista kuivaava pesukone ohjelmalla *Puuvilla 90 °C*. Puhdista rumpu viimeistään silloin, kun merkkivalo **i** palaa ja ajan näytössä näkyy **1**.


Tulovesisihdin puhdistus

Kuivaavan pesukoneen tulovesiletkussa on sihti, joka suojaa koneen tulovesiventtiiliä. Tulovesiletkun vapaassa päässä oleva sihti tulisi tarkistaa noin kuuden kuukauden välein. Jos vesijohtoverkossa on usein katkoksia, sihti on hyvä tarkistaa vielä tätäkin useammin.

- Sulje vesihana.
- Kierrä tulovesiletku irti hanasta.

- Irrota kumitiiviste **1** urastaan.
- Käännä tulovesiletkun vapaa pää alaspäin. Muovinen sihti **2** putoaa pois.
- Puhdista muovisihti.
- Asenna osat takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
- Kierrä tulovesiletkun kierreliitin tiukasti takaisin paikalleen ja avaa vesihanaa varovasti. Jos liitäntä vuotaa, kiristä kierreliitintä.

Tulovesisihti **on ehdottomasti** laitettava takaisin paikalleen puhdistuksen jälkeen.



Useimmat toimintahäiriöt ja virheet voit poistaa itse. Monissa tapauksissa säästät sekä aikaa että rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua huoltoa paikalle.

Osoitteesta www.miele.fi/support/customer-assistance löydät lisätietoa siitä, miten poistat häiriöitä itse.



Ohjelma ei käynnisty

Ongelma	Syy ja toimenpide
Ohjaustaulu pysyy pimeänä.	Kuivaava pesukone ei saa virtaa. ■ Varmista, että pistotulppa on pistorasiassa. ■ Varmista, että kyseisen pistorasian sulake on kunnossa. Kuivaava pesukone on kytkeytynyt automaattisesti pois päältä energian säästämiseksi. ■ Kytke kuivaava pesukone takaisin päälle kiertämällä ohjelmanvalitsinta.
F ja 34 näkyvät vuorotellen ajan näytössä.	Luukku ei ole kunnolla kiinni. Luukun lukitus ei päässyt napsahdamaan kunnolla kiinni. ■ Sulje luukku uudelleen. ■ Käynnistä ohjelma uudelleen. ■ Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos virheilmoitus tulee uudelleen näkyviin.

Ohjelman keskeytyminen ja tarkistusmerkkivalot

Ongelma	Syy ja toimenpide
Tarkistusmerkkivalo palaa. F ja 10 näkyvät vuorotellen ajan näytössä ja koneesta kuuluu merkkiäni.	Kone ei saa vettä. Vedenotossa on jokin häiriö. ■ Varmista, että vesihana on kokonaan auki. ■ Varmista, ettei tulovesiletku ole mutkalla. ■ Varmista, ettei vedenpaine ole liian alhainen. Tulovesiletkun sihti voi olla tukossa. ■ Puhdista sihti.
Tarkistusmerkkivalo palaa. F ja 11 näkyvät vuorotellen ajan näytössä ja koneesta kuuluu merkkiäni.	Poistoventtiili voi olla tukossa tai siinä on jokin häiriö. Poistoletku on liian korkealla. ■ Puhdista nukkasihdi ja poistopumppu. ■ Varmista, että poistoletku on liitetty enintään 1 m korkeudelle.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Ongelma	Syy ja toimenpide
Tarkistusmerkkivalo  palaa. F ja 138 näkyvät vuorotellen ajan näytössä ja koneesta kuuluu merkkiäni.	Mielen vesiturvajärjestelmä on aktivoitunut. ■ Sulje vesihana. ■ Ota yhteys huoltoon.
F ja XXX näkyvät vuorotellen ajan näytössä ja koneesta kuuluu merkkiäni.	Koneessa on tekninen häiriö. ■ Irrota kuivaava pesukone sähköverkosta. Irrota koneen pistotulppa pistorasiasta tai kytke sulake pois päältä. ■ Odota vähintään 2 minuuttia ennen kuin liität kuivaavan pesukoneen takaisin sähköverkkoon. ■ Kytke kuivaavan pesukoneen virta takaisin päälle. ■ Käynnistä ohjelma uudestaan. ■ Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos virheilmoitus tulee uudelleen näkyviin.

Tarkistusmerkkivalo palaa ohjelman lopussa

Ongelma	Syy ja toimenpide
Merkkivalo  palaa.	Koneeseen on muodostunut liikaa vaahtoa. ■ Annostele seuraavalla kerralla vähemmän pesuainetta. Ota huomioon myös pesuainevalmistajan annostusohjeet.
Merkkivalo i palaa ja ajan näytössä näkyy 1.	Et ole käyttänyt pitkiin aikoihin yli 60 °C:n pesuohjelmaa. ■ Laita koneeseen Mielen koneenpuhdistusainetta tai jauhemaista pyykinpesuainetta ja käynnistä ohjelma <i>Puuvilla 90 °C</i>. Kuivaava pesukone puhdistuu, eikä siihen pääse kehittymään bakteerikasvustoja ja pahaa hajua.
Merkkivalo i palaa ja ajan näytössä näkyy 3.	Et ole käyttänyt ohjelmaa <i>Nukan huuhtelu</i> pitkään aikaan. ■ Käynnistä ohjelma <i>Nukan huuhtelu</i> kappaleessa "Ohjelma Nukan huuhtelu" neuvotulla tavalla.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Ongelma	Syy ja toimenpide
Merkkivalo i palaa ja ajan näytössä näkyy 4 .	Rummussa ei ole pyykkiä.
	Pyykkiä on liian vähän. Pyykki on vielä kosteaa, koska kone ei pysty tunnistamaan jäännöskosteutta. ■ Kuivaa pienet pyykkimäärät jatkossa ohjelmalla <i>Aika-kuivaus</i> .
	Pyykkimäärä oli liian suuri valitsemaasi kuivausohjelmaan. ■ Noudata kohdassa "Ohjelmanvalintataulukko" ilmoitettuja kuivausohjelmien enimmäistäyttömääriä.

Ajan näytössä näkyvät symbolit

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
Ajan näyttöön syttyy -0- .	Olet kääntänyt ohjelmanvalitsimen ohjelman käynnistymisen jälkeen johonkin toiseen asentoon. ■ Kierrä ohjelmanvalitsin takaisin alkuperäiseen asentoon.
UP syttyy, kun kytket kuivaavan pesukoneen virran päälle.	Kuivaavaan pesukoneeseesi on saatavilla päivitys. Tarkeempia tietoja löydät kappaleesta Ohjelmointitoiminnot, P99 Etäpäivitys.
Ohjelmanvalinnan aikana ajan näyttöön syttyy hetkeksi Err .	Tämä tarkoittaa, että kuivaava pesukone on liitettyä verkkoon.
Ajan näyttöön syttyy OFF , kun valitset ohjelman MobileStart  .	Etäohjaus on kytketty pois käytöstä. ■ Ota ohjelmoitava toiminto P97 etäohjaus käyttöön, jos haluat käyttää kuivaavaa pesukonetta sovelluksella.
Ajan näyttöön syttyy Err , kun valitset ohjelman MobileStart  .	Kuivaava pesukone on liitettyä verkkoon ja voit käyttää sitä sovelluksella.
Ajan näyttöön syttyy noE , kun valitset ohjelman MobileStart  .	Kone ei ole kirjattuna Miele@home-järjestelmään. ■ Liitä kuivaava pesukoneesi verkkoon kappaleen Käyttöönotto – Valmistelut Miele@home-käyttöä varten ohjeiden mukaisesti.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
Eno syttyy, kun kytket kuivaavan pesukoneen virran päälle.	Koneessa on tekninen häiriö. ■ Kytke kuivaava pesukone pois päältä. ■ Kytke kuivaavan pesukoneen virta takaisin päälle. ■ Kutsu huolto, jos Eno tulee näkyviin uudelleen. Kuivaavaa pesukonetta voi taas käyttää. ■ Kosketa kirkaana palavaa hipaisupainiketta .

Kuivaavan pesukoneen yleisiä ongelmia

Ongelma	Syy ja toimenpide
Näyttöruutu pysyy pi-meänä.	Näyttöruutu sammuu tietyn ajan kuluttua automaattisesti (valmiustila). ■ Paina mitä tahansa painiketta. Näyttöruutu poistuu valmiustilasta.
Pesukone ei pysy linkouksen aikana vakaasti paikallaan.	Pesukoneen säätöjalat on säädetty huonosti ja niiden vastakiinnitys on löystynyt. ■ Tasapainota pesukone uudelleen ja varmista säätöjalkojen vastakiinnitys.
Epämääräisiä pumpun ääniä.	Kyseessä ei ole häiriö! Ryystävät äänet poistopumpun toiminnan alkaessa ja loppuessa kuuluvat asiaan.
Linkouksen ääniä kuivauksen aikana	Kyseessä ei ole häiriö! Myös kuivausohjelmiin sisältyy linkous (lämpölinkous).
Kuivaava pesukone ei ole lingonnut pyykkiä tavalliseen tapaan ja pyykki on vielä märkää.	Pyykki on jakautunut erittäin epätasaisesti pesurumpuun, minkä vuoksi loppulinkousnopeus alenee automaattisesti. ■ Pese vastaisuudessa aina erikokoisia vaatekappaleita samalla kertaa, jotta pyykki jakautuu tasaisesti pesurumpuun.
Pesuainekoteloon jää paljon pesuainetta.	Vedenpaine ei ole riittävä. ■ Puhdista tulovesiletkujen sihdit. ■ Valitse <i>Vesi plus</i>. Jauhemaiset pesuaineet saattavat paakkuuntua, jos käytät samalla vedenpehennysainetta. ■ Puhdista pesuainekotelo huolellisesti. Annostele jatkossa ensin pesuaine ja vasta sitten vedenpehennysaine.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Ongelma	Syy ja toimenpide
Huuhteluaine ei huuhtoudu kokonaan tai huuhteluainelokeroon ☘ jää normaalia enemmän vettä.	Imuputki on pois paikaltaan tai tukossa. ■ Puhdista imuputki, ks. kappaleen ”Puhdistus ja hoito” kohta ”Pesuainelokeroiden puhdistus”.
Cap-kapselin vieressä huuhteluainelokerossa on vettä.	Et ole ottanut Cap-annostusta käyttöön tai olet unoh- tanut poistaa tyhjän Cap-kapselin viime pesukerran jälkeen. ■ Kun käytät Cap-annostusta seuraavan kerran, muis- ta ottaa annostus käyttöön. ■ Irrota ja hävitä tyhjentynyt Cap-kapseli jokaisen käyttökerran jälkeen.
Cap-kapselissa on vielä nestettä ohjelman pää- tyttyä.	Pesuainelokeron imuputki, jonka päälle Cap aseteta- aan, on tukkeutunut. ■ Puhdista imuputki. Kyseessä ei ole häiriö! Teknisistä syistä Cap-kapseliin jää hiukan vettä käytön jälkeen.
Näyttöruudussa näkyvä jäljellä oleva aika vaihtuu ohjelman aikana.	Jäljellä olevan ajan näyttö tarkentuu ohjelman aikana pesu- ja kuivausprosessin edistymisen perusteella.
Pesuainekotelosta valuu vaahtoa ohjelman <i>Nukan huuhtelu</i> aikana.	Pesualtaassa on vielä pesuainejäämiä edelliseltä pesu- kerralta. ■ Annostele koneeseen oikea määrä pesuainetta. ■ Noudata pesuainepakkauksen annostussuositusta.
Rummussa on ohjelman <i>Nukan huuhtelu</i> päätty- tyä vaahtoa.	Ohjelma <i>Nukan huuhtelu</i> huuhtelee myös pesuaine- jäämät pesualtaasta. Siitä voi muodostua vaahtoa. ■ Käytä ohjelmaa <i>Nukan huuhtelu</i> säännöllisesti, niin pesualtaaseen ei pääse kertymään pesuainejäämiä.
Rummussa on ohjelman <i>Nukan huuhtelu</i> päätty- tyä nukkaa.	Edellisestä ohjelman <i>Nukan huuhtelu</i> käytöstä on ku- lunut pitkä aika. ■ Poista nukka rummusta. ■ Käytä ohjelmaa <i>Nukan huuhtelu</i> säännöllisesti.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Ongelma	Syy ja toimenpide
Kuivaava pesukone hai-see.	Olet jättänyt merkivalon i huomioimatta. Et ole käynnistänyt pitkiin aikoihin yli 60 °C:n pesuohjelmaa. ■ Jottei kuivaavaan pesukoneeseen pääse muodostumaan bakteerikasvustoja ja pahaa hajua, annostele pesuainelokeroon Mielen koneenpuhdistusainetta tai jauhemaista yleispesuainetta ja käynnistä ohjelma <i>Puuvilla 90 °C</i> .
	Olet sulkenut pesukoneen luukun ja pesuainekotelon otettuasi pyykit pois koneesta. ■ Jätä koneen luukku ja pesuainekotelo vähän raolleen, jotta ne saavat kuivua.

Pesutulos ei ole tyydyttävä

Ongelma	Syy ja toimenpide
Pestyissä tekstiileissä on valkoisia, pesuainetta muistuttavia jäänteitä.	Pesuaine sisältää vettä pehmentäviä aineosia (zeoliitteja), jotka eivät ole vesiliukoisia. Nämä aineosat ovat tarttuneet tekstiileihin. ■ Yritä poistaa zeoliittijäämät harjaamalla vaatetta, kun se on kuivunut kokonaan. ■ Pese tummat tekstiilit vastaisuudessa nestemäisellä pesuaineella. Nestemäiset pesuaineet eivät yleensä sisällä zeoliitteja. ■ Pese tummat tekstiilit ohjelmalla <i>Tumma pyykki</i> .
Pyykki ei tullut puhtaaksi nestemäisellä pesuaineella.	Nestemäiset pesuaineet eivät sisällä valkaisuaineita, joten ne eivät poista hankalimpia tahroja, kuten marja-, kahvi- ja teetahroja. ■ Käytä valkaisevaa pesuainetta. ■ Voit myös laittaa tahrasuolaa lokeroon  ja annostella nestemäisen pesuaineen pesupalloon. (Muista poistaa pesupallo ennen kuivaustoimintoa). ■ Älä koskaan laita tahrannoitustuolaa ja nestemäistä pesuainetta yhdessä pesuainelokeroon.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Ongelma	Syy ja toimenpide
Pestyssä pyykissä on harmaita elastisia tahroja.	Pestävässä pyykissä on ollut niin paljon rasvatahroja, ettei käyttämäsi pesuainemäärä ole riittänyt irrottamaan rasvaa kuiduista. ■ Käytä jatkossa vastaavan pyykin pesuun enemmän pesuainetta tai käytä nestemäistä pesuainetta. ■ Puhdista kone ennen seuraavan ohjelman käynnistämistä käynnistämällä ohjelma <i>Koneen puhdistus</i>. Käytä Mielen koneenpuhdistusainetta tai jauhemais- ta yleispesuainetta.

Kuivaustulos ei ole tyydyttävä

Ongelma	Syy ja toimenpide
Pyykki tuntuu kuivauksen jälkeen vielä kostealta.	Pyykkiä on liian vähän. Elektroniikka ei tunnistanut jäännöskosteutta oikein. ■ Kuivaa pienet pyykkimäärät jatkossa ohjelmalla <i>Aika-kuivaus</i>. Pyykki on linkouksen aikana litistynyt renkaaksi, koska pyykki oli jakautunut epätasaisesti. Pyykki on lämpölinkouksen aikana litistynyt renkaaksi, koska pyykki oli liian kosteaa tai valittu linkousnopeus oli liian suuri. ■ Avaa luukku ja pöyhi pyykkiä ilmavammaksi. ■ Käynnistä kuivausohjelma uudelleen ja valitse lämpölinkoukseen alhaisempi linkousnopeus.
Pyykki tuntuu kuivauksen jälkeen vielä kostealta.	Lämmin pyykki voi tuntua kostealta. ■ Levitä pyykit, jotta lämpö pääsee haihtumaan.
Pyykki on liian kuivaa tai liian kosteaa kuivauksen jälkeen.	Haluamasi jäännöskosteus on kahden kuivuusasteen väliltä. ■ Muuta tarvittaessa kuivuusasteita kappaleen "Asetukset" kohdan "Kuivuusasteet" mukaisesti.
Pesurummussa on vettä kuivauksen jälkeen.	Vedenpoisto on estynyt. ■ Puhdista poistopumppu ja nukkashti tämän kappaleen kohdassa "Luukun avaaminen, kun poistopumppu on tukossa ja/tai sähkökatkon aikana" annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkista myös poistoletkun poistokorkeus.


Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Täyttöluukkaa ei voi avata

Ongelma	Syy ja toimenpide
Luukkaa ei voi avata ohjelman aikana.	Luukku pysyy lukittuna käynnissä olevan pesuohjelman ajan. ■ Noudata kappaleen "Ohjelman kulun muuttaminen" kohdan "Pyykin lisääminen" ohjeita.
	Rummussa on vettä ja kuivaava pesukone ei pysty poistamaan sitä. ■ Puhdista poistopumppu ja nukkasilti tämän kohdassa "Luukun avaaminen, kun poistopumppu on tukossa ja/tai sähkökatkon aikana" annettujen ohjeiden mukaisesti.
	Pesurummussa on liikaa vettä. ■ Lopeta ohjelma. Kuivaava pesukone pumppaa veden pois.
Koneen luukkaa ei voi avata ohjelman päätyttyä tai kun ohjelma on keskeytynyt. Ajan näytössä näkyy vilkkuva palkki []...[]...[]....	Luukkaa ei voi avata turvallisuussyistä. Rummun lämpötila on pesun jälkeen yli 55 °C tai kuvauksen jälkeen yli 70 °C. ■ Odota, kunnes rummun lämpötila on laskenut tarpeeksi ja ilmoitus häviää näytöstä.
Luukku ei lukitu. F ja 35 näkyvät vuorotellen ajan näytössä.	Luukun lukitus on mennyt jumiin. ■ Ota yhteys huoltoon.

Luukun avaaminen, kun poistopumppu on tukossa ja/tai sähkökatkon aikana

- Kytke kuivaava pesukone pois päältä.



- Avaa poistopumpun luukku.

Jos poistopumppu on tukossa


Jos poistopumppu on tukossa, kuivaavassa pesukoneessa voi olla suuri määrä vettä.

⚠ Kuuman pesuveden aiheuttama palovammojen vaara.
Koneesta poistuva vesi on erittäin kuumaa, jos olet juuri pessyt pyykkiä korkeassa lämpötilassa.
Laske pesuvesi varovasti pois.

Veden valutus


Älä kierrä nukkasihti kokonaan ulos.

- Aseta poistopumpun luukun alle laakea astia, esim. yleispelti.



- Kierrä nukkasihti varovasti auki, kunnes aukosta alkaa valua vettä.
- Jos haluat keskeyttää vedentulon, kierrä nukkasihti takaisin kiinni.


Kun vedentulo lakkaa:



- Kierrä nukkasihti kokonaan ulos.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Nukkasihdin puhdistus



- Puhdista nukkasihti huolellisesti.
- Varmista, että poistopumpun siivekkeet pääsevät pyörimään kunnolla.
- Poista mahdolliset vierasesineet (napit, kolikot yms.) ja puhdista nukkasihtin sisätila.
- Aseta nukkasihti takaisin paikalleen ja kierrä se tiukasti kiinni.

⚠ Vuotavan veden aiheuttamien vahinkojen vaara.


Jollet kierrä nukkasihtiä kunnolla paikalleen, kuivaavasta pesukoneesta vuotaa vettä.

Aseta nukkasihti paikalleen ja kierrä se kiinni huolellisesti.

Luukun avaaminen

⚠ Pyörivän rummun aiheuttama loukkaantumisvaara.
Älä koskaan työnnä kättäsi pyörivään rumpuun, vaan odota aina, että se pysähtyy kokonaan. Muuten voit loukata itsesi.

Varmista aina, että rumpu on kokonaan pysähtynyt ennen kuin kosket siihen.



- Vapauta luukun lukitus esim. ruuvitaltalla.
- Vedä luukku auki.

Osoitteesta www.miele.com/service löydät tietoa Miele varaosista ja siitä, miten poistat häiriöitä itse.


Yhteydenotto häiriötilanteissa

Ellet saa itse poistetuksi toimintahäiriötä, ota yhteys Mielen koneita ja laitteita myyvään liikkeeseen tai Mielen asiakaspalveluun.

Mielen huollon voit varata verkossa osoitteesta www.miele.fi/huolto.
Mielen asiakaspalvelun yhteystiedot löydät tämän vihkosen takakannesta.

Asiakaspalvelu tarvitsee laitteen mallitunnisteen ja valmistusnumeron (Fabr./SN/Nr.). Nämä tiedot löytyvät arvokilvestä.

Arvokilpi sijaitsee luukun sisäpuolella, lasin yläpuolella.



Erikseen ostettavat varusteet

Mielen verkkokaupasta, Mielen asiakaspalvelusta ja Miele-kauppailta voit ostaa erityisesti kuivaaviin pesukoneisiin sopivia tuotteita, kuten pesuaineita ja varusteita.

Mielen verkkokauppaan pääset skannaamalla seuraavan QR-koodin:



EPREL-tietokanta

01.03.2021 alkaen energiamerkintään ja ekologista suunnittelua koskeviin vaatimuksiin liittyvät tiedot löytyvät eurooppalaisesta tuotetietokannasta (EPREL). Tietokantaan pääsee linkistä <https://ep-rel.ec.europa.eu/>. Tietokannasta etsitään tietoa mallitunnisteen perusteella. Mallitunnisteen löydät koneen arvokilvestä.

Miele

Made in xxx

Mod.: XXXxxx

M-Nr.: xxxxxxxx Type: XXxx-X

Nr.:/ xxxxxxxx

Miele Service

www.miele.com/service


Takuu

Tälle laitteelle on myönnetty kahden (2) vuoden takuu.

Lisätietoja takuuehdoista löydät laitteen mukana toimitetusta erillisestä takuu-vihkosesta.


Asennus

Näkymä etupuoletta



- | | |
|---|---|
| ① Tulovesiletku | ⑤ Pesuainekotelo |
| ② Sähköliitäntä | ⑥ Luukku |
| ③ Poistoletku (jossa irrotettava koukku-
pää) erilaisine poistomahdollisuuksi-
neen | ⑦ Nukkasihdin, poistopumpun ja vara-
aukaisimen luukku |
| ④ Ohjaustaulu | ⑧ 4 säätöjalkaa |

Näkymä takapuolelta



① Kansilevyn uloke, josta koneeseen voidaan tarttua kuljetuksen aikana

② Poistoletku

③ Tulovesiletku

④ Kiertolukitsimet ja kuljetustuet

⑤ Kuljetuspidikkeet tulo- ja poistovesiletkua varten

⑥ Sähköliitäntä

Asennus

Sijoitusalue

Paras mahdollinen sijoitusalue koneelle on betonilattia. Kone linkoaa vakaammin kovalla alustalla kuin esimerkiksi puulattialla tai muuten epävakaa alustalla.

Huomaa seuraava:

- Asenna kuivaava pesukone tukevasti vaakasuoraan asentoon.
- Vältä kuivaavan pesukoneen sijoittamista pehmeälle lattiapinnalle, niin kone ei tärisie liikkeessään.

Jos joudut sijoittamaan koneen puurakenteiselle lattialle:

- Kiinnitä kuivaavan pesukoneen alle tukeva puulevy (vähintään 59 x 52 x 3 cm). Kiinnitä puulevy ainakin kahteen lattiaa kannattavaan palkkiin, älä pelkkiin lattialautoihin.

Vinkki: Sijoita kuivaava pesukone mahdollisuuksien mukaan huoneen nurkaan, sillä nurkissa lattia on aina tukevin.

⚠ Alustaan kiinnittämätön kuivaava pesukone aiheuttaa loukkaantumiskeuhon.

Jos kuivaava pesukone sijoitetaan (betoniselle tai muuratulle) jalustalle, se voi pudota linkouksen aikana.

Kiinnitä kuivaava pesukone jalustaan kiinnityssangalla (erikseen ostettava lisävaruste).

Kuivaavan pesukoneen kantaminen sijoituspaikkaan

⚠ Irtoavan kannen aiheuttama loukkaantumiskeuhon.

Kansilevyn takaosan kiinnitys voi haurastua ajan mittaan. Tällöin kansilevy saattaa murtua kannettaessa.


Tarkasta kansilevyn kiinnitys ennen kuin nostat konetta kansilevystä.

- Nosta kuivaavaa pesukonetta etumaisista säätöjaloista ja takapuolelta koneen kansilevyn ulokkeesta.

Kuljetustuen irrottaminen

Kuljetustuen tankojen irrotus

Irrota ensin vasemman- ja sitten oikeanpuoleinen kuljetustuen tanko.




- 1 Paina läppää ulospäin.
 - 2 Kierrä kuljetustuen tankoa mukana toimitetun kita-avaimen avulla 90°.
 - 3 Vedä kuljetustuen tanko ulos.
- Irrota oikeanpuoleinen kuljetustuen tanko samalla tavalla.

Aukkojen peittäminen

⚠ Terävät reunat aiheuttavat loukkaantumisvaaran.

Avoimeksi jätetyt aukot aiheuttavat loukkaantumisvaaran.

Sulje ehdottomasti kuljetustuesta jääneet aukot.



- Paina läppiä tukevasti kiinni niin, että ne napsahtavat paikalleen.


Kuljetustuen asennus

⚠ Vääränlainen kuljetus vaurioittaa konetta.

Kuivaava pesukone voi vaurioitua, jos kuljetat sitä ilman kuljetustukia.

Säilytä kuljetustuki. Asenna kuljetustuki takaisin paikalleen ennen kuin alat kuljettaa kuivaavaa pesukonetta esim. muuton yhteydessä.

Läppien avaaminen



- Paina läpän salpaa terävällä esineellä, esim. kapeateräisellä ruuvitaltalla.

Läppä avautuu.

Kuljetustuen tangon asennus

- Noudata tankojen irrottamisen ohjetta päinvastaisessa järjestyksessä.

Vinkki: Nosta rumpua hieman, niin tangot menevät paremmin paikalleen.

Asennus

Muut sijoitusvaihtoehdot

Sijoitus työtason alle

Asennussarjan* asennus ja purkamisen on jätettävä ammattilaisen tehtäväksi.

- Työtason alle asennusta varten tarvittavat **asennussarjan*** Asennussarjan* mukana toimitettava päällyslevy asennetaan koneen kansilevyn tilalle. Sähköturvallisuuden vuoksi päällyslevy on ehdottomasti asennettava paikalleen.
- Veden tulo- ja poistoliitännöiden sekä pesukoneen sähköliitännöiden on oltava kuivaavan pesukoneen läheisyydessä ja niihin on päästävä helposti käsiksi.

Asennussarjan mukana toimitetaan asennusohje.

* erikseen ostettava lisävaruste


Kuivaavan pesukoneen suorittaminen

Kuivaava pesukone on asennettava luotisuoraan ja siten, että se seisoo vakaasti kaikkien neljän jalan varassa. Vain tällöin kone voi toimia moitteettomasti.


Väärin tehty asennus lisää koneen veden- ja energiankulutusta. Lisäksi kone voi siirtyä paikaltaan.

Säätöjalan pidentäminen ja lukitseminen

Kuivaavassa pesukoneessa on tasapainottamista varten neljä säätöjalkaa. Kone toimitetaan kaikki säätöjalat sisään kierrettyinä.



- Avaa vastamutterin **2** lukitus vääntämällä vastamutteria myötäpäivään mukana toimitetulla kita-avaimella. Kierrä sitten vastamutteria **2** yhdessä säätöjalan **1** kanssa ulospäin.



- Tarkista vesivaa'alla, että kuivaava pesukone on luotisuorassa.
- Pidä säätöjalkaa **1** paikallaan putkipih-tien avulla. Kierrä samalla vastamut-teria **2** takaisin vastapäivään koneen runkoa vasten. Käytä tähän mukana toimitettua kita-avainta.



Huonosti suoristettu kuivaava pesukone aiheuttaa vaurioiden vaa-ran.

Jos vastamutterit jäävät kiristämättä, kuivaava pesukone voi liikkua käytön aikana.

Kiristä kaikkien neljän jalan vastamut-terit tiukasti koneen runkoa vasten. Tarkista myös niiden säätöjalkojen lu-kitus, joita et avannut tasapainotuk-sen aikana.

Mielen vesiturvajärjestelmä

Mielen vesiturvajärjestelmä suojaa kat-tavasti erilaisilta vesivahinkoilanteilta.

Vesiturvajärjestelmä koostuu pääasiali-sesti seuraavista osista:

- tulovesiletku
- elektroniikka sekä vuoto- ja ylitäyttö-suoja
- poistovesiletku

Tulovesiletku

- Suojattu halkeamiselta

Tulovesiletku kestää vähintään 7.000 kPa:n paineen.

Elektroniikka ja koneen ulkovaippa

- Pohja-allas

Kuivaavasta pesukoneesta vuota-maan pääsevä vesi kerääntyy pohja-altaaseen. Uimurikytkin sulkee veden-tulon magneettiventtiilit. Vedentulo katkeaa. Kone pumppaa pesualtaassa olevan veden pois.

- Ylivuotosuoja

Ylivuotosuoja estää kuivaavan pesu-koneen vesimäärän nousun liian suu-reksi. Jos vesimäärä nousee yli tietyn rajan, poistopumppu kytkeytyy päälle ja pumppaa veden hallitusti pois.

Poistovesiletku

Poistoletkussa on erityinen ilmausjärjes-telmä. Järjestelmä estää ns. lappovaiku-tuksen, eli veden imeytymisen pois ko-neesta kesken ohjelman.

Tulovesiliitântä

 Likainen tulovesi aiheuttaa terveysvaaran ja koneen vaurioitumisen vaaran.

Pesukoneessa käytettävän veden on oltava juomavesilaatua.

Liitä pesukone aina vesijohtoveteen.

Kuivaavan pesukoneen saa liittää vesijohtoverkkoon ilman erillisiä takaisinvirtauksen varolaitteita, sillä laite on DIN-normien mukainen.

Käytettävän vesijohtoveden paineen on oltava vähintään 100 kPa ja se saa olla enintään 1 000 kPa. Jos paine on yli 1 000 kPa, koneeseen on asennettava paineentasausventtiili.

Vesiliitântää varten tarvitset vesihanan, jossa on 3/4" kierteet. Jos tällaista vesihanaa ei ole käytettävissä, kuivaavan pesukoneen liitântä juomavesiverkkoon on ehdottomasti jätettävä valtuutetun putkiasentajan tehtäväksi.

Vesiliitântä on paineen alaisena.

Tarkista siksi liitännän tiiviys avaamalla vesihanaa ensin hitaasti. Jos liitântä vuotaa, korjaa tiivisteen ja liittimen asentoa.

Kuivaava pesukone **ei** sovellu liitettäväksi lämpimään veteen.

Huolto

Jos joudut uusimaan letkun, käytä alkuperäisiä Mielen letkuja, jotka kestävät vähintään 7 000 kPa:n paineen.

Varmista että tulovesiletkun sihti on aina paikallaan. Sihti suojaa pesukoneen tulovesiventtiiliä.

Älä missään tapauksessa poista sihtiä.

Lisävaruste – jatkoletku

Lisävarusteena voit tilata Mielen koneita myyvistä liikkeistä tai Mielen asiakaspalvelusta 2,5 metrin tai 4,0 metrin pituisen metallivahvisteisen letkun.

Poistovesiliitântä

Poistopumppu pumppaa poistoveden 1 metrin korkeuteen asti. Jotta poistovesi pääsee vapaasti virtaamaan, poistoletkun on oltava mahdollisimman suorassa. Tarvittaessa voit kiinnittää letkun päähän koukkupään. Tarvittaessa voit pidentää poistoletkua 5 metriin saakka. Tähän tarvittavat lisävarusteet voit tilata Miele-huollosta.

Jos veden poistokorkeus on yli 1 m (kuitenkin enintään 1,8 metriä), voit hankkia Miele-huollosta vaihtopoistopumpun. Jos poistokorkeus on yli 1 m, voit pidentää tätä letkua enintään 2,5 m pituiseksi. Tähän tarvittavat lisävarusteet voit tilata Miele-huollosta.

Poistoletkun sijoitusvaihtoehdot

1. Ripustus käsienpesu- tai huuhtelu-altaaseen:


Huomaa seuraava:

- Varmista ettei poistoletku pääse putoamaan altaasta!
- Jos johdat poistoveden pesualtaaseen, sen täytyy poistua altaasta riittävän nopeasti. Muuten se voi tulvia altaan reunojen yli tai imeytyä takaisin kuivaavaan pesukoneeseen.

2. Poistoletkun kiinnitys erilliseen poistoputkeen kumiliittimen avulla.
3. Poistoveden johtaminen lattiakäivöön.

4. Poistoletkun kiinnitys pesualtaan viemäröintiputkeen muoviliittimen avulla.

Poistoletkun kiinnitys pesualtaaseen



- ① Sovitinkappale
- ② Viemäriliitännän mutteri
- ③ Letkunkiristin
- ④ Letkun pää

- Asenna sovitinkappale ① yhdessä viemäriliitännän pyälletyn mutterin ② kanssa viemäriputken päähän.
- Työnnä letkun pää ④ sovitinkappaleeseen ①.
- Kiristä letkunkiristin ③ kiinni aivan viemäriliitännän pyälletyn mutterin takaa ruuvitaltalla.

Sähköliitäntä

Kuivaavassa pesukoneessa on sukopisotulpalla varustettu verkkoliitäntäjohto, jonka voi liittää suoraan sukopistorasiaan.

Sijoi ta kuivaava pesukone siten, että pistorasiaan on vapaa pääsy. Jos pistorasiaan ei pääse käsiksi asennuksen jälkeen, sähköliitäntä on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä.



Ylikuumenemisen aiheuttama tulipalovaara.

Kuivaavan pesukoneen käyttö haaroituspistorasian ja jatkojohtojen välityksellä voi aiheuttaa johtojen ylikuumenemisen.

Älä siksi liitä sitä sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian välityksellä.

Sähköliitännät on tehtävä normin VDE 0100 mukaisesti.

Turvallisuussyistä suosittelemme tyyppiin  vikavirtasuojakytkimen (RCD) asennusta virtapiiriin, johon kuivaava pesukone liitetään.

Jos koneen liitäntäjohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain alkuperäisen kaltaiseen liitäntäjohtoon (tilattavissa Miele-huolosta). Turvallisuuden vuoksi verkkoliitäntäjohdon saa vaihtaa vain valtuutettu sähköasentaja tai Miele-huoltoliike.

Tiedot koneen nimellisotehosta ja tarvittavista sulakkeista löytyvät tästä käyttöohjeesta sekä koneen arvokilvestä. Vertaa näitä tietoja asennuspaikan sähköliitännän tietoihin.

Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan.

Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronoimattomien energiajärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, varavoiماجjärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että käytettävä energiajärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen.

Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojautason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamis-säännöissä kuvatulla tavalla.

Korkeus	850 mm
Leveys	596 mm
Syvyys	637 mm
Syvyys luukku avattuna	1055 mm
Korkeus työtason alle sijoitettaessa	820 (+8/-2) mm
Leveys työtason alle sijoitettaessa	600 mm
Paino	n. 95 kg
Täyttömäärä pesussa	8,0 kg kuivaa pyykkiä
Täyttömäärä kuivauksessa	5,0 kg kuivaa pyykkiä
Liitäntäjännite	katso arvokilpi
Liitäntäteho	katso arvokilpi
Sulake	katso arvokilpi
Kulutusarvot	ks. kappale "Kulutusarvot"
Tuloveden paine vähintään	100 kPa (1 bar)
Tuloveden paine enintään	1 000 kPa (10 bar)
Tulovesiletkun pituus	1,55 m
Poistoletkun pituus	1,50 m
Liitäntäjohtojen pituus	2,00 m
Veden poistokorkeus enintään	1,00 m
Poistoletkun pituus enintään	5,00 m
Ledit	luokka 1
Tyyppihyväksynät	katso arvokilpi
Virrankulutus pois päältä -tilassa	0,30 W
Virrankulutus verkkovalmiustilassa	0,70 W
Taajuuskaista	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Enimmäislähetysteho	< 100 mW

Vaativuustienmukaisuusvakuutus

Miele vakuuttaa, että tämä pesukone täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on tilattavissa verkosta osoitteesta:

- <https://miele.fi/käyttöohjekaku>
- Tarvitset tätä varten tuotteen nimen ja valmistusnumeron.

Ohjelmat	Täyttömäärä kg	Sähköä kWh	Vettä litraa	Ohjelma-aika h:min	Lämpötila ¹ °C	Jäännös- kosteus %	Linkkousno- peus kiert./min
Pesu							
ECO 40–60*	8,0	0,77	60	3:39	43	47	1500
	4,0	0,42	52	2:48	32	47	1500
	2,0	0,18	28	2:48	25	49	1500
Puuvilla	60	1,35	57	2:29	54	51	1500
	20 ²	0,35	72	2:39	20	51	1500
Siliävät kuidut	30	0,32	47	1:59	30	30	1200
Pika ³	40	0,33	30	0:20	27	60	1200
Villa	30	0,23	35	0:39	–	–	–
Pesu ja kuivaus							
ECO 40–60* Kaappikuiva	5,0	3,35	85	6:29	35	0	1500
	2,5	1,62	43	3:59	28	0	1500

* Ekologista suunnittelua koskevan komission asetuksen (EU) 2019/2023 ja energiankulutuksen osoittamista koskevan komission asetuksen nro 2019/2014 mukainen testiohjelma

¹ Korkein varsinaisen pesun aikana saavutettu lämpötila.

² 20 °C ohjelma vain vähän likaiselle puuvillapyykille.

³ Lisätoiminto *Lyhyt* päällä

Ohje koneen käyttäjälle

Kulutusarvot vaihtelevat vedenpaineen, veden kovuuden, tuloveden lämpötilan, huoneenlämpötilan, pyykin laadun ja määrän, sähköverkon jännitevaihteluiden, valittujen lisätoimintojen sekä lisävalintojen mukaan.

Tekstiilien hoito-ohjeet

Pesu	
Pesuvadissa näkyvä asteluku ilmoittaa korkeimman mahdollisen lämpötilan, jossa voit pestä tekstiilin.	
	Kestää normaalia mekaanista käsittelyä
	Edellyttää hellävaraista mekaanista käsittelyä
	Edellyttää erittäin hellävaraista mekaanista käsittelyä
	Vain käsinpesu sallittu
	Vesipesu kielletty

Esimerkki ohjelman valinnasta

Ohjelma	Tekstiilien hoito-ohjeet
ECO 40–60	 
Puuvilla	     
Siliävät kuidut	    
Hienopyykki	 
Villa	

Kuivaus	
	Normaali lämpötila
	Alennettu lämpötila
	Rumpukuivaus kielletty

Silitys ja kuumamankelointi	
	n. 200 °C
	n. 150 °C
	n. 110 °C Höyrysilitys saattaa aiheuttaa korjaamattomia vaurioita.
	Silitys/kuumamankelointi kielletty

Hoito-ohjeet pesuloille	
	Puhdistus kemiallisilla liuottimilla. Kirjain merkitsee käytettävää liuotinta.
	
	Wet-Clean -puhdistus
	Kemiallinen pesu kielletty

Valkaisu	
	Kaikki hapettavat valkaisuaineet sallittu
	Vain happeen perustuvat valkaisuaineet sallittu
	Valkaisu kielletty

Ohjelmoitavat toiminnot

Ohjelmoitavien toimintojen avulla voit muuttaa kuivaavan pesukoneen elektronikaan asetuksia paremmin tarpeitasi vastaaviksi. Voit muokata ohjelmoitavia toimintoja milloin vain.

Ohjelmointiin sisältyy yhdeksän vaihetta (1, 2, 3 ... 9) ja siinä käytetään hipaisupainikkeita.

Ohjelmointitilaan siirtyminen

Edellytykset:

- Kuivaavan pesukoneen virta on päällä ja ohjelmanvalitsin on kierretty jonkin ohjelman kohdalle.
- Kuivaavan pesukoneen luukku on auki.
- 1 Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisääminen* ja pidä sormeesi sillä vaiheiden 2–3 ajan.
- 2 Sulje kuivaavan pesukoneen luukku.
- 3 Odota, kunnes hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* alkaa palaa yhtäjaksoisesti ...
- 4 ... ja nosta sormesi hipaisupainikkeelta *Käynnistys/Pyykin lisäys* vasta sitten.

Ajan näyttöön syttyä muutaman sekunnin kuluttua esim. *P13*.

Ohjelmoitavan toiminnon valinta ja peruuttaminen

Ohjelmoitava toiminto näkyy ajan näytössä kirjaimen *P* ja jonkin numeron yhdistelmänä: esim. *P13*.

- 5 Koskettamalla hipaisupainiketta < tai > voit siirtyä seuraavaan tai edeltävään ohjelmoitavaan toimintoon:

Ohjelmoitavat toiminnot	
<i>P11</i>	Merkkiäänen kesto

Ohjelmoitavat toiminnot	
<i>P12</i>	Merkkiääni
<i>P13</i>	Painikeääni
<i>P14</i>	PIN-koodi
<i>P22</i>	Kosketusnäytön pois päältä kytkeytyminen
<i>P24</i>	Muisti
<i>P28</i>	Hellävarainen pesurytmi
<i>P29</i>	Lämpötilan alentaminen
<i>P32</i>	Huuhteluveden enimmäiskorkeus
<i>P33</i>	Pesuveden jäähdytys
<i>P49</i>	Alhainen vedenpaine
<i>P62</i>	Valokenttien kirkkaus
<i>P10</i>	Kuivuusaste Puuvilla
<i>P11</i>	Kuivuusaste Siliävät kuidut
<i>P12</i>	Jäähdytysajan pidennys
<i>P17</i>	Pyykin litistymisen esto
<i>P90</i>	Käyttötunnit
<i>P97</i>	Etäohjaus
<i>P98</i>	SmartGrid
<i>P99</i>	RemoteUpdate-etäpäivitys
<i>P00</i>	Tehdasasetus

- 6 Vahvista valitsemasi ohjelmoitava toiminto hipaisupainikkeella *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Ohjelmoitavan toiminnon muuttaminen ja tallentaminen

Voit ottaa ohjelmoitavan toiminnon käyttöön tai pois käytöstä tai valita toimintoon erilaisia vaihtoehtoja.

- 7 Paina hipaisupainiketta < tai > ottaaksesi ohjelmoitavan toiminnon käyttöön tai pois käytöstä tai valitaksesi toiminnon jonkin vaihtoehdon.

Ohjelmoitava toiminto	mahdolliset valinnat					
	-00	-01	-02	-03	-04	-05 ... -07
P11		•	•			
P12	•	•	•			
P13	•	•	•			
P14	•	•				
P22	•	•				
P24	•	•				
P28	•	•				
P29	•	•				
P32	•	•				
P33	•	•				
P49	•	•				
P62		•	•	•	•	•
P70		•	•	•	•	•
P71		•	•	•	•	•
P72	•	•	•	•	•	-05 ... -18
P77	•	•	•	•	•	
P97	•	•				
P98	•	•				
P99	•	•				
P00	•	•				

- 8 Vahvista valintasi hipaisupainikkeella Käynnistys/Pyykin lisäys.

Juuri muokkaamasi ohjelmoitavan toiminnon numero näkyy jälleen näytössä: esim. P13.

Ohjelmointitilasta poistuminen

- 9 Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon ☹.

Tekemäsi ohjelmoinnit tallentuvat pysyvästi koneen muistiin. Voit kuitenkin muuttaa niitä milloin vain.

P11 Merkkiäänen kesto

Koneesta kuuluu ohjelman päätyttyä merkkiääni. Voit valita, kuinka pitkään haluat merkkiäänen kuuluvan.

Asetusvaihtoehdot

- 01 = Merkkiääni kuuluu kolme kertaa ohjelman päättyessä.
- 02 = Merkkiääni kuuluu, kunnes kuivaavan pesukoneen virta kytetään pois päältä (enint. tunnin ajan).

P12 Merkkiääni

Koneesta kuuluu ohjelman päätyttyä merkkiääni.

Asetusvaihtoehdot

- 00 = pois
- 01 = päällä – hiljainen
- 02 = päällä – kova

Ohjelmoitavat toiminnot

P13 Painikeääni

Voit säätää painikkeiden painalluksen yhteydessä kuuluvan painikeäänen voimakkuutta tai kytkeä sen kokonaan pois käytöstä.

Asetusvaihtoehdot

- 00 = pois
- 01 = päällä – hiljainen
- 02 = päällä – kova

P14 PIN-koodi

PIN-koodi estää asiattomia henkilöitä käyttämästä kuivaavaa pesukonettasi.

Kun PIN-koodi on käytössä, voit käyttää kuivaavaa pesukonettasi vasta, kun annat PIN-koodin kytkettyäsi ensin koneen virran päälle.

Asetusvaihtoehdot

- 00 = pois
- 01 = päällä

Jos valitset asetuksen -01, kuivaava pesukone kysyy sinulta PIN-koodia joka kerta kun kytket sen päälle.

Kuivaavan pesukoneen käyttö PIN-koodin kanssa

Pin-koodi on **125** eikä sitä voi muuttaa.

- Kytke kuivaavan pesukoneen virta päälle.

Ajan näytössä näkyy 0 __ ja hipaisupainikkeet > ja < palavat.

- Kosketa hipaisupainiketta >.

Ajan näytössä näkyy I __.

- Vahvista numero hipaisupainikkeella *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Ensimmäinen numero on nyt tallennettu.

- Syötä toinen ja kolmas numero samalla tavalla hipaisupainikkeilla > ja < ja vahvista kumpikin erikseen hipaisupainikkeella *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Koneen lukitus on nyt avattu.

P22 kosketusnäytön pois päältä kytkettyminen

Energian säästämiseksi ajan näyttö ja hipaisupainikkeet pimenevät 10 minuutin kuluttua ja vain hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* vilkkuu hietaasti.

Asetusvaihtoehdot

- 00 = pois
Ajan näyttö ja hipaisupainikkeet ovat aina näkyvissä, kun kuivaava pesukone on kytkettynä päälle.
- 01 = päällä
Ajan näyttö ja hipaisupainikkeet pimenevät 10 minuutin kuluttua ohjelman käynnistämisestä.
Mutta: ajan näyttö ja hipaisupainikkeet syttyvät uudelleen 10 minuutin ajaksi, kun ajastusaika on kulunut tai kun ohjelma tai pöyhintävaihe on päättynyt.

P24 Muisti

Kuivaava pesukone tallentaa muistiin pesuohjelmaan valitsemasi asetukset (lämpötilan, linkousnopeuden), kun käynnistät ohjelman.

Kun valitset kyseisen ohjelman seuraa-
van kerran, valitsemasi asetukset tulevat
näkyviin.

Asetusvaihtoehdot

-00 = pois

-01 = päällä

P28 Hellävarainen pesurytmi

Kun valitset hellävaraisen pesurytmin,
rummun käyntijaksot lyhenevät. Tarkoi-
tettu vähän likaisten, arkojen tekstiilien
hellävaraiseen pesuun.

Voit käyttää hellävaraista pesurytmiä
pesuohjelmissa *Puuvilla* ja *Siliävät kui-
dut*.

Asetusvaihtoehdot

-00 = pois

-01 = päällä

P29 Lämpötilan alentaminen

Korkealla vuoristossa veden kiehumis-
piste on alaisempi. Jos käytät pesuko-
netta yli 2 000 m:n korkeudessa,
Miele suosittelee, että otat Lämpötilan
alentaminen käyttöön, jotta vältät ve-
den kiehumisen.

Asetusvaihtoehdot

-00 = pois

-01 = päällä

P32 Huuhteluveden enimmäis- korkeus

Ohjelmissa *Puuvilla* ja *Siliävät kuidut*
voit määrittää, että huuhteluissa käyte-
tään aina enimmäismäärä vettä.

Tästä toiminnosta on hyötyä pesuaineal-
lergikoille, joille erityisen perusteellinen
huuhtelutulos on tärkeä. Koneen veden-
kulutus nousee samalla.

Asetusvaihtoehdot

-00 = pois

-01 = päällä

P33 Pesuveden jäähdytys

Varsinaisen pesun lopussa pesu-
rumpuun virtaa kylmää vettä ja pesu-
vesi jäähtyy hieman.

Pesuveden jäähdytys voidaan valita vain
pesuohjelmassa *Puuvilla*, kun käytetään
yli 70 °C:n pesulämpötiloja.

Käytä pesuveden jäähdytystä seuraavis-
sa tilanteissa:

- kun ripustat poistoletkun esim. kä-
sienpesualtaaseen. Näin välttyt poltta-
van kuumen veden aiheuttamalta pa-
lovamman vaaralta.
- kun rakennuksen muoviset viemäri-
putket eivät vastaa normin DIN 1986
vaatimuksia.

Asetusvaihtoehdot

-00 = pois

-01 = päällä

Ohjelmoitavat toiminnot

P49 Alhainen vedenpaine

Jos vedenpaine on alle 100 kPa (1 bar), kuivaavapesukone keskeyttää ohjelman. Jollet pysty nostamaan rakennuskohtaista vedenpainetta, voit estää ohjelman keskeytymisen kytkemällä tämän asetuksen päälle.

Asetusvaihtoehdot

-00 = pois

-01 = päällä

P62 Valokenttien kirkkaus

Voit valita näyttöruudun himmennettyjen hipaisupainikkeiden kirkkauden seitsemästä erilaisesta tasosta.

Kirkkaus muuttuu valitsemaksesi heti valintasi jälkeen.

Asetusvaihtoehdot

-01 = himmein



-07 = kirkkain

P70 Kuivuusasteet Puuvilla

Voit säätää ohjelman Puuvilla kuivuusastetta tarpeidesi mukaan.

Asetusvaihtoehdot

-01 = kosteammaksi



-07 = kuivemmaksi

P71 Kuivuusasteet Siliävät kuidut

Voit säätää ohjelman Siliävät kuidut kuivuusastetta tarpeidesi mukaan.

Asetusvaihtoehdot

-01 = kosteammaksi



-07 = kuivemmaksi

P72 Jäähdytysajan pidennys

Voit pidentää ohjelman loppua edeltävää jäähdytysaika. Kone jäähdyttää tällöin pyykin tehokkaammin. Jäähdytysaika pitenee ainoastaan silloin, kun olet valinnut jonkin kuivuusasteen. Aikakuivauksessa jäähdytysajan pidentäminen ei ole käytössä.

Asetusvaihtoehdot

-00 = minuuttia



-18 = minuuttia

P77 Pyykin litistymisen esto

Voit pienentää pyykin renkaaksi litistymisen todennäköisyyttä rajoittamalla loppulinkousnopeutta.

Asetus *Pyykin litistymisen esto* on käytössä vain ohjelmissa, jotka pesevät ja kuivaavat pyykin keskeytyksettä.

Asetusvaihtoehdot

-00 = pois

-01 = 1 200 kierr./min

-02 = 1 100 kierr./min

-03 = 1 000 kierr./min

-04 = 900 kierr./min

P90 Käyttötunnit

Voit tarkistaa, kuinka monta tuntia kuivaava pesukone on kaiken kaikkiaan ollut käynnissä.

Kokonaiskäyntiaika tulee näkyviin yksittäisinä peräkkäin näkyviin tulevina numeroina. Kuivaava pesukone on pessyt ja kuivannut pyykkiä esim. 1234 tuntia. Ajan näyttöön syttyy ensin *H*, sitten *1*, sitten *2*, sitten *3* ja sitten *4*. Tämän jälkeen näyttöön tulee taas *H*.

P97 Etäohjaus

Kun olet asentanut Miele-sovelluksen mobiililaitteeseesi, voit seurata kuivaavan pesukoneesi toimintoja kaikkialla ja etäkäynnistää sen ja käyttää sitä ohjelmalla *MobileStart*.

Voit kytkeä ohjelmointitoiminnon *P97* pois käytöstä, jos et halua käyttää kuivaavaa pesukonetta etänä mobiililaitteellasi.

Ohjelman lopettaminen sovelluksen kautta onnistuu kuitenkin myös silloin, kun ohjelmointitoimintoa *P97* ei ole otettu käyttöön.

Valitse hipaisupainikkeella  aikaväli, jonka sisällä haluat käynnistää kuivaavan pesukoneen, ja käynnistä ajastus (ks. kappale "Ajastus/SmartStart"). Nyt voit käynnistää kuivaavan pesukoneen milloin tahansa ennen valitsemasi ajan päättymistä lähettämällä koneelle signaalin sovelluksen kautta. Jollet lähetä käynnistyssignaalia valitsemasi ajan kuluessa, kuivaava pesukone käynnistyy automaattisesti, kun aika on kulunut loppuun.

Asetusvaihtoehdot

-00 = pois

-01 = päällä

P98 SmartGrid

Voit määritellä aikarajat, joiden puitteissa kuivaava pesukone käynnistyy automaattisesti ulkopuolelta tulevan käskyn perusteella.

Kun olet ottanut toiminnon *SmartGrid* käyttöön hipaisupainikkeella  ei enää voi asettaa *Ajastusta*, vaan sillä käytetään toimintoa *SmartStart*.

Hipaisupainikkeella  voit nyt asettaa aikavälin *SmartStart*-toiminnolle. Nyt kuivaava pesukone käynnistyy antamiesi aikarajojen sisällä ulkopuolelta tulevan signaalin perusteella. Jos käynnistyssignaalia ei tule ennen kuin aika on kulunut umpeen, kuivaava pesukone käynnistyy automaattisesti ajan umpeuduttua (ks. kappale "Ajastus/SmartStart").

Asetusvaihtoehdot

-00 = pois

-01 = päällä

Ohjelmoitavat toiminnot

PPP RemoteUpdate

Voit päivittää kuivaavan pesukoneesi ohjelmiston etäpäivitystoiminnolla. Kun kuivaavaa pesukonettasi varten julkaitaan päivitys, se latautuu automaattisesti. Päivitys ei kuitenkaan asennu automaattisesti, vaan se on käynnistettävä manuaalisesti.

Voit jatkaa kuivaavan pesukoneesi käyttöä tavalliseen tapaan, vaikkot asentaisikaan etäpäivityksiä. Miele kuitenkin suosittelee päivitysten asentamista.

Etäpäivityksen kulku

Tietoja päivitysten sisällöstä ja laajuudesta löydät Miele-sovelluksesta.

Kun käytettävissä on ohjelmistopäivitys, koneen ajan näyttöön tulee ilmoitus *UP*.

Voit asentaa päivityksen heti tai myöhemmin. Jos et asenna sitä heti, kuivaava pesukone ehdottaa asennusta, kun kytket sen virran päälle seuraavan kerran.

Päivitys voi kestää muutaman minuutin.

Ota huomioon seuraava:

- Saat aina ilmoituksen saatavilla olevista päivityksistä, ts. päivityksiä ei ole saatavilla, jos mitään ilmoituksia ei ole tullut.
- Asennettua päivitystä ei voi enää kumota.
- Älä kytke kuivaavan pesukoneen virtaa pois päältä kesken päivityksen asennuksen. Virran katkaisu keskeyttää päivityksen ja päivitys jää asentamatta.
- Jotkin ohjelmistopäivitykset voi tehdä vain Miele-huolto.

Ottaminen käyttöön/pois käytöstä

Tehdasasetuksena *etäpäivitys* on otettu käyttöön. Käytettävissä oleva uusi päivitys latautuu automaattisesti, mutta sinun on käynnistettävä sen asennus manuaalisesti. Ota *etäpäivitys* pois käytöstä, jos et halua koneen lataavan päivityksiä automaattisesti.

Asetusvaihtoehdot

 = pois

 = päällä

Päivityksen käynnistäminen

Kun kytket kuivaavan pesukoneen virran päälle, ajan näyttöön näkyy *UP*.

- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyökin lisäys*.

UP alkaa vilkkua ajan näyttöön. Päivitys käynnistyy.

Voit seurata päivityksen etenemistä ajan näytön palkeista:

I = 0 %

IIIIII = 100 %

Päivityksen siirtäminen myöhemmäksi

Kun kytket kuivaavan pesukoneen virran päälle, ajan näyttöön näkyy *UP*.

- Kosketa hipaisupainiketta .

Ajan näyttöön tulee valitun ohjelman ohjelma-aika.

Kun kytket koneen virran päälle seuraavan kerran, kehoitus päivityksen asentamisesta tulee taas näkyviin.

P90 Tehdasasetus

Kaikki ohjelmoitavat asetukset, paitsi P90, palautuvat takaisin tehdasasetuksiin.

Asetusvaihtoehdot

- 00 = paluu (tehdasasetuksia ei palauteta)
- 01 = Tehdasasetukset palautetaan.

WLAN-toiminnon kytkeminen pois päältä

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *MobileStart*.

Ajan näytössä näkyy: 00m

- Kosketa hipaisupainiketta  ja pidä sormeasi hipaisupainikkeella , kunnes ajan näytössä pyörivä aika on kulunut loppuun.

Ajan näytössä näkyy: ---

- WLAN-yhteys katkeaa.
- WLAN-yhteys palautuu tehdasasetustilaan.

Palauta verkkoasetusten tehdasasetukset ennen kuin viet kuivaavan pesukoneen kierrätykseen, myyt sen tai otat käyttöön käytetyn kuivaavan pesukoneen. Vain näin voit varmistaa, että poistat kuivaavasta pesukoneesta kaikki henkilötiedot ja ettei koneen aiempi omistaja voi enää tarkastella tai muuttaa koneen tietoja.

Jos haluat käyttää konetta Miele@home-järjestelmällä, sinun on kirjattava se uudelleen järjestelmään.

Tekijänoikeudet ja lisenssit – tiedonsiirtomoduuli

Miele hyödyntää tiedonsiirtomoduulin käyttöön ja ohjaukseen omia tai muiden ohjelmistotoimittajien ohjelmistoja, jotka eivät ole ns. avoimen lähdekoodin lisenssien alaisia. Nämä ohjelmistot/ohjelmistokomponentit on suojattu tekijänoikeuslailla. Mielen ja kolmansien osapuolten ohjelmistotoimittajien tekijänoikeuksia on kunnioitettava.

Tämän tiedonsiirtomoduulin mukana toimitetaan lisäksi ohjelmistokomponentteja, jotka jaetaan avoimen lähdekoodin käyttöoikeusehtojen mukaan. Voit tarkastella mukana toimitettuja avoimen lähdekoodin komponentteja sekä niihin liittyviä tekijänoikeusilmoituksia, kopioita vastaavista voimassa olevista lisenssiehdoista ja tarvittaessa lisätiedoista paikallisesti Miele-laitteesi IP-osoitteen mukaan verkkoselaimella (<http://<ip-Adresse>/Licenses>). Siinä mainittujen avoimen lähdekoodin käyttöehtojen vastuuta ja takuuta koskevat määräykset koskevat vain kulloistenkin tekijänoikeuksien haltijoita.

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Puhelin: (09) 875 970
Sähköposti: contact@miele-support.fi
Internet: www.miele.fi

Saksa
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

WTD 163

fi-FI

M.-Nr. 12 248 290 / 02 / 002