

# Bruksanvisning Vaskemaskin



Bruksanvisningen **må** leses før oppstilling - installasjon – igangsetting.  
Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

# Innhold

---

<b>Sikkerhetsregler .....</b>	<b>6</b>
<b>Betjening av vaskemaskinen .....</b>	<b>12</b>
Betjeningspanel .....	12
Funksjonsmåte betjeningspanel .....	13
<b>Aktivt miljøvern .....</b>	<b>14</b>
<b>Første igangsetting .....</b>	<b>15</b>
Ta ut fastnøkkelen .....	15
Miele@home .....	16
1. Fjerne transportsikringen .....	17
2. Opprettelse av Miele@home .....	17
3. Start av program for kalibrering .....	18
<b>Miljøvennlig vask .....</b>	<b>19</b>
<b>1. Klargjøring av tøyet .....</b>	<b>20</b>
<b>2. Valg av program .....</b>	<b>21</b>
<b>3. Innlegging av tøyet .....</b>	<b>22</b>
<b>4. Valg av programinnstillinger .....</b>	<b>23</b>
<b>5. Påfylling av vaskemiddel .....</b>	<b>24</b>
Vaskemiddelbeholder .....	24
Kapseldosering .....	25
<b>6. Starte program .....</b>	<b>27</b>
Legge inn mer tøy under programforløpet (AddLoad) .....	27
<b>7. Programslutt .....</b>	<b>28</b>
<b>Sentrifugering .....</b>	<b>29</b>
❖ <b>Startforvalg/SmartStart .....</b>	<b>30</b>
<b>Programoversikt .....</b>	<b>32</b>
<b>Tillegg .....</b>	<b>35</b>
Kort .....	35
Høyere vannstand (Vand +) .....	35
Forvask .....	35
Strykeklart .....	35
Følgende tillegg kan velges til programmene .....	35

<b>Programforløp .....</b>	<b>36</b>
<b>Endre programforløp .....</b>	<b>38</b>
Endre program (barnesikring) .....	38
Programavbrudd .....	38
<b>Vedlikeholdssymboler.....</b>	<b>39</b>
<b>Vaskemiddel.....</b>	<b>40</b>
Riktig vaskemiddel.....	40
Avkalkingsmiddel .....	40
Doseringshjelp .....	40
Midler for etterbehandling av tøyet .....	40
Anbefaling Miele vaskemidler.....	41
Vaskemiddelanbefalinger iht. norm (EU) nr. 1015/2010.....	42
<b>Rengjøring og stell .....</b>	<b>43</b>
Rengjøring av kabinett og panel .....	43
Rengjøring av vaskemiddelbeholderen.....	43
Hygieneinfo(trommelrengjøring) .....	45
Rengjøring av vanninntakssilen .....	45
<b>Hvis feil oppstår .....</b>	<b>46</b>
Det kan ikke startes noe vaskeprogram .....	46
Programavbrudd og en feilkontrolllampe lyser i betjeningspanelet .....	47
Symbol i tidsdisplayet under programforløpet.....	48
Kontrollampen lyser i betjeningspanelet på slutten av programmet .....	49
Generelle problemer med vaskemaskinen .....	50
Ikke tilfredsstillende vaskeresultat.....	51
Døren lar seg ikke åpne .....	52
Åpning av døren når avløpet er tilstoppet og/eller ved strømbrudd. ....	53
<b>Service.....</b>	<b>55</b>
Kontakt ved feil .....	55
Ekstrautstyr .....	55
EPREL-Database .....	55
Garanti .....	55

# Innhold

---

<b>Installasjon .....</b>	<b>56</b>
Front .....	56
Bakside .....	57
Underlaget .....	58
Bære vaskemaskinen til oppstillingsstedet .....	58
Demontering av transportsikring .....	59
Montering av transportsikring .....	60
Oppretting .....	61
Skru ut og låse føttene .....	61
Oppstilling under benkeplate .....	62
Vask-tørk-søyle .....	62
Vannsikringssystemet .....	63
Vanninntak .....	64
Koble til vanninntaksslangen .....	64
Vannavløp .....	65
Sette inn U-bøy .....	65
Direkte tilkobling til en vannlås på vasken .....	66
Elektrotilkobling .....	67
<b>Tekniske data .....</b>	<b>68</b>
Samsvarserklæring .....	69
<b>Forbruksdata .....</b>	<b>70</b>
<b>Programmeringsfunksjoner .....</b>	<b>71</b>
Åpne programmeringsnivå .....	71
Velg og legg til programmeringsfunksjon .....	71
Bearbeide og lagre programmeringsfunksjon .....	72
Gå ut av programmeringsnivå .....	72
<i>P11</i> Varighet varselsignal .....	72
<i>P12</i> Varselsignal .....	72
<i>P13</i> Tastetone .....	73
<i>P14</i> Pin-kode .....	73
<i>P22</i> Standby-status betjeningspanel .....	73
<i>P24</i> Memory .....	74
<i>P26</i> Ekstra forvasktid Bomull .....	74
<i>P28</i> Skånegang .....	74
<i>P29</i> Temperatursenkning .....	74
<i>P30</i> Høyere vannstand (Vand +) .....	75
<i>P31</i> Nivå Høyere vannstand (Vand +) .....	75
<i>P32</i> Maksimalt skyllenivå .....	75
<i>P33</i> Vannavkjøling .....	75

# Innhold

---

P49 Lavt vanntrykk .....	76
P34 Antikrøll .....	76
P62 Dimmet lysstyrke i lysfeltene .....	76
P90 Driftstimer .....	76
P00 fabrikkinnstilling .....	76
Nettverk .....	77
P97 Fjernstyring .....	77
P98 SmartGrid .....	77
P99 RemoteUpdate .....	78
Utkobling av WiFi .....	79
Opphavsretter og lisenser for kommunikasjonsmodulen .....	79
<b>Vaske- og pleiemidler .....</b>	<b>80</b>
Vaskemiddel .....	80
Spesialvaskemidler  .....	80
Caps UltraDark .....	80
Tøypleiemiddel  .....	81
Additiv  .....	81
Pleiemidler for maskinen .....	81

# Sikkerhetsregler

Denne vaskemaskinen oppfyller de påbudte sikkerhetskravene. Bruk som ikke er forskriftsmessig, kan imidlertid føre til skader på personer og gjenstander.

Les bruksanvisningen nøyde før du begynner å bruke vaskemaskinen. Den gir viktige opplysninger om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Du beskytter deg selv og unngår skader på vaskemaskinen.

I henhold til internasjonal standard IEC 60335-1 ber Miele uttrykkelig om at kapittelet om installasjon av vaskemaskinen samt sikkerhetshenvisninger og advarsler må leses nøyde og følges.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke blir fulgt.

Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier.

## Forskriftsmessig bruk

- ▶ Denne vaskemaskinen er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder.
- ▶ Denne vaskemaskinen er ikke beregnet for utendørs bruk.
- ▶ Vaskemaskinen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig i en husholdning, til vask av tekstiler, som i følge produsentens vaskeanvisning er maskinvaskbare. Annen bruk er ikke tillatt. Miele er ikke ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening.
- ▶ Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene vaskemaskinen på en sikker måte, må ikke bruke denne vaskemaskinen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person.

## Barn i husholdningen

- ▶ Barn under åtte år må holdes vekk fra vaskemaskinen, med mindre de er under konstant tilsyn.
- ▶ Barn over åtte år, får bare betjene vaskemaskinen uten tilsyn, der som vaskemaskinens funksjon er forklart slik, at de kan betjene den på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.
- ▶ Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde vaskemaskinen uten tilsyn.
- ▶ Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av vaskemaskinen. Ikke la barn leke med vaskemaskinen.

## Teknisk sikkerhet

- ▶ Følg anvisningene i kapitlene «Installasjon» og «Tekniske data».
- ▶ Kontroller at vaskemaskinen ikke har ytre, synlige skader før den stilles opp. En skadet vaskemaskin må ikke stilles opp og tas i bruk.
- ▶ Før vaskemaskinen tilkobles, må tilkoblingsdataene (sikring, spennin og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for elnettet. Ta kontakt med elektrofagfolk hvis du er i tvil.
- ▶ Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsyningssystem eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder retningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende.  
Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette Miele-produktet må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 / VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Sikkerheten for det elektriske anlegget i vaskemaskinen garanteres kun hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordings-system.  
Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen kontrolleres. I tvilstilfeller bør fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning.

## Sikkerhetsregler

---

- ▶ Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke skjøtekabler, flerveis-stikkontakter eller lignende (brannfare på grunn av overoppheeting).
- ▶ Defekte deler må bare skiftes ut med originale reservedeler fra Miele. Bare for disse delene kan Miele garantere at de sikkerhetskravene som stilles til maskinene, blir oppfylt.
- ▶ Støpselet må være tilgjengelig til enhver tid, slik at vaskemaskinen kan kobles fra strømforsyningen.
- ▶ Reparasjoner utført av ukyndige kan medføre betydelig fare for brukeren, som produsenten ikke overtar noe ansvar for. Reparasjoner skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader.
- ▶ Hvis vaskemaskinen ikke repareres av servicefolk som er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti.
- ▶ Hvis tilkoblingsledningen blir skadet, må den skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å unngå at brukeren utsettes for fare.
- ▶ Ved feil eller ved rengjøring og stell, er maskinen koblet fra el-nettet bare når:
  - støpselet til maskinen er trukket ut eller
  - sikringene i husinstallasjonen er koblet ut eller
  - skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut.
- ▶ Vaskemaskinen må bare kobles til vannforsyningen med et slangesett av nyere dato. Gamle slangesett må ikke brukes. Kontroller slangesettene med jevne mellomrom. Da kan du skifte dem ut i tide, og unngå vannskader.
- ▶ Vannets flyttetrykk må være minst 100 kPa og må ikke være høyere enn 1.000 kPa.
- ▶ Denne vaskemaskinen må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip).
- ▶ Det må ikke foretas endringer på vaskemaskinen uten uttrykkelig tillatelse fra Miele.

## Bruk

- ▶ Vaskmaskinen må ikke plasseres i rom hvor det er fare for frost. Frosne slanger kan sprekke eller revne. Elektronikken kan bli mindre pålitelig ved temperaturer under frysepunktet.
- ▶ Fjern transportsikringen på baksiden før maskinen tas i bruk (se kapittel «Installasjon», avsnitt «Fjerning av transportsikringen»). Under centrifugering kan transportsikring som ikke er fjernet, skade maskinen og møbler/maskiner i nærheten.
- ▶ Steng vannkranen ved lengre fravær (f.eks. ferie), spesielt hvis det ikke er sluk i gulvet i nærheten av maskinen.
- ▶ Fare for oversvømmelse!  
Hvis du henger avløpsslangen i en vaskekum, kontroller at vannet renner raskt nok unna. Sikre slangen slik at den ikke kan gli ned. Vannets tilbakeslagskraft kan presse en usikret slange ut av kummen.
- ▶ Pass på at ingen fremmedlegemer (f.eks. spiker, nåler, mynter, binders) kommer med i vasken. Fremmedlegemer kan skade maskindeler (f.eks. vaskebeholder, trommel), som igjen kan forårsake skader på tøyet.
- ▶ Vær forsiktig når du åpner døren etter bruk av dampfunksjonen. Det er fare for forbrenning pga. damp som strømmer ut, og høye temperaturer på trommeloverflaten og dørglasset. Gå litt bakover og vent til dampen har forsvunnet.
- ▶ Maksimal kapasitet er 8,0 kg (tørt tøy). Noen programmer har redusert maks. kapasitet. Se kapitlet «Programoversikt».
- ▶ Ved riktig vaskemiddeldosering er det ikke nødvendig å avkalke vaskemaskinen. Hvis avkalking skulle bli nødvendig, bruk et avkalkingsmiddel basert på naturlig sitronsyre. Miele anbefaler Mieles avkalkingsmiddel. Dette fås kjøpt i Mieles nettbutikk på [shop.miele.no](http://shop.miele.no), hos Miele-forhandleren eller Mieles serviceavdeling. Følg bruksanvisningen for avkalkingsmiddelet nøyne.
- ▶ Tøy som har vært behandlet med løsemiddelholdige rengjøringsmidler må skylles godt i rent vann før de vaskes.
- ▶ Bruk aldri løsemiddelholdige rengjøringsmidler i vaskemaskinen (f.eks. vaskebensin). Maskinkomponenter kan bli skadet og det kan oppstå giftige damper. Brann- og ekspllosjonsfare!

## Sikkerhetsregler

---

- ▶ Bruk aldri løsemiddelholdige rengjøringsmidler (f.eks. vaskebensin) ved eller på vaskemaskinen. Kunststoffoverflater som kommer i kontakt med slike midler kan bli skadet.
- ▶ Fargemidler må være egnet for bruk i vaskemaskin og bør ikke brukes for ofte. Følg produsentens bruksanvisning nøyne.
- ▶ Avfargingsmidler kan på grunn av sine svovelholdige forbindelser føre til korrosjon. Avfargingsmidler må ikke brukes i vaskemaskinen.
- ▶ Hvis du får vaskemiddel i øynene, skyll straks med rikelig med lunket vann. Ta straks kontakt med lege ved svelging. Personer med hudskader eller ømfintlig hud bør unngå kontakt med vaskemiddel.


## Tilbehør og reservedeler

- ▶ Bruk kun originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres i eller til maskinen, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar.
- ▶ Mieles tørketromler og vaskemaskiner kan oppstilles i en vask-tørksøyle. Til dette behøves en mellomsats (WTV, ekstrautstyr). Vær oppmerksom på at mellomsatsen både må passe til tørketrommelen og vaskemaskinen.
- ▶ Sørg for at Miele-sokkelen, som er å få kjøpt som ekstrautstyr, passer til denne vaskemaskinen.
- ▶ Miele gir opp til 15 år, men minst 10 år leveringsgaranti for viktige reservedeler etter endt produksjon av vaskemaskinen.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.

# Betjening av vaskemaskinen

## Betjeningspanel



### ① Betjeningspanel

Betjeningspanelet består av tidsdisplayet og forskjellige sensortaster. De enkelte sensortastene blir forklart i de følgende avsnittene.

### ② Sensortaster for temperatur

for innstilling av ønsket vasketemperatur.

### ③ Sensortaster for centrifugehastighet

for innstilling av ønsket sluttcentrifugeringshastighet.

### ④ Sensortaster for tilleggsfunksjoner

Vaskeprogrammene kan suppleres med tilleggsfunksjonene.

Når et vaskeprogram er valgt, lyser sensortastene for mulige tilleggsfunksjoner dimmet.

### ⑤ Kontrollamper

⚡ lyser ved feil på vanninntaket og vannavløpet

● lyser når det er dosert for mye vaskemiddel

■ lyser for å minne om hygieneinfo

🔒 funksjonen *Legg inn mer tøy* kan ikke velges.

### ⑥ Sensortaster for CapDosing

☞ CapDosing for tøpplemiddel (f.eks. tøymykner, impregnerringsmiddel)

☞ CapDosing for additiv (f.eks. vaskemiddelforsterker)

☞ CapDosing for vaskemiddel (kun for hovedvask)

# Betjening av vaskemaskinen

---

## ⑦ Tidsdisplay

Etter programstart vises programtiden i timer og minutter.

Ved en programstart med startforvalg, vises programtiden først etter at startforvalgstiden er utløpt.

## ⑧ Sensortaster < ⌂ >

Den valgte startforvalgstiden vises i tidsdisplayet.

Etter programstart telles startforvalgstiden ned.

Etter at startforvalgstiden er utløpt, starter programmet, og tidsdisplayet viser antatt programtid.

- ⌚ Etter berøring av sensortasten ⌂ velges en senere programstart (startforvalg). Når denne velges, lyser ⌂ sterkt.
- > Ved berøring av sensortasten > økes tidsrommet for startforvalget.
- < Ved berøring av sensortasten < forkortes tidsrommet for startforvalget.

## ⑨ Sensortast Start/Legg inn mer tøy

- (A) Sensortasten lyser pulserende, så snart et program kan startes. Ved å berøre sensortasten *Start/Legg inn mer tøy* starter valgt program. Sensortasten lyser konstant.

- (B) Når programmet har blitt startet, er det mulig å legge inn mer tøy med sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

## ⑩ Optisk grensesnitt

Brukes som overføringspunkt av serviceavdelingen.

## ⑪ Programvelger

for programvalg og utkobling. Vaskemaskinen slås på med programvalget og av ved å sette programvelgeren på ⏪.

## Funksjonsmåte betjeningspanel

Sensortastene ②, ③, ④, ⑥, ⑧ og ⑨ reagerer ved berøring med fingertuppene. Sensortastene kan velges så lenge de lyser.

En sterkt lysende sensortast betyr: Nettopp valgt

En dimmet lysende sensortast betyr: Mulig å velge

## Aktivt miljøvern

---

### Retur og gjenvinning av emballasjen

Emballasjen benyttes til håndtering og beskytter produktet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor generelt gjenvinnes.

Gjenvinning av emballasjen til materialkretsløpet medfører besparelser av råstoffer. Benytt deg av materialspesifikke gjenvinningsstasjoner og returnmuligheter. Miele-forhandleren tar transportemballasjen i retur.

### Retur og gjenvinning av det gamle produktet

Elektriske og elektroniske produkter inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, blandinger og komponenter, som har vært nødvendige for produktets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri produktene som restavfall.




Benytt i stedet de offentlige returpunktene for innlevering og gjenvinning av slike produkter. Produktene kan leveres gratis til kommunale gjenvinningsstasjoner, forhandlere av tilsvarende produkter eller til Miele. For mer informasjon, se [www.miele.no](http://www.miele.no). Du er selv juridisk ansvarlig for å slette personlige data som måtte befinner seg i de gamle produktene. Du er rettslig forpliktet til å ta ut gamle batterier, akkumulatorer og lamper som ikke sitter fast i produktet, og som kan tas ut uten at de blir ødelagt. Ta dem med til et egnert returpunkt, der de kan leveres gratis. Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn til det kjøres bort.

**!** Skader ved feil oppstilling og tilkobling.

Feil oppstilling og tilkobling av vaske-maskinen fører til alvorlige materielle skader.

Se kapittel «Installasjon».

## Ta ut fastnøkkelen



- Ta fastnøkkelen nede til venstre ut av transportemballasjen for å fjerne transportsikringen.

## Fjerning av beskyttelsesfolie og klistremerker

### ■ Fjern:

- Beskyttelsesfolien fra døren (hvis den er der).
- Alle eventuelle reklameklistremerker fra fremsiden og fra dekselet (hvis de er der).


Klistremerker som vises når døren er åpen (f.eks. typeskiltet), må ikke fjernes.

## Ta ut u-bøy fra trommelen.

Det befinner seg en u-bøy for avløps-slangen i trommelen.



- Ta tak i håndtaket for å åpne døren.
- Ta ut u-bøyen



- Sving døren lett igjen.

Det har blitt gjennomført en fullstendig funksjonstest på denne vaske-maskinen, derfor er det litt restvann igjen i trommelen.

# Første igangsetting

## Miele@home

Vaskemaskinen din er utstyrt med en integrert WiFi-modul.

For bruk trenger du:

- et WiFi-nettverk
- Miele@mobile-appen
- en brukerkonto hos Miele. Brukerkontoen kan du opprette gjennom Miele@mobile-appen.

Miele@mobile-appen leder deg ved tilkobling mellom vaskemaskin og hjemmenettverket ditt.

Etter at du har koblet vaskemaskinen til WiFi-nettverket, kan du f.eks. utføre følgende operasjoner med appen:

- Fjernstyre vaskemaskinen din
- Hente informasjon om driftstilstanden på vaskemaskinen din
- Hente informasjon om programforløpet til vaskemaskinen din

Gjennom tilkobling av vaskemaskinen til WiFi-nettverket, øker strømforbruket, også når vaskemaskinen er slått av.

Forsikre deg om at signalet til ditt WiFi-nettverk har tilstrekkelig signalstyrke der hvor vaskemaskinen skal plasseres.

## Tilgjengelighet WiFi-forbindelse

WiFi-forbindelsen deler et frekvensområde med andre produkter (f.eks. mikrobølgeovner, fjernstyrte leker). Derved kan det oppstå tidvis eller fullstendige forstyrrelser på forbindelsen. Kontinuerlig tilgjengelighet av de tilbudte funksjonene kan derfor ikke garanteres.

## Tilgjengelighet Miele@home

Bruken av Miele Appen er avhengig av tilgjengeligheten til Miele@home-tjenestene i ditt land.

Miele@home-tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.

Informasjon om tilgjengelighet finner du via internetsiden [www.miele.com](http://www.miele.com).

## Miele-app

Miele app kan lastes ned gratis fra Apple App Store® eller Google Play Store™.



## 1. Fjerne transportsikringen

⚠ Skader som kan oppstå dersom transportsikringen ikke er fjernet. En transportsikring som ikke er fjernet, kan føre til skader på vaske-maskinen og møbler/maskiner i nærheten.

Fjern transportsikringen som beskrevet i kapittel «Oppstilling og tilkobling».


## 2. Opprettelse av Miele@home

Det finnes 2 tilkoblingsmuligheter:

1. Via Miele-appen (standardinnstilling)
2. Via WPS

Da trenger du en WPS-kompatibel router.

### Innlogging via Miele-appen



- Still programvelgeren på programmet *MobileStart* (WPS).

I tidsdisplayet vises *APP* og deretter telles timeout-tiden på 10 minutter ned. Miele-appen fører deg gjennom de neste skrittene.

Når tilkoblingen er vellykket, vises *Con* i tidsdisplayet.

### Innlogging via WPS

- Still programvelgeren på programmet *MobileStart* (WPS).
- Berør sensorosten (WPS) helt til *WPS* vises i tidsdisplayet, og det høres en kort kvitteringstone.  
Deretter telles timeout-tiden på 2 minutter ned i tidsdisplayet.
- Aktiver funksjonen «WPS» på routeren i løpet av 2 minutter.

Når tilkoblingen er vellykket, vises *Con* i tidsdisplayet.

**Tips:** Hvis forbindelsen ikke er opprettet etter at timeout-tiden er utløpt, må du gjenta prosessen.


# Første igangsetting

## 3. Start av program for kalibrering

For å få et optimalt vann- og strømforbruk og et optimalt vaskeresultat, er det viktig at vaskemaskinen blir kalibrert.

Du **må** starte programmet *Bomull* uten tøy og uten vaskemiddel.

- Skru opp vannkranen.



- Still programvelgeren på *Bomull*. Vaskemaskinen slås på og temperaturen 60 og centrifugehastigheten 1400 lyser.
- Berør sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

Vaskeprogrammet startes.

Etter 10 minutter blir visnings-elementene mørke.


## Åpne døren etter programslutt

Under Antikrøll er døren fortsatt låst. Betjeningspanelet lyser i de første 10 minuttene. Deretter slukker betjeningspanelet og sensortasten *Start/Legg inn mer tøy* lyser pulserende.

- Still programvelgeren på ⏪. I tidsdisplayet vises: -Ø- og kontrollampen slukker.

Døren låses opp.

**Tips:** Etter Antikrøll har vaskemaskinen slått seg av og døren blitt låst opp automatisk. Betjeningspanelet er helt mørkt.



- Ta tak i håndtaket for å åpne døren.
- Tips:** La døren stå på gløtt, slik at trommelen kan tørke.  
Første igangsetting er avsluttet.

## Energi- og vannforbruk

- Vask maksimal tekstilmengde for hvert enkelt vaskeprogram. Da er energi- og vannforbruket lavest, tøymengden sett under ett.
- Programmer som har et effektivt energi- og vannforbruk, har som regel lengre programtid. Ved å forlenge programtiden kan det samme vaske-resultatet oppnås ved lavere vaske-temperatur.

For eksempel har programmet ECO 40-60 en lengre programtid enn programmet Bomull 40 °C eller 60 °C. Programmet ECO 40-60 har likevel mer effektivt energi- og vannforbruk selv om programtiden er lengre.

- Bruk programmet Express 20 for mindre tøymengder som er lite skitne.
- Moderne vaskemidler gjør det mulig å vaske på lave temperaturer (f.eks. 20 °C). Bruk tilsvarende temperatur-innstillinger for å spare energi.

## Hygiene i vaskemaskinen

Ved vask på lave temperaturer og/eller med flytende vaskemidler er det fare for bakterie- og luktdannelse i vaskemaskinen. Derfor anbefaler Miele å rengjøre vaskemaskinen én gang i måneden.

Når kontrollampen **i** i betjeningspanelet lyser sammen med **1** i tidsdisplayet, må vaskemaskinen rengjøres.


## Henvisning for etterfølgende maskinell tørking

Valgt centrifugehastighet påvirker restfuktigheten til tøyet og støynivået til vaskemaskinen.

Jo høyere centrifugehastighet, jo mindre restfuktighet i tøyet. Imidlertid stiger støynivået til vaskemaskinen.

For å spare energi ved tørkingen: velg så høy centrifugehastighet som mulig for hvert enkelt vaskeprogram.

# 1. Klargjøring av tøyet



## ■ Tøm lommene.

**⚠ Skader pga. fremmedlegemer.**  
Spiker, mynter, binders osv. kan skade tekstiler og maskindeler.  
Kontroller tøyet før vask, og fjern ev. fremmedlegemer.

## Sorter tøyet

### ■ Sorter tekstilene etter farger og etter symbolene på vedlikeholdsetiketten (i krage eller sidesøm).

**Tips:** Mørke tekstiler avgir ofte farge i første vask. Vask lyse og mørke plagg hver for seg, slik at ikke noe blir misfarget.

## Forbehandle flekker

### ■ Fjern eventuelle flekker på tøyet før vask: helst med en gang de har oppstått. Tørk lett på flekken med en klut som ikke farger (av). Ikke gni!

**Tips:** Flekker (som f.eks. blod, egg, kaffe, te) kan ofte fjernes lett med små triks, som du finner i Mieles vaskeleksikon. Vaskeleksikonet kan du bestille eller se i direkte på Mieles hjemmeside.

**⚠ Skader pga. løsemiddelholdige rengjøringsmidler.**  
Vaskebensin, flekkfjerner osv. kan skade kunststoffdeler.  
Hvis du behandler tøyet med slike midler, pass på at ikke plastdeler i/på maskinen kommer i kontakt med disse.

**⚠ Eksplsjonsfare pga. løsemiddelholdige rengjøringsmidler.**  
Ved bruk av løsemiddelholdige rengjøringsmidler kan det oppstå en eksplosiv blanding.  
Ikke bruk løsmiddelholdige rengjøringsmidler i vaskemaskinen.

## Generelle tips


- Gardiner: Fjern gardinkroker og blybånd eller legg gardinene i en vaskepose.
- BH-er: Sy fast eller ta ut løse bøyler.
- Lukk glidelåser, borrelåser og hekter før vask.
- Knepp eller knyt igjen dynetrekk og putevar, slik at ikke små plagg havner inni dem.

Ikke vask tøy som er merket med **Tåler ikke vask** (symbol ).

### Slå på vaskemaskinen

- Still programvelgeren på et program.

### 1. Velge vaskeprogrammer med programvelgeren




- Still programvelgeren på ønsket program.

I tidsdisplayet vises programtiden.

### 2. Valg av programmer med programvelgerposisjonen

#### MobileStart (triangle icon) og Miele-appen

**Tips:** For å kunne bruke *MobileStart* (triangle icon), må vaskemaskinen være koblet til WiFi-nettverket og *Fjernstyring* være aktivert.



- Still programvelgeren på *MobileStart* (triangle icon).

I tidsdisplayet vises: *Len*

Etter programstart kan vaskemaskinen nå betjenes med Miele-appen.

Betjening via Miele-appen er først mulig etter at sensortasten *Start/Legg inn mer tøy* berøres. Ved berøring låses imidlertid også døren.

### 3. Innlegging av tøyet

#### Åpne døren



- Ta tak i håndtaket for å åpne døren.

Kontroller at det ikke er dyr eller fremmedlegemer i trommelen før du legger inn tøyet.


Ved maksimal tøymengde er energi- og vannforbruket lavest, tøymengden sett under ett. En overfylling reduserer vaskeresultatet og øker krølldannelsen.

- Brett ut tekstilene og legg dem løst inn i trommelen.


Tekstiler i forskjellige størrelser forsterker vaskeeffekten og fordeler seg bedre under centrifugeringen.

**Tips:** Vær oppmerksom på maksimal tekstilmengde for de ulike vaskeprogrammene.

#### Lukk døren



- Pass på at ikke tøy blir klemt fast mellom døren og dørbelgen.



- Sving døren lett igjen.

## 4. Valg av programinnstillinger

### Velg temperatur og centrifugehastighet

Den forhåndsinnstilte temperaturen og centrifugehastigheten lyser sterkt. Temperaturene og centrifugehastighetene som kan velges til vaskeprogrammet lyser dimmet.

Temperaturene som oppnås i vaskemaskinen kan avvike fra de temperaturene som er valgt. Kombinasjonen av energiinnsats og vasketid gir et optimalt vaskeresultat.

90	1400
60	1200
40	900
30	600
20	⌚
☀	∅

- Berør sensortasten med ønsket temperatur. Denne vil da lyse sterkt.
- Berør sensortasten med ønsket centrifugehastighet. Denne vil da lyse sterkt.

### Velg tillegg

Utvalget av tilleggsfunksjoner til vaskeprogrammet lyser dimmet.

Kort

Vand +  
Extra vatten

Forvask  
Förtvätt

Udglatn./Strykekl.  
Skrynkkelreducering

- Berør sensortasten med de ønskede tilleggsfunksjonene. Denne lyser da sterkt.

**Tips:** Du kan velge flere tilleggsfunksjoner til et vaskeprogram.

Mer informasjon om tilleggsfunksjoner finner du i kapittelet «Tilleggsfunksjoner».

### Aktivere startforvalg/Smart-Start

Programstart kan utsettes mellom 30 minutter og 24 timer. Dermed kan du f.eks. benytte billige strømtariffer om natten (se kapittel «Startforvalg/Smart-Start»).


## 5. Påfylling av vaskemiddel

Det er forskjellige måter å tilsette vaske-  
middel på.

### Vaskemiddelbeholder

Du kan bruke alle vaskemidler, som er beregnet for husholdningsvaske-  
maskiner. Følg produsentens anvisning-  
er for bruk og dosering på vaskemiddel-  
forpakningen.

### Påfylling av vaskemiddel




- Trekk ut vaskemiddelbeholderen og  
fyll vaskemidlene i kamrene.

 Vaskemiddel for forvask

 Vaskemiddel for hovedvask

 Tøymykner, syntetisk stivelse, fly-  
tende stivelse eller kapsel/cap

### Påfylling av tøymykner



- Fyll tøymykner, syntetisk stivelse eller  
flytende stivelse i kammer  **Pass  
på maksimal påfyllingsmengde.**

Middelet blir spytt inn med siste skyl-  
ling. Ved slutten av vaskeprogrammet er  
det litt restvann i kammer .

Rengjør vaskemiddelbeholderen,  
spesielt sugeheverten, etter flere om-  
ganger med automatisk tilsetting av  
stivelse.

## 5. Påfylling av vaskemiddel

### Kapseldosering

Det finnes kapsler med tre ulike innhold:

- ❖ = Tøypeleiemiddel (f.eks. tøy-mykner, impregneringsmiddel)
- ❖ = Additiv (f.eks. vaskemiddelforsterker)
- ❖ = Vaskemiddel (kun for hovedvasken)

En kapsel inneholder alltid riktig mengde for en vaskeomgang.

Kapslene kan kjøpes i Mieles nettbutikk, i Mieles deleavdeling eller hos din Miele-forhandler.

 Helsefare pga. kapsler.

Kapslene inneholder stoffer som er helsefarlige dersom de svelges eller kommer i kontakt med hud.

Oppbevar kapslene utilgjengelig for barn.

### Innkobling av kapseldosering

- Berør sensorasten til den aktuelle kapselen.

#### Sensorast




for  
for  
for

#### Cap




### Innlegging av kapsel

- Åpne vaskemiddelbeholderen.




- Åpne lokket til kammer ❖/□.



- Trykk kapselen godt fast.

## 5. Påfylling av vaskemiddel



- Lukk lokket og trykk det godt fast.
- Lukk vaskemiddelbeholderen.

Kapselen åpnes ved at den settes inn i vaskemiddelbeholderen. Dersom kapselen fjernes fra vaskemiddelbeholderen ubrukt kan innholdet renne ut.

Kast den åpnede kapselen.

Innholdet i den enkelte kapselsorten tilsettes til riktig tid i vaskeprogrammet.

Ved kapseldosering skjer vannintaket i kammer utelukkende via kapselen.

Ikke fyll ekstra tøymykner i kammer .

- Fjern den tomme kapselen etter at vaskeprogrammet er avsluttet.

Av tekniske grunner vil det være igjen litt restvann i kapselen.

### Utkobling/endring av kapseldosering

- For å slå av kapseldoseringen må du berøre den lysende sensortasten.
- For å endre kapseldoseringen må du berøre en av de andre kapseltastene.

### Tips for dosering

Ta hensyn til hvor skittent tøyet er og mengden tøy ved dosering av vaskemiddelet. Reduser vaskemiddelmengden ved små tøymengder (f.eks. reduser vaskemiddelmengden med  $\frac{1}{3}$  ved halv mengde tøy).

#### For lite vaskemiddel:

- Fører til at tekstilene ikke blir rene og med tiden blir grå og harde.
- Fremmer muggdannelse i vaskemaskinen.
- Gjør at fettflekker ikke fjernes fullstendig fra tøyet.
- Fremmer kalkdannelse på varmeelementene.

#### For mye vaskemiddel:

- Fører til et dårlig vaske-, skylle- og centrifugeringsresultat.
- Gir høyere vannforbruk, fordi en ekstra skylling blir koblet inn automatisk.
- Fører til økt belastning på miljøet.

### Starte program



- Berør den pulserende lysende sensor-tasten *Start/Legg inn mer tøy*.

Døren blir låst og vaskeprogrammet starter.

Dersom det er valgt en startforvalgstid, løper denne i tidsdisplayet. Etter at startforvalgstiden er utløpt eller direkte etter at maskinen er startet står programtiden i tidsdisplayet.

### Energisparing

Etter 10 minutter blir visnings-elementene mørke. Sensorosten *Start/Legg inn mer tøy* lyser pulserende.

Du kan slå på visningselementene igjen:

- Berør sensorosten *Start/Legg inn mer tøy* (dette påvirker ikke et program som pågår).

### Legge inn mer tøy under programforløpet (AddLoad)

Du kan når som helst legge inn mer tøy eller ta ut tøy, så lenge ikke symbolet lyser i betjeningspanelet.

- Berør sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.  
I tidsdisplayet vises roterende streker ... ... .
- Hvis ordet *Add*, vises i tidsdisplayet, kan døren åpnes.
- Åpne døren og legg inn eller ta ut tøy.
- Lukk døren.
- Berør sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.  
Vaskeprogrammet fortsetter.  
Generelt er det ikke mulig å legge inn eller ta ut tøy når:
  - temperaturen på vaskevannet er over 55 °C.
  - vannivået i trommelen overskrider en bestemt verdi.

## 7. Programslutt


### Åpne døren og ta ut tøyet

Under Antikrøll er døren fortsatt låst. Betjeningspanelet lyser i de første 10 minuttene. Deretter slukker betjeningspanelet og sensortasten *Start/Legg inn mer tøy* lyser pulserende.

- Still programvelgeren på  $\odot$ .  
I tidsdisplayet vises: -0- og kontrollampen  slukker.

Døren låses opp.


**Tips:** Etter Antikrøll blir døren automatisk låst opp.



- Ta tak i håndtaket for å åpne døren.
- Ta ut tøyet.

Plagg som ikke er tatt ut kan krympe eller farge over på annet tøy ved neste vask.

Ta alle plagg ut av trommelen.



- Fjern eventuelle fremmedlegemer fra dørbelgen.

**Tips:** La døren stå på gløtt, slik at trommelen kan tørke.

- Hvis du har brukt kapsler/cap, må disse fjernes fra vaskemiddelbeholderen.

**Tips:** La vaskemiddelbeholderen stå litt åpen, slik at den kan tørke.

## Sluttsentrifugeringshastighet i vaskeprogrammet

Ved programvalg lyser sensortasten med optimal sluttentrifugeringshastighet for vaskeprogrammet.

I noen vaskeprogrammer kan også høyere centrifugehastigheter velges.

Høyeste valgbare centrifugehastighet er angitt i tabellen.

Program	o/min
ECO 40-60	1400
Bomull	1400
Lettstelt	1200
Finvask	900
Ull 	1200
Skjorter	900
QuickPowerWash	1400
Express 20	1200
Mørkt tøy/Denim	1200
Oppfriskning	–
Pumpe/Sentrifugering	1400

## Skyllesentrifugering

Tøyet blir centrifugert etter hovedvasken og mellom skyllingene. Hvis sluttentrifugeringshastigheten blir redusert, blir hastigheten for skyllesentrifugeringen eventuelt redusert tilsvarende. I programmet *Bomull* blir det satt inn en ekstra skylling ved en omdreiningshastighet mindre enn 700 o/min.

## Koble ut (sluttsentrifugering) skyllestopp

- Berør sensortasten  (skyllestopp).

Tøyet blir liggende i vannet etter siste skylling. Det reduserer krølldannelsen, dersom tekstilene ikke blir tatt ut av trommelen med en gang programmet er slutt.

## Avslutte program med centrifugering

I betjeningsfeltet lyser sensortasten med optimal centrifugehastighet. Du kan forandre centrifugehastigheten.

- Berør sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

## Avslutte program uten centrifugering

- Reduser centrifugehastigheten til .
- Berør sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

## Koble ut skyllesentrifugering og sluttentrifugering

- Trykk på sensortasten .

Etter siste skylling blir vannet pumpet ut, og Antikrøll blir koblet inn.

Ved denne innstillingen blir det i noen programmer satt inn en ekstra skylling.

# ◊ Startforvalg/SmartStart

## Startforvalg


Med startforvalget kan du velge en senere programstart.

Denne funksjonen er aktiv når programmeringsfunksjonen *P98* SmartGrid er koblet ut.

Du kan velge en senere programstart fra 30 minutter til maks. 24 timer. Dermed kan du f.eks. benytte billige strømtariffer om natten.

### Velge startforvalg

- Velg ønsket vaskeprogram.
- Berør sensortasten ◊.



Sensortasten ◊ lyser sterkt.

- Berør sensortasten < eller > så mange ganger, at ønsket startforvalg lyser i tidsdisplayet.
  - Ved under 10 timer forandrer startforvalgstiden seg i 30-minutters skritt
  - Ved over 10 timer forandrer startforvalgstiden seg i 1-times skritt

## Starte startforvalget

- Berør den pulserende lysende sensor-tasten *Start/Legg inn mer tøy*.

Startforvalget ble startet og teller ned i tidsdisplayet.

## Endre eller avbryte et startet start-forvalg

Når valgt startforvalg er startet, er det ikke lenger mulig å endre det.

- Still programvelgeren på Ⓜ.
- Still programvelgeren på et ønsket program.

I tidsdisplayet vises roterende streker 0:30 ... 0:30 ... 0:30 eller -0-.

Dørlåsen oppheves.

- Velg program og, hvis du ønsker, et nytt startforvalg.



### SmartStart

Med SmartStart definerer du et tidsrom, hvor vaskemaskinen blir startet automatisk utenfra. Starten skjer via et signal fra f.eks. strømleverandøren når strømprisen er ekstra lav.

Denne funksjonen er aktiv når programmeringsfunksjonen **P98** SmartGrid er koblet inn.

Det definerte tidsrommet ligger mellom 30 minutter og 24 timer. I dette tidsrommet venter vaskemaskinen på signalet utenfra. Hvis ikke det sendes noe signal i løpet av det definerte tidsrommet, starter vaskemaskinen vaskeprogrammet.

### Stille inn tidsrom

Når programmeringsfunksjonen **P98** SmartGrid er aktivert, endres funksjonen til sensortasten . I tidsdisplayet vises ikke lenger startforvalgstiden, men tidsrommet hvor vaskemaskinen kan startes automatisk (se kapittel «Programmeringsfunksjoner», Avsnitt «**P98** SmartGrid»).

Fremgangsmåten tilsvarer innstillingen av startforvalgstiden.

- Berør sensortasten .
- Still inn ønsket tidsrom med sensortastene < eller >.
- Berør sensortasten Start/Legg inn mer tøy.

vises i tidsdisplayet.

## Programoversikt

<b>ECO 40-60</b>		<b>maksimalt 8,0 kg</b>
Artikler	for normalt skittent bomullstøy	
Tips	I en vaskesyklus kan en mengde blandet bomullstøy vaskes på temperaturene 40° og 60 °C. Når det gjelder energi- og vannforbruk, er dette programmet det mest energieffektive for vasking av bomullstekstiler.	

### **Henvisninger for testinstitutter:**

Prøveprogram for overholdelse av EU-forskriftene for økodesign Nr. 2019/2023 og energimerking iht. EUs direktiv Nr. 2019/2014.

<b>Bomull</b>	<b>90 °C til kaldt</b>	<b>maksimalt 8,0 kg</b>
Artikler	T-skjorter, undertøy, duker osv., tekstiler av bomull, lin eller blandingsstoffer	
Tips	Ved spesielle hygieniske krav, velg temperaturinnstillingen 60 °C eller høyere.	

### **Henvisninger for testinstitutter:**

Bomull 20 °C: Program for lett skittent bomullstøy

Testprogram for overholdelse av EU-forskriftene for økodesign Nr. 2019/2023.

<b>Lettstelt</b>	<b>60 °C til kaldt</b>	<b>maksimalt 4,0 kg</b>
Artikler	Tekstiler med syntetfiber, blandingsstoffer eller lettstelt bomull	
Tips	Reduser centrifugehastigheten på sluttcentrifugeringen av tekstiler som krøller lett.	

## Programoversikt

<b>Finvask</b>		
<b>40 °C til kaldt</b>		
<b>maksimalt 3,0 kg</b>		
Artikler	For ømfintlige tekstiler av syntetfiber, blandingsstoffer, viscose Gardiner, som i følge produsenten kan vaskes i vaskemaskin.	
Tips	- Koble ut centrifugehastigheten for tekstiler som krøller lett.	
<b>Ull</b>		
<b>40 °C til kaldt</b>		
<b>maksimalt 2,0 kg</b>		
Artikler	Tekstiler av ull eller ullblandinger	
Tips	Pass på centrifugehastigheten på sluttentrifugeringen av tekstiler som krøller lett.	
<b>Skjorter</b>		
<b>60 °C til kaldt</b>		
<b>maksimalt 1,0 kg/2,0 kg</b>		
Artikler	Skjorter og bluser av bomull og blandingsstoffer	
Tips	<ul style="list-style-type: none"><li>- Forbehandle krager og mansjetter etter hvor skitne de er.</li><li>- For skjorter og bluser av silke, bruk programmet <i>Finvask</i>.</li><li>- Hvis det forhåndsinnstilte tillegget <i>Strykeklart</i> er koblet ut, økes den maksimale tøymengden til 2,0 kg.</li></ul>	
<b>MobileStart</b>		
Programvalg og betjening skjer via Miele-appen.		
<b>QuickPowerWash</b>		
<b>60 °C – 40 °C</b>		
<b>maksimalt 4,0 kg</b>		
Artikler	For lite eller normalt skittent tøy, som også kan vaskes i programmet <i>Bomull</i>	
Tips	Ved hjelp av en spesiell gjennomfukting og en spesiell vaskertyme, blir tøyet rengjort ekstra raskt og grundig.	

# Programoversikt

<b>Express 20</b>		<b>40 °C til kaldt</b>	<b>maksimalt 3,5 kg</b>
Artikler	Tekstiler av bomull som knapt har vært i bruk, eller som bare er såvidt skitne		
Tips	Tilleggsfunksjonen <i>Kort</i> er automatisk aktivert.		
<b>Mørkt tøy/Denim</b>		<b>60 °C til kaldt</b>	<b>maksimalt 3,0 kg</b>
Artikler	Sort og mørkt tøy av bomull, blandingsstoffer og jeansstoffer		
Tips	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vask med vrangen ut.</li><li>- Jeansstoffer avgir ofte litt farge de første gangene de vaskes. Vask derfor lyst og mørkt tøy hver for seg.</li></ul>		
<b>Oppfriskning</b>			<b>maksimalt 1,0 kg</b>
Artikler	Tørt, rent tøy av bomull, lin eller blandingsstoffer, som er litt krøllete. Tøyet må tåle tørking i tørketrommel   og stryking  .		
Tips	<ul style="list-style-type: none"><li>- Små tøymengder forbedrer sluttresultatet.</li><li>- Ta tøyet ut av trommelen med en gang programmet er slutt og tørk det i tørketrommel med programmet Skånsom glattning eller heng det til tørk på kleshenger.</li><li>- ikke egnet for ull eller tøy som inneholder ull</li></ul>		
<b>Pumpe/Sentrifugering</b>			<b>—</b>
Tips	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bare pumpe: Still centrifugehastigheten på </li><li>- Ta hensyn til innstilt centrifugehastighet</li></ul>		

Vaskeprogrammene kan suppleres med tilleggsfunksjoner.

## Valg av tillegg

Å velge eller velge bort tillegg skjer via de aktuelle sensortastene i betjeningspanelet.



- Berør sensortasten til ønsket tillegg.

Den aktuelle tasten lyser sterkt.

Ikke alle tillegg kan velges for alle vaskeprogrammer.

Når belysningen til sensortasten er koblet ut, kan ikke tillegget velges. Tillegget kan ikke aktiveres ved berøring.

### Kort

For tøy som er lite skittent og ikke har synlige flekker.

Vasketiden reduseres.

### Høyere vannstand (Vand +)

Vannstanden økes ved vask og skylling.

Du kan velge andre funksjoner for tasten *Høyere vannstand* (Vand +), som beskrevet i kapitlet «Programmeringsfunksjoner».

### Forvask

For fjerning av større mengder smuss, f.eks. støv, sand.

## Strykeklart

For å redusere krølldannelsen, glattes tekstilene på slutten av programmet. Reduser maksimal tekstilmengde med 50 % for optimalt resultat. Små tøymengder forbedrer sluttresultatet.

Tøyet må tåle tørking i tørketrommel ☀️ ☇ og stryking ☒ ☓.

## Følgende tillegg kan velges til programmene

	Kort	Høyere vannstand	Forvask	Strykeklart
ECO 40-60	—	—	—	—
Bomull	●	●	●	●
Lettstelt	●	●	●	●
Finvask	●	●	●	●
Ull	—	—	—	—
Skjorter	●	●	●	✓
QuickPowerWash	✓	—	—	●
Express 20	✓	—	—	●
Mørkt tøy/Denim	●	●	●	●
Oppfriskning	—	—	—	—
Pumpe/Sentrifugering	—	—	—	—

● = kan velges

✓ = Automatisk innkoblet

— = kan ikke velges

# Programforløp

	Hovedvask		Skylling		Sentrifugering
	Vannstand	Vaskerytme	Vannstand	Skyllinger	
ECO 40-60		(A)		2-3 <sup>2</sup>	✓
Bomull		(A)		2-5 <sup>1,2,3</sup>	✓
Lettstelt		(B)		2-4 <sup>2,3</sup>	✓
Finvask		(C)		2-4 <sup>2,3</sup>	✓
Ull		(E)		2	✓
Skjorter		(C)		3-4 <sup>3</sup>	✓
QuickPowerWash		(A)		2	✓
Express 20		(A)		1	✓
Mørkt tøy/Denim		(B)		3-5 <sup>2,3</sup>	✓
Pumpe/Sentrifugering	—	—	—	—	✓

Forklaringer på neste side.

-  = Lav vannstand
-  = Middels vannstand
-  = Høy vannstand
-  = Intensiv-rytme
-  = Normal-rytme
-  = Sensitiv-rytme
-  = Håndvask-rytme
-  = blir gjennomført
- = blir ikke gjennomført

Vaskemaskinen har fullelektronisk styring med mengdeautomatikk. Vaskemaskinen fastslår selv nødvendig vannforbruk, avhengig av det innlagte tøyets mengde og sugeevne.

De oppførte programforløpene gjelder alltid grunnprogrammet ved maksimal tøymengde.

## Særtrekk i programforløpet

### Antikrøll:

Trommelen fortsetter å bevege seg inntil 30 minutter etter programslutt, for å unngå krølldannelse.

Unntak: Programmet *U//* har ikke Antikrøll.

Vaskemaskinen kan åpnes hele tiden.

<sup>1</sup> Fra en valgt temperatur på 60 °C og høyere gjennomføres 2 skyllinger. Ved en valgt temperatur under 60 °C gjennomføres 3 skyllinger.

<sup>2</sup> En ekstra skylling følger ved:

- for mye skum i trommelen
- en sluttentrifugeringshastighet mindre enn 700 o/min

<sup>3</sup> En ekstra skylling følger ved:

- Valg av tilleggsfunksjonen *Høyere vannstand* (Vand +), når opsjonen Ø2 eller Ø3 ble aktivert under Programmeringsfunksjonene.

<sup>5</sup> En ekstra skylling følger ved:

Valg av tilleggsfunksjonen *Høyere vannstand*.

# Endre programforløp

---

## Endre program (barnesikring)

Du kan ikke endre program, temperatur, centrifugehastighet eller valgt tilleggsfunksjon etter at du har trykket på start. Dermed forhindres uønsket betjening, f.eks. av barn.

Hvis vaskemaskinen slås av under programforløpet, vil standbyfunksjonen ikke slå vaskemaskinen helt av etter 15 minutter. I trommelen kan det fremdeles være vann, derfor er sikkerhetsfunksjonene fortsatt aktive.

## Programavbrudd

Du kan til enhver tid avbryte et vaskeprogram etter programstart.

- Still programvelgeren på ⏹.
- Still programvelgeren på en vilkårlig posisjon.

I tidsdisplayet vises roterende streker **L--J** ... **C--J** eller **-D-**.

Vannet pumpes ut og deretter oppheves dør låsen.

## Velg nytt program

- Still programvelgeren på ønsket vaskeprogram.
- Kontrollér om det fortsatt er vaskemiddel i vaskemiddelbeholderen. Dersom det ikke er mer vaskemiddel igjen, må du fylle på.
- Berør sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

## Vedlikeholdssymboler

Vask	
Gradtallet i karet indikerer den maksimale temperaturen du kan vaske tøyet på.	
	normal mekanisk belastning
	skånsom mekanisk belastning
	svært skånsom mekanisk belastning
	Håndvask
	kan ikke vaskes

### Eksempel på programvalg

Program	Vedlikeholdssymboler
Bomull	
Lettstelt	
Finvask	
Ull	
Express 20	

Tørking	
	normal temperatur
	redusert temperatur
	Tåler ikke trommeltørking

Stryking og rulling	
	ca. 200 °C
	ca. 150 °C
	ca. 110 °C Stryking med damp kan forårsake irreversible skader.
	Stryking/rulling forbudt

Profesjonellrens	
	Rens med kjemiske løsemidler. Bokstavene står for rensemiddelet.
	Våtrengs
	Kjemisk rengjøring forbudt

Bleking	
	alle oksidasjonsblekemidler er tillatt
	kun oksygenblekemiddel tillatt
	bleking forbudt

# Vaskemiddel

## Riktig vaskemiddel

Du kan bruke alle vaskemidler som er egnet for husholdningsvaskemaskiner. Bruks- og doseringsveileitung står på vaskemiddelpakken.

## Doseringen er avhengig av:

- Hvor skittent tøyet er
- Tøymengden
- Vannets hardhet  
Hvis du ikke kjenner vannets hardhetsgrad, kontakt det lokale vannverket.

## Avkalkingsmiddel

I hardhetsområde II og III kan du tilsette et avkalkingsmiddel, for å spare vaskemiddel. Riktig dosering står på pakken. Tilsett først vaskemiddel, deretter avkalkingsmiddel.

Da kan vaskemiddelet doseres som for hardhetsområde I.

## Vannhardhet

Hardhetsområde	Total hardhet i mmol	Tysk hardhet °d
bløtt (I)	0 – 1,5	0 – 8,4
middels (II)	1,5 – 2,5	8,4 – 14
hardt (III)	over 2,5	over 14

## Doseringshjelp

For dosering av vaskemiddel, spesielt ved bruk av flytende vaskemiddel, bruk de hjelpe middlene som anbefales av vaskemiddelprodusenten.

## Refillpakker

Kjøp vaskemidler i refillpakker, hvis mulig. Da blir det mindre avfall.

## Afvarging/farging



Skader ved avfargingsmiddel.

Afvargingsmidler kan føre til korrosjon i vaskemaskinen.

Ikke bruk avfargingsmidler i vaske-maskinen.

Vaskemaskinen bør ikke brukes for ofte til farging av tøy. Ved hyppig bruk vil saltet som brukes til farging angripe det rustfrie stålet. Overhold fargemiddelprodusentens angivelser nøyne.

Ved farging skal tilleggsfunksjonen *Høyere vannstand* velges.

## Bruk av vaskemiddel tabs eller pods

Legg **alltid** vaskemiddel tabs eller pods direkte sammen med tøyet i trommelen. Det er ikke mulig å legge de i vaskemiddelbeholderen.

## Midler for etterbehandling av tøyet

### Tøymykner

gjør tøyet mykt og reduserer statisk ladning ved tørking i tørketrommel.

### Syntetiske stivelsesmidler

gir bedre hold i tekstilene.

### Stivelse

gjør tøyet stift og fyldig.

## Anbefaling Miele vaskemidler

Miele vaskemidler er utviklet spesielt for daglig bruk i Miele vaskemaskiner. Mer informasjon om disse vaskemidlene får du i kapittel «Vaske- og pleiemidler».

	Miele vaskemiddel		Miele Caps		
	UltraWhite	UltraColor			
ECO 40-60	✓	✓	–	✓	✓
Bomull	✓	✓	–	✓	✓
Lettstelt	–	✓	–	✓	✓
Finvask	–	✓	✓	✓	–
Ull	–	–	✓	–	–
Skjorter	✓	✓	–	✓	✓
QuickPowerWash	✓	✓	–	–	–
Express 20	–	✓	–	✓	–
Mørkt tøy/Denim	–	✓	✓	✓	–

✓ Anbefaling

– ingen anbefaling



Spesialvaskemidler (f.eks. WoolCare)



Tøypeleiemiddel (f.eks. tøymykner)



Additiv (f.eks. Booster)

# Vaskemiddel

## Vaskemiddelanbefalinger iht. norm (EU) nr. 1015/2010

Anbefalingene gjelder for de temperaturområdene som er angitt i kapitlet «Programoversikt».

	Universal-	Kulørt-	Fin- og ull-	Spesial-
			vaskemiddel	
ECO 40-60	✓	✓	–	–
Bomull	✓	✓	–	–
Lettstelt	–	✓	–	–
Finvask	–	–	✓	–
Ull 	–	–	✓	✓
Skjorter	✓	✓	–	–
QuickPowerWash	✓	✓	–	–
Express 20	–	✓ <sup>1</sup>	–	–
Mørkt tøy/Denim	–	✓ <sup>1</sup>	–	✓

✓ Anbefaling

<sup>1</sup> Flytende vaskemiddel

– ingen anbefaling

<sup>2</sup> Pulvervaskemiddel

## Rengjøring av kabinett og panel

**⚠** Fare for elektrisk støt gjennom nettspenning.

Vaskemaskinen har fortsatt nettspenning selv om den er slått av.

Trekk ut støpselet før rengjøring og stell.

**⚠** Skader pga. vann som trenger inn.

Gjennom trykket på en vannstråle kan vann havne inne i vaskemaskinen og føre til skader på delene.

Vaskemaskinen må ikke spyles med vann.

- Rengjør kabinettet og panelet med et mildt rengjøringsmiddel eller såpevann og tørk med en myk klut.
- Rengjør trommelen med et egnert pussemiddel for rustfritt stål.


**⚠** Skader pga. rengjøringsmidler.

Løsemiddelholdige rengjøringsmidler, skuremidler, glass- eller universalren gjøringsmidler kan skade kunststoffoverflater og andre deler.

Ikke bruk noen av disse rengjøringsmidlene.

## Rengjøring av vaskemiddelbeholderen

### Uttak av vaskemiddelbeholder




- Trekk ut vaskemiddelbeholderen til den stopper, trykk på utløseren og ta ut beholderen.
- Rengjør vaskemiddelbeholderen med varmt vann.


# Rengjøring og stell

## Rengjøring av sugeheverten og kanalen i kammer ☘/☒

Flytende stivelse fører til tilklebing. Sugehevert i kammer ☘/☒ virker ikke og kammeret kan renne over. Ved hyppig bruk av flytende stivelse må sugeheverten rengjøres spesielt grundig.




1. Trekk ut sugeheverten fra kammer ☘ og rengjør under rennende varm vann. Rengjør også røret som sugeheverten settes på.
2. Sett sugeheverten på igjen.



- Rengjør tøymyknerkanalen med varmt vann og en børste.

## Rengjøring av rommet til vaskemiddelbeholderen



- Fjern vaskemiddelrester og kalkavleiringer fra innspylingsdysene til vaskemiddelbeholderen med en flaskekost.
- Sett vaskemiddelbeholderen inn igjen.

**Tips:** La vaskemiddelbeholderen stå litt åpen, for bedre tørking.

## Hygieneinfo (trommelrengjøring)


Ved vask med lave temperaturer og/eller flytende vaskemiddel er det fare for bakterie- og luktdannelse i vaske-maskinen. Rengjør vaskemaskinen med programmet *Bomull* 90 °C. Rengjør trommelen senest når kontrollampen **i** lyser sammen med **1** i tidsdisplayet.

## Rengjøring av vanninntakssilene

Vaskemaskinen har 2 siler som beskytter vanninntaksventilen. Kontroller silene ca. hver 6. måned. Ved hyppige avbrudd i vannet kan dette tidsrommet være kortere.

## Rengjøring av silen i inntaksslangen


- Skru igjen vannkranen.
- Skru inntaksslangen av vannkranen.



- Trekk gummpakningen **1** ut av forskrungen.
- Ta tak i kunststoffsilen **2** med en kombi- eller nebbtang og trekk den ut.
- Rengjør silen.
- Innsettingen skjer i omvendt rekkefølge.

## Rengjøring av silen i tilkoblingsstussen for vanninntaksventilen

- Løsne den riflete kunststoffmutteren forsiktig fra tilkoblingsstussen med en tang og skru av mutteren.



- Ta tak i kunststoffsilen med en nebbtang og trekk den ut.
- Rengjør silen.
- Innsettingen skjer i omvendt rekkefølge.

Silene må settes inn igjen etter ren gjøringen.

- Skru til forskruningene på vannkranen.
- Skru opp vannkranen.

Pass på at det ikke lekker vann fra forskruningene.  
Stram til forskruningene.

## Hvis feil oppstår ...

De fleste feil som oppstår ved daglig bruk, kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare både tid og penger, fordi du slipper å kontakte serviceavdelingen.

På [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) finner du informasjon om hvordan du kan rette feilene selv.

Følgende tabeller skal hjelpe deg med å finne årsaken til en feil og til å rette den.

### Det kan ikke startes noe vaskeprogram

Problem	Årsak og retting
<b>Betjeningspanelet er fortsatt mørkt.</b>	Vaskemaskinen har ikke strøm. ■ Undersøk om støpselet er satt inn. ■ Undersøk om sikringen er i orden.  For å spare energi, har vaskemaskinen koblet seg ut automatisk. ■ Slå på vaskemaskinen igjen ved å dreie på programvelgeren.
<b>I tidsdisplayet veksler det mellom F og 34</b>	Døren er ikke skikkelig lukket. Dørlåsen kunne ikke feste seg. ■ Lukk døren en gang til. ■ Start programmet på nytt. Kontakt kundeservice dersom feilmeldingen vises igjen.
<b>Etter innkoblingen vises UP i tidsdisplayet.</b>	En oppdatering er tilgjengelig for vaskemaskinen. Mer informasjon finner du i kapittelet «Programmeringsfunksjoner», avsnitt «P99 RemoteUpdate».

### Programavbrudd og en feilkontrolllampe lyser i betjeningspanelet

Problem	Årsak og retting
<b>Feilkontrolllampen  lyser, i tidsdisplayet veksler det mellom F og // og varselsignalet høres.</b>	Vannavløpet er blokkert eller skadet. Avløpsslangen ligger for høyt. ■ Rengjør lofilter og avløpspumpe. ■ Maksimal pumpehøyde er 1m.
<b>Feilkontrolllampen  lyser, i tidsdisplayet veksler det mellom F og // og varselsignalet høres.</b>	Vanninntaket er sperret eller skadet. ■ Kontroller om vannkranen er skrudd skikkelig opp. ■ Kontroller om det er knekk på inntaksslangen. ■ Kontroller om vantrykket er for lavt.  Silen i vanninntaket er tett. ■ Rengjør silen.
<b>Feilkontrolllampen  lyser, i tidsdisplayet veksler det mellom F og 138 og varselsignalet høres.</b>	Vannsikringssystemet har reagert. ■ Steng vannkranen. ■ Kontakt kundeservice.
<b>I tidsdisplayet står det vekselvis F og XXX og et signal høres.</b>	Det foreligger en feil. ■ Koble vaskemaskinen fra strømnettet. Trekk ut støpslelet av stikkontakten eller koble ut sikringen i husinstallasjonen. ■ Vent <b>minst 2 minutter</b> før du kobler vaskemaskinen til strømnettet igjen. ■ Slå på maskinen igjen. ■ Start programmet igjen. Hvis feilmeldingen vises på nytt, kontakt Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell.

# Hvis feil oppstår ...

## Symbol i tidsdisplayet under programforløpet

Melding	Årsak og retting
<b>-Ø- lyser</b>	Programvelgeren ble satt i en annen posisjon etter programstart. ■ Drei programvelgeren til den opprinnelige posisjonen.
<b>Ctr lyser kort i tidsdisplayet ved valg av program.</b>	Vaskemaskinen viser at den er tilkoblet.
<b>OFF starter å lyse i tidsdisplayet ved valg av programmet Mobile-Start ☰.</b>	Fjernstyringen er utkoblet. ■ Aktiver programmeringsfunksjonen <i>P97</i> fjernstyring for å betjene vaskemaskinen med appen.
<b>Con starter å lyse i tidsdisplayet ved valg av programmet Mobile-Start ☰.</b>	Vaskemaskinen er tilkoblet og kan betjenes med appen.
<b>noC starter å lyse i tidsdisplayet ved valg av programmet Mobile-Start ☰.</b>	Miele@home er ikke konfigurert. ■ Koble vaskemaskinen din til nettverket, se kapittel «Første igangsetting», avsnitt «2. Konfigurere Miele@home».
<b>I tidsdisplayet lyser Con ved innkobling av vaskemaskinen.</b>	Miele@home er ikke tilgjengelig. ■ Slå av vaskemaskinen. ■ Slå på vaskemaskinen igjen. ■ Ring til serviceavdelingen dersom Con vises på ny. Vaskemaskinen kan fortsatt brukes. ■ Berør den lysende sensortasten ☷.

### Kontrollampen lyser i betjeningspanelet på slutten av programmet

Problem	Årsak og retting
<b>Kontrollampen  lyser.</b>	Det har dannet seg for mye skum under vask. ■ Bruk mindre vaskemiddel neste gang og følg doseringshenvisningene på pakken.
<b>Kontrollampen  lyser sammen med  i tidsdisplayet.</b>	Under vask har det ikke blitt brukt noe vaskeprogram med en temperatur på over 60 °C på lang tid. ■ Start programmet <i>Bomull 90 °C</i> med Miele maskinrens eller et universalvaskemiddel i pulverform. Vaskemaskinen renses og bakterie- og luktdannelse forhindres.
<b>I tidsdisplayet vises F og 37 vekselvis</b>	Tilleggsfunksjonen <i>Strykeklart</i> ved programslutt kunne ikke gjennomføres forskriftsmessig. ■ Kontroller at vaskemaskinen er stilt opp loddrett (se kapittel «Installasjon», avsnitt «Justering»). ■ Kontroller at ikke maksimal pumpehøyde på 1 m overskrides.  Hvis feilmeldingen vises på nytt, kontakt Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell. Vaskemaskinen kan fortsatt brukes uten tilleggsfunksjonen <i>Strykeklart</i> .

# Hvis feil oppstår ...

## Generelle problemer med vaskemaskinen

Problem	Årsak og retting
<b>Vaskemaskinen lukter vondt.</b>	Den lysende kontrollampen <b>i</b> sammen med <b>1</b> i tidsdisplayet ble ignorert. Under vask har det ikke blitt brukt noe vaskeprogram med en temperatur på over 60 °C på lang tid. ■ For å unngå bakterie- og luktdannelse i vaskemaskinen, start programmet <i>Bomull 90 °C</i> med Miele maskinrens eller et universalvaskemiddel i pulverform.
	Døren og vaskemiddelbeholderen ble lukket etter vask. ■ La døren og vaskemiddelbeholderen stå litt åpen, slik at de kan tørke.
<b>Vaskemaskinen står ikke stille under sentrifugering.</b>	Maskinføttene står ikke likt og er ikke låst. ■ Rett opp maskinen så den står støtt og lås maskinføttene.
<b>Vaskemaskinen har ikke centrifugert tøyet som den pleier, og tøyet er fortsatt vått.</b>	Ved sluttcentrifugeringen ble det målt en stor ubalanse og centrifugehastigheten ble automatisk redusert. ■ Legg alltid store og små plagg sammen i trommelen, for å få en bedre fordeling.
<b>Uvanlig støy fra pumpen.</b>	Ingen feil! Slurpelyder ved begynnelsen og slutten av utpumpingen er normalt.

## Generelle problemer med vaskemaskinen

Problem	Årsak og retting
<b>Mye vaskemiddel blir liggende igjen i vaskemiddelbeholderen.</b>	Vannets flytetrykk er ikke tilstrekkelig. ■ Rengjør silen i vanninntaket. ■ Velg ev. tilleggsfunksjonen <i>Høyere vannstand</i> .
	Pulvervaskemidler i forbindelse med avkalkingsmidler har tendens til å klebe. ■ Rengjør vaskemiddelbeholderen, og tilsett først vaskemiddel og deretter avkalkingsmiddel i vaskemiddelbeholderen.
<b>Tøymykneren blir ikke spilt fullstendig inn, eller det blir stående for mye vann i kammer ☺.</b>	Sugeheverten sitter ikke riktig eller den er tett. ■ Rengjør sugeheverten, se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøring av vaskemiddelbeholderen».

Problem	Årsak og retting
<b>Ved programslutt er det fortsatt væske i kapselen.</b>	<p>Det lille røret i vaskemiddelbeholderen, som kapselen festes på, er tilstoppet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rengjør røret.</li> </ul> <p>Ingen feil! Av tekniske grunner vil det være igjen en liten restmengde vann i kapselen.</p>
<b>Det er vann i tøymykner-kammeret ved siden av kapselen.</b>	<p>Sensortasten  ble ikke aktivert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pass på at sensortasten  blir aktivert neste gang du setter inn en kapsel.</li> </ul> <p>Den tomme kapselen ble ikke tatt ut etter siste vask.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ta ut kapselen og kast den etter hver vask.</li> </ul>
	<p>Det lille røret i vaskemiddelbeholderen, som kapselen festes på, er tilstoppet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rengjør røret.</li> </ul>

### Ikke tilfredsstillende vaskeresultat

Problem	Årsak og retting
<b>Tøyet blir ikke rent med flytende vaskemiddel.</b>	<p>Flytende vaskemidler inneholder ikke blekemidler. Flekker av frukt, kaffe eller te blir ikke fjernet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bruk pulvervaskemiddel med blekemiddel.</li> <li>■ Bruk en tilsvarende kapsel eller fyll flekkfjerner i kammer .</li> <li>■ Hell aldri flytende vaskemiddel og flekkfjerner sammen i vaskemiddelbeholderen.</li> </ul>
<b>Det er grå elastiske partikler på tøyet etter vask.</b>	<p>For lite vaskemiddel. Tøyet har vært sterkt tilstølt med fett (oljer, salver).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tilsett mer vaskemiddel til slikt tøy eller bruk flytende vaskemiddel.</li> <li>■ Start et 60 °C vaskeprogram med flytende vaskemiddel uten tøy før neste vask.</li> </ul>
<b>På mørkt tøy er det hvite, vaskemiddellignende partikler etter vask.</b>	<p>Vaskemiddelet inneholder bestanddeler (zeolitter) for vannavkalkning som ikke løses opp i vann. De har satt seg fast på tøyet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prøv å fjerne partiklene med en børste når tøyet er tørt.</li> <li>■ Vask mørkt tøy med et flytende vaskemiddel heretter. Slike vaskemidler inneholder ingen zeolitter.</li> <li>■ Bruk programmet <i>Mørkt tøy/Denim</i>.</li> </ul>


## Hvis feil oppstår ...

### Døren lar seg ikke åpne

Problem	Årsak og retting
<b>Døren kan ikke åpnes under vask.</b>	Trommelen er låst under vask. ■ Følg anvisningene i kapittel «5. Starte program», avsnitt «Legg inn mer tøy/ta ut tøy».
<b>Døren kan ikke åpnes etter at programmet Oppfriskning er ferdig.</b>	Programmet <i>Oppfriskning</i> ble startet flere ganger rett etter hverandre. Pga. damp tilførselen er temperaturen i trommelen over 55 °C. Døren er låst som beskyttelse mot forbrenninger. ■ Vent et par minutter, til temperaturen i trommelen har sunket.
<b>Etter at programmet er avbrutt vises blinkende streker L...L...L... i tidsdisplayet.</b>	Som beskyttelse mot skålning, kan ikke maskindøren åpnes hvis temperaturen på vaskevannet er over 55 °C. ■ Vent til temperaturen i trommelen er sunket og de blinkende strekene i tidsdisplayet har slukket.
<b>I tidsdisplayet veksler det mellom F og 35</b>	Dørlåsen er blokkert. ■ Kontakt kundeservice.

### Åpning av døren når avløpet er tilstoppet og/eller ved strømbrudd.

- Slå av maskinen.



- Åpne dekslet til avløpspumpen.

### Tilstoppet avløp

Hvis avløpet er tilstoppet, kan det være en større mengde vann i maskinen.

 Fare for å skålde seg på det varme vaskevannet.


Hvis det nettopp har vært vasket ved høy temperatur, er vaskevannet som renner ut svært varmt.

Slipp vaskevannet forsiktig ut.

### Tømmeprosess


Ikke skru lofiltrene helt ut.

- Sett en beholder under dekselet til lofilteret, f.eks. en universalpanne/langpanne.




- Skru lofiltrene langsomt opp til vannet renner ut.
- Skru lofiltrene til igjen for å stanse vannet som renner ut.

Når det ikke renner ut mer vann:




- Skru lofiltrene helt ut.

## Hvis feil oppstår ...



- Rengjør lofiltrene grundig.
- Kontroller om pumpepropellen kan dreies lett, fjern eventuelle fremmedlegemer (knapper, mynter osv.) og rengjør rommet innvendig.



- Sett lofiltrene riktig inn igjen (høyre og venstre) og skru dem godt fast.
- Lukk dekslet til avløpspumpen.

Skader pga. vannlekkasje.

Hvis lofiltrene ikke blir satt inn igjen og skrudd fast, renner det vann ut av vaskemaskinen.

Sett lofilteret inn igjen og skru det godt til.

Lukk dekslet til avløpspumpen.


### Åpne døren



Fare for skade ved trommel som dreier.

Hvis du stikker hånden inn i en trommel som dreier, er det betydelig fare for skade.

Vær sikker på at trommelen står stille før du tar ut tekstilene.



- Åpne dørlåsen ved hjelp av en skrutrekker.
- Åpne døren.

På [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) finner du informasjon om hvordan du kan rette feil og om Miele reservedeler.

## Kontakt ved feil


Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, kontakt en Miele-forhandler eller Mieles serviceavdeling.

Mieles serviceavdeling kan du kontakte online på [www.miele.no/husholdning/service](http://www.miele.no/husholdning/service).

Kontaktdataene til Mieles serviceavdeling finner du på slutten av dette dokumentet.

Serviceavdelingen trenger modellbetegnelse og fabrikasjonsnummer (Fabr./SN/Nr.). Begge opplysningene finner du på typeskiltet.

Typeskiltet finner du over dørglasset når døren er åpen.




## Ekstrautstyr

Ekstrautstyr til denne vaskemaskinen kan kjøpes hos Miele-forhandleren eller i Mieles deleavdeling.

## EPREL-Database

Fra 1. mars 2021 finner du informasjon om energimerking av forbruksartikler og krav til økodesign i den europeiske produktdatabase (EPREL). Under følgende link <https://eprel.ec.europa.eu/> finner du produktdatabase. Her blir du bedt om å legge inn modellbetegnelsen.

Modellbetegnelsen finner du på typeskiltet.




## Garanti

Garantitiden er 2 år.

Nærmere opplysninger finner du i de vedlagte garantibetingelsene.


# Installasjon

## Front



- ① Vanninntaksslange (trykkfast inntil 7.000 kPa)
- ② Elektrotilkobling
- ③ Avløpsslange med u-bøy (tilbehør) med mulighet for vannavløpsføring.
- ④ Betjeningspanel
- ⑤ Vaskemiddelbeholder
- ⑥ Dør
- ⑦ Deksel for lofilter, avløppspumpe og nødåpner
- ⑧ Fire høydejusterbare føtter

## Bakside



- ① Avløpsslange
- ② Transportholder for inntaks- og avløpsslanger og strømkabel
- ③ Elektrotilkobling
- ④ Dekselfremspring med gripemuligheter for transport
- ⑤ Vanninntaksslange (trykkfast inntil 7.000 kPa)
- ⑥ Dreiesikring med transportstenger
- ⑦ Transportholdere for inntaks- og avløpsslanger og holder for transportstenger som er tatt ut

# Installasjon

## Underlaget

Et betonggolv egner seg best som underlag ved oppstilling. Det vibrerer sjeldent under centrifugering, i motsetning til tregulv eller gulv med «myke» egenskaper.

Vær oppmerksom på dette:

- Still maskinen loddrett og støtt.
- Ikke still maskinen på myke gulvbelegg, ellers vil maskinen vibrere under centrifugering.

Ved oppstilling på tregulv:

- Sett vaskemaskinen på en plate av kryssfiner (minst 59 x 52 x 3 cm). Platen bør skrus fast til flest mulig gulvbjelker, ikke bare til gulvplankene.

**Tips:** Sett helst maskinen i et hjørne av rommet. Der er gulvet mest stabilt.

 Fare for skade pga. at vaskemaskinen ikke er sikret.

Under oppstilling må vaskemaskinen sikres mot fall og mot at den sklir ut, ved å settes på en eksisterende sokkel på stedet (betongsokkel eller oppmurt sokkel).

Sikre vaskemaskinen med en festebøyle (MTS gulvfeste) (fås hos Mieles delelager eller Mieles serviceavdeling).

## Bære vaskemaskinen til oppstillingsstedet

 Fare for skade pga. topplate som ikke sitter fast.


Det bakre festet på dekselet kan bli sprøtt pga. ytre omstendigheter. Dekselet kan rives løs ved bæring.

Kontroller at dekselfremspringet sitter godt før bæring.


- Vaskemaskinen må bæres i de fremre maskinføttene og det bakre dekselfremspringet.

## Demontering av transportsikring

### Uttak av venstre transportstang




- Trykk klaffen utover og drei transportstangen 90° med den vedlagte skruenøkkelen.




- Trekk ut transportstangen.

### Uttak av høyre transportstang



- Trykk klaffen utover og drei transportstangen 90° med den vedlagte skruenøkkelen.



- Trekk ut transportstangen.


# Installasjon

## Lukking av hull

 Fare for å skade seg på skarpe kanter.


Ved å gripe i hullene etter transportsstengene er det fare for skade.

Lukk hullene til transportsstengene som ble tatt ut.



- Lukk klaffen godt igjen, til den klikker på plass.

## Festning av transportsstenger



- Fest transportsstengene på baksiden av vaskemaskinen. Pass på at den øvre festehaken ligger over holderen.


 Skader pga. feil transport.

Ved transport av vaskemaskinen uten transportsikring kan vaskemaskinen bli skadet.

Ta vare på transportsikringen. Monter transportsikringen igjen før transport av vaskemaskinen (f.eks. ved flytting).

## Montering av transportsikring

### Åpning av klaffene



- Trykk med en spiss gjenstand, f.eks. en smal skrutrekker, mot festehaken. Klaffen åpner seg.

## Montering av transportsstengene

- Foreta monteringen i motsatt rekkefølge av demonteringen.

**Tips:** Løft trommelen litt, så blir det lettere å skyve inn transportsstengene.


## Oppretting

Maskinen må stå loddrett og likt på alle de fire føttene for at den skal virke problemfritt.


Hvis maskinen ikke stilles opp forskriftsmessig, øker vann- og energiforbruket, og maskinen kan flytte seg.

### Skru ut og låse føttene

Maskinen justeres med de fire skru-føttene. Ved levering er alle føttene skrudd inn.



- Drei låsemutteren **2** med klokken (mot høyre) med den vedlagte fastnøkkelen. Skru ut låsemutteren **2** sammen med føten **1**.



- Kontroller med vater om maskinen står loddrett.
- Hold føten **1** fast med en vannpumpe-tang. Stram låsemutteren **2** mot kabinettet igjen med fastnøkkelen.

**!** Skader pga. feil justering av vaskemaskinen.

Hvis føttene ikke er sikret med låsemuttere er det fare for at vaske-maskinen beveger på seg.

Skru alle de fire låsemutterne på føttene fast mot kabinettet. Kontroller også føttene som ikke ble skrudd ut, da du justerte maskinen.

# Installasjon

## Oppstilling under benkeplate

 Fare for elektrisk støt ved kabler som ligger åpent.

Dersom topplaten er demontert kan man komme i berøring med strømførende deler.

Montering/demontering av innbyggingssettet\* må gjøres av fagfolk.

- Et **innbyggingssett\*** er nødvendig. Dekkplaten som følger med innbyggingssettet\* erstatter topplaten på vaskemaskinen. Monteringen av dekkplaten er av sikkerhetsmessige grunner helt nødvendig.
- Vanninntak og -avløp samt elektrotilkobling må installeres og være tilgjengelig i nærheten av maskinen.


En monteringsanvisning er vedlagt innbyggingssettet.

## Vask-tørk-søyle

Vaskemaskinen kan settes sammen med en Miele tørketroppel til en vask-tørk-søyle. Til dette behøves en mellomsats\* (WTV).

Deler merket med \* kan leveres av en Miele-forhandler eller Mieles deleavdeling.

### Vær oppmerksom på dette:



**a** = minst 2 cm

**b** = WTV enkel: 172 cm  
WTV skuff: 181 cm

**c** = 64 cm

## Vannsikringssystemet

Miele vannsikringssystem sikrer en omfattende beskyttelse mot vannskader på grunn av vaskemaskinen.

Systemet består hovedsakelig av følgende bestanddeler:

- inntaksslangen
- elektronikken og avløps- og overløps-sikringen
- avløpsslangen

### Inntaksslangen

- Beskyttelse mot at slangen sprekker.

Inntaksslangen tåler et trykk på over 7.000 kPa.

### Elektronikken og kabinetten

- Bunnpinne: Vann som renner gjennom utettheter i vaskemaskinen, fanget opp i bunnpinnen. Vanninntaksventilen lukkes med en flottørbryter. Vanninntaket stoppes, og vannet i vaskeholderen pumpes ut.
- Lekkasjebeskyttelse: Registrering av vann som renner ut og som ikke havner i bunnpinnen. Vanninntaket blir sperret, og vannet i vaskeholderen pumpes ut.
- Overløpssikring: Slik forhindres overløp fra vaskemaskinen på grunn av ukontrollert vanninntak. Hvis vannstanden stiger over et bestemt nivå, slås avløpspumpen på, og vannet pumpes kontrollert ut.

### Avløpsslangen

Avløpsslangen er sikret med et ventilasjonssystem som forhindrer at maskinen blir sugd tom.

# Installasjon

## Vanninntak

 Helserisiko og risiko for skader pga. skittent vann som har rent inn. Kvaliteten på vannet må tilsvare drikkevannsbestemmelsene i det landet vaskemaskinen skal brukes. Vaskemaskinen skal alltid kobles til drikkevann.

Vanntrykket må ligge mellom 100 kPa og 1 000 kPa. Hvis vanntrykket er høyere enn 1 000 kPa overtrykk, må det monteres en trykkskreddersjonsventil.

For tilkobling er det nødvendig med en stoppekran med  $\frac{3}{4}$ "-gjenger. Hvis det ikke finnes en stoppekran, skal maskinen kobles til vannledningen av en autorisert installatør.

Vaskemaskinen er ikke egnet for tilkobling til varmtvann.

Vaskemaskinen må ikke kobles til en varmtvannstilkobling.



Skader pga. skittent vann.

For å beskytte vanninntaksventilen har vaskemaskinen en sil i den frie enden av inntaksslangen og en sil i tilkoblingsstussen.

Disse to silene må ikke fjernes.

## Tilbehør - slangeforlengelse

Som tilbehør kan slanger på 2,5 eller 4,0 m kjøpes hos en Miele-forhandler eller i Mieles deleavdeling.

## Koble til vanninntaksslangen

- Skru vanninntaksslangen på gjengen til vanninntaket ved hjelp av koblingsmutteren.
- Åpne vannkranen langsomt og kontroller om tilkoblingen er tett.
- Korriger eventuelt pakningens plasering og forskruning ved behov.

## Vedlikehold

Bruk bare Miele originalslinger som tåler et trykk på over 7.000 kPa ved en eventuell utskifting.

## Vannavløp

Vaskevannet pumpes ut ved hjelp av en avløppspumpe med en pumpehøyde på 1 m. For at vannavløpet ikke skal hindres, må avløpsslangen legges uten knekk.

Hvis nødvendig, kan slangen forlenges med inntil 5 m. Tilbehøret får du kjøpt hos forhandlerne til Miele eller Mieles delelager.

For avløpshøyder over 1 m (inntil maks. 1,8 m pumpehøyde) kan man kjøpe en ekstra avløppspumpe hos forhandlerne til Miele eller Mieles delelager.

Ved en avløpshøyde på 1,8 m, kan slangen forlenges inntil 2,5 m. Tilbehøret får du kjøpt hos forhandlerne til Miele eller Mieles delelager.

### Muligheter for vannavløp:


1. Slangen henges på en vask eller utslagsvask:

Vær oppmerksom på dette:


- Sikre slangen så den ikke glir ned!
  - Hvis vannet pumpes ut i en vask, må det renne unna raskt nok. Ellers kan vannet renne over, eller en del av det utpumpede vannet kan suges tilbake til maskinen.
2. Tilkobling til et kunststoff-avløpsrør med gumimmuffe (vannlås ikke absolutt påkrevet).
  3. Avløp til sluk i gulvet.
  4. Tilkobling til en vask med kunststoff-nippel.

## Sette inn U-bøy

Bruk U-bøyen som er vedlagt for å hindre at avløpsslangen sklir unna.




- Fest U-bøyen ② på avløpsslangen ①.



- Heng avløpsslangen i en vask.
- Sikre U-bøyen med et bånd og maljen ①, slik at den ikke sklir unna.

# Installasjon

## Direkte tilkobling til en vannlås på vasken



- ① Adapter
- ② Koblingsmutter for vannlås
- ③ Slangeklemme
- ④ Slangeende

- Monter adapteren ① med koblingsmutteren ② på vannlåsen.
- Stikk slangeenden ④ på adapteren ①.
- Skru slangeklemmen ③ godt til med en skrutrekker rett bak koblingsmutteren.

## Elektrotilkobling

Vaskemaskinen leveres ferdig med nett-kabel og støpsel for tilkobling til jordet stikkontakt.

Sett alltid vaskemaskinen slik at stikkontakten er lett tilgjengelig. Dersom stikkontakten ikke er lett tilgjengelig, pass på at det er en skilleanordning for hver pol på oppstillingsstedet.



Brannfare ved overoppheeting.  
Drift av vaskemaskinen ved bruk av flerveisstikkontakter og skjøteleddninger kan føre til overbelastning på kabelen.  
Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke flerveisstikkontakter eller skjøteleddninger.

Det elektriske anlegget må være utført i henhold til nasjonale el-forskrifter.

Av sikkerhetshensyn anbefaler vi å bruke en jordfeilbryter (RCD) av typen  i husinstallasjonen for elektrisk tilkobling av vaskemaskinen.

En skadet nett-kabel må bare erstattes med en nett-kabel av samme type (fås kjøpt hos Mieles serviceavdeling). Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av kvalifiserte fagfolk eller Mieles serviceavdeling.

Tilkobling og sikring: Se bruksanvisningen og typeskiltet. Denne informasjonen sammenligner du med dataene for den elektriske tilkoblingen på stedet.

Spør elektrofagfolk hvis du er i tvil.

Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsyningssystem eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øyennettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder retningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette Miele-produktet må også sikres ved drift av øyennettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 / VDE-AR-E 2510-2.

## Tekniske data

Høyde	850 mm
Bredde	596 mm
Dybde	636 mm
Dybde med åpen dør	1.054 mm
Høyde uten topplate	820 (+8/-2) mm
Bredde for innbygging	600 mm
Dybde uten topplate	600 mm
Vekt	ca. 80 kg
Kapasitet	8,0 kg tørt tøy
Tilkoblingsspenning	Se typeskiltet
Tilkoblingsverdi	Se typeskiltet
Sikring	Se typeskiltet
Forbruksdata	se kapittel Forbruksdata
Vanntrykk (flytetrykk) min.	100 kPa (1 bar)
Vanntrykk (flytetrykk) maks.	1 000 kPa (10 bar)
Lengde på vanninntaksslangen	1,60 m
Lengde avløpsslange	1,50 m
Lengde på nettkabelen	2,00 m
Pumpehøyde maks.	1,00 m
Pumpelengde maks.	5,00 m
LED Light Emitting Diode	Klasse 1
Godkjenninger	Se typeskiltet
Effektforbruk i avslått tilstand	0,40 W
Nettverkstilkoblet standbymodus	0,80 W
Frekvensbånd	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maksimal utgangseffekt	< 100 mW

### Samsvarserklæring

Miele erklærer herved at denne vaskemaskinen er i henhold til forskriften 2014/53/EU.

Fullstendig tekst til EU-samsvarserklæring finner du under en av de følgende internettadressene:

- Under produkter, nedlasting, på [www.miele.no](http://www.miele.no)
- Under service, bruksanvisninger og min brosjyre på <https://miele.no/bruksanvisninger-125.aspx> ved å oppgi produktnavn eller fabrikasjonsnummer

# Forbruksdata

Programmer	Tøymengde kg	Energi kWh	Vann Liter	Programtid t:min	Temperatur <sup>1</sup> °C	Restfuktighet %	Sentrifuge- hastighet o/min
ECO 40-60*	8,0	0,606	62,5	3:39	32	53,5	1400
	4,0	0,319	53,0	2:48	28	50,6	1400
	2,0	0,178	28,5	2:29	25	57,0	1400
Bomull	60	8,0	1,350	57,0	2:29	54	53,0
	20 <sup>3</sup>	8,0	0,380	72,0	2:39	20	53,0
Lettstelt	30	4,0	0,340	52,0	1:59	30	30,0
Express 20 <sup>2</sup>	40	3,5	0,330	30,0	0:20	27	60,0
Ull & bomull	30	2,0	0,230	35,0	0:39	—	—
QuickPowerWash	40	4,0	0,580	40,0	0:49	—	1400

\* Testprogram for overholdelse av EU-forskriftene for økodesign Nr. 2019/2023 og energimerking iht. EUs direktiv Nr. 2019/2014

<sup>1</sup> Maksimalt oppnådd temperatur i tøyet i hovedvask.

<sup>2</sup> Tillegget Kart er aktivert

<sup>3</sup> 20 °C program for lett skittent bomullstøy

## Henvising for kunden

Forbruksdataene kan avvike fra de oppgitte verdiene – avhengig av vantrykk, vannets hardhet, temperatur på inntaksvannet, romtemperatur, tekstiltype, tøymengde, variasjoner i nattspenningen samt vaigte tilleggsfunksjoner.

# Programmeringsfunksjoner

Med programmeringsfunksjonene kan du tilpasse vaskemaskinenes elektro-nikk til ulike krav. Programmeringsfunksjonene kan du endre når som helst.

## Åpne programmeringsnivå

Programmeringen skjer i 8 trinn (1, 2, 3 ... 8) ved hjelp av sensortastene.

### Forutsetning:

- Vaskemaskinen er slått på (programvelgeren står på et vaskeprogram).
- Døren til vaskemaskinen er åpnet.

1 Berør sensortasten *Start/Legg inn mer tøy* og hold den inne under skrittene 2-3.

2 Lukk døren på vaskemaskinen.

Vent til sensortasten *Start/Legg inn mer tøy* lyser konstant ...

3 ... og slipp deretter sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

I tidsdisplayet lyser P11 etter ca. 4 sekunder.

## Velg og legg til programmeringsfunksjon

Nummeret på programmerings-funksjonen vises i tidsdisplayet med P i kombinasjon med et tall: f.eks. P13.

4 Ved berøring av sensortasten > eller < velger du trinnvis enten den neste eller den forrige programmerings-funksjonen:

Programmeringsfunksjoner	
P11	Varighet varselsignal
P12	Varselsignal
P13	Tastetone
P14	Pin-kode
P22	Standby-status betjeningspanel
P24	Memory
P26	Ekstra forvasktid Bomull
P28	Skånegang
P29	Temperatursenkning
P30	Høyere vannstand (Vand +)
P31	Nivå Høyere vannstand (Vand +)
P32	Maksimalt skyllenivå
P33	Vannavkjøling
P34	Antikrøll
P49	Lavt vanntrykk
P62	Dimmet lysstyrke i lysfeltene
P90	Driftstimer
P00	Fabrikkinnstilling
P91	Fjernstyring
P98	SmartGrid
P99	RemoteUpdate

5 Bekreft den valgte programmerings-funksjonen med sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

# Programmeringsfunksjoner

## Bearbeide og lagre programmeringsfunksjon

En programmeringsfunksjon kan enten slås av/på, eller det kan velges forskjellige oppsjoner.

- ❶ Ved å berøre sensortastene > eller < slås programmeringsfunksjonen av/på eller det kan velges en oppsjon:

Programmeringsfunksjon	valgmuligheter						
	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-07
P11		●	●				
P12	●	●	●				
P13	●	●	●				
P14	●	●					
P22	●	●					
P24	●	●					
P26	●	●	●	●			
P28	●	●					
P29	●	●					
P30	●	●	●	●			
P31		●	●	●	●		
P32	●	●					
P33	●	●					
P34	●	●					
P49	●	●					
P62		●	●	●	●	●	●
P00	●	●					
P91	●	●					
P98	●	●					
P99	●	●					

- ❷ Bekreft valget med sensortasten  
*Start/Legg inn mer tøy.*

Nå lyser nummeret for programmeringsfunksjonen igjen: f.eks. P13.

## Gå ut av programmeringsnivå

- ❸ Still programvelgeren på ⏺.

Programmeringen blir lagret permanent. Den kan endres igjen når som helst.

## P11 Varighet varselsignal

Det høres et akustisk signal når programmet er slutt. Du kan bestemme hvor lenge varselsignalet skal høres.

### Valg

- 01 = Varselsignalet høres 3 x ved programslutt.  
-02 = Varselsignalet høres til vaskemaskinen kobler seg automatisk ut (maks. 1 time).

## P12 Varselsignal

Maskinen avgir et akustisk signal når programmet er slutt.

### Valg

- 00 = Varselsignalet er slått av  
-01 = Normal lydstyrke varselsignal  
-02 = Høy lydstyrke varselsignal

## P13 Tastetone

Berøringen av sensortastene blir bekreftet med et akustisk signal.

### Valg

- 00 = Tastetonen er utkoblet
- 01 = Tastetonen er stilt inn på normal lydstyrke
- 02 = Tastetonen er stilt inn på høyt

## P14 Pin-kode

Pin-koden beskytter vaskemaskinen mot bruk av fremmede.

Ved aktivert pin-kode, må koden legges inn når du slår på vaskemaskinen, slik at maskinen kan betjes.

### Valg

- 00 = Pin-kode er koblet ut
- 01 = Pin-kode er koblet inn

## Betjene vaskemaskin med pin-kode

Koden er **125** og kan ikke endres.

### ■ Slå på maskinen.

I tidsdisplayet står \_ \_ og sensortastene > og < lyser.

### ■ Berør sensortasten >.

I tidsdisplayet står det: I \_ \_.

### ■ Bekreft tallet med sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

Det første tallet ble lagret og du kan nå legge inn det andre tallet ved hjelp av sensortasten > og <.

### ■ Legg inn det andre og tredje tallet, og bekreft tallene med sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

Låsefunksjonen er opphevet, så nå kan du velge og starte et vaskeprogram.

## P22 Standby-status betjeningspanel

For å spare strøm slukker lyset i tidsvisningen og på sensortastene etter 10 minutter, og kun sensortasten *Start/Legg inn mer tøy* lyser pulserende.

### Valg

- 00 = Av  
Lyset på tidsdisplayet og sensortastene blir ikke slått av når vaskemaskinen er på
- 01 = På  
Etter 10 minutter blir lyset på tidsdisplayet og sensortasten slått av, dersom den ble etterfulgt av programstart.  
Men: Etter at startforvalgstiden er utløpt, ved programslutt eller på slutten av Antikrøllfasen, slår tidsdisplayet og sensortastene seg på i 10 minutter.

# Programmeringsfunksjoner

## P24 Memory

Vaskemaskinen lagrer de innstillingene som sist ble valgt for et vaskeprogram (temperatur, centrifugehastighet og noen tilleggsfunksjoner) etter programstart.

Ved nytt valg av vaskeprogram viser vaskemaskinen de lagrede innstillingene.

### Valg

-00 = Memory er utkoblet

-01 = Memory er innkoblet

## P26 Ekstra forvasktid Bomull

Hvis du har spesielle krav til forvasken, kan du forlenge forvasktiden.

### Valg

-00 = Ingen tidsforlengelse av forvasktiden

-01 = + 6 minutter tidsforlengelse av forvasktiden

-02 = + 9 minutter tidsforlengelse av forvasktiden

-03 = + 12 minutter tidsforlengelse av forvasktiden

## P28 Skånegang

Ved aktivert Skånegang blir trommelbevegelsen redusert. Dermed kan lite skitne tekstiler vaskes skånsomt.

Skånegangen kan aktiveres for programmene *Bomull* og *Lettstelt* (Lettstelt).

### Valg

-00 = Skånegang utkoblet

-01 = Skånegang er koblet inn

## P29 Temperatursenkning

På steder som ligger høyt over havet, har vannet et lavere kokepunkt. Miele anbefaler å koble inn temperatursenkingen på steder som ligger høyere enn 2000 m.o.h, for å unngå at «vannet koker». Den maksimale temperaturen reduseres til 80 °C, også dersom en høyere temperatur blir valgt.

### Valg

-00 = Temperatursenkning er utkoblet

-01 = Temperatursenkning er koblet inn

## Programmeringsfunksjoner

### P30 Høyere vannstand (Vand +)

Du kan bestemme vannmengden ved å velge tilleggsfunksjonen *Høyere vannstand (Vand +)*.

#### Valg

- 01 = Vannstanden (mer vann) økes ved vask og skylling
- 02 = Det gjennomføres en ekstra skylling
- 03 = Vannstanden økes i vask og skylling og det gjennomføres en ekstra skylleomgang

### P31 Nivå Høyere vannstand (Vand +)

Nivået på vannstanden kan økes i tre trinn ved aktivering av tilleggsfunksjonen *Høyere vannstand (Vand +)*.

#### Valg

- 01 = Ingen ekstra økning i vannstand
- 02 = Økning av vannstand i vask og skylling med 1 trinn
- 03 = Økning av vannstand i vask og skylling med 2 trinn
- 04 = Økning av vannstand i vask og skylling med 3 trinn

### P32 Maksimalt skyllenivå

Vannstanden ved skylling kan alltid stilles inn på den maksimale verdien.

Denne funksjonen er viktig for allerkjekere, for å oppnå et svært godt skylleresultat. Vannforbruket øker.

#### Valg

- 00 = Maksimalt skyllenivå er utkoblet
- 01 = Maksimalt skyllenivå er koblet inn

### P33 Vannavkjøling

Ved slutten av hovedvasken renner det ekstra vann inn i trommelen, for å avkjøle vaskevannet.

Vannavkjølingen følger ved valg av programmet Bomull, med en temperatur på 70 °C og høyere.

Vannavkjølingen bør aktiveres:

- når avløpsslangen henges i en vaskekum eller utslagsvask, for å forebygge fare for skålding.
- for bygninger der avløpsrørene ikke er samsvar med DIN 1986.

#### Valg

- 00 = Vannavkjølingen er utkoblet
- 01 = Vannavkjøling er koblet inn

# Programmeringsfunksjoner

## P49 Lavt vanntrykk

Ved et vanntrykk under 100 kPa (1 bar) avbryter vaskemaskinen programmet med feilmeldingen .

Hvis vanntrykket ikke kan økes, forhindrer den aktiverede funksjonen at programmet avbrytes.

### Valg

-00 = Lavt vanntrykk er slått av

-01 = Lavt vanntrykk er slått på

## P34 Antikrøll

Antikrøll reduserer krølldannelsen etter programslutt.

Trommelen fortsetter å bevege seg inntil 30 minutter etter programslutt. Døren kan åpnes hele tiden.

### Valg

-00 = Antikrøll er koblet ut

-01 = Antikrøll er koblet inn

## P62 Dimmet lysstyrke i lysfeltene

Lysstyrken på de dimmede sensor-tastene i betjeningspanelet kan stilles i syv forskjellige trinn.

Lysstyrken blir stilt inn omgående ved valg av de forskjellige trinnene.

### Valg

-01 = Mørkestre trinn



-07 = Lyseste trinn

## P90 Driftstimer

Du kan lese av hvor mange timer vaskemaskinen har vasket.

Den samlede vasketiden vises i tidsdisplayet med enkelttsifre etter hverandre. Vaskemaskinen har f.eks. vasket 1234 timer. I tidsdisplayet vises først en *H* deretter en *1*, deretter en *2*, deretter en *3* og deretter en *4*. Heretter vises *H* igjen.

## P00 fabrikkinnstilling

Alle programmeringsfunksjoner med unntak av P90 driftstimer nullstilles til fabrikkinnstilling.

### Valg

-00 = Tilbake (uten nullstilling)

-01 = Nullstille programmeringsfunksjoner til fabrikkinnstillinger.

## Nettverk

Programmeringsfunksjonene **P97**, **P98** og **P99** vises kun når forutsetningene for bruk av Miele@home er oppfylt (se kapitlet «Første igangsetting», avsnitt «Miele@home»).

## **P97 Fjernstyring**

Med Miele-appen kan du se status for vaskemaskinen uansett hvor du befinner deg, fjernstarte og fjernstyre den via programmet MobileStart.

Du kan slå av programmeringsfunksjonen **P97**, dersom du ikke ønsker å betjene vaskemaskinen med din mobile enhet.

Et programavbrudd kan også gjøres via appen, dersom programmeringsfunksjonen **P97** ikke er slått på.

Still inn et tidsrom for når du vil at vaskemaskinen skal starte ved hjelp av sensortasten . Deretter starter du startforvalget (se kapittel «Startforvalg/SmartStart»). Vaskemaskinen kan startes innenfor det gitte tidsrommet, ved hjelp av et signal du sender. Dersom det ikke er sendt noe signal innen det senest mulige starttidspunktet, starter vaskemaskinen automatisk.

### Valg

-**00** = Fjernstyringen er utkoblet

-**01** = Fjernstyring er innkoblet

## **P98 SmartGrid**

Du kan stille inn vaskemaskinen til å starte automatisk utenfra i et bestemt tidsrom.

Når du har aktivert SmartGrid, har ikke sensortasten funksjonen «Startforvalg» lenger, men den nye funksjonen «SmartStart».

Still inn et SmartStart-tidsrom med sensortasten . Vaskemaskinen startes da innenfor det tidsrommet du har angitt, ved hjelp av et signal som sendes utenfra. Dersom det ikke er sendt noe signal utenfra innen det senest mulige starttidspunktet, starter vaskemaskinen automatisk (se kapittel «Startforvalg»).

### Valg

-**00** = SmartGrid er utkoblet

-**01** = SmartGrid er innkoblet

# Programmeringsfunksjoner

## P99 RemoteUpdate

Programvaren på vaskemaskinen din kan oppdateres via RemoteUpdate. Dersom en oppdatering er tilgjengelig for din vaskemaskin, vil den lastes ned automatisk av vaskemaskinen. Installering av en oppdatering skjer ikke automatisk, men må startes manuelt av deg.

Hvis du ikke installerer en oppdatering, kan du bruke vaskemaskinen som vanlig. Miele anbefaler likevel å installere oppdateringene.

### Innkobling/utkobling

Fra fabrikken er RemoteUpdate koblet inn. En oppdatering som er tilgjengelig, lastes ned automatisk og må startes manuelt av deg. Slå av RemoteUpdate dersom du ikke ønsker at oppdateringer skal lastes ned automatisk.

#### Valg

- 00 = RemoteUpdate er utkoblet
- 01 = RemoteUpdate er koblet inn

### Forløpet til RemoteUpdate

Informasjon om innhold og omfang av en oppdatering står til disposisjon i Miele-appen.

Hvis en oppdatering er tilgjengelig, vises meldingen *UP* i tidsdisplayet

Du kan installere oppdateringen straks eller utsette den til senere. Spørsmålet dukker opp igjen neste gang du slår på vaskemaskinen.

Hvis du ikke ønsker å installere oppdateringen, slår du av RemoteUpdate.

Oppdateringen kan ta noen minutter.

Vær oppmerksom på følgende ved RemoteUpdate:

- Så lenge du ikke mottar noen melding, finnes det heller ingen oppdatering.
- Du kan ikke reversere en oppdatering du allerede har installert.
- Ikke slå av vaskemaskinen mens oppdateringen pågår. Ellers blir oppdateringen avbrutt og ikke installert.
- Noen programvareoppdateringer kan kun utføres av Mieles serviceavdeling.

### Start oppdatering

Etter at du har slått på vaskemaskinen, vises *UP* i tidsdisplayet.

- Berør sensortasten Start/Legg inn mer tøy

*UP* starter å blinke i tidsdisplayet. Oppdateringen starter.

Linjen i tidsdisplayet viser oppdateringens forløp:

/ = 0 %  
===== = 100 %

### Utsette oppdateringen

Etter at du har slått på vaskemaskinen, vises *UP* i tidsdisplayet.

- Berør sensortasten ◇.

I tidsdisplayet vises programtiden til valgt program.

Neste gang du slår på maskinen, blir du bedt om å starte oppdateringen igjen.

## Utkobling av WiFi

- Still programvelgeren på programmet *MobileStart*.

I tidsdisplayet vises: *Løn*

- Berør sensortasten  $\diamond$  og hold sensortasten  $\diamond$  inne til nedtegningen i tidsdisplayet er ferdig.

I tidsdisplayet vises: ---

- WiFi kobles ut.
- Forbindelsen til WiFi blir nullstilt til fabrikkinnstilling.

Nullstill nettverkskonfigurasjonen når du leverer vaskemaskinen til gjenvinning, selger den eller tar i bruk en brukt vaskemaskin. Kun slik sikrer du at alle personlige data er fjernet og at den forrige eieren ikke lenger har tilgang til maskinen.

For å bruke Miele@home igjen, må det opprettes en ny forbindelse.

## Opphavsretter og lisenser for kommunikasjonsmodulen

For betjening og styring av kommunikasjonsmodulen bruker Miele egen eller tredjeparts programvare, som ikke faller inn under såkalte open source-lisensvilkår. Programvaren/programvarekomponentene er opphavsrettlig beskyttet. Miele og tredjeparts opphavsretter skal respekteres.

Kommunikasjonsmodulen inneholder dessuten programvarekomponenter, som distribueres under open source-lisensvilkår. Du kan hente frem de inkluderte Open Source-komponentene sammen med tilhørende opphavsrettlige merknader, kopier av de respektivt gjeldende lisensvilkårene samt eventuell annen informasjon lokalt per IP via en nettlese (<http://<ip adresse>/Licenses>). Ansvars- og garanti-bestemmelser for Open Source-lisensvilkår som man finner der, vil kun gjelde overfor den respektive rettighetshaveren.

# Vaske- og pleiemidler

---

Vaskemiddel, pleiemiddel for tekstiler, additiver og maskinrens er å få kjøpt til denne vaskemaskinen. Alle produktene er tilpasset Mieles vaskemaskiner.

Disse og flere andre interessante produkter kan du kjøpe på [www.shop.miele.com](http://www.shop.miele.com), hos Mieles serviceavdeling eller din Miele forhandler.

## Vaskemiddel

### UltraWhite (pulvervaskemiddel)

- beste resultater ved 20/30/40/60/95 °C
- skinnende hvitt takket være en kraftig formel med aktivt oksygen
- enestående fjerning av flekker også ved lave temperaturer

### UltraColor (flytende vaskemiddel)

- beste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C
- med fargebeskyttelse for sterke farger
- enestående fjerning av flekker også ved lave temperaturer

### WoolCare finvaskemiddel (flytende vaskemiddel)

- for ull, silke og finvask
- spesielt pleiekompleks av hveteproteiner og fargebeskyttelsesformel
- beste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C

## Spesialvaskemidler

Dette spesialvaskemiddelet får du som kapsel for behagelig enkeltdosering.

### Caps Sport

- for syntetiske tekstiler
- nøytraliserer lukt gjennom lukt-fjerner
- forhindrer elektrostatisk ladning av klær
- opprettholder formen og pusteevnen til syntetiske tekstiler

### Caps DownCare

- for tekstiler med dun
- bevarer elastisiteten og pusteevnen til dun
- effektiv rengjøring og skånsom pleie med lanolin
- dunet klumper seg ikke, og holder seg luftig

### Caps WoolCare

- finvaskemiddel for ull og fint tøy
- spesielt pleiekompleks av hveteproteiner
- fiberbeskyttelsesteknologi mot sammenfiltring
- fargebeskyttelsesformel for mild rengjøring

### Caps UltraDark

- spesialvaskemiddel for mørkt og svart tøy
- fargebeskyttelsesformel for mild rengjøring
- Anti-nuppeeffekt: Beskytter klærne mot å miste fargen
- Opprettholder fargeintensiteten og lysstyrken

## Tøypeleiemiddel

Dette tøypeleiemiddelet får du som kapsel for behagelig enkeldosering.

### Cap tøymykner

- tøymykner for friskt duftende tøy
- ekte renhet, frisk duft og konstant rene resultater
- for silkemykt tøy
- forhindrer elektrostatisk ladning av klær

### Cap ImpraProtect

- impregnéringsmiddel for trenings- og regntøy
- effektiv impregnering mot regn, vind og smuss
- Bevarer tøyets pusteevne

## Additiv

Dette additivet får du som kapsel for behagelig enkeldosering.

### Cap Booster

- flekkfjerner med svært høy flekk-løsende kraft
- enzymteknologi mot tøffe flekker
- egnet for hvitt og kulørt tøy
- for flotte vaskeresultater, også ved lave temperaturer

## Pleiemedler for maskinen

### Avkalkingsmiddel

- fjerner kraftige kalkavleiringer
- mildt og skånsomt med naturlig sitronsyre
- skåner varmeelementer, trommel og andre bestanddeler

### IntenseClean

- for hygienisk renhet i vaskemaskinen
- fjerner fett, bakterier og dermed også lukt
- effektiv grunnrengjøring

### Avkalkingstabletter

- redusert vaskemiddeldosering ved hardt vann
- færre vaskemiddelrester i tekstilene
- mindre kjemikalier i avløpsvannet pga. redusert vaskemiddeldosering



**Miele AS**

Nesbruveien 71

1394 NESBRU

Postboks 194

1378 NESBRU

Telefon 67 17 31 00

E-mail: [info@miele.no](mailto:info@miele.no)

Internett: [www.miele.no](http://www.miele.no)

Foretaksnr. NO 919 157 089 MVA

Produsent:

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Tyskland

**Miele**

WEB 385

no-NDS



M.-Nr. 12 633 950 / 00