

Kurzgebrauchsanweisung

Waschmaschine



Diese Kurzgebrauchsanweisung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung. Es ist notwendig, sich mit der Handhabung der Waschmaschine vertraut zu machen. Bitte lesen Sie deshalb die Gebrauchsanweisung und beachten Sie das Kapitel Sicherheitshinweise und Warnungen.

Programmübersicht

Diese Programmübersicht enthält nur einen Teil der Programme. Eine komplette Programmübersicht erhalten Sie in der Gebrauchsanweisung.

Programm	Beladung (kg) • Schleudern (U/min)	Temperatur	Wäscheart	Tipps									
				Normal verschmutzte Baumwollwäsche									
Baumwolle	9,0 • 1600	90 °C bis kalt	Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe z. B. T-Shirts, Unterwäsche, Tischwäsche	Bei besonderen hygienischen Anforderungen die Temperaturinstellung 60 °C oder höher wählen.									
ECO 40-60	9,0 • 1600	–	Normal verschmutzte Baumwollwäsche	In einem Waschzyklus kann ein Wäschepost aus gereinigter Baumwollwäsche für die Temperaturen 40 °C und 60 °C gewaschen werden. Das Programm ist zum Waschen für Baumwollwäsche vom Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.									
Pflegleich	4,0 • 1200	60 °C bis kalt	Textilien mit synthetischen Fasern, Mischgewebe oder pflegeleicht ausgerüstete Baumwolle	Bei knitterempfindlichen Textilien die End-schleuder-Drehzahl reduzieren.									
QuickPowerWash	4,0 • 1600	60 °C • 40 °C	Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe, die auch für das Programm Baumwolle geeignet sind	Schnelle und gründliche Reinigung von Textilien bei erhöhtem Energie- und Wasserverbrauch.									
SmartMatic	6,0 • 1400	–	Textilien aus Baumwolle und synthetischen Fasern oder Mischgewebe waschbar mit einer Temperatur ab 30 °C und höher	Das Programm bietet ein gleich bleibend gutes Waschergebnis bei gleichem Wasser- und Energieverbrauch, ob 6 x 1 kg oder 1 x 6 kg gewaschen wird.									
Wolle	3,0 • 800	40 °C bis kalt	Textilien aus Wolle oder mit Beimischungen aus Strümpfen	Bei knitterempfindlichen Textilien die End-schleuder-Drehzahl reduzieren.									
Hemden/Blusen	1,0 • 1000	60 °C bis kalt	Handen und Blusen aus Baumwolle oder Mischgewebe	- Kragen und Manschetten je nach Verschmutzung vorbereihen. - Das Extra Vorbügeln ist automatisch aktiviert. - Bei knitterempfindlichen Textilien Extra Vorbügeln wählen.									
Feinwäsche	3,0 • 1000	40 °C bis kalt	Empfindliche Textilien aus synthetischen Fasern, mit Applikationen	Bei knitterempfindlichen Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe, die leicht verknittert ist.									
PowerFresh	1,0 • –	Dampf	Trockene, nicht verschmutzte Textilien aus Baumwolle oder Mischgewebe und jeansstoff z. B. Jacken, Hosen, Hemden, Röcke	- Textilien müssen trocknergeeignet ☐ und bügelfest ☒ sein. - Spritzen Sie die Waschmaschine nicht mit einem Wasserstrahl ab.									
Dunkles/Jeans	4,0 • 1200	Dampf	Schwarze und dunkle Textilien aus Baumwolle oder Mischgewebe und jeansstoff z. B. Jacken, Hosen, Hemden, Röcke	- Textilien müssen trocknergeeignet ☐ und bügelfest ☒ sein.									
Outdoor	3,0 • 800	40 °C bis kalt	Funktionsstoffen wie Outdoorjacken und -hosen mit Membranen z. B. Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER®	- Feuchte, fisch gewaschene und geschnederte Textilien die trocknergeeignet ☐ und bügelfest ☒ sind.									
Express 20	3,0 • 1200	40 °C bis kalt	Textilien aus Baumwolle, die kaum getragen wurden oder die nur geringste Verschmutzungen aufweisen	- Reduziert die Kitterbildung nach dem Waschen und verringert den Aufwand beim Bügeln. - Bei Bedarf kann Outdoor-Bekleidung im Programm <i>Impregnieren</i> nach behandelt werden. Ein Impregnieren nach jedem Waschgang ist nicht empfehlenswert.									
Nur Vorbügeln	2,0 • –	Dampf	Feuchte, fisch gewaschene und geschnederte Textilien die trocknergeeignet ☐ und bügelfest ☒ sind.	- Kleine Beladungsmengen verbessern das Ergebnis. - Textilien sofort nach Programmende entnehmen und auf einen Bügel hängen.									

PROGRAMMÜBERSICHT

◀ fold here

◀ fold here