

Käyttö- ja asennusohje Lämpöpumppukuivausrumpu



Lue **ehdottomasti** tämä käyttöohje ennen koneen paikalleen sijoittamista, liitännöjää ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneen rikkoutumisen.

Sisältö

Pidä huolta ympäristöstäsi	7
Nukan tai varusteiden hävittäminen	7
Tärkeitä turvallisuusohjeita	8
Kuivausrummun käyttö	17
Ohjaustaulu	17
Hipaisupainikkeet ja kosketusnäytön hipaisupainikkeet	18
Päävalikko	18
Esimerkkejä näytön käytöstä	19
Käyttö itsepalvelupesuloissa	21
Käyttöönotto	22
Kuivausrummun virran kytkeminen päälle	22
Noudata huomautusta ulkoisista laitteista	23
Näytön kirkkauden säätö	23
Päivämäärän asettaminen	23
Ohjelmapakettien valinta	24
Käyttöönoton saattaminen loppuun	26
1. Pyykin oikea esikäsittely	27
Pesu	27
Kuivaus	27
Noudata tekstiilien hoito-ohjeita	27
2. Laita pyykki kuivausrumpuun	28
Tuoksupatruunan sijoitusaukon tarkastus	28
3. Ohjelman valinta	29
Kuivausrummun virran kytkeminen päälle	29
Ohjelman valinta	29
4. Ohjelma-asetusten valinta	30
Ohjelman perusvalikko	30
Kuivuusasteen valinta	30
Kestoajan valinta (aikaohjelmassa)	30
Lisätoimintojen valinta	31
Hellävarainen plus	31
Pöyhintä	31
5. Ohjelman käynnistys	32
6. Ohjelman jälkeen – pyykin ottaminen pois koneesta	33
Ohjelman loppu	33
Pyykkien ottaminen pois koneesta	33
Säännöllinen puhdistus	33
Ajastin	34

Ohjelman valinta	35
Label	35
Ohjelmapaketit	36
Vakio	36
Urheilu	40
Kodintekstiilit	41
Hygienia	42
WetCare	43
Mankeloitava pyykki	43
Omat ohjelmat	44
Ohjelman kulun muuttaminen	45
Käynnissä olevan ohjelman muuttaminen	45
Ohjelman lopettaminen	45
Keskeytetyn ohjelman valitseminen uudelleen	45
Pyykin lisääminen	45
Tuoksupatruuna	46
Tuoksupatruunan asettaminen paikalleen	46
Tuoksupatruunan avaaminen	48
Tuoksupatruunan sulkeminen	48
Tuoksupatruunan irrottaminen/vaihtaminen	49
Puhdistus ja hoito	50
Puhdistusväli	50
1. Nukkasihtien puhdistaminen	50
2. Jalustan hienosuodattimen puhdistus	50
3. Alhaalla oikealla sijaitsevan ritilän/kosteudentiivistimen puhdistus	51
Nukkasihtien puhdistaminen	51
Tuoksupatruunan irrottaminen	51
Näkyvän nukan poistaminen	52
Nukkasihtien ja ilmanohjauksaukkojen perusteellinen puhdistus	52
Jalustan hienosuodattimen puhdistus	54
Jalustan hienosuodattimen irrotus	54
Jalustan hienosuodattimen puhdistus	55
Jalustan hienosuodattimen vaihto	56
Suodatinelementin (jalustassa) puhdistus	57
Suodatinelementin irrotus	58
Lämmönvaihtimen jäähdytysripojen tarkastus	59
Suodatinelementin asennus takaisin paikalleen (jalustaan)	60
Hienosuodattimen asennus takaisin paikalleen (jalustaan)	60
Jalustan luukun puhdistus ja sulkeminen	61

Sisältö

Alhaalla oikealla sijaitsevan ritilän/kosteudentiivistimen puhdistus	62
Ritilän irrotus	62
Jäähdytysripien puhdistus	62
Ritilän asennus takaisin paikalleen	63
Kuivausrummun puhdistus	63
Vianetsintä	64
Ohjelman keskeytyminen ja näkyviin tulevat virheilmoitukset	64
Näkyviin tulevat ohjeet	66
Kuivaustulos ei ole tyydyttävä	68
Kuivaus kestää erittäin kauan.	69
Yleisiä kuivausrumpuun liittyviä ongelmia	70
Jalustan hienosuodattimen elvytys	71
Huolto	72
Yhteydenotto häiriötilanteissa	72
Erikseen ostettavat lisävarusteet	72
Huolto	72
Asennus	73
Näkymä etupuolelta	73
Näkymä takapuolelta	74
Asennusvaihtoehdot	75
Pesutorni	75
Kahden kuivausrummun kuivaustorni	75
Teräsjalusta	76
Näkymä sivulta	76
Näkymä yläpuolelta	77
Kuivausrummun siirtäminen sijoituspaikkaan	77
Sijoituspaikka	78
Tasaantumisaika paikalleen sijoittamisen jälkeen	79
Kuivausrummun suoristaminen	79
Sijoituspaikan ilmanvaihto	79
Ulkoiset ohjauslaitteet	80
Tiivistyneen veden poistoletku	80
Sähköliitäntä	82
Tekniset tiedot	83
Vaatumustenmukaisuusvakuutus	84
Pääkäyttäjätaso	85
Pääkäyttäjätasolle siirtyminen	85
Pääsy koodilla	85
Muuta koodi	85
Demo-ohjelma	85
Asetuksista poistuminen	85

Käyttö / Näyttö	85
Kieli	85
Kielten valinta	85
Kielten määrittäminen	86
Näytön kirkkaus.....	86
Kellonaika	86
Päivämäärä	86
Äänenvoimakkuus.....	86
Jäännöskosteusnäyttö.....	86
Näytettävät-parametri	86
Valmiustila Näytöt	87
Valmiustila Kone.....	87
Ajastus.....	87
Muisti.....	88
Lämpötilayksikkö.....	88
Painoyksikkö	88
Logo	88
Pääkäyttäjän koodi.....	88
Ohjelmanvalinta.....	88
Ohjaus	88
Ohjelmapaketit.....	89
Suosikkiohjelmat.....	89
Omat ohjelmat	90
Ohjelmien järjestely.....	91
Ohjelmien värijärjestys.....	91
Menetelmätekniikka.....	91
Pöyhintä	91
Kuivuusasteet	92
Pidennetty jäähdytys.....	92
Jäähdytyslämpötila	92
Huolto	92
Puhdista ilmakeinot	92
Huoltoväli	92

Sisältö

Ulkoinen käyttö	93
Signaali huippukuorma.....	93
Estä huippukuorma.....	93
KOM-moduulin-valinta	93
Käyttöympäristö.....	94
Mielen digitaalisten tuotteiden käytettävyys.....	94
WLAN / LAN	94
Verkkotunnuksen tyyppi.....	94
Etä	95
Etäpäivitys.....	95
SmartGrid.....	95
Laiteparametrit	96
Oikeudellinen ilmoitus.....	96
Rahastin	96
Rahastinlaitteen asetukset	96
Aika/ impulssi	96
Ulk. ohjelman lukitus	96
Kuittaussign. rahastin.....	97
Rahastin-lukitus	97
Maksun poisto.....	97
Signaalin esto aika	97
Rahastimen turva-aika	97
Aikaohjelman kylmä Kesto.....	97
Aikaohjelman lämmin Kesto	98
Maksuton ohjelma	98

Pakkauksen hävittäminen

Pakkaus helpottaa laitteen käsittelyä ja suojaa sitä vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkausmateriaalit on valmistettu luonnossa hajoavista ja useimmiten uusio- käyttöön soveltuvista materiaaleista.

Pakkausmateriaalin palauttaminen kiertoon säästää raaka-aineita. Lajittele pakkausmateriaalit asianmukaisesti keräysastioihin. Kuljetuspakkaukset voit palauttaa Miele-kauppiallesi.

Vanhan koneen käytöstä poistaminen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne sisältävät kuitenkin myös aineita, seoksia ja osia, jotka ovat laitteiden toiminnan ja turvallisuuden kannalta välttämättömiä. Tavallisen kuiva- tai sekajätteen joukossa tai muuten asiattomasti käsiteltyinä tällaiset aineet voivat aiheuttaa haittaa terveydelle ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi missään tapauksessa hävitä vanhaa laitettasi kuiva- tai sekajätteen mukana.



Huolehdi siitä, ettei kukaan pääse vaurioittamaan kuivausrummun lämmönvaih-dinta ja putkistoja ennen kuin viet ko-neen asianmukaiseen keräyspisteeseen. Tällä tavoin varmistat sen, etteivät kuivausrummun kylmäaineet tai kompres-sorin sisältämä öljy päädy luontoon.

Vie käytöstä poistettava laite kotikuntasi järjestämään ilmaiseen sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen tai kierrätyskeskukseen. Voit myös palaut-taa sen kodinkoneliikkeeseen tai Mielelle. Lain mukaan olet itse vastuussa mah-dollisten laitteessa olevien henkilötieto-


jesi poistamisesta. Laki velvoittaa sinua poistamaan ehjinä laitteesta kaikki van-hat paristot ja irrotettavat käytöstä pois-tettavat akut ja lamput, jotka voi poistaa rakenteita rikkomatta. Toimita ne asian-mukaisesti ilmaisiin keräyspisteisiin. Muista aina säilyttää vanha laite poissa lasten ulottuvilta, kunnes viet sen ke-räyspisteeseen.

Nukan tai varusteiden hävittäminen

Tekokuituja sisältävistä vaatteista irtoaa ympäristölle haitallisia mikromuovihiuk-kasia, joita jää vaatteisiin vielä pesun jäl-keen. Hävitä nukkasiepeihin kertynyt nukka siksi tavallisen kotitalousjätteen mukana. Älä päästä nukkaa viemäriin, koska sen mukana voisi päästä mikro-muovia vesistöihin.

Myös käyttökelvottomat varusteet, ku-ten tyhjä tuoksupatruuna tai jalustan ku-lunut hienosuodatin kuuluvat kotitalous-jätteeseen.

Tärkeitä turvallisuusohjeita



Lue ehdottomasti tämä käyttöohje.



Tämä kuivausrumpu sisältää syttyvää ja räjähtävää kylmääainetta.

Kuivausrumpu täyttää asetetut turvallisuusmääräykset. Sen asiaton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää kuivausrumpua. Se sisältää asennukseen, turvallisuuteen, käyttöön ja huoltoon liittyviä tärkeitä ohjeita. Näin vältät mahdolliset vahingot ja kuivausrummun rikkoutumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa sinua lukemaan kappaleet Asennus ja Tärkeät turvallisuusohjeet ja noudattamaan niitä.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat koneen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje sen mukana.

Huolehdi siitä, että kaikki kuivausrumpua käyttävät henkilöt tutustuvat näihin turvallisuusohjeisiin.

Määräystenmukainen käyttö

► Kuivausrumpu on tarkoitettu ainoastaan sellaisten tekstiilien kuivaukseen, joiden hoito-ohjeessa sallitaan rumpukuivaus ja jotka on pesetty vedellä. Kaikki muu käyttö tapahtuu omalla vastuullasi. Miele ei vastaa kuivausrummun asiattomasta tai väärästä käytöstä aiheutuneista vahingoista.

► Tämä kuivausrumpu on tarkoitettu käytettäväksi enintään 4 000 metrin korkeudella merenpinnasta.

► Tätä kuivausrumpua saa käyttää myös julkisissa tiloissa.

► Tätä kuivausrumpua ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa.

- Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään kuivausrumpua turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä kuivausrummun toiminnasta, eivät saa käyttää tätä konetta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta.
- Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla kuivausrummusta, jollet valvo heidän toimiaan koko ajan.
- Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää kuivausrumpua ilman valvontaa ainoastaan, jos heille on kerrottu miten laitetta käytetään turvallisesti. Lasten on ymmärrettävää, millaisia vaaratilanteita kuivausrummun väärä käyttö voi aiheuttaa.
- Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa kuivausrumpua ilman valvontaa.
- Valvo lapsia aina, kun he oleskelevat kuivausrummun läheisyydessä. Älä koskaan anna lasten leikkiä kuivausrummulla.

Tekninen turvallisuus

- Ennen kuin asennat kuivausrummun paikalleen, tarkista ettei laitteessa ole näkyviä kuljetusvaurioita. Vahingoittunutta kuivausrumpua ei saa asentaa paikalleen ja/tai ottaa käyttöön.
- Älä tee kuivausrumpuun mitään muutostöitä, mikäli nämä eivät ole nimenomaan Mielen hyväksymiä.
- Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronoimattomien energijärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, varavoimajärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että käytettävä energijärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen. Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamissäännöissä kuvatulla tavalla.
- Kuivausrumpua ei saa liittää sähköverkkoon jatkojohdon avulla. Jatkojohto voi esim. ylikuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Jos koneen verkkoliitäntäjohto vahingoittuu, vain Mielen valtuuttama huoltoliike saa vaihtaa sen uuteen Miele-liitäntäjohtoon.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

► Kuivausrummun sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun sähköliitintään. Maadoitus on laitteen käyttöturvallisuuden kannalta ehdottoman tärkeä. Jos olet epävarma, anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa sähköliitännät. Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat laitteen liittämisestä maadoittamattomaan tai puutteellisesti maadoitettuun sähköliitintään.

► Jätä kuivausrummun korjaustyöt aina valtuutetun Miele-huollon tehtäväksi. Asiattomista korjauksista voi aiheutua laitteen käyttäjälle vaaratilanteita, joista valmistaja ei voi olla vastuussa.

► Vialliset osat saa vaihtaa ainoastaan alkuperäisiin Miele-varaosiin. Ainoastaan näistä osista Miele voi taata, että ne täyttävät kaikki asetetut turvallisuusmääräykset.

► Jos kuivausrumpua ei huolleta säännöllisesti ja ammattitaitoisesti, seurauksena voi olla kuivaustehon aleneminen, toimintahäiriöt tai jopa palovaara.

► Vian sattuessa sekä puhdistuksen ja huollon aikana kuivausrumpu täytyy tehdä jännitteettömäksi. Kuivausrumpu on kytketty pois sähköverkosta vasta kun:

- kuivausrummun virransyöttö on katkaistu,
- sulake/sulakkeet on irrotettu sulaketaulusta tai
- automaattisulake/-sulakkeet on kytketty pois päältä.

Ks. myös kappaleet “Asennus” ja “Sähköliitintä”.

► Tätä kuivausrumpua ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).

► Noudata kappaleiden “Asennus” sekä “Tekniset tiedot” ohjeita.

► Sukopistorasiaan on päästävä aina käsiksi myös kuivausrummun asennuksen jälkeen, jotta laite on helppo irrottaa sähköverkosta.

► Jos kuivausrumpu asennetaan kiinteästi sähköverkkoon, asennus on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä.

► Kuivausrummun pohjan ja lattian välistä ilmarakoa ei saa missään tapauksessa tukkia pitkänukkaisilla matoilla, jalustalistoilla tms. esineillä, jotta laite saa tarpeeksi kylmää korvausilmaa.

► Älä sijoita kuivausrumpua tilaan, jossa täyttöluukun avautumisalueelle osuu suljettava ovi, työntöovi tai vastakkaiseen suuntaan avautuva ovi.

► Tämä kuivausrumpu on varustettu erityisvaatimukset (esim. lämmön-, kosteuden-, kemikaalien-, kulutuksen- ja tärinänkestävyys) täyttävällä erikoisvalonlähteellä. Tätä erikoisvalonlähdettä saa käyttää vain tähän nimenomaiseen tarkoitukseen. Se ei sovellu huonetilan valaisuun. Valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan Mielen valtuuttama huoltoliike.



► Tässä kuivausrummussa käytettävä kylmäaine R290 on syttyvää ja räjähtävää. Jos kuivausrumpu vaurioituu, toimi seuraavasti:

- Vältä avotulta ja sytytyslähteitä.
- Irrota kuivausrumpu sähköverkosta.
- Tuuleta kuivausrummun sijoitustila huolellisesti.
- Ota yhteyttä Mielen asiakaspalveluun.

⚠ Kuivausrummun vaurioitumisen aiheuttama tulipalo- ja räjähdysvaara.

Kylmäaine on syttyvää ja räjähtävää, jos sitä pääsee vuotamaan. Huolehdi siitä, ettei kuivausrumpu pääse vaurioitumaan. Älä tee kuivausrumpuun mitään muutoksia.

► Tämä kuivausrumpu käyttää kylmäainetta, jota kompressorin tiivistää. Tiivistämisen vaikutuksesta lämmennyt kylmäaine kiertää suljetussa kylmäainekierrossa. Siitä syntyvä lämpö siirtyy lämmönvaihtimessa ohi virtaavaan kuivausilmaan.

- Kuivauksen aikana koneesta kuuluvat hurisevat äänet johtuvat lämpöpumpun toiminnasta ja ovat siten täysin normaaleja. Ne eivät ole merkki mistään toimintahäiriöstä.
- Kyseinen kylmäaine on ympäristöystävällistä eikä se vahingoita otsonikerrosta.

⚠ Kuivausrumpu voi vahingoittua, jos se otetaan käyttöön liian pian.

Lämpöpumppu voi vahingoittua.

Odota vähintään yksi tunti kuivausrummun paikalleen sijoittamisen jälkeen ennen kuin käynnistät kuivausohjelman.

Asianmukainen käyttö

► Pesukoneen enimmäistäyttömäärä on 8 kg (kuivaa pyykkiä). Katso yksittäisten ohjelmien pienemmät enimmäistäyttömäärät kappaleesta ”Ohjelmanvalintataulukko”.

► Älä varaa painoasi luukun varaan tai nojaa siihen. Kuivausrumpu voi kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

► Sulje rummun luukku jokaisen käyttökerran jälkeen, jotteivät:

- lapset pääse ryömimään kuivausrummun sisään tai piilottamaan esineitä kuivausrumpuun.
- kotieläimet pääse kiipeämään rummun sisään.

► Kuivausrumpua ei saa koskaan puhdistaa painepesurilla tai suihkuttamalla vettä laitteen päälle.

► Pidä aina kuivausrummun sijoitusympäristö puhtaana pölystä ja nukasta. Kuivausrummun huonetilasta imemän ilman likahiukkaset saattavat aiheuttaa tukoksia. Tukokset voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ja tulipalovaaran.

► Kuivausrumpua ei missään tapauksessa

- saa käyttää ilman nukkasihdejä ja (jalustan) hienosuodatinta.
- saa käyttää vaurioituneiden nukkasihdien ja vaurioituneen (jalustan) hienosuodattimen kanssa. Vaurioituneet nukkasihdit tai hienosuodatin on välittömästi vaihdettava uusiin.

Kuivausrumpuun kertyisi tällöin liikaa nukkaa, mikä aiheuttaisi koneen vikautumisen.

► Jottei kuivauksen yhteydessä ilmaantuisi toimintahäiriöitä:

- Puhdista nukkasihdien suodatinpinnat kuivausrummun jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Nukkasihdien ja (jalustan) hienosuodattimen on annettava kuivua märkäpuhdistuksen jälkeen. Märät nukkasihdit/suodattimet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä kuivauksen aikana.
- Puhdista hienosuodatin, nukkasihdit, alhaalla oikealla oleva ritilä ja ilmanakanavat myös aina silloin, kun koneen näyttöön tulee siitä ilmoitus.

► Kuivausrumpua ei saa sijoittaa tiloihin, joissa lämpötila voi laskea alle 0 °C:n. Jo pelkästään jäätymisspisteen lähellä olevat lämpötilat voivat heikentää kuivausrummun toimintaa. Poistopumppuun ja poistoletkuun jäätyvä vesi saattaa aiheuttaa vahinkoa. Sijoitustilan lämpötilan on oltava +2 – +35 °C.

► Jos käytät ulkoista poistovesiliitäntää, kiinnitä poistoletku huolellisesti, esimerkiksi käsienpesualtaaseen.

Muuten letku voi pudota ja vettä voi tulla lattialle.

► Tiivistynyt vesi ei ole juotavaa.

Tiivistynyt vesi voi juotuna olla haitallista ihmisten ja eläinten terveydelle.

► Palovaaran välttämiseksi älä kuivaa kuivausrummussa tekstiilejä, joita

- ei ole pesty.
- ei ole pesty tarpeeksi hyvin ja jotka sisältävät yhä öljy- tai rasva-pitoista likaa tai muita jäämiä (esim. suurkeittiöiden ja kauneushoitoloiden pyykit, joissa on öljy-, rasva-, ihovoide- tai emulsiojäämiä). Jos tekstiilit eivät ole riittävän puhtaita, on olemassa vaara, että pyykit syttyvät itsestään, jopa kuivauksen jälkeen ja jopa kuivausrummun ulkopuolella.
- on käsitelty syttyvillä puhdistusaineilla tai jotka sisältävät asetonin, alkoholin, bensiinin, paloöljyn, kerosiinin, tahrannoistoa-aineiden, tärpätin, vahan, vahanpoistoaineen tai muiden kemikaalien jäämiä (näitä voi olla mm. mopeissa, siivousliinoissa, pesulapuissa jne.).
- sisältävät hiuskiinne-, hiuslakka-, kynsilakanpoistoaine- tai vastaavia tahroja.

Tällaiset erittäin likaiset tekstiilit on pestävä erityisen huolellisesti: käytä normaalia enemmän pesuainetta ja valitse mahdollisimman korkea pesulämpötila. Jos olet epävarma puhdistustuloksesta, pese tekstiilit useampaan kertaan.

► Tyhjennä taskuista kaikki esineet, kuten tupakansytyttimet ja tultikkurasiat.

► **Varoitus:** Älä koskaan kytke kuivausrumpua pois päältä ennen kuivausohjelman päättymistä. Voit tyhjentää kuivausrummun kesken kuivausohjelman vain, jos otat pyykit heti pois koneesta ja levität ne siten, että ne saavat jäähtyä rauhassa.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

► Palovaara!

Älä liitä tätä kuivausrumpua ajastimella tai huippukuormitussuojalla varustettuun tai muulla tavoin aikaohjattavaan pistorasiaan. Virran katkeaminen ennen jäähdytysvaiheen loppumista voi aiheuttaa pyykin itsesyttymisvaaran.

► Älä koskaan kuivaa seuraavia tekstiilejä kuivausrummussa, sillä ne aiheuttavat palovaaran:

- tekstiilit, joiden puhdistukseen on käytetty teollisuuskemikaaleja (esim. kemiallisen pesun puhdistusaineita).
- tekstiilit, jotka sisältävät paljon vaahtomuovia, kumia tai kumia muistuttavaa materiaalia. Tällaisia ovat esim. lateksivaahtomuovia sisältävät tuotteet, suihkuverhot, vesitiiviit tekstiilit, kumipinnoitetut tuotteet ja vaatteet, vaahtomuovitäytteiset tyynyt.
- topatut tekstiilit, joissa täytettä voi päästä ulos (esim. tyynyt tai toppatakki). Ulos valunut täyte voi aiheuttaa palovaaran.

► Ohjelma päättyy jäähdytysvaiheen alkaessa. Useimmissa ohjelmis-
sa on jäähdytysvaihe, jolla varmistetaan, ettei pyykin lämpötila kasva
niin kuumaksi, että pyykki voisi vahingoittua (näin esim. estetään pyy-
kin itsesyttymisen vaara).

Ota kaikki pyykki aina koneesta heti ohjelman päättyttyä.

► Käytä huuhteluaineita tai vastaavia viimeistelytuotteita vain annos-
tusohjeiden mukaisina määrinä.

► Älä käytä äläkä säilytä bensiiniä, paloöljyä tai muita helposti sytty-
viä aineita kuivausrummun läheisyydessä.

► Tämän kuivausrummun lämpöpumpun koteloon muodostuu käytön
aikana erittäin paljon lämpöä. Se on johdettava ulos. Muuten kuivaus-
ajat voivat pidentyä ja kuivausrumpuun voi ajan myötä syntyä vaurioi-
ta.

Tätä varten:

- Huonetilaa on tuuletettava koko kuivauksen ajan.
- Kuivausrummun pohjan ja lattian väliin on jätettävä ilmarako, jota ei
saa missään tapauksessa tukkia pitkänukkaisilla matoilla, jalustalis-
toilla tms. esineillä.

► Kuivausrummun korvausilman on oltava puhdasta. Korvausilmassa
ei saa olla klooria, fluoria tai muita liuottimia sisältäviä höyryjä. Palo-
vaara!

- Koskee vain kuivausrummun teräksisiä pintoja:
Kuivausrummun teräksisille pinnoille ei saa joutua kloori- tai natriumhypokloriittipitoisia nestemäisiä puhdistus- ja desinfiointiaineita. Nämä aineet voivat aiheuttaa teräksisen pinnan korroosiota. Myös aggressiiviset kloorivalkaisuaineiden höyryt voivat aiheuttaa korroosiota.
Älä siksi säilytä tällaisia aineita sisältäviä säiliöitä avoimena laitteen läheisyydessä.

Tuoksupatruunoiden käyttö (erikseen ostettava lisävaruste)

- Käytä vain Mielen tuoksupatruunoita.
- Tuoksupatruunaa saa säilyttää vain alkuperäispakkauksessaan, älä siksi heitä pakkausta pois.
- Pidä tuoksupatruuna aina pystyasennossa tai nukkasihdin pidikkeessään, äläkä koskaan kallista sitä tai käännä sitä ylösalaisin. Tuoksuainetta voi vuotaa patruunasta.
- Jos tuoksuainetta pääsee valumaan lattialle, kuivausrummulle tai sen osiin, kuten nukkasiihiin, pyyhi se välittömästi pois imukykyisellä liinalla.
- Jos joudut kosketuksiin patruunasta valuneen tuoksuaineen kanssa: **Iho** on pestävä perusteellisesti vedellä ja saippualla. Roiskeet **silmistä** on huuhdottava vähintään 15 minuutin ajan puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nieltä, **suu** on huuhdottava perusteellisesti puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nieltä tai jos sitä on joutunut silmiin, ota välittömästi yhteys lääkäriin!
- Jos tuoksuainetta roiskuu vaatteille, riisu vaatteet välittömästi. Pese vaatteet perusteellisesti runsaassa vedessä ja käytä pesuainetta.
- Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa tulipalovaaran ja kuivausrummun vahingoittumisen vaaran:
- Älä koskaan täytää tuoksupulloa uudelleen.
 - Älä koskaan käytä vahingoittunutta tuoksupulloa.
- Hävitä tyhjä tuoksupullo kotitalousjätteen mukana; älä koskaan käytä sitä uudelleen mihinkään tarkoitukseen.
- Noudata myös tuoksupullossa olevia ohjeita.


Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lisävarusteet

- ▶ Tässä koneessa saa käyttää vain Mielen hyväksymiä lisävarusteita ja varaosia. Muussa tapauksessa koneen takuuehdot ja tuotevastuu raukeavat.
- ▶ Miele-kuivausrumpu ja Miele-pesukone voidaan sijoittaa päällekkäin pesutorniksi. Tätä varten tarvitset lisävarusteena ostettavan pesutornin kiinnityssarjan. Huolehdi siitä, että kiinnityssarja sopii omaan Miele-kuivausrumpuusi ja Miele-pesukoneeseesi.
- ▶ Varmista myös, että lisävarusteena ostamasi Miele-jalusta sopii tähän kuivausrumpuun.
- ▶ Miele antaa toiminnallisille varaosille jopa 15 ja vähintään 10 vuoden toimitustakuun kyseisen kuivausrumpumallin valmistuksen päättymisen jälkeen.

 Miele ei ole vastuussa sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tätä konetta käytetään turvallisuusohjeiden vastaisesti.

Ohjaustaulu



① **Hipaisupainike Kieli**

Näytön kielen valinta ohjelman ajaksi. Ohjelman päätyttyä näytön kieli vaihtuu takaisin pääkäyttäjätasolla valittuun kieleen.

② **Hipaisupainike Paluu** ↶

Paluu valikon edelliselle tasolle.

③ **Kosketusnäyttö**

④ **Hipaisupainike Start/Stop**

Käynnistää valitsemasi ohjelman ja pysäyttää käynnissä olevan ohjelman. Kun tämä hipaisupainike alkaa vilkkua, voit käynnistää valitsemasi ohjelman.

⑤ **Optinen liitäntä**

Huoltotoimia varten.

⑥ **Painike** ⏻

Kytkee kuivausrummun virran päälle ja pois päältä. Energian säästämiseksi kuivausrumpu kytkeytyy pois päältä automaattisesti. Tämä tapahtuu 15 minuuttia ohjelman päättymisen/pöyhintävaiheen jälkeen tai jos olet kytkenyt koneen virran päälle, mutta et ole käyttänyt konetta.

Kuivausrummun käyttö

Hipaisupainikkeet ja kosketusnäytön hipaisupainikkeet

Hipaisupainikkeet  ja *Start/Stop* sekä näytön hipaisupainikkeet reagoivat sormen kosketukseen. Laite kuittaa jokaisen kosketuksen merkkiäänellä. Voit muuttaa tämän painikeäänen äänenvoimakkuutta tai kytkeä sen kokonaan pois käytöstä (ks. kappale Pääkäyttäjätaso).


Terävät esineet, kuten kynät voivat naarmuttaa ohjauspaneelin hipaisupainikkeita ja kosketusnäyttöä. Kosketa ohjauspaneelia vain sormilla.

Päävalikko

Kun kytket kuivausrummun päälle, näyttöön ilmestyy päävalikko.

Päävalikosta pääset kaikkiin tärkeisiin alavalikoihin.

Voit aina palata päävalikkoon koskettamalla hipaisupainiketta . Tekemäsi asetukset eivät tällöin tallennu muistiin.



Ohjelmat

Kuivausohjelman valintaan.

Suosikit

Tätä koskettamalla pääset valitsemaan jonkin 12 suosikkiohjelmasta, joita koneen pääkäyttäjä voi muokata ja tallentaa (ks. kappale Pääkäyttäjätaso – Suosikkiohjelmat).

Pääkäyttaja

Pääkäyttäjätasolla voit muokata kuivausrummun elektroniikkaa muuttuvien käyttäjätarpeiden mukaiseksi (ks. kappale Pääkäyttäjätaso).

Verkottaminen

Kun kone on liitetty verkkoon, symboli  ilmaisee verkon (SSID) signaalinvaimakkuutta. Symbolia koskettamalla saat näkyviin verkon nimen.


Ohje

Voit hakea ohjeen näyttöruutuun.

Esimerkkejä näytön käytöstä

Valikkoluettelot

Ohjelmat-valikko (voit valita vain yhden vaihtoehdon)



Voit selata valikkoja oikealle tai vasemmalle pyyhkäisemällä näyttöä. Aseta sormesi kosketusnäytölle ja liikuta sitä haluamaasi suuntaan.

Oranssista vierityspalkista näet, että vaihtoehtoja on vielä lisää.

Kun haluat valita jonkin kuivausohjelman, kosketa kyseisen ohjelman nimeä.

Näyttöön tulee kyseisen ohjelman perusvalikko.

Lisätoiminnot-valikko (voit valita useita vaihtoehtoja)



Valitse yksi tai useampia *Lisätoimintoja* koskettamalla niitä.


Valittuina olevat *Lisätoiminnot* muuttuvat oranssiksi.

Jos haluat kumota jonkin *Lisätoiminnon* valinnan, kosketa kyseistä *Lisätoimintoa* uudelleen.

Ota valitsemasi *Lisätoiminnot* käyttöön hipaisupainikkeella **OK**.

Lukujen valitseminen

Joissakin valikoissa valittavanasi on lukuarvoja.



Syötä numerot pyyhkäisemällä näyttöä ylös- tai alaspäin. Aseta sormesi muuttettavan numeron päälle ja liikuta sormeasi haluamaasi suuntaan. Vahvista syöttämäsi lukuarvo koskettamalla hipaisupainiketta **OK**.

Kuivausrummun käyttö

Vinkki: Joissakin asetuksissa voit säätö-alueen ja tarkkuuden mukaan muuttaa arvoa myös numeronäppäimistön avulla. Koskettamalla numeroja lyhyesti saat näkyviin numeronäppäimistön. Kun olet syöttänyt kelvollisen arvon, hipaisupainike OK muuttuu vihreäksi.



- Kosketa lyhyesti viivojen välissä olevia numeroja.


Numeronäppäimistö avautuu.



- Kosketa haluamiasi numeroja ja vahvista koskettamalla OK.

Vetovalikko

Vetovalikosta saat näkyviin erilaisia tietoja, kuten kuivausohjelman tiedot.



Kun näytön yläreunan keskellä näkyy oranssi palkki, voit avata vetovalikon. Kosketa palkkia ja vedä sormeasi näyttöä pitkin alas.

Valikon tasolta poistuminen

- Kosketa hipaisupainiketta ↵, kun haluat palata valikon edelliselle tasolle.

Tekemäsi valinnat, joita et vielä vahvistanut koskettamalla OK, eivät tallennu.

Ohjeiden hakeminen näyttöön

Joissakin valikoissa näytön alarivillä näkyy Ohje.


- Kosketa hipaisupainiketta Ohje, niin saat ohjeen näyttöön.
- Kosketa hipaisupainiketta sulje, kun haluat palata edelliseen näyttöön.

Käyttö itsepalvelupesuloissa

Ohjelmointivaiheessa tehtyjen asetusten mukaan näytön aloitusvalikko voi näyttää erilaiselta (ks. Pääkäyttäjätaso – Ohjaus).

Konetta käytetään tällöin pikavalintojen avulla. Käyttäjä ei voi muuttaa esiasetettuja ohjelmia.

Pesula suppea



Voit valita enintään 12 ohjelmaa.

Pääkäyttäjätasolla valitun asetuksen mukaan ohjelmat näkyvät kehystettyinä tai ilman kehystä.

Pesula-logo



Ensimmäiset kolme ohjelmaa ovat valittavissa suoraan. Loput ohjelmat (enintään yhdeksän) ovat valittavissa valintaluettelosta .

Näyttöruudun symbolit

Kuivausasteet

- + Erittäin kuiva
- + Kaappikuiva plus
-  Kaappikuiva
-  Silityskuiva plus
-  Silityskuiva
-  Mankelikuiva

Pesula-logo (aika sisäinen) / Pesula-logo (aika ulkoinen)




Valittavana on neljä aikaohjelmaa, joiden lämpötila on erilainen.

-  lämpötilataso kylmä
-  lämpötilataso matala
-  lämpötilataso keski
-  lämpötilataso korkea

Pesula-logo (aika ulkoinen): Kuivausrummu toimii tällöin oikein vain, kun se saa ajan joltain ulkoiselta yksiköltä.

Käyttöönotto



! Vääränlaisen asennuksen aiheuttama henkilö- ja esinevahinkojen vaara.

Kuivausrummun vääränlainen asennus voi johtaa henkilö- ja esinevahinkoihin.

Sijoita kuivausrumpu asianmukaisesti paikalleen ennen käyttöönottoa ja tee kaikki liitännät määräysten mukaisesti. Noudata kappaleen Asennus ohjeita.

! Liian aikaisin suoritettu käyttöönotto aiheuttaa vahinkojen vaaran.

Kuivausrummun lämpöpumppu voi vahingoittua.

Odota vähintään yksi tunti, ennen kuin kytket kuivausrummun päälle sen paikalleen sijoittamisen jälkeen.

Suorita käyttöönotto asianmukaisesti loppuun asti.

Koneen käyttöönoton aikana tehdään asetukset päivittäistä käyttöä varten. Joitakin asetuksia voi muuttaa vain käyttöönoton yhteydessä. Myöhemmin niitä voi muuttaa vain Miele-huolto.

Asetuksia kuvataan myös kappaleessa Pääkäyttäjätaso.

Kuivausrummun virran kytkeminen päälle

■ Paina painiketta .

Näyttöön ilmestyy tervehdysteksti.

Vinkki: Voit palata käyttöönoton aikana valikon edelliselle tasolle, jos haluat korjata aiemmin tekemiäsi asetuksia.

■ Kosketa hipaisupainiketta , kun haluat palata valikon edelliselle tasolle.

Näytön kielen valinta

Näyttöön ilmestyy viesti, joka kehottaa sinua valitsemaan kielen. Näytön kieltä voi vaihtaa myöhemmin milloin vain (ks. kappale Pääkäyttäjätaso – Kieli).

Kieli		
deutsch	english (CA)	english (US)
english (AU)	english (GB)	español
		OK

■ Selaa valikkoa oikealle tai vasemmalle, kunnes haluamasi kieli tulee näkyviin.

■ Kosketa haluamasi kielen hipaisupainiketta.

Valitsemasi kieli näkyy oranssina ja näyttö siirtyy seuraavaan asetukseen.

Noudata huomautusta ulkoisista laitteista

Näyttöön tulee nyt huomautus ulkoisista laitteista.

- Vahvasta hipaisupainikkeella OK.

Liitä lisävarusteiden liittämiseen käytettävä XCI-Box tai XCI-AD koneeseen ennen kuin aloitat koneen käyttöön-oton. Tai työnnä tiedonsiirtomoduuli kuivausrummun takaseinässä sijaitsevaan asennusaukkoon. Kone on tätä varten irrotettava sähköverkosta. Aloita käyttöönotto vasta sen jälkeen.

Näytön kirkkauden säätö

Näyttö pyytää sinua säätämään näytön kirkkautta.

Näytön kirkkaus

himmeämpi kirkkaampi

OK

- Kosketa segmenttipalkkia, kunnes kirkkaustaso on sopiva.

Valittuna oleva kirkkaustaso näkyy oranssina.

- Vahvasta valitsemalla OK.

Näyttö siirtyy seuraavaan asetukseen.

Päivämäärän asettaminen

Päivämäärä

21	toukokuu	2026
22	kesäkuu	2025
23	heinäkuu	2024
24	elokuu	2023
25	syyskuu	2022

OK

- Aseta sormesi muutettavan arvon päälle ja liikuta sormea haluamaasi suuntaan.
- Kun olet asettanut kaikki arvot, vahvista hipaisupainikkeella OK.

Näyttö siirtyy seuraavaan asetukseen.

Käyttöönotto

Kellonaikakysymyksen vahvistus

Näyttöön tulee kysymys:


Haluatko ettei kellonaikaa näytetä?

■ Kosketa hipaisupainiketta kyllä tai ei.

Jos valitsit Kyllä, näyttö hyppää asetuksen Kellonaika yli.

Jos valitsit Ei, näyttöön tulee seuraavaksi asetus Kellonaika.

Kellonajan asettaminen



■ Aseta sormesi muutettavan numeron päälle ja liikuta sormea haluamaasi suuntaan.

■ Vahvista hipaisupainikkeella OK.

Näyttö siirtyy seuraavaan asetukseen.

Ohjelmapakettien valinta

Voit valita ohjelmapaketeista erilaisia ohjelmia.

Jo valitut ohjelmat näkyvät oransseina.



■ Selaa oikealle, kunnes seuraava ei oranssi ohjelma tulee näkyviin.

■ Kosketa haluamasi ohjelman hipaisupainiketta.

Valitsemasi ohjelma näkyy nyt oranssina, eli se on käytettävissä.

■ Voit jatkaa ohjelmien valitsemista.

Vinkki: Jos haluat perua jo valitun ohjelman valinnan, kosketa sen hipaisupainiketta uudelleen.


■ Kun et enää halua valita lisää ohjelmia, vahvista hipaisupainikkeella OK.

Näyttö siirtyy seuraavaan asetukseen.

Rahastimen käyttöasetukset

Jos haluat tehdä asetuksia rahastinkäyttöä varten, lue kappale Pääkäyttäjätaso – Rahastin. Nämä asetukset voit tehdä vain koneen käyttöönoton yhteydessä. Jos haluat muuttaa niitä myöhemmin, ota yhteys Miele-huoltoon.


Ellet halua tehdä rahastimen käyttöasetuksia, voit hypätä niiden yli.



- Kosketa hipaisupainiketta ei rahastinta.

Näyttö siirtyy seuraavaan asetukseen.

Tiedonsiirtomoduulin valinta



- Kosketa hipaisupainiketta sisäinen moduuli, kun haluat käyttää sisäistä tiedonsiirtomoduulia.
- Kosketa hipaisupainiketta ulkoinen moduuli, kun haluat käyttää ulkoista tiedonsiirtomoduulia.
- Vahvasta hipaisupainikkeella OK.

Näyttö siirtyy seuraavaan asetukseen.

Käyttöympäristön valinta



- Kosketa hipaisupainiketta Ammattikäyttö, kun haluat liittää koneen Miele MOVEen.
- Kosketa hipaisupainiketta Yksityiskäyttö, kun haluat liittää koneen Miele-sovellukseen.
- Vahvasta hipaisupainikkeella OK.

Näyttöön tulee ilmoitus: Asetuksen muuttaminen onnistui.

- Vahvasta hipaisupainikkeella OK.

Näyttö siirtyy seuraavaan asetukseen.

Käyttöönotto

Käyttöönoton saattaminen loppuun

Käyttöönotto on valmis, kun ohjelma Käyttöönotto on lopuksi käynyt loppuun.

Ohjelma kestää 20 minuuttia ja se on käynnistettävä rumpu tyhjänä.

Sähkökatkon sattuessa (tai jos koneen virta kytketään pois päältä virtakytkimellä (⏻) ennen ohjelman Käyttöönotto käynnistämistä tai sen aikana, käyttöönotto keskeytyy. Käyttöönotto on tällöin suoritettava uudelleen.

- Vahvista hipaisupainikkeella OK.



- Kosketa vilkkuvaa hipaisupainiketta *Start/Stop*.
- Kun ohjelma on päättynyt, kytke kuivausrummun virta pois päältä ja hetken kuluttua takaisin päälle.

Käyttöönotto on nyt suoritettu ja voit aloittaa kuivausrummun käytön.

1. Pyykin oikea esikäsittely

Pesu

- Pesu erittäin likaiset tekstiilit erityisen huolellisesti. Käytä riittävästi pesuainetta ja valitse korkea pesulämpötila. Pesu tällaiset tekstiilit useita kertoja, jos olet vähänkin varma niiden puhdistumisesta.
- Pesu uudet värilliset tekstiilit erityisen huolellisesti ja erikseen. Älä kuivaa tällaisia tekstiilejä yhdessä vaaleiden tekstiilien kanssa. Tällaiset tekstiilit voivat värjätä (myös kuivausrummun muoviosia). Tekstiileihin voi myös tarttua toisenväristä nukkaa.

Kuivaus

 Vierasesineet voivat aiheuttaa vaurioita.

Pyykin joukossa olleet vierasesineet voivat sulaa, palaa tai räjähtää.

Poista pyykeistä kaikki ylimääräiset esineet (esim. pesupallo, sytyttimet, tulitikut).

 Virheellinen käyttö aiheuttaa tulipalovaaran.

Pyykki voi palaa ja kuivausrumpu ja sen ympäristö voivat vahingoittua.

Lue kappale "Tärkeitä turvallisuusohjeita" ja noudata sitä.

- Varmista ennen tekstiilien laittamista kuivausrumpuun, että kaikki niiden saumat ja ompeleet ovat ehjiä. Näin tekstiilien täytemateriaalit eivät pääse tunkeutumaan ulos, mikä voisi aiheuttaa tulipalon.
- Jos kaarituellisten rintaliivien kaarituot ovat irronneet, ompele ne kiinni tai poista ne ennen kuivausta.

- Hyödynnä mahdollisuuksien mukaan aina kunkin ohjelman enimmäistäyttö-määrä. Kun kuivaat kerralla täyden rummullisen pyykkiä, säästät energiaa, koska et joudu heti käynnistämään toista kuivausohjelmaa. Näin käytät kuivausrumpuasi mahdollisimman energiataloudellisesti.

Noudata tekstiilien hoito-ohjeita

Kuivaus



normaali/korkea lämpötila*



alennettu lämpötila*

* Tässä kuivausrummussa voit hellävaraisen kuivauksen ansiosta kuivata yhtä aikaa näillä hoito-ohjesymboleilla varustettuja tekstiilejä.



rumpukuivaus kielletty

Silitys ja kuumamankelointi



erittäin kuuma



kuuma



lämmin




silitys/kuumamankelointi kielletty

2. Laita pyykki kuivausrumpuun

Pyykin laittaminen koneeseen

Tekstiilit voivat vahingoittua.

Lue kappale 1. Pyykin oikea esikäsitely ennen kuin alat laittaa pyykkiä koneeseen.



■ Avaa luukku.

■ Laita pyykki kuivausrumpuun.

Tekstiilit voivat vahingoittua.


Kun suljet luukku, tarkista ettei pyykkiä jää puristuksiin luukun ja täyttöaukon väliin.

Älä koskaan täytä kuivausrumpua liian täyteen. Tekstiilit voivat kulua ja kuivaustulos jäädä tavanomaista huonommaksi. Pyykki myös rypistyy helpommin.

Tuoksupatruunan sijoitusaukon tarkastus


Jos et käytä tuoksupatruunaa, varmista, että sen sijoitusaukko on suljettu.

Tuoksupatruunojen käsittelyä kuvataan kappaleessa Tuoksupatruuna.



■ Siirrä liukusulkimen kieleke ääriasentoon alas (nuoli), jotta sijoitusaukko sulkeutuu. Jos aukko jää auki, sinne kertyy nukkaa.

Luukun sulkeminen



■ Sulje luukku heilauttamalla se kevyesti kiinni.

3. Ohjelman valinta


Kuivausrummun virran kytkeminen päälle

- Paina painiketta .

Rummun sisävalo syttyy.


Rummun sisävalo sammuu automaattisesti muutaman minuutin kuluttua sekä aina ohjelman käynnistämisen jälkeen (energiansäästö).

Ohjelman valinta



Voit valita ohjelman eri tavoin.

- Kosketa hipaisupainiketta  Ohjelmat.



- Selaa valikkoa oikealle, kunnes haluamasi ohjelma tulee näkyviin.
- Kosketa ohjelman hipaisupainiketta.


Näyttöön tulee kuivausohjelman perusvalikko.

Vaihtoehtoisesti voit valita ohjelman valikosta: ☆ Suosikit*.

* Suosikit-valikon esiasetettuja ohjelmia ei voi enää muuttaa.

- Kosketa hipaisupainiketta ☆ Suosikit.

Valittavissa olevat ohjelmat tulevat näkyviin. Parametrien (kuivuusaste, lisätoiminnot tai ajat) esiasetetut arvot näkyvät ohjelmanimien alla symboleina.



- Selaa valikkoa oikealle, kunnes haluamasi ohjelma tulee näkyviin.
- Kosketa ohjelman hipaisupainiketta.

Näyttöön tulee kuivausohjelman perusvalikko.

4. Ohjelma-asetusten valinta

Ohjelman perusvalikko

Kuivuusasteen valinta

Monissa ohjelmissa voit muuttaa esi-asetettua kuivuusastetta. Valittavissa olevat kuivuusasteet vaihtelevat ohjelmittain.

Ohjelmaluettelo 11:02

	Paino	Kuivuusaste
Valko-/kirjopyykin 1:56 h	8,0 kg	Kaappikuiva
	Lisätoiminnot	ei valittuja

OK

■ Kosketa hipaisupainiketta Kuivuusaste. Kuivuusasteiden valikko avautuu.

Kuivuusasteet 11:02

Mankelikuiva	Silityskuiva +	Kaappikuiva +
Silityskuiva	Kaappikuiva	Erittäin kuiva

■ Kosketa haluamasi kuivuusasteen hipaisupainiketta.

Kestoajan valinta (aikaohjelmissa)

Voit itse valita ohjelman kestoajan.*

* Huolto voi asetuksissa muuttaa keston aikarajoja.

- Aikaohjelma lämmin = 0:20-2:00 h
- Aikaohjelma kylmä = 0:10-2:00 h
- Koriohjelma/Kori sensitive = 0:20-1:30 h
- Aikaohj. lämm hygieniä = 0:50-2:00 h

Ohjelmaluettelo 11:02

	Paino	Kesto
Aikaohjelma lämmin 0:20 h	8,0 kg	0:20 h
	Lisätoiminnot	ei valittuja

OK

■ Kosketa hipaisupainiketta Kesto. Kesto-valikko avautuu.

Kesto 11:02

02	22
01	21
00h	20
02	59
01	58

palautu OK

■ Valitse haluamasi aika.

■ Vahvasta koskettamalla OK vain, kun näytty ehdottaa sitä.

4. Ohjelma-asetusten valinta

Lisätoimintojen valinta

Voit valita kuivausohjelmiin erilaisia lisätoimintoja.



- Kosketa hipaisupainiketta Lisätoiminnot.



- Kosketa haluamasi lisätoiminnon hipaisupainiketta.
- Vahvasta koskettamalla OK vain, kun näyttö ehdottaa sitä.

Valitsemasi lisätoiminnon symboli  tai  syttyy.

Kaikkia lisätoimintoja ei voi valita kaikkiin ohjelmiin, koska se ei olisi järkevää.

Hellävarainen plus

Arat tekstiilit kuivataan hellävaraisemalla rytmillä (rumpu pyörii vähemmän).

Pöyhintä

Rumpu pyörii ohjelman päätyttyä erityisellä pöyhintärytmillä, joka määräytyy valitun ohjelman mukaan. Tämä auttaa ehkäisemään pyykin rypistymistä ohjelman päätyttyä.

Tehdasasetuksena Pöyhintä on otettu pois käytöstä. Voit ottaa sen käyttöön pääkäyttäjätasolla ja valita sen keston, enintään 12 tuntia.

5. Ohjelman käynnistys

Rahastin

Vinkki: Jos koneeseen on liitetty rahastin, noudata näyttöön tulevia maksamiin liittyviä ohjeita.

Älä avaa luukkua tai keskeytä ohjelmaa ohjelman käynnistyttyä.
Maksusi voi mennä hukkaan.

Käynnistä ohjelma

Kun ohjelma on valmis käynnistettäväksi, hipaisupainike *Start/ Stop* alkaa vilkkua hitaasti.

■ Kosketa hipaisupainiketta *Start/Stop*.

Jos olet asettanut ajastuksen, näyttö osoittaa ajastimeen ohjelmoimaasi aikaa.

Kun ajastimen aika on kulunut umpeen tai kun ohjelma käynnistyy, näyttöön tulee ohjelman kesto-aika. Lisäksi näytössä näkyy ohjelmavaiheen osoitin, josta näet, mikä ohjelmavaihe on kulloinkin meneillään.

Vinkki: Vetovalikosta saat näkyviin valitun kuivuusasteen tai toiminta-ajan sekä valitut lisätoiminnot.

Ohjelman kesto / arvioitu kesto-aika

Ohjelman kesto-aika vaihtelee pyykin määrän, lajin ja jäännöskosteuden sekä vedenkovuuden mukaan. Siksi jäljellä oleva aika voi kuivuusasteeseen perustuvissa ohjelmissa vaihdella tai ”hyppiä”. Kuivausrummun oppiva elektroniikka sopeutuu tähän, jolloin kesto-aika tarkentuu ja koko ajan ohjelman edetessä.

6. Ohjelman jälkeen – pyykin ottaminen pois koneesta

Ohjelman loppu

Hieman ennen ohjelman päättymistä kone jäähdyttää pyykin. Voit ottaa pyykin koneesta.


- Näytössä näkyy Ohjelman loppu

Jos olit valinnut *Pöyhinnän* (🌀)*, rumpu pyörähtää lyhyin väliajoin. Näin pyykki ei rypisty liikaa, vaikkeet ottaisikaan sitä heti pois koneesta.

* Tehdasasetuksena Pöyhintä on otettu pois käytöstä.

Kuivausrummun virta kytkeytyy automaattisesti pois päältä 15 minuutin kuluessa ohjelman päättymisestä.

Pyykkien ottaminen pois koneesta



- Avaa luukku.
- Tyhjennä kuivausrumpu aina kokonaan.

Rumpuun unohtuneet pyykki voivat vahingoittua seuraavalla käyttökerralla, koska ne kuivuvat liikaa.

Tarkista aina, että varmasti otit kaikki vaatekappaleet ulos rummusta.

- Kytke kuivausrummun virta pois päältä.

Säännöllinen puhdistus

Tämä kuivausrumpu vaatii säännöllistä puhdistusta.

Vinkki: Noudata kappaleen Puhdistus ja hoito ohjeita. Ja lue siitä ensin kohta Puhdistusvälit.

Ajastin

Ajastus on otettava käyttöön Pääkäyttäjätasolla, muuten et voi käyttää ajastusta.

Ajastimella voit valita ajan, jonka päästä haluat ohjelman käynnistyvän, tai ohjelman lopetusajan.

Ajastimen asetus

- Kosketa hipaisupainiketta  Ajastin.
- Valitse vaihtoehto Loppuu klo, Aikaa alkuun tai Aloitus klo.
- Aseta tunnit ja minuutit ja vahvista aika hipaisupainikkeella OK.

Ajastusajan muuttaminen

Voit muuttaa asettamaasi ajastusta ennen ohjelman käynnistymistä.

- Kosketa hipaisupainiketta ,  tai .
- Muuta asettamaasi aikaa ja vahvista valintasi hipaisupainikkeella OK.

Ajastuksen poistaminen

Voit peruuttaa asettamasi ajastuksen ennen ohjelman käynnistymistä.

- Kosketa hipaisupainiketta ,  tai .

Valitsemasi ajastusaika näkyy näytössä.

- Kosketa hipaisupainiketta poista.
- Vahvista hipaisupainikkeella OK.

Valitsemasi ajastus poistuu koneen muistista.

Ajastimen käynnistäminen

- Kosketa hipaisupainiketta *Start/Stop*.

Luukku lukkiutuu ja näytössä näkyy ohjelman käynnistymiseen jäljellä oleva aika.

Jos ohjelma on jo käynnistynyt, valitun ajastuksen voi peruuttaa tai sitä voi muuttaa vain keskeyttämällä ohjelman.

Vaikka olisit asettanut ajastuksen, voit silti käynnistää ohjelman milloin vain.

- Kosketa hipaisupainiketta Käynnistä heti.

Kaikki *:llä merkityt painot tarkoittavat kuivan pyykin painoa.

Label

ECO enintään 8 kg*	
Pyykin laji	Normaalikostea puuvillapyykki, kuten ohjelmassa <i>Puuvilla Kaappikuiva</i> .
Huomautus	- Ohjelmassa <i>ECO</i> saavutetaan kuivuusaste <i>Kaappikuiva</i>. - Ohjelma <i>ECO</i> on energiankulutukseltaan järkevin valinta normaalikostean puuvillapyykin kuivaamiseen.
Ohje vertailutestien tekijöille	Voimassa 30.6.2025 asti Ohjelma <i>ECO</i> on energiamerkintäasetusten 932/2012/EU ja 392/2012/EU mukainen (ohjelman <i>Puuvilla</i> ) vertailutestiohjelma normin EN 61121 mukaisesti mitattuna. Tätä ohjelmaa käytetään Ekologista suunnittelua koskevan komission asetuksen mukaisuuden arvioitiin.
Ohje vertailutestien tekijöille	Voimassa 1.7.2025 alkaen Ohjelma <i>ECO</i> on energiamerkintäasetusten (EU) 2023/2533 ja (EU) 2023/2534 mukainen (energiamerkinnän) vertailutestiohjelma normin EN 61121 mukaisesti mitattuna. Tätä ohjelmaa käytetään Ekologista suunnittelua koskevan komission asetuksen mukaisuuden arvioitiin.
Puuvilla PRO enintään 8 kg*	
Pyykin laji	Normaalikostea puuvillapyykki, kuten ohjelmassa <i>Valko-/Kirjoppyykki Kaappikuiva</i> .
Huomautus	Tässä ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, <i>Kaappikuiva</i> .
Puuvilla  enintään 8 kg*	
Pyykin laji	Normaalikostea puuvillapyykki, kuten ohjelmassa <i>Valko-/Kirjoppyykki Kaappikuiva</i> .
Huomautus	- Ohjelmalla saavutetaan kuivuusaste <i>kaappikuiva</i>. - Ohjelma <i>Puuvilla</i>  on energiankulutukseltaan järkevin valinta normaalikostean puuvillapyykin pesemiseen.
Ohje vertailutestien tekijöille	(EU:n ulkopuoliset) maat, joissa tämä asetus on edelleen voimassa: Energiamerkintäasetuksen 392/2012/EU mukainen vertailutestiohjelma normin EN 61121 mukaisesti mitattuna.

Ohjelman valinta

Ohjelmapaketit

Voit valita ohjelmapaketeista erilaisia ohjelmia. Ohjelmat tulevat näkyviin ohjelma-luetteloon.

Vakio

Valko-/Kirjopesu		enintään 8 kg*
Erittäin kuiva, Kaappikuiva plus, Kaappikuiva		
Pyykin laji	- Yksi- tai monikerroksiset puuvillatekstiilit. - Froteepyyhkeet/kylpypyyhkeet/kylpytakit, T-paidat, alusvaatteet, puuvilla-/froteevuodevaatteet, vauvanvaatteet. - Työvaatteet, takit, essumekot, frotee-/pellavapyyhkeet, liinavaatteet, käsipyyhkeet, kylpypyyhkeet, kuumuutta kestävät pöytäliinat vaatteet tai työtakit.	
Huomautus	- Valitse kuivuusaste <i>Erittäin kuiva</i> vaihtelevan kokoisille, monikerroksisille ja erityisen paksuille tekstiileille. - Älä kuivaa joustavista puuvillakankaista valmistettuja tekstiilejä (kuten T-paitoja, alusvaatteita, vauvanvaatteita) ohjelmalla <i>Erittäin kuiva</i>, ne voivat kutistua.	
Silityskuiva plus, Silityskuiva, Mankelikuiva		
Pyykin laji	- Puuvilla- tai pellavatekstiilit. - Pöytäliinat, liinavaatteet, tärkätty pyykki.	
Neuvo	Säilytä mankeloitava pyykki rullattuna, jotta se pysyisi kosteana mankelointiin saakka.	
Siliävät kuidut		enintään 4 kg*
Kaappikuiva plus, Kaappikuiva, Silityskuiva		
Pyykin laji	- Siliävät tekstiilit, jotka on valmistettu synteettisistä tai sekoitekuiduista. - Työvaatteet, paitapuserot, neulepuserot, leningit, housut, pöytäliinat, sukat.	
Huomautus	 on valittuna automaattisesti.	

Ohjelman valinta

Pika		enintään 4 kg*
Erittäin kuiva, Kaappikuiva plus, Kaappikuiva, Silityskuiva plus, Silityskuiva, Mankeli-kuiva		
Pyykin laji	Kuumuutta kestävät tekstiilit, jotka soveltuvat kuivattavaksi ohjelmalla <i>Valko-/kirjopyykin</i>	
Huomautus	lyhyempi ohjelma-aika	
Hienopyykin		enintään 4 kg*
Kaappikuiva plus, Kaappikuiva, Silityskuiva plus		
Pyykin laji	- Arat tekstiilit, jotka on valmistettu synteettisistä kuiduista, puuvillasta tai sekoitekuiduista. - Hienot neuleet, hameet, housut, puserot, paidat, paitapuserot, pöytäliinat. - Naisten alusvaatteet ja applikoidut tekstiilit.	
Huomautus	Tällä ohjelmalla pyykin rypistyy vähemmän.	
Neuvo	Kun haluat vähentää rypistymistä entisestään: vähennä täyttömäärää.	
Paidat		enintään 2 kg*
Kaappikuiva, Silityskuiva plus		
Pyykin laji	Paidat ja paitapuserot.	
Farkut		enintään 3,5 kg*
Kaappikuiva, Silityskuiva plus		
Pyykin laji	Farkkukankaiset housut, takit, hameet, paidat.	
Villa		enintään 2 kg*
Pyykin laji	Villatekstiilit, villasekoitteista valmistetut tekstiilit, kuten villapuserot, neuletakit, sukat.	
Huomautus	- Ohjelma pöyhii villatekstiilejä hetken ajan, jolloin niistä tulee ilmastuvia. Ohjelma ei kuivaa tekstiilejä, vaan nopeuttaa niiden kuivumista. - Ota tekstiilit pois kuivausrummista heti ohjelman jälkeen ja ripusta ne kuivumaan.	

Ohjelman valinta

Silkki		enintään 1 kg*
Pyykin laji	Koneellista kuivausta kestävästä silkistä valmistetut tekstiilit: paidat, paitapuserot	
Huomautus	- Ohjelma vähentää tekstiilien rypistymistä. - Tekstiilit eivät kuivu täysin kuiviksi. - Ota tekstiilit pois koneesta heti ohjelman jälkeen.	
Froteepyykki		enintään 8 kg*
Pyykin laji	Suuret määrät yksi- tai monikerroksisia froteetekstiilejä. Kuten käsi- ja kylpypyyhkeet, kylpytakit, pesulaput, froteeliinavaatteet.	
Huomautus	Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, <i>Kaappikuiva plus</i> .	
Hellävarainen sileyty		enintään 1 kg*
Kaappikuiva, Silityskuiva plus		
Pyykin laji	- Puuvilla- tai pellavatekstiilit. - Puuvillasta, puuvillasekoitteesta tai synteettisistä kuiduista valmistetut siliävät tekstiilit: puuvillahousut, anorakit, paidat.	
Huomautus	- Ohjelma sileyttää tekstiileistä niihin linkouksen aikana syntyneitä rypyjä. - Ohjelma ei kuivaa tekstiilejä kokonaan. Ota tekstiilit pois kuivausrummusta heti ohjelman jälkeen ja ripusta ne kuivumaan. - Sopii myös kuivalle pyykille, jota haluat sileyttää vakioajan.	
Automatic plus		enintään 5 kg*
Kaappikuiva plus, Kaappikuiva, Silityskuiva plus		
Pyykin laji	Sekalaista pyykkiä varten, jossa sekä ohjelmiin <i>Valko-/Kirjopyykki</i> että <i>Siliävät kuidut</i> tarkoitettuja tekstiilejä.	
Mikrokuidut		enintään 7 kg*
Kaappikuiva plus, Kaappikuiva		
Pyykin laji	Mikrokuituiset mopit ja siivousliinat.	

Aikaohjelma lämmin		enintään 8 kg*
Pyykin laji	- Takit, tyynyt, makuupussit tai muut paksut tekstiilit. - Monikerroksiset tekstiilit, kuten raskaat puuvillapöytäliinat. - Yksittäiset vaatekappaleet, kuten kylpypyyhkeet, uima-asut, astiapyyhkeet.	
Huomautus	- Epätasaisesti kuivuvien monikerroksisten tai muhkeiden tekstiilien lisäkuivaukseen. - Pienten tekstiilimäärien tai yksittäisten tekstiilien kuivaukseen. - Älä valitse ensimmäiseksi pisintä mahdollista aikaa. Selvitä kokeilemalla, kuinka pitkän kuivausajan tekstiilit tarvitsevat.	
Aikaohjelma kylmä		enintään 8 kg*
Pyykin laji	Kaikki tekstiilit, jotka on tarkoitus vain tuulettaa ja puhdistaa pölystä.	
Koriohjelma		korin täyttömäärä 3,5 kg
Kori sensitiv		korin täyttömäärä 3,5 kg
Tekstiilit/tuotteet	- Noudata ehdottomasti myös kuivauskorin omaa käyttöohjetta. - Käytä näitä ohjelmia vain kuivataksesi tai tuulettaaksesi koneellista kuivausta kestäviä tuotteita, jotka eivät kestä mekaanista käsittelyä.	
Huomautus	- Näitä ohjelmia saa käyttää vain Mielen kuivauskorin kanssa (erikseen ostettava lisävaruste). - Kun kuivaat lämmölle herkkiä tuotteita, käytä ohjelmaa <i>Kori sensitiv</i>. - Kuivausrummun rumpu ei tällöin pyöri. - Riittävän kuivaustuloksen saavuttaminen ei onnistu ilman kuivauskoria. - Noudata kuivauskorin käyttöohjetta.	

Ohjelman valinta

Urheilu

Urheiluvaatteet		enintään 3 kg*
Pyykin laji	Urheiluvaatteet, jotka on valmistettu koneellista kuivausta kestävästä materiaaleista.	
Huomautus	Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, <i>Kaappikuiva</i> .	
Ulkoiluvaatteet		enintään 2,5 kg*
Kaappikuiva, Silityskuiva plus		
Pyykin laji	Ulkovaatteet, jotka on valmistettu koneellista kuivausta kestävästä materiaaleista.	
Kyllästys		enintään 2,5 kg*
Tekstiilit	Koneellista kuivausta kestävien, kyllästysaineella käsiteltyjen tekstiilien, kuten mikrokuitutekstiilien, laskettelu- ja ulkoiluasu- ja tiiviiden puuvillakankaiden (popliinin) tai pöytäliinojen kuivaukseen.	
Huomautus	- Tämä ohjelma sisältää erityisen kyllästysaineen lämpökäsittelyvaiheen. - Kuivausrummussa saa kuivata ehdottomasti vain kalvotekstiileille tarkoitetuilla kyllästysaineilla käsiteltyjä kyllästettyjä tekstiilejä. Ne sisältävät fluorikemikaaliyhdisteitä. - Älä kuivaa tekstiilejä, joissa on käytetty parafiinipitoisia suoja-aineita. Tällaiset aineet aiheuttavat tulipalovaaran. - Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, <i>Kaappikuiva</i>.	
Reaktivointi		enintään 2,5 kg*
Pyykin laji	Ulkovaatteet, jotka on valmistettu koneellista kuivausta kestävästä materiaaleista.	
Huomautus	- Ohjelma oikoo tekstiilien kuidut, mikä parantaa niiden vettähyly- viä ominaisuuksia. - Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, <i>Kaappikuiva</i>.	

Kodintekstiilit

Untuvavuodevaatteet		enintään 2 kg*
Pyykin laji	Koneellista kuivausta kestävät vuodevaatteet (täkit tai tyynyt, joissa on untuvatäyte).	
Huomautus	Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, <i>Kaappikuiva</i> .	
Neuvo	Höyhenien ominaisuuksiin kuuluu, että ne tuottavat hajua lämmetessään. Anna vuodevaatteiden tuulettua kuivauksen jälkeen kuivausrummun ulkopuolella.	
Tekokuituvuodevaatteet		enintään 2 kg*
Pyykin laji	Koneellista kuivausta kestävät vuodevaatteet (täkit tai tyynyt, joissa on tekokuitutäyte).	
Huomautus	Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, <i>Kaappikuiva</i> .	
Suuret tekstiilit		enintään 4 kg*
Kaappikuiva plus, Kaappikuiva, Silityskuiva, Mankelikuiva		
Pyykin laji	Kuumuutta kestävät suuret tekstiilit, jotka soveltuvat kuivattavaksi ohjelmalla <i>Valko-/kirjopyykki</i> . Tällaisia ovat esim. päiväpeitteet, monikerroksiset täkit, suuret muhkeat tekstiilit.	

Ohjelman valinta

Hygienia

Hygieniaohjelmissa pyykkiä kuivataan pitkään samana pysyvässä lämpötilassa (pitempi lämpötilan ylläpitoaika). Näin mikro-organismit, kuten mikrobit ja pölypunkit kuolevat ja pyykin allergeenimäärä vähenee.

Jos keskeytät hygieniahjelman ennenaikaisesti, mikro-organismit eivät tuhoudu. Älä keskeytä ohjelmaa.

Puuvilla Hygienia		enintään 4 kg*
Pyykin laji	Puuvilla- tai pellavatekstiilit, joita pidetään ihoa vasten. Tällaisia ovat esim. alusvaatteet, vauvanvaatteet, liinavaatteet, froteepyyhkeet, froteekylpypyyhkeet ja -takit, laudeliinat ja pesulaput.	
Huomautus	Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, <i>Kaappikuiva</i> .	
Siliävät kuidut hygienia		enintään 4 kg*
Pyykin laji	- Siliävät tekstiilit, jotka on valmistettu synteettisistä tai sekoitekuiduista. - Työvaatteet, paitapuserot, neulepuserot, leningit, housut, pöytäliinat, sukat.	
Huomautus	Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, <i>Kaappikuiva plus</i> .	
Aikaohjelma hygienia		enintään 4 kg*
Pyykin laji	- Takit, tyynyt, makuupussit tai muut paksut tekstiilit. - Monikerroksiset tekstiilit, kuten raskaat puuvillapöytäliinat. - Yksittäiset vaatekappaleet, kuten kylpypyyhkeet, uima-asut, astiapyyhkeet.	
Huomautus	- Epätasaisesti kuivuvien monikerroksisten tai muhkeiden tekstiilien lisäkuivaukseen. - Pienten tekstiilimäärien tai yksittäisten tekstiilien kuivaukseen. - Älä valitse ensimmäiseksi pisintä mahdollista aikaa. Selvitä kokeilemalla, kuinka pitkän kuivausajan tekstiilit tarvitsevat.	

WetCare

WetCare sensitiv		enintään 2,5 kg*
Pyykin laji	Päällysvaatteet, jotka eivät kestä tavallista vesipesua	
Huomautus	Kone pöyhii tekstiilejä hetken.	
WetCare teho		enintään 2,5 kg*
Kaappikuiva, Silityskuiva, Silityskuiva plus, Mankelikuiva		
Pyykin laji	Vesipesun kestävät päällysvaatteet	
WetCare silkki		enintään 2,5 kg*
Kaappikuiva, Silityskuiva plus, Silityskuiva		
Pyykin laji	Helposti rypistyvät silkiset päällysvaatteet, jotka eivät kestä tavallista vesipesua	

Mankeloitava pyykki

Valko-/kirjo 40 % jäännöskosteus		enintään 8 kg*
Valko-/kirjo 25 % jäännöskosteus		enintään 8 kg*
Siliävät kuidut 20 % jäännöskosteus		enintään 4 kg*
Pyykin laji	- Hotelli-, hoitokoti- tai sairaalapyykki, joka täytyy käsitellä (silittää, mankeloida, laskostaa) kuivauksen jälkeen. - Tällaisia ovat valko-/kirjopyykki ja siliävät kuidut, kuten liinavaatteet ja pöytäliinat ja erilaiset froteetekstiilit.	
Huomautus	- Jäännöskosteus saa kuidut turpoamaan, mikä helpottaa tekstiilien sileytymistä. - Ohjelmissa on vain yksi kuivuusaste, <i>Mankelikuiva</i>.	
Neuvo	- Säilytä mankeloitava pyykki rullattuna, jotta se pysyisi kosteana mankelointiin saakka. - Leväytä pyykki auki ennen mankeloinnin aloittamista.	

Ohjelman valinta

Omat ohjelmat

Voit määrittää 5 yksilöllistä omaa ohjelmaa ja antaa niille haluamasi nimet. Kirjaa niiden ohjelmavaiheet näihin taulukoihin.

Täyttömäärä: enintään 8 kg (Kuivan pyykin/tekstiilin paino)

Esimerkki

[Oma ohjelma 1] Dry+		
Jäännöskost.ohjelma		
—	Jäännöskosteus :	- 6 %
—	Jälkikuivausaika :	30 min
—	Lämpötila :	60 °C

(1)

-

-

-

-

-

-

-

(2)

-

-

-

-

-

-

-

(3)

-

-

-

-

-

-

-

(4)

-

-

-

-

-

-

-

(5)

-

-

-

-

-

-

-

Rahastin

Jos avaat kuivausrummun luukun ohjelman käynnistymisen jälkeen, tai jos keskeytät ohjelman, rahastimeen asettamasi rahat saattavat mennä hukkaan (käyttöönottovaiheessa valitun asetuksen mukaan*).

* Käyttöänoton yhteydessä tai myöhemminkin Miele-huolto voi ohjelmoida koneeseen viiveajan, jonka aikana ohjelmaa on mahdollista muuttaa myös rahastinkäytössä.

Käynnissä olevan ohjelman muuttaminen

Käynnissä olevaa ohjelmaa ei voi enää muuttaa (tahattomien muutoksien estämiseksi). Jos haluat valita uuden ohjelman, sinun on ensin keskeytettävä käynnissä oleva ohjelma.

 Virheellinen käyttö aiheuttaa tulipalovaaran.

Pyykki voi palaa ja kuivausrumpu ja sen ympäristö voivat vahingoittua.

Lue kappale Tärkeitä turvallisuusohjeita ja noudata sitä.

Ohjelman lopettaminen

■ Kosketa hipaisupainiketta *Start/Stop*.

Näyttö kysyy, haluatko lopettaa ohjelman.

■ Kosketa hipaisupainiketta *kyllä*.

Keskeytetyn ohjelman valitseminen uudelleen

■ Avaa ja sulje luukku.

■ Valitse ja käynnistä haluamasi uusi ohjelma.

Pyykin lisääminen

■ Avaa luukku.

 Kuuma pyykki ja rummun kuuma pinta aiheuttavat palovammojen vaaran.

Varo, ettet polta itseäsi.

Anna pyykin jäähtyä ja ole varovainen ottaessasi sitä rummusta.

■ Lisää tarvittaessa pyykkiä.

■ Sulje luukku.

■ Käynnistä ohjelma.

Kun virta katkeaa

Kun virta on katkaistu painikkeella :

■ Kytke kuivausrummun virta päälle.

■ Kosketa hipaisupainiketta *Start/Stop*.

Kun virran katkeamisen syynä on sähkökatko:

■ Kun sähköt tulevat takaisin, kuittaa ilmoitus koskettamalla OK.

■ Kosketa hipaisupainiketta *Start/Stop*.

Jäljellä oleva aika

Jos muutat ohjelman kulkua, näyttöruudussa näkyvä jäljellä oleva aika voi muuttua.

Tuoksupatruuna

Tuoksupatruunan asettaminen paikalleen


Tuoksupatruunalla (erikseen ostettava lisävaruste) voit lisätä pyykkiin tuoksua kuivauksen aikana.

⚠ Tuoksupatruunan vääränlainen käyttö aiheuttaa terveysvaaran ja tulipalovaaran.

Tuoksupatruunasta vuotava aine voi iholle joutuessaan aiheuttaa vaaraa terveydelle. Vuotava tuoksuaine voi myös aiheuttaa tulipalon.

Lue ensin kappale Tärkeitä turvallisuusohjeita – Tuoksupatruunan käyttö (erikseen ostettava lisävaruste)*.


Pitele tuoksupatruunaa kuvan osoittamalla tavalla. Älä pidä sitä vinossa tai ylösalaisin, ettei tuoksuaine pääse vuotamaan pois.




- Pidä patruunasta tukevasti kiinni, jottei se pääse vahingossa aukeamaan.
- Vedä sinetti irti.
- Avaa kuivausrummun luukku.

Työnnä tuoksupatruuna ylempään nukasihtiin. Sijoitusaukko on kahvasyvennyksen vieressä.


Kun sijoitusaukossa ei ole tuoksupatruunaa, pidä sen liukusuljin suljettuna, jottei sinne kertyisi nukkaa. Liu'uta suljin kokonaan alas (nuoli).




- Avaa liukusuljinta, kunnes se on ääri-asennossa ylhäällä.



- Työnnä tuoksupatruuna aukkoon vas- teeseen saakka.



Merkintöjen ① ja ② tulee osua kohdakkain.




- Kierrä tuoksupatruunan ulompaa ren- gasta ⑧ aavistuksen verran myötäpäi- vään.

Tuoksupatruuna voi pudota pois.
Kierrä ulompaa rengasta siten, että merkinnät ② ja ① tulevat kohdakkain.

Tuoksupatruuna

Tuoksupatruunan avaaminen

Voit säätää tuoksun voimakkuutta ennen kuivausta.




- Kierrä ulompaa rengasta myötäpäivään: Mitä enemmän tuoksupatruunaa avaat, sitä voimakkaampi tuoksu on.

Tuoksu tarttuu tekstiileihin vain, kun ne ovat aluksi kosteita ja kun kuivausaika on riittävän pitkä ja lämpötila riittävän korkea. Tuoksu leviää myös kuivausrummun sijoitustilaan. Pyykkiin ei tule tuoksua ohjelmassa *Aikaohjelma kylmä*.

Tuoksupatruunan sulkeminen

Sulje tuoksupatruuna kuivauksen jälkeen, jottei tuoksu pääse haihtumaan.




- Kierrä ulompaa rengasta vastapäivään, kunnes merkintä ② on kohdassa ①.


Jos haluat välillä kuivata pyykkiä ilman tuoksua, ota tuoksupatruuna pois koneesta ja säilytä sitä tällä välin alkupe-
räispakkauksessaan.

Kun pyykkiin ei enää tule riittävästi tuoksua, vaihda tuoksupatruuna uuteen.

Tuoksupatruunan irrottaminen/ vaihtaminen




- Kierrä ulompaa rengasta vastapäivään, kunnes merkinnät ① ja ② tulevat kohdakkain.




- Vaihda tuoksupatruuna toiseen.

Säilytä tuoksupatruunaa alkuperäispakkauksessaan aina, kun se ei ole paikallaan kuivausrummussa.

Voit ostaa uuden tuoksupatruunan Miele-kauppiaaltsi, Miele-huollosta tai Mielen verkkokaupasta.



Tuoksuainetta voi vuotaa patruunas-
ta. Älä aseta tuoksupatruunaa ma-
kuuasentoon.



- Älä säilytä myyntipakkausta, johon olet laittanut koneesta väliaikaisesti pois ottamasi tuoksupatruunan, kyljellään tai ylösalaisin. Muuten tuoksuainetta voi päästä vuotamaan.
- Säilytä tuoksupatruunaa kuivassa ja viileässä äläkä altista sitä suoralle auringonvalolle.
- Kun ostat uuden patruunan: poista si-
netti vasta juuri ennen käyttöä.

Puhdistus ja hoito

Puhdistusväli

Tässä kuivausrummussa on moninkertainen suodatinjärjestelmä, joka koostuu nukkasihdistä (1.) ja jalustan hienosuodattimesta (2.).

Suodatinjärjestelmä kerää pyykistä kuivauksen aikana irtoavan nukan.

Jos et puhdista sitä säännöllisesti, kuivausajat voivat pidentyä.

⚠ Epäsäännöllisen puhdistuksen aiheuttama tulipalovaara.

Suodattimiin ja kuivausrumpuun kertyvä nukka aiheuttaa tulipalovaaran.

Tarkasta suodatinjärjestelmä ja ilmanakanava säännöllisesti. Puhdista ne aina, kun niissä on vähänkin nukkaa.




⚠ Suodattimien puuttuminen tai vaurioituneet suodattimet aiheuttavat koneeseen vaurioita.

Suodatinjärjestelmään ja kuivausrumpuun kertyvä nukka aiheuttaa tulipalovaaran ja koneen vaurioitumisen vaaran.

Älä missään tapauksessa käytä kuivausrumpua ilman suodattimia. Vaihda vaurioituneet suodattimet välittömästi uusiin.

1. Nukkasihd tien puhdistaminen

Nukkasihdit sijaitsevat kuivausrummun täyttöluukun alueella.



Suorita vaaditut puhdistustoimet aina, kun näyttöruutuun tulee siitä ilmoitus.





Näkyviin voi tulla seuraavia ilmoituksia: Puhdista nukkasihdi ja pese jalustan hienosuodatin.

Pese nukkasihdi ja jalustan hienosuodatin. Tarkasta ilmanakanavat.

■ Ilmoituksen kittaaminen: Kosketa hipaisupainiketta OK.

2. Jalustan hienosuodattimen puhdistus

Suodatin (jalustassa) sijaitsee alhaalla vasemmalla, erillisen luukun takana.



Normaali käyttö

Suorita vaaditut puhdistustoimet aina, kun näyttöruutuun tulee siitä ilmoitus. Näkyviin voi tulla seuraavia ilmoituksia: Puhdista nukkasiihti ja pese jalustan hienosuodatin. Pese nukkasiihti ja jalustan hienosuodatin. Tarkasta ilmakekanavat.

Jatkuva käyttö

Puhdista kerran päivässä ja aina kun näyttöön tulee kehoitus puhdistaa ilmakekanavat.

Suodatinelementin (jalustassa) puhdistus

Kun irrotat jalustan suodattimen, suodatinelementin sihtipinta tulee näkyviin. Puhdista myös se.

- Ilmoituksen kuittaminen: Kosketa hipaisupainiketta OK.



Jalustan hienosuodattimen riittämättömän puhdistus tai kuluminen vaurioittaa konetta.


Tukkeutunut kosteudentiivistin ei pysty huolehtimaan asianmukaisesta ilman- ja lämmönvaihdosta. Huolto on kutsuttava paikalle.

Voit välttää tämän noudattamalla tämän käyttöohjeen ohjeita.

3. Alhaalla oikealla sijaitsevan ritalän/kosteudentiivistimen puhdistus

Puhdista vain, kun näkyviin tulee kehoitus. Avaa ritalä alhaalla oikealla, puhdista kosteudentiivistin.

Alhaalla oikealla olevan ritalän saa irti. Kosteudentiivistin sijaitsee sen takana.



- Pidä aina kuivausrummun sijoitusympäristö puhtaana pölystä ja nukasta. Tällöin ritalää ja kosteudentiivistintä ei tarvitse puhdistaa kovin usein.
- Ks. kohta Alhaalla oikealla sijaitseva ritalä/kosteudentiivistin.
- Tarkista ja puhdista samalla myös jalustassa oleva hienosuodatin ja täyttöluukun alueella olevat nukkasiihdit.
- Ilmoituksen kuittaminen: Kosketa hipaisupainiketta OK.

Nukkasiihtien puhdistaminen

Tämän kuivausrummun täyttöluukun alueella on 2 nukkasiihtiä. Ylempi ja alempi nukkasiihti keräävät pyykistä kuivauksen aikana irtoavan nukan.

Nukan vääränlainen hävittäminen kuormittaa ympäristöä.

Älä päästä nukkaa viemäriin, koska sen mukana voisi päästä mikromuovia vesistöihin.

Hävitä nukkasiihteihin kertynyt nukka tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tuoksupatruunan irrottaminen

Jollet puhdista täyttöaukon alueen ja jalustan nukkasiihtejä säännöllisesti, tuoksun voimakkuus heikkenee.

- Irrota tuoksupatruuna kappaleen Tuoksupatruuna – Tuoksupatruunan irrottaminen/vaihtaminen ohjeiden mukaisesti.


Puhdistus ja hoito

Näkyvän nukan poistaminen


Poista nukka jokaisen kuivauskerran jälkeen.

Vinkki: Voit poistaa nukan kätevästi pölynimurilla.


- Avaa luukku.



- Irrota ylempi nukkasieppi vetämällä sitä eteenpäin ulos.



- Poista nukka (ks. nuolet).




- Poista nukka (ks. nuolet) kaikkien suodattimien pinnoilta ja rei'itetystä pyykkiohjaimesta.
- Työnnä ylempi nukkasieppi takaisin niin, että se selvästi napsahtaa paikalleen.
- Sulje luukku.

Nukkasieppien ja ilmanohjausaukkojen perusteellinen puhdistus


Puhdista nämä osat perusteellisesti, jos kuivausajat ovat pidentyneet tai jos nukkasiehdit ovat näkyvästi likaiset tai tukkeutuneet.

Kuivapuhdistus


- Irrota ylempi nukkasieppi vetämällä sitä eteenpäin ulos.



- Kierrä keltaista vipua, kunnes se napsahtaa selvästi.



- Vedä nukkasiehti eteenpäin ulos.



- Poista näkyvä nukka pölynimurilla. Käytä pölynimurin pitkää rakosuutinta ja imuroi myös nukkasiehdin alla olevat ilmanohjausaukot.


Märkäpuhdistus

- Huuhtelee nukkasiehtien pinnat juoksevalle lämpimällä vedellä.
- Pyyhi molempien nukkasiehtien sileät muovipinnat lopuksi vielä kostealla liinalla.


Märät nukkasiehdit aiheuttavat ongelmia kuivauksen aikana.

Kuivausrumpuun voi tulla toimintahäiriö.

Ravistelee vesipisarot nukkasiehteistä perusteellisesti ja pyyhi siehdit varovasti kuiviksi.



- Työnnä alempi nukkasiehti paikalleen alas ja lukitse se keltaisella vivulla.



- Työnnä ylempi nukkasiehti kokonaan sisään.
- Sulje luukku.

Puhdistus ja hoito

Jalustan hienosuodattimen puhdistus


Jalustan hienosuodatin kerää hienomman nukan, hiukset ja pesuainejäämät, jotka pääsevät täyttöaukon alueen nukasihtien läpi.

Nukan vääränlainen hävittäminen kuormittaa ympäristöä.


Älä päästä nukkaa viemäriin, koska sen mukana voisi päästä mikromuovia vesistöihin.

Kerää jalustan hienosuodattimen pesuosi pesuvatiin tai ämpäriin.


Jalustan hienosuodattimen irrotus




- Työnnä sormesi lukituksen taakse.
- Avaa hienosuodattimen luukku.



- 1 Vedä jalustan hienosuodatinta kahvasta viistosti eteenpäin oikealle.




- 2 Vedä hienosuodatin viistosti ulos.



- Vedä kahva irti hienosuodattimesta.

Jalustan hienosuodattimen puhdistus


- Pese hienosuodatin varovasti ja perusteellisesti juoksevan veden alla.



Vinkki: Suodattimen pintaan tarttuneet jäämät irtoavat nopeammin, kun kohdistat vesisuihkun pystysuoraan hienosuodattimen etupintaan.

- Puristele hienosuodatinta aina välillä hellävaraisesti.

Vinkki: Aseta jalustan hienosuodatin pesuvadin tai ämpärin pohjalle.



- Painele suodatinta useita kertoja kämmenellä astian pohjaa vasten, jotta syvälle painuneet jäämät irtoavat.

- Huuhtelee ja pese hienosuodatinta, kunnes siinä ei enää näy mitään jäämiä.
- Purista hienosuodatin kämmenellä mahdollisimman kuivaksi, jatka puristeluja, kunnes suodattimesta ei enää tule yhtään vettä.

Vinkki: Aseta kostea hienosuodatin siten kahden käsipyyhkeen väliin. Painele jalustan hienosuodatinta kevyesti kämmenellä tasaisella alustalla useita kertoja. Näin suodatin kuivuu nopeammin.

Älä asenna suodatinta takaisin paikalleen läpimärkänä.

Muuten kone antaa virheilmoituksen. Puristele hienosuodatin varovaisesti mahdollisimman kuivaksi.

Jos kuivausohjelma keskeytyy puhdistetun hienosuodattimen paikalleen asettamisen jälkeen virheilmoitukseen: Hienosuodatin oli liian märkä, kun asetit sen paikalleen. Puristele hienosuodatinta vielä varovaisesti uudelleen. Anna hienosuodattimen kuivua itsensä.

Jos virheilmoitus tulee vieläkin näkyviin, syynä voivat olla suodattimeen jääneet pinttyneet pesuainejäämät. Elvytä hienosuodatin pyykinpesukoneessa. Katso ohjeet kappaleesta Vianetsintä – Jalustan hienosuodattimen elvytys.

Puhdistus ja hoito

⚠ Huonosti puhdistettu tai vaurioitunut jalustan hienosuodatin aiheuttaa vaurioita.

Ellet puhdista jalustan hienosuodattinta riittävän usein tai jos suodatin on kulunut tai jopa vaurioitunut, kosteudentiivistin tukkeutuu ajan myötä. Tukkeutunut kosteudentiivistin ei pysty huolehtimaan riittävästä ilman- ja lämmönvaihdesta. Huolto on tällöin kutsuttava paikalle.

Tarkasta jalustan hienosuodatin kohdassa ”Jalustan suodattimen vaihto” annettujen ohjeiden mukaisesti sekä aina ennen puhdistusta että sen jälkeen. Varmista, että jalustan hienosuodatin on puhdistuksen jälkeen täysin moitteettomassa kunnossa.

- Poista nukka kahvasta kostealla liinala.

Pesuveden kaataminen pois


- Kaada pesuvadin tai ämpärin sisältö viemäriin suodattimen (esim. kahvin suodatinpussi) läpi, jotta mahdolliset hiukkaset ja nukka eivät pääse viemäriin.
- Hävitä käyttämäsi suodatinpussi tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Jalustan hienosuodattimen vaihto

⚠ Suodatin kuluu, kun kuivausrumpu on jatkuvassa käytössä. Kun konetta käytetään jatkuvasti ja jalustan hienosuodatin puhdistetaan usein, se voi kulua, mikä puolestaan voi aiheuttaa kosteudentiivistimen tukkeutumisen.


Jos havaitset suodattimessa seuraavanlaisia merkkejä kulumisesta joko ennen puhdistusta tai sen jälkeen, vaihda suodatin uuteen välittömästi (erikseen ostettava lisävaruste).

Suodatin ei istu enää tiiviisti





Suodattimen reunat eivät ole tiiviit ja suodatin on vääntynyt. Nukka pääsee vääntyneiden reunojen ohi kosteudentiivistimeen. Näin kosteudentiivistin tukkeutuu ajan mittaan.

Suodatin on vääntynyt



Vääntyminen on merkki siitä, että suodatin on tukkeutunut jatkuvassa käytössä ja siten myös kulunut.


Murtumia, repeämiä, painaumia



Nukka pääsee murtumien ja halkeamien kautta kosteudentiivistimeen ja aiheuttaa sen tukkeutumisen.

Painaumat ovat merkki siitä, että suodatin on tukkeutunut jatkuvassa käytöstä ja siten myös kulunut.

Valkoisia tai muunvärisiä jäämiä



Jäämät ovat joko pyykistä irronneita kuituja tai pesuainejäämiä ja ne tukkivat suodattimen. Jäämiä on suodattimen etupinnalla ja reunoissa. Ääritapauksissa jäämät muodostavat vaikeasti irrotettavaa karstaa.


Jäämät ovat merkki siitä, että suodatin ei enää istu kunnolla paikalleen, vaikka se näyttäisikin moitteettomalta: Nukkaa pääsee läpi suodattimen reunojen ohi.

Jos suodattimeen kertyy tällaisia jäämiä taas nopeasti puhdistuksen jälkeen, suodatin on vaihdettava uuteen.

Suodatinelementin (jalustassa) puhdistus

Kun irrotat jalustan suodattimen, suodatinelementin sihtipinta tulee näkyviin. Se täytyy puhdistaa vain, jos siinä on näkyvää nukkaa.

Puhdistus ja hoito




- Ime näkyvä lika varovasti pois pölynmurilla. Käytä pölysuutinta tai kapeaa rakosuutinta.


Jos suodattimeen jää imuroinnin jälkeen vielä näkyviä tukoksia tai muita jäämiä, ota suodatinelementti irti ja pese se. Ellet poista näitä tukoksia tai jäämiä, ne voivat ajan kuluessa aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Suodatinelementin irrotus

Jos suodatinelementtiin on tarttunut likaa tai se on tukossa, se on irrotettava pesua varten.



- 1 Vedä suodatinelementtiä kahvasta viistosti eteenpäin oikealle.



- 2 Vedä sitten suodatinelementti viistosti ulos.


- Huuhtelee suodatinelementti juoksevan lämpimän veden alla.

Märät suodattimet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä kuivauksen aikana. Ravistelee suodatinelementti huolellisesti ja kuivaa se varovasti.

Lämmönvaihtimen jäähdytysripojen tarkastus

⚠ Jäähdytysripoihin koskeminen aiheuttaa viiltohaavojen vaaran. Ole varovainen, ettet loukkaa sormiasi. Älä koske jäähdytysripoihin paljain käsin.

Kosteudentiivistimen jäähdytysrivat tulevat näkyviin, kun irrotat suodatinelementin. Tarkasta rivat niihin kertyneen nukan varalta.




- Poista näkyvä nukka varovasti pölynimurilla. Käytä pölysuutinta tai kapeaa rakosuutinta.


⚠ Vääränlainen puhdistus voi vahingoittaa jäähdytysripoja. Ne voivat vaurioitua tai taipua. Tämä heikentää kuivausrummun toimintakykyä. Käytä puhdistukseen pölynimuria ja sen pölysuutinta. Älä paina pölysuutinta kosteudentiivistimen jäähdytysripoja vasten, vaan imuroi varovasti niiden päältä.

Puhdistus ja hoito


Suodatinelementin asennus takaisin paikalleen (jalustaan)



- 1 Tartu suodatinelementin kahvaan ja työnnä elementti oikealta viistosti reunan taakse.




- 2 Paina kahvaa vasemmalle, kunnes suodatinelementti on tukevasti paikallaan.




- 3 Paina suodatinelementin runkoa kolmesta merkitystä (PUSH) kohdasta niin, että se napsahtaa kuuluvasti paikalleen.


Hienosuodattimen asennus takaisin paikalleen (jalustaan)



- Työnnä kahva paikalleen hienosuodattimeen.




- 1 Tartu kahvaan ja työnnä hienosuodattimen oikealta viistosti reunan taakse.




- 2 Paina kahvaa, kunnes suodatin on tiukasti paikallaan.

Jalustan luukun puhdistus ja sulkeminen



- Poista nukka luukusta kostealla liinalla. Varo, ettet vahingoita tiivistekumia.



- Sulje jalustan luukku.


Järjestelmä on tiivis ja kuivausrumpu toimii moitteettomasti vain, kun asennat jalustan hienosuodattimen kunnolla paikalleen ja suljet jalustan luukun.

Puhdistus ja hoito

Alhaalla oikealla sijaitsevan ritilän/kosteudentiivistimen puhdistus


Ritilän takana olevat jäähdytysrivat saattavat olla tukkeutuneet tuloilman pöly- ja likahiukkasista.

Ritilän irrotus



- Avaa jalustan luukku.

Avaa alhaalla oikealla oleva ritilä esim. lusikanvarren avulla.



- Työnnä lusikanvarsi (kourun ① alta) ritilän taakse.
- Paina ja vipua kevyesti, kunnes ritilän vasen puoli avautuu ②.


- Käännä ritilä oikealta vasemmalle ja ota se viistosti eteenpäin pois paikaltaan.

Jäähdytysripojen puhdistus

- Tarkista ovatko jäähdytysrivat menneet tukkoon nukasta.

⚠ Jäähdytysripoihin koskeminen aiheuttaa viiltohaavojen vaaran. Ole varovainen, ettet loukkaa sormiasi. Älä koske jäähdytysripoihin paljain käsin.

Jos tilassa on näkyvää likaa:




- Ime näkyvä lika varovasti pois pölynimurilla. Käytä pölysuutinta tai kapeaa rakosuutinta.

⚠ Vääränlainen puhdistus voi vahingoittaa jäähdytysripoja. Ne voivat vaurioitua tai taipua. Tämä heikentää kuivausrummun toimintakykyä.

Käytä puhdistukseen pölynimuria ja sen pölysuutinta. Älä paina pölysuutinta kosteudentiivistimen jäähdytysripoja vasten, vaan imuroi varovasti niiden päältä.

Ritilän asennus takaisin paikalleen



- Aseta ritilä paikalleen ensin oikealta.
- Napsauta sitten ritilän vasen reuna paikalleen.

Kuivausrummun puhdistus

Irrota kuivausrumpu sähköverkosta.

⚠ Vääränlaiset puhdistusaineet ja -välineet aiheuttavat vaurioiden vaaran.


Vääränlaiset aineet voivat vahingoittaa muovisia pintoja ja muita koneen osia.

Älä koskaan käytä puhdistukseen hankausaineita, liuottimia, lasinpesuaineita tai yleispuhdistusaineita.

⚠ Vesi aiheuttaa sähköiskuvaaran.

Kuivausrummun päälle tai sisään pääsevä vesi aiheuttaa sähköiskuvaaran.

Älä missään tapauksessa suihkuta kuivausrumpua puhtaaksi. Pyyhi se kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla.



- Puhdista kuivausrumpu ja luukun sisäpuolinen tiiviste vain kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla, jossa on vähän mietoa pesuainetta tai saippuaa.
- Kuivaa lopuksi kaikki osat pehmeällä pyyhkeellä.
- Rummun ja koneen muut teräksiset osat voit puhdistaa ruostumattoman teräksen puhdistukseen tarkoitetulla aineella.

Puhdistussuositus: Puhdista 1–2 kertaa vuodessa ja aina tarvittaessa.

Vianetsintä

Useimmat päivittäisessä käytössä syntyvät häiriöt ja ongelmat voit poistaa itse. Monissa tapauksissa säästät sekä aikaa että rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua huoltoliikettä paikalle.

Osoitteesta www.miele.com/service löydät tietoa siitä, miten poistat häiriöitä itse.

Seuraavien taulukoiden tarkoituksena on auttaa sinua löytämään häiriön tai vian mahdollinen syy.

Ohjelman keskeytyminen ja näkyviin tulevat virheilmoitukset

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
 Rumpu on tyhjä tai pyykki liian kuivaa.	Jotkin ohjelmat keskeytyvät, jos rummussa on vain vähän tai ei ollenkaan pyykkiä. Ohjelma voi keskeytyä myös, jos osa pyykistä on jo kuivaa. Kyseessä ei siis ole häiriö. ■ Avaa luukku ja tarkasta pyykki. ■ Lisää tai ota pois haluamasi pyykki. ■ Sulje luukku. ■ Käynnistä jokin kuivausohjelma. Kuivaa yksittäiset vaatekappaleet jatkossa ohjelmalla <i>Aikakuivaus</i> .
 Pyykki mytyssä. Pöyhi pyykkiä ja käynnistä uudelleen.	Pyykki saattaa olla jakautunut epätasaisesti tai kiertynyt rullalle. ■ Avaa luukku ja pöyhi pyykkiä ilmavammaksi. Ota osa pyykistä pois. ■ Sulje luukku. ■ Käynnistä jokin kuivausohjelma.

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
 Pese nukkasihdi ja jalustan hienosuodatin. Tarkasta ilmakanaavat.	Rummussa on vain vähän ja erikokoisia tekstiilejä. Jokin pieni tekstiili on takertunut täyttöluukun alueelle ja tukkii pyykinohjaimen reiät. ■ Ilmoituksen kuittaaminen: Kosketa hipaisupainiketta OK. ■ Avaa kuivausrummun luukku. ■ Poista häiritsevä tekstiili. ■ Kuivaa yksittäisiä ja pieniä tekstiilikappaleita vain yhtä aikaa isompien tekstiilien kanssa. Jos saat suljetuksi kaikki muut syyt pois, koneessa on todennäköisesti nukan tai pesuainejäämien aiheuttamia tukoksia. Koneessa on nukan tai pesuainejäämien aiheuttamia tukoksia. ■ Puhdista kaikki nukkasihdit ja ilmakanaavat. ■ Varmista, että täyttöluukun alueella sijaitsevat nukkasihdit ja jalustassa sijaitseva hienosuodatin ovat kunnolla paikoillaan ja ehjiä. ■ Kun irrotat jalustan hienosuodattimen, tarkasta myös sen takana oleva suodatinelementti. Puhdista tarvittaessa myös se. ■ Kun irrotat suodatinelementin, tarkasta myös sen takana sijaitseva kosteudentiivistin. Puhdista kosteudentiivistin tarvittaessa. Noudata kappaleessa Puhdistus ja hoito annettuja puhdistusohjeita. Jos hienosuodatin on vaurioitunut tai vääntynyt tai jos sitä ei saa enää puhtaaksi, se on vaihdettava uuteen. ■ Ilmoituksen kuittaaminen: Kosketa hipaisupainiketta OK.

Vianetsintä

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
 Pese nukkasiihi ja jalustan hienosuodatin. Tarkasta ilmakanaavat.	Jalustan hienosuodatin näyttää puhdistuksen jälkeen puhtaalta. Ohjelma kuitenkin keskeytyy taas ja sama virheilmoitus tulee näyttöön. Suodattimen sisäkerrokseen on todennäköisesti jäänyt vielä likaa, jota ei saa pois. ■ Ilmoituksen kuittaaminen: Kosketa hipaisupainiketta OK. ■ Vaihda jalustan hienosuodatin uuteen. ■ Voit elvyttää vanhan hienosuodattimen pesukoneessa. Katso ohjeet kappaleesta Vianetsintä – Jalustan hienosuodattimen elvytys.
 Tarkista vedenpoisto.	Kondenssiveden poisto on estynyt. ■ Varmista, että poistoletku on kunnossa ja ettei siinä ole jyrkkiä taitoksia. ■ Ilmoituksen kuittaaminen: Avaa ja sulje täyttöluukku (kuivausrummun virran ollessa päällä).
 Virhe F. Jos kone ei käynnisty uudelleen, ota yhteys huoltoon.	Ohjelman keskeytymiselle voi olla monia syitä. ■ Noudata näytössä näkyvää ohjetta. ■ Kosketa hipaisupainiketta OK. ■ Käynnistä jokin kuivausohjelma. Jos ohjelma keskeytyy uudelleen ja virheilmoitus näkyy edelleen, koneessa on tekninen häiriö. Ota yhteys huoltoon.

Näkyviin tulevat ohjeet

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
 Avaa ritilä alhaalla oikealla, puhdista kosteudentiivistin	Ritilän takana olevat kosteudentiivistimen jäähdytysriivat saattavat olla tukkeutuneet tuloilman pöly- ja liahiukkasista. Myös ilmakanaavat voivat olla nukan tukki- mat. ■ Puhdista. Katso ohjeet kappaleesta Puhdistus ja hoito – Alhaalla oikealla oleva ritilä/kosteudentiivistin. ■ Tarkista ja puhdista samalla myös jalustassa oleva hienosuodatin ja täyttöluukun alueella olevat nukkasihdit. ■ Ilmoituksen kuittaaminen: Kosketa hipaisupainiketta OK.

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
i Puhdista nukkasihdi ja pese jalustan hienosuodatin.	Tämä ilmoitus tulee näkyviin ohjelman päätyttyä, jos kuivausrumpu ei toimi optimaalisesti tai taloudellisesti. Luukun nukkasihdit voivat olla tukossa. ■ Yleensä pelkkä luukun nukkasihdien puhdistus riittää. ■ Tarkasta myös jalustan hienosuodatin ja puhdista se tarvittaessa. ■ Kun irrotat jalustan hienosuodattimen, tarkasta myös sen takana oleva suodatinelementti. Puhdista tarvittaessa myös se. Noudata kappaleessa Puhdistus ja hoito annettuja puhdistusohjeita. ■ Ilmoituksen kuittaaminen: Kosketa hipaisupainiketta OK.
 Hienosuodatin ei ole paikallaan. Aseta suodatin paikalleen.	Jalustan suodatin ei ole paikallaan. ■ Tarkista jalustassa oleva hienosuodatin. Jos irrotat suodattimen kesken kuivauksen, ohjelma keskeytyy.
i Virransyöttö katkenut. Ohjelma pysähtynyt.	Huoneistossa on ollut sähkökatko. ■ Kun sähkö tulee takaisin, kuittaa ilmoitus kosketamalla OK. ■ Kosketa hipaisupainiketta <i>Start/Stop</i>.
Seis/Jäähdytys	Koneessa ei ole mitään vikaa, vaikka kuivaustoiminto on vielä käynnissä. Pyykin jäähdytys on vielä kesken. Ohjelma päättyy aivan pian. ■ Voit ottaa pyykin pois koneesta ja levitellä sen jäähdytymään tai antaa pyykin jäähtyä koneessa.

Kuivaustulos ei ole tyydyttävä

Ongelma	Syy ja toimenpide
Pyykki ei ole kuivunut tarpeeksi.	Olet laittanut kuivausrumpuun liian erityyppisiä tekstiilejä. ■ Kuivaa pyykki ohjelmalla <i>Aikaohjelma lämmin</i> .
Suuret tekstiilit ovat kiertyneet rullalle. Niiden sisään jääneet tekstiilit eivät ole kuivuneet riittävän kuiviksi.	Kuivausrumpu ei ole valitsemassasi ohjelmassa onnistunut irrottamaan yhteen kietoutuneita tekstiilejä toisistaan. Siksi suurten tekstiilien sisään on sotkeutunut pienempiä tekstiilejä. ■ Irrota tekstiilit toisistaan. ■ Valitse ohjelma <i>Suuret tekstiilit</i> .
	Jos kone ei tarjoa ohjelmaa <i>Suuret tekstiilit</i> , voit ottaa sen käyttöön jälkikäteen. Ohjelmien käyttöönotto jälkikäteen selitetään kappaleessa Pääkäyttäjätaso – Pääkäyttäjätasolle siirtyminen ja Ohjelman valinta / Ohjelmapaketit.
Pyykistä tai höyhenillä täytetyistä tyyneistä muodostuu epämiellyttävää hajua kuivauksen aikana.	Olet käyttänyt pyykin pesuun liian vähän pesuainetta. Höyhenien ominaisuuksiin kuuluu, että ne tuottavat hajua lämmitessään. ■ Pyykki: Käytä pyykin pesuun riittävästi pesuaineita. ■ Tyynyt: Anna tyyntyjen tuulettua kuivausrummun ulkopuolella.
Tekokuitutekstiilit ovat sähköisiä kuivauksen jälkeen.	Synteettiset kuidut keräävät herkästi staattista sähköä. ■ Voit vähentää sähköisyyttä käyttämällä pesun yhteydessä huuhteluainetta.
Tekstiileihin muodostuu nukkaa.	Tekstiileistä irtoaa nukkaa, joka on muodostunut pääosin niiden käytössä, mutta osittain myös pesun aikana. Rumpukuivaus ei juurikaan vaikuta nukan muodostumiseen. Syntynyt nukka kertyy kuivausrummun nukkasihteihin ja hienosuodattimeen, joista se on helppo poistaa. ■ Ks. kappale ”Puhdistus ja hoito”.

Kuivaus kestää erittäin kauan.

Ongelma	Syy ja toimenpide
Kuivaus kestää liian kauan tai ohjelma keskeytyy itsestään.*	Sijoitustilassa on liian lämmintä. ■ Tuuleta sijoitustila perusteellisesti.
	Pesuainejäämät, hiukset ja hieno nukka voivat tukkia ilmakehän. ■ Puhdista jalustan nukkasihdit ja suodatin. Katso tarkemmat ohjeet kappaleesta Puhdistus ja hoito. ■ Kun irrotat jalustan hienosuodattimen, tarkasta myös sen takana oleva suodatinelementti. Puhdista se tarvittaessa. ■ Kun irrotat suodatinelementin, tarkasta myös sen takana sijaitseva kosteudentiivistin. Puhdista se tarvittaessa.
	Alhaalla oikealla olevan rutilän takana olevat jäähdytysrivit ovat tukossa. ■ Puhdistusohjeet: ks. kappale Puhdistus ja hoito – Alhaalla oikealla oleva rutilä/ilmakehän.
	Tekstiilit ovat liian märkiä. ■ Linkoa tekstiilit jatkossa suuremmalla linkousnopeudella.
	Rumpu on liian täynnä. ■ Noudata kunkin ohjelman enimmäistäyttömäärää.
	Metallisten vetoketjujen vuoksi elektroniikka ei ole pystynyt arvioimaan kuivuusastetta oikein. ■ Avaa jatkossa vaatteiden vetoketjut. ■ Jos ongelma toistuu, kuivaa tällaiset tekstiilit jatkossa ohjelmalla <i>Aikaohjelma lämmin</i> .

* Kytke kuivausrumpu pois päältä ja hetken kuluttua takaisin päälle ennen kuin käynnistät ohjelman.

Yleisiä kuivausrumpuun liittyviä ongelmia

Ongelma	Syy ja toimenpide
Kuivausrummusta kuuluu käyntiääniä (surinaa/hurinaa),	Kyseessä ei ole häiriö! Kompressorin on käynnissä. Kyse on kompressorin käynnistä aiheutuvista normaaleista äänistä.
Rummun sisävalo ei pala.	Rummun sisävalo kytkeytyy automaattisesti pois päältä jonkin ajan kuluttua, kun konetta ei käytetä, sekä aina ohjelman käynnistyttyä (energiansäästö). ■ Kytke kuivausrummun virta pois päältä ja takaisin päälle. ■ Jos haluat kytkeä rummun sisävalon uudelleen päälle, avaa koneen luukku.
	Rummun sisävalo on rikki. Valaisin on suunniteltu pitkäikäiseksi, eikä sitä yleensä tarvitse vaihtaa. ■ Jos et kaikista yrityksistä huolimatta saa sisävaloa palamaan, ota yhteys huoltoon.
Näyttöruudun kieli on vaihtunut toiseksi.	Kieliasetuksia on muutettu. ■ Valitse kieli uudelleen. Lipun merkin  perusteella löydät kohdan, josta kieli muutetaan toiseksi.

Jalustan hienosuodattimen elvytys

Voit elvyttää yhden tai useampia jalustan hienosuodattimia pesukoneessa. Näin hienosuodatin saadaan jälleen käyttökelpoiseksi.

- Pese yksi tai useampi hienosuodatin erikseen ilman muuta pyykkiä. Älä käytä pesuainetta.

Vinkki: Valitse lyhyt pesuohjelma, jonka lämpötila on enintään 40 °C, ja aseta linkousnopeudeksi enintään 600 kierr./min.

- Voit käyttää esimerkiksi ohjelmaa *Eri-linen huuhtelu*.

Pesun ja linkouksen jälkeen voit asettaa hienosuodattimen taas paikalleen. Voit käyttää elvytettyä hienosuodatinta niin kauan, kun siinä ei näy mitään kulumisen jälkiä.

Lopeta hienosuodattimen käyttö, kun siinä näkyy kulumisen jälkiä tai kun se on vääntynyt.

Noudata kappaleen Puhdistus ja hoito – Jalustan hienosuodattimen vaihto ohjeita.

Huolto

Yhteydenotto häiriötilanteissa


Ellet saa itse poistetuksi toimintahäiriötä, ota yhteys Mielen koneita ja laitteita myyvään liikkeeseen tai Mielen asiakaspalveluun.

Mielen huollon voit varata verkossa osoitteesta www.miele.fi/huolto.

Mielen asiakaspalvelun yhteystiedot löydät tämän vihkosen takakannesta.

Asiakaspalvelu tarvitsee laitteen mallitunnisteen ja valmistusnumeron (Fabr./SN/Nr.). Nämä tiedot löytyvät arvokilvestä.

Arvokilpi tulee näkyviin, kun avaat kuivausrummun täyttöluukun:



Erikseen ostettavat lisävarusteet


Mahdollisia lisävarusteita ja varaosia tähän kuivausrumpuun saat Miele-kauppiaalta tai valtuutetusta Miele-huolto- liikkeestä.

Huolto

Ennakoiva huolto ehkäisee käyttöhäiriöitä ja auttaa välttämään tarpeettomat korjaukset.

Miele suosittelee, että annat Miele-huollon huoltaa koneen säännöllisesti.


Näkymä etupuolelta



- | | |
|--|--|
| ① Verkkoliitäntäjohto | ⑥ Alhaalla oikealla oleva ritilä = ilman-kiertoaukot
– (Avaa vain, kun näyttöön tulee kehoitus) |
| ② Ohjaustaulu | ⑦ Tiivistyneen veden poistoletku |
| ③ Luukku | ⑧ Takaiskuventtiili, välttämätön |
| ④ Jalustan hienosuodattimen luukku
– (Avaa vain, kun näyttöön tulee kehoitus) | ⑨ Takaiskuventtiili, suositeltava |
| ⑤ 4 säätöjalkaa | |

Asennus

Näkymä takapuolelta



- ① Tiedonsiirtoliitäntä
- ② Verkkoliitäntäjohto
- ③ Kansilevyn uloke, josta koneeseen voidaan tarttua kuljetuksen aikana
- ④ Tiedonsiirtomoduulin asennusaukko
- ⑤ Tiivistyneen veden poistoletku


Asennusvaihtoehdot

Kaikki mitat ovat millimetrejä (mm).

Koneen asentaminen erilleen seinästä on suositus, jonka tarkoitus on helpottaa huoltotöitä. Jos tilaa on rajoitetusti, koneen saa asentaa myös aivan seinän viereen.

Pesutorni

! Pesutornia ei saa asentaa Miele-jalustalle.




Asennukseen tarvitaan pesutornin välirakennussarja* (APCL001). Asennus on jätettävä Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäväksi. Kiinnitä pesukone lattiaan pesukoneen mukana toimitetuilla kiinnityssangoilla.

* erikseen ostettava Miele-lisävaruste

Kahden kuivausrummun kuivaustorni

! Kuivaustornia ei saa asentaa Miele-jalustalle.




Kaksi Miele-kuivausrumpua voidaan asentaa päällekkäin kuivaustorniksi. Tähän tarvitaan erillinen välirakennussarja*. Asennus on jätettävä Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäväksi.

* erikseen ostettava Miele-lisävaruste

! Alempi kuivausrumpu on tornin kaatumisen estämiseksi kiinnitettävä lattiaan kahdella kiinnityskiskolla (erikseen ostettava lisävaruste).

Asennus



- Kiinnitä kiskoilla kaksi kuivausrummun jalkaa, joko ristikkäiset etu- ja takajalat tai molemmat takajalat.

Kuivaustorniksi saa asentaa vain taulukossa lueteltuja Pikkujättiläiset-sarjan malleja taulukossa kuvattuina yhdistelminä.


Muunlaiset yhdistelmät eivät ole sallittuja.

Kahden kuivausrummun kuivaustorni

Alempi kuivausrumpu	Ylempi kuivausrumpu	Välrakennussarja*
PDR3xx/5xx/9xx HP P	PDR3xx/5xx/9xx HP P	APCL001
PDR3xx/5xx/9xx HP P	PDR3xx/5xx/9xx ROP EL	APCL001
PDR3xx/5xx/9xx ROP EL	PDR3xx/5xx/9xx HP P	APCL001
Kiinnitä alempi kuivausrumpu kahdella kiinnityskiskolla		


* erikseen ostettava Miele-lisävaruste

Teräsjalusta




Teräsjalusta* (avoin tai umpinainen)

Näkymä sivulta



Näkymä yläpuolelta




Kuivausrummun siirtäminen sijoituspaikkaan

⚠ Vääräntyylinen kuljetus vaurioittaa kuivausrumpua.

Voit loukata itsesi, jos kuivausrumpu pääsee kaatumaan, ja kaatuminen voi aiheuttaa myös esinevahinkoja.

Kun kuljetat kuivausrumpua, varmista, että se pysyy vakaasti pystyssä.

Kuivausrummun kuljettaminen




- Kuljetus makuuasennossa: aseta kuivausrumpu oikealle tai vasemmalle kyljelleen.
- Kuljetus pystyasennossa: Jos käytät nokkakärkyä, aseta kuivausrumpu kärkyihin sivuttain eli oikea tai vasen sivuseinä kärkyä vasten.

Kuivausrummun kantaminen sijoituspaikkaan

⚠ Irtoavan kannen aiheuttama loukkaantumisvaara.

Kansilevyn takaosan kiinnitys voi haurastua ajan mittaan. Tällöin kansilevy saattaa murtua kannettaessa.

Tarkasta kansilevyn kiinnitys ennen kuin nostat konetta kansilevystä.



- Kanna kuivausrumpua etumaisista säätöjaloista ja takapuolelta koneen kansilevyn ulokkeesta.

Sijoituspaikka

Älä sijoita kuivausrumpua tilaan, jossa täyttöluukun avautumisalueelle osuu suljettava ovi, työntöovi tai vastakkaiseen suuntaan avautuva ovi.



⚠ Kuivausrummun vaurioitumisen aiheuttama tulipalo- ja räjähdysvaara. Kylmäaine on syttyvää ja räjähtävää. Älä tee kuivausrumpuun mitään muutoksia. Huolehdi siitä, ettei kuivausrumpu pääse vaurioitumaan.


Jos kuivausrumpu vaurioituu, noudata seuraavia ohjeita:

- Vältä avotulta ja sytytyslähteitä.
- Irrota kuivausrumpu sähköverkosta.
- Tuuleta kuivausrummun sijoitustila huolellisesti.
- Ota yhteys Mielen asiakaspalveluun.


Tasaantumisaika paikalleen sijoittamisen jälkeen

⚠ Liian aikaisin suoritettu käyttöön-otto aiheuttaa vahinkojen vaaran. Lämpöpumppu voi vahingoittua. Odota vähintään yksi tunti, ennen kuin kytket kuivausrummun päälle sen paikalleen sijoittamisen jälkeen.

Kuivausrummun suoristaminen



Kuivausrumpu on asetettava luotisuoraan. Vain tällöin se voi toimia moitteettomasti.



Voit tasata lattia epätasaisuuksia kiertävien säätöjalkojen avulla.

Tätä kuivausrumpua ei saa sijoittaa työtason alle.

Älä missään tapauksessa peitä kuivausrummun ilmankiertoaukkoja. Kuivausrummun pohjan ja lattian välistä ilmarakoa ei saa missään tapauksessa tukkia pitkänukkaisilla matoilla, jallustalistoilla tms. esineillä. Muussa tapauksessa kone ei saa tarpeeksi kylmää korvausilmaa.

Sijoituspaikan ilmanvaihto

- Kuivausrumpu poistaa kuivauksen aikana ottamansa korvausilman lämpimänä koneesta. Siksi sinun on huolehdittava sijoituspaikan hyvästä ilmanvaihdosta, varsinkin jos huonetila on pieni, esimerkiksi avaamalla ikkuna.
- Huolehdi siitä, ettei sijoitushuoneen lämpötila ole liian korkea. Jos huoneessa on muita lämpöä tuottavia koneita, huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta tai kytke muut koneet pois päältä.

Muussa tapauksessa kuivausrummun käyntiajat voivat pidentyä ja kuivaus kuluttaa turhaan energiaa.

Tämän kuivausrummun lämpöpumpun koteloon muodostuu käytön aikana erittäin paljon lämpöä. Se on johdettava ulos.

Muuten kuivausajat voivat pidentyä ja kuivausrumpuun voi ajan myötä syntyä vaurioita.

Huonetilaa on tuuletettava koko kuivaustoiminnan ajan ja kuivausrummun pohjan ja lattian välissä on oltava ilmarako, jota ei missään tapauksessa saa tukkia.

Asennus

Ulkoiset ohjauslaitteet

Jotta voit muodostaa yhteyden koneen ja ulkoisten järjestelmien välille, tarvitset erikseen ostettavan varustepaketin:

- Tiedonsiirtomoduuli XCI-Box (esim. huippukuormituksen ohjausjärjestelmän tai rahastinjärjestelmän liittämistä varten)
- Tiedonsiirtosovitin XCI-AD (vain rahastinjärjestelmät)

Rahastinjärjestelmä

Kuivausrumpu voidaan varustaa Mielen rahastimella (erikseen ostettava lisävaruste). Tätä varten Miele-huollon on ohjelmoitava koneen elektroniikka ja suoritettava rahastinjärjestelmän asennus.

Tyhjennä kolikot tai poletit rahastimesta säännöllisesti. Muuten se voi mennä jumiin.

Tiivistyneen veden poistoletku

Tiivistynyt vesi johdetaan suoraan ulos kuivausrummusta koneen takaseinässä olevan poistovesiletkun kautta.

Poistoletkun asennus


⚠ Asiaton käsittely voi vaurioittaa vedenpoistoletkua.

Letku voi mennä rikki, jolloin se alkaa vuotaa.

Älä kisko poistoletkua, äläkä venytä tai taita sitä.

Vinkki: Käytä kaarevaa letkunpidikettä, niin poistoletku pysyy suorana.

Poistoletkun pituus: 1400 mm
Veden poistokorkeus: 1000 mm



■ Vedä poistoletku irti pidikkeistä.

Poistoletkun sijoitusvaihtoehdot

Vinkki: Huomioi valitsemasi sijoitusvaihtoehdon mukaiset veden vuotamiseen tai takaisinvirtaukseen liittyvät varoitukset.

- Ripustus käsienpesu- tai huuhtelu-altaaseen
- Poistoveden johtaminen lattiakaivoon
- Kiinteä liitäntä viemäriputken poistoliitäntään
- Sellaiset poistoliitännät, joissa samaan poistovesiputkeen liitetään myös pesukone, astianpesukone tai jokin muu vettä poistava kone

⚠ Vuotavan veden aiheuttamien vahinkojen vaara.


Jos letkun pää pääsee irtoamaan, lattialle valuva vesi voi aiheuttaa vahinkoja.

Kiinnitä letku siksi kunnolla paikalleen (esim. sitomalla se).

⚠ Takaisinvirtaavan kondenssiveden aiheuttama vahinkojen vaara.
Vesi voi päästä virtaamaan tai imeytymään takaisin kuivausrumpuun. Tämä vaurioittaa kuivausrumpuja ja vesi vuotaa ulos.


Käytä takaiskuventtiiliä, jos poistoletkun pää tulee veteen tai liität sen erilliseen, vettä johtavaan liitäntään.

Mukana toimitettavat poistoliitännän varusteet



- a. Jatkoletku
- b. Sovitin
- c. Letkunkiristin
- d. Takaiskuventtiili
- e. Letkunpidike

Esimerkki: Kiinteä liitäntä viemäriputken poistoliitäntään



1. Sovitinkappale
2. Viemäriliitännän mutteri
3. Letkunkiristin
4. Jatkoletku
5. Takaiskuventtiili ja letkunkiristimet*
6. Kuivausrummun poistoletku

■ Asenna liitäntäkappale **1** yhdessä viemäriliitännän pyälletyn mutterin **2** kanssa viemäriputken päähän. Yleensä viemäriliitännän mutteri on suljettu sulkulevyllä, joka on otettava pois ennen poistoletkun liittämistä.

■ Työnnä letkun pää **4** sovitinkappaleeseen **1**.

■ Kiristä letkunkiristin **3** heti viemäriliitännän mutterin taakse ruuvitaltan avulla.

■ Asenna takaiskuventtiili **5** kuivausrummun poistoletkuun **6**.

Takaiskuventtiili **5** on asennettava siten, että nuoli osoittaa veden virtaus-suuntaan (viemäriputken suuntaan).

■ Kiinnitä takaiskuventtiili molemmilta puolin kuvan osoittamalla tavalla letkunkiristimillä.

Sähköliitäntä

Tämä ohje koskee sekä kuivausrumpuja, joiden liitäntäjohto on varustettu pistotulpalla, että kuivausrumpuja, joissa ei ole pistotulppaa.

Kun liitäntäjohdossa on pistotulppa:

- Kuivausrummussa on sukopistotulppa varustettu verkkoliitäntäjohto, jonka voi liittää suoraan sukopistorasiaan.
- Sukopistorasiaan on päästävä aina käsi myös kuivausrummun asennuksen jälkeen, jotta kone on helppo irrottaa sähköverkosta.

 Väärä liitäntäjännite voi vaurioittaa konetta.

Tiedot koneen nimellisotehosta ja tarvittavista sulakkeista löytyvät arvokilvestä.

Ennen koneen liittämistä sähköverkkoon on tarkistettava, että käytettävät sulakkeet ja sähköverkon jännite vastaavat arvokilven tietoja.

Koneen saa liittää vain VDE 0100-normin tai muiden kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti kiinteästi asennettuun pistorasiaan.

Tätä kuivausrumpua ei saa missään tapauksessa liittää sähköverkkoon jatkojohton tai haaroituspistorasian avulla, jottei koneen sähköturvallisuus heikkene (palovaara).

Jos kone asennetaan kiinteästi sähköverkkoon, asennus on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä. Käytettävän kytkimen erotusvälin on oltava yli 3 mm. Tällaisia kytkimiä ovat mm. johdonsuojakatkaisimet, sulakkeet ja kontaktorit (IEC/EN 60947). Kiinteän sähköliitännän saa tehdä vain sähköalan ammattilainen.

Pistorasiaan tai erotuskytkimeen on päästävä helposti käsi, jolloin kone on helppo irrottaa sähköverkosta milloin tahansa.

 Sähköiskuvaara.

Kun kuivausrumpu irrotetaan sähköverkosta, on varmistettava, ettei kukaan voi epähuomiossa liittää sitä takaisin.

Erotuskytkimen on oltava lukittavissa tai koneen erottamista sähköverkosta on pystyttävä valvomaan muulla tavoin koko ajan.

Myös sähköliitännän uusiminen, asennukseen tehtävät muutokset, suojamaadoituksen toimivuuden testaus ja käytettävän sulakkeen valinta on aina annettava sähköalan ammattilaisten tehtäväksi, koska he tuntevat asiaan liittyvät VDE-määräykset sekä paikallisen sähkönjakeluyrityksen erityisvaatimukset.

Älä varusta kuivausrummun sähköliitintä laitteilla, jotka kytkevät koneen virran automaattisesti pois päältä (esim. kellokytkimet).

Korkeus	850 mm
Leveys	596 mm
Leveys (vain koneet, joissa teräksinen kansi)	605 mm
Syvyys	777 mm
Syvyys luukku avattuna	1191 mm
Paino	72 kg
Rummun tilavuus	130 l
Täyttömäärä	8 kg (kuivan pyykin paino)
Poistoletkun pituus	1400 mm
Sähköliitäntäjohdon pituus	2000 mm
Liitäntäjännite	ks. arvokilpi koneen takaseinässä
Liitäntäteho	ks. arvokilpi koneen takaseinässä
Sulake	ks. arvokilpi koneen takaseinässä
Tyyppihyväksynät	ks. arvokilpi koneen takaseinässä
Ledit	luokka 1
Kylmäaineen nimi	ks. arvokilpi koneen takaseinässä
Kylmäaineen määrä	ks. arvokilpi koneen takaseinässä
Sovelletut tuoteturvallisuusnormit	täyttää normit EN 50570, EN 60335
A-painotettu äänenpainetaso L_{pA} työpaikalla normin EN ISO 11204/11203 mukaan	< 70 dB re 20 μ Pa
Taajuuskaista	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Enimmäislähetysteho	< 100 mW

Tekniset tiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Miele vakuuttaa, että tämä lämpöpumppukuivausrumpu täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on tilattavissa verkosta osoitteesta:

- <https://miele.fi/käyttöohjehaku>
- Tarvitset tätä varten tuotteen nimen ja valmistusnumeron.

Pääkäyttäjätasolle siirtyminen



Pääkäyttäjätasolle pääset koskettamalla hipaisupainiketta .

Pääsy koodilla

Pääkäyttäjätaso aukeaa vain, kun annat koodin.

Tehdasasetus: Koodi on **000**.

Muuta koodi

Voit muuttaa pääkäyttäjätason kirjautumiskoodin, jotteivät asiattomat henkilöt pääse tekemään muutoksia asetuksiin.

Ole huolellinen, kun muutat koodia. Jos unohdat antamasi uuden koodin, ota yhteys Miele-huoltoon. Huollon täytyy palauttaa koodi tehdasasetuksiin. Kirjoita siksi uusi koodi muistiin ja säilytä sitä varmassa tallessa.

Demo-ohjelma

Käyttöä simuloivaa demo-ohjelmaa voidaan käyttää koneen esittelyyn myymälässä tai muussa esittelytilassa.

Mikään ohjelma ei tällöin käynnisty. Demo-ohjelman valinta käynnistää ainoastaan simulaation.

Vinkki: Demo-ohjelma on valittavissa vain siihen asti, kun ensimmäinen koneella valittu kuivausohjelma on ollut käynnissä alle tunnin. Sen jälkeen Demo-ohjelma ei enää ole käytettävissä.

Asetuksista poistuminen

■ Kosketa hipaisupainiketta .

Näyttö palaa edelliselle valikkotasolle.

■ Kosketa hipaisupainiketta .

Näyttö siirtyy päävalikkoon.

Käyttö / Näyttö

Kieli

Näytön kielen voi valita vapaasti. Voit vaihtaa näytön pysyvän kielen alavalikosta *Kieli*.

Voit muuttaa kieltä seuraavasti:

- Pysyvästi pääkäyttäjätasolla (=pääkäyttäjätason kieli).
- Ohjelman ajaksi hipaisupainikkeella . Ohjelman päätyttyä näytön kieli vaihtuu takaisin pääkäyttäjätasolla valittuun kieleen.

Kielten valinta

Näytön ohjelmanaikaisen kielen voi valita eri tavoin. Tällä asetuksella määritellään, miten kieli valitaan.

Voit muuttaa kieltä seuraavasti:

kansainvälinen

Valittavissa on 6 kieltä. Hipaisupainike  ei ole käytössä. Valittavissa olevat kielet määritellään asetuksella Kielten määrittäminen.

Kielivalikoima

Voit valita kielen hipaisupainikkeella . Valittavissa ovat kaikki kielet (tehdasasetus).

Pääkäyttäjätaso

Ensimmäisten 4 kielen järjestys voi vaihdella. Ensimmäisinä näkyvät useimmin valitut kielet.

Vakiokieli

Ohjelmanaikaista kieltä ei voi muuttaa. Ohjelmanaikainen kieli on sama kuin pääkäyttäjätason kieli. Hipaisupainike  ei ole käytössä.

Kielten määritys

Asetuksen Kielten valinta Kansain-välinen kieliä voi muuttaa.

Voit valita käyttöön 6 kieltä. Valittavissa ovat kaikki kielet.

Kun haluat valita uuden kielen Kielen valinta -valikkoon:

- Valitse ensin kieli, jonka haluat poistaa valikosta.

Kaikki käytettävissä olevat kielet tulevan näkyviin.

- Valitse niistä nyt korvaava kieli poistettavan tilalle ja vahvista valintasi.

Uusi kieli tulee näkyviin poistetun kielen paikalle.

Näytön kirkkaus

Voit muuttaa näytön kirkkautta. Valitse koneen sijoituspaikan valaistusoloihin sopivin kirkkaus.

- Asetus on 10-portainen.

Kellonaika

Kun olet valinnut kellonajan näyttötavan, voit asettaa kellonajan.

Ajan näyttötapa

- Tehdasasetus: 24 tunnin kello
- 12 tunnin kello
- Ei kelloa

Asettaminen

- Voit asettaa kellonajan.

Päivämäärä

Kun olet valinnut päivämäärän muodon, voit asettaa päivämäärän.

- Päivämäärän muoto

Päivämäärä voi alkaa päivällä, kuukaudella tai vuodella.

- Päivämäärä

Nyt voit asettaa päivämäärän.

Äänenvoimakkuus

Voit muuttaa eri merkkiänten äänenvoimakkuutta.

Voit muuttaa äänenvoimakkuutta.

- Päätymisen merkkiäänäni
- Painikeäänäni
- Tervehdysäänäni
- Virheäänäni

Voit ottaa virheilmoitusten merkkiään kokonaan pois käytöstä. Tätä äänenvoimakkuutta ei voi muuttaa.

Jäännöskosteusnäyttö

Kuivuusasteiden lisäksi voit saada jäännöskosteuden näyttöön prosentteina.

- Tehdasasetus: ilman prosenttilukemaa
- Prosenttilukeman kanssa

Näytettävät-parametri

Ohjelman valinnan yhteydessä näyttö tarjoaa/näkyviin tulee erilaisia parametreja. Voit valita, mitä parametreja ei tule näkyviin. Näitä parametreja ei tällöin voi myöskään muuttaa enää ohjelmanvalinnan yhteydessä.

- Jäännöskosteus
- Kesto (vain aikaohjelmissa)
- Täyttömäärä
- Hellävarainen
- Pöyhintä

Valmiustila Näytöt

Näyttö pimenee energian säästämiseksi ja vain hipaisupainike *Start/Stop* vilkkuu hitaasti. Tätä asetusta voi muuttaa.

Tämän asetuksen muuttaminen lisää koneen energiankulutusta.

- *pois*
Näyttö ei pimene.
- *päälle 10 min kul. Ei ohj. aik.*
Näyttö näkyy normaalisti ohjelman aikana, mutta pimenee 10 minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä.
- *Logoon 10min, ei ohj. aikana*
Näyttö näkyy normaalisti ohjelman aikana, mutta logo tulee näkyviin 10 minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä.
- *Tehdasasetus: päälle 10 min kuluttua*
Näyttö pimenee 10 minuutin kuluttua.
- *päälle 30 min kul. Ei ohj. aik.*
Näyttö näkyy normaalisti ohjelman aikana, mutta pimenee 30 minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä.
- *Logoon 30min ei ohj. aikana*
Näyttö näkyy normaalisti ohjelman aikana, mutta 30 minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä logo tulee näkyviin.
- *päälle 30 min kuluttua*
Näyttö pimenee 30 minuutin kuluttua.

Valmiustila Kone

Energian säästämiseksi kuivausrummun virta kytketty automaattisesti pois päältä ohjelman päätyttyä tai jos mitään painikkeita ei paineta virran päälle kytkemisen jälkeen. Tätä asetusta voi muuttaa.

Tämän asetuksen muuttaminen lisää koneen energiankulutusta.

- ei poiskytkentää
- Tehdasasetus: Pois päältä 15 min kuluttua
- Pois päältä 20 min kuluttua
- Pois päältä 30 min kuluttua

Ajastus

Ajastus (Ajastin) voidaan ottaa käyttöön tai pois käytöstä.

- Tehdasasetus: pois
- päällä

SmartStart

Ajastustoiminto muuttuu, kun asetus *SmartGrid* on otettu käyttöön. Näytösä näkyy tällöin aika, jonka sisällä kuivausohjelma voi käynnistyä automaattisesti: *SmartStart alk.*, *SmartStart:* tai *SmartEnde viim.*

Ohjelma käynnistyy ulkoisesta signaalista.

Määriteltävä aika voi olla enintään 24 tuntia. Kuivausrumpu odottaa tämän ajan ulkoista signaalia. Ellei signaalia tule tämän ajan puitteissa, kuivausohjelma käynnistyy automaattisesti, kun aika on kulunut loppuun.

Pääkäyttäjätaso

Muisti

Kuivausrumpu muistaa viimeksi valitut kuivausohjelman asetukset (kuivuusas-teen ja/tai valitut lisätoiminnot ja jois-sakin ohjelmissa kestoajan).

- Tehdasasetus: pois
- päällä

Lämpötilayksikkö

Voit valita käytettävän lämpötilayksi-kön.

- Tehdasasetus: °C / Celsius
- °F / Fahrenheit

Painoyksikkö

Voit valita, näytetäänkö täyttömäärä ki-loina (kg) vai nauloina (lb).

- Tehdasasetus: kg
- lb

Logo

Joissakin malleissa on myös vaihtoeh-toinen logo. Voit valita, tuleeko näyt-töön Miele Professional -logo vai oman yrityksesi logo.

Ohjaus-asetuksessa *Pesula-logo*, *Pesula-logo (aika sisäinen)* tai *Pesula-logo (aika ulkoi-nen)* on oltava valittuna.

Pääkäyttäjän koodi

Voit muuttaa pääkäyttäjätason käyttö-oikeuskoodia.

- Anna nykyinen koodi.
- Anna uusi koodi.

Ohjelmanvalinta

Ohjaus

Voit muuttaa asetuksia siten, että ko-netta käytetään Pesula-ohjauksella. Konetta käytetään tällöin pikavalintojen avulla. Käyttäjä ei voi muuttaa esiase-tettuja ohjelmia.

Vinkki: Suorita kaikki kuivausrummun välttämättömät asetukset ja muutokset ennen seuraavien vaihtoehtojen valintaa.

Huomaa: Kun otat jonkin näistä ase-tuksista käyttöön, näyttö ei enää tar-joa Pääkäyttäjä-valikkoa.

Näytön kautta ei tällöin enää pääse pääkäyttäjätasolle. Jos haluat tämän jälkeen vielä muuttaa asetuksia, toimi seuraavasti.

Pääkäyttäjätasolle siirtyminen (kun Pe-sula-ohjaus on otettu käyttöön)

- Kytke kuivausrummun virta päälle ja avaa täyttöluukku.

- 1 Kosketa hipaisupainiketta *Start/Stop* ja pidä sormeasi sillä vaiheiden 2–3 ajan.
- 2 Sulje kuivausrummun luukku.
- 3 Odota, kunnes aluksi nopeasti vilkku-va hipaisupainike *Start/Stop* alkaa palaa yhtäjaksoisesti ...
- 4 ... ja nosta sormesi hipaisupainik-keelta *Start/Stop* vasta sitten.

- *Vakio*

Tehdasasetus: Kaikki (valitut) ohjel-mat ovat käytettävissä.

- *Pesula suppea*

Valittavissa on 12 ohjelmaa.

Sinun on tällöin kohdassa *Suosikkiohjelmat* valittava, mitkä ohjelmat tai kuinka monta ohjelmaa otetaan valitaviksi/muutettaviksi.

- *Pesula-logo*

Valittavissa on 12 ohjelmaa.

Sinun on tällöin kohdassa *Suosikkiohjelmat* valittava, mitkä ohjelmat tai kuinka monta ohjelmaa otetaan valitaviksi/muutettaviksi.

Niistä kolme ensimmäistä on valittavissa näytöstä suoraan. Loppuja voi valita seuraavat-luettelosta.

- *Pesula-logo (aika ulkoinen)*

4 aikaohjelmaa*, joissa on eri lämpötila. Ohjelma-aikaa ohjataan ulkoisella rahastinlaitteella. Ohjelmien enimmäistäyttömäärä on 8 kg.

Tämä asetus määrää ohjelma-ajan, eikä käyttäjä voi muuttaa sitä.

Tämä vaihtoehto on mahdollinen vain, kun käytössä on ulkoinen rahastin.

* Ohjelman maksimikesto-aika määritetään koneen käyttöönoton yhteydessä.

- *Pesula-logo (aika sisäinen)*

4 aikaohjelmaa*, joissa on eri lämpötila. Kuivausrummun elektroniikka ohjaa ohjelma-aikaa. Ohjelmien enimmäistäyttömäärä on 8 kg.

Tämä asetus määrää ohjelman maksimikeston ja käyttäjä voi muuttaa sitä.

* Ohjelman maksimikesto-aika määritetään koneen käyttöönoton yhteydessä.

- *Ulk. ohjelman valinta*

Kun käytössä on tiedonsiirtomoduuli, ohjelman valinta voidaan tehdä ulkoiselta päätteeltä.

Ohjelmapaketit

Tässä voit määritellä kuivausrummun ohjelmavalikoiman. Voit valita kustakin ohjelmapaketista kaikki ohjelmat tai yksittäisiä ohjelmia.

Ohjelmapaketteihin kuuluvat ohjelmat selitetään tarkemmin Ohjelman valinta-
taulukossa.

Suosikkiohjelmat

Kun koneen virta on kytketty päälle, voit valita ohjelman myös valikosta ☆ Suosikit.
Voit valita suosikkeihin 12 ohjelmaa.

Nämä suosikit näkyvät lisäksi ohjaustavoilla

- *Pesula-logo*

- *Pesula suppea.*

Ohjaustapa valitaan kohdassa *Ohjaus*.

Vinkki: Voit valita jokaiselle ohjelmalle oman värin. Tätä varten kohdan Ohjelmien värjärjestys asetukseksi on valittava *päällä päällä*.

Suosikkiohjelmien muuttaminen

■ Valitse ohjelma, jota haluat muuttaa tai jonka haluat vaihtaa.

■ Vahvasta ohjelma tai muutettava asetus.

Näyttöön avautuu valikko, josta voit valita uuden ohjelman tai muuttaa jotain asetusta.

■ Vahvasta hipaisupainikkeella *tallenna*.

Valintasi on nyt otettu käyttöön.

Suosikkiohjelmien määrän pienentäminen

Voit pienentää suosikkiohjelmien määrää ottamalla yksittäisiä ohjelmia "pois käytöstä".

Pääkäyttäjätaso

- Valitse ohjelma, jota haluat ottaa pois käytöstä.
- Vahvista ohjelma.
- Valitse ohjelmaluettelosta ohjelman sijaan vaihtoehto <tyhjä>.

☆ Suosikit -valikoima pienenee ohjaustavoissa Pesula suppea ja Pesula-logo.

Kun otat jonkin ohjelman pois käytöstä, sen tilalla näkyy Ø <tyhjä>. Voit milloin tahansa lisätä jonkin ohjelman.

Voit pienentää suosikkiohjelmien määrän nollaan ottamalla kaikki ohjelmat "pois käytöstä". Tällöin kohtaa ☆ Suosikit ei enää näy päävalikossa.

Älä pienennä suosikkiohjelmien määrää nollaan, jos haluat käyttää ohjaustapaa Pesula-logo tai Pesula suppea. Muuten mitään ohjelmaa ei voi valita.

Suosikkiohjelmien järjestyksen muuttaminen

Voit muuttaa suosikkiohjelmien järjestystä siirtämällä ohjelmia.

- Kosketa ohjelmaa, jonka haluat siirtää.

Valitun ohjelman ympärille tulee oranssi kehys.

- Pidä sormeasi ohjelman päällä.
- Siirrä sitten ohjelma haluamaasi paikkaan.

Omat ohjelmat

Voit määrittää 5 yksilöllistä omaa ohjelmaa jäännöskosteusohjelmiksi tai aikaohjelmiksi ja antaa niille haluamasi nimet.

Anna ensin haluamasi nimi.

- Valitse oma ohjelma, jota haluat muuttaa.

Valikko Tallenna nimellä avautuu.

- Syötä nimi rivin alapuolisten kirjainten ja symbolien avulla.

- Kosketa hipaisupainiketta tallenna.

Nyt voit määrittää parametrit ohjelmaa ⚙️ Jäännöskosteusohjelma tai ohjelmaa 🕒 Aikaohjelma varten.

Nämä 5 omaa ohjelmaa on tehdasasetuksena esiohjelmoitu. Voit tehdä muutoksia näihin omiin ohjelmiin.

Omat ohjelmat lisätään ohjelmapaketteihin. Kirjaa omien ohjelmiesi nimet ja ominaisuudet Omat ohjelmat -taulukoihin, jotka löydät kappaleesta Ohjelman valinta.

Jäännöskost.ohjelma

- Jäännöskosteus:
 - 6 % (kuiva) – 40 % (kosteaa)
- Jälkikuivausaika:
 - 0 – 60 minuuttia
- Lämpötila (kuivausilma):
 - kylmä – 70 °C
- Normaali pyörimissuunta:
 - 0 – 600 sekuntia
- Pyörimissuunnan vaihto:
 - 0 – 600 sekuntia
- Ylläpitovaihe
 - Ylläpitoaika:
 - 0 – 60 minuuttia
 - Ylläpitolämpötila (kuivausilma):
 - kylmä – 70 °C
- Jäähdytyslämpötila (kuivausilma):
 - 40 – 55 °C
- Pöyhintä
 - Normaali pyörimissuunta:
 - 0 – 500 sekuntia
 - Pyörimissuunnan vaihto:
 - 0 – 500 sekuntia
 - Tauko:
 - 100 – 3000 sekuntia

Aikaohjelma

- Kesto aika:
 - 1 – 120 minuuttia
- Lämpötila (kuivausilma):
 - kylmä – 70 °C
- Normaali pyörimissuunta:
 - 0 – 600 sekuntia
- Pyörimissuunnan vaihto:
 - 0 – 600 sekuntia
- Jäähdytyslämpötila (kuivausilma):
 - 40 – 55 °C
- Pöyhintä

- Normaali pyörimissuunta:
 - 0 – 500 sekuntia
- Pyörimissuunnan vaihto:
 - 0 – 500 sekuntia
- Tauko:
 - 100 – 3000 sekuntia

Ohjelmien järjestely

Voit vaihtaa sekä ohjelmaluettelon että Suosikit-luettelon ohjelmien järjestystä.

- Tehdasasetus: pois
 - päällä
 - Valitse vaihtoehto “päällä”.
 - Poistu pääkäyttäjätasolta.
 - Valitse ☐ Ohjelmat.
 - Kosketa ohjelmaa, jonka haluat siirtää.
- Valitun ohjelman ympärille tulee oranssi kehys.
- Pidä sormeasi ohjelman päällä.
 - Siirrä sitten ohjelma haluamaasi paikkaan.

Ohjelmien värijärjestys

Voit yhdistää suosikkiohjelmaan tietyn värin. Suosikkiohjelman ympärille tulee tällöin Suosikkiohjelmien luettelossa kehys, jonka värin voit valita.

- Tehdasasetus: pois
- päällä

Menetelmätekniikka

Pöyhintä

Ohjelman päätyttyä rumpu pyörähtää aika ajoin, ellet ota pyykkiä heti pois koneesta.

Pääkäyttäjätaso

Tämän asetuksen muuttaminen lisää koneen energiankulutusta.

Voit ottaa toiminnon (🌀) pois käytöstä tai valita ajaksi 1–12 tuntia.

Tehdasasetus: pois

Kuivuusasteet

Tämän asetuksen muuttaminen lisää koneen energiankulutusta.

Ohjelmien *Valko-/kirjopyykki*, *Siliävät kuidut*, *Automatic plus* kuivuusasteita voi säätää erikseen.

Asetus on 7-portainen.

Tehdasasetus: normaali

Ohjelman *Valko-/kirjopyykki* kuivuusastetta *Mankelikuiva* voi säätää erikseen.

Voit muuttaa tämän ohjelman jäännös-kosteutta 11-portaisesti 16 %:sta (kui-vempi) 26 %:iin (kosteampi).

Tehdasasetus: 20%

Pidennetty jäähdytys

Kone tarkkailee kuivatun pyykin lämpötilaa ennen ohjelman loppumista ja pidentää tarvittaessa jäähdytysvaihetta.

Tämän asetuksen muuttaminen lisää koneen energiankulutusta.

- Tehdasasetus: pois

- päällä

Jäähdytyslämpötila

Hieman ennen ohjelman päättymistä kone jäähdyttää pyykin automaattisesti. Voit säätää jäähdytystä kylmemmäksi kaikissa ohjelmissa, jolloin jäähdytysvaihe pitenee.

Tämän asetuksen muuttaminen lisää koneen energiankulutusta.

Asetuksen säätöväli on 40 °C ... 55 °C.

Tehdasasetus: 55 °C

Huolto

Puhdista ilmakeinot

Kuivausrummun elektroniikka tunnistaa, kuinka paljon nukkaasihtiin ja ilman-kiertoaukkoihin on kertynyt nukkua, pesuainejäämiä tai muuta likaa. Näyttöön tulee tarvittaessa tarkastusilmoitus. Voit itse säätää, miten herkästi tämä tarkastusilmoitus tulee näyttöön.

Voit itse valita, kuinka usein tämä tarkastusilmoitus tulee näyttöön: Puhdista nukkaasihti ja pese jalustan hienosuodatin..

- Pois

Ilmoitusta ei tule koskaan näkyviin. Jos ilmakeinot menevät täysin tukkoon, ohjelma keskeytyy ja näyttöön tulee tarkastusilmoitus, vaikka olisit valinnut tämän asetusvaihtoehdon.

- Epäherkkä

Ilmoitus tulee näkyviin vasta, kun nukkua on kertynyt paljon.

- Tehdasasetus: Normaali

- Herkkä

Ilmoitus tulee näkyviin jo, kun nukkua on kertynyt vasta vähän.

Huoltoväli

Kuivausrummun näyttöön tulee yksilöllinen, tietyistä huoltotoimista muistut-tava ilmoitusteksti sopivin määräajoin, jotka voit itse valita.

Voit laatia 3 erilaista ilmoitustekstiä 1/2/3. Ilmoitustekstit laaditaan valittuna olevalla pääkäyttäjätason kielellä ja mer-kistöllä.

Valitsemasi teksti tulee näkyviin ohjelman päätyttyä ja voit poistaa sen näytöstä koskettamalla OK. Ilmoitusteksti tulee uudelleen näkyviin seuraavan ohjelman päätyttyä.

Asetukset

Tässä voit määrittää tuntimäärän, jonka jälkeen, tai päivämäärän, jolloin ilmoitusteksti tulee näyttöön.

- Tehdasasetus: pois
- kun kulunut
Voit valita aikaväliksi 1–9999 tuntia.
- päivämäärän jälkeen
Tähän voit antaa päivämäärän.

Ilmoitusteksti

Tähän voit syöttää yksilöllisen, huoltoa koskevan ilmoitustekstin. Voit laatia yhden, kaksi tai kaikki kolme ilmoitustekstiä 1/2/3.

Ilmoituksen nollaus

Ilmoitusteksti tulee näkyviin aina uudelleen, kunnes nollaat sen. Kun ilmoitusteksti on nollattu, se tulee näkyviin uudelleen vasta, kun valitsemasi tuntimäärä on kulunut tai päivämäärä koittaa seuraavan kerran.

Ulkoisen käyttö

Signaali huippukuorma

Ulkoiset laitteet liitetään koneeseen XCI-Boxin kautta.

Huippukuormitussuoja mahdollistaa kuivausrummun liittämisen energianhallintajärjestelmään. Kun järjestelmä antaa signaalin, kuivausrummun lämmitys kytkeytyy hetkellisesti pois päältä tai kuivausrummun käynnistäminen ei ole mahdollista.

Kuivausrumpua saa käyttää huippukuormitussuojan kanssa vain, kun järjestelmä liitetään kuivausrumpuun Mielen XCI-Boxin välityksellä.

- Tehdasasetus: Ei toimintoa
- Huippukuorma / 230 V
- Huippukuorma / 0 V
- KOM-moduuli

Estä huippukuorma

Kun tämä toiminto on käytössä, hygieniahjelma ei keskeydy järjestelmän saadessa signaalin huippukuormituksesta. Lämmitys pysyy päällä.

- Tehdasasetus: pois
- päällä

KOM-moduulin-valinta

Tässä kuivausrummussa on sisäänrakennettu WLAN-moduuli. Kuivausrumpu voidaan kuitenkin varustaa myös ulkoisella tiedonsiirtomodulilla.

- pois
- sisäinen moduuli (tehdasasetus)
Käytetään koneen sisäistä WLAN-moduulia.
- ulkoinen moduuli
Tiedonsiirtomodulin asennusaukkoon on asennettu XKM-moduuli tai RS232-moduuli.

Pääkäyttäjätaso

Käyttöympäristö

- Ammattikäyttö
Kone liitetään Miele MOVEen.
- Kotikäyttö
Kone liitetään Miele-sovellukseen.

Mielen digitaalisten tuotteiden käytettävyys

Mielen digitaalisten tuotteiden saatavuus vaihtelee maakohtaisesti.

Kaikkia mainittuja palveluja ei välttämättä ole tarjolla joka maassa.

Lisätietoja tuotteiden saatavuudesta löydät internetsivuiltamme www.miele.com.

WLAN / LAN

Tästä voit verkottaa kuivausrummun.

WLAN-verkkoon liittäminen lisää kuivausrummun energiankulutusta, myös silloin, kun sen virta on kytketty pois päältä.

- Asenna
Tämä ilmoitus tulee näkyviin vain, kun kuivausrumpua ei ole vielä yhdistetty WLAN-kotiverkkoon.
- Poista käytöstä (näkyä, kun verkko on käytössä)
Verkkoyhteys on käytössä, WLAN-toiminto menee pois käytöstä.
- Ota käyttöön (näkyä, kun verkko on poistettu käytöstä)
WLAN-yhteys tulee taas muodostetuksi.
- Yhteyden tila (näkyvissä vain, kun verkko on otettu käyttöön)
Seuraavat arvot tulevat näkyviin:
 - WLAN-vastaanoton laatu
 - verkon nimi
 - IP-osoite

- Asenna uudelleen (näkyä, kun yhteys on muodostettu)
Nollaa WLAN-kirjautumisen (verkko-yhteyden) ja muodostaa heti uuden yhteyden.

- palauta (näkyä, kun yhteys on muodostettu)

Verkko ei enää ole käytössä. Jos haluat vielä käyttää verkkoa, sinun on muodostettava yhteys uudelleen.

- WLAN-yhteys katkeaa
- WLAN-yhteys palautuu tehdasasetustilaan

WLAN-yhteyden muodostaminen

Voit muodostaa yhteyden kahdella tavalla.

WPS

- Paina kahden minuutin kuluessa reitittimen WPS-painiketta.

Vinkki: Jos yhteydenmuodostus ei onnistu aikakatkaisuajan puitteissa, aloita uudelleen alusta.

Soft-AP

- Aktivoi toiminto kymmenen minuutin kuluessa älypuhelimesi Miele App-sovelluksella.

Vinkki: Sovellus opastaa sinua eteenpäin.

Verkkotunnuksen tyyppi

Kellonaika ja päivämäärä voidaan synkronoida verkon kautta.

- pois
Kellonaikaa ja päivämäärää ei synkronoida verkon kautta.
- Master

Koneet ovat yhteydessä toisiinsa ilman internetyhteyttä. Yksi koneista on valittu Master-koneeksi ja se lähettää tiedot *Slave*-koneille.

- Slave

Koneet ovat yhteydessä toisiinsa internetyhteyden avulla. Kaikkien koneiden asetukseksi valitaan *Slave*. Tiedot synkronoidaan internetin kautta.

Etä

Ohjelmanvalinta tehdään ulkoisen päätteen kautta.

- Tehdasasetus: päällä
- pois

Etäpäivitys

Voit päivittää kuivausrumpusi ohjelmiston etäpäivitystoiminnolla.

Tehdasasetus: Päällä

Voit jatkaa kuivausrumpusi käyttöä tavalliseen tapaan, vaikket asentaisikaan etäpäivityksiä. Miele kuitenkin suosittelee päivitysten asentamista.

Aktivointi

Valikon kohta Etäpäivitys näkyy ja on valittavissa vain, kun kuivausrumpu on liitetty käyttöpaikan WLAN-verkkoon.

Mielen etäpäivitystoiminto on käytössäsi vain, kun kuivausrumpu on liitetty WLAN-verkkoon ja sinulla on käyttäjätili Miele Professional -sovellukseen. Kuivausrumpu on kirjattava käyttäjätilille. Tutustu tilin käyttöehtoihin Miele Professional -sovelluksessa.

Jotkin ohjelmistopäivitykset voi tehdä vain Miele-huolto.

Etäpäivityksen kulku

Kun koneeseesi on saatavilla uusi etäpäivitys, se tulee näkyviin automaattisesti, kun siirryt pääkäyttäjätasolle.

Voit valita, haluatko ladata ja asentaa etäpäivityksen heti vai vasta myöhemmin. Jos valitset "käynnistä myöhemmin", tiedustelu tulee näkyviin uudestaan, kun kytket koneen virran päälle seuraavan kerran.

Etäpäivitys voi kestää muutaman minuutin.

Ota huomioon seuraava:

- Saat aina ilmoituksen saatavilla olevista etäpäivityksistä, ts. päivityksiä ei ole saatavilla, jos mitään ilmoituksia ei ole tullut.
- Asennettua etäpäivitystä ei voi enää kumota.
- Älä kytke kuivausrummun virtaa pois päältä etäpäivityksen aikana. Virran katkaisu keskeyttää etäpäivityksen ja päivitys jää asentamatta.

SmartGrid

Asetus SmartGrid on näkyvissä vain, kun verkkoyhteys on muodostettu ja otettu käyttöön. Tämän toiminnon avulla voit liittää kuivausrummun talon energianhallintajärjestelmiin.

Pääkäyttäjätaso

Laiteparametrit

Oikeudellinen ilmoitus

Open Source lisenssit

Tästä voit tarkastella tietoja.

Tekijänoikeudet ja lisenssit – käyttö- ja ohjausohjelmisto

Miele hyödyntää koneen käyttöön ja ohjaukseen omia tai muiden ohjelmistotoimittajien ohjelmistoja, jotka eivät ole ns. avoimen lähdekoodin lisenssien alaisia. Nämä ohjelmistot/ohjelmistokomponentit on suojattu tekijänoikeuslailla. Mielen ja kolmansien osapuolten ohjelmistotoimittajien tekijänoikeuksia on kunnioitettava.

Tämän koneen mukana toimitetaan lisäksi ohjelmistokomponentteja, jotka jaetaan avoimen lähdekoodin lisenssiehtojen mukaan. Voit tarkastella mukana toimitettuja avoimen lähdekoodin komponentteja sekä niihin liittyviä tekijänoikeusilmoituksia, kopioita vastaavista voimassa olevista lisenssiehdoista ja tarvittaessa lisätiedoista koneessa valikkokohdassa Asetukset | Koneparametrit | Oikeudelliset tiedot | Avoimen lähdekoodin lisenssit. Siinä mainittujen avoimen lähdekoodin käyttöehtojen vastuuta ja takuuta koskevat määräykset koskevat vain kulloistenkin tekijänoikeuksien haltijoita.

Rahastin

Rahastimen liittämiseen tarvitaan erillinen lisävaruste XCI-AD tai XCI-Box.

Rahastinlaitteen asetukset

Jos haluat muuttaa niitä myöhemmin, ota yhteys Miele-huoltoon.

Koneeseen on tarkoitus liittää rahastin.

- Ei rahastinta

Kone hyppää automaattisesti seuraavien asetusten yli ja voit päättää käytön.

- Ohjelman osto

Konetta käytetään rahastimen kautta: koneen käyttäjä ostaa haluamansa ohjelman.

- Ajan osto

Konetta käytetään rahastimen kautta: koneen käyttäjä ostaa ohjelma-aikaa.

- Ajan osto impulssilaskurilla

Kun rahastinlaitteella voidaan pidentää käyttöaikaa lisäämällä kolikoita.

- KOM-moduuli

Konetta käytetään keskusohjauksella

Aika/ impulssi

Säädettävissä vain, kun käytössä on Ajan osto impulssilaskurilla.

Jos kuivausrumpua halutaan käyttää tavanomaisilla markkinoilla olevilla rahastinlaitteilla, joihin voi laittaa kerrallaan useita kolikoita, voit tässä valita, kuinka paljon aikaa yhdellä kolikolla saa.

Voit säätää aikaa 5 minuutista 60 minuuttiin.

Tehdasasetus: 30 minuuttia

Ulk. ohjelman lukitus

Koneen ohjausjärjestelmä mahdollistaa ohjelmien lukituksen. Lukitus tehdään ulkoisella järjestelmällä KOM-liitännän kautta. Ohjelma voidaan lukita suhteessa käytettävissä olevaan aikaan, käytettävissä olevaan saldoon tai yleisesti.

- Tehdasasetus: Pois

- Päällä

Kuittaussign. rahastin

Rahastimen kuittaussignaalin asetus.

- Tehdasasetus: Pois
- Ohjelman loppu
Kuittaussignaali tulee ohjelman loppussa.
- Käynnistyspainikkeen vapautus
Kuittaussignaali tulee, kun käynnistyspainike vapautetaan.
- Käynnistys ja ohjelman loppu
Kuittaussignaali tulee ohjelman käynnistuksen yhteydessä ja ohjelman loppussa.
- Ohjelma käynnissä
Kuittaussignaali tulee yhtäjaksoisena ohjelman käynnistyksestä sen loppuun.
- Kuivausilman lämpötila
Kuittaussignaali tulee lämpötilan perusteella, kun kuivauslämpötila on sama tai korkeampi kuin asetettu lämpötila.

Rahastin-lukitus

Ohjelman osto -käyttöä varten voit rahastimen manipuloinnin estämiseksi asettaa ohjelman lukitustoiminnon. Kun lukitus on otettu käyttöön, ohjelma keskeytyy ja käyttäjän rahat menevät hukkaan, jos kuivausrummun luukku avataan kesken ohjelman.

Jotta käyttäjä voisi kuitenkin lisätä koneeseen pyykkiä ohjelman jo käynnistyttyä, lukituksen päällekytketymisajan kohtaa voi säätää.

- Tehdasasetus: Pois

- Heti ohjelman käynnistyttyä
- 1–5 minuuttia ohjelman käynnistymisestä

Maksun poisto

Kolikkokäytössä ”Maksettu”-signaali voidaan säilyttää ohjelman päättymiseen asti tai poistaa 5 minuuttia ohjelman käynnistymisen jälkeen.

- Tehdasasetus: pois
- päällä

Signaalin estoaika

Kolikkokäytössä voit säätää maksusignaalin kosketinvärähtelyn vähimmäisestoaikaa.

- Tehdasasetus: lyhyt
Rahastuslaitteille, jossa tippuva kolikko tuottaa maksuimpulssin.
- pitkä
Keskusohjausta (230 V) varten.

Rahastimen turva-aika

Kolikkorahastimen turva-ajan säätö. Turva-aika, jolla estetään rahastimen manipulointi.

Voit säätää turva-aikaa 1 minuutin askelin 30 minuutista 4 tuntiin.

Ellei ohjelma pääty asetettuna turva-aikana, rahastimen asetus nollautuu. Ohjelma keskeytyy.

Tehdasasetus: 3 tuntia

Aikaohjelman kylmä Kesto

Voit muuttaa ohjelmien kestoajaa.

Voit säätää aikaa 5 minuutin askelin 10 minuutista 2 tuntiin.

Tehdasasetus: 2 tuntia

Pääkäyttäjätaso

Aikaohjelman lämmin Kesto

Voit muuttaa ohjelmien kestoaikaa.

Voit säätää aikaa 5 minuutin askelin 20 minuutista 2 tuntiin.

Tehdasasetus: 2 tuntia

Maksuton ohjelma

Kolikkokäytössä voidaan määrittää, voiko ohjelmaa *aikaohjelma kylmä* käyttää veloituksetta.

- Tehdasasetus: pois
- päällä

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Puhelin: (09) 875 97500
Sähköposti: professional@miele.fi
Internet: www.miele.fi/professional



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Saksa

PDR 908 HP P

fi-FI

M.-Nr. 12 766 900 / 00