

Ръководство за употреба Съдомиялна машина



Задължително прочетете ръководството за употреба и монтажната схема преди поставяне, монтаж и пускане в експлоатация. Така ще предпазите себе си и ще предотвратите евентуални щети.

Съдържание

Указания за безопасност и предупреждения	6
Указания за ръководството за употреба.....	17
Указания за схемата за разполагане.....	17
Обхват на доставката	18
Описание на уреда	19
Преглед на уреда.....	19
Долна кошница	20
Контролно поле	21
Начин на функциониране на дисплея.....	22
Вашият принос към опазването на околната среда.....	23
Първо пускане в експлоатация.....	24
Отваряне на вратата.....	24
Затваряне на вратата	25
Miele@home	26
Основни настройки	27
Настройване на езика	27
Настройване на Miele@home	27
Настройка на твърдостта на водата.....	28
Активиране на системата за дозиране AutoDos.....	28
Регенерираща сол	30
Пълнене на сол.....	31
Допълване на сол	32
Препарат за изплакване	33
Пълнене на препарат за изплакване	34
Допълване на препарат за изплакване	34
Настройки.....	35
Отваряне на настройките	35
Промяна на настройките.....	35
Завършване на настройките	35
Език 	36
Water hardness.....	36
AutoDos (Автоматично дозиране на почистващ препарат)	37
Rinse aid	37
Save Extras	37
Miele@home	38
Remote control	40
RemoteUpdate	41
Consumption display (функция EcoFeedback)	42
Display brightness.....	42

Съдържание

Buzzer.....	42
Refill reminders.....	42
AutoOpen	43
2nd interim rinse	43
Hygiene cycle	43
Water connection.....	44
Information	44
Showroom	45
Factory default	45
Авторски права и лицензи за комуникационния модул	45
Щадящо околната среда миене на съдове	46
Икономично миене	46
Индикация за разход при функция EcoFeedback.....	47
Подреждане на съдове и прибори	48
Общи указания.....	48
Горна кошница.....	50
Преместване на горната кошница	53
Долна кошница	54
Чекмедже/кошница за прибори (в зависимост от модела)	58
Подреждане на 3D-MultiFlex чекмедже	58
Подреждане на кошницата за прибори (ако има такава)	59
Примери за подреждане	60
Съдомиялна машина с тава за прибори за хранене	60
Съдомиялна машина с кошница за прибори	62
Препарати за миене	64
Видове почистващи препарати	64
Дозиране на препарата за миене	65
Автоматично дозиране на почистващ препарат/система за дозиране	
AutoDos	66
Активиране на системата за дозиране AutoDos.....	66
Поставяне на PowerDisk.....	67
Ръчно дозиране на препарата за миене	69
Дозиране на почистващ препарат	69
Пълнене на почистващ препарат	69
Работа	71
Включване на съдомиялната машина	71
Избиране на програма	71
Индикатор на продължителността на програмата.....	72
Стартиране на програма	72
Край на програмата.....	73

Съдържание

Управление на енергията	73
Изключване на съдомиялната машина	74
Изваждане на съдовете	74
Прекъсване на програмата	75
Прекъсване или превключване на програмата	75
Опции.....	76
⌚ Таймер.....	76
Активиране на дистанционен старт.....	78
Показзване на работните часове	79
Насоки за избор на програма	80
Преглед на програмите	82
<input type="checkbox"/> други програми.....	84
Екстри	85
Избиране на екстри	85
Почистване и поддръжка	87
Почистване на камерата за миене	87
Почистване на уплътнението на вратата и вратата	88
Почистване на контролното поле	88
Почистване на оптичния кабел.....	88
Почистване на предния панел на уреда.....	89
Почистване на системата за дозиране AutoDos	90
Почистване на пръскалките	92
Контролиране на филтрите в камерата за миене	97
Почистване на филтрите	97
Почистване на филтьра в захранващия водопровод.....	99
Почистване на източващата помпа	100
Какво да правим, когато	102
Технически неизправности.....	102
Съобщения за грешка	104
Бутон за отваряне на вратата	105
Грешка в подаването на вода.....	106
Грешка в източването на водата.....	107
Грешка в AutoDos (Автоматично дозиране на препарата за миене)	108
Грешка на пръскащите рамена	111
Общи проблеми със съдомиялната машина	112
Шумове.....	114
Незадоволителен резултат от миенето	115

Съдържание

Сервизно обслужване	119
Контакт при неизправности	119
База данни EPREL	119
Гаранция.....	119
За изпитвателните лаборатории.....	119
Допълнителни закупувани аксесоари	120
Монтаж.....	122
Системата за водна защита на Miele	122
Захранване с вода	122
Източване на водата	124
Електрическо свързване	126
Технически данни.....	127
Декларация за съответствие.....	128

Указания за безопасност и предупреждения

Тази съдомиялна машина съответства на предписаните правила за безопасност. Неправилната употреба може да предизвика нараняване на хора и материални щети.

Прочетете внимателно монтажната схема и ръководството за употреба, преди да монтирате тази съдомиялна машина и да я пуснете в експлоатация. Те съдържат важни указания за монтажа, безопасността, употребата и техническото обслужване. Така ще се предпазите и ще предотвратите щети по съдомиялната машина.

Съгласно стандарта IEC 60335-1 Miele обръща изрично внимание на това, че главата за монтажа на съдомиялната машина, както и указанията за безопасност и предупрежденията трябва непременно да се прочетат и да се спазват.

Miele не може да отговаря за щети, които са причинени от неспазване на тези указания.

Съхранете монтажната схема и ръководството за употреба и ги предайте на евентуален следващ собственик.

Указания за безопасност и предупреждения

Употреба по предназначение

- Тази съдомиялна машина е предназначена за употреба в домакинството и в среда, подобна на домашната, като например
 - в магазини, офиси и друга подобна работна среда
 - в селскостопански постройки
 - от клиенти в хотели, мотели, закусвални и други типични жилищни пространства.
- Тази съдомиялна машина не е предназначена за употреба на открито.
- Съдомиялната машина е подходяща за използване до надморска височина 4.000 m.
- Използвайте съдомиялната машина само в домашна обстановка за миене на домакински съдове. Всички други видове употреба са недопустими.
- Лица, които поради ограниченията си физически, сензорни или умствени способности или поради своята неопитност или незнание не са в състояние да използват правилно съдомиялната машина, трябва да бъдат наблюдавани по време на експлоатация. Тези лица могат да използват съдомиялната машина без надзор само когато работата с нея им е обяснена така, че да могат да я използват по безопасен начин. Те трябва да разпознават и да разбират потенциалните опасности от неправилна употреба.

Указания за безопасност и предупреждения

Деца в домакинството

- ▶ Деца под 8 години трябва да се пазят от съдомиялната машина, освен ако не са наблюдавани непрекъснато.
- ▶ Деца над 8 години могат да използват съдомиялната машина без надзор само когато работата с нея им е обяснена така, че да могат да я използват по безопасен начин. Децата трябва да разпознават и да разбират възможните опасности вследствие на неправилното обслужване.
- ▶ Децата не трябва да почистват или поддържат съдомиялната машина без надзор.
- ▶ Наблюдавайте децата, когато се намират в близост до съдомиялната машина. Не позволявайте на децата да си играят със съдомиялната машина. Наред с другото, съществува опасност децата да се затворят в съдомиялната машина.
- ▶ При активирано автоматично отваряне на вратата малки деца не трябва да се намират в зоната на отваряне на вратата на съдомиялната машина. В малко вероятния случай на неизправност съществува опасност от нараняване.
- ▶ Опасност от задушаване. В процеса на игра децата могат да се увият в опаковъчния материал (например фолиото) или да го поставят на главата си и да се задушат. Дръжте опаковката на недостъпно за деца място.
- ▶ Предотвратете контакта на деца с препарата за миене. Препаратите за миене причиняват тежки изгаряния на кожата и тежки увреждания на очите. Препаратите за миене могат да причинят изгаряния в носа, устата и гърлото и да доведат до задушаване. Затова дръжте деца далече и от отворената съдомиялна машина. Все още може да има остатъци от препарата за миене в съдомиялната машина. Веднага заведете детето си на лекар, ако в устата му са попаднали препарати за миене.

Указания за безопасност и предупреждения

Техническа безопасност

- ▶ Вследствие на неправилно извършена работа по монтажа, техническото обслужване или ремонта може да възникне сериозна опасност за потребителя. Инсталационни дейности, дейности по поддръжката или ремонти могат да бъдат извършвани само от оторизирани специалисти.
- ▶ Повреди по съдомиялната машина могат да застрашат Вашата безопасност. Проверявайте съдомиялната машина за видими повреди, особено след транспортиране. Никога не използвайте съдомиялната машина, ако е повредена.
- ▶ Електрическата безопасност на съдомиялната машина е гарантирана само ако тя е свързана към правилно инсталирана защитна система. Тази основна защитна функция трябва да е налице. При съмнение възложете проверка на електрическата инсталация на електротехник.
Miele не може да бъде подведена под отговорност за щети, които са причинени от липсващ или прекъснат защищен проводник (напр. електрически удар).
- ▶ Временната или постоянна работа към автономна или несинхронна с мрежата инсталация за захранване с енергия (напр. островни мрежи, системи за подсигуряване) е възможна. Предпоставка за работата е спазването на предписанията на EN 50160 или сравним стандарт от страна на инсталацията за захранване с енергия.
Функциите и начинът на работа на защитните мерки, предвидени в тази домашна инсталация и в този продукт на Miele, трябва да бъдат гарантирани и в островен режим на работа или при несинхронна с мрежата работа или да бъдат заменени с равностойни мерки в инсталацията. Както например е описано в актуалната публикация на VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Съдомиялната машина може да бъде свързана към електрическата мрежа само с 3-полюсен щепсел със защищен контакт (без неподвижна връзка). След поставяне контактът трябва да бъде свободно достъпен, за да може съдомиялната машина по всяко време да бъде разединена от електрическата мрежа.

Указания за безопасност и предупреждения

- ▶ Щепселт на съдомиялната машина не трябва да бъде зад нея, тъй като дълбочината на нишата за вграждане може да е много малка и чрез натиска върху щепсела има опасност от прегряване (опасност от пожар).
- ▶ Съдомиялната машина не може да се вгражда под готварски плот. Понякога високите температури на изльчване могат да повредят съдомиялната машина. Поради същата причина не се разрешава поставянето директно до “необичайни за кухнята” изльчващи топлина уреди (напр. служещи за отопление места с открит пламък или други подобни).
- ▶ Данните за свързване (предпазител, честота, напрежение) на табелката с данни на съдомиялната машина задължително трябва да съвпадат с тези на електрическата мрежа, за да не възникват повреди по съдомиялната машина. Сравнете тези данни за свързване преди свързване. В случай на съмнение попитайте електротехник.
- ▶ Съдомиялната машина може да бъде свързана към електрическата мрежа едва след приключване на всички инсталационни и монтажни работи, включително настройка на пружините на вратата.
- ▶ Съдомиялната машина трябва да се използва само с безупречно функционираща механика на вратата, тъй като при активирано автоматично отваряне на вратата може да възникне опасност.
Безупречно функциониращата механика на вратата се разпознава по:
 - Пружините на вратата трябва да са равномерно настроени от двете страни. Те са правилно настроени, когато полуутворената врата (около 45° ъгъл на отваряне) при пускане остава в тази позиция. Освен това вратата не трябва да пада свободно надолу.
 - След фазата на сушене затварящата шина на вратата се прибира автоматично след отваряне на вратата.

Указания за безопасност и предупреждения

- ▶ Разклонители или удължители не осигуряват необходимата безопасност (опасност от пожар). Не включвате съдомиялната машина с разклонители или удължители към електрическата мрежа.
- ▶ Съдомиялната машина не може да бъде използвана на нестанционарни места на поставяне (напр. кораби).
- ▶ Не поставяйте съдомиялната машина в застрашени от замръзване помещения. Замръзналите маркучи могат да се скъсат или да се спукат. Надеждността на електрониката може да намалее при температури под точката на замръзване.
- ▶ Използвайте съдомиялната машина само ако е свързана към напълно обезвъздушена тръбопроводна мрежа, за да избегнете повреди по съдомиялната машина.
- ▶ Пластмасовият корпус на извода за свързване на водата съдържа електрически вентил. Не потапяйте корпуса в течности.
- ▶ В захранващия маркуч се намират части под напрежение. Поради това маркучът не трябва да бъде скъсяван.
- ▶ Вградената система за защита от вода на Miele (защита от пропитане) предпазва надеждно от щети от вода при следните условия:
 - правилна инсталация,
 - ремонт на съдомиялната машина и смяна на части при видими повреди,
 - затваряне на спирателния кран при по-продължително отствие (напр. ваканция).

Системата за защита от вода функционира и при изключена съдомиялна машина. Но съдомиялната машина не трябва да е изключена от електрическата мрежа.

- ▶ Налягането на водата на входа трябва да е между 50 и 1.000 kPa.

Указания за безопасност и предупреждения

- ▶ Повредена съдомиялна машина може да застраши Вашата безопасност. Незабавно извадете от употреба повредената съдомиялна машина и информирайте Вашия доставчик или сервиза за ремонт.
- ▶ Гаранционните претенции губят валидност, ако съдомиялната машина не е ремонтирана от оторизиран от Miele сервис.
- ▶ Препоръчваме дефектните компоненти да бъдат подменяни с оригинални резервни части. При съобразен с изискванията монтаж на оригинални резервни части Miele гарантира, че се запазва цялостното изпълнение на изискванията за безопасност, както и гаранционните претенции.
- ▶ При работи по монтажа и техническото обслужване, както и ремонти, съдомиялната машина трябва да бъде изключвана от електрическата мрежа (изключете съдомиялната машина и извадете щепсела от контакта).
- ▶ Повреденият мрежови захранващ кабел може да се сменя само със специален мрежови захранващ кабел от същия тип (предлаган от сервиза на Miele). От съображения за безопасност смяната може да се извърши само от оторизиран от Miele специалист или от сервиз на Miele.

Правилно поставяне

- ▶ Извършете поставянето и свързването на съдомиялната машина съгласно монтажната схема.
-  ▶ Бъдете внимателни преди и при монтажа на съдомиялната машина. По някои метални части има опасност от раняване/порязване. Носете предпазни ръкавици.
- ▶ Монтажната ситуация на съдомиялната машина не трябва да води до блокиране на вратите при автоматично отваряне на вратата (функция AutoOpen).

Указания за безопасност и предупреждения

- ▶ При работа на съдомиялната машина зад затворени предни части на мебели (напр. врати) трябва да е гарантирано, че автоматичното отваряне на вратата не се блокира.
Използваните кухненски мебели трябва да бъдат достатъчно устойчиви на влага.
Помещението на монтаж трябва да се проветрява достатъчно.
- ▶ Съдомиялната машина трябва да се постави на хоризонтална основа, за да се гарантира безупречна работа.
- ▶ За да се гарантира устойчивостта, опорната конструкция и съдомиялната машина за вграждане трябва да се поставят само под проходен работен плот, който е закрепен с винтове към съедините шкафове.
- ▶ Налична в шкафа до съдомиялната машина мивка трябва да бъде старательно уплътнена. Херметичността трябва да се прове-рява редовно, за да се избегнат повреди по съдомиялната машина.
- ▶ Монтажът на съдомиялната машина във висок шкаф е допус-тим само с допълнителни мерки за обезопасяване. За безопасен монтаж във висок шкаф използвайте "Монтажен комплект за ви-сок шкаф" и съблюдавайте приложения монтажен чертеж. В про-тивен случай съществува опасност шкафът да се преобърне.
- ▶ Пружините на вратата трябва да се настройват равномерно от двете страни. Те са правилно настроени, когато полуутворената врата (около 45° ъгъл на отваряне) при пускане остава в тази по-зиция. Освен това вратата не трябва да пада свободно надолу. Уредът трябва да бъде използван само с правилно настроени пружини на вратата.
Ако вратата не може да бъде настроена правилно, се обърнете към отдела за обслужване на клиенти на Miele.
Минималното/максималното тегло на предната плоча ще наме-рите в техническите данни на Вашата съдомиялна машина на ин-тернет страницата на Miele.

Указания за безопасност и предупреждения

Правилна употреба

- ▶ Не поставяйте разтворители в камерата за миене. Има опасност от експлозия.
- ▶ Препаратите за миене могат да причинят изгаряния на кожата, очите, носа, устата и гърлото. Избягвайте контакт с препарата за миене. Не вдишвайте прахообразни препарати за миене. Не погълщайте препарата за миене. Веднага отидете на лекар, ако сте вдишали или погълнали препарат за миене.
- ▶ Не оставяйте вратата на съдомиялната машина отворена, когато не е нужно. Можете да се нараните на отворената врата или да се спънете в нея.
- ▶ Не заставайте и не сядайте върху отворената врата. Съдомиялната машина може да се обърне. При това можете да се нараните или съдомиялната машина може да бъде повредена.
- ▶ Съдовете могат да са много горещи в края на програмата. Поради това след изключване оставете съдовете в съдомиялната машина да се охладят, докато могат да се хващат добре.
- ▶ Използвайте само налични в търговската мрежа препарати за миене и изплакване за съдомиялни машини за домашна употреба. Не използвайте препарати за ръчно миене.
- ▶ Не използвайте професионални или промишлени препарати за миене. Могат да възникнат материални щети и има опасност от силни химически реакции (напр. реакция на гърмящ газ).
- ▶ Не сипвайте препарат за миене (също и течен препарат за миене) в отделението за препарат за изплакване. Препаратът за миене разрушава отделението за препарат за изплакване.
- ▶ Не сипвайте почистващ препарат (също и течен) в системата за дозиране AutoDos. Изпуснат почистващ препарат ще разруши системата за дозиране AutoDos.

Указания за безопасност и предупреждения

- ▶ Не сипвайте препарат за миене (също и течен препарат за миене) в отделението за сол. Препаратът за миене разрушава омекотителната инсталация.
- ▶ Използвайте само специални, по възможност едрозърнести регенериращи соли или чиста готварска сол. Други видове сол могат да съдържат нерастворими във вода съставки, които да причинят нарушения във функциите на омекотителя.
- ▶ При съдомиялни машини с кошница за прибори (в зависимост от модела) поради причини на безопасността подреждайте приборите с остриетата и върховете на вилиците надолу в кошницата за прибори. Поставени нагоре остриета на ножове и върхове на вилици създават опасност от нараняване.
- ▶ Не мийте чувствителни към гореща вода пластмасови части, например кутии или прибори за еднократно ползване. Тези части могат да се деформират под въздействие на температурата.
- ▶ Когато използвате опцията “Таймер”, отделението за почистващ препарат трябва да е сухо. При необходимост подсушете отделението за почистващ препарат. Във влажно отделение за почистващ препарат препаратът става на бучки и евентуално не се отмива напълно.
- ▶ За капацитета на съдомиялната машина вижте глава “Технически данни”.

Аксесоари и резервни части

- ▶ Използвайте само оригинални аксесоари на Miele. Ако се монтират или вграждат други части, се губят правата на гаранция и евентуално гаранционните услуги и/или отговорността на производителя.
- ▶ Miele Ви предоставя до 15 години гаранция за доставка на функционалните резервни части след края на серийното производство на Вашата съдомиялна машина, като срокът на тази гаранция е най-малко 10 години.

Указания за безопасност и предупреждения

Транспорт

- ▶ Повреди по съдомиялната машина могат да застрашат Вашата безопасност. Проверявайте съдомиялната машина за видими повреди от транспортирането. Никога не използвайте съдомиялната машина, ако е повредена.
- ▶ Транспортирайте съдомиялната машина само изправена, за да не протече остатъчна вода в електрическото управление, която да причини неизправности.
- ▶ За транспортирането извадете съдовете от съдомиялната машина и закрепете всички свободни части, напр. кошници, маркучи и захранващи кабели.

Указания за ръководството за употреба

Това ръководство за употреба описва няколко модела съдомиялни машини с различна височина на уреда.

Различните модели съдомиялни машини са наречени по следния начин:
нормална = съдомиялна машина с височина 80,5 см (уред за вграждане)
или височина 84,5 см (самостоятелно стоящ уред)

XXL = съдомиялна машина с височина 84,5 см (уред за вграждане).

Указания за схемата за разполагане

Предупреждения

 Така обозначените указания съдържат важна за безопасността информация. Те предупреждават за възможни наранявания на хора и материални щети.

Прочетете внимателно предупрежденията и спазвайте дадените в тях искания за действия и правила за поведение.

Указания

Указанията съдържат информация, която е важно да бъде спазвана.

Te са обозначени с широка рамка.

Допълнителна информация и забележки

Допълнителната информация и забележки са обозначени с тясна рамка.

Подкани за действие

Управлението на съдомиялната машина е обозначено с маркирани подкани за действие. Те обясняват стъпка по стъпка процеса на действие.

Пред всяка подкана за действие има черно квадратче.

Пример:

■ Изберете желаната настройка и потвърдете с бутона *OK*.

Дисплей

Информацията, която е представена чрез дисплея на съдомиялната машина, е обозначена с особен вид шрифт, който наподобява шрифта на дисплея.

Пример:


Когато на дисплея се покаже съобщението *Close the door ...*

Обхват на доставката

В обхвата на доставката са включени:

- Съдомиялна машина
- Ръководство за употреба на съдомиялната машина
- План за монтаж за поставяне на съдомиялната машина
- различни сглобяеми аксесоари за поставяне на съдомиялната машина (вижте плана за сглобяване)
- Фуния за пълнене на регенерираща сол
- допълнителни печатни материали и допълнения, ако е необходимо


Преглед на уреда



- ① Затваряща шина на вратата
 - ② Горно пръскащо рамо
 - ③ 3D-MultiFlex тава за прибори за хранене
 - ④ Горна кошница (в зависимост от модела)
 - ⑤ Средно пръскащо рамо
 - ⑥ Обезвъздушителен вентил
 - ⑦ Долно пръскащо рамо
 - ⑧ Комбиниран филтър
 - ⑨ Контейнер за сол
 - ⑩ Табелка с данни
 - ⑪ Отделение за препарат за изплакване
 - ⑫ Отделение за препарат за миене
 - ⑬ Изход за препарат за миене на системата AutoDos
 - ⑭ AutoDos (Автоматично дозиране на препарата за миене)
- Долна кошница (вижте следващата страница)


Описание на уреда

Долна кошница



- ① FlexCare Glass & Bottle
- ② MultiClip
- ③ XL-Assist
- ④ Сгъваеми стойки
- ⑤ Кошница за прибори (в зависимост от модела)

Контролно поле



- ① Оптичен функционален контрол
За показване на изпълняваща се програма за миене при затворена врата.
- ② Дисплей
За повече информация вижте глава "Описание на уреда", раздел "Начин на функциониране на дисплея".
- ③ Бутони Δ и ∇
За избор на програма.
За промяна на показаните стойности.
За прелистване до други страници на менюто.
- ④ Бутона \leftarrow назад
За превключване на предходното ниво на менюто или отхвърляне на предварително настроени стойности.
- ⑤ Бутона OK
За избор на показаните опции на менюто и стойности.
За потвърждение на съобщения.
- ⑥ Бутона \odot Таймер
За избор на по-късен старт на програмата.
- ⑦ Бутона \odot Система за дозиране AutoDos
За активиране/деактивиране на автоматичното дозиране на препарат за миене.
- ⑧ Бутона \triangleright Екстри за избор на екстри
- ⑨ Бутона за избор на програма $>$
За избор на програма.
- ⑩ Избор на програма
 - Програма ECO = Програма ECO
 - Автоматична 45–60 °C = Автоматична 45–60 °C
 - ComfortWash 45 °C = ComfortWash 45 °C
 - PowerWash 60 °C = PowerWash 60 °C
 - Интензивна 75 °C = Интензивна 75 °C
 - други програми/настройки = други програми/настройки
- ⑪ Бутона \odot Вкл/изкл
За включване и изключване на съдомиялната машина.

Описание на уреда

Начин на функциониране на дисплея

Чрез дисплея можете да изберете или да настроите следното:

- програмата
- таймера
- Settings .

На дисплея може да се покаже следното:

- раздел от програмата
- очакваното остатъчно време на програмата
- разходът на енергия и вода (EcoFeedback)
- евентуално появяващи се съобщения за грешка и указания

За да пестите енергия, съдомиялната машина се изключва след няколко минути, ако през това време не натиснете бутон.

За да включите отново съдомиялната машина, натиснете бутона .

С бутона *OK* потвърждавате съобщения или настройки и превключвате в следващото меню или друго ниво на менюто.

На  *други програми/настройки* вдясно на дисплея се показва лента за превъртане . Тук се предлагат други възможности за избор. Тези възможности за избор могат да се покажат с бутоните  и .

В менюто “Настройки” можете да адаптирате управлението на съдомиялната машина към променящите се изисквания (вижте глава “Настройки”).

Настроеният избор е обозначен с отметка .

Ако желаете отново да напуснете подменюто, натиснете бутона  назад.

Ако няколко секунди не натиснете бутона, дисплеят се превключва отново едно ниво на менюто назад. Тогава трябва евентуално да зададете отново Вашите настройки.

Вашият принос към опазването на околната среда

Изхвърляне на опаковката

Опаковката служи за боравене с уреда и го предпазва от повреди при транспортирането. Опаковъчните материали са избрани съгласно изискванията за екологична съвместимост и технологиите за третиране на отпадъци и затова по принцип могат да бъдат рециклирани.

Връщането на опаковката за рециклиране спестява сировини. Използвайте специфичните за съответните материали места за събиране за повторна употреба и възможности за връщане. Вашият специализиран магазин Miele ще приеме транспортните опаковки.

Изхвърляне на употребяван уред

Електрическите и електронните уреди съдържат много ценни материали. Също така те съдържат и определени вещества, смеси и компоненти, които са били необходими за тяхната функционалност и безопасност. В битовите отпадъци, както и при неправилно третиране, те могат да бъдат опасни за човешкото здраве и за околната среда. Затова в никакъв случай не изхвърляйте остатъците от уреда в битовата смет.



Вместо това за бесплатното предаване и рециклиране на електрически и електронни уреди се обрнете към официалните пунктове за предаване и обратно приемане, създадени към общината, търговеца или към Miele. По закон само Вие сте отговорни за изтриване на евентуално запаметените персонални данни на уреда, който изхвърляте. Вие сте задължени по закон да изваждате от уреда без разрушаване стари батерии и акумулатори, които не са неподвижно вградени в уреда, както и лампи, които могат да се отстраняват без разрушаване. Предавайте ги в подходящ събирателен пункт, където те трябва да бъдат приети безплатно. Погрижете се Вашият употребяван уред да бъде съхраняван безопасно за деца до неговото транспортиране.


Първо пускане в експлоатация

Всяка съдомиялна машина се изпитва в завода за нейната функционалност. Остатьците от вода са следствие на това изпитване, а не са индикация за предходно използване на съдомиялната машина.

Отваряне на вратата

При някои програми вратата автоматично се открехва, за да се подобри сушенето.

Можете също и да изключите тази функция (вижте глава “Настройки”, раздел “AutoOpen”).



- За да отворите вратата, дръгнете силно ръкохватката.
- Издърпайте вратата изцяло от за-ключването.

При край на програмата с включена функция “AutoOpen” затварящата шина на вратата се прибира. Затварящата шина на вратата трябва да се прибере напълно, преди отново да затворите вратата.

Не задържайте затварящата шина на вратата при прибиране, за да не възникне техническа неизправност.

Ако отворите вратата по време на работа, изплакващите функции автоматично се прекъсват.

Опасност от попарване вследствие на горещата вода.

По време на работата водата в съдомиялната машина може да се нагорещи.

Поради това отваряйте вратата по време на работа много внимателно.

Опасност от нараняване вследствие на автоматично отваряща се врата.

Вратата може да се отвори автоматично в края на дадена програма.

Дръжте зоната на отваряне на вратата свободна.

Предпазни мерки срещу блокиране на врати.

Автоматичното отваряне на вратата може да блокира врати.

Монтирайте съдомиялната машина така, че автоматично отварящата се врата на съдомиялната машина да не блокира врати или предни части на мебели.

Затваряне на вратата

- Приберете навътре кошниците за съдове.
- Притиснете вратата до фиксиране на ключалката на вратата.

След край на програма с включена функция "AutoOpen" преди затварянето на вратата затварящата шина на вратата трябва да се прибере. В противен случай затварящата шина на вратата ще отвори вратата отново.

 Опасност от притискане вследствие на затваряща се врата.

При затваряне на вратата можете да притиснете пръстите си.

Не посягайте в зоната на затваряне на вратата.

Първо пускане в експлоатация

Miele@home

Вашата съдомиялна машина е оборудвана с интегриран WLAN модул.

За използването се нуждаете от:

- WLAN мрежа
- приложението Miele
- потребителски акаунт в Miele. Можете да създадете потребителски акаунт чрез приложението Miele.

Приложението Miele ще Ви насочи при осъществяването на връзката между съдомиялната машина и домашната WLAN мрежа.

След като съдомиялната машина е свързана към Вашата WLAN мрежа, можете да извършвате например следните действия с приложението:

- Да управлявате дистанционно Вашата съдомиялна машина
- Да получавате информация за работното състояние на Вашата съдомиялна машина
- Да получавате указания за изпълнението на програмата на Вашата съдомиялна машина

Чрез свързване на съдомиялната машина във Вашата WLAN мрежа се повишава разходът на енергия дори когато съдомиялната машина е изключена.

Уверете се, че на мястото на поставяне на Вашата съдомиялна машина сигналът на Вашата WLAN мрежа е с достатъчна сила.

Достъпност до WLAN връзката

WLAN връзката споделя една честотна лента с други устройства (напр. микровълнови фурни, играчки с дистанционно управление). Това може да предизвика временни или постоянни прекъсвания на връзката. Поради това не е възможно да гарантираме непрекъснатата достъпност до предлагани функции.

Достъпност на Miele@home

Използването на приложението Miele зависи от достъпността на услугите Miele@home във Вашата държава.

Услугата на Miele@home не е достъпна във всички държави.

Информация за достъпността ще получите на интернет страницата www.miele.com.

Приложение Miele

Приложението Miele можете да изтеглите безплатно от приложението на Apple Store® или Google Play Store™.



Основни настройки

Включване на съдомиялната машина

- Отворете вратата.
- Включете съдомиялната машина с бутона .

При включване на съдомиялната машина се показва началният экран.

За начина на функциониране на дисплея вижте глава “Описание на уреда”, раздел “Начин на функциониране на дисплея”.

Настройване на езика

Дисплеят автоматично превключва към настройка на езика.

- Изберете желания език с бутоните  / , както и при необходимост желаната страна, и потвърдете с *OK*.

Още информация за настройката на езика вижте в глава “Настройки”, раздел “Език”.

Настроеният език е обозначен с отметка .

Настройване на Miele@home

На дисплея се показва съобщението Set up Miele@home.

- Ако желаете директно да настроите Miele@home, потвърдете със сензорния бутон *OK*.

Съвет: Ако желаете да отложите настройката за по-късно, изберете опцията *Skip* и потвърдете с бутона *OK*.

Вие имате 2 възможности да свържете съдомиялната машина във Вашата WLAN мрежа:

- Изберете желания метод за свързване и потвърдете с *OK*.

1. Connect using App
2. Connect using WPS

Дисплеят и приложението Miele Ви насочват през следващите стъпки.

Още информация за Miele@home вижте в глава “Настройки”, раздел “Miele@home”.

Първо пускане в експлоатация

Настройка на твърдостта на водата

Дисплеят превключва към настройка на твърдостта на водата.

- Програмирайте съдомиялната машина точно за твърдостта на водата във Вашия дом.
- При необходимост се информирайте от компетентната водоснабдителна фирма за точната степен на твърдост на водата във Вашия дом.
- При променлива твърдост на водата (напр. 10–15 °dH) програмирайте винаги най-високата стойност (в този пример 15 °dH).

В евентуално по-късен случай на сервизно обслужване ще улесните работата на техника, ако знаете твърдостта на водата.

Поради това впишете твърдостта на водата:

_____ °dH

Фабрично е програмирана твърдост на водата 14 °dH.

- Настройте твърдостта на водата във Вашия дом и потвърдете с *OK*.

Още информация за настройката на твърдостта на водата вижте в глава “Настройки”, раздел “Твърдост на водата”.

Активиране на системата за дозиране AutoDos

Дисплеят превключва към настройката на автоматичното дозиране на почистващ препарат (вижте глава “Почистващи препарати”, раздел “Автоматично дозиране на почистващ препарат/система за дозиране AutoDos”).

Дори ако не желаете да използвате автоматичното дозиране на почистващ препарат, преди първия край на програма трябва да отстраните закачващото приспособление от капака на системата за дозиране AutoDos (вижте глава “Почистващи препарати”, раздел “Активиране на системата за дозиране AutoDos”).

Можете да активирате автоматичното дозиране на почистващ препарат. Ако не желаете да използвате автоматичното дозиране на почистващ препарат, можете да дозирате препарата ръчно чрез отделението за почистващ препарат (вижте глава “Почистващи препарати”, раздел “Ръчно дозиране на почистващ препарат”).

- Изберете желаната настройка и потвърдете с *OK*.

Автоматичното дозиране на почистващ препарат е активирано, когато свети контролната индикация  Система за дозиране AutoDos.

Тази настройка важи за всички програми и може да бъде променена по всяко време с бутона  Система за дозиране AutoDos.

Първо пускане в експлоатация

След това се показват указания.

След потвърждение на тези указания с *OK* евентуално се показват двата индикатора за липса на сол  Refill salt и  Refill rinse aid.

- Ако е необходимо, сипете сол и препарат за изплакване (вижте глава “Първо пускане в експлоатация”, раздел “Регенерираща сол” и раздел “Препарат за изплакване”).
- Потвърдете съобщенията с *OK*.

На дисплея за кратко време се показва избраната програма и съответният контролен индикатор свети.

След това евентуално за няколко секунди се показва прогнозата за разхода на енергия и вода на избраната програма.

След това дисплеят преминава към показанието на очакваната продължителност за избраната програма.

Първо пускане в експлоатация

Регенерираща сол

За да се постигнат добри резултати от миенето, съдомиялната машина се нуждае от мека (бедна на варовик) вода. При твърда вода стават бели отлагания върху грънчарските съдове и стените на камерата за миене.

Затова вода с твърдост повече от 5 °dH трябва да бъде омекотена. Това се случва автоматично във вградената омекотителна система. Омекотителната система е подходяща за твърдост на водата до 70 °dH.

За да се поддържа функцията на омекотителната система, омекотителят трябва да се регенерира редовно. Тази регенерация се извършва при всяко девето изпълнение на програма. В началото на съответната следваща програма са необходими допълнително 4,4 l вода за този процес, разходът на енергия се увеличава с 0,015 kWh и програмата се удължава с 3 минути.

Тези данни са валидни за програмата ECO при твърдост на водата от 14 °dH. При други програми и твърдост на водата се различава само честотата на регенерацията.

За регенерацията омекотителната система се нуждае от регенерираща сол.

При използване на комбиниран почистващ препарат можете в зависимост от твърдостта на водата (< 21 °dH) да не използвате сол (вижте глава "Почистващи препарати", раздел "Видове почистващи препарати").

Ако твърдостта на водата е постоянно под 5 °dH, няма нужда да сипвате сол. Индикаторът за липса на сол се изключва автоматично след съответната настройка на твърдостта на водата (вижте глава "Настройки", раздел "Твърдост на водата").

 Повреди вследствие на почистващ препарат в омекотителната система.

Почистващият препарат разрушава омекотителната система.

Не сипвайте почистващ препарат (също и течен почистващ препарат) в отделението за сол.

 Повреди вследствие на неподходящи видове сол.

Някои видове сол могат да съдържат нерастворими във вода съставки, които да причинят нарушения във функциите на омекотителя.

Използвайте само специални, по възможност едрозърнести регенериращи соли или чиста готварска сол.

Ако трайно използвате многофункционални почистващи препарати и индикаторите за липса Ви смущават, можете да изключите двета индикатора за липса на сол заедно (вижте глава "Настройки", раздел "Индикатори за липса").

Ако вече не използвате многофункционален почистващ препарат, напълнете сол и препарат за изплакване. Включете при необходимост индикаторите за липса на сол.

Първо пускане в експлоатация

Пълнене на сол

Преди първото пълнене на сол трябва да напълните отделението за сол с ок. 1,5 l вода, за да може солта да се разтвори.

След пускането в експлоатация в отделението за сол винаги има достатъчно вода.


- Извадете долната кошница от камерата за миене и развийте капачката на отделението за сол.

 **Опасност от корозия вследствие на солен разтвор.**

При всяко отваряне на капачката на отделението за сол от него изтича вода или солен разтвор. Изтичаният солен разтвор може да причини корозия в камерата за миене и на съдовете.

Отваряйте отделението за сол само за да сипвате сол.

- Първо напълнете отделението за сол с около 1,5 l вода.



- Поставете доставената с уреда функция и сипете толкова сол, че отделението за сол да се напълни. Отделението за сол събира в зависимост от вида сол до 2 kg.
- Почистете зоната на пълнене от остатъци от сол. След това затегнете капачката на отделението за сол.
- След всяко пълнене на сол и след всяко отваряне на капачката на отделението за сол веднага стартирайте програмата Rinse salt без съдове, за да може евентуално изтеклият солен разтвор да се разреди и след това да се изпомпи.

Първо пускане в експлоатация

Допълване на сол

- След края на програмата допълнете сол, щом се покаже индикаторът за липса на сол  Refill salt.
- Потвърдете с *OK*.

Индикаторът за липса на сол изгасва.

 Опасност от корозия вследствие на солен разтвор.

Изтичащият солен разтвор може да причини корозия в камерата за миене и на съдовете.

След всяко пълнене на сол и след всяко отваряне на капачката на отделението за сол веднага стартирайте програмата Rinse salt без съдове, за да може евентуално изтеклият солен разтвор да се разреди и след това да се изпомпи.

Ако все още не се е образувала достатъчно висока концентрация на сол, индикаторът за липса на сол може да продължи да свети след пълненето на сол. В такъв случай потвърдете още веднъж с *OK*.

Индикаторът за липса на сол е изключен, ако сте програмирали съдомиялната машина на твърдост на водата под 5 °dH.

Препарат за изплакване

Препарат за изплакване е необходим, за да може при сушене водата да се стича като филм от съдовете и съдовете да съхнат по-лесно след миене. Препарата за изплакване се напълва в отделението и автоматично се дозира по настроеното количество.

 Повреди вследствие на препарати за ръчно миене или почистващи препарати.

Препаратите за ръчно миене и почистващите препарати разрушават отделението за препарат за изплакване.

Пълнете само препарат за изплакване за съдомиялни машини за домашна употреба.

Алтернативно можете да използвате 10-процентна течна лимонена киселина. Тогава съдовете ще са по-мокри и с повече петна, отколкото при използване на препарат за изплакване.

 Повреди вследствие на киселини.

Съдомиялната машина може да се повреди вследствие на киселини с по-висока концентрация.

В никакъв случай не използвайте лимонена киселина с по-висока киселинност.

Ако желаете да миете само с многофункционални миещи продукти, не трябва да сипвате препарат за изплакване.


Най-добрите резултати от миенето и сушенето ще получите при използване на препарат за миене заедно с отделно дозиране на сол и препарат за изплакване.

Ако трайно използвате многофункционални миещи продукти и индикаторите за липса Ви смущават, можете да изключите двата индикатора за липса на сол и препарат за изплакване заедно (вижте глава "Настройки", раздел "Индикатори за липса").

Ако вече не използвате многофункционален препарат за миене, напълнете сол и препарат за изплакване. Включете при необходимост индикаторите за липса.


Първо пускане в експлоатация

Пълнене на препарат за изплакване



- Повдигнете жълтия бутон на капака на отделението за препарат за изплакване ⚡.

Капакът изскача.



- Напълнете толкова препарат за изплакване, че индикаторът за нивото на пълнене (стрелка) при хоризонтално отворена врата да е оцветен в тъмно.

Отделението за препарат за изплакване събира около 110 ml.

- Затворете капака, докато се фиксира отчетливо, тъй като в противен случай може да проникне вода по време на изплакването в отделението за препарата за изплакване.
- Избършете добре евентуално изтеклия препарат за изплакване, за да избегнете силното образуване на пяна в следващото изпълнение на програма.

За да постигнете оптимален резултат на миене, можете да регулирате дозираното количество на препарата за изплакване (вижте глава "Настройки", раздел "Препарат за изплакване").

Допълване на препарат за изплакване

Ако се покаже индикаторът за липса Refill rinse aid, има резерв от препарат за изплакване само за 2–3 изплаквания.

- Напълнете навреме препарат за изплакване.
- Потвърдете с OK.

Индикаторът за липса на препарат за изплакване изгасва.

С настройките можете да адаптирате управлението на съдомиялната машина към променящите се изисквания.

Настройките можете да променяте по всяко време.

Отваряне на настройките

- Включете съдомиялната машина с бутона , ако все още е изключена.
- Изберете с бутона за избор на програма > опцията  “други програми/настройки”.

На дисплея се показва първата от другите програми.

- Изберете опцията на менюто  с бутоните / и потвърдете с *OK*.

На дисплея се показва първата опция на менюто за настройка.

За начина на функциониране на дисплея вижте глава “Описание на уреда”, раздел “Начин на функциониране на дисплея”.

Промяна на настройките

- Изберете с бутоните / опцията на менюто, която искате да промените, и потвърдете с *OK*.

Избраната настройка в подменютата е обозначена с отметка .

- Изберете желаната настройка с бутона / и потвърдете с *OK*.
- Ако желаете отново да напуснете подменялото, натиснете бутона  (назад).

Дисплеят превключва на по-високо ниво на менюто.

Завършване на настройките

- Натиснете бутона .

Дисплеят превключва обратно към меню .

Настройки

Език

Дисплеят може да показва различни езици.

Чрез подменято Language  можете да промените показания език, както и страната при необходимост.

Знамето след думата Language  Ви служи за ориентация, ако е настроен език, който не разбирате. В такъв случай избирайте толкова дълго опцията на менюто, зад която е поставено знаме, докато се покаже подменято Language .

Water hardness

Вашата съдомиялна машина е оборудвана с омекотителна система.

- Програмирайте съдомиялната машина точно за твърдостта на водата във Вашия дом.
- При необходимост се информирайте от компетентната водоснабдителна фирма за точната степен на твърдост на водата във Вашия дом.
- При променлива твърдост на водата (напр. 10–15 °dH) програмирайте винаги най-високата стойност (в този пример 15 °dH).

Ако знаете степента на твърдост на водата във Вашия дом в различна от °dH мерна единица, можете да преобразувате стойностите по следния начин:

$$1 \text{ } ^\circ\text{dH} = 0,18 \text{ mmol/l} = 1,78 \text{ } ^\circ\text{fH}$$

Настройка на твърдостта на водата

- Изберете твърдостта на водата във Вашия дом и потвърдете с *OK*.

AutoDos (Автоматично дозиране на почистващ препарат)

Автоматичната система за дозиране регулира количеството на почистващия препарат според избраната програма. В програмата *Auto* това става в зависимост от степента на замърсяване на грънчарските съдове.

Ако желаете да удължите живота на PowerDisk, можете да намалите дозираното количество. Това може да намали ефективността на почистване на програмата.

Ако искате да подобрите ефективността на почистване, можете да увеличите дозираното количество. Това ще намали полезния живот на PowerDisk.

Настройка на Dosage amount

За да постигнете оптимален резултат на миене, можете да регулирате дозираното количество на PowerDisks.

- Изберете опцията на менюто Dosage amount.
- Изберете желаната настройка.

Rinse aid

За да постигнете оптимален резултат на миене, можете да регулирате дозираното количество на препарата за изплакване.

Дозираното количество може да се настройва от 0 до 6 ml.
Фабрично са настроени 3 ml.

Чрез автоматично адаптиране на програмата дозираното количество на препарата за изплакване може да се окаже по-голямо от настроената стойност.

Ако по съдовете остават петна:

- Настройте по-голямо количество препарат за изплакване.

Ако по съдовете остават замазани места или следи:

- Настройте по-малко количество препарат за изплакване.

Save Extras

Можете да настроите дали избраните екстри за съответната програма да останат постоянно активирани.

За програмата *ECO* може да се активира екстра само за един край на програмата.

Настройки

Miele@home

Вашата съдомиялна машина е оборудвана с интегриран WLAN модул.

Можете да свържете съдомиялната машина във Вашата WLAN мрежа. По този начин се повишава разходът на енергия дори когато съдомиялната машина е изключена.

Към менютата "Настройки" и "Настройки, Miele@home" се добавят други опции на менюто.

Уверете се, че на мястото на поставяне на Вашата съдомиялна машина сигналът на Вашата WLAN мрежа е с достатъчна сила.

Вие имате няколко възможности да свържете съдомиялната машина във Вашата WLAN мрежа:

Connect using App

Приложението Miele можете да изтеглите безплатно от приложението на Apple Store® или Google Play Store™.



- Изберете опцията на менюто Connect using App и потвърдете с OK.
- Следвайте упътването за потребители в приложението.

След като съдомиялната машина е свързана към Вашата WLAN мрежа, можете да извършвате следните действия с приложението:

- Да управлявате дистанционно Вашата съдомиялна машина
- Да получавате информация за работното състояние на Вашата съдомиялна машина
- Да получавате указания за изпълнението на програмата на Вашата съдомиялна машина
- Да създадете мрежа Miele@home с други домакински уреди Miele с WLAN функция

Connect using WPS

Алтернативно на регистрирането в мрежа с помощта на приложението Miele можете да свържете Вашата съдомиялна машина чрез WPS (Wi-Fi Protected Setup) във Вашата WiFi мрежа.

Вашият WiFi рутер трябва да поддържа WPS.

- Изберете опцията на менюто Connect using WPS и потвърдете с *OK*.
- Потвърдете съобщението Press WPS button с *OK*.
- В рамките на 2 минути активирайте функцията “WPS” на Вашия рутер.
- Ако връзката може да се изгради, потвърдете съобщението с *OK*.

Ако връзката не може да бъде осъществена, може би не сте активирали достатъчно бързо WPS на Вашия рутер. Повторете горепосочените стъпки.

Deactivate

Ако не желаете да използвате WiFi модула на Вашата съдомиялна машина, можете да го изключите.

- Изберете опцията на менюто Deactivate.

В менюто Miele@home сега вместо Deactivate ще се показва опцията на менюто Activate.

Activate

Ако желаете да свържете Вашата съдомиялна машина с Вашата WiFi мрежа, можете да включите WiFi модула.

- Изберете опцията на менюто Activate.

В менюто Miele@home сега вместо Activate ще се показва опцията на менюто Deactivate.

Показване на Connection status

Можете да покажете актуалния статус на връзката на Вашата съдомиялна машина.

- Изберете опцията на менюто Connection status и потвърдете с *OK*.
- С бутоните $\vee \wedge$ можете да покажете едно след друго силата на WLAN сигнала, името на Вашия рутер и съответния IP адрес.
- Потвърдете съобщенията с *OK*.

Настройки

Set up again

Тази опция на менюто се показва едва когато вече сте свързвали веднъж Вашата съдомиялна машина с Вашата WiFi мрежа.

Connect using App

- Изберете опцията на менюто Connect using App.
- Следвайте навигацията за потребителя в приложението.

Connect using WPS

- Изберете опцията на менюто Connect using WPS.
- Следвайте инструкциите на дисплея.

Reset

Тази опция на менюто се показва едва когато вече сте свързвали веднъж Вашата съдомиялна машина с Вашата WLAN мрежа.

Всички настройки на WLAN модула можете да върнете до фабричните настройки в тази опция на менюто.

Нулирайте мрежовата конфигурация, когато изхвърляте или продавате съдомиялната машина, или когато пускате в експлоатация употребявана съдомиялна машина. Само така се гарантира, че сте изтрили всички лични данни и предишният собственик по-вече не може да осъществява достъп до съдомиялната машина.

- Изберете опцията на менюто Reset и потвърдете с *OK*.

Remote control

Тази опция на менюто се показва само ако сте свързали Вашата съдомиялна машина във Вашата WLAN мрежа (вижте глава "Настройки", раздел "Miele@home")

Ако сте включили опцията Remote control, от "Други програми/настройки" ще се отвори менюто MobileStart.

Ако желаете трайно да изключите опцията Remote control, можете да настроите това в тази опция на менюто. Тогава менюто MobileStart повече не се показва.

Дори когато опцията Remote control е изключена, можете да извикате информация за уреда чрез приложение-то Miele. Въпреки това не можете да стартирате програма и да променяте настройки.

RemoteUpdate

Опцията на менюто RemoteUpdate се показва и може да бъде избрана само ако са изпълнени задължителните условия за използване на Miele@home (вижте глава “Първо пускане в експлоатация”, раздел “Miele@home”).

Чрез RemoteUpdate може да бъде актуализиран софтуерът на Вашата съдомиялна машина. Ако има на разположение актуализация за Вашата съдомиялна машина, то тя се изтегля автоматично от Вашата съдомиялна машина. Инсталацирането на актуализация не се извършва автоматично, а трябва да се стартира ръчно от Вас.

Ако не инсталирате дадена актуализация, можете да използвате Вашата съдомиялна машина както обикновено. Въпреки това Miele препоръчва да инсталирате актуализациите.

Включване/изключване

Фабрично RemoteUpdate е включен. Сстояща на разположение актуализация се изтегля автоматично и трябва да се стартира ръчно от Вас.

Изключете RemoteUpdate, ако желаете актуализациите да не се изтеглят автоматично.

Изпълнение на RemoteUpdate

Информация за съдържанието и обхват на RemoteUpdate се предлага в приложението Miele.

Ако има налична актуализация, на дисплея на Вашата съдомиялна машина се показва съобщение.

Можете да инсталирате актуализацията веднага или да отложите инсталацирането за по-късно. Тогава запитването се извършва след повторно включване на съдомиялната машина.

Ако не желаете да инсталирате актуализацията, изключете RemoteUpdate.

Актуализацията може да трае няколко минути.

При RemoteUpdate обърнете внимание на следното:

- Докато не получите съобщение, няма на разположение актуализация.
- Инсталирания актуализация не може да се върне.
- Не изключвате съдомиялната машина по време на актуализацията. В противен случай актуализацията ще се прекъсне и няма да се инсталира.
- Някои актуализации на софтуера могат да се извършват само от сервиза на Miele.

Настройки

Consumption display (функция EcoFeedback)

Можете да настроите дали да се показва разходът на енергия и вода на съответно избраната програма. При това преди изпълнение на програма се показва прогнозният разход, а след края на програмата – действителният разход (вижте глава “Екологично миене на съдове”, раздел “Индикация за разхода EcoFeedback”).

Display brightness

Можете да настроите яркостта на изображението на дисплея в 7 степени.

Buzzer

При активирани звукови сигнали кратът на програма за изплакване и евентуално появяващи се грешки се сигнализират с последователност от тонове.

Звуковите сигнали в края на програмата и предупредителният сигнал при появя на грешка прозвучават 4 пъти в интервали с кратка пауза.

Можете да включвате или изключвате звуковите сигнали в края на програмата.

Не може да изключите предупредителния сигнал в случай на грешка.

Refill reminders

Ако трайно използвате многофункционални миещи продукти или автоматичното дозиране на препарат за миене с Miele PowerDisk (ако е наличен) и индикаторите за липса на сол и препарат за изплакване Ви смущават, можете да изключите двата индикатора за липса.

Ако вече не използвате многофункционален препарат за миене, напълнете сол и препарат за изплакване. Включете отново индикаторите за липса.

AutoOpen

При някои програми вратата автоматично се открехва, за да се подобри сушенето.

Можете да изключите тази функция. В повечето случаи обаче това влияе отрицателно върху сушенето.

 **Опасност от нараняване вследствие на автоматично отваряща се врата.**

Вратата може да се отвори автоматично в края на дадена програма.

Дръжте зоната на отваряне на вратата свободна.

 **Повреди вследствие на водна пара.**

Водната пара може да повреди чувствителните кухненски мебели и кантовете на работния плот, ако след края на програмата отворите вратата и вентилаторът не продължава да работи.

Ако сте изключили автоматичното отваряне на вратата и въпреки това след края на програмата искате да я отворите, тогава отворете вратата напълно.

2nd interim rinse

Можете да изберете тази функция, за да увеличите ефективността на миене на програмата чрез второ междуенно изплакване.

Когато тази функция е активирана, консумацията на вода може да се увеличи.

Ако функцията е включена, тя важи за всички програми, докато не бъде изключена. (освен в програмата *ECO*).

Hygiene cycle

При употреба предимно на програми за изплакване с ниски температури на миене (< 50 °C) съществува опасността от появя на микроорганизми и миризма в камерата за миене (вижте глава “Почистване и поддръжка”, раздел “Хигиенен цикъл”).

Ако тази функция е включена, след неколкократно ползване на програми с ниска температура се показва съобщение, което препоръчва избора на програма с по-висока температурата.

Настройки

Water connection

Можете да настроите вида на Вашето свързване към водата.

- Ако изберете Automatic, съдомиялната машина разпознава кое свързване към водата се използва в момента и избира автоматично правилната настройка.
- Изберете Cold water, ако използвате само свързване към студена вода.
- Изберете Warm water, ако използвате само свързване към топла вода.

Information

Можете да извикате следната информация за Вашата съдомиялна машина:

- работни часове (вижте също и глава “Опции”, раздел “Показване на работните часове”)
- изпълнения на програми
- общ разход
- памет за грешки
- табелка с данни
- версия на софтуера

Showroom

Само за специализирани търговци.

Съдомиялната машина е оборудвана с демонстрационен режим за специализирани търговци.

Factory default

Можете да върнете всички настройки на съдомиялната машина към фабричните настройки.

Настройките на WLAN модула (ако е наличен) трябва да бъдат нулирани отделно (вижте глава “Настройки”, раздел “Miele@home”).

■ Изберете Reset и потвърдете с OK.

Авторски права и лицензи за комуникационния модул

За обслужване и управление на комуникационния модул Miele използва собствени и чужди софтуери, които не попадат под действието на така наречените лицензни условия за отворен код. Тези софтуери/софтуерни компоненти са защитени с авторски права. Авторските права на Miele и трети лица трябва да се спазват.

Освен това в настоящия комуникационен модул са включени софтуерни компоненти, които се предоставят при лицензни условия за отворен код.

Можете да извикате компонентите с отворен код заедно със сведенията относно авторските права, копията от съответно валидните лицензни условия, както евентуално и друга информация, локално през IP през уеб браузър (<http://<ip adresse>/Licenses>). Помочените там правила относно отговорността и гаранцията на лицензните условия за отворен код са в сила само по отношение на съответните носители на авторски права.

Щадящо околната среда миене на съдове

Икономично миене

Тази съдомиялна машина мие извънредно икономично по отношение на вода и енергия.

Можете да подпомогнете икономичността, ако обърнете внимание на следните съвети:

- Машинното миене по принцип спестява повече вода и енергия от миенето на ръка.
- Предварително изплакване под текаша вода не е необходимо и повишава излишно разхода на вода и енергия.
- Използвайте пълния капацитет на кошниците за съдове, без да претоварвате съдомиялната машина. Така миенето е най-ефективно и се пести енергия и вода.
- Избирайте програма, която съответства на вида на съдовете и степента на замърсяване (вижте глава “Преглед на програмите”).
- Изберете програмата *ECO* за енергоспестяващо миене. Тази програма е най-ефективна за почистване на нормално замърсени съдове по отношение на консумация на вода и енергия.
- Спазвайте указанията за дозиране на производителя на препарата за миене.
- Намалете количеството на препарата за миене с $\frac{1}{3}$ при използване на прахообразен или течен препарат за миене, ако кошниците за съдове са само наполовина пълни.

- Можете да свържете съдомиялната машина към топла вода. Особено подходящо е свързването към топла вода при енергийно изгодно производство на топла вода, например соларна енергия с циркуляционен тръбопровод.

При отопляеми с електричество системи препоръчваме свързване към тръбопровода със студена вода.

Индикация за разход при функция EcoFeedback

Чрез функцията "Индикация за разход" получавате информация за разхода на енергия и вода на Вашата съдомиялна машина (вижте глава "Настройки", раздел "Индикация за разход").

На дисплея може да се показва следната информация:

- прогноза за разхода преди изпълнение на програмата
- действителният разход в края на изпълнената програма
- общият разход на съдомиялната машина

1. Прогноза за разхода

След избора на дадена програма първо се показва името на програмата и след това за няколко секунди се показва прогнозираният разход на енергия - C и вода Δ .

Прогнозата за разхода се представя като лентова диаграма. Колкото повече ленти (III) се показват, толкова по-голямо количество енергия и вода се изразходва.

Стойностите се променят според програмата, екстрите, околните условия и количеството съдове.

Дисплеят автоматично превключва от прогнозата за разхода в дисплея за оставащо време.

Прогнозата за разхода е включена фабрично. Можете също така да изключите индикацията (вижте глава "Настройки", раздел "Индикация за разход").

2. Показване на разхода

В края на програмата можете да видите действителния разход на енергия и вода на завършената програма.

- Потвърдете съобщението Consumption (OK) с OK.

Чрез изключване на съдомиялната машина след края на програмата действителните стойности на разхода на завършената програма се изтриват.

3. Общ разход

Можете да извикате общия разход на енергия и вода на всички вече използвани програми на Вашата съдомиялна машина (вижте глава "Настройки", раздел "Информация").

Подреждане на съдове и прибори

Общи указания

Отстранете едрите остатъци от храна по съдовете.

Предварително изплакване под течаща вода не е необходимо.

 Повреди вследствие на пепел, пясък, воськ, смазка или боя.

Тези вещества замърсяват съдомиялната машина и не могат повече да бъдат отстранени.

Не мийте съдове с такива замърсявания в съдомиялната машина.

Вие можете да подредите всеки съд на всяко място на кошницата за съдове. При това спазвайте следните указания:

- Съдовете и приборите не трябва да се поставят един в друг и не трябва да се при покриват.
- Подреждайте съдовете така, че всички повърхности да могат да се обливат от водата. Само тогава могат да се измият.
- Внимавайте всички части да стоят стабилно.
- Поставяйте всички кухи съдове, като порцеланови и стъклени чаши, тенджери и др. с отворите надолу в кошниците.
- Не поставяйте високи, тънки кухи съдове, като например високи чаши за шампанско, в юглите на кошниците, а в средната зона. Там кухите съдове могат по-добре да бъдат достигнати от водните струи.
- Поставяйте съдове с дълбоки дъни по възможност под наклон, за да може да се изтича водата.

- Внимавайте пръскащите рамена да не бъдат блокирани от твърде високи съдове или стърчащи от кошниците части. Направете евентуално проверка като завъртите пръскащи рамена с ръка.

- Внимавайте дребни части да не изпадат между пръчките на кошниците.

Поставяйте дребни части, например капачета, в 3D-MultiFlex чекмеджето или в кошницата за прибори (в зависимост от модела).

Храни, например моркови, домати или кетчуп, може да съдържат натурални пигменти. Тези пигменти могат да оцветят пластмасови прибори и части на съдомиялната машина, ако попаднат в големи количества със съдовете в съдомиялната машина. Стабилността на пластмасовите части не се нарушава от това оцветяване.

Също и при миене на сребърни прибори могат да се оцветят пластмасови части.

Подреждане на съдове и прибори

Неподходящи съдове за миене:

- Дървени приори и съдове или с дървени части: те стават развлечени и грозни. Освен това използвани лепила не са подходящи за съдомиялна машина. Последствията: дървени дръжки могат да се отделят.
- Художествени части като антични, скъпи вази или чаши с декорация: тези съдове не са устойчиви за миене в съдомиялна машина.
- Пластмасови части от неустойчив на топлина материал: тези части могат да се деформират.
- Предмети от мед, месинг, цинк и алуминий: те могат да се оцветят или да се матират.
- Декорации върху глазура: след многократно миене могат да се обезцветят.
- Чувствителни чаши и кристални предмети: след по-дълга употреба могат да станат мътни.

Сребро

Среброто може да се оцвети след контакт със съдържащи сяра хранителни продукти. Тук се включват напр. белтък, лук, майонеза, горчица, бобови храни, риба, рибни глазури и маринати.

Сребро, което е полирано със **сребърна политура**, след завършено миене може да е влажно и на петна, тъй като водата не се стича като филм.

Съвет: Трябва след това среброто да се подсушава с кърпа.

 Повреди вследствие на езващи алкални препарати за миене. По алюминиеви части (напр. филтри за мазнини на абсорбатори) могат да възникнат материални щети. В екстремен случай съществува опасност от експлозивна химическа реакция (напр. реакция на гърмящ газ).

Не мийте алюминиеви части в съдомиялната машина със силно езващи алкални препарати за миене от професионалната и промишлена сфера.

Съвет: Използвайте подходящи за съдомиялна машина съдове и приори с обозначение "устойчиви за съдомиялна машина".

Щадене на стъкло

- След многократно миене стъклени чаша могат да станат мътни. За целта използвайте за чувствителни чаши програми с ниски температури (вижте глава "Преглед на програмите"). Тогава опасността от помътняване е по-малка.
- Използвайте подходящи за съдомиялна машина стъклени чаши с обозначение "подходящи за съдомиялна машина" или "устойчиви за съдомиялна машина" (напр. стъкло Riedel).
- Използвайте препарат за миене със специални вещества за предпазване на стъклото.

Подреждане на съдове и прибори

Горна кошница

За подреждане на съдове и прибори следвайте също глава “Подреждане на съдове и прибори”, раздел “Примери на подреждане”.

Подреждане на горната кошница

 Повреди вследствие на изтичаща вода.


При миене без горна кошница от съдомиялната машина може да изтече вода.

Мийте само с поставена горна кошница (с изключение на програмата Tall items, ако има такава).

- В горната кошница подреждайте малки, леки и чувствителни части, като подложни чинийки, порцеланови чаши, стъклени чаши, десертни купички.
В горната кошница можете да поставите и плитка тенджера.
- Отделни дълги части, като черпаци и лъжици за разбъркване, поставяйте напречно отпред в горната кошница.

Поставяне на рафта за чаши FlexCare

Върху рафта за чаши FlexCare можете да поставяте чаши, малки купички и други плоски съдове. Можете да облегнете стъклените чаши на рафта за чаши, за да стоят стабилно.




- Сгънете рафта за чаши надолу.
- За да можете да подредите високи части, вдигнете нагоре рафта за чаши.

Подреждане на съдове и прибори

Преместване на поставката за порцеланови чаши FlexCare


Можете да регулирате височината и дълбочината на поставката за порцеланови чаши в 2 степени. По този начин можете да поставите по-високи съдове под поставката за чаши и отгоре да сложите по-големи съдове.



- Издърпайте поставката за чаши нагоре и я оставете отново да се фиксира в желаната позиция (вижте стрелките).

Поставяне на силиконовите елементи на поставката за порцеланови чаши FlexCare

Със силиконовите елементи на поставката за чаши особено чашите със столче стоят стабилно.




- Сгънете поставката за порцеланови чаши надолу и облегнете стъклени чаши в отворите за захващане.
- При необходимост преместете лявата вложка на 3D-MultiFlex чекмеджето, за да направите място за по-високи чаши (вижте глава "Прибори", раздел "3D-MultiFlex чекмедже").

Подреждане на съдове и прибори

Съване на стойките

Можете да сгънете всяка втора стойка в двета предни десни реда с шипове, за да можете да подредите по-добре по-големи съдове, напр. кутии за мюсли.



- Натиснете жълтия лост надолу ① и сгънете тъмносивите стойки ②.
- Поставете купите вертикално в реда с шипове.

Подреждане на съдове и прибори

Преместване на горната кошница

За да направите повече място за по-високи съдове в горната или долната кошница, можете да местите горната кошница в 3 позиции от по 2 см разлика във височината.


За да се изтича водата по-добре от вдълбнати места, можете да поставите горната кошница под наклон. Но внимавайте кошницата да може свободно да се прибира в камерата за миене.

- Извадете горната кошница.

Преместване на горната кошница нагоре:

- Издърпайте кошницата нагоре, докато се фиксира.

Преместване на горната кошница надолу:



- Дръпнете лостовете отстрани на кошницата нагоре.
- Настройте желаната позиция и отпуснете лостовете да се фиксират отново.

Преместете горната кошница така, че средната пръскалка да не бъде блокирана от високи съдове в долната кошница.

Подреждане на съдове и прибори

Долна кошница


За подреждане на съдове и прибори вижте "Подреждане на съдове и прибори", раздел "Примери на подреждане".

Подреждане на долната кошница

- В долната кошница подреждайте големи и тежки съдове, напр. чинии, плата, тенджери, купи.
В долната кошница можете да подреждате също и стъклени и порцеланови чаши, малки чинии и подложни чинийки.

Поставяне на зоната MultiComfort

Задната зона на долната кошница служи за миене на порцеланови и стъклени чаши, чинии и тенджери.




- Особено големи чинии поставяйте в средата на долната кошница.

Съвет: Ако поставяте чинийите под на-
клон, можете да подредите чинии с
диаметър до 35 см.

Сгъване на стойките

Предните редове с шипове служат за подреждане на чинии, чинии за супа, плата, купи и подложни чинийки.

Можете да сгъвате двета десни реда с шипове, за да направите повече място за големи съдове, например тенджери, тави и купи.



- Натиснете жълтия лост надолу ① и сгънете редовете с шипове ②.


Подреждане на съдове и прибори

FlexCare Glass & Bottle

Държачите за стъклени чаши и бутилки служат за измиване на стъклени чаши със столче, високи стъклени чаши и бутилки.

Преместване на FlexCare Glass & Bottle


Можете да настройвате височината на държачите за стъклени чаши и бутилки на 2 позиции.



- Придвигнете държачите за стъклени чаши и бутилки на желаната височина, докато закрепванията горе или долу се фиксираят.
- За подреждане на високи съдове вдигнете държачите за стъклени чаши и бутилки нагоре.

Поставяне на поставката за стъклени чаши

Чрез силиконовите елементи поставките за стъклени чаши осигуряват на чувствителните чаши със столче сигурно и стабилно задържане.




- Стъклени чаши със столче, напр. чаши за вино, шампанско или бира, закрепете в отворите за захващане на поставките за стъклени чаши.

Подреждане на съдове и прибори

Поставяне на FlexCare Glass & Bottle

Поставките за стъклени чаши и бутилки осигуряват на високите тънки кухи съдове, като напр. стъклени чаши за пиво, бутилки, вази, стабилно задържане при измиването.



■ Облегнете съдовете в държачите.


Съвет: Най-добрите резултати от почистването ще постигнете при използване на екстракта "BottleClean" (вижте глава "Екстри", раздел "BottleClean").

- За подреждане на високи стъклени чаши или бутилки вдигнете нагоре вложките в поставките за стъклени чаши и бутилки.

Подреждане на съдове и прибори

MultiClip

С MultiClips можете да закрепвате леки съдове за миене, напр. пластмасови съдове.



- Закрепете леки съдове върху MultiClips.

Уверете се, че съдовете не блокират средната пръскалка.


XL-Assist

XL-Assist служи за опора на големи съдове за миене, като напр. тигани и тенджери.


Благодарение на него съдовете могат да се поставят под наклон за по-добро сушене. По-малките съдове могат да се поставят под големите съдове.

Поставяне на XL-Assist

Разгънете XL-Assist и закрепете големите съдове върху него.



- Повдигнете леко XL-Assist ①, разгънете го ② и го закачете отново в новата позиция ③.



- Закрепете големия съд с ръба върху XL-Assist.

Подреждане на съдове и прибори

Чекмедже/кошница за прибори (в зависимост от модела)


За подреждане на съдове и прибори вижте "Подреждане на съдове и прибори", раздел "Примери на подреждане".

- Подреждайте приборите в 3D-MultiFlex чекмеджето или в кошницата за прибори (в зависимост от модела).

Подреждане на 3D-MultiFlex чекмедже

Ако подреждате ножове, вилици и лъжици в отделни зони, след това лесно можете да извадите приборите.

За да може водата да се оттече напълно от лъжиците, лопатките трябва да лежат върху стойките.




- Ако лъжиците не пасват с дръжките между задържащите прегради, поставете ги с дръжките върху преградите на стойките.

Можете да преместите лявата вложка към средата, за да можете да подредите по-високи съдове и чаши с високо столче в горната кошница (вижте глава "Горна кошница", раздел "Поставяне на силиконовите елементи на поставката за порцеланови чаши FlexCare").

В свалената надолу средна част на чекмеджето можете да подреждате големи и дълги прибори.

Сортирайте високи съдове (напр. тортени чинии на краче) така, че горното пръскащо рамо да не е блокирано.


За да се освободи повече място в дясната част на чекмеджето за по-големи прибори, можете да регулирате дясната вложка по височина.



- Изтеглете вложката навътре с помощта на жълтата дръжка и я фиксирайте с щракване в една от двете позиции.

Подреждане на съдове и прибори

Подреждане на кошницата за прибори (ако има такава)




Можете да поставите кошницата за прибори на произволно място върху предните редове с шипове отляво или отдясно в ъглите на долната кошница.


- Поради съображения за безопасност подреждайте приборите за хранене с остриетата и върховете на вилиците надолу, без да ги сортирате в отделенията на кошницата за прибори.
- Поставяйте къси прибори в сегментите на 3 страни на кошницата за прибори.

Подреждане на наставка за прибори на кошницата за прибори

Приложената наставка служи за мие-
не на силно замърсени прибори. Тъй
като приборите се поставят поединично
в тази наставка, те не могат да се
прилепят един към друг и повърхно-
стите могат по-добре да бъдат достиг-
нати от пръскащите струи.



- При необходимост поставяйте на-
ставката на кошницата за прибори.





- Поставяйте приборите с дръжките
надолу в наставката.
- Разпределяйте приборите равно-
мерно.

Подреждане на съдове и прибори



Примери за подреждане

Съдомиялна машина с тава за прибори за хранене

Горна кошница





Долна кошница




Подреждане на съдове и прибори

Тава за прибори за хранене





Силно замърсени грънчарски съдове





Подреждане на съдове и прибори

Съдомиялна машина с кошница за прибори

Горна кошница





Долна кошница




Подреждане на съдове и прибори

Кошница за прибори



Силно замърсени грънчарски съдове



Препарати за миене

Видове почистващи препарати

 Повреди вследствие на неподходящи почистващи препарати.

Почистващи препарати, които не са подходящи за битови съдомиялни машини, могат да причинят повреди на съдомиялната машина или на съдовете за миене.

Използвайте само почистващи препарати за битови съдомиялни машини.

Съвременните почистващи препарати съдържат много активни вещества. Най-важните активни вещества са:

- Комплексообразуващите вещества свързват твърдостта на водата и предотвратяват образуването на котлен камък.
- Алкалността е необходима за накисване на засъхнали замърсявания.
- Ензимите разграждат скорбялата и разтварят белтъка.
- Избелващото вещество на кислородна основа отстранява цветни петна (например чай, кафе, доматен сос).

Основно се предлагат леко алкални почистващи препарати с ензими и кислородни избелващи агенти.

Има различни форми почистващи препарати:

- Прахообразни и гелообразни почистващи препарати се дозират различно в зависимост от количеството за зареждане и замърсяването на съдовете.
- Таблетките съдържат достатъчно количество почистващ препарат за повечето приложения.

Освен стандартните почистващи препарати има и продукти с няколко функции.

Тези продукти включват функция за изплакване и за омекотяване на водата (заместител на сол).

Използвайте тези комбинирани почистващи препарати само в препоръчаното от производителя върху опаковката ниво на твърдост на водата. Ефективността на почистване и сушение на тези комбинирани почистващи препарати е много различна.

Ако вече не използвате многофункционален почистващ препарат, напълнете сол и препарат за изплакване. Включете при необходимост индикаторите за липса на сол.

Най-добрите резултати при миенето и сушенето ще получите при използване на почистващ препарат заедно с отделно дозиране на сол и препарат за изплакване.

 Опасност от химическо изгаряне вследствие на почистващ препарат.

Почистващите препарати могат да причинят изгаряния на кожата, очите, носа, устата и гърлото.

Избягвайте контакт с почистващия препарат.

Не вдишвайте прахообразни почистващи препарати. Не погълщайте почистващи препарати. Веднага отидете на лекар, ако сте вдишали или погълнали почистващ препарат.

Предотвратете контакта на деца с почистващи препарати. В съдомиялната машина все още може да има остатъци от почистващ препарат. Затова дръжте децата далече от отворената съдомиялна машина. Пълнете почистващия препарат директно преди стартирането на програмата.

Дозиране на препарата за миене

Имате 2 възможности за дозиране на препарата за миене.

При автоматичното дозиране на препарат за миене системата AutoDos дозира автоматично необходимото количество препарат за миене след поставяне на PowerDisk при всяко изпълнение на програма (вижте глава “Препарати за миене”, раздел “Автоматично дозиране на препарат за миене/AutoDos”).

Ако не желаете да използвате автоматичното дозиране на препарат за миене, можете да дозирате препарата и ръчно чрез отделението за препарат. За целта трябва преди всяко изпълнение на програма да напълните необходимото количество препарат за миене в отделението за препарат (вижте глава “Препарати за миене”, раздел “Ръчно дозиране на препарат за миене”).

Препарати за миене

Автоматично дозиране на почистващ препарат/система за дозиране AutoDos

Преди да можете да използвате автоматичното дозиране на почистващ препарат, трябва да поставите PowerDisk с прахообразен почистващ препарат в отделението PowerDisk.

Един PowerDisk съдържа почистващ препарат за около 20 измивания в зависимост от избора на програма.

Можете да получите PowerDisk в интернет магазина на Miele, отдела за обслужване на клиенти на Miele или Вашия специализиран търговец на Miele.

 **Опасност от химическо изгаряне вследствие на остатъци от почистващ препарат.**

Почистващите препарати имат разъждащо въздействие. Това може да доведе до здравословни проблеми и повреди на повърхности. Поради грешно управление на системата за дозиране AutoDos остатъци от почистващ препарат могат да попаднат на пода пред съдомиялната машина.

Винаги отстранявайте незабавно остатъците от почистващ препарат пред съдомиялната машина.

Активиране на системата за дозиране AutoDos

- Включете съдомиялната машина с бутона .
- Преди първото използване отстраниТЕ приспособлението за закачване от капака на системата за дозиране AutoDos и го изхвърлете в съответствие с правилата.
- Поставете един PowerDisk (вижте глава “Автоматично дозиране на почистващ препарат/система за дозиране AutoDos”, раздел “Поставяне на PowerDisk”).



Функцията  *Система за дозиране AutoDos* се активира автоматично. На дисплея се показва съобщението AutoDos activated.

Тази настройка важи за всички програми и може да бъде променена по всяко време с бутона  *Система за дозиране AutoDos*.

Ако 48 часа не е стартирана програма, PowerDisk се завърта автоматично, за да не стане почистващият препарат на бучки. При това на дисплея се показва съобщението Powder refreshing, ако съдомиялната машина е включена. Не се дозира почистващ препарат.

Поставяне на PowerDisk

Сменяйте PowerDisk едва когато се покаже съобщението PowerDisk empty. Deactivate AutoDos with OK.




- Поставете новия PowerDisk и го натиснете равномерно надолу, докато легне плътно.

- Завъртете капака на системата за дозиране AutoDos на и го отворете.

На дисплея се показва съобщението AutoDos lid open.

- Извадете празния PowerDisk.

Препарати за миене



- Затворете капака на системата за дозиране AutoDos и го завъртете, докато ръкохватката на капака застане точно под символа .

По този начин се активира функцията *Система за дозиране AutoDos*.

Ако PowerDisk не е застанал правилно в стартова позиция, той се завърта автоматично.

Изчакайте, докато този процес завърши, преди да стартирате програма.

Капакът на системата за дозиране AutoDos трябва да е затворен, за да не се повреди системата за дозиране AutoDos.

Винаги затваряйте капака на системата за дозиране AutoDos, преди да затворите вратата на съдомиялната машина. В противен случай системата за дозиране AutoDos може да бъде повредена.

Прахообразният почистващ препарат трябва да е сух, за да не стане бучки.

Не пълнете системата за дозиране AutoDos с течности.

Повторно пълнене на PowerDisk с прахообразен почистващ препарат не е разрешено и води до анулиране на гаранционните претенции.

За да гарантирате оптимално функциониране на системата за дозиране AutoDos, проверявайте системата за дозиране AutoDos при всяка смяна на PowerDisk и почиствайте системата за дозиране AutoDos при нужда (вижте глава “Почистване и грижа”, раздел “Почистване на системата за дозиране AutoDos”).

Не е възможен старт на програма при отворен капак на системата за дозиране AutoDos.

Ръчно дозиране на препарата за миене

Дозирайте препарата за миене ръчно, ако сте деактивирали автоматичната система за дозиране AutoDos с бутона  AutoDos.

Дозиране на почистващ препарат

В отделението за почистващ препарат се събират максимум 50 ml почистващ препарат.


В отделението за почистващ препарат като помощно средство за дозиране са поставени маркировки: 20, 30, макс. При хоризонтално отворена врата те показват ориентировъчно количеството на напълване в ml и максималната височина на напълване.

- При дозиране на почистващия препарат спазвайте указанията върху опаковката на почистващия препарат.
- Ако не е посочено друго, дозирайте една таблетка или в зависимост от степента на замърсяване на грънчарските съдове 20 до 30 ml почистващ препарат в отделението за почистващ препарат.

Ако използвате по-малко от препоръченото количество, съдовете не могат да се измиват добре.

Възможно е някои таблетки да не се разтварят напълно в програмата QuickPowerWash (програма PowerWash + екстра Quick).


Пълнение на почистващ препарат



- Повдигнете жълтия бутона на капака на отделението за почистващ препарат //|/.

Капакът изскача.

След край на програмата капакът също е отворен.




- Напълнете почистващия препарат в отделението за почистващ препарат.
- Затворете капака на отделението за почистващ препарат, докато се фиксира с отчетливо щракване.

Препарати за миене

Капакът на отделението за почистващ препарат не трябва да се задърства от почистващия препарат. Това може да доведе до това, капакът да не се отваря по време на изпълнението на програмата.
Не препълвайте отделението за почистващ препарат.

- При необходимост деактивирайте автоматичното дозиране на почистващ препарат/системата за дозиране AutoDos.
- Затворете и опаковката на почистващия препарат. В противен случай препараторът може да стане на бучки.



- При програми с предварително изплакване (вижте глава “Преглед на програмите”) можете допълнително да напълните малко количество почистващ препарат във вътрешния панел на вратата.

Включване на съдомиялната машина

- Отворете крана за водата, ако е затворен.
- Отворете вратата.
- Проверете дали разпръскащите рамена се въртят свободно.
- Натиснете бутона .

На дисплея за кратко време се показва избраната програма и съответният контролен индикатор свети.

След това евентуално се показва за няколко секунди прогнозата за разхода на енергия и вода на избраната програма.

След това дисплеят преминава към показанието на очакваната продължителност за избраната програма.

Избиране на програма

Избирайте програма в зависимост от вида на съдовете и степента на замърсяване.

В главата “Преглед на програмите” са описани програмите и техните области на приложение.

- Изберете с бутона за избор на програма > желаната програма.

Контролният индикатор на избраната програма свети.

В  се намират други програми.

- При необходимост изберете с програмния бутон > опцията .

На дисплея се показва първата от другите програми.

- Изберете с бутона  & желаната програма на дисплея.

Сега можете да изберете екстри (вижте глава “Екстри”).

Ако са избрани екстри, светят съответните контролни индикатори.

Работа

Индикатор на продължителността на програмата

Преди старта на програмата на дисплея се показва времетраенето на избраната програма. По време на изпълнение на програмата при отворена врата се показва оставащото време до края на програмата.

Съответният раздел на програмата се обозначава със символ:

-  Предварително изплакване/на-кисване
-  Почистване
-  Междинно изплакване
-  Изплакване
-  Сушене
-  Край

Показанието за продължителността може да се променя за същата програма. Това може да зависи например от температурата на захранващата вода, регенерирация цикъл на омекотителната система, вида на препарата за миене, количеството съдове и замърсяването на съдовете.

Ако избирате програма за първи път, се показва стойност на времето, която съответства на средна продължителност на програма за свързване към студена вода.

Стойностите на времето в глава “Преглед на програмите” съответстват на продължителността на програмата при нормално зареждане и нормална температура.

При всяко изпълнение на програмата управлението коригира продължителността на програмата в съответствие с температурата на захранващата вода и количеството на съдовете.

Стартиране на програма

- Старирайте програмата, като затворите вратата.

При необходимост потвърдете показаните преди това на дисплея съобщения с *OK*.

Оптичният функционален контрол свети като потвърждение за стартирано изпълнение на програма.

По време на изпълнение на програмата при отворена врата можете с *OK* да покажете името на текущата програма.

 Опасност от попарване вследствие на горещата вода.

По време на работата водата в съдомиялната може да се нагорещи. Поради това отваряйте вратата по време на работа много внимателно.

Край на програмата

В края на програмата при затворена врата мига бавно оптичният функционален контрол и съответно прозвучават звуковите сигнали.

Оптичният функционален контрол угасва 10 минути след края на програмата при затворена врата.

Програмата е завършена, когато на дисплея се появи съобщението  Finished.

Ако е включена функцията "AutoOpen", вратата се откряхва автоматично при някои програми (вижте глава "Настройки", раздел "AutoOpen"). По този начин се подобрява сушенето.

Ако програмируемата функция Consumption е включена, можете да видите действителния разход на енергия и вода на завършената програма (вижте глава "Екологично миење на съдове", раздел "Индикация за разход EcoFeedback").

Вентилаторът за сушене продължава да работи при необходимост още няколко минути след края на програмата.



Повреди вследствие на водна пара.

Водната пара може да повреди чувствителните кухненски мебели и кантовете на работния плот, ако след края на програмата отворите вратата и вентилаторът не продължава да работи.

Ако сте изключили автоматичното отваряне на вратата (вижте глава "Настройки", раздел "AutoOpen") и въпреки това след края на програмата искате да отворите вратата, тогава отворете вратата напълно.

Управление на енергията

Съдомиялната машина се изключва автоматично 10 минути след последното задействане на бутоните или края на програмата, за да се пести енергия.

Можете да включите отново съдомиялната машина с бутона .

Докато работи програма или е налице грешка, съдомиялната машина не се изключва самостоятелно.


Изключване на съдомиялната машина

- Отворете вратата.
- Вие можете по всяко време да изключите съдомиялната машина с бутона .

Ако изключите съдомиялната машина по време на работеща програма, програмата се прекъсва.

- С бутона  изберете опцията Switch off.
- Потвърдете запитването Switch off с .

По този начин можете да прекъснете и текущ таймер.



Повреди вследствие на изтичаща вода.

Изтичащата вода може да причини щети.

Заради безопасността затворете спирателния кран, ако съдомиялната машина ще остане за по-дълго време без наблюдение, например по време на отпуска.

Изваждане на съдовете

Горещите съдове са чувствителни на удар. Поради това след изключване оставете съдовете в съдомиялната машина да се охладят, докато могат да се хващат добре.

Ако след изключване отворите вратата напълно, съдовете се охлаждат по-бързо.

- Първо изпразнете долната кошница, след това горната кошница и на края 3D-MultiFlex чекмеджето (ако има такова).

Така ще избегнете, водни капки от горната кошница или от 3D-MultiFlex чекмеджето да паднат върху съдовете от долната кошница.

Прекъсване на програмата

Програмата се прекъсва, когато отворите вратата.

Ако отново затворите вратата, програмата продължава след няколко секунди от мястото, в което е била прекъсната.

 Опасност от попарване вследствие на горещата вода.

По време на работата водата в съдомиялната може да се нагорещи. Поради това отваряйте вратата по време на работа много внимателно.

Прекъсване или превключване на програмата

При прекъсване на програма важни етапи от програмата могат да отпаднат.

Прекъсвайте дадена програма само в първите минути на изпълнението на програмата.

Ако програмата вече е стартирала, можете да я прекъснете по следния начин:

- Отворете вратата.
- Изключете съдомиялната машина с бутона .
- С бутона  изберете опцията Switch off.
- Потвърдете запитването Switch off с .

Ако искате да изберете друга програма:

■ Включете отново съдомиялната машина с бутона .

■ При ръчно дозиране на почистващия препарат проверете дали отделението за почистващ препарат е затворено.

Ако капакът на отделението за почистващ препарат вече е отворен, напълните отново почистващ препарат и затворете капака.

■ Изберете желаната програма и я стартирайте, като затворите вратата.

Оптичният функционален контрол свети като потвърждение за стартирано изпълнение на програма.

Опции

Таймер

Можете да настроите времето за старт за дадена програма. За целта можете да забавите старта между 30 минути и 24 часа.

При забавяне на старта между 30 минути и 3 часа и времето се настройва в стъпки от 30 минути и освен това в стъпки от часове.

При ръчно дозиране на препарата за миене може препаратът да стане на бучки във влажно отделение за препарат за миене и след това да не се промива напълно.

При използване на таймера внимавайте при пълнене на препарата за миене отделението за препарат да е сухо. При необходимост подсушете отделението за препарат за миене преди това.

Не използвайте течни препарати за миене. Препаратът за миене може да изтече.

 Опасност за здравето вследствие на препарати за миене.

За да не могат децата да влизат в контакт с препарата за миене:

Пълнете препарата за миене **ди-ректно преди** стартирането на програмата, преди да активирате таймера.

Активиране на таймера

- Отворете вратата.
- Включете съдомиялната машина с бутона .
- Изберете желаната програма.
- Натиснете бутона  Таймер.

На дисплея се показва последно зададеното време "Стартиране в". Контролният индикатор  Таймер свети.

- С бутоните   задайте желаното време, след което програмата да се стартира автоматично.

Ако държите натиснати бутоните  или , броенето продължава автоматично.

- Потвърдете с *OK*.
- Затворете вратата.

След активиране на таймера всички индикатори се изключват след няколко минути, за да пестят енергия.

За да включите показанието на дисплея отново за няколко минути, настиснете бутона .

- Отворете вратата, ако желаете да контролирате оставащото време на таймера.

Времето до стартиране на програмата се отброява в обратна последователност: над 10 часа на стъпки в часове, под 10 часа на стъпки в минути.

При изтичане на настроеното време избраната програма стартира автоматично. На дисплея се показва оставащото време и контролният индикатор  Таймер свети.

Стартиране на програмата, преди да е изтекло времето на таймера:

Можете да стартирате програмата също и преди да е изтекло времето на таймера.

За целта процедурирайте по следния начин:

- Отворете вратата.
- Изключете съдомиялната машина с бутона .
- Включете отново съдомиялната машина с бутона .
- Изберете при необходимост желаната програма.
- Стартирайте програмата, като затворите вратата.

Оптичният функционален контрол свети като потвърждение за стартирано изпълнение на програма.

Опции

Активиране на дистанционен старт

Имате възможност да стартирате дистанционно съдомиялната си машина с помощта на приложението Miele. За целта първо трябва да инсталирате приложението на мобилно устройство, да свържете съдомиялната машина във Вашата WLAN мрежа (вижте глава “Настройки”, раздел “Miele@home”) и при необходимост да включите опцията Remote control (вижте глава “Настройки”, раздел “Дистанционно управление”).

- Отворете вратата.
- Включете съдомиялната машина с бутона ⏪.
- Изберете Други програми/настройки.
- Изберете опцията на менюто MobileStart.
- Потвърдете с *OK*.
- Изберете желаната настройка.
- Потвърдете с *OK*.

На дисплея се показва съобщението MobileStart active.

- Изключете съдомиялната машина с бутона ⏪.
- Затворете вратата.

Сега можете да стартирате дистанционно съдомиялната машина с приложението Miele.

Опцията “Дистанционен старт” остава активна, докато не я деактивирате отново от Други програми/настройки. Опцията остава активна и ако междуд временено изключите и включите отново съдомиялната машина.

Дори ако опцията “Дистанционен старт” не е активна, в приложението Miele можете да извикате статуса на съдомиялната си машина и да извършите настройки.

Когато стартирате програма чрез затваряне на съдомиялната машина, опцията “Дистанционен старт” се активира автоматично за продължителността на програмата.

Показване на работните часове


Можете да извикате информацията колко часа е работила съдомиялната машина до момента.

- Отворете вратата.
- Включете съдомиялната машина с бутона .
- При необходимост потвърдете индикаторите за липса с *OK*.
- Натиснете бутона за избор на програма  за 5 секунди.

Работните часове се показват на дисплея.

- С бутоните  или *OK* можете да се върнете обратно в програмното меню.

Насоки за избор на програма



¹ Съдържащи нишесте остатъци от храна могат да възникнат например от картофи, макарони или ориз.

Съдържащи белтъчини остатъци от храна могат да възникнат от печено месо или риба.


Насоки за избор на програма

Програма²


Прогноза за разхода³




ComfortWash 45 °C




Автоматична




Програма ECO



PowerWash 60 °C



Интензивна 75 °C



² Можете да адаптирате програмите с помощта на "Екстри" (вижте глава "Екстри").
Допълнително можете да изберете функцията "2. Междинно изплакване"
(вижте глава "Настройки").

³ Прогнозните стойности могат да се променят поради избраните настройки, екстри
или условия за използване.

Преглед на програмите

Програма	Край на програмата				
	Предварително изплакване	Почистване	Междинно изплакване	Изплакване	Сушене/ AutoOpen
Програма ECO ¹	-	51 °C	✓	42 °C	✓/✓
Автоматична 45–60 °C	променлив край на програмата, сензорно управляемо адаптиране към количеството съдове и остатъците от храна				
	според необходимостта	45–60	✓	55–70	✓/✓
ComfortWash 45 °C	✓	45	✓	55–70	✓/✓
PowerWash 60 °C	-	60	✓	60	✓/✓
Интензивна 75 °C	✓	75	✓	55–70	✓/✓
ComfortWash+ 55 °C	✓	55	✓	55–70	✓/✓
Изключително тихо 50 °C	-	50	✓	55–70	✓/✓
Деликатна 45 °C	-	45	✓✓	56	✓/✓
Почистване на машината	-	75	✓✓	70	✓/✓
Изплакване на солта	✓	-	-	-	-/-

¹ Програма, за която се отнасят данните, посочени на енергийния етикет. Съгласно актуалния регламент на ЕС тази програма е най-ефективна за почистване на нормално замърсени грънчарски съдове по отношение на комбинирания разход на енергия и вода.

Преглед на програмите

Разход ²				
Електрическа енергия		Вода	Време	
Студена вода 15 °C kWh	Топла вода 60 °C kWh	Литри	Студена вода 15 °C ч:мин	Топла вода 60 °C ч:мин
0,64	0,40	8,4	3:19	3:05
0,70–1,00 ^{3,4}	0,55–0,65 ^{3,4}	6,0–13,0 ^{3,4}	2:02–2:59	1:59–2:49
0,85	0,45	12,5	2:37	2:28
1,00	0,65	9,5	1:24	1:15
1,25	0,85	13,5	3:07	2:44
0,90	0,50	12,5	2:30	2:19
1,00	0,75	9,0	3:59	3:54
0,85	0,50	11,5	1:55	1:38
1,80	1,15	19,0	2:10	1:50
0,01	0,01	8,5	0:13	0:13

² Посочените стойности за програмата *ECO* са получени при стандартизиранi условия на изпитване. Посочените стойности за останалите програми са установени при сравними условия на изпитване.

В практиката могат да се получат различни стойности поради избраните настройки, екстри или условията за използване (вижте глава “Експлоатация”, раздел “Показване на времето на работа на програмата”).

³ Минимална стойност: частично зареждане със слабо замърсени съдове

⁴ Максимална стойност: пълно зареждане със силно замърсени съдове

Преглед на програмите

други програми

ComfortWash+ 55 °C

Програма за почистване на смесени грънчарски съдове с всички типични за домакинството остатъци от храна.

Изключително тихо 50 °C

Много тиха програма с удължено време на работа. Програмата е подходяща за смесени грънчарски съдове с леко засъхнали, типични за домакинството остатъци от храна.

Деликатна 45 °C

Програма за особено щадящо почистване на чувствителни към температурата грънчарски съдове, стъклени чаши и пластмасови материали с леко засъхнали, типични за домакинството остатъци от храна.

Почистване на машината

Камерата за миене на съдомиялната машина е до голяма степен самопочистваща се. Ако въпреки това се отложат остатъци от храна или налепи, използвайте за почистване програмата Maintenance. При това съдомиялната машина не трябва да е заредена.

Програмата е съгласувана за почистване на камерата за миене с продукти за поддръжка (препарат за почистване на машини, поддържащо средство) (вижте глава "Допълнително закупувани аксесоари", раздел "Поддържане на уреда"). При това спазвайте и указанията върху опаковката на продукта. При използването на поддържащи продукти не трябва да се дозира препарат за миене. Затова за тази програма е деактивирано автоматичното дозиране на препарат за миене (ако е налично).

Изплакване на солта

Програма за изплакване на камерата за миене след всяко пълнене на сол. Стаптирайте програмата *Изплакване на сол* без съдове и без дозиране на почистващ препарат веднага след отварянето на капака на отделението за сол. По този начин евентуално изтеклият солен разтвор се разрежда и след това се изпомпва.

QuickPowerWash

Кратка програма с продължителност под един час за смесени грънчарски съдове с леко засъхнали, типични за домакинството остатъци от храна. Програмата може да се избира чрез програмата PowerWash в комбинация с екстракта Quick (вижте глава "Екстри", раздел "Quick").

Избиране на екстри

Можете да адаптирате програмите с помощта на екстрите.

За тази цел можете да избирате или отмените избора на екстрите преди стартирането на желаната програма.

- Натиснете бутона  *Екстри*.
- Изберете желаната екстра и потвърдете с *OK*.

Екстри, които не могат да се комбинират с избраната програма или екстра, се обозначават със символ на катинар .

Възможно е на дисплея да се покаже съответно съобщение.

- В този случай потвърдете съобщението с *OK*.
- Стартрайте програмата, като затворите вратата.

Можете да настроите дали избраните екстри да останат постоянно активирани за съответната програма (вижте глава “Настройки”, раздел “Запаметяване на екстри”).

Quick

Можете да скъсите времето на работа на програмата с екстрапата *Quick*.

Скъсяването на времето на работа на програмата е различно в зависимост от избраната програма.

За да се постигне оптимален резултат от миенето, температурата се повишива слабо, а с нея и разходът на енергия.

Екстрапата *Quick* евентуално има предимство спрямо други избрани екстри.

В комбинация с програмата *PowerWash* екстрапата *Quick* активира програмата *QuickPowerWash*, кратка програма за леко засъхнали остатъци от храна.

Екстри

BottleClean

Можете да изберете екстрата *BottleClean*, за да увеличите ефективността на почистване на програмата за високи, тънки кухи съдове, напр. стъклени чаши за пиво, бутилки за напитки. Съдовете, поставени на поставките за стъклени чаши и бутилки на долната кошница, се почистват особено добре (вижте глава "Подреждане на грънчарски съдове и прибори за хранене", раздел "FlexCare Glass & Bottle").

При активиране на тази екстра времето на работа на програмата се удължава и температурата на почистване може да се повиши. Разходът на вода и на енергия се повишава.

IntenseZone

Можете да изберете екстрата *IntenseZone*, за да увеличите ефективността на почистване на програмите в долната кошница.

При активиране на тази екстра времето на работа на програмата се удължава и температурата на почистване се повишивава. Разходът на вода и на енергия се повишава.

Екстра чисто

Можете да изберете тази екстра, за да увеличите ефективността на почистване на програмите.

При активиране на тази екстра времето на работа на програмата се удължава и температурата на почистване се повишивава. Разходът на вода и на енергия се повишивава.

Екстра сухо

Можете да изберете тази екстра, за да увеличите ефективността на сушение на програмите.

При активиране на тази екстра времето на работа на програмата се удължава и температурата на изплакване се повишивава. Разходът на енергия се повишивава.

Контролирайте редовно (на всеки 4–6 месеца) общото състояние на Вашата съдомиялна машина. Това помага да се избягват неизправности, преди да са настъпили.

 Повреди вследствие на неподходящи почистващи препарати. Всички повърхности са чувствителни на надраскване. Всички повърхности могат да се оцветят или променят, ако влязат в контакт с не подходящ препарат за миене. Използвайте само почистващи препарати, подходящи за съответната повърхност.

Почистване на камерата за миене

Камерата за миене е до голяма степен самопочистваща се, ако винаги използвате подходящото количество препарат за миене.

При използване предимно на програми за изплакване с ниски температури на миене (< 50 °C) съществува опасност от появя на микроорганизми и миризма в камерата за миене. За да почистите камерата за миене и да предотвратите образуването на миризми, веднъж в месеца трябва да изпълнявате програмата *Интензив* на 75 °C.

Ако въпреки това се отложи например варовик или мазнина, използвайте за почистване програмата Maintenance (вижте глава “Преглед на програмите”, раздел “ Други програми”) с препарат за почистване на машини (вижте глава “Допълнително закупувани аксесоари”, раздел “Поддръжка на уреда”). При това спазвайте указанията върху опаковката на почистващия препарат.

Продуктите за почистване и поддръжка на Miele можете да получите чрез сервиза или интернет магазина на Miele.

- Почиствайте редовно филтрите в камерата за миене.

Почистване и поддръжка

Хигиенен цикъл

При употреба предимно на програми за изплакване с ниски температури на миене съществува опасността от появява на микроорганизми и миризма в камерата за миене. След многократно използване на програми с ниска температура, трябва редовно да стартирате програма на висока температура. Така се избягва появата на налепи и миризми.

Можете да включите или да изключите съобщение за хигиенна информация за тази функция (вижте глава “Настройки”, раздел “Хигиенен цикъл”). Ако изключите съобщението, пускайте веднъж месечно програмата *Интензивна 75 °C*, за да почистите камерата за миене и да предотвратите образуването на миризми.

Почистване на уплътнението на вратата и вратата

Уплътненията на вратата и страните на вратата на съдомиялната машина не се достигат и почистват от пръскащи струи. Затова там може да се образува мухъл.

- Избръсвайте уплътненията на вратата редовно с влажна кърпа, за да отстраните остатъците от храна.
- Избръсвайте разсыпана храна и напитки от страните на вратата на съдомиялната машина.

Почистване на контролното поле

- Почиствайте контролното поле **само** с чиста, влажна кърпа.

Почистване на оптичния кабел

Оптичният кабел на оптичния функционален контрол се намира върху покриващото фолио под работния плот.

- При необходимост почиствайте оптичния кабел само с влажна кърпа.

Почистване на предния панел на уреда

 Повреди вследствие на замърсявания.

Ако замърсяванията въздействат по-продължително време, при определени обстоятелства те не могат повече да се отстраният и повърхностите могат да се оцветят и променят.

Най-добре отстранявайте замърсяванията веднага.

- Почиствайте предния панел на уреда с чиста попиваща кърпа, препарат за ръчно почистване и топла вода. След това подсушавайте предния панел с мека кърпа.
За почистването можете да използвате също и чиста, влажна микровълнова кърпа без почистващ препарат.

За да избегнете повреди по повърхностите, не използвайте при почистването:


- почистващи препарати, съдържащи сода, амоняк, киселини или хлориди,
- почистващи препарати за разграждане на котлен камък,
- абразивни почистващи препарати, напр. абразивен прах, абразивно мляко, почистващи камъни,
- почистващи препарати, съдържащи разтворители,
- препарати за почистване на неръждаема стомана,
- почистващи препарати за съдомиялни машини,
- почистващи препарати за фурни,
- препарати за почистване на стъкла,
- абразивни твърди гъби, кърпи и четки (напр. гъби за тенджери, употребявани гъби, които съдържат остатъци от абразивни средства),
- обезмаслители,
- остри метални стъргалки,
- стоманена тел,
- пароструйки.

Почистване и поддръжка

Почистване на системата за дозиране AutoDos

Когато се покаже съобщението Clean AutoDos, проверете чистотата на системата за дозиране AutoDos и я почистете, напр. от остатъци от прах. Това помага за предотвратяване на неизправно функциониране на системата за дозиране AutoDos.

За да се гарантира оптимална функция, проверявайте системата за дозиране AutoDos при всяка смяна на PowerDisk и почиствайте системата за дозиране AutoDos при нужда.




① Държач на PowerDisk

② жълта планка на отвора за освобождаване на държача на PowerDisk

③ жълти ръкохватки на държача на PowerDisk

■ Завъртете капака на системата за дозиране AutoDos на и го отворете.

■ При необходимост извадете празния PowerDisk.




■ Освободете държача на PowerDisk, като дръпнете жълтата планка на отвора по посока на стрелката ① и същевременно издърпate държача на PowerDisk от жълтите ръкохватки нагоре ②.

■ Попчистете корпуса на дозиращата система AutoDos и държача на PowerDisk с влажна кърпа.

■ Подсушете добре всички части, за да не стане прахообразният почистващ препарат на бучки.

Уверете се, че при почистването не остава влага във вътрешността на системата за дозиране AutoDos.

Почистване и поддръжка



- Дръпнете жълтата планка на отвора по посока на стрелката ① и същевременно поставете отново държача на PowerDisk ②. При това стрелките в държача на PowerDisk и в наблюдалителното прозорче трябва да сочат една към друга. Държачът трябва да прилегне равно.

Капакът на системата за дозиране AutoDos трябва да се затваря пътно, за да не стане прахообразният почистващ препарат на бучки.

Уверете се, че всички уплътнения са чисти и ги почистете при нужда.

- Поставете напълнения PowerDisk и го натиснете равномерно надолу, докато легне пътно.
- Затворете капака на системата за дозиране AutoDos и го завъртете, докато ръкохватката на капака застане точно под символа (вижте глава “Почистващи препарати”, раздел “Поставяне на PowerDisk”).

Проверявайте редовно долната пръскалка за запушвания, за да осигурите пълното промиване на изхода за почистващ препарат на системата за дозиране AutoDos (вижте глава “Почистване и грижа”, раздел “Почистване на пръскалките”).

Почистване и поддръжка

Почистване на пръскалките

Остатъци от храна могат да се задържат в дюзите и лагерите на пръскалките. Поради това трябва редовно (приблизително на всеки 2–4 месеца) да проверявате пръскалките.

Не мийте без пръскалки.

⚠️ Повреди вследствие на частици от замърсяването в циркулационната система.

Без филтри частици от замърсяването попадат в циркулационната система и могат да я запушат.

Не мийте без долната пръскалка и без филтри.


Внимавайте при почистването на филтрите и на пръскалките едри частици от замърсяването да не попаднат в циркулационната система.

- Изключете съдомиялната машина.

Изваждане на тавата за прибори за хранене (ако има такава)

Първо извадете тавата за прибори за хранене (ако има такава), за да можете да извадите горната пръскалка.


- Издърпайте тавата за прибори за хранене.



- Стиснете фиксиращите скоби на шините от двете страни на тавата за прибори за хранене ① и същевременно извадете фиксиращите скоби ②.
- Издърпайте изцяло тавата за прибори за хранене.


Почистване и поддръжка

Изваждане на горната пръскалка



■ Натиснете горната пръскалка нагоре ①, за да се фиксира вътрешният храпов механизъм, и я развийте обратно на часовниковата стрелка. Натиснете горното пръскащо рамо нагоре, за да се фиксира вътрешният храпов механизъм, и го развийте обратно на часовниковата стрелка . ② (гледано отдолу).

Изваждане на средната пръскалка




■ Завъртете винтовото съединение на средната пръскалка по посока на часовниковата стрелка ① (гледано отгоре) и свалете пръскалката ②.

Почистване и поддръжка


Изваждане на долната пръскалка

- Извадете долната кошница.



- Завъртете винтовото съединение на долната пръскалка обратно на часовниковата стрелка **1** (гледано отгоре) и извадете пръскалката нагоре **2**.

Почистване на пръскалките




- Избутайте с остръп предмет остатъците от храна от дюзите на пръскалката.
- Измийте добре пръскалката под текаша вода.

Почистване и поддръжка

Поставяне на горната пръскалка

- Поставете отново горната пръскалка и я затегнете на ръка.


Поставяне на средната пръскалка



- Поставете отново средната пръскалка и завинтете винтовото съединение обратно на часовниковата стрелка (гледано отгоре), докато се фиксира. Следете отворите в блокирковата да бъдат един върху друг.

Поставяне на долната пръскалка

- Поставете отново долната пръскалка и внимавайте комбинираният филтър да лежи наравно с дъното на камерата за миене.



- Завинтете винтовото съединение на долната пръскалка по посока на часовниковата стрелка (гледано отгоре), докато стрелката в наблюдателното прозорче посочи към символа за катинар .
- Проверете дали пръскалките се въртят свободно.

 Повреди вследствие на частици от замърсяването в циркуационната система.

С долната пръскалка се закрепва комбинираният филтър. Без филтри едри частици от замърсяването могат да попаднат в циркуационната система и да я запушват.

Не мийте без добра пръскалка и без филтри.

Почистване и поддръжка

Поставяне на тавата за прибори за хранене (ако има такава)

- Плъзнете тавата за прибори за хранене отново върху шините.
- Поставете отново фиксиращите скоби в шините от двете страни на тавата за прибори за хранене.

Контролиране на филтрите в камерата за миене

Комбинираният филтър на дъното на камерата за миене задържа грубо замърсяване от водата за изплакване. Така частиците от замърсяването не могат да попаднат в циркулационната система, която чрез пръскащите рамена би могла отново да ги разпръсне в камерата.

⚠ Повреди вследствие на частици от замърсяването в циркулационната система.

Без филтър частици от замърсяването попадат в циркулационната система и могат да я запушат.

Не мийте без долно пръскащо рамо и без филтър.

Внимавайте при почистването на филтъра и на пръскащите рамена едри частици от замърсяването да не попаднат в циркулационната система.


С течение на времето филтрите могат да се запушат от замърсявания. Перидът зависи от условията във Вашето домакинство.

След 50 изпълнения на програми на дисплея се показва съобщението Check filters.

- Контролирайте комбинирания филтър.
- Почистете комбинирания филтър, ако е необходимо.
- След това потвърдете съобщението с OK.



Почистване на филтрите

- Изключете съдомиялната машина.
- Извадете долното пръскащо рамо (вижте глава "Почистване и поддръжка", раздел "Почистване на пръскащите рамена").
- Преди да извадите комбинирания филтър, отстранете едри частици на замърсяването, за да не попаднат в циркулационната система.



- Извадете комбинирания филтър.

Почистване и поддръжка



- За почистване на вътрешната страна на филтъра изтеглете микрофилтъра надолу с помощта на пластмасовия пръстен.
- Почистете всички части под течаща вода.
За почистване използвайте евентуално четка за съдове.
- Поставете отново микрофилтъра върху комбинирания филтър.
- Поставете комбинирания филтър така, че да е наравно с дъното на камерата за миене.
- Поставете отново долното пръскащо рамо с винтовото съединение върху комбинирания филтър.

- Завъртете винтовото съединение по посока на часовниковата стрелка, докато наблюдалното прозорче не посочи символа за ключалка .

Повреди вследствие на частици от замърсяването в циркуационната система.

С долното пръскащо рамо се закрепва комбинираният филтър. Без филтър едри частици от замърсяването могат да попаднат в циркуационната система и да я запушват. Не мийте без долно пръскащо рамо и без филтър.

Почистване на филтъра в захранващия водопровод


За защита на входния вентил за вода-та в съединителния щуцер е монтиран филтър. Ако филтърът е замърсен, в камерата за миене протича много малко вода.

 Опасност от токов удар от мрежовото напрежение.

Пластмасовият корпус на извода за свързване на водата съдържа електрически вентил.

Не потапяйте корпуса в течности.

- Изключете съдомиялната машина от захранващата мрежа.
За целта изключете съдомиялната машина и извадете щепсела от контакта.
- Затворете крана за водата.
- Развийте входния вентил за водата.



- Извадете уплътняващата шайба от присъединителния щуцер.
- Хванете дръжката на пластмасовия филтър с комбинирани клещи или клещи с остри върхове и извадете цедката.
- Почистете филтъра под течаща вода.
- Сглобяването се извършва в обратна последователност.

Затегнете добре винтовото съединение на крана за водата. Отворете бавно крана за водата. Ако изтича вода, затегнете допълнително винтовото съединение.


След почистването цедката за замърсявания **трябва** да се монтира отново.

Почистване и поддръжка


Почистване на източващата помпа

Ако в камерата за миене има вода след завършване на програма, водата не се изпомпва. Източващата помпа може да е блокирана от чужди тела. Можете лесно да отстраните чуждите тела.

- Изключете съдомиялната машина от захранващата мрежа.
За целта изключете съдомиялната машина и извадете захранващия щепсел от контакта.
- Извадете комбинирания филтър от камерата за миене (вижте глава "Почистване и грижа", раздел "Почистване на филтрите").
- Изгребете водата с малък съд от камера за миене.



- Натиснете блокировката на капака на източващата помпа навътре ①.
- Наклонете капака навътре, докато той може да се извади ②.
- Изплакнете капака добре под течаща вода и отстранете всички чужди тела.



Под капака се намира източващата помпа (стрелка).

⚠️ Повреди вследствие на неправилно почистване.

Компонентите са чувствителни и могат да бъдат повредени при почистване.

Почиствайте внимателно източващата помпа.

⚠️ Опасност от нараняване вследствие на парченца стъкло.

Парченца стъкло се виждат особено трудно в източващата помпа.

Почиствайте внимателно източващата помпа.

- Отстранете внимателно всички чужди тела от източващата помпа. За проверка на работното колело за въртете източващата помпа на ръка. При това колелото може да се върти само рязко.
- Поставете отново капака вертикално отгоре.

Задължително фиксирайте блокировката.

Какво да правим, когато ...

Можете сами да отстраните повечето неизправности и грешки, които могат да възникнат при ежедневните операции. В много случаи можете да спестите време и пари, като не се налага да се обаждате на сервиза.

На интернет страница www.miele.com/service ще получите информация за самостоятелното отстраняване на неизправности.

Табличите по-долу ще Ви помогнат да откриете и отстраните причините за неизправност или грешка.

Изброени са само грешките, които евентуално можете да отстраните сами.
Всички останали грешки са обобщени в  Грешки F.

Технически неизправности

Проблем	Причина и отстраняване
Съдомиялната машина не стартира.	<p>Вратата не е правилно затворена.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Притиснете вратата до фиксиране на ключалката на вратата. <p>Мрежовият щепсел не е поставен в контакта.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Поставете мрежовия щепсел в контакта. <p>Предпазителят на жилището е сработил.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Активирайте предпазителя (относно минималната защита вижте табелката с данни).■ Ако предпазителят сработи отново, обадете се на сервиза на Miele. <p>Съдомиялната машина не е включена.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Включете съдомиялната машина с бутона .
Бутона  не реагира или реагира едва след неколократно натискане.	<p>Управление на енергията: малко преди натискането на бутона  вратата е била отворена или затворена. С това съдомиялната машина вече е била включена. За електрониката са необходими няколко секунди, за да е готова за работа.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Изчакайте няколко секунди, след като сте отворили или затворили вратата.■ След това натиснете бутона .

Какво да правим, когато ...

Проблем	Причина и отстраняване
Съдомиялната машина не продължава да мие.	<p>Предпазителят на жилището е сработил. Дисплеят е тъмен и съдомиялната машина не може да се включи.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Активирайте предпазителя (относно минималната защита вижте табелката с данни).■ Ако предпазителят сработи отново, обадете се на отдела за обслужване на клиенти на Miele.

Какво да правим, когато ...

Съобщения за грешка

Проблем	Причина и отстраняване
Оптичният функционален контрол мига бързо. Прозвучава предупредителният сигнал. На дисплея се показва една от следните грешки:	Преди да отстраните неизправността: <ul style="list-style-type: none">■ Изключете съдомиялната машина.
 Fault F	<p>При определени обстоятелства е възникнала техническа неизправност.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Включете отново съдомиялната машина след няколко секунди.■ Изберете желаната програма.■ Затворете вратата. <p>Ако съобщението за неизправност се покаже отново, има техническа неизправност.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Изключете съдомиялната машина.■ Затворете спирателния кран.■ Свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Miele.
 Waterproof	Системата за защита от вода (защита от пропитицане) е сработила.

Бутон за отваряне на вратата

Проблем	Причина и отстраняване
Оптичният функционален контрол мига бързо. Прозвучава предупредителният сигнал. На дисплея се показва следната грешка:	Преди да отстраните неизправността: <ul style="list-style-type: none">■ Изключете съдомиялната машина.
 Door fault	<p>Вратата не се отваря автоматично. При определени обстоятелства е възникната техническа неизправност.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Отворете вратата ръчно (вижте глава “Първо пускане в експлоатация”, раздел “Отваряне на вратата”) и включете отново съдомиялната машина.■ Ако съобщението за грешка се покаже отново, обадете се на сервиза на Miele. <p>Затварящата шина на вратата не се прибира след отваряне на вратата. При определени обстоятелства е възникната техническа неизправност.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Включете отново съдомиялната машина.■ Ако съобщението за грешка се покаже отново, обадете се на сервиза на Miele.

Какво да правим, когато ...

Грешка в подаването на вода

Проблем	Причина и отстраняване
<p>Оптичният функционален контрол мига бързо. Прозвучава предупредителният сигнал. На дисплея се показва едно от следните съобщения:</p> <p> Open stopcock</p>	
<p> Water intake</p>	<p>Кранът за водата е затворен.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Отворете напълно крана за водата.
	<p>Преди да отстраните неизправността:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Изключете съдомиялната машина. <p>Грешка при подаването на вода.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Отворете напълно крана за водата и стартирайте програмата отново.■ Почистете филтъра в подаването на вода (вижте глава “Почистване и поддръжка”, раздел “Почистване на филтъра в подаването на вода”).■ Налягането на водата на входа е под 50 kPa. Свържете се с водопроводчик за възможно отстраняване.■ Евентуално връзката за източването на водата на място е твърде навътре и трябва да обезвъздушите източването на водата (вижте глава “Монтаж”, раздел “Източване на водата”).

Грешка в източването на водата

Проблем	Причина и отстраняване
<p>Оптичният функционален контрол мига бързо. Прозвучава предупредителният сигнал. На дисплея се показва следното съобщение:  Drain</p>	<p>Преди да отстраните неизправността:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Изключете съдомиялната машина. <p>Грешка при източването на вода. В камерата за миене евентуално има вода.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Почистете комбинирания филтър (вижте глава “Почистване и поддръжка”, раздел “Почистване на филтрите”).■ Почистете източващата помпа (вижте глава “Почистване и поддръжка”, раздел “Почистване на източващата помпа”).■ При необходимост отстранете прегъване или висока извивка на източващия маркуч.

Какво да правим, когато ...

Грешка в AutoDos (Автоматично дозиране на препарата за миене)

Проблем	Причина и отстраняване
На дисплея се показва следното съобщение: Check PowerDisk	<p>Функцията  Система за дозиране AutoDos е активирана. Не е поставен или е поставен празен PowerDisk.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Потвърдете съобщението Check PowerDisk с <i>OK</i>.■ Поставете пълен PowerDisk.■ С бутоните $\nabla \wedge$ изберете съобщението Available и потвърдете с <i>OK</i> (вижте глава “Почистващи препарати”, раздел “Автоматично дозиране на почистващ препарат/система за дозиране AutoDos”).■ Ако не желаете да използвате автоматичното дозиране на почистващ препарат, деактивирайте функцията с бутона  Система за дозиране AutoDos или като потвърдите съобщението Not available с <i>OK</i>.
Оптичният функционален контрол мига бързо. Прозвучава предупредителният сигнал. Програмата не стартира или вече стартирана програма не продължава. На дисплея се показва следното съобщение: AutoDos lid open	<p>Капакът на системата за дозиране AutoDos не е затворен правилно.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Затворете капака на AutoDos и го заключете напълно (вижте глава “Препарати за миене”, раздел “Автоматично дозиране на препарат за миене/AutoDos”).■ Ако капакът не може да се затвори напълно, проверете дали държачът на PowerDisk ляга равнно (вижте глава “Препарати за миене”, раздел “Поставяне на PowerDisk”).■ Ако съобщението за грешка се покаже отново, обадете се на сервиза на Miele.
На дисплея се показва следното съобщение: PowerDisk empty Deactivate AutoDos with OK	<p>Функцията  AutoDos е активирана и PowerDisk е празен.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Сменете PowerDisk (вижте глава “Препарати за миене”, раздел “Автоматично дозиране на препарат за миене/AutoDos”).Ако не желаете да използвате автоматичната система за дозиране AutoDos на препарат за миене, деактивирайте функцията с <i>OK</i> или с бутона  AutoDos.

Проблем	Причина и отстраняване
<p>Оптичният функционален контрол мига бързо.</p> <p>В края на програмата е възможно да прозвучи предупредителен сигнал и на дисплея се показва следното съобщение:</p> <p> Fault F601</p>	<p>Възникнала е неизправност в системата за дозиране AutoDos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Изключете съдомиялната машина. ■ Извадете държача на PowerDisk и го поставете отново (вижте глава “Почистващи препарати”, раздел “Автоматично дозиране на почистващ препарат/система за дозиране AutoDos”). ■ Включете отново съдомиялната машина и стартирайте програмата отново. <p>Ако съобщението за неизправност се покаже отново, има техническа неизправност. Можете да продължите да използвате Вашата съдомиялна машина, като отново извадите и поставите държача на PowerDisk. След затварянето на капака деактивирайте автоматичното дозиране на почистващ препарат с бутона  Система за дозиране AutoDos и дозирайте ръчно почистващия препарат чрез отделението за почистващ препарат (вижте глава “Почистващи препарати”, раздел “Ръчно дозиране на почистващ препарат”).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ако желаете отново да използвате автоматично дозиране на почистващ препарат, обадете се на отдела за обслужване на клиенти на Miele.

Какво да правим, когато ...

Проблем	Причина и отстраняване
Оптичният функционален контрол мига бързо. В края на програмата е възможно да прозвучи предупредителен сигнал и на дисплея се показва следното съобщение: AutoDos maintenance	Не е поставен или е поставен празен PowerDisk или системата за дозиране AutoDos е блокирана от остатъци от почистващ препарат. Не се извършва достатъчно дозиране на почистващ препарат. Функцията Система за дозиране AutoDos е деактивирана автоматично. <ul style="list-style-type: none">■ Изключете и включете отново съдомиялната машина.
Съдомиялната машина не се изключва след края на програмата. Възможно е грънчарските съдове да не са чисти, понеже не е дозирано достатъчно количество почистващ препарат.	На дисплея се показват няколко съобщения. <ul style="list-style-type: none">■ Почистете системата за дозиране AutoDos (вижте глава “Почистващи препарати”, раздел “Почистване на системата за дозиране AutoDos”).■ Поставете пълен PowerDisk и затворете капака на системата за дозиране AutoDos.■ Почистете долната пръскалка (вижте глава “Почистване и грижа”, раздел “Почистване на пръскалките”).■ Потвърдете съобщенията съответно с OK.■ Активирайте функцията Система за дозиране AutoDos, като потвърдите съобщението AutoDos available с OK.■ Стаптирайте програмата отново.
Функцията Система за дозиране AutoDos се деактивира автоматично по време на изпълнение на програмата.	

Грешка на пръскащите рамена

Проблем	Причина и отстраняване
<p>По време на изпълнението на програмата и в края на програмата на дисплея се показва следното съобщение: Check spray arms</p> <p>Съдомиялната машина не се изключва в края на програмата.</p> <p>Възможно е грънчарските съдове да не са чисти, понеже не е дозиран почистващ препаратор.</p>	<p>Долната пръскалка е блокирана или дюзите на долната пръскалка са запушени. Възможно е изходът за почистващ препаратор на системата за дозиране AutoDos да не може да се промива изцяло.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Изключете и включете отново съдомиялната машина. <p>На дисплея се показва съобщение.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Завъртете за проверка долната пръскалка и при необходимост подредете съдовете по друг начин, ако блокират пръскалката.■ Почистете долната пръскалка (вижте глава “Почистване и грижа”, раздел “Почистване на пръскалките”).■ Потвърдете съобщението с <i>OK</i>.■ Стаптирайте програмата отново.

Какво да правим, когато ...

Общи проблеми със съдомиялната машина

Проблем	Причина и отстраняване
Контролните индикатори и дисплеят са тъмни.	Съдомиялната машина се изключва автоматично, за да се пести енергия. ■ Включете отново съдомиялната машина с бутона  .
След изплакването в отделението за препарата за миене остават залепнали остатъци от препарата.	Отделението за препарата за миене е било още влажно при напълването. ■ Напълнете препарата за миене в сухо отделение.
Капакът на отделението за препарата за миене не може да се затвори.	Залепнали остатъци от препарата за миене блокират затварянето. ■ Отстранете остатъците от препарата за миене.
След завършена програма върху вътрешната врата и евентуално върху вътрешните стени се е образувал слой влага.	Нормален начин на функциониране на системата за сушене. Влагата се изпарява след известно време.
След завършване на програмата в камерата за миене има вода.	Преди да отстраните неизправността: ■ Изключете съдомиялната машина.
	Комбинираният филтър в камерата за миене е запущен. ■ Почистете комбинирания филтър (вижте глава “Почистване и поддръжка”, раздел “Почистване на филтрите”).
	Източващата помпа е блокирана. ■ Почистете източващата помпа (вижте глава “Почистване и поддръжка”, раздел “Почистване на източващата помпа”).
	Източващият маркуч е прегънат. ■ Отстранете прегънатото място от източващия маркуч.

Какво да правим, когато ...

Проблем	Причина и отстраняване
Образуване на миризма в камерата за миене	<p>При използване предимно на програми за изплакване с ниски температури на миене (< 50 °C) съществува опасност от поява на микроорганизми и миризма в камерата за миене.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Редовно стартирайте програма на висока температура. Така се избягва появата на налепи и миризми.

Какво да правим, когато ...

Шумове

Проблем	Причина и отстраняване
Шум от удряне в камера за миене	Пръскащо рамо се удря в съд. ■ Отворете внимателно вратата и подредете по друг начин съдовете, които пречат на пръскащите рамена.
Тракащ шум в камера за миене	Съдовете се движат в камерата за миене. ■ Отворете внимателно вратата и подредете стабилно съдовете.
Шум от удряне във водопровода	Чужд предмет (например счупено парче) се намира в източващата помпа. ■ Отстранете чуждия предмет от източващата помпа (вижте глава “Почистване и поддръжка”, раздел “Почистване на източващата помпа”).

Незадоволителен резултат от миенето

Проблем	Причина и отстраняване
Съдовете не са чисти.	<p>Съдовете не са били подредени правилно.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Следвайте указанията в глава “Подреждане на съдове и прибори”. <p>Програмата е била много слаба.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Изберете по-силна програма (вижте глава “Преглед на програмите”). ■ Активирайте функцията “Екстра чисто” (вижте глава “Настройки”, раздел “Екстра чисто”). ■ Активиране на функцията “2. Междинно изплакване” (вижте глава “Настройки”, раздел “2. Междинно изплакване”). <p>Дозира се много малко препарат за миене.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ При ръчно дозиране на препарат за миене използвайте повече препарат или евентуално сменете продукта за миене. ■ При автоматичната система за дозиране AutoDos на препарат за миене (в случай, че е налична) увеличете дозираното количество (вижте глава “Настройки”, раздел “Система за дозиране AutoDos”). <p>Пръскащите рамена са блокирани от съдове.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Завъртете ги за проверка и при необходимост подредете съдовете по друг начин. <p>Комбинираният филтър в камерата за миене не е чист или не е правилно поставен. Вследствие на това могат да са запушени и дюзите на пръскащите рамена.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Почистете комбинирания филтър или го поставете правилно. ■ Почистете при необходимост дюзите на пръскащите рамена (вижте глава “Почистване и поддръжка”, раздел “Почистване на пръскащите рамена”).
По стъклениите чаши и приборите остават следи. Чашите придобиват синкав оттенък. Налепнатите могат да се избръшат.	<p>Количество на препарата за изплакване е настроено много високо.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Намалете дозираното количество (вижте глава “Настройки”, раздел “Препарат за изплакване”).

Какво да правим, когато ...

Проблем	Причина и отстраняване
Стъклените чаши се оцветяват в кафенико-во-синкаво. Налепите не могат да се отстраният.	Натрупали са се съставки от препарата за миене. ■ Сменете веднага продукта за миене.
Стъклените чаши стават мътни и се оцветяват. Налепите не могат да се отстраният.	Стъклените чаши не са устойчиви на миене в съдомиялна машина. Повърхността се е променила. ■ Не може да се отстрани. Купувайте стъклени чаши, подходящи за съдомиялна машина.
Чай или червило не са напълно отстранини.	Избраната програма има ниска температура на миене. ■ Изберете програма с по-висока температура на миене. Препаратът за миене има много ниско избелващо въздействие. ■ Сменете продукта за миене.
Върху съдовете има бял налеп. Чашите и приборите са помътнели. Налепите могат да се избършат.	Количеството на препарата за изплакване не е достатъчно. ■ Увеличете дозираното количество (вижте глава “Настройки”, раздел “Препарат за изплакване”). В отделението за сол не е сипана сол. ■ Сипете регенерираща сол (вижте глава “Първо пускане в експлоатация”, раздел “Регенерираща сол”). Затварящата капачка на отделението за сол не е затегната. ■ Поставете капачката правилно и я затегнете. Използвани са неподходящи многофункционални продукти за миене. ■ Сменете продукта за миене. Използвайте евентуално таблетки или прахообразен препарат за миене, които не са многофункционални, и напълнете допълнително регенерираща сол и препарат за изплакване. Омекотителната система е програмирана на много ниска твърдост на водата.

Проблем	Причина и отстраняване
	<p>■ Програмирайте омекотителната система на по-висока твърдост на водата (вижте глава “Настройки”, раздел “Твърдост на водата”).</p> <p>Дозира се прекалено много препарат за миене.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ При автоматичната система за дозиране AutoDos на препарат за миене (в случай, че е налична) намалете дозираното количество (вижте глава “Настройки”, раздел “Система за дозиране AutoDos”). ■ Активиране на функцията “2. Междинно изплакване” (вижте глава “Настройки”, раздел “2. Междинно изплакване”). <p>Дозира се много малко препарат с многофункционални продукти за миене. Ефективността на омекотяването не е достатъчна.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ При автоматичната система за дозиране AutoDos на препарат за миене (в случай, че е налична) увеличите дозираното количество (вижте глава “Настройки”, раздел “Система за дозиране AutoDos”). ■ Добавете още регенерираща сол.
Пластмасови части са се оцветили.	<p>Естествени оцветители, например от моркови, домати или кетчуп, може да са причината за това. Количеството препарат за миене или избелващото действие на препарата за миене не са били достатъчни за естествените оцветители.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Използвайте повече препарат за миене (вижте глава “Препарати за миене”). <p>Вече оцветени части не възвръщат първоначалния си цвят.</p>

Какво да правим, когато ...

Проблем	Причина и отстраняване
По части от приборите се откриват следи от ръжда.	<p>Съответните прибори не са устойчиви на ръжда в достатъчна степен.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Не може да се отстрани. Купете прибори за хранене, които са подходящи за съдомиялна машина.
	<p>След напълване с регенерираща сол не е стартирана програма. Остатъци от солта са попаднали в нормалния процес на миене.</p> <ul style="list-style-type: none">■ След всяко пълнене на сол и след всяко отваряне на капачката на отделението за сол веднага стартирайте програмата Rinse salt без съдове, за да може евентуално изтеклият солен разтвор да се разреди и след това да се изпомпи.
	<p>Затварящата капачка на отделението за сол не е затегната.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Поставете капачката правилно и я затегнете.

На интернет страница www.miele.com/service ще получите информация за самостоятелното отстраняване на неизправности и за резервни части на Miele.

Контакт при неизправности


При неизправности, които не можете да отстраниТЕ сами, уведомете например Вашия специализиран търговец на Miele или сервиза на Miele.

Можете да запазите час в сервиза на Miele онлайн на адрес www.miele.bg/service.

Информацията за връзка със сервиза на Miele ще откриете в края на този документ.

Сервизът се нуждае от идентификатора на модела и фабричния номер (фабр./серийен номер/№). Данните ще намерите на табелката с данни.

Табелката с данните се намира от дясната страна на вратата.



База данни EPREL

От 1 март 2021 г. информацията за енергийното етикетиране и изискванията за екопроектиране могат да бъдат намерени в европейската продуктова база данни (EPREL). Можете да отворите продуктовата база данни от следната връзка: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Ще бъдете поканени да въведете идентификатора на модела.

Ще намерите идентификатора на модела върху табелката с данни.

Miele Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh, Germany	Mod: X xxxx	AC xxx V x Hz x.x kW ⇒ xx A
SN:	xxxxxxxxxxxx	M.N. xxxxxxxxx
Type:	HGXX	

Гаранция

Гаранционният срок е 2 години.

Повече информация можете да намерите в доставените с машината гаранционни условия.

За изпитвателните лаборатории

В брошурата **“Сравнителни изпитвания”** е посочена цялата необходима информация за сравнителни изпитвания.

Можете да изтеглите брошурата от интернет страницата на Miele. Ще намерите брошурата на страницата на съответния модел съдомиялна машина в раздел “За изтегляне”.

Допълнителни закупувани аксесоари

За тази съдомиялна машина вие ще получите препарат за изплакване, препарати за почистване и поддръжка, както и допълнително закупувани аксесоари.

Всички продукти са съгласувани с уредите на Miele.

Тези и много други интересни продукти можете да закупите в интернет магазина на Miele, сервиза на Miele или от Вашия специализиран търговец на Miele.

Препарати за миене

С Вашата съдомиялна машина Miele сте взели решение за най-добро качество и ефективност. За да постигате винаги оптимални резултати, е важно и да използвате правилните средства за миене. Понеже не всяко налично в търговската мрежа средство за миене почиства еднакво добре във всяка съдомиялна машина.

Затова има препарат за миене на съдове Miele специално за използване в уреди на Miele.

PowerDisk

Специална рецепта на Miele за отлично почистване в съдомиялни машини на Miele с автоматичното дозиране на препарат за миене AutoDos.

- Ексклузивен прахов гранулат на Miele
- с функция на препарат за изплакване и сол
- с компоненти за защита на сребро и стъкло
- Активен кислород за основна чистота
- със суперензими – ефективни дори при ниски температури

При твърда вода препоръчваме пълната система на Miele: PowerDisk, препаратът за изплакване и солта са съгласувани помежду си.

Препарат за миене на таблетки

- блестящи резултати дори и при упорити замърсявания
- с няколко функции, като например препарат за изплакване, сол и защита на стъкло
- несъдържащи фосфати – незамърсяващи околната среда
- не се разопаковат благодарение на водоразтворимото фолио

Прахообразен препарат за миене

- с активен кислород за основна чистота
- с ензими – ефективни дори при ниски температури на миене
- с формула за защита на стъкло срещу корозия на стъклото

Препарат за изплакване

- блестящ гланц за Вашите стъклени чаши
- подпомага съхненето на Вашите съдове
- с формула за защита на стъкло срещу корозия на стъклото
- прецизно и лесно дозиране благодарение на специалното затваряне

Регенерираща сол

- предпазва машината и съдовете от отлагания на варовик
- екстра зърнеста

Допълнителни закупувани аксесоари

Почистване на машината

За оптималната поддръжка на Вашата съдомиялна машина Miele има препарати на Miele за миене и изплакване.

Препарат за почистване на машина-та

- за използване с програмата Maintenance без дозиране на почистващ препарат
- ефективно почистване на съдо-миялната машина
- отстранява мазнини, бактерии и появя на миризми
- гарантира перфектни резултати от миенето

Препарат за отстраняване на котлен камък

- отстранява големи натрупвания на варовик
- мек и щадящ благодарение на натуралната лимонена киселина

Поддържащо средство

- отстранява миризми, варовик и леки натрупвания
- запазва еластичността и плътността на уплътнения

Освежител

- неутрализира неприятни миризми
- свеж и приятен аромат на лимон и зелен чай
- лесно и удобно се закрепва на кошницата за съдове
- много продуктивен, за 60 измивания

Системата за водна защита на Miele

За своята система за защита от вода (защита от протичане) при правилен монтаж Miele гарантира пълна защита от щети от вода, причинени от съдомиялната машина.

Захранване с вода

 Опасност за здравето вследствие на вода за изплакване.

Водата в съдомиялната машина не е питейна вода.

Не пийте вода от съдомиялната машина.

 Опасност за здравето и повреди поради замърсена навлизаща вода.

Качеството на навлизащата вода трябва да съответства на предписанието за питейна вода на съответната страна, в която се използва съдомиялната машина.

Свържете съдомиялната машина към питейна вода.

Съдомиялната машина може да се свързва към студена или топла вода с максимум 60 °C.

При енергийно изгодно производство на топла вода, напр. соларна енергия с циркуляционен тръбопровод, препоръчваме свързване към топла вода. По този начин се спестяват време и разходи за електроенергия. При това във всички програми се мие с топла вода.

За използване на програмата SolarSave (ако е налична) е необходимо свързване към топла вода с най-малко 45 °C и най-много 60 °C (температура на входящата вода).

Колкото по-висока е температурата на входящата вода, толкова по-добри са резултатите от миенето и сушенето.

Входният маркуч за вода е с дължина ок. 1,5 m. За удължаване може да се достави гъвкав метален маркуч с дължина 1,5 m (изпитателно налягане 14 000 kPa/140 bar) от специализиран търговец или отдела за обслужване на клиенти на Miele.

За свързване е необходим спирателен кран с резба за свързване $\frac{3}{4}$ ". Ако липсва спирателен кран, съдомиялната машина трябва да се монтира към водопровода за питейна вода само от професионален монтьор.

Налягането на водата на входа трябва да е между 50 и 1 000 kPa. При по-високо присъединително налягане на водата трябва да се монтира редуцирвател.

⚠️ Повреди вследствие на изтичаща вода.


Винтовото съединение е подложено на налягането на водопровода и изтичащата вода може да причини щети.

Поради това проверявайте дали свързването е херметично уплътнено чрез бавно отваряне на спирателния кран. При необходимост коригирайте положението на уплътнението и винтовото съединение. Редовно проверявайте дали винтовите съединения са все още херметични.

⚠️ Повреди вследствие на свръхналягане.

Увеличено за кратко налягане на водата може да повреди компоненти на съдомиялната машина.

Използвайте съдомиялната машина само ако е свързана към напълно обезвъздушена тръбопроводна мрежа.



⚠️ Опасност от токов удар от захранващото напрежение.

Във входния маркуч за вода има части под напрежение.

Входният маркуч за вода не трябва да се скъсява или поврежда (вижте фигурата).

Монтаж

Източване на водата

На изхода за източване на съдомиялната машина е монтиран възвратен клапан, така че мръсна вода да не може да изтече през източващия маркуч в уреда.

Съдомиялната машина е оборудвана с гъвкав източващ маркуч с дължина приблизително 1,5 m (ширина на светлия отвор: 22 mm).

Източващият маркуч може да бъде удължен с връзка и друг маркуч. Източващият маркуч може да бъде с максимална дължина 4 m и височината на изпомпване не трябва да надвишава 1 m.

За свързване на маркуча към канализационната система на място използвайте приложените в опаковката скоби за маркуч (вижте монтажния чертеж).

Маркучът може да се положи надясно или наляво.

Присъединителният щуцер на място може да се проектира за различни диаметри на маркуча. Ако щуцерът навлиза много дълбоко в маркуча, той трябва да бъде скъсен. В противен случай източващият маркуч може да се запуши.

Източващият маркуч не трябва да бъде скъсяван.

Полагайте източващия маркуч без прегъване, натиск или опън.

 Повреди вследствие на изтичаща вода.


Изтичащата вода може да причини щети.

След пускане в експлоатация се уверете, че източващият тръбопровод няма теч.

Обезвъздушаване на източването на вода

Ако връзката за източването на водата на място се намира по-ниско от водача във вратата за ролките на долната кошница, източването на водата трябва да се вентилира. В противен случай по време на изпълнение на програма водата може да изтече от камерата за миене поради засмукващото въздействие.

- Отворете напълно вратата на съдомиялната машина.



- Извадете долната кошница.
- Пъхнете отвертка в средния отвор на обезвъздушителния вентил в лявата стена на камерата за миене ①.
- Натиснете отвертката навътре в отвора и пробийте намиращата се отзад мембрана ②.

Сега отворът за обезвъздушаване на източването на водата е отворен.

Електрическо свързване

Серийно съдомиялната машина е "готова за включване" за свързване към защитен контакт.

Поставете съдомиялната машина така, че контактът да е достъпен свободно. Ако контактът не е свободно достъпен, тогава се уверете, че от страна на инсталацията има устройство за разединяване на всеки полюс.

 **Опасност от пожар вследствие на прегряване.**

Използването на съдомиялната машина с разклонители или удължители за захранване може да доведе до претоварване на кабелите.

От съображения за безопасност не използвайте разклонители или удължители за захранване.

Електрическата инсталация трябва да е изпълнена в съответствие с изискванията на VDE 0100.

От съображения за сигурност препоръчваме употребата на прекъсвач на остатъчен ток (RCD) от типа  в определената за дома инсталация за електрическо свързване на съдомиялната машина.

Повреденият мрежови захранващ кабел може да се сменя само със специален мрежови захранващ кабел от същия тип (предлаган от сервиза на Miele). От съображения за безопасност смяната трябва да се извършва само от квалифициран специалист или от сервиза на Miele.

Тези инструкции за експлоатация или табелката с данни предоставят информация за номиналната мощност и съответната защита. Сравнете тази информация с данните за електрическата връзка на място.

В случай на съмнение попитайте електротехник.

Временната или постоянна работа към автономна или несинхронна с мрежата инсталация за захранване с енергия (напр. островни мрежи, системи за подсигуряване) е възможна. Предпоставка за работата е спазването на предписанията на EN 50160 или сравним стандарт от страна на инсталацията за захранване с енергия.

Функциите и начинът на работа на защитните мерки, предвидени в тази домашна инсталация и в този продукт на Miele, трябва да бъдат гарантиирани и в островен режим на работа или при несинхронна с мрежата работа или да бъдат заменени с равностойни мерки в инсталацията. Както например е описано в актуалната публикация на VDE-AR-E 2510-2.

Технически данни

Модел съдомиялна машина	Нормална	XXL
Височина	80,5 cm (регулируема +6,5 cm)	84,5 cm (регулируема +6,5 cm)
Височина на нишата за вграждане	от 80,5 cm (+6,5 cm)	от 84,5 cm (+6,5 cm)
Ширина	59,8 cm	59,8 cm
Ширина на нишата за вграждане	60 cm	60 cm
Дълбочина	55 cm	55 cm
Тегло	макс. 47 kg	макс. 54 kg
Напрежение	вижте табелката с данни	
Присъединена мощност	вижте табелката с данни	
Предпазители	вижте табелката с данни	
Предоставен знак за проверка	вижте табелката с данни	
Налягане на водния поток	50–1 000 kPa (0,5–10 bar)	50–1 000 kPa (0,5–10 bar)
Връзка за топла вода	до макс. 60 °C	до макс. 60 °C
Височина на изпомпване	макс. 1 m	макс. 1 m
Дължина на изпомпване	макс. 4 m	макс. 4 m
Мрежов захранващ кабел	ок. 1,7 m	ок. 1,7 m
Вместимост	13/14 комплекта*	13/14 комплекта*

* в зависимост от модела

Технически данни

Модел съдомиялна машина	Нормална	XXL
Режим “изключен”	максимално 0,50 W*	
Режим на готовност	максимално 0,50 W*	
Предварителен избор на време	максимално 4,00 W*	
мрежови режим на готовност	максимално 2,00 W*	
Честотна лента на WiFi модула	2,4000–2,4835 GHz	
Максимална мощност на излъчване на WiFi модула	< 100 mW	

* точните стойности вижте в информационния лист за продукта

Декларация за съответствие

С настоящото Miele декларира, че тази миялна машина съответства на Директива 2014/53/ЕС.

Пълния текст на ЕС декларацията за съответствие можете да откриете на един от следните интернет адреси:

- Продукти, изтегляне, на www.miele.bg

МИЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ул. Бяла черква №24
гр. София, 1408

Тел: + 359 2 426 00 89
+ 359 882 391 073
Имейл адрес: info@miele.bg
www.miele.bg

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Deutschland

Miele

G 7180, G 7181, G 7182, G 7183, G 7185, G 7187, G 7188,
G 7190, G 7191, G 7195, G 7197

bg-BG

M.-Nr. 12 478 710 / 03