

Οδηγίες χρήσης Πλυντήρια πιάτων



Διαβάστε **οπωσδήποτε** τις οδηγίες χρήσης και το σχέδιο τοποθέτησης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας αλλά και τη συσκευή από οποιαδήποτε βλάβη.

Πίνακας περιεχομένων

Υποδείξεις ασφαλείας	6
Υποδείξεις στις οδηγίες χρήσης	15
Υποδείξεις για τη διάταξη (Layout).....	15
Περιεχόμενα συσκευασίας.....	16
Πρόσθετα εξαρτήματα.....	16
Περιγραφή συσκευής	17
Επισκόπηση συσκευής.....	17
Κάτω κάνιστρο.....	18
Πίνακας χειρισμού.....	19
Τρόπος λειτουργίας της οθόνης.....	20
Προστασία περιβάλλοντος	23
Αρχική λειτουργία	24
Άνοιγμα πόρτας.....	24
Κλείσιμο πόρτας.....	24
Ενεργοποίηση της ασφάλειας για τα παιδιά.....	25
Σύνδεση σε δίκτυο.....	25
Βασικές ρυθμίσεις.....	26
Ρύθμιση γλώσσας.....	26
Απαιτήσεις για τη δικτύωση.....	26
Εγκατάσταση Miele@home.....	27
Ρύθμιση ώρας.....	27
Ρύθμιση σκληρότητας νερού.....	27
Ενεργοποίηση AutoDos.....	28
Αλάτι αναγέννησης.....	29
Προσθήκη αλατιού.....	30
Προσθήκη αλατιού.....	31
Λαμπруντικό.....	32
Προσθήκη λαμπруντικού.....	33
Προσθήκη λαμπруντικού.....	33
Ρυθμίσεις	34
Άνοιγμα των ρυθμίσεων.....	34
Αλλαγή ρυθμίσεων.....	34
Τερματισμός των ρυθμίσεων.....	34
Γλώσσα 	35
ώρα.....	35
σκληρότητα νερού.....	35
AutoDos (Αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού).....	36
λαμπруντικό.....	36
Αποθήκευση Extras.....	36
Miele@home.....	37
Εκτέλεση Scan & Connect.....	37

τηλεχειρισμός.....	39
Remote Update	40
SmartStart.....	41
EcoStart	42
ένδειξη κατανάλωσης (EcoFeedback).....	43
θερμοκρασία	43
οθόνη.....	43
φωτεινότητα	43
χρωματική διαβάθμιση	43
ένταση ήχου.....	43
ενδείξεις προσθ υλικών	44
AutoOpen	44
2ο ενδιάμεσο ξέβγαλμα	45
BrilliantLight	45
Κύκλος υγιεινής	45
αποθήκη θερμότητας	46
Σύνδεση παροχ νερού.....	46
κλειδωμ συσκ 	46
Ακύρωση κλειδώματος λειτουργίας.....	46
Νομικές πληροφορίες	46
Πνευματικά δικαιώματα και άδειες για λογισμικό χειρισμού και συστήματος ελέγχου	47
Πνευματικά δικαιώματα και άδειες για τη μονάδα επικοινωνίας.....	47
εκθεσιακή επίδειξη	47
εργοστασ ρυθμίσεις	48
Πληροφορίες	48
Οικονομικό/οικολογικό πλύσιμο πιάτων	49
Οικονομικό πλύσιμο	49
Ένδειξη κατανάλωσης EcoFeedback.....	50
Συσσωρευτής θερμότητας	51
Τοποθέτηση σκευών και μαχαιροπέρουνων	52
Γενικές υποδείξεις	52
Πάνω κάνιστρο (ανάλογα με το μοντέλο).....	54
Τοποθέτηση πάνω κανίστρου	57
Κάτω κάνιστρο (ανάλογα με το μοντέλο).....	58
Δικτυωτό συρτάρι για μαχαιροπέρουνα.....	64
Τακτοποίηση του κάνιστρου 3D-MultiFlex	64
Παραδείγματα τοποθέτησης (ανάλογα με το μοντέλο).....	65
Πλυντήριο πιάτων με κάνιστρο για τα μαχαιροπέρουνα	65
Απορρυπαντικό	67
Είδη απορρυπαντικών	67
Δοσομέτρηση απορρυπαντικού	68

Πίνακας περιεχομένων

Αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού/AutoDos	68
Ενεργοποίηση AutoDos	69
Τοποθέτηση PowerDisk	69
Μη αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού.....	71
Δοσομέτρηση απορρυπαντικού	71
Προσθήκη απορρυπαντικού	71
Λειτουργία	73
Ενεργοποίηση του πλυντηρίου πιάτων	73
Επιλογή προγράμματος	73
Ένδειξη της διάρκειας προγράμματος	74
Έναρξη προγράμματος	74
Λήξη προγράμματος	74
Διαχείριση ηλεκτρικού ρεύματος.....	75
Απενεργοποίηση πλυντηρίου πιάτων	75
Αφαίρεση σκευών	75
Διακοπή προγράμματος.....	76
Διακοπή ή αλλαγή προγράμματος	76
Επιλογές.....	77
⌚ Χρονόμετρο.....	77
📱 Ενεργοποίηση MobileStart	80
Εμφάνιση ωρών λειτουργίας	80
Οδηγός για την επιλογή προγράμματος.....	82
Επισκόπηση προγραμμάτων	84
άλλα προγράμματα	86
Πρόσθετες λειτουργίες (Extras).....	88
Επιλογή πρόσθετων λειτουργιών.....	88
Καθαρισμός και περιποίηση	90
Καθαρισμός χώρου πλύσης	90
Καθαρισμός φλάντζας πόρτας και πόρτας.....	90
Καθαρισμός πίνακα χειρισμού	91
Καθαρισμός πρόσοψης της συσκευής	91
Καθαρισμός AutoDos.....	92
Καθαρισμός βραχιόνων πλύσης	93
Έλεγχος των φίλτρων στον κάδο.....	96
Καθαρισμός φίλτρων	97
Καθαρισμός φίλτρου στην παροχή νερού	98
Καθαρισμός αντλίας αποχέτευσης.....	99
Τι πρέπει να κάνετε, όταν.....	100
Τεχνικές βλάβες	100
Μηνύματα βλάβης	101

Πίνακας περιεχομένων

Άνοιγμα πόρτας	101
Βλάβη στην παροχή νερού	102
Βλάβη στην αποχέτευση νερού	103
Βλάβη στο AutoDos (αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού).....	104
Βλάβη βραχιόνων	106
Γενικά προβλήματα με το πλυντήριο πιάτων	107
Θόρυβοι	108
Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα πλύσης.....	109
Service	113
Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης	113
Βάση δεδομένων EPREL.....	113
Εγγύηση	114
Για τα ινστιτούτα ελέγχου.....	114
Εγκατάσταση	115
Σύστημα προστασίας διαρροών νερού Miele	115
Παροχή νερού	115
Μόνο για τη Γερμανία.....	116
Εκροή νερού.....	117
Ηλεκτρική σύνδεση	118
Τεχνικά χαρακτηριστικά	119
Δήλωση συμμόρφωσης	120

Υποδείξεις ασφαλείας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Η παραβίαση της σωστής χρήσης της συσκευής είναι επικίνδυνη και για το χειριστή και για τη συσκευή.

Διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης, πριν τοποθετήσετε και θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Μέσα σ' αυτές υπάρχουν σημαντικές υποδείξεις για την τοποθέτηση, την ασφάλεια, τον χειρισμό και τη συντήρηση της συσκευής. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC 60335-1 η εταιρεία Miele τονίζει κατηγορηματικά, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάζετε και να ακολουθείτε το κεφάλαιο για την τοποθέτηση του πλυντηρίου πιάτων καθώς και τις υποδείξεις ασφαλείας.

Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση ή αμέλεια αυτών των υποδείξεων.

Φυλάξτε το σχέδιο τοποθέτησης και σε περίπτωση που η συσκευή αλλάξει ιδιοκτήτη μην παραλείψετε να του το παραδώσετε.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

- ▶ Το πλυντήριο αυτό είναι κατασκευασμένο μόνο για οικιακή χρήση ή για παρόμοια χρήση σε άλλους χώρους, όπως π.χ.
 - σε μαγαζιά, γραφεία και άλλους εργασιακούς χώρους
 - σε αγροκτήματα
 - από πελάτες σε καλοκαιρινά ενοικιαζόμενα διαμερίσματα ή παρόμοιες εξοχικές εγκαταστάσεις.
- ▶ Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- ▶ Αυτό το πλυντήριο πιάτων προορίζεται για χρήση σε έως και 4.000 μ. ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
- ▶ Χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων αποκλειστικά για οικιακή χρήση, για το πλύσιμο οικιακών σκευών. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται.

► Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα, τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου. Αυτά τα άτομα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθος χειρισμού.

Προστασία για τα παιδιά

► Πρέπει να κρατάτε μακριά από το πλυντήριο πιάτων παιδιά κάτω των 8 ετών, εκτός εάν βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρησή σας.

► Παιδιά από 8 ετών και άνω επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθος χειρισμού.

► Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν τη συσκευή και να κάνουν εργασίες συντήρησης σε αυτή χωρίς επιτήρηση.

► Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στη συσκευή. Μην επιτρέπετε ποτέ στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Υφίσταται μεταξύ άλλων ο κίνδυνος, να κλειστούν τα παιδιά στη συσκευή.

► Όταν είναι ενεργοποιημένο το αυτόματο άνοιγμα πόρτας δεν επιτρέπεται να βρίσκονται μικρά παιδιά στην περιοχή του ανοίγματος της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, κάτι που είναι απίθανο, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

► Κίνδυνος ασφυξίας. Τα παιδιά μπορεί κατά το παιχνίδι να τυλιχτούν στο υλικό συσκευασίας (π.χ. μεμβράνη) ή να το βάλουν στο κεφάλι τους και πάθουν ασφυξία. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τα υλικά συσκευασίας. Κρατάτε το υλικό συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

► Κρατάτε πάντα τα παιδιά μακριά από τα απορρυπαντικά. Τα απορρυπαντικά προκαλούν σοβαρά εγκαύματα στην επιδερμίδα και σοβαρές βλάβες στα μάτια. Τα απορρυπαντικά είναι καυστικά στο στόμα και στο φάρυγγα και επιπλέον μπορούν να προκαλέσουν ασφυξία. Γι' αυτό το λόγο κρατάτε τα παιδιά μακριά από το ανοιχτό πλυντήριο πιάτων. Μπορεί να υπάρχουν ακόμη υπολείμματα απορρυπαντικού μέσα στο πλυντήριο πιάτων. Αν το παιδί καταπιεί απορρυπαντικό, απευθυνθείτε άμεσα σε γιατρό.

Τεχνική ασφάλεια

► Αν η εγκατάσταση, οι επισκευές και η συντήρηση δεν γίνουν από ειδικευμένους τεχνικούς, μπορεί να δημιουργηθούν σημαντικοί κίνδυνοι για τον χειριστή. Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης ή οι επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές επιτρέπεται να γίνονται μόνο από εξειδικευμένους τεχνίτες της Miele.

► Βλάβες στη συσκευή μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Ελέγχετε το πλυντήριο πιάτων για τυχόν ορατές ζημιές, ιδιαίτερα μετά τη μεταφορά. Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή με εμφανείς ζημιές.

► Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί με σύστημα γείωσης σύμφωνα προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Πρέπει να υπάρχει αυτό το βασικό χαρακτηριστικό ασφαλείας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση από έναν ειδικό.

Η εταιρεία Miele δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκύψουν από έλλειψη ή διακοπή γείωσης (π.χ. ηλεκτροπληξία).

► Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνομο ή μη συγχρονισμένο σε δίκτυο (όπως π.χ. αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προτύπων.

Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε λειτουργία μη συγχρονισμένη σε δίκτυο ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

► Το πλυντήριο πιάτων επιτρέπεται να συνδεθεί με το ηλεκτρικό δίκτυο μόνο μέσω ενός φις με 3 πόλους και με διακόπτη προστασίας (όχι με μόνιμη σύνδεση). Η πρίζα της συσκευής πρέπει, μετά την τοποθέτηση, να βρίσκεται σε προσιτό σημείο, για να μπορεί να αποσυνδεθεί η συσκευή οποιαδήποτε στιγμή από το δίκτυο.

► Δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε το φις μιας ηλεκτρικής συσκευής σε πρίζα που βρίσκεται πίσω από την πλάτη του πλυντηρίου πιάτων, γιατί η απόσταση ανάμεσα στην πλάτη του πλυντηρίου και στο φις μπορεί να είναι πολύ μικρή. Έτσι, αν το πλυντήριο πιάτων πιέζει το φις μπορεί να δημιουργηθεί υπερθέρμανση, με κίνδυνο φωτιάς.

► Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση του πλυντηρίου πιάτων κάτω από εστίες. Η ακτινοβολία που δημιουργείται από τις υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο πλυντήριο πιάτων. Για τον ίδιο λόγο δεν επιτρέπεται και η τοποθέτησή του ακριβώς δίπλα σε άλλες πηγές θέρμανσης (π.χ. τζάκι, σόμπες κ.λπ.).

► Τα στοιχεία ηλεκτρικής σύνδεσης (ασφάλεια, τάση και συχνότητα), που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου του πλυντηρίου ρούχων, πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν με αυτά του ηλεκτρικού δικτύου, για να μην προκληθούν βλάβες στη συσκευή. Συγκρίνετε τα στοιχεία σύνδεσης πριν τη σύνδεση. Σε περίπτωση αμφιβολίας ρωτήστε έναν ηλεκτρολόγο.

► Δεν επιτρέπεται να συνδεθεί η συσκευή με το ηλεκτρικό δίκτυο, πριν ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης συμπεριλαμβανομένης και της εγκατάστασης των ελατηρίων πόρτας.

► Η λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων επιτρέπεται μόνο εφόσον ο μηχανισμός πόρτας λειτουργεί άψογα, διαφορετικά όταν είναι ενεργοποιημένο το αυτόματο άνοιγμα πόρτας μπορεί να προκύψει κίνδυνος.

Μπορείτε να αναγνωρίσετε έναν μηχανισμό πόρτας που λειτουργεί άψογα ως εξής:

- Τα ελατήρια της πόρτας πρέπει να είναι ομοιόμορφα ρυθμισμένα και στις δύο πλευρές. Η σωστή ρύθμιση επιβεβαιώνεται αν, αφήνοντας ελεύθερη τη μισάνοικτη πόρτα (άνοιγμα γωνίας περίπου 45°), η πόρτα παραμένει σε αυτήν τη θέση. Επιπλέον, η πόρτα πρέπει να φρενάρει κατά την καθοδική της κίνηση.
- Μετά τη λήξη της φάσης στεγνώματος, η ράγα του κλειστρου πόρτας ανασύρεται αυτόματα προς τα μέσα κατά το άνοιγμα της πόρτας.

► Το πολύπριζο ή η μπαλαντέζα δεν παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια (κίνδυνος πυρκαγιάς). Μην συνδέετε το πλυντήριο πιάτων στο ηλεκτρικό δίκτυο με πολύπριζο ή μπαλαντέζα.

► Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).

► Μην τοποθετείτε το πλυντήριο πιάτων σε χώρους που απειλούνται από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Η παγωνιά δημιουργεί ρωγμές ή σκασίματα στους σωλήνες. Η προστασία της ηλεκτρονικής τεχνολογίας μειώνεται, όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το όριο παγωνιάς.

Υποδείξεις ασφαλείας

► Για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στο πλυντήριο πιάτων χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων μόνο εφόσον είναι συνδεδεμένο σε πλήρως εξασφαλισμένο δίκτυο σωληνώσεων.

► Στο πλαστικό κέλυφος της σύνδεσης νερού υπάρχει μια ηλεκτρική βαλβίδα. Μην βυθίζετε το κέλυφος σε υγρά.

► Στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής υπάρχουν αγωγοί από τους οποίους διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται να κόβετε το σωλήνα.

► Το ενσωματωμένο σύστημα προστασίας από διαρροή νερού Miele (Waterproof-System) προστατεύει με ασφάλεια από οποιαδήποτε διαρροή νερού, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

- να έχει γίνει σωστά η εγκατάσταση,
- να γίνεται άμεση αποκατάσταση μιας βλάβης, καθώς και άμεση αντικατάσταση ενός εξαρτήματος με εμφανή βλάβη,
- να είναι κλειστή η βρύση, σε μακρόχρονη απουσία (π.χ. διακοπές).

Το σύστημα προστασίας από διαρροή νερού λειτουργεί ακόμη και όταν το πλυντήριο πιάτων είναι απενεργοποιημένο. Το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει όμως να έχει αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο.

► Η πίεση της σύνδεσης νερού πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 50 kPa και 1.000 kPa.

► Ένα πλυντήριο πιάτων που έχει υποστεί ζημιά μπορεί να είναι επικίνδυνο για την ασφάλειά σας. Αν παρουσιάσει κάποια βλάβη ή συσκευή, διακόπτετε αμέσως τη λειτουργία της για λόγους ασφαλείας και απευθύνεστε στο Miele Service.

► Κάθε απαίτηση που αφορά την εγγύηση χάνεται, σε περίπτωση που η συσκευή δεν επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη του Miele Service.

► Σας συνιστούμε να αντικαθιστάτε τα ελαττωματικά μέρη με γνήσια ανταλλακτικά. Εάν τα γνήσια ανταλλακτικά είναι σωστά εγκατεστημένα, η Miele εξασφαλίζει πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας και οι εγγυήσεις διατηρούνται.

► Σε εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης, καθώς και επισκευών πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα (θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και στη συνέχεια βγάζετε το φις από την πρίζα).

► Αν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι φθαρμένο, επιτρέπεται να το αντικαταστήσετε μόνο με ειδικό καλώδιο σύνδεσης του ίδιου τύπου (μπορείτε να το προμηθευτείτε από το Miele Service). Για λόγους ασφαλείας η αντικατάσταση πρέπει να γίνει μόνο από τεχνικό της Miele ή από εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευών Miele.

► Το συγκεκριμένο πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισμένο λόγω ιδιαίτερων απαιτήσεων (π.χ. αναφορικά με τη θερμοκρασία, την υγρασία, τη χημική ανθεκτικότητα, την αντοχή στην τριβή και την ταλάντωση) με μια ειδική λυχνία. Η χρήση της λυχνίας αυτής επιτρέπεται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Η συγκεκριμένη λυχνία δεν είναι κατάλληλη για τον φωτισμό χώρων. Η αντικατάσταση επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή από το Miele Service.

Σωστή τοποθέτηση και εγκατάσταση

► Όλοι οι χειρισμοί τοποθέτησης και σύνδεσης της συσκευής πρέπει να γίνουν σύμφωνα με το σχέδιο τοποθέτησης.



► Να είστε προσεκτικοί πριν και κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του πλυντηρίου πιάτων. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού σε μεταλλικά μέρη της συσκευής. Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

► Η εγκατάσταση του πλυντηρίου πιάτων δεν πρέπει να εμποδίζει τις πόρτες κατά το αυτόματο άνοιγμα (λειτουργία AutoOpen).

► Όταν λειτουργεί το πλυντήριο πιάτων πίσω από κλειστές προσόψεις επίπλων (π.χ. πόρτες), βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται το αυτόματο άνοιγμα της πόρτας.

Τα έπιπλα κουζίνας που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι ανθεκτικά στην υγρασία.

Ο χώρος τοποθέτησης πρέπει να αερίζεται επαρκώς.

► Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί με απόλυτη οριζόντια ευθυγράμμιση, για να είναι εξασφαλισμένη η σωστή λειτουργία της.

► Για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα των συσκευών, είναι απαραίτητο να τοποθετούνται τα πλυντήρια πιάτων "U" (= κάτω από πάγκο εργασίας) και "i" (= κάτω από πάγκο εργασίας και εντοιχισμένα) κάτω από συνεχόμενο πάγκο εργασίας βιδωμένο με τα γειτονικά ντουλάπια.

Πρόσθετα πρέπει να βιδωθεί το πλυντήριο πιάτων με τα γειτονικά ντουλάπια (βλέπε σχέδιο τοποθέτησης).

Υποδείξεις ασφαλείας

▶ Εάν υπάρχει νεροχύτης δίπλα σε πλυντήριο πιάτων, πρέπει να μονωθεί προσεκτικά. Η στεγανότητα πρέπει να ελέγχεται τακτικά για την αποφυγή ζημιών στο πλυντήριο πιάτων.

▶ Ο εντοιχισμός του πλυντηρίου πιάτων σε κολονάτο ντουλάπι επιτρέπεται μόνο με επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Για τον ασφαλή εντοιχισμό σε κολονάτο ντουλάπι να χρησιμοποιείτε ένα «Σετ τοποθέτησης για εντοιχισμό σε κολονάτο ντουλάπι» και να λάβετε υπόψη το συνοδευτικό σχέδιο τοποθέτησης. Διαφορετικά υφίσταται ο κίνδυνος να ανατραπεί το ντουλάπι.

▶ Τα ελατήρια πόρτας πρέπει να τοποθετηθούν συμμετρικά στις δύο πλευρές της. Η σωστή ρύθμιση επιβεβαιώνεται αν, αφήνοντας ελεύθερη τη μισάνοικτη πόρτα (άνοιγμα γωνίας περίπου 45°), η πόρτα παραμένει σε αυτήν τη θέση. Επιπλέον, η πόρτα πρέπει να φρενάρει κατά την καθοδική της κίνηση.

Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με κανονικά τοποθετημένα ελατήρια πόρτας.

Αν η πόρτα δεν ρυθμίζεται κανονικά, απευθυνθείτε στο Miele Service.

Μπορείτε να βρείτε το ελάχιστο/μέγιστο βάρος πρόσοψης στα τεχνικά χαρακτηριστικά του πλυντηρίου πιάτων σας, στην ιστοσελίδα της Miele.

Σωστή χρήση

▶ Μη ρίχνετε διαλυτικό στο εσωτερικό του πλυντηρίου. Γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

▶ Τα απορρυπαντικά μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην επιδερμίδα, στα μάτια, στη μύτη, στο στόμα και στον φάρυγγα. Αποφύγετε την επαφή με το απορρυπαντικό. Μην εισπνέετε απορρυπαντικά σε σκόνη. Προσέχετε να μην καταπιείτε απορρυπαντικά. Σε περίπτωση εισπνοής ή κατάποσης του απορρυπαντικού απευθυνθείτε άμεσα σε γιατρό.

▶ Μην αφήνετε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων ανοικτή χωρίς λόγο. Μπορεί να τραυματιστείτε από την ανοικτή πόρτα ή να σκοτώσετε σε αυτή.

▶ Μη στηρίζετε, ούτε να κάθεστε πάνω στην ανοικτή πόρτα. Το πλυντήριο πιάτων μπορεί να ανατραπεί. Ταυτόχρονα μπορεί να τραυματιστείτε ή να υποστεί ζημιά το πλυντήριο πιάτων.

Σε πλήρως φορτωμένα, τραβηγμένα έξω κάνιστρα σκευών μπορεί ακόμα και μικρά, πρόσθετα φορτία στην ανοικτή πόρτα να οδηγήσουν στην ανατροπή του πλυντηρίου πιάτων.

- ▶ Το πιάτο μπορεί να είναι πολύ καυτό στο τέλος του προγράμματος. Γι' αυτό είναι καλύτερα να αφήνετε τα σκεύη μετά τη λήξη του προγράμματος μέσα στο πλυντήριο να κρυώσουν, έτσι ώστε να μπορείτε να τα πιάνετε σταθερά.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο τα ειδικά απορρυπαντικά και λαμπруντικά του εμπορίου για τα οικιακά πλυντήρια πιάτων. Μη χρησιμοποιείτε υγρά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά επαγγελματικού ή βιομηχανικού καθαρισμού. Μπορεί να προκληθούν υλικές ζημιές και υφίσταται κίνδυνος έντονων χημικών αντιδράσεων (π.χ. έκρηξη αερίων).
- ▶ Μην τοποθετείτε απορρυπαντικό (ακόμη και υγρό απορρυπαντικό) στη θήκη λαμπруντικού. Το απορρυπαντικό καταστρέφει τη θήκη λαμπруντικού.
- ▶ Μη βάζετε απορρυπαντικό (ακόμα και υγρό απορρυπαντικό) στο AutoDos. Το χύμα απορρυπαντικό καταστρέφει το AutoDos.
- ▶ Μην τοποθετείτε απορρυπαντικό (ακόμη και υγρό απορρυπαντικό) στο δοχείο αλατιού. Το απορρυπαντικό καταστρέφει τον αποσκληρυντή.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικό, κατά το δυνατόν χονδρό αλάτι, ή άλλα καθαρά αλάτια-προϊόντα ζέσης. Τα διάφορα άλλα αλάτια ενδέχεται να περιέχουν στοιχεία μη διαλυτά στο νερό και μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη λειτουργία του αποσκληρυντή.
- ▶ Σε πλυντήρια πιάτων με καλάθι μαχαιροπέρουνων (ανάλογα το μοντέλο), τοποθετείτε, για λόγους ασφαλείας, τα μαχαίρια με την πλευρά κοπής και τα πιρούνια με τα δόντια προς τα κάτω στο καλάθι μαχαιροπέρουνων. Οι κοφτερές άκρες των μαχαιριών και των πιρουνιών μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό, όταν προεξέχουν προς τα πάνω.
- ▶ Δεν επιτρέπεται να πλένετε στη συσκευή σκεύη από πλαστικό που δεν αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες, π.χ. σκεύη ή μαχαιροπέρουνα μιας χρήσης. Αυτά μπορεί να παραμορφωθούν από την επίδραση της θερμοκρασίας.
- ▶ Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή «Χρονόμετρο», πρέπει η θήκη απορρυπαντικού να είναι στεγνή. Αν χρειάζεται, σκουπίζετε τη θήκη απορρυπαντικού. Αν η θήκη είναι υγρή, το απορρυπαντικό σβολιάζει και ενδεχομένως να μην ξεπλένεται πλήρως.
- ▶ Σχετικά με τη χωρητικότητα του πλυντηρίου πιάτων βλ. κεφάλαιο «Τεχνικά χαρακτηριστικά».

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο γνήσια εξαρτήματα Miele. Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλου κατασκευαστή, το δικαίωμά σας να προβάλετε αξιώσεις, που απορρέουν από την εγγύηση και ενδεχομένως από την ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα, χάνεται.
- ▶ Η Miele σάς παρέχει εγγύηση παράδοσης για λειτουργικά ανταλλακτικά για έως και 15 χρόνια, τουλάχιστον όμως για 10 χρόνια, μετά τη διακοπή της παραγωγής του πλυντηρίου πιάτων σας.

Μεταφορά

- ▶ Βλάβες στη συσκευή μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Ελέγχετε το πλυντήριο πιάτων για τυχόν ορατές ζημιές κατά τη μεταφορά. Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή με εμφανείς ζημιές.
- ▶ Μεταφέρετε το πλυντήριο πιάτων μόνο όρθιο, ώστε να μην εισρεύσει υπόλοιπο νερού στο ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου και προκληθούν βλάβες.
- ▶ Για τη μεταφορά αδειάζετε το πλυντήριο πιάτων και στερεώνετε όλα τα χαλαρά εξαρτήματα π.χ. κάνιστρα, σωλήνες και καλώδια.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης περιγράφουν διάφορα μοντέλα πλυντηρίων πιάτων με διαφορετικό ύψος συσκευής.

Τα διάφορα μοντέλα πλυντηρίων πιάτων διακρίνονται ως εξής:

κανονικό = πλυντήριο πιάτων με ύψος 80,5 εκ. (εντοιχιζόμενο)

ή ύψους 84,5 εκ. (ανεξάρτητο)

XXL = πλυντήρια πιάτων με ύψος 84,5 εκ. (εντοιχιζόμενα).

Υποδείξεις για τη διάταξη (Layout)

Προειδοποιήσεις

 Τέτοιου είδους υποδείξεις περιέχουν πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια. Προειδοποιούν για πιθανές βλάβες σε ανθρώπους και αντικείμενα.

Διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις και λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις χειρισμού και τους κανόνες συμπεριφοράς που αναφέρονται μέσα.

Υποδείξεις

Οι υποδείξεις περιέχουν πληροφορίες που θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα.

Επισημαίνονται με ένα φαρδύ πλαίσιο.

Πρόσθετες πληροφορίες και παρατηρήσεις

Επιπρόσθετες πληροφορίες και παρατηρήσεις διακρίνονται από ένα λεπτό πλαίσιο.

Υποδείξεις χειρισμού

Ο χειρισμός του πλυντηρίου πιάτων χαρακτηρίζεται από ειδικά μαρκαρισμένες υποδείξεις χειρισμού. Αυτές εξηγούν βήμα-βήμα τη διεξαγωγή του χειρισμού. Πριν από κάθε προτροπή για ενέργεια υπάρχει ένα μαύρο τετράγωνο.

Παράδειγμα:

■ Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση και επιβεβαιώστε την εισαγωγή με το πλήκτρο OK.

Οθόνη

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη του πλυντηρίου πιάτων αναγνωρίζονται από μια ειδική γραμματοσειρά που βασίζεται στη γραμματοσειρά της οθόνης.

Παράδειγμα:

Αν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα κλείστε πόρτα ...

Υποδείξεις στις οδηγίες χρήσης

Περιεχόμενα συσκευασίας

Στη συσκευασία περιέχονται:

- Πλυντήριο πιάτων
- Οδηγίες χρήσης για τον χειρισμό του πλυντηρίου πιάτων
- Σχέδιο εγκατάστασης για την τοποθέτηση του πλυντηρίου πιάτων
- διάφορα εξαρτήματα εγκατάστασης για την τοποθέτηση του πλυντηρίου πιάτων (βλέπε σχέδιο τοποθέτησης)
- Χωνί για το γέμισμα με αλάτι αναγέννησης
- οποιοδήποτε πρόσθετο έντυπο υλικό ή άλλες προσθήκες


Πρόσθετα εξαρτήματα

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Miele, από το Miele Service ή από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele, μπορείτε να προμηθευτείτε προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για το πλυντήριο πιάτων σας, όπως απορρυπαντικά, καθαριστικά, προϊόντα φροντίδας για τη συσκευή και εξαρτήματα.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Miele μέσω του ακόλουθου κωδικού QR:




Επισκόπηση συσκευής



- | | |
|---|---|
| ① Ράγα κλειστρου πόρτας | ⑨ Δοχείο αλατιού |
| ② Επάνω βραχίονας ψεκασμού | ⑩ Πινακίδα στοιχείων |
| ③ Κάνιστρο για τα μαχαιροπίρουνα 3D-MultiFlex | ⑪ Δοχείο λαμπρυντικού |
| ④ Πάνω κάνιστρο (ανάλογα με το μοντέλο) | ⑫ Θήκη απορρυπαντικού |
| ⑤ Μεσαίος βραχίονας ψεκασμού | ⑬ Έξοδος απορρυπαντικού του AutoDos |
| ⑥ Βαλβίδα αερισμού | ⑭ AutoDos (αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού) |
| ⑦ Κάτω βραχίονας ψεκασμού | Κάτω κάνιστρο (βλ. επόμενη σελίδα) |
| ⑧ Σετ φίλτρων | |


Περιγραφή συσκευής

Κάτω κάνιστρο



- ① Στήριγμα ποτηριών
- ② FlexCare Glass & Bottle
- ③ MultiClip
- ④ XL-Assist
- ⑤ Πτυσσόμενα χωρίσματα
- ⑥ StrawClean

Πίνακας χειρισμού



- ① Πλήκτρο αφής *On/Off*
Για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του πλυντηρίου πιάτων.
- ② Οπτική διασύνδεση
Για το Miele Service.
- ③ Πλήκτρο αφής *MobileStart*
για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της επιλογής «MobileStart»
- ④ Οθόνη αφής
Για περαιτέρω πληροφορίες βλ. κεφάλαιο «Περιγραφή συσκευής», ενότητα «Τρόπος λειτουργίας της οθόνης».
- ⑤ Πλήκτρο αφής *πίσω*
Για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο μενού ή για την απόρριψη προηγούμενων ρυθμισμένων τιμών.
- ⑥ Πλήκτρο αφής *Έναρξη*
Για την έναρξη του επιλεγμένου προγράμματος.

Περιγραφή συσκευής

Τρόπος λειτουργίας της οθόνης

Μέσω της οθόνης μπορείτε να επιλέξετε ή να ρυθμίσετε τα ακόλουθα:

- πρόγραμμα
- τις πρόσθετες λειτουργίες
- το χρονόμετρο
- τις ρυθμίσεις

Στην οθόνη μπορούν να εμφανιστούν τα εξής:

- ονομασία του προγράμματος
- η φάση του προγράμματος
- ο προβλεπόμενος υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας του προγράμματος
- η κατανάλωση ρεύματος και νερού (EcoFeedback)
- η ώρα
- κατά περίπτωση, η κατάσταση δικτύωσης (συμπ. ισχύς σήματος)
- τυχόν μηνύματα σφαλμάτων και υποδείξεις

Για εξοικονόμηση ενέργειας, το πλυντήριο πιάτων απενεργοποιείται μετά από μερικά λεπτά, εάν δεν αγγίξετε εν τω μεταξύ κάποιο πλήκτρο αφής.

Για να θέσετε το πλυντήριο πιάτων πάλι σε λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο αφής .

Τα πλήκτρα αφής στο πεδίο χειρισμού και στην οθόνη αντιδρούν στο άγγιγμα με τα ακροδάκτυλα.

Η οθόνη αφής μπορεί να γρατζουνιστεί από μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως π.χ. μολύβια ή στυλό. Αγγίζετε την οθόνη αφής μόνο με τα δάκτυλα.

Πατήστε το επιθυμητό σημείο μενού για να το επιλέξετε.

Η τελευταία επιλεγμένη ρύθμιση είναι μαρκαρισμένη πορτοκαλί και μπορεί να αλλάξει.

Με το πλήκτρο αφής  στην οθόνη επιβεβαιώνετε μηνύματα ή ρυθμίσεις και μεταβαίνετε σε ένα άλλο επίπεδο μενού.

Αν θέλετε να βγείτε πάλι από ένα υπομενού, πατήστε το πλήκτρο αφής  (πίσω).

Πατώντας το πλήκτρο αφής  στην οθόνη, μεταβαίνετε κάθε φορά πίσω στο μενού «Προγράμματα».

Αν δεν πιάσετε κανένα πλήκτρο αφής για περισσότερα δευτερόλεπτα, η οθόνη μεταβαίνει ενδεχομένως πάλι στο αμέσως προηγούμενο επίπεδο μενού. Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να επαναλάβετε τις ρυθμίσεις σας.

Παραδείγματα για τον χειρισμό

Βασικό μενού

Με το πλήκτρο αφής  (πίσω) μεταβαίνετε από το μενού «Προγράμματα» στο βασικό μενού.



Στο βασικό μενού, μπορείτε να επιλέξετε το μενού «Προγράμματα», το μενού «Ρυθμίσεις» και το μενού «Πληροφορίες».

Στο μενού «Προγράμματα», μπορείτε να επιλέξετε τα προγράμματα.

Στο μενού «Ρυθμίσεις» μπορείτε να προσαρμόσετε το σύστημα ελέγχου του πλυντηρίου πιάτων έτσι ώστε να λειτουργεί σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις σας (βλ. κεφ. «Ρυθμίσεις»).

Στο μενού «Πληροφορίες», μπορείτε να εμφανίσετε διάφορες πληροφορίες για το πλυντήριο πιάτων σας (βλ. κεφάλαιο «Ρυθμίσεις», ενότητα «Πληροφορίες»).

Λίστες επιλογών

Μπορείτε να μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή στα δεξιά σύροντας το δάχτυλό σας στην οθόνη.



Η πορτοκαλί μπάρα κύλισης στο κάτω μέρος της οθόνης δείχνει ότι προσφέρονται περαιτέρω δυνατότητες επιλογών.


Στο μενού «Προγράμματα» μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των προγραμμάτων, αγγίζοντας παρατεταμένα το επιθυμητό όνομα προγράμματος και σύροντας το στην επιθυμητή θέση (εκτός από το πρόγραμμα ECO).

Μετά την επιλογή ενός προγράμματος εμφανίζεται το μενού «Πρόσθετες λειτουργίες (Extras)». Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τις επιθυμητές πρόσθετες λειτουργίες και να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο.

Περιγραφή συσκευής

Αριθμητικές τιμές

Σε ορισμένα μενού μπορούν να ρυθμιστούν αριθμητικές τιμές.




Μπορείτε να ρυθμίσετε αριθμούς, σύροντας το δάκτυλό σας στην οθόνη προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Με το πλήκτρο αφής **OK** γίνεται αποδεκτή η ρυθμισμένη αριθμητική τιμή.


Χρήσιμη συμβουλή: Αν αγγίξετε σύντομα τα ψηφία, εμφανίζεται το μπλοκ ψηφίων. Μόλις καταχωριστεί μια έγκυρη τιμή, το πλήκτρο αφής **OK** επισημαίνεται με πράσινο χρώμα.

Αναπτυσσόμενο μενού

Στο αναπτυσσόμενο μενού μπορείτε να εμφανίσετε διάφορες πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο πρόγραμμα.



Για να ανοίξετε το αναπτυσσόμενο μενού, πατήστε την πορτοκαλί μπάρα στο πάνω άκρο της οθόνης και σύρετε με το δάκτυλο προς τα κάτω.



Στο αναπτυσσόμενο μενού εμφανίζεται η κατανάλωση ενέργειας και νερού, καθώς και κατά περίπτωση οι επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες και η κατάσταση δικτύωσης του πλυντηρίου πιάτων (☑ συνδεδεμένο, ☒ όχι συνδεδεμένο).

Μενού SuperVision

Με το πλήκτρο αφής  SuperVision στην οθόνη μπορείτε να εμφανίσετε την κατάσταση των συσκευών Miele σας.



Στη λίστα συσκευών εμφανίζονται όλες οι οικιακές συσκευές Miele, που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο WLAN και για τις οποίες έχετε ενεργοποιήσει την ένδειξη SuperVision (βλ. κεφάλαιο «Ρυθμίσεις», ενότητα «SuperVision»).

Απόρριψη της συσκευασίας

Η συσκευασία χρησιμεύει στον χειρισμό και προστατεύει τη συσκευή από ζημιές κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί με οικολογικά κριτήρια και με βάση τη δυνατότητα ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων, και είναι σε γενικές γραμμές ανακυκλώσιμα.

Η επαναχρησιμοποίηση των υλικών συσκευασίας συμβάλλει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών. Αξιοποιήστε τα διαθέσιμα σημεία συλλογής πρώτων υλών με βάση το είδος του υλικού, καθώς και τις δυνατότητες αποκομιδής. Οι συσκευασίες μεταφοράς παραλαμβάνονται από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele.

Απόρριψη της παλιάς συσκευής

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν διάφορες πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά, μείγματα και εξαρτήματα, τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Η παρούσα τους στα οικιακά απορρίμματα, καθώς και η ακατάλληλη μεταχείρισή τους μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, μην απορρίπτετε σε καμία περίπτωση την παλιά συσκευή σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Αντί αυτού, χρησιμοποιήστε τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους συλλογής και αποκομιδής για τη δωρεάν παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele. Για τη διαγραφή δεδομένων


προσωπικού χαρακτήρα, που ενδεχομένως υπάρχουν στη συσκευή που απορρίπτετε, ευθύνεστε νομικά οι ίδιοι. Από τον νόμο υποχρεούστε να αφαιρέσετε, χωρίς να τα καταστρέψετε, τα εξαρτήματα που δεν είναι ενσωματωμένα στη συσκευή και των οποίων η αφαίρεση είναι εφικτή χωρίς να υποστούν ζημιά, όπως παλιές μπαταρίες, μίας χρήσης είτε επαναφορτιζόμενες, καθώς και λυχνίες. Παραδώστε τα εξαρτήματα αυτά σε κατάλληλο σημείο συλλογής, όπου η αποκομιδή τους δεν σας επιβαρύνει με κάποιο κόστος. Φροντίστε η παλιά συσκευή σας να φυλάσσεται μακριά από παιδιά μέχρι την αποκομιδή της.

Αρχική λειτουργία

Κάθε πλυντήριο πιάτων ελέγχεται στο εργοστάσιο ως προς την ικανότητα λειτουργίας. Τυχόν υπολείμματα νερού μέσα στη συσκευή είναι συνέπεια αυτού του ελέγχου και όχι δείγμα ότι η συσκευή είναι πιθανόν χρησιμοποιημένη.

Άνοιγμα πόρτας

Σε κάποια προγράμματα η πόρτα ανοίγει αυτόματα αφήνοντας ένα κενό για να στεγνώσουν καλύτερα τα σκεύη. Μπορείτε, αν θέλετε, να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία (βλ. κεφ. «Ρυθμίσεις», ενότητα «AutoOpen»).



- Για να ανοίξετε την πόρτα, βάλτε το χέρι σας στην εσοχή της λαβής και τραβήξτε τη λαβή της πόρτας με σταθερή δύναμη.
- Τραβήξτε την πόρτα εντελώς από την ασφάλιση.

Στη λήξη του προγράμματος με ενεργοποιημένη τη λειτουργία «AutoOpen», η ράγα του κλείστρου πόρτας ανασύρεται. Η ράγα του κλείστρου πόρτας πρέπει να μετακινηθεί εντελώς προς τα μέσα, για να κλείσετε πάλι την πόρτα.

Μην κρατάτε τη ράγα του κλείστρου πόρτας την ώρα που ανασύρεται, για να μην προκληθεί τεχνική βλάβη.

Αν ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρκεια του προγράμματος, διακόπτονται αυτόματα οι λειτουργίες πλύσης.

⚠ Κίνδυνος εγκαύματος από καυτό νερό.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, το νερό μέσα στο πλυντήριο πιάτων μπορεί να είναι καυτό.

Για τον λόγο αυτόν, ανοίγετε την πόρτα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μόνο με μεγάλη προσοχή.

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού λόγω αυτόματου ανοίγματος της πόρτας.

Η πόρτα μπορεί να ανοίξει αυτόματα στη λήξη ενός προγράμματος.

Μην εμποδίζετε την περιοχική ανοίγματος της πόρτας.

⚠ Προσοχή στο μπλοκάρισμα πόρτας.

Το αυτόματο άνοιγμα μπορεί να μπλοκάρει τις πόρτες.

Η εγκατάσταση του πλυντηρίου πιάτων πρέπει να γίνει με τρόπο που η αυτόματα ανοιγόμενη πόρτα του να μην εμποδίζει καμία πόρτα ή πρόσψη επίπλων.

Κλείσιμο πόρτας


- Ωθήστε τα κάνιστρα προς τα μέσα.
- Πιέστε την πόρτα μέχρι να ασφαλίσει το κλείστρο της πόρτας.

Μετά τη λήξη ενός προγράμματος με ενεργοποιημένη τη λειτουργία «AutoOpen», η ράγα του κλειστρου της πόρτας πρέπει να μετακινηθεί εντελώς προς τα μέσα, για να κλείσετε την πόρτα. Διαφορετικά, η ράγα του κλειστρου της πόρτας θα ανοίξει πάλι την πόρτα.

 **Κίνδυνος σύνθλιψης από την πόρτα που κλείνει.**
Κατά το κλείσιμο της πόρτας μπορείτε να μαγκώσετε τα δάκτυλά σας. Μην βάζετε τα χέρια σας στην περιοχή κλεισίματος της πόρτας.

Ενεργοποίηση της ασφάλειας για τα παιδιά

Με την ασφάλεια για τα παιδιά ασφαλίσετε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων, έτσι ώστε να μην μπορούν τα παιδιά να την ανοίξουν. Η πόρτα μπορεί τότε να ανοίξει μόνο με πολύ μεγάλη δύναμη.



- Για να ασφαλίσετε την πόρτα, μετακινείτε τη συρόμενη ασφάλεια κάτω από την εσοχή της λαβής προς τα δεξιά.
- Για να απασφαλίσετε την πόρτα, μετακινείτε τη συρόμενη ασφάλεια προς τα αριστερά.

Σύνδεση σε δίκτυο

Το πλυντήριο πιάτων σας είναι εξοπλισμένο με μια ενσωματωμένη μονάδα WiFi. Η μονάδα WiFi σας επιτρέπει να συνδεθείτε στο οικιακό σας δίκτυο και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Miele σε μια κινητή συσκευή.

Μόλις το πλυντήριο πιάτων συνδεθεί μέσω WiFi, η σύνδεση αποκαθίσταται αυτόματα κάθε φορά που το ενεργοποιείτε ξανά.

Εξασφαλίστε ότι στον χώρο τοποθέτησης του πλυντηρίου πιάτων σας το σήμα του δικτύου WiFi σας είναι αρκετά ισχυρό.

Με τη σύνδεση του πλυντηρίου πιάτων στο δίκτυο WiFi αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας ακόμη και όταν το πλυντήριο πιάτων είναι εκτός λειτουργίας.

Έξυπνες πρόσθετες λειτουργίες μέσω της εφαρμογής Miele*

Η δικτύωση μέσω της εφαρμογής Miele σας δίνει πρόσβαση σε πολλές έξυπνες λειτουργίες, όπως:

- Προβολή πληροφοριών κατάστασης
- Χρήση πρόσθετων χρήσιμων λειτουργιών
- Ενημέρωση του πλυντηρίου πιάτων σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της Miele μέσω ενημερώσεων λογισμικού.

Αρχική λειτουργία

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις έξυπνες πρόσθετες λειτουργίες στην ιστοσελίδα της Miele, στο Apple App Store® ή στο Google Play Store™.

* Πρόσθετη ψηφιακή προσφορά από την Miele & Cie. KG Το εύρος των λειτουργιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και τη χώρα. Απαιτείται να συμφωνήσετε με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου για τα ψηφιακά προϊόντα και τις υπηρεσίες της Miele στην εφαρμογή Miele. Η Miele διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να διακόψει τις ψηφιακές προσφορές ανά πάσα στιγμή.

Βασικές ρυθμίσεις

Ενεργοποίηση του πλυντηρίου πιάτων

- Θέστε σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο αφής .

Όταν θέτετε σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων, εμφανίζεται η οθόνη υποδοχής και ηχεί η μελωδία καλωσορίσματος.

Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της οθόνης βλ. κεφάλαιο «Περιγραφή συσκευής», ενότητα «Τρόπος λειτουργίας της οθόνης».

Ρύθμιση γλώσσας

Η οθόνη μεταφέρεται αυτόματα στην επιλογή γλώσσας.

- Επιλέγετε την επιθυμητή γλώσσα και αν χρειάζεται, τη χώρα.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της γλώσσας βλέπε κεφάλαιο «Ρυθμίσεις», ενότητα «Γλώσσα».

Η ρυθμισμένη γλώσσα είναι μαρκαρισμένη πορτοκαλί.

Απαιτήσεις για τη δικτύωση

Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες απαιτήσεις για τη δικτύωση:

1. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει οικιακό δίκτυο.
Έχετε διαθέσιμο τον κωδικό πρόσβασης WiFi.
2. Η εφαρμογή Miele είναι διαθέσιμη σε μια κινητή συσκευή.
3. Έχετε λογαριασμό χρήστη στην εφαρμογή Miele.

Εφαρμογή Miele

Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή Miele από το Apple App Store® ή από το Google Play Store™.



Εγκατάσταση Miele@home

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Ενεργοποίηση Miele@home;.

- Εάν επιθυμείτε να εγκαταστήσετε άμεσα το Miele@home, επιλέγετε συν-νέχεια.

Χρήσιμη συμβουλή: Εάν επιθυμείτε να αναβάλετε την εγκατάσταση για αργότερα, επιλέγετε παράληψη.

Έχετε 2 δυνατότητες για να συνδέσετε το πλυντήριο πιάτων σας στο δίκτυο WLAN:

- Επιλέγετε την επιθυμητή μέθοδο σύνδεσης.

1. App
2. WPS

Η οθόνη και η εφαρμογή Miele σας καθοδηγούν στα επόμενα βήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Miele@home βλ. κεφάλαιο «Ρυθμίσεις», ενότητα «Miele@home».

Ρύθμιση ώρας

Με τη σύνδεση στο δίκτυο WLAN η ώρα ενημερώνεται αυτόματα.

Η οθόνη αλλάζει και μεταβαίνει στη ρύθμιση της ώρας.

Η ενημερωμένη ώρα είναι απαραίτητη για τη χρήση της επιλογής «Χρονόμετρο».

- Ρυθμίστε τις ώρες και τα λεπτά και επιβεβαιώστε με OK.

Ρύθμιση σκληρότητας νερού

Η οθόνη αλλάζει και μεταβαίνει στη ρύθμιση της σκληρότητας νερού.

- Προγραμματίζετε το πλυντήριο πιάτων ακριβώς στη σκληρότητα του νερού στο σπίτι σας.
- Για τη σκληρότητα του νερού παροχής του σπιτιού σας, ενημερώνετε από την αρμόδια Υπηρεσία Ύδρευσης.
- Σε μια κυμαινόμενη σκληρότητα νερού παροχής (π.χ. 10-15 °dH) προγραμματίζετε πάντα τη μεγαλύτερη τιμή (στο παράδειγμα αυτό 15 °dH).

Αν χρειαστεί αργότερα να καλέσετε το Miele Service, διευκολύνετε τον αρμόδιο τεχνικό, όταν εκ των προτέρων γνωρίζετε τη σκληρότητα του νερού.

Για το λόγο αυτό συμπληρώστε το κενό στην παρακάτω γραμμή:

_____ °dH

Εκ κατασκευής έχει προγραμματιστεί μια σκληρότητα νερού 14 °dH.

- Ρυθμίζετε τη σκληρότητα νερού στο σπίτι σας και επιβεβαιώνετε με OK.

Περισσότερες πληροφορίες για τη ρύθμιση της σκληρότητας νερού θα βρείτε στο κεφάλαιο «Ρυθμίσεις», ενότητα «Σκληρότητα νερού».

Αρχική λειτουργία

Ενεργοποίηση AutoDos

Η οθόνη μεταβαίνει στη ρύθμιση της αυτόματης δοσομέτρησης απορρυπαντικού (βλ. κεφάλαιο «Απορρυπαντικά», ενότητα «Αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού/AutoDos»).

Ακόμα και εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού, πρέπει πριν από την πρώτη εκτέλεση προγράμματος να αφαιρέσετε την ασφάλεια από το καπάκι του AutoDos (βλ. κεφάλαιο «Απορρυπαντικά», ενότητα «Ενεργοποίηση AutoDos»).

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού. Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού, μπορείτε να βάλετε τη δόση του απορρυπαντικού με το χέρι στη θήκη απορρυπαντικού (βλ. κεφάλαιο «Απορρυπαντικά», ενότητα «Χειροκίνητη δοσομέτρηση απορρυπαντικού»).

- Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση και επιβεβαιώστε με *OK*.

Αυτή η ρύθμιση ισχύει για όλα τα προγράμματα και μπορεί να μεταβληθεί στο μενού «Πρόσθετες λειτουργίες» ενός προγράμματος.

Στη συνέχεια εμφανίζονται υποδείξεις. Αφού επιβεβαιώσετε αυτή την υπόδειξη με το *OK* εμφανίζονται ενδεχομένως οι δύο ενδείξεις ανεπάρκειας  Προ-

σθέστε αλάτι και ξεκινήστε το πρόγραμμα «Ξέβγαλμα αλατιού» και  συμπληρώστε λαμπруντικό.

- Αν χρειάζεται, προσθέστε αλάτι και λαμπруντικό (βλ. κεφ. «Πρώτη έναρξη λειτουργίας», ενότητα «Αλάτι αναγέννησης» και «Λαμπруντικό»).
- Επιβεβαιώστε τα μηνύματα με *OK*.

Η οθόνη μεταβαίνει στο μενού «Προγράμματα».

Αλάτι αναγέννησης

Για ένα καλό αποτέλεσμα πλύσης, το επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων πρέπει να λειτουργεί με μαλακό νερό (μικρή περιεκτικότητα σε άλατα). Αν η σκληρότητα του νερού είναι μεγάλη, δημιουργούνται κηλίδες ασβεστίου πάνω στα σκεύη και στα τοιχώματα του χώρου πλύσης.

Γι' αυτόν τον λόγο, από μια σκληρότητα νερού 5 °dH και πάνω πρέπει να γίνεται αποσκλήρυνση. Αυτό γίνεται αυτόματα στο ενσωματωμένο σύστημα αποσκλήρυνσης. Το σύστημα αποσκλήρυνσης νερού είναι κατάλληλο για σκληρότητα νερού παροχής έως και 70 °dH.

Για να διατηρηθεί η λειτουργία του συστήματος αποσκλήρυνσης, ο αποσκληρυντής πρέπει να υποβάλλεται τακτικά σε διαδικασία αναγέννησης. Η αναγέννηση αυτή εκτελείται μετά από κάθε ένατη διεξαγωγή προγράμματος. Στην αρχή του κάθε προγράμματος που ακολουθεί χρειάζονται γι' αυτή τη διαδικασία επιπλέον 4,4 λίτρα νερού, η κατανάλωση ρεύματος αυξάνεται κατά 0,015 kWh και το πρόγραμμα παρατείνεται κατά 3 λεπτά περίπου.

Τα στοιχεία αυτά ισχύουν για το πρόγραμμα ECO με σκληρότητα νερού 14 °dH. Σε άλλα προγράμματα και σκληρότητες νερού διαφέρει μόνο η συχνότητα αναγέννησης.

Το σύστημα αποσκλήρυνσης χρειάζεται για την αναγέννηση ένα ειδικό αλάτι. Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά πολλαπλής δράσης, μπορείτε, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού (< 21°dH) να μην χρησιμοποιήσετε αλάτι (βλέπε κεφ. «Απορρυπαντικά», ενότητα «Είδη απορρυπαντικών»).

Αν η σκληρότητα του νερού σας βρίσκεται συνεχώς **κάτω από 5 °dH**, η **προσθήκη αλατιού δεν είναι απαραίτητη**. Η ένδειξη προσθήκης αλατιού σβήνει αυτόματα μετά την αντίστοιχη ρύθμιση της σκληρότητας νερού (βλ. κεφάλαιο «Ρυθμίσεις», ενότητα «Σκληρότητα νερού»).

 Ζημιές λόγω διείσδυσης απορρυπαντικού στο σύστημα αποσκλήρυνσης.

Το απορρυπαντικό καταστρέφει το σύστημα αποσκλήρυνσης. Μην τοποθετείτε απορρυπαντικό (ακόμη και υγρό απορρυπαντικό) στο δοχείο αλατιού.

 Ζημιές λόγω χρήσης ακατάλληλου αλατιού.

Ορισμένα είδη αλατιού ενδέχεται να περιέχουν στοιχεία αδιάλυτα στο νερό, τα οποία προκαλούν δυσλειτουργία του αποσκληρυντή.

Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικό, κατά το δυνατόν χονδρό αλάτι, ή άλλα κορεσμένα αλάτια.

Αν χρησιμοποιείτε διαρκώς προϊόντα καθαρισμού πολλαπλής δράσης και σας ενοχλούν οι ενδείξεις ανεπάρκειας για το αλάτι και το λαμπρυντικό, μπορείτε να απενεργοποιήσετε και τις δύο ενδείξεις μαζί (βλ. κεφ. «Ρυθμίσεις», ενότητα «Ενδείξεις ανεπάρκειας»).

Αν δεν χρησιμοποιείτε πλέον απορρυπαντικά πολλαπλής δράσης, τότε προσθέτετε αλάτι και λαμπρυντικό. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και πάλι τις ενδείξεις ανεπάρκειας.

Αρχική λειτουργία

Προσθήκη αλατιού

Πριν από το πρώτο γέμισμα με αλάτι, πρέπει να γεμίσετε το δοχείο αλατιού με περίπου 1,5 l νερό, για να μπορέσει να διαλυθεί.

Μετά την έναρξη λειτουργίας υπάρχει πάντα επαρκής ποσότητα νερού στο δοχείο αλατιού.


- Βγάλτε το κάτω κάνιστρο από τον χώρο πλύσης και ξεβιδώστε το βιδωτό καπάκι του δοχείου αλατιού.

 Κίνδυνος διάβρωσης από αλατόνερο.

Κάθε φορά που ανοίγετε το καπάκι του δοχείου αλατιού, τρέχει νερό ή αλατόνερο από το δοχείο αλατιού. Το αλατόνερο που ξεχειλίζει μπορεί να προκαλέσει διάβρωση στον χώρο πλύσης και στα σκεύη.

Επομένως, ανοίγετε το δοχείο αλατιού μόνο για να το γεμίσετε με αλάτι.

- Αρχικά γεμίστε το δοχείο αλατιού με περίπου 1,5 l νερό.



- Τοποθετήστε την παρεχόμενη χοάνη και γεμίστε το δοχείο αλατιού με αλάτι μέχρι επάνω. Το δοχείο χωράει, ανάλογα με το είδος του αλατιού, έως και 2 kg αλάτι.
- Καθαρίστε την περιοχή πλήρωσης από υπολείμματα αλατιού. Έπειτα βιδώστε σφικτά το βιδωτό καπάκι στο δοχείο αλατιού.
- Μετά από κάθε γέμισμα με αλάτι και μετά από κάθε άνοιγμα του καπακιού του δοχείου αλατιού, ξεκινήστε αμέσως το πρόγραμμα Ξέβγαλμα αλατιού χωρίς σκεύη, ώστε να διαλυθεί τυχόν αλατόνερο που έχει ξεχειλίσει και έπειτα να αντληθεί.

Προσθήκη αλατιού

- Μετά από τη λήξη ενός προγράμματος προσθέστε αλάτι, μόλις εμφανιστεί η ένδειξη ανεπάρκειας Σ Προσθέστε αλάτι και ξεκινήστε το πρόγραμμα «Ξέβγαλμα αλατιού».
- Επιβεβαιώστε πατώντας *OK*.

Η ένδειξη προσθήκης αλατιού σβήνει.

 Κίνδυνος διάβρωσης από αλατόνερο.

Το αλατόνερο που ξεχειλίζει μπορεί να προκαλέσει διάβρωση στον χώρο πλύσης και στα σκεύη.

Μετά από κάθε γέμισμα με αλάτι και μετά από κάθε άνοιγμα του καπακιού του δοχείου αλατιού, ξεκινήστε αμέσως το πρόγραμμα Ξέβγαλμα αλατιού χωρίς σκεύη, ώστε να διαλυθεί τυχόν αλατόνερο που έχει ξεχειλίσει και έπειτα να αντληθεί.

Αν η συγκέντρωση αλατιού δεν είναι ακόμη επαρκώς υψηλή, η ένδειξη ανεπάρκειας μπορεί να συνεχίσει να εμφανίζεται και μετά την προσθήκη αλατιού. Σε αυτήν την περίπτωση, επιβεβαιώστε άλλη μία φορά με *OK*.

Η ένδειξη προσθήκης αλατιού σβήνει, αν προγραμματίσετε το πλυντήριο πιάτων σε σκληρότητα νερού παροχής κάτω από 5°dH.

Λαμπруντικό

Το λαμπруντικό είναι απαραίτητο, έτσι ώστε το νερό κατά το στέγνωμα να τρέχει εύκολα από τα σκεύη και αυτά να στεγνώνουν ευκολότερα μετά το πλύσιμο.

Το λαμπруντικό τοποθετείται στη θήκη λαμπруντικού και η τροφοδοσία επιτυγχάνεται αυτόματα, σύμφωνα με τη ρυθμισμένη ποσότητα.

 Ζημιές λόγω υγρού πιάτων ή απορρυπαντικό.

Το υγρό πιάτων και το απορρυπαντικό καταστρέφουν το δοχείο λαμπруντικού.

Συμπληρώνετε μόνο λαμπруντικό για οικιακά πλυντήρια πιάτων.

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υγρό κιτρικό οξύ περιεκτικότητας 10%. Τότε τα σκεύη θα είναι πιο υγρά και θα έχουν περισσότερους λεκέδες στεγνού νερού απ' ότι με τη χρήση λαμπруντικού.

 Ζημιές λόγω οξέων.

Το πλυντήριο πιάτων μπορεί να υποστεί ζημιές από οξέα μεγαλύτερης περιεκτικότητας.

Μην χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση κιτρικό οξύ με μεγαλύτερο ποσοστό οξέος.


Αν θέλετε να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά απορρυπαντικά πολλαπλής δράσης, τότε δεν χρειάζεται να προσθέτετε λαμπруντικό.

Για να πετύχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα πλύσης και στεγνώματος, πρέπει να χρησιμοποιείτε συνηθισμένα απορρυπαντικά σε συνδυασμό με ξεχωριστή δοσολογία αλατιού και λαμπруντικού.

Όταν χρησιμοποιείτε διαρκώς προιόντα καθαρισμού πολλαπλής δράσης, και σας ενοχλούν οι ενδείξεις προσθήκης υλικών για αλάτι και λαμπруντικό, μπορείτε να ακυρώσετε και τις δύο ενδείξεις μαζί (βλ. κεφ. «Ρυθμίσεις», ενότητα «Ενδείξεις προσθήκης υλικών»).


Όταν δεν χρησιμοποιείτε πλέον απορρυπαντικά πολλαπλής δράσης, τότε προσθέτετε αλάτι και λαμπруντικό. Ενεργοποιείτε ενδεχομένως και πάλι τις ενδείξεις προσθήκης υλικών.

Προσθήκη λαμπρυντικού



- Ανασηκώστε το κίτρινο άκρο στο καπάκι του δοχείου λαμπρυντικού ✱.

Το καπάκι ανοίγει.



- Προσθέστε μόνο τόσο λαμπρυντικό, μέχρι η ένδειξη στάθμης πλήρωσης (τόξο) με την πόρτα ανοιχτή σε οριζόντια θέση να σκουραίνει.

Το δοχείο λαμπρυντικού χωρά περίπου 110 ml.

- Κλείστε το καπάκι και βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει, καθώς διαφορετικά μπορεί στη διάρκεια της πλύσης να εισχωρήσει νερό στο δοχείο λαμπρυντικού.
- Σκουπίστε καλά τα σημεία που τυχόν έχει κυθεί λαμπρυντικό, ώστε να αποφύγετε την έντονη δημιουργία αφρού στα επόμενα προγράμματα.

Για τέλειο αποτέλεσμα πλύσης, μπορείτε να προσαρμόσετε την ποσότητα δοσολογίας λαμπρυντικού (βλέπε κεφάλαιο «Ρυθμίσεις», ενότητα «Λαμπρυντικό»).

Προσθήκη λαμπρυντικού

Όταν ανάψει η ένδειξη προσθήκης υλικών ✱ συμπληρώστε λαμπρυντικό, σημαίνει ότι υπάρχει ρεζέρβα λαμπρυντικού για 2-3 ακόμη πλύσεις.

- Γεμίστε έγκαιρα τη θήκη με λαμπρυντικό.
- Επιβεβαιώνετε με το OK.

Η ένδειξη προσθήκης λαμπρυντικού σβήνει.

Ρυθμίσεις

Με τις ρυθμίσεις μπορείτε να προσαρμόσετε το σύστημα ελέγχου του πλυντηρίου πιάτων σε μεταβαλλόμενες απαιτήσεις.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κάθε στιγμή.

Άνοιγμα των ρυθμίσεων

- Θέτετε σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο αφής .

Στην οθόνη εμφανίζεται το μενού «Προγράμματα».

Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της οθόνης βλ. κεφάλαιο «Περιγραφή συσκευής», ενότητα «Τρόπος λειτουργίας της οθόνης».

- Με το πλήκτρο αφής  μεταβαίνετε στο βασικό μενού.
 - Αγγίζετε το πλήκτρο αφής ρυθμίσεις.
- Η οθόνη μεταβαίνει στο μενού ρυθμίσεις.

Αλλαγή ρυθμίσεων

- Επιλέγετε τη ρύθμιση, που θέλετε να αλλάξετε.

Η επιλεγμένη ρύθμιση μαρκάρεται πορτοκαλί.

- Αλλάζετε την τιμή που εμφανίζεται και επιβεβαιώνετε κατά περίπτωση με *OK*.

ή

- Αγγίζετε μια επιλογή, για να την επιλέξετε.

- Αν θέλετε να βγείτε πάλι από ένα υπομενού, αγγίζετε το πλήκτρο αφής .

Η οθόνη μεταβαίνει σε ένα υψηλότερο επίπεδο μενού.

Τερματισμός των ρυθμίσεων

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής .

Η οθόνη μεταβαίνει στο βασικό μενού.

Γλώσσα

Οι ενδείξεις στην οθόνη μπορούν να εμφανίζονται σε διάφορες γλώσσες.

Μέσω του υπομενού **γλώσσα** μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα που εμφανίζεται καθώς και τη χώρα εφόσον απαιτείται.

Η σημαία πίσω από τη λέξη **γλώσσα** λειτουργεί ως οδηγός, σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί μία γλώσσα που δεν καταλαβαίνετε.

Σε αυτή την περίπτωση επιλέγετε τόσες φορές το σημείο του μενού, δίπλα στο οποίο εμφανίζεται μια σημαία, μέχρι να εμφανιστεί το υπομενού **γλώσσα**.

ώρα

Η ενημερωμένη ώρα είναι απαραίτητη για τη χρήση της επιλογής «Χρονόμετρο».

Ρύθμιση μορφής ώρας

Μπορείτε να αποφασίσετε, αν η ώρα θα εμφανίζεται σε μορφή 24ωρου ή 12ωρου.

- Επιλέγετε την επιθυμητή ρύθμιση για τη μορφή της ώρας.

Ρύθμιση ώρας

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα.

- Ρυθμίστε τις ώρες και τα λεπτά και επιβεβαιώστε με **OK**.

Η ρύθμιση για την ώρα αποθηκεύτηκε.

σκληρότητα νερού

Το πλυντήριο πιάτων σας είναι εξοπλισμένο με έναν αποσκληρυντή.

- Προγραμματίζετε το πλυντήριο πιάτων ακριβώς στη σκληρότητα του νερού στο σπίτι σας.
- Για τη σκληρότητα του νερού παροχής του σπιτιού σας, ενημερώνεστε από την αρμόδια Υπηρεσία Ύδρευσης.
- Σε μια κυμαινόμενη σκληρότητα νερού παροχής (π.χ. 10-15 °dH) προγραμματίζετε πάντα τη μεγαλύτερη τιμή (στο παράδειγμα αυτό 15 °dH).

Εάν ο βαθμός σκληρότητας του νερού στο σπίτι σας υπάρχει σε μονάδα διαφορετική από °dH, μπορείτε να μετατρέψετε τις τιμές ως εξής:
 $1\text{ }^{\circ}\text{dH} = 0,18\text{ mmol/l} = 1,78\text{ }^{\circ}\text{fH}$

Ρύθμιση σκληρότητας νερού

- Επιλέγετε τη σκληρότητα νερού στο σπίτι σας και επιβεβαιώνετε με **OK**.

AutoDos (Αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού)

Η αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού προσαρμόζει αυτόματα την ποσότητα απορρυπαντικού στο επιλεγμένο πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα *Αυτόματο*, αυτό συμβαίνει σύμφωνα με τον βαθμό λερώματος των σκευών.

Αν θέλετε να αυξήσετε τη διάρκεια χρήσης του PowerDisk, μπορείτε να ελαττώσετε την ποσότητα της δόσης. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί ενδεχομένως να μειωθεί η καθαριστική δράση του προγράμματος.

Αν θέλετε να βελτιώσετε την καθαριστική δράση, μπορείτε να αυξήσετε την ποσότητα της δόσης. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η διάρκεια χρήσης του PowerDisk.

Ρύθμιση Ποσότητα δοσολογίας

Για να επιτύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα πλύσης, μπορείτε να προσαρμόσετε την ποσότητα δοσολογίας του PowerDisk.

- Επιλέξτε το στοιχείο μενού Ποσότητα δοσολογίας.
- Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

Λαμπруντικό

Για να επιτύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα πλύσης, μπορείτε να προσαρμόσετε την ποσότητα δοσολογίας του λαμπруντικού.

Η ποσότητα δοσολογίας μπορεί να ρυθμιστεί από 0 έως 6 ml.

Εκ κατασκευής έχουν ρυθμιστεί 3 ml.

Η ποσότητα δοσολογίας του λαμπруντικού μπορεί μέσω μιας αυτόματης προσαρμογής των προγραμμάτων να εμφανιστεί πιο αυξημένη από τη ρυθμισμένη τιμή.

Αν εμφανίζονται λεκέδες στα σκεύη:

- Ρυθμίζετε μια μεγαλύτερη ποσότητα λαμπруντικού.

Αν η επιφάνεια των σκευών είναι θολή και γλιστράει στο χέρι:

- Ρυθμίζετε μια μικρότερη ποσότητα λαμπруντικού.

Αποθήκευση Extras

Μπορείτε να ρυθμίσετε αν οι επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες θα παραμένουν μόνιμα ενεργοποιημένες για το αντίστοιχο πρόγραμμα.

Για το πρόγραμμα *ECO*, η πρόσθετη λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο για έναν κύκλο προγράμματος.

Miele@home

Το πλυντήριο πιάτων σας είναι εξοπλισμένο με μια ενσωματωμένη μονάδα WLAN.

Μπορείτε να συνδέσετε το πλυντήριο πιάτων σας στο δίκτυο WLAN. Κατά αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας ακόμα και όταν το πλυντήριο πιάτων είναι εκτός λειτουργίας.

Στα μενού «Ρυθμίσεις» και «Ρυθμίσεις, Miele@home» προστίθενται και άλλα σημεία μενού.

Για τον λόγο αυτόν εξασφαλίστε, ότι στον χώρο τοποθέτησης του πλυντηρίου πιάτων σας είναι διαθέσιμο το σήμα του δικτύου σας WLAN με αρκετά δυνατό σήμα.

Έχετε περισσότερες δυνατότητες να συνδέσετε το πλυντήριο πιάτων σας στο δίκτυό σας WLAN:

Εκτέλεση Scan & Connect

Εκτελέστηκε η διαδικασία πρώτης θέσης σε λειτουργία, χωρίς να ρυθμιστεί το Miele@home.

■ Σαρώστε τον κωδικό QR.

Αν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Miele και έχετε λογαριασμό χρήστη, θα μεταφερθείτε απευθείας στη σύνδεση δικτύου.

Αν δεν έχετε εγκαταστήσει ακόμα την εφαρμογή Miele, θα μεταφερθείτε στο Apple App Store® ή στο Google Play Store™.

■ Εγκαταστήστε την εφαρμογή Miele και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη.

■ Σαρώστε ξανά τον κωδικό QR.

Η εφαρμογή Miele σας καθοδηγεί στα βήματα ρύθμισης.



App

Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή Miele από το Apple App Store® ή από το Google Play Store™.



- Επιλέξτε το στοιχείο μενού App και επιβεβαιώστε με OK.
- Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήστη στην εφαρμογή.

Αφού ενσωματώσετε το πλυντήριο πιάτων στο δίκτυό σας WLAN, μπορείτε να διεξάγετε με την εφαρμογή για παράδειγμα τις ακόλουθες ενέργειες:

- Να χειριστείτε εξ αποστάσεως το πλυντήριο πιάτων σας
- Να ζητήσετε πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας του πλυντηρίου πιάτων σας
- Να ζητήσετε υποδείξεις για τη διεξαγωγή προγραμμάτων του πλυντηρίου πιάτων σας
- Να ρυθμίσετε ένα δίκτυο Miele@home με άλλες οικιακές συσκευές Miele με δυνατότητα WLAN

Ρυθμίσεις

WPS

Εναλλακτικά της σύνδεσης στο δίκτυο με τη βοήθεια της εφαρμογής της Miele μπορείτε να συνδέσετε το πλυντήριο πιάτων σας μέσω WPS (Wi-Fi Protected Setup) στο δίκτυο WLAN.

Το WLAN ρούτερ σας πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα WPS.

- Επιλέξτε το στοιχείο μενού WPS και επιβεβαιώστε με **OK**.
- Επιβεβαιώστε το μήνυμα Πιέστε το πλήκτρο WPS του router. με **OK**.
- Ενεργοποιήστε μέσα σε 2 λεπτά στο ρούτερ σας τη λειτουργία «WPS».
- Αν η δημιουργία της σύνδεσης ήταν επιτυχής, επιβεβαιώστε το μήνυμα με **OK**.

Αν η δημιουργία της σύνδεσης δεν ήταν εφικτή, ενδεχομένως να μην ενεργοποιήσατε αρκετά γρήγορα το WPS στο ρούτερ σας. Επαναλάβετε τα προαναφερόμενα βήματα.

απενεργοπ

Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα WLAN του πλυντηρίου πιάτων σας, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε.

- Επιλέξτε το στοιχείο μενού απενεργοπ.

Στο μενού Miele@home εμφανίζεται τώρα αντί για απενεργοπ το στοιχείο μενού ενεργοποίηση.

ενεργοποίηση

Εάν επιθυμείτε να συνδέσετε το πλυντήριο πιάτων σας με το δίκτυο WLAN, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη μονάδα WLAN.

- Επιλέξτε το στοιχείο μενού ενεργοποίηση.

Στο μενού Miele@home εμφανίζεται τώρα αντί για ενεργοποίηση το στοιχείο μενού απενεργοπ.

Ένδειξη κατάσταση σύνδεσης

Μπορείτε να εμφανίσετε την τελευταία κατάσταση σύνδεσης της συσκευής σας στην οθόνη.

- Επιλέξτε το στοιχείο μενού κατάσταση σύνδεσης και επιβεβαιώστε με **OK**.
- Με τα πλήκτρα αφής ∇ $\wedge$ μπορείτε να εμφανίσετε στην οθόνη διαδοχικά την ένταση του σήματος WLAN, το όνομα του Router σας και την αντίστοιχη διεύθυνση IP.
- Επιβεβαιώνετε τα μηνύματα με το **OK**.

εκ νέου ρύθμιση

Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο εάν έχετε ήδη συνδέσει μια φορά το πλυντήριο πιάτων σας στο δίκτυο WLAN.

Σύνδεση μέσω εφαρμογής

- Επιλέξτε το στοιχείο μενού App.
- Ακολουθήστε τον οδηγό χρήστη που υπάρχει στην εφαρμογή.

Σύνδεση μέσω WPS

- Επιλέξτε το στοιχείο μενού WPS.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

να γίνει επαναφορά ρύθμισης δικτύου;

Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο εάν έχετε ήδη συνδέσει μια φορά το πλυντήριο πιάτων σας στο δίκτυο WLAN.

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της μονάδας WLAN, στις εργοστασιακές ρυθμίσεις από αυτό το σημείο μενού.

Εκτελέστε επαναφορά της διαμόρφωσης δικτύου σε περίπτωση απόρριψης ή μεταπώλησης του πλυντηρίου πιάτων ή αν θέλετε να θέσετε σε λειτουργία ένα μεταχειρισμένο πλυντήριο πιάτων. Μόνο έτσι διασφαλίζεται ότι έχουν καταργηθεί όλα τα προσωπικά δεδομένα και ότι ο προηγούμενος κάτοχος δεν μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση στο πλυντήριο πιάτων.

- Επιλέξτε το στοιχείο μενού να γίνει επαναφορά ρύθμισης δικτύου;.
- Επιλέξτε ναι.

τηλεχειρισμός

Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο εάν έχετε συνδέσει το πλυντήριο πιάτων σας στο δίκτυο WLAN (βλ. κεφάλαιο «Ρυθμίσεις», ενότητα «Miele@home»)

Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε μόνιμα την επιλογή τηλεχειρισμός, μπορείτε να το ρυθμίσετε σε αυτό το στοιχείο μενού. Το πλήκτρο αφής  *Mobile Start* δεν θα είναι πλέον επιλέξιμο έως ότου αλλάξετε και πάλι τη ρύθμιση.

Ακόμα και εάν η επιλογή τηλεχειρισμός είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή μέσω της εφαρμογής Miele. Ωστόσο, δεν μπορείτε να εκκινήσετε προγράμματα ή να αλλάξετε ρυθμίσεις.

SuperVision

Αυτό το σημείο μενού εμφανίζεται μόνο όταν έχετε συμπεριλάβει το πλυντήριο πιάτων σας στο δίκτυό σας WLAN (βλ. κεφάλαιο «Ρυθμίσεις», ενότητα «Miele@home»)

Εάν έχετε συνδέσει όλες τις συσκευές σας Miele στο δίκτυο WLAN, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων σας ως συσκευή ενδείξεων του SuperVision. Έτσι μπορείτε να παρακολουθείτε όλες τις οικιακές συσκευές Miele που έχετε συνδέσει στο δίκτυο WLAN με το πλυντήριο πιάτων σας.

Ένδειξη SuperVision

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων σας ως συσκευή ενδείξεων SuperVision, πρέπει να ενεργοποιήσετε την ένδειξη SuperVision.

- Επιλέγετε την επιθυμητή ρύθμιση και επιβεβαιώνετε με OK.

Εάν έχετε ενεργοποιήσει την ένδειξη SuperVision, τότε εμφανίζεται στην οθόνη  SuperVision.

- Επιλέγετε  SuperVision, για να αλλάξετε την ένδειξη SuperVision.

Εμφανίζεται η κατάσταση των οικιακών συσκευών Miele που έχετε συνδέσει στο δίκτυο WLAN με ενεργοποιημένη ένδειξη SuperVision.

Ρυθμίσεις

Λίστα συσκευών

Αν έχετε ενεργοποιήσει την ένδειξη SuperVision, μπορείτε να ρυθμίσετε, ποια από τις συσκευές στο δίκτυο Miele@home πρέπει να εμφανίζεται στο πλυντήριο πιάτων σας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε εάν πρέπει να αναπαράγονται τα ηχητικά σήματα της εκάστοτε συσκευής από το πλυντήριο πιάτων σας.

- Επιλέγετε την επιθυμητή συσκευή.
- Επιλέγετε εμφάνιση συσκευής ή ηχητικά σήματα.
- Επιλέγετε την επιθυμητή ρύθμιση και επιβεβαιώνετε με OK.

Αναζήτηση συσκευών

Εάν έχετε συνδέσει τις οικιακές σας συσκευές Miele όχι με την εφαρμογή Miele αλλά μέσω WPS με το δίκτυο WLAN, τότε δεν εμφανίζονται αυτόματα οι συσκευές στη λίστα συσκευών. Με την αναζήτηση συσκευών μπορείτε να προσθέσετε και αυτές τις συσκευές στη λίστα.

- Επιλέγετε έρευνα συσκ, για να ξεκινήσετε την αναζήτηση συσκευών.

Remote Update

Το σημείο μενού «RemoteUpdate» εμφανίζεται μόνο και μπορείτε να το επιλέξετε, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χρήση του Miele@home (βλ. κεφάλαιο «Αρχική λειτουργία», ενότητα «Miele@home»).

Μέσω του RemoteUpdate μπορεί να ενημερωθεί το λογισμικό του πλυντηρίου ρούχων σας. Εάν υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση για το πλυντήριο πιάτων σας, τότε αυτή φορτίζεται αυτόματα από το πλυντήριο πιάτων. Η εγκατάσταση της αναβάθμισης δεν πραγματοποιείται αυτόματα, αλλά πρέπει να ξεκινήσει μη αυτόματα από εσάς.

Αν δεν εγκαταστήσετε μία ενημέρωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων σας, όπως συνήθως. Η Miele όμως συνιστά να εγκαταστήσετε τις ενημερώσεις.

Έναρξη/διακοπή λειτουργίας

Εκ κατασκευής, το RemoteUpdate είναι ενεργοποιημένο. Μία διαθέσιμη αναβάθμιση φορτίζεται αυτόματα και πρέπει να ξεκινήσει μη αυτόματα από εσάς.

Απενεργοποιείτε το RemoteUpdate, εάν επιθυμείτε να μην φορτιστεί αυτόματα μία αναβάθμιση.

Διεξαγωγή του RemoteUpdate

Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και το μέγεθος του RemoteUpdate διατίθενται στην εφαρμογή Miele.

Εάν υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη του πλυντηρίου πιάτων σας.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την αναβάθμιση άμεσα ή να αναβάλλετε την εγκατάσταση για αργότερα. Η ερώτηση τίθεται τότε μετά την εκ νέου ενεργοποίηση του πλυντηρίου πιάτων.

Εάν δεν επιθυμείτε να εγκαταστήσετε την αναβάθμιση, τότε απενεργοποιείτε το RemoteUpdate.

Η αναβάθμιση μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.

Σχετικά με το RemoteUpdate πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

- Αν δεν λάβετε κάποιο μήνυμα, δεν υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση.
- Μία εγκατεστημένη αναβάθμιση δεν μπορεί να ακυρωθεί.
- Μην απενεργοποιείτε το πλυντήριο πιάτων κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης. Διαφορετικά η αναβάθμιση διακόπτεται και δεν εγκαθίσταται.
- Κάποιες αναβαθμίσεις λογισμικού μπορούν να διεξαχθούν μόνο από το Miele Service.

SmartStart

Αυτό το σημείο μενού εμφανίζεται μόνο όταν έχετε συμπεριλάβει το πλυντήριο πιάτων σας στο δίκτυό σας WLAN (βλ. κεφάλαιο «Ρυθμίσεις», ενότητα «Miele@home»)

Με τη λειτουργία SmartStart μπορείτε να ρυθμίσετε το πλυντήριο πιάτων σας να ξεκινήσει αυτόματα σε μια συγκεκριμένη ώρα, κατά την οποία οι χρεώσεις στο τιμολόγιο ρεύματος του παρόχου σας είναι πολύ χαμηλές.

Για τη χρήση αυτής της λειτουργίας χρειάζεστε κατά περίπτωση περαιτέρω τεχνικά εξαρτήματα.

Εάν έχετε ενεργοποιήσει SmartStart επιτρεπτό, τότε στο μενού «Χρονόμετρο» ⌚ του επιλεγμένου προγράμματος δεν εμφανίζεται πλέον EcoStart, αλλά SmartStart. Το πλυντήριο πιάτων ξεκινά να λειτουργεί τότε μέσα στο χρονικό διάστημα που έχει δοθεί από εσάς μέσω ενός σήματος που αποστέλλεται από τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος. Αν μέχρι το αργότερο δυνατό χρονικό σημείο έναρξης δεν αποσταλεί ένα σήμα από τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος, το πλυντήριο πιάτων ξεκινά αυτόματα.

EcoStart

Για να πλένετε με το πλυντήριο πιάτων σας όσο το δυνατόν πιο οικονομικά, μπορείτε με την επιλογή EcoStart να επωφεληθείτε από οικονομικότερα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος ανάλογα με την ώρα της ημέρας (βλ. κεφάλαιο «Επιλογές», ενότητα «Χρονόμετρο»). Με αυτή την επιλογή μπορείτε να ξεκινήσετε το πλυντήριό σας αυτόματα τις ώρες που οι χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος είναι πιο οικονομικές.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, πρέπει προηγουμένως να ρυθμίσετε έως και 3 χρονικές περιόδους κατά τις οποίες ισχύει οικονομικό τιμολόγιο ρεύματος και στις οποίες μπορεί να ξεκινήσει να λειτουργεί το πλυντήριο πιάτων. Σε αυτές τις χρονικές ζώνες μπορείτε να δώσετε διαφορετικές προτεραιότητες. Η χρονική ζώνη με το χαμηλότερο τιμολόγιο ρεύματος αντιστοιχεί στην προτεραιότητα 1.

Σχετικά με τις ώρες της ημέρας κατά τις οποίες τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος είναι πιο οικονομικά ρωτήστε την αρμόδια εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Όταν έχουν ρυθμιστεί οι ώρες κατά τις οποίες ισχύουν οικονομικότερα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, μπορείτε με την επιλογή EcoStart σε κάθε διεξαγωγή προγράμματος να ρυθμίσετε την επιθυμητή λήξη του προγράμματος.

Το πλυντήριο πιάτων ξεκινά τότε αυτόματα στο χρονικό διάστημα όπου ισχύει το οικονομικότερο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος. Το πρόγραμμα λήγει το αργότερο την ρυθμισμένη ώρα λήξης.

Ρύθμιση χρόνων όπου ισχύουν οικονομικά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος

Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή EcoStart, πρέπει να ρυθμίσετε τουλάχιστον έναν χρόνο οικονομικού τιμολογίου.

- Επιλέγετε έναν χρόνο οικονομικού τιμολογίου T1-T3, που θέλετε να ρυθμίσετε.

Εμφανίζεται η έναρξη του επιλεγμένου χρόνου οικονομικού τιμολογίου.

- Ρυθμίζετε την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης και επιβεβαιώνετε με *OK*.

Ο χρόνος οικονομικού τιμολογίου αποθηκεύεται.

Μπορείτε τώρα να επιλέξετε την προτεραιότητα του αποθηκευμένου χρόνου οικονομικού τιμολογίου ρεύματος.

- Επιλέγετε την επιθυμητή προτεραιότητα.

Οι επιλεγμένες ρυθμίσεις εμφανίζονται.

- Επιβεβαιώνετε την ένδειξη με *OK*.

Ο χρόνος όπου ισχύει οικονομικό τιμολόγιο ενεργοποιήθηκε.

Αλλαγή χρόνων όπου ισχύουν οικονομικά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος

Μπορείτε να αλλάξετε την έναρξη, τη λήξη ή την προτεραιότητα ενός χρόνου κατά τον οποίο ισχύουν οικονομικά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος.

- Επιλέγετε έναν χρόνο οικονομικού τιμολογίου T1-T3, που θέλετε να αλλάξετε.
- Επιλέγετε αλλαγή.
- Αλλάζετε κατά περίπτωση τους χρόνους και επιβεβαιώνετε με **OK**.
- Αλλάζετε εφόσον απαιτείται την προτεραιότητα.

Οι επιλεγμένες ρυθμίσεις εμφανίζονται.

- Επιβεβαιώνετε την ένδειξη με **OK**.

Η αλλαγή αποθηκεύτηκε.

Διαγραφή χρόνων όπου ισχύουν οικονομικά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος

Μπορείτε να διαγράψετε τις ρυθμίσεις ενός χρόνου όπου ισχύουν οικονομικά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος και έτσι να απενεργοποιήσετε αυτή τη χρονική ζώνη για την επιλογή EcoStart.

- Επιλέγετε έναν χρόνο οικονομικού τιμολογίου T1-T3, που θέλετε να ακυρώσετε.
- Επιλέγετε ακύρωση.
- Επιβεβαιώνετε τη ζήτηση με **ναι**.

Οι ρυθμίσεις του επιλεγμένου χρόνου όπου ισχύουν οικονομικά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος επανέρχονται στις αρχικές ρυθμίσεις.

- Επιβεβαιώστε το μήνυμα με **OK**.

Ο χρόνος όπου ισχύει οικονομικό τιμολόγιο διαγράφκε.

ένδειξη κατανάλωσης (EcoFeedback)

Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα εμφανίζεται η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και νερού τού εκάστοτε επιλεγμένου προγράμματος. Ταυτόχρονα, πριν από τη διεξαγωγή ενός προγράμματος εμφανίζεται η προβλεπόμενη κατανάλωση και μετά τη λήξη του προγράμματος η πραγματική κατανάλωση (βλέπε κεφ. «Οικονομικό/οικολογικό πλύσιμο πιάτων», ενότητα «Ένδειξη κατανάλωσης EcoFeedback»).

Θερμοκρασία

Μπορείτε να ρυθμίσετε, αν θέλετε να εμφανίζεται η θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου (°C/Celsius) ή Φαρενάιτ (°F/Fahrenheit).

Εκ κατασκευής οι θερμοκρασίες εμφανίζονται σε βαθμούς Κελσίου (°C/Celsius).

οθόνη

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και το είδος της απεικόνισης της οθόνης.

φωτεινότητα

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της απεικόνισης της οθόνης σε 7 βαθμίδες.

χρωματική διαβάθμιση

Μπορείτε να επιλέξετε έναν ανοιχτόχρωμο ή σκουρόχρωμο συνδυασμό για την απεικόνιση στην οθόνη.

ένταση ήχου

Όταν είναι ενεργοποιημένοι οι προειδοποιητικοί ήχοι, η λήξη του προγράμματος και ενδεχομένως βλάβες που εμφανίζονται σηματοδοτούνται από μια ακολουθία ήχων.

Ρυθμίσεις

Προειδοποιητικοί ήχοι σε περίπτωση βλάβης

Ο προειδοποιητικός ήχος κατά την εμφάνιση βλάβης ηχεί 4 φορές κατά διαστήματα με ένα σύντομο διάλειμμα.

Ο προειδοποιητικός ήχος σε περίπτωση βλάβης είναι πάντα ενεργοποιημένος.

Ηχητικά σήματα

Τα ηχητικά σήματα στη λήξη του προγράμματος ηχούν 4 φορές κατά διαστήματα με ένα σύντομο διάλειμμα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση των ηχητικών σημάτων στη λήξη του προγράμματος σε 7 βαθμίδες ή να την απενεργοποιήσετε εντελώς. Αν δεν έχει επιλεγεί κάποια βαθμίδα, τότε τα ηχητικά σήματα είναι απενεργοποιημένα.

Ήχος πλήκτρων

Κάθε πάτημα ενός πλήκτρου αφής εκτός της οθόνης αφής επιβεβαιώνεται με ένα ηχητικό σήμα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου πλήκτρων σε 7 βαθμίδες ή να την απενεργοποιήσετε εντελώς. Εάν δεν είναι καμία βαθμίδα επιλεγμένη, τότε ο ήχος πλήκτρων είναι απενεργοποιημένος (εκτός από το πλήκτρο αφής  On/Off).

Μελωδία καλωσορίσματος

Όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το πλυντήριο πιάτων, τότε ηχεί μια σύντομη μελωδία.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή αυτής της μελωδίας.

ενδείξεις προσθ υλικών

Εάν χρησιμοποιείτε συνεχώς προϊόντα καθαρισμού με πολλαπλή δράση ή την αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού με Miele PowerDisks (εάν υπάρχει) και σας ενοχλούν οι ενδείξεις έλλειψης για το αλάτι και το λαμπруντικό μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ενδείξεις έλλειψης και τις δύο μαζί.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε πλέον απορρυπαντικά πολλαπλής δράσης τότε προσθέτετε αλάτι και λαμπруντικό. Ενεργοποιείτε και πάλι τις ενδείξεις έλλειψης.

AutoOpen

Σε κάποια προγράμματα η πόρτα ανοίγει αυτόματα αφήνοντας ένα κενό για να στεγνώσουν καλύτερα τα σκεύη.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στο στέγνωμα.

 Κίνδυνος τραυματισμού λόγω αυτόματου ανοίγματος της πόρτας.

Η πόρτα μπορεί να ανοίξει αυτόματα στη λήξη ενός προγράμματος.

Μην εμποδίζετε την περιοχή ανοίγματος της πόρτας.

Ζημιές λόγω υδρατμών.

Οι υδρατμοί μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στα έπιπλα της κουζίνας και σε ευαίσθητες πλευρές των πάγκων εργασίας, εάν μετά τη λήξη του προγράμματος ανοίξετε την πόρτα και η τουρμπίνα δεν συνεχίζει να λειτουργεί.

Αν έχετε απενεργοποιήσει το αυτόματο άνοιγμα πόρτας και παρόλα αυτά θέλετε να ανοίξετε την πόρτα μετά τη λήξη του προγράμματος, θα πρέπει να την ανοίξετε τελείως.

2ο ενδιάμεσο ξέβγαλμα

Μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, για να αυξήσετε με ένα δεύτερο ενδιάμεσο ξέβγαλμα την καθαριστική δράση των προγραμμάτων.

Με την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας μπορεί να αυξηθεί η κατανάλωση νερού.

Αν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, εφαρμόζεται σε όλα τα προγράμματα, μέχρι να απενεργοποιηθεί και πάλι (εκτός από το πρόγραμμα *ECO*).

BrilliantLight

Το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισμένο με φωτισμό κάδου.

Όταν είναι ανοικτή η πόρτα, ο φωτισμός σβήνει αυτόματα μετά από 15 λεπτά.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το φωτισμό κάδου και μόνιμα.

Κύκλος υγιεινής

Αν χρησιμοποιείτε συχνά προγράμματα πλύσης με χαμηλές θερμοκρασίες (< 50 °C) υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης μικροβίων και οσμών στον κάδο (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα «Κύκλος υγιεινής»).

Όταν είναι ενεργή αυτή η λειτουργία, μετά από πολλαπλή χρήση των προγραμμάτων με χαμηλή θερμοκρασία εμφανίζεται ένα μήνυμα, το οποίο συστήνει τη χρήση ενός προγράμματος με υψηλή θερμοκρασία.

αποθήκη θερμότητας

Αυτό το πλυντήριο πιάτων διαθέτει συσσωρευτή θερμότητας (βλ. κεφάλαιο «Οικονομικό/οικολογικό πλύσιμο πιάτων», ενότητα «Συσσωρευτής θερμότητας EcoTech»).

χειροκίνητο άδειασμα

Μπορείτε να αδειάσετε χειροκίνητα τον συσσωρευτή θερμότητας, π.χ. σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας ή για τη μεταφορά του πλυντηρίου πιάτων.

- Γι' αυτόν τον σκοπό, βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο πιάτων είναι κανονικά συνδεδεμένο.
- Επιλέξτε το στοιχείο μενού *χειροκίνητο άδειασμα*.

Η διαδικασία ξεκινά αμέσως.

Σύνδεση παροχ νερού

Μπορείτε να ορίσετε τον τύπο σύνδεσης νερού σας και να ρυθμίσετε τη λειτουργία του συσσωρευτή θερμότητας.

- Όταν επιλέγετε *Αυτοματισμός*, το πλυντήριο πιάτων αναγνωρίζει ποια σύνδεση νερού χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή και επιλέγει αυτόματα τη σωστή ρύθμιση.
- Επιλέξτε *Κρύο νερό*, εάν έχετε σύνδεση κρύου νερού και θέλετε πάντα να χρησιμοποιείτε τον συσσωρευτή θερμότητας.
- Επιλέξτε *Ζεστό νερό*, εάν έχετε σύνδεση ζεστού νερού και δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε τον συσσωρευτή θερμότητας.

κλείδωμ συσκ

Το κλείδωμα συστήματος προστατεύει το πλυντήριο πιάτων σας από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Αν θέσετε το πλυντήριο πιάτων σε λειτουργία με ενεργοποιημένο το κλείδωμα συστήματος, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο .

Πριν από την πλύση με το πλυντήριο πιάτων, πρέπει να απασφαλιστεί το κλείδωμα.

Όσο το κλείδωμα είναι ενεργοποιημένο, η συσκευή μετά από κάθε ενεργοποίηση είναι πάλι κλειδωμένη.

Το κλείδωμα συστήματος είναι εκ κατασκευής ενεργοποιημένο.

Ακύρωση κλειδώματος λειτουργίας

Για να ξεκλειδώσετε το πλυντήριο πιάτων, ενεργήστε ως εξής:

- Θέστε σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο αφής .
- Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο στην οθόνη για 6 δευτερόλεπτα.

Μετά από 6 δευτερόλεπτα, το πλυντήριο έχει ξεκλειδώσει και είναι έτοιμο προς χρήση.

Νομικές πληροφορίες

Μπορείτε να εμφανίσετε νομικές πληροφορίες σχετικά με τις άδειες Open-Source για το πλυντήριο πιάτων σας.

Πνευματικά δικαιώματα και άδειες για λογισμικό χειρισμού και συστήματος ελέγχου

Για τον χειρισμό και τον έλεγχο του μηχανήματος της η Miele χρησιμοποιεί δικό της λογισμικό ή λογισμικό τρίτων που δεν υπόκειται στους όρους της επονομαζόμενης άδειας open source. Το συγκεκριμένο λογισμικό/τα στοιχεία λογισμικού προστατεύεται/προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Υποχρεούστε να σεβαστείτε τόσο τα πνευματικά δικαιώματα της Miele όσο και αυτά των τρίτων παρόχων λογισμικού.

Επιπλέον, το συγκεκριμένο μηχάνημα περιέχει στοιχεία λογισμικού που διατίθενται υπό τους όρους της άδειας open source. Μέσω του σημείου του μενού Ρυθμίσεις | Νομικές πληροφορίες | Άδειες open source του μηχανήματος, έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τα στοιχεία λογισμικού open source που περιέχονται στο μηχάνημα, περιλαμβανομένων των σχετικών σημειώσεων για τα πνευματικά δικαιώματα, καθώς και αντίγραφα των εκάστοτε ισχυόντων όρων της άδειας και τυχόν περαιτέρω πληροφορίες. Οι ρυθμίσεις ευθύνης και εγγύησης των όρων άδειας open source, οι οποίες παρατίθενται στο συγκεκριμένο σημείο, ισχύουν αποκλειστικά σε σχέση με τους εκάστοτε κατόχους δικαιωμάτων.

Πνευματικά δικαιώματα και άδειες για τη μονάδα επικοινωνίας

Για τον χειρισμό και τον έλεγχο της μονάδας επικοινωνίας η Miele χρησιμοποιεί δικό της λογισμικό ή λογισμικό τρίτων που δεν υπόκειται στους όρους της επονομαζόμενης άδειας Open Source. Το συγκεκριμένο λογισμικό ή/και τα στοιχεία του προταστεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Οφείλτε να σεβαστείτε τα πνευματικά δικαιώματα της Miele, καθώς και των τρίτων παρόχων λογισμικού.

Επιπλέον, η εν λόγω μονάδα επικοινωνίας περιέχει στοιχεία λογισμικού που διατίθενται υπό τους όρους της άδειας open source. Από τον φυλλομετρητή σας έχετε τη δυνατότητα μέσω της διεύθυνσης IP (<http://<ip adresse>/Licenses>) να ανακαλέσετε τοπικά τα στοιχεία λογισμικού open source περιλαμβανομένων των σχετικών σημειώσεων για τα πνευματικά δικαιώματα, καθώς και αντίγραφα των εκάστοτε ισχυόντων όρων της άδειας και τυχόν περαιτέρω πληροφορίες. Οι ρυθμίσεις ευθύνης και εγγύησης των όρων άδειας open source, οι οποίες παρατίθενται στο συγκεκριμένο σημείο, ισχύουν αποκλειστικά σε σχέση με τους εκάστοτε κατόχους δικαιωμάτων.

εκθεσιακή επίδειξη

Μόνο για εμπόρους.

Το πλυντήριο πιάτων διαθέτει λειτουργία επίδειξης για τους εμπόρους.

Ρυθμίσεις

εργοστασ ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του πλυντηρίου πιάτων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Τις ρυθμίσεις της μονάδας WLAN (αν υπάρχει) πρέπει να τις επαναφέρετε ξεχωριστά (βλέπε κεφ. «Ρυθμίσεις», ενότητα «Miele@home»).

- Επιλέξτε να γίνει επαναφορά των ρυθμίσεων της συσκευής;.
- Επιλέγετε τη δυνατότητα ναι και επιβεβαιώνετε με *OK*.

Πληροφορίες

Μπορείτε να εμφανίσετε τις ακόλουθες πληροφορίες για το πλυντήριο πιάτων σας:

- Ώρες λειτουργίας (βλέπε κεφάλαιο «Επιλογές», ενότητα «Εμφάνιση ωρών λειτουργίας»)
- Εκτελέσεις προγραμμάτων
- Συνολική κατανάλωση
- Μνήμη σφαλμάτων
- Πινακίδα τύπου
- Έκδοση λογισμικού

- Πατήστε το πλήκτρο αφής .
- Με το πλήκτρο αφής  μεταβείτε στο βασικό μενού.
- Επιλέξτε το στοιχείο μενού Πληροφορίες.
- Επιλέξτε την επιθυμητή πληροφορία και επιβεβαιώστε με *OK*.

Οικονομικό πλύσιμο

Αυτό το πλυντήριο πιάτων πλένει με εξαιρετική οικονομία σε νερό και ρεύμα. Ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες, για υποστήριξη όλων των δυνατοτήτων οικονομίας που σας προσφέρονται:

- Το μηχανικό πλύσιμο είναι κατά κανόνα πιο οικονομικό ως προς την κατανάλωση νερού και ενέργειας από ότι το πλύσιμο στο χέρι.
- Η πρόπλυση σε τρεχούμενο νερό δεν απαιτείται και αυξάνει χωρίς να χρειάζεται την κατανάλωση νερού και ενέργειας.
- Εκμεταλλευτείτε σωστά ολόκληρη τη χωρητικότητα των κανίστρων, χωρίς να τα παραφορτώνετε. Έτσι πλένετε κατά τον οικονομικότερο τρόπο και εξοικονομείτε ενέργεια και νερό.
- Επιλέξτε ένα πρόγραμμα που να ανταποκρίνεται στο είδος των σκευών και στον βαθμό λερώματος (βλ. κεφάλαιο «Επισκόπηση προγραμμάτων»).
- Επιλέξτε το πρόγραμμα *ECO* για εξοικονόμηση ενέργειας κατά το πλύσιμο. Αυτό το πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τον συνδυασμό κατανάλωσης ρεύματος και νερού για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων σκευών είναι το πιο αποτελεσματικό.
- Σε περίπτωση σύνδεσης ζεστού νερού επιλέγετε το πρόγραμμα *SolarSpar* (βλ. κεφάλαιο «Τοποθέτηση», ενότητα «Παροχή νερού»). Σε αυτό το πρόγραμμα δε θερμαίνεται το νερό πλύσης.

- Τηρείτε πάντα τις οδηγίες για τη δοσολογία του απορρυπαντικού.
- Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη ή υγρό απορρυπαντικό, μπορείτε να μειώσετε κατά $\frac{1}{3}$ τη δόση του απορρυπαντικού σε περίπτωση μη αυτόματης δοσομέτρησης απορρυπαντικού, αν τα κάνιστρα είναι κατά το ήμισυ γεμάτα.

Ένδειξη κατανάλωσης EcoFeedback

Στο αναπτυσσόμενο μενού λαμβάνετε πληροφορίες για την κατανάλωση ρεύματος και νερού του πλυντηρίου πιάτων σας (βλ. κεφάλαιο «Ρυθμίσεις», ενότητα «Ένδειξη κατανάλωσης»).

Στην οθόνη εμφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες:

- πριν από τη διεξαγωγή του προγράμματος, μια πρόγνωση για την κατανάλωση ρεύματος και νερού
- κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του προγράμματος ή στη λήξη του προγράμματος, πραγματική κατανάλωση ρεύματος και νερού
- η συνολική κατανάλωση του πλυντηρίου πιάτων

1. Πρόγνωση κατανάλωσης

Μετά την επιλογή ενός προγράμματος μπορείτε να εμφανίσετε στο αναπτυσσόμενο μενού την προβλεπόμενη κατανάλωση ενέργειας -CF και νερού δ.

Η πρόγνωση κατανάλωσης απεικονίζεται με τη μορφή ραβδογράμματος. Όσες περισσότερες ράβδοι εμφανίζονται τόσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση ρεύματος και νερού του επιλεγμένου προγράμματος.

Οι τιμές αλλάζουν ανάλογα με το πρόγραμμα, τις πρόσθετες λειτουργίες, τις συνθήκες περιβάλλοντος και την ποσότητα των πιάτων.

Η πρόγνωση κατανάλωσης είναι εργοστασιακά ενεργοποιημένη. Μπορείτε όμως και να απενεργοποιήσετε την ένδειξη (βλ. κεφάλαιο «Ρυθμίσεις», ενότητα «Ένδειξη κατανάλωσης»).

2. Προβολή κατανάλωσης

Μπορείτε κατά τη διάρκεια του προγράμματος και στη λήξη του, να εμφανίσετε στο πτυσσόμενο μενού την πραγματική κατανάλωση ρεύματος και νερού. Η κατανάλωση αλλάζει όσο προχωρά το πρόγραμμα.

Όταν το πλυντήριο πιάτων τεθεί εκτός λειτουργίας μετά τη λήξη του προγράμματος, οι πραγματικές τιμές κατανάλωσης του προγράμματος που έχει λήξει σβήνουν.

3. Συνολική κατανάλωση

Μπορείτε να εμφανίσετε τη συνολική κατανάλωση ενέργειας και νερού όλων των ήδη χρησιμοποιούμενων προγραμμάτων του πλυντηρίου πιάτων σας (βλ. κεφάλαιο «Ρυθμίσεις», ενότητα «Πληροφορίες»).

Συσσωρευτής θερμότητας

Αυτό το πλυντήριο πιάτων διαθέτει συσσωρευτή θερμότητας, στον οποίο το καθαρό νερό προθερμαίνεται για τον κύκλο πλύσης και αποθηκεύεται, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. Προς το τέλος του κύκλου πλύσης, ο συσσωρευτής θερμότητας γεμίζει και πάλι με καθαρό νερό, το οποίο αποθηκεύεται εκεί μέχρι τον επόμενο κύκλο πλύσης.

Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε ρυθμίζοντας τη σύνδεση νερού σε Ζεστό νερό (βλέπε κεφάλαιο «Ρυθμίσεις», ενότητα «Σύνδεση νερού»).

Αν το νερό στον συσσωρευτή θερμότητας δεν χρησιμοποιηθεί για χρονικό διάστημα πολλών εβδομάδων, αποστραγγίζεται και απαντλείται αυτόματα για λόγους υγιεινής. Αυτή η διαδικασία διαρκεί μερικά λεπτά και ξεκινά ακόμα και με απενεργοποιημένο πλυντήριο πιάτων και ανοικτή πόρτα.

Γι' αυτόν τον σκοπό, βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο πιάτων είναι κανονικά συνδεδεμένο.

Η οθόνη κατά την εκκένωση του συσσωρευτή θερμότητας παραμένει σκοτεινή. Πατώντας το πλήκτρο αφής  εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα 'Αδειασμα αποθήκης'. Όσο διαρκεί αυτή η διαδικασία δεν είναι διαθέσιμες άλλες λειτουργίες.

Η αυτόματη εκκένωση δεν μπορεί να διακοπεί.

Στο επόμενο πρόγραμμα που θα εκτελεστεί, η κατανάλωση νερού και ρεύματος είναι μεγαλύτερη.

Μπορείτε να αδειάσετε τον συσσωρευτή θερμότητας χειροκίνητα, αν θέλετε να μεταφέρετε το πλυντήριο πιάτων,

π.χ. σε μια μετακόμιση (βλέπε κεφάλαιο «Ρυθμίσεις», ενότητα «Συσσωρευτής θερμότητας»).

Η χρήση του συσσωρευτή θερμότητας είναι δυνατή μόνο σε συνδυασμό με σύνδεση κρύου νερού.

Η επιλογή της σύνδεσης ζεστού νερού (βλ. κεφάλαιο «Ρυθμίσεις», ενότητα «Σύνδεση νερού») απενεργοποιεί τον συσσωρευτή θερμότητας.

Τοποθέτηση σκευών και μαχαιροπίρουνων

Γενικές υποδείξεις

Απομακρύνετε τα χονδρά υπολείμματα από τα σκεύη.

Δεν είναι απαραίτητο να τα ξεπλύνετε κάτω από τρεχούμενο νερό.

 Ζημιές από σκεύη με υπολείμματα από στάχτη, άμμο, κερί, λιπαντικό ή χρώμα.

Τα υλικά αυτά ρυπαίνουν το πλυντήριο πιάτων και δεν αφαιρούνται πλέον.

Μην πλένετε σκεύη με τέτοιες ακαθαρσίες στο πλυντήριο πιάτων.

Μπορείτε να τοποθετήσετε οποιοδήποτε σκεύος σε οποιαδήποτε θέση θέλετε μέσα στα κάνιστρα. Λαμβάνετε όμως υπόψη σας τις ακόλουθες υποδείξεις:

- Τα σκεύη και τα μαχαιροπίρουνα δεν πρέπει να είναι το ένα μέσα στο άλλο και να αλληλοκαλύπτονται.
- Τοποθετείτε τα σκεύη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί το νερό να φτάσει σε όλα τα σημεία. Μόνο έτσι καθαρίζονται τα σκεύη σωστά.
- Φροντίζετε, ώστε όλα τα σκεύη να στέκονται σταθερά.
- Τοποθετείτε τα κοίλα δοχεία όπως φλιτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες κ.λπ. στα κάνιστρα με τα ανοίγματα προς τα κάτω.
- Τοποθετείτε ψηλά και λεπτά κοίλα σκεύη, όπως π.χ. ποτήρια σαμπάνιας, στη μεσαία περιοχή των κανίστρων και όχι στις άκρες. Στο σημείο αυτό, τα κοίλα σκεύη καθαρίζονται πιο αποτελεσματικά από τις ακτίνες του νερού.
- Τοποθετείτε τα σκεύη με βαθύ πυθμένα λοξά, για να φεύγουν εύκολα τα νερά.

- Οι βραχίονες πλύσης δεν πρέπει να μπλοκάρονται από σκεύη που είναι ψηλά ή διαπερνούν το κάνιστρο. Ελέγχετε με το χέρι αν περιστρέφονται.
- Προσέχετε, ώστε μικρά κομμάτια να μην πέσουν από τις βάσεις των κανίστρων.
Γι' αυτόν τον λόγο, τοποθετείτε μικρά σκεύη, π.χ. καπάκια, στο κάνιστρο 3D-MultiFlex.

Τρόφιμα, όπως π.χ. καρότα, τομάτες και κέτσαπ μπορεί να περιέχουν φυσικές χρωστικές. Αυτές οι χρωστικές μπορούν να αλλάξουν το χρώμα σε πλαστικά σκεύη και πλαστικά μέρη του πλυντηρίου πιάτων εάν καταλήξουν σε μεγαλύτερες ποσότητες με τα σκεύη μέσα στο επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων. Η χρωματική αυτή αλλοίωση δεν επηρεάζει τη σταθερότητα των πλαστικών μερών.
Επίσης το χρώμα πλαστικών μερών μπορεί να αλλοιωθεί με το πλύσιμο ασημένιων μαχαιροπίρουνων.

Ακατάλληλα σκεύη:

- Μαχαιροπίρουνα και μέρη σκευών από ξύλο ή με ξύλινα μέρη. Αλλοιώνεται το χρώμα τους και η εμφάνισή τους. Εκτός αυτού, οι χρησιμοποιούμενες κόλλες δεν είναι κατάλληλες για το πλυντήριο πιάτων. Ως συνέπεια μπορεί να αποκολληθούν οι ξύλινες λαβές.
- Αντικείμενα τέχνης όπως αντίκες, πολύτιμα βάζα ή ποτήρια με ντεκόρ. Αυτά τα αντικείμενα δεν είναι κατάλληλα για το πλυντήριο πιάτων.
- Σκεύη από πλαστικό που δεν είναι ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες. Κινδυνεύουν να παραμορφωθούν.
- Αντικείμενα από χαλκό, κασσίτερο ή αλουμίνιο. Μπορεί να αλλοιωθεί το χρώμα τους και να θαμπώσουν.
- Σκεύη με ντεκόρ από υάλωμα. Μετά από αρκετές πλύσεις το ντεκόρ αλλοιώνεται.
- Ευαίσθητα ποτήρια και κρυστάλλινα αντικείμενα. Αυτά μετά από πολλές πλύσεις χάνουν τη γυαλάδα τους.

Ασημικά

⚠ Ζημιές από ακατάλληλα απορρυπαντικά.

Τα ασημικά μπορεί να υποστούν ανεπανόρθωτη ζημιά εάν χρησιμοποιηθούν ακατάλληλα απορρυπαντικά.

Το ασημί μπορεί να αλλοιωθεί αν έρθει σε επαφή με τρόφιμα που περιέχουν θείο. Σε αυτά ανήκουν π.χ. κρόκος αυγού, κρεμμύδια, μαγιονέζα, μουστάρδα, όσπρια, ψάρι, και διάφορες μαρινάδες.

Ασημικά, που έχουν γυαλιστεί με **σιλβωτική κρέμα**, μπορεί μετά το τέλος του προγράμματος να παραμείνουν υγρά ή με λεκέδες, γιατί το νερό δεν κυλάει εύκολα.

Χρήσιμη συμβουλή: Στεγνώστε τα ασημικά με ένα πανί.

⚠ Ζημιές λόγω καυστικών αλκαλικών απορρυπαντικών.

Σε μέρη αλουμινίου (π.χ. φίλτρο λίπους απορροφητήρων) μπορούν να προκληθούν υλικές ζημιές. Σε ακραίες περιπτώσεις υφίσταται ο κίνδυνος εκρηκτικής χημικής αντίδρασης (π.χ. αντίδραση κροτούντος αερίου).

Μην πλένετε αλουμινένια σκεύη με δυνατά καυστικά απορρυπαντικά όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στον επαγγελματικό ή βιομηχανικό καθαρισμό.

Χρήσιμη συμβουλή: Χρησιμοποιείτε σκεύη και μαχαιροπίρουνα που είναι κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων και φέρουν ένδειξη καταλληλότητας για τέτοια χρήση.

Προστασία ποτηριών

- Τα ποτήρια μπορεί να θαμπώσουν μετά από πολλές πλύσεις. Για αυτό χρησιμοποιήστε προγράμματα για ευαίσθητα ποτήρια με χαμηλές θερμοκρασίες (βλ. κεφ. «Πίνακας προγραμμάτων»). Με τον τρόπο αυτό ο κίνδυνος να θαμπώσουν είναι μικρότερος.
- Χρησιμοποιείτε ποτήρια κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων με την ένδειξη ότι είναι κατάλληλα ή ανθεκτικά για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων (π.χ. κολονάτα ποτήρια).
- Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά με ειδικά συστατικά για προστασία των ποτηριών.

Τοποθέτηση σκευών και μαχαιροπέρουνων

Πάνω κάνιστρο (ανάλογα με το μοντέλο)

Για την τακτοποίηση των σκευών και των μαχαιροπέρουνων λάβετε υπόψη σας επίσης το κεφάλαιο «Τακτοποίηση σκευών και μαχαιροπέρουνων», ενότητα «Παραδείγματα τοποθέτησης».


Τακτοποίηση επάνω κανίστρου

⚠ Ζημιές λόγω διαρροής νερού.
Κατά το πλύσιμο χωρίς επάνω κάνιστρο μπορεί να εκρεύσει νερό από το πλυντήριο πιάτων.
Πλένετε πάντα με τοποθετημένο το πάνω κάνιστρο (εκτός από το πρόγραμμα Ψηλά σκεύη, εάν υπάρχει).

- Στο επάνω κάνιστρο τοποθετείτε τα μικρά, ελαφριά και ευαίσθητα σκεύη, όπως πιατάκια, φλιτζάνια, ποτήρια, πολ κ.λπ.
Στο επάνω κάνιστρο μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε και μια ρηχή κατσαρόλα.
- Μεμονωμένα μεγαλύτερα αντικείμενα όπως βαθιές και ρηχές κουτάλες μπορούν να τοποθετηθούν λοξά στο μπροστινό τμήμα του επάνω κανίστρου.

Εξοπλισμός της πτυσσόμενης βάσης FlexCare


Μπορείτε να τοποθετήσετε φλιτζάνια, μικρά μπολάρια και άλλα επίπεδα σκεύη πάνω στην πτυσσόμενη βάση FlexCare. Τα ποτήρια μπορείτε για μεγαλύτερη ασφάλεια να τα τοποθετήσετε στην πτυσσόμενη εταζέρα.



- Κατεβάστε την πτυσσόμενη εταζέρα.
- Για να τακτοποιήσετε τα ψηλά μέρη, σηκώστε την εταζέρα.

Τοποθέτηση της πτυσσόμενης βάσης FlexCare


Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος και το βάθος της εταζέρας σε 2 βαθμίδες. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να τοποθετήσετε ψηλά σκεύη κάτω από την εταζέρα και μεγαλύτερα δοχεία από πάνω.



- Τραβάτε προς τα πάνω την πτυσσόμενη εταζέρα και την αφήνετε να μαγκώσει στην επιθυμητή θέση (βλέπε βέλη).

Τοποθέτηση στοιχείων σιλικόνης της πτυσσόμενης εταζέρας FlexCare

Με τα στοιχεία σιλικόνης στην εταζέρα, ειδικά τα κολονάτα ποτήρια, ασφαλίζουν σωστά.




- Κατεβάζετε την εταζέρα προς τα κάτω και ακουμπάτε τα ποτήρια στα ανοίγματα υποδοχής.
- Μετακινήστε εφόσον απαιτείται την αριστερή θήκη του κανίστρου 3D-MultiFlex, για να αποκτήσετε χώρο για ψηλότερα ποτήρια (βλ. κεφάλαιο «Μαχαιροπίρουνα», ενότητα «Κάνιστρο 3D-MultiFlex»).

Τοποθέτηση σκευών και μαχαιροπέρουνων

Αναδίπλωση των χωρισμάτων

Μπορείτε στις δύο δεξιές σειρές χωρισμάτων να αναδιπλώσετε κάθε δεύτερο χώρισμα για να μπορέσετε να τακτοποιήσετε καλύτερα μεγαλύτερα σκεύη όπως π.χ. μπολ πρωινού.



- Πιέστε τον κίτρινο μοχλό προς τα κάτω **1** και διπλώστε τα σκούρα γκρι χωρίσματα **2**.
- Τοποθετήστε τα μπολ κάθετα στη σειρά των χωρισμάτων.

Τοποθέτηση πάνω κανίστρου

Για να έχετε περισσότερο χώρο για ψηλότερα σκεύη στο πάνω ή στο κάτω κανίστρο, μπορείτε να ρυθμίσετε το πάνω κανίστρο σε 3 επίπεδα με μετατόπιση ύψους ανά περ. 2 cm.


Για να φεύγει καλύτερα το νερό από τις εσοχές, μπορείτε να τοποθετήσετε το πάνω κανίστρο λίγο λοξά. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να προσέχετε, ώστε το κανίστρο να σύρεται εύκολα μέσα και έξω από τον χώρο πλύσης.

- Τραβήξτε έξω το πάνω κανίστρο.

Τοποθέτηση πάνω κανίστρου προς τα πάνω:

- Τραβήξτε το κανίστρο προς τα πάνω, μέχρι να ασφαλίσει.

Τοποθέτηση πάνω κανίστρου προς τα κάτω:



- Τραβήξτε τους πλαϊνούς μοχλούς του κανίστρου προς τα πάνω.
- Ρυθμίστε το κανίστρο στην επιθυμητή θέση και αφήστε ελεύθερους τους μοχλούς να επανέλθουν στην αρχική τους θέση.

Μετατοπίστε το επάνω κανίστρο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο μεσαίος βραχίονας πλύσης να μην εμποδίζεται από ψηλά σκεύη που βρίσκονται στο κάτω κανίστρο.

Τοποθέτηση σκευών και μαχαιροπέρουνων

Κάτω κάνιστρο (ανάλογα με το μοντέλο)

Για την τακτοποίηση των σκευών και των μαχαιροπέρουνων βλέπε κεφάλαιο «Τακτοποίηση σκευών και μαχαιροπέρουνων», ενότητα «Παραδείγματα τοποθέτησης».


Τακτοποίηση κάτω κάνιστρου

- Στο κάτω κάνιστρο τοποθετείτε μεγαλύτερα και βαρύτερα σκεύη, όπως πιάτα, δίσκους, κατσαρόλες, σουπιέρες.

Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε στο κάτω κάνιστρο ποτήρια, μικρά πιάτα γλυκού και πιατάκια φλιτζανιών.

Γέμισμα περιοχής MultiComfort

Το πίσω μέρος του κάτω κανίστρου χρησιμοποιείται για το πλύσιμο φλιτζανιών, ποτηριών, πιάτων και κατσαρολών.




- Τοποθετείτε τα πολύ μεγάλα πιάτα στο κέντρο του κάτω κάνιστρου.

Χρήσιμη συμβουλή: Αν τοποθετήσετε τα πιάτα πλαγίως, τότε μπορείτε να τοποθετήσετε πιάτα με διάμετρο μέχρι 35 cm.

Αναδίπλωση των χωρισμάτων

Στις μπροστινές σειρές χωρισμάτων μπορείτε να τοποθετήσετε πιάτα, σουπιέρες, δίσκους, μπολ και πιατάκια φλιτζανιών.

Μπορείτε να διπλώσετε τις σειρές χωρισμάτων για να εξοικονομήσετε χώρο για μεγαλύτερα σκεύη π.χ. κατσαρόλες, τηγάνια και σαλατιέρες.



- Πιέστε τον κίτρινο μοχλό προς τα κάτω **1** και διπλώστε τα χωρίσματα **2**.


Τοποθέτηση σκευών και μαχαιροπέρουνων

FlexCare Glass & Bottle

Τα στηρίγματα ποτηριών και μπουκαλιών χρησιμοποιούνται για το πλύσιμο ποτηριών, κολονάτων ποτηριών και μπουκαλιών.

Τοποθέτηση FlexCare Glass & Bottle


Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος του στηρίγματος ποτηριών και μπουκαλιών σε 2 θέσεις.



- Σπρώχνετε το στήριγμα ποτηριών και μπουκαλιών στο επιθυμητό ύψος, μέχρι να μαγκώσουν τα στηρίγματα επάνω ή κάτω.
- Για να τοποθετήσετε ψηλότερα σκεύη, σηκώνετε το στήριγμα ποτηριών και μπουκαλιών εντελώς.

Εφοδιασμός με στηρίγματα ποτηριών

Μέσω των στοιχείων σιλικόνης τα στηρίγματα ποτηριών συγκρατούν σταθερά τα ευαίσθητα κολονάτα ποτήρια.



- Στερεώστε τα κολονάτα ποτήρια, όπως π.χ. του κρασιού, της σαμπάνιας ή της μπύρας, στα ανοίγματα υποδοχής του στηρίγματος ποτηριών.


Τοποθέτηση σκευών και μαχαιροπήρουνων

Εφοδιασμός με στηρίγματα ποτηριών FlexCare Glass & Bottle

Τα στηρίγματα ποτηριών και μπουκαλιών συγκρατούν σταθερά κατά το πλύσιμο τα ψηλά, λεπτά, κοίλα σκεύη, όπως ποτήρια μύρας, μπουκάλια, βάζα.



- Για να τοποθετήσετε ψηλά ποτήρια ή μπουκάλια, ανασηκώστε τις θήκες στα στηρίγματα ποτηριών και μπουκαλιών.




- Ακουμπήστε τα σκεύη στις υποδοχές.

Χρήσιμη συμβουλή: Με την πρόσθετη λειτουργία «BottleClean», μπορείτε να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού (βλ. κεφάλαιο «Πρόσθετες λειτουργίες», ενότητα «BottleClean»).

Τοποθέτηση σκευών και μαχαιροπήρουνων

MultiClip

Με τα MultiClip μπορείτε να στερεώσετε ελαφριά σκεύη, π.χ. πλαστικά εξαρτήματα.



- Στερεώνετε τα ελαφριά σκεύη στα MultiClip.

Βεβαιωθείτε ότι το σκεύος δεν εμποδίζει τον κεντρικό βραχίονα πλύσης.


XL-Assist

Το XL-Assist χρησιμοποιείται για τη στήριξη μεγάλων σκευών, όπως τηγάνια και κατσαρόλες.


Αυτό επιτρέπει στα σκεύη να έχουν κλίση για καλύτερο στέγνωμα. Τα μικρότερα σκεύη μπορούν να τοποθετηθούν κάτω από τα μεγάλα πιάτα.

Εφοδιασμός XL-Assist

Ανοίξτε το XL-Assist και στηρίξτε πάνω του μεγάλα σκεύη.



- Ανασηκώστε ελαφρά το XL-Assist ①, ανοίξτε το ② και αγκιστρώστε το στη νέα του θέση ③.



- Στηρίξτε το μεγάλο σκεύος από την άκρη στο XL-Assist.

Τοποθέτηση σκευών και μαχαιροπύρουνων

StrawClean


Μπορείτε να τοποθετήσετε στο στήριγμα για καλαμάκια 5 ίσια ή σπαστά καλαμάκια με μέγιστη εξωτερική διάμετρο 12 mm.

Τα καλαμάκια μήκους 10-25 cm στέκονται ιδιαίτερα σταθερά.

Ο βέλτιστος καθαρισμός επιτυγχάνεται στα καλαμάκια από γυαλί ή πλαστικό με εσωτερική διάμετρο άνω των 6 mm.

Χρήσιμη συμβουλή: Μπορείτε να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού εκτελώντας ένα πρόγραμμα με πρόπλυση (βλ. κεφάλαιο «Επισκόπηση προγραμμάτων»).

Γέμισμα StrawClean




- Τοποθετήστε τα σπαστά καλαμάκια με την κοντή πλευρά προς τα κάτω.

Οι δέσμες νερού του μεσαίου βραχίονα πλύσης πρέπει να μπορούν να ξεπλύνουν τα καλαμάκια.

Τοποθετήστε τα μεγαλύτερα σκεύη στο κάτω κάνιστρο, έτσι ώστε να μην καλύπτονται τα καλαμάκια που βρίσκονται στο StrawClean.

Τοποθέτηση StrawClean

Το ρυθμιζόμενο άγκιστρο του StrawClean εξασφαλίζει ότι τα καλαμάκια στέκονται με ασφάλεια. Με τον τρόπο αυτόν προστατεύονται ιδιαίτερα τα μακρύτερα καλαμάκια.




- Για να τοποθετήσετε μακριά καλαμάκια, τραβήξτε προς τα πάνω τη λαβή του StrawClean μέχρι να ασφαλίσει η λαβή στην επάνω θέση.
- Για να ρυθμίσετε το άγκιστρο πάλι στη χαμηλότερη θέση, πιέστε το προς τα κάτω ενάντια στην αντίθετη θέση.

Τοποθετήστε το πάνω κάνιστρο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο μεσαίος βραχίονας πλύσης να μην μπλοκάρει από το στήριγμα για καλαμάκια.

Αφαίρεση StrawClean

Μπορείτε να αφαιρέσετε το StrawClean για να έχετε περισσότερο χώρο στο κάτω κάνιστρο.



- Απασφαλίστε τα άγκιστρα και στις δύο πλευρές του StrawClean ❶ και αφαιρέστε το ❷.

Αν το StrawClean είναι τοποθετημένο, η μία πλευρά των σειρών ακίδων δεν μπορεί να διπλωθεί προς τα κάτω.

Τοποθέτηση σκευών και μαχαιροπίρουνων

Δικτυωτό συρτάρι για μαχαιροπίρουνα


Για την τακτοποίηση των σκευών και των μαχαιροπίρουνων βλέπε κεφάλαιο «Τακτοποίηση σκευών και μαχαιροπίρουνων», ενότητα «Παραδείγματα τοποθέτησης».

- Τακτοποιείτε τα μαχαιροπίρουνα στο κάνιστρο 3D-MultiFlex.

Τακτοποίηση του κάνιστρου 3D-MultiFlex

Συνιστάται να τοποθετείτε τα μαχαιροπίρουνα κατά σειρές: μια σειρά για μαχαίρια, μια για πιρούνια, μια για κουτάλια, έτσι ώστε να τα βγάζετε πιο εύκολα.

Το βαθύ τμήμα του κουταλιού πρέπει να τοποθετείται πάνω στις οδοντωτές βάσεις, για να φεύγει εύκολα και η τελευταία σταγόνα νερού.




- Αν οι λαβές των κουταλιών δεν χωράνε ανάμεσα στα στηρίγματα, τότε τοποθετείτε τα κουτάλια με τις λαβές τους πάνω στις οδοντωτές βάσεις.

Μπορείτε να μετακινήσετε την αριστερή θήκη στο κέντρο, για να μπορέσετε να τακτοποιήσετε ψηλά σκεύη και κολονάτα ποτήρια στο πάνω κάνιστρο (βλ. κεφάλαιο «Πάνω κάνιστρο» ενότητα «Τοποθέτηση στοιχείων σιλικόνης της πτυσσόμενης εταζέρας FlexCare»).

Στο χαμηλωμένο μεσαίο τμήμα του κάνιστρου μπορούν να τοποθετηθούν μεγάλα και μακριά μαχαιροπίρουνα.

Τακτοποιείτε τα ψηλά τεμάχια (π.χ. σπάτουλα) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπλοκάρει ο πάνω βραχίονας ψεκασμού.

Για να αποκτήσετε περισσότερο χώρο στο δεξιό τμήμα του κάνιστρου για μεγαλύτερα μαχαιροπίρουνα ή μικρά σκεύη μπορείτε να μετατοπίσετε τη δεξιά θήκη κατά ύψος.





- Τραβάτε τη θήκη από την κίτρινη λαβή προς τα μέσα και αφήνετε τη θήκη να ασφαλίσει σε μία από τις δύο θέσεις.

Τοποθέτηση σκευών και μαχαιροπίρουνων



Παραδείγματα τοποθέτησης (ανάλογα με το μοντέλο)

Πλυντήριο πιάτων με κάλιντρο για τα μαχαιροπίρουνα

Επάνω κάλιντρο





Κάτω κάλιντρο




Τοποθέτηση σκευών και μαχαιροπίρουνων

Κάνιστρο για μαχαιροπίρουνα



Πολύ λερωμένα σκεύη



Είδη απορρυπαντικών



Ζημιές από ακατάλληλα απορρυπαντικά.

Απορρυπαντικά που δεν είναι κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων οικιακής χρήσης μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στο πλυντήριο ή στα σκεύη.

Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό για πλυντήρια πιάτων οικιακής χρήσης.

Τα σύγχρονα απορρυπαντικά περιέχουν πολλές δραστικές ουσίες. Οι σημαντικότερες δραστικές ουσίες είναι:

- Οι συμπλοκοποιητές που δεσμεύουν τη σκληρότητα του νερού και εμποδίζουν έτσι τις εναποθέσεις αλάτων.
- Το ανθρακικό ασβέστιο που βοηθά να ξεκολλούν τα ξεραμένα υπολείμματα τροφών.
- Τα ένζυμα που διαλύουν το άμυλο και τις πρωτεΐνες.
- Οι λευκαντικές ουσίες σε βάση οξυγόνου που απομακρύνουν τους χρωματικούς λεκέδες (π.χ. λεκέδες από τσάι, καφέ ή σάλτσα ντομάτας).

Κυρίως συνιστώνται απορρυπαντικά με ήπια αλκαλικότητα, με ένζυμα και οξυγονούχες λευκαντικές ουσίες.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι απορρυπαντικών:

- Η δοσολογία των απορρυπαντικών σε σκόνη και σε μορφή τζελ διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των σκευών και τον βαθμό ρύπανσης.
- Οι ταμπλέτες περιέχουν επαρκή ποσότητα απορρυπαντικού για σχεδόν όλες τις εφαρμογές.

Εκτός από κανονικά απορρυπαντικά υπάρχουν προϊόντα πολλαπλής δράσης.

Τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνουν λειτουργία λαμπρυντικού και αποσκληρυντικού (υποκατάστατο αλατιού).

Χρησιμοποιείτε αυτά τα απορρυπαντικά πολλαπλής δράσης μόνο στη συγκεκριμένη σκληρότητα νερού παροχής που συνιστάται από τον κατασκευαστή και αναφέρεται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

Αυτά τα απορρυπαντικά πολλαπλής δράσης έχουν πολύ διαφορετική απόδοση καθαρισμού και στεγνώματος το καθένα.

Αν δεν χρησιμοποιείτε πλέον απορρυπαντικά πολλαπλής δράσης, τότε προσθέτετε αλάτι και λαμπρυντικό. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και πάλι τις ενδείξεις ανεπάρκειας.

Για τα βέλτιστα αποτελέσματα πλυσίματος και στεγνώματος πρέπει να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε συνδυασμό με ξεχωριστή δοσολογία αλατιού και λαμπρυντικού.

 Κίνδυνος δερματικών εγκαυμάτων από απορρυπαντικά.

Τα απορρυπαντικά μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην επιδερμίδα, στα μάτια, στη μύτη, στο στόμα και στον φάρυγγα.

Αποφύγετε την επαφή με το απορρυπαντικό.

Μην εισπνέετε απορρυπαντικά σε μορφή σκόνης. Προσέχετε να μην καταπιείτε απορρυπαντικά. Σε περίπτωση εισπνοής ή κατάποσης του απορρυπαντικού, απευθυνθείτε άμεσα σε γιατρό.

Κρατάτε πάντα τα παιδιά μακριά από τα απορρυπαντικά. Μπορεί να υπάρχουν ακόμη υπολείμματα απορρυπαντικού μέσα στο πλυντήριο πιάτων. Φροντίστε να μην πλησιάζουν τα παιδιά στο ανοικτό πλυντήριο πιάτων. Γεμίστε με απορρυπαντικό τη συσκευή λίγο πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα και κλειδώστε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων με την ασφάλεια για τα παιδιά.

Δοσομέτρηση απορρυπαντικού

Έχετε 2 δυνατότητες για τη δοσομέτρηση του απορρυπαντικού.

Με την αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού το AutoDos μετά την τοποθέτηση ενός PowerDisk σε κάθε διεξαγωγή προγράμματος καθορίζει αυτόματα την απαιτούμενη ποσότητα απορρυπαντικού (βλ. κεφάλαιο «Απορρυπαντικά», ενότητα «Αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού/AutoDos»).

Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού, μπορείτε να καθορίσετε τη δόση του απορρυπαντικού μη αυτόματα, με το χέρι. Για αυτό πρέπει πριν από κάθε διεξαγωγή προγράμματος να γεμίζετε την

απαιτούμενη ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη απορρυπαντικού (βλ. κεφάλαιο «Απορρυπαντικά», ενότητα «Μη αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού»).

Αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού/AutoDos

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού, πρέπει να τοποθετήσετε στη θήκη PowerDisk ένα PowerDisk με απορρυπαντικό σε σκόνη.

Ένα PowerDisk περιέχει απορρυπαντικό για περίπου 20 κύκλους πλύσης, ανάλογα με την επιλογή προγράμματος.

Μπορείτε να προμηθευτείτε τα PowerDisk από το ηλεκτρονικό κατάστημα Miele, από το Miele Service ή από το κατάστημα που αγοράσατε τη συσκευή.

 Κίνδυνος δερματικών εγκαυμάτων από κατάλοιπα απορρυπαντικού.

Τα απορρυπαντικά έχουν διαβρωτική δράση. Μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για την υγεία και να προκαλέσουν ζημιά στις επιφάνειες. Εξαιτίας εσφαλμένης λειτουργίας στο AutoDos μπορεί να καταλήξουν υπολείμματα απορρυπαντικού στο δάπεδο μπροστά από το πλυντήριο πιάτων.

Καθαρίζετε αμέσως τα υπολείμματα απορρυπαντικού μπροστά από το πλυντήριο πιάτων.

Ενεργοποίηση AutoDos

- Θέστε σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο αφής .
- Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε την ασφάλεια από το καπάκι του AutoDos και απορρίψτε τη σωστά.
- Τοποθετήστε ένα PowerDisk (βλέπε κεφάλαιο «Αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού/AutoDos», ενότητα «Τοποθέτηση PowerDisk»).


Η λειτουργία *AutoDos* ενεργοποιείται αυτόματα.

Αυτή η ρύθμιση ισχύει για όλα τα προγράμματα και μπορεί να μεταβληθεί στο μενού «Πρόσθετες λειτουργίες» ενός προγράμματος.

Αν για 48 ώρες δεν ξεκινήσει κανένα πρόγραμμα, το PowerDisk περιστρέφεται αυτόματα, για να μη σβολιάσει το απορρυπαντικό. Αν το πλυντήριο πιάτων είναι ενεργοποιημένο, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα σκόνη Refresh ενεργή. Δεν γίνεται τροφοδότηση απορρυπαντικού.

Τοποθέτηση PowerDisk

Αντικαταστήστε το PowerDisk, αφού πρώτα εμφανιστεί το μήνυμα PowerDisk άδειο. Απενεργοποιήστε το AutoDos με το OK.




- Ξεβιδώστε το καπάκι του AutoDos  και ανοίξτε το.


Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Καπάκι AutoDos ανοιχτό.

- Αφαιρέστε το άδειο PowerDisk.

Απορρυπαντικό



- Τοποθετήστε το νέο PowerDisk και πιέστε το ομοιόμορφα προς τα κάτω, έως ότου εφαρμόσει απόλυτα στη θέση του.



- Κλείστε το καπάκι του AutoDos και βιδώστε το, έως ότου η λαβή του βρεθεί ακριβώς κάτω από το σύμβολο .

Αυτό ενεργοποιεί τη λειτουργία *AutoDos*.

Αν το PowerDisk δεν στέκεται σωστά στην αρχική θέση, τότε στρέφεται αυτόματα.

Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, πριν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα.

Το καπάκι του AutoDos πρέπει να είναι κλειστό, έτσι ώστε να μην υποστεί ζημιά το AutoDos.

Κλείνετε πάντα το καπάκι του AutoDos, προτού κλείσετε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων. Διαφορετικά, μπορεί να υποστεί ζημιά το AutoDos.

Η έναρξη προγράμματος δεν είναι δυνατή με ανοιχτό καπάκι του AutoDos.

Το απορρυπαντικό σε σκόνη πρέπει να μην έχει υγρασία, ώστε να μη σβολιάζει.

Μη γεμίζετε το AutoDos με υγρό απορρυπαντικό.

Η αναπλήρωση του PowerDisk με απορρυπαντικό σε σκόνη δεν επιτρέπεται και ακυρώνει την εγγύηση.

Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία του AutoDos, πρέπει να ελέγχετε το AutoDos με κάθε αντικατάσταση του PowerDisk και να το καθαρίζετε, αν χρειάζεται (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα «Καθαρισμός AutoDos»).

Μη αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού

Καθορίζετε τη δόση απορρυπαντικού μη αυτόματα, εάν έχετε απενεργοποιήσει την αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού στο μενού «Πρόσθετες λειτουργίες» ενός προγράμματος.

Δοσομέτρηση απορρυπαντικού

Η θήκη απορρυπαντικού χωράει το πολύ έως 50 ml απορρυπαντικού.


Στη θήκη απορρυπαντικού, σαν οδηγός δοσολογίας χρησιμεύουν οι μαρκarisμένοι αριθμοί: 20, 30, max. Έχοντας οριζόντια ανοιγμένη την πόρτα της συσκευής, οι αριθμοί σας δείχνουν την ποσότητα πληρότητας απορρυπαντικού σε ml και τη μέγιστη στάθμη πλήρωσης.

- Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες δοσολογίας που υπάρχουν πάνω στη συσκευασία του απορρυπαντικού.
- Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη οδηγία, τοποθετήστε στη θήκη απορρυπαντικού μια ταμπλέτα καθαρισμού ή, ανάλογα με τον βαθμό λερωμάτος των σκευών, 20 έως 30 ml απορρυπαντικού.

Αν χρησιμοποιήσετε λιγότερη από τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού, υπάρχει περίπτωση τα σκεύη να μην πλυθούν καλά.

Στο πρόγραμμα *QuickPowerWash* (Πρόγραμμα *PowerWash* + πρόσθετη λειτουργία *Quick*) κάποιες ταμπλέτες καθαρισμού δεν διαλύονται πλήρως.


Προσθήκη απορρυπαντικού



- Ανασηκώστε το κίτρινο πλήκτρο στο καπάκι της θήκης απορρυπαντικού /III/.

Το καπάκι ανοίγει.

Το καπάκι ανοίγει επίσης και μετά από τη διεξαγωγή ενός προγράμματος.




- Τοποθετήστε το απορρυπαντικό στη θήκη απορρυπαντικού.
- Κλείστε το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού, μέχρι να αισθανθείτε.

Απορρυπαντικό

Προσέξτε να μην κολλήσει το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού λόγω του απορρυπαντικού. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην ανοίγει το καπάκι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος.

Μην υπερχειλίζετε τη θήκη απορρυπαντικού.

- Απενεργοποιείτε κατά περίπτωση την αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού/AutoDos.
- Κλείνετε επίσης και τη συσκευασία απορρυπαντικού. Αλλιώς το απορρυπαντικό μπορεί να σβολιάσει.



- Σε προγράμματα με πρόπλυση (βλ. κεφάλαιο «Επισκόπηση προγραμμάτων») μπορείτε να προσθέσετε μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού στην εσωτερική λαμαρίνα της πόρτας.

Ενεργοποίηση του πλυντηρίου πιάτων

- Ανοίξτε τη βρύση, αν είναι κλειστή.
- Ελέγξτε αν οι βραχίονες πλύσης περιστρέφονται ελεύθερα.
- Κλείστε την πόρτα.
- Πατήστε το πλήκτρο αφής .
Εάν το πλυντήριο πιάτων ήταν προηγουμένως απενεργοποιημένο για περισσότερο από 1 λεπτό, πρέπει να πιέσετε λίγο περισσότερο το πλήκτρο αφής  (προστασία για καθάρισμα).

Στην οθόνη εμφανίζεται το μενού «Προγράμματα».

Επιλογή προγράμματος

Επιλέγετε το πρόγραμμα ανάλογα με το είδος των σκευών και το πόσο αυτά είναι λερωμένα.

Στο κεφάλαιο «Επισκόπηση προγραμμάτων» περιγράφονται τα προγράμματα και οι τομείς εφαρμογής τους.

- Επιλέγετε στην οθόνη το επιθυμητό πρόγραμμα.

Η οθόνη μεταβαίνει στο μενού «Πρόσθετες λειτουργίες».

Τώρα μπορείτε να επιλέξετε τις πρόσθετες λειτουργίες (βλ. κεφάλαιο «Πρόσθετες λειτουργίες»).

Αν θέλετε να επιλέξετε ένα άλλο πρόγραμμα, μπορείτε να επιστρέψετε στο μενού «Προγράμματα» με το πλήκτρο αφής .

Ένδειξη της διάρκειας προγράμματος

Πριν από μια έναρξη προγράμματος εμφανίζεται στην οθόνη η προβλεπόμενη διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής προγράμματος εμφανίζεται το υπόλοιπο χρόνου που απομένει μέχρι τη λήξη του προγράμματος και η τρέχουσα ενότητα προγράμματος.

Η διάρκεια που εμφανίζεται στην ένδειξη, μπορεί στο ίδιο πρόγραμμα να διαφέρει κάθε φορά. Η διάρκεια του προγράμματος εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τη θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού, του κύκλου αναγέννησης, τον αποσκληρυντή, το είδος του απορρυπαντικού, την ποσότητα των σκευών και το βαθμό στον οποίο αυτά είναι λερωμένα.

Κατά την αρχική λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων εμφανίζεται στην ένδειξη χρόνου μια μέση τιμή διάρκειας που αντιστοιχεί σε σύνδεση με κρύο νερό.

Οι χρόνοι που αναφέρονται στο κεφάλαιο «Πίνακας προγραμμάτων», αντιστοιχούν στη χρονική διάρκεια ενός προγράμματος με κανονικό φορτίο σκευών και κανονική θερμοκρασία.

Σε κάθε πρόγραμμα που ακολουθεί, το ηλεκτρονικό σύστημα του πλυντηρίου διορθώνει τη διάρκεια του προγράμματος σύμφωνα με τη θερμοκρασία του νερού παροχής και της ποσότητας των σκευών.

Έναρξη προγράμματος

- Αγγίζετε το πλήκτρο αφής Έναρξη. Εφόσον απαιτείται επιβεβαιώνετε προηγουμένως στην οθόνη τα μηνύματα που εμφανίζονται με OK.

Το πρόγραμμα ξεκινά και κατά περίπτωση εμφανίζεται η υπόδειξη δυνατή η προσθήκη σκευών.

Όσο εμφανίζεται η υπόδειξη, μπορείτε να προσθέσετε σκεύη, χωρίς να επηρεαστεί το αποτέλεσμα της πλύσης.



Κίνδυνος εγκαύματος λόγω ζεστού νερού.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μπορεί να είναι καυτό το νερό μέσα στο πλυντήριο πιάτων.

Για τον λόγο αυτόν, ανοίγετε την πόρτα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μόνο με μεγάλη προσοχή.

Λήξη προγράμματος

Στη λήξη ενός προγράμματος ηχούν, κατά περίπτωση, τα ηχητικά σήματα.

Το πρόγραμμα έχει τελειώσει, όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα  λήξη.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «AutoOpen», η πόρτα σε μερικά προγράμματα ανοίγει αυτόματα αφήνοντας ένα κενό (βλ. κεφάλαιο «Ρυθμίσεις», ενότητα «AutoOpen»). Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται το στέγνωμα.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η προγραμματισμένη λειτουργία καταναλώσεις, μπορείτε να εμφανίσετε τώρα την πραγματική κατανάλωση ρεύματος και νερού του προγράμματος που έχει διεξαχθεί (βλέπε κεφ. «Οικονομικό/οικολογικό πλύσιμο πιάτων», ενότητα «Ένδειξη κατανάλωσης EcoFeedback»).

Η τουρμπίνα στεγνώματος λειτουργεί ενδεχομένως για λίγα λεπτά ακόμη μετά τη λήξη του προγράμματος.

Ζημιές λόγω υδρατμών.

Οι υδρατμοί μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στα έπιπλα της κουζίνας και σε ευαίσθητες πλευρές των πάγκων εργασίας, εάν μετά τη λήξη του προγράμματος ανοίξετε την πόρτα και η τουρμπίνα δεν συνεχίζει να λειτουργεί.

Αν έχετε απενεργοποιήσει το αυτόματο άνοιγμα πόρτας (βλ. κεφ. «Ρυθμίσεις», ενότητα «AutoOpen») και παρόλα αυτά θέλετε να ανοίξετε την πόρτα μετά τη λήξη του προγράμματος, ανοίξετε την πόρτα μέχρι τέρμα.

Διαχείριση ηλεκτρικού ρεύματος

Το πλυντήριο πιάτων τίθεται αυτόνομα εκτός λειτουργίας 10 λεπτά μετά το τελευταίο πάτημα των πλήκτρων αφής ή τη λήξη του προγράμματος, για οικονομία ηλεκτρικού ρεύματος.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο αφής .

Εάν το πλυντήριο πιάτων ήταν προηγουμένως απενεργοποιημένο για περισσότερο από 1 λεπτό, πρέπει να πιέσετε λίγο περισσότερο το πλήκτρο αφής  (προστασία για καθαρίσμα).

Κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος ή όταν υπάρχει βλάβη, το πλυντήριο πιάτων δεν τίθεται εκτός λειτουργίας αυτόνομα.

Απενεργοποίηση πλυντηρίου πιάτων

- Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να θέσετε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο αφής .

Εάν θέσετε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο πιάτων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ενός προγράμματος, το πρόγραμμα διακόπτεται.

- Επιβεβαιώστε τη ζήτηση να τεθεί η σκεύη εκτός λειτουργίας; με το ναι.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε επίσης να διακόψετε ένα χρονόμετρο σε λειτουργία.

Ζημιές λόγω διαρροής νερού.

Το νερό που διαρρέει μπορεί να προκαλέσει ζημιές.

Για λόγους ασφαλείας, κλείνετε τη βρύση εάν απουσιάσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, π.χ. κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Αφαίρεση σκευών

Όταν τα σκεύη είναι καυτά, γίνονται περισσότερο εύθραυστα. Γι' αυτό είναι καλύτερα να αφήνετε τα σκεύη μετά τη λήξη του προγράμματος μέσα στο πλυντήριο να κρυώσουν, έτσι ώστε να μπορείτε να τα πιάνετε σταθερά.

Τα σκεύη κρυώνουν γρηγορότερα, αν μετά τη λήξη του προγράμματος αφήσετε την πόρτα τελείως ανοικτή.

- Αδειάζετε πρώτα το κάτω και μετά το πάνω κάνιστρο και στο τέλος το κάνιστρο 3D-MultiFlex (αν υπάρχει). Έτσι, αποφεύγετε να πέσουν σταγόνες νερού από το πάνω κάνιστρο ή από το κάνιστρο 3D-MultiFlex στα σκεύη του κάτω κάνιστρο.

Διακοπή προγράμματος

Το πρόγραμμα διακόπτεται, μόλις ανοίξετε την πόρτα.

Όταν κλείσετε πάλι την πόρτα, το πρόγραμμα συνεχίζεται από το σημείο που είχε διακοπεί μετά από μερικά δευτερόλεπτα.



Κίνδυνος εγκαύματος λόγω ζεστού νερού.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μπορεί να είναι καυτό το νερό μέσα στο πλυντήριο πιάτων.

Για τον λόγο αυτόν, ανοίγετε την πόρτα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μόνο με μεγάλη προσοχή.

Εάν το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού είναι ήδη ανοικτό γεμίζετε εκ νέου απορρυπαντικό και κλείνετε το καπάκι.

- Επιλέγετε το επιθυμητό πρόγραμμα και το ξεκινάτε.

Διακοπή ή αλλαγή προγράμματος

Σε περίπτωση διακοπής προγράμματος μπορούν να παραλειφθούν σημαντικά τμήματα του προγράμματος.

Μπορείτε να διακόψετε νωρίτερα ένα πρόγραμμα, μόνο εντός των πρώτων λεπτών της διεξαγωγής του.

Αν ένα πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει, μπορείτε να το διακόψετε ως εξής:

- Επιλέγετε διακοπή.
- Επιβεβαιώνετε το μήνυμα να τεθεί η συσκευή εκτός λειτουργίας; με το ναι.

Το πρόγραμμα διακόπτεται.

Αν επιθυμείτε να επιλέξετε ένα άλλο πρόγραμμα:

- Επιλέγετε κλείσιμο.

Η οθόνη μεταβαίνει πίσω στο μενού «Προγράμματα».

- Σε περίπτωση δοσομέτρησης του απορρυπαντικού με το χέρι ελέγχετε, εάν η θήκη απορρυπαντικού είναι ακόμα κλειστή.

Χρονόμετρο

Με το χρονόμετρο  έχετε επιπλέον δυνατότητες εκκίνησης ενός προγράμματος σε μεταγενέστερο χρόνο. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης ή την ώρα λήξης ενός προγράμματος. Επιπλέον, με τις λειτουργίες EcoStart ή SmartStart έχετε τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από οικονομικότερα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος ανάλογα με την ώρα της ημέρας.

Σε περίπτωση μη αυτόματης δοσομέτρησης του απορρυπαντικού, το απορρυπαντικό μπορεί να σβολιάσει μέσα σε μία υγρή θήκη απορρυπαντικού και μετά να μην ξεπλένεται εντελώς.

Όταν χρησιμοποιείται χρονόμετρο, να βεβαιώνετε ότι η θήκη απορρυπαντικού είναι στεγνή όταν προστίθεται το απορρυπαντικό. Αν χρειάζεται, σκουπίστε πρώτα τη θήκη απορρυπαντικού για να είναι στεγνή.

Μη χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά. Το απορρυπαντικό μπορεί να υπερχειλίζει.



Κίνδυνος για την υγεία από το απορρυπαντικό.

Για να μην έρχονται τα παιδιά σε επαφή με το απορρυπαντικό:

Το απορρυπαντικό δεν πρέπει να προστίθεται παρά μόνο **ακριβώς πριν** την έναρξη προγράμματος, πριν ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο. Ασφαλίστε την πόρτα με το κλειδί ασφαλείας (βλ. κεφάλαιο «Πρώτη έναρξη λειτουργίας», ενότητα «Ενεργοποίηση ασφάλειας για παιδιά»).

Ενεργοποίηση χρονόμετρου

- Θέστε σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο αφής .
- Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα.
- Πατήστε στην οθόνη την επιλογή  Χρονόμετρο.

Η οθόνη μεταβαίνει στο μενού Χρονόμετρο.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των λειτουργιών έναρξη στις, λήξη στις, EcoStart ή κατά περίπτωση SmartStart.

- Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.

Εμφανίζεται η τελευταία επιλεγμένη ώρα χρονόμετρου.

- Επιλέξτε την επιθυμητή ώρα χρονόμετρου και επιβεβαιώστε με **OK**.

Εάν κατά τη ρύθμιση των χρόνων δεν προβείτε σε καμία ρύθμιση για περισσότερα δευτερόλεπτα, η οθόνη μεταβαίνει πάλι στο αμέσως προηγούμενο επίπεδο μενού. Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να επαναλάβετε τις ρυθμίσεις σας.

Λίγα λεπτά μετά την ενεργοποίηση του χρονόμετρου απενεργοποιούνται όλες οι ενδείξεις για εξοικονόμηση ενέργειας.

Για να ενεργοποιήσετε και πάλι την οθόνη για μερικά λεπτά, πατήστε το πλήκτρο αφής .

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ένα χρονόμετρο μέσω της εφαρμογής Miele.

Ρύθμιση του «Έναρξη στις»

Κατά τη λειτουργία έναρξη στις ρυθμίζετε την επιθυμητή ακριβή ώρα έναρξης του προγράμματος.

- Ρυθμίζετε την ώρα έναρξης και επιβεβαιώνετε με *OK*.

Εμφανίζεται για μερικά λεπτά η αποθηκευμένη ώρα έναρξης του επιλεγμένου προγράμματος.

Όταν επιτευχθεί η ρυθμισμένη ώρα, ξεκινά αυτόματα το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Ρύθμιση του «Λήξη στις»

Στη λειτουργία λήξη στις ρυθμίζετε την ώρα, μέχρι την οποία θα πρέπει το αργότερο να έχει τερματιστεί το επιλεγμένο πρόγραμμα.

- Ρυθμίζετε την ώρα λήξης και επιβεβαιώνετε με *OK*.

Εμφανίζεται για μερικά λεπτά η υπολογιζόμενη ώρα έναρξης του επιλεγμένου προγράμματος.

Όταν επιτευχθεί η ρυθμισμένη ώρα, ξεκινά αυτόματα το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Ρύθμιση «EcoStart»

Με τη λειτουργία EcoStart μπορείτε να επωφεληθείτε από οικονομικότερα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Για να γίνει αυτό πρέπει εσείς από πριν να ρυθμίσετε εφ' άπαξ έως και 3 χρονικές ζώνες στις οποίες ισχύουν οικονομικότερα τιμολόγια ρεύματος (βλ. κεφάλαιο «Ρυθμίσεις», ενότητα «EcoStart»).

Ρυθμίζετε τότε την ώρα, μέχρι την οποία το επιλεγμένο πρόγραμμα θα πρέπει να έχει τελειώσει το αργότερο.

Το πλυντήριο πιάτων ξεκινά αυτόματα στη χρονική περίοδο που ισχύει το οικονομικότερο τιμολόγιο μέσα στον ρυθμισμένο χρόνο.

- Ρυθμίζετε την επιθυμητή ώρα λήξης, το αργότερο δυνατό, και επιβεβαιώνετε με *OK*.

Εμφανίζεται το μήνυμα Περιμένετε το EcoStart.

Μόλις επιτευχθεί η υπολογισμένη ώρα, ξεκινά το επιλεγμένο πρόγραμμα αυτόματα.

Ρύθμιση «SmartStart»

Με τη λειτουργία SmartStart μπορείτε να ρυθμίσετε το πλυντήριο πιάτων σας να ξεκινήσει αυτόματα σε μια συγκεκριμένη ώρα, κατά την οποία οι χρεώσεις στο τιμολόγιο ρεύματος του παρόχου σας είναι πολύ χαμηλές.

Για τη χρήση αυτής της λειτουργίας χρειάζεστε κατά περίπτωση περαιτέρω τεχνικά εξαρτήματα.

Αν στο μενού ρυθμίσεις έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία SmartStart, τότε στο μενού *Χρονόμετρο*  δεν εμφανίζεται πλέον η επιλογή EcoStart, αλλά η επιλογή SmartStart (βλ. κεφάλαιο «Ρυθμίσεις», ενότητα «Miele@home»).

Αν ο πάροχός σας ηλεκτρικού ρεύματος προσφέρει αυτή την υπηρεσία, αποστέλλεται από αυτόν ένα σήμα, όταν το τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος έχει ιδιαίτερα χαμηλές χρεώσεις. Το πλυντήριο πιάτων ξεκινά μέσω αυτού του σήματος.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα μέχρι την οποία το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει τερματιστεί το αργότερο. Το πλυντήριο πιάτων υπολογίζει για το επιλεγμένο πρόγραμμα την αργότερη δυνατή ώρα έναρξης και μέχρι να επιτευχθεί αυτή η ώρα έναρξης περιμένει το σήμα του παρόχου ενέργειας.

- Ρυθμίζετε την ώρα, μέχρι την οποία θα πρέπει να έχει τελειώσει το επιλεγμένο πρόγραμμα το αργότερο και επιβεβαιώνετε με OK.

Εμφανίζεται το μήνυμα Περιμένετε το SmartStart.

Το επιλεγμένο πρόγραμμα ξεκινά αυτόματα, μόλις ο πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος στείλει το σήμα ή μόλις φτάσει το αργότερο δυνατό χρονικό σημείο έναρξης.

Αλλαγή και διαγραφή χρονομέτρου

Μπορείτε να αλλάξετε ή να διαγράψετε τον ρυθμισμένο χρόνο του χρονομέτρου για να ξεκινήσετε άμεσα το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Αλλαγή χρονομέτρου

- Αγγίζετε στην οθόνη την επιλογή  Χρονόμετρο.

Τώρα μπορείτε να αλλάξετε την ώρα του χρονομέτρου.

Ακύρωση χρονομέτρου

- Επιλέγετε τη δυνατότητα ακύρωση και επιβεβαιώνετε με ναιOK.

Πραγματοποιείται επαναφορά του χρόνου του χρονομέτρου στην τρέχουσα ώρα.

Η οθόνη μεταβαίνει πίσω στο μενού «Πρόσθετες λειτουργίες» του επιλεγμένου προγράμματος.

Το πρόγραμμα ξεκινά εντός ενός λεπτού.

Το χρονόμετρο διακόπτεται αν θέσετε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο πιάτων κατά τη διάρκεια ενός ενεργού χρονομέτρου, ή αν επιλέξετε την επιλογή διακοπή και επιβεβαιώσετε την ερώτηση με ναι.

Μπορείτε να αλλάξετε ή να διαγράψετε τον ρυθμισμένο χρόνο του χρονομέτρου ακόμα και μέσω της εφαρμογής Miele.

Ενεργοποίηση MobileStart

Μέσω της εφαρμογής Miele μπορείτε να εκκινήσετε το πλυντήριο πιάτων σας εξ αποστάσεως. Θα χρειαστεί αρχικά να εγκαταστήσετε την εφαρμογή σε μία κινητή τερματική συσκευή, να συνδέσετε το πλυντήριο πιάτων στο δίκτυο WLAN (βλ. κεφάλαιο «Ρυθμίσεις», ενότητα «Miele@home») και στη συνέχεια να ενεργοποιήσετε κατά περίπτωση την επιλογή «MobileStart» (βλ. κεφάλαιο «Ρυθμίσεις», ενότητα «Τηλεχειρισμός»).

- Θέστε σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο αφής .

- Πατήστε το πλήκτρο αφής .

Το πλήκτρο αφής  ανάβει.

- Θέστε το πλυντήριο πιάτων εκτός λειτουργίας με το πλήκτρο αφής .

Μπορείτε τώρα να εκκινήσετε από μακριά το πλυντήριο πιάτων με την εφαρμογή Miele.

Η επιλογή «MobileStart» παραμένει ενεργή, μέχρι να την απενεργοποιήσετε και πάλι με το πλήκτρο αφής . Η επιλογή παραμένει ενεργή και αν ενδιάμεσα απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε πάλι το πλυντήριο πιάτων.

Ακόμα και εάν η επιλογή «MobileStart» δεν είναι ενεργή, μπορείτε να εμφανίσετε στην εφαρμογή Miele@mobile την κατάσταση του πλυντηρίου πιάτων σας και να προχωρήσετε σε ρυθμίσεις.

Όταν ξεκινάτε ένα πρόγραμμα στο πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο αφής *Έναρξη*, ενεργοποιείται αυτόματα η επιλογή «MobileStart» για τη διάρκεια του προγράμματος και ανάβει το πλήκτρο αφής .

Εμφάνιση ωρών λειτουργίας

Μπορείτε να εμφανίσετε πόσες ώρες έχει λειτουργήσει το πλυντήριο πιάτων μέχρι στιγμής.

- Θέστε σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο αφής .

- Αν χρειάζεται, επιβεβαιώστε τις ενδείξεις ανεπάρκειας πατώντας *OK*.

- Με το πλήκτρο αφής  (πίσω) μεταβαίνετε από το μενού «Προγράμματα» στο βασικό μενού.

- Επιλέξτε το μενού «Πληροφορίες».

Οι ώρες λειτουργίας του πλυντηρίου πιάτων εμφανίζονται ως υποσημείωση στην οθόνη.



- Με το πλήκτρο αφής  μπορείτε να επιστρέψετε στο βασικό μενού.

Οδηγός για την επιλογή προγράμματος

Σκεύη	Υπολείμματα τροφών	Χαρακτηριστικά προγράμματος
διάφορα είδη σκευών, συμπεριλαμβανομένων ποτηριών ευαίσθητων στη θερμοκρασία και πλαστικών	συνηθισμένα, ελαφρώς ξεραμένα υπολείμματα φαγητών	μέτριας απόδοσης, ήπιο πρόγραμμα
διάφορα είδη σκευών	όλα τα συνηθισμένα υπολείμματα τροφών	μεταβλητή διεξαγωγή προγράμματος κατευθυνόμενη από αισθητήρα
	κανονικά, συνηθισμένα, ελαφρώς ξεραμένα υπολείμματα τροφών	διεξαγωγή προγράμματος για οικονομία σε νερό και ρεύμα
		Αθόρυβο πρόγραμμα
		Σύντομο πρόγραμμα
σκεύη που έχουν υψηλές απαιτήσεις υγιεινής, ανθεκτικά σκεύη, όπως π.χ. μπιμπερό, ξύλα κοπής	κανονικά, συνηθισμένα, ελαφρώς ξεραμένα υπολείμματα τροφών	ιδιαίτερα υγιεινός καθαρισμός
κατσαρόλες, τηγάνια, σκεύη από ανθεκτική πορσελάνη και μαχαίροπύρωνα	καμένα, πολύ κολλημένα, και ξεραμένα αμυλούχα ή πρωτεϊνούχα ¹ υπολείμματα τροφών	μέγιστη απόδοση καθαρισμού

¹ Αμυλούχα υπολείμματα τροφών μπορούν να δημιουργηθούν, π.χ. από πατάτες, ζυμαρικά ή ρύζι. Πρωτεϊνούχα υπολείμματα τροφών μπορούν να δημιουργηθούν από ψητό κρέας ή ψάρι.

Οδηγός για την επιλογή προγράμματος

Πρόγραμμα ²	Πρόγνωση καταναλώσεων ³
➡ ComfortWash 45°C 	Κατανάλ. ρεύματ.  Κατανάλωση νερού  Διάρκεια προγρ/τος 
➡ Auto 	Κατανάλ. ρεύματ.  Κατανάλωση νερού  Διάρκεια προγρ/τος 
➡ ECO	Κατανάλ. ρεύματ.  Κατανάλωση νερού  Διάρκεια προγρ/τος 
➡ Εξαιρετικά αθόρυβο 50°C 	Κατανάλ. ρεύματ.  Κατανάλωση νερού  Διάρκεια προγρ/τος 
➡ PowerWash 60°C 	Κατανάλ. ρεύματ.  Κατανάλωση νερού  Διάρκεια προγρ/τος 
➡ Υγιεινή 75°C 	Κατανάλ. ρεύματ.  Κατανάλωση νερού  Διάρκεια προγρ/τος 
➡ Εντατικό 75°C 	Κατανάλ. ρεύματ.  Κατανάλωση νερού  Διάρκεια προγρ/τος 

² Μπορείτε να προσαρμόσετε τα προγράμματα με πρόσθετες λειτουργίες (βλ. κεφάλαιο «Πρόσθετες λειτουργίες»).

Επιπλέον μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία «2ο ενδιάμεσο ξέβγαλμα» (βλέπε κεφ. «Ρυθμίσεις»).

³ Οι προβλεπόμενες τιμές μπορούν να αλλάξουν μέσω των επιλεγμένων ρυθμίσεων, των πρόσθετων λειτουργιών ή των συνθηκών χρήσης.

Επισκόπηση προγραμμάτων

Πρόγραμμα	Εκτέλεση προγράμματος				
	Πρόπλυση	Καθαρισμός	Ενδιάμεσο Ξέβγαλμα	Ξέβγαλμα με λαμπруντικό	Στέγνωμα/ AutoOpen
		°C		°C	
ECO ¹	-	43	✓	42	✓/✓
Αυτόματο 45-60°C	μεταβλητή εκτέλεση προγράμματος, προσαρμογή προγράμματος στην ποσότητα των σκευών και στα κατάλοιπα φαγητών, ελεγχόμενη μέσω αισθητήρα				
	ανάλογα με τις ανάγκες	45-60	✓	55-70	✓/✓
ComfortWash 45°C	✓	45	✓	55-70	✓/✓
Εξαιρετικά αθόρυβο 50°C	-	50	✓	55-70	✓/✓
PowerWash 60°C	-	60	✓	60	✓/✓
Υγιεινή 75°C	-	75	✓	75	✓/✓
Εντατικό 75°C	✓	75	✓	55-70	✓/✓
ComfortWash+ 55°C	✓	55	✓	55-70	✓/✓
SolarSpar	✓✓	✓	✓	✓	✓/✓
Ευαίσθητα 45°C	-	45	✓✓	56	✓/✓
Χωρίς επάνω κάνιστρο 65°C	✓	65	✓	55-70	✓/✓
Ζυμαρικά/Παέγια	✓	75	✓	55-70	✓/✓
Ποτήρια μπίρας	-	45	✓	56	-/-
Φροντίδα συσκευής	-	75	✓✓	70	✓/✓
Ξέβγαλμα αλατιού	✓	-	-	-	-/-

¹ Πρόγραμμα στο οποίο αναφέρονται οι πληροφορίες της ετικέτας ενεργειακής απόδοσης. Αυτό το πρόγραμμα είναι το πιο αποτελεσματικό σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό της ΕΕ σε ό,τι αφορά τον συνδυασμό κατανάλωσης ρεύματος και νερού για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων σκευών.

Επισκόπηση προγραμμάτων

Κατανάλωση ²				
Ηλεκτρικό ρεύμα		Νερό	Ώρα	
Νερό κρύο 15°C kWh	Νερό ζεστό 60°C kWh	Λίτρα	Νερό κρύο 15°C ώρα:λεπτά	Νερό ζεστό 60°C ώρα:λεπτά
0,54	0,29	8,4	3:50	3:40
0,65–0,95 ^{3,4}	0,55–0,65 ^{3,4}	6,0–13,0 ^{3,4}	2:02–2:59	1:59–2:49
0,85	0,45	12,5	2:38	2:28
0,95	0,75	9,0	4:04	3:54
1,00	0,65	9,5	1:26	1:15
1,55	1,20	10,0	2:27	2:15
1,25	0,85	13,5	3:09	2:44
0,95	0,50	12,5	2:30	2:19
-	0,07	27,0	-	2:47
0,85	0,50	11,5	1:55	1:38
1,05	0,60	13,5	2:30	2:23
1,20	0,80	13,5	2:49	2:43
0,80	0,40	9,5	1:20	1:10
1,75	1,15	19,0	2:12	1:50
0,01	0,01	8,5	0:13	0:13

² Οι αναφερόμενες τιμές για το πρόγραμμα *ECO* υπολογίστηκαν σε τυποποιημένες συνθήκες ελέγχου. Οι αναφερόμενες τιμές για τα υπόλοιπα προγράμματα υπολογίστηκαν σε συγκρίσιμες συνθήκες ελέγχου.
Στην πράξη μπορεί, λόγω επιλεγμένων ρυθμίσεων, πρόσθετων λειτουργιών ή συνθηκών χρήσης, να εμφανιστούν αποκλίνουσες τιμές (βλ. κεφάλαιο «Λειτουργία», ενότητα «Ένδειξη της διάρκειας προγράμματος»).

³ Ελάχιστη τιμή: Μειωμένο φορτίο με ελάχιστους ρύπους

⁴ Μέγιστη τιμή: πλήρες φορτίο με έντονους ρύπους

άλλα προγράμματα

ComfortWash+ 55°C

Πρόγραμμα για τον καθαρισμό διαφόρων ειδών σκευών με όλα τα συνηθισμένα για το νοικοκυριό υπολείμματα τροφών.

SolarSpar

Πρόγραμμα χωρίς θέρμανση, αν το πλυντήριο πιάτων είναι συνδεδεμένο στο ζεστό νερό με τουλάχιστον 45°C (βλ. κεφάλαιο «Τοποθέτηση», ενότητα «Παροχή νερού»). Η χρήση αυτού του προγράμματος είναι βιώσιμη μόνο εάν το ζεστό νερό που χρησιμοποιείται προέρχεται από ηλιοθερμικό σύστημα. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό διάφορων σκευών με ελαφρώς ξεραμένα και συνηθισμένα για το νοικοκυριό υπολείμματα τροφών.

Ευαίσθητα 45°C

Πρόγραμμα για ιδιαίτερα ήπιο καθαρισμό ευαίσθητων σε υψηλές θερμοκρασίες σκευών, ποτηριών και πλαστικών σκευών με ελαφρώς ξεραμένα και συνηθισμένα για το νοικοκυριό υπολείμματα τροφών.

Χωρίς επάνω κάνιστρο 65°C

Πρόγραμμα για πλύσιμο χωρίς επάνω κάνιστρο για ιδιαίτερα μεγάλα, ευαίσθητα στη θερμοκρασία σκεύη (π.χ. πολύ μεγάλες κασαρόλες). Για να μπορέσετε να τακτοποιήσετε μεγάλα σκεύη στο κάτω κάνιστρο, αφαιρέστε το πάνω κάνιστρο για να πλύνετε με αυτό το πρόγραμμα.

Ζυμαρικά/Παέγια

Πρόγραμμα για μεγάλες φάσεις μουλιάσματος για μεικτά σκεύη, κασαρόλες, τηγάνια και μη ευαίσθητη πορσελάνη.

Αυτό το πρόγραμμα είναι ειδικότερα κατάλληλο για την αφαίρεση καταλοίπων τροφών που περιέχουν άμυλο, π.χ. πατάτες, ζυμαρικά ή ρύζι.

Ποτήρια μπίρας

Πρόγραμμα για το πλύσιμο των ποτηριών μπίρας χωρίς δοσολογία λαμπρυντικού και στέγνωμα έτσι ώστε να δημιουργείται σταθερός αφρός κατά το γέμισμα.

Φροντίδα συσκευής

Ο χώρος πλύσης του πλυντηρίου πιάτων είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοκαθαριζόμενος. Εάν παρόλα αυτά έχουν συσσωρευτεί υπολείμματα ή έχουν δημιουργηθεί επικαθίσεις, χρησιμοποιήστε για τον καθαρισμό το πρόγραμμα Καθαρισμός συσκευής. Κατά τη διαδικασία αυτή το πλυντήριο πιάτων πρέπει να είναι άδειο. Το πρόγραμμα έχει προσαρμοστεί για τον καθαρισμό του χώρου πλύσης με προϊόντα περιποίησης (καθαριστικό συσκευής, προϊόντα περιποίησης). Τηρείτε τις σχετικές υποδείξεις πάνω στη συσκευασία του προϊόντος. Κατά τη χρήση προϊόντων περιποίησης δεν πρέπει να προστίθεται απορρυπαντικό. Για αυτόν το λόγο η αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού (αν υπάρχει) είναι απενεργοποιημένη για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Ξέβγαλμα αλατιού

Πρόγραμμα για το ξέβγαλμα του χώρου πλύσης μετά από κάθε γέμισμα με αλάτι. Μετά από κάθε άνοιγμα του καπακιού δοχείου αλατιού ξεκινάτε αμέσως το πρόγραμμα Ξέβγαλμα αλατιού χωρίς σκεύη και απορρυπαντικό. Κατ' αυτόν τον τρόπο, το αλατόνερο που ενδεχομένως έχει ξεχειλίσει αραιώνεται και μπορεί στη συνέχεια να απαντηθεί.

QuickPowerWash

Το σύντομο πρόγραμμα κάτω από μία ώρα είναι κατάλληλο για διάφορα σκεύη με ελαφρώς ξεραμένα και συνηθισμένα για το νοικοκυριό υπολείμματα τροφών. Το πρόγραμμα μπορεί να επιλεγεί μέσω του προγράμματος *PowerWash* σε συνδυασμό με την πρόσθετη λειτουργία *Quick* (βλ. κεφάλαιο «Πρόσθετες λειτουργίες», ενότητα «Quick»).

Πρόσθετες λειτουργίες (Extras)

Επιλογή πρόσθετων λειτουργιών

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα προγράμματα με τη βοήθεια πρόσθετων λειτουργιών.

Γι' αυτό μπορείτε να επιλέξετε ή να αποεπιλέξετε τις πρόσθετες λειτουργίες πριν από την έναρξη του προγράμματος στο μενού «Πρόσθετες λειτουργίες» ενός προγράμματος που έχετε επιλέξει.

- Θέστε σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο αφής .
- Επιλέξτε, αν το επιθυμείτε, ένα άλλο πρόγραμμα.

Στην οθόνη εμφανίζονται όλες οι δυνατές πρόσθετες λειτουργίες.

Δεν μπορούν να επιλεγούν όλες οι πρόσθετες λειτουργίες σε κάθε πρόγραμμα ή να συνδυαστούν μεταξύ τους. Οι πρόσθετες λειτουργίες που δε μπορούν να επιλεγούν είναι σκούρες και δεν μπορείτε να τις επιλέξετε.

- Επιλέξτε τις επιθυμητές πρόσθετες λειτουργίες (Extras).

Οι επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες μαρκάρονται με πορτοκαλί.

- Εάν επιθυμείτε να αποεπιλέξετε μία επιλεγμένη πρόσθετη λειτουργία, πατήστε εκ νέου το πλήκτρο αφής της πρόσθετης λειτουργίας.
- Εάν έχετε προβεί σε όλες τις ρυθμίσεις, ξεκινήστε το πρόγραμμα με το πλήκτρο αφής *Start*.

Οι επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες παραμένουν ενεργές για το εκάστοτε πρόγραμμα, μέχρι να αλλάξετε και πάλι τη ρύθμιση (εκτός από το πρόγραμμα *ECO*).

Οι επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες εμφανίζονται στο αναπτυσσόμενο μενού (βλ. κεφάλαιο «Περιγραφή συσκευής», ενότητα «Τρόπος λειτουργίας της οθόνης»).

Quick

Μπορείτε να μειώσετε τη διάρκεια του προγράμματος με την πρόσθετη λειτουργία *Quick*.

Η μείωση της διάρκειας προγράμματος διαφέρει ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα πλύσης, αυξάνεται ελαφρώς η θερμοκρασία και συνεπώς και η κατανάλωση ρεύματος.

Η πρόσθετη λειτουργία *Quick* έχει προτεραιότητα έναντι άλλων επιλεγμένων πρόσθετων λειτουργιών.

Σε συνδυασμό με το πρόγραμμα *PowerWash*, η πρόσθετη λειτουργία *Quick* εκτελεί το πρόγραμμα *QuickPowerWash*, ένα σύντομο πρόγραμμα για ελαφρώς ξεραμένα υπολείμματα τροφών.

AutoDos

Με την πρόσθετη λειτουργία *AutoDos* μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού (βλέπε κεφάλαιο «Απορρυπαντικά», ενότητα «Δοσομέτρηση απορρυπαντικού»).

Αυτή η ρύθμιση ισχύει για όλα τα προγράμματα.

BottleClean

Μπορείτε να επιλέξετε την πρόσθετη λειτουργία *BottleClean* για να αυξήσετε την απόδοση καθαρισμού των προγραμμάτων για ψηλά, λεπτά κοίλα σκεύη, π.χ. ποτήρια μπίρας, μπουκάλια. Τα σκεύη που τοποθετούνται στο στήριγμα ποτηριών και μπουκαλιών στο κάτω κάνιστρο καθαρίζονται ιδιαίτερα σχολαστικά (βλ. κεφάλαιο «Τοποθέτηση πιάτων και μαχαροπήρουνων», ενότητα «FlexCare Glass & Bottle»).

Όταν ενεργοποιείται αυτή η πρόσθετη λειτουργία, παρατείνεται η διάρκεια του προγράμματος και μπορεί να αυξηθεί η θερμοκρασία καθαρισμού. Η κατανάλωση νερού και ρεύματος αυξάνεται.

IntenseZone

Μπορείτε να επιλέξετε την πρόσθετη λειτουργία *IntenseZone* για να αυξήσετε την απόδοση καθαρισμού των προγραμμάτων στο κάτω κάνιστρο.

Όταν ενεργοποιείται αυτή η πρόσθετη λειτουργία, παρατείνεται η διάρκεια του προγράμματος και αυξάνεται η θερμοκρασία καθαρισμού. Η κατανάλωση νερού και ρεύματος αυξάνεται.

Πρόσθετη πλύση

Μπορείτε να επιλέξετε αυτήν την πρόσθετη λειτουργία για να αυξήσετε την απόδοση καθαρισμού των προγραμμάτων.

Όταν ενεργοποιείται αυτή η πρόσθετη λειτουργία, παρατείνεται η διάρκεια του προγράμματος και αυξάνεται η θερμοκρασία καθαρισμού. Η κατανάλωση νερού και ρεύματος αυξάνεται.

Πρόσθετο στέγνωμα

Μπορείτε να επιλέξετε αυτή την πρόσθετη λειτουργία για να αυξήσετε την απόδοση στεγνώματος των προγραμμάτων.

Όταν ενεργοποιείται αυτή η πρόσθετη λειτουργία, παρατείνεται η διάρκεια του προγράμματος και αυξάνεται η θερμοκρασία ξεβγάλματος. Η κατανάλωση ρεύματος αυξάνεται.

Καθαρισμός και περιποίηση

Ελέγχετε τακτικά (κάθε 4-6 μήνες) τη γενική κατάσταση του πλυντηρίου πιάτων. Έτσι, προλαβαίνετε τυχόν ζημιές ή βλάβες που μπορεί να προκύψουν.

 Ζημιές εξαιτίας ακατάλληλων καθαριστικών.

Όλες οι επιφάνειες είναι ευαίσθητες στις γρατζουνιές. Το χρώμα των επιφανειών μπορεί να αλλοιωθεί, αν έρθουν σε επαφή με ακατάλληλα καθαριστικά.

Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα καθαριστικά μέσα για την εκάστοτε επιφάνεια.

Καθαρισμός χώρου πλύσης

Ο καθαρισμός του χώρου πλύσης γίνεται σχεδόν εξολοκλήρου αυτόματα, εφόσον χρησιμοποιείτε πάντα για τις πλύσεις την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού.

Αν χρησιμοποιείτε συχνά προγράμματα πλύσης με χαμηλές θερμοκρασίες (< 50°C) υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης μικροβίων και οσμών στον χώρο πλύσης. Για να καθαρίσετε τον χώρο πλύσης και να αποφύγετε τη δημιουργία δυσάρεστων οσμών, θα πρέπει να διεξάγετε μία φορά τον μήνα το πρόγραμμα *Εντατικό 75°C*.

Εάν παρόλα αυτά έχουν συσσωρευτεί π.χ. άλατα ή λίπος, χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό το πρόγραμμα Καθαρισμός συσκευής (βλ. κεφάλαιο «Πίνακας προγραμμάτων», ενότητα « άλλα προγράμματα») με καθαριστικό συσκευής. Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

Μπορείτε να προμηθευτείτε τα προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης της Miele από το Miele Service ή διαδικτυακά στη διεύθυνση www.miele-shop.gr.

■ Καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα στον χώρο πλύσης.

Κύκλος υγιεινής

Αν χρησιμοποιείτε συχνά προγράμματα πλύσης με χαμηλές θερμοκρασίες υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης μικροβίων και οσμών στον κάδο. Μετά από πολλαπλή χρήση των προγραμμάτων με χαμηλή θερμοκρασία θα πρέπει να διεξάγετε τακτικά ένα πρόγραμμα με υψηλή θερμοκρασία. Έτσι αποφεύγεται η δημιουργία εναποθέσεων και οσμών.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ένα μήνυμα για υπενθύμιση υγιεινής (βλέπε κεφ. «Ρυθμίσεις», ενότητα «Κύκλος υγιεινής»).

Εάν απενεργοποιήσετε το μήνυμα, να διεξάγετε μία φορά το μήνα το πρόγραμμα *Εντατικό 75°C*, για να καθαρίζεται ο κάδος και να αποφεύγεται η δημιουργία οσμών.

Καθαρισμός φλάντζας πόρτας και πόρτας

Η δέσμη νερού δεν μπορεί να φτάσει στις φλάντζες της πόρτας και στα πλαίσια της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων και να καθαρίσει τα σημεία αυτά. Στα σημεία αυτά μπορεί να δημιουργηθεί μούχλα.

■ Καθαρίζετε τακτικά με ένα υγρό πανί τις φλάντζες πόρτας, για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα φαγητών.

■ Καθαρίζετε τυχόν υπολείμματα τροφών και ροφημάτων από τις πλευρές της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων.

Καθαρισμός πίνακα χειρισμού

- Καθαρίζετε τον πίνακα χειρισμού **μόνο** με ένα καθαρό νωπό πανί.

Καθαρισμός πρόσοψης της συσκευής



Ζημιές λόγω βρομιάς.

Αν η βρομιά παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα στη συσκευή δεν θα είναι εύκολο να αφαιρεθεί και το χρώμα των επιφανειών μπορεί να αλλοιωθεί.

Καλύτερα να αφαιρείτε αμέσως τη βρομιά.

- Καθαρίστε την πρόσοψη της συσκευής με ένα καθαρό απορροφητικό πανί, απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι και ζεστό νερό. Στεγνώστε έπειτα την πρόσοψη με ένα μαλακό πανί.
Για τον καθαρισμό μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε ένα καθαρό, υγρό πανί από μικροΐνες, χωρίς απορρυπαντικό.

Για να αποφύγετε φθορές στις επιφάνειες της συσκευής, μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό:


- καθαριστικά που περιέχουν σόδα, αμμωνία, οξέα ή χλώριο,
- καθαριστικά αφαίρεσης αλάτων,
- διαβρωτικά καθαριστικά π.χ. σε μορφή σκόνης ή παχύρρευστου υγρού ή πέτρας,
- καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες,
- καθαριστικά επιφανειών από ανοξείδωτο χάλυβα,
- απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων,
- καθαριστικά για φούρνους,
- καθαριστικό για τζάμια,
- σκληρές βούρτσες, πανιά και σφουγγάρια, (π.χ. σφουγγάρια για κατσαρόλες, μεταχειρισμένα σφουγγάρια στα οποία υπάρχουν ακόμα υπολείμματα από διαβρωτικά καθαριστικά),
- ειδικά σφουγγαράκια σε σχήμα γόμας που «σβήνουν» τη βρομιά χωρίς νερό και σαπούνι,
- κοφτερές μεταλλικές ξύστρες,
- σύρμα,
- συσκευές ατμοκαθαρισμού.

Καθαρισμός και περιποίηση

Καθαρισμός AutoDos


Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Καθαρίστε AutoDos, ελέγξτε την καθαριότητα του AutoDos και καθαρίστε το, π.χ. από υπολείμματα απορρυπαντικού σε σκόνη. Έτσι αποτρέπονται τυχόν δυσλειτουργίες του AutoDos.

Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία, ελέγχετε το AutoDos σε κάθε αντικατάσταση του PowerDisk και καθαρίζετε το AutoDos, αν χρειάζεται.




- ① Υποδοχή του PowerDisk
- ② κίτρινο γλωσσίδι ανοίγματος για το ξεκλείδωμα της υποδοχής PowerDisk
- ③ κίτρινη λαβή της υποδοχής PowerDisk

- Ξεβιδώστε το καπάκι του AutoDos  και ανοίξτε το.
- Κατά περίπτωση, αφαιρέστε το PowerDisk.



- Ξεκλειδώστε την υποδοχή PowerDisk τραβώντας το κίτρινο γλωσσίδι ανοίγματος προς την κατεύθυνση του βέλους ① και ταυτόχρονα πιάστε την υποδοχή του PowerDisk από τις κίτρινες λαβές και τραβήξτε την προς τα πάνω ②.
- Καθαρίστε το περίβλημα του AutoDos και την υποδοχή του PowerDisk με ένα νωπό πανί.
- Στεγνώστε καλά όλα τα εξαρτήματα, για να μη σβολιάσει το απορρυπαντικό σε σκόνη.

Κατά τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει υγρασία στο εσωτερικό του AutoDos.



- Τραβήξτε το κίτρινο γλωσσίδι ανοίγματος προς την κατεύθυνση του βέλους ❶ και επανατοποθετήστε ταυτόχρονα την υποδοχή του PowerDisk ❷. Τα βέλη στην υποδοχή του PowerDisk και στο παραθυράκι επιθεώρησης πρέπει να βρίσκονται αντικριστά. Η υποδοχή πρέπει να εφαρμόζει επίπεδα.

Το καπάκι του AutoDos πρέπει να κλείνει ερμητικά, ώστε το απορρυπαντικό σε σκόνη να μη σβολιάζει. Προσέξτε, ώστε όλες οι μονώσεις να είναι καθαρές και καθαρίστε τις φλάντζες, εφόσον απαιτείται.

- Τοποθετήστε ένα γεμάτο PowerDisk και πιέστε το ομοιόμορφα προς τα κάτω, έως ότου εφαρμόσει απόλυτα στη θέση του.
- Κλείστε το καπάκι του AutoDos και βιδώστε το, έως ότου η λαβή του να βρεθεί ακριβώς κάτω από το σύμβολο  (βλ. κεφάλαιο «Απορρυπαντικά», ενότητα «Τοποθέτηση PowerDisk»).

Ελέγχετε τακτικά τον κάτω βραχίονα πλύσης για βουλωμένα σημεία, ώστε να διασφαλίζεται το πλήρες ξέβγαλμα της εξόδου απορρυπαντικού του AutoDos (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα «Καθαρισμός βραχιόνων»).

Καθαρισμός βραχιόνων πλύσης

Υπάρχει περίπτωση να έχουν κατακαθίσει υπολείμματα τροφών στα ακροφύσια και στο στήριγμα των βραχιόνων εκτόξευσης. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά (περίπου κάθε 2-4 μήνες) τους βραχίονες εκτόξευσης.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς βραχίονες εκτόξευσης.

Καθαρισμός και περιποίηση

⚠ Ζημιές στο σύστημα ανακύκλωσης νερού από σωματίδια ρύπων. Χωρίς φίλτρα, τα σωματίδια ρύπων καταλήγουν στο σύστημα ανακύκλωσης νερού και μπορεί να το φράξουν. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς κάτω βραχίονα πλύσης και χωρίς φίλτρα.


Προσέχετε κατά το καθαρίσμα των φίλτρων και των βραχιόνων εκτόξευσης να μην καταλήξουν χονδρά υπολείμματα στο σύστημα ανακύκλωσης νερού.

- Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων.

Αφαιρέστε το κάνιστρο για μαχαιροπύρωνα (αν υπάρχει)


Αφαιρέστε πρώτα το κάνιστρο για μαχαιροπύρωνα (αν υπάρχει), για να μπορείτε να αφαιρέσετε τον επάνω βραχίονα πλύσης.

- Αφαιρέστε το κάνιστρο για τα μαχαιροπύρωνα.




- Πιέστε τα άγκιστρα ασφαλείας των ραγών στις δύο πλευρές του κανίστρου για τα μαχαιροπύρωνα ❶ και αφαιρέστε ταυτόχρονα τα άγκιστρα ασφαλείας ❷.
- Αφαιρέστε τελείως το κάνιστρο για τα μαχαιροπύρωνα.

Αφαίρεση πάνω βραχίονα πλύσης



- Πιέστε τον επάνω βραχίονα πλύσης προς τα πάνω ❶, για να εφαρμόσει η εσωτερική οδόντωση, και μετά ξεβιδώστε τον αριστερόστροφα ❷ (όψη από κάτω).


Αφαίρεση μεσαίου βραχίονα πλύσης



- Περιστρέψτε τον βιδωτό σύνδεσμο του μεσαίου βραχίονα εκτόξευσης δεξιόστροφα ❶ (όψη από πάνω) και αφαιρέστε τον βραχίονα πλύσης ❷.


Αφαίρεση κάτω βραχίονα πλύσης

- Αφαιρέστε το κάτω κάνιστρο.



- Περιστρέψτε τον σπειρωτό σύνδεσμο του κάτω βραχίονα εκτόξευσης αριστερόστροφα ❶ (όψη από πάνω) και αφαιρέστε τον βραχίονα πλύσης προς τα πάνω ❷.

Καθαρισμός βραχιόνων πλύσης




- Με ένα μυτερό αντικείμενο πιέστε τα υπολείμματα τροφών από τα ακροφύσια προς τον βραχίονα πλύσης.
- Ξεπλύνετε καλά τον βραχίονα πλύσης κάτω από τρεχούμενο νερό.

Τοποθέτηση επάνω βραχίονα πλύσης

- Επανατοποθετήστε τον επάνω βραχίονα πλύσης και σφίξτε τον σταθερά.

Τοποθέτηση μεσαίου βραχίονα πλύσης




- Επανατοποθετήστε τον μεσαίο βραχίονα πλύσης και περιστρέψτε τον βιδωτό σύνδεσμο αριστερόστροφα (όψη από πάνω), μέχρι να ασφαλίσει.

Καθαρισμός και περιποίηση

Προσέξτε οι εσοχές να βρίσκονται μια πάνω από την άλλη στο σημείο ασφάλισης.

Τοποθέτηση κάτω βραχίονα πλύσης

- Επανατοποθετήστε τον κάτω βραχίονα πλύσης και βεβαιωθείτε ότι το σετ φίλτρων εφάπτεται στον πάτο του χώρου πλύσης.



- Περιστρέψτε τον βιδωτό σύνδεσμο του κάτω βραχίονα πλύσης δεξιόστροφα (όψη από πάνω), μέχρι το βέλος στο παραθυράκι επιθεώρησης να δείχνει στο σύμβολο λουκέτου.
- Ελέγξτε αν οι βραχίονες πλύσης περιστρέφονται ελεύθερα.

⚠ Ζημιές στο σύστημα ανακύκλωσης νερού από σωματίδια ρύπων.
Με τον κάτω βραχίονα πλύσης στερεώνεται το σετ φίλτρων. Χωρίς φίλτρα μπορεί να καταλήξουν χονδροί ρύποι στο σύστημα ανακύκλωσης νερού και να το φράξουν.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς κάτω βραχίονα πλύσης και χωρίς φίλτρα.

Τοποθετήστε το κάνιστρο για τα μαχαιροπύρωνα (αν υπάρχει)

- Σπρώξτε πάλι το κάνιστρο για τα μαχαιροπύρωνα από μπροστά επάνω στις ράγες.
- Τοποθετήστε πάλι τα άγκιστρα ασφαλείας στις ράγες στις δύο πλευρές του κανίστρου για τα μαχαιροπύρωνα.

Έλεγχος των φίλτρων στον κάδο

Το σετ φίλτρων στον πυθμένα του χώρου πλύσης συγκρατεί τους χονδρούς ρύπους από το νερό πλύσης. Έτσι, οι ρύποι αυτοί δεν μπορούν να καταλήξουν στο σύστημα ανακυκλοφορίας και από εκεί στον κάδο μέσω του βραχίονα ψεκασμού.

⚠ Ζημιές στο σύστημα ανακυκλοφορίας από σωματίδια ρύπων.
Χωρίς φίλτρα τα σωματίδια ρύπων καταλήγουν στο σύστημα ανακυκλοφορίας και μπορεί να το φράξουν.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς κάτω βραχίονα και χωρίς φίλτρα.
Προσέξτε κατά το καθαρίσμα των φίλτρων και των βραχιόνων ψεκασμού να μην καταλήξουν χονδροί ρύποι στο σύστημα ανακυκλοφορίας.


Με την πάροδο του χρόνου τα φίλτρα μπορεί να βουλώσουν από τη συσώρευση ρύπων. Το χρονικό διάστημα εξαρτάται από τις συνθήκες στο πλαίσιο της οικιακής χρήσης.

Μετά από την εκτέλεση 50 προγραμμάτων εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα αφαιρέστε φίλτρα και αν χρειαστεί τα καθαρίζετε.


- Ελέγξτε το σετ φίλτρων.
- Αν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το σετ φίλτρων.
- Στη συνέχεια επιβεβαιώστε το μήνυμα με *ΟΚ*.

Καθαρισμός φίλτρων

- Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων.
- Αφαιρείτε τον κάτω βραχίονα ψεκασμού (βλέπε κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητα «Καθαρισμός βραχιόνων»).
- Προτού αφαιρέσετε το σετ φίλτρων, αφαιρέστε τους χονδρούς ρύπους, ώστε να μην καταλήξουν στο σύστημα ανακυκλοφορίας.




- Αφαιρέστε το σετ φίλτρων.



- Για τον καθαρισμό της εσωτερικής πλευράς των φίλτρων, τραβήξτε το μικροφίλτρο από τον πλαστικό δακτύλιο προς τα κάτω έξω από το σετ φίλτρων.
- Καθαρίστε όλα τα μέρη κάτω από τρεχούμενο νερό. Αν χρειαστεί, χρησιμοποιείτε βούρτσα καθαρισμού.
- Επανατοποθετήστε το μικροφίλτρο στο σετ φίλτρων.
- Τοποθετήστε το σετ φίλτρων έτσι ώστε να εφάπτεται στον πάτο του χώρου πλύσης.
- Επανατοποθετήστε τον κάτω βραχίονα ψεκασμού με τον σπειρωτό σύνδεσμο στο σετ φίλτρων.

Καθαρισμός και περιποίηση



- Περιστρέψτε τον σπειρωτό σύνδεσμο δεξιόστροφα, μέχρι το βέλος στο παραθυράκι να δείχνει στο σύμβολο λουκέτου .

 Ζημιές στο σύστημα ανακυκλοφορίας από σωματίδια ρύπων. Με τον κάτω βραχίονα ψεκασμού στερεώνεται το σετ φίλτρων. Χωρίς φίλτρα μπορεί να καταλήξουν χονδροί ρύποι στο σύστημα ανακυκλοφορίας και να το φράξουν. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς κάτω βραχίονα και χωρίς φίλτρα.

Καθαρισμός φίλτρου στην παροχή νερού


Για την προστασία της βαλβίδας παροχής νερού έχει τοποθετηθεί φίλτρο στη βιδωτή σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα. Αν το φίλτρο είναι βρώμικο, εισέρχεται ανεπαρκής ποσότητα νερού στον κάδο.

 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω τάσης δικτύου.

Στο πλαστικό κέλυφος της σύνδεσης νερού υπάρχει μια ηλεκτρική βαλβίδα.

Μην βυθίζετε το κέλυφος σε υγρά.

- Αποσυνδέστε το πλυντήριο πιάτων από το ηλεκτρικό δίκτυο. Απενεργοποιήστε επίσης το πλυντήριο πιάτων και βγάλτε το φις από την πρίζα.
- Κλείστε τη βρύση.
- Ξεβιδώστε τη βαλβίδα παροχής νερού.



- Αφαιρέστε τη ροδέλα στεγανοποίησης από τον σπειρωτό σύνδεσμο.
- Πιάνετε τη μύτη του πλαστικού φίλτρου με ένα μυτοσίμπιδο ή λεπτή πένσα και τραβάτε το φίλτρο προς τα έξω.
- Καθαρίστε το φίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Το επανατοποθετείτε, ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά χειρισμών.


Βιδώνετε το σπείρωμα σφικτά στη βρύση. Ανοίξτε τη βρύση αργά. Σε περίπτωση που εξέλθει νερό, σφίγγετε πάλι τον σπειρωτό σύνδεσμο.

Το φίλτρο κατακράτησης βρωμιάς **πρέπει** απαραίτητως να τοποθετείται στη θέση του μετά τον καθαρισμό του.


Καθαρισμός αντλίας αποχέτευσης

Αν υπάρχει νερό στον χώρο πλύσης αφού έχει τελειώσει ένα πρόγραμμα, αυτό σημαίνει ότι το νερό δεν απαντλήθηκε. Η αντλία αποχέτευσης ενδέχεται να είναι μπλοκαρισμένη από ξένα σώματα. Μπορείτε εύκολα να απομακρύνετε τα ξένα σώματα.

- Αποσυνδέστε το πλυντήριο πιάτων από το δίκτυο.
Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων και αποσυνδέστε στη συνέχεια το βύσμα παροχής από την πρίζα.
- Αφαιρέστε τα φίλτρα από τον κάδο της συσκευής (βλέπε κεφ. «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα «Καθαρισμός φίλτρων»).
- Με ένα μικρό δοχείο βγάλτε το νερό από τον χώρο πλύσης.



- Πιέστε την ασφάλεια του καλύμματος της αντλίας αποχέτευσης προς τα μέσα ①.
- Γείρετε το κάλυμμα προς τα μέσα, μέχρι να μπορείτε να το βγάλετε ②.
- Ξεπλύνετε σχολαστικά το κάλυμμα κάτω από τρεχούμενο νερό και αφαιρέστε όλα τα ξένα σώματα.



Κάτω από το κάλυμμα βρίσκεται η αντλία αποχέτευσης (βέλος).

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού από θραύσματα γυαλιού.

Τα θραύσματα γυαλιού δεν διακρίνονται εύκολα στην αντλία εκροής. Καθαρίστε προσεκτικά την αντλία εκροής.

- Απομακρύνετε προσεκτικά όλα τα ξένα σώματα από την αντλία αποχέτευσης. Για τον έλεγχο, περιστρέψτε με το χέρι τη φτερωτή της αντλίας αποχέτευσης. Η φτερωτή θα πρέπει να αντιστέκεται στην προσπάθεια περιστροφής.
- Επανατοποθετήστε το κάλυμμα κάθετα από πάνω.

Βεβαιωθείτε οπωσδήποτε ότι η ασφάλεια έχει κλείσει.

⚠ Ζημιές εξαιτίας εσφαλμένου καθαρισμού.

Τα εξαρτήματα είναι ευαίσθητα και μπορεί να υποστούν ζημιά κατά τον καθαρισμό.

Καθαρίστε προσεκτικά την αντλία εκροής.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Τις περισσότερες βλάβες και τα σφάλματα μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, καθώς δεν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το Miele Service.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.miele.gr/support/customer-assistance για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αποκαταστήσετε τις βλάβες μόνοι σας.



Παρατίθενται μόνο οι βλάβες, τις οποίες μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας, εφόσον απαιτείται. Όλες οι άλλες βλάβες συνοψίζονται στο  Βλάβη F.

Τεχνικές βλάβες

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Μετά το άγγιγμα του πλήκτρου αφής  για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, η οθόνη παραμένει σκοτεινή.	Το βύσμα σύνδεσης δεν είναι στην πρίζα. ■ Βάλτε το βύσμα σύνδεσης στην πρίζα. Έπεσε η κεντρική ασφάλεια του σπιτιού. ■ Ενεργοποιήστε την ασφάλεια (για την ελάχιστη ισχύ ασφάλειας βλ. πινακίδα τύπου). ■ Αν ξαναπέσει η ασφάλεια, απευθυνθείτε στο Miele Service.
Το πλήκτρο αφής  δεν αντιδρά ή αντιδρά μόνο μετά από επανειλημμένο άγγιγμα.	Διαχείριση ενέργειας: Η πόρτα άνοιξε ή έκλεισε λίγο πριν από το άγγιγμα του πλήκτρου αφής . Με αυτόν τον τρόπο τέθηκε ήδη σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων. Το ηλεκτρονικό χρειάζεται μερικά δευτερόλεπτα, για να είναι έτοιμο προς λειτουργία. ■ Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μετά το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας. ■ Αγγίζετε στη συνέχεια το πλήκτρο αφής .
Η λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων διακόπτεται.	Έπεσε η κεντρική ασφάλεια του σπιτιού. Η οθόνη δεν ανάβει και το πλυντήριο πιάτων δεν ενεργοποιείται. ■ Ενεργοποιήστε την ασφάλεια (για την ελάχιστη ισχύ ασφάλειας βλ. πινακίδα τύπου). ■ Αν ξαναπέσει η ασφάλεια, απευθυνθείτε στο Miele Service.

Μηνύματα βλάβης

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Το προειδοποιητικό σήμα ηχεί. Στην οθόνη εμφανίζεται μια από τις ακόλουθες βλάβες:	Πριν διορθώσετε τη βλάβη: ■ Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων.
 Βλάβη F: Εμφανίστηκε τεχνική βλάβη. Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και μετά πάλι σε λειτουργία. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης.	Ενδεχομένως υπάρχει κάποια τεχνική βλάβη. ■ Θέστε πάλι σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων μετά από μερικά δευτερόλεπτα. ■ Ξεκινήστε εκ νέου το επιθυμητό πρόγραμμα. Αν το μήνυμα σφάλματος εξακολουθεί να εμφανίζεται, υπάρχει τεχνική βλάβη. ■ Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων. ■ Κλείστε τη βάνα νερού. ■ Απευθυνθείτε στο Miele Service.
 Βλάβη Waterproof: Θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή, κλείστε τη βρύση, καλέστε το Miele Service.	Το σύστημα προστασίας κατά των διαρροών WPS ενεργοποιήθηκε. ■ Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων. ■ Κλείστε τη βάνα νερού. ■ Απευθυνθείτε στο Miele Service.

Άνοιγμα πόρτας

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Το προειδοποιητικό σήμα ηχεί. Στην οθόνη εμφανίζεται η εξής βλάβη:	Πριν διορθώσετε τη βλάβη: ■ Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
⚠ Βλάβη ανοίγματος πόρτας. Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και μετά πάλι σε λειτουργία. Περισσότερο θα βρείτε στις οδ. χρ.	Η πόρτα δεν ανοίγει αυτόματα. Πιθανόν να υπάρχει κάποια τεχνική βλάβη. ■ Ανοίγετε την πόρτα με το χέρι (βλ. κεφάλαιο «Αρχική λειτουργία», ενότητα «Άνοιγμα πόρτας») και ενεργοποιείτε πάλι το πλυντήριο πιάτων. ■ Εάν το μήνυμα βλάβης εμφανιστεί εκ νέου, ειδοποιείτε το Miele Service.
	Η πόρτα δεν κλείνει αυτόματα. Πιθανόν να είναι μπλοκαρισμένη η πόρτα από κάποιο αντικείμενο. ■ Αφαιρείτε, αν χρειάζεται, το εμπόδιο και θέτετε εκ νέου σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων. ■ Εάν το μήνυμα βλάβης εμφανιστεί εκ νέου, ειδοποιείτε το Miele Service.

Βλάβη στην παροχή νερού

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Το προειδοποιητικό σήμα ηχεί. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα από τα ακόλουθα μηνύματα:	
☞ ανοίξετε τη βρύση	Η βρύση είναι κλειστή. ■ Ανοίγετε εντελώς τη βρύση.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
☞ δεν εισέρχεται αρκετό νερό. Ανοίξετε εντελώς τη βρύση. Αν χρειαστεί, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης	Προτού αποκαταστήσετε τη βλάβη: ■ Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων. Σφάλμα στην παροχή νερού. ■ Ανοίξετε εντελώς τη βάνα και εκκινήστε ξανά το πρόγραμμα. ■ Καθαρίστε το φίλτρο στην παροχή νερού (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητα «Καθαρισμός φίλτρου στην παροχή νερού»). ■ Η πίεση της σύνδεσης νερού είναι μικρότερη από 50 kPa. Ζητήστε τη βοήθεια ενός υδραυλικού. ■ Ενδεχομένως η σύνδεση για την αποχέτευση νερού στον χώρο τοποθέτησης να βρίσκεται πολύ βαθιά και πρέπει να αερίζετε την αποχέτευση νερού (βλ. κεφάλαιο «Τοποθέτηση», ενότητα «Αποχέτευση νερού»). Εάν το μήνυμα σφάλματος εμφανιστεί ξανά, ενδέχεται να υπάρχει τεχνική βλάβη στον μετρητή φτερωτής. ■ Απευθυνθείτε στο Miele Service.
Στο πρόγραμμα SolarSpar εμφανίζεται στην οθόνη η παρακάτω βλάβη: θερμ παροχ νερ πολύ χαμ	Το εισερχόμενο νερό δεν έχει φτάσει την απαιτούμενη θερμοκρασία των 45°C (βλέπε κεφ. «Τοποθέτηση», ενότητα «Παροχή νερού»). ■ Εκκινήστε το πρόγραμμα εκ νέου. ■ Αν το μήνυμα βλάβης εμφανιστεί εκ νέου, τότε χρησιμοποιήστε ένα άλλο πρόγραμμα.

Βλάβη στην αποχέτευση νερού

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Το προειδοποιητικό σήμα ηχεί. Στην οθόνη εμφανίζεται το εξής μήνυμα: ☞ δεν έγινε άντληση του νερού, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης	Πριν διορθώσετε τη βλάβη: ■ Θέτετε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο πιάτων. Βλάβη στην αποχέτευση νερού. Στον κάδο πιθανόν να υπάρχει νερό. ■ Καθαρίζετε τα φίλτρα (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα «Καθαρισμός φίλτρων»). ■ Καθαρίζετε την αντλία αποχέτευσης (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα «Καθαρισμός αντλίας αποχέτευσης»). ■ Ισιώνετε το σωλήνα αποχέτευσης αν έχει λυγίσει ή τοποθετείτε την έξοδο νερού σε χαμηλότερο σημείο.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Βλάβη στο AutoDos (αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού)

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Στην οθόνη εμφανίζεται το εξής μήνυμα: Το PowerDisk τοποθετήθηκε;	Η λειτουργία <i>AutoDos</i> είναι ενεργοποιημένη. Δεν έχει τοποθετηθεί κανένα PowerDisk ή έχει τοποθετηθεί ένα άδειο PowerDisk. ■ Τοποθετήστε ένα γεμάτο PowerDisk και επιβεβαιώστε με το ναι (βλ. κεφάλαιο «Απορρυπαντικά», ενότητα «Αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού/AutoDos»). ■ Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού, απενεργοποιήστε τη λειτουργία πατώντας όχι.
Το προειδοποιητικό σήμα ηχεί. Το πρόγραμμα δεν ξεκινά ή ένα πρόγραμμα που έχει ήδη ξεκινήσει δεν συνεχίζεται. Στην οθόνη εμφανίζεται το εξής μήνυμα: Καπάκι AutoDos ανοιχτό	Το καπάκι του AutoDos δεν είναι σωστά κλεισμένο. ■ Κλείστε το καπάκι του AutoDos και σφραγίστε το (βλέπε κεφάλαιο «Απορρυπαντικά», ενότητα «Αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού/AutoDos»). ■ Εάν το καπάκι δεν κλείνει εντελώς, ελέγχετε εάν η υποδοχή του PowerDisk εφαρμόζει απόλυτα στην επιφάνεια (βλ. κεφάλαιο «Απορρυπαντικά», ενότητα «Τοποθέτηση PowerDisk»). ■ Εάν το μήνυμα βλάβης εμφανιστεί εκ νέου, ειδοποιείτε το Miele Service.
Στην οθόνη εμφανίζεται το εξής μήνυμα: PowerDisk άδειο Απενεργοποιήστε το AutoDos με το OK	Η λειτουργία <i>AutoDos</i> είναι ενεργοποιημένη και το PowerDisk είναι άδειο. ■ Αντικαταστήστε το PowerDisk (βλέπε κεφάλαιο «Απορρυπαντικά», ενότητα «Αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού/AutoDos»). Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού, απενεργοποιήστε τη λειτουργία με OK.

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα: ⚠ Βλάβη F: Εμφανίστηκε τεχνική βλάβη. Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και μετά πάλι σε λειτουργία. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης. Ηχεί, κατά περίπτωση, το προειδοποιητικό σήμα.	Παρουσιάστηκε βλάβη στο AutoDos ή δεν έχει τοποθετηθεί η υποδοχή του PowerDisk. ■ Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων. ■ Εάν χρειάζεται, αφαιρέστε την υποδοχή του PowerDisk και τοποθετήστε την ξανά (βλ. κεφάλαιο «Απορρυπαντικά», ενότητα «Αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού/AutoDos»). ■ Ενεργοποιήστε πάλι το πλυντήριο πιάτων και επανεκκινήστε το πρόγραμμα. Αν το μήνυμα σφάλματος εξακολουθεί να εμφανίζεται, υπάρχει τεχνική βλάβη. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων αφαιρώντας και πάλι την υποδοχή του PowerDisk και επανατοποθετώντας την. Αφού κλείσετε το καπάκι, απενεργοποιήστε την αυτόματη δοσομέτρηση του απορρυπαντικού στο μενού «Πρόσθετες λειτουργίες» του προγράμματος και βάλτε τη δόση του απορρυπαντικού με το χέρι από τη θήκη απορρυπαντικού (βλ. κεφάλαιο «Απορρυπαντικά», ενότητα «Χειροκίνητη δοσομέτρηση απορρυπαντικού»). ■ Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε πάλι την αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού, καλέστε το τμήμα service της Miele.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Στη λήξη του προγράμματος ηχεί, κατά περίπτωση, το προειδοποιητικό σήμα και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα: Απαραίτητη η συντήρηση στο AutoDos. Ελέγξτε το σύστημα AutoDos. Το πλυντήριο πιάτων δεν απενεργοποιείται στο τέλος του προγράμματος. Τα σκεύη ενδέχεται να μην είναι καθαρά, επειδή η ποσότητα απορρυπαντικού δεν ήταν επαρκής. Η λειτουργία AutoDos απενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του προγράμματος.	Δεν έχει τοποθετηθεί κανένα PowerDisk ή έχει τοποθετηθεί ένα άδαιο PowerDisk ή το AutoDos είναι φραγμένο από κατάλοιπα απορρυπαντικού. Η δοσομέτρηση απορρυπαντικού δεν είναι επαρκής. Η λειτουργία <i>AutoDos</i> απενεργοποιήθηκε αυτόματα. ■ Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων και ενεργοποιήστε το πάλι. Στην οθόνη εμφανίζονται διάφορα μηνύματα. ■ Καθαρίστε το AutoDos (βλέπε κεφάλαιο «Απορρυπαντικά», ενότητα «Καθαρισμός AutoDos»). ■ Τοποθετήστε ένα γεμάτο PowerDisk και κλείστε το καπάκι του AutoDos. ■ Καθαρίστε τον κάτω βραχίονα πλύσης (βλέπε κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα «Καθαρισμός βραχιόνων»). ■ Επιβεβαιώνετε κάθε φορά τα μηνύματα πατώντας <i>OK</i>. ■ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία <i>AutoDos</i>, επιβεβαιώνοντας το μήνυμα <i>AutoDos</i> δυνατό με το <i>OK</i>. ■ Εκκινήστε ξανά το πρόγραμμα.

Βλάβη βραχιόνων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Όσο το πρόγραμμα εκτελείται και στο τέλος του προγράμματος, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα: εμπόδιο στον κάτω βραχίονα Το πλυντήριο πιάτων δεν απενεργοποιείται στο τέλος του προγράμματος. Τα σκεύη ενδέχεται να μην είναι καθαρά, επειδή δεν χρησιμοποιήθηκε απορρυπαντικό.	Ο κάτω βραχίονας είναι μπλοκαρισμένος ή τα ακροφύσια του κάτω βραχίονα πλύσης είναι φραγμένα. Η έξοδος απορρυπαντικού του AutoDos δεν μπορεί ενδεχομένως να ξεπλυθεί πλήρως. ■ Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων και ενεργοποιήστε το πάλι. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα. ■ Ελέγξτε την περιστροφή του κάτω βραχίονα πλύσης και, αν απαιτείται, τοποθετήστε με διαφορετικό τρόπο τα σκεύη, σε περίπτωση που μπλοκάρουν τον βραχίονα ψεκασμού. ■ Καθαρίστε τον κάτω βραχίονα πλύσης (βλέπε κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα «Καθαρισμός βραχιόνων»). ■ Επιβεβαιώστε το μήνυμα με <i>OK</i>. ■ Εκκινήστε ξανά το πρόγραμμα.

Γενικά προβλήματα με το πλυντήριο πιάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Οι λυχνίες ελέγχου και η οθόνη είναι σκοτεινές.	Το πλυντήριο πιάτων απενεργοποιείται αυτόματα, για οικονομία ηλεκτρικού ρεύματος. ■ Θέτετε πάλι σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο αφής .
Ο φωτισμός του κάδου δεν ενεργοποιείται με το άνοιγμα της πόρτας.	Ο φωτισμός του κάδου απενεργοποιήθηκε μόνιμα. ■ Ενεργοποιείτε και πάλι τον φωτισμό κάδου (βλ. κεφάλαιο «Ρυθμίσεις», ενότητα «BrilliantLight»).
	Ο φωτισμός του κάδου έχει βλάβη. ■ Απευθυνθείτε στο Miele Service.
Στη θήκη απορρυπαντικού κολλάνε μετά το ξέβγαλμα κατάλοιπα απορρυπαντικού.	Η θήκη απορρυπαντικού ήταν κατά την πλήρωση ακόμα υγρή. ■ Γεμίζετε το απορρυπαντικό μόνο σε μία στεγνή θήκη.
Το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού δεν κλείνει.	Συσσωρευμένα κατάλοιπα απορρυπαντικού δεν αφήνουν το καπάκι να κλείσει. ■ Καθαρίζετε τα κατάλοιπα απορρυπαντικού.
Μετά το τέλος του προγράμματος υπάρχει ένα στρώμα υγρασίας στην εσωτερική πλευρά της πόρτας και ίσως και στα εσωτερικά τοιχώματα.	Κανονικός τρόπος λειτουργίας του συστήματος στεγνώματος. Η υγρασία εξαφανίζεται μετά από λίγο.
Μετά το τέλος του προγράμματος έχει συγκεντρωθεί νερό στον κάδο.	Πριν διορθώσετε τη βλάβη: ■ Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων.
	Τα φίλτρα στον κάδο είναι βουλωμένα. ■ Καθαρίζετε τα φίλτρα (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα «Καθαρισμός φίλτρων»).
	Η αντλία αποχέτευσης είναι μπλοκαρισμένη. ■ Καθαρίζετε την αντλία αποχέτευσης (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα «Καθαρισμός αντλίας αποχέτευσης»).
	Ο σωλήνας αποχέτευσης έχει λυγίσει. ■ Ισιώνετε το σωλήνα αποχέτευσης.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Δημιουργία οσμών στον κάδο	Αν χρησιμοποιείτε συχνά προγράμματα πλύσης με χαμηλές θερμοκρασίες (<50°C) υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης μικροβίων και οσμών στον κάδο. ■ Εκτελέστε ένα πρόγραμμα με υψηλή θερμοκρασία σε τακτική βάση. Έτσι αποφεύγεται η δημιουργία εναποθέσεων και οσμών.

Θόρυβοι

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ακούτε θόρυβο χτυπημάτων στον κάδο	Ο βραχίονας χτυπά σε κάποιο σκεύος. ■ Ανοίγετε προσεκτικά την πόρτα και τακτοποιείτε τα σκεύη που εμποδίζουν τους βραχίονες διαφορετικά.
Ακούτε τα σκεύη να αναταράζονται	Τα σκεύη δεν είναι τοποθετημένα σταθερά μέσα στα κάνιστρα. ■ Ανοίγετε προσεκτικά την πόρτα και τακτοποιείτε τα σκεύη ώστε να είναι σταθερά.
	Κάποιο ξένο σώμα (π.χ. σπασμένο κομμάτι) βρίσκεται στην αντλία αποχέτευσης. ■ Αφαιρείτε το ξένο σώμα από την αντλία αποχέτευσης (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα «Καθαρισμός αντλίας αποχέτευσης»).
Ακούτε θόρυβο χτυπημάτων στη βρύση	Ο θόρυβος προκαλείται πιθανόν από τον τρόπο τοποθέτησης ή την πολύ μικρή διατομή του σωλήνα νερού στο χώρο εγκατάστασης. ■ Αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων. Απευθυνθείτε, αν θέλετε, σε έναν υδραυλικό.

Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα πλύσης

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Τα σκεύη δεν είναι καθαρά.	Τα σκεύη δεν τοποθετήθηκαν σωστά. ■ Τηρείτε τις υποδείξεις στο κεφάλαιο «Τοποθέτηση σκευών και μαχαιροπέρουνων».
	Το πρόγραμμα ήταν αδύναμο. ■ Επιλέγεται ένα δυνατότερο πρόγραμμα (βλ. κεφάλαιο «Πίνακας προγραμμάτων»).
	■ Ενεργοποιείτε τη λειτουργία «Εξαιρετικά καθαρά» (βλ. κεφάλαιο «Πρόσθετες λειτουργίες», ενότητα «Εξαιρετικά καθαρά»).
	■ Ενεργοποιείτε τη λειτουργία «2. Ενδιάμεσο ξέβγαλμα» (βλέπε κεφ. «Ρυθμίσεις», ενότητα «2. Ενδιάμεσο ξέβγαλμα»).
	Η ποσότητα απορρυπαντικού ήταν πολύ μικρή. ■ Κατά τη χειροκίνητη δοσομέτρηση απορρυπαντικού, τοποθετείτε περισσότερο απορρυπαντικό ή αλλάξετε, αν χρειάζεται, μάρκα απορρυπαντικού. ■ Κατά την αυτόματη δοσολογία απορρυπαντικού αυξάνετε (αν είναι διαθέσιμη) την ποσότητα δοσολογίας (βλέπε κεφ. «Ρυθμίσεις», ενότητα «AutoDos»).
	Οι βραχιόνες μπλοκάρονται από τμήματα σκευών. ■ Κάνετε έναν έλεγχο περιστροφής βραχιόνων με το χέρι και εφόσον απαιτείται, τοποθετείτε τα σκεύη διαφορετικά.
	Τα φίλτρα στον κάδο δεν είναι καθαρά ή δεν είναι σωστά τοποθετημένα. Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια τα ακροφύσια των βραχιόνων να είναι επίσης βουλωμένα. ■ Καθαρίζετε τα φίλτρα ή τα τοποθετείτε στη σωστή θέση. ■ Καθαρίζετε, αν χρειάζεται, τα ακροφύσια των βραχιόνων (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση», ενότητα «Καθαρισμός βραχιόνων»).

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Πάνω σε ποτήρια και μαχαιροπέρουνα παραμένουν ραβδώσεις. Τα ποτήρια έχουν μια ιριδίζουσα επίστρωση. Οι επιστρώσεις αυτές καθαρίζονται.	Έχετε ρυθμίσει αυξημένη ποσότητα λαμπρυντικού. ■ Μειώνετε την ποσότητα δοσομέτρησης (βλ. κεφάλαιο «Ρυθμίσεις», ενότητα «Λαμπρυντικό»).
Τα σκεύη δεν στεγνώνουν ή τα ποτήρια και τα μαχαιροπέρουνα έχουν λεκέδες.	Έχετε ρυθμίσει πολύ μικρή ποσότητα λαμπρυντικού ή το δοχείο λαμπρυντικού είναι άδειο. ■ Γεμίζετε με λαμπρυντικό, αυξάνετε τη δοσολογία ή κατά το επόμενο γέμισμα αλλάζετε τη μάρκα λαμπρυντικού (βλ. κεφάλαιο «Αρχική λειτουργία», ενότητα «Λαμπρυντικό»).
	Αφαιρέσατε τα σκεύη πολύ νωρίς από το πλυντήριο πιάτων. ■ Αφαιρείτε τα σκεύη αργότερα από τη συσκευή (βλ. κεφάλαιο «Λειτουργία», ενότητα «Αφαίρεση σκευών»).
	Η διάρκεια της φάσης στεγνώματος του επιλεγμένου προγράμματος δεν επαρκεί για τα υφιστάμενα σκεύη (ιδιαίτερα μέρη από πλαστικό). ■ Επιλέγετε την πρόσθετη λειτουργία «Πρόσθετο στέγνωμα» (βλ. κεφάλαιο «Πρόσθετες λειτουργίες», ενότητα «Πρόσθετο στέγνωμα»).
	Χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού με πολλαπλή δράση, των οποίων οι επιδόσεις στεγνώματος είναι πολύ χαμηλές. ■ Αλλάζετε το απορρυπαντικό ή γεμίζετε με λαμπρυντικό (βλέπε κεφ. «Αρχική λειτουργία», ενότητα «Λαμπρυντικό»).
Τα ποτήρια αποκτούν μια καφετιά - γαλαζωπή απόχρωση. Οι επιστρώσεις αυτές δεν καθαρίζονται.	Έχουν επικαθίσει στα ποτήρια συστατικά στοιχεία του απορρυπαντικού. ■ Αλλάζετε αμέσως μάρκα απορρυπαντικού.
Τα ποτήρια θαμπώνουν και το χρώμα τους αλλοιώνεται. Οι επιστρώσεις αυτές δεν καθαρίζονται.	Τα ποτήρια αυτά δεν είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων. Η επιφάνεια έχει αλλάξει. ■ Καμία διόρθωση. Αγοράζετε ποτήρια κατάλληλα για το πλυντήριο πιάτων.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Στα σκεύη παραμένουν υπολείμματα από τσάι ή κραγιόν.	Η θερμοκρασία του προγράμματος που επιλέξατε ήταν πολύ χαμηλή. ■ Επιλέγετε ένα πρόγραμμα με υψηλότερη θερμοκρασία καθαρισμού.
	Το απορρυπαντικό δεν είχε αρκετή λευκαντική δύναμη. ■ Αλλάζετε απορρυπαντικό.
Υπάρχει μια λευκή επίστρωση στα σκεύη. Τα ποτήρια και τα μαχαιροπίρουνα αποκτούν μια γαλακτερή επιφάνεια. Οι επιστρώσεις αυτές καθαρίζονται.	Έχετε ρυθμίσει πολύ μικρή ποσότητα δοσομέτρησης λαμπρυντικού. ■ Αυξάνετε την ποσότητα δοσομέτρησης (βλ. κεφάλαιο «Ρυθμίσεις», ενότητα «Λαμπρυντικό»).
	Στο δοχείο αλατιού δεν έχει προστεθεί αλάτι. ■ Τοποθετείτε αλάτι (βλ. κεφάλαιο «Αρχική λειτουργία», ενότητα «Αποσκληρυντικό αλάτι»).
	Το καπάκι του δοχείου αλατιού δεν έχει κλείσει καλά. ■ Τοποθετείτε οριζόντια το καπάκι και το βιδώνετε σφικτά.
	Χρησιμοποιήθηκαν ακατάλληλα προϊόντα καθαρισμού με πολλαπλή δράση. ■ Αλλάζετε απορρυπαντικό. Χρησιμοποιείτε ενδεχομένως ταμπλέτες ή απορρυπαντικά σε σκόνη χωρίς πολλαπλή δράση και γεμίζετε επιπρόσθετα με αλάτι πλυντηρίου πιάτων και λαμπρυντικό.
	Ο αποσκληρυντής έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή τιμή σκληρότητας νερού. ■ Προγραμματίζετε τον αποσκληρυντή σε μεγαλύτερη σκληρότητα νερού (βλ. κεφάλαιο «Ρυθμίσεις», ενότητα «Σκληρότητα νερού»).
	Η ποσότητα απορρυπαντικού ήταν πολύ μεγάλη. ■ Κατά την αυτόματη δοσολογία απορρυπαντικού μειώνετε (αν είναι διαθέσιμη) την ποσότητα δοσολογίας (βλέπε κεφ. «Ρυθμίσεις», ενότητα «AutoDos»). ■ Ενεργοποιείτε τη λειτουργία «2. Ενδιάμεσο ξέβγαλμα» (βλέπε κεφ. «Ρυθμίσεις», ενότητα «2. Ενδιάμεσο ξέβγαλμα»).
	Η ποσότητα απορρυπαντικού με πολλαπλή δράση ήταν πολύ μικρή. Η απόδοση αφαίρεσης αλάτων δεν επαρκεί.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
	■ Κατά την αυτόματη δοσολογία απορρυπαντικού αυξάνετε (αν είναι διαθέσιμη) την ποσότητα δοσολογίας (βλέπε κεφ. «Ρυθμίσεις», ενότητα «AutoDos». ■ Προσθέστε επιπλέον αλάτι αναγέννησης.
Στα πλαστικά σκεύη αλ- λοιώνεται το χρώμα.	Φυσικές χρωστικές π.χ. από καρότα, ντομάτες ή κέτσαπ μπορεί να αποτελούν την αιτία για αυτό. Η ποσότητα απορρυπαντικού ή η λευκαντική δράση του απορρυπαντικού ήταν πολύ χαμηλή για τις φυσικές χρωστικές. ■ Χρησιμοποιείτε περισσότερο απορρυπαντικό (βλ. κεφάλαιο «Απορρυπαντικά»). Η αλλοίωση στα σκεύη αυτά δεν αποκαθίσταται.
Παραμένουν ίχνη σκου- ριάς στα μαχαιροπύρου- να.	Τα μαχαιροπύρουνα δεν είναι σε ικανοποιητικό βαθμό ανοξείδωτα. ■ Δεν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης. Αγοράζετε μαχαιροπύρουνα κατάλληλα για το πλυ- ντήριο πιάτων. Μετά την τοποθέτηση του αλατιού δεν ξεκινήσατε κάποιο πρόγραμμα. Τα υπολείμματα αλατιού κατέλη- ξαν στην κανονική διαδικασία πλύσης. ■ Μετά από κάθε γέμισμα με αλάτι και μετά από κάθε άνοιγμα του καπακιού του δοχείου αλατιού, ξεκινή- στε αμέσως το πρόγραμμα Ξέβγαλμα αλατιού χωρίς σκεύη, ώστε να διαλυθεί τυχόν αλατόνερο που έχει ξεχειλίσει και έπειτα να αντληθεί. Το βιδωτό καπάκι του δοχείου αλατιού δεν έχει κλείσει καλά. ■ Τοποθετήστε σωστά το βιδωτό καπάκι και βιδώστε το σφικτά.

Στην ενότητα www.miele.com/service θα βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις βλάβες/τα σφάλματα μόνοι σας, καθώς και για ανταλλακτικά Miele.

Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης


Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε π.χ. στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Miele Service μέσω διαδικτύου στην παρακάτω ιστοσελίδα www.miele.com/service.

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος βιβλίου, θα βρείτε τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για θέματα Service.

Όταν πρόκειται να καλέσετε το Miele Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθμό της παραγωγής (αριθμός παραγωγής/αριθμός κατασκευής SN). Τα δύο αυτά στοιχεία βρίσκονται στην πινακίδα τύπου.


Την πινακίδα τύπου θα βρείτε στην δεξιά πλευρά της πόρτας.



Βάση δεδομένων EPREL

Από την 1η Μαρτίου 2021 οι πληροφορίες για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού θα διατίθενται στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL). Στον σύνδεσμο που ακολουθεί <https://eprel.ec.europa.eu/> θα βρείτε τη βάση δεδομένων προϊόντων. Εδώ θα σας ζητηθεί να δώσετε τον τύπο της συσκευής σας.

Τον τύπο συσκευής θα βρείτε στην πινακίδα τύπου.



Εγγύηση

Ο χρόνος εγγύησης της συσκευής είναι 2 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο συνοδευτικό έντυπο εγγύησης.

Για τα ινστιτούτα ελέγχου

Στο φυλλάδιο **«Συγκριτικοί έλεγχοι»** υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τους συγκριτικούς ελέγχους.

Μπορείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο από τον ιστότοπο της Miele. Θα βρείτε το φυλλάδιο στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου μοντέλου πλυντηρίων πιάτων στην ενότητα Downloads (Στοιχεία λήψης).

Σύστημα προστασίας διαρροών νερού Miele

Με το σύστημα αυτό (Waterproof-System) και αφού γίνει η εγκατάσταση της συσκευής από ειδικευμένο τεχνικό, η Miele εγγυάται την πλήρη προστασία από διαρροές νερού από το πλυντήριο πιάτων.

Παροχή νερού



Κίνδυνος για την υγεία από το νερό πλύσης.

Το νερό μέσα στο πλυντήριο πιάτων δεν είναι πόσιμο.

Μην πίνετε το νερό που υπάρχει μέσα στο πλυντήριο πιάτων.



Κίνδυνος για την υγεία και για υλικές ζημιές από την παροχή ακάθαρτου νερού.

Η ποιότητα του εισερχόμενου νερού πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές πόσιμου νερού της εκάστοτε χώρας στην οποία λειτουργεί το πλυντήριο πιάτων.

Συνδέστε το πλυντήριο πιάτων σε πόσιμο νερό.

Το πλυντήριο πιάτων επιτρέπεται να συνδεθεί σε κρύο ή ζεστό νερό έως τους 60°C το ανώτερο.

Στην περίπτωση που η παραγωγή ζεστού νερού είναι ενεργειακά οικονομική, π.χ. ηλιακή ενέργεια με αγωγό ανακυκλοφορίας, συνιστούμε τη σύνδεση ζεστού νερού. Έτσι εξοικονομείται χρόνος, καθώς και κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Με την επιλογή αυτή, το ξέβγαλμα σε όλα τα προγράμματα γίνεται με ζεστό νερό.

Για τη χρήση του προγράμματος SolarSpar (αν υπάρχει), απαιτείται σύνδεση σε ζεστό νερό τουλάχιστον 45°C και κατά μέγιστο 60°C (θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού).

Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού, τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα καθαρισμού και στεγνώματος.

Ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού έχει μήκος περ. 1,5 m. Για προέκταση διατίθεται εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας μήκους 1,5 m (πίεση ελέγχου 14.000 kPa/140 bar) από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele ή το Miele Service.

Για τη σύνδεση απαιτείται βαλβίδα απομόνωσης με σπείρωμα σύνδεσης $\frac{3}{4}$ ". Αν δεν υπάρχει βαλβίδα απομόνωσης, η σύνδεση του πλυντηρίου πιάτων στην παροχή νερού θα πρέπει να γίνει μόνο από εγκεκριμένο εγκαταστάτη.

Η πίεση της σύνδεσης νερού πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 50 kPa και 1.000 kPa. Αν η πίεση της σύνδεσης νερού είναι υψηλότερη, πρέπει να τοποθετηθεί βαλβίδα μείωσης της πίεσης.

Εγκατάσταση

⚠ Ζημιές λόγω διαρροής νερού.

Το σημείο σύνδεσης υπόκειται σε πίεση παροχής νερού και το νερό που διαρρέει μπορεί να προκαλέσει ζημιές.

Ελέγξτε τη στεγανότητα της σύνδεσης, ανοίγοντας αργά τη βάνα νερού. Αν χρειάζεται, διορθώστε την εφαρμογή της φλάντζας και τον βιδωτό σύνδεσμο. Ελέγχετε τακτικά αν οι κοχλιωτές συνδέσεις είναι καλά σφιγμένες.

⚠ Ζημιές εξαιτίας υπερπίεσης.

Μια σύντομη αύξηση της πίεσης νερού μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε εξαρτήματα του πλυντηρίου πιάτων. Χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων μόνο εφόσον είναι συνδεδεμένο σε πλήρως εξαερωμένο δίκτυο σωληνώσεων.



⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω τάσης δικτύου.

Στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού υπάρχουν ηλεκτροφόρα εξαρτήματα.

Ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού δεν πρέπει να κόβεται ή να υφίσταται ζημιές (βλ. εικόνα).

Μόνο για τη Γερμανία

Για την προστασία του πόσιμου νερού, ανάμεσα στη βάνα και τη σύνδεση παροχής νερού του πλυντηρίου πιάτων πρέπει να υπάρχει τοποθετημένη βαλβίδα αντεπιστροφής. Σε μια οικιακή εγκατάσταση από εξειδικευμένο τεχνικό, οι ειδικά προβλεπόμενες συνδέσεις (π.χ. γωνιακή βαλβίδα) είναι ήδη εξοπλισμένες με αυτήν τη διάταξη ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι και η δική σας οικιακή εγκατάσταση περιέχει βαλβίδα αντεπιστροφής.

Εκροή νερού

Στο σύστημα αποχέτευσης του πλυντηρίου πιάτων υπάρχει μια βαλβίδα αντεπιστροφής, ώστε να μην επιστρέφει στη συσκευή βρώμικο νερό μέσω του σωλήνα αποχέτευσης.

Το πλυντήριο πιάτων διαθέτει έναν εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης μήκους περ. 1,5 m (διατομή: 22 mm).

Ο σωλήνας αποχέτευσης μπορεί να επιμηκυνθεί με ένα συνδετικό τεμάχιο και έναν ακόμα εύκαμπτο σωλήνα. Το μήκος του σωλήνα αποχέτευσης επιτρέπεται να είναι έως 4 m και το ύψος αντλίας έως 1 m κατά μέγιστο.

Για τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα στο κτιριακό σύστημα αποχέτευσης χρησιμοποιήστε το κολάρο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία (βλέπε σχέδιο τοποθέτησης).

Ο εύκαμπτος σωλήνας μπορεί να τοποθετηθεί είτε δεξιά είτε αριστερά.

Το συνδετικό στόμιο στην κτιριακή εγκατάσταση για τον σωλήνα αποχέτευσης μπορεί να προσαρμοστεί στη διάμετρο διαφόρων εύκαμπτων σωλήνων. Αν το στόμιο σύνδεσης μπαίνει πολύ μέσα στον σωλήνα αποχέτευσης, πρέπει να το κοντύνετε. Διαφορετικά, ο σωλήνας αποχέτευσης μπορεί να βουλώσει.

Ο σωλήνας αποχέτευσης δεν επιτρέπεται να κοπεί για να μειωθεί το μήκος του.

Τοποθετήστε τον σωλήνα αποχέτευσης χωρίς τσακίσεις, χωρίς πίεση και χωρίς τάσεις.

⚠ Πρόκληση ζημιών από διαρροή νερού.


Το νερό που διαρρέει μπορεί να προκαλέσει ζημιές.

Βεβαιωθείτε μετά την αρχική λειτουργία ότι η αποχέτευση νερού είναι στεγανή.

Εξαερισμός αποχέτευσης

Αν η σύνδεση για την εκροή του νερού στον χώρο εγκατάστασης βρίσκεται χαμηλότερα από τις πλαϊνές ράγες κύλισης του κάτω κανίστρου στην πόρτα, τότε η εκροή νερού απαιτεί αερισμό. Διαφορετικά, κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος υπάρχει πιθανότητα διαφυγής νερού εκτός του χώρου πλύσης λόγω του φαινομένου σιφωνισμού.

■ Ανοίξτε εντελώς την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων.



■ Αφαιρέστε το κάτω κάνιστρο.

Εγκατάσταση

- Εισαγάγετε ένα κατσαβίδι στο μεσαίο άνοιγμα της βαλβίδας εξαερισμού στο αριστερό τοίχωμα του κάδου ❶.
- Πιέστε περαιτέρω το κατσαβίδι στο άνοιγμα και διαπεράστε τη μεμβράνη που βρίσκεται από πίσω ❷.

Το άνοιγμα αερισμού της εκροής νερού είναι τώρα ανοιχτό.

Ηλεκτρική σύνδεση

Το πλυντήριο πιάτων παραδίδεται έτοιμο για σύνδεση σε πρίζα σούκο.

Τοποθετήστε το πλυντήριο πιάτων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να έχετε πάντα ελεύθερη πρόσβαση στην πρίζα. Εάν η πρίζα δεν είναι προσβάσιμη, βεβαιωθείτε ότι στον χώρο εγκατάστασης υπάρχει ένα σύστημα διαχωρισμού για κάθε πόλο.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς από υπερθέρμανση.

Η λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων με πολύπριζα και μπαλαντέζες μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση των καλωδίων.

Για λόγους ασφαλείας μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέζες.

Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE 0100.

Για λόγους ασφαλείας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε έναν διακόπτη προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) του τύπου  στον σχετικό ηλεκτρικό πίνακα για την ηλεκτρική σύνδεση του πλυντηρίου πιάτων.

Αν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι φθαρμένο, επιτρέπεται να το αντικαταστήσετε μόνο με ειδικό καλώδιο σύνδεσης του ίδιου τύπου (μπορείτε να το προμηθευτείτε από το Miele Service). Για λόγους

ασφαλείας, η αντικατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

Τα στοιχεία για την ονομαστική ισχύ και την αντίστοιχη ασφάλεια δίνονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης ή στην πινακίδα τύπου. Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία με τα στοιχεία της ηλεκτρικής σύνδεσης επί τόπου.

Σε περίπτωση αμφιβολίας ρωτήστε έναν ηλεκτρολόγο.

Το πλυντήριο πιάτων δεν επιτρέπεται να συνδεθεί σε αυτόνομους μετατροπείς που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόνομη παροχή ρεύματος, π.χ. τροφοδοσία ηλιακής ενέργειας. Διαφορετικά, κατά την ενεργοποίηση της συσκευής ενδέχεται λόγω τάσεων αιχμής να διακοπεί η λειτουργία της για λόγους ασφαλείας. Το ηλεκτρονικό ενδέχεται να υποστεί ζημιά.

Η Miele συνιστά:

Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.

Τεχνικά στοιχεία

Μοντέλο πλυντηρίου πιάτων	κανονικό	XXL
Ύψος επιδαπέδιας συσκευής	84,5 cm (ρυθμιζόμενο +3,5 cm)	-
Ύψος εντοιχιζόμενης συσκευής	80,5 cm (ρυθμιζόμενο +6,5 cm)	84,5 cm (ρυθμιζόμενο +6,5 cm)
Ύψος εσοχής εντοιχισμού	80,5 cm (+6,5 cm) και άνω	84,5 cm (+6,5 cm) και άνω
Πλάτος	59,8 cm	59,8 cm
Πλάτος εσοχής εντοιχισμού	60 cm	60 cm
Βάθος επιδαπέδιας συσκευής	60 cm	-
Βάθος εντοιχιζόμενης συσκευής	57 cm	57 cm
Βάρος	έως 58 kg	έως 49 kg
Τάση	βλ. πινακίδα τύπου	
Τιμή σύνδεσης	βλ. πινακίδα τύπου	
Ασφάλεια	βλ. πινακίδα τύπου	
Σήματα πιστοποίησης	βλ. πινακίδα τύπου	
Πίεση ροής νερού	50-1.000 kPa (0,5-10 bar)	50-1.000 kPa (0,5-10 bar)
Σύνδεση ζεστού νερού	έως 60°C	έως 60°C
Ύψος απάντλησης	έως 1 m	έως 1 m
Μήκος απάντλησης	έως 4 m	έως 4 m
Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης	περ. 1,7 m	περ. 1,7 m
Χωρητικότητα	13/14 σερβίτσια*	13/14 σερβίτσια*

* ανάλογα με το μοντέλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο πλυντηρίου πιάτων	κανονικό	XXL
Κατάσταση απενεργοποίησης	μέγιστο 0,50 W*	
Κατάσταση ετοιμότητας	μέγιστο 0,50 W*	
Προεπιλογή χρόνου	μέγιστο 4,00 W*	
Λειτουργία ετοιμότητας δικτύου	μέγιστο 2,00 W*	
Ζώνη συχνοτήτων της μονάδας WLAN	2,4000 GHz-2,4835 GHz	
Μέγιστη ισχύς εκπομπής της μονάδας WLAN	<100 mW	

* για τις ακριβείς τιμές βλ. τα τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος

Δήλωση συμμόρφωσης

Δια της παρούσης η εταιρεία Miele δηλώνει ότι αυτό το πλυντήριο πιάτων ανταποκρίνεται στην οδηγία 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμο μέσω διαδικτύου στις διευθύνσεις που ακολουθούν:

- Προϊόντα, λήψη, στη διεύθυνση www.miele.gr
- Service, ζήτηση πληροφοριών, οδηγίες χρήσης, στη διεύθυνση <https://www.miele.gr/f/gr/manuals-125.aspx> με εισαγωγή της ονομασίας του προϊόντος ή του αριθμού κατασκευής

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ιματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια. Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφόρος Κηφισίας 69
15124 Μαρούσι

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)

Fax: (+30) 210 679 4409
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)

Fax: (+357) 22 451 909

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

G 7930, G 7935

eI-GR

M.-Nr. 12 781 140 / 01 / 002