

Lietošanas un montāžas instrukcija Iebūvējamais pilna darbības cikla kafijas automāts



Pirms uzstādīšanas, pievienošanas un ekspluatācijas sākšanas **obligāti** izlasiet lietošanas instrukciju. Tādējādi jūs pasargāsi sevi un nepieļausi iespējamus ierīces bojājumus.

Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā

Iepakojuma utilizācija

Iepakojums kalpo pārvietošanai un pargā iekārtu no bojājumiem pārvadāšanas laikā. Iepakojuma materiāli ir izraudzīti, ņemot vērā vides aizsardzības un materiālu utilizācijas prasības, tāpēc tos kopumā var atkārtoti pārstrādāt.

Iepakojuma atkārtota iekļaušana materiālu apritē ļauj taupīt izejvielas. Atkarībā no materiāla izmantojiet īpašas izejvielu krātuves un nodošanas iespējas. Transportēšanas iepakojumu pieņem Miele specializētais tirgotājs.

Elektroenerģijas taupīšana

Turpmāk minētie norādījumi ļaus taupīt elektroenerģiju un naudu, kā arī saudzēt vidi.

- Darbiniet kafijas automātu Ecomodus režīmā (iestatīts rūpnīcā).
- Izslēdziet diennakts laika rādījumu.
- Iestatiet mazāk spilgtu apgaismojumu vai pavisam izslēdziet apgaismojumu.
- Iestatiet apgaismojumu izslēgtai iekārtai.
- Izvēlieties displejam tumšu krāsu shēmu.
- Samaziniet displeja spilgtumu.
- Ja taimeram tiek mainīti rūpnīcas iestatījumi, pilna darbības cikla kafijas automāta elektroenerģijas patēriņš var palielināties.
- Īpaši pievērsiet uzmanību šādam displeja paziņojumam: This setting increases energy consumption.
- Ja pilna darbības cikla kafijas automāts netiek lietots, izslēdziet iekārtu ar taustiņu "Ieslēgt / Izslēgt" ①.

Nolietotās iekārtas utilizācija

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un videi. Tāpēc nekādā gadījumā nepieļaujiet nolietotās iekārtas nokļūšanu sadzīves atkritumos.



Nododiet to utilizācijai vietējās pašvaldības, specializētā tirgotāja vai Miele ierīkotajā oficiālajā elektrisko un elektronisko iekārtu bezmaksas savākšanas un pieņemšanas punktā. Saskaņā ar likumu jūs atbildat par iespējamo personas datu dzēšanu no utilizācijai paredzētās likvidējamās iekārtas. Atbilstoši likumdošanas aktiem jūsu pienākums ir izņemt nolietotās baterijas un akumulatorus, kas nav nedalāmi savienoti ar iekārtu, kā arī lampas, kuras ir iespējams izņemt, nebojājot tās. Nododiet šīs detaļas atbilstošā savākšanas vietā, kur tās var nodot bez atlīdzības. Lūdzu, nodrošiniet, lai likvidējamā iekārta līdz aiztransportēšanas brīdim tiktu uzglabāta bērniem nepieejamā vietā.

Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā.....	2
Elektroenerģijas taupīšana	2
Drošības norādījumi un brīdinājumi.....	7
Iekārtas apraksts	14
Piena tvertne	16
Centrālā izplūdes atvere ar tasītes malas noteikšanas sensoru	16
Displeja simboli	17
Darbības princips	18
Skārienekrāns.....	18
Vadības darbības	19
Palaide	22
Pirms pirmās izmantošanas reizes.....	22
Savienošana tīklā.....	22
Priekšnosacījumi savienošanai tīklā	22
Pirmā ieslēgšanas reize	23
Kafijas pupiņu sistēmas izveidošana	25
Kafijas pupiņu sistēma	28
Kafijas pupiņu sistēmas iestatījumu maiņa (Type of beans)	28
Kafijas pupiņu veida pārdēvēšana	28
Pupiņu tvertņu piesaistes maiņa	29
Ūdens tvertnes piepildīšana.....	30
Ieslēgšana un izslēgšana.....	31
Kafijas automāta ieslēgšana	31
Kafijas automāta izslēgšana.....	31
Sagatavošanās ilgstošai prombūtnei.....	31
Dzērienu pagatavošana	32
Kafija.....	32
Sīkāk par kafijas dzērieniem	32
Piens un alternatīvie piena produkti.....	32
Piena tvertnes piepildīšana un ievietošana.....	33
Kafijas dzēriena pagatavošana.....	34
Gatavošanas procesa pārtraukšana.....	34
Kafijas dzēriena pagatavošana ar DoubleShot  funkciju.....	34
Two portions  pagatavošana.....	34
Kafijas kannas pagatavošana	35
Tēja	36
Tējas pagatavošana	37
TeaTimer manuāla palaišana	37
Tējas kannas pagatavošana	37
Siltā un karstā ūdens sagatavošana.....	37

Saturs

Expert mode	38
Eksperta režīma ieslēgšana un izslēgšana	38
Eksperta režīms: kafijas pupiņu tvertnes piesaistīšana	38
Eksperta režīms: dzēriena daudzuma pielāgošana	38
Maluma pakāpe	39
Pareizās maluma pakāpes atpazīšana	39
Maluma pakāpes regulēšana	39
Parametri	40
Type of beans	40
Maļamais daudzums	40
Maltās kafijas priekšsuzliešana	40
Kafijas dzērienu uzliešanas temperatūra	40
Tējas dzērienu, siltā un karstā ūdens izplūdes temperatūra	40
Dzēriena daudzums	40
Parametru rādījumi un maiņa	41
Dzēriena daudzuma mainīšana	41
Dzēriena iestatījumu atiestatīšana	41
Profilī	42
Profilī	42
Profila izveidošana	42
Profila apstrāde	42
Profila maiņas iestatīšana	42
MyMiele	44
MobileStart 	45
MobileStart  sagatavošana	45
MobileStart  ieslēgšana un izslēgšana	45
Iestatījumi	46
Iestatījumu rādījumi un maiņa	46
Valoda	46
Diennakts laiks	46
Datums	46
Sākuma ekrāns	46
Taimers	47
Appliance timer	47
Maintenance timer	47
TeaTimer	48
Skaļums	48
Displejs	48
Spilgtums	48
Krāsu shēma	48
QuickTouch	48

Lighting.....	48
Info (informācijas rādījums)	48
Novietošanas augstums	48
Performance mode.....	49
Eco mode	49
Barista mode	49
Latte mode.....	49
Party mode	49
Ūdens cietība.....	50
Movement sensor	51
Ieslēgšanas bloķēšana 	51
Miele@home	51
Scan & Connect veikšana	52
Tālvadība	52
SuperVision	52
RemoteUpdate	53
Programmatūras versija.....	53
Informācija par juridiskajiem jautājumiem	53
Tirgotājs (demonstrācijas režīms)	54
Rūpnīcas iestatījumi.....	54
Tīrīšana un kopšana.....	55
Tīrīšanas intervālu pārskats	55
Tīrīšana ar rokām vai trauku mašīnā	56
Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi	56
Iekārtas durvju atvēršana	57
Pilienu savākšanas trauka un biezumtvertnes tīrīšana	58
Pilienu savākšanas paplātes tīrīšana	60
Ūdenstvertnes tīrīšana	60
Centrālās izplūdes atveres tīrīšana	60
Tasītes malas noteikšanas sensora tīrīšana.....	62
Piena tvertnes ar vāku tīrīšana.....	63
Piena vārsta tīrīšana (katru dienu).....	63
Piena vārsta noņemšana un tīrīšana (reizi mēnesī)	64
Kafijas pupiņu tvertņu tīrīšana	67
Uzliešanas mezgla un iekārtas iekšpuses tīrīšana ar rokām.....	67
Ierīces iekšpuses, durvju iekšpuses un pilienu savākšanas trauka tīrīšana	69
Iekārtas priekšpuses tīrīšana	70
Apkopes programmas.....	70
Izvēlnes Maintenance atvēršana.....	70
Ierīces skalošana	70
Piena padeves sistēmas skalošana.....	70
Clean the milk pipework.....	71
Uzliešanas mezgla attaukošana	72

Saturs

Iekārtas atkalķošana.....	74
Uzliešanas mezgla eļļošana	75
Automātiskā tīrīšana un atkalķošana	76
Kas ir jāievēro pirms automātiskās apkopes programmas un tās laikā?	76
Automātiskā tīrīšana	76
Miele tīrīšanas kasetne.....	77
Tīrīšanas kasetnes maiņa	77
Automātiskā atkalķošana.....	78
Miele atkalķošanas kasetne	79
Atkalķošanas kasetnes maiņa.....	80
Atkalķošanas kasetnes izņemšana	80
Atkalķošanas kasetnes ievietošana.....	80
Ja atkalķošanas kasetne netiek izmantota.....	81
Maintenance timer	81
Automātiskās tīrīšanas un atkalķošanas pārtraukšana	81
Problēmu novēršana.....	82
Paziņojumi displejā.....	82
Neparedzēta kafijas automāta darbība	85
Automātiskās tīrīšanas un / vai atkalķošanas traucējumi	88
Neapmierinošs rezultāts	89
Klientu apkalpošanas dienests un garantija.....	92
Garantija	92
Piederumi.....	93
Uzstādīšana.....	94
Elektrotīkla pieslēgums.....	94
Iebūvēšanas izmēri.....	95
Iebūvēšana augstā skapī.....	95
Uzstādīšana un pieslēgumi	96
Kafijas automāta iebūvēšana	97
Durvju atvēršanas ierobežojums	98
Tehniskie parametri	100
Atbilstības deklarācija.....	101
Autortiesības un licences.....	102
Autortiesības un licences.....	103
Garantijas noteikumi	104
Displeja tekstu pārskats	105

Šis pilna darbības cikla kafijas automāts atbilst visiem obligātajiem drošības noteikumiem. Tomēr nepareiza lietošana var radīt traumas personām un materiālus zaudējumus.

Rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju, pirms sākat šī pilnā cikla kafijas automāta ekspluatāciju. Tajā ir sniegti svarīgi norādījumi par iebūvēšanu, drošību, lietošanu un apkopi. Tādējādi jūs pasargāsi sevi un nepieļausi iespējamus pilnā cikla kafijas automāta bojājumus.

Saskaņā ar standartu IEC 60335-1 Miele uzsver un norāda, ka nodaļa par pilna cikla kafijas automāta uzstādīšanu, kā arī norādījumi par drošību un brīdinājumi ir obligāti jāizlasa un jāievēro.

Miele nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.

Saglabājiet lietošanas instrukciju un iespējamās iekārtas īpašnieka maiņas gadījumā nododiet to jaunajam īpašniekam.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

- ▶ Šis pilna darbības cikla kafijas automāts ir paredzēts tikai lietošanai personīgā mājāsaimniecībā.
- ▶ Pilna darbības cikla kafijas automāts nav paredzēts lietošanai ārpus telpām.
- ▶ Pilna darbības cikla kafijas automātu drīkst lietot tikai līdz 2000 m augstumam virs jūras līmeņa.
- ▶ Izmantojiet kafijas automātu tikai mājāsaimniecības apstākļos, lai pagatavotu tādus dzērienus kā Espresso, Cappuccino, Latte macchiato, tēju un citus. Nav pieļaujami nekādi citi lietojuma veidi.
- ▶ Personas, kuras ierobežotu fizisko, garīgo vai uztveres spēju, kā arī pieredzes un zināšanu trūkuma dēļ nespēj droši lietot pilna darbības cikla kafijas automātu, tā lietošanas laikā ir jāuzrauga. Šīs personas drīkst lietot pilna darbības cikla kafijas automātu bez uzraudzības tikai tad, ja tām ir izskaidroti visi ierīces drošas lietošanas noteikumi. Šīm personām ir jāzina un jāsaprot iespējamie draudi, ko var izraisīt nepareiza ierīces lietošana.

Bērni māsaimniecībā

 Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie izplūdes atverēm. Bērnu āda uz augstām temperatūrām reaģē jutīgāk nekā pieaugušo āda.

Neļaujiet bērniem pieskarties karstām kafijas automāta daļām vai tuvināt ķermeņa daļas izplūdes atverēm.

- ▶ Uzstādiet kafijas automātu bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Bērnus līdz 8 gadu vecumam nedrīkst atstāt pilna darbības cikla kafijas automāta tuvumā bez pastāvīgas pieaugušo uzraudzības.
- ▶ Par 8 gadiem vecāki bērni pilna darbības cikla kafijas automātu bez uzraudzības drīkst lietot tikai tad, ja viņiem ir izskaidroti ierīces drošas lietošanas nosacījumi.
- ▶ Par 8 gadiem vecākiem bērniem ir jāapzinās, kādu bīstamību var radīt nepareiza ierīces lietošana.
- ▶ Pieskatiet bērnus, kuri atrodas ierīces tuvumā. Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
- ▶ Bērni nedrīkst tīrīt pilna darbības cikla kafijas automātu, izņemot gadījumus, ja viņiem ir 8 gadi vai vairāk un viņi tiek uzraudzīti.
- ▶ Nemiet vērā, ka Espresso un kafija nav paredzēti bērniem.
- ▶ Nosmakšanas risks. Spēlējoties ar iesaiņojamo materiālu (piemēram, plēvi), bērni var tajā ietīties vai pārvilkt iesaiņojamo materiālu sev pār galvu un nosmakt. Glabājiet iesaiņojamo materiālu bērniem nepieejamā vietā.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Tehniskā drošība

- ▶ Uzstādīšanu vai remontu drīkst veikt tikai uzņēmuma Miele pilnvaroti speciālisti. Neprasmīgi veikti uzstādīšanas vai remonta darbi var izraisīt ļoti bīstamas situācijas iekārtas lietotājam.
- ▶ Kafijas automāta bojājumi var apdraudēt ierīces lietotāju. Pirms iebūvēšanas pārbaudiet, vai ierīcei nav redzamu bojājumu. Nekad neliekojiet bojātu ierīci.
- ▶ Pirms kafijas automāta pieslēgšanas identifikācijas datu plāksnītē norādītos pieslēguma parametrus (spriegumu un frekvenci) noteikti salīdziniet ar elektrotīkla parametriem.
Lai pasargātu ierīci no bojājumiem, šiem parametriem noteikti jāatbilst. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektrotehnikas speciālistu.
- ▶ Pilna darbības cikla kafijas automāta elektriskā drošība var tikt garantēta tikai tad, ja tas tiek pieslēgts pareizi ierīkotam zemējumam. Šīm pamata drošības prasībām ir jābūt izpildītām. Ja rodas šaubas, lūdziet, lai elektroinstalāciju pārbauda kvalificēts elektrotehnikas speciālists.
- ▶ Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.
Ēkas instalācijā un šajā Miele iekārtā paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem atbilstībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.
- ▶ Nepieslēdziet kafijas automātu vietējam elektrotīklam, izmantojot sadalītāju vai kabeļa pagarinātāju. Sadalītāji vai kabeļa pagarinātāji nevar garantēt nepieciešamo ierīces drošību (aizdegšanās risks).
- ▶ Pilna darbības cikla kafijas automātu nedrīkst lietot nestacionārās uzstādīšanas vietās (piemēram, uz kuģiem).
- ▶ Lai garantētu drošu kafijas automāta darbību, to drīkst lietot tikai iebūvētā veidā.
- ▶ Iebūvējot kombinācijā ar citām iekārtām, ļoti svarīgi ir nodrošināt, lai kafijas automāts apakšdaļā būtu norobežots ar noslēgtu plāksni (izņemot kombinācijas ar Gourmet siltuma atvilktni vai iebūvējamu vakuumēšanas atvilktni).

- ▶ Lietojiet kafijas automātu tikai apkārtējās vides temperatūrā no +16 °C līdz +38 °C.
- ▶ Jāievēro minimālais iebūvēšanas augstums 850 mm.
- ▶ Šo pilna darbības cikla kafijas automātu nedrīkst iebūvēt slēgtas mēbeles iekšpusē. Aiz slēgtām mēbeļu durvīm uzkrājas siltums un mitrums. Tāpēc var sākties kondensāta veidošanās, kas var bojāt ierīci un / vai mēbeles.
- ▶ Veicot remontu, kafijas automāts ir jāatvieno no elektrotīkla. Kafijas automāts ir atvienots no elektrotīkla tikai tad, ja
 - ir izslēgti elektroinstalācijas drošinātāji,
 - ir pilnībā izskrūvēti elektroinstalācijas drošinātāji vai
 - barošanas kabelis ir atvienots no elektrotīkla.Atvienojot satveriet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- ▶ Ja pilna darbības cikla kafijas automāts netiek remontēts Miele pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā, tā garantija tiek anulēta.
- ▶ Nekādā gadījumā nedrīkst atvērt kafijas automāta korpusu. Pieskaršanās spriegumu vadošiem pieslēguma mezgliem, kā arī elektriskās vai mehāniskās uzbūves maiņa apdraud ierīces lietotāju un var izraisīt kafijas automāta darbības traucējumus.

Atbilstoša lietošana

⚠ Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie izplūdes atverēm. Izplūstošie šķidrumi un tvaiks ir ļoti karsti.

Ķermeņa daļas nedrīkst atrasties zem izplūdes atverēm, ja no tām izplūst karsts šķidrums vai tvaiks.

Nepieskarieties karstām daļām.

Sprauslas var izšļākt karstus šķidrumus vai tvaikus. Tāpēc nodrošiniet, lai centrālā izplūdes atvere būtu tīra un pareizi uzstādīta.

Pirms iekārtas durvju atvēršanas noņemiet traukus, kas atrodas iekārtas durvīs uz pilienu savākšanas paplātes.

Arī ūdens savākšanas traukā var būt ļoti karsts. Uzmanīgi iztukšojiet savākšanas trauku.

⚠ Acu savainojumu risks!

Nekādā gadījumā neskatieties uz apgaismojumu tieši vai ar optiskām (lupu vai līdzīgām) ierīcēm.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Ievērojiet šādus noteikumus saistībā ar izmantojamo ūdeni:
 - ūdens kvalitātei ir jāatbilst dzeramā ūdens apgādes prasībām kafijas automāta uzstādīšanas valstī;
 - ūdens tvertnē leļiet tikai aukstu, svaigu dzeramo ūdeni. Silts vai karsts ūdens vai cits šķidrums var izraisīt kafijas automāta bojājumus;
 - lai nepieļautu baktēriju veidošanos, mainiet ūdeni katru dienu;
 - nelietojiet ūdeni, kam ir pievienots oglekļa dioksīds.
- ▶ Iepildiet pupiņu tvertnē tikai grauzdētas kafijas pupiņas. Neberiet pupiņu tvertnē ar piedevām apstrādātas kafijas pupiņas vai maltu kafiju.
- ▶ Neļiet pupiņu tvertnē šķidrumus.
- ▶ Neizmantojiet jēlkafiju (zaļas, negrauzdētas kafijas pupiņas) vai kafijas maisījumus, kuru sastāvā ir jēlkafija. Negrauzdētas kafijas pupiņas ir ļoti cietas un satur vēl nelielu mitruma daudzumu. Jau pirmajā malšanas reizē var sabojāt kafijas automāta kafijas dzirnaviņas.
- ▶ Neberiet kafijas automātā cukurotas, karamelizētas vai līdzīgi apstrādātas kafijas pupiņas, neļiet arī cukuru saturošus šķidrumus. Cukurs bojā ierīci.
- ▶ Ja pēc kofeīnu saturoša kafijas dzēriena gatavošanas tiek maltas pupiņas bez kofeīna, malšanas mehānismā vai uzliesšanas tvertnē var būt palikušas kofeīnu saturošu pupiņu atliekas. Lai iegūtu kafiju bez kofeīna, izļiet pirmo pagatavoto kafijas dzērienu.
- ▶ Izmantojiet tikai pienu, kas nesatur piedevas. Piedevas, kas parasti satur cukuru, aizsprosto piena padeves caurulītes.
- ▶ Lietojiet dzīvnieku izcelsmes pienu tikai pasterizētā veidā.
- ▶ Gatavojot tējas, ievērojiet pārtikas produkta ražotāja norādījumus.
- ▶ Neturiet zem centrālās izplūdes atveres uzliesmojošus alkoholu saturošus maisījumus. Šādu maisījumu liesmas var aizdedzināt un izkausēt pilna cikla kafijas automāta plastmasas daļas.
- ▶ Neatbalstieties pret atvērtām ierīces durtiņām un nenoslogojiet tās ar priekšmetiem, lai nebojātu kafijas automāta durtiņu eņģes.
- ▶ Neizmantojiet kafijas automātu priekšmetu mazgāšanai.
- ▶ Pārliecinieties, ka pilna darbības cikla kafijas automāts nenonāk saskarē ar roku dezinfekcijas želeju un pretapdeguma līdzekli / sauļošanas krēmu, jo šie līdzekļi bojā virsmas.

Piederumi un rezerves daļas

- ▶ Miele garantē atbilstību drošības prasībām tikai tad, ja tiek izmantotas oriģinālās rezerves daļas. Bojātās daļas drīkst aizstāt tikai ar oriģinālajām Miele rezerves daļām.
- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos Miele piederumus. Ja tiek izmantotas citas daļas, netiek pieņemtas prasības, kas izriet no garantijas un / vai ražotāja atbildības par izstrādājumu.
- ▶ Miele garantē funkcijas nodrošinošo rezerves daļu piegādi līdz 15 gadiem, bet vismaz 10 gadus pēc jūsu pilna cikla kafijas automāta sērijveida ražošanas pārtraukšanas.

Tīrīšana un kopšana


- ▶ Katru dienu, bet it īpaši pirms pirmās lietošanas reizes, iztīriet pilna cikla kafijas automātu un piena tvertni.
- ▶ Rūpīgi un regulāri tīriet piena padeves sistēmas daļas. Pienā ir baktērijas, kas nepietiekamas tīrīšanas dēļ intensīvi vairojas.
- ▶ Ja neizmantojat automātisko atkalķošanu un tīrīšanu, regulāri jāizmanto apkopes programma piena padeves sistēmas, uzliešanas mezgla tīrīšanai un atkalķošanai. Miele neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas rodas nepietiekamas tīrīšanas un / vai atkalķošanas, nepareizu tīrīšanas / atkalķošanas līdzekļu vai nepiemērotas to koncentrācijas dēļ.
- ▶ Neizmantojiet tvaika tīrītājus. Tvaiks var iekļūt ierīces elektriskajās daļās un izraisīt īsslēgumu.
- ▶ Espresso / kafijas biežumi ir bioloģiskie atkritumi jeb komposts un tos nevajadzētu izbērt izlietnē. Tādējādi var tikt nosprostota ūdens aizplūde.

Norādījumi attiecībā uz ierīcēm ar nerūsējošā tērauda virsmām

- ▶ Nelīmējiet uz nerūsējošā tērauda virsmām piezīmju lapiņas, līmteni vai citas līmvielas. Līmvielas bojā nerūsējošā tērauda virsmu pārklājumu un tas zaudē savu pret netīrumiem aizsargājošo iedarbību.
- ▶ Nerūsējošā tērauda virsmu pārklājums ir jutīgs pret skrāpējumiem. Pat magnētu izmantošana var tās saskrāpēt.
- ▶ Nerūsējošā tērauda virsmas ir jutīgas pret skrāpējumiem. Skrāpējumus var radīt pat magnēti.


Iekārtas apraksts

Ārskats




- ① Taustiņš “Ieslēgšana / izslēgšana” ①
- ② Optiskā saskarne (tikai Miele Klientu apkalpošanas dienesta vajadzībām)
- ③ Skārientaustiņš MobileStart 
- ④ Tuvošanās sensors
- ⑤ Skārientaustiņš Back 
- ⑥ Skāriendisplejs
- ⑦ Skārientaustiņš Lighting 
- ⑧ Durtiņu rokturis
- ⑨ Centrālā izplūdes atvere ar apgaismojumu un maināmu augstumu
- ⑩ Pilienu savākšanas paplāte
- ⑪ Piena tvertne

Iekšskats



- ① Pupiņu tvertne (Type A un Type C)
- ② Piena vārsts
- ③ Centrālā izplūdes atvere ar apgaismojumu un maināmu augstumu
- ④ Maluma pakāpes iestatīšana
- ⑤ Pupiņu tvertne (Type B)
- ⑥ Ventilatora izeja
- ⑦ Ūdenstvertne
- ⑧ Pilienu savākšanas trauks ar vāku
- ⑨ Uzliešanas mezgls
- ⑩ Biezumu tvertne
- ⑪ Apkopes trauks
- ⑫ Tīrīšanas un atkalķošanas kasetņu turētājs (tostarp adapters)
- ⑬ Pilienu trauks

Piena tvertne



- ① Vāks
- ② Piena iesūkšanas caurulīte
- ③ Sensora stienis
- ④ Stikla trauks

Centrālā izplūdes atvere ar tasītes malas noteikšanas sensoru

Centrālajai izplūdes atverei ar tasītes malas noteikšanas sensoru ir automātiska izplūdes atveres regulēšana. Pateicoties šai izplūdes atveres regulēšanai, centrālā izplūdes atvere pirms dzēriena gatavošanas sākuma automātiski pārvietojas lejup un, pateicoties tasītes malas noteikšanas sensoram, apstājas optimālā augstumā attiecībā pret izmantotajām tasītēm vai glāzēm.

Centrālo izplūdes atveri ar tasītes malas noteikšanas sensoru **nevar** regulēt manuāli.

Ja kafijas automāts ir izslēgts, centrālā izplūdes atvere atrodas vidējā pozīcijā.

Kad tiks veiktas apkopes programmas, centrālā izplūdes atvere nostāsies apkopes trauka augstumā vai zemajā apkopes pozīcijā.

Pievērsiet uzmanību, lai centrālā izplūdes atvere būtu augstajā vai vidējā pozīcijā, pirms atverat durtiņas.

Displeja simboli

Vienlaikus ar tekstu displejā tiek rādīti arī simboli.

Simbols	Skaidrojums
	Simbols apzīmē informāciju un norādījumus par vadību. Apstipriniet paziņojumus ar <i>OK</i> .
	Simbols apzīmē izvēlni Settings un izvēlnes pozīciju Language.
	Simbols tiek parādīts, ja ir ieslēgta ieslēgšanas bloķēšana. Ierīces vadība ir bloķēta.
	Simbols kopā ar izvēlēto ieslēgšanās laiku displejā tiek parādīts 23.59 stundas iepriekš, ja ir aktivēts taimers On at un diennakts laika rādījums.
	Simbols tiek rādīts, darbojoties apkopes programmai "Piena padeves caurulītes tīrīšana" un automātiskās tīrīšanas laikā. Simbols ir attēlots arī uz ūdenstvertnes: ūdens ir jāiepilda līdz šai atzīmei.
	Simbols tiek parādīts atkaļķošanas laikā. Turklāt simbols ir attēlots uz ūdenstvertnes: iepildiet ūdeni līdz šai atzīmei.
	Ja rodas traucējums, tiek parādīts simbols un kļūdas kods.
	Ja ir aktivizēts Miele@home pilna cikla kafijas automātiem, ar šiem simboliem tiek parādīts WLAN savienojums. Pie tam simboli parāda WLAN savienojuma stiprumu pakāpēs no stiprs līdz nav savienojuma.
	Skārientaustiņš "MobileStart" izgaismojas tad, ja pilna darbības cikla kafijas automātam ir ierīkota Miele@home un ieslēgts MobileStart. Ja skārientaustiņš  tikai mirgo, tas norāda, ka pilna darbības cikla kafijas automāts vēl nav pievienots tīklam. Darbam gatava pilna darbības cikla kafijas automāta savienošanu tīklā jebkurā brīdī var sākt, īsi nospiežot skārientaustiņu  .
	Simbols "SuperVision" tiek parādīts, ja pilna darbības cikla kafijas automātam ir uzstādīts "Miele@home" un ir izvēlēts iestatījums SuperVision SuperVision display On.


Darbības princips

Skārienekrāns

Jutīgo skārienekrānu var saskrāpēt ar smailiem vai asiem priekšmetiem, piemēram, ar zīmuli.

Pieskarieties skārienekrānam tikai ar pirkstiem.

Skārienekrāns ir sadalīts vairākās zonās.



Galvenes rindā kreisajā pusē tiek parādīta saite uz izvēlni. Ja pieskaraties izvēlnes nosaukumam galvenes rindā, rādījums mainās uz attiecīgo izvēlni. Lai atgrieztos sākuma ekrānā, pieskarieties .

Pa labi galvenes rindā tiek rādīts diennakts laiks. Vienlaikus var tikt parādīti arī citi simboli, piemēram, TeaTimer .

Displeja **vidū** ir parādīta aktuālā izvēlne ar izvēlnes pozīcijām. Displeja rādījumus var ritināt pa labi vai pa kreisi, pārvelkot ar pirkstu.

Kājes rindā atkarībā no izvēlnes tiek parādītas dažādas vadības funkciju iespējas, piemēram, DoubleShot , Save vai OK.

Vadības darbības

Iespējas, kuras var izvēlēties, ir attēlotas baltā vai melnā krāsā atkarībā no tā, kādu krāsu shēmu esat izvēlējušies.

Pēc katra pieskāriena iespējamajai izvēlei atbilstošā zīme (vārds un / vai simbols) iekrāsojas **oranžā krāsā**.

Izvēlnes pozīcijas izvēle

- Uz skārienekrāna nospiediet vēlamo izvēlnes pozīciju vai vēlamu vērtību.

Ritināšana

Varat ritināt pa kreisi vai pa labi.

- Pārvelciet pār ekrānu. Proti, uzlieciet pirkstu uz skārienekrāna un pavelciet pirkstu vēlamajā virzienā.

Josla apakšējā daļā parāda jūsu atrašanās vietu pašreizējā izvēlnē.

Izvēlnes līmeņa aizvēršana

- Pieskarieties skārientaustiņam . Vai arī izvēlnes saitē pieskarieties pakārtotajam izvēlnes nosaukumam.

Līdz šim veiktās ievades, kas nav apstiprinātas ar *OK*, netiek saglabātas.

Norāde: Trīsreiz pēc kārtas pieskaroties skārientaustiņam , tiks atvērta dzērienu izvēlne.


Skaitļu ievadīšana ar ciparu ritjoslu

- Velciet ar pirkstu pa ciparu ritjoslu uz augšu vai uz leju, līdz vēlamā vērtība oranžā krāsā atrodas vidū.
- Apstipriniet ar *OK*.

Darbības princips

Skaitļu ievadīšana ar ciparu bloku

- Pieskarieties oranžā krāsā iekrāsotajai vērtībai, līdz tiek parādīts ciparu bloks.



- Izvēlieties vajadzīgo vērtību: tiklīdz esat ievadījis derīgu vērtību, *OK* iekrāsojas zaļā krāsā. Ar bultiņu ↵ izdzēsiet pēdējo ievadīto vērtību.
- Apstipriniet ar *OK*.

Nosaukuma ievadīšana

Burtu ievadīšanai ir paredzēta tastatūra. Izvēlieties īsus, kodolīgus nosaukumus.

- Pieskarieties vēlamajiem burtiem vai rakstzīmēm.

Norāde: Ar bultiņu ↵ izdzēsiet pēdējo ievadīto rakstzīmi.

- Pieskarieties *Save*.

Uznirstošās izvēlnes parādīšana

Dažās izvēlnēs varat aplūkot uznirstošo izvēlni, lai, piemēram, izvēlētos dzērienus.

- Piemēram, pieskarieties dzēriena nosaukumam tik ilgi, līdz tiek atvērta uznirstošā izvēlne.
- Pieskarieties skārienekrānam ārpus izvēlnes loga, lai aizvērtu uznirstošo izvēlni.

Ierakstu pārvietošana

Varat mainīt ierakstu secību dzērienu izvēlnē, *Profiles* un *MyMiele*.

- Pieskarieties ierakstam tik ilgi, līdz tiek parādīta uznirstošā izvēlne.
- Izvēlieties *Move*.

Apkārt ierakstam tiek parādīts oranžs rāmītis.

- Pieskarieties atzīmētajam ierakstam un turiet pirkstu uz ekrāna. Pārvietojiet ierakstu uz vajadzīgo vietu.


Palīdzība

Izvēlētajām funkcijām ir pieejama kontekstuāla palīdzība. Apakšējā rindā tiek parādīts Help.

- Pieskarieties Help, lai redzētu norādījumus ar attēliem un tekstu.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, pieskarieties Close.

Izvelkamā izvēlne

Izvelkamajā izvēlnē atrodiat, piem., shematisku pupiņu tvertnes attēlu un Expert mode.



- Pieskarieties augšējai ekrāna malai pie oranžās līnijas un velciet pirkstu pa ekrānu uz leju.

Aktīvie iestatījumi ir iekrāsoti oranžā krāsā.

- Lai aizvērtu izvelkamo izvēlni, pieskarieties skārienekrānam ārpus izvēlnes loga vai pabīdiat izvelkamo izvēlni uz augšu.

Pirms pirmās izmantošanas reizes

- Pieslēdziet pilna darbības cikla kafijas automātu elektrotīklam.
- Uzstādiet kafijas automātu.
- Noņemiet norādījumu zīmes, ja tādas ir.
- Noņemiet aizsargplēvi no pilnu savākšanas paplātes.
- Izīrīet ūdenstvertni, pupiņu tvertnes un centrālo izplūdes atveri.

Savienošana tīklā

Jūsu pilna darbības cikla kafijas automāts ir aprīkots ar integrētu WLAN moduli. WLAN modulis nodrošina savienojumu ar jūsu mājas tīklu un ļauj izmantot Miele lietotni mobilajā gala ierīcē.

Ja jūsu pilna darbības cikla kafijas automāts jau vienreiz ir pieslēgts, izmantojot WLAN, savienojums automātiski tiek atjaunots katrā ieslēgšanas brīdī.

Pārliecinieties, ka jūsu pilna darbības cikla kafijas automāts uzstādīšanas vietā ir pieejams WLAN tīkla signāls ar pietiekamu signāla stiprumu.

Iekļaujot pilna darbības cikla kafijas automātu jūsu WLAN bezvadu lokālajā tīklā, paaugstinās elektroenerģijas patēriņš, pat ja pilna darbības cikla kafijas automāts ir izslēgts.

Smart Extras, izmantojot Miele lietotni*

Pievienošana tīklam, izmantojot Miele lietotni, nodrošina piekļuvi daudzām Smart Extras papildiespējām, tostarp:

- Statusa informācijas pieprasījums
- Noderīgu papildfunkciju izmantošana

- Atjauniniet jūsu pilna darbības cikla kafijas automātu, izmantojot programmatūras atjauninājumus, lai nodrošinātu atbilstību Miele jaunākajam tehnoloģiskās attīstības statusam

Papildu informāciju par Smart Extras varat atrast Miele tīmekļa vietnē, Apple App Store® vai Google Play Store™.

* Miele & Cie. KG papildu digitālais piedāvājums. Atkarībā no modeļa un valsts funkciju apjoms var mainīties. Miele lietotnē jums ir jāpiekrīt Miele digitālo produktu un pakalpojumu vispārīgajiem darījumu noteikumiem un privātuma politikai. Miele patur tiesības jebkurā laikā mainīt vai pārtraukt digitālos piedāvājumus.

Priekšnosacījumi savienošanai tīklā

Nemiet vērā turpmāk minētos priekšnosacījumus savienošanai tīklā.

1. Uzstādīšanas vietā ir pieejams mājas tīkls.
Sagatavojiet WLAN bezvadu tīkla paroli.
2. Mobilajā gala ierīcē ir pieejama Miele lietotne.
3. Jums ir lietotāja konts Miele lietotnē.

Miele lietotne

Miele lietotni var bez maksas lejupielādēt *Apple App Store*® vai *Google Play Store*™.



Pirmo reizi uzsākot lietot ierīci, sagatavojiet šādus komplektācijā iekļautos materiālus:

- Miele tīrīšanas kasetni;
- Miele atkalķošanas kasetni.

Pirmā ieslēgšanas reize

- Pieskarieties taustiņam Ieslēgt / izslēgt ①.

Displeja valodas izvēle

- Izvēlieties vēlamo displeja valodu.

Iespējams, tiks prasīta arī jūsu atrašanās vieta.

Atrašanās vietas izvēle nosaka, piemēram, diennakts laika rādījumu, 12 vai 24 stundu formātu vai vienību attēlojumu.

Savienošana tīklā (Miele@home)

Lai saņemtu programmatūras atjauninājumus un varētu vadīt pilna darbības cikla kafijas automātu ar Miele lietotni no savas mobilās gala ierīces, varat to pievienot savam mājas WLAN bezvadu lokālajam tīklam.

Ekspluatācijas uzsākšanas laikā displejā tiek parādīts Set up Miele@home?

Norāde: Miele@home var ierīkot arī vēlāk, piemēram, ar iekārtas durvju iekšpusē esošā kvadrātkoda palīdzību (skatiet nodaļu "Skenēšana un savienojuma izveidošana"). Tad izvēlieties Skip.

- Pārbaudiet, vai kafijas automāta uzstādīšanas vietā ir pietiekami spēcīgs WLAN bezvadu lokālā tīkla signāls.
- Pieskarieties Continue.
- Izvēlieties vēlamo savienojuma veidu.
- Izpildiet pilna darbības cikla kafijas automāta displejā un Miele lietotnē redzamos norādījumus.

Displejā tiek parādīts Connection successfully established.

Nākamajā ieslēgšanas reizē RemoteUpdate lejupielādēs jaunu pilna darbības cikla kafijas automāta programmatūru, ja tāda būs pieejama. Šajā gadījumā tiks parādīts paziņojums, ka var uzstādīt jaunu programmatūru (skatiet nodaļu "RemoteUpdate").

Savienošana tīklā palielina pilna darbības cikla kafijas automāta elektroenerģijas patēriņu.

- Lai turpinātu ekspluatācijas sākšanu, pieskarieties Continue.

Datuma iestatīšana

- Iestatiet pareizo datumu.
- Apstipriniet ar OK.

Diennakts laika iestatīšana

- Iestatiet pareizo diennakts laiku.
- Apstipriniet ar OK.

Ja kafijas automāts ir pievienots WLAN bezvadu lokālajam tīklam un ir reģistrēts Miele lietotnē, pulksteņa laiks tiek sinhronizēts, pamatojoties uz atrašanās vietas iestatījumu Miele lietotnē.

Ūdens cietības iestatīšana

Informāciju par ūdens cietību var sniegt ūdensapgādes uzņēmums. Papildinformāciju par ūdens cietību skatieties nodaļas "Iestatījumi" sadaļā "Ūdens cietība".

- Ievadiet vietējo ūdens cietības lielumu (dH) un apstipriniet ar OK.

Palaide

Automātiskās tīrīšanas un atkaļķošanas ierīkošana


Displejā tiek parādīta informācija par automātisko tīrīšanu un atkaļķošanu.

- Apstipriniet ar OK.


Norāde: Lai displejā atvērtu instrukciju ar attēliem, pieskarieties Help.

Tīrīšanas kasetnes ievietošana


Jums tiek lūgts ievietot tīrīšanas kasetni.



- Atveriet iekārtas durvis.



- Izņemiet kreisajā pusē esošo apkopes tvertni.



- Pavelciet tīrīšanas kasetnes turētāju uz priekšpusi un izņemiet to.
- Izņemiet tīrīšanas kasetni no iepakojuma.
- Pagriežot noņemiet uzskrūvējamo vāciņu.


Uzskrūvējamais vāciņš vairs nebūs vajadzīgs.



- Uzskrūvējiet tīrīšanas kasetni otrādi uz turētāja.
- Iebīdiet turētāju ar kasetni kafijas automātā, līdz turētājs tiek dzirdami fik-sēts.

Atkalķošanas kasetnes ievietošana

- Izņemiet atkalķošanas kasetni no iepakojuma.



- Pavelciet atkalķošanas kasetnes turētāju uz priekšu.
- Ievietojiet atkalķošanas kasetni un pabīdiet to uz augšu līdz atdurei.
- Iebīdiet atpakaļ atkalķošanas kasetnes turētāju.
- Atkal ievietojiet apkopes tvertni.
- Aizveriet iekārtas durvis.

Nākamās izslēgšanas reizē atkalķošanas kasetne tiks piepildīta ar ūdeni.

Vienmēr nogaidiet, līdz kafijas automāts izslēdzas. Nekādā gadījumā neizslēdziet to pats.

Sākuma laika maiņa

Ja tīrīšanas un atkalķošanas kasetnes ir ievietotas, tiek parādīts paziņojums, kurā ir redzams pašlaik iestatītais automātiskās tīrīšanas un automātiskās atkalķošanas sākuma laiks.

- Ja vēlaties mainīt sākuma laiku, pieskarieties pie Timer.
- Izvēlieties vēlamo pulksteņa laiku.
- Apstipriniet ar **OK**.

Automātiskās tīrīšanas un atkalķošanas sākuma laiku var mainīt jebkurā brīdī.

Performance mode izvēle

Varat izvēlēties piemērotu ekspluatācijas režīmu atbilstoši jūsu iecienītākajai kafijai (skatiet nodaļas "Iestatījumi" sadaļu "Ekspluatācijas režīms").

- **Eco mode:** šis režīms patērē vismazāk enerģijas (rūpnīcas iestatījums).
- **Barista mode:** šis režīms ir optimāls īstai kafijas baudīšanai.
- **Latte mode:** šajā režīmā ievērojami ātrāk var pagatavot dzērienus ar pienu.

- Izvēlieties vēlamo ekspluatācijas režīmu.

Ja izvēlaties citu ekspluatācijas režīmu, nevis Eco mode, pieaug pilna darbības cikla kafijas automāta elektroenerģijas patēriņš.

Tādējādi ekspluatācija ir uzsākta sekmīgi. Tagad varat izveidot kafijas pupiņu sistēmu.

Kafijas pupiņu sistēmas izveidošana


Pēc ekspluatācijas sākšanas tiek parādīts vaicājums, vai vēlaties izveidot kafijas pupiņu sistēmu. Kafijas automāts palīdzēs pirmoreiz uzpildīt kafijas pupiņu tvertnes un piešķirt tām nosaukumus.

- Pieskarieties **Yes**.


Ja izvēlēsieties **No**, palīgfunckcijas norādījumi par kafijas pupiņu sistēmas izveidošanu vairs netiks rādīti.

Kafijas pupiņu tvertņu piepildīšana

Pilna darbības cikla kafijas automātam ir 2 pupiņu tvertnes atvilktnes augšā pa kreisi un pa labi.



■ Atveriet iekārtas durvis.




- Izvelciet pupiņu tvertnes un noņemiet vāku.
- Iepildiet pupiņu tvertnēs kafijas pupiņas.
- Noslēdziet pupiņu tvertnes ar vākiem.
- Iebīdiet kafijas pupiņu tvertnes līdz galam pilna darbības cikla kafijas automātā. Aizveriet iekārtas durvis.

Norāde: Pierakstiet atsevišķos kafijas pupiņu veidus.

Pēc kafijas pupiņu tvertņu uzpildes piešķiriet nosaukumus kafijas pupiņu veidiem.

Nosaukumu piešķiršana kafijas pupiņu veidiem

3 pupiņu tvertnes displejā tiek parādītas ar iepriekš iestatītiem nosaukumiem turpmāk minētajā veidā.



Piešķirot kafijas pupiņu tvertnēm jaunus nosaukumus, ievērojiet šādus nosacījumus.

- Izvēlieties īsus, kodolīgus nosaukumus.
- Ja 2 vai visām kafijas pupiņu tvertnēm piešķirat vienādus nosaukumus (jo izmantojat tikai viena veida kafijas pupiņas), ievērojiet pilnīgi vienādu rakstību.

Displejā tiek parādīts Name type of beans for bean container? un Type A shēmā ir atzīmēts oranžā krāsā.

■ Pieskarieties Yes.

Displejā tiek atvērts rediģēšanas logs.

■ Ievadiet vēlamo kafijas pupiņu tvertnes nosaukumu.

■ Pieskarieties Save.

■ Tagad piešķiriet nosaukumu abām pārējām kafijas pupiņu tvertnēm.

Displejā nosaukuma rindā tiek parādīts <Sorte XY> Allocate.

Kafijas pupiņu veidu piesaistīšana

Piesaistiet atsevišķos pupiņu veidus vēlamajiem kafijas dzērieniem.

- Izvēlieties kafijas dzērienus, kas ir jāpagatavo no šā veida kafijas pupiņām.

Izvēlētie kafijas dzērieni ir atzīmēti oranžā krāsā.

- Apstipriniet ar *OK*.

Tiek piesaistīts nākamais kafijas pupiņu veids un tiek parādīti kafijas dzērieni, kas vēl nav piesaistīti.

- Izvēlieties kafijas dzērienus, kas ir jāpagatavo no šā veida kafijas pupiņām.

- Apstipriniet ar *OK*.

Visi iecienītie neizvēlētie kafijas dzērieni tiek piesaistīti trešajam kafijas pupiņu veidam.

Kafijas pupiņu sistēma ir izveidota, un tagad varat gatavot dzērienus.

Norāde: Pieskaroties *All drinks*, tiek atzīmēti visi kafijas dzērieni. Nevarat atcelt nevēlamos kafijas dzērienus.

Ja pupiņu tvertne nav piesaistīta kafijas dzērieniem, pagatavojot dzērienu, tiek parādīts jautājums, kura veida pupiņas vēlaties izmantot.

Lai no uzliešanas sistēmas iztīrītu kafijas atliekas, kas ir palikušas pēc rūpnīcā veiktās ierīces pārbaudes, pēc ekspluatācijas uzsākšanas izlejiet pirmās divas pagatavotās kafijas dzēriena porcijas.

Kafijas pupiņu sistēma

Kafiju vai Espresso var pagatavot no veselām grauzdētām kafijas pupiņām, kas kafijas automātā tiek samaltas katrai dzēriena porcijai.

Jūsu kafijas automātam ir kafijas pupiņu sistēma ar trim pupiņu tvertnēm, kurās varat iepildīt dažādu veidu kafijas pupiņas vai arī tikai viena veida pupiņas. Pēc tam varat pēc vēlēšanās piesaistīt kafijas pupiņu veidus atsevišķiem kafijas dzērieniem. Vai arī izveidojiet profilu ar saviem kafijas dzērieniem un piesaistiet šiem kafijas dzērieniem citu kafijas pupiņu veidu, nekā ir norādīts Miele standarta profilā.

 Nepareiza lietošana var radīt malšanas mehānisma bojājumus.

Ja kafijas pupiņu tvertnē tiek iepildīts nepiemērots pildījums, piemēram, šķidrumi, malta kafija vai ar cukuru, karameli vai kaut ko līdzīgu apstrādātas kafijas pupiņas, kafijas automāts tiek bojāts.

Arī jēlkafija (zaļas, negrauzdētas kafijas pupiņas) vai kafijas maisījumi, kuru sastāvā ir jēlkafija, var bojāt malšanas mehānismu. Negrauzdētas kafijas pupiņas ir ļoti cietas un satur vēl nelielu mitruma daudzumu. Jau pirmajā malšanas reizē var sabojāt kafijas automāta kafijas dzirnaviņas.

Iepildiet kafijas pupiņu tvertnē tikai grauzdētas kafijas pupiņas.

Ja pēc kofeīnu saturošiem kafijas dzērieniem tiek gatavots dzēriens no pupiņām bez kofeīna, malšanas mehānismā vai uzliešanas tvertnē var būt palikušas kofeīna atliekas.

Nemiet vērā, ka pirmā kafijas dzēriena sastāvā var būt neliels daudzums atlikušā kofeīna.

Kafijas pupiņu sistēmas iestatījumu maiņa (Type of beans)


Tiek parādīta dzērienu izvēlne.

■ Pieskarieties skārienaustiņam .

■ Atlasiet Settings.

■ Atlasiet Type of beans.

Tiek parādīts shematisks pupiņu tvertnu attēls.



■ Izvēlieties kafijas pupiņu veidu.

Tagad var mainīt kafijas pupiņu nosaukumu vai piesaisti.

Norāde: Ja vēlaties kafijas dzērienam piesaistīt citu kafijas pupiņu veidu, jaunu piesaisti kafijas pupiņu veidam varat izveidot arī izvēlnē “Parametru mainīšana” (skatiet nodaļas “Parametri” sadaļu “Kafijas pupiņu veids”).

Kafijas pupiņu veida pārdēvēšana

Pārdēvējot kafijas pupiņu veidu, ievērojiet šādus nosacījumus.

- Izvēlieties īsus, kodolīgus nosaukumus.
- Ja 2 vai visām kafijas pupiņu tvertnēm piešķirat vienādus nosaukumus (jo izmantojat tikai viena veida kafijas pupiņas), ievērojiet pilnīgi vienādu rakstību.

■ Pieskarieties Change name.

Displejā tiek atvērts rediģēšanas logs.

■ Ievadiet vēlamo nosaukumu.

■ Pieskarieties Save.

Jā piešķir atbilstošus nosaukumus kafijas pupiņu veidiem dažādus nosaukumus, pēc tam pārdēvētie kafijas pupiņu veidi ir jāpiesaista kafijas dzērieniem.

Pupiņu tvertņu piesaistes maiņa

Jā papildus Miele (standarta) profilam esat izveidojis citus profilus ar kafijas dzērieniem, varat kafijas pupiņu veidus individuāli piesaistīt atsevišķiem kafijas dzērieniem attiecīgajos profilos.

- Pieskarieties **Change allocation**.

Jā esat izveidojis vienu vai vairākus profilus un saglabājis vismaz vienu kafijas dzērienu, vispirms izvēlieties profilu.

- Izvēlieties profilu, kurā vēlaties piesaistīt kafijas pupiņu veidus.

Tiek parādīts visu kafijas dzērienu saraksts. Pašlaik piesaistītie dzērieni ir atzīmēti oranžā krāsā.

- Mainiet piesaisti pēc vēlēšanās.
- Apstipriniet ar **OK**.

Norāde: Pieskaroties **All drinks**, tiks atzīmēti visi kafijas dzērieni un varēsiet atcelt nevēlamos dzērienus.

Jā nepiesaistīsiet nevienu kafijas pupiņu veidu, gatavojot dzērienu, tiks uzdots jautājums, kuru kafijas pupiņu veidu vēlaties izmantot šim kafijas dzērienam.

Ūdens tvertnes piepildīšana

⚠ Ūdens ar baktērijām var apdraudēt veselību.

Ūdenī, kas ilgāku laiku stāv ūdens tvertnē, var rasties baktērijas un tas var apdraudēt jūsu veselību.

Mainiet ūdeni ūdens tvertnē **katru dienu**.


⚠ Nepareiza lietošana var radīt bojājumus.

Nepiemēroti šķidrumi, piemēram, silts vai karsts ūdens vai citi šķidrumi, var izraisīt kafijas automāta bojājumus.

Ūdens, kam ir pievienots oglekļa dioksīds, veicina kafijas automāta apkalpošanos.

Ūdens tvertnē leļiet tikai svaigu, aukstu dzeramo ūdeni.

- Atveriet iekārtas durvis.



- Velkot uz priekšu, izvelciet ūdenstvertni.
- Iepildiet ūdenstvertnē aukstu, svaigu dzeramo ūdeni līdz atzīmei *max*.
- Iebīdīet ūdenstvertni iekārtā.
- Aizveriet iekārtas durvis.

Kafijas automāta ieslēgšana

- Pieskarieties taustiņam ieslēgt / Izslēgt ①.

Kafijas automāts sāk uzkarst un izskalo caurulītes. No centrālās izplūdes atveres plūst karsts ūdens.

Tagad varat gatavot dzērienus.

Jā kafijas automāts jau ir sasniedzis nepieciešamo darba temperatūru, to ieslēdzot, caurulītes netiek skalotas.

Kafijas automāta izslēgšana

- Pieskarieties taustiņam ieslēgt / Izslēgt ①.

Ja ir ticis pagatavots dzēriens, kafijas automāts pirms izslēgšanās veic kanālu skalošanu.

Gatavojot dzērienus vai veicot apkopes darbības, kafijas automātos rodas mitrums. Iekārtas ventilators turpina darboties pēc dzērienu pagatavošanas vai arī pēc izslēgšanas, līdz iekārtas iekšpuse ir pietiekami izžāvēta. Var dzirdēt raksturīgu skaņu.

Sagatavošanās ilgstošai prombūtnei

Ja pilna darbības cikla kafijas automāts netiek izmantots ilgāk kā trīs dienas, piemēram, atvaļinājuma laikā, ņemiet vērā turpmāk minēto.

- Iztukšojiet pilienu savākšanas, kafijas biežumu un ūdens tvertni.
- Rūpīgi notīriet visas daļas, arī uzliešanas mezglu un iekārtas iekšpusi.
- Izslēdziet pilna darbības cikla kafijas automātu.

Dzērienu pagatavošana

⚠ Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie izplūdes atverēm. Izplūstošie šķidrumi un tvaiks ir ļoti karsti un var izraisīt applaucēšanos. Ķermeņa daļas nedrīkst atrasties zem izplūdes atverēm, ja no tām izplūst karsts šķidrums vai tvaiks. Nepieskarieties karstām daļām.

Kafija

Sīkāk par kafijas dzērieniem

Ar kafijas automātu var pagatavot šādus kafijas dzērienus.

- **Ristretto** ir koncentrēts, stiprs espresso. Tiek pagatavots tāds pats maltās kafijas daudzums kā gatavojot espresso, bet ar ļoti mazu ūdens daudzumu.
- **Espresso** ir stipra, aromātiska kafija ar biezu putu kārtu – krēmu – lazdu riekstu krāsā. Espresso pagatavošanai ir ieteicams izmantot kafijas pupiņas, kas ir grauzdētas espresso pagatavošanai.
- **Kafija** no espresso atšķiras ar lielāku ūdens daudzumu un citādu kafijas pupiņu grauzdējumu. Kafijas pagatavošanai ir ieteicams izmantot kafijas pupiņas ar atbilstošu grauzdējumu.
- **Dubultā kafija** ir kafija ar ievērojami lielāku daudzumu ūdens.
- **Long black** tiek gatavota no karsta ūdens un divām porcijām espresso.
- **Caffè Americano** veido espresso un karsts ūdens. Vispirms tiek pagatavots espresso, pēc tam tasītē tiek iepildīts karsts ūdens.
- **Cappuccino** ir apmēram 2 trešdaļas piena putu un 1 trešdaļa Espresso.

- **Latte macchiato** ir pa 1 trešdaļai karsta piena, piena putu un Espresso.
- **Caffè Latte** tiek gatavota no Espresso un karsta piena.
- **Cappuccino Italiano** ir tāda pati piena putu un Espresso attiecība kā Cappuccino. Taču vispirms tiek pagatavots Espresso, pēc tam piena putas.
- **Espresso macchiato** ir Espresso ar nelielu piena putu cepurīti.
- **Flat white** ir īpašs Cappuccino variants: būtiski lielāks Espresso daudzums, salīdzinot ar piena daudzumu, nodrošina intensīvu kafijas aromātu.
- **Café au lait** ir franču kafijas dzēriens no kafijas un piena putām. Café au lait parasti pasniedz bļodiņā.

Var pagatavot arī **karstu pienu** un **piena putas**.

Piens un alternatīvie piena produkti

Cukuru saturošas piedevas govs pienam vai augu izcelsmes piena aizstājējiem, piemēram, sojas dzērieniem, var izraisīt piena padeves caurulītes un piena padeves daļu aizlipšanu. Nepiemērotu dzērienu atlikumi var ietekmēt drošu gatavošanu. Izmantojiet tikai pienu bez piedevām.

Dzīvnieku piena sastāvā ir dabiskas izcelsmes baktērijas.

Ja lietojat dzīvnieku izcelsmes pienu, izmantojiet tikai pasterizētu, piemēram, govs, pienu.

Karstu pienu un piena putas var pagatavot no govs piena vai alternatīviem augu izcelsmes piena produktiem. Tomēr atkarībā no izmantotā piena veida ļoti at-

šķiras piena putu konsistence. Ne visi piena veidi ir vienlīdz piemēroti piena putām.

Pēc karsēšanas fāzes centrālajā izplūdes atverē iesūktais piens tiek uzsildīts ar tvaiku un piena putu pagatavošanai papildus uzputots ar gaisu.

Norāde: Lai iegūtu teicamas konsistences piena putas, izmantojiet aukstu govs pienu ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$) ar olbaltumvielu saturu vismaz 3 %.

Varat izvēlēties piena tauku saturu atbilstoši savām personīgajām vēlmēm. No pilnpiena (ar vismaz 3,5 % tauku saturu) gatavotas putas ir nedaudz krēmīgākas nekā no piena ar zemu tauku saturu.

Alternatīvie augu izcelsmes piena produkti, turpmāk tekstā īsumā – “alternatīvie piena produkti”, satur citas sastāvdaļas nekā, piemēram, govs piens. Dabiskas nogulsņēšanās rezultātā alternatīvajos piena produktos veidojas sabiezējumi. Gatavojot karstu pienu vai piena putas, šie sabiezējumi var traucēt alternatīvā piena produkta iesūkšanu.

Tieši pirms pagatavošanas rūpīgi samaisiet alternatīvo piena produktu.

Nekratiet alternatīvo piena produktu. Kratīšana izraisa nevēlamu putu veidošanos iepakojumā un ietekmē pagatavošanu.

Norāde: Pēc pagatavošanas nekavējoties manuāli izskalojiet piena padeves caurulīti.

Piena tvertnes piepildīšana un ievietošana

Piena tvertnē piens **netiek** atdzesēts.

Ja piens ilgāku laiku neatdzesēts ir atceries piena tvertnē, tas var saskābt (atkarībā no piena veida).


It īpaši govs pienu ilgāku laiku neatstādiet neatdzesētu piena tvertnē.

Nemiet vērā ražotāja norādījumus attiecībā uz izmantotā piena derīguma termiņu.

Ja piens nav gatavots ilgāku laiku, pirms pirmās dzēriena gatavošanas reizes izskalojiet piena padeves caurulīti.

Norāde: Lai kvalitatīvi sagatavotu labas piena putas, izmantojiet aukstu pienu ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$).

- Ja izmantojat alternatīvo piena produktu, rūpīgi samaisiet to. Optimālai pagatavošanai ir nepieciešams samaisīts, nevis sakratīts alternatīvais piena produkts.
- Piepildiet piena tvertni ar pienu ne vairāk kā 2 cm līdz malai.
- Aizveriet piena tvertni ar vāku.



- Iebīdiet piena tvertni pilna darbības cikla kafijas automātā no priekšpuses līdz atdurei.

Dzērienu pagatavošana




Norāde: Piena tvertni atkal būs vieglāk izņemt ar abām rokām.

Kafijas dzēriena pagatavošana

Ja pēc kofeīnu saturošiem kafijas dzērieniem tiek gatavots dzēriens no pupiņām bez kofeīna, malšanas mehānismā vai uzliešanas tvertnē var būt palikušas kofeīna atliekas.

Nemiet vērā, ka nākamajā kafijas dzērienā var būt neliels daudzums no iepriekšējā kafijas dzēriena atlikušā kofeīna.



- Novietojiet trauku zem centrālās izplūdes atveres.
- Ja vēlaties pagatavot kafijas dzērienu ar karstu pienu vai piena putām, piepildiet un ievietojiet piena tvertni.
- Izvēlieties kafijas dzērienu.

Pagatavošana sākas, un no centrālās izplūdes atveres traukā ieplūst kafijas dzēriens.

Norāde: Ja esat pagatavojuši kafijas dzērienu ar pienu, pēc pagatavošanas manuāli izskalojiet piena padeves cauruli.

Gatavošanas procesa pārtraukšana

- Pieskarieties Stop vai Cancel.

Kafijas dzēriena pagatavošana ar DoubleShot ☺ funkciju

Lai pagatavotu īpaši stipru, aromātisku kafijas dzērienu, varat izvēlēties funkciju DoubleShot ☺. Tādā gadījumā uzliešanas procesa vidū tiks otro reizi samaltas kafijas pupiņas un uzlieta kafija. Saīsinātā ievilkšanās laika dēļ tiks izdalīts mazāks nevēlamu aromātu un rūgtvielu daudzums.

Kafijas dzērienu pagatavošanas laikā tiek rādīts skārientaustiņš ☺.


- Pieskarieties skārientaustiņam ☺ tieši pirms vai pēc kafijas dzēriena gatavošanas uzsākšanas.

Sākas gatavošana un izgaismojas skārientaustiņš ☺. Viena pēc otras tiek samaltas un uzlietas 2 kafijas pupiņu porcijas.

DoubleShot funkciju varat aktivizēt visiem kafijas dzērieniem, izņemot Ristretto un Long black.

Two portions ☑ pagatavošana

Vienlaikus ir iespējams pieprasīt arī divas dzēriena porcijas un tās var pagatavot vienā lielā tasē vai vienlaikus iepildīt divās tasītēs.



Gatavošanas procesu var pārtraukt jebkurā brīdī.

- Pieskarieties **Cancel**.

- Novietojiet pa vienam traukam zem katras centrālās izplūdes atveres sprauslas.
- Pieskarieties simbolam ☐ tieši pirms vai pēc dzēriena pagatavošanas uzsākšanas.

Sākas gatavošana un simbols ☐ displejā ir izgaismots oranžā krāsā. Tiek pagatavotas divas izvēlēta dzēriena porcijas.

Kafijas kannas pagatavošana

Ar funkciju **Coffee pot** varat automātiski secīgi pagatavot vairākas tasītes kafijas (ne vairāk kā 1 litru).

Tiek parādīta dzērienu izvēlne.

Norāde: Pievērsiet uzmanību, lai pupiņu tvertne un ūdenstvertne būtu pietiekami piepildītas, pirms palaižat **Coffee pot**.

- Novietojiet zem centrālās izplūdes atveres pietiekami lielu trauku.
- Atlasiet **Coffee pot**.

Norāde: **Coffee pot** atrodas dzērienu izvēlnes beigās.

- Izvēlieties vēlamu tasīšu skaitu (3 līdz 8).
- Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Katra kafijas porcija tiek atsevišķi samalta, uzlieta un ielieta traukā. Šajā laikā displejā ir redzama procesa norise.

Dzērienu pagatavošana

Tēja

Pārāk augsta vai pārāk zema izplūdes temperatūra un pārāk īss vai pārāk ilgs ievilkšanās laiks var ietekmēt tējas garšu.

Nemiet vērā gatavojamās tējas ražotāja sniegtos pagatavošanas norādījumus.

Pilna darbības cikla kafijas automāts nav paredzēts rūpnieciskiem vai zinātniskiem mērķiem. Par izplūdes temperatūrām sniegtā informācija ir aptuvena un var atšķirties atkarībā no vides apstākļiem. Temperatūras izmaiņa par vienu pakāpi atbilst apmēram 2 °C.

Gatavojot tēju no karsta ūdens, varat izvēlēties kādu no turpmāk minētajām tējas šķirnēm.

- **Japanese tea** ir augstvērtīga zaļā tēja un izceļas ar patīkamu, svaigu – “zaļu” – garšu.
Izplūdes temperatūra: apmēram 65 °C, ievilkšanās laiks apmēram 1,5 minūtes
- **White tea** ir zaļā tēja, kurai tiek izmantoti tikai jaunie, vēl slēgtie tējaskrūma pumpuri, kas tiek apstrādāti īpaši saudzējoši. Baltajai tējai ir īpaši maiga garša.
Izplūdes temperatūra: apmēram 70 °C, ievilkšanās laiks apmēram 2 minūtes
- **Green tea** iegūst savu zaļo krāsu no tējaskrūma lapām. Tējas lapas atkarībā no reģiona tiek grauздētas vai tvaicētas. Zaļā tēja var tikt uzlieta vairākkārt.
Izplūdes temperatūra: apmēram 80 °C, ievilkšanās laiks apmēram 2,5 minūtes

- **Black tea** iegūst savu tumšo krāsu un tipisko garšu tējas lapu fermentācijas rezultātā. Melno tēju var ļoti labi dzert, pievienojot nelielu citrona vai piena. Izplūdes temperatūra: apmēram 97 °C, ievilkšanās laiks apmēram 3 minūtes
- **Chai latte** izcelsme ir ājurvēdas mācībā kā melnajai tējai ar tipiskām indiešu garšvielām un pienu. Pie tam piens mazina garšvielu asumu un papildina garšas baudījumu.
Izplūdes temperatūra: apmēram 97 °C, ievilkšanās laiks apmēram 3 minūtes
- **Herbal tea** ir aromātisks uzlejams dzēriens no žāvētām lapām vai arī svaigām augu daļām.
Izplūdes temperatūra: apmēram 97 °C, ievilkšanās laiks apmēram 8 minūtes
- **Fruit tea** sastāvā ir žāvētu augļu gabali un / vai augu daļas, piemēram, mežrozītes. Garša mainās atkarībā no izmantotajiem augiem un to maisījuma. Daudzas augļu tējas tiek vēl papildus aromatizētas.
Izplūdes temperatūra: apmēram 97 °C, ievilkšanās laiks apmēram 8 minūtes

Atbilstoši tējas veidam atšķiras iepriekš iestatītā izplūdes temperatūra. Minētās izplūdes temperatūras ir uzņēmuma Miele ieteiktās temperatūras šo tējas šķirņu gatavošanai.

Tējas lapu, tējas maisījumu vai tējas maisiņu izvēle ir atkarīga tikai no jūsu individuālās gaumes.

Nepieciešamais tējas daudzums dažādām tējas šķirnēm ir atšķirīgs. Nemiet vērā uz iesaiņojuma redzamos vai iegādes brīdī saņemtos ieteikumus. Tējai nepieciešamā ūdens daudzumu varat pie-

lāgot tējas šķirnei un tasītes lielumam (skatiet nodaļu “Dzēriena daudzuma maiņa”).

Tējas pagatavošana

Tiek parādīta dzērienu izvēlne.

- Iepildiet vajējo tēju tējas filtrā vai līdzīgā priekšmetā.
- Ielieciet tējas tasē sagatavoto tējas filtru vai tējas maisiņu.
- Novietojiet tējas tasīti zem centrālās izplūdes atveres.
- Displejā izvēlieties tējas šķirni.

Tējas tasē ieklūst karsts ūdens.

Ja ir izvēlēts iestatījums TeaTimer | Automatic, automātiski sāk darboties ievilkšanās laika TeaTimer.

Alternatīvi TeaTimer tagad varat uzsākt arī manuāli.

Pēc ievilkšanās laika beigām atskan signāls un mirgo simbols .

- Lai apstiprinātu ievilkšanās laika beigas, pieskarieties .

Tējas taimera laiks ir beidzies.

- Izņemiet tējas lapiņas vai tējas maisiņu.

TeaTimer manuāla palaišana

- Pagatavojiet tēju.
- Pieskarieties TeaTimer.

Tiek parādīts redaktors ar ieteikto ievilkšanās laiku.

- Ja nepieciešams, mainiet ievilkšanās laiku.
- Apstipriniet ar OK.

Pēc ievilkšanās laika beigām atskan signāls un mirgo simbols .

- Lai apstiprinātu ievilkšanās laika beigas, pieskarieties .

Tējas taimera laiks ir beidzies.

- Izņemiet tējas lapiņas vai tējas maisiņu.

Tējas kannas pagatavošana

Ar tējkanu varat pagatavot vairāk tējas ūdens (maksimāli 1 litru). Turklāt izvēlētais tējas veids nosaka iepriekš iestatīto izplūdes temperatūru.

Tiek parādīta dzērienu izvēlne.

Norāde: Raugieties, lai ūdenstvertne būtu pietiekami piepildīta, pirms gatavojat dzērienu tējkanā.

- Novietojiet zem centrālās izplūdes atveres pietiekami lielu trauku.
- Izvēlieties vēlamo tējkanu.
- Izvēlieties vēlamo tasīšu skaitu (3 līdz 8).

Gatavošanas procesu var pārtraukt jebkurā brīdī.

- Pieskarieties Cancel.

Siltā un karstā ūdens sagatavošana

Varat izvēlēties šādas iespējas:

- karsts ūdens, apmēram 90 °C;
- silts ūdens, apmēram 65 °C.

Tiek parādīta dzērienu izvēlne.

- Novietojiet zem centrālās izplūdes atveres piemērotu trauku.
- Izvēlieties silto vai karsto ūdeni.

Sākas gatavošana.

Expert mode

Eksperta režīmā varat vienu reizi piesaistīt kafijas pupiņu veidu un dzēriena pagatavošanas laikā mainīt dzēriena daudzumu. Iestatījums **netiek** saglabāts un attiecas tikai uz pašreizējo gatavošanas reizi.

Eksperta režīma ieslēgšana un izslēgšana

Eksperta režīms atrodas izvelkamajā izvēlnē augšējā ekrāna malā.

- Pieskarieties augšējai ekrāna malai pa vidu un pavelciet ar pirkstu pa displeju uz leju, lai atvērtu Expert mode.

Tiek parādīts shematisks pupiņu tvertņu attēls.

- Pieskarieties Expert mode.

Eksperta režīms ir aktivēts, ja Expert mode ir atzīmēts oranžā krāsā.

- Lai aizvērtu izvelkamo izvēlni, pabīdīet izvēlnes logu uz augšu vai pieskarieties ekrānam ārpus izvelkamās izvēlnes.

Eksperta režīms: kafijas pupiņu tvertnes piesaistīšana

- Pieskarieties augšējai ekrāna malai un atveriet izvelkamo izvēlni Expert mode.
- Izvēlieties to kafijas pupiņu tvertni, no kuras vēlaties izmantot pupiņas dzēriena pagatavošanai.
- Lai aizvērtu izvēlnes logu, vēlreiz pabīdīet to uz augšu.
- Ja nepieciešams, pārejiet uz dzērienu izvēlni.
- Sāciet gatavot dzērienu.

Eksperta režīms: dzēriena daudzuma pielāgošana

Tiek parādīta dzērienu izvēlne.

Ja izvēlaties DoubleShot ☺ vai Two portions ☹, dzēriena daudzumu nevar mainīt eksperta režīmā.

- Izvēlieties dzērienu.

Sākas gatavošana. Kamēr notiek dzēriena padeve, var pielāgot dzēriena daudzumu, piemēram, gatavojot Latte macchiato, var mainīt karstā piena, piena putu un Espresso daudzumu.



- Pieskarieties joslai un pabīdīet regulatoru (neliels trīsstūris) vēlamajā pozīcijā.

Maluma pakāpe nosaka, cik ilgi maltā kafija saskarsies ar ūdeni jeb tā saucamo ekstrakcijas laiku. Tikai tad, ja ir iestatīta optimālā maluma pakāpe, var pagatavot lielisku kafijas dzērienu ar smalkām putām lazdu riekstu brūnumā.

Pareizās maluma pakāpes atpazīšana

Turpmāk minētās pazīmes liecina, ka ir jāmaina maluma pakāpe.

Maluma pakāpe ir **pārāk rupja**, ja kafija vai Espresso ir pārāk ūdeņains un ar skābenu garšu. Putu kārtiņa ir bāla un ļoti gaiša.

Maluma pakāpe ir **pārāk smalka**, ja kafijai vai Espresso ir rūgta garša un putas ir tumšbrūnas.

Maluma pakāpes regulēšana


Ja maluma pakāpe tiek mainīta vairāk nekā par vienu pakāpi, dzirnaviņas var sabojāt.

Vienmēr regulējiet maluma pakāpes tikai par vienu pakāpi.

Pēc katras regulēšanas reizes sāciet dzēriena gatavošanu, lai tiktu samaltas kafijas pupiņas. Pēc tam var atkal pakāpeniski regulēt kafijas maluma pakāpi.

Svira maluma pakāpes regulēšanai atrodas pa kreisi augšā aiz ūdenstvertnes.

- Atveriet iekārtas durvis.
- Izņemiet ūdenstvertni.



- Pabīdiet maluma pakāpes regulēšanas sviru **tieši par 1 pakāpi** uz priekšu (smalkāks malums) vai uz aizmuguri (rupjāks malums).

Iestatītā maluma pakāpe attiecas uz visiem kafijas dzērieniem un visiem kafijas pupiņu veidiem.

- Ievietojiet ūdenstvertni.
- Aizveriet iekārtas durvis.
- Pagatavojiet kafijas dzērienu.

Pēc tam var regulēt kafijas maluma pakāpi.

Dzirnaviņas ar laiku dabiski nedaudz nolietojas. Ja ir nepieciešams, iestatiet smalkāku maluma pakāpi.

Parametri

Type of beans

Varat apskatīties, kāds kafijas pupiņu veids pašlaik tiek izmantots šim kafijas dzērienam, vai arī mainīt kafijas pupiņu tvertņu piesaisti izvēlētajam kafijas dzērienam.

Maļamais daudzums

Kafijas automāts var samalt un uzliet 7,5–12,5 g kafijas katrai tasītei. Jo vairāk maltās kafijas tiek uzliets, jo stiprāks un koncentrētāks ir kafijas dzēriens.

Maļamais daudzums ir **pārāk mazs**, ja Espresso vai kafija garšo ūdeņaini.

Lai uzlietu vairāk maltās kafijas, palieliniet maļamo daudzumu.

Maļamais daudzums ir **pārāk liels**, ja Espresso vai kafijai ir rūgta garša.

Lai uzlietu mazāk maltās kafijas, samaziniet maļamo daudzumu.

Maltās kafijas priekšuzliešana

Priekšuzliešanas gadījumā maltā kafija vispirms tiek samitrināta ar nelielu karstu ūdeni. Maltā kafija mazliet uzbriest. Atlikušais ūdens daudzums pēc īsa laika tiek izspiests caur samitrināto malto kafiju. Ja kafija, piemēram, garšo pārāk maigi un vēlaties vairāk “asuma” un daudzveidības, izmēģiniet funkciju “Priekšuzliešana”. Atkarībā no izmantotās kafijas šķirnes priekšuzliešana var intensificēt garšu.

Var iestatīt īsu vai ilgu priekšuzliešanu vai arī atslēgt priekšuzliešanas funkciju.

Norāde: Priekšuzliešana ir īpaši iesakāma, gatavojot kafiju.

Kafijas dzērienu uzliešanas temperatūra

Uzliešanas temperatūra ir jāpielāgo izmantoto kafijas pupiņu veidam un to grauzdējumam. Turklāt ir svarīgi, vai gatavojat espresso vai kafiju.

Dažas šķirnes ir jutīgas pret augstu uzliešanas temperatūru, un tas var ietekmēt garšu. Ja kafijai ir rūgta garša, iemesls tam var būt pārāk augsta izvēlēta uzliešanas temperatūra.

Espresso parasti tiek gatavots augstākā temperatūrā.

Tējas dzērienu, siltā un karstā ūdens izplūdes temperatūra

Varat mainīt atsevišķo tējas dzērienu, kā arī siltā un karstā ūdens izplūdes temperatūru, pēc vajadzības noregulējot uzliešanas temperatūru.

Šādā gadījumā temperatūras izmaiņa par vienu pakāpi atbilst apmēram 2 °C.

Dzēriena daudzums

Var iestatīt ūdens daudzumu visiem kafijas dzērieniem, karstajam ūdenim un tējas veidiem.

Kafijas dzēriena stiprumu būtībā nosaka maltās kafijas un ūdens daudzuma attiecība. Ja vienāds maltās kafijas daudzums dzērienam tiek uzliets ar lielāku ūdens daudzumu, kafijas dzēriens garšo maigāk un vājāk. Pretējā veidā stiprāku un aromātiskāku kafiju var iegūt, samazinot ūdens daudzumu.

Ja kafijas dzērienam ir būtiski palielināt vai samazināt dzēriena un līdz ar to arī ūdens daudzumu, atbilstoši ir jāpielāgo arī maltās kafijas daudzums.

Kafijas dzērieniem ar pienu var atbilstoši vēlmēm mainīt arī pievienojamo piena vai piena putu daudzumu. Tāpat var pielāgot karstā piena vai piena putu porcijas lielumu.

Mainītais dzēriena daudzums vienmēr tiek saglabāts pašreizējā profilā. Pašreizējā profila nosaukums tiek rādīts ekrāna augšpusē pa kreisi.

Ja ūdenstvertne dzēriena gatavošanas laikā tiek iztukšota, kafijas automāts pārtrauc daudzuma programmēšanu. Jaunais dzēriena daudzums **netiek** saglabāts.

Parametru rādījumi un maiņa

Katram kafijas dzērienam var atsevišķi iestatīt šādus parametrus:

- kafijas pupiņu veids;
- maļamais daudzums;
- uzliešanas temperatūra;
- priekšuzliešana.

Tējas dzērieniem, siltajam un karstajam ūdenim varat mainīt uzliešanas temperatūru.

Tiek parādīta dzērienu izvēlne.

- Pieskarieties vēlamā dzēriena nosaukumam tik ilgi, līdz šim dzērienam tiek parādīta uznirstošā izvēlne.

- Izvēlieties **Parameters**.

Tiek parādīta izvēlne **Parameters**.

- Izvēlieties vēlamo parametru.

Tiek parādīts pašreizējais iestatījums.

- Pēc vēlēšanās mainiet iestatījumu.

Dzēriena daudzuma mainīšana

Tiek parādīta dzērienu izvēlne.

- Novietojiet vajadzīgo tasīti zem centrālās izplūdes atveres.
- Pieskarieties vēlamajam dzērienam tik ilgi, līdz atveras konteksta izvēlne.
- Pieskarieties **Portion size**.

Tiek gatavots dzēriens. Tiklīdz ir sasniegts minimālais padeves daudzums, displejā tiek parādīts **Save**.

- Ja tasītē iepildītais daudzums atbilst jūsu vēlmēm, pieskarieties **Save**.

Ja ir sasniegts maksimālais daudzums, gatavošana tiek apturēta un maksimāli iespējamais daudzums tiek saglabāts.

Ja vēlaties mainīt kafijas dzērienu ar pienu vai karstā ūdens daudzumu, gatavošanas laikā secīgi tiek saglabāti dzēriena sastāvdaļu daudzuma iestatījumi.

Turpmāk šis dzēriens tiks pagatavots atbilstoši iestatītajam porcijas lielumam un porcijām.

Dzēriena iestatījumu atiestatīšana

Dažu vai visu dzērienu daudzumu un parametrus var atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem.

Tiek parādīta dzērienu izvēlne.

- Pieskarieties vēlamajam dzēriena ierakstam tik ilgi, līdz atveras uznirstošā izvēlne.
- Izvēlieties **Reset** un apstipriniet ar **Yes**.

Dzēriena daudzums un parametri tiek atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem. Kafijas pupiņu veida piesaiste tiek saglabāta.

Profilī

Profilī

Lai ņemtu vērā dažādu lietotāju gaumi un vēlmes attiecībā uz kafiju, papildus Miele dzērienu izvēlei (Miele profils) varat izveidot individuālus profilus.

Katrā profilā varat individuāli pielāgot dzēriena daudzumu un parametrus visiem dzērieniem.

Turklāt varat atkal izdzēst nevēlamus dzērienus no sava profila. Vienā profilā ir iespējams saglabāt ne vairāk kā deviņus dzērienus.

Profila izveidošana

Tiek parādīta dzērienu izvēlne.

■ Pieskarieties Profiles.

Tiek atvērta izvēlne Profiles.

■ Pieskarieties Create profile.

Displejā tiek atvērts rediģēšanas logs.

■ Ievadiet vēlamo nosaukumu.

■ Pieskarieties Save.

Profils ir izveidots. Tagad varat izveidot dzērienus (skatiet nodaļu "Profili: dzērienu izveidošana un apstrāde").

Profila apstrāde

Pašu izveidotus profilus varat pārdēvēt, dzēst vai pārbīdīt.

Tiek parādīta dzērienu izvēlne.

■ Pieskarieties Profiles.

Tiek atvērta izvēlne Profiles.

■ Pieskarieties izvēlētā profila nosaukumam tik ilgi, līdz tiek parādīta konteksta izvēlne.

■ Rediģējiet ierakstu atbilstīgi vēlmēm.

Profila maiņas iestatīšana

Tiek parādīta dzērienu izvēlne.

■ Pieskarieties Profiles.

Tiek atvērta izvēlne Profiles.

■ Pieskarieties izvēlētā profila nosaukumam tik ilgi, līdz tiek parādīta uz-nirstošā izvēlne.

■ Izvēlieties nepieciešamo iespēju.

Varat izvēlēties šādas iespējas:

- **Manual:** izvēlētais profils ir aktivēts tik ilgi, līdz esat izvēlēties citu profilu;

- **After each use:** pēc katras dzēriena pagatavošanas reizes atkal tiek parādīts Miele profils.

Dzēriena pagatavošana

Uz esošo dzērienu bāzes varat pagatavot jaunus dzērienus.

Tiek parādīta dzērienu izvēlne.

■ Pieskarieties Profiles.

Tiek atvērta izvēlne Profiles.

■ Izvēlieties vēlamo profilu.

Profila nosaukums tiek rādīts displeja augšpusē pa kreisi.

■ Pieskarieties Create drink.

■ Tagad izvēlieties dzērienu.

■ Atbilstoši vēlmēm mainiet dzēriena parametrus un šā dzēriena daudzumu.

Tiek sākta dzēriena gatavošana un varat iestatīt un saglabāt atsevišķo vēlamo sastāvdaļu daudzumu.

■ Ievadiet jaunizveidotā dzēriena nosaukumu un pieskarieties Save.

Jaunais dzēriens ir redzams jūsu profilā.

Sava dzēriena pārdēvēšana, pārbīdīšana vai izdzēšana

Ja dzēriens jau ir izveidots, šo dzērienu varat rediģēt konteksta izvēlnē.

Tiek parādīts vēlamais profils ar izveidotajiem dzērieniem.

- Pieskarieties dzēriena nosaukumam tik ilgi, līdz tiek parādīta konteksta izvēlne.
- Rediģējiet ierakstu atbilstīgi vēlmēm.

Visbiežāk pagatavojamos dzērienus, dzērienus no profiliem un apkopes programmas varat aplūkot MyMiele ekrānā.

Norāde: MyMiele ievadītās izvēlnes pozīcijas varat iestatīt kā sākuma ekrānu (skat. nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Sākuma ekrāns”).

Tiek parādīta galvenā izvēlne.

- Pieskarieties MyMiele.

Tagad varat uzstādīt MyMiele.

MyMiele: ieraksta pievienošana

- Pieskarieties Add entry.

Tagad varat izvēlēties ierakstus no izvēlnes:

- dzērieni;
- profili;
- kopšana.

- Izvēlieties ierakstu.

- Apstipriniet paziņojumu ar *OK*.

Ekrānā tiek parādīts elements ar izvēlēto ierakstu no izvēlnes, kurai tas pieder.

MyMiele: ieraksta izdzēšana vai pārbīdīšana

Ja esat jau saglabājis ierakstus, varat šos ierakstus pārbīdīt vai izdzēst uznirstošajā izvēlnē MyMiele ekrānā.

- Pieskarieties vēlamajam ierakstam tik ilgi, līdz tiek parādīta uznirstošā izvēlne.

- Pārbīdīiet vai izdzēsiet ierakstu atbilstīgi vēlmēm.

MobileStart sagatavošana

 Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie izplūdes atverēm.

Ja neuzraudzītas iekārtas darbības laikā izplūst šķidrums vai tvaiks, citas personas var apdedzināties, ja to ķermeņa daļas atrodas zem centrālās izplūdes atveres vai pieskaras karstām iekārtas daļām.

Pārliecinieties, ka nav apdraudēta neviena persona, it īpaši jau bērni, ja iedarbināt iekārtu un tā darbojas bez uzraudzības.

Piena tvertnē vai piena pakā piens **netiek** dzesēts.

Ja piens ilgāku laiku neatdzesēts ir atadies piena tvertnē vai piena pakā, tas var saskābt (atkarībā no piena veida).

It īpaši govju pienu ilgāku laiku neatstājiet neatdzesētu piena tvertnē vai piena pakā. Ņemiet vērā ražotāja norādījumus attiecībā uz izmantotā piena derīguma termiņu.

Ar MobileStart  varat, piemēram, sākt dzēriena gatavošanu, izmantojot Miele lietotni.

- Pārliecinieties, ka pilna darbības cikla kafijas automāts ir darba gatavībā, piemēram, ir pietiekami pilna ūdens un pupiņu tvertne.
- Zem centrālās izplūdes atveres novietojiet pietiekami lielu, tukšu trauku. MobileStart varat izmantot tikai tad, ja
 - kafijas automāts ir aprīkots ar Miele@home lietotni un
 - funkcijas Remote control  un MobileStart ir ieslēgtas.

Pēc tam varat pagatavot dzērienus, izmantojot lietotni.

MobileStart ieslēgšana un izslēgšana

Lai varētu izmantot MobileStart , funkcijai Remote control ir jābūt ieslēgtai.

Tiek parādīta dzērienu izvēlne.

- Pieskarieties skārientaustiņam .

Tagad varat sākt dzēriena gatavošanu, izmantojot lietotni.

Ja gatavojat dzērienu, izmantojot lietotni, par dzēriena padevi signalizēs skaņas un gaismas signāli. Šos brīdinājuma signālus nevar mainīt un izslēgt.

Kamēr MobileStart ir ieslēgta, izgaismojās skārientaustiņš .

Ieslēdzot nenotiek skalošana, lai tasīte zem centrālās izplūdes atveres netiktu piepildīta ar skalojamo ūdeni. Arī automātiskā tīrīšana un automātiskā atkaļķošana nenotiek, ja ir ieslēgta MobileStart .

Ja pilna darbības cikla kafijas automāts tiek vadīts tieši, to nevar vadīt, izmantojot lietotni. Tieša iekārtas vadība ir prioritāra. Pēc 24 stundām, dzēriena pagatavošanas vai iekārtas durvju atvēršanas MobileStart tiek automātiski izslēgts.

Iestatījumi

Varat personalizēt savu kafijas automātu, pielāgojot rūpnīcas iestatījumus savām vajadzībām.

Iestatījumu rādījumi un maiņa

Tiek parādīta dzērienu izvēlne.

- Pieskarieties skārientaustiņam ↵.
- Izvēlieties Settings.
- Izvēlieties izvēlnes pozīciju, kuru vēlaties mainīt.
- Mainiet iestatījumu.

Ja nepieciešams, apstipriniet izvēli ar **OK**.

Daži iestatījumi, kas ir redzami izvēlnē Settings, ir aprakstīti atsevišķās lietošanas instrukcijas sadaļās.

Valoda

Displeja ziņojumu tekstiem varat izvēlēties savu valodu un, ja nepieciešams, arī savu atrašanās vietu.

Norāde: Ja pārskatīšanās dēļ esat iestatījis nepareizu valodu, varat no jauna atstāt apakšizvēlni Language pēc simbola .

Diennakts laiks

Rādījums (diennakts laika rādījums)

Izvēlieties diennakts laika rādījuma veidu izslēgtam pilna darbības cikla kafijas automātam:

- **On:** diennakts laika rādījums ir redzams vienmēr;
- **Off:** diennakts laika rādījums nav redzams;
- **Night dimming:** lai taupītu elektroenerģiju, diennakts laiks ir redzams tikai no plkst. 5 līdz 23.

Ar ieslēgtu diennakts laika rādījumu pieaug pilna darbības cikla kafijas automāta elektroenerģijas patēriņš.

Attēlojums

Varat attēlot diennakts laiku **analogā** (ciparnīca) vai **digitālā** (stundas: minūtes un datums) formā, kad kafijas automāts ir izslēgts.

Laika formāts

- 24 stundu rādījums (24 Std)
- 12 stundu rādījums (12 Std (am / pm))

Iestatīšana

Iestatiet stundas un minūtes.

Norāde: Pieskaroties diennakts laikam displeja augšējās daļas labajā pusē, varat iestatīt pulksteņa laiku, neatverot izvēlni Settings.

Ja kafijas automāts ir pievienots WLAN bezvadu lokālajam tīklam un ir reģistrēts Miele lietotnē, pulksteņa laiks tiek sinhronizēts, pamatojoties uz atrašanās vietas iestatījumu Miele lietotnē.

Datums

Iestatiet datumu.

Datums tiek parādīts tikai iestatījumā Time | Clock type | Digital.

Sākuma ekrāns

Varat izvēlēties, kādu izvēlni attēlot, kad kafijas automāts ir ieslēgts. Piemēram, ar MyMiele varat izvēlēties attēlot personalizētu izvēlni (skatiet nodaļu "MyMiele").

Izmainītais sākuma ekrāns tiks parādīts pēc nākamās ieslēgšanas.

Noklusētais sākuma ekrāna iestatījums ir dzērienu izvēlne.

Taimers

Appliance timer

Pilna darbības cikla kafijas automātam ir 3 iekārtas taimeris.

- Switch on at
- Switch off at
- Switch off after

Varat iestatīt atsevišķas taimera funkcijas dažādām nedēļas dienām. Varat iestatīt, piemēram, dažādas taimera laikus nedēļas nogalei (Sat. and Sun.) un / vai laikam no pirmdienas līdz piektdienai (Monday-Friday). Vai arī izvēlieties Daily, ja vēlaties aktivēt taimeru katrai dienai.

Norāde: Ja taimerus nevarat iestatīt un ekrāns ir pelēkā krāsā, pieskarieties On, lai aktivētu taimeru iestatījumu.

Lai saglabātu taimeru iestatījumus un aktivētu taimerus, izvēlieties Accept all.

Ja vēlaties deaktivēt taimerus, izvēlieties Switch all off.

Ar Delete varat deaktivēt taimerus atsevišķi. Šādā gadījumā displejā tiek parādīts -- --.

Ieslēgšanās laiks (On at)

Kafijas automāts ieslēdzas noteiktā laikā, piemēram, no rīta brokastlaikā.

Ja ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana, kafijas automāts noteiktajā laikā **neieslēdzas**.

Taimera iestatījumi tiek deaktivēti.

Ja kafijas automāts noteiktajā laikā **trīsreiz** ir ieslēdzies, bet dzērieni netiek pagatavoti, ierīce vairs automātiski neieslēdzas. Tādējādi ilgākas prombūtnes, piemēram, atvaļinājuma laikā, kafijas au-

tomāts neieslēdzas katru dienu.

Ieprogrammētais laiks tomēr tiek saglabāts un pēc nākamās manuālās ieslēgšanas tiek no jauna aktivēts.

Ja izslēgtajai ierīcei ir ieslēgts diennakts laika rādījums (Display | On vai Night dimming) un tiek attēlots digitālais pulkstenis (Clock type | Digital), 23.59 stundas iepriekš displejā tiek parādīts simbols  un izvēlētais ieslēgšanās laiks.

Izslēgšanās laiks (Off at)

Kafijas automāts izslēdzas noteiktā laikā.

Izslēgšanās pēc (Switch off after)

Pilna darbības cikla kafijas automāts pēc noteikta laika izslēdzas, ja netiek aizskarts neviena taustiņš.

Atbilstoši rūpnīcas iestatījumiem kafijas automāts izslēdzas pēc 20 minūtēm.

Varat šo iepriekšējo iestatījumu mainīt un izvēlēties laiku no 20 minūtēm līdz 9 stundām.

Paildzinot Switch off after laiku, pieaug pilna darbības cikla kafijas automāta elektroenerģijas patēriņš.

Atspējojot taimera funkcijas ar Switch all off, pilna darbības cikla kafijas automāts izslēdzas pēc pēdējā Switch off after iestatītā laika. Šo taimeru nevar atspējot.

Maintenance timer

Automātiskās apkopes programmas sākuma laiku var brīvi izvēlēties ar apkopes taimeru (skatiet nodaļas "Automātiskā tīrīšana un atkalīkošana" sadaļu Apkopes taimers).

Iestatījumi

TeaTimer

Ja gatavojat tējas ūdeni, ar TeaTimer funkciju varat iedarbināt atgādinājuma taimeru. Izvēlētajai tējas šķirnei ir iestatīts noteikts ievilkšanās laiks. Rūpnīcā iestatīto ievilkšanās laiku varat mainīt (maksimāli 14.59 minūtes).

Varat izmantot divus TeaTimer taimerus, kurus varat ieslēgt neatkarīgi vienu no otra.

Varat izvēlēties šādas iespējas:

- **Automatic:** TeaTimer sākas automātiski, ja ir beigusies tējas ūdens padeve;
- **Manual:** ja ir beigusies tējas ūdens padeve, pēc vēlēšanās varat sākt TeaTimer.

TeaTimer taimeri ar attiecīgo ievilkšanās laiku tiek rādīti displeja augšdaļā labajā pusē.

Kamēr notiek ievilkšanās laika atskaite, kafijas automātu varat turpināt lietot kā parasti. Pēc ievilkšanās laika beigām atskan signāls un mirgo simbols ⌚.

Skaļums

Segmentu joslā var iestatīt ziņojumu signālu un taustiņu signālu skaļumu.

Displejs

Spilgtums

Displeja spilgtumu attēlo segmentu josla.

Krāsu shēma

Izvēlieties, vai displejā ir jāparāda gaišā vai tumšā krāsu shēma.

QuickTouch

Iestatiet, vai skārientaustiņam ☺ un tuvošanās sensoram ir jāreaģē, ja kafijas automāts ir izslēgts un displejā tiek attēlots diennakts laiks (Time | Display | On vai Night dimming).

Lighting

Iestatiet apgaismojuma intensitāti ar segmentu joslu.

Ar skārientaustiņu ☺ varat jebkurā brīdī ieslēgt vai izslēgt apgaismojumu, ja pilna darbības cikla kafijas automāts ir ieslēgts.

Ja pilna darbības cikla kafijas automāts ir izslēgts, jebkurā brīdī varat ieslēgt vai izslēgt apgaismojumu, ja ir izvēlēti turpmāk minētie iestatījumi.

- Time | Display | On vai Night dimming (tiek rādīts diennakts laiks)
- Display | QuickTouch | On

Jo spilgtāks apgaismojums ir iestatīts un jo ilgāk tas ir ieslēgts, jo vairāk pieaug pilna darbības cikla kafijas automāta elektroenerģijas patēriņš.

Info (informācijas rādītums)

Izvēlnes pozīcijā Info varat attēlot pagatavoto dzērienu skaitu un kasetņu piepildījuma pakāpi (ja tās ir ievietotas).

Novietošanas augstums

Ja kafijas automāts ir uzstādīts augstākās vietās, zemāka gaisa spiediena dēļ ūdens vārās jau salīdzinoši zemākā temperatūrā. Lai optimāli piemērotu gatavošanas temperatūras, varat iestatīt vietējo augstumu.

Performance mode

Varat izvēlēties saviem izmantošanas paradumiem atbilstošu ekspluatācijas režīmu.

- Eco mode
- Barista mode
- Latte mode

Turklāt **retai**, intensīvai pilna darbības cikla kafijas automāta izmantošanai pastāv **Party mode**.

Eco mode

Eco mode pilna darbības cikla kafijas automāts patērē vismazāk enerģijas. Sistēma sāk uzsilt tikai tad, kad ir uzsākta dzēriena gatavošana.

Rūpnīcā ir iestatīts **Eco mode**. Ja izvēlaties citu ekspluatācijas režīmu, nevis **Eco mode**, pieaug pilna darbības cikla kafijas automāta elektroenerģijas patēriņš.

Barista mode

Šis ekspluatācijas režīms ir vispiemērotākais īstai kafijas baudīšanai. Kafijas dzērienus var pagatavot bez gaidīšanas laika, jo pilna darbības cikla kafijas automāts visu laiku paliek uzkaršēts līdz uzliešanas temperatūrai.

Elektroenerģijas patēriņš **Barista mode** ir lielāks nekā **Eco mode**.

Latte mode

Šis ekspluatācijas režīms ir vispiemērotākais piena sagatavošanai. **Latte mode** piena dzērienus var pagatavot ievērojamā ātrāk.

Elektroenerģijas patēriņš **Latte mode** ir lielāks nekā **Eco mode** un **Barista mode**.

Party mode

Šis darbības režīms ir izstrādāts **retai**, intensīvai pilna darbības cikla kafijas automāta izmantošanai, piemēram, ģimenes svētkiem.

Iztukšojiet pilnienu savākšanas paplāti un pirms pilna darbības cikla kafijas automāta ieslēgšanas uzpildiet ūdenstvertni, lai varētu izpildīt kopšanas programmu.

Pēc intensīvas izmantošanas rūpīgi iztīriet pilna darbības cikla kafijas automātu, it īpaši piena padeves cauruli. Ja nepieciešams, pilna darbības cikla kafijas automāts ir jāatkalķo manuāli un uzliešanas mezgls ir jāattauko.

Attiecībā uz **Party** režīmu ņemiet vērā turpmāk minētos norādījumus.

- Padeves sistēmas tiek skalotas ievērojami mazāk vai nemaz. Piena padeves caurulīte tiek skalota tikai apmēram 1 stundu pēc pēdējās piena gatavošanas reizes.
- Paziņojumi par apkopes statusu vai nepieciešamās apkopes pieprasījumi tiek ignorēti un pārcelti uz nākamo ieslēgšanas reizi.
- Tasišu apgaismojums ir ilgstoši ieslēgts maksimālajā spilgtumā, kamēr vien ir ieslēgts pilna darbības cikla kafijas automāts.
- Tiek izslēgti taimera iestatījumi **Off at** un **Switch off after**.
- Pilna darbības cikla kafijas automāts izslēdzas 6 stundas pēc pēdējās piekaršanās taustiņiem. Nākamajā ieslēgšanas reizē **Party** režīms ir izslēgts un atkal ir ieslēgts pēdējais iestatītais ekspluatācijas režīms.

Iestatījumi

Party režīmā elektroenerģijas patēriņš ir lielāks nekā citos ekspluatācijas režīmos.

Ūdens cietība

Iestatiet kafijas automātu atbilstoši izmantojamā ūdens cietībai, lai ierīce darbotos nevainojami un tai nerastos bojājumi.

Informāciju par vietējā dzeramā ūdens cietību var sniegt ūdensapgādes uzņēmums.

Ja izmantojat pudelēs iepildītu dzeramo ūdeni, piemēram, minerālūdeni, iestatiet ierīci atbilstīgi kalcija saturam. Kalcija saturs ir norādīts uz pudeles etiķetes: mg/l Ca²⁺ vai ppm (mg Ca²⁺/l).

Izmantojiet dzeramo ūdeni, kam nav pievienots oglekļa dioksīds.


Rūpnīcā ir iestatīta cietības pakāpe 21 °dH.

Ūdens cietība		Kalcija saturs mg/l Ca ²⁺ vai ppm (mg Ca ²⁺ /l)	Iestatījums
°dH	mmol/l		
1	0,2	7	1
2	0,4	14	2
3	0,5	21	3
4	0,7	29	4
5	0,9	36	5
6	1,1	43	6
7	1,3	50	7
8	1,4	57	8
9	1,6	64	9
10	1,8	71	10
11	2,0	79	11
12	2,1	86	12
13	2,3	93	13

Ūdens cietība		Kalcija saturs mg/l Ca ²⁺ vai ppm (mg Ca ²⁺ /l)	Iestatījums
°dH	mmol/l		
14	2,5	100	14
15	2,7	107	15
16	2,9	114	16
17	3,0	121	17
18	3,2	129	18
19	3,4	136	19
20	3,6	143	20
21	3,8	150	21
22	3,9	157	22
23	4,1	164	23
24	4,3	171	24
25	4,5	179	25
26	4,6	186	26
27	4,8	193	27
28	5,0	200	28
29	5,2	207	29
30	5,4	214	30
31	5,5	221	31
32	5,7	229	32
33	5,9	236	33
34	6,1	243	34
35	6,3	250	35
36	6,4	257	36
37–45	6,6–8,0	258–321	37–45
46–60	8,2–10,7	322–429	46–60
61–70	10,9–12,5	430–500	61–70

Norāde: Ja ūdens cietība ir > 21 °dH (3,8 mmol/l), ir ieteicams izmantot pudelēs iepildītu ūdeni (< 150 mg/l Ca²⁺). Tad kafijas automātu vajadzēs retāk atkalķot un jūs saudzēsiet vidi, jo mazāk izmantosiet atkalķošanas līdzekļus.

Movement sensor



Tuvošanās sensors atpazīst, ja tuvojaties skārienekrānam ar roku vai ķermeni. Varat aktivēt šādas funkcijas:

- **Switch the light on:** varat izvēlēties, lai gaisma ieslēdzas tad, kad kafijas automāts ir ieslēgts vai izslēgts;
- **Acknowledge buzzer:** signāla skaņa tiek samazināta, piemēram, paziņojuma brīdī Fill and replace the water container;
- **Switch the appliance on:** tiek rādīts sākuma ekrāns.

Pēc noklusējuma tuvošanās sensors ir deaktivēts.

Ja vēlaties, lai tuvošanās sensors re-aģētu arī tad, kad kafijas automāts ir izslēgts, papildus ieslēdziet QuickTouch (Display | QuickTouch | On).

Ja ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana, tuvošanās sensora funkcijas nav aktīvas.

Ieslēgšanas bloķēšana

Kafijas automātu var bloķēt, lai to nevarētu lietot nepiederošas personas, piemēram, bērni.

Ja ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana, taimera iestatījumi On at un tuvošanās sensors nav aktīvi. Kafijas automāts noteiktajā laikā **neieslēdzas** un / vai nereaģē uz tuvošanos.

Ieslēgšanas bloķēšanas Islaicīga deaktivēšana

- Pieskarieties skāriendisplejam sešas sekundes.

Pēc nākamās izslēgšanas reizes kafijas automāts atkal tiks bloķēts.

Miele@home

Pilna darbības cikla kafijas automāts ir aprīkots ar WLAN moduli un ir piemērots Miele@home.

Atkarībā no tā, vai pilna darbības cikla kafijas automāts ir vai nav pievienots tīklam, Miele@home tiek parādīta turpmāk minētā informācija.

- **Set up:** šis paziņojums tiek parādīts tikai tad, ja pilna darbības cikla kafijas automāts vēl nav savienots ar WLAN bezvadu lokālo tīklu vai tīkla konfigurācija ir atiestatīta.
- **Deactivate* / Activate*:** WLAN bezvadu lokālā tīkla iestatījumi tiek saglabāti, bet savienošana tīklā tiek ieslēgta vai izslēgta.
- **Connection status*:** ir redzama informācija par WLAN bezvadu lokālo tīklu. Simboli apzīmē savienojuma signāla stiprumu.
- **Set up again*:** pašreizējā WLAN bezvadu lokālā tīkla iestatījumi tiek atiestatīti. Savienojums ar WLAN bezvadu lokālo tīklu tiek izveidots atkārtoti.
- **Reset*:** savienojums tīklā tiek izslēgts un pašreizējā WLAN bezvadu lokālā tīkla iestatījumi tiek atiestatīti.

* Šī izvēlnes pozīcija tiek parādīta, ja ir instalēts Miele@home un pilna darbības cikla kafijas automāts ir savienots ar WLAN bezvadu lokālo tīklu.

Iestatījumi

Norāde: Darbam gatava pilna darbības cikla kafijas automāta savienošana tīklā jebkurā brīdī var sākt, īsi nospiežot skārienaustiņu  vai skenējot kvadrātkodu šajā lietošanas instrukcijā (skatiet nodaļu “Skenēšana un savienojuma izveidošana”).

Savienošana tīklā palielina pilna darbības cikla kafijas automāta elektroenerģijas patēriņu arī tad, ja tas ir izslēgts.

Atiestatiet tīkla konfigurācijas iestatījumus, ja pilna darbības cikla kafijas automātu utilizējat, pārdodat vai uzsākat ekspluatēt lietotu kafijas automātu. Tikai tā var nodrošināt, ka tiek nodzēsti visi jūsu personīgie dati un iepriekšējais īpašnieks vairs nevar piekļūt pilna darbības cikla kafijas automātam.

Scan & Connect veikšana

Ekspluatācijas uzsākšanas laikā netika ierīkota Miele@home.

■ Noskenējiet kvadrātkodu.

Ja esat uzstādījis Miele lietotni un ir atvērts lietotāja konts, jūs novirzīs tieši uz tīkla savienojumu.

Ja Miele lietotne vēl nav uzstādīta, nāksiet Apple App Store® vai Google Play Store™.

- Uzstādiet Miele lietotni un izveidojiet lietotāja kontu.
- Vēlreiz noskenējiet kvadrātkodu.

Miele lietotne sniedz ierīkošanas norādījumus.



Tālvadība

Šī izvēlnes pozīcija Remote controlRemote control tiek parādīta, ja ir instalēts Miele@home un kafijas automāts ir savienots ar WLAN bezvadu lokālo tīklu.

Ja tālvadība ir ieslēgta, varat Miele lietotnē, piemēram, mainīt pilna darbības cikla kafijas automāta iestatījumus. Lai sāktu dzēriena gatavošanu, izmantojot lietotni, ir jābūt aktivētai arī MobileStart funkcijai.

Atbilstoši rūpnīcas iestatījumiem tālvadība ir ieslēgta.

SuperVision

Ar SuperVision varat kontrolēt arī citas mājsaimniecības iekārtas sistēmā Miele@home.

Supervision tiek parādīts, ja pilna darbības cikla kafijas automāts ir savienots ar WLAN bezvadu lokālo tīklu.

Varat ieslēgt vai izslēgt Supervision reģistrētajai mājsaimniecības iekārtai. Tāpat varat arī ieslēgt vai izslēgt signāla skaņu reģistrētajām mājsaimniecības iekārtām.

SuperVision rādījums

Ja Supervision ir ieslēgts (SuperVision | On), displejā tiek parādīts simbols .

Ar ieslēgtu SuperVision rādījumu pieaug pilna darbības cikla kafijas automāta elektroenerģijas patēriņš.

Indikācija gaidīšanas režīmā

SuperVision ir izmantojams arī gaidīšanas režīmā, ja ir ieslēgts diennakts laika rādījums (Settings | Time | Display | On vai Night dimming).

Appliance list

Tiek parādītas visas Miele@home sistēmā reģistrētās mājāsaimniecības iekārtas. Lai arī SuperVision mājāsaimniecības iekārtai ir izslēgts, tiek attēlota informācija par kļūmēm, kas ir radušās iekārtas darbībā.

Funkcija Searching for appliances palielina pilna darbības cikla kafijas automāta elektroenerģijas patēriņu.

RemoteUpdate

Ar RemoteUpdate funkciju var atjaunināt kafijas automāta programmatūru. Ja jūsu pilna darbības cikla kafijas automātam ir pieejams atjauninājums, tas tiek automātiski lejupielādēts jūsu pilna darbības cikla kafijas automātā. Atjauninājuma instalēšana nenotiek automātiski, tā ir jāpalaiž manuāli.

Ja neinstalējat atjauninājumu, varat izmantot kafijas automātu kā parasti. Tomēr Miele iesaka instalēt atjauninājumus.

Izvēlnes punkts "RemoteUpdate" tiek parādīts un ir pieejams izvēlei tikai tad, ja ir izpildīti priekšnosacījumi Miele@home izmantošanai.

Atbilstoši rūpnīcas iestatījumiem RemoteUpdate funkcija ir ieslēgta. Pieejamais atjauninājums tiks lejupielādēts automātiski un tas būs jāpalaiž manuāli.

Izslēdziet RemoteUpdate, ja nevēlaties, lai atjauninājums tiktu lejupielādēts automātiski.

RemoteUpdate norise

Informācija par atjauninājuma saturu un apjomu tiek paziņota Miele lietotnē.

Ja uzstādīšanai ir pieejams atjauninājums, pilna darbības cikla kafijas automāta ekrānā tiek parādīts ziņojums.

Atjauninājumu varat instalēt uzreiz vai atlikt instalāciju uz vēlāku laiku. Šis jautājums tiek uzdots nākamajā reizē pēc atkārtotas pilna darbības cikla kafijas automāta ieslēgšanas.

Ja nevēlaties instalēt atjauninājumu, izslēdziet RemoteUpdate.

Atjauninājuma instalēšana var ilgt vairākas minūtes.

Saistībā ar RemoteUpdate ņemiet vērā turpmāk minēto.

- Ja nav saņemts paziņojums, RemoteUpdate atjauninājums nav pieejams.
- Instalētu RemoteUpdate atjauninājumu nevar atinstalēt.
- Neizslēdziet pilna darbības cikla kafijas automātu atjaunināšanas laikā. Pretējā gadījumā atjauninājums tiks pārtraukts un netiks instalēts.
- Dažus programmatūras atjauninājumus drīkst veikt tikai Miele Klientu apkalpošanas dienests.

Programmatūras versija

Izvēlnes punkts "Programmatūras versija" ir paredzēts Miele Klientu apkalpošanas dienestam. Privātai lietošanai šī informācija nav nepieciešama.

Informācija par juridiskajiem jautājumiem

Šajā izvēlnes pozīcijā ir pieejama informācija par Open Source licencēm.

Iestatījumi

Tirgotājs (demonstrācijas režīms)

Privātai lietošanai šī funkcija nav pieejama.

Izmantojot funkciju Showroom programme | Demo mode, kafijas automātu var demonstrēt tirdzniecības vai izstāžu telpās. Šajā gadījumā ierīce tiek izgaismota, bet tajā nevar pagatavot dzērienus vai veikt apkopes programmas.

Demonstrācijas režīmu var aktivēt, neveicot ekspluatācijas uzsākšanu. Ieslēdziet un atkal izslēdziet pilna darbības cikla kafijas automātu. Tūlīt pēc tam 5 sekundes turiet nospiestu taustiņu . Ir aktivēts demonstrācijas režīms.

Rūpnīcas iestatījumi

Varat pilna darbības cikla kafijas automāta iestatījumus atiestatīt uz sākotnējiem (rūpnīcas) iestatījumiem.

Varat atiestatīt tikai MyMiele.

Netiek atiestatīti šādi iestatījumi:

- pagatavoto dzērienu skaits un ierīces statuss (dzērienu skaits līdz ierīces atkalīkšanai, ... uzliešanas mezgla attaukošanai);
- valoda;
- diennakts laiks un datums;
- profili un piesaistītie dzērieni (Kafijas pupiņu veidu piesaiste dzērieniem tiek atiestatīta.);
- Miele@home.

Maintenance timer laiks tiek atiestatīts uz plkst. 2.00.



Nepietiekama tīrīšana var apdraudēt veselību.

Tā kā kafijas automāta iekšpuse ir silta un mitra, kafijas atliekās var veidoties pelējums un / vai piena atliekas var saskābt un apdraudēt veselību.

Rūpīgi un regulāri tīriet kafijas automāta iekšpusi.

Tīrīšanas intervālu pārskats

Ieteicamais tīrīšanas intervāls	Kas man ir jātīra / jākopj?
katru dienu (dienas beigās)	Piena tvertne un vāks
	Piena vārsts
	Ūdenstvertne
	Pilienu savākšanas paplāte
	Pilienu savākšanas trauks un biežumu tvertne
1 reizi nedēļā (ja ir ļoti daudz netīrumu, biežāk)	Centrālā izplūdes atvere
	Tasītes malas noteikšanas sensors
	Iekšpuse
	Uzliešanas mezgls
	Pilienu savākšanas trauks
	Iekārtas priekšpuse
1 reizi mēnesī	Pupiņu tvertnes
	Noņemt un iztīrīt piena vārstu
1 reizi gadā (ja nepieciešams, biežāk)	Ieeļļot uzliešanas mezglu (ar silikona eļļu)
pēc vajadzības / pēc uzaicinājuma displejā	Iztīrīt piena padeves caurulīti (ar 2 tīrīšanas irbuliem)
	Attaukot uzliešanas mezglu (ar 1 tīrīšanas tableti)
	Atkalķot ierīci (ar 2 atkalķošanas tabletēm)

Tīrīšana un kopšana

Tīrīšana ar rokām vai trauku mašīnā

Uzliešanas mezgls **nav** piemērots mazgāšanai trauku mašīnā. Mazgājiet uzliešanas mezglu tikai ar rokām un siltu ūdeni **bez tīrīšanas līdzekļiem**.

Turpmāk minētās ierīces daļas jātīra tikai **ar rokām**:

- centrālās izplūdes atveres nerūsošā tērauda pārsegs;
- uzliešanas mezgls;
- pupiņu tvertne un vāks.

⚠ Pārāk augsta temperatūra trauku mašīnā var radīt bojājumus. Mazgājot daļas trauku mašīnā temperatūrās, kas pārsniedz 55 °C, tās var kļūt nelietojamas, piemēram, deformēties. Ja ir pieļaujama daļu mazgāšana trauku mašīnā, izvēlieties trauku mašīnas programmu, kurā netiek pārsniegti 55 °C.

Saskarē ar dabīgajām krāsvielām, ko satur, piemēram, burkāni, tomāti un kečups, trauku mašīnā var nokrāsoties plastmasas detaļas. Šī krāsas maiņa neietekmē daļu stabilitāti.

Turpmāk minētās daļas ir **piemērotas mazgāšanai trauku mašīnā**:

- pilienu savākšanas trauks, vāks un biežumu tvertne;
- pilienu savākšanas paplāte;
- centrālā izplūdes atvere (bez nerūsošā tērauda pārsega);
- piena tvertne ar vāku;
- tasītes malas noteikšanas sensors;

- apkopes trauks;
- ūdens tvertne.

⚠ Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie karstām ierīces daļām vai ar karstiem šķidrumiem. Darbības laikā ierīces daļas var kļūt ļoti karstas. Pieskaroties karstām ierīces daļām, var apdedzināties. Izplūstošie šķidrumi un tvaiks ir ļoti karsti un var izraisīt applaucēšanos. Ķermeņa daļas nedrīkst atrasties zem izplūdes atverēm, ja no tām izplūst karsts šķidrums vai tvaiks. Pirms tīrīšanas ļaujiet kafijas automātam atdzist. Nemiet arī vērā, ka ūdens pilienu savākšanas traukā var būt ļoti karsts.

⚠ Iekārtā iekļuvis mitrums var izraisīt bojājumus. Tvaiks no tvaika tīrītāja var iekļūt elektriskajās daļās un izraisīt īsslēgumu. Kafijas automāta tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju.

Regulāra ierīces tīrīšana ir ļoti svarīga, jo kafijas atliekās ātri veidojas pelējums. Piena atliekas var saskābt un aizsprostot piena padeves sistēmu.

Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi

Visas virsmas var nokrāsoties vai mainīties, ja tās nonāk saskarē ar nepiemērotiem tīrīšanas līdzekļiem. Visas virsmas ir neizturīgas pret skrāpējumiem. Ja stikla virsmas tiek sakrāpētas, noteiktos apstākļos tās var saplīst.

Nekavējoties notīriet visas tīrīšanas līdzekļa atliekas. Nekavējoties notīriet šļakatās, kas var rasties atkaļķošanas laikā.

Lai pasargātu virsmas no bojājumiem, nelietojiet tīrīšanai:


- sodu, amonjaku, skābes vai hlorīdus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- šķīdinātājus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- dezinficējošus tīrīšanas līdzekļus un roku dezinfekcijas želeju;
- kalķi šķīdinošus tīrīšanas līdzekļus (nav piemēroti iekārtas priekšpusei);
- nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekļus;
- trauku mazgājamo mašīnu tīrīšanas līdzekļus (nav piemēroti iekārtas priekšpusei);
- stikla tīrīšanas līdzekļus;
- stikla keramikas plītīm paredzētus tīrīšanas līdzekļus;
- cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus;
- tvaika krāsns tīrīšanas līdzekli (DG-Clean);
- abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, beržamos pulverus, pastas un pumeku;
- asus, cietus sūkļus, piemēram, katlu beržamos, birstes vai lietotus sūkļus, kuros ir saglabājušās abrazīvu tīrīšanas līdzekļu paliekas;
- gumijas kasīkļus;
- asus metāla skrāpjus;
- tērauda “vilnu” vai nerūsējošā tērauda spirāles;
- pretapdeguma līdzekli / sauļošanās krēmu.

Iekārtas durvju atvēršana

Durvju atvēršana var radīt bojājumus, ja centrālā izplūdes atvere atrodas pārāk tālu uz augšu vai apakšu.

Ja centrālā izplūdes atvere atrodas pārāk tālu uz augšu vai apakšu, durvis nevar atvērt. Mēģinot atvērt durvis, var tikt sabojāta centrālā izplūdes atvere.

Pirms atverat durvis, pievērsiet uzmanību, lai centrālā izplūdes atvere būtu augstajā vai vidējā stāvoklī.



- Atveriet iekārtas durvis.

Tīrīšana un kopšana

Pilienu savākšanas trauka un biezumtvertnes tīrīšana

⚠ Apdedzināšanās un applaucēšanās risks ar karstām iekārtas daļām vai karstiem šķidrumiem.


Darbības laikā iekārtas daļas var kļūt ļoti karstas. Pieskaroties karstām iekārtas daļām, var apdedzināties. Izplūstošie šķidrumi un tvaiks ir ļoti karsti un var izraisīt applaucēšanos.

Ja padeves caurulītes ir tikko izskalošanas, uzgaidiet kādu laiku un tikai tad izņemiet pilienu savākšanas trauku no pilna darbības cikla kafijas automāta. Nemiet arī vērā, ka ūdens pilienu savākšanas traukā var būt ļoti karsts. Nepieskarieties karstām daļām.

Lai nepieļautu nepatīkama aromāta un pelējuma veidošanos, tīriet pilienu savākšanas trauku un biezumtvertni **katru dienu**.

Ja savākšanas trauks un / vai biezumtvertne ir pilna un tā ir jāiztukšo, pilna darbības cikla kafijas automāta displejā tiek parādīts attiecīgs uzaicinājums. Tad iztukšojiet pilienu savākšanas trauku **un** biezumtvertni. Lai iztukšotu pilienu savākšanas trauku, tā vāciņš nav jānoņem.


- Atveriet iekārtas durvis.



- Izņemiet no iekārtas pilienu savākšanas trauku ar biezumtvertni.
- Atdaliet biezumtvertni no pilienu savākšanas trauka un iztukšojiet biezumtvertni.

Biezumtvertnē kopā ar kafijas paliekām var atrasties arī neliels skaļums.

Pilienu savākšanas trauka izjaukšana



Oranžās spiedpogas nav noņemamas.


- Noņemiet pilienu savākšanas trauka vāku: paspiediet oranžās spiedpogas abās pusēs uz āru un atbrīvojiet vāku.
- Noņemiet vāku.

- Izmazgājiet pilieņu savākšanas trauku, vāku un biežumu tvertni ar rokām, izmantojot siltu, saudzējošu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu.
- Nosusiniet visas daļas.

Norāde: Lai īpaši rūpīgi izmazgātu pilieņu savākšanas trauku, vāku un biežumu tvertni, laiku pa laikam mazgājiet šīs daļas trauku mašīnā. Ja pilieņu savākšanas trauks ir ļoti netīrs, pirms tā ievietošanas trauku mašīnā vispirms iztīriet pilieņu savākšanas trauku ar suku.

- Iztīriet kafijas automāta iekšpusi zem pilieņu savākšanas trauka.


Pilieņu savākšanas trauka kontaktu tīrīšana




- Rūpīgi notīriet kontaktus (metāla plāksnītes) un zonu starp tiem, piemēram, ar suku.
- Rūpīgi nosusiniet visas daļas.

Tikai ar tīriem un sausiem kontaktiem ierīce var nepārprotami noteikt, vai savākšanas trauks ir pilns. Vienreiz nedēļā pārbaudiet kontaktu zonu.

Pilieņu savākšanas trauka salikšana



- Uzlieciet pilieņu savākšanas trauka vāku: iebīdiet vāku zem snīpja blakus kontaktiem un spiediet uz vāku, līdz sānu fiksatori tiek dzirdami fiksēti.




- Uzlieciet uz vāka biežumu tvertni.
- Iebīdiet pilieņu savākšanas trauku ar biežumu tvertni kafijas automātā.
- Aizveriet iekārtas durvis.

Tīrīšana un kopšana

Pilienu savākšanas paplātes tīrīšana

Tīriet pilienu savākšanas paplāti katru dienu.



- Noņemiet pilienu savākšanas paplāti: uzspiediet uz aizmugures malas, lai paplātes priekšpuse paceltos uz augšu un būtu viegli noņemama.
- Mazgājiet pilienu savākšanas paplāti ar rokām siltā ūdenī, kam ir pievienots nedaudz trauku mazgājamā līdzekļa.
- Nosusiniet pilienu savākšanas paplāti.
- Ievietojiet pilienu savākšanas paplāti atpakaļ iekārtā.


Norāde: Lai īpaši rūpīgi izmazgātu pilienu savākšanas paplāti, laiku pa laikam mazgājiet to trauku mašīnā.

Ūdenstvertnes tīrīšana

Tīriet ūdenstvertni katru dienu.

- Atveriet iekārtas durvis.
- Izņemiet ūdenstvertni.
- Mazgājiet ūdenstvertni ar rokām un siltu ūdeni, kuram ir pievienots nedaudz mazgāšanas līdzekļa.
- Lai likvidētu iespējamus mazgāšanas līdzekļa atlikumus, izskalojiet ūdenstvertni ar tīru ūdeni.
- Nosusiniet ūdenstvertnes ārpusi.

Norāde: Lai īpaši rūpīgi izmazgātu ūdenstvertni, laiku pa laikam mazgājiet to trauku mazgājamajā mašīnā.



- Notīriet un nožāvējiet ūdenstvertnes atbalsta virsmu.
- Iepildiet ūdenstvertnē aukstu, svaigu dzeramo ūdeni.
- Iebīdiet ūdenstvertni līdz galampilna darbības cikla kafijas automātā.
- Aizveriet iekārtas durvis.

Ņemiet vērā, ka automātiskā apkopes programma darbojas tikai tad, ja ir ievietota pilna ūdens tvertne.


Centrālās izplūdes atveres tīrīšana

Centrālās izplūdes atveres nerūsējošā tērauda pārsegu tīriet tikai ar rokām, izmantojot siltu ūdeni, kam ir pievienots nedaudz trauku mazgājamā līdzekļa.


Vismaz reizi nedēļā mazgājiet visas centrālās izplūdes atveres daļas.

Centrālās izplūdes atveres noņemšana

- Atveriet iekārtas durvis.
- Pavelciet centrālās izplūdes atveres nerūsējošā tērauda pārsegu uz priekšu.
- Notīriet centrālās izplūdes atveres nerūsējošā tērauda pārsegu.




- Atbrīvojiet piena padeves caurulīti no izplūdes mezgla: šim nolūkam pavelciet uzliktni ① pa kreisi.




Neņemiet nost piena padeves caurulītes savienojošo elementu.

Ja nepieciešams, iztīriet savienojošo elementu ar tīrīšanas suku.



- Satveriet izplūdes mezglu no sāniem un pavelciet uz leju.



- Izjauciet izplūdes mezglu 3 daļās: atdaliet Y veida elementu, izplūdes sprauslas un pamatni citu no cita.

Centrālās izplūdes atveres tīrīšana

Centrālās izplūdes atveres nerūsējošā tērauda pārsegu tīriet tikai ar rokām, izmantojot siltu ūdeni, kam ir pievienots neliels daudzums trauku mazgājamā līdzekļa.

- Rūpīgi notīriet visas daļas ar rokām.

Tīrīšana un kopšana

Norāde: Lai visas centrālās izplūdes atveres daļas, izņemot nerūsējošā tērauda pārsegu, notīrītu īpaši rūpīgi, laiku pa laikam mazgājiet šīs daļas trauku mašīnā. Tādējādi tiek efektīvi notīrīti kafijas nosēdumi un piena paliekas.




- Notīriet zonu ap centrālo izplūdes atveri ar mitru sūkli.

Centrālās izplūdes atveres ievietošana

Izplūdes mezglu ir vieglāk salikt kopā, ja atsevišķās daļas vispirms samitrina ar ūdeni.

Nodrošiniet, lai visas daļas būtu savstarpēji cieši savienotas.

- Salieciet izplūdes mezglu atkal kopā.
- Lai stingri savienotu izplūdes sprauslas ar pamatni, spēcīgi piespiediet tās.



- Ievietojiet izplūdes mezglu kafijas automātā.
- Pievienojiet piena padeves caurulīti.
- Uzlieciet atpakaļ nerūsējošā tērauda pārsegu.
- Aizveriet iekārtas durvis.


Displejā tiek parādīts *Fit cover to central spout*.

- Apstipriniet ar *OK*.

Tasītes malas noteikšanas sensora tīrīšana

Tīriet tasītes malas noteikšanas sensoru vismaz reizi nedēļā, bet, ja netīrumi ir lieli, – biežāk.

Tasītes malas noteikšanas sensors atrodas zem centrālās izplūdes atveres.



- Saspiediet kopā abas fiksācijas mēlītes (bultiņas).

Tasītes malas noteikšanas sensors atdalās.

- Tīriet tasītes malas noteikšanas sensoru ar rokām siltā ūdenī, kuram ir pievienots nedaudz trauku mazgājamā līdzekļa.

Norāde: Lai īpaši rūpīgi izmazgātu tasītes malas noteikšanas sensoru, laiku pa laikam mazgājiet to trauku mašīnā.


- Lai ievietotu tasītes malas noteikšanas sensoru atpakaļ vietā, no apakšas iespiediet tasītes malas noteikšanas sensoru turētājā pie centrālās izplūdes atveres.

Piena tvertnes ar vāku tīrīšana

Piena tvertne ir jāizjauc un jātīra katru dienu pēc lietošanas.

Mazgājiet gan vāku, gan piena tvertni trauku mašīnā vai ar rokām siltā ūdenī, kuram ir pievienots nedaudz trauku mazgājamā līdzekļa.

- Izņemiet un iztukšojiet piena tvertni.




- Pirms piena tvertnes vāka ievietošanas trauku mašīnā izskalojiet vākā esošo piena vadu tekošā ūdenī.

- Kad no savienotājelementa ① netek ūdens, iztīriet savienotājelementu ar tīrīšanas suku.

- Iztīriet stikla trauku.

- Nožāvējiet visas daļas un it īpaši vāku un trauka vītņes noberziet ar tīru drānu.

- Atkal salieciet piena tvertni.



- Iztīriet pilna darbības cikla kafijas automāta piena tvertnes turētāju ar mitru sūkli.


Piena vārsta tīrīšana (katru dienu)

Priekšmeti ar asām malām vai līdzīgi objekti var sabojāt piena vārsta blīves.

Piena vārsta tīrīšanai neizmantojiet priekšmetus ar asām malām, piemēram, nazi.

Tīriet piena vārstu katru dienu. Uz nerūsējošā tērauda bultskrūvēm var nogulsnēties un izžūt piena atlikumi. Šie sakaltsētie netīrumi ir grūti atdalāmi. Tāpēc ir svarīga regulāra tīrīšana pēc piena pagatavošanas.

Tīrīšana un kopšana



Piena vārsts atrodas zem kreisajā pusē esošās pupiņu tvertnes.

- Atveriet iekārtas durvis.
- Iztīriet piena vārstu ar mitru sūkli vai mikrošķiedras drānu.
- Aizveriet iekārtas durvis.

Piena vārsta noņemšana un tīrīšana (reizi mēnesī)

Noņemiet piena vārstu tikai tad, kad pilna darbības cikla kafijas automāts ir izslēgts. **Neieslēdziet** pilna darbības cikla kafijas automātu, kamēr piena vārsts ir noņemts.

Noņemiet un iztīriet piena vārstu vismaz reizi mēnesī. Ja, gatavojot pienu, piena putu vietā tiek izsniegts tikai karsts piens vai piens izplūstot šļakstās, var būt aizsērējis piena vārsts. Ja nepieciešams, tīriet piena vārstu biežāk.

Piena vārsta noņemšana


Noņemiet piena vārstu tikai tad, kad pilna darbības cikla kafijas automāts ir izslēgts. **Neieslēdziet** pilna darbības cikla kafijas automātu, kamēr piena vārsts ir noņemts.

- Izslēdziet pilna darbības cikla kafijas automātu.

- Atveriet iekārtas durvis.
- Izņemiet kreisās puses pupiņu tvertni un apkopes tvertni.
- Noņemiet centrālās izplūdes atveres nerūsējošā tērauda pārsegu.




- Noņemiet piena vārsta vāku: lai atbloķētu vāku, nospiediet roktura iedobi. Augšā pa labi pie vāka atrodas tapa, ar kuru var virzīt vāku uz priekšu.




- Atdaliet piena padeves caurulītes no izplūdes mezgla pie centrālās izplūdes atveres ① un no piena vārsta silikona blīves ② un ③.
- Noņemiet piena padeves caurulīti ①, kas savieno piena vārstu ar centrālo izplūdes atveri.

- Atdaliet kvadrātveida un apaļo šļūteni vienu no otras.
- Nomazgājiet šļūtenes tekoša ūdens strūklu.


Neizvelciet no šļūtenes savienojošos elementus.



- Uzspiediet uz izciļņu slēdžiem piena vārsta turētāja kreisajā un labajā pusē un izvelciet turētāju uz priekšu.



- Izjauciet turētāju un silikona blīvi.



- Izņemiet nerūsējošā tērauda tapu uz augšu.

Piena vārsta tīrīšana

Piena vārsta vāks nav piemērots mazgāšanai trauku mašīnā.

Mazgāšana trauku mašīnā var sabojāt piena vārsta vāku.

Tīriet piena vārsta vāku tikai **ar rokām**.

Neieslēdziet pilna darbības cikla kafijas automātu, kamēr piena vārsts ir noņemts.

- Notīriet visas piena vārsta daļas ar rokām.

Norāde: Lai visas piena vārsta daļas, izņemot vāku, notīrītu īpaši rūpīgi, laiku pa laikam mazgājiet šīs daļas trauku mašīnā.


Ja izžuvušas piena atliekas atrodas priekšpusē, iemērciet nerūsējošā tērauda tapu siltā ūdenī, kam ir pievienots nedaudz trauku mazgāšanas līdzekļa.

Tīrīšana un kopšana


Piena vārsta ievietošana

Neieslēdziet pilna darbības cikla kafijas automātu, kamēr piena vārsts ir noņemts.

- Ievietojiet nerūsējošā tērauda tapu no augšas.
- Ievietojiet silikona blīvi piena vārsta turētājā.




- Ievietojiet turētāju ar silikona blīvi, līdz atskan klikšķis.




- Savienojiet kvadrātveida šļūteni un garāko piena padeves vadu. Vispirms pievienojiet kvadrātveida šļūteni no augšas pie centrālās izplūdes atveres. Turklāt melnais savienojošais elements ir vērsts uz aizmuguri.

- Pievienojiet kvadrātveida šļūtenes apakšējo galu pie izplūdes mezgla.
- Iebīdīdiet piena padeves vadus piena vārstā no kreisās un labās puses. Iebīdīdiet savienojošos elementus līdz galam silikona blīvē.
- Pārbaudiet, vai piena vads piekļaujas pie korpusa un vāku ir viegli uzlikt.



Norāde: Ja ir nepieciešams, pagrieziet uz aizmuguri piena vadu pie labā savienojošā elementa.



- Uzlieciet piena vārsta pārsegu: šajā nolūkā ielieciet tapu augšējā labajā stūrī un pabīdīdiet pārsegu uz aizmuguri, līdz tas tiek pareizi fiksēts vietā.
- Iebīdīdiet kreiso kafijas pupiņu tvertni un apkopes trauku atpakaļ kafijas automātā.

- Uzlieciet centrālās izplūdes atveres nerūsējošā tērauda pārsegu.
- Aizveriet iekārtas durvis.

Tagad atkal varat ieslēgt pilna darbības cikla kafijas automātu.

Kafijas pupiņu tvertņu tīrīšana

 Nepareizas lietošanas un tīrīšanas izraisīti bojājumi.

Kafijas pupiņu tvertnes iemērkšana šķidrumā var būt cēlonis kļūdainām darbībām. Tās izjaukšana var izraisīt detaļu nolūšanu vai arī mehānisms pēc salikšanas vairs nestrādās nevainojami.


Neizjauciet kafijas pupiņu tvertni.

Nemērciet pupiņu tvertni šķidrumā, piemēram, mazgāšanas līdzekļu šķīdumā.

Kafijas pupiņas satur taukvielas, kas nogulsņējas uz kafijas pupiņu tvertņu sienām un var traucēt pupiņu plūsmu. Tāpēc kafijas pupiņu tvertnes vismaz reizi mēnesī ir jātīra ar mikstu drānu.

Ja ir nepieciešams, kafijas pupiņu tvertnes vāku var tīrīt **ar rokām** siltā ūdenī un ar nelielu daudzumu trauku mazgājamā līdzekļa. Pirms noslēdzat kafijas pupiņu tvertni ar vāku, tas ir rūpīgi jānosusina.

- Atveriet iekārtas durvis.
 - Izvelciet pupiņu tvertnes pa labi un pa kreisi no pilna darbības cikla kafijas automāta.
 - Iztīriet ierīces pupiņu tvertņu atveres.
- Norāde:** Lai likvidētu kafijas atliekas, iztīriet iekšējās atveres ar putekļsūcēju.
- Noņemiet kafijas pupiņu tvertņu vākus un iztukšojiet pupiņu tvertnes.



Nenoņemiet detaļas, kas uzlabo pupiņu plūsmu (atzīmētas ar bultiņu).

- Iztīriet kafijas pupiņu tvertnes, tostarp vākus, **ar rokām**, izmantojot mitru drānu.
- Rūpīgi nosusiniet visas daļas pirms kafijas pupiņu atkārtotas iepildīšanas pupiņu tvertnēs.
- Atkal uzlieciet vākus.
- Iebīdiet kafijas pupiņu tvertnes pilna darbības cikla kafijas automātā.
- Aizveriet iekārtas durvis.

Uzliešanas mezgla un iekārtas iekšpuses tīrīšana ar rokām

Uzliešanas mezgla kustīgās daļas ir ieeļļotas. Tīrīšanas līdzekļi bojā uzliešanas mezglu.

Mazgājiet uzliešanas mezglu tikai ar rokām un siltu ūdeni **bez tīrīšanas līdzekļiem**.

Izņemiet un nomazgājiet uzliešanas mezglu **vienreiz nedēļā**. Vienreiz nedēļā notīriet arī zonu zem uzliešanas mezgla. Atkarībā no tā, vai ir ievietota tīrīšanas kasetne, pēc 100 vai 200 dzērienu pagatavošanas reizēm displejā tiek parādīts paziņojums "Noņemt un izskalot uzliešanas mezglu un iztīrīt iekšpusi".


Tīrīšana un kopšana

Uzliešanas mezgla noņemšana


Iespējams, uzliešanas mezglu vairs nevarēs ievietot, ja esat to izvilkuši un mainījuši roktura stāvokli.

Ja uzliešanas mezgls ir izņemts, **ne-mainiet** tā roktura stāvokli.

- Atveriet iekārtas durvis.
- Izņemiet ūdenstvertni.



- Nospiediet taustiņu zem uzliešanas mezgla roktura ① un vienlaikus pagrieziet rokturi uz priekšu ②.



- Vispirms pavelciet uzliešanas mezglu uz sāniem ① un pēc tam uz priekšu ārā ③. Turklāt sagāziet uzliešanas mezglu uz priekšu ②.


Ja uzliešanas mezglu nevar izvilkt vai tas ir ļoti grūti izdarāms, uzliešanas mezgla piedziņa nav novietota pamata stāvoklī.

Uzliešanas mezgla tīrīšana

Uzliešanas mezgla kustīgās daļas ir ieeļļotas. Tīrīšanas līdzekļi bojā uzliešanas mezglu.

Mazgājiet uzliešanas mezglu tikai ar rokām un siltu ūdeni **bez tīrīšanas līdzekļiem**.


- Tīriet uzliešanas mezglu **ar rokām tekošā siltā ūdenī** bez tīrīšanas līdzekļa.



- Iztīriet kafijas atlikumus no sietiem. Viens siets atrodas piltuvē. Otrs siets atrodas kreisajā pusē blakus piltuvei.
- Nosusiniet piltuvi, lai nākamajā kafijas gatavošanas reizē piltuvē nesalīptu maltā kafija.

Iekšpuses tīrīšana

- Iztīriet maltās kafijas sausos atlikumus, piemēram, ar putekļsūcēju.




- Iztīriet uzliešanas mezgla nišu ar mitru, tīru sūkli. Īpaši rūpīgi notīriet zonas, kas attēlā ir iekrāsotas baltā krāsā, piemēram, ap piedziņas vārpstu.

Uzliešanas mezgla ievietošana

- Ievietojot rīkojieties izņemšanai pretējā secībā: bīdīet uzliešanas mezglu pilna darbības cikla kafijas automātā. Vienlaikus nedaudz sagāziet uzliešanas mezglu uz priekšu.

Ja uzliešanas mezglu nevar ievietot, uzliešanas mezgla piedziņa nav novietota pamata stāvoklī.




- Nospiediet taustiņu ① zem uzliešanas mezgla roktura un vienlaikus pagrieziet rokturi uz aizmuguri ②.

Norāde: Ja nevarat pagriezt uzliešanas mezgla rokturi, no sāniem cieši piespiediet uzliešanas mezglu.

- Iebīdīet ūdenstvertni pilna darbības cikla kafijas automātā.
- Izņemot un ievietojot uzliešanas mezglu, maltā kafija birst uz pilienu savākšanas trauka.
- Izņemiet pilienu savākšanas trauku un notīriet vāciņu.
- Iebīdīet pilienu savākšanas trauku pilna darbības cikla kafijas automātā.
- Aizveriet iekārtas durvis.

Ierīces iekšpuses, durvju iekšpuses un pilienu savākšanas trauka tīrīšana

Ierīces iekšpusi un priekšpusi tīriet parastās tīrīšanas laikā. Piemēram, ja ir izņemta ūdenstvertne, iztīriet arī zonu zem ūdenstvertnes.



Iekārtas durvju iekšpuses apakšā atrodas pilienu savākšanas trauks. Regulāri iztīriet pilienu savākšanas trauku.

- Atveriet iekārtas durvis.
- Iztīriet pilienu savākšanas trauku.
- Izņemiet no iekārtas iekšpuses turpmāk minētās detaļas.

Tīrīšana un kopšana

- Ūdenstvertne
- Pilienu savākšanas trauku
- Apkopes trauku
- Uzliešanas mezgls
- Pupiņu tvertnes

Norāde: Iztīriet sausos maltās kafijas atlikumus ar putekļu sūcēju.

- Iztīriet iekārtas un durvju iekšpusi ar rokām, izmantojot mitru, tīru sūkli vai mikrošķiedras drānu.
- Nosusiniet iekārtas iekšpusi un durvis ar mīkstu drānu.
- Atkal ievietojiet visas detaļas.
- Aizveriet iekārtas durvis.

Iekārtas priekšpuses tīrīšana

Virsmas var nokrāsoties vai mainīties, ja netīrumi iedarbojas ilgāku laiku.

Nekavējoties notīriet netīrumus no iekārtas priekšpuses.

Rīkojieties uzmanīgi, lai aiz displeja nenokļūtu ūdens.

Notīriet iekārtas priekšpusi pēc manuālās atkaļķošanas. Notīriet atkaļķošanas šķīduma šļakatas pēc iespējas drīzāk.

Norāde: Atveriet iekārtas durvis pirms vadības paneļa tīrīšanas. Tā nepieļausiet kļūdainas darbības.

- Iztīriet iekārtas priekšpusi ar mitru, tīru sūkli vai mikrošķiedras drānu.
- Pēc tam nosusiniet virsmas ar mīkstu drānu.

Norāde: Varat tīrīt iekārtas priekšpusi arī ar Miele mikrošķiedras drānu.

Apkopes programmas

Ir pieejamas turpmāk minētās apkopes programmas.

- Iekārtas skalošana
- Piena padeves caurulītes skalošana
- Piena padeves caurulītes tīrīšana*
- Uzliešanas mezgla attaukošana*
- Ierīces atkaļķošana*

* Ja nav ievietota tīrīšanas kasetne un automātiskā tīrīšana ir izslēgta, izpildiet šo apkopes programmu patstāvīgi.

Turklāt pilna darbības cikla kafijas automāta kanāli atkarībā no lietošanas paradumiem un izmantotā ūdens kvalitātes ir regulāri manuāli jāatkaļķo arī tad, ja ir ievietota atkaļķošanas kasetne un ieslēgta automātiskā atkaļķošana.

Izvēlnes Maintenance atvēršana

Tiek parādīta dzērienu izvēlne.

- Pieskarieties skārientaustiņam ↵.

- Atlasiet Maintenance.

Tagad varat palaist vēlamo apkopes programmu.

Ierīces skalošana

Ja ir pagatavots kāds no kafijas dzērieniem, kafijas automāts pirms izslēgšanās veic kanālu skalošanu. Rinse the appliance varat uzsākt arī manuāli.

Piena padeves sistēmas skalošana

Pēc tam, kad ir pagatavots dzēriens ar pienu, kafijas automāts pēc dažām minūtēm automātiski veic piena padeves sistēmas skalošanu. Rinse the milk pipework varat uzsākt arī manuāli.

Clean the milk pipework

Apkopes programmu varat izpildīt ar Miele tīrīšanas kasetni vai piena padeves caurulītes tīrīšanas līdzekli (nūjiņas ar tīrīšanas pulveri). Apkopes programmai ilgst apmēram 20 minūtes.

Ja ir ieslēgta automātiskā tīrīšana un ievietota lietošanai derīga tīrīšanas kasetne, tiek izpildīta Clean the milk pipework ar tīrīšanas kasetni.

Piena padeves sistēmas tīrīšana ar tīrīšanas kasetni

Vienlaikus ar automātisko tīrīšanu varat ieslēgt arī apkopes programmu, lai, piemēram, iztīrītu piena padeves sistēmu pēc intensīvas lietošanas.

Tiek parādīta izvēlne Maintenance.

- Pieskarieties Clean the milk pipework.
- Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Piena padeves sistēmas tīrīšana ar piena padeves sistēmas tīrīšanas līdzekli (stienīšiem)

Ja automātiskā tīrīšana ir izslēgta, piena padeves sistēma ir jātīra ne vēlāk kā pēc 15 dienām. Displejā tiek parādīti paziņojumi, kas atgādina par tīrīšanu.

Lai sasniegtu vislabāko tīrīšanas rezultātu, ir ieteicams izmantot Miele piena padeves sistēmas tīrīšanas līdzekli.

Šis piena padeves sistēmas tīrīšanas pulveris ir radīts īpaši Miele pilna darbības cikla kafijas automātiem un tādēļ nepieļauj iespējamus bojājumus.

Vienai tīrīšanas reizei ir nepieciešami 2 piena padeves sistēmas tīrīšanas līdzekļa stienīši.


Piena padeves tīrīšanas līdzekli var iegādāties Miele interneta veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja.

Displejā tiek parādīts ziņojums Clean the milk pipework.

- Apstipriniet ziņojumu ar OK.
- Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Ja displejā ir redzams ziņojums Fill water container with lukewarm water and cleaning agent up to the // symbol and replace it. Close the door, rīkojieties, kā ir norādīts turpmāk.

- Izņemiet no iepakojuma **2** piena padeves sistēmas tīrīšanas līdzekļa stienīšus un ievietojiet tos ūdenstvertnē.



- Ielejiet ūdenstvertnē remdenu ūdeni līdz atzīmei // un samaisiet šķīdumu.

Ievērojiet sastāvdaļu proporciju. Neiepildiet ūdenstvertnē pārāk maz ūdens. Citādi tīrīšanas rezultāts būs nepilnīgs.

- Atkal ievietojiet ūdenstvertni.
- Aizveriet iekārtas durvis.
- Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Tīrīšana un kopšana

- Ja displejā tiek parādīta attiecīga norāde, rūpīgi izskalojiet ūdenstvertni ar tīru ūdeni. Raugieties, lai ūdenstvertnē nepaliktu **nekādas** tīrīšanas līdzekļa atliekas. Piepildiet ūdenstvertni ar tīru dzeramo ūdeni.

Tīrīšanas process ir pabeigts, kad displejā tiek parādīts Process finished.

Uzliešanas mezgla attaukošana

Lai kafijas dzērieni būtu aromātiski un pilna darbības cikla kafijas automāts darbotos bez traucējumiem, uzliešanas mezgls ir regulāri jāattauko. Uzliešanas mezgls var aizsērēt ātrāk atkarībā no tauku satura izmantotajā pupiņu šķirnē.

Lai attaukotu uzliešanas mezglu, varat izpildīt apkopes programmu ar Miele tīrīšanas kasetni vai tīrīšanas līdzekļa tabletēm. Apkopes programma ilgst apmēram 10 minūtes.

Ja ir ieslēgta automātiskā tīrīšana un ievietota lietošanai derīga tīrīšanas kasetne, tiek izpildīta Degrease the brew unit ar tīrīšanas kasetni.

Ja Miele tīrīšanas kasetne nav ievietota, pēc 200 dzērienu pagatavošanas displejā tiek parādīts Degrease the brew unit.

- Apstipriniet ar OK.

Šis paziņojums var tikt parādīts vairākkārt, līdz tiek attaukots uzliešanas mezgls.

Uzliešanas mezgla attaukošanas sākšana

Tiek parādīta izvēlne Maintenance.

- Pieskarieties Degrease the brew unit.

Tiek uzsākta apkopes programma.

- Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Displejā tiek parādīts Remove the water container and the brew unit. Rinse the brew unit by hand and clean the interior of the machine.


Uzliešanas mezgla noņemšana

Iespējams, uzliešanas mezglu vairs nevarēs ievietot, ja esat to izvilkuši un mainījuši roktura stāvokli.


Ja uzliešanas mezgls ir izņemts, **ne-mainiet** tā roktura stāvokli.

- Atveriet iekārtas durvis.

- Izņemiet ūdenstvertni.



- Nospiediet taustiņu zem uzliešanas mezgla roktura ① un vienlaikus pagrieziet rokturi uz priekšu ②.



- Vispirms pavelciet uzliešanas mezglu uz sāniem ① un pēc tam uz priekšu ārā ②. Turklāt sagāziet uzliešanas mezglu uz priekšu ③.

Ja uzliešanas mezglu nevar izvilkt vai tas ir ļoti grūti izdarāms, uzliešanas mezgla piedziņa nav novietota pamata stāvoklī.


Uzliešanas mezgla un iekārtas iekšpuses tīrīšana

Uzliešanas mezgla kustīgās daļas ir ieeļļotas. Tīrīšanas līdzekļi bojā uzliešanas mezglu.

Mazgājiet uzliešanas mezglu tikai ar rokām un siltu ūdeni **bez tīrīšanas līdzekļiem**.

Lai kafijai vienmēr būtu laba garša un lai nepieļautu baktēriju rašanos, reizi nedēļā mazgājiet uzliešanas mezglu tekošā ūdenī.


- Mazgājiet uzliešanas mezglu **ar rokām tekošā siltā ūdenī** bez tīrīšanas līdzekļa.



- Iztīriet kafijas atlikumus no sietiem. Viens no sietiem atrodas piltuvē, otrs pa kreisi blakus piltuvei.
- Izņemot uzliešanas mezglu, maltā kafija birst uz pilienu savākšanas trauka.
- Izņemiet pilienu savākšanas trauku un notīriet vāciņu.


- Iztīriet pilna darbības cikla kafijas automāta iekšpusi (skatiet arī nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Uzliešanas mezgla izņemšana un tīrīšana ar rokām"). Sausos maltās kafijas atlikumus izsūciet ar putekļu sūcēju.

Tīrīšanas tabletes ievietošana uzliešanas mezglā



- Ievietojiet tīrīšanas tableti uzliešanas mezgla augšpusē (bultiņa).
- Iebīdiet uzliešanas mezglu ar tīrīšanas tableti pilna darbības cikla kafijas automātā.

Ja uzliešanas mezglu nevar ievietot, uzliešanas mezgla piedziņa nav novietota pamata stāvoklī.



- Nospiediet taustiņu ① zem uzliešanas mezgla roktura un vienlaikus pagrieziet rokturi uz aiz muguri ②.

Tīrīšana un kopšana

- Iebīdiet ūdenstvertni un pilienu savākšanas trauku ar biezu tvertni pilna darbības cikla kafijas automātā.
- Aizveriet iekārtas durvis.
- Izpildiet nākamās displejā redzamos norādījumus.

Tīrīšanas process ir pabeigts, ja tiek parādīta dzērienu izvēlne.

Iekārtas atkalķošana

Atkalķošanas šķīduma šļakatas var radīt bojājumus.

Tās var sabojāt neizturīgas virsmas un / vai dabisku materiālu grīdas.

Nekavējoties notīriet šļakatas, kas var rasties atkalķošanas laikā.

Izmantošanas laikā kafijas automātā veidojas kaļķa nogulsnes. Ierīces apkalķošanās ātrums ir atkarīgs no ūdens cietības pakāpes. Kaļķa nogulsnes ir regulāri jālikvidē.

Ierīce sniegs norādījumus atkalķošanas procesa laikā. Displejā tiek parādīti dažādi ziņojumi, piemēram, uzaicinājums iztukšot pilienu savākšanas trauku vai piepildīt ūdenstvertni.

Atkalķošana ir **obligāta** un ilgst apmēram 35 minūtes.

Arī tad, ja veicat automātisko atkalķošanu, atkarībā no lietošanas paradumiem kanāli ir regulāri jāatkalķo ar apkopes programmu *Descale the appliance*.

Ja atkalķošanas kasetne nav ievietota, displejs atgādina, ka ir jāatkalķo kafijas automāts.

Displejā tiek parādīts paziņojums *No. of uses until appliance needs descaling: 50*.

Gatavojot dzērienu, kafijas automātā tiks parādīts atlikušo porciju skaits līdz atkalķošanai.

- Apstipriniet paziņojumu ar *OK*.

Ja atlikušo porciju skaits ir vienāds ar 0, kafijas automāts tiek bloķēts.

Izlēdziet kafijas automātu, ja attiecīgajā brīdī nevēlaties veikt atkalķošanu. Dzērienus varēs pagatavot tikai pēc atkalķošanas.

Atkalķošana pēc uzaicinājuma ekrānā

Ekrānā tiek parādīts paziņojums *Descale the appliance*.

- Apstipriniet paziņojumu ar *OK*.

Process tiek sākts.

- Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ja ekrānā ir redzams ziņojums *Place 2 descaling tablets in the water container and fill it with lukewarm water up to the descaling symbol*  and insert it, rīkojieties, kā norādīts turpmāk.


Lai sasniegtu optimālu atkalķošanas rezultātu, iesakām izmantot Miele atkalķošanas tabletes.

Atkalķošanas tabletes tika izstrādātas īpaši Miele pilna darbības cikla kafijas automātiem.

Citi atkalķošanas līdzekļi var bojāt iekārtu, ja tie satur ne tikai citronskābi, bet arī citas skābes un / vai citas nevēlamas vielas, piemēram, hlorīdus. Arī tad, ja netiek ņemta vērā atkalķošanas šķīduma koncentrācija, nav iespējams nodrošināt vēlamo iedarbību.

Atkalķošanas tabletes var iegādāties Miele interneta veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja.

Atkalķošanas procesam ir nepieciešamas **2** atkalķošanas tabletes.



- Ielejiet ūdenstvertnē remdenu ūdeni līdz atzīmei **Š**.
- Ievietojiet ūdenstvertnē **2** atkaļķošanas tabletes.

Ievērojiet atkaļķošanas līdzekļa sastāvdaļu proporciju. Svarīgi, lai ūdenstvertnē netiktu iepildīts pārāk maz vai pārāk daudz ūdens. Citādi atkaļķošanas process tiks priekšlaikus pārtraukts.

Atkaļķošanas veikšana

- Atkal ievietojiet ūdenstvertni.
 - Izpildiet nākamās ekrānā redzamos norādījumus.
- Ja ekrānā tiek parādīts paziņojums Rinse and refill the water container:
- rūpīgi izskalojiet ūdenstvertni ar tīru ūdeni. Pārļiecinieties, ka ūdenstvertnē **nav** palikušas atkaļķošanas līdzekļa atliekas. Piepildiet ūdenstvertni ar dzeramo ūdeni.


Atkaļķošanas process ir pabeigts, ja tiek parādīta dzērienu izvērle.

Uzliešanas mezgla eļļošana

Ieeļļojiet uzliešanas mezglu reizi gadā un pēc vajadzības, ja ir uzliešanas mezglu ir kļuvusi grūti izņemt un ievietot atpakaļ.

Lietojiet pārtikas produktiem paredzētu silikona smērvielu.

- Atveriet iekārtas durvis.
- Izņemiet uzliešanas mezglu.



- Uzklājiet zirņa lieluma daudzumu silikona smērvielas uz uzliešanas mezgla.
- Atkal ievietojiet uzliešanas mezglu.
- Aizveriet iekārtas durvis.

Automātiskā tīrīšana un atkalķošana

Tīrīšanas un atkalķošanas šķīduma šļakatu radīto bojājumu risks.

Tās var sabojāt neizturīgas virsmas un / vai dabīgu materiālu grīdas.

Pirms izslēgšanas zem centrālās izplūdes atveres var palikt apkopei paredzētu trauku tīrīšanas un atkalķošanas šķīduma savākšanai.

Notīrīt tīrīšanas un atkalķošanas šķīdumu šļakatas.

Veicot darbības ar atkalķošanas kasetni, kurā jau ir iepildīts ūdens, raugieties, lai atkalķošanas šķīdums nenokļūtu uz neizturīgām virsmām.

Pilna darbības cikla kafijas automātam ir automātiskā apkopes programma piena padeves sistēmas un uzliešanas mezgla tīrīšanai, kā arī ierīces atkalķošanai. Šim nolūkam kafijas automātā tiek ievietota Miele tīrīšanas kasetne un Miele atkalķošanas kasetne. Ja abas tīrīšanas programmas ir jāveic vienā dienā, automātiskā tīrīšana vienmēr tiek veikta pirms automātiskās atkalķošanas (kopējais laiks: apmēram 35 minūtes).

Ikdienas tīrīšanas un atkalķošanas sākuma laiku var noteikt ar apkopes taimeru.

Atkarībā no izmantošanas intensitātes kafijas automāts nosaka, vai automātiskā atkalķošana ir nepieciešama un kurā dienā tā ir jāveic.

Automātiskās tīrīšanas laikā tiek iztīrīta piena padeves sistēma un / vai tiek attaukots uzliešanas mezgls. Arī automātiskajai tīrīšanai kafijas automāts aprēķina tīrīšanas līdzekļa šķīduma koncentrāciju un apkopes programmas veidu, ņemot vērā pagatavošanas reižu skaitu.

Ja dzērieni netiek pagatavoti, automātiskā apkopes programma netiek ieslēgta.

Automātiskajā tīrīšanas programmā ūdens tiek samaisīts ar kopšanas līdzekli, veidojot šķīdumu, kas tiek sūknēts pa

kafijas automāta kanāliem. Pēc noteikta iedarbības laika beigām šķīdums tiek pilnībā izskalots no kanāliem un pēc tam dzērienus var gatavot kā parasti.

Automātiskās tīrīšanas un atkalķošanas laikā ar īsiem pārtraukumiem var dzirdēt, piemēram, skalošanas skaņas, lai gan ierīce ir izslēgta.

Kas ir jāievēro pirms automātiskās apkopes programmas un tās laikā?

Kafijas automātam ir jābūt darba gatavībai, un ir jāievēro šādi nosacījumi:

- ir ievietotas derīgas tīrīšanas un atkalķošanas kasetnes;
- automātiskās apkopes programmas laikā kafijas automātu **nedrīkst** atvienot no elektrotīkla;
- ir ievietots pilienu savākšanas trauks, uzliešanas mezgls un centrālās izplūdes atvere;
- ūdenstvertnei ir jābūt piepildītai ar ūdeni vismaz līdz atzīmei  un ievietotai ierīcē;
- ņemiet vērā norādes, kas tiek parādītas pirms ierīces izslēgšanas, piemēram, Empty and refill the drip tray and the waste container;
- darbības sākšanas brīdī ierīces durvis ir aizvērtas;
- pilna darbības cikla kafijas automāts ir izslēgts.

Automātiskā tīrīšana

Ja esat gatavojis dzērienu ar pienu, piena padeves sistēma tiek iztīrīta ne vēlāk kā pēc 4 dienām.

Ja esat gatavojis kafijas dzērienu, uzliešanas mezgls tiek attaukots ne vēlāk kā pēc 15 dienām.

Automātiskā tīrīšana ilgst apmēram 25 minūtes.

Automātiskās tīrīšanas ieslēgšana un izslēgšana

Parasti automātiskā tīrīšana ieslēdzas, uzsākot lietošanu.

Tomēr jebkurā brīdī varat ieslēgt vai izslēgt Automatic cleaning.

Tiek parādīta dzērienu izvēle.

- Pieskarieties skārientaustiņam ↵.
- Izvēlieties Settings un pēc tam izvēlieties Automatic cleaning.
- Izvēlieties nepieciešamo iestatījumu un apstipriniet ar OK.

Ja automātiskā tīrīšana ir ieslēgta un jau tiek gatavoti kafijas dzērieni un/vai piens, kafijas automāts vienu reizi ir jāiztīra manuāli. Tādējādi tiek notīrītas piena paliekas un kafijas tauki un atiestatīts skaitītājs.

Miele tīrīšanas kasetne

Automātiskajai tīrīšanai izmantojiet tikai Miele tīrīšanas kasetni. Tā ir īpaši radīta tieši šim kafijas automātam.

Miele tīrīšanas kasetnes derīguma termiņš pēc pirmās ievietošanas reizes kafijas automātā ir aptuveni viens gads (derīgums no izmantošanas sākuma).

Ja derīguma termiņš ir viens gads, ir jāņem vērā datums, kad tīrīšanas kasetne tika ievietota.

Neiepildiet tīrīšanas kasetnē šķidrumus vai citas vielas.

Miele tīrīšanas kasetne satur tīrīšanas līdzekli, kas efektīvi iztīra piena atlikumus un kafijas taukus.

Atkarībā no kafijas automāta lietošanas vienas tīrīšanas kasetnes pietiek tīrīšanai trim mēnešiem. Ja vēlaties veikt manuālo tīrīšanu vai arī gatavojat ļoti daudz dzērienu, šis laiks atbilstīgi saīsinās.

Kasetnes uzpildījuma līmeni var attēlot kā segmentu joslu, izvēloties Settings | Info | Fill levels. Ja kasetnes līmenis pazeminās, regulāri tiek rādīti paziņojumi, kas atgādina, ka ir jāsagatavo jauna atkalķošanas kasetne.

Pirmais paziņojums tiek parādīts, ja kasetnes uzpildījuma līmenis ir apmēram 25%.

Tīrīšanas kasetni var iegādāties Miele interneta veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja.


Ja tīrīšanas kasetne **nav ievietota**, tā ir **tukša** vai **izlietota**, piena padeves sistēma un uzliešanas mezgls ir jāiztīra manuāli. Šim nolūkam ir nepieciešams atbilstīgs tīrīšanas līdzeklis (skat. nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļas "Piena padeves sistēmas tīrīšana" un "Uzliešanas mezgla attaukošana").

Esot ilgākā prombūtnē vai pārvadājot kafijas automātu, tīrīšanas kasetnes var palikt kafijas automātā.


Tīrīšanas kasetnes maiņa

Jaunu tīrīšanas kasetni var iegādāties Miele interneta veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja.

Automātiskā tīrīšana un atkalķošana



- Atveriet iekārtas durvis.
- Izņemiet apkopes tvertni.




- Pavelciet kasetnes turētāju uz priekšu un izņemiet turētāju un kasetni.
- Noskrūvējiet tīrīšanas kasetni no turētāja.
- Izmetiet izlietoto kasetni sadzīves atkritumos.

Tīrīšanas līdzekļa atliekas var piekalst pie turētāja, veidojot baltas nogulsnes. Šīs tīrīšanas līdzekļa nogulsnes neietekmē automātiskās tīrīšanas darbību. Ja ir nepieciešams, nogulsnes var notīrīt ar mitru drānu vai arī nomazgāt turētāju trauku mašīnā.

- Izņemiet jauno kasetni no iepakojuma.
- Pagriežot noņemiet uzskrūvējamo vāciņu.

Tas vairs nebūs vajadzīgs.



- Pavēršot otrādi, iebīdiet jauno kasetni turētājā.
- Iebīdiet turētāju ar kasetni kafijas automātā, līdz turētājs tiek dzirdami fik-sēts.
- Atkal ievietojiet apkopes tvertni.
- Aizveriet iekārtas durvis.

Automātiskā atkalķošana

Automātiskā atkalķošana ilgst apmēram 12 minūtes.

Lai saglabātu detaļu darbmūžu un nodrošinātu dzērienu gatavošanai vidi ar nemainīgi zemu kaļķu saturu, kafijas automāta padeves caurulītes laiku pa laikam ir jāatkalķo manuāli. Intervālus nosaka jūsu lietošanas paradumi un izmantojamā ūdens cietība. Ja, piemēram, tiek gatavoti daudzi kafijas dzērieni ar pienu, kafijas automāts ir biežāk jāatkalķo, izmantojot atkalķošanas tabletes.

Miele atkalķošanas kasetne

Automātiskajai atkalķošanai izmantojiet tikai Miele atkalķošanas kasetni. Miele atkalķošanas kasetnes derīguma termiņš pēc ievietošanas pilna darbības cikla kafijas automātā un piepildīšanas ar ūdeni ir aptuveni 1 gads (no izmantošanas sākuma). Izšķirīga nozīme attiecībā uz viena gada derīgumu ir datumam, kurā atkalķošanas kasetne ir ievietota un piepildīta ar ūdeni.

Neievietojiet atkalķošanas kasetni, kas jau ir izmantota citā Miele pilna darbības cikla kafijas automātā. Jūsu pilna darbības cikla kafijas automātam nav informācijas par šīs kasetnes uzpildes līmeni. Atkalķošanas iedarbība var būt nepietiekama un tā var radīt pilna darbības cikla kafijas automāta bojājumus.

Neiepildiet atkalķošanas kasetnē šķidrumus vai citas vielas.

Atkalķošanas kasetnē ir atkalķošanas līdzeklis tablešu veidā. Ja kasetne ir ievietota pilna darbības cikla kafijas automātā, tā tiek piepildīta ar ūdeni. Tabletes pakāpeniski izšķīst.

Atkalķošanas kasetne atkarībā no pilna darbības cikla kafijas automāta izmantošanas nodrošina atkalķošanu 7 līdz 12 mēnešus.

Kasetnes uzpildījuma līmeni var redzēt kā segmentu joslu, izvēloties Settings | Info | Fill levels. Ja kasetnes līmenis pazeminās, regulāri tiek rādīti ziņojumi, kas atgādina, ka ir jāsagatavo jauna atkalķošanas kasetne.

Miele atkalķošanas kasetni varat iegādāties Miele tīmekļa veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja.

Ja atkalķošanas kasetne **nav** ievietota, tā ir **tukša** vai tai ir **beidzies derīguma termiņš**, pilna darbības cikla kafijas automāts ir jāatkalķo ar kopšanas programmu *Descalc the appliance*. Šim nolūkam ir nepieciešams atbilstošs atkalķošanas līdzeklis (skatiet nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļu “Iekārtas atkalķošana”).


Ilgākas prombūtnes laikā atkalķošanas kasetne var palikt iekārtā. Ja pilna darbības cikla kafijas automātu transportējat, pirms transportēšanas izņemiet kasetni. Nemiet vērā turpmāk minētos nosacījumus.

- Ar ūdeni piepildīto atkalķošanas kasetni ārpus pilna darbības cikla kafijas automāta var uzglabāt ne ilgāk kā 3 nedēļas.
- Pārvietojiet ar ūdeni piepildīto atkalķošanas kasetni vertikāli un uzmanīgi. Nepieļaujiet satricinājumus. Kratīšana vai apgrīšana otrādi saīsina kasetnes darbmūžu vai rada tai bojājumus.
- Uzglabājiet atkalķošanas kasetni vertikāli tumšā vietā istabas temperatūrā (16–38 °C).


Automātiskā tīrīšana un atkaļķošana

Atkaļķošanas kasetnes maiņa


Atkaļķošanas kasetnes izņemšana



- Atveriet iekārtas durvis.
- Izņemiet apkopes tvertni.



- Pavelciet kasetnes turētāju uz priekšu.
- Izņemiet kasetni.



Norāde: Atkaļķošanas kasetni varat aizvērt ar uznavu, kas atrodas kasetnes cilindrā. Uznavu var viegli noņemt iezīmētajā laužuma vietā.

- Izmetiet kasetni sadzīves atkritumos.

Atkaļķošanas kasetnes ievietošana


- Ievietojiet kasetni un pabīdiet to uz augšu līdz atdurei.
- Pabīdiet kasetnes turētāju atpakaļ un ievietojiet apkopei paredzēto trauku.
- Aizveriet iekārtas durvis.
- Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Kad nākamo reizi izslēgsiet kafijas automātu, skalošanas laikā jaunā atkaļķošanas kasetne tiks piepildīta ar ūdeni. Būs dzirdams, kā ar neilgiem pārtraukumiem kasetnē ieplūst ūdens.

Vienmēr nogaidiet, līdz kafijas automāts izslēdzas. Nekādā gadījumā neizslēdziet to pats.

Ja atkalķošanas kasetne netiek izmantota

Ja nevēlaties ievietot atkalķošanas kasetni, noslēdziet sistēmu ar adapteru.



- Ievietojiet adapteru kasetnes vietā.

Maintenance timer

Varat izvēlēties automātiskās apkopes programmas ieslēgšanās laiku apkopes taimerā.

Nemiet vērā, ka automātiskajām apkopes programmām maksimāli ir nepieciešamas apmēram 35 minūtes.

Varat iestatīt dažādus sākuma laikus nedēļas nogalei un laikposmam no pirmdienas līdz piektdienai.

Maintenance timer iestatīšana

Tiek parādīta dzērienu izvēle.

- Pieskarieties skārientaustiņam ↵.
- Atlasiet Maintenance.
- Atlasiet Maintenance timer.
- Pēc vēlēšanās mainiet iestatījumus.
- Apstipriniet ar OK.

Sākuma laiks tiek saglabāts. Automātiskā apkopes programma ieslēdzas vēlamajā laikā.

Automātiskās tīrīšanas un atkalķošanas pārtraukšana

Automātisko tīrīšanas programmu var pārtraukt tās darbības laikā.

Ja automātiskā tīrīšana netiek veikta **piecas reizes** pēc kārtas, dzērienu gatavošana tiek bloķēta. Dzērienus atkal var pagatavot tikai pēc uzliešanas mezgla attaukošanas un / vai piena padeves sistēmas iztīrīšanas.

- Pieskarieties taustiņam Ieslēgt / Izslēgt ①.

Displejā tiek parādīts atlikušais laiks stundās.

- Pieskarieties Cancel.

No kanāliem tiek izskalots tīrīšanas vai atkalķošanas šķīdums. Izskalošana var ilgt līdz 5 minūtēm. Tagad varat gatavot dzērienus.

Problēmu novēršana

Lielāko daļu traucējumu un kļūdu varat novērst patstāvīgi. Daudzos gadījumos varat ietaupīt laiku un izmaksas, jo nebūs jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu.

Vietnē www.miele.lv/support/customer-assistance var iegūt papildinformāciju, kā patstāvīgi novērst traucējumus.




Paziņojumi displejā

Kļūmes paziņojumi ir jāapstiprina ar taustiņu *OK*. Kaut arī traucējums ir novērsts, paziņojums var tikt atkārtoti parādīts displejā.

Lai novērstu traucējumus, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ja pēc tam joprojām ir redzams kļūmes paziņojums, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienesta speciālistiem.

Problēma	Cēlonis un novēršana
F1, F2, F80, F82 F353, F354	Pastāv iekšējs traucējums. ■ Izslēdziet kafijas automātu. Pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas uzgaidiet aptuveni 1 stundu.
F74, F77 F225, F226 F235, F353, F354	Pastāv iekšējs traucējums. ■ Izslēdziet kafijas automātu. Pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas uzgaidiet aptuveni 2 minūtes.

Problēma	Cēlonis un novēršana
F73 vai Check the brew unit	Uzliešanas mezglu nevar ievietot pamata pozīcijā vai arī uzliešanas mezgls ir netīrs. Malto kafiju nav iespējams nospiegt. ■ Pārbaudiet, vai varat izņemt uzliešanas mezglu. ■ Ja varat izņemt uzliešanas mezglu, izmazgājiet to tekošā ūdenī.  ■ Iebīdiet uzliešanas mezgla kafijas izvadu pamata pozīcijā (skatīt attēlu). ■ Ievietojiet ūdens tvertni un aizveriet ierīces durtiņas. Neievietojiet uzliešanas mezglu. Ieslēdziet kafijas automātu. Tiek iedarbināts uzliešanas mezgla mehānisms un tas pārvietojas pamata pozīcijā. ■ Kad tiek parādīts paziņojums Insert the brew unit, ievietojiet uzliešanas mezglu atpakaļ kafijas automātā. ■ Ja nevarat izņemt uzliešanas mezglu, izslēdziet kafijas automātu. Pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas nogaidiet aptuveni divas minūtes.
Priekšlaikus tiek pārtraukta manuālās apkopes programma un displejā tiek parādīts Push the water container in until it engages.	Ūdens tvertne nebija pareizi piepildīta un ievietota. ■ Pārbaudiet, vai izvēlējāties pareizo atzīmi. Simboli uz ūdens tvertnes atzīmē nepieciešamo ūdens daudzumu apkopes programmām Descale the appliance: ☞ un Clean the milk pipework: ☞. ■ Piepildiet ūdens tvertni līdz atzīmei un sāciet procesu vēlreiz.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
F233	Nav ievietots tasītes malas noteikšanas sensors vai tas ir ievietots nepareizi. Kad centrālā izplūdes atvere pārvietojas augšup un tasītes malas noteikšanas sensors saskaras ar, piemēram, tasīti, tasītes malas noteikšanas sensors zaudē sākotnējo pozīciju. ■ Apstipriniet paziņojumu ar taustiņu OK. ■ Ievietojiet atpakaļ tasītes malas noteikšanas sensoru. Līdz nākamajai pilna darbības cikla kafijas automāta ieslēgšanai tasītes malas noteikšana nebūs aktīva un centrālā izplūdes atvere paliks maksimāli augstākajā stāvoklī. Līdz ar jaunu ieslēgšanu tasītes malas noteikšana tiks atkal aktivizēta.
F 355, F 357–F 362	Jāatkārto sākotnējās darbības ar kafijas pupiņu sistēmu, jo, iespējams, kafijas pupiņas ir iesprūdušas. ■ Atveriet ierīces durtiņas un izņemiet abas pupiņu tvertnes no kafijas automāta. ■ Aizveriet ierīces durtiņas. Tiek instalēta pupiņu sistēma. ■ Izpildiet displejā redzamos norādījumus.
F 307 vai Remove the milk valve and clean it	Radies traucējums piena vārsta darbībā. ■ Noņemiet un iztīriet piena vārstu (skatiet nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļu “Piena vārsta noņemšana un tīrīšana”).

Neparedzēta kafijas automāta darbība

Problēma	Cēlonis un novēršana
Ieslēdzot kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas ① taustiņu, displejs paliek aptumšots.	Pieskāriens ieslēgšanas / izslēgšanas ① taustiņam nebija pietiekami spēcīgs. ■ Pieskarieties ieslēgšanas / izslēgšanas ① taustiņam vismaz 3 sekundes.
	Kontaktdakša nav pareizi ievietota kontaktligzdā. ■ Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
	Ir iedarbojušies mājas elektroinstalācijas drošinātāji, jo ir bojāts kafijas automāts, spriegums mājas elektrotīklā vai cita iekārta. ■ Atvienojiet kafijas automāta kontaktdakšu no kontaktligzdas. ■ Vērsieties pie elektrotehnikas speciālista vai klientu apkalpošanas dienestā.
Ieslēdzot kafijas automātu, neieslēdzas tā apgaismojums.	Apgaismojums ir ticis izslēgts. ■ Ieslēdziet apgaismojumu (skatīt nodaļas "Iestatījumi" sadaļu "Apgaismojums").
	Apgaismojums ir bojāts. ■ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
Diennakts laiks tiek rādīts, bet skārientaustiņš ☼ un tuvošanās sensors nereaģē.	Tas nav traucējums. Funkcija QuickTouch ir izslēgta. Izvēlieties iestatījumu Display QuickTouch On, lai skārientaustiņš ☼ un tuvošanās sensors reaģētu arī tad, kad kafijas automāts ir izslēgts.
Pilna darbības cikla kafijas automāts nereaģē uz displeja vadību.	Radies traucējums. ■ Pieskarieties ieslēgšanas / izslēgšanas ① taustiņam, līdz displejs izslēdzas un iekārta atkal ieslēdzas.
Kafijas automāts pēkšņi izslēdzas.	Pagājis rūpnīcā iestatītais (20 minūtes) vai jūsu programmētais laiks līdz izslēgšanās brīdim. ■ Ja nepieciešams, iestatiet izslēgšanas laiku no jauna (skatīt nodaļas "Iestatījumi" sadaļu "Taimers").
	Kontaktdakša nav pareizi ievietota kontaktligzdā. ■ Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
Skārientaustiņi nereaģē. Kafijas automātu vairs nav iespējams vadīt.	Pastāv iekšējs traucējums. ■ Pārtrauciet strāvas padevi, atvienojot kafijas automāta kontaktdakšu no kontaktligzdas vai izslēdzot elektroinstalācijas drošinātāju.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
Lai gan dzērieni netiek gatavoti vai kafijas automāts ir izslēgts, var dzirdēt, kā darbojas ventilators.	Tas nav traucējums. Iekārtas ventilators turpina darboties pēc dzērienu pagatavošanas vai arī pēc izslēgšanas, līdz iekārtas iekšpuse ir pietiekami izžāvēta.
Pilna darbības cikla kafijas automāta uzliešanas mezglu nevar izņemt.	Uzliešanas mezgla piedziņa neatrodas pamata stāvoklī. ■ Ja nepieciešams, pagrieziet uzliešanas mezgla rokturi atpakaļ sākuma stāvoklī. ■ Aizveriet iekārtas durvis. ■ Izslēdziet pilna darbības cikla kafijas automātu. ■ Uzgaidiet aptuveni 1 minūti, pirms atkal ieslēdzat pilna darbības cikla kafijas automātu. Tiek iedarbināts uzliešanas mezgla mehānisms, un tas pārvietojas pamata stāvoklī. ■ Ja nepieciešams, atkārtojiet šīs darbības vēlreiz.
Pilna darbības cikla kafijas automāta uzliešanas mezglu nav iespējams ievietot.	Uzliešanas mezgla piedziņa neatrodas pamata stāvoklī. ■ Aizveriet iekārtas durvis. ■ Ieslēdziet pilna darbības cikla kafijas automātu. Tiek iedarbināts uzliešanas mezgla mehānisms, un tas pārvietojas pamata stāvoklī. ■ Ja nepieciešams, atkārtojiet šo darbību vēlreiz.
Kaut arī zem centrālās izplūdes atveres atrodas trauks, dzērienu gatavošana tiek pārtraukta priekšlaicīgi.	Tā nav kļūme. Ja traukam ir tik ļoti plata atvere, piemēram, ļoti lielai tasei, ka tasītes malas noteikšanas sensors neskar trauka malu, dzēriena gatavošana tiek pārtraukta. Izmantojiet citu trauku vai novietojiet to pašu trauku tā, lai sensors varētu sajust trauka malu.

Problēma	Cēlonis un novēršana
Kafijas automāts neieslēdzas, lai gan ir aktivēts taimera iestatījums On at.	Ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana. ■ Izslēdziet ieslēgšanas bloķēšanu. Nav izvēlēta pareizā nedēļas diena. ■ Pārbaudiet taimera iestatījumus un, ja nepieciešams, veiciet izmaiņas. Kafijas automāts trīs reizes pēc kārtas pēc automātiskās ieslēgšanas nav izmantots (atvaļinājuma režīms). ■ Ieslēdziet ierīci un pagatavojiet dzērienu. Kafijas automāts automātiskās atkalīķošanas laikā neieslēdzas ar taimera opciju On at. Tā nav kļūme. Izvēlieties citu taimera iestatījumu.
Jūs gatavojat karsto ūdeni vai tēju un ūdens vietā izplūst tvaiks.	Iespējams, ir nepareizi iestatīts augstums virs jūras līmeņa. ■ Mainiet augstuma virs jūras līmeņa iestatījumus (Settings Altitude). ■ Ja nepieciešams, varat mainīt arī dzērienu temperatūru iestatījumus (Drink parameters).
Displeja rādījums nav salasāms vai ir slikti salasāms.	Ir iestatīta pārāk zema displeja spilgtuma pakāpe. ■ Mainiet šo iestatījumu (skat. nodaļu "Iestatījumi").
Displejs ir gaišs, bet kafijas automāts nesilst un dzērieni netiek gatavoti.	Ir aktivēts demonstrācijas režīms kafijas automāta demonstrēšanai pie tirgotāja vai izstāžu telpās. ■ Atceliet demonstrācijas režīmu (skatiet "Iestatījumi").

Problēmu novēršana

Automātiskās tīrīšanas un / vai atkalķošanas traucējumi

Problēma	Cēlonis un novēršana
Pēc ieslēgšanas tiek parādīts paziņojums, ka nebija iespējams veikt automātisko tīrīšanu un / vai atkalķošanu.	Kafijas automāts nebija darba gatavībā: jābūt ievietotām visām izņemamajām daļām, piemēram, ūdenstvertnei, pilienu savākšanas traukam, uzliešanas mezglam un centrālajai izplūdes atverei. Ūdenstvertne nebija piepildīta ar dzeramo ūdeni vismaz līdz atkalķošanas atzīmei ☞. Ierīces durtiņas nebija aizvērtas. ■ Apstipriniet paziņojumu ar <i>OK</i> . ■ Raugieties, lai kafijas automāts pirms nākamās automātiskās tīrīšanas un / vai atkalķošanas būtu darba gatavībā.
	Sākuma brīdī kafijas automāts nebija izslēgts. Automātiskā apkopes programma tiek palaista tikai tad, ja kafijas automāts ir izslēgts. ■ Apstipriniet paziņojumu ar <i>OK</i> . ■ Ja nepieciešams, mainiet sākuma laiku.
Tiek parādīts paziņojums Descalc the appliance, lai gan ir ievietota lietošanai derīga atkalķošanas kasetne. Dzērienus pagatavot nav iespējams.	Atkarībā no izmantojamā ūdens cietības pakāpes un jūsu lietošanas paradumiem, iespējams, kafijas automāts ir jāatkalķo ar kopšanas programmu. Šim nolūkam ir nepieciešams piemērots atkalķošanas līdzeklis, piemēram, Miele atkalķošanas tabletes. ■ Atkalķojiet kafijas automātu ar kopšanas programmu (skat. nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļu “Ierīces atkalķošana”).


Problēma	Cēlonis un novēršana
Pēc ieslēgšanas tiek pārādīts kāds no šādiem ziņojumiem: Automatic cleaning could not be carried out. Start Automatic cleaning (duration min.) now? Otherwise Automatic cleaning will be permanently switched off vai: Automatic maintenance could not be carried out. Carry out the Automatic cleaning part of the Automatic maintenance programme (duration min.) now? Otherwise the Automatic cleaning part of the Automatic maintenance programme will be permanently switched off Dzērienus nevar pagatavot.	Piecas reizes nevarēja izpildīt automātisko tīrīšanu. Vēlaties, lai kafijas automāts turpmāk automātiski tīrītu piena padeves sistēmu un attaukotu uzliešanas mezglu: ■ raugieties, lai kafijas automāts būtu darba gatavībā automātiskās apkopes veikšanai (skatiet nodaļu "Automātiskā tīrīšana un atkalīķošana"). ■ Lai sāktu automātisko tīrīšanu, pieskarieties OK. Ja izvēlaties No un tādējādi izslēdzat automātisko tīrīšanu, piena padeves sistēma ir jātīra un uzliešanas mezgls jāattauko manuāli (skatiet nodaļu "Tīrīšana un kopšana"). Šim nolūkam ir nepieciešams piena padeves sistēmas tīrīšanas līdzeklis un tabletes uzliešanas mezgla attaukošanai.

Neapmierinošs rezultāts

Problēma	Cēlonis un novēršana
Kafijas dzēriens nav pietiekami karsts.	Tasīte nav iepriekš uzsildīta. Jo mazāka un ar biezākām sienām ir tasīte, jo svarīgāka ir tās iepriekšēja uzsildīšana. ■ Uzsildiet tasīti, piemēram, ar karstu ūdeni.
	Iestatīta pārāk zema uzliešanas temperatūra. ■ Iestatiet augstāku uzliešanas temperatūru.
	Aizsērējuši uzliešanas mezgla sieti. ■ Izņemiet uzliešanas mezglu un notīriet to ar rokām. ■ Attaukojiet uzliešanas mezglu.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
Maļot kafijas pupiņas, dzirdams skaļš trokšnis nekā parasti.	Kafijas pupiņu malšanas laikā pupiņu tvertne tika iztukšota. ■ Uzpildiet kafijas pupiņu tvertni ar svaigām kafijas pupiņām. Starp kafijas pupiņām var atrasties svešķermeņi, piemēram, plastmasas gabali vai akmeņi. ■ Nekavējoties izslēdziet kafijas automātu. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
Kafijas dzēriens ieplūst tasītē pārāk ātri.	Ir iestatīta pārāk rupja maluma pakāpe. ■ Iestatiet smalkāku maluma pakāpi (skat. “Kafijas garša pēc Jūsu vēlmēm — Maluma pakāpe”).
Kafijas dzēriens tasītē tek pārāk lēni.	Aizsērējis uzliešanas mezgls. ■ Attaukojiet uzliešanas mezglu (skatiet nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļu “Uzliešanas mezgla attaukošana un iekārtas iekšpuses tīrīšana”).
Kafijas vai Espresso virspusē neveidojas putu kārtiņa.	Kafijas pupiņas vairs nav svaigas. Ja grauzdētas kafijas pupiņa pārāk ilgi tiek glabātas vaļējā veidā, no tām pakāpeniski izgaro oglekļa dioksīds. Tāpēc gatavošanas laikā vairs neveidojas putu kārtiņa. Protams, kafijas pupiņas var lietot arī turpmāk.
Kafija garšo pliekani. Kafijas biežumi (kafijas porcijas biežumi) biežumu tvertnē ir mīksti un drupani.	Tā kā malšanas mehānismā nonāk pārāk mazs daudzums kafijas pupiņu, tiek uzliets pārāk maz maltās kafijas. Varbūt tiek izmantotas tumši grauzdētas pupiņas? Ļoti tumši grauzdētas pupiņas bieži ir eļļainas. Šīs taukvielas var nogulsnēties uz kafijas pupiņu tvertņu sienām un traucēt pupiņu plūsmu. Vai izmantojat kafijas šķirni ar ļoti lielām pupiņām vai ļoti atšķirīga lieluma pupiņām? Pupiņas, iespējams, ir sagriezušās, iesprūdušas un veido tā dēvētos “pupiņu tiltus”. ■ Ja izmantojat ļoti tumšas, eļļainas grauzdētas kafijas pupiņas, biežāk tīriet pupiņu tvertnes. ■ Ja izmantojat kafijas šķirnes ar ļoti lielām pupiņām vai ļoti atšķirīga lieluma pupiņām, pavelciet pupiņu tvertnes nedaudz uz āru un sakratiet pupiņu tvertnes. ■ Ja nepieciešams, izmēģiniet citas kafijas šķirnes.

Problēma	Cēlonis un novēršana
Kafija no abām izplūdes atverēm neplūst vienmērīgi. Gatavojot pienu, tas dažkārt izšļakstās.	Kafijas nogulsņējumi centrālajā izplūdes atverē traucē dzērienu izsniegšanu. ■ Izjauciet centrālo izplūdes atveri un tās daļas, izņemot nerūsošā tērauda pārsegu, nomazgājiet trauku mašīnā. Šāda mazgāšana jāveic reizi nedēļā.
Piena putu konsistence nav apmierinoša.	Piena temperatūra ir pārāk augsta. Tikai no auksta piena ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$) var pagatavot labas piena putas. ■ Pārbaudiet piena temperatūru piena tvertnē. Piena padeves caurulīte ir aizsērējusi un / vai piena vārsts ir netīrs. ■ Noņemiet un iztīriet piena vārstu.
Kafijas dzēriens no centrālās izplūdes atveres tek ļoti lēni, pil.	Uzliešanas mezgls ir aizsērējis, jo kafijas automāts ir lietots ļoti intensīvi. Un / vai uzliešanas mezgls nav ticis regulāri izņemts un iztīrīts ar rokām. ■ Kad ir ievietota tīrīšanas kasetne, vispirms izslēdziet Automatic cleaning (Settings Automatic cleaning). ■ Izpildiet apkopes programmu Degrease the brew unit ar vienu tīrīšanas līdzekļa tableti (skat. nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Uzliešanas mezgla attaukošana un iekšpuses tīrīšana").  ■ Īpaši rūpīgi iztīriet uzliešanas mezgla sietus. ■ Ja nepieciešams, pirms dzērienu pagatavošanas uzsākšanas ieslēdziet Automatic cleaning. Citādi apkopes programma Clean the milk pipework un Degrease the brew unit būs jāizpilda vēlreiz.

Klientu apkalpošanas dienests un garantija

Vietnē www.miele.lv/service var iegūt informāciju par patstāvīgu traucējumu novēršanu un Miele rezerves daļām.

Klientu apkalpošanas dienests


Ja ir radušies traucējumi, kurus nevarat novērst pašu spēkiem, sazinieties ar:

- savu specializēto Miele tirgotāju vai
- Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Klientu apkalpošanas dienesta tālruna numurs ir norādīts uzņēmuma mājaslapā www.miele.lv.

Sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu, norādiet sava kafijas automāta **modeļa** un **sērijas numuru**.

Šī informācija ir pieejama uz identifikācijas datu plāksnītes:



Garantija

Garantijas termiņš ir 2 gadi.

Papildinformāciju skatiet pievienotajos garantijas noteikumos.

Šos izstrādājumus un citus piederumus varat iegādāties Miele interneta veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja.

- **Universāla mikrošķiedras drāna**
pirkstu nospiedumu un nelielu netīrumu notīrīšanai no virsmām
- **Piena padeves sistēmas tīrītājs**
piena padeves sistēmas tīrīšanai
- **Tīrīšanas tabletes**
uzliešanas mezgla attaukošanai
- **AutoCleaner**
automātiskai piena padeves sistēmas un uzliešanas mezgla tīrīšanai
- **Atkalķošanas kasetne**
automātiskajai atkalķošanai
- **Atkalķošanas tabletes**
manuālai atkalķošanai
- **CJ Jug 1,0 l**
izolēta kanna kafijai vai tējai (kannas funkcijai)
- **Miele Black Edition One for all**
veselas kafijas pupiņas – lieliski piemērotas Espresso, Café Crema un kafijas dzērienu ar pienu gatavošanai
- **Miele Black Edition Espresso**
veselas kafijas pupiņas – lieliski piemērotas Espresso gatavošanai
- **Miele Black Edition Café Crema**
veselas kafijas pupiņas – lieliski piemērotas kafijas gatavošanai

Elektrotīkla pieslēgums

Pirms kafijas automāta pieslēgšanas noteikti salīdziniet uz identifikācijas datu plāksnītes norādītos pieslēguma datus (spriegumu un frekvenci) ar elektrotīkla parametriem.

Lai pasargātu kafijas automātu no bojājumiem, šiem parametriem ir noteikti jāsakrīt. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar elektriķi.

Nepieciešamos pieslēguma datus skatiet uz identifikācijas datu plāksnītes, kas atrodas iekārtas iekšpusē.

Ir nepieciešami vismaz 10 A drošinātāji.

Kontaktlīgzdai ir jābūt pēc iespējas vieglāk pieejamai. Ja pēc iebūvēšanas kontaktlīgzda vairs nav aizsniedzama, elektroinstalācijā ir jāiekļauj ierīce, ar kuru visiem poliem var atvienot strāvas padevi. Kā atvienošanas ierīci var izmantot slēdžus ar vismaz 3 mm atstatumu starp kontaktiem. Tie var būt pārtraucējslēdži, drošinātāji un kontaktori (EN 60335).

Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.

Ēkas instalācijā un šajā Miele ierīcē paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR-E 2510-2 laidienā.



Nedarbiniet kafijas automātu, izmantojot tā dēvētās **energoekonomiskās kontaktakšas**. Tās mazina elektroenerģijas padevi iekārtai un tā pārmērīgi sasilst.

Iebūvēšanas izmēri

Iebūvēšana augstā skapī

Ievērojiet minimālo iebūvēšanas augstumu 850 mm.

Visi izmēri ir norādīti milimetros.





Ierīci var kombinēt ar citām Miele iebūvējamajām iekārtām. Turklāt pilna darbības cikla kafijas automātam apakšdaļā ir jābūt norobežotam ar noslēgtu plāksni. Kombinējot ar iebūvētu Gourmet siltuma atvilktni / iebūvējamu vakuumēšanas atvilktni, noslēgtā plāksne nav nepieciešama.

Uzstādīšana

Uzstādīšana un pieslēgumi

Visi izmēri ir norādīti milimetros.



- ① Barošanas kabelis
- ② Šajā zonā nedrīkst būt elektrotīkla pieslēgums.

Kafijas automāta iebūvēšana

⚠ Nepareiza ekspluatācija var izraisīt savainojumus.

Cilvēki var savainoties, ja iekārta nav iebūvēta un līdz ar to ir nedroša.


Darbiniet kafijas automātu tikai iebūvētā veidā.

⚠ Nepareiza ekspluatācija var izraisīt bojājumus.

Ja netiek ievērots apkārtējās vides temperatūru diapazons, ir iespējams, ka pilna darbības cikla kafijas automāts nedarbosies droši.

Darbiniet kafijas automātu tikai +16 līdz +38 °C apkārtējās vides temperatūrā.

Ievērojiet minimālo iebūvēšanas augstumu 850 mm.



Norāde: Ja starp sienu un kafijas automātu ir vismaz 299 mm attālums, iekārtas durvis var atvērt plašāk un apkalpošana ir vienkāršāka. Piemēram, būs vieglāk izņemt kreisās puses pupiņu tvertni.

Iebūvēšanas darbiem ir nepieciešams TX 20 izmēra skrūvgriezis.


Norāde: Kafijas automāta novietošanai ir ieteicams izmantot pagaidu novietošanas virsmu iebūvēšanas nišas augstumā. Tas atvieglos iekārtas pieslēgšanu elektropadeves sistēmai.

Pievienošana elektrotīklam

Nemiet vērā nodaļā “Elektropieslēgums” sniegtos norādījumus.

- Pieslēdziet pilna darbības cikla kafijas automātu elektrotīklam.

Transportēšanas fiksatora noņemšana



Skrūves atverē atrodas sarkans silikona izcilnis, kas transportēšanas laikā fiksē iekārtas durvis un tādējādi nepieļauj iekārtas bojājumus transportēšanas laikā.

Noņemiet silikona izcilni **pirms** kafijas automāta saskrūvēšanas ar iebūvēšanas nišu.

- Izņemiet sarkano silikona izcilni no skrūves atveres, stingri pavelkot to.

Silikona izcilnis vairs nebūs vajadzīgs. Izmetiet silikona izcilni sadzīves atkritumos.

Uzstādīšana

Kafijas automāta ievietošana un līmeņošana

Bīdot iekārtu nišā, pievērsiet uzmanību, lai barošanas kabelis netiktu iespiests vai bojāts.

- Iebīdīdiet kafijas automātu iebūvēšanas nišā līdz galam.


Kafijas automāta līmeņošanai nekādā gadījumā neregulējiet durvju eņģes. Pretējā gadījumā piena tvertne vairs netiks pareizi fiksēta un piena gatavošana nedarbosies pareizi.

- Pārbaudiet, vai kafijas automāts iebūvēšanas nišā ir novietots pareizajā augstumā pa vidu un taisni. Ja nepieciešams, nolīmeņojiet iekārtu.

Tagad varat saskrūvēt kafijas automātu ar iebūvēšanas skapīti.

Kafijas automāta saskrūvēšana ar iebūvēšanas skapīti

- Atveriet iekārtas durvis.



Piegādes komplektā ir divas skrūves TX20 (25 mm).

- Nostipriniet kafijas automātu pie iebūvēšanas skapīša sānu sienām ar skrūvēm.

- Stingri pievelciet abas skrūves.


Norāde: Varat noņemt durvju atvēruma ierobežotāju un paplašināt durvju atvēruma leņķi līdz apmēram 170°, lai varētu vieglāk ieskrūvēt kreisās puses skrūvi (skatiet nodaļu “Durvju atvēruma ierobežotājs”). Pārliecinieties, ka ir pietiekami daudz vietas un iekārtas durvis neatšitas pret blakus esošo sienu.

- Pārbaudiet kafijas automāta darbību.

Durvju atvēršanas ierobežojums


Pilna darbības cikla kafijas automāta durvju eņģes ir aprīkotas ar durvju atvēršanas ierobežotājiem, kas ierobežo iekārtas durvju atvēršanas leņķi līdz apmēram 120°. Tas nepieļauj, ka, atverot iekārtas durvis, tās atsitas pret blakus esošo sienu un tiek bojātas.

Varat noņemt durvju atvēršanas ierobežotājus, lai paplašinātu atvēršanās leņķi līdz apmēram 170°. Tādējādi, piemēram, būs vieglāk izņemt pupiņu tvertnes.



Durvju atvēršanas ierobežotāju noņemšana

Pārliecinieties, ka paplašinātajam durvju atvēršanās leņķim ir pietiekami daudz vietas un iekārtas durvis neatstās pret blakus esošo sienu.



- Noņemiet no eņģēm durvju atvēršanās ierobežotājus, piemēram, izceļot tos ar skrūvgriezi.

Tādējādi durvju atvēršanās leņķis tiek paplašināts līdz aptuveni 170°.

Tehniskie parametri

Jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā	$\leq 0,3$ vats
Tīklam pieslēgtas iekārtas jaudas patēriņš gatavības režīmā	$\leq 2,0$ vati
Frekvenču diapazons	2,4000–2,4835 GHz
Maksimālā raidīšanas jauda	≤ 100 mW

Ar šo Miele apliecina, ka šis pilna darbības cikla kafijas automāts atbilst Direktīvai Nr. 2014/53/ES.

ES Atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādās tīmekļvietnēs:

- Produkti, Lejupielāde tīmekļ vietnē www.miele.lv;
- Serviss, Informācijas pieprasījums, Lietošanas instrukcijas tīmekļvietnē <https://miele.lv/instrukcijas>, norādot produkta nosaukumu vai ražojuma numuru.

Autortiesības un licences

Sakaru moduļa apkalpošanai un vadībai Miele izmanto savu vai ārējo izstrādātāju programmatūru, uz kuru neattiecas tā saucamie atvērtā pirmkoda licences nosacījumi. Šo programmatūru / programmatūras komponentus aizsargā autortiesības. Ir jāņem vērā Miele un trešo personu autortiesību pilnvaras.

Turklāt iekārtā integrētajā sakaru modulī tiek izmantoti programmatūras komponenti, kas saskaņā ar atvērtā pirmkoda licences nosacījumiem ir nododami tālāk. Izmantoto atvērtā pirmkoda komponentu sarakstu kopā ar atbilstošajām autortiesību atzīmēm, visu attiecīgo licenču nosacījumu kopijām, kā arī, ja nepieciešams, citu informāciju varat iegūt uz vietas katrai IP adresei tīmekļa pārlūkprogrammā ([http\[s\]://<ip adrese>/Licences](http[s]://<ip adrese>/Licences)). Tur norādītie atvērtā pirmkoda licenču nosacījumu atbildības un apliecinājumu noteikumi ir piemērojami tikai attiecībā uz konkrēto tiesību turētāju.

Iekārtas apkalpošanai un vadībai Miele izmanto savu vai ārējo izstrādātāju programmatūru, uz kuru neattiecas tā saucamie atvērtā pirmkoda licences nosacījumi. Šī programmatūra / programmatūras komponenti ir aizsargāta(-i) ar autortiesībām. Ir jāievēro Miele vai trešo personu autortiesību pilnvaras.

Bez tam šajā iekārtā tiek izmantoti programmatūras komponenti, kuri saskaņā ar atvērtā pirmkoda licences nosacījumiem ir nododami tālāk. Jūs varat iegūt izmantoto atvērtā pirmkoda komponentu sarakstu kopā ar atbilstošajām autortiesību atzīmēm, visu attiecīgo licenču nosacījumu kopijām, kā arī nepieciešamības gadījumā citu informāciju, iekārtā izvēloties Settings | Legal information | Open Source licences. Tur norādītie atvērtā pirmkoda licenču nosacījumu atbildības un apliecinājumu noteikumi piemērojami tikai attiecībā uz konkrēto tiesību turētāju.

It īpaši iekārtā tiek izmantoti programmatūras komponenti, kurus tiesību turētāji licencē atbilstoši GNU General Public Licence, versijai 2, vai GNU Lesser General Public Licence, versijai 2.1. Miele piedāvā Jums vai trešajām personām vismaz 3 gadu periodā pēc iekārtas iegādes vai piegādes nodot datu nesēju (CD-ROM, DVD vai USB zibatmiņu) ar iekārtā izmantoto atvērtā pirmkoda komponentu, kuri tiek licencēti atbilstoši GNU General Public Licence, versijas 2, vai GNU Lesser General Public Licence, versijas 2.1. nosacījumiem, izejas koda mašīnlasāmu kopiju. Lai saņemtu šo izejas kodu, lūdzu, vērsieties pie mums, norādot produkta nosaukumu, sērijas numuru un iegādes datumu, pa e-pastu (info@miele.com) vai pa pastu uz turpmāk norādīto adresi:

Miele & Cie. KG,
Open Source
GTZ/TIM
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Mēs vēšam Jūsu uzmanību uz ierobežotu garantiju par labu tiesību turētājiem atbilstoši GNU General Public Licence, versijas 2, un GNU Lesser General Public Licence, versijas 2.1. nosacījumiem:

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and GNU Lesser General Public License for more details.

Garantijas noteikumi

Uzņēmums Miele Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojot, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārta.

I Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums

1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam:
 - a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai;
 - b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai.
2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.

Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju.

II Garantijas priekšnoteikumi

1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā Miele kādā no ES dalībvalstīm, Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.
2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums (pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).

III Garantijas saturs un apjoms

1. Iekārtas defekti tiek novērsti noteiktā termiņā bez maksas, salabojot vai nomainot bojātās daļas. Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, ceļa, darbaspēka un rezerves daļu izmaksas, sedz uzņēmums Miele Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kļūst par uzņēmuma Miele Latvijā īpašumu.
2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko uzņēmums Miele Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies Miele Latvijā Klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tīšas nevērības vai neuzmanības dēļ.
3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.

IV Garantijas ierobežojumi

Garantija neattiecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē.

1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram, ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķīmikālijām.
3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēļ tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, precī pagrūžot vai tai nokrītot, laikapstākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
5. Ja remontu un daļu nomaiņu neveic uzņēmuma Miele Klientu apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma Miele oriģinālās rezerves daļas, kā arī Miele piederumi.
7. Stikla plīsumi un bojātas kvēlspuldzes.
8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai ir zem tās.
9. Lietošanas instrukcijā sniegto apkopes un tīrīšanas noteikumu neievērošana.

V Datu drošība

Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas vajadzībām, ņemot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.

Displeja tekstu pārskats

EN	LV
<Type XY> Allocate	<Šķirne XY> piešķirt
Accept all	Apstiprināt visu
Acknowledge buzzer	Apstiprināt skaņas signālus
Activate	Aktivēt
Add entry	Pievienot ierakstu
After each use	Pēc katras lietošanas reizes
All drinks	Visi dzērieni
Altitude	Augstums
Appliance list	Ierīču saraksts
Automatic	Automātiski
Automatic cleaning	Automātiskā tīrīšana
Automatic cleaning could not be carried out. Start Automatic cleaning (duration min.) now? Otherwise Automatic cleaning will be permanently switched off	Automātisko tīrīšanu nevarēja veikt. Vai automātisko tīrīšanu (ilgums min.) veikt tagad? Pretējā gadījumā automātiskā tīrīšana tiks neatgriezeniski izslēgta.
Automatic maintenance could not be carried out. Carry out the Automatic cleaning part of the Automatic maintenance programme (duration min.) now? Otherwise the Automatic cleaning part of the Automatic maintenance programme will be permanently switched off	Automātisko apkopi nevarēja veikt. Veikt automātisko tīrīšanu kā daļu automātiskās apkopes (ilgums min.) tagad? Pretējā gadījumā automātiskā tīrīšana kā automātiskās apkopes daļa tiks neatgriezeniski izslēgta.
Barista mode	Baristas režīms
Black tea	Melnā tēja
Café au lait	Kafija ar piena putām / Café au lait
Café Crema	Caffè crema
Caffè Americano	Caffè Americano
Caffè Latte	Caffè Latte
Cappuccino	Cappuccino
Cappuccino Italiano	Cappuccino Italiano
Cancel	Pārtraukt

Displeja tekstu pārskats

EN	LV
Chai Latte	Chai Latte
Change allocation	Mainīt izkārtojumu
Change name	Mainīt nosaukumu
Check the brew unit	Pārbaudīt uzliešanas mezglu
Check water intake and empty the water container	Pārbaudīt ūdenspadevi un iztukšot ūdenstvertni
Clean the milk pipework	Iztīrīt piena padeves caurulīti
Clock type	Pulksteņa veids
Close	Aizvērt
Coffee	Dubultā kafija
Coffee long	Kafija ar papildu ūdeni / Coffee long
Coffee pot	Kafijas kanna
Connection status	Savienojuma statuss
Connection successfully established	Savienojums veiksmīgi izveidots
Continue	Tālāk
Create drink	Pagatavot dzērienu
Create profile	Izveidot profilu
Daily	Katru dienu
Deactivate	Deaktivēt
Degrease the brew unit	Attaukot uzliešanas mezglu
Delete	Atcelt
Demo mode	Demonstrācijas režīms
Descal the appliance	Atkalķot uzliešanas ierīci
Digital	Digitāls
Dispensing	Izsniegšana
Display	Displejs
DoubleShot	DoubleShot / Dubulta kafijas deva
Drink parameters	Dzēriena parametri

Displeja tekstu pārskats

EN	LV
Eco mode	Eco režīms
Empty and refill the drip tray and the waste container	Iztukšot un ievietot atpakaļ pilienu savākšanas tvertni un biežumu tvertni
Espresso	Espresso
Espresso macchiato	Espresso macchiato
Expert mode	Eksperta režīms
Fill and replace the watercontainer	Piepildīt un ievietot ūdenstvertni
Fill levels	Līmeņi
Fill water container with lukewarm water and cleaning agent up to the  symbol and replace it. Close the door	Piepildīt ūdenstvertni ar mazgāšanas līdzekli un remdenu ūdeni līdz mazgāšanas atzīmei  un ievietot vietā. Aizvērt durvis
Fill water container with lukewarm water and descaling agent up to the  symbol and replace it	Piepildīt ūdenstvertni ar atkaļķošanas līdzekli un remdenu ūdeni līdz atkaļķošanas atzīmei  un ievietot vietā
Fit cover to central spout	Uzlikt centrālā izplūdes mezgla pārsegu
Flat white	Espresso ar piena putām / Flat white
Fruit tea	Augļu tēja
Green tea	Zaļā tēja
Help	Palīdzība
Herbal tea	Zāļu tēja
Info	Informācija
Insert the brew unit	Ievietot uzliešanas mezglu
Japanese tea	Japānas tēja
Language	Valoda
Latte macchiato	Latte macchiato
Latte mode	Latte režīms
Legal information	Juridiskā informācija
Lighting	Apgaismojums
Long black	Long black

Displeja tekstu pārskats

EN	LV
Long coffee	Kafija ar papildu ūdeni / Long coffee
Mains water	Svaigs ūdens
Maintenance	Apkope
Maintenance timer	Apkopes taimers
Manual	Manuāli
max.	Maksimāli
Monday-Friday	No pirmdienas līdz piektdienai
Move	Pārvietot
Movement sensor	Kustības sensors
Name type of beans for bean container?	Nosaukt pupiņu šķirni pupiņu tvertnē?
Night dimming	Izslēgšana pa nakti
No	Nē
No. of uses until appliance needs descaling: 50	Porcijas līdz iekārtas atkalķošanai: 50
Off	Izslēgt
Off at	Izslēgt plkst.
OK	OK
on	Ieslēgt
On at	Ieslēgt plkst.
Open Source	Atvērtais pirmkods
Open Source licenses	Atvērtā pirmkoda licences
Parameters	Parametri
Party mode	Viesību režīms
Performance mode	Veiktspējas režīms
Place 2 descaling tablets in the water container and fill it with lukewarm water up to the descaling symbol  and insert it.	Lielieciet 2 atkalķošanas tabletes ūdens tvertnē, piepildiet to ar remdenu ūdeni līdz atkalķošanas simbolam  un ievietojiet tvertni vietā. Aizveriet durvis.
Portion size	Dzēriena daudzums

Displeja tekstu pārskats

EN	LV
Process finished	Process ir pabeigts
Profiles	Profilī
Push the water container in until it engages	Ievietot ūdenstvertni, līdz tā tiek fiksēta
Remote control	Tālvadība
RemoteUpdate	Attālinātā programmatūras atjaunināšanas funkcija
Remove the milk valve and clean it.	Noņemiet piena vārstu un iztīriet to.
Remove the water container and the brew unit. Rinse the brew unit by hand and clean the interior of the machine	Noņemt ūdenstvertni un uzliešanas mezglu. Izskalot uzliešanas mezglu ar rokām. Iztīrīt iekšpusi
Reset	Atiestatīt
Rinse and refill the water container	Izskalot un piepildīt ūdenstvertni
Rinse the appliance	Ierīces skalošana
Rinse the milk pipework	Piena padeves caurulītes skalošana
Ristretto	Ristretto
Sat. and Sun	Sestdien un svētdien
Save	Saglabāt
Set up	Ierīkot
Set up again	Ierīkot atkārtoti
Set up Miele@home?	Vai izveidot Miele@home?
Settings	Iestatījumi
Showroom programme	Tirgotāja režīms
Skip	Izlaist
Stop	Apturēt
SuperVision display	SuperVision paziņojums
Switch all off	Visu izslēgt
Switch off after	Izslēgt pēc
Switch the appliance on	Ieslēgt ierīci
Switch the light on	Ieslēgt gaismu

Displeja tekstu pārskats

EN	LV
TeaTimer	Tējas taimers
Time	Diennakts laiks
Timer	Taimers
Type A	A šķirne
Type B	B šķirne
Type C	C šķirne
Type of beans	Pupiņu šķirne
White tea	Baltā tēja
Yes	Jā



Vācija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

CVA 7840

Iv-LV

M.-Nr. 12 860 730 / 01