

Lietošanas instrukcija

Pilna darbības cikla kafijas automāts



Pirms uzstādīšanas, pievienošanas un ekspluatācijas sākšanas **obligāti** izlasiet lietošanas instrukciju. Tādējādi jūs pasargāsi sevi un nepieļausi iespējamus ierīces bojājumus.

Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā

Transportēšanas iepakojuma likvidēšana

Iepakojums pasargā iekārtu no iespējamām bojājumiem pārvadāšanas laikā. Iepakojuma materiāli ir izraudzīti, ņemot vērā vides aizsardzības un materiālu otrreizējās izmantošanas prasības, tāpēc tos var pārstrādāt.

Iepakojuma atkārtota iekļaušana resursu apritē ļauj taupīt izejvielas un mazināt atkritumu apjomu. Jūsu pilnvarotais izplatītājs pieņems iepakojuma materiālus.

Nolietotās iekārtas utilizācija

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un videi. Tāpēc nekādā gadījumā nepieļaujiet nolietotās iekārtas nokļūšanu sadzīves atkritumos.



Nododiet to utilizācijai vietējās pašvaldības, specializētā tirgotāja vai Miele ierīkotajā oficiālajā elektrisko un elektronisko ierīču bezmaksas savākšanas un pieņemšanas punktā. Saskaņā ar likumu jūs atbildat par iespējamo personas datu dzēšanu no utilizācijai paredzētās likvidējamās iekārtas. Atbilstoši likumdošanas aktiem jūsu pienākums ir izņemt nolietotās baterijas un akumulatorus, kas nav nedalāmi savienoti ar iekārtu, kā arī lampas, kuras ir iespējams izņemt, nebojājot tās. Nododiet šīs detaļas atbilstošā savākšanas vietā, kur tās var nodot bez atlīdzības. Lūdzu, nodrošiniet, lai likvidējamā iekārta līdz aiztransportēšanas brīdim tiktu uzglabāta bērniem nepieejamā vietā.

Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā.....	2
Drošības norādījumi un brīdinājumi.....	8
Ierīces apraksts	15
Iekārtas priekšpuse	15
Iekārtas aizmugure	16
Centrālā izplūdes atvere detalizēti	17
Piena tvertne un piena iesūkšanas caurulīte	17
Piena tvertnes detaļas	17
Piena tvertnes un piena iesūkšanas caurulītes savienošanas elements	17
Simboli displejā.....	18
Darbības princips	20
Skārienekrāns.....	20
Vadības darbības	20
Miele@home	22
Izpakošana un uzstādīšana	23
Kafijas automāta izsaiņošana.....	23
Komplektā iekļautie piederumi	23
Kafijas automāta uzstādīšana un pievienošana	24
Palaide	25
Atkaļķošanas kasetnes ievietošana	25
Ūdens cietības iestatīšana	26
Kafijas pupiņu sistēmas ierīkošana	26
Kafijas pupiņu sistēma.....	29
Kafijas pupiņu sistēmas iestatījumu maiņa (Type of beans)	29
Kafijas pupiņu veida pārdēvēšana	30
Kafijas pupiņu veidu piesaistes maiņa	30
Ūdens tvertnes piepildīšana.....	31
Ieslēgšana un izslēgšana.....	32
Kafijas automāta ieslēgšana	32
Kafijas automāta izslēgšana.....	32
Sagatavošanās ilgstošai prombūtnei	32
Centrālā izplūdes atvere ar tasītes malas noteikšanas sensoru	33
Centrālās izplūdes atveres pozīcijas.....	33
Centrālās izplūdes atveres augstuma regulēšanas ieslēgšana un izslēgšana	33
Tasīšu sildītājs.....	34
Iepriekšēja tasīšu uzsildīšana	34

Saturs

Dzērienu pagatavošana	35
Kafija	35
Sīkāk par kafijas dzērieniem	35
Piens	35
Piena pakas un piena iesūkšanas caurulītes sagatavošana	37
Kafijas dzēriena pagatavošana	38
Gatavošanas procesa pārtraukšana	38
DoubleShot	38
Two portions ☐ pagatavošana	38
Kafijas kannas funkcija: vairāku kafijas tasišu secīga pagatavošana	39
Kafijas dzērienu gatavošana no maltas kafijas	39
Tēja	40
Tējas taimers	40
Tējas pagatavošana	41
Tējas gatavošanas atcelšana	41
Tējkannas funkcija: vairāku tējas tasišu secīga pagatavošana	42
Karstā ūdens gatavošana	42
Parametri	43
Maļamais daudzums	43
Kafijas dzērienu uzliešanas temperatūra	43
Maltās kafijas priekšuzliešana	43
Kafijas pupiņu veids	43
Maluma pakāpe	44
Pareizās maluma pakāpes atpazīšana	44
Maluma pakāpes regulēšana	44
Dzēriena daudzums	45
Dzēriena daudzuma mainīšana	45
Dzēriena iestatījumu atiestatīšana	46
Profilī	47
Profilā izveidošana	47
Profilā atvēršana	47
Profilā apstrāde	47
Dzēriena izveide profilā	48
Dzēriena maiņa: dzēriena daudzuma, dzēriena parametru un nosaukuma maiņa	48
Dzēriena pagatavošana no profila	48
Eksperta režīms	49
Iestatījumi	50
Iestatījumu izvēlnes atvēršana	50
Iestatījumu mainīšana un saglabāšana	50
Valoda	50

Diennakts laiks	50
Taimers	50
Ieslēgt plkst.	51
Izslēgt plkst.	51
Izslēgt pēc	51
Atlasīt nedēļas dienas (nedēļas dienu iestatīšana)	51
Eco mode	51
Apgaismojums	51
Ūdens cietība	52
Info	52
Ieslēgšanas bloķēšana 	52
Miele@home	53
Spilgtums	53
Skaļums	53
Apkope	53
Iztvaicēšana	53
Ekspozīcijas režīms	53
Rūpnīcas iestatījumi	53
Iekārtas iestatījumi	53
Tīkla konfigurācija	53
Savienošana tīklā	54
Savienošana tīklā (Miele@home)	54
Atkārtota savienošana tīklā	54
Tālvadība	54
MobileStart	55
RemoteUpdate	55
Tīrīšana un kopšana	57
Tīrīšanas intervālu pārskats	57
Tīrīšana ar rokām vai trauku mašīnā	58
Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi	59
Pilienu savākšanas trauka un biežumu tvertnes tīrīšana	59
Pilienu savākšanas paplātes tīrīšana	60
Ūdenstvertnes tīrīšana	61
Ūdenstvertnes sieta izņemšana un tīrīšana	61
Centrālās izplūdes atveres tīrīšana	61
Tvaika sprauslas tīrīšana	63
Tasītes malas noteikšanas sensora tīrīšana	63
Piena iesūkšanas caurulītes tīrīšana	64
Piena tvertnes tīrīšana	64
Piena padeves sistēmas tīrīšana manuāli vai ar kopšanas programmu	65
Kafijas pupiņu sistēmas tīrīšana	65
Maltās kafijas atvilktnes tīrīšana	66

Saturs

Maltās kafijas nodalījuma izsūkšana.....	66
Korpusa tīrīšana	67
Kopšanas programmas	67
Iekārtas skalošana	67
Piena padeves caurulītes skalošana	68
Piena padeves caurulītes tīrīšana.....	68
Uzliešanas mezgla attaukošana un iekšpuses tīrīšana	69
Ziņojums displejā	69
Uzliešanas mezgla attaukošana pēc uzaicinājuma displejā.....	69
Uzliešanas mezgla un iekārtas iekšpuses tīrīšana	69
Iekārtas atkalķošana.....	71
Automātiskā atkalķošana	73
Kas ir jāievēro pirms automātiskās atkalķošanas un tās laikā?	73
Miele atkalķošanas kasetne	74
Atkalķošanas kasetnes izņemšana	75
Ja atkalķošanas kasetne netiek izmantota.....	76
Automātiskās atkalķošanas sākuma laiks (Descaling timer)	77
Automātiskās atkalķošanas sākuma laika iestatīšana	77
Automātiskās atkalķošanas pārtraukšana	77
Problēmu novēršana.....	78
Paziņojumi displejā.....	78
Neparedzēta kafijas automāta darbība	81
Traucējumi automātiskās atkalķošanas laikā	86
Neapmierinošs rezultāts	87
Klientu apkalpošanas dienests	89
Kontaktinformācija traucējumu gadījumā	89
Garantija	89
Transportēšana	90
Iztvaicēšana.....	90
Maltās kafijas nodalījuma izsūkšana ar izsūkšanas uzgali un iekārtas iekšpuses tīrīšana.....	91
Kafijas automāta droša iesaiņošana	91
Piederumi.....	92
Elektroenerģijas taupīšana.....	93
Elektrotīkla pieslēgums	94
Ierīces izmēri.....	95
Tehniskie dati	96
Atbilstības deklarācija.....	97

Garantijas noteikumi	98
Displeja tekstu pārskats	99

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Šis pilna darbības cikla kafijas automāts atbilst visiem obligātajiem drošības noteikumiem. Tomēr nepareiza lietošana var radīt traumas personām un materiālus zaudējumus.

Rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju, pirms sākat šī pilna darbības cikla kafijas automāta ekspluatāciju. Tajā ir sniegti svarīgi norādījumi par uzstādīšanu, drošību, lietošanu un apkopi. Tādējādi pasargāiet sevi un nepieļausiet iespējamus pilna darbības cikla kafijas automāta bojājumus.

Saskaņā ar standartu IEC 60335-1 Miele norāda, ka nodaļa par pilna darbības cikla kafijas automāta uzstādīšanu un pievienošanu, kā arī norādījumi par drošību un brīdinājumi ir obligāti jāizlasa un jāievēro.

Miele nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.

Saglabājiet lietošanas instrukciju un iespējamās iekārtas īpašnieka maiņas gadījumā nododiet to jaunajam īpašniekam.

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

- Šis pilna darbības cikla kafijas automāts ir paredzēts tikai lietošanai personīgā mājāsaimniecībā.
- Izmantojiet kafijas automātu tikai mājāsaimniecības apstākļos, lai pagatavotu tādus dzērienus kā Espresso, Cappuccino, Latte macchiato, tēju un citus. Nav pieļaujami nekādi citi lietojuma veidi.
- Pilna darbības cikla kafijas automāts nav paredzēts lietošanai ārpus telpām.
- Pilna darbības cikla kafijas automātu drīkst lietot tikai līdz 2000 m augstumam virs jūras līmeņa.
- Personas, kuras ierobežotu fizisko, garīgo vai uztveres spēju, kā arī pieredzes un zināšanu trūkuma dēļ nespēj droši lietot pilna darbības cikla kafijas automātu, tā lietošanas laikā ir jāuzrauga. Šīs personas drīkst lietot pilna darbības cikla kafijas automātu bez uzraudzības tikai tad, ja tām ir izskaidroti visi ierīces drošas lietošanas noteikumi. Šīm personām ir jāzina un jāsaprot iespējamie draudi, ko var izraisīt nepareiza ierīces lietošana.

Bērni mājāsaimniecībā

 Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie izplūdes atverēm.

Bērnu āda uz augstām temperatūrām reaģē jutīgāk nekā pieaugušo āda.

Neļaujiet bērniem pieskarties karstām kafijas automāta daļām vai tuvināt ķermeņa daļas izplūdes atverēm.

- Uztādiet kafijas automātu bērniem nepieejamā vietā.
- Bērniem līdz 8 gadu vecumam nedrīkst ļaut tuvoties pilna darbības cikla kafijas automātam un barošanas kabelim.
- Par 8 gadiem vecāki bērni pilna darbības cikla kafijas automātu bez uzraudzības drīkst lietot tikai tad, ja viņiem ir izskaidroti ierīces drošas lietošanas nosacījumi.
- Par 8 gadiem vecākiem bērniem ir jāapzinās, kādu bīstamību var radīt nepareiza ierīces lietošana.
- Pieskatiet bērnus, kuri atrodas ierīces tuvumā. Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
- Bērni nedrīkst tīrīt pilna darbības cikla kafijas automātu, izņemot gadījumus, ja viņiem ir 8 gadi vai vairāk un viņi tiek uzraudzīti.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Nemiet vērā, ka Espresso un kafija nav paredzēti bērniem.
- ▶ Nosmakšanas risks. Spēlējoties ar iesaiņojamo materiālu (piemēram, plēvi), bērni var tajā ietīties vai pārvilkt iesaiņojamo materiālu sev pār galvu un nosmakt. Glabājiēt iesaiņojamo materiālu bērniem nepieejamā vietā.

Tehniskā drošība

- ▶ Kafijas automāta bojājumi var apdraudēt ierīces lietotāju. Pirms iebūvēšanas pārbaudiet, vai ierīcei nav redzamu bojājumu. Nekad neliekojiet bojātu kafijas automātu.
- ▶ Pirms kafijas automāta pieslēgšanas identifikācijas datu plāksnītē norādītos pieslēguma parametrus (spriegumu un frekvenci) noteikti salīdziniet ar elektrotīkla parametriem.
Lai pasargātu ierīci no bojājumiem, šiem parametriem noteikti jāatbilst. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektrotehnikas speciālistu.
- ▶ Pilna darbības cikla kafijas automāta elektriskā drošība var tikt garantēta tikai tad, ja tas tiek pieslēgts pareizi ierīkotam zemējumam. Šīm pamata drošības prasībām ir jābūt izpildītām. Ja rodas šaubas, lūdziet, lai elektroinstalāciju pārbauda kvalificēts elektrotehnikas speciālists.
- ▶ Nepieslēdziet kafijas automātu vietējam elektrotīklam, izmantojot sadalītāju vai kabeļa pagarinātāju. Sadalītāji vai kabeļa pagarinātāji ne garantē nepieciešamo ierīces drošību (aizdegšanās risks).
- ▶ Pilna darbības cikla kafijas automātu nedrīkst lietot nestacionārās uzstādīšanas vietās (piemēram, uz kuģiem).
- ▶ Nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla, ja ir radušies bojājumi vai, piemēram, jūtama deguma smaka.
- ▶ Pārliedzinieties, ka barošanas kabelis nav iespiests vai neskaras pie asām malām.
- ▶ Pārliedzinieties, ka barošanas kabelis nenokarājas. Pastāv pakļupšanas risks, un pilna darbības cikla kafijas automāts var tikt bojāts.
- ▶ Lietojiet kafijas automātu tikai apkārtējās vides temperatūrā no +16 °C līdz +38 °C.
- ▶ Neuzstādiet kafijas automātu uz saules pusi vērsta loga tuvumā vai tieši blakus siltuma avotam. Tādā gadījumā netiek nodrošināta pieļaujamās vides temperatūras ievērošana.

- ▶ Uzstādiet pilna darbības cikla kafijas automātu vismaz 850 mm augstumā no grīdas.
 - ▶ Pārkaršanas risks. Pārliecinieties, ka pilna darbības cikla kafijas automātam tiek pietiekami pievadīts un izvadīts gaiss. Lietošanas laikā neapklājiet kafijas automātu ar dvieļiem un līdzīgiem priekšmetiem.
 - ▶ Šo pilna darbības cikla kafijas automātu nedrīkst uzstādīt nišā. Nišā uzkrājas siltums un mitrums. Tāpēc var sākties kondensāta veidošanās, kas var bojāt ierīci un / vai mēbeles.
 - ▶ Pasargājiet pilna darbības cikla kafijas automātu no ūdens un šļakatām. Nemērciet pilna darbības cikla kafijas automātu ūdenī.
 - ▶ Remontu, tostarp barošanas kabeļa nomaiņu, drīkst veikt tikai Miele kvalificēti speciālisti. Neatbilstoši veikti remontdarbi var nopietni apdraudēt lietotāju.
 - ▶ Ja pilna darbības cikla kafijas automāts netiek remontēts Miele pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā, tā garantija tiek anulēta.
 - ▶ Remonta laikā pilna darbības cikla kafijas automātam ir jābūt pilnībā atvienotam no elektrotīkla.
- Kafijas automāts ir atvienots no elektrotīkla tikai tad, ja
- ir izvilкта kafijas automāta elektrotīkla kontaktdakša.
- Atvienojot jāsatver tikai kontaktdakšas korpuss, nevis barošanas kabelis;
- ir izslēgti mājas elektroinstalācijas drošinātāji;
 - ir pilnībā izskrūvēti skrūvējamie mājas elektroinstalācijas drošinātāji.
- ▶ Nekādā gadījumā nedrīkst atvērt kafijas automāta korpusu. Pieskaršanās spriegumu vadošiem pieslēguma mezgliem, kā arī elektriskās vai mehāniskās uzbūves maiņa apdraud ierīces lietotāju un var izraisīt kafijas automāta darbības traucējumus.

Atbilstoša lietošana

⚠ Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie izplūdes atverēm. Izplūstošie šķidrumi un tvaiks ir ļoti karsti.

Ķermeņa daļas nedrīkst atrasties zem izplūdes atverēm, ja no tām izplūst karsts šķidrums vai tvaiks.

Nepieskarieties karstām daļām.

Sprauslas var izšļākt karstus šķidrumus vai tvaikus. Tāpēc nodrošiniet, lai centrālā izplūdes atvere būtu tīra un pareizi uzstādīta.

Arī ūdens savākšanas traukā var būt ļoti karsts. Uzmanīgi iztukšojiet savākšanas trauku.

⚠ Acu savainojumu risks!

Nekādā gadījumā neskatieties uz apgaismojumu tieši vai ar optiskām (lupu vai līdzīgām) ierīcēm.

► Ievērojiet šādus noteikumus saistībā ar izmantojamo ūdeni:

- ūdens kvalitātei ir jāatbilst dzeramā ūdens apgādes prasībām kafijas automāta uzstādīšanas valstī;
- ūdens tvertnē leļiet tikai aukstu, svaigu dzeramo ūdeni. Silts vai karsts ūdens vai cits šķidrums var izraisīt kafijas automāta bojājumus;
- lai nepieļautu baktēriju veidošanos, mainiet ūdeni katru dienu;
- nelietojiet ūdeni, kam ir pievienots oglekļa dioksīds.

► Pildiet kafijas pupiņu tvertnē tikai grauzdētas kafijas pupiņas. Neberiet tajā kafijas pupiņas, kas satur piedevas, vai maltu kafiju.

► Neleļiet pupiņu tvertnē šķidrumus.

► Neizmantojiet jēlkafiju (zaļas, negrauzdētas kafijas pupiņas) vai kafijas maisījumus, kuru sastāvā ir jēlkafija. Negrauzdētas kafijas pupiņas ir ļoti cietas un satur vēl nelielu mitruma daudzumu. Jau pirmajā malšanas reizē var tikt sabojātas kafijas automāta kafijas dzirnaviņas.

► Neberiet kafijas automātā cukurotas, karamelizētas vai līdzīgi apstrādātas kafijas pupiņas, neļiet arī cukuru saturošus šķidrumus. Cukurs bojā ierīci.

► Maltās kafijas nodalījumā iepildiet tikai samaltas kafijas pupiņas.

- ▶ Nelietojiet karamelizētu malto kafiju. Tās sastāvā esošais cukurs salipina un aizsprosto kafijas automāta uzliešanas mezglu. Uzliešanas mezgla attaukošanai paredzētās tīrīšanas tabletes nešķīdina šos aizsprostojumus.
- ▶ Ja pēc kofeīnu saturoša kafijas dzēriena gatavošanas tiek maltas pupiņas bez kofeīna, malšanas mehānismā vai uzliešanas tvertnē var būt palikušas kofeīnu saturošu pupiņu atliekas. Lai iegūtu kafiju bez kofeīna, izlejiet pirmo pagatavoto kafijas dzērienu.
- ▶ Izmantojiet tikai pienu, kas nesatur piedevas. Piedevas, kas parasti satur cukuru, aizsprosto piena padeves caurulītes.
- ▶ Lietojiet dzīvnieku izcelsmes pienu tikai pasterizētā veidā.
- ▶ Gatavojot tējas, ievērojiet pārtikas produkta ražotāja norādījumus.
- ▶ Neturiet zem centrālās izplūdes atveres uzliesmojošus alkoholu saturošus maisījumus. Šādu maisījumu liesmas var aizdedzināt un izkausēt pilna cikla kafijas automāta plastmasas daļas.
- ▶ Nenovietojiet atklātas liesmas avotus, piemēram, sveci, uz kafijas automāta vai tam blakus. Kafijas automāts var no liesmas aizdegties un uguns var izplatīties tālāk.
- ▶ Neizmantojiet kafijas automātu priekšmetu mazgāšanai.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Piederumi un rezerves daļas

- ▶ Miele garantē atbilstību drošības prasībām tikai tad, ja tiek izmantotas oriģinālās rezerves daļas. Bojātās daļas drīkst aizstāt tikai ar oriģinālajām Miele rezerves daļām.
- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos Miele piederumus. Ja tiek izmantotas citas daļas, netiek pieņemtas prasības, kas izriet no garantijas un / vai ražotāja atbildības par izstrādājumu.
- ▶ Miele garantē funkcijas nodrošinošo rezerves daļu piegādi līdz 15 gadiem, bet vismaz 10 gadus pēc jūsu pilna cikla kafijas automāta sērijveida ražošanas pārtraukšanas.


Tīrīšana un kopšana

- ▶ Katru dienu, bet it īpaši pirms pirmās lietošanas reizes, rūpīgi iztīriet kafijas automātu un piena tvertni.
- ▶ Rūpīgi un regulāri tīriet piena padeves sistēmas daļas. Pienā ir baktērijas, kas nepietiekamas tīrīšanas dēļ intensīvi vairojas.
- ▶ Neizmantojiet tvaika tīrītājus. Tvaiks var iekļūt ierīces elektriskajās daļās un izraisīt īsslēgumu.
- ▶ Ja neizmantojat automātisko atkalķošanu, kafijas automāts regulāri jāatkalķo pašrocīgi. Miele neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas rodas nepietiekamas atkalķošanas, nepareizu atkalķošanas līdzekļu vai nepiemērotas to koncentrācijas dēļ.
- ▶ Regulāri attaukojiet uzliešanas mezglu ar tīrīšanas tabletēm. Jo augstāks ir kafijas šķirnes tauku saturs, jo ātrāk aizsērēs uzliešanas mezgls.
- ▶ Espresso / kafijas biežumi ir bioloģiskie atkritumi jeb komposts un tos nevajadzētu izbērt izlietnē. Tādējādi var tikt nosprostota ūdens aizplūde.

Norādījumi attiecībā uz ierīcēm ar nerūsējošā tērauda virsmām

- ▶ Nelīmējiet uz nerūsējošā tērauda virsmām līmlapīņas, caurspīdīgo līmlenti, dekoratīvo līmplēvi vai citus ar līmi pārklātus materiālus.
- ▶ Nerūsējošā tērauda virsmas ir jutīgas pret skrāpējumiem. Skrāpējumus var radīt pat magnēti.


Iekārtas priekšpuse



- ① Taustiņš leslēģšana / izslēģšana ①
- ② Skārientaustiņš Back ↵
- ③ Skāriendisplejs
- ④ Tasīšu sildītājs
- ⑤ Ūdenstvertne
- ⑥ Kafijas pupiņu sistēma ar 3 pupiņu tvertnēm
- ⑦ Piena padeves caurulītes novietošanas pozīcija
- ⑧ Maluma pakāpes iestatīšana
- ⑨ Maltās kafijas atvilktnē ar iebūvētu kafijas karotīti
- ⑩ Uzliešanas mezgls
- ⑪ Maināma augstuma centrālā izplūdes atvere ar apgaismojumu
- ⑫ Pilienu savākšanas trauks ar vāku un biežumu tvertne
- ⑬ Apakšējais panelis ar pilienu savākšanas paplāti


Ierīces apraksts

Iekārtas aizmugure




- ① Pārsegs
- ② Atkaļķošanas kasetnes turētājs
- ③ Adapters
- ④ Miele atkaļķošanas kasetne

Centrālā izplūdes atvere detali- zēti




- ① Kafijas un piena izplūdes atveres
- ② Tasītes malas noteikšanas sensors
- ③ Karstā ūdens izplūdes atvere
- ④ Nerūsošā tērauda pārsegs

Piena tvertne un piena iesūkšanas caurulītē



- ① Piena tvertne
- ② Piena iesūkšanas caurulīte
- ③ Piena padeves caurulīte


Piena tvertnes detaļas



- ① Savienojuma elements
- ② Vāks
- ③ Blīvgredzens
- ④ Nerūsējošā tērauda caurulīte
- ⑤ Stikls

Piena tvertnes un piena iesūkšanas caurulītes savienošanas elements

Pienu var pagatavot, izmantojot piena iesūkšanas caurulīti vai piena tvertni.



Viens savienojuma elements ir iekļauts piegādes komplektācijā un tiek iesprausts vai nu piena iesūkšanas caurulītē, vai piena tvertnes vākā. Piegādes stāvoklī savienojuma elements atrodas piena tvertnes vākā. Savienojuma elementu var viegli izspiest no piena tvertnes vāka iekšpuses.

Ierīces apraksts

Simboli displejā

Papildus tekstam var tik parādīti šādi simboli:

Simbols	Skaidrojums
	Simbols apzīmē izvēlni Settings un izvēlnes pozīciju Language.
	Tādus iestatījumus kā, piemēram, ekrāna spilgtumu un ziņojumu signālu skaļumu, iestata segmentētā joslā.
	Simbols apzīmē informāciju un norādījumus attiecībā uz vadību. Ja nepieciešams, apstipriniet paziņojumu ar taustiņu OK.
	Taimera opcija Switch on at ir aktivēta (skatīt nodaļu “Iestatījumi – Taimers”). Simbols displejā tiek parādīts 23.59 stundas iepriekš kopā ar izvēlēto ieslēgšanās laiku, ja diennakts laika rādījumam ir iestatīta opcija On vai Night dimming.
	Ir ieslēgts atgādinājuma taimers TeaTimer (skatīt nodaļas “Tēja” sadaļu “TeaTimer”). Atlikušais ievilkšanās laiks tiek rādīts blakus simbolam.
	Simbols tiek parādīts, ja ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana. Ierīces lietošana ir bloķēta.
	Simbols tiek parādīts atkaļķošanas laikā. (Turklāt simbols ir attēlots uz ūdens tvertnes: iepildiet ūdeni līdz šai atzīmei.)
	Simbols tiek parādīts, atverot izvēlni Profiles.

Simbols	Skaidrojums
	Ja rodas traucējums, tiek parādīts simbols un kļūmes kods.
	WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojuma stiprums ir attēlots
	Settings ► Miele@home Connection status.
	Simboli apzīmē savienojuma signāla stiprumu pakāpēs no
	stiprs līdz nav savienojuma.
	Simbols tiek parādīts, ja ir aktivēta MobileStart.
	Simboli dzērienu izvēlnē:
	Espresso;
	Kafija;
	Cappuccino;
	Latte macchiato;
	Two portions.


Darbības princips

Skārienekrāns

Jutīgo skārienekrānu var saskrāpēt ar smailiem vai asiem priekšmetiem, piemēram, ar zīmuli.

Pieskarieties skārienekrānam tikai ar pirkstiem.

Ja pirksti ir auksti, skāriendisplejs var nereaģēt.



Displejs ir sadalīts trijās zonās.

Galvenes rindā pa kreisi tiek rādīts pašreizējās izvēlnes nosaukums, bet pa labi – diennakts laiks. Starp tiem atkarībā no izvēlnes apjoma var tikt parādīta rīkjosta.

Displeja vidū atrodas pašreizējā izvēlne ar iespējamajām opcijām. Izvēlnē 'Drinks' ar simboliem ir attēloti populārākie kafijas dzērieni (skatīt nodaļas "Vadības princips" sadaļu "Simboli displejā").

Kājeņes rindā ir bulttaustiņi < un >, ar kuriem rādījumus var ritināt. Pa kreisi un pa labi no bulttaustiņiem atrodas attiecīgās funkcijas vai izvēlnes.

Vadības darbības

Var atlasīt tikai tās opcijas, kas ir attēlotas gaiši pelēkā krāsā.

Katrs pieskāriens iespējamajai izvēlnei daļēji vai pilnībā iekrāso attiecīgo lauku **oranžā** krāsā.

Atlasīšana vai izvēlnes atvēršana

- Ar pirkstu vienu reizi pieskarieties vēlamajam laukam displejā.

Lappušu pāršķiršana

Ar bulttaustiņiem < un > lappuses var pāršķirt pa kreisi vai pa labi.

- Pieskarieties vēlamā virziena bulttaustiņam.

Iziešana no izvēlnes līmeņa (skārientaustiņš Back ↵)

- Lai atgrieztos iepriekšējā ekrāna skatā, pieskarieties skārientaustiņam ↵.

Līdz šim veiktās ievades, kas nav apstiprinātas ar OK, netiek saglabātas.

Skaitļu ievadīšana

Ja vēlaties iestatīt, piemēram, taimera laiku, ievadiet skaitļus, izmantojot ciparu bloku. Ciparu bloks atbilstošajās izvēlnēs tiek atvērts automātiski.



- Pieskarieties vēlamajiem cipariem.

Tiklīdz esat ievadījis derīgu vērtību, lauks *OK* iekrāsojas zaļā krāsā.

- Apstipriniet ar *OK*.

Ar bulttaustiņu var pakāpeniski dzēst.

Burtu ievadīšana

Profilu vai individuālu dzērienu nosaukumus ievadiet, izmantojot tastatūru.

Izvēlieties īsus, kodolīgus nosaukumus (ne vairāk kā 8 rakstzīmes).

Citus burtus vai rakstzīmes var parādīt ar bulttaustiņiem < un >. Skaitļi ir atrodami laukumā, kas apzīmēts ar 123.



- Atlasiet burtus vai rakstzīmes.

- Pieskarieties pie *Save*.

Jūsu pilna darbības cikla kafijas automāts ir aprīkots ar integrētu WLAN moduli.

Pārliecinieties, ka pilna darbības cikla kafijas automāta uzstādīšanas vietā ir pieejams pietiekami spēcīgs WLAN tīkla signāls.

Lai to izmantotu, ir nepieciešams:

- WLAN bezvadu lokālais tīkls;
- Miele lietotne;
- Miele lietotāja konts (lietotāja kontu var izveidot, izmantojot Miele lietotni).

Miele lietotne sniegs norādījumus savienojuma izveidošanai starp pilna darbības cikla kafijas automātu un mājas WLAN bezvadu lokālo tīklu.

Pēc pilna darbības cikla kafijas automāta iekļaušanas savā WLAN bezvadu lokālajā tīklā ar Miele lietotnes palīdzību varat veikt, piemēram, šādas darbības:

- iegūt informāciju par sava pilna darbības cikla kafijas automāta darba stāvokli;
- mainīt sava pilna darbības cikla kafijas automāta iestatījumus;
- attālināti apkalpot savu pilna darbības cikla kafijas automātu.

Iekļaujot pilna darbības cikla kafijas automātu jūsu WLAN bezvadu lokālajā tīklā, paaugstinās elektroenerģijas patēriņš, pat ja pilna darbības cikla kafijas automāts ir izslēgts.

Bezvadu lokālā tīkla savienojuma pieejamība

Bezvadu lokālā tīkla savienojumam ir kopīgs frekvences diapazons ar citām ierīcēm (piem., mikroviļņu krāsnīm, tālvadības rotaļlietām). Tādēļ var rasties īslaicīgi vai nepārtraukti savienojuma traucējumi. Traucējumu dēļ var nebūt iespējams pastāvīgi nodrošināt piedāvātās funkcijas.

Miele@home pieejamība

Miele lietotnes izmantošana ir atkarīga no Miele@home pakalpojuma pieejamības jūsu valstī.

Miele@home pakalpojums nav pieejams katrā valstī.

Informāciju par pieejamību var iegūt tīmekļvietnē www.miele.com.

Miele lietotne

Miele lietotni var bez maksas lejupielādēt *Apple App Store*[®] vai *Google Play Store*[™].



Kafijas automāta izsaiņošana

- Izsaīņojiet kafijas automātu.
- Noņemiet aizsargplēves un norādījumu zīmes, ja tādas ir.

Norāde: leteicams saglabāt oriģinālo iesaiņojumu, lai vēlāk iekārtu varētu droši iesaiņot un transportēt.

Pilienu savākšanas paplāte atrodas piederumu kastē.




- Noņemiet aizsargplēvi no pilienu savākšanas paplātes un ievietojiet to apakšējā panelī.

Komplektā iekļautie piederumi

Komplektā ir iekļauti turpmāk minētie piederumi.

- Piena tvertne MB-CM-G (ietilpība 0,5 l)
- Piena iesūkšanas caurulīte
- Tīrīšanas tabletes uzliešanas mezgla attaukošanai (sākuma komplekts)
- Miele atkaļķošanas tabletes (sākuma komplekts)
- Miele atkaļķošanas kasetne
- Tīrīšanas birste
- Maltās kafijas nodalījuma izsūkšanas uzgalis



Izpakošana un uzstādīšana

Kafijas automāta uzstādīšana un pievienošana

⚠ Pārkaršanas risks nepietiekamas ventilācijas dēļ.

Ja kafijas automātam netiek pietiekami pievadīts gaiss, ierīce var pārkarst. Pārliecinieties, ka kafijas automātam tiek pietiekami pievadīts un izvadīts gaiss.

Lietošanas laikā neapklājiet kafijas automātu ar dvieļiem un līdzīgiem priekšmetiem.

Ja kafijas automātu uzstāda iebūvēšanas nišā, tajā uzkrājas siltums un mitrums. Tāpēc var sākties kondensāta veidošanās, kas var bojāt kafijas automātu un / vai mēbeles.

Neuzstādiet ierīci iebūvēšanas nišā.

Ievērojiet tālāk sniegtos uzstādīšanas norādījumus.

- Uzstādīšanas vietai jābūt sausai un ar pietiekamu ventilāciju.
- Uzstādīšanas vietas apkārtējai temperatūrai jābūt robežās no +16°C līdz +38°C.
- Neuzstādiet kafijas automātu uz saules pusi vērsta loga tuvumā vai tieši blakus siltuma avotam. Tādā gadījumā netiek nodrošināta pieļaujamās vides temperatūras ievērošana.
- Kafijas automātam jāatrodas uz horizontālas virsmas. Pamatnes virsmai, uz kuras tiek uzstādīta ierīce, ir jābūt ūdensnecaurīdīgai.
- Lai varētu izņemt uzliekšanas mezglu, ierīces durvis jāatver pilnībā.


■ Uzstādiet kafijas automātu.

■ Rūpīgi iztīriet iekārtu pirms dzeramā ūdens un kafijas pupiņu iepildīšanas kafijas automātā.

■ Iespraudiet kafijas automāta kontaktakšu kontaktligzdā (skatiet nodaļu "Pievienošana elektrotīklam").

■ Izņemiet ūdensvertni un iepildiet tajā svaigu, aukstu ūdeni. Ņemiet vērā atzīmi max.

■ Atkal ievietojiet ūdensvertni.



Norāde: Ja piena padeves caurulīti neizmantojat, varat novietot to aiz iekārtas durvīm.

Tiklīdz pilna darbības cikla kafijas automāts ir pieslēgts elektrotīklam, displejā īsu brīdi tiek parādīts Miele.

Pirmo reizi ieslēdzot pilna darbības cikla kafijas automātu, displejā vēlreiz īsu brīdi tiek parādīts Miele.

Tiek lūgts veikt turpmāk minētos iestatījumus.

- Valoda un valsts
- Datums
- Diennakts laiks
- Diennakts laika rādījums
- Automātiskā atkaļķošana
- Ūdens cietība

■ Pieskarieties taustiņam Ieslēgt / Izslēgt ①.

Valodas iestatīšana

- Izvēlieties valodu.
- Apstipriniet ar OK.

Iespējams, tiks prasīta arī jūsu atrašanās vieta.

Datuma iestatīšana

- Ievadiet pareizo datumu.
- Apstipriniet ar OK.

Iestatījums tiek saglabāts.

Diennakts laika iestatīšana

- Ievadiet pareizo diennakts laiku.
- Apstipriniet ar OK.

Iestatījums tiek saglabāts.

Diennakts laika rādījuma iestatīšana

Var izvēlēties šādus režīmus:

- On: datums un diennakts laiks tiek rādīti vienmēr, kad ierīce ir izslēgta;
- Off: ja ierīce ir izslēgta, displejs ir apstumsots;
- Night dimming: datums un diennakts laiks tiek rādīti no 5.00 līdz 23.00.


■ Atlasiet diennakts laika rādījumu.

■ Apstipriniet ar OK.


Atkarībā no izvēlētās iespējas kafijas automāts patērē vairāk elektroenerģijas. Displejā tiek parādīts attiecīgs ziņojums.

Atkaļķošanas kasetnes ievietošana

Displejā tiek parādīta īsa informācija par automātisko atkaļķošanu. Papildinformāciju un norādījumus skatiet nodaļā "Automātiskā atkaļķošana".



- Noņemiet vāku kafijas automāta aizmugurē.



- Pavelciet atkalķošanas kasetnes turētāju ① uz priekšu un ievietojiet kasetni ②. Pabīdiet kasetni uz augšu līdz atdurei.
- Pabīdiet turētāju atpakaļ.
- Atkal uzlieciet vāku.

Kad nākamreiz izslēgsiet kafijas automātu, atkalķošanas kasetne tiks piepildīta ar ūdeni. Būs dzirdams, kā ar neilgiem pārtraukumiem kasetnē tiek iesūknēts ūdens.

Ja atkalķošanas kasetne jau ir ievietota, tiek parādīts ziņojums par pašreiz iestatīto automātiskās atkalķošanas sākuma laiku.

- Apstipriniet ar **OK**.
- Ja vēlaties mainīt sākuma laiku, pieskarieties pie **Start time** un izvēlieties vēlamo pulksteņa laiku.

Automātiskās atkalķošanas sākuma laiku var mainīt arī vēlāk.

Ūdens cietības iestatīšana

Informāciju par ūdens cietību var sniegt ūdensapgādes uzņēmums.

Ierīcē var iestatīt 4 dažādas ūdens cietības pakāpes:

°dH	mmol/l	ppm (mg/l CaCO ₃)	Iestatījums*
0–8,4	0–1,5	0–150	mīksts
8,4–14	1,5–2,5	150–250	vidēji ciets
14–21	2,5–3,7	250–375	ciets
> 21	> 3,7	> 375	ļoti ciets

* Displejā parādītās cietības pakāpes var atšķirties no jūsu valstī lietotajiem ūdens cietības apzīmējumiem. Lai kafijas automātā iestatītu jūsu lietotā ūdens cietību, **obligāti** ņemiet vērā tabulā norādītās vērtības.

- Atlasiet cietības pakāpi.

- Apstipriniet ar **OK**.

Iestatījums tiek saglabāts.

Displejā tiek parādīts Miele@home communication enabled household appliance. Kafijas automātu var pievienot bezvadu lokālajam tīklam (skatīt nodaļu “Savienošana tīklā”).

- Apstipriniet ar **OK**.

Tādējādi ekspluatācija ir uzsākta sekmīgi. Tagad varat uzpildīt kafijas pupiņu sistēmu.

Kafijas pupiņu sistēmas ierīkošana

Pēc ekspluatācijas sākšanas tiek parādīts vaicājums, vai vēlaties ierīkot kafijas pupiņu sistēmu. Kafijas automāts palīdzēs pirmoreiz uzpildīt kafijas pupiņu tvertnes un piešķirt tām nosaukumus.

- Pieskarieties pie Yes.

Ja atlasīsiet No, palīgfunkcijas norādījumi par kafijas pupiņu sistēmas ierīkošanu vairs netiks rādīti.

Kafijas pupiņu tvertnu piepildīšana

Norāde: Ikreiz atveriet tikai vienas kafijas pupiņu tvertnes vāku, lai, uzpildot kafijas pupiņu sistēmu, nesajauktu veidus.


- Noņemiet vienu vāku.
- Iepildiet šajā kafijas pupiņu tvertnē pirmā veida kafijas pupiņas.
- Uzlieciet vāku atpakaļ.
- Atkārtojiet šīs darbības attiecībā uz abām pārējām kafijas pupiņu tvertnēm.

Norāde: Ja nepieciešams, pierakstiet atsevišķos kafijas pupiņu veidus.

Pēc kafijas pupiņu tvertnu uzpildes piešķiriet nosaukumus kafijas pupiņu veidiem.

Nosaukumu piešķiršana kafijas pupiņu veidiem

Trīs kafijas pupiņu tvertnes tiek attēlotas displejā un tām jau iepriekš ir piešķirti nosaukumi, kā parādīts turpmāk.



Piešķirot kafijas pupiņu tvertnēm jaunus nosaukumus, ievērojiet šādus nosacījumus:

- izvēlieties kodolīgus nosaukumus (maks. 8 rakstzīmes);
- ja divām vai visām kafijas pupiņu tvertnēm piešķirāt vienādus nosaukumus (jo izmantojat tikai vienu kafijas pupiņu veidu), ievērojiet pilnīgi vienādu rakstību.
- Ievadiet vēlamo nosaukumu kafijas pupiņu tvertnei Type A un pieskarieties pie Save.
- Tagad piešķiriet nosaukumus abām pārējām kafijas pupiņu tvertnēm.

Displejā ir redzams rādījums Continue. Tagad piesaistiet kafijas veidus kafijas dzērieniem.

Kafijas pupiņu veidu piesaistīšana

Atlasītie kafijas dzērieni tiek atzīmēti ar ☒.

- Atlasiet kafijas pupiņu veidu.
- Tagad atlasiet kafijas dzērienus, kas ir jāpagatavo no šī veida kafijas pupiņām.
- Atlasiet nākamo kafijas pupiņu veidu un piesaistiet tam citus kafijas dzērienus.

Visi iecienītie neatlasītie kafijas dzērieni tiks piesaistīti trešajam kafijas pupiņu veidam.

Kafijas pupiņu sistēma ir ierīkota un tagad varat gatavot dzērienus.

Lai no uzliešanas sistēmas iztīrītu kafijas atliekas, kas ir palikušas pēc rūpnīcā veiktās ierīces pārbaudes, pēc ekspluatācijas uzsākšanas izlejiet pirmās divas pagatavotās kafijas dzēriena porcijas.

Kafiju vai Espresso var pagatavot no veselām grauzdētām kafijas pupiņām, kas kafijas automātā tiek samaltas katrai dzēriena porcijai.

Jūsu kafijas automātam ir kafijas pupiņu sistēma ar 3 pupiņu tvertnēm, kurās varat iepildīt dažādu veidu kafijas pupiņas vai arī tikai viena veida pupiņas. Pēc tam varat pēc vēlēšanās piesaistīt kafijas pupiņu veidus atsevišķiem kafijas dzērieniem. Vai arī izveidojiet profilu ar saviem kafijas dzērieniem un piesaistiet šiem kafijas dzērieniem citu kafijas pupiņu veidu, nekā norādīts Miele standarta profilā.

Kafiju vai Espresso var pagatavot arī no iepriekš maltas pupiņu kafijas (skatīt nodaļas “Kafijas dzērienu pagatavošana” sadaļu “Kafijas dzērieni no maltas kafijas”).



Nepareiza lietošana var radīt malšanas mehānisma bojājumus.

Ja kafijas pupiņu tvertnē tiek iepildīts nepiemērots pildījums, piemēram, šķidrumi, malta kafija vai iepriekš apstrādātas kafijas pupiņas ar cukuru, karameli vai kaut ko līdzīgu, kafijas automāts tiek bojāts.

Arī jēlkafija (zaļas, negrauzdētas kafijas pupiņas) vai kafijas maisījumi, kuru sastāvā ir jēlkafija, var bojāt malšanas mehānismu. Negrauzdētas kafijas pupiņas ir ļoti cietas un satur vēl nelielu mitruma daudzumu. Jau pirmajā malšanas reizē var tikt sabojātas kafijas automāta kafijas dzirnaviņas.

Iepildiet kafijas pupiņu tvertnē tikai grauzdētas kafijas pupiņas.

Norāde: Jēlkafiju var samalt ar riekstu vai sēklu malšanai paredzētām dzirnaviņām. Šādām dzirnaviņām parasti ir rotējošs nerūsošā tērauda nazis. Samalto jēlkafiju pēc tam **atsevišķās porcijās** iepildiet maltās kafijas nodalījumā un izmantojiet vēlāmā kafijas dzēriena pagatavošanai (skatīt nodaļas “Kafijas dzērienu pagatavošana” sadaļu “Kafijas dzērieni no maltas kafijas”).

Ja pēc kofeīnu saturošiem kafijas dzērieniem tiek gatavots dzēriens no pupiņām bez kofeīna, malšanas mehānismā vai uzliešanas tvertnē var būt palikušas kofeīna atliekas.

Nemiet vērā, ka pirmā kafijas dzēriena sastāvā var būt neliels daudzums atlikušā kofeīna.

Kafijas pupiņu sistēmas iestatījumu maiņa (Type of beans)

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties .
- Pieskarieties Settings .
- Pieskarieties Type of beans.
- Atlasiet kafijas pupiņu veidu.


Tagad var mainīt nosaukumu vai piesaisti.

Norāde: Ja kafijas dzērienam vēlaties piesaistīt citu kafijas pupiņu veidu, jaunu piesaisti kafijas pupiņu veidam varat izveidot arī izvēlnē Change parameters (skatīt nodaļas “Parametri” sadaļu “Kafijas pupiņu veids”).

Kafijas pupiņu sistēma

Kafijas pupiņu veida pārdēvēšana

3 kafijas pupiņu tvertnes tiek attēlotas displejā un tām jau iepriekš ir piešķirti nosaukumi, kā parādīts turpmāk.



Piešķirot kafijas pupiņu tvertnēm jaunus nosaukumus, ievērojiet šādus nosacījumus:

- izvēlieties kodolīgus nosaukumus (maks. 8 rakstzīmes);
- ja divām vai visām kafijas pupiņu tvertnēm piešķirāt vienādus nosaukumus (jo izmantojat tikai vienu kafijas pupiņu veidu), ievērojiet pilnīgi vienādu rakstību.

- Pieskarieties pie **Change name**.

Displejā tiek atvērts rediģēšanas logs.

- Ievadiet vēlamo nosaukumu un pieskarieties pie **Save**.

Jā vienāda nosaukuma kafijas pupiņu veidiem piešķirāt dažādus nosaukumus, kafijas pupiņu veidi ar jaunajiem nosaukumiem pēc tam jāpiesaista kafijas dzērieni.

Kafijas pupiņu veidu piesaistes maiņa

Jā papildus Miele (standarta) profilam esat izveidojis citus profilus ar kafijas dzērieni, varat kafijas pupiņu veidus individuāli piesaistīt atsevišķiem kafijas dzērieniem attiecīgajā profilā.

- Pieskarieties **Change allocation**.

Ja esat izveidojis vienu vai vairākus profilus un saglabājis vismaz 1 kafijas dzērienu, vispirms atlasiet profilu.

- Izvēlieties profilu, kurā vēlaties piesaistīt kafijas pupiņu veidus.

Tiek parādīts visu kafijas dzērienu saraksts. Pašreiz piesaistītie dzērieni ir atzīmēti ar ☒.

- Mainiet piesaisti pēc vēlēšanās.

- Apstipriniet ar **OK**.

Norāde: Pieskaroties **All**, tiks atzīmēti visi kafijas dzērieni un varēsiet atcelt nevēlamos dzērienus.

Jā nepiesaistīsiet nevienu kafijas pupiņu veidu, gatavojot dzērienu, tiks uzdots jautājums, kuru kafijas pupiņu veidu vēlaties izmantot šim kafijas dzērienam.

Ūdens tvertnes piepildīšana

⚠ Ūdens ar baktērijām var apdraudēt veselību.

Ūdenī, kas ilgāku laiku stāv ūdens tvertnē, var rasties baktērijas un tas var apdraudēt jūsu veselību.

Mainiet ūdeni ūdens tvertnē **katru dienu**.

Ja ūdenstvertne nav pareizi ievietota, piemēram, nedaudz uz augšu vai slīpi, no izplūdes vārsta var izplūst ūdens.


Pārbaudiet, vai ūdenstvertnes atbalsta virsma ir tīra. Ja nepieciešams, notīriet ūdenstvertnes atbalsta virsmu.

⚠ Nepareiza lietošana var radīt bojājumus.

Nepiemēroti šķidrumi, piemēram, silts vai karsts ūdens vai citi šķidrumi, var izraisīt kafijas automāta bojājumus.

Ūdens, kam ir pievienots oglekļa dioksīds, veicina kafijas automāta apkalpošanos.

Ūdens tvertnē lejiet tikai svaigu, aukstu dzeramo ūdeni.



- Atveriet vāku kafijas automāta kreisajā pusē.
- Satveriet ūdenstvertni aiz roktura un izvelciet uz augšu.
- Iepildiet ūdenstvertnē aukstu, svaigu dzeramo ūdeni līdz atzīmei *max*.
- Atkal ievietojiet ūdenstvertni.
- Aizveriet vāku.

Ieslēgšana un izslēgšana

Kafijas automāta ieslēgšana

- Pieskarieties taustiņam Ieslēgt / Izslēgt ①.

Displejā īsu brīdi tiek parādīts Miele.

Iekārta sasilst un veic padeves kanālu skalošanu. No centrālās izplūdes atveres plūst karsts ūdens.

Tagad varat gatavot dzērienus.

Ja kafijas automāts jau ir sasniedzis nepieciešamo darba temperatūru, to ieslēdzot, caurulītes netiek skalotas.

Gatavojot dzērienus vai veicot apkopes darbības, kafijas automātos rodas mitrums. Iekārtas ventilators turpina darboties pēc dzērienu pagatavošanas vai arī pēc izslēgšanas, līdz iekārtas iekšpuse ir pietiekami izžāvēta. Var dzirdēt raksturīgu skaņu.

Kafijas automāta izslēgšana

- Pieskarieties taustiņam Ieslēgt / Izslēgt ①.

Ja ir ticis pagatavots dzēriens, kafijas automāts pirms izslēgšanās veic kanālu skalošanu.


Sagatavošanās ilgstošai prombūtnei

Ja kafijas automāts netiek izmantots ilgāk kā trīs dienas, piemēram, atvaļinājuma laikā, iekārta ir jāsagatavo.

- Iztukšojiet pilienu savākšanas, kafijas biežumu un ūdens tvertni.
- Rūpīgi notīriet visas daļas, arī uzliešanas mezglu un iekārtas iekšpusi.
- Lai atvienotu pilna darbības cikla kafijas automātu no elektrotīkla, atvienojiet kontaktdakšu.

Iestatītais diennakts laiks tiek saglabāts ne ilgāk kā desmit dienas, pēc tam tas jāiestata atkārtoti. Taimera iestatījumi, profili un līdzīgi iestatījumi saglabājas.

Centrālajai izplūdes atverei ar tasītes malas noteikšanas sensoru ir automātiska izplūdes atveres regulēšana. Pateicoties šai izplūdes atveres regulēšanai, centrālā izplūdes atvere pirms dzēriena gatavošanas sākuma automātiski pārvietojas leļup un, pateicoties tasītes malas noteikšanas sensoram, apstājas optimālā augstumā attiecībā pret izmantotajām tasītēm vai glāzēm.



Centrālo izplūdes atveri ar tasītes malas noteikšanas sensoru **nevar** regulēt manuāli.

Centrālās izplūdes atveres pozīcijas

Izplūdes augstuma regulēšanu var izslēgt. Tādā gadījumā dzēriena gatavošanas laikā centrālā izplūdes atvere paliek augšējā pozīcijā. Kad tiks izpildītas kopšanas programmas, centrālā izplūdes atvere tiks iestatīta trauku augstumā vai ierīces kopšanas pozīcijā.

Norāde: Lai pārvietotu centrālo izplūdes atveri kopšanas pozīcijā, 3 sekundes pieskarieties ↵.

Ja kafijas automāts ir izslēgts, jebkurā laikā var izņemt un iztīrīt centrālās izplūdes atveres daļas. Centrālā izplūdes atvere šajā laikā atrodas vidējā pozīcijā.

Centrālās izplūdes atveres augstuma regulēšanas ieslēgšana un izslēgšana

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties ↵.
- Pieskarieties Settings 🚩.
- Pieskarieties Spout adjustment.
- Atlasiet vēlamo opciju, lai ieslēgtu vai izslēgtu izplūdes augstuma regulēšanu.
- Apstipriniet ar OK.

Iestatījums tiek saglabāts.

Tasīšu sildītājs

⚠ Pārkaršanas risks nepietiekamas ventilācijas dēļ.

Ja kafijas automātam netiek pietiekami pievadīts gaiss, iekārta var pārkarst.

Pārļecinieties, ka kafijas automātam tiek pietiekami pievadīts un novadīts gaiss, piemēram, neapklājiet tasītes uz tasīšu sildītāja ar dvieļiem.

Izmantojot kafijas automāta tasīšu sildītāju, var sasildīt tasītes vai glāzes.

Iepriekš sasildītās tasītēs espresso un citu kafijas dzērienu aromāts izpaužas labāk un ilgāk saglabājas dzēriena temperatūra.

Ja tasīšu sildītājs ir aktivēts, tasīšu paliktnis tiek sildīts visu laiku, kamēr kafijas automāts ir ieslēgts.

Tasīšu sildītāja ieslēgšana un izslēgšana


Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties ↶.
- Pieskarieties Settings.
- Pieskarieties Cup heating.
- Atlasiet vēlamo iestatījumu, lai ieslēgtu vai izslēgtu tasīšu sildītāju.
- Apstipriniet ar OK.

Iestatījums tiek saglabāts.

Rūpnīcas iestatījumos tasīšu sildītājs ir izslēgts.

Iepriekšēja tasīšu uzsildīšana



- Novietojiet tasītes vai glāzes uz kafijas automāta tasīšu sildītāja.

Kafija

⚠ Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie izplūdes atverēm. Izplūstošie šķidrumi un tvaiks ir ļoti karsti un var izraisīt applaucēšanos. Ķermeņa daļas nedrīkst atrasties zem izplūdes atverēm, ja no tām izplūst karsts šķidrums vai tvaiks. Nepieskarieties karstām daļām.

Sīkāk par kafijas dzērieniem

Ar kafijas automātu var pagatavot šādus kafijas dzērienus.

- **Café au lait** ir Espresso ar nelielu daudzumu karsta piena.
- **Caffè Americano** sastāv no Espresso un karsta ūdens. Vispirms tiek pagatavots Espresso, pēc tam tasītē tiek iepildīts karsts ūdens.
- **Caffè latte** gatavo no kafijas un karsta piena.
- **Cappuccino** ir apmēram 2 trešdaļas piena putu un 1 trešdaļa Espresso.
- **Cappuccino Italiano** ir tāda pati piena putu un Espresso attiecība kā Cappuccino. Taču vispirms tiek pagatavots Espresso, pēc tam piena putas.
- **Espresso** ir stipra, aromātiska kafija ar biezu putu kārtu – krēmu – lazdu riekstu krāsā. Espresso pagatavošanai ir ieteicams izmantot kafijas pupiņas, kas ir grauzdētas Espresso pagatavošanai.
- **Espresso macchiato** ir Espresso ar nelielu piena putu cepurīti. Izmantojiet tā gatavošanai tasīti ar vismaz 100 ml ietilpību.
- **Flat white** ir liels Cappuccino: daudz Espresso ar bagātīgām piena putām.

- **Kafija** no Espresso atšķiras ar lielāku ūdens daudzumu un citādu kafijas pupiņu grauzdējumu. Kafijas pagatavošanai ir ieteicams izmantot kafijas pupiņas ar atbilstošu grauzdējumu.
- **Coffee long** ir kafija, kuras gatavošanā izmantots ievērojami lielāks daudzums ūdens.
- **Latte macchiato** ir pa 1 trešdaļai karsta piena, piena putu un Espresso.
- **Long black** tiek gatavots no karsta ūdens un divām porcijām Espresso.
- **Ristretto** ir koncentrēts, stiprs Espresso. Tiek pagatavots tāds pats maltās kafijas daudzums kā gatavojot Espresso, bet ar ļoti mazu ūdens daudzumu.

Var pagatavot arī **karstu pienu** un **piena putas**.

Piens

Cukuru saturošas piedevas govs pienam vai augu izcelsmes piena aizstājējiem, piemēram, sojas dzērieniem, var izraisīt piena caurulīšu un piena padeves daļu aizlipšanu. Nepiemērotu dzērienu atlikumi var ietekmēt drošu gatavošanu. Izmantojiet tikai pienu bez piedevām.

Dzīvnieku piena sastāvā ir dabiskas izcelsmes baktērijas.

Ja lietojat dzīvnieku izcelsmes pienu, izmantojiet tikai pastērīzētu, piemēram, govs, pienu.

Karstu pienu un piena putas var pagatavot no govs piena vai alternatīviem augu izcelsmes piena produktiem.

Pēc karsēšanas fāzes centrālajā izplūdes atverē iesūktais piens tiek uzsildīts ar tvaiku un piena putu pagatavošanai pa-

Dzērienu pagatavošana

pildus uzputots ar gaisu. Tomēr atkarībā no izmantotā piena veida ļoti atšķiras piena putu konsistence. Ne visi piena veidi ir vienlīdz piemēroti piena putām.

Norāde: Lai iegūtu teicamas konsistences piena putas, izmantojiet aukstu govs pienu ($< 10^{\circ}\text{C}$) ar olbaltumvielu saturu vismaz 3 %.

Varat izvēlēties piena tauku saturu atbilstoši savām personīgajām vēlmēm. No pilnpiena (ar vismaz 3,5 % tauku saturu) gatavotas putas ir nedaudz krēmīgākas nekā no piena ar zemu tauku saturu.

Alternatīvie augu izcelsmes piena produkti, turpmāk tekstā īsumā – “alternatīvie piena produkti”, satur citas sastāvdaļas nekā, piemēram, govs piens. Dabiskas nogulsņēšanās rezultātā alternatīvajos piena produktos veidojas sabiezējumi. Gatavojot karstu pienu vai piena putas, šie sabiezējumi var traucēt alternatīvā piena produkta iesūkšanu.

Tieši pirms pagatavošanas rūpīgi samaisiet alternatīvo piena produktu.

Nekratiet alternatīvo piena produktu. Kratīšana izraisa nevēlamu putu veidošanos iepakojumā un ietekmē pagatavošanu.

Norāde: Pēc pagatavošanas nekavējoties manuāli izskalojiet piena padeves caurulīti.

Piena tvertnes sagatavošana

Piena tvertnē piens **netiek** atdzesēts.

Ja piens ilgāku laiku neatdzesēts ir atceries piena tvertnē, tas var saskābt (atkarībā no piena veida).

It īpaši govs pienu ilgāku laiku neatstādiet neatdzesētu piena tvertnē.


Nemiet vērā ražotāja norādījumus attiecībā uz izmantotā piena derīguma termiņu.

Ja piens nav gatavots ilgāku laiku, pirms pirmās dzēriena gatavošanas reizes izskalojiet piena padeves caurulīti.

- Iespraudiet savienojuma elementu vākā no augšas, līdz viss tiek cieši noslēgts.
- Iespraudiet nerūsējošā tērauda caurulīti vākā no iekšpuses. Pārļiecinieties, ka slīpais gals ir vērsts uz leju.
- Ja izmantojat alternatīvo piena produktu, rūpīgi samaisiet to. Optimālai pagatavošanai ir nepieciešams samaisīts, nevis sakratīts alternatīvais piena produkts.
- Piepildiet piena tvertni ar pienu ne vairāk kā 2 cm līdz malai.

Norāde: Lai kvalitatīvi sagatavotu labas piena putas, izmantojiet aukstu pienu ($< 10^{\circ}\text{C}$).

- Aizveriet piena tvertni ar vāku.



- Novietojiet piena tvertni blakus kafijas automātam.
- Iespraudiet piena padeves caurulīti piena tvertnes vākā.
- Savienojiet piena tvertni ar kafijas automātu, iespraužot piena padeves caurulīti stiprinājuma vietā pie centrālās izplūdes atveres.


Norāde: Lai piena padeves caurulīti būtu vieglāk ievietot centrālajā izplūdes atverē, centrālo izplūdes atveri var iebīdīt apkopes pozīcijā. 3 sekundes turiet nospiestu taustiņu ↵.

Piena pakas un piena iesūkšanas caurulītes sagatavošana


Ja piens nav gatavots ilgāku laiku, pirms pirmās dzēriena gatavošanas reizes izskalojiet piena padeves caurulīti.

Ar piena iesūkšanas caurulīti pienu var pagatavot tieši no piena pakām vai citiem tirdzniecības iepakojumiem. Piena iesūkšanas caurulīti veido savienojuma elements un gara nerūsējošā tērauda caurulīte.

Norāde: Lai kvalitatīvi sagatavotu labas piena putas, izmantojiet aukstu pienu ($< 10^{\circ}\text{C}$).



- Uzlieciet savienojuma elementu uz piena iesūkšanas caurulītes.
- Pievienojiet piena padeves caurulīti savienojuma elementam.



- Ja izmantojat alternatīvo piena produktu, rūpīgi samaisiet pienu. Optimālai pagatavošanai ir nepieciešams samaisīts, nevis sakratīts piens.
- Novietojiet piena iesaiņojumu blakus kafijas automātam.
- Ievietojiet pienā iesūkšanas caurulīti.
- Iespraudiet piena padeves caurulīti stiprinājuma vietā pie centrālās izplūdes atveres.

Norāde: Lai piena padeves caurulīti būtu vieglāk ievietot centrālajā izplūdes atverē, centrālo izplūdes atveri var iebīdīt apkopes pozīcijā. 3 sekundes turiet nospiestu taustiņu ↵.

Dzērienu pagatavošana

Norāde: Pēc izmantošanas izskalojiet piena iesūkšanas caurulīti tekošā ūdenī.

Kafijas dzēriena pagatavošana

Ar bulttaustiņu > var norādīt un atlasīt citus dzērienus.

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Ja vēlaties pagatavot kafijas dzērienu ar pienu, sagatavojiet piena tvertni vai piena iesaiņojumu ar piena padeves caurulīti.



- Novietojiet tasīti zem centrālās izplūdes atveres.
 - Pieskarieties vēlamā kafijas dzēriena simbolam vai nosaukumam.
- Sākas gatavošana.

Gatavošanas procesa pārtraukšana

Atsevišķu dzēriena sastāvdaļu padevi var priekšlaicīgi pārtraukt, piemēram, ja tasīte nav pietiekami liela.

Atsevišķas dzēriena sastāvdaļas padeves pārtraukšana

- Pieskarieties pie Stop.

Visa dzēriena gatavošanas procesa pārtraukšana

- Pieskarieties pie Cancel.

DoubleShot

Lai pagatavotu īpaši stipru, aromātisku kafijas dzērienu, var izvēlēties funkciju DoubleShot. Tādā gadījumā uzliešanas procesa vidū tiks atkārtoti samaltas un uzlietas kafijas pupiņas. Saīsinātā ievilkšanās laika dēļ tiks izdalīts mazāks nevēlamu aromātu un rūgtvielu daudzums.

DoubleShot tiek parādīts dzērienu gatavošanas laikā. DoubleShot funkciju varat aktivizēt visiem kafijas dzērieniem, izņemot Ristretto un Long black.

Kafijas dzēriena gatavošana ar DoubleShot funkciju

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Novietojiet tasīti zem centrālās izplūdes atveres.
- Izvēlieties kafijas dzērienu.

Sākas dzēriena gatavošana un displeja apakšējā daļā tiek parādīts:



- Pieskarieties pie DoubleShot.

Kafijas pupiņas tiek samaltas un uzlietas 2 reizes.

Two portions ☞ pagatavošana

Ar funkciju Two portions ☞ var vienlaikus pagatavot 2 viena dzēriena porcijas.



- Novietojiet pa vienai tasītei zem katras centrālās izplūdes atveres sprauslas.
- Pieskarieties pie .
- Izvēlieties dzērienu.

Tiek pagatavotas 2 viena dzēriena porcijas.

Kafijas kannas funkcija: vairāku kafijas tasīšu secīga pagatavošana

Ar funkciju *Coffee pot* var secīgi pagatavot vairākas tasītes kafijas (ne vairāk kā 1 litru), piemēram, lai piepildītu kafijkanu. Šādi var pagatavot līdz 8 tasītēm.

Tiek parādīta izvēlne *Drinks*.

Funkciju *Coffee pot* var izmantot 2 reizes bez pārtraukuma. Pēc tam kafijas automātam stundu jāatdziest, lai nepieļautu ierīces bojājumus.

- Novietojiet zem centrālās izplūdes atveres pietiekami lielu trauku.
- Atlasiet *Coffee pot*.
- Atlasiet tasīšu skaitu (3 līdz 8).
- Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Katra kafijas porcija tiek atsevišķi samalta, uzlieta un ielieta traukā. Šajā laikā displejā ir redzama procesa norise.

Coffee pot funkcijas atcelšana

Gatavošanas procesu var pārtraukt jebkurā brīdī.

- Pieskarieties *Cancel*.


Kafijas dzērienu gatavošana no maltas kafijas

Kafijas dzērienus var gatavot arī no jau samaltām kafijas pupiņām. Tādējādi, lai gan kafijas pupiņu tvertnē ir kafijas pupiņas, kas satur kofeīnu, ir iespējams pagatavot, piemēram, kafiju bez kofeīna.

Šim nolūkam iepildiet maltu kafiju maltās kafijas atvilktnē. Kafijas automāts izmantos visu iepildīto maltās kafijas daudzumu nākamajā kafijas pagatavošanas reizē.


No maltās kafijas ikreiz var pagatavot tikai **vienu** kafijas vai Espresso porciju.

Maltās kafijas iepildīšana



Maltās kafijas atvilktnē ir iebūvēta kafijas karotīte.

- Atveriet iekārtas durvis.
- Pagrieziet rokturi (bultiņa) pa kreisi, lai izņemtu maltās kafijas atvilktni.



- Piepildiet kafijas karotīti ar malto kafiju. Horizontāli iebīdīet maltās kafijas atvilktni maltās kafijas nodalījumā.

Dzērienu pagatavošana

Iepildiet ne vairāk kā **2** pilnas karotītes kafijas maltās kafijas nodalījumā, lai nepārpildītu uzliešanas mezglu.

- Pagrieziet rokturi pa labi, lai iepildītu malto kafiju uzliešanas mezglā un aizvērtu maltās kafijas nodalījumu.
- Aizveriet iekārtas durvis.

Displejā tiek parādīts Use ground coffee?.

Kafijas dzērienu gatavošana no maltās kafijas

- Pieskarieties pie Yes.

Tagad varat izvēlēties, kādu kafijas dzērienu vēlaties pagatavot no maltās kafijas.

- Novietojiet tasīti zem centrālās izplūdes atveres.
- Izvēlieties dzērienu.

Tiek pagatavots kafijas dzēriens.

Ja tiek atlasīts No, maltā kafija netiek uzlieta un tiek likvidēta kafijas biežuma tvertnē. Notiek ierīces skalošana.

Tēja

Šī ierīce nav paredzēta rūpnieciskiem vai zinātniskiem mērķiem. Par temperatūrām sniegtā informācija ir aptuvena un var atšķirties atkarībā no vides apstākļiem.

Gatavojot tēju no karstā ūdens, var izvēlēties šādas tējas šķirnes:

- **zaļā tēja**, apm. 80 °C;
- **zāļu tēja**, apm. 90 °C;
- **augļu tēja**, apm. 90 °C;
- **melnā tēja**, apm. 90 °C.

Tējas veids nosaka iepriekš iestatīto izplūdes temperatūru.

Minētās izplūdes temperatūras ir uzņē-

muma Miele ieteiktās temperatūras melnās, zaļās, zāļu vai augļu tējas gatavošanai.

Ievērojiet pārtikas produkta ražotāja sniegtos gatavošanas norādījumus.

Tējas garšu izšķiroši ietekmē izmantotais ūdens. Lai tējas aromāts varētu vislabāk atraisīties, ūdenim ir jābūt iespējami mīkstam.

Izvēle starp tējas lapinām, tējas maisījumiem vai tējas maisiņiem ir atkarīga tikai no jūsu individuālās gaumes.

Dažādām tējas šķirnēm ir atšķirīgs izmantojamais tējas daudzums un ievilkšanās laiks. Ievērojiet uz iesaiņojuma redzamos vai iegādes brīdī saņemtos ieteikumus. Karstā ūdens daudzumu var pielāgot tējas šķirnei un tasītes lielumam (skatīt nodaļu "Dzēriena daudzums").

Norāde: Uzglabājiet tēju pēc iespējas tumšākā un sausākā vietā cieši noslēgtos traukos. Lai mazinātu aromāta zudumu, ieteicams vienlaikus iegādāties iespējami mazāku daudzumu.

Tējas taimers

Ja gatavojat tējas ūdeni, ar TeaTimer funkciju var palaist atgādinājuma taimeru. Rūpnīcā iestatītais ievilkšanās laiks ir 2 minūtes. Rūpnīcā iestatīto ievilkšanās laiku varat mainīt atbilstoši savām vēlmēm (no 1.00 un 23.59 minūtēm).

Tējas taimeru var palaist 2 reizes pēc kārtas.

Ja tējas taimers ir palaists un ievilkšanās laikā notiek laika atskaite, kafijas automātu var turpināt lietot kā parasti. Pēc ievilkšanās laika beigām atskan skaņas signāls.

Ja skaņas signāls ir izslēgts, jūs nesaņemsiet norādījumu par ievilkšanās laika beigām.

Tējas taimera ieslēgšana un izslēgšana

Tiek parādīta izvēlne Settings .

- Atlasiet Timer.
- Atlasiet TeaTimer.
- On: tējas ūdens gatavošanas laikā tiek rādīts TeaTimer. TeaTimer funkciju var aktivēt pēc gatavošanas.
- Off: tējas taimers netiek parādīts.
- Izvēlieties nepieciešamo iestatījumu.
- Apstipriniet ar OK.

Tējas pagatavošana

 Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie karstā ūdens izplūdes atveres.

Izplūstošie šķidrumi un tvaiks ir ļoti karsti un var izraisīt applaucēšanos. Ķermeņa daļas nedrīkst atrasties zem karstā ūdens izplūdes atveres, ja no tās izplūst karsts šķidrums vai tvaiks. Nepieskarieties karstām daļām.

Karstā ūdens izplūdes atvere atrodas pie centrālās izplūdes atveres pa labi.

Ar bulttaustiņu > var norādīt un atlasīt tējas šķirnes. Dažādas tējas šķirnes ir norādītas dzērienu izvēlnē pie ieraksta Milk froth.

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Iepildiet tējas filtrā vajējo tēju vai izņemiet no iepakojuma tējas maisiņu.
- Ielieciet tējas tasē sagatavoto tējas filtru vai tējas maisiņu.



- Novietojiet tējas tasi zem karstā ūdens izplūdes atveres.
- Displejā izvēlieties tējas šķirni.

Tējas tasē ieplūst karsts ūdens.

Ja ir ieslēgts tējas taimers, tagad varat palaist ievilkšanās laika atgādinājuma taimeru.

Tējas taimera palāide

Displeja kreisajā pusē apakšā ir redzams rādījums TeaTimer.



- Pieskarieties TeaTimer.

TeaTimer rādījums tiek iezīmēts. Pēc padaves atveras rediģēšanas logs ar ieteicamo laiku.

- Ja ir nepieciešams, mainiet ievilkšanās laiku.
- Apstipriniet ar OK.

Pēc ievilkšanās laika beigām atskan signāls.

- Tagad izņemiet tējas lapiņas vai tējas maisiņu.

Tējas gatavošanas atcelšana

- Pieskarieties pie Stop vai Cancel.

Dzērienu pagatavošana

Tējkannas funkcija: vairāku tējas tasīšu secīga pagatavošana

Izmantojot funkciju Teapot, var automātiski secīgi pagatavot vairākas tasītes tējas (ne vairāk kā 1 litru), piemēram, lai piepildītu tējkannu. Šādi var pagatavot līdz 8 tasītēm.

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Ielieciet tējkannā sagatavoto tēju vai tējas maisīnus.
- Novietojiet pietiekama lieluma tējkannu zem karstā ūdens izplūdes.
- Atlasiet Teapot.
- Atlasiet tējas šķirni.
- Atlasiet tasīšu skaitu (3 līdz 8).
- Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Tējkanna tiek piepildīta. Šajā laikā displejā ir redzama procesa norise.

Gatavošanas procesu var pārtraukt jebkurā laikā.

- Pieskarieties pie Cancel.

Karstā ūdens gatavošana

⚠ Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie karstā ūdens izplūdes atveres.

Izplūstošie šķidrumi un tvaiks ir ļoti karsti un var izraisīt applaucēšanos. Ķermeņa daļas nedrīkst atrasties zem izplūdes atverēm, ja no tām izplūst karsts šķidrums vai tvaiks. Nepieskarieties karstām daļām.

Karstā ūdens izplūdes temperatūra ir aptuveni 90°C.

Karstā ūdens daudzumu var pielāgot tasītes lielumam (skatīt nodaļu "Dzēriena daudzums").

Tiek parādīta izvēlne Drinks.



- Novietojiet piemērotu trauku zem karstā ūdens izplūdes atveres.
- Atlasiet Hot water.

Sākas gatavošana.

Gatavošanas procesa pārtraukšana

- Pieskarieties pie Stop vai Cancel.

Katram kafijas dzērienam var atsevišķi iestatīt turpmāk minētos parametrus.

- Maļamais daudzums
- Uzliešanas temperatūra
- Priekšuzliešana
- Kafijas pupiņu veids

Dzēriena parametru maiņa

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Atlasiet Process.
- Pieskarieties Change drink.
- Izvēlieties dzērienu.

Tagad varat pielāgot dzēriena daudzumu (skatīt nodaļu “Dzēriena daudzums”) vai iestatīt dzēriena parametrus.

- Pieskarieties Drink parameters.
- Atlasiet Amount of coffee, Brew temperature, Pre-brewing vai Type of beans.
- Izvēlieties nepieciešamo iestatījumu.
- Apstipriniet ar OK.

Displejā tiek parādīts dzēriena parametru pārskats.

- Lai saglabātu izmainītos iestatījumus, vēlreiz nospiediet OK.

Maļamais daudzums

Kafijas automāts var samalt un uzliet 7,5–12,5 g kafijas katrai tasītei. Jo vairāk maltās kafijas tiek uzliets, jo stiprāks un koncentrētāks ir kafijas dzēriens.

Maļamais daudzums ir **pārāk mazs**, ja Espresso vai kafija garšo ūdeņaini.

Lai uzlietu vairāk maltās kafijas, palieliniet maļamo daudzumu.

Maļamais daudzums ir **pārāk liels**, ja Espresso vai kafijai ir rūgta garša.

Lai uzlietu mazāk maltās kafijas, samaziniet maļamo daudzumu.

Kafijas dzērienu uzliešanas temperatūra

Uzliešanas temperatūra ir jāpielāgo izmantoto kafijas pupiņu veidam un to grauzdējumam. Turklāt ir svarīgi, vai gatavojat espresso vai kafiju.

Dažas šķirnes ir jutīgas pret augstu uzliešanas temperatūru, un tas var ietekmēt garšu. Ja kafijai ir rūgta garša, iemesls tam var būt pārāk augsta izvēlētajā uzliešanas temperatūra.

Espresso parasti tiek gatavots augstākā temperatūrā.

Maltās kafijas priekšuzliešana

Priekšuzliešanas gadījumā maltā kafija vispirms tiek samitrināta ar nelielu karsta ūdens daudzumu. Maltā kafija mazliet uzbriest. Atlikušais ūdens daudzums pēc īsa laika tiek izspiests caur samitrināto malto kafiju. Ja kafija, piemēram, garšo pārāk maigi un vēlaties vairāk “asuma” un daudzveidības, izmēģiniet funkciju “Priekšuzliešana”. Atkarībā no izmantotās kafijas šķirnes priekšuzliešana var intensificēt garšu.

Var iestatīt īsu vai ilgu priekšuzliešanu vai arī atslēgt priekšuzliešanas funkciju.

Norāde: Priekšuzliešana ir īpaši iesakāma, gatavojot kafiju.

Kafijas pupiņu veids

Varat apskatīties, kāds kafijas pupiņu veids pašlaik ir saglabāts kafijas dzērienam, vai arī mainīt piesaisti.

Maluma pakāpe

Maluma pakāpe nosaka, cik ilgi maltā kafija saskarsies ar ūdeni jeb tā saucamo ekstrakcijas laiku. Tikai tad, ja ir iestatīta optimālā maluma pakāpe, var pagatavot lielisku kafijas dzērienu ar smalkām putām lazdu riekstu brūnumā.

Pareizās maluma pakāpes atpazīšana

Turpmāk minētās pazīmes liecina, ka ir jāmaina maluma pakāpe.

Malums ir pārāk **rupjš**, ja:

- Espresso vai kafija ieplūst tasītē pārāk ātri;
- Espresso vai kafijas garša ir vāja;
- putu kārtiņa ir ļoti gaiša un nenoturīga.

Malums ir pārāk **smalks**, ja:

- Espresso vai kafija ieplūst tasītē tikai pa pilienam;
- Espresso vai kafijas garša ir pārāk rūgta;
- putu kārtiņa ir tumši brūnā krāsā.

Maluma pakāpes regulēšana


Ja maluma pakāpe tiek mainīta vairāk nekā par vienu pakāpi, var sabojāt dzirnaviņas.

Vienmēr regulējiet maluma pakāpes tikai par vienu pakāpi.

Pēc katras regulēšanas reizes sāciet dzēriena gatavošanu, lai tiktu samaltas kafijas pupiņas. Pēc tam var atkal pakāpeniski regulēt kafijas maluma pakāpi.

Svira maluma pakāpes regulēšanai atrodas pa labi augšā aiz iekārtas durvīm.

- Atveriet iekārtas durvis.



- Pabīdiet maluma pakāpes regulēšanas sviru maksimāli par vienu pakāpi pa kreisi (smalks malums) vai pa labi (rupjš malums).

Iestatītā maluma pakāpe attiecas uz visiem pupiņu veidiem un kafijas dzērieniem.

- Aizveriet iekārtas durvis.
- Pagatavojiet kafijas dzērienu.

Pēc tam var atkārtoti regulēt kafijas maluma pakāpi.

Dzirnaviņas ar laiku dabiski nedaudz nolietojas. Ja ir nepieciešams, iestatiet smalkāku maluma pakāpi.

Kafijas dzēriena garša ir atkarīga ne vien no kafijas šķirnes, bet arī no ūdens daudzuma.

Visiem kafijas dzērieniem, karstajam ūdenim vai tējas šķirnēm izmantojamo ūdens daudzumu var pielāgot atbilstoši tasīšu lielumam un izmantotajai kafijas šķirnei. Maltās kafijas daudzums netiek mainīts.

Kafijas dzērieniem ar pienu var atbilstoši vēlmēm mainīt arī pievienojamo piena vai piena putu daudzumu. Tāpat var pielāgot karstā piena vai piena putu porcijas lielumu.

Mainītais dzēriena daudzums vienmēr tiek saglabāts pašreizējā profilā. Pašreizējā profila nosaukums tiek rādīts displeja augšpusē pa kreisi.

Ja ūdens tvertne dzēriena gatavošanas laikā tiek iztukšota, kafijas automāts atceļ daudzuma programmēšanu. Dzēriena daudzums **netiek** saglabāts.

Dzēriena daudzuma mainīšana

Tiek parādīta izvēlne **Drinks**.

- Novietojiet vēlamā izmēra tasi zem karstā ūdens izplūdes.
- Pieskarieties **Process**.
- Pieskarieties **Change drink**.
- Izvēlieties dzērienu.
- Pieskarieties **Portion size**.

Ja ir atlasīta piena vai tējas gatavošana, nekavējoties tiek sākta daudzuma programmēšana. Nav atsevišķi jāatver izvēlne **Portion size**.

Tiklīdz ir sasniegts minimālais padeves daudzums, tiek pagatavots dzēriens un displejā ir redzams rādījums **Save**.

- Ja tasītē iepildītais dzēriena daudzums atbilst jūsu vēlmēm, apstipriniet ar **Save**.

Ja ir sasniegts maksimālais daudzums, gatavošana tiek apturēta un maksimāli iespējamais daudzums tiek saglabāts.

Ja vēlaties mainīt kafijas dzērienu ar pienu vai karstā ūdens daudzumu, gatavošanas laikā secīgi tiek saglabāti dzēriena sastāvdaļu daudzuma iestatījumi.

Turpmāk šis dzēriens tiks pagatavots atbilstoši iestatītajam porcijas lielumam un proporcijām.

Dzēriena iestatījumu atiestatīšana

Dzērienu daudzumu un parametrus var atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem gan atsevišķiem dzērieniem, gan visiem dzērieniem vienlaikus.

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties Process.

Viena dzēriena iestatījumu atiestatīšana

- Pieskarieties Reset drink.

- Izvēlieties dzērienu.

Displejā tiek parādīts Reset drink to default settings?.

- Apstipriniet ar Yes.

Visu dzērienu iestatījumu atiestatīšana

- Pieskarieties Reset all drinks.

Displejā tiek parādīts Reset all drinks to default settings?.

- Apstipriniet ar Yes.

Lai ņemtu vērā dažādu lietotāju gaumi un vēlmes attiecībā uz kafiju, papildus Miele dzērienu izvēlei (Miele profils) varat izveidot līdz pat 10 individuāliem profiliem.

Pašreizējā profila nosaukums tiek rādīts ekrāna augšpusē pa kreisi.

Profila izveidošana

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties Profiles.
- Pieskarieties Create profile.

Displejā tiek atvērts rediģēšanas logs.

- Ievadiet vēlamu nosaukumu (ne vairāk kā 8 zīmes).
- Apstipriniet ar Save.

Profils ir izveidots. Tagad varat izveidot dzērienus (skat. nodaļu “Profili: dzērienu izveidošana un apstrāde”).

Profila atvēršana

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties Profiles.
- Izvēlieties vēlamu profilu.

Tagad ir pieejamas šādas iespējas:

- profilā iestatīto dzērienu pagatavošana;
- dzēriena pagatavošana;
- atsevišķo dzērienu parametru maiņa profilā vai dzērienu dzēšana.

Profila apstrāde

Ja esat izveidojuši vismaz vienu profilu, to var apstrādāt.

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties Profiles.
- Pieskarieties Process.

Tagad profilā varat apstrādāt šādus iestatījumus:

- profila maiņa;
- nosaukuma maiņa;
- profila dzēšana.

Profila maiņa

Kafijas automātu ir iespējams iestatīt tā, lai pēc katras dzēriena pagatavošanas darbības tas automātiski atgrieztos Miele dzērienu izvēlnē vai arī lai tas saglabātu pēdējo iestatīto lietotāja profilu.

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties Profiles.
- Pieskarieties Process.
- Pieskarieties Change profile.

Tagad ir pieejamas šādas iespējas:

- **manuāli:** izvēlētais profils paliek aktīvs tikmēr, kamēr tiek atlasīts cits profils;
- **pēc pasūtījuma:** pēc katras dzēriena pagatavošanas reizes ierīce automātiski atgriežas Miele dzērienu izvēlnē;
- **ar ieslēgšanu:** ikreiz, kad ierīce tiek ieslēgta, tā automātiski izvēlas Miele dzērienu izvēlni neatkarīgi no tā, kurš profils bija aktivēts pirms pēdējās ieslēgšanas reizes.

- Izvēlieties nepieciešamo funkciju.
- Apstipriniet ar OK.

Nosaukuma maiņa

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties Profiles.
- Pieskarieties Process.
- Pieskarieties Change name.
- Atlasiet profilu.
- Mainiet nosaukumu uz vēlamu.
- Apstipriniet ar Save.

Profili

Mainītais profila nosaukums tiek saglabāts.

Profila dzēšana

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties Profiles.
- Pieskarieties Process.
- Pieskarieties Delete profile.
- Pieskarieties vēlamajam profilam.
- Apstipriniet ar OK.

Profils tiek dzēsts.

Dzēriena izveide profilā

Uz esošo dzērienu bāzes varat pagatavot jaunus dzērienus.

- Atlasiet vēlamo profilu.
- Pieskarieties Create drink.
- Tagad izvēlieties dzērienu.
- Atbilstoši vēlmēm mainiet dzēriena parametrus un šā dzēriena daudzumu.

Tiek sākta dzēriena gatavošana un varat iestatīt un saglabāt vēlamo atsevišķo sastāvdaļu daudzumu.

- Ievadiet jaunizveidotā dzēriena nosaukumu (ne vairāk kā 8 zīmes).
- Apstipriniet ar Save.

Jaunais dzēriens ir redzams jūsu profila pirmajā vietā.

Pēdējais pagatavotais dzēriens vienmēr ir redzams profila pirmajā vietā. Dzērienu secību profilā nevar mainīt.

Dzēriena maiņa: dzēriena daudzuma, dzēriena parametru un nosaukuma maiņa

Katrā profilā var individuāli pielāgot dzēriena daudzumu un parametrus kafijas un piena dzērieniem, karstajam ūdenim un tējai.

Tiek parādīts vēlamais profils ar izveidotajiem dzērieniem.

- Atlasiet vēlamo profilu.
- Pieskarieties Process drink.
- Pieskarieties Change drink.
- Izvēlieties dzērienu.

Tagad varat mainīt dzēriena daudzumu, parametrus vai nosaukumu.

Dzēriena dzēšana no profila

Tiek parādīts vēlamais profils ar dzērieniem.

- Atlasiet vēlamo profilu.
- Pieskarieties Process drink.
- Pieskarieties Delete drink.
- Izvēlieties dzērienu.
- Apstipriniet ar OK.

Ieraksts tiek dzēsts.

Dzēriena pagatavošana no profila

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties Profiles.
- Atlasiet profilu.

Izvēlētā profila nosaukums tiek rādīts displeja augšā pa kreisi. Tagad varat pagatavot vēlamo dzērienu.

- Novietojiet zem centrālās izplūdes atveres piemērotu trauku.
- Izvēlieties dzērienu.

Sākas gatavošana.

Eksperta režīmā dzēriena gatavošanas laikā var mainīt dzēriena daudzumu. Iestatījums **netiek** saglabāts un attiecas tikai uz pašreizējo gatavošanas reizi.

Ja izvēlaties DoubleShot vai Two portions ☐, eksperta režīms nav pieejams.

Eksperta režīma ieslēgšana un izslēgšana

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties ↩.
- Pieskarieties Settings 📄.
- Pieskarieties Expert mode.
- Atlasiet vēlamo opciju, lai ieslēgtu vai izslēgtu eksperta režīmu.
- Apstipriniet ar OK.

Ja ir ieslēgts eksperta režīms, dzēriena gatavošanas laikā var mainīt dzēriena daudzumu.

Eksperta režīms: dzēriena daudzuma pielāgošana


Tiek parādīta izvēlne Drinks.

Dzēriena daudzumu var mainīt tikai noteiktu gatavošanas procesa fāžu laikā.

Dzēriena daudzuma mainīšana

- Izvēlieties dzērienu.

Sākas gatavošana. Kamēr notiek dzēriena padeve, var pielāgot dzēriena daudzumu, piemēram, gatavojot Latte macchiato, atsevišķi mainīt karstā piena, piena putu un Espresso daudzumu.



- Pieskarieties joslai un pabīdiet regulatoru (neliels trīsstūris) vēlamajā pozīcijā.

Iestatījumi

Izvēlnē Settings kafijas automātu var iestatīt atbilstoši individuālām vajadzībām.

Daži iestatījumi, kas ir redzami izvēlnē Settings, ir aprakstīti atsevišķās lietošanas instrukcijas sadaļās.

Iestatījumu izvēlnes atvēršana

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

■ Pieskarieties .

■ Pieskarieties Settings .

Tagad ir iespējams pārbaudīt vai mainīt iestatījumus.

Aktuāli izvēlētos iestatījumus var atpazīt pēc krāsainā marķējuma.

Pieskaroties , tiek atvērts nākamais izvēlnes līmenis.

Iestatījumu mainīšana un saglabāšana

Tiek parādīta izvēlne Settings .

■ Izvēlieties izvēlnes pozīciju, kuru vēlaties mainīt.

■ Izvēlieties nepieciešamo iestatījumu.

■ Apstipriniet ar OK.

Iestatījums tiek saglabāts.

Valoda

Displeja ziņojumu tekstiem varat izvēlēties savu valodu un, ja nepieciešams, arī savu atrašanās vietu.

Norāde: Ja pārskatīšanās dēļ esat iestatījis nepareizu valodu, varat no jauna at-
rast apakšizvēlni Language pēc simbola .

Diennakts laiks

Jūs varat iestatīt diennakts laika rādījumu, diennakts laika formātu un laiku.

Diennakts laika rādījums

Var izvēlēties šādus režīmus:

- On: diennakts laiks un datums tiek rādīti vienmēr, kad ierīce ir izslēgta;
- Off: diennakts laiks un datums netiek rādīti, kad ierīce ir izslēgta;
- Night dimming: diennakts laiks un datums tiek rādīti no 5.00 līdz 23.00.

Atkarībā no izvēlētas iespējas kafijas automāts patērē vairāk elektroenerģijas. Displejā tiek parādīts attiecīgs ziņojums.

Laika formāts

Ir pieejami šādi iestatījumi:

- 24 stundu rādījums (24 h);
- 12 stundu rādījums (12 h (am/pm)).

Iestatīšana

Iestatiet stundas un minūtes.

Ja kafijas automāts ir pievienots WLAN bezvadu lokālajam tīklam un ir reģistrēts Miele lietotnē, pulksteņa laiks tiek sinhronizēts, pamatojoties uz atrašanās vietas iestatījumu Miele lietotnē.

Taimers

Ir pieejami 2 taimeri ar norādītajām taimera funkcijām.

Kafijas automāts:

- tiek ieslēgts noteiktā laikā, piemēram, no rīta brokastu laikā (Switch on at);
- tiek izslēgts noteiktā laikā (Switch off at);
- tiek izslēgts noteiktā laikā, ja netiek nospiests neviens taustiņš vai netiek gatavots dzēriens (Switch off after, pieejama tikai taimeram 1).

Taimera funkcijas ir iespējams iestatīt arī atsevišķām nedēļas dienām.

Lai ieslēgtu opciju Switch on at un Switch off at, taimeram ir jābūt aktivētam un tas ir jāiestata vismaz vienai nedēļas dienai.

Taimera izvēle

Ir pieejami šādi iestatījumi:

- taimeris 1: Switch on at, Switch off at, Switch off after;
- taimeris 2: Switch on at, Switch off at.

Ieslēgt plkst.

Ja ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana, kafijas automāts noteiktajā laikā **neieslēdzas**.

Taimera funkcija tiek izslēgta.

Ja kafijas automāts **3 reizes** ieslēdzas, izmantojot taimera funkciju Switch on at, bet netiek pagatavoti dzērieni, ierīce vairs automātiski neieslēdzas. Tādējādi ilgākas prombūtnes, piemēram, atvaļinājuma laikā, kafijas automāts neieslēdzas katru dienu.

Ieprogrammētais laiks paliek saglabāts un pēc nākamās manuālās ieslēgšanas tiek atkal aktivēts.

Izslēgt plkst.

Ilgākas prombūtnes laikā ieprogrammētais laiks tiek saglabāts un pēc nākamās manuālās ieslēgšanas tiek atkal aktivēts (skatīt sadaļu "Ieslēgt plkst.").

Izslēgt pēc

Taimera funkcija Switch off after ir pieejama tikai taimeram 1.

Ja netiek nospiesti taustiņi vai gatavots dzēriens, kafijas automāts elektroenerģijas taupības nolūkā pēc 20 minūtēm izslēdzas.

Šo iepriekšējo iestatījumu var mainīt un izvēlēties laiku no 15 minūtēm līdz 9 stundām.

Atlasīt nedēļas dienas (nedēļas dienu iestatīšana)

Atlasītā nedēļas diena tiek atzīmēta ar ☒.

■ Atlasiet vēlamo nedēļas dienu.

■ Pēc tam, kad ir atzīmētas visas vēlamās nedēļas dienas, pieskarieties taustiņam OK.

Taimera aktivēšana un deaktivēšana

Ja diennakts laika rādījumam ir atlasīta opcija On vai Night dimming: ja taimeram ir aktivēta opcija Switch on at, 23.59 stundas iepriekš displejā tiek parādīts ☀ un izvēlētais ieslēgšanās laiks.

Ja ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana, taimera funkcija Switch on at nav pieejama.

Izvēlieties vēlamo taimera funkciju. Izvēlētajā taimera funkcija tiek atzīmēta ar simbolu ☒.

Eco mode

Ecomodus ir energotaupības režīms. Sistēma sāk uzsilt tikai tad, kad ir uzsākta dzēriena gatavošana.

Atbilstoši rūpnīcas iestatījumiem Eco mode ir ieslēgts.

Apgaismojums

Ir pieejamas šādas iespējas:

- ieslēgtai ierīcei: apgaismojuma spilgtuma iestatīšana;
- izslēgtai ierīcei: apgaismojuma spilgtuma iestatīšana un apgaismojuma izslēgšanas laika noteikšana.

Iestatījumi

Ieslēgts kafijas automāts pēc pēdējās darbības tiek vēl kādu laiku apgaismots. Šo laiku nevar mainīt.

Ūdens cietība

Ja atkalķošanas kasetne **nav** ievietota un jūs atkalķojat kafijas automātu ar atkalķošanas tabletēm, kafijas automāts ir jāiestata atbilstoši vietējā ūdens cietībai. Tādā gadījumā atbilstošajā laikā displejā tiks parādīts uzaicinājums sākt atkalķošanas procesu.

Lai ierīce darbotos nevainojami un netiktu bojāta, iestatiet kafijas automātu atbilstīgi izmantojamā ūdens cietības pakāpei.

Informāciju par vietējā dzeramā ūdens cietību var sniegt ūdensapgādes uzņēmums.

Ja izmantojat pudelēs iepildītu dzeramo ūdeni, piemēram, minerālūdeni, iestatiet ierīci atbilstīgi kalcija saturam. Kalcija saturs ir norādīts uz pudeles etiķetes: mg/l Ca^{2+} vai ppm (mg Ca^{2+} /l).

Izmantojiet dzeramo ūdeni, kam nav pievienots oglekļa dioksīds.

Norāde: Ja ūdens cietība ir > 21 °dH (3,8 mmol/l), ir ieteicams izmantot pudelēs iepildītu ūdeni (< 150 mg/l Ca^{2+}). Tad kafijas automātu vajadzēs retāk atkalķot un jūs saudzēsiet vidi, jo mazāk izmantosiet atkalķošanas līdzekļus.

Rūpnīcā ir iestatīta 3. cietības pakāpe. Ierīcei ir iespējams iestatīt četras dažādas ūdens cietības pakāpes:

°dH	mmol/l	ppm (mg/l CaCO_3)	Iestatījums*
0–8,4	0–1,5	0–150	mīksts 1
8,4–14	1,5–2,5	150–250	vidējs 2
14–21	2,5–3,8	250–375	ciets 3
> 21	$> 3,8$	> 375	Joti ciets 4

* Displejā parādītās cietības pakāpes var atšķirties no jūsu valstī lietotajiem ūdens cietības apzīmējumiem. Lai pilna darbības cikla kafijas automātā iestatītu jūsu izmantotā ūdens cietību, **obligāti** ņemiet vērā tabulā norādītās vērtības.

Info

Izvēlnes pozīcijā Info var apskatīt, cik atsevišķu dzērienu porciju ir pagatavots.

Iespējams arī redzēt, cik porciju var pagatavot līdz nākamajai uzlīšanas mezgla attaukošanai (No. of drinks until).

Lai atgrieztos iepriekšējā displeja rādījumā, pieskarieties pie ↶.

Ieslēgšanas bloķēšana

Pilna darbības cikla kafijas automātu var bloķēt, lai to nevarētu lietot nepiederošas personas, piemēram, bērni.

Ieslēgšanas bloķēšanas aktivēšana un izslēgšana

Ja ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana, taimera funkcija Switch on at ir izslēgta. Kafijas automāts noteiktajā laikā **neieslēdzas**.

Ieslēgšanas bloķēšanas īslaicīga deaktivēšana

Pieskaroties taustiņam Ieslēgt / Izslēgt , tiek attēlots .

■ Pieskarieties , līdz ekrānā tiek parādīts attiecīgais aicinājums.

Tīklīdz pilna darbības cikla kafijas automāts ir izslēgts, iekārta atkal ir bloķēta.

Miele@home

Miele@home izvēlnē var tikt parādīts turpmāk minētais:

- Set up: šis paziņojums tiek parādīts tikai tad, ja kafijas automāts vēl nav savienots ar bezvadu lokālo tīklu vai ir atiestatīta opcija Network configuration;
- Deactivate* / Activate*: bezvadu lokālā tīkla iestatījumi tiek saglabāti, bet savienošana tīklā tiek ieslēgta vai izslēgta;
- Connection status*: ir redzama informācija par bezvadu lokālo tīklu. Simboli apzīmē savienojuma signāla stiprumu;
- Set up again*: pašreizējā bezvadu lokālā tīkla iestatījumi tiek atiestatīti. Savienojums ar bezvadu lokālo tīklu tiek izveidots atkārtoti.

* Šis izvēlnes punkts tiek parādīts, ja ir ierīkota Miele@home lietotne un kafijas automāts ir savienots ar WLAN bezvadu lokālo tīklu.

Spilgtums

Segmentu joslā var iestatīt displeja spilgtumu.

Skajums

Segmentu joslā var iestatīt ziņojumu signālu un taustiņu signālu skajumu.

Apkope

Iztvaicēšana

Ja kafijas automātu uz ilgāku laiku novietoja glabāšanā vai transportējat, no caurulītēm ir jāizlaiž ūdens, proti, ierīce ir jāiztvaicē (skatīt nodaļu "Transportēšana").

Ekspozīcijas režīms

Privātai lietošanai šī funkcija nav nepieciešama.

Funkcija Demo mode ir paredzēta kafijas automāta demonstrēšanai tirdzniecības vai izstāžu telpās. Ierīce tiek izgaismota, bet tajā nevar sagatavot dzērienus vai veikt citas darbības.

Rūpnīcas iestatījumi

Kafijas automāta iestatījumus var atiestatīt uz sākotnējiem iestatījumiem.

Informāciju par iestatījumiem ierīces piegādes brīdī skatiet nodaļā "Iespējamo iestatījumu pārskats".

Iekārtas iestatījumi

Netiek atiestatīti šādi iestatījumi:

- pagatavoto dzērienu skaits un iekārtas statuss (dzērienu skaits līdz iekārtas atkalķošanai, ... uzliešanas mezgla attaukošanai);
- valoda;
- diennakts laiks un datums;
- profili un saistītie dzērieni (kafijas pupiņu veidu piesaiste dzērieniem tiek atiestatīta).

Descaling timer laiks tiek atiestatīts uz 04:00.

Tīkla konfigurācija

Bezvadu lokālā tīkla iestatījumi tiek atiestatīti.

Atiestatiet tīkla konfigurācijas iestatījumus, ja pilna darbības cikla kafijas automātu utilizējat, pārdodat vai uzsākat ekspluatēt lietotu kafijas automātu. Tikai tā var nodrošināt, ka tiek nodzēsti visi jūsu personīgie dati un iepriekšējais īpašnieks vairs nevar piekļūt pilna darbības cikla kafijas automātam.

Savienošana tīklā

Kafijas automātu var pievienot WLAN bezvadu lokālajam tīklam un vadīt ar mobilo gala ierīci, piemēram, viedtālruni vai planšetdatoru, izmantojot Miele lietotni.

Ievērojiet un izpildiet šajā lietošanas instrukcijā sniegtos drošības norādījumus un brīdinājumus arī tad, ja kafijas automāta vadībai izmantojat Miele lietotni.

Ja kafijas automāts ir savienots ar WLAN bezvadu lokālo tīklu, palielinās elektroenerģijas patēriņš. Tas attiecas arī uz izslēgtu kafijas automātu.

Savienošana tīklā (Miele@home)

Piegādes brīdī savienošana tīklā ir deaktivēta.

- Pārbaudiet, vai kafijas automāta uzstādīšanas vietā ir pietiekami spēcīgs WLAN bezvadu lokālā tīkla signāls.

Tiek parādīta izvēlne Settings .

- Pieskarieties Miele@home.
- Pieskarieties Set up.
- Izvēlieties vēlamā savienojuma veidu:
 - izmantojot Miele lietotni;
 - izmantojot WPS.
- Izpildiet kafijas automāta ekrānā un Miele lietotnē redzamos norādījumus.

Displejā tiek parādīts Connection successfully established.

Atkārtota savienošana tīklā

Ja WLAN bezvadu lokālais tīkls ir mainījies, varat atkārtoti ierīkot Miele@home savam kafijas automātam.

Tiek parādīta izvēlne Settings .

- Pieskarieties Miele@home.
- Pieskarieties Set up again.
- Izpildiet sadaļā "Savienošana tīklā (Miele@home)" sniegtos norādījumus.

Tālvadība

Remote control ir redzams tikai tad, ja kafijas automāts ir savienots ar WLAN bezvadu lokālo tīklu.

Ja tālvadība ir ieslēgta, varat Miele lietotnē, piemēram, mainīt pilna darbības cikla kafijas automāta iestatījumus. Lai sāktu dzēriena gatavošanu, izmantojot lietotni, ir jābūt aktivētai arī MobileStart funkcijai.

Rūpnīcas iestatījumos tālvadība ir ieslēgta.

Tālvadības ieslēgšana vai izslēgšana

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties .
- Pieskarieties Settings .
- Pieskarieties Remote control.
- Atlasiet vēlamā opciju, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālvadību.

MobileStart

Ar MobileStart varat, piemēram, sākt dzēriena gatavošanu, izmantojot Miele lietotni.

 Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie izplūdes atverēm.

Ja neuzraudzītas ierīces darbības laikā izplūst šķidrums vai tvaiks, citas personas var apdedzināties, ja to ķermeņa daļas atrodas zem centrālās izplūdes atveres vai pieskaras karstām ierīces daļām.

Pārliecinieties, ka nav apdraudēta neviena persona, it īpaši jau bērni, ja iedarbināt ierīci un tā darbojas bez uzraudzības.

Automātiskā atkalķošana un ieslēgšanas skalošana nenotiek, ja ir aktivēta MobileStart funkcija.

Ja kafijas automāts tiek vadīts tieši, to nevar vadīt ar lietotnes palīdzību. Tiešā ierīces vadība ir prioritāra.

Lai sāktu dzērienu gatavošanu attālināti, ir jābūt aktivētai MobileStart funkcijai. Pievērsiet uzmanību, lai kafijas automāts būtu darba gatavībā, piemēram, būtu pietiekami pilna ūdenstvertne. Zem centrālās izplūdes atveres novietojiet pietiekami lielu, tukšu trauku.

Pēc 24 stundām MobileStart funkcija tiek deaktivēta.

Displejā tiek parādīts simbols , kamēr ir aktivēta MobileStart, arī tad, ja kafijas automāts ir izslēgts.

Ja gatavojat dzērienu, izmantojot MobileStart, par dzēriena padevi signalizēs skaņas un gaismas signāli. Šos brīdinājuma signālus nevar mainīt un izslēgt.

MobileStart ieslēgšana un izslēgšana

Ja vēlaties izmantot MobileStart, opcijai Remote control ir jābūt ieslēgtai.

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

■ Pieskarieties .

■ Pieskarieties MobileStart.

■ Atlasiet vēlamo opciju, lai ieslēgtu vai izslēgtu tāl vadību.

Tagad varat sākt dzēriena gatavošanu, izmantojot lietotni. Šim nolūkam ievērojiet ievadā sniegtos norādījumus.

RemoteUpdate

Izvēlnes punkts RemoteUpdate tiek parādīts un ir pieejams izvēlei tikai tad, ja ir izpildīti priekšnosacījumi Miele@home izmantošanai.

Ar RemoteUpdate funkciju var atjaunināt kafijas automāta programmatūru. Ja jūsu pilna darbības cikla kafijas automātam ir pieejams atjauninājums, tas tiek automātiski lejupielādēts jūsu pilna darbības cikla kafijas automātā. Atjauninājuma instalēšana nenotiek automātiski, tā ir jāpalaiž manuāli.

Ja neinstalējat atjauninājumu, varat izmantot pilna darbības cikla kafijas automātu kā parasti. Miele tomēr iesaka instalēt atjauninājumus.

Ieslēgšana / izslēgšana

Atbilstoši rūpnīcas iestatījumiem RemoteUpdate funkcija ir ieslēgta. Pieejamais atjauninājums tiks lejupielādēts automātiski un to vajadzēs palaist manuāli.

Izslēdziet RemoteUpdate, ja nevēlaties, lai atjauninājums tiktu lejupielādēts automātiski.

RemoteUpdates norise

Informācija par atjauninājuma saturu un apjomu tiek paziņota Miele lietotnē.

Ja ir pieejams atjauninājums, pilna darbības cikla kafijas automāta ekrānā tiek parādīts paziņojums.

Atjauninājumu varat instalēt uzreiz vai atlikt instalāciju uz vēlāku laiku. Tad šis jautājums tiek uzdots pēc atkārtotas kafijas automāta ieslēgšanas.

Ja nevēlaties instalēt atjauninājumu, izslēdziet RemoteUpdate.

Atjauninājuma instalēšana var ilgt vairākas minūtes.

RemoteUpdate laikā ir jāievēro šādi nosacījumi:

- kamēr nav saņemts ziņojums, atjauninājums nav pieejams;
- jau instalētu atjauninājumu nav iespējams atinstalēt;
- neizslēdziet kafijas automātu atjaunināšanas laikā. Pretējā gadījumā atjauninājums tiks pārtraukts un netiks instalēts.
- Dažus programmatūras atjauninājumus var veikt tikai Miele Klientu apkalpošanas dienests.



Nepietiekama tīrīšana var apdraudēt veselību.

Tā kā kafijas automāta iekšpuse ir silta un mitra, kafijas atliekās var veidoties pelējums un / vai piena atliekas var saskābt un apdraudēt veselību.

Rūpīgi un regulāri tīriet kafijas automāta iekšpusi.

Tīrīšanas intervālu pārskats

Ieteicamais tīrīšanas intervāls	Kas man jātīra / jākopj?
Katru dienu (dienas beigās)	Ūdenstvertne
	Biezumu tvertne
	Pilienu savākšanas trauks un pilienu savākšanas paplāte
	Piena tvertne
	Piena iesūkšanas caurulīte
	Tasītes malas noteikšanas sensors
1 reizi nedēļā (lielu netīrumu gadījumā biežāk)	Centrālā izplūdes atvere
	Uzliešanas mezgls
	Telpa iekārtas iekšpusē zem uzliešanas mezgla un pilienu savākšanas trauka
	Korpuss
1 reizi mēnesī	Pupiņu tvertne
	Maltās kafijas nodalījums un maltās kafijas atvilktnes
	Ūdenstvertnes siets (vai tad, kad nepieciešams)
pēc uzaicinājuma	Piena padeves caurulīte
	Uzliešanas mezgla attaukošana (ar tīrīšanas tabletēm)
	Ja nepieciešams, ierīce ir jāatkalķo pēc paziņojuma displejā.

Tīrīšana un kopšana

Tīrīšana ar rokām vai trauku mašīnā

Uzliešanas mezgls **nav** piemērots mazgāšanai trauku mašīnā. Mazgājiet uzliešanas mezglu tikai ar rokām un siltu ūdeni **bez tīrīšanas līdzekļiem**.

Turpmāk minētās ierīces daļas jātīra tikai **ar rokām**:

- centrālās izplūdes atveres nerūsošā tērauda pārsegs;
- tasītes malas noteikšanas sensors;
- uzliešanas mezgls;
- kafijas pupiņu tvertnes vāks;
- apakšējais panelis.

 Pārāk augsta temperatūra trauku mašīnā var radīt bojājumus. Mazgājot daļas trauku mašīnā temperatūrās, kas pārsniedz 55 °C, tās var kļūt nelietojamas, piemēram, deformēties.

Ja ir pieļaujama daļu mazgāšana trauku mašīnā, izvēlieties trauku mašīnas programmu, kurā netiek pārsniegti 55 °C.

Saskarē ar dabīgajām krāsvielām, ko satur, piemēram, burkāni, tomāti un kečups, trauku mašīnā var nokrāsoties plastmasas detaļas. Šī krāsas maiņa neietekmē daļu stabilitāti.

Turpmāk minētās daļas ir **piemērotas mazgāšanai trauku mašīnā**:

- pilienu savākšanas trauks un vāks;
- pilienu savākšanas paplāte;
- kafijas biezumus tvertne;
- ūdens tvertne.

- centrālā izplūdes atvere (bez nerūsošā tērauda pārsega);
- maltās kafijas atvilktnē;
- piena tvertne ar vāku;
- piena iesūkšanas caurulīte.

 Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie karstām ierīces daļām vai ar karstiem šķidrumiem. Darbības laikā ierīces daļas var kļūt ļoti karstas. Pieskaroties karstām ierīces daļām, var apdedzināties. Izplūstošie šķidrumi un tvaiks ir ļoti karsti un var izraisīt applaucēšanos. Ķermeņa daļas nedrīkst atrasties zem izplūdes atverēm, ja no tām izplūst karsts šķidrums vai tvaiks. Pirms tīrīšanas ļaujiet kafijas automātam atdzist.

Nemiet arī vērā, ka ūdens pilienu savākšanas traukā var būt ļoti karsts.

 Iekārtā iekļuvis mitrums var izraisīt bojājumus. Tvaiks no tvaika tīrītāja var iekļūt elektriskajās daļās un izraisīt īsslēgumu. Kafijas automāta tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju.

Regulāra ierīces tīrīšana ir ļoti svarīga, jo kafijas atliekās ātri veidojas pelējums. Piena atliekas var saskābt un aizsprostot piena padeves sistēmu.

Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi

Visas virsmas var nokrāsoties vai mainīties, ja tās nonāk saskarē ar nepiemērotiem tīrīšanas līdzekļiem. Visas virsmas ir neizturīgas pret skrāpējumiem. Ja stikla virsmas tiek sa-skrāpētas, noteiktos apstākļos tās var saplīst.

Nekavējoties notīriet visas tīrīšanas līdzekļa atliekas. Nekavējoties notīriet šļakatas, kas var rasties atkalķošanas laikā.

Lai pasargātu virsmas no bojājumiem, nelietojiet tīrīšanai:

- sodu, amonjaku, skābes vai hlorīdus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- šķīdinātājus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- kalķi šķīdinošus tīrīšanas līdzekļus (nav piemēroti korpusa tīrīšanai);
- nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekļus;
- trauku mašīnu tīrīšanas līdzekļus (nav piemēroti korpusa tīrīšanai);
- stikla tīrīšanas līdzekļus;
- stikla keramikas plītīm paredzētus tīrīšanas līdzekļus;
- cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus;
- abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, beržamos pulverus, pastas un pumeku;
- abrazīvus, cietus sūkļus, piemēram, katlu beržamos, birstes vai lietotus sūkļus, kuros ir saglabājušās abrazīvu līdzekļu paliekas;
- gumijas kasīkļus.
- asus metāla skrāpjus;
- tērauda “vilnu” vai nerūsējošā tērauda spirāles.

Pilienu savākšanas trauka un biezumtvertnes tīrīšana

⚠ Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie karstām ierīces daļām vai ar karstiem šķidrumiem.

Darbības laikā ierīces daļas var kļūt ļoti karstas. Pieskaroties karstām ierīces daļām, var apdedzināties. Izplūstošie šķidrumi un tvaiks ir ļoti karsti un var izraisīt applaucēšanos.

Ja padeves caurulītes ir tikko izskalotas, uzgaidiet kādu laiku un tikai tad izņemiet pilienu savākšanas trauku no kafijas automāta.

Nemiet arī vērā, ka ūdens pilienu savākšanas traukā var būt ļoti karsts. Nepieskarieties karstām daļām.

Lai nepieļautu nepatīkama aromāta un pelējuma veidošanos, tīriet pilienu savākšanas trauku un biezumtvertni **katru dienu**.

Ja savākšanas trauks un / vai biezumtvertne ir pilna un jāiztukšo, kafijas automāta displejā tiek parādīts ziņojums. Tad iztukšojiet pilienu savākšanas trauku **un** biezumtvertni.

Biezumtvertne atrodas pilienu savākšanas traukā.


Izņemiet pilienu savākšanas trauku un biezumtvertni, kad kafijas automāts ir ieslēgts. Pretējā gadījumā displejā tiks parādīts ziņojums Empty the drip tray and the waste container, lai gan pilienu savākšanas trauks un / vai biezumtvertne vēl nebūs maksimāli piepildīti.

■ Uzmanīgi izvelciet pilienu savākšanas trauku no kafijas automāta.

Biezumtvertnē parasti atrodas arī nedaudz skalojamā ūdens.

Tīrīšana un kopšana

- Iztukšojiet pilienu savākšanas trauku **un** biezumu tvertni.




- Noņemiet vāku ①, pilienu savākšanas paplāti ② un apakšējo paneli ③.

Mazgājiet apakšējo paneli tikai ar rokām siltā ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa. Pārējās detaļas ir piemērotas mazgāšanai trauku mašīnā.

- Notīriet visas daļas manuāli.

Norāde: Lai īpaši rūpīgi izmazgātu pilienu savākšanas trauku, vāku un biezumu tvertni, laiku pa laikam mazgājiet šīs daļas trauku mašīnā.




- Rūpīgi notīriet kontaktus (metāla plāksnītes) un zonu starp tiem.
- Rūpīgi nosusiniet visas daļas.

Tikai ar tīriem un sausiem kontaktiem ierīce var nepārprotami noteikt, vai savākšanas trauks ir pilns. Vienreiz nedēļā pārbaudiet kontaktu zonu.

- Notīriet ierīces iekšpusi zem pilienu savākšanas trauka.
- Atkal uzlieciet biezumu tvertni, vāku un apakšējo paneli, **pirms** iebīdāt pilienu savākšanas trauku kafijas automātā. Pārļiecinieties, ka pilienu savākšanas trauks ir iebīdīts iekārtā līdz atdurei.

Pilienu savākšanas paplātes tīrīšana

- Izņemiet pilienu savākšanas paplāti.
- Mazgājiet pilienu savākšanas paplāti ar rokām siltā ūdenī, kam ir pievienots neredzams daudz trauku mazgājamā līdzekļa.
- Nosusiniet pilienu savākšanas paplāti.



- Atkal ievietojiet pilienu savākšanas paplāti iekārtā. Pārļiecinieties, ka pilienu savākšanas paplāte ir ievietota pareizi (skatīt attēlu).

Norāde: Lai īpaši rūpīgi izmazgātu pilienu savākšanas paplāti, laiku pa laikam mazgājiet to trauku mašīnā.

Ūdenstvertnes tīrīšana

Tīriet ūdenstvertni katru dienu.

- Izņemiet ūdenstvertni.
- Tīriet ūdenstvertni ar rokām un siltu ūdeni, kuram ir pievienots nedaudz mazgāšanas līdzekļa.
- Nosusiniet ūdenstvertni.

Norāde: Lai īpaši rūpīgi izmazgātu ūdenstvertni, laiku pa laikam mazgājiet to trauku mašīnā.


- Rūpīgi notīriet un nosusiniet kafijas automāta atbalsta virsmu, jo īpaši tās padziļinājumus.
- Atkal ievietojiet ūdenstvertni.

Pārliecinieties, ka vārsts, ūdenstvertnes apakšējā virsma un kafijas automāta atbalsta virsma ir tīri. Tikai tā var pareizi ievietot ūdenstvertni.

Nemiet vērā, ka automātiskā atkalīkošana darbojas tikai tad, ja ūdenstvertne ir pietiekami piepildīta (ar vismaz 500 ml ūdens) un ievietota.


Ūdenstvertnes sieta izņemšana un tīrīšana

Tīriet ūdenstvertnes sietu vienreiz mēnesī.



Ūdenstvertnes siets atrodas zem ūdenstvertnes.

- Izņemiet ūdenstvertni.



- Noskrūvējiet blīves pārsegu.
- Izņemiet blīvgredzenu un sietu.
- Notīriet šīs daļas manuāli.
- Rūpīgi noskalojiet tās tekoša ūdens strūklā.
- Vispirms ievietojiet sietu (krustiņš vērsts uz augšu) un pēc tam blīvgredzenu.

Blīvgredzena atverei ir jābūt vērstai uz leju.

- Pēc tam pieskrūvējiet blīves pārsegu.
- Atkal ievietojiet ūdenstvertni.

Centrālās izplūdes atveres tīrīšana

Vismaz **reizi nedēļā** mazgājiet visas centrālās izplūdes atveres ar integrēto kapučinatoru daļas.

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

Centrālās izplūdes atveres noņemšana un ijaukšana


Ja centrālā izplūdes atvere atrodas augšējā pozīcijā, tās daļas nevar noņemt. Šim nolūkam centrālā izplūdes atvere ir jānovieto apkopes pozīcijā.

Tīrīšana un kopšana


- 3 sekundes turiet nospiestu ↶.

Centrālā izplūdes atvere tiek iestatīta apkopes pozīcijā.


Norāde: Ja kafijas automāts ir izslēgts, jebkurā laikā var izņemt un iztīrīt centrālās izplūdes atveres daļas.



- Noņemiet nerūsošā tērauda pārsegu virzienā uz priekšu.



- Izvelciet izplūdes mezglu uz priekšu.




- Pagrieziet augšējo daļu ① ar piena padeves caurulītes stiprinājumu. Izvelciet detaļu. Izvelciet arī Y veida detaļu ②. Atbrīvojiet izplūdes atveres sprauslas ③.

Centrālās izplūdes atveres tīrīšana

Tīriet centrālās izplūdes atveres nerūsošā tērauda pārsegu **tikai** ar rokām siltā ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa.

- Rūpīgi notīriet visas daļas ar rokām.

Norāde: Lai visas centrālās izplūdes atveres daļas, izņemot nerūsējošā tērauda pārsegu, notīrītu īpaši rūpīgi, laiku pa laikam mazgājiet šīs daļas trauku mašīnā. Tādējādi tiek efektīvi notīrīti kafijas nosēdumi un piena paliekas.



- Notīriet centrālās izplūdes atveres virsmu ar mitru sūkli.
- Aizsērējušos piena padeves savienojošos elementus tīriet tekošā ūdenī ar komplektā iekļauto tīrīšanas birsti. Šim nolūkam iespraudiet tīrīšanas birsti savienošanas elementā. Virziet birsti uz priekšu un atpakaļ, līdz visas piena atliekas ir iztīrītas.

Centrālās izplūdes atveres ievietošana

Izplūdes mezglu ir vieglāk salikt kopā, ja atsevišķās daļas vispirms samitrina ar ūdeni.

- Salieciet izplūdes mezglu atkal kopā. Lai stingri nostiprinātu izplūdes sprauslas ③ uz izplūdes mezgla, spēcīgi piespiediet tās.


Nodrošiniet, lai visas daļas būtu savstarpēji cieši savienotas.

- Atkal iebīdiet izplūdes mezglu centrālajā izplūdes atverē.
- Uzlieciet atpakaļ nerūsējošā tērauda pārsegu.
- Apstipriniet ar *OK*.

Tvaika sprauslas tīrīšana

Tīriet tvaika sprauslu reizi mēnesī.

- Lai pārvietotu centrālo izplūdes atveri kopšanas pozīcijā, 3 sekundes pieskarieties ↶.
- Noņemiet nerūsējošā tērauda pārsegu virzienā uz priekšu.
- Izvelciet izplūdes mezglu uz priekšu.




Iebīdiet tīrīšanas birsti līdz 1 cm dziļumam tvaika sprauslā.

- Iztīriet tvaika sprauslu ar tīrīšanas birsti.
- Atkal iebīdiet izplūdes mezglu centrālajā izplūdes atverē.
- Uzlieciet atpakaļ nerūsējošā tērauda pārsegu.

Tasītes malas noteikšanas sensora tīrīšana

Tīriet tasītes malas noteikšanas sensoru katru dienu.

Tasītes malas noteikšanas sensors atrodas zem centrālās izplūdes atveres.



- Saspiediet kopā abas fiksācijas mēlītes (bultiņas).

Tasītes malas noteikšanas sensors atdalās.

Tīrīšana un kopšana

- Tīriet tasītes malas noteikšanas sensoru ar rokām siltā ūdenī, kuram ir pievienots nedaudz trauku mazgājamā līdzekļa.
- Nosusiniet tasītes malas noteikšanas sensoru.

levietošana:

- no apakšas iespiediet tasītes malas noteikšanas sensoru turētājā pie centrālās izplūdes atveres.

Piena iesūkšanas caurulītes tīrīšana

Tīriet piena iesūkšanas caurulīti katru dienu.


- Izskalojiet piena iesūkšanas caurulīti tekošā ūdenī.
- Novelciet savienojuma elementu no nerūsējošā tērauda caurulītes.
- Mazgājiet šīs daļas tikai ar rokām tekošā ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa.
- Ja nepieciešams, iemērciet šīs daļas uz nakti ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa.
- Noskalojiet daļas tekošā ūdenī.
- Nosusiniet visas daļas.

Norāde: Lai īpaši rūpīgi nomazgātu atsevišķās daļas, laiku pa laikam mazgājiet tās trauku mašīnā.

Piena tvertnes tīrīšana

Tīriet piena tvertni katru dienu.

- Noskrūvējiet vāku no piena tvertnes trauka.
- Izņemiet nerūsējošā tērauda caurulīti.



Ja ir nepieciešams, var noņemt savienojuma elementu un blīvējuma gredzenu no piena tvertnes vāka. Ja nerūsējošā tērauda caurulīte ir izņemta, savienojuma elementu var viegli izspiest no vāka iekšpuses.

- Mazgājiet visas piena tvertnes daļas tikai ar rokām siltā ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa.
- Nosusiniet visas daļas.

Norāde: Lai īpaši rūpīgi nomazgātu piena tvertnes daļas, laiku pa laikam mazgājiet tās trauku mašīnā.

Piena padeves sistēmas tīrīšana manuāli vai ar kopšanas programmu

⚠ Nepietiekama tīrīšana var apdraudēt veselību.

Piena sastāvā ir dabiskas izcelsmes baktērijas. Tā kā kafijas automāta iekšpuse ir silta un mitra, šīs baktērijas var sākt vairoties, piemēram, piena atliekas var saskābt un apdraudēt veselību.

Rūpīgi un regulāri tīriet piena padeves sistēmas daļas.

Kafijas automāta piena padeves sistēma ir jātīra vidēji reizi nedēļā. Par vēlamo laiku atgādinās ziņojums displejā.


■ Apstipriniet ar **OK**.

Kad ziņojums **Clean the milk pipework** ir apstiprināts ar **OK**, iekšējais tīrīšanas intervālu skaitītājs tiek atiestatīts. Atgādinājums vairs **netiek** rādīts.

Piena padeves tīrīšanai ir divas izvēles iespējas:

- izņemiet centrālās izplūdes atveri ar integrēto piena putotāju, izjauciet un izmazgājiet trauku mašīnā vai ar rokām, izmantojot siltu ūdeni, kam ir pievienots neredzams daudz trauku mazgājamā līdzekļa (skatiet sadaļu “Centrālās izplūdes atveres ar iebūvētu piena putotāju tīrīšana”);
- vai veiciet piena padeves tīrīšanu ar kopšanas programmu **Clean the milk pipework** un piena padeves tīrīšanas līdzekli (skatiet sadaļu “Piena padeves tīrīšana”).

Ja esat atdalījuši pieslēguma elementu no piena caurulītes, montējot pievērsiet uzmanību, lai pieslēguma elementa mazākā, plānākā daļa tiktu iebīdīta šļūtenē.



Norāde: Papildus ierastajai iknedēļas tīrīšanai ieteicams reizi mēnesī veikt arī alternatīvo tīrīšanu. Piemēram, ja veicat iknedēļas tīrīšanu ar rokām, reizi mēnesī vajadzētu izpildīt kopšanas programmu. Piena padeve šīs kombinācijas rezultātā tiks optimāli iztīrīta.

Kafijas pupiņu sistēmas tīrīšana

⚠ Savainojumu risks malšanas mehānisma darbības laikā.

Ja pieskaraties malšanas mehānismam vai malšanas mehānismā atrodas priekšmeti, piemēram, karotīte, un tiek nejauši uzsākts malšanas process, varat gūt savainojumus.

Pirms kafijas pupiņu sistēmas tīrīšanas izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas, lai atvienotu kafijas automātu no elektrotīkla.

Kafijas pupiņas satur taukvielas, kas nogulsņējas uz kafijas pupiņu tvertņu sienām un var traucēt pupiņu plūsmu. Tāpēc kafijas pupiņu tvertnes ir regulāri jātīra ar mīkstu drānu.

Tīrīšana un kopšana

Ja ir nepieciešams, kafijas pupiņu tvertnes vāku var tīrīt **ar rokām** siltā ūdenī un ar nelielu daudzumu trauku mazgājamā līdzekļa. Pirms noslēdzat kafijas pupiņu tvertni ar vāku, tas ir rūpīgi jānosusina.

- Noņemiet atsevišķo kafijas pupiņu tvertņu vākus.
- Izņemiet tvertnēs esošās kafijas pupiņas.

Norāde: Lai likvidētu kafijas atliekas, iztīriet kafijas pupiņu tvertnes ar putekļsūcēju.

- Iztīriet kafijas pupiņu tvertnes ar sausu, mīkstu drānu.

Pirkstu aizsardzības režģi nevar noņemt.

- Uzlieciet vākus atpakaļ.


Tagad var atkal uzpildīt katru kafijas pupiņu tvertni.

Norāde: Ikreiz atveriet tikai vienu vāku, lai, uzpildot kafijas pupiņu sistēmu, nesajauktu to veidus.

Maltās kafijas atvilktnes tīrīšana

Regulāri, piemēram, reizē ar uzliešanas mezgla attaukošanu, tīriet maltās kafijas atvilktni un maltās kafijas nodalījumu.

- Atveriet iekārtas durvis.




- Pagrieziet rokturi (bultiņa) pa kreisi, lai izņemtu maltās kafijas atvilktni.
- Mazgājiet maltās kafijas atvilktni ar rokām siltā ūdenī, kam ir pievienots nedaudz trauku mazgājamā līdzekļa.
- Nosusiniet maltās kafijas atvilktni.

Norāde: Lai īpaši rūpīgi nomazgātu maltās kafijas atvilktni, laiku pa laikam mazgājiet to trauku mašīnā.


- Maltās kafijas atliekas no maltās kafijas nodalījuma iztīriet ar sausu, mīkstu drānu.
- Atkal ievietojiet maltās kafijas atvilktni ierīcē.
- Pagrieziet rokturi pa labi, lai aizvērtu maltās kafijas nodalījumu.
- Aizveriet iekārtas durvis.

Maltās kafijas nodalījuma izsūkšana

Lai maltās kafijas atliekas tiktu rūpīgi iztīrītas no malšanas kanāla, maltās kafijas nodalījums vienreiz gadā ir jāizsūc ar izsūkšanas uzgali (iekļauts komplektā).



- Atveriet iekārtas durvis.
- Izņemiet maltās kafijas atvilktni.



- Uzspaudiet izsūkšanas uzgali un izsūciet maltās kafijas nodalījumu ar putekļsūcēja iesūkšanas cauruli.
- Izņemiet izsūkšanas uzgali.
- Atkal ievietojiet maltās kafijas atvilktni ierīcē.
- Aizveriet iekārtas durvis.

Korpusa tīrīšana

Virsmas var nokrāsoties vai mainīties, ja netīrumi iedarbojas ilgāku laiku vai tās nonāk saskarē ar nepiemērotiem tīrīšanas līdzekļiem.

Nekavējoties notīriet netīrumus no korpusa.

Nekavējoties notīriet šļakatas, kas var rasties atkalļošanas laikā.

- Izslēdziet kafijas automātu.
- Tīriet iekārtas priekšpusi ar tīru sūkli, trauku mazgājamo līdzekli un siltu ūdeni.
- Nosusiniet virsmas ar mīkstu drānu.

Norāde: Korpusu var tīrīt arī ar Miele universālo mikrošķiedras drānu.

Kopšanas programmas

Ir pieejamas šādas kopšanas programmas:

- iekārtas skalošana;
- piena padeves sistēmas skalošana;
- piena padeves sistēmas tīrīšana;
- uzliešanas mezgla attaukošana;
- ierīces atkalļošana.

Izpildiet attiecīgo kopšanas programmu, kad displejā tiek parādīts atbilstošs uzaicinājums. Kopšanas programmu var sākt arī jebkurā citā laikā, lai kafijas automātu nevajadzētu obligāti tīrīt nepiemērotā laikā.

Ņemiet vērā, ka attiecīgā kopšanas programma ir jāizpilda pilnībā un to nedrīkst pārtraukt.

Izvēlnes "Apkope" izsaukšana

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties .
- Pieskarieties Maintenance.

Tagad var izvēlēties apkopes programmu.

Iekārtas skalošana

Ja iepriekš ir pagatavots kafijas dzēriens, kafijas automāts veic skalošanu izslēgšanas laikā. Tādējādi tiek iztīrīti visi iespējamie kafijas atlikumi.

Caurules ir iespējams izskalot arī manuāli.

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties .
- Pieskarieties Maintenance.
- Pieskarieties Rinse the machine.

Ja ir nepieciešams, tiek parādīts uzaicinājums ievietot piena padeves caurulīti pilienu savākšanas paplātē.

Tīrīšana un kopšana

Piena padeves caurulītes skalošana


Piena padeves caurulīti var aizsprostot piena atliekas. Tāpēc piena padeves caurulīte ir regulāri jāskalo. Ja iepriekš ir gatavots piens, ne vēlāk kā ierīces izslēgšanas laikā tiek parādīts uzaicinājums iespraust piena padeves caurulīti pilienu savākšanas paplātē.

Piena padeves caurulīti ir iespējams izskatīt arī manuāli.

Tiek parādīta izvēlne **Drinks**.

Norāde: Novietojiet zem centrālās izplūdes atveres piemērotu trauku.

- Pieskarieties ↵.
- Pieskarieties Maintenance.
- Pieskarieties Rinse the milk pipework.



- Iespraudiet piena padeves caurulīti pilienu savākšanas paplātes atverē.
- Apstipriniet ar **OK**.

Tiek skalota piena padeves caurulīte.

Piena padeves caurulītes tīrīšana

Lai sasniegtu vislabāko tīrīšanas rezultātu, ir ieteicams izmantot Miele piena padeves sistēmas tīrīšanas līdzekli. Šis piena padeves sistēmas tīrīšanas pulveris ir radīts īpaši Miele pilna darbības cikla kafijas automātiem un tādēļ nepieļauj iespējamus bojājumus.

Piena padeves tīrīšanas līdzekli var iegādāties Miele interneta veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja.

Apkopes programma **Clean the milk pipework** ilgst apmēram 10 minūtes.

Piena padeves sistēmas tīrīšanai ir nepieciešams stienītis piena padeves sistēmas tīrīšanas līdzekļa.

Tiek parādīta izvēlne **Drinks**.

- Pieskarieties ↵.

Tīrīšanas procesu nevar pārtraukt. Process ir jāveic pilnībā.


- Pieskarieties Maintenance.
 - Pieskarieties **Clean the milk pipework**.
- Process tiek sākts.
- Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Displejā tiek parādīts **Insert milk pipe in cleaning agent**.

Tīrīšanas šķīduma pagatavošana

- Izšķīdiniet tīrīšanas pulveri traukā ar 200 ml remdēna ūdens. Maisiet šķīdumu ar karoti, līdz tīrīšanas pulveris ir pilnībā izšķīdis.

Tīrīšana



- Novietojiet trauku ar tīrīšanas šķīdumu blakus kafijas automātam un ievietojiet šķīdumā piena padeves caurulīti. Pārliecinieties, ka piena padeves caurulīte ir pietiekami dziļi iegremdēta tīrīšanas šķīdumā.
- Apstipriniet ar **OK**.
- Izpildiet nākamās displejā redzamos norādījumus.

Pēc skalošanas tīrīšanas process ir pabeigts.

Uzliešanas mezgla attaukošana un iekšpuses tīrīšana

Uzliešanas mezgls var aizsērēt ātrāk atkarībā no tauku satura izmantotajā kafijas šķirnē. Lai kafijas dzērieni būtu aromātiski un kafijas automāts darbotos bez traucējumiem, uzliešanas mezgls ir regulāri jāattauko.

Optimālai tīrīšanai ir ieteicams izmantot Miele tīrīšanas tabletes. Šīs tīrīšanas tabletes uzliešanas mezgla attaukošanai ir radītas īpaši Miele pilna darbības cikla kafijas automātiem un tādēļ nepieļauj iespējamus bojājumus.

Tīrīšanas tabletes var iegādāties Miele interneta veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja.

Ziņojums displejā

Pēc 200 porciju pagatavošanas displejā ir redzams ziņojums **Degrease the brew unit**.

- Apstipriniet ar **OK**.

Ziņojums tiek rādīts ar regulāru intervālu. Ja ir sasniegts maksimāli iespējamais pagatavoto dzērienu skaits, kafijas automāts tiek bloķēts.

Ja nevēlaties uzreiz izpildīt kopšanas programmu, kafijas automātu varat izslēgt. Kafijas dzērienus atkal varēs gatavot tikai pēc uzliešanas mezgla attaukošanas.

Uzliešanas mezgla attaukošana pēc uzaicinājuma displejā

Nevar pagatavot dzērienus un displejā ir redzams ziņojums **Degrease the brew unit**.

Apkopes programmai ir nepieciešama 1 tīrīšanas tablete.

Apkopes programmas "Uzliešanas mezgla attaukošana" izpilde ilgst apmēram 10 minūtes.

Kopšanas programmu nedrīkst pārtraukt. Process ir jāveic pilnībā.

- Apstipriniet ar **OK**.

Tiek uzsākta apkopes programma.

- Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Uzliešanas mezgla un iekārtas iekšpuses tīrīšana


Lai kafijai vienmēr būtu laba garša un lai nepieļautu baktēriju rašanos, reizi nedēļā mazgājiet uzliešanas mezglu un iekšpusi.

Uzliešanas mezgla tīrīšanai ir nepieciešama 1 tīrīšanas tablete.

Tīrīšana un kopšana

⚠ Nepietiekama tīrīšana var apdraudēt veselību.
Mitrajās maltās kafijas atliekās var veidoties pelējums un apdraudēt veselību.
Regulāri likvidējiet maltās kafijas atliekas un iztīriet ierīces iekšpusi.

- Atveriet iekārtas durvis.



- Turiet nospiestu taustiņu zem uzliešanas mezgla roktura ① un vienlaikus pagrieziet rokturi pa kreisi ②.


Ja uzliešanas mezgls ir izņemts, **ne-mainiet** tā roktura stāvokli. Iespējams, nevarēsiet uzliešanas mezglu ievietot atpakaļ.

- Uzmanīgi izvelciet uzliešanas mezglu no kafijas automāta.


Uzliešanas mezgla kustīgās daļas ir ieeļļotas. Tīrīšanas līdzekļi bojā uzliešanas mezglu.

Mazgājiet uzliešanas mezglu tikai ar rokām un siltu ūdeni **bez tīrīšanas līdzekļiem**.

- Tīriet uzliešanas mezglu **ar rokām tekošā siltā ūdenī** bez tīrīšanas līdzekļa.




- Notīriet kafijas atlikumus no abiem sietiņiem (skatīt bultiņas).
- Nosusiniet piltuvi, lai nākamajā kafijas pagatavošanas reizē piltuvē nepieliptu maltā kafija.




- Iztīriet kafijas automāta iekšpusi. Pievērsiet uzmanību, ka īpaši rūpīgi ir jātīra zonas, kas attēlā ir gaišā krāsā.

Norāde: Sausos maltās kafijas atlikumus izsūciet ar putekļsūcēju.

Displejā tiek parādīts: Fit the brew unit with a tablet in it.



- Ievietojiet tīrīšanas tableti uzliešanas mezgla augšpusē (bultiņa).
- Taisni iebīdiet uzliešanas mezglu ar tīrīšanas tableti kafijas automātā.



- Nospiediet taustiņu zem uzliešanas mezgla roktura ① un vienlaikus pagrieziet rokturi pa labi ②.

Rokturis tiek dzirdami fiksēts.

- Aizveriet iekārtas durvis.
- Izpildiet nākamos displejā redzamos norādījumus.

Pēc skalošanas tīrīšanas process ir pabeigts. Atkal var pagatavot dzērienus.

Iekārtas atkalķošana

Atkalķošanas šķīduma šļakatas var radīt bojājumus.

Tās var sabojāt neizturīgas virsmas un / vai dabīgu materiālu grīdas.

Nekavējoties notīriet šļakatas, kas var rasties atkalķošanas laikā.

Izmantošanas laikā kafijas automātā veidojas kaļķa nogulsnes. Ierīces apkalpošanas ātrums ir atkarīgs no ūdens cietības pakāpes. Kaļķa nogulsnes regulāri jālikvidē.

Atkarībā no jūsu lietošanas paradumiem un izmantojamā ūdens cietības pakāpes, iespējams, papildus automātiskajai atkalķošanai ir jāveic arī manuālā atkalķošana.

Ja atkalķošanas kasetne **nav** ievietota, tā ir **tukša** vai tai **beidzies derīguma termiņš**, kafijas automāts regulāri jāatkalķo ar kopšanas programmu *Descale the machine*.

Ierīce sniegs norādījumus atkalķošanas procesa laikā. Displejā tiek parādīti dažādi paziņojumi, piemēram, uzaicinājums iztukšot pilienu savākšanas trauku vai piepildīt ūdens tvertni.

Atkalķošanai ir nepieciešama 1 atkalķošanas tablete. Process ilgst apmēram 12 minūtes.

Kafijas automāta displejā laikus tiks parādīts uzaicinājums veikt ierīces atkalķošanu. Displejā tiek parādīts *Number of drinks until the machine must be descaled: 50*. Katrā dzēriena gatavošanas reizē kafijas automātā tiks parādīts atlikušo porciju skaits līdz atkalķošanai.

- Apstipriniet ar **OK**.

Tīrīšana un kopšana

Ja atlikušo porciju skaits ir vienāds ar 0, kafijas automāts tiek bloķēts.

Displejā tiek parādīts Descale the machine.

Izslēdziet kafijas automātu, ja attiecīgajā brīdī nevēlaties veikt atkalķošanu. Tomēr dzērienus varēs atkal pagatavot tikai pēc kafijas automāta atkalķošanas.

Atkalķošana pēc uzaicinājuma ekrānā

Displejā tiek parādīts: Descale the machine.

Atkalķošanas procesu nevar pārtraukt. Process ir jāveic pilnībā.

- Apstipriniet ar **OK**.

Process tiek sākts.

- Izpildiet displejā redzamos norādījumus.


Ja ekrānā ir redzams ziņojums Fill the water container to the ☞ symbol with descaling agent and lukewarm water and place it in the machine., rīkojieties, kā ir norādīts turpmāk.

Lai sasniegtu optimālu atkalķošanas rezultātu, iesakām izmantot Miele atkalķošanas tabletes.

Atkalķošanas tabletes tika izstrādātas īpaši Miele pilna darbības cikla kafijas automātiem.

Citi atkalķošanas līdzekļi var bojāt iekārtu, ja tie satur ne tikai citronskābi, bet arī citas skābes un / vai citas nevēlamas vielas, piemēram, hlorīdus. Arī tad, ja netiek ņemta vērā atkalķošanas šķīduma koncentrācija, nav iespējams nodrošināt vēlamo iedarbību.

Atkalķošanas tabletes var iegādāties Miele interneta veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja.



- Ielejiet ūdenstvertnē remdenu ūdeni līdz atkalķošanas atzīmei ☞.
- Ievietojiet ūdenstvertnē **1** atkalķošanas tableti.

Ievērojiet atkalķošanas līdzekļa sastāvdaļu proporciju. Ir svarīgi iepildīt ūdenstvertnē iepriekš norādīto ūdens daudzumu. Citādi atkalķošanas process tiks priekšlaikus pārtraukts.

Atkalķošanas veikšana

- Atkal ievietojiet ūdenstvertni.
- Izpildiet nākamās displejā redzamos norādījumus.

Ja ekrānā tiek parādīts ziņojums Rinse the water container and fill it to the ☞ symbol with fresh tap water:

- rūpīgi izskalojiet ūdenstvertni ar tīru ūdeni. Pārliecinieties, ka ūdenstvertnē **nav** palikušas atkalķošanas līdzekļa atliekas;
- piepildiet to ar tīru dzeramo ūdeni līdz atkalķošanas atzīmei ☞.

Pēc skalošanas atkalķošanas process ir pabeigts. Atkal var pagatavot dzērienus.

Atkaļķošanas šķīduma šļakatas var radīt bojājumus.

Tās var sabojāt neizturīgas virsmas un / vai dabisku materiālu grīdas.

Notīriet atkaļķošanas šķīduma šļakatas.

Veicot darbības ar kasetni, kurā jau ir iepildīts ūdens, raugieties, lai atkaļķošanas šķīdums nenokļūtu uz neizturīgām virsmām.

Pilna darbības cikla kafijas automātam ir automātiska kopšanas programma iekārtas atkaļķošanai. Šim nolūkam kafijas automātā tiek ievietota Miele atkaļķošanas kasetne. Atkarībā no izmantošanas intensitātes kafijas automāts nosaka, vai ir jāveic automātiskā atkaļķošana. Automātiskā atkaļķošana kopā ar iedarbības laiku ilgst aptuveni 30 minūtes.

Ikdienas atkaļķošanas sākuma laiku var noteikt, izmantojot Descaling timer funkciju.

Automātiskajai atkaļķošanai tiek izmantots atkaļķošanas līdzekļa šķīdums ūdenī. Šis atkaļķošanas šķīdums tiek sūkņots caur kafijas automāta padeves caurulītēm. Pēc iedarbības laika beigām šķīdums tiek pilnībā izskalots no padeves caurulītēm, un tad dzērienus var gatavot kā parasti.

Automātiskās atkaļķošanas laikā ar īsiem pārtraukumiem var dzirdēt sūkņošanas un skalošanas skaņas, lai gan iekārta ir izslēgta un displejs ir aptumšots. Ja negatavojat dzērienus, automātiskā atkaļķošana netiek sākota.

Lai saglabātu iekārtas daļu darbmūžu un nodrošinātu dzērienu gatavošanai vidi ar nemainīgi zemu kaļķu saturu, kafijas automāta padeves caurulītes laiku pa laikam ir jāatkaļķo manuāli. Intervālus nosaka jūsu lietošanas paradumi un izmantojamā ūdens cietība. Ja, piemēram, tiek gatavoti daudzi kafijas dzērieni ar pienu, kafijas automāts ir biežāk jāatkaļķo, izmantojot atkaļķošanas tabletes.

Kas ir jāievēro pirms automātiskās atkaļķošanas un tās laikā?

Kafijas automātam ir jābūt darba gatavībā un jums ir jāievēro šādi nosacījumi:

- jābūt ievietotai darbam gatavai atkaļķošanas kasetnei;
- kafijas automātam ir jābūt pieslēgtam pie elektrotīkla. Automātiskās atkaļķošanas laikā kafijas automātu **nedrīkst** atvienot no elektrotīkla;
- ir ievietots pilienu savākšanas trauks, uzliešanas mezgls un centrālās izplūdes atvere;
- ūdenstvertnei ir jābūt piepildītai ar ūdeni vismaz līdz atkaļķošanas atzīmei  un ievietotai iekārtā (vismaz 500 ml ūdens);
- pirms iekārtas izslēgšanas nemiet vērā iespējamās displejā parādītos ziņojumus, piemēram, Empty the drip tray;
- piena padeves caurulīte ir iesprausta pilienu savākšanas paplātē;
- pilna darbības cikla kafijas automāts ir izslēgts.

Automātiskā atkalķošana

Miele atkalķošanas kasetne

Automātiskajai atkalķošanai izmantojiet tikai Miele atkalķošanas kasetni.

Miele atkalķošanas kasetnes derīguma termiņš pēc ievietošanas kafijas automātā un piepildīšanas ar ūdeni ir aptuveni 1 gads (derīgums no izmantošanas sākuma). Izšķirīga nozīme attiecībā uz viena gada derīgumu ir datumam, kurā atkalķošanas kasetne ir ievietota un piepildīta ar ūdeni.

Neievietojiet atkalķošanas kasetni, kas jau ir izmantota citā Miele kafijas automātā. Jūsu kafijas automātam nav informācijas par šīs kasetnes uzpildes līmeni. Atkalķošanas iedarbība var būt nepietiekama un tā var radīt kafijas automāta bojājumus.

Neiepildiet atkalķošanas kasetnē šķidrumus vai citas vielas.

Atkalķošanas kasetnē ir tablešu veida atkalķošanas līdzeklis. Kad kasetne ir ievietota kafijas automātā, tā tiek piepildīta ar ūdeni. Tabletes pakāpeniski izšķīst.

Atkalķošanas kasetne atkarībā no kafijas automāta izmantošanas nodrošina atkalķošanu 7 līdz 12 mēnešus.

Neilgi pirms atkalķošanas kasetnes iztukšošanās displejā tiek parādīts ziņojums, ka kasetne ir jāmaina. Apstipriniet paziņojumu ar OK. Pēc šī pirmā paziņojuma vēl ir iespējami 6 atkalķošanas procesi.

Miele atkalķošanas kasetni varat iegādāties Miele tīmekļa veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja.

Ja atkalķošanas kasetne **nav** ievietota, tā ir **tukša** vai tai ir **beidzies derīguma termiņš**, kafijas automāts ir jāatkalķo ar kopšanas programmu *Descalc the machine*. Šim nolūkam ir nepieciešams atbilstošs atkalķošanas līdzeklis (skatiet nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Ierīces atkalķošana").

Atkalķošanas kasetne var palikt iekārtā arī ilgākas prombūtnes laikā. Ja kafijas automātu transportējat, pirms transportēšanas izņemiet kasetni. Ievērojiet turpmāk minētos nosacījumus.

- Ar ūdeni piepildīto atkalķošanas kasetni ārpus kafijas automāta var uzglabāt ne ilgāk kā 3 nedēļas.
- Pārvietojiet ar ūdeni piepildīto atkalķošanas kasetni vertikāli un uzmanīgi. Nepieļaujiet satricinājumus. Kratīšana vai apgriešana otrādi saīsina kasetnes darbību vai rada tai bojājumus.
- Uzglabājiet atkalķošanas kasetni vertikāli tumšā vietā istabas temperatūrā (16 – 38 °C).


Atkalķošanas kasetnes ievietošana

Atkalķošanas šķidruma šļakatas var radīt bojājumus.


Tās var sabojāt neizturīgas virsmas un / vai dabisku materiālu grīdas.

Veicot darbības ar kasetni, kurā jau ir iepildīts ūdens, raugieties, lai atkalķošanas šķidrums nenokļūtu uz neizturīgām virsmām.

Automātiskā atkaļķošana



- Pabīdiet vāku kafijas automāta aizmugurē uz leju.



- Pavelciet atkaļķošanas kasetnes turētāju ① uz priekšu.
- Ievietojiet kasetni ② un pabīdiet to uz augšu līdz atdurei.
- Pabīdiet kasetnes turētāju atpakaļ.
- Atkal uzlieciet vāku.

- Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Kad nākamo reizi izslēgsiet kafijas automātu, skalošanas laikā jaunā atkaļķošanas kasetne tiks piepildīta ar ūdeni. Būs dzirdams, kā ar neilgiem pārtraukumiem kasetnē ieplūst ūdens.


Atkaļķošanas kasetnes izņemšana

Atkaļķošanas šķīduma šļakatas var radīt bojājumus.

Tās var sabojāt neizturīgas virsmas un / vai dabisku materiālu grīdas.


Veicot darbības ar kasetni, kurā jau ir iepildīts ūdens, raugieties, lai atkaļķošanas šķīdums nenokļūtu uz neizturīgām virsmām.

Kafijas automāts ir ieslēgts. Tikai tādā gadījumā iekārta atpazīst atkaļķošanas kasetni.



- Pabīdiet vāku kafijas automāta aizmugurē uz leju.


Automātiskā atkaļķošana



- Pavelciet atkaļķošanas kasetnes turētāju ① uz priekšu.

Atkaļķošanas kasetne jau ir ievietota.

- Izņemiet kasetni ②.



- Aizveriet atkaļķošanas kasetni ar vāku.


Vāks atrodas pie kasetnes cilindra. At-
daliel vāku iezīmētajā laužuma vietā.

- Ja nepieciešams, likvidējiet kasetni sa-
dzīves atkritumos.

Ja atkaļķošanas kasetne netiek izman- tota

Ja nevēlaties ievietot atkaļķošanas ka-
setni, sistēma ir jānoslēdz ar adapteru.
Tādi paziņojumi kā Fit a new descaling car-
tridge tad netiks rādīti.

- Izņemiet atkaļķošanas kasetni.



- Atkaļķošanas kasetnes vietā ievieto-
jiet adapteru.

Ja atkaļķošanas kasetni izņemat, auto-
mātiskā atkaļķošana tiek izslēgta. Tad
atkaļķošana ir jāveic manuāli ar kopša-
nas programmu *Descal the machine*.
Šim nolūkam ir nepieciešams atbil-
stošs atkaļķošanas līdzeklis (skatiet
nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu
"Ierīces atkaļķošana").

Automātiskās atkaļķošanas sākuma laiks (Descaling timer)

Var izvēlēties jebkuru ikdienas automātiskās atkaļķošanas sākuma laiku. Iedarbības laikā (apmēram 30 minūtes) kafijas automātam ir jābūt izslēgtam.

Piegādes brīdī iestatītais automātiskās atkaļķošanas sākuma laiks ir plkst. 04:00.

Automātiskās atkaļķošanas sākuma laika iestatīšana

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties .
- Pieskarieties Settings .
- Pieskarieties Timer.
- Pieskarieties Descaling timer.
- Iestatiet vēlamo palaišanas laiku.
- Apstipriniet ar OK.

Sākuma laiks tiek saglabāts. No šī brīža automātiskā atkaļķošana tiks sākta izvēlētajā laikā.

Automātiskās atkaļķošanas pārtraukšana

Automātisko atkaļķošanu iedarbības laikā var pārtraukt.

Automātisko atkaļķošanu var pārtraukt, cik bieži ir nepieciešams. Iespējams, tad kafijas automātu vajadzēs atkalķot ar atkaļķošanas tabletēm (skatiet nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Ierīces atkaļķošana").

- Pieskarieties taustiņam Ieslēgt / Izslēgt .

Displejā tiek parādīts atlikušais laiks.

- Pieskarieties Cancel.

No padeves caurulītēm tiek izskalots atkaļķošanas šķīdums. Izskalošana var ilgt līdz 5 minūtēm. Pēc tam varat gatavot dzērienus.

Problēmu novēršana

Lielāko daļu traucējumu un kļūdu, kas var rasties ikdienas lietošanas laikā, varat novērst patstāvīgi. Daudzos gadījumos varat ietaupīt laiku un izmaksas, jo nebūs jāvērsas klientu apkalpošanas dienestā.

Vietnē www.miele.com/service var saņemt informāciju par patstāvīgu traucējumu novēršanu.

Turpmākajās tabulās ir sniegti ieteikumi, kā konstatēt un novērst traucējuma vai kļūdas cēloni.


Paziņojumi displejā

Kļūmes paziņojumi ir jāapstiprina ar taustiņu **OK**. Kaut arī traucējums ir novērsts, paziņojums var tikt atkārtoti parādīts displejā.

Lai novērstu traucējumus, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ja pēc tam joprojām ir redzams kļūmes paziņojums, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienesta speciālistiem.

Problēma	Cēlonis un novēršana
F1, F2, F80, F82	Pastāv iekšējs traucējums. ■ Izslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu ①. Pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas uzgaidiet aptuveni stundu.
F41, F42, F74, F77, F225, F226, F235, F236	Pastāv iekšējs traucējums. ■ Izslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu ①. Pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas uzgaidiet aptuveni 2 minūtes.

Problēma	Cēlonis un novēršana
F73 vai Check the brew unit	Uzliešanas mezglu nevar pārvietot pamata pozīcijā. ■ Izslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu ①. ■ Izņemiet un notīriet uzliešanas mezglu.  ■ Pārbīdiet uzliešanas mezgla kafijas izvadu pamata pozīcijā. ■ Neievietojiet uzliešanas mezglu. Aizveriet iekārtas durvis un ieslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu ①. Tiek iedarbināts uzliešanas mezgla mehānisms un tas pārvietojas pamata pozīcijā. ■ Kad tiek parādīts paziņojums Insert the brew unit, ievietojiet uzliešanas mezglu atpakaļ iekārtā. Aizveriet iekārtas durvis. Ja paziņojums tiek parādīts atkārtoti, samaziniet maļamo pupiņu daudzumu un / vai izvēlieties smalkāka maļuma pakāpi. Dažām kafijas šķirnēm ir ievērojami lielāks maļamais apjoms.


Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
F233	Tasītes malas noteikšanas sensors nav ievietots vai ir ievietots nepareizi. Centrālās izplūdes atveres nerūsējošā tērauda pārsegs ir uzstādīts nepareizi, piemēram, nedaudz izvirzīts uz priekšu. Ja centrālā izplūdes atvere pārvietojas augšup un tasītes malas noteikšanas sensors saskaras ar, piemēram, tasīti, tasītes malas noteikšanas sensors zaudē sākotnējo pozīciju. ■ Apstipriniet ar <i>OK</i>. ■ Izslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu ①. Pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas uzgaidiet vismaz 30 minūtes. Vai pārtrauciet strāvas padevi, atvienojot kafijas automāta kontaktdakšu no kontaktligzdas vai izslēdzot elektroinstalācijas drošinātāju. ■ Ievietojiet atpakaļ tasītes malas noteikšanas sensoru. ■ Atkal uzlieciet nerūsējošā tērauda pārsegu. Nodrošiniet, lai pārsegs būtu novietots taisni.
F 355, F 357 – F 362	Jāatkārto sākotnējās darbības ar kafijas pupiņu sistēmu, jo, iespējams, kafijas pupiņas ir iesprūdušas. ■ Izslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu ①. Pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas uzgaidiet aptuveni 30 minūtes.

Neparedzēta kafijas automāta darbība

Problēma	Cēlonis un novēršana
Ieslēdzot kafijas automātu, neieslēdzas tā apgaismojums.	Apgaismojums ir ticis izslēgts. ■ Ieslēdziet apgaismojumu (skatīt nodaļas "Iestatījumi" sadaļu "Apgaismojums").
	Apgaismojums ir bojāts. ■ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
Ieslēdzot kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu ①, displejs paliek aptumšots.	Pieskāriens ieslēgšanas / izslēgšanas ① taustiņam nebija pietiekami spēcīgs. ■ Pieskarieties ieslēgšanas / izslēgšanas ① taustiņam vismaz 3 sekundes.
	Kontaktdakša nav pareizi ievietota kontaktligzdā. ■ Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
	Ir iedarbojušies mājas elektroinstalācijas drošinātāji, jo ir bojāts kafijas automāts, spriegums mājas elektrotīklā vai cita iekārta. ■ Atvienojiet kafijas automāta kontaktdakšu no kontaktligzdas. ■ Vērsieties pie elektrotehnikas speciālista vai klientu apkalpošanas dienestā.
Kafijas automāts pēkšņi izslēdzas.	Pagājis rūpnīcā iestatītais (20 minūtes) vai jūsu programmētais laiks līdz izslēgšanās brīdim. ■ Ja nepieciešams, iestatiet izslēgšanas laiku no jauna (skatīt nodaļas "Iestatījumi" sadaļu "Taimers").
	Kontaktdakša nav pareizi ievietota kontaktligzdā. ■ Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
Kafijas automāts ir ieslēgts. Pēkšņi izslēdzas ierīces apgaismojums.	Ja kādu laiku nelieto kafijas automātu, apgaismojums izslēdzas automātiski. Automātiskās izslēgšanās laiku nevar mainīt.
Skārientaustiņi nereaģē. Nav iespējams darbināt kafijas automātu.	Pastāv iekšējs traucējums. ■ Pārtrauciet strāvas padevi, atvienojot kafijas automāta kontaktdakšu no kontaktligzdas vai izslēdzot elektroinstalācijas drošinātāju.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
Kafijas automāts neieslēdzas, lai gan ir aktivēts taimera iestatījums Switch on at.	Ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana. ■ Izslēdziet ieslēgšanas bloķēšanu.
	Nav atlasīta neviena nedēļas diena un / vai taimers nav aktivēts. ■ Pārbaudiet un mainiet taimera iestatījumus.
	Kafijas automāts 3 reizes pēc kārtas pēc automātiskās ieslēgšanas nav izmantots (atvaļinājuma režīms). ■ Ieslēdziet ierīci un pagatavojiet dzērienu.
	Kafijas automāts automātiskās atkalķošanas laikā neieslēdzas ar taimera opciju Switch on at. Tā nav kļūme. Atlasiet citu taimera iestatījumu.
Tiek parādīts paziņojums Fill and refill the water container, lai gan ūdens tvertne ir piepildīta un ievietota.	Ūdens tvertne nav pareizi ievietota iekārtā. ■ Izņemiet ūdens tvertni un pēc tam vēlreiz ievietojiet tvertni iekārtā. ■ Ja nepieciešams, notīriet ūdens tvertnes atbalsta virsmu.
	Izpildot kopšanas programmu Descale the machine, ūdens tvertne nav pareizi piepildīta un ievietota. ■ Piepildiet ūdens tvertni līdz atkalķošanas atzīmei  un vēlreiz sāciet atkalķošanas procesu.
	Ir aizsērējis ūdens tvertnes siets.  ■ Iztīriet ūdens tvertnes sietu (skatīt nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Ūdens tvertnes sieta izņemšana un tīrīšana").

Problēma	Cēlonis un novēršana
Pēc ieslēgšanas displejā tiek parādīts ziņojums Fill and refit the water container, lai gan tvertne ir uzpildīta un ievietota. Ierīce neveic skalošanu.	Nav ievietota atkaļķošanas kasetne. Kafijas automāts ir apkalpojies. ■ Izslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu ①. ■ Uzgaidiet aptuveni 1 stundu. ■ Atkārtoti ieslēdziet kafijas automātu. ■ Tiklīdz tiek parādīts ziņojums Heating-up phase, pieskarieties Mainten. ■ Pieskarieties Descale the machine. ■ Atkaļķojiet kafijas automātu.
Kafijas pupiņu tvertnes ir tukšas un paziņojums Fill the bean container netiek parādīts.	Kafijas pupiņu tvertņu uzpildes līmeņa sensori ir netīri. ■ Izņemiet kafijas pupiņas no kafijas pupiņu tvertnēm, piemēram, ar putekļsūcēju. ■ Notīriet uzpildes līmeņa sensorus (skatīt attēlu) ar sausu, mīkstu drānu.
Displejā ir redzams ziņojums Insert the drip tray and the waste container, kaut gan abi piederumi ir ievietoti. Kaut gan pilienu savākšanas trauks ir iztukšots, displejā ir redzams ziņojums Empty the drip tray and the waste container.	Pilienu savākšanas trauks nav pareizi ievietots ierīcē, tāpēc ierīces sensori to neuztver. ■ Vajadzības gadījumā iztīriet pilienu savākšanas trauku un biežumu tvertni. ■ Salieciet visas daļas kopā un iebīdiet pilienu savākšanas trauku kafijas automātā līdz atdurei.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
Biezumu tvertne ir pārāk pilna, kaut arī pilienu savākšanas trauks un biezumam tvertne tika tukšoti pēc katra displeja norādījuma.	Iespējams, pilienu savākšanas trauks tika izvilīts, neiztukšojot biezumam tvertni. Izvelkot pilienu savākšanas trauku, tiek atiestatīts biezumam tvertnes tukšošanas iekšējais skaitītājs. ■ Ja izvelkat pilienu savākšanas trauku, vienmēr iztukšojiet biezumam tvertni. Atsevišķas pupiņu šķirnes malšanas rezultātā veido ļoti apjomīgu kafijas pulveri un tādējādi tiek saspiesti lielāki biezumam gabali (kafijas ripas). ■ Ja nepieciešams, pielāgojiet maluma daudzumu un maluma pakāpi. ■ Iztukšojiet biezumam tvertni biežāk, nekā rāda displejs.
Kafijas automāta uzliešanas mezglu nevar izņemt.	Uzliešanas mezgls neatrodas pamata pozīcijā, jo, piemēram, malšanas vai uzliešanas procesa laikā ir bijušas atvērtas iekārtas durvis. ■ Ja nepieciešams, pagrieziet uzliešanas mezgla rokturi atpakaļ sākuma pozīcijā. Aizveriet iekārtas durvis. ■ Izslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu ①. ■ Pārtrauciet strāvas padevi, atvienojot kafijas automāta kontaktdakšu no kontaktligzdas vai izslēdzot elektroinstalācijas drošinātāju. ■ Uzgaidiet aptuveni minūti pirms kafijas automāta atkārtotas pievienošanas elektrotīklam un ieslēgšanas. Tiek iedarbināts uzliešanas mezgla mehānisms un tas pārvietojas pamata pozīcijā. ■ Ja nepieciešams, vēlreiz atkārtojiet šīs darbības.
No centrālās izplūdes atveres neplūst kafijas dzēriens. Kafijas dzēriens plūst tikai no 1 izplūdes sprauslas.	Centrālā izplūdes atvere ir aizsērējusi. ■ Izskalojiet kafijas padeves caurulītes (skatīt nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Iekārtas skalošana"). Ja arī pēc tam kafijas dzēriens neplūst vai plūst tikai pa 1 sprauslu, ■ izjauciet centrālās izplūdes atveri un rūpīgi iztīriet visas daļas. ■ Pārliecinieties, ka atsevišķās daļas tiek pareizi saliktas kopā.
No centrālās izplūdes atveres neplūst ne piens, ne piena putas.	Piena padeves caurulīte ir aizsērējusi. ■ Ar tīrīšanas birsti rūpīgi iztīriet centrālās izplūdes atveri un piena padeves caurulīti.

Problēma	Cēlonis un novēršana
Piens izplūstot šļakstās. Dzērienu gatavošanas laikā ir dzirdams sīkšņas troksnis. Lai gan būtu jāpagatavo piena putas, no centrālās izplūdes atveres plūst tikai karsts piens.	Izmantotā piena temperatūra ir pārāk augsta. Tikai no auksta piena ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$) var pagatavot labas piena putas. ■ Pārbaudiet piena temperatūru.
	Centrālā izplūdes atvere nav pareizi uzstādīta un tajā iekļūst gaiss. Iespējams, ir aizsērējušas izplūdes sprauslas. ■ Pārbaudiet, vai centrālā izplūdes atvere ir pareizi samontēta. Nodrošiniet, lai visas daļas būtu savstarpēji cieši savienotas. ■ Iztīriet centrālo izplūdes atveri. "Izspaidiet" izplūdes sprauslas tekoša ūdens strūklā, lai likvidētu netīrumus.
	Ir aizsērējusi piena padeves caurulīte, savienojošie elementi vai piena tvertnes nerūsējošā tērauda caurulīte. ■ Rūpīgi iztīriet daļas ar tīrīšanas birsti.
	Ir aizsērējusi centrālās izplūdes atveres tvaika sprausla. ■ Iztīriet tvaika sprauslu ar tīrīšanas birsti (ne vairāk kā 1 cm platu).
Lai gan dzērieni netiek gatavoti vai kafijas automāts ir izslēgts, var dzirdēt, kā darbojas ventilators.	Tas nav traucējums. Iekārtas ventilators turpina darboties pēc dzērienu pagatavošanas vai arī pēc izslēgšanas, līdz iekārtas iekšpuse ir pietiekami izžāvēta.
Displejs ir gaišs, bet kafijas automāts neuzsilst un dzērieni netiek gatavoti. Kafijas automātu nevar izslēgt.	Ir aktivēts demonstrācijas režīms kafijas automāta prezentēšanai pie tirgotāja vai izstāžu telpās. ■ Izslēdziet demonstrācijas režīmu.

Problēmu novēršana

Traucējumi automātiskās atkaļķošanas laikā

Problēma	Cēlonis un novēršana
Pēc ieslēgšanas tiek parādīts paziņojums, ka nebija iespējams veikt automātisko atkaļķošanu.	Ja iepriekš ir gatavots piens, piena padeves caurulīte ir jāiesprauž pilienu savākšanas paplātē un, izslēdzot ierīci, attiecīgais paziņojums displejā ir jāapstiprina ar OK. Iekārtā ir jābūt ievietotām visām izņemamajām daļām, piemēram, ūdenstvertnei, pilienu savākšanas traukam, uzliešanas mezglam un centrālās izplūdes atverei. Ūdenstvertnei ir jābūt piepildītai ar ūdeni vismaz līdz atkaļķošanas atzīmei  (vismaz 500 ml ūdens). Iekārtas durvis nebija aizvērtas. ■ Apstipriniet paziņojumu ar OK. ■ Nodrošiniet, lai kafijas automāts nākamajā atkaļķošanas reizē būtu darba gatavībā.
	Sākuma laikā kafijas automāts nav bijis izslēgts ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu . Kafijas automāta padeves caurulītes ar atkaļķošanas šķīdumu tiek piepildītas tikai tad, kad kafijas automāts ir izslēgts. ■ Apstipriniet paziņojumu ar OK. ■ Ja nepieciešams, mainiet sākuma laiku.
Displejā tiek parādīts paziņojums <i>Descalc appliance manually</i> , lai gan ir ievietota darbam gatava atkaļķošanas kasetne. Dzērienus pagatavot nav iespējams.	Atkarībā no izmantojamā ūdens cietības pakāpes un jūsu lietošanas paradumiem, iespējams, kafijas automāts ir jāatkaļķo ar kopšanas programmu. Šim nolūkam ir nepieciešams piemērots atkaļķošanas līdzeklis, piemēram, Miele atkaļķošanas tabletes. ■ Atkaļķojiet kafijas automātu ar kopšanas programmu (skatīt nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļu “Ierīces atkaļķošana”).

Neapmierinošs rezultāts

Problēma	Cēlonis un novēršana
Kafijas dzēriens nav pietiekami karsts.	Tasīte nav iepriekš uzsildīta. Jo mazāka un ar biezākām sienām ir tasīte, jo svarīgāka ir tās iepriekšēja uzsildīšana. ■ Uzsildiet tasīti, piemēram, ar tasīšu sildītāju (atkarībā no modeļa).
	Iestatīta pārāk zema uzliešanas temperatūra. ■ Iestatiet augstāku uzliešanas temperatūru.
	Aizsērējuši uzliešanas mezgla sieti. ■ Izņemiet uzliešanas mezglu un notīriet to ar rokām. ■ Attaukojiet uzliešanas mezglu.
Dzērieni no centrālās izplūdes atveres plūst ievērojami lēnāk. Uzkaršanas laiks ir ilgāks un kafijas automāta veiktspēja mazinās.	Kafijas automātā ir izveidojušās kaļķa nogulsnes. Ja izmantojat ļoti cietu ūdeni ($> 20^{\circ}\text{dH}$) vai intensīvi lietojat kafijas automātu, manuālā atkaļķošana ir jāveic biežāk. ■ Izpildiet kopšanas programmu <i>Descale the machine</i> . Šim nolūkam ir nepieciešama 1 atkaļķošanas tablete.
Piena putu konsistence nav apmierinoša.	Piena temperatūra ir pārāk augsta. Tikai no auksta piena ($< 10^{\circ}\text{C}$) var pagatavot labas piena putas. ■ Pārbaudiet piena temperatūru piena tvertnē.
	Piena padeves caurulīte ir aizsērējusi. ■ Ar tīrīšanas birsti iztīriet centrālās izplūdes atveri un piena padeves caurulīti.
Maļot kafijas pupiņas, dzirdams skaļāks trokšnis nekā parasti.	Kafijas pupiņu malšanas laikā pupiņu tvertne tika iztukšota. ■ Uzpildiet kafijas pupiņu tvertni ar svaigām kafijas pupiņām.
	Starp kafijas pupiņām var atrasties svešķermeņi, piemēram, plastmasas gabali vai akmeņi. ■ Nekavējoties izslēdziet kafijas automātu. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
Kafijas vai Espresso virspusē neveidojas putu kārtiņa.	Kafijas pupiņas vairs nav svaigas. Ja grauzdētas kafijas pupiņas pārāk ilgi tiek glabātas vaļējā veidā, no tām pakāpeniski izgaro oglekļa dioksīds. Tāpēc gatavošanas laikā vairs neveidojas putu kārtiņa. Protams, kafijas pupiņas var lietot arī turpmāk.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
Kafija garšo pliekani. Kafijas biežumi biežumu tvertnē ir mīksti un drupani.	Malšanas mehānismā ieslīd pārāk mazs daudzums kafijas pupiņu un tiek uzliets pārāk maz maltās kafijas. Varbūt tiek izmantotas tumši grauздētas pupiņas. Ļoti tumši grauздētas pupiņas bieži ir eļļainas. Šīs taukvielas var nogulsnēties uz kafijas pupiņu tvertnu sienām un traucēt pupiņu plūsmu. ■ Pagatavojiet kafijas dzērienu, vienlaikus vērojot, vai kafijas pupiņas ieslīd kafijas pupiņu tvertnē. ■ Ja izmantojat ļoti tumšas, eļļainas kafijas pupiņas, biežāk tīriet kafijas pupiņu tvertnes. Izmēģiniet citas šķirnes kafijas pupiņas, kas nav tik eļļainas.
	Malšanas mehānismā ieslīd pārāk mazs daudzums kafijas pupiņu un tiek uzliets pārāk maz maltās kafijas. Varbūt tiek izmantots kafijas maisījums ar ļoti lielām pupiņām vai ļoti atšķirīga lieluma pupiņām. Pupiņas, iespējams, ir sagriezušās, iesprūdušās un veido tā dēvētos “pupiņu tiltus”.
	 Savainojumu risks, kad darbojas malšanas mehānisms. Ja malšanas procesa laikā karoti vai līdzīgu priekšmetu, vai pat pirkstus ievietoja kafijas pupiņu tvertnēs, varat savainoties. Nepieskarieties malšanas procesa laikā pupiņu sistēmai. Neievietojiet malšanas procesa laikā priekšmetus kafijas pupiņu tvertnēs.
	■ Ar mazu karotīti vai līdzīgu priekšmetu apmaisiet kafijas pupiņas kafijas pupiņu tvertnēs. Maltās kafijas nodalījums ir aizsērējis. ■ Izsūciet maltās kafijas nodalījumu ar komplektā iekļauto izsūkšanas uzgali.

Vietnē www.miele.com/service var iegūt informāciju par patstāvīgu traucējumu novēršanu un Miele rezerves daļām.

Garantija

Garantijas termiņš ir 2 gadi.

Papildinformāciju skatiet pievienotajos garantijas noteikumos.


Kontaktinformācija traucējumu gadījumā

Traucējumu gadījumā, kurus nevarat novērst patstāvīgi, sazinieties, piemēram, ar savu Miele specializēto tirgotāju vai Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumus var pieteikt tiešsaistē vietnē www.miele.lv/service.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās.

Klientu apkalpošanas dienestam ir nepieciešams modeļa apzīmējums un izgatavošanas numurs (Fabr. / SN / Nr.). Šī informācija ir sniegta uz identifikācijas datu plāksnītes.



Transportēšana

Ja kafijas automāts ilgāku laiku netiek izmantots vai ir tālu jātransportē, tas ir atbilstoši jā sagatavo, kā aprakstīts turpmāk.

- Jāiztukšo un jāiztīra kafijas pupiņu tvertne
- Jāiztukšo un jāiztīra ūdens tvertne
- Jāveic iztvaicēšana
- Jāizņem atkaļķošanas kasetne un jāievieto adapters
- Jāizsūc maltās kafijas nodalījums ar izsūkšanas uzgali
- Jāiztīra iekārtas iekšpuse
- Droši jāiesaiņo

Iztvaicēšana

Pirms kafijas automāta ilgstošas uzglabāšanas, īpaši, ja temperatūra ir zemāka nekā nulle grādu, un pirms tā transportēšanas ir jāiztvaicē padeves caurulītēs esošais mitrums.

Iztvaicēšanas laikā tiek iztvaicēts sistēmā esošais ūdens, lai nepieļautu ūdens vai sala izraisītus iekārtas bojājumus.

Tiek parādīta izvēlne *Drinks*.

⚠ Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie izplūdes atverēm.

Karsts ūdens tvaiks var izraisīt applaucēšanos.

Ķermeņa daļas nedrīkst atrasties zem izplūdes atverēm, ja no tām izplūst tvaiks vai karsts šķidrums.

Nepieskarieties karstām daļām.

■ Pieskarieties ↶.


■ Pieskarieties *Settings* 🚩.

■ Pieskarieties *Service*.

■ Pieskarieties *Evaporate*.


■ Apstipriniet ar *Yes*.

■ Izpildiet displejā redzamos norādījumus.



■ Izņemiet atkaļķošanas kasetni un aizveriet atkaļķošanas kasetni ar vaku.

Atkaļķošanas kasetni ārpus kafijas automāta var uzglabāt ne ilgāk kā 3 nedēļas. Uzglabājiet atkaļķošanas kasetni vertikāli tumšā vietā istabas temperatūrā (16 – 38°C).




■ Ievietojiet adapteru kasetnes vietā.

Kad displejā redzamais paziņojums nodziest, iztvaicēšana ir pabeigta.

- Iztīriet pilienu savākšanas trauku un biežumu tvertni.

Maltās kafijas nodalījuma izsūkšana ar izsūkšanas uzgali un iekārtas iekšpuses tīrīšana

Lai maltās kafijas atliekas tiktu rūpīgi iztīrītas, maltās kafijas nodalījums pirms transportēšanas ir jāizsūc un iekārtas iekšpuse rūpīgi jāiztīra.



- Uzspraudiet piegādes apjomā iekļauto izsūkšanas uzgali.
- Izsūciet maltās kafijas nodalījumu ar putekļsūcēja iesūkšanas cauruli.
- Izņemiet uzliešanas mezglu
- Iztīriet iekšpusi.

Norāde: Arī maltās kafijas sausos atlikumus varat iztīrīt ar putekļsūcēju.

- Iztīriet uzliešanas mezglu, pirms atkal ievietojat to.

Kafijas automāta droša iesaiņošana

Iesaiņojiet tikai tīru un sausu iekārtu. Maltās kafijas atliekas var piekalst pie virsmām. Turklāt kafijas, piena un ūdens atlikumi veicina baktēriju vairošanos.

Kafijas automāta iesaiņošanai lietojiet oriģinālo iepakojumu.

Iepakojumā ievietojiet arī lietošanas instrukciju. Tad tā būs pieejama, ja atkal gribēsiet izmantot kafijas automātu.

Piederumi

Šos izstrādājumus un citus piederumus varat iegādāties Miele interneta veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja.

- **Universāla mikrošķiedras drāna**
pirkstu nospiedumu un nelielu netīrumu notīrīšanai no virsmām
- **Piena padeves sistēmas tīrītājs**
piena padeves sistēmas tīrīšanai
- **Tīrīšanas tabletes**
uzliešanas mezgla attaukošanai
- **Atkalķošanas kasetne**
automātiskajai atkalķošanai
- **Atkalķošanas tabletes**
manuālai atkalķošanai
- **CJ Jug 1,0 l**
izolēta kanna kafijai vai tējai (kannas funkcijai)
- **Miele Black Edition One for all**
veselas kafijas pupiņas – lieliski piemērotas Espresso, Café Crema un kafijas dzērienu ar pienu gatavošanai
- **Miele Black Edition Espresso**
veselas kafijas pupiņas – lieliski piemērotas Espresso gatavošanai
- **Miele Black Edition Café Crema**
veselas kafijas pupiņas – lieliski piemērotas kafijas gatavošanai

Turpmāk minētie norādījumi ļaus taupīt elektroenerģiju un naudu, kā arī saudzēt vidi.

- Darbiniet kafijas automātu Ecomodus režīmā (iestatīts rūpnīcā).
- Iestatiet mazāk spilgtu apgaismojumu vai nelietojiet apgaismojumu, kad ierīce ir ieslēgta.
- Iestatiet apgaismojuma izslēgšanas laiku, kad ierīce ir izslēgta.
- Izslēdziet diennakts laika rādījumu.
- Ja taimeram tiek mainīti rūpnīcas iestatījumi, kafijas automāta elektroenerģijas patēriņš var palielināties.

Displejā tiek parādīts ziņojums: This setting uses more energy.

- Ja kafijas automāts netiek lietots, izslēdziet iekārtu ar taustiņu Ieslēgt / Izslēgt ①.
- Mainiet taimera iestatījumu Switch off after uz 20 minūtēm. Tad kafijas automāts izslēdzas 20 minūtes pēc pēdējās dzērienu gatavošanas reizes vai pēdējā pieskāriena skārientaustiņam.
- Ja tasītes sildāt tikai paretam, izslēdziet tasīšu sildītāju. Tasītes var uzsildīt ar karstu ūdeni.

Elektrotīkla pieslēgums

Pirms kafijas automāta pieslēgšanas noteikti salīdziniet uz identifikācijas datu plāksnītes norādītos pieslēguma datus (spriegumu un frekvenci) ar elektrotīkla parametriem.

Lai pasargātu kafijas automātu no bojājumiem, šiem parametriem ir noteikti jāsakrīt. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar elektriķi.

Nepieciešamos pieslēguma datus skatiet identifikācijas datu plāksnītē. Identifikācijas datu plāksnīte ir uzlīmēta uz iekārtas kreisajā pusē un ir redzama, ja izņem pilienu savākšanas trauku.

Iekārta ir sagatavota pieslēgšanai 220–240 V 50 Hz maiņstrāvai.

Pievienojiet kafijas automātu tikai pie kontaktligzdas ar zemējumu, kas ir uzstādīta atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem. Pieslēgumam drīkst izmantot tikai elektroinstalāciju, kas ir ierīkota atbilstoši Vācijas Elektrotehnikas, elektronikas un informācijas tehnoloģijas asociācijas (Verband Deutscher Elektrotechniker – VDE) standartam VDE 0100.

Ir nepieciešami vismaz 10 A drošinātāji.

Ja iespējams, kontaktligzdai ir jāatrodas tieši blakus iekārtai un jābūt viegli pieejamai.

Nepieslēdziet kafijas automātu vietējam elektrotīklam, izmantojot sadalītāju vai vada pagarinātāju. Sadalītāji vai pagarinātāji negarantē nepieciešamo iekārtas drošību (aizdegšanās risks).


Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.

Ēkas instalācijā un šajā Miele ierīcē paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas

un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR-E 2510-2 laidienā.

Nedarbiniet kafijas automātu, izmantojot tā dēvētās **energoekonomiskās kontakt Dakšas**. Tās mazina elektroenerģijas padevi iekārtai un tā pārmērīgi sasilst.

Ja barošanas kabelis ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts elektrotehnikas speciālists.



a = 311 mm

b = 420 mm

c = 445 mm

Tehniskie dati

Jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā:	< 0,4 vati
Tīklam pieslēgtas iekārtas jaudas patēriņš gatavības režīmā:	< 0,9 vati
Sūkņa spiediens:	maks. 15 bāri
Caurplūdes sildelements:	1 nerūsošā tērauda termobloks
Iekārtas izmēri (P x A x Dz):	311 x 420 x 445 mm
Neto svars:	14,2 kg
Barošanas kabeļa garums:	120 cm
Ūdenstvertnes ietilpība:	2,2 l
Kafijas pupiņu tvertņu kopējā ietilpība:	apm. 540 g
Kafijas pupiņu tvertne A:	apm. 150 g
Kafijas pupiņu tvertne B:	apm. 210 g
Kafijas pupiņu tvertne C:	apm. 180 g
Piena tvertnes ietilpība:	0,7 l
Pilienu savākšanas trauka ietilpība:	0,8 l
Biezumu tvertnes ietilpība:	maks. 16 porcijas kafijas biezumu
Centrālā izplūdes atvere:	augstuma maiņas diapazons 80–160 mm
Malšanas mehānisms:	koniskās tērauda dzirnaviņas
Maluma pakāpe:	regulēšanas iespējas 5 pakāpēs
Maltās kafijas porcija:	maks. 12 g
Frekvenču diapazons:	2,400–2,4835 GHz
Maks. raidīšanas jauda	< 100 mW

Ar šo Miele apliecina, ka šis pilna darbības cikla kafijas automāts atbilst Direktīvai Nr. 2014/53/ES.

ES Atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādās tīmekļa vietnēs:

- Produkti, Lejupielāde tīmekļa vietnē www.miele.lv;
- Serviss, Informācijas pieprasījums, Lietošanas instrukcijas tīmekļa vietnē <https://miele.lv/instrukcijas>, norādot produkta nosaukumu vai ražojuma numuru.

Garantijas noteikumi

Uzņēmums Miele Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojot, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārta.

I Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums

1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam:
 - a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai;
 - b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai.
2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.

Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju.

II Garantijas priekšnoteikumi

1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā Miele kādā no ES dalībvalstīm, Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.
2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums (pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).

III Garantijas saturs un apjoms

1. Iekārtas defekti tiek novērsti noteiktā termiņā bez maksas, salabojot vai nomainot bojātās daļas. Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, ceļa, darbaspēka un rezerves daļu izmaksas, sedz uzņēmums Miele Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kļūst par uzņēmuma Miele Latvijā īpašumu.
2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko uzņēmums Miele Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies Miele Latvijā klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tīšas nevērības vai neuzmanības dēļ.
3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.

IV Garantijas ierobežojumi

Garantija neattiecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē.

1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram, ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķīmikālijām.
3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēļ tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, precī pagrūžot vai tai nokrītot, laikapstākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
5. Ja remontu un daļu nomaiņu neveic uzņēmuma Miele apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma Miele oriģinālās rezerves daļas, kā arī Miele piederumi.
7. Stikla plīsumi un bojātas kvēlspuldzes.
8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai ir zem tās.
9. Lietošanas instrukcijā sniegto apkopes un tīrīšanas noteikumu neievērošana.

V Datu drošība

Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas vajadzībām, ņemot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.

Displeja tekstu pārskats

EN	LV
12 h (am/pm)	12 h (am/pm)
24 h	24 h
Activate	Aktivēt
after each use	Pēc dzēriena pagatavošanas
All	Visi
Amount of coffee	Maļamais daudzums
App Store	App Store veikals
Appliance settings	Ierīces iestatījumi
Audible tone	Skaņas signāls
Back	Atpakaļ
Brew temperature	Uzliešanas temperatūra
Brightness	Spilgtums
Café au lait	Café au lait
Café Crema	Caffè crema
Caffè Americano	Caffè Americano
Caffè Latte	Caffè Latte
Cancel	Atcelt
Cappuccino	Cappuccino
Cappuccino Italiano	Cappuccino Italiano
Change allocation	Mainīt piesaisti
Change drink	Mainīt dzērienu
Change name	Mainīt nosaukumu
Change parameters	Mainīt parametrus
Change profile	Mainīt profilu
Check the brew unit	Pārbaudīt uzliešanas mezglu
Clean the milk pipework	Iztīrīt piena padevi
Clock format	Laika formāts
Coffee long	Coffee long / Kafija ar papildu ūdeni

Displeja tekstu pārskats

EN	LV
Coffee pot	Kafijas kanna
Connection status	Savienojuma statuss
Connection successfully established	Savienojums izveidots sekmīgi
Continue	Tālāk
Country	Valsts
Create drink	Izveidot dzērienu
Create profile	Izveidot profilu
Cup heating	Tasīšu sildītājs
Date	Datums
Days of the week	Piesaiste nedēļas dienām
Deactivate	Deaktivēt
Degrease the brew unit	Attaukot uzliešanas mezglu
Delete drink	Dzēst dzērienu
Delete profile	Dzēst profilu
Demo mode	Demonstrācijas režīms
Descale the machine	Atkalķot ierīci
Descal the machine manually	Atkalķot ierīci manuāli
Descaling	Atkalķošana
Descaling timer	Automātiskā atkalķošana
German	Vācu
Dispensing	Padeves daudzums
Do not reset	Neatīstatīt
DoubleShot	DoubleShot / Dubulta kafijas deva
Drink parameters	Dzēriena parametri
Drinks	Dzērieni
Eco mode	Energoekonomiskais režīms
Empty the drip tray	Iztukšot pilienu trauku

Displeja tekstu pārskats

EN	LV
Empty the drip tray and the waste container	Iztukšot pilienu trauku un biežumu tvertni
Espresso	Espresso
Espresso macchiato	Espresso macchiato
Evaporate	Iztvaicēšana
Expert mode	Eksperta režīms
Factory default	Rūpnīcas iestatījumi
Fill and refill the water container	Uzpildīt un ievietot ūdenstvertni
Fill the bean container	Uzpildīt pupiņu tvertni
Fill the water container to the  symbol with descaling agent and lukewarm water and place it in the machine.	Iepildīt ūdenstvertnē atkalķošanas šķīdumu un remdenu ūdeni līdz atkalķošanas atzīmei  un ievietot ierīcē
Fit a new descaling cartridge	Ievietot jaunu atkalķošanas kasetni
Fit the brew unit with a cleaning tablet in it	Iebīdīt uzliešanas mezglu ar tīrīšanas tableti ierīcē
Flat white	Espresso ar piena putām / Flat white
Friday	Piektdiena
Google Play	Google Play veikals
Gütersloh	Gütersloh
Hard	Ciets
Heating-up phase	Uzkaršanas fāze
Hot water	Karsts ūdens
Info	Informācijas rādījums
Insert milk pipe in cleaning agent	Ievietot piena caurulīti tīrīšanas šķīdumā
Insert the brew unit	Ievietot uzliešanas mezglu
Insert the drip tray and the waste container	Ievietot pilienu trauku un biežumu tvertni
Keypad tone	Taustiņu signāls
Language	Valoda

Displeja tekstu pārskats

EN	LV
Latte macchiato	Latte macchiato
Lighting	Apgaismojums
Long black	Long black
Long coffee	Kafija ar papildu ūdeni / Long coffee
Machine switched off	Ierīce izslēgta
Machine switched on	Ierīce ieslēgta
Mainten. (Maintenance)	Kopšana
Manually	Manuāli
max.	Maks.
Medium	Vidēji ciets
Miele	Miele
Miele - Welcome!	Laipni lūdzam Miele!
Miele@home	Miele@home sistēma
Miele@home communication enabled household appliance	Mājsaimniecības ierīce, kas spēj sazināties ar Miele@home
Miele@mobile	Miele@mobile programma
Milk froth	Piena putas
MobileStart	MobileStart funkcija
Monday	Pirmdiena
Network configuration	Tīkla konfigurācija
Night dimming	Izslēgšana naktī
No	Nē
No. of drinks until	Atlikušo porciju skaits līdz
Number of drinks	Pagatavotās dzērienu porcijas
Number of drinks until the machine must be descaled: 50	Atlikušo porciju skaits līdz ierīces atkaļķošanai: 50
Off	Izslēgts
OK	OK
On	Ieslēgts

Displeja tekstu pārskats

EN	LV
Portion size	Dzēriena daudzums
Pre-brewing	Priekšuzliešana
Process	Apstrādāt
Process drink	Apstrādāt dzērienu
Profiles	Profilu
Remote control	Tālvadība
RemoteUpdate	RemoteUpdate funkcija
Reset	Atiestatīt
Reset all drinks	Atiestatīt visu dzērienu iestatījumus
Reset all drinks to default settings?	Vai atjaunot visu dzērienu rūpnīcas iestatījumus?
Reset drink	Atiestatīt dzēriena iestatījumus
Reset drink to default settings?	Vai atjaunot dzēriena rūpnīcas iestatījumus?
Rinse the machine	Izskalot ierīci
Rinse the milk pipework	Izskalot piena padevi
Rinse the water container and fill it to the  symbol with fresh tap water	Izskalot ūdenstvertni un iepildīt tajā tīru dzeramo ūdeni līdz atkalīkšanas atzīmei 
Ristretto	Ristretto
Saturday	Sestdiena
Save	Saglabāt
Service	Apkalpošana
Set	Iestatīt
Set the brightness	Iestatīt spilgtumu
Set up	Ierīkošana
Set up again	Izveidot atkārtoti
Settings	Iestatījumi
Show	Rādījums

Displeja tekstu pārskats

EN	LV
Soft	Mīksts
Space	Atstarpe
Spout adjustment	Izplūdes atveres augstuma regulēšana
Start time	Sākuma laiks
Stop	Apturēt
Sunday	Svētdiena
Switch off after	Izslēgt pēc
Switch off at	Izslēgt plkst.
Switch on at	Ieslēgt plkst.
System lock	Ekspluatācijas bloķēšana
Tea pot	Tējkanna
TeaTimer	Tējas taimers
This setting uses more energy	Iestatījums palielina elektroenerģijas patēriņu
Thursday	Ceturtdiena
Time	Diennakts laiks
Timer	Taimers
Timer 1	1. taimers
Timer 2	2. taimers
Total no. of coffee drinks	Kafijas dzērieni kopā
Total no. of drinks	Pagatavotās porcijas kopā
Total no. of tea drinks	Tējas dzērieni kopā
Tuesday	Otrdiena
Two portions	Divas porcijas
Type A	A veids
Type B	B veids
Type C	C veids
Type of beans	Kafijas pupiņu veids

Displeja tekstu pārskats

EN	LV
Use ground coffee?	Vai pagatavot dzērienu no maltās kafijas?
Very hard	Ļoti ciets
Via App	Izmantojot programmu
Via WPS	Izmantojot WPS
Volume	Skaļums
Water hardness	Ūdens cietība
Wednesday	Trešdiena
When switched on	Ieslēdzot ierīci
WPS	WPS
Yes	Jā



Vācija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

CM 7750 CoffeeSelect

lv-LV

M.-Nr. 12 344 770 / 01