 Bezpodmínečně si přečtěte návod k obsluze a respektujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění.

Krátký návod k obsluze PT 8301 SL COP

- 1 Stiskněte tlačítko ① "Zapnout/vypnout síť".
- 2 Vložte prádlo a zavřete plnicí dvířka.
- 3 Stiskněte tlačítko ② "Volba teploty".
Rozsvítí se příslušná světelná dioda.






- vysoká** Vyvářka/barevné prádlo, bavlna/len
- střední** Snadno ošetřovatelné, syntetika/směsné tkaniny
- nízká** Jemné prádlo, syntetická vlákna, umělé hedvábí
- studená** Provzdušnění textilií




- 4 Vhodte peníze příp. žeton. Bliká tlačítko "START/STOP".
- 5 Stiskněte tlačítko "START/STOP".

Přerušení programu otevřením plnicích dvířek nebo krytu pro přístup k filtru:
Zavřete plnicí dvířka/kryt pro přístup k filtru a stiskněte tlačítko "START/STOP".

Konec doby sušení

	Bliká symbol sušení
	Svítí symbol ochlazování
	Bliká symbol konce programu

Začíná fáze ochlazování. **Teplé prádlo lze vyjmout.**

	Bliká symbol sušení
	Bliká symbol ochlazování
	Bliká symbol konce programu

- 6 Vyjměte prádlo.