

Instrucciones de manejo y montaje

Acondicionador de vino



Es **imprescindible** leer las instrucciones de manejo y montaje antes del emplazamiento, la instalación y la puesta en funcionamiento. De esta forma se estará protegido y se evitarán daños.

Contenido

Advertencias e indicaciones de seguridad	4	Luz de presentación	30
Sostenibilidad y protección del medio ambiente	12	Conectar y desconectar la luz de presentación.	30
Así se reducirá el esfuerzo	13	Ajustar la intensidad de la luz de presentación.....	30
Descripción del aparato	14	Ajustar la duración de la luz de presentación.....	31
Panel de mandos	14	Almacenar botellas de vino	32
Explicación de los símbolos.....	15	Rejillas de madera	32
* El Set Sommelier se compone de:	16	Cambio de posición de las rejillas de madera	32
Accesorios que forman parte del suministro	17	Adaptar la rejilla	33
Accesorios especiales	17	Rotulación de las rejillas de madera	34
Puesta en marcha	18	Colocar el presentador de botellas 3D	34
Antes de la primera utilización	18	Capacidad máxima	35
Personalizar el set Sumiller	18	Limpieza y mantenimiento	38
Manejo del acondicionador de vino	19	Consejos respecto a los productos de limpieza	38
Conectar el acondicionador de vino.....	20	Preparar el acondicionador de vino para la limpieza.....	38
Desconectar el acondicionador de vino	20	Interior del aparato, accesorios, puerta.....	39
En caso de ausencias prolongadas.....	20	Limpieza de las rejillas de ventilación y de evacuación de aire.....	39
Realizar otros ajustes	21	Limpieza de la junta de la puerta	39
Bloqueo 	21	Cambiar el filtro Active AirClean.....	39
Señales acústicas 	22	Después de la limpieza	41
Intensidad luminosa del display 	23	Descongelación automática	41
La temperatura y calidad del aire óptimas	24	¿Qué hacer si ...?	42
La temperatura correcta	24	Causas de ruidos.....	47
Ajustar las temperaturas.....	24	Servicio Posventa	49
Posibles valores de ajuste de temperatura	25	Contacto en caso de anomalías.....	49
Indicación de temperatura	25	Base de datos EPREL.....	49
Calidad del aire y humedad.....	26	Garantía	49
Utilice DynaCool (humedad del aire constante) 	26	Instalación	50
Renovación del aire a través del filtro Active AirClean.....	27	Lugar de emplazamiento	50
Alarma de la temperatura y de la puerta	28	Resistencia del suelo del hueco de empotramiento	51
		Clase climática	51
		Side-by-side.....	52

Entrada y salida de ventilación	52
Puerta del mueble	53
Ranura horizontal y vertical	53
Peso de la puerta del mueble	54
Medidas de empotramiento	54
Medidas de la puerta del mueble ...	55
Cambiar el sentido de apertura de la puerta	55
Antes del montaje del acondicionador de vino.....	59
Montaje del acondicionador de vino	60
Preparar el acondicionador de vino.....	61
Conexión eléctrica.....	73
Información para el distribuidor....	74
Modo exposición ■.....	74

Advertencias e indicaciones de seguridad

Este acondicionador de vino cumple todas las normas de seguridad vigentes. No obstante, el manejo indebido puede provocar lesiones personales y daños materiales.

Lea detenidamente el manual de instrucciones de manejo y montaje antes de poner en funcionamiento el acondicionador de vino. Contienen indicaciones importantes para el montaje, la seguridad, el uso y el mantenimiento. De esta forma se protegerá y evitará daños en el acondicionador de vino.

Según la norma internacional IEC 60335-1, Miele indica explícitamente que deben leerse y seguirse las indicaciones incluidas en el capítulo para la instalación del acondicionador de vino, así como las advertencias e indicaciones de seguridad.

Miele no se hace responsable de los daños causados por no respetar estas indicaciones.

Conserve las presentes Instrucciones de manejo y de montaje y entréguelas al nuevo propietario en caso de venta posterior del aparato.

 **Riesgo de sufrir lesiones por rotura del cristal.**

A una altura superior a 1.500 m el cristal de la puerta del aparato se podría romper debido al comportamiento de la presión del aire. Los fragmentos afilados podrían causar heridas graves.

Uso apropiado

► El acondicionador de vino está destinado a su uso en el hogar o en emplazamientos similares a los domésticos, como por ejemplo

- en tiendas, oficinas y entornos de trabajo similares
- en propiedades agrícolas
- para clientes de hoteles, moteles, pensiones que ofrecen desayuno y otros entornos residenciales típicos.

Este acondicionador de vino no es apto para el uso en zonas exteriores.

Advertencias e indicaciones de seguridad

- Utilizar el acondicionador de vino únicamente en entornos domésticos para almacenar vino.
El acondicionador de vino no es adecuado para congelar alimentos. Está prohibida cualquier otro tipo de utilización.
- El acondicionador de vino no está indicado para almacenar o refrigerar medicamentos, plasma sanguíneo, preparados de laboratorio o productos médicos similares debido a las sustancias o productos que contienen. El uso inadecuado del acondicionador de vino puede dañar los productos almacenados o provocar su descomposición. Tampoco está indicado para ser utilizado en zonas con riesgo de explosiones.
Miele no se hace responsable de daños ocasionados por el uso indebido o por el manejo incorrecto del aparato.
- Aquellas personas (niños incluidos) que por motivo de una incapacidad física, sensorial o mental, inexperiencia o desconocimiento no estén en condiciones de manejar el acondicionador de vino de una forma segura, no podrán hacer uso de la misma sin supervisión.
El uso del acondicionador de vino por parte de dichas personas sin supervisión está permitido solamente si se les ha explicado el manejo del mismo de tal forma que puedan utilizarlo de forma segura y pueden reconocer los posibles peligros originados por un manejo incorrecto.

Niños en casa

- Los niños menores de 8 años deben permanecer alejados del acondicionador de vino, a no ser que estén vigilados en todo momento.
- Los niños a partir de 8 años pueden manejar el acondicionador de vino sin supervisión si se les ha explicado su manejo de tal forma que puedan utilizarlo de manera segura. Los niños deben poder reconocer y comprender los posibles peligros originados por un manejo incorrecto.
- Los niños no deben limpiar o realizar tareas de mantenimiento en el acondicionador de vino sin supervisión.
- Preste continua atención a los niños que se encuentren cerca del acondicionador de vino. No deje jamás que los niños jueguen con él.
- Peligro de asfixia. Al jugar, los niños podrían quedar enrollados con el material de embalaje (p. ej., plásticos) o cubrirse la cabeza con él y asfixiarse. Mantener el material del embalaje fuera del alcance de los niños.

Advertencias e indicaciones de seguridad

Seguridad técnica

► Se ha comprobado la estanqueidad del circuito de refrigerante. El aparato cumple todas las normas de seguridad pertinentes así como las directivas aplicables de la UE.



► Este acondicionador de vino contiene el refrigerante isobutano (R600a), un gas natural de alta compatibilidad medioambiental, aunque inflamable. No provoca daños en la capa de ozono ni aumenta el efecto invernadero.

El uso de este refrigerante respetuoso con el medioambiente ha provocado un ligero aumento del ruido de funcionamiento. Además de los ruidos de funcionamiento del compresor, pueden producirse ruidos debidos al flujo en todo el circuito de frío. Aunque, lamentablemente, estos efectos no pueden evitarse, no influyen en el rendimiento del acondicionador de vino.

Asegúrese de que ninguna parte del circuito de frío resulte dañada durante el transporte y la instalación del acondicionador de vino. Se podrían producir salpicaduras de refrigerante que pueden provocar graves lesiones oculares.

En caso de daños:

- Evite el contacto con fuego u otras fuentes de ignición.
- Desconecte el acondicionador de vino de la red eléctrica.
- Procure ventilar durante algunos minutos la estancia en la que se encuentre emplazado el acondicionador de vino.
- Póngase en contacto con el Servicio Post-venta.

► Cuando más refrigerante hay en un acondicionador de vino, mayor debe ser la habitación en la que se emplaza. En caso de fuga eventual, en las habitaciones de menor tamaño se puede formar una mezcla inflamable de aire y gas. Por cada 8 g de refrigerante, la sala debe tener un tamaño mínimo de 1 m³. La cantidad de refrigerante se indica en la placa de características en el interior del aparato.

Advertencias e indicaciones de seguridad

► Compruebe sin falta la coincidencia de los datos de conexión (fusibles, frecuencia y tensión) indicados en la placa de características del acondicionador de vino con los de la instalación eléctrica de la vivienda para evitar que se produzcan daños en el mismo.

Compárelos antes de conectarlo. En caso de duda, consulte a un técnico electricista.

► La seguridad eléctrica del acondicionador de vino quedará garantizada solamente si está conectado a un sistema de toma de tierra instalado de forma reglamentaria. Se debe cumplir este requisito básico de seguridad.

En caso de duda, pedir que un técnico electricista revise la instalación eléctrica.

► Es posible el funcionamiento temporal o permanente en un sistema de suministro de energía autosuficiente o no sincronizado con la red (p. ej. redes autónomas, sistemas de copia de seguridad). El requisito previo para el funcionamiento es que el sistema de suministro de energía cumpla las especificaciones de la norma EN 50160 o comparable.

Las medidas de protección previstas en la instalación doméstica y en este producto de Miele deberán quedar también garantizadas en su función y funcionamiento tanto en isla como en no sincronizado con la red, o bien ser sustituidas por medidas equivalentes en la instalación. Como se describe, por ejemplo, en la publicación actual de VDE-AR-E 2510-2.

► Un cable de conexión dañado solo podrá sustituirse por un cable de conexión especial del mismo tipo (disponible en la tienda online o el Servicio Posventa de Miele). Por motivos de seguridad, la sustitución solo la puede llevar a cabo el personal autorizado o el Servicio Posventa de Miele.

► Los dispositivos de varios enchufes o los cables de prolongación no garantizan la seguridad necesaria (peligro de incendio). No conecte el acondicionador de vino a la red eléctrica con este tipo de dispositivos.

► Si la humedad llega a los componentes conductores de corriente o al cable de conexión se puede provocar un cortocircuito. No utilice el acondicionador de vino en zonas con humedad o en las que haya salpicaduras de agua (p. ej. garajes, lavaderos, etc.).

► No se puede utilizar este acondicionador de vino en lugares inestables (p. ej. embarcaciones).

Advertencias e indicaciones de seguridad

- ▶ Los daños en el acondicionador de vino pueden poner en peligro su seguridad. Controle visualmente que no presente daños. Nunca ponga un acondicionador de vino dañado en funcionamiento.
- ▶ Utilice el acondicionador de vino únicamente cuando esté montado para poder garantizar su funcionamiento correcto.
- ▶ En caso de trabajos de instalación, mantenimiento y reparación, el acondicionador de vino deberá desconectarse de la red. El acondicionador de vino está desconectado de la red eléctrica únicamente si se cumplen las siguientes condiciones:
 - se han desactivado los automáticos de la instalación eléctrica, o
 - se han desenroscado totalmente los fusibles roscados de la instalación eléctrica, o
 - se ha desenchufado el cable de conexión del aparato. En aparatos dotados de un cable de conexión con clavija, no tire del cable, utilice siempre la clavija para desenchufar el aparato de la red eléctrica.
- ▶ La realización de trabajos de instalación, mantenimiento o reparación por personal no autorizado puede ocasionar graves peligros para la seguridad del usuario, de los que el fabricante no se responsabiliza. Los trabajos de instalación y mantenimiento o las reparaciones solo los puede llevar a cabo personal autorizado y cualificado, o el Servicio Posventa de Miele.
- ▶ Los derechos de garantía se perderán si la reparación del acondicionador de vino no la lleva a cabo personal autorizado y cualificado o el Servicio Posventa de Miele.
- ▶ Recomendamos sustituir los componentes defectuosos por repuestos originales. Con el montaje correcto de los repuestos originales, Miele garantiza el total cumplimiento de los requisitos de seguridad y se conservan los derechos de garantía.
- ▶ Debido a requisitos específicos, este acondicionador de vino está equipado con una lámpara especial (p. ej., en cuanto a temperatura, humedad, resistencia química, propiedad antiadherente y vibraciones). Esta lámpara solo se puede utilizar para el uso previsto. La lámpara no es apropiada para la iluminación ambiental. La sustitución solo la puede llevar a cabo personal autorizado y cualificado, o el Servicio Posventa de Miele. Las fuentes de luz de este acondicionador de vino son al menos de la clase de eficiencia energética E.

Uso apropiado

- ▶ El acondicionador de vino está diseñado para una clase climática específica (rango de temperatura ambiente) cuyos límites se deben respetar. La clasificación climática se indica en la placa de características en el interior del acondicionador de vino. Una temperatura ambiente más baja prolonga el tiempo de inactividad del compresor, lo que significa que el acondicionador de vino puede no ser capaz de mantener la temperatura requerida.
- ▶ Asegurarse de que ningún objeto tape u obstruya las aberturas para ventilación. De lo contrario, no se garantizará una conducción correcta del aire. El consumo energético aumenta y los componentes pueden resultar dañados.
- ▶ Riesgo de sufrir daños por alimentos que contengan grasa o aceite. Si se almacenan alimentos que contengan grasa o aceite en el acondicionador de vino, es preciso asegurarse de que la grasa o el aceite que se pueda derramar no entre en contacto con los componentes de plástico del mismo. Se podrían producir fisuras de tensión en el plástico y este se podría romper o rasgar.
- ▶ Peligro de explosión o incendios por mezcla de gases inflamables. No almacenar materiales explosivos ni productos con gases combustibles en el acondicionador de vino (p .ej., botes de espray). La mezcla de gases inflamables puede llegar a arder debido a los componentes eléctricos. Es posible reconocerlos porque o bien se indica en los ingredientes de la etiqueta o se añade un símbolo de llama. En caso de escaparse gases, estos podrían incendiarse debido a los componentes eléctricos.
- ▶ ¡Riesgo de explosión! No utilice aparatos eléctricos en el acondicionador de vino. Pueden producirse chispas eléctricas.

Accesorios y repuestos

- ▶ Recomendamos utilizar accesorios originales de Miele. Si se utilizan o instalan otros componentes se puede perder todo derecho de garantía.
- ▶ Los repuestos originales de Miele se conservan como mínimo 10 años y hasta 15 años después del fin de la producción en serie del acondicionador de vino.

Advertencias e indicaciones de seguridad

Limpieza y mantenimiento

- ▶ No aplicar aceites o grasas en la junta de la puerta, ya que con el tiempo ésta se volvería porosa.
- ▶ El vapor de un limpiador a vapor podría penetrar en las piezas conductoras de tensión y provocar un cortocircuito. No utilice nunca un limpiador a vapor para limpiar el acondicionador de vino.
- ▶ Los objetos puntiagudos o con bordes afilados dañan el generador de frío y pueden causar un mal funcionamiento del acondicionador de vino. No utilice en ningún caso objetos puntiagudos o con bordes afilados para
 - eliminar capas de escarcha,
 - retirar restos como p. ej. etiquetas.

Transporte

- ▶ Transporte siempre el acondicionador de vino en posición vertical y en el embalaje de transporte para evitar que se produzcan daños.
- ▶ Peligro de sufrir daños y lesiones. Transportar el acondicionador de vino con la ayuda de una segunda persona, ya que el acondicionador pesa mucho.

Reciclaje de un aparato inservible

- ▶ Los niños que juegan con/en el acondicionador de vino podrían quedar atrapados y asfixiarse.
 - Desmontar la puerta del aparato.
 - Dejar las rejillas de madera/metal en el acondicionador de vino para que los niños no puedan trepar.
 - Para el acondicionador de vino con cierre de la puerta: impedir que los niños jugando se encierren y pongan en peligro su vida.
- ▶ Peligro de descarga eléctrica.
 - Cortar la clavija del cable de conexión.
 - Cortar el cable de conexión a la red eléctrica del aparato inservible.

Desechar la clavija de conexión a la red y el cable del aparato inservible por separado.

- ▶ Durante y después de la eliminación, asegúrese de no colocar el acondicionador de vino cerca de gasolina u otros gases y líquidos inflamables.

Advertencias e indicaciones de seguridad

► Peligro de incendio por escape de aceite o refrigerante.

El refrigerante y el aceite contenidos son inflamables. En caso de un escape de aceite o refrigerante, estas sustancias podrían inflamarse si la concentración es lo suficientemente alta y entraran en contacto con una fuente de calor externa.

Es preciso asegurarse de que el circuito de frío no resulte dañado al desechar el aparato. De este modo, se evitan fugas incontroladas de refrigerante (véase la placa de características para más información) y aceite.

► ¡Se podrían producir salpicaduras de refrigerante que pueden provocar graves lesiones oculares! Cerciórese de no dañar ningún componente del circuito refrigerador, p. ej.

- pinchando los conductos del refrigerante del evaporador,
- doblando las conducciones,
- raspando recubrimientos protectores.

Símbolo en el compresor (disponible según modelo)

Información relevante exclusivamente para el reciclaje. No existe ningún riesgo en funcionamiento normal.



► El aceite del compresor puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Sostenibilidad y protección del medio ambiente

Eliminación del embalaje

El embalaje se utiliza para la manipulación y protege el aparato de los daños de transporte.

La devolución de los embalajes al ciclo de los materiales ahorra materias primas. Utilice las opciones de recogida y devolución de materiales reciclables específicos. Su distribuidor Miele se encargará de retirar el embalaje de transporte.

Reciclaje de aparatos inservibles

Los aparatos eléctricos y electrónicos contienen multitud de materiales valiosos. También contienen sustancias, mezclas y componentes concretos que eran necesarios para su funcionamiento y seguridad. En la basura doméstica, así como si se manipulan de forma incorrecta, pueden ser perjudiciales para la salud y causar daños en el medio ambiente. En ningún caso tire su aparato inservible en la basura doméstica.



Asegúrese de que el aparato de frío no sufra daños hasta que pueda ser eliminado correctamente de una manera respetuosa con el medio ambiente.

De este modo se garantiza que el refrigerante en el circuito de frío y el aceite del compresor no lleguen a contaminar el medio ambiente.

En su lugar, utilice para ello los puntos de recogida y almacenamiento oficialmente establecidos para la entrega y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos disponibles en el municipio, distribuidores o Miele. Usted es el único responsable legal de borrar cualquier dato

personal disponible en el aparato a eliminar. La ley obliga a retirar sin destruir las pilas y baterías utilizadas que no estén totalmente inaccesibles en el aparato, así como las lámparas. Llévelos a un punto de recogida adecuado donde puedan ser entregados gratuitamente. Guarde el aparato inservible fuera del alcance de los niños hasta el momento de transportarlo al desguace.

Lugar de emplazamiento

En caso de temperaturas ambiente más altas, el acondicionador de vino se tiene que enfriar más a menudo y consume más energía en el proceso. Por lo tanto:

- Colocar el acondicionador de vino en una estancia bien ventilada.
- Colocar el acondicionador de vino lejos de una fuente de calor (resistencia calefactora, cocina).
- Proteger el acondicionador de vino de la radiación solar directa.
- Garantizar una temperatura ambiente ideal de alrededor de 20 °C.
- Eliminar regularmente el polvo acumulado en las aberturas para ventilación y no bloquearlas.

Ajuste de temperatura

Cuanto más baja sea la temperatura ajustada, mayor será el consumo energético. Se recomiendan los siguientes ajustes:

- de +12 °C a +14 °C.


Manejo

El consumo energético aumenta debido al calor introducido y al impedimento de la circulación del aire. Por lo tanto:

- Abrir la puerta del aparato durante el menor tiempo posible. Ordenar bien las botellas de vino ayuda a escogerlas fácilmente.
- Después de la apertura, cerrar la puerta completamente.
- Mantener la distribución de las rejillas de madera como en el estado de suministro de fábrica.
- No llenar excesivamente las rejillas de madera para que pueda circular el aire.
- No bloquear las ranuras de ventilación del acondicionador de vino.

Descripción del aparato

Panel de mandos




- ① Conexión y desconexión del acondicionador de vino completo
- ② Interfaz óptica (solo para el Servicio Post-venta)
- ③ Seleccionar las zonas de atemperado superior o inferior
- ④ Conectar/desconectar la función DynaCool (humedad constante del aire)
- ⑤ Conexión/desconexión de la luz de presentación
- ⑥ Ajustar la temperatura (V para disminuirla)
- ⑦ Confirmar una selección (tecla OK)
- ⑧ Ajustar la temperatura (^ para aumentarla)
- ⑨ Seleccionar o deseleccionar el modo Ajustes
- ⑩ Desconectar la alarma de la temperatura o de la puerta
- ⑪ Display con indicación de temperatura y símbolos (símbolos únicamente visibles en el modo Ajustes, para explicaciones sobre los símbolos ver la tabla)

Explicación de los símbolos

Símbolo	Significado	Función
	Bloqueo	Seguro contra desconexiones indeseadas y contra cambios en los ajustes
	Señales acústicas	Opciones de selección del tono de tecla y de la señal acústica en caso de anomalías durante la alarma de la puerta
	Miele@home	Solo visible en aparatos enchufados y conectados al módulo de comunicación Miele@home o al stick de comunicación
	Modo exposición (únicamente visible con el modo exposición conectado)	Desconectar el modo exposición
	Intensidad luminosa del display	Ajustar la intensidad del display
	Filtro Active AirClean	Se ilumina cuando es necesario cambiar el filtro
	Conexión de red (únicamente visible con el acondicionador de vino desconectado)	Confirma que el aparato está conectado a la red eléctrica; parpadea en caso de fallo de red
	Alarma (solo visible con la alarma de la puerta o de la temperatura)	Se ilumina con la alarma de la puerta, parpadea con la alarma de temperatura, en caso de fallo de red y otros mensajes de anomalía

Descripción del aparato



- ⑤ Manejo de las zonas de atemperado superior e inferior/
Placa aislante para separación térmica de las bodegas
- ⑥ Filtro de olores (filtro Active AirClean)
- ⑦ Listón de aislamiento para separación térmica de las zonas de atemperado
- ⑧ Puerta de cristal: el cristal de seguridad resistente a los rayos UV protege el vino de sus efectos.
- ⑨ Presentador de botellas 3D

* El Set Sommelier se compone de:

Un soporte para copas, un presentador de botellas y cuatro cubiertas para las guías de extracción.

- ① Regleta de iluminación (en ambas zonas de atemperado)
- ② Rejillas de madera con listones de etiquetado (FlexiFrames con Noteboard)
- ③ Soporte para copas*
- ④ Soporte para botellas* (ConvinoBox)

Accesorios que forman parte del suministro

Lápiz de tiza

Utilice el lápiz de tiza suministrado para rotular los listones magnéticos situados sobre las rejillas de madera. De este modo tendrá una buena visión general de los tipos de vino almacenados.

Accesorios especiales

Stick WiFi (Miele@Home)

El stick WiFi habilitará al acondicionador de vino para la transferencia de datos en cualquier momento.

En la tienda online de Miele, a través del Servicio Posventa de Miele o de tu distribuidor Miele, podrás adquirir productos especialmente diseñados para tu acondicionador de vino, como p. ej. productos para el mantenimiento del aparato y accesorios.

Acceder a la tienda online de Miele a través del siguiente código QR:



Puesta en marcha

Antes de la primera utilización

Material de embalaje


- Retire todo el material de embalaje del interior.

Limpieza del acondicionador de vino

Tenga en cuenta las indicaciones que aparecen en el capítulo «Limpieza y mantenimiento».

- Limpie el interior del aparato y los accesorios.

Personalizar el set Sumiller




Con el set Sumiller puede preparar el vino en el aparato para degustarlo. Podrá guardar las copas de vino y los accesorios en el aparato, decantar el vino en el aparato y guardar las botellas ya abiertas.

Es posible colocar el Set Sumiller en la zona superior o en la zona inferior, para hacer deberá retirar las dos rejillas de madera.

Colocar cubiertas para carriles


- Retire las dos rejillas de madera situadas por encima del set Sumiller, extrayéndolas hacia delante y levantándolas de los carriles. Sujételas por los bordes.



- Coloque las cuatro cubiertas suministradas ① sobre los carriles libres. El lado grueso de la cubierta debe indicar hacia delante.

Colocar el soporte para copas

Si lo desea puede guardar y enfriar previamente sus copas de vino en el soporte para copas.




- Para colocar el soporte para copas ② retire el número necesario de puentes de la rejilla de madera.
- Coloque el soporte para copas ② sobre la rejilla de madera.

Consejo: Por debajo del soporte para las copas hay dos compartimentos donde se pueden guardar el sacacorchos, el cuchillo para retirar el embalaje o el lápiz de tiza.

Colocar el soporte para botellas

En el soporte para botellas puede depositar botellas de vino abiertas.



- Retire el número necesario de puentes de la rejilla de madera y coloque el soporte para botellas ③.
- Adapte los puentes de separación ④ en el soporte para botellas al tamaño de las botellas de vino de forma que queden sujetas y no se golpeen unas contra otras.

Consejo: Con las botellas de vino ya abiertas se recomienda extraer el oxígeno de las mismas, ya que de lo contrario se pierde aroma y sabor. Hay aparatos especiales (p. ej. un cierre de botella con bomba) que absorben el aire y generan vacío.

Manejo del acondicionador de vino

Para manejar este acondicionador de vino basta con pulsar las teclas sensoras con el dedo.

Cada pulsación se confirma con un sonido de tecla. Puede desactivar este sonido (ver capítulo «Realizar otros ajustes», señales acústicas 🎵).

Puesta en marcha

Conectar el acondicionador de vino

En cuanto el acondicionador de vino está conectado a la red eléctrica, tras un breve tiempo aparece en el display el símbolo de conexión a red -CF-.



- Pulse la tecla Conexión/Desconexión.

El símbolo Conexión a red -CF- se apaga y el acondicionador de vino comienza a enfriar.

La zona de la bodega seleccionada se retroilumina en color amarillo y en el display aparece la temperatura de la zona de la bodega seleccionada.

Durante la primera puesta en funcionamiento, las teclas sensoras de las zonas de bodega parpadean, así como el símbolo de alarma ⚠, hasta que se alcanza la temperatura ajustada correspondiente.

En cuanto se alcanza la temperatura seleccionada se ilumina la tecla sensora de la zona de atemperado de forma constante. El símbolo de alarma ⚠ se apaga, tan pronto como se alcanzan las temperaturas ajustadas.

La iluminación interior se conecta con la puerta abierta.

Realizar ajustes

Se pueden adoptar ajustes individuales para cada zona de atemperado.

- Para ello pulse la tecla sensora de la zona en la que desee realizar los ajustes.

La tecla sensora que haya sido seleccionada tiene un fondo amarillo. Usted puede

- ajustar la temperatura,
- conectar la función DynaCool.

Consejo: Encontrará más información en los capítulos correspondientes.

Desconectar el acondicionador de vino



- Pulse la tecla Conexión/Desconexión. ¡Si esto no fuera posible significará que el bloqueo 🔒 está conectado!

En el panel de mandos parpadean las teclas sensoras de las dos zonas de atemperado.

En el display se apaga la indicación de temperatura y aparece el símbolo Conexión de red -CF-.

La iluminación interior se apaga y la refrigeración está desconectada.

En caso de ausencias prolongadas

Si el acondicionador de vino se apaga durante largos periodos de ausencia pero no se limpia, existe el riesgo de que se forme moho al estar cerrado. Es imprescindible limpiar el acondicionador de vino.

Si no se utiliza el acondicionador de vino durante un período prolongado, hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Desconectar el acondicionador de vino.
- Desconectar la clavija de conexión a la red o desconectar el fusible de la instalación doméstica.
- Para ventilar suficientemente el acondicionador de vino y evitar que se formen olores, limpiarlo y dejarlo abierto.

Algunos ajustes del acondicionador de vino solo pueden ser realizados en el modo de ajustes.

Mientras se encuentre en el modo de ajuste, la alarma de la puerta se desactivará automáticamente.

Bloqueo

Con el bloqueo podrá proteger su acondicionador de vino contra:

- una desconexión indeseada,
- un cambio de temperatura indeseado,
- selección de DynaCool indeseada,
- conexión indeseada de la luz de presentación.

Desconectar/conectar el bloqueo



- Pulse la tecla de los ajustes.

En el display se muestran todos los símbolos seleccionables, el símbolo  parpadea.



- pulse sobre la tecla OK para confirmar su selección.

En el display parpadea el último ajuste seleccionado, el símbolo  se ilumina.



- Pulsando las teclas $\wedge$ o $\vee$ podrá ajustar si el bloqueo debería estar conectado o desconectado:

$\wedge$: el bloqueo está desconectado

$\vee$: el bloqueo está conectado.



- pulse sobre la tecla OK para confirmar su selección.

Se adopta el ajuste seleccionado, el símbolo  parpadea.



- Pulse sobre la tecla de los ajustes para abandonar el modo de ajuste. En caso contrario, la electrónica saldrá del modo de ajuste automáticamente transcurrido aprox. un minuto.

Cuando el bloqueo está conectado, en el display se ilumina .

Realizar otros ajustes

Señales acústicas 🎵

El acondicionador de vino cuenta con señales acústicas como el tono de teclas y el tono de alarma con las alarmas de puerta y de temperatura.

Puede conectar o desconectar tanto el tono de teclas como el tono de alarma, la alarma de temperatura no se puede desconectar.

Puede elegir entre cuatro opciones de ajuste. La opción 3 está ajustada de fábrica, es decir, el tono de teclas y el tono de aviso están activados.

Conectar/desconectar las señales acústicas



- Pulse la tecla de los ajustes.

En el display se muestran todos los símbolos seleccionables, el símbolo  parpadea.



- Pulse las veces necesarias sobre la tecla de ajuste de temperatura (△ o ▽), hasta que en el display parpadee el símbolo 🎵.



- Pulse la tecla OK para confirmar su selección.

En el display parpadea el último ajuste seleccionado, el símbolo 🎵 se ilumina.



- Pulsando las teclas △ o ▽ podrá seleccionar:
 - 0: tono de teclas desconectado, alarma de la puerta desconectada
 - 1: tono de teclas desconectado, alarma de puerta conectada (tras 4 minutos)
 - 2: tono de teclas desconectado, alarma de puerta conectada (tras 2 minutos)
 - 3: tono de teclas conectado, alarma de puerta conectada (tras 2 minutos).



- Pulse la tecla OK para confirmar su selección.

Se adopta el ajuste seleccionado, el símbolo 🎵 parpadea.



- Pulse la tecla de los ajustes para abandonar el modo Ajustes. En caso contrario, la electrónica saldrá del modo de ajuste automáticamente transcurrido aprox. un minuto.

Intensidad luminosa del display



Puede adaptar la intensidad del display a las condiciones luminosas de la estancia.

Se puede modificar la intensidad del display por niveles desde 1 hasta 3. De fábrica se ha ajustado 3 (intensidad máxima).

Modificar la intensidad luminosa del display



- Pulse la tecla de los ajustes.

En el display se muestran todos los símbolos seleccionables, el símbolo  parpadea.



- Pulse las veces necesarias sobre la tecla de ajuste de temperatura ($\wedge$ o $\vee$), hasta que en el display parpadee el símbolo .



- pulse sobre la tecla OK para confirmar su selección.

En el display parpadea el último ajuste seleccionado, el símbolo  se ilumina.



- Puede modificar la intensidad del display pulsando las teclas $\wedge$ o $\vee$:
1: intensidad mínima
2: intensidad media
3: intensidad máxima.



- pulse sobre la tecla OK para confirmar su selección.

Se adopta el ajuste seleccionado, el símbolo  parpadea.



- Pulse sobre la tecla de los ajustes para abandonar el modo de ajuste. En caso contrario, la electrónica saldrá del modo de ajuste automáticamente transcurrido aprox. un minuto.

La temperatura y calidad del aire óptimas

La temperatura correcta

Los vinos se conservan óptimamente a una temperatura comprendida entre 6 y 18 °C. Para almacenar vinos tintos y blancos juntos, elegir una temperatura entre 12 y 14 °C. Esta temperatura es adecuada para vinos blancos y tintos. Los vinos tintos deben abrirse al menos 2 horas antes de su consumo para que se oxigenen y desplieguen todo su aroma.

Si la temperatura de almacenamiento es demasiado alta (más de 22 °C), los vinos maduran demasiado rápido, lo que impide que los sabores evolucionen. Por el contrario, si la temperatura de almacenamiento es demasiado baja (inferior a 5 °C), el vino no puede madurar de forma óptima.

El vino se dilata cuando hace calor y se contrae cuando hace frío: las fluctuaciones de temperatura suponen un estrés para el vino, que interrumpe el proceso de maduración. Por eso es muy importante garantizar que la temperatura se mantenga casi sin fluctuaciones.

Placa aislante para la separación térmica

El aparato está dotado de una placa aislante fija que divide el espacio interior en dos zonas en las que se pueden ajustar diferentes temperaturas. De este modo podrá almacenar diferentes tipos de vino, p.ej. vino tinto y champán. Los listones aislantes situados en el lado interior de la puerta de cristal evitan los cambios de temperatura entre las zonas individuales.

Ajustar las temperaturas

Pueden ajustarse diferentes temperaturas en cada una de las zonas.

- Pulse la tecla sensora de la zona de atemperado en la que desee modificar la temperatura, de modo que se ilumine en color amarillo.

En el display se muestra la temperatura actual de la zona de atemperado seleccionada.

- Ajuste la temperatura con las dos teclas situadas por debajo del display.

Pulsando la tecla



- la temperatura disminuye,



- la temperatura aumenta.



- Pulse la tecla OK para confirmar su selección

○

- espere aproximadamente 5 segundos después de pulsar la última tecla.

Durante el proceso de ajuste de la temperatura parpadeará el valor de temperatura.

La temperatura y calidad del aire óptimas

Pulsando las teclas podrá observar las siguientes modificaciones en el display:

- Primera pulsación:
Se muestra parpadeando el **último valor de temperatura** ajustado.
- Cada siguiente pulsación:
el valor de temperatura cambia en pasos de 1 °C.
- Mantenga pulsada la tecla:
el valor de temperatura cambia de forma continua.

Una vez alcanzado el valor de temperatura máximo o mínimo se emite un tono de tecla negativo (siempre y cuando el tono de teclas esté activado).

Aproximadamente 5 segundos después de la última pulsación de la tecla cambiará automáticamente la indicación de temperatura al valor **real** de temperatura que actualmente existe en la zona.

Cuando ha modificado la temperatura transcurre algo de tiempo hasta que se ajusta la temperatura deseada.

El indicador de temperatura del display indica siempre la temperatura **real**.

Posibles valores de ajuste de temperatura

La temperatura en ambas zonas de atemperado está entre 5 y 20 °C.

Una temperatura ambiente elevada (por encima de 32 °C) en ciertas circunstancias puede causar que la temperatura de la zona inferior del acondicionador de vinos aumente ligeramente, de forma que la temperatura sea 2 °C por encima de la temperatura ajustada.

Preferiblemente, **no** almacenar vinos que no se puedan exponer a esta temperatura de almacenamiento ligeramente elevada en el PresenterFrame, sino en una de las rejillas de madera de arriba.

Indicación de temperatura

La indicación de temperatura muestra la temperatura real con funcionamiento normal en la respectiva zona de temperatura.

En la indicación de temperatura parpadean únicamente rayas si la temperatura de una zona no se encuentra dentro de los límites posibles de indicación de temperatura.

En función de la temperatura ambiente y del ajuste pueden transcurrir algunas horas antes de que se alcance y se indique de forma permanente la temperatura deseada.

La temperatura y calidad del aire óptimas

Calidad del aire y humedad

En un frigorífico convencional la humedad del aire es demasiado escasa para el vino, por lo que estos aparatos no son adecuados para almacenar esta bebida. Una humedad del aire elevada es de vital importancia para almacenar vino a fin de que el corcho se mantenga húmedo desde el exterior. Cuando la humedad del aire es reducida el corcho se seca por la parte exterior y la botella no queda cerrada herméticamente. Por este motivo, las botellas de vino deben colocarse siempre en posición horizontal para que el vino conserve el corcho húmedo desde el interior. Si penetra aire en la botella, el vino se deterioraría irremediablemente.



Riesgo de sufrir daños por humedecimiento adicional.

La humedad del aire aumenta y se condensa en el interior. El agua condensada puede causar daños en el acondicionador de vino, p. ej. corrosión.

No añada humedad a la atmósfera del aparato la atmósfera en el aparato de forma adicional colocando, p. ej., un platillo con agua.

Utilice DynaCool (humedad del aire constante)

Con DynaCool aumenta la humedad relativa del aire en todo el acondicionador de vino. Al mismo tiempo la humedad del aire y la temperatura se distribuyen de forma homogénea, de manera que todos los vinos se encuentran bajo las mismas buenas condiciones.

De esta forma se consigue una atmósfera constante en el interior del aparato semejante a la de una bodega tradicional.

Conectar la función DynaCool

Cuando desee utilizar el aparato para almacenar vinos durante largo tiempo se recomienda encarecidamente mantener la función DynaCool conectada.



- Pulse la tecla sensora para conectar/desconectar la función DynaCool, hasta que se ilumine de fondo con una luz amarilla.

Incluso aunque no haya activado la función DynaCool, en cuanto se conecte el sistema de refrigeración, el acondicionador de vino pondrá los ventiladores en funcionamiento automáticamente. De esta forma queda garantizado el mantenimiento de la temperatura ideal para la conservación del vino.

¡Si la puerta está abierta los ventiladores se desconectan automáticamente de forma temporal!

Desconectar la función DynaCool

Debido a que el consumo energético aumenta ligeramente con la función DynaCool conectada y hace que el acondicionador de vino sea más ruidoso, puede desconectar la función DynaCool permanente cada cierto tiempo.



- Pulse la tecla sensora para conectar/desconectar la función DynaCool, hasta que deje de iluminarse de fondo con una luz amarilla.

Renovación del aire a través del filtro Active AirClean

El filtro Active AirClean garantiza la óptima renovación del aire y, por lo tanto, una buena calidad del mismo.

A través del filtro Active AirClean entra aire fresco en el aparato.

A continuación, éste se distribuye de forma homogénea por el interior mediante los ventiladores (función DynaCool).

El filtrado del aire exterior a través del filtro Active AirClean garantiza que únicamente acceda al aparato aire limpio, sin polvo y exento de olores.

Además, de este modo su vino estará protegido de una posible transmisión de olores, ya que los olores pueden llegar al vino a través del corcho.

Se debe sustituir el filtro Active AirClean con regularidad; una indicación en el display 🌐 se lo recordará.

Alarma de la temperatura y de la puerta

El acondicionador de vino dispone de un sistema de alarma para que la temperatura en las tres zonas no pueda ascender o descender de forma inadvertida dañando el vino.

Alarma de temperatura

Si la temperatura asciende o disminuye en una de las zonas de atemperado a un valor determinado, en el panel de mandos parpadeará la tecla sensora de la zona afectada y al mismo tiempo parpadeará en el display el símbolo Alarma ⚠. Además, se emite una señal acústica.

La señal acústica y óptica se emite, p. ej.,

- al conectar el acondicionador de vino, si la temperatura en una de las zonas difiere en gran medida de la temperatura ajustada,
- si al introducir o extraer botellas de vino ha entrado demasiado aire caliente en el aparato,
- al almacenar de nuevo una gran cantidad de botellas de vino,
- después de un fallo de red,
- en caso de que el aparato esté defectuoso.

En cuanto finalice el estado que provoca la alarma, cesa la señal acústica y se apaga el símbolo de alarma ⚠. La tecla sensora de la zona correspondiente se ilumina de forma constante.

Desconectar anticipadamente la alarma de temperatura

Si le molesta la señal acústica, puede desconectarla con antelación.



- Pulse la tecla para desconectar la alarma de la temperatura.

Cesa la señal acústica.

La zona de atemperado correspondiente y el símbolo alarma ⚠ siguen parpadeando en el panel de mandos hasta que finaliza el estado de alarma.

Alarma de la puerta

Si la puerta del aparato permanece abierta durante más de dos minutos, se emite una señal acústica. En el panel de mandos parpadean las teclas sensoras de las zonas de atemperado. El símbolo ⚠ se ilumina en el display.

La señal acústica se apaga en cuanto se cierra la puerta del aparato. Las teclas sensoras de las zonas de atemperado y el símbolo Alarma ⚠ se apagan.

Si a pesar de haber una alarma de la puerta, no suena ninguna señal acústica, la alarma podría estar desconectada en el modo Ajustes (ver capítulo «Realizar otros ajustes», apartado «Señales acústicas 🎵»).

Alarma de la temperatura y de la puerta

Desconectar anticipadamente la alarma de la puerta

Si le molesta la señal acústica, puede desconectarla con antelación.



- Pulse la tecla para desconectar la alarma de la puerta.

La señal acústica se apaga.

Parpadean las tres teclas sensoras de las zonas de atemperado y el símbolo Alarma ⚠ sigue iluminado hasta que se cierra la puerta.

Luz de presentación

En caso de que también desee presentar sus botellas de vino con la puerta cerrada, puede ajustar la iluminación interior de modo que permanezca conectada con la puerta del aparato cerrada.

Cada zona está equipada con iluminación, para que el acondicionador de vino esté perfectamente iluminado.

La colocación de LEDs en las regletas de iluminación descarta los posibles efectos negativos sobre el vino debido al calentamiento o a los rayos UV.

Conectar y desconectar la luz de presentación



- Pulse la tecla sensora para conectar/desconectar la luz de presentación, hasta que se ilumine de fondo con una luz amarilla.

La iluminación interior está encendida incluso con la puerta del aparato cerrada.

Para volver a apagar la luz de presentación,

- pulse la tecla sensora para conectar/desconectar la luz de presentación, hasta que ya no se ilumine de fondo con una luz amarilla.

Ahora está desconectada la iluminación interior con puerta cerrada.

Ajustar la intensidad de la luz de presentación

La intensidad de la luz de presentación se puede modificar.



- Pulse la tecla sensora para conectar/desconectar la luz de presentación, hasta que se ilumine de fondo con una luz amarilla.
- Pulse de nuevo la tecla sensora de la luz de presentación (aprox. durante cuatro segundos), hasta que en el display parpadee *l* (transcurridos dos segundos parpadea *h*).
- Ajuste la luminosidad con ayuda de las teclas para ajustar la temperatura (∇ y $\wedge$). Para ello, mantenga pulsadas las teclas. El ajuste se realiza de forma directa y sin niveles, el resultado no se visualiza en el display.

Pulsando la tecla



- la iluminación se vuelve más oscura,



- la iluminación se vuelve más clara.



- Pulse la tecla OK para confirmar el ajuste seleccionado.

Se memoriza la luminosidad ajustada. En el display aparece de nuevo la indicación de temperatura.

Una vez cerrada la puerta, se ilumina la luz de presentación con la luminosidad ajustada. En cuanto se abre la puerta, la iluminación interior normal vuelve a iluminarse.

Ajustar la duración de la luz de presentación

La duración de la iluminación de la luz de presentación está ajustada en 30 minutos.

Puede ajustar la duración de la iluminación en 30, 60, 90 minutos hasta 00 (indefinidamente). La luz de presentación se enciende a la intensidad que haya ajustado.

- Abra la puerta del aparato.



- Pulse la tecla sensora para conectar/desconectar la luz de presentación, hasta que se ilumine de fondo con una luz amarilla.
- Pulse de nuevo la tecla sensora de la luz de presentación (aprox. durante dos segundos), hasta que en el display parpadee h.

- Introduzca la duración de la iluminación con ayuda de las teclas de ajuste de temperatura (∇ y ▲). Los tiempos (en minutos) se muestran parpadeando.

Pulsando la tecla



- se reduce la duración de la iluminación en 30 minutos



- se aumenta la duración de la iluminación en 30 minutos.



- Pulse la tecla OK para confirmar el ajuste seleccionado.

La duración de la iluminación que se ha ajustado se memoriza. En el display vuelve a aparecer la indicación de temperatura.

La duración de la iluminación ajustada comienza de nuevo cada vez que se cierra y abre la puerta del aparato.

⚠ Riesgo de sufrir daños por iluminación LED.

Esta iluminación se corresponde con el grupo de riesgo RG 2. En caso de que la cubierta esté defectuosa, los ojos podrían sufrir daños.

En caso de que la cubierta de la lámpara esté defectuosa no la examine directamente con instrumentos ópticos (como una lupa o similares).

Almacenar botellas de vino

Las vibraciones y movimientos ejercen un efecto negativo sobre el proceso de maduración del vino de forma que su sabor se puede ver afectado.

Asimismo, para garantizar también que no se perturba el almacenamiento del resto de botellas al sacar una de ellas, todas las botellas de vino de una misma clase deberían colocarse en la misma rejilla. Además debería evitar apilar las botellas de vino en la misma rejilla de madera.

Lo ideal es almacenar las botellas de vino en posición horizontal para que el corcho natural se mantenga siempre húmedo y no penetre aire en la botella.

Consejo: Adicionalmente, para las botellas con corcho natural se recomienda aumentar la humedad en el aire del acondicionador de vino (véase el capítulo «La temperatura y calidad del aire óptimas», apartado «Utilizar DynaCool (humedad del aire constante) 3»).

⚠ Riesgo de sufrir lesiones por caída de botellas de vino.

En determinadas circunstancias, las botellas de vino podrían quedar calzadas en las rejillas de madera superiores y caerse del acondicionador de vino al extraer las rejillas de madera. Extraiga siempre las rejillas de madera con cuidado y despacio.


⚠ Riesgo de sufrir daños y lesiones debido a cristales rotos.

Las rejillas de madera y las botellas que sobresalen pueden dañar la puerta del aparato, en caso de cerrarla.

Asegúrese de que no sobresalgan.

No cubra la ranura de entrada y salida de ventilación de la pared posterior: es importante para la potencia de refrigeración.


Rejillas de madera



Las rejillas de madera con carriles son extraíbles para que pueda colocar y sacar las botellas de vino cómodamente.


Cambio de posición de las rejillas de madera

Podrá extraer y volver a colocar las rejillas de madera como desee.




- Extraiga la rejilla de madera hasta el tope tirando de ella hacia afuera ①.
- Extraiga la rejilla de madera levantándola por detrás hacia la derecha y hacia la izquierda ②.
- Extraiga hacia el frente la rejilla de madera.


Almacenar botellas de vino



- Si necesitara más espacio, tape los carriles superiores que han quedado libres por ambos lados con las cubiertas suministradas. La parte gruesa de la cubierta debe indicar hacia delante. Las cubiertas se sujetan magnéticamente.




- Para colocarla de nuevo, sitúe la rejilla de madera sobre la guía extendida. Las ranuras de la rejilla de madera encajan en el perno de sujeción. El listón magnético debe indicar hacia delante.



- Introduzca la rejilla de madera en el aparato hasta el tope ③.
- Presione la rejilla hasta el fondo, para que encaje en la parte delantera.
- Presione en la parte trasera hasta que encaje por completo ④.

Adaptar la rejilla

Reajustar los listones individuales sobre las rejillas de madera uno a uno y adaptarlos al tamaño de botella correspondiente. De esta forma cada botella queda almacenada en una posición segura.




- Ajustar o retirar los listones individuales de la rejilla de madera simplemente retirándolos hacia arriba. De este modo la rejilla de madera puede adaptarse perfectamente al tamaño de sus botellas.

Almacenar botellas de vino

Rotulación de las rejillas de madera

Para tener una buena visión general de los tipos de vino almacenados puede rotular los listones magnéticos lacados de pizarra situados sobre las rejillas de madera.

Para ello, utilice el lápiz de tiza suministrado. Puede rotular directamente sobre los listones magnéticos o retirarlos de las rejillas de madera:



- Sujete el listón magnético por los lados y retírelo hacia delante. Los listones magnéticos se sujetan a la rejilla de madera mediante imanes.
- Puede borrar los rótulos de los listones magnéticos que no desee con un paño húmedo.




Riesgo de sufrir daños por productos de limpieza inadecuados. Limpiar los listones magnéticos con un producto para la limpieza puede causar daños en su revestimiento de pizarra.

Limpie los listones magnéticos simplemente con agua limpia.

- Rotule los listones magnéticos con el lápiz de tiza suministrado y fíjelos de nuevo a la parte delantera de la rejilla de madera.


Colocar el presentador de botellas 3D

Para presentar botellas, coloque el presentador de botellas 3D en la zona inferior del acondicionador de vino:



- Coloque los listones posteriores ① del presentador de botellas 3D.
- Ajustar o retirar los listones individuales ② de la rejilla de madera sencillamente retirándolos hacia adelante. Así se ajusta a la perfección el presentador de botellas 3D al tamaño de las botellas.
- Coloque las botellas con precaución sobre el presentador de botellas 3D.

Consejo: Guarde la tiza junto con el presentador de botellas 3D ③ para tenerla siempre a mano.



- Si no se desea utilizar el PresenterFrame para realizar presentaciones, basta con volver a plegar las tiras traseras.
- Colocar el PresenterFrame plegado en la base del acondicionador de vino e introducirlo hasta que encaje por completo en la pared posterior.
- **¡Importante!** Almacenar únicamente botellas de vino con una altura **máxima de 270 mm** (p. ej. botellas Piccolo) en el PresenterFrame plegado.

⚠ Riesgo de sufrir daños y lesiones. Las rejillas de madera y las botellas que sobresalen pueden dañar la puerta del aparato, en caso de cerrarla.


Asegúrese de que no sobresalgan. Almacenar únicamente botellas de vino con una altura **máxima de 270 mm** (p. ej. botellas Piccolo) en el PresenterFrame plegado. En caso de almacenar botellas que superen esta altura, hágalo sobre uno de las rejillas de madera restantes.

Capacidad máxima

⚠ ¡Existe un riesgo de sufrir daños! Cada rejilla de madera individual puede cargar como máximo con 25 kg. No obstante, asegúrese de no apilar botellas unas encima de otras sobre las rejillas de madera.

Sin Set Sommelier

- sin PresenterFrame




Con el PresenterFrame desmontado, en el acondicionador de vino se pueden almacenar un máximo de **80 botellas** (0,75 litros; forma de la botella: botella bordelesa), 33 botellas en la zona superior y 47 botellas en la inferior.

La capacidad máxima de 80 botellas solo se puede alcanzar con el PresenterFrame desmontado.

Almacenar botellas de vino


- con el presentador de botellas 3D desplegado



Con el presentador de botellas 3D el aparato tiene capacidad máxima para **70 botellas** (0,75 l; formato de botella: botella Burdeos), 33 en la zona superior y 37 en la zona inferior.


Con Set Sommelier

- sin PresenterFrame



El aparato tiene una capacidad máxima para **62 botellas** (0,75 l; formato de botella: botella Burdeos), 15 en la zona superior y 47 en la zona inferior.

- con el presentador de botellas 3D desplegado



Con el presentador de botellas 3D el aparato tiene capacidad máxima para **52 botellas** (0,75 l; formato de botella: botella Burdeos), 15 en la zona superior y 37 en la zona inferior.

Limpieza y mantenimiento

La placa de características situada en el interior del acondicionador de vino no se debe retirar. Es necesaria en caso de anomalía.

Evitar precaución de que no llegue agua a la electrónica o a la iluminación.



Riesgo de sufrir daños por la entrada de humedad.

El vapor de un limpiador a vapor podría dañar los componentes sintéticos y eléctricos.

No utilizar un limpiador de vapor para limpiar el aparato de frío.

Consejos respecto a los productos de limpieza

En el interior del aparato, utilice solo productos para la limpieza y el cuidado del aparato que no dañen los alimentos.

Para evitar daños en las superficies, al limpiar **no utilizar:**

- productos de limpieza que contengan sosa, amoníaco, ácidos o cloruros,
- productos de limpieza descalcificadores,
- productos de limpieza abrasivos (p. ej., líquidos o en polvo, o piedras de limpieza),
- productos de limpieza que contengan disolventes,
- productos de limpieza especiales para acero inoxidable,
- detergente para lavavajillas,
- espráis para hornos,

- limpiacristales (el cristal de la puerta del electrodoméstico es una excepción),
- cepillos y esponjas duros y abrasivos (p. ej., los especiales para ollas),
- gomas quitamanchas;
- espátulas de metal afiladas.

Para la limpieza recomendamos utilizar un paño limpio, agua templada y un poco de detergente suave.

Preparar el acondicionador de vino para la limpieza

- Desconectar el acondicionador de vino.
- Sacar las botellas de vino y guardarlas en un lugar fresco.
- Retirar todos los accesorios extraíbles para la limpieza.
- Retirar los listones magnéticos antes de limpiar la rejilla de madera.

Interior del aparato, accesorios, puerta

Limpie el acondicionador de vino al menos una vez al mes.
No deje que la suciedad se reseque, límpiela rápidamente.

- Limpie el interior del aparato con agua templada y un poco de detergente suave.
- Limpie todos los componentes de madera con un paño ligeramente húmedo, estos no deben estar **mojados**.

⚠ Riesgo para la salud debido a una limpieza inadecuada.
El revestimiento lacado de los listones magnéticos de pizarra podría resultar dañado.

No limpie los listones magnéticos de la parte delantera de las rejillas de madera con un producto para la limpieza, utilice únicamente con agua limpia.

- Después de su limpieza, aclare el recinto interior y los accesorios solo con agua limpia, y séquelo todo con un paño. Deje la puerta del acondicionador de vino abierta durante unos instantes.
- Limpie las superficies de cristal en la puerta del aparato con un limpiacristales.

Limpieza de las rejillas de ventilación y de evacuación de aire


- Limpiar la abertura para ventilación regularmente con un plumero o con el aspirador (utilizar, p. ej., el cepillo multifunción del aspirador Miele).

Limpieza de la junta de la puerta


⚠ Riesgo de sufrir daños debido a una limpieza incorrecta.
En caso de tratar la junta de la puerta con aceites o grasas, esta se podría volverse porosa.
No aplique aceites o grasas.

- Limpiar la junta de la puerta periódicamente solo con agua, y a continuación séquela bien con un paño.

Cambiar el filtro Active AirClean




- Presione la cubierta en la parte superior derecha hasta que se oiga un clic y, después, suéltela.




- Extraiga el filtro.

Limpieza y mantenimiento



- Coloque el filtro nuevo.



- Encaje la cubierta en la parte superior derecha hasta que se oiga un clic y, después, suéltela.

Podrá obtener el filtro Active AirClean en el Servicio Post-venta de Miele, en distribuidores especializados o en la página web de Miele.

Para confirmar el cambio del filtro,



- pulse la tecla de los ajustes.

En el display se muestran todos los símbolos seleccionables, el símbolo  parpadea.



- Pulse las veces necesarias sobre la tecla de ajuste de temperatura ( o ) , hasta que en el display parpadee el símbolo .



- Pulse sobre la tecla OK para confirmar su selección.

En el display parpadea el 1 (significa que el filtro Active AirClean está instalado en el aparato), el símbolo  se ilumina.



- Pulse las veces necesarias sobre la tecla de ajuste de temperatura ( o ) , hasta que en el display se muestre 2 (significa que se ha restablecido el contador de tiempo).



- Pulse sobre la tecla OK para confirmar su selección.

Se adopta el ajuste seleccionado, el símbolo  parpadea.



- Pulse sobre la tecla de los ajustes para abandonar el modo Ajustes. En caso contrario, la electrónica saldrá del modo de ajuste automáticamente transcurrido aprox. un minuto.

La indicación del display  se apaga.

Después de la limpieza

- Introducir de nuevo todos los elementos en el acondicionador de vino.
- Conectar el acondicionador de vino.
- Introducir de nuevo las botellas de vino en el acondicionador de vino y cerrar la puerta del aparato.

Descongelación automática

El acondicionador de vino se descongela automáticamente.

¿Qué hacer si ...?

La mayor parte de las anomalías que se producen en el día a día las podrá solucionar usted mismo. En muchos casos se puede ahorrar tiempo y dinero, ya que evitará la intervención del Servicio Post-venta.

Consulte el apartado "Asistencia técnica Miele" de nuestra web, www.miele.es, donde encontrará información sobre cómo subsanar las averías usted mismo.

Las siguientes tablas le ayudarán a encontrar las causas de un fallo o error, y corregirlo.

La mayor parte de las anomalías se pueden solucionar sin la intervención de un técnico. En muchos casos, se ahorra tiempo y dinero al no tener que ponerse en contacto con el Servicio Posventa.

Entrar en <https://www.miele.es/support/customer-assistance> para obtener más información sobre cómo solucionar algunas anomalías sin la ayuda de un técnico.



No abra el aparato de frío en la medida de lo posible hasta que se haya eliminado la anomalía para reducir al máximo la pérdida de frío.

Problemas generales con el acondicionador de vino

Problema	Causa y solución
El acondicionador de vino no enfría.	El acondicionador de vino no está conectado. ■ Conectar el acondicionador de vino.
	La clavija de conexión a la red no está bien colocada en su toma o la clavija del aparato no está colocada correctamente en la suya. ■ Colocar la clavija de conexión a la red en la toma y la del aparato en la toma correspondiente.
	El fusible de la instalación doméstica se ha disparado. El acondicionador de vino, la tensión de red u otro aparato podrían estar dañados. ■ Llamar a un electricista o al Servicio Posventa.
En el display se ilumina el símbolo ■, el acondicionador de vino no tiene potencia de refrigeración; sin embargo, siguen funcionando el manejo y la iluminación interior del acondicionador de vino.	El modo Exposición está conectado, el símbolo ■ se ilumina en el display. ■ Desconecte el modo Exposición (ver «Información para distribuidores - modo Exposición»).

Problema	Causa y solución
El compresor se conecta cada vez más a menudo y durante más tiempo, la temperatura en el acondicionador de vino es demasiado baja.	Se ha ajustado una temperatura demasiado baja en el acondicionador de vino. ■ Corregir el ajuste de temperatura.
	La puerta del aparato se ha abierto muy a menudo. O se han introducido grandes cantidades de vino. ■ Abrir la puerta únicamente cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible.
	La puerta del aparato no se cierra del todo. La temperatura del acondicionador de vino desciende. ■ Comprobar el ajuste de la puerta del aparato y, en caso necesario, reajustar la puerta del aparato mediante los tornillos de las bisagras.
	La puerta del aparato no está bien cerrada. ■ Cerrar siempre la puerta del aparato del todo.
	La temperatura ambiente es demasiado alta. Cuanto más elevada sea la temperatura ambiente, más tiempo funciona el compresor. ■ Observar las indicaciones del capítulo «Instalación», apartado «Lugar de emplazamiento».
	Las aberturas para ventilación se encuentran tapadas o presentan polvo acumulado. ■ Evitar tapar la abertura para ventilación. ■ Eliminar regularmente el polvo acumulado en la abertura para ventilación.
	En el caso de los aparatos de integración: el acondicionador de vino no se ha instalado correctamente en el hueco de empotramiento. ■ Instalar el acondicionador de vino de acuerdo con las instrucciones de montaje.
La temperatura del acondicionador de vino es demasiado baja.	Se ha ajustado una temperatura demasiado baja en el acondicionador de vino. ■ Corregir el ajuste de temperatura.

¿Qué hacer si ...?

Problema	Causa y solución
La temperatura del acondicionador de vino es demasiado alta.	Esto no se considera una anomalía. La temperatura ajustada es demasiado elevada. ■ Corregir el ajuste de temperatura. ■ Comprobar la temperatura de nuevo 24 horas después.
	La temperatura ambiente ha descendido por debajo de la temperatura para la que está diseñada el acondicionador de vino. El compresor se conecta con menor frecuencia si la temperatura ambiente es muy baja. La temperatura del acondicionador de vino aumenta. ■ Observar las indicaciones del capítulo «Instalación», apartado «Lugar de emplazamiento». ■ Aumentar la temperatura ambiente.
El ventilador funciona continuamente, a pesar de que la función «DynaCool» no está conectada.	Esto no es una anomalía. Según la temperatura ajustada y la temperatura de la estancia, el ventilador se conecta automáticamente a intervalos.
La junta de la puerta está dañada o debería ser sustituida.	Se puede sustituir la junta de la puerta sin herramienta. ■ Sustituya la junta de la puerta. Podrá adquirir una nueva a través del Servicio técnico de Miele o de un distribuidor especializado.
No suena ninguna señal acústica aunque la puerta del aparato esté abierta durante mucho tiempo.	No se trata de ninguna anomalía. La señal acústica de alarma se ha desactivado en el modo Ajustes (ver capítulo «Realizar otros ajustes», apartado «Señales acústicas 🎵»).
No se puede desconectar el acondicionador de vino.	El bloqueo está conectado. ■ Desconecte el bloqueo (ver capítulo «Realizar otros ajustes», apartado «Conectar/Desconectar el bloqueo 🔒»).
Los listones de madera de las rejillas están deformados.	El cambio de volumen debido a la absorción de humedad o al secado es un rasgo característico de la madera. El aumento de la humedad en el acondicionador de vino hace que las piezas de madera «trabajen». Según las circunstancias, se pueden deformar y es posible que se produzcan grietas. Los nudos y las vetas forman parte de las características propias de la madera.

Problema	Causa y solución
Se forma moho en las etiquetas de las botellas de vino.	En función del tipo de adhesivo de la etiqueta, puede formarse una ligera cantidad de moho en la misma. ■ Elimine el moho por completo. Limpie las botellas de vino y elimine los posibles restos de adhesivo.
Se forma una capa blanca en los corchos de las botellas de vino	Los corchos se han oxidado debido al contacto con el aire. ■ Elimine la capa con un paño seco. La capa no tiene influencia alguna en la calidad del vino.

Mensajes en el display

Mensaje	Causa y solución
En el display se ilumina el símbolo Alarma  y en el panel de mandos parpadean las teclas sensoras de ambas zonas de atemperado. Además, se emite una señal acústica.	Se ha activado la alarma de la puerta. ■ Cierre la puerta del aparato. Se apagan ambas teclas sensoras de las zonas de la bodega y el símbolo de alarma  se apaga y cesa el tono de aviso.
En el display parpadea el símbolo de alarma  y la tecla sensora de una de las zonas de atemperado parpadea. Además, se emite una señal acústica.	La temperatura de la zona afectada es demasiado alta o demasiado baja en función de la temperatura ajustada Los motivos pueden ser, por ejemplo: — La puerta del aparato se ha abierto muy a menudo. — Se han cubierto las rejillas de ventilación y evacuación de aire. — Se ha producido un corte prolongado del suministro eléctrico. ■ Elimine el estado de alarma. El símbolo Alarma  se apaga y la tecla sensora de la zona afectada se ilumina de nuevo de forma constante. La señal acústica se apaga.
La indicación de sustitución del filtro Active AirClean  se ilumina.	Aviso de sustitución del filtro Active AirClean. ■ Sustituya el filtro Active AirClean y confírmelo a continuación en el modo Ajustes.
En la indicación de temperatura se ilumina o parpadea una raya.	Sólo se muestra una temperatura si la temperatura del acondicionador de vino se encuentra dentro del margen de indicación.

¿Qué hacer si ...?

Mensaje	Causa y solución
En el display aparece «F0», «F1», «F8», «E1», «E2», «E7» o «E8».	Existe una anomalía. ■ Póngase en contacto con el Servicio Post-venta.

No funciona la iluminación interior

Problema	Causa y solución
La iluminación interior LED no funciona.	El acondicionador de vino no está conectado. ■ Conecte el acondicionador de vino.
	La iluminación LED se desconecta automáticamente debido al sobrecalentamiento después de aprox. 15 minutos cuando la puerta está abierta. Si este no es el motivo, se trata de una avería.
	 ¡Riesgo de sufrir daños por descarga eléctrica! Debajo de la cubierta de iluminación hay componentes conductores de corriente. La iluminación LED debe ser reparada y sustituida exclusivamente por el Servicio Post-venta.  Riesgo de sufrir daños por iluminación LED. Esta iluminación se corresponde con el grupo de riesgo RG 2. En caso de que la cubierta esté defectuosa, los ojos podrían sufrir daños. En caso de que la cubierta de la lámpara esté defectuosa no la examine directamente con instrumentos ópticos (como una lupa o similares). ■ Póngase en contacto con el Servicio Post-venta.
La iluminación interior se enciende también con la puerta cerrada.	Esto no es una anomalía. La luz de presentación está conectada. ■ Apagar la luz de presentación (ver el capítulo «Luz de presentación»).

Causas de ruidos

El acondicionador de vino emite ruidos durante su funcionamiento. Con una capacidad de refrigeración más baja, el acondicionador de vino consume menos electricidad, pero está en funcionamiento durante más tiempo. La intensidad de los ruidos de funcionamiento es menor. Con una capacidad de refrigeración más alta, los alimentos se enfrían más rápidamente. La intensidad de los ruidos de funcionamiento es mayor.

Ruidos normales	¿De dónde proceden?
Siseo, silbido	El refrigerante entra en el circuito de frío.
Burbujeo, borboteo, salpicadura	El refrigerante fluye por las tuberías.
Zumbido	El acondicionador de vino enfría.
Hacer clic	El termostato enciende o apaga el compresor.
Zumbido, ruido	El ventilador está en funcionamiento.
Crujido	Se oye cuando los materiales del acondicionador de vino se expanden.
Traqueteo	Las válvulas o las tapas están activas.
Sorbido (acondicionador de vino con amortiguador de cierre de la puerta)	La puerta del aparato con amortiguador de cierre se abre o se cierra.
No olvidar que los ruidos del compresor y del circuito de frío no se pueden evitar.	

¿Qué hacer si ...?

Ruidos	Causa y solución
Vibración, traqueteo, tintineo	El acondicionador de vino está desnivelado. Nivelar el aparato con la ayuda de un nivel de burbuja. Utilizar para ello las patas roscadas (disponible según modelo) que se encuentran debajo del acondicionador de vino. En aparatos de integración: a partir de un hueco de empotramiento de 140 cm, deslizar los listones de estabilización por la parte inferior de la base del aparato.
	El acondicionador de vino roza otros muebles o aparatos. Apartar el acondicionador de vino.
	Los cajones, cestos o baldas se mueven o están atascados. Comprobar los componentes extraíbles y volver a colocarlos.
	Las botellas o recipientes se rozan entre sí. Separar un poco las botellas y recipientes.
	El sujetacables para el transporte (disponible según modelo) sigue colgado en la pared posterior del aparato. Retirar el sujetacables para el transporte.

Consultar el apartado «Asistencia técnica Miele» de nuestra web, www.miele.es, para obtener información sobre la resolución de problemas y las piezas de repuesto de Miele.

Contacto en caso de anomalías

En caso de anomalías que no hayan podido ser resueltas personalmente, informar p. ej. a un distribuidor Miele o al Servicio técnico de Miele.

Es posible concertar una cita con el Servicio técnico a través de nuestra página web <https://www.miele.es/c/servicio-tecnico>.

Al final de este documento se indica el número de teléfono del Servicio técnico de Miele.

El Servicio técnico necesitará saber la denominación del aparato y el número de serie (fab./SN/n.^o). Se pueden encontrar ambos datos en la placa de características situada en el interior del aparato de frío o, según el modelo, en el modo Ajustes en el apartado Información **i**.

La placa de características se encuentra en el interior del acondicionador de vino.

Base de datos EPREL

Desde el 1 de marzo de 2021 se puede encontrar información acerca del etiquetado energético y de los requisitos de diseño ecológico en la base de datos de productos europea (EPREL). Se puede acceder a ella a través de este enlace: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Se debe introducir la denominación del aparato.

El nombre del modelo se encuentra en la placa de características dentro del aparato de frío o, según el modelo, en el modo Ajustes en el apartado Información **i**.

Miele		Nº. XX/ XXXXXXXXXX.	
XXXXXX			
WEINTEMPERSCHRANK-UNTERTISCH-MODELL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERWORKTOP APPAREIL DE MISE EN TEMP. DES VINS-MODEL ENCASTRABLE SOUS PLAN APPAREIL PLACONDITIONNANT VINS-MODEL EN POTRBAJO EN OMIERA BRUNFEST-TEMPERATURFÄHIGES LAGER			
Klasse/Class SN-ST	Ap-Type/AP-Type AF-Type/AF-Type	Bruttohohl/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta XXX l	Gefrierermengen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac.Congeladora
Net/hohl Net Capacity Volume U. e Capac. Util	Gas / K / G To / R / F To / F / C	/WEIN / KALT /WINE / CHILL /VINO / CHILL	R600a: XXg

Garantía

La duración de la garantía es de 3 años. Encontrará más información en las condiciones de la garantía incluidas en el suministro.

Instalación

Lugar de emplazamiento

Peligro de sufrir daños y lesiones.

Un acondicionador de vino que no esté debidamente instalado puede volcarse.

Mantener cerrada la puerta del acondicionador de vino hasta que esté montado y haya sido fijado al hueco de empotramiento tal y como se indica en las instrucciones de manejo y montaje.

¡Riesgo de sufrir daños y peligro de incendio!

El acondicionador de vino no debe instalarse bajo una placa de cocción.

¡Riesgo de sufrir daños y peligro de incendio!

No es posible montar un calentaplatos por debajo del acondicionador de vino.

Riesgo de sufrir daños.

No es posible montar un envasador al vacío por debajo del acondicionador de vino.

Riesgo de vuelco.

Peligro de sufrir daños y lesiones.

Si el acondicionador de vino se monta en un empotramiento por separado, el empotramiento debe estar bien fijado a la pared.

El lugar adecuado debe estar seco y bien ventilado.

Al seleccionar el lugar de emplazamiento, tenga en cuenta que el consumo energético del acondicionador de vino aumenta si se sitúa en las proximidades de una calefacción, una cocina u otra fuente de calor. También debe evitarse la luz solar directa.

Cuanto más elevada sea la temperatura ambiente, más tiempo funciona el compresor y mayor será el consumo de energía.

Al emplazar el acondicionador de vino asegúrese además de lo siguiente:

- La base del enchufe se deberá encontrar fuera de la zona posterior del aparato y debe ser accesible en caso de emergencia.
- El conector y el cable de red no deben estar en contacto con la parte posterior del acondicionador de vino, ya que estos podrían resultar dañados a causa de la vibración del acondicionador de vino.
- Tampoco se deben conectar otros aparatos a la base de enchufe situada en la zona posterior del acondicionador de vino.

Resistencia del suelo del hueco de empotramiento

Para realizar un emplazamiento seguro del aparato y garantizar su funcionamiento, el suelo del hueco de emplazamiento deberá ser plano y estar nivelado.

El suelo del hueco de emplazamiento deberá ser fuerte y firme.

Debido al elevado peso del acondicionador de vino cuando está completamente lleno, es necesario que el suelo sea especialmente firme.

El peso del acondicionador de vino con carga completa es aprox. de **200 kg**.



¡Riesgo de sufrir lesiones por rotura del cristal!

A una altura superior a 1500 m, el cristal de la puerta del aparato podría romperse debido al comportamiento de la presión del aire. ¡Los fragmentos afilados podrían causar heridas graves!



Riesgo de sufrir daños debido a una elevada humedad en el aire.

En caso de que la humedad del aire sea alta, esto puede producir la formación de condensados en las superficies exteriores del acondicionador de vino y, con ello, corrosión.

Emplace el acondicionador de vino en una estancia seca o climatizada con suficientes posibilidades de ventilación.

Una vez instalado el acondicionador de vino, asegúrese de que la puerta del mismo cierra correctamente, que las rejillas de entrada y salida de ventilación no estén cubiertas y que el montaje se ha realizado tal y como se describe en este manual de instrucciones de manejo y montaje.

Clase climática

El acondicionador de vino está diseñado para una clase climática específica (rango de temperatura ambiente) cuyos límites se deben respetar. La clasificación climática se indica en la placa de características en el interior del acondicionador de vino.

Clase climática	Temperatura ambiente
SN	de 10 °C a 32 °C
N	de 16 °C a 32 °C
ST	de 16 °C a 38 °C
T	de 16 °C a 43 °C
SN-ST	de 10 °C a 38 °C
SN-T	de 10 °C a 43 °C

Instalación

Una temperatura ambiente más baja prolonga el tiempo de inactividad del compresor, lo que significa que el acondicionador de vino puede no ser capaz de mantener la temperatura requerida.

Side-by-side

Se puede instalar el aparato junto a otro modelo «Side-by-side».

Consulte a su distribuidor las combinaciones que permite su aparato.

Entrada y salida de ventilación


⚠ Riesgo de sufrir daños y peligro de incendio por una ventilación inadecuada.

En caso de que el acondicionador de vino no esté lo suficientemente ventilado, el compresor salta más frecuentemente y funciona durante más tiempo. Esto conlleva un aumento del consumo energético y de la temperatura de funcionamiento del compresor, lo que puede ocasionar daños en el compresor.

Asegúrese de que haya suficiente entrada y salida de aire de ventilación en el acondicionador de vino.

Es imprescindible que respete las rejillas de ventilación. Cerciórese de que las secciones de ventilación no queden tapadas u obstruidas por objetos.

El aire en la pared posterior del acondicionador de vino se calienta. Por eso, es necesario que el armario de alojamiento esté dimensionado de modo que quede garantizada la correcta ventilación (ver también el capítulo «Instalación», sección «Medidas de empotramiento»):




La entrada de aire inferior se produce a través del zócalo ① y la salida de aire por la parte superior, en la zona trasera del mueble de cocina ②.

- Se debe prever un conducto de salida de aire para la ventilación en la parte posterior del acondicionador de vinos de al menos 40 mm de profundidad.
- Las secciones de entrada y salida de aire de ventilación del zócalo del mueble, en el armario de empotramiento y por debajo del techo de la estancia deben permitir un paso libre de al menos 200 cm², para que el aire caliente pueda salir sin obstáculos.

Si desea colocar rejillas en los orificios de entrada y salida de aire, estas deberán ser de más de 200 cm². El paso libre de 200 cm² se obtiene de la suma de cada sección de evacuación de la rejilla.

- ¡Importante! Cuanto mayores sean las secciones de entrada y salida de aire de ventilación, más energía ahorrará el acondicionador de vino.

Es posible realizar la apertura de ventilación superior de diferentes formas:



- ①: directamente por encima del armario acondicionador
- ②: por encima del armario superpuesto
- ③: en el armario superpuesto con rejilla de ventilación en la parte delantera

Cerciórese de que las secciones de ventilación no queden tapadas u obstruidas por objetos. Además, es imprescindible que se limpien periódicamente de deposiciones de polvo.

Puerta del mueble

Ranura horizontal y vertical

Según el diseño de la cocina, están determinados el grosor y el radio de los cantos de la puerta del aparato, así como el tamaño de la ranura perimetral (ranura horizontal y vertical).

Es imprescindible tener en cuenta:

- Ranura horizontal

La ranura entre la puerta del mueble y la puerta del armario situado por encima o por debajo debe ser de al menos 3 mm.

- Ranura vertical


En caso de que la ranura entre la puerta del mueble del acondicionador de vino y el frontal del mueble de cocina adyacente con bisagras o los laterales sea muy pequeña, al abrir la puerta del acondicionador de vino podría producirse colisión con el frontal del mueble de cocina/los laterales.

Dependiendo del grosor de la puerta del mueble y del radio de los cantos será necesaria una ranura individual.

Es necesario tenerlo en cuenta a la hora de planificar la cocina o de sustituir el acondicionador de vino para conseguir una solución adecuada.

Grosor de la puerta del mueble A [mm]	Medidas de la ranura X [mm] para diferentes radios de los cantos B			
	R0	R1,2	R2	R3
≥16–19	mín. 3			
20	5	4	4	3,5
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5

Instalación




frontal del mueble de cocina adyacente

A = Grosor del frontal del mueble

B = Radio de cantos

X = medida de la ranura



laterales de cierre

A = Grosor del frontal del mueble

B = Radio de cantos

X = medida de la ranura

Consejo: Montar un distanciador entre el cuerpo del mueble y los laterales. Así se consigue que la ranura tenga el ancho necesario.


Peso de la puerta del mueble

Antes de montar la puerta del mueble, hay que asegurarse de no exceder el peso permitido de la puerta del mueble.

Acondicionador de vino	Peso máximo de la puerta del mueble en kg
KWT 6x22 i (S)	20

Las puertas de muebles empotradas que superen el peso admisible pueden causar daños en las bisagras de las puertas.


Medidas de empotramiento



La longitud del cable de red es de 2800 mm.

La base del enchufe se deberá encontrar fuera de la zona posterior del aparato y debe ser accesible en caso de emergencia.

Medidas de la puerta del mueble




⚠ ¡Existe un riesgo de sufrir daños!

No instale nunca una puerta de mueble cerrada delante de la puerta de cristal, ya que puede producirse condensación y, por tanto, corrosión en el acondicionador de vino.

Cambiar el sentido de apertura de la puerta

La puerta del acondicionador de vino se suministra con la apertura hacia la derecha. En caso de necesitar realizarlo hacia la izquierda, se deberá modificar el sentido de apertura.

Para cambiar el sentido de apertura de la puerta son necesarias las siguientes herramientas:



⚠ ¡Peligro de sufrir daños y lesiones!

El cristal de la puerta podría romperse.

El cristal de la puerta es muy pesado (31 kg aprox.). Es imprescindible que realizar el cambio de sentido de apertura de la puerta con la ayuda de otra persona.


⚠ ¡Peligro de sufrir daños y lesiones!

El cristal de la puerta podría caerse. Al modificar la apertura de la puerta, es necesario asegurarse de que las piezas de fijación queden correctamente atornilladas.


Consejo: Para proteger la puerta y el suelo del aparato de posibles daños durante el cambio de sentido de apertura de la puerta, extender un paño en el suelo por delante del aparato.

Instalación


No dañar la junta de la puerta. Tener cuidado de no dañar la junta de la puerta. ¡Si la junta de la puerta se daña, la puerta del aparato podría no cerrar adecuadamente y la refrigeración no sería suficiente!



- Abrir la puerta del aparato, retirar las cubiertas ① y ② a la izquierda y la derecha del acondicionador de vino.



- Retirar la cubierta ③ de la parte inferior del acondicionador de vino.



- Retirar el seguro de transporte ④.

Consejo: Conservar el seguro de transporte para una ocasión futura.

⚠ ¡Peligro de sufrir daños y lesiones!


Tan pronto como se retiren los tornillos del soporte, la puerta del aparato dejará de estar asegurada.

Es necesaria una segunda persona para sujetar la puerta.

⚠ ¡Peligro de lesiones!

No doblar las bisagras, ¡existe riesgo de sufrir lesiones!

Dejar las bisagras abiertas.




- Extraer ⑤ los tornillos superiores e inferiores un poco de las bisagras. Mientras tanto, será necesaria la ayuda de otra persona para sostener la puerta.

- Retirar la puerta.


- Colocar con precaución la puerta desmontada sobre una superficie blanda.

- Desenroscar los tornillos por completo.

⚠ ¡Peligro de lesiones!
No doblar las bisagras.




- Extraer el soporte angular superior y colocarlo en el lado opuesto ⑥.




- Retirar los tapones ⑦ de la puerta del aparato.
- Aflojar el distanciador de la puerta ⑧, gírelo 180° en sentido opuesto y volver a atornillarlo.
- Colocar de nuevo los tapones ⑦ en el lado opuesto.

Instalación



- Desenroscar las bisagras ⑨ y las tapas ⑩ de la puerta del aparato.




- Atornillar las bisagras ⑨ y las tapas ⑩ respectivamente en diagonal en el lado opuesto.




¡Peligro de lesiones!


Durante los siguientes pasos del montaje, es necesaria una segunda persona.



- Introducir el tornillo superior e inferior en las bisagras ⑨.
- Apretar primero los tornillos de la parte inferior y después los de la parte superior.




- Colocar las cubiertas ① y ② en la parte superior e introducirlas.



- Colocar la tapa correspondiente ③ por debajo y encájala.
- Comprobar finalmente que el acondicionador de vino esté correctamente montado y asegurado en el armario de alojamiento y que la puerta cierre.

Antes del montaje del acondicionador de vino

- Antes de realizar el empotramiento, extraiga todos los accesorios del aparato.



- Retire el soporte del cable de la pared trasera del aparato (según modelo).


Instalación

Las bisagras de la puerta del acondicionador de vino están ajustadas de fábrica de tal forma que permiten una amplia apertura de la puerta del aparato.

Si por algún motivo debe limitarse el ángulo de apertura de la puerta, puede ajustarse en la bisagra.

En caso de que la puerta, p. ej., al abrirse, golpear una pared colindante, debería limitar el ángulo de apertura de la puerta a aprox. 90°.

Los pasadores para limitar la puerta deben estar montados, antes de montar el acondicionador de vino.



- Coloque en las bisagras, desde arriba, los pasadores adjuntos para limitar la puerta.

El ángulo de apertura de la puerta está limitado ahora a aprox. 90°.

Montaje del acondicionador de vino

 **Riesgo de sufrir daños y lesiones debido al vuelco del acondicionador de vino.**

En caso de que una sola persona instale el acondicionador de vino, existe un riesgo elevado de sufrir daños y lesiones.


Es imprescindible que el montaje del aparato se haga con la ayuda de una segunda persona.

- Instale el acondicionador de vino exclusivamente en un mueble de cocina empotrable estable y fijo que se mantenga sobre una base horizontal y lisa.
- El hueco de empotramiento debe estar nivelado horizontal y verticalmente.
- Es imprescindible mantener las secciones de entrada y salida de aire de ventilación (ver capítulo «Instalación», sección «Medidas de empotramiento de entrada y salida de aire»).

El aparato se suministra con las siguientes piezas para su montaje:


Cada pieza está identificada con un número. Dicha identificación de la pieza de montaje se encuentra también en el paso de montaje correspondiente.

- Para el montaje del acondicionador de vinos en el hueco:



Los pasos de montaje que se muestran a continuación son para un aparato con sentido de apertura de la puerta hacia la derecha. En caso de haberlo modificado hacia la izquierda, tenerlo en cuenta en cada paso.

Preparar el acondicionador de vino




- Retirar los seguros de transporte ① de la parte posterior del acondicionador de vino y desplazarlos hacia arriba.
- Tender el cable de conexión eléctrica hasta la clavija.


⚠ Riesgo de incendio debido a cortocircuito.

Al introducir el aparato, ¡comprobar que el cable de conexión eléctrica no quede pillado! No poner en ningún caso en funcionamiento un acondicionador de vino si el cable de conexión está dañado.


Instalación




- Empujar el aparato dos tercios en el hueco de instalación.




- Atornillar las patas regulables delanteras del acondicionador de vino con ayuda de la llave adjunta ②.




- Deslizar el cerco de compensación ③ desde la parte delantera en el soporte del aparato.



- En caso de que el aparato se abra hacia la izquierda, tener en cuenta la posición de las lengüetas (ver imagen superior).




- En caso de que el aparato se abra hacia la derecha, tener en cuenta la posición de las lengüetas (ver imagen superior).




- En caso de que no se haya hecho todavía, retirar el seguro de transporte (4) de la parte anterior del acondicionador de vino.

Consejo: Conservar el seguro de transporte para una futura ocasión.


Solo en caso de paredes de muebles de 16 mm de grosor:



- Fijar mediante clips las piezas distanciadoras (5) y (6) a la derecha de la bisagra.
- Abrir la puerta.




- Retirar la cubierta superior (7).




- Atornillar la pieza angular de sujeción suministrada (8) con los tornillos suministrados (9) en la parte superior izquierda del aparato (agujeros 1 y 3 de la parte izquierda). Apretar los tornillos de forma que la pieza (8) se pueda seguir desplazando.

Instalación



- Acoplar la pieza tope suministrada ⑩ en la pieza angular de sujeción ⑪.
- Atornillar la pieza angular de sujeción suministrada ⑪ con los tornillos suministrados ⑫ en la parte inferior del aparato. Apretar los tornillos de forma que la pieza ⑫ se pueda seguir desplazando.



- Retirar la lámina protectora de la cinta de velcro ⑬ suministrada.

- Pegar la cinta de velcro ⑬ en el lateral del aparato, en la parte por la que está abierta la puerta.

1. Colocar la lámina protectora ⑬ en el canto inferior de la pieza angular de sujeción superior.
2. Pegarla longitudinalmente.

- Colocar en las bisagras, desde arriba, los pasadores adjuntos para limitar la puerta (ver «Ajuste de las bisagras de la puerta»).

Montaje del acondicionador de vino

En caso de introducir demasiado el aparato en el hueco de empotramiento, no será posible cerrar correctamente la puerta. Esto podría causar formación de hielo, condensación, así como perturbar el correcto funcionamiento, lo que podría provocar un mayor consumo energético.

Encajar el acondicionador de vino en el hueco de empotramiento de forma que se mantenga una distancia constante de **42 mm** desde el cuerpo del aparato a la parte delantera de las paredes laterales del mueble.

- Introducir el aparato en el hueco de empotramiento hasta que la pieza angular de sujeción haga tope en el canto anterior de la pared lateral del mueble.


- En caso de paredes de muebles de **16 mm de grosor**:

Las piezas distanciadoras hacen tope en las partes superior e inferior con el borde frontal de la pared lateral del mueble.


- En caso de paredes de muebles de **19 mm de grosor**:

Los cantos anteriores de las bisagras superior e inferior se encuentran al nivel del borde frontal de la pared lateral del mueble.


- Comprobar de nuevo si la pieza angular de sujeción se ajusta a las partes superior e inferior del borde frontal de la pared lateral del mueble.



De este modo se mantiene una distancia constante de **42 mm** hasta los bordes frontales de las paredes laterales del mueble.




- Nivele ambos lados del aparato por medio de las patas regulables para que quede recto.




Instalación


- Presionar el aparato contra la pared del mueble por el lado de las bisagras.
- A continuación, para fijar el acondicionador de vino en el armario de alojamiento, introducir los tornillos para aglomerado ⑭ que se suministran en la parte superior e inferior a través de las lengüetas de las bisagras (1ª + 2ª).




- Introducir la pieza angular de fijación ⑧ y ⑪ hasta el tope.




- Fijar el acondicionador de vino al otro lado del armario de empotramiento enroscando los tornillos para aglomerado ⑭ y ⑮ en la parte inferior y superior a través de las lengüetas de las bisagras (3ª + 4ª).



- Después, apretar bien los tornillos ⑨ y ⑫.




- Romper el extremo del ángulo que sobresale de la pieza angular de sujeción ⑧ y ⑪. Ya no será necesario y se puede desechar.




- Colocar la cubierta ⑦ sobre el ángulo de fijación superior.
- Colocar la cubierta suministrada ⑯ sobre el ángulo de fijación inferior.

Para asegurar el aparato de forma adicional en el armario de empotramiento, introducir las varillas suministradas entre el aparato y la base del mueble en la parte inferior del aparato:



- Fijar primero el tirador ⑰ a una de las varillas ⑱.



- Introducir la varilla ⑱ en el canal de introducción hasta el tope. Retirar el tirador ⑰, colocarlo sobre otra de las varillas e introducirlo.

Consejo: ¡Importante! Guardar el tirador ⑰ por si desea montar de nuevo el aparato en otra ocasión con posterioridad.

- Comprobar finalmente que el acondicionador de vino esté correctamente montado y asegurado en el armario de alojamiento y que la puerta cierre.

Instalación


Montaje de la puerta del mueble

El borde superior de la puerta del mueble debería estar a la altura de las puertas de los muebles adyacentes en el caso de que se realizara el montaje en un módulo de cocina.


La puerta del mueble se debe montar en plano y sin tensión.

Los tornillos para montar la puerta del mueble y la tapa del hueco se encuentran en los accesorios adjuntos.

■ Abrir la puerta.




■ Retirar las tapas ① de la parte superior e inferior de la puerta del aparato.




■ Medir la distancia X entre el borde superior de la pared del mueble de arriba y el centro de las ranuras verticales del travesaño de montaje.

■ Colocar el frontal del mueble que se vaya a montar con la cara interior hacia arriba sobre una superficie firme (para evitar arañazos, colocar una manta debajo).




■ Marcar la distancia X en el interior de la puerta del mueble.


■ Determinar y marcar también el centro vertical Y de la puerta del mueble.



- Aflojar las tuercas ② y retirar el travesaño de fijación ③ de la puerta del aparato.




- Colocar el travesaño de fijación ③ según las marcas de la puerta del mueble y atornillarlo con los dos tornillos suministrados ④.




- Abrir la puerta del aparato y colgar la puerta del mueble en los pernos roscados ③ desde arriba utilizando el travesaño de fijación ⑤.


Instalación



- Enroscar ligeramente las tuercas ② en los pernos roscados ⑤. No apretar aún las tuercas.




- Cerrar la puerta del aparato y comprobar la distancia hasta las puertas de los muebles colindantes. La distancia debe ser la misma.




- Alinear la puerta del aparato lateralmente X y, en caso necesario, en altura Y utilizando los pernos roscados.


- Volver a cerrar la puerta del aparato y comprobar de nuevo la distancia a las puertas de los muebles colindantes.
- Ahora apretar las tuercas ② superiores. De este modo se fija la puerta del aparato.



- Fijar ahora la parte inferior de la puerta del mueble a la puerta del aparato utilizando los tornillos adjuntos ④.




- Fijar de nuevo la parte superior de la puerta del mueble con los tornillos adjuntos ④.




- Retirar con cuidado la junta ⑥ de la puerta del aparato y fijar la puerta del mueble a la puerta del aparato tres veces por cada lado con los tornillos suministrados ⑦.

Instalación



- Volver a colocar las tapas ① en la parte superior e inferior de la puerta del aparato.



- Colocar la tapa del hueco adjunta en el hueco ⑧ entre la puerta del mueble y la puerta del aparato.

Comprobar que el aparato se ha empotrado correctamente siguiendo estos pasos:

- La puerta del aparato cierra correctamente.
 - La puerta no roza el cuerpo del mueble.
 - La junta de la esquina superior del lado del tirador debe estar firmemente colocada.
- Para comprobarlo, dejar una linterna encendida dentro del aparato y cerrar las puertas.
Oscurecer la habitación y comprobar si la luz sale por los laterales del acondicionador de vino. Si así fuera, comprobar cada uno de los pasos del montaje.

Conexión eléctrica

El acondicionador de vino se distribuye de serie "preparado para conectarlo" a una base de enchufe con toma de tierra.

Emplace el acondicionador de vino de forma que se pueda acceder a la base de enchufe con facilidad. Si eso no fuera posible, asegúrese de que en la instalación haya un dispositivo de desconexión para todos los polos.



Peligro de incendio por sobrecalentamiento.

El funcionamiento del aparato con dispositivos de varios enchufes o con cables de prolongación puede tener como consecuencia una sobrecarga del cable.

Por motivos de seguridad, no utilice dispositivos de varios enchufes ni cables de prolongación.

La instalación eléctrica deberá realizarse de acuerdo con la norma VDE 0100.

Por motivos de seguridad recomendamos el uso de un dispositivo de corriente residual (RCD) tipo  en la instalación de la casa asignada para la conexión eléctrica del acondicionador de vino.

Un cable de conexión dañado solo podrá sustituirse por otro cable de conexión especial del mismo tipo (disponible en el Servicio Post-venta de Miele). Por motivos de seguridad, la sustitución solo puede ser llevada a cabo por personal autorizado o por el Servicio Post-venta de Miele.

En este manual de instrucciones y en la placa de características se facilita toda la información sobre la potencia nominal y los fusibles correspondientes. Compare esa información con la de la conexión de la instalación.

En caso de duda, consulte a un electricista.

Es posible el funcionamiento temporal o permanente en un sistema de suministro de energía autosuficiente o no sincronizado con la red (como redes autónomas, sistemas de respaldo). Un requisito previo para el funcionamiento es que el sistema de suministro de energía cumpla con las especificaciones de la norma EN 50160 u otra similar.

Las medidas de protección previstas en la instalación doméstica y en este producto de Miele deberán quedar también garantizadas en su función y funcionamiento tanto en funcionamiento aislado como en funcionamiento no sincronizado con la red, o bien ser sustituidas por medidas equivalentes en la instalación. Como se describe, por ejemplo, en la publicación actual de VDE-AR-E 2510—2.

Información para el distribuidor

Modo exposición ■

El acondicionador de vino puede presentarse con la función «Modo exposición» en comercios o en espacios de muestra. De esta forma, siguen funcionando el manejo y la iluminación interior del acondicionador de vino, pero el compresor permanece desconectado, de forma que el aparato no tiene potencia de refrigeración.

Conectar el modo exposición



- Desconecte el acondicionador de vino pulsando la tecla Conexión/Desconexión.

En el display se apaga la indicación de temperatura y aparece el símbolo Conexión de red -☐-.



- Coloque un dedo sobre la tecla V y manténgala pulsada.



- Pulse una vez la tecla de Conexión/Desconexión (¡no suelte la tecla V!).



- Deje el dedo sobre la tecla V, hasta que en el display aparezca el símbolo ■.
- Suelte la tecla V.

El modo exposición está conectado, el símbolo ■ se ilumina en el display.

Desconectar el modo exposición

El símbolo ■ se ilumina en el display.



- Pulse la tecla de los ajustes.

En el display se muestran todos los símbolos seleccionables, el símbolo ☐ parpadea.



- Pulse las veces necesarias sobre la tecla de ajuste de temperatura (V o ^), hasta que en el display parpadee el símbolo ■.



- pulse sobre la tecla OK para confirmar su selección.

En el display parpadea el 1 (significa que el modo exposición está activado), el símbolo ■ se ilumina.



- Pulse sobre la tecla $\vee$ o $\wedge$, de modo que en el display aparezca el $\square$ (significa que el modo exposición está desconectado).



- pulse sobre la tecla OK para confirmar su selección.

Se adopta el ajuste seleccionado, el símbolo $\blacksquare$ parpadea.



- Pulse sobre la tecla de los ajustes para abandonar el modo de ajuste. En caso contrario, la electrónica saldrá del modo de ajuste automáticamente transcurrido aprox. un minuto.

El modo exposición está desconectado, el símbolo $\blacksquare$ se apaga.

Miele S.A.U.

Avda. Bruselas, 31
28108 Alcobendas (Madrid)
Internet: www.miele.es
Servicio Posventa: miele.es/service

Atención al consumidor

Teléfono: 916 232 000
E-mail: contact@miele-support.es

Atención al Distribuidor

Teléfono: 916 232 033

Servicios concertados en todas las capitales y poblaciones importantes.

Chile

Casa Vita SpA
Av. Nueva Costanera 4055
Vitacura
Santiago de Chile
Tel.: (+56) 22 957 00 00
Internet: www.miele.cl
E-Mail: info@mielepartnerchile.cl

Alemania**Dirección del fabricante**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

KWT 6722 i S

es-ES

M.-Nr. 12 640 540 / 01 / 002