


# Instructiuni de utilizare și instalare Cuptor cu aburi



Citiți **în mod obligatoriu** aceste instrucțiuni de utilizare și instrucțiuni de instalare înainte de amplasare – instalare – punerea în funcțiune. Astfel, vă protejați și evitați pagubele.

# Cuprins

---

<b>Indicații de siguranță și avertizări .....</b>	<b>8</b>
<b>Contribuiți la protecția mediului înconjurător .....</b>	<b>17</b>
<b>Descriere.....</b>	<b>18</b>
Cuptor cu aburi .....	18
Plăcuță de date .....	20
Accesoriu inclus .....	20
<b>Comenzi .....</b>	<b>23</b>
Buton de Pornire/Oprire .....	24
Senzor de proximitate .....	24
Butoane cu senzori .....	25
Afișaj tactil .....	26
Simboluri.....	27
<b>Principiu de funcționare.....</b>	<b>28</b>
Selectarea unui punct de meniu .....	28
Răsfoire .....	28
Ieșirea din nivelurile de meniu .....	28
Modificarea unei valori sau setări .....	28
Modificarea setării într-o listă de selecție.....	28
Introducerea unor cifre cu ajutorul contorului .....	28
Introducerea cifrelor cu ajutorul tastaturii numerice .....	28
Modificarea unei setări cu bara cu segmente .....	29
Introducerea literelor .....	29
Afișarea meniului contextual.....	29
Mutarea unor înregistrări .....	29
Afișarea meniului vertical .....	30
Afișarea Ajutor .....	30
Activarea MobileStart.....	30
<b>Descrierea modului de funcționare.....</b>	<b>31</b>
Panou de comandă .....	31
Rezervor de apă .....	31
Sondă pentru gătit .....	31
Temperatură/temperatură la miez .....	31
Umiditate .....	31
Timp de gătire .....	32
Zgomote.....	32
Etapa de încălzire .....	32
Etapa de gătire .....	32
Reducerea aburilor .....	32
Lumina din interiorul cuptorului.....	32

<b>Prima punere în funcțiune .....</b>	<b>33</b>
Miele@home .....	33
Setări de bază .....	34
Prima curățare a cuptorului cu aburi.....	35
Reglarea temperaturii de fierbere .....	36
Încălzirea cuptorului cu aburi.....	36
<b>Setări.....</b>	<b>37</b>
Prezentarea generală a setărilor .....	37
Accesarea meniului „Setări“ .....	40
Limbă  .....	40
Oră curentă.....	40
Data.....	41
Sistem iluminat.....	41
Ecran start .....	41
Afișaj.....	42
Volum sonor .....	42
Unități măsură .....	43
Menținere caldă.....	43
Reducerea aburilor .....	43
Temperaturi recomandate .....	43
Booster .....	44
Clătire automată .....	44
Duritate apă.....	45
Senzor de proximitate .....	47
Siguranță.....	48
Identificare front de mobilă .....	48
Miele@home .....	49
Efectuarea Scan & Connect.....	49
Comandă la distanță .....	50
Activarea MobileStart .....	50
SuperVision .....	50
RemoteUpdate .....	51
Versiune software.....	52
Informații juridice.....	52
Reprezentanță.....	52
Setări implicate din fabricație .....	52
Ore funcționare (total) .....	52
<b>Alarmă și cronometru.....</b>	<b>53</b>
Utilizarea funcției Alarmă .....	53
Utilizarea funcției Cronometru .....	54
<b>Meniul principal și submeniuri.....</b>	<b>55</b>

# Cuprins

---

<b>Sfaturi pentru economisirea energiei .....</b>	<b>57</b>
<b>Utilizare .....</b>	<b>58</b>
Modificarea valorilor și setărilor pentru un program de gătire.....	59
Modificarea temperaturii și temperaturii la miez .....	59
Modificarea Umiditate .....	59
Setarea timpului de gătire .....	60
Modificarea unor timpi de gătire setați .....	60
Ștergerea unor timpi de gătire setați .....	60
Anularea programului de gătire.....	61
Întreruperea unui program de preparare .....	61
Preîncălzirea incintei cuptorului .....	62
Booster.....	62
Preîncălzire .....	63
Crisp function.....	63
Declanșarea jeturilor de aburi.....	64
Schimbarea modului de operare .....	64
<b>Aspecte de reținut .....</b>	<b>65</b>
Ce este special la gătitul cu aburi .....	65
Vase pentru gătit .....	65
Nivel de aşezare în cuptor .....	65
Produse congelate.....	66
Temperatură .....	66
Timp de gătire .....	66
Gătire cu lichid.....	66
Rețete specifice – preparare cu aburi .....	66
Tavă universală și grătar combi.....	66
<b>Gătire cu aburi .....</b>	<b>67</b>
ECO -Gătire la aburi.....	67
Indicații privind tabelele de gătire .....	67
Legume .....	68
Pește .....	71
Carne.....	74
Orez .....	76
Cereale .....	77
Paste / tăiței .....	78
Găluște.....	79
Leguminoase cu boabe uscate .....	80
Ouă de găină .....	82
Fructe .....	83
Cârneați.....	83
Crustacee .....	84
Scoici.....	85

# Cuprins

---

Gătirea unui meniu - setare manuală .....	86
<b>Sous-vide (gătire în vid).....</b>	<b>87</b>
<b>Funcții speciale.....</b>	<b>94</b>
Încălzire .....	94
Decongelare .....	96
Mix & Match .....	99
Gătire meniu întreg – automat .....	107
Fierbere .....	107
Fierbere prăjituri .....	110
Deshidratare .....	111
Extragerea sucurilor .....	112
Blanșare .....	113
Sterilizarea vaselor .....	113
Încălzirea veseliei.....	114
Mentinere caldă.....	114
Dospirea aluatului cu drojdie .....	115
Încălzirea șerbetelor .....	115
Dizolvarea gelatinei .....	115
Decristalizarea mierii de albine .....	116
Topirea ciocolatei.....	116
Prăjirea slăninii .....	117
Înăbușirea cepei .....	117
Conservarea merelor .....	117
Pregătirea supei cu ouă .....	117
Gemuri de fructe .....	118
Decojirea alimentelor .....	119
Prepararea iaurtului .....	120
<b>Programe automate .....</b>	<b>121</b>
Categorii.....	121
Utilizarea programelor automate .....	121
Indicații privind utilizarea .....	121
Căutare .....	122
<b>MyMiele .....</b>	<b>123</b>
<b>Programe personalizate .....</b>	<b>124</b>
<b>Coacere .....</b>	<b>127</b>
Indicații privind coacerea .....	127
Sfaturi pentru coacere .....	128
Indicații privind funcțiile .....	128
<b>Prăjire.....</b>	<b>130</b>
Indicații de prăjire (frigere) .....	130

# Cuprins

---

Indicații privind funcțiile .....	130
Termometru pentru alimente .....	132
<b>Gătire la gril .....</b>	<b>136</b>
Indicații privind gătirea la gril .....	136
Sfaturi pentru gătire la gril .....	136
Indicații privind funcțiile .....	137
<b>Curătare și întreținere .....</b>	<b>138</b>
Indicații privind curătarea și întreținerea .....	138
Agenți de curătare nepotriviți .....	139
Curațarea părții frontale .....	139
PerfectClean .....	140
Interiorul cuptorului .....	141
Curătarea rezervorului de apă .....	142
Accesorii .....	143
Curătarea grătarului mobil .....	144
Coborârea elementului superior de încălzire/elementului de încălzire pentru gril	145
Întreținere .....	146
Înmuiere .....	146
Uscare .....	146
Clătire .....	146
Deterartrare .....	146
HydroClean .....	148
Demontarea ușii .....	151
Repunerea ușii cuptorului .....	152
<b>Ghid de rezolvare a problemelor .....</b>	<b>153</b>
Mesaje afișate .....	153
Comportament neașteptat .....	156
Zgomote .....	158
Rezultat nesatisfăcător .....	158
Probleme generale sau defectiuni tehnice .....	159
<b>Accesorii opționale .....</b>	<b>163</b>
Vase pentru gătit .....	163
Diverse .....	163
Produse de curătare și îngrijire .....	163
<b>Serviciu Clienti .....</b>	<b>164</b>
Contact în caz de defectiuni .....	164
Garanție .....	164
<b>Instalare .....</b>	<b>165</b>
Instructiuni de siguranță pentru încastrare .....	165
Indicații pentru încastrare .....	166

# Cuprins

---

Dimensiuni de încastrare.....	167
Instalarea într-un corp de bucătărie înalt .....	167
Instalarea într-un corp de bucătărie nesuspendat.....	168
Vedere laterală.....	169
Perimetru panoului de comandă .....	170
Racorduri și ventilație.....	171
Montarea cupitorului cu aburi .....	172
Racord la apă curată .....	173
Evacuarea apei .....	175
Conectare electrică .....	176
<b>Informații pentru institutele de testare .....</b>	<b>177</b>
Clasa de eficiență energetică conform EN 60350-1 .....	179
<b>Date tehnice .....</b>	<b>181</b>
Declarație de conformitate .....	181
Drepturi de autor și licente pentru modulul de comunicare .....	181
Drepturi de autor și licențe .....	182

## Indicații de siguranță și avertizări

Acest cuptor cu aburi corespunde prevederilor de siguranță prevăzute. Utilizarea sănătoasă poate cauza, însă, accidentarea utilizatorilor și daune materiale.

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și instalare înainte de a utiliza cuptorul cu aburi pentru prima dată. Acestea conțin informații importante privind instalarea, siguranța, utilizarea și întreținerea aparatului. Astfel vă protejați și evitați deteriorările cuptorului cu aburi.

Conform standardului IEC/EN 60335-1, compania Miele vă sugerează în mod explicit să citiți și să urmați capitolul privind instalarea cuptorului cu aburi, precum și Indicațiile de siguranță și avertizările.

Compania Miele nu își asumă nici o răspundere pentru pagubele produse în urma nerăspundării acestor indicații.

Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare și instalare și transmiteți-le unui eventual viitor proprietar.

### Întrebuițare adecvată

- Acest cuptor cu aburi este proiectat pentru a fi folosit în mediul casnic, dar și în spații similare celui casnic.
- Acest cuptor cu aburi nu este proiectat pentru utilizare în exterior.
- Folosiți cuporul cu aburi numai în încăperile dedicate din casă, pentru a găti cu aburi, a coace, a prăji, a frige, a decongela și a încălzi alimente.  
Nu sunt permise alte moduri de utilizare.
- Persoanele care din cauza abilităților fizice, senzoriale sau mentale sau a lipsei de experiență sau cunoștințe nu pot să utilizeze cuporul cu aburi, trebuie să fie supravegheate în timpul utilizării.  
Aceste persoane pot folosi cuporul cu aburi fără a fi supravegheate, dacă utilizarea acestuia le-a fost clar explicată și dacă îl pot utiliza în condiții de siguranță. Ele trebuie să cunoască și să înțeleagă potențialele pericole ale unei utilizări incorecte.
- Ca urmare a cerințelor speciale (de ex. cu privire la temperatură, umiditate, rezistență chimică, rezistență la abraziune și vibrații), acest cupor este dotat cu o lampă specială. Această lampă specială trebuie folosită numai în scopurile prevăzute. Ea nu este adecvată pentru iluminatul încăperii. Înlocuirea trebuie efectuată de către un tehnician autorizat de compania Miele sau de către Serviciul Clienti Miele.
- Acest cupor cu aburi este prevăzut cu 2 surse de lumină din clasa de eficiență energetică E.

# Indicații de siguranță și avertizări

---

## Siguranța copiilor

- ▶ Folosiți funcția de blocare a comenzilor, pentru ca copiii să nu poată porni cuptorul cu aburi când nu sunt supravegheați.
- ▶ Nu le permiteți copiilor sub 8 ani să se apropie de cuptorul cu aburi, decât dacă îl supravegheați în permanentă.
- ▶ Copiii mai mari de 8 ani pot folosi cuptorul cu aburi fără a fi supravegheați, dacă utilizarea acestuia le-a fost clar explicată și dacă îl pot utiliza în condiții de siguranță. Copiii trebuie să cunoască și să înțeleagă potențialele pericole ale unei utilizări incorecte.
- ▶ Copiii nesupravegheați nu au voie să curețe sau să îngrijească cuptorul cu aburi.
- ▶ Supravegheați copiii care se află în apropierea cuptorului cu aburi. Nu lăsați niciodată copiii să se joace cu cuptorul cu aburi.
- ▶ Pericol de asfixiere cu materialul de ambalare. În timp ce se joacă, copiii se pot înfășura în ambalaj (de exemplu folii) sau își pot trage ambalajul peste cap și se pot asfixia.  
Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor.
- ▶ Pericol de rănire ca urmare a aburului și suprafețelor fierbinți. Pielea copiilor este mult mai sensibilă la temperaturi ridicate decât cea a adulților. Cuptorul cu aburi se încălzește la panoul interior al ușii, la panoul de comandă și la fantele de ventilație pentru aerul din încinta de gătire. Nu permiteți copiilor să atingă cuptorul cu aburi în timpul funcționării.  
Țineți copiii la distanță de cuptorul cu aburi până când acesta s-a răcit îndeaunsă încât orice pericol de rănire să fie exclus.
- ▶ Pericol de rănire ca urmare ușii deschise. Ușa poate suștine maxim 10 kg. Copiii se pot accidenta la ușa deschisă.  
Nu le permiteți să se așeze pe ușa deschisă ori să se agațe de aceasta.
- ▶ Când atingeți butonul cu senzor  ușa se deschide complet automat. Astfel ușa poate lovi de exemplu copiii sau animalele. Când deschideți ușa de la distanță prin intermediul unui asistent vocal, se va auzi un semnal, dacă alarmele sonore sunt activate. La deschidere, asigurați-vă că nu există persoane sau obiecte în perimetrul de deschidere a ușii. Lăsați neapărat alarmele sonore activate.

### Măsuri tehnice de siguranță

- Lucrările necorespunzătoare de instalare, întreținere sau reparație pot implica pericole considerabile pentru utilizator. Lucrările de instalare, întreținere sau reparație se efectuează doar de către specialiști autorizați de compania Miele.
- Avarierea cuptorului cu aburi vă poate pune în pericol siguranța. Verificați cuptorul cu aburi pentru a constata dacă prezintă daune vizibile. Nu puneti niciodată în funcțiune un cuptor cu aburi deteriorat.
- Este posibilă funcționarea temporară sau permanentă pe un sistem de alimentare cu energie autosuficient sau nesincron de rețea (cum ar fi rețele insulare, sisteme de rezervă). Condiția prealabilă pentru funcționare este ca sistemul de alimentare cu energie să respecte cerințele EN 50160 sau unul comparabil.  
Măsurile de protecție prevăzute în instalația casei și în acest produs Miele trebuie asigurate, de asemenea, în ceea ce privește funcția și modul de funcționare a acestora în operare autonomă sau în funcționare nesincronă a rețelei sau trebuie înlocuite cu măsuri echivalente în instalare. Așa cum este descris, de exemplu, în publicația curentă a VDE-AR-E 2510-2.
- Siguranța electrică a cuptorului cu aburi poate fi garantată doar dacă acesta este legat la un conductor de protecție instalat conform prevederilor relevante. Este foarte important ca această cerință fundamentală de siguranță să fie îndeplinită. Dacă aveți nelămuriri, solicitați unui electrician calificat să verifice instalația electrică a locuinței.
- Asigurați-vă că datele de conectare la rețea, trecute pe eticheta cu date tehnice a cuptorului cu aburi (tensiune și frecvență), se potrivesc coordonatelor instalației electrice din locuință astfel încât să nu survină avarii la cuptorul cu aburi. Înainte de conectare, comparați datele de conectare. În cazul în care aveți nelămuriri, întrebați un electrician.
- Prizele multiple sau prelungitoarele nu garantează siguranța necesară. Nu le folosiți pentru a conecta cuptorul cu aburi la rețeaua de energie electrică.
- Din motive de siguranță, acest cuptor cu aburi trebuie încastrat înainte de utilizare.
- Nu este permisă utilizarea acestui cuptor cu aburi în locații mobile (de ex. pe ambarcațiuni).

## Indicații de siguranță și avertizări

---

- ▶ Pericol de rănire ca urmare a electrocutării. Atingerea racordurilor sub tensiune și modificarea structurii electrice și mecanice pot fi foarte periculoase pentru utilizator și pot cauza defecțiuni de funcționare a cuptorului cu aburi.  
Nu deschideți niciodată carcasa cuptorului cu aburi.
- ▶ Dacă cuptorul cu aburi este supus unor reparații de către persoane neautorizate și nu de către personal autorizat de compania Miele, i se va anula garanția.
- ▶ Miele garantează respectarea cerințelor de siguranță numai dacă sunt utilizate piese de schimb originale. Componentele defecte trebuie înlocuite doar cu piese de schimb originale.
- ▶ Dacă se desprinde ștecarul de la cablul de alimentare sau acest cablu nu este prevăzut cu ștecar, cuptorul cu aburi trebuie conectat la rețeaua electrică de un electrician calificat.
- ▶ În cazul în care cablul de alimentare cu energie electrică este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare special (consultați capitolul „Instalare“, secțiunea „Conectare la rețeaua electrică“).
- ▶ În cazul lucrărilor de instalare, întreținere sau reparații, cuptorul cu aburi trebuie deconectat complet de la rețeaua electrică. Asigurați-vă că acesta este deconectat:
  - decuplați siguranțele instalației electrice sau
  - demontați complet dispozitivele de siguranță contra deșurubării ale instalației electrice sau
  - scoateți ștecarul (dacă există) din priză. Nu trageți de cablul de alimentare, ci de ștecar.
- ▶ Dacă cuptorul cu aburi a fost instalat în spatele unui front de mobilier (de ex. în spatele unei uși), nu închideți niciodată frontul de mobilier în timp ce utilizați cuptorul cu aburi. În spatele frontului de mobilier închis se acumulează căldură și umiditate. Acestea pot provoca deteriorarea cuptorului cu aburi, a unității de încastrare și a pardoselii. Închideți uşa de mobilier abia după răcirea completă a cuptorului cu aburi.
- ▶ Racordul de alimentare cu apă trebuie realizat exclusiv de către specialiști calificați.  
Miele nu își asumă răspunderea pentru pagubele cauzate de greșelile de montare sau conectare.
- ▶ Cuptorul cu aburi poate fi racordat numai la apă rece.

- ▶ Robinetul de închidere pentru alimentarea cu apă trebuie să fie ușor accesibil după montarea cuptorului.
- ▶ Verificați furtunurile de apă înainte de racordare, cu privire la deteriorări vizibile cu ochiul liber.
- ▶ Sistemul integrat Waterproof (de etanșeizare) previne pagubele provocate de apă, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
  - Cuptorul cu aburi este instalat în mod corespunzător (racordul electric și racordul de apă).
  - Cuptorul cu aburi este reparat imediat atunci când se observă defecți.
  - Închideți robinetul de apă când lipsiți o perioadă mai lungă de timp (de exemplu, când sunteți în concediu).

### Utilizare corectă

▶ Pericol de rănire ca urmare a aburului și suprafețelor fierbinți. În timpul funcționării, cuptorul cu aburi se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu aburul, elementele de încălzire, incinta cuptorului, accesoriiile, geamul ușii și alimentele gătite.

Folosiți mănuși de bucătărie când puneteți mâncarea în cuptor, când o scoateți fierbinți sau când lucrați în incinta cuptorului fierbinți, precum și atunci când închideți ușa.

▶ Pericol de rănire ca urmare a alimentelor fierbinți.

La introducerea sau scoaterea recipientelor cu alimente din cuptor, lichidele din vase se pot vârsa. Vă puteți opări cu alimentele.

Aveți grijă la introducerea sau scoaterea recipientelor din cuptor ca alimentele fierbinți să nu se verse.

▶ În timpul fierberii și încălzirii, în conservele închise se formează suprapresiune și acestea pot plesni. Nu introduceți conserve în cuptor pentru a le fierbe sau încălzi.

▶ Vasele de plastic care nu sunt compatibile pentru utilizarea în cuptor cu aburi se pot topi la temperaturi ridicate și pot deteriora cuptorul sau se pot aprinde.

Folosiți doar vase de plastic adecvate pentru cuptor. Respectați informațiile producătorului.

Dacă doriți să folosiți vase din plastic pentru cupătorul cu aburi, asigurați-vă că acestea sunt rezistente la temperaturi (de până la 100 °C) și aburi. Anumite vase din plastic se pot topi, pot deveni aspre sau să pot rupe ușor.

## Indicații de siguranță și avertizări

---

- ▶ Alimentele păstrate în interiorul cuptorului se pot usca și umiditatea rezultată poate cauza coroziune în cuptorul cu aburi. Nu păstrați alimente în cuptor și nu folosiți la preparare obiecte care pot rugini.
- ▶ Pericol de rănire ca urmare ușii deschise. Vă puteți izbi sau împiedica de ușa deschisă. Nu lăsați ușa deschisă dacă nu este necesar.
- ▶ Ușa poate suporta maximum 10 kg. Nu vă urcați sau nu vă așezați pe ușa deschisă și nu așezați obiecte grele pe aceasta. Aveți grijă să nu se prindă obiecte între ușă și incinta cuptorului. Astfel cuptorul cu aburi se poate deteriora.
- ▶ Uleiul sau grăsimile prezintă pericol de incendiu dacă sunt lăsate să se supraîncălzească. Nu lăsați cuptorul cu aburi nesupravegheat când gătiți cu ulei și grăsimi. Nu stingeți niciodată cu apă flăcările provocate de ulei și grăsimi. Opriti cuptorul cu aburi și stingeți flăcările lăsându-i ușa închisă.
- ▶ Obiectele lăsate în apropierea cuptorului cu aburi pornit se pot aprinde din cauza temperaturilor ridicate emanate de acesta. Nu folosiți niciodată cuptorul cu aburi pentru încălzirea încăperilor.
- ▶ Durata prea lungă de gătire la gril poate duce la uscarea și, eventual, la autoaprinderea alimentelor. Respectați timpii de gătire recomandati.
- ▶ Unele alimente se usucă mai repede și se pot autoaprinde ca urmare a temperaturilor ridicate de gril.  
Nu utilizați niciodată funcțiile de gătire la gril pentru coacerea chiflelor sau a pâinii ori pentru uscarea florilor sau a verdețurilor. În acest scop folosiți funcția Ventilator plus  sau Încălzire superioară/inferioară .
- ▶ Lăsați ușa cuptorului închisă, dacă alimentele din interior scot fum, pentru a înnăbuși flăcările care pot să apară. Întrerupeți procesul prin oprirea cuptorului și scoaterea ștecărului din priză. Deschideți ușa doar după ce s-a risipit fumul.
- ▶ Dacă utilizați alcool în rețetele dumneavoastră, temperaturile ridicate pot provoca evaporarea alcoolului. Vaporii de alcool se pot aprinde în contact cu elementele de încălzire fierbinți.
- ▶ Nu așezați niciodată la baza incintei cuptorului folie de aluminiu sau pentru protecția cuptorului. Nu așezați vase și nici tigai, crătie sau tăvi direct pe baza incintei cuptorului. Dacă doriți să folosiți baza incintei cuptorului ca suprafață de depozitare, așezați grătarul cu suprafața de așezare în sus pe baza incintei cuptorului și apoi așezați vasele pe grătar. Aveți grijă ca sita de fund să nu fie deplasată.

## Indicații de siguranță și avertizări

---

- ▶ Baza incintei cuptorului se poate deteriora ca urmare a împingerii grătarului pe suprafața ei în diferite direcții.  
Nu împingeți grătarul pe baza incintei cuptorului în diferite direcții.
- ▶ Resturile grosiere de alimente pot înfunda evacuarea apei și pompa. Aveți grijă ca sita de fund să fie mereu montată.
- ▶ Dacă utilizați un aparat electrocasnic, de exemplu, un mixer manual, în apropierea cuptorului, asigurați-vă că cablul de alimentare al aparatului nu este prins în ușa cuptorului cu aburi. S-ar putea deteriora izolația externă a cablului.
- ▶ Aburii pot pătrunde la piesele electrice, provocând un scurt-circuit. În plus, piesele electrice pot fi distruse. Nu puneti in funcțiune cuptorul cu aburi fără capacul becului.

# Indicații de siguranță și avertizări

---

## Curățare și întreținere

- ▶ Pericol de rănire ca urmare a electrocuitarii. Aburii de la un dispozitiv de curățare cu aburi pot pătrunde la piesele electrice, provocând un scurt-circuit. De aceea nu folosiți niciodată un dispozitiv de curățare cu aburi pentru curățarea aparatului.
- ▶ Zgârieturile pot deteriora ușa din sticlă a cuptorului. Pentru curățarea ușii din sticlă nu utilizați soluții abrazive, bureți sau peri dure și raclete metalice ascuțite.
- ▶ Ghidajele pot fi demontate (consultați capitolul „Curățare și întreținere“, secțiunea „Curățarea ghidajelor“). Montați corect la loc ghidajele laterale.
- ▶ Pentru a evita coroziunea, curățați imediat, temeinic, resturile de mâncare sau lichidele care conțin sare de bucătărie dacă acestea se depun pe pereții din oțel inox ai incintei cuptorului.

## Accesori

- ▶ Utilizați doar accesori originale Miele. În cazul în care se montează sau integreză alte componente, se pierde posibilitatea de a putea emite pretenții privind garanția ori răspunderea pentru produs.
- ▶ Miele vă oferă o garanție a produsului de până la 15 ani, dar nu mai puțin de 10 ani, după încetarea producerii în serie a cuptorului dumneavoastră cu aburi, pentru piesele de schimb care asigură funcționalitatea acestuia.
- ▶ Folosiți numai sonda pentru gătit Miele, livrată împreună cu cuptorul. Dacă sonda pentru gătit este defectă, trebuie să o înlocuiți cu o sondă pentru gătit originală Miele.
- ▶ Plasticul termometrului pentru alimente se poate topi la temperaturi foarte ridicate. Nu folosiți termometrul pentru alimente la funcțiile de gril (excepție: gril cu recircularea aerului ). Nu depozitați termometrul pentru alimente în incinta cuptorului.

# Contribuiți la protecția mediului înconjurător

## Aruncarea ambalajului

Ambalajul este folosit pentru manipulare și protejează aparatul împotriva deteriorării în timpul transportului. Ambalajul de transport și protecție a fost fabricat din materiale care nu dăunează mediului înconjurător la eliminarea ca deșeu și prin urmare poate fi reciclat.

Prin readucerea ambalajului în circuitul materialelor, contribuiți la economisirea materiilor prime. Utilizați opțiuni de colectare și returnare a materialelor reciclabile specifice fiecărui material. Distributorul Miele va prelua înapoi ambalajul de transport.

## Aruncarea aparatului vechi


Echipamentele electrice și electronice vechi conțin adesea materiale valoroase. Acestea conțin însă și substanțe, amestecuri și componente necesare pentru funcționarea și siguranța aparatelor. Aceste substanțe, prin manevrare sau aruncare incorectă, pot reprezenta un risc pentru sănătatea oamenilor și mediul înconjurător. De aceea, nu aruncați niciodată vechiul aparat împreună cu gunoiul menajer.




Pentru predarea și valorificarea aparatelor electrice și electronice apelați la unitățile oficiale de colectare și livrare gratuită ale autorităților locale, reprezentanței sau companiei Miele. Aveți responsabilitatea legală de a șterge datele personale de pe aparatul pe care îl duceti la casă. Aveți responsabilitatea legală să eliminați în mod nedistructiv bateriile și acumulatorii vechi care nu sunt încastrăți în dispozitiv, precum și lămpile care pot fi îndepărtate nedistructiv. Duceți-le la un punct de colectare adecvat unde pot fi predate gratuit. Asigurați-vă că aparatul vechi nu prezintă niciun pericol pentru copii în decursul perioadei de depozitare în vederea eliminării.

# Descriere

## Cuptor cu aburi



- ① Comenzi
- ② Orificiu de evacuare a aburilor
- ③ Element superior de încălzire/element de încălzire pentru gril cu antenă de recepție pentru termometrul pentru alimente
- ④ Disc de distribuție pentru curățare HydroClean
- ⑤ Iluminatul incintei cuptorului
- ⑥ Orificii de admisie a aerului cu element de încălzire inelar posterior
- ⑦ Baza incintei cuptorului cu element de încălzire inferior amplasat sub bază și sită de fund
- ⑧ Canal de colectare
- ⑨ Senzor de temperatură
- ⑩ Senzor de umiditate
- ⑪ Blocarea ușii
- ⑫ Garnitura de etanșare a ușii
- ⑬ Ghidaje laterale cu 3 niveluri de amplasare
- ⑭ Orificiu de admisie a aburilor
- ⑮ Ușă



- ① Rezervor de apă
- ② Sertar pentru rezervorul de apă
- ③ Termometru fără fir pentru alimente

## Descriere

Modelele descrise în aceste instrucțiuni de utilizare și instalare sunt enumerate pe verso.

### Plăcuță de date

Plăcuță de date este situată în partea de sus a carcasei.

Pe această etichetă sunt înscrise modelul aparatului dumneavoastră, seria de fabricație, precum și datele de conectare (tensiune/frecvență/putere instalată).

Modelul aparatului și numărul de serie (SN) pot fi găsite și pe eticheta mică din partea de sus a panoului de comandă.


Păstrați la îndemână aceste indicații pentru ca atunci când aveți întrebări sau probleme, Miele să vă poată oferi asistență specifică.

### Accesorii incluse

Puteți comanda accesorii suplimentare în cazul în care aveți nevoie ulterior de ele (a se vedea capitolul „Accesorii optionale“).

În funcție de țară și de model, pot fi incluse accesorii suplimentare.


### DGG 20



1 vas neperforat

Capacitate 2,4 l / Conținut util 1,8 l  
450 x 190 x 40 mm (Lxlxî)

### DGGL 20



1 vas perforat

Capacitate 2,4 l / Conținut util 1,8 l  
450 x 190 x 40 mm (Lxlxî)


### DGGL 12



1 vas perforat

Capacitate 5,4 l / Conținut util 3,3 l  
450 x 390 x 40 mm (Lxlxî)

### Tavă universală



1 tavă universală pentru coacere, frigere și preparare la gril

### Grătar combinat



1 grătar combinat pentru coacere, frigere și preparare la gril

### Termometru pentru alimente



1 termometru pentru alimente, pentru monitorizarea exactă a temperaturii în timpul programelor de gătire. Măsoară temperatura din interiorul preparatului (temperatura miezului).

### Deschizător



Pentru deschiderea manuală a ușii


### HydroCleaner

1 Produs pentru curățarea interiorului cuptorului cu ajutorul programului de îngrijire HydroClean. Potrivit în special pentru curățarea depunerilor întărite.

### Tablete anticalcar

Pentru îndepărarea calcarului depus în cuptorul cu aburi



### Ghidaje telescopice FlexiClip HFC 71



Ghidajele telescopice FlexiClip pot fi montate pe oricare nivel.

Introduceți ghidajele telescopice Flexi-Clip complet în incintă, înainte de a așeza accesoriile.

Apoi accesoriile sunt asigurate automat între clemele de prindere frontale și posterioare și nu există riscul ca acestea să cadă.



Ghidajele telescopice FlexiClip pot susține o greutate maximă de 15 kg.

## Descriere

### Montarea și demontarea ghidajelor telescopică FlexiClip

**⚠ Pericol de rănire ca urmare a su-prafețelor fierbinți.**


În timpul funcționării, cuptorul cu aburi se încinge. Puteți suferi arsuri la contactul cu elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesorioare.

Lăsați elementele de încălzire, incinta și accesorioare să se răcească înainte de a monta și demonta ghidajele telescopică FlexiClip.


Ghidajele telescopică FlexiClip se montează între cele două șine care definesc un nivel de amplasare.

Ghidajul telescopic FlexiClip marcat cu logo-ul Miele se montează în partea dreaptă.

Când montați sau demontați ghidajele telescopică FlexiClip, **nu** le extindeți.



■ Fixați ghidajul telescopic FlexiClip pe șina inferioară a unui nivel, în partea frontală (1.), apoi împingeți-l de-a lungul șinei în incinta cuptorului (2.).




■ Apoi fixați ghidajul telescopic FlexiClip pe șina inferioară a nivelului (3.).


Dacă ghidajele telescopică FlexiClip sunt greu de scos în afară după ce le-ați montat, este posibil să fie nevoie să le trageți o dată cu putere, pentru a le elibera.

Pentru a demonta un ghidaj telescopic FlexiClip, procedați după cum urmează:

■ Introduceți complet ghidajul telescopic FlexiClip.



■ Ridicați ghidajul telescopic FlexiClip în partea frontală (1.) și trageți-l afară de-a lungul șinei ghidajului, conform imaginii (2.).



- ① Buton de Pornire/Oprire ⚡ îngropat  
Pentru pornirea și oprirea cuptorului cu aburi
- ② Interfață optică  
(doar pentru Serviciul Clienți Miele)
- ③ Buton cu senzor ☰  
Pentru controlul cuptorului cu aburi prin terminalul dumneavoastră mobil
- ④ Afisaj tactil  
Pentru afișarea informațiilor și pentru operare
- ⑤ Senzor de proximitate  
Pentru pornirea iluminatului incintei cuptorului și afișajului și pentru validarea semnalelor sonore la apropiere
- ⑥ Buton cu senzor ↵  
Pentru salt înapoi pas cu pas
- ⑦ Buton cu senzor ⌂  
Pentru setarea unui cronometru sau a unei alarme
- ⑧ Buton cu senzor ☀:  
Pentru pornirea și oprirea luminii din incinta cuptorului
- ⑨ Buton cu senzor ☳  
Pentru deschiderea și închiderea panoului de comandă
- ⑩ Buton cu senzor ☰  
Pentru deschiderea ușii

# **Comenzi**

---

## **Buton de Pornire/Oprire**

Butonul de Pornire/Oprire ⏹ este îngropat și răspunde la contactul cu degetele.

Folosiți-l pentru a opri și porni cuptorul cu aburi.

## **Senzor de proximitate**

Senzorul de proximitate este situat sub afișajul tactil, lângă butonul cu senzor ↵. Senzorul de proximitate detectează dacă vă apropiați de afișajul tactil, de exemplu cu mâna sau cu corpul.

Dacă ati activat setările corespunzătoare, puteți aprinde lumina din interior, puteți porni cuptorul cu aburi sau confirma alarmele sonore (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Senzor de proximitate“).

## Butoane cu senzori

Butoanele cu senzori reacționează la contactul cu degetul. Fiecare atingere este confirmată prin tonuri ale butoanelor. Puteți dezactiva acest ton al butoanelor, selectând setarea Volum sonor | Ton butoane | Oprit.

Dacă doriți ca butoanele cu senzori să reacționeze și când cuptorul cu aburi este opriți, selectați setarea Afișaj | QuickTouch | Pornit.

Buton cu senzor	Funcție
	Dacă doriți să controlați cuptorul cu aburi prin terminalul dumneavoastră mobil, trebuie să dispuneți de sistemul Miele@home, să activați setarea Comandă la distanță și să atingeți acest buton cu senzor. Acest buton cu senzor se va aprinde portocaliu și funcția MobileStart este disponibilă.  Cât timp acest buton cu senzor rămâne aprins, puteți controla cuptorul cu aburi prin terminalul dumneavoastră mobil (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Miele@home”).
	Indiferent în ce meniu vă aflați, veți ajunge înapoi în meniul superior sau în meniul principal.
	Dacă este afișat un meniu sau se desfășoară un program de gătire, cu ajutorul acestui buton cu senzor puteți seta oricând un cronometru (de ex. pentru fierberea ouălor) sau o alarmă (o oră fixă) (consultați capitolul „Alarmă și cronometru”).
	Selectând acest buton cu senzor, puteți porni și opri iluminatul incintei cuptorului.  În funcție de setarea selectată, sistemul de iluminat al incintei cuptorului se stinge după 15 secunde sau rămâne permanent aprins sau permanent stins.
	Cu acest buton cu senzori închideți și deschideți panoul de comandă (consultați capitolul „Descrierea modului de funcționare”, secțiunea „Panoul de comandă”).
	Cu acest buton cu senzor, ușa se va deschide automat. Pentru a o închide împingeți ușa cu mâna sau cu o mănușă de bucătărie spre cadrul frontal, până când se închide.

# Comenzi


## Afișaj tactil

Suprafața sensibilă a afișajului tactil se poate zgâria cu obiectele ascuțite sau tăioase, precum știfturile.

Atingeți afișajul tactil doar cu degetele.

Asigurați-vă că nu ajunge apă în spatele afișajului tactil.

Afișajul tactil este împărțit în mai multe zone.



În **zona superioară**, în partea stângă, se află calea meniului. Punctele de meniu individuale sunt separate printr-o linie verticală. Dacă, din motive de spațiu, o cale de meniu nu poate fi afișată integral, punctele de meniu supraordonate sunt reprezentate prin ... .

Dacă, în partea superioară, atingeți un nume din meniu, afișajul trece la meniul respectiv. Pentru a ajunge în ecranul de pornire, atingeți □.

În partea dreaptă a zonei superioare este afișată ora. Puteți seta ora prin atingere. Suplimentar pot apărea și alte simboluri, precum SuperVision ☺.

La marginea superioară a zonei superioare se află o linie portocalie, de unde puteți trage în jos meniul vertical. Astfel, în timpul unui program de gătire, puteți activa sau dezactiva setări.

În **mijloc** apare meniul actual cu opțiunile sale. Glisând pe afișaj, puteți să răsfoiți spre dreapta sau spre stânga. Atunci când atingeți un punct de meniu, îl selectați (consultați capitolul „Principiu de funcționare”).

În **partea inferioară**, în funcție de meniu, apar diferite câmpuri de utilizare, precum Timer, Salvare sau OK.

## Simboluri

Pe afișaj apar următoarele simboluri:

Simbol	Semnificație
	Acest simbol marchează informațiile și indicațiile suplimentare de utilizare. Confirmați aceste ferestre cu informații cu <i>OK</i> .
	Indicație privind opțiunile supraordonate care, din lipsă de spațiu, nu mai sunt afișate în calea de meniu.
	Alarmă
	Cronometru
	Unele setări, de ex. luminozitatea afișajului sau volumul, pot fi modificate cu ajutorul unei bare cu mai multe segmente.
	Funcția Blocare comenzi sau Blocare butoane este activată (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Siguranță“). Utilizarea aparatului este blocată.
	Temperatura din interiorul mâncării la utilizarea termometrului pentru alimente
	Comandă la distanță (apare doar dacă dispuneți de sistemul Miele@home și ati selectat setarea Comandă la distanță   Pornit)
	SuperVision (apare doar dacă dispuneți de sistemul Miele@home și ati selectat setarea SuperVision   Afișaj SuperVision   Pornit)

# Principiu de funcționare

---

Utilizați cuptorul cu aburi de la afișajul tactil, atingând punctul de meniu dorit.

Cu fiecare atingere a unei selecții posibile, semnele corespunzătoare (cuvânt și/sau simbol) devin **portocalii**.

Câmpurile pentru confirmarea unui pas de utilizare sunt **verzi** (de exemplu *OK*).

## Selectarea unui punct de meniu

- Atingeți câmpul dorit sau valoarea dorită de pe afișajul tactil.

## Răsfoire

Puteți răsfoi spre stânga ori spre dreapta.

- Glisați cu degetul pe ecran. Pentru aceasta așezați degetul pe afișajul tactil și deplasați-l în direcția dorită.

Bara din zona inferioară vă arată poziția curentă în meniul actual.

## Ieșirea din nivelurile de meniu

- Atingeți butonul cu senzor ↵ sau atingeți în calea de meniu simbolul ... I.
- Atingeți simbolul ▽, pentru a trece în ecranul de pornire.

Toate valorile și setările introduse până acum și pe care nu le-ați confirmat cu *OK*, nu vor fi salvate.

## Modificarea unei valori sau setări

### Modificarea setării într-o listă de selecție

Setarea curentă este marcată cu portocaliu.

- Atingeți setarea dorită.

Setarea este astfel salvată. Ajungeți înapoi în meniul superior.

### Introducerea unor cifre cu ajutorul contorului

- Glisați cu degetul pe contor în sus sau în jos, până când valoarea dorită se situează pe mijloc.
- Confirmați cu *OK*.

Cifra modificată va fi salvată.

### Introducerea cifrelor cu ajutorul tastaturii numerice

- Atingeți valoarea situată în mijlocul contorului.
- Apare tastatura numerică.
- Atingeți scurt cifrele dorite.

De îndată ce ați introdus o valoare valabilă, *OK* este evidențiat cu verde.

Cu ajutorul săgeții puteți șterge ultima cifră introdusă.

- Confirmați cu *OK*.

Cifra modificată va fi salvată.

## Modificarea unei setări cu bara cu segmente

Unele setări sunt reprezentate printr-o bară cu segmente . Atunci când toate segmentele sunt pline, este selectată valoarea maximă.

Dacă doar un segment este plin sau niciun segment nu este plin, este selectată valoarea minimă sau setarea este dezactivată (de ex. semnale sonore).

- Atingeți segmentul corespunzător de pe bara cu segmente pentru a modifica setarea.
- Selectați Pornit sau Oprit, pentru a activa sau dezactiva setarea.
- Confirmăți selectia cu *OK*.

Setarea este astfel salvată. Ajungeți înapoi în meniu superior.

## Introducerea literelor

Introduceți literele cu ajutorul tastaturii de pe afișaj. Este indicat să optați pentru denumiri scurte și expresive.

- Atingeți literele sau caracterele dorite.

**Sfat:** Cu semnul  puteți să introduceți un spațiu între rânduri pentru nume de programe mai lungi.

- Atingeți Salvare.

Numele va fi salvat.

## Afișarea meniului contextual

În unele meniuri puteți dispune afișarea unui meniu contextual, de ex. pentru a redenumi programe personalizate sau pentru a muta înregistrări cu ajutorul MyMiele.

- Atingeți de ex. un program personalizat și mențineți până când se deschide meniul contextual.
- Atingeți afișajul tactil în afara ferestrei de meniu pentru a închide meniul contextual.

## Mutarea unor înregistrări

Puteți modifica ordinea unor programe personalizate sau a unor înregistrări cu ajutorul MyMiele.

- Atingeți de ex. un program personalizat și mențineți până apare meniul contextual.
- Selectați mutare.
- Jineți degetul pe câmpul marcat și trageți-l în locul dorit.

# Principiu de funcționare

## Afișarea meniului vertical

În timpul unui program de gătire, puteți activa sau dezactiva setări, precum Booster sau Preîncălzire precum și funcția WiFi .

- Trageți meniul vertical în jos de linia portocalie de sub zona superioară.
- Selectați setarea pe care doriți să o modificați.  
Setările active sunt marcate cu portocaliu. În funcție de schema de culori aleasă, setările inactive sunt marcate cu negru sau alb (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Afișaj”).
- Derulați meniul vertical din nou însus sau atingeți afișajul tactil în afara feței restrei de meniu, pentru a închide meniul vertical.

## Afișarea Ajutor

La unele funcții există un ajutor contextual. Pe rândul de jos apare Ajutor.

- Atingeți Ajutor, pentru a afișa instrucțiunile cu imagini și text.
- Atingeți Închidere, pentru a reveni la meniul anterior.

## Activarea MobileStart

- Selectați butonul cu senzor  pentru a activa MobileStart.

Butonul cu senzor  luminează. Puteți comanda cuptorul cu aburi de la distanță prin aplicația Miele.

Utilizarea directă a cuptorului cu aburi are prioritate în raport cu comanda la distanță prin aplicație.

Puteți utiliza MobileStart cât timp butonul cu senzor  luminează.

## Panou de comandă

În spatele panoului de comandă se află rezervorul de apă și termometrul pentru alimente. Panoul de comandă se deschide și se închide prin atingerea butonului cu senzor . Mască este prevăzută cu protecție împotriva agățării. Dacă la deschidere/închidere, panoul de comandă se lovește de un obstacol, procesul este întrerupt. Cu toate acestea, nu atingeți partea de sus a ușii când deschideți și închideți panoul de comandă.

## Rezervor de apă

Apa este pompată în rezervorul de apă și de aici în generatorul de aburi.

Funcționare defectuoasă din cauza orificiului blocat al rezervorului de apă!

Orificiul de pe partea frontală a rezervorului de apă nu trebuie să fie blocat, deoarece în caz contrar nu poate fi pompată apă în generatorul de aburi.

## Sondă pentru gătit

Sonda pentru gătit măsoară temperatură din interiorul produsului gătit, temperatură internă. Cu ajutorul sondei pentru gătit puteți să monitorizați cu exactitate temperatură unui program de gătit.

## Temperatură/temperatură la miez

Unor funcții le este alocată o temperatură recomandată. Temperatura recomandată poate fi modificată pentru un singur program de gătit sau etapă de gătit sau permanent, în limitele prestatibilitate (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Temperaturi recomandate”). Își temperatura la miez poate fi modificată în limitele prestatibilitate pentru un singur program de gătit sau etapă de gătit.

## Umiditate

Funcția Gătit combi  și funcția specială Încălzire lucrează cu o combinație între modul de operare al cuptorului și umiditate. Puteți selecta umiditatea în limitele prestatibilitate pentru un singur program de gătit sau etapă de gătit.

În funcție de setarea umidității, în incinta cuptorului este alimentată cu umiditate sau aer proaspăt. În cazul setării umiditate = 0 %, se realizează alimentarea maximă cu aer proaspăt și nu se alimentează deloc umiditate. În cazul setării umiditate = 100 % nu se alimentează aer proaspăt, iar conținutul de umiditate este maxim.

Unele alimente degajă umiditate în timpul unui program de gătit. Această umiditate a alimentelor este folosită de asemenea pentru reglarea umidității. Astfel se poate întâmpla ca, la valori mici ale umidității setate, generatorul de aburi să nu fie activat.

# Descrierea modului de funcționare

## Timp de gătire

În funcție de funcție, puteți seta un timp de gătire între 1 minut și 6, 10 sau 12 ore.

În cazul programelor automate și de îngrijire și în cazul Gătire meniu întreg, timpul de gătire este prestabilit din fabricație și nu poate fi modificat.

În cazul gătirii cu aburi și în cazul programelor și funcțiilor cu regim pur de gătit cu aburi, timpul de gătire începe să se deruleze abia atunci când s-a atins temperatura setată. La toate celelalte moduri de operare, programe și funcții, timpul de gătire începe să se deruleze imediat.

## Zgomote

În timpul funcționării și după oprirea cuptorului cu aburi se aude un zgomot (huruit). Acest zgomot nu indică o defecțiune sau o eroare a aparatului. Se produce în momentul pompării apei.

Când aparatul este în funcțiune se aude un zgomot de ventilator.

## Etapa de încălzire

În toate funcțiile, în timpul etapei de încălzire, pe afișaj apare temperatura din incinta cuptorului, aflată în creștere (excepții: Gril complet , Gril parțial ).

În cazul gătirii cu aburi, durata etapei de încălzire depinde de cantitatea și de temperatura alimentelor. În general, etapa de încălzire durează aprox. 7 minute. Ea se prelungește la prepararea alimentelor răcite sau congelate. Etapa de încălzire se poate prelungi și în cazul temperaturilor de gătire mai scăzute și în cazul gătirii cu funcția Sous-vide .

## Etapa de gătire

În timpul etapei de gătire, pe afișaj apare timpul rămas, care se derulează. La gătirea cu aburi, etapa de gătire începe să se deruleze atunci când a fost atinsă temperatura setată. La toate celelalte moduri de operare, programe și funcții, timpul de gătire începe să se deruleze imediat.

## Reducerea aburilor

Dacă la gătirea cu aburi și gătirea combi se găsește într-un anumit interval de temperatură, după terminarea programului de gătire se activează automat funcția de reducere a aburilor. Astfel se evită ieșirea unei cantități mari de aburi dintr-o dată la deschiderea ușii. Pe afișaj apare Reducere aburi.

Reducerea aburilor poate fi dezactivată (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Reducerea aburilor”). Dacă reducerea aburilor este dezactivată, la deschiderea ușii va ieși o cantitate mare de aburi.

## Lumina din interiorul cuptorului

Pentru economia de energie, cuptorul combi cu abur este reglat din fabrică astfel încât lumina din interior să se stingă după pornire.

Dacă dorîți ca lumina din interiorul cuptorului să rămână continuu aprinsă în timpul funcționării, trebuie să modificați reglajul din fabrică (a se vedea capitolul „Setări”, secțiunea „Sistem de iluminat”).

Dacă după finalizarea programului ușa rămâne deschisă, lumina din cuptor se stinge automat după 5 minute.

Când atingeți butonul cu senzor  de pe panoul de comandă, lumina se aprinde pentru 15 secunde.

## Miele@home

Cuptorul dumneavoastră cu aburi este dotat cu un modul WiFi integrat.

Pentru utilizare aveți nevoie de:

- o rețea WiFi
- aplicația Miele
- un cont de utilizator la Miele. Puteți crea contul de utilizator prin aplicația Miele.

Aplicația Miele vă ghidează pentru a realiza conexiunea între cupitorul cu aburi și rețeaua WiFi de acasă.

După ce ați integrat cupotorul cu aburi în rețeaua dumneavoastră WiFi, puteți efectua cu ajutorul aplicației următoarele acțiuni, de exemplu:

- să accesați informații despre starea de funcționare a cupotorului cu aburi
- să accesați indicații despre programele de gătire desfășurate în cupotorul cu aburi
- să încheiați programele de gătire aflate în desfășurare

Prin integrarea cupotorului cu aburi în rețeaua dvs. WiFi crește consumul energetic, chiar și atunci când cupotorul cu aburi este oprit.

Asigurați-vă că în locul de instalare al cupotorului cu aburi există o rețea WiFi cu un semnal suficient de puternic.

## Disponibilitatea conexiunii WiFi

Conexiunea WiFi împarte o gamă de frecvență cu alte aparate (de ex. microonde, jucării cu telecomandă). Astfel pot apărea intreruperi temporare sau permanente ale conexiunii. De aceea nu poate fi garantată o disponibilitate permanentă a funcțiilor oferite.

## Disponibilitate Miele@home

Utilizarea Miele App depinde de disponibilitatea Miele@home Services în țara dvs.

Serviciul Miele@home nu este disponibil în toate țările.

Informații privind disponibilitatea sunt disponibile pe site-ul web [www.miele.ro](http://www.miele.ro).

## Aplicația Miele

Aplicația Miele poate fi descărcată gratuit de pe Apple App Store® sau Google Play Store™.



# Prima punere în funcțiune

## Setări de bază

Pentru prima punere în funcțiune trebuie să efectuați următoarele setări. Ulterior puteți modifica din nou aceste setări (consultați capitolul „Setări”).

 Pericol de rănire ca urmare a su-prafețelor fierbinți.

În timpul funcționării, cuptorul cu aburi se încinge.

Din motive de siguranță, acest cuptor cu aburi trebuie încastrat înainte de utilizare.

Dacă cuptorul cu aburi este conectat la rețeaua electrică, acesta pornește automat.

## Setarea limbii

- Selectați limba dorită.

Dacă din greșală ati selectat o limbă pe care nu o cunoașteți, urmați instrucțiunile din capitolul „Setări”, secțiunea „Limba .

## Setarea localității

- Selectați localitatea dorită.

## Configurarea Miele@home

Pe afișaj apare Instalații Miele@home?.

- Dacă doriti să configurați imediat Miele@home, selectați mai departe.
- Dacă doriti să amânați configurarea pe mai târziu, selectați Omitere. Informații privind configurarea ulterioră se găsesc în capitolul „Setări”, secțiunea „Miele@home”.
- Dacă doriti să configurați imediat Miele@home, selectați metoda de conexiune dorită.

Afișajul și aplicația Miele vă ghidează prin următorii pași.

## Setarea datei

- Puteți programa în ordine ziua, luna și anul.
- Confirmați cu OK.

## Setarea orei exacte

- Setați orele și minutele.
- Confirmați cu OK.

## Setarea nivelului de duritate a apei

Solicitați furnizorului local de apă informații privind nivelul de duritate al apei din zonă.

Mai multe informații despre duritatea apei găsiți în capitolul „Setări”, secțiunea „Duritatea apei”.

- Setați nivelul de duritate a apei din zona dumneavoastră.
- Confirmați cu OK.

## Finalizarea primei puneri în funcțiune

- Dacă este cazul, urmați restul instrucțiunilor de pe afișaj.

Prima punere în funcțiune este finalizată.

## Activăți funcția de recunoaștere a frontului de mobilier

Dacă cuptorul combi cu abur a fost instalat în spatele unui front de mobilier (de ex. în spatele unei uși), este esențial să activați funcția de recunoaștere a frontului de mobilier.

- Selectați Setări  | Identificare front de mobilă | Pornit.

## Prima curățare a cuptorului cu aburi

- Îndepărtați eventualele abțibilduri sau folii de protecție de pe cuptorul combi cu abur și de pe accesoriu cu excepția plăcuței de date și a plăcuței de pe capacul deschis.

Cuptorul cu aburi este supus în fabrică unei inspecții de funcționare, de aceea, la transport ar putea uneori curge apă reziduală din conductă în interiorul cuptorului.

## Curățarea rezervorului de apă

 Pericol de rănire din cauza panoului de comandă.

Vă puteți agăta la deschiderea sau închiderea panoului de comandă.

Nu atingeți partea de sus a ușii când deschideți și închideți panoul de comandă.

- Porniți cuptorul cu aburi de la butonul pornit/oprit ⏪.
- Selectați butonul cu senzor ☰, pentru a deschide panoul de comandă.
- Scoateți rezervorul de apă. Apăsați ușor în sus rezervorul de apă pentru a-l scoate.
- Spălați de mână rezervorul de apă sau în mașina de spălat vase.

## Curățarea accesoriilor/interiorului cuptorului

- Scoateți toate accesoriile din cuptor.
- Curățați de mână vasele sau în mașina de spălat vase.

Tava universală și grătarul combi sunt acoperite cu stratul PerfectClean și pot fi curățate **doar** de mână. Consultați capitolul „Curățare și întreținere“, secțiunea „PerfectClean“.

- Curățați tava universală și grătarul combi cu un burete curat, apă caldă și detergent de vase pentru splat de mâna.

Cuptorul cu aburi a fost tratat cu un agent de îngrijire înainte de a fi livrat.

- Pentru a curăța pelicula de agent de îngrijire, spălați interiorul cuptorului cu un burete curat, apă caldă și detergent de vase pentru splat de mâna.

# Prima punere în funcțiune

## Reglarea temperaturii de fierbere

Înainte să preparați pentru prima dată alimente în cuptor, trebuie să reglați aparatul la temperatura de fierbere a apei, care variază în funcție de altitudinea locației în care este amplasat cuptorul. În acest program sunt clătite și pielele prin care trece apa.

Trebuie să rulați **neapărat** acest program, pentru a asigura buna funcționare a cuptorului.

- Setați programul Gătire la aburi  (100 °C) și lăsați cuptorul să meargă 15 minute. Procedați cum este descris în capitolul „Utilizarea“.

## Reglarea temperaturii de fierbere după mutare

Dacă vă mutați în altă parte, trebuie să reglați aparatul pentru temperatura de fierbere modificată a apei, dacă altitudinea locului unde vă aflați este cu cel puțin 300 m mai mare decât cea a locului de unde v-ați mutat. Pentru aceasta, rulați un program de detartrare (consultați capitolul „Curățare și întreținere“, secțiunea „Întreținere“).

## Încălzirea cuptorului cu aburi

- Scoateți eventual toate accesoriole din cuptor.
- Pentru a curăta grăsimea de pe elementul de încălzire circular, încălziți cuptorul cu aburi cu programul Ventilator plus  200 °C pentru 30 de minute. Procedați cum este descris în capitolul „Utilizare“.

 Pericol de rănire din cauza suprafețelor fierbinți.

În timpul funcționării, cuptorul cu aburi se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire, interiorul cuptorului, ghidajele și geamul ușii.

Purtați mănuși de bucătărie când lucrați în interiroul fierbinte a cuptorului și atunci când închideți ușa fierbinte.

La prima încălzire a elementului de încălzire se formează un miros. Mirosul și aburul degajat eventual se disipează în scurt timp, și nu indică existența unei conexiuni greșite sau vreo defectiune a aparatului.

Asigurați o bună ventilare a bucătăriei.

## Prezentarea generală a setărilor

Opțiune de meniu	Setări posibile
Limbă	...   deutsch   english   ... Locație
Oră curentă	Afișare Pornit*   Oprit   Regim noapte Vizualizare analog*   digital Format ceas 24 h*   12 h (am/pm) Setare
Date	
Sistem iluminat	Pornit „Pornit“ timp de 15 secunde* Oprit
Ecran start	Meniu principal* Functii cuptor Programe automate Aplicatii speciale Programe personalizate MyMiele
Afișaj	Luminozitate  Schemă culori luminos   întunecat* QuickTouch Pornit   Oprit*
Volum sonor	Tonuri alarmă sonoră  Ton butoane  Melodie de întâmpinare Pornit*   Oprit
Unități măsură	Greutate g*   lb   lb/oz Temperatură °C*   °F

\* Setare din fabricație

## Setări

Opțiune de meniu	Setări posibile
Menținere caldă	Pornit Oprit*
Reducere aburi	Pornit* Oprit
Temperaturi recomandate	
Booster	Pornit* Oprit
Clătire automată	Pornit* Oprit
Duritate apă	1 °dH   ...   21 °dH*   ...   70 °dH
Senzor de proximitate	Aprindere lumină la proces de gătire în desfăș.*   Permanent pornit   Oprit Porniți aparatul Pornit   Oprit* Confirmăți alarmă sonoră Pornit*   Oprit
Siguranță	Blocare comenzi  Pornit   Oprit* Blocare butoane Pornit   Oprit*
Identificare front de mobilă	Pornit Oprit*
Miele@home	Activare Dezactivați Status conexiune Reconfigurați resetăți Configurați
Comandă la distanță	Pornit* Oprit
SuperVision	Afișaj SuperVision Pornit   Oprit* Afișaj în Standby Pornit   Doar în caz de eroare* Listă aparate Vizualiz. aparat   Tonuri alarmă sonoră

\* Setare din fabricație

<b>Opțiune de meniu</b>	<b>Setări posibile</b>
RemoteUpdate	Pornit* Oprit
Versiune software	
Informații juridice	Licențe open-source
Reprezentanță	Regim demo Pornit   Oprit*
Setări implicate din fabricație	Setări aparat Programe personalizate MyMiele Temperaturi recomandate
Ore funcționare (total)	

\* Setare din fabricație

# Setări

## Accesarea meniului „Setări”

Din meiul ☺ Setări puteți personaliza cupitorul dumneavoastră, adaptând setările din fabrică în funcție de nevoile dumneavoastră.

Vă aflați în meniul principal.

- Selectați ☺ Setări.
- Selectați setarea dorită.

Puteți verifica ori modifica setările.

Setările nu pot fi modificate în timpul derulării unui program de gătire.

## Limbă

Puteți să selectați limba și localitatea dumneavoastră.

După ce ați selectat și ați confirmat limba, afișajul va prezenta informațiile în limba selectată.

**Sfat:** Dacă din greșeală ați selectat o limbă pe care nu o înțelegeți, selectați în meniul principal ☺. Orientați-vă după simbolul , pentru a ajunge din nou în submeniul Limbă .

## Oră curentă

### Afișare

Selectați modul de afișare a orei exacte pentru cupitorul cu aburi oprit:

- Pornit  
Ora este vizibilă în permanență pe afișaj.  
Dacă selectați suplimentar setarea Afișaj | QuickTouch | Pornit, toate butoanele cu senzori reacționează imediat la atingere, iar senzorul de proximitate va detecta automat când vă apropiați de afișaj.  
Dacă selectați și setarea Afișaj | QuickTouch | Oprit, trebuie să porniți cupitorul cu aburi înainte de a-l putea utiliza.
- Oprit  
Afișajul este întunecat pentru economia de energie. Trebuie să porniți cupitorul cu aburi înainte de a-l putea utiliza.
- Regim noapte  
Pentru economia de energie, ora curentă apare pe afișaj numai între orele 5 și 23. În restul timpului afișajul este întunecat.

## Vizualizare

Puteți afișa ora exactă analog (în forma unui ceas cu cadran) sau digital (ora:min).

În cazul afișajului digital, pe ecran apare și data.

## Format ceas

Puteți alege afișarea orei curente în format de 24 sau de 12 ore (24 h sau 12 h (am/pm)).

## Setare

Setați orele și minutele.

**Sfat:** Dacă nu se desfășoară niciun program de gătire, atingeți ora curentă din zona superioară pentru a o modifica.

În cazul unei pene de tensiune, ora va fi reafișată imediat după revenirea tensiunii. Ora este memorată timp de aprox. 150 de ore.

Dacă ați conectat cuptorul cu aburi la o rețea WiFi și v-ați înregistrat în aplicația Miele, ora se sincronizează pe baza localității setate în aplicația Miele.

## Dată

Setați data.

Dacă cuptorul este oprit, data apare doar în setarea Oră curentă | Vizualizare | digital.

## Sistem iluminat

- Pornit

Sistemul de iluminat al incintei cupitorului stă pornit pe toată durata programului de gătire.

- „Pornit“ timp de 15 secunde

Sistemul de iluminat al incintei cupotorului se oprește după 15 secunde în timpul unui program de gătire. Selectând butonul cu senzor , porniți din nou sistemul de iluminat din incinta cupotorului pentru 15 secunde.

- Oprit

Sistemul de iluminat al incintei cupotorului este oprit. Selectând butonul cu senzor , porniți sistemul de iluminat din incinta cupotorului pentru 15 secunde.

## Ecran start

Cuptorul cu aburi este configurațat din fabrică ca la pornire să apară meniul principal. În locul acestei configurații puteți selecta ca ecran de pornire, de exemplu, direct ecranul funcțiilor sau ecranul MyMiele (consultați capitolul „MyMiele“).

Ecranul de pornire modificat este afișat după o nouă pornire a cuptorului cu aburi.

Pentru a ajunge în meniul principal, selectați butonul cu senzor  sau utilizați calea de meniu indicată pe primul rând.

# Setări

## Afișaj

### Luminozitate

Luminozitatea afișajului este reprezentată printr-o bară cu segmente.

- luminozitate maximă
- luminozitate minimă

### Schemă culori

Selectați dacă doriți ca afișajul să fie reprezentat printr-o schemă de culori deschise sau închise.

- luminos  
Afișajul are un fundal de culoare deschisă cu scris de culoare închisă.
- întunecat  
Afișajul are un fundal de culoare închisă cu scris de culoare deschisă.

### QuickTouch

Selectați cum doriți să reacționeze butoanele cu senzori și senzorul de proximitate atunci când cupitorul cu aburi este oprit:

- Pornit  
Dacă ați selectat și setarea Oră curentă | Afișare | Pornit sau Regim noapte, butoanele cu senzori și senzorul de proximitate reacționează și dacă cupitorul este oprit.
- Oprit  
Indiferent de setarea Oră curentă | Afișare, butoanele cu senzori reacționează doar dacă cupitorul cu aburi este pornit, precum și un anumit timp după oprirea cupotorului.

## Volum sonor

### Tonuri alarmă sonoră

Dacă semnalele sonore sunt activate, după atingerea temperaturii setate și după expirarea timpului setat este emis câte un semnal.

Când doriți să deschideți ușa prin comandă la distanță prin intermediul unui asistent vocal, asigurați-vă că atunci când o deschideți nu se află nicio persoană în zona de deschidere a ușii. Asigurați-vă că ati lăsat semnalele sonore activate.

Volumul semnalelor sonore este reprezentat printr-o bară cu segmente.

- volum maxim
- Semnalele sonore sunt dezactivate

### Ton butoane

Volumul sunetului butoanelor, care se aude la fiecare selectare a unui buton cu senzor, este reprezentat printr-o bară cu segmente.

- volum maxim
- tonul butoanelor este dezactivat

### Melodie de întâmpinare

Puteți să activați sau să dezactivați melodia care se aude la atingerea butonului de Pornire/Oprire ⏪.

## Unități măsură

### Greutate

Puteți seta greutatea alimentelor în programele automate în grame (g), live/uncii (lb) sau livre/uncii (lb/oz).

### Temperatură

Puteți seta temperatura în grade Celsius ( $^{\circ}\text{C}$ ) sau grade Fahrenheit ( $^{\circ}\text{F}$ ).

### Menținere caldă

Cu funcția Menținere caldă puteți menține caldă mâncarea după terminarea programului de gătire cu aburi. Aceasta este menținută caldă la o temperatură pre-setată, timp de cel mult 15 minute. Prin deschiderea ușii puteți anula etapa de menținere caldă.

Tineți cont de faptul că anumite alimente sensibile, mai ales peștele, pot continua să fierbă și în etapa de menținere caldă.

#### - Pornit

Funcția Menținere caldă este activată. Atunci când se gătește cu o temperatură de cel puțin  $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ , această funcție pornește după aprox. 5 minute.

Preparatul este menținut cald la o temperatură de  $70\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

#### - Oprit

Funcția Menținere caldă este dezactivată.

## Reducerea aburilor

Prin funcția Reducere aburi se evită ieșirea unei cantități mari de aburi dintr-o dată la deschiderea ușii.

#### - Pornit

Dacă se gătește cu o temperatură de peste  $80\text{ }^{\circ}\text{C}$  (gătire cu aburi) sau  $80\text{--}100\text{ }^{\circ}\text{C}$  și 100 % umiditate (gătire combi), la finalul programului de gătire, reducerea aburilor se activează automat. Pe afișaj apare Reducere aburi.

#### - Oprit

Atunci când reducerea aburilor este dezactivată, se dezactivează automat și funcția Menținere caldă. Dacă reducerea aburilor este dezactivată, la deschiderea ușii va ieși o cantitate mare de aburi.

## Temperaturi recomandate

Dacă lucrați frecvent cu temperaturi diferite de cele recomandate, este indicat să modificați temperaturile recomandate.

După ce ati selectat opțiunea din meniu, pe afișaj apare lista funcțiilor.

#### ■ Selectați funcția dorită.

Apare temperatura recomandată și intervalul de temperatură în care poate fi modificată.

#### ■ Modificați temperatura recomandată.

#### ■ Confirmați cu *OK*.

# **Setări**

---

## **Booster**

Funcția Booster servește la încălzirea rapidă a incintei cuptorului.

- Pornit

Funcția Booster este pornită automat în timpul etapei de încălzire a unui program de gătire. Elementul superior de încălzire/elementul de încălzire pentru gril, elementul de încălzire inferior și ventilatorul încălzesc simultan incinta cuptorului la temperatura dorită.

- Oprit

Funcția Booster este dezactivată în timpul etapei de încălzire. Doar elementele de încălzire aferente funcției preîncălzesc incinta cuptorului.

Puteți activa sau dezactiva funcția Booster pentru un program de gătire și cu ajutorul meniului vertical.

## **Clătire automată**

După ce ați oprit cuptorul cu aburi, după un program de preparare cu aburi pe ecran este afișat mesajul Aparat în curs de clătire.

În timpul acestui proces, eventualele resturi de alimente sunt spălate și eliminate din sistem.

Puteți să dezactivați sau să activați programul de clătire automată.

## Duritate apă

Pentru funcționarea perfectă a cuptorului cu aburi și pentru detartrarea sa la momentul potrivit, trebuie să setați nivelul de duritate a apei din zona dumneavoastră. Cu cât apa este mai dură, cu atât mai des trebuie detartrat cuptorul cu aburi. Solicitați furnizorului local de apă informații privind nivelul de duritate al apei potabile din zonă.

Dacă folosiți o unitate internă de dedurizare a apei, setați cuptorul combi cu abur în funcție de valoarea setată a unității de dedurizare a apei.

Dacă utilizați un sistem intern pentru desalinizarea completă a apei (de exemplu, un sistem de osmозă inversă), acesta trebuie setat astfel încât apa tratată să aibă o conductivitate de cel puțin 100 µS/cm. Acest lucru poate fi obținut prin majoritatea procedeelor de calitate ale apei, nu prin desalinizarea completă a apei, ci prin stabilirea unei durități a apei de cel puțin 3 °dH. Conductivitatea este necesară pentru detectarea nivelului în generatorul de abur. Setați cuptorul combi cu abur în funcție de valoarea setată a sistemului pentru desalinizarea completă a apei.

Dacă utilizați apă îmbuteliată, de ex. apă minerală, aceasta trebuie să respecte directiva europeană pentru apă potabilă. Nu folosiți apă minerală sau apă cu adaos de dioxid de carbon. Efectuați setarea cuptorului combi cu abur în funcție de conținutul de calciu. Conținutul de calciu este indicat pe eticheta sticlei în mg/l Ca<sup>2+</sup> sau ppm (mg/l CaCO<sub>3</sub>).

Duritatea apei			Conținut de calciu mg/l Ca <sup>2+</sup>	Conținutul de carbo-nat de calciu ppm (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	Setarea cuptor-u-lui combi cu abur
°dH	°fH	mmol/l			
1	1,8	0,18	7	18	1
2	3,6	0,36	14	36	2
3	5,4	0,54	21	54	3
4	7,1	0,72	29	71	4
5	8,9	0,90	36	89	5
6	10,7	1,07	43	107	6
7	12,5	1,25	50	125	7
8	14,3	1,43	57	143	8
9	16,0	1,61	64	161	9
10	17,9	1,79	71	179	10
11	19,6	1,97	79	196	11
12	21,4	2,15	86	214	12
13	23,2	2,33	93	232	13
14	25,0	2,51	100	250	14
15	26,8	2,69	107	268	15

## Setări

Duritatea apei			Conținut de calciu mg/l Ca <sup>2+</sup>	Conținutul de carbo-nat de calciu ppm (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	Setarea cuptorului combi cu abur
°dH	°fH	mmol/l			
16	28,6	2,86	114	286	16
17	30,4	3,04	121	304	17
18	32,1	3,22	129	321	18
19	33,9	3,40	136	339	19
20	35,7	3,58	143	357	20
21	37,5	3,76	150	375	21
22	39,3	3,94	157	393	22
23	41,1	4,12	164	411	23
24	42,9	4,30	171	429	24
25	44,6	4,47	179	446	25
26	46,4	4,65	186	464	26
27	48,2	4,83	193	482	27
28	50,0	5,01	200	500	28
29	51,8	5,19	207	518	29
30	53,6	5,37	214	536	30
31	55,4	5,55	221	554	31
32	57,1	5,73	228	571	32
33	58,9	5,91	236	589	33
34	60,7	6,09	243	607	34
35	62,5	6,27	250	625	35
36	64,3	6,44	257	643	36
37–45	66–80	6,62–8,06	264–321	661–804	37–45
46–60	82–107	8,23–10,74	328–428	821–1071	46–60
61–70	109–125	10,92–12,53	436–500	1089–1250	61–70

## Senzor de proximitate

Senzorul de proximitate detectează dacă vă apropiați de afișajul tactil, de exemplu cu mâna sau cu corpul.

Dacă doriți ca senzorul de proximitate să reacționeze și atunci când cuporul este oprit, selectați setarea Afișaj | QuickTouch | Pornit.

## Aprindere lumină

- la proces de gătire în desfăș. De îndată ce vă apropiați de afișajul tactil în timpul unui program de gătire, iluminatul interior al incintei pornește. Iluminatul interior al incintei se oprește din nou automat după 15 secunde.
- Permanent pornit De îndată ce vă apropiați de afișajul tactil, iluminatul interior al incintei pornește. Iluminatul interior al incintei se oprește din nou automat după 15 secunde.
- Oprit Senzorul de proximitate nu reacționează atunci când vă apropiați de afișajul tactil. Porniți iluminatul interior al incintei timp de 15 secunde, selectând butonul cu senzor ☰.

## Porniți aparatul

- Pornit Dacă este afișată ora curentă, cuporul pornește și apare meniul principal imediat ce vă apropiați de afișajul tactil.
- Oprit Senzorul de proximitate nu reacționează atunci când vă apropiați de afișajul tactil. Porniți cuporul cu aburi de la butonul pornit/oprit ⓧ.

## Confirmați alarmă sonoră

- Pornit De îndată ce vă apropiați de afișajul tactil, semnalele sonore se opresc.
- Oprit Senzorul de proximitate nu reacționează atunci când vă apropiați de afișajul tactil. Opriti manual semnalele sonore.

# Setări

## Siguranță

### Blocare comenzi

Funcția de blocare a comenziilor împiedică pornirea nedorită a cuporului cu aburi.

Când funcția de blocare a comenziilor este activată, puteți seta imediat o alarmă și un cronometru și puteți utiliza funcția MibileStart.

Funcția de blocare a comenziilor rămâne activată chiar și după o pană de curenț.

#### - Pornit

Funcția de blocare a comenziilor se activează. Înainte de a putea folosi cuporul cu aburi, porniți-l și atingeți simbolul  cel puțin 6 secunde.

#### - Oprit

Funcția de blocare a comenziilor este dezactivată. Cuporul cu aburi poate fi utilizat ca de obicei.

### Blocare butoane

Blocarea butoanelor împiedică oprirea sau modificarea neintenționată a unui program de gătire. Dacă blocarea butoanelor este activată, toate butoanele cu senzori și câmpurile de pe afișaj sunt blocate pentru câteva secunde după pornirea unui program de gătire, cu excepția butonului de Pornire/Oprire .

#### - Pornit

Blocarea butoanelor este activată. Atingeți *OK* timp de cel puțin 6 secunde, pentru a dezactiva pentru scurt timp blocarea butoanelor.

#### - Oprit

Blocarea butoanelor este dezactivată. Toate butoanele cu senzori reacționează imediat la selecție.

## Identificare front de mobilă

### - Pornit

Funcția de recunoaștere a frontului de mobilier este activată. Cu senzorul de proximitate, cuporul cu aburi detectează automat dacă ușa de mobilier este închisă.

Dacă ușa este închisă, cuporul se oprește automat după un anumit timp.

### - Oprit

Funcția de recunoaștere a frontului de mobilier este dezactivată. Cuporul cu aburi nu detectează dacă ușa de mobilier este închisă.

Dacă cuporul a fost instalat în spatele unui front de mobilier (de exemplu o ușă), cuporul cu aburi, dulapul în care este încastrat și podeaua pot fi deteriorate din cauza căldurii și umerezii acumulate în spatele frontului de mobilier închis.

Lăsați ușa de mobilier totdeauna închisă când folosiți cuporul cu aburi. Închideți ușa de mobilier numai după răcirea completă a cuporului cu aburi.

## Miele@home

Cuptorul cu aburi face parte din apărantele electrocasnice compatibile cu Miele@home și dispune de funcția SuperVision.

Cuptorul dumneavoastră cu aburi este dotat din fabrică cu un modul de comunicare WiFi și poate fi folosit pentru comunicarea fără fir.

Aveți mai multe posibilități pentru a vă conecta cuptorul cu aburi la rețeaua WiFi. Vă recomandăm să conectați cuptorul cu aburi la rețeaua WiFi cu ajutorul aplicației Miele sau prin intermediul WPS.

### - Activare

Această setare este vizibilă doar atunci când Miele@home este dezactivată. Funcția WiFi este activată din nou.

### - Dezactivați

Această setare este vizibilă doar atunci când Miele@home este activată. Miele@home rămâne configurată, funcția WiFi este dezactivată.

### - Status conexiune

Această setare este vizibilă doar atunci când Miele@home este activată. Pe afișaj apar informații precum calitatea semnalului WiFi, numele rețelei și adresa IP.

### - Reconfigurați

Această setare este vizibilă numai dacă este configurată deja o rețea WiFi. Resetați setările rețelei și configurați imediat o nouă conexiune la rețea.

### - resetați

Această setare este vizibilă numai dacă este configurată deja o rețea WiFi. Funcția WiFi este dezactivată, iar conexiunea cu rețeaua WiFi este resetaată la setările din fabrică. Trebuie să re-

configurați conexiunea la rețeaua WiFi pentru a putea utiliza Miele@home. Resetați setările rețelei atunci când eliminați sau vindeți cuptorul cu aburi ori când puneți în funcțiune un cuptor folosit. Numai astfel există siguranță că ați șters toate datele personale și că posesorul anterior nu mai poate avea acces la cuptorul cu aburi.

### - Configurați

Această setare este vizibilă doar atunci când nu există încă nicio conexiune cu o rețea WiFi. Trebuie să reconfigurați conexiunea la rețeaua WiFi pentru a putea utiliza Miele@home.

## Efectuarea Scan & Connect

Prima punere în funcțiune a fost efectuată fără a configura Miele@home.

### ■ Scanați codul QR.

Dacă ați instalat aplicația Miele și aveți un cont de utilizator, veți fi direcționat direct în rețea.

Dacă nu ați instalat încă aplicația Miele, veți fi direcționat către Apple App Store® sau Google Play Store™.

### ■ Instalați aplicația Miele și configurați un cont de utilizator.

### ■ Scanați din nou codul QR.

Aplicația Miele vă ghidează pe parcursul procesului de configurare.



# Setări

## Comandă la distanță

Dacă ati instalat aplicația Miele pe terminalul dumneavoastră mobil, dacă dispuneți de sistemul Miele@home și dacă ati activat comanda de la distanță (Pornit), puteți utiliza funcția MobileStart și puteți de exemplu accesa indicațiile referitoare la programele de preparare care rulează sau puteți opri un program care rulează.

Când funcționează conectat la rețea cupitorul cu aburi consumă max. 2 W.

### Activarea MobileStart

- Selectați butonul cu senzor  pentru a activa MobileStart.

Butonul cu senzor  luminează. Puteți comanda cupotorul cu aburi de la distanță prin aplicația Miele.

Utilizarea directă a cupotorului cu aburi are prioritate în raport cu comanda la distanță prin aplicație.

Puteți utiliza MobileStart cât timp butonul cu senzor  luminează.

## SuperVision

Cuptorul cu aburi face parte din apărătele electrocasnice compatibile cu Miele@home și dispune de funcția SuperVision pentru monitorizarea altor apărătele electrocasnice din sistemul Miele@home.

Puteți să activați funcția SuperVision abia după ce ati configurat un sistem Miele@home.

### Afișaj SuperVision

- Pornit  
Funcția SuperVision este activată.  
Simbolul  apare în partea dreaptă sus a afișajului.

- Oprit  
Funcția SuperVision este dezactivată.

### Afișaj în Standby

Funcția SuperVision este disponibilă și în modul Standby al cupotorului. Condiția este ca afișarea orei curente a cupotorului să fie activată (Setări | Oră curentă | Afișare | Pornit).

- Pornit  
Electrocasnicele active înregistrate în sistemul Miele@home sunt afișate în totdeauna.
- Doar în caz de eroare  
Sunt afișate exclusiv erorile aparatelor electrocasnice active.

### Listă apărate

Sunt afișate toate apărătele electrocasnice înregistrate în sistemul Miele@home. Dacă selectați un aparat, puteți să accesați alte setări:

- Vizualiz. aparat
  - Pornit  
Funcția SuperVision pentru acest aparat este activată.
  - Oprit  
Funcția SuperVision pentru acest aparat este dezactivată. Aparatul este înregistrat în sistemul Miele@home. Erorile sunt afișate și atunci când este dezactivată funcția SuperVision pentru acest aparat.
- Tonuri alarmă sonoră  
Puteți seta dacă pentru acest aparat doriți ca semnalele sonore să fie activate (Pornit) sau dezactivate (Oprit).

## RemoteUpdate

Punctul de meniu RemoteUpdate este doar afișat și poate fi selectat doar dacă sunt îndeplinite condițiile pentru utilizarea Miele@home (consultați capitolul „Prima punere în funcțiune”, secțiunea „Miele@home”).

Prin RemoteUpdate, software-ul cuptorului cu aburi poate fi actualizat. Dacă este disponibilă o actualizare pentru cuptorul dumneavoastră cu aburi, aceasta este descărcată automat de către cuptorul cu aburi. Instalarea unei actualizări nu are loc automat, ci trebuie inițiată manual de dumneavoastră.

Dacă nu instalați o actualizare, puteți să folosiți în continuare cuptorul cu aburi în mod obișnuit. Miele vă recomandă totuși să instalați actualizările.

## Activare/dezactivare

RemoteUpdate este activat din fabricație. O actualizare disponibilă este descărcată automat și trebuie inițiată manual de dumneavoastră.

Dezactivați RemoteUpdate dacă nu doriți ca actualizările să fie descărcate automat.

## Efectuarea RemoteUpdates

Informațiile despre cuprinsul și conținutul unei actualizări sunt furnizate în aplicația Miele.

Dacă există o actualizare disponibilă, pe afișajul cuptorului dumneavoastră va apărea un mesaj.

Puteți instala actualizarea imediat sau o puteți amâna pe mai târziu. Mesajul va apărea din nou la repornirea cuptorului cu aburi.

Dacă nu doriți să instalați actualizarea, dezactivați RemoteUpdate.

Instalarea actualizării poate dura câteva minute.

La RemoteUpdate trebuie să țineți cont de următoarele:

- Dacă nu primiți niciun mesaj, înseamnă că nu este disponibilă nicio actualizare.
- O actualizare instalată nu poate fi re-setată.
- Nu opriți cuptorul cu aburi în timpul instalării actualizării. În caz contrar actualizarea va fi întreruptă și nu va fi instalată.
- Unele actualizări de software pot fi efectuate numai de Serviciul Clienti Miele.

# Setări

---

## Versiune software

Versiunea de software este concepută pentru Serviciul Clienti Miele. Pentru utilizarea privată a aparatului nu aveți nevoie de aceste informații.

- Confirmați cu *OK*.

## Informații juridice

La Licențe open-source găsiți o prezentare generală a componentelor Open Source integrate.

- Confirmați cu *OK*.

## Reprezentanță

Această funcție este concepută pentru reprezentanțele care doresc să demonstreze funcționarea cuptorului cu aburi fără a folosi elementele de încălzire. Nu aveți nevoie de această setare pentru uz casnic.

## Regim demo

Dacă porniți cuptorul cu aburi în regimul demo pentru prezentări activat, apare mesajul Regim demo activat. Aparatul nu se încălzește.

- Pornit  
Regimul demo pentru prezentare se activează dacă atingeți *OK* minim 4 secunde.
- Oprit  
Regimul demo pentru prezentări se dezactivează dacă atingeți *OK* minim 4 secunde. Cuptorul cu aburi poate fi utilizat ca de obicei.

## Setări implicate din fabricație

- Setări aparat  
Toate setările vor fi resetate la valorile implicate din fabricație.
- Programe personalizate  
Toate programele personalizate vor fi sterse.
- MyMiele  
Toate înregistrările MyMiele vor fi sterse.
- Temperaturi recomandate  
Temperaturile recomandate care au fost modificate vor fi resetate la valorile implicate din fabricație.

## Ore funcționare (total)

Cu selectia Ore funcționare (total) puteți consulta numărul total de ore de funcționare a cuptorului dumneavoastră cu aburi.

Cu butonul cu senzor  puteți să programăți un cronometru (de ex. fierberea ouălor) sau o alarmă (o oră fixă).

Puteți să setați simultan două alarme, două cronometre sau o alarmă și un cronometru.

### Utilizarea funcției Alarmă

Puteți folosi alarma  pentru a programa o oră fixă la care să fie emis un semnal sonor.

#### Setarea alarmei

Dacă ati selectat setarea Afisaj | Quick-Touch | Oprit, porniți cuptorul cu aburi pentru a seta alarma. Ora pentru alarmă va fi afișată și dacă cuptorul cu aburi opriț.

- Selectați butonul cu senzor .
- Selectați  Alarmă.
- Setați ora pentru alarmă.
- Confirmați cu închidere.

Dacă cuptorul este opriț, în locul orei din zi apar  și ora pentru alarmă.

Dacă simultan se derulează un program de preparare sau dacă sunteți într-un meniu,  și ora pentru alarmă apar în partea dreaptă de sus a afișajului.

La ora setată pentru alarmă clipește  în dreptul orei de pe afișaj și este emis un semnal sonor.

- Selectați butonul cu senzor  sau ora setată pentru alarmă de pe afișaj.

Semnalele optice și acustice vor fi opriți.

#### Modificarea alarmei

- Selectați alarma de pe ecran sau selectați butonul cu senzor  și apoi alarma dorită.

Apare ora setată pentru alarmă.

- Setați noua oră pentru alarmă.
- Confirmați cu închidere.

Ora modificată pentru alarmă este salvată și apare pe ecran.

#### Ștergerea alarmei

- Selectați alarma de pe ecran sau selectați butonul cu senzor  și apoi alarma dorită.

Apare ora setată pentru alarmă.

- Selectați ștergeți.
- Confirmați cu închidere.

Alarma este stearsă.

# Alarmă și cronometru

## Utilizarea funcției Cronometru

Cronometrul  poate fi utilizat la cronometrarea oricărei activități din bucătărie, de ex. fierberea ouălor.

Puteți folosi cronometrul concomitent cu un alt program cronometrat (de ex. pentru a vă reaminti să adăugați condimente sau apă).

- Puteți seta cronometrul pentru o durată maximă de 59 minute și 59 secunde.

### Setarea cronometrului

Dacă ati selectat setarea Afisaj | Quick-Touch | Oprit, porniți cuptorul cu aburi pentru a seta cronometrul. Va fi afișată numărătoarea inversă a cronometrului cu cuptorul de aburi oprit.

Exemplu: doriți să fierbeți ouă și setați cronometrul la 6 minute și 20 de secunde.

- Selectați butonul cu senzor .
- Selectați  Cronometru.
- Setați cronometrul.
- Confirmați cu închidere.

Dacă cuptorul cu aburi este oprit, în locul orei din zi apar  și numărătoarea inversă a cronometrului.

Dacă simultan se derulează un program de preparare sau dacă sunteți într-un meniu,  și numărătoarea inversă a cronometrului apar în partea dreaptă de sus a afișajului.

După expirarea timpului clipește , începe numărătoarea crescătoare a timpului și se aude un semnal.

- Selectați butonul cu senzor  sau cronometrul dorit de pe afișaj.

Semnalele optice și acustice vor fi opri-te.

### Modificarea cronometrului

- Selectați cronometrul de pe ecran sau selectați butonul cu senzor  și apoi cronometrul dorit.

Este afișat cronometrul setat.

- Setați noul cronometru.
- Confirmați cu închidere.

Cronometrul modificat este salvat și începe numărătoarea inversă a minutelor. Dacă cronometrul are o durată mai mică de 10 minute, numărătoarea inversă se desfășoară secundă cu secundă.

### Ștergerea cronometrului

- Selectați cronometrul de pe ecran sau selectați butonul cu senzor  și apoi cronometrul dorit.

Este afișat cronometrul setat.

- Selectați ștergeți.
- Confirmați cu închidere.

Cronometrul va fi șters.

## Meniul principal și submeniu

Meniu	Valoare recomandată	Interval
Functii cuptor 		
Ventilator plus 	160 °C	30–230 °C
Încălzire super.-infer. 	180 °C	30–230 °C
Gătire combi 		
Gătire combi + Ventilator plus 	170 °C	30–230 °C
Gătire combi + Încălz. sup.-inf. 	180 °C	30–230 °C
Gătire combi + Gril 	Nivel 3	Nivel 1–3
Gătire la aburi 	100 °C	40–100 °C
Sous-vide 	65 °C	45–90 °C
Coacere intensivă 	180 °C	50–230 °C
Încălzire inferioară 	190 °C	100–200 °C
Încălzire superioară 	190 °C	100–230 °C
Gril complet 	Nivel3	Nivel1–3
Gril parțial 	Nivel3	Nivel1–3
Gril cu ventilator 	200 °C	50–230 °C
Prăjituri special 	160 °C	30–230 °C
Eco-Ventilator plus 	180 °C	30–230 °C
ECO -Gătire la aburi 	100 °C	40–100 °C
Programe automate 		
Aplicații speciale 		
Încălzire	130 °C	120–140 °C
Decongelare	60 °C	50–60 °C

# Meniul principal și submeniuri

Meniu	Valoare recomandată	Interval
Aplicații speciale 		
Mix & Match		
Gătire rezultat crocant	—	—
Gătire blândă	—	—
Încălzire rezultat crocant	—	—
Încălzire blândă	—	—
Opărire	—	—
Conservare	90 °C	80–100 °C
Deshidratare	50 °C	30–70 °C
Dospire aluat cu drojdie	—	—
Gătire meniu întreg	—	—
Sterilizare veselă	—	—
Încălzirea veseliei	50 °C	50–80 °C
Menținere caldă	65 °C	40–100 °C
MyMiele 		
Programe personalizate 		
Setări 		
Întreținere 		
Detartrare		
HydroClean		
Înmuiere		
Uscare		
Clătire		

# Sfaturi pentru economisirea energiei

## Programe de gătire

- Utilizați pe cât posibil programele automate pentru prepararea alimentelor.
- Scoateți din incinta cuptorului toate accesoriile de care nu aveți nevoie pentru un program de gătire.
- Selectați, în general, temperatura mai scăzută indicată în rețetă sau tabelul de gătit și verificați alimentele după timpul mai scurt indicat.
- Preîncălziți incinta cuptorului numai dacă acest lucru este necesar conform rețetei sau tabelului de gătit.
- Pe cât posibil, nu deschideți ușa în timpul unui program de gătire.
- Pentru coacere, folosiți forme de copt mate, închise la culoare. Acestea absorb mai bine căldura și o transferă mai repede asupra aluatului. Materialele deschise la culoare, cum ar fi inoxul sau aluminiul, reflectă căldura, care ajunge cu mai mare dificultate la alimente. Nu acoperiți nici baza incintei cuptorului sau grătarul cu folie de aluminiu termoreflectorizantă.
- Supravegheați timpul de gătire pentru a evita irosirea energiei în timpul gătitului. Setați un timp de gătire sau folosiți un termometru pentru alimente, dacă există.
- Pentru multe preparate puteți să folosiți funcția Ventilator plus . Puteți să gătiți la temperaturi mai scăzute decât cu Încălzire super.-infer. , deoarece căldura este distribuită imediat în incinta cuptorului. În plus, puteți să gătiți simultan pe mai multe niveluri.
- Pentru preparate la gril utilizați pe cât posibil funcția Gril cu ventilator . Astfel gătiți la gril la temperaturi mai

scăzute decât în alte funcții de gril, în condițiile selectării temperaturii maxime.

- În funcția Eco-Ventilator plus  gătiți cu economie de energie și utilizare optimă a căldurii. Utilizați acest mod de funcționare pentru a prepara cantități mici, de ex. pizza congelată sau prăjitorui din aluat de biscuiți. Nu deschideți ușa în timpul programului de gătire.
- Pentru a economisi energie atunci când gătiți cu aburi, puteți utiliza funcția ECO -Gătire la aburi . Această funcție este adecvată în primul rând pentru gătirea legumelor și peștelui.
- Dacă este posibil, gătiți mai multe preparate simultan. Așezați preparatele unul lângă altul sau pe niveluri diferite.
- Dacă nu le puteți găti simultan, gătiți preparatele imediat unul după altul pentru a folosi căldura cuptorului.

## Ajustarea setărilor

- Pentru comenzi, selectați setarea Afisaj | QuickTouch | Oprit, pentru a reduce consumul de energie.
- Pentru iluminatul incintei cuptorului selectați setarea Sistem iluminat | Oprit sau „Pomit” timp de 15 secunde. Puteți să reporniți iluminatul incintei oricând atingând butonul cu senzor .

## Mod de economisire a energiei

Pentru economia consumului de energie, cuptorul cu aburi se oprește automat dacă nu se derulează niciun program de preparare și nu este apăsat niciun buton. Este afișată ora sau afișajul este întunecat (consultați capitolul „Setări“).

# Utilizare

Funcționare defectuoasă ca urmare a lipsei sitei de fund.

Dacă sita de fund lipsește, pot ajunge resturi de alimente în evacuare. Apa nu poate fi evacuată.

Înaintea fiecărui program de gătire, verificați dacă sita de fund este montată.

- Porniți cuptorul cu aburi.

Apare meniul principal.

- Introduceți mâncarea în cuptor.

- Selectați Funcții cuptor .

- Selectați funcția dorită.

Apar funcția și valorile de temperatură și eventual de umiditate recomandate.

- Modificați valorile recomandate, dacă este necesar.

Valorile recomandate sunt preluate în câteva secunde. Puteți modifica ulterior temperatura și umiditatea, selectând afișajului de temperatură sau umiditate.

- Confirmați cu *OK*.

Sunt afișate temperatura de referință și temperatura reală, și începe etapa de încălzire .

Puteți urmări creșterea temperaturii. Când s-a atins prima oară temperatura selectată se aude un semnal.

- La finalul programului de preparare selectați finalizați.

 Risc de rănire din cauza aburului fierbinte.

La deschiderii ușii, în timp ce se prepară alimentele cu aburi, din cuptor poate ieși o cantitate mare de aburi fierbinți. Aburii vă pot cauza arsuri. Faceți un pas în spate și așteptați până când aburii fierbinți se risipesc.

- Scoateți mâncarea din cuptor.

 Pericol de rănire din cauza suprafețelor fierbinți.

În timpul funcționării, cuptorul cu aburi se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu geamul ușii.

Purtați mănuși de bucătărie atunci când închideți ușa fierbinte.

## Curățarea cuptorului cu aburi după folosire

- Dacă este necesar, scoateți rezervorul de apă și goliți-l.

- Oprită cuptorul cu aburi.

După un program de preparare cu aburi apare Aparat în curs de clătire.

- Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Executați programul de clătire complet, pentru a spăla din sistem evenualele resturi de alimente.

Dacă ati ales setarea Afișaj | Quick-Touch | Oprit trebuie să porniți cuptorul pentru a putea deschide ușa.

- Curățați și uscați întregul cuptor în modul descris în capitolul „Curățare și întreținere“.

- Închideți ușa numai când interiorul cuptorului este complet uscat.

## Modificarea valorilor și setărilor pentru un program de gătire

De îndată ce un program de gătire începe să se deruleze, puteți modifica, în funcție de funcție, valorile sau setările pentru acel program.

În funcție de funcție, puteți modifica următoarele setări:

- Temperatură
- Umiditate
- Timp de gătire
- Booster
- Preîncălzire
- Crisp function

## Modificarea temperaturii și temperaturii la miez

Puteți modifica definitiv temperatura recomandată cu ajutorul Setări | Temperaturi recomandate în funcție de preferințele dumneavoastră culinare.

Temperatura la miez  apare doar atunci când utilizați termometrul pentru alimente (consultați capitolul „Prăjire“, secțiunea „Termometru pentru alimente“).

- Atingeți afișajul temperaturii.
- Modificați temperatura și temperatura la miez , dacă este necesar.
- Confirmați cu *OK*.

Programul de gătire continuă cu temperaturile de referință modificate.

## Modificarea Umiditate

- Atingeți afișajul de umiditate.
- Modificați umiditatea.
- Confirmați cu *OK*.

Programul de gătire este continuat cu umiditatea modificată.

# Utilizare

## Setarea timpului de gătire

Rezultatul gătirii poate fi influențat negativ dacă între introducerea prepartului și momentul pornirii programului trece un timp îndelungat. Alimentele proaspete își pot schimba culoarea și chiar se pot strica.

În cazul coacerii, aluatul se poate usca, iar eficiența agentului de afânare scade.

Selectați un timp cât mai scurt posibil până la pornirea programului de gătire.

Ați introdus preparatul în cuptor, ați selectat o funcție și setările necesare, precum o temperatură.

Programând Timp de gătire, Oră final sau Start la puteți opri automat programul de gătire sau îl puteți porni și opri.

### - Timp de gătire

Programați timpul de care are nevoie o mâncare pentru a fi gătită. După expirarea acestui timp încălzirea incintei cuptorului se va opri automat. Timpul maxim de gătire care poate fi setat depinde de funcția selectată.

### - Oră final

Stabiliti ora la care să se termine un program de gătire. Încălzirea incintei cuptorului se va opri automat la ora stabilită.

### - Start la

Această funcție apare în meniu abia după ce ați setat Timp de gătire sau Oră final. Cu Start la stabiliți ora la care să înceapă un program de gătire. Încălzirea incintei cuptorului va porni automat la ora stabilită.

- Selectați  sau Timer.
- Setați timpii doriti.
- Confirmați cu OK.

La gătirea cu aburi, timpul de gătire începe să se deruleze abia când a fost atinsă temperatura de referință setată.

Dacă se gătesc cu o temperatură de peste 80 °C (gătire cu aburi) sau 80–100 °C și 100 % umiditate (gătire combi), la finalul programului de gătire se activează reducerea aburilor.

- Așteptați până când Reducere aburi se stinge înainte să deschideți ușa și să scoateți alimentele din incinta cuptorului.

## Modificarea unor timpi de gătire setați

- Selectați , timpul indicat sau Timer.
- Selectați timpul dorit și modificați-l.
- Confirmați cu OK.

În caz de pană de curent, setările se sterg.

## Ștergerea unor timpi de gătire setați

- Selectați , timpul indicat sau Timer.
- Selectați timpul dorit.
- Selectați ștergeți.
- Confirmați cu OK.

Dacă ștergeți Timp de gătire, timpii setați pentru Oră final și Start la vor fi, de asemenea, ștersi.

Dacă doriti să ștergeți Oră final sau Start la, programul de gătire pornește cu timpul de gătire setat.

## Anularea programului de gătire

Atunci când anulați un program de gătire, încălzirea și iluminatul incintei se opresc. Timpii de gătire setați se șterg.

## Anularea unui program de gătire fără timp de gătire setat

- Selectați finalizați.

Apare meniul principal.

## Anularea unui program de gătire cu timp de gătire setat

- Selectați Anulare.

Apare Doriți să anulați procesul de gătire?.

- Selectați da.

Apare meniul principal.

## Întreruperea unui program de preparare

Dacă deschideți ușa, programul de preparare se întrerupe. Încălzirea cuptorului încețează.

Când se gătește cu aburi, precum și în cazul programelor și funcțiilor care folosesc exclusiv aburul, este salvat timpul de preparare setat.

 Risc de rănire din cauza aburului fierbinți.

La deschiderii ușii, în timp ce se prepară alimentele cu aburi, din cuptor poate ieși o cantitate mare de aburi fierbinți. Aburii vă pot cauza arsuri.

Faceți un pas în spate și așteptați până când aburii fierbinți se risipesc.

 Pericol de rănire din cauza suprafetelor și a preparatelor fierbinți.

În timpul funcționării, cuptorul cu aburi se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire, interiorul cuptorului, grătarele, accesoriiile, alimentele și geamul ușii.

Folosiți mânuși de bucătărie când puneteți mâncarea în cuptor, când scoateți mâncarea fierbinde din cuptor sau când lucrați în interiorul cuptorului fierbinți, precum și atunci când închideți ușa fierbinți.

La introducerea sau scoaterea recipientelor din cuptor, aveți grijă să nu se verse preparatele fierbinți.

Dacă închideți ușa, procesul de preparare continuă.

Mai întâi continuă să se încălzească și este afișată creșterea temperaturii din interiorul cuptorului.

Când se gătește cu aburi, precum și în cazul programelor și funcțiilor care folosesc exclusiv aburul pentru preparare, timpul rămas începe să se scurgă numai după ce a fost atinsă temperatura setată.

Numai în cazul programelor cu 100 % umiditate și temperaturi de până la 100 °C: programul de preparare se întrerupe anticipat, dacă este deschisă ușa în ultimul minut al timpului setat (timp rămas 55 secunde).

# Utilizare

## Preîncălzirea incintei cuptorului

Funcția Booster servește la încălzirea rapidă a incintei cuptorului în câteva funcții.

Funcția Preîncălzire poate fi utilizată în orice mod de operare (cu excepția Eco-Ventilator plus  și trebuie activată individual pentru fiecare program de gătire.

Preîncălzirea incintei cuptorului este necesară doar la un număr redus de preparate.

- La următoarele preparate este necesar să preîncălziți incinta cuptorului:
  - prăjitură și produse de patiserie cu timp de gătire scurt (până la aprox. 30 de minute) precum și aluaturi sensibile (de ex. pandispan) cu funcția Încălzire super.-infer. 

## Booster

Din fabricație, funcția Booster este activată pentru următoarele moduri de operare (Setări | Booster | Pornit):

- Ventilator plus 
- Încălzire super.-infer. 

Dacă setați o temperatură de peste 100 °C și funcția Booster este activată, incinta cuptorului este încălzită cu o etapă rapidă de încălzire, la temperatura setată. Elementul superior de încălzire/elementul de încălzire pentru gril, elementul de încălzire inelar și ventilatorul pornesc simultan.

Aluaturile sensibile (de ex. pandispan, fursecuri) se vor rumeni prea repede în partea de sus cu funcția Booster.

La aceste preparate, dezactivați funcția Booster.

## Activarea sau dezactivarea Booster pentru un program de gătire

Dacă ati selectat setarea Booster | Pornit, puteți dezactiva individual funcția pentru un program de gătire.

În mod corespunzător, puteți activa individual funcția pentru un program de gătire, atunci când ati selectat setarea Booster | Oprit.

Exemplu: Ați selectat un mod de operare și setările necesare, precum o temperatură.

Doriți să dezactivați funcția Booster pentru acest program de gătire.

- Trageți în jos meniul vertical.  
Booster este marcat cu portocaliu.
- Selectați Booster.  
Booster este marcat cu negru sau alb, în funcție de schema de culori.
- Închideți meniul vertical.

Funcția Booster este dezactivată în timpul etapei de încălzire. Doar elementele de încălzire aferente funcției preîncălzeșc incinta cuptorului.

## Preîncălzire

Puteți introduce majoritatea preparatelor în cuptorul rece, pentru a valorifica căldura chiar din timpul etapei de încălzire.

Dacă ați setat un timp de gătire, acesta începe să se deruleze abia atunci când a fost atinsă temperatura de referință și ați introdus preparatul la cuptor.

Porniți imediat programul de gătire, fără a amâna pornirea.

## Activarea Preîncălzire

Funcția Preîncălzire trebuie activată individual pentru fiecare program de gătire.

Exemplu: Ați selectat un mod de operare și setările necesare, precum o temperatură.

Doriți să activați funcția Preîncălzire pentru acest program de gătire.

■ Trageți în jos meniul vertical.

Preîncălzire este marcat cu negru sau alb, în funcție de schema de culori.

■ Selectați Preîncălzire.

Preîncălzire este marcat cu portocaliu.

■ Închideți meniul vertical.

Mesajul Punetă mâncarea în cuptor la apăre împreună cu ora actuală. Incinta cuptorului este încălzită la temperatura setată.

■ Dați preparatul la cuptor de îndată ce vi se solicită acest lucru.

■ Confirmați cu *OK*.

## Crisp function

Funcția Crisp function (reducerea umidității) facilitează introducerea umidității în incinta cuptorului pe durata întregului program de gătire sau doar temporar, după cum este necesar.

Utilizarea acestei funcții este recomandată la preparate precum quiche, pizza, prăjituri în forme cu topping umed sau brioșe.

În special carnea de pasăre capătă o piele crocantă dacă utilizați această funcție.

În următoarele moduri de operare se poate utiliza funcția Crisp function:

- Ventilator plus 
- Încălzire super.-infer. 
- Coacere intensivă 
- Încălzire inferioară 
- Încălzire superioară 
- Gril cu ventilator 
- Prăjituri special 

# Utilizare

## Activarea Crisp function

Funcția Crisp function trebuie activată individual pentru fiecare program de gătire.

Ați selectat un mod de operare și setările necesare, precum o temperatură.

Doriți să activați funcția Crisp function pentru acest program de gătire.

- Trageți în jos meniul vertical.

Crisp function este marcat cu negru sau alb, în funcție de schema de culori.

- Selectați Crisp function.

Crisp function este marcat cu portocaliu.

- Închideți meniul vertical.

Funcția Crisp function este activată. Cu ajutorul meniului vertical, funcția Crisp function poate fi dezactivată ori când.

## Declanșarea jeturilor de aburi

În toate modurile de operare ale cuptorului (cu excepția Eco-Ventilator plus ) puteți declanșa jeturi de aburi în timpul programului de gătire. Numărul jeturilor de aburi nu este limitat.

De îndată ce apare Jet de aburi și Start este evidențiat cu verde, puteți declanșa un jet de aburi.

Așteptați etapa de încălzire pentru ca aburii să se distribuie uniform în aerul încălzit din incinta cuptorului.

- Selectați Start.

Jetul de aburi este declanșat. Acesta durează aprox. 1 minut.

- Procedați la fel pentru a genera jeturi suplimentare de aburi de îndată ce Start este evidențiat din nou cu verde.

## Schimbarea modului de operare

În timpul unui proces de gătire puteți trece într-un alt mod de operare.

- Selectați simbolul funcției alese.

- Dacă ați setat un timp de gătire, confirmați mesajul Doriți să anulați procesul? cu da.

- Selectați noua funcție.

Apare modul de operare modificat și valorile recomandate aferente.

- Setați valorile pentru programul de gătire și confirmați cu OK.

În capitolul „Aspecte de reținut“ veți găsi recomandări general valabile. Dacă la anumite alimente sau funcții trebuie să țineți cont de anumite aspecte speciale, atunci acestea sunt menționate în capituloare respective.

## Ce este special la gătitul cu aburi

Vitaminele și mineralele sunt păstrate aproape în totalitate în timpul gătitului cu aburi, pentru că alimentele nu stau în apă.

În timpul preparării cu aburi se păstrează gustul propriu, tipic al alimentelor mai bine decât în modul convențional de gătit. În timpul preparării cu aburi se păstrează gustul propriu, tipic al alimentelor mai bine decât în modul convențional de gătit. De aceea vă recomandăm să nu sărați mâncarea deloc sau cel mult doar după ce aceasta a fost preparată. Alimentele își păstrează de asemenea culoarea proaspătă, naturală.

## Vase pentru gătit

### Vase pentru gătit

Cuptorul cu aburi se livrează împreună cu câteva vase de gătit de inox. Suplimentar, sunt disponibile și alte vase de gătit de diferite mărimi, în varianta perforată sau neperforată (consultați capitolul „Accesorii opționale“). Astfel, se poate alege pentru fiecare mâncare în parte vasul de gătit potrivit.

Dacă **gătiți cu aburi**, utilizați, pe cât posibil, vase de gătit perforate. Aburii pot ajunge din toate părțile la alimente și astfel vor fi preparate uniform.

### Vase proprii

Puteți utiliza vase proprii. Țineți cont de următoarele instrucții:

- Vasele trebuie să fie adecvate pentru cuptor și rezistente la aburi. Dacă dorîți să folosiți vase din plastic pentru gătirea cu aburi, informați-vă la producător dacă acestea sunt adecvate sau nu.
- Vasele cu perete groși, de ex. din porțelan, ceramică sau lut sunt mai puțin recomandate pentru gătirea la aburi. Peretii groși nu dirijează bine căldura și, ca urmare, timpii de gătire indicați în tabele se prelungesc considerabil.
- Așezați vasul pentru gătit pe grătar sau într-un alt vas. În funcție de mărimea vasului, puteți aseza grătarul cu suprafața de așezare în sus pe baza incintei cuptorului, punând vasul pe el și scoțând ghidajele (consultați capitolul „Curățare și întreținere“, secțiunea „Curățarea ghidajelor“).
- Între marginea superioară a vaselor și partea de sus a cuptorului trebuie să existe spațiu suficient pentru ca aburii să poată pătrunde în vas.

### Nivel de așezare în cuptor

Puteți alege oricare nivel în care să introduceți alimentul care urmează a fi gătit, sau puteți găti pe mai multe nivele deodată. Durata de gătire nu se modifică din această cauză.

Dacă pentru gătit utilizați concomitent mai multe vase înalte, nu introduceți vasele suprapuse în cuptor. Lăsați pe cât posibil un nivel liber între vase.

Introduceți vasele, grătarul și tava întotdeauna între şinele ghidajelor, pentru a preveni răsturnarea acestora.

# Aspecte de reținut

## Produse congelate

În cazul produselor congelate durata de încălzire este mai lungă decât în cazul produselor proaspete. Cu cât se află mai multe produse congelate în cuptor, cu atât mai lungă este durata de încălzire.

## Temperatură

La gătirea cu aburi se ating temperaturi de maximum 100 °C. La această temperatură pot fi gătite aproape toate alimentele. Unele alimente sensibile, precum fructele de pădure, trebuie gătite la o temperatură mai mică, deoarece pot plesni. În capitolele corespunzătoare vi se va atrage atenția asupra acestui aspect.

## Timp de gătire

La gătirea cu aburi, timpul de gătire începe să se deruleze abia când a fost atinsă temperatura setată.

În general, timpii de gătire la gătirea cu aburi corespund celor valabili în cazul preparării în crătiță. Dacă timpul de gătire este influențat de anumiți factori, acest lucru este menționat în capitolele următoare.

Timpul de gătire nu depinde de cantitatea de alimente. Timpul de gătire pentru 1 kg de cartofi este la fel ca pentru 500 g de cartofi.

## Gătire cu lichid

Umpleți vasul pentru gătit doar până la  $\frac{2}{3}$ , pentru ca preparatul să nu curgă din vas atunci când îl scoateți din cuptor.

## Rețete specifice – preparare cu aburi

Alimentele și mâncărurile care se prepară în oală pot fi preparate și în cuptorul cu aburi. Timpul de preparare pot fi folosiți și pentru cuptorul cu aburi. Rețineți că în cazul gătirii la cuptorul cu aburi, preparatele nu se rumenesc.

## Tavă universală și grătar combi

Utilizați tava universală împreună cu grătarul combi, de ex. la prăjire și gătire la gril. La prăjire, puteți colecta sucul cărnii și îl puteți folosi ulterior pentru prepararea sosurilor.

Dacă utilizați tava universală împreună cu grătarul combi, introduceți tava universală între şinele unui nivel de aşezare, grătarul combi va sta automat deasupra. La scoaterea din cuptor, extrageți ambele elemente concomitent.

## Proeminențe de siguranță

Grătarul combi și tava universală dețin proeminențe de siguranță care împiedică alunecarea de pe nivelul de aşezare atunci când acestea sunt extrase doar parțial. Pentru extragere, grătarul combi și tava universală trebuie ridicate.

## ECO -Gătire la aburi

Pentru a economisi energie atunci când gătiți cu aburi, puteți utiliza funcția ECO -Gătire la aburi . Această funcție este adecvată în primul rând pentru gătirea legumelor și peștelui.

Recomandăm timpii de gătire și temperaturile din tabelele din capitolul „Gătire cu aburi”.

Dacă este necesar, puteți continua să gătiți alimentul.

La prepararea alimentelor cu un conținut ridicat de amidon, de ex. a cartofilor, orezului și pastelor făinoase, utilizați de preferință funcția Gătire la aburi .

## Setare

Functii cuptor  | ECO -Gătire la aburi 

## Indicații privind tabelele de gătire

Rețineți datele privind timpii de gătire, temperaturile și eventual indicațiile de preparare.

## Selectarea timpului de gătire

Timpii de gătire indicați sunt valori orientative.

- Selectați mai întâi timpul mai scurt.  
Dacă este necesar, puteți continua să gătiți alimentul.

# Gătire cu aburi

## Legume

### Produse proaspete

Pregătiți legumele proaspete în modul obișnuit, de ex. spălați-le, curățați-le și tăiați-le.

### Produse congelate

Legumele congelate nu trebuie decongelate înainte de a fi gătite. Excepție: legumele congelate la calup.

Legumele congelate și cele proaspete care au același timp de gătire pot fi preparate împreună.

Măruntiți bucătile mai mari lipite prin congelare. Timpul de gătire este indicat pe ambalaj.

### Vase pentru gătit

Alimentele cu diametru mic pe bucătă (de ex. mazărea, sparanghelul) nu permit aburilor să le pătrundă ușor, pentru că nu există spațiu mult între ele. Pentru a obține alimente gătite uniform, alegeti pentru acest tip de alimente vase plate și umpleți-le aproximativ până la 3-5 cm din înălțimea lor. Cantitățile mari de alimente trebuie repartizate în mai multe vase plate.

Legumele diferite care au același timp de gătire pot fi preparate în același vas.

Legumele care trebuie gătite în lichid, de ex. varza roșie, se prepară în vase neperforate.

### Nivel de așezare în cuptor

Dacă gătiți legume care colorează în vase perforate, de ex. sfecla roșie, nu amplasați alte alimente sub ele. Astfel evitați colorarea datorită lichidului care curge din alimente.

### Timp de gătire

În cazul gătirii convenționale, timpul de gătire depinde de mărimea preparatului și de gradul de gătire dorit. Exemplu: cartofi fierți tari, tăiați în patru: aprox. 17 minute  
cartofi fierți tari, tăiați în jumătate: aprox. 20 minute

### Setări

Programe automate  | Legume | ... | sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: 100 °C

Timp de gătire: consultați tabelul

## Gătire cu aburi

Legume	⌚ [min]
Anghinare	32–38
Conopidă, întreagă	27–28
Conopidă, buchețele	8
Fasole, verde	10–12
Broccoli, buchețele	3–4
Morcovi, întregi	7–8
Morcovi, tăiați pe jumătate	6–7
Morcovi, tăiați bucățele	4
Andivă, tăiată pe jumătate	4–5
Varză chinezească, tăiată	3
Mazăre	3
Fenicul, tăiat pe jumătate	10–12
Fenicul, tăiat fâșii	4–5
Varză verde, tăiată	23–26
Cartofi fierți tari, curătați întregi	27–29
tăiați pe jumătate	21–22
tăiați în sferturi	16–18
Cartofi fierți puțin, curătați întregi	25–27
tăiați pe jumătate	19–21
tăiați în sferturi	17–18
Cartofi fierți bine, curătați întregi	26–28
tăiați pe jumătate	19–20
tăiați în sferturi	15–16
Gulie tăiată fâșii	6–7
Dovleac, tăiat cubulețe	2–4
Porumb știulete	30–35
Mangold, tăiat	2–3
Ardei, tăiat cubulețe sau fâșii	2

## Gătire cu aburi

Legume	⌚ [min]
Cartofi în coajă, fierți bine	30–32
Ciuperci	2
Praz, tăiat	4–5
Praz, tăiat în jumătate	6
Broccoli Romanesco, întreg	22–25
Broccoli Romanesco, buchețele	5–7
Varză de Bruxelles	10–12
Sfeclă roșie, întreagă	53–57
Varză roșie, tăiată	23–26
Scorțonera (barba-caprei), întreagă, de grosimea degetului mare	9–10
Țelină tăiată fâșii	6–7
Sparanghel, verde	7
Sparanghel, alb, de grosimea degetului mare	9–10
Morcovi, tăiați bucățele	6
Spanac	1–2
Varză cu căpățână, tăiată	10–11
Tije de apio, tăiate	4–5
Napi, tăiați	6–7
Varză albă, tăiată	12
Varză creață, tăiată	10–11
Dovlecei, feliați	2–3
Mazăre lată	5–7

⌚ Timp de gătire

## Pește

### Produse proaspete

Pregătiți peștele proaspăt în modul obișnuit, de ex. curățați-l de solzi, scoateți măruntaiele și curățați-l.

### Produse congelate

Peștele nu trebuie să fie dezghețat complet pentru a putea fi gătit. Este suficient ca suprafața să fie moale, pentru a putea prelua mirodeniile.

### Pregătire

Stropiți peștele înainte de a-l găti cu suc de lămâie sau limetă. Acidul din aceste sucuri face carneea de pește mai fermă. Peștele nu trebuie sărat, pentru că în timpul gătitului cu aburi își păstrează mineralele, care asigură gustul.

### Vase pentru gătit

Ungeți vasele perforate.

### Nivel de aşezare în cupitor

Dacă gătiți pește în vase perforate, pentru a evita transmiterea de mirosuri între pește și alte alimente din celelalte vase, gătite concomitent, introduceți vasul cu pește direct deasupra tăvii universale.

## Temperatură

### 85–90 °C

Pentru a găti ușor sortimentele pretențioase de pește, de ex. calcan.

### 100 °C

Pentru gătirea unor sortimente de pește cu carneea mai tare, de ex. cod și somon. Pentru gătirea peștelui în sos sau zeama.

## Durată de gătire

Durata de gătire depinde de grosimea și de consistența alimentelor, nu de greutatea lor. Cu cât carneea este mai groasă, cu atât mai lungă este durata de gătire. O bucată de pește de 500 g și 3 cm grosime are o durată de gătire mai mare decât o bucată de 500 g și o grosime de 2 cm.

Cu cât carneea de pește este gătită mai mult timp, cu atât devine mai fermă. Respectați timpii de gătire recomandați. Dacă nu considerați că peștele este gătit suficient, puteți să îl mai lăsați câteva minute.

Dacă peștele se gătește în sos sau zeama, prelungiți durata de gătire cu câteva minute.

# Gătire cu aburi

---

## Sfaturi

- Dacă adăugați mirodenii, de ex. mărar, gustul este amplificat.
- Peștii mai mari se gătesc în poziția lor de înot. Pentru ca aceștia să poată sta în poziția respectivă, așezați în vas o ceașcă mică sau ceva asemănător, cu gura în jos. Așezați peștele cu burta tăiată pe acel obiect.
- Resturile de pește cum ar fi oasele, aripiile, capetele împreună cu legumele și apa rece se vor pune într-un vas pentru a obține **sosul de bază**. Gătiți-le la 100 °C timp de 60 până la 90 de minute. Cu cât este mai lungă durata de preparare, cu atât mai concentrată este această bază.
- Pentru pregătirea **saramurii de pește**, acesta se va găti în apă cu oțet (raport apă : oțet în funcție de rețetă). Important este ca pielea peștelui să nu fie deteriorată. Pentru acest mod de preparare sunt potriviti crapul, păstrăvul, linul, anghila și somonul.

## Setări

Programe automate | Pește | ... | Gătire la aburi

sau

Funcții cuptor | Gătire la aburi

Temperatură: consultați tabelul

Timp de gătire: consultați tabelul

Pește	🌡 [°C]	⌚ [min]
Anghilă (tipar)	100	5–7
File de biban	100	8–10
File de doradă	85	3
Păstrăv, 250 g	90	10–13
File de halibut	85	4–6
File de cod	100	6
Crap, 1,5 kg	100	18–25
File de somon	100	6–8
Friptură de somon	100	8–10
Păstrăv curcubeu	90	14–17
File de pangasius	85	3
File de biban	100	6–8
File de eglefin	100	4–6
File de cambulă	85	4–5
File de pește-pescar	85	8–10
File de limbă de mare	85	3
File de calcan	85	5–8
File de ton	85	5–10
File de șalău	85	4

🌡 Temperatură, ⌚ Timp de gătire

# Gătire cu aburi

## Carne

### Produse proaspete

Pregătiți carnea în mod obișnuit.

### Produse congelate

Carnea congelată trebuie decongelată înainte de a fi gătită (consultați capitolul „Funcții speciale“, secțiunea „Decongelare“).

### Preparare

Carnea care trebuie ulterior să formeze crustă maronie, de ex. pentru gulaș, trebuie prăjită pe plită.

### Durată de gătire

Durata de gătire depinde de grosimea și de consistența alimentelor, nu de greutatea lor. Cu cât carne este mai groasă, cu atât mai lungă este durata de gătire. O bucătă de carne de 500 g și 10 cm grosime are o durată de gătire mai mare decât o bucătă de 500 g și o grosime de 5 cm.

## Sfaturi

- Dacă doriți ca **aromele** să se păstreze, utilizați un vas pentru gătit perforat. Introduceți dedesubt un vas de gătit neperforat sau tava universală, pentru a colecta zeama concentrată. Cu aceasta puteți rafina sosurile sau o puteți congela pentru utilizare ulterioară.
- Pentru prepararea unei **supe concentrate** se pot folosi carne de pui sau carne de vită, cum ar fi pulpă cu os, piept, coaste sau oase de vită. Carnea împreună cu legumele și apa rece se pun într-un vas pentru gătit. Cu cât este mai lungă durata de preparare, cu atât mai concentrată este această bază.

## Setări

Programe automate  | Carne | ... | Gătire la aburi

sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: 100 °C

Timp de gătire: consultați tabelul

## Gătire cu aburi

Carne	⌚ [min]
Pulpă cu os, acoperită cu apă	110–120
Rasol	135–140
File din piept de pui	8–10
Ciolan	105–115
Cotlet, acoperit cu apă	110–120
Tocană de vită	3–4
Antricot felii	6–8
Tocană de miel	12–16
Pui la tavă	60–70
Ruladă de curcan	12–15
Şnițel de curcan	4–6
Costiță, acoperită cu apă	130–140
Gulaș de vită	105–115
Găină pentru supă, acoperită cu apă	80–90
Vrăbioară de vită	110–120

⌚ Timp de gătire

# Gătire cu aburi

## Orez

Orezul se umflă în timpul gătitului, de aceea el trebuie preparat în lichid. În funcție de tipul orezului, diferă cantitatea de lichid absorbită și astfel și raportul lichid-orez.

În timpul gătirii, orezul absoarbe complet lichidul, iar astfel substanțele nutritive nu se pierd.

## Vase pentru gătit

Utilizați un vas pentru gătit neperforat. Alternativ, puteți găti cantități mai mici de orez (până la o cană, aprox. 50–150 g) într-un vas adecvat din oțel inoxidabil pe grătarul de coacere și prăjire.

## Pregătire

Spălați orezul înainte de gătire. Dacă spălați orezul în recipientul de gătit, turnați din nou apă cu grija.

**Sfat:** Cantitatea necesară de lichid poate fi determinată cu un cântar sau cu „metoda paharului“.

Pentru „metoda paharului“, umpleți mai întâi cantitatea dorită de orez într-un pahar și apoi puneți orezul în recipientul de gătit. Apoi măsurăți cantitatea necesară de lichid (consultați tabelul) cu paharul și adăugați-o în orez.

Asigurați-vă că orezul este distribuit uniform în recipientul de gătit.

## Setări

Programe automate | Orez | ... | sau

Funcții cuptor | Gătire la aburi

Temperatură: 100 °C

Timp de gătire: consultați tabelul

	:	[min]
<b>Orez cu bob lung</b>		
Orez basmati	1 : 1,5	15
Orez prefert	1 : 1,5	23–25
Orez integral	1 : 1,5	26–29
Orez sălbatic	1 : 1,5	26–29
<b>Orez cu bob rotund</b>		
Orez cu lapte	1 : 2,5	30
Risotto	1 : 2,5	18–19

: Raportul orez/lichid, timp de preparare

## Cereale

Cerealele se umflă în timpul gătitului, de aceea ele trebuie preparate în lichid. Comportamentul cerealelor în lichid depinde de tipul cerealelor.

Cerealele pot fi gătite întregi sau măcinate.

### Setări

Programe automate  | Cereale | ... |

sau

Functii cuptor  | Gătire la aburi

Temperatură: 100 °C

Timp de gătire: consultați tabelul

	Raport cereale : lichid	⌚ [min]
Amaranth	1 : 1,5	15–17
Bulgur	1 : 1,5	9
Grâu spelta verde întreg	1 : 1	18–20
Grâu spelta verde măcinat	1 : 1	7
Ovăz întreg	1 : 1	18
Ovăz măcinat	1 : 1	7
Mei	1 : 1,5	10
Mălai	1 : 3	10
Quinoa	1 : 1,5	15
Secară întreagă	1 : 1	35
Secară măcinată	1 : 1	10
Grâu întreg	1 : 1	30
Grâu măcinat	1 : 1	8

⌚ Durată de gătire

# Gătire cu aburi

## Paste / tăișei

### Produse uscate

Pastele uscate și tăișeii se umflă în timpul preparării lor, de aceea ele trebuie gătite în lichid. Lichidul trebuie să acopere bine pastele. Dacă se folosește lichid fierbinte, preparatul obținut este mai bun.

Prelungiți timpul de preparare indicat de producător cu aprox. 1/3.

### Produse proaspete

Pastele proaspete și tăișeii, de ex. de la frigider, nu trebuie să se umfle. Preparați pastele proaspete și tăișeii într-un vas perforat, uns în prealabil.

Desprindeți pastele sau tăișeii lipiți și distribuiți-i uniform în vas.

### Setări

Programe automate **Auto** | Paste făinoase | ... |

sau

Funcții cuptor | Gătire la aburi

Temperatură: 100 °C

Timp de gătire: consultați tabelul

Produse proaspete	⌚ [min]
Gnocchi	2
Paste Knöpfli	1
Ravioli	2
Paste Spätzle	1
Tortellini	2
Produse uscate, acoperite cu apă	
Paste late	14
Tăieșei	8

⌚ Durată de gătire

## Găluște

Găluștele gata preparate în pungi pentru fierb trebuie bine acoperite cu apă, pentru că altfel nu ar prelua suficient lichid și s-ar desface, cu toate că au fost bine umezite înainte.

Preparați găluștele proaspete într-un vas perforat, uns în prealabil.

## Setări

Programe automate **Auto** | Paste făinoase | ... |

sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: 100 °C

Timp de gătire: consultați tabelul

	⌚ [min]
Paste de preparat cu aburi	30
Găluște preparate cu drojdie	20
Găluște din cartofi în pungi pentru copt	20
Găluște din cartofi în pungi pentru copt	18–20

⌚ Durată de gătire

# Gătire cu aburi

## Leguminoase cu boabe uscate

Boabele uscate trebuie înmormântate în apă rece timp de 10 ore înainte de preparare. Prin înmormântare, ele devin mai ușor de digerat, iar timpul de preparare este scurtat. Leguminoasele cu boabe înmormântate înainte de preparare trebuie să fie acoperite de lichid în timpul preparării lor.

**Linte**a nu trebuie înmormântată.

În cazul leguminoaselor neînmormântate în prealabil trebuie respectat un anumit raport boabe:lichid, în funcție de sortiment.

### Setări

Programe automate **Auto** | Păstăi | ... |

sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi

Temperatură: 100 °C

Timp de gătire: consultați tabelul

Înmormântare	
	[min]
<b>Fasole</b>	
Fasole roșie (fasole Kidney)	55–65
Fasole roșie (fasole Azuki)	20–25
Fasole neagră	55–60
Fasole pestriță	55–65
Fasole albă	34–36
<b>Mazăre</b>	
Mazăre galbenă	40–50
Mazăre verde decojita	27

Durată de gătire

Neînmuiate		
	Raport leguminoase cu boabe : lichid	⌚ [min]
<b>Fasole</b>		
Fasole roșie (fasole Kidney)	1 : 3	130–140
Fasole roșie (fasole Azuki)	1 : 3	95–105
Fasole neagră	1 : 3	100–120
Fasole pestriță	1 : 3	115–135
Fasole albă	1 : 3	80–90
<b>Linte</b>		
Linte maro	1 : 2	13–14
Linte roșie	1 : 2	7
<b>Mazăre</b>		
Mazăre galbenă	1 : 3	110–130
Mazăre verde decojită	1 : 3	60–70

⌚ Durată de gătire

# Gătire cu aburi

## Ouă de găină

Dacă vreți să fierbeți ouă, folosiți vase perforate.

Ouăle nu trebuie întepăte înainte de preparare. Pentru că în timpul etapei de încălzire ele sunt încălzite lent, nu se sparg în timpul preparării.

Uneți vasele pentru gătit neperforate, dacă doriți să faceți preparate cu ouă, de ex. supă cu ou.

### Setări

Programe automate **Auto** | Ouă de găină | ... |

sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: 100 °C

Timp de gătire: consultați tabelul

	⌚ [min]
<b>Mărime S</b>	
moale	3
mediu	5
tare	9
<b>Mărime M</b>	
moale	4
mediu	6
tare	10
<b>Mărime L</b>	
moale	5
mediu	6–7
tare	12
<b>Mărime XL</b>	
moale	6
mediu	8
tare	13

⌚ Durată de gătire

## Fructe

Pentru a nu pierde sucul, fructele trebuie preparate într-un vas neperforat. Dacă preparați fructele într-un vas perforat, puneți sub el un vas neperforat. Nici aşa nu pierdeți lichidul din fructe.

**Sfat:** Sucul astfel colectat poate fi folosit la prepararea unei glazuri de tort.

## Setări

Programe automate **Auto** | Fructe | ... | sau

Functii cuptor | Gătire la aburi

Temperatură: 100 °C

Timp de gătire: consultați tabelul

	[min]
Mere, bucăți	1–3
Pere, bucăți	1–3
Cireșe	2–4
Corcodușe	1–2
Nectarine/piersici, bucăți	1–2
Prune	1–3
Gutui, tăiate cubulețe	6–8
Rubarbă, bucăți	1–2
Agrișe	2–3

Timp de gătire

## Cârneați

### Setări

Programe automate **Auto** | Sortimente de cârneați | ... |

sau

Functii cuptor | Gătire la aburi

Temperatură: 90 °C

Timp de gătire: consultați tabelul

Cârneați	[min]
Cârneați	6–8
Polonezi	6–8
Cârneați albi	6–8

Durată de gătire

# Gătire cu aburi

## Crustacee

### Preparare

Decongelați fructele de mare congelate înainte de a le găti.  
Îndepărtați carapacea, îndepărtați măruntaiele și spălați-le.

### Vase pentru gătit

Ungeți vasele perforate.

### Durată de gătire

Cu cât sunt gătite mai mult timp, cu atât mai tare devine carnea lor. Respectați timpii de gătire recomandați.

Dacă crustaceele se gătesc în sos sau zeamă, prelungiți durata de gătire cu câteva minute.

### Setări

Programe automate  Auto | Crustacee | ... |

sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi

Temperatură: consultați tabelul

Timp de gătire: consultați tabelul

	🌡 [°C]	⌚ [min]
Creveți	90	3
Creveți (prawns)	90	3
Creveți uriași (King prawns)	90	4
Crabi	90	3
Languste	95	10–15
Creveți (shrimps)	90	3

🌡 Temperatură, ⌚ Timp de gătire

## Scoici

### Produse proaspete

 Pericol de intoxicație ca urmare a scoicilor stricate.

Scoicile stricate pot provoca toxiiinfectii alimentare.

Preparați doar scoici închise.

Nu consumați scoicile care nu s-au desfăcut după gătire.

Clătiți cu apă scoicile proaspete înainte de a le prepara, pentru a elimina eventualele resturi de nisip. Apoi frecați bine scoicile cu o perie, pentru a înlătura fibrele rămase lipite.

### Produse congelate

Dezghețați scoicile congelate.

### Durată de gătire

Cu cât sunt gătite mai mult timp, cu atât mai tare devine carnea lor. Respectați timpii de gătire recomandați.

### Setări

Programe automate  Auto | Scoici | ... |

sau

Functii cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: consultați tabelul

Timp de gătire: consultați tabelul

	🌡 [°C]	⌚ [min]
Scoici Pedunculata	100	2
Scoici Cardium	100	2
Midi	90	12
Scoici Saint-Jacques	90	5
Scoici brici	100	2–4
Scoici Venus	90	4

🌡 Temperatură, ⌚ Timp de gătire

# Gătire cu aburi

## Gătirea unui meniu - setare manuală

În timpul gătirii manuale a unui meniu, opriți funcția de reducere a aburilor (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Reducerea aburilor”).

La gătirea unui meniu puteți aduce împreună într-un meniu diferite alimente cu timpi de gătire diferiți, de ex. file de biban cu orez și broccoli. Alimentele nu se dau la cuptor toate de la început, ci pe rând, pentru a fi gata simultan.

### Nivel de aşezare în cuptor

Așezați alimentele din care picură zeama (de ex. pește) sau care pătează (de ex. sfeclă roșie) direct deasupra tăvi universale. Astfel evitați transferul gusturilor sau pătarea ca urmare a lichidului care picură.

### Temperatură

Temperatura din timpul gătirii unui meniu trebuie să fie de 100 °C, pentru că majoritatea alimentelor se gătesc doar la această temperatură. Nu gătiți meniul la temperatură mai joasă, dacă alimentele au temperaturi diferite de gătire, de ex. pentru file de dorada 85 °C iar pentru cartofi 100 °C.

Dacă în cazul unui aliment este recomandată o temperatură de 85 °C de exemplu, trebuie să testați cum iese preparatul final dacă este pregătit la 100 °C. Sortimentele de pește pretențioase cu structură inconsistentă, de ex. limba de mare sau cambula, devin foarteari la 100 °C.

### Durată de gătire

Dacă temperatura de gătire este mărită, timpul de preparare trebuie scurtat cu aprox. 1/3.

### Exemplu

#### Timpi de gătire ai alimentelor

(consultați tabelele de gătire din capitolul „Gătire cu aburi”)

Orez prefiert	24 minute
File de biban	6 minute
Broccoli	4 minute

#### Calcularea timpilor de gătire care trebuie setați:

24 minute minus 6 minute = 18 minute (timp de gătire 1: orez)

6 minute minus 4 minute = 2 minute (timp de gătire 2: file de biban)

Rămas = 4 minute (timp de gătire 3: broccoli)

Timp de gătire	24 min. orez		
	6 min. file de biban	4 min. broccoli	
Setare	18 min.	2 min.	4 min.

### Gătirea unui meniu

- Dați mai întâi orezul la cuptor.
- Setați primul timp de gătire, adică 18 minute.
- Când au trecut cele 18 minute, dați la cuptor fileul de biban.
- Setați al 2-lea timp de gătire, adică 2 minute.
- Când au trecut cele 2 minute, dați la cuptor broccoli-ul.
- Setați al 3-lea timp de gătire, adică 4 minute.

În acest program blând de gătire alimentele sunt gătite într-un ambalaj vidat, la temperaturi joase, constante.

Prin vidare, în timpul programului de gătire umiditatea nu se evaporă și toate substanțele nutritive și aromele se păstrează.

Rezultantul gătirii este un preparat cu gust intens și gătit uniform.

Folosiți doar alimente proaspete care sunt în stare bună.

Respectați condițiile de igienă și lanțul de frig.

Folosiți doar pungi de vid termorezistente și stabile la fierbere.

Nu gătiți niciodată alimentele în ambalajele de vânzare, de ex. produse congelate vidate, deoarece este posibil ca punga de vid folosită ca ambalaj să nu fie adekvată.

Nu folosiți de mai multe ori punga de vid.

Vidați alimentele exclusiv cu un aparat de vidat.

### Indicații importante privind utilizarea

Pentru a obține un rezultat optim la preparare, respectați următoarele indicații:

- Utilizați mai puține condimente și ierburi aromatice decât în cazul preparării convenționale, deoarece influența lor asupra gustului mâncării este mai puternică.

Puteți de asemenea prepara mâncarea fără condimente și să o condimentați după ce este gata.

- Prin adaosul de sare, zahăr și lichide se reduce timpul de preparare.

- Prin adaosul de alimente acide, de exemplu lămâie sau oțet, macarea se întărește.
- Nu folosiți alcool sau usturoi, deoarece acestea pot lăsa un gust neplăcut.
- Folosiți doar pungi de vidare potrivite pentru dimensiunea mâncării preparate. Dacă punga de vid este prea mare, poate să rămână prea mult aer înăuntru.
- Dacă dorîți să gătiți mai multe alimente într-o pungă de vid, așezați alimentele unul lângă altul în pungă.
- Dacă dorîți să preparați alimente în mai multe pungi de vid simultan, așezați pungile una lângă alta pe grătar.
- Timpul de preparare depinde de grosimea alimentului.
- Lăsați ușa închisă în timpul procesului de preparare. Deschiderea ușii prelungeste procesul de preparare și poate conduce la rezultate de preparare diferite.
- Datele privind temperatura și timpul de preparare indicate în rețetele Sous-vide nu pot fi preluate întotdeauna 1:1. Adaptați aceste setări la gradul de preparare dorit.

# Sous-vide (gătire în vid)

## Sfaturi

- Pentru a scurta timpii de preparare, puteți vide alimentele 1-2 zile înainte de a le găti. Depozitați alimentele vidate în frigider la maximum 5 °C. Pentru menținerea calității și gustului, alimentele trebuie gătite după cel târziu 2 zile.
- Congelați lichidele, de ex. marinata, înainte de vidare, pentru a preveni surgerea din punga de vid.
- La umplere, întoarceți marginile pungii de vidare spre exterior. Astfel obțineți o sudură curată și perfectă.
- Dacă nu dorîți să consumați preparatele imediat după programul de gătire, introduceți-le imediat în apă cu gheață și lăsați-le să se râcească complet. Apoi păstrați-le la maximum 5 °C. Astfel se păstrează calitatea și gustul și se prelungesc durata de valabilitate.
- Excepție:** Consumați carne de pasăre imediat după programul de gătire.
- După gătire, tăiați punga de vid pe toate laturile pentru a avea un acces mai bun la alimente.
- Înainte de servire, prăjiți foarte scurt soiurile de pește tare (de ex. somon). Astfel se vor intensifica aromele peștelui.
- Folosiți sucul sa marinata de legume, pește sau carne pentru prepararea unui sos.
- Serviți mâncarea pe farfurii preîncălzite.

## Utilizarea funcției Sous-vide

- Clătiți preparatul sub jet de apă rece și uscați-l.
- Așezați alimentele într-o pungă de vid și adăugați eventual condimente sau lichid.
- Vidați alimentele cu aparatul de vidat.
- Pentru un rezultat optim, introduceți grătarul pe nivelul 2.
- Așezați alimentele vidate (dacă sunt mai multe pungi, așezați-le una lângă alta) pe grătar.
- Selectați Funcții cupitor
- Selectați Sous-vide 
- Dacă este necesar, modificați temperatură recomandată.
- Confirmați cu OK.
- Mai efectuați și alte setări, dacă dorîți (a se vedea capitolul „Utilizare”).

### Cauze posibile pentru rezultate proaste

Punga vidată este deschisă:

- Sudura nu a fost destul curată de statilă și s-a desfăcut.
- Punga a fost deteriorată printr-un oscuțit.

Preparatul are un gust neplăcut:

- Depozitarea nepotrivită a preparatului, lanțul de răcire a fost întrerupt.
- Preparatul a fost contaminat cu bacte-rii înainte de vidare.
- Ingredientele (de ex. condimentele) au fost dozate în cantități prea mari.
- Punga sau sudura nu au fost impeca-bile.
- Vacuumul a fost prea slab.
- Preparatul nu a fost consumat sau ră-cit imediat după preparare.

## Sous-vide (gătire în vid)

Timpii indicați în tabele sunt valori orientative. Vă recomandăm să selectați mai întâi timpul de gătire mai scurt. Dacă este necesar, puteți continua să gătiți alimentul. Timpul de gătire începe abia în momentul în care s-a atins temperatura setată.

Preparat	Adăugare în prealabil		🌡 [°C]	⌚ [min]
	Zahăr	Sare		
<b>Pește</b>				
File de cod, 2,5 cm grosime		x	54	35
File de somon, 2-3 cm grosime		x	52	30
File de pește-pescar		x	62	18
File de șalău, 2 cm grosime		x	55	30
<b>Legume</b>				
Buchete de conopidă, medii-mari		x	85	40
Dovleac Hokkaido, felii		x	85	15
Gulie, felii		x	85	30
Sparanghel, alb, întreg	x	x	85	22–27
Cartofi dulci, felii		x	85	18
<b>Fructe</b>				
Ananas, felii	x		85	75
Mere, felii	x		80	20
Banane baby, întregi			62	10
Piersici, jumătăți	x		62	25–30
Rubarbă, bucăți			75	13
Prune, jumătăți	x		70	10–12
<b>Diverse</b>				
Fasole boabe, albă, înmuiată în raport 1 : 2 (fasole boabe : lichid)		x	90	240
Crevetă, decojite, eviscerate		x	56	19–21
Ouă de găină, întregi			65–66	60
Scoici Saint-Jacques, desfăcute			52	25
Ceapă eșalonată, întreagă	x	x	85	45–60

🌡 Temperatură, ⌚ Timp de gătire

## Sous-vide (gătire în vid)

Preparat	Adăugare în pre-alabil		🌡 [°C]		⌚ [min]
	Zahăr	Sare	mediu*	bine făcut*	
<b>Carne</b>					
Piept de rață, întreg		x	66	72	35
Spate de miel cu os			58	62	50
File de vită, 4 cm grosime			56	61	120
Pulpă de vită, 2,5 cm grosime			56	—	120
File de porc, întreg		x	63	67	60

🌡 Temperatură, ⌚ Timp de gătire

\* Grad de gătire

Gradul de gătire „bine făcut” are o temperatură mai ridicată în interiorul mâncării decât gradul de gătire „mediu”, dar nu înseamnă pătruns în sensul clasic al cuvântului.

# Sous-vide (gătire în vid)

## Reîncălzire

Încălziți legumele din familia Brassicaceae, de ex. gulile și conopida doar împreună cu un sos. Fără sos, acestea pot căpăta un gust neplăcut de cărbune și o culoare gri-maronie.

Alimentele cu durată scurtă de gătire și cele la care gradul de gătire se modifică la reîncălzire, de ex. peștele, nu sunt adecvate, în principiu, pentru reîncălzire.

## Pregătire

Imediat după programul de gătire puneteți alimentele gătite pentru aprox. 1 oră în apă cu gheață. Răcirea rapidă previne gătirea excesivă a alimentelor. Așa se păstrează starea optimă.

Apoi depozitați alimentele în frigider la maximum 5 °C.

Rețineți că cu cât depozitați mai mult alimentele, cu atât se reduce calitatea lor.

Recomandăm depozitarea alimentelor în frigider timp de cel mult 5 zile înainte de a le reîncălzi.

## Setări

Funcții cuptor  | Sous-vide 

Temperatură: consultați tabelul

Timp: consultați tabelul

# Sous-vide (gătire în vid)

## Reîncălzire cu funcția Sous-vide

Timpii indicați în tabel reprezintă valori orientative. Dacă este necesar, puteți prelungi timpul. Timpul începe să se deruleze abia în momentul în care s-a atins temperatura setată.

Aliment	🌡 [°C]		⌚ [min] bine făcut <sup>1</sup>
	mediu <sup>1</sup>	bine făcut <sup>1</sup>	
<b>Carne</b>			
Spate de miel cu os	58	62	30
File de vită, 4 cm grosime	56	61	30
Pulpă de vită, 2,5 cm grosime	56	—	30
File de porc, întreg	63	67	30
<b>Legume</b>			
Buchete de conopidă, medii-mari <sup>3</sup>		85	15
Gulie, felii <sup>3</sup>		85	10
<b>Fructe</b>			
Ananas, felii		85	10
<b>Diverse</b>			
Fasole boabe, albă, înmuiață în raport 1 : 2 (fasole boabe : lichid)		90	10
Ceapă eșalonată, întreagă		85	10

🌡 Temperatură, ⌚ timp

<sup>1</sup> Grad de gătire

Gradul de gătire „bine făcut” are o temperatură mai ridicată în interiorul mâncării decât gradul de gătire „mediu”, dar nu înseamnă pătruns în sensul clasic al cuvântului.

<sup>2</sup> Duratele sunt valabile pentru alimente vidate cu o temperatură inițială de aprox. 5 °C (temperatura din frigider).

<sup>3</sup> A se reîncălzi doar gătit în sos.

# Funcții speciale

## Încălzire

Pentru încălzirea alimentelor gătite în vid, utilizați funcția Sous-vide  (consultați capitolul „Sous-vide”, secțiunea „Reîncălzire”).

În cuptorul cu aburi alimentele sunt încălzite ușor, nu se usucă și nu sunt fierite sau coapte excesiv. Se încălzesc uniform și nu este necesar să fie amestecate din când în când.

Puteți încălzi alimente porționate în prealabil (carne, legume, cartofi), precum și câte un singur aliment.

### Vase pentru gătit

Cantitățile mici pot fi încălzite pe o farfurie, iar cantitățile mai mari în vasul pentru gătit.

### Timp

Pentru un preparat la farfurie, setați 10–12 minute. Pentru mai multe farfurii este necesar un timp mai îndelungat. Dacă porniți succesiv mai multe programe de încălzire, reduceți timpul cu aprox. 5 minute pentru al doilea program și pentru următoarele, deoarece incinta cuptorului este deja caldă.

## Umiditate

Cu cât alimentul este mai umed, cu atât mai mică este umiditatea care trebuie setată.

### Sfaturi

- Bucătile mari cum ar fi o friptură, nu trebuie încălzite întregi, ci porționate pe farfurie.
- Tăiați pe jumătate bucătile compacte, cum ar fi ardeii umpluți sau ruladele.
- Încălziți sosurile separat. O excepție o constituie preparatele care sunt gătite în sos (de ex. gulaș).
- Rețineți că preparatele pane, cum ar fi de ex. sănțelele, nu vor rămâne crocante.

Alimentele nu trebuie acoperite în timpul încălzirii.

## Setări

Aplicații speciale  | Încălzire sau

Funcții cuptor  | Gătire combi  | Gătire combi + Ventilator plus 

Temperatură: consultați tabelul

Umiditate: consultați tabelul

Timp: consultați tabelul

## Functii speciale

Timpii indicați în tabel reprezintă valori orientative. Vă recomandăm să selectați mai întâi timpul mai scurt. Dacă este necesar, puteți prelungi timpul.

Aliment	[°C]	[%]	* [min]
<b>Legume</b>			
Morcovi Conopidă Gulie Fasole	120	70	8–10
<b>Garnituri</b>			
Paste Orez Cartofi, tăiați în jumătate pe lungime	120	70	8–10
Găluște Piure de cartofi	140	70	18–20
<b>Carne roșie și carne de pasăre</b>			
Friptură tăiată felii, rulade cu grosimea de 1,5 cm , tăiate felii Gulaș Tocană de miel Perișoare șnițel de pui șnițel de curcan, tăiat felii	140	70	11–13
<b>Pește</b>			
File de pește Ruladă de pește, tăiată în două bucăți	140	70	10–12
<b>Preparate la farfurie</b>			
Spaghete, sos de roșii Friptură de porc, cartofi, legume Ardei umpluți (tăiați pe jumătate), orez Mâncare de pui, orez Supă de legume Supă cremă Supă limpede Ghiveci	120	70	10–12

Temperatură, Umiditate, Timp

\* Timpii se aplică în cazul alimentelor încălzite pe o farfurie.

# Funcții speciale

## Decongelare

Decongelarea în cuptorul cu aburi este mult mai rapidă decât la temperatura camerei.

 Pericol de infecție din cauza apariției germenilor.

Germenii precum salmonella pot provoca toxinfecții alimentare grave.

La decongelarea peștelui și cărnii (în special cea de pasăre) trebuie să asigurați strict igiena.

Nu utilizați lichidul rezultat la decongelare.

Preparați alimentele imediat după expirarea timpului de decongelare.

## Temperatură

Temperatura optimă la decongelare este de 60 °C.

**Excepții:** Carnea tocată și vânătușa 50 °C.

## Pregătire prealabilă/ulterioară

Dacă este necesar, scoateți ambalajul pentru a decongela alimentul.

**Excepții:** Pâinea și produsele de patiserie se dezgheata în ambalaj, pentru că altfel vor absorbi umiditatea și vor deveni moi.

După decongelare, lăsați alimentele să stea la temperatura camerei. Timpul de odihnă este necesar pentru transportarea uniformă a căldurii din exterior spre interior.

## Vase pentru gătit

La decongelarea alimentelor din care se scurg lichide, precum pasărea, utilizați un vas de gătit perforat așezat deasupra unei tăvi universale. Astfel alimentele nu stau în lichidul rezultat de la decongelare.

Alimentele din care nu se scurg lichide în timpul dezghețării pot fi decongelate într-un vas neperforat.

## Sfaturi

- Nu este necesar ca peștele să fie complet dezghețat pentru a putea fi gătit. Este suficient ca suprafața să fie suficient de moale pentru a se pătrunde cu condimente. În funcție de grosime, sunt suficiente 2-5 minute.
- Produsele congelate sub formă de bucățele mai mici, cum ar fi fructele de pădure sau bucățile de carne, trebuie desprinse la jumătatea timpului de decongelare.
- Produsele care au fost decongelate o dată nu trebuie recongelate.
- Decongeleți mâncărurile semi-preparate congelate după indicațiile de pe ambalaj.

## Setări

Aplicații speciale  | Decongelare sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: consultați tabelul

Timp de decongelare: consultați tabelul

Timp de odihnă: consultați tabelul

## Funcții speciale

Timpii indicați în tabel reprezintă valori orientative. Vă recomandăm să selectați mai întâi timpul de decongelare mai scurt. Dacă este necesar, puteți prelungi timpul.

Aliment congelat	Cantitate	[°C]	[min]	[min]
<b>Produse din lapte</b>				
Brânză felii	125 g	60	15	10
Brânză Quark	250 g	60	20–25	10–15
Smântână	250 g	60	20–25	10–15
Brânză moale	100 g	60	15	10–15
<b>Fructe</b>				
Piure de mere	250 g	60	20–25	10–15
Bucăți de mere	250 g	60	20–25	10–15
Caise	500 g	60	25–28	15–20
Căpșuni	300 g	60	8–10	10–12
Zmeură/coacăze	300 g	60	8	10–12
Cireșe	150 g	60	15	10–15
Piersici	500 g	60	25–28	15–20
Prune	250 g	60	20–25	10–15
Agrișe	250 g	60	20–22	10–15
<b>Legume</b>				
congelate în calup	300 g	60	20–25	10–15
<b>Pește</b>				
File de pește	400 g	60	15	10–15
Păstrăv	500 g	60	15–18	10–15
Homar	300 g	60	25–30	10–15
Crabi	300 g	60	4–6	5
<b>Mâncăruri semi-preparate</b>				
Carne, legume, garnituri/ ghiveci/supe	480 g	60	20–25	10–15

## Functii speciale

Aliment congelat	Cantitate	🌡 [°C]	⌚ [min]	⏰ [min]
<b>Carne</b>				
Friptură, felii	fiecare 125-150 g	60	8–10	15–20
Carne tocată	250 g	50	15–20	10–15
	500 g	50	20–30	10–15
Gulaș	500 g	60	30–40	10–15
	1000 g	60	50–60	10–15
Ficat	250 g	60	20–25	10–15
Spate de iepure	500 g	50	30–40	10–15
Spate de căprioară	1000 g	50	40–50	10–15
Șnițel/cotlet/cârneați	800 g	60	25–35	15–20
<b>Pasăre</b>				
Pui	1000 g	60	40	15–20
Pulpe de pui	150 g	60	20–25	10–15
Șnițel de pui	500 g	60	25–30	10–15
Pulpe de curcan	500 g	60	40–45	10–15
<b>Produse de patiserie</b>				
Foietaje/ produse de patiserie din aluat dospit	–	60	10–12	10–15
Produse de patiserie/ prăjitură din aluat pufos	400 g	60	15	10–15
<b>Chiile/pâine</b>				
Chiile	–	60	30	2
Pâine neagră, feliată	250 g	60	40	15
Pâine integrală, feliată	250 g	60	65	15
Pâine albă, feliată	150 g	60	30	20

🌡 Temperatură, ⌚ Timp de decongelare, ⏳ Timp de odihnă

## Mix & Match

Pentru prepararea simplă a mâncării pe farfurie, aveți la dispoziție funcția specială Mix & Match. Cu această funcție puteți încălzi alimentele semipreparate (mâncare rapidă) sau puteți alcătui o porție de alimente proaspete, pe care să le preparați direct pe farfurie.

La preparare puteți alege între un rezultat crocant și rumen sau un aliment preparat delicat, cu suprafață succulentă și fără rumenire suplimentară.

Utilizați doar alimente perfectă sigure din punct de vedere igienic. Dacă aveți îndoieri, aruncați alimentele respective.

**Sfat:** Pentru funcția specială Mix & Match vă recomandăm să utilizați aplicația Miele. Cu aplicația Miele, puteți compune interactiv din diferite ingrediente farfurie de mâncare și să transferați setările programului în cuptorul cu aburi.

Pentru această funcție trebuie să conectați cuptorul cu aburi la rețeaua WiFi. Pentru realizarea conexiunii, consultați capitolul „Prima punere în funcțiune“, secțiunea „Miele@home“.

Dacă nu folosiți aplicația Miele, respectați următoarele indicații și compuneti preparatele la farfurie folosind tabelul pentru preparare.

## Vase pentru gătit

Utilizați:

- o farfurie întinsă sau o formă mică de sufleu
- un castron mic, adânc, sau o ceașcă pentru alimente peste care se adaugă lichid

Produsele de patiserie, pizza, tarta flambată și altele similare pot fi așezate direct pe grătar (cu hârtie de copt, dacă este necesar).

Recipientele din plastic ale alimentelor semipreparate nu sunt suficient de rezistente la temperaturi înalte. Puneți alimentele semipreparate în vase adecvate.

## Indicații pentru încălzirea preparatelor la farfurie

- Pentru alimentele fripte sau prăjite utilizați Încălzire rezultat crocant, iar pentru cele gătite sau fierte utilizați Încălzire blândă.
- Rețineți că doar alimentele care erau crocante înainte de reîncălzire vor redeveni crocante cu Încălzire rezultat crocant.
- Alimentele nu trebuie să depășească înălțimea de 2–2,5 cm. Puneți alimentele mai înalte în vase mai plate (de ex. ghiveci) sau tăiați bucăți compacte în felii (de ex. ruladă, sufleu).
- Încălziți pastele făinoase doar amestecate cu un sos.
- Pe partea de jos a vasului se pot forma picături de apă. Stergeți picăturile de apă înainte de servire.

## Funcții speciale

---

### Indicații pentru pregătirea preparelor la farfurie

- Din zeama de la carne și pește puteți prepara cu ușurință un sos: înainte de preparare amestecați 1 linguriță de agent de îngrosare cu carne sau cu peștele crud. Înainte de servire amestecați sosul cu o furculiță, pentru a se omogeniza. În loc de agent de îngroșare pentru sos puteți utiliza și 1 linguriță de praf pentru piure de cartofi (semi-preparat) sau 1 vârf de cuțit de gumă de guar.
- Timpii diferenți pentru prepararea alimentelor pot fi ajustați în funcție de mărimea bucăților de: cu cât este mai scurt timpul de gătire, cu atât mai mari trebuie să fie bucățile (de exemplu, buchețele de conopidă mari). Cu cât timpul de preparare este mai lung, cu atât mai mici trebuie să fie bucățile (de exemplu, cartofi tăiați cuburi).
- Timpii diferenți de preparare pot fi egalați și prin introducerea stratificată a alimentelor în cuptor: un aliment cu un timp de preparare mai scurt se aşază sub un aliment cu un timp de preparare mai lung sau se poate realiza un mic sufleu din acele alimente.
- Pentru a preveni uscarea alimentelor, rafinați mâncarea la farfurie cu un sos sau o marinată. Puteți utiliza și brânză sau bacon.

### Alcătuirea unui preparat la farfurie din diferite componente

Pentru un rezultat de gătire optim trebuie să alăturați componentele preparatului la farfurie – precum carnea, garniturile și legumele – în aşa fel încât să puteți selecta o setare comună pentru rumenire. Această setare trebuie să fie adecvată pentru toate componentele preparatului sau către adevarată în anumite condiții.

Recomandăm următorul procedeu:

- Pe baza tabelelor de gătire, selectați un ingredient principal, de ex. steak de vită.
- Selectați alte ingrediente care au setări corespunzătoare pentru rumenire, de ex. fasole verde și orez.

### Indicații privind tabelele de gătire

Tabelele de gătire conțin, pe lângă datele privind mărimea bucățiilor sau gradul de preparare al alimentelor, și indicații de preparare.

Rumenirea este reprezentată pe afișaj printr-o bară cu șapte segmente. În principiu se aplică următoarea regulă: cu când sunt mai multe segmente pline, cu atât mai lung este timpul de gătire.

Cu ajutorul simbolurilor puteți stabili ce setare este adecvată pentru rumenirea fiecărui aliment:

Simbol	Semnificație
—	neadecvat
□	adecvat în anumite condiții
■	adecvat

### Utilizarea funcției speciale Mix & Match

În timpul preparării, alimentele nu trebuie acoperite.

- Eventual pregătiți alimentele, dacă este cazul.
- Selectați Aplicații speciale | Mix & Match.
- Dacă preparați alimente deja **gătite**, selectați Încălzire blondă sau Încălzire rezultat crocant.
- Dacă preparați alimente **proaspete** sau doar ușor gătite, selectați Gătire blondă sau Gătire rezultat crocant.
- Dacă este necesar, modificați setarea pentru rumenire.
- Confirmați cu *OK*.
- Introduceți preparatul pe grătar, pe nivelul 2.
- Confirmați cu *OK*.

Puteți porni programul de gătire imediat sau puteți amâna pornirea.

- Dacă la finalul programului de gătire preparatul la farfurie nu este gătit aşa cum vă doriți, selectați Continuare gătire.

## Funcții speciale

### Încălzirea alimentelor cu funcția specială „Încălzire rezultat crocant“

Aliment	Setare bară cu segmente Rumenire
Ştrudel cu mere, 4 cm înălțime, gata copt	_____ □ ■ □ _____
Brânză Camembert coaptă, 75 g, gata coaptă	_____ □ ■ □ _____
Baghetă, gata coaptă	__ □ ■ □ _____
Aperitive de foietaj, gata coapte	__ □ ■ □ □ _____
Chiftea din tofu <sup>1</sup> , gata prăjită	__ □ □ ■ □ _____
Chifle, precoapte sau gata coapte, păstrate	__ □ □ ■ □ _____
Cheeseburger, gata copt	__ □ □ ■ _____
Chili con carne <sup>1</sup> , 2 cm înălțime, gata prăjit	_____ □ ■ □ _____
Ciabattini, precoapte sau gata coapte, păstrate	_____ ■ □ _____
Tartă flambată, gata coaptă	__ □ ■ □ _____
Fâșii de carne <sup>1</sup> , preprăjite sau gata prăjite	□ □ ■ □ □ _____
Chiftea <sup>1</sup> (porc), 60 g, gata prăjită	_____ □ ■ □ _____
Pachețele de primăvară, 100 g, gata coapte	_____ _____ □ ■ □ _____
Clătite imperiale <sup>1</sup> , congelate, dezghețate	__ □ □ ■ □ □ _____
Cartofi, predominant fierți tari, felii, gata copți	__ □ □ ■ □ _____
Pachețele din cartofi, gata coapte	__ □ □ □ ■ □ _____
Lasagna <sup>1</sup> , 3 cm înălțime, gata coaptă	_____ ■ □ _____
Sufleu de paste <sup>1</sup> , 4,5 cm înălțime, gata copt	_____ □ ■ _____
Clătite <sup>1</sup>	__ □ ■ □ _____
Pizza, gata coaptă	□ □ ■ □ □ □ _____
Quiche, 3,5 cm înălțime, gata copt	_____ _____ □ ■ □ _____
Clătite de cartofi <sup>1</sup> , gata coapte	_____ ■ □ □ _____
Plăcintă rösti, gata coaptă	_____ _____ □ ■ □ _____
Şnittel, gata prăjit	_____ □ ■ □ □ _____

<sup>1</sup> nu devine crocant, trebuie doar încălzit suficient (> 65 °C).

### Prepararea alimentelor cu funcția specială „Gătire rezultat crocant“

Aliment	Indicații de preparare	Setare bară cu segmente Rumenire
<b>Carne<sup>1</sup></b>		
Cârnăt, 100 g, opărit	tăiat	_____ [ ] [ ] [ ]
Chiftea, 60 g, 2,5 cm înălțime	Carne tocată condimentată	_____ [ ] [ ] [ ]
Piept de pui, 3 cm înălțime, crud	Natur, condimentat	[ ] [ ] [ ] _____
Pulpe de pui inferioare, crude	Marinat	_____ [ ] [ ] [ ]
Steak de antricot de vitel, 2,5 cm înălțime, crud	marinat, cu sos	[ ] _____
Cotlet Kassler, 3,5 cm înălțime, crud	–	_____ [ ] [ ] [ ] [ ]
Cotlet de miel, 2 cm înălțime, crud	Marinat	[ ] [ ] [ ] _____
Steak de vită, 3 cm înălțime, crud	Marinat	_____ [ ] [ ] _____
File de porc, 4 cm înălțime, crud	în bacon, sare, piper	[ ] [ ] [ ] _____
Cotlet de porc, 1,5 cm înălțime, crud	pane, cu puțin ulei	_____ [ ]
<b>Pește<sup>1</sup></b>		
Cotlet de halibut, 3 cm înălțime, crud	Marinat	[ ] [ ] _____
File de cod, 3,5 cm înălțime, crud	Marinat	[ ] [ ] [ ] _____
File de somon, 3 cm înălțime, crud	Condimentat	[ ] [ ] [ ] [ ] _____
File de sebastă, 3 cm înălțime, crud	condimentat, topping: spanac, fetă	[ ] [ ] _____
File de ton, 3 cm înălțime, crud	Marinat	_____ [ ] _____
Frigărui de somn, 50 g cuburi, crud	Marinate, cu grăsimile	_____ [ ] [ ] _____
<b>Legume</b>		
Vânătă, 2 cm înălțime, crude	Marinat	_____ [ ] [ ] _____
Conopidă, buchețele mari, crudă	Sare, piper, pesmet	[ ] [ ] [ ] _____
Broccoli, buchețele mari, crud	Sos de brânză	[ ] [ ] [ ] _____
Fasole aciculată în bacon, crudă	învelită în bacon, condimentată	_____ [ ] [ ] _____
Cartofi, fierți tari, felii 3 mm, crudi	Unt, sare sau brânză	_____ [ ] [ ] [ ]
Gulie, felii 2 cm, crudă	Piper, sare, nucșoară,	[ ] [ ] [ ] _____
Dovleac, cuburi 2 cm, crud	Piper, sare, ulei de sămăuri de dovleac	[ ] [ ] [ ] _____
Porumb știulete, crud	Sare, unt	_____ [ ] [ ] [ ] _____
Morcovi, rondele 2 cm, crudi	Sare, piper, unt	[ ] [ ] [ ] _____
Ardei, bucăți mari, crud	Marinat	[ ] [ ] [ ] [ ] _____

# Funcții speciale

Aliment	Indicații de preparare	Setare bară cu segmente Rumenire
Dovlecel, felii 2 cm, crud	Marinat	_____
<b>Paste&amp;orez</b>		
Paste, tortellini, preferite	–	_____
Lasagna, 3 cm înălțime, gătită în prealabil	–	_____
Sufleu de paste, 2 cm înălțime, gătit în prealabil	–	_____
Orez natur, timp de preparare 8 minute, nefiert	Sare, 1 : 2 (orez : lichid)	_____
Orez prefiert, timp de preparare 8–12 minute, nefiert	Sare, 1 : 1,5 (orez : lichid)	_____
Orez, preparat în prealabil	–	_____
<b>Pizza &amp; Co</b>		
Brânză Camembert, 25 g, congelată	Dezghețați	_____
Baghetă, congelată sau precoaptă	Dezghețați	_____
Chiflă, congelată sau precoaptă	Dezghețați	_____
Cheeseburger, precopt	–	_____
Curmale în bacon, crude	–	_____
Tartă flambată, crudă	Aluat din vitrina frigorifică, cu ingrediente	_____
Pachețel de primăvară, 100 g, congelat	Dezghețați	_____
Brânză pe grill, 90 g, gătită în prealabil	–	_____
Pachețele din cartofi, congelate	Dezghețați	_____
Gnocchi, preparat în prealabil	Unt, sar, brânză	_____
Clătite cartofi (aluat semipreparat), crude	Cu puțin ulei	_____
Tăiței groși din cartofi, preparați în prealabil	–	_____
Chiftea din tofu, 80 g, gata preparată	–	_____
Pizza, gata coaptă	–	_____
Cartofi rösti triunghiuri, congelați	Dezghețați	_____
Tartă cu ceapă, 2,5 cm înălțime	Precoaptă	_____
<b>Deserturi</b>		
Clătite imperiale, gata preparate	–	_____

<sup>1</sup> Amestecați 1 linguriță de agent de îngroșare pentru sos cu carne crudă/peștele crud.

### Alimente adecvate pentru funcția specială „Gătire blândă“

Aliment	Indicație de preparare
<b>Carne<sup>1</sup></b>	
Cârnat (porc), 100 g, gata preparat	–
Frigărui din file de vită, 50 g cuburi, crude	Marinate, cu grăsime
Frigărui din carne de porc, 50 g cuburi, crude	Marinate, cu ardei și ceapă
Piept de pui, 3 cm înălțime, crud	Natur, condimentat
Steak de antricot de vițel, 2,5 cm înălțime, crud	Marinat, cu sos
Antricot, 3,5 cm înălțime, crud	–
<b>Pește<sup>1</sup></b>	
Păstrăv, întreg, 350 g, crud	Condimentat, umplutură: unt, ierburi aromate
Cotlet de halibut, 3 cm înălțime, crud	Marinat
File de cod, 3,5 cm înălțime, crud	Marinat
File de somon, 3 cm înălțime, crud	Condimentat
File de sebastă, 180 g	Topping: spanac și crème fraîche
File de ton, 3 cm înălțime, crud	Marinat
Frigărui de somn, 50 g cuburi	Marinate, cu grăsime
<b>Legume</b>	
Conopidă, buchețele mari, crudă	Condimentat
Broccoli, buchețele mari, crud	Cu/fără sos de brânză
Cartofi, fierți tari, tăiați în patru/bucăți, cruzi	Sare
Gulie, felii 2 cm, crudă	Piper, sare, nucșoară,
Dovleac, cuburi 1,5 cm, crud	Piper, sare, ulei de sămburi de dovleac
Porumb știulete, crud	Sare, unt
Morcovi, rondele 2 cm, cruzi	Sare, piper, unt
Ardei, bucăți mari, crud	Marinat
Varză de Bruxelles, întreagă, crudă	Piper, sare, nucșoară,
Sparanghel, tulpini, întregi, crud	Sare, unt
Cartofi dulci, 1,5 cm cuburi/bucăți lungi, cruzi	Sare
Dovlecel, felii 2 cm, crud	Marinat

## Functii speciale

Aliment	Indicație de preparare
<b>Paste&amp;orez</b>	
Paste, tortellini, preferă	Sos
Macaroane, scurte, crude	Sare, raport 1 : 3 (paste făinoase : apă)
Orez, orez basmati, timp de preparare 10 minute, nefierăt	Sare, 1 : 2,5 (orez : lichid)
Orez natur, timp de preparare 8 minute, nefierăt	Sare, 1 : 2 (orez : lichid)
Orez preferat, timp de preparare 8–12 minute, nefierăt	Sare, 1 : 2 (orez : lichid)
Orez, orez cu bob rotund, gata preparat	—
Tăișei de supă, nefierăți	Acoperiți cu zreamă
<b>Pizza &amp; Co</b>	
Gnocchi, preparat în prealabil	Sare, unt
Piure de cartofi, gata preparat	—
Tăișei groși din cartofi, preparați în prealabil	Sare, unt

<sup>1</sup> Amestecați 1 linguriță de agent de îngroșare pentru sos cu carne crudă/peștele crud.

### Gătire meniu întreg – automat

La prepararea automată a unui meniu, puteți combina până la 3 alimente diferite într-un meniu, de exemplu pește cu orez și legume.

La prepararea automată a unui meniu, alimentele nu se dau la cuptor toate de la început, ci pe rând, pentru a fi gata simultan.

Alimentele pot fi selectate în orice ordine, deoarece cuptorul cu aburi le sortează automat în funcție de durata de preparare și vă indică care aliment trebuie introdus la în cuptor.

Funcțiile Oră final și Start la nu sunt disponibile la prepararea unui meniu.

### Utilizarea funcției speciale Gătire meniu întreg

- Selectați Aplicații speciale  | Gătire meniu întreg.
- Selectați alimentul dorit.

În funcție de aliment, apar întrebări cu privire la dimensiune, greutate și gradul de preparare.

- Selectați valorile dorite și confirmați cu OK.
- Selectați Adăugați mâncare.
- Selectați alimentul dorit și procedați ca și la primul aliment.
- Repetați procedeul, dacă este cazul, pentru cel de-al treilea aliment.

După confirmarea Start gătire meniu întreg vi se solicită să introduceți în cuptor alimentul cu timpul de preparare cel mai lung.

- Dacă gătiți în vase perforate alimente din care picură lichid sau care pătează, așezați vasele direct deasupra tăvii

universale. Astfel evitați transferul gusturilor sau pătarea cu lichidului care picură.

La finalul etapei de încălzire, cuptorul cu aburi vă arată când trebuie introdus următorul aliment. Când a venit momentul respectiv, este emis un semnal sonor. Acest procedeu se repetă, dacă este cazul, și pentru al treilea aliment.

În meniu puteți include și alimente care nu sunt afișate. Informații suplimentare puteți găsi în capitolul „Prepararea cu aburi“, secțiunea „Prepararea unui meniu – setare manuală“.

### Fierbere

Utilizați doar alimente proaspete, fără urme de alterare sau lovituri.

### Borcane

Utilizați doar borcane și accesorii curate, bine spălate. Puteți folosi borcane cu capace cu filet, dar și borcane cu capace din sticlă și garnituri de etanșare din cauciuc.

Aveți grijă ca borcanele să aibă aceleași dimensiuni, pentru ca totul să fie preparat uniform.

Curățați cu o lavetă curată și apă fierbinde marginea borcanelor după umplerea lor cu produsele fierte, apoi închideți borcanele.

# Funcții speciale

## Fructe

Selectionați cu grijă fructele, spălați-le bine și lăsați-le să se scurgă. Spălați cu atenție fructele de pădure, pentru că ele sunt foarte pretențioase și se pot zdrobi ușor.

Îndepărtați eventualele coji, codițe, sâmburi sau semințe. Tăiați fructele mari în bucăți mai mici. De ex. puteți tăia merele în felii.

Fructele mari cu sâmbure (prune, caise) trebuie întepate de mai multe ori cu o furculiță sau cu o scobitoare, pentru că altfel ele se pot sparge.

## Legume

Spălați, curătați și tăiați legumele.

Opăriți legumele înainte de preparare, pentru că ele să își păstreze culoarea (consultați capitolul „Funcții speciale”, secțiunea „Opărire”).

## Cantitate de umplere

Introduceți fără a apăsa alimentele în borcan până la max. 3 cm sub marginea. Peretii celulari vor fi distruiți dacă alimentele sunt presate. Loviți cu borcanul ușor de o lavetă, pentru că alimentele să se distribuie mai bine. Umpleți borcanele cu lichid. Alimentele din borcan trebuie să fie acoperite.

Utilizați o soluție cu zahăr în cazul fructelor, iar pentru legume o soluție pe bază de sare sau oțet.

## Carne roșie și mezeluri

Prăjiți sau fierbeți carneau chiar înainte de preparare. Pentru completare folosiți sosul de friptură pe care puteți să îl prelungiți cu apă, sau supa de carne în care a fost fiartă carnea. Aveți grijă ca marginea borcanelor să nu prezinte grăsimi. Umpleți borcanele cu mezeluri numai până la jumătate, deoarece masa acestora crește în timpul fierberii.

## Sfaturi

- Utilizați căldura remanentă, scoțând borcanele din cuptor abia la 30 de minute după oprirea acestuia.
- Acoperiți borcanele cu o lavetă și lăsați-le să se răcească încet 24 de ore.

## Fierberea alimentelor

- Introduceți vasul de gătit perforat sau grătarul pe nivelul 1.
- Introduceți borcanele în vasul de gătit sau aşezăți-le pe grătar. Acestea nu trebuie să se atingă.

## Setări

Aplicații speciale | Conservare sau

Funcții cuptor | Gătire la aburi

Temperatură: consultați tabelul

Durată fierbere: consultați tabelul

Timpii indicați în tabel reprezintă valori orientative.

Alimente preparate	[°C]	* [min]
<b>Fructe de pădure</b>		
Coacăze	80	50
Agrise	80	55
Merisoare	80	55
<b>Fructe cu sămburi mari</b>		
Cireșe	85	55
Corcodușe	85	55
Prune	85	55
Piersici	85	55
Prune Renclod	85	55
<b>Fructe cu sămburi mici</b>		
Mere	90	50
Piure de mere	90	65
Gutui	90	65
<b>Legume</b>		
Fasole	100	120
Fasole mare	100	120
Castraveți	90	55
Sfeclă roșie	100	60
<b>Carne</b>		
Prefiartă	90	90
Prăjită	90	90

Temperatură, Timp de fierbere

\* Timpii de fierbere sunt valabili pentru borcane de 1,0 l. În cazul borcanelor de 0,5 l, timpul se reduce cu 15 minute, iar în cazul borcanelor de 0,25 l, cu 20 de minute.

# Funcții speciale

## Fierbere prăjituri

Adequate pentru fierbere sunt aluaturile pufoase, de pandispan și cu drojdie. Prăjitura poate fi păstrată aprox. 6 luni.

**Prăjitura cu fructe nu este adecvată pentru păstrare**, ci trebuie consumată în interval de 2 zile.

Utilizați doar borcane și accesorii în stare foarte bună, curate și spălate. Borcanele trebuie să fie mai înguste în partea inferioară decât în partea superioară (borcane pentru conserve). Cel mai bine se pretează borcanele de 0,25 l.

Borcanele trebuie să se închidă cu inel din cauciuc, capac din sticlă și clemă cu inel de siguranță.

Aveți grijă ca borcanele să aibă aceleași dimensiuni, pentru ca totul să fie preparat uniform.

- Ungeti borcanele cu unt până la aprox. 1 cm sub margine.
- Presărați borcanul cu pesmet (firimituri de pâine).
- Umpleți borcanele  $\frac{1}{2}$  sau  $\frac{2}{3}$  cu aluat (în funcție de retetă). Aveți grijă ca marginea borcanelor să rămână curată.
- Introduceți grătarul pe nivelul 1.
- Puneti pe grătar borcanele de aceeași mărime, **fără capac**. Acestea nu trebuie să se atingă.
- Închideți borcanele **imediat** după gătire cu inelul din cauciuc, capacul și clema; prăjitura nu trebuie să se răcească. Dacă aluatul a trecut puțin peste margine, acesta poate fi apăsat înapoi în borcan cu ajutorul capacului.

Timpii indicați în tabel reprezintă valori orientative. Vă recomandăm să selectați mai întâi timpul de fierbere mai scurt. Dacă este necesar, puteți prelungi timpul de fierbere.

Tip aluat	Funcție	Etapă	[°C]	[%]	[min]
Aluat pufos		–	160	–	35–45
Aluat de pandispan		–	160	–	50–55
Aluat dospit	 	1 2	30 160	100 30	10 30–35

Temperatură, Umiditate, Timp de fierbere

Încălzire superioară/inferioară, Gătire combi + Încălzire superioară/inferioară

## Deshidratare

Pentru uscare și deshidratare utilizați exclusiv funcția specială Deshidratare sau funcția Gătire combi + Ventilator plus  pentru ca umiditatea să se poată evapora.

**Bananele, ananasul și gălbiorii nu sunt adecvate pentru uscare.**

- Tăiați alimentele uscate în bucăți de aceeași dimensiune.
  - Se tapeteaza grila de coacere și prăjire cu hartie de copt și se distribuie alimentele de uscat în mod uniform și într-un singur strat, dacă este posibil, pe grila de coacere și prăjire.
  - Lăsați fructele sau legumele uscate să se răcească după uscare.
  - Păstrați-le în borcane sau doze închise corespunzătoare.
- Pentru a preveni dezvoltarea de mușe și deteriorarea, aveți grijă să nu pătrundă umezeala în recipientul de depozitare.

## Setări

Aplicații speciale  | Deshidratare

Temperatură: consultați tabelul

Timp de uscare: consultați tabelul sau

Funcții cuptor  | Gătire combi  | Gătire combi + Ventilator plus 

Temperatură: consultați tabelul

Umiditate: 0 %

Timp de uscare: consultați tabelul

Timpuri de uscare indicați în tabel reprezintă valori orientative. Vă recomandăm să selectați mai întâi timpul de uscare mai scurt. Dacă este necesar, puteți prelungi timpul.

Aliment pentru uscare	 [°C]	 [h]
Mere, inele	70	6–8
Caise, tăiate pe jumătate, fără sâmbure	60–70	10–12
Pere, felii	70	7–9
Verdețuri	40	1,5–2,5
Ciuperci*	50	5–7
Roșii, felii	70	7–9
Citrice, felii	70	8–9
Prune, fără sâmbure	60–70	10–12

 Temperatură,  timp de uscare (ore)

\* Ciupercile porcini, shiitake, zgârciobi, ciupercile chinezești muerr și hribii de castan sunt adecvate pentru uscare. Ciupercile sunt suficient de uscate atunci când „foșnesc”.

# Funcții speciale

## Extragerea sucurilor

În cuptorul cu aburi puteți extrage sucul din fructe moi și cu duritate medie.

Fructele răscoapte sunt cele mai potrivite pentru extragerea sucului; cu cât fructele sunt mai coapte, cu atât mai aromat și mai concentrat este sucul.

### Pregătire

Selectați și spălați fructele din care trebuie extras sucul. Tăiați părțile striccate.

Îndepărtați codițele de la struguri și de la vișine, deoarece acestea conțin substanțe amăruite. În cazul fructelor de pădure nu este necesară înlăturarea codițelor.

Tăiați fructele mari, cum ar fi merele, în cubulete de aprox. 2 cm. Cu cât fructele sunt mai tari, cu atât trebuie să fie tăiate în bucăți mai mici.

### Sfaturi

- Pentru o aromă bogată amestecați fructele dulci cu cele mai amăruite.
- La cele mai multe sortimente de fructe crește cantitatea de suc și aroma este mai bună dacă se adaugă zahăr și se lasă să pătrundă în ele câteva ore. Recomandăm la 1 kg de fructe dulci 50–100 g zahăr, iar la 1 kg de fructe mai acrișoare 100–150 g zahăr.
- Dacă doriți să păstrați sucul extras, puneți-l fierbinte în sticle curate și închideți-le bine.

## Extragerea sucurilor din fructe

- Așezați fructele pregătite într-un vas perforat.
- Introduceți dedesubt un vas de gătit neperforat sau tava universală, pentru a colecta sucul.

### Setări

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: 100 °C

Timp: 40-70 minute

### Blanșare

Legumele care urmează a fi congelate trebuie blanșate înainte. Calitatea alimentelor se păstrează astfel mai bine pe durata congelației lor.

În cazul legumelor care înainte de preparare sunt blanșate, culoarea se păstrează mult mai bine.

- Așezați legumele pregătite într-un vas perforat.
- După opărire, punetă legumele în apă cu gheață pentru ca ele să se răcească rapid. Apoi lăsați-le să se scurgă bine.

### Setări

Aplicații speciale  | Opărire sau

Functii cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: 100 °C

Timp de opărire: 1 minut

### Sterilizarea vaselor

Vesela și biberonul igienizat în cuptorul cu aburi sunt dezinfecțiate după expirarea programului ca și cum ar fi fost fierite. Totuși, verificați în prealabil pe baza indicațiilor producătorului dacă componentele rezistă la temperatura (de până la 100 °C) și la acțiunea aburilor.

Desfaceți biberonul în părțile sale componente. Asamblați biberonul după ce s-a uscat complet. Numai astfel se împiedică recontaminarea cu germeni.

- Așezați toate componentele vaselor într-un vas perforat, astfel încât ele să nu se atingă reciproc (culcate sau cu gurile în jos). Astfel aburii pot trece cu ușurință prin toate componente.

### Setări

Aplicații speciale  | Sterilizare veselă

Timp: 1 minut până la 10 ore

sau

Functii cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: 100 °C

Timp: 15 minute

## Funcții speciale

### Încălzirea veselă

Datorită preîncălzirii veselăi, alimentele nu se răcesc foarte repede.

Folosiți veselă termorezistentă.

- Introduceți grătarul pe nivelul 2 și așezați pe el vasele pe care dorîți să le încălzîți. În funcție de dimensiunea vaselor puteți așeza grătarul cu fața în sus pe partea de jos din cuptor și să așezați vasele pe grătar. Dacă este necesar, suplimentar puteți demonta grătarulul mobil.
- Selectați Aplicații speciale .
- Selectați Încălzirea veselăi.
- Dacă este necesar modificați temperatură recomandată și setați timpul.

 Pericol de rănire din cauza suprafețelor fierbinți.

În timpul funcționării, cuptorul cu aburi se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire, interiorul cuptorului, grătarele și accesorile. Pe partea de jos a vasului se pot forma picături de apă.

Purtați mănuși de bucătărie când scoateți vasele din cuptor.

### Menținere caldă

Puteți menține calde alimentele în incinta cuptorului până la 2 ore.

Pentru a menține calitatea alimentelor, selectați un timp cât mai scurt posibil.

- Selectați Aplicații speciale .
- Selectați Menținere caldă.
- Dați la cuptor alimentul pe care dorîți să-l mențineți cald și confirmați cu OK.
- Dacă este necesar modificați temperatură recomandată și setați timpul.

## Dospirea aluatului cu drojdie

- Preparați aluatul conform rețetei.
- Așezați vasele cu aluat deschise într-un vas perforat sau pe grătarul introdus în cuptor.  
În funcție de mărimea vaselor cu aluat puteți așeza grătarul cu suprafața de așezare în sus, pe baza incintei cuprorului, punând vasele cu aluat pe acesta. Dacă este necesar, puteți demonta ghidajele.

### Setări

Aplicații speciale | Dospire aluat cu drojdie sau

Funcții cuptor | Gătire combi | Gătire combi + Ventilator plus

Temperatură 30 °C

Umiditate: 100 %

Timp: conform rețetei

## Încălzirea șervetelor

- Umeziți șervetele pentru musafiri și rulați-le.
- Așezați șervetele unul lângă altul într-un vas perforat.

### Setări

Programe automate | Aplicatii speciale | Încălzire șervete umede

sau

Funcții cuptor | Gătire la aburi

Temperatură: 70 °C

Timp de gătire: 2 minute

## Dizolvarea gelatinei

- Înmuiuați **foile de gelatină** 5 minute într-un bol cu apă rece. Foile de gelatină trebuie să fie acoperite complet cu apă. Stoarceti-le și scurgeți apa din bol. Puneți foile de gelatină stoarse înapoi în bol.
- Puneți gelatina **măcinată** într-un bol și adăugați apă, atât cât este menționat pe ambalaj.
- Acoperiți bolul și așezați-l într-un vas perforat pentru gătit.

### Setări

Programe automate | Aplicatii speciale | Topirea gelatinei sau

Funcții cuptor | Gătire la aburi

Temperatură 90 °C

Timp de gătire: 1 minut

# Funcții speciale

## Decristalizarea mierii de albine

- Deșurubați puțin capacul și așezați borcanul într-un vas perforat.
- Mierea trebuie amestecată o dată pe durata decristalizării.

În contextul lichefierii (decristalizării) mierii la o temperatură de 60 °C, obiectivul principal este de a obține din nou un aliment tartinabil.

## Setări

Programe automate **Auto** | Aplicatii speciale | Decristalizarea mierii

sau

Functii cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatura: 60 °C

Timp de gătire: 90 de minute (indiferent de dimensiunea borcanului sau de cantitatea de miere din borcan)

Pentru a păstra nutrienții și aroma mierii, puteți alege următoarele setări:

Functii cuptor  | Gătire combi  | Gătire combi + Încălz. sup.-inf. 

Temperatură: 37 °C

umiditate: 100 %

timp: până când mierea apare omogenă vizual

## Topirea ciocolatei

Puteți topi orice tip de ciocolată în cupitorul cu aburi.

La utilizarea glazurii cu conținut de grăsime, așezați ambalajul nedeschis într-un vas perforat.

- Măruntiți ciocolata.
- Așezați cantitățile mai mari într-un vas neperforat, iar pe cele mai mici într-o ceașcă sau într-un bol.
- Acoperiți vasul pentru gătit sau recipientul cu o folie rezistentă la temperaturi ridicate (până la 100 °C) și la aburi.
- Cantitățile mai mari trebuie amestecate o dată pe durata topirii.

## Setări

Programe automate **Auto** | Aplicatii speciale | Topire ciocolată

sau

Functii cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: 65 °C

Timp de gătire: 20 minute

### Prăjirea slăninii

Slănina nu se rumenește.

- Puneți șuncuță (tăiată cubulețe, fâșii sau felii) într-un vas neperforat.
- Acoperiți vasul pentru gătit cu o folie rezistentă la temperaturi ridicate (până la 100 °C) și la aburi.

#### Setări

Programe automate **Auto** | Aplicatii speciale | Topirea slăninei

sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: 100 °C

Timp de gătire: 4 minute

### Înăbușirea cepei

Înăbușirea este prepararea în suc propriu, eventual cu adăugarea de grăsimi.

- Tăiați ceapa mărunt și puneți-o împreună cu puțin unt într-un vas neperforat.
- Acoperiți vasul pentru gătit cu o folie rezistentă la temperaturi ridicate (până la 100 °C) și la aburi.

#### Setări

Programe automate **Auto** | Aplicatii speciale | Înăbușire ceapă

sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: 100 °C

Timp de gătire: 4 minute

### Conservarea merelor

Durata de depozitare a merelor netratate poate fi prelungită. Tratarea cu aburi a merelor previne putrezirea. Durata de depozitare este de 5-6 luni, într-un loc uscat, răcoros și bine aerisit. Acest lucru este valabil doar în cazul merelor, nu și în cazul altor fructe cu semințe.

#### Setări

Programe automate **Auto** | Fructe | Mere | întreg

sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: 50 °C

Timp de conservare: 5 minute

### Pregătirea supei cu ouă

- Amestecați 6 ouă cu 375 ml de lapte (nu trebuie bătute spumă).
- Condimentați amestecul de ouă cu lapte și umpleți un vas neperforat, care în prealabil a fost uns cu unt.

#### Setări

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: 100 °C

Timp de gătire: 4 minute

# Funcții speciale

## Gemuri de fructe

Utilizați doar alimente proaspete, fără urme de alterare sau lovituri.

## Borcane

Folosiți exclusiv borcane curate cu capac cu filet, de max. 250 ml.

Curățați cu o lavetă curată și apă fierbinte marginea borcanelor după umplerea lor cu preparatele gătite, apoi închideți-le.

## Preparare

Selecționați cu grijă fructele, spălați-le bine și lăsați-le să se scurgă. Spălați cu atenție fructele de pădure, pentru că ele sunt foarte pretențioase și se pot zdrobi ușor.

Îndepărtați codițele, sâmburii sau semințele.

Pasați fructele, în caz contrar gemul nefiind compact. Adăugați la piure o cantitate corespunzătoare de zahăr gelifiant (conform specificației producătorului). Amestecați bine masa.

Dacă pentru preparat se folosesc fructe/fructe de pădure dulci, recomandăm adăugarea de sare de lămâie.

## Pregătirea gemurilor de fructe

- Umpleți maxim două treimi din capacitatea borcanelor.
- Așezați borcanele deschise într-un vas perforat sau pe grătar.
- După expirarea timpului de preparare lăsați borcanele să stea 1–2 minute.
- Închideți apoi borcanele cu capac și lăsați-le să se răcească.

## Setări

Funcții cuptor | Gătire combi | Gătire combi + Ventilator plus

Temperatură: 150 °C

Umiditate: 0 %

Timp: 35–45 minute

### Decojirea alimentelor

- Tăiați alimentele precum roșiiile, necarinele etc. în patru. Astfel puteți îndepărta mai ușor coaja.
- Așezați alimentele într-un vas perforat atunci când lucrați cu aburi și pe tava universală atunci când folosiți funcția Gril.
- Migdalele trebuie stropite cu apă rece imediat după ce au fost scoase. Altfel nu pot fi decojite.

### Setări

Funcții cuptor | Gril complet

Treapta: 3

Timp: consultați tabelul

Alimente	⌚ [min]
Ardei	10
Rosii	7

⌚Timp

### Setări

Funcții cuptor | Gătire la aburi

Temperatură: 100 °C

Timp: consultați tabelul

Alimente	⌚ [min]
Caise	1
Migdale	1
Nectarine	1
Ardei	4
Piersici	1
Rosii	1

⌚ Timp

# Funcții speciale

## Prepararea iaurtului

Aveți nevoie de lapte și culturi sau fermenti de iaurt, de ex. de la magazinele de specialitate.

Utilizați iaurt natural care are culturi active, fără aditivi. Iaurtul tratat termic nu este potrivit.

Iaurtul trebuie să fie proaspăt (timp scurt de depozitare).

Pentru prepararea iaurtului este potrivit laptele UHT nerăcit sau laptele proaspăt.

Laptele UHT poate fi utilizat fără a fi nevoie să îl mai procesați în vreun fel. Laptele proaspăt trebuie încălzit înainte la 90 °C (nu trebuie fierat), iar apoi trebuie răcit până la 35 °C. Dacă se folosește lapte proaspăt, iaurtul devine mai ferm decât în cazul laptelui UHT.

Iaurtul și laptele trebuie să aibă același conținut de grăsimi.

Borcanele nu trebuie mișcate sau scuturate în timpul depozitării.

După preparare, iaurtul trebuie răcit imediat în frigider.

Densitatea, conținutul de grăsimi și culturile folosite în iaurt influențează consistența iaurtului preparat în casă. Nu toate iaurturile sunt potrivite pentru a fi folosite drept bază la prepararea iaurtului de casă.

**Sfat:** Dacă se utilizează fermenti de iaurt, acesta poate fi preparat dintr-un amestec de lapte/smântână. Amestecați  $\frac{3}{4}$  litri lapte cu  $\frac{1}{4}$  litri smântână.

- Amestecați 100 g de iaurt cu 1 litru de lapte sau preparați amestecul din fermenti de iaurt conform instrucțiunilor de pe ambalaj.
- Umpleți borcanele cu acest amestec și închideți capacele.
- Așezați borcanele închise într-un vas perforat. Acestea nu trebuie să se atingă.
- După expirarea timpului de preparare puneti borcanele imediat în frigider. Nu mișcați borcanele.

## Setări

Programe automate  | Aplicații speciale | Preparare iaurt

sau

Funcții cuptor  | Gătire la aburi 

Temperatură: 40 °C

Timp: 5:00 ore

## Possible cauze ale unor rezultate slabe

### Iaurtul nu s-a întărit:

Depozitare eronată a iaurtului de bază, lanțul de răcire a fost întrerupt, ambalajul a fost deteriorat, laptele nu a fost încălzit suficient.

### S-a depus lichid:

Borcanele au fost mișcate, iaurtul nu a fost răcit suficient de rapid.

### Iaurtul este granulat:

Laptele a fost încălzit prea tare, laptele a avut impurități, laptele și iaurtul de bază nu au fost amestecate uniform.

Numele programe automate vă ghidează confortabil și sigur spre un rezultat de gătire optim.

## Categorii

Pentru o mai bună vizibilitate, programele automate **Auto** sunt sortate în funcție de categorii. Dumneavoastră doar alegeti programul automat potrivit pentru preparatul pe care doriti să îl obțineți și urmați indicațiile de pe afișaj.

## Utilizarea programelor automate

- Selectați Programe automate **Auto**.

Apare lista de selecție.

- Selectați categoria dorită.

Apar programele automate disponibile în categoria selectată.

- Selectați programul automat dorit.
- Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

La unele programe automate vi se solicită să folosiți termometrul pentru alimente. Citiți indicațiile din capitolul „Prăjire“, secțiunea „Termometru pentru alimente“.

La programele automate, valorile temperaturii la miez sunt prestabile.

**Sfat:** Cu ajutorul **i Info**, în funcție de programul de gătire, puteți accesa de ex. informații privind introducerea sau întoarcerea preparatului.

## Indicații privind utilizarea

- Înainte de a porni un program automat, lăsați cuptorul să se răcească la temperatura camerei.
- Datele privind greutatea se referă la greutatea unei bucăți. Puteți găti și multan o bucată de somon de 250 g sau zece bucăți de somon de 250 g.
- Gradul de preparare și rumenirea sunt reprezentate printr-o bară cu șapte segmente. Setați gradul de preparare sau de rumenire dorit atingând segmentul corespunzător.
- La unele programe de prăjire aveți și opțiunea Prăjire gourmet cu umiditate. Carnea este gătită delicat și ușor la o temperatură mai scăzută și pentru un timp mai îndelungat. Utilizarea suplimentară a umidității contribuie la un rezultat de preparare și de rumenire optim: carnea este fragedă și succulentă. Atunci când o tăiați, veți observa că este preparată uniform și că are o crustă maronie subțire care se formează în timpul programului de prăjire. Astfel nu este necesară prăjirea prealabilă a cărnii. Spre deosebire de opțiunea Prăjire, în acest caz nu se utilizează termometrul pentru alimente și puteți seta un moment de pornire sau oprire în funcție de planificarea meniu-lui dumneavoastră.
- Pentru coacere, folosiți formele de copt indicate în rețete.
- În categoria Orez la programele pentru orez cu bob lung și bob scurt aveți în plus opțiunea General. Utilizați acest program automat dacă doriti să preparați tipuri de orez cu bob lung sau cu bob scurt, care nu sunt disponibile ca programe automate distințe.

# Programe automate

- La unele programe automate, ora de pornire sau de oprire poate fi schimbată cu opțiunea Start la sau Oră final.
- La punctul de meniu Vizualizare etape de gătire sunt enumerate fiecare dintre etapele de preparare ale programului automat. În cazul anumitor programe automate aveți și punctul de meniu Vizualizare acțiuni. Acțiunile necesare, de exemplu, pentru introducerea alimentelor care urmează să fie preparate sau pentru adăugarea ingredientelor, puteți utiliza acest punct de meniu. În timpul procesului de preparare, puteți seta ca acțiunile să fie afișate cu **i Info**.
- Atunci când introduceți preparatul în cuptorul fierbinți, fiți atenți când deschideți ușa. Pot ieși aburi fierbinți. Retrageți-vă un pas și așteptați până când aburii se risipesc. Aveți grijă să nu intrați în contact cu aburii fierbinți sau cu peretii fierbinți din cuptor. Pericol de ardere și de opărire.
- Dacă după terminarea programului automat mâncarea nu este preparată aşa cum doriți, selectați Continuare gătire sau Continuare coacere.
- Programele automate pot fi salvate și ca Programe personalizate.

## Căutare

(în funcție de limbă)

La Programe automate puteți să căutați după denumirile categoriilor și ale programelor automate.

Căutarea se face după cuvinte sau părți de cuvinte.

Vă aflați în meniul principal.

- Selectați Programe automate **Auto**.

Apare lista de selecție a categoriilor.

- Selectați Căutare.

- Cu tastatura introduceți textul după care doriți să efectuați căutarea, de ex. „Pâine“.

În zona inferioară apare numărul rezultatelor.

Dacă nu este găsit niciun rezultat sau sunt găsite mai mult de 40 de rezultate, câmpul rezultate este dezactivat și trebuie să modificați textul de căutare.

- Selectați XX rezultate.

Vor apărea categoriile și programele automate găsite.

- Selectați programul automat dorit sau categoria dorită și la final programul automat dorit.

Programul automat începe.

- Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

La MyMiele  puteți salva programele utilizate frecvent.

În special la programele automate nu mai este necesar să treceți prin toate nivelurile meniurilor pentru a porni un program.

**Sfat:** Punctele de meniu înregistrate în MyMiele pot fi configurate și ca ecran de pornire (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Ecran de pornire“).

## Adăugarea unor înregistrări

Puteți să adăugați până la 20 de înregistrări.

- Selectați MyMiele .
- Selectați Adăugați înregistrare.

Puteți să selectați subpuncte din rubricile următoare:

- Funcții cuptor 
- Programe automate 
- Aplicații speciale 
- Programe personalizate 
- Întreținere 

- Confirmați cu *OK*.

Pe listă apare subpunctul selectat cu simbolul aferent.

- Procedați la fel cu următoarele înregistrări. Pot fi selectate doar subpunctele care nu au fost încă adăugate.

## Ștergerea înregistrărilor

- Selectați MyMiele .
- Atingeți înregistrarea pe care dorîți să o ștergeți, până când apare meniul contextual.
- Selectați ștergeți.

Înregistrarea este ștearsă de pe listă.

## Mutarea unor înregistrări

- Selectați MyMiele .
- Atingeți înregistrarea pe care dorîți să o mutați, până când apare meniul contextual.
- Selectați mutare.

În jurul înregistrării apare un cadru portocaliu.

- Mutăți înregistrarea.

Înregistrarea se mută în poziția dorită.

# Programe personalizate

Puteți să creați și să salvați în memorie până la 20 de programe personalizate.

- Puteți să combinați până la 9 etape de gătire, pentru a crea rețetele dumneavoastră favorite sau utilizate frecvent. În fiecare etapă de gătire selectați setări precum funcția, temperatura și timpul de gătire.
- Puteți să introduceți denumirea programului conform denumirii rețetei.

Când accesați și porniți din nou programul, acesta se derulează automat.

Alte posibilități de creare a programelor personalizate:

- După derularea unui program automat sau a unui program special, puteți să îl salvați ca program personalizat.
- După derularea unui program de gătire, puteți să îl salvați cu timpul de gătire setat.

La final introduceți numele dorit pentru program.

## Crearea unui program personalizat

- Selectați Programe personalizate .
- Selectați Creați program.

Acum puteți să stabiliți parametrii pentru prima etapă de gătire.

Urmați instrucțiunile de pe afișaj:

- Selectați și confirmați setările dorite.

Dacă selectați funcția Preîncălzire, adăugați prin Adăugare încă o etapă de gătire în care setați un timp de gătire. Abia apoi puteți salva sau porni programul.

Toate setările pentru prima etapă de gătire sunt stabilite.

Puteți să adăugați alte etape de gătire, de ex. dacă după prima funcție mai trebuie folosită încă o funcție.

- Dacă sunt necesare etape suplimentare de gătire, selectați Adăugare și procedați la fel ca la prima etapă.

Dacă ulterior doriți să controlați sau să modificați setările, atingeți etapa de gătire respectivă.

- După ce ați introdus toate etapele de gătire, selectați Salvare.
- Introduceți numele programului cu ajutorul tastaturii.

Cu semnul  puteți să introduceți un spațiu între rânduri pentru nume de programe mai lungi.

- După ce ați introdus numele programului, selectați Salvare.

Pe afișaj apare un mesaj care confirmă faptul că numele programului a fost salvat în memorie.

- Confirmați cu OK.

Puteți să porniți imediat sau mai târziu programul salvat sau să modificați etapele de gătire.

### Pornirea unui program personalizat

- Introduceți preparatul în incinta cuporului.
- Selectați Programe personalizate 
- Selectați programul dorit.

În funcție de setările programului, apar următoarele puncte de meniu:

- Pornire imediată  
Programul este pornit imediat. Încălzirea incintei cuptorului pornește imediat.
- Oră final  
Stabiliti ora la care să se opreasă programul. Încălzirea incintei cuptorului se va opri automat la ora stabilită.
- Start la  
Stabiliti ora la care să înceapă programul. Încălzirea incintei cuptorului va porni automat la ora stabilită.
- Vizualizare etape de gătire  
Va apărea rezumatul setărilor dumneavoastră.
- Vizualizare acțiuni  
Apar acțiunile necesare, de ex. introducerea alimentului la cuptor.
- Selectați punctul de meniu dorit.

Programul pornește imediat sau la ora programată.

Cu ajutorul  Info, în funcție de programul de gătire, puteți accesa de ex. informații privind introducerea sau întoarcerea preparatului.

- Atunci când programul s-a terminat, selectați închidere.

### Modificarea etapelor de gătire

Etapele de gătire ale programelor automate pe care le-ați salvat sub o denumire proprie nu pot fi modificate.

- Selectați Programe personalizate 
- Atingeți programul pe care dorîți să îl modificați și mențineți până când apare meniul contextual.
- Selectați modificați.
- Selectați etapa de gătire pe care dorîți să o modificați sau Adăugare, pentru a adăuga o etapă de gătire.
- Selectați și confirmați setările dorite.
- Atunci când dorîți să porniți programul modificat fără a-l modifica, selectați porniți.
- Atunci când ați modificat toate setările, selectați Salvare.

Pe afișaj apare un mesaj care confirmă faptul că numele programului a fost salvat în memorie.

- Confirmați cu OK.

Programul salvat este modificat și îl puteți porni imediat sau mai târziu.

## Programe personalizate

### Redenumirea unor programe personalizate

- Selectați Programe personalizate 
- Atingeți programul pe care doriți să îl modificați și mențineți până când apare meniul contextual.
- Selectați redenumiții.
- Modificați numele programului cu ajutorul tastaturii.

Cu semnul  puteți să introduceți un spațiu între rânduri pentru nume de programe mai lungi.

- După ce ați modificat numele programului, selectați Salvare.

Pe afișaj apare un mesaj care confirmă faptul că numele programului a fost salvat în memorie.

- Confirmăți cu *OK*.

Programul este redenumit.

### Stergerea unui program personalizat

- Selectați Programe personalizate 
- Atingeți programul pe care doriți să îl stergeți și mențineți până apare meniul contextual.
- Selectați ștergeți.
- Confirmăți selecția cu da.

Programul va fi șters.

Cu ajutorul Setări | Setări implicate din fabricație | Programe personalizate puteți șterge simultan toate programele personalizate.

### Mutarea unor programe personalizate

- Selectați Programe personalizate 
- Atingeți programul pe care doriți să îl mutați și mențineți până când apare meniul contextual.
- Selectați mutare.

În jurul înregistrării apare un cadru portocaliu.

- Mutăți programul.

Programul se mută în poziția dorită.

Atenția și grija cu care lucrați cu alimentele sunt în folosul sănătății dumneavoastră.

Prajiturile, pizza, cartofii prăjiți și alte produse similare trebuie coapte până când devin aurii, nu maro închis.

## Indicații privind coacerea

- Setați un timp de gătire. Coacerea nu trebuie preselectată cu mult timp în avans. Aluatul se usucă și eficiența agentului de afânare scade.
- În general puteți folosi grătarul, tava universală și orice formă de copt din material rezistent la temperatură.
- Așezați formele de copt întotdeauna pe grătar.
- Coaceți prajiturile, pizza sau baghetele congelate întotdeauna pe grătar.

Tava universală se poate deforma la temperaturi foarte mari atât de mult încât să nu o puteți scoate din cuptor în stare fierbinte.

- Puteți coace pe tava universală produsele congelate precum cartofii prăjiți, crochetele sau altele similare. Întoarceți-le de mai multe ori în timpul preparării.
- Coaceți pe maximum 2 niveluri simultan. Dacă preparați prajituri zemoase, precum cea cu prune, coaceți pe un singur nivel.

## Utilizarea hârtiei de copt

Accesoriile Miele, de ex. tava universală, au fost tratate cu email PerfectClean (consultați capitolul „Curețare și întreținere“). În general, su-prafețele tratate cu email PerfectClean nu trebuie unse sau acoperite cu hârtie de copt.

- Utilizați hârtie de copt la prepararea următoarelor produse:
  - aluat de covrigi, deoarece hidroxidul de sodiu folosit la pregătirea aluatului poate deteriora suprafața acoperită cu PerfectClean
  - aluaturi care se lipesc ușor datorită concentrației ridicate de albumină, precum aluatul de pandispan, bezele, pricomigdale/macaron
  - aluaturi de foietaj sau strudel
  - produsele congelate pe grătar
  - produsele congelate precum cartofii prăjiți, crochetele sau altele similare, pe tava universală

## Sfaturi pentru coacere

- Pentru coacere, folosiți de preferință forme de copt închise la culoare. Evitați formele de culoare deschisă cu pereți subțiri, din material nefiltrat, deoarece acestea asigură o rumenire neuniformă sau slabă. Există chiar posibilitatea ca alimentele să rămână nepătrunse.
- Se recomandă poziționarea transversală pe grătar a formelor de cozonac sau a formelor alungite pentru a obține o distribuire optimă a căldurii în formă și o coacere uniformă.
- Atunci când preparați produse congelate, cum ar fi cartofii prăjiți, crochetele, prăjiturile, pizza și baghetele, selectați temperatura medie dintre temperaturile specificate de producător.
- Dacă pentru timpul de gătire este indicat un interval de timp, după expirarea timpului cel mai scurt, verificați dacă preparatul este făcut. Pentru aceasta introduceți o scobitoare în aluat. Dacă nu rămân resturi de aluat lipite de scobitoare, preparatul este făcut.

## Indicații privind funcțiile

O privire de ansamblu asupra tuturor funcțiilor cu valorile recomandate aferente se găsește în capitolul „Meniu principal și submeniuri”.

### Gătire combi

Această funcție lucrează cu o combinație de funcții ale cuptorului și cu umiditate. Suprafața mâncării nu se usucă din cauza adaosului de abur. Pâinea, chiftele și aluatul de foietaj capătă o crustă licioasă și crocantă.

Puteți alege între diferite tipuri de încălzire:

- Gătire combi + Ventilator plus 
- Gătire combi + Încălz. sup.-inf. 
- Gătire combi + Gril 

Recomandăm coacerea pâinii și chifelelor în mai multe etape: luciu se obține în prima etapă de preparare, prin tratare cu aburi (umiditate maximă, temperatură redusă). Rumenirea se realizează în etapa următoare, cu umiditate mare și temperatură ridicată. Apoi, uscarea are loc la umiditate medie și temperatură medie până la ridicată.

**Sfat:** În cartea/caietul de rețete Miele „Coacerea – Prăjirea – Prepararea cu aburi” găsiți rețete și numeroase tabele de preparare cu date privind funcțiile, temperaturile, umiditatea și timpii de preparare.

## Programe automate

Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

## Ventilator plus

Utilizați această funcție atunci când coaceți simultan pe mai multe niveluri.

Puteți folosi orice formă de copt din material rezistent la temperatură.

Puteți să gătiți la temperaturi mai scăzute decât cu funcția Încălzire super.-infer. , deoarece căldura este distribuită imediat în incinta cuporului.

## Încălzire super.-infer.

Utilizați această funcție pentru prepararea rețetelor tradiționale. Pentru rețetele din cărțile de bucate mai vechi, setați temperatura cu 10 °C mai jos decât temperatura indicată. Timpul de gătire nu se modifică.

Coaceți numai pe un singur nivel. Dacă coaceți prăjituri în forme, utilizați nivelul 2.

## Coacere intensivă

Această funcție este adecvată pentru coacerea prăjiturilor cu topping umed, pizza, quiche și altele similare.

Introduceți preparatul pe nivelul 1.

## Încălzire inferioară

Selectați această funcție la sfârșitul timpului de gătire, când preparatul necesită mai multă rumenire pe partea inferioară.

## Încălzire superioară

Selectați această funcție la sfârșitul timpului de gătire, când preparatul necesită mai multă rumenire pe partea superioară.

Această funcție este adecvată pentru gratinarea și rumenirea sufleurilor.

## Prăjituri special

Utilizați această funcție pentru coacerea aluatelor pufoase și a produselor de patiserie congelate, tratate cu soluție alcalină.

## Eco-Ventilator plus

Această funcție este adecvată pentru a coace cantități mici de alimente, precum pizza congelată, chifle semipreparate sau biscuiți, economisind energie.

# Prăjire

## Indicații de prăjire (frigere)

- Nu frigeți niciodată carne în stare congelată, deoarece se usucă. Decongelați carnea înainte de frigere (prăjire).
- Înainte de frigere, îndepărtați pielea și tendoanele.
- Marinați și condimentați carnea după preferințe.
- Dacă doriți să frigeți concomitent mai multe bucăți de carne, folosiți pe cât posibil bucăți identice ca grosime.
- Folosiți o tavă universală cu grătarul așezat deasupra. Încinta cuptorului rămâne mai curată, iar dumneavoastră puteți utiliza ulterior zeama cărnii pentru prepararea unui sos.



- Înainte de a o tăia, lăsați friptura proaspăt preparată să se „odihnească” aproximativ 10 minute. În acest timp, zeama cărnii se poate distribui uniform.

## Indicații privind funcțiile

O privire de ansamblu asupra tuturor funcțiilor cu valorile recomandate aferente se găsește în capitolul „Meniu principal și submeniuri”.

### Gătire combi

Această funcție lucrează cu o combinație de funcții ale cuptorului și cu umiditate. Suprafața mâncării nu se usucă din cauza adaosului de abur. Carnea devine deosebit de fragedă și succulentă și capătă o crustă bine rumenită. Utilizați funcția Gătire combi  pentru prepararea mâncărilor cu carne, pește și pasăre. Puteți alege între diferite tipuri de încălzire:

- Gătire combi + Ventilator plus 
- Gătire combi + Încălz. sup.-inf. 
- Gătire combi + Gril 

Recomandăm prepararea lentă și delicată a cărnii, în mai multe etape: în prima etapă, la temperatură mai mare, pentru ca suprafața să se rumenească. În a doua etapă, cu umiditate mai mare și temperatură redusă. Carnea se prepară uniform, iar proteine din mușchi este eliberată și carnea devine foarte fragedă.

**Sfat:** În cartea/caietul de rețete Miele „Coacerea – Prăjirea – Prepararea cu aburi” găsiți rețete și numeroase tabele de preparare cu date privind funcțiile, temperaturile, umiditatea și timpii de preparare.

**Programe automate** 

Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

**Ventilator plus** 

Această funcție este adecvată pentru prăjirea preparatelor din carne roșie și pasăre cu crustă maronie.

Puteți să gătiți la temperaturi mai scăzute decât cu funcția Încălzire super.-infer. , deoarece căldura este distribuită imediat în incinta cuptorului.

**Încălzire super.-infer.** 

Utilizați această funcție pentru prelucrarea rețetelor tradiționale. Pentru rețetele din cărțile de bucate mai vechi, setați temperatura cu 10 °C mai jos decât temperatura indicată. Timpul de gătire nu se modifică.

Selectați funcția Încălzire inferioară  la sfârșitul timpului de gătire, când preparatul necesită mai multă rumenire pe partea inferioară.

Nu utilizați funcția Coacere intensivă  pentru prăjire, deoarece zeama de friptură se va înnegri prea tare.

## Termometru pentru alimente



Cu ajutorul termometrului pentru alimente puteți să monitorizați cu exactitate temperatură unui program de gătire.

### Mod de funcționare

Se introduce complet vârful metalic al termometrului pentru alimente în mâncare, până la mâner. În vârful metalic se află un senzor de temperatură care măsoară temperatură din interiorul mâncării în timpul programului de preparare.

Temperatura interioară care urmează a fi setată depinde de gradul de preparare și de tipul cărnii. Aceasta poate fi selectată într-un interval cuprins între 30 și 99 °C.

Timpul de preparare depinde de diversi factori: cu cât temperatura și eventual umiditatea din cuptor sunt mai mari și cu cât preparatul este mai subțire, cu atât se atinge mai rapid temperatura din interior.

De îndată ce dați în cupt la mâncarea cu termometrul în ea, are loc transferul temperaturilor din interiorul mâncării către sistemul electronic al cuptorului, prin semnale radio care încep să fie transmise între emițătorul amplasat în mânerul termometrului și antena de recepție.

Transmisia radio impecabilă are loc numai cu ușa cuptorului închisă. Dacă ușa este deschisă în timpul preparării, de exemplu pentru a adăuga apă la o friptură, transmisia radio va fi întreruptă.

Transmisia va fi reluată abia după închiderea ușii. Durează câteva secunde până când pe afișaj va apărea din nou temperatura actuală din interiorul mâncării.

Senzorul de temperatură este distrus la temperaturi de peste 100 °C.

Atunci când este introdus în preparat, nu există pericol de deteriorare, deoarece temperatura la miez maximă setabilă este 99 °C.

Dacă nu folosiți termometrul pentru alimente, nu-l lăsați în incinta cuptorului în timpul unui proces de preparare, introduceti-l în husa de depozitare.

### Potențiale de utilizare

La unele programe automate și funcții speciale vi se solicită să folosiți termometrul pentru alimente.

În plus, puteți să îl folosiți și la programele personalizate și la următoarele funcții:

- Ventilator plus
- Încălzire super.-infer.
- Gătire combi + Ventilator plus
- Gătire combi + Încălz. sup.-inf.
- Gătire la aburi
- Coacere intensivă
- Gril cu ventilator
- Prăjituri special

## Indicații importante privind utilizarea

Pentru a asigura o funcționare optimă, vă rugăm să respectați următoarele indicații.

Vârful metalic al termometrului pentru alimente se poate rupe.

Nu folosiți termometrul pentru alimente pentru a transporta mâncarea.

- Nu folosiți vase metalice înalte și înguste, deoarece acestea pot slăbi semnalele radio.
- În cazul termometrelor fără fir pentru alimente, evitați așezarea obiectelor metalice deasupra termometrului pentru alimente, ca de ex. capace, folie de aluminiu sau grătarul de coacere și prăjire și tava universală pe nivelurile de amplasare de deasupra termometrului. Capacele din sticlă pot fi folosite.
- Nu folosiți simultan încă un termometru pentru alimente din metal, disponibil în comerț.
- Evitați introducerea mânerului termometrului pentru alimente în sosul mâncării, pe mâncare sau pe marginea vasului de gătit.
- Puteți să așezați carne într-o cratiță sau pe grătar.
- Vârful metalic al termometrului pentru alimente trebuie să fie introdus complet, până la mâner, în aliment, astfel încât senzorul de temperatură să ajungă până aproximativ în mijlocul alimentului. Mânerul trebuie să stea oblic, cu vârful în sus și nu orizontal în direcția colțurilor incintei cuptorului sau a ușii.

- La carnea de pasăre, locul cel mai bun pentru introducerea vârfului metalic este zona cea mai groasă a pieptului. Pipăiți zona pieptului cu degetul mare și degetul arătător pentru a găsi porții unea cea mai groasă.
- Vârful metalic nu trebuie să atingă oasele și nici să fie introdus în zone bogate în grăsimi. Țesutul adipos și oasele pot să ducă la oprirea prematură a programului de gătire.
- La carne matură, bine marmorată, selectați valoarea mai mare din intervalul de temperatură la miez indicat în tabelele de gătire.
- La utilizarea foliei de aluminiu, sulului sau pungii pentru friptură, introduceți termometrul pentru alimente prin folie până în miezul preparatului. Îl puteți introduce și în folie împreună cu carne. Respectați informațiile producătorului foliei.
- În mâncărurile foarte subțiri, de ex. pește, termometrul pentru alimente poate fi introdus aproape numai orizontal. De aceea preparați mâncărurile foarte subțiri în vase din sticlă sau ceramică, deoarece pereții unui vas metalic pot distorsiona semnalele radio.

Dacă în timpul unui program de gătire termometrul pentru alimente nu mai este recunoscut, pe afișaj apare un mesaj care vă indică acest lucru. Modificați poziția termometrului pentru alimente în mâncare.

# Prăjire

## Folosirea termometrului pentru alimente

- Scoateți termometrul pentru alimente din husa de păstrare din spatele panoului de comandă.
- Introduceți vârful metalic al termometrului pentru alimente complet, până la mâner, în mâncare.

Dacă doriti să gătiți concomitent mai multe bucăți de carne, introduceți termometrul pentru alimente în bucata cea mai groasă.

Mânerul trebuie să fie poziționat oblic, îndreptat în sus.

- Introduceți preparatul în incinta cuporului.
- Închideți ușa.
- Selectați funcția sau programul automat.
- Setați temperatura și temperatura din interiorul mâncării, dacă este necesar.

La programele automate, valorile temperaturii din interiorul mâncării sunt prestabilite.

Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Programul de preparare se finalizează imediat ce este atinsă temperatura din interiorul mâncării.

 Pericol de rănire ca urmare a su-prafețelor fierbinți.

Mânerul termometrului pentru alimente se poate încinge. Vă puteți arde de mâner.

Purtați mănuși de bucătărie când scoateți termometrul pentru alimente.

**Sfat:** Dacă la atingerea temperaturii din interiorul mâncării aceasta nu este încă făcută pe gustul dumneavoastră, introduceți termometrul într-un alt loc sau măriți temperatura din interiorul mâncării și repetați procedura.

## Pornirea întârziată a programului de gătire cu termometrul pentru alimente

Puteți să setați programul să pornească mai târziu.

- Selectați Start la.

Ora de terminare a programului poate fi aproximativă deoarece durata unui program de gătire cu termometru pentru alimente corespunde aproximativ duraței unui program de gătire fără termometru pentru alimente.

Nu puteți seta Timp de gătire și Oră finală, deoarece durata totală depinde de atingerea temperaturii în miezul alimentului.

### Tabele cu temperaturi la miez

Carne	↗ [°C]
Friptură de vițel	75–80
Antricot	63
Pulpă de miel	
în sânge	64
mediu	76
bine făcut	82
Spate de miel	
în sânge	53
mediu	65
bine făcut	80
Spate de căprioară	
în sânge	60
mediu	72
bine făcut	81
Friptură de vită	80
File de vită/ roastbeef	
în sânge	45
mediu	54
bine făcut	75
Friptură din pulpă de porc/friptură cu crustă	85
File de porc	
în sânge	60
mediu	66
bine făcut	75
Vânat/pulpă	85

↗ Temperatura la miez

# Gătire la gril

**⚠️** Pericol de rănire ca urmare a su-prafețelor fierbinți.  
Dacă deschideți ușa în timpul gătirii la gril, elementele de comandă se în-fierbântă foarte tare.  
Lăsați ușa închisă în timpul gătirii la gril.

## Indicații privind gătirea la gril

- Pentru gătirea la gril nu este necesară preîncălzirea. Introduceți preparatul în incinta rece a cuptorului.
- Folosiți o tavă universală cu grătarul așezat deasupra. Excepție: Dacă gătiți la gril pe nivelul 3, introduceți tava uni-versală pe un nivel mai jos decât grătarul.



- Dacă gătiți pește la gril, așezați hârtie de copt sub pește, pe toată lungimea acestuia.
- Gătiți la gril produsele mai înalte, precum jumătățile de pui, pe nivelul 2, iar produsele plate, precum feliile de friptură (steak), pe nivelul 3.
- Înțoarceți preparatul după  $\frac{2}{3}$  din timpul de gătire. Excepție: Peștele nu trebuie întors.

## Sfaturi pentru gătire la gril

- Marinați carne slabă sau ungeți-o cu ulei. Alte grăsimi capătă o culoare în-chisă sau produc fum.
- Crestați cârneații înainte de gătire la gril.
- Folosiți bucăți de carne sau pește de aceeași grosime, pentru ca timpii de gătire să nu fie prea diferiți.
- În cazul cărnii, pentru un **test de gătire**, apăsați pe carne cu o lingură. Astfel puteți testa cât de bine este gătită carnea.

### – **în stil englezesc/în sânge**

În cazul în care carne este foarte elastică, este încă roșie la interior.

### – **mediu**

În cazul în care carne este puțin moale, este roz la interior.

### – **bine făcută**

În cazul în care carne nu este prea moale, este bine făcută.

- Dacă suprafața bucătilor mari de carne este deja foarte rumenită, dar miezul încă nu este făcut, puteți pune preparatul pe un nivel de aşezare inferior sau puteți continua gătirea la gril la o treaptă mai redusă.

## Indicații privind funcțiile

O privire de ansamblu asupra tuturor funcțiilor cu valorile recomandate aferente se găsește în capitolul „Meniu principal și submeniuri”.

La temperaturi foarte înalte, materialul plastic al termometrului pentru alimente se poate topi.

Nu utilizați termometrul pentru alimente la funcțiile de gril.

Nu depozitați termometrul pentru alimente în incinta cuptorului.

### Gătire combi + Gril

Această funcție este adecvată pentru gătirea la gril a preparatelor care trebuie să se rumenească, dar fără a se usca, de ex. știuleții de porumb.

### Gril complet

Utilizați această funcție pentru prelucrarea la gril a cărnii tăiate subțire, în cantăți mari, și pentru rumenirea în forme de mari dimensiuni.

### Gril parțial

Utilizați această funcție pentru prelucrarea la gril a cărnii tăiate subțire, în cantăți mai mici, și pentru rumenirea în forme de mici dimensiuni.

### Gril cu ventilator

Această funcție este adecvată pentru gătirea la gril a preparatelor cu grosime mai mare, precum pasărea, rulada.

# Curățare și întreținere

## Indicații privind curățarea și întreținerea

 Pericol de rănire din cauza suprafețelor fierbinți.

În timpul funcționării, cuptorul cu aburi se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire, interiorul cuptorului, grătarele și accesoriiile.

Lăsați elementele de încălzire, interiorul cuptorului, grătarele și accesoriiile să se răcească înainte de a le curăța de mână.

 Pericol de rănire din cauza electrocutării.

Aburii de la un aparat de curățare cu aburi pot ajunge la piesele electrice, provocând scurtcircuit.

Nu folosiți niciodată aparate de curățare cu aburi pentru curățarea cuptorului cu aburi.

Folosirea unor detergenți neadecvați poate deteriora sau decolora suprafețele. În special frontul cuptorului cu aburi poate fi deteriorat din cauza utilizării unor detergenți și detartranți pentru cuptor.

Toate suprafețele sunt sensibile la zgâriere. În anumite împrejurări, zgârierea suprafețelor de sticlă poate duce la spargerea acestora.

Îndepărtați imediat resturile de detergent.

Depunerile goase de resturi pot chiar deteriora cuptorul.

Curățați interiorul cuptorului, panoul interior al ușii și garnitura ușii imediat ce s-au răcit. Dacă așteptați prea mult, curățare devine mai dificilă și în unele cazuri chiar imposibilă.

Pentru curățare nu folosiți în niciun caz produse de curățare profesionale, ci numai detergenti folosiți în mod obișnuit acasă.

Nu utilizați agenți de curățare și detergenti care conțin hidrocarburi alifatici. Aceste substanțe pot distruga garniturile de etanșare.

- Curățați și uscați cuptorul cu aburi și accesoriiile după fiecare utilizare.
- Închideți ușa numai când interiorul cuptorului este complet uscat.

Dacă folosiți cu preponderență funcțiile de preparare cu aburi și nu folosiți programul de curățare HydroClean, este recomandabil să folosiți cuptorul cel puțin odată pe an la o temperatură mai mare de 225 °C, pentru a îndepărta umiditatea și din locurile inaccesibile din cuptorul cu aburi.

Dacă nu folosiți cuptorul pentru o perioadă mai lungă de timp, curățați-l bine încă o dată, pentru a evita formarea mirosurilor etc. Lăsați apoi ușa deschisă.

### Agenți de curățare nepotriviți

Pentru a preveni deteriorarea suprafețelor, în timpul curățării nu folosiți

- detergent pentru mașina de spălat vase care conține sodă, amoniac, acizi sau cloruri
- agenți de curățare anti-calcar
- agenți de curățare abrazivi (de ex. de tip pudră sau cremă)
- agenți de curățare pe bază de solventi
- detergenți pentru mașini de spălat vase
- detergenți pentru curățat sticla
- detergenți pentru plite vitroceramice
- bureți abrazivi și perii dure (de exemplu bureți metalici de frecat crătie, bureți uzați care conțin resturi de soluții abrazive)
- radiere speciale de îndepărtat mizeria
- răzuitoare metalice ascuțite
- lână de oțel
- spirale metalice
- curățare punctuală cu agenți de curățare mecanici
- agenți de curățat cuptoare sau spray-uri pentru cuptoare

### Curațarea părții frontale

- Curățați frontalul aparatului cu un burete curat, cu detergent de vase și cu puțină apă.
- Apoi ștergeți frontalul cu o lavetă moale.

**Sfat:** Pentru curățare puteți utiliza și o lavetă din microfibre curată și umedă, fără detergent.

## Curățare și întreținere

### PerfectClean

Suprafețele tăvii universale, ale grătarului combi și ale glisierelor Flexi-

Clip HFC 71 sunt tratate **PerfectClean**. Acest tratament oferă un efect optic ce face ca suprafața să sclipească. Suprafețele tratate cu PerfectClean conving prin efectul antiaderent și o curățare facilă.

Pentru o utilizare optimă, este important să curățați suprafețele după fiecare folosire.

Dacă suprafața tratată cu PerfectClean este acoperită cu resturi de la utilizările anterioare, efectul antiaderent dispare. Utilizările repetitive fără curățare între ele înseamnă un efort de curățare mai mare.

Ca urmare a scurgerii sucurilor de fructe pot apărea modificări de culoare care nu mai pot fi înlăturate. Acestea nu afectează însă caracteristicile stratului PerfectClean.

Pentru a nu distruge efectul antiaderent, înlăturați totdeauna toate resturile de detergenți.

**Pentru a preveni deteriorarea permanentă a suprafețelor PerfectClean, în timpul curățării, nu folosiți**

- agenți de curățare abrazivi (de exemplu de tip pudră sau cremă)
- detergenți pentru plite vitroceramice
- agenți de curățare pentru suprafețe vitroceramice și din inox
- lână de oțel
- bureți abrazivi (de exemplu bureți pentru oale sau bureți uzați, care mai conțin resturi de substanțe de curățat abrazive)
- spray pentru cuptoare
- curățare punctuală cu agenți de curățare mecanici

**Nu spălați în niciun caz** elementele cu suprafață PerfectClean în mașina de spălat vase.

## Interiorul cuptorului

După multe folosiri este normal ca interiorul cuptorului să se îngălbenească. Caracteristicile funcționale nu vor fi însă afectate din această cauză.

Asigurați-vă că nu vor pătrunde detergenți în orificiile de pe peretele interior din spate al cuptorului.

Pentru o curățare comodă a interiorului, puteți scoate ușa, puteți demonta gătările și coborî elementul superior de înălvizare/elementul de încălzire pentru gril.

### Curățarea după un program de preparare cu aburi

#### ■ Înlăturați:

- apa condensată cu un burete sau cu o lavetă;
  - murdăria ușoară cu o lavetă, detergent de vase și apă caldă.
- După curățare clătiți cu apă curată, până când sunt îndepărtate toate resturile de detergent.
- Apoi ștergeți interiorul cuptorului și partea interioară a ușii cu o lavetă.

**Sfat:** La final puteți lăsa aparatul să se usuze automat cu programul de întreținere Uscare (consultați secțiunea „Întreținere“).

### Curățarea după un program de prăjire (frigere), gătire la gril sau coacere

Curătați incinta cuptorului după fiecare program de prăjire (frigere), preparare la grătar sau coacere, în caz contrar resturile arzându-se și devinând imposibil de îndepărtat.

- Curătați incinta cuptorului și panoul interior al ușii cu un burete de vase curat, cu apă caldă și detergent lichid de vase. Dacă este necesar, pentru curățarea incintei puteți folosi și partea aspiră a buretelui de vase.
  - După curățare clătiți cu apă curată, până când sunt îndepărtate toate resturile de detergent.
  - Apoi uscați incinta cuptorului și interiorul ușii cu o lavetă.
- Sfat:** Curățarea este facilitată dacă murdăria este înmuiată timp de câteva minute cu detergent sau dacă setați programul Întreținere ④ | Înmuiere (consultați capitolul „Curățare și întreținere“, secțiunea „Întreținere“).

# Curățare și întreținere

## Curățarea sitei de fund

- Curățați și uscați sita de fund după fiecare utilizare.
- Îndepărtați cu oțet petele și depunerile de calcar de pe sita de fund și cătiți cu apă curată din abundență.

## Curățarea garniturii de etanșare a ușii

Din cauza resturilor de grăsime, garnitura poate deveni casantă sau se poate rupe.

Curățați garnitura de etansare a ușii după fiecare un program de prăjire, gril sau coacere.

- Curățați garnitura de etansare a ușii cu o lavetă din microfibre curată și umedă, fără detergent. Pentru curățare puteți utiliza și un burete curat, detergent de vase și apă caldă.
- Ștergeți garnitura cu o lavetă moale după fiecare utilizare.
- Verificați dacă garnitura ușii este poziționată corect. Apăsați eventual garnitura astfel încât să etanșeze uniform peste tot.

Dacă garnitura prezintă deteriorări, de exemplu crăpături, trebuie înlocuită. Apelați Serviciul Clienți Miele.

Până la înlocuirea garniturii nu folosiți funcțiile cu aburi și nu curățați cuprului cu programul de întreținere Hydro-Clean.

## Curățarea rezervorului de apă

Rezervorul de apă poate fi spălat în mașina de spălat vase.

- Scoateți rezervorul de apă după fiecare utilizare. Apăsați ușor în sus rezervorul de apă pentru a-l scoate.
- Goliți rezervorul de apă.

La scoaterea rezervorului de apă poate picura apă în compartimentul acestuia.

- Ștergeți compartimentul, dacă este necesar.
- Spălați de mână rezervorul de apă sau în mașina de spălat vase.
- Ștergeți apoi rezervorul de apă cu o lavetă, pentru a evita depunerile de calcar.

### Accesorii

#### Curățarea tăvii universale și grătarului combi

Suprafețele tăvii universale și grătarului combi sunt tratate cu PerfectClean.

Respectați indicațiile de curățare din capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „PerfectClean”.

#### ■ Înlăturați:

- murdăria ușoară cu o lavetă curată, detergent de vase manual și apă caldă.
- murdăria persistentă cu un burete de vase curat, apă caldă și detergent lichid de vase. Dacă este necesar puteți folosi și partea abrazivă a buretelui de vase.
- După curățare clătiți cu apă curată, până când sunt îndepărtațe toate resturile de detergent.
- Apoi ștergeți suprafețele cu o lavetă.

#### Curățarea vaselor de gătit și termometrului pentru alimente

Vasele de gătit și termometrul pentru alimente pot fi spălate în mașina de spălat vase.

- După fiecare utilizare, spălați și uscați vasele de gătit și sonda pentru gătit.
- Îndepărtați cu oțet petele albastri de pe vasele de gătit și clătiți cu apă curată din abundență.

# Curățare și întreținere

## Curățarea grătarului mobil

Puteți să demontați grătarele mobile împreună cu glisierile telescopice FlexiClip (dacă există).

Dacă în prealabil doriți să demontați separat glisierile telescopice FlexiClip, urmați instrucțiunile din capitolul „Prezentare generală”, secțiunea „Montarea și demontarea glisierelor telescopice FlexiClip”.


Suprafețele glisierelor FlexiClip HFC 71 sunt tratate PerfectClean.

Respectați indicațiile de curățare din capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „PerfectClean”.

 Pericol de rănire din cauza suprafețelor fierbinți.

În timpul funcționării, cupitorul cu aburi se încinge. Puteți suferi arsuri la contactul cu elementele de încălzire, interiroul cupotorului și accesoriile.

Lăsați elementele de încălzire, interiorul cupotorului și accesoriile să se răcească înainte de a demonta grătarele.



- Trageți grătarele afară din suport (1) și scoateți-le din cuptor (2).

### ■ Înlăturați:

- urmele de depuneri cu o lavetă curată, detergent de vase și apă caldă;
  - depunerile întărite cu un burete de vase curat, apă caldă și detergent de vase. Dacă este necesar puteți folosi și partea abrazivă a buretelui de vase.
- După curățare clătiți cu apă curată, până când sunt îndepărtate toate resturile de detergent.
- Apoi ștergeți grătarul cu o lavetă.

**Montarea** are loc în ordine inversă.

- Montați la loc cu grijă grătarele.

Dacă grătarele nu sunt introduse corect, nu este garantată protecția împotriva răsturnării. În plus, la introducerea vaselor de gătit, senzorul de temperatură poate fi deteriorat.

### Coborârea elementului superior de încălzire/elementului de înălvărire pentru gril

Când tavanul cuptorului este foarte murdar puteți cobori elementul superior de încălzire/elementul de înălvărire pentru gril aproximativ 5 cm, pentru a putea curăța murdăria depusă.

 Pericol de rănire ca urmare a su-prafețelor fierbinți.


În timpul funcționării, cuptorul cu aburi se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire, interiorul cuptorului, grătarele și accesoriiile.

Lăsați elementele de încălzire, interiorul cuptorului, grătarele și accesorio-ile să se răcească înainte de a le cură-ța.

Elementul superior de încălzire/elementul de încălzire pentru gril se poate deteriora.


Nu trageți niciodată cu forță în jos elementul superior de încălzire/elementul de încălzire pentru gril.

- Curățați tavanul cuptorului cu un bu-rete sau cu un burete de vase (consula-tați capitolul „Curățare și întreținere“, secțiunea „Interiorul cuptorului“).



- După curățare, rabatați în sus elemen-tul superior de încălzire/elementul de încălzire pentru gril prin presarea ine-lului exterior al mecanismului de în-chidere.

Aveți grijă ca mecanismul de închide-re prin presare se închidă corect.



- Trageți cu grijă în jos mecanismul de închidere prin presare. Elementul su-perior de încălzire/elementul de încăl-zire pentru gril coboară automat.

# Curățare și întreținere

## Întreținere

Functiile Oră final și Start la nu sunt disponibile la programele de întreținere.

### Înmuiere

Murdăria persistentă se poate înmuiu cu ajutorul acestui program de întreținere.

- Lăsați incinta cuptorului să se răcească.
- Scoateți toate accesoriiile din incinta cuptorului.
- Înlăturați murdăria grosieră cu o lavelă.
- Selectați Întreținere ④ | Înmuiere.

Procedeul de înmuiere durează aprox. 10 minute.

### Uscare

Cu acest program de întreținere este uscată și umiditatea reziduală din punctele inaccesibile ale incintei cuptorului.

- Ștergeți incinta cuptorului cu o lavelă.
- Selectați Întreținere ④ | Uscare.

Procedeul de uscare durează cca. 20 minute.

### Clătire

În cadrul acestui program de întreținere, este clătit sistemul care transportă apă. Eventualele resturi de alimente sunt evacuate.

- Selectați Întreținere ④ | Clătire.
- Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Procedeul de clătire durează cca. 10 minute.

## Detertrare

Vă recomandăm pentru detertrare tabletetele anti-calcar Miele (consultați „Accesorii opționale”). Acestea au fost concepute special pentru produsele Miele, pentru a optimiza procesul de detertrare. Alți agenți anti-calcar, ce conțin și alți acizi în afară de acidul citric și/sau au în componentă alte substanțe nedorite, precum clorurile, pot avaria produsul. De asemenea, efectul dorit nu poate fi garantat dacă nu se respectă concentrația soluției de detertrare.

Dacă detertrantul intră în contact cu suprafetele metalice, pot să apară pete.

Dacă acest lucru totuși se întâmplă, ștergeți imediat agentul anti-calcar.

După o anumită perioadă de utilizare, cuptorul cu aburi trebuie deterrat. Dacă s-a ajuns la momentul în care trebuie deterrat, pe afișaj este indicat numărul de programe de preparare rămas. Sunt contorizate doar programele de preparare cu aburi. După ultimul program de preparare cu aburi rămas, cuptorul cu aburi este blocat.

Recomandăm detertrarea cuptorului înainte de a-l debloca.

Procesul de detertrare durează aproximativ 41 de minute.

În timpul procesului de detertrare, rezervorul de apă trebuie clătit o dată.

### Efectuarea procesului de îndepărțare a depunerilor de calcar

- Scoateți toate accesorile din cuptor.
- Selectați Întreținere ⑧ | Deterartrare.

Pe afișaj apare indicația Vă rugăm așteptați. Procesul de deterartrare este pregătit. Poate dura câteva minute. Imediat ce pregătirea s-a finalizat, vi se solicită să adăugați produsul de detartare în rezervorul de apă.

- Umpleți rezervorul de apă până la marcajul  cu apă căldată și adăugați 2 tablete de deterartrare Miele.
- Așteptați până când tabletele s-au dizolvat.
- Introduceți rezervorul de apă.
- Confirmați cu *OK*.

Este afișat timpul rămas. Procesul de deterartrare începe.

Nu opriți în niciun caz cuptorul înainte de terminarea procesului de deterartrare, în caz contrar întregul proces trebuie reluat.

În timpul procesului de deterartrare, rezervorul de apă trebuie clătit și introdus la loc gol.

- Urmați indicațiile de pe afișaj.

După expirarea timpului rămas apare Finalizat și se aude un semnal.

### Finalizarea procesului de deterartrare

- Selectați închidere.
- Scoateți rezervorul de apă și goliți-l.
- Curățați și ștergeți rezervorul de apă.
- Deschideți ușa și lăsați cuptorul să se răcească.
- Apoi ștergeți interiorul cuptorului.
- Închideți ușa numai când interiorul cuptorului este complet uscat.
- Opriți cuptorul cu aburi.

## Curățare și întreținere

### HydroClean

În loc de curățare manuală, interiorul cuptorului poate fi curățat cu programul de întreținere HydroClean.

Mirosurile care apar la prepararea peștelui, dar și resturile de murdărie întărită care se depun de exemplu la prăjire și gril pot fi îndepărtate ușor cu acest program.

Vă recomandăm să curățați cuptorul cu aburi de patru ori pe an cu HydroClean. Dacă este necesar, curățarea poate avea loc și mai des.

Pentru curățarea cu HydroClean folosiți numai HydroCleaner de la Miele. Acest produs de curățare a fost creat special pentru cuptorul cu aburi. Alte produse de curățare pot deteriora cuptorul cu aburi.

În pachetul în care este livrat cuptorul cu aburi găsiți 1 sticlă de HydroCleaner de la Miele. Alte sticle de HydroCleaner pot fi achiziționate din Miele Webshop, de la Serviciul de asistență tehnică sau de la reprezentanța Miele.

 Pericol de rănire din cauza produsului de curățare.

HydroCleaner cauzează iritații ale pielii și iritații grave ale ochilor.

Evitați contactul cu pielea și ochii.

În caz de contact cu ochii, spălați imediat cu multă apă și dacă iritația ochilor persistă, consultați medicul.

Nu lăsați HydroCleaner la îndemâna copiilor.

Indiferent de cât este de murdar cuptorul, folosiți totdeauna conținutul 1 sticla întregă de HydroCleaner (125 ml).

Cantitatea de 125 ml este prevăzută pentru procesul de curățare complet și nu trebuie modificată.

Puteți selecta unul dintre cei 3 pași de curățare, fiecare cu o durată diferită:

- **Nivel de murdărie 1** pentru depunerii abia vizibile și mirosluri, de exemplu după prepararea peștelui sau a legumelor din familia verzei

Durează cca 1 h și 57 min.

- **Nivel de murdărie 2** pentru ușoare depunerii vizibile, de exemplu brânza scursă de pe pizza sau tarta cu fructe scrusă

Durează cca 3 h și 17 min.

- **Nivel de murdărie 3** pentru depunerii arse, depuse în timp, de diferite alimente, de exemplu la prepararea fripturii de pui

Durează cca 4 h și 17 min.

## Desfășurarea unui proces de curățare

HydroClean se desfășoară în mai multe faze:

1. Pregătirea
2. Faza de curățare
3. Faza de clătire
4. Curățare manuală ulterioară
5. Faza de uscare

Veți fi ghidat de cuporul cu aburi pe tot parcursul procesului de curățare. Pentru curățare vi se va solicita de exemplu să scoateți accesoriile din cupor și să turnați produsul de curățare prin sita de jos.

După încheierea tuturor pregătirilor, începe faza de curățare. Ușa se blochează automat. Produsul de curățare este amestecat cu apă curată și sprănită de discul de repartiție de pe plafonul cupotorului în întregul spațiu din cupor.

Acest proces se repetă de mai multe ori.

Când mai rămâne cca 1 h și 20 de min. din timp, începe faza de clătire. Resturile de murdărie și de produs de curățare sunt evacuate din interiorul cupotorului.

Ultima fază este faza de uscare. Această fază începe aproximativ în ultimele 30 de minute. Pentru a scoate resturile de murdărie mari, interiorul cupotorului trebuie șters cu o lavetă umedă înainte de începerea fazei de uscare.

Când opriți cuporul, procesul de curățare este întrerupt. După repornire, cuporul continuă până la final faza de clătire și uscare, pentru a elibera evenualele resturi de produs de curățare. După aceea, cuporul poate fi folosit în mod obișnuit (consultați și capitolul „Ce să fac dacă ...“, secțiunea „Mesaje afișate“).

## Pregătirea și pornirea procesului de curățare

- Selectați Întreținere ⑧.
- Selectați HydroClean.
- Selectați treapta de curățare în funcție de nivelul de murdărie.
- Confirmați cu *OK*.

Apare mesajul Vă rugăm așteptați. Se pregătește curățarea. Poate dura câteva minute. După ce pregătirea s-a încheiat, vi se solicită să scoateți accesoriile și grătarele din cupor.

- Scoateți toate accesoriile din cupor.
  - Demontați grătarele și glisierele Flexi-Clip (dacă există) (consultați capitolul „Curățarea grătarelor“).
  - Confirmați cu *OK*.
  - Coborâți elementul superior de încălzire/elementul de încălzire pentru gril (consultați capitolul „Coborârea elementului superior de încălzire/elementului de încălzire pentru gril“).
  - Scoateți resturile de murdărie din interiorul cupotorului și de sub sita de jos.  
Asigurați-vă că nu pătrunde murdărie în surgere.
  - Confirmați cu *OK*.
  - Verificați dacă este montată sita de jos.
  - Turnați întregul conținut al unei sticle de HydroCleaner prin sita de jos.  
Asigurați-vă că produsul de curățare nu se varsă pe geamul sau garnitura ușii.
  - Confirmați cu *OK*.
  - Închideți ușa.
- Porniți procesul de curățare.  
Pe afișaj apare timpul rămas.

## Curățare și întreținere

După câteva secunde de la pornire ușa se blochează automat.

**Sfat:** Puteți afișa timpul aproximativ până la următoarele acțiuni, de exemplu ștergerea cu laveta umedă a interiorului cuporului, cu **Info**.

Înainte de începerea fazei de uscare ușa este deblocată și vi se solicită să ștergeți cu un material umed interiorul cuporului și partea interioară a ușii:

- Stergeți temeinic interiorul cuporului (inclusiv sub sita de jos) și partea interioară a ușii cu o lavetă de microfibre sau un burete umed.
- Confirmați cu **OK**.
- Pentru a asigura funcționarea optimă a cuporului cu aburi, controlați șanțul de scurgere și scoateți eventual apa acumulată.


**⚠️** Pagube din cauza surgerii de apă.

Surgerile de apă pot deteriora dulapul de încastrare și podeaua.

Dacă în canal sunt câteva picături de apă, verificați dacă garnitura ușii este fixată corect.

Apăsați eventual garnitura astfel încât să etanșeze uniform peste tot.

În imprejurări foarte nefavorabile se poate întâmpla ca în șanț să se acumuleze apă până la nivelul platoului:



În acest caz, contactați Serviciul Clienti Miele.

- Ridicați elementul superior de încălzire/elementul de încălzire pentru gril (consultați capitolul „Coborârea ele-

mentului superior de încălzire/elementul de încălzire pentru gril“).

- Montați grătarele (consultați capitolul „Curățarea grătarelor“).
- Introduceți accesoriile în cupor.
- Confirmați cu **OK**.
- Închideți ușa.

După expirarea timpului rămas apare Finalizat și se aude un semnal.

### Încheierea procesului de curățare

- Selectați închidere.
- Opreți cuporul cu aburi.

**⚠️** Pericol de rănire din cauza suprafețelor fierbinți.

În timpul funcționării, cuporul cu aburi se încinge. Puteți suferi arsuri la contactul cu elementele de încălzire, interiorul cuporului și accesoriile. Lăsați elementele de încălzire, interiorul cuporului și accesoriile să se răcească înainte de a curăța eventualele resturi de produs și de calc.


- După ce interiorul cuporului s-a răcit, curățați eventualele resturi de pe partea interioară a ușii, din canalul de scurgere a apei și de pe garnitura ușii cu o lavetă de microfibru sau un burete curat și umed.

**Sfat:** Petele de culoare și depunerile de calcar din interiorul cuporului pot fi curățate cu o soluție de otet diluată sau cu produsul DG Clean (consultați capitolul „Accesoriile optionale“). Clătiți la final cu apă curată.

- Stergeți interiorul cuporului și partea interioară a ușii cu o lavetă.
- Închideți ușa numai când interiorul cuporului este complet uscat.


### Demontarea ușii

- Pregătiți o suprafață adecvată pentru așezarea ușii, de ex. o lavetă moale.
- Întredeschideți ușa.




- Împingeți deodată ușa în jos ținând cu ambele mâini de marginea superioară a ușii.

Ușa cuptorului este prinsă în balamale. Înainte de a scoate ușa, trebuie desfăcute clemele de blocare de pe ambele balamale.



- Deschideți complet ușa.




- Deblocați dispozitivele de pe ambele balamale rotindu-le în poziție oblică, până întâmpinați rezistență.

Cuptorul cu aburi se defectează dacă ușa este scoasă greșit.

Nu încercați să scoateți ușa din ghidajele balamalelor când ușa se află în poziție orizontală, pentru că va lovi cuptorul cu aburi.


- Închideți ușa până la opritor.

## Curățare și întreținere




Ușa se poate desprinde din suporturi și se poate deteriora dacă dispozitivele nu sunt blocate.

Blocați obligatoriu la loc dispozitivele după folosire.



- Prindeți ușa din lateral și trageți uniform de ea în sus, pentru a o scoate din balamale.  
Asigurați-vă că ușa este așezată drept.
- Așezați ușa pe suprafața pregătită.

## Repunerea ușii cuptorului



- Blocați la loc dispozitivele rotindu-le până la opritor în poziție orizontală la ambele balamale.


- Țineți bine ușa de ambele părți și repuneți-o cu grijă pe ghidajele balamalelor.  
Asigurați-vă că ușa este repusă drept.
- Deschideți complet ușa.

# Ghid de rezolvare a problemelor


Cu ajutorul ghidului de mai jos veți putea remedia majoritatea problemelor și defecțiunilor care pot interveni în timpul utilizării obișnuite a aparatului. Astfel veți putea economisi timp și bani, deoarece nu va mai fi nevoie să contactați Serviciul Clienti. Puteți găsi informații despre depanarea dvs. la [www.miele.ro/service](http://www.miele.ro/service).

Tabelele de mai jos vă vor ajuta să găsiți și să înlăturați cauza unei defecțiuni sau a unei probleme.

## Mesaje afișate

Problemă	Cauză posibilă și remediere
F10	<p>Furtunul de alimentare din rezervorul de apă nu este îmbinat corect sau nu este vertical.</p> <p>■ Corectați poziția furtunului de alimentare:</p> 
F11 F20	<p>Furtunurile de evacuare sunt înfundate.</p> <p>■ Detartrați cuptorul cu aburi (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Întreținere”).</p> <p>■ Dacă mesajul de eroare apare din nou, contactați Serviciul Clienti Miele.</p>
F32	<p>Dispozitivul de blocare a ușii pentru curățare cu Hydro-Clean nu se închide.</p> <p>■ Oprîți și porniți cuptorul cu aburi.</p> <p>■ Dacă mesajul de eroare apare din nou, contactați Serviciul Clienti Miele.</p>
F55	<p>Durata maximă de funcționare într-un regim de funcționare a fost depășită și s-a declanșat siguranța.</p> <p>■ Oprîți și porniți cuptorul cu aburi.</p> <p>Cuptorul cu aburi poate fi imediat folosit.</p>

## Ghid de rezolvare a problemelor

Problemă	Cauză posibilă și remediere
F94	<p>Furtunul de alimentare cu apă este agățat sau îndoit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Remediateți cauza și reporniți.</li> </ul> <p>Robinetul de conectare la sursa de apă nu este deschis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deschideți robinetul și reporniți.</li> </ul> <p>Sunt agățate unul sau ambele plutitoare din rezervorul de apă.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eliberați plutitorul/plutitoarele.</li> <li>■ Dacă în pofida remedierii cauzei/cauzelor mesajul de eroare apare din nou, contactați Serviciul Clienti Miele.</li> </ul>
F138	<p>Cuptor cu aburi nu este etanș. S-a scurs apă în vana de jos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Oprită și porniți cuptorul cu aburi.</li> <li>■ Dacă mesajul de eroare apare din nou, contactați Serviciul Clienti Miele.</li> </ul>
F190	<p>Perturbare a robinetului de alimentare cu apă. Această perturbare poate apărea dacă se deschide sau se închide panoul de comandă în timpul alimentării cu apă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Confirmați cu OK și continuați utilizarea.</li> <li>■ Dacă mesajul de eroare apare din nou, contactați Serviciul Clienti Miele.</li> </ul>

## Ghid de rezolvare a problemelor

Problemă	Cauză posibilă și remediere
F196	<p>A apărut o eroare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Opriti și porniți cuptorul cu aburi.</li> </ul>
	<p>Sita de jos din cuptor nu a fost așezată la loc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Opriti cuptorul cu aburi.</li> <li>■ Așezați la loc sita.</li> <li>■ Reporniți cuptorul cu aburi.</li> </ul>
	<p>Furtunul de evacuare a apei este îndoit, înfășurat sau încolăcit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Opriti cuptorul cu aburi.</li> <li>■ Verificați așezarea furtunului și repoziționați-l dacă este necesar. Furtunul de evacuare a apei nu trebuie îndoit, înfășurat sau încolăcit, ci trebuie așezat pe podea în zona soclului.</li> <li>■ Dacă după pornire mesajul de eroare apare din nou, contactați Serviciul Clienți Miele.</li> </ul>
<b>După pornire apare mesajul „HydroClean“ este continuat.</b>	<p>Programul de curățare s-a întrerupt din cauza unei căderi de curent sau a oprii.</p> <p>După repornire, cuptorul continuă până la final faza de clătire și uscare, pentru a elimina eventualele resturi de produs de curățare. Acest proces durează cca 1 h și 30 de min. În cazul unei întreruperi a procesului de uscare procesul durează cca 30 de minute.</p> <p>După aceea, cuptorul poate fi folosit în mod obișnuit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Urmați indicațiile de pe afișaj.</li> </ul> <p>Atenție, rezultatul curățării este necorespunzător.</p>
<b>Un mesaj care nu figurează în acest tabel apare pe afișaj.</b>	<p>S-a produs o defectiune a unității electronice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Întrerupeți alimentarea cu curent a cuptorului timp de cca 1 minut.</li> <li>■ Dacă după repornirea curentului problema persistă, contactați Serviciul Clienți Miele.</li> </ul>

# Ghid de rezolvare a problemelor

## Comportament neașteptat

Problemă	Cauză posibilă și remediere
<b>Interiorul cuptorului nu se încălzește.</b>	<p>Este activat regimul demo. Cuptorul cu aburi poate fi folosit, dar interiorul cuptorului nu se încălzește.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Dezactivați regimul demo (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Pentru distribuitor“).</li></ul> <p>Interiorul cuptorului s-a încălzit din cauza utilizării unui sertar cald montat sub cuptor.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Deschideți ușa și lăsați cuptorul să se răcească.</li></ul>
<b>Cuptorul cu aburi nu mai trece din etapa de încălzire în etapa de preparare după ce v-ați mutat în altă parte.</b>	<p>Temperatura de fierbere a apei s-a modificat deoarece noul loc unde se află cuptorul este la o altitudine cu cel puțin 300 m mai mică sau mai mare decât vechiul loc.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Pentru reglarea temperaturii de fierbere, rulați un program de detartrare (consultați capitolul „Curățare și întreținere“, secțiunea „Întreținere“).</li></ul>
<b>În timpul funcționării, din cuptor iese o cantitate neobișnuit de mare de aburi sau aburii sunt elminați prin părți ale cuptorului prin care nu ies de obicei.</b>	<p>Ușa nu este închisă corect.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Închideți ușa.</li></ul> <p>Garnitura ușii nu este poziționată corect.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Apăsați garnitura astfel încât să etanșeze uniform peste tot.</li></ul> <p>Garnitura ușii prezintă deteriorări, de ex. crăpături.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Pentru înlocuirea garniturii, contactați Serviciul Clienti Miele.</li><li>■ Până la înlocuirea garniturii nu folosiți funcțiile cu aburi și nu curătați cuptorul cu HydroClean.</li></ul>
<b>În timpul curățării cu HydroClean în șanțul de scurgere s-a acumulat apă până la nivelul platoului.</b>	<p>Cuptor cu aburi nu este etans.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Scoateți apa și rulați programul de curățare până la final, dacă este cazul.</li><li>■ Apelați Serviciul Clienti Miele.</li></ul>
<b>Funcțiile Start la și Oră final nu sunt executate.</b>	<p>Temperatura din incinta cuptorului este prea ridicată, de ex. la sfârșitul unui program.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Deschideți ușa și lăsați incinta cuptorului să se răcească.</li></ul> <p>La programele de îngrijire, aceste funcții nu sunt disponibile, în general.</p>

## Ghid de rezolvare a problemelor

Problemă	Cauză posibilă și remediere
<b>Butoanele cu senzori sau senzorul de proximitate nu reacționează.</b>	<p>Ați selectat setarea Afisaj   QuickTouch   Oprit. Din acest motiv, butoanele cu senzori și senzorul de proximitate nu reacționează atunci când cupitorul cu aburi este opriț.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Imediat ce porniți cupotorul, butoanele cu senzori și senzorul de proximitate reacționează. Dacă doriți ca butoanele cu senzori și senzorul de proximitate să reacționeze întotdeauna, chiar și atunci când cupotorul este opriț, selectați setarea Afisaj   QuickTouch   Pornit.</li></ul>
	<p>Setările pentru senzorul de proximitate sunt dezactivate.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Modificați setările pentru senzorul de proximitate cu ajutorul Setări   Senzor de proximitate.</li></ul>
	<p>Senzorul de proximitate este defect.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Apelați Serviciul Clienti Miele.</li></ul>
	<p>Cuptorul cu aburi nu este conectat la rețeaua electrică.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Verificați dacă ștecarul cupotorului cu aburi este în priză.</li><li>■ Verificați dacă a sărit siguranța instalației electrice. Contactați un electrician profesionist sau Serviciul Clienti Miele.</li></ul>
	<p>Dacă nici afişajul nu reacționează, există o problemă la sistemul de comandă.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Atingeți butonul de pornire/oprire ⏹, până când afişajul se stinge, iar cupotorul cu aburi este repornit.</li></ul>

# Ghid de rezolvare a problemelor

## Zgomote

Problemă	Cauză posibilă și remediere
<b>În timpul funcționării și după oprirea cuptorului cu aburi se aude un zgomot (huruit).</b>	Acest zgomot nu indică o defecțiune sau o eroare a aparatului. Se produce în momentul pompării apei.
<b>După oprirea aparatului se aude un șuierat.</b>	Ventilatorul nu s-a oprit încă. Cuptorul cu aburi este prevăzut cu un ventilator care împinge afară apa din interiorul cuptorului. Ventilatorul mai funcționează și după oprirea cuptorului. Ventilatorul se oprește automat după un anumit timp.

## Rezultat nesatisfăcător

Problemă	Cauză posibilă și remediere
<b>Prăjitura/aluatul nu este încă copt după expirarea timpului din rețetă.</b>	Temperatura setată nu este identică cu cea indicată în rețetă. ■ Modificați temperatură.
	Ați modificat rețeta. De exemplu, adăugarea unei cantități suplimentare de lichid sau de ouă prelungescă timpul de coacere. ■ Adaptați temperatura și/sau timpul de preparare la rețeta modificată.
<b>Prăjitura/aluatul nu este rumenit uniform.</b>	Temperatura setată a fost prea mare.  S-a copt pe mai mult de două supraetajări. ■ Coaceți pe maxim două niveluri.
<b>După curățarea cu Hydro-Clean în cuptor mai există murdărie.</b>	Treapta de curățare selectată a fost prea mică. ■ La nevoie, reporniți HydroClean la o treaptă de curățare mai mare.  Interiorul cuptorului nu a fost șters sau a fost șters superficial înainte de pronirea fazei de uscare. ■ La nevoie, reporniți HydroClean. ■ Când pe afișaj apare indicația corespunzătoare, ștergeți temeinic interiorul cuptorului cu o lavetă umedă.

## Probleme generale sau defectiuni tehnice


Problemă	Cauză posibilă și remediere
<b>Cuptorul nu poate fi pornit.</b>	<p>A sărit siguranța.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Recuplați siguranța (amperaj minim, consultați eticheta cu date tehnice).</li> </ul> <p>Este posibil să se fi produs o defectiune tehnică.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deconectați cuptorul de la rețeaua electrică timp de 1 minut, prin           <ul style="list-style-type: none"> <li>– decuplarea comutatorului siguranței respective/ deșurubarea completă a siguranței fuzibile sau</li> <li>– decuplarea întrerupătorului de curent rezidual (contactorului de protecție împotriva scurgerilor de curent).</li> </ul> </li> <li>■ Dacă după repornirea/reînsurubarea siguranței sau a întrerupătorului de curent rezidual, cuptorul nu pornește, cereți ajutorul unui electrician sau apelați Serviciul Clienti Miele.</li> </ul>
<b>Iluminatul cuptorului nu funcționează.</b>	<p>Becul este defect.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Apelați la Serviciul de asistență tehnică dacă trebuie înlocuit becul.</li> </ul>
<b>Panoul de comandă se deschide/inchide în ciuda acționării repetitive a butonului cu senzor .</b>	<p>În perimetruul panoului de comandă se găsește un obiect.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dați obiectul la o parte.</li> </ul> <p>Protecția împotriva agățării este foarte sensibilă, astfel că este posibil ca panoul de comandă să nu se deschidă sau închidă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deschideți/inchideți panoul de comandă manual (consultați finalul capitolului).</li> <li>■ Dacă problema apare des, apelați Serviciul Clienti Miele.</li> </ul>

## Ghid de rezolvare a problemelor

Problemă	Cauză posibilă și remediere
<b>Nu puteți deschide ușa cu butonul cu senzor .</b>	<p>Ati selectat setarea Afisaj   QuickTouch   Oprit. Astfel butonul cu senzor  nu reacționează când cuptorul este oprit.</p> <p>■ Imediat ce porniți cuptorul cu aburi, butoanele cu senzori reacționează. Dacă dorîți ca butoanele cu senzori să reacționeze și atunci când cuptorul cu aburi este oprit, selectați setarea Afisaj   QuickTouch   Pornit.</p> <p>Este posibil să se fi produs o defectiune tehnică.</p> <p>■ Atunci când trebuie să deschideți ușa, de exemplu deoarece mai este mâncare în cuptor, deschideți ușa manual (consultați sfârșitul capitolului).</p> <p>■ Dacă problema apare din nou, apelați Serviciul Clienti Miele.</p>
<b>HydroCleaner (detergent) a fost turnat în rezervorul de apă.</b>	<p>Nu au fost respectate instrucțiunile de pe afișaj. Pentru a obține un rezultat optim de curățare, etapele individuale ale procesului de curățare sunt coordonate între ele. Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe afișaj (consultați și capitolul „Curățare și întreținere“, secțiunea „Întreținere“).</p> <p>Dacă procesul de curățare cu HydroClean nu a pornit:</p> <p>■ Oprîți cuptorul pentru a îintrerupe procesul de curățare.</p> <p>■ Goliți rezervorul de apă și clătiți-l bine.</p> <p>■ Reporniți HydroClean.</p> <p>Dacă procesul de curățare cu HydroClean a fost realizat deja cu:</p> <p>În timpul fazelor de clătire, întregul sistem este clătit de mai multe ori cu apă proaspătă. După finalizarea procesului de curățare, sunt îndepărtațe toate resturile produsului de curățare.</p> <p>■ La nevoie, reporniți HydroClean.</p>

## Deschideți manual panoul de comandă


- Deschideți cu atenție ușa aparatului.



- Prindeți panoul de comandă de sus și de jos.
- Trageți mai întâi panoul de comandă spre înainte.
- Împingeți ușor panoul de comandă în sus.

## Închideți manual panoul de comandă

- Prindeți panoul de comandă de sus și de jos.
- Împingeți ușor panoul de comandă în jos.



- Introduceți panoul de comandă.

# Ghid de rezolvare a problemelor

## Deschiderea manuală a ușii

 Pericol de rănire ca urmare a su-prafețelor fierbinți.

Geamul ușii poate fi fierbinte. Puteți suferi arsuri în contact cu geamul ușii. Purtăți mănuși de bucătărie când deschideți ușa fierbințe.

 Pericol de rănire din cauza aburilor.


La un program de preparare cu aburi, în cazul deschiderii ușii, din cuptor poate ieși o cantitate mare de aburi. Aburii pot cauza arsuri.

Retrageți-vă un pas și așteptați până când aburii se risipesc înainte de a scoate mâncarea.

 Pericol de rănire din cauza supra-fețelor și a preparatelor fierbinți.

În timpul funcționării, cuptorul cu aburi se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire, interiorul cuptorului, grătarele, accesiile, alimentele și geamul ușii.

Folosiți mănuși de bucătărie când scoateți mâncarea fierbințe din cup-tor, când lucrați în incinta cuptorului fierbințe și când închideți ușa fierbin-te.



- Introduceți deschizătorul ① furnizat pe partea dreaptă, cca 3 cm în fanta dintre ușă și panoul de comandă, și trageți ușa în față.

Compania Miele vă oferă pentru aparatul dumneavoastră o gamă largă de accesorii utile, precum și produse de curățare și întreținere.

Acestea pot fi comandate prin Internet de la magazinul online Miele Webshop. Puteți obține aceste produse și de la Serviciul de asistență tehnică Miele (consultați finalul acestui manual) sau de la Reprezentanța Miele.

### Vase pentru gătit

Miele vă oferă o gamă largă de vase pentru gătit. Acestea au funcția și dimensiunile perfect adaptate la aparatele Miele. Informații detaliate despre fiecare produs puteți găsi pe pagina web Miele.

- Vase de gătit perforate de diferite dimensiuni
- Vase de gătit neperforate de diferite dimensiuni
- Tăvi gourmet de diferite mărimi
- Capac pentru tava gourmet

### Diverse

- Tăvi de copt
- Formă de copt rotundă
- Ghidaje telescopice FlexiClip HFC 71
- Grătar pentru vase de gătit cu lățimea de 325 mm

### Produse de curățare și îngrijire

- HydroCleaner produs de curățat special pentru curățarea interiorului cuporului cu programul de îngrijire HydroClean. Potrivit în special pentru curățarea depunerilor întărite.
- DG Clean produs de curățat special pentru curățarea de mâna a interiorului cuporului în cazul depunerilor consistente, în special după prăjire.
- Tablete pentru detartrare (6 bucăți)
- Lavetă universală din microfibre pentru îndepărțarea amprentelor și a murdăriei superficiale

## Serviciu Clienti

La [www.miele.ro/service](http://www.miele.ro/service) veți găsi informații despre cum să remediați singur defecțiunile și despre piesele de schimb Miele.

### Contact în caz de defecțiuni

În cazul oricărora defecțiuni pe care nu le puteți remedia dumneavoastră, vă rugăm să contactați reprezentanța Miele sau Serviciul Clienti Miele.

Puteți să faceți o programare pentru Serviciul Clienti Miele online, la [www.miele.ro/service](http://www.miele.ro/service).

Datele de contact ale Serviciului Clienti Miele sunt trecute la finalul acestor documente.

Serviciul Clienti are nevoie să știe denu-mirea modelului și numărul de fabricație (Fabr./SN/Nr.). Ambele informații pot fi găsite pe eticheta cu date tehnice.

Atunci când aparatul este montat, veți găsi modelul aparatului și numărul de serie pe eticheta mică din partea de sus a panoului de comandă deschis.

### Garanție

Perioada de garanție a aparatului este de 2 ani.

Mai multe informații puteți găsi în Condițiile de garanție livrate împreună cu produsul.

### Instrucțiuni de siguranță pentru încastrare

 Prejudicii din cauza instalării necorespunzătoare.

Cuptorul poate fi deteriorat din cauza instalării necorespunzătoare.

Cuptorul trebuie instalat de un specialist calificat.

► Asigurați-vă că datele de conectare la rețea, de pe eticheta cu date tehnice a cuptorului cu aburi (tensiune și frecvență), se potrivesc coordonatelor instalației electrice din locuință astfel încât să nu apară defecțiuni ale cuptorului cu aburi.

Comparați aceste date înainte de conectare. Dacă aveți îndoieri, întrebați un electrician.

► Prizele multiple sau prelungitoarele nu garantează siguranța necesară (pericol de incendiu). Nu le folosiți pentru a conecta cuptorul cu aburi la rețeaua de energie electrică.

► Aveți grijă ca priza să fie ușor accesibilă după ce ați montat cuptorul.

► Cuptorul cu aburi trebuie poziționat în aşa fel încât conținutul vasului de gătit să poată fi văzut atunci când vasul este aşezat pe nivelul cel mai de sus. Doar astfel pot fi evitate rănirile din cauza vărsării alimentelor fierbinți.


# Instalare

## Indicații pentru încastrare

Toate dimensiunile sunt indicate în mm.

### Decupaj pentru întinderea furtunurilor de apă

Pentru evitarea pagubelor provocate furtunurile de apă deteriorate, în podeaua intermediană a dulapului de încastrare trebuie realizat un decupaj.




- Realizați un decupaj ① în podeaua intermediană pe care se așează cuptorul.

## Dimensiuni de încastrare

### Instalarea într-un corp de bucătărie înalt


În spatele nișei de încastrare nu trebuie să fie prezent un perete posterior al unui dulap.




# Instalare

## Instalarea într-un corp de bucătărie nesuspendat

În spatele nișei de încastrare nu trebuie să fie prezent un perete posterior al unui dulap.




## Vedere laterală




# Instalare

## Perimetru panoului de comandă

În zona de pivotare a panoului de comandă nu trebuie să se găsească nici un obiect (de ex. mâner de ușă) care să împiedice deschiderea și închiderea acestuia.



## Racorduri și ventilație



- ① Vedere din față
- ② Cablu de alimentare L = 2.000 mm
- ③ Furtun de alimentare cu apă (inox), L = 2.000 mm
- ④ Furtun de evacuare a apei (plastic), L = 3.000 mm  
Capătul care urcă al furtunului de evacuare a apei nu poate fi mai înalt de 500 mm față de racordul de la sifon
- ⑤ Decupaj pentru venitlație min.  $180\text{ cm}^2$
- ⑥ Niciun racord în această zonă

# Instalare

## Montarea cuptorului cu aburi

Înainte de montarea și racordarea cuptorului cu aburi, citiți neapărat capitolul „Instalare“, secțiunile „Racord de apă curată“ și „Evacuarea apei“.

- Cuplați cablul de alimentare al cuptorului la rețeaua electrică.
- Treceți furtunul de alimentare cu apă și furtunul de evacuare a apei prin decupajul din podeaua intermediară de sub nișa de încastrare.

Pentru transport folosiți mânerele poziționate pe lateralele carcasei.


Generatorul de aburi nu funcționează corespunzător dacă cuptorul nu este așezat orizontal.

Abaterea de la orizontală poate fi de maximum 2°.

- Împingeți cuptorul cu aburi în nișa de încastrare și aliniați-l. Asigurați că cablul de alimentare și furtunurile de apă nu sunt agățate sau deteriorate.

Furtunul de evacuare a apei care este prea lung nu trebuie îndoit, înfășurat sau încolăcit, ci trebuie așezat pe podea în zona soclului.

- Deschideți ușa.



- Fixați cuptorul cu holțsuruburile livrate (3,5 x 25 mm) de pereții laterali ai dulapului.
- Racordați cuptorul cu aburi la alimentarea cu apă și la gura de evacuare a apei (consultați capitolul „Instalare“, secțiunile „Racord de apă curată“ și „Evacuarea apei“).
- Conectați cuptorul cu aburi la rețeaua de energie electrică.
- Verificați toate funcțiile cuptorului pe baza manualului de utilizare.

## Racord la apă curată

 Pericol de vătămări corporale și prejudicii materiale din cauza racordării necorespunzătoare.

Racordarea necorespunzătoare poate cauza rănirea persoanelor și/sau pagube materiale.

Racordarea la sursa de alimentare cu apă curentă trebuie efectuată exclusiv de către specialiști calificați.

 Pericol pentru sănătate și pericol de prejudicii materiale din cauza apei contaminate.

Calitatea apei cu care se alimentează cuptorul trebuie să corespundă regulamentelor privind apă potabilă din locul în care se utilizează cuptorul cu aburi.

Conectați cuptorul combi cu abur la apă potabilă.

Racordarea la sursa de alimentare cu apă se efectuează conform prevederilor aplicabile în țara respectivă. De asemenea, toate aparatele și dispozitivele utilizate pentru direcționarea apei în cuptorul cu aburi trebuie să corespundă prevederilor aplicabile în țara respectivă.

Cuptorul cu aburi corespunde cerințelor prevăzute de IEC 61770 și EN 61770.

Cuptorul cu aburi poate fi racordat numai la o conductă de apă rece.

Dacă utilizați un sistem intern pentru desalinizarea completă a apei (de exemplu, un sistem de osmoză inversă), acesta trebuie setat astfel încât conductivitatea electrică a apei să nu scadă sub 100 µS/cm.

 Pagube provocate de apă din cauza murdăriei.

Murdăria din conductă de apă se poate depune în robinetul cuptorului cu aburi. Robinetul nu se mai închide și curge apă.

Spălați conducta de apă înainte de conectarea cuptorului sau după efectuarea de lucrări la conducta de apă.

Nu este necesară o supapă unisens, deoarece cuptorul cu aburi respectă normele DIN aplicabile.

Presiunea apei din conductă racordată trebuie să se situeze între 100 kPa (1 bar) și 600 kPa (6 bari). Dacă presiunea este mai mare de 600 kPa, montați un reductor de presiune.

Între furtunul de inox și racordul la alimentarea cu apă din casă trebuie să existe un robinet de închidere, pentru ca, în caz de nevoie, să poată fi întreruptă alimentarea cu apă. Asigurați-vă că robinetul de închidere este ușor accesibil după montarea cuptorului cu aburi.

# Instalare

## Fixarea furtunului de inox la cuptorul cu aburi

Utilizați doar furtunul din inox livrat. Furtunul din inox nu trebuie scurtat, prelungit sau înlocuit cu alt furtun. Furtunurile vechi sau deja folosite nu trebuie racordate la cuptorul cu aburi.

Înlocuiți furtun din inox defect doar cu un furtun original de la Miele. Puteti cumpăra furtunul din inox pentru uz alimentar de la magazinul online Miele, de la Serviciul Clienți sau reprezentanța Miele.

Furtunul din inox livrat are o lungime de 2,0 m.

- Scoateți capacul racordului pentru apă curată din spatele cuptorului cu aburi.
- Luăti partea **unghiulară** a furtunului din inox pentru a verifica dacă există garnitura de etanșare. Dacă este nevoie, montați o astfel de garnitură.
- Înșurubați piulița olandeză a furtunului de inox pe filetul racordului de apă.
- Asigurați-vă că este însurubat strâns și etanș.


## Racordarea alimentării cu apă

 Deconectați cuptorul cu aburi de la rețeaua electrică înainte de a-l racorda la conducta de apă. Închideți alimentarea cu apă înainte de a racorda cuptorul cu aburi la conducta de apă.

Asigurați-vă că robinetul de închidere este accesibil și după ce cuptorul a fost instalat.

Pentru a racorda cuptorul la alimentarea cu apă este necesar un robinet de apă cu filet de conectare de 3/4".

- Verificați dacă există garnitura de etanșare. Dacă este nevoie, montați o astfel de garnitură.



- Racordați furtunul din inox la robinetul de închidere.
- Asigurați-vă că este strâns bine.
- Deschideți încet robinetul de închidere a alimentării cu apă și verificați dacă racordul la alimentarea cu apă este etanș. Ajustați poziția garniturii și a racordului, dacă este cazul.

## Evacuarea apei

Utilizați doar furtunul pentru evacuarea apei livrat. Furtunul de inox nu trebuie scurtat, prelungit sau înlocuit cu alt furtun.

Furtunurile vechi sau deja folosite nu trebuie racordate la cuporul cu aburi.

Înlocuiți furtunul de inox defect doar cu un furtun original de la Miele. Furtunul de evacuare a apei poate fi cumpărat din magazinul online Miele Webshop, de la Serviciul Clienti sau de la distribuitorul Miele.

Pentru asigurarea unei evacuări complete a apei, sifonul de scurgere nu trebuie să fie poziționat la sus decât racordul de evacuare de la cupor.

Capătul care urcă al furtunului de evacuare a apei nu poate fi mai înalt de 500 mm față de racordul de la sifon.

Furtunul de evacuare a apei livrat are o lungime de 3,0 m.

La nevoie, se poate cumpăra un furtun de evacuare a apei de lungime diferită din magazinul online Miele Webshop, de la Serviciul Clienti sau de la distribuitorul Miele.

Evacuarea apoi poate fi conectată

- la un sifon liber sau îngropat cu racord de furtun fix
- la racordul aparatului pentru sifonul de clătire

Temperatura apei evacuate este de 70 °C.

## Racordarea evacuării apei

- Racordați furtunul de evacuare a apei cu duza furtunului.
- Fixați furtunul de evacuare a apei cu colierul.

## Conecțare electrică

Cuptorul cu aburi este livrat „gata de conectare”, cu un cablu de alimentare și ștecar, la o priză cu contact de protecție.

Amplasați cuptorul în așa fel încât priza să fie accesibilă. Dacă priza nu este accesibilă, trebuie montat un dispozitiv suplimentar de decuplare pentru toți polii.



Pericol de incendiu din cauza supraîncălzirii.

Funcționarea cuptorului conectat la prize multiple și prelungitoare provoca suprasolicitarea cablurilor.

Din motive de siguranță, nu folosiți prize multiple și prelungitoare.

Este permisă racordarea numai la o instalație electrică realizată conform normei VDE 0100.

Din motive de siguranță, vă recomandăm utilizarea unui întrerupător de curent rezidual (RCD) de tipul în instalația electrică a locuinței dumneavoastră pentru realizarea conexiunii electrice a cuptorului cu aburi.

Un cablu de alimentare deteriorat poate fi înlocuit doar cu un cablu special, de același tip (disponibil la Serviciul Clienți Miele). Din motive de siguranță, înlocuirea cablului se va face doar de către un specialist calificat sau de către Serviciul Clienți Miele.

Consumul nominal și amperajul corespunzător sunt indicate în instrucțiunile de utilizare sau pe eticheta cu date tehnice a respectivului aparat. Comparați aceste indicații cu datele conexiunii electrice din locul respectiv.

Dacă aveți îndoieri, întrebați un electrician.

Este posibilă funcționarea temporară sau permanentă pe un sistem de alimentare cu energie autosuficient sau nesincron de rețea (cum ar fi rețele insulare, sisteme de rezervă). Condiția prealabilă pentru funcționare este ca sistemul de alimentare cu energie să respecțe cerințele EN 50160 sau unul comparabil.

Măsurile de protecție prevăzute în instalația casei și în acest produs Miele trebuie asigurate, de asemenea, în ceea ce privește funcția și modul de funcționare a acestora în operare autonomă sau în funcționare nesincronă a rețelei sau trebuie înlocuite cu măsuri echivalente în instalare. Așa cum este descris, de exemplu, în publicația curentă a VDE-AR-E 2510-2.

## Informații pentru institutele de testare

### Mâncare test conform EN 60350-1 (funcții de gătire cu aburi)

Mâncare test	Vase pentru gătit	Cantitate [g]	 <sup>3</sup>		 [°C]	 [min]
Adăugare aburi						
Broccoli (8.1)	1 x DGGL 12	max.	2		100	3
Distribuția aburilor						
Broccoli (8.2)	1 x DGGL 20	300	2		100	3
Capacitate aparat						
Mazăre (8.3)	2 x DGGL 12	câte 1500	1, 2		100	— <sup>2</sup>

<sup>3</sup> Nivel,  Funcție,  Temperatură,  Timp de gătire

 Gătire cu aburi,  Gătire Eco cu aburi

<sup>1</sup> Introduceți mâncarea test în incinta cuporului (înainte să înceapă etapa de încălzire).

<sup>2</sup> Testul este finalizat atunci când temperatura în locul cel mai rece este de 85 °C.

### Mâncăruri test Prepararea unui meniu<sup>1</sup> (funcția Preparare cu aburi )

Mâncare test	Vase pentru gătit	Cantitate [g]	 <sup>3</sup> <sup>2</sup>	 [°C]	Înălțime [cm]	 [min]
Cartofi fierți tari, tăiați în patru <sup>3</sup>	1x DGGL 20	800	3	100	—	17
File de somon, congelat, nedezghețat	1x DGGL 20	4 x 150	1	100	< 2,5 ≥ 2,5 ≤ 3,2 > 3,2	9 10 11
Buchetele de broccoli	1x DGGL 20	600	2	100	—	4

<sup>3</sup> Nivel,  Temperatură,  Timp de preparare

<sup>1</sup> Pentru modul de lucru, consultați capitolul „Preparare cu aburi”, secțiunea „Prepararea unui meniu – setare manuală”.

<sup>2</sup> Introduceți tava universală cu grătarul pe nivelul 1.

<sup>3</sup> Introduceți prima mâncare test (cartofi) în cuporul rece (înainte să înceapă etapa de încălzire).

# Informații pentru institutele de testare

## Mâncare test conform EN 60350-1 (funcții ale cuptorului)

Mâncare test	Accesorii	 <sup>3</sup>		 [°C]	 [min]		preîncălzire
Fursecuri șprițate (7.5.2)	1 tavă de copt	2		140	34–36 (35)	nu	nu
	2 tăvi de copt	1		140	39–41 (40)	nu	nu
		3 <sup>1</sup>			36–38 (37)		
Prăjiturele (7.5.3)	1 tavă de copt	2		140	29–31 (29)	da	da
	2 tăvi de copt	1, 2		140	43–46 (44)	da	nu
Pandispan însiropat (7.6.1)	1 tavă de tort 26 cm (pe grătar de coacere și prăjire)	2		160	30	da	da
Prăjitură cu mere (7.6.2)	1 tavă de tort 20 cm (pe grătar de coacere și prăjire)	2		160	95–105 (100)	nu	nu
	2 forme pentru blat de tort 20 cm (pe grătar de coacere și prăjire)	2		160	85–95 (85)	da	da
Toast (Pâine albă produ-să industrial) (9.2)	Grătar de coacere și prăjire	2		Treapta 3	4,5	nu	5,5 Min.
Burger (9.3)	Grătar de coacere și prăjire	3		Treapta 3	1 parte: 10 2 parte: 6	nu	10 min.
	Tavă universală	2					

<sup>3</sup> Nivel,  Funcție,  Temperatură/treaptă de gril,  Timp de gătire,  Booster

 Ventilator plus,  Încălzire superioară/inferioară,  Prăjituri special,  Gril complet

<sup>1</sup> Scoateți tăvile din cuptor la diferite intervale, atunci când preparatul este deja rumenit suficient înainte de expirarea duratei de gătire setate.

<sup>2</sup> Valoarea din paranteză reprezintă timpul de gătire optim.


## Clasa de eficiență energetică conform EN 60350-1

Clasa de eficiență energetică este determinată conform EN 60350-1.

Clasa de eficiență energetică: A+

Respectați următoarele indicații la efectuarea măsurătorii:

- Măsurătoarea se realizează în funcția Eco-Ventilator plus 
- Selectați setarea Sistem iluminat | „Pornit“ timp de 15 secunde (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Sistem iluminat“).
- Selectați setarea Senzor de proximitate | Aprindere lumină | Oprit (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Senzor de proximitate“).
- În timpul măsurătorii, în cuptor se află exclusiv accesoriile necesare pentru măsurare. Nu folosiți alte accesorii disponibile, cum ar fi glisierile FlexiClip.
- Pentru măsurători, elementele termice trebuie introduse prin garnitura ușii. Scoațeți garnitura din canelură și perforați-o de două ori. Introduceți ambele elemente termice prin cele două găuri din garnitură. La final, apăsați din nou garnitura în canelură, astfel încât fie așezată drept și uniform peste tot.



- Apoi, scoațeți sita de jos și vărsați apă până când se formează o suprafață de apă vizibilă.
- O premişă importantă pentru determinarea clasei de eficiență energetică este ca ușa să fie închisă ermetic în timpul măsurătorii. Funcția de etanșare a garniturii ușii poate fi afectată mai mult sau mai puțin în funcție de elementele de măsurare folosite. Acest lucru are efecte negative asupra rezultatului măsurătorii.

# Informații pentru institutele de testare

---

## Fișă produsului pentru cuptoare de uz casnic

conform Regulamentului Delegat (UE) nr.65/2014 și Regulamentului (UE) Nr. 66/2014

<b>MIELE</b>	
<b>Denumire/identificator de model</b>	DGC 7845 HCX Pro
Indice de eficiență energetică/incintă (EEI <sub>incintă</sub> )	81,6
Clasă de eficiență energetică/incintă	
A+++ (eficiență maximă) până la G (eficiență minimă)	A+
Consum de energie per ciclu pentru fiecare incintă în modul convențional	0,99 kWh
Consum de energie per ciclu pentru fiecare incintă în modul de ventilație	0,61 kWh
Număr de incinte	1
Surse de căldură per incintă	electric
Volumul incintei	47 l
Masa aparatului	40,2 kg

### Declarație de conformitate

Miele declară prin prezenta că acest cuptor cu aburi corespunde Directivei 2014/53/UE.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la una dintre următoarele adrese de internet:

- Produse, descărcare, pe [www.miele.ro](http://www.miele.ro)
- Puteți efectua o solicitare de service, cere informații sau instrucțiuni de utilizare, la [www.miele.ro/manual](http://www.miele.ro/manual), indicând numele produsului sau numărul de serie al produsului.

Banda de frecvență a modulului WiFi	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Putere maximă de emisie a modulului WiFi	< 100 mW
Banda de frecvență a termometrului pentru alimente	433,2 MHz – 434,6 MHz
Putere maximă de emisie a termometrului pentru alimente	< 10 mW

### Drepturi de autor și licențe pentru modulul de comunicare

Pentru utilizarea și controlul modulului de comunicare, Miele folosește software-uri proprii sau externe, neîncadrate în aşa-numitele condiții de licențiere Open Source. Aceste software-uri/componente software sunt protejate prin drepturi de autor. Autorizările Miele și ale terților privind drepturile de autor trebuie respectate.

Mai mult, în prezentul modul de comunicare sunt incluse componente software care sunt transmise mai departe sub condiții de licențiere Open Source. Puteți accesa componentele Open Source incluse, împreună cu prevederile privind drepturile de autor aferente, copii ale respectivelor condiții de licențiere valabile, precum și alte eventuale informații local, prin IP, prin intermediul unui browser web (<http://<adresă ip>/Licenses>). Reglementările privind răspunderea și garanția pentru condițiile de licențiere Open Source indicate acolo se aplică numai raportat la respectivii titulari ai drepturilor.

## Date tehnice

---

### Drepturi de autor și licențe

Pentru utilizarea și controlul aparatului, Miele folosește software-uri proprii sau externe, neîncadrate în aşa-numitele condiții de licențiere Open Source. Aceste software-uri/componente software sunt protejate de drepturi de autor. Autorizările Miele și ale terților privind drepturile de autor trebuie respectate.

Mai mult, în prezentul aparat sunt incluse componente software care sunt transmise mai departe sub condiții de licențiere Open Source. Puteți accesa componentele Open Source incluse, împreună cu prevederile privind drepturile de autor aferente, copii ale respectivelor condiții de licențiere valabile, precum și alte eventuale informații din aparat, în meniul Setări | Informații legale | Licențe Open Source. Reglementările privind răspunderea și garanția pentru condițiile de licențiere Open Source indicate acolo se aplică numai raportat la respectivii titulari ai drepturilor.

Aparatul include în special componente software licențiate de către titularii drepturilor sub GNU General Public License, versiunea 2, resp. GNU Lesser General Public License, versiunea 2.1. Miele vă oferă dumneavoastră sau terților posibilitatea punerii la dispoziție, pentru un interval de minim 3 ani după achiziționarea respectiv livrarea aparatului, a unei copii prelucrabile electronic a codului sursă pentru componente Open Source incluse în aparat, licențiate sub condițiile GNU General Public License, versiunea 2, sau ale GNU Lesser General Public License, versiunea 2.1, pe un suport de date (CD-ROM, DVD sau stick USB). Pentru a obține acest cod sursă, vă rugăm să ne contactați, indicând numele produsului, seria și data achiziționării, prin e-mail ([info@miele.com](mailto:info@miele.com)) sau la adresa de mai jos:

Miele & Cie. KG  
Open Source  
GTZ/TIM  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh

Vă atragem atenția asupra garanției limitate în favoarea titularilor drepturilor sub condițiile GNU General Public License, versiunea 2, și ale GNU Lesser General Public License, versiunea 2.1:

*This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and GNU Lesser General Public License for more details.*

*Acest program este distribuit în speranța că va fi util, dar FĂRĂ NICIO GARANȚIE; chiar și fără garanția implicită de MERCANTILITATE sau de ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Vezi Licența publică generală GNU pentru mai multe detalii.*

România  
Miele Appliances S.R.L.  
Piața Presei Libere, nr. 3-5,  
sector 1, București  
Clădirea City Gate, Turnul sudic, etaj 5  
Telefon 021 352 07 77 / 78 / 79  
Fax 021 352 07 76  
E-mail info@miele.ro

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Germania

**Miele**

DGC 7845 HCX Pro

ro-RO

M.-Nr. 12 207 730 / 02