

Bruksanvisning

Värmepumpstumlare



Läs **ovillkorligen** bruksanvisningen före installation och idrifttagning.
På så vis undviker du skador och olyckor.

Innehåll

Bidra till att skona miljön	5
Säkerhetsanvisningar och varningar	6
Använda torktumlaren	18
Manöverpanel.....	18
Touchknapparnas funktioner.....	19
Första gången torktumlaren används	20
Installation	20
Uppehållstid efter uppställningen.....	20
Spara energi.....	21
1. Tvätta rätt	22
Tänk på detta när du tvättar	22
Förbereda tvätten för torktumlaren.....	22
Torkning.....	23
Skötselsymboler	23
Välja rätt torrhetsgrad	23
2. Lägga i tvätt i torktumlaren	24
Lägga i tvätt.....	24
Kontrollera FragranceDos.....	24
3. Välja program och starta	25
Koppla in torktumlaren och välja program	25
Välja programinställning	25
Välja torrhetsgrad	25
Välja programtid <i>Varmluft/DryFresh</i>	26
Välja Skongång +.....	26
Starta program	27
4. Ta ut tvätten efter programslut	28
Programslut/skrynkeltskydd.....	28
Ta ur tvätten.....	28
Senare start.....	29
Programöversikt.....	30
Ändra programförlopp	34
Ändra pågående program	34
Lägga i eller plocka ur tvätt i efterhand	34

Kondensvattenbehållare	35
Tömma kondensvattenbehållaren	35
Doftpatron	36
FragranceDos	36
Ta bort förseglingen från doftpatronen	36
Sätta in doftpatron	37
Öppna doftinsatsen	38
Försluta doftpatronen	38
Ta ut/byta doftpatronen	39
Rengöring och skötsel	40
Luddfilter	40
Ta ut doftpatronen	40
Avlägsna synligt ludd	40
Rengöra luddfilter och ventilationsområdet	41
Blöt rengöring av luddfilter	42
Rengöra filtret i sockeln	43
Ta loss filtret i sockeln	43
Rengöra filtret i sockeln	43
Rengöra luckan till filtret i sockeln	45
Rengöra torktummlaren	45
Hur du klarar av mindre fel själv	46
Kontrolllampor eller anvisningar i tidsdisplayen efter programavbrott	46
Kontrolllampor eller anvisningar i tidsvisningen	48
Otillfredsställande torkresultat	50
Torkningen tar väldigt lång tid	51
Andra problem	52
Byta filter i sockeln	53
Regenerera sockelfiltret	55
Kontrollera värmeväxlaren	55
Miele service	56
Få hjälp vid eventuella störningar	56
Extra tillbehör	56
Mieles garanti	56
Installation	57
Översiktsbild framsida	57
Översiktsbild baksida	58
Transportera torktummlaren	58
Bära torktummlaren till uppställningsplatsen	58

Innehåll

Uppställning	59
Rikta torktummlaren	59
Uppehållstid efter uppställningen.....	59
Ventilation.....	60
Innan maskinen transporteras	60
Ytterligare uppställningsförutsättningar	61
Avleda kondensvatten externt	62
Särskilda anslutningsvillkor som kräver en backventil	62
Dra avloppsslangen.....	62
Exempel.....	63
Ändra luckupphängning	65
Förberedelse.....	65
Elanslutning	73
Tekniska data	74
Datablad för elektriska torktummlare för hushållsbruk.....	75
Förbrukningsdata	77
Programmeringsfunktioner	78
Programmering.....	78
<i>P01</i> Torrhetsgrader Bomull	80
<i>P02</i> Torrhetsgrad Strykfri tvätt.....	80
<i>P04</i> Avkylningstemperatur.....	80
<i>P05</i> Summerns ljudstyrka.....	80
<i>P06</i> Knappljud	81
<i>P07</i> Pinkod	81
<i>P08</i> Ledningsförmåga	82
<i>P11</i> Standbystatus display	82
<i>P13</i> Memoryfunktion.....	83
<i>P14</i> Skrynkelskydd	83
<i>P19</i> Summer aktiv	83
<i>P20</i> luftkanaler.....	84
<i>P22</i> Ljusstyrka touchknappar dimmade.....	84
<i>P00</i> fabriksinställning	84

Transportförpackning

Förpackningen skyddar maskinen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara.

Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning. Lämna till materialspecifika återvinningscentraler om möjligt. Din Miele-återförsäljare kan ta tillbaka förpackningen.

Hantering av uttjänat maskin

Uttjänade elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de innehåller även skadliga ämnen som är nödvändiga beståndsdelar för produktens funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det medföra skador på människors hälsa och på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade produkten i hushållsavfallet.




Se till att torktumlarens rörledningar och värmeväxlare inte går sönder innan torktummlaren lämnas in för miljövänligt omhändertagande.

På detta sätt säkerställs att köldmediet i torktummlaren och oljan i kompressorn inte läcker ut.

Lämna in uttjänade elektriska och elektroniska produkter till en återvinningsstation. Du är själv ansvarig för att radera eventuella personliga uppgifter som kan stå på maskinen. Du har en lagstadgad skyldighet att plocka ur gamla

batterier och lampor som inte sitter fast i produkten. Ta dem till ett lämpligt uppsamlingsställe, där de kan lämnas in. Se till att den uttjänade produkten förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande.

Säkerhetsanvisningar och varningar



Denna bruksanvisning ska ovillkorligen läsas.



Denna torktumlare innehåller ett brännbart och explosivt köldmedium.

Denna torktumlare uppfyller gällande säkerhetskrav. Felaktig användning kan medföra person- och saksador.

Läs bruksanvisningen noga innan du installerar och tar torktumla-
ren i bruk. Det är viktigt eftersom den innehåller information om in-
byggnad, säkerhet, användning och underhåll. På så vis skyddar
du dig samt undviker skador på torktumla-
ren.

I enlighet med normen IEC 60335-1 påpekar Miele att det är viktigt
att läsa och följa kapitlet om installation av torktumla-
ren samt säkerhetsanvisningarna och varningarna.

Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att
säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.

Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägar-
byte.

Användningsområde

- ▶ Denna torktumlare är avsedd att användas i hushåll eller i hushållsliknande miljöer.
- ▶ Torktummlaren är inte avsedd att användas utomhus.
- ▶ Använd torktummlaren uteslutande under hushållsmässiga förhållanden och endast för att torktumla kläder tvättade i vatten vilka enligt skötseletiketten tål att torkas i torktumlare. All annan användning är otillåten. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att torktummlaren har använts på annat sätt än den är avsedd för eller att den har använts på ett felaktigt sätt.
- ▶ Personer, som på grund av sina fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller på grund av oerfarenhet eller okunskap inte kan använda torktummlaren på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt eller anvisning av en ansvarig person.

Om det finns barn i hemmet

- ▶ Barn under åtta år ska hållas borta från torktummlaren, om de inte hålls under ständig uppsikt.
- ▶ Barn från åtta år och uppåt får endast använda torktummlaren utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt.
- ▶ Barn får inte rengöra eller göra underhåll på torktummlaren utan uppsikt.
- ▶ Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av torktummlaren. Låt inga barn leka med torktummlaren.

Säkerhetsanvisningar och varningar

Teknisk säkerhet

- ▶ Kontrollera att torktumlaren inte har några synliga yttre skador innan du installerar den.
En skadad torktumlare får inte installeras eller tas i drift.
- ▶ Jämför uppgifterna om anslutning på torktumlarens typskylt (säkring, spänning och frekvens) med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen innan du ansluter den. Fråga i tveksamma fall en elektriker.
- ▶ Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.
De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbetssätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt det som står i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Torktumlarens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till jordad säkerhetsbrytare som är installerad enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning kontrolleras. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det uppstått ett brott på kabeln.
- ▶ Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (den kan orsaka överhettning och därmed brandfara).
- ▶ Om nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av Miele service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara för användaren.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Reparationer får endast utföras av Miele eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan garantibestämmelserna inte åberopas om det skulle uppstå fel på torktumlaren vid senare tillfälle.
- ▶ Endast om originalreservdelar används garanterar Miele att alla säkerhetskrav uppfylls.
- ▶ Vid eventuellt fel på torktumlaren eller vid rengöring och skötsel är den spänningsfri endast i något av följande fall:
 - När stickproppen är utdragen.
 - När huvudströmmen är avstängd.
 - När säkringen är urskruvad eller frånslagen.
- ▶ Torktumlaren får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel på båtar).
- ▶ Gör inga ändringar på torktumlaren som inte uttryckligen har godkänts av Miele.

Säkerhetsanvisningar och varningar

► Denna torktumlare är på grund av speciella krav (som till exempel temperatur, fukt, kemisk beständighet, reptålighet och vibration) utrustad med en speciallampa. Denna lampa får bara användas för det avsedda ändamålet. Den är inte anpassad för vanlig rumsbelysning. Bytet av lampan får bara göras av Miele service.

► Denna torktumlare arbetar med ett köldmedium, som komprimeras av en kompressor. Detta köldmedium som komprimeras till en högre temperaturnivå går igenom ett slutet kretslopp. Värmen som då bildas överförs i värmeväxlaren till den förbiströmmande torkluf-ten.

- Brummande ljud under torkning är normala och beror på värme-pumpstekniken. Torktumlarens funktion är inte påverkad.
- Köldmediet är miljövänligt och skadar inte ozonskiktet.

 Skador på torktummlaren på grund av för tidig idrifttagning. Värmepumpen kan skadas.

Vänta en timme efter att du har ställt upp torktummlaren innan du startar ett torkprogram.



► Köldmediet R290 som används i denna torktumlare är brännbart och explosivt. Gör följande om torktummlaren är skadad:

- Undvik öppen eld och saker som är lättantändliga.
- Skilj torktummlaren från elnätet.
- Ventilera rummet där torktummlaren står.
- Kontakta Miele service.

⚠ Brand- och explosionsrisk på grund av skadad torktumlare.

Köldmediet är brännbart och explosivt om det läcker ut.

Se till att inte torktummlaren skadas. Gör inga ändringar på torktummlaren.

► Se avsnitten “Installation” och “Tekniska data”.

► Stickproppen måste alltid vara lättåtkomlig för att kunna bryta strömmen till torktummlaren.

► Luftspalten mellan torktummlarens undersida och golvet får inte göras mindre genom till exempel socklar, lister eller tjocka heltäckningsmattor. Annars garanteras inte tillräcklig lufttillförsel.

► I torktumlarluckans öppningsutrymme får ingen låsbar dörr, skjutdörr eller upphängd dörr monteras.

Användning

► Den maximala tvättmängden är 8,0 kg (torr tvätt).

Mindre mängder tvätt för enstaka program hittar du i avsnittet “Programöversikt”.

Säkerhetsanvisningar och varningar

► Brandfara!

Torktumlaren får inte anslutas till ett uttag som regleras till exempel via ett tidur eller en elanläggning med effekttoppsbrytare.

Om torkprogrammet skulle avbrytas innan avkylningsfasen är avslutad, finns risk att tvätten självantänder.

► **Varning:** Stäng aldrig av torktumlaren innan ett program gått färdigt. Du får endast göra detta om du tar ut alla textilier direkt och placerar dem så att värmen kan avges.

► Sköljmedel och liknande produkter ska användas enligt anvisningen på förpackningen.

► Ta ut alla föremål ur fickor (som exempelvis tändare och tändstickor).

► Luddfiltren måste rengöras efter varje torkomgång.

► Filtren måste torka ordentligt efter att de har rengjorts med vatten. Det kan uppstå funktionsstörningar om våta ludd-/sockelfilter används.

- På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torka textilier som inte är tillräckligt rena eller som har kvar synliga smutsrester. Detta gäller särskilt för textilier som
- inte har tvättats
 - inte är tillräckligt rena och har kvar rester av olja, fett eller annan smuts (till exempel kökstextilier, textilier som används för kosmetik med rester av oljor, fett och krämer) Textilier som inte är tillräckligt rena riskerar att självantända. Det kan till och med ske efter avslutad torktumling och utanför torktummlaren.
 - innehåller brandfarliga rengöringsmedel eller rester av aceton, alkohol, bensin, petroleum, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax, vaxborttagningsmedel eller kemikalier (kan till exempel förekomma i moppar, kärl och skurtrasor)
 - innehåller rester av läggningssväska, hårspray, nagellacksborttagningsmedel eller liknande

Sådana typer av starkt nedsmutsade textilier måste därför tvättas särskilt noggrant.

Använd en större mängd tvättmedel och välj en hög tvättemperatur. Tvätta textilierna flera gånger om de inte blir riktigt rena.

Säkerhetsanvisningar och varningar

► På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torka följande textilier eller produkter:

- textilier som har tvättats med industriella kemikalier (till exempel i kemtvätt)
- textilier som till största delen innehåller skumgummi, gummi eller gummiliknande material Exempelvis produkter av latexskumgummi, duschmössor, vattentäta textilier, gummerade artiklar och kläder samt kuddar med skumgummifyllning.
- textilier som har fyllning och är skadade (till exempel kuddar eller jackor). Fyllning som kommer ut kan orsaka brand.

► Denna torktumlare bildar mycket värme i sitt hölje under drift med den integrerade värmepumpen. Denna värme måste avledas ordentligt. Annars kan torktiden förlängas och det finns med tiden även risk för skador på torktumlaren.

Följande måste garanteras:

- en konstant ventilation av uppställningsrummet under hela torkningen
- en luftspalt mellan golvet och torktumlarens undersida som inte får täckas för eller göras mindre.

► Spola inte av torktumlaren med vatten.

► Stå, sitt eller luta dig inte mot luckan. Torktumlaren kan välta.

► Efter uppvärmningen följer i många program en avkylning för att säkerställa att textilierna håller en temperatur som inte skadar dem (till exempel för att förhindra att de självantänder). Först efter avkylningen är programmet slut.

Ta alltid ut all tvätt direkt efter programslut.

- ▶ Stäng luckan efter varje torkomgång. På så vis undviker du att
 - barn försöker klättra in i torktumlaren eller gömma föremål i den
 - smådjur tar sig in i torktumlaren.
- ▶ Torktumlaren får inte användas utan eller
 - med skadade luddfilter
 - med skadat filter i sockeln.

Torktumlaren sätts då igen av ludd vilket kan förorsaka fel.

- ▶ Använd inte torktumlaren i rum där temperaturen kan sjunka till 0 °C. Redan temperaturer kring fryspunkten påverkar torktumlarens funktion. Fryst kondensvatten i pumpen och i avloppsslangen kan leda till skador.

- ▶ Om kondensvattnet leds ut externt, se till att avloppsslangen sitter fast och inte glider iväg om den hängs upp i ett handfat eller i en tvättho.

Annars kan slangen glida iväg och kondensvattnet som rinner ut kan orsaka skador.

- ▶ Kondensvatten är inget dricksvatten.

Att dricka kondensvatten kan innebära hälsofara för såväl människor som djur.

- ▶ Håll alltid rummet där torktumlaren står fritt från damm och ludd. Smutspartiklar som hamnar i kalluften och sugs in kan med tiden blockera värmeväxlaren.

Säkerhetsanvisningar och varningar

Använda doftpatroner (extra tillbehör)

- ▶ Använd bara Miele's doftpatroner
- ▶ När doftpatronen inte används, förvara den alltid i förpackningen - spara därför denna.
- ▶ Obs! Doftämne kan läcka ut! Håll doftpatronen eller luddfiltret med den fastmonterade doftpatronen rakt och vänd den inte upp och ner eller luta den.
- ▶ Torka direkt upp doftämne som spillts ut med en trasa.
- ▶ Om doftämnet kommer i kontakt med **huden**: skölj ordentligt med vatten och tvätta med tvål. **Ögon**: skölj i minst 15 minuter med vatten. Om du skulle råka svälja det sköljer du **munnen** ordentligt med vatten. Uppsök alltid läkare om du råkar få doftämne i ögonen eller munnen!
- ▶ Byt kläder direkt om det kommer doftämne på dem och tvätta dem.
- ▶ Om följande instruktioner inte följs råder brandfara eller fara för skada på torktumlaren:
 - Fyll aldrig på doftämne i doftpatronen.
 - Använd aldrig en defekt doftpatron.
- ▶ Släng tom doftpatron i hushållssoporna och använd den aldrig på annat sätt.
- ▶ Beakta informationen som bifogas doftpatronen.


Tillbehör

- ▶ Endast av Miele godkända tillbehör och reservdelar får monteras. I annat fall gäller inte längre garanti eller produktansvar.
- ▶ Miele's torktumlare och tvättmaskiner kan monteras som tvätt-torkpelare. Till detta krävs en monteringsats som finns att köpa som extra tillbehör från Miele. Se då till att du köper en monteringsats som passar just din torktumlare och tvättmaskin.
- ▶ Tänk på att köpa en passande sockel till torktummlaren.
- ▶ Miele garanterar tillgängligheten av reservdelar till din torktumlare i upp till 15 år (minst 10 år) efter att modellserien har utgått ur sortimentet.

 Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.

Använda torktumlaren

Manöverpanel



① Manöverpanel

Manöverpanelen består av olika touchknappar, tidsdisplayen och kontrollampor.

② Touchknappar för torrhetsgrader

Efter att ha valt ett program med programväljaren så lyser det föreslagna torrhetsgrader. Torrhetsgrader som kan väljas för respektive program lyser dimmade.

③ Kontrollampor

vid behov.

- ☹ Töm kondensvattenbehållaren
- 🌀 rengör luddfiltren och filtret i sockeln

④ Touchknapp *Skongång+*

För skötsel av temperaturkänsliga textilier.

⑤ Indikeringen *PerfectDry*

🌀 blinkar efter programstart och slocknar när programlängden visas. *PerfectDry* mäter tvättens restfuktighet. I torrhetsgradsprogrammen säkerställer *PerfectDry* ett exakt torkresultat, varvid även andelen kalk i vattnet påverkar resultatet. 🌀 lyser vid programslut när torrhetsgraden är nådd, men inte i programmen *Finish ylle*, *Varmluft/DryFresh*.

⑥ Tidsdisplay

Efter programstarten visas den beräknade programtiden i timmar och minuter i displayen.

- När ett program startas med Senare start visas programtiden först när programmet har startat.
- Längden på de flesta program kan variera, vilket kan leda till hopp i tid. Bland annat beror det på mängd, typ av tvätt eller restfukt. Elektronik anpassar sig efter egenskaperna och blir med tiden mer och mer exakt.

⑦ Touchknapp *Start/Lägg i tvätt i efterhand*

När du trycker på touchknappen *Start/Lägg i tvätt i efterhand* startas ett program. Det pågående programmet kan avbrytas för att lägga i tvätt i efterhand. Touchknappen blinkar när ett program kan startas. Efter programstart lyser touchknappen konstant.

När en touchknapp är dimmad betyder detta att den kan väljas.

⑧ Touchknappar

För Senare start eller programtid
Varmluft/DryFresh



Efter tryck på touchknappen väljer du en senare programstart (Senare start). När den är vald lyser ljust.



Med touchknapparna och väljer du tiden för funktionen Senare start eller för programmet *Varmluft/DryFresh*.

⑨ Optiskt gränssnitt

Används av Miele service som kontroll- och överföringspunkt.

⑩ Programväljare

För val av program och avstängning av torktumlaren. Torktumlaren startas vid val av program och stängs av när programväljaren ställs i läget

Touchknapparnas funktioner

Touchknapparna ②, ④, ⑦ och ⑧ reagerar på beröring av fingrarna. Alternativet kan väljas så länge som den aktuella touchknappen lyser.

När en touchknapp lyser ljust betyder detta att den är vald.

Första gången torktumlaren används

Installation

Kontrollera att du har följt alla anvisningar i avsnittet "Installation" innan du tar torktumlaren i drift för första gången.

Läs denna bruksanvisning och särskilt avsnittet "Installation".

Ta bort skyddsfilm och etiketter

■ Ta bort:

- skyddsfilmen från luckan (om sådan finns),
- alla etiketter (om sådana finns) från framsidan och topplocket.

Etiketter som du ser när luckan är öppen (t.ex. typskylten) får du inte ta bort.

Upphållstid efter uppställningen

 Skador på torktumlaren på grund av för tidig idrifttagning.

Värmepumpen kan skadas.

Vänta en timme efter att du har ställt upp torktumlaren innan du tar den i drift.

Genomför den första idrifttagningen enligt bruksanvisningen.

- Läs kapitlen "1. Tvätta rätt" och "2. Lägga i tvätt i torktumlaren".
- Efter det kan du lägga in tvätt i torktumlaren och välja ett program såsom beskrivs i kapitel "3. Välja program och starta".

Denna torktumlare med värmepumpsteknik är designad för en energisparande torkning. Du kan spara något mer energi med följande åtgärder, eftersom torktiden på så vis inte förlängs i onödan.

- Låt tvätten centrifugeras med maximalt varvtal i tvättmaskinen.
Om du t.ex. centrifugerar med 1600 v/min istället för med 1000 v/min, kan du spara ca 20 % energi vid torkningen, såväl som tid.
- Använd maximal tvättmängd för det respektive torkprogrammet. Då är energiförbrukningen i förhållande till den totala tvättmängden som lägst.
- Se till att rumstemperaturen inte är för hög. Lufta rummet om det finns andra värmealstrande maskiner i samma rum eller stäng av sådana maskiner.
- Rengör luddfiltren efter varje torkomgång.

Anvisningar om rengöring av luddfilter och filtret i sockeln hittar du i avsnittet "Rengöring och skötsel".

- Använd om möjligt tidsvariabla, kostnadseffektiva eltariffer. Prata med din elleverantör. Funktionen Senare start hjälper dig med detta. Du kan med den välja när torkningen inom de kommande 24 timmarna ska starta automatiskt.

1. Tvätta rätt

Tänk på detta när du tvättar

- Starkt nedsmutsade textilier måste tvättas särskilt noggrant. Använd en större mängd tvättmedel och välj en hög tvättemperatur. Tvätta textilierna flera gånger om de inte blir riktigt rena.
- Torktumla inte textilier som droppar vatten. Låt tvätten centrifugeras i tvättmaskinen med maximalt centrifugeringsvarvtal. Ju högre varvtal du centrifugerar tvätten med, desto mer energi och tid kan du spara på torktumlingen.
- Nya kulörta textilier ska tvättas separat innan de torkas första gången. De får heller inte torkas tillsammans med ljusa textilier. Dessa textilier kan färga av sig (även på plastdetaljer i torktummlaren). Dessutom kan färgat ludd fastna på textilierna.
- Du kan torka starkt tvätt. Du ska dock tillsätta dubbel mängd stärkmedel för att få rätt appretureffekt.

Förbereda tvätten för torktummlaren



Skador på grund av att föremål inte tagits ur tvätten.

Främja föremål kan smälta, brinna eller explodera.

Ta ur föremål som till exempel tvättbollar ur tvätten.



Brandrisk på grund av felaktig användning.

Tvätten kan brinna och förstöra torktummlaren och resten av rummet.

Läs och följ anvisningarna i kapitlet "Säkerhetsanvisningar och varningar".

- Sortera tvätt efter textilsort, storlek, skötselsymboler och efter samma torrhetsgrad.
- Kontrollera att textilierna/tvätten har hela fållar och sömmar. På så sätt kan du undvika att textilfyllningar läcker ut. Brandrisk.
- Luckra upp textilierna.
- Knyt ihop textilskärp och förklädesband.
- Knäpp knappar i stora textilier som exempelvis påslakan och örngott så att inte mindre plagg hamnar i dessa.
- Stäng blixtlås, hakar och hyskor.
- Öppna jackor och långa blixtlås så att textilierna torkar jämnt.
- Avlägsna eller sy fast behåbyglar som har lossnat.
- Reducera tvättmängden i extrema fall. Ju mer tvätt som läggs i torktummlaren desto mer skrynklor bildas. Det gäller särskilt för väldigt känsliga textilier (t.ex. skjortor, blusar).

Torkning

Tips! Läs kapitlet “Programöversikt”. Där finns alla program och mängdangivelser.

- Följ den maximala tvättmängden för varje program. Då är energiförbrukningen i förhållande till den totala tvättmängden som lägst.
- Beroende på kvalitet tenderar innermaterialet i dunfyllda textilier att krympa. Torka därför sådana plagg endast i programmet *Skrynkelförminskning*.
- Rena linnetextilier bör endast torkas i torktumlare om detta anges på tvättrådet. Detta eftersom rent linne tenderar att ruggas upp. Torka därför sådana plagg endast i programmet *Skrynkelförminskning*.
- Ylle och ylleblandningar kan filta sig och krympa. Torka därför sådana plagg endast i programmet *Finish Ylle*.
- Triksåplagg (till exempel T-shirts och underkläder) krymper, beroende på kvalitet, ofta i första tvätten. Torka därför inte sådana material för länge för att undvika att de krymper ytterligare. Eventuellt kan du köpa någon storlek större på sådana kläder.
- Vid särskilt känsliga textilier så kan du minska tvättmängden och välja tillvalset *Skongång +*.

Skötselsymboler

Torkning

-  normal/högre temperatur
-  reducerad temperatur*
* välj *Skongång +*
-  inte lämplig att torka i torktumlare

Strykning och mangling

- | | |
|--|---|
|  väldigt hett |  hett |
|  varmt |  ej strykning/mangling |

Välja rätt torrhetsgrad

- *Extratorrt* för tjocka textilier eller textilier med flera lager.
- *Skåptorrt* för textilier som kan krympa. Eller för textilier av lättare bomull eller jersey.
- *Stryktorrt* eller *Mangeltorrt* om tvätten ska bearbetas efter torkningen.

Tips! Du kan anpassa torrhetsgraderna individuellt i programmen *Bomull*, och *Strykfri tvätt* (fuktigare eller torrare). Se kapitel “Programmeringsfunktioner”.

2. Lägga i tvätt i torktummlaren

Lägga i tvätt

Textilier kan skadas.
Läs först avsnitt "1. Tvätta rätt".



- Öppna luckan.
- Ta ut kvarvarande textilier eller delar ur trumman.
- Lägg plaggen löst i trumman.


Överbelasta inte trumman. Det kan slita på tvätten och försämra torkresultatet. Dessutom uppstår fler skrynklor.

Tvätten kan skadas om den fastnar mellan lucköppningen och luckan.

Kontrollera FragranceDos


Om du torkar utan doftpatron: Kontrollera så att anslutningen för FragranceDos är stängd.

Användningen av doftpatronen beskrivs i avsnittet "Doftpatron".



- Skjut fliken på reglaget hela vägen ner (pil), så att anslutningen är stängd. Annars samlas ludd där.

Stäng luckan




- Stäng luckan med lätt svänggrörelse.

3. Välja program och starta

Koppla in torktumlaren och välja program

Torktumlaren startas vid val av program och stängs av när programväljaren ställs i läget .



- Vrid programväljaren till önskat program.

Dessutom kan en torrhetsgrad lysa och tider visas i tidsdisplayen.

Välja programinställning

Välja torrhetsgrad

Kolla i avsnittet "Programöversikt" för information om vilket program du kan välja till en torrhetsgrad och vilken torrhetsgrad som uppfyller dina krav.




- Tryck på touchknappen för önskad torrhetsgrad.

Vald torrhetsgrad lyser ljust.

3. Välja program och starta

Välja programtid *Varmluft/DryFresh*

Du kan välja tid i steg om 10 minuter. Programtiden kan vara från 0:20 minuter till 2:00 timmar.



- Tryck på touchknappen < eller > tills önskad programtid visas i tidsdisplayen.

Välja Skongång +

Ömtåliga textilier (med tvättsymbolen , exempelvis av akryl) torkas med lägre temperatur och under längre tid.

- Tryck på touchknappen *Skongång* + så att den lyser.
- *Skongång* + går att välja på dessa program:
 - *Bomull*
 - *Strykfri tvätt*
 - *Skjortor*
 - *Jeans*
 - *Varmluft/DryFresh*
- Vid *Fintvätt* och *Skrynkelreducering* är *Skongång* + alltid aktiverat och går inte att välja bort.

3. Välja program och starta

Starta program

- Tryck på den blinkande touchknappen *Start/Lägg i tvätt i efterhand*.

Touchknappen *Start/Lägg i tvätt i efterhand* lyser.

Programförlopp

- Om en tid för Senare start har valts, så börjar denna tid att räknas ner.
- Programmet startar.
- Indikeringen *PerfectDry* blinkar/lyser endast på torrhetsgradsprogrammen (se också avsnittet "Använda torktummlaren").
- Denna torktummlare mäter restfukten i tvätten och beräknar programtiden utifrån denna.

Om torktummlaren endast fylls med lite tvätt eller med torr tvätt, så registrerar trumsensorn denna förändring. Kort efter programstart ändrar den automatiska mängdautomatiken det valda programmet till en begränsad programtid. Textilierna torkas vidare eller luftas på ett skonsamt sätt. I detta fyll lyser inte *PerfectDry* vid programslut.

Tvätt och textilier kan slitas i onödan.
Undvik att torka textilier för länge.

- Tvätten kyls innan avslutat program.

Energibesparing

Efter 10 minuter blir displayenheterna mörka. Touchknappen *Start/Lägg i tvätt i efterhand* lyser med blinkande ljus.

- Tryck på touchknappen *Start/Lägg i tvätt i efterhand* för att åter koppla in displayenheterna (detta påverkar inte ett pågående program).

Lägga i tvätt i efterhand

Efter programstart kan du fortfarande lägga i eller plocka ur tvätt.

- Följ anvisningarna i avsnittet "Ändra programförlopp – Lägg i eller plocka ur tvätt i efterhand".

4. Ta ut tvätten efter programslut

Programslut/skrynkelskydd

Programslut: 0:00 lyser i tidsdisplayen och touchknappen *Start/Lägg i tvätt i efterhand* lyser inte längre. En ljudsignal (summer) hörs.


Efter programslut aktiveras skrynkelskyddet i upp till två timmar. Programmet *Finish ylle* har inget skrynkelskydd. Se avsnittet “Programmeringsfunktion”, under *PI4* “Skrynkelskydd”.

Denna torktumlare stänger av sig automatiskt.

Ta ur tvätten

Öppna luckan först när torkningen har avslutats. Annars torkas och kyls tvätten inte ordentligt.

- Dra upp luckan på sidan där den orangefärgade markeringen är.



- Ta ut tvätten.

Textilier som lämnas kvar i torktumlarer kan skadas på grund av över-torkning.

Ta alltid ut alla textilier ur trumman.

- Vrid programväljaren till positionen .

- Ta bort allt ludd från luddfiltren. Se kapitel “Rengöring och skötsel”, avsnitt “Rengöra luddfilter”.
- Stäng luckan med en lätt sväng rörelse.
- Töm kondensvattenbehållaren.

Trumbelysning

När du öppnar torktumlarens lucka så tänds en belysning i och omkring trumman. På detta sätt missar du inga kläder i trumman eller i tvättkorgen.


Trumbelysningen släcks automatiskt (för att spara energi).

Aktivera funktionen Senare Start

Du kan välja en senare tidpunkt från 0:30 minuter till 24h (timmar).

Men: Senare start i kombination med Varmluft/DryFresh är inte möjligt.

- Välja först ett program med programinställningar.



- Tryck på touchknappen .

Touchknappen  lyser med fast sken.

- Tryck på touchknappen > eller < tills önskad tid för senare start visas i tidsdisplayen.

Om du trycker in någon av touchknapparna > eller < räknas timmarna/minuterna automatiskt upp eller ner.

Starta Senare start

- Tryck på touchknappen *Start/Lägg i tvätt i efterhand* för att starta funktionen Senare start.
- Över 10h räknas fördröjningen av starten ner timvis, därefter räknas den ner minutvis.
- Vid längre tid till Senare start rör sig trumman för att luckra upp tvätten. Detta är inget fel.

Ändra påbörjad tid för Senare start

Om du vill ändra tiden för Senare start efter programstart, så måste du först avbryta funktionen Senare start.

- Vrid programväljaren till positionen .

Torktumblaren är avstängd och tiden för Senare start är avbruten.

- Välj ett program.
- Välj en tid för senare start.

Lägga i tvätt i efterhand under pågående Senare Start

- Följ anvisningarna i avsnittet "Ändra programförlopp – Lägga i eller plocka ur tvätt i efterhand".

Programöversikt

Alla vikter betecknade med * grundas på den torra tvättens vikt.

Bomull 		maximalt 8 kg*
Textilier	Normalt blöta bomullstextilier som beskrivs under <i>Bomull skåptorrt</i> .	
OBS	- I detta program torkas endast <i>Skåptorrt</i>. - Programmet <i>Bomull</i>  är som mest effektivt om tvätten har centrifugerats innan.	
Anvisning för testinstitut	Programmet <i>Bomull</i>  är ett testprogram enligt förordning 392/2012/EU för energimärkning enligt EN 61121.	
Bomull		maximalt 8 kg*
Extratorrt, Skåptorrt		
Textilier	En- och flerlagriga textilier av bomull. De är t.ex. t-shirts, underkläder, babykläder, arbetskläder, jackor, täcken, förkläden, blusar, frottéhanddukar, -badlakan, -morgonrockar och -sängkläder.	
Tips	- Välj <i>Extratorrt</i> för olika tjocka textilier med flera lager och för särskilt tjocka textilier. - Torka inte trikåplagg (till exempel T-shirtar, underkläder och babykläder) med <i>Extratorrt</i> eftersom de kan krympa.	
Stryktorrt och Varmmangelorrt		
Textilier	Alla textilier av bomull eller linne. Det är t.ex. bordsdukar, sängkläder eller stärkt tvätt.	
Tips	Tvätten bör rullas ihop tills den manglas så att den förblir fuktig.	
Strykfri tvätt		maximalt 4 kg*
Skåptorrt och Stryktorrt		
Textilier	Strykfria textilier av syntet, bomull och blandmaterial. T.ex. yrkeskläder, städrockar, tröjor, klänningar, byxor, bordsdukar och strumpor.	

Programöversikt

Fintvätt		maximalt 2,5 kg*
Skåptorrt och Stryktorrt		
Textilier	Ömtåliga textilier med märkningen  av syntetiska material, blandmaterial, konstsidan eller strykfri bomull. Det är till exempel skjortor, blusar, behåar, trosor och plagg med applikationer.	
Tips	För att få en så skrynelfri torkning som möjligt bör tvättmängden minskas ytterligare.	
Finish ylle		maximalt 2 kg*
Textilier	Ylletextilier och textilier av ylleblandningar som till exempel tröjor, koftor och sockor	
OBS	- Ylletextilier luckras och fluffas kort upp men blir inte helt torra. - Ta ut textilierna direkt efter programslut.	
Skjortor		maximalt 2 kg*
Skåptorrt och Stryktorrt		
Textilier	Skjortor och skjortblusar	
Express		maximalt 4 kg*
Extratorrt, Skåptorrt, Stryktorrt och Varmmangeltorrt		
Textilier	Mindre känsliga textilier med symbolen  för programmet <i>Bomull</i> .	
Observera	Programtiden förkortas.	
Jeans		maximalt 3 kg*
Skåptorrt och Stryktorrt		
Textilier	Alla textilier av jeansmaterial, som t.ex. jackor, byxor, skjortor och kjolar. Alla jeanstyng som byxor, jackor, kjolar eller skjortor	
Sängkläder		maximalt 4 kg*
Extratorrt, Skåptorrt, Stryktorrt och Varmmangeltorrt		
Textilier	Sängkläder, lakan, örngott	

Programöversikt

Impregnering		maximalt 2,5 kg*
Textilier	Textilier som är lämpliga för torktumling som till exempel mikrofiber, skid- och utomhuskläder, fin tät bomull (poplin) och bordsdukar.	
Observera	- I detta program torkas endast <i>Skåptorrt</i>. - Detta program innehåller en extra fixeringsfas för impregneringen. - Impregnerade textilier får endast behandlas med impregneringsmedel med anvisningen "avsedd för textilier med membranskikt". Impregneringsmedlet är baserat på fluorkemiska föreningar. - Torka inga textilier som har impregnerats med medel som innehåller paraffin. Brandrisk.	
Skrynkelducering		maximalt 1 kg*
Skåptorrt och Stryktorrt		
Textilier	- Textilier av bomull eller linne. - Strykfria textilier av bomull, blandmaterial eller syntet. T.ex. byxor av bomull, anoraks och skjortor.	
Tips	- Detta program reducerar skrynklor i textilier efter att först ha centrifugerats i tvättmaskinen. - Detta program är även avsett för torra textilier. - Ta ut textilierna direkt efter programslut.	

Varmluft/DryFresh		maximalt 8 kg*
Observera	- Torkning av textilier (<i>Varmluft</i>) - För uppfräschning av textilier (<i>DryFresh</i>)¹ - Välj inte den längsta tiden till att börja med. Testa dig fram för att se vilken tid som lämpar sig bäst.	
Textilier	- Eftertorkning av flerlagriga textilier som torkar ojämnt på grund av sin beskaffenhet, som exempelvis jackor, kuddar och sovsäckar. - Torkning av exempelvis enstaka badlakan, badkläder och köks-handdukar. - För uppfräschning av textilier ¹	
¹ Tips	Du kan minska eller ta bort oönskad lukt i rena, torra textilier. För detta använder du <i>Varmluft/DryFresh</i> tillsammans med DryFresh-patronen (extra tillbehör ²). Välj en tid på minst 60 minuter och minska tvättmängden, så att tvätten hinner fräschas upp. ² Sätt in doftpatronen och ställ in doftintensiteten: Se avsnittet "Doftpatron"	

Ändra programförlopp

Ändra pågående program

Det är inte längre möjligt att ändra programmet. På så sätt förhindras en oavsiktlig manövrering.

Om du ändrar programväljarens position så tänds symbolen -- i tidsvisningen. Symbolen -- släcks när du ställer in det ursprungliga programmet.

Avbryta pågående program

- Vrid programväljaren till positionen .

Programmet avbryts.

Nu kan du välja ett nytt program.

Lägga i eller plocka ur tvätt i efterhand

Du har glömt något men redan startat programmet.

- Tryck på touchknappen *Start/Lägg i tvätt i efterhand*.

I tidsvisningen visas ordet *Add*. Touchknappen *Start/Lägg i tvätt i efterhand* lyser med blinkande ljus.

- Öppna luckan.

- Lägg i eller plocka ur tvätt.

Du kan fortfarande ändra program.

- Stäng luckan.

- Tryck på touchknappen *Start/Lägg i tvätt i efterhand*.

Programmet fortsätter.

Undantag för tvätt som läggs i i efterhand

I vissa fall, till exempel under avkylningsfasen eller i programmet *Impregnering*, går det inte att lägga i tvätt i efterhand.

I dessa fall visas inte ordet *Add*.

Luckan kan endast öppnas i undantagsfall när ett program pågår.

Tömma kondensvattenbehållaren

Kondensvattnet som bildas vid torkningen samlas upp i kondensvattenbehållaren.


Töm kondensvattenbehållaren efter varje torkning.

När kondensvattenbehållaren är full, lyser kontrollampan .


: om torktumblaren är inkopplad öppnar och stänger du luckan.

 Skador på lucka och handtag när kondensvattenbehållaren tas ut.*
Luckan och handtaget kan skadas.
Stäng alltid luckan ordentligt.

*Vid luckupphängning till höger kan du ignorera denna varning.



- Dra ut kondensvattenbehållaren.
- Bär kondensvattenbehållaren vågrätt så att vattnet inte rinner ut. Håll i behållarens handtag och baksida.



- Töm behållaren.
- Skjut in behållaren i torktumblaren.

Drick inte vattnet i kondensvattenbehållaren.

Det kan medföra hälsofara för både människor och djur.

Du kan använda kondensvattnet (till exempel till ångstrykjärn eller luftfuktare). Innan du använder det bör du dock sila det genom en fin sil eller låta det rinna genom ett kaffefilter. Småludd, som skulle kunna orsaka skada, filtreras på så vis bort från vattnet.

Doftpatron

FragranceDos

Med doftpatronen (extra tillbehör) kan du ge din tvätt en särskild doft vid torkningen.

Tips! Du kan enkelt stänga doftpatronen om du vill torka utan doft en gång.


⚠ Hälsofara och brandrisk vid felaktig användning av doftpatronen. Vid hudkontakt kan doftämnen som läcker ut skada din hälsa. Doftämnen som läckt ut kan orsaka bränder. Läs först avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar – Använda doftpatronen (extra tillbehör)".

Ta bort förseglingen från doftpatronen

Håll doftpatronen endast som på bilden. Undvik att luta den eller vända på den, då rinner doftämnet ut.

■ Ta ut doftpatronen ur förpackningen.

Försök inte att skruva upp doftpatronen.




■ Håll doftpatronen stabilt med handen, så att den inte råkar öppnas av misstag.

■ Dra av förseglingen.


Sätta in doftpatron

- Öppna luckan till torktumlaren.


Doftpatronen sätts in i det övre luddfiltret bredvid handtaget.




- Öppna reglaget med fliken tills fliken befinner sig längst upp.



- Sätt in doftpatronen så långt det går i anslutningen.



Markeringarna ① och ② ska sitta mitt för varandra.




- Vrid den yttre ringen en aning åt höger (R).

Doftpatronen kan glida ut.
Vrid ytterringen tills markeringarna ② och ① sitter mitt för varandra.

Doftpatron

Öppna doftinsatsen

Före torkning kan doftintensiteten ställas in.




- Vrid den yttre ringen åt höger: Ju mer du öppnar doftinsatsen desto starkare doftintensitet kan väljas.

En tillfredsställande doftimpregnering sker bara om tvätten är fuktig och med längre torktider under tillräcklig värme. Doften påverkas också i rummet där torktumlaren står.

Försluta doftpatronen

Doftpatronen bör förslutas efter torkningen, så att inte doftämnet läcker ut i onödan.




- Vrid den yttre ringen åt vänster tills markeringen ② befinner sig i positionen ①.


Om du ska torka utan doft: Ta ut doftpatronen och lägg den i förpackningen.

Byt ut doftpatronen mot en ny när doftpatronen inte längre är tillräckligt stark.

Ta ut/byta doftpatronen




- Vrid ytterringen åt vänster tills markeringarna ① och ② sitter mitt för varandra.




- Byt ut doftpatronen.

Du kan förvara doftpatronen i förpackningen enligt bilden.

En ny doftpatron kan beställas hos Miele's återförsäljare, Miele Service eller online.



Doftämnen kan läcka ut.
Lägg inte ner doftpatronen.



- Lagra inte förpackningen med doftpatronen på högkant eller upp och ner. Då läcker doftämnet ut.
- Lagra alltid svalt och torrt och utsätt inte för solljus.
- Vänta med att bryta skyddsfilmerna tills precis innan doftpatronen tas i bruk.

Rengöring och skötsel


Luddfilter

Denna torktumlare har 2 luddfilter runt luckan. Båda luddfiltren fångar upp ludd under torkningen.

Rengör luddfiltren efter varje torkomgång. På så vis undviker du förlängning av programtiden.

Rengör även luddfiltret då kontrollampor  lyser.

- För att släcka kontrollamporna öppnar och stänger du luckan medan torktumlaren är påslagen.



- Ta bort luddet (se pilarna).

Ta ut doftpatronen


Om inte filtren rengörs kommer doftintensiteten att reduceras.

- Ta ut doftpatronen. Se kapitel “Doftpatron”, avsnitt “Ta ut/byta doftpatronen”.


Avlägsna synligt ludd

Tips! Du kan dammsuga upp ludd.

- Öppna luckan.



- Dra ut det övre luddfiltret framåt.




- Ta bort luddet (se pilarna) från filtren och från den hålade tvättavvisaren.
- Skjut in det övre luddfiltret tills du hör att det snäpper fast.
- Stäng luckan.


Rengöra luddfilter och ventilationsområdet

Om torkningstiden har blivit längre eller om du ser att luddfiltren är ordentligt smutsiga måste du göra rent dem ordentligt.

- Ta ut doftpatronen. Se kapitel "Doftpatron".
- Dra ut det övre luddfiltret framåt.




- På det nedre luddfiltret vrider du det i pilens riktning med det gula vredet (tills du hör att det lossnar).



- Dra ut luddfiltret framåt.

Rengöring och skötsel



- Ta bort synligt ludd med dammsugaren ur det övre ventilationsområdet.

Rengör sedan luddfiltret blött.

Blöt rengöring av luddfilter

- Rengör de glatta plastytorna på luddfiltret med en fuktig trasa.
- Spola igenom filtren under rinnande varmt vatten.
- Skaka av dem och torka dem försiktigt.

Det kan uppstå funktionsstörningar om våta luddfilter används.


- Skjut in det undre luddfiltret helt bakåt och spärra det gula vredet.
- Skjut in det övre luddfiltret helt.
- Stäng luckan.

Rengöra filtret i sockeln

Rengör alltid sockelfiltret när kontrolllampan  lyser eller när programtiden har förlängts.


- För att släcka kontrolllamporna öppnar och stänger du luckan medan torktumlaren är påslagen.

Ta loss filtret i sockeln



- Tryck på den runda fördjupade ytan på luckan för värmeväxlaren.


Luckan öppnas.



- Dra ut filtret i handtaget.

När du drar ut sockelfiltret så åker det högra styrstiftet ut. Styrsiftet förhindrar att luckan kan stängas utan isatt sockelfilter.

Rengöra filtret i sockeln




- Dra ut handtaget ur filtret.
- Rengör filtret ordentligt under rinnande vatten.
- Tryck emellanåt ut sockelfiltret försiktigt.
- Rengör filtret tills all smuts är borta.
- Torka bort ludd från handtaget med en fuktig trasa.

Rengöring och skötsel


⚠ Risk för skador om luddfiltret är skadat eller utslitet.

Om inte sockelfiltret är intakt, så blockeras värmeväxlaren. Då kan funktionsstörningar uppstå.

Kontrollera sockelfiltret enligt avsnittet "Byta sockelfiltret" under "Hur du klarar av mindre fel själv". Byt sockelfilter när det behövs.




- Sätt tillbaka filtret korrekt på handtaget.



- Skjut in filtret helt.

Samtidigt skjuts det högra stiftet in.

Rengöra luckan till filtret i sockeln



- Torka bort ludd med en fuktig trasa. Var försiktig så att inte gummitätningen tar skada.
- Stäng luckan till värmeväxlaren.

⚠ Skador eller ineffektiv torkning om du torkar utan sockelfilter eller om luckan till värmeväxlaren är öppen.

För mycket ludd kan orsaka fel hos torktumlaren. Ett otätt system leder till en ineffektiv torkning.

Använd endast torktumlaren när sockelfiltret sitter i och luckan till värmeväxlaren är stängd.


Rengöra torktumlaren

Skilj torktumlaren från elnätet.

⚠ Skador på grund av olämpligt rengöringsmedel.

Olämpliga rengöringsmedel kan skada plastytorna och övriga delar.

Använd inga skur-, fönsterputs- eller allrengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.



- Rengör endast torktumlaren och tätningen på luckans insida med en lätt fuktad mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel eller tvål och vatten.
- Torka därefter allt torrt med en mjuk trasa.

Hur du klarar av mindre fel själv

Du kan själv åtgärda de flesta fel och störningar som uppstår vid daglig användning av din produkt. I många fall kan du då spara tid och kostnader eftersom du inte behöver kontakta Miele service.

Nedanstående tabeller är till hjälp för att hitta orsaken till ett fel och åtgärda det.

Kontrolllampor eller anvisningar i tidsdisplayen efter programavbrott

Problem	Orsak och åtgärd
Kontrolllampan  lyser. F och 055 blinkar efter ett programavbrott, en ljudsignal hörs.	Blockering på grund av ludd eller tvättmedelsrester. ■ Vrid programväljaren till positionen  för att stänga av indikeringen. ■ Rengör alla luddfilter och filtret i sockeln. Följ rengöringsanvisningarna i avsnittet “Rengöring och skötsel”. ■ Kontrollera att luddfiltren och filtret i sockeln är utan skador och fungerar som de ska. Om alla luddfilter är skadade, har ändrat form eller inte längre kan rengöras, så ska de bytas ut. Information om när du behöver byta ut ett sockelfilter som inte fungerar hittar du i avsnittet “Byta sockelfiltret” under “Hur du klarar av mindre fel själv”.

Hur du klarar av mindre fel själv

Problem	Orsak och åtgärd
Kontrolllampan  lyser. F och 055 blinkar åter efter ett programavbrott, trots en grundlig rengöring.	Sockelfiltret ser rent ut efter en ordentlig rengöring. Ändå avbryts programmet igen och ett felmeddelande visas. Det finns troligen smutsrester som sitter längre in och inte har kunnat tas bort. ■ Vrid programväljaren till positionen  för att stänga av indikeringen. ■ Kontrollera om felet beror på någon av följande orsaker.
	Värmeväxlaren är igensatt. ■ Kontrollera värmeväxlaren. Följ anvisningarna i avsnittet "Kontrollera värmeväxlaren" under "Hur du klarar av mindre fel själv".
	Sockelfiltret är igensatt på en djupare nivå. ■ Kontrollera sockelfiltret. Följ anvisningarna i avsnittet "Byta sockelfiltret" under "Hur du klarar av mindre fel själv". ■ Om inte sockelfiltret har ändrat form eller är defekt kan du regenerera det i tvättmaskinen. Följ anvisningarna i avsnittet "Regenerera sockelfiltret" under "Hur du klarar av mindre fel själv".
Kontrolllampan  lyser efter ett programavbrott, en ljudsignal hörs.	Kondensvattenbehållaren är full eller så är avloppsslangen böjd. ■ För att släcka kontrolllampan  öppnar och stänger du luckan (medan torktummlaren är inkopplad). ■ Töm kondensvattenbehållaren. ■ Kontrollera avloppsslangen. ■ Se avsnittet "Rengöring och skötsel".

Hur du klarar av mindre fel själv

Kontrollampor eller anvisningar i tidsvisningen

Problem	Orsak och åtgärd
Kontrolllampan  lyser vid programslut.	Torktummlaren arbetar inte optimalt eller inte ekonomiskt. Möjliga orsaker kan vara blockering på grund av ludd eller tvättmedelsrester. ■ För att släcka kontrolllampan  öppnar och stänger du luckan (medan torktummlaren är inkopplad). ■ Följ rengöringsanvisningarna i avsnittet "Rengöring och skötsel". ■ Rengör luddfiltren. ■ Kontrollera även sockelfiltret och rengör det när det behövs. Du kan själv påverka en eventuell aktivering av kontrolllampan . ■ Följ anvisningarna i avsnittet "Programmeringsfunktioner – P20 Luftkanaler".
-0- lyser.	Programväljaren har vridits efter programstart. ■ Vrid programväljaren till det ursprungliga programmet, så visas resttiden igen.
Vid programslut blinkar en liggande stapel: L _ _ ... L _ _ ... L _ _ ...	Programmet är avslutat men tvätten kyls fortfarande ner. ■ Du kan ta ut tvätten och sprida ut den eller låta den fortsätta att kylas av.
Efter start blinkar och lyser streck: _ _ _ . Det går inte att välja ett program.	Pinkoden är aktiverad. ■ Se avsnittet "Programmeringsfunktion – P07 Pinkod".
F och en annan sifferkombination blinkar efter ett programavbrott, en signal hörs	Orsaken kan inte fastställas direkt. ■ Stäng av torktummlaren och koppla in den igen. ■ Starta ett program. Om programmet åter avbryts och ett felmeddelande visas föreligger en störning. Kontakta då Miele service.

Hur du klarar av mindre fel själv

Problem	Orsak och åtgärd
0:00 lyser och programmet avbröts, en signal hörs	Eventuellt har tvätten fördelats mindre bra i trumman eller rullat ihop sig. ■ Skaka ur tvätten och lägga in den löst. Ta eventuellt ut en del av tvätten. ■ Stäng av torktummlaren och koppla in den igen. ■ Starta ett program.

Hur du klarar av mindre fel själv

Otillfredsställande torkresultat

Problem	Orsak och åtgärd
Tvätten är inte tillräckligt torr.	Tvätten bestod av textilier i olika material. ■ Eftertorka med <i>Varmluft</i>. ■ Välj ett lämpligt program vid nästa torkning. Tips: Du kan anpassa torrhetsgraderna för en del program. Se kapitlet "Programmeringsfunktioner", avsnitt "<i>P01</i> Torrhetsgrader Bomull", "<i>P02</i> Torrhetsgrader Strykfri tvätt".
Tvätt eller fjäderfyllda huvudkuddar kan börja lukta oangenämt av torkningen.	För lite tvättmedel användes. Fjädrar kan börja utveckla lukt när de värms upp. ■ Använd tillräckligt med tvättmedel. ■ Låt huvudkuddar torka utanför torktummlaren. ■ Använd doftpatron vid torktumling (extra tillbehör) om du föredrar en särskild doft.
Syntetplagg är laddade med statisk elektricitet efter torkningen.	Syntetiska material tenderar att bli statiskt uppladdade. ■ Sköljmedel i sista sköljomgången kan minska den statiska laddningen.
Det har bildats ludd.	Vid torkning lossnar framför allt det ludd som uppstått genom nötning vid normal användning eller genom tvättning. Ludd som lossnar fångas upp av luddfiltren och filtret i sockeln och kan lätt avlägsnas. ■ Se avsnittet "Rengöring och skötsel".

Torkningen tar väldigt lång tid.

Problem	Orsak och åtgärd
Torkningen tar för lång tid eller avbryts.*	Det är för varmt på uppställningsplatsen. ■ Vädra ordentligt.
	Tvättmedelsrester, hårstrån och fint ludd kan sätta igen torktummlaren. ■ Rengör luddfiltren och filtret i sockeln. ■ Avlägsna synligt ludd från värmeväxlaren.
	Eventuellt har tvätten fördelats mindre bra i trumman eller rullat ihop sig. Det är för mycket tvätt i trumman. ■ Skaka ur tvätten och lägg in den löst. Ta ut en del av tvätten. ■ Starta ett program.
	Gallret nere till höger är igensatt. ■ Flytta på tvättkorgen eller andra föremål.
	Textilierna är för blöta. ■ Centrifugera i fortsättningen textilierna med ett högre varvtal i tvättmaskinen.
	På grund av blixtlås i metall kan tvättens fuktighetsgrad inte kännas av exakt. ■ Öppna blixtlåsen i fortsättningen. ■ Om problemet återkommer, torka textilier med långa blixtlås endast i programmet <i>Varmluft/Dry-Fresh</i> .

* Starta om torktummlaren innan du startar ett nytt program.

Hur du klarar av mindre fel själv


Andra problem

Problem	Orsak och åtgärd
Driftljud (vinande och/ eller brummande) hörs.	Detta är inget fel! Kompressorn är i drift. Det är normala ljud som uppstår när kompressorn är igång.
Inget program kan startas.	Orsaken kan inte fastställas direkt. ■ Anslut nätkontakten. ■ Koppla in torktummlaren. ■ Stäng luckan. ■ Kontrollera om säkringen har löst ut. Strömavbrott? När strömmen kommer tillbaka startar det program som hade valts före strömavbrottet automatiskt.
Endast knappen <i>Start/Lägg i tvätt i efterhand</i> lyser med blinkande ljus under det pågående programmet.	Efter att programmet har gått 10 minuter släcks displayenheterna. Touchknappen <i>Start/Lägg i tvätt i efterhand</i> lyser med blinkande ljus. Detta är inget fel utan en funktion som sparar energi. ■ Tryck på en touchknapp för att koppla in kontrollamporna. Se avsnittet “Programmeringsfunktioner – // Standby-status display”.
Torktummlaren är avstängd.	Om du inte använder torktummlaren inom 15 minuter så stängs den av automatiskt. Detta är inget fel utan en funktion. ■ Välj ett program.
Trumbelysningen lyser inte.	Trumbelysningen släcks automatiskt efter en stund och efter programstart (för att spara energi). ■ Stäng av torktummlaren och koppla in den igen. ■ Du tändar trumbelysningen genom att öppna torktummlarens lucka. Trumbelysningen är trasig. Trumbelysningen är konstruerad att hålla länge och måste därför normalt inte bytas ut. ■ Om trumbelysningen inte lyser efter att du provat alla åtgärder så ska du kontakta Miele service.

Byta filter i sockeln


Värmeväxlaren kan sättas igen. Byt genast ut filtret i sockeln om du upptäcker följande tecken på förslitning före eller efter rengöringen (extra tillbehör).

Passform



Kanterna på sockelfiltret ligger inte an och filtret har ändrat form. Mellan de inte riktigt anliggande kanterna blåses ludd ofiltrerat in i värmeväxlaren. Det gör att värmeväxlaren täpps igen på sikt.


Formändring



Formändringarna tyder på att sockelfiltret har slitits ut.


Hur du klarar av mindre fel själv

Sprickor, hål, märken



Genom hål och sprickor blåses ludd in i värmeväxlaren. Det gör att värmeväxlaren täpps igen på sikt.

Vita eller olikfärgade rester



Resterna beror på fiberrester från textilier och kvarblivande tvättmedelspartiklar som täpper igen filtret. Rester finns både på sidorna och framsidan på filtret i sockeln. I extremfall bildar rester hårt fastsittande avlagringar.

Resterna är ett tecken på att sockelfiltret inte längre passar ihop i kanterna, även om det ser oskadat ut: Mellan kanterna blåses ludd in ofiltrerat.

Regenerera filtret i sockeln. Om dessa rester åter syns på sockelfiltret efter en kortare tid så måste det bytas ut.

Regenerera sockelfiltret

Du kan regenerera ett eller flera smutsiga sockelfilter i tvättmaskinen. Då kan du återanvända sockelfiltret igen.

Kontrollera att sockelfiltret är i gott skick innan det regenereras. Kontrollera sockelfiltret enligt avsnittet "Byta sockelfiltret" under "Hur du klarar av mindre fel själv". Byt sockelfilter när det är utslitet.

- Tvätta ett eller flera sockelfilter separat, utan andra textilier. Använd inget tvättmedel.
- Välj ett kort tvättprogram med en maximal temperatur på 40 °C och ett maximalt centrifugeringsvarvtal på 600 varv/min.

När sockelfiltret har tvättats och centrifugerats kan du sätta in det igen.

Kontrollera värmeväxlaren

⚠ Risk för skador på grund av vassa kylelement.

Du kan skära dig på dem.

Rör inte kylelementen med fingrarna.


- Se efter om det finns ludd på elementet.

Om det finns ludd så måste det tas bort.

⚠ Skador på grund av felaktig rengöring av värmeväxlaren.

Om kylelementen skadas eller böjs torkar inte torktumlaren som den ska.

Använd ett borstmunstycke på dammsugaren för att göra rent. Tryck inte för hårt på kylelementen när du dammsuger.



- Dammsug bort luddet och resterna.

Få hjälp vid eventuella störningar


Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta din Miele återförsäljare eller Miele service.

Miele service kan du boka online under www.miele.se/service.

Du hittar kontaktuppgifterna på baksidan av den här anvisningen.

Service behöver modellbeteckning och tillverkningsnummer. Båda dessa uppgifter finns på typskylten.

Öppna luckan på torktumlaren för att hitta typskylten.



Extra tillbehör

Till denna torktumlare finns extra tillbehör som kan köpas hos Miele's återförsäljare eller hos Miele's reservdelsavdelning.

Dessa och många andra intressanta produkter kan du också beställa i Miele's online-shop.

Torkningskorg

Med torkningskorgen kan du torka eller vädra sådana saker som inte ska utsättas för mekaniska påfrestningar.

Doftpatron


Använd doftpatronen om du föredrar en särskild doft.

Miele's garanti

Garantitiden för produkten är två år.

Du hittar mer detaljerad information om garantivillkoren i garantihäftet.

Översiktsbild framsida




- ① Nätanslutningskabel
- ② Manöverpanel
- ③ Kondensvattenbehållare
- ④ Lucka

- ⑤ Luckan till filtret i sockeln
- ⑥ 4 justerbara fötter
- ⑦ Kalluftsgallret
- ⑧ Avloppsslang för kondensvatten

Installation

Översiktssbild baksida




- ① Utskjutande topplock med grepp-möjlighet vid transport
- ② Avloppsslang för kondensvatten
- ③ Hake för att linda upp nätanslutningskabel vid transport
- ④ Nätanslutningskabel

Transportera torktumlaren

⚠ Person- och sakskador på grund av fel transportering.

Om torktumlaren välter kan du skada dig.

Se till att torktumlaren står säkert under hela transporten.



- Vid liggande transport: Lägg torktumlaren endast på den vänstra eller högra sidoväggen.
- Vid stående transport: Om du använder en säckkärra, transportera torktumlaren endast över den vänstra eller högra sidoväggen.

Bära torktumlaren till uppställningsplatsen


⚠ Den bakre fästeanordningen på locket kan på grund av yttre omständigheter gå sönder. Locket kan slitas av när du bär det. Innan du börjar bära i den utskjutande delen av topplocket måste du vara säker på att det sitter fast ordentligt.

- Håll torktumlaren i de främre fötterna och det bakre topplocket när du bär den.


Uppställning

Rikta torktumlaren

I torktumlarluckans öppningsutrymme får ingen låsbar dörr, skjutdörr eller upphängd dörr monteras.



För att torktumlaren ska fungera felfritt är det viktigt att den står lodrätt. Ojämnheter i golvet kan utjämnas med hjälp av torktumlarens skruvfötter.



- Vrid skruvföterna med en platt fast nyckel eller med din hand.



⚠ Brand- och explosionsrisk på grund av skadad torktumlare. Kylmediet är brännbart och explosivt. Gör inga ändringar på torktumlaren. Se till att inte torktumlaren skadas.

Följ nedanstående anvisningar om torktumlaren är skadad:

- Undvik öppen eld och saker som är lättantändliga.
- Skilj torktumlaren från elnätet.
- Ventilera rummet där torktumlaren står.
- Kontakta Miele service.

Uppehållstid efter uppställningen

⚠ Skador på torktumlaren på grund av för tidig idrifttagning. Värmepumpen kan skadas. Vänta en timme efter att du har ställt upp torktumlaren innan du tar den i drift.

Installation

Ventilation

Täck inte för ventilationsöppningen på framsidan. En tillräckling luftkylning av värmeväxlaren kan inte garanteras annars.

Luftspalten mellan torktumlarens undersida och golvet får inte göras mindre genom till exempel socklar, lister eller tjocka heltäckande mattor. En tillräcklig lufttillförsel kan inte garanteras då.

Den varma luften som blåses ut för att kyla värmeväxlaren värmer upp rumsluften. Se därför till att det är tillräckligt ventilerat: t.ex. öppna ett fönster. Annars förlängs torktiden (mer energi krävs).

Denna torktumlare bildar mycket värme i sitt hölje under drift med den integrerade värmepumpen. Denna värme måste avledas ordentligt.

Annars kan torktiden förlängas och det finns med tiden även risk för skador på torktumlaren.

Det är viktigt att rummet konstant ventileras under torkningen och att luftspalten mellan torktumlarens undersida och golvet alltid är öppen.

Innan maskinen transporteras

En liten mängd kondensvatten som blir kvar efter torkning i området kring pumpen kan rinna ut om torktumlaren tipas. Vi rekommenderar att du startar ett program under cirka en minut innan du transporterar maskinen. På detta sätt leds kvarvarande kondensvatten till kondensvattenbehållaren (som du då måste tömma en gång) eller via avloppsslangen.

Ytterligare uppställningsföresättningar

Kan skjutas in under bänkskiva

Denna torktumlare får skjutas in under en bänkskiva.

Maskinfel på grund av värme.

Se till att den varma luftströmmen som träder ur torktumlaren kan ledas bort.

- Det är inte möjligt att demontera torktumlarens topplock.
- Elanslutningen ska vara installerad i närheten av torktumlaren och den ska vara tillgänglig.
- Torkningstiden kan ändra sig.

Extra tillbehör

- Byggsats för tvätt-torkpelare

Torktumlaren kan monteras som en tvätt-torkpelare med en Miele tvättmaskin. För detta krävs en Miele monteringsats.

- Sockel

Till denna torktumlare finns en sockel med låda.

Installation

Avleda kondensvatten externt


OBS!

Kondensvattnet som uppstår vid torkning pumpas genom avloppsslangen på torktumlarens baksida ner i kondensvattenbehållaren.

Du kan låta avleda kondensvattnet med avloppsslangen på baksidan av torktummlaren. Då behöver du inte tömma kondensvattenbehållaren.

Slanglängd: 1,49 meter
Maximal pumphöjd: 1,00 meter
Maximal pumplängd: 4,00 meter

Tillbehör



- bifogade: adapter (b), slangklämma (c), slanghållare (e);
- finns att köpa hos Miele: byggsats "Backventil" för extern vattenanslutning. Backventil (d), slangförlängning (a) och slangklämmor (c) följer med.

Särskilda anslutningsvillkor som kräver en backventil

⚠ Sakskador på grund av tillbakaströmmande kondensvatten.

Vatten kan rinna tillbaka i torktummlaren eller sugas upp. Vattnet kan orsaka skador både på torktummlaren och i rummet där torktummlaren står. Använd backventilen när du doppar slangändan i vatten eller installerar den på diverse vattenledande anslutningar.

Max pumphöjd med backventil: 1,00 m

Speciella anslutningsförutsättningar där en backventil krävs är:

- Avlopp i ett handfat eller golvbrunn om slangändan hänger ner i vatten.
- Anslutning till handfatets vattenlås
- Diverse anslutningsmöjligheter till vilka exempelvis även en tvättmaskin eller en diskmaskin är anslutna.

Vid felmontering av backventilen är tömning inte möjlig.

Backventilen ska monteras med pilen i flödesriktningen.


Dra avloppsslangen

⚠ Skador på avloppsslangen på grund av felaktig användning.

Avloppsslangen kan skadas och vatten rinner ut.

Dra inte i avloppsslangen, böj den inte och undvik att det blir veck på den.

Det kan finnas lite restvatten kvar i slangen. Ha därför ett uppsamlingskär! redo.




- Dra av avloppsslangen från anslutningen (ljus pil).
- Dra ut slangen ur slangklämmorna (mörk pil) och veckla ihop den.
- Låt eventuellt restvatten rinna ner i en behållare.

Exempel

Avlopp i ett handfat eller golvbrunn

Använd slanghållaren för att kunna hänga in avloppsslangen.



⚠ Skador på grund av vatten som rinner ut.


När du lossar änden på slangen kan vatten som rinner ut orsaka skador. Se till att avloppsslangen sitter fast och inte glider iväg (till exempel genom att binda fast den).

Sätt slangänden på backventilen.

Installation

Direktanslutning till ett vattenlås

Använd slanghållaren, adaptern, slangklämmorna och backventilen (extra tillbehör).



1. Adapter
2. Handfat-överfallsmutter
3. Slangklämma
4. Slangände (fäst på slanghållaren)
5. Backventil
6. Torktumlarens avloppsslang

- Installera adaptern **1** med **överfallsmuttern** **2** på handfatets vattenlås. I regel är överfallsmuttern utrustad med en bricka som måste tas bort.
- Sätt slangens ände **4** på adaptern **1**.
- Använd slanghållaren.
- Dra åt slangklämman **3** med en skruvmejsel direkt bakom handfatets överfallsmutter.
- Installera backventilen **5** på torktumlarens avloppsslang **6** (var uppmärksam på riktningen, se pilen på backventilen!).

Backventilen **5** måste monteras på så vis att pilen pekar i flödesriktningen (i riktning mot handfatet).

- Fäst backventilen med slangklämmorna.

Ändra luckupphängning

Förberedelse

Denna torktumlare har vid leverans luckupphängningen på vänster sida. Du kan ändra luckupphängningen till höger sida.

För detta behöver du följande:

- en torxnyckel T20
- en torxnyckel T30
- ett mjukt underlag (filt)


⚠ Du måste av säkerhetsskäl bryta strömmen till torktummlaren (dra ut kontakten).

Tips! Förbered dig för arbetet genom att först läsa följande text och titta på bilderna. Utför sedan arbetsstegen i rätt ordningsföljd.

Ta loss luckan

Du behöver en torxnyckel T30.


- Öppna torktummlarens lucka helt.




- Skruva ut båda skruvarna Ⓐ längst ner på luckans gångjärn med torxnyckeln. Luckan kan inte ramla ner.
- Lägg de två skruvarna uppe på torktummlaren.
- Håll i luckan.
- Dra luckan framåt så att de två tapparna nere på gångjärnet kan dras ut från torktummlaren.
- Lägg luckan med den yttre sidan på filten för att undvika repor.

Installation

Byta lucklås




- Skruva ut båda skruvarna ② på lucklåset längst ner på luckans gångjärn med torxnyckeln.



- Tryck lucklåset uppåt med en skruvmejsel.

Lucklåset hoppar ur sin position och kan tas loss.

- Vrid lucklåset 180°.




- Sätt in lucklåset på motsatt sida i öppningen ③.
- Flytta lucklåset så att de två skruvhålen täcker de två hålen i frontväggen (pilar).
- Skruva fast lucklåset med de två skruvarna ②.
- Lägg torxnyckeln åt sidan.

Torxnyckel T30 behöver du igen först i slutet av monteringen av luckan på torktummlaren.

Ta loss lucktätningen och skruva ut skruvarna


Ta loss lucktätningen



- Dra ut lucktätningen uppåt hela vägen runt, med början från en sida.
- Lägg lucktätningen uppe på torktumslaren.

Skruva ut skruvarna


Du behöver en torxnyckel T20.



- Skruva ut de åtta skruvarna med torxnyckeln.
- Lägg de åtta skruvarna uppe på torktumslaren.

Ta loss luckans yttre panel

- Håll fast luckan och ställ den på högkant på filten.



- Håll fast luckan uppe vid spärren.
- Lägg den andra handen platt på ytterpanelens övre område och tummen på yttre kanten.
- Vrid ytterpanelen från dig med den hand som ligger platt och med lite kraft.


Efter en lätt vridning släpper ytterpanelen från luckan.

- Lägg ytterpanelen åt sidan.

Installation

Byta luckans gångjärn och kåpor


Först ska luckans gångjärn **T** tas loss. Sedan måste kåpor för låskolvarna, som är markerade med R och L bytas. Vid leverans sitter den kåpa som är markerad med L på ovansidan.



Placering av luckans gångjärn och kåpor vid höger luckupphängning (leveransutförande).


- Lägg luckan på filten.

Ta loss luckans gångjärn




- Skruva ut de fyra skruvarna på luckans gångjärn med torxnyckeln.
- Ta av gångjärnet uppåt.
- Lägg gångjärnet på luckans högra sida.
- Låt gångjärnets två skruvar ligga kvar på luckans vänstra sida.
- Låt gångjärnets resterande två skruvar ligga kvar på luckans högra sida.

Ta loss kåporna



- Vrid ut skruven på kåpan som är markerad med L och ta loss kåpan.
- Lägg ifrån dig den borttagna skruven ovanför luckan.
- Lägg kåpan markerad med L på luckans vänstra sida.
- Vrid ut de två skruvarna på kåpan som är markerad med R.
- Dra loss kåpan R uppåt och lägg kåpan ovanför luckan.
- Låt kåpan R:s två skruvar ligga kvar på luckans högra sida.



Bygga om låskolven



- Tryck låskolven uppåt från baksidan.
- Ta loss låskolven.
- Vrid låskolven 180° som visas i mitten på bilden.
- Sätt låskolven på motsatt sida av luckan.


Installation

Montera kåpor och luckans gångjärn




- Skruva fast kåpan markerad med R uppe med hjälp av en skruv.
- Sätt in kåpan markerad med L och skruva fast kåpan med två skruvar.
- Sätt in luckans gångjärn och skruva fast gångjärnet med fyra skruvar.

Montera luckans yttre panel



- Lägg ytterpanelen med den yttre sidan på filtern.

Den gula markeringen är uppe till höger.




- Sätt luckan snett på ytterpanelen så att du tittar in i öppningen.

Luckans gångjärn sitter på vänster sida.

Se till att:

- de två spärrhakarna ① sitter på vänster sida framför de två spärrhakarna ②.
- staget ④ är till höger om skruvkupolen ③.


- Sätt ner luckan jämnt utan vridning. Luckan och ytterpanelen måste passa ihop som "kastrull och lock".
- Lägg en hand platt under luckans ytterpanel.
- Håll fast luckan vid spärren med den andra handen.



- Vrid luckan i pilens riktning medan du trycker lätt mot ytterpanelen med den hand som hålls platt.

Efter en lätt vridning fäster ytterpanelen i luckan.

Skruva in skruvarna och lucktätningen




- Skruva in de åtta skruvarna med torxnyckeln.

Ytterpanelen måste fästa ordentligt i luckan.

Annars kan ytterpanelen och luckan inte skruvas ihop eftersom skruvhålen inte täcks med skruvkupolerna.


Om det inte passar ska du åter kontrollera processen "Montera luckans ytterpanel".



- Tryck in dörrtätningen runtom i tätningsspåret.

Installation


Montera luckan



- Håll luckan framför torktummlaren.
- Sätt den nedre delen av luckans gångjärn med sina två tappar i öppningarna på torktummlaren.

Tips! Den nedre delen av luckans gångjärn måste ligga mot torktummlarens frontvägg. Då kan luckan inte ramla ner.

- Skruva fast luckan på den nedre delen av luckans gångjärn (A) med de två skruvarna T30.



Den gula markeringen på vänster sida visar torktummlarens användare på vilken sida luckan öppnas.

Elanslutning

Torktummlaren är som standard "anslutningsklar" för anslutning till ett godkänt jordat uttag.

Ställ upp torktummlaren så att vägguttaget är lätt att komma åt. Om det inte är möjligt, se till att det finns en brytare för varje pol på uppställningsplatsen.



Brandfara på grund av överhettning.

Grenuttag och förlängningskablar kan leda till överbelastning på kablarna om de används med torktummlaren.

Använd av säkerhetsskäl inga grenuttag eller förlängningskablar.

Elanslutningen måste utföras enligt VDE 0100.

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi användning av en jordfelsbrytare av typen  för torktummlarens elektriska anslutning på uppställningsplatsen.

En skadad anslutningskabel får bara ersättas med en speciell anslutningskabel av samma modell (kan beställas hos Miele service). Av säkerhetsskäl får kablarna bara bytas av en auktoriserad fackman eller av Miele service.

Uppgifter om anslutningseffekt och säkring finns i denna bruksanvisning eller på typskylten. Jämför uppgifterna med uppgifterna för elanslutningen på uppställningsplatsen.

Hör efter med en elektriker vid tveksamhet.

Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.

De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbets sätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt beskrivning i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.

Tekniska data

Höjd	850 mm
Bredd	596 mm
Djup	655 mm
Djup med öppen lucka	1 077 mm
Kan skjutas in under bänkskiva	Ja
Kan placeras i en tvätt-torkpelare	Ja
Vikt	62 kg
Trumvolym	120 liter
Kapacitet	1,0 kg–8,0 kg (vikt torr tvätt)
Kondensvattenbehållarens volym	4,8 liter
Slanglängd	1,49 meter
Maximal pumphöjd	1,00 meter
Maximal pumplängd	4,00 meter
Längd anslutningskabel	2,00 meter
Anslutningsspänning	Se typskylt
Anslutningseffekt	Se typskylt
Säkring	Se typskylt
Godkännandemärken	Se typskylt
Energiförbrukning	Se avsnittet "Förbrukningsdata"
LED-belysning	Klass 1

Datablad för elektriska torktumlare för hushållsbruk

enligt förordning (EU) nr. 392/2012

MIELE	
Modellbeteckning	TWC 220 WP
Nominell kapacitet ¹	8,0 kg
Typ av torktumlare för hushållsbruk (Frånluft/Kondens)	- / •
Energieffektivitetsklass	
A+++ (effektivast) till D (minst effektiv)	A++
Viktad årlig energiförbrukning (AE _e) ²	192 kWh/år
Torktumlare (med/utan automatik)	• / -
Energiförbrukning för standardprogram bomull	
Energiförbrukning full maskin	1,55 kWh
Energiförbrukning halv maskin	0,90 kWh
Viktad effektförbrukning i frånläge (P _o)	0,30 W
Viktad effektförbrukning vid viloläge (P)	0,30 W
Vilolägets varaktighet (T _i) ³	15 min
Program som informationen på etiketten och informationsbladet hänför sig till ⁴	Bomull med pil
Programtid för standardprogram bomull	
Viktad programtid	128 min
Programtid vid full maskin	165 min
Programtid vid halv maskin	100 min
Kondensationseffektivitetsklass ⁵	
A (effektivast) till G (minst effektiv)	A
Viktad kondensationseffektivitet för standardprogram bomull vid full och halv maskin	93 %
Genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogram bomull vid full maskin	93 %
Genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogram bomull vid halv maskin	93 %
Ljudeffektnivån (L _{WA}) ⁶	66 dB(A) re 1 pW
Inbyggnadsmaskin	-

• Ja, finns

¹ 1 kg bomullstvätt för standardprogram bomull vid full maskin

² Baserad på 160 torkcykler med standardprogram bomull vid full och halv maskin, och förbrukning i lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen per cykel beror på hur maskinen används.

³ Om torktumlaren för hushållsbruk är utrustad med ett effektstyrningssystem

Tekniska data

- ⁴ Detta program är avsett för torkning av normalvåt bomullstvätt och att det är det effektivaste programmet när det gäller energiförbrukning för bomull.
- ⁵ Om torktummlaren för hushållsbruk är en kondenstumlare
- ⁶ För standardprogram bomull vid full maskin

Förbrukningsdata

	Kapacitet ¹	Centrifugerings- varvtal tvättmaskin	Rest- fuktig- het	Energi	Pro- gramtid
	kg	v/min	%	kWh	min
Bomull  ²	8,0	1000	60	1,55	165
	4,0	1000	60	0,90	100
Bomull Skåptorrt	8,0	1200	53	1,40	149
	8,0	1400	50	1,30	142
	8,0	1600	44	1,15	126
Bomull Skåptorrt inkl. Skongång +	8,0	1000	60	1,65	175
Bomull Stryktorrt	8,0	1000	60	1,18	125
	8,0	1200	53	1,05	109
	8,0	1400	50	0,95	102
	8,0	1600	44	0,80	87
Strykfri tvätt Skåptorrt	4,0	1200	40	0,52	64
Strykfri tvätt Skåptorrt inkl. Skongång +	4,0	1200	40	0,54	66
Fintvätt Skåptorrt	2,5	800	50	0,60	70
Finish ylle	2,0	1000	50	0,03	5
Skjortor Skåptorrt	2,0	600	60	0,48	60
Express Skåptorrt	4,0	1000	60	0,90	105
Impregnering Skåptorrt	2,5	800	50	0,78	90
¹ Vikt torr tvätt					
² Testprogram enligt förordning 392/2012/EU för energimärkning enligt EN 61121.					
Alla icke markerade värden är beräknade med stöd av normen EN 61121.					

Faktorer som tvättmängd, typ av textilier, vattenhårdhet, restfuktighet efter centrifugering och variationer i elnätet kan innebära avvikelser från ovan angivna förbrukningsvärden.

Programmeringsfunktioner

Programmering

Med programmeringsfunktionerna kan du anpassa torktumlarens elektronik till olika krav.

Programmeringen sker i dessa steg (1, 2, 3 ... 9) med hjälp av touchknapparna.

Gå till programmeringsnivån

Förutsättning

- Programväljaren har vridits till en programinställning.
- Torktumlarens lucka är öppen.

- 1 Tryck på touchknappen *Start/Lägg i tvätt i efterhand* och håll den intryckt under stegen 2–3.
- 2 Stäng torktumlarens lucka.
- 3 Vänta tills touchknappen *Start/Lägg i tvätt i efterhand* lyser permanent.
- 4 Släpp sedan touchknappen *Start/Lägg i tvätt i efterhand*.

I tidsvisningen lyser *P01*.

Välja programmeringsfunktion

Numret på programmeringsfunktionen visas i tidsdisplayen med *P* i kombination med en siffra:
Till exempel *P01*.

- 5 Genom att trycka på touchknappen *>* eller *<* väljer du stegvis nästa eller föregående programmeringsfunktion:

Programmeringsfunktion	
<i>P01</i>	Torrhetsgrad bomull
<i>P02</i>	Torrhetsgrad Strykfri tvätt
<i>P04</i>	Avkylningstemperatur
<i>P05</i>	Summerns ljudstyrka
<i>P06</i>	Knappljud
<i>P07</i>	Pinkod
<i>P08</i>	Ledvärde
<i>P11</i>	Standbystatus display
<i>P13</i>	Memory
<i>P14</i>	Skrynkelskydd
<i>P19</i>	Summer aktiv
<i>P20</i>	Luftkanaler
<i>P22</i>	Ljusstyrka touchknappar dimmade
<i>P00</i>	Fabriksinställning

- 6 Tryck på touchknappen *Start/Lägg i tvätt i efterhand* för att bekräfta den valda programmeringsfunktionen.

Bearbeta och spara programmeringsfunktion

Du kan antingen aktivera eller avaktivera en programmeringsfunktion eller välja olika alternativ.

Valet av programmeringsfunktionen visas i tidsdisplayen med - i kombination med en siffra:

Till exempel -00.

- 7 Genom att trycka på touchknappen > eller < aktiverar/avaktiverar du programmeringsfunktionen eller väljer ett alternativ:

Programmeringsfunktion	Möjligt urval							
	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07
P01		X	X	X	✓	X	X	X
P02		X	X	X	✓	X	X	X
P04		X	X	X	X	till -16✓		
P05		X	✓					
P06	X	✓	X					
P07	✓	X						
P08		✓	X					
P11	X	✓						
P13	✓	X						
P14	X	X	✓					
P19	X	✓						
P20	X	X	✓	X				
P22		X	✓	X	X	X	X	X
P00	X	X						

X = valbar, ✓ = fabriksinställning

- 8 Bekräfta valet med touchknappen Start/Lägg i tvätt i efterhand.

Nu lyser programmeringsfunktionens nummer igen: (till exempel P01).

Lämna programmeringsnivå

- 9 Vrid programväljaren till positionen .

Programmeringen är sparad. Nu kan när som helst ändra den igen.

Programmeringsfunktioner

P01 Torrhetsgrader Bomull

Du kan anpassa torrhetsgrader för programmet *Bomull* i 7 lägen.

Val

- 01 = ännu fuktigare
- 02 = fuktigare
- 03 = något fuktigare
- 04 = **Fabriksinställning**
- 05 = något torrare
- 06 = torrare
- 07 = ännu torrare

Undantag:

Programmet *Bomull*  behålls oförändrat.

P02 Torrhetsgrad Strykfri tvätt

Du kan anpassa torrhetsgrader för programmet *Strykfri tvätt* i 7 lägen.

Val

- 01 = ännu fuktigare
- 02 = fuktigare
- 03 = något fuktigare
- 04 = **Fabriksinställning**
- 05 = något torrare
- 06 = torrare
- 07 = ännu torrare

P04 Avkylningstemperatur

Tvätten kyls ner till 55 °C före programslut. Den kan kylas ner ännu mer genom att avkylningsfasen förlängs.

Valet görs i 1 °C-steg.

- 16 = **Fabriksinställning: 55 °C**
- 15 = 54 °C
- 14 = 53 °C
- 13 = 52 °C
- 12 = 51 °C
- 11 = 50 °C
- 10 = 49 °C
- 09 = 48 °C
- 08 = 47 °C
- 07 = 46 °C
- 06 = 45 °C
- 05 = 44 °C
- 04 = 43 °C
- 03 = 42 °C
- 02 = 41 °C
- 01 = 40 °C

P05 Summerns ljudstyrka

Summerns ljudstyrka kan ändras.

- 01 = tystare
- 02 = **Fabriksinställning**

P06 Knappljöd

Ljudsignalen som hörs när du trycker på touchknapparna kan ändras eller stängas av.

Urval

-00 = av

-01 = **Fabriksinställning**

-02 = högre

P07 Pinkod

Pinkoden förhindrar oönskad användning av torktumlaren.

Om pinkoden är aktiverad måste den matas in när torktumlaren startas för att den ska kunna användas.

Val

-00 = **av (fabriksinställning)**

-01 = på

Om du har valt -01 måste du först ange pinkoden för att kunna använda torktumlaren.

Använda torktumlare med pinkod

Efter att ha startat torktumlaren blinkar och lyser tidsangivelsen ---.

Pinkoden är 250 och kan inte ändras.

- Tryck på touchknappen > tills en 2.. blinkar.
- Bekräfta med touchknappen *Start/ Lägg i tvätt i efterhand*.
- Gör likadant för de andra siffrorna.

Efter att ha valt och bekräftat 250 kan torktumlaren användas.

Programmeringsfunktioner

P08 Ledningsförmåga

Denna programmeringsfunktion får bara ställas in om tvättens restfuktighet beräknas felaktigt på grund av extremt mjukt vatten.

Val

-01 = **av (fabriksinställning)**

-02 = lågt

Förutsättning

Vattnet som plaggen tvättades i är extremt mjukt och ledvärdet (den elektriska ledningsförmågan) är lägre än 150 µS/cm. Du kan fråga vattenleverantören eller din kommun om vattnets ledvärde.

Aktivera -02 endast när de angivna förutsättningarna gäller. Annars är torkningsresultatet inte tillfredsställande.

P11 Standbystatus display

För att spara energi under ett pågående program släcks tidsdisplayen och touchknapparna efter 10 minuter. I detta fall lyser touchknappen *Start/Lägg i tvätt i efterhand* med blinkande ljus.

Men ingen avstängning sker om ett fel föreligger.

Urval

-00 = **av**

Tidsangivelsen och touchknapparna släcks inte.

-01 = **på (fabriksinställning)**

Tidsvisningen och touchknapparna släcks efter att programmet har pågått i 10 minuter.

“Aktivera” meddelanden igen

- Tryck på touchknappen *Start/Lägg i tvätt i efterhand*. Det har ingen inverkan på pågående program.

P13 Memoryfunktion

Det kan du ställa in: Elektroniken sparar ett valt program med torrhetsgrad eller andra val. Dessutom sparas längden på programmet *Varmluft*. Dessa inställningar visas vid nästa programval.

Val

-00 = **av (fabriksinställning)**

-01 = **på**

Undantag:

Programmet *Bomull*  behålls oförändrat.

P14 Skrynkelskydd

Efter att torkprogrammet är avslutat kommer trumman att rotera i upp till två timmar i en speciell skrynkelskyddsrytm. Det minskar uppkomsten av skrynklor om inte tvätten tas ut direkt efter programslut. Du kan förkorta tiden.

Val

-00 = inget Skrynkelskydd

-01 = 1 timme

-02 = **2 timmar (fabriksinställning)**

P19 Summer aktiv

Summern låter dig veta med en ljudsignal när programmet är slut. Den kan stängas av eller slås på.

Varningssignalen som avges vid felmeddelanden är oberoende av denna.

Val

-00 = av

-01 = **på (fabriksinställning)**

Programmeringsfunktioner

P20 luftkanaler

Ludd ska alltid tas bort efter torkning. Denna påminnelse lyser upp så snart en viss mängd ludd förekommer:  Du kan själv bestämma vid vilken mängd ludd påminnelsen ska visas.

Genom att pröva dig fram kommer du så småningom fram till vilken inställning som är lämpligast.

Val

- 00 = av
 -  lyser inte. En extremt igen-satt luftkanal leder dock till programavbrott och kontroll-meddelande F 066 oberoende av denna inställning.
- 01 = okänslig
 -  lyser först vid en större mängd ludd.
- 02 = **normal (fabriksinställning)**
- 03 = känslig
 -  lyser redan vid en liten mängd ludd.

P22 Ljusstyrka touchknappar dimmade

Ljusstyrkan för de dimmade touchknapparna på manöverpanelen kan ställas in på sju olika lägen.

Ljusstyrkan ställs in direkt när de olika lägena väljs.

Urval

- 01 = mörkaste läget
- 02 = **Fabriksinställning**
- ...
- 07 = ljusaste läget

P00 fabriksinställning

Programmeringsfunktionerna återställs till fabriksinställningar.

- 00 = Fabriksinställningen är inställd
- 01 = Återställa programmeringsfunktionerna till fabriksinställningar

Miele AB
Industrivägen 20, Box 1397
171 27 Solna

Tel / Serviceanmälan:
08-562 29 000

www.miele.se

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

TWC 220 WP

sv-SE

M.-Nr. 12 298 350 / 00