

Kasutusjuhend Kohviautomaat



Lugege kasutusjuhend enne seadme paigaldamist ja kasutuselevõttu **kindlasti** läbi. Sellega kaitsete ennast ja vältite kahjusid.

Sisukord

Ohutusjuhised ja hoiatused	6
Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse	14
Energia säästmine	14
Paigaldamine.....	15
Elektriühendus	15
Seadme mõõtmised.....	16
Paigaldusjuhised.....	17
Tutvumine	18
Seadme kirjeldus	18
Piimanõu ja piimatoru	19
Piimanõu üksikasjad.....	19
Piimatoru ja piimanõu ühendusdetail	19
Kaasasolevad tarvikud	19
Juurdeostetavad tarvikud.....	19
Jooginuppude sümbolid.....	20
Juht- ja kuvaelemendid	21
Sümbolid ekraanil	22
Kasutamise põhimõte	23
Menüü avamine ja menüüs liikumine.....	23
Kohvijoogid	23
Teejoogid.....	24
Erifunktsioonid	24
Võrku ühendamine.....	24
DoubleShot.....	24
Kaks portsjonit	25
Kohvikann.....	25
Tassisoojendi	25
Expert mode	25
Profiilid.....	25
Kasutuselevõtmine	26
Enne esimest kasutamist	26
Esimest korda sisselülitamine ja kasutusele võtmine	26
Kasutuselevõtu lõpetamine.....	27
Kasutamine.....	28
Kohviautomaadi sisselülitamine.....	28
Kohviautomaadi äratamine	28
Kohviubade lahtri täitmine	28
Veepaagi täitmine.....	29
Peadüüsi kohandamine tassi kõrgusega	29

Parameetrid	29
Parameetrite kuvamine ja muutmine	29
Joogikoguse muutmine	30
Ekspendirežiim	30
Ekspendirežiimi sisse- ja väljalülitamine	30
Joogikoguse muutmine ekspendirežiimis	30
Profiilid	31
Profiili loomine	31
Jookide valmistamine profiili alt	31
Jookide muutmine profiilis	31
Profiilide muutmine	31
Jahvatusaste	32
Õige jahvatusastme tuvastamine	32
Jahvatusastme reguleerimine	32
Võrku ühendamine	33
Võrku ühendamise eeltingimused	33
MobileStart 	33
Tassisoojendi	34
Tassisoojendi sisse- või väljalülitamine	34
Tasside eelsoojendamine	34
Valmistumine pikemaks eemalviibimiseks	34
Kohviautomaadi väljalülitamine	34
Jookide valmistamine	36
Kuum piim ja piimavaht	36
Piima ja alternatiivsete piimatoodete valmistamine	36
Piimanõu ettevalmistamine	36
Piimapaki ja piimatoru ettevalmistamine	37
Kohv	38
Kohvijooogi valmistamine	38
Joogi valmistamise katkestamine	38
DoubleShot	38
Kahe portsjoni  valmistamine	39
Kohvikann: mitme tassi kohvi valmistamine järjest	39
Kohvijookide valmistamine kohvipulbrist	39
Tee	40
Tee valmistamine	40
Funktsiooni TeaTimer käsitsi käivitamine	41
Sooja ja kuuma vee valmistamine	41
Hea teada	42
Kohvijookide üksikasjad	42
Teejookide üksikasjad	42

Sisukord

Parameetrid	43
Joogi kogus	43
Jahvatusaste	43
Jahvatuskogus	43
Kohvipulbri eelniisutus	43
Kohvijookide valmistustemperatuur	44
Teejookide väljastustemperatuur	44
Seadistuste kohandamine	45
Valiku Settings kuvamine ja muutmine	45
Keel	45
Taimer: väljalülitumise viivitus	45
TeaTimer	45
Helitugevus	45
Tervitusmeloodia	45
Ekraani heledus	45
Valgustus	45
Info (teabe kuvamine)	46
Kõrgus	46
Performance mode	46
Eco mode	46
Barista mode	46
Latte mode	46
Party mode	46
Vee karedus	47
Kasutuslukk 	48
Miele@home	48
Kaugjuhtimine	48
RemoteUpdate	48
Tarkvaraversioon	49
Edasimüüjatele (messirežiim)	49
Tehaseseadistused	49
Puhastamine ja hooldus	50
Ülevaade puhastusintervallidest	50
Pesemine käsitsi või nõudepesumasinas	51
Sobimatud puhastusvahendid	52
Tilgavanni ja kohvipaksunõu puhastamine	52
Tilgaresti puhastamine	53
Veepaagi puhastamine	53
Veepaagi sõelfiltri puhastamine	54
Peadüüsi puhastamine	54
Aurudüüsi puhastamine	56
Piimavooliku ja loputusventiili puhastamine	57

Piimatoru puhastamine	58
Piimanõu puhastamine	58
Kohviubade lahtri ja kohvipulbri lahtri puhastamine	59
Kohvipressi ja sisemuse puhastamine	59
Korpuse puhastamine	60
Hooldusprogrammid	60
Menüü “Hooldus” avamine	61
Rinse the appliance	61
Piimasüsteemi loputamine	61
Piimasüsteemi puhastamine	61
Kohvipressi puhastamine rasvast	62
Katlakivi eemaldamine seadmest	64
Kohvipressi määrimine	65
Probleemide kõrvaldamine	66
Teated ekraanil	66
Kohviautomaadi ettearvamatute käitumine	69
Ebarahuldav tulemus	76
Klienditeenindus	78
Kontakt tõrgete korral	78
Garantii	78
Garantii	79
Vastavusdeklaratsioon	80
Transportimine	80
Kohviautomaadist auru eemaldamine	80
Kohviautomaadi turvaline pakkimine	80
Legend	81
Tehnilised andmed	85

Ohutusjuhised ja hoiatused

See kohviautomaat vastab ettenähtud ohutusnõuetele. Vale kasutamine võib vigastada inimesi ja põhjustada materiaalist kahju.

Lugege kasutusjuhend enne kohviautomaadi kasutuselevõttu hoolikalt läbi. See sisaldab olulisi juhiseid paigaldamise, ohutuse, kasutamise ja hoolduse kohta. Nii kaitsete ennast ja vältite kohviautomaadi kahjustamist.

Kooskõlas standardiga IEC 60335-1 juhib Miele tähelepanu sellele, et peatükk kohviautomaadi paigaldamise ja ühendamise kohta ning ohutusjuhised ja hoiatused tuleb läbi lugeda ja neid järgida.

Miele ei vastuta juhiste eiramise tõttu tekkinud kahju eest.

Hoidke kasutusjuhend alles ja andke see võimalikule uuele omanikule edasi.

Otstarbekohane kasutamine

- ▶ See kohviautomaat on ette nähtud koduseks kasutuseks.
- ▶ Kohviautomaat ei ole ette nähtud kasutamiseks välistingimustes.
- ▶ Kohviautomaati tohib kasutada eranditult kõrgusel alla 2000 m.
- ▶ Kasutage kohviautomaati üksnes kodumajapidamises tavapäraistes kogustes jookide, nagu Espresso, *Cappuccino*, *Latte macchiato*, tee jne valmistamiseks. Kõik muud kasutusviisid on keelatud.
- ▶ Isikuid, kes oma füüsilise, meelelise või vaimse seisundi või kogematususe või teadmatuse tõttu ei ole võimelised kohviautomaati ohutult kasutama, tuleb kasutamise ajal jälgida. Sellised isikud tohivad kohviautomaati kasutada järelevalveta vaid juhul, kui neile on seadme kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Nad peavad oskama märgata ja mõista valest käsitlemisest tulenevaid ohte.

Lapsed ja majapidamine

 Põletusohu düüside juures.

Lapse nahk on õrnem ja kõrgete temperatuuride suhtes tundlikum kui täiskasvanul.

Ärge lubage lastel kohviautomaadi kuumi osi puudutada ega kehapiirkondi düüside all hoida.

- ▶ Paigaldage kohviautomaat lastele kättesaamatusse kohta.
- ▶ Nooremad kui 8-aastased lapsed tuleb kohviautomaadist ja toitejuhtimest eemal hoida.
- ▶ Lapsed alates 8. eluaastast tohivad kasutada kohviautomaati järelevalveta vaid juhul, kui neile on seadme kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama.
- Lapsed alates 8. eluaastast peavad aru saama vale kasutamise võimalikest ohtudest.
- ▶ Ärge jätke kohviautomaadi läheduses viibivaid lapsi järelevalveta. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- ▶ Lapsed ei tohi kohviautomaati puhastada, v.a kui nad on 8-aastased või vanemad ning neid jälgitakse.
- ▶ Arvestage, et Espresso ja kohv ei ole lastejoogid.
- ▶ Lämpumisoht. Lapsed võivad mängimisel pakkematerjali (nt kilese) kinni jääda või pakkematerjali endale üle pea tõmmata ja lämbuda. Hoidke pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas.

Tehniline ohutus

- ▶ Kahjustunud kohviautomaat võib ohustada teie turvalisust. Kontrollige enne seadme paigaldamist, ega sellel pole nähtavaid kahjustusi. Ärge kunagi võtke kasutusele kahjustunud seadet.
- ▶ Enne kohviautomaadi ühendamist võrrelge kindlasti tüübisildil toodud ühendusandmeid (pinget ja sagedust) elektrivõrgu andmetega. Need andmed peavad tingimata kokku langema, et seade kahjustada ei saaks. Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.
- ▶ Kohviautomaadi elektriohutus on tagatud ainult siis, kui seade on ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud maandussüsteemi. Selle olulise turvanõude järgimine on väga tähtis. Kahtluse korral laske kogu elektrisüsteem elektrikul üle kontrollida.
- ▶ Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.
- ▶ Ärge ühendage kohviautomaati elektrivõrku harupesade või pikendusjuhtmete abil. Need ei taga vajalikku ohutust (tuleoht).
- ▶ Kohviautomaati ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigalduskohtades (nt laevas).
- ▶ Eemaldage pistik kohe elektrivõrgust, kui märkate kahjustusi või kõrbelõhna.
- ▶ Jälgige, et toitejuhe ei oleks kuhugi kinni kiilunud ega hõõrduks teravate servade vastu.
- ▶ Jälgige, et toitejuhe ei ripuks. Tekib komistusohut ning kohviautomaat võib saada kahjustada.
- ▶ Kasutage kohviautomaati eranditult vaid keskkonnatemperatuuridel +10 °C kuni +38 °C.
- ▶ Paigaldage kohviautomaat põrandast vähemalt 850 mm kõrgusele.
- ▶ Ülekuumenemisoht. Jälgige, et kohviautomaadi juures oleks tagatud piisav õhutus. Ärge katke kohviautomaati kasutamise ajal rätikute või muu sarnasega.

Ohutusjuhised ja hoiatused

► Kui olete kohviautomaadi paigaldanud suletud mööbli esipaneeli taha, kasutage seda üksnes avatud mööbliuksega (niši minimaalseid mõõtmeid vt peatükist Paigaldusjuhised). Suletud paneeli taha koguneb soojus ja niiskus. See võib kahjustada seadet ja / või ümbritsevat mööblit. Ärge sulgege mööbliust, kui kohviautomaat töötab. Sulgege mööbliuks alles siis, kui kohviautomaat on täiesti maha jahtunud.

► Kaitske kohviautomaati vee ja pritsmete eest. Ärge kastke kohviautomaati vette.

► Remonditöid, sh toitekaabli ühendamist tohivad teha ainult Miele volitatud spetsialistid. Asjatundmatult teostatud remonditööd võivad tekitada kasutajale ohtlikke olukordi.

► Garantii kaotab kehtivuse, kui kohviautomaati ei paranda Miele volitatud klienditeenindus.

► Remondi ajaks tuleb kohviautomaat elektrivõrgust lahutada. Kohviautomaat on elektrivõrgust lahutatud vaid juhul, kui

- kohviautomaadi toitepistik on elektrivõrgust eemaldatud. Tõmmake üksnes pistikust, mitte toitejuhtmetest;
- maja elektrisüsteemi kaitsmed on välja lülitatud;
- maja elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed on täielikult välja keeratud.

► Ärge mitte mingil juhul avage korpust. Kokkupuude pinge all olevate ühendustega ning elektrilise ja mehaanilise konstruktsiooni muutmine on teile ohtlik ja võib põhjustada tõrkeid kohviautomaadi töös.

Otstarbekohane kasutamine

⚠ Põletusoht düüside juures.

Väljavoolavad vedelikud ja aur on väga kuumad.

Ärge hoidke kehaosi düüside all, kui nendest väljub kuuma vedelikku või auru.

Ärge puudutage kuumi detaile.

Düüsidest võib kuuma vedelikku või auru pritsida. Seetõttu jälgige, et peadüüs oleks puhas ja õigesti monteeritud.

Ka tilgavannis olev vesi võib väga kuum olla. Tühjendage tilgavann ettevaatlikult.

⚠ Silmade vigastamise oht!

Ärge vaadake valgustitesse kunagi palja silmaga ega optiliste instrumentidega (luup vms).

► Arvestage kasutatava vee puhul järgmist:

- Veekvaliteet peab vastama selle riigi joogivee nõuetele, kus kohvi- automaati kasutatakse.
- Valage veepaaki eranditult vaid külma ja värsket joogivett. Soe või kuum vesi või muud vedelikud võivad kohviautomaati kahjustada.
- Vahetage vett iga päev, et vältida mikroobide teket.
- Ärge kasutage süsihappegaasiga vett.

► Valage kohviubade lahtrisse eranditult vaid röstitud kohviube. Ärge valage kohviubade lahtrisse maitseainetega töödeldud kohviube ega jahvatatud kohvi.

► Ärge valage kohviubade lahtrisse vedelikke.

► Ärge kasutage toorkohvi (rohelised, röstimata kohvioad) ega kohvi-segusid, mis sisaldavad toorkohvi. Toorkohvi oad on väga kõvad ja sisaldavad veel jääkniiskust. Kohviautomaadi veski võib juba esimesel jahvatuskorral kahjustada saada.

► Ärge valage kohviautomaati suhkru, karamelli vms ainega töödeldud kohviube ega suhkrut sisaldavaid vedelikke. Suhkur lõhub seadet.

► Täitke kohvipulbri lahter üksnes jahvatatud kohviubadega.

► Ärge kasutage karamelliseeritud kohvipulbrit. Selles sisalduv suhkur kleebib ja ummistab kohviautomaadi kohvipressi. Kohvipressi rasvast puhastamiseks mõeldud puhastustablett kleepumist ei eemalda.

Ohutusjuhised ja hoiatused

- ▶ Kasutage vaid ilma lisanditeta piima. Enamasti suhkrut sisaldavad lisandid ummistavad piimatorustiku.
- ▶ Loomse piima kasutamisel tohib kasutada üksnes pastöriseeritud piima.
- ▶ Järgige toiduaine tootja juhiseid, kui valmistate teejooke.
- ▶ Ärge hoidke peadüüsi juures süttivaid alkoholiseid. Kohvi- automaadi plastosad võivad seetõttu tuld võtta ja sulada.
- ▶ Ärge asetage kohviautomaadi peale ega kõrvale lahtist tuld, nt küünalt. Kohviautomaat võib süttida ja tekitada tulekahju.
- ▶ Ärge kasutage kohviautomaati muude esemete puhastamiseks.
- ▶ Tagage, et kohviautomaat ei puutuks kokku käte desinfitseerimisgeeli ja päikesekaitsevahendite / päikesekreemidega, sest need vahendid kahjustavad pindu.

Tarvikud ja varuosad

- ▶ Miele tagab ainult oma originaalvaruosade vastavuse ohutusnõuetele. Asendage defektsed komponendid üksnes Miele originaalvaruosadega.
- ▶ Kasutage üksnes Miele originaaltarvikuid. Muude osade kasutamisel kaotate õiguse garantiile, pretensiooni esitamisele ja / või tootevastutusele.
- ▶ Pärast kohviautomaadi seeriatootmise lõppu annab Miele selle talitlust säilitavatele varuosadele kuni 15-aastase, kuid vähemalt 10-aastase tarnegarantii.

Puhastamine ja hooldus

- ▶ Järgige peatükis Puhastamine ja hooldus toodud juhiseid.
- ▶ Puhastage kohviautomaat ja piimanõu (sisaldub tarnepaketis sõltuvalt mudelist) iga päev, eriti aga enne esimest kasutamist.
- ▶ Puhastage piima juhtivaid osi hoolikalt ja regulaarselt. Piim sisaldab baktereid, mis hakkavad ebapiisava puhastuse korral tugevalt paljunema.
- ▶ Ärge kasutage puhastamiseks aurupesurit. Aur võib sattuda pinge all olevatele osadele ja põhjustada lühise.
- ▶ Puhastage kohviautomaati katlakivist regulaarselt vastavalt vee karedusele. Eemaldage katlakivi seadmest sagedamini, kui kasutate väga lubjarikast vett. Miele ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud puudulikust katlakivieemaldusest, valest katlakivieemaldist või vahendi valest kontsentratsioonist.
- ▶ Puhastage kohvipressi regulaarselt rasvast, kasutades Miele puhastustablette. Sõltuvalt kasutatava kohvisordi rasvasisaldusest võib kohvipress kiiremini ummistuda.
- ▶ Kohvipaks on biojääde ja kuulub komposti hulka. Ärge valage seda kraanikaussi, torud võivad ummistuda.

Roostevabast terasest pindadega seadmete puhul kehtib alljärgnev.

- ▶ Ärge kleepige liimiribaga märkmepabereid, läbipaistvat teipi, katte-teipi või muid kleepuvaid materjale roostevabast terasest pindadele.
- ▶ Roostevabast terasest pinnad on kriimustustundlikud. Isegi magnetid võivad kriimustusi põhjustada.

Energia säästmine

Järgmiste nõuannete abil saate hoida kokku energiat ja raha ning säästa keskkonda:

- Kasutage kohviautomaati režiimis Eco mode (eelseadistatud).
- Vähendage ekraani heledust.
- Muutke taimeri seadistus Switch off after 20 minutile. Sellisel juhul lülitub kohviautomaat pärast viimast joogi valmistust või andurnupu puudutust 20 minuti möödumisel välja. Kui suurendate taimeri Switch off after seadistust, suureneb kohviautomaadi energiatarve.
- Mõned muudatused tehaseseadistustes võivad suurendada kohviautomaadi energiatarvet. Pöörake tähelepanu eelkõige järgmisele teatele ekraanil: This setting uses more energy.
- Kui soovite tasse vaid vahel harva eelsoojendada, lülitage tassisoojendi välja.
- Kui te kohviautomaati ei kasuta, lülitage seade sisse- / väljalülitusnupust ☺ välja.

Pakendi suunamine jäätmekäitlusesse

Pakend on ette nähtud käitlemiseks ja kaitseb seadet transpordikahjustuste eest. Pakendimaterjalid on valitud keskkonnakaitsealastest ja käitlemistehnilistest seisukohtadest lähtudes ja on üldiselt korduskasutatavad.

Pakendi tagastamine materjaliringlusse säästab toorainet. Kasutage materjalipõhiseid väärtuslike materjalide kogumispunkte ja tagastusvõimalusi.

Soovitame pakendi transpordi jaoks alles hoida.

Vana seadme utiliseerimine

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad mitmesuguseid väärtuslikke materjale. Samuti sisaldavad need teatud aineid, segusid ja detaile, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuse tagamiseks. Olmeprügi hulgas ja vale käitlemise korral võivad need kahjustada inimese tervist ja keskkonda. Seetõttu ärge visake oma vana seadet olmeprügi hulka.



Selle asemel kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete tasuta äraandmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ametlikke kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku omavalitsuse, edasimüüja või Miele juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravisatavast seadmest vastutate seaduse järgi teie. Seaduse järgi olete kohustatud eemaldama patareid ja akud, mis ei ole seadmesse püsivalt integreeritud, samuti lambid, mida saab ilma lõhkumata eemaldada. Viige need sobivasse kogumiskohta, kus need saab tasuta ära anda. Hoolitsege selle eest, et vana seade oleks kuni äraviimiseni laste eest kaitstud.

Elektriühendus

Enne kohviautomaadi ühendamist võrrelge kindlasti tüübisildil toodud ühendusandmeid (pinget ja sagedust) elektrivõrgu andmetega.

Need andmed peavad kindlasti kokku langema, et kohviautomaat kahjustada ei saaks. Kahtluste korral küsige nõu elektrikult.

Vajalikud ühendusandmed leiate seadme tüübisildilt. Kui tõmbate tilgavanni välja, näete tüübisilti vasakul seadmele kleebituna.

Seade tarnitakse ühendusvalmina vahelduvvoolule 220–240 V 50 Hz.

Ühendage kohviautomaat vaid nõuetekohaselt paigaldatud kaitsemaandusega pistikupesasse. Ühendamine on lubatud üksnes standardile VDE 0100 vastava elektrisüsteemiga.

Kaitse peab olema vähemalt 10 A.

Pistikupesa peaks võimaluse korral asetsema seadme kõrval ja olema kergesti ligipääsetav.

Ärge ühendage kohviautomaati kohaliku elektrivõrku harupesa või pikendusjuhtmega. Vastasel korral pole tagatud seadme vajalik ohutus (tuleoht).

Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele.


Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

Ärge kasutage kohviautomaati niinimetatud **säästupistikutega**. See vähendab energiasuutlikkust seadmesse ja seade läheb liiga soojaks.

Kui toitejuhe on katki, tohib seda vahetada vaid kvalifitseeritud elektrik.

Paigaldamine

Seadme mõõtmed



Paigaldusjuhised



Ülekuumenemisoht ebapiisava õhutuse tõttu.

Kui kohviautomaati ei õhutata piisavalt, võib seade üle kuumeneda.

Hoolitsege kohviautomaadi piisava tuulutuse eest.

Ärge katke kohviautomaati kasutamise ajal rätikute või muu sarnasega.

Kui olete kohviautomaadi paigaldanud suletud mööbli esipaneeli taha, kogunevad suletud mööbliukse korral soojus ja niiskus. See võib kahjustada kohviautomaati ja / või ümbritsevat mööblit.

Ärge sulgege mööbliust, kui kohviautomaat töötab.

Järgige alljärgnevaid paigaldusjuhiseid.

- Paigalduskoht on kuiv ja hästi õhutatud.
- Paigalduskoha keskkonnatemperatuur on vahemikus +10 °C kuni +38 °C.
- Kohviautomaat on horisontaalsel pinnal. Paigalduspind peab olema veekindel.


Kui paigaldate kohviautomaadi nišši, peavad selle minimaalsed mõõdud olema järgmised:

Kõrgus	508 mm
Laius	450 mm
Sügavus	555 mm

Paigaldamisel arvestage, et kohvipressi väljavõtmiseks peate seadme ukse täielikult avama.

- Paigaldage kohviautomaat niši esiser-vaga tasa.

Seadme kirjeldus




- ① Kuumaveetila
- ② Juhtpaneel
- ③ Tassisoojendi*
- ④ Veepaak
- ⑤ Kohvipulbri lahter
- ⑥ Kohviubade lahter
- ⑦ Jahvatusastme seadistus (seadme ukse taga)
- ⑧ Kohvipress (seadme ukse taga)

- ⑨ Reguleeritava kõrgusega peadüüs
- ⑩ Kaanega tilgavann ja kohvipaksunõu
- ⑪ Piimavooliku ühenduskoht
- ⑫ Alumine paneel koos tilgarestiga

* sõltub mudelist: CM 6360, CM 6560


Piimanõu ja piimatoru



- ① Piimanõu*
- ② Piimatoru
- ③ Piimavoolik koos loputusventiiliga

* sõltub mudelist: CM 6360, CM 6560


Piimanõu üksikasjad



- ① Ühendusdetail
- ② Kaas
- ③ Tihend
- ④ Roostevabast terasest toru
- ⑤ Klaas

Piimatoru ja piimanõu ühendusdetail

Piima saab valmistada piimatoru või piimanõuga (sisaldub tarnekomplektis sõltuvalt mudelist).



Üks ühendusdetail sisaldub tarnekomplektis ning see pannakse piimatorule või piimanõu kaane sisse.

Tarnimisel on ühendusdetail lahtiselt kaasas või asub piimanõu kaane sees (sõltub mudelist). Ühendusdetaili saab hõlpsalt piimanõu kaane siseküljelt välja vajutada.

Kaasasolevad tarvikud

- “Miele” seadmete hoolduse stardikomplekt

Sõltuvalt mudelist tarnitakse koos seadmega mitmesuguseid puhastustooteid.

- Puhastushari

nt piimasüsteemi puhastamiseks

- Piimatoru

piima valmistamiseks otse piimapaikist.

- Kaanega piimanõu

piima säilitamiseks ja valmistamiseks (sisaldub komplektis sõltuvalt mudelist)

Juurdeostetavad tarvikud

Need tooted ja muud tarvikud on saadaval Miele veebipoes, Miele klienditeeninduses või Miele müügiesinduses.


Tutvumine

- **Universaalne mikrobiudlapp**
sõrmejälgede ja kerge mustuse eemaldamiseks
- **Puhastustabletid**
kohvipressi rasvast puhastamiseks
- **Katlakivieemaldustabletid**
veetorude puhastamiseks katlakivist
- **Kaanega piimanõu**
piima säilitamiseks ja valmistamiseks
- **CJ Jug, 1,0 l**
termoskann kohvi või tee jaoks (kan-nufunktsioon)
- **Miele kohv Black Edition One for all**
terved kohvioad – sobib täiuslikult Espresso, *Café crema* ja piimaga kohvijookide valmistamiseks
- **Miele kohv Black Edition Espresso`**
terved kohvioad – sobib täiuslikult espressojookide valmistamiseks
- **Miele kohv Black Edition Café Crema**
terved kohvioad – sobib täiuslikult kohvijookide jaoks

Jooginuppude sümbolid

	Espresso
	Kohv
	Pikk kohv
	Cappuccino
	Latte macchiato
	Espresso macchiato
	Teevesi

Juht- ja kuvaelemendid



- ① **Sisse- / väljalülitusupp**

Kohviautomaadi sisse- ja väljalülitamine
- ② **Ekraan**

Siin kuvatakse teave praeguse toimingu või oleku kohta
- ③ **Jooginupud**

Jookide valmistamine
- ④ **Optiline liides**

(ainult Miele klienditeenindusele)
- ⑤ **Andurnupp**
 - Muude jookide valmistamine: *ristretto, cappuccino italiano, flat white, caffè latte, café au lait*, kuum piim ja piimavaht, kuum vesi, soe vesi, kohvikannu funktsioon
 - Hooldusprogrammid
 - Profile
 - Seadistused
- ⑥ **Andurnupp Two portions**

Korraga 2 joogiportsjoni valmistamine
- ⑦ **Andurnupp DoubleShot**

Eriti kange aromaatses kohvijoogi valmistamine topeltkoguse kohvipulbri ja sama koguse veega
- ⑧ **Andurnupp OK**

Ekraaniteadete kinnitamine ja seadistuste salvestamine
- ⑨ **Noolenupud**

Valikuloendite lehitsemine, valiku märkimine või väärtuste muutmine
- ⑩ **Andurnupp Back**

Kõrgema taseme menüüsse minimine ja soovimatute toimingute katkestamine
- ⑪ **Andurnupp MobileStart**

Miele rakenduse abil joogi valmistamise kaugkäivitamine

Tutvumine

Sümbolid ekraanil

Lisaks tekstile võidakse kuvada järgmisi sümboleid:

Sümbol	Seletused
	Sümbol märgistab menüüd Settings ja menüüpunkti Language.
	Sümbol tähistab teavet ja juhiseid kasutamise kohta. Kinnitage teated nupuga OK.
	Sümbolit kuvatakse, kui kasutuslukk on sisse lülitatud. Kasutamine on blokeeritud.
	Taimer TeaTimer käivitati (vt peatükki "TeaTimer"). Järelejäänud tömbamisaega kuvatakse sümboli kõrval.
	Sümbolit kuvatakse katlakivi eemaldamise ajal. Peale selle on sümbol veepaagil: täitke kuni selle märgistuseni veega.
	Kui kohviautomaadi puhul on aktiveeritud Miele@home, tähistavad need sümbolid WiFi-ühendust. Sümbolid näitavad ühenduse tugevust astmetel tugevast kuni ühenduse puudumiseni.

Kasutamise põhimõte

Andurnupud

Kohviautomaadi juhtimiseks tuleb andurnuppe sõrmega puudutada.

Igal nupupuudutusel kõlab helisignaal. Nuputooni helitugevust saab kohandada või nuputoonid välja lülitada (vt peatüki “Seadistused” jaotist “Helitugevus”).

Joogimenüü

Joogimenüüsse olete jõudnud siis, kui ekraanil kuvatakse Select drink.

Miele

Select drink

Muud joogid leiate menüüst Further (andurnupp ).

Menüü avamine ja menüüs liikumine

Menüü avamiseks puudutage vastavat andurnuppu, nt andurnuppu .

Miele

Other drinks

Profiles

Maintenance

Vastavas menüüs saate käivitada tegevusi või muuta seadistusi. Ekraani paremal küljel olev riba näitab, et valikud või tekst jätkuvad.

Kui soovite valida mõnda menüüpunkti, puudutage noolenuppe  , kuni soovitud menüüpunkt on heledal taustal.

Niipea kui kuvatakse väärtus, juhis või seadistus, mida saab kinnitada, süttib andurnupus OK oranž tuli.

Valiku kinnitamiseks puudutage andurnuppu OK.

Valikuloendis tähistab märges ✓ seadistust, mis on praegu valitud.

Menüüst lahkumine või toimingute katkestamine

Praegusest menüüst lahkumiseks puudutage andurnuppu .

Joogimenüüsse naasmiseks puudutage oranži tulega andurnuppu uuesti.

Kohvijoogid

Saate kohvi või espressot valmistada tervetest röstitud kohviubadest, mida kohviautomaat jahvatab iga portsjoni jaoks vahetult enne joogi valmistamist.

Alternatiivina saate valmistada kohvi või espressot juba jahvatatud kohvist – kohvipulbrist.

Nõuanne: Kui soovite kasutada toorkohvi, saate seda jahvatada pähklite või teravilja jaoks mõeldud veskitega. Sellistel veskitel on reeglina pöörlev roostevastast terasest nuga. Seejärel täitke kohvipulbri lahter **portsjonihaaval** jahvatatud toorkohviga ja valmistage soovitud kohvijook.

Kohviautomaadiga saate valmistada järgmiseid kohvijooke:

- ristretto
- espresso
- kohv
- pikk kohv
- cappuccino
- cappuccino italiano
- latte macchiato

Tutvumine

- caffè latte
- espresso macchiato
- flat white
- café au lait

Teejoogid

Tee valmistamisel saate kuuma vee valikutest valida veetemperatuuri järgmiste teejoogide jaoks:

- valge tee
- must tee
- matcha tee
- roheline tee
- taimetee
- puuviljatee

Erifunktsioonid

Võrku ühendamine

Teie kohviautomaat on varustatud sisseehitatud WiFi-mooduliga. WiFi-moodul võimaldab võrguühendust teie koduvõrguga ja Miele rakenduse kasutamist mobiilsel lõppseadmel.

Kui kohviautomaat on kord WiFi kaudu ühendatud, taastub ühendus automaatselt iga kord, kui selle uuesti sisse lülitate.

Veenduge, et kohviautomaadi paigalduskohas oleks teie WiFi-võrgu signaal piisavalt tugev.

Kohviautomaadi ühendamisel WiFi-võrku suureneb energiakulu ka siis, kui kohviautomaat on välja lülitatud.

Nutikad lisafunktsioonid Miele rakenduse* kaudu

Miele rakenduse kaudu loodud võrguühendusega saate juurdepääsu arvukatele nutikatele lisafunktsioonidele, sealhulgas:

- vaadata olekuteavet;
- kasutada täiendavaid kasulikke funktsioone;
- hoida kohviautomaati tarkvaravärskenduste abil Miele tehnika kõrgeimal tasemel.

Lisateavet nutikate lisafunktsioonide kohta leiате Miele veebisaidilt, Apple App Store®-ist või Google Play Store™-ist.

* Miele & Cie. KG digitaalne lisapakumine. Olenevalt mudelist ja riigist võib funktsioonide maht erineda. Vajalik on nõustumine üldtingimuste ning Miele digitoote ja teenuste andmekaitsepõhimõtete Miele rakenduses. Miele jätab endale õiguse digipakkumist igal ajal muuta või selle pakkumine lõpetada.

Miele rakendus

Miele rakenduse saate tasuta alla laadida kas *Apple App Store*®-ist või *Google Play Store*™-ist.



DoubleShot

Eriti kange, aromaatses kohvijoogi jaoks saate valida funktsiooni DoubleShot ☺. Sellisel juhul jahvatatakse pärast poole valmistusprotsessi möödumist uuesti

kohviube ja kasutatakse neid samuti joogi valmistamiseks. Tänu lühendatud ekstraktsioonijale läheb vähem aroome ja mõruaineid soovimatult kaotsi.

Funktsiooni “DoubleShot” saate aktiveerida kõigi kohvijookide puhul, v.a *ristretto*.

Kaks portsjonit

Saate korraga täita kaks taasi või lasta kaks joogiportsjonit ühte suurde tassi.

Kohvikann

Näiteks kohvikannu täitmiseks saate funktsiooniga *kohvikann* automaatselt valmistada mitu tassi kohvi järjest.

Nii saab valmistada kuni kaheksa tassi üksteise järel (maksimaalselt 1 liiter).

Tassisoojendi

Sõltuvalt mudelist: CM 6360, CM 6560.

Tasse ja klaase saate eelsoojendada kohviautomaadi tassisoojendis.

Espresso ja muude kohvijookide maitse avaneb eelsoojendatud tassides paremini ja joogi temperatuur püsib kauem.

Kui tassisoojendus on aktiveeritud, kuumutatakse tassialust pidevalt nii kaua, kuni kohviautomaat on sisse lülitatud. Seeläbi suureneb kohviautomaadi energiakulu.

Expert mode

Funktsiooniga *Expert mode* saate joogi valmistamise ajal muuta joogikogust. Seadistust **ei** salvestata ja see kehtib vaid praeguse valmistamise kohta.

Profiilid


Iga kasutaja maitse ja kohvieelistustega arvestamiseks saate lisaks Miele joogimenüüle (Miele profiil) luua individuaalseid profile.

Saate kõigi jookide koguseid ja parameetreid igas profiilis individuaalselt kohandada.

Kasutuselevõtmine

Enne esimest kasutamist

- Eemaldage võimalikud teabesildid.



- Eemaldage tilgaresti kaitsekile ja asetage rest alumisse paneeli.
- Paigaldage kohviautomaat tasasele ja veekindlale pinnale (vt peatükki “Paigaldusjuhised”).

Puhastage seadet, enne kui vee ja kohvioad kohviautomaati valate. Järgige peatükis “Puhastamine ja hooldus” olevaid juhiseid, nt puhastage kohviubade lahtrit kuiva pehme lapiga.

- Puhastage veepaak, kohviubade lahter ja peadüüs.
- Eemaldage veepaak ja lisage värsket külma vett. Järgige märgistust “max.” ja asetage veepaak sisse tagasi.
- Eemaldage kohviubade lahtri kaas, täitke lahter röstitud kohviubadega ja pange kaas peale.
- Ühendage kohviautomaadi toitepistik pistikupessa.

Esimest korda sisselülitamine ja kasutusele võtmine

- Kui ekraanil ei kuvata midagi, puudutage sisse- / väljalülitusnuppu .

Ekraanikeele valimine

- Valige soovitud ekraanikeel.

Vajaduse korral küsitakse ka teie asukohta.

Võrguühenduse häälestamine (Miele@home)

Tarkvaravärskenduste saamiseks ja kohviautomaadi juhtimiseks oma mobiilseadme rakenduse kaudu võite kohviautomaadi ühendada oma kodu WiFi-võrguga.

Kasutuselevõtu ajal kuvatakse ekraanil Set up “Miele@home”.

Nõuanne: Saate rakenduse Miele@home häälestada ka hiljem. Valige siis Skip.

- Kontrollige, kas kohviautomaadi paigalduskohas on teie WiFi-võrgu signaal piisavalt tugev.
- Puudutage Continue.
- Valige soovitud ühendusmeetod.
- Järgige kohviautomaadi ekraanil ja Miele rakenduses olevaid juhiseid.

Ekraanil kuvatakse Connection successfully established..

Uus tarkvara teie kohviautomaadi jaoks laaditakse järgmisel sisselülitamisel RemoteUpdate'i abil alla, kui see on saadaval. Sellisel juhul saate teate, et saate uue tarkvara installida (vt peatükki “RemoteUpdate”).

Võrku ühendamise tõttu suureneb kohviautomaadi energiakulu.

- Kasutuselevõttuga jätkamiseks puudutage OK.

Vee kareduse seadistamine

Teavet vee kareduse kohta saate ka kohalikust veevarustustevõttest.

Lisateabe saamiseks vee kareduse kohta vaadake peatüki “Seadistused” jaotist “Vee karedus”.

- Sisestage kohaliku vee karedus (dH) ja kinnitage andurnupuga OK.

Režiimi Performance mode valimine

Saate valida oma kohvieelistustele vastava Performance'i režiimi (vt peatüki “Seadistused” jaotist “Võimsusrežiim”).

- **Eco mode:** see režiim tarbib kõige vähem energiat (eelseadistatud).
- **Barista mode:** see režiim on optimeeritud täiuslikuks kohvinaudinguks.
- **Latte mode:** selles režiimis saate piimajooke märksa kiiremini valmistada.

- Valige soovitud võimsusrežiim.

- Kinnitage nupuga OK.

Kui valite mõne muu võimsusrežiimi kui Eco mode, suureneb kohvi- automaadi energiakulu.

Kasutuselevõtu lõpetamine

Sellega on kasutuselevõtt lõpetatud.

- Kinnitage nupuga OK.

Kohviautomaat kuumeneb ja loputab torustiku läbi. Peadüüsisist voolab välja loputusvesi.

- Enne piima esmakordset valmistamist loputage piimavoolikut (vt peatükki “Piimavooliku loputamine”).

Arvestage, et täielik kohviaroom ja tüüpiline crema kujunevad välja alles mõne kohvijooogi valmistamise järel.

Esimesel kasutamisel valage kaks esimest jooki ära, et eemaldada süsteemist kontrollkäivituse kohvijäägid.

Esimeste kohvijookide puhul jahvatatakse suurem kogus kohviube. Seetõttu võib tilgavanni kaanele koguneda pulbrijääke.

Kohviautomaadi pärast kasutamist väljalülitamiseks puudutage toitelülitit .

Ärge lahutage toitepistikut – kui lahutate kohviautomaadi vahetult pärast kasutuselevõttu elektrivõrgust, peate kasutuselevõtu uuesti läbi viima.

Kasutamine

Kohviautomaadi sisselülitamine

- Puudutage sisse- / väljalülitus-nuppu .

Kohviautomaat kuumeneb ja loputab torustiku läbi. Peadüüsiist jookseb kuum vesi.

Kui ekraanil kuvatakse *Select drink*, saate jooke valmistada.

Kui kohviautomaat on juba töötemperatuuril, ei loputata sisselülitamise järel torusid.

Kohviautomaadi äratamine

Energia säästmiseks lülitub ekraan välja, kui u 7 minuti jooksul ei puudutata ühtegi andurnuppu ega viida läbi ühtegi hooldusprogrammi. Nii kaua kui kohviautomaat on sisse lülitatud, vilgub andurnupp *OK*.

- Kohviautomaadi äratamiseks ja jookide valmistamiseks puudutage mõnda andurnuppudest.

Kohviubade lahtri täitmine

 Veski võib asjatundmatu kasutamise tõttu kahjustuda.

Kui kohvilahter täidetakse ebasobivate ainete, nagu vedelike, jahvatatud kohvi või eeltöödeldud kohviubadega, milles on suhkrut, karamelli või muud sarnast, kahjustab see kohviautomaati.


Ka toorkohv (rohelised, röstimata kohvioad) või kohvisegud, mis sisaldavad toorkohvi, võivad veskit kahjustada. Toorkohvi oad on väga kõvad ja sisaldavad veel jääkniskust. Kohviautomaadi veski võib juba esimesel jahvatuskorral kahjustada saada.

Valage kohviubade lahtrisse eranditult vaid röstitud kohviube.

Saate kohvi või espressot valmistada tervetest röstitud kohviubadest, mida kohviautomaat jahvatab iga portsjoni jaoks vahetult enne joogi valmistamist. Selleks valage kohvioad kohviubade lahtrisse.

Alternatiivina saate valmistada kohvi või espressot juba jahvatatud kohvist – kohvipulbrist.

Nõuanne: Toorkohvi saate jahvatada pähklike või teravilja jaoks mõeldud veskitega. Sellistel veskitel on reeglina pöörlev roostevabast terasest nuga. Seejärel täitke kohvipulbri lahter **portsjonihaaval** jahvatatud toorkohviga ja valmistage soovitud kohvijook.



- Eemaldage kohviubade lahtri kaas.
- Valage kohviubade lahtrisse kohvioad.
- Pange kaas peale tagasi.

Nõuanne: Valage kohviubade lahtrisse vaid nii palju kohviube, nagu te mõne päeva jooksul ära tarvitate. Õhuga kokkupuutel kaotab kohv oma aroomi.

Veepaagi täitmine

⚠ Saastunud veest põhjustatud oht tervisele.

Vesi, mis seisab kauem veepaagis, võib saastuda ja teie tervist ohustada.

Vahetage veepaagis vett **iga päev**.

⚠ Asjatundmatust kasutamisest põhjustatud kahjustusohu.


Sobimatud vedelikud, nagu soe või kuum vesi, samuti muud vedelikud võivad kohviautomaati kahjustada. Süsihappegaasiga vesi tekitab kohviautomaadis liigselt katlakivi.

Valage veepaaki eranditult vaid külma värsket joogivett.

Kui veepaak on veidi kõrgemal või viltu, ei ühendu väljavooluventiil õigesti ja vesi võib välja voolata.

Kontrollige, ega veepaagi alusel pinnal pole mustust.

Vajaduse korral puhastage veepaagi alust pinda.



■ Vajutage kaane paremale poolele.


■ Tõmmake veepaak kaanest hoides ülespoole välja.

■ Valage veepaaki kuni märgistuseni *max.* külma värsket joogivett.

■ Asetage veepaak sisse tagasi.

Peadüüsi kohandamine tassi kõrgusega

Peadüüsi saab automaatselt seadistada kasutatavate tasside või klaaside kõrgusele. Nii ei jahtu kohv või espresso liiga kiiresti ja vaht jääb kauemaks püsima.



■ Tõmmake peadüüs alla kuni nõu servani.

Või lükake peadüüsi üles, kuni soovitud nõu selle alla mahub.

Parameetrid

Parameetrite kuvamine ja muutmine

Saate joogi kogust kõigi jookide puhul muuta.

Lisaks saate kohvijookide puhul seadistada igale kohvijookile eraldi jahvatuskõrguse, kohvi valmistustemperatuuri ja eelniisutuse.

■ Puudutage

■ Valige Parameters.

■ Valige jook.

■ Kinnitage nupuga *OK*.

Kuvatakse parameetrid, mida saate selle joogi puhul muuta.

Kasutamine

Kui olete kohvijoogi välja valinud, kuvatakse parameetrite Amount of coffee, Brew temperature ja Pre-brewing tegelikud seadistused.

Esimesel real kuvatakse menüüpunkt Portion size. Kui valite parameetri Portion size ja kinnitate nupuga OK, alustatakse kohe joogi valmistamist.

- Valige soovitud parameeter.
- Muutke seadistust vastavalt soovile.
- Kinnitage nupuga OK.

Seadistus salvestatakse.

Joogikoguse muutmine

Eksperdirežiimis saab joogi kogust muuta hetkel valmistatava joogi jaoks või püsivalt. Kui soovite joogi kogust püsivalt muuta, muutke selleks parameetrit Portion size.

- Asetage peadüüsi alla tass.
- Puudutage .
- Valige Parameters.
- Valige jook.
- Kinnitage nupuga OK.

Kuvatakse parameetrid, mida saate selle joogi puhul muuta.

- Valige Portion size.
- Kinnitage nupuga OK.

Valmistatakse soovitud jook. Kohe kui minimaalne kogus on valmis, kuvatakse ekraanil Save.

- Kui nõu on vastavalt teie soovile täidetud, puudutage nuppu OK.

Kui soovite piimaga kohvijookide joogikogust muuta, salvestatakse valmistamise ajal üksteise järel joogi koostisosad.

- Kui iga koostisosa kogus vastab teie soovile, puudutage nuppu OK.

Nüüdsest valmistatakse seda jooki vastavalt programmeeritud joogikogusele.

Nõuanne: Saate juhtpaneelil kujutatavate jookide kogust ühe pika nupuvajutusega muuta. Selleks vajutage soovitud joogi nuppu nii kaua, kuni algab valmistamine. Kohe kui minimaalne kogus on valmis, kuvatakse ekraanil Save.

Kui veepaak saab joogi valmistamise ajal tühjaks, katkestatakse koguste programmeerimine. Uut joogikogust ei salvestata.

Eksperdirežiim

Eksperdirežiimi sisse- ja väljalülitamine

Kuvatakse joogimenüü.

- Puudutage andurnuppu .
- Valige Settings  | Expert mode.
- Tehke soovitud valik.
- Kinnitage nupuga OK.

Seadistus salvestatakse.

Joogikoguse muutmine eksperdirežiimis

Joogikogust saab muuta vaid konkreetse valmistusfaasi ajal ja vaid valmistatava joogi jaoks. Uut joogikogust ei salvestata.

Kui valite funktsiooni DoubleShot  või 2 portsjonit , ei saa joogikogust eksperdirežiimis muuta.

Kuvatakse joogimenüü.

- Valige jook.

Valmistamine käivitub. Nüüd saate valmistuse ajal kohandada joogikogust, nt latte macchiato puhul muuta kuuma piima, piimavahu ja espresso kogust.



- Nihutage noolenuppude $\wedge$ ja $\vee$ abil regulaatorit (väike kolmnurk) soovitud viisil.

Profiilid

Profiili loomine


- Puudutage andurnuppu .
- Valige Profiles.
- Kinnitage nupuga OK.

Avaneb menüü Profiles.

- Valige Create profile.

Ekraanil avaneb redaktor.

Sisestage tähed ja numbrid noolenuppude $\wedge$ ja $\vee$ abil. Valida saab suur- ja väiketähti.



- Sümboli sisestamiseks märgistage see ja kinnitage valik nupuga OK.
- Sümboli kustutamiseks puudutage andurnuppu .
- Nime salvestamiseks puudutage märkesümbolit  ja kinnitage nupuga OK.

- Sisestage profiili nimi.

Nõuanne: Valige lühikesed, meelde jäävad nimed.

Profiil on loodud.

Aktiivse profiili nime kuvatakse ekraani ülaosas vasakul.

Jookide valmistamine profiili alt

- Puudutage andurnuppu  ja valige Profiles. Kinnitage nupuga OK.
- Valige soovitud profiil.
- Valige soovitud jook.

Alustatakse joogi valmistamist.

Jookide muutmine profiilis

Kui muudate profiilis joogi parameetreid, kehtivad need seadistused üksnes aktiivse profiili kohta. Teiste profiilide joogiseadistusi see ei puuduta.

- Puudutage andurnuppu .

Avaneb menüü Profiles.

- Valige soovitud profiil.

Valitud profiili nimi kuvatakse ekraani ülaosas vasakul.

Nüüd saab jooke eraldi muuta.

Profiilide muutmine

Kui olete juba seadistanud vähemalt ühe profiili, saate profiili menüüs Profiles töödelda.

- Puudutage andurnuppu .

Avaneb menüü Profiles.

- Valige Edit.
- Kinnitage nupuga OK.

Nüüd saate valitud profiilil muuta järgmiseid seadistusi:

- profiili vahetamise seadistamine

Kasutamine

- profiili nime muutmine
- profiili kustutamine

Profiili vahetamise seadistamine

- Puudutage andurnuppu .

Avaneb menüü Profiles.

- Valige Edit.
- Kinnitage nupuga OK.
- Valige Change profile.
- Kinnitage nupuga OK.

Teil on järgmised võimalused:

- **Manual:** valitud profiil püsib nii kaua, kuni valite muu profiili.
- **After each use:** pärast igakordset joogivalmistamist kuvatakse uuesti Miele profiil.
- **When switched on:** kohviautomaadi igal sisselülitamisel kuvatakse Miele profiil, olenemata sellest, milline profiil oli enne viimast väljalülitamist valitud.

- Tehke soovitud valik.
- Kinnitage nupuga OK.

Nime muutmine

See valik on võimalik ainult siis, kui lisaks Miele profiilile on juba loodud lisaprofiil.

- Valige Change name ja kinnitage nupuga OK.
- Sisestage soovitud nimi (vt ka jaotist Profiili loomine).

Profiili kustutamine

See valik on võimalik ainult siis, kui lisaks Miele standardprofiilile on juba loodud lisaprofiil.

- Puudutage andurnuppu .

Avaneb menüü Profiles.

- Valige Edit.
- Kinnitage nupuga OK.
- Valige Delete profile.
- Kinnitage nupuga OK.
- Valige kustutatav profiil.
- Valige Yes.
- Kinnitage nupuga OK.

Profiil kustutatakse.

Jahvatusaste

Õige jahvatusastme tuvastamine

Järgmised tundemärgid annavad märku, et jahvatusastet on vaja muuta.

Jahvatusaste on **liiga jäme**, kui

- Espresso või kohv jookseb liiga ruttu tassi,
- Espresso või kohv maitseb hapult;
- vaht on väga hele ja ebapüsiv.

Jahvatusaste on **liiga peen**, kui

- Espresso või kohv ainult tilgub tassi;
- Espresso või kohv maitseb kibedalt;
- vaht on tumepruun.


Jahvatusastme reguleerimine

Kui jahvatusastet reguleeritakse enam kui ühe astme võrra, võib veski kahjustada saada.

Reguleerige jahvatusastet alati vaid ühe astme võrra.

Selleks et kohviube jahvatataks, käivitage pärast iga reguleerimist joogi valmistamine. Seejärel saate jahvatusastet sammhaaval veel reguleerida.

- Avage seadme uks.



MobileStart

Funktsiooni MobileStart sisse- ja väljalülitamine

Kui soovite kasutada funktsiooni MobileStart , peab lisafunktsioon Remote control olema sisse lülitatud.

Kuvatakse joogimenüü.

■ Puudutage andurnuppu .

Andurnupp  põleb. Nüüd saate raken-
duse abil käivitada joogi valmistamise.
Selleks järgige sissejuhatavaid juhiseid.

MobileStarti ettevalmistamine

 Põletusohu düüside juures.

Kui järelevalveta kasutamise ajal väl-
juvad vedelikud või aur, võivad kol-
mandad isikud põletusi saada, kui
nad hoiavad kehaosi peadüüsi all või
puudutavad kuumi detaile.

Veenduge, et inimesed, eelkõige lap-
sed, ei satuks järelevalveta kasu-
tamisel ohtu.

Piima **ei** jahutata piimanõus ega pii-
mapakis.

Piim (sõltuvalt piimasordist) võib hal-
vaks minna, kui jätate piima pikemaks
ajaks jahutamata piimanõusse või pii-
mapakki seisma.

Kui soovite rakenduse kaudu käivi-
tada piimaga joogi valmistamise, jäl-
gige, et piim oleks piisavalt külm
($< 10^{\circ}\text{C}$).

Ärge jätke eelkõige lehmapiima liiga
kauaks ajaks jahutamata piimanõusse
või piimapakki seisma.

Järgige tootja juhiseid seoses kasuta-
tava piima säilivusega.

Mobile Start abil saate Miele rakenduse
kaudu nt käivitada joogi valmistamise.

■ Lükake jahvatusastme hooba maks-
imaalselt ühe astme võrra vasakule
(peenem jahvatus) või paremale (jä-
medam jahvatus).

Seadistatud jahvatusaste kehtib kõigile
kohvijookidele.

■ Sulgege seadme uks.

■ Tühjendage tilgavann **ja** kohvipaksu-
nõu.

■ Valmistage üks kohvijook.

Seejärel saate jahvatusastet uuesti re-
guleerida.

Muudetud jahvatusaste hakkab toimi-
ma alles pärast teist kohvivalmistust.

Veski kulub loomulikult aja jooksul
mõnevõrra. Valige vajaduse korral pee-
nem jahvatusaste.

Võrku ühendamine

Võrku ühendamise eeltingimused

Võrku ühendamisel pöörake tähelepanu
järgmistele eeltingimustele.

1. Paigalduskohas on olemas koduvõrk.
Hoidke WiFi salasõna käepärast.
2. Miele rakendus on mõnda mobiilses-
se lõppseadmesse installitud.
3. Teil on Miele rakenduses kasutaja-
konto.

Kasutamine

Funktsiooni Mobile Start saab kasutada üksnes siis, kui

- kui teie kohviautomaadis on seadistatud Miele@home ja
 - Mobile Start on sisse lülitatud.
- Veenduge, et kohviautomaat on tööks valmis, näiteks et veepaak ja kohviubade mahuti oleksid piisavalt täidetud.
- Asetage piisavalt suur tühi nõu peadüüsi alla.

Nüüd saate jooki valmistada rakenduse abil.

Kui valmistate joogi Mobile Start abil, juhitakse teie tähelepanu joogi väljastamisele akustiliste ja visuaalsete signaalidega. Neid hoiatussignaale ei saa muuta ega välja lülitada.

Kui kohviautomaati juhitakse vahetult, ei ole rakenduse teel juhtimine võimalik. Seadmelt juhtimine on ülimuslik.

Tassisoojendi


Sõltuvalt mudelist: CM 6360, CM 6560.

Tassisoojendi sisse- või väljalülitamine

- Puudutage andurnuppu .
- Valige Settings  | Cup heating.
- Tehke soovitud valik.
- Kinnitage nupuga OK.

Seadistus salvestatakse.

Tasside eelsoojendamine



- Asetage taasis või klaasid kohviautomaadi tassisoojendi peale.

Valmistumine pikemaks eemalviibimiseks


Kui te ei kasuta kohviautomaati kauem kui kolm päeva, nt puhkuse ajal, valmistage seade selle jaoks ette.

- Tühjendage tilgavann, kohvipaksunõu ja veepaak.
- Puhastage põhjalikult kõik osad, ka kohvipress ja seadme sisemus.
- Kohviautomaadi lahutamiseks vooluvõrgust tõmmake toitepistik pistikupesast.

Kohviautomaadi väljalülitamine

- Puudutage sisse- / väljalülitusnuppu .

Kui olete valmistanud mõne joogi piimaga, kuvatakse ekraanil Place rinsing valve in drip tray.



- Pange loputusventiil tilgarestis paremal olevasse avasse.
- Kinnitage nupuga OK.

Kui valmistati jook, loputatakse torusid.
Seejärel lülitub kohviautomaat välja.

Jookide valmistamine



Põletusohu düüside juures.

Väljavoolavad vedelikud ja aur on väga kuumad ja võivad põhjustada põletusi.

Ärge hoidke kehaosi düüside all, kui nendest väljub kuuma vedelikku või auru.

Ärge puudutage kuumi detaile.

Kuum piim ja piimavaht

Piima ja alternatiivsete piimatoodete valmistamine

Suhkrut sisaldavad lisandid lehmapiimas või alternatiivsetes, taimepõhises piimatoodetes, nt sojajookides, võivad piimavooliku ja piima juhtivad osad ära ummistada. Sobimatute vedelike jäägid võivad sujuvat valmistamist takistada.

Kasutage vaid ilma lisanditeta piima.

Loomne piim sisaldab looduslikke baktereid.

Kui kasutate loomset piima, kasutage üksnes pastöriseeritud piima, nt pastöriseeritud lehmapiima.

Kuuma piima ja piimavahtu saab valmistada lehmapiima või alternatiivsete, taimepõhiste piimatoodetega.

Pärast kuumutusfaasi kuumutatakse piimavahustis sisseimetud piima auruga ja vahustatakse koos õhuga piimavahtuks. Sõltuvalt kasutatavast piimast erineb piimavahu konsistents siiski olulisel määral. Iga piimsort ei sobi piimavahu valmistamiseks.

Nõuanne: Täiusliku konsistentsiga piimavahu saamiseks kasutage lehmapiima ($< 10^{\circ}\text{C}$), mille valgusisaldus on vähemalt 3%.

Piima rasvasisalduse võite valida vastavalt oma isiklikele eelistustele. Täispiimaga (rasvasisaldus vähemalt 3,5%) on piimavaht mõnevõrra kreemjam kui väherasvase piimaga.

Alternatiivsed, taimedepõhised piimatooted – järgnevalt lühidalt “alternatiivsed piimatooted” – sisaldavad muid koostisaineid kui nt lehmapiim. Loomuliku seadmise tõttu tekib alternatiivsetes piimatoodetes paksenemine. Kuuma piima või piimavahu valmistamisel võib paksenemine takistada alternatiivsete piimatoodete sisseimeist.

Segage alternatiivsed piimatooted vahetult enne valmistamist hästi läbi.

Ärge raputage alternatiivseid piimatooteid. Raputamine põhjustab pakendis soovimatut vahu teket ja mõjutab valmistamist.

Nõuanne: Loputage piimasüsteemi pärast valmistamist kohe kasisi.

Piimanõu ettevalmistamine

Piimanõus ei jahutata piima.

Piim (sõltuvalt piimasordist) võib halvaks minna, kui jätate piima pikemaks ajaks jahutamata piimanõusse seisma.


Ärge jätke eelkõige lehmapiima liiga kauaks ajaks jahutamata piimanõusse seisma.

Järgige tootja juhiseid seoses kasutatava piima säilivusega.

Kui te ei ole pikemat aega piimajooke valmistanud, loputage piimavoolikut enne esimese joogi valmistamist.


Nõuanne: Kvaliteetse piimavahu valmistamiseks kasutage külma piima ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$).

- Pange ühendusdetail ült kaane sisse, kuni kõik sulgub ühetasaselt.
- Pange roostevabast terasest toru seestpoolt kaane külge. Jälgige, et mahalõigatud ots oleks suunaga alla.
- Kui kasutate alternatiivset piimatoodet, segage seda hästi. Optimaalse valmistamise jaoks peavad alternatiivsed piimatooted olema segatud, mitte raputatud.
- Täitke piimanõu piimaga, nii et nõu servast jääks vähemalt 2 cm vabaks. Sulgege piimanõu kaanega.



- Asetage piimanõu kohviautomaadi kõrvale paremale.
- Ühendage piimavooliku loputusventiil piimanõu kaanega.
- Ühendage piimanõu kohviautomaadiga, pannes piimavooliku peadüüsi kinnitusse.

Sooned piimavoolikul ja peadüüsil hõlbustavad õiget kokkupanekut.




Piimapaki ja piimatoru ettevalmistamine

Kui te ei ole pikemat aega piimajooke valmistanud, loputage piimavoolikut enne esimese joogi valmistamist.


Piimatoruga saate piima valmistada otse piimapakist või muudest pakenditest. Piimatoru koosneb ühendusdetailist ja pikast roostevabast terasest torust.

Nõuanne: Kvaliteetse piimavahu valmistamiseks kasutage külma piima ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$).




Jookide valmistamine

- Pange esmalt ühendusdetail pikale roostevabast terasest torule. Jälgige, et mahalõigatud ots oleks suunaga alla.
- Ühendage loputusventiil ühendusdetailiga.



- Kui kasutate alternatiivset piimatootet, segage seda hästi. Optimaalse valmistamise jaoks peavad alternatiivsed piimatooted olema segatud, mitte raputatud.
- Asetage piimapakk kohviautomaadi kõrvale paremale.
- Pange piimatoru piima sisse.
- Asetage piimavoolik peadüüsi juures olevasse ühenduskohta.

Sooned piimavoolikul ja peadüüsil hõlbustavad õiget kokkupanekut.



Nõuanne: Pärast kasutamist loputage piimatoru voolava vee all.

Kohv

Kohvijooogi valmistamine



- Asetage tass peadüüsi alla.
- Kui soovite valmistada kuuma piima või piimavahuga kohvijooki, valmista-ge ette piimatoruga piimapakk või piimanõu.
- Valige jook: puudutage soovitava joogi andurnuppu. Või valige menüüs Further | Other drinks (andurnupp ☐) jook.

Valmistamine käivitub.

Joogi valmistamise katkestamine

- Puudutage paneelil oranži tulega sümbolit uuesti.

Kui valmistate mitme koostisosaga jooki, nt latte macchiato, saate koostisosa-
de valmistamise enneaegselt katkes-
ta.

- Kui ekraanil kuvatakse Stop, kinnitage nupuga OK.

DoubleShot

Eriti kange, aromaatsed kohvijoo-
gi jaoks saate valida funktsiooni DoubleShot ☺.
Sellisel juhul jahvatatakse pärast poole
valmistusprotsessi möödumist uuesti
kohviube ja kasutatakse neid samuti joo-

gi valmistamiseks. Tänu lühendatud ekstraktsioonijale läheb vähem aroome ja mõruaineid soovimatult kaotsi.

Funktsiooni “DoubleShot” saate aktiveerida kõigi kohvijookide puhul, v.a *ristretto*.

Kohvijooogi valmistamine funktsiooniga Doubleshot ☺.

- Puudutage andurnuppu ☺ vahetult enne või pärast seda, kui olete alustanud mõne joogi valmistamist.

Valmistamist alustatakse ja andurnupp ☺ süttib. Joogiks jahvatatakse ja valmistatakse kaks portsjonit kohviube.

Kahe portsjoni ☐ valmistamine

Korraga saab tellida ka kaks portsjonit ja lasta need ühte suure või korraga kahte tassi.



- Asetage nõu peadüüsi väljavooludüüsi alla.
- Puudutage andurnuppu ☐ vahetult enne või pärast seda, kui olete alustanud mõne joogi valmistamist.

Andurnupp ☐ põleb.

Valmistamine käivitub ja valmistatakse kaks portsjonit soovitud jooki.

Kohvikann: mitme tassi kohvi valmistamine järjest

Funktsiooniga Coffee pot saate automaatselt valmistada mitu tassi kohvi järjest (kuni 1 liiter).

Kuvatakse joogimenüü.

Nõuanne: Jälgige, et kohviubade lahter ja veepaak oleksid enne funktsiooni Coffee pot käivitamist piisavalt täidetud.

- Asetage peadüüsi alla sobiva suurusega nõu.
- Puudutage andurnuppu ☐.
- Valige Further | Other drinks | Coffee pot ja kinnitage nupuga OK.
- Valige soovitud tasside arv (3 kuni 8).

Iga portsjon kohvi jahvatatakse, valmistatakse ja väljastatakse ükshaaval. Samal ajal kuvatakse ekraanil toimingute kulgu.

Joogi valmistamise katkestamine

- Puudutage andurnuppu ☐.

Kohvijookide valmistamine kohvipulbrist

Kohvijookide valmistamiseks juba jahvatatud kohviubadest asetage kohvipulber portsjonite kaupa kohvipulbri lahtrisse. Nii saate valmistada näiteks kofeiinivaba kohvi, kuigi kohviubade lahtris on kofeiini sisaldavad kohvioad.

Kohvipulbri saate valmistada alati vaid ühe portsjoni kohvi või espressot.


Täitke kohvipulbri lahter **maksimaalselt 12 g** kohvipulbriga.

Kui panete kohvipulbri lahtrisse liiga palju kohvipulbrit, võib kohvipress kohvipulbrit mitte läbi pressida.

Jookide valmistamine

Kohvipulbriga täitmine

Kohviautomaat kasutab järgmisel kohvi-valmistamisel ära kogu kohvipulbri, mille olete kohvipulbri lahtrisse pannud.



- Avage kohvipulbri lahter.

Täitke kohvipulbri lahter maksimaalselt **12 g** kohvipulbriga.

- Pange kohvipulber kohvipulbri lahtrisse.
- Sulgege kohvipulbri lahter.

Kohvijookide valmistamine kohvipulbrist

Ekraanil kuvatakse: Use ground coffee?

- Valige Yes ja kinnitage nupuga OK.

Nüüd saate valida, millist kohvijooki kohvipulbrist valmistatakse.

- Asetage tass peadüüsi alla.
- Valige jook.

Valmistatakse kohvijook.

Kui valite No ja kinnitate nupuga OK, suunatakse kasutamata kohvipulber kohvipaksunõusse. Seade loputab.

Tee

Liiga kõrge või liiga madal väljavoolu-temperatuur ja liiga lühike või pikk tõmbamisaeg võivad tee maitset mõjutada.

Järgige teetootja valmistusjuhiseid.


Kohviautomaat ei sobi tööstuslikuks või teaduslikuks otstarbeks. Väljavoolu-temperatuuride puhul on tegu ligikaudsete andmetega, mis võivad sõltuvalt ümbritsevast temperatuurist erineda. Üks temperatuuriaste tähendab u 2 °C muutust.

Tee valmistamine

Kui puudutate andurnuppu ☹, kuvatakse erinevate teesortidega menüü.

Kuvatakse joogimenüü.

- Pange lahtised teeleded teefiltrisse vms või võtke teekott pakendist välja.
- Asetage ettevalmistatud teefilter või teekott teetassi.



- Asetage teetass kuumaveetila alla.
 - Puudutage andurnuppu ☹.
 - Valige soovitud teesort.
 - Kinnitage nupuga OK.
- Kuum vesi jookseb teetassi.

Kui valitud on seadistus TeaTimer | Automatic, käivitub pärast teevee valmistamist tõmbamisaja taimer.

- Pärast tõmbamisajaga eemaldage tee-lehed või teekott.

Funktsiooni TeaTimer käsitsi käivitamine

Saate funktsiooni TeaTimer käsitsi käivitada.

Kui teevee väljastamine on lõpetatud, kuvatakse ekraanil TeaTimer.

- Puudutage nuppu OK.

Avaneb redaktor soovitusliku ajaga.

- Vajaduse korral muutke tõmbamisajaga.

- Kinnitage nupuga OK.

Pärast tõmbamisaja lõppemist kõlab signaaltoon ja sümbol  vilgub.

- Eemaldage teeledhed või teekott.

Sooja ja kuuma vee valmistamine

 Põletusoht kuumaveetila juures. Väljavoolavad vedelikud ja aur on väga kuumad ja võivad põhjustada põletusi.

Ärge hoidke kehaosi düüside all, kui nendest väljub kuuma vedelikku või auru.

Ärge puudutage kuumi detaile.

Saate valida järgmiste võimaluste vahel:

- kuum vesi, u 80 °C
- soe vesi, u 60 °C

Kuvatakse joogimenüü.

- Asetage kuumaveetila alla sobiv nõu.
- Puudutage andurnuppu .

- Valige Other drinks ja seejärel soe või kuum vesi.

- Kinnitage nupuga OK.

Valmistamine käivitub.

Hea teada

Kohvijookide üksikasjad

Saate kohviautomaadiga valmistada järgmiseid kohvijooke:

- **Ristretto** on kontsentreeritud, kange espresso. Joogiks valmistatakse väga vähese veega sama kogus kohvipulbrit nagu espresso puhul.
- **Espresso** on kange aromaadne kohv, millel on tihe pähkelpruun vahukiht – crema. Espresso valmistamiseks soovitame kasutada espressoröstiga kohviube.
- **Kohv** erineb espressost suurema vee- koguse ja kohviubade teistsuguse röstimise poolest. Kohvi valmistamiseks soovitame kasutada vastava röstiga kohviube.
- **Pikk kohv** on tunduvalt suurema vee- kogusega kohv.
- **Cappuccino** koosneb umbes kahest kolmandikust piimavahust ja ühest kolmandikust espressost.
- **Latte macchiato** koosneb ühest kolmandikust kuumast piimast, ühest kolmandikust piimavahust ja ühest kolmandikust espressost.
- **Caffè latte** valmistatakse kuumast piimast ja espressost.
- **Cappuccino Italiano** on sama kogus piimavahtu ja espressot nagu *Cappuccino*. Ent esmalt valmistatakse Espresso ja seejärel piimavaht.
- **Espresso macchiato** on väikese piimavahumütsiga espresso.
- **Flat white** on *cappuccino* erivariant: piimavahukogusest märksa suurem espressokogus annab intensiivse kohviaroomi.

- **Café au lait** on Prantsuse kohvijook kohvist ja piimavahust. *Café au lait*'d serveeritakse tavaliselt kausikesest.

Lisaks saate valmistada ka **kuuma piima** ja **piimavahtu**.

Teejookide üksikasjad

Tee valmistamisel saate kuuma vee valikutest valida veetemperatuuri järgmiste teejookide jaoks:

- **Japanese tea** on väärtuslik roheline tee ning seda iseloomustab peen värsket "roheline" maitset. Väljavoolutemperatuur: u 65 °C, tõmbamisaeg: u 1,5 minutit
- **White tea** on roheline tee, milles kasutatakse üksnes noori, veel avanemata teepõõsa lehepungi, ning neid töödeldakse eriti säästvalt. Valgel teel on eriti mahe maitse. Väljavoolutemperatuur: u 70 °C, tõmbamisaeg: u 2 minutit
- **Green tea** saab oma rohelise värvi teepõõsa lehtedelt. Olenevalt piirkonnast teeletti kas röstitakse või aurutatakse. Rohelise tee puru saab mitu korda kasutada. Väljavoolutemperatuur: u 77 °C, tõmbamisaeg: u 2,5 minutit
- **Black tea** saab oma tumeda värvi ja iseloomuliku maitse teeletede fermenteerimisel. Musta teed on väga hea juua veidikese sidruni või piimaga. Väljavoolutemperatuur: u 87 °C, tõmbamisaeg: u 3 minutit
- **Herbal tea** on aromaadne taimetee kuivatatud lehtedest või värsketest taimeosadest. Väljavoolutemperatuur: u 87 °C, tõmbamisaeg: u 8 minutit

- **Fruit tea** koosneb kuivatatud puuviljatükkidest ja / või taimeosadest, nt kibuvitsamarjadest. Maitse on oleneb kasutatud taimedest ja nende segust. Paljudele puuviljateedele lisatakse lõhna- ja maitseaineid. Väljavoolutemperatuur: u 87 °C, tömbamisaeg: u 8 minutit

Eelseadistatud väljastustemperatuur erineb sõltuvalt teesordist. Vastavate väljavoolutemperatuuride puhul on tegu Miele soovituslike temperatuuridega nende teede valmistamiseks.

Kas kasutate lahtisi teelehti, teesegusid või teekotte, sõltub teie isiklikest eelistustest.

Teekogus on oleneb teesordist. Järgige soovitusi, mis on pakendil või mille saite müüjalt. Teevee kogust saab kohandada teesordile ja tassi suurusele (vt peatükki "Joogikoguse muutmine").

Parameetrid

Joogi kogus

Kohvi maitse sõltub lisaks kohvisordile olulisel määral ka veekogusest.

Kõikide jookide (v.a Coffee pot) valmistamisel saate veekogust oma tassisuuruse ja / või nt kasutatava kohvisordi järgi kohandada.

Piimaga kohvijookide jaoks saate lisaks espresso- ja kohvikogusele kohandada vastavalt oma soovile ka piima- ja piimavahuosa.

Iga joogi jaoks saab programmeerida maksimaalse võimaliku koguse. Kui see on saavutatud, siis valmistamine lõpeb. Seejärel salvestatakse selle joogi jaoks maksimaalne võimalik joogikogus.

Jahvatusaste

Jahvatusaste määrab kohvipulbri kokkupuuteaja veega ehk ekstraheerimise aja. Ainult siis, kui jahvatusaste on seadistatud optimaalseks, saab valmistada peene, päklikpruuni vahuga täiusliku kohvijoo.

Jahvatuskogus

Kohviautomaat saab tassi kohta jahvata ja valmistada 6–14 g kohviube. Mida rohkem kohvipulbrit kasutatakse, seda kangem ja tummsem on kohvijook.

Jahvatuskogus on **liiga väike**, kui Espresso või kohv tundub juues lahja.

Suurendage jahvatatud kohvi kogust, et joogi valmistamisel kasutataks rohkem kohvipulbrit.

Jahvatuskogus on **liiga suur**, kui Espresso või kohv tundub juues mõru.

Vähendage jahvatatud kohvi kogust, et joogi valmistamisel kasutataks vähem kohvipulbrit.

Nõuanne: Kui kohvijook tundub teie jaoks liiga kange või kibe, proovige mõnda teist kohvioasorti.

Kohvipulbri eelniisutus

Eelniisutuse ajal niisutatakse kohvipulbrit esmalt väheses kuuma veega. Kohvipulber paisub mõnevõrra. Ülejäänud veekogus pressitakse lühikese aja möödumisel läbi niisutatud kohvipulbri. Kui teie jaoks on kohv nt liiga maitsetu ja soovite rohkem "värtsikust" ja "täidlust", proovige eelniisutuse funktsiooni. Sõltuvalt kasutatavast kohvisordist võib eelniisutus maitset intensiivistada.

Seadistada saab lühikese või pika eelniisutuse või eelniisutuse funktsiooni välja lülitada.

Nõuanne: Eelniisutus on iseäranis soovitatav kohvijookide jaoks.

Hea teada

Kohvijookide valmistustemperatuur

Valmistustemperatuur peab olema kohandatud kasutatavatele kohviubadele ja nende röstile. Seejuures on oluline ka see, kas valmistate espressot või kohvi.

Mõned kohvisordid on kõrge valmistustemperatuuri suhtes väga tundlikud, nii et see mõjutab maitset. Kui kohv maitseb mõrult, võib selle põhjuseks olla liiga kõrge valmistustemperatuur.

Espressot valmistatakse reeglina kõrge-
ma temperatuuriga.

Teejookide väljastustemperatuur

Saate väljavoolutemperatuuri iga teejoo-
gi puhul muuta, kohandades iga joogi
valmistustemperatuuri.

Sellega muudetakse temperatuuriaset
u 2 °C.

Valiku Settings kuvamine ja muutmine

Kuvatakse joogimenüü.

- Puudutage andurnuppu .
- Valige Settings .
- Kinnitage nupuga OK.
- Valige menüüpunkt, mida soovite kuvada või muuta.
- Kinnitage nupuga OK.
- Muutke seadistust vastavalt soovile.
- Kinnitage nupuga OK.

Mõnda seadistust, mille leiate menüüst Settings, on kirjeldatud kasutusjuhendi eraldi jaotistes.

Keel

Keelt ja vajaduse korral asukohta saab valida kõigi ekraanitekstide puhul.

Nõuanne: Kui seadistate kogemata vale keele, leiate menüüpunkti Language sümboli  järgi jälle üles.

Taimer: väljalülitumise viivitus

Kui ühtki nuppu pole puudutatud ega ühtki jooki valmistatud, lülitub kohvi-automat energia säästmise eesmärgil 20 minuti pärast välja.

Seda eelseadistust saab muuta (seadistatav vahemikus 20 minutit kuni 9 tundi).

Kui pikendate funktsiooni Väljalülitumise viivitus aega, suureneb kohviautomaadi energiakulu.

TeaTimer

Kui valmistate teevett, saate funktsiooniga TeaTimer käivitada taimeri. Valitud teesortide puhul on vastavalt eelseadis-

tatud sobiv tõmbamisaeg. Saate eelseadistatud tõmbamisaega muuta (kuni 14:59 minutit).

Funktsiooni TeaTimer saate seadistada järgmiselt.

- **Automatic:** kui teevee väljastamine on lõpetatud, käivitub TeaTimer automaatselt.
- **Manual:** kui teevee väljastamine on lõpetatud, saate soovi korral käivitada funktsiooni TeaTimer.

Saate tõmbamisaja kestel kohvi-automaaati tavapäraselt edasi kasutada. Pärast tõmbamisaja lõppemist kõlab signaaltoon ja sümbol  vilgub.

Helitugevus

Saate seadistada tervitusmeloodia, helisignaale ja nuputoonide tugevust (segmentiribal).

Tervitusmeloodia

Saate sisse lülitada lühikese tervitusmeloodia, mis kõlab kohviautomaadi sisse- ja väljalülitamisel.

Ekraani heledus

Saate ekraani heledust muuta (segmentiribal).

Valgustus

Saate valgustuse heledust nii sisse- kui ka väljalülitatud kohviautomaadi puhul muuta.

Lisaks saate väljalülitatud seadme puhul määrata, millise aja möödumisel peab valgustus välja lülituma (seadistatav vahemikus 15 minutit ja 9 tundi).

Seadistuste kohandamine

Mida heledamaks on seadistatud valgustus ja mida kauem on see sisse lülitatud, seda rohkem suureneb kohvi-automaaadi energiakulu.

Info (teabe kuvamine)

Saate kuvada valmistatud jookide arvu ja enne hooldusprogrammi veel võimalike valmistatavate jookide arvu.

Kõrgus

Kui kohviautomaat asub kõrgemas kohas, läheb vesi madalama õhurõhu tõttu keema juba suhteliselt madalamal temperatuuril. Valmistustemperatuuride optimaalseks kohandamiseks saate seadistada koha kõrguse.

Performance mode

Saate valida enda kasutusharjumustele sobiva võimsusrežiimi:

- ECO-režiim
- Barista-režiim
- Latte-režiim

Lisaks on kohviautomaadi harvaks intensiivseks kasutuseks olemas režiim Party mode.

Eco mode

Eco-režiimis tarbib kohviautomaat kõige vähem energiat. Süsteemi kuumutatakse alles siis, kui alustatakse joogi valmistamist.

Tehaseses on seadistatud ECO-režiim. Kui valite mõne muu võimsusrežiimi kui ECO-režiim, suureneb kohvi-automaaadi energiakulu.

Barista mode

See võimsusrežiim on optimeeritud täiuslikuks kohvinaudinguks. Kohvijooke saab valmistada ilma ooteajata, sest kohviautomaat püsib valmistustemperatuurini kuumutatuna.

Energiakulu on režiimis Barista mode suurem kui ECO-režiimis.

Latte mode

See võimsusrežiim on optimeeritud piima valmistamiseks. Režiimis Latte mode saate piimajooke valmistada märksa kiiremini.

Energiakulu on režiimis Latte mode suurem kui ECO- ja Barista-režiimis.

Party mode

See intensiivrežiim on mõeldud kohvi-automaaadi **harvaks** intensiivseks kasutusteks, nt perepidudel.

Puhastage kohviautomaati pärast intensiivset kasutamist põhjalikult, eriti piimavoolikut.

Aeg-ajalt tuleb kohviautomaadist eemaldada katlakivi ja kohvipressist rasv.

Pidage peorežiimi puhul silmas järgmisi juhiseid:

- Teated hooldusoleku või nõutavate hooldustoimingute kohta inaktiveeritakse ning lükatakse järgmise sisselülitamiseni edasi.
- Taimer Switch off after inaktiveeritakse. Kohviautomaat lülitub välja 6 tundi pärast viimast nupupuudutust.
- Kuni kohvimasin on sisse lülitatud, on tassivalgustus maksimaalse heledusega pidevalt sisse lülitatud.

Vee karedus

Seadistage kohvautomaat kasutatava vee karedusele, et seade töotaks tõrgeteta ega saaks kahjustada.

Tähtsuset kohaliku joogivee kareduse kohta saate kohalikest veevarustustevõtetest.

Kui kasutate pudelivett, näiteks mine-
raalvett, tehke seadme seadistus vasta-
valt kaltsiumisisaldusele. See on märgi-
tud pudeli etiketile kujul mg / l Ca²⁺ või
ppm (mg Ca²⁺ / l).

Kasutage ilma süsihappegaasita joo-
givett.

Tehases on eelseadistatud karedus-
aste 21 °dH.

Vee karedus		Kaltsiumisisal- dus mg / l Ca ²⁺ või ppm (mg Ca ²⁺ / l)	Seadis- tus
°dH	mmol / l		
1	0,2	7	1
2	0,4	14	2
3	0,5	21	3
4	0,7	29	4
5	0,9	36	5
6	1,1	43	6
7	1,3	50	7
8	1,4	57	8
9	1,6	64	9
10	1,8	71	10
11	2,0	79	11
12	2,1	86	12
13	2,3	93	13
14	2,5	100	14
15	2,7	107	15
16	2,9	114	16
17	3,0	121	17

Vee karedus		Kaltsiumisisal- dus mg / l Ca ²⁺ või ppm (mg Ca ²⁺ / l)	Seadis- tus
°dH	mmol / l		
18	3,2	129	18
19	3,4	136	19
20	3,6	143	20
21	3,8	150	21
22	3,9	157	22
23	4,1	164	23
24	4,3	171	24
25	4,5	179	25
26	4,6	186	26
27	4,8	193	27
28	5,0	200	28
29	5,2	207	29
30	5,4	214	30
31	5,5	221	31
32	5,7	229	32
33	5,9	236	33
34	6,1	243	34
35	6,3	250	35
36	6,4	257	36
37–45	6,6–8,0	258–321	37–45
46–60	8,2–10,7	322–429	46–60
61–70	10,9– 12,5	430–500	61–70

Nõuanne: Kui vee karedus on > 21 °dH
(3,8 mmol / l), soovime selle asemel
kasutada pudelitesse villitud joogivett
(< 150 mg / l Ca²⁺). Nii peate kohvi-
automaati harvemini katlakivist puhasta-
ma ja säästate keskkonda, sest kasutate
vähem katlakivieemalid.

Seadistuste kohandamine

Kasutuslukk

Kohviautomaadi saab lukustada, et kõrvalised isikud, näiteks lapsed, seadet kasutada ei saaks.

Kasutusluku ajutine inaktiveerimine

■ Puudutage 6 sekundit nuppu OK.

Järgmise väljalülitusega lukustub kohviautomaat uuesti.

Miele@home

Kohviautomaadil on sisseehitatud WiFimoodul ja masin ühildub Miele@home'iga.

Sõltuvalt sellest, kas olete kohviautomaadi ühendanud oma võrguga või mitte, kuvatakse Miele@home'i all järgmised punkte:

- **Set up**: see valik kuvatakse ainult siis, kui kohviautomaat ei olnud seni WiFi-võrguga ühendatud või kui võrgu konfiguratsioon lähtestati.
- **Deactivate* / Activate***: WiFi-võrgu seadistused jäävad alles, ent võrk lülitatakse sisse või välja.
- **Connection status***: kuvatakse infot WiFi-võrgu kohta. Sümbolid näitavad ühenduse tugevust.
- **Set up again***: praeguse WiFi-ühenduse seadistused lähtestatakse. WiFi-ühendus seadistatakse uuesti.
- **Reset***: võrguühendus lülitatakse välja ja praegused WiFi seadistused lähtestatakse.

* See menüüpunkt kuvatakse siis, kui seadistatud on Miele@home ning kohviautomaat on ühendatud WiFi-võrguga.

Võrku ühendamise tõttu suureneb kohviautomaadi energiakulu, ka siselülitatud olekus.

Võrgukonfiguratsioon tuleb lähtestada, kui kõrvaldate või müüte kohviautomaadi või võtate kasutusele kasutatud kohviautomaadi. Vaid nii on tagatud, et kõik isikuandmed eemaldatakse ja eelmisel omanikul ei ole kohviautomaadile enam juurdepääsu.

Kaugjuhtimine

See menüüpunkt Remote control kuvatakse siis, kui seadistatud on Miele@home ning kohviautomaat on ühendatud WiFi-võrguga.

Miele rakenduses saab muuta näiteks kohviautomaadi seadistusi, kui kaugjuhtimine on sisse lülitatud. Joogi valmistamise käivitamiseks rakenduse kaudu peab olema lisaks aktiveeritud Mobile-Start.

Tehaseseadistusena on kaugjuhtimine sisse lülitatud.

RemoteUpdate

RemoteUpdate'i abil saab uuendada kohviautomaadi tarkvara. Kui kohviautomaadile on olemas uuendus, laaditakse see kohviautomaadi kaudu automaatselt alla. Uuendust ei installita automaatselt, vaid peate selle käsitsi käivitama.

Kui te uuendust ei installi, saate oma kohviautomaati harjumuspärasel viisil kasutada. Miele soovib siiski uuendused installida.

Kuvatakse menüüpunkti "RemoteUpdate" ja seda saab valida vaid siis, kui Miele@home'i kasutamise eeldused on täidetud.

Tehaseseadistusena on RemoteUpdate sisse lülitatud. Saadaolev uuendus laaditakse automaatselt alla ja see tuleb käsitsi käivitada.

Kui soovite, et uuendusi ei laaditaks automaatselt alla, lülitage RemoteUpdate välja.

RemoteUpdate'i kulgemine

Teavet uuenduste sisu ja mahu kohta esitatakse Miele rakenduses.

Kui uuendus on installimiseks saadaval, kuvatakse kohviautomaadi ekraanil teade.

Uuenduse saate installida kohe või lükata installimise hilisemaks. Küsimus esitatakse kohviautomaadi järgmisel sisselülitamisel uuesti.

Kui te ei soovi uuendust installida, lülitage RemoteUpdate välja.

Uuendamine võib kesta mõne minuti.

RemoteUpdate'ide puhul pidage silmas järgmist:

- Kui te teadet ei saa, ei ole ühtegi RemoteUpdate'i saadaval.
- Installitud RemoteUpdate'i ei saa tühistada.
- Ärgе lülitage kohviautomaati uuenduste ajal välja. Muidu katkestatakse uuendamine ja uuendust ei installita.
- Mõnda tarkvarauuendust saab teha vaid Miele klienditeenindus.

Tarkvaraversioon

Menüüpunkt Softwareversion on mõeldud Miele klienditeenindusele. Kodukasutuse jaoks pole seda teavet vaja.

Edasimüüjatele (messirežiim)

Kodukasutuse jaoks pole seda funktsiooni vaja.

Kohviautomaati saab funktsiooni Showroom programme | Demo mode abil edasimüüja juures või väljapanekuruu-

mides tutvustada. Sellisel juhul on seade valgustatud, aga sellega ei saa teha ei jookke ega hooldusprogrammi.

Demorežiimi saab aktiveerida ilma esmakordset kasutuselevõttu läbi viimata. Lülitage kohviautomaat sisse ja jälle välja. Puudutage vahetult pärast seda 5 sekundit nuppu ↵. Demorežiim on aktiveeritud.

Tehaseseadistused

Kohviautomaadi seadistusi saate tarneolekusse (tehaseseadistustele) lähtestada.

Järgmisi andmeid **ei** lähtestata:

- valmistatud jookide arv ja seadme olek (jookide arv kuni katlakivi eemaldamiseni, ... kohvipressi rasvast puhastamine),
- keel,
- profiilid ja nende juurde kuuluvad joogid,
- Miele@home.

Puhastamine ja hooldus



Ebapiisavast puhastamisest põhjustatud oht tervisele.

Soojuse ja niiskuse tõttu kohviautomaadi sisemuses võivad kohvijäägid hallitama ja / või piimajäägid hapuks minna ja tervist ohustada.

Puhastage kohviautomaati hoolikalt ja regulaarselt.

Ülevaade puhastusintervallidest

Soovitav puhastusintervall	Mida tuleb puhastada / hooldada?
Iga päev (päeva lõpus)	veepaak
	kohvipaksunõu
	tilgaalus ja tilgarest
	piimanõu
	piimatoru
1 kord nädalas (tugeva mustuse korral tihedamini)	peadüüs
	loputusventiil ja piimavooliku ühendusdetailid (puhastusharjaga)
	kohvipress
	sisemus (kohvipressi all)
	korpus (eriti oluline pärast katlakivi eemaldamist)
1 kord kuus	kohviubade lahter ja kohvipulbri lahter
	veepaagi sõelfilter
	aurudüüs (koos puhastusharjaga)
1 kord aastas (vajaduse korral sage-damini)	kohvipressi rasvast puhastamine (silikoonmäärdega)
Vastavalt vajadusele	piimavooliku puhastamine (1 puhastuspulgaga)
	kohvipress rasvast puhastamine (1 puhastustabletiga)
	seadmest katlakivi eemaldamine (1 katlakivieemaldustabletiga)

Pesemine käsitsi või nõudepesumasinas

Kohvipressi **ei** tohi nõudepesumasinas pesta.

Puhastage kohvipressi vaid käsitsi sooja veega ja **ilma puhastusvahendita**.

Järgmisi osi tohib puhastada vaid **käsitsi**:

- peadüüsi roostevabast terasest kate
- kohvipress
- veepaagi kaas
- kohviubade lahtri kaas
- alumine paneel

 Kahjustusoht liiga kõrge temperatuuri tõttu nõudepesumasinas. Masina osad võivad nõudepesumasinas enam kui 55 °C juures kasutuskõlbmatuks muutuda, nt deformeeruda.

Masinpestavate osade puhul valige üksnes kuni 55 °C pesuprogramm.

Kokkupuutel looduslike värvainetega, näiteks porgandi, tomati ja ketšupiga võivad plastosad nõudepesumasinas värvi muuta. Värvimuutus ei mõjuta osade tugevust.

Järgmisi osi **võib pesta nõudepesumasinas**:

- tilgavann ja kaas
- tilgarest
- kohvipaksunõu
- veepaak

- peadüüs (ilma roostevabast terasest katteta)
- piimavoolik koos loputusventiiliga
- piimatoru
- kaanega piimanõu (sisaldub sõltuvalt mudelist)

 Põletusoht kuumade detailide või kuumade vedelike tõttu.

Kasutamise ajal võivad detailid väga kuumaks muutuda. Kui puudutate kuumi detaile, võib see põhjustada põletust. Väljavoolavad vedelikud ja aur on väga kuumad ja võivad põhjustada põletusi.

Ärge hoidke kehaosi düüside all, kui nendest väljub kuuma vedelikku või auru.

Laske kohviautomaadil enne puhastamist jahtuda.

Arvestage, et ka tilgavannis olev vesi võib väga kuum olla.

 Sissetungivast niiskusest põhjustatud kahjustuste oht.

Aurupuhasti aur võib sattuda pinge all olevatele osadele ja põhjustada lühise.

Ärge kasutage kohviautomaadi puhastamiseks aurupuhastit.

Seadme regulaarne puhastamine on väga oluline, sest kohvijäägid lähevad kiiresti hallitama. Piim võib minna hapuks ja piimasüsteemi ummistada.

Puhastamine ja hooldus

Sobimatud puhastusvahendid

Kõik pinnad võivad värvi muuta või muutuda, kui need puutuvad kokku sobimatute puhastusvahenditega. Kõik pealispinnad on kriimustustundlikud.

Eemaldage puhastusvahendite jäägid kohe. Jälgige, et katlakivi eemaldamise pritsmed eemaldataks kohe.

Pealispinna kahjustuste vältimiseks ärge kasutage puhastamisel:

- soodat, ammoniaaki, happeid või klooriidi sisaldavaid puhastusvahendeid,
- lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid,
- desinfitseerivaid puhastusvahendeid ja käte desinfitseerimisgeele,
- katlakivi lahustavaid puhastusvahendeid (ei sobi korpuse puhastamiseks),
- roostevaba terase puhastusvahendeid,
- nõudepesumasina puhastusvahendeid (ei sobi korpuse puhastamiseks),
- klaasipuhastusvahendeid,
- keraamilisest klaasist pliidiplaatide puhastusvahendeid,
- ahjupuhastusvahendeid,
- auruahju puhastusvahendeid (DG-Clean),
- abrasiivseid puhastusvahendeid, nagu küürimispulber, puhastuspasta ja puhastuskivi,
- karedaid, kõvu küürimissvamme, näiteks keedupottide küürimissvamme, harju või kasutatud käsnu, millesse on jäänud küürimisvahendite jääke,
- mustuse eemaldamise kustutuskumme,
- teravaid metallkaabitsaid,

- terasvilla või roostevabast terasest küürimisnuustikuid,
- päikesekaitsevahendeid / päikesekreeme.

Tilgavanni ja kohvipaksunõu puhastamine

Puhastage tilgavanni ja kohvipaksunõud **iga päev**, et vältida ebameeldiva lõhna ja hallituse teket.

Kohvipaksunõu asetseb tilgavannis. Kohvipaksunõus on tavaliselt ka veidi loputusvett.


Kohviautomaat annab ekraanil märku, kui tilgavann ja / või kohvipaksunõu on täis ning vajavad tühjendamist. Tühjendage siis tilgavann **ja** kohvipaksunõu.

Põletusoht!

Kui kohviautomaati on just loputatud, oodake veidi, enne kui tilgavanni seadmest välja võtate. Loputusvett jookseb veel veidi aega.

Eemaldage tilgavann ja kohvipaksunõu, kui kohviautomaat on sisse lülitatud. Vastasel juhul kuvatakse ekraanil teadet Empty and refill the drip tray and the waste container, kuigi tilgavann ja / või kohvipaksunõu ei ole maksimaalselt täitunud.

- Lükake peadüüs täiesti üles.



- Tõmmake tilgavann ettevaatlikult kohvautomaadist välja.
- Võtke kaas ① ära.
- Tühjendage tilgavann ja kohvipaksunõu.
- Võtke tilgarest ② ja alumine paneel ③ välja.

Puhastage alumist paneeli vaid käsitsi sooja vee ja vähese nõudepesuvahendiga.


Kõiki teisi osi võib pesta nõudepesumasinas.

- Puhastage kõik osad.
- Puhastage tilgavanni all olev kohvautomaadi sisemus.
- Pange kõik osad kokku tagasi.
- Lükake tilgavann kohvautomaadi sisse.

Jälgige, et lükkaksite tilgavanni kuni piirajani kohvautomaati.

Tilgaresti puhastamine

- Eemaldage tilgarest.
- Puhastage tilgaresti käsitsi sooja vee ja vähese nõudepesuvahendiga.
- Kuivatage tilgarest.



- Asetage tilgarest oma kohale. Jälgige, et tilgarest oleks õigesti paigaldatud (vt joonist).


Nõuanne: Tilgaresti eriti põhjalikuks puhastamiseks peske seda aeg-ajalt nõudepesumasinas.

Veepaagi puhastamine

Puhastage veepaagi kaant üksnes käsitsi sooja vee ja vähese nõudepesuvahendiga.

Puhastage veepaaki iga päev.

- Vajutage märgistusele veepaagi kaanel.
- Tõmmake veepaak kaanest hoides ülespoole välja.



- Eemaldage veepaagi kaas ja puhastage seda käsitsi.

Puhastamine ja hooldus

- Puhastage veepaaki käsitsi sooja vee ja vähese nõudepesuvahendiga. Kuivatage veepaak.

Nõuanne: Veepaagi eriti põhjalikuks puhastamiseks peske seda aeg-ajalt nõudepesumasinas.


- Puhastage ja kuivatage hoolikalt kohviautomaadil olev veepaagi pesa, eriti süvendid.
- Pange veepaak jälle kokku.

Jälgige, et ventiil, veepaagi alumine pind ja pesa kohviautomaadil oleksid puhtad. Ainult siis saab veepaagi õigesti paigaldada.

Veepaagi sõelfiltri puhastamine

Puhastage veepaagi sõelfiltrit kord kuus. Veepaagi sõelfilter asub veepaagi all.

- Eemaldage veepaak.



- Keerake turvakate maha. Eemaldage rõngastihend ja sõel.
- Loputage üksikdetalle hoolikalt voolava vee all.
- Paigaldage esmalt veepaagisõel (rist üleval) ja seejärel rõngastihend. Keerake nüüd turvakate kinni.
- Asetage veepaak sisse.


Peadüüsi puhastamine

Puhastage peadüüsi roostevabast terasest katet **ainult** käsitsi sooja vee ja vähese nõudepesuvahendiga. Kõiki teisi osi võib pesta nõudepesumasinas.


Raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks, nt väljastusplokis, kasutage kaasasolevat puhastusharja.

Nõuanne: Tõrksa mustuse saate hõlpsamini eemaldada, kui leotate üksikdetalle üleöö vähese nõudepesuvahendiga vees. Seejärel loputage detaile voolava vee all.


Peadüüsi koostvõtmine




- Lükake peadüüs täiesti alla ja võtke roostevabast terasest kate suunaga ettepoole ära.



- Tõmmake väljastusplokk suunaga ettepoole ära.




- Tõmmake ülemine silikoondetail koos piimavooliku hoidikuga ① mustalt hoidikult ② ära.




- Hallis silikoondetailis ① on must siilindrikujuline detail ③: tõmmake must detail välja.
- Võtke väljavooludüüsid ④ lahti.

Nõuanne: Tõrksad setted saate eemaldada, kui leotate väljavooludüüse ④ umbes 1 tund vähese nõudepesuvahendiga vees. Seejärel mudige väljavooludüüse.

Peadüüsi puhastamine




- Tõmmake hall silikoonelement ⑤ mustast detailist ③ välja.
- Puhastage musta detaili ③ väike toru harjaga, nagu joonisel näidatud.




- Puhastage kõiki avasid mustas hoidikus ② puhastusharjaga.

Puhastamine ja hooldus



- Selleks pange puhastushari väikese nurga alla ning puhastage mõlemad düüsid.
- Puhastage kõiki detaile hoolikalt.
- Loputage kõiki osi voolava vee all.




- Puhastage peadüüsi juures olev pind niiske lapiga.

Peadüüsi kokkupanemine

Väljastusploki saab lihtsamalt kokku panna, kui üksikud detailid on veega niisutatud.

- Pange väljastusplokk uuesti kokku.
- Vajutage väljastusdüüsid ③ ümberringi kinni, et väljastusplokk oleks kindlalt soones.
- Lükake väljastusplokk peadüüsi.

- Asetage roostevabast terasest kate oma kohale ning vajaduse korral asetage piimavoolik sisse.




Nõuanne: Sooned piimavoolikul ja peadüüsil hõlbustavad kokkupanekut.

Aurudüüsi puhastamine

Puhastage aurudüüsi kord kuus.

- Lükake peadüüs täiesti alla ja võtke roostevabast terasest kate suunaga ettepoole ära.
- Tõmmake väljastusplokk suunaga ettepoole ära.



Lükake puhastushari maksimaalselt 1 cm aurudüüsi.

- Puhastage aurudüüsi puhastusharjaga.

- Lükake väljastusplokk tagasi peadüüsile ja pange roostevabast terasest kate peale.

Piimavooliku ja loputusventiili puhastamine

Asjatundmatu puhastamine võib põhjustada kahjustusi.

Silikoonkork võib teravate esemete, nt kaasasoleva puhastusharja tõttu kahjustada saada ja kasutuskõlbmatuks muutuda.

Kui puhastate loputusventiili korpust puhastusharja vms abil, eemaldage enne kindlasti silikoonkork.


Ärge kasutage silikoonkorgi puhastamiseks **terava otsaga esemeid**, nt nõela.

Ärge eemaldage ega nihutage paigast valgeid kuule silikoonkorgis.

Puhastage silikoonkorki üksnes voolava vee ja / või nõudepesuvahendiga.


Ärge kasutage selleks kaasasolevat puhastusharja.

Puhastage piimavoolikut ja loputusventiili vähemalt kord nädalas.





- Tõmmake silikoonkork loputusventiili korpusest välja.

- Loputage silikoonkorki voolava vee all. Piimajääkide eemaldamiseks **ärge kasutage teravaotsalisi esemeid**.




- Puhastage loputusventiili korpust puhastusharjaga voolava vee all.



- Puhastage ka voolikuühendusi loputusventiili korpuses: selleks pange puhastushari mõlemasse avasse ning liigutage harja edasi ja tagasi.

Puhastamine ja hooldus



- Loputage piimavoolikut ja loputusventiili korpust voolava vee all.
- Vajaduse korral leotage kõiki osi vee ja vähese nõudepesuvahendiga üle öö.
- Loputage kõiki osi voolava vee all.
- Pange loputusventiil kokku tagasi.

Nõuanne: Kõigi detailide eriti põhjalikuks puhastamiseks peske neid aeg-ajalt nõudepesumasinas.

Piimatoru puhastamine

Puhastage piimatoru iga päev


- Loputage piimatoru voolava vee all.
- Tõmmake ühendusdetail roostevabast terasest torult ära.
- Puhastage osi käsitsi voolava vee ja vähese nõudepesuvahendiga.
- Vajaduse korral leotage osi vee ja vähese nõudepesuvahendiga üle öö.
- Loputage osi voolava vee all.
- Kuivatage osad.

Nõuanne: Üksikute detailide eriti põhjalikuks puhastamiseks peske neid aeg-ajalt nõudepesumasinas.

Piimanõu puhastamine

Puhastage piimanõud iga päev.

- Keerake kaas piimanõu klaasilt maha.
- Eemaldage roostevabast terasest toru.



Vajaduse korral saate ühendusdetaili ja tihendi piimanõu kaanest eemaldada. Kui olete roostevabast terasest toru eemaldanud, saab ühendusdetaili hõlpsalt piimanõu kaane siseküljelt välja vajutada.

- Puhastage piimanõu kõiki osi käsitsi sooja vee ja vähese nõudepesuvahendiga.
- Kuivatage kõik osad.

Nõuanne: Piimamahuti üksikute osade eriti põhjalikuks puhastamiseks peske neid osi aeg-ajalt nõudepesumasinas.

Kohviubade lahtri ja kohvipulbri lahtri puhastamine



Vigastusoht kohviveski juures!
Kohviautomaadi vooluvõrgust lahutamiseks eemaldage enne kohviubade lahtri puhastamist toitepistik pistikupesast.

Kohvioad sisaldavad rasvu, mis ladestuvad kohviubade lahtri seintele ja võivad takistada ubade liikumist. Seepärast puhastage kohviubade lahtrit regulaarselt kuiva, pehme lapiga.

- Avage kohviubade lahter.
- Eemaldage lahtritest kohvioad.
- Puhastage kohviubade lahtrit kuiva pehme lapiga.

Nüüd võite kohviubade lahtri jälle kohviubadega täita.

Vajaduse korral puhastage kohvipulbri lahtrit:


- Avage kohvipulbri lahter ja eemaldage võimalikud kohvipulbrijäägid.

Nõuanne: Kuivade kohvipulbrijääkide eemaldamiseks puhastage kohviubade lahtrit ja kohvipulbri lahtrit tolmuimejaga.

Kohvipressi ja sisemuse puhastamine

Hea kohvi maitse tagamiseks ja mikroobide tekke ennetamiseks puhastage kohvipressi ja selle all asuvat sisemust kord nädalas.

- Avage seadme uks.



- Hoidke all kohvipressi käepidemel olevat nuppu ① ja keerake samal ajal käepidet vasakule ②.

Kui olete kohvipressi välja tõmmanud, **ärge** muutke kohvipressi käepideme asendit.


- Tõmmake kohvipress ettevaatlikult kohviautomaadist välja.

Kohvipressi liikuvad osad on kaetud määrdega.

Puhastusvahendid kahjustavad kohvipressi.


Puhastage kohvipressi eranditult vaid **käsitsi** sooja veega ja **ilma puhastusvahendita**.

- Puhastage kohvipressi käsitsi, voolava sooja vee all, **ilma puhastusvahendit lisamata**.



Puhastamine ja hooldus


- Eemaldage kohvipressi sõelalt kohvipulbrijäägid.
- Kuivatage lehter, et kohvipulber järgmise kohvivalmistamise ajal lehtri külge ei kleepuks.



- Puhastage kohviautomaadi sisemus. Jälgige, et puhastaksite joonisel kujutatud piirkondi eriti põhjalikult.

Nõuanne: Eemaldage kohvipulbri jäägid tolmuimejaga.

- Lükake kohvipress kohviautomaati.



- Vajutage all kohvipressi käepidemel olevat nuppu ① ja keerake samal ajal käepidet paremale ②.
- Sulgege seadme uks.

Korpuse puhastamine

Kõik pinnad võivad värvi muuta või muutuda, kui mustus jääb kauemaks pindadele või need puutuvad kokku sobimatute puhastusvahenditega.

Mustus tuleks korpusest kohe eemaldada.

Jälgige, et katlakivi eemaldamise pritsmed pühitaks kohe ära.

- Lülitage kohviautomaat välja.
- Puhastage seadme esikülge puhta svammlapi, nõudepesuvahendi ja sooja veega.
- Kuivatage pinnad pehme lapiga.

Nõuanne: Korpust võib puhastada ka Miele universaalse mikrokudlapiga.

Hooldusprogrammid

Olemas on järgmised hooldusprogrammid:

- seadme loputamine
- piimasüsteemi loputamine
- piimasüsteemi puhastamine
- kohvipressi puhastamine rasvast
- katlakivi eemaldamine seadmest

Kui ekraanile ilmub vastavasisuline teade, aktiveerige vastav hooldusprogramm. Hooldusprogramme saab igal ajal lisaks käivitada, et kohviautomaati ei peaks ebasobival ajal sundpuhastama.

Arvestage, et vastav hooldusprogramm tuleb täielikult läbi teha ja seda ei saa katkestada.

Menüü “Hooldus” avamine

Menüüst Maintenance leiate hooldusprogrammid. Viige läbi vastav hooldusprogramm, kui ekraanile ilmub vastavasisuline teade, või tehke seda vajaduse korral.

- Puudutage .
- Valige Maintenance.
- Kinnitage nupuga OK.

Nüüd saab valida hooldusprogrammi.

Nõuanne: Selleks et tilgavanni harvemini tühjendada ja võimalikud pritsmed kinni püüda, võite peadüüsi alla panna nõu.

Rinse the appliance


Kui olete valmistanud kohvijoogi, teeb kohviautomaat väljalülitamisel loputuse. Saate funktsiooni Rinse the appliance ka käsitsi käivitada.

Piimasüsteemi loputamine

Kui te ei ole pikemat aega piimajooke valmistanud, loputage piimavoolikut enne esimese joogi valmistamist.

- Puudutage .
- Valige Maintenance | Rinse the milk pipework.
- Kinnitage nupuga OK.

Ekraanil kuvatakse teadet Place rinsing valve in drip tray.



- Pange loputusventiil tilgarestis paremal olevasse avasse.
- Kinnitage nupuga OK.

Piimasüsteem loputatakse läbi.

Piimasüsteemi puhastamine

Hooldusprogramm Clean the milk pipework kestab u 15 minutit.

Hooldusprogrammi jaoks on vaja piimavoolikute puhastusvahendi ühte pulka.

- Puudutage .
- Valige Maintenance | Clean the milk pipework.
- Kinnitage nupuga OK.

Protsess käivitatakse.

- Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Ekraanil kuvatakse Remove the water container. Fill it with cleaning solution (see Operating instructions) and replace it..

Nõuanne: Soovitame optimaalseks puhastamiseks kasutada Miele piimasüsteemi puhastusvahendit. Puhastusvahend on välja töötatud spetsiaalselt Miele kohviautomaatide jaoks ja see ei põhjusta erinevalt sobimatutest puhastusvahenditest kahjustusi. Piimasüsteemi puhastusvahendit saab osta Miele veebipoest, Miele klienditeenindusest või Miele müügiasutusest.

Puhastamine ja hooldus

- Pange anumasse üks pulk piimavoolikute puhastusvahendit ja lisage **300 ml** leiget vett. Segage segu lusikaga kuni puhastuspulbri täieliku lahustumiseni.
- Eemaldage ja tühjendage veepaak.
- Valage ettevalmistatud puhastuslahus veepaaki.
- Asetage veepaak sisse.
- Järgige ekraanil olevaid juhiseid.
- Kui teil palutakse seda ekraanil teha, loputage veepaaki hoolikalt puhta veega. Jälgige, et veepaaki ei jääks puhastusvahendi jääke.
- Täitke veepaak veega.

Puhastamine on lõppenud, kui ekraanil kuvatakse joogimenüü.

Kohvipressi puhastamine rasvast

Jahvatatud kohv võib koguneda sisse-musse kohvipressi alla.

Seal võib soojuste ja niiskuse toimel tekkida hallitus.

Sellise hallituse tekke takistamiseks eemaldage niisked kohvipulbrijäägid vähemalt kord nädalas.

Aromaatsete kohvijookide ja kohv-automaadi laitmatu töö heaks tuleb kohvipressist regulaarselt rasv eemaldada. Sõltuvalt kasutatava kohviubade sordi rasvasisaldusest võib kohvipress kiiremini ummistuda.

Hooldusprogramm "Kohvipressi puhastamine rasvast" kestab u 10 minutit.

Hooldusprogrammi jaoks vajate ühte puhastustabletti.

Nõuanne: Soovitame optimaalseks puhastamiseks kasutada Miele puhastustablette. Need puhastustabletid kohvipressist rasva eemaldamiseks on välja töötatud spetsiaalselt Miele kohviautomaatide jaoks ja enneta-vad seeläbi kahjusid.

Puhastustabletid on saadaval Miele veebipoes, Miele klienditeeninduses või Miele müügiesinduses.

Pärast 200 portsjonit kuvatakse ekraanil teade, et kohvipressist tuleb eemaldada rasv.

- Kinnitage nupuga **OK**.

Kohvipressist võib rasva eemaldada kohe või hiljem. Kohviautomaat töötab seni edasi. Kohviautomaadi aastatepik-kuse töö tagamiseks soovitatakse kohvipressist rasv eemaldada vastava tea-te ilmunisel kohe.

Teadet kuvatakse kohviautomaadi sis-selülitamisel nii kaua, kuni kohvipres-sist eemaldatakse rasv.


- Puudutage .
- Valige Maintenance | Degrease the brew unit.
- Kinnitage nupuga **OK**.

Protsess käivitatakse.

Ekraanil kuvatakse Remove the brew unit. Clean the interior of the machine. Rinse the brew unit by hand and refit it with a cleaning tablet in it..

- Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
- Avage seadme uks.

Puhastamine ja hooldus



- Hoidke all kohvipressi käepidemel olevat nuppu ① ja keerake samal ajal käepidet vasakule ②.

Kui olete kohvipressi välja tõmmanud, **ärge** muutke kohvipressi käepideme asendit.


- Tõmmake kohvipress ettevaatlikult kohviautomaadist välja.

Kohvipressi liikuvad osad on kaetud määrdega.


Puhastusvahendid kahjustavad kohvipressi.

Puhastage kohvipressi eranditult vaid **käsitsi** sooja veega ja **ilma puhastusvahendita**.

- Puhastage kohvipressi käsitsi, voolava sooja vee all, **ilma puhastusvahendit lisamata**.




- Eemaldage kohvipressi sõelalt kohvipulbrijäägid.
- Kuivatage lehter, et kohvipulber järgmise kohvivalmistamise ajal lehtri külge ei kleepuks.




- Puhastage kohviautomaadi sisemus. Jälgige, et puhastaksite joonisel kujutatud piirkondi eriti põhjalikult.

Nõuanne: Eemaldage kohvipulbri jäägid tolmuimejaga.



- Pange **üks** puhastustablett ülevalt kohvipressi (nool).
- Lükake kohvipress kohviautomaati.

Puhastamine ja hooldus



■ Vajutage all kohvipressi käepidemel olevat nuppu ① ja keerake samal ajal käepidet paremale ②.

■ Sulgege seadme uks.

Hooldusprogrammi järelejäänud aega kuvatakse ekraanil.

Kui ekraanile ilmub joogimenüü, on hooldusprogramm lõppenud.

Katlakivi eemaldamine seadmest

Katlakivieemaldi lahuse pritsmetest põhjustatud kahjustuste oht.

Õrnad pinnad ja / või looduslikust materjalist põrandad võivad kahjustada saada.

Eemaldage võimalikud katlakivi eemaldamise pritsmed kohe.

Kohviautomaati tekib kasutamisel katlakivi. Kasutatava vee karedusest sõltub, kui kiiresti seadmesse katlakivi tekib. Lubajäägid tuleb regulaarselt eemaldada.

Seade juhib teid läbi katlakivieemaldusprotsessi. Ekraanil kuvatakse erinevaid teateid, näiteks palutakse teil tilgavanni tühjendada või veepaaki täita.

Katlakivi eemaldamine on **hädavajalik** ja kestab u 15 minutit.

Kui katlakivi on vaja eemaldada, ilmub kohviautomaadi ekraanile teade. Kohviautomaat kuvab joogivalmistamise ajal katlakivi eemaldamiseni jäänud jookide arvu.

■ Kinnitage teade nupuga OK.

Kui katlakivi eemaldamiseni jäänud jookide arv on 0, siis kohviautomaat lukustub.

Kohviautomaadi võib välja lülitada, kui te ei soovi hetkel katlakivi eemaldada. Jooke saab jälle valmistada alles pärast katlakivi eemaldamist.

Ekraanil kuvatakse teadet Descale the appliance.

■ Kinnitage nupuga OK.

Protsess käivitatakse.

■ Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Kohviautomaati jahutatakse, kui töötemperatuur on katlakivi eemaldamise protsessi jaoks liiga kõrge. Jahtumisfaasi ajal ei kuvata ekraanil eraldi teadet.

Kui ekraanil kuvatakse Fill the water container with lukewarm water and descaling agent up to the  symbol and replace it, toimige järgmiselt.


Soovitame katlakivi optimaalseks eemaldamiseks kasutada Miele katlakivieemaldustablette.

Katlakivieemaldustabletid on spetsiaalselt välja töötatud Miele kohviautomaatide jaoks.

Teised katlakivieemaldid, mis sisaldavad lisaks sidrunhappele ka teisi happeid ja / või muid soovimatuid koostisosi, nt kloriide, võivad toodet kahjustada. Peale selle võib katlakivi eemaldamise lahuse kontsentratsiooni nõuete eiramise korral vajalik toime tagamata jääda.

Katlakivieemaldustabletid on saadaval Miele veebipoes, Miele klienditeeninduses või Miele müügiesinduses.

Katlakivi eemaldamise protsessi jaoks on vaja **1** katlakivieemaldustabletti.



- Täitke veepaak kuni märgistuseni  leige veega.
- Pange veepaaki **üks** katlakivieemaldustablett.

Järgige katlakivieemaldi segu vahetamist. Ärge pange paaki vähem ega rohkem vett. Vastasel juhul katkestatakse katlakivi eemaldamise protsess.

- Asetage veepaak sisse tagasi.
- Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Kui ekraanile ilmub Fill the water container up to the descaling symbol  and replace it. Close the door.:

- Loputage veepaaki hoolikalt puhta veega. Jälgige, et veepaaki **ei** jääks katlakivieemaldi jääke. Täitke paak vähemalt kuni märgistuseni  puhta joogiveega.


Katlakivi eemaldamine on lõppenud, kui ekraanil kuvatakse joogimenüü.

Kohvipressi määrimine

Määrige kohvipressi kord aastas ja vajaduse korral, kui kohvipressi on raske eemaldada ja uuesti paigaldada.

Kasutage toiduga kokkupuuteks sobivat silikoonmääret.

- Avage seadme uks.
- Eemaldage kohvipress.



- Kandke kohvipressi ajamivõlliile hermetasuurune kogus silikoonmääret.
- Paigaldage kohvipress uuesti.
- Sulgege seadme uks.

Probleemide kõrvaldamine

Enamiku tõrkeid ja vigu saate ise kõrvaldada. Paljudel juhtudel hoiate sellega kokku nii aega kui ka raha, kuna te ei pea klienditeenindusega ühendust võtma.

Aadressilt www.miele.ee/support/customer-assistance leiate lisateavet, kuidas tõrkeid ise kõrvaldada.




Teated ekraanil

Veateated peate nupuga *OK* kinnitama. See tähendab, et isegi kui tõrge on kõrvaldatud, võib teade uuesti ekraanile ilmuda.

Tõrke kõrvaldamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui veateade ilmub seejärel uuesti ekraanile, võtke ühendust Miele klienditeenindusega.

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
F1, F2, F80, F82	Tekkinud on sisemine tõrge. ■ Lülitage kohviautomaat sisse- / väljalülitusnupust  välja. Oodake enne seadme uuesti sisselülitamist u 1 tund.
F41, F42, F74, F77, F235, F236	Tekkinud on sisemine tõrge. ■ Lülitage kohviautomaat sisse- / väljalülitusnupust  välja. Oodake enne seadme uuesti sisselülitamist u 2 minutit.
F10, F17	Seadmesse ei sisene üldse vett või siseneb liiga vähe vett. ■ Eemaldage veepaak. Valage veepaaki värsket külma joogivett ja pange paak kohale. ■ Eemaldage ja puhastage veepaagi sõelfilter (vt peatüki “Puhastamine ja hooldus” jaotist “Veepaagi sõelfiltri eemaldamine ja puhastamine”).

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
F73 või Check the brew unit	Kohvipress ei saa õigesse algasendisse minna. ■ Lülitage kohviautomaat sisse- / väljalülitusnupust  välja. ■ Tõmmake kohviautomaadi toitepistik pistikupesast. Enne kui ühendate toitepistiku uuesti, oodake kaks minutit. ■ Võtke kohvipress välja ja puhastage seda voolava vee all.  ■ Lükake kohvipressi kohvipaksu väljaviskemehhanism pöhisendisse. ■ Ärge asetage kohvipressi oma kohale. Sulgege seadme uks ja lülitage kohviautomaat sisse- / väljalülitusnupust  sisse. Kohvipressi ajam lähtestatakse ja see läheb pöhisendisse. ■ Kui ekraanil kuvatakse teade Insert the brew unit, pange kohvipress seadmesse tagasi. Sulgege seadme uks.


Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Too much ground coffee	Kohvipulbri lahtris on liiga palju kohvipulbrit. Kui kohvipulbri lahtrisse pannakse kohvipulbrit rohkem kui 12 g (kaks triiki kohvilusikatäit) jahvatatud kohvipulbrit, ei suuda kohvipress kohvipulbrit läbi pressida. Kohvipulber suunatakse kohvipaksunõusse ja ekraanil kuvatakse veateade. ■ Lülitage kohviautomaat sisse- / väljalülitusnupust  välja. ■ Võtke kohvipress ära ja puhastage seda (vt “Kohvipressi väljavõtmine ja käsitsi puhastamine”). ■ Eemaldage kohviautomaadi sisemuses olev kohvipulber nt tolmuimejaga. ■ Asetage kohvipulbri lahtrisse maksimaalselt 12 g kohvipulbrit.
	Kohvipulbri lahtris on liiga palju kohvipulbrit. Teatud kohvisordid annavad jahvatamisel kohvipulbrile väga suure mahu. Tavaliselt on siis jahvatusaste seadistatud jämedaks ja jahvatuskogus maksimaalseks. ■ Valige peenem jahvatusaste. ■ Valige väiksem jahvatuskogus. Kui teile kohv ka siis ei maitse, nt on sellel liiga nõrk aroom, proovige teist kohviubade sorti.

Kohviautomaadi ettearvamatu käitumine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Kui kohviautomaat lülitakse sisse- / väljalülitusnupust ☺ sisse, jääb ekraan tumedaks.	Sisse- / väljalülitusnuppu ☺ ei puudutatud piisavalt. ■ Vajutage sisse- / väljalülitusnupu ☺ süvendit vähemalt 3 sekundit.
	Toitepistik pole korralikult pistikupesas. ■ Ühendage toitepistik pistikupessa.
	Hoone kaitse rakendus, sest kohviautomaat, hoone pinge või muu seade on rikkis. ■ Tõmmake kohviautomaadi toitepistik pistikupesast. ■ Võtke ühendust elektriku või klienditeenindusega.
Kohviautomaat lülitub järsku välja.	Tehases eelseadistatud väljalülitusaeg (20 minutit) või teie programmeeritud väljalülitusaeg on möödunud. ■ Vajaduse korral seadistage uus väljalülitusaeg (vt peatüki "Seadistused" jaotist "Taimer").
	Toitepistik pole korralikult pistikupesas. ■ Ühendage toitepistik pistikupessa.
Andurnupud ei reageeri. Kohviautomaati ei saa enam kasutada.	Tekkinud on sisemine tõrge. ■ Katkestage vooluühendus, lahutades kohvi- automaadi toitepistiku võrgust või lülitades hoone kaitsmed välja.
Ekraan on halvasti loetav või üldse loetamatu.	Ekraani heledus on liiga madal. ■ Muutke seadistust (vt "Seadistused").
Kuvatakse Fill and replace the water container, kuigi veepaak on täidetud ja kohal.	Veepaak ei ole korralikult seadmes. ■ Võtke veepaak korraks välja ja pange siis uuesti seadmesse. ■ Eemaldage ja puhastage veepaagi sõelfilter (vt peatüki "Puhastamine ja hooldus" jaotist "Veepaagi sõelfiltri eemaldamine ja puhastamine").
	Veepaaki ei täidetud ega paigaldatud katlakivi eemaldamise ajal korralikult. ■ Täitke veepaak kuni katlakivi eemaldamise tähtsini ☹ ja käivitage katlakivi eemaldamine uuesti.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Pärast sisselülitamist kuvatakse Fill and replace the water container, kuigi anum on täidetud ja kohal. Seade ei loputa.	Kohviautomaati on tekkinud katlakivi. ■ Lülitage kohviautomaat sisse- / väljalülitusnupust  välja. Oodake umbes üks tund. ■ Lülitage seade uuesti sisse. Kohe kui kuvatakse teade Heating-up, puudutage andurnuppu  ja valige Descalc the appliance. ■ Eemaldage kohviautomaadist katlakivi.
Pärast sisselülitamist kuvatakse Empty the drip tray and the waste container, kuigi mõlemad on tühjendatud.	See ei ole tõrge. Kui tühjendate tilgavanni ja kohvipaksunõud pärast seadme väljalülitamist, ei lähtestata sisemist loendurit. Ekraanil kuvatakse siis teadet Empty the drip tray and the waste container, kuigi tilgavann ja / või kohvipaksunõu ei ole maksimaalselt täitunud.
Peadüüsisst ei tule piima ega piimavahtu.	Piimavoolik on peadüüsiga valesti ühendatud.  Sooned piimavoolikul, peadüüsil ja loputusventiilil hõlbustavad kokkupanekut. ■ Kontrollige, kas piimavoolik on peadüüsiga õigesti ühendatud. Piimavoolik on ummistunud. ■ Puhastage peadüüs ja piimavoolik hoolikalt puhastusharja abil.
Kuigi tilgavann on tühjendatud, kuvatakse ekraanil Empty the drip tray and the waste container.	See ei ole rike. Tilgavanni ei võetud tegelikult välja ja / või pandi see liiga kiiresti tagasi kohale.


Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Kuvatakse teadet Insert the drip tray and the waste container, kuigi mõlemad on omal kohal.	Tilgavann ei ole õigesti paigaldatud ja seetõttu andur ei tuvasta seda. ■ Tühjendage tilgavann ja kohvipaksunõu. Pange kõik osad jälle kokku ja lükake tilgavann fikseerumiseni kohviautomaati.
Kohvipaksunõu on liiga täis, kuigi tilgavanni ja kohvipaksunõud on pärast iga üleskutset ekraanil tühjendatud.	Tõenäoliselt tõmmati tilgavann välja kohvipaksunõud tühjendamata. Tilgavanni väljatõmbamisel lähtestatakse kohvipaksunõu tühjendamise sisemine loendur. ■ Kui tõmbate tilgavanni välja, tühjendage alati kohvipaksunõu. Teatud kohvioasordid annavad jahvatamisel väga mahulise kohvipulbri ja vastavalt pressitakse ka suuremad kohvipaksukoogid. ■ Vajaduse korral kohandage jahvatuskogust ja jahvatustaset. ■ Tühjendage kohvipaksunõud sagedamini, kui ekraanil näidatakse.
Kuigi täitsite just kohviubade lahtrit, kuvatakse teade Fill the bean container.	See ei ole tõrge. ■ Kinnitage teade nupuga OK. Kohviveskisse ei libise piisavalt kohviube. Kas kasutate tumedat röstist? Väga tumeda röstiga kohvioad on sagedasti õlised. Need rasvad võivad ladestuda kohviubade lahtri seinetele ja takistada ubade liikumist. ■ Valmistage kohvijook ja jälgige, kas kohvioad libisevad kohviubade lahtris alla. ■ Puhastage kohviubade lahtrit sagedamini, kui kasutate väga tumedaid õliseid kohvi röste. Võite proovida mõnda muud kohvisorti, mis on vähem õline.
Kohviautomaadi kohvipressi ei saa sisestada.	Kohvipressi ajam pole põhiasendis. ■ Sulgege seadme uks. ■ Lülitage kohviautomaat sisse. Kohvipressi ajam lähtestatakse ja see läheb põhiasendisse. ■ Vajaduse korral korrake sammu uuesti.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Kohviautomaat ei tee sisselülitamise järel loputust.	See ei ole tõrge. Kui kohviautomaat on juba töötemperatuuril, ei loputata sisselülitamise järel torusid.
Kohvijookide valmistamine katkestatakse korduvalt ja kuvatakse teade Fill the bean container.	See ei ole tõrge. Kohvipress ei tuvasta jahvatatud kohvi. Teatud kohvisordid annavad jahvatamisel kohvipulbrile vähese mahu. Tavaliselt on siis jahvatusaste seadistatud peeneks ja jahvatuskogus minimaalseks. ■ Kinnitage teade nupuga OK. Kui teie jaoks on kohv liiga kange või selle maitse on liiga kibe, proovige mõnda teist kohvisorti. Kui teadet kuvatakse kõigi kohvijookide valmistamisel: ■ Valige veidike jämedam jahvatusaste (vt "Jahvatusaste"). ■ Valige suurem jahvatuskogus. Arvestage ka menüüs "Profiilid" muudetud jookidega. Kui teadet kuvatakse vaid valitud kohvijookide valmistamisel: ■ Kontrollige jahvatuskoguse seadistusi selle kohvijoo jaoks (vt "Jahvatuskogus"). Valige suurem jahvatuskogus. ■ Vajaduse korral seadistage ka jahvatusastet jämedamaks.
Katlakivi eemaldamise protsess käivitus soovimatult.	Katlakivi eemaldamise protsessi ei saa pärast nupu OK vajutamist enam katkestada. Protsess tuleb nüüd lõpuni läbi teha. See on turvaseadistus, et kohviautomaadist eemaldataks katlakivi täielikult. See on teie kohviautomaadi pika kasutusea ja hea talitlusvõime jaoks väga oluline. ■ Eemaldage kohviautomaadist katlakivi (vt "Katlakivi eemaldamine seadmest").

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Peadüüsisist ei voola kohvijooki. Või kohvijook voolab ainult ühest väljavooladüüsisist.	Peadüüs on ummistunud. ■ Loputage kohvitorusid (vt peatüki “Puhastamine ja hooldus” jaotist “Seadme loputamine”). Kas ikka ei voola kohvijooki või voolab seda vaid peadüüsi ühelt poolt? ■ Võtke peadüüs osadeks lahti ja puhastage kõiki osi hoolikalt. Raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks kasutage kaasasolevat puhastusharja. ■ Jälgige kokkupanekul korrektset paigaldust.
	Kohvipress on ummistunud. ■ Puhastage kohvipressi rasvast (vt peatüki “Puhastamine ja hooldus” jaotist “Kohvipressi puhastamine rasvast ja sisemuse puhastamine”).

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Piim pritsib väljastamisel. Valmistamise ajal on kuulda susisevat heli. Kuigi valmistada tuleb piimavahtu, tuleb peadüüsist ainult kuuma piima.	Piimavoolik ei ole korralikult paigaldatud. ■ Kui sisestate piimavooliku peadüüsi, jälgige topeltvooliku soont. ■ Kui olete piimavooliku loputusventiililt maha tõmmanud: topeltvoolikul on erinev läbimõõt. Jälgige kokkupanekul täpset sobivust.
	Kasutatava piima temperatuur on liiga kõrge. Hea piimavahu saab vaid külmast piimast ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$). ■ Kontrollige piima temperatuuri.
	Peadüüs ei ole õigesti paigaldatud ja tõmbab õhku sisse. Või on väljavooludüüsid ummistunud. ■ Kontrollige, kas peadüüs on korrektselt kokku pandud. Jälgige, et kõik osad oleksid tihedalt koos. ■ Puhastage peadüüs. Mustuse eemaldamiseks muljuge väljavooludüüse voolava vee all.
	Piimavoolik, ühendusdetailid, piimanõu roostevabast terasest toru või piimatoru on ummistunud. ■ Puhastage detaile hoolikalt puhastusharjaga.
	Peadüüsi aurudüüs on ummistunud.  ■ Puhastage aurudüüsi puhastusharjaga (vt joonis).

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Tilgavannikaanel ja sismuses kohvipressi ümbruses on kohvipulbrit.	See ei ole tõrge. Kohvipressi liikumisel joogi valmistamise ajal võib veidi kohvipulbrit maha minna. Ka kasutatav oasort, jahvatusaste ja jahvatuskogus mõjutavad kogust. Oluline! Hallituse jms ennetamiseks puhastage kohviautomaadi sisemust regulaarselt. Kontrollige, kas jahvatuskogus võib olla seadistatud liiga suureks.
Ekraan on valgustatud, aga kohviautomaat ei kuumuta ega valmista jooke. Kohviautomaati ei saa välja lülitada.	Aktiveeritud on messirežiim kohviautomaadi esitluseks müügiesinduses või näituseruumides. ■ Inaktiveerige messirežiim.

Probleemide kõrvaldamine

Ebarahuldav tulemus

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Kohvijook ei ole piisavalt kuum.	Tass ei ole eelsoojendatud. Mida väiksem ja paksema seinaga on tass, seda olulisem on eelsoojendamine. ■ Eelsoojendage tasse näiteks tassisoojendiga (sõltuvalt mudelist).
	Valmistustemperatuur on seadistatud liiga madalaks. ■ Seadistage kõrgem valmistustemperatuur.
	Kohvipressi sõelad on ummistunud. ■ Võtke kohvipress välja ja puhastage seda käsitsi. ■ Puhastage kohvipress rasvast.
Kuumenemisaeg pikeneb. Vee kogus pole enam õige ja kohvi-automaadi tootlikkus on vähenenud. Kohvijoogid voolavad peadüüsisst väga aeglaselt välja.	Kohviautomaati on tekkinud katlakivi. ■ Eemaldage kohviautomaadist katlakivi.
Kohvijookide väljastatav kogus on muutunud.	Kohvipress on ummistunud. ■ Puhastage kohvipressi rasvast (vt peatüki “Puhastamine ja hooldus” jaotist “Kohvipressi puhastamine rasvast ja sisemuse puhastamine”).
Piimavahu konsistents pole rahuldav.	Piima temperatuur on liiga kõrge. Hea piimavahu saab vaid külmast piimast (< 10 °C). ■ Kontrollige piimanõus oleva piima temperatuuri.
	Piimavoolik on ummistunud. ■ Puhastage peadüüs ja piimavoolik hoolikalt puhastusharja abil.
Jahvatamisel kostub talvisest valjemat müra.	Kohviubade lahter sai jahvatamise ajal tühjaks. ■ Täitke kohviubade lahter värskete kohviubadega.
	Kohviubade hulgas võib olla võõrkehi, näiteks plasti või kive. ■ Lülitage kohviautomaat kohe välja. Pöörduge kliendi-teenindusse.
Kohvijook voolab tassi liiga kiiresti.	Jahvatusaste on liiga jäme. ■ Valige peenem jahvatusaste (vt “Kohvinauding teie soovide järgi – jahvatusaste”).

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Kohvijook voolab tassi liiga aeglaselt.	Kohvipress on ummistunud. ■ Puhastage kohvipressi rasvast (vt peatüki “Puhastamine ja hooldus” jaotist “Kohvipressi puhastamine rasvast ja sisemuse puhastamine”).
Kohvile või espressole ei moodustu vahtu.	Kohvioad pole enam värsked. Kui röstitud kohviube hoiustatakse liiga kaua avatult, eraldub järk-järgult kohviubades sisalduv süsinikdioksiid. Seepärast ei moodustu valmistamisel enam vahtu. Loomulikult võite kohviube endiselt kasutada.

Klienditeenindus

Aadressilt www.miele.com/service leiate teavet tõrgete ise kõrvaldamise ja Miele varuosade kohta.


Kontakt tõrgete korral

Tõrgete korral, mida te ise ei saa kõrvaldada, teavitage nt Miele müügiesindajat või Miele klienditeenindust.

Miele klienditeeninduse saate tellida veebis aadressil www.miele.ee/service.

Miele klienditeeninduse kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust.

Klienditeenindus vajab mudeli numbrit ja seerianumbrit (Fabr. / SN / Nr.). Mõlemad andmed on toodud tüübisildil.



Garantii

Garantiaeg on 2 aastat.

Lisateavet leiate kaasasolevast garantiitingimuste kirjeldusest.

Garantii

Miele Eesti tagab ostjale – lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid piiramata – nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas:

I Garantii kestus ja algus

1. Garantii antakse järgmiseks ajaks:
 - a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
 - b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
2. Garantiiperiood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast.

Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega.

II Garantii tingimused

1. Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse liikmesriigis, Šveitsis või Norras ning seda kasutatakse samuti nimetatud piirkonnas.
2. Klienditeeninduse tehniku nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantiikaart).

III Garantii sisu ja ulatus

1. Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud, nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse.
2. Garantii ei hõlma selle alla mittekuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekavatsetult või selgelt hooletult.
3. Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet.

IV Garantii piirangud

Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel.

1. Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-, paigaldus- ja montaažijuhiste mittejärgimine.
2. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesu- või loputusvahendite või kemikaalide kasutamine.
3. Mõnes muus liikmesriigis, Šveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega.
4. Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude loodusjõudude põhjustatud kahjud.
5. Remonttöid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud ja volitanud.
6. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud.
7. Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid.
8. Voolu- ja pingekoikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku.
9. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine.

V Andmekaitse

Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitseseadusega sätestatud nõuetele.

Vastavusdeklaratsioon

Miele kinnitab, et see kohviautomaat vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval ühel järgmistest internetiaadressidest:

- tooted, allalaadimine, aadressil www.miele.ee
- teenindus, teabenõue, kasutusjuhendid, aadressil www.miele.ee/majapidamine/teabenoue-385.htm, vajalik esitada toote nimetus või tootmisnumber

Transportimine

Kui te kohviautomaati pikema aja jooksul ei kasuta või soovite seda kaugele transportida, peaksite seadme selleks järgmisel viisil ette valmistama:

- tühjendage ja puhastage kohviubade lahter;
- tühjendage ja puhastage veepaak;
- eemaldage aur;
- puhastage sisemus;
- pakkige seade turvaliselt.

Kohviautomaadist auru eemaldamine



Ettevaatust! Düüsidest väljub kuum aur.

Põletusohu kokkupuutel kuuma auruga.

Vältige otsest kokkupuudet väljuva, kuuma auruga.

Enne kui panete kohviautomaadi – isearanis nullist madalamatel temperatuuridel – pikemaks ajaks hoiule või seda transpordite, tuleb seadmest eemaldada aur.

Seadmes vee- ja külmakahjustuste ennetamiseks eemaldatakse auru eemaldamisel süsteemist vesi.

Protsessi ei saa katkestada, vaid tuleb lõpuni läbi teha.

- Puudutage andurnuppu .
- Valige Further | Settings  | Showroom programme | Evaporate.
- Valige Yes.
- Kinnitage nupuga *OK*.

- Järgige ekraanile ilmutavaid juhiseid.

Kui ekraan kustub, on auru eemaldamine lõppenud.

- Kohviautomaadi lahutamiseks vooluvõrgust tõmmake toitepistik välja.
- Tühjendage veepaak.
- Tühjendage ja puhastage tilgavann ja kohvipaksunõu.

Kohviautomaadi turvaline pakkimine

Pakkige üksnes puhas ja kuiv seade. Kohvipulbriäägid võivad pindu kriimustada. Peale selle soodustavad kohvi-, piima- ja veeäägid mikroobide teket.

Kasutage kohviautomaadi pakkimiseks originaalpakendit.

Pange kasutusjuhend karpi kaasa. Nii on see teil käepärast, kui soovite kohviautomaati taas kasutada.

Legend

EN	ET
Activate	Aktiveerimine
After each use	Pärast iga kasutuskorda
Amount of coffee	Kohvi kogus
Automatic	Automaatne
Barista mode	Barista-režiim
Black tea	Must tee
Brew temperature	Valmistustemperatuur
Change name	Nime muutmine
Change profile	Profiili muutmine
Check the brew unit	Kontrollige valmistusseadet
Clean the milk pipework	Puhastage piimasüsteemi
Coffee pot	Kohvikann
Connection status	Ühenduse olek
Connection successfully established.	Ühendus loodud
Continue	Edasi
Create profile	Profiili loomine
Cup heating	Tassisoojendus
Deactivate	Inaktiveerimine
Degrease the brew unit	Puhastage kohvipress rasvast
Delete profile	Profiili kustutamine
Demo mode	Demorežiim
Descale the appliance	Eemaldage seadmest katlakivi
Dispensing	Väljastamine
Eco mode	Eco-režiim
Edit	Redigeeri
Empty and refit the drip tray and the waste container	Tühjendage tilgaalus ja jäätmemahuti ning paigaldage need tagasi

Klienditeenindus

EN	ET
Empty the drip tray and the waste container	Tühjendage tilgaalus ja jäätmemahuti
Evaporate	Aurustamine
Expert mode	Expert-režiim
Fill and replace the water container	Täitke veemahuti ja paigutage see tagasi
Fill the bean container	Täitke oamahuti
Fill the water container up to the descaling  symbol and replace it. Close the door.	Täitke veemahuti katlakivieemalduse sümbolini  ja paigutage see tagasi. Sulgege uks.
Fill the water container with lukewarm water and descaling agent up to the  symbol and replace it	Täitke veemahuti leige vee ja katlakivieemaldajaga kuni sümbolini  ning vahetage see välja
Fruit tea	Puuviljatee
Further	Veel
Green tea	Roheline tee
Heating-up phase	Kuumutusetapp
Herbal tea	Ürditee
Info	Teave
Insert brew unit containing tablet. Close the door.	Paigaldage kohvipress, millesse on pandud tablett. Sulgege uks.
Insert the brew unit	Paigaldage kohvipress
Insert the drip tray and the waste container	Paigaldage tilgaalus ja jäätmemahuti
Japanese tea	Jaapani tee
Latte mode	Latte-režiim
Maintenance	Hooldus
Manual	Käsitsi
max.	Kuni
Name	Nimi
No	Ei

EN	ET
OK	OK
Other drinks	Muud joogid
Parameters	Parameetrid
Party mode	Party-režiim
Performance mode	Performance-režiim
Place rinsing valve in drip tray	Paigutage loputusventiil tilgaalusesse
Portion size	Portsjoni suurus
Pre-brewing	Eelvalmistamine
Profiles	Profiilid
RemoteUpdate	Kaugvärskendus
Remove the water container. Fill it with cleaning solution (see Operating instructions) and replace it.	Eemaldage veemahuti. Täitke see puhastuslahusega (vt kasutusjuhiseid) ja paigutage tagasi.
Reset	Lähtesta
Rinse the appliance	Loputage seadet
Rinse the brew unit by hand and clean inside the machine	Loputage kohvipressi käsitsi ja puhastage masina sisemust
Rinse the milk pipework	Loputage piimasüsteemi
Save	Salvesta
Select drink	Valige jook
Set up	Seadista
Set up again	Seadista uuesti
Set up Miele@home	Seadista Miele@home
Settings	Seadistused
Showroom programme	Showroom-programm
Skip	Jäta vahele
Stop	Peata
Switch off after	Väljalülitumiseni
TeaTimer	Teetaimer

Klienditeenindus

EN	ET
Too much ground coffee	Liiga palju jahvatatud kohvi
Use ground coffee?	Kasutan jahvatatud kohvi?
When switched on	Sisselülitatuna
White tea	Valge tee
Yes	Jah

Voolutarbimine ooterežiimis:	≤ 0,3 vatti
Voolutarbimine võrku ühendatud valmidusrežiimil:	≤ 1,0 vatti
Pumpamisrõhk:	max 15 bar
Läbivoolukuumuti:	1 roostevabast terasest termoplokk
Seadme mõõtmed (L × K × S):	251 × 359 × 427 mm
Netomass:	9,9 kg
Toitejuhtme pikkus:	144 cm
Veepaagi mahutavus:	1,8 l
Kohviubade lahtri mahutavus:	u 300 g
Piimanõu mahutavus:	0,7 l
Tilgavanni mahutavus:	0,8 l
Kohvipaksunõu mahutavus:	max 10 portsjoni kohvipaks
Peadüüs:	kõrguses seadistatav 80–140 mm
Veski:	terasest koonusveski
Jahvatusaste:	reguleeritav 5 astmetena
Kohvipulbri portsjon:	max 12 g
Sagedusriba:	2,400–2,4835 GHz
Max saatevõimsus	< 100 mW

(Piimanõu sisaldub CM 6360, CM 6560 puhul tarnekomplektis.)



Saksamaa - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

CM 6160, CM 6360, CM 6560

et-EE

M.-Nr. 12922280 / 01