

# Bruks- og monteringsanvisning

## Vaskemaskin



Bruksanvisningen **må** leses før oppstilling – installasjon – igangsætting. På denne måten beskytter du deg selv og unngår skader.

# Innhold

---

<b>Aktivt miljøvern .....</b>	<b>6</b>
<b>Sikkerhetsregler og advarsler .....</b>	<b>7</b>
<b>Betjening av vaskemaskinen .....</b>	<b>13</b>
Betjeningspanel .....	13
Sensortaster og touchdisplay med sensortaster .....	14
Hovedmeny .....	14
Betjeningseksempler .....	14
Forenklet betjening / vaskerivariant .....	16
<b>Første igangsetting .....</b>	<b>17</b>
Innstilling av lysstyrken i displayet .....	18
Innstilling av dato .....	18
Velge programpakker .....	19
<b>1. Klargjør tekstilene .....</b>	<b>22</b>
<b>2. Innlegging av tekstilene .....</b>	<b>23</b>
<b>3. Velge program .....</b>	<b>24</b>
<b>4. Valg av programinnstillinger .....</b>	<b>25</b>
<b>5. Tilsetting av vaskemiddel .....</b>	<b>26</b>
Separat tilsetting av tøymykner eller syntetisk stivelse .....	27
Separat stivelse .....	27
<b>6. Start av programmet - programslutt .....</b>	<b>30</b>
<b>Timer .....</b>	<b>31</b>
<b>Programoversikt .....</b>	<b>32</b>
<b>Tillegg .....</b>	<b>47</b>
Forvask  .....	47
Forskylling  .....	47
Tillegg: Skylling +  .....	47
Bløtlegging  .....	47
Intensiv  .....	47
Høyere vannstand  .....	47
Antikrøll med damp  .....	47
Skyllestopp  .....	47
Stivelsesstopp  .....	47
<b>Sætrekk i programforløpet .....</b>	<b>48</b>
Sentrifugering .....	48
Antikrøll .....	48
<b>Endre programforløp .....</b>	<b>49</b>
Endre program .....	49
Avbryte program .....	49
Koble inn vaskemaskinen etter strømbrudd .....	49
Legge inn flere tekstiler/ta ut tekstiler .....	50
<b>Rengjøring og stell .....</b>	<b>51</b>
Rengjøring av kabinett og panel .....	51
Rengjøring av vaskemiddelbeholderen .....	51

Rengjøring av trommel, vaskebeholder og avløpssystem .....	53
Rengjøre dørbelgen .....	53
Rengjøring av silene i vanninntaket .....	54
<b>Hvis feil oppstår .....</b>	<b>55</b>
Det kan ikke startes noe vaskeprogram .....	55
Programavbrudd og feilmeldinger .....	56
I displayet står det en feilmelding .....	57
Ikke tilfredsstillende vaskeresultat .....	58
Generelle problemer med vaskemaskinen .....	59
Døren lar seg ikke åpne .....	61
Åpning av døren når avløpet er tilstoppet og/eller ved strømbrudd .....	62
<b>Service.....</b>	<b>65</b>
Kontakt ved feil .....	65
Ekstrautstyr .....	65
Vedlikehold .....	65
<b>Installasjon .....</b>	<b>66</b>
Front .....	66
Bakside .....	67
Oppstillingssituasjoner .....	68
Henvisninger til oppstilling .....	68
Transport av vaskemaskinen til oppstillingsstedet .....	69
Underlaget .....	70
Fjerning av transportsikringen .....	70
Montering av transportsikring .....	72
Oppretting av vaskemaskinen .....	73
Festebøyle til sokkel .....	74
Eksterne styreinnretninger .....	75
Betalingsautomat/-system .....	75
Vanntilkobling .....	76
Kaldtvannstilkobling .....	76
Varmtvannstilkobling* .....	77
Vannavløp .....	78
Avløpsventil .....	78
Avløppspumpe .....	78
Elektrotilkobling .....	79
<b>Tekniske data .....</b>	<b>80</b>
Samsvarserklæring .....	81
<b>Superbrukernivå .....</b>	<b>82</b>
Åpne superbrukernivå .....	82
Tilgang via kode .....	82
Endre kode .....	82
Avslutte innstillinger .....	82

# Innhold

---

Betjening/Display.....	83
Språk.....	83
Språkinngang.....	83
Angi språk .....	83
Lysstyrke display .....	83
Klokkeslett .....	84
Dato.....	84
Lydstyrke .....	84
Synlighet parametere .....	84
St.by.modus displ./led .....	85
St.by.modus maskin .....	85
Startforvalg .....	85
Memory.....	85
Temperaturenhet.....	86
Vektenhet.....	86
Logo .....	86
Kode super-brukernivå .....	86
Programvalg.....	86
Styring .....	86
Programpakker .....	87
Favorittprogrammer.....	87
Spesialprogrammer.....	88
Sorter programmer .....	88
Fargetildeling program .....	89
Hygiene .....	89
Kode ekspert .....	89
Prosessteknikk.....	89
Antikrøll .....	89
Nivå Koke-/Kulørt .....	89
Nivå Lettstelt .....	89
Temp. forvask Koke/Kulørt.....	90
Vasketid .....	90
Forskylling Koke-/Kulørt.....	90
Forskylling Lettstelt .....	90
Forvask Koke/Kulørt/Lettst.....	90
Skyllinger Koke/Kulørt.....	91
Skyllinger Lettstelt .....	91
Desinfeksjonsskylling .....	91
Mengdeautomatikk.....	91
Styr energiforbruk.....	91
Service .....	91
Rengjøring avløpspumpe .....	91
Serviceintervall.....	92

Eksterne anvendelser.....	92
Nivåsensor .....	92
Automatisk dosering .....	92
Justeringsverdi dosering 1-6 .....	93
Forvarsling vaskemidler.....	93
Toppbelastn.signal.....	93
Forhindre toppbelastn.....	93
Valg KOM-modul .....	93
Tilgjengelighet Mieles digitale produkter .....	94
WiFi.....	94
Nettverks-tid .....	95
Remote.....	95
RemoteUpdate.....	95
SmartGrid .....	96
Maskinparameter .....	96
Vannavkjøling.....	96
Vanninntak .....	97
Temp.senk.....	98
Lavt vantrykk .....	98
CapDosing .....	98
Rettslig informasjon .....	98
Betalingsystem .....	99
Innstillinger for betalingsautomater .....	99
Ekstern progr.sperre .....	99
Angrefrist bet. syst. ....	99
Programavbrudd .....	100
Tilbakemeld.-sign. bet.sys. ....	100
Gratis programmer .....	100
Slette betalingssign.....	100
Signaltid betaling .....	100

# Aktivt miljøvern

---

## Retur og gjenvinning av emballasjen

Emballasjen benyttes til håndtering og beskytter produktet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor generelt gjenvinnes.

Gjenvinning av emballasjen til materialkretsløpet medfører besparelser av råstoffer. Benytt deg av materialspesifikke gjenvinningsstasjoner og returnmuligheter. Miele-forhandleren tar transportemballasjen i retur.

## Retur og gjenvinning av det gamle produktet

Elektriske og elektroniske produkter inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, blandinger og komponenter, som har vært nødvendige for produktets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri produktene som restavfall.



Benytt i stedet de offentlige returpunktene for innlevering og gjenvinning av slige produkter. Produktene kan leveres gratis til kommunale gjenvinningsstasjoner, forhandlere av tilsvarende produkter eller til Miele. For mer informasjon, se [www.miele.no](http://www.miele.no). Du er selv juridisk ansvarlig for å slette personlige data som måtte finne seg i de gamle produktene. Du er rettslig forpliktet til å ta ut gamle batterier, akkumulatorer og lamper som ikke sitter fast i produktet, og som kan tas ut uten at de blir ødelagt. Ta dem med til et egnet returpunkt, der de kan leveres gratis. Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn til det kjøres bort.

Denne vaskemaskinen oppfyller de påbudte sikkerhetskravene. Bruk som ikke er forskriftsmessig, kan imidlertid føre til skader på personer og gjenstander.

Les bruksanvisningen nøyne før du begynner å bruke vaskemaskinen. Den gir viktige opplysninger om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Du beskytter deg selv og unngår skader på vaskemaskinen.

I henhold til internasjonal standard IEC 60335-1 ber Miele uttrykkelig om at kapittelet om installasjon av vaskemaskinen samt sikkerhetshenvisninger og advarsler må leses nøyne og følges.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke blir fulgt.

Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier.

Dersom flere personer skal læres opp i bruk av vaskemaskinen, sørг for at sikkerhetsreglene er tilgjengelige, og/eller at personene gjøres kjent med dem.

### Forskriftsmessig bruk

- Vaskemaskinen er utelukkende bestemt for vask av tekstiler som i følge produsentens vaskeanvisning, er maskinvaskbare. Annen bruk kan innebære fare. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes annen bruk enn vaskemaskinen er bestemt for, eller feil betjening.
- Vaskemaskinen skal brukes som beskrevet i bruksanvisningen, vedlikeholdes jevnlig og kontrolleres at den fungerer slik den skal.
- Denne vaskemaskinen er ikke beregnet for utendørs bruk.
- Denne vaskemaskinen kan også brukes på offentlige områder.
- Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene vaskemaskinen på en sikker måte, må ikke bruke denne vaskemaskinen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person.
- Barn under 8 år må holdes vekk fra vaskemaskinen, med mindre de er under konstant tilsyn.
- Barn over 8 år, får bare betjene vaskemaskinen uten tilsyn, dersom vaskemaskinens funksjon er forklart slik, at de kan betjene den på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.

# Sikkerhetsregler og advarsler

---

- ▶ Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde vaskemaskinen uten tilsyn.
- ▶ Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av vaskemaskinen. Ikke la barn leke med vaskemaskinen.
- ▶ Desinfeksjonsprogrammer må ikke avbrytes, ellers kan desinfeksjonsresultatet bli redusert. Driftslederen må sikre desinfeksjonsstandarden for både termiske og kjemotermiske prosesser ved hjelp av rutinemessige kontroller.

## Teknisk sikkerhet

- ▶ Kontroller at vaskemaskinen ikke har ytre, synlige skader før den stilles opp. En skadet vaskemaskin må ikke stilles opp eller tas i bruk.
- ▶ Sikkerheten for det elektriske anlegget i vaskemaskinen garanteres kun hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordings-system.

Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen kontrolleres. I tvilstilfeller bør fagfolk kontrollere bygningsinstallasjonen.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning.

- ▶ Hvis ukyndige reparerer maskinen, kan brukeren utsettes for fare, som Miele ikke kan ta ansvaret for. Reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garanti-ansvar ved påfølgende skader.
- ▶ Det må ikke foretas endringer på vaskemaskinen uten uttrykkelig tillatelse fra Miele.

▶ Ved feil eller ved rengjøring og stell, er maskinen koblet fra el-nettet bare når:

- støpselet er dratt ut eller
- sikringen(e) i bygningsinstallasjonen er koblet ut, eller
- skrusikringen(e) i bygningsinstallasjonen er skrudd helt ut.

Se også kapittel «Installasjon», avsnitt «Elektrotilkobling».

- ▶ Hvis tilkoblingsledningen blir skadet, må den skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å unngå at brukeren utsettes for fare.
- ▶ Vaskemaskinen skal bare kobles til vannforsyningen med et slangesett av nyere dato. Gamle slangesett må ikke brukes om igjen. Kontroller slangesettene med jevne mellomrom. Da kan du skifte dem ut i tide, og unngå vannskader.

## Sikkerhetsregler og advarsler

---

- Defekte deler skal kun erstattes av originale reservedeler fra Miele. Kun ved bruk av disse delene kan Miele garantere at de sikkerhetskravene som stilles til maskinene, blir oppfylt.
- Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke skjøtekabler, flerveis-stikkontakter eller lignende (brannfare på grunn av overoppheting).
- For disse vaskemaskinene gjelder forskriftene i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF. Det anbefales å gjennomføre årlig kontroll iht. forskriftene i Maskindirektivet. Kontrollboken som du trenger til kontrolldokumentasjonen, kan skaffes via Mieles serviceavdeling.
- Installeringen av denne maskinen er beregnet for fastlands drift. For installering på ikke-stasjonære oppstillingssteder er det nødvendig å ta ekstra forholdsregler tilpasset oppstillingsstedet. Ansvaret for denne installeringen er pålagt installatøren / montøren.
- Følg anvisningene i kapitlene «Installasjon» og «Tekniske data».
- Støpselet må være tilgjengelig til enhver tid, slik at vaskemaskinen kan kobles fra strømforsyningen.
- Hvis produktet skal være fast tilkoblet, må det på installasjonsstedet være en flerolet skillebryter som er tilgjengelig til enhver tid, slik at vaskemaskinen kan kobles fra strømforsyningen.
- Pga. spesielle krav (f.eks. når det gjelder temperatur, fuktighet, kjemisk stabilitet, slitefasthet og vibrasjon), er denne vaskemaskinen utstyrt med en spesial-lyspære. Denne lyspæren skal kun brukes til det den er bestemt for. Den er ikke egnet for rombelysning. Den skal kun skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele eller av Mieles serviceavdeling.
- Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsynings-system eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder retningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende. Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i bygningsinstallasjonen og i dette Miele-produktet må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 / VDE-AR-E 2510-2.

# Sikkerhetsregler og advarsler

---

## Forskriftsmessig bruk

- Maks. tekstilmengde er 8,0 kg tørre tekstiler. Programmer med mindre tekstilmengder finner du i kapittelet «Programoversikt».
- Vaskemaskinen må ikke plasseres i rom hvor det er fare for frost. Frosne slanger kan sprekkje eller revne. Elektronikken kan bli mindre pålitelig ved temperaturer under frysepunktet.
- Fjern vaskemaskinens transportsikringer på baksiden av maskinen før igangsetting (se kapittel «Installasjon», avsnitt «Fjerne transportsikringen»). Ved sentrifugering kan en transportsikring som ikke er fjernet, føre til skader på maskinen og møbler/maskiner i nærheten.
- Steng vannkranen ved lengre fravær (f.eks. ferie), spesielt hvis det ikke er sluk i gulvet i nærheten av maskinen.
- Fare for oversvømmelse! Hvis du henger avløpsslangen i en vaskekum, kontroller at vannet renner raskt nok unna. Sikre slangen slik at den ikke kan gli ned. Vannets tilbakeslagskraft kan presse en usikret slange ut av kummen.
- Pass på at ingen fremmedlegemer (f.eks. spiker, nåler, mynter, binders) kommer med i vasken. Fremmedlegemer kan skade maskindeler (f.eks. vaskebeholder, trommel), som igjen kan forårsake skader på tekstilene.
- Ved riktig vaskemiddeldosering er det ikke nødvendig å avkalke vaskemaskinen. Hvis avkalking skulle bli nødvendig, bruk et spesielt avkalkingsmiddel med korrosjonsbeskyttelse. Det spesielle avkalkingsmiddelet kan skaffes via Miele-forhandleren eller Mieles serviceavdeling. Følg bruksanvisningen for avkalkingsmiddelet nøyne.
- For tekstiler som har vært behandlet med løsemiddelholdige rengjøringsmidler, må det kontrolleres om tekstilene kan klargjøres i vaskemaskinen. Testkriteriene er faresetningene, produktenes miljøvennlighet og andre opplysninger.
- Bruk ikke løsemiddelholdige rengjøringsmidler (f.eks. vaskebensin) i maskinen! Maskindeler kan bli skadet og det kan oppstå giftige damper. Brann- og ekspløsjonsfare.
- Du må ikke oppbevare eller bruke bensin, olje eller andre lett antennelige stoffer i nærheten av vaskemaskinen. Brann- og ekspløsjonsfare
- Fargemidler må være egnet for bruk i vaskemaskinen. Følg produsentens bruksanvisning nøyne.

## Sikkerhetsregler og advarsler

---

- ▶ Avfargingsmidler kan føre til korrosjon på grunn av sine svovelholdige forbindelser. Avfargingsmidler må ikke brukes i vaske-maskinen.
- ▶ Unngå kontakt med flytende klor- eller natriumhypokloritholdige rengjørings- og desinfeksjonsmidler på ståloverflatene (front, deksel, kabinett). Disse midlene kan føre til korrosjon på stålet. Aggressive klordamper kan også forårsake korrosjon. Apnede beholdere med disse midlene må ikke oppbevares i nærheten av maskinen.
- ▶ Ikke bruk høytrykksspyler eller vannslange for å rengjøre vaske-maskinen.
- ▶ Følg produsentens anvisninger ved bruk og kombinasjon av vaske-forsterkere og spesialprodukter. Bruk bare midlene til det produsenten anbefaler, for å unngå materiellskader og kraftige kjemiske reaksjoner
- ▶ Hvis du får vaskemiddel i øynene, skyll straks grundig med rikelig mengder lunkent vann. Ved svelging: Kontakt umiddelbart en lege. Personer med skader på huden eller ømfintlig hud bør unngå kontakt med vaskemiddelet.
- ▶ Hvis du legger inn flere tekstiler eller tar ut tekstiler under hovedvask, kan du komme i kontakt med vaskemiddel, spesielt når vaske-middelet doseres eksternt. Vær forsiktig når du tar hånden inn i trommelen. Hvis huden din kommer i kontakt med vaskevannet, skyll straks av vaskevannet med lunkent vann.

# Sikkerhetsregler og advarsler


---

## Tilbehør

- ▶ Tilbehørsdeler kan bare monteres i eller til apparatet, dersom de uttrykkelig er godkjent av Miele. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar.
- ▶ Mieles tørketromler og vaskemaskiner kan oppstilles i en vask-tørksøyle. Da trenger du en Miele-mellomsats, som er tilgjengelig som ekstrautstyr. Vær oppmerksom på at mellomsatsen både må passe til Mieles tørketrommel og Mieles vaskemaskin.
- ▶ Sørg for at Miele-sokkelen, som er å få kjøpt som ekstrautstyr, passer til denne vaskemaskinen.
- ▶ Miele gir opp til 15 år, men minst 10 år leveringsgaranti for viktige reservedeler etter endt produksjon av vaskemaskinen.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene og advarslene ikke blir fulgt.

## Betjeningspanel



### ① Sensortast språk

For valg av aktuelt betjeningsspråk.  
Etter programslutt vises standard språk igjen.

### ② Sensortast tilbake ↺

Går et skritt tilbake i menyen.

### ③ Touchdisplay

### ④ Sensortast **Start/Stop**

Starter det valgte vaskeprogrammet og avbryter et program som er startet. Så snart sensortosten blinker, kan det valgte programmet startes.

### ⑤ Optisk grensesnitt

For service.

### ⑥ Tast ①

For inn- og utkobling av vaskemaskinen. For å spare energi, kobler vaskemaskinen seg ut automatisk. Utkoblingen skjer 15 minutter etter programslutt/antikrøll eller etter innkobling, i de tilfellene maskinen ikke har blitt betjent etterpå.

# Betjening av vaskemaskinen

## Sensortaster og touchdisplay med sensortaster

Sensortastene , og *Start/Stop* samt sensortastene i displayet reagerer på fingerkontakt. Hver berøring bekreftes med en tastetone. Lydstyrken til tastetenen kan stilles inn eller kobles ut (se kapittel «Superbru kernivå»).

Betjeningsfeltet med sensortastene og touchdisplayet kan bli ripet av spisse eller skarpe gjenstander, f.eks. spiker, blyanter osv.


Betjeningsfeltet må kun berøres med fingrene.

## Hovedmeny

Etter at vaskemaskinen er slått på, vises hovedmenyen i displayet.

Fra hovedmenyen kommer du til alle viktige undermenyer.

Gjennom berøring av sensortasten kommer du alltid tilbake til hovedmenyen. Tidligere innstilte verdier lagres ikke.



### Programmer

Til listen over vaskeprogrammer.

## Favoritter

For valg av 12 favorittprogrammer som kan tilpasses og lagres av driftslederen (se kapittel «Superbru kernivå», avsnitt «Favorittprogrammer»).

## Driftsleder

I superbru kernivå kan du tilpasse vaskemaskinens elektronikk til ulike behov.

## Betjeningseksempler

### Valglister

#### Programmeny (enkelt valg)

Programmer			11:02
Kokevask	Lettstelt	Ekspress	
Kulørtvask	Finvask	Ull	

Du kan bla til høyre eller venstre ved å stryke over skjermen. Legg fingeren over touchdisplayet og beveg fingeren i ønsket retning.

En oransje scrollbar viser at det er flere valgmuligheter.

Berør et programnavn for å velge vaskeprogram.

Displayet skifter til basismenyen i det valgte programmet.

# Betjening av vaskemaskinen

## Meny Tillegg (flere valg)



Berør en eller flere *tillegg* for å velge dem.


De nylig valgte *tilleggene* blir markert med oransje.

For å velge bort et *tillegg* berør *tillegg* på nytt.

De markerte *tilleggene* aktiveres med sensortasten *OK*.

## Innstilling av tallverdier


I noen menyer kan du stille inn tallverdier.




Legg inn tallene ved å stryke oppover eller nedover. Legg fingeren på tallene som skal endres og beveg fingeren i ønsket retning. Den innstilte tallverdien lagres med sensortasten *OK*.

**Tips:** For noen innstillinger kan en verdi også stilles inn ved hjelp av et tallfelt.

## Klokkeslett



Tallfeltet kommer til syne med en kort berøring av tallene mellom de to linjene.




Så snart du har lagt inn en gyldig verdi blir sensortasten *OK* markert med grønt.

# Betjening av vaskemaskinen

## Nedtrekksmeny

I nedtrekksmenyen finner du forskjellig informasjon, f.eks. om et vaskeprogram.



Hvis det dukker opp en oransje scrollbar øverst på skjermen i midten av displayet, kan nedtrekksmenyen vises. Berør scrollbaren og dra fingeren nedover på displayet.

## Gå ut av menyområdet

- Berør sensortasten ↵ for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

Alt du har lagt inn uten å bekrefte med *OK*, blir ikke lagret.

## Vise Hjelp

I noen menyer vises Hjelp i nedre del av displayet.

- Berør sensortasten Hjelp for å vise anvisningene.
- Berør sensortasten Lukk, for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

## Forenklet betjening / vaskerivariant

Inngangsmenyen kan se forskjellig ut, avhengig av programmeringstilstand (se kapittel «Superbru kernivå», avsnitt «Styring»).

Den forenklede betjeningen skjer via kortvalg. Betjeningspersonalet kan ikke endre de forhåndsinnstilte programmene.

## Vaskeri-enkel



Maksimalt 12 programmer kan velges.

Avhengig av innstillingen på Superbru kernivået kan programmene vises med eller uten rammer.

## Vaskeri-mer



De første 3 programmene kan velges direkte. Inntil 9 andre programmer kan velges fra valglisten ☰.


**!** Skader som følge av feil oppstilling og tilkobling.  
Feil oppstilling og tilkobling av vaske-maskinen kan føre til alvorlige materi-ellskader.  
Se kapittel «Installasjon».

Ved første igangsetting fastsettes innstillingene for daglig drift av vaske-maskinen. Noen innstillinger kan kun endres i forbindelse med første igangsetting. Etter den tid kan de kun endres av Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell.

Fullfør første igangsetting.

## Tømme trommelen

I trommelen kan det ligge en U-bøy (avtagbar) for avløpsslangen og/eller monteringsmateriell.



- Åpne døren.
- Ta ut U-bøyen og monteringsmateriellet.
- Sving døren lett igjen.

## Slå på vaskemaskinen

- Trykk på tasten ①.

Velkomstbildet vises.

I tillegg er innstillingene beskrevet i kapittelet «Superbruukernivå».

**Tips:** Under første igangsetting kan du gå tilbake til forrige skjermbilde hvis du ønsker å korrigere en inntasting du tidligere har foretatt.

- Berør sensortasten ↲ for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

## Innstilling av displayspråk

Du blir bedt om å stille inn displayspråk. Du kan når som helst endre språket (se kapittel «Superbruukernivå», avsnitt «Språk»).

Språk	deutsch	english (CA)	english (US)
english (AU)	english (GB)	español	OK

- Bla til høyre eller venstre til ønsket språk vises.
- Berør sensortasten for ønsket språk.

Valgt språk er markert med oransje og displayet skifter til neste innstilling.

# Første igangsetting

## Henvisning til eksterne enheter


Det vises en henvisning til ekstern hardware.

- Bekreft med sensortasten OK.

Før første igangsetting må du koble til XCI-boksen eller adapteren eller skyve inn en kommunikasjonsmodul i modulsjakten. Vaskemaskinen må være koblet fra el-nettet. Først etter dette kan du starte igangsettingen.

## Innstilling av lysstyrken i displayet

Du blir bedt om stille inn lysstyrken i displayet.



- Berør segmentindikatoren til du har nådd ønsket lysstyrke.

Valgt lysstyrke er markert med oransje.

- Bekreft med *OK*.

Displayet skifter til neste innstilling.

## Innstilling av dato

Dato	21	Mai	2025
	22	Juni	2024
	23	Juli	2023
	24	August	2022
	25	September	2021

- Legg fingeren på verdien som skal endres og beveg fingeren i ønsket retning.

- Når alle verdiene er innstilt, bekreft med sensortasten *OK*.

Displayet skifter til neste innstilling.

## Bekrefte visning av klokkeslett

I displayet vises spørsmålet:


Vil du fjerne klokkeslettvisning?

- Berør sensortasten ja eller nei.

Hvis du velger ja, hoppes det over innstillingen Klokkeslett.

Hvis du velger nei, skifter displayet til innstillingen Klokkeslett.

## Stille klokken



- Legg fingeren på tallene som skal endres og beveg fingeren i ønsket retning.

■ Bekreft med sensortasten *OK*.

Displayet skifter til neste innstilling.

## Velge programpakker

Du kan velge forskjellige programmer fra programakkene. Allerede aktive programmer er markert med oransje.

Programpakker			11:02
Standard			
Kokevask	Kulørtvask sensitiv	Finvask	
Kulørtvask	Lettstelt	Ekspress	

- Bla mot høyre til neste program som ikke er markert med oransje.

- Berør sensortasten til ønsket program.

Valgt program er markert med oransje.


- Du kan velge flere programmer.

**Tips:** Du kan deaktivere et valgt program ved å berøre sensortasten til programmet på nytt.

- Hvis du ikke vil velge flere programmer, bekrefter du med sensortasten *OK*.

Displayet skifter til neste innstilling.

## Slå på automatisk dosering



- Berør sensortasten KOM-modul eller XCI-boks, hvis du vil dosere vaskemiddel eksternt.

- Bekreft med sensortasten *OK*.

Displayet skifter til neste innstilling.

# Første igangsetting

## Installering av betalingsautomat/-system

Hvis du vil installere en betalingsautomat, les kapittelet «Superbrukernivå», avsnitt «Betalingsautomat/-system».

Disse innstillingene kan du kun gjøre i forbindelse med første igangsetting. Ønsker du å foreta endringer senere: Ta kontakt med Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell.

Hvis du ikke ønsker å installere en betalingsautomat/-system, kan du hoppe over installering av betalingsautomat/-system.

Betalings-automat	11:02
Ingen betal.-automat	Tidsdrift
Programdrift	KOM-modul
OK	

- Berør sensortasten Ingen betal.-automat.

Displayet skifter til neste innstilling.

## Valg av vanninntak forvask

Forvask	11:02
Kaldt	
Varmt	
OK	

- Berør sensortasten kaldt, når vaske-maskinen kun skal være tilkoblet kaldtvann, eller varmt, når vaske-maskinen skal være tilkoblet kaldt- og varmtvann.

Displayet skifter til neste innstilling.

## Valg av vanninntak hovedvask

Hovedvask	11:02
Kaldt	
Varmt	
OK	

- Berør sensortasten kaldt, når vaske-maskinen kun skal være tilkoblet kaldtvann, eller varmt, når vaske-maskinen skal være tilkoblet kaldt- og varmtvann.

Displayet viser mer informasjon.

## Fjerning av transportsikringen

Displayet minner deg på at transportsikringen må fjernes.

 Skader som kan oppstå dersom transportsikringen ikke er fjernet. En transportsikring som ikke er fjernet, kan føre til skader på vaskemaskinen og møbler/maskiner i nærheten.

Fjern transportsikringen som beskrevet i kapittel «Installasjon».

- Bekreft at du har fjernet transportsikringen ved å trykke på sensortasten OK.

I displayet vises meldingen: Start programmet «Igangsetting» uten tekstiler i maskinen for å avslutte igangsettingen.

- Bekreft meldingen med sensortasten OK.

## Avslutte igangsettingen

For å avslutte igangsettingen må igangsettingsprogrammet startes uten tekstiler og vaskemiddel.

Hvis strømmen brytes (f.eks. ved utkobling med tasten ①), kan første igangsetting gjennomføres en gang til. Når igangsettingsprogrammet er gjennomført, kan ikke første igangsetting gjennomføres lenger.

- Skru opp vannkranene.
- Berør den blinkende sensortasten *Start/Stop*.
- Når programmet er ferdig, slår du av vaskemaskinen, så slår du den på igjen etter kort tid.

Første igangsetting er avsluttet.

# 1. Klargjør tekstilene

## Tøm lommene



### ■ Tøm lommene.

**⚠️** Skader pga. fremmedlegemer.  
Spiker, mynter, binders osv. kan skade tekstiler og maskindeler.  
Kontroller tekstilene før vask, og fjern ev. fremmedlegemer.

## Sorter tekstilene

### ■ Sorter tekstilene etter farger og etter symbolene på vedlikeholdsetiketten.

## Forbehandle flekker

### ■ Fjern eventuelle flekker på tekstilene før vask. Tørk lett på flekken med en klut som ikke farger (av).

**⚠️** Skader pga. løsemiddelholdige rengjøringsmidler.  
Vaskebensin, flekkfjerner osv. kan skade kunststoffdeler.  
Hvis du behandler tekstilene med slike midler, pass på at kunststoffdeler i/på maskinen ikke kommer i kontakt med disse.


**⚠️** Eksplosjonsfare pga. løsemiddelholdige rengjøringsmidler.  
Ved bruk av løsemiddelholdige rengjøringsmidler kan det oppstå en eksplosiv blanding.  
Ikke bruk løsmiddelholdige rengjøringsmidler i vaskemaskinen.

## Generelle tips

- Ikke vask tekstiler som er merket med **Tåler ikke vask** (☒).
- Gardiner: Fjern gardinkroker og blybånd eller legg gardinene i en vaskepose.
- BHer: Sy fast eller ta ut løse bøyler.
- Vreng tekstilene hvis tekstilprodusenten anbefaler det.
- Lukk glidelåser, borrelåser og hekter.
- Knapp eller knyt igjen dynetrekk og putevar, slik at ikke små plagg havner inni dem.
- Flere tips finner du i kapittelet «Programoversikt».

## 2. Innlegging av tekstilene

### Åpne døren



- Ta tak i håndtaket for å åpne døren.


Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i trommelen før du legger inn tekstilene.

- Brett ut tekstilene og legg dem løst inn i trommelen.


Tekstiler i forskjellige størrelser forsterker vaskeeffekten og fordeler seg bedre under centrifugeringen.

Ved maksimal tekstilmengde er energi- og vannforbruket lavest, tekstilmengden sett under ett. En overfylling reduserer vaskeresultatet og øker krølldannelsen.

### Lukke døren



- Pass på at tekstiler ikke blir klemt fast mellom døren og dørbelgen.



- Sving døren lett igjen.

### 3. Velge program


#### Slå på vaskemaskinen

- Trykk på tasten ①.

Trommelbelysningen kobles inn.

Trommelbelysningen slukker automatisk etter 5 minutter eller etter programstart.

#### Velge program



Du har flere muligheter for å velge et program.

Du kan velge et program i menyen Programmer.

- Berør sensortasten Programmer.



- Bla til høyre i displayet, til ønsket program vises.

- Berør sensortasten for programmet.

Displayet skifter til vaskeprogrammets basismeny.

Du kan alternativt velge et program i menyen Favoritter.

Programmene under favoritter kan endres av driftslederen (se kapittel «Superbru kernivå», avsnitt «Favorittprogrammer»).

- Berør sensortasten Favoritter.



- Bla til høyre i displayet, til ønsket program vises.

- Berør sensortasten for programmet.

Displayet skifter til vaskeprogrammets basismeny.

For favorittprogrammene er de fleste programinnstillingene fastsatt allerede og kan ikke endres.

## 4. Valg av programinnstillinger

### Valg av tekstilmengde

For å kunne bruke en ekstern dosering som er avhengig av tekstilmengden du skal vaske, kan du angi mengde.

- Berør sensortasten Vekt.
- Legg inn en gyldig verdi for tekstilmengden.

Displayet skifter til menyen Oversikt.

### Valg av temperatur

Du kan endre temperaturen, som er forhåndsinnstilt, for vaskeprogrammet.

- Berør sensortasten Temperatur.
- Velg ønsket temperatur.

Displayet skifter til menyen Oversikt.

### Valg av centrifugehastighet

Du kan endre den forhåndsinnstilte centrifugehastigheten for et vaskeprogram.

- Berør sensortasten Sentr.hastighet.
- Velg ønsket centrifugehastighet.

Displayet skifter til menyen Oversikt.

### Velg tillegg

Du kan velge tillegg til noen vaskeprogrammer.

- Berør sensortasten Tillegg.
- Velg en eller flere tillegg.
- Bekreft med sensortasten *OK*.

Displayet skifter til menyen Oversikt.  
Nærmere informasjon finner du i kapittelet «Tillegg».

### Aktivering av CapDosing

Du kan bruke kapseldosering i noen programmer.

- Berør sensortasten CapDosing.

I displayet vises de kapselsortene som kan velges til programmet.

- Velg ønsket kapselsort.

Kapseldoseringen er aktivert.

Displayet skifter til menyen Oversikt.

Mer informasjon i kapittel «5. Tilsett vaskemiddel», avsnitt «Kapseldosering».

## 5. Tilsetting av vaskemiddel

Det er forskjellige måter å tilsette vaske-  
middel på.

### Vaskemiddelbeholder

Du kan bruke alle vaskemidler, som er beregnet for vaskemaskiner.

### Vaskemiddeldosering

Følg anvisningene fra vaskemiddel-  
produsenten ved dosering.

Overdosering fører til økt skumdann-  
else.

Unngå overdosering.


Doseringen er avhengig av:

- Tekstilmengden
- Hvor skitne tekstilene er
- Vannets hardhet

Hardhets- område	Total hardhet i mmol	deutsche Härte °d
bløtt (I)	0-1,5	0-8,4
middels (II)	1,5-2,5	8,4-14
hardt (III)	over 2,5	over 14

Hvis du ikke kjenner vannets hardhets-  
grad, kontakt det lokale vannverket.

### Påfylling av vaskemiddel



- Trekk ut vaskemiddelbeholderen og fyll vaskemiddelet i kamrene.


-  Vaskemiddel for forvasken (anbefalt inndeling av total vaskemiddelmengde:  $\frac{1}{3}$  i kammer  og  $\frac{2}{3}$  i kammer )
-  Vaskemiddel for hovedvask
-  Tøymykner, syntetisk stivelse, flytende stivelse og kapsler
-  tende stivelse og kapsler

For desinfeksjonsprogrammer kan kamrene  og  fylles med vaskemiddel for hovedvask, når det ikke er valgt forvask.

## 5. Tilsetting av vaskemiddel

### Separat tilsetting av tøymykner eller syntetisk stivelse

- Velg programmet *Ekstra skylling*.
- Endre centrifugehastigheten hvis nødvendig.



- Fyll tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse i kammer . **Pass på maksimal påfyllingsmenge.**
- Berør tasten *Start/Stop*.

Middelet blir spylt inn med siste skylling. Ved slutten av vaskeprogrammet er det litt restvann i kammer .

### Separat stivelse

- Doser og gjør klar stivelsen som angitt på pakningen.
- Velg programmet *Stivelse*.
- Fyll stivelse i kammer
- Berør tasten *Start/Stop*.

**Tips:** Rengjør vaskemiddelbeholderen, spesielt sugeheverten, etter flere omganger med separat eller automatisk tilsetting av stivelse.

### Afvargings- og fargemidler

Skader ved avfargingsmiddel.  
Afvargingsmidler kan føre til korrosjon i vaskemaskinen.  
Ikke bruk avfargingsmidler i vaske-maskinen.

Fargemidler må være egnet for bruk i vaskemaskinen. Følg produsentens anvisninger.

## 5. Tilsetting av vaskemiddel

### Kapseldosering

Det finnes kapsler med 3 ulike innhold:

- ❖ = Tøypeleiemiddel (f.eks. tøy-mykner, impregneringsmiddel)
- ❖ = Additiv (f.eks. vaskemiddelforsterker)
- ❖ = Vaskemiddel (kun for hovedvask)

Det kan kun velges en kapsel per vaskeprogram.

Avhengig av hvilken innstilling du har valgt, blir vaskemiddelet, additivet eller tøypeleiemiddelet dosert via kapselen for dette programmet.

En kapsel inneholder alltid riktig mengde for en vaskeomgang.

Kapslene kan kjøpes i Mieles nettbutikk, i Mieles deleavdeling eller hos din Miele-forhandler.

 Helsefare pga. kapsler.

Dersom innholdet i kapslene sveles eller kommer i kontakt med huden kan det medføre helsefare.


Oppbevar kapslene utilgjengelig for barn.

### Innkobling av kapseldosering


- Berør sensortasten CapDosing. I displayet vises de kapselsortene som kan velges til programmet.
- Velg ønsket kapselsort. Kapseldoseringen er aktivert. Displayet skifter til basisdisplayet og viser valgt kapsel.

### Innlegging av kapsel

- Åpne vaskemiddelbeholderen.




- Åpne lokket til kammer ❖/□.



- Trykk kapselen godt fast.

## 5. Tilsetting av vaskemiddel



- Lukk lokket og trykk det godt fast.
- Lukk vaskemiddelbeholderen.

Når en kapsel legges i vaskemiddelbeholderen, blir den åpnet. Dersom kapselen fjernes fra vaskemiddelbeholderen, kan derfor innholdet renne ut selv om kapselen er ubrukt. Kast den åpnede kapselen.

Innholdet i den enkelte kapselsorten tilsettes til riktig tid i vaskeprogrammet.

Ved kapseldosering skjer vanninntaket i kammer utelukkende via kapselen.

Ved bruk av en kapsel må du ikke fylle ekstra tøymykner i kammer .

- Fjern den tomme kapselen etter at vaskeprogrammet er avsluttet.

Av tekniske grunner vil det være igjen litt restvann i kapselen.

### Utkobling eller endring av kapseldosering

Utkobling eller endring er bare mulig før programstart.

- Berør sensortasten CapDosing og deaktivér valgt kapselsort.

### Ekstern dosering

Vaskemaskinen er klargjort for tilkobling til et eksternt doseringssystem for vaskemidler. For ekstern dosering trenger du et ombyggingssett som må installeres av Miele-forhandleren eller serviceavdelingen.

## 6. Start av programmet - programslutt

### Betalingsautomat/-system

Hvis maskinen er utstyrt med et betalingssystem, legg merke til betalingsoppfordringen i displayet.

Ikke avbryt programmet etter programstart. Ved bruk av en betalingsautomat/-system kan det, avhengig av innstilling, føre til tap av penger.

### Starte program

Så snart et program kan startes, pulserer lyset til sensortasten *Start/Stop*.

- Berør sensortasten *Start/Stop*.

Døren blir låst (symbol  ) og vaskeprogrammet starter.

Hvis en startforvalgstid er valgt, vises denne i displayet.

Etter at startforvalgstiden er utløpt eller direkte etter at maskinen er startet, vises programtiden i displayet. I tillegg vises programforløpet i displayet.

**Tips:** Ved hjelp av nedtrekksmenyen kan du se valgt temperatur, centrifugehastighet og tillegg.

### Programslutt

Under Antikrøll er døren fortsatt låst. Døren kan nås som helst låses opp med tasten *Start/Stop*.

#### Ta ut tekstilene

- Åpne døren.
- Ta ut tekstilene.

Tekstiler som ikke er tatt ut, kan krympe eller farge over på annet tøy ved neste vask.

Ta alle tekstilene ut av trommelen.

- Fjern eventuelle fremmedlegemer fra dørbelgen.

**Tips:** La døren stå på gløtt, slik at trommelen kan tørke.

- Slå av vaskemaskinen med tasten ①.
- Hvis du har brukt kapsler, må disse fjernes fra vaskemiddelbeholderen.

**Tips:** La vaskemiddelbeholderen stå litt åpen, slik at den kan tørke.

Med timeren kan du velge tid til programstart, programmets starttid eller når programmet skal være ferdig.

## Innstilling av timer

- Berør sensortasten  Timer.
- Velg opsjonen Slutt kl., Start om eller Start kl..
- Still inn timene og minuttene og bekreft med sensortasten *OK*.

## Endre timer

Før programstart kan valgt startforvalgstid endres.

- Berør sensortastene ,  eller .
- Endre angitt tid, hvis du ønsker, og bekreft med *OK*.

## Slette timer

Før programstart kan valgt startforvalgstid slettes.

- Berør sensortastene ,  eller .

Den valgte startforvalgstiden vises i displayet.

- Berør sensortasten Slette.
- Bekreft med sensortasten *OK*.

Den valgte startforvalgstiden blir slettet.

## Starte timer

- Berør sensortasten *Start/Stop*.

Døren låses og tiden til programstart står i displayet.

Etter at programmet har startet, kan valgt startforvalgstid kun endres eller slettes ved å avbryte programmet.

Du kan starte programmet når som helst.

- Berør sensortasten *Start straks*.

# Programoversikt

## Programpakker

Du kan velge forskjellige programmer fra programpakken. Programmene vises i programlisten.

### Standardprogrammer

<b>Kokevask</b> <b>65 °C til 90 °C</b> <b>maksimalt 8,0 kg</b>		
Artikler	Tekstiler av bomull og lin, f.eks. sengetøy, babytøy, undertøy	
Tips	En ekstra forskylling kan programmeres.*	
1600 o/min	Tillegg: Forvask, Intensiv, Høyere vannstand, Skyllestopp, Stivelsesstopp	Skyllinger: 1-5*
<b>Kulørtvask</b> <b>kaldt til 60 °C</b> <b>maksimalt 8,0 kg</b>		
Artikler	Tekstiler av bomull, eller blandingsstoffer, f.eks. T-skjorter, bukser	
Tips	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vask mørke tekstiler med kulørtvaskemiddel eller flytende vaske-middel.</li><li>- En ekstra forskylling kan programmeres.*</li></ul>	
1600 o/min	Tillegg: Forvask, Intensiv, Høyere vannstand, Skyllestopp, Stivelsesstopp	Skyllinger: 1-5*
<b>Lettstelt</b> <b>kaldt til 60 °C</b> <b>maksimalt 4,0 kg</b>		
Artikler	Tekstiler med syntetfiber, blandingsstoffer eller lettstelt, appretert bomull	
Tips	<ul style="list-style-type: none"><li>- Reduser sluttentrifugeringshastigheten for tekstiler som krøller lett.</li><li>- En ekstra forskylling kan programmeres.*</li></ul>	
1200 o/min	Tillegg: Forvask, Intensiv, Høyere vannstand, Antikrøll med damp, Skyllestopp	Skyllinger: 2-4*
<b>Finvask</b> <b>kaldt til 60 °C</b> <b>maksimalt 3,0 kg</b>		
Artikler	For ømfintlige tekstiler av syntetfibre, blandingsstoffer, viscose	
Tips	<ul style="list-style-type: none"><li>- Koble ut sluttentrifugeringshastigheten for tekstiler som krøller lett.</li></ul>	
600 o/min	Tillegg: Forvask, Skylling +, Antikrøll med damp, Skyllestopp	Skyllinger: 2

\* Innstillingene kan endres via superbrukernivå.

## Programoversikt

<b>Ekspress</b>		<b>kaldt til 60 °C</b>	<b>maksimalt 4,0 kg</b>
Artikler	Tekstiler av bomull som knapt har vært i bruk eller som bare er såvidt skitne		
1400 o/min	Tillegg: Skylling +		Skyllinger: 1
<b>Ull</b>		<b>kaldt til 40 °C</b>	<b>maksimalt 3,0 kg</b>
Artikler	Tekstiler av ull som kan vaskes, og ullblandingar		
Tips	Bruk et ullvaskemiddel.		
1200 o/min	Tillegg: Skyllestopp		Skyllinger: 2
<b>Kulørtvask sensitiv</b>		<b>kaldt til 90 °C</b>	<b>maksimalt 8,0 kg</b>
Artikler	Tekstiler av bomull, lin eller blandingsstoffer		
Tips	Kulørtvask-programmer for alle temperaturområder med ekstra god skylleeffekt.		
1600 o/min	Tillegg: Forvask, Intensiv, Høyere vannstand, Skyllestopp, Skylling +, Stivelsesstopp		Skyllinger: 2
<b>Frotté</b>		<b>40 °C til 60 °C</b>	<b>maksimalt 8,0 kg</b>
Artikler	Håndklær og badekåper av frotté		
Tips	Bruk et kulørtvaskemiddel for mørke tekstiler.		
1400 o/min	Tillegg: Forvask, Skyllestopp		Skyllinger: 2
<b>Skjorter</b>		<b>kaldt til 60 °C</b>	<b>maksimalt 3,0 kg</b>
Artikler	Skjorter og bluser		
Tips	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forbehandle krager og mansjetter etter hvor skitne de er.</li> <li>- Vask skjorter og bluser av silke i programmet Silke.</li> <li>- Når du har valgt tillegget <i>Antikrøll med damp</i>, må du redusere maks. tekstilmengde til det halve.</li> </ul>		
800 o/min	Tillegg: Bløtlegging, Skylling +, Antikrøll med damp, Skyllestopp, Stivelsesstopp		Skyllinger: 2
<b>Mørke tekstiler</b>		<b>30 °C til 60 °C</b>	<b>maksimalt 4,0 kg</b>
Artikler	Mørke tekstiler av bomull eller blandingsstoffer		
Tips	Vask med vrangen ut.		
1000 o/min	Tillegg: Bløtlegging, Skylling +, Antikrøll med damp, Skyllestopp		Skyllinger: 3

# Programoversikt

<b>Jeans</b>		<b>30 °C til 60 °C</b>	<b>maksimalt 4,0 kg</b>
Artikler		Skjorter, bluser, bukser, jakker av jeansstoffer	
Tips		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vask jeansstoffer på vrangen.</li> <li>- Jeansstoffer avgir ofte litt farge i første vask. Vask derfor lyse og mørke plagg hver for seg.</li> </ul>	
1000 o/min	Tillegg: Skyllestopp	Skyllinger: 3	
<b>Silke</b>		<b>kaldt til 30 °C</b>	<b>maksimalt 3,0 kg</b>
Artikler		Silke og håndvaskbare tekstiler, som ikke inneholder ull	
Tips		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Følg produsentens vaskeanvisning.</li> <li>- Legg tynne strømpebukser og BH'er i en vaskepose.</li> </ul>	
600 o/min	Tillegg: Skylling +, Skyllestopp	Skyllinger: 2	
<b>Bomull PRO</b>		<b>60 °C</b>	<b>maksimalt 8,0 kg</b>
Artikler		Tekstiler av blandingsstoffer (50 % bomull og 50 % polyester)	
Tips		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spesielt energieffektivt vaskeprogram for normalt skitne industri-tekstiler av bomull eller bomull/syntetfibere, f.eks. arbeidsklær.</li> </ul>	
1400 o/min	Tillegg: Forvask	Skyllinger: 2	
<b>ECO 40-60</b>			<b>maksimalt 8,0 kg</b>
Artikler		Normalt skitne bomullstekstiler	
Tips		<ul style="list-style-type: none"> <li>- I en vaskeomgang kan en mengde blandet bomullstøy vaskes på temperaturene 40 °C og 60 °C.</li> <li>- Når det gjelder energi- og vannforbruk, er dette programmet det mest energieffektive for vasking av bomullstekstiler.</li> </ul>	
1600 o/min	Tillegg: Forvask, Skyllestopp	Skyllinger: 2	
<b>Ekstra skylling</b>			<b>maksimalt 8,0 kg</b>
Artikkel(-kler)		Tekstiler som kun bør skyllses eller centrifugeres	
Tips		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vær oppmerksom på centrifugehastigheten for tekstiler som krøller lett.</li> </ul>	
1400 o/min	Tillegg: Skyllestopp	Skyllinger: 2	
<b>Stivelse</b>		<b>kaldt til 40 °C</b>	<b>maksimalt 4,0 kg</b>
Artikler		Duker, servietter, arbeidsklær som skal stives	
Tips		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tekstilene bør være nyvasket, men skylt uten tøymykner.</li> <li>- Ta hensyn til centrifugehastigheten ved tekstiler som krøller lett.</li> </ul>	
1200 o/min			Skyllinger: 1

# Programoversikt

<b>Maskinren gjøring</b>		<b>70 °C</b>	<b>Tom trommel</b>		
		For rengjøring av vaskebeholderen og avløpssystemet.			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilsett universalvaskemiddel i kammer </li> <li>- Bruk regelmessig programmet <i>Maskinren gjøring</i> ved hyppig bruk av desinfeksjonsprogrammene.</li> </ul>			
<b>Pumpe/Sentrifugering</b>		<b>maksimalt 8,0 kg</b>			
Tips	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ta hensyn til innstilt centrifugehastighet.</li> <li>- Kun pumpe: Still hastigheten til 0 o/min.</li> <li>- Velg tillegget Skylling + for en skylling.</li> </ul>				
1600 o/min	Tillegg: Skylling +				
<b>Maskinhigiene</b>		<b>Tom trommel</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvis det ble brukt et program med en temperatur under 60 °C, vises en melding i displayet, der du blir oppfordret til å starte programmet Maskinhigiene. Da må innstillingen Hygiene være innkoblet (se kapittel «Superbrukenivå»).</li> <li>- Tilsett universalvaskemiddel i kammer </li> </ul>				

## Sport

<b>Treningstøy</b>		<b>30 °C til 60 °C</b>	<b>maksimalt 3,5 kg</b>
Artikler	Klær for sport og fitness som treningstrøyer og bukser av syntetfiber eller blandingsstoffer		
Tips	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvis du skal impregnere tekstilene samtidig, tilsetter du impregningsmiddel i kammer  i vaskemiddelbeholderen.</li> <li>- Ikke bruk tøymykner.</li> <li>- Følg produsentens vaskeanvisning.</li> </ul>		
1000 o/min	Tillegg: Forvask, Bløtlegging, Skyllestopp		Skyllinger: 2
<b>Treningstøy mikrofiber</b>		<b>30 °C til 60 °C</b>	<b>maksimalt 3,5 kg</b>
Artikler	Klær for sport og fitness, som treningstrøyer, bukser og kompressionsundertøy av mikrofiber		
Tips	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ikke bruk skyllemiddel.</li> <li>- Følg produsentens vaskeanvisning.</li> </ul>		
800 o/min	Tillegg: Skylling +, Skyllestopp		Skyllinger: 2

## Programoversikt

<b>Sportssko</b>		<b>30 °C til 60 °C</b>	<b>maks. 2 par</b>
Artikler		Sportssko (ikke lærsko), leggskinn og leggskinnholder	
Tips		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ikke bruk tøymykner.</li> <li>- Fjern grove flekker med en børste.</li> <li>- Følg produsentens vaskeanvisning.</li> <li>- For tørking i trommel - bruk tørkekurv.</li> <li>- Lukk borrelåser.</li> </ul>	
400 o/min	Tillegg: Forvask, Forskylling		Skyllinger: 3
<b>Harde deler</b>		<b>kaldt til 40 °C</b>	<b>maksimalt 3,5 kg</b>
Artikler		Vaskbare kunststoffdeler f.eks. lekeklosser eller spill-sjetonger, men også kuttsikre hansker (slakterhansker) osv.	
Tips		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bruk tillegget <i>Bløtlegging</i> for å løsne smuss.</li> <li>- Bruk finvaskemiddel.</li> </ul>	
–	Tillegg: Forskylling, Forvask, Skylling +		Skyllinger: 2

## Ytterklær

<b>Dun</b>		<b>30 °C til 60 °C</b>	<b>maks. 1 artikkel</b>
Artikler		Ytterjakker, soveposer og andre tekstiler med dun	
Tips		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Følg produsentens vaskeanvisning.</li> <li>- Ikke bruk tøymykner.</li> <li>- Fjern luften før vask. Legg tekstilene i en trang vaskepose, eller bind et vaskbart bånd rundt.</li> <li>- For å presse ut luften, centrifugeres de etter gjennomfukting.</li> </ul>	
1000 o/min	Tillegg: Forskylling, Skylling +, Skyllestopp		Skyllinger: 2

## Programoversikt

<b>Ytterklær</b>		<b>kaldt til 40 °C</b>	<b>maksimalt 3,5 kg</b>
Artikler	Funksjonstekstiler som ytterjakker og -bukser med membraner som Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® osv.		
Tips	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lukk borrelåser og glidelåser.</li> <li>- Ikke bruk skyllemiddel.</li> <li>- Yttertøy kan av og til etterbehandles i programmet <i>Impregnering</i>. Impregnering etter hver vask er ikke å anbefale.</li> <li>- Vask tekstiler av dun i programmet <i>Dun</i>.</li> </ul>		
1000 o/min	Tillegg: Forskylling, Bløtlegging, Skylling +, Skyllestopp		Skyllinger: 2
<b>Impregnering</b>		<b>kaldt til 40 °C</b>	<b>maksimalt 3,5 kg</b>
Artikler	For etterbehandling av tekstiler av mikrofiber, skibekledning eller duker av overveiende syntetiske fibere		
Tips	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilsett impregnéringsmiddel i kammer ☈.</li> <li>- Artiklene bør være nyvaskede og centrifugert eller tørket.</li> <li>- For å oppnå en optimal effekt, bør du gi tekstilene en termisk etterbehandling i tørketrommelen eller ved å stryke dem.</li> </ul>		
1000 o/min	Tillegg: Skyllestopp		Skyllinger: 1

### Velvære/frisør

<b>Håndklær</b>		<b>kaldt til 40 °C</b>	<b>maksimalt 6,0 kg</b>
Artikler	Lett tilsmusset frotté av bomull		
Tips	Bruk et kulørtvaskemiddel for mørke tekstiler.		
1400 o/min			Skyllinger: 2
<b>Håndklær +</b>		<b>40 °C til 80 °C</b>	<b>maksimalt 6,0 kg</b>
Artikler	Sterkt tilsmusset frotté av bomull		
Tips	Bruk et kulørtvaskemiddel for mørke tekstiler.		
1400 o/min	Tillegg: Forvask		Skyllinger: 2
<b>Frisørkapper</b>		<b>kaldt til 30 °C</b>	<b>maksimalt 2,5 kg</b>
Artikler	Lett tilsmussede frisørkapper av syntetfiber		
Tips	Velg tillegget <i>Skylling +</i> for et spesielt godt vaskeresultat		
600 o/min	Tillegg: Skylling +		Skyllinger: 2

# Programoversikt

## Hotell

<b>Sengetøy</b>		<b>40 °C til 90 °C</b>	<b>maksimalt 8,0 kg</b>
Artikler	Sengetøy av bomull eller blandingsstoffer		
Tips	<ul style="list-style-type: none"><li>- Etter start gjennomføres det alltid en bløtlegging.</li><li>- Bruk et kulørtvaskemiddel for mørke tekstiler.</li></ul>		
1400 o/min	Tillegg: Forvask, Bløtlegging, Skylling +, Antikrøll med damp		Skyllinger: 2
<b>Bordtekstiler</b>		<b>40 °C til 75 °C</b>	<b>maksimalt 4,0 kg</b>
Artikkel(-kler)	Bordtekstiler og servietter av bomull, lin eller blandingsstoffer		
Tips	<ul style="list-style-type: none"><li>- Velg forvask til smuss som er vanskelig å fjerne. Tilsett et forvaskmiddel med enzymer.</li><li>- Etter start gjennomføres det alltid en bløtlegging.</li></ul>		
1000 o/min	Tillegg: Forvask, Skylling pluss, Bløtlegging, Intensiv, Antikrøll med damp, Skyllestopp, Stivelsesstopp		Skyllinger: 2
<b>Kjøkkentekstiler</b>		<b>60 °C til 85 °C</b>	<b>maksimalt 8,0 kg</b>
Artikkel(-kler)	Kjøkkentekstiler av bomull eller lin, f.eks. kokkejakker, -bukser, kjøkkenhåndklær, kjøkkenkluter		
Tips	<ul style="list-style-type: none"><li>- Velg forvask til smuss som er vanskelig å fjerne. Tilsett et forvaskmiddel med enzymer.</li><li>- Det anbefales å kjøre en forskylling før hovedvask.</li></ul>		
1200 o/min	Tillegg: Forvask, Bløtlegging, Intensiv		Skyllinger: 3

## Husholdningstekstiler

<b>Gardiner finvask</b>		<b>kaldt til 40 °C</b>	<b>maksimalt 3,0 kg</b>
Artikler	Gardiner som i følge produsenten kan vaskes i vaskemaskin		
Tips	Koble ut centrifugehastigheten for gardiner som krøller lett.		
600 o/min	Tillegg: Forvask, Skylling +, Skyllestopp		Skyllinger: 3
<b>Gardiner</b>		<b>kaldt til 40 °C</b>	<b>maksimalt 3,0 kg</b>
Artikler	Gardiner og forheng som i følge produsenten kan vaskes i vaske-maskin		
Tips	Reduser eller koble ut centrifugehastigheten for gardiner som krøller lett.		
800 o/min	Tillegg: Forvask, Forskylling, Skyllestopp		Skyllinger: 3

## Programoversikt

<b>Dyner/puter dun</b>		<b>40 °C til 75 °C</b>	<b>1 dyne</b>
Artikkel(-kler)	Dundyner		
Tips	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Følg produsentens vaskeanvisning.</li> <li>- Fjern luften før vask. Legg tekstilene i en trang vaskepose, eller bind et vaskbart bånd rundt.</li> <li>- For å presse ut luften, centrifugeres de etter gjennomfukting.</li> </ul>		
1400 o/min	Tillegg: Skyllestopp		Skyllinger: 3
<b>Syntetdyner</b>		<b>40 °C til 75 °C</b>	<b>maks. 8,0 kg eller 1 dyne</b>
Artikler	Sengetøy av mikrofiber og syntetdyner		
Tips	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Følg produsentens vaskeanvisning.</li> <li>- Bruk et flytende vaskemiddel.</li> </ul>		
800 o/min	Tillegg: Forvask, Bløtlegging, Skylling +, Skyllestopp		Skyllinger: 2
<b>Hodeputer</b>		<b>kaldt til 60 °C</b>	<b>1-2 hodeputer*</b>
Artikler	Vaskbare hodeputer med fyll av dun eller syntetfiber		
Tips	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Følg produsentens vaskeanvisning.</li> <li>- Fjern luften før vask. Legg tekstilene i en trang vaskepose, eller bind et vaskbart bånd rundt.</li> <li>- For å presse ut luften, centrifugeres de etter gjennomfukting.</li> </ul>		
1400 o/min	Tillegg: Forvask		Skyllinger: 3
<b>Sengetepper</b>		<b>40 °C til 75 °C</b>	<b>maksimalt 4,0 kg</b>
Artikler	Tepper av syntet eller ull, f.eks. sengetepper		
Tips	Skånsomt vaskeprogram for tepper med ømfintlig fyll.		
800 o/min	Tillegg: Forskylling, Skyllestopp		Skyllinger: 3

\* 1 pute (80 x 80 cm) eller 2 puter (40 x 80 cm)

# Programoversikt

## Arbeidstekstiler

<b>Olje/fett spesial</b>		<b>60 °C til 90 °C</b>	<b>maksimalt 8,0 kg</b>
Artikler	Arbeidsfrakker, -jakker, luer, støvkluter av bomull eller blandingsstoffer		
Tips	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aktiver forvask ved sterkt tilsmussing.</li><li>- Bruk spesialvaskemiddel for å forbedre vaskeeffekten.</li></ul>		
1400 o/min	Tillegg: Forvask, Bløtlegging, Intensiv, Skylling +, Skyllestopp	Skyllinger: 3	
<b>Støv/mel spesial</b>		<b>40 °C til 90 °C</b>	<b>maksimalt 8,0 kg</b>
Artikler	Arbeidsklær, tildekkingss- og kluter av bomull eller blandingsstoffer som er tildekket av støv eller mel		
Tips	<ul style="list-style-type: none"><li>- Velg forskylling ved svært sterkt tilsmussing.</li><li>- Aktiver forvask ved hardnakket smuss.</li></ul>		
1400 o/min	Tillegg: Forvask, Forskylling, Bløtlegging, Intensiv, Skylling +, Skyllestopp	Skyllinger: 2	
<b>Intensivvask</b>		<b>40 °C til 90 °C</b>	<b>maksimalt 8,0 kg</b>
Artikler	Sterkt tilsmussede arbeidsklær av bomull, lin eller blandingsstoffer		
Tips	Det oppnås en spesielt god vaske- og skylleeffekt med høyere vannstand.		
1400 o/min	Tillegg: Forvask, Bløtlegging, Skylling +, Skyllestopp	Skyllinger: 2	

## Desinfeksjon RKI

<b>Des. RKI</b>		<b>85 °C / 15 min</b>	<b>maksimalt 8,0 kg</b>
Artikler	Tekstiler av bomull, lin eller blandingsstoffer		
Tips	<ul style="list-style-type: none"><li>- Termisk desinfeksjon med en holdetid på 15 minutter ved 85 °C.</li><li>- Desinfeksjonsbad.</li><li>- Ingen vanntilførsel via tøymyknerkammeret.</li></ul>		
1400 o/min	Tillegg: Bløtlegging		Skyllinger: 2

## Programoversikt

<b>≤ Ø Des. RKI</b> <b>70 °C / 10 min</b> <b>maksimalt 8,0 kg</b>		
Artikler	Tekstiler av bomull eller blandingsstoffer, som er sortert etter farge og som er egnet for desinfeksjon.	
Tips	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kjemotermisk desinfeksjon med en holdetid på 10 minutter ved 70 °C.</li><li>- Desinfeksjonsbad.</li><li>- Bruk et vaskemiddel som f.eks. er oppført i listen fra RKI.</li><li>- Ingen vanntilførsel via tøymyknerkammeret.</li></ul>	
1400 o/min	Tillegg: Bløtlegging	Skyllinger: 3
<b>≤ Ø Des. RKI</b> <b>60 °C / 20 min</b> <b>maksimalt 8,0 kg</b>		
Artikler	Tekstiler av bomull eller blandingsstoffer, som er sortert etter farge og som er egnet for desinfeksjon.	
Tips	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kjemotermisk desinfeksjon med en holdetid på 20 minutter ved 60 °C.</li><li>- Desinfeksjonsbad.</li><li>- Bruk et vaskemiddel som f.eks. er oppført i listen fra RKI.</li><li>- Ingen vanntilførsel via tøymyknerkammeret.</li></ul>	
1400 o/min	Tillegg: Bløtlegging	Skyllinger: 3
<b>≤ Ø Des. RKI</b> <b>40 °C / 20 min</b> <b>maksimalt 8,0 kg</b>		
Artikler	Tekstiler av bomull eller blandingsstoffer, som er sortert etter farge og som er egnet for desinfeksjon.	
Tips	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kjemotermisk desinfeksjon med en holdetid på 20 minutter ved 40 °C.</li><li>- Desinfeksjonsbad</li><li>- Bruk et vaskemiddel som f.eks. er oppført i listen fra RKI.</li><li>- Ingen vanntilførsel via tøymyknerkammeret.</li></ul>	
1400 o/min	Tillegg: Bløtlegging	Skyllinger: 3

# Programoversikt

## Sluice (HTM 01-04)

Denne programpakken er kun tilgjengelig for vaskemaskiner med avløpsventil.

<b>Sluice High</b>		<b>71 °C</b>	<b>maksimalt 4,5 kg</b>
Artikkel(-kler)	Sterkt tilsmussede tekstiler av bomull, lin eller blandingsstoffer, f.eks. bleier		
Tips	<ul style="list-style-type: none"><li>- En dobbel forskylling fjerner grovt smuss.</li><li>- Med en forvask løsnes og fjernes grovt smuss før hovedvask.</li><li>- Sentrifugehastigheten kan ikke endres.</li></ul>		
1400 o/min	Skyllinger: 3		
<b>Sluice Low</b>		<b>65 °C</b>	<b>maksimalt 4,5 kg</b>
Artikkel(-kler)	Sterkt tilsmussede tekstiler av bomull, lin eller blandingsstoffer, f.eks. bleier		
Tips	<ul style="list-style-type: none"><li>- En dobbel forskylling fjerner grovt smuss.</li><li>- Med en forvask løsnes og fjernes grovt smuss før hovedvask.</li><li>- Sentrifugehastigheten kan ikke endres.</li></ul>		
1400 o/min	Skyllinger: 3		

## Desinfeksjon I

<b>Desinfeksjon</b>		<b>85 °C / 15 min</b>	<b>maksimalt 8,0 kg</b>
Artikler	Tekstiler av bomull, lin eller blandingsstoffer		
Tips	<ul style="list-style-type: none"><li>- Termisk desinfeksjon med en holdetid på 15 minutter ved 85 °C.</li><li>- Ingen vanntilførsel via tøymyknerkammeret.</li></ul>		
1400 o/min	Tillegg: Forvask, Forskylling, Skylling +		
<b>Desinfeksjon</b>		<b>70 °C / 10 min</b>	<b>maksimalt 8,0 kg</b>
Artikler	Tekstiler av bomull eller blandingsstoffer, som er sortert etter farge og som er egnet for desinfeksjon.		
Tips	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kjemotermisk desinfeksjon med en holdetid på 10 minutter ved 70 °C.</li><li>- Ingen vanntilførsel via tøymyknerkammeret.</li></ul>		
1400 o/min	Tillegg: Forvask, Forskylling, Skylling +		

## Programoversikt

 Desinfeksjon		<b>60 °C / 20 min</b>	<b>maksimalt 8,0 kg</b>
Artikler	Tekstiler av bomull eller blandingsstoffer, som er sortert etter farge og som er egnet for desinfeksjon.		
Tips	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kjemotermisk desinfeksjon med en holdetid på 20 minutter ved 60 °C.</li> <li>- Ingen vanntilførsel via tøymyknerkammeret.</li> </ul>		
1400 o/min	Tillegg: Forvask, Forskylling, Skylling +		Skyllinger: 2
 Desinfeksjon		<b>40 °C / 20 min</b>	<b>maksimalt 8,0 kg</b>
Artikler	Tekstiler av bomull eller blandingsstoffer, som er sortert etter farge og som er egnet for desinfeksjon.		
Tips	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kjemotermisk desinfeksjon med en holdetid på 20 minutter ved 40 °C.</li> <li>- Ingen vanntilførsel via tøymyknerkammeret.</li> <li>- Takket være en spesielt skånsom vaskeprosess kan du også vaske ømfintlige tekstiler i dette programmet.</li> </ul>		
1400 o/min	Tillegg: Forvask, Forskylling, Skylling +		Skyllinger: 2

### Desinfeksjon II

 Desinfeksjon		<b>80 °C / 10 min</b>	<b>maksimalt 8,0 kg</b>
Artikler	Tekstiler av bomull, lin eller blandingsstoffer		
Tips	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termisk desinfeksjon med en holdetid på 10 minutter ved 80 °C.</li> <li>- Ingen vanntilførsel via tøymyknerkammeret.</li> </ul>		
1400 o/min	Tillegg: Forvask, Forskylling		Skyllinger: 2
 Desinfeksjon		<b>75 °C / 10 min</b>	<b>maksimalt 8,0 kg</b>
Artikler	Tekstiler av bomull, lin eller blandingsstoffer		
Tips	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termisk desinfeksjon med en holdetid på 10 minutter ved 75 °C.</li> <li>- Ingen vanntilførsel via tøymyknerkammeret.</li> </ul>		
1400 o/min	Tillegg: Forvask, Forskylling, Skylling +		Skyllinger: 2
 Desinfeksjon		<b>70 °C / 17 min</b>	<b>maksimalt 8,0 kg</b>
Artikler	Tekstiler av bomull, lin eller blandingsstoffer		
Tips	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termisk desinfeksjon med en holdetid på 17 minutter ved 70 °C.</li> <li>- Ingen vanntilførsel via tøymyknerkammeret.</li> </ul>		
1400 o/min	Tillegg: Forvask, Forskylling, Skylling +		Skyllinger: 2

## Programoversikt

<b>Bekledning - tannlege-personell</b>	<b>60 °C / 60 min</b>	<b>maksimalt 8,0 kg</b>
Artikler	Tekstiler av bomull eller blandingsstoffer, som er sortert etter farge og som er egnet for desinfeksjon.	
Tips	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kjemotermisk desinfeksjon med en holdetid på 60 minutter ved 60 °C.</li> <li>- Ingen vanntilførsel via tøymyknerkammeret.</li> </ul>	
1400 o/min	Tillegg: Forvask, Forskylling, Skylling +	Skyllinger: 2
<b>Desinfeksjon 71 °C</b>	<b>71 °C</b>	<b>maksimalt 4,5 kg</b>
Artikler	Tekstiler av bomull eller blandingsstoffer, som er sortert etter farge og som er egnet for desinfeksjon.	
Tips	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desinfeksjon med en holdetid på 3 minutter ved 71 °C.</li> <li>- Sentrifugehastigheten kan ikke endres.</li> <li>- Ingen vanntilførsel via tøymyknerkammeret.</li> </ul>	
1400 o/min	Tillegg: Forvask, Forskylling	Skyllinger: 3
<b>Desinfeksjon 65 °C</b>	<b>65 °C</b>	<b>maksimalt 4,5 kg</b>
Artikler	Tekstiler av bomull eller blandingsstoffer, som er sortert etter farge og som er egnet for desinfeksjon.	
Tips	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desinfeksjon med en holdetid på 10 minutter ved 65 °C.</li> <li>- Sentrifugehastigheten kan ikke endres.</li> <li>- Ingen vanntilførsel via tøymyknerkammeret.</li> </ul>	
1400 o/min	Tillegg: Forvask, Forskylling	Skyllinger: 3
<b>MRSA</b>	<b>40 °C</b>	<b>maksimalt 4,5 kg</b>
Artikler	Lettstelte tekstiler som er sortert etter farge, og som er egnet for desinfeksjon.	
Tips	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilsett MRSA-desinfeksjonsmiddel i tøymyknerkammeret.</li> <li>- Sentrifugehastigheten kan ikke endres.</li> </ul>	
1000 o/min		Skyllinger: 3

# Programoversikt

## Våtrens

<b>Våtrens sensitiv</b> <b>kaldt til 30 °C</b> <b>maksimalt 4,5 kg</b>		
Artikler	Tekstiler som ikke kan vaskes, f.eks. dresser, drakter, som er merket med vedlikeholdssymbolet (W)	
Tips	<ul style="list-style-type: none"><li>- Etter vask følger et appreturbad.</li><li>- Bruk et flytende appreturmiddel, tilsett middelet via tøymykner-kammeret.</li></ul>	
1100 o/min	Tillegg: Skyllestopp	Skyllinger: 1
<b>Våtrens silke</b> <b>kaldt til 30 °C</b> <b>maksimalt 3,5 kg</b>		
Artikler	Tekstiler som ikke kan vaskes og som krøller lett, eller tekstiler av silke	
Tips	<ul style="list-style-type: none"><li>- Etter vask følger et appreturbad.</li><li>- Bruk et flytende appreturmiddel, tilsett middelet via tøymykner-kammeret.</li></ul>	
600 o/min	Tillegg: Skyllestopp	Skyllinger: 1
<b>Våtrens intensiv</b> <b>30 °C til 40 °C</b> <b>maksimalt 4,5 kg</b>		
Artikler	Sterkt tilsmussede tekstiler som ikke kan vaskes	
Tips	<ul style="list-style-type: none"><li>- Etter vask følger et appreturbad.</li><li>- Bruk et flytende appreturmiddel, tilsett middelet via tøymykner-kammeret.</li></ul>	
1100 o/min	Tillegg: Forvask, Skyllestopp	Skyllinger: 2
<b>Våtrens desinfeksjon</b> <b>40 °C</b> <b>maksimalt 4,5 kg</b>		
Artikler	Tekstiler som ikke kan vaskes, og som er merket med vedlikeholds-symbolet (W)	
Tips	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tekstilene blir vasket og desinfisert (40 °C 20 min.).</li></ul>	
1100 o/min	Tillegg: Forvask	Skyllinger: 2
<b>Våtrens hygiene</b> <b>20 °C til 30 °C</b> <b>maksimalt 4,5 kg</b>		
Artikler	Ømfintlige tekstiler, f.eks. klær	
Tips	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tekstilene vaskes og desinfiseres ved tilsetting av et desinfeksjonsmiddel i skyllingen.</li></ul>	
1100 o/min	Tillegg: Skyllestopp	Skyllinger: 2

# Programoversikt

## Spesialprogrammer

Du kan sette sammen 5 spesialprogrammer individuelt og legge inn valgfrie programnavn. Før dem inn i tabellen.

Kapasitet: maks. 8,0 kg

### Eksempel: *Intensiv +*

- Forvask intensiv
- Vask intensiv, 90 °C
- Skylling 1
- Skylling 2
- Skylling 3
- Appretur
- Sentrifugering, 1400 o/min

(3)

- 
- 
- 
- 
- 

(4)

- 
- 
- 
- 
- 

(1)

- 
- 
- 
- 
- 
- 

(5)

- 
- 
- 
- 
- 

(2)

- 
- 
- 
- 
- 
- 

De 5 spesialprogrammene er forhåndsprogrammert fra fabrikken, se kapittel «Superbru kernivå».

Vaskeprogrammene kan suppleres med tilleggene.

Ikke alle tillegg kan velges for alle vaskeprogrammer. Hvis et tillegg ikke kan velges, er det heller ikke tillatt for dette vaskeprogrammet.

## Valg av tillegg

- Berør sensortasten Tillegg.
- Velg ett eller flere av tilleggene som tilbys.
- Bekreft med sensortasten *OK*, hvis du kan velge flere tillegg.

## Forvask

For veldig skitne tekstiler kan det velges en forvask. Grovt smuss løsnes og fjernes før hovedvask.

## Forskylling

Tekstilene skylles før hovedvask for å fjerne større mengder smuss, som f.eks. støv, sand.

## Tillegg: Skylling +

Det kan aktiveres en ekstra skylling for å få et bedre skylleresultat.

## Bløtlegging

For veldig skittentøy med eggehvitetholdige flekker. Bløtleggingstiden er på 10 minutter.

## Intensiv

For veldig skitne og slitesterke tekstiler. En forsterkning av vaskemekanikken og bruk av mer varmeenergi øker rengjøringseffekten.

## Høyere vannstand

Vannstanden økes ved vask og skylling.

## Antikrøll med damp

For å redusere krølldannelsen, glattes tekstilene på slutten av programmet. Reduser maksimal tekstilmengde med 50 % for optimalt resultat. Små tøymengder forbedrer sluttresultatet.

Tekstilene må være egnet for maskintørring  og tåle stryking .

## Skyllestopp

I Skyllestopp blir tøyetliggende i vannet etter siste skylling. Det reduserer krølldannelsen, dersom tekstilene ikke blir tatt ut av trommelen med en gang programmet er slutt.

## Stivelsesstopp

Vannet pumpes ut før siste skylling, programmet blir «stående». Den klargjorte stivelsen tilsettes direkte i trommelen. Programmet fortsetter med sensortasten *Start/Stop*.

# Særtrekk i programforløpet

---

## Sentrifugering

### Sluttsentrifugeringshastighet

Ved programvalg vises alltid programmets maksimale centrifugehastighet i displayet.

Det er mulig å redusere sluttcentrifugeringshastigheten.

Det er imidlertid ikke mulig å velge en høyere sluttcentrifugeringshastighet enn den maksimale hastigheten som er oppført i programoversikten.

## Skyllesentrifugering

Tekstilene centrifugeres etter hovedvasken og mellom skylleomgangene. Ved en reduksjon i sluttcentrifugeringshastigheten blir også skyllesentrifugeringshastigheten redusert.

## Koble ut skyllesentrifugering og sluttcentrifugering

- Velg programinnstillingen *Sentrifuge-hastighet 0*.

Etter siste skylling blir vannet pumpet ut og Antikrøll blir koblet inn.

## Antikrøll

Trommelen fortsetter å bevege seg inntil 30 minutter etter programslutt, for å unngå krølldannelse. Vaskemaskinen kan åpnes hele tiden.

Noen programmer har ikke Antikrøll etter programslutt.

Ved drift med betalingsautomat/-system er det ikke mulig å avbryte eller endre programmet.

Hvis vaskemaskinen slås av under programforløpet, vil standbyfunksjonen ikke slå vaskemaskinen helt av etter 15 minutter. I trommelen kan det fremdeles være vann, derfor er sikkerhetsfunksjonene fortsatt aktive.

## Endre program

Det er ikke mulig å endre program etter programstart.

For å velge et annet program, må du avbryte det startede programmet.

## Avbryte program

Du kan til enhver tid avbryte et vaskeprogram etter programstart.

- Berør sensortasten *Start/Stop*.

I displayet vises:

Vil du avbryte programmet?

- Velg Ja.

I displayet vises:

Program avbrutt.

Vaskemaskinen pumper ut vaskevannet.

- Vent til døren er låst opp.
- Åpne døren.
- Ta ut tekstilene.

## Koble inn vaskemaskinen etter strømbrudd

Hvis vaskemaskinen blir slått av med tasten ① under vask, blir programmet avbrutt.

- Slå på vaskemaskinen igjen med tasten ①.
- Ta hensyn til meldingen i displayet.
- Berør tasten *Start/Stop*.

Hvis maskinen ble koblet ut som følge av strømbrudd, blir programmet avbrutt.


- Bekreft meldingen i displayet med *OK* etter at strømmen har kommet tilbake.
- Berør tasten *Start/Stop*.

Programmet fortsetter.

# Endre programforløp

## Legge inn flere tekstiler/ta ut tekstiler

Du kan legge inn flere tekstiler eller ta ut tekstiler i de første minuttene etter programstart.



Ved en temperatur på over 55 °C i trommelen, forblir døren låst. Først etter at temperaturen er sunket til under 55 °C, deaktivieres dørlåsen.

- Berør sensortasten Etterinnlegg. av tekstiler.

Når Etterinnlegg. av tekstiler ikke vises i displayet lenger, er det ikke mulig å legge inn flere tekstiler.

Vaskeprogrammet stanser og døren låses opp.

 Fare for etseskader forårsaket av vaskemiddel.

Hvis du legger inn flere tekstiler eller tar ut tekstiler, kan du komme i kontakt med vaskemiddel, spesielt når vaskemiddelet doseres eksternt.

Vær forsiktig når du tar hånden inn i trommelen.

Hvis huden din kommer i kontakt med vaskevannet, skyll straks av vaskevannet med rikelige mengder lunkent vann.

- Åpne døren.
- Legg inn flere tekstiler eller ta ut tekstiler.
- Lukk døren.
- Berør sensortasten *Start/Stop*.

Vaskeprogrammet fortsetter.

**!** Fare for elektrisk støt gjennom netttspenning.

Rengjørings- og vedlikeholdsarbeider skal kun utføres på strømløse maskiner.

Koble vaskemaskinen fra el-nettet.

## Rengjøring av kabinett og panel

**!** Skader pga. rengjøringsmidler.

Løsemiddelholdige rengjøringsmidler, skuremidler, glass- eller universalren- gjøringsmidler kan skade kunststoff- overflater og andre deler.

Ikke bruk noen av disse rengjørings- midlene.

**!** Skader pga. vann som trenger inn.

Gjennom trykket fra vannstrålen kan det havne vann inne i vaskemaskinen og føre til skader på delene.


Ikke bruk vannslange for å spyle vaskemaskinen.

- Rengjør kabinettet og panelet med et mildt rengjøringsmiddel eller såpe- vann og tørk med en myk klut.
- Rengjør trommelen og andre maskin- deler av stål med et egnet pussemid- del for rustfritt stål.

## Rengjøring av vaskemiddel- beholderen

Bruk av lave vasketemperaturer og fly- tende vaskemidler fremmer bakterie- vekst i vaskemiddelbeholderen.


- Av hygieniske grunner, skal hele vaskemiddelbeholderen rengjøres regelmessig.



- Trekk ut vaskemiddelbeholderen til den stopper, trykk på utløseren og ta ut beholderen.
- Rengjør vaskemiddelbeholderen med varmt vann.

## Rengjøring og stell

### Rengjøring av sugeheverten og kanalen




- Trekk sugeheverten ut av kammeret.  
❖.
- Rengjør sugeheverten under rennende, varmt vann. Rengjør også røret som sugeheverten settes på.
- Sett på sugeheverten igjen.



- Rengjør tøymyknerkanalen med varmt vann og en børste.

### Rengjøring av rommet til vaskemiddelbeholderen



- Fjern vaskemiddelrester og kalkavleiringer fra innspylingsdysene til vaskemiddelbeholderen med en flaskekost.
- Sett vaskemiddelbeholderen inn igjen.

**Tips:** La vaskemiddelbeholderen stå litt åpen, slik at den kan tørke.

### Rengjøring av trommel, vaskebeholder og avløpssystem

Ved regelmessig bruk av vaskeprogrammer med temperaturer fra 60 °C og bruk av universalvaskemidler forhindrer du mulig bakteriedannelse i vaskemaskinen.


Bruk regelmessig programmet *Maskinrengjøring*, spesielt ved hyppig bruk av vaskeprogrammer med lav temperatur.

Du oppnår et optimalt resultat ved å bruke maskinrens. Alternativt kan du bruke et universalvaskemiddel i pulverform.

- Start programmet *Maskinrengjøring*.
- Doser maskinrensen eller universalfaskemiddlet direkte i trommelen.
- **Ikke** legg inn tekstiler. Rengjøringen må foretas med tom trommel.
- Kontroller trommelen innvendig etter programslutt og fjern grovt smuss som er blitt værende igjen.

Bruk regelmessig programmet *Maskinrengjøring* ved hyppig bruk av desinfeksjonsprogrammene.

### Rengjøre dørbelgen



- Se etter fremmedlegemer på dørbelgen.
- Rengjør dørbelgen og folden på insiden av dørbelgen med en fuktig klut.

**Tips:** La døren stå på gløtt, slik at trommelen kan tørke.


# Rengjøring og stell

## Rengjøring av silene i vannintaket

Vaskemaskinen har siler som beskytter vanninntaksventilene. Kontroller disse silene ca. hver 6. måned. Ved hyppige avbrudd i vannnettet kan dette tidsrommet være kortere.

### Rengjøring av silene i inntaksslangen


- Skru igjen vannkranen.
- Skru inntaksslangen av vannkranen.



- Trekk gummpakningen **1** ut av forskruninga.
- Ta tak i kunststoffsilen **2** med en kombi- eller nebbtang og trekk silen ut.
- Rengjør kunststoffsilen.
- Innsettingen skjer i omvendt rekkefølge.

Pass på at det ikke lekker vann fra forskruningen.

Stram til forskruningen.



- Trekk ut silen med en nebbtang og rengjør den. Innsettingen skjer i omvendt rekkefølge.

Silene må settes inn igjen etter ren gjøringen.

## Rengjøring av silene i tilkoblingsstussen på vanninntaksventilene

- Skru forsiktig av den riflete kunststoffmutteren fra tilkoblingsstussen med en tang.

De fleste feil som oppstår ved daglig bruk, kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare både tid og penger, siden du slipper å tilkalle service.

Følgende tabeller skal hjelpe deg med å finne årsaken til en feil og til å rette på feilen.

## Det kan ikke startes noe vaskeprogram

Problem	Årsak og retting
<b>Displayet forblir mørkt og sensortasten <i>Start/Stop</i> hverken lyser eller pulserer.</b>	Vaskemaskinen har ikke strøm. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Kontroller om vaskemaskinen er slått på.</li><li>■ Kontroller om vaskemaskinen er koblet til strømnettet.</li><li>■ Kontroller om sikringen i husinstallasjonen er i orden.</li></ul>
<b>I displayet vises:</b> <b>i Døren kan ikke låses. Kontakt service.</b>	For å spare energi, har vaskemaskinen koblet seg ut automatisk. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Slå på vaskemaskinen igjen med tasten ①.</li></ul>
<b>Ved valg av programmet <i>Sentrifugering</i> starter ikke programmet.</b>	Døren er ikke skikkelig lukket. Dørlåsen kunne ikke feste seg. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Lukk døren en gang til.</li><li>■ Start programmet på nytt. Hvis feilmeldingen vises igjen etter dette, kontakt Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell.</li></ul>
<b>Displayet er mørkt og sensortasten <i>Start/Stop</i> pulserer langsomt.</b>	Displayet kobler seg automatisk ut for å spare energi. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Berør en tast. Displayet kobler seg inn igjen.</li></ul>

# Hvis feil oppstår

## Programavbrudd og feilmeldinger

Problem	Årsak og retting
 Feil vannavløp. Rengjør lofilter og pumpe. Kontroller avløpsslangen.	Vannavløpet er blokkert eller skadet. Avløpsslangen ligger for høyt. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Rengjør lofilter og avløpspumpe.</li><li>■ Maksimal pumpehøyde er 1 m.</li></ul>
 Feil vanninntak. Åpne vannkranen.	Vanninntaket er sperret eller skadet. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Kontroller om vannkranen er skrudd skikkelig opp.</li><li>■ Kontroller om det er knekk på inntaksslangen.</li></ul> Vanntrykket er for lavt. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Koble inn innstillingen Lavt vanntrykk (se kapittel «Superbrukernivå», avsnitt «Lavt vanntrykk»).</li></ul> Silene i vanninntaket er tilstoppet. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Rengjør silene (se kapittel «Rengjørings og stell», avsnitt «Rengjøring av silene i vanninntaket»).</li></ul>
 Reaksjon Waterproof	Vannsikringssystemet har reagert. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Steng vannkranen.</li><li>■ Kontakt Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell.</li></ul>
 Desinfeksjonstemperaturen er for lav.	I desinfeksjonsprogrammet ble ikke den nødvendige temperaturen nådd. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vaskemaskinen har <b>ikke</b> gjennomført en forskriftsmessig desinfeksjon.</li><li>■ Start programmet på nytt.</li></ul>
 Feil F. Kontakt service hvis maskinen ikke kan startes på ny.	Det foreligger en feil. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Koble vaskemaskinen fra strømnettet.</li><li>■ Vent <b>minst 2 minutter</b> før du kobler vaskemaskinen til strømnettet igjen.</li><li>■ Slå på maskinen igjen.</li><li>■ Start programmet på nytt.</li></ul> <p>Hvis feilmeldingen vises på nytt, kontakt Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell.</p>

## I displayet står det en feilmelding<sup>1</sup>

Problem	Årsak og retting
<b>i</b> Doseringsbeholder tom	En av vaskemiddelbeholderne for ekstern dosering er tom. ■ Fyll opp vaskemiddelbeholderen.
<b>i</b> Hygieneinfo: Start et program på min. 60 °C eller programmet «Maskinhøygjenn»	Ved siste vask ble det valgt et vaskeprogram med en temperatur under 60 °C, eller programmet <i>Pumpe/Sentrifugering</i> . ■ Start et program på minst 60 °C eller programmet Maskinhøygjenn.
<b>i</b> Kontroller varmt-vannsinntak	Varmtvannstilførselen er blokkert eller skadet. ■ Kontroller om varmtvannskranen er skrudd ordentlig opp. ■ Kontroller om det er knekk på inntaksslangen.
<b>i</b> Maskinen kan ikke lenger kobles til et nettverk. Kontakt serviceavdelingen.	Miele@home er ikke tilgjengelig. ■ Slå av vaskemaskinen. ■ Slå på maskinen igjen. ■ Ring til serviceavdelingen dersom meldingen vises på nytt.  Vaskemaskinen kan fortsatt brukes. ■ Berør sensortasten <i>OK</i> .
<b>i</b> Juster vaske-maskinen. Tekstilene er ikke centrifugert optimalt.	I sluttcentrifugeringen ble ikke den innstilte centrifugehastigheten nådd på grunn av for stor ubalanse. ■ Kontroller om maskinen står loddrett. ■ Sentrifuger tekstilene på nytt.
<b>i</b> Utett maskin	Vaskemaskinen eller avløpsventilen er utett. ■ Steng vannkranen. ■ Kontakt Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell.

<sup>1</sup> Henvisningene vises ved programslutt og når vaskemaskinen slås på. De må bekreftes med sensortasten *OK*.

# Hvis feil oppstår

## Ikke tilfredsstillende vaskeresultat

Problem	Årsak og retting
<b>Tekstilene blir ikke rene med flytende vaske-middel.</b>	Flytende vaskemidler inneholder ingen blekemidler. Flekker av frukt, kaffe eller te blir ikke fjernet. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Bruk pulvervaskemiddel med blekemiddel.</li><li>■ Fyll flekkfjerner i kammer  og flytende vaske-middel i en vaskeball.</li><li>■ Hell aldri flytende vaskemiddel og flekkfjerner sammen i vaskemiddelbeholderen.</li></ul>
<b>På mørke tekstiler er det hvite, vaskemiddel-lignende partikler etter vask.</b>	Vaskemiddelet inneholder bestanddeler (zeolitter) for vannavkalking som ikke løses opp i vann. De har satt seg fast på tekstilene. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Prøv å fjerne partiklene med en børste når tøyet er tørt.</li><li>■ Vask mørke tekstiler med vaskemidler uten zeolitter heretter. Flytende vaskemidler inneholder for det meste ingen zeolitter.</li></ul>
<b>Tekstiler med spesielt kraftige fettflekker blir ikke skikkelig rene.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Velg et program med forvask, og bruk flytende vaskemiddel til forvasken</li><li>■ Tilsett et vanlig pulvervaskemiddel til hovedvasken.</li></ul> <p>For meget skittent arbeidstøy anbefales spesialvaske-midler til hovedvasken. Be eventuelt om råd hos en forhandler av vaske- og rengjøringsmidler.</p>
<b>Det er grå elastiske partikler på tøyet etter vask (fettlus).</b>	For lite vaskemiddel. Tøyet har vært sterkt tilsølt med fett (oljer, salver). <ul style="list-style-type: none"><li>■ Tilsett mer vaskemiddel til slikt tøy eller bruk flytende vaskemiddel.</li><li>■ Start et 60 °C vaskeprogram med flytende vaske-middel uten tekstiler før neste vask.</li></ul>

## Generelle problemer med vaskemaskinen

Problem	Årsak og retting
<b>Vaskemaskinen står ikke stille under sentrifugering.</b>	Maskinføttene står ikke likt og er ikke låst. ■ Rett opp maskinen så den står støtt og lås maskinføttene.
<b>Uvanlig støy fra pumpen.</b>	Ingen feil! Slurpelyder ved begynnelsen og slutten av utpumpingen er normalt.
<b>Mye vaskemiddel blir liggende igjen i vaskemiddelbeholderen.</b>	Vannets flytetrykk er ikke tilstrekkelig. ■ Rengjør silene i vanninntaket.  Pulvervaskemidler i forbindelse med avkalkingsmidler har tendens til å klebe. ■ Rengjør vaskemiddelbeholderen, og tilsett først vaskemiddel og deretter avkalkingsmiddel i vaskemiddelbeholderen.
<b>Tøymykneren blir ikke spylt fullstendig inn, eller det blir stående for mye vann i kammer ☺.</b>	Sugeheverten sitter ikke riktig eller den er tett. ■ Rengjør sugeheverten, se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøring av vaskemiddelbeholderen».
<b>Det står et fremmed språk i displayet.</b>	Språkinnstillingen ble endret. ■ Slå vaskemaskinen av og på igjen. Språket driftslederen har stilt inn, vises i displayet.  Driftslederens språk ble endret. ■ Still inn språket som vanligvis brukes (se kapittel «Superbrukernivå», avsnitt «Språk»).
<b>Vaskemaskinen har ikke centrifugert tekstilene som den pleier. De er fortsatt våte.</b>	Ved sluttcentrifugeringen ble det målt en stor ubalanse og centrifugehastigheten ble automatisk redusert. ■ Legg alltid store og små plagg sammen i trommelen, for å få en bedre fordeling.
<b>Ved programslutt er det fortsatt væske i kapselen.</b>	Det lille røret i vaskemiddelbeholderen, som kapselen festes på, er tilstoppet. ■ Rengjør røret.  Ingen feil. Av tekniske grunner vil det være igjen litt restvann i kapselen.

## Hvis feil oppstår

Problem	Årsak og retting
<b>Det er vann i tøymyknertammeret ved siden av kapselen.</b>	Sensortasten <i>CapDosing</i> ble ikke aktivert eller den tomme kapselen ble ikke tatt ut etter siste vask. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Aktiver sensortasten <i>CapDosing</i> neste gang du setter inn en kapsel.</li><li>■ Ta ut kapselen og kast den etter hver vask.</li></ul>
	Det lille røret i vaskemiddelbeholderen, som kapselen festes på, er tilstoppet. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Rengjør røret.</li></ul>
<b>Trommelen roterer ikke, men programmet fortsetter.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Slå vaskemaskinen av og på igjen med tasten ①.</li><li>■ Ta hensyn til meldingen i displayet.</li><li>■ Berør tasten <i>Start/Stop</i>.</li></ul> Trommelen roterer igjen og programmet fortsetter.

## Døren lar seg ikke åpne

Problem	Årsak og retting
<b>Døren kan ikke åpnes under vask.</b>	<p>Døren er låst under vask.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Berør sensortasten <i>Start/Stop</i>.</li><li>■ Velg Avbryte program eller Etterinnlegging av tekstiler. Døren låses opp og du kan åpne den.</li></ul>
<b>Etter programslutt eller etter programavbrudd vises følgende melding i displayet: Avkjøling eller Komfortkjøling.</b>	<p>Det er vann i trommelen, og vaskemaskinen kan ikke pumpe det ut.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Rengjør avløpssystemet, som beskrevet i avsnitt «Åpning av døren når avløpet er tilstoppet og/eller ved strømbrudd».</li></ul>
<b>I displayet vises:</b>  Dørlåsen er blokkert. Kontakt service.	<p>Som beskyttelse mot skålding kan ikke maskindøren åpnes hvis temperaturen på vaskevannet er over 55 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vent til temperaturen i trommelen har sunket og visningen i displayet har slukket.</li></ul>


## Hvis feil oppstår

### Åpning av døren når avløpet er tilstoppet og/eller ved strømbrudd

 Fare for elektrisk støt gjennom nettspenning.

Rengjørings- og vedlikeholdsarbeider skal kun utføres på strømløse maskiner.

Koble vaskemaskinen fra el-nettet.



- Åpne dekselet til avløpssystemet.

### Tilstoppet avløp

Hvis avløpet er tilstoppet, kan det være en større mengde vann (maks. 30 l) i maskinen.

 Fare for å skålde seg på det varme vaskevannet.

Hvis det nettopp har vært vasket ved høy temperatur, er vaskevannet som renner ut, svært varmt.


Slipp vaskevannet forsiktig ut.

### Tømme trommelen

#### ... modell med lofilter

- Sett en beholder under dekselet.


Ikke skru lofilteret helt ut.




- Skru lofilteret langsomt opp til vannet renner ut.
- Skru lofilteret til igjen for å stanse vannet som renner ut.

## Rengjøring av lofilter

Når det ikke renner ut mer vann:



- Skru lofilteret helt ut.
- Rengjør lofilteret grundig.



- Kontroller om pumpepropellen kan dreies lett.
- Fjern eventuelle fremmedlegemer (knapper, mynter osv.) og rengjør rommet innvendig.
- Sett lofilteret inn igjen og skru det godt fast.

Skader pga. vannlekkasje.


Hvis lofilteret ikke blir satt inn igjen, renner det vann ut av vaskemaskinen. Sett lofilteret inn igjen og skru det godt fast.

## Åpne døren

Fare for skade som følge av trommel som roterer.

Hvis du stikker hånden inn i en trommel som roterer, er det betydelig fare for skade.

Vær sikker på at trommelen står stille før du tar ut tekstilene.




- Åpne dørlåsen ved hjelp av en skrutrekker.
- Åpne døren.

# Hvis feil oppstår

## Tømme trommelen

### ... modell med avløpsventil




- Trykk spaken til nødbryteren nedover og hold den fast til det ikke renner ut mer vann.

## Åpne døren

Fare for skade som følge av trommel som roterer.

Hvis du stikker hånden inn i en trommel som roterer, er det betydelig fare for skade.

Vær sikker på at trommelen står stille før du tar ut tekstilene.



- Åpne dørlåsen ved hjelp av en skruentrekker.
- Åpne døren.


## Kontakt ved feil

Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, kontakt en Miele-forhandler eller Mieles serviceavdeling.

Telefonnummeret til Mieles serviceavdeling finner du på slutten av dette dokumentet.

Vennligst oppgi modellbetegnelse og fabrikationsnummer. Begge opplysningene finner du på typeskiltet.

Typeskiltet finner du over dørglasset når døren til vaskemaskinen er åpen:



## Ekstrautstyr

Ekstrautstyr til denne vaskemaskinen kan kjøpes hos Miele-forhandleren eller i Mieles deleavdeling.


## Vedlikehold

Forebyggende vedlikehold bidrar til problemfri drift og gjør at du unngår unødvendig reparasjon.

Miele anbefaler at Mieles serviceavdeling utfører regelmessig vedlikehold.

# Installasjon


## Front



- ① Inntaksslange kaldt
- ② Inntaksslange varmt
- ③ Elektrotilkobling
- ④ Betjeningspanel

- ⑤ Vaskemiddelbeholder
- ⑥ Dør
- ⑦ Deksel for lofILTER og avløpspumpe hhv. avløpsventil og nødåpner
- ⑧ Høydejusterbare føtter

## Bakside




- |  |  |
|--|--|
| ① Elektrotilkobling                                    | ⑦ Dreiesikringer med transportstenger          |
| ② Grensesnitt for kommunikasjon med eksterne produkter | ⑧ Transportholdere for slanger                 |
| ③ Koblingspunkt for ekstern dosering                   | ⑨ Avløpsrør (AV-variante)                      |
| ④ Avløpsslange (LP-variante)                           | ⑩ Modulsjakt (for ekstern kommunikasjonsmodul) |
| ⑤ Inntaksslange (kaldtvann)                            | ⑪ Holder for transportsikring som er tatt av   |
| ⑥ Inntaksslange (varmtvann), hvis montert              |  |


# Installasjon

## Oppstillingssituasjoner

### Sett fra siden



### Vask-tørk-søyle



Vaskemaskinen kan settes sammen med en Miele tørketrommel til en vask-tørk-søyle. Det krever en mellomsats (ekstrautstyr).

**⚠️** Det er ikke tillatt å stille opp vask/tørk-søylen på en Miele-sokkel.

### Sokkeloppstilling

Vaskemaskinen kan settes på en stålsokkel (åpen eller lukket, Miele-ekstrautstyr) eller en betongsokkel.

**⚠️** Fare for skade pga. at vaske-maskinen ikke er sikret.

Ved oppstilling på en sokkel er det fare for at vaskemaskinen kan falle ned under centrifugering.

Sikre vaskemaskinen med brakettene som fulgte med.

### Henvisninger til oppstilling

Veggavstandene er anbefalinger for å lette servicearbeidet. Ved begrensete oppstillingsvilkår kan maskinen også skyves inntil veggens.

Denne vaskemaskinen kan ikke bygges inn.

**⚠️** Skader pga. fuktighet som trenger inn.

Fuktighet som trenger inn, kan føre til skader på elektriske komponenter.

Ikke plasser maskinen i umiddelbar nærhet eller direkte over åpne gulvsluk eller åpne avløpsrenner.


## Transport av vaskekmaskinen til oppstillingsstedet

**⚠ Fare for skade som følge av feil transport.**

Hvis vaskekmaskinen tipper, kan det føre til at du skader deg og at materiell blir skadet.

Pass på at vaskekmaskinen står støtt under transport.

### Transportere vaskekmaskinen med en sekketralle



- Vaskekmaskinen må bare transporteres med en sekketralle når høyre eller venstre side av vaskekmaskinen er vendt mot sekketrallen.

**⚠ Skader pga. feil transport.**

Fronten og baksiden av vaskekmaskinen kan bli skadet under transport med en sekketralle.

Transporter vaskekmaskinen alltid med en av sidene vendt mot sekketrallen.


## Bære vaskekmaskinen til oppstillingsstedet

Bakre dekselfremsspring har gripemuligheter for transport.

**⚠ Fare for skade pga. topplate som ikke sitter fast.**

Det bakre festet på dekselet kan bli sprøtt pga. ytre omstendigheter. Dekselet kan rives løs ved bæring.

Kontroller at dekselfremsspringet sitter godt før bæring.



- Bær vaskekmaskinen i de fremre maskinføttene og det bakre dekselfremsspringet.

# Installasjon

## Underlaget

Et betonggolv egner seg best som underlag ved oppstilling. Det vibrerer sjeldent under centrifugering - i motsetning til tregolv eller gulv med «myke» egenskaper.

- Still maskinen loddrett og støtt.
- Ikke still maskinen på myke gulvbelegg, ellers vil maskinen vibrere under centrifugering.


### Ved oppstilling på tregolv:

- Sett vaskemaskinen på en plate av kryssfiner (minst 70 x 60 x 3 cm). Platen bør skrus fast til flest mulig gulvbjelker, ikke bare til gulvplankene.


**Tips:** Plasser vaskemaskinen i et hjørne av rommet. I hjørnene er underlaget mest stabilt.

## Fjerning av transportsikringen

### Uttak av venstre transportstang




- Trykk klaffen utover og drei transportstangen 90 ° med den vedlagte skru nøkkelen.




- Trekk ut transportstangen.

## Uttak av høyre transportstang



- Trykk klaffen utover og drei transportstangen 90 ° med den vedlagte skruenøkkelen.



- Trekk ut transportstangen.


## Lukking av hull



Fare for å skade seg på skarpe kanter.

Ved å gripe i hullene etter transportstengene er det fare for skade.


Lukk hullene til transportstengene som ble tatt ut.



- Lukk klaffene godt igjen, til de klikker på plass.

# Installasjon

## Festing av transportstenger



- Fest transportstengene på baksiden av vaskemaskinen.

**Tips:** Pass på at boringene (B) festes på tappene (A).


 Skader pga. feil transport.

Ved transport av vaskemaskinen uten transportsikring kan vaskemaskinen bli skadet.

Ta vare på transportsikringen. Monter transportsikringen igjen før transport av vaskemaskinen (f.eks. ved flytting).

## Montering av transportsikring

### Åpning av klaffene



- Trykk med en spiss gjenstand, f.eks. en smal skrutrekker, mot festehaken.

Klaffen åpner seg.

### Montering av transportstengene

- Foreta monteringen i motsatt rekkefølge av demonteringen.

**Tips:** Løft trommelen litt, så blir det lettere å skyve inn transportstengene.


## Oppretting av vaskemaskinen

Maskinen må stå loddrett og likt på alle de fire føttene for at den skal virke problemfritt.


Hvis maskinen ikke stilles opp forskriftsmessig, øker vann- og energiforbruket, og maskinen kan flytte seg.

### Skru ut og låse føttene

Maskinen justeres med de 4 skru-føttene. Ved levering er alle føttene skrudd inn.



- Drei låsemutteren **2** med klokken (mot høyre) med den vedlagte fastnøkkelen. Skru ut låsemutteren **2** sammen med føtten **1**.



- Kontroller med vater om maskinen står loddrett.
- Hold føtten **1** fast med en vannpumpetang. Stram låsemutteren **2** mot kabinettet igjen med fastnøkkelen.

**!** Skader pga. feil justering av vaskemaskinen.

Hvis føttene ikke er sikret med låsemuttere, er det fare for at vaskemaskinen beveger på seg.

Skru alle de 4 låsemutterne på føttene fast mot kabinettet. Kontroller også føttene som ikke ble skrudd ut, da du justerte maskinen.

# Installasjon

## Festebøyle til sokkel

Festebøylen forhindrer vaskemaskinen fra å falle ned fra sokkelen under drift.

Festebøylen er kun beregnet til å festes på betongsokler. Sokkelen må være plan og vannrett. Fundamentet under sokkelen må kunne tåle den fysiske belastningen.

Kontroller om sokkelen oppfyller minstemalene før montering.

Høyde: 6 cm

Bred- 60 cm  
de:

Dybde: 65 cm

## Plassering av festebøylen


 Fare for å skade seg på skarpe kanter.

Festebøylen har skarpe kanter. Du kan skjære deg på kantene.

Vær forsiktig når du tar i festebøylen.

Bruk hansker ved installasjon av festebøylen.


De fremre maskinføttene må være skrudd ut minst 3 mm. Vaskemaskinen må allerede være rettet opp (se kapittel «Installasjon», avsnitt «Oppretting av vaskemaskinen»)



- Sett festebøylen ved de fremre maskinføttene.
- Marker posisjonen til den fremre kanten på festebøylen med en blyant.
- Fjern festebøylen fra maskinføttene igjen.
- Skyv vaskemaskinen forsiktig til du har tilstrekkelig plass til å montere festebøylen.

## Montering av festebøylen

- Legg festebøylen inntil markeringen på sokkelen.
- I midten av de to ytterste lange hullene markerer du ett punkt for hvert borehull.
- Bor 2 hull (8 mm) med en dybde på ca. 55 mm.
- Stikk pluggene i borehullene.




- Monter festebøylen med 6-kantskrue og underlagsskivene.

Vent med å stramme skruene slik at festebøylen kan skyves til siden.

## Feste vaskemaskinen i festebøylen

- Skyv vaskemaskinen tilbake til den monterte festebøylen.



- Træ maskinføttene mellom fot og kontramutter i åpningene på festebøylen.
- Skyv festebøylen mot høyre til den stopper.
- Stram 6-kantskruene med en fastnøkkel.

Vaskemaskinen er festet i festebøylen.

## Eksterne styreinnretninger

For tilkobling til eksterne styreinnretninger (f.eks. betalingssystemer, doseringssystemer eller toppbelastningsstyring) trenger du en «XCI-boks» (tilbehør).

## Betalingsautomat/-system

Vaskemaskinen kan utstyres med betalingsautomat/-system (ekstra utstyr). De nødvendige omprogrammeringene må bare utføres av Miele serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell ved første igangsetting.

Ta regelmessig mynter eller polletter ut av betalingsautomaten. Ellers blir automaten tilstoppet.

# Installasjon

## Vanntilkobling

### Kaldtvannstilkobling

Vaskemaskinen er bygget etter gyldige DIN-normer, og kan derfor kobles til drikkevannsledningen uten tilbakeslagsventil.

Flytetrykket skal være på minst 100 kPa og får ikke overstige et overtrykk på 1 000 kPa. Hvis trykket er høyere enn 1 000 kPa, må det monteres en trykksjonsventil.

Ved tilkobling må det brukes en vannkran med  $\frac{3}{4}$ "-forskruning. Hvis ikke denne vannkranen finnes, skal maskinen kun kobles til vannledningen av en autorisert installatør.

Skruforbindelsen står under vannledningstrykk.

Kontroller derfor om tilkoblingen er tett ved å åpne vannkranen forsiktig. Korrigér eventuelt pakningens posisjon og forskruning.

Inntaksslangen for kaldtvann er ikke egnet for varmtvannstilkobling.

For å beskytte vanninntaksventilene befinner det seg en sil i den frie enden av inntaksslangen og en sil i tilkoblingsstussen.

Silene må ikke fjernes.

### Tilbehør - slangeforlengelse

Som tilbehør kan slanger på 2,5 eller 4,0 m kjøpes hos en Miele-forhandler eller i Mieles deleavdeling.

## Omkobling til drift med kaldtvann

Hvis vaskemaskinen ikke kobles til varmtvann, må innstillingene *Vann hovedvask*, *Vann forvask* og *Vann skylring* stilles på Kaldt (se kapittel «Superbru kernivå»).

- Skru av varmtvannsslangen.
- Skru på blindkappen som fulgte med leveringen.

## Vedlikehold

Bruk bare Miele originalslinger som tåler et trykk på over 7 000 kPa ved en eventuell utskifting.

## Varmtvannstilkobling\*

Varmtvannstemperaturen må ikke overstige 70 °C.

For at energiforbruket ved varmtvannsdrift skal være så lavt som mulig, bør vaskemaskinen tilkobles en varmtvannsringledning. Stikkledninger (enkeltledninger til varmtvannsgeneratoren) fører til avkjøling av vannet i ledningen hvis de ikke alltid er i bruk. For å kunne varme opp vaskevannet, må det derfor brukes mer energi.

For varmtvannstilkobling gjelder de samme tilkoblingsbetingelsene som for kaldtvannstilkobling.


Tilkoblingsslangen (varm - røde strip) kobles til vannkranen.

Det er ikke mulig å kun koble vaskemaskinen til en varmtvannsledning.

\* for noen av modellene er ikke varmtvannsslangen montert.

## Omkobling til varmtvannsdrift

Hvis vaskemaskinen skal kobles til varmtvann, må innstillingene *Vann hovedvask*, *Vann forvask* og *Vann skyling* stilles på *Varmt* (se kapittel «Superbruksnivå»).



- Skru blindkappen av varmtvannsventilen.
- Skru på varmtvannsslangen.

# **Installasjon**

---

## **Vannavløp**

### **Avløpsventil**

Tømmingen av maskinen skjer ved hjelp av en motordrevet avløpsventil. Med en standard vinkelstuss DN 70 kan maskinen kobles til sluket som skal lages på stedet (sinkkasse med vannlås).

### **Avløppspumpe**

Vaskevannet pumpes ut ved hjelp av en avløppspumpe med en løftehøyde på 1 m. For at vannavløpet ikke skal hindres, må avløpsslangen legges uten knekk. Det kan hektes en U-bøy (tilbehør) på slangeenden.

### **Muligheter for vannavløp**

1. Tilkobling til et kunststoff-avløpsrør med gummimuffe (vannlås ikke absolutt påkrevet).
2. Tilkobling til en vask med kunststoff-nippel.
3. Avløp til sluk i gulvet.

Hvis nødvendig, kan slangen forlenges med inntil 5 m. Tilbehøret får du kjøpt hos en Miele-forhandler eller hos Mieles delelager.

For avløpshøyder over 1 m (maks. 1,6 m løftehøyde) kan du få kjøpt en ekstra avløppspumpe gjennom en Miele-forhandler eller Mieles serviceavdeling.

## Elektrotilkobling

Beskrivelsen gjelder vaskemaskiner med støpsel og for vaskemaskiner uten støpsel.

For vaskemaskiner med støpsel gjelder følgende:

- Vaskemaskinen er klar for tilkobling.
- Støpselet må være tilgjengelig til enhver tid, slik at vaskemaskinen kan kobles fra strømforsyningen.

 Skader som følge av feil tilkoblingsspenning.

Tilkobling og sikring: se typeskiltet. Kontroller at opplysningene på typeskiltet stemmer med dataene for elektroanlegget.

Tilkoblingen kan bare gjøres til et fast installert elektrisk anlegg, som er utført iht. nasjonale forskrifter.

Ikke bruk skjøtekabler eller flerveis-stikkontakter, så unngår du en mulig farekilde (f.eks. brannfare pga. overoppheeting).

Hvis det er planlagt en fasttilkobling, må det være en flerolet skilleanordning på installasjonsstedet. Som skilleanordning gjelder brytere med en kontaktåpning på mer enn 3 mm. Dette er f.eks. overstrømvern, sikringer og jordfeilbrytere (IEC/EN 60947). Denne tilkoblingen skal kun utføres av godkjente elektrofagfolk.

Stikkontakt eller skilleanordning må til enhver tid være tilgjengelig.



Fare for elektrisk støt gjennom nettspenning.

Hvis vaskemaskinen kobles fra nettet, må skillepunktet sikres mot utilsiktet innkobling.

Sørg for at skilleanordningen kan slås av, eller at stedet med skilleanordningen alltid er under oppsyn.

En nyinstallasjon av tilkoblingen, endringer i anlegget eller en kontroll av jordledningen inkludert fastsettelse av riktig sikring, må kun utføres av en autorisert el-installatør som kjenner de særskilte kravene til el-foretakene.

Følg omkoblingsanvisningene på kobblingsskjemaet hvis vaskemaskinen skal kobles om til en annen spenningsstype. Omkoblingen kan kun utføres av Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell.

## Tekniske data

Høyde	850 mm
Bredde	596 mm
Bredde (for maskin med topplate i rustfritt stål)	605 mm
Dybde	714 mm
Dybde med åpen dør	1132 mm
Vekt	ca. 100 kg
Maks. gulvbelastning i driftstilstand	3000 Newton
Kapasitet	8,0 kg tørt tøy
Tilkoblingsspenning	se typeskiltet på maskinens baksiden
Tilkoblingsverdi	se typeskiltet på maskinens baksiden
Sikring	se typeskiltet på maskinens baksiden
A-vektet lydeffekt $L_{pA}$ i henhold til EN ISO 11204/11203	< 70 dB re 20 $\mu$ Pa
Vanntrykk (flytetrykk) minimalt	100 kPa (1 bar)
Vanntrykk (flytetrykk) maks.	1 000 kPa (10 bar)
Lengde inntaksslange	1,55 m
Lengde tilkoblingskabel	1,80 m
Pumpehøyde maks. (avløpspumpe)	1,00 m
LED Light Emitting Diode	Klasse 1
Anvendte standarder for produktsikkerhet	iht. EN 50571, EN 60335
Godkjenninger	se typeskiltet
Frekvensbånd til WiFi-modulen	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maksimal utgangseffekt til WiFi-modulen	< 100 mW

### Samsvarserklæring

Miele erklærer herved at denne vaskemaskinen er i henhold til forskriften 2014/53/EU.


Fullstendig tekst til EU-samsvarserklæring finner du under en av de følgende internettadressene:

- Under produkter, nedlasting, på [www.miele.no](http://www.miele.no)
- Under service, bruksanvisninger og min brosjyre på [www.miele.no/husholdning/bruksanvisninger-og-min-brosjyre-385.htm](http://www.miele.no/husholdning/bruksanvisninger-og-min-brosjyre-385.htm) ved å oppgi produktnavn eller fabrikasjonsnummer

# Superbru kernivå

## Åpne superbru kernivå

- Slå på maskinen.



- Berør sensortasten Superbruker .

Displayet skifter til menyen Superbrukernivå

## Tilgang via kode

Superbru kernivå må åpnes med en kode.

Koden er **000** (fabrikkinnstilling)

## Endre kode

Du kan endre koden for tilgang til superbru kernivå, for å beskytte vaske- maskinen mot uønsket tilgang.

Hvis du ikke husker koden lenger, må du informere serviceavdelingen. Serviceavdelingen må nullstille koden. Noter deg den nye koden og oppbevar den på et sikkert sted.

## Avslutte innstillinger

- Berør sensortasten ↵.

Displayet skifter til forrige menyområde.

- Berør sensortasten □.

Displayet skifter til hovedmenyen.

## Betjening/Display

### Språk

Displayet kan vise forskjellige språk. Via undermenyen språk kan du velge et fast innstilt språk for driftslederen.

For programmet som er i gang, kan brukerens språk endres med sensortasten .

### Språkinngang

Displayet kan vise forskjellige brukerspråk. Med denne innstillingen bestemmer du hvordan språkene skal kunne velges.

### Internasjonal

Du kan velge mellom 6 språk. Sensor-tasten  er ikke aktiv. Vær oppmerksom på innstillingen Angi språk.

### Språkvalg

Du kan velge et språk med sensortasten . Du kan velge mellom alle språk (fabrikkinnstilling).

Rekkefølgen på de 4 første språkene kan endres. På dette stedet vises språkene, som brukes oftest.

### Standardspråk

Brukerens språk kan ikke endres. Brukerens språk er det samme som drifts-lederens. Sensortasten  er ikke ak-tiv.

### Angi språk

Språkene for innstillingen Språkmeny Internasjonal kan endres.

Du kan velge 6 språk. Du kan velge mel-lom alle språk.

Hvis du skal ta med et nytt språk i språkinngangen:

- Velg språket du vil erstatte.

Alle tilgjengelige språk vises.

- Velg og bekrefte språket, som skal er-statte det gamle.

Det nye språket vises på plassen, der det gamle ble erstattet.

### Lysstyrke display

Lysstyrken i displayet kan endres. Inn-stillingen er avhengig av de forskjellige lysforholdene i oppstillingsrommet.

Innstillingen har 10 trinn.

# Superbruukernivå

## Klokkeslett

Når tidsformat er valgt, kan klokkeslettet stilles inn.

### Tidsformat

- 24 t klokke (fabrikkinnstilling)
- 12 t klokke
- Ingen klokke

### Innstilling

- Klokkeslett kan stilles inn.

### Dato

Når datoformatet er valgt, kan datoan stilles inn.

### Datoformat

- DD.MM.ÅÅÅÅ
- ÅÅÅÅ.MM.DD
- MM.DD.ÅÅÅÅ

### Dato

- Datoen kan stilles inn.

## Lydstyrke

Lydstyrken på de ulike signalene kan endres.

### Sluttsignal

- Tastetone
- Velkomstsignal

Innstillingen har 7 trinn og kan i tillegg slås helt av.

### Feilsignal

Feilsignalet kan kobles inn- eller ut.

## Synlighet parametere

Forskjellige parametere som temperatur, centrifugehastighet, tillegg osv., vises ved programvalg. Du bestemmer hvilke parametere som ikke skal vises. Da er det ikke lenger mulig å endre disse parameterne ved programvalg.

Fabrikkinnstilling: Alle parametere er synlige (markert med oransje)

## Sortere tillegg

I innstillingen Synlighet parametere vises Sortere «tillegg» på nederste linje. Berør sensortastene for å endre rekkefølgen på tilleggene (se kapittel «Superbruukernivå», avsnitt «Sortere programmer»).

## St.by.modus displ./led

Displayet blir mørkt for å spare energi. Sensortasten *Start/Stop* blinker langsomt.

Endringen i denne innstillingen fører til et økt energiforbruk.

av

Ingen mørklegging.

På etter 10min ikke u prg.forl

Displayet er innkoblet under programforløpet, men blir mørkt 10 minutter etter programslutt.

Logo (10 min), ikke i akt.prgr.

Displayet forblir på under programforløpet. 10 minutter etter programslutt lyser logoen opp.

På etter 10 min

Displayet blir mørkt etter 10 minutter.

På et. 30 min ikke u prg.forl

Displayet er innkoblet under programforløpet, men blir mørkt 30 minutter etter programslutt.

Logo (30 min), ikke i akt.prgr.

Displayet forblir på under programforløpet. 30 minutter etter programslutt lyser logoen opp.

På etter 30 min

Displayet blir mørkt etter 30 minutter.

## St.by.modus maskin

For å spare energi kobler vaskemaskinen seg automatisk ut etter programslutt, eller så lenge den ikke blir betjent. Dette kan endres.

Endringen i denne innstillingen fører til et økt energiforbruk.

- Ingen utkobling
- Utkobling etter 15 minutter (fabrikkinnstilling)
- Utkobling etter 20 minutter
- Utkobling etter 30 minutter

## Startforvalg

Visning av startforvalg (timer) kan kobles inn eller ut.

Fabrikkinnstilling: På

## Memory

Vaskemaskinen lagrer innstillingene som sist ble valgt for et vaskeprogram (temperatur, centrifugehastighet og noen opsjoner), etter programstart.

Ved nytt valg av vaskeprogram viser vaskemaskinen de lagrede innstillingene.

Fabrikkinnstilling: Av

# Superbruukernivå

## Temperaturenhet

Du kan velge hvilken enhet temperaturene skal vises på.

Fabrikkinnstilling: °C/Celsius

## Vektenhet

Du kan velge om tekstilmengden skal vises i «kg» eller i «lbs». I tillegg kan du koble ut angivelsen.

Fabrikkinnstilling: kg

## Logo

Du kan velge om du vil vise logoen «Miele Professional» eller din egen logo i displayet.

Ved innstillingen Styring må du velgeasjonen Vaskeri-mer.

## Kode super-brukernivå

Du kan endre koden for tilgang til superbruukernivå.

- Legg inn den aktuelle koden.
- Legg inn den nye koden.

## Programvalg

### Styring

Du kan stille inn at betjeningen av vaskemaskinen skal skje som «vaskerivarient». Den forenklede betjeningen skjer via kortvalg. Betjeningspersonalet kan ikke endre de forhåndsinnstilte programmene.

**Tips:** Du må først foreta alle nødvendig innstillinger og endringer på vaske-maskinen før du velger en av følgende oppsjoner.

Ved valg av «Vaskeri-enkel» eller «Vaskeri-logo» kan ikke superbruukernivå åpnes via displayet lenger etter at menyen *Superbruukernivå* er avsluttet. Hvis du ønsker å endre flere innstillinger, må du følge denne beskrivelsen.

### Åpne superbruukernivå (vaskerivarient)

- Slå på vaskemaskinen og åpne døren.
- ① Berør sensortasten *Start/Stop* og hold tasten inne under skrittene ②-③.
- ② Lukk døren på vaskemaskinen.
- ③ Vent til sensortasten *Start/Stop*, som hittil har blinket raskt, starter å lyse konstant.
- ④ Slipp sensortasten *Start/Stop*, når sensortasten *Start/Stop* lyser konstant.

## Opsjoner styring

### Standard (fabrikkinnstilling).

Alle funksjoner og programmer kan vises.

### Vaskeri-enkel

Du kan velge opp til 12 programmer. Under innstillingen Favorittprogrammer bestemmer du hvilke programmer som skal tilbys.

### Vaskeri-mer

Du kan velge opp til 12 programmer. Under innstillingen Favorittprogrammer bestemmer du hvilke programmer som skal tilbys.

### Eksternt programvalg

Programvalget gjøres via en kommunikasjonsmodul f.eks. via en ekstern terminal.

## Programpakter

Programvalget kan utvides ved å aktivere enkelte programmer fra programpakkene som er rettet mot bestemte målgrupper.

Programmene som legges til (markert med oransje) fra programpakkene, vises ved programvalg i displayet.

## Favorittprogrammer

Opp til 12 vaskeprogrammer som du har tilpasset selv, kan du lagre som favoritter.

De lagrede programmene vil vises under *Favoritter* i displayet.

For styringsvarianten Vaskeri-enkel og Vaskeri-mer kan alle programmene i favorittlisten velges.

Styringsvariantene bestemmer du under Styring.

**Tips:** Du kan tilordne en egen farge til hvert program. Her må innstillingen *På* være valgt under Fargetildeling program.

### Endre favorittprogrammer

- Velg et program som skal endres eller byttes.
- Berør programsymbolet eller innstillingen som skal endres.

Det åpnes en meny til, der du kan velge et nytt program eller endre parameter.

- Berør sensortasten lagre.

Valget ditt er aktivert.

### Redusere antall favorittprogrammer

Du kan redusere antall favorittprogrammer ved å «deaktivere» enkelte programmer.

- Velg programmet som skal deaktiveres.
- Bekreft programmet.
- Velg <tom> fra listen i stedet for et program.

Utvalget i Favoritter og utvalget i styringsvarianten Vaskeri-enkel og Vaskeri-mer reduseres.

Etter deaktivering av et program vises Ø<tom> i stedet. Du kan nå som helst legge til et program igjen.

# Superbruukernivå

Antall favorittprogrammer kan reduseres til 0, hvis du «deaktiverer» alle programmene. I så fall vises ikke lenger valget ☆ Favoritter i hovedmenyen.

Ikke reduser antallet favoritter til 0, hvis du deretter ønsker å stille inn styringsvarianten Vaskeri-enkel eller Vaskeri-mer.

## Endre rekkefølge på favorittprogrammene

Du kan endre rekkefølgen på favorittprogrammene ved å flytte på programmene.

- Berør programmet du vil flytte.  
Valgt program får en oransje ramme.
- Hold fingeren på programmet.
- Forskyv programmet til ønsket plass.

## Spesialprogrammer

Du kan sette sammen 5 spesialprogrammer individuelt og lagre dem som egne vaskeprogrammer med valgfrie programnavn.

Under innstillingen *Programpakker* må spesialprogrammene være aktivert på forhånd.

I tabellen «Spesialprogrammer» i kapittelet «Programoversikt» fører du inn navnene på spesialprogrammene dine sammen med grunninnstillingene.

- Temperatur: Temperaturen kan velges i flere trinn fra kaldt til 90 °C.
- Vaskeblokk: Det kan velges én eller flere vaskeblokker.
- Sentrifugehastighet: Sentrifugehastigheten kan velges i trinn fra 0 o/min til 1 400 o/min.

## Sorter programmer

Programmene kan forskyves i programlisten og favorittlisten.

Fabrikkinnstilling: Av

## Forskyve programmer

- Berør sensorstasten for det programmet du vil forskyve.
- Hold sensorstasten inne til rammen endrer seg.
- Forskyv programmet til ønsket plass.

## Fargetildeling program

Du kan tildele favorittprogrammet en farge. I listen over favorittprogrammer får favorittprogrammet en farget ramme. Fargen kan du velge selv.

Fabrikkinnstilling: På

## Hygiene

Programmet Maskinhylgiene vises i listen over spesialprogrammer.

Hvis det ble brukt et program med en temperatur under 60 °C, vil det vises en melding i displayet, der du blir oppfordret til å starte programmet Maskinhylgiene.

Fabrikkinnstilling: Av

## Kode ekspert

For å kunne avbryte et desinfeksjonsprogram, må det legges inn en kode. Koden kan endres.

Koden er: 0 0 0

Hvis du endrer koden, må du skrive ned den nye koden.

## Prosessteknikk

### Antikrøll

Antikrøll reduserer krølldannelsen etter programslutt. Trommelen beveger seg fortsatt inntil 30 minutter etter programslutt.

Døren til vaskemaskinen kan åpnes hele tiden.

Fabrikkinnstilling: På

### Nivå Koke-/Kulørt

I programmet *Koke-/Kulørtvask* kan vannstanden for hovedvask økes.

- + 0 mmVS (fabrikkinnstilling)
- + 10 mmVS
- + 20 mmVS
- + 30 mmVS

### Nivå Lettstelt

I programmet *Lettstelt* kan vannstanden for hovedvask økes.

- + 0 mmVS (fabrikkinnstilling)
- + 10 mmVS
- + 20 mmVS
- + 30 mmVS

# Superbruukernivå

## Temp. forvask Koke/Kulørt

I programmet *Koke-/Kulørtvask* kan du velge temperatur for forvask.

- 30 °C (fabrikkinnstilling)
- 35 °C
- 40 °C
- 45 °C

## Vasketid

### Forvask Koke/Kulørt

I programmet *Koke-/Kulørtvask* kan vasketiden for forvask forlenges.

- + 0 min (fabrikkinnstilling)
- + 6 min
- + 9 min
- + 12 min

### Koke/Kulørt

I programmet *Koke-/Kulørtvask* kan vasketiden for hovedvask forlenges.

- + 0 min (fabrikkinnstilling)
- + 10 min
- + 20 min
- + 30 min
- + 40 min

## Lettstelt

I programmet *Lettstelt* kan vasketiden for hovedvask forlenges.

- + 0 min (fabrikkinnstilling)
- + 5 min
- + 10 min
- + 15 min
- + 20 min

## Forskylling Koke-/Kulørt

I programmet *Koke-/Kulørtvask* kan du aktivere en forskylling.

Fabrikkinnstilling: Av

## Forskylling Lettstelt

I programmet *Lettstelt* kan du aktivere en forskylling.

Fabrikkinnstilling: Av

## Forvask Koke/Kulørt/Lettst.

I programmene *Koke-/Kulørtvask* og *Lettstelt* kan du velge om du vil koble til forvask permanent, eller om det skal kunne legges til ved programvalg.

Fabrikkinnstilling: Menyvalg

## Skyllinger Koke/Kulørt

I programmet *Koke-/Kulørtvask* kan du endre antall skyllinger.

- Skylling 1
- 2 skyllinger (fabrikkinnstilling)
- 3 skyllinger
- 4 skyllinger
- 5 skyllinger

## Skyllinger Lettstelt

I programmet *Lettstelt* kan du endre antall skyllinger.

- 2 skyllinger (fabrikkinnstilling)
- 3 skyllinger
- 4 skyllinger

## Desinfeksjonsskylling

I desinfeksjonsprogrammer med et utvalg temperaturer på minimum 60 °C, kan det aktiveres flere skyllinger.

Det skylles med svært varmt vann.  
Programtiden forlenges.

Ved programslutt er tekstilene svært varme.

Vær forsiktig når du tar dem ut.

Fabrikkinnstilling: Av

## Mengdeautomatikk

Vaskemaskinen er utstyrt med en mengdeautomatikk. Vannstanden og programtidene blir tilpasset tekstilmengden i noen programmer.

Når mengdeautomatikken er slått av, forløper programmet som for maksimal tekstilmengde.

Fabrikkinnstilling: På

## Styr energiforbruk

I programmene *Kokevask*, *Kulørtvask* og *Lettstelt* sikres et optimalt energiforbruk, når denne operasjonen er aktivert.

Fabrikkinnstilling: På

## Service

### Rengjøring avløpspumpe

Brukeren får beskjed om at filteret i avløpspumpen må rengjøres.

Denne meldingen vises for hver 500. driftstime.

Meldingene vises ved programslutt.

Fabrikkinnstilling: Av

# Superbruukernivå

## Serviceintervall

I displayet kan det vises service-informasjon. I den forbindelse kan det stilles inn dato eller antall driftstimer.

Du kan velge inntil 3 meldinger med egne tekster.

Meldingsteksten, som du kan velge individuelt, vises ved programslutt og kvitteres med *OK*. Ved slutten av neste program vises den samme meldingsteksten på nytt.

### Innstillinger

Her bestemmer du intervallet (enten time eller dato), for når meldingsteksten skal vises.

- Fabrikkinnstilling: Av
- etter tid  
Du kan deretter velge et tidsintervall fra 1-9999 timer.
- etter dato  
Du kan deretter legge inn en dato.

### Meldingstekst

Her legger du inn din individuelle meldingstekst for planlagt vedlikeholdsarbeid.

### Tilbakestill visning

Meldingsteksten vises helt til visningen blir tilbakestilt permanent. Meldingsteksten vises først når neste intervall er nådd.

## Eksterne anvendelser

### Nivåsensor

Tilkobling til ekstern hardware skjer via Miele XCI-boks.

Ved hjelp av en sugelansekontakt kan det registreres om den eksterne beholderen for flytende vaskemiddel er tom. Ved tomme beholdere vises en melding i displayet.

- Av (fabrikkinnstilling)
- Lukker  
Sugelansene har en lukkerkontakt.
- Åpner  
Sugelansene har en åpnerkontakt.

### Automatisk dosering

Den automatiske doseringen kan aktiveres via et eksternt doseringssystem

Fabrikkinnstilling: Av

## Justeringsverdi dosering 1-6

For å kunne reagere på toleranser som dukker opp i pumpesystemet i løpet av programtiden, kan doseringsmengden (ml/min) korrigeres for pumpene.

Kalibreringsverdien kan reduseres i 3 trinn, eller økes i 3 trinn.

Kalibreringsverdien økes eller reduseres 1, 2 eller 3 ganger med justeringsverdien iht. til det valgte trinnet.

Kalibrerings- og justeringsverdien må legges inn i dataene til doseringspumpene av serviceavdelingen.

## Forvarsling vaskemidler

Tilkobling til ekstern hardware skjer via Miele XCI-boks.

En intern teller melder om at en ekstern doseringsbeholder snart er tom. Deretter må telleren tilbakestilles.

## Toppbelastn.signal

Tilkobling til ekstern hardware skjer via Miele XCI-boks.

Toppbelastningsutkoblingen gjør det mulig å koble vaskemaskinen til et energistyringssystem. Når det registreres et signal, kobles oppvarmingen av vaskemaskinen ut for en kort periode.

Vaskemaskinen kan kun kjøres på toppbelastningsanlegg, når det er koblet til vaskemaskinen via Miele XCI-boks.

- Ingen funksjon (fabrikkinnstilling)
- Toppbelastning med 230 V
- Toppbelastning med 0 V
- Kom-modul

## Forhindre toppbelastn.

Toppbelastningsutkoblingen kan forhindres i desinfeksjonsprogrammer. Når det registreres et signal, vil ikke vaskemaskinen oppvarming kobles ut. Når det registreres et signal, kobles ikke oppvarmingen av vaskemaskinen ut.

Fabrikkinnstilling: Av

## Valg KOM-modul

Denne vaskemaskinen er utstyrt med en integrert WiFi-modul. Vaskemaskinen kan også utstyres med en ekstern modul.

- Av
- intern modul (fabrikkinnstilling)
  - Den interne WiFi-modulen brukes.
- ekstern modul
  - En XKMod-modul eller RS232-modul er skjøvet inni modulsjakten.

# Superbruukernivå

## Tilgjengelighet Mieles digitale produkter

Bruken av digitale Miele-produkter er avhengige av tilgjengeligheten til tjenestene i ditt land.

De forskjellige tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land.

Informasjon om tilgjengelighet finner du på internetsiden [www.miele.com](http://www.miele.com).

## WiFi

Styr nettverket til vaskemaskinen din.

### - Tilkobling

Denne meldingen vises bare når vaskemaskinen ikke er koblet til WiFi-nettverket enda.

### - Deaktivere (synlig når nettverket er aktivert)

Nettverket forblir koblet inn, WiFi-funksjonen blir koblet ut.

### - Aktivere (synlig når nettverket er deaktivert)

WiFi-funksjonen blir koblet inn igjen.

### - Forbindelsesstatus (synlig når nettverket er aktivert)

- WiFi-mottakskvalitet
- Nettverksnavn
- IP-adresse

### - Opprett på ny (synlig når tilkoblet)

Nullstiller WiFi-tilkoblingen (nettverk), for å gjennomføre en ny tilkobling umiddelbart.

### - Tilbakestill (synlig, når tilkoblet)

Nettverket er ikke tilkoblet lenger. For å bruke nettverket igjen, må det opprettes en ny forbindelse.

- WiFi kobles ut

- Forbindelsen til WiFi blir tilbakestilt til fabrikkinnstilling

## Opprette WiFi

Det finnes 2 tilkoblingsmuligheter.

### WPS

- Aktiver funksjonen «WPS» på routeren i løpet av 2 minutter.

**Tips:** Hvis forbindelsen ikke er opprettet etter at timeout-tiden er utløpt, må du gjenta prosessen.

### Soft-AP

- Aktiver funksjonen i løpet av 10 minutter med Miele-appen på din smartenhet.

**Tips:** Appen fører deg gjennom de neste trinnene.

## Nettverks-tid

Dato og klokkeslett kan synkroniseres via nettverket.

- Av

Dato og klokkeslett kan ikke synkroniseres via nettverket.

- som administrator

Maskinene befinner seg i et nettverk uten internettforbindelse. En maskin deklarerer som administrator og sender dataene til *bruker*-maskinene.

- som bruker

Maskinene befinner seg i et nettverk med internettforbindelse. Alle maskinene blir stilt inn på *bruker*. Dataene synkroniseres med internett.

## Remote

Programvalg gjøres via en ekstern terminal.

Fabrikkinnstilling: På

## RemoteUpdate

Programvaren på vaskemaskinen din kan oppdateres via RemoteUpdate.

Fabrikkinnstilling: På

Hvis du ikke installerer en RemoteUpdate, kan du bruke vaskemaskinen som vanlig. Miele anbefaler likevel å installere RemoteUpdate.

## Aktivering

Menypunktet RemoteUpdate vises kun, og kan kun velges, dersom vaskemaskinen din er koblet til ditt lokale WiFi-nettverk.

Noen programvareoppdateringer kan kun utføres av Mieles serviceavdeling.

## Forløpet til RemoteUpdate

Når en RemoteUpdate er tilgjengelig for din vaskemaskin, vises det i det åpnede superbrukernivået.

Du kan selv velge om du vil starte RemoteUpdate umiddelbart eller senere. Hvis du velger «Senere start» blir du spurta på nytt når maskinen slås på igjen.

RemoteUpdate kan ta noen minutter.

Vær oppmerksom på følgende ved RemoteUpdate:

- Så lenge du ikke mottar noen melding, er heller ikke RemoteUpdate tilgjengelig.
- En installert RemoteUpdate kan ikke reverseres.
- Ikke slå av vaskemaskinen mens RemoteUpdate pågår. RemoteUpdate blir i såfall avbrutt og ikke installert.

# Superbruukernivå

## SmartGrid

Innstillingen SmartGrid er kun synlig, når WiFi-nettverket er opprettet og aktivert. Med denne funksjonen kan du starte vaskemaskinen automatisk på et tidspunkt hvor strømprisen er spesielt gunstig.

Når du har aktivert SmartGrid, har sensortasten Timer en ny funksjon. Still inn SmartStart med sensortasten «Timer». Vaskemaskinen startes da innen det tidsrommet du har angitt, ved hjelp av et signal som sendes fra din strømleverandør. Dersom det ikke er sendt noe signal fra din strømleverandør innen det senest mulige starttidspunktet, starter vaskemaskinen automatisk.

Fabrikkinnstilling: Av

## Maskinparameter

### Vannavkjøling

Ved slutten av hovedvasken renner det ekstra vann inn i trommelen, for å avkjøle vaskevannet.

Vannavkjølingen følger ved valg av programmer med en temperatur på 70 °C og høyere.

Vannavkjølingen bør aktiveres:

- når avløpsslangen henges i en vaskekum eller utslagsvask, for å forebygge fare for skålding.
- for bygninger der avløpsrørene ikke er i samsvar med DIN 1986.

Fabrikkinnstilling: På

## Vanninntak

### Forvask

Du kan velge vanntype for forvask.

#### - Kaldt

Til forvasken renner det inn kun kaldtvann.

#### - Varmt

Til forvasken renner det inn varmtvann i tillegg.

Varmtvannstilførsel er kun tillatt når det er valgt en vasketemperatur på over 30 °C.

Du kan velge vanntype for siste skylling i noen programmer.

#### - kaldt (fabrikkinnstilling)

I siste skylling renner det inn kun kaldtvann.

#### - Varmt

I siste skylling renner det inn varmtvann i tillegg (kun mulig for programmer med en temperatur på minimum 60 °C).

### Hovedvask

Du kan velge vanntype for hovedvask.

#### - Kaldt

Til hovedvasken renner det inn kun kaldtvann.

#### - Varmt

Til hovedvasken renner det inn varmtvann i tillegg.

Varmtvannstilførsel er kun tillatt når det er valgt en vasketemperatur på over 30 °C.

Dersom vaskemaskinen ikke er koblet til varmtvann, forlenges programtidene og avvikler fra resttiden.

### Første skylling

Du kan velge vanntype for første skylling i noen programmer.

#### - kaldt (fabrikkinnstilling)

I første skylling renner det inn kun kaldtvann.

#### - Varmt

I første skylling renner det inn varmtvann i tillegg.

### Siste skylling

# Superbruukernivå

## Temp.senkn.

For å forhindre at vaskevannet begynner å koke for tidlig på oppstillingssteder høyt over havet, kan temperaturen på vaskevannet senkes.

Fabrikkinnstilling: Av

## Lavt vanntrykk

Ved et vanntrykk under 100 kPa (1 bar) avbryter vaskemaskinen programmet med feilmeldingen Kontroller vanninntak.

Hvis vanntrykket på oppstillingsstedet ikke kan økes, forhindrer den aktiverte innstillingen Lavt vanntrykk at programmet avbrytes.

Fabrikkinnstilling: Nei

## CapDosing

Du kan velge om CapDosing skal vises i programinnstillingene.

Fabrikkinnstilling: På

## Rettslig informasjon

### Open-Source- lisenser

Her kan du se informasjon.

### **Opphavsretter og lisenser for betjenings- og styringsprogramvare**

For betjening og styring av produktet bruker Miele egen eller fremmed programvare, som ikke faller inn under såkalte Open Source-lisensvilkår.

Programvaren/programvarekomponentene er opphavsrettslig beskyttet. Miele og tredjeparter sine opphavsretter skal respekteres.

Dessuten inneholder det aktuelle produktet også programvarekomponenter som kan videreformidles under Open Source-lisensvilkår. Du kan hente frem de inkluderte Open Source-komponentene sammen med dertil hørende opphavsrettslige merknader, kopier av de respektivt gjeldende lisensvilkårene samt eventuell annen informasjon om produktet under menypunktet Innstillinger | Maskinparameter | Rettslig informasjon | Open-Source-lisenser. Ansvars- og garantibestemmelserne for Open Source-lisensvilkår som man finner der vil kun gjelde ovenfor den respektive rettighetshaveren.

## Betalingssystem

For tilkobling av et betalingssystem kreves tilbehøret XCI-AD eller XCI-boks.

Ønsker du å foreta endringer senere: Ta kontakt med Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell.

## Innstillinger for betalingsautomater

En betalingsautomat må være tilkoblet.

- Ingen betalingsautomat  
Følgende innstillinger hoppes over og første igangsetting kan avsluttes.
- Programdrift  
Drift skjer med myntautomat: Personen kjøper et program.
- Tidsdrift  
Drift skjer med tidstellerautomat. Personen kjøper et tidsstyrte program.
- Tidsdrift med impulssteller  
For betalingsautomater der bruks-tiden øker med hvert myntpåkast.
- KOM-modul  
Drift skjer med en sentralstyring

## Ekstern progr.sperre

Styringen gir deg mulighet til å sperre programmer. Sperringen gjøres med et eksternt system via KOM-grensesnittet.

Fabrikkinnstilling: Av

## Angrefrist bet. syst.

Ved programdrift kan det stilles inn en programsperre for å unngå manipuleringer. Hvis maskindøren åpnes etter vellykket sperring, blir programmet avbrutt med tap av penger.

Sperretidspunktet kan endres, slik at det er mulig å legge inn tekstiler i ettertid.

- av
- straks etter programstart
- 1 minutt etter programstart
- 2 minutter etter programstart
- 3 minutter etter programstart (fabrikk-innstilling)
- 4 minutter etter programstart
- 5 minutter etter programstart

# Superbruukernivå

## Programavbrudd

Et program som pågår kan avbrytes selv om det er låst.

- På, uten kode (fabrikkinnstilling)
- På, med kode  
(Kode fra innstillingen Kode ekspert)
- Ingen avbrytelse

## Tilbakemeld.-sign. bet.sys.

Innstilling av signalet til betalingsautomaten.

- Fabrikkinnstilling: Av
- Programslutt
  - Signalet vises/høres ved programslutt.
  - Slipp starttasten
    - Signalet vises/høres når starttasten slippes.
  - Start og programslutt
    - Signalet vises/høres ved programstart og programslutt.
  - Programmet kjører
    - Signalet vises/høres kontinuerlig fra programstart til programslutt.

## Gratis programmer

Ved myntdrift kan du bestemme hvilke programmer som kan benyttes gratis.

Fabrikkinnstilling: Av

## Slette betalingssign.

Ved myntdrift kan signalet «Betalt» bli værende til programslutt, eller forkastes etter 5 minutter uten programstart.

Fabrikkinnstilling: Av

## Signaltid betaling

Signaltid for betalingssignalet kan stilles inn.

- Kort
  - For betalingsautomater. (fabrikkinnstilling)
- lang
  - For sentralstyringer.





**Miele AS**

Nesbruveien 71

1394 NESBRU

Postboks 194

1378 NESBRU

Telefon 67 17 31 00

Telefax 67 17 31 10

Internett: [www.miele.no/professional](http://www.miele.no/professional)

E-post: [professional@miele.no](mailto:professional@miele.no)

Foretaksnr. NO 919 157 089 MVA



Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Tyskland

**Miele**

PWM 908

no-NO

M.-Nr. 12 716 260 / 00