

Naudojimo instrukcija

Automatinis kavos virimo aparatas



Būtinai perskaitykite naudojimo instrukciją prieš statydami, įrengdami ir **paleisdami**. Šios instrukcijos nurodymų laikymasis padės apsaugoti save ir išvengti pažeidimų.

Jūsų indėlis į aplinkos apsaugą

Pakuotės utilizavimas

Pakuotė, skirta prietaiso gabenimui, apsaugo jį nuo pažeidimų gabenant.

Grąžinant pakuotę perdirbimui, taupomos žaliavos. Pasinaudokite konkrečių medžiagų surinkimo punktais ir grąžinimo galimybėmis.

Rekomenduojame išsaugoti pakuotę kitam galimam prietaiso pervežimui.

Energijos taupymas

Šie patarimai padės taupyti energiją, sumažinti išlaidas ir prisidėti prie aplinkos tausojimo:

- Naudokite automatinio kavos aparato ECO režimą (iš anksto nustatytas).
- Sumažinkite ekrano šviesumą.
- Gamyklinį laikmačio nustatymą "Išjungti po" pakeiskite į 15 minučių. Tokiu atveju automatinis kavos aparatas išsijungs praėjus 15 minučių nuo paskutinio kavos gėrimo ruošimo arba jutiklinio mygtuko palietimo. Jei gamyklinį laikmačio nustatymą "Išjungti po" padidinsite, padidės automatinio kavos aparato energijos sąnaudos.
- Dėl kai kurių gamyklinių nustatymų pakeitimų gali padidėti automatinio kavos aparato energijos sąnaudos. Atkreipkite ypatingą dėmesį į šį ekrane rodomą pranešimą: This setting uses more energy..
- Jeigu kavos aparato neketinate naudoti, išjunkite jį įjungimo / išjungimo mygtuku .

Seno prietaiso utilizavimas

Elektros ir elektroniniuose prietaisuose naudojamos vertingos medžiagos. Juose taip pat yra medžiagų, mišinių ir konstrukcinių elementų, kurie reikalingi nepriekaištingam įrangos veikimui bei saugumui užtikrinti. Patekusios į buitines atliekas arba naudojamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Senos įrangos jokių būdu nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.



Pristatykite prietaisą į artimiausią nenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos nemokamo surinkimo punktą perdirbimui ir utilizavimui, grąžinkite par davėjui arba "Miele". Prieš pristatydami seną prietaisą utilizuoti, ištrinkite visus asmeninius duomenis. Įstatymuose numatyta tvarka esate įpareigotas išimti iš prietaiso senas baterijas ir akumuliatorius, kurių nereikia išardyti. Taip pat galima išimti ir nepažeisti lempas. Pristatykite juos į specializuotą surinkimo punktą, kur šie yra neatlygintinai surenkami. Pasirūpinkite, kad išvežti skirta sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Jūsų indėlis į aplinkos apsaugą.....	2
Energijos taupymas.....	2
Saugos nurodymai ir įspėjimai.....	6
Prietaiso aprašymas	13
Valdymo ir indikacijos elementai	14
Priedai.....	15
Kartu tiekiami priedai	15
Valdymo principas.....	16
Elektros jungtis	17
Prietaiso matmenys.....	18
Pastatymo nurodymai	19
Pirmasis paleidimas	20
Užbaigti pirmąjį paleidimą.....	21
Vandens bakelio pildymas.....	22
Pupelių indo pripildymas	23
Įjungimas ir išjungimas	24
Kavos aparato išjungimas.....	24
Paruošimas išvykstant ilgesniam laikui	24
Pagrindinio išleidimo vamzdelio nustatymas pagal puodelių aukštį	25
Gėrimų paruošimas	26
Kavos gėrimas.....	26
Išsamus kavos gėrimų aprašymas.....	26
Pienas ir alternatyvūs pieno produktai.....	26
Pieno iš pakuočių arba iš kitokių parduodamų pakuočių naudojimas	27
Kavos gėrimo ruošimas.....	28
Ruošimo sustabdymas.....	28
2 porcijos (jutiklinis mygtukas ☐)	28
“Coffee pot”	28
Kavos gėrimų ruošimas iš maltos kavos.....	29
Karšto vandens ruošimas (“CM 5410, CM 5510, CM 5710”)	30
Malimo laipsnis	31
Teisingo malimo laipsnio atpažinimas	31
Malimo laipsnio nustatymas.....	31
Sumalamas kiekis, užplikymo temperatūra ir pirminis užplikymas	32
Sumalamas kiekis.....	32
Užplikymo temperatūra ruošiant kavos gėrimus.....	32

Turinys

Maltos kavos pirminis užplikymas	32
Gėrimo kiekis	33
Profiliai.....	35
Profiliai	35
Sukurti profilį.....	35
Keisti gėrimus profilyje.....	35
Ruošti gėrimą iš profilio	35
Keisti pavadinimą.....	35
Ištrinti profilį	36
Nustatyti profilio keitimą (Change profile).....	36
Nustatymai	37
Settings rodyti ir keisti	37
Kalba.....	37
Laikmatis: išjungimas po	37
Eco mode.....	37
“Info” (rodyti informaciją).....	37
Paleidimo blokatorius 	37
Vandens kietumas	37
Ekrano šviesumas.....	38
Garso stiprumas	38
Gamykliniai nustatymai	38
Parodomasis režimas (pardavėjams).....	38
Valymas ir priežiūra.....	39
Plovimo intervalų apžvalga	39
Plovimas rankomis arba indaplovėje.....	40
Netinkamos valymo priemonės.....	41
Lašų surinkimo indo, tirščių indo ir lašų surinkimo padėklo valymas.....	42
Vandens bakelio plovimas	42
Vandens bakelio sietelio plovimas	43
Pagrindinio išleidimo vamzdelio plovimas	43
Pieno žarnelių plovimas	44
Pupelių indo ir maltos kavos skyrelio valymas	45
Korpuso valymas	45
Menu “Maintenance” iškvietimas.....	45
Prietaiso plovimas	46
Pieno sistemos skalavimas	46
Riebalų pašalinimas iš užplikymo bloko	47
Nuovirų šalinimas	49
Užplikymo bloko sutepimas.....	51
Problemų šalinimas	52
Pranešimai ekrane	52

Neįprastas kavos aparato veikimas	55
Netenkinantis rezultatas.....	61
Transportavimas.....	63
Automatinio kavos aparato išgarinimas	63
Kavos aparatą saugiai supakuokite	63
Klientų aptarnavimo skyrius ir garantija	64
Sutrikus prietaiso veikimui, susisiekite.....	64
Garantija	64
Garantijos sąlygos.....	65
Techniniai duomenys.....	66
Sutartiniai ženklai.....	67

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Šis automatinis kavos aparatas atitinka nustatytus saugos reikalavimus. Netinkamai naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Joje pateikta svarbi informacija apie prietaiso pastatymą, saugą, naudojimą ir techninę priežiūrą. Taip apsisaugosite patys ir apsaugosite prietaisą nuo pažeidimų.

“Miele” rekomenduoja susipažinti ir vadovautis prietaiso pastatymo ir prijungimo instrukcija bei saugos nurodymais ir įspėjimais, kaip nurodyta standarte IEC 60335-1.

“Miele” neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo.

Išsaugokite šią naudojimo instrukciją ir perduokite kitam galimam prietaiso savininkui.

Tinkamas naudojimas

- ▶ Kavos aparatas skirtas naudoti namų ūkyje.
 - ▶ Kavos aparatas nėra skirtas naudoti lauke.
 - ▶ Prietaisą leidžiama naudoti daug. 2000 m aukštyje virš jūros lygio.
 - ▶ Kavos aparatą naudokite tik namuose, kai norite paruošti kavos gėrimus, pavyzdžiui, "Espresso", "Cappuccino", "Latte macchiato" ir pan. Bet koks kitoks naudojimas yra draudžiamas.
 - ▶ Žmonės, kurie dėl fizinių, sensorinių, protinių gebėjimų, nepakankamos patirties arba nežinojimo negali saugiai naudotis kavos aparatu, juo gali naudotis tik prižiūrimi atsakingo asmens.
- Sie asmenys kavos aparatą neprižiūrimi gali naudoti tik tada, kai apie prietaisą jiems buvo paaiškinta tiek, kad jie galėtų saugiai jį naudoti. Jie turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.

Vaikai namų ūkyje

⚠️ Prisilietę prie išleidimo vamzdelių, galite nusideginti ir apsipliekyti!

Suaugusių asmenų oda labiau atspari aukštos temperatūros poveikiui nei vaikų.

Neleiskite vaikams liesti karštų kavos aparato dalių arba kišti kūno dalių po gėrimo išleidimo vamzdeliais.

- ▶ Kavos aparatą statykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - ▶ Aštuonerių metų neturintiems vaikams draudžiama būti arti automatinio kavos aparato ir jungimo į tinklą laido.
 - ▶ Vyresni negu aštuonerių metų vaikai be priežiūros naudoti kavos aparatą gali tik tada, jeigu jie yra supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu.
- Vyresni nei aštuonerių metų vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.
- ▶ Prižiūrėkite vaikus, esančius netoli kavos aparato. Jiems niekada neleiskite žaisti su prietaisu.
 - ▶ Neprižiūrimi vaikai negali valyti prietaiso, nebent jie yra vyresni nei aštuonerių metų ir yra prižiūrimi.
 - ▶ Prisiminkite, kad "Espresso" ir kava nėra vaikams skirti gėrimai.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Pavojus uždusti. Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžiagą (pvz., plėvelę) arba užsimauti ją ant galvos ir uždusti. Pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Techninė sauga

► Kavos virimo aparato pažeidimai gali pakenkti Jūsų saugumui. Prieš montuodami prietaisą, patikrinkite, ar nėra matomų pažeidimų. Niekada nenaudokite apgadinto kavos virimo aparato.

► Prieš prijungdami kavos aparatą, būtinai palyginkite specifikacijų lentelėje nurodytus prijungimo duomenis (įtampą ir dažnį) su elektros tinklo duomenimis.

Šie duomenys būtinai turi sutapti, kad kavos aparatas nebūtų sugadintas. Jeigu abejojate, pasikonsultuokite su elektriku.

► Kavos aparato elektros sauga užtikrinama tik tuo atveju, jei jis prijungiamas prie pagal taisyklės įrengtos sistemos su apsauginiu laidu. Tai pagrindinė saugos sąlyga ir jos laikytis privaloma. Jeigu abejojate, elektros instaliaciją patikėkite patikrinti elektrikui.

► Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonominė arba tinklo sinchronine elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominiais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.

Buitinėje instaliacijoje ir šiame "Miele" produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.

► Kavos aparatas prie elektros tinklo negali būti prijungiamas per daugiakištukinį lizdą arba ilginamąjį laidą. Jie neužtikrina reikiamos saugos (gaisro pavojus).

► Kavos aparato negalima naudoti nestacionariose vietose (pvz., laivuose).

► Pastebėję pažeidimus arba, pvz., užuodę svilėsių kvapą, ištraukite iš lizdo kištuką.

► Saugokite, kad neprispaustumėte tinklo jungiamojo laido ir jis nesisitrintų į aštrias briaunas.

► Atkreipkite dėmesį, kad įjungimo į tinklą laidas niekur nekabėtų. Užkliuvus galima pažeisti kavos virimo aparatą.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- ▶ Kavos aparatą naudokite tik +10 °C ir +38 °C aplinkos temperatūroje.
- ▶ Kavos aparatą statykite maždaug 850 mm aukštyje nuo grindų.
- ▶ Perkaitimo pavojus! Užtikrinkite tinkamą kavos aparato vėdinimą ir ventiliavimą. Naudojimo metu prietaiso neuždenkite šluostėmis ar pan.
- ▶ Jeigu kavos aparatą įmontavote už varstomų spintelės durelių, naudodami prietaisą visada laikykite spintelės dureles atidarytas (žr. skyrių "Pastatymo nurodymai" mažiausio dydžio nišoje"). Už uždarytų durelių kaupiasi šiluma ir drėgmė. Galite pažeisti prietaisą arba baldus. Neuždarykite spintelės durelių, kol kavos aparatas yra naudojamas. Spintelės dureles uždarykite tik kai kavos aparatas visiškai atvės.
- ▶ Saugokite kavos virimo aparatą nuo vandens ir vandens purslų. Nardinkite kavos virimo aparato į vandenį.
- ▶ Jei automatinį kavos aparatą remontuoja nekvalifikuotas specialistas ar ne "Miele" klientų aptarnavimo skyrius, prarandama teisė į garantiją.
- ▶ Dėl netinkamai atliktų techninės priežiūros ar remonto darbų naudotojui gali kilti didelių pavojų, už kuriuos gamintojas neatsako. Automatinio kavos aparato techninės priežiūros ir remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba "Miele" klientų aptarnavimo skyrius.
- ▶ Atliekant remonto darbus kavos aparatą būtina atjungti nuo maitinimo tinklo.
Kavos virimo aparatas yra atjungtas nuo maitinimo tinklo tik tuomet, kai
 - kavos virimo aparato maitinimo jungiklis yra ištrauktas. Traukite tik už kištuko, bet ne už laido;
 - išjungti namo elektros instaliacijos saugikliai;
 - įsukamieji namų instaliacijos saugikliai yra visiškai išsukti.
- ▶ Pažeistą jungimo į tinklą laidą leidžiama keisti tik specialiu to paties tipo jungimo į tinklą laidu (galima įsigyti, pvz., "Miele" internetinėje parduotuvėje arba "Miele" klientų aptarnavimo skyriuje). Saugumo sumetimais pakeisti gali tik kvalifikuotas specialistas arba "Miele" klientų aptarnavimo skyrius.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Niekada neatidarykite kavos aparato korpuso. Palietus jungtis, kuriomis teka įtampa, ir pakeitus elektrines arba mechanines dalis, gali kilti pavojus jūsų gyvybei bei dėl to gali sutrikti kavos aparato veikimas.

Tinkamas naudojimas

⚠️ Prisilietę prie gėrimo išleidimo vamzdelių, galite nusideginti ir apsiplikyti!

Išbėgantys skysčiai ir išsiveržiantys garai yra labai karšti.

Kol bėga karšti skysčiai arba veržiasi garai, neikiškite kūno dalių po gėrimo išleidimo vamzdeliais.

Nesilieskite prie įkaitusių dalių.

Purkštukai gali išpurkšti karštus skysčius arba garus. Prižiūrėkite, kad pagrindinis išleidimo vamzdelis būtų švarus ir tinkamai įdėtas.

Lašų surinkimo dubenyje esantis vanduo gali būti labai karštas. Atsargiai ištuštinkite dubenį.

► Atkreipkite dėmesį į naudojamą vandenį:

- Vandens kokybė turi atitikti geriamojo vandens reikalavimus.
- Į vandens bakelį pilkite tik šaltą, šviežią geriamąjį vandenį. Karštas arba šiltas vanduo bei kiti skysčiai gali pažeisti kavos aparatą.
- Kad nepradėtų daugintis bakterijos, kasdien keiskite vandenį.
- Nenaudokite gazuoto vandens.

► Į pupelių indą pilkite tik skrudintas kavos pupeles. Nepilkite maltos kavos arba kavos pupelių su priedais.

► Į pupelių indą nepilkite skysčių.

► Nenaudokite žalios kavos (žalių, neskrudintų kavos pupelių) arba kavos mišinių, kurių sudėtyje yra neskrudintų pupelių. Žalios kavos pupelės yra labai kietos, jose yra atitinkamas drėgmės kiekis. Kavos aparato malūnėlis gali būti pažeistas jau po pirmojo malimo.

► Į kavos aparatą nepilkite cukrumi, karamele ar pan. apdorotų kavos pupelių, skysčių, kurių sudėtyje yra cukraus. Cukrus gadina prietaisą.

► Į maltos kavos skyrelį pilkite tik sumaltas kavos pupeles.

► Nenaudokite karamelizuotų kavos miltelių. Juose esantis cukrus sukimba ir užkemša kavos aparato užplikymo bloką. Valymo tabletės, skirtos šalinti riebalus iš užplikymo bloko, nesuardo sukibimų.

- ▶ Naudokite tik pieną be priedų. Priedai, kurių sudėtyje būna daugiausia cukraus, užkemša pieno žarneles.
- ▶ Jeigu naudojate gyvulinės kilmės pieną, naudokite tik pasteurizuotą pieną.
- ▶ Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu nelaikykite jokių degių alkoholio mišinių. Gali užsidegti ir išsilydyti plastikinės kavos aparato dalys.
- ▶ Prie kavos virimo aparato arba ant jo nedėkite atviros ugnies židinių, pvz., žvakių. Prietaisas gali užsidegti nuo liepsnos, ugnis gali išplisti.
- ▶ Taip pat nevalykite jokių daiktų su kavos aparatu.
- ▶ Užtikrinkite, kad ant automatinio kavos aparato nepatektų rankų dezinfekavimo priemonių ir apsauginių nuo saulės priemonių / kremų, nes šios priemonės gali pažeisti paviršius.

Priedai ir atsarginės dalys


- ▶ Sugedusius komponentus rekomenduojame pakeisti originaliomis atsarginėmis dalimis. “Miele” užtikrina, kad tik tinkamai įmontuotos originalios atsarginės dalys atitinka visus saugos reikalavimus, taip pat išsaugoma teisė į garantiją.
- ▶ Rekomenduojame naudoti originalius “Miele” priedus. Jei tvirtinamos arba montuojamos kito gamintojo dalys, galima prarasti teisę į garantiją ir (arba) atsakomybę už gaminį.
- ▶ “Miele” suteikia iki 15 metų arba mažiausiai 10 metų garantiją atsarginėms dalims, kurios reikalingos prietaiso funkcijoms užtikrinti, atsižvelgiant į Jūsų kavos aparato gamybos seriją.

Valymas ir priežiūra

- ▶ Prieš plaudami kavos virimo aparatą, išjunkite jį iš maitinimo tinklo.
- ▶ Kasdien plaukite kavos aparatą, o ypač kruopščiai prieš pirmąjį naudojimą (žr. "Plovimas ir priežiūra").
- ▶ Atkreipkite dėmesį, kad pieno sistemą reikia plauti kruopščiai ir reguliariai. Pienė paprastai yra mikrobu, kurie, plaunant nepakankamai gerai, greitai dauginasi.
- ▶ Nenaudokite garinių valymo priemonių. Garai gali patekti į dalis, kuriomis teka įtampa, ir sukelti trumpąjį jungimą.
- ▶ Atsižvelgdami į vandens kietumą, reguliariai šalinkite kalkes iš kavos aparato. Kalkes šalinkite dažniau, jeigu naudosite vandenį, kuriame gausu kalkių. "Miele" neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo kalkių šalinimo, netinkamų kalkių šalinimo priemonių arba netinkamos koncentracijos.
- ▶ Reguliariai šalinkite riebalus iš užplikymo bloko naudodami valymo tabletes. Atsižvelgiant į riebalų kiekį naudojamos rūšies kavoje, gali užsikimšti užplikymo blokas.
- ▶ "Espresso" / kavos rinkinį reikia išmesti į biologinių atliekų arba komposto dėžę, nepilkite į plautuvę. Išleidimas gali būti užkimštas.

Taikoma prietaisams su nerūdijančiojo plieno paviršiumi:


- ▶ Ant nerūdijančiojo plieno paviršių neklijuokite lipnių lapelių, skaidrios lipniosios juostelės, izoliacinės juostelės kitų lipnių priemonių.
- ▶ Nerūdijančiojo plieno paviršiai gali susibraizyti. Magnetai gali įbrėžti paviršius.



- ① Apatinis skydelis su lašų surinkimo padėklų
- ② Pagrindinis išleidimo vamzdelis su pieno putokšliu ir karšto vandens išleidimo vamzdeliu
- ③ Įjungimo ir išjungimo mygtukas 
- ④ Valdymo skydelis
- ⑤ Vandens bakelis
- ⑥ Pupelių indas ir maltos kavos skyrelis

- ⑦ Sumalimo laipsnio pasirinkimas (už prietaiso durelių)
- ⑧ Užplikymo blokas (už prietaiso durelių)
- ⑨ Pieno žarnelės laikymo padėtis
- ⑩ Lašų surinkimo indas su dangčiu ir tirščių indu

Valdymo ir indikacijos elementai



- ① **Ijungimo ir išjungimo mygtukas**
 Įjungti ir išjungti kavos aparatą
- ② **Gėrimų pasirinkimo mygtukai**
 Ruošti gėrimus
 - Espresso
 - Kavos gėrimas
 - Kapučinas
 - Pienas su espresu
- ③ **Ekranas**
 Skirtas vykdomo veiksmo arba būsenos informacijos rodymui
- ④ **Optinė sąsaja**
 (tik "Miele" garantinio aptarnavimo skyriui)
- ⑤ **Rodyklių mygtukai**
 Naršyti po parinkčių sąrašą, rinktis nustatymus ir keisti vertes
- ⑥ **Jutiklinis mygtukas OK**
 Skirtas ekrano pranešimams patvirtinti ir nustatymams išsaugoti
- ⑦ **Jutiklinis mygtukas "Back"**
 Skirtas pereiti į aukštesnį meniu lygmenį, nutraukti nepageidaujamus veiksmus
- ⑧ **Šviesos diodai**
 Mirksi, kai prietaisas yra įjungtas, o ekranas yra energijos taupymo būsenoje
- ⑨ **Jutiklinis mygtukas**
 Other drinks
 Profiles (CM 5410, CM 5510, CM 5710)
 Maintenance
 Parameters
 Settings
- ⑩ **Jutiklinis mygtukas "Two portions"**
 Jeigu norite vienu metu paruošti dvi gėrimo porcijas

Šiuos produktus ir papildomus priedus galite įsigyti "Miele" interneto parduotuvėje, "Miele" klientų aptarnavimo skyriuje arba specializuotoje "Miele" parduotuvėje.

Kartu tiekiami priedai

- **"Miele" prietaiso valymo rinkinys**
Atsižvelgiant į modelį, kartu su prietaisu pristatomos įvairios valymo priemonės.
- **Valymo šepetėlis**
valyti pieno žarnes

Papildomai įsigijami priedai

"Miele" siūlo platų asortimentą prie jūsų prietaiso priderintų naudingų papildomų priedų, valymo ir priežiūros priemonių.

- **Daugiafunkcė mikropluošto šluostė**
valyti pirštų antspaudus ir nedidelius nešvarumus
- **Pieno žarnelių valiklis**
skirtas plovimo sistemos valymui
- **Valymo tabletės**
skirtos riebalams šalinti iš užplikymo bloko
- **Kalkių šalinimo tabletės**
skirtos šalinti kalkes iš vandens žarnelių.
- **"CJ Jug" 1,0 l**
termosas kavai arba arbatai (kavos įsotėlio funkcija)
- **Pieno indas su dangteliu**
laikyti ir ruošti pieną

Valdymo principas


Jutikliniai mygtukai

Lieskite pirštu jutiklinius mygtukus ir valdykite kavos aparatą.

Kas kartą palietus jutiklinį mygtuką, suskamba garsinis signalas. Galite pasirinkti mygtukų signalo garsumą arba jį išjungti (žr. skyriaus "Nustatymai" poskyrį "Garso stiprumas").

Gėrimų meniu

Jeigu ekrane rodoma *Select drink*, esate gėrimų meniu.



Kitus gėrimus rasite meniu *Other drinks* (jutiklinis mygtukas $\equiv$).

Meniu iškvietimas ir naršymas po meniu

Norėdami iškviešti meniu, palieskite jutiklinį mygtuką, pvz., $\equiv$.



Atitinkamame meniu galite pasirinkti veiksmus arba pakeisti nustatymus. Stulpelis ekrano dešinėje parodo galimas papildomas parinktis arba daugiau teksto.

Norėdami pasirinkti meniu punktą, lieskite rodyklių mygtukus $\wedge$ ir $\vee$, kol norimas meniu punktas bus rodomas šviesiame fone.

Norėdami patvirtinti pasirinkimą, palieskite mygtuką "OK".

Pasirinktas nustatymas sąrašė pažymimas varnele ✓.

Išėjimas iš meniu arba veiksmo nutraukimas

Norėdami išeiti iš meniu, palieskite jutiklinį mygtuką $\hookleftarrow$.

Prieš prijungdami kavos aparatą, palyginkite specifikacijų lentelėje nurodytus prijungimo duomenis (saugiklį, įtampą ir dažnį) su elektros tinklo duomenimis. Kad kavos aparatas nesugestų, šie duomenys būtinai turi sutapti. Jeigu abejojate, pasikonsultuokite su elektriку.

Jungimo duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje. Išėmę lašų surinkimo dubenį, kairėje pusėje pamatysite priklijuotą specifikacijų lentelę.

Prietaisas paruoštas jungimui prie 50 Hz, 220–240 V srovės šaltino.

Junkite prietaisą tik prie tvarkingai įrengto maitinimo lizdo su žžeminimu. Jungti galima tik prie pagal VDE 0100 įrengtos elektros sistemos.

Naudokite bent 10 A saugiklį.

Maitinimo lizdas turi būti kuo arčiau prietaiso ir lengvai prieinamas.

Prietaiso jungimui nenaudokite sudėtinų lizdų arba ilgintuvų. Jie neužtikrina reikiamos saugos (gaisro pavojus).

Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas naudojant autonominę arba tinklo sinchroninę elektros tiekimo sistemą (pavyzdžiui, autonomiais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga – elektros tiekimo sistema turi atitikti EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.


Namų elektros instaliacijos sistemoje ir šiame “Miele” produkte numatytųjų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinami veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis instaliacinėmis priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausiose VDE-AR-E 2510-2 taikymo taisyklėse.

Nenaudokite kavos aparato su taip vadinamais **energijos taupymo kištukais**.

Jie sumažina energijos tiekimą į prietaisą, prietaisas gali per stipriai įkaisti.

Netvarkingą maitinimo laidą gali pakeisti tik kvalifikuotas elektrikas.

Prietaiso matmenys



a = 241 mm

b = 360 mm

c = 460 mm



Perkaitimo pavojus dėl netinkamo vėdinimo!

Netinkamai vėdinamas kavos aparatas gali perkaisti.

Užtikrinkite tinkamą kavos aparato vėdinimą ir ventiliavimą.

Naudojimo metu prietaiso neuždenkite šluostėmis ar pan.

Jeigu kavos aparatas įmontuotas už uždaromų baldo durelių, už uždarytų durelių kaupiasi šiluma ir drėgmė. Galite sugadinti prietaisą ir (arba) aplinkinius baldus.

Neuždarykite spintelės durelių, kol kavos aparatas yra naudojamas.

Laikykitės šių pastatymo nurodymų:

- Pastatymo vieta turi būti sausa ir gerai vėdinama.
- Temperatūra pastatymo vietoje turėtų būti nuo +10 °C iki +38 °C.
- Kavos aparatas stovi ant horizontalaus paviršiaus. Pastatymo paviršius turi būti atsparus vandeniui.

Jei kavos aparatą ketinate statyti į nišą, nišos matmenys turėtų būti:

Aukštis	510 mm
Plotis	450 mm
Ilgis	575 mm


Atkreipkite dėmesį statydami prietaisą: kad galėtumėte išimti užplikymo bloką, turėsite iki galo atidaryti prietaiso dureles.

- Kavos aparatą statykite prie pat priekinio nišos krašto.

Pirmasis paleidimas

Prieš pirmąjį naudojimą


- Nuimkite lipdukus su nuorodomis.



- Nuimkite apsauginę plėvelę nuo lašų surinkimo padėklo ir įstatykite jį į apatinį skydelį.
- Kavos aparatą pastatykite ant lygaus ir vandeniui atsparaus paviršiaus (žr. "Pastatymo nurodymai").

Prieš pildami į kavos aparatą kavos pupeles ir vandenį, kruopščiai jį išplaukite (žr. skyrių "Valymas ir priežiūra").

- Įstatykite į lizdą kavos aparato kištuką.
- Išimkite vandens bakelį ir įpilkite šalto vandens. Įpilkite vandens iki žymos ir įdėkite atgal bakelį.
- Nuimkite pupelių indo dangtelį, supilkite skrudintas pupeles ir vėl uždėkite atgal.



Patarimas: Kol nenaudojate prietaiso, pieno žarnelę galite laikyti už prietaiso durelių.

Pirmasis įjungimas

- Palieskite įjungimo / išjungimo mygtuką .

Ekrane trumpai bus rodomas pasveikinimo pranešimas "Miele – Willkommen".

- Lieskite rodyklių mygtukus $\wedge \vee$, kol norima kalba bus rodoma šviesiame fone.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Gali būti, kad bus rodoma užklausa apie jūsų buvimo vietą.

Užbaigti pirmąjį paleidimą

Pirmasis paleidimas sėkmingai užbaigtas.

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Kavos aparatas pradeda kaisti ir plauna pieno žarnes. Iš pagrindinio išleidimo vamzdelio teka plovimo vanduo.

- Prieš pirmąjį kartą ruošdami pieną, išplaukite pieno žarnelę (žr. skyrių "Pieno žarnelės plovimas").

Turėkite omenyje, kad tikrasis kavos aromatas ir kreminė konsistencija susiformuoja tik po kelių kavos gėrimo ruošimų.

Jeigu naudojate prietaisą pirmą kartą, du pirmuosius kavos gėrimus išpilkite, kad iš užplikymo sistemos išsiplautų po gamyklinės patikros likę kavos likučiai.

Ruošiant pirmuosius kavos gėrimus sumalamas didesnis kavos pupelių kiekis. Dėl to ant lašų surinkimo indo dangtelio gali būti maltos kavos likučių.

Vandens bakelio pildymas

⚠ Užterštas vanduo gali sukelti sveikatos sutrikimus.

Jeigu ilgiau paliksite bakelyje vandenį, gali pradėti daugintis bakterijos, kurios gali sukelti sveikatos sutrikimus.

Kasdien keiskite bakelyje vandenį.

⚠ Dėl netinkamo naudojimo atsiradę pažeidimai.

Karšto ar šilto vandens arba kitų skysčių naudojimas gali pažeisti kavos aparatą.

Angliarūgšte prisotintas vanduo skatina nuovirų susidarymą.

Į vandens bakelį pilkite tik šaltą ir šviežią geriamąjį vandenį.

Įsitikinkite, kad vandens bakelio rankena yra dešinėje pusėje, antraip dangtelis neužsidarys.

Jei vandens bakelis yra šiek tiek aukščiau arba pakrypęs, patikrinkite, ar bakelis teisingai įdėtas ir ar švarus jo pastatymo paviršius. Vanduo galėjo išbėgti. Jei reikia, nuvalykite paviršių.




- Atidarykite dangtelį kairėje kavos aparato pusėje.
- Vandens bakelį kelkite aukštyn ir išimkite.
- Į vandens bakelį iki žymos “max.” įpilkite šalto, šviežio geriamojo vandens.
- Įdėkite atgal vandens bakelį ir uždėkite dangtelį.

⚠ Netinkamai naudodami, galite sugadinti kavos malūnėlį.

Jeigu į kavos pupelių indą pilsite skystį, maltą kavą arba kavos pupeles, sumaišytas su cukrumi ar karamele, rizikuojate sugadinti kavos aparatą.

Net žalios (neskrudintos) kavos pupelės arba kavos mišiniai, kurių sudėtyje yra neskrudintų pupelių, gali pažeisti malūnėlį. Žalios kavos pupelės yra itin kietos, jose yra likęs atitinkamas drėgmės kiekis. Kavos aparato malūnėlis gali sugesti jau po pirmojo malimo.

Todėl į pupelių indus pilkite tik skrudintas kavos pupeles.



- Nuimkite pupelių indo dangtelį.
- Supilkite į indą pupeles.
- Vėl uždėkite dangtelį.

Kavos gėrimą arba espresą galite ruošti iš skrudintų pupelių, kurias kavos aparatas šviežiai sumals kiekvienai porcijai atskirai. Supilkite pupeles į indą.

Kavos gėrimus taip pat galima ruošti ir iš maltos kavos.

Patarimas: neskrudintas pupeles galite malti riešutų ar sėklų malimui skirtu malūnėliu. Šie malūnėliai turi besisukantį nerūdijančiojo plieno peilį. Sumaltas neskrudintas pupeles **porcijomis** supilkite į maltos kavos skyrelį ir ruoškite norimą kavos gėrimą.

Ijungimas ir išjungimas

Kavos aparato įjungimas

- Palieskite įjungimo / išjungimo mygtuką .

Prietaisas pradeda kaisti ir plauna žarnes. Iš pagrindinio išleidimo vamzdelio teka karštas vanduo.

Jeigu ekrane rodoma "Select drink", galima ruošti gėrimus.

Jeigu kavos aparatas jau įkaitęs iki reikiamos temperatūros, įjungus, jis nebus plaunamas.

Nepalietus nei vieno mygtuko arba nevykdant priežiūros programos, taupydamas energiją, maždaug po 7 min. prietaisas išsijungs automatiškai.

Kol neišjungsite kavos aparato, dešinėje pusėje mirksės LED šviesos diodas.

- Norėdami kavos aparatą "pažadinti" ir vėl ruošti gėrimus, palieskite bet kurį jutiklinį mygtuką.

Kavos aparato išjungimas

- Palieskite įjungimo / išjungimo mygtuką .

Jei ruošėte kavos gėrimą su pienu, ekrane rodoma Pieno žarnelę dėti į lašų surinkimo padėklą.

- Pieno žarnelę įdėkite į lašų surinkimo padėklą angą.

- Patvirtinkite mygtuku OK.

Jeigu buvo ruoštas gėrimas, žarnelės yra plaunamos. Paskui kavos aparatas išsijungia.


Paruošimas išvykstant ilgesniam laikui

Jeigu kavos aparato neketinate naudoti ilgiau negu tris dienas, pvz., nes atostogaujate, prietaisą tinkamai paruoškite.

- Ištuštinkite lašų surinkimo indą, tirščių indą, išpilkite vandens bakelį.
- Kruopščiai išplaukite visas prietaiso dalis, užplikymo bloką ir prietaiso vidų.
- Ištraukite iš tinklo kištuką ir atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

Pagrindinio išleidimo vamzdelio nustatymas pagal puodelių aukštį

Pagrindinį išleidimo vamzdelį galite nustatyti pagal naudojamų puodelių arba stiklinių aukštį. Tuomet ne taip greitai atvės kava arba espresso ir ilgiau išsilaikys putos.



- Pagrindinį išleidimo vamzdelį traukite žemyn iki indo krašto. Arba pagrindinį išleidimo vamzdelį stumkite į viršų, kol po juo tilps norimas indas.

Gėrimų paruošimas

 Prisiļietę prie išleidimo vamzdelių galite nusideginti ir apsiplikyti!

Išsiveržę skysčiai ir garai yra labai karšti, galite apsiplikyti.

Kol bėga karšti skysčiai arba veržiasi garai, nekiškite kūno dalių po gėrimo išleidimo vamzdeliais.

Nesilieskite prie įkaitusių dalių.

Kavos gėrimas

Išsamus kavos gėrimų aprašymas

Savo kavos aparatu galite paruošti šiuos kavos gėrimus su pienu:

- **“Ristretto”** yra koncentruotas stiprus espresas. Tas pats maltos kavos kiekis, kaip ir espresui, tik užpilamas labai mažu vandens kiekiu.
- **“Espresso”** – stipri aromatinga kava su tiršta, lazdynų riešutų rudumo kreme puta.
“Espresso” ruošimui rekomenduojame naudoti “Espresso” skrudinimo kavos pupeles.
- **“Coffee”** skiriasi nuo “Espresso” gėrimo specialiai paskrudintomis pupelėmis ir didesniu vandens kiekiu.
Kavai ruošti rekomenduojame naudoti tinkamo skrudinimo kavos pupeles.
- **“Coffee long”** – kavos gėrimas, ruošiamas su daug didesniu vandens kiekiu.
- **“Cappuccino”** ruošama iš 2 trečdalių pieno ir 1 trečdalis “Espresso”.
- **“Latte macchiato”** ruošama iš 1 trečdalis karšto pieno, pieno putos ir “Espresso”.
- **“Caffè Latte”** ruošama iš “Espresso” ir karšto pieno.

Be to, galite ruošti **karštą pieną** ir **pieno putą**.

Pienas ir alternatyvūs pieno produktai

Priedai karvės piene, kurių sudėtyje yra cukraus, arba pieno pakaitalai, pvz., sojos gėrimai, gali suklijuoti pieno sistemą ir žarneles. Tokių skysčių likučiai gali apsunkinti gėrimo ruošimą.

Naudokite tik pieną, kuriame nėra jokių priedų.

Gyvulinės kilmės piene įprastai yra mikrobu.

Jeigu naudojate gyvulinės kilmės pieną, rinkitės tik pasteurizuotą, pvz., pasteurizuotą karvės pieną.

Karštam pienui arba pieno putai paruošti galite naudoti karvės pieną arba alternatyvius pieno produktus, pagamintus augaliniu pagrindu.

Pasibaigus įkaitinimo fazei, pagrindinio išleidimo vamzdyje garais pašildomas pienas ir suplakama pieno puta. Pieno putos konsistencija labai priklauso nuo naudojamo pieno rūšies. Ne kiekviena pieno rūšis tinka, norint suplakti pieno putą.

Patarimas: kad pieno puta būtų kreminės konsistencijos, naudokite atšaldytą karvės pieną (< 10 °C), kurio baltymų kiekis būtų ne mažesnis negu 3 %. Galite rinktis bet kokio riebumo pieną – kaip labiausiai mėgstate. Vartojant nenugriebtą pieną (maž. 3,5 % riebumo), pieno puta bus tirštesnė, nei ruošiant iš nugriebto.

Alternatyvių augalinio pagrindu pagamintų pieno produktų sudėtyje – toliau trumpai vadinamų “alternatyviais pieno produktais” – naudojamos kitos sudedamosios medžiagos, o ne karvės pienas. Dėl natūralaus nusėdimo alternatyvūs pieno produktai tirštėja. Ruošiant karštą pieną arba pieno putą, tokie sutirštėjimai apsunkina tokių alternatyvių pieno produktų įsiurbimą.

Todėl prieš ruošdami gėrimą išmaišykite alternatyvius pieno produktus.


Nepurtykite alternatyvių pieno produktų. Purtant pakuotėje gaminasi putos. Tai neigiamai veikia gėrimo ruošimą.

Patarimas: Baigę ruošti gėrimą, pieno žarnes iš karto išplaukite rankomis.

Pieno iš pakuočių arba iš kitokių parduodamų pakuočių naudojimas


Jei ilgesnį laiką neruošėte pieno, prieš pirmąjį gėrimo ruošimą pieno žarnes išskalaukite.

Pieno žarnėmis galite ruošti pieną tiesiai iš popierinės pakuotės arba kitos parduodamos pakuotės.



Pieno žarnes galima laikyti už prietaiso durelių.

Patarimas: Norėdami paruošti kokybišką pieno putą, naudokite tik šaltą pieną ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$).



- Įstatykite pieno žarnelę į laikiklį prie pagrindinio išleidimo vamzdelio.
- Jeigu naudojate alternatyvų pieno produktą, jį gerai išmaišykite. Kad gėrimą paruoštumėte optimaliai, alternatyvių pieno produktų nesupurtykite, bet juos išmaišykite.
- Pastatykite prie kavos aparato indą su pienu.
- Įstatykite į indą pieno žarnelę. Patikrinkite, ar pieno žarnelė pakankamai giliai panardinta į pieną.

Patarimas: Jeigu dažnai ruošiate kavos gėrimus su pienu, “Miele” pieno indas yra tobulas “Miele” kavos aparato papildymas. Pieno indą galima plauti indaplovėje, o baigus ruošti gėrimus, jį galima nesunkiai patalpinti šaldytuve. Tik šaltą pieną ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$) galima išplakti iki standžių putų.

Pieno indą galima įsigyti “Miele” interneto parduotuvėje, “Miele” garantinio aptarnavimo skyriuje arba specializuotoje “Miele” pardavimo vietoje.

Gėrimų paruošimas

Kavos gėrimo ruošimas



- Pastatykite puodelį po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu.
- Jeigu ketinate ruošti kavos gėrimą su karštu pienu arba pieno putą, pasirinkite pieno pakuotę su siurbimo žarnele arba pieno indą.
- Pasirinkite gėrimą: palieskite norimo gėrimo jutiklinį mygtuką. Arba pasirinkite meniu "Other drinks" (jutiklinis mygtukas ) gėrimą.

Ruošimas pradedamas.

Ruošimo sustabdymas

- Norėdami nutraukti gėrimo ruošimą, dar kartą palieskite gėrimo ruošimo mygtuką arba jutiklinį mygtuką , jeigu ruošiate gėrimą iš "Other drinks".

Kavos aparatas nutraukia ruošimą.

Patarimas: Kai tik ekrane bus rodoma "Stop", paspauskite "OK" ir sustabdykite ruošimą.

Jeigu ruošiate **kavos gėrimus su pienu** arba **dvi vieno gėrimo porcijas**, palietę mygtuką "OK", galite atsisakyti bet kurių ruošimo komponentų.

2 porcijos (jutiklinis mygtukas)

Vienu metu galite paruošti dvi gėrimo porcijas, paruošti gėrimą viename dideliame puodelyje arba į du atskirus puodelius.



- Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu statykite po vieną puodelį.
- Prieš pradėdami arba iš karto pradėję ruošti kavos gėrimą, palieskite jutiklinį mygtuką .

Ruošimas pradedamas, ruošiamos 2 norimo gėrimo porcijos.

Jeigu kurį laiką neliessite gėrimo ruošimo mygtuko, pasirinkimas "2 porcijos"  bus išjungtas.

"Coffee pot"

Pasirinkę funkciją "Coffee pot", galėsite automatiškai vieną po kito paruošti kelis puodelius kavos gėrimo (daug. 0,75 l) ir pripildyti šotėlį. Taip galima paruošti iki 6 puodelių gėrimo.

Funkciją "Coffee pot" galite naudoti du kartus iš eilės. Kad išvengtumėte prietaiso pažeidimo, leiskite kavos aparatui atvėsti (valandą laiko).

Prieš paleisdami funkciją “Coffee pot”, patikrinkite, ar pakankamai pripildytas pupelių indas ir vandens bakelis.

- Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu pastatykite tinkamo dydžio indą.
- Palieskite jutiklinį mygtuką **☰**.
- Pasirinkite “Other drinks” | “Coffee pot” ir patvirtinkite mygtuku “OK”.
- Pasirinkite norimą puodelių skaičių (nuo 3 iki 6) ir patvirtinkite mygtuku “OK”.
- Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų.

Kiekviena kavos porcija yra atskirai sumalama, užplikoma ir išpilstoma. Ekrane rodoma eiga.

“Coffee pot” ruošimo nutraukimas

- Palieskite jutiklinį mygtuką **☰**.

Nutraukiamas “Coffee pot” ruošimas.

Patarimas: Nerūdijančiojo plieno termosą “kavos šotėlio” ruošimui galite įsigyti “Miele” prekybos vietose kaip papildomą priedą.

CJ JUG termosus galite įsigyti “Miele” interneto parduotuvėje, “Miele” garantinio aptarnavimo skyriuje arba iš prietaisą jums pardavusio “Miele” pardavėjo.

Kavos gėrimų ruošimas iš maltos kavos

Jeigu ruošiate kavos gėrimus iš jau sumaltų kavos pupelių, berkite miltelius porcijomis į maltos kavos skyrelį. Galite paruošti kavos gėrimą be kofeino, nors pupelių inde subertos kavos pupelės yra su kofeinu.

Jeigu naudojate maltą kavą, galėsite paruošti tik **1** porciją kavos arba espresso gėrimo.


Į maltos kavos skyrelį pilkite **daug. 12 g** maltos kavos.

Jeigu įpilsite daugiau, užplikymo blokas gali nesuspausti kavos miltelių.

Maltos kavos pildymas

Kavos aparatas panaudos maltą kavą kitam gėrimo ruošimui.

- Palieskite jutiklinį mygtuką **☰**.
- Pasirinkite “Other drinks” | “Use ground coffee?” ir patvirtinkite mygtuku “OK”.



- Pirmiausia nuimkite pupelių indo dangtelį, tada maltos kavos skyrelio fiksatorių.

Į skyrelį galima supilti **daug. 12 g**.


- Supilkite į skyrelį maltą kavą ir uždarykite.
- Uždėkite dangtelį.
- Pastatykite puodelį po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu.
- Pasirinkite gėrimą.

Gėrimas ruošiamas.

Gėrimų paruošimas

Karšto vandens ruošimas ("CM 5410, CM 5510, CM 5710")

Turėkite omenyje, kad karštas vanduo nėra skirtas juodosios arbatos ruošimui.



- Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu pastatykite tinkamo aukščio indą.
- Palieskite jutiklinį mygtuką .
- Pasirinkite "Other drinks" | "Hot water" ir patvirtinkite mygtuku "OK".

Iš pagrindinio išleidimo vamzdelio į indą teka karštas vanduo.

Nuo malimo laiko priklauso kavos milteilių sąlyčio su vandeniu trukmė. Šis sąlytis vadinamas ekstrakcijos laiku. Tik nustatčius optimalų malimo laipsnį, galima paruošti tobulą kavos gėrimą su švelnia lazdynų riešutų rusvumo puta.

Teisingo malimo laipsnio atpažinimas

Toliau išvardinti požymiai padės nustatyti, ar reikia keisti malimo laipsnį.

Sumalta **per stambiai**, jei:

- "Espresso" arba kavos gėrimas per greitai suteka į puodelį,
- jaučiamas rūgštus "Espresso" arba kavos gėrimo skonis,
- puta yra labai šviesi ir greitai subliūkšta.

Sumalta **per smulkiai**, jei:

- "Espresso" arba kavos gėrimas tik laša į puodelį,
- jaučiamas kartus "Espresso" arba kavos gėrimo skonis,
- kreminė puta yra tamsiai rudos spalvos.

Malimo laipsnio nustatymas


Jeigu malimo laipsnį pakeisite daugiau negu per vieną pakopą, galite sugadinti malimo mechanizmą.

Malimo laipsnį visada pakeiskite tik per vieną pakopą.

Kas kartą pakeitę malimo laipsnį įjunkite gėrimo ruošimą, kad malimo mechanizmas maltų pupeles. Paskui dar kartą galėsite tolygiai pakopomis keisti malimo laipsnį.

Malimo laipsnio svirtelę rasite už prietaiso durelių kairėje pusėje, viršuje.

- Atidarykite prietaiso dureles.



- Malimo laipsnio svirtelę pastumkite daug. per vieną pakopą į kairę (smulkesnis malimas) arba į dešinę (stambesnis malimas).

Nustatytas malimo laipsnis galioja ruošiant bet kurį kavos gėrimą.

- Uždarykite prietaiso dureles.

- Paruoškite kavos gėrimą.

Dabar malimo laipsnį vėl galite pakeisti.

Pakeistas malimo laipsnis bus naudojamas tik antram kavos gėrimui.

Ilgesnį laiką naudojamas malimo mechanizmas natūraliai susidėvi. Prireikus nustatykite smulkesnį malimo laipsnį.

Sumalamas kiekis, užplikymo temperatūra ir pirminis užplikymas

Kiekvienam kavos gėrimui galite atskirai nustatyti malamos kavos kiekį, pirminį užplikimą ir užplikymo temperatūrą. Pirmausia meniu "Parameters" išsirinkite norimą gėrimą, tada nustatykite jo ruošimo parametrus.

- Palieskite jutiklinį mygtuką "≡" ir pasirinkite "Parameters".
- Pasirinkite gėrimą ir patvirtinkite su "OK".

Rodomi šio gėrimo ruošimo nustatymai: sumalamas kiekis, užplikymo temperatūra ir "pirminis užplikymas".

- Pasirinkite "Amount of coffee", "Brew temperature" arba "Pre-brewing".
- Pasirinkite pageidaujamą nustatymą ir patvirtinkite mygtuku "OK".

Nustatymas išsaugomas.

"CM 5410, CM 5510, CM 5710" Pa-keistas gėrimo kiekis visada išsaugomas sukurtame profilyje. Esamo profilio pavadinimas rodomas ekrano viršuje, kairiajame kampe.

Sumalamas kiekis

Kavos aparatas gali vienam kavos puodeliui sumalti ir užplikyti 6–14 g pupelių. Kuo daugiau maltos kavos užplikoma, tuo stipresnis bus gėrimas.

Sumalamas kiekis **per mažas**, jeigu jaučiamas silpnas "Espresso" arba kavos gėrimo skonis.

Padidinkite malamų pupelių kiekį, kad būtų užplikoma daugiau maltos kavos.

Sumalamas kiekis **per didelis**, jeigu jaučiamas kartus "Espresso" arba kavos gėrimo skonis.

Sumažinkite malamų pupelių kiekį, kad būtų užplikomas mažesnis kiekis.

Patarimas: Jeigu kavos gėrimas jums yra per stiprus arba per kartus, išbandykite kitą kavos pupelių rūšį.

Užplikymo temperatūra ruošiant kavos gėrimus

Užplikymo temperatūrą reikia rintis atsižvelgiant į kavos pupelių rūšį ir skrudinimą. Taip pat svarbu, ar ruošiate kavos gėrimą, ar espresą.

Naudojant tam tikros rūšies kavos pupeles, aukšta užplikymo temperatūra gali turėti įtakos putos susidarymui. Jeigu kava yra karti, tai gali nutikti dėl pasirinktos per aukštos užplikymo temperatūros.

Espressas paprastai ruošiamas aukštesnėje temperatūroje.

Maltos kavos pirminis užplikymas

Pirminio užplikymo metu maltos kavos pupelės šiek tiek sudrėkinamos karštu vandeniu. Kavos milteliai šiek tiek išbrinksta. Po trumpos pertraukos likęs vanduo perspaudžiamas per sudrėkintą maltą kavą. Jeigu kavos gėrimas jums atrodo, pvz., beskonis, ir norėtumėte, kad jis būtų labiau "aromatingas" ir "sodresnio" skonio, išbandykite funkciją "Pirminis užplikymas". Atsižvelgiant į naudojamą kavos rūšį, naudojant pirminį užplikimą, kavos skonis tampa sodresnis.

Galima nustatyti trumpą arba ilgą užplikymo laiką ir visiškai išjungti "Užplikymo" funkciją.

Patarimas: pirminio užplikymo funkciją ypač rekomenduojama naudoti ruošiant kavos gėrimus.

Kavos gėrimo skonis priklauso ne tik nuo kavos rūšies, bet ir, o gal net labiau nuo naudojamo vandens kiekio.

Ruošdami bet kurį kavos gėrimą ar karštą vandenį, vandens kiekį galite pritaikyti prie savo puodelių dydžio ir naudojamos kavos rūšies. Maltos kavos kiekis nepasikeis.

Ruošdami gėrimus su pienu, galite nustatyti ne tik espresso arba kavos gėrimo kiekį, bet ir pageidaujamą pieno bei pieno putos kiekį. Lygiai taip pat galite pakeisti karšto pieno ir pieno putos kiekį vienam puodeliui.

Kiekvienam gėrimui galima nustatyti didžiausią ruošiamą kiekį. Jį pasiekus, ruošimas yra sustabdomas. Didžiausias galimas pasirinkto gėrimo ruošimo kiekis yra išsaugomas.

Jeigu ruošiant gėrimą ištuštėja vandens bakelis, kiekio nustatymo funkcija sustabdoma. Gėrimo kiekis **neišsaugomas**.

Galite rinktis vieną iš dviejų Kiekio pritaikymo galimybių:

- gėrimo pasirinkimo mygtukais, ruošdami kavos gėrimą arba
- atvėrę Portion size meniu Parameters.

CM 5410, CM 5510, CM 5710: pakeistas gėrimo kiekis visada išsaugomas sukurtame profilyje. Esamo profilio pavadinimas rodomas ekrano viršuje, kairiajame kampe.

Nutraukti kiekio nustatymo funkciją

- Dar kartą palieskite gėrimo pasirinkimo mygtuką arba jutiklinį mygtuką **☰**, jeigu ruošiate gėrimus iš Other drinks.

Keisti ruošiamo gėrimo kiekį

Ruošdami gėrimą galite pritaikyti ir išsaugoti espresso ☐, kavos gėrimo ☐, kapučino ☐ ir pieno su espresso ☐ gėrimų kiekius.

- Pastatykite puodelį po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu.
- Lieskite pasirinkto gėrimo jutiklinį mygtuką tol, kol ekrane bus rodoma Change.

Įsijungus kiekio nustatymo funkcijai, suskamba garsinis signalas. (turi būti įjungti mygtukų garsiniai signalai – žr. skyrių "Garso stiprumas").

Ruošiamas pasirinktas gėrimas, o ekrane rodoma Save.

- Puodeliui prisipildžius iki norimo kiekio, palieskite OK ir patvirtinkite.

Jeigu norite pakeisti ruošiamą kavos gėrimų su pienu kiekį, ruošdami gėrimą vieną po kitos išsaugokite gėrimo ruošimo sudedamąsias dalis.

- Kai tik pamatysite, kad atitinkamos sudedamosios dalies kiekis atitinka jūsų norimą, palieskite OK.

Nuo šiol šiam gėrimui ruošti bus naudojama pasirinkta sudėtis ir kiekis.

Keisti gėrimo kiekį meniu Parameters

Kava dideliame puodelyje, kava su pienu, karštas pienas ir pieno puta – šių gėrimų kiekius galima pakeisti tik nuėjus į meniu Parameters.

- Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu pastatykite tinkamo aukščio indą.
- Palieskite jutiklinį mygtuką **☰**.
- Pasirinkite Parameters.

Gėrimo kiekis

- Pasirinkite norimą gėrimą.
- Pasirinkite Portion size.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Nuo šiol gėrimų ruošimo eiga sutampa su kiekio nustatymo.

(“CM 5410, CM 5510, CM 5710”)

Profiliai

Kad skirtingi kavos mėgėjai galėtų ruošti savo mėgstamą kavą, papildomai prie “Miele” gėrimų meniu (“Miele” profilis) galite susikurti savo asmeninius profilius.

Kiekvienam profiliui galėsite asmeniškai priskirti gėrimų kiekius ir visų gėrimų ruošimo parametrus.

Sukurti profilį

- Palieskite jutiklinį mygtuką .
- Pasirinkite Profiles.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Atveriamas meniu Profiles.

- Pasirinkite Create profile.

Atidaroma redagavimo funkcija.

- Įveskite profilio pavadinimą:
 - Norėdami įvesti skaičių, pažymėkite jj, paspauskite OK ir patvirtinkite.
 - Jutikliniu mygtuku  skaičių galėsite ištrinti.
 - Pavadinimą išsaugosite pasirinkę varnelę ✓ ir patvirtinę mygtuku OK.

Profilis sukurtas.

Keisti gėrimus profilyje

Jeigu profilyje pakeisite gėrimo ruošimo parametrus, šie nustatymai galios tik aktyviam profiliui. Tai neturės įtakos gėrimų nustatymams kituose profiluose.

- Palieskite jutiklinį mygtuką .
- Pasirinkite Profiles.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Atveriamas meniu Profiles.

- Pasirinkite norimą profilį.

- Patvirtinkite mygtuku OK.

Pasirinkto profilio pavadinimas rodomas ekrano viršutiniame kairiajame kampe.

Dabar galite asmeniškai pakeisti gėrimus.

Ruošti gėrimą iš profilio

- Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu pastatykite tinkamo aukščio indą.
- Palieskite jutiklinį mygtuką .
- Pasirinkite Profiles.

- Patvirtinkite mygtuku OK.

Atveriamas meniu Profiles.

- Pasirinkite norimą profilį.
- Patvirtinkite mygtuku OK.
- Pasirinkite norimą gėrimą.

Pradedamas gėrimo ruošimas.

Keisti pavadinimą

Ši parinktis galima tik jeigu prie “Miele” standartinio profilio buvo sukurta papildomas profilis.

- Rodyklių mygtukais   pasirinkite Change name ir palieskite OK.
- Atlikite analogiškus veiksmus, kaip ir sukuriant profilį:
 - norėdami ištrinti skaičių, pasirinkite ,
 - norėdami įvesti skaičių, pažymėkite jj, paspauskite OK ir patvirtinkite,
 - pakeistą nustatymą išsaugokite pasirinkdami ✓ ir patvirtindami su OK.

Profiliai

Ištrinti profilį

Ši parinktis galima tik jeigu prie “Miele” standartinio profilio buvo sukurta papildomas profilis.

- Pasirinkite Delete profile ir patvirtinkite mygtuku OK.
- Pasirinkite profilį, kurį ketinate ištrinti.
- Pasirinkite Yes ir patvirtinkite mygtuku OK.

Profilis ištrinamas.

Nustatyti profilio keitimą (Change profile)

- Pasirinkite Change profile.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Galite pasirinkti iš šių papildomų parinkčių:

- **Manual:** pasirinktą profilį galėsite naudoti tol, kol pasirinksite kitą.
 - **After each use:** po kiekvieno gėrimo ruošimo automatiškai bus rodomas “Miele” profilis.
 - **When switched on:** kiekvieną kartą įjungus prietaisą bus rodomas “Miele” profilis, nesvarbu, koks profilis buvo nustatytas prieš išjungiant.
- Pasirinkite norimą parinktį.
 - Patvirtinkite mygtuku OK.

Settings rodyti ir keisti

Rodomas gėrimų meniu.

- Palieskite jutiklinį mygtuką .
- Pasirinkite Settings.
- Patvirtinkite mygtuku OK.
- Pasirinkite meniu punktą, kurį norite peržiūrėti arba pakeisti.
- Patvirtinkite mygtuku OK.
- Pakeiskite nustatymą.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Kalba

Visiems ekrano tekstams galite pasirinkti norimą kalbą ir prireikus savo buvimo šalį.

Patarimas: jeigu netyčia pasirinkote netą kalbą, palieskite simbolį  ir būsite nukreipti į meniu punktą "Language".

Laikmatis: išjungimas po

Jeigu nepaliečiamas nė vienas mygtukas arba neruošiamas gėrimas, taupydamas energiją, maždaug po 30 minučių prietaisas automatiškai išsijungia.

Šį pirminį nustatymą galite pakeisti rodyklių mygtukais $\vee \wedge$ ir pasirinkti laiką nuo 15 minučių iki 9 valandų.

Jei pailginsite išjungimas po laiką, padidės visiškai automatinio kavos aparato energijos sąnaudos.

Eco mode

Prietaisui veikiant ECO režimu, sistema pradeda šildyti tik tada, kai įjungiamas gėrimo ruošimas.

Gamykliniuose nustatymuose įjungta Eco mode.

Jei ECO režimą išjungsite, padidės visiškai automatinio kavos aparato energijos sąnaudos.

"Info" (rodyti informaciją)

Galite peržiūrėti likusių gėrimų ruošimų skaičių ir likusius gėrimų ruošimus iki kitos priežiūros programos vykdymo.

Paleidimo blokatorius

Galite užrakinti kavos aparatą, kad kiti asmenys (pvz., vaikai) negalėtų juo pasinaudoti.

Laikinas paleidimo blokatoriaus išjungimas

- 6 sekundes lieskite mygtuką OK.

Kitą kartą išjungus prietaisą, kavos aparatas užsiblokuos.

Vandens kietumas

Vandens kietumas parodo, kiek vandenyje yra ištirpusių kalkių. Kuo daugiau kalkių, tuo kietesnis vanduo. Kuo kietesnis vanduo, tuo dažniau iš prietaiso būtiną pašalinti nuoviras.

Kavos aparatas matuoja vandens sąnaudas ir garų kiekį. Atsižvelgiant į tai, koks vandens kietumas nustatytas, galima paruošti daugiau arba mažiau kavos gėrimų iki kito nuovirų šalinimo iš prietaiso.

Kad prietaisas veikėtų nepriekaištingai ir nesugestų, nustatykite prietaise vietoje naudojamo vandens kietumą. Tokiu atveju ekrane tam tikru momentu pasirodys raginimas pašalinti iš prietaiso nuoviras.

Atsakinga vandentiekio tarnyba gali informuoti apie vietinio geriamojo vandens kietumą.

Gamykloje nustatytas 3 vandens kietumo lygis.

Nustatymai

Prietaise galima nustatyti 4 vandens kietumo lygius:

°dH	mmol/l	ppm (mg/l CaCO ₃)	Nus- tatymas *
0–8,4	0–1,5	0–150	minkštas 1
8,4–14	1,5–2,5	150–250	vidutinio kietumo 2
14–21	2,5–3,8	250–375	kietas 3
> 21	> 3,8	> 375	labai kie- tas 4

* Gali būti, kad ekrane rodomi vandens kietumo lygiai nesutaps su Jūsų šalies vandens kietumo apibūdinimu. Norėdami nustatyti savo prietaiso vandens kietumo lygį, **būtinai** vadovaukitės lentelėje pateiktomis vertėmis.

Nustatyti vandens kietumą

- Palieskite jutiklinį mygtuką *≡.
- Pasirinkite Settings | Water hardness.
- Patvirtinkite mygtuku OK.
- Pasirinkite kietumo pakopą.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Nustatymas išsaugomas.

Ekranas šviesumas

Ekranas šviesumą keiskite rodyklių mygtukais ^v.

Garso stiprumas

Rodyklių mygtukais ^v nustatykite garsinių signalų ir mygtukų garso stiprumą.

Patarimas: Norėdami išjungti garsinius signalus, rodyklių mygtuką v lieskite tol, kol neliks nei vieno užpildyto segmento, o ekrane pasirodys “Switched off”.

Gamykliniai nustatymai

Galite atkurti gamyklinius kavos aparato nustatymus.

Šie nustatymai **neatkuriami**:

- Gėrimų ruošimo kiekis ir prietaiso būseną (gėrimų ruošimas iki kito nuovirų šalinimo, ... Riebalų pašalinimas iš užplikymo bloko)
- Kalba
- Profiliai ir susiję gėrimai (CM 5410, CM 5510, CM 5710)

Parodomasis režimas (pardavėjams)

Naudojant prietaisą namuose, šios funkcijos neprireiks.

Ijungus funkciją Showroom programme, automatinio kavos aparato veikimą galima demonstruoti pardavimo vietose arba salonuose. Nors mygtukai ir ekranas iš pirmo žvilgsnio veikia, šildymo blokas nekaista. Neruošiami gėrimai, nevykdomos priežiūros programos, nesaugomi nustatymai.



Dėl netinkamos priežiūros gali kilti pavojus sveikatai.

Dėl šilumos ir drėgmės poveikio prietaiso viduje supeliję kavos arba surūgę pieno likučiai gali sukelti pavojų Jūsų sveikatai.

Todėl savo kavos aparatą plaukite kruopščiai ir reguliariai.

Plovimo intervalų apžvalga

Rekomenduojami plovimo intervalai	Ką turėčiau plauti / prižiūrėti?
Kasdien (dienos pabaigoje)	Vandens bakelį
	Tirščių indą
	Lašų surinkimo padėklą ir lašų surinkimo indą
1 kartą per savaitę (dažniau, jei labai užsiteršę)	Pagrindinį išleidimo vamzdelį su integruotu pieno putokšliu
	Užplikymo bloką
	Ertmę po užplikymo bloku ir lašų surinkimo indą
	Korpusą (būtinai išplaukite iš karto po nuovirų šalinimo)
	Pieno žarnelę
1 kartą per mėnesį	Pupelių indą ir maltos kavos skyrelį
	Vandens bakelio sietelį
1 kartą per metus (prireikus, dažniau)	Užplikymo bloko tepimą (silikoniniu tepalu)
pasirodžius raginimui	Pašalinti riebalus iš užplikimo bloko (naudoti 1 plovimo tabletę)
	Pašalinti nuoviras (naudoti 1 nuovirų šalinimo tabletę)

Valymas ir priežiūra

Patarimas:  nuskaitytą QR kodą galėsite peržiūrėti informaciją šiomis temomis:

- Pagrindinio išleidimo vamzdelio plovimas
- Vandens bakelio sietelio plovimas
- Pupelių indo ir maltos kavos skyrelio valymas
- Užplikymo bloko ir prietaiso vidinės dalies plovimas
- Korpuso valymas
- Priežiūros meniu iškvietimas
- Prietaiso plovimas
- Pieno žarnelės skalavimas
- Pieno žarnelės plovimas
- Riebalų šalinimas iš užplikymo bloko
- Nuovirų šalinimas iš prietaiso
- Užplikymo bloko sutepimas

Plovimas rankomis arba indaplovėje

Užplikymo bloko **negalima** plauti indaplovėje.

Plaukite užplikymo bloką tik rankomis, šiltame vandenyje, **nenaudokite ploviklio.**

Šias dalis galima plauti tik **rankomis**:

- Pagrindinio išleidimo vamzdelio nerūdijančiojo plieno dangtelį
- Užplikymo bloką
- Pupelių indo dangtelį
- Apatinį skydelį



Per aukšta indaplovės plovimo temperatūra gali pažeisti prietaiso komponentus!

Plaunant aukštesnėje negu 55 °C temperatūroje, kai kurios kavos aparato dalys gali tapti nenaudojamos, pvz., deformuotis.

Plaukite indaplovėje tik tas prietaiso dalis, kurias leidžiama plauti indaplovėje, rinkitės maks. 55 °C plovimo temperatūrą.

Prisilietusios prie natūralių dažiklių (pvz., morkų, pomidorų ir pomidorų padažo), gali nusidažyti plastikinės dalys. Šis spalvos pakitimas neturi įtakos dalių stabilumui.

Šios dalys **tinkamos plauti indaplovėje**:

- Lašų surinkimo dubenėlis ir dangtelis
- Lašų surinkimo padėklas
- Tirščių indas
- Vandens bakelis
- Pagrindinis išleidimo vamzdelis (be nerūdijančiojo plieno dangtelio)
- Maltos kavos skyrelio užraktas

 Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų prietaiso dalių arba karštais skysčiais!

Veikimo metu prietaiso dalys gali labai įkaisti. Galite nusideginti prisilietę prie karštų prietaiso dalių. Išsiveržę skysčiai ir garai yra labai karšti, galite apsiplikytų.

Kol bėga karšti skysčiai arba veržiasi garai, neikiškite kūno dalių po gėrimo išleidimo vamzdeliais.

Leiskite kavos aparatui atvėsti, tada galite prietaisą išplauti.

Turėkite omenyje, kad vanduo lašų surinkimo dubenyje gali būti karštas.

 Drėgmės sukelti veikimo sutrikimai.

Garinio valytuvo garai gali patekti ant įtampingųjų dalių ir sukelti trumpąjį jungimą.

Nevalykite prietaiso gariniu valytuvu.

Labai svarbu reguliariai valyti prietaisą, nes kavos tirščiai greitai pradeda pelyti. Pieno likučiai gali surūgti ir užkimšti pieno žarneles.

Netinkamos valymo priemonės

Visi paviršiai gali pakeisti spalvą arba deformuotis, jeigu juos valysite netinkamomis priemonėmis. Visi paviršiai yra jautrūs įbrėžimams. Tam tikromis aplinkybėmis subraižyti stikliniai paviršiai gali suskilti.

Ploviklių likučius nedelsiant nuvalykite. Nedelsiant nuvalykite šalinant nuoviras užtiškusius lašus!

- valiklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių;
- dezinfekavimo valiklių arba rankų dezinfekavimo skysčio;
- kalkes tirpinančių valiklių (netinka korpusui valyti);
- nerūdijančiojo plieno valiklių;
- indaplovėms skirtų ploviklių (netinka korpusui valyti);
- stiklo valiklių;
- stiklo keramikos kaitlentėms skirtų valiklių;
- orkaičių valiklių;
- gariniams troškintuvams skirtų valiklių ("DG-Clean");
- šveitimo priemonių, pvz., šveitimo mil-telių, pienelio, šveitimo akmenų;
- kietų šveitimo kempinių, pvz., pavyzdžiui, puodams skirtų kempinių, šveistukų, naudotų kempinių, kuriose yra šveitimo priemonių likučių;
- purvo trintukų;
- aštrių metalinių grandiklių;
- plieninių šveitiklių arba nerūdijančiojo plieno spiralių.
- Apsauginės priemonės / kremai nuo saulės

Kad nepažeistumėte paviršių, valydami nenaudokite:

- valiklių, kurių sudėtyje yra sodos, amoniako, rūgščių arba chloridų;

Valymas ir priežiūra

Lašų surinkimo indo, tirščių indo ir lašų surinkimo padėklo valymas

Lašų surinkimo indą ir tirščių indą plaukite **kasdien**, tai padės išvengti pelėsio ir blogo kvapo.


Tirščių indas yra lašų surinkimo padėkle. Tirščių inde dažniausiai būna ir šiek tiek nuo skalavimo likusio vandens.

Prisipildžius lašų surinkimo indui ir (arba) tirščių indui, automatinio kavos aparato ekrane pasirodo pranešimas. Ištuštinkite lašų surinkimo **ir** tirščių indus.



Pavojus nusiplikyti!

Jei kavos aparatas ką tik buvo skalaujamas, šiek tiek palaukite, tada išimkite lašų surinkimo indą. Turi išbėgti skalavimo vanduo.



- Atsargiai iš kavos aparato išimkite lašų surinkimo indą. Nuimkite dangtelį ①.
- Lašų surinkimo indą **ir** tirščių indą ištuštinkite.
- Išimkite lašų surinkimo padėklą ② ir nuimkite apatinį skydelį ③.


Apatinį skydelį plaukite tik rankomis, šiltame vandenyje, naudokite šiek tiek indų ploviklio. Visas kitas dalis galima plauti indaplovėje.

- Išplaukite visas dalis.

Patarimas: Lašų surinkimo indą, dangtelį ir tirščių indą norėdami išplauti labai kruopščiai, šias dalis reguliariai plaukite indaplovėje.

- Išplaukite prietaiso vidų ir lašų surinkimo indą.
- Tada visas dalis vėl sudėkite į kavos aparatą ir įstatykite lašų surinkimo indą.

Lašų surinkimo indą stumkite, kol atsirems.



- Įsitikinkite, kad jis yra įstatytas tinkamai (žr. pav.).
- Išvalykite sritį po kavos aparatu. Išimant lašų surinkimo indą vanduo gali patekti po prietaisu.

Vandens bakelio plovimas

Kasdien išplaukite vandens bakelį.

Atkreipkite dėmesį, kad vožtuvus, vandens bakelio apačia ir prietaiso pastatymo vieta būtų švarūs. Tik taip galėsite teisingai įdėti vandens bakelį.

- Išimkite vandens bakelį.
- Vandens bakelį plaukite rankomis šiltame vandenyje, naudokite šiek tiek ploviklio.

- Bakelį išdžiovinkite.

Patarimas: norėdami labai kruopščiai išplauti vandens bakelį, reguliariai plaukite jį indaplovėje.


- Kruopščiai nuvalykite kavos aparato pastatymo paviršių, labiausiai įdubimus.
- Įdėkite atgal vandens bakelį.

Vandens bakelio sietelio plovimas

Kartą per mėnesį išplaukite vandens bakelio sietelį.

Sietelis yra po vandens talpa.

- Išimkite vandens bakelį.




- Išsukite movą. Išimkite sandarinimo žiedą ir sietelį.
- Viską kruopščiai nuplaukite po tekančiu vandeniu.
- Pirmiausia įdėkite vandens bakelio sietelį (kryželiu į viršų), tada sandarinimo žiedą. Priveržkite movą.
- Įstatykite vandens bakelį.


Pagrindinio išleidimo vamzdelio plovimas

Pagrindinio išleidimo vamzdelį su integruotu pieno putokšliu plauti ne rečiau kaip kartą per savaitę.


Pagrindinio išleidimo vamzdelio išėmimas



- Nuimkite nerūdijančiojo plieno dangtelį.



- Išimkite gėrimo išleidimo bloką (pa-traukite žemyn).



Valymas ir priežiūra


- Nuo išleidimo vamzdelių nuimkite viršutinę dalį su pieno žarnelės laikikliu.

Pagrindinio išleidimo vamzdelio plovimas

Pagrindinio išleidimo vamzdelio nerūdijančiojo plieno dangtelį plaukite tik **rankomis**, šiltu vandeniu, naudokite šiek tiek indų ploviklio. Visas kitas dalis galima plauti indaplovėje.

- Visas dalis kruopščiai išplaukite.

Patarimas: Norėdami labai kruopščiai išplauti atskiras išleidimo bloko dalis, jas kartais plaukite indaplovėje.



- Drėgna šluoste nuvalykite pagrindinį išleidimo vamzdelį ir kavos gėrimo išleidimo vamzdelius.
- Užsikimšusius pieno žarnelės prijungimo elementus plaukite po tekančiu vandeniu, naudokite pridėtą plovimo šepetėlį: plaunami šepetėlį įkiškite į prijungimo elementą. Traukite šepetėlį pirmyn ir atgal, kol bus pašalinti visi pieno likučiai.

Pagrindinio išleidimo vamzdelio surinkimas

Pagrindinį išleidimo vamzdelį bus lengviau surinkti, jeigu prieš tai visas jo dalis sudrėkinsite.

- Dar kartą sustatykite gėrimo išleidimo bloką.
- Išleidimo bloką įstatykite į pagrindinį išleidimo vamzdelį. Paspauskite, kad šis tvirtai įsistatytų ir neliktų tarpo tarp gėrimų išleidimo bloko ir pagrindinio išleidimo vamzdelio.
- Uždėkite nerūdijančiojo plieno dangtelį.
- Jeigu reikia, prijunkite pieno žarnelę.

Pieno žarnelių plovimas

⚠ Dėl netinkamos priežiūros gali kilti pavojus sveikatai.

Piene yra bakterijų, kurios, netinkamai plaunant, gali pradėti daugintis. Dėl šilumos ir drėgmės poveikio prietaiso viduje gali pradėti daugintis bakterijos, o, pvz., surūgę pieno likučiai, gali pakenkti Jūsų sveikatai.

Pieno sistemą plaukite kruopščiai ir reguliariai.


Automatinio kavos aparato pieno žarnelės būtina plauti kas 5 dienas arba prireikus dažniau.

Galite tai daryti dviem būdais:

- galite šimti pagrindinį išleidimo vamzdelį su integruotu pieno putokšliu, išardyti ir išplauti indaplovėje arba rankomis, šiltame vandenyje, naudodami šiek tiek indų ploviklio (žr. "Pagrindinis išleidimo vamzdelis su integruotu pieno putokšliu").
- Arba pieno žarnelėms plauti galite įjungti priežiūros programą Clean the milk pipework ir pieno žarnelėms skirtu plovikliu (žr. "Priežiūros programos" – plauti pieno žarnelės).

Patarimas: Rekomenduojame prie jau įprastos kas savaitinės plovimo rutinos kartą per mėnesį išplauti pieno žarnos kitu būdu. Jeigu, pvz., savo prietaisą kartą per savaitę plaunate rankomis, tada kartą per mėnesį turėtumėte paleisti priežiūros programą Clean the milk pipe-work. Šis derinys optimaliai išplaus pieno žarnes.

Jeigu nuėmėte pieno žarnelės jungiamąją dalį: sustatydami atkreipkite dėmesį, kad į žarnelę būtų statoma mažesnioji, siauresnė jungiamosios dalies pusė.



Pupelių indo ir maltos kavos skyrelio valymas

⚠ Stenkitės nesusižeisti malūnėlių! Prieš plaudami pupelių indą, kavos aparatą atjunkite nuo maitinimo tinklo.

Kavos pupelėse yra riebalų, kurie prilimpa prie indo sienelių ir apsunkina pupelių patekimą į malūnėlį. Reguliariai valykite pupelių indą sausa, minkšta šluoste.

- Atidarykite pupelių indą.
- Išpilkite ten esančias kavos pupeles.
- Išvalykite pupelių indą sausa minkšta šluoste.

Supilkite atgal į indą kavos pupeles.

Jeigu reikia, išplaukite maltos kavos skyrelį:

- Maltos kavos skyrelį atidarykite ir išvalykite esamus kavos likučius.

Patarimas: Kad pašalintumėte sausų kavos likučių, pupelių indą ir maltos kavos skyrelį išsiurbkite dulkių siurbliu.

Korpuso valymas

Visi paviršiai gali nusidažyti arba pasikeisti, jeigu juos ilgiau veiks nešvarumai arba plausite netinkamomis plovimo priemonėmis.

Iš karto nuo korpuso pašalinkite nešvarumus.

Stenkitės iš karto nuvalyti nuovirų šalinimo metu užtiškusius lašus!

- Išjunkite kavos aparatą.
- Prietaiso priekinę dalį plaukite švaria kempine, plovikliu ir šiltu vandeniu.
- Paviršius nusauskite minkšta šluoste.

Patarimas: korpusą galite valyti daugiafunkce "Miele" mikropluošto šluoste.

Meniu "Maintenance" iškvietimas

Meniu "Maintenance" rasite priežiūros programą. Ekrane pasirodžius raginimui, paleiskite atitinkamą priežiūros programą.

- Palieskite jutiklinį mygtuką .
- Pasirinkite "Maintenance" ir patvirtinkite mygtuku "OK".

Galite pasirinkti priežiūros programą.

Valymas ir priežiūra

Prietaiso plovimas


Jei buvo ruoštas kavos gėrimas, prieš išsijungdamas, kavos aparatas plauna sistemą. Rinse the appliance galite įjungti ir rankiniu būdu.

Pieno sistemos skalavimas

Pieno likučiai gali užkimšti pieno žarnelę. Todėl būtina ją reguliariai išplauti. Jeigu ruošėte gėrimą su pienu, ne vėliau negu prieš išjungiant prietaisą, būsite paraginti įdėti pieno žarnelę į lašų surinkimo padėklą.

Pieno žarnelę galite išplauti ir rankomis.

- Palieskite jutiklinį mygtuką .
- Pasirinkite Maintenance | Rinse the milk pipework ir patvirtinkite mygtuku OK.



- Kai pasirodys raginimas, pieno žarnelę įstatykite į dešinę lašų surinkimo padėklo pusėje esančią angą.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Pieno žarnelė plaunama.

Pieno žarnelės plovimas naudojant priežiūros programą

Pieno žarnelėms plauti mes rekomenduojame naudoti "Miele" ploviklį. Automatinių kavos aparatų pieno žarnelėms

plauti "Miele" rekomenduoja naudoti specialiai tam sukurtus, saugius plovimo miltelius.

Jų galite įsigyti "Miele" interneto parduotuvėje, "Miele" garantinio aptarnavimo skyriuje arba specializuotose "Miele" pardavimo vietose.

Priežiūros programos Clean the milk pipework trukmė apie 10 min.

Pieno žarnelės 1 adapteriui plauti naudokite pieno žarnelių ploviklį.

- Palieskite jutiklinį mygtuką .
- Pasirinkite Maintenance | Clean the milk pipework.


Plovimo proceso negalima nutraukti. Jį būtina užbaigti iki galo.

- Patvirtinkite mygtuku OK.
- Pradedamas procesas.
- Stebėkite ekrane rodomas instrukcijas.

Plovimo tirpalo ruošimas:

- plovimo miltelius ištirpinkite inde su 200 ml drungno vandens.
- Tirpalą maišykite šaukštu, kol milteliai visiškai ištirps.

Plovimas:



- pastatykite indą šalia kavos aparato, o pieno žarnelę įstatykite į valymo tirpalą. Pieno žarnelė turi būti pakankamai giliai panardinta į plovimo tirpalą.
- Patvirtinkite mygtuku **OK**.
- Stebėkite ekrane pateiktus nurodymus.

Pasibaigus skalavimui, plovimo procesas yra baigtas.

Patarimas: Po tekančiu vandeniu išplaukite iš pieno žarnelių valymo priemonės likučius.

Riebalų pašalinimas iš užplikymo bloko

Atsižvelgiant į riebalų kiekį vartojamoje kavos rūšyje, užplikimo blokas gali užsikimšti ir greičiau. Kad kavos gėrimai būtų aromatingi ir kavos aparatas veikty nepriekaištingai, reikia reguliariai šalinti riebalus, esančius užplikimo bloke.

Rekomenduojame naudoti „Miele“ tabletes, taip užtikrinsite optimalius plovimo rezultatus. Šios tabletės šalina riebalus iš užplikimo bloko. Jos buvo sukurios specialiai „Miele“ kavos aparatams ir neleidžia atsirasti pažeidimams.

Nuovirų šalinimo tablečių galite įsigyti „Miele“ interneto parduotuvėje, „Miele“ klientų aptarnavimo skyriuje arba iš įgalioto „Miele“ pardavėjo.

Po 200 ruošimų ekrane pasirodys raginimas iš užplikimo bloko išplauti riebalus.

- Patvirtinkite pranešimą mygtuku **OK**.

Pranešimas rodomas reguliariais intervalais. Pasiekus didžiausią leistiną gėrimų ruošimo skaičių, kavos aparatas užblokuojamas.

Riebalų šalinimas iš užplikimo bloko

Negalima ruošti gėrimų, o ekrane rodomas pranešimas *Degrease the brew unit and clean the interior of the machine.*

Plovimo proceso negalima nutraukti. Jį būtina užbaigti iki galo.

- Patvirtinkite mygtuku **OK**.

Paleidžiama priežiūros programa.

- Stebėkite ekrane rodomas instrukcijas.

Užplikimo bloko ir prietaiso vidinės dalies valymas


Plaukite užplikimo bloką tik **rankomis**, šiltame vandenyje, **nenaudokite ploviklio**. Judančios užplikimo bloko dalys yra su riebalų plėvele. Ploviklis gali pažeisti užplikimo bloką.

Užplikimo bloką kartą per savaitę plaukite po tekančiu vandeniu, taip ne tik išvengsite bakterijų dauginimosi, bet ir galėsite nuolat mėgautis aromatinga kava.

Valymas ir priežiūra

Ekrane rodoma Remove the brew unit.
Clean the interior of the machine. Rinse the brew unit by hand and refit it with a cleaning tablet in it..


- Atidarykite prietaiso dureles.



- Paspauskite užplikimo bloko rankenos ① apačioje esantį mygtuką ir pasukite rankeną į kairę ②.
- Iš kavos aparato atsargiai išimkite užplikimo bloką.

Išėmę užplikimo bloką, **nekeiskite** užplikimo bloko rankenėlės padėties.

- Plaukite užplikimo bloką **rankomis, po tekančiu šiltu vandeniu**, nenaudokite ploviklio.




- Išvalykite iš sietelių kavos tirščius (žr. rodykles).

- Piltuvėlį nusauskite, kad kitą kartą ruošiant kavą neliktų prilipusių kavos miltelių.

⚠ Dėl netinkamos priežiūros gali kilti pavojus sveikatai.

Drėgni kavos tirščiai prietaiso viduje gali pradėti pelyti ir sukelti sveikatos sutrikimus.

Reguliariai išvalykite kavos likučius ir išplaukite prietaiso vidų.




- Išvalykite kavos aparato vidų. Pavyzdyje šviesia spalva pažymėtas sritis būtina išvalyti labai kruopščiai.


Patarimas: Išsiurbkite sausus maltos kavos likučius dulkių siurbliu.

Ploviklio tabletės įdėjimas į užplikimo bloką

Ekrane rodoma: Insert brew unit containing tablet.



- Į užplikymo bloką viršuje įdėkite ploviklio tabletę (žr. rodyklę).
- Užplikimo bloką su įdėta tablete įdėkite į kavos aparatą.



- Paspauskite mygtuką apačioje, ant užplikimo bloko rankenos ①, ir pasukite rankeną į dešinę ②.
- Uždarykite prietaiso dureles.
- Stebėkite ekrane pateiktus nurodymus.

Jeigu rodomas gėrimų ruošimo meniu, plovimo procesas yra baigtas.

Nuovirų šalinimas

Pažeidimo pavojus užtiškus nuovirų šalinimo tirpalu.

Tirpalas gali apgadinti jautrius paviršius ir natūralaus medžio grindis.

Stenkitės iš karto nuvalyti nuovirų šalinimo metu užtiškusius lašus.

Prietaiso naudojimo metu kaupiasi nuoviros. Kaip greitai prietaise kaupsis nuoviros, priklauso nuo naudojamo vandens kietumo. Nuoviras būtina reguliariai pašalinti.

Prietaiso ekrane rodomas nuovirų šalinimo procesas. Ekrane taip pat rodomi įvairūs pranešimai, pavyzdžiui, būsite paraginti ištuštinti lašų surinkimo indą arba papildyti vandens bakelį.

Nuovirų šalinimas yra **būtin**as ir užtrunka apie 15 minutes.

Kavos aparato ekrane pasirodo raginimas iš prietaiso laiku pašalinti nuoviras. Ekrane rodoma No. of uses until "Descaling": 50. Kiekvieną kartą ruošiant kavos gėrimą automatinio kavos aparato ekrane rodomas iki kito nuovirų šalinimo likusių gėrimo ruošimų skaičius.

- Norėdami patvirtinti pranešimą, spauskite mygtuką **OK**.

Kai likusių gėrimo ruošimų skaičius bus lygus "0", automatinis kavos aparatas užsiblokuos.

Jeigu tuo metu neketinate pašalinti nuovirų, kavos aparatą galite išjungti. Gėrimus vėl galėsite ruošti tik pašalinę nuoviras.

Valymas ir priežiūra

Nuovirų šalinimas ekrane pasirodžius raginimui

Ekrane taip pat rodomas pranešimas “Descale the appliance”.

Nuovirų šalinimo proceso negalima nutraukti. Jį būtina atlikti iki galo.

- Patvirtinkite mygtuku “OK”.

Procesas pradedamas.

- Stebėkite ekrane rodomas instrukcijas.

Jei ekrane pasirodo “Fill the water container with lukewarm water and descaling agent up to the ☞ symbol and replace it”, atlikite šiuos veiksmus.


Kad nuoviros būtų tinkamai pašalintos, rekomenduojame naudoti “Miele” nuovirų šalinimo tabletes.

Šios nuovirų šalinimo tabletės sukurtos specialiai “Miele” kavos aparatams.

Kitos nuovirų šalinimo priemonės, kuriose yra ne tik citrinos rūgštis, bet ir kitų rūgščių ir (arba) kitų nepageidaujamų sudedamųjų dalių, pavyzdžiui, chloridų, gali pažeisti gaminį. Be to, jeigu neteisinga nuovirų šalinimo tirpalo koncentracija, nebus užtikrintas norimas poveikis.

Nuovirų šalinimo tablečių galima įsigyti “Miele” interneto parduotuvėje, “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje arba specializuotoje “Miele” parduotuvėje.

Nuovirų šalinimui jums reikės **1** tabletės.



- Įpilkite į bakelį iki žymos ☞ drungno vandens.

- Iššvirkinkite vandens bakelyje **1** nuovirų šalinimo tabletę.

Laikykitės nuovirų šalinimo priemonės maišymo santykio. Į vandens bakelį įpilkite nurodytą vandens kiekį. Kitaip valymas nebus atliktas iki galo.

Nuovirų šalinimo eiga

- Įdėkite atgal vandens bakelį.
- Stebėkite ekrane pateiktus nurodymus.

Kai ekrane rodoma Rinse out, refill and insert the water container. Close the door:

- Švari vandeniu kruopščiai išplaukite bakelį. Patikrinkite, ar vandens bakelyje **neliko** nuovirų šalinimo tabletės likučių. Įpilkite iki žymos ☞ švaraus geriamojo vandens.


Jeigu ekrane rodomas gėrimų ruošimo meniu, plovimo procesas yra baigtas.

Užplikymo bloko sutepimas

Jei užplikimo bloką sunku išimti ir įdėti, pakanka jį sutepti kartą per metus ir jei-gu reikia.

Naudokite maistinę silikoningą tepalą.

- Atidarykite prietaiso dureles.
- Išimkite užplikimo bloką.



- Užtepkite žirnio dydžio silikoningo tepalo ant užplikimo bloko pavaros veleno.
- Dar kartą įdėkite užplikimo bloką.
- Uždarykite prietaiso dureles.

Problemų šalinimas

Daugumą veikimo sutrikimų ir klaidų galite pašalinti savarankiškai. Paprastai tai padeda sutaupyti laiko ir pinigų, nes nereikia kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių.

Informacijos apie sutrikimų šalinimą galite rasti dviem būdais:

1. Pasinaudoti **pagrindiniame puslapyje nurodytu QR kodu** ir gauti informacijos apie savo automatinio kavos aparato veikimo sutrikimų šalinimą.
2. Daugiau informacijos apie savarankišką veikimo sutrikimų šalinimą galima rasti: www.miele.lt/support/customer-assistance.




Pranešimai ekrane

Klaidos pranešimus būtina patvirtinti mygtuku **OK**. Net jei sutrikimas yra pašalintas, ekrane gali pakartotinai pasirodyti klaidos pranešimas.

Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais ir pašalinkite triktis.

Jei ekrane ir toliau rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į garantinio aptarnavimo skyrių.

Problema	Priežastis ir šalinimas
F1, F2, F80, F82	Yra vidinis gedimas. ■ Išjunkite kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku  . Palaukite apie 1 valandą, tada vėl įjunkite prietaisą.
F41, F42, F74, F77, F235, F236	Yra vidinis gedimas. ■ Išjunkite kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku  . Palaukite apie 2 minutes, tada vėl įjunkite prietaisą.
F10, F17	Įsiurbiamas per mažas vandens kiekis arba vanduo visiškai neįsiurbiamas. ■ Išimkite vandens bakelį. Į vandens bakelį įpilkite šviežio šalto geriamojo vandens. ■ Išimkite ir išvalykite vandens bakelio sietelį (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Vandens bakelio sietelio išėmimas ir valymas”).

Problema	Priežastis ir šalinimas
F73 arba “Check the brew unit”	Užplikymo blokas negali sugrįžti į pradinę padėtį. ■ Išjunkite kavos aparatą įjungimo ir išjungimo mygtuku . ■ Ištraukite iš lizdo kavos aparato kištuką. Palaukite dvi minutes, tada kištuką vėl įstatykite į lizdą. ■ Išimkite užplikymo bloką ir išplaukite po tekančiu vandeniu.  ■ Užplikymo bloko kavos gėrimo išleidimo antgalį nustatykite į pagrindinę padėtį. ■ Nedėkite užplikymo bloko. Uždarykite prietaiso dureles ir įjunkite kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku . Užplikymo bloko pavara paleidžiama ir juda į pradinę padėtį. ■ Pasirodžius pranešimui “Insert the brew unit”, įdėkite užplikimo bloką. Uždarykite prietaiso dureles.


Problemų šalinimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Too much ground coffee	Maltos kavos skyrelyje per daug kavos. Į maltos kavos skyrelį pilkite ne daugiau kaip du nubrauktus kaušelius maltos kavos. Jeigu įpilsite daugiau, užplikymo blokas gali nesuspausti kavos miltelių. Maltą kavą bus pašalinta į tirščių indą, o ekrane pasirodys klaidos pranešimas. ■ Išjunkite kavos aparatą įjungimo ir išjungimo mygtuku . ■ Užplikymo bloką išimkite ir išplaukite (žr. skyrių “Riebalų pašalinimas iš užplikymo bloko ir prietaiso vidinės dalies valymas”). ■ Išvalykite kavos likučius iš kavos aparato vidinės dalies, pvz., dulkių siurbliu. ■ Į maltos kavos skyrelį įdėkite daug. 12 g maltos kavos.

Neįprastas kavos aparato veikimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Kavos aparatą įjungėte įjungimo ir išjungimo mygtuku , tačiau ekranas liko tamsus.	Per trumpai lietėte įjungimo ir išjungimo mygtuką  . ■ Palieskite įjungimo / išjungimo mygtuką  ir laikykite mažiausiai 3 sekundes.
	Kištukas neteisingai įstatytas į lizdą. ■ Įstatykite į lizdą kištuką.
	Suveikė elektros instaliacijos saugiklis, nes sugedo kavos aparatas, sutrūko elektros energijos tiekimas arba sugedo kitas prietaisas. ■ Ištraukite iš lizdo kavos aparato kištuką. ■ Kreipkitės į elektros specialistą arba garantinio aptarnavimo skyrių.
Kavos aparatas netikėtai išsijungė.	Pasibaigė gamykloje nustatytas išjungimo laikas (20 minučių) arba Jūsų nustatytas išjungimo laikas. ■ Jeigu reikia, iš naujo nustatykite prietaiso išjungimo laiką (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Laikmatis”).
	Kištukas neteisingai įstatytas į lizdą. ■ Įstatykite į lizdą kištuką.
Nereaguoja jutikliniai mygtukai. Nepavyksta pasirinkti kavos aparato funkcijų.	Yra vidinis gedimas. ■ Norėdami nutraukti elektros tiekimą, iš maitinimo lizdo ištraukite kavos aparato kištuką arba išjunkite namų elektros instaliacijos saugiklius.
Ekranas yra blogas arba neįskaitomas.	Nustatytas per mažas ekrano ryškumas. ■ Pakeiskite šį nustatymą (žr. “Nustatymai”).


Problemų šalinimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Vandens bakelis yra tuščias. Nerodomas pranešimas “Fill and replace the water container”.	Tarp vandens bakelio ir korpuso sienelės yra vandens arba ši sritis yra drėgna (žr. pav.).  ■ Išsausinkite šią sritį. Išimkite vandens bakelį ir įpilkite vandens. Ant vandens bakelio vidinių sienelių susikaupė per daug drėgmės (pvz., susiformavo biologinė plėvelė). Arba vandens bakelyje yra per daug kalkių nuosėdų (pvz., ant bakelio kraštų). ■ Kasdien išplaukite vandens bakelį.
Ekrane rodoma “Fill and replace the water container”, nors vandens bakelis yra įdėtas ir pripildytas.	Negerai įdėtas vandens bakelis. ■ Išimkite ir pabandykite įdėti dar kartą. Šalinant nuoviras, neteisingai buvo pripildytas ir įstatytas vandens bakelis. ■ Įpilkite į bakelį iki žymos vandens  ir iš naujo paleiskite nuovirų šalinimo procesą.
Ijungus, pasirodo “Fill and replace the water container”, nors indas yra įdėtas ir pripildytas. Prietaisas nevykdo skalavimo.	Prietaise susikaupė per daug nuovirų. ■ Išjunkite kavos aparatą įjungimo ir išjungimo mygtuku . Palaukite maždaug vieną val. ■ Dar kartą įjunkite prietaisą. Kai tik ekrane bus rodoma “Heating-up”, palieskite jutiklinį mygtuką  ir pasirinkite “Descal the appliance”. ■ Iš kavos aparato pašalinkite nuoviras.

Problema	Priežastis ir šalinimas
Ijungus rodomas pranešimas “Empty the drip tray and the waste container”, nors abu yra ištuštinti.	Tai ne triktis. Jeigu lašų surinkimo padėklas ir tirščių indas buvo ištuštinti išjungus kavos aparatą, vadinasi, nebuvo atgal atsuktas vidinis skaitiklis. Tokiu atveju ekrane rodomas pranešimas “Empty the drip tray and the waste container”, nors lašų surinkimo padėklas ir tirščių indas dar ne iki galo prisipildę.
Iš pagrindinio išleidimo vamzdelio nebėga nei pienas, nei pieno puta.	Užsikimšo pieno žarnelė. ■ Šepetėliu išplaukite pagrindinį išleidimo vamzdelį, itin kruopščiai išplaukite pieno putokšlį ir prijungimo elementus bei pieno žarnelę.
Nors ir buvo ištuštintas lašų surinkimo indas, ekrane rodoma “Empty the drip tray and the waste container”.	Tai ne gedimas. Lašų surinkimo indas nebuvo išimtas ir (arba) buvo per greitai įdėtas atgal.
Ekrane rodoma “Empty the drip tray and the waste container”, nors abu yra įstatyti.	Neteisingai įstatytas lašų surinkimo padėklas, todėl jautikliai jo neaptinka. ■ Ištuštinkite lašų surinkimo ir tirščių indus. Vėl surinkite visas dalis ir įstatykite lašų surinkimo padėklą į kavos aparatą.
Lašų surinkimo padėklas arba tirščių indas per pilni arba iš jų teka, nors abu buvo ištuštinami po kiekvieno paraginimo ekrane.	Tai nėra sutrikimas. Greičiausiai lašų surinkimo padėklas ir tirščių indas buvo ištraukti arba atidarytos priežiūros durelės, neištuštinus lašų surinkimo padėklo ir tirščių indo. Ištraukiant lašų surinkimo padėklą arba atidarant priežiūros dureles atstatomas vidinis lašų surinkimo padėklo ir tirščių indo ištuštinimo skaičiuoklis. ■ Ištraukite lašų surinkimo padėklą su tirščių indu ir, jei būtina, juos ištuštinkite.

Problemų šalinimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Kadangi pupelių indas buvo ką tik pripildytas, rodomas pranešimas “Fill the bean container”.	Tai ne gedimas. ■ Patvirtinkite pranešimą mygtuku <i>OK</i>. Į malimo mechanizmą patenka per mažai kavos pupelių. Ar naudojate tamsaus skrudinimo pupeles? Ypač tamsaus skrudinimo kavos pupelės dažnai yra alieingos. Šie riebalai gali nusėsti ant pupelių indo kraštų ir trukdyti pupelėms slysti į malūnėlį. ■ Ruoškite kavos gėrimą ir stebėkite, ar kavos pupelės slysta į malūnėlį. ■ Jei naudojate tamsaus skrudinimo, alieingas pupeles, pupelių indą valykite dažniau. Galite išbandyti kitą kavos pupelių rūšį, kuri nebūtų tokia aliejinga.
Ijungtas kavos aparatas neplauna sistemos.	Tai ne gedimas. Jeigu kavos aparatas įkaitęs iki reikiamos temperatūros, įjungus sistema nebus skalaujama.
Kavos gėrimų ruošimas ir vėl yra nutraukiamas, o ekrane rodomas pranešimas “Fill the bean container”.	Tai ne gedimas. Užplikymo bloko jutikliai neaptinka maltos kavos. Sumalus tam tikras kavos rūšis, gaunamas mažesnis kavos kiekis nei įprastai. Dažniausiai nustatytas malimo laipsnis – smulkus, o sumaltos kavos kiekis – minimalus. ■ Patvirtinkite pranešimą mygtuku <i>OK</i>. Jeigu kava yra labai stipri arba labai karti, išbandykite kitą kavos rūšį. Jeigu šis pranešimas rodomas visų kavos gėrimų ruošimo metu: ■ Nustatykite stambesnę malimo laipsnį (žr. “Malimo laipsnis”). ■ Pasirinkite didesnę sumalamą kiekį. Atsižvelkite į galimai pakeistus gėrimus “Profiliuose”. Jeigu šis rodmuo pasirodo tik pasirinktų kavos gėrimų ruošimo metu: ■ Patikrinkite šių kavos rūšių sumalamo kiekio nustatymus (žr. “Malimo kiekis”). Pasirinkite didesnę sumalamą kiekį. ■ Rekomenduojama nustatyti ir kiek stambesnę malimą.

Problema	Priežastis ir šalinimas
Nuovirų šalinimas buvo paleistas neplanuotai.	Nuovirų šalinimo proceso negalima nutraukti, jeigu buvo paspaustas mygtukas "OK". Jį būtina atlikti iki galo. Tai yra saugos nustatymas, kad nuovirų šalinimo iš kavos aparato procesas būtų atliktas iki galo. Tai labai svarbu, siekiant užtikrinti ilgą prietaiso naudojimo trukmę ir funkcijas. ■ Iš kavos aparato pašalinkite nuoviras (žr. "Nuovirų šalinimas").
Išleidžiant, taškosi pienas. Ruošimo metu girdisi šnypštimo garsas. Nors ruošiama pieno putą, iš pagrindinio išleidimo vamzdelio teka tik karštas pienas.	Per aukšta pieno temperatūra. Kreminę pieno putą galima paruošti tik iš šalto pieno (<10 °C). ■ Patikrinkite pieno temperatūrą. Neteisingai įdėtas pagrindinis išleidimo vamzdelis su integruotu pieno putokšliu, todėl traukia orą. Arba užsikimšo išleidimo vamzdeliai. ■ Patikrinkite, ar teisingai įdėtas pagrindinis išleidimo vamzdelis. Atkreipkite dėmesį, kad visos dalys būtų tvirtai sujungtos tarpusavyje. ■ Išvalykite pagrindinį išleidimo vamzdelį. Užsikimšo pieno žarnelė, prijungimo elementai arba pieno indo įsiurbimo vamzdelis. ■ Kruopščiai išplaukite visas dalis. Užsikimšęs pagrindinio išleidimo vamzdelio garų antgalis.  Įkiškite valymo šepetėlį į garų antgalį (daug. 1 cm). ■ Išvalykite juo garų antgalį.

Problemų šalinimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Ant lašų surinkimo indo dangtelio ir prietaiso viduje aplink užplikimo bloką yra maltos kavos likučių.	Tai ne triktis. Užplikymo metu juda užplikimo blokas, todėl šiek tiek kavos gali išbyrėti. Netgi naudojama pupelių rūšis, malimo laipsnis ir sumalamas kiekis turi įtakos galutiniam kavos miltelių kiekiui. Svarbu! Reguliariai plaukite prietaiso vidų, taip išvengsite pelėsių susidarymo. Patikrinkite, ar nustatytas ne per didelis sumalamas kiekis.
Pupelių indo dangtelio vidinė pusė yra labai drėgna. Kabo vandens lašai.	Vieną po kito ruošėte kelis kavos gėrimus, todėl maltos kavos skyrelis yra praviras arba neteisingai uždarytas. Iš užplikimo bloko kylantys vandens garai kaupiasi viršuje ir kondensuojasi ant dangtelio. ■ Uždėkite maltos kavos skyrelio dangtelį ir patikrinkite, ar jis tvirtai užsidaro.
Po kavos aparatu kaupiasi vanduo.	Tai ne gedimas! Išimant lašų surinkimo dubenį, po prietaisu gali patekti šiek tiek vandens. Reguliariai išvalykite po kavos aparatu susikaupusį skystį.
Ekranas apšviestas, tačiau prietaisas nekaista ir neruošia gėrimų. Nepavyksta išjungti kavos aparato įjungimo / išjungimo mygtuku.	Įjungtas parodomasis režimas, skirtas prietaiso pristatymui pardavimo vietose arba parodų salėse. ■ Išjunkite parodomąjį režimą.

Netenkinantis rezultatas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Kavos gėrimas yra nepakankamai karštas.	Nepašildėte puodelio. Kuo mažesnis ir kuo storesnių sienelių puodelis, tuo svarbiau yra jį pašildyti. ■ Pašildykite puodelį, pvz., karštu vandeniu.
	Nustatyta per žema užplikymo temperatūra. ■ Nustatykite aukštesnę užplikymo temperatūrą.
	Užsikimšo užplikymo bloko sieteliai. ■ Išimkite užplikymo bloką ir išplaukite rankomis. ■ Išplaukite iš užplikymo bloko riebalus.
Pailgėja įkaitinimo laikas. Neatitinka vandens kiekis, susilpnėja prietaiso galia. Iš centrinio išleidimo vamzdelio pradeda labai lėtai tekėti kavos gėrimai.	Kavos aparate susikaupė per daug nuovirų. ■ Pašalinkite jas.
Iš pagrindinio išleidimo vamzdelio neteka kavos gėrimas. Arba kavos gėrimas teka tik iš vieno išleidimo vamzdelio.	Užsikimšo pagrindinis išleidimo vamzdelis. ■ Išskalaukite kavos ruošimo sistemą (žr. "Plovimas ir priežiūra. Prietaiso skalavimas"). ■ Jeigu net ir tada neteka kavos gėrimas arba teka tik vienoje pusėje, išplaukite išleidimo vamzdelius valymo šepetėliu.
Netenkina pieno putos konsistencija.	Per aukšta pieno temperatūra. Tirštą pieno putą galima paruošti tik iš šalto pieno (<10 °C). ■ Pieno inde patikrinkite pieno temperatūrą.
	Užsikimšo pieno sistema. ■ Šepetėliu išplaukite pagrindinį išleidimo vamzdelį ir pieno sistemą.
Malant kavos pupeles, girdimas didesnis triukšmas nei įprastai.	Malimo metu inde baigėsi pupelės. ■ Į pupelių indą įberkite šviežių pupelių.
	Tarp pupelių gali būti svetimkūnių (pvz., plastiko dalelių arba akmenukų). ■ Iš karto išjunkite kavos aparatą. Kreipkitės į garantinės priežiūros skyrių.

Problemų šalinimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Kavos gėrimas per greitai teka į puodelį.	Nustatyta, jog sumalama per stambiai. ■ Nustatykite, jog būtų sumalama smulkiau (žr. "Kavos skonis pagal jūsų norus. Sumalimo laipsnis").
Kavos gėrimas teka į puodelį per lėtai.	Užsikimšo užplikymo blokas. ■ Iš užplikymo bloko pašalinkite riebalus (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Riebalų pašalinimas iš užplikymo bloko ir prietaiso vidinės dalies valymas").
Ruošiant kavos gėrimą arba "Espresso", nesusiformuoja puta.	Nešviežios kavos pupelės. Jeigu skrudintų pupelių indas per ilgai laikomas atidarytas, iš kavos pupelių ilgai niui pasišalina anglies dioksidas. Todėl, ruošiant kavos gėrimą, nesusiformuoja puta. Žinoma, kavos pupelės galima ir toliau naudoti.

Jei kavos virimo aparato kurį laiką neketinate naudoti ir ketinate jį pervežti, prietaisą reikia tam saugiai paruošti, kaip nurodyta:

- ištuštinkite ir išplaukite pupelių indą,
- ištuštinkite ir išplaukite vandens talpyklą,
- išgarinkite,
- išvalykite prietaiso vidų,
- saugiai supakuokite.

Automatinio kavos aparato išgarinimas

Jei ilgesnį laiką neketinate naudoti kavos aparato arba norite jį pervežti, ypač kai vidutinė paros temperatūra yra žemiau nulio, prietaisą būtina išgarinti.

Per išgarinimą iš sistemos pašalinamas vanduo, o jūs apsaugote prietaisą nuo vandens ir šalčio daromos žalos.

- Įjunkite kavos aparatą įjungimo ir išjungimo mygtuku .
- Palieskite jutiklinį mygtuką .
- Du kartus palieskite jutiklinį mygtuką .

Ekrane rodoma *Evaporate*.

- Pasirinkite *Yes* ir patvirtinkite mygtuku *OK*.
- Stebėkite ekrane rodomas instrukcijas.



Pavojus nusideginti ir nusiplikyti prisilietus prie išleidimo vamzdelių.

Vandens garai gali nuplikinti.

Kol bėga karšti skysčiai arba veržiasi garai, neikiškite galūnių po išleidimo vamzdeliais.

Nesilieskite prie įkaitusių dalių.

- Ištraukite iš lizdo kištuką ir atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.
- Išplaukite lašų surinkimo ir tirščių indus.

Kavos aparatą saugiai supakuokite

Pakuokite tik sausą ir švarų prietaisą. Maltos kavos likučiai gali subraižyti paviršius. Be to, kavos, pieno ir vandens likučiai skatina bakterijų dauginimąsi.

Norėdami supakuoti kavos aparatą, naudokite originalią pakuotę.

Į pakuotę įdėkite ir naudojimo instrukciją. Taip ji visada bus po ranka, jeigu ir dar kartą norėtumėte naudoti prietaisą.

Išgarinimas bus baigtas, kai ekrane pasirodys *Process finished* ir ekranas užges.

Klientų aptarnavimo skyrius ir garantija


Sutrikus prietaiso veikimui, susisiekite

Jeigu sutrikimų nepavyksta pašalinti savarankiškai, informuokite jums prietaisą pardavusį pardavėją arba kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.

Su "Miele" garantinio aptarnavimo skyriumi galima susisiekti adresu www.miele.lt/service.

"Miele" garantinio aptarnavimo skyriaus kontaktinė informacija nurodyta šios naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Garantinio aptarnavimo skyriui turėsite nurodyti modelio pavadinimą ir gamyklinį numerį (Gam. / SN / Nr.). Visi šie duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.



Garantija

Garantinis laikotarpis yra 2 metai.

Daugiau informacijos nurodyta pridėtoje garantinio aptarnavimo sąlygose.

“Miele” Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamos garantijos ir jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:

I Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
 - a) 24 mėnesiai buitiniams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
 - b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.
2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo sąskaitos.

Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytų atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsiamas.

II Garantijos suteikimo sąlygos

1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš “Miele” ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).

III Garantijos turinys ir suteikiamos paslaugos

1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimąsi keliais, darbą ir atsargines dalis, padengia “Miele” Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa “Miele” Lietuva nuosavybe.
2. Remiantis šia garantija, bendrovei “Miele” Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo, nebent “Miele” Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padarė tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
3. Neteikiamos eksploatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.

IV Garantijos suteikimo apribojimai

Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios:

1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz., netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.
4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.
5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko “Miele” nemokyti ir neįgalinti klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai.
6. Ne “Miele” originalių atsarginių dalių ir ne “Miele” patvirtintų priedų naudojimas.
7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos paklaidos ribos.
9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.

V Duomenų apsauga

Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prireiks, atsižvelgiant į pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.

Techniniai duomenys

Elektros sąnaudos parengties režimu (būsena pristatymo metu):	≤ 0,3 vatų
Siurblio slėgis:	maks. 15 barų
Vandens šildytuvas:	1 nerūdijančiojo plieno šilumos blokas
Prietaiso matmenys (P x A x I):	241 x 360 x 460 mm
Grynasis svoris:	9,48 kg
Jungimo į tinklą linijos ilgis:	98 cm
Vandens bakelio talpa:	1,3 l
Pupelių indo talpa:	200 g
Lašų surinkimo indo talpa:	0,8 l
Tirščių indo talpa:	maks. 7 vieno puodelio kavos tirščių kiekis
Pagrindinis išleidimo vamzdelis:	reguliuojamo aukščio, nuo 80–135 mm
Malimo mechanizmas:	plieninis kūginis malimo mechanizmas
Malimo laipsnis:	reguliuojamas 5 pakopomis
Maltos kavos norma:	maks. 12 g

Sutartiniai ženklai

EN	LT
Add ground coffee and select drink	Įdėti maltos kavos ir pasirinkti gėrimą
After each use	Po paruošimo
Amount of coffee	Kavos kiekis
Brew temperature	Užplikymo temperatūra
Buzzer tones	Garsiniai signalai
Caffè Latte	Latės kava
Cappuccino	Kapučino kava
Change	Keisti
Change name	Keisti pavadinimą
Change profile	Pakeisti profilį
Check the brew unit	Patikrinti užplikymo bloką
Clean milk pipework	Plauti pieno žarneles
Coffee	Kavos gėrimas
Coffee pot	Kavos ąsotėlis
Country	Šalis
Create profile	Sukurti profilį
Degrease the brew unit	Pašalinti riebalus iš užplikymo bloko
Degrease the brew unit and clean inside the machine	Pašalinti riebalus iš užplikymo bloko ir išvalyti prietaiso visą
Delete profile	Ištrinti profilį
Demo mode	Parodomasis režimas
Descale the appliance	Pašalinti iš prietaiso nuoviras
deutsch	vokiečių kalba
Display brightness	Ekrano ryškumas
Do not reset	Neatstatyti
Eco mode	Eko režimas
Empty the drip tray and the waste container	Ištuštinti lašų surinkimo ir tirščių indus
Empty the system?	Ištuštinti sistemą?

Sutartiniai ženklai

EN	LT
Espresso	Espresas (espreso gėrimas)
Factory default	Gamykliniai nustatymai
Fill and replace the water container	Pripildyti ir įstatyti vandens bakelį
Fill the bean container	Pripildyti pupelių indą
Fill water container with descaling agent and lukewarm water up to the symbol  and place in the appliance	Įpilti į vandens bakelį iki žymos  nuovirų šalinimo priemonės, drungno vandens ir įstatyti į prietaisą
Ground coffee	Malta kava
Hard*	Kietas
Hot milk	Karštas pienas
Hot water	Karštas vanduo
Info	Informacija
Insert the brew unit	Įstatyti užplikymo bloką
Insert the brew unit with a cleaning tab in it and close the machine	Įstatyti užplikymo bloką su įdėta valymo tablete. Uždaryti dureles
Insert the drip tray and the waste container	Įdėti lašų surinkimo ir tirščių indus
Keypad tone	Mygtukų signalas
Language	Kalba
Latte macchiato	Pienas su espresu
Long coffee	Kava dideliam puodelyje
Maintenance	Priežiūra
Manually	Rankiniu būdu / rankomis
Medium	Vidutinis
Miele - Willkommen	“Miele” – sveiki atvykę
Milk froth	Pieno putos
No. of uses until	Gėrimo ruošimų skaičius iki
No. of uses until appliance needs descaling: 50	Iki nuovirų šalinimo likęs gėrimo ruošimų skaičius: 50
Number of drinks	Gėrimų ruošimai

Sutartiniai ženklai

EN	LT
OK	“OK”
On / Off	įj. / išj.
Other drinks	Kiti gėrimai
Parameters	Parametrai
Place milk pipe in cleaning agent	Įdėti pieno žarnelę į valymo priemonę
Place milk pipe in drip tray	Įdėti pieno žarnelę į lašų surinkimo padėklą
Portion size	Gėrimo kiekis
Pre-brewing	Pirminis užplikymas
Press the OK button for 6 seconds to unlock	Norėdami atrakinti, 6 sekundes spauskite mygtuką “OK”
Profiles	Profiliai
Prog. finished	Procesas užbaigtas
Reset	Atstatyti / atkurti
Rinse appliance	Plauti prietaisą
Rinse milk pipework	Skalauti pieno žarnes
Rinse the brew unit by hand and clean inside the machine	Išplauti rankomis užplikymo bloką ir išvalyti prietaiso visų
Rinse the water container and fill with fresh tap water up to the symbol 	Išskalauti vandens bakelį ir įpilti iki žymos  gėlo vandens
Ristretto	Sodrasis espresas
Save	Išsaugoti
Select drink	Pasirinkti gėrimą
Select profile	Pasirinkti profilį
Set the brightness	Nustatyti ryškumą
Settings	Nustatymai
Showroom programme	Parodomasis režimas
Soft	Minkštas
Stop	Sustabdymas / sustabdyti

Sutartiniai ženklai

EN	LT
Switch off after	Išjungti po
Switched off	Išjungtas
System lock	Sistemos užraktas
This setting uses more energy	Pasirinkus šį nustatymą, padidės energijos sąnaudos
Timer	Laikmatis
Too much ground coffee	Per didelis maltelių kiekis
Total coffee drinks	Bendras kavos gėrimų skaičius
Total no. of portions	Visi ruošimai
Very hard	Labai kietas
Volume	Garso stiprumas
Water hardness	Vandens kietumas
When switched on	Ijungus
Yes	Taip



Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

CM 5310, CM 5315, CM 5410, CM 5510, CM 5710