

Gebruiksaanwijzing Warmtepompdroger



Lees **beslist** de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Inhoud

Een bijdrage aan de bescherming van het milieu	5
Verwijderen van pluizen of accessoires	5
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	6
Bediening van de droger	15
Bedieningspaneel	15
Principe van de sensortoetsen	17
Ingebruikneming van het apparaat	18
Installatie	18
Wachttijd na opstelling	18
Vereisten voor de netwerkverbinding	18
Wash2Dry 	18
Energie besparen	21
1. Tips voor het drogen van textiel	22
Waar u al bij het wassen op moet letten	22
Wasgoed voor de droger sorteren	22
Drogen	23
Onderhoudssymbolen	23
De juiste droogtegraad	23
2. Trommel vullen	24
Het wasgoed in de droger doen	24
FragranceDos controleren	24
3. Programma kiezen en starten	25
Droger inschakelen	25
Programma kiezen	25
1. Droogprogramma met de programmakeuzeschakelaar kiezen	25
2. Droogprogramma met de stand MobileStart  kiezen	25
3. Droogprogramma met de stand Wash2Dry  kiezen	25
Programma-instelling kiezen	26
Droogtegraad kiezen	26
Programmaduur <i>Warme lucht/DryFresh</i> kiezen	26
DryCare 40 kiezen	27
Voorprogrammering inschakelen	27
Programma starten	27
4. Trommel leeghalen	28
Einde programma/Kreukbeveiliging	28
Trommel leeghalen	28
 Voorprogrammering/SmartStart	29
SmartStart	30
Programma-overzicht	31
Programmaverloop wijzigen	35
Een lopend programma wijzigen	35
Trommel bijvullen of wasgoed verwijderen	35

Condensreservoir	36
Condensreservoir legen.....	36
Geurflacon	38
FragranceDos.....	38
De beschermstrip van de geurflacon verwijderen	38
Geurflacon plaatsen.....	38
Geurflacon openen	39
Geurflacon sluiten	40
Geurflacon verwijderen/vervangen	40
Reiniging en onderhoud.....	42
Wasdroger reinigen	42
Pluizenfilters	42
Geurflacon verwijderen.....	42
Zichtbare pluizen verwijderen.....	42
Pluizenfilters en luchtgeleidingsgedeelte grondig reinigen.....	43
Pluizenfilters met water reinigen	44
Restvochtsensor reinigen	44
Sokkelfilter reinigen	45
Sokkelfilter verwijderen.....	45
Sokkelfilter reinigen	46
Klep voor het sokkelfilter reinigen	48
Problemen oplossen.....	49
Controlelampjes of aanwijzingen in de tijdsaanduiding na beëindiging van een programma	49
Controlelampjes of waarschuwingen in de tijdweergave	50
Een tegenvallend droogresultaat	51
Het droogprogramma duurt erg lang.....	53
Andere problemen.....	54
Sokkelfilter vervangen.....	56
Sokkelfilter regenereren.....	57
Condensor controleren.....	57
Service.....	58
Contact bij storingen.....	58
EPREL-databank.....	58
Garantie	58
Bij te bestellen accessoires	58
Installatie	59
Vanaf de voorkant gezien.....	59
Vanaf de achterkant gezien	60
Droger transporteren	60
Transport naar de plaats van opstelling.....	60

Inhoud

Plaatsen	61
Droger stellen	61
Wachttijd na opstelling	61
Ventilatie	62
Voor een later transport	62
Nog meer plaatsingstips	62
Externe afvoer voor het condenswater aansluiten	63
Speciale aansluitingen waarbij een terugslagklep noodzakelijk is	63
Afvoerslang leggen	63
Voorbeelden	64
Draairichting van de deur omwisselen	67
Scharnieren verplaatsen	67
Monteren	72
Elektrische aansluiting	73
Technische gegevens	74
Conformiteitsverklaring	74
Verbruiksgegevens	75
Programmeerfuncties	76
Programmeren	76
<i>P00</i> Fabrieksinstelling	77
<i>P01</i> Droogtegraden Katoen	77
<i>P02</i> Droogtegraden Kreukherstellend	78
<i>P04</i> Afkoeltemperatuur	78
<i>P05</i> Volume zoemer	78
<i>P06</i> Toetssignaal	78
<i>P07</i> Pincode	78
<i>P08</i> Geleidbaarheid	79
<i>P11</i> Uitschakeling bedieningspaneel	79
<i>P13</i> Memory	79
<i>P14</i> Kreukbeveiliging	80
<i>P19</i> Zoemer actief	80
<i>P20</i> Controlelampje pluizen verwijderen	80
<i>P22</i> Lichtsterkte achtergrondverlichting gedimd	80
<i>P25</i> Zoemerduur einde programma	80
<i>P26</i> Welkomsttoon	81
<i>P30</i> Bedrijfsuren	81
Netwerk	81
Wifi uitschakelen	81
<i>P24</i> RemoteUpdate	81
<i>P31</i> Afstandsbediening	82
<i>P32</i> SmartGrid	82
Auteursrechten en licenties voor de communicatiemodule	84

Afdanken van de verpakking

De verpakking zorgt ervoor dat u het apparaat gemakkelijk kunt hanteren en beschermt het apparaat tegen transport-schade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en is in het algemeen recyclebaar.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard. Gebruik materiaalspecifieke inzamelings- en retouropties voor recyclebaar materiaal. Uw Miele vakhandelaar neemt de transportverpakking terug.

Afdanken van het apparaat

Elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal waardevolle materialen. Ze bevatten ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig zijn geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw af te danken apparaat bij het gewone huisvuil afvoert of er niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Voer het af te danken apparaat daarom nooit via het gewone huisvuil af.



Let erop dat de leidingen en de warmtewisselaar van uw droger niet worden beschadigd, totdat de droger op vakkundige, milieuvriendelijke wijze wordt afgevoerd.

Alleen dan kunt u er zeker van zijn dat de koelmiddelen in de droger en de olie in de compressor niet in het milieu terechtkomen.

Lever het apparaat in bij een gratis, gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparaten, bij

uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het af te danken apparaat. U bent wettelijk verplicht om niet compleet ingebouwde gebruikte batterijen en accu's alsmede lampen die onbeschadigd kunnen worden verwijderd, te verwijderen. Breng deze naar een geschikte inzamellocatie, waar u ze gratis kunt inleveren. Het af te danken apparaat moet totdat u het wegbrengt buiten het bereik van kinderen worden bewaard.

Verwijderen van pluizen of accessoires

Door het schuren komen er milieuvriendelijke microplasticdeeltjes vrij uit kleding die synthetische vezels bevat, die na het wasgoed achterblijven. Gooi daarom alle pluizen die door de pluizenfilters worden verzameld bij het huisvuil. Om te voorkomen dat microplastic zich door de riolering verspreidt, mogen pluizen niet in de afvoer terechtkomen. Onbruikbare accessoires, zoals de lege geurflacon of een defect sokkelfilter, kunt u ook bij het huisvuil gooien.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen



Lees bestlist deze gebruiksaanwijzing.



Deze droger bevat een brandbaar en explosief koelmiddel.

Deze droogautomaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees daarom de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de droogautomaat in gebruik neemt. Hierin vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de inbouw, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan de droogautomaat.

In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om het hoofdstuk over de installatie van de droogautomaat en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Wanneer de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

Efficiënt gebruik

- ▶ Deze droger is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk of daarmee vergelijkbaar gebruik.
- ▶ Deze droger is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.

- ▶ Deze droger is uitsluitend bestemd voor het drogen van textiel dat in water is gewassen en volgens de aanwijzingen van de fabrikant op het onderhoudsetiket in de droger mag worden gedroogd. Gebruik voor andere doeleinden kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.
- ▶ Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van dit apparaat niet in staat zijn om het veilig te bedienen, mogen het alleen gebruiken als ze onder toezicht staan van of worden geïnstrueerd door een verantwoordelijk persoon.

Wanneer er kinderen in huis zijn

- ▶ Kinderen onder de 8 jaar mogen alleen in de buurt van de droger komen als ze constant onder toezicht staan.
- ▶ Kinderen vanaf acht jaar mogen de droger alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze het apparaat veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening.
- ▶ Kinderen mogen de droger niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- ▶ Wanneer er kinderen in de buurt van de droger zijn, houd ze dan goed in de gaten en zorg ervoor dat ze er niet mee gaan spelen.

Technische veiligheid

- ▶ Controleer vóórdat het apparaat wordt geplaatst, of het zichtbaar beschadigd is. Een beschadigde droger mag niet worden geplaatst en niet in gebruik genomen.
- ▶ Vergelijk vóórdat u de droger aansluit de aansluitgegevens (zeke-ring, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet. Deze moeten beslist overeenkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

► Tijdelijk of doorlopend gebruik van een autonome of niet-netsynchrone energievoorziening (zoals microgrids, back-upsystemen) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorziening voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard.

De veiligheidsvoorzieningen van de huisinstallatie en dit Miele product moeten ook werken bij gebruik van een microgrid of een niet-netsynchrone energievoorziening of de veiligheidsvoorzieningen in de energievoorziening moeten door gelijkwaardige voorzieningen worden vervangen.

► De elektrische veiligheid van de droger is uitsluitend gegarandeerd als hij wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende veiligheidsvoorschriften is geïnstalleerd. Laat de huisinstallatie bij twijfel door een vakman/vakvrouw controleren. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door een ontbrekende of beschadigde aarddraad.

► Gebruik geen verlengsnoer in verband met gevaar voor oververhitting.

► Wanneer de aansluitkabel is beschadigd, moet de kabel door een erkend vakman/vakvrouw worden vervangen.

► Reparaties aan de droger mogen alleen door vakmensen van Miele worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen onvoorziene risico's voor de gebruiker opleveren, waarvoor Miele niet aansprakelijk kan worden gesteld.

► Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele onderdelen worden vervangen. Alleen van deze Miele onderdelen kunnen wij garanderen, dat zij volledig voldoen aan de veiligheidseisen die wij aan onze producten stellen.

► Wanneer er een storing moet worden verholpen of wanneer de droger moet worden gereinigd, mag er geen elektrische spanning op het apparaat staan. Dit is het geval als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

- als de stekker uit de contactdoos is getrokken,
- als de desbetreffende zekering van de huisinstallatie is uitgeschakeld of
- als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld.

► Deze droger mag niet op een niet-stationaire locatie (bijv. op een schip) worden gebruikt.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ Voer geen aanpassingen aan de droger uit die niet uitdrukkelijk door Miele zijn toegestaan.
- ▶ Deze droger heeft vanwege speciale eisen (ten aanzien van onder meer de temperatuur, de vochtigheid, de chemische bestendigheid, de slijtvastheid en vibraties) een speciale lamp. Deze speciale lamp mag alleen voor deze toepassing worden gebruikt. De lamp is niet geschikt voor normale verlichtingsdoeleinden. De lamp mag alleen worden vervangen door een door Miele geautoriseerde vakman of door Miele.
- ▶ Deze droger werkt met een koelmiddel dat wordt samengeperst door een compressor. Het koelmiddel wordt door compressie naar een hoger temperatuurniveau gebracht en doorloopt een gesloten koelmiddelkringloop. De warmte die daarbij ontstaat, wordt overgedragen op de voorbijstromende drooglucht via warmte-uitwisseling.
 - Brommende geluiden tijdens het drogen, veroorzaakt door de warmtepomp, zijn normaal. De droger functioneert normaal.
 - Het is een milieuvriendelijk koelmiddel, dus niet schadelijk voor de ozonlaag.

 Beschadiging van de droger doordat deze te vroeg in gebruik wordt genomen.

De warmtepomp kan daarbij beschadigd raken.

Wacht nadat u de droger geplaatst heeft een uur, voordat u een droogprogramma start.



- ▶ Het koelmiddel R290 in de droger is brandbaar en explosief. Bij schade aan de droger neemt u volgende maatregelen:
 - Vermijd open vuur en ontstekingsbronnen.
 - Maak de droger spanningsvrij.
 - Ventileer de ruimte waar de droger is geïnstalleerd.
 - Neem contact op met Miele Service.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

⚠ Brand- en explosiegevaar door beschadigde droger.

Als het koelmiddel ontsnapt, is het brandbaar en explosief.

Zorg ervoor dat de droger niet beschadigd raakt. Wijzig niets aan de droger.

► Neem de instructies in het hoofdstuk “Installatie” en het hoofdstuk “Technische gegevens” in acht.

► Zorg ervoor dat u altijd bij de stekker kunt komen om de spanning van de droger te halen.

► De spleet tussen de onderkant van het apparaat en de vloer mag niet met sokkellijsten, hoogpolig tapijt, etc. worden verkleind. Een toereikende luchttoevoer is anders niet gewaarborgd

► De deur van de droger moet vrij kunnen bewegen en er mag daarom vlak voor de droger geen andere deur worden geplaatst.

Meer tips voor het gebruik

► De maximale beladingscapaciteit bedraagt 9,0 kg (droog wasgoed), maar sommige programma's hebben een lagere beladingscapaciteit.

Zie hoofdstuk: “Programma-overzicht”.

► Deze droger mag in verband met brandgevaar niet worden aangesloten op een regelbare wandcontactdoos, bijv. via een tijdschakelaar of combi-regelaar wasautomaat - droger.

Wanneer het droogprogramma in zo'n geval vóór het einde van de afkoelfase zou worden afgebroken, zou het wasgoed in brand kunnen vliegen.

► **Waarschuwing:** Schakel de droger nooit uit voordat het droogprogramma afgelopen is, tenzij u al het wasgoed direct uit de automaat haalt en zo ophangt dat de warmte eruit kan.

► Gebruik wasverzachters en soortgelijke producten altijd volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

► Verwijder aanstekers, lucifers en alle andere voorwerpen uit de zakken van het textiel.

► Reinig de pluizenfilters iedere keer nadat u de droger heeft gebruikt.

► De pluizenfilters of het sokkelfilter moeten na het nat reinigen worden gedroogd. Natte pluizen- of sokkelfilters kunnen storingen bij het drogen veroorzaken.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

► Omwille van brandgevaar mag textiel niet worden gedroogd als het onvoldoende gereinigd is of resten bevat. Dit geldt in het bijzonder voor textiel dat:

- niet gewassen is.
- niet voldoende gereinigd is en olie-, vethoudende of andere resten bevat (bijv. wasgoed uit keukens of schoonheidssalons met resten van spijsolie, olie, vet en crème). Bij textiel dat niet voldoende is gereinigd, bestaat er zelfs na afloop van het droogprogramma en buiten de droger nog gevaar voor brand.
- brandgevaarlijke reinigingsmiddelen bevat of resten van aceton, alcohol, wasbenzine, petroleum, kerosine, vlekverwijderaar, terpentine, was, wasremover of chemicaliën. Het gaat hier bijvoorbeeld om allerlei soorten schoonmaakdoekjes.
- resten van haarversteviger, haarspray, nagellakremover en dergelijke bevat.

Reinig dit soort sterk vervuild textiel zeer grondig: gebruik extra wasmiddel en een hoge temperatuur. Was dit textiel zo nodig meerdere keren.

► In verband met brandgevaar mag dit textiel nooit in het apparaat worden gedroogd:

- textiel dat met industriële chemicaliën is gereinigd, bijv. in een stomerij.
- textiel dat overwegend (schuim)rubberen of rubberachtige onderdelen bevat. Zoals bijvoorbeeld latexschuim, douchemutsen, waterdicht textiel, rubberen artikelen en kledingstukken, hoofdkussens met schuimrubbervlokken.
- textiel dat vullingen bevat en beschadigd is (bijv. kussens of jassen). Vulling die eruit valt, kan brand veroorzaken.

► Door de ingebouwde warmtepomp produceert deze droger veel warmte wanneer hij is ingeschakeld. Deze warmte moet goed kunnen worden afgevoerd. Anders kan het droogproces meer tijd in beslag nemen of dient u op lange termijn rekening te houden met schade aan de droger.

Het volgende moet daarom gegarandeerd zijn:

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- voortdurende ventilatie tijdens de volledige duur van het droogproces.
- een spleet tussen de vloer en de onderkant van de droger die niet mag worden afgedekt of verkleind.

► Spuit de droger niet nat.

► Leun niet op de deur om te voorkomen dat de droger gaat kantelen.

► Op de verwarmingsfase volgt bij veel programma's de afkoelfase. Daarmee kunt u er zeker van zijn dat het wasgoed niet zo heet wordt dat het verbrandt en beschadigd raakt. Pas hierna is het programma afgelopen.

Haal al het wasgoed dan direct uit de automaat.

► Sluit de deur iedere keer nadat u de droger heeft gebruikt. Zo voorkomt u dat

- kinderen of huisdieren in het apparaat kruipen
- en dat kinderen er voorwerpen in stoppen.

► Deze droger mag nooit zonder pluizenfilters of

- met beschadigde pluizenfilters worden gebruikt,
- met een beschadigd sokkelfilter worden gebruikt.

Gebeurt dat wel, dan zouden er te veel pluizen in de droger kunnen komen, wat tot een defect kan leiden.

► Plaats uw droogautomaat in een vorstvrije ruimte. Temperaturen die onder het vriespunt liggen, hebben een negatief effect op de werking van het apparaat. Door bevroren condenswater in de pomp en de afvoerslang kan het apparaat beschadigd raken.

De temperatuur in de ruimte waar het apparaat is opgesteld, dient tussen 2°C en 35°C te liggen.

► U kunt voor het condenswater een externe afvoer aansluiten, bijv. door de afvoerslang in een wastafel of wasbak te hangen.

Zorg er in dat geval voor dat de slang niet weg kan glijden. Wanneer de slang niet goed vastzit kan er condenswater overstromen en dit kan schade veroorzaken.

► Condenswater is geen drinkwater.

Het drinken van condenswater kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier.

- Zorg ervoor dat de ruimte waar de droger is opgesteld stof- en pluisvrij is.
Door vuildeeltjes in de aangezogen lucht kan de condensor op den duur verstopt raken.

Gebruik van de geurflacon (na te bestellen accessoire)

- Gebruik alleen originele Miele geurflacons.
- Geurflacons mogen alleen in de winkelverpakking worden bewaard. Gooi deze verpakking niet weg.
- Het is mogelijk dat er geurstof uit de flacon loopt. Houd een geurflacon of een pluizenfilter waar een geurflacon in zit daarom niet schuin, maar rechtop en leg ze nooit plat neer.
- Is er toch geurstof uit de flacon op de vloer, op de droger of op een onderdeel van de droger, bijv. het pluizenfilter, terechtgekomen, veeg de geurstof dan direct op met een droge doek.
- Is er geurstof in aanraking gekomen met uw **huid**, reinig deze dan grondig met water en zeep. Is er geurstof in uw **ogen** terechtgekomen, spoel deze dan minstens 15 minuten lang met schoon water en neem contact op met een arts. Heeft u geurstof binnengekregen, spoel uw **mond** dan grondig met schoon water en neem contact op met een arts.
- Is er geurstof op uw kleren terechtgekomen, trek dan meteen andere kleren aan. Reinig kleren en andere soorten textiel die met geurstof in aanraking zijn gekomen met flink wat water en wasmiddel.
- Volgt u onderstaande instructies niet op, dan kan er brand ontstaan of kan de droger beschadigd raken.
 - Is de geurflacon leeg, vul deze dan niet bij en gooi hem weg.
 - Gebruik nooit een defecte geurflacon.
- Gebruik een lege geurflacon niet voor iets anders.
- Neem ook de informatie door die bij de geurflacon wordt geleverd.

Accessoires


- Alleen originele Miele accessoires mogen worden aan- of ingebouwd.
Worden er andere accessoires aan- of ingebouwd, dan kan Miele niet voor de gevolgen instaan en kan er geen beroep meer worden gedaan op bepalingen met betrekking tot garantie en productaansprakelijkheid.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ Was- en droogautomaten van Miele kunnen als was-droogzuil worden geplaatst. Hiervoor is een specifiek tussenstuk (WTV) nodig dat kan worden nabesteld. Let erop dat het tussenstuk bij uw Miele droger en Miele wasautomaat past.
- ▶ Wilt u een Miele sokkel nabestellen, let er dan op dat deze bij uw droger past.
- ▶ Miele geeft u na afloop van de serieproductie van de droger een leveringsgarantie van maximaal 15 jaar en minimaal 10 jaar voor essentiële onderdelen.

 Worden de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet opgevolgd, dan kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bedieningspaneel



① Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel bestaat uit verschillende sensortoetsen, de tijdsaanduiding en controlelampjes.

② Sensortoetsen voor droogtegraden

Als u met de programmakeuzeschakelaar een programma met droogtegraad gekozen heeft, licht de ingestelde droogtegraad op. De droogtegraden die voor het betreffende programma kunnen worden gekozen, zijn gedimd.

③ Controlelampjes

indien nodig.



Condensreservoir legen



Pluizenfilter en sokkelfilter reinigen

④ Sensortoets DryCare40

Voor het drogen van temperatuurgevoelig wasgoed.

⑤ Indicatie PerfectDry

 knippert na de start van het programma en dooft als de programma-duur verschijnt. *PerfectDry* meet het restvocht in het wasgoed. In de programma's met droogtegraad zorgt *PerfectDry* voor een precieze droging, waarop ook het kalkgehalte in het water invloed heeft.

 brandt als de droogtegraad aan het einde van het programma is bereikt, maar niet bij de programma's *Finish wol*, *Warme lucht/DryFresh*.

Bediening van de droger

⑥ Tijdsaanduiding

Wanneer u een droogprogramma start, geeft het display in uren en minuten aan hoelang het programma gaat duren.

- Wanneer u een programma start met voorprogrammering, geeft het display pas na afloop van de voorgeprogrammeerde tijd aan hoelang het programma gaat duren.
- De duur van de meeste programma's kan variëren, wat tot tijdsprongen kan leiden. Dit is ondermeer afhankelijk van de hoeveelheid en het type wasgoed en het restvocht in het wasgoed. De elektronica leert de eigenschappen steeds beter herkennen en wordt steeds nauwkeuriger.

⑦ Sensortoets *Start/Trommel bijvullen*

Als u de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aanraakt, wordt een programma gestart. U kunt het lopende programma onderbreken om wasgoed toe te voegen. De sensortoets knippert zodra een programma kan worden gestart. Nadat het programma is gestart, brandt de sensortoets continu.

⑧ Sensortoetsen

Voor de voorprogrammering of programmaduur *Warme lucht/DryFresh*



Als u de sensortoets aanraakt, wordt een latere tijd voor de start van het programma (voorprogrammering) gekozen. Als u een tijdstip gekozen heeft, gaat fel branden.



Door sensortoets < of > aan te raken, kiest u de tijd van de voorprogrammering of van het programma *Warme lucht/DryFresh*.

⑨ Optische interface

Wordt door Miele gebruikt voor servicedoeleinden.

⑩ Programmekeuzeschakelaar

Voor het kiezen van een programma en het uitschakelen van het apparaat. U schakelt de droger in door een programma te kiezen en uit door de programmekeuzeschakelaar op te zetten.

De droger biedt u de onderstaande alternatieven voor de programmekeuze, als de droger in een wifi-netwerk is opgenomen.



MobileStart

U kunt de droger via de Miele app op afstand bedienen.



Wash2Dry

Een op het wasgoed afgestemd droogprogramma wordt ingesteld op basis van de in het netwerk opgenomen wasmachine.

Principe van de sensortoetsen

De sensortoetsen ②, ④, ⑦ en ⑧ reageren op aanraking met de vingertoppen.

U kunt een keuze maken zolang de desbetreffende sensortoets verlicht is.

Een fel verlichte sensortoets betekent: is momenteel gekozen.

Een gedimde sensortoets betekent: kan worden gekozen.

Trommelverlichting

Als u de deur van de droger opent, worden de trommel en een klein gedeelte vóór de trommel verlicht. Op die manier kunt u geen enkel stuk wasgoed in de trommel of in uw wasmand over het hoofd zien.

De trommelverlichting wordt automatisch uitgeschakeld (energiebesparing).

Ingebruikneming van het apparaat

Installatie

Neem alle aanwijzingen in het hoofdstuk “Installatie” in acht, voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt.

Lees deze gebruiksaanwijzing, met name het hoofdstuk “Installatie”.

Beschermfolie en reclamestickers verwijderen

■ Verwijder:

- de beschermfolie (voor zover aanwezig) van de deur.
- alle reclamestickers (voor zover aanwezig) van de voorkant en het deksel.

Stickertjes die u na het openen van de deur ziet zitten (bijv. het typeplaatje), mag u niet verwijderen.

Wachttijd na opstelling

 Beschadiging van de droger doordat deze te vroeg in gebruik genomen wordt.

De warmtepomp kan daarbij beschadigd raken.

Wacht nadat u het apparaat geplaatst heeft een uur, voordat u de droger in gebruik neemt.

Vereisten voor de netwerkverbinding

Houd rekening met de volgende vereisten voor de netwerkverbinding:

1. Op de plaats van opstelling is een thuisnetwerk beschikbaar.
Houd het wifi-wachtwoord bij de hand.
2. De Miele app is aanwezig op een mobiel apparaat.

3. U hebt een gebruikersaccount in de Miele app.

Miele app

De Miele app kunt u gratis downloaden uit de Apple App Store® of de Google Play Store™.



Wash2Dry

Na afloop van het programma worden de programmeergegevens van de Miele wasmachine via de router waarop ook de droger in het netwerk aangemeld is, naar de Miele Cloud gestuurd.

Aan de hand van de doorgestuurde programmeergegevens stelt de droger automatisch een op het wasgoed afgestemd droogprogramma in.

Als u het wasgoed in de droger heeft gedaan, hoeft u alleen nog maar het droogprogramma te starten. Meer programma-instellingen op de droger zijn niet nodig.

Tip: Het droogprogramma moet binnen 24 uur na afloop van het wasprogramma worden gestart. Zo lang worden de gegevens voor de droger bewaard en overgeschreven wanneer een nieuw wasprogramma wordt beëindigd.

Ingebruikneming van het apparaat

Tip: Haal de spanning niet van de droger. Vervolgens worden de door de wasmachine verzonden programmegevens door de droger ontvangen zodra u *Wash2Dry* heeft geselecteerd.

Een voorafgaande verbreking van de verbinding met het netwerk zou een vertraging in de ontvangst van de gegevens veroorzaken.

Voorwaarde voor het gebruik van de functie *Wash2Dry* is dat de Miele wasmachine en droger in een netwerk met Miele@home-services zijn opgenomen.

Tip: Installeer Miele@home zoals in de gebruiksaanwijzing wordt beschreven.


Miele@home installeren

Er zijn 2 soorten verbindingen mogelijk:

1. Via de Miele app (standaardinstelling)
2. Via WPS
Daarvoor heeft u een router nodig die geschikt is voor WPS.

Via de Miele app aanmelden

U kunt de netwerkverbinding met de Miele app tot stand brengen.



- Draai de programmekeuzeschakelaar op *MobileStart* .

In de tijdsaanduiding verschijnt *APP* en vervolgens wordt de time-outtijd van 10 minuten afgeteld. De Miele app leidt u door de verdere stappen.

Na een succesvolle verbinding verschijnt in de tijdsaanduiding *Con*.

Aanmelden via WPS

- Draai de programmekeuzeschakelaar op *MobileStart* .
- Raak de sensortoets net zolang aan totdat in het display *WPS* verschijnt en er een bevestigingstoon klinkt.

Vervolgens wordt in het display de time-outtijd van 2 minuten afgeteld.

- Activeer binnen 2 minuten de functie “WPS” op uw router.

Na een succesvolle verbinding verschijnt in het display *Con*.

Tip: Is er na afloop van de time-outtijd nog geen verbinding, herhaal dan het proces.

Ingebruikneming van het apparaat

Als u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt, lees dan eerst de gebruiksaanwijzing.

- Lees de hoofdstukken: “1. Tips voor het drogen van wasgoed” en “2. Trommel vullen”.
- Vul nu de trommel en kies een programma zoals beschreven in hoofdstuk: “3. Programma kiezen en starten”.

Deze droger maakt gebruik van warmtepomptechniek en is gemaakt om energie te besparen bij het drogen. Met de volgende tips kunt u nog iets meer energie besparen, omdat de droogtijd zo niet onnodig verlengd wordt.

- Centrifugeer het wasgoed in de wasmachine met het maximale centrifugetoerental.
Als u bijv. met 1.600 omw/min in plaats van met 1.000 omw/min centrifugeert, kunt u ca. 20% energie, maar ook tijd besparen.
- Droog indien mogelijk altijd de maximaal aangegeven belading voor het betreffende programma. Een volle trommel draagt bij aan de energiebesparing, omdat u geen ander droogprogramma hoeft te starten. Dan is het energieverbruik in verhouding tot de totale hoeveelheid wasgoed het gunstigst.
- Controleer of de kamertemperatuur niet te hoog is. Als er andere apparaten in het vertrek staan die warmte produceren, ventileer het vertrek dan of schakel de andere apparaten uit.
- Reinig de pluizenfilters in de vulopening van de deur iedere keer nadat u de droger heeft gebruikt.

Tips voor het reinigen van de pluizenfilters en het sokkelfilter vindt u in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud".

- Maak zoveel mogelijk gebruik van tijden met gunstige stroomtarieven. U kunt dit bij uw energieleverancier navragen. De functie Voorprogrammering van deze droger ondersteunt u hierbij: u kunt kiezen wanneer het droogproces in de komende 24 uur automatisch moet starten.

1. Tips voor het drogen van textiel

Waar u al bij het wassen op moet letten

- Was erg vuil textiel extra grondig! Gebruik voldoende wasmiddel en kies een hoge temperatuur. Was dit textiel bij twijfel verschillende keren.
- Leg textiel niet druipnat in de droger, maar centrifugeer het eerst in de wasautomaat met het maximale centrifugetoerental. Hoe hoger het centrifugetoerental is, des te meer energie en tijd bespaart u tijdens het drogen.
- Was nieuw, gekleurd textiel apart, voordat u het voor het eerst droogt. Droog het niet samen met lichtgekleurd textiel, want het kan afgeven, ook op de kunststof onderdelen van de droger. Bovendien kunnen er pluizen van een afwijkende kleur achterblijven.
- Gesteven textiel kunt u in dit apparaat drogen. Doseer dan wel voor hetzelfde effect de dubbele hoeveelheid stijfjesl bij het wassen.

Wasgoed voor de droger sorteren

 Voorkom schade door voorwerpen uit het wasgoed te verwijderen.

Sommige voorwerpen kunnen smelten, branden of exploderen.

Verwijder eventuele voorwerpen uit het wasgoed die er niet horen, zoals doseerbolletjes en aanstekers.

 Brandgevaar door verkeerd gebruik en verkeerde bediening.

Het wasgoed kan in brand vliegen en de droger en het vertrek, waarin deze staat, vernielen.

Neem de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in het gelijknamige hoofdstuk in acht.

- Sorteert het gewassen wasgoed naar soort, grootte, symbolen in het onderhoudsetiket en gewenste droogtegraad.
- Controleer of zomen en naden van het wasgoed intact zijn. Zo kunt u voorkomen, dat eventuele vullingen eruit vallen. Er kan dan brand ontstaan tijdens het drogen.
- Maak het wasgoed los.
- Bind ceinturen en schortenbandjes vast.
- Knoop dekbedovertrekken en kussenslopen dicht, zodat er geen ander wasgoed in terecht kan komen.
- Sluit eventuele haakjes en oogjes.
- Doe jasjes en lange ritsen open, zodat het wasgoed gelijkmatig kan drogen.
- Maak onderdelen van kleding die zijn losgeraakt zoals bh-beugels vast of verwijder ze.
- Reduceer in extreme gevallen de belasting. Kreukherstellend wasgoed kreukt meer naarmate de belasting toeneemt. Dat geldt vooral voor heel kwetsbare stoffen, zoals overhemden en blouses.

1. Tips voor het drogen van textiel

Drogen

Tip: Lees het hoofdstuk “Programma-overzicht”. Daarin kunt u alle informatie over programma's en beladingen vinden.

- Neem de maximale belading voor elk programma in acht. Dan is het energieverbruik in verhouding tot de totale hoeveelheid wasgoed het gunstigst.
- Met dons gevuld textiel heeft afhankelijk van de kwaliteit de neiging om te krimpen. Droog deze textielsoort daarom alleen in het speciale programma *Wol*.
- Droog zuiver linnen alleen in de droger als dat volgens het wasetiket is toegestaan. Het kan anders ruw worden. Droog deze textielsoort daarom alleen in het speciale programma *Wol*.
- Wol en wolmengweefsels kunnen vervilt en krimpen. Droog deze textielsoort daarom alleen in het speciale programma *Wol*.
- T-shirts en ondergoed krimpen bij de eerste was vaak licht. Droog ze niet te lang om verder krimpen te voorkomen. Koop T-shirts en ondergoed indien mogelijk iets groter.
- Als het wasgoed bijzonder temperatuur- en kreukgevoelig is, verminder dan de belading. Kies daarnaast de extra functie *DryCare 40*.

Onderhoudssymbolen

Drogen	
Temperatuur	
	normaal of hoger
	lager*
	niet geschikt voor de droger

*Advies: kies *DryCare 40*

Strijken en mangelen	
Temperatuur	
	... heet, .. gemiddeld, • lager
	niet strijken of mangelen

De juiste droogtegraad

- *HygieneDry* wanneer er speciale eisen aan de hygiëne worden gesteld
- *Extra droog* voor erg stevig en dik wasgoed
- *Kastdroog* voor wasgoed dat kan krimpen. Of voor wasgoed van licht katoen of jersey
- *Strijkdroog* als u het wasgoed na het drogen bijv. nog wilt strijken

Tip: U kunt de droogtegraden van de programma's *Katoen* en *Kreukhersteland* individueel aanpassen (vochtiger of droger). Zie hiervoor het hoofdstuk “Programmeerfuncties”

2. Trommel vullen

Het wasgoed in de droger doen

Het wasgoed kan beschadigd raken. Lees voordat u de droger belaaft eerst hoofdstuk "1. Tips voor het drogen van textiel".



- Open de deur.
- Haal het achtergebleven wasgoed of de onderdelen uit de trommel.
- Leg het wasgoed opgeschud in de trommel.


Zorg ervoor dat u de trommel niet te zwaar belaaft. Dit is slecht voor het wasgoed en heeft een nadelig effect op het droogresultaat. In dat geval kan het wasgoed ook meer kreuken.

Er kan schade aan het wasgoed ontstaan als delen van het wasgoed tussen de deuropening en de deur bekneld raken.

FragranceDos controleren


Gebruikt u geen geurflacon, controleer dan of het bevestigingspunt Fragrance-Dos is afgesloten.

Hoe u met geurflacon kunt drogen, wordt beschreven in het hoofdstuk "Geurflacon".



- Schuif het lipje op het schuifje helemaal naar beneden (pijl), zodat het bevestigingspunt is afgesloten. Anders zetten zich daar pluizen vast.

Deur sluiten




- Zwaai de deur dicht.

3. Programma kiezen en starten

Droger inschakelen

U schakelt de droger in door een programma te kiezen en uit door de programmakeuzeschakelaar op  te zetten.



- Zet de programmakeuzeschakelaar op een programma.

Programma kiezen

U kunt op 3 manieren een programma kiezen.

1. Droogprogramma met de programmakeuzeschakelaar kiezen

- Draai de programmakeuzeschakelaar naar het gewenste programma.

Het is mogelijk dat nu een droogtegraad oplicht en er tijden in de tijdsaanduiding verschijnen.

2. Droogprogramma met de stand MobileStart kiezen

- Draai de programmakeuzeschakelaar op *MobileStart* .

 brandt in het display.

- Raak de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan.

U kunt de droger nu via uw smartphone/tablet in combinatie met de Miele app bedienen.

3. Droogprogramma met de stand Wash2Dry kiezen

- Doe na afloop van het wasproces het schone wasgoed in de droger.
- Draai de programmakeuzeschakelaar op *Wash2Dry* .

Als de verbinding geslaagd is, knippert de indicatie ...... . Na afloop van het wasprogramma verschijnen op de droger de eindtijd en droogtegraad.

- Om het programma te starten, hoeft u op de droger alleen nog de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan te raken.

Na speciale wasprogramma's voor kwetsbaar textiel (bijv. vitrage) neemt de droger geen programma over.

Indicaties in de tijdweergave:

... ... Droger start de vraag.


--- Geen programmaoverdracht mogelijk op de droger of de droger wacht op gegevens.

no  De droger is niet verbonden met het netwerk

3. Programma kiezen en starten

Programma-instelling kiezen

Droogtegraad kiezen



- Raak de sensortoets van de gewenste droogtegraad aan.

De gekozen droogtegraad gaat fel branden.

Droogtegraad *HygieneDry*

Tip: Om aan bijzondere eisen op het gebied van hygiëne bij niet kwetsbaar wasgoed met het onderhoudssymbool  te voldoen, kiest u deze droogtegraad.

Gedurende langere tijd wordt met een gelijkblijvende temperatuur gedroogd (langere temperatuurstop). Micro-organismen (zoals bijvoorbeeld kiemen of huismijt) worden gedood en de allergenen in het wasgoed verminderd.

Tip: Verminder voor het betreffende programma de maximale belading die in deze gebruiksaanwijzing is vermeld met de helft.

Temperatuurstop *HygieneDry*

- Aan het begin van een programma wordt de programmaduur als prognose weergegeven.
- Het programma doorloopt daarna het normale droogproces voor de wasverzorging. De droogtijd loopt af tot 0 minuten. Daarna begint de temperatuurstop.
- Bij de start van de temperatuurstop wordt de resterende programmaduur verlengd met 85 minuten, waardoor het hygiënische droogresultaat wordt bereikt.


Een programma waarbij de droogtegraad *HygieneDry* is gekozen, moet zonder onderbreking worden uitgevoerd.

Anders worden de micro-organismen niet gedood.

Onderbreek het droogprogramma dus niet.

Programmaduur *Warme lucht/Dry-Fresh* kiezen

U kunt de duur in stappen van 10 minuten instellen. De programmaduur kan tussen 0:20 minuten en 2:00 uren bedragen.



- Raak de sensortoets < of > zo vaak aan, totdat de gewenste programmaduur in de tijdsaanduiding verschijnt.

3. Programma kiezen en starten

DryCare 40 kiezen

Voor al het wasgoed dat geen wol bevat en dat op 40 °C of hoger kan worden gewassen.

Het wasgoed wordt op een bijzonder lage temperatuur en met een langere programmaduur behoedzaam gedroogd.

Let op het volgende om te zorgen voor optimale droogresultaten:

Verminder voor het betreffende programma de maximale belading die in deze gebruiksaanwijzing is vermeld met de helft.

Uitzonderingen: bij programma's met een maximale belading van 9 kg moet de belading tot 4 kg worden teruggebracht.

- Raak de sensortoets *DryCare 40* aan, zodat deze fel gaat branden.
- U kunt *DryCare 40* bij de volgende programma's kiezen:
 - *Katoen*
 - *Kreukherstellend*
 - *Overhemden/blouses*
 - *Warme lucht/DryFresh*
- Bij *Fijne was* is *DryCare 40* altijd actief/niet uit te schakelen.

DryCare 40 is niet voor alle droogtegraden beschikbaar.

Voorprogrammering inschakelen

De programmastart kan 30 minuten tot maximaal 24 uur worden uitgesteld. Dat kunt u bijvoorbeeld doen om gebruik te maken van een voordelig nachttarief.

Programma starten

- Raak de knipperende sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan.

De sensortoets *Start/Trommel bijvullen* brandt.

Programmaverloop

- De droger meet permanent de droogtegraad en stelt op grond van het restvocht in het wasgoed de benodigde programmaduur vast. Tijdens de eerste meetfase knippert het controlelampje *PerfectDry*. Het controlelampje brandt als de gekozen droogtegraad wordt voltooid.
- De bereikte droogtegraad verschijnt gedimd knipperend. Als de gekozen droogtegraad bereikt is, verschijnt deze fel knipperend.
- De trommelsensor registreert of er weinig of droog wasgoed in de trommel is gestopt. Kort na de start van het programma schakelt de automatische beladingsregistratie dan het gekozen programma op een beperkte programmaduur om. Het textiel wordt behoedzaam gedroogd of geventileerd. In dit geval brandt *PerfectDry* niet.

Droog wasgoed nooit te lang, om te voorkomen dat het beschadigd raakt.

- Het wasgoed wordt voor het einde van het programma afgekoeld.

Trommel bijvullen

U kunt nadat het programma is gestart nog wasgoed in de trommel leggen.

- Volg de beschrijving in het hoofdstuk "Programmaverloop wijzigen", paragraaf "Trommel bijvullen of wasgoed verwijderen".

4. Trommel leeghalen

Einde programma/Kreukbeveiliging

Einde programma: 0:00 brandt in de tijdsaanduiding en de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* brandt niet meer. Er klinkt een geluidssignaal (zoemer). Of in sommige gevallen knipperen in de tijdsaanduiding streepjes (L-J...L-J...L-J...)

Na het einde van het programma is de kreukbeveiliging maximaal 2 uur actief. Het programma *Wol* heeft geen kreukbeveiliging.


Zie het hoofdstuk "Programmeerfunctie", paragraaf "PI4 Kreukbeveiliging".

Deze droger wordt automatisch uitgeschakeld.

Trommel leeghalen

Open de deur pas als het droogproces is beëindigd. Anders wordt het wasgoed niet goed gedroogd en afgekoeld.

- Trek de deur bij de oranje markering open.



- Neem het wasgoed uit de trommel.

Wasgoed dat in de trommel achterblijft, kan te droog worden en daarvoor beschadigd raken.

Neem altijd al het wasgoed uit de trommel.

- Draai de programmakeuzeschakelaar naar de instelling .
- Verwijder de pluizen van de 2 pluizenfilters in de vulopening van de deur. Zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud".
- Zwaai de deur voorzichtig dicht.
- Giet het condensreservoir leeg.

Tip: Bij het drogen van een volle lading in de programma's *Katoen* en *ECO* adviseren wij u het condenswater extern via de afvoerslang af te voeren. Dan hoeft u het condensreservoir tussendoor niet te legen.

Voorprogrammering kiezen

U kunt een programma op een later tijdstip laten starten: van 0:30 minuten tot maximaal 24h (uur).

De voorprogrammering is in combinatie met het programma *Warme lucht/Dry-Fresh* niet mogelijk.

- Kies eerst een programma met programma-instellingen.



- Raak de sensortoets ◆ aan.

De sensortoets ◆ brandt fel.

- Raak de sensortoets > of < zo vaak aan, totdat de voorprogrammering in de tijdsaanduiding verschijnt.

Als u uw vinger continu op de toetsen > of < houdt, verspringt de tijd automatisch naar beneden of naar boven.

Voorprogrammering starten

- Raak de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan om de voorprogrammering te starten.
- De voorprogrammering wordt boven de 10h afgeteld in stappen van een uur en daarna in stappen van minuten.
- Als u een vrij lange tijd voorgeprogrammeerd heeft, draait de trommel af en toe om het wasgoed los te maken. Dat is geen storing.

Gestarte voorprogrammering wijzigen

Als u een voorprogrammering na de start van het programma wilt wijzigen, moet u eerst de voorprogrammering annuleren.

- Draai de programmakeuzeschakelaar op ☺.

De droger is uitgeschakeld en de voorprogrammering is afgebroken.

- Kies een programma.
- Kies desgewenst een starttijd.

De trommel bijvullen terwijl de voorprogrammering actief is

- Volg de beschrijving in het hoofdstuk "Programmaverloop wijzigen", paragraaf "Trommel bijvullen of leeghalen".

SmartStart

Met de functie SmartStart kunt u een tijdsbestek definiëren, waarbinnen de droger automatisch start. De wasdroger start door een signaal bijv. van uw energieleverancier, als het stroomtarief heel laag is.

Deze functie is actief als de programmeerfunctie *P32* SmartGrid geactiveerd is

U kunt een tijdsbestek tussen 30 minuten en 24 uur vastleggen. In dit tijdsbestek wacht de wasdroger op het signaal van de energieleverancier. Als er binnen deze periode geen signaal wordt verzonden, start de droger het droogprogramma.

Het tijdsbestek instellen

Als de programmeerfunctie *P32* SmartGrid geactiveerd is, wijzigt de functie van de sensortoets ◇. In het display wordt niet meer de voorprogrammering aangegeven, maar de periode waarin de droger automatisch kan worden gestart.

U doet hetzelfde als bij het instellen van de tijd voor de voorprogrammering.

- Raak sensortoets ◇ aan.
- Stel met de sensortoetsen < of > het gewenste tijdsbestek in.
- Raak de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan.

In het display knippert in dit tijdsbestek een indicatie: *U... .*

Door de deur te openen kunt u het tijdsbestek beëindigen.

Programma-overzicht

Alle met een * gemarkeerde gewichten hebben betrekking op het gewicht van het droge wasgoed.

ECO		maximaal 9 kg*
Artikelen	Normaal vochtig katoenen wasgoed, zoals onder <i>Katoen Kastdroog</i> beschreven.	
Opmerking	- In het programma <i>ECO</i> wordt de droogtegraad <i>Kastdroog</i> behaald. - Qua energieverbruik is het programma <i>ECO</i> het efficiëntst voor het drogen van normaal nat katoenen wasgoed.	
Opmerking voor testinstellingen	- Het programma <i>ECO</i> is het testprogramma volgens verordeningen (EU) 2023/2533 en (EU) 2023/2534 voor het energielabel gemeenten volgens EN 61121. Dit programma wordt gebruikt om de naleving van de EU-wetgeving inzake Ecodesign te beoordelen. - Wanneer u het programma <i>Katoen</i> en <i>ECO</i> instelt, voer het condenswater dan via de afvoerslang extern af.	

Programma-overzicht

Katoen		maximaal 9 kg*
HygieneDry		
Artikelen	- Wasgoed van katoenen of linnen weefsels dat direct met de huid in contact komt, bijv. ondergoed, babykleertjes, handdoeken van badstof. - Ander, sterk wasgoed met bijzondere eisen op het gebied van hygiene.	
Tip	- Bij bijzondere eisen op het gebied van hygiëne kiezen. - Reduceer tot de helft van de maximale belading.	
Extra droog, Kastdroog		
Artikelen	Katoenen wasgoed dat uit een of meerdere lagen bestaat. Bijvoorbeeld T-shirts, ondergoed, babykleertjes, bedrijfskleding, jassen, spreien, schorten, werkjassen, badstof handdoeken, badhanddoeken en badjassen en badstof of flanelen beddengoed.	
Tip	- Kies <i>Extra droog</i> voor wasgoed van dikker of zeer dik katoen. - Droog T-shirts, ondergoed en babykleertjes niet met <i>Extra droog</i> in verband met krimpgevaar.	
Strijkdroog		
Artikelen	Katoenen en linnen wasgoed dat nog verder moet worden behandeld. Bijvoorbeeld tafellinnen, beddengoed of gesteven wasgoed.	
Kreukherstellend		maximaal 4 kg*
HygieneDry, Kastdroog, Strijkdroog		
Artikelen	Kreukherstellend wasgoed van synthetische stoffen, katoen of mengweefsels. Bijvoorbeeld bedrijfskleding, werkjassen, pullovers, jurken, broeken, tafellinnen en kousen.	
Tip	- <i>HygieneDry</i> voor sterk wasgoed met bijzondere eisen op het gebied van hygiëne. - Reduceer tot de helft van de maximale belading.	

Programma-overzicht

Fijne was		maximaal 2,5 kg*
Kastdroog, Strijdroog		
Artikelen	Kwetsbaar wasgoed met onderhoudssymbool  van synthetische weefsels, mengweefsels, kunstzijde of kreukherstellend katoen. Bijvoorbeeld overhemden, blouses, lingerie en wasgoed voorzien van applicaties.	
Tip	Het wasgoed kreukt nog minder, naarmate u nog minder wasgoed in de trommel stopt.	
Wol		maximaal 2 kg*
Wasgoed	Wollen wasgoed en wasgoed waar o.a. wol in zit, bijv. truien, vesten en kousen.	
Opmerking	- Het wollen wasgoed wordt in korte tijd losgeschud en daardoor extra zacht. Het wasgoed wordt niet helemaal droog. - Neem het wasgoed direct na afloop van het programma uit de trommel.	
Beddengoed		maximaal 4 kg*
HygieneDry, Extra droog, Kastdroog, Strijdroog		
Artikelen	Beddengoed, lakens, slopen	
Tip	- <i>HygieneDry</i> voor sterk wasgoed met bijzondere eisen op het gebied van hygiëne. - Reduceer tot de helft van de maximale belading.	
MobileStart 		
Het programma wordt gekozen en de bediening van het apparaat vindt plaats met de Miele app.		
Wash2Dry  		
De programmakeuze vindt automatisch plaats, afhankelijk van de programmakeuze op de in het netwerk opgenomen wasmachine.		
Express		maximaal 4 kg*
Extra droog, Kastdroog, Strijdroog		
Artikelen	Sterk wasgoed met het symbool  voor het programma <i>Katoen</i> .	
Opmerking	Het programma wordt ingekort.	

Programma-overzicht

Overhemden/blouses		maximaal 2 kg*
Kastdroog, Strijdroog		
Artikelen	Voor alle hemden of blouses.	
Impregneren		maximaal 2,5 kg*
Wasgoed	Wasgoed dat geschikt is voor de droger, bijvoorbeeld microvezels, ski- en outdoorkleding, fijne, dichte katoensoorten (poplin) en tafelkleden.	
Opmerking	- In dit programma wordt uitsluitend <i>Kastdroog</i> gedroogd. - Dit programma heeft een extra fixeerfase voor het impregneren. - Geïmpregneerd wasgoed mag uitsluitend behandeld zijn met impregneermiddelen met de aanduiding "Geschikt voor membraanwasgoed". Deze middelen zijn gebaseerd op fluorchemische verbindingen. - Droog geen wasgoed dat met een middel is geïmpregneerd dat paraffine bevat. Er bestaat brandgevaar.	
Warme lucht/DryFresh		maximaal 9 kg*
Opmerking	- Drogen van textiel (<i>Warme lucht</i>) - Opfrissen van textiel (<i>DryFresh</i>)¹ - Kies aanvankelijk niet de langste tijd. Probeer eerst uit welke tijd de beste is.	
Wasgoed	- Nadrogen: dikkere stof die niet gelijkmatig wordt gedroogd, zoals jassen, kussens, slaapzakken en ander groot wasgoed - Drogen: losse stuks wasgoed, zoals badhanddoeken, zwemkleding, vaat- en theedoeken - Opfrissen: schoon wasgoed¹	
¹ Tip	U kunt ongewenste geurtjes in droog, schoon wasgoed verminderen of verwijderen. Gebruik hiervoor <i>Warme lucht/DryFresh</i> in combinatie met de DryFresh flacon (na te bestellen accessoires²). Kies een periode van minstens 60 minuten en verminder de belading voor een opfrissend effect. ² Geurflacon plaatsen en geurintensiteit instellen: zie hoofdstuk "Geurflacon"	

Een lopend programma wijzigen

Wisselen van programma is niet meer mogelijk. Hierdoor wordt onbedoelde bediening voorkomen.

Als u de programmakeuzeschakelaar verandert, gaat het symbool -- in de tijdsaanduiding branden. Het symbool -- dooft als u het oorspronkelijke programma instelt.

Lopend programma stoppen

- Draai de programmakeuzeschakelaar op .

Het programma is afgebroken.

U kunt nu een nieuw programma kiezen.

Trommel bijvullen of wasgoed verwijderen

U bent nog iets vergeten, maar het programma loopt al.

- Raak de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan.

In dat geval verschijnt het woord *Rdd* in de tijdsaanduiding. De sensortoets *Start/Trommel bijvullen* knippert.

- Open de deur.
- Leg wasgoed in de trommel of haal er wasgoed uit.
- U kunt nog wisselen van programma.
- Sluit de deur.
- Raak de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan.

Het programma wordt voortgezet.

Uitzonderingen bij trommel bijvullen

In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld tijdens de afkoelfase of het programma *Impregneren*, kunt u de trommel niet bijvullen.

In deze gevallen verschijnt het woord *Rdd* niet.

In uitzonderlijke gevallen kan de deur worden geopend terwijl het programma loopt.

Condensreservoir

Condensreservoir legen

Condensreservoir

Het condenswater dat tijdens het droogprogramma vrijkomt, wordt in een condensreservoir opgevangen.

Interval voor het legen: giet het condensreservoir leeg na het drogen.

Als de maximale inhoud van het condensreservoir bereikt is, brandt het controlelampje ☹.


Controlelampje ☹ uitschakelen: open en sluit de deur als de droger ingeschakeld is.

⚠ De deur en de greep kunnen beschadigd raken wanneer u het condensreservoir eruit trekt*.


De deur en de greep kunnen worden beschadigd.

Doe de deur altijd helemaal dicht.

* Bij de uitvoering met een “rechts scharnierende” deur kunt u deze waarschuwing negeren.



- Trek het condensreservoir uit het apparaat.
- Houd het reservoir horizontaal zodat er geen water uitloopt. Wanneer u het reservoir wegbrengt om te legen, houd het dan zowel aan de greep in het paneel als aan het eind vast.



- Giet het condensreservoir leeg.
- Schuif het reservoir terug in de droger.

Condenswater kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier. Drink geen condenswater.

Het condenswater kunt u weer gebruiken bij het strijken. Daarvoor moet u het condenswater door een fijne zeef of een filterzakje gieten. Als u het condenswater wilt hergebruiken in een stoomstrijk-

ijzer of luchtbevochtiger, neem de aanwijzingen van de betreffende fabrikant dan in acht.

Geurflacon

FragranceDos

Met de geurflacon (bij te bestellen accessoire) geeft u uw wasgoed een bijzondere geur tijdens het drogen.

Tip: U kunt de geurflacon gewoon sluiten als u zonder geur wilt drogen.

⚠ Verkeerd gebruik van de geurflacon kan schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid en brandgevaar veroorzaken.

Wanneer vrijkomende geurstof in contact komt met het lichaam, kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid. Vrijkomende geurstof kan een brand veroorzaken.


Lees eerst het hoofdstuk “Veiligheidstips en waarschuwingen”, paragraaf “Gebruik van de geurflacon (na te bestellen accessoire)”.

De beschermstrip van de geurflacon verwijderen

Houd de geurflacon alleen vast zoals op de afbeelding te zien is. Houd de flacon niet schuin om te voorkomen dat er geurstof uit de flacon loopt.

- Neem de geurflacon uit de verpakking.

Probeer de geurflacon niet open te draaien.




- Houd de geurflacon stevig vast, zodat deze niet per ongeluk geopend wordt.
- Trek de beschermstrip eraf.


Geurflacon plaatsen

- Open de deur van de droogautomaat.


De geurflacon wordt in het bovenste pluizenfilter naast de greep geplaatst.



- Doe het schuifje open met behulp van het lipje, totdat het lipje helemaal boven staat.




- Plaats de geurflacon totdat u weerstand voelt.



- Draai de buitenste ring **R** iets naar rechts.

De geurflacon kan eruit vallen.


Draai de buitenste ring naar links totdat de punten ② en ① tegenover elkaar liggen.



De punten ① en ② moeten tegenover elkaar liggen.

Geurflacon openen

Voordat u gaat drogen kunt u de geurintensiteit instellen.



- Draai de buitenste ring naar rechts. Hoe verder de geurflacon wordt geopend, des te sterker is de geur.


De flacon kan zijn geur alleen verspreiden als het wasgoed vochtig is, de droogtijd lang genoeg is en er genoeg

Geurflacon

warmte wordt opgewekt. U kunt de geur dan ook ruiken in de ruimte waar uw droger staat.

Geurflacon sluiten

De geurflacon moet na het drogen worden afgesloten om te voorkomen dat de geurstof onnodig ontsnapt.




- Draai de buitenste ring naar links totdat punt ② op stand ① staat.


Wilt u de geurflacon niet bij ieder droogprogramma gebruiken, neem deze dan uit de droger en berg de flacon in de originele verpakking op.

Als de geurintensiteit niet meer voldoende is, vervang de geurflacon dan door een nieuwe.

Geurflacon verwijderen/vervangen



- Draai de buitenste ring naar links totdat de punten ① en ② tegenover elkaar liggen.




- Vervang de geurflacon.


U kunt de geurflacon in de originele verpakking bewaren.

Interval voor de vervanging: vervang de geurflacon als deze leeg is of als de geur niet meer voldoende is.

U kunt de geurflacon bij de Miele vakhandelaar, bij Miele Service of via internet bestellen.



De geurstof kan eruit lopen.
Leg de geurflacon daarom niet zo-
maar neer.



- Leg de originele verpakking met de daarin bewaarde geurflacon niet rechtopstaand of ondersteboven weg. Anders loopt er geurstof uit de flacon.
- Bewaar de flacon altijd koel en droog en stel deze niet bloot aan zonlicht.
- Gebruikt u de flacon voor het eerst, trek de beschermstrip er dan pas af kort voor gebruik.

Reiniging en onderhoud

Wasdroger reinigen


Maak de droger spanningsvrij.

 Het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen kan schade veroorzaken.

Deze middelen kunnen kunststof oppervlakken en andere onderdelen beschadigen.

Gebruik geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, glas- of allesreinigers.

Reinigingsadvies: reinig 1 tot 2 keer per jaar en naar behoefte.



- Reinig de wasdroger en de dichting aan de binnenkant van de deur met een enigszins vochtig, zacht doekje met een mild reinigingsmiddel of met zeepsop.
- Wrijf alles met een zachte doek droog.

Pluizenfilters

Milieuschade door onjuist afgevoerde pluizen.

Om te voorkomen dat microplastic zich door de riolering verspreidt, mogen pluizen niet in de afvoer terecht komen.

Gooi pluizen uit de pluizenfilters weg in de vuilnisbak voor uw huisvuil.

Deze droger heeft 2 pluizenfilters in de vulopening van de deur. Beide pluizenfilters vangen tijdens het drogen de ontsane pluizen op.

Reinigingsinterval: reinig de pluizenfilters na elk programma.

Reinig de pluizenfilters ook als het controlelampje  brandt.

De programmaduur wordt verlengd als u geen reiniging uitvoert. Het programma wordt afgebroken en er treedt een storing op.

- Om het controlelampje uit te schakelen, opent en sluit u de deur als de droger ingeschakeld is.

Geurflacon verwijderen


Wanneer de pluizenfilters en het sokkelfilter niet op tijd worden gereinigd, neemt de geurintensiteit af.

- Verwijder de geurflacon. Zie hoofdstuk: “Geurflacon”, paragraaf “Geurflacon verwijderen/vervangen”.


Zichtbare pluizen verwijderen

Tip: U kunt de pluizen met de stofzuiger verwijderen.


- Open de deur.



- Trek het bovenste pluizenfilter naar voren en neem het uit het apparaat.



- Verwijder de pluizen (zie pijlen).



- Verwijder de pluizen (zie pijlen) van alle pluizenfilters en van de geperforeerde wasgoedbescherming.
- Schuif het bovenste pluizenfilter in het apparaat totdat het vastklikt.
- Sluit de deur.


Pluizenfilters en luchtgeleidingsdeelte grondig reinigen

Als de droogtijd langer geworden is of de vlakken van de pluizenfilters zichtbaar verstopt zijn, moeten ze grondig worden gereinigd.


- Verwijder de geurflacon. Zie hoofdstuk "Geurflacon".

Reiniging en onderhoud


- Trek het bovenste pluizenfilter naar voren en neem het uit het apparaat.



- Draai de gele knop aan het onderste pluizenfilter in de richting van de pijl (totdat u een klik hoort).



- Trek het pluizenfilter (aan de knop vastgepakt) naar voren en neem het uit het apparaat.



- Verwijder zichtbare pluizen met de stofzuiger uit (de openingen van) het luchtgeleidingsgedeelte en gebruik daarvoor de lange zuigmond.

Reinig alle pluizenfilters met water.

Pluizenfilters met water reinigen

- Reinig de gladde kunststof oppervlakken van de pluizenfilters met een vochtige doek.
- Spoel de zeefvlakken met stromend warm water schoon.
- Schud het water van de pluizenfilters en droog ze voorzichtig af.

Natte pluizenfilters kunnen leiden tot storingen in de droger.

- Schuif het onderste pluizenfilter helemaal in het apparaat en vergrendel het filter met de gele knop.
- Schuif het bovenste pluizenfilter helemaal in het apparaat.
- Sluit de deur.

Restvochtsensor reinigen


Er zit een restvochtsensor in de trommel. De restvochtsensor meet doorlopend het restvocht van het wasgoed en zorgt zo voor een optimaal droogresultaat.

taat. Na verloop van tijd kunnen restanten wasmiddel een laagje vormen op de restvochtsensor, waardoor het droogresultaat niet naar tevredenheid kan zijn.

Reinigingsinterval: reinig de restvochtsensor 1 tot 2 keer per jaar.

Door de reiniging blijft het gewenste droogresultaat behouden.

- Open de deur van de droger.



- Reik met uw hand achter de wasgoedbescherming met gaatjes in de trommel van de droger.

Aan de linkerkant voelt u de langwerpige, metalen restvochtsensor.

- Reinig de restvochtsensor met wat zeepsop en een vochtig schoonmaakdoekje.
- Droog de restvochtsensor met een zachte doek.
- Sluit de deur van de droger.

Sokkelfilter reinigen

Milieuschade door onjuist afgevoerde pluizen.

Om te voorkomen dat microplastic zich door de riolering verspreidt, mogen pluizen niet in de afvoer terecht komen.

Om het reinigingswater op te vangen, reinig het sokkelfilter in een kom of emmer.


Reinigingsinterval: reinig het sokkelfilter altijd wanneer het controlelampje  brandt of de duur van het programma is verlengd.

De programmaduur wordt verlengd als u geen reiniging uitvoert.

Het programma wordt afgebroken en er treedt een storing op.

- Om het controlelampje uit te schakelen, opent en sluit u de deur als de droger ingeschakeld is.


Sokkelfilter verwijderen



- Druk om de klep voor de warmtewisselaar te openen op het ronde, verzonken gedeelte op de klep.

De klep springt open.


Reiniging en onderhoud



- Trek het sokkelfilter aan de greep eruit.


Bij het uittrekken van het sokkelfilter, schuift de rechter geleidestift naar buiten. De geleidestift voorkomt, dat de klep zonder het sokkelfilter kan worden gesloten.

Sokkelfilter reinigen



- Trek de greep uit het sokkelfilter.
- Spoel het sokkelfilter onder stromend water behoedzaam en grondig uit.


⚠ Plaats een kom of emmer onder de kraan om het schoonmaakwater op te vangen.



Tip: Om aanwezige resten sneller van het oppervlak los te krijgen, laat u een waterstraal verticaal over de voorzijde van het sokkelfilter lopen.

- Knijp het sokkelfilter tussendoor steeds voorzichtig uit.

Tip: Plaats het sokkelfilter plat in de kom of emmer.



- Om hardnekkige resten efficiënt los te maken, drukt u keer op keer zachtjes met de vlakke hand op het sokkelfilter.

- Spoel en was het complete sokkelfilter net zolang totdat er geen resten meer zichtbaar zijn.
- Blijf de sokkelfilter met de vlakke hand voorzichtig uitdrukken, totdat er geen water meer uit druppelt.

Tip: Leg het vochtige sokkelfilter tussen 2 handdoeken om water op te zuigen. Druk op een egaal oppervlak steeds weer zachtjes met een vlakke hand op het sokkelfilter. Het sokkelfilter droogt sneller.

Het sokkelfilter moet droog zijn voordat het wordt teruggeplaatst. Anders treedt er een storing op. Druk het vocht voorzichtig uit het sokkelfilter.


Als een droogprogramma wordt afgebroken met een foutmelding, nadat het gereinigde sokkelfilter geplaatst is, is het sokkelfilter nog te nat. Druk het vocht nogmaals voorzichtig uit het sokkelfilter. Laat het sokkelfilter aan de lucht drogen.

Als toch weer een storing optreedt, kan dit worden veroorzaakt door hardnekkige resten van wasmiddelen. Regeneer het sokkelfilter in de wasmachine. Zie de paragraaf "Sokkelfilter regenereren" in het hoofdstuk "Nuttige tips".


⚠ Verstopningen door een beschadigd of versleten sokkelfilter.

Als de condensor verstopt raakt, kan er schade ontstaan.

Controleer het sokkelfilter zoals beschreven in de paragraaf "Sokkelfilter vervangen" in het hoofdstuk "Nuttige tips". Vervang het sokkelfilter indien nodig.



- Verwijder met een vochtige doek de pluizen van de greep.
- Plaats het sokkelfilter correct op de greep.



- Schuif het sokkelfilter er helemaal in.


Tegelijkertijd wordt de rechter geleidestift naar binnen geschoven.

Giet het schoonmaakwater uit

- Giet de inhoud van de kom of emmer door een filter (bijvoorbeeld een koffiefilter) om deeltjes of pluïsjes op te vangen.
- Gooi het filter in de vuilnisbak voor huisvuil.

Reiniging en onderhoud

Klep voor het sokkelfilter reinigen



- Verwijder met een vochtige doek de pluizen.
Beschadig daarbij niet de rubber dichting.
- Sluit de klep van de condensor.

⚠ Als u zonder sokkelfilter droogt of terwijl de klep van de condensor open is, kan het zijn dat er schade ontstaat of niet goed gedroogd wordt.

Grote hoeveelheden pluizen kunnen de droger beschadigen. Als het systeem lek is, droogt het apparaat niet goed.

Gebruik de droger alleen als het sokkelfilter geplaatst is en de klep voor de condensor gesloten is.

De meeste storingen en problemen kunt u zelf verhelpen. In veel gevallen kunt u tijd en kosten besparen, omdat u de Miele Service niet hoeft in te schakelen.

Ga naar www.miele.nl/support/customer-assistance voor meer informatie over hoe u fouten zelf kunt oplossen.



Controlelampjes of aanwijzingen in de tijdsaanduiding na beëindiging van een programma

Probleem	Oorzaak en oplossing
Controlelampje  gaat branden nadat een programma is afgebroken, er klinkt een signaal.	Het condenswaterreservoir is vol of er zitten knikken in de afvoerslang. ■ Om het controlelampje  uit te schakelen, opent en sluit u de deur (als de droger ingeschakeld is). ■ Giet het condenswaterreservoir leeg. ■ Controleer de afvoerslang.
F en een andere cijfercombinatie knipperen, nadat het programma afgebroken is. Er klinkt een signaal	De oorzaak is niet direct vast te stellen. ■ Schakel de droger uit en weer in. ■ Start een programma. Wordt het programma met dezelfde foutmelding weer afgebroken, dan is er sprake van een storing. Neem contact op met Miele.
 brandt en het programma is afgebroken. Er klinkt een signaal	Het wasgoed is ongelijk verdeeld of opgerold. ■ Maak het wasgoed los en neem zo nodig een deel van het wasgoed uit de trommel. ■ Schakel de droger uit en weer in. ■ Start een programma.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak en oplossing
F en 000 knipperen, er klinkt een signaal. Controlelampje  brandt.	Verstopingen door pluizen of wasmiddelresten. ■ Selecteer de programmakeuze  om de melding uit te schakelen. ■ Reinig de pluizenfilters en het sokkelfilter. – Als de pluizenfilters en het sokkelfilter beschadigd of vervormd zijn of niet meer gereinigd kunnen worden, moeten deze worden vervangen. – Als de foutmelding na reiniging opnieuw verschijnt, kan dat het gevolg zijn van een van de volgende oorzaken.
	Het sokkelfilter is te nat teruggeplaatst. ■ Druk het vocht voorzichtig uit het sokkelfilter. ■ Laat het sokkelfilter aan de lucht drogen.
	In het sokkelfilter liggen lager nog voorwerpen die niet verwijderd konden worden. ■ Controleer het sokkelfilter. ■ Als het sokkelfilter niet beschadigd of vervormd is, kunt u het in de wasmachine regenereren.
	De warmtewisselaar is verstopt. ■ Controleer de warmtewisselaar.

Controlelampjes of waarschuwingen in de tijdweergave

Probleem	Oorzaak en oplossing
Controlelampje  brandt na afloop van het programma.	De droger werkt niet optimaal of is niet zuinig. Mogelijke oorzaken: verstopingen door pluizen of resten wasmiddel. ■ Om het controlelampje  uit te schakelen, opent en sluit u de deur (als de droger ingeschakeld is). ■ Reinig de pluizenfilters. ■ Controleer ook het sokkelfilter en reinig dit indien nodig.
	Het oplichten van het controlelampje  kunt u zelf beïnvloeden. ■ Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk “Programmeerfuncties”.

Probleem	Oorzaak en oplossing
-0- brandt.	De programmakeuzeschakelaar is op een andere stand gedraaid. ■ Draai de schakelaar op het programma dat u had ingesteld en u ziet dat de resttijd weer in het display verschijnt.
Aan het einde van het programma gaan er balkjes knipperen: L J J...L J J...L J J...	Het programma is afgelopen, maar het wasgoed wordt nog afgekoeld. ■ U kunt het wasgoed uit het apparaat halen en uitvouwen of in het apparaat verder laten afkoelen.
Na het inschakelen knippen en branden streepjes: _ _ _ . Er kan geen programma worden gekozen.	De pincode is geactiveerd. ■ Zie hoofdstuk "Programmeerfunctie".
UP brandt en er is geen programmastart mogelijk.	Voor de droger is een update beschikbaar. Zie het hoofdstuk "Programmeerfuncties".
Er brandt	Geen storing. De droger is in een netwerk opgenomen.
OFF brandt	Geen storing. De afstandsbediening is uitgeschakeld. Zie het hoofdstuk "Programmeerfuncties".
On brandt	Geen storing. De droger is in een netwerk opgenomen.
noE brandt	Geen storing. De droger is niet in een netwerk opgenomen. Zie het hoofdstuk "Programmeerfuncties".

Een tegenvallend droogresultaat

Probleem	Oorzaak en oplossing
Het wasgoed is met de extra functie <i>DryCare 40</i> niet voldoende gedroogd.	Het is te warm in het vertrek. Daardoor wordt het DryCare-proces vroegtijdig beëindigd. ■ Zorg voor voldoende ventilatie. ■ Om het wasgoed helemaal te drogen, kiest u <i>Warme lucht</i> met de extra functie <i>DryCare 40</i> .

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak en oplossing
Het wasgoed is niet goed droog.	Het wasgoed bestaat uit verschillende soorten textiel. ■ Droog het wasgoed met <i>Warme lucht</i> na. ■ Kies de volgende keer een programma dat beter geschikt is. Tip: u kunt de droogtegraad van een aantal programma's individueel aanpassen. Zie hoofdstuk: "Programmeerfuncties", paragraaf: "<i>P01</i> Droogtegraden Katoen", "<i>P02</i> Droogtegraden Kreukherstellend".
Wasgoed of een hoofdkussen met veren vulling ruikt onaangenaam nadat het is gedroogd.	Wasgoed: er is voor dit wasgoed te weinig wasmiddel gebruikt. Hoofdkussens met veren: veren beginnen bij warmte onaangenaam te ruiken. ■ Gebruik voor wasgoed genoeg wasmiddel bij het wassen. ■ Laat hoofdkussens met veren buiten de droger drogen. ■ Koop een geurflacon en gebruik deze bij het drogen.
Wasgoed van synthetisch materiaal kan statisch zijn nadat het is gedroogd.	Dit is bij synthetisch materiaal normaal. ■ Door bij het wassen een wasverzachter te gebruiken kunt u de statische lading van het wasgoed verminderen.
Er is sprake van pluïsvorming.	Pluizen ontstaan voornamelijk door wrijving tijdens het dragen. Tijdens een droogprogramma raken deze pluïsjes los. De wrijving in de droger daarentegen is gering en heeft geen invloed op de kwaliteit van het textiel. Dit is uit onderzoek gebleken. Pluizen worden door de pluïzenfilters en het sokkelfilter opgevangen en kunnen eenvoudig worden verwijderd. ■ Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".

Het droogprogramma duurt erg lang

Probleem	Oorzaak en oplossing
Het droogprogramma duurt erg lang of wordt zelfs afgebroken.*	Het is te warm in het vertrek. ■ Zorg voor voldoende ventilatie.
	Resten wasmiddel, haren en kleine pluusjes kunnen verstoppingen veroorzaken. ■ Reinig de pluizenfilters en het sokkelfilter. ■ Verwijder zichtbare pluizen van de condensor.
	Het wasgoed is ongelijk verdeeld of opgerold. De trommel is te vol. ■ Maak het wasgoed los en neem een deel van het wasgoed uit de trommel. ■ Start een programma.
	De luchttoevoer via het rooster rechts onder is geblokkeerd. ■ Verwijder de wasmand of andere voorwerpen.
	Het wasgoed is te nat. ■ Centrifugeer het wasgoed in de wasmachine met een hoger centrifugetoerental.
	Het wasgoed heeft metalen ritssluitingen, waardoor de vochtigheidsgraad van het wasgoed niet exact kan worden berekend. ■ Doe de ritssluitingen de volgende keer open. ■ Doet het probleem zich opnieuw voor, droog dit wasgoed dan met het programma <i>Warme lucht/ DryFresh</i> .

* Schakel de droger uit en weer in voordat u een nieuw programma start.

Problemen oplossen

Andere problemen

Probleem	Oorzaak en oplossing
Er zijn zoemende of brommende geluiden te horen.	Dit is geen storing. De compressor is in werking en dit soort geluiden is dan normaal.
Het lukt niet om een programma te starten	De oorzaak is niet direct vast te stellen. ■ Steek de stekker in het stopcontact. ■ Schakel de droger in. ■ Sluit de deur van de droger. ■ Controleer de zekering van de huisinstallatie. Gaat het om een stroomstoring? Het programma gaat automatisch verder, zodra de storing is verholpen.
Als de extra functie <i>Dry-Care 40</i> is gekozen, “springt” de droogtegraad naar een andere terug.	De eerder gekozen droogtegraad is niet mogelijk in combinatie met de extra functie. De eerstvolgende droogtegraad die mogelijk is, wordt automatisch geselecteerd.
Enkel de sensortoets <i>Start/Wasgoed toevoegen</i> knippert bij het lopende programma.	Na 10 minuten looptijd van het programma worden de indicatoren donker. De sensortoets <i>Start/Trommel bijvullen</i> knippert. Dit is geen fout, maar een maatregel om energie te besparen. ■ Raak een sensortoets aan om de indicatoren in te schakelen. Zie hoofdstuk “Programmeerfuncties”, paragraaf “// Uitschakeling bedieningspaneel”.
De droger is uitgeschakeld.	Deze droger schakelt automatisch uit na 15 minuten zonder bediening. Dit is geen storing, maar een correcte functie. ■ Kies een programma.


Probleem	Oorzaak en oplossing
De trommelverlichting brandt niet.	De trommelverlichting wordt na verloop van tijd en na de start van het programma automatisch uitgeschakeld (energiebesparing). ■ Schakel de droger uit en weer in. ■ Open de deur van de droger om de trommelverlichting in te schakelen.
	De trommelverlichting is defect. De trommelverlichting is gemaakt voor een lange levensduur en hoeft daarom normaal gesproken niet te worden vervangen. ■ Als de trommelverlichting ondanks alle pogingen niet brandt, neemt u contact op met Miele.

Problemen oplossen

Sokkelfilter vervangen


De condensor kan verstopt raken. Vervang het sokkelfilter (bij te bestellen accessoire) onmiddellijk als u de hierna beschreven slijtagesporen voor of na de reiniging herkent.

Het filter past niet goed




De randen van het sokkelfilter sluiten niet goed aan en het sokkelfilter is vervormd. Bij de niet goed aansluitende randen worden pluizen ongefiltreerd in de condensor geblazen. Hierdoor raakt de condensor na verloop van tijd verstopt.

Vervormingen




De vervormingen tonen aan dat het sokkelfilter versleten is.

Spleten, scheuren, afdrukken



Door scheuren en spleten worden pluizen in de condensor gezogen. Hierdoor raakt de condensor na verloop van tijd verstopt.

Witte of anderskleurige verontreinigingen



De verontreinigingen worden veroorzaakt door vezelresten van het wasgoed en achtergebleven wasmiddelbestanddelen. De verontreinigingen bevinden

zich aan de voorzijde en de zijkant van het sokkelfilter. In extreme gevallen zorgen deze verontreinigingen voor hardnekkige afzettingen.

De verontreinigingen zijn een aanwijzing dat het sokkelfilter niet meer goed op de zijkanten aansluit, ook al ziet het er perfect uit.

Bij de randen worden pluizen ongefilterd doorgelaten.

Regeneer het sokkelfilter. Als er opnieuw verontreinigingen zichtbaar zijn ondanks dat het sokkelfilter gereinigd is, dan moet het filter vervangen worden.

Sokkelfilter regenereren

U kunt een of meerdere vuile sokkelfilters in de wasmachine regenereren. Zo wordt een sokkelfilter weer bruikbaar.

Controleer voor het regenereren, of het sokkelfilter in orde is. Controleer het sokkelfilter zoals beschreven in de paragraaf "Sokkelfilter vervangen" in het hoofdstuk "Nuttige tips". Vervang het sokkelfilter als dit versleten is.

- Was een of meerdere sokkelfilters afzonderlijk zonder wasgoed. Voeg geen wasmiddel toe.
- Selecteer een kort wasprogramma met een temperatuur van maximaal 40 °C en een centrifugetoerental van maximaal 600 omw./min.

Na het wassen en centrifugeren kunt u het sokkelfilter weer plaatsen.

Condensor controleren



Gevaar voor verwonding door scherpe koelribben.

U kunt zich snijden.

Raak de koelribben niet met de handen aan.

- Controleer of er pluizen op de koelribben zitten.


Deze moeten worden verwijderd.



Schade mogelijk door een verkeerde reiniging van de condensor.

Als de koelribben zijn beschadigd of verbogen, droogt de droger niet voldoende.

Reinig de koelribben met een stofzuiger en reliëfborstel. Beweeg de reliëfborstel voorzichtig over de koelribben van de condensor.



- Verwijder pluizen en verontreinigingen met de stofzuiger.

Service

Op www.miele.com/service vindt u informatie over hoe u zelf storingen kunt verhelpen en over Miele onderdelen.

Contact bij storingen


Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele vakhandelaar of Miele.

Een bezoek van een technicus kunt u online op www.miele.com/service boeken.

De contactgegevens van de afdeling klantcontacten van Miele vindt u achteraan in dit document.

Miele heeft de typeaanduiding en het serienummer nodig (Fabr./SN/Nr.). Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.

U vindt het typeplaatje als u de deur van de droger opent:



EPREL-databank

De informatie over energie-etikettering en de eisen inzake ecologisch ontwerp kunt u in de Europese productendatabank (EPREL) terugvinden. Via de volgende link <https://eprel.ec.europa.eu/> vindt u de productendatabank. Hier wordt u gevraagd om de typeaanduiding in te voeren.

U vindt de typeaanduiding op het typeplaatje.



Garantie

De garantietermijn voor dit apparaat bedraagt 2 jaar.

Voor meer informatie zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.


Bij te bestellen accessoires

In de Miele webshop, bij de Miele Service of bij uw Miele vakhandelaar kunt u producten kopen die speciaal voor uw droger zijn ontworpen, bijv. geurflacons, droogrek en accessoires.

U krijgt toegang tot de Miele webshop via de volgende QR-code:



Vanaf de voorkant gezien




- ① Aansluitkabel
- ② Bedieningspaneel
- ③ Condensreservoir
- ④ Deur

- ⑤ Klepje voor het sokkelfilter
- ⑥ 4 stelvoeten
- ⑦ Ventilatioerooster
- ⑧ Afvoerslang voor het condenswater

Installatie

Vanaf de achterkant gezien



- ① Draagpunten onder de dekselrand voor transportdoeleinden
- ② Afvoerslang voor het condenswater
- ③ Haak waarop de aansluitkabel gerold wordt tijdens het transport
- ④ Aansluitkabel


Droger transporteren



Persoonlijk letsel en materiaal schade door verkeerd transport.

Als de droger kantelt, kunt u zich verwonden en kan het apparaat beschadigd raken.

Zorg dat de droger tijdens het transport stevig staat.



- Als u de droger liggend vervoert: leg de droger alleen op de linker of de rechter zijkant.
- Als u de droger rechtop vervoert: als u een steekwagen gebruikt, vervoer de droger dan eveneens alleen op de linker of de rechter zijkant.

Transport naar de plaats van opstelling



De bevestiging van het bovenblad aan de achterkant kan door invloeden van buitenaf breken.

Het bovenblad kan dan bij het dragen loslaten.


Controleer of de rand van het bovenblad stevig vastzit voordat u het apparaat optilt.

- Draag het apparaat vooraan bij de stelvoeten en achteraan bij de rand van het bovenblad.


Plaatsen

Droger stellen

De deur van de droger moet vrij kunnen bewegen en er mag daarom vlak voor de droger geen andere deur worden geplaatst.



Voor een correct gebruik moet de droger waterpas worden geplaatst. Door aan de stelvoeten van de droger te draaien, kunt u de hoogteverschillen compenseren.



- Draai de stelvoeten met een platte steeksleutel of met de hand.



⚠ Brand- en explosiegevaar door beschadigde droger.

Het koelmiddel is brandbaar en explosief.

Wijzig niets aan de droger. Zorg ervoor dat de droger niet beschadigd raakt.

Bij beschadiging van de droger volgt u deze aanwijzingen:

- Vermijd open vuur en ontstekingsbronnen.
- Maak de droger spanningsvrij.
- Ventileer de ruimte waar de droger is geïnstalleerd.
- Neem contact op met Miele Service.

Wachtijd na opstelling

⚠ Beschadiging van de droger doordat deze te vroeg in gebruik genomen wordt.

De warmtepomp kan daarbij beschadigd raken.

Wacht nadat u het apparaat geplaatst heeft een uur, voordat u de droger in gebruik neemt.

Installatie

Ventilatie

Zorg dat de opening voor koellucht aan de voorkant niet afgedekt is. Anders is er geen voldoende toevoer van koele lucht gewaarborgd!

De spleet tussen de onderkant van het apparaat en de vloer mag niet door sokkellijsten, hoogpolig tapijt etc. worden verkleind. Anders is er geen toereikende luchttoevoer gewaarborgd.

De bij het koelen van de condensor vrijkomende warme lucht verwarmt de lucht in het vertrek. Zorg daarom voor voldoende ventilatie in de ruimte, zet bijvoorbeeld het raam open. De droogtijd wordt anders langer (kost meer energie).

Door de ingebouwde warmtepomp produceert deze droger veel warmte wanneer hij is ingeschakeld. Deze warmte moet goed kunnen worden afgevoerd.

Anders kan het droogproces meer tijd in beslag nemen of dient u op lange termijn rekening te houden met schade aan de droger.

Continue ventilatie van de ruimte tijdens het droogproces en de spleet tussen de onderkant van de droger en de vloer moeten steeds gegarandeerd zijn.

Voor een later transport

Bij het kantelen van de droger kan er een kleine hoeveelheid condenswater uitlopen die na het drogen bij de pomp is blijven staan. Advies: laat voor het transport ongeveer 1 minuut een programma draaien. Resterend condenswater wordt dan via het condensre-

servoir (dat u dan nog een keer moet leegmaken) of via de afvoerslang afgevoerd.

Nog meer plaatsingstips

Plaatsbaar onder werkblad

Deze droger mag onder een werkblad worden geplaatst.

Storing aan het apparaat door warmte.

Zorg ervoor dat de vrijkomende warme lucht van de droger kan worden afgevoerd.

- Het is niet mogelijk om het bovenblad van het apparaat te demonteren.
- De elektrische aansluiting moet in de buurt van de droger zijn geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Het is mogelijk dat de droogprogramma's iets langer duren.

Na te bestellen accessoires

- Tussenstuk voor de was-droogzuil*

Deze droger kan op een Miele wasauto-maat worden geplaatst. Voor deze Miele was-droogzuil is wel een speciaal tussenstuk nodig.

— Sokkel*

Voor deze droger is een sokkel met lade verkrijgbaar.

Externe afvoer voor het condenswater aansluiten


Opmerking

Het condenswater dat bij het drogen vrijkomt, wordt door de afvoerslang aan de achterkant van de droger naar het condensreservoir gepompt.

U kunt het condenswater ook extern, via de afvoerslang aan de achterzijde van de droogautomaat afvoeren. U hoeft het reservoir dan niet meer te legen.

Lengte van slang: 1,49 m
Max. opvoerhoogte: 1,00 m
Max. afpomplengte: 4,00 m

Accessoires voor het afpompen



- meegeleverd: adapter (b), slangklem (c), slanghouder (e);
- bij te bestellen bij Miele: een set met een terugslagklep voor een externe wateraansluiting. Terugslagklep (d), verlengstuk slang (a) en slangklemmen (c) worden meegeleverd.

Speciale aansluitingen waarbij een terugslagklep noodzakelijk is

⚠ Materiaalschade door terugstromend condenswater.

Er kan water terugstromen in de droger of er kan water opgezogen worden. Dit water kan schade veroorzaken aan de droger en het vertrek waar de droger staat opgesteld.

Gebruik de terugslagklep als u het uiteinde van de slang in water doopt of op watergeleidende aansluitingen installeert.

Max. opvoerhoogte met terugslagklep: 1,00 m

Speciale aansluitingen waarbij een terugslagklep noodzakelijk is, zijn:

- Het water wordt afgevoerd in een wastafel of in de vloer, waarbij het uiteinde van de slang zich in het water bevindt.
- De waterafvoer wordt op een sifon van een wastafel aangesloten.
- Een wasautomaat of afwasautomaat is op dezelfde waterafvoer aangesloten.

Als de terugslagklep niet juist gemonteerd is, kan het water niet afgepompt worden.

Monteer de terugslagklep zo dat de pijl op de terugslagklep in de stroomrichting wijst.

Afvoerslang leggen


⚠ U kunt de afvoerslang door verkeerd gebruik beschadigen.

In dat geval stroomt er water uit.

Trek niet aan de afvoerslang, de slang niet uitrekken of knikken.

Installatie

In de afvoerslang bevindt zich een geringe hoeveelheid restwater. Zet daarom een bak klaar.




- Trek de slang van het aansluitstuk af (lichte pijl).
- Trek de slang uit de klemmen (donkere pijlen) en rol de slang af.
- Laat het resterende water in een bak lopen.

Voorbeelden

Waterafvoer via wastafel of vloerafvoer

Gebruik de slanghouder om de afvoerslang in de wastafel te kunnen hangen.




! Schade doordat er water lekt. Als het uiteinde van de slang los-schiet, kan het vrijkomende water schade veroorzaken.

Zorg ervoor dat de afvoerslang niet weg kan glijden. Maak de slang zo nodig vast.

Plaats de terugslagklep in het uiteinde van de slang.

Directe aansluiting op de sifon van een wastafel

Gebruik de slanghouder, de adapter, slangklemmen en de terugslagklep (bij te bestellen accessoires).



1. Adapter
2. Schroefkoppeling
3. Slangklem
4. Uiteinde slang (bevestigd aan de slanghouder)
5. Terugslagklep
6. Afvoerslang van de droger

- Bevestig adapter **1** met de schroefkoppeling **2** aan de sifon van de wastafel.
In de regel is de schroefkoppeling van de wastafel voorzien van een schijfje dat u eraf moet halen.
- Plaats het uiteinde van slang **4** op adapter **1**.
- Gebruik de slanghouder.
- Draai slangklem **3** direct achter de schroefkoppeling met een schroevendraaier vast.
- Plaats terugslagklep **5** in afvoerslang **6** van de droger.

Terugslagklep **5** moet zo worden gemonteerd, dat de pijl in de richting van de wastafel wijst. Gebeurt dat niet, dan kan het water niet weglopen.

- Maak de terugslagklep met de slangklemmen vast.


Installatie

Adapter voor afvoer


Miele biedt een adapter voor wasmachines en drogers als optionele accessoire. Voor de droger is een terugslagklep geïntegreerd.

De adapter kan worden gebruikt:

- voor de sifon van de wastafel



- voor een kunststof buis DN40/DN50



Draairichting van de deur omwisselen

De draairichting van de deur van deze droger kunt u zelf omwisselen.

Om veiligheidsredenen is het noodzakelijk om de elektrische spanning van het apparaat te halen.


U heeft het volgende nodig:

- een Torx-schroevendraaier T20 en T30
- een sleufschroevendraaier of een punttang
- de bij de droger geleverde afdekking voor de sluithaak
- de bij de droger geleverde afdekking voor het deurscharnier
- een zachte ondergrond, bijv. een deken

Scharnieren verplaatsen

1. Deur verwijderen

- Open de deur.



- Draai de beide schroeven die in de voet van het deurscharnier zitten (A) er met de Torx-schroevendraaier T30 uit.


De deur kan er niet af vallen.

- Pak de deur vast en trek deze naar voren, waarbij de voet van het deurscharnier met 2 pennen uit de openingen in de droger wordt getrokken.

Leg de deur met de buitenkant op een zachte onderlaag, bijvoorbeeld een deken, om krassen te voorkomen.

2. Deurslot aan de droger omwisselen

- Draai de beide schroeven aan het deurslot (B) er met de Torx-schroevendraaier T30 uit.




- Druk het deurslot met de schroevendraaier omhoog.

Het deurslot springt uit zijn positie en kan uit de deur worden gehaald.


Installatie

- Draai het deurslot 180°.




- Druk het deurslot aan de tegenoverliggende kant van de deuropening in de openingen ©.
- Verschuif het deurslot in zo'n positie dat de schroefgaten op de gaten in de voorwand © komen te liggen.
- Bevestig het deurslot door de beide Torx-schroeven in de schroefopeningen te draaien.


3. Sluithaak van de deur verwijderen



- Trek eerst de rubberen dichting van de deur af en leg deze aan de kant.




- Draai schroef © aan de sluithaak er met de Torx-schroevendraaier T20 af.
- Schuif de sluithaak er met de afdekking © voor de sluithaak af.



- Trek de sluithaak eraf.


De afdekking voor de sluithaak heeft u vanaf nu niet meer nodig.



- Plaats de sluithaak nu op de nieuwe, bij de droger geleverde afdekking voor de sluithaak.
- Leg deze afdekking voor de sluithaak eerst even aan de kant.

4. Deurscharnier van de deur verwijderen

De afdekking voor het deurscharnier moet via punt **G** worden losgeklikt en eraf worden gehaald.




- Druk punt **G** op de afdekking voor het deurscharnier met een schroevendraaier iets naar binnen.
- Trek de afdekking voor het deurscharnier **H** er met enige krachtsinspanning uit.

Deze afdekking voor het deurscharnier heeft u niet meer nodig.


Installatie

5. Scharnier van de deur omwisselen

Het deurscharnier is met 2 hoekassen op de deur bevestigd. Deze hoekassen moeten er met behulp van een schroevendraaier of een punttang worden uitgetrokken.




- Plaats de punt van de schroevendraaier onder de beide hoekassen ① en draai deze zo rechtop.



- Draai de hoekassen ② een voor een met de schroevendraaier of een punttang zo ver naar het midden, totdat ze er elk helemaal uitgetrokken kunnen worden.


Tip: Het kan zijn dat de hoekassen stevig vastzitten. U kunt ze met uw gereedschap een stukje optillen en tegelijkertijd trekken. Daardoor gaan ze iets gemakkelijker los.

- Neem het deurscharnier eraf en draai het 180°.
- Plaats het deurscharnier op de tegenoverliggende kant van de deur.



- Maak het deurscharnier met de beide hoekassen ② vast.
- Plaats de punt van de schroevendraaier onder de hoekassen en schuif deze zo in de ruststand ①.


U heeft nu de nieuwe, bij de droger geleverde afdekking van het deurscharnier nodig.



- Plaats de nieuwe afdekking (H) op het scharnier en let erop dat deze vastklikt.

6. Sluithaak op de deur omwisselen

U heeft nu de nieuwe, bij de droger geleverde afdekking voor de sluithaak nodig, waar u de sluithaak al op heeft geschoven.




- Schuif de sluithaakafdekking met de sluithaak op het apparaat.
- Draai schroef (E) erin.

Installatie


Monteren

7. Deur monteren




- Druk de rubberen dichting weer in de gleuf in de deur.
- Houd de deur voor de droger.
- Steek de voet van het deurscharnier met de 2 pennen in de openingen op de deur.

De voet van het deurscharnier moet strak tegen de voorwand van de droger aanliggen. Dan kan de deur er niet afvallen.



- Schroef de deur met de voet van het deurscharnier (A) aan de droger vast.

⚠ De draairichting is nu gewijzigd.



- Schuif de oranje markering op de tegenoverliggende kant.

Let op!

⚠ De twee oude afdekkingen voor de sluithaak en voor het deurscharnier kunt u het beste bewaren voor het geval u de draairichting ooit nog een keer wilt wijzigen.

Elektrische aansluiting

De droger is standaard voorzien van een aansluitkabel met stekker met randaarde, geschikt voor aansluiting op een geaard stopcontact.

Plaats de droger zodanig dat het stopcontact goed bereikbaar is. Als het stopcontact niet goed bereikbaar is, zorg er dan voor dat er voor elke pool een werkschakelaar is.

 **Brandgevaar door oververhitting.**
Het gebruik van de droger via verdeelstekkers en verlengsnoeren kan tot overbelasting van de kabels leiden.
Gebruik om veiligheidsredenen geen verdeelstekkers en verlengsnoeren.

De elektrische installatie moet aan de geldende norm voldoen.

Om veiligheidsredenen raden we aan een aardlekschakelaar (RCD) te gebruiken van het type  in de huisinstallatie waarin u de droger installeert.

Een beschadigde aansluitkabel mag alleen door een speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (verkrijgbaar bij Miele). Om veiligheidsredenen mag dit alleen door een door Miele geautoriseerde vakman/-vrouw of door Miele worden gedaan.

Op het typeplaatje en in deze gebruiksaanwijzing staat informatie over het nominale verbruik en de bijbehorende zekering. Vergelijk deze informatie met de gegevens van de elektrische aansluiting ter plaatse.

Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

Tijdelijk of doorlopend gebruik van een autonome of niet-netsynchrone energievoorziening (zoals microgrids, back-upsysteem) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorziening voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard.

De veiligheidsvoorzieningen in de huisinstallatie en in dit Miele product moeten ook werken bij gebruik van een microgrid of bij een niet-netsynchrone energievoorziening. Indien nodig moeten ze door gelijkwaardige voorzieningen in de installatie worden vervangen.

Technische gegevens

Hoogte	850 mm
Breedte	596 mm
Diepte	643 mm
Diepte bij geopende deur	1077 mm
Plaatsbaar onder werkblad	Ja
Plaatsbaar op wasautomaat	Ja
Gewicht	52 kg
Trommelinhoud	120 l
Hoeveelheid	1,0-9 kg (Gewicht van droog wasgoed)
Maximale inhoud van het condensreservoir	4,8 l
Lengte van de slang	1,49 m
Maximale opvoerhoogte	1,00 m
Maximale afpomplengte	4,00 m
Lengte van de aansluitkabel	2,00 m
Aansluitspanning	Zie typeplaatje
Aansluitwaarde	Zie typeplaatje
Zekering	Zie typeplaatje
Keurmerk	Zie typeplaatje
Energieverbruik	Zie hoofdstuk: "Verbruiksgegevens".
LED (light emitting diodes)	Klasse 1
Frequentieband	2,4000 GHz–2,4835 GHz
Maximaal zendvermogen	< 100 mW

Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart Miele, dat deze warmtepompdroger voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

U kunt de volledige tekst van deze EU-conformiteitsverklaring op de volgende internetadressen vinden:

- www.miele.nl Downloads
- Service, informatie opvragen, gebruiksaanwijzingen, op <https://miele.nl/gebruiksaanwijzingen> door de productnaam of het serienummer in te voeren

Verbruiksgegevens

Programma's	Belading ² kg	Programmaduur Uren:min.	Energie kWh	Uiteindelijk vochtgehalte na droging %
ECO ¹	9,0	3:07	1,60	0
	4,5	1:55	0,90	0
Katoen Extra droog	9,0	3:42	1,89	- 4
	4,5	2:16	1,08	- 4
Katoen Strijkdroog	9,0	2:24	1,15	12
	4,5	1:36	0,69	12
Kreukherstellend Kastdroog	4,0	1:12	0,46	2
Kreukherstellend Strijkdroog	4,0	0:58	0,35	12
Fijne was Kastdroog	2,5	1:15	0,45	0

¹ ECO is het testprogramma in overeenstemming met Verordeningen (EU) 2023/2533 en (EU) 2023/2534 voor het energielabel gemeten volgens EN 61121. Het geluidsvermogensniveau bij volledige vulling voor het testprogramma ECO is 64 dB(A) re 1 pW.

² De lading verwijst naar het gewicht van het droge wasgoed.

Voor de andere programma's, met uitzondering van het ECO programma, worden richtwaarden gegeven, bepaald op basis van de norm EN 61121.

De verbruiksgegevens kunnen afwijken van de aangegeven waarden, afhankelijk van de belading, het soort textiel, de hoeveelheid restvocht na het centrifugeren, extra geselecteerde programmaparameters, spanningsschommelingen in het elektriciteitsnet of de waterhardheid.

Programmeerfuncties

Programmeren

Met de programmeerfuncties kunt u de elektronica van de droger nog beter afstemmen op het soort wasgoed en de manier waarop u dit wilt drogen.

U kunt programmeren in stappen (❶, ❷, ❸ ... ❹) met behulp van de sensortoetsen.

Het programmeerniveau activeren

Voorwaarde

- De programmeerkeuzeschakelaar is op een willekeurige programma-instelling gedraaid.
- De deur van de droger is geopend.

❶ Raak de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan en houd deze sensortoets tijdens de stappen ❷—❸ ingedrukt.

❷ Sluit de deur van de droger.

❸ Wacht totdat de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* die nu snel knipert, continu brandt ...

❹ ... en laat de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* daarna los.

In de tijdsaanduiding brandt *P01*.

Programmeerfunctie (de)selecteren

Het nummer van de programmeerfunctie verschijnt in de tijdsaanduiding als *P* in combinatie met een cijfer: bijv. *P01*.

❺ Door het aanraken van de sensortoets $>$ of $<$ kiest u stapsgewijs de volgende of vorige programmeerfunctie:

Programmeerfunctie	
<i>P00</i>	Fabrieksinstelling
<i>P01</i>	Droogtegraden Katoen
<i>P02</i>	Droogtegraden Kreukherstellend
<i>P04</i>	Afkoeltemperatuur
<i>P05</i>	Volume zoemer
<i>P06</i>	Toetssignaal
<i>P07</i>	Pincode
<i>P08</i>	Geleidbaarheid
<i>P11</i>	Uitschakelgedrag bedieningspaneel
<i>P13</i>	Memory
<i>P14</i>	Kreukbeveiliging
<i>P19</i>	Zoemer actief
<i>P20</i>	Controlelampje pluizen verwijderen
<i>P22</i>	Lichtsterkte achtergrondverlichting gedimd
<i>P25</i>	Zoemerduur einde programma
<i>P26</i>	Welkomsttoon
<i>P90</i>	Bedrijfsuren

P24*	RemoteUpdate
P32*	SmartGrid
P31*	Afstandsbediening

* alleen na opname in het netwerk zichtbaar

- 6 Gebruik de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* om de gekozen programmeerfunctie te bevestigen.

Programmeerfunctie bewerken en opslaan

U kunt een programmeerfunctie in- of uitschakelen of verschillende opties kiezen.

De optie van de programmeerfunctie wordt in de tijdsaanduiding door - in combinatie met een cijfer weergegeven: bijv. -00.

- 7 Door het aanraken van de sensortoets > of < schakelt u de programmeerfunctie in/uit of kiest u een optie:

Programmeerfunctie	Mogelijke keuze							
	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07
P00	•	•						
P01		•	•	•	•	•	•	•
P02		•	•	•	•	•	•	•
P04		•	•	•	•	• tot en met -15		
P05		•	•					
P06	•	•	•					
P07	•	•						
P08		•	•					
P11	•	•						

P13	•	•						
P14	•	•	•					
P19	•	•						
P20	•	•	•	•				
P22		•	•	•	•	•	•	•
P24	•	•						
P25		•	•					
P26	•	•	•					
P31	•	•						
P32	•	•						

• = kan worden gekozen

- 8 Gebruik de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* om de gekozen programmeerfunctie te bevestigen.

Het nummer van de programmeerfunctie (bijv. P01) brandt weer.

Programmeerniveau verlaten

- 9 Draai de programmakeuzeschakelaar op ☺.

De programmering is nu constant opgeslagen. U kunt deze op elk moment weer wijzigen.

P00 Fabrieksinstelling

De programmeerfuncties worden naar de fabrieksinstelling gereset.

-00 = De fabrieksinstelling is ingesteld

-01 = Programmeerfuncties naar fabrieksinstelling resetten

P01 Droogtegraden Katoen

U kunt de droogtegraad voor het programma *Katoen* op 7 standen instellen.

Programmeerfuncties

- 01 = nog vochtiger
- 02 = vochtiger
- 03 = iets vochtiger
- 04 = normaal
- 05 = iets droger
- 06 = droger
- 07 = nog droger

P02 Droogtegraden Kreukherstellend

U kunt de droogtegraden voor het programma *Kreukherstellend* op 7 standen instellen.

- 01 = nog vochtiger
- 02 = vochtiger
- 03 = iets vochtiger
- 04 = normaal
- 05 = iets droger
- 06 = droger
- 07 = nog droger

P04 Afkoeltemperatuur

Het wasgoed wordt voor het einde van het programma afgekoeld tot 55 °C. U kunt nog meer afkoelen met een langere afkoelfase.

U kiest in stappen van 1 °C.

- 16 = 55 °C
- 15 = 54 °C
- 14 = 53 °C
- 13 = 52 °C
- 12 = 51 °C
- 11 = 50 °C
- 10 = 49 °C
- 09 = 48 °C
- 08 = 47 °C
- 07 = 46 °C
- 06 = 45 °C
- 05 = 44 °C
- 04 = 43 °C
- 03 = 42 °C
- 02 = 41 °C
- 01 = 40 °C

P05 Volume zoemer

Het volume van de zoemer kan worden gewijzigd.

- 01 = zachter
- 02 = harder

P06 Toetssignaal

Het geluidssignaal bij het aanraken van de sensortoetsen kan worden gewijzigd of uitgeschakeld.

- 00 = uit
- 01 = zachter
- 02 = harder

P07 Pincode

De pincode beschermt uw droger tegen gebruik door vreemden.

Wanneer de pincode is geactiveerd, moet na het inschakelen de pincode worden ingevoerd, zodat deze droger kan worden bediend.

- 00 = uit
- 01 = aan

Als u -01 heeft gekozen, kunt u de droger na het inschakelen alleen bedienen als u eerst de pincode invoert.

Droger met pincode bedienen

Iedere keer na het inschakelen van de droger knippert en brandt de tijdsaanduiding ----.

De pincode is 250 en kan niet worden gewijzigd.

- Raak de sensortoets > aan, totdat als eerste cijfer 2.. knippert.
- Gebruik de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* om te bevestigen.
- Voer op dezelfde manier de beide andere cijfers in.

Na invoer en bevestiging van 250 kan de droger worden gebruikt.

P08 Geleidbaarheid

Deze programmeerfunctie mag alleen worden ingesteld als het restvocht niet goed kan worden berekend vanwege het extreem zachte water.

- 01 = uit
- 02 = laag

Voorwaarde

Het water waarin het wasgoed is gewassen, is extreem zacht en de geleidingswaarde (elektrische geleidbaarheid) is minder dan 150 $\mu\text{S}/\text{cm}$. De ge-

leidbaarheid van het drinkwater kan bij het waterleidingbedrijf worden nagevraagd.

Activeer -02 echt alleen maar als aan de genoemde voorwaarde is voldaan. Anders is het droogresultaat niet voldoende.

P11 Uitschakeling bedieningspaneel

Om energie te besparen, worden de tijdsaanduiding en sensortoetsen na 10 minuten donker en alleen de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* knippert.

- 00 = Uit

Tijdsaanduiding en sensortoetsen worden niet donker.

- 01 = aan

Na 10 minuten worden de tijdsaanduiding en sensortoetsen donker als er een programma is gestart.

P13 Memory

Met deze functie kunt u de memory-functie inschakelen: de elektronica slaat een gekozen programma met droogtegraad of keuze op. Bovendien wordt de duur van het programma *Warme lucht/DryFresh* opgeslagen. Voor de volgende programmakeuze verschijnen deze instellingen in het display.

Selectie

- 00 = uit
- 01 = aan

Programmeerfuncties

P14 Kreukbeveiliging

De trommel blijft na afloop van het droogprogramma maximaal 2 uur in een speciaal ritme voor kreukbeveiliging draaien. Dit is vooral belangrijk om kreukels te voorkomen, als het wasgoed niet direct na het drogen uit de trommel gehaald wordt. U kunt de duur verkorten.

-00 = geen kreukbeveiliging

-01 = 1 uur

-02 = 2 uur

P19 Zoemer actief

De zoemer geeft aan dat het programma beëindigd is. Deze kan worden in- of uitgeschakeld.

De permanente zoemtoon bij foutmeldingen heeft niets met deze zoemer te maken.

-00 = uit

-01 = aan

P20 Controlelampje pluizen verwijderen

Na het drogen dienen de pluizen verwijderd te worden. Bovendien brandt het controlelampje  zodra een zekere mate van pluisvorming is bereikt. U kunt zelf beslissen bij welke mate van pluisvorming dit symbool gaat branden.

Probeer uit wat het beste bij uw drooggewoontes past.

-00 = uit

controlelampje  brandt niet. Als er sprake is van een zeer ernstige belemmering van de luchtstroom, wordt het programma afgebroken en verschijnt de melding *F 066*, ook als u deze optie heeft uitgezet.

-01 = ongevoelig
controlelampje  brandt pas bij veel pluizen.

-02 = normaal

-03 = gevoelig
controlelampje  brandt al bij weinig pluizen.

P22 Lichtsterkte achtergrondverlichting gedimd

U kunt de lichtsterkte van de gedimde sensortoetsen op het bedieningspaneel op 7 verschillende niveaus instellen.

De lichtsterkte wordt ingesteld zodra u deze heeft gekozen.

-01 = donkerste stand

...

-07 = lichtste stand

P25 Zoemerduur einde programma

De zoemer geeft aan dat het programma beëindigd is. U kunt bepalen hoe lang de zoemer klinkt.

-01 = Na beëindiging van het programma klinkt de zoemer 3 keer.

-02 = De zoemer klinkt totdat er automatisch wordt uitgeschakeld (max. 1 uur).

P26 Welkomsttoon

U kunt beslissen of u tijdens het inschakelen een welkomsttoon wilt horen.

-00 = uit

-01 = aan

-02 = aan, iets harder

P90 Bedrijfsuren

U kunt aflezen hoeveel uur de droger heeft gedroogd.

De totale programmaduur wordt in enkele cijfers achter elkaar getoond in de tijdsaanduiding. De droger heeft bijvoorbeeld 1234 uur gedroogd. In de tijdsaanduiding wordt dan eerst een *H*, dan een *I*, dan een *2*, dan een *3* en dan een *4* getoond. Hierna verschijnt weer de *H*.

Netwerk

De programmeerfuncties *P24*, *P31* en *P32* worden alleen weergegeven als is voldaan aan de voorwaarden voor het gebruik van Miele@home (zie hoofdstuk "Miele@home" en "Eerste ingebruikneming").

Wifi uitschakelen

Herstel de netwerkconfiguratie wanneer u de droger afvoert, verkoopt of een gebruikte droger gaat gebruiken. Alleen dan bent u er zeker van dat u alle persoonlijke gegevens heeft verwijderd en dat de vorige eigenaar geen toegang meer heeft tot de droger.

- Draai de programmeerkeuzeschakelaar op *MobileStart* .

Con brandt in de tijdsaanduiding van de droger.

- Raak de sensortoets  op de droger aan en houd de sensortoets  ingedrukt tot de countdown in de tijdsaanduiding afgelopen is.

In de tijdsaanduiding staat: ---.

- Wifi wordt uitgeschakeld.
- De verbinding met wifi wordt naar de fabrieksinstelling gereset.

U kunt Miele@home pas weer gebruiken als u opnieuw verbinding maakt.

P24 RemoteUpdate

Via RemoteUpdate kunt u de software van uw droger actualiseren. Als er voor de droger een update beschikbaar is, wordt deze automatisch door de droger gedownload. De installatie van de update vindt niet automatisch plaats, maar moet handmatig worden gestart.

Als u een update niet installeert, kunt u uw droger gewoon gebruiken. Miele beveelt echter aan om updates te installeren.

Verloop van de RemoteUpdate

Informatie over de inhoud en omvang van een update is beschikbaar in de Miele app.

Als er een update beschikbaar is, staat in de tijdsaanduiding de melding *UP*.

U kunt de update meteen installeren of de installatie uitstellen. Er wordt dan gevraagd dit te doen als u de droger opnieuw inschakelt.

Als u geen update wilt installeren, kunt u RemoteUpdate uitschakelen.

Programmeerfuncties

De update kan enkele minuten duren.

Let op het volgende bij de RemoteUpdate:

- Zolang u geen melding ontvangt, is er geen update beschikbaar.
- De installatie van een update kan niet ongedaan worden gemaakt.
- Schakel de droger tijdens de update niet uit. De update wordt anders beëindigd en wordt niet geïnstalleerd.
- Enkele software-updates kunnen alleen door Miele worden uitgevoerd.

Inschakelen/Uitschakelen

RemoteUpdate is standaard ingeschakeld. Een beschikbare update wordt automatisch gedownload en moet handmatig worden gestart. Schakel RemoteUpdate uit als u niet wilt dat updates automatisch worden gedownload.

Selectie

- 00 = uit
- 01 = aan

Update starten

Nadat de droger is ingeschakeld, verschijnt *UP* in de tijdsaanduiding.

■ Raak de sensortoets *Start/Trommel* bijvullen aan.

UP in de tijdsaanduiding begint te knippen. De update wordt gestart.

De voortgang van de update wordt met een balk in de tijdsaanduiding weergegeven:
I = 0%
||||| = 100%

Update uitstellen

Nadat de droger is ingeschakeld, verschijnt *UP* in de tijdsaanduiding.

■ Raak sensortoets  aan.

Als u de droger de volgende keer inschakelt, wordt u opnieuw gevraagd de update te starten.

P31 Afstandsbediening

Via de Miele app kunt u de status van uw droger vanaf elke locatie oproepen en de droger op afstand starten en bedienen met het programma *MobileStart*.

De afstandsbediening wordt automatisch geactiveerd bij de aanmelding van de droger bij het wifi-netwerk. U kunt de afstandsbediening uitschakelen als u de droger niet met uw smartphone/tablet wilt bedienen.

Het programma kan ook via de app worden afgebroken als de programmeerfunctie niet is ingeschakeld.

Stel via de toets  een tijdsbestek in waarbinnen u de droger wilt starten en start de voorprogrammering.

De droger wordt dan binnen het opgegeven tijdsbestek gestart door een signaal dat u stuurt.

Indien tot op het tijdstip van de uiterste starttijd geen signaal verstuurd werd, start de droger automatisch.

Selectie

- 00 = uit
- 01 = aan

P32 SmartGrid

Met deze functie kunt u de droger binnen een bepaald tijdsbestek automatisch van buitenaf laten starten.

Als u SmartGrid geactiveerd heeft, heeft de sensortoets  niet meer de functie "Voorprogrammering", maar de nieuwe functie "SmartStart".

Via de sensortoets  stelt u de Smart-Start-periode in. De droger wordt dan binnen de door u opgegeven tijd gestart door een signaal van buitenaf. Als er op de uiterste starttijd nog geen signaal is verstuurd, start de droger automatisch (zie hoofdstuk: “Voorprogrammering”).

Selectie

-00 = uit

-01 = aan

Auteursrechten en licenties voor de communicatiemodule

Voor de bediening en besturing van de communicatiemodule gebruikt Miele eigen software of software van derden waarvoor geen opensource-licentievoorwaarde geldt. Deze software/software-componenten zijn auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten van Miele en derden dienen in acht te worden genomen.

Bovendien bevat deze communicatiemodule softwarecomponenten die onder opensource-licentievoorwaarden worden verspreid. U kunt deze opensource-componenten en de bijbehorende verwijzingen naar auteursrechten, kopieën van de betreffende toepasselijke licentievoorwaarden en eventueel overige informatie lokaal per IP via een webbrowser (*https://<ip_adresse>/Licenses*) oproepen. De daar beschreven aansprakelijkheids- en garantieregelingen van de opensource-licentievoorwaarden zijn alleen van toepassing op de betreffende rechthebbenden.

**Plan nu zelf een serviceafspraak via www.miele.nl.
Snel en gemakkelijk.**

Bezoek op **www.miele.nl** ook de Miele webshop voor een compleet overzicht van alle accessoires, toebehoren en reinigings- en onderhoudsproducten voor uw Miele apparaat.

U kunt ook bellen met onze afdeling Klantcontacten, bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88.

**Miele Nederland B.V.
Postbus 166
4130 ED VIANEN
(0347) 37 88 88**

**Bezoek het Miele Experience Center:
De Limiet 2
4131 NR VIANEN**

nv Miele België
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)
Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16 (Ma.-Vr. 8u-17u)
E-mail: contact@miele-support.be
Internet: www.miele.be

**Maak een afspraak in het Miele Experience Center
in Brussel, Mollem, Antwerpen of Hasselt**
<https://www.miele.be/nl/c/miele-belgie-200.htm>

Duitsland - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

TWD 640 WP

nl-NL

M.-Nr. 12 713 530 / 01 / 002