

Upute za uporabu i ugradnju Indukcijske ploče za kuhanje



Prije postavljanja, ugradnje i prve uporabe **obvezno** pročitajte ove upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja.

Sadržaj

Sigurnosne napomene i upozorenja	6	Položena ugradnja ploče za kuhanje kod Plug&Play	40
Održivost i zaštita okoliša	15	Priprema radne ploče za položenu ugradnju kod Plug&Play	40
Ugradnja	17	Položena ugradnja ploče za kuhanje kod Plug&Play	41
Sigurnosne napomene za ugradnju.	17	Ploča za kuhanje u ravnini s radnom površinom kod načina rada na odvod zraka i vođeno kruženje zra-ka	41
Dodatne sigurnosne napomene za način rada na odvod zraka	18	Priprema radne ploče za ugradnju u ravnini s radnom površinom kod načina rada na odvod zraka i kod načina rada s vođenim kruženjem zraka.....	41
Dodatne sigurnosne napomene za Plug&Play način rada	19	Postavljanje ploče za kuhanje u ravnini s radnom površinom kod načina rada na odvod zraka i vođeno kruženje zraka.....	41
Dodatne sigurnosne napomene za položenu ugradnju.....	21	Ugradnja ploče za kuhanje u ravnini s radnom površinom kod Plug&Play	43
Dodatne sigurnosne napomene za ugradnju u ravnini površine....	21	Priprema radne ploče za ugradnju u ravnini s radnom pločom kod Plug&Play	43
Sigurnosni razmaci	22	Ugradnja ploče za kuhanje u ravnini s radnom površinom kod Plug&Play	43
Mogućnosti korištenja	25	Izrez na stražnjoj stijenci bez predloška za bušenje	46
Primjeri ugradnje.....	25	Kod položene ugradnje napravite izrez na stražnjoj stijenci i razmak za ugradnju (okomit) između gornje strane uređaja i najniže točke Plug&Play adaptera od 200 mm.....	46
Dimenzija Plug&Play adaptera	27	Kod ugradnje u ravnini napravite izrez na stražnjoj stijenci i razmak za ugradnju (okomit) između gornje strane uređaja i najniže točke Plug&Play adaptera od 200 mm.....	47
Dimenzija za položenu ugradnju.....	28	Električni priključak	48
KMDA 5649 FR	28	Upoznavanje	50
KMDA 5649 FL, KM-DA 5649 FL MattFinish	29	Vaša ploča za kuhanje.....	50
Način rada na odvod i na vođeno kruženje zraka	30		
Plug&Play način rada	32		
Dimenzija za ugradnju u ravnini površine	34		
KMDA 5649 FL, KM-DA 5649 FL MattFinish	34		
Način rada na odvod i na vođeno kruženje zraka	35		
Plug&Play način rada	36		
Priključenje na kontakt prozora, ukoliko je potrebno	37		
Položena ugradnja ploče za kuhanje kod načina rada na odvod zraka i vođeno kruženje zraka.....	39		
Priprema radne ploče za položenu ugradnju kod načina rada na odvod zraka i kod načina rada s vođenim kruženjem zraka	39		
Položena ugradnja ploče za kuhanje kod načina rada na odvod zraka i vođeno kruženje zraka.....	39		

Oprema	51	Prvo puštanje ploče za kuhanje u	
Opseg isporuke	51	rad.....	61
Dodatni pribor	52	Prva uporaba nape	61
Upravljački elementi i indikatori	53	Rukovanje	62
Podaci o zoni za kuhanje	55	Sigurnosne napomene za rukovanje	62
Upravljanje napajanjem	56	Uključivanje ploče za kuhanje.....	62
Princip rukovanja	56	Postavljanje posuđa.....	62
Komponente.....	56	Ručno povezivanje/odvajanje Flex	
Filtar za masnoću.....	56	zona za kuhanje	63
Filtar za mirise	57	Stupnjevi snage rada ploče za ku-	
Specijalne funkcije.....	57	hanje.....	63
Trajno prepoznavanje posuđa	57	Podešavanje stupnja snage.....	63
Prepoznavanje veličine posude..	57	Podešavanje stupnja snage –	
Flex područje za kuhanje.....	57	Međustupnjevi	63
Stupnjevi snage rada ploče za		Promjena stupnja snage	64
kuhanje	57	Booster	64
Booster ploče za kuhanje.....	57	Uključivanje Booster	64
Stop&Go.....	57	Isključivanje Booster funkcije	64
Automatika zakuhanja	57	Uključivanje/isključivanje Stop&Go	
Tajmer	57	funkcije.....	64
Blokada uključivanja	57	Prijenos stupnja snage rada.....	64
Zaključavanje	58	Automatika zakuhanja.....	64
Recall	58	Aktivacija automatike zakuha-	
Održavanje topline.....	58	vanja	65
Zaštita kod brisanja	58	Deaktivacija automatike zakuha-	
Con@ctivity.....	58	vanja	65
Način rada na vođeno kruženje			
zraka.....	58		
Plug&Play način rada	58		
Stupnjevi snage rada nape	58		
Booster nape	58		
Funkcija naknadnog rada	58		
Brojač radnih sati	58		
Postavke.....	59		
Prezentacija	59		
Prikaz preostale topline.....	59		
Sigurnosno isključivanje.....	59		
Zaštita od pregrijavanja.....	59		
Verzija softvera	60		
Puštanje u rad	61		
Raspakiravanje za kuhanje	61		
Prvo čišćenje ploče za kuhanje.....	61		

Sadržaj

Tajmer.....	65	Uključenje/isključenje prezentacijskog načina rada.....	69
Podešavanje vremena	65	Rasponi podešavanja stupnjeva snage rada ploče za kuhanje	70
Podešavanje podsjetnika minuta	65	Dobro je znati.....	72
Promjena podsjetnika minuta	65	Vaša ploča za kuhanje.....	72
Poništavanje podsjetnika minuta	66	Način rada indukcijskih ploča za kuhanje.....	72
Podešavanje vremena isključivanja.....	66	Zvukovi	72
Promjena vremena isključivanja postupka pripreme jela	66	Posuđe za kuhanje.....	72
Brisanje vremena isključivanja postupka pripreme jela	66	Vaša napa	74
Podešavanje vremena isključivanja ostalih postupaka kuhanja	66	Način rada nape.....	74
Prikaz vremena isključivanja postupka pripreme jela	67	Savjeti za odvod zraka.....	74
Istovremena uporaba funkcija tajmera	67	Prilagodba postavki.....	76
Blokada uključivanja	67	Prikažite verziju software-a.....	79
Aktivacija blokade uključivanja...	67	Čišćenje i održavanje	80
Deaktivacija blokade uključivanja.....	67	Površine.....	80
Zaključavanje.....	67	Čišćenje staklokeramičke ploče za kuhanje: KMDA 5649 FR, KM-DA 5649 FL	80
Aktivacija zaključavanja	67	Sigurnosna napomena za čišćenje i održavanje	80
Deaktivacija zaključavanja	67	Interval čišćenja.....	80
Aktiviranje Recall funkcije.....	67	Čišćenje staklokeramičkih površina	81
Uključivanje/isključivanje održavanja topline	68	Neprikladna sredstva za čišćenje	81
Zaštita kod brisanja	68	Čišćenje MattFinish staklokeramičke ploče za kuhanje: KM-DA 5649 FL MattFinish	81
Aktivacija zaštite od pritiska senzorskih tipki prilikom brisanja.....	68	Sigurnosna napomena za čišćenje i održavanje	81
Isključivanje zaštite kod brisanja	68	Interval čišćenja.....	82
Napa.....	68	Čišćenje MattFinish staklokeramičkih površina.....	83
Ručno podešavanje stupnjeva snage rada nape.....	68	Neprikladna sredstva za čišćenje	83
Ručno isključivanje nape.....	68	Dijelovi prikladni za pranje u perilici posuđa	83
Uključivanje Booster.....	68		
Isključivanje Booster funkcije.....	68		
Privremeno isključenje Con@ctivity funkcije	68		
Naknadni rad	69		

Pokrovnna rešetka	84
Vađenje pokrovne rešetke	84
Ručno čišćenje pokrovne rešetke	84
Pranje pokrovne rešetke u perilici posuđa	84
Filtar za masnoću	84
Vađenje filtra za masnoću	84
Ručno čišćenje filtra za masnoću	84
Pranje filtra za masnoću u perilici posuđa	85
Umetanje filtra za masnoću	85
Zamjena filtra za masnoću	85
Resetiranje brojača radnih sati filtra za masnoću	85
Filtar za mirise (samo za način rada na vođeno kruženje zraka ili Plug&Play pogon)	85
Zamjena filtra za mirise (samo za način rada na vođeno kruženje zraka ili Plug&Play pogon)	85
Poništavanje brojača radnih sati filtra za mirise (samo za način rada na vođeno kruženje zraka ili Plug&Play pogon)	85
Čišćenje prihvatne posude nape	86
Čišćenje unutrašnjost kućišta nape	86
Rješavanje problema	87
Poruke na indikatoru/zaslону	87
Neočekivano ponašanje	88
Nezadovoljavajući rezultat	89
Opći problemi ili tehničke smetnje	89
Servisna služba	91
Kontakt u slučaju smetnji	91
Tipska naljepnica	91
Jamstvo	91
Tehnički podaci	92
Informacijski list proizvoda	92
Autorska prava i licence	93

Sigurnosne napomene i upozorenja

Ova ploča za kuhanje odgovara svim propisanim sigurnosnim odredbama. Međutim, nepropisna uporaba može prouzročiti ozljede ljudi i materijalna oštećenja.

Pročitajte pažljivo upute za uporabu i ugradnju prije prve uporabe ploče za kuhanje. U njima se nalaze važne napomene o ugradnji, sigurnosti, uporabi i održavanju uređaja. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja na ploči za kuhanje.

U skladu s normom IEC 60335-1, tvrtka Miele izričito navodi da morate u potpunosti pročitati i slijediti poglavlje o postavljanju ploče za kuhanje kao i sigurnosne napomene i upozorenja.

Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete uzrokovane nepoštivanjem ovih napomena.

Sačuvajte ove upute za ugradnju i predajte ih eventualnom budućem vlasniku uređaja.

Namjenska uporaba

- ▶ Ova ploča za kuhanje predviđena je za uporabu u kućanstvima i kućanstvu sličnim okruženjima.
- ▶ Ova ploča za kuhanje nije namijenjena korištenju na otvorenom.
- ▶ Ploču za kuhanje upotrebljavajte isključivo u kućanstvu za pripremu i održavanje topline jela. Ne dozvoljava se niti jedan drugi način primjene.
- ▶ Osobe koje zbog svog tjelesnog, osjetilnog ili duševnog stanja, ili nedostatka iskustva ili zbog neznanja nisu u stanju sigurno rukovati pločom za kuhanje, moraju biti pod nadzorom dok rukuju istom. Takve osobe ploču za kuhanje mogu upotrebljavati bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako sigurno koristiti ploču. Moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.

Djeca u kućanstvu

- ▶ Djeca mlađa od 8 godina ne smiju biti u blizini ploče za kuhanje, osim kad su pod stalnim nadzorom.

- ▶ Djeca starija od 8 godina smiju koristiti ploču za kuhanje bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako sigurno koristiti ploču za kuhanje. Djeca moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.
- ▶ Djeca ne smiju čistiti ploču za kuhanje bez nadzora.
- ▶ Nadgledajte djecu koja se zadržavaju u blizini ploče za kuhanje. Nikada nemojte dozvoliti da se djeca igraju pločom za kuhanje.
- ▶ Ploča za kuhanje uporabom postaje vruća i takva je još neko vrijeme nakon isključenja. Djecu držite podalje od ploče za kuhanje sve dok se ne ohladi toliko da ne postoji opasnost od bilo kakvih opeklin.
- ▶ Opasnost od opeklin. Predmete koji bi mogli zanimati djecu nemojte držati u prostoru iznad ili iza ploče za kuhanje. Djeca bi time mogla biti ponukana da se popnu na ploču za kuhanje.
- ▶ Opasnost od opekotina i vruće vode. Ručke lonaca i tava okrenite na ploči tako da ih djeca ne mogu povući i opeći se.
- ▶ Opasnost od gušenja. Igrajući se s ambalažom (primjerice folijom) djeca se u istu mogu zamotati ili ju navući preko glave i ugušiti se. Držite ambalažu izvan dosega djece.
- ▶ Upotrijebite blokadu uključivanja kako biste spriječili da djeca slučajno uključe ploču za kuhanje. Uključite blokadu ako koristite ploču za kuhanje, kako djeca ne bi mogla promijeniti (odabranu) postavku.

Tehnička sigurnost

- ▶ Nepravilna ugradnja ili održavanje mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika za koje proizvođač ne preuzima odgovornost. Rado ve ugradnje ili održavanja vrše isključivo Miele kvalificirane stručne osobe ili Miele servis.
- ▶ Oštećena ploča za kuhanje može ugroziti Vašu sigurnost. Provjerite ima li ploča za kuhanje vidljiva oštećenja. Nikada nemojte upotrebljavati oštećenu ploču za kuhanje.

Sigurnosne napomene i upozorenja

► Mogući je povremeni ili trajni pogon na samodostatnom ili ne mrežno sinkroniziranom sustavu napajanja energijom (poput primjerice pojedinačne mreže, back up sustavi). Preduvjet za rad je da sustav opskrbe energijom bude u skladu sa specifikacijama EN 50160 ili s njima usporediv.

Zaštite predviđene za kućnu ugradnju i za ovaj Miele proizvod u svojoj funkciji i načinu rada moraju biti sigurne i u pojedinačnom pogonu ili pogonu koji nije mrežno sinkroniziran ili se moraju zamijeniti istovjetnim mjerama u ugradnji. Kao što je primjerice opisano u trenutnoj publikaciji VDE-AR-E 2510–2.

► Električna sigurnost ploče za kuhanje može se zajamčiti samo ako je priključena na propisno instaliranu instalaciju sa zaštitnim vodičem. Ovaj temeljni sigurnosni uvjet mora biti ispunjen. U slučaju sumnje prepustite provjeru električne instalacije ovlaštenom električaru.

► Obavezno usporedite priključne podatke (frekvenciju i napon) s tipske naljepnice ploče za kuhanje s onima električne mreže jer se podaci moraju obavezno poklapati kako ne bi došlo do oštećenja ploče za kuhanje.

Prije priključivanja uređaja usporedite ove podatke. U slučaju sumnje obratite se stručno osposobljenom električaru.

► Višestruke utičnice ili produžni kabel ne jamče potrebnu sigurnost (opasnost od požara). Ne spajajte ploču za kuhanje na električnu mrežu na ovaj način.

► Ploču za kuhanje upotrebljavajte samo ako je ugrađena kako bi se mogao osigurati siguran rad.

► Ova ploča za kuhanje ne smije se koristiti na pokretnim mjestima (npr. na brodovima).

► Dodirivanjem dijelova pod naponom i preinakama na električnim ili mehaničkim dijelovima izlažete se opasnosti i možete uzrokovati smetnje u radu ploče za kuhanje.

Nikada ne otvarajte kućište ploče za kuhanje.

► Pravo na jamstvo gubite kada ploču za kuhanje popravljaju osobe koje nisu kvalificirane ili koje nije ovlastila tvrtka Miele.


► U slučaju zamjene neispravnih sigurnosno važnih dijelova, Miele jamči samo za originalne Miele rezervne dijelove, da takvi u potpunosti ispunjavaju propisane sigurnosne zahtjeve.

► Ploča za kuhanje nije namijenjena radu s eksternim satom niti sa sustavom za daljinsko upravljanje.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Električar mora priključiti ploču za kuhanje na električnu mrežu (pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Električni priključak“).
- ▶ Ako se priključni električni kabel ošteti, kvalificirani električar ili Miele servis ga mora zamijeniti posebnim električnim kabelom.
- ▶ Kod ugradnje, održavanja i popravaka, ploča za kuhanje se mora potpuno isključiti iz električne mreže. U to se uvjerite na sljedeći način:
 - isključite osigurače u električnoj instalaciji ili
 - potpuno odvrnite rastalne osigurače u električnoj instalaciji, ili
 - izvucite utikač (ako postoji) iz utičnice. Pri tome nemojte povlačiti žicu već utikač.
- ▶ Opasnost od električnog udara. Ploču za kuhanje nemojte upotrebljavati ili ju odmah isključite, ako je neispravna ili ako se staklokeramička ploča slomi ili se pojave prijelomi i pukotine. Isključite ploču za kuhanje iz napajanja. Obavijestite kvalificiranog stručnjaka ili Miele servis.
- ▶ Kada je ploča za kuhanje ugrađena iza prednje strane namještaja (primjerice vrata), prednju stranu ne zatvarajte za vrijeme korištenja ploče za kuhanje. Iza zatvorenih vrata namještaja sakuplja se toplina i vlaga. Time se može oštetiti ploča za kuhanje, ormarić i pod. Prednju stranu namještaja zatvorite tek kad se indikatori preostale topline ugase.

Istovremena uporaba nape i ložišta kojima je potreban zrak iz prostorije



Sigurnosne napomene i upozorenja

 **Opasnost od trovanja uslijed plinova od izgaranja!**

Kada se u istoj prostoriji istovremeno upotrebljava napa i ložište kojem je potreban zrak morate biti vrlo oprezni.

Ložišta trebaju zrak iz prostorije za izgaranje pa uzimaju zrak za izgaranje iz prostorije i odvođe dimne plinove kroz dimnjak u otvoreni prostor. To su primjerice peći na plin, lož-ulje, drva ili ugljen, protočni bojleri, grijalice za vodu, štednjaci i pećnice.

Kuhinjska napa odvodi zrak iz kuhinje i susjednih prostorija. To se odnosi na sljedeće načine rada:

- odvod zraka,
- kruženje zraka, s izvan prostorije smještenom ventilacijskom kutijom.

Bez dovoljnog dovoda zraka izvana, nastaje podtlak. Ložište dobiva premalo zraka za izgaranje. Takva situacija utječe na izgaranje.

Otrovni plinovi izgaranja mogu se usisati iz dimnjaka u stambeni prostor.

Opasno po život!

Bezopasna uporaba je moguća ako se, pri istovremenoj uporabi nape i ložišta koje za gorenje koristi zrak iz prostorije, u prostoriji ili u ventilacijskoj poveznici postigne podtlak od najviše 4 Pa (0,04 mbar) te se tako izbjegne povratno usisavanje dimnih plinova koji nastaju kod izgaranja.

To se može postići tako da se kroz otvore koji se ne mogu zatvoriti, primjerice u vratima ili prozoru, osigura dovod zraka potrebnog za izgaranje. Pri tome je potrebno pripaziti na dovoljan presjek otvora za dovod zraka. Običan ventilacijski otvor u zidu sam po sebi najčešće nije dovoljan.

Kod procjenjivanja se uvijek mora u obzir uzeti cjelokupna količina zraka potrebna za prozračivanje stambenog prostora. Za savjet se obratite kvalificiranom dimnjačaru.

Ako se napa koristi u načinu rada na kruženje zraka, pri čemu se zrak vraća u prostoriju gdje je uređaj postavljen, njezin rad ne utječe na rad ložišta koja koriste zrak iz prostorije.

Pravilna uporaba

- ▶ Ploča za kuhanje uporabom postaje vruća i takva je još neko vrijeme nakon isključenja. Tek nakon što se isključe indikatori preostale topline, nema više opasnosti od opekotina.
- ▶ Ulja i masti mogu se zapaliti od pregrijavanja. Kada radite s uljima i mastima ploču za kuhanje ni u jednom trenutku ne ostavljajte bez nadzora. Vatru uzrokovanu uljem i mastima ne gasite vodom. Isključite ploču za kuhanje.
Plamen pažljivo ugušite poklopcem ili krpom.
- ▶ Ploču za kuhanje tijekom rada nemojte ostaviti bez nadzora. Uvijek nadzirite kratke postupke kuhanja i prženja.
- ▶ Opasnost od požara zbog otvorenog plamena.
Flambiranje je zabranjeno. Uključena napa povući će plamen u filter. Nakupljene kuhinjske masnoće mogu se zapaliti
- ▶ Kada se sprejevi, lako zapaljive tekućine ili drugi zapaljivi materijali zagriju, mogu se zapaliti. Lako zapaljive predmete nemojte držati u ladici neposredno ispod ploče za kuhanje. Ako se u ladici nalazi umetak za pribor za jelo, mora biti od materijala otpornog na toplinu.
- ▶ Ne zagrijavajte prazno posuđe.
- ▶ U zatvorenim se limenkama prilikom ukuhavanja ili zagrijavanja stvara previsoki tlak zbog čega mogu prsnuti. Ploču za kuhanje ne koristite za ukuhavanje i zagrijavanje limenki.
- ▶ Ako je ploča za kuhanje prekrivena, kod slučajnog uključivanja ili postojeće preostale topline postoji opasnost da se pokrovni materijal zapali, rasprsne ili otopi. Ploču za kuhanje nikada ne prekrivajte primjerice pokrovom, krpom ili zaštitnom folijom.
- ▶ Ako na ploču za kuhanje odložite metalne predmete dok je uređaj još uključen, ako se isti slučajno uključi ili kada je površina još topla, odloženi se metalni predmeti mogu zagrijati. Drugi materijali mogu se rastopiti ili se zapaliti. Vlažni poklopci lonaca mogu se čvrsto zalijepiti. Ploču za kuhanje nemojte upotrebljavati kao površinu za odlaganje. Nakon uporabe isključite zone za kuhanje.
- ▶ Na vruću se ploču za kuhanje možete opeći. Prije bilo kakvih radova na vrućoj ploči za kuhanje zaštitite ruke kuhinjskim rukavicama ili hvataljkama za posuđe. Upotrebljavajte samo suhe kuhinjske rukavice ili hvataljke za posuđe. Mokar ili vlažan tekstil bolje provodi toplinu i može parom uzrokovati opekline.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Stolna napa se tijekom kuhanja može jako zagrijati vrućim parama koje nastaju pri kuhanju. Kućište i filter za masnoću možete dirati tek kada se stolna napa ohladi.
- ▶ Ako u blizini ploče za kuhanje upotrebljavate neki električni uređaj (npr. ručnu miješalicu) pripazite da kabel električnog uređaja ne dodiruje zagrijanu ploču za kuhanje. Može se oštetiti izolacija kabela.
- ▶ Sol, šećer ili zrnca pijeska, npr. od čišćenja povrća, mogu uzrokovati ogrebotine ako dospiju ispod dna posude. Pazite da su staklokeramička ploča i donja stana posuda čisti prije nego što postavite posude za kuhanje.
- ▶ Predmeti koji padaju (čak i laki predmeti kao što su soljenke) mogu uzrokovati pukotine ili lomove na staklokeramičkoj ploči. Pripazite da niti jedan predmet ne padne na staklokeramičku ploču.
- ▶ Vrući predmeti na senzorskim tipkama i indikatorima mogu uništiti ispod ugrađenu elektroniku. Na senzorske tipke i indikatore nikada ne odlažite vruće lonce ili tave.
- ▶ Kada na zagrijanu ploču za kuhanje dospiju i rastope se šećer, namirnice koje sadrže šećer, plastika ili aluminijska folija, takve tvari prilikom hlađenja oštećuju staklokeramičku ploču. Odmah isključite ploču za kuhanje i temeljito strugalicom za staklo ostružite takve tvari. Pri tom navucite kuhinjske rukavice. Čim se ohladi staklokeramičku ploču očistite sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina.
- ▶ Lonci koji kuhaju prazni mogu uzrokovati štetu na staklokeramičkoj ploči i/ili posudi za kuhanje. Ploču za kuhanje tijekom rada nemojte ostaviti bez nadzora.
- ▶ Posude s grubim dnom oštećuje staklokeramičku površinu. Upotrebljavajte samo posude s glatkim dnom.
- ▶ Podignite posude kod pomicanja. Na taj se način izbjegava struganje i ogrebotine.
- ▶ Zbog velike brzine zagrijavanja u određenim okolnostima temperatura dna posude za pripremu jela u kratkom vremenu može doseći temperaturu samozapaljenja ulja i masti. Ploču za kuhanje tijekom rada nemojte ostaviti bez nadzora.
- ▶ Masti i ulja zagrijavajte najduže minutu i za to nikada ne koristite funkciju Booster.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Samo za osobe s ugrađenim pacemakerom: u neposrednoj blizini uključene ploče za kuhanje nastaje elektromagnetsko polje. Negativan utjecaj na pacemaker nije vjerojatan. U slučaju sumnje obratite se proizvođaču pacemakera ili svom liječniku.
- ▶ Elektromagnetsko polje koje nastaje kada je ploča za kuhanje uključena može utjecati na funkciju magnetiziranih predmeta. Kreditne kartice, uređaji za pohranu podataka, džepna računala itd. ne smiju biti u neposrednoj blizini uključene ploče za kuhanje.
- ▶ Metalni predmeti koji se čuvaju u ladici ispod ploče za kuhanje kod duljeg, intenzivnog korištenja ploče za kuhanje mogu postati vrući.
- ▶ Ploča za kuhanje opremljena je ventilatorom. Kada se ispod ugrađene ploče za kuhanje nalazi ladica, potrebno je paziti da postoji dovoljan razmak između sadržaja ladice i donje strane ploče za kuhanje kako bi se za ploču osigurala dovoljna cirkulacija hladnog zraka.
- ▶ Ako se ispod ugrađene ploče za kuhanje nalazi ladica, u ladici nemojte čuvati šiljate ili male predmete, papir, salvete itd. Ovakvi predmeti kroz otvor za ventilaciju mogu dospjeti ili se usisati u kućište i tako oštetiti ventilator ili onemogućiti ventilaciju.
- ▶ Ako se posuđe za kuhanje samo djelomično nalazi na zoni za kuhanje ili prženje, ručke mogu postati jako vruće. Posudu postavite uvijek u sredinu zone za kuhanje ili prženje.
- ▶ Naslage masnoće i prljavštine utječu na funkciju nape. Napu nikada ne koristite bez filtra za masnoću, kako bi se pare od kuhanja mogle pročititi.
- ▶ Postoji opasnost od požara ako se čišćenje ne vrši u skladu s naputcima u ovim uputama za uporabu.
- ▶ Pokrovnu rešetku nape ne prekrivajte tijekom rada.
- ▶ Na pokrovnu rešetku nape ne odlažite vruće posuđe. Na taj ćete način utjecati na funkciju nape te se pokrovna rešetka može oštetiti.
- ▶ Tekućine mogu oštetiti napu. Pazite da tekućine ne dospiju u napu.
- ▶ Napa može usisati lagane predmete što utječe na funkciju uređaja. U blizini nape nemojte odlagati lagane predmete (primjerice maramice, papir).
- ▶ Ako koristite adapter ploče za indukciju, za posuđe za kuhanje, indukcijski generatori se mogu oštetiti ili čak uništiti. Nemojte koristiti adapter ploče za indukciju.

Čišćenje i održavanje

► Para parnog čistača može doprijeti do dijelova pod naponom i uzrokovati kratki spoj.

Za čišćenje ploče za kuhanje nemojte nikada upotrebljavati parni čistač.

► Kada je ploča za kuhanje ugrađena iznad pirolitičke pećnice ili štednjaka, nemojte ju uključivati tijekom postupka pirolize jer se može uključiti zaštita od pregrijavanja ploče za kuhanje (pogledajte odgovarajuće poglavlje).

► Kozmetika, posebno kreme za sunčanje, kao i sredstva za dezinfekciju ruku mogu ostaviti mrlje na mat staklenoj površini. Kada kozmetika dopiye na mat staklenu površinu njezine ostatke odmah uklonite toplom vodom, sredstvom za ručno pranje posuđa i čistom krpom od mikrovlakana.

Pribor

► Preporučujemo uporabu Miele originalnog pribora. Nadograde li se ili ugrade drugi dijelovi, mogu se izgubiti prava koja proizlaze iz garancije, jamstva i/ili odgovornosti za proizvod.

► Originalni Miele rezervni dijelovi dostupni su najmanje 10 godina, a najviše do 15 godina nakon prestanka serijske proizvodnje Vaše ploče za kuhanje.

Savjeti za uštedu energije tijekom kuhanja

- Po mogućnosti kuhajte samo s poklopljenim posudama ili tavama. Tako se sprječava nepotrebn gubitak topline.
- Kuhajte s malo vode.
- Nakon zakuhanja ili nakon što se namirnica zapekla prebacite ponovo na niži stupanj snage rada.
- Kako biste skratili vrijeme pripreme koristite pretis lonac.

Savjeti za uštedu energije tijekom uporabe nape

- Pri kuhanju se pobrinite za dostatno prozračivanje kuhinje. Ako kod načina rada na odvod zraka ne dolazi dovoljno zraka, napa neće efikasno raditi i doći će do pojačanih zvukova pri radu uređaja.
- Po mogućnosti kuhajte na nižim razinama snage. Manje pare od kuhanja znači i uporabu nižeg stupnja snage nape te samim time i manju potrošnju električne energije.
- Na napi provjerite odabrani stupanj snage. Većinom je dovoljan niži stupanj snage. Booster stupanj koristite samo kad je to nužno.
- Kod jačih para od kuhanja na vrijeme uključite viši stupanj snage. To je učinkovitiji način usisavanja para i mirisa iz kuhinje, od načina kada je napa cijelo vrijeme uključena.
- Napu po završetku kuhanja ponovo isključite.
- Redovito čistite ili mijenjajte filtre. Jako zaprljani filtri smanjuju snagu, povećavaju opasnost od požara i higijenski su rizik.

Zbrinjavanje ambalaže

Ambalaža služi za rukovanje i štiti uređaj od oštećenja tijekom transporta.

Recikliranjem ambalažnog materijala štede se sirovine. Koristite odgovarajuća mjesta za prikupljanje ambalaže, ovisno o vrsti materijala ambalaže koju predajte na zbrinjavanje. Bilo koje Miele prodajno mjesto od Vas će preuzeti transportnu ambalažu.

Zbrinjavanje dotrajalog uređaja

Električni i elektronički uređaji sadrže brojne korisne materijale. Sadrže i određene tvari, mješavine i dijelove, koji su neophodni za njihovo funkcioniranje i sigurno korištenje istima. S obzirom da mogu sadržavati opasne tvari, ako se navedeni materijali odlažu u otpad iz kućanstva ili se zbrinjavaju na drugi nepropisani način, mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu. Stoga je važno poštovati zakonsku obvezu odvojenog sakupljanja električnog i elektroničkog otpada. Dotrajali električni i elektronički uređaji ne smijete bacati u otpad iz kućanstva, već ste isti obavezni odvojiti od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada.

Umjesto odlaganja dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u otpad iz kućanstva, navedene uređaje predajte na zbrinjavanje u službene sabirne centre za prihvati i daljnju obradu dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u Vašem gradu, ili u prodajno mjesto na kojem ste kupili navedeni uređaj ili u jedno od drugih prodajnih mjesta društva Miele.

Ako se na dotrajalom električnom ili elektroničkom uređaju nalaze osobni podaci, preporučamo, radi Vaše sigurnosti, iste izbrisati u cijelosti prije predaje navedenih uređaja na zbrinjavanje. Ako

Održivost i zaštita okoliša

osobne podatke ostavite na navedenim uređajima, to činite na vlastitu odgovornost.

Dotrajale električne i elektroničke uređaje obavezni ste predati na zbrinjavanje u cijelosti i u stanju iz kojeg je vidljivo da navedeni uređaji nisu prethodno rastavljeni radi vađenja zasebnih komponenti ili dijelova.

Molimo pobrinite se da Vaši dotrajali električni i elektronički uređaji do predaje na zbrinjavanje bude izvan dohvata djece.

Ovisno o konkretnom uređaju, dotrajale električne i elektroničke uređaje moguće je reciklirati. Navedeni uređaji mogu sadržavati dijelove koji se mogu iskoristiti za popravak drugih proizvoda. Na taj način, štede se sirovine i omogućava se razumno iskorištavanje prirodnih resursa.



Ova oznaka, koja se sastoji od prekrštenog spremnika za sakupljanje otpada s kotačima, ima značenje odvojenog sakupljanja električnog i elektroničkog otpada. Ako se takva oznaka nalazi na Vašem uređaju, takav uređaj ne smijete odlagati u kantu za smeće u Vašem kućanstvu u koju odlažete miješani komunalni otpad, već ste uređaj obavezni zbrinuti sukladno ovdje navedenim uputama i primjenjivim propisima za zbrinjavanje električnih i elektroničkih uređaja.

Sigurnosne napomene za ugradnju

⚠ Šteta uzrokovana nestručnom ugradnjom.

Ploča za kuhanje može se oštetiti nestručnom ugradnjom.

Ugradnju ploče za kuhanje bi trebalo izvršiti samo stručno osposobljeno osoblje.

⚠ Električni udar uzrokovan mrežnim naponom.

Nestručni priključak na električnu mrežu može uzrokovati strujni udar.

Priključivanje ploče za kuhanje na električnu mrežu bi trebao izvršiti samo stručno osposobljen električar.

⚠ Šteta uzrokovana predmetima koji padaju.

Ploča za kuhanje može se oštetiti prilikom ugradnje gornjih kuhinjskih ormarića ili nape.

Ploču za kuhanje ugradite tek nakon što ste ugradili gornje ormariće ili napu.

Traka za brtvljenje ispod ruba ploče za kuhanje može se oštetiti kada se ploča za kuhanje prilikom servisa rastavlja.

Prije ponovne ugradnje uvijek zamijenite traku za brtvljenje.

► Ova ploča za kuhanje se ne smije postavljati iznad rashladnih uređaja, perilica posuđa ni iznad perilica i sušilica rublja.

► Ova ploča za kuhanje može se postaviti samo iznad štednjaka i pećnica koje su opremljene sustavom za hlađenje parom.

► Uz ovu se ploču za kuhanje ne smije ugrađivati plinska ploča za kuhanje.

► Uvjerite se da se kabel za napajanje ne može dodirnuti nakon ugradnje ploče za kuhanje.

► Nakon ugradnje ploče za kuhanje priključni kabel ne smije doći u dodir s pokretnim dijelovima kuhinjskih elemenata (npr. ladicom) i ne smije biti izložen mehaničkim opterećenjima.

► Furniri radne ploče moraju biti obrađeni ljepilom otpornim na toplinu (100°C) kako bi se spriječilo njihovo olabavljenje ili deformiranje. Zidne obloge moraju biti otporne na toplinu.

► Za ugradnju potrebno je ukloniti poprečne elemente koji se nalaze ispred gornjeg dijela stražnje ploče ormarića.

► Prilikom ugradnje ploče za kuhanje mora se, u svrhu čišćenja, osigurati slobodan pristup prihvatnoj posudi i poklopcu za čišćenje.

Ugradnja

► Odvod za zrak se postavlja iza stražnje stjenke kuhinjskog ormarića. Stražnja stjenka kuhinjskog ormarića mora se za slučaj održavanja moći skinuti.

► Minimalna visina podnožja je kod:

- Načina rada na odvod zraka: nije potrebna minimalna visina podnožja
- Načina rada na vođeno kruženje zraka: 100 mm
- Plug&Play načina rada: 25 mm

► Usisani odvodni zrak smije se dovoditi u donji kuhinjski element i natrag u prostoriju samo u Plug&Play načinu rada. U načinu rada na odvod zraka i vođenom načinu rada na kruženje zraka, odvod zraka se mora vršiti kroz odvod prema van (način rada na odvod zraka) ili se kroz kutiju za kruženje zraka (način rada na kruženje zraka) vraćati natrag u prostoriju.

► Držite se preporučenih sigurnosnih razmaka (pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Sigurnosni razmaci“).

Dodatne sigurnosne napomene za način rada na odvod zraka

► Odvod zraka se ne smije voditi ni u dimnjak ni u bilo koji drugi dimovod koji se nalazi u uporabi, kao ni u okno koje služi za prozračivanje prostorija s ložištima.

► Ako se zrak odvodi u dimnjak ili dimovod koji se ne koristi, pridržavajte se važećih zakonskih propisa.

► Za polaganje vodova za odvod zraka smiju se koristiti samo cijevi ili crijeva od nezapaljivog materijala. Njih možete nabaviti u specijaliziranim trgovinama ili servisu.

Dodatne sigurnosne napomene za Plug&Play način rada

U-vrijednost

Plug&Play način rada je moguć u mlađim i renoviranim objektima. Ako susjedni zid ili pod graniče s tlom ili vanjskim zrakom, moraju imati koeficijent prolaska topline (U-vrijednost) od: $\leq 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

Materijal	Debljina materijala	U-vrijednost _(od 1995.)
Masivan zid (Perforirana cigla, betonski blokovi od plavca ili sličnih poroznih ili jako perforiranih materijala)	$\geq 30 \text{ cm}$	0,5
Zid od masivnog drva (npr. kuća od trupaca/montažna kuća). Drveni okvir ili zid od drvenih ploča s izolacijskom ispunom	—	0,4
Pasivna kuća (KfW 55, 40, 40 Plus)	—	0,15–0,2

U-vrijednosti za ostale materijale možete pronaći na stranicama Saveznog ministarstva gospodarstva i energetike i Saveznog ministarstva unutarnjih poslova, građevinarstva i zajednice.

Za dodatnu pomoć s pitanjima o Vašem objektu obratite se građevinskom stručnjaku ili savjetniku za energetiku.

► Presjek otvora za odzračivanje mora biti najmanje 425 cm^2 .

Ako u otvore za odzračivanje i prozračivanje želite umetnuti ventilacijsku rešetku, onda otvor za odzračivanje i prozračivanje mora biti veći od 425 cm^2 . Slobodni protok zraka od 425 cm^2 dobiva se zbrojem poprečnih otvora rešetke.

Otvori za prozračivanje i odzračivanje ne smiju se pokriti niti zatvoriti. Osim toga ih je potrebno redovito čistiti od prašine.

► Za rad ploče za kuhanje u Plug&Play načinu rada potreban je isporučeni Plug&Play adapter.

► Za ugradnju ploče za kuhanje potrebna je šablona.


Ugradnja

 Opasnost od oštećenja uređaj za hlađenje parom.

Uređaj za hlađenje mogu oštetiti pare s ploče za kuhanje koje dospiju iza uređaja za hlađenje.

Izravno iza uređaja za hlađenje ne smijete ugraditi uređaj koji odvodi zrak ili paru. Pobrinite se za odvojen protok zraka ili ugradite pregradu između uređaja.

Dodatne sigurnosne napomene za položenu ugradnju



⚠ Šteta uzrokovana pogrešnom ugradnjom.

Ploča za kuhanje i radna ploča mogu se oštetiti ako će možda trebati vaditi ploču za kuhanje, a ploča za kuhanje brtvljena je masom za fugiranje.

Između ploče za kuhanje i radne površine nemojte koristiti masu za fugiranje.

Brtva ispod ruba ploče za kuhanje osigurava dostatno brtvljenje prema radnoj ploči.

► Fuge ① i crtkana područja ispod ruba za brtvljenje na ploči za kuhanje moraju biti glatki i izravnati tako da ploča za kuhanje dobro leži i da brtva ispod ruba uređaja osigurava brtvljenje prema radnoj ploči.


Dodatne sigurnosne napomene za ugradnju u ravlini površine

⚠ Šteta uzrokovana neprikladnim sredstvom za brtvljenje.

Neprikladno sredstvo za brtvljenje fuga može oštetiti prirodni kamen.

Kod prirodnog kamena i keramičkih pločica od prirodnog kamena, upotrebljavajte isključivo sredstvo za fuge koje je prikladno za te materijale i otporno na visoke temperature (min. 160 °C). Pridržavajte se uputa proizvođača.

► Svijetla širina donjeg elementa mora biti najmanje jednaka širini unutarnjeg otvora radne ploče (pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Dimenzije za ugradnju u ravlini“), tako da je ploča za kuhanje dostupna odozdo nakon postavljanja i postolja te da se ormarić može ukloniti kada je potrebno održavanje. Ako se ploči za kuhanje nakon ugradnje ne može pristupiti odozdo, mora se ukloniti sredstvo za brtvljenje fugi kako bi se ploča za kuhanje mogla izvaditi.



Ugradnja

► Ploča za kuhanje u ravlini s radnom površinom prikladna je samo za ugradnju u prirodni kamen (granit, mramor), masivno drvo i radne ploče obložene keramičkim pločicama. Kod radnih ploča od drugih materijala potrebno je provjeriti kod proizvođača, jesu li materijali prikladni za ugradnju ploče za kuhanje u ravlini.

- Radna ploča od prirodnog kamena: ploča za kuhanje je umetnuta izravno u otvor.
- Radne ploče od masivnog drva: ploča za kuhanje pričvršćena je u otvoru s drvenim letvicama. Letvice nisu uključene u opseg isporuke i moraju biti raspoložive na mjestu ugradnje.


Između ploče za kuhanje i nape iznad:

- Morate ostaviti razmak kojeg preporučuje proizvođač nape
- Ako je ispod nape ugrađeno više uređaja za koje se navode različiti sigurnosni razmaci, pridržavajte se najvećeg navedenog sigurnosnog razmaka

Ukoliko su iznad kuhinjske ploče postavljeni lako zapaljivi materijali (npr. ploča za vješanje), sigurnosni razmak mora iznositi barem 500 mm mm.

Sigurnosni razmaci


Sigurnosni razmaci iznad ploče za kuhanje





Sigurnosno razmak iza i sa strane ploče za kuhanje

Moraju se uzeti u obzir sljedeće minimalne udaljenosti od visokog ormara ili zida:


- **iza** ① otvor radne ploče do stražnjeg ruba radne ploče:
50 mm
- i
- **desno** ② od otvora radne ploče do namještaja (primjerice visokog ormara) ili zida:
50 mm i na suprotnoj strani minimalni razmak od 200 mm
- ili
- **lijevo** ③ od otvora radne ploče do namještaja (primjerice visokog ormara) ili zida:
50 mm i na suprotnoj strani minimalni razmak od 200 mm




Nije dopušteno



Vrlo preporučljivo



Nije preporučljivo




Nije preporučljivo

Ugradnja


Sigurnosni razmak obloge niše

Ako je postavljena obloga niše, mora se uzeti u obzir minimalni razmak između izreza radne ploče i obloge. Visoke temperature mogu promijenite materijale ili ih oštetiti.

Ugradnja u ravnini s radnom površinom



Ugradnja polaganjem na radnu površinu



- ① Zid
- ② Dimenzija x = debljina obloge niše
- ③ Radna ploča
- ④ Izrez u radnoj ploči
- ⑤ Minimalni razmak za
zapaljive materijale (primjerice drvo)
ne zapaljive materijale (primjerice metal, prirodni kamen, keramičke pločice)

	Strana		Nasuprotna strana	
Materijal	Zapaljivo	Ne zapaljivo	Zapaljivo	Ne zapaljivo
Straga	50 mm	50 mm – dimenzija x	–	–
Desno	50 mm	50 mm – dimenzija x	200 mm	200 mm – dimenzija x
Lijevo	50 mm	50 mm – dimenzija x	200 mm	200 mm – dimenzija x

Pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Sigurnosni razmaci“
Primjer: Debljina ne zapaljive obloge za nišu 15 mm
50 mm - 15 mm = minimalni razmak 35 mm

Mogućnosti korištenja

Sa svim KMDA iz prvih Uputa za uporabu mogući su svi u tablici navedeni načini rada.

Ovisno o načinu rada i situaciji ugradnje, potreban je dodatni pribor te daljnje promjene tvorničkih postavki.


Način rada	Ostali pribor	Prilagođavanje tvorničkih postavki
Način rada na odvod zraka	✓	✓
Način rada na vođeno kruženje zraka	✓	●
Plug&Play način rada	●	●

✓ Nužno

● Nije nužno


Primjeri ugradnje

Način rada na vođeno kruženje zraka




Ugradnja


Način rada na odvod zraka




Plug&Play način rada



Dimenzija Plug&Play adaptera




KMDA 5649 FR



Sve mjere su navedene u mm.

- ① Sprijeda
- ② Uklonjiva posuda za prikupljanje tekućine
- ③ Poklopac za čišćenje
- ④ Razvodna kutija s priključnim kablom
Priključni kabel L = 1.080 mm
- ⑤ Debljina radne ploče
Način rada na odvod i na vođeno kruženje zraka: ≥ 10 mm
Plug&Play pogon: ≥ 10 mm— ≤ 40 mm

KMDA 5649 FL, KMDA 5649 FL MattFinish



Sve mjere su navedene u mm.


- ① Sprijeda
- ② Uklonjiva posuda za prikupljanje tekućine
- ③ Poklopac za čišćenje
- ④ Razvodna kutija s priključnim kabelom
Priključni kabel $L = 1.080$ mm
- ⑤ Debljina radne ploče
Način rada na odvod i na vođeno kruženje zraka: ≥ 10 mm
Plug&Play pogon: ≥ 10 mm— ≤ 40 mm

Ugradnja

Način rada na odvod i na vođeno kruženje zraka

Dubina radne ploče 600 mm


KMDA 5649 FR



Sve mjere su navedene u mm.

- ① Stražnja stjenka korpusa mora se za slučaj servisa moći skinuti. Za odvod zraka između stjenke korpusa i nastavnog zida prostorije ili susjednog namještaja, mora se poštovati minimalni razmak od 110 mm.
- ② Nakon ugradnje treba biti omogućen pristup posudi za sakupljanje koja se može skinuti i poklopcu/poklopcima za čišćenje.

KMDA 5649 FL, KM-DA 5649 FL MattFinish




Sve mjere su navedene u mm.

- ① Stražnja stjenka korpusa mora se za slučaj servisa moći skinuti. Za odvod zraka između stjenke korpusa i nastavnog zida prostorije ili susjednog namještaja, mora se poštovati minimalni razmak od 110 mm.
- ② Nakon ugradnje treba biti omogućen pristup posudi za sakupljanje koja se može skinuti i poklopcu/poklopcima za čišćenje.

Dubina radne ploče veća od 600 mm


KMDA 5649 FR



Sve mjere su navedene u mm.

- ① Stražnja stjenka korpusa mora se za slučaj servisa moći skinuti. Za odvod zraka između stjenke korpusa i nastavnog zida prostorije ili susjednog namještaja, mora se poštovati minimalni razmak od 110 mm.
- ② Nakon ugradnje treba biti omogućen pristup posudi za sakupljanje koja se može skinuti i poklopcu/poklopcima za čišćenje.
- x Dimenzija za koju je dubina radne ploče veća od 600 mm.

KMDA 5649 FL, KM-
DA 5649 FL MattFinish



Sve mjere su navedene u mm.


- ① Stražnja stjenka korpusa mora se za slučaj servisa moći skinuti. Za odvod zraka između stjenke korpusa i nastavnog zida prostorije ili susjednog namještaja, mora se poštovati minimalni razmak od 110 mm.
- ② Nakon ugradnje treba biti omogućen pristup posudi za sakupljanje koja se može skinuti i poklopcu/poklopcima za čišćenje.
- x Dimenzija za koju je dubina radne ploče veća od 600 mm.

Ugradnja

Plug&Play način rada

Dubina radne ploče 600 mm


KMDA 5649 FR



Sve mjere su navedene u mm.

- ① Za odvod zraka između stjenke korpusa i nastavnog zida prostorije ili susjednog namještaja, mora se poštovati minimalni razmak od 25 mm.
- ② Nakon ugradnje treba biti omogućen pristup posudi za sakupljanje koja se može skinuti i poklopcu/poklopcima za čišćenje.
- ③ Presjek otvora za odzračivanje mora biti najmanje 425 cm².
- ④ Udaljenost od prednje strane donje kutije do kraja Plug&Play adaptera

KMDA 5649 FL, KM-DA 5649 FL MattFinish




Sve mjere su navedene u mm.

- ① Za odvod zraka između stjenke korpusa i nastavnog zida prostorije ili susjednog namještaja, mora se poštovati minimalni razmak od 25 mm.
- ② Nakon ugradnje treba biti omogućen pristup posudi za sakupljanje koja se može skinuti i poklopcu/poklopcima za čišćenje.
- ③ Presjek otvora za odzračivanje mora biti najmanje 425 cm².
- ④ Udaljenost od prednje strane donje kutije do kraja Plug&Play adaptera

Dubina radne ploče veća od 600 mm

KMDA 5649 FL, KM- DA 5649 FL MattFinish




Sve mjere su navedene u mm.

- ① Za odvod zraka između stjenke korpusa i nastavnog zida prostorije ili susjednog namještaja, mora se poštovati minimalni razmak od 25 mm. Ako je stražnja stjenka ormarića udaljena > 555 mm od prednje strane radne ploče, Plug&Play adapter mora se proširiti dodatnim Miele setom za proširenje.
 - ② Nakon ugradnje treba biti omogućen pristup posudi za sakupljanje koja se može skinuti i poklopcu/poklopcima za čišćenje.
 - ③ Presjek otvora za odzračivanje mora biti najmanje 425 cm².
 - ④ Udaljenost od prednje strane donje kutije do kraja Plug&Play adaptera
- x Dimenzija za koju je dubina radne ploče veća od 600 mm.

Ugradnja

Dimenzija za ugradnju u ravni površine

KMDA 5649 FL, KMDA 5649 FL MattFinish




Sve mjere su navedene u mm. Dimenzije prikazane u zagradama su preporučene.

- ① Sprijeda
- ② Uklonjiva posuda za prikupljanje tekućine
- ③ Poklopac za čišćenje
- ④ Razvodna kutija s priključnim kabelom
Priključni kabel $L = 1.080$ mm
- ⑤ Stepeničasti rub radne ploče od prirodnog kamena
- ⑥ Drvena letvica 12 mm (nije dio isporučenog pribora)
- ⑦ Debljina radne ploče
Način rada na odvod i na vođeno kruženje zraka: ≥ 10 mm
Plug&Play pogon: ≥ 10 mm— ≤ 40 mm

Način rada na odvod i na vođeno kruženje zraka

Dubina radne ploče 600 mm

KMDA 5649 FL, KM-DA 5649 FL MattFinish




Sve mjere su navedene u mm.

- ① Stražnja stjenka korpusa mora se za slučaj servisa moći skinuti. Za odvod zraka između stijenke korpusa i nastavnog zida prostorije ili susjednog namještaja, mora se poštovati minimalni razmak od 110 mm.
- ② Nakon ugradnje treba biti omogućen pristup posudi za sakupljanje koja se može skinuti i poklopcu/poklopcima za čišćenje.

Dubina radne ploče veća od 600 mm

KMDA 5649 FL, KM-DA 5649 FL MattFinish



Sve mjere su navedene u mm.


- ① Stražnja stjenka korpusa mora se za slučaj servisa moći skinuti. Za odvod zraka između stijenke korpusa i nastavnog zida prostorije ili susjednog namještaja, mora se poštovati minimalni razmak od 110 mm.
 - ② Nakon ugradnje treba biti omogućen pristup posudi za sakupljanje koja se može skinuti i poklopcu/poklopcima za čišćenje.
- x Dimenzija za koju je dubina radne ploče veća od 600 mm.

Ugradnja

Plug&Play način rada

Dubina radne ploče 600 mm

KMDA 5649 FL, KM-
DA 5649 FL MattFinish




Sve mjere su navedene u mm.

- ① Za odvod zraka između stijenke korpusa i nastavnog zida prostorije ili susjednog namještaja, mora se poštovati minimalni razmak od 25 mm.
- ② Nakon ugradnje treba biti omogućen pristup posudi za sakupljanje koja se može skinuti i poklopcu/poklopcima za čišćenje.
- ③ Presjek otvora za odzračivanje mora biti najmanje 425 cm².
- ④ Udaljenost od prednje strane donje kutije do kraja Plug&Play adaptera

Dubina radne ploče veća od 600 mm

KMDA 5649 FL, KM-
DA 5649 FL MattFinish



Sve mjere su navedene u mm.

- ① Za odvod zraka između stijenke korpusa i nastavnog zida prostorije ili susjednog namještaja, mora se poštovati minimalni razmak od 25 mm. Ako je stražnja stjenka ormarića udaljena > 555 mm od prednje strane radne ploče, Plug&Play adapter mora se proširiti dodatnim Miele setom za proširenje.
 - ② Nakon ugradnje treba biti omogućen pristup posudi za sakupljanje koja se može skinuti i poklopcu/poklopcima za čišćenje.
 - ③ Presjek otvora za odzračivanje mora biti najmanje 425 cm².
 - ④ Udaljenost od prednje strane donje kutije do kraja Plug&Play adaptera
- x Dimenzija za koju je dubina radne ploče veća od 600 mm.


Priključenje na kontakt prozora, ukoliko je potrebno

⚠ Priključak za kontakt prozora je pod naponom.
Ozljeđe uzrokovane strujnim udarom.
Prije priključivanja isključite ploču za kuhanje s napajanja.
Ožičenje rasklopnog sustava i priključivanje na napajanje vrši isključivo osposobljeni električar.


Ožičenje rasklopnog sustava mora odgovarati tipu H03VV-F 2x0,75 mm² i smije iznositi maksimalno 2,0 m.

Rasklopni sustav mora biti opremljen uklopnim kontaktom bez potencijala prikladnim za 230 V, 1A. U otvorenom uklopnom stanju je napa van pogona. Koristite isključivo dozvoljene i provjerene bežične rasklopne sustave (npr. kontaktni prekidač za prozor, senzor potlaka) i za njih zatražite dozvolu od autoriziranih osoba (dimnjačara).


Potrebna Vam je odgovarajuća dokumentacija za vanjski rasklopni sustav, kako bi osigurali bezopasno priključivanje i rad sustava.



- Otpustite jezičak i povucite utikač.



- Odvrnite vijke ① rasterećenja i otključajte kućište s obje strane ②.
- Otvorite kućište.
- Skinite čep.



- Zamijenite most ① za priključni vod rasklopnog sustava.

Ugradnja

- Zatvorite kućište.
- Zavrnite vijak rasterećenja.
- Utaknite utikač.

Položena ugradnja ploče za kuhanje kod načina rada na odvod zraka i vođeno kruženje zraka


Priprema radne ploče za položenu ugradnju kod načina rada na odvod zraka i kod načina rada s vođenim kruženjem zraka

- Pridržavajte se sigurnosnih razmaka.
- Izrežite izrez u rednoj ploči.
- Drvena radna ploča:
Zabrtvite površine reza posebnim lakom, silikonskom masom ili smolom kako biste spriječili napuhavanje uslijed utjecaja vlage. Brtveni materijal mora biti otporan na toplinu.

Pripazite da ovi materijali ne dospiju na gornju površinu radne ploče.


Položena ugradnja ploče za kuhanje kod načina rada na odvod zraka i vođeno kruženje zraka

- Ispod ruba ploče za kuhanje nalijepite isporučenu brtvu. Traku za brtvljenje ne lijepite ispod odvoda.
- Provedite priključni kabel ploče za kuhanje kroz izrez na radnoj ploči prema dolje.
- Položite ploču za kuhanje u sredinu izreza. Pazite da brtva nakon sjedanja na mjesto naliježe na radnu ploču kako bi se osiguralo brtvljenje.
- Ako brtva u kutovima ne naliježe pravilno na radnu ploču, ubodnom pilom možete pažljivo dodatno obraditi polumjere kutova ($\leq R4$).




- Sa stražnjeg dijela adaptera A odrežite 77 mm, a s prednjeg dijela adaptera B odrežite 35 mm.
- Zalijepite brtvenu traku (1) oko kraja prednjeg dijela adaptera A i oko odrezanog dijela adaptera B.

Ugradnja



- 1. Odrezani dio adaptera B umetnite u kanal za odvod zraka.
- 2. Adapter A umetnite u odrezani dio adaptera B.



- Traku za brtvljenje (①) zalijepite oko kraja kanala.
- Spojite kanal na ploču za kuhanje.
- Priključite ploču za kuhanje na električnu mrežu.
- Provjerite funkciju ploče za kuhanje.

Položena ugradnja ploče za kuhanje kod Plug&Play

Priprema radne ploče za položenu ugradnju kod Plug&Play

- Pridržavajte se sigurnosnih razmaka.
- Izrežite izrez u radnoj ploči.
- Skratite predložak za bušenje na gornjem dijelu, prema debljini Vaše radne ploče. Položite šablonu za bušenje broj 2 gore na stražnju stjenku ormarića. Napravite izrez za Plug&Play adapter prema predlošku za bušenje.
- Ako predložak za bušenje nije dostupan, pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Izrez na stražnjoj stijenci bez predloška“.
- Drvena radna ploča:
Zabrtvite površine reza posebnim lakom, silikonskom masom ili smolom kako biste spriječili napuhavanje uslijed utjecaja vlage. Brtveni materijal mora biti otporan na toplinu.

Pripazite da ovi materijali ne dospiju na gornju površinu radne ploče.

Položena ugradnja ploče za kuhanje kod Plug&Play

- Ispod ruba ploče za kuhanje nalijepite isporučenu brtvu. Traku za brtvljenje ne lijepite ispod odvoda.

Plug&Play adapter se može slomiti.

Položite ploču za kuhanje na radnu ploču tako da Plug&Play adapter ne naliježe na istu.

- Postavite Plug&Play adapter na ploču za kuhanje te podesite položaj adaptera.
- Provedite priključni kabel ploče za kuhanje kroz izrez na radnoj ploči prema dolje.
- Odlijepite zaštitnu foliju s ljepljive trake na kraju Plug&Play adaptera.
- Položite ploču za kuhanje u sredinu izreza. Pazite da brtva nakon sjedanja na mjesto naliježe na radnu ploču kako bi se osiguralo brtvljenje.
- Ako brtva u kutovima ne naliježe pravilno na radnu ploču, ubodnom pilom možete pažljivo dodatno obraditi polumjere kutova ($\leq R4$).
- Plug&Play adapter odgovarajuće poravnajte s prethodno izbušenom rupom. Pritisnite adapter na stražnju stjenku dok se ne zalijepi.
- Priključite ploču za kuhanje na električnu mrežu.
- Provjerite funkciju ploče za kuhanje.

Ploča za kuhanje u ravnini s radnom površinom kod načina rada na odvod zraka i vođeno kruženje zraka

Priprema radne ploče za ugradnju u ravnini s radnom površinom kod načina rada na odvod zraka i kod načina rada s vođenim kruženjem zraka

- Pridržavajte se sigurnosnih razmaka.
- Izrežite izrez u radnoj ploči.
- Radne ploče od masivnog drveta/opločene radne ploče: pričvrstite drvene letvice 5,5 mm ispod gornjeg ruba radne ploče.


Postavljanje ploče za kuhanje u ravnini s radnom površinom kod načina rada na odvod zraka i vođeno kruženje zraka

- Ispod ruba ploče za kuhanje nalijepite isporučenu brtvu. Traku za brtvljenje ne lijepite ispod odvoda.
- Provedite priključni kabel ploče za kuhanje kroz izrez na radnoj ploči prema dolje.


Ugradnja

Širina fuge između staklokeramičke ploče i radne ploče iznosi minimalno 2 mm. Fuga je nužna kako bi se ploča za kuhanje mogla izolirati.


- Položite ploču za kuhanje u izrez i centrirajte je.



- Sa stražnjeg dijela adaptera A odrežite 77 mm, a s prednjeg dijela adaptera B odrežite 35 mm.
- Zalijepite brtvenu traku (1) oko kraja prednjeg dijela adaptera A i oko odrezanog dijela adaptera B.



- 1. Odrezani dio adaptera B umetnite u kanal za odvod zraka.
- 2. Adapter A umetnite u odrezani dio adaptera B.



- Traku za brtvljenje (①) zalijepite oko kraja kanala.
- Spojite kanal na ploču za kuhanje.
- Priključite ploču za kuhanje na električnu mrežu.
- Provjerite funkciju ploče za kuhanje.
- Ispunite fugu između ploče za kuhanje i radne ploče silikonskom masom za fuge otpornom na temperaturu (min. 160°C).

Ugradnja ploče za kuhanje u ravnini s radnom površinom kod Plug&Play

Priprema radne ploče za ugradnju u ravnini s radnom pločom kod Plug&Play

- Pridržavajte se sigurnosnih razmaka.
- Izrežite izrez u radnoj ploči.
- Skratite predložak za bušenje na gornjem dijelu, prema debljini Vaše radne ploče. Položite šablonu za bušenje 1 gore na stražnju stjenku ormarića. Napravite izrez za Plug&Play adapter prema predlošku za bušenje.
- Ako predložak za bušenje nije dostupan, pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Izrez na stražnjoj stijenci bez predloška“.
- Radne ploče od masivnog drveta/opločene radne ploče: pričvrstite drvene letvice 5,5 mm ispod gornjeg ruba radne ploče.

Ugradnja ploče za kuhanje u ravnini s radnom površinom kod Plug&Play

- Ispod ruba ploče za kuhanje nalijepite isporučenu brtvu. Traku za brtvljenje ne lijepite ispod odvoda.

Plug&Play adapter se može slomiti.

Položite ploču za kuhanje na radnu ploču tako da Plug&Play adapter ne naliježe na istu.

- Postavite Plug&Play adapter na ploču za kuhanje te podesite položaj adaptera.
- Provedite priključni kabel ploče za kuhanje kroz izrez na radnoj ploči prema dolje.

Ugradnja

- Plug&Play način rada: Odlijepite zaštitnu foliju s ljepljive trake na kraju Plug&Play adaptera.
- Položite ploču za kuhanje u izrez i centrirajte je.

Fuga između staklokeramičke ploče i radne ploče mora biti široka barem 2 mm. Fuga je nužna kako bi se ploča za kuhanje mogla izolirati.

- Plug&Play adapter odgovarajuće poravnajte s prethodno izbušenom rupom. Pritisnite adapter na stražnju stjenku dok se ne zalijepi.
- Priključite ploču za kuhanje na električnu mrežu.
- Provjerite funkciju ploče za kuhanje.
- Ispunite fugu između ploče za kuhanje i radne ploče silikonskom masom za fuge otpornom na temperaturu (min. 160°C).

Ugradnja cijevi za odvod zraka


⚠ Kod istovremene uporabe nape i ložišta ovisnog o zraku iz prostorije postoji opasnost da pod određenim okolnostima dođe do trovanja! Obvezno pogledajte poglavlje „Sigurnosne napomene i upozorenja“.

U slučaju nedoumice za savjet se obratite nadležnom ovlaštenom dimnjačaru.

Imajte u vidu da svaki nedostatak smanjuje protok zraka i pojačava buku pri radu.

Napa ima priključak na odvod zraka dimenzija 222 x 88 mm.

- Upotrebljavajte samo cijevi za odvod zraka s glatkim stjenkama ili fleksibilna crijeva od nezapaljivog materijala.
- Kako bi se postigao najbolji protok zraka i najmanja buka, potrebno je pripaziti na sljedeće:
 - Poprečni presjek cijevi za odvod zraka ne bi smio biti manji od poprečnog presjeka ispušnog nastavka (pogledajte dimenzije uređaja).
 - Cijev za odvod zraka mora biti što kraća i ravna.
 - Upotrebljavajte samo koljena velikog promjera.
 - Cijev za odvod zraka ne smije biti presavijena ili prikliještena.
 - Pobrinite se da su svi spojevi čvrsti i nepropusni.




- Ako se odvod zraka provodi kroz dimnjak, odvodni nastavak se mora usmjeriti u smjeru strujanja zraka.
- Ako se odvod zraka postavlja vodoravno, mora se napraviti pad. Time se izbjegava eventualno utjecanje kondenzata u ventilator.
- Ako odvodna cijev prolazi kroz hladan prostor (tavan ili sl.), može doći do iznenadnog pada temperature u cijevi. Pri tome se može pojaviti rošenje ili kondenzacija. Zbog toga je nužno izolirati odvodnu cijev.

Ugradnja

Izrez na stražnjoj stijenci bez predloška za bušenje

Kod položene ugradnje napravite izrez na stražnjoj stijenci i razmak za ugradnju (okomit) između gornje strane uređaja i najniže točke Plug&Play adaptera od 200 mm

Po mogućnosti upotrijebite priloženi predložak za bušenje. Koristite sljedeće upute samo ako predložak za bušenje nije dostupan.




13116750

Pregled strane 2 predloška za bušenje. Slika nije u mjerilu.

- Izmjerite debljinu Vaše radne ploče (C).
- Odredite središnju točku duže stranice izreza.
- Označite mjesto od središnje točke koje se nalazi 100 mm (A) desno od toga.
- Označite mjesto (D) koje je $(B [155,5 \text{ mm}] - C [\text{debljina radne ploče}])$ ispod desnog kraja od crtice A.
- Izrežite otvor sljedećih dimenzija oko mjesta: 222 x 88.
- Samo Plug&Play način rada: Učvrstite Plug&Play adapter na položaj 2.

Kod ugradnje u ravnini napravite izrez na stražnjoj stijenci i razmak za ugradnju (okomit) između gornje strane uređaja i najniže točke Plug&Play adaptera od 200 mm

Po mogućnosti upotrijebite priloženi predložak za bušenje. Koristite sljedeće upute samo ako predložak za bušenje nije dostupan.



13116750

Pregled strane 1 predloška za bušenje. Slika nije u mjerilu.

- Izmjerite debljinu Vaše radne ploče (C).
- Odredite središnju točku duže stranice izreza.
- Označite mjesto od središnje točke koje se nalazi 100 mm (A) desno od toga.
- Označite mjesto (D) koje je $(B [150,5 \text{ mm}] - C [\text{debljina radne ploče}])$ ispod desnog kraja od crtice A.
- Izrežite otvor sljedećih dimenzija oko mjesta: 222 x 88.
- Samo Plug&Play način rada: Učvrstite Plug&Play adapter na položaj 1.

Električni priključak



Šteta uzrokovana nestručnim priključkom.

Nepravilno instaliranje, održavanje ili popravci mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika.

Tvrtka Miele ne može biti odgovorna za štete nastale nestručnom instalacijom i servisom ili popravcima, nestručnom instalacijom ili zbog prekida zaštitnog vodiča za uzemljenje (npr. električni udar).

Ploču za kuhanje na električnu mrežu priključuje stručno osposobljen električar.

Stručni električar mora poznavati lokalne propise i dodatne odredbe lokalne tvrtke za opskrbu energijom i strogo ih se pridržavati.

Nakon ugradnje mora se osigurati zaštita od dodira izoliranih dijelova.

prekidanje. U isključenom stanju mora postojati razmak kontakata od najmanje 3 mm. Uređaji za prekidanje su strujne zaštitne sklopke i zaštitne sklopke.

Odvajanje od mreže



Električni udar uzrokovan mrežnim naponom.

Tijekom popravka i/ili radova održavanja ponovno uključivanje mrežnog napona može uzrokovati strujni udar.

Mrežu nakon isključenja osigurajte od ponovnog uključivanja.

Ako je potrebno isključiti strujni krug od električne mreže, ovisno o uvjetima instalacije, postupite kako slijedi:

Rastalni osigurači

- Uloške osigurača potpuno izvadite iz navojnih poklopaca.

Automat s osiguračima

- Pritisnite tipku za ispitivanje (crvenu) tako da iskoči središnja tipka (crna).

Automat s ugrađenim osiguračima

- (LS prekidač, minimalno tipa B ili C): Ručicu postavite sa 1 (uključeno) na 0 (isključeno).

Zaštitna sklopka FID

- (diferencijalna zaštitna sklopka) Prebacite glavnu sklopku iz položaja 1 (uključeno) u položaj 0 (isključeno) ili pritisnite tipku za ispitivanje.

Mrežni priključni kabel

Ploča za kuhanje mora biti spojena pomoću mrežnog priključnog kabela tip H 05 VV-F (PVC izolacija) odgovarajućeg presjeka, u skladu sa shemom spajanja. Za mogućnosti spajanja pogledajte shemu spajanja.

Ukupna snaga

Pogledajte tipsku naljepnicu

Priključni podaci

Odgovarajući priključni podaci nalaze se na tipskoj naljepnici. Ti podaci moraju se podudarati s podacima električne mreže.

Za mogućnosti spajanja pogledajte shemu spajanja.

Strujna zaštitna sklopka

Normativi VDE (Austrija: ÖVE) preporučuju ugradnju FID strujne zaštitne sklopke struje aktiviranja od 30 mA za povećanje sigurnosti ploče za kuhanje.

Uređaji za prekidanje


Ploča za kuhanje mora imati mogućnost odvajanja svih polova napajanja od električne mreže pomoću uređaja za

Dopušteni priključni napon za Vašu ploču za kuhanje i pripadajuću priključnu vrijednost potražite na tipskoj naljepnici.

Shema spajanja


Na mjestu ugradnje nije postavljena svaka mogućnost priključka.

Pazite na lokalne propise i dodatne odredbe lokalne tvrtke za opskrbu energijom.



Upoznavanje

Vaša ploča za kuhanje



① Zona za kuhanje s Booster

② Zona za kuhanje s Booster

- ③ Flex zona za kuhanje s Booster
Povezive zone Flex ④ s Flex poljem za kuhanje
- ④ Flex zona za kuhanje s Booster
Povezive zone Flex ③ s Flex poljem za kuhanje
- ⑤ Upravljački elementi i indikatori
- ⑥ Pokrovna rešetka
- ⑦ Filtar za masnoću
- ⑧ Filtar za mirise
Nužan samo za način rada na vođeno kruženje zraka ili Plug&Play pogon
- ⑨ Uklonjiva prihvatna posuda
- ⑩ Poklopac za čišćenje

Oprema

Oprema ovisi o modelu.

Opseg isporuke


- Predložak za bušenje
- Filtar za mirise
- Plug&Play adapter
- Upute za uporabu i ugradnju
- Mrežni priključni kabel
- Ostali pribor (ovisno o modelu)

Predložak za bušenje

Obostrano otisnuta šablona za izradu otvora za Plug&Play adaptera s razmakom za ugradnju (okomitim) između gornje strane uređaja i najniže točke Plug&Play adaptera od 200 mm.


Upoznavanje

Filtar za mirise



Filtar za mirise DKF 37-P priložen je uz KMDA 1 puta.

Plug&Play adapter




Dodatni pribor

Proizvode posebno prilagođene ploči za kuhanje možete nabaviti u Miele internet-skoj trgovini, u Miele službi za korisnike ili na Miele prodajnom mjestu, primjerice posuđe za kuhanje i sredstva za pranje.

Miele internetskoj trgovini možete pristupiti preko QR kôda u nastavku:



Upravljački elementi i indikatori



- ① Prikaz razdvajanja
Prikaz međustupnjeva kod stupnjeva snage rada
- ② *Indikator filtra za masnoću* 
Potrebno je očistiti filter za masnoću
- ③ Linija s brojevima
- za podešavanje stupnja snage
- za podešavanje tajmera
- ④ *Tipka Održavanje topline* 
Za uključivanje/isključivanje posebne funkcije održavanja topline
- ⑤ *Tipka Zaštita kod brisanja* 
Za blokadu upravljačkih elemenata i indikatora na 20 sekundi
- ⑥ *Tipka Uključeno/isključeno* 
- ⑦ *Tipka Blokada uključivanja/Zaključavanje* 
Za blokadu upravljačkih elemenata i indikatora
- ⑧ *Tipka Stop&Go* 
Za zaustavljanje/pokretanje postupka pripreme jela
- ⑨ *Indikator filtra za mirise* 
Filter za mirise se mora/moraju zamijeniti

Upoznavanje

⑩ Indikator zone za kuhanje

	Zona za kuhanje je spremna za rad
	Stupanj snage rada
	Preostala toplota
	Automatika zakuhanja
	Nema posude za kuhanje ili je neprikladna
	Booster
	Održavanje topline

⑪ Tipka *Plus* +

- Za promjenu stupnjeva snage - međustupnjevi
- Za prilagodbu vremena
- Za promjenu postavki

⑫ Tipka *Funkcija naknadnog rada od 5 ili 15 minuta*

⑬ Tipka *Con@ctivity*

Za uključivanje/isključivanje Con@ctivity funkcije ugrađene nape

⑭ Napa

⑮ Indikator nape

	Napa je spremna za uporabu
	Stupanj snage rada
	Booster funkcija je aktivirana
	Uključena je Con@ctivity funkcija ugrađene nape

⑯ *Automatika isključivanja*

Prikazuje da je podešeno vrijeme isključivanja za zonu za kuhanje

⑰ Indikator tajmera

	Vrijeme u minutama
	Aktivirana je blokada uključivanja/zaključavanje
	Aktiviran je demonstracijski način rada

⑱ *Podsjetnik minuta*

⑲ Tipka *Minus* —

- Za promjenu stupnjeva snage - međustupnjevi
- Za prilagodbu vremena

Podaci o zoni za kuhanje

Zona za kuhanje	Dimenzija u cm ¹		Maks. snaga u W pri 230 V ²		Povezana zona za kuhanje ³
	Ø				
①	12–16	—	Normalno Booster	1.200 1.500	②
②	14–21	—	Normalno Booster	2.000 2.600	①
③	14–21	14 x 14 — 21 x 19	Normalno Booster	2.100 3.000	④
④	14–21	14 x 14 — 21 x 19	Normalno Booster	2.300 2.600	③
③ + ④	18–21	18 x 18 — 21 x 39	Normalno Booster	3.000 3.600	—
Ukupno				7.360	

¹ Unutar navedenog područja može se upotrebljavati posuđe bilo kojeg promjera dna ili bilo koje površine dna (širina × dubina).

² Navedena snaga može varirati ovisno o veličini i materijalu posuđa za kuhanje.

³ Zona za kuhanje je električno povezana s ovom zonom za kuhanje s ciljem povećanja snage.

Upoznavanje

Upravljanje napajanjem

Ukupna snaga

Ploča za kuhanje raspolaže maksimalnom ukupnom snagom, koja se iz sigurnosnih razloga ne može prekoračiti. Maksimalnu ukupnu snagu možete smanjiti.

Što je veća ukupna snaga ploče za kuhanje to se više stupnjeva snage rada/posebnih funkcija može istovremeno koristiti na svim zonama za kuhanje.

Ako podešeni stupnjevi snage/posebne funkcije zahtijevaju više snage nego što je raspoloživo preko ukupne snage, ploča za kuhinje raspoređuje snagu na zone za kuhanje.

Učinak raspodjele snage

Kada zona za kuhanje smanjuje snagu, to može imati sljedeći učinak na snagu zone za kuhanje:

- Razina snage se smanjuje.
- Automatika zakuhanja se isključuje. Kuhanje se nastavlja na podešenoj razini za nastavak kuhanja. Ako snaga nije dovoljna, razina snage se dalje smanjuje.
- Booster se isključuje.
- Zona za kuhanje se isključuje.

Kada zona za kuhanje prestane isporučivati snagu na neku drugu zonu za kuhanje, stupanj snage rada se može ponovno povećati.

Savjet: Ako na jednoj zoni za kuhanje želite pripremiti velike količine namirnica, smanjite ostale zone za kuhanje na nižu razinu snage.

Princip rukovanja

Isključena ploča za kuhanje

Kada je ploča za kuhanje isključena svijetli samo simbol tipke ① *Uključeno/isključeno*. Kada uključite ploču za kuhanje, prikazuju se ostale tipke.

Odabir zone za kuhanje

Kada odaberete zonu za kuhanje možete podešavati njezine postavke. Da bi odabrali zonu za kuhanje, dodirnite odgovarajući indikator zone za kuhanje. Nakon što ste dotaknuli indikator zone za kuhanje, tipka svijetli svijetlo. Dokle god indikator zone za kuhanje svijetli, možete mijenjati postavke zone za kuhanje. Kada se na drugim zonama za kuhanje prepozna posuđe, ostali indikatori zona za kuhanje svijetle zatamnjeno. **Iznimka:** Ako se koristi samo jedna zona za kuhanje, nije potrebno prije podešavanja postavki raditi odabir zone za kuhanje.

Prozračivanje kuhinje

Dok napa radi pobrinite se za dostatno prozračivanje kuhinje.

U načinu rada na odvod zraka uz dodatnu se cirkulaciju zraka poboljšava učinkovitost nape.

U načinu rada na kruženje zraka vlaga koja nastaje tijekom kuhanja ostaje u kuhinji. Prozračivanje pomaže u odvodu vlage.

Komponente

Filtar za masnoću

Višekratno uporabljivi metalni filtri za masnoću u uređaju prihvaćaju na sebe čvrste sastojke kuhinjske pare (masnoće, prašinu itd.) i sprječavaju onečišćenje nape.

Filtar za mirise

Kod načina rada na kruženje zraka i načina rada na kruženje zraka Plug&Play uz filtre za masnoću morate umetnuti filtar za mirise. On upija mirise od kuhanja.

Filtar za mirise (DKF 37-P) je tvornički priložen.

Filtar za mirise dostupan je kao dodatni pribor.

Specijalne funkcije

Trajno prepoznavanje posuđa

Ako postavite posuđe za kuhanje na zonu za kuhanje, automatski se prikazuje linija s brojevima na odabranoj zoni za kuhanje.

Prepoznavanje veličine posude

Unutar zone za kuhanje prepoznaje se veličina posude. Prijenos energije se prilagođava veličini posuđa.

Flex područje za kuhanje

Ovisno o modelu, Vaša ploča za kuhanje možda nema Flex područje za kuhanje.

Kod Flex polja za kuhanje spojene su 2 Flex zone za kuhanje. Na taj način možete koristiti i posuđe većih dimenzija.

Flex zone za kuhanje automatski se povezuju u Flex polje za kuhanje kada se na njih položi dovoljno veliko posuđe. Flex zone za kuhanje možete također ručno međusobno povezati.

Stupnjevi snage rada ploče za kuhanje

Snagu zagrijavanja posuđa možete podesiti u stupnjevima od 1 do 9.

Ako želite preciznije podešavanje stupnjeva snage rada, možete aktivirati međustupnjeve preko postavki.

Booster ploče za kuhanje

Booster pojačava snagu za brže zagrijavanje veće količine, primjerice zagrijavanje vode za kuhanje tjestenine.

Stop&Go

Prilikom aktivacije Stop&Go funkcije sve se razine snage rada smanjuju na 1. Deaktivacijom se ponovno vraća na posljednje postavke snage.

Savjet: Posebnu funkciju koristite kad postoji opasnosti od prekuhanja.

Automatika zakuhanja

U slučaju aktivirane automatike zakuhanja automatski se zagrijava s najvećom snagom (faza zakuhanja) i zatim se prebacuje na podešenu razinu snage (nastavak kuhanja).

Tajmer

Tajmer se može upotrebljavati za 2 funkcije:

- za podešavanje podsjetnika minuta
- za automatsko isključivanje zone za kuhanje

Funkcije možete koristiti istovremeno.

Podsjetnik minuta

Možete postaviti zvučni alarm za procese koji nisu ovisni o ploči za kuhanje.

Automatika isključivanja

Možete podesiti vrijeme nakon kojeg će se zona za kuhanje automatski isključiti. Funkcija se može koristiti za sve zone za kuhanje istovremeno.

Blokada uključivanja

Kad je blokada uključena, ploča za kuhanje se ne može uključiti.

Upoznavanje

Zaključavanje

Zaključavanje se aktivira dok je ploča za kuhanje aktivirana. Ako je zaključavanje uključeno, pločom za kuhanje se može samo uvjetno rukovati.

Recall

Ako se ploča za kuhanje zabunom isključuje tijekom uporabe, pomoću ove funkcije možete ponovno uspostaviti sve postavke. Ploča za kuhanje mora se ponovno uključiti 10 sekundi nakon isključenja.

Održavanje topline

Ovom posebnom funkcijom možete jela nakon pripreme održavati toplima.

Maksimalno vrijeme održavanja jela toplim iznosi 2 sata.

Zaštita kod brisanja

Tipke ploče za kuhanje možete zaključati na 20 sekundi kako bi obrisali eventualne nečistoće. ① *Uključeno/isključeno* nije zaključana.

Con@ctivity

Napa se automatski uključuje kada se na zonu za kuhanje postavi posuđe i podesi željena razina snage. Stupanj snage nape ovisi o stupnju snage rada zone za kuhanje. Napa se nakon isključivanja zona za kuhanje postepeno gasi te se na posljetku isključuje.

Con@ctivity funkciju možete privremeno ili trajno isključiti.

Način rada na odvod zraka

Usisani zrak se čisti kroz filter za masnoću, te se vodi iz zgrade.

Način rada na vođeno kruženje zraka

Usisani zrak se čisti kroz filter za masnoću. Nakon toga se zrak dodatno čisti kroz filter za uklanjanje mirisa. Zrak se zatim vraća u kuhinju preko odvodnih cijevi.

Plug&Play način rada

Zrak struji bez odvodnih cijevi u donji element i kroz otvore se vraća u kuhinju. Pročitajte poglavlje „Ugradnja“.

Stupnjevi snage rada nape

Za razvoj lagane do jake pare, mirisa ili topline na raspolaganju su razine snage **1** do **3**.

Razinu snage povišite s pojačanim razvojem pare, mirisa ili topline.

Booster nape

Za kratkotrajno pojačani razvoj pare, mirisa ili topline, primjerice kod prženja, na raspolaganju Vam je Booster **B**.

Funkcija naknadnog rada

Funkcija naknadnog rada brine za to da se napa nakon prethodno odabranog vremena automatski isključuje.

Nakon kuhanja se kuhinjski zrak čisti od preostalih para i mirisa. Na taj se način izbjegavaju ostatci u napi i mirisi koji tako mogu nastati.

Brojač radnih sati

Napa pohranjuje vrijeme rada.

Kada svijetli tipka  *Indikator filtra za masnoću*, filter za masnoću se mora oporati.

Kada svijetli tipka  *Indikator filtra za mirise*, morate zamijeniti ili regenerirati filter za mirise, ukoliko je za navedeno prikladan.

Možete podesiti intervale brojača radnih sati kako bi odgovarali Vašim navikama kuhanja.

Brojač radnih sati filtra za mirise je kod načina rada na odvod zraka deaktiviran.

Postavke

Postavke ploče za kuhanje možete prilagoditi vlastitim potrebama.

Prezentacija

Ova posebna funkcija omogućuje trgovcu prezentiranje ploče za kuhanje bez da se ista zagrijava.

Prikaz preostale topline

Ako je jedna zona za kuhanje vruća, nakon isključivanja svih zona za kuhanje svijetli prikaz preostale topline.

Crtice prikaza preostale topline se isključuju jedna za drugom tijekom hlađenja zone za kuhanje. Zadnja se crtica isključuje se tek kad se zone za kuhanje mogu dodirnuti bez opasnosti od opekli-
na.

Sigurnosno isključivanje

Tipke su pokrivene

Vaša se ploča za kuhanje automatski isključuje ako se jedna ili više tipki pokrije na duže od 10 sekundi, primjerice prstom, namirnicom koja je prekipjela ili odloženim predmetima. Na indikatoru tajmera prikazuje *E*_r naizmjenično s *03* te se oglašava zvučni signal. Kada uklonite predmete i/ili prljavštinu, *E*_r*03* se gasi, te je ploča za kuhanje ponovno spremna za uporabu.

Vrijeme korištenja je predugo

Sigurnosno isključenje automatski se pokreće kada se zona za kuhanje zagrijava neuobičajeno dugo vremena. Nave-

deno vrijeme ovisi o odabranoj razini snage. Ako se period prekorači, zona se automatski isključuje i ploča za kuhanje prikazuje preostalu toplinu. Kada zonu za kuhanje isključite i ponovno uključite, ona je ponovno spremna za uporabu.

Stupanj snage rada ¹	Maksimalno vrijeme rada [h]
Održavanje topline	10
1.0	10
1.5	10
2.0/2.5	5
3.0/3.5	5
4.0/4.5	4
5.0/5.5	4
6.0/6.5	4
7.0/7.5	4
8.0	4
8.5	4
9.0	1

¹ Stupnjevi snage rada s točkom su međustupnjevi razine.

Zaštita od pregrijavanja

Termička zaštita sprječava oštećenja na ploči za kuhanje zbog previsokih temperatura uz sljedeće mjere:

Mjere zaštite od pregrijavanja

- Prekida se uključena Booster funkcija.
- Podešena razina snage se smanjuje.
- Jedna zona za kuhanje se isključuje. Na indikatoru tajmera *E* treperi naizmjenično s *1*.
- Sve zone za kuhanje se isključuju.

Upoznavanje

Uzroci aktivacije zaštite od pregrijavanja

Zaštita od pregrijavanja može se aktivirati u sljedećim situacijama:

- Postavljeno posuđe zagrijava se bez sadržaja.
- Mast ili ulje se zagrijava na visokom stupnju snage.
- Donja strana ploče za kuhanje nema dovoljan dovod zraka.
- Vruća zona za kuhanje ponovno je uključena nakon nestanka električne energije.

Verzija softvera

Vaša ploča za kuhanje može prikazivati verziju softvera Vaše ploče za kuhanje.

Raspakiravanje za kuhanje

- Zalijepite pločicu s nazivom, koja je priložena uz isporučene dokumente, na za to predviđeno mjesto u poglavlju „Servis“.
- Uklonite eventualne zaštitne folije i naljepnice.

Prvo čišćenje ploče za kuhanje

- Prije prvog korištenja prebrišite ploču za kuhanje vlažnom krpom.
- Osušite ploču za kuhanje.

Prvo puštanje ploče za kuhanje u rad

Dijelovi od metala zaštićeni su odgovarajućim sredstvom za njegu. Kada se ploča za kuhanje upotrebljava po prvi put može doći do stvaranja mirisa i eventualne pojave dima. I kod zagrijavanja indukcijskih krugova u prvim satima korištenja može doći do stvaranja mirisa. Kod svakog sljedećeg korištenja neugodan miris se smanjuje i na kraju sasvim nestaje.

Miris i eventualni dim ne znače da je uređaj pogrešno priključen ili da je pokvaren. Pojava nije štetna po zdravlje.

Prva uporaba nape

Način rada na odvod zraka:

Filtar za mirise nije potreban za način rada na odvod zraka.

- Prebacite način rada integrirane nape (P.17) na način rada na odvod zraka (C.01).

Način rada na vođeno kruženje zraka ili Plug&Play pogon:

- Umetnite filtari za mirise.

Rukovanje

Sigurnosne napomene za rukovanje

⚠ Opasnost od požara uslijed pregrijanih namirnica.

Namirnica koja se tijekom pripreme ne nadgleda može se pregrijati i zapaliti.

Ploču za kuhanje tijekom rada nemojte ostaviti bez nadzora.

⚠ Opasnost od opekline vrućim zonama za kuhanje.

Po završetku kuhanja sve su zone za kuhanje vruće.

Sve dok svijetli indikator preostale topline, nemojte dodirivati zone za kuhanje.

⚠ Opasnost od opekline vrućim predmetima.

Ako na ploču za kuhanje odložite metalne predmete dok je uređaj još uključen, ako se isti slučajno uključi ili kada je površina još topla, odloženi se metalni predmeti mogu zagrijati.

Ploču za kuhanje nemojte upotrebljavati kao površinu za odlaganje.

Ploču za kuhanje nakon uporabe isključite senzorskom tipkom ①.

⚠ Ako na senzorske tipke i prikaz odložite vruće posuđe može doći do oštećenja elektronike.

Senzorske tipke ne reagiraju. Dolazi do nehotičnog uključivanja funkcija.

Ploča za kuhanje se samostalno isključuje (pogledajte poglavlje „Upoznavanje“, odlomak „Sigurnosno isključivanje“).

Na senzorske tipke i indikatore ne stavljajte vruće posuđe.

Uključivanje ploče za kuhanje

■ Dodirnite ① *Uključeno/isključeno.*


Ostale tipke svijetle.

Ako ne uslijedi unos, ploča za kuhanje se iz sigurnosnih razloga nakon par sekundi ponovno isključuje.


Postavljanje posuđa

Preuzmite informacije o dodjeljivanju veličine posuđa i položaja podacima zone za kuhanje na Vašem modelu ploče za kuhanje (pogledajte poglavlje „Upoznavanje“, odlomak „Podaci zone za kuhanje“).


■ Pozicionirajte posuđe za kuhanje kako je prikazano:



Flex zona za kuhanje



Flex područje za kuhanje



Flex područje za kuhanje

Ručno povezivanje/odvajanje Flex zona za kuhanje

- Ako želite ručno povezati ili odvojiti Flex zone za kuhanje, istodobno odaberite odgovarajuće indikatore zona za kuhanje, sve dok obje zone za kuhanje svijetle. Ostale tipke prigušeno svijetle.

Kada su Flex zone za kuhanje povezane, oba indikatora zona za kuhanje prikazuju podešenu razinu snage.

Stupnjevi snage rada ploče za kuhanje

Podešavanje stupnja snage

Tvornički je uključeno stalno prepoznavanje posuđa. Kada je ploča za kuhanje uključena i na zonu za kuhanje postavite posuđe za kuhanje, indikator zone za kuhanje svijetli. Ostale tipke prigušeno svijetle.

- Posudu za pripremu jela stavite na željenu zonu za kuhanje.
- Na liniji s brojevima dodirnite tipku koja odgovara željenoj razini snage.

Podešavanje stupnja snage – Međustupnjevi

Međustupnjevi su aktivirani (pogledajte poglavlje „Prilagođavanje postavki“).

- Dodirnite + *Plus* ili – *Minus*

Na pripadajućem indikatoru zone za kuhanje se prikazuje jačina snage.

Rukovanje

Promjena stupnja snage

- Dodirnite odgovarajući indikator zone za kuhanje.

Indikator zone za kuhanje svijetli. Ostale tipke prigušeno svijetle.

- Na liniji s brojevima dodirnite tipku koja odgovara željenoj razini snage.

Booster

Uključivanje Booster

Kad je aktivirana Booster funkcija, može se promijeniti postavka povezane zone za kuhanje.

Booster možete koristiti za:

- bilo koju zonu za kuhanja na svakoj strani
ili
- Flex područje za kuhanje

Booster funkcija je aktivna u maksimalnom trajanju 5 min.

- Posudu za pripremu jela stavite na željenu zonu za kuhanje.
- Po potrebi podesite stupanj snage.
- Dodirnite B *Booster*.

Indikator zone za kuhanje pokazuje *b*.

Isključivanje Booster funkcije

- Podesite drugu razinu snage.

Kada isključite Booster ili po završetku Booster trajanja, automatski slijedi povratak na razinu snage 9.

Uključivanje/isključivanje Stop&Go funkcije

Zadržavaju se sve vremenske funkcije, trajanja Booster funkcije i zakuhanja. Postavke tajmera se ne mogu mijenjati. Ploča za kuhanje se može samo isključiti.

Ako se posebna funkcija ne isključi u roku od 1 sata, ploča za kuhanje se isključuje.

- Dodirnite II ► *Stop&Go*.

Aktivne zone za kuhanje mijenjaju se s postavljenog stupnja snage rada ili funkcije održavanja topline na stupanj snage rada 1 ili se ponovno vraćaju na prethodno postavljenu vrijednost.

Prijenos stupnja snage rada

Ako nova zona za kuhanje može osigurati manju snagu od prethodne zone za kuhanje, razina snage se smanjuje.

- Dodirnite i zadržite (> 2 sekunde) prikaz zone za kuhanje s koje želite preuzeti razinu snage.

Trepere svi indikatori zona za kuhanje.

- Dodirnite indikator zone za kuhanje na koju želite prenijeti razinu snage, te odmah potom nakon toga dodirnite indikator zone za kuhanje s koje želite prenijeti razinu snage.

Snaga se prenosi.

Automatika zakuhanja

Vrijeme zakuhanja ovisi o podešenoj razini snage u nastavku kuhanja:

Razina snage nastavka kuhanja	Vrijeme zakuhanja [min:sek]
1	oko 0:45
2	oko 2:20
3	oko 3:45
4	oko 5:15
5	oko 6:45
6	oko 2:00
7	oko 2:45
8	oko 3:40
9	—

Aktivacija automatike zakuhanja

Tijekom zakuhanja se ne mogu podešavati vremenske funkcije.

- Dodirnite indikator za odabir željene zone za kuhanje.
- Dodirujte tipku željene razine snage nastavka kuhanja dok se ne začuje zvučni signal i indikator zone za kuhanje prikazuje *H*.

Stupanj snage rada treperi naizmjenično s *H* tijekom zakuhanja (stupanj snage 9).

Deaktivacija automatike zakuhanja

- Dodirnite indikator za odabir željene zone za kuhanje.
- Podesite drugu razinu snage.

Tajmer

Podešavanje vremena

Možete podesiti vrijeme od 1 minute (01) do 99 minuta (99).

Vrijeme se unosi linijom s brojevima te se može prilagoditi s + *Plus* i – *Minus*.

- Podesite vrijeme prema redoslijedu minute desetice, minute jedinice.

Primjer:

59 minuta = unos: 5—9

80 minuta = unos: 8—0

Nakon unosa prvih brojčanih vrijednosti indikator tajmera statično svijetli, nakon unosa drugog broja prvi broj skače ulijevo.

Podešavanje podsjetnika minuta

Nije odabrana niti jedna zona za kuhanje.

 *Podsjetnik minuta* svijetli.

- Dodirnite prikaz tajmera.

Indikator tajmera svijetli. Ostale tipke prigušeno svijetle.

- Podesite željeno vrijeme.

Ako dodirnete indikator tajmera ili pričekate 5 sekundi, tajmer se pokreće.

Promjena podsjetnika minuta

Nije odabrana niti jedna zona za kuhanje.

 *Podsjetnik minuta* svijetli.

- Dodirnite prikaz tajmera.

Indikator tajmera svijetli. Ostale tipke prigušeno svijetle.

- Podesite željeno vrijeme.

Ako dodirnete indikator tajmera ili pričekate 5 sekundi, tajmer se pokreće.

Rukovanje

Poništavanje podsjetnika minuta

Nije odabrana niti jedna zona za kuhanje.

🔔 *Podsjetnik minuta* svijetli.

- Dodirnite prikaz tajmera.
- Na liniji s brojevima dodirnite 0.

Podešavanje vremena isključivanja

Kada dosegnete maksimalno vrijeme rada isključuje se jedna zona za kuhanje. Neovisno o podešenom vremenu isključivanja.

- Odaberite zonu za kuhanje i podesite stupanj snage.
- Dodirnite prikaz tajmera.

Indikator tajmera svijetli. Ostale tipke prigušeno svijetle.

⌚ *Automatika isključivanja* uz indikator tajmera svijetli.

- Podesite željeno vrijeme.

Ako dodirnete indikator tajmera ili pričekate 5 sekundi, pokreće se vrijeme isključivanja.

Vrijeme isključivanja postupka kuhanja istječe i svijetli ⌚ *Automatika isključivanja* uz zonu za kuhanje.

Nakon oko 10 sekundi zona za kuhanje automatski se poništava, a vrijeme isključivanja postupka kuhanja više se ne prikazuje na indikatoru tajmera.

Promjena vremena isključivanja postupka pripreme jela

- Dodirnite željeni indikator zone za kuhanje.
- Dodirnite prikaz tajmera.

Indikator tajmera svijetli. Ostale tipke prigušeno svijetle.

⌚ *Automatika isključivanja* uz indikator tajmera svijetli.

- Podesite željeno vrijeme.

Ako dodirnete indikator tajmera ili pričekate 5 sekundi, pokreće se vrijeme isključivanja.

Vrijeme isključivanja postupka kuhanja istječe i svijetli ⌚ *Automatika isključivanja* uz zonu za kuhanje.

Nakon oko 10 sekundi zona za kuhanje automatski se poništava, a vrijeme isključivanja postupka kuhanja više se ne prikazuje na indikatoru tajmera.

Brisanje vremena isključivanja postupka pripreme jela

- Dodirnite željeni indikator zone za kuhanje.
- Dodirnite prikaz tajmera.

Indikator tajmera svijetli. Ostale tipke prigušeno svijetle.

⌚ *Automatika isključivanja* uz indikator tajmera svijetli.

- Na liniji s brojevima dodirnite 0.

Podešavanje vremena isključivanja ostalih postupaka kuhanja

- Kako biste podesili vrijeme isključivanja ostalih postupaka kuhanja postupite kako je opisano u poglavlju „Upravljanje“, odlomak „Podešavanje vremena isključivanja postupka kuhanja“.

Kad je za ostale postupke kuhanja podešeno vrijeme isključivanja, prikazuje se preostalo vrijeme svake odabrane zone za kuhanje. ⌚ *Automatika isključivanja* svijetli uz odgovarajući indikator zone za kuhanje. Ostale tipke prigušeno svijetle.

Prikaz vremena isključivanja postupka pripreme jela

- Kako biste prikazali tijek preostalog vremena u pozadini, dodirnite odgovarajući indikator zone za kuhanje.

⌚ *Automatika isključivanja* uz indikator tajmera svijetli.

Za željenu zonu za kuhanje prikazuje se **zaokruženo** preostalo vrijeme.

Istovremena uporaba funkcija tajmera

Ako istovremeno koristite obje funkcije, uvijek se prikazuje vrijeme posljednje odabrane funkcije.

- Kako bi se u pozadini prikazao tijek preostalog vremena dodirnite indikator tajmera ili odgovarajuće zone za kuhanje te potom indikator tajmera.

Blokada uključivanja

Aktivacija blokade uključivanja

Sve su tipke blokirane. Dalje istječe podeseni podsjetnik minuta.

Ni za jednu zonu za kuhanje nije podesen stupanj snage.

- Dodirnite  *Blokada uključivanja/Zaključavanje*, dok indikator tajmera *LDC* prikaže.

Aktivirana je blokada uključivanja.

Ako dodirnete neku nedopuštenu tipku dok je uključena blokada uključivanja, indikator tajmera na nekoliko sekundi prikazuje *LDC* i oglašava se zvučni signal.

Postavke se mogu podesiti tako da se blokada uključivanja automatski aktivira 5 minuta nakon isključivanja ploče za kuhanje.

Deaktivacija blokade uključivanja

- Dodirnite  *Blokada uključivanja/Zaključavanje*, dok indikator tajmera *LDC* više ne prikazuje.

Blokada uključivanja je deaktivirana.

Zaključavanje

Aktivacija zaključavanja

Kad je uključena blokada, ploča za kuhanje se može samo isključiti.

- Dodirnuti  *Blokada uključivanja/Zaključavanje*.

Indikator tajmera prikazuje *LDC*.

Ako dodirnete neku nedopuštenu tipku dok je uključena blokada, indikator tajmera na nekoliko sekundi prikazuje *LDC* i oglašava se zvučni signal.

Deaktivacija zaključavanja

- Dodirnuti  *Blokada uključivanja/Zaključavanje*.

Indikator tajmera ne prikazuje više *LDC*.

Blokada je isključena.

Aktiviranje Recall funkcije

- Ponovo uključite ploču za kuhanje.
- Odmah nakon uključivanja pritisnite indikator zone za kuhanje koja treperi.

Ponovo su uspostavljene sve postavke.

Rukovanje

Uključivanje/isključivanje održavanja topline

Jela koja su se ohladila ne mogu se podgrijati pomoću funkcije održavanja topline.

- Dodirnite indikator za odabir željene zone za kuhanje.

Indikator zone za kuhanje svijetli. Ostale tipke prigušeno svijetle.

- Dodirnite  *Održavanje topline*.

Pripadajuća zona za kuhanje pokazuje *h*.

Savjet kako održati jela toplima

- Održavajte jela toplima isključivo u posudama za kuhanje (lonac/tava). Posude za kuhanje pokrijte poklopcem.
- Povremeno miješajte čvrsta ili gusta jela (pire krumpir, varivo).
- Gubitak hranjivih tvari počinje s pripremom namirnica i nastavlja se prilikom održavanja topline. Što se dulje namirnice održavaju toplima, to je veći gubitak hranjivih tvari. Nemojte dugo zagrijavati hranu.

Zaštita kod brisanja

Aktivacija zaštite od pritiska senzorskih tipki prilikom brisanja

- Dodirnite  *Zaštita kod brisanja*.

 *Zaštita kod brisanja* pulsira oko 20 sekundi.

Isključivanje zaštite kod brisanja

- Dodirnite  *Zaštita kod brisanja* sve dok  *Zaštita kod brisanja* još samo svijetli i više ne pulsira.

Napa

Ručno podešavanje stupnjeva snage rada nape

Kada napa započinje sa stupnjem snage 1, snaga se na 5 sekundi automatski povećava na stupanj 2.

Povećanje snage potrebno je kako bi se osiguralo otvaranje poklopca kod načina rada na odvod zraka. Kada se napa koristi u načinu rada na kruženje zraka, automatiku možete isključiti.

- Dodirnite indikatore nape.
- Za podešavanje stupnja snage dodirnite odgovarajuću tipku.

Ručno isključivanje nape

- Dodirnite indikatore nape.
- Na liniji s brojevima dodirnite **O**.

Uključivanje Booster

Booster funkcija je aktivna u maksimalnom trajanju 5 min.

- Dodirnite indikatore nape.
- Dodirnite **B** *Booster*.

Isključivanje Booster funkcije

- Dodirnite indikatore nape.
- Podesite drugu razinu snage.

Privremeno isključenje Con@ctivity funkcije

- Imate različite mogućnosti za isključivanje Con@ctivity funkcije:
 - Dodirnite  *Con@ctivity*
 - Na liniji s brojevima dodirnite **O**
 - Odaberite drugi stupanj snage
- Podesite željeni stupanj snage rada.

Con@ctivity funkcija je ponovno aktivirana kada ploču za kuhanje isključite i ponovo uključite.

Naknadni rad

Kada je uključen način rada na kruženje zraka, napa naknadno radi na stupnju 1. Ovisno o zadnje uključenom stupnju snage rada naknadni rad može trajati između 2 i 30 minuta.

Nemojte prijevremeno prekidati naknadni rad. Posebice u Plug&Play načinu rada, naknadni rad osigurava sušenje donjeg elementa.

U načinu rada na odvod zraka bez Con@ctivity, ručno aktivirajte naknadni rad.

Ručno uključivanje naknadnog rada

■ Nakon završetka kuhanja, dok je kuhinjska napa uključena, dodirnite  *Funkcija naknadnog rada od 5 ili 15 minuta:*

- Jednom: Napa se isključuje nakon 5 minuta.
- Dva puta: Napa se isključuje nakon 15 minuta.

Indikator tajmera prikazuje vrijeme naknadnog rada.

Tipka  *Funkcija naknadnog rada od 5 ili 15 minuta* svijetli. Ostale tipke priгушено svijetle.

Uključenje/isključenje prezentacijskog načina rada

■ Pozovite Postavke.

■ Odaberite *P.01 C.01*.

Na indikatoru tajmera na nekoliko sekundi treperi:

- *DE* naizmjenično s *ON* (uključen prezentacijski način rada)
ili
- *DE* naizmjenično s *OFF* (isključen prezentacijski način rada)

Rasponi podešavanja stupnjeva snage rada ploče za kuhanje

Ploča za kuhanje tvornički je programirana sa 9 stupnjeva snage rada s međustupnjevima. Ako želite podesiti cijele brojeve stupnjeva snage rada, kroz postavke možete isključiti međustupnjeve.

		Raspon podešavanja ²	
	Preporučeno posuđe za kuhanje ¹	tvornički 9 stupnjeva snage s međustupnjevima	cijeli brojevi 9 stupnjeva snage bez međustupnjeva
Topljenje maslaca	Lonac	1	1
Otapanje čokolade			
Otapanje želatine			
Održavanje topline jela koje se lako prima		1–1.	1–2
Zagrijavanje manjih količina tekućine			
Kuhanje riže			
Odmrzavanje duboko zamrznutog povrća u kocki		1.–3	2–3
Kuhanje mliječne kaše			
Zagrijavanje tekućih ili polutvrdih jela			
Pirjanje voća			
Nastavak pripreme krumpira			
Topljenje slanine	Tava		
Priprema palačinki, omleta, jaja na oko bez korice itd.	Tave sa sendvič dnom i slojem protiv prljanjanja	2.–4.	3
Pirjanje ribe		2–4.	2–3
Pirjanje povrća			
Bubrenje tjestenine i mahunarki			
Priprema umaka i krema, npr. vinske pjene ili umaka holandez			
Odmrzavanje i podgrijavanje duboko zamrznute hrane	Pogledajte podatke koje navodi proizvođač		
Nježno prženje (primjerice svježe ribe)	Tave sa sendvič dnom i slojem protiv prljanjanja	3–4.	3
Nježno prženje (primjerice popečaka, pilećih prsa)	Tava		
Prženje (primjerice fibljeg fileta, odrezaka, jaja na oko)		3–5.	3–5
snažno/brzo prženje (npr. Steak-a, manjih količina mesa, pečenog krumpira, palačinki od krumpira)		5.–6.	5–7
Prženje npr. krumpirića	Lonac s visokim rubom		
Prženje većih količina mesa	Lonac s visokim rubom ili pekač	7.–9	9

Rasponi podešavanja stupnjeva snage rada ploče za kuhanje

		Raspon podešavanja ²	
		tvornički 9 stupnjeva snage s međustup- jevima	cijeli brojevi 9 stupnjeva snage bez međustupn- jeva
Zakuhavanje vode	Preporučeno posuđe za kuhanje ¹ Lonac	Booster	Booster

¹ Po mogućnosti kuhajte samo s poklopljenim posudama ili tavama. Tako se sprječava nepotrební gubitak topline.

² Podaci služe samo kao orijentacijske vrijednosti. Snaga indukcijske zavojnice varira ovisno o veličini i materijalu dna posuđa. Stoga razine snage rada za Vaše posuđe mogu malo odstupati. Kroz primjenu u praksi utvrdite optimalne postavke za Vaše posuđe. Kada upotrebljavate novo posuđe, čije Vam karakteristike uporabe još nisu poznate, podesite prvu nižu razinu snage od navedene.

Vaša ploča za kuhanje

Način rada indukcijskih ploča za kuhanje

Ispod indukcijske zone za kuhanje nalazi se indukcijska zavojnica. Ova zavojnica stvara magnetsko polje koje djeluje izravno na dno posude te ga zagrijava. Zbog toga za kuhanje zagrijava se samo neizravno toplinom koja izlazi iz dna posude.

Indukcija funkcionira samo kod posuđa za kuhanje s magnetiziranim dnom. Ploča za kuhanje automatski uzima u obzir veličinu položene posude.

Zvukovi

Kod uporabe indukcijskih zona za kuhanje u posuđu, neovisno o materijalu i izradi dna, mogu nastati sljedeći šumovi:

Zujanje kod visoke razine snage. Zujanje se smanjuje ili nestaje kod smanjenja razine snage,

kod posuđa s dnom izrađenim od različitih materijala (npr. sendvič dno) može se čuti pucketanje,

zviždanje ako se povezane zone za kuhanje upotrebljavaju istovremeno, a na njima se nalazi posuđe s dnom od različitih materijala (npr. sendvič-dno),

škljocanje se može pojaviti kod električnih postupaka prebacivanja sklopke, osobito kod niskih razina snage,

Brujanje kada je uključen ventilator za hlađenje. Ventilator se uključuje kako bi se zaštitila elektronika, kada se intenzivno koristi ploča za kuhanje. Ventilator može nastaviti raditi i nakon što se ploča za kuhanje isključi.

Posuđe za kuhanje

Prikladno posuđe za kuhanje

- plemeniti čelik s magnetiziranim dnom
- emajlirani čelik
- Lijeвано željezo

Kvaliteta dna posude može utjecati na ravnomjernost rezultata pripreme jela (primjerice kod pečenja palačinki). Dno posude treba ravnomjerno raspoređivati toplinu. Prikladno je posuđe s dnom od višeslojnog materijala (sendvič ili kapsula dno).

Neprikladno posuđe

- plemenitog čelika s nemagnetiziranim dnom
- aluminijska ili bakra
- stakla, keramike ili kamena


Provjera posuđa

Ako niste sigurni jesu li lonac ili tava prikladni za indukciju, prislonite magnet na dno posude. Ako se magnet prihvati za dno, posuda je načelno prikladna.

Savjeti za posuđe za kuhanje

- Posudu za kuhanje postavite na sredinu odgovarajuće zone za kuhanje/polja za kuhanje.
- Za optimalno korištenje zone za kuhanje odaberite posudu s prikladnim promjerom dna. Ako je posuđe premalo, neće biti prepoznato.
- Upotrebljavajte samo posuđe s glatkim dnom. Posuđe s grubim dnom oštećuje staklokeramičku površinu.
- Na zonama za kuhanje koje su međusobno spojene preporučujemo korištenje posuđa koje uvelike pokriva cijelo područje kuhanja (npr. pekača).

- Podignite posuđe kod pomicanja. Na taj se način izbjegava struganje i ogrebotine. Ogrebotine koje nastaju gutranjem posuđa ne utječu na funkciju ploče za kuhanje. Takve ogrebotine su tragovi uobičajene uporabe i nisu osnova za žalbu.
- Kod kupovine tava i lonaca imajte na umu da se najčešće navodi maksimalan ili gornji promjer. Međutim, bitan je promjer dna (koji je u pravilu manji).



- Po mogućnosti koristite posuđe s ravnim rubom. Kod posuđa s ukošenim rubom, indukcija radi i na rubnom području posuđa. Navedeno može dovesti do promjene boje ruba posuđa ili ljuštenja premaza.

Dobro je znati

Vaša napa

Način rada nape


Ovisno o odabranoj opciji rada razlikuje se protok zraka nakon usisavanja:

Putovi zraka	Filtar za mas- noću	Kanal	Filtar za mirise	Iz zgrade	Natrag u ku- hinju
Način rada na odvod zraka	x	x	-	x	-
Način rada na vođeno kruženje zraka	x	x	x	-	x
Plug&Play način rada	x	-	x	-	x



Za dodjelu mogućnosti rada izvedbama KMDA, pogledajte poglavlje „Ugradnja“, od-
lomak „Mogućnosti rada“.

Savjeti za odvod zraka

Savjet: Za lagane do jake pare i mirise odaberite stupanj snage **1** do **3** (3 kod promi-
jenjenih postavki stupnjeva snage nape), za povremene jake pare i mirise, npr. prili-
kom pečenja, odaberite Booster funkciju **B**.



Savjet: Posuđe za kuhanje s optimiziranim otvorom za odvod pare naći ćete u pogl-
avlju „Upoznavanje“, odjeljak „Pribor koji se može naknadno kupiti“.



Savjet: Ako nije dostupno posuđe za kuhanje s optimiziranim otvorom za odvod pare, za učinkovito odvođenje zraka kod lonaca viših od 15 cm između poklopca i lonca možete postaviti kuhaču.

Prilagodba postavki

Pozivanje postavki

Ploča za kuhanje je isključena.

- Dodirnite ① *Uključeno/isključeno* toliko dugo dok indikator tajmera pokazuje *PL*.

Podešavanje parametara

Indikator parametara i koda mijenja se svakih 5 sekundi.

- Dok se prikazuje *PL* ili parametar (primjerice *P.01*), dodirnite + *Plus* toliko puta dok indikator tajmera ne prikaže željeni broj parametra.

Podešavanje kôda

Indikator parametara i koda mijenja se svakih 5 sekundi.

- Dok se prikazuje neki kôd (primjerice *CL00*), dodirnite + *Plus* toliko puta dok indikator tajmera ne prikaže željeni broj kôda.

Pohranjivanje postavki

- Dok se prikazuje *PL*), dodirnite ① *Uključeno/isključeno* dodirujte sve dok se ne isključe indikatori.

Bez pohranjivanja postavki

- Dok se prikazuje neki parametar ili kôd (primjerice *P.01*), tipku ① *Uključeno/isključeno* dodirujte dok se ne isključe indikatori.

Prilagodba postavki

Parametar ¹		Kôd	Postavke ²
P.01	Demonstracijski način rada	C.00	Demonstracijski način rada isključen
		C.01	Uključen demonstracijski način rada ³
P.02	Sustav za upravljanje napajanjem (Power Management) ⁴	C.00	isključeno
		C.01	5700 W
		C.02	4500 W
		C.03	3300 W
		C.04	2800 W
		C.05	1500 W
P.03	Tvornička postavka	C.00	Bez povrata na tvorničke postavke
		C.01	Povrat na tvorničke postavke
P.04	Područje postavki stupnjeva snage rada ploče za kuhanje	C.00	9 stupnjeva snage bez međustupnjeva + Booster
		C.01	9 stupnjeva snage s međustupnjevima + Booster
P.07	Zvučni signal tajmera	C.00	Isključeno
		C.04	Uključeno
P.08	Blokada uključivanja	C.00	Samo ručno aktiviranje blokade uključivanja
		C.01	Automatsko aktiviranje blokade uključivanja
P.15	Trajno prepoznavanje posuđa	C.00	Trajno prepoznavanje posuđa isključeno
		C.01	Trajno prepoznavanje posuđa uključeno
P.17	Način rada integrirane nape	C.00	Način rada na kruženje zraka
		C.01	Način rada na odvod zraka
P.20	Brisanje memorije grešaka ⁵	C.00	Isključeno
		C.01	Brisanje memorije grešaka

¹ Programi koji nisu navedeni nisu programirani.

² Tvornički podešen kôd označen je podebljano.

³ Nakon uključivanja ploče za kuhanje indikator tajmera na nekoliko sekundi prikazuje **dE**

Prilagodba postavki

⁴ Ukupna snaga ploče za kuhanje može se smanjiti kako bi se sustav uskladio s lokalnom mrežom.

⁵ P.20 je namijenjen samo za servis.

Prikažite verziju software-a

- Uključite ploču za kuhanje.
- Istovremeno dodirnite indikator tajmera i indikator zone za kuhanje dolje lijevo dok se ne oglasi zvučni signal.
- Unutar 10 sekundi istodobno dodirnite indikator tajmera i indikator zone za kuhanje dolje desno dok se ne oglasi zvučni signal.

Prikazane znamenke mogu se analizirati zajedno sa servisnom službom.

Čišćenje i održavanje

Površine

Modeli ploča za kuhanje s oznakom MattFinish opremljeni su mat crnom staklokeramikom. MattFinish ploče za kuhanje od staklokeramike razlikuju se od standardnih staklokeramičkih ploča za kuhanje svojom grubom strukturom i manjom refleksijom svjetlosti. Obzirom na posebnosti MattFinish staklokeramike pazite na posebne napomene o čišćenju.

Čišćenje staklokeramičke ploče za kuhanje: KMDA 5649 FR, KMDA 5649 FL

Čišćenje MattFinish staklokeramike je opisano u poglavlju „Čišćenje i održavanje”, odlomak „Čišćenje ploče za kuhanje s MattFinish staklokeramikom”.

Sigurnosna napomena za čišćenje i održavanje

⚠ Ako se standardna staklokeramika čisti poput MattFinish staklokeramike, ista se može oštetiti.

Standardnu staklokeramiku čistite u skladu s uputama za čišćenje ploča za kuhanje sa standardnom staklokeramikom.

⚠ Opasnost od opekline vrućim površinama.

Po završetku kuhanja svi dijelovi ploče za kuhanje mogu biti vrući.

Isključite ploču za kuhanje.

Pustite da se ploča za kuhanje ohladi prije no što ploču čistite.

Sve vanjske površine mogu se obojiti ili promijeniti boju, ako upotrebljavate neprikladno sredstvo za čišćenje ili se mogu ostaci odgovarajućih sredstava za čišćenje na ploči za kuhanje zagrijati. Površine su osjetljive na ogrebotine.

Pustite da se površine ohlade prije no što očistite ploču za kuhanje.

Odmah uklonite ostatke sredstva za čišćenje.

Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva za čišćenje.

Sredstvom za ručno pranje posuđa ne možete ukloniti sva zaprljanja i ostatke. Stvara se nevidljivi sloj, koji ostavlja mrlje na staklokeramici. Takve se mrlje ne mogu ukloniti.

Staklokeramičke površine redovito čistite sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina.

► Za čišćenje ploče za kuhanje nemojte nikada upotrebljavati parni čistač.

► Za čišćenje ne upotrebljavajte šiljaste predmete.

Interval čišćenja

- Prije svake uporabe: očistite cijelu ploču za kuhanje i dno posude za kuhanje.
- Nakon svake uporabe: Očistite cijelu ploču za kuhanje.

■ Jednom tjedno:

Kako biste izbjegli da se zapeku ostaci sredstva za čišćenje, staklokeramičke površine očistite Miele sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina i površina od plemenitog čelika ili uobičajenim sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina. Pridržavajte se uputa proizvođača sredstva za čišćenje.

Čišćenje staklokeramičkih površina

Uklanjanje laganih zaprljanja

- Očistite čitavu staklokeramičku površinu vlažnom, mekom krpom i razrijeđenim sredstvom za ručno pranje posuđa. Pridržavajte se uputa proizvođača sredstva za čišćenje.

Uklanjanje jakih zaprljanja

- Uklonite krupna zaprljanja vlažnom krpom, zalijepljene ostatke strugalom za staklo.
- Staklokeramičke površine očistite Miele sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina i površina od plemenitog čelika ili uobičajenim sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina. Pridržavajte se uputa proizvođača sredstva za čišćenje.

Završetak čišćenja

- Uklonite sve ostatke sredstava za čišćenje vlažnom krpom.
- Staklokeramičku površinu osušite nakon svakog čišćenja.

Neprikladna sredstva za čišćenje

Kako biste izbjegli oštećivanje površina, za čišćenje nemojte upotrebljavati sljedeće:

- sredstva za čišćenje koja sadrže sodu, amonijak, kiseline ili klor
- sredstva za uklanjanje mrlja i hrđe
- abrazivna sredstva za čišćenje, primjerice prašak za ribanje, mlijeko za ribanje, kamen za čišćenje
- sredstva za čišćenje koja sadrže otapala
- sredstva za čišćenje perilica posuđa
- raspršivače za čišćenje roštilja i pećnica
- grube četke za ribanje
- gumice za uklanjanje prljavštine
- spužvice

Čišćenje MattFinish staklokeramičke ploče za kuhanje: KM-DA 5649 FL MattFinish

Čišćenje standardne staklokeramike je opisano u poglavlju „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Čišćenje ploče za kuhanje sa standardnom staklokeramikom“.

Sigurnosna napomena za čišćenje i održavanje

Ako MattFinish staklokeramiku čistite poput standardne staklokeramike, MattFinish staklokeramika eventualno neće biti čista.

MattFinish staklokeramiku čistite u skladu s uputama za čišćenje ploča za kuhanje s MattFinish staklokeramikom.

Čišćenje i održavanje

 **Opasnost od opekлина** vrućim površinama.

Po završetku kuhanja svi dijelovi ploče za kuhanje mogu biti vrući.

Isključite ploču za kuhanje.

Pustite da se ploča za kuhanje ohladi prije no što ploču čistite.

Sve vanjske površine mogu se obojiti ili promijeniti boju, ako upotrebljavate neprikladno sredstvo za čišćenje ili se mogu ostaci odgovarajućih sredstava za čišćenje na ploči za kuhanje zagrijati.

Pustite da se površine ohlade prije no što očistite ploču za kuhanje.

Odmah uklonite ostatke sredstva za čišćenje.

 **Budite oprezni pri radu s kemikalijama za čišćenje!** Pri tome se radi o djelomično nagrizajućim i nadražujućim tvarima.

Pridržavajte se važećih sigurnosnih propisa i sigurnosno tehničkog lista proizvođača kemikalija za čišćenje!
Nosite rukavice!

Kozmetika, posebno kreme za sunčanje, kao i sredstva za dezinfekciju ruku mogu ostaviti mrlje na mat staklenoj površini. Kada kozmetika dospije na mat staklenu površinu njezine ostatke odmah uklonite toplom vodom, sredstvom za ručno pranje posuđa i čistom krpom od mikrovlakana.

► Za čišćenje ploče za kuhanje nemojte nikada upotrebljavati parni čistač.

► Za čišćenje ne upotrebljavajte šiljaste predmete.

Interval čišćenja


- Prije svake uporabe:
očistite cijelu ploču za kuhanje i dno posude za kuhanje.
- Nakon svake uporabe:
Očistite cijelu ploču za kuhanje.
- Jednom tjedno:
Kako biste izbjegli da se zapeku ostaci sredstva za čišćenje, staklokeramičke površine očistite Miele sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina i površina od plemenitog čelika ili uobičajenim sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina. Pridržavajte se uputa proizvođača sredstva za čišćenje.

Čišćenje MattFinish staklokeramičkih površina

Uklanjanje laganih zaprljanja

- Očistite čitavu staklokeramičku površinu vlažnom, mekom krpom i razrijeđenim sredstvom za ručno pranje posuđa. Pridržavajte se uputa proizvođača sredstva za čišćenje.

Uklanjanje jakih zaprljanja



1. Primjer spužve za čišćenje s mekom abrazivnom stranom.

- Uklonite krupna zaprljanja vlažnom krpom, zalijepljene ostatke strugalom za staklo.
- Staklokeramičke površine očistite Miele sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina i površina od plemenitog čelika, uobičajenim sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina ili mlijekom za ribanje. Pridržavajte se uputa proizvođača sredstva za čišćenje.
- Jako zaprljana mjesta namočite mlijekom za ribanje 15 minuta.
- Očistite mjesta spužvom za čišćenje s mekom abrazivnom stranom (1) 2 – 5 minuta.
- Ako još ima ostataka, ponovite postupak do 3 puta.

Uklanjanje jakih zaprljanja

- U slučaju iznimnom jakih zaprljanja upotrijebite jako alkalno sredstvo za čišćenje pećnice ili roštilja prikladno

za ploče za kuhanje. Ostavite sredstvo za čišćenje da djeluje najmanje 30 minuta.

Završetak čišćenja

- Uklonite sve ostatke sredstava za čišćenje vlažnom krpom.
- Staklokeramičku površinu osušite nakon svakog čišćenja.

Neprikladna sredstva za čišćenje

Kako biste izbjegli oštećivanje površina, za čišćenje nemojte upotrebljavati sljedeće:

- sredstva za čišćenje koja sadrže sodu, amonijak, kiseline ili klor
- sredstva za uklanjanje mrlja i hrđe
- prašak za ribanje i kamen za čišćenje
- sredstva za čišćenje koja sadrže otapala
- sredstva za čišćenje perilica posuđa
- grube četke za ribanje
- gumice za uklanjanje prljavštine

Dijelovi prikladni za pranje u perilici posuđa

Dijelove ploče za kuhanje koji se skidaju možete očistiti na sljedeće načine:


	Strojno	Ručno
Pokrovna rešetka	X	X
Filtar za masnoću	X	X
Prihvatna posuda	X	X
Poklopac za čišćenje	X	X

Čišćenje i održavanje

Pokrovna rešetka

Vađenje pokrovne rešetke

Pokrovna rešetka se može oštetiti. Pokrovnu rešetku izvadite okomito prema gore iz KMDA.



- Pokrovnu rešetku primite za sredinu prečki.
- Pokrovnu rešetku izvadite okomito prema gore.

Ručno čišćenje pokrovne rešetke


- Pokrovnu rešetku operite pomoću četke u toploj vodi u koju ste dodali blago sredstvo za ručno pranje posuđa. Nemojte upotrebljavati koncentrirano sredstvo za pranje posuđa.

Pranje pokrovne rešetke u perilici posuđa

- Pokrovnu rešetku postavite što okomitije u donju košaru.
- Upotrebljavajte za kućanstvo uobičajeno sredstvo za pranje posuđa.
- Odaberite program s temperaturom pranja od maksimalno 55°C.

Filtar za masnoću

Vađenje filtra za masnoću



- Izvucite pokrovnu rešetku.
- Pažljivo izvadite filtár za masnoću pomoću prihvatnog utora (1). Pazite da ne nagnete filtár za masnoću.
- Izlijte nakupljenu tekućinu s dna filtra.

Ručno čišćenje filtra za masnoću

- Filtár za masnoću operite pomoću četke u toploj vodi u koju ste dodali blago sredstvo za ručno pranje posuđa. Nemojte upotrebljavati koncentrirano sredstvo za pranje posuđa.

Napomene vezane za pranje u perilici posuđa

Filtár za masnoću može uslijed previsoke temperature postati neupotrebljiv, primjerice deformira se. Odaberite program koji neće prekoračiti preporučenu temperaturu.

Pročitajte napomene u uputama za uporabu perilice posuđa.

Ovisno o sredstvu za pranje može doći do promjene boja na unutarnjim površinama filtra. Navedeno nema utjecaj na funkcionalnost filtra za masnoću.

Pranje filtra za masnoću u perilici posuđa

- U donju košaru postavite filter za masnoću s dnom filtra prema gore. Pripazite da se prskalice mogu slobodno okretati.
- Upotreblijavajte za kućanstvo uobičajeno sredstvo za pranje posuđa.
- Odaberite program s temperaturom pranja od maksimalno 65°C.

Umetanje filtra za masnoću

Filtar za masnoću i otvor za filter za masnoću konstruirani su tako da se položaj umetanja ne može zamijeniti. Ne pokušavajte silom umetnuti filter za masnoću.

- Filtar za masnoću umetnite tako da potpuno nestane u otvoru za filter za masnoću.

Zamjena filtra za masnoću

Redovitom uporabom i čišćenjem površina filtra može se istrošiti.

Filtar za masnoću zamijenite kada primijetite oštećenja.

Filtar za masnoću možete naručiti putem Miele servisne službe (pogledajte kraj ovih uputa) ili u Miele specijaliziranoj trgovini.

Resetiranje brojača radnih sati filtra za masnoću

Nakon čišćenja filtra za masnoću, vratite brojač radnih sati na početak.

- Na 3 sekundi dodirnite  *Indikator filtra za masnoću*.

Tipka se isključuje.


Filtar za mirise (samo za način rada na vođeno kruženje zraka ili Plug&Play pogon)

Zamjena filtra za mirise (samo za način rada na vođeno kruženje zraka ili Plug&Play pogon)

Nakon 120 radnih sati morate zamijeniti filter za mirise.  *Indikator filtra za mirise* je osvijetljen.

Prikladni filteri za mirise za KMDA izvedbe u ovim uputama za upotrebu su: DKF 37-P.

- Izvucite pokrovnu rešetku.
- Izvadite filtere za masnoću.



- Izvadite filter za mirise.

Poništavanje brojača radnih sati filtra za mirise (samo za način rada na vođeno kruženje zraka ili Plug&Play pogon)

U uputama za uporabu i montažu kutije za kruženje zraka navedeno je da se mora aktivirati brojač radnih sati filtra za mirise. Ovdje to nije neophodno.

Čišćenje i održavanje

Kada se napa koristi u načinu rada na odvod zraka, tipka  *Indikator filtra za mirise* je također osvijetljena.


- Na 3 sekundi dodirnite  *Indikator filtra za mirise*.

Tipka se isključuje.

Čišćenje prihvatne posude nape

Očistite prihvatnu posudu, ako uslijed prolijevanja ili kipljenja kod kuhanja u napa dospiju tekućine.

- Izvadite filter za masnoću te ga očistite prema uputama opisanim u poglavlju „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Filter za masnoću“.



- Pritisnite plastični jezičak u lijevo ①, dok se prihvatna posuda ne može povući prema dolje ②.
- Izlijte tekućinu.
- Očistite i osušite prihvatnu posudu.
- Očistite i osušite dostupne unutarnje strane nape.
- Ponovno pričvrstite prihvatnu posudu na kućište.
- Zatim postavite filter za masnoću i pokrovnu rešetku.

Čišćenje unutrašnjost kućišta nape

- Izvadite filtre za masnoću.
- Od nakupljene masnoće očistite dostupne dijelove kućišta.

Većinu smetnji i grešaka možete sami ukloniti. U mnogo slučajeva možete uštedjeti vrijeme i novac, jer nećete morati kontaktirati servis.

Na www.miele.de/support/customer-assistance naći ćete dodatne informacije o tome kako sami riješiti probleme.



Poruke na indikatoru/zaslonu

Problem	Uzrok i rješenje
Nakon uključivanja ploče za kuhanje ili nakon dodira jedne od tipki, indikator tajmera na nekoliko sekundi prikazuje <i>LQC</i>.	Aktivirana je blokada uključivanja. ■ Isključite blokadu uključivanja. Aktivirano je zaključavanje. ■ Deaktivirajte zaključavanje.
Nakon uključivanja ploče za kuhanje indikator tajmera kratko prikazuje <i>dE</i>. Zone za kuhanje se ne zagrijavaju.	Ploča za kuhanje je u prezentacijskom načinu rada. Na ploči za kuhanje se nalazi posuda. ■ Uključite ploču za kuhanje ■ Isključite prezentaciju.
Na indikatoru tajmera <i>E</i> treperi naizmjenično s <i>1</i>.	Aktivirala se zaštita od pregrijavanja. ■ Ostavite da se ploča za kuhanje ohladi. ■ Uklonite uzrok pregrijavanja. ■ Provjerite funkciju ploče za kuhanje. ■ Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje na indikatoru tajmera, obratite se servisnoj službi.
Na indikatoru tajmera prikazuje se <i>E</i> naizmjenično s <i>2</i>.	Ventilator je blokiran ili u kvaru. ■ Provjerite je li ventilator blokiran nekim predmetom. ■ Uklonite predmet ■ Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje na indikatoru tajmera, obratite se servisnoj službi.
Ploča za kuhanje se automatski isključila. Kod ponovnog uključivanja ploča za kuhanje na indikatoru tajmera pokazuje <i>Er03</i>.	Jedna ili više tipki je pokriveno, primjerice prstom, hranom koja je prekipjela ili odloženim predmetima. ■ Uklonite zaprljanja i/ili predmete.
Na indikatoru tajmera prikazuje se <i>E</i> naizmjenično s <i>4</i> ili <i>5</i>.	Ploča za kuhanje ima pogrešan napon. ■ Isključite ploču za kuhanje iz napajanja. ■ Obratite se servisu.

Rješavanje problema

Problem	Uzrok i rješenje
Na indikatoru tajmera se prikazuje poruka koja nije navedena u ovoj tablici.	Došlo je do greške u elektronici. ■ Prekinite napajanje ploče za kuhanje oko 1 minutu. ■ Ako problem ostane i nakon ponovnog uključivanja napajanja, nazovite servis.

Neočekivano ponašanje

Problem	Uzrok i rješenje
Jačina snage 9 se automatski smanjuje kad je kod povezane zone za kuhanje također podešena jačina snage 9.	Kod istodobnog rada s jačinom snage 9 prekoračuje se moguća ukupna snaga. ■ Koristite drugu zonu za kuhanje.
Automatski se isključuje jedna zona za kuhanje ili cijela ploča.	Vrijeme korištenja bilo je predugo. ■ Ponovo uključite ploču za kuhanje ili zonu za kuhanje.
	Aktivirala se zaštita od pregrijavanja. ■ Ostavite da se ploča za kuhanje ohladi. ■ Uklonite uzrok pregrijavanja. ■ Provjerite funkciju ploče za kuhanje. ■ Ukoliko problem i dalje nije uklonjen, obratite se Miele servisnoj službi.
Zona za kuhanje ne radi na uobičajeni način s podešenom razinom snage.	Aktivirala se zaštita od pregrijavanja. ■ Ostavite da se ploča za kuhanje ohladi. ■ Uklonite uzrok pregrijavanja. ■ Provjerite funkciju ploče za kuhanje. ■ Ukoliko problem i dalje nije uklonjen, obratite se Miele servisnoj službi.
Booster stupanj se automatski prijevremeno prekida.	Aktivirala se zaštita od pregrijavanja. ■ Ostavite da se ploča za kuhanje ohladi. ■ Uklonite uzrok pregrijavanja. ■ Provjerite funkciju ploče za kuhanje. ■ Ukoliko problem i dalje nije uklonjen, obratite se Miele servisnoj službi.

Nezadovoljavajući rezultat

Problem	Uzrok i rješenje
Kod uključene automatičke zakuhavanja, sadržaj posude ne zakuhava.	Zagrijava se velika količina namirnica. ■ Počnite kuhati na najvišoj razini snage, a zatim ručno prebacite natrag.
	Posuda za kuhanje loše provodi toplinu. ■ Koristite drugo posuđe, koje bolje povodi toplinu.
Snaga odvoda zraka nape je preslaba.	Podešen je način rada na kruženje zraka. ■ Prebacite način rada integrirane nape (P.17) na način rada na odvod zraka (E.07).

Opći problemi ili tehničke smetnje

Problem	Uzrok i rješenje
Ploča za kuhanje ili zone za kuhanje ne mogu se uključiti.	Ploča za kuhanje nema napajanja. ■ Provjerite je li osigurač električne instalacije isključen. Pozovite električara ili Miele servis (minimalna jačina osigurača (pogledajte tipsku naljepnicu)).
	Možda je došlo do tehničke greške. ■ Na oko 1 minutu odspojite ploču za kuhanje od napajanja tako da – isključite odgovarajući osigurač ili do kraja odvrnete rastalni osigurač ili – isključite FID zaštitnu sklopku (diferencijalna zaštitna sklopka). ■ Ako se ploča za kuhanje ne može uključiti ni nakon ponovnog uključivanja/uvrtanja osigurača ili FID sklopke, obratite se električaru ili servisu.
Tijekom rada nove ploče za kuhanje dolazi do stvaranja neugodnih mirisa i pare.	Dijelovi od metala zaštićeni su odgovarajućim sredstvom za njegu. Kada se ploča za kuhanje upotrebljava po prvi put može doći do stvaranja mirisa i eventualne pojave dima. I materijal indukcijskih krugova tijekom prvih radnih sati otpušta miris. Kod svakog sljedećeg korištenja neugodan miris se smanjuje i na kraju sasvim nestaje. Miris i eventualni dim ne znače da je uređaj pogrešno priključen ili da je pokvaren. Pojava nije štetna po zdravlje.
Nakon isključenja ploče za kuhanje čuje se rad uređaja.	Ventilator za hladene će raditi sve dok se ploča za kuhanje ne ohladi, a zatim će se automatski isključiti.

Rješavanje problema

Problem	Uzrok i rješenje
U napu je prodrla tekućina.	U napu je kroz pokrovnu rešetku dospjela tekućina koja je iskipjela ili se prolila. Dno filtra za masnoću u tom slučaju prihvaća oko 250 ml tekućine. Uz to prihvatna posuda ispod kućišta stolne nape prihvaća još dodatnih 900 ml tekućine. ■ Isključite napu. ■ Očistite filter za masnoću i prihvatnu posudu te unutarnju stranu kućišta.
Uisna snaga se pogoršala. Zvuk usisavanja se pojačao.	Predmeti (npr. krpa) su uvučeni u napu. ■ Isključite napu. ■ Izvadite filtre za masnoću. ■ Izvadite predmete iz filtra za masnoću.
 Indikator filtra za mirise svijetli	Filtar za mirise se mora zamijeniti. ■ Zamijenite filter za mirise. ■ Resetirajte brojač radnih sati.
 Indikator filtra za masnoću svijetli	Potrebno je očistiti filter za masnoću. ■ Operite filter za masnoću.

Informacije za samostalno uklanjanje grešaka te o Miele rezervnim dijelovima naći ćete na www.miele.com/service.

Kontakt u slučaju smetnji

U slučaju problema koje ne možete sami riješiti obratite se primjerice svojem Miele zastupniku ili Miele servisu.


Miele servisnu službu možete rezervirati online na www.miele.com/service.

Podatke o kontaktu Miele servisa naći ćete na zadnjoj stranici ovog dokumenta.

Servisu je potrebna oznaka modela i serijski broj (SN). Oba podatka nalaze se na tipskoj naljepnici ili u poglavlju „Upravljanje“, odlomak „Podaci ploče za kuhanje“.

Tipska naljepnica

Zalijepite priloženu tipsku naljepnicu. Provjerite podudara li se broj modela s podacima navedenim na poledini ovog dokumenta.



Jamstvo

Trajanje jamstva je 2 godine.

Ostale informacije naći ćete u priloženim uvjetima jamstva.

Tehnički podaci

Informacijski list proizvoda

U nastavku su priloženi informacijski listovi modela koji su opisani u ovim uputama za uporabu i montažu.

Informacije za kućanske električne ploče za kuhanje

prema Uredbi (EU) br. 66/2014

MIELE	
Identifikacijska oznaka modela	KMDA 5649 FR, KMDA 5649 FL, KM-DA 5649 FL MattFinish
Vrsta ploče za kuhanje	Ugradbena
Broj zona i/ili površina za kuhanje	4
Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive površine/zone za kuhanje Za nekružne zone ili površine za kuhanje: dužina i širina iskoristive površine/zone za kuhanje L/W	1. = Ø 120-160 mm 2. = Ø 140-210 mm 3. = 210x380 mm
Potrošnja energije po zoni ili površini za kuhanje izračunana po kg (EC _{kuhanje na električnu energiju})	1. = 177,7 Wh/kg 2. = 206,7 Wh/kg 3. = 192,5 Wh/kg
Potrošnja energije za ploču za kuhanje izračunana po kg (EC _{električna ploča za kuhanje})	192,3 Wh/kg
- Vario-zona za kuhanje / sprijeda lijevo / Indukcija	
- Vario-zona za kuhanje / straga lijevo / Indukcija	
- Flex područje za kuhanje / desno / Indukcija	

Informacijski list za kućanske nape

prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 65/2014 i Uredbi (EU) br. 66/2014

MIELE	
Identifikacijska oznaka modela	KMDA 5649 FR, KM-DA 5649 FL, KM-DA 5649 FL MattFinish
Godišnja potrošnja energije (AEC _{napa})	48,7 kWh/god
Razred energetske učinkovitosti	A
Indeks energetske učinkovitosti (EEI _{napa})	45,5
Iskorištenje dinamike fluida (FDE _{napa})	33,8
Razred iskorištenja dinamike fluida	
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)	A
Učinkovitost osvjetljenja (LE _{napa})	0,0 lx/W
Razred učinkovitosti osvjetljenja	
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)	NA
Učinkovitost filtriranja masnoća	91,0%
Razred učinkovitosti filtriranja masnoća	

A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)	B
Izmjerena stopa protoka zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	335,8 m ³ /h
Protok zraka (najmanja brzina)	230 m ³ /h
Protok zraka (najveća brzina)	495 m ³ /h
Protok zraka (Intenzivna ili pojačana uporaba)	635 m ³ /h
Maks.protok zraka (Q _{maks})	635,9 m ³ /h
Izmjeren tlak zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	605 Pa
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (min. brzina)	48 dB
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (maks. brzina)	66 dB
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (Intenzivna ili pojačana uporaba)	71 dB
Izmjerena ulazna električna snaga pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	166,8 W
Potrošnja energije u stanju mirovanja (P _s)	0,30 W
Nominalna snaga sustava za osvjetljavanje	W
Prosječno osvjetljenje sustava za osvjetljavanje površine za kuhanje	lx
Faktor povećanja vremena	0,8

Autorska prava i licence

Zhongshan E-Tech ANC Co., Ltd All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Zhongshan E-Tech ANC Co., Ltd nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Tehnički podaci

Copyright 2024 - Zhongshan E-Tech ANC Co., Ltd

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"

means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

2. **Grant of Copyright License.** Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. **Grant of Patent License.** Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. **Redistribution.** You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

- You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
- You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
- You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
- If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices

Tehnički podaci

that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

5. **Submission of Contributions.** Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. **Trademarks.** This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. **Disclaimer of Warranty.** Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. **Limitation of Liability.** In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. **Accepting Warranty or Additional Liability.** While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each

Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Miele trgovina i servis d.o.o.
Buzinski prilaz 32
10 010 Zagreb
Telefon: 01 6689 000
Faks: 01 6689 090
Servis: 01 6689 010
E-mail: info@miele.hr
www.miele.hr

Njemačka
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

KMDA 5649 FR, KMDA 5649 FL,
KMDA 5649 FL MattFinish