

Bruksanvisning Oppvaskmaskiner



Bruksanvisningen og monteringsveiledningen **må** leses før oppstilling - installasjon – igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Innhold

Sikkerhetsregler og advarsler	6
Henvisninger til bruksanvisningen	13
Henvisninger for layout	13
Standardlevering	14
Ekstraustyr	14
Maskinbeskrivelse	15
Produktoversikt	15
Underkurv	16
Betjeningspanel	17
Slik fungerer displayet	18
Aktivt miljøvern	20
Første igangsetting	21
Åpne døren	21
Lukke døren	22
Nettverkstilkobling	22
Grunninnstillinger	23
Innstilling av språk	23
Forutsetninger for nettverkstilkobling	23
Opprettelse av Miele@home	23
Innstilling av klokkeslett	24
Innstilling av vannhardhet	24
Aktivering av AutoDos	24
Regenereringssalt	25
Saltpåfylling	26
Etterfylling av salt	27
Glansemiddel	27
Påfylling av glansemiddel	28
Etterfylling av glansemiddel	29
Innstillinger	30
Åpne innstillingene	30
Endre innstillinger	30
Avslutte innstillinger	30
Språk 	31
Klokkeslett	31
Vannhardhet	31
AutoDos (Automatisk dosering av oppvaskmiddel)	32
Glansemiddel	32
Lagre tillegg	32
Miele@home	33
Utføre Scan & Connect	33
Fjernstyring	35

Remote-Update	35
SmartStart	36
EcoStart	37
Forbruksvisning (EcoFeedback)	38
Temperatur	38
Lysstyrke display	38
Lydstyrke	39
Mangellamper	39
AutoOpen	39
2. mellom– skylling	40
Knock2open	40
BrilliantLight	40
Hygienesyklus	40
Varmeakkumulator	40
Vanntilkobling	41
Rettslig informasjon	41
Opphavsretter og lisenser for betjenings- og styringsprogramvare	41
Opphavsretter og lisenser for kommunikasjonsmodulen	42
Forhandler	42
Fabrikkinnstillinger	42
Informasjon	42
Miljøvennlig oppvask	43
Økonomisk oppvask	43
Forbruksvisning EcoFeedback	44
Varmeakkumulator	45
Plassering av servise og bestikk	46
Generelle råd	46
Overkurv (avhengig av modell)	48
Justering av overkurven	51
Underkurv (avhengig av modell)	52
Bestikkskuff	58
Plassering i 3D-MultiFlex-skuffen	58
Eksempler på plassering (avhengig av modell)	59
Oppvaskmaskin med bestikkskuff	59
Oppvaskmiddel	61
Oppvaskmiddeltyper	61
Dosering av oppvaskmiddel	62
Automatisk dosering av oppvaskmiddel/AutoDos	62
Aktivering av AutoDos	62
Legge inn PowerDisk	63

Innhold

Manuell dosering av oppvaskmiddel	64
Dosering av oppvaskmiddel	64
Tilsetting av oppvaskmiddel	65
Drift	66
Innkobling av oppvaskmaskinen	66
Programvalg	66
Visning av programtiden	67
Starte program	67
Programslutt	67
Energistyring	68
Slå av oppvaskmaskinen	68
Rydde ut av oppvaskmaskinen	69
Pause i programmet	69
Avbryte eller skifte program	69
Opsjoner	70
⌚ Timer	70
Aktivere  MobileStart	74
Vise driftstimer	74
Veileder for programvalg	76
Programoversikt	78
Flere programmer	80
Tillegg	81
Valg av tillegg	81
Rengjøring og stell	83
Rengjøring av vaskekammeret	83
Rengjøring av dørpakning og dør	83
Rengjøring av betjeningspanelet	84
Rengjøring av lyslederen	84
Rengjøring av fronten	84
Rengjøring av AutoDos	85
Rengjøring av spylearmene	86
Kontroll av silene i oppvaskmaskinen	89
Rengjøring av silene	90
Rengjøring av silen i vanninntaket	91
Rengjøring av avløpspumpen	92
Feilretting	93
Tekniske feil	93
Feilmeldinger	94
Døråpner	94
Feil ved vanninntak	95

Feil ved vannavløp	96
Feil i AutoDos (automatisk dosering av oppvaskmiddel).....	97
Feil spylearm.....	99
Generelle problemer med oppvaskmaskinen.....	99
Støy	100
Ikke tilfredsstillende oppvaskresultat	102
Serviceavdeling	106
Kontakt ved feil	106
EPREL-Database	106
Garanti	106
For testinstitutter.....	106
Installasjon	107
Miele vannsikringssystem	107
Vanninntak.....	107
Kun for Tyskland.....	108
Vannavløp	109
Elektrotilkobling	110
Tekniske data	111
Samsvarserklæring.....	112

Sikkerhetsregler og advarsler

Denne oppvaskmaskinen oppfyller de påbudte sikkerhetskravene. Bruk som ikke er forskriftsmessig, kan imidlertid føre til skader på personer og gjenstander.

Les monteringsveiledningen og bruksanvisningen nøye før du stiller opp oppvaskmaskinen og tar den i bruk. Begge gir viktige opplysninger om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. På denne måten beskytter du deg selv og unngår skader på oppvaskmaskinen.

I henhold til internasjonal standard IEC 60335-1 ber Miele uttrykkelig om at kapittelet om installasjon av oppvaskmaskinen samt sikkerhetshenvisninger og advarsler må leses nøye og følges.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke blir fulgt.

Ta vare på monterings- og bruksanvisningen og gi dem videre til en eventuell senere eier.

Forskriftsmessig bruk

► Denne oppvaskmaskinen er bestemt for bruk i husholdningen og på husholdningsliknende steder, som f.eks.

- i butikker, kontorer og lignende arbeidsplasser
- på gårdsbruk
- av kunder på hoteller, moteller, pensjonater o.l.

► Denne oppvaskmaskinen skal ikke brukes utendørs.

► Denne oppvaskmaskinen er bestemt for bruk inntil 4 000 m over havet.

► Oppvaskmaskinen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig i en husholdning, til vask av husholdningsservice. All annen bruk er ikke tillatt.

► Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller på grunn av sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene oppvaskmaskinen på en sikker måte, må ikke betjene den uten tilsyn. De får kun bruke oppvaskmaskinen uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke den på en sikker måte. De må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.

Barn i husholdningen

► Barn under 8 år må holdes vekk fra oppvaskmaskinen, med mindre de er under konstant tilsyn.

- ▶ Barn over 8 år, får bare betjene oppvaskmaskinen uten tilsyn, dersom oppvaskmaskinens funksjon er forklart slik at de kan betjene den på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.
- ▶ Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde oppvaskmaskinen uten tilsyn.
- ▶ Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av oppvaskmaskinen. La aldri barn leke med oppvaskmaskinen. Det er blant annet fare for at barn kan stenge seg inne i maskinen.
- ▶ Når den automatiske døråpningen er aktivert, må ikke små barn oppholde seg i dørens åpningsområde. Hvis det mot formodning skulle oppstå en feilfunksjon, er det fare for skade.
- ▶ Fare for kvelning. Hvis barn leker med forpakkingsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie eller trekke den over hodet og kveles. Hold forpakkingsmaterialene vekk fra barn.
- ▶ Barn må ikke komme i kontakt med oppvaskmiddel. Oppvaskmiddel kan forårsake alvorlige hud- og øyenskader. Oppvaskmidler kan forårsake etseskader i nese, munn og svelg. Hold derfor barn borte fra en åpen oppvaskmaskin. Det kan være rester av oppvaskmiddel i maskinen. Oppsøk lege straks dersom barnet har fått oppvaskmiddel i munnen.

Teknisk sikkerhet

- ▶ Ved ukyndig utført installasjon, vedlikehold eller reparasjoner, kan det oppstå betydelig fare for brukeren, som produsenten ikke er ansvarlig for. Installasjons- og vedlikeholdsarbeider eller reparasjoner skal kun utføres av kvalifiserte fagfolk.
 - ▶ Skade på oppvaskmaskinen kan utsette brukeren for fare. Kontroller om oppvaskmaskinen har synlige skader, spesielt etter transport. En skadet maskin må ikke tas i bruk.
 - ▶ Sikkerheten for det elektriske anlegget i oppvaskmaskinen garanteres kun hvis den kobles til et forskriftsmessig installert jordings-system. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen kontrolleres. I tvilstilfeller bør fagfolk kontrollere elektroinstallasjonen.
- Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning (f.eks. elektrisk støt).

Sikkerhetsregler og advarsler

► Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsynings-system eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder ret-ningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette produktet fra Miele må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt er-stattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som be-skrevet i den aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 / VDE-AR-E 2510-2.

► Oppvaskmaskinen skal kun kobles til el-nettet via et 3-polet støp-sel med jordingskontakt (ikke fast tilkobling). Etter oppstilling, må stikkontakten være lett tilgjengelig, slik at oppvaskmaskinen til enhver tid kan kobles fra el-nettet.

► Oppvaskmaskinen må ikke stå foran et støpsel som tilhører et elektrisk apparat. Da kan dybden på innbyggingsnisjen bli for liten, og press på støpselet kan føre til overoppheting (brannfare).

► Oppvaskmaskinen må ikke bygges inn under en platetopp. De til-dels høye strålingstemperaturene kan skade oppvaskmaskinen. Av samme grunn er det ikke tillatt å plassere maskinen direkte ved siden av varmestrålende apparater som ikke er vanlige i kjøkken (f.eks. åpne ildsteder e.l. for oppvarming).

► Tilkoblingsdataene (sikring, frekvens og spenning) på oppvask-maskinens typeskilt må stemme overens med dataene for el-nettet, slik at det ikke oppstår skader på oppvaskmaskinen. Sammenlign disse dataene før tilkobling. Spør elektrofolk hvis du er i tvil.

► Oppvaskmaskinen må ikke kobles til el-nettet før alle installasjons-og monteringsarbeider, inklusive innstilling av dørfjærene, er av-sluttet.

► Oppvaskmaskinen skal kun brukes med feilfri dørmekanikk, ellers kan det oppstå fare når den automatiske døråpningen er aktivert. En feilfri dørmekanikk gjenkjennes ved:

- Dørfjærene må være likt innstilt på begge sider. De er riktig innstilt når døren blir stående når den er halvveis åpen (ca. 45° åpnings-vinkel). Den skal ikke kunne falle rett ned uten en viss opp-bremsning.
- Etter tørkefasen går dørlåsskinnen automatisk inn når døren åpnes.

- ▶ Flerveis-stikkontakt eller skjøtekabler gir ikke nødvendig sikkerhet (brannfare). Ikke koble oppvaskmaskinen til el-nettet med flerveis-stikkontakter eller skjøtekabler.
 - ▶ Oppvaskmaskinen skal ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip).
 - ▶ Oppvaskmaskinen må ikke plasseres i rom hvor det er fare for frost. Frosne slanger kan sprekke eller revne. Elektronikken kan bli mindre pålitelig ved temperaturer under frysepunktet.
 - ▶ For å unngå skader på oppvaskmaskinen, skal den kun brukes når den er koblet til et rørledningssystem som er fullstendig gjennomluftet.
 - ▶ Koblingsboksen for vanninntaket inneholder en elektrisk ventil. Boksen må derfor ikke dyppes i vann.
 - ▶ Det er spenningsførende ledninger i inntaksslangen. Slangen må derfor ikke forkortes.
 - ▶ Det innebygde vannsikringssystemet til Miele (Waterproof-system) gir pålitelig beskyttelse mot vannskader under følgende forutsetninger:
 - Forskriftsmessig installasjon,
 - Reparasjon av oppvaskmaskinen og utskiftning av deler ved tydelige skader,
 - Stenging av vannkranen ved lengre fravær (f.eks. ferie).
- Vannsikringssystemet virker også når maskinen er slått av. Den må imidlertid ikke være koblet fra el-nettet.
- ▶ Vanntrykket må ligge mellom 50 og 1 000 kPa.
 - ▶ En skadet oppvaskmaskin kan være farlig å bruke. Slå straks av maskinen og tilkall service.
 - ▶ Hvis oppvaskmaskinen ikke repareres av servicefolk som er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti.
 - ▶ Vi anbefaler å erstatte defekte deler med originale reservedeler. Kun ved bruk av originale reservedeler garanterer Miele at sikkerhetskravene som stilles til produktene blir oppfylt, og at garantien fortsatt er gjeldende.
 - ▶ Ved installasjon, vedlikeholdsarbeider og reparasjoner, må oppvaskmaskinen være koblet fra el-nettet (slå av oppvaskmaskinen, trekk deretter ut støpselet).

Sikkerhetsregler og advarsler

- En skadet tilkoblingskabel må bare erstattes med en tilkoblingskabel av samme type (fås kjøpt hos Mieleles serviceavdeling). Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele eller av Mieleles serviceavdeling.
- Grunnet spesielle krav (f.eks. med hensyn til temperatur, fuktighet, kjemisk stabilitet, slitestyrke og vibrasjon), er oppvaskmaskinen utstyrt med en spesiallyspære. Denne lyspæren skal kun brukes til det den er bestemt for. Lyspæren er ikke egnet for rombelysning. Den skal kun skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele eller av Mieleles serviceavdeling.

Forskriftsmessig oppstilling

- Foreta oppstilling og tilkobling av oppvaskmaskinen iht. monteringsveiledningen.



- Vær forsiktig før og under monteringen av oppvaskmaskinen. Det er fare for å skjære/skade seg på metalldele. Bruk vernehansker.

- Måten oppvaskmaskinen er montert på må ikke føre til at dører blir blokkert av den automatiske døråpningen (AutoOpen-funksjonen).

- Dersom oppvaskmaskinen benyttes bak lukkede møbelfronter (f.eks. dører), må det sørges for at den automatiske døråpningen ikke blokkeres.

Kjøkkenmøblene som benyttes må være fuktighetsbestandige. Nisjen må ha tilstrekkelig ventilasjon.

- For å sikre problemfri drift, må oppvaskmaskinen stå vannrett.

- For å sikre at maskinen står støtt må oppvaskmaskiner som kan plasseres under benk og integrerbare maskiner kun settes opp under en gjennomgående benkeplate, som er skrudd fast til skapene ved siden av.

Oppvaskmaskinen må også skrus fast i de tilstøtende skapene (se monteringsanvisningen).

- En vask i skapet ved siden av oppvaskmaskinen må være godt tettet. Kontroller tettheten med jevne mellomrom for å unngå skader på oppvaskmaskinen.

- Innbygging av oppvaskmaskinen i et høyskap er kun tillatt med ekstra sikkerhetstiltak. Ved innbygging i et høyskap må du bruke et «Monteringssett for innbygging i høyskap» og følge vedlagte monteringsveiledning. Ellers er det fare for at skapet kan tippe.

► Dørfjærene må være likt innstilt på begge sider. De er riktig innstilt når døren blir stående når den er halvveis åpen (ca. 45° åpningsvinkel). Den skal ikke kunne falle rett ned uten en viss oppbremsning. Maskinen skal kun brukes når dørfjærene er innstilt forskriftsmessig. Dersom døren ikke kan stilles inn forskriftsmessig, kontakt Miele's serviceavdeling.

Du finner minimum/maksimum vekt på frontplaten under de tekniske dataene for oppvaskmaskinen på Miele's nettsted.

Forskriftsmessig bruk

- Ikke tilsett løsningsmidler i oppvaskmaskinen. Fare for eksplosjon.
- Oppvaskmidler kan forårsake etseskader på hud, øyne, nese, munn og svelg. Unngå kontakt med oppvaskmiddel. Oppvaskmiddel må ikke innåndes. Ikke svelg oppvaskmiddel. Gå straks til lege hvis du har pustet inn eller svelget oppvaskmiddel.
- Ikke la døren på oppvaskmaskinen stå åpen når det ikke er nødvendig. Du kan skade deg på den eller snuble i den.
- Ikke stå eller sett deg på den åpne maskindøren. Oppvaskmaskinen kan velte. Du kan skade deg, eller det kan oppstå skader på oppvaskmaskinen.
Selv små ekstra belastninger på den åpne døren kan føre til at oppvaskmaskinen velter når servisekurvene er fullastet og trukket ut.
- Ved programslutt kan serviset være svært varmt. La det derfor avkjøles i maskinen til det er lett å ta i.
- Bruk bare vanlige oppvaskmidler og glansemidler for husholdningsoppvaskmaskiner. Ikke bruk håndoppvaskmiddel.
- Ikke bruk oppvaskmidler for profesjonelt bruk. Det kan oppstå materiellskader, og det er fare for kraftige kjemiske reaksjoner (f.eks. knallgassreaksjon).
- Ikke fyll oppvaskmiddel (heller ikke flytende) i glansemiddelbeholderen. Oppvaskmiddel ødelegger glansemiddelbeholderen.
- Ikke fyll oppvaskmiddel (heller ikke flytende) i AutoDos. Løst oppvaskmiddel ødelegger AutoDos.
- Ikke fyll oppvaskmiddel (heller ikke flytende) i saltbeholderen. Oppvaskmiddel ødelegger kalkfilteret.
- Bruk bare spesielt, mest mulig grovkornet regenereringssalt eller rent, grovt salt. Andre salttyper kan inneholde bestanddeler som ikke løses opp i vann, og påvirke funksjonen til kalkfilteret.

Sikkerhetsregler og advarsler

- ▶ I oppvaskmaskiner med bestikkurv (avhengig av modell) bør du av sikkerhetsgrunner sette bestikket med knivbladene og gaffelspissene ned. Du kan skade deg på knivblad og gaffelspisser som stikker opp.
- ▶ Ikke vask plastdeler som ikke tåler varmt vann, f.eks. engangsservice eller -bestikk. Disse delene kan bli deformert pga. varmen.
- ▶ Hvis du bruker opsjonen «Timer», må oppvaskmiddelbeholderen være tørr. Ved behov må du tørke av beholderen. Hvis beholderen er fuktig, klumper oppvaskmiddelet seg og blir eventuelt ikke spylt skikkelig ut.
- ▶ Opplysninger om oppvaskmaskinens kapasitet, se kapittel «Tekniske data».

Tilbehør og reservedeler

- ▶ Bruk kun originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres i eller til, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar.
- ▶ Miele gir opp til 15 år, men minst 10 år leveringsgaranti for viktige reservedeler etter endt produksjon av oppvaskmaskinen.

Transport

- ▶ Skade på oppvaskmaskinen kan utsette brukeren for fare. Kontroller om oppvaskmaskinen har synlige transportskader. En skadet maskin må ikke tas i bruk.
- ▶ Oppvaskmaskinen må kun transporteres oppreist, slik at ikke restvann flyter inn i den elektriske styringen og forårsaker feil.
- ▶ Hvis oppvaskmaskinen skal transporteres, må du rydde ut av den og feste alle løse deler, f.eks. kurver, slanger og tilkoblingskabler.

Henvisninger til bruksanvisningen

Denne bruksanvisningen beskriver flere modeller med forskjellige høyder.

De forskjellige modellene har følgende betegnelser:

normal = Oppvaskmaskin med 80,5 cm høyde (innbyggingsmaskin)

eller 84,5 cm høyde (frittstående maskin)

XXL = Oppvaskmaskin med 84,5 cm høyde (innbyggingsmaskin).

Henvisninger for layout

Advarsler



Slike advarsler inneholder informasjon som er viktige for sikkerheten. De advarer mot mulige skader på personer og materiell.

Les advarslene nøye og følg anbefalingene for hva du skal gjøre og hvordan du skal forholde deg.

Henvisninger

Henvisningene inneholder informasjon som du må ta spesielt hensyn til.

De kjennetegnes med en bred ramme.

Tilleggsinformasjon og anmerkninger

Tilleggsinformasjon og anmerkninger er kjennetegnet av en enkel ramme.

Fremgangsmåter

Betjeningen av oppvaskmaskinen kjennetegnes av spesielt markerte punkter. Disse forklarer fremgangsmåten trinn for trinn.

Foran hver handling er det plassert en sort firkant.

Eksempel:

■ Velg ønsket innstilling og bekreft med tasten **OK**.

Display

Informasjon som vises i displayet til oppvaskmaskinen, er kjennetegnet ved en spesiell skrifttype som du ser igjen i displayet.

Eksempel:

Hvis meldingen **Lukk døren** vises i displayet ...

Henvisninger til bruksanvisningen

Standardlevering

Med standardleveringen følger:

- Oppvaskmaskiner
- Bruksanvisning for betjening av oppvaskmaskinen
- Monteringsanvisning for oppstilling av oppvaskmaskinen
- diverse monteringstilbehør til oppstilling av oppvaskmaskinen (se monteringsanvisningen)
- Påfyllingstrakt til påfylling av regenereringssalt
- eventuelt ytterligere trykksaker og vedlegg


Ekstrauststyr

I Miele's nettbutikk, hos Miele's serviceavdeling eller hos din Miele-forhandler kan du få produkter som er spesielt utviklet for oppvaskmaskinen, f.eks. oppvaskmidler, rengjøringsmidler, pleiemidler og tilbehør.

Du får tilgang til Miele's nettbutikk via følgende QR-kode:




Produktoversikt



- | | |
|-----------------------------|--|
| ① Dørlåsskinne | ⑨ Saltbeholder |
| ② Øvre spylearm | ⑩ Typeskilt |
| ③ 3D-MultiFlex-bestikkskuff | ⑪ Glansemiddelbeholder |
| ④ Overkurv (modellavhengig) | ⑫ Oppvaskmiddelbeholder |
| ⑤ Midtre spylearm | ⑬ Såpeutslipp fra AutoDos |
| ⑥ Lufteventil | ⑭ AutoDos (automatisk dosering av oppvaskmiddel) |
| ⑦ Nedre spylearm | Underkurv (se neste side) |
| ⑧ Silkkombinasjon | |

Maskinbeskrivelse

Underkurv



- ① Glassholder
- ② FlexCare Glass & Bottle
- ③ MultiClip
- ④ XL-Assist
- ⑤ Nedfellbare støtter
- ⑥ StrawClean

Betjeningspanel



- ① Optisk funksjonskontroll
Viser at et oppvaskprogram er i gang når døren er lukket.
- ② Sensortast  *på/av*
For å slå oppvaskmaskinen på og av.
- ③ Sensortasten  *MobileStart*
for å aktivere/deaktivere opsjonen «MobileStart»
- ④ Touchdisplay
For mer informasjon, se kapittel «Maskinbeskrivelse», avsnitt «Slik fungerer displayet».
- ⑤ Sensortast  *tilbake*
For å gå tilbake til forrige menyområde eller for å slette tidligere innstilte verdier.
- ⑥ Sensortast  *Home*
For å gå tilbake til menyen «Programmer».

Maskinbeskrivelse

Slik fungerer displayet

Via displayet kan du velge hhv. stille inn følgende:

- programmet
- opsjonene
- timeren
- Innstillinger

Følgende kan vises i displayet:

- programnavnet
- programavsnittet
- programmets resttid
- energi- og vannforbruket (EcoFeedback)
- eventuelle feilmeldinger og råd

For å spare energi, kobler oppvaskmaskinen seg ut etter noen minutter, dersom du ikke trykker på noen sensortast i løpet av denne tiden. Berør sensortasten  for å slå på oppvaskmaskinen igjen.

Sensortastene på betjeningspanelet og i displayet reagerer på berøring med fingertuppene.

Touchdisplayet kan bli ripet av spisse og skarpe gjenstander, f.eks. spiker, blyanter etc.

Betjeningsfeltet må kun berøres med fingrene.

Berør ønsket meny punkt for å velge det

Den aktuelle innstillingen som er valgt, er markert med oransje og kan endres.

Med sensortasten *OK* i displayet bekrefter du meldinger eller innstillinger og går over til et annet menyområde.

Hvis du vil gå ut av undermenyen igjen, berør sensortasten  (tilbake).

Gjennom berøring av sensortasten , kommer du alltid tilbake til menyen «Programmer».

Hvis du ikke trykker på noen sensortast på flere sekunder, går displayet eventuelt tilbake til forrige menyområde. Da må du gjenta innstillingene.

Betjeningseksempler

Hovedmeny

Med sensortasten ↩ (tilbake) skifter du fra menyen «Programmer» til hovedmenyen.

I hovedmenyen kan du velge menyen «Programmer», menyen «Innstillinger» og menyen «Informasjon».

I menyen «Programmer» kan du velge programmer.

I menyen «Innstillinger» kan du tilpasse oppvaskmaskinens styring til ulike behov (se kapittel «Innstillinger»).

I menyen «Informasjon» kan du vise forskjellig informasjon om oppvaskmaskinen (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Informasjon»).


Liste over valgmuligheter

Du kan bla til venstre eller høyre ved å stryke fingeren over displayet.



Det oransje rullefeltet nederst i displayet viser at det finnes flere valgmuligheter.

I menyen «Programmer» kan du endre rekkefølgen på programmene ved å berøre og holde det aktuelle programnavnet lenger, og flytte det til ønsket sted (unntatt programmet ECO).



Etter valg av et program, vises menyen «Tillegg». Her kan du velge ønskede tillegg, aktivere timeren og vise energi- og vannforbruket med funksjonen Prognose.

Tallverdier

I noen menyer kan du stille inn tallverdier.

Du kan stille inn tallene ved å berøre tallfeltet som du ønsker å endre.

Så kan du stille inn tallene med sensortastene ∇/∧.

Den innstilte tallverdien lagres med sensortasten OK.

Når du berører sensortastene ∇ eller ∧ lenge, telles det automatisk oppover eller nedover.

Retur og gjenvinning av emballasjen

Emballasjen benyttes til håndtering og beskytter produktet mot transport-skader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfalls-behandling og kan derfor generelt gjen-vinnes.

Gjenvinning av emballasjen til material-kretsløpet medfører besparelser av råstoffer. Benytt deg av materialspesifikke gjenvinningsstasjoner og returmø-gheter. Miele-forhandleren tar transport-emballasjen i retur.

Retur og gjenvinning av det gamle produktet

Elektriske og elektroniske produkter inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, blandinger og komponenter, som har vært nødvendige for produktets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri produktene som restav-fall.



Benytt i stedet de offentlige retur-punktene for innlevering og gjenvinning av slike produkter. Produktene kan leveres gratis til kommunale gjenvinningsstasjoner, forhandlere av til-svarende produkter eller til Miele. For mer informasjon, se www.miele.no. Du er selv juridisk ansvarlig for å slette per-sonlige data som måtte befinne seg i de gamle produktene. Du er rettslig forplik-tet til å ta ut gamle batterier, akkumu-latorer og lamper som ikke sitter fast i produktet, og som kan tas ut uten at de blir ødelagt. Ta dem med til et egnet returpunkt, der de kan leveres gratis. Sørg for at produktet oppbevares util-gjengelig for barn til det kjøres bort.


Funksjonen til hver oppvaskmaskin blir testet på fabrikken. Vannrester i maskinen kommer fra denne testen, og betyr ikke at maskinen har vært brukt tidligere.

Åpne døren

I noen programmer blir døren åpnet automatisk på gløtt for å bedre tørkingen.

Denne funksjonen kan også kobles ut (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «AutoOpen»).

Oppvaskmaskinen er utstyrt med motorisert døråpning, som aktiveres ved å banke på døren («Knock2open-funksjon»).



- Bank raskt to ganger på den øvre tredjedelen av dørfronten.

Døren åpnes på gløtt.

- Ta tak i den øvre kanten på døren og trekk den kraftig ut av låsen.

Dørlåsen går inn.

Dørlåsskinnen må være kjørt inn før du lukker døren igjen.

Når dørlåsskinnen går inn, må du ikke holde den fast slik at det oppstår teknisk feil.

Hvis døren åpnes når maskinen er i gang, avbrytes oppvaskfunksjonene automatisk.

Denne funksjonen kan også kobles ut (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Knock2open»).

⚠ Fare for skålding på grunn av svært varmt vann.

Under drift kan vannet i oppvaskmaskinen være svært varmt.

Døren må derfor åpnes svært forsiktig når maskinen er i gang.

⚠ Det er fare for skade når døren åpnes automatisk.

Døren kan åpnes automatisk på slutten av et program.

Hold området rundt døråpningen fritt for hindringer.

⚠ Pass på at dørene ikke blokkeres. Den automatiske døråpningen kan føre til at dører blokkeres.

Monter oppvaskmaskinen slik at ingen dører eller møbelfronter blokkeres når døren til oppvaskmaskinen åpnes automatisk.

Første igangsetting

Lukke døren

- Skyv inn kurvene.
- Trykk døren inntil til den fester seg.

Døren lukkes da automatisk.

Når funksjonen «AutoOpen» er aktivert ved programslutt, må dørlåsskinnen kjøres inn før døren lukkes. Ellers vil dørlåsskinnen åpne døren igjen.



Klemfare når døren lukkes. Når døren lukkes, kan fingrene komme i klem. Ikke stikk fingrene inn mellom dør og kammer.

Nettverkstilkobling

Oppvaskmaskinen er utstyrt med en integrert WiFi-modul. Med WiFi-modulen kan du opprette en nettverksforbindelse til hjemmenettverket ditt og bruke Miele Appen på en mobil enhet.

Når oppvaskmaskinen først er koblet til via WiFi, gjenopprettes forbindelsen automatisk hver gang du slår den på igjen.

Sørg for at signalet fra WiFi-nettverket er tilstrekkelig sterkt på oppstillingsstedet til oppvaskmaskinen.

Gjennom tilkobling av oppvaskmaskinen til WiFi-nettverket, øker energiforbruket, også når oppvaskmaskinen er slått av.

Smart Extras via Miele App*

Nettverkstilkobling via Miele App gir deg tilgang til mange Smart Extras, inkludert:

- Vise statusinformasjon
- Bruke flere nyttige funksjoner
- Holde oppvaskmaskinen din oppdatert med den nyeste Miele-utviklingen via programvareoppdateringer.

Du finner mer informasjon om Smart Extras på Miele's nettside, i Apple App Store® eller i Google Play Store™.

* Ekstra digitalt tilbud fra Miele & Cie. KG. Utvalget av funksjoner kan variere avhengig av modell og land. Du må godta de generelle vilkårene og betingelsene og personvern-erklæringen for Miele's digitale produkter og tjenester i Miele Appen. Miele forbeholder seg retten til å endre eller avvikle de digitale tilbudene når som helst.

Grunninnstillinger

Innkobling av oppvaskmaskinen

- Åpne døren.
- Slå på oppvaskmaskinen med sensortasten .

Første gang du slår på oppvaskmaskinen, vises et velkomstbilde og du hører en velkomstmelodi.

For å finne ut hvordan displayet fungerer, se kapittel «Maskinbeskrivelse», avsnitt «Slik fungerer displayet».

Innstilling av språk

Displayet skifter automatisk til innstilling av språk.

- Velg ønsket språk og ev. land.

Mer informasjon om innstilling av språk, se kapittel «Innstillinger, avsnitt «Språk».

Det innstilte språket er markert med oransje.

Forutsetninger for nettverkstilkobling

Vær oppmerksom på følgende krav til nettverkstilkobling:

1. Et hjemmenettverk er tilgjengelig på oppstillingsstedet.
Ha WiFi-passordet klart.
2. Miele Appen er tilgjengelig på en mobil enhet.
3. Du har en brukerkonto i Miele Appen.

Miele App

Miele App kan lastes ned gratis fra Apple App Store® eller Google Play Store™.



Opprettelse av Miele@home

Meldingen Opprette Miele@home? vises i displayet.

- Hvis du vil installere Miele@home direkte, velger du opsijonen Ja.

Tips: Hvis du vil vente med installeringen til senere, velger du opsijonen Nei.

Det er 2 måter å koble oppvaskmaskinen til WiFi-nettverket ditt på:

- Velg ønsket tilkoblingsmetode.

1. App
2. WPS

Displayet og Miele-appen leder deg gjennom de neste skrittene.

Mer informasjon om Miele@home, se kapittel «Innstillinger, avsnitt «Miele@home».

Første igangsetting

Innstilling av klokkeslett

Ved tilkobling til WiFi-nettverket oppdateres klokkeslettet automatisk.

Displayet skifter til innstilling av tidsformat og klokkeslett.

Det aktuelle klokkeslettet er nødvendig for bruk av opsjonen «Timer».

- Velg ønsket innstilling for tidsformatet.
- Still inn timer og minutter og bekreft med *OK*.

Innstilling av vannhardhet

Displayet skifter til innstilling av vannhardheten.

- Programmer oppvaskmaskinen nøyaktig til vannets hardhet på stedet.
- Spør ev. det lokale vannverket om nøyaktig hardhetsgrad for vannet.
- Hvis vannets hardhet varierer (f.eks. 10-15 °dH), programmer alltid den høyeste verdien (i dette eksempelet 15 °dH).

Ved eventuell senere service letter du arbeidet for teknikeren hvis vannets hardhet er kjent.

Før inn vannets hardhet her:

_____ °dH

Fra fabrikken er det programmert en vannhardhet på 14 °dH.

- Still inn vannhardheten på stedet og bekreft med *OK*.

Ytterligere informasjon om innstilling av vannhardheten, se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Vannhardhet».

Aktivisering av AutoDos

Displayet skifter til innstilling av automatisk dosering av oppvaskmiddel (se kapittel «Oppvaskmiddel», avsnitt «Automatisk dosering av oppvaskmiddel/AutoDos»).

Selv når du ikke vil bruke automatisk dosering av oppvaskmiddel, må du fjerne hengeren fra lokket til AutoDos før det første programforløpet (se kapittel, «Oppvaskmiddel, avsnitt «Aktivering av AutoDos»).

Du kan aktivere automatisk dosering av oppvaskmiddel.

Hvis du ikke vil bruke automatisk dosering av oppvaskmiddel, kan du dosere oppvaskmiddel manuelt i oppvaskmiddelbeholderen (se kapittel «Oppvaskmiddel», avsnitt «Manuell dosering av oppvaskmiddel»).

- Velg ønsket innstilling og bekreft med *OK*.

Denne innstillingen gjelder alle programmer og kan endres i programmenyen «Tillegg».

Deretter vises henvisninger.

Etter at disse henvisningene er bekreftet med *OK*, vises ev. de to meldingene

☞ Fyll på salt og start programmet «Utskylling av salt» og ☼ Fyll på glansmiddel.

- Fyll på salt og glansmiddel hvis nødvendig (se kapittel «Første igangsetting», avsnitt «Regenereringssalt» og «Glansmiddel»).
- Bekreft meldingene med *OK*.

I displayet vises kort valgt program. Så vises eventuelt forbruksprognosen for det valgte programmets strøm- og vannforbruk i noen sekunder. Deretter skifter displayet til visning av antatt programtid for det valgte programmet.

Regenereringssalt

For å oppnå gode vaskeresultater tren-ger oppvaskmaskinen bløtt (kalkfattig) vann. Ved hardt vann danner det seg hvitt belegg på serviset og på veggene i vaskekammeret.

Vann med en hardhet fra 5 °dH må der-for avkalkes. Det skjer automatisk i det innebygde kalkfilteret. Kalkfilteret egner seg for en hardhet på vannet inntil 70 °dH.

For at kalkfilteret skal beholde sin funk-sjon må det regenereres regelmessig. Denne regenereringen finner sted hvert niende programforløp. I be-gynnelsen av neste program er det be-hov for 4,4 l ekstra vann til denne pro-essen. Energiforbruket øker med 0,015 kWh og programmet forlenges med ca. 3 minutter.

Disse angivelsene gjelder programmet ECO ved en vannhardhet på 14 °dH. For andre programmer og vannhard-heter avviker kun hyppigheten på rege-nereringen.

Til regenereringen trenger kalkfilteret regenereringssalt.

Ved bruk av produkter med kombifunk-sjon kan du gi avkall på bruk av salt, avhengig av hardheten på vannet (< 21 °dH) (se kapittel «Oppvask-middel», avsnitt «Oppvaskmiddel-typer»).

Hvis hardheten alltid ligger **under 5 °dH**, behøver du **ikke fylle på salt**. Meldingen om saltmangel kobler seg automatisk ut iht. den aktuelle innstil-lingen av vannhardheten (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Vannhard-het»).



Skader pga. oppvaskmiddel i kalkfilteret.

Oppvaskmiddel ødelegger kalkfilteret. Ikke fyll oppvaskmiddel (heller ikke flytende) i saltbeholderen.



Skader pga. salttyper som ikke egner seg.

Mange salttyper kan inneholde be-standdeler som ikke løses opp i vann, og påvirke funksjonen til kalkfilteret. Bruk bare spesielt, mest mulig grov-kornet regenereringssalt eller rent, grovt salt.

Hvis du kun bruker kombinasjonsopp-vaskmidler, og du synes meldingene om manglende salt og manglende glansemiddel er forstyrrende, kan du koble dem ut samtidig (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Meldinger om manglende salt og glansemiddel»).

Hvis du ikke bruker kombinasjons-oppvaskmidler lenger, fyll på salt og glansemiddel. Da må du eventuelt aktivere meldingene om manglende salt og glansemiddel igjen.

Første igangsetting

Saltpåfylling

Før første saltpåfylling må du fylle ca. 1,5 liter vann i saltbeholderen, slik at saltet kan løse seg opp.

Etter igangsettingen er det alltid nok vann i saltbeholderen.

- Trekk underkurven ut av maskinen og skru av lokket på saltbeholderen.




Fare for korrosjon pga. saltoppløsning.

Hver gang du åpner lokket på saltbeholderen, renner det vann og saltoppløsning ut av saltbeholderen. Saltoppløsning kan forårsake korrosjon i vaskekammeret og på bestikket etc.

Saltbeholderen må derfor bare åpnes når du skal fylle på salt.

- Fyll først saltbeholderen med ca. 1,5 l vann.



- Sett på den vedlagte trakten og fyll på salt til beholderen er full. Saltbeholderen rommer inntil 2 kg avhengig av type salt.
- Tørk bort saltrester fra påfyllingsområdet. Skru deretter lokket godt fast på saltbeholderen.
- Etter hver saltpåfylling og etter hver åpning av lokket til saltbeholderen, skal du straks sette i gang programmet Utskylling av salt uten servise, slik at eventuell saltoppløsning som har rent over, blir fortynnet og pumpet ut av maskinen.

Etterfylling av salt

- Så snart meldingen  Fyll på salt og start programmet «Utskylling av salt» vises, skal du etterfylle salt etter programslutt.
- Bekreft med OK.

Meldingen slukker.

 Fare for korrosjon pga. salt-oppløsning.

Saltoppløsning kan forårsake korrosjon i vaskekammeret og på bestikket etc.

Etter hver saltpåfylling og etter hver åpning av lokket til saltbeholderen, skal du straks sette i gang programmet Utskylling av salt uten servise, slik at eventuell saltoppløsning som har rent over, blir fortynnet og pumpet ut av maskinen.

Hvis det ikke har dannet seg en tilstrekkelig høy saltkonsentrasjon, kan det hende at meldingen om saltmangel vises igjen, selv om du har fylt på salt. Hvis den gjør det, bekreft én gang til med OK.

Hvis oppvaskmaskinen er programmert for en hardhet på vannet under 5 °dH, er meldingen om saltmangel koblet ut.

Glansemiddel

Glansemiddel er nødvendig for å unngå flekker på serviset under tørkingen og for at serviset skal tørke lettere.

Glansemiddelet fylles i beholderen, og den innstilte mengden blir automatisk dosert.

 Skader pga. håndoppvaskmiddel eller oppvaskmiddel.

Håndoppvaskmiddel og oppvaskmiddel ødelegger glansemiddelbeholderen.

Du må kun fylle glansemiddel for husholdningsoppvaskmaskiner.

Alternativt kan du bruke 10 % flytende sitronsyre. Serviset vil da bli fuktigere og mer flekkete enn når du bruker glansemiddel.

 Skader pga. syrer.

Oppvaskmaskinen kan bli skadet av syrer med høyere konsentrasjon.

Ikke bruk sitronsyre med høyere syreandel.

Første igangsetting


Hvis du kun bruker kombinasjonsoppvaskmidler, behøver du ikke fylle på glansmiddel.

De beste vaske- og tørkeresultatene får du likevel ved bruk av normalt oppvaskmiddel i forbindelse med separat dosering av salt og glansmiddel.

Hvis du kun bruker kombinasjonsoppvaskmidler, og du synes meldingene om manglende salt og manglende glansmiddel er forstyrrende, kan du koble dem ut samtidig (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Meldinger om manglende salt og glansmiddel»).


Hvis du ikke bruker kombinasjonsoppvaskmidler lenger, fyll på salt og glansmiddel. Da må du eventuelt aktivere meldingene om manglende salt og glansmiddel igjen.

Påfylling av glansmiddel



- Løft den gule tasten på lokket til glansmiddelbeholderen .

Lokket spretter opp.



- Mens døren befinner seg i vannrett stilling, fyller du glansmiddel til nivå-indikatoren (pil) farges mørk.

Glansmiddelbeholderen rommer ca. 110 ml.

- Lukk lokket slik at det fester seg ordentlig. Ellers kan det trenge vann inn i glansemiddelbeholderen under oppvasken.
- Tørk bort ev. søl, for å unngå økt skumdannelse i det neste programmet.

For å få et optimalt oppvaskresultat, kan du innstille doseringsmengden for glansemiddel (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Glansemiddel»).

Etterfylling av glansemiddel

Når meldingen  Fyll på glansemiddel vises, er det bare igjen glansemiddel til 2-3 oppvaskomganger.

- Fyll på glansemiddel i tide.
- Bekreft med *OK*.

Meldingen om manglende glansemiddel slukker.

Innstillinger

Med innstillingene kan du tilpasse oppvaskmaskinens elektronikk til ulike behov.

Innstillingene kan endres til enhver tid.

Åpne innstillingene

- Slå på oppvaskmaskinen med sensortasten .

I displayet vises menyen «Programmer».

For å finne ut hvordan displayet fungerer, se kapittel «Maskinbeskrivelse», avsnitt «Slik fungerer displayet».

- Skift til hovedmenyen med sensortasten .
- Berør sensortasten Innstillinger.

Displayet skifter til menyen Innstillinger.

Endre innstillinger

- Velg den innstillingen du vil endre.

Den valgte innstillingen er markert med oransje.

- Endre den viste verdien og ev. bekreft med *OK*.

eller

- berør en opsjon for å velge den.
- Hvis du vil gå ut av undermenyen igjen, berør sensortasten .

Displayet går tilbake til forrige menyområde.

Avslutte innstillinger

- Berør sensortasten .

Displayet skifter til hovedmenyen.

Språk

Displayet kan vise forskjellige språk.
Via undermenyen Språk  kan du endre det viste språket og eventuelt land.

Flagget bak ordet Språk  kan brukes som ledetråd, dersom du har innstilt et språk du ikke forstår.

Da velger du menypunktet med et flagg bak, helt til undermenyen Språk  vises.

Klokkeslett

Det aktuelle klokkeslettet er nødvendig for bruk av opsjonen «Timer».

Innstilling av tidsformat

Du kan velge om klokkeslettet skal stilles inn i 24- eller i 12-timers format.

- Velg ønsket innstilling for tidsformatet.

Innstilling av klokkeslett

Du kan stille inn aktuelt klokkeslett.

- Still inn timer og minutter og bekreft med *OK*.

Tidsinnstillingen lagres.

Vannhardhet

Oppvaskmaskinen er utstyrt med et kalkfilter.

- Programmer oppvaskmaskinen nøyaktig til vannets hardhet på stedet.
- Spør ev. det lokale vannverket om nøyaktig hardhetsgrad på vannet.
- Hvis vannets hardhet varierer (f.eks. 10-15 °dH), programmer alltid den høyeste verdien (i dette eksempelet 15 °dH).

Hvis vannets hardhetsgrad på stedet er stilt inn på en annen enhet enn °dH, kan du regne om verdiene slik:
 $1\text{ °dH} = 0,18\text{ mmol/l} = 1,78\text{ °fH}$

Innstilling av vannhardhet

- Still inn vannhardheten på stedet og bekreft med *OK*.

AutoDos (Automatisk dosering av oppvaskmiddel)

Den automatiske doseringen tilpasser mengden av oppvaskmiddel automatisk til programmet som velges. I programmet *Auto* skjer det avhengig av skittenhetsgraden til serviset.

Dersom du ønsker å forlenge brukstiden til PowerDisk, kan du redusere doseringsmengden. Rengjøringseffekten til programmet kan da bli redusert.

Dersom du ønsker å forbedre rengjøringseffekten, kan du øke doseringsmengden. På den måten reduseres brukstiden til PowerDisk.

Stille inn Doseringsmengde

For et optimalt oppvaskresultat kan du justere doseringsmengden for PowerDisk.

- Velg menypunktet Doseringsmengde.
- Velg ønsket innstilling.

Glansemiddel

For å få et optimalt oppvaskresultat, kan du stille inn doseringsmengden for glansemiddel.

Doseringsmengden kan stilles inn i trinn fra 0 til 6 ml.

3 ml er stilt inn fra fabrikken.

Pga. en automatisk tilpasning til programmene, kan den doserte glansemidelmengden bli høyere enn den innstilte verdien.

Hvis det blir flekker på serviset:

- Still inn en høyere glansemiddelmengde.

Hvis det blir skjolder eller striper på serviset:

- Still inn en lavere glansemiddelmengde.

Lagre tillegg

Du kan stille inn om de valgte tilleggene til programmet skal aktiveres permanent.

For programmet *ECO* kan et tillegg kun velges for ett programforløp.

Miele@home

Oppvaskmaskinen er utstyrt med en integrert WiFi-modul.

Du kan koble oppvaskmaskinen til WiFi-nettverket ditt.

Dette øker energiforbruket selv når oppvaskmaskinen er avslått.

Ytterligere menypunkter legges til menyene «Innstillinger» og «Innstillinger, Miele@home».

Forsikre deg om at signalet til ditt WiFi-nettverk har tilstrekkelig signalstyrke der hvor oppvaskmaskinen skal plasseres.

Du har flere muligheter til å koble oppvaskmaskinen til WiFi-nettverket:

Utføre Scan & Connect

Første igangsetting ble gjennomført uten å konfigurere Miele@home.

■ Skann QR-koden.

Når du har installert Miele Appen og har en brukerkonto, blir du omdirigert direkte til tilkoblingen.

Hvis du fortsatt ikke har Miele Appen, blir du omdirigert til Apple App Store® eller Google Play Store™.

■ Installer Miele Appen og opprett en brukerkonto.

■ Skann QR-koden på nytt.

Miele Appen veileder deg gjennom konfigureringen.



App

Miele-appen kan du laste ned gratis fra Apple App Store® eller Google Play Store™.



■ Velg menypunktet App og bekreft med OK.

■ Følg instruksjonene i appen.

Etter at du har koblet oppvaskmaskinen til WiFi-nettverket ditt, kan du gjøre følgende med appen:

- Fjernstyre oppvaskmaskinen
- Hente informasjon om driftstilstanden til oppvaskmaskinen
- Hente informasjon om programforløpet til oppvaskmaskinen
- Opprette et nytt Miele@home-nettverk med flere WiFi-kompatible Miele-apparater

Innstillinger

WPS

Alternativt til nettverkspålogging ved hjelp av Miele-appen, kan du opprette forbindelse via WPS (Wi-Fi Protected Setup) til WiFi-nettverket ditt.

WiFi-routeren må være WPS-kompatibel.

- Velg menypunktet WPS og bekreft med *OK*.
- Bekreft meldingen Trykk på WPS-tasten på routeren med *OK*.
- Aktiver funksjonen «WPS» på routeren i løpet av 2 minutter.
- Når forbindelsen er opprettet, bekreft meldingen med *OK*.

Dersom forbindelsen ikke kunne opprettes, kan det hende at du ikke har aktivert WPS raskt nok på routeren. Gjenta trinnene ovenfor.

Deaktiver

Hvis du ikke vil bruke WiFi-modulen til oppvaskmaskinen, kan du koble ut modulen.

- Velg menypunktet Deaktiver.

I menyen Miele@home vises meny-punktet Aktiver i stedet for Deaktiver.

Aktiver

Hvis du skal koble oppvaskmaskinen til WiFi-nettverket ditt, kan du slå på WiFi-modulen.

- Velg menypunktet Aktiver.

I menyen Miele@home vises meny-punktet Deaktiver i stedet for Aktiver.

Vise Tilkoblingsstatus

Du kan se den aktuelle tilkoblingsstatusen til oppvaskmaskinen.

- Velg menypunktet Tilkoblingsstatus og bekreft med *OK*.
- Med sensortastene $\vee/\wedge$ kan du se styrken på WiFi-signalet, navnet på routeren og den aktuelle IP-adressen etter hverandre.
- Bekreft meldingene med *OK*.

Koble til på nytt

Dette menypunktet vises først når du allerede har koblet oppvaskmaskinen til WiFi-nettverket ditt.

Tilkobling via app

- Velg menypunktet App.
- Følg brukerveiledningen i appen.

Tilkobling via WPS

- Velg menypunktet WPS.
- Følg anvisningene i displayet.

Nullstille nettverkskonfigurasjon?

Dette menypunktet vises først når du allerede har koblet oppvaskmaskinen til WiFi-nettverket ditt.

Alle innstillingene til WiFi-modulen kan du nullstille til fabrikkinnstillingene under dette menypunktet.

Nullstill nettverkskonfigurasjonen når du leverer oppvaskmaskinen til gjenvinning, selger den eller tar i bruk en brukt oppvaskmaskin. Kun slik sikrer du at alle personlige data er fjernet og at den forrige eieren ikke lenger har tilgang til oppvaskmaskinen.

- Velg menypunktet Nullstille nettverkskonfigurasjon?.
- Velg opsjonen Ja.

Fjernstyring

Dette menypunktet vises kun dersom oppvaskmaskinen er koblet til ditt lokale WiFi-nettverk (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Miele@home»)

Hvis du vil deaktivere opsjonen Fjernstyring permanent, kan du stille det inn under dette menypunktet. Da kan du ikke velge sensortasten  *Mobile Start* lenger, før du endrer innstillingen igjen.

Selv når opsjonen Fjernstyring er koblet ut, kan du hente produktinformasjon via Miele-appen. Du kan ikke starte noe program eller endre innstillinger.

Remote-Update

Menypunktet «RemoteUpdate» vises bare og kan kun velges når forutsetningene for bruk av Miele@home er oppfylt (se kapittel «Første igangsetting», avsnitt «Miele@home»).

Programvaren på oppvaskmaskinen kan oppdateres via RemoteUpdate. Hvis en oppdatering er tilgjengelig for oppvaskmaskinen, vil den lastes ned automatisk. Installering av en oppdatering skjer ikke automatisk, men må startes manuelt av deg.

Hvis du ikke installerer en oppdatering, kan du bruke oppvaskmaskinen som vanlig. Miele anbefaler likevel å installere oppdateringene.

Innkobling/utkobling

Fra fabrikken er RemoteUpdate koblet inn. En oppdatering som er tilgjengelig, lastes ned automatisk og må startes manuelt av deg.

Slå av RemoteUpdate om du ønsker, slik at ikke oppdateringer blir lastet ned automatisk.

Forløpet til RemoteUpdate

Informasjon om innhold og omfang av en RemoteUpdate står til disposisjon i Miele-appen.

Hvis en oppdatering er tilgjengelig, vises det en melding i displayet på oppvaskmaskinen.

Du kan installere oppdateringen straks eller utsette den til senere. Spørsmålet dukker opp igjen neste gang du slår på oppvaskmaskinen.

Hvis du ikke ønsker å installere oppdateringen, slår du av RemoteUpdate.

Oppdateringen kan ta noen minutter.

Innstillinger

Vær oppmerksom på følgende ved RemoteUpdate:

- Så lenge du ikke mottar noen melding, er det ingen oppdatering tilgjengelig.
- Du kan ikke reversere en oppdatering du har installert.
- Ikke slå av oppvaskmaskinen under oppdateringen. Ellers blir oppdateringen avbrutt eller ikke installert.
- Noen programvareoppdateringer kan kun utføres av Mieleles serviceavdeling.

SmartStart

Dette menypunktet vises kun dersom oppvaskmaskinen er koblet til ditt lokale WiFi-nettverk (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Miele@home»)

Med funksjonen SmartStart, kan du la oppvaskmaskinen starte til en tid på døgnet, hvor strømprisen er spesielt gunstig.

For å kunne bruke denne funksjonen, trenger du ytterligere teknisk tilbehør.

Når du har aktivert SmartStart kan benyttes, vises ikke lenger EcoStart i programmenyen «Timer» ⌚, men SmartStart. Oppvaskmaskinen startes da ved hjelp av et signal som sendes fra din strømleverandør, innen det tidsrommet du har angitt.

Dersom det ikke er sendt noe signal fra din strømleverandør innen det senest mulige starttidspunktet, starter oppvaskmaskinen automatisk.

EcoStart

For mest mulig økonomisk oppvask, kan du bruke tidsvariabel strømtariff med opsjonen EcoStart (se kapittel «Opsjoner», avsnitt «Timer»).

Med denne opsjonen kan oppvaskmaskinen startes automatisk til tider med gunstigst strømtariff.

For å bruke denne opsjonen, må du på forhånd stille inn inntil 3 strømtarifftider som oppvaskmaskinen kan starte til.

Disse tidssonene kan du gi ulik prioritet. Tiden med den gunstigste strømtariffen kan du gi prioritet 1.

Spør strømleverandøren om klokkeslett for den gunstigste strømtariffen.

Når tidene for strømtariff er stilt inn, kan du med opsjonen EcoStart legge inn det seneste, ønskede sluttidspunktet for hvert programforløp.

Oppvaskmaskinen starter da automatisk til den mest kostnadsgunstige starttiden. Programmet er senest ferdig til den innstilte sluttiden.

Still inn strømtariffid

Før du kan bruke funksjonen EcoStart, må du stille inn minst en strømtariffid.

- Velg en strømtariff T1-T3, som du vil stille inn.

Begynnelsen på den valgte strømtariff-tiden vises.

- Still inn timene og minuttene for starttiden.

- Velg Slutt.

Slutten på den valgte strømtarifftiden vises.

- Still inn timer og minutter og bekreft med *OK*.

Strømtarifftiden blir lagret.

Du kan nå velge prioritet for den lagrede strømtarifftiden.

- Velg ønsket prioritet.

Den valgte innstillingen vises.

Strømtarifftiden er aktivert.

Innstillinger

Endre strømtarifftider

Du kan endre starten, slutten eller prioriteten til en strømtarifftid.

- Velg en strømtariff T1-T3, som du vil endre.
- Velg den innstillingen du vil endre.
- Endre innstillingen med og bekreft med *OK*.

Den valgte innstillingen vises.

Endringen er lagret.

Slette strømtarifftider

Du kan slette innstillingene av en strømtarifftid og dermed deaktivere denne tidssonen for opsjonen *EcoStart*.

- Velg en strømtariff T1-T3, som du vil slette.
- Velg  Slette.
- Bekreft spørsmålet med *Ja*.

Innstillingen for den valgte strømtarifftiden blir nullstilt.

- Bekreft meldingen med *OK*.

Strømtarifftiden er slettet.

Forbruksvisning (EcoFeedback)

Du kan stille inn om energi- og vannforbruket for det enkelte programmet skal vises. I så fall vises det forventede forbruket før programstart, mens det faktiske forbruket vises etter programslett (se kapittel «Miljøvennlig oppvask», avsnitt «Forbruksvisning EcoFeedback»).

Temperatur

Du kan velge om temperaturen skal vises i °C/Celsius eller i °F/Fahrenheit.

Fra fabrikken vises temperaturene °C/Celsius.

Lysstyrke display

Lysstyrken i displayet kan stilles inn i 7 trinn i stolpediagrammet.

Lydstyrke

Når signaltonene er aktivert, varsles programslutt og eventuelle feil med en signaltone.

Signaltoner ved feil

Varseltonen ved en feil høres 4 ganger i intervaller med en kort pause.

Dette varselsignalet kan ikke kobles ut.

Signaltoner

Signaltonene ved programslutt høres 4 ganger i intervaller med en kort pause.

Lydstyrken til signaltonene ved programslutt kan stilles inn i 7 trinn. Hvis du ikke har valgt et trinn, er signaltonene koblet ut.

Tastetone

Hver betjening av en sensortast utenfor touchdisplayet blir bekreftet med et akustisk signal.

Lydstyrken på tastetonene kan stilles i 7 trinn. Hvis du ikke har valgt et trinn, er signaltonene koblet ut (unntatt for sensortasten  av/på).

Velkomstmelodi

Når du slår på og av oppvaskmaskinen, høres en kort melodi.

Du kan koble ut melodien.

Mangellamper

Hvis du kun bruker kombinasjonsoppvaskmidler eller den automatiske dose-ringen av oppvaskmiddel med Miele PowerDisk (hvis du har denne), og du synes det er forstyrrende at kontrollampen for salt og glansmiddel lyser, kan du koble dem ut samtidig.

Hvis du ikke bruker kombinasjonsoppvaskmidler lenger, fyll på salt og glansmiddel. Da må du aktivere meldingene om manglende salt og glansmiddel igjen.

AutoOpen

I noen programmer blir døren åpnet automatisk på gløtt for å bedre tørkingen.

Denne funksjonen kan kobles ut. I de fleste tilfeller vil imidlertid dette påvirke tørkeprosessen negativt.

 Det er fare for skade når døren åpnes automatisk. Døren kan åpnes automatisk på slutten av et program. Hold området rundt døråpningen fritt for hindringer.

 Skader forårsaket av vanndamp. Hvis du åpner døren etter programslutt og viften er sluttet å gå, kan vanndamp skade ømfintlige kjøkkenmøbler og kantene på benkeplatene. Hvis du har koblet ut den automatiske døråpningen og allikevel vil åpne døren etter programslutt, skal du åpne døren helt.

Innstillinger

2. mellom– skylling

Du kan velge denne funksjonen for å øke rengjøringseffekten til programmene med en ekstra mellomskylling.

Ved aktivering av denne funksjonen kan vannforbruket øke.

Når funksjonen aktiveres, gjelder den alle programmer helt til den kobles ut igjen (unntatt i programmet *ECO*).

Knock2open

Døren åpner seg når du banker raskt to ganger på den øvre tredjedelen av dørfronten.

Denne funksjonen kan kobles ut. Da må du imidlertid montere et håndtak for å åpne døren.

BrilliantLight

Oppvaskmaskinen er utstyrt med en vaskekammerbelysning. Når døren er åpen, slukker lyset automatisk etter 15 minutter.

Du kan også koble ut vaskekammerbelysningen permanent.

Hygienesyklus

Hvis du stort sett bruker oppvaskprogrammer med lave temperaturer (< 50 °C), er det fare for bakterie- og luktdannelse i oppvaskmaskinen (se kapittel «Rengjøring og stell, avsnitt «Hygienesyklus»).

Når denne funksjonen er aktivert, vises det en melding etter flere gangers bruk av programmer med lave temperaturer. Der anbefales det å bruke et program med høy temperatur.

Varmeakkumulator

Oppvaskmaskinen er utstyrt med en varmeakkumulator (se kapittel «Miljøvennlig oppvask», avsnitt «Varmeakkumulator»).

Tømme manuelt

Ved lengre fravær, eller hvis du skal transportere oppvaskmaskinen, kan du tømme varmeakkumulatoren manuelt.

- Forsikre deg om at oppvaskmaskinen er forskriftsmessig tilkoblet.
- Velg menypunktet Tømme manuelt.

Prosessen starter omgående.

Vanntilkobling

Du kan stille inn typen av vanntilkobling og styre funksjonen til varmeakkumulatoren.

- Dersom du velger **Automatikk**, registrerer oppvaskmaskinen hvilken vanntilkobling som benyttes og velger automatisk riktig innstilling.
- Velg **Kaldt vann**, dersom du har en kaldtvannstilkobling og alltid vil benytte varmeakkumulatoren
- Velg **Varmtvann**, dersom du har en varmtvannstilkobling og ikke vil benytte varmeakkumulatoren

Rettslig informasjon

Du kan vise juridisk informasjon for oppvaskmaskinens Open Source-lisenser.

Opphavsretter og lisenser for betjenings- og styringsprogramvare

For betjening og styring av produktet bruker Miele egen eller fremmed programvare, som ikke faller inn under såkalte Open Source-lisensvilkår.

Programvaren/programvarekomponentene er opphavsrettslig beskyttet. Miele og tredjeparter sine opphavsretter skal respekteres.

Dessuten inneholder det aktuelle produktet også programvarekomponenter som kan videreformidles under Open Source-lisensvilkår. Du kan hente frem de inkluderte Open Source-komponentene sammen med dertil hørende opphavsrettslige merknader, kopier av de respektive gjeldende lisensvilkårene samt eventuell annen informasjon om produktet under menypunktet **Innstillinger | Rettslig informasjon | Open-Source-lisenser**. **Ansvars- og garanti-**bestemmelsene for Open Source-lisensvilkår som man finner der vil kun gjelde ovenfor den respektive rettighets-
haveren.

Innstillinger

Opphavsretter og lisenser for kommunikasjonsmodulen

For betjening og styring av kommunikasjonsmodulen bruker Miele egen eller tredjeparts programvare, som ikke faller inn under såkalte open source-lisensvilkår. Programvaren/programvarekomponentene er opphavsrettslig beskyttet. Miele og tredjeparts opphavsretter skal respekteres.

Kommunikasjonsmodulen inneholder dessuten programvarekomponenter, som distribueres under open source-lisensvilkår. Du kan hente frem de inkluderte Open Source-komponentene sammen med tilhørende opphavsrettslige merknader, kopier av de respektivt gjeldende lisensvilkårene samt eventuell annen informasjon lokalt per IP via en nettleser (*<http://<ip adresse>/Licenses>*). Ansvars- og garanti-bestemmelsene for Open Source-lisensvilkår som man finner der, vil kun gjelde overfor den respektive rettighets-haveren.

Forhandler

Kun for forhandlere.

Oppvaskmaskinen er utstyrt med demo-modus for forhandlere.

Fabrikkinnstillinger

Du kan nullstille alle oppvaskmaskinens innstillinger til fabrikkinnstillingene.

Innstillingene til WiFi-modulen (hvis tilgjengelig) må nullstilles separat (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Miele@home»).

- Velg Nullstille produktinnstillinger?.
- Velg opsjonen Ja og bekreft den med OK.

Informasjon

Du kan vise følgende informasjon om din oppvaskmaskin:

- Driftstimer (se også kapittel «Opsjoner», avsnitt «Vise driftstimer»)
- Programforløp
- Totalforbruk
- Feilminne
- Typeskilt
- Programvareversjon

- Berør sensortasten .
- Skift til hovedmenyen med sensortasten .
- Velg menypunktet Informasjon.
- Velg ønsket informasjon og bekreft med OK.

Økonomisk oppvask

Denne oppvaskmaskinen er spesielt vann- og energibesparende.

Du kan spare enda mer hvis du følger disse tipsene:

- Maskinell oppvask er som regel mer vann- og energibesparende enn manuell oppvask.
- Forvask under rennende vann er ikke nødvendig og øker vann- og strømforbruket unødig.
- Utnytt kurvenes kapasitet uten å overfylle. Da vasker du mest økonomisk og sparer energi og vann.
- Velg et program som passer for servicet og skittenhetsgraden (se kapittel «Programoversikt»).
- Velg programmet *ECO* for energibesparende oppvask. Med hensyn til det kombinerte energi- og vannforbruket, er dette programmet det mest energieffektive for normalt skittent servise.
- Velg programmet *Kald Eco* ved en varmtvannstilkobling (se kapittel «Installasjon», avsnitt «Vanninntak»). For dette programmet blir ikke oppvaskvannet varmet opp.
- Følg doseringsangivelsene fra oppvaskmiddelprodusenten.
- Ved manuell dosering av flytende oppvaskmiddel eller pulveroppvaskmiddel, kan du redusere mengden med $\frac{1}{3}$ hvis kurvene bare er halvfulle.

Forbruksvisning EcoFeedback

Du kan se informasjon om energi- og vannforbruket til oppvaskmaskinen (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Forbruksvisning»).

I displayet vises følgende informasjon:

- før programmet starter vises en prognose for energi- og vannforbruket
- ved programslutt vises det faktiske energi- og vannforbruket
- totalforbruket for oppvaskmaskinen

1. Forbruksprognose

I menyen «Tillegg» for et valgt program, kan du vise prognosen for energi- og vannforbruket med funksjonen  Prognose.

Forbruksprognosen vises som stolpe-diagram. Jo mer av stolpen som synes, desto høyere er energi- og vannforbruket til det valgte programmet.

Verdiene endrer seg avhengig av program, tillegg, forholdene på oppstillingsstedet og servisemengde.

Forbruksprognosen er aktivert fra fabrikk. Du kan også koble ut visningen (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Forbruksvisning»).

2. Visning av forbruk

Ved programslutt kan du lese av det faktiske energi- og vannforbruket for programmet.

- Eventuelt åpne døren ved programslutt.
- Velg funksjonen  Forbruk.

Energi- og vannforbruket til programforløpet vises.

Når oppvaskmaskinen slås av etter programslutt, blir de faktiske forbruksverdiene for det programmet som var i gang, slettet.

3. Totalforbruk

Du kan se totalforbruket av energi og vann for alle programmer som tidligere er kjørt i oppvaskmaskinen (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Informasjon»).

Varmeakkumulator

For å spare energi er denne oppvaskmaskinen utstyrt med en varmeakkumulator, som forvarmer og lagrer friskt vann. Mot slutten av en oppvask blir varmeakkumulatoren igjen fylt med friskt vann, som lagres der til neste oppvask.

Dersom du ikke vil bruke denne funksjonen, kan du koble den ut ved å stille inn Varmtvann som vanntilkobling (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Vanntilkobling»).

Hvis vannet i varmeakkumulatoren ikke har vært brukt på flere uker, tømmes og pumpes vannet automatisk ut av oppvaskmaskinen av hygieniske grunner. Denne prosessen varer i noen minutter og startes også når oppvaskmaskinen er slått av samt når døren er åpen. Forsikre deg om at oppvaskmaskinen er forskriftsmessig tilkoblet.

Displayet forblir mørkt ved tømning av varmeakkumulatoren. Ved berøring av sensortasten  vises meldingen Tøm varmeakkumulator i displayet. Andre funksjoner er ikke tilgjengelige under denne prosessen.

Den automatiske tømningen kan ikke avbrytes.

I neste programforløp er vann- og energiforbruket økt.

Hvis du skal transportere oppvaskmaskinen, f.eks. ved flytting, kan du tømme varmeakkumulatoren manuelt (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Varmeakkumulator»).

Det er kun mulig å bruke varmeakkumulatoren i forbindelse med kaldtvannstilkobling.

Ved å velge varmtvannstilkobling (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Vanntilkobling») blir varmeakkumulatoren deaktivert.

Plassering av servise og bestikk

Generelle råd

Fjern store matrester fra serviset.

Forskylling under rennende vann er ikke nødvendig.



Skader pga. aske, sand, voks, smøremiddel eller farge.

Disse stoffene forurensrer oppvaskmaskinen og er umulige å fjerne.

Ikke vask servise med denne typen smuss i oppvaskmaskinen.

De enkelte servisedelene kan plasseres hvor som helst i kurvene. Vær imidlertid oppmerksom på følgende råd:

- Servise- og bestikkdeler må ikke ligge inni hverandre og ikke dekke hverandre.
- Plasser serviset slik at alle flater nås av vannet. Bare da kan serviset bli rent.
- Sørg for at alle deler står støtt.
- Hult servise, som kopper, glass, gryter osv., settes med åpningene vendt nedover i kurvene.
- Ikke plasser høye, slanke, hule deler, f.eks. vinglass, i hjørnene i kurvene. Sett dem i det midtre området. Der nås de best av vannstrålene.
- Servisedeler med dyp bunn plasseres mest mulig skrått, slik at vannet kan renne av.
- Pass på at spylearmene ikke blokkeres av for høye deler eller deler som stikker ned fra kurven over. Prøv eventuelt å rotere spylearmen med hånden.
- Pass på at små deler ikke faller ned gjennom spilene i kurven. Legg små deler, f.eks. lokk, i 3D-MultiFlex-skuffen.

Matvarer, f.eks. gulrøtter, tomater og ketchup, kan inneholde naturlige fargestoffer. Disse fargestoffene kan misfarge kunststoffservise og kunststoffdeler i oppvaskmaskinen, hvis større mengder havner i maskinen sammen med serviset. Denne misfargingen har ingen innflytelse på kunststoffdelenes stabilitet.

Også oppvask av sølvbestikk kan føre til misfarging av kunststoffdeler.

Ikke egnet for maskinoppvask:

- Bestikk og servisedeler av tre eller deler av tre: De blir utvasket og lite innbydende. Dessuten er ikke limet egnet for oppvaskmaskin. Treskaft kan løsne.
- Kunsthåndverksgjenstander og antikke, verdifulle vaser eller glass med dekor: Disse delene kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.
- Kunststoffdeler som ikke er varmebestandige: Disse delene kan bli deformert.
- Gjenstander av kobber, messing, tinn og aluminium: Disse gjenstandene kan bli misfarget eller matte.
- Dekor utenpå glasur: Denne dekoren kan blekne etter flere omganger i oppvaskmaskinen.
- Ømfintlige glass og krystallgjenstander: Kan bli matte etter lengre tids bruk.

Sølv



Skader på grunn av uegnede rengjøringsmidler.

Sølv kan bli skadet for alltid hvis det brukes uegnede rengjøringsmidler.

Sølv kan misfarges ved kontakt med svovelholdige matvarer. Det gjelder f.eks. eggeplomme, løk, majones, senep, belgfrukter, fisk, fiskekraft og marinader.

Sølv, som er pusset med **sølvpudd**, kan være fuktig eller flekkete etter skylling, fordi vannet ikke renner ordentlig av.

Tips: Tørk av sølvet med en klut.

 Skader pga. etsende, alkalisk oppvaskmiddel.

Det kan oppstå materialskader på aluminium (f.eks. fettfilter fra ventilatorer). I ekstreme tilfeller er det fare for en eksplosjonsartet kjemisk reaksjon (f.eks. knallgassreaksjon).

Aluminiumsdeler må ikke vaskes i oppvaskmaskinen med sterkt etsende, alkaliske industrirensjøringsmidler.

Tips: Kjøp servise som er egnet for oppvaskmaskiner og bestikk med betegnelsen «kan vaskes i oppvaskmaskin».

Skånsom behandling av glass

- Glass kan bli matte etter mange omganger i oppvaskmaskinen. Vask ømfintlige glass i programmer med lave temperaturer (se kapittel «Programoversikt»). Da er det mindre fare for at glassene blir matte.
- Kjøp glass som er egnet for oppvaskmaskin og med betegnelsen «tåler maskinoppvask» (f.eks. Riedel-glass).
- Bruk oppvaskmiddel med stoffer som er skånsomme mot glass.

Plassering av servise og bestikk

Overkurv (avhengig av modell)

For plassering av servise og bestikk, se også kapitlet «Sette inn i oppvaskmaskinen», avsnitt «Eksempler på plassering».


Plassering i overkurven

⚠ Skader pga. vann som renner ut. Hvis du vasker uten overkurv, kan det renne vann ut av oppvaskmaskinen. Overkurven må alltid være på plass når du vasker (unntatt i programmet Uten overkurv , hvis det finnes).

- Plasser små, lette og ømfintlige deler, som skåler, kopper, glass, dessert-skåler osv. i overkurven. Du kan også sette en lav gryte i overkurven.
- Legg enkelte lange deler, f.eks. øser og røreskjeer, på tvers foran i overkurven.

Plassering i en FlexCare-kopphylle


Du kan plassere kopper, små skåler og andre flate servisedeler på FlexCare-kopphyllen. Glass kan du lene mot kopphyllen slik at de står støtt.



- Fell ned kopphyllen.
- For å sette inn høye deler, løft opp kopphyllen.

Justering av FlexCare-kopphyllen


Du kan stille inn høyden og dybden på kopphyllen i 2 trinn. Dermed kan du sette servisedeler som er litt høyere, under kopphyllen og legge større beholdere oppå.



- Trekk opp kopphyllen og la den feste seg igjen i ønsket posisjon (se pil).

Plassering i silikonelementer i FlexCare-kopphyllen

Takket være silikonelementene på kopphyllen, står spesielt glass med lang støtt støtt og sikkert.




- Fell ned kopphyllen og len glassene mot åpningene i holderen.
- Eventuelt skyv den venstre innsatsen på 3D-MultiFlex-skuffen for å få plass til høyere glass (se kapittel «Bestikk», avsnitt «3D-MultiFlex-skuff»).

Plassering av servise og bestikk

Nedfelling av støttene

I begge tallerkenstøttene til høyre kan du legge ned annenhver støtte slik at du får bedre plass til større servisedeler, f.eks. frokostskåler.



- Trykk ned den gule spaken ❶ og legg ned de mørkegrå støttene ❷.
- Sett skålene loddrett i tallerkenstøtten.

Justering av overkurven

For å få bedre plass til høye servisedeler i over- eller underkurven, kan du regulere overkurven i 3 forskjellige høyder i trinn på ca. 2 cm.


For at vannet skal renne bedre ut av for-dypningene, kan overkurven også stilles skrått. Pass imidlertid på at kurven skal kunne skyves inn i vaskekammeret uten problemer.

- Trekk ut overkurven.

Flytt kurven oppover:

- Trekk kurven oppover til den fester seg.

Flytt kurven nedover:



- Trekk spakene på sidene av kurven oppover.
- Still inn ønsket posisjon og fest spakene igjen.

Juster overkurven slik at den midtre spylearnen ikke blokkeres av høyt servise i underkurven.

Plassering av servise og bestikk

Underkurv (avhengig av modell)

For plassering av servise og bestikk, se kapittel «Sette inn i oppvaskmaskinen», avsnitt «Eksempler på plassering».


Plassering i underkurven

- Sett store og tunge deler i underkurven, f.eks. tallerkener, asjetter, gryter, fat.

Du kan også sette glass, kopper, små tallerkener og skåler i underkurven.

Plassering i MultiComfort-området

Det bakre området i underkurven er beregnet for vask av kopper, glass, tallerkener og gryter.




- Spesielt store tallerkener plasseres i midten av underkurven.

Tips: Hvis du plasserer tallerkenene skrått, kan du sette inn tallerkener med en diameter på inntil 35 cm.

Nedfelling av støttene

De fremre tallerkenstøttene er beregnet for organisering av tallerkener, suppetallerkener, asjetter, fat og skåler.

Du kan legge ned tallerkenstøttene, for å få mer plass til store servisedeler, f.eks. gryter, panner og fat.




- Trykk ned den gule spaken ① og legg ned tallerkenstøtten ②.

FlexCare Glass & Bottle

Glass- og flaskeholderen benyttes til oppvask av stetteglass, høye glass og flasker.

Justering av FlexCare Glass & Bottle


Høyden på glass- og flaskeholderen kan stilles i 2 posisjoner.



- Skyv glass og flaskeholderen til ønsket høyde, til festepunktene knepper på plass oppe eller nede.
- For å få plass til store servisedeler, kan du slå opp glass- og flaskeholderen.

Plassering i glassholder

Takket være silikonelementene står skjøre stetteglass trygt og stabilt.




- Glass med stett, f.eks. vinglass, champagneglass eller ølglass kan du klemme inn i åpningene i glassholderen.


Plassering av servise og bestikk

Plassering i FlexCare Glass & Bottle

Glass- og flaskeholderen sørger for at høye, slanke og hule beholdere, som f.eks. ølglass, flasker, vaser står støtt under programforløpet.



- For å få plass til store glass eller flasker, kan du slå opp innsatsene i glass- og flaskeholderen.




- Len beholderne i holderne.

Tips: De beste rengjøringsresultatene oppnås ved å benytte tillegget «BottleClean» (se kapittel «Tillegg», avsnitt «BottleClean»).

MultiClip

Med MultiClips kan du feste lett servise, f.eks. kunststoffdelene.



- Fest lette servisedeler på MultiClips.

Pass på at servisedelene ikke blokkerer den midtre spylearmen.


XL-Assist

XL-Assist benyttes til å støtte store panner og gryter, f.eks.


På den måten kan servisedelene settes på skrå slik at de tørker bedre. Mindre servisedeler kan plasseres under de store delene.

Bruk av XL-Assist

Sving ut XL-Assist og støtt de store servisedelene på den.



- Løft XL-Assist litt ①, sving den ut ② og heft den på i den nye posisjonen igjen ③.



- Støtt opp den store servisedelen med kanten på XL-Assist.

Plassering av servise og bestikk

StrawClean


5 rette eller enkeltvinklede sugerør med en maksimal ytre diameter på 12 mm kan plasseres i holderen for sugerør.

Sugerør med en lengde på 10–25 cm står ekstra støtt.

Optimal rengjøring oppnås med sugerør av glass eller kunststoff med en innvendig diameter på mer enn 6 mm.

Tips: De beste rengjøringsresultatene oppnås ved å benytte et program med forskylling (se kapittel «Programoversikt»).

Plassering av StrawClean




- Plasser vinklede sugerør med den korte siden vendt nedover.

Spylestrålene til den midtre spylearmen må kunne spyle gjennom sugerørene.

I underkurven må store servisedeler sorteres slik at de ikke dekker til sugerørene i StrawClean.

Justere StrawClean

Den justerbare bøylene til StrawClean sørger for at sugerørene står støtt. Spesielt lange sugerør er dermed ekstra godt beskyttet.




- For å plassere lange sugerør trekker du opp bøylene til StrawClean, slik at bøylene smekker på plass i den øverste posisjonen.
- Trykk bøylene ned «mot motstanden» for å justere bøylene i den nederste posisjonen igjen.

Juster overkurven slik at den midtre spylearmen ikke blokkeres av et sugerør.

Ta ut StrawClean

Du kan ta ut StrawClean for å få mer plass i underkurven.



- Lås opp festekroken på begge sider av StrawClean ① og ta den ut ②.

Dersom StrawClean er satt inn, kan den ene siden av tallerkenstøtten ikke felles ned.

Plassering av servise og bestikk

Bestikkskuff


For plassering av servise og bestikk, se kapittel «Plassering av servise og bestikk», avsnitt «Eksempler på plassering».

- Legg bestikket i 3D-MultiFlex-skuffen.

Plassering i 3D-MultiFlex-skuffen

Hvis kniver, gafler og skjeer plasseres i adskilte områder, blir det lettere å ta ut bestikket.

For at vannet skal kunne renne lett av skjeene, må skjebladene ligge i sporene.




- Hvis skjeskaftene ikke passer mellom holderne, legg skjeene med skaftene i sporene.

Du kan skyve den venstre innsatsen mot midten, slik at du får plass til høyere servisedeler og glass med lang stett i overkurven (se kapittel «Overkurv», avsnitt «Plassering i silikonelementene i FlexCare-kopphyllen»).

Du kan plassere store og lange bestikkdeler i den senkede midtre delen i skuffen.

Plasser høye deler (f.eks. kakespader) slik at den øvre spylearmen ikke blokkeres.

For å få bedre plass til større bestikkdeler eller små servisedeler i høyre del av skuffen, kan du justere innsatsen i høyden.





- Trekk innsatsen med den gule spaken innover og fest den i en av de to posisjonene.



Eksempler på plassering (avhengig av modell)

Oppvaskmaskin med bestikkskuff

Overkurv





Underkurv




Plassering av servise og bestikk

Bestikkskuff



Meget skittent servise



Oppvaskmiddeltyper



Skader på grunn av uegnede rengjøringsmidler.

Oppvaskmidler som ikke er egnet for husholdningsoppvaskmaskiner, kan forårsake skader på oppvaskmaskinen eller på serviset.

Bruk bare oppvaskmiddel for husholdningsoppvaskmaskiner.

Moderne oppvaskmidler inneholder mange virkestoffer. De viktigste er:

- Kompleksdannere binder vannhardheten og forhindrer dermed kalkavleiringer.
- Alkalitet er nødvendig for at størknede flekker skal svelle.
- Enzymer bryter ned stivelse og løser opp proteiner.
- Surstoffbaserte blekemidler fjerner fargede flekker (f.eks. te, kaffe, tomat-saus).

Det er hovedsakelig mildt alkaliske oppvaskmidler med enzymer og surstoffbaserte blekemidler som er å få i handelen.

Det finnes forskjellige typer av oppvaskmidler:

- Oppvaskmidler i pulver- og geléform doseres forskjellig, avhengig av servisemengden og skittenhetsgraden til serviset.
- Tabletter inneholder en oppvaskmidelmengde som er tilstrekkelig for de fleste anvendelser.

I tillegg til normale oppvaskmidler, finnes det også produkter med kombifunksjon.

Slike produkter har en glansmiddel-funksjon og avkalkingsfunksjon (salt-erstatning).

Slike midler skal kun brukes ved den vannhardheten som produsenten anbefaler på pakken.

Rengjørings- og tørkeeffekten til slike kombinasjonsoppvaskmidler er svært forskjellige.

Hvis du ikke bruker kombinasjonsoppvaskmidler lenger, fyll på salt og glansmiddel. Da må du eventuelt aktivere meldingene om manglende salt og glansmiddel igjen.

De beste vaske- og tørkeresultatene får du ved bruk av normalt oppvaskmiddel i forbindelse med separat dosering av salt og glansmiddel.

Oppvaskmiddel

 Fare for etseskader pga. oppvaskmiddel.

Oppvaskmidler kan forårsake etteskader på hud, øyne, nese, munn og svelg.

Unngå kontakt med oppvaskmiddel. Ikke pust inn pulveroppvaskmiddel. Ikke svelg oppvaskmiddel. Gå straks til lege hvis du har pustet inn eller svelget oppvaskmiddel.

Barn må ikke komme i kontakt med oppvaskmiddel. Det kan være rester av oppvaskmiddel i oppvaskmaskinen. Hold derfor barn borte fra en åpen oppvaskmaskin. Tilsett oppvaskmiddel først like før programstart.

Dosering av oppvaskmiddel

Du har 2 muligheter for å dosere oppvaskmiddel.

Ved automatisk dosering av oppvaskmiddel, doserer AutoDos automatisk nødvendig mengde oppvaskmiddel i hvert programforløp (se kapittel «Oppvaskmiddel», avsnitt «Automatisk dosering av oppvaskmiddel/AutoDos»).

Hvis du ikke vil bruke den automatiske oppvaskmiddeldoseringen, kan du også dosere oppvaskmiddel manuelt. Da må du fylle nødvendig mengde oppvaskmiddel i beholderen før hvert programforløp (se kapittel «Oppvaskmiddel», avsnitt «Manuell dosering av oppvaskmiddel»).

Automatisk dosering av oppvaskmiddel/AutoDos

Før du kan bruke den automatiske doseringen av oppvaskmiddel, må du legge inn en PowerDisk med oppvaskpulver i PowerDisk-kammeret.

En PowerDisk inneholder nok oppvaskmiddel til ca. 20 oppvaskomganger, avhengig av programvalg.

PowerDisk kan kjøpes i Mielees nettbutikk, hos Mielees serviceavdeling eller hos din Miele-forhandler.

 Etseskader pga. oppvaskmiddelrester.

Oppvaskmidler har en etsende effekt. Dette kan innebære helserisiko og føre til skader på overflater. På grunn av feilbetjening av AutoDos, kan det havne oppvaskmiddelrester på gulvet foran oppvaskmaskinen.

Rester av oppvaskmidler foran oppvaskmaskinen må alltid fjernes umiddelbart.

Aktivering av AutoDos

- Slå på oppvaskmaskinen med sensortasten .
- Før første gangs bruk må du fjerne hengeren fra lokket på AutoDos og sørge for at hengeren avhendes forskriftsmessig.
- Legg inn en PowerDisk (se kapittel «Automatisk dosering av oppvaskmiddel/AutoDos», avsnitt «Legg inn PowerDisk»).


Funksjonen *AutoDos* aktiveres automatisk.

Denne innstillingen gjelder alle programmer og kan endres i programmenyen «Tillegg».

Hvis det ikke startes et program på 48 timer, roterer PowerDisk automatisk slik at ikke oppvaskmiddelet klumper seg. Hvis det skjer, vises det en melding *Pulver Refresh* pågår i displayet når oppvaskmaskinen er koblet inn. Det doseres ikke oppvaskmiddel.

Legge inn PowerDisk


Bytt ut PowerDisk først når meldingen PowerDisk er tom. Deaktiver AutoDos med OK vises.




- Skru opp lokket på AutoDos  og åpne det.

I displayet vises meldingen AutoDos-lokk åpent.

- Ta ut tom PowerDisk.



- Legg inn ny PowerDisk og trykk den ned til den ligger plant.



- Lukk lokket på AutoDos og vri det til tappen på lokket befinner seg nøyaktig under symbolet .

Funksjonen *AutoDos* aktiveres automatisk på den måten.

Hvis PowerDisk ikke sitter i riktig startposisjon, roteres den automatisk.

Vent til denne prosessen er avsluttet, før du starter et program.

Oppvaskmiddel

Lokket til AutoDos må være lukket, slik at AutoDos ikke blir skadet. Lukk alltid lokket på AutoDos før du lukker døren til oppvaskmaskinen. Ellers kan AutoDos bli skadet.

Programstart med åpent lokk på AutoDos er ikke mulig.

Oppvaskpulveret må være tørt, slik at det ikke klumper seg. Ikke fyll væske i AutoDos-systemet.

Ny påfylling/etterfylling av PowerDisk med oppvaskmiddel i pulverform er ikke tillatt, og vil føre til at garantien går tapt.

For at AutoDos skal fungere optimalt, må du kontrollere AutoDos hver gang du bytter PowerDisk, og rengjøre AutoDos ved behov (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøring av AutoDos»).

Manuell dosering av oppvaskmiddel

Dosér oppvaskmiddel manuelt når du har deaktivert den automatiske oppvaskmiddeldoseringen i programmenyen «Tillegg».

Dosering av oppvaskmiddel

I oppvaskmiddelbeholderen er det plass til maksimalt 50 ml oppvaskmiddel.


I oppvaskmiddelbeholderen er det markeringer som doseringshjelp: 20, 30, maks. Når døren er åpnet så den står vannrett, angir markeringene omtrentlig oppfyllingsmengde i ml og maksimal oppfyllingshøyde.

- Følg doseringsrådene på oppvaskmiddelpakken.
- Hvis ikke annet er angitt, doser en rengjøringsstablett eller 20 til 30 ml oppvaskmiddel i beholderen for oppvaskmiddel, avhengig av hvor skittent serviset er.

Hvis du bruker mindre enn anbefalt mengde oppvaskmiddel, kan det hende at oppvasken ikke blir skikkelig ren.

Det er mulig at noen tabletter ikke løser seg fullstendig opp i programmet *QuickPowerWash* (programmet *PowerWash* + tillegg *Quick*).


Tilsetting av oppvaskmiddel



- Løft den gule knappen på lokket til oppvaskmiddelbeholderen /\\//.

Lokket spretter opp.


Lokket er også åpent etter at et program er slutt.



- Fyll oppvaskmiddel i oppvaskmiddelbeholderen.
- Skyv lokket på oppvaskmiddelbeholderen til det tydelig fester seg.

Lokket på oppvaskmiddelbeholderen må ikke komme i klem pga. oppvaskmiddel. Det kan føre til at lokket ikke åpner seg under programforløpet. Ikke fyll for mye i beholderen.

- Eventuelt må du deaktivere den automatiske doseringen av oppvaskmiddel/AutoDos.
- Lukk også forpakningen med oppvaskmiddel. Ellers kan oppvaskmiddelet klumpe seg.



- I programmer med forskylling (se kapittel «Programoversikt»), kan du tilsette en liten mengde oppvaskmiddel i tillegg på innsiden av døren.

Innkobling av oppvaskmaskinen

- Skru opp vannkranen, hvis den er stengt.
 - Åpne døren.
 - Kontroller om spylearmene kan rotere fritt.
 - Berør sensortasten .
- Hvis oppvaskmaskinen har vært avslått i mer enn 1 minutt, må du berøre sensortasten  litt lenger (tørkebeskyttelse).

I displayet vises menyen «Programmer».

Programvalg

Velg alltid program ut i fra servisetypen og hvor skittent serviset er.

I kapittelet «Programoversikt» er programmene og bruksområdene beskrevet.

- Velg ønsket program i displayet.

Displayet skifter til menyen «Tillegg».

Nå kan du velge tilleggene (se kapittel «Tillegg»).

Hvis du vil velge et annet program, kommer du tilbake til menyen «Programmer» med sensortasten .

Visning av programtiden

Før programstart vises forventet varighet for valgt program i displayet. Under programforløpet vises resttiden frem til programslett når døren er åpen.

Tidsangivelsen kan endre seg for ett og samme program. Den er f.eks. avhengig av blant annet temperaturen på inntaksvannet, regenereringssyklusen til kalkfilteret, oppvaskmiddeltypen, servisemengden og hvor skittent serviset er.

Når du velger et program for første gang, vises en tidsverdi som tilsvarer en gjennomsnittlig programtid for kaldtvannstilkobling.

Tidsverdiene i kapittelet «Programoversikt» tilsvarer programtiden ved normert mengde og normert temperatur.

Styringen korrigerer programtiden ved hvert programforløp iht. temperaturen på inntaksvannet og servisemengden.

Starte program

- Du starter programmet ved å lukke døren.
Om nødvendig bekrefter du meldingene som vises i displayet med OK.

Den optiske funksjonskontrollen lyser som bekreftelse på at programmet er i gang.



Fare for skålding på grunn av svært varmt vann.

Under drift kan vannet i oppvaskmaskinen være svært varmt.

Døren må derfor åpnes svært forsiktig under drift.

Programslutt

Når programmet er slutt, blinker den optiske funksjonskontrollen langsomt når døren er lukket, ev. høres også et signal. Den optiske funksjonskontrollen slukker 10 minutter etter programslett når døren er lukket.

Programmet er slutt når meldingen

🕒 Slutt vises i displayet.

Når funksjonen «AutoOpen» er aktivert, åpnes døren automatisk på gløtt i noen programmer (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «AutoOpen»). Dette forbedrer tørkeprosessen.

Hvis programmeringsfunksjonen Forbruk er koblet inn, kan du nå lese av det faktiske strøm- og vannforbruket for programmet (se kapittel «Miljøvennlig oppvask», «Forbruksvisning EcoFeedback»).

Tørkeviften fortsetter ev. å gå i noen minutter etter programslett.



Skader forårsaket av vanndamp.

Hvis du åpner døren etter programslutt og viften er sluttet å gå, kan vanndamp skade ømfintlige kjøkkenmøbler og kantene på benkeplatene.

Hvis du har koblet ut den automatiske døråpningen (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «AutoOpen») og allikevel vil åpne døren etter programslutt, skal du åpne døren helt.

Energistyring

10 minutter etter siste berøring av sensortasten eller etter programslutt, slår oppvaskmaskinen seg automatisk av for å spare energi.

Du kan slå på oppvaskmaskinene igjen med sensortasten

Hvis oppvaskmaskinen har vært avslått i mer enn 1 minutt, må du berøre sensortasten

Under programforløpet eller hvis det foreligger en feil, slår ikke oppvaskmaskinen seg automatisk av.

Slå av oppvaskmaskinen

■ Åpne døren.

■ Du kan når som helst slå av oppvaskmaskinen med sensortasten .

Hvis du slår av oppvaskmaskinen under programforløpet, blir programmet avbrutt.

■ Bekreft spørsmålet Slå av maskinen? med Ja.

Du kan også avbryte en innstilt timer på denne måten.



Skader pga. vannlekkasje.

Vann som renner ut, kan forårsake skader.

Skrus for sikkerhets skyld igjen vannkranen, dersom oppvaskmaskinen skal stå uten tilsyn i lengre tid, f.eks. i ferien.

Rydd ut av oppvaskmaskinen

Varmt servise er ømfintlig for støt. La det derfor avkjøles i maskinen til det er lett å ta i.

Hvis du åpner døren helt etter at du har slått av maskinen, blir serviset raskere avkjølt.

- Rydd først ut av underkurven, deretter overkurven og til slutt 3D-MultiFlex-skuffen (hvis maskinen har bestikk-skuff).

Da unngår du at vannråper fra overkurven eller 3D-MultiFlex-skuffen drypper ned på serviset i underkurven eller overkurven.

Pause i programmet

Programmet blir avbrutt så snart du åpner døren.

Når du lukker døren igjen, fortsetter programmet etter noen sekunder fra det stedet det ble avbrutt.



Fare for skålding på grunn av svært varmt vann.

Under drift kan vannet i oppvaskmaskinen være svært varmt.

Døren må derfor åpnes svært forsiktig under drift.

Avbryte eller skifte program

Hvis programmet avbrytes, kan viktige programavsnitt bli borte.

Du kan kun avbryte et program i de første minuttene av programforløpet.

Hvis et program allerede er startet, kan du avbryte et program på følgende måte:

- Åpne døren.
- Berør sensortasten  (tilbake).
- Bekreft spørsmålet Vil du avbryte programmet? med Ja.

Programmet blir avbrutt.

Hvis du ønsker å velge et annet program:

- Berør sensortasten .

Displayet skifter tilbake til menyen «Programmer».

- Ved manuell dosering av oppvaskmiddel, må du kontrollere om oppvaskmiddelbeholderen fremdeles er lukket.

Hvis lokket på oppvaskmiddelbeholderen allerede er åpnet, fyll i oppvaskmiddel på nytt og lukk lokket.

- Velg ønsket program og start det ved å lukke døren.

Den optiske funksjonskontrollen lyser som bekreftelse på at programmet er i gang.

Opsjoner

Timer

Med timeren  har du flere muligheter til å starte et program på et senere tidspunkt. Du kan stille inn starttid eller sluttid for et program. Dessuten har du mulighet til å bruke tidsvariabel strømtariff ved hjelp av funksjonen EcoStart eller SmartStart.

Ved manuell dosering av oppvaskmiddel i en fuktig beholder, kan oppvaskmiddelet klumpe seg og dermed ikke bli skylt helt ut.

Når du bruker timeren, må du sjekke om beholderen for oppvaskmiddel er tørr ved påfylling av oppvaskmiddel. Ved behov må du tørke av beholderen først.

Ikke bruk flytende oppvaskmiddel. Oppvaskmiddelet kan renne ut.

 Helsefare på grunn av oppvaskmiddel.

For at barn ikke skal komme i kontakt med oppvaskmiddel:

Tilsett oppvaskmiddel først **like før** programstart, dvs. før du aktiverer timeren.

Aktivere timeren

- Åpne døren.
- Slå på oppvaskmaskinen med sensortasten .
- Velg ønsket program.
- Berør sensortasten  Timer.

Sensortasten  Timer lyser.

Du kan velge mellom funksjonene Start kl., Ferdig kl., EcoStart eller ev. SmartStart.

- Velg ønsket funksjon.

Den sist valgte timertiden (startforvalgstiden) vises og timene er markert.

- Velg ønsket timertid med sensortastene $\vee$ $\wedge$ og bekreft med OK.

Hvis du ved tidsinnstillingen ikke foretar noen innstilling på flere sekunder, går displayet tilbake til forrige menyområde. Da må du gjenta innstillingene.

Etter aktivering av timeren, blir alle visninger slått av etter noen minutter for å spare energi.

Du kan også aktivere timeren via Miele-appen.

Innstilling av «Start kl.»

Med funksjonen Start kl. stiller du inn eksakt ønsket starttid for programmet.

- Still inn timene med sensortastene $\vee \wedge$.
- Berør tallfeltet for minuttene.
- Still inn minuttene med sensortastene $\vee \wedge$ og bekreft med *OK*.

Den lagrede starttiden for det valgte programmet vises i noen minutter.

- Lukk døren.

Når den innstilte tiden er nådd, starter det valgte programmet automatisk.

Innstilling av «Ferdig kl.»

I funksjonen Ferdig kl. stiller du inn den tiden, som det valgte programmet senest skal være slutt til.

- Still inn timene med sensortastene $\vee \wedge$.
- Berør tallfeltet for minuttene.
- Still inn minuttene med sensortastene $\vee \wedge$ og bekreft med *OK*.

Den beregnede starttiden for det valgte programmet vises i noen minutter.

Det vises en melding i displayet hvis programmet ikke kan fullføres innen den innstilte tiden, fordi programtiden er for lang.

- Bekreft eventuelt meldingen med *OK*.
- Lukk døren.

Når den beregnede tiden er nådd, starter programmet automatisk.

Opsjoner

Innstilling av «EcoStart»

Med funksjonen EcoStart kan du bruke tidsvariabel strømtariff. Da må du på forhånd stille inn 3 strømtariff-tidssoner én gang (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «EcoStart»).

Still inn den tiden, som det valgte programmet senest skal være ferdig til. Oppvaskmaskinen starter automatisk i den mest kostnadsgunstige tariffsonen innenfor den innstilte tiden.

- Still inn timene med sensortastene $\vee\wedge$.
- Berør tallfeltet for minuttene.
- Still inn minuttene med sensortastene $\vee\wedge$ og bekreft med OK.

Den beregnede starttiden for det valgte programmet vises i noen minutter.

- Lukk døren.

Meldingen Venter på EcoStart vises.

Når den beregnede tiden er nådd, starter programmet automatisk.

Innstilling av «SmartStart»

Med funksjonen SmartStart, kan du la oppvaskmaskinen starte til en tid på døgnet, hvor strømprisen er spesielt gunstig.

For å kunne bruke denne funksjonen, trenger du ytterligere teknisk tilbehør.

Når du har aktivert funksjonen SmartStart i menyen Innstillinger, vises ikke funksjonen EcoStart lenger i menyen *Timer* , men SmartStart (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Miele@home»).

Dersom strømleverandøren tilbyr denne servicen, sendes et signal derfra, når strømprisen er spesielt gunstig. Oppvaskmaskinen startes ved dette signalet.

Du kan stille inn et tidspunkt, som programmet senest skal være ferdig til. Oppvaskmaskinen beregner senest mulig starttid for det valgte programmet og venter på signalet fra strømleverandøren frem til denne starttiden.

Still inn den tiden, som det valgte programmet senest skal være ferdig til.

- Still inn timene med sensortastene $\vee \wedge$.
- Berør tallfeltet for minuttene.
- Still inn minuttene med sensortastene $\vee \wedge$ og bekreft med *OK*.

Meldingen *Venter på SmartStart* vises.

- Lukk døren.

Det valgte programmet starter automatisk, så snart signalet er sendt fra strømleverandøren, eller det senest mulige starttidspunktet er nådd.

Endre og slette timeren

Du kan endre eller slette den innstilte timertiden, for å starte det valgte programmet omgående.

Endre timer

- Åpne døren.
- Berør opsjonen  Timer i displayet.

Med sensortastene $\vee \wedge$ kan du endre timertiden.

Slette timer

- Velg opsjonen  og bekreft den med *OK*.

Timertiden nullstilles til det aktuelle klokkeslettet.

Displayet går tilbake til menyen «Tillegg» for det valgte programmet.

Etter at døren er lukket, starter programmet i løpet av ett minutt.

Timeren blir avbrutt når du slår av oppvaskmaskinen mens timeren teller ned, eller berører sensortasten  og bekrefter spørsmålet med *Ja*.

Du kan også endre eller slette timer-tiden via Miele-appen.

Opsjoner

Aktivere MobileStart

Du har mulighet for å fjernstarte oppvaskmaskinen ved hjelp av Miele-appen. Først må du ha installert appen på din mobile enhet, koblet oppvaskmaskinen til WiFi-nettverket ditt (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Miele@home») og eventuelt koblet inn opsjonen «MobileStart» (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Fjernstyring»).

- Åpne døren.
- Slå på oppvaskmaskinen med sensortasten .
- Berør sensortasten .

Sensortasten  lyser.

- Slå av oppvaskmaskinen med sensortasten .
- Lukk døren.

Du kan nå fjernstarte oppvaskmaskinen med Miele-appen.

Opsjonen «MobileStart» blir værende aktiv inntil du deaktiverer den igjen med sensortasten . Opsjonen forblir også aktiv hvis du i mellomtiden slår av og på oppvaskmaskinen.

Selv når opsjonen «MobileStart» ikke er aktiv, kan du både se statusen til oppvaskmaskinen og foreta innstillinger via Miele@mobile-appen.

Når du starter et program ved å lukke døren, blir opsjonen «MobileStart» automatisk aktivert så lenge programmet varer.


Vise driftstimer

Du kan se hvor mange timer oppvaskmaskinen hittil har vært i bruk.

- Åpne døren.
- Slå på oppvaskmaskinen med sensortasten .

- Bekreft eventuelle meldinger om mangler med *OK*.
 - Med sensortasten  (tilbake) skifter du fra menyen «Programmer» til hovedmenyen.
 - Velg menyen «Informasjon».
- Driftstimerne til oppvaskmaskinen vises i displayet.
- Med sensortasten  kan du veksle tilbake til hovedmenyen igjen.

Veileder for programvalg






¹ Matrester med stivelse kan forekomme f.eks. fra poteter, pasta eller ris. Matrester som inneholder proteiner fra stekt kjøtt og fisk, kan forekomme.

Veileder for programvalg

Program²

Forbruksprognose³

➔ ComfortWash 45 °C 	Energiforbruk  Vannforbruk  Programtid 
➔ Auto 	Energiforbruk  Vannforbruk  Programtid 
➔ ECO	Energiforbruk  Vannforbruk  Programtid 
➔ Ekstra stille 50 °C 	Energiforbruk  Vannforbruk  Programtid 
➔ PowerWash 60 °C 	Energiforbruk  Vannforbruk  Programtid 
➔ Hygiene 75 °C 	Energiforbruk  Vannforbruk  Programtid 
➔ Gryter & panner 75 °C 	Energiforbruk  Vannforbruk  Programtid 

² Programmene kan tilpasses med «Tillegg» (se kapittel «Tillegg»).

Dessuten kan du velge funksjonen «2. Mellomskylling» (se kapittel «Innstillinger»).

³ De prognostiserte verdiene kan endre seg i forbindelse med de valgte innstillingene, tillegg eller bruksvilkårene.

Programoversikt

Program	Programforløp				
	Forskylling	Rengjøring	Mellom-skylling	Klarskylling	Tørring/ AutoOpen
		°C		°C	
ECO ¹	-	43	✓	42	✓/✓
Auto 45–60 °C	variabelt programforløp, sensorstyrt tilpasning til servisemengde og matrester				
	ved behov	45–60	✓	55–70	✓/✓
ComfortWash 45 °C	✓	45	✓	55–70	✓/✓
Ekstra stille 50 °C	-	50	✓	55–70	✓/✓
PowerWash 60 °C	-	60	✓	60	✓/✓
Hygiene 75 °C	-	75	✓	75	✓/✓
Gryter og panner 75 °C	✓	75	✓	55–70	✓/✓
ComfortWash+ 55 °C	✓	55	✓	55–70	✓/✓
Kald Eco	✓✓	✓	✓	✓	✓/✓
Fin 45 °C	-	45	✓✓	56	✓/✓
Uten overkurv 65 °C	✓	65	✓	55–70	✓/✓
Pasta/Paella	✓	75	✓	55–70	✓/✓
Ølglass	-	45	✓	56	-/-
Maskinrens	-	75	✓✓	70	✓/✓
Utskylling av salt	✓	-	-	-	-/-

¹ Programmet som angivelsene på energietiketten er basert på.
Dette programmet er i henhold til den aktuelle EU-forordningen det mest energieffektive for normalt skittent servise med hensyn til det kombinerte energi- og vannforbruket.

Programoversikt

Forbruk ²				
Elektrisk energi		Vann	Tid	
Kaldt vann 15 °C kWh	Varmt vann 60 °C kWh	Liter	Kaldt vann 15 °C h:min	Varmt vann 60 °C h:min
0,54	0,29	8,4	3:50	3:40
0,65–0,95 ^{3,4}	0,55–0,65 ^{3,4}	6,0–13,0 ^{3,4}	2:02–2:59	1:59–2:49
0,85	0,45	12,5	2:38	2:28
0,95	0,75	9,0	4:04	3:54
1,00	0,65	9,5	1:26	1:15
1,55	1,20	10,0	2:27	2:15
1,25	0,85	13,5	3:09	2:44
0,95	0,50	12,5	2:30	2:19
-	0,07	27,0	-	2:47
0,85	0,50	11,5	1:55	1:38
1,05	0,60	13,5	2:30	2:23
1,20	0,80	13,5	2:49	2:43
0,80	0,40	9,5	1:20	1:10
1,75	1,15	19,0	2:12	1:50
0,01	0,01	8,5	0:13	0:13

² De nevnte verdiene for programmet *ECO* beregnes iht. standardiserte testbetingelser. De nevnte verdiene for de øvrige programmene beregnes iht. sammenlignbare testbetingelser. I praksis kan valgte innstillinger, tillegg eller bruksvilkår forårsake avvik i verdiene (se kapittel «Drift», avsnitt «Visning av programtid»).

³ Minimumsverdi: Halvfull maskin med lite skittent servise

⁴ Maksimalverdi: Full maskin med veldig skittent servise

Programoversikt

Flere programmer

ComfortWash+ 55 °C

Programmet passer til rengjøring av blandet servise med alle typer vanlige matrester.

Kald Eco

Program uten oppvarming når oppvaskmaskinen er koblet til varmtvann på minst 45° (se kapittel «Installasjon», avsnitt «Vanninntak»). Bruk av dette programmet er kun bærekraftig når varmtvannet varmes opp ved hjelp av solenergi. Programmet er egnet for oppvask av blandet servise med lett størknede matrester som er vanlige i husholdningen.

Fin 45 °C

Program for ekstra skånsom rengjøring av temperaturømfintlig servise, glass og kunststoff med lett størknede matrester som er vanlige i husholdningen.

Uten overkurv 65 °C

Program for oppvask uten overkurv, for ekstra stort servise som tåler høye temperaturer (f.eks. store gryter). For å kunne plassere stort servise i underkurven, må du ta ut overkurven for å vaske med dette programmet.

Pasta/Paella

Program med lange bløtleggingsfaser for blandet servise, gryter, panner og ikke-ømfintlig porselen. Dette programmet er spesielt egnet for fjerning av stivelsesholdige matrester, f.eks. poteter, nudler og ris.

Ølglass

Program uten dosering av glansmiddel og tørking, for rengjøring av ølglass slik at skummet blir stabilt.

Maskinrens

Vaskekammeret i oppvaskmaskinen er i stor utstrekning selvrensende. Hvis det likevel har satt seg fast rester eller belegg, kan du bruke programmet *Maskinrens* til rengjøring. Da må det ikke være servise i oppvaskmaskinen. Programmet er utviklet for rengjøring av vaskekammeret med pleieprodukter (maskinrens, pleiemidler). Følg henvisningene på produktpakken. Ved bruk av pleieprodukter må det ikke doseres oppvaskmiddel. Derfor blir den automatiske doseringen av oppvaskmiddel deaktivert i dette programmet (hvis det finnes).

Utskylling av salt

Program for utskylling av vaskekammeret etter hver saltpåfylling. Start programmet *Utskylling av salt* uten servise og uten dosering av oppvaskmiddel umiddelbart etter at lokket på saltbeholderen er åpnet. Dermed kan eventuell saltoppløsning som har rent over, bli fortynnet og pumpet ut av maskinen.

QuickPowerWash

Kortprogrammet varer under en time og er for blandet servise med alle typer vanlige matrester som er lett størknet. Programmet kan velges via programmet *PowerWash* kombinert med tillegget *Quick* (se kapittel «Tillegg», avsnitt «Quick»).

Valg av tillegg

Du kan tilpasse programmene ved hjelp av tillegg.

Før programstart kan du derfor velge eller velge bort tilleggsfunksjoner i menyen «Tillegg» til et valgt program.

- Åpne døren.
- Slå på oppvaskmaskinen med sensortasten .
- Hvis ønsket, velger du et annet program.

I displayet vises alle mulige tillegg.

Ikke alle tillegg kan velges og kombineres med hverandre i hvert program. Tillegg som ikke er tilgjengelige, blir mørke og kan ikke velges.

- Velg ønskede tillegg.

De valgte tilleggene markeres med oransje.

- Hvis du vil velge bort et tillegg du har valgt, berører du sensortasten for tillegget på nytt.
- Når du har foretatt alle innstillingene, starter du programmet ved å lukke døren.

Det valgte tillegget blir værende aktivt for det aktuelle programmet, helt til du endrer innstillingen igjen (unntatt i programmet *ECO*).

Quick

Du kan forkorte programtiden med tillegget *Quick*.

Hvor mye programtiden forkortes, er avhengig av valgt program.

For å få et optimalt oppvaskresultat økes temperaturen noe og dermed energiforbruket.

Tillegget *Quick* prioriteres eventuelt foran andre valgte tillegg.

Sammen med programmet *PowerWash* danner tillegget *Quick* programmet *QuickPowerWash*, et kortprogram for matrester som er lett størknet.

Tillegg

AutoDos

Med tillegget *AutoDos* kan du slå av eller på den automatiske doseringen av oppvaskmiddel (se kapittel «Oppvaskmiddel», avsnitt «Automatisk dosering av oppvaskmiddel/AutoDos»).

Denne innstillingen gjelder for alle programmer.

BottleClean

Du kan velge tillegget *BottleClean* for å øke rengjøringseffekten til programmene for høye, tynne og hule servisedeler, som f.eks. ølglass og drikkeflasker. Servise som er plassert i glass- og flaskeholderen i underkurven rengjøres ekstra grundig (se kapittel «Plassering av servise og bestikk», avsnitt «FlexCare Glass & Bottle»).

Ved aktivering av dette tillegget forlenkes programtiden og rengjørings-temperaturen kan øke. Vannforbruket og energiforbruket øker.

IntenseZone

Du kan velge tillegget *IntenseZone* for å øke rengjøringseffekten til programmene i underkurven.

Ved aktivering av dette tillegget forlenkes programtiden og rengjørings-temperaturen økes. Vannforbruket og energiforbruket øker.

Ekstra rent

Du kan velge dette tillegget for å øke rengjøringseffekten til programmene.

Ved aktivering av dette tillegget forlenkes programtiden og rengjørings-temperaturen økes. Vannforbruket og energiforbruket øker.

Ekstra tørt

Du kan velge dette tillegget for å øke tørkeeffekten til programmene.

Ved aktivering av dette tillegget forlenkes programtiden og glansmiddeltemperaturen økes. Energiforbruket stiger.

Kontroller oppvaskmaskinens totaltilstand regelmessig (ca. hver 4. - 6. måned). Dette forebygger feil før de oppstår.

 Skader pga. uegnede rengjøringsmidler.

Alle overflatene er ømfintlige for riper. Alle overflater kan bli misfarget eller forandret hvis de kommer i kontakt med uegnede rengjøringsmidler.

Bruk kun rengjøringsmidler som egner seg på de aktuelle overflatene.

Rengjøring av vaskekammeret

Vaskekammeret er i stor utstrekning selvrensende innvendig, hvis du alltid bruker passende mengde oppvaskmiddel.

Hvis du stort sett bruker oppvaskprogrammer med lave temperaturer (< 50 °C), er det fare for bakterie- og luktdannelse i vaskekammeret. For å rengjøre vaskekammeret og unngå luktdannelse, burde programmet *Gryter & panner* 75 °C kjøres én gang i måneden.

Hvis det likevel har satt seg fast f.eks. kalk eller fett, rengjør du maskinen med programmet *Maskinrens* (se kapittel «Programoversikt», avsnitt « Flere programmer») med maskinrens. Følg rådene på pakken.

Rengjørings- og pleiemidler fra Miele kan kjøpes gjennom Mieleles serviceavdeling eller Mieleles nettbutikk.

- Silene i vaskekammeret må rengjøres regelmessig.

Hygienesyklus

Hvis du stort sett bruker oppvaskprogrammer med lave temperaturer, er det fare for bakterie- og luktdannelse i oppvaskmaskinen. Ved gjentatt bruk av programmer med lav temperatur, bør du jevnlig kjøre et program med høy temperatur. Da unngås dannelse av belegg og lukt.

Du kan aktivere eller deaktivere en melding med hygieneinformasjon (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Hygienesyklus»).

Hvis du deaktiverer meldingen, må du kjøre programmet *Gryter & panner* 75 °C én gang i måneden, for å rengjøre vaskekammeret og unngå luktdannelse.

Rengjøring av dørpakning og dør

Dørpakningene og sidene av maskindøren nås ikke av vannstrålene. Det kan derfor dannes mugg der.

- Tørk av dørpakningene regelmessig med en fuktig klut for å fjerne matrester.
- Tørk av mat og drikke som er sølt på sidene av maskindøren.

Rengjøring og stell

Rengjøring av betjeningspanelet

- Rengjør betjeningspanelet **kun** med en ren og fuktig klut.

Rengjøring av lyslederen

Lyslederen til den optiske funksjonskontrollen befinner seg på dekkfolien under benkeplaten.

- Ved behov, rengjør lyslederen kun med en fuktig klut.

Rengjøring av fronten



Skader som følge av tilsmussing. Hvis tilsmussinger får virke lenge, kan de under visse omstendigheter være umulige å fjerne og overflatene kan bli misfarget eller forandret. Fjern helst flekker og søl omgående.

- Rengjør fronten på oppvaskmaskinen med en svampklut, litt håndoppvaskmiddel og varmt vann. Tørk deretter fronten med en myk klut. Du kan også bruke en ren, fuktig mikrofiberklut uten rengjøringsmiddel.


For å unngå skader på overflatene, ikke bruk:

- rengjøringsmidler som inneholder soda, ammoniakk, syre eller klorid,
- kalkløsende rengjøringsmidler,
- skurende rengjøringsmidler, f.eks. skurepulver, skuremelk, universalstein,
- løsemiddelholdige rengjøringsmidler,
- rengjøringsmidler for rustfritt stål,
- maskinoppvaskmiddel,
- stekeovnsrens,
- glassrens,
- harde skrubbe svamper, kluter og børster (f.eks. grytesvamper, brukte svamper som inneholder rester av skuremidler),
- flekkfjerningssvamp,
- skarpe metallskrapere,
- stålull,
- damprensere.

Rengjøring av AutoDos


Dersom meldingen Rengjør AutoDos vises, må du kontrollere om AutoDos er ren, og rengjøre den ved behov, f.eks. ved å fjerne pulverrester. Det forebygger feilfunksjoner i AutoDos.

For at AutoDos skal fungere optimalt, må du kontrollere den hver gang du bytter PowerDisk, og rengjøre AutoDos ved behov.



- ① Holder for PowerDisk
- ② gul flik for å låse opp PowerDisk-holderen
- ③ gule gripeflater på PowerDisk-holderen


- Skru opp lokket på AutoDos  og åpne det.
- Ta eventuelt ut PowerDisk.



- Lås opp holderen til PowerDisk ved å dra den gule fliken i pilretningen ① og dra samtidig opp og av PowerDisk-holderen i de gule gripeflatene ②.
- Rengjør kabinettet til AutoDos og PowerDisk-holderen med en fuktig klut.
- Tørk godt av alle delene, slik at ikke oppvaskpulveret klumper seg.

Sørg for at ikke fuktighet blir værende på innsiden av AutoDos under rengjøringen.

Rengjøring og stell



- Dra den gule fliken i pilretningen ❶ og legg samtidig inn igjen PowerDisk-holderen ❷. Pilene i PowerDisk-holderen og vinduet må peke mot hverandre. Holderen må ligge plant.

Lokket på AutoDos må være tett, slik at ikke oppvaskpulveret klumper seg. Sørg for at alle pakninger er rene, og rengjør pakningene ved behov.

- Legg inn en full PowerDisk og trykk den ned til den ligger plant.
- Lukk lokket på AutoDos og vri det til håndtaket på lokket befinner seg nøyaktig under symbolet  (se kapittel «Oppvaskmiddel», avsnitt «Legg inn PowerDisk»).

Kontroller regelmessig om den nedre spylearmen er tilstoppet, slik at såpeutslippet for AutoDos blir spylt ut fullstendig (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøring av spylearmene»).

Rengjøring av spylearmene

Matrester kan sette seg fast i dysene og lageret på spylearmene. Du bør derfor kontrollere spylearmene regelmessig (ca. hver 2.-4. måned).

Ikke vask uten spylearmene.



Skader på grunn av matrester i sirkulasjonssystemet.

Uten silene havner matrester i sirkulasjonssystemet og kan blokkere det.

Ikke vask uten nedre spylearm eller uten siler.


Pass på at store matrester ikke havner i sirkulasjonssystemet i forbindelse med rengjøring av silene og spylearmene.

- Slå av oppvaskmaskinen.

Ta ut bestikkskuffen (hvis oppvaskmaskinen har bestikkskuff)

Ta først ut bestikkskuffen (hvis oppvaskmaskinen har bestikkskuff) slik at du kan ta av den øvre spylearmen.


- Trekk ut bestikkskuffen.



- Trykk sammen sikringsklemmene til skinnene på begge sidene av bestikkskuffen ① og ta samtidig ut sikringsklemmene ②.


- Ta bestikkskuffen helt ut.

Ta av den øvre spylearmen



- Trykk opp øvre spylearm ①, slik at den indre fortanningen fester seg, og skru den av mot klokken ② (sett nedenfra).

Ta av den midtre spylearmen




- Vri den midterste spylearmens forskruning med klokken ① (sett ovenfra) og ta av spylearmen ②.

Rengjøring og stell


Ta av nedre spylearm

- Trekk ut underkurven.



- Vri den nederste spylearmens forskruning mot klokken **1** (sett ovenfra) og trekk spylearmen oppover og av **2**.

Rengjøring av spylearmene




- Trykk matrester inn i dysene på spylearmene med en spiss gjenstand.
- Skyll spylearmen godt under rennende vann.

Sette inn den øvre spylearmen

- Sett inn den øvre spylearmen igjen og stram den med hånden.


Sette inn den midtre spylearmen



- Sett inn den midtre spylearmen igjen og dreii forskruningen mot klokken (sett ovenfra) til den fester seg. Vær oppmerksom på at utsparingene i låsen skal ligge over hverandre.

Sette inn den nedre spylearmen

- Sett inn den nedre spylearmen igjen og sørg for at silkombinasjonen ligger jevnt på bunnen av maskinen.



- Vri den nedre spylearmens for-skruing med klokken (sett ovenfra) til pilen i vinduet peker mot hengelåsen .
- Kontroller om spylearmene kan rotere fritt.

 Skader på grunn av matrester i sirkulasjonssystemet.

Med den nedre spylearmen festes silkombinasjonen. Uten silene kan matrester havne i sirkulasjonssystemet og blokkere det.

Ikke vask uten nedre spylearm eller uten siler.

Sett inn bestikkskuffen (hvis oppvask-maskinen har bestikkskuff)

- Skyv bestikkskuffen forfra på skinnene igjen.
- Sett sikringsklemmene inn i skinnene igjen på begge sider av bestikk-skuffen.

Kontroll av silene i oppvask-maskinen

Silkombinasjonen i bunnen av oppvask-maskinen holder tilbake større matrester fra vaskevannet. Dermed kan ikke matrestene havne i sirkulasjonssystemet, som ville ha ført dem tilbake inn i maskinen igjen via spylearmene.

 Skader på grunn av matrester i sirkulasjonssystemet.

Uten silene havner matrester i sirkulasjonssystemet og kan blokkere det.

Ikke vask uten nedre spylearm eller uten siler.

Pass på at store matrester ikke havner i sirkulasjonssystemet i forbindelse med rengjøring av silene og spylearmene.

Silene kan med tiden bli tette pga. matrester. Tiden er avhengig av forholdene i husholdningen.


I displayet vises meldingen **Ta ut silene** og rengjør dem om nødvendig etter 50 programforløp.

- Kontroller silkombinasjonen.
- Rengjør silkombinasjonen om nødvendig.
- Bekreft deretter meldingen med **OK**.


Rengjøring og stell

Rengjøring av silene

- Slå av oppvaskmaskinen.
- Ta av den nedre spylearmen (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøring av spylearmene»).
- Før du tar ut silkombinasjonen, fjern grovt smuss, slik at det ikke havner matrester i sirkulasjonssystemet.




- Ta ut silkombinasjonen.



- For å rengjøre innsiden av silen, ta tak i mikrofilterets kunststoffring og trekk den nedover fra silkombinasjonen.

- Rengjør alle delene under rennende vann. Bruk eventuelt en oppvaskbørste til rengjøringen.
- Fest mikrofilteret på silkombinasjonen igjen.
- Sett inn silkombinasjonen slik at den ligger jevnt på bunnen i maskinen.
- Sett den nedre spylearmen med forskruingen på silkombinasjonen igjen.



- Vri forskruingen med klokken til pilen i vinduet peker mot hengelåsen .

 Skader på grunn av matrester i sirkulasjonssystemet.

Med den nedre spylearmen festes silkombinasjonen. Uten silene kan matrester havne i sirkulasjonssystemet og blokkere det.


Ikke vask uten nedre spylearm eller uten siler.

Rengjøring av silen i vanninntaket

For å beskytte vanninntaksventilen er det bygd inn en sil i forskruningen. Hvis silen er skitten, renner det for lite vann inn i oppvaskmaskinen.

⚠ Fare for elektrisk støt gjennom nettspenning.
Koblingsboksen for vanninntaket inneholder en elektrisk ventil.
Boksen må derfor ikke dyppes i vann.

- Koble oppvaskmaskinen fra el-nettet. Slå av oppvaskmaskinen og trekk ut støpselet.
- Steng vannkranen.
- Skru av vanninntaksventilen.



- Ta pakningen ut av forskruningen.
- Ta tak i kunststoffsilen med en kombi- eller nebbtang og trekk silen ut.
- Rengjør silen under rennende vann.
- Innsettingen skjer i omvendt rekkefølge.

Skru til forskruningen på vannkranen. Skru langsomt opp vannkranen. Hvis det renner ut vann, etterstram forskruningen.


Silen **må** settes inn igjen etter rengjøringen.

Rengjøring og stell


Rengjøring av avløpspumpen

Hvis det er vann i vaskekammeret etter at programmet er avsluttet, ble ikke vannet pumpet ut. Avløpspumpen kan være blokkert av fremmedlegemer. Fremmedlegemene fjerner du lett.

- Koble oppvaskmaskinen fra el-nettet. Slå av oppvaskmaskinen og trekk ut støpslet.
- Ta silkombinasjonen ut av oppvaskmaskinen (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøring av silene»).
- Øs vannet ut av maskinen.



- Trykk sperren på dekselet til avløpspumpen innover ①.
- Vipp dekselet innover til du kan ta det ut ②.
- Skyll dekselet godt under rennende vann og fjern alle fremmedlegemer.



Under dekselet finner du avløpspumpen (pil).

⚠ Det er fare for å skade seg på glasskår.
Glasskår er spesielt vanskelig å få øye på i avløpspumpen.
Avløpspumpen må rengjøres forsiktig.

- Fjern alle fremmedlegemer forsiktig fra avløpspumpen. Drei avløpspumpens pumpevinge med hånden for å kontrollere. Pumpevingen kan da bare dreies rykkevis.
- Sett på plass dekselet igjen ved å plassere det loddrett ovenfra.

Forsikre deg om at sperren går i lås.

⚠ Skader som følge av ikke-forskriftsmessig rengjøring.
Komponentene er ømfintlige og kan skades under rengjøring.
Avløpspumpen må rengjøres forsiktig.

De fleste feil kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare både tid og penger, siden du slipper å kontakte serviceavdelingen.

Besøk www.miele.no/support/customer-assistance for mer informasjon om hvordan du selv kan utbedre feil.



Her er det kun ført opp feil som du kan rette selv. Alle andre feil vises under ⚠ Feil F.

Tekniske feil

Problem	Årsak og retting
Oppvaskmaskinen starter ikke.	Døren er ikke skikkelig lukket. ■ Trykk døren inntil, til dørlåsen knepper på plass. Støpselet er ikke satt inn. ■ Sett inn støpselet. Sikringen i huset er utløst. ■ Aktiver sikringen (minste sikring, se typeskiltet). ■ Kontakt Miele's serviceavdeling, dersom sikringen utløses på nytt. Oppvaskmaskinen er ikke slått på. ■ Slå på oppvaskmaskinen med sensortasten .
Sensortasten  reagerer ikke eller først etter at den er berørt flere ganger.	Energistyring: Kort tid før sensortasten ble berørt  ble døren åpnet eller lukket. Dermed er oppvaskmaskinen allerede slått på. Elektronikken trenger noen sekunder på å gjøre seg klar til drift. ■ Vent noen sekunder etter at du har åpnet eller lukket døren. ■ Berør da sensortasten .
Oppvaskmaskinen har stoppet.	Sikringen i huset er utløst. Displayet er mørkt og oppvaskmaskinen kan ikke kobles inn. ■ Aktiver sikringen (minste sikring, se typeskiltet). ■ Kontakt Miele's serviceavdeling dersom sikringen utløses på nytt.
Lyslederen til den optiske funksjonskontrollen er ikke synlig etter programstart.	Lyslederen er ikke korrekt montert. ■ Monter lyslederen korrekt (se monteringsanvisningen).

Feilretting

Feilmeldinger

Problem	Årsak og retting
Den optiske funksjonskontrollen blinker raskt. Et varselsignal høres. I displayet vises en av følgende feil:	Før du retter feilen: ■ Slå av oppvaskmaskinen.
 Feil F: Det er oppstått en teknisk feil. Slå av og på maskinen igjen. Flere detaljer finner du i bruksanvisningen.	Det har eventuelt oppstått en teknisk feil. ■ Slå oppvaskmaskinen på igjen etter noen sekunder. ■ Velg ønsket program. ■ Lukk døren. Hvis feilmeldingen vises på nytt, foreligger det en teknisk feil. ■ Slå av oppvaskmaskinen. ■ Steng vannkranen. ■ Kontakt Mieleles serviceavdeling eller annet personell autorisert av Miele.
 Feil på Waterproof: Slå av maskinen, skru igjen vannkranen, kontakt Miele service	Vannsikringssystemet (Waterproof-systemet) har reagert. ■ Slå av oppvaskmaskinen. ■ Steng vannkranen. ■ Kontakt Mieleles serviceavdeling.

Døråpner

Problem	Årsak og retting
Den optiske funksjonskontrollen blinker raskt. Et varselsignal høres. I displayet vises følgende feil:	Før du retter feilen: ■ Slå av oppvaskmaskinen.

Problem	Årsak og retting
 Feil, døråpning. Slå av og på maskinen igjen. Flere detaljer finner du i bruksanvisningen.	Døren åpner seg ikke automatisk. Det har eventuelt oppstått en teknisk feil. ■ Åpne døren for hånd (se kapittel «Første igangsetting», avsnitt «Åpne døren») og slå på oppvaskmaskinen igjen. ■ Hvis feilmeldingen vises på nytt, kontakt Mieleles serviceavdeling.
	Døren lukkes ikke automatisk. Døren kan være blokkert av en gjenstand. ■ Fjern ev. hindringen og slå oppvaskmaskinen på igjen. ■ Hvis feilmeldingen vises på nytt, kontakt Mieleles serviceavdeling.

Feil ved vanninntak

Problem	Årsak og retting
Den optiske funksjonskontrollen blinker raskt. Et varselsignal høres. I displayet vises en av følgende meldinger:	
 Skru opp vannkranen.	Vannkranen er stengt. ■ Skru vannkranen helt opp.

Feilretting

Problem	Årsak og retting
 Det renner ikke nok vann inn. Skru vannkranen helt opp. Les ev. bruksanvisningen.	Før du retter feilen: ■ Slå av oppvaskmaskinen. Feil ved vanninntak. ■ Skru vannkranen helt opp og start programmet på nytt. ■ Rengjør silen i vanninntaket (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøring av silen i vanninntaket»). ■ Vanntrykket er lavere enn 50 kPa. Spør installatøren om mulige tiltak. ■ Eventuelt ligger tilkoblingen for vannavløpet på oppstillingsstedet for dypt, og du må lufte vannavløpet (se kapittel «Installasjon», avsnitt «Vannavløp»). Hvis feilmeldingen vises igjen, kan det være en teknisk feil med flowmeteret. ■ Kontakt Miele's serviceavdeling.
I programmet Kald Eco vises følgende feil i displayet: Før lav inntakstemperatur	Vannet som renner inn, har ikke nådd den nødvendige temperaturen på 45 °C (se kapittel «Installasjon», avsnitt «Vanninntak»). ■ Start programmet på nytt. ■ Hvis feilmeldingen vises på nytt, bruk et annet program.

Feil ved vannavløp

Problem	Årsak og retting
Den optiske funksjonskontrollen blinker raskt. Et varselsignal høres. I displayet vises følgende melding:  Vannet ble ikke pumpet ut, se bruksanvisningen	Før du retter feilen: ■ Slå av oppvaskmaskinen. Feil ved vannavløp. Det er ev. vann i maskinen. ■ Rengjør silkombinasjonen (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøring av silene»). ■ Rengjør avløpspumpen (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøring av avløpspumpen»). ■ Fjern ev. en knekk eller en høytstående sløyfe på avløpsslangen.

Feil i AutoDos (automatisk dosering av oppvaskmiddel)

Problem	Årsak og retting
I displayet vises følgende melding: PowerDisk satt inn?	Funksjonen <i>AutoDos</i> er aktivert. Det ble ikke lagt inn en PowerDisk, eventuelt ble det lagt inn en som er tom. ■ Legg inn en fylt PowerDisk og bekreft med Ja (se kapittel «Oppvaskmiddel», avsnitt «Automatisk dosering av oppvaskmiddel/AutoDos»). ■ Hvis du ikke vil bruke automatisk dosering av oppvaskmiddel, deaktiverer du funksjonen med Nei.
Den optiske funksjonskontrollen blinker raskt. Et varselsignal høres. Programmet starter ikke eller et program som allerede er startet, har stoppet. I displayet vises følgende melding: AutoDos-lokk åpent	Lokket til AutoDos er ikke lukket skikkelig. ■ Lukk lokket på AutoDos og skru det helt igjen (se kapittel «Oppvaskmiddel», avsnitt «Automatisk dosering av oppvaskmiddel/AutoDos»). ■ Hvis lokket ikke kan lukkes helt, kontroller om PowerDisk-holderen ligger helt plant (se kapittel «Oppvaskmiddel», avsnitt «Legg inn PowerDisk»). ■ Hvis feilmeldingen vises på nytt, kontakt Miele's serviceavdeling.
I displayet vises følgende melding: PowerDisk er tom. Deaktiver AutoDos med OK	Funksjonen <i>AutoDos</i> er aktivert og PowerDisk er tom. ■ Bytt ut PowerDisk (se kapittel «Oppvaskmiddel», avsnitt «Automatisk dosering av oppvaskmiddel/AutoDos»). Hvis du ikke vil bruke automatisk dosering av oppvaskmiddel, deaktiverer du funksjonen med OK.

Feilretting

Problem	Årsak og retting
Den optiske funksjonskontrollen blinker raskt. Ved programslutt høres eventuelt varsel-signalet og i displayet vises følgende melding: ⚠ Feil F: Det er oppstått en teknisk feil. Slå av og på maskinen igjen. Flere detaljer finner du i bruksanvisningen.	Det har oppstått en feil i AutoDos eller PowerDisk-holderen er ikke lagt inn. ■ Slå av oppvaskmaskinen. ■ Ta eventuelt ut PowerDisk-holderen og legg den inn på ny (se kapittel «Oppvaskmiddel», avsnitt «Automatisk dosering av oppvaskmiddel/AutoDos»). ■ Slå på oppvaskmaskinen igjen og start programmet igjen. Hvis feilmeldingen vises på nytt, foreligger det en teknisk feil. Du kan imidlertid fremdeles bruke oppvaskmaskinen din ved å ta ut PowerDisk-holderen en gang til og legge den inn på ny. Etter å ha lukket lokket må du deaktivere den automatiske doseringen av oppvaskmiddel i menyen «Tillegg» for et program, og dosere oppvaskmiddel manuelt i oppvaskmiddel-beholderen (se kapittel «Oppvaskmiddel», avsnitt «Manuell dosering av oppvaskmiddel»). ■ Hvis du ønsker å bruke den automatiske doseringen av oppvaskmiddel igjen, kontakt Miele's service-avdeling.
Den optiske funksjonskontrollen blinker raskt. Ved programslutt høres eventuelt varsel-signalet og i displayet vises følgende melding: Vedlikehold på AutoDos. Kontroller AutoDos-systemet. Oppvaskmaskinen slår seg ikke av ved programslutt. Serviset er eventuelt ikke rent, da det ikke ble dosert en tilstrekkelig mengde oppvaskmiddel. Funksjonen <i>AutoDos</i> blir automatisk deaktivert under programforløpet.	Ingen eller en tom PowerDisk er lagt inn, eller AutoDos er blokkert av oppvaskmiddelrester. Det blir ikke dosert tilstrekkelig mengde oppvaskmiddel. Funksjonen <i>AutoDos</i> ble automatisk deaktivert. ■ Slå oppvaskmaskinen av og på igjen. I displayet vises flere meldinger. ■ Rengjør AutoDos (se kapittel «Oppvaskmiddel», avsnitt «Rengjøring av AutoDos»). ■ Legg inn en full PowerDisk og lukk lokket på AutoDos. ■ Rengjør den nedre spylearmen (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøring av spylearmene»). ■ Bekreft hver melding med <i>OK</i>. ■ Aktiver funksjonen <i>AutoDos</i>, ved å bekrefte meldingen <i>AutoDos</i> mulig med <i>OK</i>. ■ Start programmet på nytt.

Feil spylearmer

Problem	Årsak og retting
Under programforløpet og ved programslutt vises følgende melding i displayet: Kontroller spylearmer Oppvaskmaskinen slår seg ikke av ved programslutt. Serviset er eventuelt ikke rent ettersom det ikke ble dosert oppvaskmiddel.	Den nedre spylearmen er blokkert eller dysene på den nedre spylearmen er tilstoppet. Såpeutslippet på AutoDos kan kanskje ikke spyles helt ut. ■ Slå oppvaskmaskinen av og på igjen. I displayet vises en melding. ■ Prøv om du kan svinge den nedre spylearmen, og plasser eventuelt serviset annerledes, hvis det blokkerer spylearmen. ■ Rengjør den nedre spylearmen (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøring av spylearmene»). ■ Bekreft meldingen med OK. ■ Start programmet på nytt.

Generelle problemer med oppvaskmaskinen

Problem	Årsak og retting
Døren åpnes ikke når du banker på den.	Åpning av døren med funksjonen Knock2open har blitt koblet ut permanent. ■ Koble inn åpning av døren igjen (se kapittel «Innstillinger, Knock2open»). Hvis åpning av døren ikke virker eller strømmen har gått, kan du også åpne døren manuelt med den vedlagte åpneren (se kapittel «Første igangsetting», avsnitt «Døråpningshjelp»).
Kontrolllampene og displayet er mørkt.	For å spare energi, kobles oppvaskmaskinen ut automatisk. ■ Slå oppvaskmaskinen på igjen med sensortasten .
Vaskekammerbelysningen slås ikke på når døren blir åpnet.	Vaskekammerbelysningen er koblet ut permanent. ■ Slå på vaskekammerbelysningen igjen (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «BrilliantLight»). Vaskekammerbelysningen er defekt. ■ Kontakt Miele's serviceavdeling.
Det sitter fast rester av oppvaskmiddel i vaske-middelbeholderen etter oppvasken.	Beholderen var fuktig ved påfylling. ■ Du må kun fylle oppvaskmiddel i en tørr beholder.

Feilretting

Problem	Årsak og retting
Lokket på oppvaskmiddelbeholderen kan ikke lukkes.	Rester av oppvaskmiddel sitter fast og blokkerer låsen. ■ Fjern oppvaskmiddelrestene.
Etter at et program er slutt er det en fuktighetsfilm på innsiden av døren, og eventuelt på veggene innvendig i maskinen.	Det er normal funksjon for tørkesystemet. Fuktigheten fordunder etter en tid.
Etter at et program er ferdig, er det vann i maskinen.	Før du retter feilen: ■ Slå av oppvaskmaskinen.
	Silkombinasjonen i maskinen er tilstoppet. ■ Rengjør silkombinasjonen (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøring av silene»).
	Avløpspumpen er blokkert. ■ Rengjør avløpspumpen (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøring av avløpspumpen»).
	Det er knekk på avløpsslangen. ■ Fjern knekken på avløpsslangen.
Lukt i vaskekammeret	Hvis du stort sett bruker oppvaskprogrammer med lave temperaturer (< 50 °C), er det fare for bakterie- og luktdannelse i oppvaskmaskinen. ■ Kjør et program med høy temperatur regelmessig. Da unngås dannelse av belegg og lukt.

Støy

Problem	Årsak og retting
Bankelyd i maskinen	En spylearm slår mot en servisedel. ■ Åpne døren til oppvaskmaskinen forsiktig og flytt servisedelene som blokkerer spylearmen.

Problem	Årsak og retting
Klaprelyd i maskinen	Servisedeler beveger seg. ■ Åpne døren til oppvaskmaskinen forsiktig og flytt servisedelene slik at de står støtt.
	Et fremmedlegeme (f.eks. en kirsebærstein) befinner seg i avløpspumpen. ■ Fjern fremmedlegemet fra avløpspumpen (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøring av avløpspumpen»).
Bankelyd i vannledningen	Lyden forårsakes av vannledningens plassering eller av at vannledningens tverrsnitt er for lite. ■ Det påvirker ikke funksjonen til oppvaskmaskinen. Spør eventuelt en installatør.

Ikke tilfredsstillende oppvaskresultat

Problem	Årsak og retting
Serviset er ikke rent.	Serviset er ikke plassert riktig. ■ Følg rådene i kapittel «Plassering av servise og bestikk».
	Programmet var ikke effektivt nok. ■ Velg et mer effektivt program (se kapittel «Programoversikt»).
	■ Aktiver funksjonen «Ekstra rent» (se kapittel «Ekstra», avsnitt «Ekstra rent»).
	■ Aktiver funksjonen «2. Mellomskylling» (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «2. Mellomskylling»).
	Det ble dosert for lite oppvaskmiddel. ■ Bruk mer oppvaskmiddel ved manuell dosering av oppvaskmiddel, eller bytt ev. oppvaskmiddel. ■ Øk doseringsmengden ved automatisk dosering av oppvaskmiddel (dersom tilgjengelig) (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «AutoDos»).
	Spylearmene er blokkert av servisedeler. ■ Prøv om du kan svinge spylearmene. Plasser ev. serviset annerledes.
	Silkombinasjonen i oppvaskmaskinen er ikke ren eller er ikke satt inn riktig. Dermed kan også spylearmdysene være tilstoppet. ■ Rengjør silkombinasjonen eller sett den inn riktig. ■ Rengjør ev. spylearmdysene (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Rengjøring av spylearmene»).
På glassene og bestikket er det striper. Glassene får en blålig glans. Belegget kan tørkes av.	Glansemiddelmengden er innstilt for høyt. ■ Reduser doseringsmengden (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Glansemiddel»).

Problem	Årsak og retting
Serviset blir ikke tørt eller det er flekker på glass og bestikk.	For lite glansemiddel eller glansemiddelbeholderen er tom. ■ Fyll på glansemiddel, øk doseringsmengden eller bytt glansemiddelprodukt ved neste påfylling (se kapittel «Første igangsetting», avsnitt «Glansmiddel»).
	Serviset ble tatt ut for tidlig. ■ Ta ut serviset senere (se kapittel «Drift», avsnitt «Rydde ut av oppvaskmaskinen»).
	Varigheten til det valgte programmets tørkefase er ikke lang nok for det aktuelle serviset (spesielt deler av plast). ■ Velg tillegget «Ekstra tørt» (se kapittel «Tillegg», avsnitt «Ekstra tørt»).
	Du bruker kombinasjonsoppvaskmidler med en tørkeeffekt som er for svak. ■ Skift oppvaskmiddel eller fyll på glansemiddel (se kapittel «Første igangsetting», avsnitt «Glansmiddel»).
Glass får en brunlig-blålig farge. Belegget kan ikke tørkes av.	Stoffer fra oppvaskmiddelet har satt seg fast. ■ Bytt oppvaskmiddel omgående.
Glass blir matte og misfarget. Belegget kan ikke tørkes av.	Glassene tåler ikke maskinoppvask. Overflatene blir forandret. ■ Kan ikke rettes. Kjøp glass som er egnet for oppvaskmaskin.
Te eller leppestift er ikke fullstendig fjernet.	Det valgte programmet hadde for lav vasketemperatur. ■ Velg et program med høyere vasketemperatur.
	Oppvaskmiddelet har for svak blekeeffekt. ■ Bytt oppvaskmiddel.
Hvitt belegget på serviset. Glass og bestikk er blitt melkeaktige. Belegget kan tørkes av.	For lite glansemiddel. ■ Øk doseringsmengden (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Glansmiddel»).
	Det er ikke salt i saltbeholderen. ■ Fyll på regenereringssalt (se kapittel «Første igangsetting», avsnitt «Regenereringssalt»).
	Lokket på saltbeholderen sitter ikke skikkelig fast.

Feilretting

Problem	Årsak og retting
	■ Sett lokket på rett og skru det godt fast.
	Det ble brukt uegnede kombinasjonsoppvaskmidler. ■ Bytt oppvaskmiddel. Bruk eventuelt tabletter eller oppvaskmiddel i pulverform uten kombinasjonsfunksjon, og fyll i tillegg regenereringssalt og glansmiddel.
	Kalkfilteret er programmert til en for lav vannhardhet. ■ Programmer kalkfilteret for en høyere vannhardhet (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Vannhardhet»).
	Det er dosert for mye oppvaskmiddel. ■ Reduser doseringsmengden ved automatisk dosering av oppvaskmiddel (dersom tilgjengelig) (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «AutoDos»). ■ Aktiver funksjonen «2. Mellomskylling» (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «2. Mellomskylling»).
	Det ble dosert for lite oppvaskmiddel med kombinasjonsfunksjon. Avkalkingseffekten er ikke god nok. ■ Øk doseringsmengden ved automatisk dosering av oppvaskmiddel (dersom tilgjengelig) (se kapittel «Innstillinger», avsnitt «AutoDos»). ■ Fyll på ekstra regenereringssalt.
Kunststoffdeler er misfarget.	Naturfargestoffer, f.eks. fra gulrøtter, tomater eller ketchup kan være årsaken. Mengden oppvaskmiddel var for liten eller blekeeffekten for svak for naturfargestoffer. ■ Bruk mer oppvaskmiddel (se kapittel «Oppvaskmiddel»). Allerede fargede deler får ikke tilbake sin opprinnelige farge.

Problem	Årsak og retting
Rustflekker på bestikk.	Bestikksdelene er ikke tilstrekkelig rustfrie. ■ Kan ikke rettes. Kjøp bestikk som tåler maskinoppvask.
	Det ble ikke startet noe program etter påfylling av regenereringssalt. Saltrester havnet i oppvaskvannet. ■ Etter hver saltpåfylling og etter hver åpning av lokket til saltbeholderen, skal du straks sette i gang programmet Utskylling av salt uten servise, slik at eventuell saltoppløsning som har rent over, blir fortynnet og pumpet ut av maskinen.
	Lokket på saltbeholderen sitter ikke skikkelig fast. ■ Sett på lokket korrekt og skru det godt fast.

Serviceavdeling

På www.miele.no/service finner du informasjon om hvordan du kan rette feil og om Miele reservedeler.

Kontakt ved feil


Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, kontakt en Miele-forhandler eller Miele serviceavdeling.

Miele serviceavdeling kan du kontakte online på www.miele.no/husholdning/service.

Kontaktinformasjonen til Miele serviceavdeling finner du på slutten av dette dokumentet.


Serviceavdelingen trenger modellbetegnelse og serienummer (Fabr./SN/Nr.). Begge opplysningene finner du på typeskiltet.

Typeskiltet finner du på høyre siden av døren.



EPREL-Database

Fra 1. mars 2021 finner du informasjon om energimerking av forbruksartikler og krav til økodesign i den europeiske produkt databasen (EPREL). Under følgende link <https://eprel.ec.europa.eu/> finner du produkt databasen. Her blir du bedt om å legge inn modellbetegnelsen. Modellbetegnelsen finner du på typeskiltet.



Garanti

Garantitiden er 2 år.

Nærmere opplysninger finner du i de vedlagte garantibetingelsene.

For testinstitutter

I brosjyren «Sammenligningstester» er all nødvendig informasjon om sammenligningstester oppført.

Du kan laste ned brosjyren fra Miele's internettside. Du finner brosjyren på siden til den respektive oppvaskmaskinmodellen, under «Nedlastinger».

Miele vannsikringssystem

For Miele vannsikringssystem (Waterproof-system) garanterer Miele en omfattende beskyttelse mot vannskader, under forutsetning av at oppvaskmaskinen er montert forskriftsmessig.

Vanninntak



Helserisiko pga. vaskevann.

Vannet i oppvaskmaskinen er ikke drikkevann.

Ikke drikk vannet i oppvaskmaskinen.



Helserisiko og risiko for skader pga. skittent vann som har rent inn.

Kvaliteten på vannet må tilsvare drikkevannsbestemmelsene i det landet oppvaskmaskinen skal brukes.

Koble oppvaskmaskinen til drikkevannet.

Oppvaskmaskinen kan kobles til kaldt- eller varmtvann inntil maks. 60 °C.

Ved energiøkonomisk varmtvannstilberedning, f.eks. solenergianlegg med sirkulasjonsledning, anbefaler vi varmtvannstilkobling. Det sparer strømkostnader og tid. Da blir det vasket med varmt vann i alle programmer.

For bruk av programmet Kald Eco (hvis det finnes i maskinen) er varmtvannstilkobling med min. 45 °C og maks. 60 °C (temperatur på inntaksvannet) nødvendig.

Jo høyere temperaturen på inntaksvannet er, desto bedre blir rengjørings- og tørkeresultatet.

Vanninntaksslangen er ca. 1,5 m lang. En 1,5 m lang, fleksibel forlengerslange i metall (prøvetrykk 14 000 kPa/140 bar) kan kjøpes som ekstrautstyr fra en Miele-forhandler eller Mieles serviceavdeling.

For tilkobling er det nødvendig med en stoppekran med 3/4"-tilkoblingsgjenge. Hvis det ikke finnes en stoppekran, kan oppvaskmaskinen kun monteres til drikkevannsledningen av en autorisert installatør.

Vanntrykket må ligge mellom 50 og 1 000 kPa. Hvis vanntrykket er høyere, må det monteres en trykkreduksjonsventil.

Installasjon

⚠ Skader pga. vann som renner ut. Forskrutingen står under vanntilkoblingstrykk, og vann som renner ut, kan forårsake skader.

Kontroller derfor om tilkoblingen er tett ved å åpne vannkranen forsiktig. Korrigjer eventuelt pakningens posisjon og forskruting. Kontroller jevnlig at skrueforbindelsene er tette.

⚠ Skader pga. overtrykk. Økt vanntrykk i kort tid kan skade komponentene i oppvaskmaskinen. Oppvaskmaskinen skal kun brukes når den er koblet til et rørledningssystem som er fullstendig gjennomluftet.



⚠ Fare for elektrisk støt pga. nettspenning. Det er spenningsførende deler i vanninntaksslangen. Vanninntaksslangen må ikke forkortes eller skades (se bildet).

Kun for Tyskland

For å beskytte drikkevannet må det installeres en tilbakeslagsventil mellom vannkranen og vanntilkoblingen til oppvaskmaskinen. Ved en faglig korrekt utført husinstallasjon, vil tilkoblingene som er beregnet for dette formålet (f.eks. vinkelventil), allerede være utstyrt med denne sikkerhetsanordningen. Forsikre deg om at det finnes en tilbakeslagsventil i husinstallasjonen.

Vannavløp

Maskinen har innebygd tilbakeslags-ventil i avløpet, slik at avløpsvannet ikke kan renne inn i maskinen igjen via avløpsslangen.

Maskinen er utstyrt med en ca. 1,5 m lang, fleksibel avløpsslange (innvendig diameter: 22 mm).

Avløpsslangen kan forlenges med et skjøtestykke og en ekstra slange. Avløpsslangen må ikke være lengre enn 4 m og pumpehøyden må ikke overskride 1 m.

For tilkobling av slangen til avløps-systemet på stedet, er det vedlagt en slangeklemme (se monterings-veiledningen).

Slangen kan legges mot høyre eller venstre.

Tilkoblingsstussen (på stedet) for avløpsslangen kan være beregnet for forskjellige slangediametere. Hvis tilkoblingsstussen stikker for langt inn i avløpsslangen, må tilkoblingsstussen forkortes. Ellers kan avløpsslangen bli tett.

Avløpsslangen må ikke forkortes.

Avløpsslangen må legges uten knekk. Den må ikke komme i klem og ikke dras i.



Skader pga. vannlekkasje.


Vann som renner ut, kan forårsake skader.

Forsikre deg om at vannavløpet er tett, etter igangsetting av maskinen.

Lufting av vannavløpet

Hvis tilkoblingen for vannavløpet på stedet ligger lavere enn føringen for underkurvtrinsene i døren, må vannavløpet luftes. Ellers kan det, pga. heverteffekt, renne vann ut av oppvaskmaskinen under et program.

■ Åpne maskindøren helt.



■ Trekk ut underkurven.

■ Sett en skrutrekker inn i åpningen på lufteventilen i den venstre vaskekammerveggen ①.

■ Trykk skrutrekkeren lengre inn i åpningen og stikk hull i den bakenforliggende membranen ②.

Ventilasjonsåpningen til vannavløpet er nå åpent.

Installasjon

Elektrotilkobling

Oppvaskmaskinen leveres «ferdig» med tilkoblingskabel og støpsel for tilkobling til jordet stikkontakt.

Plasser alltid oppvaskmaskinen slik at stikkontakten er lett tilgjengelig. Dersom stikkontakten ikke er lett tilgjengelig, pass på at det er en skilleanordning for hver pol på oppstillingsstedet.



Brannfare ved overoppheting.

Drift av oppvaskmaskinen ved bruk av flerveisstikkontakter og skjøteledninger kan føre til overbelastning på kabelen.

Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke flerveis stikkontakter eller skjøteledninger.

Det elektriske anlegget må være utført i henhold til nasjonale el-forskrifter.

Av sikkerhetshensyn anbefaler vi å bruke en jordfeilbryter (RCD) av typen  i husinstallasjonen for elektrisk tilkobling av oppvaskmaskinen.

En skadet tilkoblingskabel må bare erstattes med en tilkoblingskabel av samme type (fås kjøpt hos Miele's serviceavdeling). Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av en kvalifisert fagperson eller Miele's serviceavdeling.

Tilkobling og sikring: Se bruksanvisningen og typeskiltet. Denne informasjonen sammenligner du med dataene for den elektriske tilkoblingen på stedet.

Spør elektrofolk hvis du er i tvil.

Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsyningssystem eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder retningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende. Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette Miele-produktet må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 / VDE-AR-E 2510-2.

Tekniske data

Oppvaskmaskinmodell	Normal	XXL
Høyde	80,5 cm (justerbar +6,5 cm)	84,5 cm (justerbar +6,5 cm)
Høyde innbyggingsnisje	fra 80,5 cm (+6,5 cm)	fra 84,5 cm (+6,5 cm)
Bredde	59,8 cm	59,8 cm
Bredde innbyggingsnisje	60 cm	60 cm
Dybde	55 cm	55 cm
Vekt	Maks. 47 kg	Maks. 54 kg
Spennings	Se typeskiltet	
Tilkoblingsverdi	Se typeskiltet	
Sikring	Se typeskiltet	
Godkjenninger	Se typeskiltet	
Vanntrykk (flytetrykk)	50–1 000 kPa (0,5–10 bar)	50–1 000 kPa (0,5–10 bar)
Varmtvannstilkobling	inntil maks. 60 °C	inntil maks. 60 °C
Pumpehøyde	maks. 1 m	maks. 1 m
Pumpelengde	maks. 4 m	maks. 4 m
Nettkabel	ca. 1,7 m	ca. 1,7 m
Kapasitet	13/14 Normalkuverter*	13/14 Normalkuverter*

* avhengig av modell

Tekniske data

Oppvaskmaskinmodell	Normal	XXL
Avslått tilstand	maksimalt 0,50 W*	
Standbymodus	maksimalt 0,50 W*	
Tidsforvalg	maksimalt 4,00 W*	
Nettverkstilkoblet standby-modus	maksimalt 2,00 W*	
Frekvensbånd til WiFi-modulen	2,4000 GHz–2,4835 GHz	
Maksimal utgangseffekt til WiFi-modulen	< 100 mW	

* se datablad for nøyaktige verdier

Samsvarserklæring

Miele erklærer herved at denne oppvaskmaskinen er i henhold til forskriften 2014/53/EU.

Fullstendig tekst til EU-samsvarserklæring finner du under en av de følgende internettadressene:

- Under Produkter, Nedlastinger, på www.miele.no
- Service, forespørsel om informasjon, bruksanvisninger, på <https://miele.no/bruksanvisninger-125.aspx> ved å oppgi produktnavn eller serienummer

Miele AS

Nesbruveien 71, 1394 NESBRU

Postboks 194, 1378 NESBRU

Telefon 67 17 31 00

E-post: contact@miele-support.no

www.miele.no

Produsent:

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Tyskland

G 7980, G 7985

no-NO

M.-Nr. 12 782 941 / 02 / 002