

Návod k obsluze a instalaci

Pračka



Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** přečtěte tento návod k obsluze. Tím ochráníte sebe a zabráníte škodám.

Obsah

Váš příspěvek k ochraně životního prostředí	6
Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění.....	7
Obsluha pračky.....	13
Ovládací panel	13
Symboly na displeji	14
Senzorová tlačítka a dotykový displej se senzorovými tlačítky	15
Zobrazení volby programu (oblíbené programy)	15
Základní menu.....	15
Příklady ovládání.....	16
První uvedení do provozu	17
1. Připravit prádlo	21
2. Naplnit pračku.....	22
3. Zvolit program	23
4. Přidat prací prostředek.....	24
5. Spustit program – konec programu	26
Přehled programů	27
Zvláštnosti v průběhu programu	31
Extra funkce.....	31
předepírání 	31
předmáčení 	31
Mikrovlákno 	31
máčení navíc 	31
Odstředování.....	31
Ochrana proti pomačkání	31
Změna průběhu programu.....	32
Změna programu	32
Storno programu.....	32
Zapnutí pračky po přerušení sítě.....	32
Doplnění/odebrání prádla	33
Čištění a ošetřování.....	34
Čištění pláště a panelu	34
Čištění zásuvky pro dávkování pracích prostředků.....	34
Čištění bubny, prací vany a vypouštěcího systému	36
Čištění těsnicího kroužku	36
Čištění sítěk na přívodu vody.....	37
Co udělat, když	38
Nedá se spustit žádný prací program.....	38

Storno programu a chybové hlášení	39
Na displeji je chybové hlášení ¹	40
Neuspokojivý výsledek praní.....	41
Všeobecné problémy s automatickou pračkou	42
Nedají se otevřít dvířka.	43
Otevření dvířek při ucpaném odtoku nebo výpadku proudu	44
Servisní služba	47
Kontakt při závadách	47
Příslušenství k dokoupení.....	47
Údržba.....	47
Instalace	48
Čelní pohled	48
Zadní pohled	49
Možnosti umístění.....	50
Pokyny k umístění.....	50
Přeprava pračky na místo instalace	51
Plocha pro umístění	52
Odstranění přepravní pojistky.....	52
Montáž přepravní pojistky.....	54
Vyrovnaní pračky.....	54
Upevňovací úchytka pro sokl	55
Umístění upevňovací úchytky	55
Montáž upevňovací úchytky.....	56
Zafixování pračky upevňovací úchytkou	56
Externí řídicí zařízení	56
Inkasní systém.....	56
Připojení vody.....	57
Přípojka studené vody	57
Připojení na teplou vodu*	58
Vypouštění vody	59
Vypouštěcí ventil.....	59
Vypouštěcí čerpadlo.....	59
Elektrické připojení	60
Technické údaje	61
Prohlášení o shodě.....	62
Uživatelská úroveň	63
Přístup přes kód.....	63
Změna kódu.....	63
Otevření uživatelské úrovně.....	63
Opuštění uživatelské úrovně	63
Jazyk.....	64

Obsah

Jas	64
Hlasitost bzučáku	64
Hlasitost tlačítek	64
Hlasitost uvítacího tónu	64
Tón při chybě	64
Ochrana proti pomačkání	64
Ochlazení prací lázně	64
Režim vypnutí zobrazení	65
Režim vypnutí přístroje	65
Název programu	65
Zobrazení parametrů	65
Voda na předeprání	65
Voda na hlavní praní	66
Voda na první máchání	66
Voda na poslední máchání	66
Nízký tlak vody	66
Mopy -zbavení vody	66
Mopy teplota standard +	66
Mopy mikrovlnáko	66
Utěrky teplota standard plus	67
Snímání napl. zásobníku	67
Čítač včasných varování	67
Hladina vody vyvážka/barevné	67
Hladina vody snadno ošetřovat	67
Teplota předepr. vyvážka/barevné	67
Doba předeprání	67
Doba praní vyvážka/barevné	68
Doba praní snadno ošetřovat	68
Předmáchání vyvážka/barevné	68
Předmáchání snadno ošetřovat	68
Předeprání vyváž./ bar./snadno oš.	68
Počet máchání vyvážka/barevné	68
Počet máchání snadno ošetřovat	68
Oblíbené programy	69
Snížení teploty	71
Automatické dávkování	71
Justážní hodnota dávkování 1–6	71
Výběr KOM modulu	72
Prostředí použití	72
Disponibilita digitálních produktů Miele	72
WiFi/LAN	72
Přihlášení do sítě	73
Signál odpojení ve špičce	73

Zamezit odpojení ve špičce	73
Remote.....	73
RemoteUpdate	74
SmartGrid	74
Řízená spotřeba energie	74
Právní informace.....	75
Autorská práva a licence na ovládací a řídicí software	75
Inkasní přístroj.....	75
Nastavení pro inkasní přístroje	75
Zpětný signál na inkasní přístroj	76
Zablokování inkasního přístroje	76
Bezplatné programy	76
Zrušení signálu platby	76
Prodleva inkas. přístroje.....	76

Váš příspěvek k ochraně životního prostředí

Likvidace obalu

Obal slouží k manipulaci a chrání přístroj před poškozením během přepravy.

Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možnostem jejich likvidace a obecně jsou recyklovatelné.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny. Využívejte sběrná místa cenných materiálů a možnosti vrácení. Přepravní obaly odebere zpět Váš specializovaný prodejce Miele.

Likvidace starého přístroje

Elektrické a elektronické přístroje často obsahují cenné materiály. Obsahují také určité látky, směsi a díly, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost.

V domovním odpadu a při neodborném nakládání mohou poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do domovního odpadu.



Místo toho využívejte oficiální sběrná a vratná místa pro bezplatné odevzdávání a zužitkování elektrických a elektronických přístrojů zřízená obcemi, prodejci nebo společnostmi Miele. Podle zákona jste sami zodpovědní za vymazání případných osobních údajů na likvidovaném starém přístroji. Ze zákona máte povinnost vyjmout a přitom nezničit staré baterie a staré akumulátory, které nejsou pevně uzavřené v přístroji, a lampy, které lze vyjmout bez zničení. Zaneste je do vhodné sběrný, kde je můžete bezplatně odevzdat. Postarejte se prosím o to, aby byl Váš starý přístroj až do doby odvezení uložen mimo dosah dětí.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Tato pračka odpovídá předepsaným bezpečnostním předpisům. Neodborné používání však může vést k úrazům osob a věcným škodám.

Než uvedete pračku do provozu, pozorně si přečtěte návod k obsluze. Obsahuje důležité pokyny pro montáž, bezpečnost, používání a údržbu. Tím chráníte sebe a zabráníte poškození pračky.

Podle normy IEC 60335-1 upozorňuje Miele výslovně na to, že je bezpodmínečně nutné přečíst si a dodržovat kapitolu věnovanou instalaci pračky a bezpečnostní pokyny a varovná upozornění.

Miele neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku nedbání těchto pokynů.

Tento návod k obsluze uschovejte a předejte ho případnému novému majiteli.

Pokud budou do manipulace s pračkou zasvěcovány další osoby, tak je nutné zpřístupnit jim nebo vysvětlit tyto bezpečnostní pokyny a varovná upozornění.

Používání ke stanovenému účelu

- ▶ Pračka je určena výhradně k praní textilií, které výrobce na etiketě pro ošetřování deklaruje jako vhodné pro praní. Jiné účely použití mohou být nebezpečné. Výrobce neručí za škody způsobené použitím odporujícím stanovenému účelu nebo chybnou obsluhou.
- ▶ Pračku je nutno provozovat podle návodu k obsluze, je třeba provádět její údržbu a kontrolovat její funkčnost.
- ▶ Pračka není určena pro provozování venku.
- ▶ Tato pračka smí být provozována i ve veřejných oblastech.
- ▶ Osoby, které vzhledem ke svým fyzickým, smyslovým a psychickým schopnostem nebo kvůli nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné pračku bezpečně obsluhovat, ji nesmí používat bez dohledu nebo pokynů zodpovědné osoby.
- ▶ Děti mladší osmi let se nesmí samy pohybovat v blízkosti pračky, ledaže by byly pod stálým dozorem.
- ▶ Děti starší osmi let smí pračku používat bez dozoru jen tehdy, když jim byla její obsluha vysvětlena tak, že ji dokážou obsluhovat bezpečně. Děti musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.
- ▶ Děti nesmí pračku bez dozoru čistit ani na ní provádět údržbu.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Dohlížejte na děti, které se zdržují v blízkosti pračky. Dětem nikdy nedovolte, aby si s pračkou hrály.

Technická bezpečnost

► Před umístěním pračku zkontrolujte ohledně zjevných vnějších poškození. Poškozenou pračku neinstalujte a neuvádějte do provozu.

► Elektrická bezpečnost pračky je zajištěna jen tehdy, když je připojena k elektrickému systému s ochranným vodičem nainstalovanému podle předpisů.

Je velmi důležité, aby bylo splnění tohoto základního požadavku předkontrolováno a v případě pochybností byla elektrická instalace budovy prověřena kvalifikovaným elektrikářem.

Miele neodpovídá za škody způsobené chybějícím nebo přerušeným ochranným vodičem.

► Neodborně provedené opravy mohou uživatele vystavit značným nebezpečím, za která výrobce neručí. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci pověřeni společnostmi Miele, jinak při následných škodách nevzniká nárok na záruku.

► Na pračce neprovádějte změny, které nebyly výslovně povoleny společnostmi Miele.

► V případě poruchy nebo při čištění a ošetřování je pračka elektricky odpojená od sítě jen tehdy, když:

- je vytažená síťová zástrčka pračky ze zásuvky nebo
- je vypnutý jistič instalace budovy nebo
- je úplně vyšroubovaná šroubovací pojistka instalace budovy.

Viz kapitola „Instalace“, odstavec „Elektrické připojení“.

► Když je poškozený síťový připojovací kabel, musí být vyměněn servisní službou Miele, aby uživatel nebyl vystaven nebezpečí.

► Pračku připojujte na vodu jen pomocí nové sady hadic. Staré sady hadic se nesmí použít znovu. Kontrolujte sady hadic v pravidelných intervalech. Pak je můžete včas vyměnit a zabránit vodním škodám.

► Vadné díly smíte nahradit jen originálními náhradními díly Miele. Jen u těchto dílů Miele ručí za to, že v plném rozsahu splňují bezpečnostní požadavky.

► Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte prodlužovací kabely, rozdvojky apod. (nebezpečí požáru v důsledku přehřátí).

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Při profesionálním používání pračky platí předpisy a úpravy německého zákona o úrazovém pojištění (DGUV). Doporučuje se provádět kontroly podle předpisů a úprav německého zákona o úrazovém pojištění – DGUV100-500 /kapitola 2.6 / odstavec 4. Zkušební protokol potřebný pro dokumentování zkoušky je k dostání u servisní služby Miele.

► Tato pračka nesmí být provozována na nestabilních místech (např. na lodi).

► Dbejte pokynů v kapitole „Instalace“ a respektujte kapitolu „Technické údaje“.

► Když je pračka opatřena síťovou zástrčkou, musí být vždy zajištěn přístup k zástrčce, aby bylo kdykoliv možné pračku odpojit od elektrické sítě.

► Pokud je plánováno pevné elektrické připojení, musí být v místě instalace stále přístupné zařízení odpojující všechny póly pračky od elektrického napájení.

► Tato pračka je kvůli zvláštním požadavkům (například ohledně teploty, vlhkosti, chemické odolnosti, odolnosti proti otěru a vibracím) vybavená speciálním osvětlovacím prostředkem. Tento speciální osvětlovací prostředek se smí používat jen tak, jak je stanoveno. Není vhodný pro osvětlení místnosti. Výměnu smí provádět jen kvalifikovaný pracovník pověřený společností Miele nebo servisní služba Miele.

► Občasný nebo trvalý provoz na soběstačném nebo se sítí nesynchronizovaném zařízení pro napájení energií (jako např. ostrovní sítě, záložní systémy) je možný. Předpokladem provozu je, aby u zařízení pro napájení energií byly dodrženy specifikace normy EN 50160 nebo srovnatelné.

Bezpečnostní opatření stanovená pro instalaci budovy a pro tento výrobek Miele musí být co do své funkce a způsobu práce zajištěna i v ostrovním provozu nebo v provozu nesynchronizovaném se sítí nebo být v instalaci nahrazena rovnocennými opatřeními. Jak je popsáno například v aktuálním vydání VDE-AR-E 2510-2.

Provozní zásady

► Maximální množství náplně je 7,0 kg (suchého prádla). Částečně snížené kapacity náplní pro jednotlivé programy najdete v kapitole „Přehled programů“.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Neumísťujte pračku do prostorů ohrožených mrazem. Zamrzlé hadice by se mohly roztrhnout nebo prasknout a při teplotách pod bodem mrazu se může snížit spolehlivost elektroniky.
- ▶ Před uvedením do provozu odstraňte přepravní pojistku na zadní straně pračky (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Odstranění přepravní pojistky“). Při odstředování může neodstraněná přepravní pojistka poškodit pračku a vedle stojící nábytek nebo přístroje.
- ▶ Na dobu delší nepřítomnosti (např. dovolená) uzavřete vodovodní kohoutek, a to především tehdy, když není v blízkosti pračky podlahová výpust (kanál).
- ▶ Dbejte na to, abyste s prádlem neprali cizí tělesa (např. hřebíky, jehly, mince, kancelářské svorky). Zvláště kovové třísky, které se mohou nacházet ve stíracích návlecích, je před praním nutno vytřepat. Cizí tělesa mohou poškodit součásti přístroje (např. prací vanu, prací buben). Poškozené součásti mohou zase způsobit poškození prádla.
- ▶ Při správném dávkování pracího prostředku není nutné odvápnování pračky. Pokud by Vaše pračka přesto byla zavápněná tak silně, že by bylo nutné odvápnění, používejte speciální odvápnovací prostředky s ochranou proti korozi. Tyto speciální odvápnovací prostředky obdržíte prostřednictvím Vašeho specializovaného prodejce Miele nebo u servisní služby Miele. Přísně dodržujte pokyny k použití odvápnovacího prostředku.
- ▶ U textilií, které byly ošetřeny čisticími prostředky obsahujícími rozpouštědla, musí být provedena zkouška, zda se tyto textilie smí připravovat v pračce. Kritérii zkoušky jsou upozornění na nebezpečí, ekologičnost produktů a další údaje.
- ▶ V pračce nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující ředidla (např. prací benzin). Mohly by se poškodit součásti přístroje a vzniknout jedovaté páry. Hrozí nebezpečí požáru a výbuchu.
- ▶ V blízkosti pračky neskladujte ani nepoužívejte benzin, petrolej nebo jiné snadno vznětlivé látky. Nebezpečí požáru a výbuchu
- ▶ Barvicí prostředky musí být vhodné pro použití v pračce. Přísně dodržujte pokyny k použití výrobce.
- ▶ Odbarvovací prostředky mohou vést ke korozi kvůli svým sloučeninám obsahujícím síru. Odbarvovací prostředky se v pračce nesmí používat.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Zabraňte styku nerezových povrchů (přední stěna, horní kryt, opláštění) s tekutými čisticími a dezinfekčními prostředky obsahujícími chlor nebo chlornan sodný. Působení těchto prostředků může vyvolat korozi nerez oceli. Agresivní výpary chloru mohou rovněž způsobit korozi. Otevřené obaly těchto prostředků neukládejte v bezprostřední blízkosti přístroje.
- ▶ Na čištění pračky se nesmí používat vysokotlaká myčka a proud vody.
- ▶ Při používání a kombinování pomocných pracích prostředků a speciálních produktů bezpodmínečně dbejte pokynů k použití výrobců. Každý prostředek používejte jen tak, jak to stanoví výrobce, abyste se vyhnuli poškození materiálu a silným chemickým reakcím.
- ▶ Pokud se prací prostředek dostane do očí, ihned je vypláchněte velkým množstvím vlažné vody. Při náhodném požití se ihned poraďte s lékařem. Osoby s poškozenou nebo citlivou pokožkou by se měly vyhýbat styku s pracím prostředkem.
- ▶ Při doplňování nebo odebírání prádla během hlavního praní se můžete dostat do styku s pracím prostředkem, zvláště když se dávákuje externě. Sahejte do bubnu opatrně. Při styku pokožky s pracím roztokem opláchněte prací roztok ihned vlažnou vodou.


Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Příslušenství

- ▶ Součásti příslušenství se smí namontovat a vestavět jen tehdy, když jsou výslovně schválené společností Miele. Pokud budou namontovány nebo vestavěny jiné díly, zaniká veškerá záruka a/nebo ručení poskytované společností Miele.
- ▶ Sušičky Miele a pračky Miele lze uspořádat do sloupu. K tomu je nutná montážní sada pro věžové uspořádání pračky a sušičky, která je dostupná jako příslušenství k dokoupení. Je nutné dbát na to, aby se montážní sada pro věžové uspořádání pračky a sušičky hodila k sušičce Miele a pračce Miele.
- ▶ Dbejte na to, aby byl sokl Miele, který je k dostání jako příslušenství k dokoupení, vhodný pro tuto pračku.
- ▶ Miele Vám poskytuje až 15letou, nejméně však 10letou, záruku dodání náhradních dílů pro zachování funkčnosti po skončení sériové výroby Vaší pračky.

Miele neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku nedbání bezpečnostních pokynů a varovných upozornění.

Ovládací panel



- ① Senzorové tlačítko jazyk**

Pro volbu aktuálního jazyka obsluhy.
Po skončení programu se znovu zobrazí jazyk provozovatele.
- ② Dotykový displej se senzorovými tlačítky**

Zobrazuje zvolený program.
Senzorovými tlačítky na dotykovém displeji se volí nastavení programu.
- ③ Senzorové tlačítko zpět**

Návrat v menu o jednu úroveň.
- ④ Senzorové tlačítko start/stop**

Spustí zvolený program a ukončí spuštěný program.
- ⑤ Tlačítko**

Pro zapnutí a vypnutí pračky.
Z důvodu úspory energie se pračka automaticky vypne. K vypnutí dojde 15 minut po skončení programu/ ochrany proti pomačkání nebo po zapnutí, pokud nebude proveden žádný další úkon.

Obsluha pračky

Symbole na displeji

Programy	Další symboly
 Mopy	 Teplota
 Mopy plus	 Počet otáček
 Hadry	 Extra funkce
 Hadry plus	 Předepnutí
 Utěrky na gril	 Předžehlení
 Utěrky na gril plus	 Mikrovlnákno
 Bavlna PRO	 Máchání navíc
 Olej/tuk speciál	 Předmáchání
 Prach/mouka speciál	
 Intenzivní praní	
 Vytvářka	
 Barevné prádlo	
 Snadno udržovatelné	
 Expres	
 Čištění přístroje	
 Vypouštění/odstředování	


Senzorová tlačítka a dotykový displej se senzorovými tlačítky

Senzorová tlačítka ,  a *start/stop* a senzorová tlačítka na displeji reagují na dotyk prstu. Každý dotyk je potvrzen tónem tlačítka. Hlasitost tónu tlačítek můžete změnit nebo tón můžete vypnout (viz kapitola „Uživatelská úroveň“).

Špičatými nebo ostrými předměty jako např. tužkami můžete poškrábat ovládací panel se senzorovými tlačítky a dotykovým displejem.

Dotýkejte se ovládacího panelu jen prsty.

Zobrazení volby programu (oblíbené programy)



Na displeji volby programu se v daném stavu zobrazují 4 programy.

Požadovaný program zvolíte a následně spustíte tak, že se ho dotknete koncem prstu.

Můžete volit různé programy z oblíbených programů. Počet programů zobrazovaných na displeji volby programu lze nastavit na jeden až 4 programy.

Základní menu

V základním menu pracího programu se zobrazují následující hodnoty:

Utěrky na gril
70°C | 1400 ot./min 0:51 h


- zvolený program
- nastavená teplota
- nastavený počet otáček odstředování
- a doba trvání programu

Obsluha pračky

Příklady ovládání

Výběrové seznamy

Podle šipek $\wedge$ a $\vee$ vpravo na displeji poznáte, že je k dispozici výběrový seznam.



Stisknutím sensorového tlačítka $\vee$ se výběrový seznam posune dolů. Stisknutím sensorového tlačítka $\wedge$ se výběrový seznam posune nahoru.


Přetáčecí lišta indikuje, že následují další možnosti výběru.

Aktuálně zvolená hodnota je označená rámečkem.

Stiskněte požadovanou hodnotu, abyste ji zvolili.

Jednoduchá volba

Když nevidíte šipky, volba se omezuje na zobrazené hodnoty.



Aktuálně zvolená hodnota je označená rámečkem.

Stiskněte požadovanou hodnotu, abyste ji zvolili.

Opuštění submenu

Submenu opustíte zvolením sensorového tlačítka zpět $\leftarrow$.

Pokud v submenu zvolíte hodnotu a nepotvrdíte ji pomocí *OK*, tak tuto hodnotu odmítnete sensorovým tlačítkem $\leftarrow$.


⚠ Poškození v důsledku chybného umístění a připojení.

Chybné umístění a připojení pračky vede k závažným věcným škodám.

Dbejte kapitoly „Instalace“.

Vyprázdnění bubnu

V bubnu se může nacházet koleno pro vypouštěcí hadici nebo montážní materiál.



- Otevřete dvířka.
- Vyjměte koleno a montážní materiál.
- Dvířka lehce přibouchněte.

Zapnutí pračky

- Stiskněte tlačítko ①.

Rozsvítí se uvítání.

Při prvním uvádění do provozu se definují nastavení pro běžný provoz pračky. Některá nastavení lze měnit jen během prvního uvádění do provozu. Potom je může změnit jen servisní služba Miele.

Proved'te první uvedení do provozu celé.


Nastavení jsou navíc popsána v kapitole „Uživatelská úroveň“.

Tip: Během prvního uvádění do provozu se vždy můžete vrátit k předchozí obrazovce, pokud chcete opravit předchozí zadání.

- Pro návrat k předchozí obrazovce stiskněte senzorové tlačítko ↶.

Nastavení jazyka displeje

Budete vyzváni, abyste nastavili jazyk displeje. Změna jazyka je možná kdykoli (viz kapitola „Uživatelská úroveň“, odstavec „Jazyk“).




- Tiskněte senzorové tlačítko ^ nebo v, dokud se na displeji neobjeví požadovaný jazyk.
- Stiskněte senzorové tlačítko požadovaného jazyka.

Zvolený jazyk je označený rámečkem a displej přejde k dalšímu nastavení.

První uvedení do provozu

Nastavení jasu displeje



- Senzorovými tlačítky – a + nastavte požadovaný jas a potvrďte ho senzorovým tlačítkem OK.

Displej přejde k dalšímu nastavení.

Upozornění na externí přístroje


Následuje upozornění na externí hardware.

- Potvrďte senzorovým tlačítkem OK.

Před prvním uváděním do provozu připojte XCI Box nebo adaptér nebo zasuňte komunikační modul do šachty pro moduly na zadní straně sušičky. K tomu musí být pračka odpojená od elektrické sítě. Až potom začnete s uváděním do provozu.

Zapnutí automatického dávkování

Automatické dávkování lze aktivovat přes XCI-Box nebo KOM-modul.



- Tiskněte senzorové tlačítko ^ nebo V, dokud se na displeji neobjeví požadovaná volba.
- Stiskněte senzorové tlačítko této volby.


- Pokud automatické dávkování nechcete zapnout, stiskněte senzorové tlačítko Vyp..

Displej přejde k dalšímu nastavení.

Instalace inkasního přístroje

Když chcete nainstalovat inkasní přístroj, přečtěte si kapitolu „Uživatelská úroveň“, odstavec „Inkasní přístroj“.


Když inkasní přístroj nainstalovat nechcete, můžete jeho instalaci přeskočit.



- Stiskněte senzorové tlačítko Bez inkasního přístroje.

Displej přejde k dalšímu nastavení.

Volba komunikačního modulu



- Stiskněte sensorové tlačítko $\wedge$ nebo $\vee$, dokud se na displeji neobjeví požadovaná volba.
- Pokud chcete používat interní komunikační modul, stiskněte sensorové tlačítko Interní modul.
- Pokud chcete používat externí komunikační modul, stiskněte sensorové tlačítko Externí modul.

Displej přejde k dalšímu nastavení.

Volba prostředí použití




- Pokud se chcete spojit se systémem Miele MOVE, stiskněte sensorové tlačítko Průmyslové prostředí.
- Pokud se chcete spojit s aplikací Miele, stiskněte sensorové tlačítko Soukromé prostředí.

Na displeji se objeví hlášení: Nastavení proběhlo úspěšně.

- Potvrďte hlášení sensorovým tlačítkem OK.

Displej přejde k dalšímu nastavení.


Volba vody předeprání



- Stiskněte sensorové tlačítko studená, když je pračka připojená jen na studenou vodu, nebo teplá, když je pračka připojená na studenou i na teplou vodu.

Displej přejde k dalšímu nastavení.

Volba vody hlavního praní



- Stiskněte sensorové tlačítko studená, když je pračka připojená jen na studenou vodu, nebo teplá, když je pračka připojená na studenou i na teplou vodu.

Na displeji se zobrazí další informace.

První uvedení do provozu

Odstranění přepravní pojistky

Displej Vám připomene, že musíte odstranit přepravní pojistku.



Poškození v důsledku neodstraněné přepravní pojistky.

Neodstraněná přepravní pojistka může vést k poškození pračky a vedle ní umístěného nábytku nebo přístrojů.

Odstraňte přepravní pojistku podle popisu v kapitole „Instalace“.

- Potvrďte odstranění přepravní pojistky senzorovým tlačítkem *OK*.

Na displeji se objeví hlášení: Pro ukončení zprovoznění spusťte program „Zprovoznění“ bez prádla..

- Potvrďte hlášení senzorovým tlačítkem *OK*.

Ukončení uvádění do provozu

Pro ukončení uvádění do provozu musíte spustit zprovozňovací program bez prádla a bez pracího prostředku.

Při přerušení elektrické sítě (například vypnutím tlačítkem ①) se první uvádění do provozu může provést ještě jednou.

Když proběhne celý zprovozňovací program, opakované první uvedení do provozu se již neprovádí.

- Otevřete vodovodní kohoutky.
- Stiskněte blikající senzorové tlačítko *start/stop*.
- Po skončení programu pračku vypněte a po krátké chvíli znovu zapněte.

První uvedení do provozu je skončeno.



Poškození cizími předměty.

Hřebíky, mince, kancelářské sponky atd. mohou poškodit textilie a součásti.

Před praním zkontrolujte předměty k praní nebo prádlo ohledně cizích předmětů a odstraňte je.



Poškození čisticími prostředky obsahujícími rozpouštědla.

Čistící benzin, prostředky na skvrny atd. mohou poškodit plastové díly.

Při ošetřování textilií dbejte na to, aby nedošlo k potřísnění dílů z umělé hmoty.



Nebezpečí výbuchu v důsledku čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla.

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla může vzniknout výbušná směs.

V pračce nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

Roztřídění prádla k praní

- Oddělte od sebe mopy a hadry.
- Mopy a hadry dobře vytřepejte, aby se do bubnu pračky nedostaly hrubé nečistoty.


Roztřídění prádla

- Vyprázdněte kapsy.
- Před praním odstraňte případné skvrny na textiliích. Skvrny odstraníte tak, že se jich budete lehce dotýkat nezabarvujícím nebo neodbarvujícím hadříkem.
- Roztřídte textilie podle barev a symbolů na etiketách pro ošetření.

Tip: Neperte textilie, které jsou deklarovány jako **nevhodné** pro praní v pračce (symbol pro ošetřování .

2. Naplnit pračku

Otevření dvířek



- Otevřete dvířka tahem za zapuštěný úchyt.


Před vložením prádla zkontrolujte, zda se v bubnu nenachází cizí tělesa.

- Mopy nebo hadry vložte volně do bubnu.
- Vkládejte prádlo do bubnu rozvinuté a volně rozložené.


Různě velké kusy prádla zesílí prací účinek a prádlo se při odstředování lépe rozloží.

Při maximálním množství naplnění je relativně nejnižší spotřeba elektrické energie a vody vzhledem k celkovému množství naplnění. Přeplnění zhoršuje výsledek praní a podporuje mačkání.

Zavření dvířek



- Dávejte pozor, aby se prádlo nepřiskříplo mezi dvířky a těsněním.



- Dvířka lehce přibouchněte.

3. Zvolit program

Zapnutí pračky

- Stiskněte tlačítko ①.

Zapne se osvětlení bubnu.

Osvětlení bubnu zhasne automaticky po 5 minutách nebo po spuštění programu.

Volba programu

Ve stavu při dodání se na displeji volby programu zobrazují 4 různé programy.


- Stiskněte sensorové tlačítko požadovaného programu.

Utěrky na gril
70°C | 1400 ot./min 0:51 h

Zobrazí se základní menu zvoleného programu.

Pomalou bliká sensorové tlačítko *start/stop*.

Příklady zobrazení volby programu



Displej volby programu se 4 programy



Displej volby programu se 3 programy



Displej volby programu se 2 programy

Změna zobrazení volby programu

Výběr a umístění programů na displeji volby programu můžete změnit.

- Postupujte podle popisu v kapitole „Uživatelská úroveň“, odstavec „Oblíbené programy“.

4. Přidat prací prostředek

Zásuvka pro dávkování pracích prostředků

Můžete používat všechny prací prostředky, které jsou vhodné pro pračky.

Dávkování pracího prostředku

Při dávkování dbejte údajů výrobce pracího prostředku.

Předávkování vede ke zvýšenému napěnění.

Vyhýbejte se předávkování.


Dávkování závisí na:

- množství prádla
- stupni znečištění prádla
- tvrdosti vody

rozmezí tvrdosti	celková tvrdost v mmol/l	německá tvrdost °dH
měkká (I)	0–1,5	0–8,4
střední (II)	1,5–2,5	8,4–14
tvrdá (III)	nad 2,5	nad 14

Jestliže neznáte rozmezí tvrdosti vody, informujte se u Vašeho vodárenského podniku.

Plnění pracího prostředku




- Vytáhněte zásuvku pracích prostředků a naplňte její komory pracím prostředkem.

-  prací prostředek pro předeprání (doporučené rozdělení celkového množství pracího prostředku: $\frac{1}{3}$ do komory  a $\frac{2}{3}$ do komory )
-  prací prostředek pro hlavní praní
-  avivážní prostředek, tužidlo, tekutý škrob

4. Přidat prací prostředek

Automatická aviváž, tužení a škrobení



- Avivážní prostředek, tužidlo nebo tekutý škrob dávejte do komory ☼.

Dbejte maximální výšky naplnění.

S posledním mácháním se prostředek vypláchne. Na konci pracího programu zůstane v komoře ☼ malé množství zbytkové vody.

Tip: Po několika automatických škrobeních vyčistěte zásuvku pracích prostředků, zvláště násosku.

Odbarvovací a barvicí prostředky

⚠ Poškození odbarvovacími prostředky.
Odbarvovací prostředky vedou ke korozi v pračce.
Nepoužívejte v pračce žádné odbarvovací prostředky.

Barvicí prostředky musí být vhodné pro použití v pračce. Bezpodmínečně dbejte pokynů k použití od výrobce.

Externí dávkování

Pračka je připravena na připojení k externím dávkovacím systémům pracích prostředků. Pro externí dávkování je potřebná konstrukční sada, kterou musí nainstalovat specializovaný prodejce Miele nebo servisní služba Miele.

5. Spustit program – konec programu

Inkasní přístroj

Jestliže je k dispozici inkasní přístroj, dbejte výzvy k placení na displeji.

Program po spuštění nestornujte. Podle nastavení může u inkasního přístroje dojít ke ztrátě peněžní hodnoty.

Spuštění programu

Jakmile je možné spustit program, pomalu bliká sensorové tlačítko *start/stop*.

- Stiskněte sensorové tlačítko *start/stop*.

Uzamknou se dvířka (symbol ) a spustí se prací program.

Po spuštění se na displeji zobrazí doba trvání programu. Navíc se na displeji zobrazuje průběh programu.

Tip: Když stisknete sensorové tlačítko **i**, můžete si nechat zobrazit nastavenou teplotu, počet otáček odstředování a nastavené extra funkce.

Konec programu


V ochraně proti pomačkání jsou ještě zablokovaná dvířka. Dvířka však lze kdykoli odblokovat tlačítkem *start/stop*.

Vyjmutí prádla

- Otevřete dvířka.
- Vyměte prádlo.

Nevyjmuté prádlo by se při dalším praní mohlo srazit nebo by mohlo zabarvit jiné prádlo.

Vyměte všechny kusy prádla z bubnu.



- Zkontrolujte těsnění na dvířkách, zda na něm nejsou cizí tělesa.

Tip: Nechte pootevřená dvířka, aby mohl vyschnout buben.

- Vypněte pračku tlačítkem **1**.

Tip: Nechte pootevřenou zásuvku pro dávkování pracích prostředků, aby mohla vyschnout.

Přehled programů

 Mopy 60 °C maximálně 7,0 kg		
Textilie	Mopy z bavlny, směsné tkaniny nebo mikrovlákná	
Tip	- Používejte vhodné speciální prací prostředky. - Před hlavním praním se provede odstředění* a předmáčení.	
1 400 ot/min	Extra funkce: 2. předmáčení  , mikrovlákná 	Cykly máčení: 2–5*
 Mopy plus 40 °C maximálně 7,0 kg		
Textilie	Mopy z bavlny, směsné tkaniny nebo mikrovlákná	
Tip	- Používejte vhodné speciální prací prostředky. - Přednastavenou teplotu lze změnit.* - Před hlavním praním se provede odstředění* a předmáčení.	
1 400 ot/min	Extra funkce: 2. předmáčení  , mikrovlákná 	Cykly máčení: 2–5*
 Hadry 60 °C maximálně 3,5 kg		
Textilie	Hadry z bavlny, směsné tkaniny nebo mikrovlákná	
Tip	- Používejte vhodné speciální prací prostředky. - Před hlavním praním se provede předmáčení.	
1 400 ot/min	Extra funkce: přeprání 	Cykly máčení: 2–5*
 Hadry plus 60 °C maximálně 3,5 kg		
Textilie	Hadry z bavlny, směsné tkaniny nebo mikrovlákná	
Tip	- Používejte vhodné speciální prací prostředky. - Přednastavenou teplotu lze změnit.* - Před hlavním praním se provede předmáčení.	
1 400 ot/min	Extra funkce: přeprání 	Cykly máčení: 2–5*

* Nastavení lze změnit přes uživatelskou úroveň.

Přehled programů

 Grilovací utěrky 70 °C až 90 °C maximálně 3,5 kg		
Textilie	Utěrky z bavlny, které byly použity na čištění grilů apod.	
Tip	Před hlavním praním se provádí přeprání.	
1 400 ot/min		Cykly máchání: 3
 Utěrky na gril plus 85 °C maximálně 3,5 kg		
Textilie	Utěrky z bavlny, které byly použity na čištění grilů apod.	
Tip	- Před hlavním praním se provádí přeprání. - Po hlavním praní se provádí dezinfekce (85 °C/15 min).	
1 400 ot/min		Cykly máchání: 3 až 6*
 Bavlna PRO 60 °C maximálně 7,0 kg		
Textilie	Textilie ze směsné tkaniny (50 % bavlna a 50 % polyester)	
Tip	- Zvláště energeticky účinný prací program pro běžně znečištěné textilie z bavlny nebo směsi bavlna/syntetika, například pracovní oděvy.	
1 400 ot/min	Extra funkce: přeprání 	Cykly máchání: 2
 Olej/tuk speciál 60 °C až 90 °C maximálně 7,0 kg		
Textilie	Pracovní pláště a bundy, čepice, hadry na čištění z bavlny nebo směsné tkaniny	
Tip	- Při silnějším znečištění aktivujte přeprání. - Používejte tekuté prací prostředky.	
1 400 ot/min	Extra funkce: přeprání 	Cykly máchání: 3

* Nastavení lze změnit přes uživatelskou úroveň.

Přehled programů

 Prach/mouka speciál 40 °C až 90 °C		maximálně 7,0 kg
Textilie	Prachem nebo moukou znečištěné pracovní oděvy, potahy a čisticí hadry z bavlny nebo směsné tkaniny	
Tip	- Automatickým předmácháním se odstraní hrubé znečištění. Při velmi silném znečištění zvolte navíc druhé předmáchání. - Při odolném znečištění zvolte přeprání.	
1 400 ot/min	Extra funkce: přeprání  , předmáchání 	Cykly máchání: 3
 Intenzivní praní 60 °C až 90 °C		maximálně 7,0 kg
Textilie	Silně znečištěné pracovní oděvy z bavlny, lnu nebo směsné tkaniny	
Tip	Díky vysoké hladině vody se dosáhne zvláště dobrého účinku praní a máchání.	
1 400 ot/min	Extra funkce: přeprání 	Cykly máchání: 2
 Vymáčka 90 °C		maximálně 7,0 kg
Textilie	Textilie z bavlny, lnu nebo směsné tkaniny	
Tip	Lze naprogramovat doplňkové předmáchání.*	
1 400 ot/min	Extra funkce: přeprání 	Cykly máchání: 2–5*
 Barevné prádlo 30 °C až 60 °C		maximálně 7,0 kg
Textilie	Textilie z bavlny, lnu nebo směsné tkaniny	
Tip	- Tmavé textilie perte pracím prostředkem na barevné prádlo nebo tekutým pracím prostředkem. - Lze naprogramovat doplňkové předmáchání.*	
1 400 ot/min	Extra funkce: přeprání 	Cykly máchání: 2–5*

* Nastavení lze změnit přes uživatelskou úroveň.

Přehled programů

 Snadno ošetřovatelné 30 °C až 60 °C		maximálně 3,5 kg
Textilie	Textilie ze syntetických vláken, směsné tkaniny nebo snadno ošetřovatelné česané bavlny	
Tip	- U textilií náchylných na pomačkání snižte otáčky závěrečného odstředování. - Lze naprogramovat doplňkové předmáchání.*	
1 200 ot/min	Extra funkce: předeprání 	Cykly máchání: 2–4*
 Expres 20 °C až 60 °C		maximálně 3,5 kg
Textilie	Textilie z bavlny, které byly málo nošeny nebo jsou jen minimálně znečištěné	
1 400 ot/min	Extra funkce: máchání navíc 	Cykly máchání: 1
Čištění přístroje 70 °C		bez náplně
	K čištění prací vany a vypouštěcího systému. - Dejte univerzální prací prostředek do komory . - Program <i>čištění přístroje</i> používejte pravidelně při častém používání dezinfekčních programů.	
Vypouštění/odstředování		maximálně 7,0 kg
Tip	Dávejte pozor na nastavené otáčky.	
1 400 ot/min		

* Nastavení lze změnit přes uživatelskou úroveň.

Extra funkce

Při vytváření oblíbených programů lze práci programy doplnit extra funkcemi.

Ne všechny extra funkce lze zvolit u všech prací programů. Pokud některá extra funkce není v nabídce, není pro práci program přípustná.

předepírání

Pro silně znečištěné prádlo lze přidat předepírání. Hrubá špína se uvolní a odstraní před hlavním praním.

předmáchání

Prádlo se před hlavním praním vymáchá, aby se odstranila větší množství špíny jako například prach a písek.

Mikrovlákno

Mopy z mikrovlákna se na konci hlavního praní šetrně ochladí.

máchání navíc

Pro zvláště dobrý výsledek máchání lze aktivovat extra máchání.

Odstředování

Počet otáček při závěrečném odstředování

Při vytváření oblíbených programů lze definovat otáčky závěrečného odstředování.

Nelze však zvolit vyšší než v přehledu programů uvedené maximální otáčky závěrečného odstředování.

Odstředování při máchání

Po hlavním praní a mezi mácháními se prádlo odstřeďuje. Při snížení počtu otáček při závěrečném odstředování se případně sníží i počet otáček při máchání.

Zrušení zvoleného odstředování při máchání a závěrečného odstředování

■ Zvolte nastavení programu *otáčky 0*.

Po posledním máchání se odčerpá voda a zapne ochrana proti pomačkání.

Ochrana proti pomačkání

Buben se pohybuje ještě až 30 minut po skončení programu, aby se zamezilo pomačkání prádla. Pračku můžete kdykoli otevřít.

U některých programů se ochrana proti pomačkání po skončení programu neprovádí.

Změna průběhu programu

Při provozu s inkasním přístrojem není možné stornování nebo změna programu.

Je-li pračka vypnuta v probíhajícím programu, funkce standby ji po 15 minutách vypne úplně. V bubnu ještě může být voda, proto jsou nadále aktivní bezpečnostní funkce.

Změna programu

Po spuštění nelze program změnit. Pro zvolení jiného programu musíte stornovat spuštěný program.

Storno programu

Prací program můžete po spuštění kdykoli stornovat.

- Stiskněte senzorové tlačítko *start/stop*.
- Zvolte Přerušit program.

Pračka odčerpá prací roztok. Program je stornovaný. Uvolní se zámek dvířek.

- Otevřete dvířka.
- Vyjměte prádlo.

Když chcete zvolit jiný program:

- Zavřete dvířka.
- Zvolte požadovaný program.
- Doplněte prací prostředek do dávkovací zásuvky.
- Stiskněte senzorové tlačítko *start/stop*.

Nový program se spustí.

Zapnutí pračky po přerušení sítě

Když během praní vypnete pračku tlačítkem ①, přeruší se program.

- Tlačítkem ① pračku znovu zapněte.
- Respektujte hlášení na displeji.
- Stiskněte tlačítko *start/stop*.

Pokud přerušení sítě bylo vyvoláno výpadkem elektrického proudu, program se přeruší.

- Po návratu sítě potvrďte hlášení na displeji pomocí *OK*.
- Stiskněte tlačítko *start/stop*.


Program pokračuje.

Doplnění/odebrání prádla

V prvních minutách po spuštění programu můžete doplnit nebo odebrat prádlo.

- Stiskněte tlačítko *start/stop*.

Na displeji se objeví:



- Stiskněte senzorové tlačítko Přidejte prádlo.

Prací program se pozastaví a odblokují se dvířka.

- Otevřete dvířka.
- Doplníte prádlo nebo odeberte jednotlivé kusy prádla.
- Zavřete dvířka.
- Stiskněte tlačítko *start/stop*.

Prací program pokračuje.

Po spuštění programu pračka už nemůže zjistit změnu množství prádla. Po doplnění nebo odebrání prádla se proto vždy vychází z maximálního množství naplnění.

Dvířka se nedají otevřít, když:

- teplota pracího roztoku překračuje 55 °C.

Při teplotě v bubnu vyšší než 55 °C zůstane aktivní zablokování dvířek. Teprve až teplota klesne pod 55 °C, tak se zablokování dvířek deaktivuje.

Čištění a ošetřování

⚠ Nebezpečí úrazu napětím sítě.
Čisticí a údržbářské práce smí být prováděny jen na přístroji, který není pod napětím.
Odpojte pračku od elektrické sítě.

Čištění pláště a panelu

⚠ Poškození čisticími prostředky.
Čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, drhnutí prostředky, čisticí prostředky na sklo nebo univerzální čisticí prostředky mohou poškodit povrchy z umělé hmoty a jiné díly. Nepoužívejte žádné z těchto čisticích prostředků.


⚠ Poškození vnikuvší vodou.
Proud vody pod tlakem se může dostat do pračky a poškodit konstrukční součásti.
Neostříkujte pračku proudem vody.

- Plášť a panel čistěte slabým čisticím prostředkem nebo mýdlovou vodou a obojí osušte měkkým hadříkem.
- Buben a ostatní díly přístroje z nerez oceli čistěte vhodným čisticím prostředkem na nerez.

Čištění zásuvky pro dávkování pracích prostředků


Používání nízkých teplot praní a teklutých pracích prostředků podporuje rozmnožování choroboplodných zárodků v zásuvce pro dávkování pracích prostředků.

- Z hygienických důvodů pravidelně čistěte celou zásuvku pro dávkování pracích prostředků.




- Vytáhněte zásuvku pro dávkování pracích prostředků až na doraz, zatlačte odjišťovací knoflík a zásuvku odejměte.
- Vyčistěte zásuvku pro dávkování pracích prostředků teplou vodou.

Čištění násosky a kanálku




- Vytáhněte násosku z komory ☞. Vyčistěte násosku pod tekoucí teplou vodou. Vyčistěte také trubici, na kterou se násoska nasazuje.
- Násosku opět nasad'te.



- Vyčistěte kanálek pro avivážní prostředek teplou vodou a kartáčem.

Čištění prostoru pro zásuvku pro dávkování pracích prostředků



- Pomocí kartáče na lahve odstraňte zbytky pracích prostředků a usazeniny vodního kamene z vyplachovacích trysek zásuvky pro dávkování pracích prostředků.
- Nasad'te opět zásuvku pro dávkování pracích prostředků.

Tip: Nechte pootevřenou zásuvku pro dávkování pracích prostředků, aby mohla vyschnout.

Čištění a ošetřování

Čištění bubnu, prací vany a vypouštěcího systému


Pravidelným používáním pracích programů s teplotami nad 60 °C a používáním univerzálních pracích prostředků předejdete možné kontaminaci pračky.

Užívejte pravidelně program *čištění přístroje*, zvláště při častém používání pracích programů s nízkými teplotami.

Optimálního výsledku dosáhnete použitím čisticího prostředku na přístroje. Alternativně můžete použít univerzální prací prostředek.

- Spusťte program *čištění přístroje*.
- Čisticí prostředek na přístroje nebo univerzální prací prostředek dávkuje přímo do bubnu.
- Nedávejte do přístroje **žádné** prádlo. Čištění se provádí s prázdným bubnem.
- Po skončení programu zkontrolujte vnitřek bubnu a vyjměte hrubé nečistoty, které v něm zůstaly.

Čištění těsnicího kroužku



- Zkontrolujte záhyb těsnění dvířek ohledně cizích těles.
- Vyčistěte těsnění a záhyb uvnitř něho vlhkou utěrkou.


Tip: Nechte pootevřená dvířka, aby mohl vyschnout buben.

Čištění sítěk na přívodu vody

Pračka má sítka pro ochranu ventilů na přívodu vody. Tato sítka kontrolujte asi jednou za 6 měsíců. Při častých přerušeních dodávky vody může být tento interval kratší.

Čištění sítěk v přívodních hadicích

- Zavřete vodovodní kohoutek.
- Odšroubujte přívodní hadici z vodovodního kohoutku.




- Vytáhněte gumové těsnění **1** z koncovky.
- Kombinačkami nebo špičatými kleštěmi uchopte krček plastového sítka **2** a sítko vytáhněte.
- Vyčistěte plastové sítko.
- Zpětná montáž se provádí v opačném pořadí.

Dbejte na to, aby z objímky nevystupovala voda.
Objímku dotáhněte.

Čištění sítěk ve vstupním hrdle ventilů na přívodu vody

- Kleštěmi opatrně odšroubujte plastovou matici s žebrováním ze vstupního hrdla.



- Vytáhněte sítko za krček pomocí špičatých kleští a vyčistěte je. Zpětná montáž se provádí v opačném pořadí.

Po vyčištění ochranná sítka opět nasadte.

Co udělat, když ...

Většinu poruch a chyb, k nimž může dojít při běžném provozu, můžete odstranit sami. V mnoha případech můžete ušetřit čas a peníze, protože nemusíte volat servisní službu.

Následující tabulky Vám mají pomoci při nalezení a odstranění příčin poruchy nebo chyby.

Nedá se spustit žádný prací program

Problém	Příčina a odstranění
Displej zůstane tmavý a nesvítí ani neblíká senzorové tlačítko <i>start/stop</i>.	Pračka je bez proudu. ■ Zkontrolujte, zda je pračka zapnutá. ■ Zkontrolujte, zda je pračka elektricky připojená. ■ Zkontrolujte, zda je v pořádku pojistka instalace budovy. Pračka se automaticky vypnula z důvodů úspory elektrické energie. ■ Tlačítkem ① pračku znovu zapněte.
Displej hlásí: i Dvířka nejdou zavřít. Zavolejte servisní službu.	Nejsou správně zavřená dvířka. Nezapadla západka dvířek. ■ Zavřete dvířka znovu. ■ Spusťte program znovu. Pokud se chybové hlášení objeví znovu, zavolejte servisní službu.
Když je zvolen program <i>odstředování</i>, nespustí se.	Nebylo provedeno první uvedení do provozu. ■ Proveďte <i>první uvedení do provozu</i> podle popisu v kapitole téhož názvu.
Je tmavý displej a pomalu bliká senzorové tlačítko <i>start/stop</i>.	Displej se automaticky vypíná, aby se šetřila energie. ■ Stiskněte některé tlačítko. Displej se opět zapne.

Storno programu a chybové hlášení

Problém	Příčina a odstranění
 Chyba odtoku vody. Vyčistěte odpadní filtr a čerpadlo. Zkontrolujte odtokovou hadici.	Je ucpaný nebo omezený odtok vody. Je příliš vysoko umístěná vypouštěcí hadice. ■ Vyčistěte filtr pracího roztoku a vypouštěcí čerpadlo. ■ Maximální výtlačná výška je 1 m.
 Chyba odtoku vody. Otevřete přívod vody.	Je zavřený nebo omezený přívod vody. ■ Zkontrolujte, zda je dostatečně otevřený vodovodní kohoutek. ■ Zkontrolujte, zda není zalomená přívodní hadice.
	Je příliš nízký tlak vody. ■ Zapněte nastavení Nízký tlak vody (viz kapitola „Uživatelská úroveň“, odstavec „Nízký tlak vody“).
	Jsou ucpaná sítko na přívodu vody. ■ Vyčistěte sítko (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění sítěk na přívodu vody“).
 Reakce Waterproof	Zareagoval systém ochrany před škodami způsobenými vodou. ■ Zavřete vodovodní kohoutek. ■ Zavolejte servisní službu.
 Chyba F . Nepomůže-li opětovné spuštění přístroje, zavolejte servisní službu.	Vyskytuje se závada. ■ Odpojte pračku od elektrické sítě. ■ Než pračku znovu připojíte k elektrické síti, počkejte nejméně 2 minuty. ■ Pračku znovu zapněte. ■ Spusťte program znovu. Pokud se chybové hlášení objeví znovu, zavolejte servisní službu.

Co udělat, když ...

Na displeji je chybové hlášení¹

Problém	Příčina a odstranění
i Prázdný dávkovací zásobník	Je prázdný jeden ze zásobníků na prací prostředek pro externí dávkování. ■ Naplňte zásobníky na prací prostředek.
i Dávkovací zásobník 1 prázdný	Je skoro prázdný zásobník na prací prostředek 1 pro externí dávkování. Hlášení se může týkat zásobníků 1 až 6. ■ Naplňte zásobník na prací prostředek. ■ Vynulujte čítač včasných varování zásobníku (viz kapitola „Uživatelská úroveň“, odstavec „Čítač včasných varování“)
i Zkontrolujte přívod teplé vody	Je zablokovaný nebo omezený přítok teplé vody. ■ Zkontrolujte, zda je dostatečně otevřený kohoutek teplé vody. ■ Zkontrolujte, zda není zalomená přívodní hadice.
i Vyrovnejte pračku. Prádlo není optimálně odstředěné.	V závěrečném odstředování nebylo dosaženo nastavených otáček při odstředování kvůli příliš velké nevyváženosti. ■ Zkontrolujte, zda pračka stojí svisle. ■ Odstředte prádlo znovu.
i Přístroj již nelze připojit do sítě. Zavolejte servisní službu.	Není k dispozici Miele@home. ■ Vypněte pračku. ■ Pračku znovu zapněte. ■ Pokud se hlášení objeví znovu, zavolejte servisní službu. Pračku lze dále používat. ■ Stiskněte senzorové tlačítko OK.
i Propustný přístroj	Pračka nebo vypouštěcí ventil netěsní. ■ Zavřete vodovodní kohoutek. ■ Zavolejte servisní službu.

¹ Upozornění jsou hlášena na konci programu a při zapnutí pračky a musíte je potvrdit senzorovým tlačítkem OK.

Neuspokojivý výsledek praní

Problém	Příčina a odstranění
Při použití tekutého pracího prostředku není prádlo čisté.	Tekuté prací prostředky neobsahují bělidla. Nelze odstranit skvrny od ovoce, kávy nebo čaje. ■ Používejte práškové prací prostředky obsahující bělidla. ■ Naplňte komoru  solí na skvrny a dávkovací kouli tekutým pracím prostředkem. ■ Do zásuvky pro dávkování pracích prostředků nikdy nedávejte společně tekutý prací prostředek a sůl na skvrny.
Na vypraných tmavých textiliích jsou bílé zbytky podobné pracímu prostředku.	Prací prostředek obsahuje ve vodě nerozpustné složky (zeolity) na změkčení vody. Ty se usadily na textiliích. ■ Po usušení se pokuste odstranit tyto zbytky kartáčem. ■ Tmavé textilie perte příště pracími prostředky bez zeolitů. Tekuté prací prostředky většinou neobsahují zeolity.
Nevyčistí se správně textilie se zvláště silným zašpiněním obsahujícím tuk.	■ Zvolte program s přepráním. Provedte přeprání s tekutým pracím prostředkem. ■ Při hlavním praní nadále používejte běžné práškové prací prostředky.
	Pro silně znečištěné pracovní oděvy se pro hlavní praní doporučují zvláštní zesilovače praní. Informujte se prosím v obchodě s pracími a čisticími prostředky.
Na vypraném prádle ulpívají pružné šedé zbytky (tukové skvrny).	Dávkování pracího prostředku bylo příliš nízké. Prádlo bylo silně zašpiněné tukem (oleje, masti). ■ Při takovém znečištění prádla buď přidejte více pracího prostředku, nebo použijte tekutý prací prostředek. ■ Před příštím praním nechte proběhnout program praní s teplotou 60 °C a tekutým pracím prostředkem bez prádla.

Co udělat, když ...

Všeobecné problémy s automatickou pračkou

Problém	Příčina a odstranění
Během odstředování pračka nestojí klidně.	Nohy přístroje nestojí rovnoměrně a nejsou zajištěné. ■ Vyrovnajte pračku, aby stála stabilně, a zakontrujte nohy přístroje.
V zásuvce pro dávkování pracích prostředků zůstanou větší zbytky pracích prostředků.	Průtočný tlak vody je nedostatečný. ■ Vyčistěte sítko na přívodu vody. Práškové prací prostředky ve spojení se změkčovacími prostředky mají sklon k lepení. ■ Vyčistěte zásuvku pracích prostředků a příště dávejte do přihrádky nejprve prací prostředek a teprve potom změkčovací prostředek.
Aviváž se nevyplachuje úplně nebo v komoře  zůstává stát příliš mnoho vody.	Není správně usazená násoska nebo je ucpaná. ■ Vyčistěte násosku, viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění zásuvky pracích prostředků“.
Na displeji je cizí jazyk.	Bylo změněno nastavení jazyka. ■ Pračku vypněte a znovu zapněte. Na displeji se objeví jazyk uživatele. Jazyk uživatele byl změněn. ■ Nastavte obvyklý jazyk (viz kapitola „Uživatelská úroveň“, odstavec „Jazyk“).
Pračka neodstředila prádlo jako obvykle. Prádlo je ještě mokré.	Při závěrečném odstředování byla změřena velká nevyváženost a automaticky se snížil počet otáček. ■ Do bubnu dávejte vždy velké i malé kusy prádla, abyste dosáhli lepšího rozložení.
Buben stojí, ale program běží dál.	■ Tlačítkem  pračku vypněte a znovu zapněte. ■ Respektujte hlášení na displeji. ■ Stiskněte tlačítko <i>start/stop</i> . Buben se opět otáčí a program pokračuje.


Nedají se otevřít dvířka.

Problém	Příčina a odstranění
Během praní se nedají otevřít dvířka.	Během praní jsou dvířka uzamčená. ■ Stiskněte senzorové tlačítko <i>start/stop</i>. ■ Zvolte storno programu nebo doplnění prádla. Dvířka se odblokují a můžete je otevřít. V bubnu je voda a pračka ji nemůže odčerpat. ■ Vyčistěte odtokový systém podle popisu v odstavci „Otevření dvířek při ucpaném odtoku nebo výpadku proudu“.
Po skončení programu nebo po stornování programu je na displeji  Program přerušen •	Pro ochranu před opařením se dvířka nedají otevřít při teplotě pracího roztoku nad 55 °C. ■ Počkejte, dokud neklesne teplota v bubnu a nezmizí zobrazení na displeji.
Displej hlásí:  Dveřní pojistka je zablokována. Zavolejte servisní službu.	Je zablokovaný zámek dvířek. ■ Zavolejte servisní službu.

Co udělat, když ...

Otevření dvířek při ucpaném odtoku nebo výpadku proudu

⚠ Nebezpečí úrazu napětím sítě.
Čistící a údržbářské práce smí být prováděny jen na přístroji, který není pod napětím.
Odpojte pračku od elektrické sítě.



- Otevřete kryt pro přístup k odtokovému systému.

Ucpaný odtok

Když je ucpaný odtok, může se v pračce nacházet větší množství vody (max. 30 l).


⚠ Nebezpečí opaření horkým pracím roztokem.
Pokud jste předtím prali s vysokými teplotami, je vytékající prací roztok horký.
Prací roztok vypouštějte opatrně.

Vyprázdnění bubnu

... u provedení s filtrem pracího roztoku

- Postavte pod kryt nějakou nádobu.


Filtr pracího roztoku nevyšroubujte úplně.




- Pomalým otáčením uvolňujte filtr pracího roztoku, dokud nebude vytékat voda.
- Filtr pracího roztoku opět zašroubujte, abyste přerušili vypouštění vody.

Čištění filtru pracího roztoku

Když už nevytéká voda:



- Filtr pracího roztoku úplně vyšroubujte.
- Filtr pracího roztoku důkladně vyčistěte.




- Zkontrolujte, zda se dá lehce otáčet lopatkou vypouštěcího čerpadla.
- Odstraňte případné cizí předměty (knoflíky, mince atd.) a vyčistěte vnitřní prostor.
- Nasadte opět filtr pracího roztoku a pevně ho zašroubujte.

⚠ Škody vzniklé vytékající vodou.
Pokud filtr pracího roztoku znovu nenasadíte, bude z pračky vytékat voda.
Nasadte opět filtr pracího roztoku a pevně ho zašroubujte.

Otevření dvířek

⚠ Nebezpečí poranění otáčejícím se bubnem.
Při sáhnutí do ještě se točícího bubnu hrozí značné nebezpečí úrazu.
Před vyjímáním prádla se vždy přesvědčte, že stojí buben.




- Pomocí šroubováku odblokujte dvířka.
- Otevřete dvířka.

Co udělat, když ...

Vyprázdnění bubnu

... u provedení s vypouštěcím ventilem




- Zatlačte dolů páčku pro nouzové vypouštění a pevně ji držte, dokud bude vytékat voda.

Otevření dvířek

⚠ Nebezpečí poranění otáčejícím se bubnem.

Při sáhnutí do ještě se točícího bubnu hrozí značné nebezpečí úrazu.

Před vyjímáním prádla se vždy přesvědčte, že stojí buben.



- Pomocí šroubováku odblokujte dvířka.
- Otevřete dvířka.


Kontakt při závadách

Při závadách, které nedokážete odstranit sami, podejte prosím zprávu Vašemu specializovanému prodejci Miele nebo servisní službě Miele.

Telefonní číslo servisní služby Miele najdete na konci tohoto dokumentu.

Servisní služba bude potřebovat modelové označení a výrobní číslo. Oba údaje najdete na typovém štítku.

Typový štítek naleznete nad sklem dvířek, když otevřete dvířka pračky:



Příslušenství k dokoupení

Pro tuto pračku obdržíte příslušenství k dokoupení u specializovaných prodejců Miele nebo u servisní služby Miele.


Údržba

Preventivní údržba podporuje bezpečový provoz a brání zbytečným opravám.

Miele doporučuje pravidelnou údržbu prováděnou servisní službou Miele.

Instalace

Čelní pohled



① přívodní hadice studené vody

② přívodní hadice teplé vody

③ elektrický přípoj

④ ovládací panel


⑤ zásuvka pro dávkování pracích prostředků

⑥ dvířka

⑦ kryt pro přístup k filtru pracího roz-
toku a vypouštěcímu čerpadlu příp.
vypouštěcímu ventilu a nouzovému
otvírání dvířek

⑧ výškově nastavitelné nohy

Zadní pohled




- | | |
|--|---|
| ① elektrický přípoj | ⑦ otočné pojistky s přepravními tyčemi |
| ② rozhraní pro komunikaci s externími přístroji | ⑧ přepravní držáky pro hadice |
| ③ zásuvná pozice pro externí dávkování | ⑨ vypouštěcí trubka (varianta AV) |
| ④ vypouštěcí hadice (varianta LP) | ⑩ šachta pro moduly (pro externí komunikační modul) |
| ⑤ přívodní hadice (studená voda) | ⑪ držák pro vyjmutou přepravní pojistku |
| ⑥ přívodní hadice (teplá voda), pokud je namontovaná | |


Instalace

Možnosti umístění

Pohled z boku



Věžové uspořádání pračky a sušičky



Pračku lze uspořádat do sloupu se sušičkou Miele. K tomu je nutná montážní sada (příslušenství k dokoupení).

⚠ Umístění pračky a sušičky ve věžovém uspořádání na sokl Miele není dovoleno.

Umístění na sokl

Pračku je možno umístit na ocelový sokl (otevřený nebo uzavřený podstavec, příslušenství Miele k dokoupení) nebo betonový sokl.

⚠ Nebezpečí úrazu nezajištěnou pračkou.

Při umístění na soklu hrozí nebezpečí, že pračka při odstředování spadne ze soklu.

Zajistěte pračku dodaným upevňovacím úhelníkem.

Pokyny k umístění

Vzdálenosti od stěn jsou doporučené pro usnadnění servisních prací. Při omezených podmínkách pro umístění smí být přístroj posunut až ke stěně.

Pračku nelze vestavět pod pracovní desku.

⚠ Škody způsobené vnikající vlhkostí.


Vlhkost může vést k poškození elektrických dílů.

Nestavte přístroj do bezprostřední blízkosti podlahových výpustí nebo otevřených odtokových žlabů nebo nad ně.

Přeprava pračky na místo instalace

⚠ Nebezpečí úrazu při chybně prováděné přepravě.
Když se pračka převrátí, můžete se poranit a způsobit škody.
Při přepravě pračky dbejte na její stabilitu.

Pračku přepravujte rudlem.



- Pračku přepravujte rudlem jen přes levou nebo pravou boční stěnu.


⚠ Poškození chybnou přepravou.
Při přepravě rudlem se může poškodit zadní a přední stěna pračky.
Pračku přepravujte na rudlu vždy bokem.

Přenesení pračky na místo instalace

Zadní přesah horní desky můžete uchopit pro přepravu.

⚠ Nebezpečí úrazu při řádně neupevněné horní desce.
Zadní upevnění horní desky může zkřehnout v důsledku vnějších podmínek. Při přenášení se horní deska může utrhnout.

Před přenášením zkontrolujte přesah horní desky, zda je pevně usazený.



- Pračku přenášejte za přední nohy a zadní přesah horní desky.

Instalace

Plocha pro umístění

Jako instalační plocha je nejvhodnější betonová podlaha. Betonová podlaha se na rozdíl od podlahy z dřevěných trámů nebo jiné „měkké“ podlahy jen zřídka rozkmitá při odstředování.

- Postavte pračku svisle a stabilně.
- Nestavte pračku na měkké podlahové krytiny, protože by vibrovala během odstředování.


Při umístění na podlaze z dřevěných trámů:

- Postavte pračku na dřevotřískovou desku (nejméně 70 x 60 x 3 cm). Sešroubujte desku s co nejvíce trámy, nikoli však pouze s prkny podlahy.


Tip: Postavte pračku do rohu místnosti. V rozích je každá podlaha nejpevnější.

Odstranění přepravní pojistky

Vyjmutí levé přepravní tyče




- Zatlačte ven kryt a přiloženým plochým klíčem otočte přepravní tyč o 90°.




- Vytáhněte přepravní tyč.

Vyjmutí pravé přepravní tyče



- Zatlačte ven kryt a přiloženým plochým klíčem otočte přepravní tyč o 90°.




- Vytáhněte přepravní tyč.

Uzavření otvorů

⚠ Nebezpečí úrazu ostrými hranami.


Při sáhnutí do neuzavřených otvorů hrozí nebezpečí úrazu.

Uzavřete otvory po vyjmuté přepravní pojistce.



- Pevně přitlačte kryty, aby zaklaply.

Přípevnění přepravních tyčí



- Upevněte přepravní tyče na zadní stěně pračky.


Tip: Dbejte na to, aby otvory **ⓑ** byly nasazeny na čepy **Ⓐ**.

⚠ Poškození chybnou přepravou. Při přepravě bez přepravní pojistky se pračka může poškodit. Přepravní pojistku uschovejte. Před přepravou pračky (například při stěhování) přepravní pojistku opět namontujte.

Instalace

Montáž přepravní pojistky

Otevření krytů



- Špičatým předmětem, například úzkým šroubovákem, tlačte na západku.

Kryt se otevře.

Montáž přepravních pojistek

- Montáž proveďte v opačném pořadí demontáže.

Tip: Pozvedněte buben, přepravní tyče se pak dají zasunout snadněji.


Vyrovnaní pračky

Aby byl zajištěn bezporuchový provoz, musí pračka stát svisle a rovnoměrně na všech čtyřech nohách.


Neodborné umístění pračky zvyšuje spotřebu vody a energie a pračka se může pohybovat po podlaze.

Vyšroubování a zajištění nohy

Pračka se vyrovnává čtyřmi šroubovacími nohami. Ve stavu při dodání jsou všechny nohy zašroubované.



- Přiloženým plochým klíčem povolte kontramatici **2** ve směru hodinových ručiček. Vyšroubujte kontramatici **2** spolu s nohou **1**.



- Vodováhou zkontrolujte, zda pračka stojí svisle.
- Kleštěmi na vodní čerpadla držte nohu **1**. Plochým klíčem dotáhněte kontramatici **2** opět pevně na plášť.



Škody v důsledku chybně vyrovnané pračky.

Při nezakontrovaných nohách hrozí nebezpečí, že se pračka bude pohybovat po podlaze.

Dotáhněte všechny čtyři kontramatice noh pevně na plášť. Zkontrolujte také nohy, které jste při vyrovnávání nevyšroubovali.

Upevňovací úchytka pro sokl

Upevňovací úchytka brání za provozu pádu pračky ze soklu.

Upevnění pomocí upevňovací úchytky je určeno jen pro sokly z betonu. Sokl musí být hladký a vodorovný. Podklad soklu musí být odolný proti fyzickým zatížením.

Před montáží zkontrolujte, zda sokl splňuje minimální rozměry.

Výška: 6 cm

Šířka: 60 cm

Hloubka: 65 cm

Umístění upevňovací úchytky




Nebezpečí úrazu ostrými hranami.

Upevňovací úchytka má ostré hrany. Můžete se pořezat o hrany.

Na upevňovací úchytce sahejte opatrně.

Při montáži upevňovací úchytky noste rukavice.

Přední nohy přístroje musí vyčnívat nejméně 3 mm. Pračka již musí být vyrovnaná (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Vyrovnání pračky“)




- Nasaďte upevňovací úchytka na přední nohy přístroje.

Instalace

- Tužkou vyznačte polohu přední hrany upevňovací úchytky.
- Upevňovací úchytku opět odstraňte z noh přístroje.
- Pračku opatrně posouvejte, dokud nebudete mít dostatek místa pro montáž upevňovací úchytky.

Montáž upevňovací úchytky

- Položte upevňovací úchytku na značku na soklu.
- Uprostřed obou vnějších podélných otvorů udělejte značku pro vrtané díry.
- Vyvrtejte po 2 dírách (8 mm) o hloubce asi 55 mm.
- Do vyvrtaných děr zastrčte hmoždinky.




- Pomocí šroubů s šestihrannou hlavou a podložek namontujte upevňovací úchytku.

Šrouby ještě neutahujte pevně, aby se dalo pohybovat upevňovací úchytkou.

Žafixování pračky upevňovací úchytkou

- Posuňte pračku zpátky k namontované upevňovací úchytkce.



- Navlečte nohy přístroje mezi nohou a kontramaticí do otvorů upevňovací úchytky.
- Posuňte upevňovací úchytku až na doraz doprava.
- Klíčem utáhněte šrouby s šestihrannou hlavou.

Pračka je žafixovaná v upevňovací úchytkce.

Externí řídicí zařízení

Pro připojení externích řídicích zařízení (například inkasních přístrojů, dávkovacích systémů nebo ovladačů při energetické špičce) je nutná jednotka „XCI Box“, která je dostupná jako příslušenství.

Inkasní systém

Pračka může být vybavena inkasním systémem (příslušenství k dokoupení). Přeprogramování, které je při tom nutné, smí provést jen servisní služba nebo specializovaný prodejce Miele.

Pravidelně vyjímejte mince nebo známky z inkasního mincovního zařízení. Jinak se inkasní zařízení ucpe.

Připojení vody

Jen pro Německo

Pro ochranu pitné vody musí být namontovaný zpětný ventil mezi vodovodním kohoutkem a přípojkou vody pračky. Při odborně provedené domovní instalaci jsou k tomu určeny přípojky (např. nárožní ventil) tímto bezpečnostním zařízením již vybavené. Zajistěte, aby byl ve Vaší domovní instalaci zpětný ventil.

Při použití zvláštního zpětného ventilu dbejte na následující pořadí:

1. Připevněte zpětný ventil k přípojce vody.
2. Připevněte přívodní hadici vody ke zpětnému ventilu.



Ohrožení zdraví a škody vinou znečištěné přitékající vody.

Kvalita přitékající vody musí odpovídat specifikaci pitné vody země, v níž se pračka provozuje.

Pračku připojte vždy na pitnou vodu.

Přípojka studené vody

Průtočný tlak musí činit nejméně 100 kPa a nesmí překročit 1 000 kPa přetlaku. Pokud je tlak vyšší než 1000 kPa, musí být vestavěn redukční tlakový ventil.

Na připojení je potřebný vodovodní kohoutek s objímkou 3/4". Pokud tento vodovodní kohoutek není k dispozici, tak smí pračku k potrubí s pitnou vodou namontovat pouze kvalifikovaný instalatér.

Šroubovací objímka je pod připojovacím tlakem vody.

Zkontrolujte, zda přípojka nevykazuje únik. Pomalu otevřete vodovodní kohoutek. Případně opravte usazení těsnění a šroubovací objímku.

Přívodní hadice studené vody není vhodná pro připojení teplé vody.

Přechod na provoz se studenou vodou

Pokud se pračka nepřipojuje na teplou vodu, musí se nastavení *voda hlavní praní*, *voda předeprání* a *voda máchání* nastavit na *studená* (viz kapitola „Uživatelská úroveň“).

- Odšroubujte hadici teplé vody.
- Našroubujte dodanou záslepku.

Instalace

Údržba

V případě výměny používejte pouze originální hadice Miele s destrukčním tlakem vyšším než 7 000 kPa.

Pro ochranu ventilů přívodu vody je jedno sítko ve volném konci přívodní hadice a jedno sítko ve vstupním hrdle.

Ochranná sítko nesmíte odstranit.

Příslušenství – prodloužení hadice

Jako příslušenství jsou u specializovaného prodejce Miele nebo u servisní služby Miele k dostání hadice o délce 2,5 m nebo 4,0 m.

Připojení na teplou vodu*

Teplota teplé vody nesmí překročit 70 °C.

Aby při provozu s teplou vodou byla co nejmenší spotřeba energie, nechte pračku připojit na okružní potrubí teplé vody. Paprsková potrubí (jednotlivá potrubí k výrobníku teplé vody) vedou při nestálém používání k ochlazování vody v potrubí. Na zahřátí prací lázně se pak musí použít více energie.

Pro připojení teplé vody platí stejné podmínky jako pro připojení studené vody.


Přívodní hadice (teplá – červené proužky) se připojuje k vodovodnímu kohoutku.

Připojení pračky jen na potrubí teplé vody není možné.

* U některých provedení není namontovaná hadice teplé vody.

Přechod na provoz s teplou vodou

Pokud se má pračka připojit na teplou vodu, mohou se nastavení *voda hlavní praní*, *voda předepírání* a *voda máchání* nastavit na teplá (viz kapitola „Uživatelská úroveň“).



- Odšroubujte zásepku z ventilu teplé vody.
- Našroubujte hadici teplé vody.

Vypouštění vody

Vypouštěcí ventil

Přístroj se vypouští motorem poháněným vypouštěcím ventilem. Běžným úhlovým hrdlem DN 70 lze provést připojení k podlahovému odvodu vody (podlahové výpusti s pachovým uzávěrem), který je třeba zajistit v místě instalace.

Vypouštěcí čerpadlo

Prací roztok se odčerpává vypouštěcím čerpadlem s výtlačnou výškou 1 m. Hadice musí být nainstalována bez zalomení, aby nebyl omezen odtok vody. Na konci hadice může být zaháknuto koleno (příslušenství).

Možnosti odtoku vody

1. Napojení na umělohmotnou odpadní rouru s gumovou vsuvkou (sifon není bezpodmínečně nutný).
2. Napojení na umyvadlo s umělohmotnou závitovou spojkou.
3. Odtok do podlahové výpusti (kanálu).

Pokud je to nutné, lze hadici prodloužit až na 5 m. Příslušenství je k dostání ve specializovaných obchodech Miele nebo u servisní služby Miele.

Pro výtlačné výšky nad 1 m (do 1,6 m) je ve specializovaných obchodech nebo u servisní služby Miele k dostání výměnné vypouštěcí čerpadlo.

Elektrické připojení

Popis platí pro pračky se síťovou zástrčkou i pro pračky bez síťové zástrčky.

Pro pračky se síťovou zástrčkou platí:

- Pračka je připravená k připojení.
- Musí být vždy zajištěn přístup k síťové zástrčce, aby bylo kdykoliv možné pračku odpojit od elektrické sítě.

 Škody v důsledku chybného připojení napětí.

O jmenovitém příkonu a příslušném jistění informuje typový štítek.

Srovnajte údaje na typovém štítku s parametry elektrické sítě.

Přístroj smí být připojen jen k pevně namontované elektrické instalaci provedené podle VDE 0100 nebo národních a místních ustanovení.

Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo vícenásobné stolní zásuvky, abyste vytvořili potenciální zdroj nebezpečí (např. nebezpečí požáru v důsledku přehřátí).

Pokud se počítá s pevným připojením, musí být v místě instalace k dispozici vypínač odpojující všechny póly. Za odpojovací zařízení se považují vypínače se vzdáleností rozpojených kontaktů více než 3 mm. Patří k nim např. jističe vedení, pojistky a stykače (IEC/EN 60947). Toto připojení smí provést jen kvalifikovaný elektrikář.

Zástrčné spojení nebo odpojovací zařízení musí být stále přístupné.

 Nebezpečí úrazu napětím sítě.

Když je pračka odpojena od elektrické sítě, musí být místo odpojení zajištěno před opětovným zapnutím z nedopatření.

Postarejte se o to, aby bylo odpojovací zařízení uzamykatelné nebo je nutné stále kontrolovat místo odpojení.

Novou instalaci připoje, změny zařízení nebo kontrolu ochranného vodiče včetně stanovení správného jistění smí provést vždy jen elektrický mistr s koncesí nebo uznáný kvalifikovaný elektrikář, neboť tyto osoby znají příslušné předpisy VDE a zvláštní požadavky elektrického rozvodného podniku.

Má-li být pračka přepnuta na jiný druh napětí, dbejte návodu k přepnutí ve schématu zapojení. Přepnutí smí provést jen pověřený specializovaný obchod nebo servisní služba Miele.

Technické údaje

výška	850 mm
šířka	596 mm
šířka (přístroj s nerezovým horním krytem)	605 mm
hloubka	714 mm
hloubka při otevřených dvířkách	1132 mm
hmotnost	asi 100 kg
max. zatížení podlahy za provozu	3000 N
kapacita	7,0 kg suchého prádla
přípojné napětí	viz typový štítek na zadní straně přístroje
jmenovitý příkon	viz typový štítek na zadní straně přístroje
jištění	viz typový štítek na zadní straně přístroje
hladina akustického výkonu L_{pA} dle křivky A normy EN ISO 11204/11203	< 70 dB re 20 μ Pa
minimální průtočný tlak vody	100 kPa (1 bar)
maximální průtočný tlak vody	1 000 kPa (10 bar)
délka přívodní hadice	1,55 m
délka připojovacího kabelu	1,80 m
max. výtlačná výška (vypouštěcí čerpadlo)	1,00 m
světlo emitující diody LED	třída 1
použité normy k bezpečnosti výrobku	dle EN 50571, EN 60335
udělené zkušební značky	viz typový štítek
kmitočtové pásmo WiFi modulu	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
maximální vysílaný výkon WiFi modulu	< 100 mW

Technické údaje

Prohlášení o shodě

Miele tímto prohlašuje, že tato pračka odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

- www.miele.cz
- Servis, vyžádání informací, návody k obsluze na www.miele.de/haushalt/informationsanforderung-385.htm uvedením názvu výrobku nebo výrobního čísla

Menu s nastaveními v uživatelské úrovni  je zablokováno proti nežádoucímu přístupu. Menu je nutno otevřít pomocí kódu.

Přístup přes kód

Uživatelská úroveň se musí otevřít pomocí kódu.

Kód je **000** (nastavení z výroby).

Změna kódu


Kód pro přístup k uživatelské úrovni můžete změnit, abyste pračku chránili před přístupem nepovolanými osobami.

Pokud kód později zapomenete, musíte informovat servisní službu. Servisní služba musí kód vynulovat. Nový kód si poznamenejte a bezpečně ho uložte.


Otevření uživatelské úrovně

- Zapněte pračku a otevřete dvířka pračky.
- ❶ Stiskněte sensorové tlačítko *start/stop* a během kroků ❷—❸ je držte stisknuté.
- ❷ Zavřete dvířka pračky.
- ❸ Počkejte, dokud nebude trvale svítit sensorové tlačítko *start/stop*, které nyní rychle bliká.
- ❹ Až bude sensorové tlačítko *start/stop* trvale svítit, tlačítko *start/stop* uvolněte.

Na displeji se objeví:




- Zvolte Přístup přes kód.



- Zadejte jednotlivé číslice a potvrďte je vždy pomocí *OK*.

Nastavení v uživatelské úrovni jsou otevřená.



- Zvolte požadované nastavení.

Opuštění uživatelské úrovně

- Stiskněte sensorové tlačítko  nebo vypněte pračku.

Uživatelská úroveň

Některá nastavení se zobrazují jen tehdy, když jsou přes XCI Box připojena externí zařízení.

Jazyk

Na displeji se mohou zobrazovat různé jazyky. Prostřednictvím submenu jazyk můžete zvolit pevně nastavený jazyk uživatele.

Pro probíhající program lze jazyk uživatele změnit senzorovým tlačítkem .

Jas

Jas displeje lze nastavit od 10 % do 100 % v krocích po deseti procentech.

Nastavení z výroby: 70 %

Hlasitost bzučáku

Lze změnit hlasitost signálního tónu pro skončení programu.

Nastavení se provádí v 7 stupních a lze je navíc vypnout.

Nastavení z výroby: vyp.

Hlasitost tlačítek

Hlasitost signálního tónu, který zazní při stisknutí senzorových tlačítek, lze změnit.

Nastavení se provádí v 7 stupních a lze je navíc vypnout.

Nastavení z výroby: standardní

Hlasitost uvítacího tónu

Hlasitost signálního tónu, který zazní při zapnutí pračky, lze změnit.

Nastavení se provádí v 7 stupních a lze je navíc vypnout.

Nastavení z výroby: standardní

Tón při chybě

Signální tón, který zazní v případě chyby, lze zapnout nebo vypnout.

Nastavení z výroby: vyp.

Ochrana proti pomačkání

Ochrana proti pomačkání snižuje tvorbu záhybů po skončení programu.

Buben se pohybuje ještě až 30 minut po skončení programu. Dvířka pračky můžete kdykoli otevřít.

Nastavení z výroby: zap.

Ochlazení prací lázně

Na konci hlavního praní nateče do bubnu voda navíc, aby ochladila prací roztok.

Ochlazování pracího roztoku se provádí, když jsou zvolené programy s teplotou 70 °C a vyšší.

Ochlazování pracího roztoku by se mělo aktivovat:

- při zavěšení vypouštěcí hadice do umyvadla nebo výlevky, aby se předešlo nebezpečí opaření.
- u budov, jejichž odtokové trubky neodpovídají normě DIN 1986.

Nastavení z výroby: zap.

Režim vypnutí zobrazení

Pro úsporu energie se vypne displej a pomalu bliká tlačítko *start/stop*.

Změna tohoto nastavení vede ke zvýšené spotřebě elektrické energie.

- vyp.
Displej zůstane zapnutý.
- zap. po 10 min, ne v probíhajícím programu (nastavení z výroby)
Displej zůstane v průběhu programu zapnutý, ale 10 minut po skončení programu se vypne.
- zap. po 30 min, ne v probíhajícím programu
Displej zůstane v průběhu programu zapnutý, ale 30 minut po skončení programu se vypne.
- zap. po 10 min
Displej se vypne po 10 minutách.
- zap. po 30 min
Displej se vypne po 30 minutách.

Režim vypnutí přístroje

Pračka se vypíná automaticky. K vypnutí dojde po skončení programu/ochraně proti pomačkání nebo po zapnutí, pokud nebude provedena žádná další obsluha.

Změna tohoto nastavení vede ke zvýšené spotřebě elektrické energie.

- bez vypnutí
- vypnutí po 15 minutách
- vypnutí po 20 minutách
- vypnutí po 30 minutách (nastavení z výroby)

Název programu

Při volbě standardních programů se název pracího programu může zobrazit na displeji.

- zap. (nastavení z výroby)
Než se při volbě programu objeví základní menu, název programu se na několik sekund zobrazí na displeji.
- vyp.
Ihned se zobrazí základní menu.

Zobrazení parametrů

Při volbě programu se nabízejí/zobrazují různé parametry. Stanovujete, které parametry se nemají zobrazovat. Tyto parametry pak ani nelze změnit při volbě programu.

Nastavení z výroby: zobrazují se všechny parametry.

Voda na přeprání

Lze zvolit druh vody pro přeprání.

- studená
Pro přeprání se napouští jen studená voda.
- teplá
Pro přeprání se navíc napouští teplá voda.
Napouštění teplé vody je přípustné, jen když je zvolená teplota praní vyšší než 30 °C.

Uživatelská úroveň

Voda na hlavní praní

Lze zvolit druh vody pro hlavní praní.

- studená (nastavení z výroby)
Pro hlavní praní se napouští jen studená voda.
- teplá
Pro hlavní praní se navíc napouští teplá voda.
Přívod teplé vody je přípustný jen tehdy, když je zvolená teplota praní vyšší než 30 °C.

Nastavení teplá zvolte pouze v případě, že je pračka připojená na studenou i teplou vodu.

Voda na první máchání

V některých programech lze zvolit druh vody pro první cyklus máchání.

- studená (nastavení z výroby)
Pro první cyklus máchání se napouští jen studená voda.
- teplá
Pro první cyklus máchání se navíc napouští teplá voda.

Voda na poslední máchání

V některých programech lze zvolit druh vody pro poslední cyklus máchání.

- studená (nastavení z výroby)
Pro poslední cyklus máchání se napouští jen studená voda.
- teplá
Pro poslední cyklus máchání se navíc napouští teplá voda (je možné jen u programů se zvolenou teplotou nejmeně 60 °C).

Nízký tlak vody

Při tlaku vody nižším než 100 kPa (1 bar) pračka stornuje program s chybovým hlášením zkontrolovat přítok vody.

Jestliže nelze zvýšit tlak vody v místě instalace, aktivované nastavení Nízký tlak vody zabrání stornování programu.

Nastavení z výroby: vyp.

Mopy -zbavení vody

Ve standardních programech pro mopy lze mokré mopy na začátku programu zbavit vody krátkým odstředováním.

Nastavení z výroby: zap.

Mopy teplota standard +

V programech *mopy plus* a *mopy plus + rtu* lze změnit přednastavenou teplotu.

- 40 °C (nastavení z výroby)
- 60 °C
- 70 °C
- 90 °C

Mopy mikrovlnáko

V programech pro mopy lze aktivovat extra funkci mikrovlnáko.

- neaktivní, neviditelná
- volitelná, viditelná (nastavení z výroby)
- aktivní, neviditelná

Utěrky teplota standard plus

V programech *hadry plus* a *hadry plus + rtu* lze změnit přednastavenou teplotu.

- 40 °C
- 60 °C (nastavení z výroby)
- 70 °C
- 90 °C

Snímání napl. zásobníku

Přes kontakt nasávací trubice lze snímat, zda jsou prázdné zásobníky tekutých pracích prostředků. Při prázdných zásobnících se zobrazí hlášení na displeji.

- vyp. (nastavení z výroby)
Snímání prázdného stavu je vypnuté.
- spínací kontakt
Nasávací trubice mají spínací kontakt.
- rozpínací kontakt
Nasávací trubice mají rozpínací kontakt.

Čítač včasných varování

Interní počítadlo hlásí, že bude brzy prázdný jeden z externích dávkovacích zásobníků. Příslušné počítadlo se pak musí vynulovat.

Hladina vody vyvářka/barevné

V programu *vyvářka/barevné prádlo* lze zvýšit hladinu vody pro hlavní praní.

- + 0 mmVS (nastavení z výroby)
- + 10 mmVS
- + 20 mmVS
- + 30 mmVS

Hladina vody snadno ošetřovat.

V programu *snadno ošetřovatelné* lze zvýšit hladinu vody pro hlavní praní.

- + 0 mmVS (nastavení z výroby)
- + 10 mmVS
- + 20 mmVS
- + 30 mmVS

Teplota přepr. vyvářka/barevné

V programu *vyvářka/barevné prádlo* lze zvolit teplotu pro přeprání.

- 30 °C (nastavení z výroby)
- 35 °C
- 40 °C
- 45 °C

Doba přeprání

V programu *vyvářka/barevné prádlo* je možné prodloužit dobu přeprání.

- + 0 min (nastavení z výroby)
- + 6 min
- + 9 min
- + 12 min

Uživatelská úroveň

Doba praní vyvářka/barevné

V programu *vyvářka/barevné prádlo* je možné prodloužit dobu hlavního praní.

- + 0 min (nastavení z výroby)
- + 10 min
- + 20 min
- + 30 min
- + 40 min

Doba praní snadno ošetřovat.

V programu *snadno ošetřovatelné* je možné prodloužit dobu hlavního praní.

- + 0 min (nastavení z výroby)
- + 5 min
- + 10 min
- + 15 min
- + 20 min

Předmáchání vyvářka/barevné

V programu *vyvářka/barevné prádlo* je možno aktivovat předmáchání.

Nastavení z výroby: vyp.

Předmáchání snadno ošetřovat.

V programu *snadno ošetřovatelné* je možno aktivovat předmáchání.

Nastavení z výroby: vyp.

Předepření vyvář./ bar./snadno oš.

V programech *vyvářka/barevné prádlo* a *snadno ošetřovatelné* můžete zvolit, zda bude předepření trvale připnuté nebo je lze zvolit při volbě programu.

Nastavení z výroby: Výběr menu

Počet máchání vyvářka/barevné

V programu *vyvářka/barevné prádlo* a ve standardních programech pro mopy je možno změnit počet cyklů máchání.

- 1 cyklus máchání
- 2 cykly máchání (nastavení z výroby)
- 3 cykly máchání
- 4 cykly máchání
- 5 cyklů máchání

Počet máchání snadno ošetřovat.

V programu *snadno ošetřovatelné* je možno změnit počet cyklů máchání.

- 2 cykly máchání (nastavení z výroby)
- 3 cykly máchání
- 4 cykly máchání


Oblíbené programy

Vzhled displeje volby programu

Toto nastavení umožňuje zvolit a umístit programy na displeji volby programu. Můžete určit, kolik programů se má zobrazovat na displeji volby programu.

Programy lze jen vyměňovat. V dodaném stavu jsou v seznamu čtyři programy.

Na displeji volby programu můžete uložit 4, 3, 2 nebo jeden program (oblíbené programy).




Příklad: Displej volby programu se 4 programy

Zobrazení oblíbených programů

- V uživatelské úrovni zvolte Oblíbené programy.


Zobrazí se menu se zvolenými oblíbenými programy.




- Pro zobrazení programů stiskněte senzorové tlačítko $\wedge$ nebo $\vee$.

Na liště vlevo od tlačítek se šipkami vidíte pozici příslušného programu na displeji volby programu.

- Horní lišta: pro dva horní programy na displeji volby programu



- Spodní lišta: pro dva spodní programy na displeji volby programu




Počet programů na displeji volby programu

Při 3 oblíbených programech se zobrazí 1x <prázdný>. Při 2 oblíbených programech se zobrazuje 2x <prázdný> a při pouze jednom oblíbeném programu 3x <prázdný>.

Změna nastavení oblíbeného programu

Následně můžete změnit teplotu, počet otáček odstředování nebo extra funkce (v závislosti na zvoleném programu).




Vlevo svítí oblíbené programy.

- Stiskněte senzorové tlačítko programu, který chcete změnit.

Program je opatřen rámečkem.



Uživatelská úroveň



Vlevo teď svítí určit program.


- Stiskněte znovu sensorové tlačítko programu s rámečkem.
- Změňte teplotu, počet otáček odstředování nebo extra funkce (v závislosti na zvoleném programu).

Změna teploty, počtu otáček nebo extra funkcí




- Stiskněte sensorové tlačítko Teplota, Počet otáček nebo Funkce extra.
- Zvolte požadovanou volbu.
- Nakonec potvrďte tlačítkem OK Další.

Tip: Pokud lze zvolit více extra funkcí, je třeba výběr potvrdit tlačítkem OK (Potvrdit výběr).



Nahrazení nebo vytvoření nových oblíbených programů

Program můžete nahradit tak, že nahradíte stávající program. Nebo můžete vytvořit nový program označením možnosti <prázdný>.




- Dotkněte se sensorového tlačítka programu, který chcete zaměnit. Program je nyní opatřen rámečkem.
- Tiskněte sensorové tlačítko ^ nebo V, dokud se nezobrazí nový program.
- Stiskněte sensorové tlačítko programu, který chcete zvolit.

Poté zvolte teplotu, počet otáček odstředování nebo extra funkce (v závislosti na zvoleném programu).

Odstranění oblíbených programů

Pokud chcete mít na displeji volby programu místo 4 programů pouze 3, 2 nebo 1 program, můžete oblíbené programy odstranit.



- Stiskněte sensorové tlačítko programu, který chcete odstranit.


Program je nyní opatřen rámečkem.

- Tiskněte sensorové tlačítko $\wedge$ nebo $\vee$, dokud se nezobrazí <prázdný>.

- Stiskněte sensorové tlačítko <prázdný>.

Postup můžete opakovat, dokud se nebude zobrazovat maximálně již jen 1 program a 3x <prázdný>.

Příklad:



- Displej volby programu se 3 oblíbenými programy

Snížení teploty

Aby se zabránilo předčasnému varu pracího roztoku ve vysokých polohách, lze snížit teplotu prací lázně.

nastavení z výroby: vyp.

Automatické dávkování

Lze aktivovat automatické dávkování externím dávkovacím systémem.

Nastavení z výroby: vyp.

Justážní hodnota dávkování 1–6

Aby bylo možné reagovat na tolerance vyskytující se během chodu v čerpacím systému, lze korigovat dávkované množství (ml/min) čerpadel.

Kalibrační hodnotu je možné ve 3 stupních snížit nebo ve 3 stupních zvýšit.

Kalibrační hodnota se podle zvoleného stupně 1krát, 2krát nebo 3krát zvýší nebo sníží o justážní hodnotu.

Kalibrační hodnotu a justážní hodnotu musí servisní služba zapsat do dat pro dávkovací čerpadla.

Výběr KOM modulu

Tato pračka je vybavená vestavěným WiFi modulem. Pračku však lze vybavit také externím modulem.

- vyp. (nastavení z výroby)
- interní modul

Používá se interní WiFi modul.

- externí modul

V šachtě pro moduly je zasunutý modul XKM nebo modul RS232.

Prostředí použití

Po zvolení komunikačního modulu je nutno zvolit prostředí použití.

- komerční prostředí

Navazuje se spojení se systémem Miele MOVE.

- soukromé prostředí

Navazuje se spojení s aplikací Miele.

Disponibilita digitálních produktů Miele

Použití digitálních produktů Miele závisí na dostupnosti služeb ve Vaší zemi.

Různé služby nejsou k dispozici v každé zemi.

Informace k dostupnosti obdržíte na internetové stránce www.miele.com.

WiFi/LAN

Zařídte si připojení své pračky do sítě.

- Vytvořit

Toto hlášení se zobrazuje jen tehdy, když pračka ještě nebyla připojena do WiFi sítě.

- Deaktivovat (zobrazuje se, když je síť aktivovaná).

Síť zůstává vytvořená, WiFi funkce se vypne.

- Aktivovat (zobrazuje se, když je síť deaktivovaná).

WiFi funkce se opět zapne.

- Stav připojení (zobrazuje se, když je síť aktivovaná)

— kvalita příjmu WiFi

— název sítě

— IP adresa

- Znovu vytvořit (zobrazuje se, jen když je vytvořená).

Ruší WiFi přihlášení (síť), aby se hned zase provedlo nové vytvoření.

- Vynulovat (zobrazuje se, když je vytvořená)

Síť již není vytvořená. Pro opětovné používání sítě musí být provedeno nové navázání spojení.

— WiFi se vypne.

— Připojení k WiFi se vrátí na nastavení z výroby.

Vytvoření Wi-Fi

Jsou možné 2 způsoby připojení.

WPS

- Do 2 minut na svém routeru aktivujte funkci „WPS“.

Tip: Pokud po uplynutí časové prodlevy není navázání spojení ještě provedeno, musíte postup zopakovat.

Soft-AP

- Do 10 minut aktivujte funkci pomocí Miele App na svém smart zařízení.

Tip: App Vás provede dalšími kroky.

Přihlášení do sítě

Datum a denní čas lze synchronizovat přes síť.

- vyp.

Datum a denní čas se nesynchronizují přes síť.

- jako master

Přístroj je v síti bez připojení na internet. Přístroj je deklarován jako master a posílá data *slave* přístrojům.

- jako slave

Přístroj je v síti s připojením na internet. Všechny přístroje se nastavují na *slave*. Data se synchronizují s internetem.

Signál odpojení ve špičce

Vypnutí ve špičce umožňuje začlenit pračku do systému řízení energie. Když je zaregistrován signál, na krátko se vypne topení pračky. Pračku lze provozovat na zařízení pro vypnutí ve špičce jen tehdy, když je toto zařízení spojeno s pračkou přes Miele XCI Box.

- žádná funkce (nastavení z výroby)
- vypnutí ve špičce s 230 V
- vypnutí ve špičce s 0 V

Zamezit odpojení ve špičce

U dezinfekčních programů lze vypnutí ve špičce zablokovat. Když je zaregistrován signál, topení pračky se nevypne.

Nastavení z výroby: vyp.

Remote

Provozní data pračky (např. chybová hlášení nebo upozornění) jsou komunikována externě.

Nastavení z výroby: zap.

Uživatelská úroveň

RemoteUpdate

Funkcí RemoteUpdate je možné aktualizovat software Vaší pračky.

Z výroby je funkce RemoteUpdate aktivovaná.

Když nenainstalujete některou aktualizaci RemoteUpdate, můžete svoji pračku používat tak, jak jste zvyklí. Miele však doporučuje aktualizace RemoteUpdate instalovat.

Průběh aktualizace RemoteUpdate

Když je pro Vaši pračku k dispozici RemoteUpdate, zobrazí se Vám to v otevřené uživatelské úrovni.

Můžete si zvolit, zda RemoteUpdate chcete spustit ihned, nebo později. Pokud zvolíte „spustit později“, následuje tento dotaz po dalším zapnutí pračky.

RemoteUpdate může trvat několik minut.

Při RemoteUpdate je třeba dbát následujícího:

- Pokud nedostanete hlášení, není k dispozici žádná aktualizace RemoteUpdate.
- Nainstalovanou RemoteUpdate nelze zrušit.
- Nevypínejte pračku během provádění RemoteUpdate. Jinak se RemoteUpdate stornuje a nenainstaluje.

SmartGrid

Pomocí nastavení SmartGrid můžete svoji pračku integrovat do systému řízení energie budovy.

Nastavení z výroby: vyp.

Řízená spotřeba energie

V programech *vyvážka*, *barevné prádlo* a *snadno ošetřovatelné* je zajištěna optimální spotřeba energie, když je zapnuta Řízená spotřeba energie.

Nastavení z výroby: zap.

Právní informace

[Open Source licence](#)

Zde si můžete prohlížet informace.

Autorská práva a licence na ovládací a řídicí software

Pro obsluhu a řízení přístroje využívá Miele vlastní nebo jiné softwarové aplikace, na které se nevztahují licenční podmínky platné pro tzv. otevřený software. Tyto aplikace nebo softwarové komponenty jsou chráněny autorským právem. Je nutné respektovat pravomoci společnosti Miele a třetích stran, vyplývající z autorského práva.

Součástí tohoto přístroje jsou také softwarové komponenty, které jsou v rámci licenčních podmínek upravujících otevřený software předávány dále. Obsažené komponenty s otevřeným zdrojovým kódem spolu příslušnými údaji o autorských právech, kopiemi aktuálně platných licenčních podmínek a případné další informace jsou dostupné v přístroji v sekci menu Nastavení | Parametry přístroje | Právní informace | Open-source licence. Úpravy po-prodejních záruk licenčních podmínek pro komponenty s otevřeným zdrojovým kódem vymezené na tomto místě platí jen ve vztahu k příslušným držitelům práv.

Inkasní přístroj

Pro připojení inkasního systému je nutná jednotka XCI-AD nebo XCI Box, kterou lze dokoupit jako příslušenství.

Pokud si později budete přát změnu, informujte se u servisní služby Miele.

Nastavení pro inkasní přístroje

Má se připojit inkasní přístroj.

- žádný inkasní přístroj
Následující nastavení se přeskočí a první uvádění do provozu lze ukončit.
- programový provoz
Provoz probíhá s mincovním automatem: obsluhující osoba si koupí některý program.
- časový provoz
Provoz probíhá s časovačem mincovního automatu: obsluhující osoba si koupí časově řízený program.
- KOM modul
Provoz probíhá s centrálním řízením.

Uživatelská úroveň

Zpětný signál na inkasní přístroj

Nastavení signálu zpětného hlášení mincovního automatu.

- Nastavení z výroby: vyp.
- konec programu
Signál zpětného hlášení následuje na konci programu.
- uvolnění tlačítka start
Signál zpětného hlášení následuje po uvolnění tlačítka start.
- spuštění a konec programu
Signál zpětného hlášení následuje při spuštění programu a na konci programu.
- probíhá program
Signál zpětného hlášení je aktivovaný trvale od spuštění programu do konce programu.

Zablokování inkasního přístroje

Pro zabránění manipulacím lze v programovém provozu nastavit zablokování programu. Když jsou otevřena dvířka pračky, následuje po zablokování stornování programu se ztrátou mincí.

Pro zajištění možnosti doplnění prádla je možné změnit okamžik zablokování.

- vyp.
- ihned po spuštění programu
- 1 minuta po spuštění programu
- 2 minuty po spuštění programu
- 3 minuty po spuštění programu (nastavení z výroby)
- 4 minuty po spuštění programu
- 5 minut po spuštění programu

Bezplatné programy

V mincovním provozu lze stanovit, zda se může bezplatně používat program Odčerpání / odstředování.

nastavení z výroby: vyp.

Zrušení signálu platby

„Platební signál“ v mincovním provozu může zůstat zachován až do konce programu nebo být zrušen, když program není spuštěn do 5 minut.

Nastavení z výroby: vyp.

Prodleva inkas. přístroje

V mincovním provozu lze nastavit nejkratší možnou dobu prodlevy platebního signálu.

- nastavení z výroby: krátká
Pro mincovní automaty, u nichž vhozená mince vygeneruje platební signál.
- dlouhá
Pro centrální řízení na bázi 230 V.

Miele spol. s r.o.
Dornych 549/27, 602 00 Brno
Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 119
Servis-tel.: 543 553 741-5
E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Servisní služba Miele
přijem servisních zakázek

800 MIELE1
(800 643531)



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Německo

PWM 507 Special

cs-CZ

M.-Nr. 13 006 220 / 00