

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon



Denne bruksanvisningen hjelper deg med igangsetting og drift. Du får detaljert informasjon via QR-koden.

Bruksanvisningen **må** leses før oppstilling - installasjon – igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Innhold

Aktivt miljøvern	4
Sikkerhetsregler	5
Betjening av vask/tørk-kombinasjonen	11
Betjeningspanel	11
Slik fungerer betjeningspanelet.....	12
Bruk av vask/tørk-kombinasjonen.....	12
Første igangsetting	13
Forutsetninger for nettverkstilkobling	14
Opprettelse av Miele@home	14
Start av det første vaskeprogrammet.....	15
Vask	16
1. Klargjøring av tøyet	16
2. Legge inn tøy i vask/tørk-kombinasjon	16
3. Valg av program	17
4. Tilsetting av vaskemiddel.....	19
5. Starte program	20
6. Programslutt/ta ut tøyet	20
Programoversikt.....	21
Vaskemiddel	23
Tørking	24
1. Klargjøring av tøyet	24
2. Legge inn tøy i vask/tørk-kombinasjon	24
3. Valg av program	24
4. Valg av programinnstillinger	25
5. Starte program	26
6. Programslutt/ta ut tøyet	26
Programoversikt.....	27
Termosentrifugering	28
VASK OG TØRK	29
1. Klargjøring av tøyet	29
2. Legge inn tøy i vask/tørk-kombinasjon	29
3. Valg av program	29
4. Valg av programinnstillinger	29
5. Påfylling av vaskemiddel	30
6. Programstart/-slutt.....	30
Etter hver vask og tørking.....	30
Programmet Automatisk utskylning av lo	31
Endre programforløp	32
Endre program (barnesikring)	32

Avbryte programmet	32
Legge inn mer tøy - AddLoad.....	32
Rengjøring og stell	33
Rengjøringsintervaller	33
Feilretting	34
Det kan ikke startes noe program.	34
Programavbrudd og kontrollamper for feil	34
Kontrollampen for feil lyser ved programslutt	35
Symboler i tidsdisplayet	36
Døren lar seg ikke åpne	37
Åpning av døren når avløpet er tilstoppet og/eller ved strømbrudd.	38
Serviceavdeling	40
Kontakt ved feil	40
Ekstrauststyr	40
EPREL-Database	40
Garanti	40
Bestilling av en bruksanvisning i papirform	41
Installasjon	42
Front	42
Bakside	43
Underlaget.....	44
Bæring av vask/tørk-kombinasjonen til oppstillingsstedet	44
Demontering av transportsikring	44
Montering av transportsikring	45
Ytterligere installasjonsbetingelser	46
Justering av vask/tørk-kombinasjonen	46
Vannsikringssystemet	47
Vanninntaket	47
Vannavløp	47
Elektrotilkobling	48
Tekniske data	49
Samsvarserklæring.....	49
Forbruksdata	50
Programmeringsfunksjoner	51
Velg og legg til programmeringsfunksjon	51
Bearbeide og lagre programmeringsfunksjon.....	52
Gå ut av programmeringsnivå.....	52
Opphavsretter og lisenser for kommunikasjonsmodulen.....	52

Retur og gjenvinning av emballasjen

Emballasjen benyttes til håndtering og beskytter produktet mot transport-skader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfalls-behandling og kan derfor generelt gjen-vinnes.

Gjenvinning av emballasjen til material-kretsløpet medfører besparelser av råstoffer. Benytt deg av materialspesifik-ke gjenvinningsstasjoner og returmugig-heter. Miele-forhandleren tar transport-emballasjen i retur.

Retur og gjenvinning av det gamle produktet


Elektriske og elektroniske produkter inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, blandinger og komponenter, som har vært nødvendige for produktets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri produktene som restav-fall.



Benytt i stedet de offentlige retur-punktene for innlevering og gjenvinning av slike produkter. Produktene kan leveres gratis til kommunale gjenvinningsstasjoner, forhandlere av til-svarende produkter eller til Miele. For mer informasjon, se www.miele.no. Du er selv juridisk ansvarlig for å slette per-sonlige data som måtte befinne seg i de gamle produktene. Du er rettslig forplik-tet til å ta ut gamle batterier, akkumu-latorer og lamper som ikke sitter fast i produktet, og som kan tas ut uten at de blir ødelagt. Ta dem med til et egnet returpunkt, der de kan leveres gratis. Sørg for at produktet oppbevares util-gjengelig for barn til det kjøres bort.

Tips:  Bruk QR-koden på forsiden for mer informasjon om følgende emner:

- Miljøvennlig vask og tørking



- Denne bruksanvisningen **må** leses.

Denne vask/tørk-kombinasjonen oppfyller de påbudte sikkerhetskravene. Bruk som ikke er forskriftsmessig, kan imidlertid føre til skader på personer og gjenstander.

Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke vask/tørk-kombinasjonen. Den gir viktige opplysninger om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. På denne måten beskytter du deg selv og unngår skader på vask/tørk-kombinasjonen.

I henhold til internasjonal standard IEC 60335-1 ber Miele uttrykkelig om at kapittelet om installasjon av vask/tørk-kombinasjonen samt sikkerhetshenvisninger og advarsler må leses nøye og følges.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke blir fulgt.

Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier.

Forskriftsmessig bruk

- Denne vask/tørk-kombinasjonen er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder.

- Vask/tørk-kombinasjonen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig i en husholdning, til

- Vasking av tekstiler, hvor det står på vedlikeholdsetiketten at de er vaskbare.
- Tørring av tekstiler, som er vasket i vann, hvor det står på vedlikeholdsetiketten at de er egnet for tørketrommel.

All annen bruk er ikke tillatt. Miele er ikke ansvarlig for skader som skyldes annen bruk enn vask/tørk-kombinasjonen er bestemt for, eller feil betjening.

- Denne vask/tørk-kombinasjonen er ikke beregnet for utendørs bruk.

Sikkerhetsregler

► Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene maskinen på en sikker måte, må ikke bruke denne maskinen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person.

Barn i husholdningen

- Barn under åtte år må holdes vekk fra vask/tørk-kombinasjonen, med mindre de er under konstant tilsyn.
- Barn over åtte år, får bare betjene vask/tørk-kombinasjonen uten tilsyn, dersom funksjonen er forklart slik at de kan betjene den på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.
- Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde vask/tørk-kombinasjonen uten tilsyn.
- Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av maskinen. Ikke la barn leke med den.

Teknisk sikkerhet

- Kontroller at vask/tørk-kombinasjonen ikke har ytre, synlige skader før den stilles opp.
En skadet maskin må ikke stilles opp og tas i bruk.
- Før vask/tørk-kombinasjonen tilkobles, må tilkoblingsdataene (sikring, spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for el-nettet. Ta kontakt med elektrofagfolk hvis du er i tvil.
- Sikkerheten for det elektriske anlegget i vask/tørk-kombinasjonen garanteres kun hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem.
Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen kontrolleres. I tvilstilfeller bør fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning.
- Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke skjøtekabler, flerveis-stikkontakter eller lignende (brannfare på grunn av overoppheting).
- Hvis ukyndige reparerer maskinen, kan brukeren utsettes for fare, som Miele ikke kan ta ansvaret for. Reparasjoner skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garanti-ansvar ved påfølgende skader.
- Støpselet må være tilgjengelig til enhver tid, slik at maskinen kan kobles fra strømforsyningen.

- ▶ Ved feil eller ved rengjøring og stell, er maskinen koblet fra el-nettet bare når:
 - støpselet på maskinen er trukket ut eller
 - sikringen er slått av, eller
 - skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut.
- ▶ Følg anvisningene i kapitlene «Installasjon» og «Tekniske data».
- ▶ Vaskemaskinen må bare kobles til vannforsyningen med et slangesett av nyere dato. Gamle slangesett må ikke brukes. Kontroller slangesettene med jevne mellomrom. Da kan du skifte dem ut i tide, og unngå vannskader.
- ▶ Vanntilkoblingstrykket skal være på minst 100 kPa og får ikke overstige 1 000 kPa.
- ▶ Defekte deler må bare skiftes ut med originale reservedeler fra Miele. Bare ved bruk av disse delene kan Miele garantere at de sikkerhetskravene som stilles til apparatene, blir oppfylt.
- ▶ Hvis tilkoblingsledningen blir skadet, må den skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å unngå at brukeren utsettes for fare.
- ▶ Denne vask/tørk-kombinasjonen må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip).
- ▶ Det må ikke foretas endringer på maskinen uten uttrykkelig tillatelse fra Miele.
- ▶ Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsynings-system eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder retningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette produktet fra Miele må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 / VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Hvis vask/tørk-kombinasjonen ikke repareres av servicefolk som er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti.

Bruk

- ▶ Vask/tørk-kombinasjonen må ikke plasseres i rom hvor det er fare for frost. Frosne slanger kan sprekke eller revne. Elektronikken kan bli mindre pålitelig ved temperaturer under frysepunktet.
- ▶ Fjern transportsikringen på baksiden før maskinen tas i bruk (se kapittel «Installasjon», avsnitt «Fjerning av transportsikringen»). Under sentrifugering kan transportsikring som ikke er fjernet, skade maskinen og møbler/maskiner i nærheten.
- ▶ Steng vannkranen ved lengre fravær (f.eks. ferie), spesielt hvis det ikke er sluk i gulvet i nærheten av maskinen.
- ▶ Fare for oversvømmelse! Hvis du henger avløpsslangen i en vaskekum, kontroller at vannet renner raskt nok unna. Sikre slangen slik at den ikke kan gli ned. Vannets tilbakeslagskraft kan presse en usikret slange ut av kummen.
- ▶ Pass på at ingen fremmedlegemer (f.eks. spiker, nåler, mynter, binders) kommer med i vasken. Fremmedlegemer kan skade maskindeler (f.eks. vaskebeholder, trommel), som igjen kan forårsake skader på tøyet.
- ▶ Doseringshjelpere (som f.eks. vaskeposer og vaskeballer) må fjernes fra vasken før tørking startes. Disse delene kan smelte under tørkingen og vask/tørk-kombinasjonen og tøyet kan bli skadet.
- ▶ Fare for forbrenning pga. høye temperaturer. Metallplaten på innsiden av glassdøren er svært varm etter tørking. Åpne døren helt etter tørkingen. Ikke ta på metallplaten.
- ▶ Skyllemiddel og lignende produkter bør brukes i henhold til anvisningene for skyllemiddelet.
- ▶ Fargemidler må være egnet for bruk i vask/tørk-kombinasjonen og bør ikke brukes for ofte. Følg produsentens bruksanvisning nøye.
- ▶ Avfargingsmidler kan føre til korrosjon på grunn av sine svovelholdige forbindelser. Avfargingsmidler må ikke brukes i vask/tørk-kombinasjonen.
- ▶ Ved riktig vaskemiddeldosering er det ikke nødvendig å avkalke maskinen. Hvis avkalking skulle bli nødvendig, bruk bare spesialavkalkingsmidler med korrosjonsbeskyttelse. Slike midler kan kjøpes hos en Miele-forhandler eller i Miele's deleavdeling. Følg bruksanvisningen for avkalkingsmiddelet nøye.

- ▶ På grunn av brannfare, må du **ikke** tørke klær når de
 - ikke er vasket.
 - ikke er tilstrekkelig rengjort, og har rester av olje, fett eller lignende (f.eks. kjøkken- eller kosmetikktekstiler med rester av olje, fett eller kremer). Hvis tekstilene ikke er skikkelig rengjort, er det brannfare pga. selvantenning. Selv etter at tørkeprosessen er ferdig, og også etter at tøyet er tatt ut av maskinen, er det fare for at tøyet kan selvantenne.
 - er behandlet med brannfarlige rengjøringsmidler eller har rester av aceton, alkohol, bensin, petroleum, flekkfjerner, terpentin, voks og voksfjerner eller kjemikalier (gjelder f.eks. mopper, gulvkluter, vaskekluter).
 - inneholder rester av hårspray-, neglelakkfjerner eller lignende.

Vask slike tekstiler grundig: bruk tilstrekkelig med vaskemiddel og velg høy temperatur. Vask tøyet flere ganger hvis du er i tvil.

- ▶ På grunn av brannfare, må tekstiler eller produkter aldri tørkes i tørketrommelen hvis:
 - det er brukt industrikjemikalier til rengjøring (f.eks. ved kjemisk rengjøring).
 - de inneholder skumgummi-, gummi eller gummilignende deler. Det er f.eks. produkter av lateksskumgummi, dusjforheng, vanntette tekstiler, gummierte artikler og klær, hodeputer med skumgummibiter.
 - de er fylt og er skadet (f.eks. puter eller jakker). Hvis fyllet faller ut, kan det oppstå brann.
- ▶ For mange programmer følger avkjølingsfasen etter oppvarmingsfasen, for å sikre at tekstilene blir tørket med en temperatur de ikke kan ta skade av (f.eks. for å unngå selvantenning). Først etter denne fasen, er programmet slutt. Ta alltid alle tekstilene ut av tørketrommelen rett etter programslutt.
- ▶ Advarsel: Slå aldri av vask/tørk-kombinasjonen før tørkeprogrammet er slutt. I så fall må alle tekstilene straks tas ut av tørketrommelen og bres utover slik at varmen kan bli avgitt.

Sikkerhetsregler

- ▶ Denne vask/tørk-kombinasjonen må ikke kobles til en styrbar stikkontakt, f.eks. med et tidsur eller et elektrisk anlegg med toppbelastningsutkobling. Hvis et tørkeprogram skulle bli avbrutt før avkjølingsfasen, kan det være fare for selvantenning av tekstilene.
- ▶ Tøy som har vært behandlet med løsemiddelholdige rengjøringsmidler må skylles godt i rent vann før de vaskes.
- ▶ Bruk aldri løsemiddelholdige rengjøringsmidler i maskinen (f.eks. vaskebensin). Maskinkomponenter kan bli skadet og det kan oppstå giftige damper. Brann- og eksplosjonsfare!
- ▶ Hvis du får vaskemiddel i øynene, skyl straks med rikelig med lunkent vann. Ta straks kontakt med lege ved svelging. Personer med hudskader eller ømfintlig hud bør unngå kontakt med vaskemiddel.
- ▶ Maksimal kapasitet ved vasking er 8,0 kg, ved tørking 5,0 kg (tørt tøy). Programmer med mindre tøymengder finner du i kapitlet «Programoversikt».


Tilbehør

- ▶ Tilbehørsdeler kan bare monteres i eller til maskinen, dersom de uttrykkelig er godkjent av Miele. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar.
- ▶ Miele gir opp til 15 år, men minst 10 år leveringsgaranti for viktige reservedeler etter endt produksjon av vask-/tørk-kombinasjonen.
- ▶ Sørg for at Miele-sokkelen, som er å få kjøpt som ekstrautstyr, passer til denne vask/tørk-kombinasjonen.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene og advarslene ikke blir fulgt.

Betjening av vask/tørk-kombinasjonen

Betjeningspanel



1 Betjeningspanel

Betjeningspanelet består av tidsdisplayet og forskjellige sensortaster. De enkelte sensortastene blir forklart i de neste avsnittene.

2 Sensortaster for temperatur

For innstilling av ønsket vasketemperatur

3 Sensortaster sentrifugehastighet

For innstilling av ønsket sentrifugehastighet

4 Sensortaster for tillegg

Programmene kan suppleres med tilleggsfunksjoner. Når det blir valgt et program, lyser sensortastene til tilleggsfunksjonene du kan velge.

5 Sensortaster vask/tørking

Med sensortastene *Vask* og *Tørking* velger du om du vil vaske, tørke eller vaske og tørke.

6 Kontrollamper

- Lyser ved feil på vanninntaket og vannavløpet
- Lyser når det er dosert for mye vaskemiddel
- Viser forskjellig informasjon sammen med et siffer i tidsdisplayet
- Funksjonen *Legg inn mer tøy* kan ikke velges.

7 Sensortast tørketrinn

Med sensortastene , og velger du tørketrinnet til et tørkeprogram.

8 Tidsdisplay

Etter programstart vises programtiden i timer og minutter. Ved en programstart med startforvalg, vises programtiden først etter at startforvalgstiden er telt ned.

Betjening av vask/tørk-kombinasjonen

⑨ **Sensortast *Start/Legg inn mer tøy***

- Sensortasten lyser pulserende, så snart et program kan startes. Ved å berøre sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*, startes det valgte programmet. Sensortasten lyser konstant.
- Når programmet har blitt startet, er det mulig å legge inn mer tøy med sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

⑩ **Optisk grensesnitt**

Brukes som overføringspunkt av serviceavdelingen.

⑪ **Sensortast startforvalg** med pil-tastene < og >

Med startforvalget kan du velge en senere programstart.

⑫ **Programvelger**

For programvalg og utkobling. Vask/tørk-kombinasjonen slås på med programvalget. Med programinnstillingen  blir vask/tørk-kombinasjonen slått av.

Slik fungerer betjeningspanelet

Sensortastene reagerer på berøring med fingertuppene. Sensortastene kan velges så lenge de lyser.

En sterkt lysende sensortast betyr: Nettopp valgt

En sensortast med dimmet belysning betyr: Mulig å velge

Bruk av vask/tørk-kombinasjonen

Med denne vask/tørk-kombinasjonen kan du:

- **vaske separat**
med en tøymengde (avhengig av hvilket program som brukes) på maks. 8,0 kg.
- **tørke separat**
med en tøymengde (avhengig av hvilket program som brukes) på maks. 5,0 kg.
eller
- **vaske og tørke uten avbrudd**
med en tøymengde (avhengig av hvilket program som brukes) på maks. 5,0 kg.

⚠ Skader som følge av feil oppstilling og tilkobling.
Feil oppstilling og tilkobling av vask/tørk-kombinasjonen kan føre til alvorlige materiellskader.
Se kapittel «Installasjon».

Det har blitt gjennomført en fullstendig funksjonstest på denne vask/tørk-kombinasjonen, derfor er det litt restvann igjen i trommelen.

Fjerning av beskyttelsesfolie og klistremerker


■ Fjern:

- Beskyttelsesfolien fra døren (hvis den er der).
- Alle eventuelle reklameklistremerker fra fremsiden og fra dekslet (hvis de er der).

Klistremerker som vises når døren er åpen (f.eks. typeskiltet), må ikke fjernes.


Ta ut u-bøy fra trommelen.

Det befinner seg en u-bøy for avløpslangen i trommelen.



■ Ta tak i håndtaket for å åpne døren.

■ Ta ut u-bøyen



■ Sving døren lett igjen.

Første igangsetting

Forutsetninger for nettverks-tilkobling

Vær oppmerksom på følgende krav til nettverkstilkobling:

1. Et hjemmenettverk er tilgjengelig på oppstillingsstedet.
Ha WiFi-passordet klart.
2. Miele Appen er tilgjengelig på en mobil enhet.
3. Du har en brukerkonto i Miele Appen.

Miele App

Miele App kan lastes ned gratis fra Apple App Store® eller Google Play Store™.




Opprettelse av Miele@home

Det finnes 2 tilkoblingsmuligheter:

1. Via Miele-appen (standardinnstilling)
2. Via WPS

Innlogging via Miele-appen



- Still programvelgeren på programmet *MobileStart*.

I tidsdisplayet vises *APP*. Deretter telles timeout-tiden på 10 minutter ned.

Miele-appen fører deg gjennom de neste trinnene.

Når tilkoblingen er vellykket, vises *On* i tidsdisplayet.

Innlogging via WPS

- Still programvelgeren på programmet *MobileStart*.

- Berør sensortasten helt til *WPS* vises i tidsdisplayet, og det høres en kort kvitteringstone.

Deretter telles timeout-tiden på 2 minutter ned i tidsdisplayet.

Når tilkoblingen er vellykket, vises *On* i tidsdisplayet.

Tips: Hvis forbindelsen ikke er opprettet etter at timeout-tiden er telt ned, må du gjenta prosessen.

Start av det første vaske-programmet

⚠ Skader som kan oppstå dersom transportsikringen ikke er fjernet. En transportsikring som ikke er fjernet, kan føre til skader på vask/tørk-kombinasjonen og møbler/maskiner i nærheten. Fjern transportsikringen som beskrevet i kapittel «Installasjon».

Før første gangs bruk må du starte programmet *Bomull* uten tøy og uten vaskemiddel.

- Skru opp vannkranen.
- Still programvelgeren på *Bomull*.

Vask/tørk-kombinasjonen blir slått på og i betjeningspanelet starter temperaturen 40 °C å lyse.

- Berør sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

Vaskeprogrammet startes.

Etter 10 minutter blir visnings-elementene, bortsett fra sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*, mørke.

Åpne døren etter programslutt


Under antikrøll er døren fortsatt låst. Betjeningspanelet lyser i de første 10 minuttene. Deretter slukker betjeningspanelet og sensortasten *Start/Legg inn mer tøy* lyser pulserende.

- Still programvelgeren på .

I tidsdisplayet vises  og kontrollampen  slukker.

Døren låses opp.

Tips: Etter antikrøll har vask/tørk-kombinasjonen slått seg av. Døren er automatisk låst opp. Betjeningspanelet er helt mørkt.




- Ta tak i håndtaket og trekk opp døren.

Tips: La døren stå på gløtt, slik at trommelen kan tørke.

Første igangsetting er avsluttet.

Vask

1. Klargjøring av tøyet



- Tøm lommene.



Skader pga. fremmedlegemer.

Spiker, mynter, binders osv. kan skade tekstiler og maskindeler.

Kontroller tøyet før vask, og fjern ev. fremmedlegemer.

Tips:  Du får detaljert informasjon via QR-koden på forsiden.

2. Legge inn tøy i vask/tørk-kombinasjon

Åpne døren



- Ta tak i håndtaket og trekk opp døren.

Kontroller at det ikke er dyr eller fremmedlegemer i trommelen før du legger inn tøyet.


- Brett ut tøyet og legg det løst inn i trommelen.

Tekstiler i forskjellige størrelser forsterker vaskeeffekten og fordeler seg bedre under sentrifugeringen.


Ved maksimal tøymengde er energi- og vannforbruket lavest, tøymengden sett under ett. En overfylling reduserer vaskeresultatet og øker krølldannelsen.

Tips: Vær oppmerksom på maksimal tøymengde for du ulike programmene.

Lukke døren



- Pass på at tøyet ikke blir klemt fast mellom døren og dørbelgen.




- Sving døren lett igjen.

3. Valg av program

Slå på vask/tørk-kombinasjonen

- Still programvelgeren på et program. Betjeningspanelet lyser.


Valg av program



- Still programvelgeren på ønsket program.

I tidsdisplayet vises antatt vasketid og i betjeningspanelet lyser forhåndsinnstilt temperatur og sentrifugehastighet.

- Via MobileStart



- Still programvelgeren på *MobileStart*.

Tips: For bruk av *MobileStart* må vask/tørk-kombinasjonen logges på WiFi-nettverket og *Fjernstyring* kobles inn.

I tidsdisplayet vises: *Con*

Vask

Etter programstart kan vask/tørk-kombinasjonen nå betjenes med Miele-appen.

Valg av vasking

- Hold sensortasten *Vask* eller *Tørking* inne til kun sensortasten *Vask* lyser sterkt.

Vær oppmerksom på at sensortasten *Tørking* kun må ha en dimmet belysning, ellers vil tilhørende tørkeprogram starte når vaskeprogrammet er avsluttet.

Valg av temperatur og sentrifugehastighet

Vaskeprogrammets forhåndsinnstilte temperatur og sentrifugehastighet lyser sterkt. Temperaturene og sentrifugehastighetene som kan velges for vaskeprogrammet, har en dimmet belysning.

Temperaturene som oppnås i vaskeprogrammet kan avvike fra de valgte temperaturene. Kombinasjonen av energibruk og vasketid gir et optimalt vaskeresultat.

90	1500
60	1200
40	900
30	600
20	
	

- Berør sensortasten med ønsket temperatur.

Sensortasten lyser sterkt.

- Berør sensortasten med ønsket hastighet.

Sensortasten lyser sterkt.

Tips:  Bruk QR-koden på forsiden for mer informasjon om følgende emner:

- Sentrifugering

Valg av tillegg

Sensortastene til tilleggsfunksjonene *Kort* og *Skånegang* har en dimmet belysning når de kan legges til programmet.

- Berør sensortasten med ønsket tilleggsfunksjon.

Sensortasten lyser sterkt.

Skånegang

Trommelbevegelsen og vasketiden blir redusert. Lite skitne tekstiler vaskes mer skånsomt.

Kort

For tøy som er lite skittent og ikke har synlige flekker.

Vasketiden i hovedvask blir forkortet.

Valg av startforvalg

Med startforvalg kan du bestemme når programmet skal startes.

- Velg en startforvalgstid, hvis ønsket.

Tips:  Du får detaljert informasjon via QR-koden på forsiden.

4. Tilsetting av vaskemiddel

Du kan tilsette vaskemiddel gjennom vaskemiddelbeholderen **(A)** eller via kapseldoseringen **(B)**.


Tips:  Bruk QR-koden på forsiden for mer informasjon om følgende emner:

- Bruk av vaskemidler

(A) Vaskemiddelbeholder

Du kan bruke alle vaskemidler, som er beregnet for husholdningsvaske-maskiner. Følg produsentens anvisninger for bruk og dosering på vaskemiddelforpakningen.

Påfylling av vaskemiddel



- Trekk ut vaskemiddelbeholderen og fyll vaskemidler i kamrene.

 Ingen anvendelse

 Vaskemiddel for hovedvask

 Tøymykner, syntetisk stivelse, fly-

 tende stivelse eller kapsel/cap

(B) CapDosing (kapseldosering)

CapDosing kan kun aktiveres via Miele-appen.

Det finnes kapsler med 3 ulike innhold:

 = Tøypeleiemiddel (f.eks. tøy-mykner, impregneringsmiddel)

 = Additiv (f.eks. vaskemiddelforsterker)

 = Vaskemiddel (kun for hovedvask)

En kapsel inneholder alltid riktig mengde for en vaskeomgang.

Kapslene kan kjøpes i Miele's nettbutikk, i Miele's deleavdeling eller hos din Miele-forhandler.

 Kapslene kan være helsefarlige.

Dersom innholdet i kapslene svelges eller kommer i kontakt med huden, kan det medføre helsefare.

Oppbevar kapslene utilgjengelig for barn.

Tips:  Bruk QR-koden på forsiden for mer informasjon om følgende emner:

- Innlegging av kapsel

5. Starte program

- Berør den pulserende sensortasten *Start/Legg inn mer tøy.*

Døren blir låst og vaskeprogrammet starter.

Når en startforvalgstid er valgt, telles tiden ned i tidsdisplayet. Når startforvalgstiden er telt ned eller rett etter start, står programtiden i tidsdisplayet.

Det kan når som helst legges inn eller tas ut tøy, så lenge ikke symbolet  lyser (se kapittel «Endre programforløp», avsnitt «Legge inn mer tøy»).

6. Programslutt/ta ut tøyet

I antikrøll roterer trommelen opptil 30 minutter etter programslutt. Døren er låst. Betjeningspanelet lyser i de første 10 minuttene. Deretter slukker betjeningspanelet og sensortasten *Start/Legg inn mer tøy* lyser pulserende.

- Still programvelgeren på .

I tidsvisningen lyser  og kontrollampen  slukker.

Døren låses opp.


Tips: Etter at antikrøllfasen er ferdig, låses døren automatisk opp.

- Åpne døren.

- Ta ut tøyet.

Tøy som ikke er tatt ut, kan krympe eller farge over på noe annet i neste vask.

Ta alt tøyet ut av trommelen.



- Fjern eventuelle fremmedlegemer fra dørbelgen.

Tips: La døren stå på gløtt, slik at trommelen kan tørke.

- Hvis du har brukt kapsler, må disse fjernes fra vaskemiddelbeholderen.

Tips: La vaskemiddelbeholderen stå litt åpen, slik at den kan tørke.

Programoversikt

Tips:  Bruk QR-koden på forsiden for mer informasjon om følgende emner:

- Programforløp
- Vedlikeholdssymboler

ECO 40-60		maksimalt 8,0 kg	
Artikler	Normalt skittent bomullstøy		
Tips	- I en vaskesyklus kan en mengde blandet bomullstøy vaskes på temperaturene 40 °C og 60 °C. - Når det gjelder energi- og vannforbruk, er dette programmet det mest energieffektive for vasking av bomullstekstiler.		
Anvisning for testinstitutter: Testprogram for overholdelse av EU-forskriftene for økodesign Nr. 2019/2023 og energimerking iht. EUs direktiv Nr. 2019/2014.			
Henvisning for testinstitutter: For testprogram iht. EN 60456 må det gjøres følgende endring:			
- Ved valg av programmet <i>ECO 40-60</i> starter 60 °C å lyse svakt i displayet. - Berør sensortasten <i>Temperatur 60</i>. Temperaturen 60 lyser sterkt. Testprogrammet <i>Bomull</i>  er valgt.			
Bomull		90 °C til kaldt	maksimalt 8,0 kg
Artikler	T-skjorter, undertøy, duker osv., tekstiler av bomull, lin eller blandingsstoffer		
Tips	- Velg en temperatur iht. opplysningene på vedlikeholdsetiketten, vaskemiddelet, tilsmussingsgraden og hygienekravene. - 20 °C program for lett skittent bomullstøy.		
Lettstelt		60 °C til kaldt	maksimalt 3,5 kg
Artikler	Tekstiler av syntetfibre, blandingsstoffer eller lettstelt bomull		
Tips	Reduser sentrifugehastigheten ved tekstiler som krøller lett.		
Finvask		40 °C til kaldt	maksimalt 2,0 kg
Artikler	Ømfintlige tekstiler av syntetfibre, blandingsstoffer, viskose		
Tips	Koble ut sentrifugehastigheten for tekstiler som krøller lett.		

Vask

Ull 		40 °C til kaldt	maksimalt 2,0 kg
Artikler	Tekstiler av ull eller ullblandinger		
Tips	Vær oppmerksom på hastigheten til sluttsentrifugeringen av tekstiler som krøller lett.		
Skylling/Sentrifugering			maksimalt 8,0 kg
Artikler	For skylling og sentrifugering av tøy som er vasket for hånd		
Tips	- Vær oppmerksom på innstilt sentrifugehastighet. - Kun sentrifugering: Velg tilleggsfunksjonen <i>Kort</i>. - Kun skylling: Still sentrifugehastigheten på .		
MobileStart 			
Tips	Programvalg og betjening skjer via Miele-appen.		
Express		40 °C til kaldt	maksimalt 3,5 kg
Artikler	Tekstiler av bomull som knapt har vært brukt, eller som bare er så vidt skitne.		
Mørkt/Denim		60 °C til kaldt	maksimalt 3,0 kg
Artikler	Sort og mørkt tøy av bomull, blandingsstoffer og jeansstoffer		
Tips	- Vask med vrangen ut. - Jeansstoffer avgir ofte litt farge de første gangene de vaskes. Vask derfor lyst og mørkt tøy hver for seg.		
Skjorter		40 °C til kaldt	maksimalt 2,0 kg
Artikler	Skjorter og bluser av bomull og blandingsstoffer		
Tips	- Forbehandle krager og mansjetter etter hvor skitne de er. - Vreng skjorter og bluser, knepp igjen knappestolper, vend krager og mansjetter innover.		
Lufting varm		 «Programoversikt - TØRKING»	
Automatisk utskylling av lo		 avsnitt «Utskylling av lo»	

Vaskemiddel

Du kan bruke alle vaskemidler som er egnet for husholdningsvaskemaskiner. Bruks- og doseringsveiledning står på vaskemiddelpakken.

Tips:  Bruk QR-koden på forsiden for mer informasjon om følgende emner:

- Merknader om vaskemidler
- Over- og underdosering
- Vannets hardhetsområde
- Farging og avfarging

Vaskemiddelanbefaling iht. forordning (EU) nr. 1015/2010

Anbefalingene gjelder temperaturområdene som er angitt i «VASK», avsnitt «Programoversikt».

	Universal-	Kulørt- vaskemiddel	Fin- og ull-	Spesial-
ECO 40-60	✓	✓	–	–
Bomull	✓	✓	–	–
Lettstelt	–	✓	–	–
Finvask	–	–	✓	–
Ull	–	–	✓	✓
Skylling/Sentri- fugering	–	–	–	✓
Express	–	✓ ¹	–	–
Mørkt/Denim	–	✓ ¹	–	–
Skjorter	✓	✓	–	–

✓ anbefales

¹ Flytende vaskemiddel

– anbefales ikke

Tørking

Separat tørking

Separat tørking er nødvendig når ikke alt tøyet som ble vasket skal tørkes i maskinen, eller dersom tøymengden som ble vasket overstiger maksimal egnet tøymengde for tørking.

1. Klargjøring av tøyet

Sorter tøyet

- Sorter tøyet etter tekstiltype og restfuktighet, dersom dette er mulig. Slik oppnår du jevnt tørkeresultat.
- Kontroller symbolene på vedlikeholdsetiketten før tørking.

Dersom ingen symboler er oppført, må du kun bruke program tilpasset gjeldende type plagg.

Tips:  Du får detaljert informasjon via QR-koden på forsiden.

2. Legge inn tøy i vask/tørk-kombinasjon

Åpne døren

- Ta tak i håndtaket for å åpne døren.

Kontroller at det ikke er dyr eller fremmedlegemer i trommelen før du legger inn tøyet.

- Legg tøyet løst inn i trommelen.

Overfylling av maskinen sliter på tøyet og påvirker tørkingen. Ta alltid hensyn til den maksimale tøymengden som er oppført i avsnittet «Programoversikt».

Lukk døren

- Pass på at ikke tøy blir klemt fast mellom døren og dørbelgen.
- Sving døren lett igjen.

Doseringshjelpere, som f.eks vaskeball, kan smelte ved tørking og maskinen og vasken kan skades. Doseringshjelperne må aldri ligge i trommelen under tørking.


Vannkranen må også være åpen under tørking.

3. Valg av program

Slå på vask/tørk-kombinasjonen

- Still programvelgeren på et program. Betjeningspanelet lyser.


Valg av program



- Still programvelgeren på ønsket program.

I tidsdisplayet vises antatt vasketid og i betjeningspanelet lyser forhåndsinnstilt temperatur og sentrifugehastighet.

- Via MobileStart



- Still programvelgeren på *MobileStart*.

Tips: For bruk av *MobileStart* må vask/tørk-kombinasjonen logges på WiFi-nettverket og *Fjernstyring* kobles inn.

I tidsdisplayet vises: *Lon*

Etter programstart kan vask/tørk-kombinasjonen nå betjenes med Miele-appen.

Valg av tørking

- Hold sensortasten *Vask* eller *Tørking* inne til kun sensortasten *Tørking* lyser sterkt.

Vær oppmerksom på at sensortasten *Vasking* kun må ha en dimmet belysning, ellers vil tilhørende vaskeprogram starte før tørking.

4. Valg av programinnstillinger

Valg av tørketrinn

Du kan endre det forhåndsinnstilte tørketrinnet til et tørkeprogram.

- Berør sensortasten med ønsket tørketrinn.
- Skaptørt +
- Skaptørt
- Stryketørt

Sensortasten til det valgte tørketrinnet lyser sterkt.

Program *Lufting varm*: Velg tørketid med sensortastene < eller >.

Valg av hastighet for termosentrifugering

Du kan endre den forhåndsinnstilte hastigheten for termosentrifugering i et tørkeprogram.

- Berør sensortasten med ønsket hastighet.

Sensortasten lyser sterkt.

Valg av tillegg

Sensortasten til tilleggsfunksjonen *Skånegang* har en dimmet belysning når *Skånegang* kan legges til programmet.

- Berør sensortasten *Skånegang*.

Sensortasten lyser sterkt.

Skånegang

Ømfintlige tekstiler, som f.eks. akryl, blir tørket mer skånsomt (vedlikeholdssymbol).

Ved valg av *Skånegang* forlenges programtiden pga. den lave temperaturen.

Tørking

Valg av startforvalg

Med startforvalg kan du bestemme når programmet skal startes.

- Velg en startforvalgstid, hvis ønsket.

Tips:  Du får detaljert informasjon via QR-koden på forsiden.

5. Starte program

- Berør den pulserende sensortasten
Start/Legg inn mer tøy.

Døren låses og tørkeprogrammet starter.

Når en startforvalgstid er valgt, telles tiden ned i tidsdisplayet. Når startforvalgstiden er telt ned eller rett etter start, står programtiden i tidsdisplayet.

Det kan når som helst legges inn eller tas ut tøy, så lenge ikke symbolet  lyser (se kapittel «Endre programforløp», avsnitt «Legge inn mer tøy»).

6. Programslutt/ta ut tøyet

I antikrøll roterer trommelen opptil 150 minutter etter programslutt. Døren er låst. Betjeningspanelet lyser i de første 10 minuttene. Deretter slukker betjeningspanelet og sensortasten *Start/Legg inn mer tøy* lyser pulserende.

- Still programvelgeren på .

Døren låses opp.

Hvis du tar ut tøyet i antikrøllfasen, kan det bygge seg opp varme.
Bre tøyet utover, slik at resten av varmen kan slippe ut.

Etter at antikrøllfasen er ferdig, låses døren automatisk opp.

- Ta ut tøyet.

Gjenglemt tøy kan bli skadet hvis det tørkes én gang til.

Ta alt tøyet ut av trommelen.

Tips: Se kapittel «Vask og tørking», avsnitt «Etter hver vask og tørking».

- Åpne døren.

Programoversikt

* Vekt basert på tørre tekstiler.

ECO 40-60		maksimalt 5,0 kg*
Tørketrinn: 		
	Tekstiler av bomull: T-skjorter, undertøy, babytøy, arbeidstøy, jakker, tepper, forklær, kitler samt håndklær, badehåndklær, badekåper og sengetøy av frotté.	
Bomull		maksimalt 5,0 kg*
Tørketrinn:  , 		
Artikler	Ett- og flerlags tekstiler av bomull: T-skjorter, undertøy, babytøy, arbeidstøy, jakker, tepper, forklær, frakker samt håndklær, badehåndklær, badekåper og sengetøy av frotté.	
Tørketrinn: 		
Artikler	Tekstiler av bomull eller lin, som skal etterbehandles, f.eks. duker, sengetøy, stivede tekstiler.	
Tips	La tekstilene ligge sammenrullet til de skal ruller, slik at de holder seg fuktige.	
Lettstelt		maksimalt 3,5 kg*
Tørketrinn:  ,  , 		
Artikler	Lettstelte tekstiler av syntet, bomull eller blandingsstoffer. F.eks.: arbeidstøy, arbeidsfrakker, gensere, kjoler, bukser, bordtekstiler og strømper.	
Finvask		maksimalt 1,0 kg*
Tørketrinn:  ,  , 		
Artikler	Ømfintlige tekstiler med vedlikeholdssymbolet  . Av syntetfiber, blandingsstoffer, kunstsilke eller lettstelt bomull, f.eks. skjorter, bluser, fint undertøy, tekstiler med applikasjoner.	
Tips	For tørking med spesielt liten krølldannelse: Reduser tekstilmengden.	
Ull		maksimalt 2,0 kg*
3 minutter		
Artikler	Ulltekstiler og tekstiler av ullblandinger: Gensere, strikkejakker, strømper	
Tips	- Ulltekstiler blir myke og luftige, men ikke ferdig tørket. - Ta ut tekstilene straks etter programslutt.	

Tørking

MobileStart 	
Tips	Programvalg og betjening skjer via Miele-appen.
Express maksimalt 3,5 kg*	
Tørketrinn:  ,  , 	
Artikler	Ikke-ømfintlige tekstiler for programmet Bomull
Henvisning	Ved gjennomgående vask og tørk av lite skittent tøy, er programtiden for dette programmet spesielt kort.
Mørkt/Denim maksimalt 3,0 kg*	
Tørketrinn:  ,  , 	
Artikler	Sort og mørkt tøy av bomull, blandingsstoffer og jeansstoffer
Skjorter maksimalt 1,0 kg*	
Tørketrinn:  ,  , 	
Artikler	Skjorter og bluser
Tips	- Vreng skjorter og bluser, knepp igjen knappestolper, vend krager og mansjetter innover.
Lufting varm maksimalt 4,0 kg*	
20-120 minutter	
Tips	- Ettertørking av flerlags tekstiler, som tørker ujevnt, f.eks. jakker, puter, soveposer - Tørking eller gjennomlufting av enkeltplagg
Utskylling av lo ⇨ Avsnitt «Program for utskylling av lo»	

Termosentrifugering

I noen programmer gjennomføres termosentrifugering for å redusere strømforbruket i tørkeprosessen.

Maks. hastighet for termosentrifugering tilsvarer tillatt sentrifugehastighet for tilhørende vaskeprogram.

Du kan redusere hastigheten på termosentrifugeringen til 900 o/min i noen programmer.

Vask og tørk uten avbrytelse

Det anbefales alltid å vaske og tørke uten avbrytelse, dersom det ikke det skal vaskes mer tøy enn det som skal tørkes, og maks tillatt tøymengde for tørking ikke overskrides.

Det er viktig å lese kapitlene «Vask» og «Tørk».

1. Klargjøring av tøyet

- Tøm lommene.
- Sorter tøyet etter farge og tekstiltype.
- Kontroller symbolene på vedlikeholds-etiketten.

2. Legge inn tøy i vask/tørk-kombinasjon

- Åpne døren.

Kontroller at det ikke er dyr eller fremmedlegemer i trommelen før du legger inn tøyet.

- Brett ut tøyet og legg det løst inn i trommelen.

Vaskeballer kan smelte under tørking og skade vask/tørk-kombinasjonen og tøyet.

Ikke la vaskeballer bli liggende i trommelen under tørking.

- Lukk døren.

3. Valg av program

- Still bryteren på ønsket program.

Betjeningspanelet lyser.

- Berør sensortastene *Vask* og *Tørking* helt til begge sensortastene lyser sterkt.

4. Valg av programinnstillinger

- Velg ønsket sentrifugehastighet, temperatur og tørketrinn.

Sensortastene til de valgte innstillingene lyser sterkt.

Den minimale sentrifugehastigheten er begrenset til 900 o/min. I noen programmer kan ikke hastigheten endres.

- Hvis ønskelig eller ved behov, kan flere tillegg velges.

Ved termosentrifugering overtas den viste sentrifugehastigheten fra vask.

- Velg en startforvalgstid, hvis ønsket.

5. Påfylling av vaskemiddel

- Doser vaskemiddelet med kapsel-dosering eller via vaskemiddel-beholderen.

6. Programstart/-slutt

- Berør den pulserende sensortasten *Start/Legg inn mer tøy.*

Døren låses.

Programmet starter.

Etter programslutt starter antikrøll.

Under antikrøll er døren fortsatt låst.

- Berør tasten *Start/Legg inn mer tøy* eller still programvelgeren på ☺.

Døren låses opp.

Bre tøyet utover dersom du tar det ut under antikrøllfasen, slik at resten av varmen kan slippe ut.

Etter at antikrøllfasen er ferdig, låses døren automatisk opp.

- Trekk opp døren og ta ut tøyet.

Se avsnitt «Etter hver vask og tørking».

Etter hver vask og tørking

- Åpne døren **helt**.



Fare for forbrenning pga. varmt metall.

Metallplaten på innsiden av glassdøren er svært varm etter tørking. Ikke ta på metallplaten.

- Ta ut tøyet.

Tøy som blir liggende igjen i maskinen kan krympe, farge av eller bli skadet ved neste vask eller tørking. Ikke glem igjen plagg i trommelen.

- Fjern eventuelle fremmedlegemer fra dørbelgen. Husk å fjerne lo fra pakningen og døren etter tørking.

Tips: La døren stå på gløtt, slik at trommelen kan tørke.

- Still programvelgeren på ☺.

Tips: La vaskemiddelbeholderen stå litt åpen, slik at den kan tørke.

Programmet Automatisk utskylning av lo

Under tørking kan det danne seg lo som samler seg i trommelen og i vaskebeholderen. For at denne loen, f.eks. fra mørke tekstiler, ikke skal sette seg på tøyet i neste vask, f.eks. på lyse tekstiler, eller tette vask/tørk-kombinasjonen, kan du skylle den ut.

Programmet *Automatisk utskylning av lo* må ikke brukes til vasking av tøy. Pass på at det ikke ligger tøy i trommelen.

- Still programvelgeren på programmet *Automatisk utskylning av lo*.

Ikke bruk vaskemiddel.

- Berør tasten *Start/Legg inn mer tøy*. Etter noen få minutter er loen skylt ut.
- Fjern også ev. rester av lo på dørpakningen og dørglasset.
- Slå av vask/tørk-kombinasjonen.

Endre programforløp

Endre program (barnesikring)

Du kan ikke endre program, temperatur, sentrifugehastighet eller valgt tilleggsfunksjon etter at du har trykket på start. Dermed forhindres uønsket betjening, f.eks. av barn.

Hvis vask/tørk-kombinasjonen slås av under programforløpet, vil standbyfunksjonen ikke slå vask/tørk-kombinasjonen helt av etter 15 minutter. I trommelen kan det fremdeles være vann, derfor er sikkerhetsfunksjonene fortsatt aktive.

Avbryte programmet

Du kan når som helst avbryte et program etter programstart.

- Still programvelgeren på .

Programmet blir avbrutt.

- Still deretter programvelgeren på en vilkårlig posisjon.

I tidsdisplayet vises roterende streker  ...  ... .

- Under vask:

Maskinen pumper ut vaskevannet og programmet avbrytes.

Dørlåsen oppheves.

- Under tørking:

Vask/tørk-kombinasjonen avkjøler tekstilene, før døren kan åpnes.

Ta ut tøyet

- Vent til symbolet  slukker i displayet og døren låses opp.
- Trekk opp døren og ta ut tøyet.

Valg av et annet program

- Lukk døren.
- Velg ønsket program.

- Etterfyll ev. vaskemiddel i vaskemiddelbeholderen.
- Berør tasten *Start/Legg inn mer tøy*.

Programmet starter.

Legge inn mer tøy - AddLoad

Du kan legge inn mer tøy eller ta ut tøy etter programstart.

Du kan **ikke** legge inn mer tøy så lenge symbolet  lyser i displayet.

- Berør sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

I tidsdisplayet vises roterende streker  ...  ... .

I tidsdisplayet vises *Add*.

- Åpne døren.
- Legg inn eller ta ut tøy.
- Lukk døren.
- Berør sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

Programmet fortsetter.

Det er ikke mulig å legge inn mer tøy eller ta ut tøy når:

- temperaturen på vaskevannet er over 55 °C.
- vannivået i trommelen overskrider en bestemt verdi.

Tips:  Du får detaljert informasjon via QR-koden på forsiden.

Rengjøringsintervaller

Rengjøring	anbefalt intervall
Kabinett og panel	ved behov
Vaskemiddel-beholder	hver 4. uke
Dørglass	ved behov
Rengjøring av trommelen	Visning i displayet
Vanninntakssilen	hver 6. måned



Fare for elektrisk støt pga. nettspenning.

Vask/tørk-kombinasjonen har fortsatt nettspenning selv om den er slått av. Trekk ut støpselet før rengjøring og stell.



Skader pga. rengjøringsmidler.

Løsemiddelholdige rengjøringsmidler, skuremidler, glass- eller universalrengjøringsmidler kan skade kunststoffoverflater og andre deler.

Ikke bruk disse rengjøringsmidlene.



Skader pga. vann som trenger inn.

Gjennom trykket fra vannstrålen kan det havne vann i maskinen og føre til skader på delene.

Ikke bruk vannslange for å spyle vask/tørk-kombinasjonen.

Feilretting

De fleste feil kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare både tid og penger, siden du slipper å kontakte serviceavdelingen.

Besøk www.miele.no/support/customer-assistance for mer informasjon om hvordan du selv kan utbedre feil.



Det kan ikke startes noe program.

Problem	Årsak og retting
Displayet forblir mørkt.	Maskinen har ikke strøm. ■ Undersøk om støpselet er satt inn. ■ Kontroller om sikringen er i orden.
	For å spare energi, har vask/tørk-kombinasjonen koblet seg ut automatisk. ■ Slå på maskinen igjen ved å vri på programvelgeren.
I tidsdisplayet vises vekselvis F og 34.	Døren er ikke skikkelig lukket. Dørlåsen kunne ikke feste seg. ■ Lukk døren en gang til. ■ Start programmet på nytt. ■ Hvis feilmeldingen vises på nytt, kontakt Miele's serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell.

Programavbrudd og kontrollamper for feil

Problem	Årsak og retting
Kontrollampen for feil  lyser. I tidsdisplayet vises vekselvis F og 10, og det lyder et varsel-signal.	Vanninntaket er sperret eller påvirket av andre faktorer. ■ Kontroller om vannkranen er skrudd skikkelig opp. ■ Kontroller om det er knekk på inntaksslangen. ■ Kontroller om vanntrykket er for lavt.
	Silen i vanninntaket er tett. ■ Rengjør silen.
Kontrollampen for feil  lyser. I tidsdisplayet vises vekselvis F og 11, og det lyder et varsel-signal.	Vannavløpet er blokkert eller påvirket av andre faktorer. - Avløpsslangen ligger for høyt. ■ Rengjør lofilter og avløpsspumpe. ■ Kontroller at ikke maksimal pumpehøyde på 1 m er overskredet.

Problem	Årsak og retting
Kontrollampen for feil  lyser. I tidsdisplayet vises vekselvis <i>F</i> og <i>138</i> , og det lyder et varsel-signal.	Vannsikringssystemet har reagert. ■ Steng vannkranen. ■ Kontakt Miele's serviceavdeling.
I tidsdisplayet vises vekselvis <i>F</i> og <i>XXX</i> , og det lyder et varselsignal.	Det foreligger en feil. ■ Koble vask/tørk-kombinasjonen fra strømmettet. Trekk ut støpselet av stikkkontakten eller koble ut sikringen i husinstallasjonen. ■ Vent minst 2 minutter før du kobler vask/tørk-kombinasjonen til strømmettet igjen. ■ Slå på vask/tørk-kombinasjonen igjen. ■ Start programmet igjen. ■ Hvis feilmeldingen vises på nytt, kontakt Miele's serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell.

Kontrollampen for feil lyser ved programslutt

Problem	Årsak og retting
Kontrollampen  lyser.	Det har dannet seg for mye skum under vask. ■ Bruk mindre vaskemiddel neste gang og følg doseringshenvisningene på pakken.
Kontrollampen i lyser sammen med <i>1</i> i tidsdisplayet.	Under vask har det ikke blitt brukt noe vaskeprogram med en temperatur på over 60 °C på lang tid. ■ Start programmet <i>Bomull 90 °C</i> med Miele maskinrens eller et universalkemiddel i pulverform. Vask/tørk-kombinasjonen renses og bakterie- og luktdannelse forhindres.
Kontrollampen i lyser sammen med <i>3</i> i tidsdisplayet.	Programmet <i>Utskylling av lo</i> har ikke vært brukt på lenge. ■ Start programmet <i>Utskylling av lo</i> som beskrevet i kapittel «Utskylling av lo».

Feilretting

Problem	Årsak og retting
Kontrolllampen i lyser sammen med 4 i tidsdisplayet.	Det er ikke tøy i trommelen.
	Tøymengden er for liten. Tøyet er fremdeles fuktig, fordi restfuktigheten ikke kunne fastsettes. ■ Tørk heretter små tøymengder i programmet <i>Lufting varm</i> .
	Tøymengden var for stor for valgt tørkeprogram. ■ Vær oppmerksom på maks. tøymengde i avsnittet «Programoversikt».

Symboler i tidsdisplayet

Melding	Årsak og retting
-0- starter å lyse i tidsdisplayet.	Programvelgeren ble satt i en annen posisjon etter programstart. ■ Drei programvelgeren til den opprinnelige posisjonen.
UP begynner å lyse når du slår på vask/tørk-kombinasjonen.	En oppdatering er tilgjengelig for vask/tørk-kombinasjonen. Mer informasjon finner du i kapittelet «Programmeringsfunksjoner», avsnitt « <i>PS9</i> RemoteUpdate».
Er lyser kort i tidsdisplayet ved valg av program.	Vask/tørk-kombinasjonen viser at den er tilkoblet.
OFF starter å lyse i tidsdisplayet ved valg av programmet <i>Mobile-Start</i> 0 .	Fjernstyringen er utkoblet. ■ Aktiver programmeringsfunksjonen <i>PS7</i> fjernstyring for å betjene vask/tørk-kombinasjonen med appen.
On starter å lyse i tidsdisplayet ved valg av programmet <i>Mobile-Start</i> 0 .	Vask/tørk-kombinasjonen er tilkoblet og kan betjenes med appen.
noE starter å lyse i tidsdisplayet ved valg av programmet <i>Mobile-Start</i> 0 .	Miele@home er ikke konfigurert. ■ Koble vask/tørk-kombinasjonen din til nettverket, se kapittel «Første igangsetting», avsnitt «Konfigurere Miele@home».

Melding	Årsak og retting
£no begynner å lyse når du slår på vask/tørk-kombinasjonen.	Det foreligger en feil. ■ Slå av vask/tørk-kombinasjonen. ■ Slå på vask/tørk-kombinasjonen igjen. ■ Ring til serviceavdelingen dersom £no vises på ny. Betjening av vask/tørk-kombinasjonen er fremdeles mulig. ■ Berør den lysende sensortasten .


Døren lar seg ikke åpne

Problem	Årsak og retting
Døren kan ikke åpnes under programforløpet.	Døren er låst under programforløpet. ■ Følg anvisningene i kapittel «Endre programforløp», avsnitt «Legg inn mer tøy».
	Det er vann i trommelen, og vask/tørk-kombinasjonen kan ikke pumpe det ut. ■ Rengjør lofilter og avløpspumpe som beskrevet i avsnittet «Åpning av døren ved tilstoppet avløp og/eller strømbryt».
	Vannstanden i trommelen er for høy. ■ Avbryt programmet. Maskinen pumper ut vannet.
Ved programslutt eller etter et programavbrudd kan ikke døren åpnes. I tidsdisplayet blinker strekene £££...£££...£££.	Av sikkerhetsgrunner kan ikke døren åpnes. Temperaturen i trommelen ligger over 55 °C ved vask eller over 70 °C ved tørking. ■ Vent til temperaturen i trommelen har sunket og døren låses opp.
Døren låses ikke opp. I tidsdisplayet vises vekselvis F og 35.	Dørlåsen er blokkert. ■ Kontakt Miele's serviceavdeling.

Feilretting

Åpning av døren når avløpet er tilstoppet og/eller ved strømbrudd.

- Slå av vask/tørk-kombinasjonen.



- Åpne dekslet til avløpsspumpen.

Tilstoppet avløp


Hvis avløpet er tilstoppet, kan det være en større mengde vann i maskinen.

⚠ Fare for å skålde seg på det varme vaskevannet.
Hvis det nettopp har vært vasket ved høy temperatur, er vaskevannet som renner ut, svært varmt.
Slipp vaskevannet forsiktig ut.

Tømmeprosess


Ikke skru lofilteret helt ut.

- Sett en beholder under dekslet til lofilteret, f.eks. en universalpanne/langpanne.




- Skru lofilteret langsomt opp til vannet renner ut.
- Skru lofilteret til igjen for å stanse vannet som renner ut.

Når det ikke renner ut mer vann:



- Skru lofilteret helt ut.

Rengjøring av lofilter



- Rengjør lofilteret grundig.
- Kontroller om pumpepropellen er lett å dreie.
- Fjern fremmedlegemer (knapper, mynter osv.) og rengjør rommet innvendig.
- Sett lofilteret inn igjen og skru det godt fast.



Skader pga. vannlekkasje.
Hvis ikke lofilteret blir satt inn igjen, renner vannet ut av vask/tørk-kombinasjonen.
Sett lofilteret inn igjen og skru det godt fast.


Åpne døren



Fare for skade som følge av at trommelen roterer.

Hvis du stikker hånden inn i en trommel som roterer, er det betydelig fare for skade.

Vær sikker på at trommelen står stille før du tar ut tøyet.



- Lås opp døren, f.eks. med en skruetrekker.
- Åpne døren.

Serviceavdeling

På www.miele.no/service finner du informasjon om hvordan du kan rette feil og om Miele reservedeler.

Kontakt ved feil


Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, kontakt en Miele-forhandler eller Miele serviceavdeling.

Miele serviceavdeling kan du kontakte online på www.miele.no/husholdning/service.

Kontaktinformasjonen til Miele serviceavdeling finner du på slutten av dette dokumentet.

Serviceavdelingen trenger modellbetegnelse og serienummer (Fabr./SN/Nr.). Begge opplysningene finner du på typeskiltet.

Typeskiltet finner du over dørglasset når døren er åpen.



Ekstrauststyr

I Miele nettbutikk, hos Miele serviceavdeling eller hos din Miele-forhandler kan du få produkter som er spesielt utviklet for vaskemaskin med tørketrommel, f.eks. vaskemidler til produktet og tilbehør.

Du får tilgang til Miele nettbutikk via følgende QR-kode:



EPREL-Database

Fra 1. mars 2021 finner du informasjon om energimerking av forbruksartikler og krav til økodesign i den europeiske produkt databasen (EPREL). Under følgende link <https://eprel.ec.europa.eu/> finner du produkt databasen. Her blir du bedt om å legge inn modellbetegnelsen. Modellbetegnelsen finner du på typeskiltet.

Miele

Made in xxx

Mod.: XXXxxx

M-Nr.: xxxxxxxx Type: XXxx-X

Nr.: xxxxxxxx

Miele Service

www.miele.com/service

Garanti

Garantitiden er 2 år.

Nærmere opplysninger finner du i de vedlagte garantibetingelsene.


Bestilling av en bruksanvisning i papirform

En bruksanvisning i papirform med detaljert informasjon kan bestilles kostnadsfritt fra Miele.

Alle kontaktopplysninger til Miele finner du på slutten av dette dokumentet. Angi modellbetegnelsen og serienummeret på typeskiltet.


Installasjon

Front



- | | |
|---|---|
| ① Vanninntaksslange | ⑤ Vaskemiddelbeholder |
| ② Elektrotilkobling | ⑥ Dør |
| ③ Avløpsslange med U-bøy (avtagbar) med mulighet for vannavløpsføring | ⑦ Deksel for lofilter, avløpsspumpe og nødåpner |
| ④ Betjeningspanel | ⑧ 4 høydejusterbare føtter |

Bakside



① Dekselfremspring med gripemuligheter for transport

② Avløpsslange

③ Vanninntaksslange

④ Dreiesikring med transportstenger

⑤ Transportholdere for inntaks- og avløpsslanger

⑥ Elektrotilkobling

Installasjon

Underlaget

Et betonggulv egner seg best som underlag ved oppstilling. Det vibrerer sjelden under sentrifugering, i motsetning til tregulv eller gulv med «myke» egenskaper.

Vær oppmerksom på dette:

- Vask/tørk-kombinasjonen må stilles opp loddrett og stabilt.
- Ikke still vask/tørk-kombinasjonen på myke gulvbelegg, ellers vil maskinen vibrere under sentrifugering.

Ved oppstilling på tregulv:

- Sett vask/tørk-kombinasjonen på en plate av kryssfiner (minst 59 x 52 x 3 cm). Platen må skrus fast til flest mulig gulvbjelker, ikke bare til gulvplankene.

Tips: Sett helst maskinen i et hjørne av rommet. Der er gulvet mest stabilt.

⚠ Fare for skader dersom vask/tørk-kombinasjonen ikke er sikret. Ved oppstilling på en sokkel på oppstillingsstedet (betongsokkel eller murt sokkel) kan det være fare for at vask/tørk-kombinasjonen kan falle ned fra sokkelen under sentrifugering. Vask/tørk-kombinasjonen må sikres med en festebøyle (ekstrautstyr).

Bæring av vask/tørk-kombinasjonen til oppstillingsstedet

⚠ Fare for skade pga. topplate som ikke sitter fast.

Det bakre festet på dekslet kan bli sprøtt pga. ytre omstendigheter. Dekslet kan rives løs ved bæring.


Kontroller at deksselfremspringet sitter godt før bæring.

- Vask/tørk-kombinasjonen må bæres i de fremre maskinføttene og det bakre deksselfremspringet.

Demontering av transportsikring

Ta ut transportstengene


Ta først ut den venstre transportstangen og deretter den høyre transportstangen.



- 1 Trykk klaffen utover.
 - 2 Drei transportstangen 90° med den vedlagte fastnøkkelen.
 - 3 Trekk ut transportstangen.
- Ta ut den høyre transportstangen på samme måte.

Lukking av hull

⚠ Fare for å skade seg på skarpe kanter.
Hvis du stikker hånden inn i hull som ikke er lukket, er det fare for skade.
Lukk hullene til transportstengene som ble tatt ut.




- Lukk klaffene godt igjen, til de klikker på plass.

Montering av transportsikring

⚠ Skader pga. feil transport.
Ved transport uten transportsikring kan vask/tørk-kombinasjonen bli skadet.
Ta vare på transportsikringen. Monter transportsikringen igjen før transport av vask/tørk-kombinasjonen (f.eks. ved flytting).

Åpning av klaffene



- Trykk med en spiss gjenstand, f.eks. en smal skrutrekker, mot festehaken.

Klaffen åpner seg.

Montering av transportstengene

- Foreta monteringen i motsatt rekkefølge av demonteringen.

Tips: Løft trommelen litt, så blir det lettere å skyve inn transportstengene.

Installasjon

Ytterligere installasjonsbetingelser

Tips:  Bruk QR-koden på forsiden for mer informasjon om følgende emner:

- Oppstilling under benkeplate


Justering av vask/tørk-kombinasjonen

Maskinen må stå loddrett og likt på alle de fire føttene for at den skal virke problemfritt.


Hvis maskinen ikke stilles opp forskriftsmessig, øker vann- og energiforbruket, og maskinen kan flytte seg.

Skrut ut og låse føttene

Maskinen justeres med de 4 skruføttene. Ved levering er alle føttene skrudd inn.



- Drei låsemutteren **2** med klokken med den vedlagte fastnøkkelen. Skru ut låsemutteren **2** sammen med foten **1**.



- Kontroller med vater om maskinen står loddrett.
- Hold foten **1** fast med en vannpumpe-tang. Stram låsemutteren **2** mot kabinettet igjen med fastnøkkelen.

 Skader pga. en vask/tørk-kombinasjon som ikke er justert riktig. Dersom føttene ikke er festet godt nok, er det fare for at vask/tørk-kombinasjonen flytter på seg. Vri alle de 4 låsemutrene mot kabinettet og fest dem godt. Kontroller også føttene som ikke ble skrudd ut, da du justerte maskinen.

Vannsikringssystemet

Miele vannsikringssystem gir omfattende beskyttelse mot vannskader forårsaket av vaskemaskinen.

Systemet består hovedsakelig av følgende bestanddeler:

- vanninntaksslangen
- elektronikken og avløps- og overløps-sikringen
- avløpsslangen

Vanninntaket

 Helserisiko og risiko for skader pga. skittent vann som har rent inn. Kvaliteten på vannet må tilsvare drikkevannsbestemmelsene i det landet maskinen skal brukes. Vaskemaskinen skal alltid kobles til drikkevann.

Vask/tørk-kombinasjonen er bygget etter gyldige DIN-normer, og kan derfor kobles til drikkevannsledningen uten tilbakeslagsventil.

Vanntilkoblingstrykket skal være på minst 100 kPa og får ikke overstige et overtrykk på 1 000 kPa. Hvis trykket er høyere enn 1 000 kPa, må det monteres en trykkreduksjonsventil.

Ved tilkobling må det brukes en vannkran med $\frac{3}{4}$ "-forskruning. Hvis denne vannkranen mangler, skal maskinen kun kobles til vannledningen av en autorisert installatør.

Skruforbindelsen står under vannledningstrykk.

Kontroller om tilkoblingen er tett ved å åpne vannkranen forsiktig. Korrigjer eventuelt pakningens posisjon og forskruning, dersom det renner ut vann.

Vask/tørk-kombinasjonen er **ikke** egnet for tilkobling til varmtvann.

Vedlikehold

Bruk bare Miele originalslinger som har et sprengningstrykk på over 6 000 kPa ved en eventuell utskiftning.

Silen i koblingsmutteren i den frie enden på inntaksslangen beskytter vanninntaksventilen.

Ikke fjern denne silen.

Tilbehør - slangeforlengelse

Som tilbehør kan slanger på 2,5 eller 4,0 m kjøpes hos en Miele-forhandler eller i Miele's deleavdeling.

Vannavløp

Vaskevannet pumpes ut ved hjelp av en avløpsspumpe med en løftehøyde på 1 m. For at vannavløpet ikke skal hindres, må avløpsslangen legges uten knekk. U-bøyen kan hektes på slangeenden. Hvis nødvendig, kan slangen forlenges med inntil 5 m. Tilbehøret får du kjøpt hos en Miele-forhandler eller hos Miele's delelager.

For avløpshøyder over 1 m (inntil maks. 1,8 m løftehøyde) kan man kjøpe en ekstra avløpsspumpe. For avløpshøyder over 1 m kan slangen forlenges med inntil 2,5 m. Tilbehøret får du kjøpt hos en Miele-forhandler eller hos Miele's delelager.

Tips:  Du får detaljert informasjon via QR-koden på forsiden.

Installasjon

Elektrotilkobling

Vask/tørk-kombinasjonen leveres «ferdig» med nettkabel og støpsel for tilkobling til jordet stikkontakt.

Plasser alltid vask/tørk-kombinasjonen slik at stikkontakten er lett tilgjengelig. Dersom stikkontakten ikke er lett tilgjengelig, pass på at det er en skilleanordning for hver pol på oppstillingsstedet.



Brannfare ved overoppheting.

Drift av vask/tørk-kombinasjonen ved bruk av flerveisstikkontakter og skjøteledninger kan føre til overbelastning av kabelen.

Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke flerveisstikkontakter eller skjøteledninger.

Det elektriske anlegget må være utført i henhold til nasjonale el-forskrifter.

Av sikkerhetshensyn anbefaler vi å bruke en jordfeilbryter (RCD) av typen  i husinstallasjonen for elektrisk tilkobling av vask/tørk-kombinasjonen.

En skadet nettkabel må bare erstattes med en nettkabel av samme type (fås kjøpt hos Miele's serviceavdeling). Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av kvalifiserte fagfolk eller Miele's serviceavdeling.

Tilkobling og sikring: Se bruksanvisningen og typeskiltet. Denne informasjonen sammenligner du med dataene for den elektriske tilkoblingen på stedet.

Spør elektrofolk hvis du er i tvil.

Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsyningssystem eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder retningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette Miele-produktet må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 / VDE-AR-E 2510-2.

Høyde	850 mm
Bredde	596 mm
Dybde	637 mm
Dybde med åpen dør	1055 mm
Høyde for innbygging	820 (+8/-2) mm
Bredde for innbygging	600 mm
Vekt	ca. 95 kg
Vaskekapasitet	8,0 kg tørre tekstiler
Tørkekapasitet	5,0 kg tørre tekstiler
Tilkoblingsspenning	Se typeskiltet
Tilkoblingsverdi	Se typeskiltet
Sikring	Se typeskiltet
Forbruksdata	se kapittel Forbruksdata
Vanntrykk (flytetrykk) minimalt	100 kPa (1 bar)
Vanntrykk (flytetrykk) maks.	1 000 kPa (10 bar)
Lengde inntaksslange	1,55 m
Lengde avløpsslange	1,50 m
Lengde tilkoblingskabel	2,00 m
Pumpehøyde maks.	1,00 m
Pumpelengde maks.	5,00 m
LED Light Emitting Diode	Klasse 1
Godkjenninger	Se typeskiltet
Effektforbruk i avslått tilstand	0,30 W
Nettverkstilkoblet standbymodus	0,70 W
Frekvensbånd	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maksimal utgangseffekt	< 100 mW

Samsvarserklæring

Miele erklærer herved at denne vaskemaskinen er i henhold til forskriften 2014/53/EU.

Fullstendig tekst til EU-samsvarserklæring finner du under en av de følgende internettadressene:

- Under Produkter, Nedlastinger, på www.miele.no
- Service, forespørsel om informasjon, bruksanvisninger, på <https://miele.no/bruksanvisninger-125.aspx> ved å oppgi produktnavn eller serienummer

Programmer	°C	Tøymengde kg	Energi kWh	Vann Liter	Programtid t:min	Temperatur ¹ °C	Restfuktighet %	Sentrifuge- hastighet o/min
Vask								
ECO 40–60*		8,0	0,77	60	3:39	43	47	1500
		4,0	0,42	52	2:48	32	47	1500
		2,0	0,18	28	2:48	25	49	1500
Bomull	60	8,0	1,35	57	2:29	54	51	1500
	20 ²	8,0	0,35	72	2:39	20	51	1500
Lettstelt	30	3,5	0,32	47	1:59	30	30	1200
Express ³	40	3,5	0,33	30	0:20	27	60	1200
Ull	30	2,0	0,23	35	0:39	–	–	–
Vask og tørking								
ECO 40–60* Skaptørt		5,0	3,35	85	6:29	35	0	1500
		2,5	1,62	43	3:59	28	0	1500

* Testprogram for overholdelse av EU-forskriftene for økodesign Nr. 2019/2023 og energimerking iht. EUs direktiv Nr. 2019/2014

¹ Maksimalt oppnådd temperatur i tøyet i hovedvask.

² 20 °C program for lett skittent bomullstøy.

³ Tilleggsfunksjonen *Kort* er aktivert

Henvising for kunden

Forbruksdataene kan avvike fra de oppgitte verdiene – avhengig av vanntrykk, vannets hardhet, temperatur på inntaksvannet, romtemperatur, tekstiltipe, tøymengde, variasjoner i nettspenningen samt valgte tilleggsfunksjoner.

Programmeringsfunksjoner

Tips:  Du får detaljert informasjon via QR-koden på forsiden.

Med programmeringsfunksjonene kan du tilpasse vask/tørk-kombinasjonens elektronikk til ulike krav. Programmeringsfunksjonene kan du endre når som helst.

Programmeringen skjer i 9 trinn (1, 2, 3 ... 9) ved hjelp av sensortastene.

Åpne programmeringsnivå

Forutsetning:

- Vask/tørk-kombinasjonen er slått på og programvelgeren står på et program.
- Døren på vask/tørk-kombinasjonen er åpnet.

- 1 Berør sensortasten *Start/Legg inn mer tøy* og hold denne sensortasten inne under trinnene 2–3.
- 2 Lukk døren på vask/tørk-kombinasjonen.
- 3 Vent til sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*, lyser konstant ...
- 4 ... og slipp deretter sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

I tidsdisplayet lyser f.eks. *P13* etter noen få sekunder.

Velg og legg til programmeringsfunksjon

Nummeret på programmeringsfunksjonen vises i tidsdisplayet med *P* i kombinasjon med et tall, f.eks. *P13*.

- 5 Ved berøring av sensortastene < eller > velger du trinnvis enten den neste eller den forrige programmeringsfunksjonen:

Programmeringsfunksjoner	
<i>P11</i>	Varighet varselsignal
<i>P12</i>	Varselsignal
<i>P13</i>	Tastelyd
<i>P14</i>	PIN-kode
<i>P22</i>	Standbystatus betjeningspanel
<i>P24</i>	Memory
<i>P28</i>	Skånegang
<i>P29</i>	Temperatursenking
<i>P32</i>	Maksimalt skylleliv
<i>P33</i>	Vannavkjøling
<i>P49</i>	Lavt vanntrykk
<i>P62</i>	Lysstyrke i lysfeltene
<i>P70</i>	Tørketrikk Bomull
<i>P71</i>	Tørketrikk Lettstelt
<i>P72</i>	Lengre avkjølingstid
<i>P77</i>	Sammenfiltreringsbeskyttelse
<i>P90</i>	Driftstimer
<i>P97</i>	Fjernstyring
<i>P98</i>	SmartGrid
<i>P99</i>	RemoteUpdate
<i>P00</i>	Fabrikkinnstilling

- 6 Bekreft den valgte programmeringsfunksjonen med sensortasten *Start/Legg inn mer tøy*.

Programmeringsfunksjoner

Bearbeide og lagre programmeringsfunksjon

En programmeringsfunksjon kan enten slås på og av, eller det kan velges forskjellige opsjoner.

- 7 Berør sensortastene < eller > for å slå på eller av en programmeringsfunksjon, eller velge en opsjon.

Programmeringsfunksjon	valgmuligheter					
	-00	-01	-02	-03	-04	-05 til -07
P11		•	•			
P12	•	•	•			
P13	•	•	•			
P14	•	•				
P22	•	•				
P24	•	•				
P28	•	•				
P29	•	•				
P32	•	•				
P33	•	•				
P49	•	•				
P62		•	•	•	•	•
P70		•	•	•	•	•
P71		•	•	•	•	•
P72	•	•	•	•	•	-05 til -18
P77	•	•	•	•	•	
P97	•	•				
P98	•	•				
P99	•	•				
P00	•	•				

- 8 Bekreft valget med sensortasten *Start/Legg inn mer tøy.*

Nå lyser nummeret for programmeringsfunksjonen igjen: f.eks. P13.

Gå ut av programmeringsnivå

- 9 Drei programvelgeren til posisjonen .

Programmeringen er nå lagret. Du kan når som helst endre programmeringen igjen.

Opphavsretter og lisenser for kommunikasjonsmodulen

For betjening og styring av kommunikasjonsmodulen bruker Miele egen eller tredjeparts programvare, som ikke faller inn under såkalte open source-lisensvilkår. Programvaren/programvarekomponentene er opphavsrettslig beskyttet. Miele og tredjeparts opphavsretter skal respekteres.

Kommunikasjonsmodulen inneholder dessuten programvarekomponenter, som distribueres under open source-lisensvilkår. Du kan hente frem de inkluderte Open Source-komponentene sammen med tilhørende opphavsrettslige merknader, kopier av de respektive gjeldende lisensvilkårene samt eventuell annen informasjon lokalt per IP via en nettleser (<http://<ip adresse>/Licenses>). Ansvars- og garanti-bestemmelsene for Open Source-lisensvilkår som man finner der, vil kun gjelde overfor den respektive rettighets-haveren.

Miele AS

Nesbruveien 71, 1394 NESBRU

Postboks 194, 1378 NESBRU

Telefon 67 17 31 00

E-post: contact@miele-support.no

www.miele.no

Produsent:

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Tyskland

WTD 160

no-NO

M.-Nr. 12 247 830 / 02 / 001