

Пайдалану нұсқаулары Жылу сорғысы бар кептіргіш машинасы



Апаттарды немесе құрал зақымын болдырмау үшін, оны алғаш орнату және пайдалану алдында осы нұсқауларды оқу **керек**.

Мазмұны

Қоршаған ортаға қамқорлық	6
Түкті немесе керек-жарақтарды кәдеге жарату	6
Ескертулер және қауіпсіздік нұсқаулары	7
Кептіргіш машинаны пайдалану	16
Басқару панелі	16
Сенсорлық түймелердің жұмыс істеу жолы	18
Алғаш рет пайдалану алдында	19
Орнату	19
Орнатудан кейінгі кідіріс	19
Желіге қосылу туралы ақпарат	19
Miele@home.....	19
Wash2Dry  	20
Энергия үнемдеу бойынша кеңестер	22
1. Киімге дұрыс күтім жасау туралы ескертпелер	23
Жуылған киімге қатысты ескерілетін жайттар	23
Кептіру алдында киімді дайындау	23
Кептіру	24
Күтім таңбалары	24
Дұрыс құрғату деңгейін таңдау.....	24
2. Кептіргіш машинаға кір салу	25
Кір киімді салу	25
FragranceDos функциясын тексеру.....	25
3. Бағдарламаны таңдап, іске қосу	26
Кептіргіш машинаны қосу.....	26
Бағдарлама таңдау.....	26
1. Бағдарламаларды ажыратып-қосқыш арқылы кептіру бағдарламаларын таңдау	26
2. MobileStart  бағдарламаларды ажыратып-қосқыш позициясы арқылы кептіру бағдарламаларын таңдау.....	26
3. Wash2Dry   бағдарламаларды ажыратып-қосқыш позициясы арқылы кептіру бағдарламасын таңдау	26
Бағдарлама параметрлерін таңдау	27
Кептіру деңгейін таңдау	27
<i>Kenmipu</i> уақыты/ <i>DryFresh</i> үшін бағдарлама ұзақтығын таңдау	27
DryCare 40 функциясын таңдау.....	28
Бағдарламаны іске қосу	28
4. Кірді алып тастау	29
Бағдарлама соңы/Қыртыстанудан қорғау	29
Барабанды босату.....	29

◆ Кешіктіріп іске қосу/SmartStart	30
SmartStart.....	31
Бағдарлама сызбасы	32
Бағдарлама ретін өзгерту	36
Бағдарлама іске қосылған кезде оны өзгерту.....	36
Кірді қосу немесе алу (AddLoad функциясы).....	36
Конденсат контейнері	37
Конденсат контейнерін босату.....	37
Иіссу құтысы.....	38
FragranceDos.....	38
Иіссу құтысынан қорғаныш тығыздағышын алу	38
Иіссу құтысын салу.....	39
Иіссу құтысын ашу.....	40
Иіссу құтысын жабу.....	40
Иіссу құтысын алу/ауыстыру	41
Тазалау және күтім жасау	42
Кептіргішті тазалау	42
Қылшық сүзгілері.....	42
Иіссу құтысын алу	42
Көрінетін қылшықты алып тастау	43
Қылшық сүзгілері мен ауа ағыны саңылауларын дұрыстап тазалау	43
Қылшық сүзгілерін сүмен тазалау	44
Қалдық ылғал датчигін тазалау.....	45
Негіз сүзгісін тазалау	45
Негіз сүзгісін алып тастау.....	45
Негіз сүзгісін тазалау	46
Негіз сүзгісінің кіру панелін тазалау	48
Мәселені шешу нұсқаулығы.....	49
Бағдарлама тоқтатылған кезде индикатор шамдары немесе уақыт дисплейіндегі ақпарат іске қосылады.....	49
Индикатор шамдары немесе уақыт дисплейіндегі ақпарат	50
Кептіру нәтижелері қанағаттандырмайды.....	51
Кептіру циклі өте ұзақ	53
Басқа мәселелер	54
Негіз сүзгісін ауыстыру.....	56
Негіз сүзгісін қайта іске қосу.....	57
Жылу алмастырғышты тексеру	57
Қызмет көрсету.....	58
Ақау шыққан жағдайда хабарласу	58
Қосымша керек-жарақтар	59

Мазмұны

Кепілдік	59
Сәйкестік құжаттары	59
Орнату	60
Алдыңғы жақ көрінісі	60
Артқы көрінісі	61
Кептіргіш машинаны тасымалдау	61
Кептіргіш машинаны орнату орнына тасымалдау	61
Орнату	62
Кептіргіш машинаны тұралау	62
Орнатудан кейінгі кідіріс	62
Желдету	63
Кептіргіш машинаны қайтадан қозғалтудың алдында	63
Қосымша берілген орнату талаптары	63
Конденсаттың сыртқа шығуы	64
Кері клапанды қажет ететін орнату шарттары	64
Ағызатын шлангіні орналастыру	64
Мысалдар	65
Есіктің топсасын ауыстыру	67
Топсаны ауыстыру	67
Қайта орнату	72
Электрлік қосылым	73
Техникалық деректер	74
Сәйкестік декларациясы	75
Тұтыну туралы деректер	76
Бағдарламаланатын функциялар	77
Бағдарламалау	77
<i>P00</i> Зауыттық әдепкі мәні	79
<i>P01</i> Мақтадан жасалған материалдарды кептіру деңгейлері	79
<i>P02</i> Аралас бағдарламасының кептіру деңгейлері	79
<i>P04</i> Салқындату температурасы	79
<i>P05</i> Дыбыстық сигнал деңгейі	80
<i>P06</i> Түймеге басу дыбысы	80
<i>P07</i> ПИН коды	80
<i>P08</i> Электр өткізгіштігі	80
<i>P11</i> Басқару аймағын өшіру әрекеті	81
<i>P13</i> Жад	81
<i>P14</i> Қыртыстанудан қорғау	81
<i>P19</i> Дыбыстық сигнал қосулы	81
<i>P20</i> Ауа арналарының индикаторы	82
<i>P22</i> Жарық күңгірттелді	82
<i>P25</i> Бағдарлама дыбыстық сигналының ұзақтығы	82

<i>P26</i> Сәлемдесу дыбысы	82
<i>P90</i> Жұмыс уақыты.....	82
Желі.....	83
WiFi өшіру	83
<i>P24</i> RemoteUpdate (жойылған жаңарту)	83
<i>P31</i> Қашықтан басқару	84
<i>P32</i> SmartGrid.....	85
Байланыс модуліне арналған авторлық құқықтар мен лицензиялар.....	86
Кепілдік шарттары	87
Miele туралы байланыс ақпараты	89

Қаптама материалдарын кәдеге жарату

Қаптама материалы тасымалдау үшін қолданылады және тасымалдау кезінде құрылғыны зақымданудан қорғайды. Пайдаланылатын қаптама материалы кәдеге жарату бойынша қоршаған ортаға зиянды емес материалдардан жасалған және әдетте оларды қайта өңдеуге болады.

Қаптама материалын қайта өңдеу шикізатты пайдалануды азайтады. Арнайы құнды материалдарды жинау орындарын қолданыңыз және қайтару мүмкіндігін пайдаланыңыз. Сіздің Miele дилеріңіз қаптама материалын алып кетеді.

Ескі құрылғыларды кәдеге жарату

Электрлік және электрондық құрылғылар көптеген құнды материалдардан тұрады. Сондай-ақ, олардың ішінде дұрыс жұмыс істеуі мен қауіпсіздігі үшін маңызды кейбір материалдар, қосылыстар мен компоненттер болады. Олар тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратылған немесе дұрыс пайдаланбаған кезде адам денсаулығы мен қоршаған ортаға қауіпті болуы мүмкін. Сондықтан ескі құрылғыны тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратпаңыз.



Рұқсат етілген, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен кәдеге жаратудың алдында немесе барысында кептіргіш құбырларын немесе жылу алмастырғышты зақымдап алмауға тырысыңыз.

Бұл кептіргіш барабанындағы салқындатқыш сұйықтық пен компрессордағы майдың болуын және қоршаған ортаға ағып кетпеуін қамтамасыз ету үшін қажет.

Оның орнына жергілікті қоғамдастықта, дилеріңізбен, компаниясымен немесе өндірушімен электрлік және электрондық құрылғыларды кәдеге жарату және қайта өңдеу үшін арнайы динау және кәдеге жарату орындарын пайдаланыңыз. Заң бойынша кәдеге жарату үшін ескі құрылғыдан қандай да бір жеке деректердің жойылуы үшін жеке жауапты боласыз. Заң бойынша, сіз құрылғыға мықтап бекітілмеген барлық ескі батареяларды алып тастауыңыз керек және мүмкін болса, барлық шамдарды жоймай алып тастауыңыз керек. Оларды тегін тапсыруға болатын қолайлы жинау орнына апару керек. Ескі құрылғыны кәдеге жарату үшін сақтаған кезде балаларға қауіп төндірмейтінін тексеріңіз.

Түкті немесе керек-жарақтарды кәдеге жарату

Синтетикалық талшықтары бар киімдердің үйкелуі қоршаған ортаға зиянды микропластикалық бөлшектердің бөлінуіне әкеледі, олар жуғаннан кейін де ене алады. Осы үшін, қылшық сүзгісімен жиналған қылшықты тұрмыстық қалдықтарыңызбен бірге тастаңыз. Ағынды су жүйесіне микропластиктердің еніп кетуін болдырмас үшін, қылшықты сүмен бірге ағызуға болмайды. Мысалы, бос иіссу құтылары, ақаулы негіз сүзгісі сияқты қолдануға жарамайтын керек-жарақтарды тұрмыстық қалдықтарыңызбен бірге тастаңыз.



Осы нұсқауларды оқып шығу маңызды болып табылады.



Бұл кептіргіш машинада жанатын және жарылу қаупі бар хладагент бар.

Кептіргіш машина барлық ағымдағы жергілікті және ұлттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес. Дегенмен дұрыс пайдаланбау әрекеті жарақат алуға және меншіктің зақымдануына әкелуі мүмкін.

Кептіргіш машинаны пайдалану алдында пайдалану нұсқаулығын мұқият оқыңыз. Олар қауіпсіздік, орнату, пайдалану және техникалық қызмет көрсету туралы маңызды ақпаратты қамтиды. Сіз өзіңізді қауіпсіздендіресіз және аспаптың зақымдалуының алдын аласыз.

Miele компаниясы IEC 60335—1 стандартына сәйкес кептіргіш машинаны орнату тарауындағы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқаулары мен ескертулерін оқып шығып, орындауды қатаң түрде ұсынады.

Miele компаниясы осы нұсқауларды орындамау салдарынан болатын зақымдар үшін жауапты болмайды.

Бұл пайдалану нұсқаулықтарын қауіпсіз орында сақтап, машинаның келесі иесіне беріңіз.

Дұрыс қолдану

- ▶ Бұл кептіргіш машина үй шаруашылығында және соған ұқсас жұмыс және тұрғын үй-жайларында пайдалануға арналған.
- ▶ Кептіргіш машинаны сыртта пайдалануға болмайды.

Ескертулер және қауіпсіздік нұсқаулары

► Оны су ерітіндісінде жуылған және өндірушінің күтім туралы жапсырмасында кептіргіш машинаға үйлесімді белгіленген заттарды кептіруге арналған тұрмыстық құрылғы ретінде пайдалану керек. Егер құрғақ тазалау жинақтарын пайдалансаңыз, өзіңіз жауапкершілік аласыз және қаптамада берілген нұсқауларды орындаңыз.

Кез келген басқа мақсатта қолдану қауіпті болуы мүмкін. Miele компаниясы бұрыс не басқа мақсатта қолдану немесе басқару нәтижесінде болатын зақым үшін жауапты болмайды.

► Кептіргіш машинаны физикалық, сезу не ойлау мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі не білімі жоқ адамдар тек ересектердің қадағалауымен немесе қауіпсіз түрде пайдалану жолы көрсетілгенде және қате пайдалану салдарын түсінгенде ғана пайдалана алады.

Балалар қауіпсіздігі

► 8 жастан кіші балалар кептіргіш машинадан алыс әрі үнемі бақылауда болуы керек.

► 8 және одан үлкен жастағы балалар кептіргіш машинаны қауіпсіз пайдалану жолын біліп, дұрыс емес қолдану салдарымен танысқан жағдайда ғана ересектердің бақылауынсыз пайдалана алады.

► Балаларға кептіргіш машинаны бақылаусыз тазалауға немесе техникалық қызмет көрсетуге рұқсат етілмейді.

► Кептіргіш машинаға жақын жүрген балаларды қадағалаңыз және кептіргіш машинамен ойнауға жол бермеңіз.

Техникалық қауіпсіздік

► Кептіргіш машинаны орнату алдында, оның зақымдалмағанын сырттай көзбен тексеріңіз.

Зақымдалған кептіргіш машинаны орнатуға немесе пайдалануға болмайды.

► Кептіргіш машинаны қоспас бұрын, зауыттық тақтайшада көрсетілген қосылым ақпараты (сақтандырғыш номиналы, кернеу және жиілік) электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Күдіктенген жағдайда білікті электр маманымен ақылдасыңыз.

► Дербес электр қуат көзі жүйесінде немесе негізгі электр желісімен синхрондалмаған электр қуат көзі жүйесінде (мысалы, оқшауланған желілер, резервтік жүйелер) уақытша немесе тұрақты түрде пайдалануға болады. Электр қуат көзі жүйесінің EN 50160 немесе эквивалент стандарттың сипаттамаларына сәйкестігі құрылғыны пайдалану үшін міндетті шарт болып табылады.

Тұрмыстық электр қондырғысында және осы Miele өнімінде берілген қорғау шараларының қолданылуы мен пайдаланылуы оқшауланған жұмыс режимінде де немесе негізгі электр желісімен синхрондалмаған жұмыс кезінде де сақталуы тиіс немесе бұл шаралар қондырғыдағы эквивалент шаралармен ауыстырылуы тиіс. Мысалы, BS OHSAS 18001–2 ISO 45001 стандартының ағымдағы нұсқасында сипатталған сияқты.

► Бұл кептіргіш машинаның электр қауіпсіздігіне жерге дұрыс тұйықталған жағдайда ғана кепілдік беріледі. Осы стандартты қауіпсіздік талабын ұстанған дұрыс. Егер қиындық туындаса, тұрмыстық электр сым желісін білікті электр маманына тексертіңіз. Miele компаниясы жерге дұрыс тұйықталмау салдарларына (мысалы, электр ток соғуына) жауапты болмайды.

► Құрылғыны ұзартқыш, көпұялы адаптер немесе соған ұқсас заттар арқылы электр тогына қоспаңыз. Олар қызып кетуі мүмкін және өрт қаупі бар.

► Электр қосылымы кабелінде ақау болса, пайдаланушыны қауіптен қорғау үшін Miele өкілетті қызмет көрсетуші маманы ғана ауыстыруы қажет.

► Рұқсатсыз жөндеу жұмыстары пайдаланушы үшін күтпеген қауіптерге әкелуі мүмкін, бұл үшін Miele компаниясы жауапкершілік алмайды. Жөндеу жұмыстарын тек Miele растаған қызмет көрсету технигі орындауы керек, әйтпесе орын алған қандай да бір зақымдарға кепілдік жүрмейді.

► Ақауы бар құрамдастарды тек түпнұсқа Miele қосалқы бөлшектерімен ауыстыру керек. Miele ауыстырылатын бөлшектерін пайдаланған кезде ғана өндіруші құрылғының қауіпсіздігіне кепілдік беруі мүмкін.

► Кептіргіш машинаны тазалау, техникалық қызмет көрсету кезінде және ақаулық жағдайында электр тогынан оқшаулау қажет.

► Кептіргіш машинаны стационарлық емес орында пайдалануға болмайды (мысалы, кемеде).

Ескертулер және қауіпсіздік нұсқаулары

- ▶ Miele компаниясы рұқсат бермейінше, кептіргіш машинаға өзгерістер жасауға болмайды.
- ▶ Кептіргіш машина белгілі бір жағдайларда қолданылатын арнайы шаммен жабдықталған. Осы арнайы шамды арнайы мақсатына ғана пайдалану керек. Ол бөлмені жарықтандыруға арналмаған. Ауыстырылатын шамдарды тек Miele өкілетті тұлғасы немесе Miele қызмет көрсету бөлімі бекітуі керек.
- ▶ Бұл кептіргіш машина сығымдағыш көмегімен конденсацияланатын газ тәріздес хладагентті пайдаланады. Конденсация процесі нәтижесінде жоғары температура деңгейіне дейін көтерілген хладагент тұйық хладагент контуры арқылы өтеді. Өндірілген жылу жылу алмастырғыш арқылы өтетін кептіргіш ауаға беріледі.
 - Жылу сорғысымен кептіру барысында болатын ызылдаған шулар қалыпты болып есептеледі. Олар кептіргіш машинаның тиімді жұмыс істеуіне әсер етпейді.
 - Хладагент экологиялық жағынан таза және озон қабатына зақым келтірмейді.

 Кептіргіш машинаны ерте қосудан болған зақымдану жағдайы.

Бұл жылу сорғысына зақым келтіруі мүмкін.

Кептіргіш машинаны орнатқан соң, кептіру бағдарламасын бастамас бұрын, кемінде бір сағат күтіңіз.



- ▶ Бұл кептіргіш машинада жанатын және жарылатын R290 хладагенті болған. Кептіргіш машина зақымдалған болса, келесі әрекеттерді орындаңыз:
 - Ашық жалыннан немесе ұшқын тудыратын кез келген нәрседен аулақ болыңыз.
 - Кептіргіш машинаны электр тогынан ажыратыңыз.
 - Кептіргіш машина орналасқан бөлмені желдетіңіз.
 - Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

⚠ Кептіргіш машинаның зақымдалуынан болған өрт және жарылыс қаупі бар.

Хладагент ағып кеткен жағдайда, ол жанатын және жарылатын күйде болады.

Кептіргіш машинаны зақымданудан қорғау шараларын қолданыңыз. Кептіргіш машинаға өзгерістер жасауға болмайды.

► Монтаждау» және «Техникалық деректер» бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз.

► Кептіргіш машинаны ток көзінен ажырату үшін, ашаның қолжетімділігі үнемі қамтамасыз етілуі қажет.

► Кептіргіш машина мен еден арасындағы саңылауды плинтус бетімен, қалың кілеммен, т.б. құралмен бітеуге болмайды. Бұл кептіргішке жеткілікті ауа ағынының баруына кедергі келтіреді.

► Орнатқаннан кейін кептіргіштің есігі кедергісіз ашылатынына көз жеткізіңіз.

Дұрыс пайдалану

► Кептіргіш машинаның ең жоғарғы жүктеме мөлшері —9,0 кг (құрғақ салмағы).

Жеке бағдарламаларға ұсынылған максималды жүктемелер Бағдарламалар кестесінде берілген.

► Өрт шығу қаупінің алдын алу үшін кептіргіш машинаны басқарылатын розетка (мысалы, таймер немесе максималды жүктемеде өшіру құрылғысы) арқылы жалғамаңыз.

Салқындату фазасы аяқталмай тұрып, кептіру бағдарламасы тоқтатылса, ол киімдердің өздігінен тұтанып кетуіне себеп болуы мүмкін.

► **Ескерту:** Кептіру бағдарламасы аяқталмай тұрып кептіргішті өшірмеңіз. Бұл жағдайда кірді салқындату үшін іліп немесе жайып қою керек.

► Тоқыма кондиционері мен соған ұқсас өнімдерді өндіруші бумасындағы нұсқауларға сәйкес пайдалану қажет.

► Қалталардан барлық заттарды (мысалы, оттықты, сіріңкені) алып тастаңыз.

► Әр кептіру циклынан кейін қылшық сүзгілерін тазалау керек.

Ескертулер және қауіпсіздік нұсқаулары

► Тазалағаннан кейін, қылшық сүзгісін немесе негіз сүзгісін толықтай кептіру керек. Дымқыл қылшық сүзгісі/негіз сүзгілерін кептіру барысында бұзылуға әкелуі мүмкін.

► Өрт қаупін болдырмау үшін мұқият тазаланбаған немесе қандай да бір шөгінділермен әлі де ластанған тоқыма бұйымдарын осы кептіру барабанында кептіруге болмайды. Бұл, әсіресе, келесі жағдайдағы тоқыма бұйымдарына қатысты:

- жуылмаған;
- мұқият тазаланбаған және әлі де маймен, майлағышпен немесе басқа да шөгінділермен ластанған (мысалы, өсімдік майы, косметика, лосьон, т.б.). Егер заттар мұқият тазаланбаған болса, олар бағдарлама аяқталғаннан кейін кептіргіштен шығарылғаннан кейін де қызған жағдайда тұтануы мүмкін.
- жанғыш жуғыш құралдармен немесе құрамында ацетон, спирт, бензол, бензин, керосин, дақ кетіргіш, скипидар, балауыз және балауыз кетіргіш немесе басқа да химиялық заттар бар құралдармен (мысалы, сүрткіш пен еден шүберегі) өңделген.
- шашқа арналған лак, спрей, тырнақ бояуын кетіргіш немесе соған ұқсас құралдар тиген заттар.

Қатты ластанған заттарды жуған кезде: жеткілікті жуғыш құрал қолданылғанына көз жеткізіп, жоғары температураны таңдаңыз. Күдіктенсеңіз, заттарды бірнеше рет жуыңыз.

► Өрт қаупін болдырмау үшін, келесі тоқыма бұйымдарын кептіруге болмайды:

- химикаттармен тазаланған тоқыма бұйымдары (мысалы, кәсіби құрғақ жуғыш құралдар)
- құрамында резеңке, көбікті резеңке немесе резеңке сияқты материалдар бар тоқыма бұйымдары. Мысалы, латексті поролоннан жасалған өнімдер, душ қалпақтары, су өткізбейтін тоқыма бұйымдары, резеңкелі бұйымдар және поролон толтырғыштан жасалған киім-кешек пен жастықтар.
- зақымдалған толтырма немесе төсеме салынған тоқыма бұйымдары (мысалы, жастықтар, күрткелер). Толтырма түсіп кетіп, өрт шығу қаупін тудыруы мүмкін.

► Кептіргіш машинаның жұмысына қажет болған жылу сорғысы өзінің корпусында жылуды түрлендіреді. Бұл жылуды таратудағы сенімді құрал болуы керек. Әйтпесе, жүктемелерді кептіруге уақыт ұзақтау кетуі мүмкін немесе кептіргіш машина ұзақ уақытқа зақымдалуы мүмкін.

Келесі міндетті талаптар орындалуы керек:

- әр кептіру бағдарламасының басынан аяғына дейін бөлмені тұрақты желдету
 - кептіргіш машинаның едені мен түбі арасындағы саңылау (мұны ешқандай жолмен бітеуге немесе бөгеуге болмайды)
- Кептіргіш машинаны шлангтағы ағынды сүмен жууға болмайды.
- Ешкімге отыруға немесе есікке сүйенуге жол бермеңіз, себебі бұл кептіргіш машинаның аударылуына әкелуі мүмкін.
- Көптеген бағдарламада заттарды алған кезде олардың тым ыстық болмауын қамтамасыз ету үшін қыздыру фазасынан кейін суыту фазасы жүреді (сонымен қатар бұл киімнің өздігінен жануына жол бермейді). Суыту фазасы толығымен аяқталмайынша бағдарлама аяқталмайды.
- Бағдарлама аяқталған кезде барлық киімді барабаннан алып тастаңыз.
- Қолданғаннан кейін есікті әрқашан жабыңыз. Бұл:
- Балалардың кептіргіш үстіне өрмелеу немесе үстіне бірдеңе қою;
 - Оның үстіне үй жануарлары немесе басқа да кішкентай жануарлардың өрмелеу қаупінің алдын алады.
- Кептіргіш машина қылшық сүзгісіз немесе
- зақымдалған қылшық сүзгілерімен немесе
 - зақымдалған негіз сүзгісімен пайдаланылмауы қажет.

Бұл қылшықтардың шамадан көп жиналып, кептіргіш машинада ақау шығуына себеп болуы мүмкін.

► Мұздану қаупі бар бөлмеге кептіру барабанын орнатуға болмайды. Мұздау нүктесі айналасындағы температура көрсеткіштерінде кептіру барабаны дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Сорғыда немесе шлангілерде конденсацияланған су қатып қалатын болса, зақымдану қаупі бар.

Бөлме температурасы 2°C және 35°C аралығында болуы керек.

Ескертулер және қауіпсіздік нұсқаулары

► Егер су конденсат контейнеріне жиналудың орнына ағызатын шлангіден сыртқа ағызылса, шлангінің сырғымауы және судың зақымдамауы үшін ағызатын шланг мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

► Конденсат ауыз су емес.

Ондай суды адамдар мен жануарлар тұтынса, денсаулықтарына кері әсер етуі мүмкін.

► Кептіргіш машина айналасындағы аймақты шаңсыз және ластанмай ұстаңыз.

Кептіргіш машинаға түскен шаң уақыт өте келе жылу алмастырғыштың бітеліп қалуына әкелуі мүмкін.

Иіссу құтысын пайдалану (қосымша керек-жарақ)

► Тек түпнұсқа Miele иіссу құтыларын пайдаланыңыз.

► Иіссу құтысын қорабында сақтау қажет, сол себепті оны сақтап қойыңыз.

► Сақ болыңыз. Құтыдан иіссу төгілуі мүмкін. Құтыны немесе қылшық сүзгісін тасымалдау кезінде үнемі көлденең күйінде сақтаңыз және оны кез келген бетке қоюға немесе салуға болмайды.

► Құтыдан еденге, кептіргішке немесе кептіргіш құрамдастарына (мысалы, қылшық сүзгісі) төгілген иіссуды сүртуге сіңіргіш шүберекті пайдаланыңыз.

► Құтыдан аққан иіссу: **теріге** тисе – теріні сабынды сумен жақсылап жуыңыз; **көзге** тисе – көзді таза сумен кемінде 15 минут шайыңыз; жұтып қойған жағдайда – **ауызды** таза сумен жақсылап шайыңыз. Көзге тисе немесе иіссуді жұтып қойған жағдайда, медициналық көмекке жүгініңіз.

► Құтыдан аққан иіссу киімге тисе, киімді бірден ауыстырыңыз. Иісті кетіруге пайдаланылатын киімді немесе шүберекті судың көп мөлшерімен және жуғыш құралмен дұрыстап жуыңыз.

► Келесі нұсқаулар орындалмаса, кептіру барабанының өртену немесе зақымдалу қаупі бар:

- Құтыны иіссумен қайта толтыруға болмайды.
- Жарамсыз иіссу құтысын пайдалануға болмайды.

► Бос иіссу құтысын тұрмыстық қалдықпен қоқысқа тастаңыз, оны басқа мақсатқа пайдаланбаңыз.

► Сонымен қатар иіссу құтысымен берілген ақпаратты қараңыз.


Керек-жарақтар

- ▶ Бұл құрылғымен тек түпнұсқа Miele қосалқы бөлшектері мен керек-жарақтарын пайдаланыңыз. Miele өндірмейтін басқа бөлшектер пайдаланылса, кепілдік, өнімділік және өнім сапасы туралы шағымдар жойылады.
- ▶ Кептіргіш машинаны Miele кептіргіш машинасымен бірге жалғағыш бағана етіп біріктіруге болады. Кептіргіш машина мен кір жуғыш машинаны сәйкестендіру үшін тиісті «WTV» байланыстыру жинағы талап етіледі.
- ▶ Бұл кептіргіш машина үшін дұрыс негізге тапсырыс бергеніңізге көз жеткізіңіз (Miele компаниясында қосымша керек-жарақ ретінде қолжетімді).
- ▶ Miele компаниясы функционалды қосалқы бөлшектерді кем дегенде 10 жыл ішінде және кептіргіш машинаны пайдалануды тоқтатқаннан кейін 15 жылға дейін жеткізуге кепілдік береді.

 Miele компаниясы осы ескерту мен қауіпсіздік нұсқауларын сақтамау салдарынан болатын зақымға жауапты болмайды.

Кептіргіш машинаны пайдалану

Басқару панелі



① Басқару тақтасы

Басқару тақтасы әртүрлі сенсорлық түймелерден, уақыт дисплейінен және индикатор шамдарынан тұрады.

② Кептіру деңгейлеріне арналған сенсорлық түймелер

Бағдарламаларды ажыратып-қосқыш арқылы кептіру деңгейінің бағдарламасын таңдаған соң, ұсынылған кептіру деңгейі жанады. Сәйкес бағдарлама үшін таңдауға болатын кептіру деңгейлері күңгірттеніп жанып тұрады.

③ Индикатор шамдары (Қажет болған кезде жанады.)

-  Конденсат контейнерін босатыңыз.
-  Қылшық және негіз сүзгілерін тазалаңыз.

④ DryCare 40 сенсорлық басқару құралы

Температураға сезімтал жүннен жасалған материалдарына күтім жасайды.

⑤ PerfectDry индикаторы

Бағдарлама іске қосылғаннан кейін,  жыпылықтайды және жұмыс уақыты көрсетілгенде өшеді. PerfectDry кірдегі қалған ылғалдылықты өлшейді. Таңдаулы кептіру деңгейлері бар бағдарламаларда PerfectDry кірді таза кептіреді, дегенмен нәтижеге судағы кальций мөлшері де әсер етеді.

Тоқыма бұйымдар, Жылы үрлеу/DryFresh бағдарламаларын қоспағанда, таңдалған кептіру деңгейіне жеткеннен кейін бағдарламаның соңына қарай  жанады.

⑥ Уақыт дисплейі

Бағдарлама іске қосылғаннан кейін, бағдарлама ұзақтығы дисплейде сағатпен және минутпен көрсетіледі.

- Кешіктіріп іске қосу функциясын пайдаланған кезде, бағдарлама ұзақтығы бұл функцияның мерзімі біткеннен кейін көрінеді.
- Бағдарламалардың көпшілігінде көрсетілген жұмыс уақыты әртүрлі болуы немесе «секіруі» мүмкін. Көрсетілген бағдарлама ұзақтығына төмендегі және басқа да факторлар әсер етеді: киімнің көлемі, мата түрі және киімдегі қалдық ылғал. Электрондық модуль асқан дәлдікпен осы факторларға бейімделеді.

⑦ Іске қосу/Кір қосу сенсорлық түймесі

Іске қосу/Кір қосу сенсорлық түймесін түрткенде, бағдарлама іске қосылады. Ағымдағы бағдарлама киімді қосу үшін тоқтатылуы мүмкін. Сенсорлық түйме жанғанда және өшкенде, бағдарлама қосылады. Бағдарлама іске қосылған соң, сенсорлық түйме үнемі жанып тұрады.

⑧ Сенсорлық түймелер

Кешіктіріп іске қосу функциясы немесе *Kenmipу уақыты/ DryFresh* бағдарламасының ұзақтығы үшін



сенсорлық түймесін түрткеннен кейін, бағдарлама үшін кейінірек іске қосу уақытын (Кешіктіріп іске қосу) таңдауға болады. Бір рет таңдалғаннан кейін, жарқырап жанады.



< немесе > сенсорлық түймелерін кешіктіріп іске қосу кезеңінің ұзақтығын немесе *Жылы үрлеу/DryFresh* бағдарламасының ұзақтығын таңдау үшін қолданылады.

⑨ Оптикалық интерфейс

Сервистік қызмет маманына арналады.

Кептіргіш машинаны пайдалану

⑩ Бағдарламаларды ажыратып-қосқыш

бағдарламаларды таңдауға және құрылғыны өшіруге арналған. Бағдарламаны таңдау арқылы кептіргіш машина қосылады, ал бағдарламаларды ажыратып-қосқышты  позициясына қойғанда өшіп қалады. Кептіргіш машина WiFi желісіне қосылған болса, бағдарламаларды таңдаудың келесі балама опцияларына кіре аласыз.



MobileStart

Miele қолданбасымен кептіргіш машинаны қашықтан басқара аласыз.



Wash2Dry

Кірге лайықты етіп жасалған кептіру бағдарламасы жалғанған кір жуғыш машинамен бірге орнатылады.

жарықтандырылады. Бұл барабанда немесе киім себетінде кездейсоқ заттарды қалдыруға жол бермейді. Қуатты үнемдеу үшін барабан жарығы автоматты түрде өшіп қалады.

Сенсорлық түймелердің жұмыс істеу жолы

②, ④, ⑦ және ⑧ сенсорлық түймелері саусақ ұшымен жанасуына байланысты әрекет етеді. Сенсорлық түйме жанып тұрса, оны таңдауға болады.

Сенсорлық түйме жарқырап жанып тұрса, бұл оның ағымдағы уақытта таңдалғанын білдіреді.

Сенсорлық түйме көмескіленіп жанып тұрса, бұл оны таңдауға болатынын білдіреді.

Барабан жарығы

Кептіргіш машинаның есігін ашқанда, барабан кептіргіштің алдындағы аймақпен бірге бірден

Орнату

Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында, «Орнату» бөліміндегі барлық нұсқауларды орындағаныңызды тексеріңіз.

«Орнату» бөлімінде берілген ақпаратқа ерекше назар аударатырып, осы пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.

Қорғаныш пленкасын және жапсырмаларды алып тастау

■ Төменде көрсетілгендерді алып тастаңыз:

- Есіктегі кез келген қорғаныш пленкасы (бар болса)
- Алдыңғы жағындағы және қақпағындағы кез келген жапсырма (бар болса)

Есікті ашқан кезде көрінетін белгілерді (мысалы, деректер кестесі) алып тастамаңыз.

Орнатудан кейінгі кідіріс



Кептіргіш машинаны ерте қосудан болған зақымдану жағдайы.

Бұл жылу сорғысына зақым келтіруі мүмкін.

Кептіргіш машинаны орнатқаннан кейін, оны қосу алдында кемінде бір сағат күтіңіз.

Желіге қосылу туралы ақпарат

Miele@home

Кептіргіш машинаңыз біріктірілген WiFi модулімен жабдықталған.

Оны пайдалану үшін сізге мыналар қажет:

- WiFi желісі
- Miele қолданбасы
- Miele пайдаланушы тіркелгісі. Miele қолданбасымен пайдаланушы тіркелгісін жасауға болады.

Miele қолданбасы кептіргіш машинаны үйдегі WiFi желісіне қосуға қатысты нұсқаулық береді.

Кептіргіш машина WiFi желісіне қосылғаннан кейін қолданбаны келесі әрекеттерді орындау үшін пайдалануға болады, мысалы:

- Кептіргіш машинаны қашықтан басқару
- Кептіргіш машинаның жұмыс күйі туралы ақпаратты алу
- Кептіргіш машинаның бағдарлама реті туралы ақпаратты алу

Кептіргіш машина WiFi желісіне қосылған болса, өшірулі болса да, энергия тұтынысын арттырады.

Кептіргіш машинаны ақырғы орнына орнатпас бұрын, WiFi желісі үшін сигнал күші жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз.

Алғаш рет пайдалану алдында

WiFi қосылымының қолжетімділігі

WiFi қосылымы арқылы жиілік ауқымы басқа құрылғыларға беріледі (қысқа толқынды пештер мен қашықтан басқарылатын ойыншықтарды қоса алғанда). Бұл қосылымның кездейсоқ немесе тіпті толық ақаулықтарына әкелуі мүмкін. Сондықтан аталмыш функциялардың қолжетімділігіне кепілдік берілмейді.

Miele@home қолжетімділігі

Miele қолданбасын пайдалану мүмкіндігі еліңізде Miele@home қызметінің қолжетімділігіне байланысты.

Miele@home қызметі барлық елдерде қолжетімді емес.

Қолжетімділік туралы ақпаратты алу үшін www.miele.kz сайтынан қараңыз.

Miele қолданбасы

Miele қолданбасы Apple App Store® немесе Google Play Store™ мүмкіндіктерінен тегін жүктеу үшін қолжетімді.



Wash2Dry

Бағдарлама дұрыс аяқталғаннан кейін, Miele кір жуғыш машинасы бағдарлама деректерін желілік кептіргіш машина қосылған роутер арқылы оны Miele Cloud бұлтына жібереді. Кептіргіш машина берілген бағдарлама деректері негізінде кірге бейімделген кептіру бағдарламасын автоматты түрде орнатады.

Кептіргіш машинаны жүктегеннен кейін кептіру бағдарламасын іске қосу жеткілікті. Кептіргіш машинаға қосымша бағдарлама параметрлері қажет емес.

Ескерту: Кептіру бағдарламасын жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін 24 сағат ішінде іске қосу керек. Осы уақыт ішінде деректер кептіргіш машина үшін қолжетімді болады, бірақ жаңа жуу бағдарламасы аяқталғанда қайта жазылады.

Ескерту: Кептіргіш машинаны желіден ажыратпаңыз. Wash2Dry таңдаған бойда кір жуғыш машина арқылы жіберілетін бағдарлама деректерін кептіргіш машина қабылдайды. Құрылғыны желіден алдын ала ажыратқан болсаңыз, бұл деректерді қабылдаудың кешігуіне алып соғады.

Wash2Dry функциясын пайдалану үшін Miele кір жуғыш машинасы мен кептіргіш машина Miele@home қызметтері арқылы желіге қосылуы қажет.

Ескерту: Miele@home қолданбасын осы пайдалану нұсқауларында сипатталғандай орнатыңыз.

Miele@home реттеу

Жалғаудың 2 әдісі бар:

1. Miele қолданбасы арқылы (әдепкі)
2. WPS арқылы
Ол үшін WPS үйлесімді роутер қажет.

Miele қолданбасы арқылы кіру

Miele қолданбасын желіге қосу үшін пайдалануға болады.



- Бағдарламаларды ажыратып-қосқышты *MobileStart* (smartphone icon) режиміне қойыңыз.

Ағымдағы уақыт дисплейінде *APP* пайда болады және күту уақыты 10 минуттан бастап артқа санай бастайды. Miele қолданбасы сізге қандай қадамдар жасау керектігін көрсетіп береді.

Сәтті қосылған кезде, ағымдағы уақыт дисплейінде *Go!* пайда болады.

WPS арқылы кіру

- Бағдарламаларды ажыратып-қосқышты *MobileStart* (smartphone icon) режиміне қойыңыз.
- Уақыт дисплейінде *UPS* пайда болып, қысқа пернелер дыбысы естілгенше, (diamond icon) сенсорлық түймесін түртіңіз.

Уақыт дисплейінде уақыт санағы 2 минуттан бастап кері санай бастайды.

- Роутердегі «WPS» функциясын 2 минут ішінде іске қосыңыз.

Сәтті қосылған кезде, уақыт дисплейінде *Go!* пайда болады.

Кеңес: Уақыт санағы кері санақты аяқтағанда байланыс орнатылмаса, процесті қайталаңыз.

Осы нұсқаулықта көрсетілген алғашқы қолдану процедурасын орындаңыз

- «1. Киімге дұрыс күтім жасау туралы ескертпелер» және «2. Кептіргіш машинаны жүктеу» бөлімдерін оқыңыз.
- Одан кейін кептіргіш машинаны жүктеп, «3. Бағдарламаны таңдап, іске қосыңыз» бөлімінде сипатталғандай бағдарламаны таңдауға болады.

Энергия үнемдеу бойынша кеңестер

Жылу сорғысы технологиясы бар кептіргіш машина қуатты үнемдейтін кептіру циклдарына арналып жасалған. Дегенмен кептіру уақыты қажетсіз ұзартылмайтындықтан, келесі шаралар арқылы қуатты аздап үнемдеуге болады.

- Кептіру алдында кірдің максималды сығу жылдамдығында екендігіне көз жеткізіңіз.
Сығу жылдамдығы неғұрлым жоғары болса, кептіру кезінде қуат пен уақытты үнемдеуге болады, мысалы, шамамен 1000 айн/мин орнына 1600 айн/мин жылдамдықпен айналдырса, қуатты шамамен 20 % үнемдеуге болады.
- Өрқашан мүмкіндігінше бағдарлама үшін белгіленген максималды жүктеме көлемін пайдаланып кептіріңіз. Энергияны үнемдеуде толық барабан көмектеседі, себебі басқа кептіру бағдарламасын бастаудың қажеті жоқ. Бұл киімнің мөлшеріне жұмсалатын қуат тұтынысының ең үнемді деңгейде екенін білдіреді.
- Бөлме температурасы тым жоғары еместігіне көз жеткізіңіз. Максимум 25 °С. Кептіргіш орналасқан бөлмеде басқа жылу шығарғыш құрылғылар болса, бөлме жақсы желдетілгеніне және басқа құрылғылар өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Өр кептіру циклынан кейін есік саңылауындағы қылшық сүзгілерін тазалаңыз.

Қылшық сүзгілері мен негіз сүзгісін тазалау туралы ақпаратты «Тазалау және күтім көрсету» бөлімінен қараңыз.

- Мүмкін болса, уақыт бойынша өзгеретін, арзан электр тарифтерін пайдаланыңыз. Ақпарат алу үшін өз қуат жеткізушіңізге хабарласыңыз. Келесі 24 сағат ішінде кептірудің автоматты түрде қашан басталатынын таңдау мүмкіндігіне ие болу үшін кептіргіш машинаның кешіктіріп іске қосу функциясы тиімді болады.

1. Киімге дұрыс күтім жасау туралы ескертпелер

Жуылған киімге қатысты ескерілетін жайттар

- Қатты ластанған заттарды жуған кезде жеткілікті жуғыш құрал қолданылғанына көз жеткізіп, жоғары температураны таңдаңыз. Күдіктенсеңіз, заттарды бірнеше рет жуыңыз.
- Кептіргіш машинаға өте ылғал заттарды салмаңыз. Кептіру алдында киімнің мұқият айналдырылғанына көз жеткізіңіз. Сығу жылдамдығы неғұрлым жоғары болса, кептіру кезінде қуат пен уақытты үнемдеуге болады.
- Түстердің ағып кетуіне және кептіргіштегі басқа киімдердің, тіпті пластик компоненттердің түссізденуіне жол бермеу үшін, жаңа қара түсті киімдерді ашық түсті киімдерден бөлек жуып, кептіру керек. Сонымен қатар қара түсті талшықтар ашық түсті киімдерде қалып, керісінше болуы мүмкін.
- Крахмалданған киімді кептіргіш машинада кептіруге болады. Қарапайым нәтижеге қол жеткізу үшін крахмалдың екі еселенген мөлшерін пайдалану керек.

Кептіру алдында киімді дайындау

⚠ Киімнен алынбаған бөгде заттарға байланысты зақымдану. Бөгде заттардың еруі, жануы немесе жарылуы мүмкін. Киімнен жуғыш құралдарды мөлшерлейтін шарлар, оттықтар, т.б. сияқты бөгде нысандар алынғанына көз жеткізіңіз.

⚠ Дұрыс емес қолдану мен басқаруға байланысты өрт қаупі бар.

Киім жанып, кептіргіш пен оның айналасындағы заттарды күйдіріп, бұзуы мүмкін.

Қосымша ақпарат алу үшін «Ескерту және қауіпсіздік» нұсқауларын қараңыз.

- Киімді талшық пен мата түріне, өлшеміне, киім күтімі жапсырмасының таңбасына және қажетті кептіру деңгейіне қарай сұрыптаңыз.
- Астар маталар мен төсемдердің бүтіндігіне көз жеткізу үшін тігістерді тексеріңіз. Бұл толтырманың шығу қаупінің алдын алады. Бұлар кептіру кезінде жануы мүмкін.
- Киімдерді жазыңыз.
- Тоқыма белдіктері мен алжапқыштарды бір-біріне байлаңыз.
- Кішкентай заттар ішіне кіріп кетпес үшін, жамылғылар мен жастық тыстарының түймелерін ағытыңыз.
- Ілгектер мен көздерді бекітіңіз.
- Тоқыма бұйымдары біркелкі кебуі үшін күртелерді ашық қалдырып, ұзын сыдырмаларды шешіңіз.
- Кеудешедегі төсемді тігіп қойыңыз немесе алып тастаңыз.
- Қажет болса, матаның осы түрлеріне арналған жүктеме өлшемін азайтыңыз. Күтімі оңай болатын мата көбірек мыжылады, сондықтан жүктеме соғұрлым көп болады. Бұл әсіресе жейде немесе блузка сияқты өте жұқа тоқылған матадан жасалған киімдерге қатысты.

1. Киімге дұрыс күтім жасау туралы ескертпелер

Кептіру

Кеңес: Бағдарламалар мен жүктеме көлемдері туралы деректердің толық тізімінен тұратын „Бағдарлама кестесі“ бөлімін оқыңыз.

- Әр бағдарлама үшін әрқашан ұсынылатын жүктеменің максималды көлемін сақтаңыз. Бұл киімнің мөлшеріне жұмсалатын қуат тұтынысының ең үнемді деңгейде екенін білдіреді.
- Заттардың сапасына қарай, мамық маталарда жиырылатын астарлары болады. Осы жүннен жасалған материалдары үшін *Жүннен жасалған материалдар* бағдарламасын ғана қолданыңыз.
- Күтім жапсырмасында жарамды деп көрсетілген болса ғана, таза зығыр матаны кептіргіш машинада кептіруге болады. Әйтпесе матаның беті бұдырлануы мүмкін. Осы жүннен жасалған материалдары үшін *Жүннен жасалған материалдар* бағдарламасын ғана қолданыңыз.
- Жүннен жасалған материалдар және жүн қоспалары күңгірттенуге немесе жиырылуға бейім. Осы жүннен жасалған материалдары үшін *Жүннен жасалған материалдар* бағдарламасын ғана қолданыңыз.
- Трикотаж маталар (мысалы, жеңіл жейделер, іш киім) бірінші рет жуылған кезде жиырылуға бейім болып келеді. Одан әрі жиырылмас үшін, трикотаж маталарды кептірмеңіз. Мүмкін болса, киіп жүрген киім өлшемінен сәл үлкенірек трикотаж киімдерді сатып алыңыз.

- Ыстыққа ерекше сезімтал немесе қыртыстануға бейім маталар үшін жүктеме көлемін азайтыңыз. Сонымен қатар *DryCare 40* қосымша функциясын таңдаңыз.

Күтім таңбалары

Кептіру	
Температура	
	Қалыпты немесе жоғары
	Азайтылған*
	Кептіргіш машинада кептірмеңіз

* Ұсыныс: *DryCare 40* функциясын таңдаңыз

Үтіктеу	
Температура	
	... ыстық, .. орташа, • төмен
	Үтіктеуге болмайды

Дұрыс құрғату деңгейін таңдау

- *HygieneDry* арнайы гигиена талаптары үшін
- Бірнеше қабатты және өте қалың маталар үшін *Қосымша кептіру* параметрі
- Жиырылып қалуы мүмкін маталар үшін *Шкафқа кептіру* функциясы. Немесе жеңіл мақта немесе трикотажды маталар
- Кептірген соң киімді үтіктегіңіз келсе, *Үтіктеу үшін*, мысалы

Кеңес: *Мақта* және *Аралас* бағдарламалары үшін кептіру деңгейлерін (ылғалдау немесе құрғақтау) өзгерте аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін „Бағдарламаланатын функциялар„ бөлімін қараңыз.

2. Кептіргіш машинаға кір салу

Кір киімді салу

Матаның зақымдалуының алдын алу.

Кептіргіш машинаға салмас бұрын «1. Киімге дұрыс күтім жасау туралы ескертпелер» тарауын оқыңыз.



- Есікті ашыңыз.
- Барабанның ішінде қалған барлық затты алып тастаңыз.
- Кір киімді жайып, барабанға бос күйінде салыңыз.


Барабанды шамадан тыс жүктеуге болмайды. Бұл киімнің мерзімінен бұрын тозуына және дұрыс кептірілмеуіне әкелуі мүмкін. Сонымен қатар көбірек қыртыстануы мүмкін.

Кір заттар есік жабылған кезде қысылып қалса, зақымдалуы мүмкін.

FragranceDos функциясын тексеру


Иіссу құтысын пайдаланбасаңыз, FragranceDos ұяшығының жабылғанын тексеріңіз.

«Иіссу құтысы» тарауында иіссу құтысын пайдалану жолы сипатталған.



- Ұяшық жабылғанша қойындыны төмен басыңыз (көрсеткіні қараңыз). Әйтпесе осында қылшық жиналады.

Есікті жабыңыз




- Есікті ақырын жабыңыз.

3. Бағдарламаны таңдап, іске қосу

Кептіргіш машинаны қосу

Бағдарламаны таңдау арқылы кептіргіш машина қосылады, ал бағдарламаларды ажыратып-қосқышты  позициясына қойғанда өшіп қалады.



- Бағдарламаларды ажыратып-қосқыш түймесін бағдарламаға бұраңыз.

Бағдарлама таңдау

Бағдарламаны таңдаудың 3 ықтимал жолы бар:

1. Бағдарламаларды ажыратып-қосқыш арқылы кептіру бағдарламаларын таңдау

- Бағдарламаларды ажыратып-қосқыш түймесін қажетті бағдарламаға бұраңыз.

Кептіру деңгейі де жануы мүмкін және ұзақтықтары уақыт дисплейінде көрсетіледі.

2. MobileStart бағдарламаларды ажыратып-қосқыш позициясы арқылы кептіру бағдарламаларын таңдау

- Бағдарламаларды ажыратып-қосқышты *MobileStart*  режиміне қойыңыз.

Уақыт дисплейінде *on* жанады.

- *Іске қосу/Kip* қосу сенсорлық түймесін түртіңіз.

Кептіргіш машинаны енді Miele қолданбасымен бірге мобильді құрылғы арқылы басқаруға болады.

3. Wash2Dry бағдарламаларды ажыратып-қосқыш позициясы арқылы кептіру бағдарламасын таңдау

- Жуу процесі аяқталғаннан кейін таза киімді кептіргіш машинаға салыңыз.
- Бағдарламаларды ажыратып-қосқыш позициясын *Wash2Dry*  функциясына бұраңыз.

Егер байланыс жақсы болса, дисплейде *U ... П ...* жыпылықтайтын болады. Кір жуғыш машина бағдарламасы дұрыс аяқталғаннан кейін кептіргіш машинада аяқталу уақыты мен кептіру деңгейі көрсетілетін болады.

- Бағдарламаны іске қосу үшін кептіргіш машинадағы *Іске қосу/Kip* қосу сенсорлық түймесін басу жеткілікті.

Арнайы жуу бағдарламаларында нәзік тоқыма бұйымдарын (мысалы, перделер) жуғаннан кейін кептіргіш машинада бағдарламаны ауыстыру мүмкін емес.

Уақыт дисплейіндегі көрсеткіштер:

U...П... Кептіргішті іске қосу сұрауы


--- Кептіргіш машинада бағдарлама өзгертілмейді немесе кептіргіш машина деректерді күтуде

noU Кептіргіш машина қосылмаған

3. Бағдарламаны таңдап, іске қосу

Бағдарлама параметрлерін таңдау

Кептіру деңгейін таңдау



- Өзіңізге қажетті кептіру деңгейіне арналған сенсорлық түймені түртіңіз.

Таңдалған кептіру деңгейі жарқырап жанады.

HygieneDry құрғату деңгейі

Кеңес: ☼ күтім белгісі бар төзімді киімдерге арналған арнайы гигиена талаптарының орындалуы үшін құрғату деңгейін таңдаңыз.

Заттар ұзақ уақыт бойы тұрақты температурада кептіріледі (температураны ұстау уақыты ұзартылады). Бұл (микробтар немесе шаң кенелері сияқты) микроағзаларды өлтіріп, киімдегі аллергиялар санын азайтады.

Кеңес: Пайдалану нұсқаулықтарында көрсетілгендей сәйкес бағдарлама үшін жүктеме көлемін максималды жүктеме көлемінің жартысына дейін азайтыңыз.

HygieneDry температураны ұстау уақыты


- Бағдарламаның болжамды істеу уақыты бағдарламаның басында көрсетіледі.

- Бағдарлама, алдымен, кір киімге күтім жасауға арналған қалыпты кептіру процесін аяқтайды. Кептіру уақыты 0 минутқа дейін есептеледі. Содан кейін температураны ұстау уақыты басталады.
- Температураны ұстау уақыты басталғанда, гигиеналық кептіру нәтижесі бағдарламаның қалған іске қосу уақыты 85 минутқа ұзартылады.

HygieneDry құрғату деңгейіне арналған бағдарлама үзіліп қалмауы керек, себебі бұл микроағзалардың жойылуының алдын алады. Кептіру бағдарламасынан бас тартпаңыз.

Кептіру уақыты/DryFresh үшін бағдарлама ұзақтығын таңдау

Бағдарлама ұзақтығын 10 минуттық қадамдармен таңдауға болады. Бағдарлама ұзақтығын 0:20 минуттан 2:00 сағатқа дейін орнатуға болады.



- Уақыт дисплейінде қажетті бағдарлама ұзақтығы пайда болғанға дейін < немесе > сенсорлық түймесін қайта-қайта түртіңіз.

3. Бағдарламаны таңдап, іске қосу

DryCare 40 функциясын таңдау

Оны жүні жоқ және 40 °C және одан жоғары температурада жууға болатын барлық маталар үшін пайдалануға болады.

Бұл опция маталарды өте төмен температурада ақырын кептіреді.

Ең жақсы кептіру нәтижесі үшін: пайдалану нұсқаулықтарында көрсетілгендей сәйкес бағдарлама үшін жүктеме көлемін максималды жүктеме көлемінің жартысына дейін азайтыңыз.

Ерекшелігі: максималды жүктеме көлемі 9 кг-нан 4 кг-ға дейін бағдарламаларды азайту керек.

- *DryCare 40* сенсорлық басқару құралын түртіңіз. Ол содан кейін жарық болып жанады.
- *DryCare 40 функциясын* мына бағдарламалар үшін таңдауға болады:
 - *Мақта*
 - *Аралас*
 - *Жейделер/блузкалар*
 - *Жылы үрлеу/DryFresh*
- *DryCare 40 функциясы* үнемі қосылып тұрады/оны *Нәзік заттар* бағдарламасынан өшіру мүмкін емес.

DryCare 40 функциясы барлық құрғату деңгейлері үшін қолжетімді емес.

Бағдарламаны іске қосу

- Жыпылықтап тұрған *Іске қосу/Кірді қосу* сенсорлық түймесін түртіңіз.

Іске қосу/Кірді қосу сенсорлық түймесі жанады.

Бағдарлама реттілігі

- Кептіргіш киімнің құрғату деңгейін үнемі өлшейді және киімнің қалдық ылғалына негізделген қажетті бағдарламаны іске қосу уақытын есептейді. *PerfectDry* индикаторы бірінші өлшеу кезеңінде жыпылықтайды. Таңдалған құрғату деңгейі аяқталған кезде индикатор шамы жанады.
- Қол жеткізген құрғату деңгейі баяу соғып тұрады. Таңдалған құрғату деңгейіне жеткен кезде, индикатор жарқырап жанады.
- Барабанның бос екендігін көрсету функциясы кептіргішке киім немесе құрғақ киім салатыныңызды анықтайды. Жүктемені автоматты түрде басқару функциясы таңдалған бағдарлама іске қосылғаннан кейін оның жұмыс уақытын шектейді. Маталар ақырын кептіріледі немесе желдетіледі. Осы жағдайда *PerfectDry* индикаторы жанбайды.

Киімнің және тоқыма өнімдерінің тозбауы үшін шамадан тыс кептірмеңіз.

- Бағдарлама аяқталмас бұрын, киім суытылады.

Кір қосу

Бағдарлама іске қосылғаннан кейін, жуылатын заттарды қоса аласыз.

- «Бағдарлама ретін өзгерту — Кір қосу немесе алу» бөліміндегі сипаттаманы орындаңыз.

Бағдарлама соңы/ Қыртыстанудан қорғау

Бағдарлама соңында: уақыт дисплейінде 0:00 жанады және *Іске қосу/Кір қосу* сенсорлық түймесі өшеді. Дыбыстық сигнал (зуммер) естіледі. Немесе кейбір жағдайларда уақыт дисплейінде жолақтар жыпылықтайды (L _ _ ... L _ _ ... L _ _ ...)


Бағдарлама аяқталғаннан кейін 2 сағатқа дейін созылатын қыртыстанудан қорғау фазасы басталады. *Тоқыма бұйымдар* бағдарламасының соңында ешқандай қыртыстанудан қорғау фазасы жоқ. Бағдарламаланатын функциялар», «*PI4* Қыртыстанудан қорғау» бөлімін қараңыз.

Кептіргіш машина автоматты түрде өшіп қалады.

Барабанды босату

Есікті тек кептіру процесі аяқталғаннан кейін ашыңыз. Әйтпесе киім дұрыс кептірілмейді және суытылмайды.

- Есікті бүйір жағынан қызғылт сары маркермер тартыңыз.



- Кірді шығарыңыз.

Кептіргіште қалған заттар оны келесі рет пайдаланған кезде артық кебу салдарынан зақымдалуы мүмкін.

Барабаннан барлық затты үнемі алып тастаңыз.

- Бағдарламаларды ажыратып-қосқышты  позициясына бұраңыз.
- Есік саңылауындағы 2 қылшық сүзгісіндегі қылшықты алып тастаңыз: „Тазалау және күтім көрсету“ бөлімін қараңыз.
- Есікті ақырын жабыңыз.
- Конденсат контейнерін босатыңыз.


Мақта және *Мақта*  бағдарламаларын пайдаланып, толық жүктемені кептіру кезінде, ағызатын шланг арқылы конденсат контейнерін сыртқа ағызуды ұсынамыз. Бұл бағдарлама кезінде конденсат контейнерін босап қалуын болдырмайды.

Кешіктіріп іске қосу функциясын таңдау

Кешіктіріп іске қосу функциясы арқылы бағдарламаның басталуын 0:30 минуттан 24h (сағатқа) дейін кешіктіруге болады.

Кешіктіріп іске қосу функциясын *Жылы үрлеу/DryFresh* [2] бағдарламасымен қолдану мүмкін емес.

- Бағдарлама параметрлерімен бағдарлама таңдаудан бастаңыз.



- ◆ сенсорлық басқару құралын түртіңіз.
- ◆ сенсорлық түймесі жарқырап жанады.
- Уақыт дисплейінде қажетті Кешіктіріп іске қосу уақыты көрінгенше, > немесе < сенсорлық түймесін қайта-қайта түртіңіз.
- > немесе < сенсорлық түймелерін басып тұратын болсаңыз, уақыт автоматты түрде артады немесе азаяды.

Кешіктіріп іске қосуды бастау

- Кешіктіріп іске қосу функциясын іске қосу үшін *Іске қосу/Kip* қосу түймесін түртіңіз.
- 10h мәнінен артық кешіктіріп іске қосу уақыты бағдарлама басталғанға дейін алдымен сағат бойынша, содан кейін минут бойынша саналады.
- Кешіктіріп іске қосу уақыты ұзақ болса, кірді ажырату үшін барабан анда-санда айналып тұрады. Бұл ақаулық емес.

Кешіктіріп іске қосу функциясын өзгерту

Бағдарламаны іске қосқаннан кейін, Кешіктіріп іске қосу функциясын өзгерткіңіз келсе, алдымен функцияны тоқтату қажет болады.

- Бағдарламаларды ажыратып-қосқышты ⏻ позициясына бұраңыз.

Кептіргіш машина өшірулі және кешіктіріп іске қосу тоқтатылады.

- Бағдарламаны таңдаңыз.
- Кешіктіріп іске қосу уақытын таңдаңыз.

Кешіктіріп бастау мерзімінде кір киімді қосу

- „Бағдарлама ретін өзгерту – Кірді қосу немесе алу“ бөліміндегі сипаттаманы орындаңыз.

SmartStart

SmartStart функциясы кептіргіш машина автоматты түрде қосылатын уақыт аралығын орнатуға мүмкіндік береді. Құрылғы, мысалы, электр энергиясын жеткізушіден сигнал алған кезде қосылады, бұл электр қуатының тарифі әсіресе үнемді екенін көрсетеді.

P32 SmartGrid бағдарламаланатын функциясы іске қосылғанда, функция қосулы болады

Уақыт аралығын 30 минуттан 24 сағатқа дейін орнатуға болады. Осы кезеңде кептіргіш машина қуат берушіден сигнал күтеді. Көрсетілген мерзімде сигнал қабылданбаса, кептіргіш машина кептіру бағдарламасын іске қосады.

Уақыт кезеңін орнату

P32 SmartGrid бағдарламаланатын функциясы іске қосылса,  сенсорлық түймесінің функциясы өзгертіледі. Уақыт дисплейі енді Кешіктіріп іске қосу кезеңін көрсетпейді, оның орнына кептіргіш машинаның автоматты түрде іске қосуға болатын уақыт аралығын көрсетеді.

Орнату процедурасы Кешіктіріп іске қосу уақытын орнату кезіндегідей.

-  сенсорлық басқару құралын түртіңіз.
- < немесе > сенсорлық түймелерін пайдаланып, қажет болған уақытты орнатыңыз.
- *Іске қосу/Kip қосу* сенсорлық түймесін түртіңіз.

Ұзақтығы үшін уақыт дисплейінде жыпылықтайтын көрсеткіш пайда болады: *G*

Мерзімді есікті ашу арқылы аяқтауға болады.

Бағдарлама сызбасы

* таңбасымен белгіленген барлық салмақтар құрғақ кір салмағына байланысты.

Мақта  макс. 9 кг*	
Бұйым	Қалыпты қалдық ылғалы бар, <i>Мақта</i> , <i>Шкафқа</i> бағдарламасында сипатталған мақтадан жасалған заттар.
Ескертпе	- Бұл бағдарламада тек <i>Шкафқа</i> деңгейіне дейін кептірілетін болады. - <i>Мақта</i>  бағдарламасы қалыпты қалдық ылғал деңгейіндегі мақта заттарды кептіру үшін қуат үнемдеу жағынан ең тиімдісі болып табылады.
Сынақ мекемелеріне ескертпе	- <i>Мақта</i>  бағдарламасы EN 61121 стандартына сай өлшенген қуат тиімділігі таңбасына арналған 392/2012/ЕО ережесіне сай сынақ бағдарламасы. - <i>Мақта</i> және <i>Мақта</i>  бағдарлама параметрлерімен ағызатын шланг арқылы конденсатты сыртқа ағызыңыз.

Мақта		макс. 9 кг*
HygieneDry		
Бұйым	- Мысалы, іш киім, сәби киімдері, төсек-орын жабдығы, орамал сияқты мақта мен зығыр маталары терімен тікелей жанасады. - Арнайы гигиена талаптары бар басқа да қатты маталар.	
Кеңес	- Арнайы гигиена талаптары үшін пайдаланыңыз. - Максималды жүктеме көлемінің жартысына дейін азайтыңыз.	
Қосымша кептіру, Шкафқа кептіру		
Бұйым	Бір және бірнеше қабатты мақта-мата заттар. Мысалы, жеңіл жейделер, іш киім, сәби киімдері, жұмыс киімі, күртешелер, жамылғылар, алжапқыштар, комбинезондар, қол сүлгілері, ванна сүлгілері, халаттар және түкті матадан жасалған төсек-орын жабдық кіреді.	
Кеңес	- Бірнеше қабатты және өте қалың маталар үшін <i>Қосымша кептіру</i> параметрін таңдаңыз. - Трикотаж маталар үшін <i>Қосымша кептіру</i> параметрін пайдалануға болмайды (мысалы, жеңіл жейделер, іш киім, сәби киімдері), себебі олар жиырылып қалуы мүмкін.	
Үтіктеу үшін		
Бұйым	Әрі қарай үтіктеуді қажет ететін барлық мақта немесе зығыр маталар. Мысалы, үстел жабдығы, төсек-орын жабдығы, крахмалданған киім.	
Аралас		макс. 4 кг*
HygieneDry, Шкафқа кептіру, Үтіктеу үшін		
Бұйым	Синтетикадан, мақтадан немесе аралас талшықтан жасалған тоқымаларды барынша аз үтіктеу. Мысалы, жұмыс киімі, комбинезондар, пуловерлер, көйлектер, шалбар, үстел жабдығы және колготкалар.	
Кеңес	- <i>HygieneDry</i> функциясын арнайы гигиена талаптары бар қатты маталар үшін пайдаланыңыз. - Максималды жүктеме көлемінің жартысына дейін азайтыңыз.	

Бағдарлама сызбасы

Жұқа киім		макс. 2,5 кг*
Шкафқа кептіру, Үтіктеу үшін		
Бұйым	Синтетикалық, аралас мата, вискоз талшықтары және аз үтіктелетін мақтадан жасалған күтім жасау  белгісі бар нәзік заттар. Мысалы, жейделер, блузкалар, іш киімдер және аппликацияланған киімдер.	
Кеңес	Қыртыссыз кептіру үшін жүктемені одан әрі азайту қажет.	
Тоқыма бұйымдар		макс. 2 кг*
Бұйым	Жүннен және жартылай жүннен жасалған бұйымдар: пуловер, тоқылған кофта, олардың затбелгісінде машинамен кептіруге жарамды деп өндірушімен көрсетілген.	
Ескертпе	- Бұйым қысқа уақытқа жылы ауамен үрленіп, жайылады және үлпілдек болады. Алайда толығымен кептірілмейді. - Бағдарлама аяқталғаннан кейін киімді машинадан шығарып, бұйым өндірушісі ұсынған қолмен кептіру тәсілін қолданыңыз.	
Төсек-орын жабдығы		макс. 4 кг*
HygieneDry, Қосымша кептіру, Шкафқа кептіру, Үтіктеу үшін		
Бұйым	Төсек-орын жабдығы, жастық тыстары	
Кеңес	- <i>HygieneDry</i> функциясын арнайы гигиена талаптары бар қатты маталар үшін пайдаланыңыз. - Максималды жүктеме көлемінің жартысына дейін азайтыңыз.	
MobileStart 		
Miele қолданбасы бағдарламаларды таңдау және құрылғыны басқару үшін пайдаланылады.		
Wash2Dry 		
Бағдарлама қосылған кір жуғыш машинада бағдарламаны таңдаумен бірге автоматты түрде таңдалады.		
Экспресс		макс. 4 кг*
Қосымша кептіру, Шкафқа кептіру, Үтіктеу үшін		
Бұйым	 таңбасы жоғары температураға және механикалық әсерге сезімтал мақта маталар <i>Мақта</i> бағдарламасына сәйкес.	
Ескертпе	Бағдарлама ұзақтығы қысқа.	

Жейделер/блузкалар		макс. 2 кг*
Шкафқа кептіру, Үтіктеу үшін		
Бұйым	Барлық жейделер мен блузкалар.	
Сiңдiру		макс. 2,5 кг*
Бұйым	Кептiргiш машинада кептiруге жарамды маталар, мысалы, микроталшықты маталар; шаңғы киiмi; сыртқы киiм; жұқа, тығыз тоқылған мақта-мата киiмдер (поплин) және дастархан.	
Ескертпе	- Бұл бағдарламамен заттар тек <i>Шкафқа</i> деңгейiне дейiн кептiрiледi. - Бұл бағдарламаға қосымша сiңдiру фазасы кiредi. - Өндiрушiнiң «мембраналық маталарда пайдалануға арналған» деп мәлiмдеген қорғаныш құралдарын ғана пайдаланыңыз. Бұл агенттердiң құрамында фтор-химиялық қосылыстар бар. - Құрамында парафинi бар қорғаныш құралдарымен маталарды кептiруге болмайды. Бұл өрт қаупiн тудырады.	
Жылы үрлеу/DryFresh		макс. 9 кг*
Ескертпе	- Маталарды кептiру үшiн (<i>Жылы үрлеу</i>) - Маталарды жаңалау үшiн (<i>DryFresh</i>)^[2]¹ - Iске қосу үшiн ең ұзақ кептiру уақытын таңдауға болмайды. Оңтайлы уақытты табу үшiн кептiрiлетiн заттарды тексерiңiз.	
Бұйым	- Құрғатып кептiру: әртүрлi кептiру сипаттамаларына ие бiрнеше қабатты маталар, мысалы, бешпеттер, жастықтар, ұйықтайтын сөмкелер және басқа да көлемдi заттар - Кептiру: жеке заттар, мысалы ванна сүлгiлерi, шомылу киiмi және асүй сүлгiлерi - Жаңарту: маталарды тазалау¹	
¹ Кеңес	Таза, құрғақ маталардағы жағымсыз иiстердi азайтуға немесе жоюға болады. Ол үшiн DryFresh құтысымен (қосымша керек-жарақ²) бiрге <i>Жылы үрлеу/DryFresh</i> пайдаланыңыз. Тоқыма бұйымдарын тиiмдi жаңарту үшiн кем дегенде 60 минут уақытты таңдап, жүктеме көлемiн азайтыңыз. ² Иiссу құтысын салып, қарқындылығын енгiзiңiз: «Иiссу құтысы» бөлiмiн қараңыз	

Бағдарлама ретін өзгерту

Бағдарлама іске қосылған кезде оны өзгерту

Таңдалған бағдарламаны өзгерту мүмкін емес. Бұл машина жұмысына кедергі келтірмеу үшін қажет болады.

Егер бағдарламаларды ажыратып-қосқышты реттесеңіз, уақыт дисплейінде **-0-** таңбасы жанады. Бастапқы бағдарлама таңдалғанда, **-0-** таңбасы өшіп қалады.

Ағымдағы бағдарламаны тоқтату

- Бағдарламаларды ажыратып-қосқышты  позициясына бұраңыз.

Бағдарлама тоқтатылады.

Енді сіз жаңа бағдарламаны таңдай аласыз.

Кірді қосу немесе алу (AddLoad функциясы)

Бір нәрсені ұмытып кеттіңіз, бірақ бағдарлама жұмыс істеп тұр.

- *Іске қосу/Кір қосу* сенсорлық түймесін түртіңіз.

Уақыт дисплейінде *Add* сөзі пайда болады. *Іске қосу/Кір қосу* сенсорлық түймесі баяу жыпылықтайды.

- Есікті ашыңыз.

- Кір заттарды қосыңыз немесе алыңыз.

Әлі де бағдарлама таңдауын өзгерте аласыз.

- Есікті жабыңыз.

- *Іске қосу/Кір қосу* сенсорлық түймесін түртіңіз.

Бағдарлама жалғасады.

Киім қосқан кездегі ерекше жағдайлар

Кейбір жағдайларда — мысалы, суыту фазасында немесе *Сіңдіру* бағдарламасы кезінде кір заттар қосылмайды.

Бұл жағдайларда *Add* сөзі көрсетілмейді.

Ерекше жағдайларда бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде есікті ашуға болады.

Конденсат контейнерін босату

Конденсатты контейнер


Конденсатты контейнеріне сұйытылған су жиналады.

Босату аралығы: конденсатты контейнерді әрбір кептіру бағдарламасынан кейін босатыңыз.

Егер конденсатты контейнердің максималды деңгейіне жетсе,  индикатор шамы жанады.  индикатор шамын өшіру үшін: кептіргіш қосұлы кезде есікті ашып-жабыңыз.


 Конденсат контейнерін алу кезіндегі есік пен басқару тақтасының зақымдалуы. Есік пен басқару тақтасы зақымдалуы мүмкін. Әрдайым есікті толығымен жабыңыз.

* Бұл оң жақ топсалы үлгілерге қолданылмайды.



■ Конденсат контейнерін алып тастаңыз.

■ Судың ағып кетпеуі үшін, оны тасымалдау кезінде көлденең күйде ұстаңыз. Конденсат контейнерін алдыңғы тақтадан және артқы жағынан ұстаңыз.



■ Конденсат контейнерін босатыңыз.
■ Кептіргіш машинадағы конденсат контейнерін ауыстырыңыз.

Конденсат адамдар мен жануарлар денсаулығына зиян болуы мүмкін. Конденсатты ішпеңіз.

Конденсат контейнері үтіктеу үшін қайта пайдалануға болады. Ол үшін сұйытылған суды жұқа електен немесе кофе сүзгісінен құйып алу керек. Бұмен үтікте немесе ылғалдатқышта сұйытылған суды қайта пайдаланғыңыз келсе, өндірушінің нұсқауларын орындаңыз.

Иіссу құтысы

FragranceDos

Киімге жағымды иіс беру үшін иіссу құтыларын (қосымша керек-жарақтар) пайдалануға болады.

Кеңес: Тоқыма бұйымдарын иіссу қоспай кептіргіңіз келсе, иіссу құтысын жай ғана жаба аласыз.

 Иіссу құтылары дұрыс пайдаланылмаса, өрт қаупі орын алып, денсаулыққа зақым келуі мүмкін.

Төгілген иіссу денеңізге тисе, денсаулығыңызға зақым келтіруі мүмкін. Төгілген иіссу өрт тудыруы мүмкін.


Иіссу құтысын пайдалану алдында, «Ескертүлер мен қауіпсіздік нұсқаулары», «Иіссу құтысын (қосымша керек-жарақ) пайдалану» бөлімін оқыңыз.

Иіссу құтысынан қорғаныш тығыздағышын алу

Иіссу құтысын тек суретте көрсетілгендей ұстаңыз. Оны бұрышынан ұстауға немесе тесуге болмайды, себебі иіссу төгіледі.

- Иіссу құтысын қаптамасынан алыңыз.

Иіссу құтысын ашуға тырыспаңыз.




- Иіссу құтысын кездейсоқ ашып алмас үшін, оны берік ұстаңыз.
- Қорғаныш тығыздауыштан тартыңыз.


Иіссу құтысын салу

- Кептіргіш машинаның есігін ашыңыз.


Иіссу құтысы тұтқа жанындағы оң жақ саңылаудағы үстіңгі қылшық сүзгісіне салынады.




- Көрсетілгендей, ілмек үстіңгі оң жақта болғанда қақпақты оның көмегімен ашыңыз.



- Иіссу құтысын мүмкіндігінше саңылауға кіргенше салыңыз.



① және ② маркерлері бір-бірімен туралануы қажет.




- Сыртқы сақинаны ® сағат тілімен шамалы бұраңыз.

Иіссу құтысы шығып кетуі мүмкін. ② маркері ① позициясында болуы керек: бұл позицияға келгенде кедергіні сездіреді.

Иіссу құтысы

Иіссу құтысын ашу

Кептіру алдында иіссу қарқындылығын таңдай аласыз.




- Сыртқы сақинаны сағат тілімен бұраңыз: иіссу құтысын көбірек ашсаңыз, иісі күштірек болады.

Киімге иісрудың тиімді сіңуі үшін киім дымқыл болуы және жеткілікті жылумен ұзағырақ кептіру қажет болады. Сонымен қатар процесс барысында бөлмеде иіс байқалады.

Иіссу құтысын жабу

Кептіргеннен кейін иістің қажетсіз шықпауы үшін иіссу құтысын жабу керек.




- Сыртқы сақинаны ② маркері ① позициясына келгенше сағат тіліне қарсы бұраңыз.


Иіссіз кептіру қажет болса, иіссу құтысын алып, түпнұсқа бумасында сақтаңыз.

Иіс күші жеткілікті болмаса, иіссу құтысын жаңа данасымен ауыстырыңыз.

Иіссу құтысын алу/ауыстыру



- Сыртқы сақинаны ① және ② маркерлері тураланғанша бұраңыз.




- Иіссу құтысын жаңасына ауыстырыңыз.


Иіссу құтысы пайдаланылмаған жағдайда оны түпнұсқа бумасында сақтай аласыз.

Ауыстыру мерзімі: иісі жеткілікті болмаса немесе бос болса иіссу құтысын ауыстырыңыз.

Иіссу құтыларын Miele компаниясының дилерінен, Клиенттерге қызмет көрсету бөлімінен немесе интернеттен тапсырыс бере аласыз.



Құтыдан иіссу төгілуі мүмкін. Иіссу құтысын астына тастауға болмайды.



- Иіссу құтысын түпнұсқа бумасында сақтайтын болсаңыз, буманы шетінен тік немесе жоғарыдан төмен қаратып сақтауға болмайды. Иіссу төгіліп қалуы мүмкін.
- Тікелей күн сәулесінен алыс суық, құрғақ орында сақтаңыз.
- Жаңа иіссу құтыларын сатып алған кезде, қорғаныш тығыздағышты тек қолданар алдында алыңыз.


Тазалау және күтім жасау

Кептіргішті тазалау

Кептіргіш машинаны электр тогынан ажыратыңыз.

⚠ Сәйкес келмейтін күтім өнімдерін пайдаланудан болған зақым.
Сәйкес келмейтін күтім өнімдері пластик беттер мен басқа бөлшектерге зақым келтіруі мүмкін. Еріткіштерді, абразивті тазалау құралдарын немесе барлық мақсаттағы тазалау құралдарын пайдалануға болмайды.

Тазалауға арналған ұсыныс: тиісінше жылына бір немесе екі рет тазалап отырыңыз.



- Кептіргіш машина мен есік ішіндегі тығыздағышты аздап дымқыл жұмсақ шүберекпен, жуғыш сұйықтық және сабынды судың орташа ерітіндісімен тазалаңыз.
- Барлық бөлшектерді жұмсақ шүберекпен кептіріңіз.

Қылшық сүзгілері

Дұрыс емес лақтырылған қылшықтардың қоршаған ортаға әсері бар.

Ағынды су жүйесіне микропластиктердің еніп кетуін болдырмас үшін, қылшықты сумен бірге ағызуға болмайды.

Қылшық сүзгісімен жиналған қылшықты тұрмыстық қалдықтарыңызбен бірге тастаңыз.

Кептіргіш машина есігінің жүктеу аймағында 2 қылшық сүзгісі бар. Екі қылшық сүзгісі де кептіру барысында шыққан қылшықтарды жинайды.

Тазалау аралығы: әрбір кептіру бағдарламасынан кейін қылшық сүзгілерін тазалаңыз.

● индикаторы жанған уақытта да, қылшық сүзгілерін тазалаңыз.

Қылшық сүзгілерін тазаламайтын болсаңыз, бағдарламаны іске қосу уақыты ұзарады.

Бағдарлама тоқтатылып, ақау пайда болады.

- Индикатор өшуі үшін, кептіргіш машина қосұлы кезде есікті ашып-жабыңыз.

Иіссу құтысын алу


Қылшық сүзгілері мен негіз сүзгісі тазаланбаса, иіссу күші төмендейді.

- Иіссу құтысын алып тастаңыз. «Иіссу құтысы», «Иіссу құтысын алу/алмастыру» бөлімдерін қараңыз.


Көрінетін қылшықты алып тастау

Кеңес: Сонымен қатар қылшықты тұртпей алып тастау үшін шаңсорғышты пайдалануға болады.


- Есікті ашыңыз.



- Жоғарғы қылшық сүзгісін алу үшін алға тартыңыз.



- Қылшықты алып тастаңыз (көрсеткілерді көріңіз).




- Қылшық сүзгілерінің бетінен және перфорацияланған киім дефлекторынан қылшықтарды (көрсеткілерді қараңыз) алып тастаңыз.
- Жоғарғы қылшық сүзгісін орнына сырт еткенше кері басыңыз.
- Есікті жабыңыз.

Қылшық сүзгілері мен ауа ағыны саңылауларын дұрыстап тазалау


Кептіру уақыты ұзағырақ болса немесе сүзгілер бетінен қылшық байқалса, келесі тазалау процедурасын орындауыңыз керек.

- Иіссу құтысын алып тастаңыз. «Иіссу құтысы» бөлімін қараңыз.
- Жоғарғы қылшық сүзгісін алу үшін алға тартыңыз.


Тазалау және күтім жасау



- Төменгі қылшық сүзгісіндегі сары айналмалы тетігін көрсеткен бағытымен (сырт еткенін естігенше) айналдырыңыз.



- Қылшық сүзгісін шығару үшін айналмалы тетікті ұстап тұрып, алға қарай тартыңыз.



- Үстіңгі ауа ағыны саңылауларындағы қылшықтарды кетіру үшін бекітілген ұзын саңылаулы саптамасы бар шақсорғышты пайдаланыңыз.

Қылшық сүзгілерін сүмен тазалаңыз.

Қылшық сүзгілерін сүмен тазалау

- Қылшық сүзгілерінің тегіс пластик беттерін сұлы шүберекпен сүртіп тазалаңыз.
- Сүзгілерді жылы ағын су астында шайыңыз.
- Қылшық сүзгілерін дұрыстап шайқап, мұқият кептіріңіз.

Сүзгілерді ауыстырмас бұрын олардың құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Суланған сүзгілер жұмыста ақаулар тудыруы мүмкін.

- Төменгі қылшық сүзгісін толығымен басып, оны сары тұтқамен құлыптаңыз.
- Жоғары қылшық сүзгісін толықтай итеріңіз.
- Есікті жабыңыз.


Қалдық ылғал датчигін тазалау

Барабан ішінде қалдық ылғал датчигі бар. Қалдық ылғал датчигі оңтайлы кептіру нәтижелеріне жету үшін киімдегі қалдық ылғалды тұрақты өлшеп отырады. Уақыт өте, жұғыш зат қалдықтары датчикте жиналып қалу мүмкін және бұл жақсы кептіру нәтижелерін бермейді.

Тазалау аралығы: қалдық ылғал датчигін жылына бәр немесе екі рет тазалап тұрыңыз.

Датчикті тазалау ықтимал ең жақсы кептіру нәтижелеріне жеткізеді.

- Кептіргіш машинаның есігін ашыңыз.



- Кептіргіш барабанына және киімге арналған тесілген жерін дефлектор артына қолыңыз арқылы жеткізе аласыз.

Сол жағында ұзартылған металл қалдық ылғал сенсорын сезетін боласыз.

- Қалдық ылғал датчигін ылғалды шүберекпен және аз ғана сабынды сумен сүртіңіз.
- Жұмсақ шүберекпен қалдық ылғал датчигін құрғатып сүртіңіз.
- Кептіргіш машинаның есігін жабыңыз.

Негіз сүзгісін тазалау

Дұрыс емес лақтырылған қылшықтардың қоршаған ортаға әсері бар.

Ағынды су жүйесіне микропластиктердің еніп кетуін болдырмас үшін, қылшықты сумен бірге ағызға болмайды.

Шаятын суды жинау үшін табақ пен шелек ішіндегі негіз сүзгісін тазалаңыз.


Тазалау аралығы: ● индикатор шамы жанғанда немесе бағдарлама ұзақтығы әдеттегіден ұзақ болғанда, негіз сүзгісін тазалаңыз.

Қылшық сүзгілерін тазаламайтын болсаңыз, бағдарламаны іске қосу уақыты ұзарады.

Бағдарлама тоқтатылып, ақау пайда болады.

- Индикатор өшуі үшін, кептіргіш машина қосу кезде есікті ашып-жабыңыз.


Негіз сүзгісін алып тастау



- Оны ашу үшін жылу алмастырғышты ашу панеліндегі дөңгелек арнайы аймақты басыңыз.

Тазалау және күтім жасау


Қайырмалы қақпақ ашылады.



- Негіз сүзгісін тұтқасынан ұстап тартыңыз.


Оң жақ бағыттағыш штифт негіз сүзгісін алып тастаған кезде пайда болады. Бағыттағыш штифт кіру панелінің негіз сүзгісінсіз жабылуына жол бермейді.

Негіз сүзгісін тазалау



- Тұтқаны негіз сүзгісінен тартыңыз.
- Негіз сүзгісін ағын судың астында мұқият және дұрыстап тазалаңыз.


⚠ Шаятын суды жинау үшін табақ немесе шелекті бекіту кранның астына қойыңыз.



Кеңес: Бетінен қалдықтың кетуін тездету үшін, су ағынын негіз сүзгісінің алдынан тігінен өткізіңіз.

- Негіз сүзгісін шайған сайын оны бірнеше рет мұқият сығыңыз.

Кеңес: Негіз сүзгісін табаққа немесе шелекке тегіс етіп қойыңыз.



- Төмен жатқан қалдықты босату үшін, негіз сүзгісін қолыңызбен ақырын басыңыз.
- Негіз сүзгісін барлық көрінетін қалдық жойылғанша мұқият шайыңыз. Сүзгіні толықтай құрғатыңыз.

- Негіз сүзгісін су толық кеткенше қолыңыздың артымен мұқият шаюды жалғастырыңыз.

Кеңес: Дымқыл шүберекпен тұтқадағы қылшықты тазалаңыз. Тегіс бетте негіз сүзгісін қолыңызбен ақырын басыңыз. Бұл негіз сүзгісін тезірек құрғатады.

Негіз сүзгісі сұланған күйінде орнатылмауы қажет.


Кері жағдайда, бұл ақаулыққа әкелуі мүмкін.

Суды негіз сүзгісінен абайлап сығып алыңыз.


Егер таза негіз сүзгісі қайта орнатылғаннан кейін кептіру бағдарламасы ақаулық туралы хабарымен үзілсе, негіз сүзгісі қайта орнатылған кезде тым ылғалды болды. Суды негіз сүзгісінен қайта абайлап сығып алыңыз. Негіз сүзгісін ауада кептіріңіз.

Егер осыған қарамастан ақау қайталанса, бұл жуу заттарының қатты қалдықтарынан болуы мүмкін. Кір жуғыш машинадағы негіз сүзгісін қайта іске қосыңыз. „Мәселені шешу нұсқаулығы — Негіз сүзгісін қайта іске қосу“ бөлімін қараңыз.

⚠ Зақымдалған немесе тозған сүзгіден пайда болған бітелулер. Жылу алмастырғыш бітеліп, зақымдалуы мүмкін. Бұл аспаптың зақымдалуына әкелуі мүмкін. «Мәселелерді шешу нұсқаулығы — Негіз сүзгісін ауыстыру» бөлімінде берілген нұсқауларды орындап, негіз сүзгісін тексеріңіз. Қажет болса, негіз сүзгісін ауыстырыңыз.



- Тұтқадағы қылшықты кетіру үшін сулы шүберекті пайдаланыңыз.
- Негіз сүзгісін тұтқаға қайта орнатыңыз. Оның дұрыс айналатынына көз жеткізіңіз.



- Негіз сүзгісін толықтай итеріңіз.


Оң жақ бағыттағыш штифт те сол уақытта итеріледі.

Шаятын суды төгу

- Кез келген бөлшектерді немесе қылшықтарды ұстау үшін табақ немесе шелектен тұратын сүзгі (мысалы, кофе сүзгісі) арқылы құйыңыз.
- Сүзгіні тұрмыстық қалдықтарыңызбен бірге тастаңыз.

Тазалау және күтім жасау

Негіз сүзгісінің кіру панелін тазалау



- Қылшықты кетіру үшін сулы шүберекті пайдаланыңыз. Осы кезде резеңке тығыздағышқа зақым келмегеніне көз жеткізіңіз.
- Жылу алмастырғыштың кіру панелін жабыңыз.



Негіз сүзгісі болмаса немесе жылу алмастырғыштың кіру панелі ашық болса, зақымдалуы немесе киім дұрыс кеппей қалуы мүмкін.

Қылшық шамадан тыс көп жиналып қалса, кептіргіш машина зақымдалуы мүмкін. Егер жүйе бітеу болмаса, кептіру процесі тиімсіз болуы мүмкін.

Кептіргіш машинаны негіз сүзгісі орнатылған кезде ғана қолданыңыз және жылу алмастырғыштың кіру панелін жауып қояуыңыз керек.

Күнделікті жұмыста орын алуы мүмкін көптеген ақаулықтар мен ақаулар оңай түзетілуі мүмкін. Көп жағдайда уақыт пен ақшаңызды үнемдей аласыз, себебі Miele клиенттік қызмет бөліміне хабарласудың қажеті болмайды.

Ақаулықтарды өзіңіз шешуге көмектесетін ақпаратты www.miele.kz/service сайтынан табуға болады.

Келесі кестелер ақаулық немесе ақау себебін табуға және оны шешуге көмектеседі.

Бағдарлама тоқтатылған кезде индикатор шамдары немесе уақыт дисплейіндегі ақпарат іске қосылады

Мәселе	Себебі мен шешімі
Бағдарлама жабылған соң  индикатор шамы жанып, дыбыстық сигнал шығады.	Конденсат контейнері толған немесе ағызатын шланг бүгіліп қалған. ■  индикатор шамын өшіру үшін, есікті ашып-жабыңыз (кептіргіш машина қосұлы кезде). ■ Конденсат контейнерін босатыңыз. ■ Ағызатын шлангіні тексеріңіз.
Бағдарлама тоқтатылған соң <i>F</i> және тағы бір нөмірлер тіркесімі жанады, дыбыстық сигнал шығады	Анық себебі жоқ. ■ Кептіргіш машинаны өшіріп, қайта қосыңыз. ■ Бағдарламаны іске қосыңыз. Бағдарлама қайтадан тоқтатылса және қате туралы хабар пайда болса, ақау бар екендігін білдіреді. Miele қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.
 жанады және бағдарлама тоқтатылады, дыбыстық сигнал шығады	Кір біркелкі жайылмаған немесе оралып қалған. ■ Қажет болса, кірлерді жазып, бірнеше киімді алып тастаңыз. ■ Кептіргіш машинаны өшіріп, қайта қосыңыз. ■ Бағдарламаны іске қосыңыз.

Мәселені шешу нұсқаулығы

Мәселе	Себебі мен шешімі
F және 055 жыпылықтайды, сигнал естіледі. 🌀 индикатор шамы жанады.	Жүйе қылшықпен немесе жуғыш құрал қалдығымен бітелген. ■ Хабарды өшіру үшін, бағдарламаларды ажыратып-қосқыш түймесін  позициясына бұраңыз. ■ Қылшық сүзгілері мен негіз сүзгісін тазалаңыз. — Егер қылшық сүзгілері мен негіз сүзгісі зақымдалған, пішіні бұзылған болса немесе оларды тазалау мүмкін болмаса, ауыстыру қажет болады. — Тазалағаннан кейін ақау туралы хабар қайта көрсетілсе, бұл төменде көрсетілген себептердің біріне байланысты болуы мүмкін.
	Негіз сүзгісі орнатылған кезде тым дымқыл болған. ■ Суды негіз сүзгісінен абайлап сығып алыңыз. ■ Негіз сүзгісін ауада кептіріңіз.
	Негіз сүзгісінде кетпейтін қалдықтар әлі бар. ■ Негіз сүзгісін тексеріңіз. «Мәселелерді шешу нұсқаулығы – Негіз сүзгісін ауыстыру» бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз. ■ Егер негіз сүзгісі зақымдалмаса немесе пішінін жоғалтпаса, оны кір жуғыш машинада қайта іске қосуға болады.
	Жылу алмастырғыш бітеліп қалған. ■ Жылу алмастырғышты тексеріңіз.

Индикатор шамдары немесе уақыт дисплейіндегі ақпарат

Мәселе	Себебі мен шешімі
Бағдарлама аяқталғанда, 🌀 индикатор шамы жанады.	Кептіргіш машина дұрыс немесе тиімді жұмыс істемейді. Ықтимал себептері қылшық немесе жуғыш құрал қалдығынан бітелу болуы мүмкін. ■ 🌀 индикатор шамын өшіру үшін, есікті ашып-жабыңыз (кептіргіш машина қосулы кезде). ■ Қылшық сүзгілерін тазалаңыз. ■ Сонымен қатар қажет болғанда негіз сүзгісін тексеріп тазалаңыз.
	🌀 индикатор шамдарының жануын өзгерте аласыз. ■ Ол үшін «Бағдарламаланатын функциялар»

Мәселені шешу нұсқаулығы

Мәселе	Себебі мен шешімі
-0- жанады	Бағдарламаларды ажыратып-қосқыш жылжытылды. ■ Бастапқы бағдарламаны таңдаңыз. Дисплейде қалған уақыт қайта пайда болады.
Бағдарлама аяқталғанда дисплейде жолақтар жыпылықтайды: []...[]...[]...	Бағдарлама аяқталды, бірақ киім әлі суымады. ■ Киімді шығарып, оларды жайып қойыңыз немесе суыту сатысында кептіргіш машинада суығанын күтіңіз.
Қосылғаннан кейін сызықтар жыпылықтайды және жанады: _ _ _ . Бағдарламаны таңдау мүмкін емес.	PIN коды қосулы. ■ «Бағдарламаланатын функциялар».
UP жанып, бағдарлама іске қосылмайды.	Кептіргіш машинаны жаңарту қолжетімді. „Бағдарламаланатын функциялар“.
Er жанады	Бұл ақаулық емес. Кептіргіш машина желіге жалғанған.
OFF жанады	Бұл ақаулық емес. Қашықтан басқару функциясы өшірілген. «Бағдарламаланатын функциялар» бөлімін қараңыз.
On жанады	Бұл ақаулық емес. Кептіргіш машина желіге жалғанған.
no жанады	Бұл ақаулық емес. Кептіргіш машина желіге жалғанбаған. «Бағдарламаланатын функциялар» бөлімін қараңыз.

Кептіру нәтижелері қанағаттандырмайды

Мәселе	Себебі мен шешімі
DryCare 40 Қосымша функциясы киімді жеткілікті құрғатпайды.	Кептіргіш машина орналасқан бөлме өте ыстық. Бұл DryCare процесінің уақытынан бұрын аяқталуына себеп болды. ■ Бөлмені дұрыстап желдетіңіз. ■ Киімді толығымен құрғату үшін <i>DryCare 40</i> Қосымша функциясымен <i>Жылы ауа</i> функциясын таңдаңыз.

Мәселені шешу нұсқаулығы

Мәселе	Себебі мен шешімі
Киім жеткілікті түрде кептірілмеген.	Жүктеме құрамында әртүрлі тоқыма түрлері бар. ■ <i>Жылы үрлеу</i> бағдарламасының көмегімен кептіруді аяқтаңыз. ■ Келесіде үйлесімді бағдарламаны таңдаңыз. Пайдалы кеңес: кейбір бағдарламалар үшін кептіру деңгейлерін өзгерте аласыз. «Бағдарламаланатын функциялар», «<i>P01</i> кептіру деңгейлері, мақта» және «<i>P02</i> кептіру деңгейлері, жеңіл үтіктеу» бөлімдерін қараңыз.
Кептіргеннен кейін кірден немесе жүн толтырылған жастықтардан иіс шығады	Кір жуғыш құралдың жеткіліксіз мөлшерімен жуылған Жүн — табиғи өнім әрі бұл қалыпты жағдай болып табылады. ■ Киім: келесіде жуғыш құралдың жеткілікті мөлшерін пайдаланыңыз. ■ Жастықтар: кептіргіштен шығарып, оларды желдетіңіз. ■ Өзіңізге ұнайтын иіссу құтысын (қосымша керек-жарақ ретінде қолжетімді) пайдаланыңыз.
Синтетикалық талшықтардан жасалған заттарды кептіргеннен кейін статикалық электр тогы түзіледі	Синтетикалық талшықтар статикалық заряд тудырады. ■ Статикалық зарядты жуу бағдарламасында соңғы шаю кезінде мата кондиционерін қосу арқылы азайтуға болады.
Қылшық жиналады	Қылшық негізінен киім киген кездегі және белгілі бір дәрежеде жуу кезіндегі үйкелістің нәтижесі болып табылады. Машинамен кептіру қылшықтың түзілуіне себеп болады. Қылшық сүзгілері мен негіз сүзгісінде жиналған қылшықты оңай кетіре аласыз. ■ «Тазалау және күтім көрсету» бөлімін қараңыз.

Кептіру циклі өте ұзақ

Мәселе	Себебі мен шешімі
Кептіру процесі тым ұзақ жүреді немесе тіпті өшіп қалады.*	Кептіргіш машина орналасқан бөлме өте ыстық. ■ Бөлмені дұрыстап желдетіңіз.
	Жуғыш құрал қалдықтары, шаш және ұсақ қылшықтар сүзгілерді бітеуі мүмкін. ■ Қылшық сүзгілері мен негіз сүзгісін тазалаңыз. ■ Жылу алмастырғыштан көзге көрінетін қылшықты алып тастаңыз.
	Кір біркелкі жайылмаған немесе оралып қалған. Барабан толып кеткен. ■ Киімдерді жазыңыз және бірнеше киімді алып тастаңыз. ■ Бағдарламаны іске қосыңыз.
	Төменгі оң жақ тор бітеліп қалған. ■ Киім себеті сияқты кейбір затты кептіргіштен алшақ ұстаңыз.
	Киім өте дымқыл. ■ Кір жуғыш машинада жоғары сығу жылдамдығымен айналдырыңыз.
	Сыдырма сияқты металдан жасалған заттар кептіргіш машинаға киімнің тиісті ылғалдылық деңгейін сақтауға кедергі келтіреді. ■ Келесіде барлық сыдырмаларды ағытыңыз. ■ Егер мәселе қайта пайда болса, бұл заттарды <i>Жылы үрлеу/DryFresh</i> бағдарламасымен кептіріңіз.

* Жаңа бағдарламаны іске қосу алдында, кептіргіш машинаны өшіріп, қайта қосыңыз.

Мәселені шешу нұсқаулығы

Басқа мәселелер

Мәселе	Себебі мен шешімі
Ызыңдаған шу естіледі	Компрессор жұмыс істеуде. Бұл шулар қалыпты жағдай болып табылады және ақаулықты білдірмейді.
Бағдарлама қосылмайды	Анық себебі жоқ. ■ Кептіргіш машинаны қуат көзіне қосыңыз ■ Кептіргіш машинаны қосыңыз ■ Есікті жабыңыз ■ Сақтандырғыш қосылып кетпегендігін тексеріңіз Электр қуаты үзілді ме? Қуат қалпына келтірілгенде, бұрын іске қосылған кез келген бағдарлама автоматты түрде қайта іске қосылады.
DryCare 40 Қосымша функциясы таңдалғаннан кейін құрғату деңгейі басқа деңгейге қайта „өтеді“.	Алдын таңдалған құрғату деңгейін Қосымша функциясымен біріктіру мүмкін емес. Келесі ықтимал құрғату деңгейі автоматты түрде таңдалады.
Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда <i>Іске қосу/Кір қосу</i> сенсорлық түймесі баяу жыпылықтайды.	Бағдарлама 10 минут жұмыс істеген соң, индикаторлар өшіп қалады. <i>Іске қосу/Кір қосу</i> сенсорлық түймесі баяу жыпылықтайды. Бұл ақау емес, керісінше қуатты үнемдеуге көмектесетін қалыпты жағдай болып табылады. ■ Индикаторларды қосу үшін сенсорлық түймені түртіңіз. «Бағдарламаланатын функциялар» ішіндегі «// Басқару өрісін күту күйі» бөлімін қараңыз.
Кептіргіш машина өшірулі.	Басқа таңдау жасалмаса, 15 минуттан кейін кептіргіш машина автоматты түрде өшіп қалады. Бұл ақау емес, қалыпты жағдай. ■ Бағдарламаны таңдаңыз.

Мәселені шешу нұсқаулығы


Мәселе	Себебі мен шешімі
Барабан жарығы қосылмайды.	Қуатты үнемдеу үшін барабанның жарығы белгіленген уақыттан кейін және бағдарлама іске қосылғаннан кейін автоматты түрде сөнеді. ■ Кептіргіш машинаны өшіріп, қайта қосыңыз. ■ Барабан жарығын қосу үшін кептіргіш машинаның есігін ашыңыз.
	Барабан жарығында ақау бар. Барабан жарығы ұзақ уақытқа қызмет етуге арналған және әдетте ауыстыруды қажет етпейді. ■ Егер бәрін қолданып көрген болсаңыз, бірақ барабан жарығы әлі жанбаса, Miele тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Мәселені шешу нұсқаулығы

Негіз сүзгісін ауыстыру


Жылу алмастырғыш бітелуі мүмкін. Тазалау алдында немесе кейін келесі тозу белгілері көрінсе (қосымша керек-жарақ), негіз сүзгісін бірден ауыстырыңыз.

Нашар бекіту




Негіз сүзгісінің шеттері дұрыс орнатылмаған және ол пішінін жоғалтқан. Жиектері дұрыс орнатылмаған сүзгіленбеген жылу алмастырғышқа қылшық түседі. Бұл жылу алмастырғыштың бүлінуіне себеп болады.

Деформациялар




Деформациялар сүзгінің құлыпталғанын және үздіксіз пайдаланудан тозғанын көрсетеді.

Шытынаған, тозған, ойылған жерлер



Сынықтар және жарықтар арқылы жылу алмастырғышқа қылшық түседі. Бұл жылу алмастырғыштың бүлінуіне себеп болады.

Ақ қалдықтар немесе басқа түсті қалдықтар



Жұғыш құрал компоненттерінің талшықтары мен іздерінен шығатын қалдықтар. Оларды негіз сүзгісінің алдыңғы және бүйірлік шеттерінен

таба аласыз. Ақыры аяғында олар қалың қабат түзуі мүмкін. Қалдықтар негіз сүзгісінің бүйірлік жақтарына, мінсіз көрініп тұрса да, дұрыс бекітілмегенін көрсетеді: қылшық шеттерінен сүзгіленбей өтеді. Негіз сүзгісін қайта іске қосыңыз. Тазалағаннан кейін негіз сүзгісінде қалдықтар қайта пайда болса, негіз сүзгісін ауыстыру қажет.

Негіз сүзгісін қайта іске қосу

Кір жуғыш машинада бір немесе бірнеше ластанған негіз сүзгісін қайта қоса аласыз. Одан кейін негіз сүзгісін қайта пайдалана аласыз.

Қайта қосу алдында, негіз сүзгісінің дұрыс тұрғандығын тексеріңіз. «Мәселелерді шешу нұсқаулығы – Негіз сүзгісін ауыстыру» бөлімінде берілген нұсқауларды орындап, негіз сүзгісін тексеріңіз. Егер негіз сүзгісі тозған болса, оны ауыстырыңыз.

- Негіз сүзгісін(лерін) киімдермен бірге емес, бөлек жуыңыз. Кез келген жуғыш құралды қосуға болмайды.
- 40 °C максималды температурамен және 600 айн/мин максималды сығу жылдамдығымен қысқа жуу бағдарламасын таңдаңыз.

Жуу және айналдыру циклдері аяқталған соң, негіз сүзгісін қайта сала аласыз.


Жылу алмастырғышты тексеру

⚠ Үшкір радиатор пластиналарынан жарақаттану қаупі бар. Бір жеріңізді кесіп алуыңыз мүмкін. Салқындатқыш қабырғаларын қолмен ұстамаңыз.

- Қылшық жиналып қалмағанын тексеріңіз.

Көріп тұрған қылшықты алып тастаңыз.

⚠ Жылу алмастырғыш дұрыс тазаланбағандықтан болатын зақым. Радиатор пластиналары зақымдалған болса немесе майысып қалса, кептіргіш машина киімді кептірмейді. Сорғыш щетканы бекітіп, шаңсорғышпен тазалаңыз. Ешқандай күш қолданбай, шаңсорғышты жылу алмастырғыштың салқындату қабырғалары арқылы өткізіңіз.



- Қылшық пен қалдықтарды кетіру үшін шаңсорғышты пайдаланыңыз.

Қызмет көрсету

Ақауларды өз бетіңізше түзетуге көмектесетін ақпарат пен Miele қосалқы бөлшектері туралы ақпаратты www.miele.kz/service сайтынан табуға болады.

Ақау шыққан жағдайда хабарласу

Өзіңіз жөндей алмайтын қандай да бір ақау шықса, Miele дилеріне немесе Miele компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.


Miele компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету бөлімінің қоңырауына тапсырыс бере аласыз, ол үшін www.miele.kz/service сайтына кіріңіз.

Miele компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету бөлімінің байланыс ақпаратын осы құжаттың соңынан таба аласыз.

Miele тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне хабарласқанда құрылғыңыздың үлгі идентификаторын және сериялық нөмірін (Fabr./SN/Nr.) айтыңыз. Бұл ақпаратты деректер тақтасынан таба аласыз.

Оқыту мақсатында телефон қоңыраулары қадағаланатынын және жазып алынатынын, сондай-ақ мәселе осы брошюрадағыдай шешілген жағдайда, қызмет көрсетілгені үшін ақы алынатынын ескеріңіз.

Зауыттық тақтайша есік ашық тұрған кезде көрінеді.



Қосымша керек-жарақтар

Осы кептіргіш машинаның қосымша керек-жарақтары Miele немесе Miele дилерінде қолжетімді.

Осы және басқа да көптеген пайдалы өнімдерді Miele интернет-дүкенінен тапсырыс беруге болады.

Кептіру себеті

Кептіру себеті арқылы механикалық әсерге ұшырамауы керек заттарды кептіруге немесе желдетуге болады.

Иіссу құтысы

Киімге жағымды хош иіс қосу үшін кептіргіш машинаға иіссу құтысын пайдалануға болады. Жиынтыққа кіретін керек-жарақтар: – AQUA хошиістендіргіші 1 дн.

Кепілдік

Құрылғыға сатып алынған күннен бастап 2 жыл кепілдік беріледі.

Толық ақпарат алу үшін берілген буклеттегі кепілдік шарттарын қараңыз.

Тасымалдау шарттары

Аспапты қаптамада көрсетілген манипуляциялық белгілеріне сәйкес тасымалдау керек. Тиеу-түсіру жұмыстары кезінде аспапты соққы жүктемелеріне ұшыратуға жол берілмейді.

Сақтау шарттары

Аспап құрғақ және таза бөлмеде, +5-тен +35°C-қа дейінгі температурада, тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпай сақтау керек.

Техникалық сипаттамалары

Кернеуі: 220 В - 240 В

Жиілігі: 50-60 Гц

Ағымдағы тұтыну: 1,4 А

Сақтандырғыш: 10А инерциялық

Энергия тиімділігі класы А

Жалпы көлем: 362 л.

Сақтау мерзімі белгіленбеген

Аспаптың қызмет ету мерзімі – 10 жыл

Өндірілген күні

Өндірілген күні типтік тақтайшада ай/жыл форматында көрсетілген.


Сәйкестік құжаттары

Сәйкестік сертификаты ЕАЭС RU C-DE.AЯ46.B.40272/25 25.04.2025 ж. бастап 24.04.2030 ж. дейін.

Сәйкестік туралы декларация ЕАЭС N RU Д-DE.PA03.B.88778/25 24.04.2025 ж. бастап 23.04.2030 ж. дейін.


Кеден одағының (қазіргі уақытта – ЕАЭО Еуразиялық экономикалық одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді) КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі», ЕЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы» техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Алдыңғы жақ көрінісі



- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ① Электр желісі қосылымының кабелі | ⑤ Негіз сүзгісі ысырмасы |
| ② Басқару тақтасы | ⑥ биіктігін реттеуге болатын 4 аяқ |
| ③ Конденсат контейнері | ⑦ Салқындатқыш ауа торы |
| ④ Есік | ⑧ Конденсатқа арналған ағызатын шланг |

Артқы көрінісі




- ① Құрылғыны жылжитқан кезде ұстайтын шығыңқы қақпақ
- ② Конденсатқа арналған ағызатын шланг
- ③ Тасымалдау кезінде желілік кабельді орайтын ілмек
- ④ Электр желісі қосылымының кабелі

Кептіргіш машинаны тасымалдау

⚠ Құрылғыны дұрыс жылжитпау салдарынан болатын адамдардың жарақат алу және мүліктің зақымдану қаупі бар.

Кептіргіш машина жоғары қарап тұрса, адамдарды жарақаттау және мүліктің зақымдану қаупі бар.

Кептіргіш машинаны тасымалдау барысында тұрақты ұстаңыз.



- Кептіргіш машина бүйір жағында тасымалданса, ол сол немесе оң жаққа еңкейтілуі қажет.
- Кептіргіш машина тігінен тасымалданатын болса, оны сол немесе оң жағын жүк көлігіне тіреліп тұратындай тасымалдау керек.

Кептіргіш машинаны орнату орнына тасымалдау

⚠ Қақпақтың артқы жағындағы бекітпелердің дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Әйтпесе, құрылғыны тасымалдау кезінде қақпақтың жұлынып кету қаупі бар.

Құрылғыны тасымалдау алдында, қақпақтың құрылғының артқы бөлігіндегі шығыңқы жерге бекітілгенін тексеріңіз.


- Кептіргіш машинаны алдыңғы аяқтары мен құрылғының артқы жағында шығып тұратын қақпақ арқылы тасымалдаңыз.

Орнату


Орнату

Кептіргіш машинаны туралау

Жабылатын есік, сырғымалы есік немесе кептіргіш машина есігі саңылауына қарсы аспалы есік орнатылмағанына көз жеткізіңіз.



Дұрыс жұмыс істеуі үшін кептіргіш машина мінсіз деңгейде тұруы керек. Еденнің қисықтығын туралау үшін кептіргіш машинаға бұрандалы аяқтарды бекітіп реттей аласыз.



- Бұрандалы аяқтарды қолмен немесе жалпақ сомын кілтімен бұраңыз.



⚠ Кептіргіш машинаның зақымдалуынан болған өрт және жарылыс қаупі бар.

Хладагент жанатын және жарылатын күйде болады. Кептіргіш машинаға өзгерістер жасауға болмайды. Кептіргіш машинаны зақымданудан қорғау шараларын қолданыңыз.

Кептіргіш машина зақымдалған болса, келесі әрекеттерді орындаңыз:

- Ашық жалыннан немесе ұшқын тудыратын кез келген нәрседен аулақ болыңыз.
- Кептіргіш машинаны электр тогынан ажыратыңыз.
- Кептіргіш машина орналасқан бөлмені желдетіңіз.
- Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Орнатудан кейінгі кідіріс

⚠ Кептіргіш машинаны ерте қосудан болған зақымдану жағдайы.

Бұл жылу сорғысына зақым келтіруі мүмкін.

Кептіргіш машинаны орнатқаннан кейін, оны қосу алдында кемінде бір сағат күтіңіз.

Желдету

Кептіргі машинаның алдыңғы жағындағы салқын ауа сорғышы бітелмеуі немесе жабылмауы керек. Бұл жылу алмастырғышқа жеткілікті салқын ауа жинауға кедергі келтіреді.

Кептіргіш машина мен еден арасындағы саңылауды плинтус бетімен, қалың кілеммен, т.б. құралмен бітеуге болмайды. Бұл кептіргіш машинаға жеткілікті ауа ағыны келуіне кедергі келтіреді.

Жылу алмастырғыштан шығатын ыстық ауа бөлмедегі ауаны жылытады. Бөлменің жеткілікті түрде желдетіп тұрыңыз: мысалы, терезені ашыңыз. Әйтпесе кептіру уақыты ұзағырақ болады (жоғары қуат қажет).

Кептіргіш машинаның жұмысына қажет болған жылу сорғысы өзінің корпусында жылуды түрлендіреді. Бұл жылуды таратудағы сенімді құрал болуы керек.

Әйтпесе, жүктемелерді кептіруге уақыт ұзақтау кетуі мүмкін немесе кептіргіш машина ұзақ уақытқа зақымдалуы мүмкін.

Әрбір кептіру бағдарламасы кезінде бөлмені үнемі желдетіп отыру және кептіргіштің түбі мен еден арасындағы саңылау болуы барлық уақытта міндетті талаптар болып табылады.

Кептіргіш машинаны қайтадан қозғалтудың алдында

Кептіру процесінен кейін сорғының айналасында қалған конденсаттың аз мөлшері кептіргіш машинаны еңкейткен кезде, ағуы мүмкін. Ұсыныс:

кептіргішті тасымалдаудан шамамен 1 минут бұрын бағдарламаны іске қосыңыз. Қалған конденсат одан кейін контейнерге беріледі (оны қайтадан босату керек) немесе ағызатын шланг арқылы сыртқа шығарылады.

Қосымша берілген орнату талаптары

Кірістірмелі

Бұл кептіргіш машина асүй тақтайының астына итеру үшін қолайлы.

Жылудың жиналуынан болған құрылғы ақауы.

Кептіргіш машинадан жылы ауа шығаруға арналған орынның бар екеніне көз жеткізіңіз.

- Құрылғының қақпағы алынбайды.
- Электр ашасы кептіргіш машинаға жақын әрі қолжетімді жерде орналасуы керек.
- Кептіру ұзақтығы жайлап артуы мүмкін.

Қосымша керек-жарақтар

— Жалғағыш бағанасы

Кептіргіш машинаны Miele кептіргіш машинасымен бірге жалғағыш бағана етіп біріктіруге болады. Сәйкес келетін Miele кір жуғыш-кептіргішінің орнату жинағы қажет.

— Негіз

Кептіргіш машинаны жылжымалы бөлігі бар негізге орнатуға болады.

Конденсаттың сыртқа шығуы


Ескертпе

Кептіріп жатқанда, конденсат кептіргіштің артында орналасқан ағызатын шланг арқылы конденсат контейнеріне шығарылады.

Конденсатты кептіргіш машина артындағы ағызатын шланг арқылы да сырттан ағызуға болады. Бұл конденсат контейнерін әрі қарай босатудың қажеті жоқ екендігін білдіреді.

Ағызатын шланг ұзындығы: 1,49 м
Максималды жеткізу биіктігі: 1,00 м
Ағызатын шлангінің макс. ұзындығы: 4,00 м

Ағызу керек-жарақтары



- Бірге келеді: адаптер (b), шланг қысқышы (c), шланг ұстағышы (e);
- Сатып алуға болады: сыртқы су қосылымына жалғауға арналған «кері клапан» жинағы. Кері клапан (d), шланг ұзартқышы (a) және шланг қысқыштары (c) бірге беріледі.

Кері клапанды қажет ететін орнату шарттары

⚠ Конденсаттың кері ағу қаупі бар.

Судың кептіргіш машинаға кері ағуы немесе тартылуы мүмкін.

Судың кері ағуы кептіргіш машинаны және ол орналасқан бөлмені зақымдауы мүмкін.

Шланг шеті суға батырылса немесе басқа су қосылымдары орнатылса, кері клапанды пайдалану керек.

Кері клапан орнатылған максималды жеткізу биіктігі: 1,00 м

Кері клапанды орнатуды қажет ететін орнату шарттары:

- Шұңғылшаға немесе шланг шеті суға батырылған едендегі науаға тегіңіз.
- Шұңғылшаның ағызу көзіне тікелей қосу.
- Ағызу жүйесінің қосылымы бұрыннан басқа құрылғыда, мысалы ыдыс жуғышта немесе кір жуғыш машинада пайдаланылады.

Кері клапан дұрыс орнатылмаған болса, құрылғы суды ағызбайды.

Кері клапан ағын бағытына көрсеткімен қаратылатындай етіп орнатылуы керек.


Ағызатын шлангіні орналастыру

⚠ Дұрыс емес қолдану салдарынан ағызатын шлангінің зақымдалуы.

Ағызатын шланг зақымдануға және төгілуге әкелуі мүмкін.

Ағызатын шлангіні тартуға және оны созуға немесе майыстыруға болмайды.

Ағызатын шлангіде аздаған қалдық су қалады. Оны жинауға арналған контейнерді дайындап қойыңыз.




- Ағызатын шлангіні қосылымынан (ашық көрсеткі) тартыңыз.
- Шлангіні ұстағыштардан (қара көрсеткі) тартып шығарып, оны босатыңыз.
- Кез келген қалдық судың контейнерге ағуына мүмкіндік беріңіз.

Мысалдар

Шұңғылшаға немесе едендегі науаға төгу

Ағызатын шлангіні бекіту үшін шланг ұстағышын пайдаланыңыз.



Сумен зақымдалу.

Шланг шеті босап кетсе, артық су зақымдануға әкелуі мүмкін.


Ағызатын шланг сырғымайтынына көз жеткізу үшін оны мұқият (мысалы, байлау арқылы) бекітіңіз.

Шланг шетіне кері клапанды бекітуге болады.

Орнату

Шұңғылшаның ағызу көзіне тікелей жалғау

Шланг ұстағышын, адаптерді, шланг қысқышын және кері клапанды (сатып алуға болады) пайдаланыңыз.



1. Адаптер
2. Шұңғылшаның сифонына арналған салмалы сомын
3. Шланг қысқышы
4. Шланг шеті (шланг ұстағышымен бекітілген)
5. Кері клапан
6. Кептіргіш машинаның ағызатын шлангісі

■ Адаптерді **1** шұңғылшаның ағызу көзіне салмалы сомынмен **2** орнатыңыз.

Салмалы сомын алынатын шайбамен бекітіледі.

■ Шланг **4** шетін адаптерге **1** бекітіңіз.

■ Шланг ұстағышын пайдаланыңыз.

■ Шланг қысқышын **3** салмалы сомынға жақын бекіту үшін бұрауышты пайдаланыңыз.

■ Кері клапанды **5** кептіргіш машинаның ағызатын шлангісіне **6** салыңыз.

Кері клапанды **5** көрсеткі ағын бағытына қарайтындай етіп (яғни шұңғылшаға қарай) бекіту керек.

■ Кері клапанды шланг қысқыштарының көмегімен бекітіңіз.

Есіктің топсасын ауыстыру

Бұл кептіргіш машинадағы есіктің топсасын өзіңіз өзгерте аласыз.

Қауіпсіздік мақсатында, есік топсасын ауыстырар алдында кептіргіш машинаны электр тоғынан ажырату керек.


Сізге келесілер қажет:

- Torx T20 және T30 бұрауышы
- жалпақ бас бұрауыш немесе үшкір тістеуік
- құлып тұйықтаушы қақпағы жеткізіледі
- есік топсасының қақпағы жеткізіледі
- жұмсақ бет (мысалы, дастархан)

Топсаны ауыстыру

1. Кептіргіш машинадан есікті алып тастаңыз

- Есікті ашыңыз.



- Есік топсасының (A) негізгі тақтайшасындағы екі бұrandаны бұрап алу үшін T30 Torx бұрауышын пайдаланыңыз.


Есік құлап кете алмайды, себебі ол 2 өзекпен бекітілген.

- Есікті мықтап ұстап тұрып, оны алға қарай тартыңыз: есікті алу үшін топсаның негізгі тақтайшасын 2 өзегімен кептіргіштен алып тастау керек.

Есікке сызат түсіріп алмау үшін оны сыртқы жағын төмен қаратып жұмсақ бетке (мысалы, дастарханға) қойыңыз.

2. Есіктің құлпын кептіргішке ауыстырыңыз

- Есік құлпындағы (B) екі бұrandаны бұрап алу үшін Torx T30 бұрауышын пайдаланыңыз.




- Есіктің құлпын жоғары қарай басу үшін бұрауышты пайдаланыңыз.

Есіктің құлпы орнынан шығып кеткеннен кейін, алып тастауға болады.


Орнату

- Есіктің құлпын 180° бұраңыз.




- Есік құлпын есік саңылауына қарама-қарсы жағындағы саңылауларға © басыңыз.
- Бұрандалы саңылауларды кептіргіштің © алдыңғы панеліндегі тесіктермен сәйкес келетіндей етіп есік құлпын реттеңіз.
- Есік құлпын екі Torx бұрандасымен бекітіңіз.


3. Есіктен құлып тұйықтаушын алып тастаңыз



- Алдымен есіктен резеңке тығыздағышты алып, оны бір жағына қойыңыз.




- Құлып тұйықтаушыдағы бұранданы © алу үшін T20 Torx бұрауышын пайдаланыңыз.
- Құлып тұйықтаушы қақпағымен © құлып тұйықтаушыны тартыңыз.



- Қақпақтан құлыпты алып тастаңыз.


Бұл құлып тұйықтаушы қақпағының қажеттілігі жоқ, бірақ оны қауіпсіз жерде сақтаңыз.



- Құлып тұйықтаушыны кептіргішпен бірге жеткізілетін жаңа қақпаққа салыңыз.
- Әзірге бұл жаңа қақпақты бір жағына қоя тұрыңыз.

4. Есіктің топсасын есіктен демонтаждаңыз

Есіктің топсасының қақпағын орнатпай ⑥, алып тастау керек.




- Бұрауышты пайдаланып, есік топсасының қақпағындағы орынды ⑥ ақырын басыңыз.
- Ақырындап күш қолданып, есік топсасының қақпағын ⑦ тартыңыз.


Бұл есік топсасы қақпағының қажеттілігі жоқ, бірақ оны қауіпсіз жерде сақтаңыз.

5. Есіктің топсасын есікке ауыстырыңыз

Есіктің топсасы есікке 2 бұрышты бағанамен бекітілген. Бұл бағаналарды бұрауышпен немесе үшкір тістеуікпен алып тастау керек.




- Бұрауыш жүзінің ұшын бағана ① астына салып, оны тік күйде болатындай етіп бұраңыз. Басқа бағанамен де солай жасаңыз.



- Бұрауышты немесе үшкір тістеуіктерді пайдаланып, алдымен біреуін, содан кейін екіншісін ②, әрқайсысын алып тастағанша ортасына қарай бағыттаңыз.


Кеңес: Кейбір жағдайларда бағаналарды шығару қиын болуы мүмкін. Бұрауышты иіңтірек көмегімен жылжытып, бір уақытта тарту бағаналардың еркін жұмыс істеуіне көмектеседі.

- Есіктің топсасын алып, оны 180° бұраңыз.
- Есіктің топсасын есіктің қарама-қарсы жағына орнатыңыз.



- Екі бұрышты бағаналармен ② есіктің топсасын бекітіңіз.
- Бұрауыштың ұшын бағана ұшының астына орналастырып, бастапқы ① күйіне итеріңіз.


Енді кептіргіш машинамен бірге жеткізілетін есік топсасының жаңа қақпағы қажет.



- Есік топсасының жаңа қақпағын (H) орнатыңыз және оны орнына бекітіңіз.

6. Құлыпты есікке ауыстырыңыз

⚠ Енді кептіргішпен бірге жеткізілетін құлып тұйықтаушымен жабдықталған жаңа қақпақ қажет.




- Құлып тұйықтаушысының қақпағын (F) құлып тұйықтаушымен орнына итеріңіз.
- Бұrandаны қатайтыңыз (E).

Орнату


Қайта орнату

7. Есікті қайта орнату




- Есіктің ойығына резеңке тығыздағышты кері басыңыз.
- Есікті кептіргіш машинаның алдына қойыңыз.
- Есік топсасының түбін 2 өзекпен кептіргіштегі саңылауларға салыңыз.

Есік топсасының түбі кептіргіштің алдыңғы панелімен бірдей болуы керек. Бұл күйде есік құлап кетпейді.



- Есікті есік топсасының (A) түбіндегі кептіргішке мықтап бұраңыз.

⚠ Енді есіктің топсасын өзгерткеннен кейін, есік қарама-қарсы жақтан ашылатын болады.



- Қызғылт сары маркерді екінші жағына қарай итере отырып, есіктің қай жағынан ашу керектігін көретін боласыз.

Маңызды

⚠ Қажет болмай қалған құлып тұйықтаушысын және есік топсасының қақпақтарын қауіпсіз жерде сақтауыңызды сұраймыз. Бұл, мысалы, үйден көшу және есіктің топсасын бастапқы орнына ауыстыру қажет болған жағдайда қажет болады.

Электрлік қосылым

Бұл кептіргіш машина жерге тұйықталған розеткаға қосуға дайын құйылған тығыны бар желі кабелімен бірге келеді.

Кептіргіш машинаны орнатқаннан кейін розеткаға оңай қолжетімді болуы керек. Егер розетка қолжетімді болмаса, орнату жағындағы әрбір полюсте сәйкес ажырату құралдары барына көз жеткізіңіз.

 Қызып кетуден өрт шығу қаупі бар.

Кептіргіш машинаны көп ұялы адаптерге немесе ұзартқышқа қосу желілік кабельді шамадан тыс жүктеуі мүмкін.

Қауіпсіздік мақсатында ұзартқышты немесе көп розеткалы адаптерді пайдаланбаңыз.

Электр жүйесі қолданыстағы VDE 0100 талаптарына сәйкес болуы керек.

Қауіпсіздік мақсатында кептіргіш машинаны қосу үшін тиісті электр қондырғысында A  типті қалдық ток құрылғысын (RCD) пайдалануды ұсынамыз.

Желілік кабель зақымдалған болса, оны тек бір типтегі қосылым кабелімен ауыстыруға болады (Miele тұтынушыларға қызмет көрсету орталығынан алуға болады).

Қауіпсіздік мақсатында осындай ауыстыру жұмысын тек білікті маман немесе Miele компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету бөлімі орындай алады.

Бұл пайдалану нұсқаулары және зауыттық тақтайша номиналды қуат тұтынысын және тиісті сақтандырғыш номиналын көрсетеді. Бұл ақпаратты жердегі электрлік қосылымның деректерімен салыстырыңыз. Күдіктенген жағдайда білікті электр маманымен ақылдасыңыз.

Дербес электр қуат көзі жүйесінде немесе негізгі электр желісімен синхрондалмаған электр қуат көзі жүйесінде (мысалы, оқшауланған желілер, резервтік жүйелер) уақытша немесе тұрақты түрде пайдалануға болады. Электр қуат көзі жүйесінің EN 50160 немесе соған баламалы стандарттың сипаттамаларына сәйкестігі құрылғыны пайдалану үшін міндетті шарт болып табылады. Тұрмыстық электр қондырғысында және осы Miele өнімінде берілген қорғау шараларының қолданылуы мен пайдаланылуы оқшауланған жұмыс режимінде де немесе негізгі электр желісімен синхрондалмаған жұмыс кезінде де сақталуы тиіс немесе бұл шаралар қондырғыдағы баламалы шаралармен ауыстырылуы тиіс. Мысалы, BS OHSAS 18001–2 ISO 45001 стандартының ағымдағы нұсқасында сипатталған сияқты.

Техникалық деректер

Биіктігі	850 мм
Ені	596 мм
Тереңдігі	643 мм
Есік ашық тұрғандағы тереңдігі	1077 мм
Асүй тақтайының астына итеру үшін қолайлы	Иә
Бағанмен орнату үшін қолайлы	Иә
Салмағы	шамамен 52 кг
Барабан көлемі	120 литр
Жүктеме көлемі	9 кг (құрғақ кір киім салмағы)
Конденсат контейнерінің сыйымдылығы	4,8 л
Шланг ұзындығы	1,49 м
Максималды жеткізу биіктігі	1,00 м
Ағызатын шлангінің максималды ұзындығы	4,00 м
Байланыс кабелінің ұзындығы	2,00 м
Кернеу	Деректер тақтасынан қараңыз
Қосылған жүктеме	Деректер тақтасынан қараңыз
Сақтандырғыш номиналы	Деректер тақтасынан қараңыз
Расталған сынақ сертификаттары	Деректер тақтасынан қараңыз
Қуат тұтыну	«Тұтыну туралы деректер» бөлімінен қараңыз
Жарық диодтары	1-класс
Жиілік ауқымы	2,4000 ГГц – 2,4835 ГГц
Максималды тасымалдау қуаты	< 100 мВт

Сәйкестік декларациясы

Miele компаниясы осы жылу сорғысы кептіру барабанының 2014/53/EU директивасына сәйкес екендігін мәлімдейді.

ЕО талаптарына сәйкестік туралы мәлімдеменің толық мәтінін мына мекенжайлардың бірінен оқи аласыз:

- Өнімдер, shop.miele.kz сайтынан жүктеп алыңыз
- Қызмет көрсету, ақпарат алу, пайдалану нұсқаулығы, т.б.: <https://shop.miele.kz> веб-бетіне өтіп, өнімнің атауын немесе сериялық нөмірін енгізіңіз

Тұтыну туралы деректер

	Жүктеме көлемі ¹	Кір жуғыш машинадағы соңғы сығу жылдамдығы (айн/мин)	Қалдық ылғал	Жұмсал атын қуат	Іске қосу уақыты
	кг		%	кВт/сағ	мин
Мақта  ²	9,0	1000	60	1,60	187
	4,5	1000	60	0,90	115
Мақта, Кәдімгі	9,0	1200	53	1,45	169
	9,0	1400	50	1,35	161
	9,0	1600	44	1,20	143
Мақта, Үтіктеу үшін	9,0	1000	60	1,15	144
	9,0	1200	53	1,00	126
	9,0	1400	50	0,95	117
	9,0	1600	44	0,80	100
Аралас, Кәдімгі	4,0	1200	40	0,46	72
Жұқа киім, Кәдімгі	2,5	800	50	0,45	75
Жүннен жасалған материалдар	2,0	1000	50	0,02	5
Жейделер/блұзкалар, Кәдімгі	2,0	600	60	0,40	62
Экспресс, Кәдімгі	4,0	1000	60	0,80	112
Джинстар, Кәдімгі	3,0	900	60	0,85	115
Сіңдіру, Кәдімгі	2,5	800	50	0,80	116
¹ Құрғақ киімнің салмағы					
² EN 61121 стандартына сай өлшенген қуат тиімділігі таңбасына арналған 392/2012/ЕО ережесіне сай сынақ бағдарламасы.					
Басқаша көрсетілмесе, деректердің барлығы EN 61121 стандарты арқылы есептеледі.					

Жүктеме өлшеміне, тоқыма бұйым түрлеріне, қалдық ылғалға, айналдырудан кейінгі деңгейлерге және электр тогының ауытқуларына байланысты немесе сү кермектігінің деңгейлері көрсетілген мәндерден өзгеше болғанда тұтыну деректерінің номинал мәндері жоғарыдағы мәндерден өзгеше болуы мүмкін.

Бағдарламалау

Өз қажеттіліктеріңізді қамтамасыз ету кептіргіш машинаның электроникасын өзгерту үшін бағдарламаланатын функцияларды пайдалана аласыз.

Бағдарламалау кезінде мына қадамдар (1, 2, 3 ... 9) сенсорлық түймелер арқылы пайдаланылады.

Бағдарламалау деңгейіне кіру

Іске қоспас бұрын

- Бағдарламаларды ажыратып-қосқыш кез келген бағдарлама параметріне бұрылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Кептіргіш машинаның есігі ашық тұруы керек.

- 1 *Іске қосу/Kip қосу* сенсорлық түймесін түртіңіз және 2—3 қадамдарын орындап жатқанда оны басып тұрыңыз.
- 2 Кептіргіш машинаның есігін жабыңыз.
- 3 Енді жылдам жыпылықтайтын *Іске қосу/Kip қосу* сенсорлық түймесінің тұрақты жанғанын күтіңіз ...
- 4 ... және содан соң *Іске қосу/Kip қосу* сенсорлық түймесін босатыңыз.

Уақыт дисплейінде *P01* жанады.

Бағдарламаланатын функцияны іріктеу және таңдау

Бағдарламаланатын функцияның нөмірі уақыт дисплейінде *P* және сан түрінде көрінеді: мысалы, *P01*.

- 5 Келесі немесе алдыңғы бағдарламаланатын функцияға өту үшін > немесе < сенсорлық түймесін басыңыз:

Бағдарламаланатын функция	
<i>P00</i>	Зауыттық әдепкі мәні
<i>P01</i>	„Мақта“ бағдарламасының кептіру деңгейлері
<i>P02</i>	Аралас бағдарламасының кептіру деңгейлері
<i>P04</i>	Салқындату температурасы
<i>P05</i>	Дыбыстық сигнал деңгейі
<i>P06</i>	Пернетақта дыбысы
<i>P07</i>	PIN коды
<i>P08</i>	Электр өткізгіштігі
<i>P11</i>	Басқару -өрісін өшіру әрекеті
<i>P13</i>	Жад
<i>P14</i>	Қыртыстанудан қорғау
<i>P19</i>	Дыбыстық сигнал қосұлы
<i>P20</i>	Ауа арналарының индикаторы
<i>P22</i>	Артқы жарық көмескіленген
<i>P25</i>	Бағдарлама дыбыстық сигналының ұзақтығы
<i>P26</i>	Сәлемдесу дыбысы
<i>P90</i>	Жұмыс уақыты

Бағдарламаланатын функциялар

P24*	RemoteUpdate (жойылған жаңарту)
P32*	SmartGrid
P31*	Қашықтан басқару

* желіге қосылғаннан кейін ғана көрінеді

- 6 Таңдалған бағдарламаланатын функцияны *Іске қосу/Кірді қосу* сенсорлық түймесін басу арқылы растаңыз.

Бағдарламаланатын функцияны өзгерту және сақтау

Бағдарламаланатын функцияны қосуға/өшіруге немесе басқа опцияларды таңдауға болады.

Бағдарламаланатын функция опциясы уақыт дисплейінде - және нөмір түрінде көрінеді: мысалы, -00.

- 7 Бағдарламаланатын функцияны қосу/өшіру немесе басқа опцияны таңдау үшін > немесе < сенсорлық түймесін түртіңіз:

Бағдарламаланатын функция	Қолжетімді опциялар							
	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07
P00	●	●						
P01		●	●	●	●	●	●	●
P02		●	●	●	●	●	●	●
P04		●	●	●	●	● және -15		
P05		●	●					
P06	●	●	●					
P07	●	●						
P08		●	●					
P11	●	●						

P13	●	●						
P14	●	●	●					
P19	●	●						
P20	●	●	●	●				
P22		●	●	●	●	●	●	●
P24	●	●						
P25		●	●					
P26	●	●	●					
P31	●	●						
P32	●	●						

● = таңдауға болады

- 8 Таңдалған таңдау функциясын *Жууды іске қосу/Қосу* сенсорлық түймесімен растаңыз.

Бағдарламаланатын функцияның нөмірі (мысалы, P01) қайта жанады.

Бағдарламалау деңгейінен шығу

- 9 Бағдарламаларды ажыратып-қосқышты  позициясына бұраңыз.

Таңдалған параметрлер жадта сақталады. Параметрлерді кез келген уақытта өзгерте аласыз.

***P00* Зауыттық әдепкі мәні**

Бағдарламаланатын функциялар зауыттық әдепкі параметрлерге қайтарылады.

-00 = Зауыттық әдепкі параметр орнатылған

-01 = Бағдарламаланатын функцияларды зауыттық әдепкі параметрлерге қайтару

***P01* Мақтадан жасалған материалдарды кептіру деңгейлері**

Мақта бағдарламасы үшін кептіру деңгейлерін 7 түрлі деңгейдің біріне реттеуге болады.

-01 = Өте ылғалдау

-02 = Ылғалдау

-03 = Аздап ылғалдау

-04 = Қалыпты

-05 = Аздап құрғақтау

-06 = Құрғақтау

-07 = Өте құрғақтау

***P02* Аралас бағдарламасының кептіру деңгейлері**

Аралас бағдарламасы үшін кептіру деңгейлерін 7 түрлі деңгейдің біріне реттеуге болады.

-01 = Өте ылғалдау

-02 = Ылғалдау

-03 = Аздап ылғалдау

-04 = Қалыпты

-05 = Аздап құрғақтау

-06 = Құрғақтау

-07 = Өте құрғақтау

***P04* Салқындату температурасы**

Бағдарлама аяқталмай тұрып, киім 55 °C-та суиды. Оны төмен температураға дейін салқындатуға болады, бірақ бұл салқындату кезеңін ұзартады.

Мәні 1 °C қадаммен орнатылады.

-16 = 55 °C

-15 = 54 °C

-14 = 53 °C

-13 = 52 °C

-12 = 51 °C

-11 = 50 °C

-10 = 49 °C

-09 = 48 °C

-08 = 47 °C

-07 = 46 °C

-06 = 45 °C

-05 = 44 °C

-04 = 43 °C

-03 = 42 °C

-02 = 41 °C

-01 = 40 °C

Бағдарламаланатын функциялар

Р05 Дыбыстық сигнал деңгейі

Дыбыстық сигнал деңгейін өзгертуге болады.

-01 = Бәсеңдеу

-02 = Қаттырақ

Р06 Түймеге басу дыбысы

Сенсорлық түйме басылған кезде шығатын дыбыстық сигналды өзгертуге немесе өшіруге болады.

-00 = Өшірулі

-01 = Бәсеңдеу

-02 = Қаттырақ

Р07 ПИН коды

ПИН кодын орнатып қойсаңыз, кептіргішті сіздің рұқсатыңызсыз ешкім пайдалана алмайтын болады.

ПИН коды іске қосылғанда кептіргішті қосқан соң ПИН кодын енгізуіңіз керек болады. Әйтпесе оны пайдалану мүмкін болмайды.

-00 = Өшірулі

-01 = Қосулы

-01 опциясы таңдалса, кептіргішті қосқан соң, оны пайдаланбас бұрын, ПИН кодын енгізуіңіз керек болады.

PIN коды қосылып тұрғанда кептіргіш машинаны пайдалану

Кептіргіш машина қосылған соң, уақыт дисплейінде --- жанады.

PIN коды – 250; оны өзгерту мүмкін емес.

■ Бірінші позицияда 2-- жыпылықтағанға дейін, > сенсорлық түймесін түртіңіз.

■ Іске қосу/Кір қосу сенсорлық түймесін растаңыз.

■ Қалған екі нөмірді де сол сияқты енгізіңіз.

250 енгізіліп, расталған соң, кептіргіш машинаны пайдалануға болады.

Р08 Электр өткізгіштігі

Судың шамадан тыс жұмсақтығына байланысты киіміңіздегі қалдық ылғал көрсеткіші дұрыс болмаса ғана, осы бағдарламаланатын функцияны орнату керек.

-01 = Өшірулі

-02 = Төмен

Шарт

Киімді жууға пайдаланатын су шамадан тыс жұмсақ болса және оның өткізгіштік көрсеткіші (электрлік өткізгіштігі) 150 мкСм/см-дан төмен болса ғана осы бағдарламаланатын функцияны пайдалану керек. Ауыз суыңыздың өткізгіштігі қандай екенін жергілікті су ресурстарын бақылау органына хабарласыңыз.

-02 функциясын жоғарыда аталған шарттарға сай іске қосыңыз. Әйтпесе кептіру нәтижесі сізді қанағаттандырмауы мүмкін.

P11 Басқару аймағын өшіру әрекеті

Энергияны үнемдеу үшін, ағымдағы уақыт дисплейі мен сенсорлық түймелер 10 минуттан кейін өшеді және тек *Жууды іске қосу/Қосу* сенсорлық түйме ақырын жыпылықтайды.

-00 = Өшірулі

Ағымдағы уақыт дисплейі және сенсорлық түймелер өшпейді.

-01 = Қосұлы

Бағдарлама жұмысын бастап кетсе, ағымдағы уақыт дисплейі мен сенсорлық түймелер 10 минуттан кейін өшіп қалады.

P13 Жад

Жадты электрондық модуль қажетті кептіру деңгейімен немесе белгілі бір опциямен бірге таңдалған кептіру бағдарламасын сақтайтындай етіп орнатуға болады. Сонымен қатар ол *Жылы ауа/DryFresh* бағдарламасы үшін ұзақтығын сақтайды. Бағдарлама тағы да таңдалған уақытта, сақталған параметрлер дисплейде пайда болады.

Опциялар

-00 = Өшірулі

-01 = Қосұлы

P14 Қыртыстанудан қорғау

Бағдарлама аяқталған соң, барабан максимум 2 сағат арнайы Қыртыстанудан қорғау ырғағымен айналады. Бағдарламаның соңынан кейін киімді дереу шығармаған жағдайда, қыртыс пайда болмауына көмектеседі. Айналу уақытын азайтуға болады.

-00 = Қыртыстанудан қорғау жоқ

-01 = 1 сағат

-02 = 2 сағат

P19 Дыбыстық сигнал қосулы

Дыбыстық сигнал сізге бағдарламаның соңы туралы білуге мүмкіндік береді. Оны қосуға немесе өшіруге болады.

Ақаулық туралы хабар болған кезде шығатын үздіксіз дыбыс дыбыстық сигналға тәуелсіз.

-00 = Өшірулі

-01 = Қосұлы

Бағдарламаланатын функциялар

P20 Ауа арналарының индикаторы

Кептіру процесінен кейін қылшықтарды алып тастау керек. Сүзгіде біраз қылшық жиналып қалғанда,  индикатор шамы жанады. Қылшық қаншалықты жиналғанда осы еске салғыш шығуы керектігін таңдай аласыз.

Бірнеше кептіру бағдарламасынан кейін қандай опцияны таңдау керектігін білетін боласыз.

- 00 = өшіру
 индикатор шамы жанады. Алайда, егер құбыр қатты кептеліп қалғаны байқалса, бағдарлама тоқтайды және бұл опция қандай болса да, дисплейде **F 066** ақаулық туралы хабар пайда болады.
- 01 = көп
Қылшық өте көп жиналып қалған жағдайда,  индикатор шамы жанады.
- 02 = Қалыпты
- 03 = аз
Қылшық аз жиналған болса,  индикатор шамы жанады.

P22 Жарық күңгірттелді

Басқару аймағындағы күңгірттелген сенсорлық басқару құралдарының жарықтығын 7 деңгейдің біреуіне орнатуға болады.

Басқа параметр таңдалған кезде жарықтық өзгереді.

- 01 = Ең қараңғы деңгей
- ...
- 07 = Ең жарық деңгей

P25 Бағдарлама дыбыстық сигналының ұзақтығы

Дыбыстық сигнал сізге бағдарламаның соңы туралы білуге мүмкіндік береді. Дыбыстық сигналдың қанша уақытқа созылатынын анықтауға болады.

- 01 = Бағдарламаның соңында 3 рет дыбыстық сигнал шығады.
- 02 = Құрылғы автоматты түрде сөнгенше (1 сағаттан аспайтын) дыбыстық сигнал естіледі.

P26 Сәлемдесу дыбысы

Құрылғы қосылған кезде сәлемдесу дыбысының ойналатынын өзіңіз шеше аласыз.

- 00 = Өшірулі
- 01 = Қосұлы
- 02 = қосұлы, аздап қаттырақ

P90 Жұмыс уақыты

Кептіргіштің қанша сағат жұмыс істеп тұрғанын білуге болады.

Жалпы іске қосу уақыты дисплейде жай сандар түрінде көрсетіледі. Мысалы, кептіргіш 1234 сағат жұмыс істеп тұрса, Уақыт дисплейінде **H** бірге **I** арқылы, содан кейін **2** және бұдан кейін **3** және **4** арқылы басталады. Әріп **H** осыдан кейін қайта көрсетіледі.

Желі

P24, P31 және P32

Бағдарламаланатын функциялары тек Miele@home пайдалану талаптары орындалған жағдайда ғана көрсетіледі («Miele@home» және «Алғашқы пайдалану алдында» бөлімін қараңыз).

WiFi өшіру

Желі конфигурациясы кептіргіш машинаны утилизациялаған, сатқан кезде немесе пайдаланылған кептіргіш машина іске қосылған кездерде қалпына келтірілуі керек. Бұл – барлық жеке деректердің жойылғандығына және оның алдыңғы иесі енді кептіргіш машинаны пайдалана алмайтындығына кепілдік беретін жалғыз тәсіл.

- Бағдарламаларды ажыратып-қосқышты *MobileStart*  режиміне қойыңыз.

Кептіргіш машинаның уақыт дисплейінде *Off* жанады.

- Кептіргіш машинада  сенсорлық түймсін түртіңіз және уақыт дисплейінде кері санақ аяқталғанша  сенсорлық түймесін ұстап тұрыңыз.

Уақыт дисплейінде --- көрінеді.

- WiFi өшірілді.
- WiFi байланысы зауыттық әдепкі параметріне қайтарылды.

Miele@home параметрлерін қайта пайдалану үшін жаңа қосылымды реттеу керек.

P24 RemoteUpdate (жойылған жаңарту)

RemoteUpdate (жойылған жаңарту) функциясы кептіргіш машинаның бағдарламалық құралын жаңартуға пайдаланылады. Егер кептіргіш машинаға арналған жаңарту қолжетімді болса, ол оны автоматты түрде жүктеп алады. Жаңартулар автоматты түрде орнатылмайды. Оларды қолмен іске қосу қажет.

Егер жаңарту орнатылмаса, кептіргіш машинаны әдеттегідей пайдалана беруге болады. Дегенмен Miele компаниясы жаңартуларды орнатуды ұсынады.

RemoteUpdate функциясын іске қосу

Жаңарту контенті мен көлемі туралы ақпарат Miele қолданбасында беріледі.

Егер жаңарту қолжетімді болса, уақыт дисплейінде *UP* хабар пайда болады.

Жаңартуды дереу орнатуға немесе кейінге қалдыруға болады. Кептіргіш машина қайта қосылған кезде сізге жаңарту туралы еске салынады.

Егер кез келген жаңартуды орнату қажет болмаса, RemoteUpdate функциясын өшіріңіз.

Жаңарту бірнеше минут алуы мүмкін.

RemoteUpdate функциясы туралы келесі ақпаратты ескеріңіз:

- Жаңарту қолжетімді болған кезде ғана хабар аласыз.
- Жаңарту орнатылғаннан кейін, одан бас тартуға болмайды.

Бағдарламаланатын функциялар

- Жаңарту барысында кептіргіш машинаны өшіруге болмайды. Кері жағдайда жаңарту үзіледі және орнатылмайды.
- Бағдарламалық құралдың кейбір жаңарту процедураларын Miele тұтынушыларға қызмет көрсету бөлімі ғана жасай алады.

Қосу/Өшіру

RemoteUpdate функциясы стандарт бойынша белсендіріледі. Қолжетімді жаңартулар автоматты түрде жүктеледі, бірақ орнатуды қолмен бастасаңыз ғана орнатылады. Қандай да бір жаңартулар автоматты түрде жүктелгенін қаламасаңыз, RemoteUpdate функциясын өшіріңіз.

Опциялар

-00 = Өшірулі

-01 = Қосұлы

Жаңартуды іске қосу

Кептіргіш машина қосылған соң, уақыт дисплейінде *UP* пайда болады.

- *Іске қосу/Kip қосу* сенсорлық түймесін түртіңіз.

Уақыт дисплейінде *UP* жыпылықтай бастайды. Жаңарту іске қосылады.

Уақыт дисплейіндегі жолақтар жаңарту барысын көрсетеді:

I=0 %

IIIIII = 100 %

Жаңартуды кейінге қалдыру

Кептіргіш машина қосылған соң, уақыт дисплейінде *UP* пайда болады.

-  сенсорлық басқару құралын түртіңіз.

Құрылғыны тағы да қосқанда жаңартуды бастау қайта сұралады.

P3I Қашықтан басқару

Кептіргіш машинаның күйін кез келген жерден тексеріп, оны қашықтан іске қосу үшін Miele қолданбасын пайдалана аласыз. Сондай-ақ оны *MobileStar* бағдарламасы арқылы қашықтан басқаруға болады.

Кептіргіш машинаны WiFi желісіне қосқанда пульт автоматты түрде іске қосылады. Кептіргіш машинаны мобильді құрылғымен басқарғыңыз келмесе, пультті өшіруіңізге болады.

Бұл бағдарламаланатын функция өшірілген болса да, бағдарламаны қолданба арқылы тоқтатуға болады.

Кептіргіш машинаны және Кешіктіріп іске қосуды бастау керек уақыт аралығын орнату үшін  түймесін пайдаланыңыз.

Кептіргіш машина сигналыңызды қабылдаған кезде көрсетілген уақыт аралығында іске қосылады.

Орнатылған іске қосу уақытында ешқандай іске қосу сигналы қабылданбаса, кептіргіш машина автоматты түрде іске қосылады.

Опциялар

-00 = Өшірулі

-01 = Қосұлы

P32 SmartGrid

Осы функцияны кептіргішті белгілі бір уақыт аралығында сыртқы сигнал негізінде автоматты түрде іске қосылатын етіп орнатуға болады.

SmartGrid іске қосылса,  сенсорлық түймесінде „Кешіктіріп іске қосу“ функциясының орнына жаңа „SmartStart“ функциясы болады.

SmartStart функциясына уақыт кезеңін орнату үшін  сенсорлық түймесін пайдаланыңыз. Сыртқы сигнал алғаннан кейін кептіргіш машина сіз көрсеткен уақыт аралығында қосылады. Орнатылған іске қосу уақытында сигнал қабылданбаса, кептіргіш автоматты түрде іске қосылады („Кешіктіріп бастау“ бөлімін қараңыз).

Опциялар

-00 = Өшірулі

-01 = Қосулы

Байланыс модуліне арналған авторлық құқықтар мен лицензиялар

Байланыс модулін пайдалану және басқару мақсатында Miele компаниясы меншіктік немесе үшінші тарап бағдарламалық құралын пайдаланады, оған бастапқы коды ашық лицензиялау шарттары қолданылады. Бағдарламалық құралдың/бағдарламалық құрал компоненттерінің бұл элементтері авторлық құқықпен қорғалған. Miele және үшінші тараптың авторлық құқықтары сақталуы тиіс.

Сонымен қатар бұл байланыс модулі ашық бастапқы коды бар лицензия шарттарына сәйкес қолданылатын бағдарламалық құрал компоненттерін қамтиды. Құрылғыдағы бастапқы коды ашық компоненттер, сонымен қатар тиісті авторлық құқық ескертпелері, лицензиялық шарттардың көшірмелері жарамды және қосымша ақпаратты веб-браузердің көмегімен IP мекенжайы арқылы жергілікті түрде ашуға болады (*http://<IP address>/Licenses*). Осы орында көрсетілетін бастапқы коды ашық лицензияларға қатысты жауапкершілік және кепілдік міндеттемелері тиісті құқық иелеріне қатысты қолданылады.

Тауар сапасына кепілдік

Ресми импорттаушылар арқылы сатып алынған елге әкелінетін тұрмыстық техниканың кепілдік мерзімі өнім тек жеке, отбасылық, тұрмыстық және кәсіпкерлік қызметпен байланыспаған басқа да қажеттіліктер үшін пайдаланылған жағдайда 24 айды құрайды.

Негізгі тауарға кірмейтін, бөлек сатып алынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерге кепілдік мерзімі берілмейді.

Кепілдік мерзімі тауарды сатып алушыға табыстаған күннен бастап есептеледі.

Түсініспеушіліктерді болдырмау үшін тауарларды беруді растайтын құжаттарды (тауарлық жүк қағаздар, тауарлық чектер және қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес тауарды беруді растайтын басқа да құжаттар) сақтап, кепілдік қызмет көрсетуге жүгінген кезде сервистік қызмет мамандарына көрсетуіңізді сұраймыз.

Кепілдік мерзімі ішінде сіз бұйымды мақсаты бойынша пайдаланылған және осы нұсқауда көрсетілген бұйымды орнату, қосу және пайдалану талаптарын сақтаған жағдайда, бұйымның ақауларын тегін жоюға және бұйымның сапасына қатысты заңмен белгіленген тұтынушылардың басқа да талаптарын қанағаттандыруға құқықтарыңызды пайдалана аласыз.

Қосылымды үшінші тұлғалар жүзеге асырса, орнату және қосу қызметтерінің төленгенін және орындалғанын растайтын құжаттарды сақтаңыз.

Назар аударыңыз! Әрбір бұйымның бірегей зауыттық нөмірі бар. Зауыттық нөмір бұйымның шығарылған күнін және оның комплектациясын анықтауға мүмкіндік береді. Miele сервистік қызметіне хабарласқанда бұйымның зауыттық нөмірін айтыңыз, бұл сізге жылдам әрі сапалы қызмет алуға мүмкіндік береді.

Егер Miele сервистік қызметі жабдықтың ақаулықтарын кепілдік мерзімі ішінде аталған жабдықтың бір бөлігін ауыстыру арқылы жөндейтін болса, клиент жөндеу аяқталғаннан кейін (жабдық ақауы жойылған кезде) бөлшектелген бөлікті сервистік қызмет өкіліне қайтаруға міндетті.

Miele сервистік қызметі келесі жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы:

- Тауардың механикалық зақымдануын анықтау;
- Дұрыс сақтамау және/немесе абайламай тасымалдау;

- Тасымалдау, сақтау және пайдалану кезінде қолайсыз климаттық жағдайлардың әсерінен болған зақымдарды анықтау;
- Химиялық заттар мен ылғалдың әсер ету іздерін анықтау;
- Орнату және қосу ережелерін сақтамау;
- Пайдалану нұсқауларының талаптарын орындамау;
- Қатты ластану нәтижесінде тауардың зақымдануын анықтау;
- Жұғыш құралдар мен шығын материалдарын дұрыс пайдаланбау немесе өндіруші ұсынбаған күтім жасау құралдарын пайдалану нәтижесінде зақымдануды анықтау;
- Осы қызметтерді көрсетуге құқығы жоқ тұлғалардың бөлшектеу, жөндеу және басқа да араласу белгілерін анықтау;
- ГОСТ, ДСТУ сәйкес келмейтін параметрлері бар электр желісіне қосылу;
- Жануарлардың немесе жәндіктердің әрекетінен тауарлардың зақымдануы;
- Үшінші тұлғалардың заңсыз әрекеттері;
- Форс-мажорлық әрекеттер (өрт, су тасқыны, табиғи апаттар және т.б.);
- Ішкі жұмыс көлемдеріне бөгде заттардың, жануарлардың, жәндіктердің және сұйықтықтардың түсуінен бұйымның дұрыс жұмыс істемеуі.

Кепілдік қызмет көрсетуі келесі жағдайларға қолданылмайды:

- осы Пайдалану нұсқауында көрсетілген бұйымды реттеу, баптау, тазалау және басқа да күтім жасау бойынша жұмыстар;
- осы Пайдалану нұсқауында көрсетілген шығын материалдарын (қуат элементтері, сүзгілер, жарықтандыру шамдары, шаң жинау қаптары және т.б.) ауыстыру бойынша жұмыстар.

Төмендегілер тауар кемшіліктері болып табылмайды:

- пайдаланудың алғашқы күндерінде тауар шығаратын жаңа пластиктің немесе резеңкенің иісі;
- пайдалану кезінде жабдық бөліктерінің түс реңктерінің және жылтырының өзгеруі;
- тауарға кіретін жекелеген құрамдастарының жұмыс істеу принциптеріне байланысты шулар (санитарлық нормалар шегінде);
- желдеткіштер

Кепілдік шарттары

- есіктердің май/ауа жеткізгіштері
- су клапандары
- электрлік релелер
- электр қозғалтқыштары
- белдіктер
- компрессорлар
- материалдардың табиғи тозуы (қартаюу) нәтижесінде пайда болатын шү:
- қыздыру/салқындату кезінде сықырлаған шү
- сықыр
- қозғалатын механизмдердің аздап соғуы
- табиғи тозуы нәтижесінде жарамсыз болып қалған шығын материалдары мен тозу бөлшектерін ауыстыру қажеттілігі.

Miele сервистік орталықтары

Miele сервистік желісі Алматы және Киев қалаларындағы өзінің қызмет көрсету орталықтарын, Miele аймақтық сервистік мамандарын және аймақтардағы серіктес сервистік орталықтарын қамтиды. Miele сервисі ұсынылған қалалардың тізімін компанияның интернет сайтында таба аласыз:

- **Қазақстан:** www.miele.kz
- **Украина:** www.miele.ua

Егер сізге сервистік қолдау қажет болса, **Miele байланыс ақпараты** Парағында көрсетілген «Жедел желі» телефондарына хабарласуыңызды сұраймыз.

Техника сатып алуға, қосымша керек-жарақтар мен шығын материалдарын сатып алуға байланысты барлық мәселелер бойынша, сондай-ақ сервистік қолдау қажет болған жағдайда "жедел желі" телефоны бойынша хабарласуыңызды сұраймыз.

Импорттаушылар Қазақстан Республикасы

« Миле » ЖШС

Қазақстан

Алматы қаласы

Бостандық ауданы

Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 34 үй, 1-04

пошта индексі 050000

телефон: +7 (727) 313-23-00

Факс: +7 (727) 311 10 42

E-mail: info@miele.kz

Internet: www.miele.kz

Украина

« Миле » ЖШҚ

01033 Киев, Украина

Короленковская көшесі, 4-үй

Телефон: + 38 (044) 496 0300

E-mail: info@miele.ua

Internet: www.miele.ua

ТМД-ның басқа елдері

Қосымша керек-жарақтар мен шығын материалдарын сатып алудың барлық мәселелері бойынша, сондай-ақ сервистік қолдау қажет болған жағдайда, сіз осы өнімді сатып алған сатушыға хабарласуыңызды сұраймыз.

Назар аударыңыз!

Осы елдердегі кепілдік шарттары (жергілікті заңнамаға байланысты) өзгеше болуы мүмкін. Сіз сатушыдан кепілдік шарттарын нақтылай аласыз.

Өндіруші:

Миле & Ци. КГ, Карл-Миле-Штрассе көш., 29, 33332 Гютерсло қ., Германия
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Зауыттың орналасқан жері:

Миле Техника ЖШС (жауапкершілігі шектеулі серіктестік),
Сумперска көшесі 1348, 78391, Юничев қаласы, Чех Республикасы
Miele Technika s.r.o., Sumperska 1348, 78391 Uničov, Tschechien

Импорттаушылар:

"Миле" ЖШС

Қазақстан

Алматы қаласы

Бостандық ауданы

Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 34 үй, 1-04

пошта индексі 050000

телефон: +7 (727) 313-23-00

Факс: +7 (727) 311 10 42

E-mail: info@miele.kz

Internet: www.miele.kz

«Миле» ЖШҚ

01033 Киев, Украина

Короленковская көшесі, 4-үй

Телефон: + 38 (044) 496 0300

E-mail: info@miele.ua

Internet: www.miele.ua



EAC

TWD 640 WP

kk-KZ

M.-Nr. 12 732 670 / 01