

Kasutusjuhend Kohviautomaat



Lugege kasutusjuhend enne seadme paigaldamist ja kasutuselevõttu **kindlasti** läbi. Sellega kaitsete ennast ja vältite kahjusid.

Transpordipakend

Pakend kaitseb kohviautomaati transpordikahjustuste eest.

Soovitame säilitada originaalkast ja stüropeedetailid, et saaksite seadet hiljem turvaliselt pakkida ja transportida.

Vana seadme utiliseerimine

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad mitmesuguseid väärtuslikke materjale. Samuti sisaldavad need teatud aineid, segusid ja detaile, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuse tagamiseks. Olmeprügi hulgas ja vale käitlemise korral võivad need kahjustada inimese tervist ja keskkonda. Seetõttu ärge visake oma vana seadet olmeprügi hulka.



Selle asemel kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete tasuta äraandmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ametlikke kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku omavalitsuse, edasimüüja või Miele juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravisatavast seadmest vastutate seaduse järgi teie. Seaduse järgi olete kohustatud eemaldama patareid ja akud, mis ei ole seadmesse püsivalt integreeritud, samuti lambid, mida saab ilma lõhkumata eemaldada. Viige need sobivasse kogumiskohta, kus need saab tasuta ära anda. Hoolitsege selle eest, et vana seade oleks kuni äraviimiseni laste eest kaitstud.

Teie panus keskkonna heaks	2
Ohutusjuhised ja hoiatused	7
Seadme kirjeldus	15
Peadüüsi osad.....	16
Piimanõu ja piimatoru	16
Piimanõu üksikasjad.....	16
Piimatoru ja piimanõu ühendusdetail	16
Sümbolid ekraanil.....	17
Kasutamise põhimõte	19
Puuteekraan	19
Kasutustoimingud	19
Miele@home	21
Lahtipakkimine ja paigaldamine	22
Kohviautomaadi lahtipakkimine.....	22
Kaasasolevad tarvikud	22
Kohviautomaadi paigaldamine ja ühendamine.....	22
Esmakordne kasutuselevõtt	24
Vee kareduse seadistamine	24
Veepaagi täitmine	26
Kohviubade lahtri täitmine	27
Sisse- ja väljalülitamine	28
Kohviautomaadi sisselülitamine.....	28
Kohviautomaadi väljalülitamine	28
Valmistumine pikemaks eemalviibimiseks.....	28
Tassiservaanduriga peadüüs	29
Peadüüsi asendid	29
Düüsikõrguse reguleerimise sisse- ja väljalülitamine	29
Tassisoojendi	30
Tasside eelsoojendamine	30

Sisukord

Jookide valmistamine	31
Kohv	31
Kohvijookide üksikasjad	31
Piim	31
Piimapaki ja piimatoru ettevalmistamine	33
Kohvijooogi valmistamine	34
Joogi valmistamise katkestamine	34
DoubleShot.....	34
Two portions ☐ valmistamine.....	34
Kohvikann: mitme tassi kohvi valmistamine järjest	35
Kohvijookide valmistamine kohvipulbrist	35
Tee	36
TeaTimer.....	36
Tee valmistamine	37
Tee valmistamise katkestamine	37
Teekanne: mitme tassi tee valmistamine järjest	38
Kuuma vee valmistamine	38
Parameetrid	39
Parameetrite kuvamine ja muutmine	39
Jahvatuskogus	39
Kohvijookide valmistustemperatuur	39
Kohvipulbri eelniisutus	39
Jahvatusaste	40
Õige jahvatusastme tuvastamine.....	40
Jahvatusastme reguleerimine	40
Joogikogus	41
Joogikoguse muutmine	41
Jookide lähtestamine	42
Profiilid	43
Profiili loomine	43
Profiili avamine.....	43
Profiili töötlemine	43
Joogi loomine profiilis.....	44
Joogi muutmine: joogi koguse, parameetrite ja nime muutmine	44
Profiilis oleva joogi valmistamine	44
Eksperdirežiim	45
Seadistused	46
Menüü Seadistused avamine	46
Seadistuste muutmine ja salvestamine	46
Keel.....	46

Kellaaeg.....	46
Taimer.....	46
Lülita sisse kell	47
Väljalülitumine kell	47
Lülita välja pärast	47
Nädalapäevade valimine (Nädalapäevade määramine)	47
Eco mode.....	47
Valgustus	47
Vee karedus	48
Info (info kuvamine).....	48
Kasutuslukk 	48
Miele@home	48
Heledus.....	49
Helitugevus	49
Teenindus.....	49
Auru eemaldamine.....	49
Demorežiim	49
Tehaseseadistused.....	49
Seadme seadistused.....	49
Võrgukonfiguratsioon	49
Võrku ühendamine	50
Võrgu loomine (Miele@home)	50
Võrgu uuesti loomine	50
Kaugjuhtimine	50
MobileStart	51
RemoteUpdate	52
Puhastamine ja hooldus	53
Ülevaade puhastusintervallidest	53
Pesemine käsitsi või nõudepesumasinas	54
Sobimatud puhastusvahendid.....	55
Tilgavanni ja kohvipaksunõu puhastamine.....	55
Tilgaresti puhastamine.....	56
Veepaagi puhastamine	57
Peadüüsi puhastamine	57
Aurudüüsi puhastamine.....	58
Tassiservaanduri puhastamine	59
Piimatoru puhastamine	59
Piimanõu puhastamine	59
Piimasüsteemi käsitsi või hooldusprogrammiga puhastamine.....	60
Kohviubade lahtri puhastamine	60
Kohvipulbri sahtli puhastamine	61
Korpuse puhastamine	61

Sisukord

Hooldusprogrammid	61
Seadme loputamine	62
Piimasüsteemi loputamine	62
Piimasüsteemi puhastamine	62
Kohvipressi puhastamine rasvast ja sisemuse puhastamine.....	63
Teade ekraanil.....	63
Kohvipressi puhastamine rasvast pärast teate kuvamist ekraanil	63
Kohvipressi ja sisemuse puhastamine.....	63
Katlakivi eemaldamine seadmest	65
Mida teha, kui	67
Teated ekraanil	67
Kohviautomaadi ettearvamatute käitumine	70
Ebarahuldav tulemus	74
Klienditeenindus ja garantii	76
Kontakt tõrgete korral	76
Garantii	76
Transportimine	77
Auru eemaldamine	77
Kohviautomaadi turvaline pakkimine	77
Tarvikud	78
Energia säästmine	79
Elektriühendus	80
Seadme mõõtmised	81
Tehnilised andmed	82
Vastavusdeklaratsioon	83
Garantii	84
Legend	85

See kohviautomaat vastab ettenähtud ohutusnõuetele. Vale kasutamine võib vigastada inimesi ja põhjustada materiaalselt kahju.

Lugege kasutusjuhend enne kohviautomaadi kasutuselevõttu hoolikalt läbi. See sisaldab olulisi juhiseid paigaldamise, ohutuse, kasutamise ja hoolduse kohta. Nii kaitsete ennast ja vältite kohviautomaadi kahjustamist.

Kooskõlas standardiga IEC 60335-1 juhib Miele tähelepanu sellele, et peatükk kohviautomaadi paigaldamise ja ühendamise kohta ning ohutusjuhised ja hoiatused tuleb läbi lugeda ja neid järgida.

Miele ei vastuta juhiste eiramise tõttu tekkinud kahju eest.

Hoidke kasutusjuhend alles ja andke see võimalikule uuele omanikule edasi.

Otstarbekohane kasutamine

- ▶ See kohviautomaat on ette nähtud koduseks kasutuseks.
 - ▶ Kasutage kohviautomaati üksnes kodumajapidamises tavapärastes kogustes jookide, nagu Espresso, *Cappuccino*, *Latte macchiato*, tee jne valmistamiseks. Kõik muud kasutusviisid on keelatud.
 - ▶ Kohviautomaat ei ole ette nähtud kasutamiseks välistingimustes.
 - ▶ Kohviautomaati tohib kasutada eranditult kõrgusel alla 2000 m.
 - ▶ Isikuid, kes oma füüsilise, meelelise või vaimse seisundi või kogematususe või teadmatuse tõttu ei ole võimelised kohviautomaati ohutult kasutama, tuleb kasutamise ajal jälgida.
- Sellised isikud tohivad kohviautomaati kasutada järelevalveta vaid juhul, kui neile on seadme kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Nad peavad oskama märgata ja mõista valest käsitlemisest tulenevaid ohte.

Lapsed ja majapidamine

 Põletusohu düüside juures.

Lapse nahk on õrnem ja kõrgete temperatuuride suhtes tundlikum kui täiskasvanul.

Ärge lubage lastel kohviautomaadi kuumi osi puudutada ega kehosi düüside all hoida.

- ▶ Paigaldage kohviautomaat lastele kättesaamatusse kohta.
- ▶ Nooremad kui 8-aastased lapsed tuleb kohviautomaadist ja toitejuhtmest eemal hoida.
- ▶ Lapsed alates 8. eluaastast tohivad kasutada kohviautomaati järelevalveta vaid juhul, kui neile on seadme kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama.
- Lapsed alates 8. eluaastast peavad aru saama vale kasutamise võimalikest ohtudest.
- ▶ Ärge jätke kohviautomaadi läheduses viibivaid lapsi järelevalveta. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- ▶ Lapsed ei tohi kohviautomaati puhastada, v.a kui nad on 8-aastased või vanemad ning neid jälgitakse.
- ▶ Arvestage, et Espresso ja kohv ei ole lastejoogid.
- ▶ Lämpumisoht. Lapsed võivad mängimisel pakkematerjali (nt kilese) kinni jääda või pakkematerjali endale üle pea tõmmata ja lämbuda. Hoidke pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas.

Ohutusjuhised ja hoiatused

Tehniline ohutus

- ▶ Kahjustunud kohviautomaat võib ohustada teie turvalisust. Kontrollige enne seadme paigaldamist, ega sellel pole nähtavaid kahjustusi. Ärge kunagi võtke kasutusele kahjustunud seadet.
- ▶ Enne kohviautomaadi ühendamist võrrelge kindlasti tüübisildil toodud ühendusandmeid (pinget ja sagedust) elektrivõrgu andmetega. Need andmed peavad tingimata kokku langema, et seade kahjustada ei saaks. Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.
- ▶ Kohviautomaadi elektriohutus on tagatud ainult siis, kui seade on ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud maandussüsteemi. Selle olulise turvanõude järgimine on väga tähtis. Kahtluse korral laske kogu elektrisüsteem elektrikul üle kontrollida.
- ▶ Ärge ühendage kohviautomaati elektrivõrku harupesade või pikendusjuhtmete abil. Need ei taga vajalikku ohutust (tuleoht).
- ▶ Kohviautomaati ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigalduskohtades (nt laevas).
- ▶ Eemaldage pistik kohe elektrivõrgust, kui märkate kahjustusi või kõrbelõhna.
- ▶ Jälgige, et toitejuhe ei oleks kuhugi kinni kiilunud ega hõõrduks teravate servade vastu.
- ▶ Jälgige, et toitejuhe ei ripuks. Tekib komistusoht ning kohviautomaat võib saada kahjustada.
- ▶ Kasutage kohviautomaati eranditult vaid keskkonnatemperatuuridel +16 °C kuni +38 °C.
- ▶ Paigaldage kohviautomaat põrandast vähemalt 850 mm kõrgusele.
- ▶ Ülekuumenemisoht. Jälgige, et kohviautomaadi juures oleks tagatud piisav õhutus. Ärge katke kohviautomaati kasutamise ajal rätikute või muu sarnasega.
- ▶ Seda kohviautomaati ei tohi paigaldada nišši. Nišši kogunevad soojus ja niiskus. See võib kahjustada seadet ja / või ümbritsevat mööblit.
- ▶ Kaitske kohviautomaati vee ja pritsmete eest. Ärge kastke kohviautomaati vette.
- ▶ Remonditööd, sh toitekaabli ühendamist tohivad teha ainult Miele volitatud spetsialistid. Asjatundmatult teostatud remonditööd võivad tekitada kasutajale ohtlikke olukordi.

- ▶ Garantii kaotab kehtivuse, kui kohviautomaati ei paranda Miele volitatud klienditeenindus.
- ▶ Remondi ajaks tuleb kohviautomaat elektrivõrgust lahutada. Kohviautomaat on elektrivõrgust lahutatud vaid juhul, kui
 - kohviautomaadi toitepistik on elektrivõrgust eemaldatud. Tõmmake üksnes pistikust, mitte toitejuhtmest;
 - maja elektrisüsteemi kaitsmed on välja lülitatud;
 - maja elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed on täielikult välja keeratud.
- ▶ Ärge mitte mingil juhul avage korpust. Kokkupuude pinge all olevate ühendustega ning elektrilise ja mehaanilise konstruktsiooni muutmine on teile ohtlik ja võib põhjustada tõrkeid kohviautomaadi töös.

Otstarbekohane kasutamine

⚠ Põletusoht düüside juures.

Väljavoolavad vedelikud ja aur on väga kuumad.

Ärge hoidke kehaosi düüside all, kui nendest väljub kuuma vedelikku või auru.

Ärge puudutage kuumi detaile.

Düüsidest võib kuuma vedelikku või auru pritsida. Seetõttu jälgige, et peadüüs oleks puhas ja õigesti monteeritud.

Ka tilgavannis olev vesi võib väga kuum olla. Tühjendage tilgavann ettevaatlikult.

⚠ Silmade vigastamise oht!

Ärge vaadake valgustitesse kunagi palja silmaga ega optiliste instrumentidega (luup vms).

► Arvestage kasutatava vee puhul järgmist:

- Veekvaliteet peab vastama selle riigi joogivee nõuetele, kus kohvi- automaati kasutatakse.
- Valage veepaaki eranditult vaid külma ja värsket joogivett. Soe või kuum vesi või muud vedelikud võivad kohviautomaati kahjustada.
- Vahetage vett iga päev, et vältida mikroobide teket.
- Ärge kasutage süsihappegaasiga vett.

► Valage kohviubade lahtrisse eranditult vaid röstitud kohviube. Ärge valage kohviubade lahtrisse maitseainetega töödeldud kohviube ega jahvatatud kohvi.

► Ärge valage kohviubade lahtrisse vedelikke.

► Ärge kasutage toorkohvi (rohelised, röstimata kohvioad) ega kohvi-segusid, mis sisaldavad toorkohvi. Toorkohvi oad on väga kõvad ja sisaldavad veel jääkniiskust. Kohviautomaadi veski võib juba esimesel jahvatuskorral kahjustada saada.

► Ärge valage kohviautomaati suhkru, karamelli vms ainega töödeldud kohviube ega suhkrut sisaldavaid vedelikke. Suhkur lõhub seadet.

► Täitke kohvipulbri lahter üksnes jahvatatud kohviubadega.

► Ärge kasutage karamelliseeritud kohvipulbrit. Selles sisalduv suhkur kleebib ja ummistab kohviautomaadi kohvipressi. Kohvipressi rasvast puhastamiseks mõeldud puhastustablett kleepumist ei eemalda.

- ▶ Kasutage vaid ilma lisanditeta piima. Enamasti suhkrut sisaldavad lisandid ummistavad piimatorustiku.
- ▶ Loomse piima kasutamisel tohib kasutada üksnes pastöriseeritud piima.
- ▶ Järgige toiduaine tootja juhiseid, kui valmistate teejooke.
- ▶ Ärge hoidke peadüüsi juures süttivaid alkoholisegusid. Kohvi- automaadi plastosad võivad seetõttu tuld võtta ja sulada.
- ▶ Ärge asetage kohviautomaadi peale ega kõrvale lahtist tuld, nt küünalt. Kohviautomaat võib süttida ja tekitada tulekahju.
- ▶ Ärge kasutage kohviautomaati muude esemete puhastamiseks.

Ohutusjuhised ja hoiatused

Tarvikud ja varuosad

► Miele tagab ainult oma originaalvaruosade vastavuse ohutusnõuetele. Asendage defektsed komponendid üksnes Miele originaalvaruosadega.

► Kasutage üksnes Miele originaaltarvikuid. Muude osade kasutamisel kaotate õiguse garantiile, pretensiooni esitamisele ja / või tootevastutusele.

► Pärast kohviautomaadi seeriatootmise lõppu annab Miele selle talitlust säilitavatele varuosadele kuni 15-aastase, kuid vähemalt 10-aastase tarnegarantii.

Puhastamine ja hooldus

► Puhastage kohviautomaati ja piimanõud iga päev, eriti aga enne esimest kasutamist.

► Puhastage piima juhtivaid osi hoolikalt ja regulaarselt. Piim sisaldab baktereid, mis hakkavad ebapiisava puhastuse korral tugevalt paljunema.

► Ärge kasutage puhastamiseks aurupesurit. Aur võib sattuda pinge all olevatele osadele ja põhjustada lühise.

► Puhastage kohviautomaati katlakivist regulaarselt vastavalt vee karedusele. Eemaldage katlakivi seadmest sagedamini, kui kasutate väga lubjarikast vett. Miele ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud puudulikust katlakivieemaldusest, valest katlakivieemaldist või vahendi valest kontsentratsioonist.


► Puhastage kohvipressi regulaarselt rasvast, kasutades Miele puhastustablette. Sõltuvalt kasutatava kohvisordi rasvasisaldusest võib kohvipress kiiremini ummistuda.

► Kohvipaks on biojääde ja kuulub komposti hulka. Ärge valage seda kraanikaussi, torud võivad ummistuda.

Roostevabast terasest pindadega seadmete puhul kehtib alljärgnev.

► Ärge kleepige liimiribaga märkmepabereid, läbipaistvat teipi, kattedeipi või muid kleepuvaid materjale roostevabast terasest pindadele.


► Roostevabast terasest pinnad on kriimustustundlikud. Isegi magnetid võivad kriimustusi põhjustada.



- ① Sisse- / väljalülitusupp ①
- ② Andurnupp Back ↩
- ③ Puuteekraan
- ④ Tassisoojendi
- ⑤ Veepaak
- ⑥ Kohviubade lahter
- ⑦ Piimatoru seisuasend
- ⑧ Jahvatusastme seadistus
- ⑨ Kohvipulbri sahtel koos sisseehitatud kohvilusikaga
- ⑩ Kohvipress
- ⑪ Reguleeritava kõrgusega peadüüs koos valgustusega
- ⑫ Kaanega tilgavann ja kohvipaksunõu
- ⑬ Alumine paneel koos tilgarestiga


Seadme kirjeldus

Peadüüsi osad




- ① Düüsid kohvi ja piima jaoks
- ② Tassiservaandur
- ③ Kuumaveetila
- ④ Roostevabast terasest kate

Piimanõu ja piimatoru



- ① Piimanõu
- ② Piimatoru
- ③ Piimavoolik


Piimanõu üksikasjad



- ① Ühendusdetail
- ② Kaas
- ③ Tihend
- ④ Roostevabast terasest toru
- ⑤ Klaas

Piimatoru ja piimanõu ühendusdetail

Piima saab valmistada piimatoru või piimanõuga.



Üks ühendusdetail sisaldub tarnekomplektis ning see pannakse piimatorule või piimanõu kaane sisse.

Tarnimisel on ühendusdetail piimanõu kaane sees. Ühendusdetaili saab hõlpsalt piimanõu kaane siseküljelt välja vajutada.

Sümbolid ekraanil

Lisaks tekstile võidakse kuvada järgmisi sümboleid:

Sümbol	Seletused
	Sümbol märgistab menüüd Settings ja menüüpunkti Language.
	Seadistusi, näiteks ekraaniheledus või helitugevus reguleeritakse seadistusriba abil.
	Sümbol tähistab teavet ja juhiseid kasutamise kohta. Vajaduse korral kinnitage teated nupuga OK.
	Taimer Switch on at on aktiveeritud (vt "Seadistused – taimer"). Sümbol kuvatakse 23 h ja 59 minutit varem ekraanil, lisaks kuvatakse soovitatav sisselülitusaeg, eeldusel, et kellaaja näidiku seadistus on On või valitud on Night dimming.
	Taimer TeaTimer käivitati (vt peatüki "Tee" jaotist "TeaTimer"). Järelejäanud tömbamisaega kuvatakse sümboli kõrval.
	Sümbolit kuvatakse, kui kasutuslukk on aktiveeritud. Kasutamine on blokeeritud.
	Sümbolit kuvatakse katlakivi eemaldamise ajal. (Peale selle on sümbol veepaagil: täitke kuni selle märgistuseni veega.)
	Sümbolit kuvatakse, kui aktiveerite menüü Profiles.

Seadme kirjeldus


Sümbol	Seletused
	Törke korral kuvatakse sümbolit ja veakoodi.
	WiFi-ühenduse tugevust kuvatakse menüüs Settings Miele@home Connection status. Seejuures näidatakse sümbolitega ühendustugevust astmelist skaalal tugev kuni ühenduseta.
	Sümbolit kuvatakse, kui MobileStart on aktiveeritud.
	Sümbolid joogimenüüs:
	Espresso
	Kohv
	Cappuccino
	Latte macchiato
	Two portions

Puutekraan

Terava otsa või servaga esemed, nt pliiaitsid, võivad õrna puutekraani kriimustada.

Puudutage puutekraani ainult sõrmedega.

Kui teie sõrmed on külmad, võib puutekraan mitte reageerida.



Ekraan on jagatud kolmeks piirkonnaks. Päises kuvatakse vasakul praegust menüünime ja paremal kellaaega. Nende vahel võidakse sõltuvalt menüü mahust kuvada kerimisriba.

Keskelt leiate praeguse menüü koos võimalike lisafunktsioonidega. Menüüs *Drinks* on levinumad kohvijoogid kujutatud sümbolitena (vt peatüki “Kasutamise põhimõte” jaotist “Sümbolid ekraanil”).

Jalusest leiate noolenupud < ja >, millega saate lehitseda. Noolenuppudest vasakul ja paremal leiate kontekstiga seotud funktsioonid või menüüd.

Kasutustoimingud

Valida saab vaid helehalli värviga lisafunktsioone.

Valiku puudutamisel värvub vastav väli osaliselt või täielikult **oranžiks**.

Valimine või menüü kuvamine

- Puudutage ekraanil sõrmega üks kord soovivat välja.

Lehitsimine

Noolenuppudega < ja > saab lehitseda vasakule ja paremale.

- Puudutage soovitava suuna noolenuppu.

Menüütasandilt lahkumine (andurnupp Back ↵)

- Eelmisele kuvale naasmiseks puudutage andurnuppu ↵.

Andmeid, mille olete kuni selle ajani sisestanud, kuid pole nupuga *OK* kinnitanud, ei salvestata.

Kasutamise põhimõte

Numbrite sisestamine

Numbreid saate sisestada numbriploki abil, näiteks kui soovite määrata taimeraja. Numbriplokk kuvatakse vastavates menüüdes automaatselt.



- Puudutage soovitud numbreid.

Pärast kehtiva väärtuse sisestamist muutub väli *OK* roheliseks.

- Kinnitage nupuga *OK*.


Noolenupuga saate sammhaaval kustutada.

Tähtede sisestamine

Profiilnimesid ja oma jookide nimesid saate sisestada klaviatuurilt.

Valige lühikesed, hästi meelde jäävad nimed (max 8 märki).

Järgmisi tähti või märke saab kuvada noolenuppude < ja > abil. Numbrid leiuate nupu 123 alt.



- Valige tähed või märgid.

- Puudutage nuppu *Save*.

Kohviautomaadil on sisseehitatud WiFi-moodul.

Veenduge, et kohviautomaadi paigalduskohas oleks teie WiFi-võrgu signaal piisavalt tugev.

Kasutamiseks on vajalik:

- WiFi-võrk,
- Miele rakendus,
- Miele kasutajakonto (kasutajakonto saate luua Miele rakenduses).

Miele rakendus juhendab teid kohviautomaadi ja koduse WiFi-võrgu ühendamisel.

Kui olete kohviautomaadi oma WiFi-võrku ühendanud, saate Miele rakendusega teha järgmisi toiminguid:

- kuvada teavet oma kohviautomaadi tööoleku kohta;
- muuta kohviautomaadi seadistusi;
- kohviautomaati kaugjuhtida.

Kohviautomaadi ühendamisel WiFi-võrku suureneb energiatarve ka siis, kui kohviautomaat on välja lülitatud.

WiFi-ühenduse saadavus

WiFi-ühendus jagab sagedusriba teiste seadmetega (nt mikrolaineahjuga, kaugjuhitavate mänguasjadega). See võib tekitada ajutisi või täielikke ühendushäireid. Seetõttu ei ole pakutavate funktsioonide pidev saadavus tagatud.

Miele@home'i saadavus

Miele rakenduse kasutamine sõltub Miele@home'i teenuse saadavusest teie riigis.

Miele@home pole igas riigis saadaval.

Teavet saadavuse kohta saate internetilehelt www.miele.com.

Miele rakendus

Miele rakenduse saate tasuta alla laadida kas *Apple App Store*®-ist või *Google Play Store*™-ist.




Lahtipakkimine ja paigaldamine

Kohviautomaadi lahtipakkimine

- Pakkige kohviautomaat lahti.
- Eemaldage võimalikud kaitsekiled ja teabesildid.

Nõuanne: Soovitame säilitada originaalpakend, et saaksite seadet hiljem turvaliselt pakkida ja transportida.

Tilgarest on tarvikute karbis.



- Eemaldage tilgaresti kaitsekile ja asetage rest alumisse paneeli.

Kaasasolevad tarvikud

Seadmega on kaasas järgmised tarvikud.

- Piimanõu MB-CM-G (maht 0,5 l)
- Piimatoru
- Puhastustabletid kohvipressi puhastamiseks rasvast (stardikomplekt)
- Miele katlakivieemaldustabletid
- Puhastushari

Kohviautomaadi paigaldamine ja ühendamine

 Ülekuumenemisoht ebapiisava õhutuse tõttu.

Kui kohviautomaati ei õhutata piisavalt, võib seade üle kuumeneda.

Hoolitsege kohviautomaadi piisava tuulutuse eest.

Ärge katke kohviautomaati kasutamise ajal rätikute või muu sarnasega.

Kui kohviautomaat paigaldatakse paigaldusnišši, kogunevad sinna soojus ja niiskus. See võib kahjustada kohviautomaati ja / või ümbritsevat mööblit.

Ärge paigaldage seadet paigaldusnišši.


Järgige alljärgnevaid paigaldusjuhiseid.

- Paigalduskoht on kuiv ja hästi õhutatud.
- Paigalduskoha keskkonnatemperatuur on vahemikus +16 °C kuni +38 °C.
- Kohviautomaat on horisontaalsel pinnal. Paigalduspind peab olema veekindel.
- Kohvipressi väljavõtmiseks peate seadme ukse täielikult avama.
- Paigaldage kohviautomaat.
- Puhastage seadet põhjalikult, enne kui joogivee ja kohvioad kohviautomaati valate.
- Ühendage kohviautomaadi toitepistik pistikupessa (vt peatükki "Elektriühendus").

Kui kohviautomaat on elektrivõrku ühendatud, ilmub ekraanile lühidalt Miele.

Lahtipakkimine ja paigaldamine

- Eemaldage veepaak ja lisage värsket külma vett. Jälgige tähist max.
- Asetage veepaak sisse tagasi.
- Eemaldage kohviubade lahtri kaas.
- Täitke röstitud kohviubadega.
- Pange kaas tagasi peale.



Nõuanne: Piimatoru saate selle mitte- kasutamisel paigutada seadme ukse ta- ha.

Esmakordne kasutuselevõtt

Kui kohviautomaat on elektrivõrku ühendatud, ilmub ekraanile lühidalt Miele.

Kui lülitate kohviautomaadi esimest korda sisse, kuvatakse ekraanil taas lühidalt Miele.

Küsitakse järgmiseid seadistusi:

- keel ja riik,
- kuupäev,
- kellaaeg,
- kellaaja kuva,
- vee karedus.

■ Puudutage sisse-/väljalülitusnuppu ①.

Keele seadistamine

- Valige keel.
- Kinnitage nupuga OK.

Vajaduse korral küsitakse ka teie asukohta.

Kuupäeva seadistamine

- Sisestage praegune kuupäev.
- Kinnitage nupuga OK.

Seadistus salvestatakse.

Kellaaja seadistamine

- Sisestage praegune kellaaeg.
- Kinnitage nupuga OK.

Seadistus salvestatakse.

Kellaaja kuva seadistamine

Saate valida järgmiste võimaluste vahel:

- On: kuupäeva ja kellaaja kuvatakse alati, kui seade on välja lülitatud.
- Off: väljalülitatud seadme ekraan on pime.
- Night dimming: kuupäeva ja kellaaja kuvatakse ajavahemikus 5.00 kuni 23.00.

■ Valige kellaaja kuva.

■ Kinnitage nupuga OK.

Vastavalt sellele, millise võimaluse valite, tarbib kohviautomaat rohkem või vähem elektrienergiat. Ekraanil kuvatakse vastav teade.

Vee kareduse seadistamine

Teavet vee kareduse kohta saate ka kohalikust veevarustusest.

Valida on nelja karedusastme vahel:

°dH	mmol/l	ppm (mg/l CaCO ₃)	Seadistus*
0–8,4	0–1,5	0–150	pehme
8,4–14	1,5–2,5	150–250	keskmine
14–21	2,5–3,7	250–375	kare
> 21	> 3,7	> 375	väga kare

* Võimalik, et ekraanil olevad karedusastmed erinevad teie riigi veekareduse tähistusest. Kohviautomaadi seadistamisel oma vee karedusele järgige **kindlasti** tabelis olevaid väärtusi.

Ekraanil kuvatakse Miele@home communication enabled household appliance. Kohviautomaadi saab ühendada oma WiFi-võrguga (vt peatükki “Võrku ühendamine”).

■ Kinnitage nupuga OK.

Sellela on kasutuselevõtt lõpetatud.

Esmakordsel kasutamisel valage kaks esimest jooki ära, et eemaldada süsteemist kontrollkäivituse kohvijäägid.

Valmistate esimesed kohvijoogid pärast esmakordset kasutuselevõttu: võib juhtuda, et kohviube jahvatatakse kuni viis korda. Kohviautomaat kontrollib, kas kohvipulbri kogus on piisav aromaatses kohvijoogi jaoks ning võib juhtuda, et kohvi jahvatatakse uuesti.

Veepaagi täitmine

⚠ Saastunud veest põhjustatud oht tervisele.

Vesi, mis seisab kauem veepaagis, võib saastuda ja teie tervist ohustada.

Vahetage veepaagis vett **iga päev**.


⚠ Asjatundmatust kasutamisest põhjustatud kahjustusoht.

Sobimatud vedelikud, nagu soe või kuum vesi, samuti muud vedelikud võivad kohviautomaati kahjustada. Süsihappegaasiga vesi tekitab kohviautomaadis liigselt katlakivi.

Valage veepaaki eranditult vaid külma värsket joogivett.

Kui veepaak ei ole õigesti paigaldatud, näiteks on veidi kõrgemal või viltu, võib vesi väljavooluventiilist välja voolata.

Kontrollige, ega veepaagi pesas pole mustust. Vajaduse korral puhastage veepaagi pesa.




- Avage kohviautomaadi vasakul küljel olev kaas.
- Tõmmake veepaak käepidemest hoides ülespoole välja.
- Valage veepaaki kuni märgistuseni *max.* külma värsket joogivett.
- Asetage veepaak sisse tagasi.
- Sulgege kaas.

⚠ Veski võib asjatundmatu kasutamise tõttu kahjustuda.

Kui kohvilahter täidetakse ebasobivate ainete, nagu vedelike, jahvatatud kohvi või eeltöödeldud kohviubadega, milles on suhkrut, karamelli või muud sarnast, kahjustab see kohvi-automaati.

Ka toorkohv (rohelised, röstimata kohvioad) või kohvisegud, mis sisaldavad toorkohvi, võivad veskit kahjustada. Toorkohvi oad on väga kõvad ja sisaldavad veel jääkniiskust. Kohvi-automaadi veski võib juba esimesel jahvatuskorral kahjustada saada.

Valage kohviubade lahtrisse eranditult vaid röstitud kohviube.



- Eemaldage kohviubade lahtri kaas.
- Valage kohviubade lahtrisse kohvioad.
- Pange kaas peale tagasi.

Nõuanne: Valage kohviubade lahtrisse vaid nii palju kohviube, nagu te mõne päeva jooksul ära tarvitate. Õhuga kokkupuutel kaotab kohv oma aroomi.

Saate kohvi või espressot valmistada tervetest röstitud kohviubadest, mida kohviautomaat jahvatab iga portsjoni jaoks vahetult enne joogi valmistamist. Selleks valage kohvioad kohviubade lahtrisse.

Alternatiivina saate valmistada kohvi või espressot juba jahvatatud kohvist – kohvipulbrist.

Nõuanne: Toorkohvi saate jahvatada päiklite või teravilja jaoks mõeldud veskitega. Sellistel veskitel on reeglina pöörlev roostevabast terasest nuga. Seejärel täitke kohvipulbri lahter **portsjonihaaval** jahvatatud toorkohviga ja valmistage soovitud kohvijook.

Sisse- ja väljalülitamine

Kohviautomaadi sisselülitamine

- Puudutage sisse- / väljalülitus-nuppu ①.

Ekraanil kuvatakse lühidalt Miele.

Seade kuumeneb ja loputab torusid.

Peadüüsisist jookseb kuum vesi.

Nüüd saate jooke valmistada.

Kui kohviautomaat on juba töötemperatuuril, ei loputata sisselülitamise järel torusid.

Kohviautomaadi väljalülitamine

- Puudutage sisse- / väljalülitus-nuppu ①.

Kui on valmistatud jook, teeb kohviautomaat väljalülitamise eel torude loputuse.


Valmistumine pikemaks eemalviibimiseks

Kui te ei kasuta kohviautomaati kauem kui kolm päeva, nt puhkuse ajal, valmistage seade selle jaoks ette.

- Tühjendage tilgavann, kohvipaksunõu ja veepaak.
- Puhastage põhjalikult kõik osad, ka kohvipress ja seadme sisemus.
- Kohviautomaadi lahutamiseks vooluvõrgust tõmmake toitepistik pistikupesast.

Seadistatud kellaaeg salvestatakse max kümneks päevaks ja pärast seda tuleb see uuesti seadistada. Taimeriseadistused, profiilid jms jäävad alles.

Tassiservaanduriga peadüüsil on automaatne väljavoolu reguleerimine. Tänu väljavoolu reguleerimisele liigub peadüüs joogi valmistamise alguses automaatselt alla ja peatub tänu tassiser-
vaandurile kasutatavate tasside või klaa-
side jaoks optimaalsel kõrgusel.



Tassiservaanduriga peadüüsi kõrgust **ei saa** käsitsi reguleerida.

Peadüüsi asendid

Düüsikõrguse reguleerimise saab välja lülitada. Sel juhul jääb peadüüs jookide valmistamise ajal ülemisse asendisse. Kui kasutatakse hooldusprogramme, liigub peadüüs anumate kõrgusele või hooldusasendisse.

Nõuanne: Peadüüsi hooldusasendisse viimiseks puudutage 3 sekundit nuppu ↵.

Kui kohviautomaat on välja lülitatud, saate peadüüsi osi igal ajal eemaldada ja puhastada. Peadüüs on sel juhul keskmises asendis.

Düüsikõrguse reguleerimise sisse- ja väljalülitamine

Kuvatakse menüü Drinks.

- Puudutage ↵.
- Puudutage Settings 🚩.
- Puudutage Spout adjustment.
- Düüsikõrguse reguleerimise sisse- või väljalülitamiseks valige soovitud lisafunktsioon.
- Kinnitage nupuga OK.

Seadistus salvestatakse.

Tassisoojendi

Tasse ja klaase saate eelsoojendada kohvautomaadi tassisoojendis.

Espresso ja muude kohvijookide maitse avaneb eelsoojendatud tassides paremini ja joogi temperatuur püsib kauem.

Kui tassisoojendus on aktiveeritud, kuumutatakse tassialust pidevalt nii kaua, kuni kohvautomaat on sisse lülitatud.

Tassisoojendi sisse- või väljalülitamine


Kuvatakse menüü Drinks.

- Puudutage ↩.
- Puudutage Settings.
- Puudutage Cup heating.
- Tassisoojendi sisse- või väljalülitamiseks valige soovitud seadistus.
- Kinnitage nupuga OK.

Seadistus salvestatakse.

Tarneolekus on tassisoojendi välja lülitatud.

Tasside eelsoojendamine



- Asetage taasisid või klaasid kohvautomaadi tassisoojendi peale.

Kohv



Põletusohu düüside juures.

Väljavoolavad vedelikud ja aur on väga kuumad ja võivad põhjustada põletusi.

Ärge hoidke kehaosi düüside all, kui nendest väljub kuuma vedelikku või auru.

Ärge puudutage kuumi detaile.

Kohvijookide üksikasjad

Saate kohviautomaadiga valmistada järgmiseid kohvijooke:

- **Café au lait** on vähese kuuma piimaga Espresso.
- **Caffè Americano** koosneb espressost ja kuumast veest. Esmalt valmistatakse Espresso, seejärel täidetakse tass kuuma veega.
- **Caffè latte** koosneb kohvist ja kuumast piimast.
- **Cappuccino** koosneb umbes kahest kolmandikust piimavahust ja ühest kolmandikust espressost.
- **Cappuccino Italiano** on sama kogus piimavahtu ja espressot nagu *Cappuccino*. Ent esmalt valmistatakse Espresso ja seejärel piimavaht.
- **Espresso** on kange aromaadne kohv, millel on tihe pähkelpruun vahukiht – *crema*. Espresso valmistamiseks soovitame kasutada espressoröstiga kohviube.
- **Espresso macchiato** on väikese piimavahumütsiga Espresso. Kasutage selleks tassi, mis mahutab vähemalt 100 ml.
- **Flat white** on suur Cappuccino: palju espressot rikkalikku piimavahuga.

- **Kohv** erineb espressost suurema vee koguse ja kohviubade spetsiaalse röstimise poolest.

Kohvi valmistamiseks soovitame kasutada vastava röstiga kohviube.

- **Coffee long** on tunduvalt suurema veekogusega kohv.
- **Latte macchiato** koosneb ühest kolmandikust kuumast piimast, ühest kolmandikust piimavahust ja ühest kolmandikust espressost.
- **Long black** valmistatakse kuumast veest ja kahest portsjonist espressost.
- **Ristretto** on kontsentreeritud, kange Espresso. Joogiks valmistatakse sama kogus kohvipulbrit nagu Espresso puhul väga vähese veega.

Lisaks saate valmistada ka **kuuma piima** ja **piimavahtu**.

Piim

Suhkrut sisaldavad lisandid lehmapiimas või alternatiivsetes, taimepõhistes piimatoodetes, nt sojajookides, võivad piimavooliku ja piima juhtivad osad ära ummistada. Sobimatute vedelike jäägid võivad sujuvat valmistamist takistada.

Kasutage vaid ilma lisanditeta piima.

Loomne piim sisaldab looduslikke baktereid.

Kui kasutate loomset piima, kasutage üksnes pastöriseeritud piima, nt pastöriseeritud lehmapiima.

Kuuma piima ja piimavahtu saab valmistada lehmapiima või alternatiivsete, taimepõhiste piimatoodetega.

Pärast kuumutusfaasi kuumutatakse piimavahustis sisseimetud piima auruga ja vahustatakse koos õhuga piimava-

Jookide valmistamine

huks. Sõltuvalt kasutatavast piimast erineb piimavahu konsistents siiski olulisel määral. Iga piimsort ei sobi piimavahu valmistamiseks.

Nõuanne: Täiusliku konsistentsiga piimavahu saamiseks kasutage lehmapiima ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$), mille valgusisaldus on vähemalt 3%.

Piima rasvasisalduse võite valida vastavalt oma isiklikele eelistustele. Täispiimaga (rasvasisaldus vähemalt 3,5%) on piimavaht mõnevõrra kreemjam kui väherasvase piimaga.

Alternatiivsed, taimedepõhised piimatooted – järgnevalt lühidalt “alternatiivsed piimatooted” – sisaldavad muid koostisaineid kui nt lehmapiim. Loomuliku sekkumise tõttu tekib alternatiivsetes piimatoodetes paksnemine. Kuuma piima või piimavahu valmistamisel võib paksnemine takistada alternatiivsete piimatoodete sisseimeist.

Segage alternatiivsed piimatooted vahetult enne valmistamist hästi läbi.

Ärge raputage alternatiivseid piimatooted. Raputamine põhjustab pakendis soovimatut vahu teket ja mõjutab valmistamist.

Nõuanne: Loputage piimasüsteemi pärast valmistamist kohe käsitsi.

Piimanõu ettevalmistamine

Piimanõus **ei** jahutata piima.


Piim (sõltuvalt piimasordist) võib halvaks minna, kui jätate piima pikemaks ajaks jahutamata piimanõusse seisma.

Ärge jätke eelkõige lehmapiima liiga kauaks ajaks jahutamata piimanõusse seisma.

Järgige tootja juhiseid seoses kasutatava piima säilivusega.

Kui te ei ole pikemat aega piimajooke valmistanud, loputage piimavoolikut enne esimese joogi valmistamist.

- Pange ühendusdetail ülalt kaane sisse, kuni kõik sulgub ühetasaselt.
 - Pange roostevabast terasest toru seestpoolt kaane külge. Jälgige, et mahalõigatud ots oleks suunaga alla.
 - Kui kasutate alternatiivset piimatoodet, segage seda hästi. Optimaalse valmistamise jaoks peavad alternatiivsed piimatooted olema segatud, mitte raputatud.
 - Täitke piimanõu piimaga, nii et nõu servast jääks vähemalt 2 cm vabaks.
- Nõuanne:** Kvaliteetse piimavahu valmistamiseks kasutage külma piima ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$).
- Sulgege piimanõu kaanega.



- Asetage piimanõu kohviautomaadi kõrvale.
- Asetage piimavoolik piimanõu kaane sisse.
- Ühendage piimanõu kohviautomaadiga, pannes piimavooliku peadüüsi kinnitusse.


Nõuanne: Võite viia peadüüsi hooldusasendisse, et piimavooliku saaks hõlpsamini peadüüsi kinnitusse sisestada. Puudutage 3 sekundit nuppu ↶.

Piimapaki ja piimatoru ettevalmistamine


Kui te ei ole pikemat aega piimajooke valmistanud, loputage piimavoolikut enne esimese joogi valmistamist.

Piimatoruga saate piima valmistada otse piimapakist või muudest pakenditest. Piimatoru koosneb ühendusdetailist ja pikast roostevabast terasest torust.

Nõuanne: Kvaliteetse piimavahu valmistamiseks kasutage külma piima (< 10 °C).



- Pange ühendusdetail piimatorule.
- Dokkige piimavoolik ühendusdetailile.



- Kui kasutate alternatiivset piimatoodet, segage piima hästi. Optimaalse valmistamise jaoks peab piim olema segatud, mitte raputatud.
- Asetage piimapakk kohviautomaadi kõrvale.
- Pange piimatoru piima sisse.
- Asetage piimavoolik peadüüsi juures olevasse ühenduskohta.

Nõuanne: Võite viia peadüüsi hooldusasendisse, et piimavooliku saaks hõlpsamini peadüüsi kinnitusse sisestada. Puudutage 3 sekundit nuppu ↶.

Nõuanne: Pärast kasutamist loputage piimatoru voolava vee all.

Jookide valmistamine

Kohvijoogi valmistamine

Noolenupuga > saate kuvada järgmisi jooke ja neid valida.

Kuvatakse menüü Drinks.

- Kui soovite valmistada piimaga kohvijoogi, valmistage ette piimanõu või piimatoruga piimapakk.



- Asetage tass peadüüsi alla.
- Puudutage soovitava kohvijoogi sümbolit või nime.

Valmistamine käivitub.

Joogi valmistamise katkestamine

Joogi koostisosade väljastamise saab enneaegselt katkestada, näiteks kui tassi suurus ei ole piisav.

Joogi üksikute koostisosade väljastamise katkestamine

- Puudutage nuppu Stop.

Kogu joogivalmistuse katkestamine

- Puudutage nuppu Cancel.

DoubleShot

Eriti kange, aroaatse kohvijoogi jaoks saate valida funktsiooni DoubleShot. Selleks jahvatatakse valmistusprotsessi poole peal uuesti kohviube ja kasutatakse neid joogi valmistamiseks. Tänu lü-

hendatud ekstraktsiooniajale läheb vähem aroome ja mõruaineid soovimatult kaotsi.

Jookide valmistamisel kuvatakse DoubleShot. Funktsiooni DoubleShot saate aktiveerida kõigi kohvijookide puhul, välja arvatud *Ristretto* ja *Long black*.

Kohvijoogi valmistamine funktsiooniga DoubleShot

Kuvatakse menüü Drinks.

- Asetage tass peadüüsi alla.
- Valige kohvijook.

Joogi valmistamine käivitub ja ekraani alumisse ossa ilmub:



- Puudutage nuppu DoubleShot.

Jahvatatakse ja valmistatakse joogiks kaks portsjonit kohviube.

Two portions ☞ valmistamine

Funktsiooniga Two portions ☞ saab valmistada kaks joogiportsjonit korraga.



- Asetage tass peadüüsi väljavoolutila alla.
- Puudutage nuppu ☞.
- Valige jook.

Valmistatakse kaks joogiportsjonit.

Kohvikann: mitme tassi kohvi valmistamine järjest

Saate funktsiooniga Coffee pot automaatselt valmistada mitu tassi kohvi järjest (max 1 l), näiteks kohvikannu täitmiseks. Nii saab valmistada kuni kaheksa tassi korraga.

Kuvatakse menüü Drinks.

Funktsiooni Coffee pot saab kasutada kaks korda järjest. Pärast seda peab kohviautomaat tund aega jahtuma, et seade ei saaks kahjustada.

- Asetage peadüüsi alla sobiva suurusega nõu.
- Valige Coffee pot.
- Valige tasside arv (3 kuni 8).
- Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Iga portsjon kohvi jahvatatakse, valmistatakse ja väljastatakse ükshaaval. Samal ajal kuvatakse ekraanil toimingute kulgu.

Funktsiooni Coffee pot katkestamine

Valmistamise saab igal ajal lõpetada.

- Puudutage Cancel.


Kohvijookide valmistamine kohvipulbrist

Kohvijooke saab valmistada ka juba jahvatatud kohviubadest. Nii saate valmistada näiteks kofeiinivaba kohvi, kuigi kohviubade lahtris on kofeiini sisaldavad kohvioad.

Selleks täitke kohvipulbri lahter kohvipulbriga. Kohviautomaat kasutab järgmisel kohvivalmistamisel ära kogu kohvipulbri, mille olete kohvipulbri lahtrisse pannud.


Alati saab valmistada vaid **ühe** portsjoni kohvi või espressot.

Kohvipulbriga täitmine



Kohvilusikas on kohvipulbri sahtlisse integreeritud.

- Avage seadme uks.
- Kohvipulbri sahtli väljavõtmiseks keerake käepide (nool) vasakule.



- Täitke kohvilusikas kohvipulbriga. Lükake kohvipulbri sahtel horisontaalselt kohvipulbri lahtrisse.

Pange kohvipulbri lahtrisse max **2** triiki kohvilusikatäit, et kohvipressi mitte liigselt täita.

- Kohvipulbri valamiseks kohvipressi ja kohvipulbri lahtri sulgemiseks keerake käepide paremale.
- Sulgege seadme uks.

Ekraanil kuvatakse Use ground coffee?.

Jookide valmistamine

Kohvijookide valmistamine kohvipulbrist

- Puudutage valikut Yes.

Nüüd saate valida, millist kohvijooki kohvipulbrist valmistatakse.

- Asetage tass peadüüsi alla.

- Valige jook.

Valmistatakse kohvijook.

Kui valite No, suunatakse kasutamata kohvipulber kohvipaksunõusse. Seade loputab.

Tee

See seade ei sobi tööstuslikuks või teaduslikuks otstarbeks. Temperatuuride puhul on tegu ligikaudsete andmetega, mis võivad sõltuvalt ümbritsevast temperatuurist erineda.

Tee valmistamisel saate kuuma vee valikutest valida veetemperatuuri järgmiste teejookide jaoks:

- **roheline tee** u 80 °C
- **ürditee** u 90 °C
- **puuviljatee** u 90 °C
- **must tee** u 90 °C

Teesort määrab eelseadistatud väljavoolutemperatuuri.

Vastavate väljavoolutemperatuuride puhul on tegu Miele soovitatavate temperatuuridega musta, rohelise, ürdi- või puuviljatee valmistamiseks.

Järgige toiduainetootja valmistusjuhiseid.

Tee maitset mõjutab olulisel määral kasutatav vesi. Vesi peaks olema võimalikult pehme, et tee aroom saaks optimaalselt avaneda.

Kas kasutate lahtisi teelehti, teesegusid või teekotte, sõltub teie isiklikest eelistustest.

Tee kogus ja tõmbamisaeg erinevad olenevalt teesordist. Järgige soovitusi, mis on pakendil või mille saite müüjalt. Kuuma vee kogust saab kohandada teesordile ja tassi suurusele (vt peatükki “Jookigikogus”).

Nõuanne: Võimalusel hoidke teed pimedas ja kuivas tihedalt suletavates nõudes. Ostke parem väiksemaid koguseid, et hoida aroomikadu võimalikult väikseks.

TeaTimer

Kui valmistate teevett, saate funktsiooniga TeaTimer käivitada taimer. Eelseadistatud tõmbamisaeg on 2 minutit. Eelseadistatud tõmbamisaega saab vastavalt oma soovile muuta (vahemikus 1:00 ja 23:59 minutit).

Funktsiooni TeaTimer saab järjestikku käivitada kaks korda.

Kui käivitasite TeaTimeri, saate tõmbamisaja kestel kohviautomaati tavapäraselt edasi kasutada. Pärast tõmbamisaja lõppemist kõlab signaaltoon.

Kui olete signaaltoonid välja lülitanud, ei anta teile tõmbamisaja lõppemisest märku.

TeaTimeri sisse- ja väljalülitamine

Kuvatakse menüü Settings .

- Valige Timer.
- Valige TeaTimer.
- On: teevee valmistamise ajal kuvatakse TeaTimer. Pärast valmistamist saab käivitada TeaTimer.
- Off: TeaTimerit ei kuvata.
- Valige soovitud seadistus.
- Kinnitage nupuga OK.

Tee valmistamine

 Põletusohu kuumaveetila juures. Väljavoolavad vedelikud ja aur on väga kuumad ja võivad põhjustada põletusi.

Ärge hoidke kehaosi kuumaveetila all, kui sellest väljub kuuma vedelikku või auru.

Ärge puudutage kuuma detaile.

Kuumaveetila asub peadüüsisist paremal.

Noolenupuga > saate kuvada teesorte ja neid valida. Teesordid leiate joogimeenüüst kirje Milk froth järel.

Kuvatakse menüü Drinks.

- Pange lahtised teeleded teefiltrisse vms või võtke teekott pakendist välja.
- Asetage ettevalmistatud teefilter või teekott teetassi.




- Asetage teetass kuumaveetila alla.
- Valige ekraanilt teesort.

Kuum vesi jookseb teetassi.

Kui TeaTimer on sisse lülitatud, saate nüüd käivitada taimeri tõmbamisaja jaoks.

TeaTimeri käivitamine

Ekraanil kuvatakse vasakul all kiri TeaTimer.



- Puudutage TeaTimer.
- TeaTimer märgistatakse. Pärast väljastust avaneb redaktor soovitusliku ajaga.
- Vajadusel muutke tõmbamisaega.
- Kinnitage nupuga OK.
- Pärast tõmbamisaja lõppemist kõlab signaaltoon.
- Eemaldage nüüd teeleded või teekott.

Tee valmistamise katkestamine

- Puudutage nuppu Stop või Cancel.

Jookide valmistamine

Teekanne: mitme tassi tee valmistamine järjest

Saate funktsiooniga Teapot automaatselt valmistada mitu tassi teed järjest (max 1 l), näiteks teekannu täitmiseks. Nii saab valmistada kuni kaheksa tassi korraga.

Kuvatakse menüü Drinks.

- Asetage ettevalmistatud tee või teekott teekannu.
- Asetage piisava suurusega teekann kuumaveetila alla.
- Valige Teapot.
- Valige teesort.
- Valige tasside arv (3 kuni 8).
- Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Teekann täidetakse. Sel ajal kuvatakse ekraanil toimingute kulgu.

Valmistamise saab igal ajal lõpetada:

- Puudutage nuppu Cancel.

Kuuma vee valmistamine

⚠ Põletusohu kuumaveetila juures.

Väljavoolavad vedelikud ja aur on väga kuumad ja võivad põhjustada põletusi.

Ärge hoidke kehaosi düüside all, kui nendest väljub kuuma vedelikku või auru.

Ärge puudutage kuumi detaile.

Kuuma vee väljastustemperatuur on umbes 90 °C.

Nüüd saate kohandada kuuma vee kogust tassi suurusele (vt peatükki "Joogikogus").

Kuvatakse menüü Drinks.



- Asetage kuumaveetila alla sobiv nõu.

- Valige Hot water.

Valmistamine käivitub.

Joogi valmistamise katkestamine

- Puudutage nuppu Stop või Cancel.

Parameetrite kuvamine ja muutmine

Järgmiseid parameetreid saate iga kohvi-joogi jaoks individuaalselt seadistada:

- jahvatuskogus
- valmistustemperatuur
- eelniisutus

Joogiparameetrite muutmine

Kuvatakse menüü Drinks.

- Puudutage Process.
- Puudutage Change drink.
- Valige jook.

Nüüd saate kohandada joogikogust (vt peatükki “Joogikogus”) või seadistada joogiparameetreid.

- Puudutage Drink parameters.
- Puudutage Amount of coffee, Brew temperature või Pre-brewing.
- Valige soovitud seadistus.
- Kinnitage nupuga OK.

Ekraanil kuvatakse ülevaade joogi-parameetritest.

- Muudetud seadistuste salvestamiseks kinnitage uuesti nupuga OK.

Jahvatuskogus

Kohviautomaat saab tassi kohta jahvata-da ja valmistada 6–14 g kohviube. Mida rohkem kohvipulbrit kasutatakse, seda kangem ja tummisem on kohvijook.

Jahvatuskogus on **liiga väike**, kui Espresso või kohv tundub juues lahja.

Suurendage jahvatatud kohvi kogust, et joogi valmistamisel kasutataks rohkem kohvipulbrit.

Jahvatuskogus on **liiga suur**, kui Espresso või kohv tundub juues mõru.

Vähendage jahvatatud kohvi kogust, et joogi valmistamisel kasutataks vähem kohvipulbrit.

Kohvijookide valmistus-temperatuur

Valmistustemperatuur peab olema ko-handatud kasutatavatele kohviubadele ja nende röstile. Seejuures on oluline ka see, kas valmistate espressot või kohvi.

Mõned kohvisordid on kõrge valmistus-temperatuuri suhtes väga tundlikud, nii et see mõjutab maitset. Kui kohv maitseb mõrult, võib selle põhjuseks olla lii-ga kõrge valmistustemperatuur.

Espressot valmistatakse reeglina kõrge-ma temperatuuriga.

Kohvipulbri eelniisutus

Eelniisutuse ajal niisutatakse kohvipulb-rit esmalt vähese kuuma veega. Kohvi-pulber paisub mõnevõrra. Ülejäänud veekogus pressitakse lühikese aja möö-dumisel läbi niisutatud kohvipulbri. Kui teie jaoks on kohv nt liiga maitsetu ja soovite rohkem “värtsikust” ja “täidlust”, proovige eelniisutuse funktsiooni. Sõltu-valt kasutatavast kohvisordist võib eel-niisutus maitset intensiivistada.

Seadistada saab lühikese või pika eelnii-sutuse või eelniisutuse funktsiooni välja lülitada.

Nõuanne: Eelniisutus on iseäranis soo-vitav kohvijookide jaoks.

Jahvatusaste

Jahvatusaste määrab kohvipulbri kokkupuuteaja veega ehk ekstraheerimise aja. Ainult siis kui jahvatusaste on seadistatud optimaalseks, saab valmistada peene, päklikpruuni vahuga täiusliku kohvijoo.

Õige jahvatusastme tuvastamine

Järgmised tundemärgid annavad märku, et jahvatusastet on vaja muuta.

Jahvatusaste on **liiga jäme**, kui

- Espresso või kohv jookseb liiga ruttu tassi,
- Espresso või kohv maitseb hapult;
- vaht on väga hele ja ebapüsiv.

Jahvatusaste on **liiga peen**, kui

- Espresso või kohv ainult tilgub tassi;
- Espresso või kohv maitseb kibedalt;
- vaht on tumepruun.

Jahvatusastme reguleerimine


Kui jahvatusastet reguleeritakse enam kui ühe astme võrra, võib veski kahjustada saada.

Reguleerige jahvatusastet alati vaid ühe astme võrra.

Selleks et kohviube jahvatataks, käivitage pärast iga reguleerimist joogi valmistamine. Seejärel saate jahvatusastet sammhaaval veel reguleerida.

Jahvatusastme hoob asub seadme ukse taga vasakul üleval.

- Avage seadme uks.



- Lükake jahvatusastme hooba maksimaalselt ühe astme võrra vasakule (peenem jahvatus) või paremale (jämedam jahvatus).

Seadistatud jahvatusaste kehtib kõigile kohvijookidele.

- Sulgege seadme uks.
- Valmistage üks kohvijook.

Seejärel saate jahvatusastet uuesti reguleerida.

Muudetud jahvatusaste hakkab toimima alles pärast teist kohvivalmistust.

Veski kulub loomulikult aja jooksul mõnevõrra. Valige vajaduse korral peenem jahvatusaste.

Kohvi maitse sõltub kohvisordi kõrval ka veekogusest.

Kuuma vee, kõikide kohvijookide ja teesortide veekogust saab oma tassi-suuruse ja kasutatava kohvisordi järgi kohandada. Sealjuures ei suurendata kohvipuru kogust.

Piimaga kohvijookide jaoks saate ka piima ja piimavahu osa suurust vastavalt oma soovile muuta. Samuti saate kohandada kuuma piima ja piimavahu portsjoni suurust.

Muudetud joogikogus salvestatakse alati aktiivsesse profiili. Aktiivse profiili nime kuvatakse ekraani ülaosas vasakul.

Kui veepaak saab joogi valmistamise ajal tühjaks, katkestab kohviautomaat koguste programmeerimise. Joogikogust **ei** salvestata.

Kui maksimaalne kogus on saavutatud, seiskub valmistamine ja salvestatakse maksimaalne võimalik kogus.

Kui soovite piima või kuuma veega kohvijookide joogikogust muuta, salvestatakse valmistamise ajal üksteise järel joogi koostisosad.

Nüüdsest valmistatakse seda jooki vastavalt programmeeritud koostisele ja joogi kogusele.

Joogikoguse muutmine

Kuvatakse menüü Drinks.

- Asetage soovitud tass peadüüsi või kuumaveetila alla.
- Puudutage Process.
- Puudutage Change drink.
- Valige jook.
- Puudutage Portion size.

Koguse programmeerimine käivitub kohe, kui valite piima või tee valmistamise. Valikut Portion size ei pea eraldi aktiveerima.

Valmistatakse soovitud jook ja kui saavutatud on minimaalne väljastuskogus, kuvatakse ekraanil kiri Save.

- Kui tass on vastavalt teie soovile täidetud, puudutage nuppu Save.

Jookide lähtestamine

Üksikute või kõigi jookide koguste ja parameetrite tehaseseadistusi saab taastada.

Kuvatakse menüü Drinks.

- Puudutage Process.

Ühe joogi lähtestamine

- Puudutage Reset drink.

- Valige jook.

Ekraanil kuvatakse Reset drink to default settings?.

- Kinnitage nupuga Yes.

Kõigi jookide lähtestamine

- Puudutage Reset all drinks.

Ekraanil kuvatakse Reset all drinks to default settings?.

- Kinnitage nupuga Yes.

Peale Miele joogimenüü (Miele profiil) saate luua kuni 8 individuaalset profiili, et arvestada erinevate kasutajate maitse ja kohvieelistustega.

Aktiivse profiili nime kuvatakse ekraani ülaosas vasakul.

Profiili loomine

Kuvatakse menüü Drinks.

- Puudutage Profiles.
- Puudutage Create profile.

Ekraanil avaneb redaktor.

- Sisestage soovitud nimi (max 8 märki).
- Kinnitage nupuga Save.

Profiil on loodud. Nüüd saate jooke luua (vt peatükki “Profiilid: jookide loomine ja muutmine”).

Profiili avamine

Kuvatakse menüü Drinks.

- Puudutage Profiles.
- Valige soovitud profiil.

Nüüd on teil järgmised võimalused:

- jookide valmistamine profiili alt;
- joogi loomine;
- üksikute jookide profiilis muutmine või joogi kustutamine.

Profiili töötlemine

Kui olete juba seadistanud vähemalt ühe profiili, saate seda profiili töödelda.

Kuvatakse menüü Drinks.

- Puudutage Profiles.
- Puudutage Process.

Nüüd saate muuta profiili järgmiseid seadistusi:

- profiili vahetamine,
- nime muutmine,
- profiili kustutamine.

Profiili vahetamine

Kohviautomaadi saab seadistada nii, et see läheks pärast joogi valmistamist automaatselt tagasi Miele joogimenüüsse või jääks viimati sisestatud profiilile.

Kuvatakse menüü Drinks.

- Puudutage Profiles.
- Puudutage Process.
- Puudutage Change profile.

Nüüd on teil järgmised võimalused:

- **Käsi:** valitud profiil püsib nii kaua, kuni valite muu profiili.
- **Pärast joogi valmistamist:** pärast joogi valmistamist läheb seade automaatselt tagasi Miele vaikeprofiilile.
- **Sisselülitamisega:** iga kord seadme sisselülitamisel valib seade automaatselt Miele vaikeprofiili, sõltumata sellest, milline profiil oli aktiveeritud enne seadme viimast väljalülitamist.

- Tehke soovitud valik.
- Kinnitage nupuga OK.

Nime muutmine

Kuvatakse menüü Drinks.

- Puudutage Profiles.
- Puudutage Process.
- Puudutage Change name.
- Valige profiil.
- Muutke nime soovikohaselt.
- Kinnitage nupuga Save.

Muudetud profiilnimi salvestatakse.

Profiilid

Profiili kustutamine

Kuvatakse menüü Drinks.

- Puudutage Profiles.
- Puudutage Process.
- Puudutage Delete profile.
- Puudutage soovitud profiili.
- Kinnitage nupuga *OK*.

Profiil kustutatakse.

Joogi loomine profiilis

Olemasolevate jookide baasil saab luua uusi jooke.

- Avage soovitud profiil.
- Puudutage Create drink.
- Valige nüüd jook.
- Muutke selle joogi parameetreid ja kogust vastavalt soovile.

Algab joogi valmistamine ning üksikuid koostisosi saab vastavalt soovile salvestada.

- Sisestage loodud joogile nimi (kuni 8 märki).
- Kinnitage nupuga *Save*.

Äsja loodud jook kuvatakse profiilis esimesel kohal.

Viimati loodud jook kuvatakse profiilis alati esimesel kohal. Profiilis olevate jookide järjestust ei saa muuta.

Joogi muutmise: joogi koguse, parameetrite ja nime muutmise

Igas profiilis saab kohvi- ja piimajookide, kuuma vee ja tee parameetreid individuaalselt kohandada.

Kuvatakse soovitud profiili koos loodud jookidega.

- Avage soovitud profiil.

- Puudutage Process drink.
- Puudutage Change drink.
- Valige jook.

Nüüd saate kohandada joogikogust, joogiparameetreid või nime.

Joogi kustutamine profiilist

Kuvatakse soovitud profiili koos jookidega.

- Avage soovitud profiil.
- Puudutage Process drink.
- Puudutage Delete drink.
- Valige jook.
- Kinnitage nupuga *OK*.

Sissekanne kustutatakse.

Profiilis oleva joogi valmistamine

Kuvatakse menüü Drinks.

- Puudutage Profiles.
- Valige profiil.

Valitud profiili nimi kuvatakse ekraani ülaosas vasakul. Nüüd saate valmistada soovitud joogi.

- Asetage sobiv nõu peadüüsi alla.
- Valige jook.

Valmistamine käivitub.

Eksperdirežiimil joogivalmistamise ajal saab kohvijookide jahvatuskogust ja joogikogust muuta. Seadistust **ei** salvestata ja see kehtib üksnes praeguse joogivalmistamise puhul.

Eksperdirežiimi sisse- ja väljalülitamine

Kuvatakse menüü Drinks.

- Puudutage ↶.
- Puudutage Settings .
- Puudutage Expert mode.
- Eksperdirežiimi sisse- või väljalülitamiseks valige soovitud lisafunktsioon.
- Kinnitage nupuga OK.

Kui lülitasite eksperdirežiimi sisse, saate nüüdsest jahvatuskogust ja / või joogikogust joogivalmistamise ajal muuta.

Eksperdirežiim: jahvatuskoguse ja joogikoguse kohandamine


Kuvatakse menüü Drinks.

Parameetreid saab üksnes üksiku valmistusfaasi ajal muuta.

Jahvatuskoguse kohandamine

- Valige kohvijook.

Valmistamine käivitub. Nüüd saate jahvatuskogust kohandada samal ajal, kui kohviube jahvatatakse.



- Puudutage riba ja lükake regulaatorit (väike kolmnurk) soovitud viisil.

Riba puudutamise ajal kuvatakse Adjust.

Joogikoguse muutmine

- Valige jook.

Kui valite DoubleShot või Two portions , ei saa joogikogust eksperdirežiimis muuta.

Valmistamine käivitub. Nüüd saate väljastuse ajal kohandada joogikogust, nt *Latte macchiato* puhul muuta kuuma piima, piimavahu ja Espresso kogust.

- Puudutage riba ja lükake regulaatorit (väike kolmnurk) soovitud viisil.

Seadistused

Menüüs Settings saate kohviautomaati oma vajadustele kohandada.

Mõnda seadistust, mille leiate menüüst Settings, on kirjeldatud kasutusjuhendi eraldi jaotistes.

Menüü Seadistused avamine

Kuvatakse Menüü Drinks.

■ Puudutage ↩.

■ Puudutage Settings 🏠.

Nüüd saate seadistusi kontrollida või muuta.

Hetkel valitud seadistuse tunnete ära värvilise märgistuse järgi.

Puudutades ↩, pääsete järgmisele menüütasandile.

Seadistuste muutmine ja salvestamine

Kuvatakse Menüü Settings 🏠.

■ Valige menüüpunkt, mida soovite muuta.

■ Valige soovitud seadistus.

■ Kinnitage nupuga OK.

Seadistus salvestatakse.

Keel

Keelt ja vajaduse korral asukohta saab valida kõigi ekraanitekstide puhul.

Nõuanne: Kui seadistasite kogemata vale keele, leiate menüüpunkti Language sümboli 🏠 järgi jälle üles.

Kellaaeg

Saate seadistada kellaaja näitu, ajavormingut ja kellaaega.

Kellaaja kuva

Saate valida järgmiste võimaluste vahel:

- On: kellaaega ja kuupäeva kuvatakse alati, kui seade on välja lülitatud.
- Off: kellaaega ja kuupäeva ei kuvata, kui seade on välja lülitatud.
- Night dimming: kellaaega ja kuupäeva kuvatakse ajavahemikus 5.00 kuni 23.00.

Vastavalt sellele, millise võimaluse valite, tarbib kohviautomaat rohkem või vähem elektrienergiat. Ekraanil kuvatakse vastav teade.

Kella vorming

Siin on valik:

- 24 tunni kuva (24 h)
- 12 tunni kuva (12 h (am/pm))

Seadistamine

Seadistada saab tunde ja minuteid.

Kui kohviautomaat on ühendatud WiFi-võrguga ja registreeritud Miele rakenduses, sünkroniseeritakse kellaaeg Miele rakenduses vastavalt asukoha seadistusele.

Taimer

Kasutada saab kahte taimerit, millel on järgmised funktsioonid:

Kohviautomaat

- lülitub sisse teatud kellaajal, näiteks hommikuti hommikusöögi ajaks (Switch on at);
- lülitub välja teatud kellaajal (Switch off at);
- lülitub välja teatud aja pärast, kui ühtki nuppu ei vajutata või ühtki jooki ei valmistata (Switch off after; ainult taimeril 1).

Taimerifunktsioone saate määrata üksikutele nädalapäevadele.

Switch on at ja Switch off at jaoks peab taimer aktiveeritud ja vähemalt üks nädalapäev valitud olema.

Taimeri valimine

Siin on valik:

- Taimer 1: Switch on at, Switch off at, Switch off after
- Taimer 2: Switch on at, Switch off at

Lülita sisse kell

Kui kasutuslukk on aktiveeritud, siis kohviautomaat **ei** lülitu määratud ajal sisse.

Taimeriseadistused inaktiveeritakse.

Kui kohviautomaat lülitub **kolm korda** taimerifunktsiooni Switch on at abil sisse ja jooke ei valmistata, ei lülitu seade enam automaatselt sisse. Nii ei lülitu kohviautomaat pikema eemalviibimise, näiteks puhkuse ajal igapäevaselt sisse. Sisestatud kellaajad jäävad aga mällu ja aktiveeruvad pärast järgmist käsitsi sisselülitamist.

Väljalülitumine kell

Sisestatud kellaajad jäävad aga mällu ja aktiveeruvad pärast järgmist käsitsi sisselülitamist (vt peatükki "Sisselülitamine kell")

Lülita välja pärast

Taimerifunktsioon Switch off after on saadaval ainult taimeriga 1.

Kui ühtki nuppu pole puudutatud ega ühtki jooki valmistatud, lülitub kohviautomaat energia säästmise eesmärgil 20 minuti pärast välja.

Seda eelseadistust saab muuta ning valida aja vahemikus 15 minutit kuni 9 tundi.

Nädalapäevade valimine (Nädalapäevade määramine)

Valitud nädalapäeva tähistab ☒.

- Valige soovitud nädalapäev.
- Kui kõik soovitud nädalapäevad on märgitud, kinnitage nupuga **OK**.

Taimeri aktiveerimine ja inaktiveerimine

Valisite kellaaja kuvaks On või Night dimming:

kui taimer on aktiveeritud valikus Switch on at, ilmub 23 h ja 59 min varem ekraanile sümbol ☀ ja soovitud sisselülitusaeg.

Kui kasutuslukk on aktiveeritud, ei saa taimerifunktsiooni Switch on at valida.

Valige soovitav taimerifunktsioon. Valitud taimerifunktsiooni tähistab ☒.

Eco mode

Eco-režiim on energiasäästurežiim. Enne joogi valmistamise alustamist kuumutatakse süsteemi.

Tehaseseadistusena on Eco mode sisse lülitatud.

Valgustus

Teil on järgmised võimalused:

- Sisselülitatud seade: valgustuse heleduse seadistamine.
- Väljalülitatud seade: valgustuse heleduse seadistamine ja valgustuse väljalülitumise aja määramine.

Seadistused

Sisselülitatud olekus jääb kohvi-automat pärast viimast toimingut val-gustatuks veel mõneks ajaks. Seda ae-ga ei saa muuta.

Vee karedus

Seadistage kohviautomat kasutatava vee karedusele, et seade töötaks tõrge-teta ega saaks kahjustada.

Taavet kohaliku joogivee kareduse kohta saate kohalikust veevarustusestevõttest.

Kui kasutate pudelivett, näiteks mine-raalvett, tehke seadme seadistus vasta-valt kaltsiumisisaldusele. See on märgi-tud pudeli etiketile kujul mg/l Ca²⁺ või ppm (mg Ca²⁺/l).

Kasutage ilma süsihappegaasita joo-givett.

Nõuanne: Kui vee karedus on > 21 °dH (3,8 mmol/l), soovime selle asemel kasutada pudelitesse villitud joogivett (< 150 mg/l Ca²⁺). Nii peate kohvi-automati harvemini katlakivist puhasta-ma ja säästate keskkonda, sest kasutate vähem katlakivieemaldit.

Tehaseseadistusena on eelseadistatud karedusaste 3.

Valida on nelja karedusastme vahel:

°dH	mmol/l	ppm (mg/l CaCO ₃)	Sea- distus*
0–8,4	0–1,5	0–150	pehme 1
8,4–14	1,5–2,5	150–250	keskmi- ne 2
14–21	2,5–3,8	250–375	kare 3
> 21	> 3,8	> 375	väga ka- re 4

* Võimalik, et ekraanil olevad karedusastmed eri-nevad teie riigi veekareduse tähistusest. Kohvi-automati seadistamisel oma vee karedusele jär-gige **kindlasti** tabelis olevaid väärtusi.

Info (info kuvamine)

Menüüpunktis Info saate lasta kuvada üksikute jookide valmistatavate portsjo-nite arvu.

Lisaks saate vaadata, mitu portsjonit on võimalik valmistada enne järgmist katla-kivieemaldust või kohvipressi puhasta-mist rasvast (No. of drinks until).

■ Eelmisele menüütasandile jõudmiseks puudutage sümbolit ↩.

Kasutuslukk

Kohviautomati saab lukustada, et kõr-valised isikud, näiteks lapsed, seadet kasutada ei saaks.

Kasutusluku aktiveerimine ja inakti-veerimine

Kui kasutuslukk on aktiveeritud, on va-liku Switch on at taimeriseadistused inaktiveeritud. Kohviautomat **ei** lülitu määratud ajal sisse.

Kasutusluku ajutine inaktiveerimine

Kui puudutate sisse- / väljalülitus-nuppu , kuvatakse .

■ Nii kaua kui ekraanil kuvatakse vasta-vat üleskutset, puudutage .

Kohe kui kohviautomat lülitatakse väl-ja, on seade taas blokeeritud.

Miele@home

Miele@home'i alla võivad ilmuda järg-mised punktid:

- Set up: seda valikut kuvatakse ainult siis, kui kohviautomat ei olnud seni WiFi-võrguga ühendatud või Network configuration lähtestati.
- Deactivate* / Activate*: WiFi-võrgu seadistused jäävad alles, ent võrk lülitatakse sisse või välja.

- Connection status*: kuvatakse infot WiFi-võrgu kohta. Sümbolid näitavad ühenduse tugevust.
 - Set up again*: praeguse WiFi-võrgu seadistused lähtestatakse. (WiFi-ühendus seadistatakse uuesti.)
- * See menüüpunkt kuvatakse siis, kui seadistatud on Miele@home ning kohviautomaat on ühendatud WiFi-võrguga.

Heledus

Segmendiribal saate seadistada ekraani heledust.

Helitugevus

Helisignaalide ja klahvihelide tugevust saab muuta segmendiribal.

Teenindus

Auru eemaldamine

Kui panete kohviautomaadi pikemaks ajaks hoiule või hakkate seda transportima, tuleb torudest vesi eemaldada – aur välja lasta (vt “Transportimine”).

Demorežiim

Kodukasutuse jaoks pole seda funktsiooni vaja.

Kohviautomaati saab funktsiooniga Demo mode kaupluses või messiruumides esitleda. Seejuures on seade valgustatud, kuid jookke valmistada ega muid toiminguid teha ei saa.

Tehaseseadistused

Kohviautomaadi seadistusi saate tarneolekusse lähtestada.

Tarneoleku seadistusi saate vaadata punktist “Ülevaade võimalikest seadistustest”.

Seadme seadistused

Järgmisi andmeid ei lähtestata:

- valmistatud jookide arv ja seadme olek (jookide arv kuni katlakivi eemaldamiseni, ... kohvipressi rasvast puhastamine),
- keel,
- kuupäev ja kellaaeg,
- profiil ja selle juurde kuuluvad joogid.

Võrgukonfiguratsioon

WiFi-võrgu seadistused lähtestatakse.

Võrgukonfiguratsioon tuleb lähtestada, kui kõrvaldate või müüte kohvi-automaadi või võtate kasutusele kasutatud kohviautomaadi. Vaid nii on tagatud, et kõik isikuandmed eemaldatakse ja eelmisel omanikul ei ole kohviautomaadile enam juurdepääsu.

Võrku ühendamine

Kohviautomaadi saab ühendada WiFiga ja seda saab mobiilse lõppseadme, näiteks nutitelefoniga või tahvelarvuti abil juhtida Miele rakendusega.

Arvestage ja järgige selle kasutusjuhendi ohutusjuhiseid ja hoiatusi ka siis, kui juhite kohviautomaati Miele rakenduse kaudu.

Kui kohviautomaat on ühendatud WiFi-võrguga, suureneb energia tarbimine. See kehtib ka siis, kui kohviautomaat on välja lülitatud.

Võrgu loomine (Miele@home)

Tarneolekus on võrku ühendamine inaktiveeritud.

- Kontrollige, kas kohviautomaadi paigalduskohas on teie WiFi-võrgu signaal piisavalt tugev.

Kuvatakse menüü Settings .

- Puudutage Miele@home.
- Puudutage Set up.
- Valige soovitud ühendusmeetod:
 - Miele rakenduse teel
 - WPS-i teel
- Järgige kohviautomaadi ekraanil ja Miele rakenduses olevaid juhiseid.

Ekraanil kuvatakse Connection successfully established.

Võrgu uuesti loomine

Kui teie WiFi-võrk on muutunud, saate Miele@home'i kohviautomaadi jaoks uuesti luua.

Kuvatakse menüü Settings .

- Puudutage Miele@home.
- Puudutage Set up again.
- Järgige juhiseid lõigus "Võrgu loomine (Miele@home)".

Kaugjuhtimine

Remote control on nähtav vaid siis, kui kohviautomaat on ühendatud WiFi-võrguga.

Miele rakenduses saab muuta näiteks kohviautomaadi seadistusi, kui kaugjuhtimine on sisse lülitatud. Joogi valmistamise käivitamiseks rakenduse kaudu peab olema lisaks aktiveeritud Mobile-Start.

Tarneolekus on kaugjuhtimine sisse lülitatud.

Kaugjuhtimise sisse- või välja-lülitamine

Kuvatakse menüü Drinks.

- Puudutage .
- Puudutage Settings .
- Puudutage Remote control.
- Kaugjuhtimise sisse- või väljalülitamiseks valige soovitud lisafunktsioon.

MobileStart

MobileStart abil saate Miele rakenduse kaudu nt käivitada joogi valmistamise.



Põletusohut düüside juures.

Kui järelevalveta kasutamise ajal väljuvad vedelikud või aur, võivad kolmandad isikud põletusi saada, kui nad hoiavad kehaosi peadüüsi all või puudutavad kuumi detaile.

Veenduge, et inimesed, eelkõige lapsed, ei satuks järelevalveta kasutamisel ohtu.

Sisselülitamisel ei eelsoojendata torusid, et peadüüsi all olev ettevalmistatud tass ei täituks loputusveega.

Piimanõus olevat piima ei jahutata. Kui soovite rakenduse kaudu käivitada piimaga joogi valmistamise, jälgige, et piim oleks piisavalt külm ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Kui kohviautomaati juhitakse vahetult, ei ole rakenduse teel juhtimine võimalik. Seadmelt juhtimine on ülimuslik.

Jookide kaugkäivitamiseks peab olema MobileStart aktiveeritud ja kohvimasin olema töövalmis. See tähendab:

- Veepaak on piisavalt täidetud.
- Kohviubade lahttris on piisavalt kohviube.
- Tilgavann ja kohvipaksunõu on tühjendatud.
- Kui enne viimast väljalülitamist valmistati piima, peab enne väljalülitamist piimatoru loputama.

- Kui soovite valmistada piima, peab piimanõu olema ühendatud. Jälgige piima temperatuuri.
- Peadüüsi all seisab piisavalt suur, tühi nõu.

24 tunni möödumisel MobileStart inaktiveeritakse.

Ekraanil kuvatakse sümbol , kui MobileStart on aktiveeritud, seda ka siis, kui kohviautomaat on välja lülitatud.

Kui valmistate joogi MobileStart abil, juhitakse teie tähelepanu joogi väljastamisele akustiliste ja visuaalsete signaalidega. Neid hoiatussignaale ei saa muuta ega välja lülitada.

MobileStart sisse- ja väljalülitamine

Kui soovite kasutada funktsiooni MobileStart, peab lisafunktsioon Remote control olema sisse lülitatud.

Kuvatakse menüü Drinks.

■ Puudutage .

■ Valige MobileStart.

■ Kaugjuhtimise sisse- või väljalülitamiseks valige soovitud lisafunktsioon.

Nüüd saate rakenduse abil käivitada joogi valmistamise. Selleks järgige sissejuhatavaid juhiseid.

Võrku ühendamine

RemoteUpdate

Kuvatakse menüüpunkti RemoteUpdate ja seda saab valida vaid siis, kui Miele@home'i kasutamise eeldused on täidetud.

RemoteUpdate'i abil saab uuendada kohviautomaadi tarkvara. Kui kohviautomaadile on olemas uuendus, laaditakse see kohviautomaadi kaudu automaatselt alla. Uuendust ei installita automaatselt, vaid peate selle käsitsi käivitama.

Kui te uuendust ei installi, saate oma kohviautomaati harjumuspärasel viisil kasutada. Miele soovib siiski uuendused installida.

Sisse- / väljalülitamine

Tehaseseadistusena on RemoteUpdate sisse lülitatud. Saadaolev uuendus laaditakse automaatselt alla ja see tuleb käsitsi käivitada.

Kui soovite, et uuendusi ei laaditaks automaatselt alla, lülitage RemoteUpdate välja.

RemoteUpdate'i kulgemine

Teavet uuenduste sisu ja mahu kohta pakutakse Miele rakenduses.

Kui saadaval on uuendus, kuvatakse kohviautomaadi ekraanil teade.

Uuenduse saate installida kohe või lükata installimise hilisemaks. Küsimus esitatakse sellisel juhul kohviautomaadi uuel sisselülitamisel.

Kui te ei soovi uuendust installida, lülitage RemoteUpdate välja.

Uuenduse installimine võib kesta mõne minuti.

- Kui te teadet ei saa, ei ole ühtegi uuendust saadaval.
- Installitud uuendust ei saa tühistada.
- Ärge lülitage kohviautomaati uuendamise ajal välja. Muidu katkestatakse uuendamine ja uuendust ei installita.
- Mõnda tarkvarauuendust saab teha vaid Miele klienditeenindus.

RemoteUpdate'i puhul tuleb arvestada järgmist:



Etapiisavast puhastamisest põhjustatud oht tervisele.

Soojuse ja niiskuse tõttu kohviautomaadi sisemuses võivad kohvijäägid hallitama ja / või piimajäägid hapuks minna ja tervist ohustada.

Puhastage kohviautomaati hoolikalt ja regulaarselt.

Ülevaade puhastusintervallidest

Soovitav puhastusintervall	Mida tuleb puhastada / hooldada?
Iga päev (päeva lõpus)	Veepaak
	Kohvipaksunõu
	Tilgavann ja tilgarest
	Piimanõu
	Piimatoru
	Tassiservaandur
1 kord nädalas (tugeva mustuse korral tihedamini)	Peadüüs
	Kohvipress
	Siseruum kohvipressi ja tilgavanni all
	Korpus
1 kord kuus	Kohviubade lahter
	Kohvipulbri lahter ja kohvipulbri sahtel
Vastavalt vajadusele	Piimavoolik
	Kohvipressi puhastamine rasvast (puhastustablettidega)
	Katlakivi eemaldamine seadmest

Puhastamine ja hooldus

Pesemine käsitsi või nõudepesumasinas

Kohvipressi **ei** tohi nõudepesumasinas pesta.

Puhastage kohvipressi vaid käsitsi sooja veega ja **ilma puhastusvahendita**.

Järgmisi osi tohib puhastada vaid **käsitsi**:

- peadüüsi roostevabast terasest kate
- tassiservaandur
- kohvipress
- kohviubade lahtri kaas
- alumine paneel

 Kahjustusoht liiga kõrge temperatuuri tõttu nõudepesumasinas.

Masina osad võivad nõudepesumasinas enam kui 55 °C juures kasutuskõlbmatuks muutuda, nt deformeeruda.

Masinpestavate osade puhul valige üksnes kuni 55 °C pesuprogramm.

Kokkupuutel looduslike värvainetega, näiteks porgandi, tomati ja ketšupiga võivad plastosad nõudepesumasinas värvi muuta. Värvimuutus ei mõjuta osade tugevust.

Järgmisi osi **võib pesta nõudepesumasinas**:

- tilgavann ja kaas
- tilgarest
- kohvipaksunõu
- veepaak
- peadüüs (ilma roostevabast terasest katteta)

- kohvipulbri sahtel
- kaanega piimanõu
- piimatoru

 Põletusoht kuumade detailide või kuumade vedelike tõttu.

Kasutamise ajal võivad detailid väga kuumaks muutuda. Kui puudutate kuumi detaile, võib see põhjustada põletust. Väljavoolavad vedelikud ja aur on väga kuumad ja võivad põhjustada põletusi.

Ärge hoidke kehaosi düüside all, kui nendest väljub kuuma vedelikku või auru.

Laske kohviautomaadil enne puhastamist jahtuda.

Arvestage, et ka tilgavannis olev vesi võib väga kuum olla.

 Sissetungivast niiskusest põhjustatud kahjustuste oht.

Aurupuhasti aur võib sattuda pinge all olevatele osadele ja põhjustada lühi-se.

Ärge kasutage kohviautomaadi puhastamiseks aurupuhastit.

Seadme regulaarne puhastamine on väga oluline, sest kohvijäägid lähevad kiiresti hallitama. Piim võib minna hapuks ja piimasüsteemi ummistada.

Sobimatud puhastusvahendid

Kõik pinnad võivad värvi muuta või muutuda, kui need puutuvad kokku sobimatute puhastusvahenditega. Kõik pealispinnad on kriimustustundlikud. Klaasesipaneelidel võivad kriimustused põhjustada purunemist. Eemaldage puhastusvahendite jäägid kohe. Jälgige, et katlakivi eemaldamise pritsmed eemaldataks kohe.

Pealispinna kahjustuste vältimiseks ärge kasutage puhastamisel

- soodat, ammoniaaki, happeid või klooriidi sisaldavaid puhastusvahendeid,
- lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid,
- katlakivi lahustavaid puhastusvahendeid (ei sobi korpuse puhastamiseks),
- roostevaba terase puhastusvahendeid,
- nõudepesumasina puhastusvahendeid (ei sobi korpuse puhastamiseks),
- klaasipuhastusvahendeid,
- keraamilisest klaasist pliidiplaatide puhastusvahendeid,
- ahjupuhastusvahendeid,
- abrasiivseid puhastusvahendeid, nagu küürimispulber, puhastuspasta ja puhastuskivi,
- karedaid, kõvu küürimissvamme, näiteks keedupottide küürimissvamme, harju või kasutatud käsnu, millesse on jäänud küürimisvahendite jääke,
- mustuse eemaldamise kustutuskumme,
- teravaid metallkaabitsaid,
- terasvilla või roostevabast terasest küürimisnuustikuid.

Tilgavanni ja kohvipaksunõu puhastamine

⚠ Põletusoht kuumade detailide või kuumade vedelike tõttu.

Kasutamise ajal võivad detailid väga kuumaks muutuda. Kui puudutate kuumi detaile, võib see põhjustada põletust. Väljavoolavad vedelikud ja aur on väga kuumad ja võivad põhjustada põletusi.

Kui torusid on just loputatud, siis oodake veidi, enne kui tilgavanni kohviautomaadist välja võtate.

Arvestage, et ka tilgavannis olev vesi võib väga kuum olla.

Ärge puudutage kuumi detaile.

Ebameeldiva lõhna ja hallituse tekke vältimiseks puhastage tilgavanni ja kohvipaksunõud **iga päev**.

Kui tilgavann ja / või kohvipaksunõu on täis ning vajavad tühjendamist, kuvatakse kohviautomaadi ekraanil teadet. Tühjendage seejärel tilgavann ja kohvipaksunõu.

Kohvipaksunõu asetseb tilgavannis.


Eemaldage tilgavann ja kohvipaksunõu, kui kohviautomaat on sisse lülitatud. Vastasel juhul kuvatakse ekraanil teadet Empty the drip tray and the waste container, kuigi tilgavann ja / või kohvipaksunõu ei ole maksimaalselt täitunud.

■ Tõmmake tilgavann ettevaatlikult kohviautomaadist välja.

Kohvipaksunõus on tavaliselt ka veidi loputusvett.

■ Tühjendage tilgavann ja kohvipaksunõu.

Puhastamine ja hooldus




- Võtke kaas ①, tilgarest ② ja alumine paneel ③ välja.

Puhastage alumist paneeli vaid käsitsi sooja vee ja vähese nõudepesuvahendiga.

Kõiki teisi osi võib pesta nõudepesumasinas.

- Puhastage kõik osad käsitsi.

Nõuanne: Tilgavanni, kohvipaksunõu, kaane ja tilgaresti eriti põhjalikuks puhastamiseks peske neid osi aeg-ajalt nõudepesumasinas.



- Puhastage kontaktid (metallplaadid) ja vaheruum hoolikalt.
- Kuivatage kõik osad korralikult.


Tilgavanni täitumist saab korrektselt tuvastada vaid puhaste ja kuivade kontaktidega.

Kontrollige kord nädalas kontaktide piirkonda.

- Puhastage tilgavanni all olev seadme sisemus.
- Asetage kohvipaksunõu, kaas ja alumine paneel tagasi tilgavannile **enne**, kui lükkate tilgavanni kohviautomaati. Jälgige, et lükkaksite tilgavanni kuni piirajani seadmesse.

Tilgaresti puhastamine

- Eemaldage tilgarest.
- Puhastage tilgaresti käsitsi sooja vee ja vähese nõudepesuvahendiga.
- Kuivatage tilgarest.



- Asetage tilgarest oma kohale. Jälgige, et tilgarest oleks õigesti paigaldatud (vt joonist).

Nõuanne: Tilgaresti eriti põhjalikuks puhastamiseks peske seda aeg-ajalt nõudepesumasinas.

Veepaagi puhastamine

Puhastage veepaaki iga päev.

Jälgige, et ventiil, veepaagi alumine pind ja pesa kohviautomaadil oleksid puhtad. Ainult siis saab veepaagi õigesti paigaldada.

- Eemaldage veepaak.
- Puhastage veepaaki käsitsi sooja vee ja vähese nõudepesuvahendiga.
- Kuivatage veepaak.

Nõuanne: Veepaagi eriti põhjalikuks puhastamiseks peske seda aeg-ajalt nõudepesumasinas.

- Puhastage ja kuivatage hoolikalt kohviautomaadil olev veepaagi pesa, eriti süvendid.
- Asetage veepaak sisse tagasi.

Peadüüsi puhastamine

Puhastage peadüüsi kõiki osi koos piimavahustajaga vähemalt **kord nädalas** nõudepesumasinas.

Kuvatakse menüü Drinks.


Peadüüsi eemaldamine ja koostvõtmine

Kui peadüüs on ülemises asendis, ei saa detaile eemaldada. Selleks peab peadüüs liikuma hooldusasendisse.


- Puudutage 3 sekundit nuppu ↶.

Peadüüs liigub hooldusasendisse.


Nõuanne: Kui kohviautomaat on välja lülitatud, saate peadüüsi osi igal ajal eemaldada ja puhastada.



- Võtke roostevabast terasest kate suunaga ette ära.



- Tõmmake väljastusplokk suunaga ettepoole ära.



- Keerake ülemist, piimavooliku kinnitusega osa ①. Tõmmake detail ära. Tõmmake ka Y-detail ② ära. Võtke väljavooludüüsid ③ lahti.


Puhastamine ja hooldus

Peadüüsi puhastamine

Puhastage peadüüsi roostevabast terasest katet **ainult** käsitsi sooja vee ja vähese nõudepesuvahendiga.

- Puhastage kõik osad põhjalikult käsitsi.

Nõuanne: Peadüüsi kõigi osade, v.a roostevabast terasest katte, eriti põhjalikuks puhastamiseks peske neid aeg-ajalt nõudepesumasinas. See eemaldab põhjalikult kohvi- ja piimajäägid.



- Puhastage peadüüsi juures olev pind niiske lapiga.
- Puhastage piimavooliku ummistunud ühendusdetalle kaasasoleva puhastusharjaga voolava vee all: selleks torgake puhastushari ühendusdetaili. Liigutage harja edasi ja tagasi, kuni kõik piimajäägid on eemaldatud.

Peadüüsi paigaldamine

Väljastusploki saab lihtsamalt kokku panna, kui niisutate üksikuid detaile eelnevalt vees.

- Pange väljastusplokk uuesti kokku. Vajutage tugevalt, et väljastusdüüs ③ kindlalt väljastusplokile paigaldada.


Jälgige, et kõik osad oleksid tihedalt koos.

- Lükake väljastusplokk tagasi peadüüsi.
- Asetage roostevabast terasest kate peale.
- Kinnitage nupuga OK.

Aurudüüsi puhastamine

Puhastage aurudüüsi kord kuus.

- Peadüüsi hooldusasendisse viimiseks puudutage 3 sekundit nuppu ↶.
- Võtke roostevabast terasest kate suunaga ette ära.
- Tõmmake väljastusplokk suunaga ettepoole ära.




Lükake puhastushari maksimaalselt 1 cm aurudüüsi.

- Puhastage aurudüüsi puhastusharjaga.
- Lükake väljastusplokk tagasi peadüüsi.
- Asetage roostevabast terasest kate peale.

Tassiservaanduri puhastamine

Puhastage tassiservaandurit iga päev.
Peadüüsi all asub tassiservaandur.



- Vajutage mõlemad fiksaatorid kokku (nooled).

Tassiservaandur vabastatakse.

- Puhastage tassiservaandurit käsitsi sooja vee ja vähese nõudepesuvahendiga.
- Kuivatage tassiservaandur.

Kohale asetamiseks:

- Vajutage tassiservaandur alt peadüüsis asuvasse hoidikusse.

Piimatoru puhastamine

Puhastage piimatoru iga päev


- Loputage piimatoru voolava vee all.
- Tõmmake ühendusdetail roostevabast terasest torult ära.
- Puhastage osi käsitsi voolava vee ja vähese nõudepesuvahendiga.
- Vajaduse korral leotage osi vee ja vähese nõudepesuvahendiga üle öö.
- Loputage osi voolava vee all.
- Kuivatage osad.

Nõuanne: Üksikute detailide eriti põhjalikuks puhastamiseks peske neid aeg-ajalt nõudepesumasinas.

Piimanõu puhastamine

Puhastage piimanõud iga päev.

- Keerake kaas piimanõu klaasilt maha.
- Eemaldage roostevabast terasest toru.



Vajaduse korral saate ühendusdetaili ja tihendi piimanõu kaanest eemaldada. Kui olete roostevabast terasest toru eemaldanud, saab ühendusdetaili hõlpsalt piimanõu kaane siseküljelt välja vajutada.

- Puhastage piimanõu kõiki osi käsitsi sooja vee ja vähese nõudepesuvahendiga.
- Kuivatage kõik osad.

Nõuanne: Piimamahuti üksikute osade eriti põhjalikuks puhastamiseks peske neid osi aeg-ajalt nõudepesumasinas.

Puhastamine ja hooldus

Piimasüsteemi käsitsi või hooldusprogrammiga puhastamine

⚠ Ebapiisavast puhastamisest põhjustatud oht tervisele. Piim sisaldab looduslikke baktereid. Soojuse ja niiskuse tõttu kohvi- automaadi sisemuses võivad bakterid paljuneda, näiteks piimajäägid hapuks minna ja tervist ohustada. Puhastage piima juhtivaid osi hoolikalt ja regulaarselt.

Kohviautomaadi piimasüsteemi tuleb puhastada umbes kord nädalas. Ekraanil kuvatav teade tuletab teile seda õigel ajal meelde.


■ Kinnitage nupuga OK.

Kui kinnitate teate Clean the milk pipework nupuga OK, lähtestatakse seadmesisene puhastusintervalli loendur. Teile ei tuletata seda enam meelde.

Piimasüsteemi puhastamiseks on kaks võimalust:

- Integreeritud piimavahustiga peadüüsi võib eemaldada, koost lahti võtta ja nõudepesumasinas või käsitsi sooja vee ja vähese nõudepesuvahendiga puhtaks pesta (vt jaotist "Integreeritud piimavahustiga peadüüsi puhastamine").
- Teine võimalus on puhastada piimasüsteemi hooldusprogrammi Clean the milk pipework ja piimasüsteemi puhastusvahendiga (vt jaotist "Piimasüsteemi puhastamine").

Kui eemaldasite ühendusdetaili piimavoolikult: jälgige kokkupanekul, et voolikusse lükataks ühendusdetaili väiksem, peenem ots.



Nõuanne: Soovitame lisaks tavapärasele iganädalasele puhastusele puhastada piimasüsteemi kord kuus ka alternatiivse puhastusviisiga. Näiteks kui puhastate kord nädalas käsitsi, peaksite kord kuus käivitama hooldusprogrammi. Selline kombineerimine tagab piimasüsteemi optimaalse puhastuse.

Kohviubade lahtri puhastamine

⚠ Vigastusoht töötava kohviveski juures.

Kui panete kääre veskisse või veskis on esemed, näiteks lusikas, ja seejärel käivitatakse kogemata jahvatuse, võite saada vigastada.

Enne kohviubade süsteemi puhastamist tõmmake toitepistik pistikupeasast, et kohviautomaat vooluvõrgust lahutada.

Kohvioad sisaldavad rasvu, mis ladestuvad kohviubade lahtri seintele ja võivad takistada ubade liikumist. Seepärast puhastage kohviubade lahtrit regulaarselt pehme lapiga.

■ Eemaldage kohviubade lahtri kaas.

- Eemaldage lahtritest kohvioad.

Nõuanne: Puhastage kohviubade lahtrit tolmuimejaga, et eemaldada kõik kuivad kohvijäägid.

- Puhastage kohviubade lahtrit kuiva pehme lapiga.

Nüüd võite kohviubade lahtri jälle kohviubadega täita.


- Pange kaas tagasi peale.

Nõuanne: Vajaduse korral võite kohviubade lahtri kaant pesta **käsitsi** sooja vee ja vähese nõudepesuvahendiga. Kuivatage kaas korralikult, enne kui sellega kohviubade lahtri sulgete.

Kohvipulbri sahtli puhastamine

Puhastage kohvipulbri sahtlit ja kohvipulbri lahtrit regulaarselt, näiteks siis, kui puhastate kohvipressi rasvast.

- Avage seadme uks.



- Kohvipulbri sahtli väljavõtmiseks keerake käepide (nool) vasakule.
- Puhastage kohvipulbri sahtlit käsitsi sooja vee ja vähese nõudepesuvahendiga.
- Kuivatage kohvipulbri sahtel.

Nõuanne: Kohvipulbri sahtli eriti põhjalikuks puhastamiseks peske seda aeg-ajalt nõudepesumasinas.

- Eemaldage kohvipulbrijäägid kohvipulbri lahtrist kuiva pehme rätikuga.
- Pange kohvipulbri sahtel tagasi.
- Kohvipulbri lahtri sulgemiseks keerake käepide paremale.
- Sulgege seadme uks.

Korpuse puhastamine

Kõik pinnad võivad värvi muuta või muutuda, kui mustus jääb kauemaks pindadele või need puutuvad kokku sobimatute puhastusvahenditega. Mustus tuleks korpuselt kohe eemaldada.

Jälgige, et katlakivi eemaldamise pritsmed pühitaks kohe ära.

- Lülitage kohviautomaat välja.
- Puhastage seadme esikülge puhta svammlapi, nõudepesuvahendi ja sooja veega.
- Kuivatage pinnad pehme lapiga.

Nõuanne: Korpust võib puhastada ka Miele universaalse mikrokudlapiga.

Hooldusprogrammid

Olemas on järgmised hooldusprogrammid:

- seadme loputamine
- piimasüsteemi loputamine
- piimasüsteemi puhastamine
- kohvipressi puhastamine rasvast
- katlakivi eemaldamine seadmest

Kui ekraanile ilmub vastavasisuline teade, aktiveerige vastav hooldusprogramm. Hooldusprogramme saab igal ajal lisaks käivitada, et kohviautomaati ei peaks ebasobival ajal sundpuhastama.

Puhastamine ja hooldus

Arvestage, et vastav hooldusprogramm tuleb täielikult läbi teha ja seda ei saa katkestada.

Menüü Hooldus avamine

Kuvatakse Menüü Drinks.

- Puudutage ↵.
- Puudutage Maintenance.

Nüüd saab valida hooldusprogrammi.

Seadme loputamine

Kui on valmistatud kohvijooki, teeb kohviautomaat väljalülitamisel loputuse. Nii eemaldatakse võimalikud kohvijäägid.

Torusid saab loputada ka käsitsi.

Kuvatakse Menüü Drinks.

- Puudutage ↵.
- Puudutage Maintenance.
- Puudutage Rinse the machine.

Vajaduse korral palutakse teil asetada piimatoru tilgaresti sisse.

Piimasüsteemi loputamine


Piimasüsteem võib piimajääkide tõttu ummistuda. Seepärast tuleb piimasüsteemi regulaarselt loputada. Kui valmistasite piima, kuvatakse hiljemalt väljalülitamisel üleskutse asetada piimatoru tilgaresti sisse.

Piimasüsteemi saab loputada ka käsitsi.

Kuvatakse Menüü Drinks.

Nõuanne: Asetage sobiv nõu peadüüsi alla.

- Puudutage ↵.
- Puudutage Maintenance.
- Puudutage Rinse the milk pipework.



- Asetage piimavoolik tilgaresti avasse.

- Kinnitage nupuga OK.

Piimasüsteem loputatakse läbi.

Piimasüsteemi puhastamine

Soovitame optimaalseks puhastamiseks kasutada Miele piimasüsteemi puhastusvahendit. Piimasüsteemi puhastuspulber on välja töötatud spetsiaalselt Miele kohviautomaatide jaoks ja ennetab seeläbi kahjusid.

Piimasüsteemi puhastusvahendit saab osta Miele veebipoest, Miele klienditeenindusest või Miele müügiesindusest.

Hooldusprogramm Clean the milk pipework kestab u 10 minutit.

Piimasüsteemi puhastamiseks vajate piimavoolikute puhastusvahendi ühte pulka.

Kuvatakse Menüü Drinks.

- Puudutage ↵.

Puhastusprotsessi ei saa katkestada. Protsess tuleb lõpuni läbi teha.


- Puudutage Maintenance.
 - Puudutage Clean the milk pipework.
- Protsess käivitatakse.
- Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Ekraanil kuvatakse Insert milk pipe in cleaning agent.

Puhastuslahuse valmistamine:

- Lahustage puhastuspulber anumas 200 ml leiges vees: segage segu lusikaga kuni pulbri täieliku lahustumiseni.

Puhastamine:



- Asetage anum kohviautomaadi kõrva-le ning asetage piimavoolik puhastuslahusesse. Jälgige, et piimavoolik oleks piisavalt sügaval puhastuslahuses sees.
- Kinnitage nupuga OK.
- Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Pärast loputamist on puhastusprotsess lõppenud.

Kohvipressi puhastamine rasvast ja sisemuse puhastamine

Sõltuvalt kasutatava kohviubade sordi rasvasisaldusest võib kohvipress kiiremini ummistuda. Aromaatsete kohvijookide ja kohviautomaadi laitmatu töö heaks tuleb kohvipressist regulaarselt rasv eemaldada.

Soovitame optimaalseks puhastamiseks kasutada Miele puhastustablette. Need puhastustabletid kohvipressist rasva

eemaldamiseks on välja töötatud spetsiaalselt Miele kohviautomaatide jaoks ja ennetavad seeläbi kahjusid. Puhastustabletid on saadaval Miele veebipoes, Miele klienditeeninduses või Miele müügiesinduses.

Teade ekraanil

Pärast 200 valmistatud jooki kuvatakse ekraanil kiri Degrease the brew unit.

- Kinnitage nupuga OK.

Teadet kuvatakse uuesti regulaarsete ajavahemike järel. Kui maksimaalne valmistatavate jookide arv on täitunud, lukustatakse kohviautomaat jookide valmistamiseks.

Kohviautomaadi saab välja lülitada, kui te ei soovi sellel hetkel hooldusprogrammi läbi viia. Kohvi saab jälle valmistada, kui kohvipress on rasvast puhastatud.

Kohvipressi puhastamine rasvast pärast teate kuvamist ekraanil

Ekraanil kuvatakse teade Degrease the brew unit ja jooke ei saa valmistada.

Hooldusprogrammi jaoks vajate ühte puhastustabletti.

Hooldusprogramm Kohvipressi puhastamine rasvast kestab u 10 minutit.

Hooldusprogrammi ei saa katkestada. Protsess tuleb lõpuni läbi teha.

- Kinnitage nupuga OK.

Hooldusprogramm käivitatakse.

- Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Kohvipressi ja sisemuse puhastamine


Hea kohvi maitse tagamiseks ja mikroobide tekke ennetamiseks puhastage kohvipressi ja sisemust kord nädalas.

Puhastamine ja hooldus

Kohvipressi puhastamiseks vajate ühte puhastustabletti.

⚠ Ebapiisavast puhastamisest põhjustatud oht tervisele. Niisked kohvipulbrijäägid sisemuses võivad hallitama minna ja tervist ohustada. Eemaldage regulaarselt kohvipulbrijäägid ja puhastage sisemus.

- Avage seadme uks.




- Hoidke all kohvipressi käepidemel olevat nuppu ① ja keerake samal ajal käepidet vasakule ②.

Kui olete kohvipressi välja tõmmanud, **ärge** muutke kohvipressi käepideme asendit. Vastasel juhul ei saa kohvipressi oma kohale asetada.


- Tõmmake kohvipress ettevaatlikult kohviautomaadist välja.

Kohvipressi liikuvad osad on kaetud määrdetega. Puhastusvahendid kahjustavad kohvipressi. Puhastage kohvipressi eranditult vaid käsitsi sooja veega ja **ilma puhastusvahendita**.

- Puhastage kohvipressi **käsitsi, voolava sooja vee all**, ilma puhastusvahendit lisamata.




- Hõõruge kohvijäägid mõlemalt sõelalt maha (vt nooled).
- Kuivatage lehter, et kohvipulber järgmise kohvivalmistamise ajal lehtri külge ei kleepuks.




- Puhastage kohviautomaadi sisemus. Jälgige, et puhastaksite joonisel kujutatud piirkondi eriti põhjalikult.

Nõuanne: Eemaldage kohvipulbri jäägid tolmuimejaga.

Ekraanil kuvatakse: Fit the brew unit with a tablet in it.



- Pange puhastustablett ülevalt kohvipressi (nool).
- Lükake kohvipress koos puhastustabletiga otse kohviautomaati.



- Vajutage kohvipressi käepidemel olevat nuppu ① ja keerake samal ajal käepidet paremale ②.

Käepide fikseerub kuuldavalt.

- Sulgege seadme uks.
- Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Pärast loputamist on puhastusprotsess lõppenud. Saate jälle jooke valmistada.

Katlakivi eemaldamine seadmest

Katlakivieemaldi lahuse pritsmetest põhjustatud kahjustuste oht.

Õrnad pinnad ja / või looduslikust materjalist põrandad võivad kahjustada saada.

Eemaldage võimalikud katlakivi eemaldamise pritsmed kohe.

Kohviautomaati tekib kasutamisel katlakivi. Kasutatava vee karedusest sõltub, kui kiiresti seadmesse katlakivi tekib. Lubajäägid tuleb regulaarselt eemaldada.

Seade juhib teid läbi katlakivieemaldusprotsessi. Ekraanil kuvatakse erinevaid teateid, näiteks palutakse teil tilgavanni tühjendada või veepaaki täita.

Katlakivi eemaldamine on **hädavajalik** ja kestab u 25 minutit.

Kui katlakivi on vaja eemaldada, ilmub kohviautomaadi ekraanile teade. Ekraanil kuvatakse Number of drinks until the machine must be descaled: 50. Kohviautomaat kuvab iga joogi valmistamise ajal katlakivi eemaldamiseni jäänud jookide arvu.

- Kinnitage nupuga OK.

Kui katlakivi eemaldamiseni jäänud jookide arv on 0, siis kohviautomaat lukustub.

Ekraanil kuvatakse Descal the machine.

Kui te ei soovi sel hetkel katlakivi eemaldada, lülitage kohviautomaat välja. Jooke saate aga valmistada alles siis, kui olete kohviautomaadist eemaldanud katlakivi.

Puhastamine ja hooldus

Katlakivi eemaldamine pärast teate kuvamist ekraanil

Ekraanil kuvatakse: Descale the machine.

Katlakivi eemaldamise protsessi ei saa katkestada. Protsess tuleb lõpuni läbi teha.

■ Kinnitage nupuga OK.

Protsess käivitatakse.

■ Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.


Kui ekraanil kuvatakse Fill the water container to the  symbol with descaling agent and lukewarm water and place it in the machine., toimige järgmiselt.

Soovitame katlakivi optimaalseks eemaldamiseks kasutada Miele katlakivieemaldustablette.

Katlakivieemaldustabletid on spetsiaalselt välja töötatud Miele kohviautomaatide jaoks.

Teised katlakivieemaldid, mis sisaldavad lisaks sidrunhappele ka teisi happeid ja / või muid soovimatuid koostisosi, nt kloriide, võivad toodet kahjustada. Peale selle võib katlakivi eemaldamise lahuse kontsentratsiooni nõuete eiramise korral vajalik toime tagamata jääda.

Katlakivieemaldustabletid on saadaval Miele veebipoes, Miele klienditeeninduses või Miele müügiesinduses.



■ Täitke veepaak kuni katlakivi eemaldamise tähiseni  leige veega.

■ Pange veepaaki üks katlakivieemaldustablett.

Järgige katlakivieemaldi segu vahetamist. Veepaaki tuleb kindlasti lisada etteantud kogus vett. Vastasel juhul katkestatakse katlakivi eemaldamise protsess.

Katlakivi eemaldamine

■ Asetage veepaak sisse tagasi.

■ Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Kui ekraanile ilmub Rinse the water container and fill it to the  symbol with fresh tap water:

■ Loputage veepaaki hoolikalt puhta veega. Jälgige, et veepaaki ei jääks katlakivieemaldi jääke.

■ Täitke paak kuni katlakivi eemaldamise tähiseni  puhta joogiveega.

Pärast loputamist on katlakivi eemaldamise protsess lõppenud. Saate jälle jooke valmistada.

Enamiku igapäevase töö käigus esineda võivatest tõrgetest ja vigadest saate ise kõrvaldada. Paljudel juhtudel hoiate sellega kokku nii aega kui ka raha, kuna te ei pea kutsuma klienditeenindust.

Aadressilt www.miele.com/service leiate teavet tõrgete ise kõrvaldamise kohta.

Allolevad tabelid on teile abiks tõrke või vea põhjuste väljaselgitamisel ja kõrvaldamisel.

Teated ekraanil


Veateated peate nupuga *OK* kinnitama. See tähendab, et isegi kui tõrge on kõrvaldatud, võib teade uuesti ekraanile ilmuda.

Tõrke kõrvaldamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui veateade ilmub seejärel uuesti ekraanile, võtke ühendust Miele klienditeenindusega.

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
F1, F2, F80, F82	Tekkinud on sisemine tõrge. ■ Lülitage kohviautomaat sisse-/väljalülitusnupust ① välja. Oodake enne seadme uuesti sisselülitamist u 1 tund.
F41, F42, F74, F77, F225, F226, F235, F236	Tekkinud on sisemine tõrge. ■ Lülitage kohviautomaat sisse-/väljalülitusnupust ① välja. Oodake enne seadme uuesti sisselülitamist u 2 minutit.

Mida teha, kui ...

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
F73 või Check the brew unit	Kohvipress ei saa õigesse algasendisse minna. ■ Lülitage kohviautomaat sisse-/väljalülitusnupust ① välja. ■ Võtke kohvipress välja ja puhastage seda.  ■ Lükake kohvipressi kohvipaksu väljaviskemehhanism põhiasendisse. ■ Ärge asetage kohvipressi oma kohale. Sulgege seadme uks ja lülitage kohviautomaat sisse / väljalülitusnupuga ① sisse. Kohvipressi ajam lähtestatakse ja see läheb põhi-asendisse. ■ Kui ekraanil kuvatakse teade Insert the brew unit, pange kohvipress seadmesse tagasi. Sulgege seadme uks. Kui teadet kuvatakse uuesti, vähendage jahvatuskogust ja / või valige peenem jahvatusaste. Mõnel kohvisordil on oluliselt suurem jahvatusmaht.

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
F233	Tassiservaandurit ei ole paigaldatud või see on paigaldatud valesti. Peadüüsi roostevabast terasest kate ei ole õigesti paigaldatud, näiteks võib see olla kergelt ette kaldu. Kui tassiservaandur puutub peadüüsi ülespoole liikumise ajal näiteks vastu tassi, kaotab tassiservaandur oma referentsasendi. ■ Kinnitage teade nupuga <i>OK</i>. ■ Lülitage kohviautomaat sisse-/väljalülitusnupust ① välja. Oodake enne seadme uuesti sisselülitamist u 2 minutit. ■ Paigaldage tassiservaandur uuesti. ■ Asetage roostevabast terasest kate uuesti kohale. Jälgige, et kate sulguks sirgelt.

Mida teha, kui ...

Kohviautomaadi ettearvamatute käitumiste

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Valgustus ei sütti pärast kohviautomaadi sisse-lülitamist.	Valgustus on välja lülitatud. ■ Lülitage valgustus sisse (vt peatüki “Seadistamine” jaotist “Valgustus”).
	Valgustus on rikkis. ■ Pöörduge klienditeenindusse.
Kui kohviautomaat lülitatakse sisse-/väljalülitusnupust ① sisse, jääb ekraan tumedaks.	Sisse-/väljalülitusnuppu ① ei puudutatud piisavalt. ■ Vajutage sisse-/väljalülitusnupu ① süvendit vähemalt 3 sekundit.
	Toitepistik pole korralikult pistikupesas. ■ Ühendage toitepistik pistikupesasse.
	Hoone kaitse rakendus, sest kohviautomaat, hoone pinge või muu seade on rikkis. ■ Tõmmake kohviautomaadi toitepistik pistikupesast. ■ Võtke ühendust elektrikuga või klienditeenindusega.
Kohviautomaat lülitub järsku välja.	Tehases eelseadistatud väljalülitusaeg (20 minutit) või teie programmeeritud väljalülitusaeg on möödunud. ■ Vajaduse korral seadistage uus väljalülitusaeg (vt peatüki “Seadistused” jaotist “Taimer”).
	Toitepistik pole korralikult pistikupesas. ■ Ühendage toitepistik pistikupesasse.
Kohviautomaat on sisse lülitatud. Valgustus lülitub järsku välja.	Kui kohviautomaati ei kasutata, lülitub selle valgustus automaatselt välja. Te ei saa automaatset väljalülitusaega muuta.
Andurnupud ei reageeri. Kohviautomaati ei saa enam kasutada.	Tekkinud on sisemine tõrge. ■ Katkestage vooluühendus, lahutades kohviautomaadi toitepistiku võrgust või lülitades hoone kaitsmed välja.

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Kohviautomaat ei lülitu sisse, kuigi taimerifunktsioon Switch on at on aktiveeritud.	Kasutuslukk on aktiveeritud. ■ Inaktiveerige kasutuslukk. Te ei valinud nädalapäeva ja / või ei aktiveerinud taimerit. ■ Kontrollige taimeri seadistusi ja muutke neid vajadusel. Kohviautomaati pole pärast automaatset sisselülitamist kolm korda järjest kasutatud (puhkuserežiim). ■ Lülitage kohviautomaat sisse ja valmistage üks jook.
Kuvatakse Fill and refill the water container, kuigi veepaak on täidetud ja paigaldatud.	Veepaak ei ole korralikult seadmes. ■ Võtke korraks veepaak välja ja pange siis uuesti seadmesse. ■ Vajadusel puhastage veepaagi alust pesa. Veepaaki ei täidetud ega paigaldatud katlakivi eemaldamise ajal korralikult. ■ Täitke paak kuni katlakivi eemaldamise tähiseni  ja käivitage katlakivi eemaldamine uuesti.
Pärast sisselülitamist kuvatakse Fill and refill the water container, kuigi anum on täidetud ja kohal. Seade ei loputa.	Kohviautomaati on tekkinud katlakivi. ■ Lülitage kohviautomaat sisse-/väljalülitusnupust ① välja. Oodake umbes 1 tund. ■ Lülitage seade uuesti sisse. Kohe kui kuvatakse kiri Heating-up phase, puudutage valikut Mainten. ja seejärel Descalc the machine. ■ Eemaldage kohviautomaadist katlakivi.
Kuvatakse Insert the drip tray and the waste container, kuigi mõlemad on paigaldatud.	Tilgavann ei ole õigesti paigaldatud ja seetõttu andur ei tuvasta seda. ■ Tühjendage kohvipaksu nõu ja vajadusel ka tilgavann. ■ Pange kõik osad jälle kokku ja lükake tilgavann fikseerumiseni kohviautomaati.
Kuigi tilgavann on tühjendatud, ilmub ekraanile Empty the drip tray and the waste container.	

Mida teha, kui ...

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Kohvipaksunõu on liiga täis, kuigi tilgavanni ja kohvipaksunõud on pärast iga üleskutset ekraanil tühjendatud.	Tõenäoliselt tõmmati tilgavann välja kohvipaksunõud tühjendamata. Tilgavanni väljatõmbamisel lähtestatakse kohvipaksunõu tühjendamise sisemine loendur. ■ Kui tõmbate tilgavanni välja, tühjendage alati kohvipaksunõu. Teatud kohvioasordid annavad jahvatamisel väga mahulise kohvipulbri ja vastavalt pressitakse ka suuremad kohvipaksukoogid. ■ Vajaduse korral kohandage jahvatuskogust ja jahvatustaset. ■ Tühjendage kohvipaksunõud sagedamini, kui ekraanil näidatakse.
Kohviautomaadi kohvipressi ei saa eemaldada.	Kohvipress ei ole põhiasendis, sest näiteks jahvatus- või valmistusprotsessi ajal avati seadme uks. ■ Vajaduse korral keerake kohvipressi käepide tagasi algasendisse. Sulgege seadme uks. ■ Lülitage kohviautomaat sisse-/väljalülitusnupust ① välja. ■ Katkestage vooluühendus, lahutades kohviautomaadi toitepistikut võrgust või lülitades hoone kaitsmed välja. ■ Oodake u 1 minut enne kohviautomaadi uuesti vooluvõrku ühendamist ja sisselülitamist. Kohvipressi ajam lähtestatakse ja see läheb põhiasendisse. ■ Vajaduse korral korrake samme uuesti.
Peadüüsist ei voola kohvijooki. Või kohvijook voolab ainult ühest väljavooludüüsist.	Peadüüs on ummistunud. ■ Loputage kohvitorusid (vt peatüki "Puhastamine ja hooldus" jaotist "Seadme loputamine"). Kui pärast seda kohvijook ei jookse või teeb seda vaid ühelt poolt, ■ võtke peadüüs osadeks lahti ja puhastage kõiki osi hoolikalt. ■ Jälgige kokkupanekul korrektset paigaldust.
Peadüüsist ei tule piima ega piimavahtu.	Piimavoolik on ummistunud. ■ Puhastage peadüüs ja piimavoolik hoolikalt puhastusharja abil.

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Piim pritsib väljastamisel. Valmistamise ajal on kuulda susisevat heli. Kuigi valmistada tuleb piimavahtu, tuleb peadüüsist ainult kuumat piima.	Kasutatava piima temperatuur on liiga kõrge. Hea piimavahu saab vaid külmast piimast ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$). ■ Kontrollige piima temperatuuri.
	Peadüüs ei ole õigesti paigaldatud ja tõmbab õhku sisse. Või on väljavooludüüsid ummistunud. ■ Kontrollige, kas peadüüs on korrektselt kokku pandud. Jälgige, et kõik osad oleksid tihedalt koos. ■ Puhastage peadüüs. Mustuse eemaldamiseks muljuge väljavooludüüse voolava vee all.
	Piimavoolik, ühendusdetailid või piimanõu roostevast terasest toru on ummistunud. ■ Puhastage detaile hoolikalt puhastusharjaga.
	Peadüüsi aurudüüs on ummistunud. ■ Puhastage aurudüüsi puhastusharjaga (max 1 cm laiune).
Ekraan on valgustatud, aga kohviautomaat ei kuumuta ega valmista jooki. Kohviautomaati ei saa välja lülitada.	Aktiveeritud on messirežiim kohviautomaadi esitluseks müügiesinduses või näituseruumides. ■ Inaktiveerige messirežiim.

Mida teha, kui ...

Ebarahuldav tulemus

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Kohvijook ei ole piisavalt kuum.	Tass ei ole eelsoojendatud. Mida väiksem ja paksema seinaga on tass, seda olulisem on eelsoojendamine. ■ Eelsoojendage tasse näiteks tassisoojendiga (sõltuvalt mudelist).
	Valmistustemperatuur on seadistatud liiga madalaks. ■ Seadistage kõrgem valmistustemperatuur.
	Kohvipressi sõelad on ummistunud. ■ Võtke kohvipress välja ja puhastage seda käsitsi. ■ Puhastage kohvipress rasvast.
Kuumenemisaeg pikeneb. Vee kogus pole enam õige ja kohvi-automaadi tootlikkus on vähenenud. Kohvijoogid voolavad peadüüsisst väga aeglaselt välja.	Kohviautomaati on tekkinud katlakivi. ■ Eemaldage kohviautomaadist katlakivi.
Piimavahu konsistents pole rahuldav.	Piima temperatuur on liiga kõrge. Hea piimavahu saab vaid külmast piimast (< 10 °C). ■ Kontrollige piimanõus oleva piima temperatuuri.
	Piimavoolik on ummistunud. ■ Puhastage peadüüs ja piimavoolik hoolikalt puhastusharja abil.
Jahvatamisel kostub talvisest valjemat müra.	Kohviubade lahter sai jahvatamise ajal tühjaks. ■ Täitke kohviubade lahter värskete kohviubadega.
	Kohviubade hulgas võib olla võõrkehi, näiteks plasti või kive. ■ Lülitage kohviautomaat kohe välja. Pöörduge kliendi-teenindusse.
Kohvile või espressole ei moodustu vahtu.	Kohvioad pole enam värsked. Kui röstitud kohviube hoiustatakse liiga kaua avatult, eraldub järk-järgult kohviubades sisalduv süsinikdioksiid. Seepärast ei moodustu valmistamisel enam vahtu. Loomulikult võite kohviube endiselt kasutada.

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Kohv tundub juues lahja. Kohvikoogid (portsjoni kohvipaks) on kohvipaksu nõus pehmed ja teralised.	Kohviveskisse ei libise piisavalt kohviube ja joogiks valmistatakse vähem kohviube. Kas kasutate tumedat röstti? Väga tumedaks röstitud kohvioad on sagedasti õlised. Need rasvad võivad kohviubade lahtri seintele ladestuda ja ubade liikumist takistada. ■ Valmistage kohvijook ja jälgige, kas kohvioad libisevad kohviubade lahtris alla. ■ Puhastage kohviubade lahtrit sagedamini, kui kasutate väga tumedaid õliseid kohvi röste. Võite proovida mõnda muud kohvisorti, mis on vähem õline.

Klienditeenindus ja garantii

Aadressilt www.miele.com/service leiate teavet tõrgete ise kõrvaldamise ja Miele varuosade kohta.


Kontakt tõrgete korral

Tõrgete korral, mida te ise ei saa kõrvaldada, teavitage nt Miele müügiesindajat või Miele klienditeenindust.

Miele klienditeeninduse saate tellida veebis aadressil www.miele.ee/service.

Miele klienditeeninduse kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust.

Klienditeenindus vajab mudeli numbrit ja seerianumbrit (Fabr. / SN / Nr.). Mõlemad andmed on toodud tüübisildil.



Garantii

Garantiaeg on 2 aastat.

Lisateavet leiate kaasasolevast garantiitingimuste kirjeldusest.

Kui te kohviautomaati pikema aja jooksul ei kasuta või soovite seda kaugemale transportida, peaksite seadme selleks järgmisel viisil ette valmistama:

- tühjendage ja puhastage kohviubade lahter;
- tühjendage ja puhastage veepaak;
- eemaldage aur;
- puhastage sisemus;
- pakkige seade turvaliselt.

Auru eemaldamine

Enne kui panete kohviautomaadi pikemaks ajaks hoiule või seda transpordite, iseäranis nullist madalamatel temperatuuridel, tuleb seadmest eemaldada aur.

Seadmest vee- ja külmakahjustuste ennetamiseks eemaldatakse auru eemaldamisel süsteemist vesi.

Kuvatakse menüü Drinks.



Põletusohu düüside juures.

Kuum veeaur võib põhjustada põletusi.

Ärge hoidke kehaosi düüside all, kui nendest väljub auru või kuuma vedelikku.

Ärge puudutage kuumi detaile.

- Puudutage .
- Puudutage Settings .
- Puudutage Service.
- Puudutage Evaporate.
- Kinnitage nupuga Yes.
- Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Kui ekraan kustub, on auru eemaldamine lõppenud.

- Puhastage tilgavann ja kohvipaksunõu.

Kohviautomaadi turvaline pakkimine

Pakkige üksnes puhas ja kuiv seade. Kohvipulbrijäägid võivad pindu kriimustada. Peale selle soodustavad kohvi-, piima- ja veejäägid mikroobide teket.

Kasutage kohviautomaadi pakkimiseks originaalpakendit.

Pange kasutusjuhend karpi kaasa. Nii on see teil käepärast, kui soovite kohviautomaati taas kasutada.

Tarvikud

Neid tooteid ja muid täiendavaid tarvikuid saate Miele veebipoest, Miele klienditeenindusest või Miele müügiesindajalt.

- **Universaalne mikrobiudlapp**
sõrmejälgede ja kerge mustuse eemaldamiseks
- **Piimavoolikute puhastusvahend**
piimasüsteemi puhastamiseks
- **Puhastustabletid**
kohvipressi rasvast puhastamiseks
- **Katlakivieemaldustabletid**
veetorude puhastamiseks katlakivist
- **CJ Jug, 1,0 l**
termoskann kohvi või tee jaoks (kan-nufunktsioon)
- **Miele kohv Black Edition One for all**
terved kohvioad – sobib täiuslikult Espresso, *Café crema* ja piimaga kohvijookide valmistamiseks
- **Miele kohv Black Edition Espresso`**
terved kohvioad – sobib täiuslikult espressojookide valmistamiseks
- **Miele kohv Black Edition Café Crema**
terved kohvioad – sobib täiuslikult kohvijookide jaoks

Järgmiste nõuannete abil saate hoida kokku energiat ja raha ning säästa keskkonda:

- Kasutage kohviautomaati režiimis Eco mode (eelseadistatud).
- Valige valgustuse väiksem heledus või loobuge sisselülitatud seadme valgustusest.
- Lülitage valgustuse väljalülitusaeg väljalülitatud seadme korral välja.
- Lülitage kellaaja kuva välja.
- Kui muudate taimeri tehaseseadistusi, võib kohviautomaadi energiatarve suurened.

Ekraanil kuvatakse teadet: This setting uses more energy.

- Kui te kohviautomaati ei kasuta, lülitage seade sisse- / väljalülitusnupust ① välja.
- Muutke taimeri seadistus Switch off after 20 minutile. Sellisel juhul lülitub kohviautomaat pärast viimast joogi valmistust või andurnupu puudutust 20 minuti möödumisel välja.
- Kui soovite tasse vaid vahel harva eelsoojendada, lülitage tassisoojendi välja. Selle asemel võite tasse soojendada kuuma veega.

Elektriühendus

Enne kohviautomaadi ühendamist võrrelge kindlasti tüübisildil toodud ühendusandmeid (pinget ja sagedust) elektrivõrgu andmetega.

Need andmed peavad kindlasti kokku langema, et kohviautomaat kahjustada ei saaks. Kahtluste korral küsige nõu elektrikult.

Vajalikud ühendusandmed leiate seadme tüübisildilt. Kui tõmbate tilgavanni välja, näete tüübisilti vasakul seadmele kleebituna.

Seade tarnitakse ühendusvalmina vahelduvvoolule 220–240 V 50 Hz.

Ühendage kohviautomaat vaid nõuetekohaselt paigaldatud kaitsemaandusega pistikupesasse. Ühendamine on lubatud üksnes standardile VDE 0100 vastava elektrisüsteemiga.

Kaitse peab olema vähemalt 10 A.

Pistikupesa peaks võimaluse korral asetsema seadme kõrval ja olema kergesti ligipääsetav.


Ärge ühendage kohviautomaati kohaliku elektrivõrgu harupesa või pikendusjuhtmega. Vastasel korral pole tagatud seadme vajalik ohutus (tuleoht).

Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele.

Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

Ärge kasutage kohviautomaati niinimetatud **säästupistikutega**. See vähendab energiarahvatõhusust seadmesse ja seade läheb liiga soojaks.

Kui toitejuhe on katki, tohib seda vahetada vaid kvalifitseeritud elektrik.



a = 311 mm

b = 397 mm

c = 445 mm

Tehnilised andmed

Voolutarbimine ooterežiimis:	< 0,4 vatti
Voolutarbimine võrku ühendatud valmidusrežiimil:	< 0,9 vatti
Pumpamisrõhk:	max 15 bar
Läbivoolukuumuti:	1 roostevabast terasest termoplokk
Seadme mõõtmed (L × K × S):	311 × 397 × 445 mm
Netomass:	13 kg
Toitejuhtme pikkus:	120 cm
Veepaagi mahutavus:	2,2 l
Kohviubade lahtri mahutavus:	u 500 g
Piimanõu mahutavus:	0,5 l
Tilgavanni mahutavus:	0,8 l
Kohvipaksunõu mahutavus:	max 16 portsjoni kohvipaks
Peadüüs:	kõrguses seadistatav 80-160 mm
Veski:	terasest koonusveski
Jahvatusaste:	reguleeritav 5 astmetena
Kohvipulbri portsjon:	max 12 g
Sagedusriba:	2,400–2,4835 GHz
Max saatevõimsus	< 100 mW

Miele kinnitab, et see kohviautomaat vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval ühel järgmistest internetiaadressidest:

- tooted, allalaadimine, aadressil www.miele.ee
- teenindus, teabenõue, kasutusjuhendid, aadressil www.miele.ee/majapidamine/teabenoue-385.htm, vajalik esitada toote nimetus või tootmisnumber

Garantii

Miele Eesti tagab ostjale – lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid piiramata – nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas:

I Garantii kestus ja algus

1. Garantii antakse järgmiseks ajaks:
 - a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
 - b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
2. Garantii periood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast.

Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega.

II Garantii tingimused

1. Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse liikmesriigis, Šveitsis või Norras ning seda kasutatakse samuti nimetatud piirkonnas.
2. Klienditeeninduse tehnika nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantiikaart).

III Garantii sisu ja ulatus

1. Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud, nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse.
2. Garantii ei hõlma selle alla mittekuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekavatsetult või selgelt hooletult.
3. Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet.

IV Garantii piirangud

Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel.

1. Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-, paigaldus- ja montaažjuhiste mittejärgimine.
2. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesu- või loputusvahendite või kemikaalide kasutamine.
3. Mõnes muus liikmesriigis, Šveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega.
4. Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude loodusjõudude põhjustatud kahjud.
5. Remonttöid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud ja volitanud.
6. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud.
7. Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid.
8. Voolu- ja pingekoikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku.
9. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine.

V Andmekaitse

Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitse seadusega sätestatud nõuetele.

Legend

EN	ET
12 h (am/pm)	12 h (am/pm)
24 h	24 h
Activate	Aktiveerimine
Adjust	Kohandamine
After each use	Pärast joogi valmistamist
Amount of coffee	Jahvatuskogus
App Store	App Store
Appliance settings	Seadme seadistused
Audible tone	Signaaltoon
Back	Tagasi
Brew temperature	Valmistamistemperatuur
Brightness	Heledus
Café au lait	Café au lait
Café Crema	Café Crema
Caffè Americano	Caffè Americano
Caffè latte	Caffè latte
Cancel	Katkestama
Cappuccino	Cappuccino
Cappuccino italiano	Cappuccino italiano
Change drink	Joogi muutmine
Change name	Nime muutmine
Change profile	Profiili vahetamine
Check the brew unit	Kohvipressi kontrollimine
Clean the milk pipework	Piimasüsteemi puhastamine
Clock format	Ajavorming
Coffee long	Coffee long
Coffee pot	Kohvikann
Connection status	Ühenduse olek

Legend

EN	ET
Connection successfully established	Ühendus edukalt loodud
Country	Riik
Create drink	Joogi loomine
Create profile	Profiili loomine
Cup heating	Tassisoojendi
Date	Kuupäev
Days of the week	Nädalapäevade määramine
Deactivate	Inaktiveerimine
Degrease the brew unit	Kohvipressi puhastamine rasvast
Delete drink	Joogi kustutamine
Delete profile	Profiili kustutamine
Demo mode	Demorežiim
Descale the machine	Seadmest katlakivi eemaldamine
Descaling	Katlakivi eemaldamine
Do not reset	Ära lähtesta
DoubleShot	DoubleShot
Drink parameters	Joogiparameetrid
Drinks	Joogid
Eco mode	Säästurežiim
Empty the drip tray and the waste container	Tühjendage tilgavann ja kohvipaksunõu
Espresso	Espresso
Espresso macchiato	Espresso macchiato
Evaporate	Auru eemaldamine
Expert mode	Eksperdirežiim
Factory default	Tehaseseadistused
Fill and refit the water container	Täitke veepaak ja asetage kohale

Legend

EN	ET
Fill the water container to the  symbol with descaling agent and lukewarm water and place it in the machine.	Täitke veepaak katlakivieemaldi ja leige veega kuni katlakivi eemaldamise tähiseni  ning asetage kohale
Fit the brew unit with a cleaning tablet in it	Paigaldage kohvipress koos sisse pandud puhastustabletiga
Flat white	Flat white
Friday	Reede
German	Saksa keel
Google Play	Google Play
Grinding	Jahvatamine
Gütersloh	Gütersloh
Hard	Kare
Heating-up phase	Soojenemisfaas
Hot water	Kuum vesi
Info	Info
Insert milk pipe in cleaning agent	Pange piimavoolik puhastusvahendisse
Insert the brew unit	Kohvipressi paigaldamine
Insert the drip tray and the waste container	Tilgavanni ja kohvipaksunõu kohale asetamine
Keypad tone	Nuputoon
Language	Keel
Latte macchiato	Latte macchiato
Lighting	Valgustus
Long black	Long black
Machine switched off	Seade väljalülitatud
Machine switched on	Seade sisselülitatud
Mainten. (Maintenance)	Hooldus
Manually	Käsitsi
max.	max

Legend

EN	ET
Medium	Keskmine
Miele	Miele
Miele - Welcome	Miele – tere tulemast
Miele@home	Miele@home
Miele@home communication-enabled appliance	Miele@home'iga ühendatav majapidamiseseade
Miele@mobile	Miele@mobile
Milk froth	Piimavaht
MobileStart	MobileStart
Monday	Esmaspäev
Network configuration	Võrgu konfiguratsioon
Night dimming	Öine väljalülitus
No	Ei
No. of drinks until	Jookide arv kuni
Number of drinks	Jookide arv
Number of drinks until the machine must be descaled: 50	Katlakivi eemaldamiseni jäänud jookide arv: 50
Off	Väljas
OK	OK
On	Sees
Portion size	Joogikogus
Pre-brewing	Eelniisutus
Process	Töötlemine
Process drink	Joogi töötlemine
Profiles	Profiilid
Remote control	Kaugjuhtimine
RemoteUpdate	RemoteUpdate
Reset	Lähtestamine
Reset all drinks	Kõigi jookide lähtestamine

Legend

EN	ET
Reset all drinks to default settings?	Lähtestan kõik joogid tehaseseadistusele?
Reset drink	Joogi lähtestamine
Reset drink to default settings?	Lähtestan joogi tehaseseadistusele?
Rinse the machine	Seadme loputamine
Rinse the milk pipework	Piimasüsteemi loputamine
Rinse the water container and fill it to the  symbol with fresh tap water	Loputage veepaak ja täitke kuni katlakivi eemaldamise tähiseni  puhta veega
Ristretto	Ristretto
Saturday	Laupäev
Save	Salvestamine
Service	Teenindus
Set	Seadistamine
Set the brightness	Heleduse seadistamine
Set up	Loomine
Set up again	Uuesti loomine
Settings	Seadistused
Show	Näidik
Soft	Pehme
Space	Tühik
Spout adjustment	Düüsikõrguse reguleerimine
Stop	Stopp
Sunday	Pühapäev
Switch off after	Väljalülitamine pärast
Switch off at	Väljalülitamine kell
Switch on at	Sisselülitamine kell
System lock	Kasutuslukk
Tea pot	Teekann
TeaTimer	TeaTimer

Legend

EN	ET
This setting uses more energy	Seadistus põhjustab suurenenud energiakulu
Thursday	Neljapäev
Time	Kellaaeg
Timer	Taimer
Timer 1	Taimer 1
Timer 2	Taimer 2
Total no. of coffee drinks	Kohvijooke kokku
Total no. of drinks	Jookide arv kokku
Total no. of tea drinks	Teejooke kokku
Tuesday	Teisipäev
Two portions	Topeltportsjon
Use ground coffee?	Valmistan pulbrist kohv?
Very hard	Väga kare
Via App	Rakendusega
Via WPS	WPS-iga
Volume	Helitugevus
Water hardness	Vee karedus
Wednesday	Kolmapäev
When switched on	Sisselülitamisega
WPS	WPS
Yes	Jah



Saksamaa - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

CM 7350

et-EE

M.-Nr. 12 345 340 / 01