

Rengjøring og stell

Rengjøring av kaffedysen

Dersom kaffedysen står i øverste posisjon, kan du ikke ta ut delene. Da må du kjøre kaffedysen i vedlikeholdsposisjon.

- Hold tasten ↵ inne i 3 sekunder.

- Ta det rustfrie stålekslet av forover og trekk av utløpsenheten.

- Drei på den øvre delen med hullet for melkerør ① og trekk den av. Trekk også av y-stykket ②. Løse utløpsdysene ③.

- Rengjør alle delene grundig. Rengjør flaten på kaffedysen med en fuktig svampklut.

- Sett utløpsenheten sammen igjen.

- Skryv utløpsenheten på kaffedysen igjen og sett på ståldekslet.

- Berør OK.

- Tørk kafferester av filtene (piler).

- Tørk trakten på bryggeheten.

- Rengjør kaffemaskinen grundig innvendig.

Avtetting av bryggeheten

Du trenger 1 Miele rengjøringstablett til avtetting av bryggeheten. Prosesen tar ca. 12 minutter.

- Hold tasten ↵ inne i 3 sekunder.

I displayet vises: Sett inn bryggeheten med tabletten i.

Rengjør bryggeheten kun **for hånd** med varmt vann **uten rengjørings-middel**.

- Åpne døren.
- Lås bryggeheten. Hold tasten nede på bryggehetens håndtak og drei håndtaket mot høyre.
- Lukk døren.
- Følg henvisningene i displayet.

Etter skyllingen er rengjøringsprosessen ferdig.

Vedlikeholdsprogram «Avkalke maskinen»

Fare for skade ved sprut av avkalkingsopplosning.

Ømfintlige overflater og/eller naturgolv kan bli skadet.

Fjern ev. sprut fra avkalkingen umiddelbart.

Til avkalkingen trenger du 1 avkalkings-tablett. Prosesen tar ca. 12 minutter.

I displayet vises meldingen Avkalke maskinen.

- Berør OK.

- Tørk trakten på bryggeheten.

- Rengjør kaffemaskinen grundig innvendig.

Fyll vanntanken med lunkent vann opp til avkalkingsmerket Ⓜ.

- Ha 1 avkalkingstablett i vannet.

Sett vanntanken inn igjen.

- Følg henvisningene i displayet.

Når Fyll vanntanken med friskt vann opp til avkalkingsmerket Ⓜ vises i displayet:

- Skyll vanntanken grundig med rent vann.

Fyll rent drikkavann opp til avkalkingsmerket Ⓜ.

Etter skyllingen er avkalkingsprosessen ferdig.

Gi nytt navn til bønnesort

Slik vises de 3 bønnebeholderne i displayet og de har allerede fått navn.

Parameter for en drikk

Under Innstillingen ▶ | Bønnesorter kan du endre navnene på bønnesortene og/eller tilordne bønnesortene på nytt.

Dersom du ikke har tilordnet bønnesort, vil du ved tilberedningen bli spurtt om hvilken bønnesort du ønsker å bruke.

Opprette profil

■ Velg Profiler og deretter Opprette profil.

- Berør Drikkeparameter.

■ Legg inn ønsket navn (maks. 8 tegn) og berør Lagre.

Ekspertmodus

I ekspertmodus kan du endre drikke-mengden under selve tilberedningen. Da må ekspertmodus være slått på (Innstillingen ▶ | Ekspertmodus).

■ Velg menypunktet og endre innstillingen som ønsket.

Drikkemengde kan kun endres under de enkelte tilberedningsfasene.

Miele

Kort-bruksanvisning Kaffemaskin

Denne korte bruksanvisningen erstatter ikke bruksanvisningen. Det er viktig at du gjør deg kjent med kaffemaskins betjening. Bruksanvisningen må derfor leses nøye, og sikkerhetsreglene må følges.

Spesielle henvisninger for betjening

Bønnesystem

Under Innstillingen ▶ | Bønnesorter kan du endre navnene på bønnesortene og/eller tilordne bønnesortene på nytt.

Dersom du ikke har tilordnet bønnesort, vil du ved tilberedningen bli spurtt om hvilken bønnesort du ønsker å bruke.

Opprette profil

■ Velg Endre drikk og velg deretter drikk.

- Berør Drikkeparameter.

■ Legg inn ønsket navn (maks. 8 tegn) og berør Lagre.

Profil

Du kan legge til profiler og lagre individuelle drikker, for å ta hensyn til de forskjellige brukernes smak og kaffe-preferanser.

Opprette profil

■ Velg Profiler og deretter Opprette profil.

- Berør Drikkeparameter.

■ Legg inn ønsket navn (maks. 8 tegn) og berør Lagre.

Ekspertmodus

I ekspertmodus kan du endre drikke-mengden under selve tilberedningen. Da må ekspertmodus være slått på (Innstillingen ▶ | Ekspertmodus).

■ Berør OK, for å lagre innstillingen.

Tips:

Ved å berøre ↵ kommer du til forrige menyområde.

■ Velg menypunktet og endre innstillingen som ønsket.

Endre innstilling

■ Berør OK.

■ Velg Innstillingen ▶.

■ Velg menypunktet og endre innstillingen som ønsket.

■ Berør OK, for å lagre innstillingen.

■ Berør ↵.

■ Berør menyområdet.

■ Velg menypunktet og endre innstillingen som ønsket.

■ Berør OK, for å lagre innstillingen.

■ Berør ↵.

■ Berør menyområdet.

■ Velg menypunktet og endre innstillingen som ønsket.

■ Berør OK, for å lagre innstillingen.

■ Berør ↵.

■ Berør menyområdet.

■ Velg menypunktet og endre innstillingen som ønsket.

■ Berør OK, for å lagre innstillingen.

■ Berør ↵.

■ Berør menyområdet.

■ Velg menypunktet og endre innstillingen som ønsket.

■ Berør OK, for å lagre innstillingen.

■ Berør ↵.

■ Berør menyområdet.

■ Velg menypunktet og endre innstillingen som ønsket.

■ Berør OK, for å lagre innstillingen.

■ Berør ↵.

■ Berør menyområdet.

■ Velg menypunktet og endre innstillingen som ønsket.

■ Berør OK, for å lagre innstillingen.

■ Berør ↵.

■ Berør menyområdet.

■ Velg menypunktet og endre innstillingen som ønsket.

■ Berør OK, for å lagre innstillingen.

■ Berør ↵.

■ Berør menyområdet.

■ Velg menypunktet og endre innstillingen som ønsket.

■ Berør OK, for å lagre innstillingen.

■ Berør ↵.

■ Berør menyområdet.

■ Velg menypunktet og endre innstillingen som ønsket.

■ Berør OK, for å lagre innstillingen.

■ Berør ↵.

■ Berør menyområdet.

■ Velg menypunktet og endre innstillingen som ønsket.

■ Berør OK, for å lagre innstillingen.

■ Berør ↵.

■ Berør menyområdet.

■ Velg menypunktet og endre innstillingen som ønsket.

■ Berør OK, for å lagre innstillingen.

■ Berør ↵.

■ Berør menyområdet.

■ Velg menypunktet og endre innstillingen som ønsket.

■ Berør OK, for å lagre innstillingen.

■ Berør ↵.

■ Berør menyområdet.

■ Velg menypunktet og endre innstillingen som ønsket.

■ Berør OK, for å lagre innstillingen.

■ Berør ↵.

■ Berør menyområdet.

■ Velg menypunktet og endre innstillingen som ønsket.

■ Berør OK, for å lagre innstillingen.

■ Berør ↵.

■ Berør menyområdet.

■ Velg menypunktet og endre innstillingen som ønsket.

■ Berør OK, for å lagre innstillingen.

■ Berør ↵.

■ Berør menyområdet.

<div data-bbox="1431 142 1440 151

