

Használati utasítás Mosógép






Feltétlenül olvassa el a Használati utasítást a felállítás - beszerelés - üzembe helyezés előtt. Ezáltal megóvja magát és elkerüli készüléke károsodását.

Tartalom

Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések	5
A mosógép kezelése.....	10
Kezelőpanel	10
Az érintőgombok működési módja.....	11
A kezelőpanel áttekintése	12
Az ön hozzájárulása a környezetvédelemhez.....	13
Első üzembe helyezés	14
A villáskulcs kivétele.....	14
Környezetkímélő mosás	16
1. Ruhák előkészítése	17
2. A mosógép betöltése.....	18
3. Program kiválasztása.....	19
4. Mosószer hozzáadása	20
Mosószeradagoló-fiókok	20
Kapszula-adagolás.....	21
5. A program indítása	23
Ruhanemű behelyezése a program működése közben (AddLoad)	23
6. A program vége.....	24
Centrifugálás.....	25
Késleltetett indítás.....	26
Programáttekintés	27
Extrák	30
Rövid.....	30
Pótvíz.....	30
Áztatás	30
Előmosás	30
A következő Extra funkciók választhatók a programokhoz	30
Kezelési piktogramok.....	31
Programlefutás	32
A program lefutásának megváltoztatása.....	34
Program módosítása (gyerekzár)	34
A program megszakítása	34
Mosószer	35
A helyes mosószer	35
Vízlágyító.....	35

Adagolási segítségek.....	35
Ruhák utókezelésének anyagai	35
Miele mosószer-javaslat	36
Mosószerajánlások az (EU) 1015/2010 számú rendelete szerint	36
Tisztítás és ápolás.....	37
Burkolat és kezelőpanel tisztítása	37
A mosószer adagoló fiókok tisztítása	37
Higiéniiai információ (Dobtisztítás)	39
A bemeneti vízszűrő tisztítása	39
Mi a teendő, ha	40
Nem lehet elindítani egyetlen mosóprogramot sem.....	40
A program megszakítása és egy hiba ellenőrző lámpa világít a kijelzőn	40
Szimbólum a programlefutás alatt az időkijelzőn	41
A program végén a kezelőfelületen világít egy ellenőrzőlámpa.....	41
Általános problémák a mosógéppel	42
Nem kielégítő mosási eredmény.....	44
Az ajtót nem lehet kinyitni	44
Az ajtó nyitása eldugult lefolyónál és/vagy áramkimaradásnál	45
Ügyfélszolgálat	47
Kapcsolatfelvétel üzemzavarok esetén	47
Vásárolható tartozékok	47
EPREL-adatbázis	47
Garancia.....	47
Telepítés	48
Előlnézet	48
Hátulnézet	49
Elhelyezési felület.....	50
A mosógép mozgatása a felállítási helyére	50
Szállítási biztosítás kiszerelese.....	51
Szállítási biztosíték beszerelése	52
Beigazítás	53
Láb kicsavarása és biztosítása	53
Munkalap alá történő beszerelés	54
Mosó-szárító torony	54
A Miele vízvédelmi rendszere	55
Vízbevezetés	55
Csatlakoztassa a vízbevezető tömlőt.....	55
Vízvezetés.....	56
Könyökídom behelyezése	57
Közvetlen csatlakozás egy mosdókagylószfíhoz	57
Elektromos csatlakozás	58

Tartalom

Fogyasztási adatok	59
Műszaki adatok	60
Programozási funkciók	61
A programozási szint megnyitása	61
Programozási funkció kijelölése és kiválasztása	61
A programozási funkciók szerkesztése és mentése	62
A programozási szint elhagyása	62
<i>P13</i> Gombhang.....	62
<i>P14</i> Pin-kód	62
<i>P22A</i> kijelzőelemek kikapcsolási jellemzői.....	63
<i>P24</i> Memória.....	63
<i>P26</i> Pamut kiegészítő előmosási ideje	63
<i>P27</i> Áztatási idő	63
<i>P28</i> Kímélő művelet	64
<i>P29</i> Hőmérséklet-csökkentés.....	64
<i>P30</i> Plusz víz	64
<i>P31</i> Plusz víz szintje.....	64
<i>P32</i> Maximális öblítési vízszint	64
<i>P33</i> A mosóvíz hűtése	65
<i>P34</i> Gyűrődésvédelem.....	65
<i>P49</i> Alacsony víznyomás	65
Mosó- és ápolószerek	66
Mosószer	66
Speciális mosószer 	66
Textilápolószer 	67
Adalék 	67
Készülékápolás	67

Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések

Ez a mosógép megfelel a biztonsági előírásoknak. Szakszerűtlen használata azonban személyi sérülésekhez és vagyoni károkhoz vezethet.

Olvassa el figyelmesen a Használati útmutatót, mielőtt üzembe helyezi a mosógépet. Ez fontos útmutatásokat tartalmaz a beépítéshez, a biztonsághoz, a használathoz és a karbantartáshoz. Ezáltal megvédi önmagát, és elkerüli a mosógép károsodását.

Az IEC 60335-1 szabványnak megfelelően a Miele kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a mosógép telepítéséről szóló fejezetet valamint a biztonsági előírásokat és figyelmeztetéseket feltétlenül el kell olvasni és be kell tartani.

A Miele nem tehető felelőssé azon károkért, amelyek ezeknek az útmutatásoknak a figyelmen kívül hagyásából származnak.

Őrizze meg ezt a használati utasítást és adja azt tovább az esetleges következő tulajdonosnak.

Rendeltetészerű használat

- ▶ Ezt a mosógépet arra tervezték, hogy a háztartásban és a háztartáshoz hasonló felállítási környezetben használják.
- ▶ Ez a mosógép nem alkalmas a szabadban történő használatra.
- ▶ A mosógépet kizárólag háztartási körülmények között, és csak olyan textíliák mosására használja, amelyeket a gyártó a kezelési címkében mosásra alkalmasnak jelölt. Az összes többi felhasználási mód tilos. A Miele nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyeket nem rendeltetészerű használat vagy hibás működtetés okoz.
- ▶ Olyan személyeknek, akik fizikai, érzékelési vagy értelmi képességeik, tapasztalatlanságuk vagy tudatlanságuk miatt nincsenek abban az állapotban, hogy a mosógépet kezelhetnék, nem szabad ezt a mosógépet felelős személy felügyelete vagy útmutatása nélkül használniuk.

Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések

Gyermekek a háztartásban

- ▶ A nyolc év alatti gyermekeket tartsa távol a mosógéptől kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.
- ▶ Gyermekeknek nem szabad a mosógépet felügyelet nélkül tisztítaniuk vagy karbantartaniuk.
- ▶ Nyolc év feletti gyermekeknek csak akkor szabad a mosógépet felügyelet nélkül használniuk, ha a mosógépet úgy elmagyarázták nekik, hogy a mosógépet biztonsággal kezelni tudják. A gyermekeknek fel kell tudniuk ismerni és meg kell tudniuk érteni a helytelen használat lehetséges veszélyeit.
- ▶ Ügyeljen azokra a gyermekekre, akik a mosógép közelében tartózkodnak. Soha ne hagyja a gyermekeket a mosógéppel játszani.

Műszaki biztonság

- ▶ Vegye figyelembe a „Telepítés“, valamint a „Műszaki adatok“ fejezetek utasításait is.
- ▶ Az elhelyezés előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e a mosógépen külső látható sérülések. Ne állítson fel és ne helyezzen üzembe sérült mosógépet.
- ▶ A mosógép hálózati csatlakoztatása előtt feltétlenül hasonlítsa össze a típustáblán lévő csatlakoztatási adatokat (biztosíték, feszültség és frekvencia) az elektromos hálózat adataival. Kétség esetén kérje ki villanyszerelő szakember véleményét.
- ▶ A mosógép elektromos biztonsága csak akkor szavatolt, ha egy előírászerűen létesített védőföldelő-rendszerhez van csatlakoztatva. Nagyon fontos, hogy ezt az alapvető biztonsági feltételt ellenőrizzék és kétséges esetben az épület hálózatát egy szakember megvizsgálja. Miele nem tehető felelőssé azon károkért, amelyeket egy hiányzó vagy megszakadt védővezeték okoz.
- ▶ Biztonsági okokból ne használjon hosszabbító kábelt, asztali elosztót vagy hasonlót (túlmelegedésből eredő tűzveszély).
- ▶ Hibás alkatrészeket csak eredeti Miele alkatrészekre szabad kicserélni. Csak ezen alkatrészek esetében garantálja Miele, hogy a biztonsági követelményeket teljes mértékben teljesítik.
- ▶ A csatlakozódugó hozzáférhetőségét mindig biztosítani kell, hogy a mosógépet le lehessen választani az elektromos hálózatról.

Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések

- ▶ Amennyiben a hálózati csatlakozóvezeték sérült, akkor azt a Miele által felhatalmazott szakembernek kell kicserélnie a felhasználó veszélyeztetésének elkerülése érdekében.
 - ▶ A garanciaigény elvész, ha a mosógép javítását nem a Miele által felhatalmazott ügyfélszolgálat végzi el.
 - ▶ Szakszerűtlen javítások előre nem látható veszélyeket okozhatnak a felhasználónak, melyekért a gyártó nem vállal felelősséget. Javításokat csak a Miele által felhatalmazott szakemberek végezhetnek, különben a bekövetkező károk esetén garanciaigény nem támasztható.
 - ▶ Ezt a mosógépet nem szabad nem rögzített helyeken (pl. hajókon) működtetni.
 - ▶ Ne hajtson végre olyan módosításokat a mosógépen, amelyeket Miele nem kimondottan engedélyezett.
 - ▶ Hiba esetén vagy tisztítás és ápolás közben a mosógép csak akkor van elektromosan leválasztva a hálózatról, ha:
 - a mosógép hálózati csatlakozója kihúzva vagy
 - a háztartás biztosítóka kikapcsolva vagy
 - a háztartás becsavarható biztosítóka teljesen kicsavarva.
 - ▶ A mosógépet csak újszerű tömlőkészlettel csatlakoztassa a vízvezeték-hálózatra. Régi tömlőkészleteket nem szabad újra felhasználni. Rendszeres időközönként ellenőrizze a tömlőkészleteket. Így azután időben kicserélheti azokat és megakadályozhatja a vízkárokat.
 - ▶ Az áramlási nyomásnak legalább 100 kPa-nak kell lenni és az 1.000 kPa-t nem szabad túllépni.
 - ▶ Lehetséges az önálló vagy a hálózattal nem szinkronban álló energiaellátó rendszer időszakos vagy folyamatos üzemeltetése (például sziget hálózatok, biztonsági tartalékrendszerek). Az üzemeltetés feltétele, hogy az energiaellátó rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy hasonló szabvány előírásainak.
- A házi elosztórendszerrel és ezzel a Miele termékkel kapcsolatban előírányzott óvintézkedéseket a működést és a működési módot tekintve sziget üzemben vagy a hálózattal nem szinkronban álló üzem esetén is biztosítani kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyettesíteni a telepítésnél. Mint például a VDE-AR-E 2510-2 aktuális kiadványában leírtak szerint.

Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések

Szakszerű használat

- ▶ Ne helyezze el a mosógépet fagyveszélyes helyiségben. A befagyott tömlők kiszakadhatnak vagy kidurranhatnak és fagypont alatti hőmérsékleteken csökkenhet az elektronika megbízhatósága.
- ▶ Üzembe helyezés előtt távolítsa el a mosógép hátoldalán lévő szállítási biztosítékot (lásd az „Telepítés“ fejezet „Szállítási biztosíték eltávolítása“ szakaszát). Centrifugálásnál az el nem távolított szállítási biztosíték megsértheti a mosógépet vagy a mellette álló bútorokat/készülékeket.
- ▶ Hosszabb távollét esetén (pl. szabadság) zárja el a vízcsapot, mindenekelőtt akkor, ha a mosógép közelében nincs padlólefolyó.
- ▶ Elöntés veszélye!
A lefolyótömlőnek a fürdőkádba történő beakasztása előtt győződjön meg arról, hogy a víz elég gyorsan lefolyik-e. Biztosítsa a lefolyótömlőt lecsúszás ellen. A kifolyó víz ellenereje a nem biztosított tömlőt ki nyomhatja a kádból.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a mosandó ruhákban ne legyenek idegen tárgyak (pl. szögek, tűk, érmék, gémkapcsok). Az idegen tárgyak károsíthatják a készülék részegységeit (pl. mosóvíztartály, mosódob). A sérült alkatrészek pedig károsíthatják a mosott anyagokat.
- ▶ Óvatosan nyissa ki az ajtót a gőz funkció alkalmazása után. Égési sérülés veszélye áll fenn a kilépő gőz és a dob felülete, valamint az ajtó üvegének magas hőmérséklete által. Lépjen egy lépéssel hátrébb és várjon, ameddig a gőz elszáll.
- ▶ A maximális töltet mennyiség 7,0 kg (száraz ruhák). A részlegesen alacsonyabb töltet mennyiségeket az egyes programokhoz a „Programáttekintés“ fejezetben találja meg.
- ▶ Soha ne használjon a mosógépben oldószertartalmú tisztítószeret (pl. mosóbenzint). Azok károsíthatják a készülék alkatrészeit, és mérgező gőzök keletkezhetnek. Tűz- és robbanásveszély áll fenn!
- ▶ Olyan textíliákat, amelyeket oldószertartalmú tisztítószerekkel kezeltek, mosás előtt tiszta vízben jól ki kell öblíteni.
- ▶ Helyes mosószer-adagolás mellett nincs szükség a mosógép vízkőmentesítésére. Ha az ön mosógépe ennek ellenére is elvízkövesedett volna, használjon természetes citromsav alapú vízkőoldót. Miele a Miele vízkőoldót ajánlja, ezeket online a shop.miele.hu honlapon, az ön Miele márkakereskedőjénél vagy a Miele Ügyfélszolgálatán vásárolhatja meg. Szigorúan tartsa be a vízkőoldószer használati utasítását.

Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések

- ▶ Soha ne használjon a mosógépben vagy azon oldószertartalmú tisztítószereket (pl. mosóbenzin). A benedvesített műanyag felületek megsérülhetnek.
- ▶ A színezőszereknek alkalmasnak kell lenniük mosógépi alkalmazásra és azokat csak a háztartásban szokásos mértékben szabad alkalmazni. Szigorúan tartsa be a gyártó használati utasításait.
- ▶ A színeltavolító szerek a kéntartalmú vegyületeik miatt korrózióhoz vezethetnek. Színeltavolító szereket a mosógépben nem szabad alkalmazni.
- ▶ Ha a mosószer a szembe kerül, azonnal öblítse ki bő langyos vízzel. Véletlen lenyelés esetén azonnal kérjen orvosi segítséget. Sérült vagy érzékeny bőrű személyek kerüljék a mosószerrel történő érintkezést.


Tartozékok és pótalkatrészek

- ▶ Kizárólag eredeti Miele tartozékokat használjon. Más alkatrészek fel- vagy beszerelése esetén érvényüket veszítik a garanciális, jótállási és adott esetben a termékfelelősségre vonatkozó igények.
- ▶ A Miele szárítógépek és a Miele mosógépek mosó-szárító toronyként is felállíthatók. Ehhez megvásárolható tartozékként szükség van egy Miele mosó-szárító összekötő készletre. Ügyelni kell arra, hogy a mosó-szárító összekötő készlet illeszkedjen a Miele szárítógéphez és a Miele mosógéphez.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a megvásárolható tartozékként kapható Miele lábazat illeszkedjen ehhez a mosógéphez.
- ▶ A Miele a mosógép sorozatgyártásának befejezését követően még legfeljebb 15 évig, de legalább 10 évig garantálja a berendezés működéséhez szükséges pótalkatrészek rendelkezésére.

A Miele nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a biztonsági előírások és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából származnak.

A mosógép kezelése

Kezelőpanel





- ① **Érintőgomb** 🌡️ (Hőmérséklet)
a kívánt mosási hőmérséklet beállításához
- ② **Érintőgomb** 🔄 (Fordulatszám)
a kívánt fordulatszám beállításához
- ③ **Érintőgomb** ≡ (Extrák)
a kívánt Extrák beállításához
- ④ **Érintőgomb** 🗨️ (CapDosing)
a kapszula segítségével végzett mosószer-adagolás aktiválásához
- ⑤ **Optikai interfész**
Adatátviteli pont a Miele Ügyfélszolgálatára számára.
- ⑥ **Érintőgomb** ▲ (Késleltetett indítás)
a késleltetett indítás aktiválásához. A késleltetett indítással későbbi programindítást tud kiválasztani. A programindítást 30 perc és maximum 24 óra közötti időtartammal lehet késleltetni. Ily módon pl. kedvező éjszakai áramtarifákat használhat.
- ⑦ **Időkijelző**
A program elindítása után megjelenik a programidő órákban és percekben. A késleltetett indítással végzett programindítás esetén a program időtartamát csak az indításkésleltetési idő eltelte után fogja kijelzeni.
- ⑧ **Érintőgomb** ▶|| (Start/Ruha utántöltése)
 - Ⓐ A(z) *Start/Textíliák utántöltése* felirat villog, ha el lehet indítani egy programot. A(z) ▶|| érintőgomb megérintésével a kiválasztott program elindul. A(z) *Start/Textíliák utántöltése* felirat folyamatosan világít.
 - Ⓑ A program elindítása után a(z) ▶|| érintőgomb lehetővé teszi a ruhák utántöltését.
- ⑨ **Ellenőrző lámpák**
 - 🚰 világít a vízbevezetés és a vízkivezetés hibája esetén
 - világít, ha a mosószer túl lett adagolva
 - i** világít a higiéniai információkra emlékeztetve
 - 🔒 a(z) *Textíliák utántöltése* funkció nem választható.
- ⑩ **Programválasztó**
A program kiválasztásához és a kapcsoláshoz. A programválasztással a mosógép bekapcsol, a programválasztó 🌞 állásba kapcsolásával pedig kikapcsol.

Az érintőgombok működési módja













Az érintőgombok a felettük található értékek vezérlésére szolgálnak.

A(z) ①, ②, ③, ④, ⑤ és ⑥ érintőgombok ujjheggyel történő érintésre reagálnak.

Programválasztáskor a(z)  és  érintőgomboknál az értékek előre be vannak állítva. Az érintőgomb megérintésével az érték csökken. A legkisebb értékről a kijelző újra a maximális értékre ugrik.

A mosógép kezelése

A kezelőpanel áttekintése

		en	hu
①		90 - cold (Temperature specification in °C)	90 - hideg (°C)
②		1400 - 600 (Spin indication in rpm)	1400 - 600 (Centrifugálás ford./perc)
		 (Rinse hold)	 (Öblítés állj)
		 (without spin)	 (Nincs centrifugálás)
③		Short	Rövid
		Water +	Pótvíz
		Soak	Áztatás
④		CapDosing	CapDosing
⑤		Delay start	Késleltetett indítás
⑥		Start Add laundry	Start Textíliák utántöltése
⑦		ECO 40–60	ECO 40–60
		Cottons	Pamut
		with Pre-wash	előmosással
		Minimum iron	Könnyen kezelhető
		Woolens 	Gyapjú 
		Delicates	Kímélő
		Express 20	Expressz 20
		Dark garments/Denim	Sötét ruha/Farmer
		Outerwear	Outdoor
		Proofing	Impregnálás
		Drain/Spin	Szivattyúzás / Centrifugálás
Separate rinse/Starch	Csak öblítés/keményítés		

Az ön hozzájárulása a környezetvédelemhez

A csomagolás ártalmatlanítása

A csomagolás a kezelést szolgálja, és megvédi a készüléket a szállítási sérülésektől. A csomagolóanyagokat környezetvédelmi és hulladékkezelés-technikai szempontok alapján választottuk ki, és általában újrahasznosíthatók.

A csomagolásnak az anyagkörforgásba való visszavezetése nyersanyagot takarít meg. Használja az újrafelhasználható anyagok anyagspecifikus gyűjtőhelyeit, és vegye igénybe az anyagspecifikus visszajuttatási lehetőségeket. A szállítási csomagolást a Miele szakkereskedő visszaveszi.


A régi készülék ártalmatlanítása

Az elektromos és elektronikus készülékek számos értékes anyagot tartalmaznak. Ugyanakkor tartalmaznak olyan anyagokat, elegyeket és alkatrészeket is, amelyek működésükhöz és biztonságosságukhoz voltak szükségesek. A háztartási szemétbe kerülve, illetve nem szakszerű kezelés esetén ezek veszélyeztetik az emberi egészséget és károsíthatják a környezetet. Ezért régi készülékét semmi esetre se dobja a háztartási szemétbe.



Helyette az önkormányzatoknál, a kereskedőknél vagy a Mielénél hivatalosan kijelölt, az elektromos és elektronikus készülékek ingyenes leadására és hasznosítására szolgáló gyűjtő- és visszavételi helyeket használja. Az esetlegesen az ártalmatlanítani kívánt régi készüléken maradt személyes adatok törléséért törvényileg ön felel. Önnek törvényi kötelessége, hogy a készülék által nem szorosán körülzárt, roncsolás nélkül kivehető elhasznált elemeket és akkumulátorokat, valamint lámpákat roncsolás nélkül vegye ki. Vigye el ezeket egy megfelelő gyűjtőhelyre, ahol ingyenesen leadhatja őket. Gondoskodjon arról, hogy a régi készülékét az elszállításig gyermekek elől biztosan elzárt helyen tárolják.


Első üzembe helyezés

 A helytelen felállítás és csatlakoztatás károkat okozhat.

A mosógép helytelen felállítása és csatlakoztatása súlyos anyagi károkat okoz.

Vegye figyelembe a „Telepítés“ fejezetet.

A villáskulcs kivétele




- A szállítási biztosíték eltávolításához vegye ki a villáskulcsot, amelyet a szállítási csomagolás bal alsó részén talál meg.


Ennél a mosógépnél egy teljes működéspróbát hajtottak végre, ezért található a dobban vízmaradvány.

A könyök kivétele a dobból

A dobban található egy könyök a leeresztő tömlőhöz.



- Nyúljon be a mélyedésbe és nyissa ki az ajtót.
- Vegye ki a könyököt.



- Kis lendülettel csukja be az ajtót.

A védőfólia és a gyári címkék eltávolítása

- Távolítsa el:
 - a védőfóliát (amennyiben van) az ajtóról
 - az összes gyári címkét (amennyiben van) az elülső oldalról és a tetőről


Azokat a címkéket, amelyeket az ajtó kinyitása után lát meg (pl. a típusátb-
la), kérjük ne távolítsa el!

Első mosóprogram indítása

Az optimális víz- és áramfelhasználáshoz, valamint az optimális mosási eredményhez fontos, hogy a mosógépet beállítsa.

Ehhez el **kell** indítani a *Pamut* programot textília nélkül és mosószer nélkül.

- Nyissa meg a vízcsapot.



- Forgassa a programválasztót a(z) *Pamut* állásra.


A mosógép bekapcsol, és a 40 fokok hőmérséklet és az 1400-as fordulatszám világít.


- Érintse meg a(z) ►|| érintógombot.

A mosóprogram elindul.

Ajtó kinyitása a program végével


A gyűrdésvédelem működése alatt az ajtó még reteszelt állapotban van. A kijelzőelemek az első 15 percen világítanak.

- Forgassa a programválasztót a(z)  állásra.

Az időkijelzőn megjelenik a(z) -U- szimbólum, és a(z)  ellenőrző lámpa kialszik.

Az ajtó reteszelése kiold.

Tanács: A gyűrdésvédelem végét követően a mosógép kikapcsol, és az ajtó reteszelése automatikusan kiold.



- Nyúljon be a mélyedésbe, és nyissa ki az ajtót.

Tanács: Hagyja nyitva az ajtót résnyire, hogy a dob megszáradhasson.

Ezzel az első üzembe helyezés lezárult.

Energia- és vízfogyasztás

- Használja ki a mindenkorai mosóprogram maximális töltetmennyiségét. Az energia- és vízfogyasztás az össz-mennyiségre vonatkozóan így a legalacsonyabb.
- Az energia- és vízigény szempontjából hatékony programoknak általában hosszabb a lefutási idejük. A program lefutási idejének meghosszabbítása révén ugyanolyan mosási eredmény érhető el, miközben csökkenthető a ténylegesen elért víz hőmérséklet.

Például a(z) *ECO 40-60* programnak hosszabb a lefutási ideje, mint a 40 °C-os, ill. 60 °C-os *Pamut* programé. A(z) *ECO 40-60* program energia- és vízfogyasztása hatékonyabb, azonban hosszabb a lefutási ideje.

- A kisebb, enyhén szennyezett ruhamennyiségek mosásához használja a(z) *Expressz 20* programot.
- A modern mosószerke lehetősé teszi az alacsony mosási hőmérsékleten (pl. 20 °C) való mosást. Energiatakarékosság céljából használjon megfelelő hőmérséklet-beállításokat.

Higiénia a mosógépben

Alacsony hőmérsékleten és/vagy folyékony mosószerrel való mosáskor fennáll a csíra- és szagképződés veszélye a mosógépben. Ezért a Miele javasolja, hogy a mosógépet havonta egyszer tisztítsa.

Amikor a kezelőpanelen világít a(z) **i** ellenőrzőlámpa, el kell végezni a mosógép tisztítását.

Tudnivalók a mosást követő gépi szárítással kapcsolatban

A centrifugálás kiválasztott fordulatszámra kihatással van a ruhában lévő maradéknedvességre és a mosógép zajkibocsátására.

Minél magasabb centrifugálási fordulatszámot választ, annál kevesebb a ruhában lévő maradéknedvesség. A mosógép zajkibocsátása viszont nő.

Azért, hogy energiát takaríthasson meg a szárítás során, válassza a mindenkorai mosóprogram legmagasabb centrifugálási fordulatszámát.

Mosószerfogyasztás

- Legfeljebb annyi mosószert használjon, amennyi a mosószer csomagolásán fel van tüntetve.
- Az adagolásnál vegye figyelembe a ruhák szennyezettségi fokát.
- A kisebb töltetmennyiségeknél csökkentse a mosószer mennyiségét (kb. 1/3 -dal kevesebb mosószer fél töltetnél)

1. Ruhák előkészítése



- Ürítse ki a zsebeket.

⚠ Az idegen tárgyak károkat okozhatnak.

Szögek, érmék, gémkapcsok stb. károsíthatják a textíliát és az alkatrészeket.

Mosás előtt ellenőrizze a ruhadarabokat és távolítsa el az idegen tárgyakat.

A szennyés szétválogatása

- Válogassa szét a textíliákat szín szerint és az ápolási címkén található piktogramok szerint (a gallérnál vagy az oldalsó varrásnál).

Tanács: A sötét textíliák gyakran „engedik a színüket” az első mosásoknál. Hogy semmi se színeződjön el, mossa külön a világos és sötét textíliákat.

Foltok előkezelése

- Mosás előtt távolítsa el a foltokat a textíliákról, lehetőleg addig, amíg frissek a foltok. Egy nem színeződő kendővel törölje le a foltot. Ne dörzsölje!

Tanács: A foltok (vér, tojás, kávé, tea stb.) gyakran kis trükkökkel eltávolíthatók. Ezeket a tippeket egy „Mosási kislexikonban” gyűjtötte össze a Miele. Ezt közvetlenül a Mielétől vagy a Miele weboldalán szerezheti be, illetve bele is lapozhat.

⚠ Oldószer tartalmú tisztítószer károkat okozhatnak.

Tisztítóbenzin, folttisztító szer stb. károsíthatják a műanyag részeket.

A textíliák kezelésekor ügyeljen arra, hogy semmilyen műanyag alkatrészhez ne érjen a tisztítószer.

⚠ Oldószer tartalmú tisztítószer robbanást okozhatnak.

Oldószer tartalmú tisztítószer használatakor robbanékony egyveleg keletkezhet.

Ne használjon oldószer tartalmú tisztítószereket a mosógépben.


Általános tanácsok

- Fügönyöknél: a görgőket és az ólomzsinórt távolítsa el vagy kösse be egy zacskóba.
- Melltartóknál a kibomlott merevítőt varrja vissza vagy távolítsa el.
- A cipzárat, tépőzárakat, bújtatókat és patentokat mosás előtt zárja össze.
- Zárja össze az ágynemű- és a párnahuzatokat is, hogy ne kerülhessenek beléjük kis tárgyak.

Ne mosson olyan textíliákat, amelyek **nem mosható** jelöléssel vannak ellátva (☑ ápolási piktogram).

2. A mosógép betöltése

Az ajtó nyitása



- Tegye az ujjait a bemélyedésbe és húzza fel az ajtót.

Ellenőrizze, hogy a dobban nincsenek-e állatok vagy idegen tárgyak, mielőtt a textíliát bepakolja.


Az energia- és vízfogyasztás – a teljes töltetmennyiségre vonatkoztatva – maximális töltetmennyiségnél a legalacsonyabb. A túltöltés rontja a mosási eredményt, és elősegíti a gyűrődések képződését.

- Helyezze a ruhákat széthajtogatva és lazán a dobba.


A különböző méretű ruhadarabok javítják a mosóhatást, és a centrifugálás során jobban eloszlanak.

Tanács: Vegye figyelembe a különböző mosóprogramok maximális töltetmennyiségeit.

Az ajtó zárása



- Ügyeljen arra, hogy ne szoruljon be textilja az ajtó és a tömítőgyűrű közé.




- Kis lendülettel csukja be az ajtót.

3. Program kiválasztása

Programválasztás

A programválasztó adott mosási programra történő elforgatását követően a mosógép bekapcsol.



- Forgassa a programválasztót a kívánt programra.

Az időkijelzőn megjelenik a valószínűsíthető mosási idő, és világítani kezd az előre beállított hőmérséklet és fordulatszám.

A hőmérséklet és a fordulatszám kiválasztása

A mosóprogram előre beállított hőmérséklete és fordulatszáma fényesen világít.

A mosógépben elért hőmérsékletek a kiválasztott hőmérsékletektől eltérhetnek. Az energiaráfordítás és a mosási idő kombinációjával optimális mosási eredmény érhet el.

90	1400
60	1200
40	900
30	600
20	
Cold	

Below the table are two control buttons: a temperature icon and a spin speed icon.


- Az előre beállított hőmérséklet módosításához érintse meg a(z) érintőgombot. Az érintőgomb megérintésével az érték csökken. A legkisebb értékről a kijelző a maximális értékre ugrik.

- A centrifuga előre beállított fordulatszámának módosításához érintse meg a(z) érintőgombot. Az érintőgomb megérintésével az érték csökken. A legkisebb értékről a kijelző a maximális értékre ugrik.

Extrák kiválasztása

Egyes programoknál két Extra kombinálható.

Egyes programoknál csak egy Extra választható, de előfordulhat, hogy egy sem.



- Érintse meg a(z) érintőgombot:
 - **1-szer.** A(z) *Rövid* Extrát kiválasztotta, és világít a kijelzőn.
 - **2-szer.** A(z) *Pótvíz* Extrát kiválasztotta, és világít a kijelzőn.
 - **3-szor.** A(z) *Áztatás* Extrát kiválasztotta, és világít a kijelzőn.
 - **4-szer.** A(z) *Rövid* és a(z) *Pótvíz* Extrákat kiválasztotta, és világítanak a kijelzőn.
 - **5-ször.** A(z) *Pótvíz* és a(z) *Áztatás* Extrákat kiválasztotta, és világítanak a kijelzőn.
 - **6-szor.** Ekkor az összes Extra újra kapcsol.


Az Extrákkal kapcsolatban további információkat az „Extrák“ c. fejezetben talál.

4. Mosószer hozzáadása

Mosószeradagoló-fiókok

Bármilyen mosószert használhat, amely a háztartási gépekhez alkalmas. Vegye figyelembe a csomagoláson lévő használati és adagolási útmutatót.

Mosószer betöltése




- Húzza ki a mosószeres fiókot és töltsze be a mosószert a kamrába.

☐ Mosószer az előmosáshoz

☐ Mosószer a főmosáshoz

☼ Öblítőszer, vasaláskönnyítő, folyékony keményítő vagy kapszula

Öblítőszer betöltése



- Töltsze az öblítőszert, a vasalást segítő, vagy a folyékony keményítőt a ☼ kamrába. **Ügyeljen a maximális betöltési magasságra.**




A legutolsó öblítéssel kerül a szer a ruhákhoz. A mosóprogram végén egy kis maradék víz marad a kamrában ☼.

Többszöri automatikus keményítés után tisztítsa ki az öblítőszer rekeszt és különösképpen a beszívócsövet.

4. Mosószer hozzáadása


Kapszula-adagolás

A kapszulák három különböző tartalommal állnak rendelkezésre:

-  = Textil ápolószerek (pl. öblítő, impregnálószer)
-  = Adalék (pl. mosószerhatás-javító)
-  = Mosószer (csak a főmosáshoz)

Egy kapszula mindig a megfelelő mennyiségű szert tartalmazza egy mosási művelethez.


A kapszulákat beszerezheti a Miele webáruházban (www.shop.miele.hu), a Miele gyári Ügyfélszolgálatán, vagy a Miele szakkereskedőjén keresztül.




 A kapszulák veszélyeztethetik az egészségét.

A kapszulában található anyagok lenyelés vagy bőrrel való érintkezés esetén egészségkárosító hatásúak lehetnek.

Tartsa a kapszulákat gyermekektől távol.


A kapszulás adagolás bekapcsolása

■ Érintse meg a(z)  érintógombot:


- **1-szer.** A(z)  szimbólumot kiválasztotta, és világít a kijelzőn.
- **2-szer.** A(z)  szimbólumot kiválasztotta, és világít a kijelzőn.
- **3-szor.** A(z)  szimbólumot kiválasztotta, és világít a kijelzőn.
- **4-szer.** A kapszulás adagolás kikapcsol.

Kapszula behelyezése

■ Nyissa ki a mosószeres fiókot.



■ Nyissa fel a rekesz fedelét /.



■ Nyomja be erősen a kapszulát.

4. Mosószer hozzáadása





- Csukja le a fedelet és nyomja rá erősen.
- Csukja be a mosószeres fiókot.

A kapszula mosószeres fiókba való behelyezésével az kinyílik. Ha a kapszulát használat nélkül ismét eltávolítják a mosószeres fiókból, a kapszula kifolyhat.

A nyitott kapszulát dobja el.

A mindenkori kapszula-fajta tartalma a megfelelő időpontban kerül hozzáadásra a mosóprogramhoz.

A vízbefolyás a  kamrában a kapszula-adagolás esetén kizárólag a kapszulán keresztül történik.

Ne töltsön be további öblítőszeret a  kamrába.

- A mosóprogram befejezése után távolítsa el az üres kapszulát.

Műszaki okokból kis mennyiségű víz marad a kapszulában.

Tippek az adagoláshoz

Az adagolásnál vegye figyelembe a ruhák szennyezettségi fokát és a töltet mennyiségét. Kisebb töltetmennyiség esetén csökkentse a mosószer mennyiségét (pl. fél töltetnél a mosószerrel $\frac{1}{3}$ -dal csökkentse).


Túl kevés mosószer következtében:

- a ruha nem lesz tiszta és idővel elszürkül és megkeményedik.
- penész képződhet a mosógépben.
- a zsírt nem távolítja el teljesen a ruhából.
- vízkő rakódhat le a fűtőtesteken.

Túl sok mosószer következtében:

- rossz lehet a mosási, öblítési és centrifugálási eredmény.
- nagyobb a vízfelhasználás az automatikusan elvégzett kiegészítő öblítés miatt.
- nagyobb a környezeti terhelés.

A program indítása




- Érintse meg a(z) ▶|| érintőgombot.

Az ajtó reteszelt, és a mosóprogram elindul.

Ha késleltetett indítást választott ki, akkor a késleltetés visszaszámlálása látható az időkijelzőn. A késleltetett indítás lejártá után vagy azonnal az indítás után az időkijelzőn a program időtartama látható.

Ruhanemű behelyezése a program működése közben (AddLoad)

Ruhák behelyezése vagy kivétele bármikor lehetséges, ha a kijelzőn nem a(z)  szimbólum világít.

- Érintse meg a(z) ▶|| érintőgombot.

Az időkijelzőn a következő rotáló sávok jelennek meg: L-] ... [-] ... [-].

Ha az időkijelzőn a(z) *Add* szó jelenik meg, akkor az ajtó kinyitható.

- Nyissa ki az ajtót. Tegyen be vagy vegyen ki ruhát.
- Csukja be az ajtót.
- Érintse meg a(z) ▶|| érintőgombot.

A mosóprogram folytatódik.

Ruhák utántöltése vagy kivétele általában akkor nem lehetséges, ha:


- a mosóvíz hőmérséklete 55 °C felett van.
- a vízszint a dobban meghalad egy meghatározott értéket.

6. A program vége

Az ajtó kinyitása és a ruhák kivétele

A gyűródésvédelem működése alatt az ajtó még reteszelt állapotban van. A kijelzőelemek az első 15 percen világítanak.


Az időkijelzőn a(z) 0:00 felirat látható.

- Forgassa a programválasztót a(z)  állásra.

A(z)  ellenőrző lámpa kialszik.


Az ajtó reteszelése kiold.

Tanács: A gyűródésvédelem végét követően az ajtó reteszelése automatikusan kiold.



- Nyúljon be a mélyedésbe, és nyissa ki az ajtót.
- Vegye ki a ruhákat.

A dobban felejtett ruhadarabok a következő mosásnál összemehetnek vagy elszínezhetnek más ruhákat. Vegyen ki minden ruhadarabot a doból.



- Ellenőrizze, hogy nincs-e idegen tárgy az ajtón lévő tömitőgyűrűben.

Tanács: Hagyja nyitva az ajtót résnyire, hogy a dob megszáradhasson.

- Ha kapszulát használ, távolítsa el a használt kapszulát a mosószer-adagoló fiókból.


Tanács: Hagyja nyitva résnyire a mosószer-adagoló fiókot, hogy megszáradhasson.

Végcentrifugálási fordulatszám a mosóprogramban

A program kiválasztásakor a kezelőpane- len a mosóprogramhoz optimális centri- fugálási sebesség érintőgombja fénye- sen világít.

Néhány mosási programnál magasabb fordulatszám választható.



A táblázatban a legmagasabb választha- tó fordulatszám van megadva.

Program	ford./perc
ECO 40-60	1400
Pamut	1400
Könnyen kezelhető	1200
Gyapjú 	1200
Kímélő	900
Expressz 20	1200
Sötét ruha/Farmer	1200
Outdoor	900
Impregnálás	1200
Szivattyúzás / Centrifugálás	1400
Csak öblítés/keményítés	1400

Öblítő centrifugálás


A mosott ruhát a főmosás után és az öblítési műveletek között a gép kicentri- fugázza. A végcentrifugálási fordulats- szám csökkentésénél adott esetben az öblítő centrifugálások fordulatszáma is csökken. A *Pamut* programban 700 ford./perc alatti fordulatszámnál a ké- szülék egy kiegészítő öblítési műveletet iktat be.

Az Öblítés állj (végcentrifugálás) program törlése

- Érintse meg a(z)  érintőgombot annyiszor, amíg az  (Öblítés állj) el- lenőrző lámpa nem világít.



A ruhaneműk az utolsó öblítés után a vízben maradnak. Ezáltal elkerülheti a gyűrődést, ha a ruhákat a program vége után nem veszi ki rögtön a mosógépből.

Centrifugálás a program végén

Az optimális fordulatszámot jelző elle- nőrző lámpa világít. A fordulatszámot a(z)  érintőgombbal módosíthatja.

- Érintse meg a(z)  érintőgombot.

Nincs centrifugálás a program végén

- Érintse meg a(z)  érintőgombot annyiszor, amíg a  (Nincs centri- fugálás) ellenőrző lámpa nem világít.

- Érintse meg a(z)  érintőgombot.


Késleltetett indítás

A késleltetett indítással egy 30 perctől maximum 24 óráig terjedő késleltetett programindítást választhat. Ezáltal kihasználhatja pl. az éjszakai áram kedvező díjszabását.

Késleltetett indítás kiválasztása

A késleltetett indítás kiválasztása a(z) *Szivattyúzás / Centrifugálás* és a(z) *Impregnálás* programoknál nem lehetséges.

- Válassza ki a kívánt mosóprogramot.



- Érintse meg a(z) ▲ érintőgombot.

A(z) ◆ szimbólum fényesen világít, és az időkijelzőn a késleltetett indítás első 30 perce jelenik meg.

- Érintse meg a(z) ▲ érintőgombot annyiszor, amíg a kívánt késleltetett indítás nem világít az időkijelzőn.
 - Kevesebb mint 3 óra esetén a késleltetett indítási idő 30 perces lépésekben változik.
 - Több mint 3 óra esetén a késleltetett indítási idő 1 órás lépésekben változik.

Tanács: Ha a(z) ▲ érintőgombot folyamatosan nyomva tartja, a program automatikusan 24 órára növeli az értéket.

Késleltetett indítás elindítása

- Érintse meg a(z) ►|| érintőgombot.

A késleltetett indítás elindul, és az időtartama visszaszámlálásra kerül az időkijelzőn.

Az elindított késleltetett indítás módosítása vagy megszakítása

A kiválasztott késleltetett indítás elindítása után módosításra már nincs lehetőség.



- Forgassa a programválasztót a(z) ⏻ állásra.
- Forgassa a programválasztót egy tetszőleges programra.

Az időkijelzőn a következő rotáló sávok jelennek meg: L... C... C...


Az ajtóreteszelés kiold.

- Válasszon ki egy programot és tetszés szerint egy új késleltetett indítási időt.


Programáttekintés

ECO 40-60		maximum 7,0 kg
Termék	Átlagosan szennyezett pamuttextíliákhoz	
Tipp	<p>Egy mosási ciklusban egy adag vegyes, 40 °C-on és 60 °C-on mosható pamuttextíliákból álló mosás mosható ki.</p> <p>Pamuttextíliák mosásánál energia- és vízfelhasználás szempontjából ez a leghatékonyabb program.</p>	
<p>Útmutató a vizsgálóintézetek számára:</p> <p>Tesztprogram a Bizottság (EU) környezettudatos tervezési követelményekről szóló 2019/2023 rendelete és az energiacímkezésről szóló 2019/2014 rendelete betartásának igazolására.</p>		
<p>Útmutató a vizsgálóintézetek számára:</p> <p>Az EN 60456 szabvány szerinti ellenőrző programok végrehajtásához és az 1061/2010 rendelet szerinti energiacímkezéshez az alábbi átkapcsolásra van szükség:</p> <p>A hőmérséklet-kijelzőn a 60 és 40 fokos hőmérséklet jelenik meg.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A Pamut $\langle 60^{\circ}\text{C} \rangle$ ellenőrző program esetében érintse meg 1-szer a(z)  érintőgombot. Csak a 60 fokos hőmérséklet-kijelzés világít. - A Pamut $\langle 40^{\circ}\text{C} \rangle$ ellenőrző program esetében érintse meg 2-szer a(z)  érintőgombot. Csak a 40 fokos hőmérséklet-kijelzés világít. 		
Pamut	90 °C-tól hideg vízig	legfeljebb 7,0 kg
Textília	Pólók, alsóneműk, asztali textíliák stb., pamut, vászon vagy kevert szálás textíliák	
Tipp	<p>Rendkívüli higiénés követelmények esetén válasszon 60 °C-os vagy magasabb hőmérséklet-beállítást.</p> <p>Ha előmosást kell végezni, akkor forgassa a programválasztót a(z) <i>Előmosással</i> állásra.</p>	
<p>Megjegyzés a vizsgálóintézetek számára:</p> <p>Pamut 20 °C: program enyhén szennyezett pamut ruhaneműhöz</p> <p>Tesztprogram az EU 2019/2023 sz. környezetbarát tervezésre vonatkozó rendeletének.</p>		

Programáttekintés


Könnyen kezelhető		60 °C-ostól hideg vízig	maximum 3,5 kg
Termék	Műszálas anyagok, kevertszálas szövetek vagy könnyen kezelhető pamut textíliák		
Tipp	Könnyen gyűrődő textíliáknál csökkentse a végcentrifugálási fordulatszámot.		
Gyapjú 		40 °C-ostól hideg vízig	maximum 2,0 kg
Termék	Gyapjú vagy gyapjúval kevert textíliák		
Tipp	Könnyen gyűrődő textíliáknál vegye figyelembe a végcentrifugálási fordulatszámot.		
Kímélő		40 °C fokostól hideg vízig	maximum 2,0 kg
Termék	Műszálas anyagból, kevertszálas anyagból, viszkózból készült érzékeny textíliák Függönyökhöz, amelyet a gyártó gépi mosásra alkalmasnak jelölt.		
Tipp	- Gyűrődésérzékeny textíliáknál hagyja el a centrifugálási fordulatszámot.		
Expressz 20		40 °C-tól hideg vízig	maximum 3,5 kg
Termék	Pamut textíliák, amelyeket alig hordtak vagy csak a legcsekélyebb mértékben szennyezettek		
Tipp	A <i>Rövid</i> extra automatikusan bekapcsol.		
Sötét ruha/Farmer		60 °C-tól hideg vízig	maximum 3,0 kg
Termék	Fekete és sötét, pamutból, kevert szövetből és farmeranyagból készült ruhadarabok		
Tipp	- Kifordítva mossa. - A farmeranyagból készült ruhák az első mosásoknál gyakran „eresztik” a színüket. Ezért a világos és sötét holmikat külön mossa.		


Programáttekintés


Outdoor		40 °C-ostól hideg vízig	maximum 2,5 kg
Termék	Funkciós textíliák, mint a membránokkal ellátott kültéri dzsekik és nadrágok, mint pl. Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® stb.		
Tipp	<ul style="list-style-type: none"> - Zárja össze a tépőzárakat és a cipzárakat - Ne használjon öblítőszeret - Szükség esetén a kültéri textíliák a(z) <i>Impregnálás</i> programmal utókezelhetők. Nem ajánlott minden mosás után elvégezni az impregnálást. 		
Impregnálás		40 °C	maximum 2,5 kg
Termék	Mikroszálás anyagok, túlnyomórészt szintetikus szálból álló síruhák vagy asztalterítők utókezeléséhez, víz- és szennytaszító hatás elérésére		
Tipp	<ul style="list-style-type: none"> - A termékeket frissen kell kimosni, és centrifugálni vagy szárítani kell. - Az optimális hatás elérésére javasolt az utólagos hőkezelés. Az utólagos hőkezelés történhet egy szárítóban való szárítással vagy vasalással. 		
Szivattyúzás / Centrifugálás			–
Tipp	<ul style="list-style-type: none"> - Csak szivattyúzás: a fordulatszámot állítsa az  állásra - Ügyeljen a beállított fordulatszámra 		
Csak öblítés/keményítés			legfeljebb 7,0 kg
Textília	<ul style="list-style-type: none"> - Kézzel mosott textíliák öblítéséhez - Asztalterítők, szalvéták, munkaruházat, amelyeket keményíteni kell 		
Tipp	<ul style="list-style-type: none"> - Könnyen gyűrődő textíliáknál vegye figyelembe a végcentrifugálási fordulatszámot. - A keményítendő textíliáknak frissen mosottaknak kell lenniük, de nem szabad kiöblíteni őket. - Különösen jó öblítési eredményt érhet el két öblítési művelettel, ha aktiválja a(z) <i>Pótvíz Extrát</i>. 		

Extrák

A mosóprogramokat az Extrák segítségével ki tudja egészíteni.

Az Extrák kiválasztása vagy törlése a(z)  érintőgombbal történik.



■ Érintse meg a(z)  érintőgombot:

- **1-szer.** A(z) *Rövid* Extrát kiválasztotta, és világít a kijelzőn.
- **2-szer.** A(z) *Pótvíz* Extrát kiválasztotta, és világít a kijelzőn.
- **3-szor.** A(z) *Áztatás* Extrát kiválasztotta, és világít a kijelzőn.
- **4-szer.** A(z) *Rövid* és a(z) *Pótvíz* Extrákat kiválasztotta, és világítanak a kijelzőn.
- **5-ször.** A(z) *Pótvíz* és a(z) *Áztatás* Extrákat kiválasztotta, és világítanak a kijelzőn.
- **6-szor.** Ekkor az összes Extra újra kapcsol.

Rövid

Enyhén szennyezett textíliákhoz felismerhető folt nélkül.

A mosási idő lerövidül.

Pótvíz

Mosásnál és öblítésnél megnövekedik a vízszint. A *Csak öblítés/keményítés* programban a készülék két öblítési műveletet hajt végre.

Más funkciókat is kiválaszthat a *Pótvíz* érintőgombhoz a „Programfunkciók“ fejezetben leírtak szerint.

Áztatás

Különösen erősen, fehérjetartalmú foltokkal szennyezett textíliák tisztításához.


- Az áztatási időt 30 perc és 2 óra között, 30 perces lépésekben programozhatja be.
- A gyári beállítás 30 perc.

A programozást a „Programozási funkciók“ c. fejezet „Áztatás“ c. szakasza ismerteti.

Előmosás

Nagyobb szennyeződések, pl. por, homok eltávolítására.

A következő Extra funkciók választhatók a programokhoz






	Rövid	Pótvíz	Áztatás	Előmosás
ECO 40-60	-	-	-	-
Pamut	●	●	●	●
Könnyen kezelhető	●	●	●	-
Gyapjú 	-	-	-	-
Kímélő	●	●	●	-
Expressz 20	✓	-	-	-
Sötét ruha/Farmer	●	●	●	-
Outdoor	●	●	●	-
Impregnálás	-	-	-	-
Csak öblítés/keményítés	-	●	-	-

● = választható




















✓ = automatikusan bekapcsolva




- = nem választható





Kezelési piktogramok





Mosás	
A kádban lévő fokszám azt a maximális hőmérsékletet adja meg, amellyel a terméket moshatja.	
	normál mechanikus igénybevé- tel
	kímélő mechanikus igénybevé- tel
	rendkívül kímélő mechanikus igénybevé- tel
	kézi mosás
	nem mosható




Példa a programválasztásra

Program	Ápolási szimbólumok
ECO 40-60	 
Pamut	     
Könnyen kezel- hető	    
Kímélő	 
Gyapjú 	
Expressz 20	 





















Szárítás	
	normál hőmérséklet
	csökkentett hőmérséklet
	gépben nem szárítható

Vasalás és mángorlás	
	kb. 200 °C
	kb. 150 °C
	kb. 110 °C
A gőzös vasalás helyrehozhatatlan károkat okozhat.	
	A vasalás/mángorlás tilos

Professzionális tisztítás	
	Tisztítás vegyi oldószerekkel. A betűk a tisztítószereket jelölik.
	
	Nedves tisztítás
	A vegyszeres tisztítás tilos

Fehérités	
	minden oxidációs fehéritőszer engedélyezett
	csak oxigéntartalmú fehéritőszer engedélyezett
	A fehérités tilos

Programlefutás

	Főmosás		Öblítés		Centrifugálás
	Vízszint	Mosási ritmus	Vízszint	Öblítési műveletek	
ECO 40-60		(A)		2-3 ²	✓
Pamut		(A)		2-5 ^{1,2,3}	✓
Könnyen kezelhető		(B)		2-4 ^{2,3}	✓
Gyapjú 		(E)		2	✓
Kímélő		(C)		2-4 ^{2,3}	✓
Expressz 20		(A)		1	✓
Sötét ruha/Farmer		(B)		3-5 ^{2,3}	✓
Outdoor		(C)		3-4 ³	✓
Impregnálás	—	(B)		1	✓
Szivattyúzás / Centrifugálás	—	—	—	—	✓
Csak öblítés/keményítés		(B)		0-1 ⁵	✓

A jelmagyarázat a következő oldalon található.

 = alacsony vízszint

 = közepes vízszint

 = magas vízszint

Ⓐ = intenzív ritmus

Ⓑ = normál ritmus

Ⓒ = érzékeny ritmus

Ⓔ = kézi mosás ritmus

✓ = elvégzésre kerül

– = nem kerül elvégzésre


A mosógép teljesen elektronikus vezérléssel felszerelt mennyiségi automatikával rendelkezik. A mosógép a szükséges vízmennyiséget a betöltött mennyiségtől és a betöltött szennyes ruha vízfel szívó-képességétől függően önállóan határozza meg.

Az itt felsorolt programlefutások mindig az alapprogramra vonatkoznak, maximális töltet mennyiségnél.

A programlefutás különlegességei

Gyűrődésvédelem:

A dob a program vége után még akár 30 percig mozog a ruhák gyűrődésének elkerülése érdekében.

Kivétel: A *Gyapjú*  programban nincs gyűrődésvédelem.

A mosógépet bármikor kinyithatja.

¹ 60 °C és magasabb választott hőmérsékleteknél két öblítés fut le. 60 °C alatti választott hőmérsékleteknél három öblítés fut le.

² Az alábbiaknál egy kiegészítő öblítési művelet következik:

- túl sok hab a dobban
- a végcentrifugálás fordulatszáma kisebb, mint 700 ford./perc

³ Az alábbiaknál egy kiegészítő öblítési művelet következik:

- A *Pótvíz* extrát válassza, ha a Programozási funkciók alatt az *02* vagy *03* opció lett aktiválva.

⁵ Az alábbiaknál egy kiegészítő öblítési művelet következik:

Pótvíz extra kiválasztása.

A program lefutásának megváltoztatása

Program módosítása (gyerekzár)

A program, a hőmérséklet, a centrifugálási fordulatszám vagy a választott Extrák módosítása az elindítást követően nem lehetséges. Ilyen módon megakadályozható, hogy pl. gyerekek véletlenül módosítsák a beállításokat.

Ha a mosógépet a program futása közben leállítják, a készenléti funkció 15 perc után nem teljesen kapcsolja ki a mosógépet. A dob még tartalmazhat vizet, ezért a biztonsági funkciók továbbra is aktívak maradnak.

A program megszakítása

A mosóprogramot bármikor megszakíthatja a programindítás után.

- Forgassa a programválasztót a(z) ☹ állásra.
- Forgassa a programválasztót bármelyik állásra.

Az időkijelzőn a következő rotáló sávok jelennek meg: [] ... [] ... [].

A készülék kiszivattyúzza a vizet, majd az ajtóreteszelés kiold.

Új program kiválasztása

- Forgassa a programválasztót a kívánt mosóprogramra.
- Ellenőrizze, hogy van-e még elegendő mosószer a mosószer-adagoló fiókban. Ha már nincs benne több mosószer, töltsen meg újra.
- Érintse meg a(z) ▶|| érintőgombot.

A helyes mosószer

Minden olyan mosószert használhat, amely alkalmas háztartási mosógéphez. Alkalmazási és adagolási útmutatások a mosószer csomagolásán találhatóak.

Az adagolás a következőktől függ:

- a ruhák szennyezettségi fokától
 - a ruhák mennyiségétől
 - a víz keménységétől
- Amennyiben nem ismeri a keménységi tartományt, tájékozódjon a vízműveknél.

Vízlágyító

A II. és III. keménységi tartományban a mosószer megtakarítása érdekében vízlágyítót adagolhat a mosáshoz. A helyes adagolás a csomagoláson található. Először a mosószert, majd azután a vízlágyítót töltsé be.

A mosószert ekkor az I. keménységi tartomány szerint adagolhatja.

Vízkeménységek

Keménységi tartomány	Összkeménység mmol-ban	Német keménységi fok ^o _d
Lágy (I)	0 – 1,5	0 – 8,4
Közepes (II)	1,5 – 2,5	8,4 – 14
Kemény (III)	2,5 felett	14 felett


Adagolási segítség

A mosószer adagolásához használja a mosószer gyártója által mellékelt adagolási segítségeket (Adagológolyó), különösen a folyékony mosószereknél.

Utántöltő csomagolások

Mosószerek vásárlásánál ha lehetséges, használja az utántöltő csomagolásokat a hulladék mennyiségének csökkentése céljából.

Színeltávolítás/festés

 A színeltávolító szerek károkat okozhatnak.

A színeltávolító szerek a mosógép korrodálásához vezetnek.

Ne használjon színeltávolító szereket a mosógépben!

A mosógépben való festés csak háztartási méretekben megengedett. A festéskor használt só tartós használat esetén megtámadja a nemesacélt. Szigorúan tartsa be a festégyártó előírásait.

Tabletták vagy patronok behelyezése

A tablettákat vagy patronokat **mindig** közvetlenül a ruhához adja a dobba. A mosószer rekeszen keresztül nem lehet beadagolni.

Ruhák utókezelésének anyagai

Az Öblítőszerek lágy tapintást adnak a textíliáknak és megelőzik a gépi szárítás okozta statikus feltöltődést.





A Vasalást segítők szintetikus keményítőszerke és a textíliáknak keményebb fogást adnak.




A Keményítő a textíliáknak merevséget és teltséget kölcsönöz.

Mosószer

Miele mosószer-javaslat


A Miele mosószert speciálisan a Miele mosógépekkel való napi használatra fejlesztették ki. A mosószerről további információkat a „Mosó- és ápolószerek” című fejezetben talál.

	Miele mosószerek		Miele Caps		
	UltraWhite	UltraColor			
ECO 40-60	✓	✓	–	✓	✓
Pamut	✓	✓	–	✓	✓
Könnyen kezelhető	–	✓	–	✓	✓
Gyapjú 	–	–	✓	–	–
Kímélő	–	✓	✓	✓	–
Expressz 20	–	✓	–	✓	–
Sötét ruha/Farmer	–	✓	✓	✓	–
Outdoor	–	–	✓	–	–
Csak öblítés/keményítés	–/–	–/–	–/–	✓/–	–/–

- ✓ javaslat
- nincs javaslat
-  speciális mosószer (pl. WoolCare)
-  textilápolószerek (pl. öblítőszer)
-  adalék (pl. booster)

Mosószerajánlások az (EU) 1015/2010 számú rendelete szerint

Az ajánlások a „Programáttekintés” fejezetben megadott hőmérséklet-tartományokra érvényesek.

	Univerzális-	Színes-	Finom és gyapjú- mosószer	Speciális-
ECO 40-60	✓	✓	–	–
Pamut	✓	✓	–	–
Könnyen kezelhető	–	✓	–	–
Gyapjú 	–	–	✓	✓
Kímélő	–	–	✓	–
Expressz 20	–	✓ ¹	–	–
Sötét ruha/Farmer	–	✓ ¹	–	✓
Outdoor	–	–	✓	✓

- ✓ Javaslat
- nincs javaslat
- ¹ Folyékony mosószer
- ² Mosópor

Burkolat és kezelőpanel tisztítása

⚠ A hálózati feszültség áramütést okozhat.

Kikapcsolt mosógépnél hálózati feszültség van jelen.

A tisztítás és ápolás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.

⚠ A behatoló víz károkat okoz.

A vízszugár nyomásával víz kerülhet a mosógépbe és károsíthatja az alkatrészeket.

Ne spriccelje le a mosógépet vízszugárral.

- Tisztítsa le a burkolatot és a kezelőpanelt egy enyhe tisztítószerrel vagy szappanoldattal és szárítsa meg mindkettőt egy puha ronggyal.
- A dobot egy erre alkalmas nemesacél-tisztítószerrel tisztítsa meg.

⚠ A tisztítószerek károkat okozhatnak.

Ne használjon oldószertartalmú tisztítószereket, súrolószereket, üveg- vagy általános célú tisztítószert! Ezek megsérthetik a műanyag felületeket és egyéb alkatrészeket.


Ne használjon ilyen tisztítószereket.

A mosószer adagoló fiókok tisztítása

Az alacsony mosási hőmérsékletek és a folyékony mosószerek használata kedvez a kórokozók megtelepedésének a mosószer-adagoló fiókban.

- Higiéniai okokból rendszeresen tisztítsa ki a teljes mosószer-adagoló fiókot.



A mosószer adagoló fiók kivétele





- Húzza ki ütközésig a mosószeres fiókot, majd nyomja meg a kireteszelő gombot és vegye ki a mosószeres fiókot.
- Meleg vízzel tisztítsa meg a mosószeres fiókot.


Tisztítás és ápolás

A / fiók szívócsövének és csatornájának tisztítása

A folyékony keményítő ragacssá teszi a fiókot. A szívócső a /  fiókban nem működik és a fiók túlfolyhat. Különös gondossággal tisztítsa meg a beszívócsövet a folyékony keményítő többszöri használata után.




1. Húzza ki a szívócsövet a  kamrából és meleg folyóvíz alatt tisztítsa meg. Tisztítsa meg azt a csövet is, amely fölé a szívócső be van dugva.
2. Helyezze vissza a beszívócsövet.



- Az öblítőszert meleg vízzel és egy kefével tisztítsa meg.

Mosószeres fiók helyének tisztítása



- Egy üvegmosó kefével távolítsa el a mosószeres fiókba befecskendező szelepekről a mosószer-maradványokat és a vízkőlerakódásokat.
- Helyezze vissza a mosószer-adagoló fiókot.

Tanács: A gyorsabb száradás érdekében résznyire hagyja nyitva a mosószer-adagoló fiókot.

Higiéniai információ (Dobtisztítás)


Alacsony hőmérsékleten és/vagy folyékony mosószerrel való mosáskor fennáll a csíra- és szagképződés veszélye a mosógépben. Tisztítsa ki a mosógépet a *Pamut 90 °C* program segítségével. Legkésőbb akkor tisztítsa ki a dobot, ha az **i** ellenőrző lámpa világít.

A bemeneti vízszűrő tisztítása

A mosógépnek a vízbevezető szelep védelmére van két szűrője. Ezeket a szűrőket kb. hat havonta ellenőrizni kell. A vízellátás gyakori megszakadása esetén ez az időszak rövidebb lehet.

A vízbefolyó tömlőben lévő szűrő tisztítása

- Zárja el a vízcsapot.
- Csavarozza le a befolyótömlőt a vízcsapról.




- Húzza ki az **1** gumitömítést a megvezetéséből.
- Fogja meg a műanyag szűrő **2** kiemelkedését egy hegyes fogóval és húzza ki a műanyag szűrőt.
- Tisztítsa meg a szűrőt.

- A visszaszerelés fordított sorrendben történik.

A vízbefolyó-szelep csatlakozócsonkjában elhelyezett szűrő tisztítása

- Egy fogóval óvatosan csavarja le a bordázott műanyag anyát a befolyócsonkról.



- Húzza ki a szűrőt a kiemelkedésénél egy hegyes fogóval.
- Tisztítsa meg a szűrőt.
- A visszaszerelés fordított sorrendben történik.

A szűrőket a tisztítás után ismét be kell helyezni.

- Csavarozza rá szorosan a tömlőt a vízcsapra.
- Nyissa meg a vízcsapot.

Ügyeljen arra, hogy a tömlőből ne lépjen ki víz.

Húzza meg a tömlőt.

Mi a teendő, ha ...

A legtöbb üzemzavart és hibát, amelyek a napi üzemeltetés során felléphetnek, saját maga is el tudja háritani. Sok esetben időt és költséget takaríthat meg, mivel nem kell hívnia az ügyfélszolgálatot.



A www.miele.hu/service oldalon tájékozódhat a hibák önálló elhárításának módjáról.


A következő táblázatok segítenek önnek abban, hogy megtalálja az üzemzavar vagy a hiba okát, és elhárítsa azt.

Nem lehet elindítani egyetlen mosóprogramot sem


Probléma	Ok és elhárítás
A kezelőpanel sötét marad.	A mosógép nem kap áramot. <ul style="list-style-type: none">■ Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó be van-e dugva.■ Ellenőrizze, hogy a biztosíték rendben van-e.
	A mosógép energiatakarékossági okokból automatikusan kikapcsolt. <ul style="list-style-type: none">■ Fordítsa el a programválasztót, hogy újra bekapcsolja a mosógépet.
Az időkijelzőn váltakozva jelenik meg a F és a 34 szimbólum.	Az ajtó nincs rendesen bezárva. Az ajtó reteszelése nem tudott bepattanni. <ul style="list-style-type: none">■ Zárja be újra az ajtót.■ Indítsa újra a programot. Ha ismételtelen megjelenik a hibajelzés, akkor hívja az Ügyfélszolgálatot.

A program megszakítása és egy hiba ellenőrző lámpa világít a kijelzőn



Probléma	Ok és elhárítás
A hibajelző ellenőrző-lámpa  világít, az időkijelzőn váltakozva jelenik meg a F és a // és hangjelzés szólal meg.	A vízelvezetés akadályozott vagy korlátozott. A kifolyótömlő túl magasan van. <ul style="list-style-type: none">■ Tisztítsa meg a lúgszűrőt és a lúgszivattyút.■ A maximális szivattyúzási magasság 1 méter.
A hibajelző ellenőrző-lámpa  világít, az időkijelzőn váltakozva jelenik meg a F és a ID és hangjelzés szólal meg.	A vízbevezetés el van zárva vagy korlátozott. <ul style="list-style-type: none">■ Ellenőrizze, hogy a vízcsap eléggé nyitva van-e.■ Ellenőrizze, hogy a befolyó tömlő meg van-e törve.■ Ellenőrizze, hogy a víznyomás túl alacsony-e.
	A vízbevezetés szűrője eldugult. <ul style="list-style-type: none">■ Tisztítsa meg a szűrőt.

Probléma	Ok és elhárítás
A hibajelző ellenőrzőlámpa  világít, az időkijelzőn váltakozva jelenik meg a F és a 138 és hangjelzés szólal meg.	<p>Bekapcsolt a vízvédelmi rendszer.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zárja el a vízcsapot. ■ Hívja az Ügyfélszolgálatot.
A időkijelzőn F és XXX váltakozva jelenik meg, és hangjelzés hallható.	<p>Meghibásodás áll fenn.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kapcsolja le a mosógépet az áramról. Húzza ki a csatlakozó dugót a hálózati csatlakozóból, vagy kapcsolja ki a ház biztosítóját. ■ Várjon legalább két percet mielőtt a mosógépet ismét csatlakoztatja az áramhálózathoz. ■ Kapcsolja be újra a mosógépet. ■ Indítsa el újra a programot. <p>Ha ezután újból megjelenik a hibaüzenet, hívja az Ügyfélszolgálatot.</p>

Szimbólum a programlefutás alatt az időkijelzőn

	Ok és elhárítás
A  világít	<p>A programválasztó a programstart után egy másik pozícióra lett elforgatva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Forgassa a programválasztót az eredeti állására.

A program végén a kezelőfelületen világít egy ellenőrzőlámpa




Probléma	Ok és elhárítás
A(z)  ellenőrző lámpa világít.	<p>Mosás közben túl sok hab képződött.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A következő mosásnál kevesebb mosószert adagoljon, és ügyeljen a mosószer csomagolásán lévő adagolási útmutatóra.
A(z)  ellenőrző lámpa világít.	<p>Mosásnál hosszabb ideje nem indítottak el 60 °C-osnál nagyobb hőmérsékletű mosóprogramot.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Indítsa el a <i>Pamut</i> 90 °C programot a Miele géptisztítóval vagy por alakú univerzális mosószerral. <p>A mosógép kitisztítása megtörténik, és meggátolja a csíra- és szagképződést.</p>

Mi a teendő, ha ...

Általános problémák a mosógéppel

Probléma	Ok és elhárítás
A mosógép kellemetlen szagot áraszt.	<p>Nem vette figyelembe a(z) i ellenőrző lámpát. Mosásnál hosszabb ideje nem indítottak el 60 °C-osnál nagyobb hőmérsékletű mosóprogramot.</p> <ul style="list-style-type: none">■ A mosógépben a csíra- és szagképződés megakadályozása érdekében indítsa el a <i>Pamut</i> 90 °C programot a Miele géptisztítószerrel vagy por alakú univerzális mosószerrel.
	<p>Az ajtó és a mosószer-adagoló fiók a mosás után be lett csukva.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Hagyja nyitva résnyire az ajtót és a mosószer-adagoló fiókot, hogy megszáradhassanak.
A mosógép a centrifugálás során nem áll nyugodtan.	<p>A készüléklábak nincsenek egyenlően beállítva és nincsenek lekontrázva.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Igazítsa be a mosógépet úgy, hogy biztosan megálljon és kontrázza le a készüléklábakat.
A mosógép a ruhákat nem a szokásos módon centrifugázta ki és azok még nedvesek.	<p>A végcentrifugálásnál a készülék nagy kiegyensúlyozatlanságot mért és automatikusan csökkentette a fordulatszámot.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Mindig együtt tegye a nagy és kis ruhadarabokat a dobba a jobb eloszlás elérése érdekében.
Szokatlan szivattyúzajok lépnek fel.	<p>Ez nem hiba! A szivattyúzási folyamat kezdetén és végén hallható szürcsölő zaj normális.</p>
A mosószeres fiókban nagyobb mosószer maradékok vannak.	<p>A hálózati víznyomás nem elegendő.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Tisztítsa meg a vízbevezetés szűrőjét.■ Válassza ki esetleg a <i>Pótvíz</i> extrát. <p>A mosópor a vízlágyító szerekkel keverve összetapadhat.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Tisztítsa meg a mosószeres fiókot és a jövőben először a mosószert és azután a vízlágyítószert öntse a rekeszbe.

Általános problémák a mosógéppel

Probléma	Ok és elhárítás
A textilöblítőt a gép nem öblíti be teljesen vagy túl sok víz marad a  kamrában.	<p>A szívócső nincs rendesen a helyén vagy eltömődött.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tisztítsa meg a beszívócsövet, lásd „Tisztítás és ápolás” fejezet, „Mosószeres fiók tisztítása” bekezdés.
A program végén még víz található a kapszulában.	<p>A mosószeres fiókban található lefolyó csövecske, amelyre a kapszulát kell helyezni, eltömődött.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tisztítsa ki a csövecskét. <p>Ez nem hiba! Műszaki okokból kis mennyiségű víz marad a kapszulában.</p>
A(z)  kamrában a kapszula mellett víz található.	<p>A kapszulas adagolást nem aktiválták.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A kapszula következő behelyezésénél ügyeljen arra, hogy a(z)  érintőgombbal aktiválja a kapszulas adagolást. <p>Az utolsó mosási művelet után az üres kapszula nem lett kivéve.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vegye ki, és dobja ki a kapszulát minden mosás után. <p>A mosószer-adagoló fiókban található lefolyócsövecske, amelyre a kapszulát kell helyezni, eltömődött.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tisztítsa ki a csövecskét.

Mi a teendő, ha ...

Nem kielégítő mosási eredmény


Probléma	Ok és elhárítás
A szennyes folyékony mosószerrel nem lesz tiszta.	A folyékony mosószer nem tartalmaz fehéritőszert. A gyümölcs, kávé vagy teafoltok nem mindig távolíthatók el. <ul style="list-style-type: none">■ Használjon fehéritőszer-tartalmú mosóport.■ Használjon megfelelő kapszulát vagy töltsön feltöltő sót a [U] kamrába.■ Soha ne tegyen folyékony mosószert és feltöltő sót együtt a mosószeres fiókba.
A mosott textíliákon szürke elasztikus maradványok vannak.	Az adagolt mosószer túl kevés volt. A ruhák zsírral erősen szennyezettek voltak (olajok, kenőcsök). <ul style="list-style-type: none">■ Ilyen jellegű szennyeshez vagy adjon több mosószert, vagy használjon folyékony mosószert.■ A következő mosás előtt futtasson le egy 60°C fokkalos mosóprogramot folyékony mosószerrel szennyes nélkül.
A mosott sötét textíliákon fehér, mosóporszerű maradványok vannak.	A mosószer a vízlágyításhoz vízben nem oldódó adalékot tartalmaz (zeolit). Ezek rakódtak le a textílián. <ul style="list-style-type: none">■ A száradás után próbálja meg egy kefével a maradványokat eltávolítani.■ A jövőben a sötét textíliákat zeolit nélküli mosószerrel mossa. A folyékony mosószerek legtöbbször nem tartalmaznak zeolitot.■ A textíliákat a <i>Sötét ruha/Farmer</i> programmal mossa.

Az ajtót nem lehet kinyitni

Probléma	Ok és elhárítás
Az ajtót a mosási művelet közben nem lehet felhúzni.	A mosási művelet közben a dob reteszelve van. <ul style="list-style-type: none">■ Kövesse a „5. Program indítása“ fejezet „Ruhák utántöltése/kivétele“ részben leírt utasításokat.
Program megszakítása után az időkijelzőn villogó []...[]...[] jelennek meg.	A leforrázás megelőzése érdekében az ajtó 55°C feletti mosóvíznél nem nyitható ki. <ul style="list-style-type: none">■ Várja meg, amíg a hőmérséklet a dobban lecsökken, és a villogó sávok az időkijelzőn elalszanak.
Az időkijelzőn váltakozva jelenik meg a F és a 35 szimbólum.	Az ajtózárra megszorult. <ul style="list-style-type: none">■ Hívja az Ügyfélszolgálatot.

Az ajtó nyitása eldugult lefolyónál és/vagy áramkimaradásnál

- Kapcsolja ki a mosógépet.



- Nyissa fel a leeresztőszivattyú fedelét.

Eldugult lefolyó

Ha a lefolyó eldugult, akkor nagyobb mennyiségű víz lehet a mosógépben.


⚠ A forró mosóvízzel leforrázhatja magát.

Ha röviddel előtte magas hőmérsékleten mostak, a kifolyó mosóvíz forró. A mosóvizet óvatosan engedje le.

Ürítési művelet


Ne csavarja ki teljesen a mosóvízsűrőt.

- Helyezzen egy tartályt a fedél alá, pl. egy univerzális sütőtepsit.




- Nyissa meg lassan a mosóvízsűrőt, amíg a víz kifolyik.
- Zárja el ismét a mosóvízsűrőt, a víz kifolyásának megszakításához.

Ha nem folyik ki több víz:




- Csavarja ki teljesen a mosóvízsűrőt.


Mi a teendő, ha ...




- Tisztítsa meg alaposan a mosóvízsűrőt.
- Ellenőrizze, hogy a mosóvíz-ürítőszivattyú lapátja könnyen forgatható-e, adott esetben távolítsa el az idegen tárgyakat (gombok, érmék, stb.), és tisztítsa meg a belső teret.
- Helyezze be újra a mosóvízsűrőt, és húzza szorosra.
- Zárja le a mosóvízszivattyú fedelét.

 A kifolyó víz károkat okozhat. Amennyiben a mosóvízsűrőt nem helyezi vissza és nem csavarja be szorosan, akkor a víz kifolyik a mosógépből. Helyezze be újra a mosóvízsűrőt és húzza szorosra.

Az ajtó nyitása

 A forgó dob sérülést okozhat. Jelentős sérülésveszély áll fenn, ha benyúl a még forgó dobba. A textíliák kivétele előtt mindig győződjön meg róla, hogy a dob nem forog.



- Reteszelve ki az ajtót egy csavarhúzó segítségével.
- Nyissa ki az ajtót.

A www.miele.hu/service weboldalon tájékozódhat a hibák önálló elhárításának módjáról és a Miele alkatrészekről.

Kapcsolatfelvétel üzemzavarok esetén


Az olyan meghibásodások esetén, amelyet saját maga nem tud elhárítani, kérjük értesítse pl. a Miele szakkereskedőjét vagy a Miele Ügyfélszolgálatát.

A Miele Ügyfélszolgálatához az interneten a www.miele.hu/service oldalon foglalhat időpontot.

A Miele Ügyfélszolgálatának elérhető ségeit ennek a dokumentumnak a végén találja.

Az ügyfélszolgálatnak adja meg a készüléke modellazonosítóját és gyártási számát (Fabr./SN/Nr.). Mindkét adatot az adattáblán találja meg.

A típustábla nyitott ajtónál a betekintő ablak felett található.



Vásárolható tartozékok

Jelen mosógéphez tartozékokat a Miele márkakereskedőjénél vagy a Miele Ügyfélszolgálatán vásárolhat.

EPREL-adatbázis

2021. március 1-től az energiacímkézésel és a környezettudatos tervezésre vonatkozó követelményekkel kapcsolatos információk az európai termékadatbázisban (EPREL) található meg. A termékadatbázist az alábbi linken érheti el:

<https://eprel.ec.europa.eu/>. A felületen a rendszer arra kéri majd, hogy adja meg a modellazonosítót.

A modellazonosítót az adattáblán találhatja meg.

Miele

Made in xxx

Mod.: **XXXxxx**

M-Nr.: xxxxxxxx Type: XXxx-X

Nr.:/ xxxxxxxxx

Miele Service


www.miele.com/service

Garancia

További információkat a mellékelt garancia feltételekben talál.

Telepítés


Előnézet



- ① Befolyó tömlő (7.000 kPa-ig nyomásálló)
- ② Villamos csatlakozás
- ③ Lefolyótömlő könyökkel (tartozék) a vízvezetés lehetőségével.
- ④ Kezelőpanel

- ⑤ Mosószeradagoló-fiókok
- ⑥ Ajtó
- ⑦ A lúgszűrő, lúgszivattyú és a vészkioldó fedele
- ⑧ Négy darab magasságban állítható láb

Hátulnézet



- | | |
|--|--|
| <p>① Lefolyó tömlő</p> <p>② Szállítási tartók a be- és kifolyótömlők és elektromos kábel számára</p> <p>③ Villamos csatlakozás</p> <p>④ A fedél túlnyúló része megfogási lehetőségekkel a szállításhoz</p> | <p>⑤ Befolyó tömlő (7.000 kPa-ig nyomásálló)</p> <p>⑥ Elfordulás elleni biztosítás a szállítási rudakkal</p> <p>⑦ Szállítási tartók a be- és kifolyótömlők számára és tartó az eltávolított szállítási rudak számára</p> |
|--|--|

Telepítés

Elhelyezési felület

Felállítási helyként a leginkább egy beton födém alkalmas. Ez ugyanis centrifugálás közben a fagerenda-padlózattal vagy más „puha” padlózattal ellentétben csak ritkán jön rezgésbe.


Ügyeljen a következőkre:

- A mosógépet függőlegesen és stabilan állítsa fel.
- Ne állítsa a mosógépet puha padlóburkolatra, mert különben a mosógép centrifugálás alatt vibrál.

A fapadlóra történő elhelyezésnél:

- A mosógépet állítsa fel egy rétegelt a falemezre (legalább 59 x 52 x 3 cm). A lapot a lehető legtöbb padlógerendával, és nem csak a padlódeszkákkal kell összezsavarozni.


Tanács: Lehetőleg a helyiség sarkában állítsa fel. Ott a legnagyobb a födém stabilitása.

 A nem biztosított mosógép sérülést okozhat.

A mosógépet felállításkor egy már meglévő lábazon (beton vagy falazott lábazon) történő elhelyezésnél kell biztosítani leesés vagy lecsúszás ellen.

A mosógépet rögzítő lemezekkel (MTS padlórögzítés) rögzítse (kapható a Miele szakkereskedésben vagy a Miele Ügyfélszolgálatánál).

A mosógép mozgatása a felállítási helyére

 A nem rögzített tető sérülést okozhat.


A készüléketető hátulsó rögzítése külső körülmények következtében törékeny lehet. A tető a hordozáskor megrepedhet.

Szállítás előtt ellenőrizze, hogy a tető stabilan rögzül-e.


- A mosógépet a készülék elülső lábainál és a készüléketető hátulsó túlnyúló részénél fogva szállítsa.

Szállítási biztosítás kiserelése

A bal oldali szállítás rúd kivétele




- Nyomja kifelé a fedelet, és a mellékelt kulccsal fordítsa el 90°-kal a szállítási rudat.




- Húzza ki a szállítási rudat.

A jobb oldali szállítás rúd kivétele



- Nyomja kifelé a fedelet, és a mellékelt kulccsal fordítsa el 90°-kal a szállítási rudat.




- Húzza ki a szállítási rudat.

Telepítés


Lyukak lezárása

- ⚠ Az éles peremek sérülést okozhatnak.
Le nem zárt lyukakba való belenyúlás esetén sérülésveszély áll fenn.
Zárja le a levett szállítási rögzítő lyukait.



- Nyomja be erősen a fedelet, amíg azok be nem kattannak.

Szállítási rudak rögzítése



- A mosógép hátfalán rögzítse a szállítási rudakat. Ügyeljen arra, hogy a fenti rögzítőfül a tartó felett legyen.


⚠ A helytelen szállítás károkat okozhat.

Szállítási rögzítő nélküli szállítás károsíthatja a mosógépet.

Őrizze meg a szállítási rögzítőt. A mosógép szállítása előtt (pl. költözéskor) szerelje fel ismét a szállítási biztosítékot.

Szállítási biztosíték beszerelése

Fedelek kinyitása



- Nyomja meg egy hegyes tárgyval, pl. egy vékony csavarhúzóval a rögzítőfület.

A fedél kinyílik.

Szállítórudak beszerelése

- A beszerelést a kisereléshez képest fordított sorrendben végezze el.

Tanács: Emelje meg kissé a dobot, a szállítórudak így könnyebben tolhatók be.


Beigazítás

A mosógépnek függőleges helyzetben és mind a négy lábán egyenletesen kell állnia ahhoz, hogy a kifogástalan működés biztosított legyen.


A szakszerűtlen elhelyezés növeli a víz- és energiafogyasztást, és a mosógép elmozdulhat a helyéről.

Láb kicsavarása és biztosítása

A mosógép a négy csavarosan állítható lábbal egyenlíthető ki. Kiszállítási állapotban mind a négy láb be van csavarva.



- A mellékelt kulccsal lazítsa meg az **2** ellenanyákat az óramutató járásával megegyező irányban. A **1** lábbal együtt csavarja ki az **2** ellenanyákat.



- Ellenőrizze egy vízmértékkel, hogy a mosógép függőlegesen áll-e.
- Egy vízszivattyú fogóval tartsa meg szilárdan a **1** lábat. A csavarkulccsal húzza meg az **2** ellenanyát a készülék háza felé.


⚠ A helytelenül kiegyenlített mosógép károkat okozhat.

A le nem kontrázott lábak esetén fennáll a veszély, hogy a mosógép elmozog.

A készülék háza felé húzza meg mind a négy ellenanyát. Ellenőrizze azokat a lábakat is, amelyek a beállításkor nem lettek kicsavarva.

Telepítés

Munkalap alá történő beszerelés

 A szabadon lévő kábel áramütést okozhat.

Leszerelt tető esetén hozzáérhet az áramvezető részekhez.

Ne szerelje le a mosógép tetejét.


Ezt a mosógépet teljesen (fedéllel együtt) lehet egy munkalap alá betolni, ha az elegendő munkalap-magasság rendelkezésre áll.

Mosó-szárító torony

A mosógép egy Miele szárítógéppel mosó-szárító toronyként is felállítható. Ehhez egy illesztő készlet* (WTV) szükséges.

A *-gal jelölt alkatrészek a Miele szakkereskedőknél vagy a Miele Ügyfélszolgálatnál kaphatók.

Vegye figyelembe a következőt:



a = legalább 2 cm

b = WTV egyszerű: 172 cm
WTV fiókkal: 181 cm

c = 68 cm

A Miele vízvédelmi rendszere

A Miele vízvédelmi rendszere átfogó védelmet biztosít a mosógép által okozott vízkárok ellen.

A rendszer főleg alapvetően a következő részegységekből áll:

- befolyótömlő
- elektronika és a ki-, és túlfolyás-védelem
- kifolyótömlő

A befolyótömlő

- Védelem a tömlők eldurranása ellen.

A befolyótömlő több, mint 7.000 kPa nyomásig nyomásálló.


Az elektronika és a ház

- Fenéklemez: a mosógép egyenetlensége miatt kifolyó vizet a fenéklemez fogja fel. A vízbevezető szelepet egy úszókapcsoló zárja el. A vízbevezetés leáll, és megtörténik a mosóvíztartályban lévő víz leszivattyúzása.
- Szivárgásvédelem: érzékeli a kifolyó vizet, amely nem a fenéklemezbe kerül. A vízbevezetés leáll, és megtörténik a mosóvíztartályban lévő víz leszivattyúzása.
- Túlfolyásvédelem: megakadályozza a mosógép ellenőrizetlen vízbevezetés miatti túlfolyását. Ha a vízszint egy bizonyos szint fölé emelkedik, a leeresztőszivattyú bekapcsol, és a vizet kontrolláltan leszivattyúzza.

A kifolyótömlő

A kifolyótömlőt egy szellőzőrendszer biztosítja. Ezáltal megakadályozható a mosógép üresre szívása.

Vízbevezetés

 A szennyezett befolyó víz veszélyeztetheti az egészségét, és károkat okozhat.

A befolyó víz minőségének meg kell felelnie az adott ország ivóvíz követelményeinek, ahol a mosógépet üzemeltetik.

A mosógépet mindig ivóvízhez csatlakoztassa.

A vízcsatlakozási nyomásnak 100 kPa és 1 000 kPa között kell lennie. Ha a vízcsatlakozási nyomás meghaladja az 1 000 kPa túlnyomást, nyomáscsökkentő szelepet kell beépíteni.

A csatlakoztatáshoz $\frac{3}{4}$ " menetes elzárószelep szükséges. Ha hiányzik egy elzárószelep, akkor a mosógépet csak engedéllyel rendelkező vízvezeték-szerelő csatlakoztathatja az ivóvízvezetékhez.

A mosógép nem alkalmas melegvíz-vezetékre történő csatlakoztatásra.

A mosógépet ne csatlakoztassa a melegvíz csatlakozásra.

Csatlakoztassa a vízbevezető tömlőt

- Csavarozza a vízbevezető tömlőt a csatlakozóanyával a vízbevezetés menetére.
- Lassan nyissa meg a vízcsapot, közben ellenőrizze a csatlakozás tömítettségét.
- Szükség esetén korrigálja a tömítés és a csavarkötés helyzetét.

Telepítés

Karbantartás

Csere esetén kizárólag az eredeti Miele 7.000 kPa nyomásig nyomásálló víztömlőjét használja.

 A vízben található szennyeződés károkat okozhat.

A vízbefolyó szelep védelmére a beeresztő tömlő szabad végén és a befolyó csonkban egy szűrő található.

Ezt a két szennyfogó szűrőt ne távolítsa el.

Tartozék - Tömlőhosszabbítás

Tartozékként 2,5 vagy 4,0 méter hosszúságú tömlők kaphatók a Miele szakkereskedőknél, vagy a Miele Ügyfélszolgálatnál.

Vízelvezetés

A mosóvizet egy 1 m-es szivattyúzási magassággal rendelkező leeresztőszivattyú szivattyúzza le. Az akadálymentes vízleeresztéshez a tömlőt megtörés nélkül kell elhelyezni.

Ha szükséges, a tömlő max. 5 m-ig meghosszabbítható. A tartozékok a Miele szakkereskedőknél vagy a Miele Ügyfélszolgálatánál kaphatók.

Az egy métert meghaladó lefolyómagasság (max. 1,8 m szivattyúzási magasságig) esetében a csere-mosóvízszivattyú a Miele szakkereskedőknél vagy a Miele Ügyfélszolgálatánál kapható.

1,8 méteres lefolyómagasság esetén a tömlőt 2,5 méterig lehet meghosszabbítani. A tartozékok a Miele szakkereskedőknél vagy a Miele Ügyfélszolgálatánál kaphatók.

A vízelvezetés lehetőségei:

1. Mosdó-, vagy lefolyókagylóba történő beakasztás

Ügyeljen a következőkre:

- Biztosítsa a tömlőt lecsúszás ellen!
- Ha a víz leszivattyúzása egy mosdókagylóba történik, elég gyorsan le kell folynia. Különben fennáll a veszélye annak, hogy túlfolyik a víz vagy a kiszivattyúzott víz egy része visszaszivásra kerül a mosógépbe.


2. Gumikarmantyúval ellátott műanyag lefolyócsőhöz való csatlakoztatás (szifon nem feltétlenül szükséges).

3. Elvezetés egy összefolyóba (gully).


4. Műanyag karmantyúval felszerelt mosdókagylóba való levezetés.

Könyökidom behelyezése

A lefolyócső lecsúszásának megakadályozása érdekében használja a mellékelt könyökidomot.




- Rögzítse a könyökidomot ② a lefolyócsőnél ①.



- Akassza a lefolyócsövet a mosdókagylóba.
- Biztosítsa a könyökidomot lecsúszás ellen szalag vagy gyűrű ① segítségével.

Közvetlen csatlakozás egy mosdókagylósifonhoz




- ① Adapter
- ② Mosdókagyló hollandi anyája
- ③ Tömlőbilincs
- ④ Tömlővég

- Szerelje az ① adaptert a ② mosdókagyló hollandi anyával a mosdókagylósifonra.
- Dugja a ④ tömlővéget az ① adapterre.
- Húzza meg a ③ tömlőbilincset egy csavarhúzóval közvetlenül a mosdókagyló hollandi anyája mögött.

Elektromos csatlakozás

A mosógépet alap kivitelben egy védőérintkezős aljzathoz való csatlakoztatásra készen gyártjuk.


Úgy állítsa fel a mosógépet, hogy a csatlakozóaljzat szabadon hozzáférhető legyen. Ha a dugaszolóaljzat nem szabadon hozzáférhető, akkor gondoskodjon arról, hogy hálózati oldalról minden pólusnál legyen megszakító berendezés.

 A túlmelegedés tűzveszélyes lehet.

A készülék elosztókon vagy hosszabító kábeleken való üzemeltetése a kábel túlterheltségéhez vezethet.

Biztonsági okokból ne használjon elosztókat és hosszabító kábeleket.

Az elektromos hálózatnak a VDE 0100 szerinti kialakításúnak kell lennie.

Biztonsági okokból az otthoni hálózatban a mosógép elektromos csatlakoztatására szolgáló körön  típusú hibaáram-védőkapcsoló (RCD) használatát javasoljuk.


Sérült csatlakozókábelt csak ugyanolyan típusú speciális csatlakozókábellel szabad helyettesíteni (kapható a Miele Ügyfélszolgálatánál). Biztonsági okokból a cserét csak a Miele Ügyfélszolgálat vagy egy megfelelően képzett szakember végezheti el.

A névleges teljesítményfelvételtől és a megfelelő biztosítékról ez a használati útmutató vagy a típustábla ad felvilágosítást. Ezeket az adatokat vesse össze a helyszíni elektromos csatlakozás paramétereivel.

Kétség esetén kérdezzen meg egy elektrotechnikai szakembert (villanyszerelőt).

Lehetséges az önálló vagy a hálózattal nem szinkronban álló energiaellátó rendszer időszakos vagy folyamatos üzemeltetése (például sziget hálózatok, biztonsági tartalékrendszerek). Az üzemeltetés feltétele, hogy az energiaellátó rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy hasonló szabvány előírásainak.

A házi elosztórendszerrel és ezzel a Miele termékkel kapcsolatban előírt óvintézkedéseket a működést és a működési módot tekintve sziget üzemben vagy a hálózattal nem szinkronban álló üzem esetén is biztosítani kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyettesíteni a telepítésnél. Mint például a VDE-AR-E 2510-2 aktuális kiadványában leírtak szerint.

Programok	Ruhatöltet kg	Energia kWh	Víz liter	Programidő óra:perc	Hőmérséklet ¹ °C	Maradék- nedvesség %	Fordulat- szám ford./perc
ECO 40-60*	7,0	0,70	55	3:19	38	51	1400
	3,5	0,47	50	2:39	35	51	1400
	2,0	0,27	26	2:39	29	54	1400
Pamut	7,0	1,20	50	2:29	54	53	1400
	20 ³	0,35	69	2:39	24	53	1400
Könnyen kezelhető	3,5	0,45	52	1:59	33	30	1200
Expressz 20 ²	40	0,34	30	0:20	27	60	1200
Gyapjú 	30	0,23	35	0:39	-	-	1200

* Tesztprogram az EU 2019/2023 sz. környezetbarát tervezésre vonatkozó rendeletnek való megfelelés érdekében és energiacímekzés a 2019/2014 sz. rendelet szerint

- 1 A ruhanemű fómosság során elért maximális hőmérséklete.
- 2 A(z) Rövid Extra funkció aktíválva van
- 3 20 °C-os program enyhén szennyezett pamut ruhaneműhöz

Útmutató ügyfelek számára

A fogyasztási adatok a víznyomás, a vízkeménység, a befolyó víz hőmérséklete, a helyiség hőmérséklete, a szennyes összetétele és mennyisége, a hálózati feszültség ingadozása és a választott extra funkciók függvényében a megadott értékektől eltérhetnek.

Műszaki adatok

Magasság	850 mm
Szélesség	596 mm
Mélység	636 mm
Mélység nyitott ajtónál	1.054 mm
Aláépítési magasság	850 mm
Aláépítési szélesség	600 mm
Súly	kb. 85 kg
Befogadóképesség	7,0 kg száraz ruha
Hálózati feszültség	lásd az adattáblán
Csatlakozási érték	lásd az adattáblán
Biztosíték	lásd az adattáblán
Fogyasztási adatok	lásd a „Fogyasztási adatok“ c. fejezetet
Minimális víznyomás	100 kPa (1 bar)
Maximális víznyomás	1 000 kPa (10 bar)
Befolyótömlő hossza	1,60 m
A lefolyócső hossza	1,50 m
Csatlakozókábel hossza	2,00 m
Maximális szivattyúzási magasság	1,00 m
Maximális szivattyúzási távolság	5,00 m
Világító LED diódák	1. osztály
Elért vizsgálati jelzések	lásd az adattáblán
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemi módban	0,30 W

A programozási funkciókkal a mosógép elektronikájának működését a váltakozó igényekhez igazíthatja. A programozási funkciókat bármikor módosíthatja.

A programozási szint megnyitása

A programozás 8 lépésben (1, 2, 3 ... 8) történik az érintőgombok segítségével.

Feltétel:

- A mosógép be van kapcsolva (a programválasztó valamelyik mosási programra van állítva).
- A mosógép ajtaja nyitva van.

1 Érintse meg a(z) ►|| érintőgombot, és tartsa nyomva a(z) 2 és 3 lépések során.

2 Csupja be a mosógép ajtaját.

Várjon addig, amíg a(z) *Start/Textíliák utántöltése* felirat folyamatosannem világít, ...

3 ... majd engedje el a ►|| érintőgombot.

Az időkijelzőn a(z) P13 kijelzés világít.

Programozási funkció kijelölése és kiválasztása

A programozási funkció számát az időkijelzőn a(z) P szimbólummal együtt megjelenő számérték jelzi, pl. P13.

4 A(z) ▲ érintőgomb megérintésével lépésenként választhatja ki a sorban következő programozási funkciót:

Programozási funkciók	
P13	Gombhang
P14	PIN-kód
P22	A kijelzőelemek kikapcsolási jellemzői
P24	Memória
P26	Pamut kiegészítő előmosási ideje
P27	Áztatási idő
P28	Kímélő művelet
P29	Hőmérséklet-csökkentés
P30	Plusz víz
P31	Plusz víz szintje
P32	Max. öblítési vízszint
P33	A kifolyóvíz hűtése
P34	Gyűrődésvédelem
P49	Alacsony víznyomás

■ Érintse meg a(z) ►|| érintőgombot a programozási funkció megerősítéséhez.

Programozási funkciók

A programozási funkciók szerkesztése és mentése

Az egyes programozási funkciókat ki-, ill. bekapcsolhatja, vagy különböző opciókat választhat.

- 6 A(z) ▲ érintógomb megérintésével be-/kikapcsolhatja a programfunkciót, vagy kiválaszthat egy opciót:

Programozási funkció	Választható lehetőségek				
	-00	-01	-02	-03	-04
P13	●	✓			
P14	✓	●			
P22	✓	●			
P24	✓	●			
P26	✓	●	●	●	
P27		✓	●	●	●
P28	✓	●			
P29	✓	●			
P30		✓	●	●	
P31		✓	●	●	●
P32	✓	●			
P33	✓	●			
P34	●	✓			
P49	✓	●			

- = választható
✓ = Gyári beállítások

- 7 Érintse meg a(z) ►► érintógombot az adott kiválasztás megerősítéséhez.

Most újból világít a programozási funkció száma: pl. P13.

A programozási szint elhagyása

- 8 Forgassa el a programválasztót az ☹ állásra.

A programozás tartósan elmentésre kerül. Ezt bármikor újra módosíthatja.

P13 Gombhang

Az érintógombok érintését akusztikus jelzés erősíti meg.

Kiválasztás

- 00 = A gombhang ki van kapcsolva.
-01 = A gombhang be van kapcsolva.
(Gyári beállítás)

P14 Pin-kód

A Pin-kóddal védi mosógépét az idegen használattól.

Aktivált Pin-kódnál a bekapcsolás után a Pin-kódot meg kell adni azért, hogy ezen szárítógép működtetése lehetővé váljon.

Kiválasztás

- 00 = A PIN-kód ki van kapcsolva.
(Gyári beállítás)
-01 = PIN-kód bekapcsolva

Mosógép használata PIN-kóddal

A kód **125**, és nem módosítható.

- Kapcsolja be a mosógépet.

Az időkijelzőn a(z) 0__ látható, és a(z) 0 villogása a kód megadására szólít fel.

- Érintse meg a(z) ▲ érintógombot.

Az időkijelzőn a következő áll: / __.

- Erősítse meg a számot a(z) ►► érintógombbal.

A program elmenti az első számjegyet, és most megadhatja a másodikat a(z) ▲ érintógombbal.

- Adja meg a második és a harmadik számjegyet is, és erősítse meg a műveletet a(z) ►► érintógombbal.

A reteszelés kiold. A mosóprogram kiválasztható és elindítható.

P22A Kijelzőelemek kikapcsolási jellemzői

Az energiatakarékosság jegyében a kijelzőelemek 10 perc után elsötétülnek.

Kiválasztás

- 00 = ki (**gyári beállítás**)
a kijelzőelemek a mosógép bekapcsolt állapotában nem sötétülnek el.
- 01 = be
10 perc elteltével a kijelzőelemek programindítás után elsötétülnek.

De: lejárt indításkésleltetési idő után, a program végén vagy a gyűrődésvédelem fázisának vége a kijelzőelemek mindig 10 percre bekapcsolnak.

P24 Memória

A mosógép a program elindítása után elmenti egy mosóprogram utoljára kiválasztott beállításait (hőmérséklet, fordulatszám és néhány opció).

A mosóprogram legközelebbi kiválasztásakor a mosógép az elmentett beállításokat jelzi ki.

Kiválasztás

- 00 = A memória-funkció ki van kapcsolva (**Gyári beállítás**)
- 01 = A Memória funkció be van kapcsolva

P26 Pamut kiegészítő előmosási ideje

Különleges előmosási igény esetén az előmosási idő meghosszabbítható.

Kiválasztás

- 00 = nincs időhosszabbítás előmosáskor (**Gyári beállítás**)
- 01 = + 6 perc időhosszabbítás előmosáskor
- 02 = + 9 perc időhosszabbítás előmosáskor
- 03 = + 12 perc időhosszabbítás előmosáskor

P27 Áztatási idő

Az áztatás időtartamát 30 perc és 2 óra között állíthatja be.

Az időtartamot 30 perces lépésekben választhatja ki. Az *Áztatás* opció kiválasztásánál a kiválasztott idő végrehajtásra kerül.

Kiválasztás

- 01 = **30 perc** Áztatási idő (**Gyári beállítás**)
- 02 = **1 óra** áztatási idő
- 03 = **1 óra 30 perc** áztatási idő
- 04 = **2 óra** áztatási idő

Programozási funkciók

P28 Kímélő művelet

Aktivált kímélő műveletnél csökken a dob mozgása. Így az enyhén szennyezett textíliákat kímélően tudja kimosni.

A kímélő műveletet a *Pamut és Könnyen kezelhető* programokhoz lehet aktiválni.

Kiválasztás

- 00 = A kímélő művelet ki van kapcsolva (**Gyári beállítás**)
- 01 = A kímélő művelet be van kapcsolva

P29 Hőmérséklet-csökkentés

Magasan fekvő területeken a víznek alacsonyabb a forráspontja. A Miele 2000 m-es magasság felett javasolja a hőmérséklet csökkentésének bekapcsolását a „víz forrásának“ elkerülése érdekében. A maximális hőmérséklet 80°C-ra csökken, magasabb hőmérséklet kiválasztása esetén is.

Kiválasztás

- 00 = A hőmérséklet-csökkentés ki van kapcsolva (**Gyári beállítás**)
- 01 = A hőmérséklet-csökkentés be van kapcsolva.

P30 Plusz víz

Meghatározhatja a kiválasztott *Pótvíz* Extránál a felhasznált vízmennyiséget.

Kiválasztás

- 01 = A mosásnál és az öblítésnél a vízszint (több víz) megnő (**Gyári beállítás**)
- 02 = Kiegészítő öblítési műveletet hajt végre
- 03 = Mosásnál és öblítésnél megnövekszik a vízszint és egy kiegészítő öblítés is végrehajtásra kerül

P31 Plusz víz szintje

A *Pótvíz* opció aktiválásánál a vízszintet három fokozatban növelheti meg.

Kiválasztás

- 01 = nincs további vízszintnövelés (**Gyári beállítás**)
- 02 = Vízszintnövelés 1 fokozattal mosásnál és öblítésnél
- 03 = Vízszintnövelés 2 fokozattal mosásnál és öblítésnél
- 04 = Vízszintnövelés 3 fokozattal mosásnál és öblítésnél

P32 Maximális öblítési vízszint

Öblítéskor a vízszint mindig a maximális értékre állítható be.

Ez a funkció allergiás betegek számára fontos, a nagyon jó öblítési eredmény elérése végett. A vízszint megemelkedik.

Kiválasztás

- 00 = A maximális öblítési vízszint ki van kapcsolva (**Gyári beállítás**)
- 01 = A maximális öblítési vízszint be van kapcsolva.

P33 A mosóvíz hűtése

A fő mosási művelet végén kiegészítő víz folyik a dobba, hogy a mosóvizet lehűtse.

A mosóvíz hűtése a Pamut program kiválasztásakor 70°C és annál magasabb hőmérséklet-választásnál következik be.

A mosóvízhűtést ajánlott aktiválni:

- a kifolyótömlőnek a mosdőba vagy lefolyókagylóba történő beakasztásakor, hogy megelőzze a leferrázás veszélyét.
- azoknál az épületeknél, amelyeknek a lefolyócsöve nem felel meg a DIN 1986 szabványnak.

Kiválasztás

-00 = A mosóvíz hűtése kikapcsolt.
(Gyári beállítás)

-01 = A mosóvíz hűtése bekapcsolt.

P34 Gyűrődésvédelem

A gyűrődésvédelem csökkenti a gyűrődésképződést a program befejezése után.


A dob a program befejezése után még legfeljebb 30 percig mozog. A mosógép ajtaja bármikor kinyitható.

Kiválasztás

-00 = A gyűrődésvédelem kikapcsolt.

-01 = A gyűrődésvédelem bekapcsolt. **(Gyári beállítás)**

P49 Alacsony víznyomás

100 kPa (1 bar) alatti víznyomás esetén a mosógép a(z)  hibaüzenettel megszakítja a programot.

Ha a víznyomás nem emelhető meg, akkor az aktivált funkció megakadályozza a program megszakítását.

Kiválasztás

-00 = Az alacsony víznyomás ki van kapcsolva **(gyári beállítás)**

-01 = Az alacsony víznyomás be van kapcsolva

Mosó- és ápolószerek

A mosógéphez mosószer, textilápoló szer, adalékok és készülékápoló szer áll rendelkezésére. Mindegyik termék a Miele mosógépekre van optimalizálva. Ezeket és még sok egyéb érdekes terméket szerezhet be a www.shop.miele.hu oldalon, a Miele Ügyfélszolgálatánál vagy a Miele szakkereskedőknél.

Mosószer

UltraWhite (mosópor)

- tökéletes eredmények 20/30/40/60/95 °C-on
- ragyogó fehérség az aktív oxigénes formulának köszönhetően
- kiváló folteltávolítás alacsony hőmérsékleten is

UltraColor (folyékony mosószer)

- tökéletes mosási eredmények 20/30/40/60 °C-on
- színvédő formulával a ragyogó színekért
- kiváló folteltávolítás alacsony hőmérsékleten is

WoolCare finom mosószer (folyékony mosószer)

- gyapjúhoz, selyemhez és minden finom anyaghoz
- speciális ápolóvegyület búzafehérből, színvédő formulával
- tökéletes mosási eredmények 20/30/40/60 °C-on

Speciális mosószer

Ezt a speciális mosószert kapszula formájában vásárolhatja meg a kényelmes egyenkénti adagoláshoz.

Sport kapszulák

- szintetikus textíliákhoz
- a szagelnyelőnek köszönhetően semlegesíti a szagokat
- megakadályozza a ruházat elektrosztatikus feltöltődését
- megőrzi a szintetikus textíliák alakját és szellőzőképességét

DownCare kapszulák

- pehelytollat tartalmazó textíliákhoz
- megtartja a pehelytoll rugalmasságát és szellőzőképességét
- hatékony tisztítás és kímélő ápolás lanolinnal
- a pehely nem csomósodik össze és könnyű, laza szerkezetű marad

WoolCare kapszulák

- finommosószer gyapjúhoz és finom textíliákhoz
- speciális ápoló összetétel búzaproteinekből
- szálvédő technológia a filcesedés ellen
- színvédő formula a kímélő tisztításhoz

Textilápolószer

Ezt a textilápolószert kapszula formájában vásárolhatja meg a kényelmes egyenkénti adagoláshoz.

Öblítőszer-kapszula

- öblítőszer a friss ruhanemű illatáért
- frissesség és pórusokig hatoló tisztaság
- a kellemesen puha ruhákért
- megakadályozza a ruházat elektrosztatikus feltöltődését

Adalék

Ezt az adalékot kapszula formájában vásárolhatja meg a kényelmes egyenkénti adagoláshoz.

Booster kapszula

- folteltávolító rendkívüli foltoldó képességgel
- enzimes technológia a makacs foltok eltávolításához
- fehér és színes textíliákhoz is használható
- alacsony hőmérsékleten is kiváló mosási eredmények

Készülékápolás

Vízköoldó

- eltávolítja az erős vízkőlerakódásokat
- lágy és kímélő a természetes citromsav által
- óvja a fűtőszálat, a dobot és más alkatrészeket

IntenseClean

- a mosógépek higiénikus tisztaságáért
- eltávolítja a zsírt, a baktériumokat és az ezek által keletkező szagokat
- hatékony alaptisztítás

Vízlagyító tabletták

- csökkentett mosószer-adagolás kemény víz esetén
- kevesebb mosószermaradék a textíliákban
- kevesebb vegyszer a szennyvízben a kevesebb mosószer-adagolás által

Miele Kft.

H – 1027 Budapest

Bem József u. 1/B.

Tel: (06-1) 880-6400

E-mail: info@miele.hu

Internet: www.miele.hu

Gyártó:**Miele & Cie. KG**

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Németország

WCA 030 Active

hu-HU



M.-Nr. 12 196 780 / 02