

사용 및 설치 설명서 인덕션 전기레인지



사고나 제품 손상 위험을 피하기 위해 제품을 설치하고 처음 사용하기 전에 반드시 이 사용설명서를 읽어보시기 바랍니다.

목차

경고 및 안전 지침.....	6
지속 가능성 및 환경 보호.....	18
알아보기.....	19
쿡탑.....	19
조절장치와 디스플레이.....	21
조리영역.....	23
전원 관리.....	24
작동 원리.....	25
네트워킹.....	26
Miele@home.....	26
기능.....	27
Con@ctivity.....	27
상시 팬 인식.....	27
팬 및 팬 크기 인식.....	27
파워플렉스 XL 조리 영역.....	27
부스터.....	27
스탑&고.....	27
추가적인 세기 단계.....	27
자동 가열.....	27
타이머.....	27
시스템 잠금.....	27
안전 잠금.....	28
리콜.....	28
보온.....	28
와이프 프로텍션.....	28
후드 배기.....	28
프로그래밍.....	28
데모 모드.....	28
잔존열 표시기.....	28
안전 전원 차단.....	29
과열 방지.....	30
쿡탑 데이터 표시하기.....	30
시험 작동.....	31
쿡탑 포장 제거.....	31
쿡탑의 첫 세척.....	31
처음으로 쿡탑 켜기.....	31
후드 배기 처음 사용하기.....	31
Miele@home.....	32
밀레 앱 설치하기.....	32
Miele@home 설정.....	32

작동	36
작업을 위한 안전 주의 사항.....	36
쿡탑 켜기.....	37
조리 영역/쿡탑 전원 끄기.....	37
조리 도구 위치 설정.....	37
세기 단계.....	38
세기 단계 설정.....	38
세기 단계 설정 – 확장된 설정 범위.....	38
세기 단계 변경.....	38
파워플렉스 XL 조리 영역 수동 연결/연결 해제.....	38
부스터.....	39
부스터 활성화하기.....	39
부스터 비활성화.....	39
스탑&고.....	39
스탑&고 활성화.....	39
스탑&고 비활성화.....	39
자동 가열.....	40
자동 가열 활성화.....	40
자동 가열 비활성화.....	40
타이머.....	41
타이머 시간 설정.....	41
남은 시간 알림 설정.....	41
남은 시간 알림 변경.....	41
남은 시간 알림 삭제.....	41
전원 끄기 시간 설정.....	42
전원 끄기 시간 변경.....	42
전원 끄기 시간 삭제.....	42
여러 개의 전원 끄기 시간 설정하기.....	42
전원 끄기 시간 표시.....	42
두 타이머 기능을 동시에 사용하기.....	43
시스템 잠금.....	44
시스템 잠금 활성화.....	44
시스템 잠금 비활성화.....	44
안전 잠금.....	44
안전 잠금 활성화.....	44
안전 잠금 비활성화.....	44
리콜 기능 활성화.....	45
보온 기능 활성화/비활성화.....	45
와이프 프로텍션.....	45
와이프 프로텍션 활성화.....	45
와이프 프로텍션 비활성화.....	45

목차

후드 배기.....	46
세기 단계 설정.....	46
후드 배기 끄기.....	46
부스터 활성화하기.....	46
부스터 비활성화.....	46
Con@ctivity 일시적 비활성화.....	46
연속 작동 활성화.....	47
연속 작동 비활성화.....	47
쿡탑 데이터.....	48
모델 번호/일련번호 표시.....	48
소프트웨어 버전 표시.....	48
데모 모드 활성화/비활성화.....	48
범위 설정.....	49
알아두면 좋은 사실.....	50
쿡탑.....	50
인덕션 쿡탑의 작동 방식.....	50
소음.....	50
팬.....	51
후드 배기.....	53
후드 배기 작동 방식.....	53
작동 시간 카운터.....	54
공기 추출 팁.....	54
설정 조정.....	55
세척 및 관리.....	59
세라믹 유리 표면 청소하기.....	60
식기세척기 세척 가능한 부품.....	60
커버 그릴.....	61
커버 그릴 분리.....	61
커버 그릴 손세척하기.....	61
커버 그릴을 식기세척기로 세척하기.....	61
그리스 필터.....	61
그리스 필터 분리.....	61
그리스 필터 손세척하기.....	61
그리스 필터를 식기세척기로 세척하기.....	62
그리스 필터 장착.....	62
그리스 필터 작동 시간 카운터 재설정.....	62
액티브 에어클린 필터(KMDA 7876 FL-U 전용).....	62
액티브 에어클린 필터 KMDA 7876 FL-U 전용).....	62
액티브 에어클린 필터 작동 시간 카운터 재설정 (KMDA 7876 FL-U 전용).....	63
후드 배기물받이 세척.....	63

후드 배기 케이스 안쪽 세척하기.....	63
팬 유닛 내부 청소.....	64
문제 해결	65
디스플레이 메시지.....	65
예상하지 못한 작동.....	66
만족스럽지 않은 성능.....	67
일반적인 문제 또는 기술적인 오류.....	67
A/S 서비스	69
고장 시 연락처.....	69
데이터 플레이트.....	69
보증.....	69
옵션 액세서리	71
설치	72
설치 안전 주의 사항.....	72
추출 모드 시의 추가 안전 주의사항.....	74
플러그 앤 플레이 모드 시의 추가 안전 주의사항.....	75
일반 매립형 설치 시의 추가 안전 주의사항.....	76
완전 매립형 설치 시의 추가 안전 주의사항.....	77
안전 거리.....	78
작동 옵션.....	81
설치 예시.....	82
노출형 설치 시의 설치 치수.....	84
KMDA 7876 FL-A, KMDA 7876 FL-U.....	84
일반 매립형 설치 시의 배기 및 유도 재순환 모드.....	85
일반 매립형 설치 시의 플러그 앤 플레이.....	86
완전 매립형 설치 시의 설치 치수.....	87
KMDA 7876 FL-A, KMDA 7876 FL-U.....	87
완전 매립형 설치 시의 배기 및 유도 재순환 모드.....	88
완전 매립형 설치 시의 플러그 앤 플레이.....	89
창문에 닿는 연결부.....	90
배기 및 유도 재순환 모드로 일반 매립형 쿡탑 설치하기.....	92
플러그 앤 플레이 모드로 일반 매립형 쿡탑 설치하기.....	93
배기 및 유도 재순환 모드로 완전 매립형 쿡탑 설치하기.....	95
플러그 앤 플레이 모드로 완전 매립형 쿡탑 설치하기.....	96
드릴 템플레이트 없이 후방 벽 컷아웃.....	99
일반 매립형 설치, 설치 깊이 23,8 cm인 후면 벽 컷아웃 만들기.....	99
완전 매립형 설치, 설치 깊이 23,8 cm인 후면 벽 컷아웃 만들기.....	100
일반 매립형 설치, 설치 깊이 24,8 cm인 후면 벽 컷아웃 만들기.....	101
완전 매립형 설치, 설치 깊이 24,8 cm인 후면 벽 컷아웃 만들기.....	102
전기 연결.....	103

경고 및 안전 지침

이 쿡탑은 관련된 모든 지역 및 국가 안전 규정을 준수합니다. 그러나 부적절한 사용은 사용자의 부상이나 기기의 손상으로 이어질 수 있습니다.

쿡탑 사용 전에 사용 및 설치 설명서를 읽어주십시오. 설명서에는 안전, 설치, 사용 및 유지관리에 대한 중요한 설명이 포함되어 있습니다. 이를 통해 사용자의 부상과 쿡탑 손상 모두를 예방할 수 있습니다.

IEC 60335-1 표준에 따라, 밀레는 쿡탑의 설치에 대한 지침 및 안전 지침과 경고 항목을 숙지하고 준수할 것을 권장합니다.

밀레는 이러한 지침을 준수하지 않아 발생한 부상 또는 손상을 책임지지 않습니다.

이 설명서는 안전한 장소에 보관하고 다음 사용자에게 전달해주세요.

올바른 사용

- ▶ 이 쿡탑은 가정용 및 그와 유사한 환경용으로 제조되었습니다.
- ▶ 이 쿡탑은 실외용이 아닙니다.
- ▶ 이 기기의 목적은 가정에서 음식을 요리하거나 보온하기 위한 것입니다. 기타 다른 용도로 사용하는 경우 제조사로부터 유지보수 및 보상 등의 지원을 받지 못하며 위험할 수 있습니다.
- ▶ 신체적, 감각적 또는 정신적 기능이 저하되거나 경험과 지식이 부족한 사람들의 경우 안전 책임자의 사용 감독과 지시가 없이는 이 쿡탑을 사용할 수 없습니다. 안전한 사용법을 알고 있음을 증명하고 잘못된 작동 시 발생하는 결과를 인식하고 이해한다면 감독을 받지 않고 쿡탑을 이용할 수 있습니다. 사용자는 오용의 위험을 인식하고 이해할 수 있어야 합니다.

어린이들과 관련된 안전사항

- ▶ 8세 미만 어린이는 계속 감독을 받는 경우를 제외하고는 쿡탑에서 멀리 떨어져 있어야 합니다.
- ▶ 8 세 이상의 어린이가 감독 없이 쿡탑을 사용하려면 작동에 대한 설명을 명확하게 듣고 안전하게 사용할 수 있어야만 합니다. 어린이는 부정확한 작동으로 인한 위험을 인식하고 이해할 수 있어야 합니다.
- ▶ 어린이가 감독을 받지 않는 상태에서 쿡탑을 청소하도록 해서는 안 됩니다.
- ▶ 쿡탑 근처에 있는 어린이를 감독하여 쿡탑을 가지고 장난치지 않도록 하십시오.
- ▶ 쿡탑은 사용 중에 가열되며 스위치를 끈 후에도 잠시 동안 뜨거운 상태가 유지됩니다. 쿡탑이 식어 화상 위험이 없어질 때까지 어린이가 기기에 가까이 가지 않도록 하십시오.
- ▶ 화상 위험. 쿡탑 위나 뒤의 수납공간에 어린이의 관심을 불러일으킬 만한 물건을 보관하지 마십시오. 그렇지 않으면 쿡탑에 올라가고 싶은 호기심을 유발할 수 있습니다.
- ▶ 화상 위험. 냄비와 팬을 조리 영역에 놓을 때는 어린이의 손이 닿아 화상을 입지 않도록 배치해야 합니다.
- ▶ 질식 위험! 어린이가 장난을 치다가 포장재(예: 비닐 포장)에 걸려 넘어지거나 머리에 포장재를 뒤집어쓰면 질식될 수 있습니다. 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ▶ 아이들이 쿡탑을 켤 수 없도록 시스템 잠금을 활성화하십시오. 쿡탑 사용 중에는 어린이가 선택한 설정을 변경하지 못하도록 안전 잠금장치를 사용하십시오.


기술과 관련된 안전사항

- ▶ 승인을 받지 않은 설치와 유지관리, 수리는 사용자에게 상당한 위험을 유발할 수 있습니다. 설치, 유지관리, 수리는 밀레 공식 기술자만 수행해야 합니다.
- ▶ 쿡탑이 손상되면 안전을 위협할 수 있습니다. 눈에 띄는 손상된 부분이 있는지 쿡탑을 확인하십시오. 쿡탑이 손상된 경우 사용하지 마십시오.
- ▶ 자율 전원 공급 시스템 또는 주 전원 공급 장치와 동기화되지 않은 전원 공급 시스템(예: 아일랜드 네트워크, 백업 시스템)에서 일시적인 또는 영구적인 작동이 가능합니다. 작동 요구 사양은 EN 50160 또는 동등한 표준을 준수하는 전원 공급 장치 시스템입니다. 가정용 전기 설비 및 밀레 제품에서 제공되는 보호 조치 기능 및 작동은 독립된 작동 또는 주 전원 공급 장치와 동기화되지 않은 작동에서도 유지되어야 합니다. 또는 설치 시 이와 동등한 조치로 대체되어야 합니다. 예를 들어, BS OHSAS 18001-2 ISO 45001 현 버전에서 설명하는 내용과 같습니다.
- ▶ 이 쿡탑의 전기 안전은 올바르게 접지를 한 경우에만 보장할 수 있습니다. 반드시 본 표준 안전 조건을 준수해야 합니다. 확실하지 않은 경우 자격을 갖춘 전기기술자의 전기 설치 테스트를 받으십시오.
- ▶ 쿡탑의 손상 위험을 피하기 위해, 데이터 플레이트에 표시된 연결 데이터(퓨즈 등급, 전압, 주파수)가 주전원 공급장치와 일치하는지 확인한 후 쿡탑을 주전원에 연결하십시오. 확실하지 않은 경우 자격을 갖춘 전기 기술자와 상의하십시오.
- ▶ 쿡탑을 멀티 소켓 어댑터나 연장선으로 제공되는 주전원 공급장치에 연결하지 마십시오. 그럴 경우 화재 위험이 있으며 제품에 필요한 안전을 보장할 수 없습니다.
- ▶ 안전상의 이유로 본 쿡탑은 설치가 완료된 이후에만 사용할 수 있습니다.
- ▶ 이 쿡탑을 고정되지 않은 장소(예: 선박)에서 사용해서는 안 됩니다.
- ▶ 쿡탑의 외부 케이스를 절대 열지 마십시오. 전기 연결이나 부품, 기계 부품을 만지거나 개조할 경우, 사용자에게 매우 위험하며 작동 결함 또는 감전이 발생할 수 있습니다.

경고 및 안전 지침

- ▶ 쿡탑의 A/S 보증 기간 동안 수리는 밀레 공식 서비스 기술자에게서만 받을 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 A/S 보증이 적용되지 않습니다.
- ▶ 밀레는 정품 밀레 교체 부품을 이용한 경우에만 제품의 안전을 보증합니다. 결함 부품은 밀레 부품으로만 교체해야 합니다.
- ▶ 쿡탑은 외부 타이머 스위치 또는 원격 제어 시스템과 함께 사용하지 마십시오.
- ▶ 쿡탑은 적절한 자격을 갖춘 전기 기술자가 전기 공급장치에 연결해야 합니다(“설치 – 전기 연결” 참조).
- ▶ 주전원 연결 케이블이 손상되거나 케이블 없이 쿡탑이 제공된 경우 적격한 전기 기술자가 특수 주전원 연결 케이블로 교체해야 합니다(“설치 – 전기 연결” 참조).
- ▶ 설치, 유지관리, 수리 작업 시에는 쿡탑을 주전원 공급 장치에서 차단해야 합니다. 설치, 유지관리 또는 수리 작업이 완료될 때까지 제품에 전력이 공급되지 않도록 주의하십시오.
- ▶ 감전 위험. 쿡탑에 결함이 있거나 세라믹 표면이 금이 갔거나 부서졌거나 손상된 경우 쿡탑을 사용하지 마십시오. 즉시 제품의 전원을 끄십시오. 쿡탑에 공급되는 주전원을 차단하십시오. 밀레 서비스에 문의하십시오.
- ▶ 캐비닛 도어 뒤에 쿡탑을 설치한 경우 쿡탑을 사용 중일 때는 문을 닫지 마십시오. 닫힌 문 뒤에 열과 습기가 축적될 수 있습니다. 이로 인해 쿡탑, 하우징 장치 및 바닥이 손상될 수 있습니다. 잔류 열 표시기가 꺼질 때까지 문을 닫지 마십시오.

같은 공간에서 다른 가열 기기와 동시에 사용하는 경우



⚠ 유독 가스 위험!

가정 내에서 다른 가열 기기와 같은 방 또는 같은 공간에서 쿠키 후드를 함께 사용할 때는 각별한 주의가 필요합니다.

이러한 가열 기기는 설치 공간의 공기를 빨아들여 굴뚝 또는 배출 덕트 배기구통을 통해 배기 가스를 배출합니다. 이러한 기기에는 가스, 오일, 나무 및 석탄으로 작동하는 보일러와 히터, 온수 가열 장치 또는 기타 급수 히터, 가스 콕탑 및 오븐이 포함됩니다.

쿠키 후드는 주방과 주변 방에서 공기를 빨아들입니다. 이는 다음과 같은 작동 모드에 적용됩니다:

- 배기 모드,
- 방 외부에 설치된 재순환장치를 통한 재순환 모드.

공기가 충분하지 않은 경우, 저압이 발생합니다. 가열 기기는 산소가 부족해집니다. 이는 연소 능력을 감소시킵니다.

유해한 가스가 굴뚝 또는 배기 덕트 배기구에서 방으로 유입될 수 있으며 이는 치명적인 결과를 불러올 수 있습니다.

사망 위험!

경고 및 안전 지침

안전한 작동을 보장하고 가열 기기에서 배출된 가스가 방으로 다시 유입되지 않도록 막으려면 쿠키 후드와 히터를 동시에 작동할 때 방의 최대 압력 허용량은 0.04 mbar(4 Pa)입니다.

공기 유입구에서 충분한 배출이 유지되어야 합니다. 창문, 문과 외부 벽 배출구와 같은 공기 유입구를 막아서는 안 됩니다. 유입구의 직경은 충분한 배기가 가능한 정도여야 합니다. 일반적으로 배기 벽돌만으로는 안전한 배기를 유지할 수 없습니다.

주거지의 전체적인 배기 상태를 고려해야 합니다. 확신할 수 없는 경우에는 실력을 갖춘 건축업자나 가스에 대해서는 자격을 갖춘 가스 시공업자로부터 조언을 받아야 합니다.

쿠키 후드가 재순환 모드로 작동 중일 때 환풍기가 설치된 방으로 공기가 다시 유입되는 경우 위의 제한 사항은 적용되지 않습니다.

올바른 기기 사용방법

▶ 쿡탑은 사용 중에 가열되며 스위치를 끈 후에도 잠시 동안 뜨거운 상태가 유지됩니다. 잔열 표시기가 꺼질 때까지는 화상 위험이 있습니다.

▶ 오일과 지방은 과열되어 화재를 일으킬 수 있습니다. 오일과 지방으로 조리하는 경우에는 오븐을 항상 지켜보십시오. 발화된 경우 물로 불을 끄지 마십시오.

쿡탑을 주전원에서 분리하고 적합한 방화 담요, 냄비 뚜껑, 젖은 수건 또는 유사한 것을 사용하여 화염을 피하십시오.

▶ 쿡탑을 사용하는 동안에는 계속 지켜보십시오. 끓이거나 고온으로 튀김을 하는 동안에는 지속적으로 모니터링해야 합니다.

▶ 화염 및 화재 위험.

음식을 불에 그을리지 마십시오. 쿡터 후드에 전원이 켜져있으면 필터에 화염을 유입할 수 있습니다. 주방의 기름이 점화될 수 있습니다.

▶ 스프레이 용기, 에어로졸 및 기타 인화성 물질은 가열하면 점화될 수 있습니다. 그러므로 그러한 품목이나 물질은 쿡탑 아래의 서랍에 보관하지 마십시오. 수저 수납통은 내열성이 있어야 합니다.

▶ 빈 팬을 데우지 마십시오.

▶ 용기에서 압력이 쌓여 폭발할 수 있으므로 쿡탑에서 밀폐 용기에 들어 있는 음식 즉 캔 또는 밀봉된 병을 가열하지 마십시오.

▶ 쿡탑 뚜껑, 형겅 또는 보호 호일로 쿡탑을 덮지 마십시오. 잔존열이 있거나 또는 실수로 쿡탑을 켜면 물건이 깨지거나 녹거나 화재가 발생할 수 있습니다.

▶ 쿡탑 위에 금속 물질이 놓여 있을 때 의도적 또는 실수로 제품을 켜거나 잔존열이 있는 경우, 불에 탈 위험이 있습니다. 일부 재료의 경우 쿡탑에 남아 있는 다른 물질도 녹이거나 화재를 유발할 수 있습니다. 팬 덮개가 젖어 있으면 세라믹 표면에 달라붙어 떨어지지 않을 수 있습니다. 제품을 휴식 장소로 사용하지 마십시오. 사용 후 조리영역의 전원을 끄십시오.

경고 및 안전 지침

- ▶ 뜨거운 쿡탑에 화상을 입을 수 있습니다. 냄비와 팬을 다룰 때 내열 냄비 홀더 또는 장갑으로 손을 보호하십시오. 젖은 상태나 습기찬 상태로 두지 마십시오. 이로 인해 열이 재료를 통해 빠르게 전달되어 열상 혹은 화상을 입을 위험이 있습니다.
- ▶ 조리 시 뜨거운 요리의 증기가 쿠키 후드를 가열할 수 있습니다. 쿠키 후드의 열이 식기 전까지는 케이싱이나 그리스 필터를 만지지 마십시오.
- ▶ 쿡탑 근처에서 휴대용 식품 블렌더 등 소형 전기가전을 사용하는 경우 전기 제품의 케이블이 뜨거운 쿡탑에 접촉되지 않도록 유의하십시오. 케이블의 절연이 손상될 수 있습니다.
- ▶ 소금, 설탕 및 모래(예: 야채 세척 시)의 입자가 팬 바닥 밑으로 들어가면 상처를 입힐 수 있습니다. 세라믹 표면에 팬을 올려 놓기 전에 세라믹 표면이 깨끗한지 확인하십시오.
- ▶ 가벼운 물체조차도 특정 상황에서는 손상을 줄 수 있습니다. 세라믹 표면에 아무 것도 떨어뜨리지 마십시오.
- ▶ 뜨거운 팬을 센서 및 표시기에 올려 놓으면 그 밑에 있는 전자 장치가 손상될 수 있습니다. 센서 조절장치나 표시기에 뜨거운 팬을 올려놓지 마십시오.
- ▶ 고체나 액체 상태의 설탕이나 플라스틱 또는 알루미늄 호일 조각이 뜨거운 쿡탑에 닿지 않도록 하십시오. 쿡탑이 식을 때 세라믹 표면이 손상될 수 있습니다. 이런 일이 발생한 경우 기기를 끄고 뜨거운 상태에서 유리에 적합한 코팅된 스크래퍼의 날을 사용하여 설탕, 플라스틱 또는 알루미늄 잔류물을 긁어내십시오. 이 작업을 할 때는 오븐 장갑을 착용하십시오. 세라믹 표면을 식힌 다음 적절한 세라믹 쿡탑 세척제로 청소하십시오.
- ▶ 음식물이 없는 팬을 가열하면 세라믹 유리에 손상을 줄 수 있습니다. 쿡탑을 사용하는 동안에는 계속 지켜보십시오.
- ▶ 바닥이 평탄한 냄비와 팬만을 사용하십시오. 용기 바닥이 거칠면 세라믹 유리가 긁힙니다.
- ▶ 쿡탑 위에 팬을 옮길 때에는 들어서 움직입니다. 밀어 놓으면 긁힌 자국이 생길 수 있습니다.

- ▶ 인덕션 가열은 매우 빠르게 진행되기 때문에 일부 경우에 짧은 시간 안에 오일이나 지방이 점화될 수 있을 정도로 팬 바닥이 뜨거워질 수 있습니다. 쿡탑 사용 중에는 자리를 떠나지 말고 계속 지켜보십시오!
- ▶ 오일 또는 지방은 최대 1분만 가열하십시오. 절대 부스터 기능으로 오일이나 지방을 가열하지 마십시오.
- ▶ 심박조율기를 장착한 사람의 경우 쿡탑과 인접한 영역에 전하가 발생한다는 점에 유의하십시오. 심박조율기에 영향을 미칠 가능성은 낮습니다. 하지만 의심이 드는 경우 심박조율기의 제조사 또는 담당 의사에게 문의하십시오.
- ▶ 신용카드, 디지털 저장 장치, 휴대용 계산기 등 전자기장에 취약한 품목의 손상을 방지하기 위해서는 쿡탑 근처에 해당 품목을 두지 마십시오.
- ▶ 쿡탑을 오랜 시간 동안 집중적으로 사용하면 하단 서랍에 보관된 금속 식기가 뜨거워질 수 있습니다.
- ▶ 쿡탑에는 냉각팬이 장착되어 있습니다. 서랍이 쿡탑 바로 아래에 장착되어 있을 경우 서랍과 내용물 및 쿡탑 아래면 간의 공간이 충분한지 확인하여 쿡탑이 충분히 환기되도록 하십시오.
- ▶ 서랍이 쿡탑 바로 밑에 장착된 경우 날카롭거나 작은 품목, 종이 또는 냅킨을 서랍에 보관하지 마십시오. 이런 품목은 환기 슬롯에 들어가거나 팬 옆의 케이싱에 빨려들어가 팬이 손상되거나 쿨링 기능이 감소할 수 있습니다.
- ▶ 조리영역, 확장 조리영역이나 플렉스 조리영역에서 두 개의 조리 용기를 동시에 사용하지 마십시오.
- ▶ 조리 기구를 조리영역 또는 확장 조리영역 일부분에서 사용하는 경우 핸들이 매우 뜨거워질 수 있습니다. 조리영역 또는 확장 조리영역 중앙에 조리 기구를 놓으십시오!
- ▶ 플렉스 조리 영역에서는 직사각형 또는 타원형의 오븐 접시만 사용하십시오.

경고 및 안전 지침

- ▶ 기름과 먼지 잔여물로 인해 쿠키 후드가 제대로 작동하지 못할 수도 있습니다.
그리스 필터가 제위치에 장착되지 않은 상태로 쿠키 후드를 사용하지 마십시오. 그렇지 않으면 요리 증기를 세척할 수 없습니다.
- ▶ 사용 설명서에 안내된 것처럼 세척하지 않으면 화재의 위험이 있습니다.
- ▶ 쿠키 후드 커버 그릴을 사용 중일 때는 덮지 마십시오.
- ▶ 쿠키 후드 커버 그릴에 뜨거운 조리 용기를 놓지 마십시오. 이는 증기 추출 기능을 방해하며 커버 그릴을 파손시킬 수 있습니다.
- ▶ 액체가 들어가면 쿠키 후드가 손상될 수 있습니다. 액체는 쿠키 후드에 닿지 않게 하십시오.
- ▶ 가벼운 물체가 쿠키 후드에 빨려들어가 작동을 손상시킬 수 있습니다. 모든 가벼운 물체(예: 페이퍼 타올)는 쿠키 후드 근처에 두지 마십시오.
- ▶ 조리 용기에 인덕션 어댑터 플레이트를 사용할 경우 인덕션 발전기가 손상을 입거나 심지어 완전히 고장이 날 수 있습니다. 인덕션 어댑터 플레이트를 사용하지 마십시오.

청소 및 관리

- ▶ 이 쿡탑은 스팀 청소기로 세척하지 마십시오. 스팀이 전기 부품에 유입되어 단락이 발생할 수 있습니다.
- ▶ 쿡탑이 열분해 세척 기능이 있는 오븐 위에 설치된 경우, 열분해 청소 프로그램 도중에는 쿡탑을 사용해서는 안 됩니다. 쿡탑의 과열 방지 장치가 작동될 수 있습니다(“알아보기 – 안전 전원 차단” 참조).
- ▶ 화장품, 특히 선크림, 손 살균제는 무광택 유리 표면에 얼룩을 남길 수 있습니다. 만약 화장품이 무광택 유리 표면에 묻었다면 즉시 따뜻한 물, 주방용 세제, 깨끗한 극세사 수건으로 잔여물을 닦아내야 합니다.

액세서리

- ▶ 본 제품에는 정품 밀레 액세서리와 부품만을 이용하십시오. 다른 제조사의 예비 부품이나 액세서리를 사용할 경우 보증이 무효화되며 밀레는 책임을 지지 않습니다.
- ▶ 밀레는 소비자의 쿡탑 제품이 단종된 후에도 최소 10 년에서 최대 15 년 동안 부품 공급을 보장합니다.

지속 가능성 및 환경 보호

에너지 절약 팁

- 가능한 경우 뚜껑을 덮은 냄비 혹은 팬에 조리하십시오. 이를 통해 열이 불필요하게 빠져나가는 것을 막을 수 있습니다.
- 가능한 한 적은 물로 요리하십시오.
- 음식물이 끓거나 냄비가 튀김을 할 수 있을 정도로 뜨거워지면 낮은 세기 단계로 온도를 낮추십시오.
- 조리 시간을 줄이려면 압력솥을 사용하십시오.

포장재 폐기하기

포장재는 제품을 다루는 데 사용하고, 운송 중 제품이 손상되지 않도록 보호합니다. 포장재의 소재는 환경 친화적이므로 폐기 후 재활용되어야 합니다.

포장재를 재활용하면 원료의 사용량이 줄어듭니다. 값이 비싼 소재는 특정한 수거 지점을 활용하여 재활용의 이점을 활용합니다. 밀레 대리점에서는 포장재를 수거합니다.


오래된 기기 폐기하기

전기 및 전자 제품에는 귀중한 자원이 되는 다수의 자재가 포함되어 있습니다. 또한 적절한 기능과 안전에 필수적인 특정 자재, 화합물 및 부품도 포함되어 있습니다. 이러한 요소가 가정용 쓰레기와 함께 폐기되거나 잘못 취급될 경우 건강과 환경에 유해할 수 있습니다. 따라서 오래된 기기는 가정용 쓰레기로 버리지 않습니다.



대리점, 또는 밀레와 함께 거주하는 지역 사회의 지정된 공식 수거 및 폐기 장소에 전기 및 전자 제품을 무료로 폐기하고 재활용해 주시기 바랍니다. 각 국가 법에 따라 폐기 전에 기기에 저장된 개인 데이터를 삭제하는 것은 사용자의 책임입니다. 사용자에게는 기기 내 안전하게 보관되지 않는 오래된 배터리를 분리하고, 가능한 램프를 꺼뜨리지 않고 분리해야 할 법적 의무가 있습니다. 이는 적합한 수거 장소에서 이루어져야 합니다. 폐기할 제품을 보관하는 동안 위험할 수 있으므로 아이들의 손이 닿지 않게 해야 합니다.


국밥



알아보기

- ① 트윈부스터가 있는 파워플렉스 XL 조리 영역
- ② 트윈부스터가 있는 파워플렉스 XL 조리 영역
파워플렉스 XL 조리 영역 ①을 결합해 파워플렉스 XL 조리 영역 형성 가능
- ③ 트윈부스터가 있는 파워플렉스 XL 조리 영역
파워플렉스 XL 조리 영역 ④을 결합해 파워플렉스 XL 조리 영역 형성 가능
- ④ 트윈부스터가 있는 파워플렉스 XL 조리 영역
- ⑤ 조절장치와 표시등
- ⑥ 커버 그릴
- ⑦ 그리스 필터
- ⑧ 액티브 에어클린 필터
KMDA 7876 FL-U 전용
- ⑨ 플러그 앤 플레이 어댑터
KMDA 7876 FL-U 전용
- ⑩ 탈착식 물받이
- ⑪ 청소용 덮개

조절장치와 디스플레이



- ① 쿡탑 켜짐/꺼짐 센서 버튼
- ② 파워플렉스 XL 조리 영역 센서 버튼
파워플렉스 XL 조리 영역 수동 연결/연결 해제
- ③ 온도 유지 센서 버튼
보온 기능 활성화/비활성화
- ④ 숫자 디스플레이 센서 버튼
– 세기 단계 설정
– 시간 설정
- ⑤ 안전 전원 차단 센서 버튼
자동으로 조리 영역 전원 차단
- ⑥ 세기 단계 디스플레이 – 확장된 설정 범위
- ⑦ 조리영역 선택 및 디스플레이 센서 버튼
 - 0 작동 완료된 조리영역
 - 1에서 9까지 세기 단계
 - 지 잔존열
 - 자 자동 가열
 - 조리 도구가 없거나 부적합함
 - 트윈부스터 1 수준
 - 트윈부스터 2 수준
 - 보온

알아보기

- ⑧ Con@ctivity 센서 버튼
빌트인 후드 배기의 Con@ctivity 기능의 활성화/비활성화
- ⑨ 15 분 작동 옵션 센서 버튼
- ⑩ 5 분 작동 옵션 센서 버튼
- ⑪ 쿠키 후드 선택 및 디스플레이 센서 버튼
 -  후드 배기 준비 완료
 -  1에서 9까지 세기 단계 (3단계로 변경 가능)
 -  지 부스터 기능 작동 중
 -  ,,
- ⑫ 타이머 표시
 -  0:00-9:59 시간
 -  LOC 시스템 잠금/안전 잠금 작동 중
 -  dE 데모 모드 작동 중
- ⑬ 액티브 에어클린 필터 표시등
액티브 에어클린 필터를 청소해야 합니다
- ⑭ 그리스 필터 표시등
그리스 필터를 청소해야 합니다
- ⑮ 다음 센서 버튼을 표시하기 위한 메뉴 센서 버튼
 -  센서 버튼을 잠그기 위한 와이프 프로텍션 센서 버튼
 -  남은 시간 알림 센서 버튼
 -  + 입력 센서 버튼
 - 프로그래밍 변경용
 - 시간 수정용
 -  II▶ 진행 중인 조리 과정을 중지/시작하기 위한 스탱&고 센서 버튼

조리영역

조리 영역	크기(cm) ¹		230 V 최대 출력(W) ²		연결된 조리 영역 ³
	Ø				
①	15-23	15 x 15 - 23 x 23	일반 트윈부스터, 1단계 트윈부스터, 2단계	2100 3000 3650	③
②	15-23	15 x 15 - 23 x 23	일반 트윈부스터, 1단계 트윈부스터, 2단계	2100 3000 3650	④
③	15-23	15 x 15 - 23 x 23	일반 트윈부스터, 1단계 트윈부스터, 2단계	2100 3000 3650	①
④	15-23	15 x 15 - 23 x 23	일반 트윈부스터, 1단계 트윈부스터, 2단계	2100 3000 3650	②
① + ② ③ + ④	-	15 x 25 - 23 x 46	일반 트윈부스터, 1단계 트윈부스터, 2단계	3400 4800 7300	-
			총	7300	

¹ 조리 도구는 바닥 직경/면적이 해당 범위 내인 경우에 사용할 수 있습니다.

² 표시된 전력량은 사용하는 조리기구의 크기와 재질에 따라 달라질 수 있습니다.

³ 해당 조리 영역은 출력을 늘리기 위해 전기적으로 이 조리 영역과 연결되어 있습니다(“알아보기 – 전력 관리” 참조).

알아보기

전원 관리

총 전력 소모량

쿡탑에는 최대 전체 허용 전력 소비량이 있으며, 안전을 위해 이를 초과할 수 없습니다. 허용 가능한 최대 총 전력 소비량을 줄일 수 있습니다(“설정 조정” 참조).

쿡탑의 총 전력 소모량이 높을수록 모든 조리 영역에서 동시에 더 많은 세기 단계/기능을 사용할 수 있습니다.

설정된 세기 단계/기능이 최대 허용 전력 소모량에 따라 제공될 수 있는 전력보다 높은 전력을 필요로 하는 경우, 쿡탑은 최대 허용 전력 소모량을 조리 영역 간에 배분합니다.

전력 배분

조리 영역은 두 개씩 연결할 수 있습니다. 이는 하나의 조리 영역(A)에서 다른 조리 영역(B)으로 전력을 이동시킬 수 있게 합니다. 이에 따라서 조리 영역 (A)의 출력이 감소합니다.

예: 조리 영역 (B)의 부스터 기능이 작동되었습니다.

추가적인 전력을 필요로 하는 조리 영역 (B)는 쿡탑의 가장 최근 설정에 따라 결정됩니다.

총 최대 허용 전력 소비량 및 어떤 조리 영역이 서로 연결되는지는 “알아보기 – 조리 영역 데이터”에서 확인할 수 있습니다.

허용 가능한 최대 총 전력 소비량을 줄일 수 있습니다. “설정 조정” 참조.

전력 배분의 영향

조리 영역이 다른 영역에 전력을 공급하는 경우 공급하는 조리 영역에 다음과 같은 영향을 줄 수 있습니다.

- 세기 단계가 감소합니다.
- 자동 가열이 비활성화됩니다. 설정된 단계에서 조리를 계속합니다. 전력이 충분하지 않으면 세기 단계는 다시 낮아집니다.
- 부스터 기능이 비활성화됩니다.
- 조리 영역이 꺼집니다.

조리 영역이 다른 영역으로 전력을 옮기는 것이 끝나면, 세기 단계를 다시 올릴 수 있습니다.


팁: 하나의 조리 영역에 다량의 음식을 조리하고자 하는 경우, 다른 조리 영역을 낮은 세기 단계로 낮추십시오.

작동 원리

꺼진 상태의 쿡탑

쿡탑이 꺼진 상태에서는 켜기/끄기 ① 센서 버튼의 인쇄된 기호만이 보입니다. 쿡탑이 켜지면 더 많은 센서 버튼이 점등됩니다.

작동



① 센서 버튼와 표시등

이 세라믹 유리 쿡탑에는 손가락 접촉에 반응하는 센서 버튼이 장착되어 있습니다.

센서 조절 장치가 활성화될 때마다 신호음이 울립니다.

안전을 위해 기기를 켜려면 끄기/켜기 ① 센서를 다른 센서보다 조금 더 길게 터치해야 합니다.

조리 영역 선택

조리 영역의 설정을 구성하고 싶다면, 우선 조리 영역을 선택해야 합니다.

조리 영역을 선택하려면 해당 조리 영역의 표시등을 누릅니다. 해당 조리 영역의 표시등은 눌렀을 때 더 밝게 표시됩니다. 조리 영역 표시등이 더 밝게 표시된 경우 조리 영역이 선택된 것으로, 해당 조리 영역의 설정을 구성할 수 있습니다.

예외: 조리 영역 중 단 하나만이 작동 중일 경우에는 조리 영역을 선택하지 않고도 설정을 구성할 수 있습니다.

알아보기

네트워킹

쿡탑에는 통합 WiFi 모듈이 장착되어 있습니다. 쿡탑을 가정의 WiFi 네트워크 또는 밀레 쿠키 후드에 연결할 수 있습니다.

Miele@home

모바일 기기에 Miele 앱을 설치하면 다음과 같은 기능을 이용할 수 있습니다.

- 쿡탑의 작동 상황 정보를 불러옵니다
- 쿡탑의 프로그램 시퀀스 정보를 불러옵니다
- 다른 Wi-Fi를 이용할 수 있는 Miele 가전제품과 함께 Miele@home 네트워크를 설정합니다

기능

Con@ctivity

후드 배기는 조리 영역에 조리 도구가 있고 해당 영역에 세기 단계가 설정되어 있으면 자동으로 켜집니다. 후드 배기 세기 단계는 조리 영역의 세기 단계에 맞춰 설정됩니다. 작동 시간과 단계는 증기 추출의 세기 단계에 따라 달라집니다.

일시적으로 혹은 영구적으로 Con@ctivity를 비활성화할 수 있습니다.

상시 팬 인식

조리 영역에 조리 도구를 놓으면 조리 영역의 숫자 디스플레이가 자동으로 활성화됩니다.

팬 및 팬 크기 인식

조리 영역 안의 조리 도구와 그 크기가 인식됩니다. 에너지 출력이 팬의 크기에 맞춰 주어 조절됩니다.

파워플렉스 XL 조리 영역

파워플렉스 XL 조리 영역은 2 개의 파워플렉스 XL 조리 구역을 합쳐 더 큰 조리구를 사용할 수 있게 합니다.

파워플렉스 XL 조리 영역은 충분히 큰 조리 도구를 올려놓으면 자동으로 결합해 파워플렉스 XL 조리 영역을 형성합니다 (“알아보기 – 조리 영역 데이터” 참조). 수동으로도 파워플렉스 XL 조리 영역을 결합할 수 있습니다.

부스터

부스터 기능을 활성화하면 세기가 높아져 파스타를 조리하기 위해 물을 끓일 때처럼 다량의 음식을 빠르게 가열할 수 있습니다.

스탑&고

스탑&고 기능이 활성화된 경우 모든 세기 단계가 1로 줄어듭니다.

해당 기능이 비활성화되면 마지막으로 설정한 세기 단계로 제품이 켜집니다.

팁: 음식이 끓어넘칠 위험이 있는 경우 이 기능을 사용합니다.

추가적인 세기 단계

기존 세기 단계에서 추가적인 단계를 활성화할 수 있습니다. 이러한 중간 세기 단계 덕분에 조리 기구에 맞게 출력을 더 정밀하게 조절할 수 있습니다.

자동 가열

자동 가열이 활성화되면 자동으로 조리 영역이 최고 단계로 켜진 다음 이전에 선택한 세기 단계(지속 조리 설정)로 전환됩니다.

타이머

타이머는 다음 두 가지 기능에 사용할 수 있습니다.

- 남은 시간 알림 설정용
- 조리 영역 자동 끄기

두 기능은 동시에 사용할 수 있습니다.

남은 시간 알림

쿡탑과는 별개로 이루어지는 활동에 알람을 설정할 수 있습니다.

자동 전원 차단

조리 영역이 자동으로 꺼지는 시간을 설정할 수 있습니다. 이 기능은 동시에 모든 조리 영역에 사용할 수 있습니다.

시스템 잠금

시스템 잠금이 활성화된 경우, 쿡탑을 켤 수 없습니다.

알아보기

안전 잠금

쿡탑이 켜지면 안전 잠금이 활성화됩니다. 잠금이 활성화되면 쿡탑은 특정 조건에서만 작동할 수 있습니다.

리콜

사용 중에 쿡탑이 실수로 꺼지면 이 기능을 사용하여 모든 기능을 재설정 할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 전원을 끈 후 10 초 안에 쿡탑을 다시 켜야 합니다.

보온

이 기능을 통해 음식의 조리가 완료된 뒤에도 음식을 따뜻하게 유지할 수 있습니다.

음식의 보온을 위한 최대 지속 시간은 2 시간입니다.

와이프 프로텍션

쿡탑 센서 버튼은 이물질을 제거하는 등의 경우 등에 대비해 20 초 동안 잠글 수 있습니다. ① 센서 버튼이 잠기지 않았습니다.

후드 배기

조리 도구 근처의 공기가 흡입되어 그리스 필터를 통해 정화됩니다. 작동 방식에 따라 이 공기는 그 뒤 건물 밖으로 운반되거나 액티브 에어클린 필터를 통해 추가적으로 정화된 후 방으로 다시 운반됩니다.

프로그래밍

쿡탑의 설정을 개인의 필요에 맞게 조정할 수 있습니다.

데모 모드

이 기능은 쿡탑을 가열하지 않고 딜러가 시연할 수 있게 합니다.

잔존열 표시기

스위치를 끈 후에도 조리 영역이 여전히 뜨거우면 잔존열 표시기 점등됩니다.

조리 영역이 점차 식어감에 따라 잔존열 표시기가 하나씩 꺼집니다. 만져도 될만큼 조리 영역이 안전해지면 마지막 줄이 꺼집니다.

안전 전원 차단

센서 버튼이 가려진 경우

하나 또는 여러 센서 버튼이 10 초 이상 가려지는 경우, 쿡탑이 자동으로 꺼집니다(예: 손가락 접촉, 끓어 넘친 음식물, 오븐 장갑, 행주와 같은 물건이 버튼을 덮는 상황). 타이머 디스플레이에 E 이(가) 잠시 점멸하고 신호음이 울립니다.

E 기호는 물건을 치우거나 쿡탑을 청소하면 꺼지고 다시 사용할 준비가 됩니다.

과도한 작동 시간

조리 영역 중 하나가 비정상적으로 장시간 가열되면 안전 전원 차단 장치가 자동으로 활성화됩니다. 지속 시간은 선택한 세기 단계에 따라 다릅니다. 시간이 초과되면 조리 영역이 꺼지고 잔존열 표시기가 나타납니다. 조리 영역을 다시 켜다가 켜면 다시 작동할 준비가 됩니다.

안전 설정을 변경해 안전 전원차단을 조절할 수 있습니다("설정 조정" 참조).

세기 단계*	최대 작동 시간 [h:min]		
	안전 설정		
	0**	1	2
1	10:00	8:00	5:00
1.	10:00	7:00	4:00
2/2.	5:00	4:00	3:00
3/3.	5:00	3:30	2:00
4/4.	4:00	2:00	1:30
5/5.	4:00	1:30	1:00
6/6.	4:00	1:00	0:30
7/7.	4:00	0:42	0:24
8	4:00	0:30	0:20
8.	4:00	0:30	0:18
9	1:00	0:24	0:10

* 번호 뒤의 점으로 표시된 세기 단계 설정은 세기 범위가 확장된 경우에만 사용할 수 있습니다("범위 설정" 참조).

** 공장 기본 설정

알아보기

과열 방지

과열로 인해 쿡탑이 파손되는 것을 방지하기 위해 다음과 같은 방법으로 과열 방지 메커니즘이 개입합니다.

과열 방지 장치

- 부스터 기능이 켜져 있다면 중단됩니다.
- 설정된 세기 단계가 감소합니다.
- 조리 영역이 꺼집니다. 타이머 디스플레이에서 *Err* 기호와 044 기호가 번갈아 점멸합니다.
- 모든 조리 영역이 꺼집니다.

과열 방지 메커니즘 작동하기

과열 방지는 다음과 같은 상황에서 활성화될 수 있습니다.

- 가열 중인 조리 도구가 비어 있는 경우.
- 높은 세기 단계에서 지방이나 오일이 가열된 경우.
- 쿡탑 하단을 통한 환기가 충분하지 않은 경우.
- 전원이 끊긴 뒤 가열된 조리 영역이 꺼집니다.

쿡탑 데이터 표시하기

쿡탑의 모델 번호와 소프트웨어 버전을 표시할 수 있습니다. 조리 영역 위에 조리 용기가 없어야 합니다.

모델 번호/일련번호

■ 쿡탑 전원을 켭니다.

■ 숫자 디스플레이에서 0 및 4 센서 버튼을 함께 6 초 동안 터치합니다.

타이머 디스플레이에 대시로 구분된 숫자가 하나씩 나타납니다.

예: 12 34(모델 번호 KM 1234) –
1 23 45 67 89(일련번호)

소프트웨어 버전

■ 쿡탑 전원을 켭니다.

■ 숫자 디스플레이에서 0 및 3 센서 버튼을 함께 6 초 동안 터치합니다.

3 개의 숫자가 타이머 디스플레이에 표시됩니다.

예: 1.23 = 소프트웨어 버전 123.

쿡탑 포장 제거

- 이 문서의 “고객 서비스 센터” 장에 제공된 공간에 본 문서와 함께 제공된 데이터 플레이트를 부착하십시오.
- 모든 보호 포일 및 스티커를 제거하십시오.

쿡탑의 첫 세척

- 처음 사용하기 전에 젖은 헝겊으로 쿡탑을 청소합니다.
- 쿡탑을 닦아 마립니다.

처음으로 쿡탑 켜기

금속 구성품에는 보호 코팅이 되어 있습니다. 쿡탑을 최초로 사용할 때는 냄새와 함께 연기가 날 수도 있습니다. 인덕션 코일의 가열 또한 처음 작동 이후 몇 시간 동안 냄새가 날 수 있습니다. 이후에 사용하면서 냄새는 줄어들다가 완전히 없어집니다.

냄새 및 증기는 연결 오류나 제품 결함이 아니며, 건강에 해를 주지 않습니다.

후드 배기 처음 사용하기

전용: KMDA 7876 FL-U

- 액티브 에어클린 필터를 삽입합니다 (“세척 및 관리 – 액티브 에어클린 필터 교체” 참조).

시험 작동

Miele@home

밀레 앱 설치하기

밀레 앱 이용 가능 여부는 해당 국가의 Miele@home 서비스 이용 가능 여부에 따라 다릅니다. 이용 가능 여부에 대한 정보는 www.miele.com에서 확인하시기 바랍니다.

밀레 앱은 Apple App Store® 또는 Google Play Store™에서 이용할 수 있습니다.



■ 모바일 기기에 밀레 앱을 설치합니다.

Miele@home 설정

WiFi에 연결하면 다른 기기와 주파수 대역을 공유할 수도 있습니다(전자레인지와 무선 장난감 등). 이로 인해 가끔 연결이 끊기거나 전혀 연결되지 않을 수 있습니다. 따라서 해당 기능의 가용 여부를 보장할 수 없습니다.

쿡탑은 네트워크 대기 상태에서 최대 2 W가 필요합니다.

쿡탑을 WiFi 네트워크에 연결하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

밀레 앱으로 연결

- 홈 WiFi 네트워크를 이용할 수 있습니다.
- 콕탑이 설치된 장소에서 WiFi 네트워크의 신호 강도가 충분합니다.
- 콕탑과 밀레 쿠키 후드 간의 직접적인 WiFi 연결(Con@ctivity)이 없습니다.
- 모바일 기기에 밀레 앱이 설치되어 있습니다.

■ 밀레 앱을 시작합니다.

■ 콕탑 전원을 켭니다.

■ 조리 영역 표시등 중 아무 것이나 터치합니다.

■ 0 및 5 센서 버튼을 동시에 6 초 동안 터치합니다.

타이머 디스플레이에서 초가 줄어드는 것을 볼 수 있습니다. 시간이 지나면 타이머 디스플레이에 E:07 코드가 10 초 동안 표시됩니다.

이제 10 분 동안 WiFi를 구성할 수 있습니다.

■ 앱에서 사용자 탐색을 따릅니다.

모든 Miele@home 기능을 사용할 수 있습니다.

시험 작동

WPS로 연결

- 홈 WiFi 네트워크를 이용할 수 있습니다.
- 쿡탑이 설치된 장소에서 WiFi 네트워크의 신호 강도가 충분합니다.
- 쿡탑과 밀레 쿠커 후드 간의 직접적인 WiFi 연결(Con@ctivity)이 없습니다.
- WPS(WiFi 보호 설정) 호환 라우터가 있어야 합니다.

■ 조리 영역 표시등 중 아무 것이나 터치합니다.

■ 0 및 6 센서 버튼을 동시에 6 초 동안 터치합니다.

타이머 디스플레이에서 초가 줄어드는 것을 볼 수 있습니다. 6 초가 지나면 연결 시도 중에 타이머 디스플레이에 진행 표시등이 나타납니다(최대 120 초).

WPS 로그인은 이 120 초 동안 활성화됩니다.

■ WiFi 라우터에서 WPS 기능을 활성화합니다.

연결에 성공하면 **C:02** 코드가 타이머 디스플레이에 나타납니다. 연결을 설정할 수 없으면 타이머 디스플레이에 **C:01** 코드가 표시됩니다. 라우터에서 충분히 빠르게 WPS를 활성화하지 않았던 것 같습니다. 위의 단계를 반복합니다.

■ 밀레 앱을 설치합니다.

■ 앱에서 사용자 탐색을 따릅니다.

모든 Miele@home 기능을 사용할 수 있습니다.

팁: WiFi 라우터가 WPS를 지원하지 않는 경우에는 밀레 앱을 통해 연결합니다.

과정 취소

- 아무 센서 조절장치나 터치합니다.

설정 재설정

쿱탑을 폐기하거나 판매 또는 중고 쿱탑을 사용하려는 경우 설정을 초기화하십시오. 이는 모든 개인 정보를 삭제하고 이전 사용자가 쿱탑에 접속할 수 없도록 할 수 있는 유일한 방법입니다.

라우터를 교체할 때 재설정은 불필요합니다.

- 쿱탑 전원을 켭니다.
- 조리 영역 표시등 중 아무 것이나 터치합니다.
- 0 및 9 센서 버튼을 동시에 6 초 동안 터치합니다.

타이머 디스플레이에서 초가 줄어드는 것을 볼 수 있습니다.

시간이 지나면 타이머 디스플레이에 5:00 코드가 10 초 동안 표시됩니다.

작동

작업을 위한 안전 주의 사항

⚠ 음식이 과열되면 화재의 위험이 있습니다.
조리 중에 음식을 방치하면 과열로 인한 화재의 위험이 있습니다.
쿡탑을 사용하는 동안에는 계속 지켜보십시오.

⚠ 뜨거운 조리 영역으로 인한 화상 위험.
조리 영역은 사용 후에 가열됩니다.
잔존열 표시기가 켜져 있는 동안 조리 영역을 만지지 마십시오.

⚠ 뜨거운 조리용기로 인한 화상 위험.
의도적 또는 실수로 쿡탑을 켜거나 잔존열이 있는 경우, 쿡탑 위에 놓인 금속 물질이 가열될 위험이 있습니다.
쿡탑을 물품 놓는 장소로 사용하지 마십시오.
사용 후에는 ① 센서 버튼을 이용해 쿡탑을 끄십시오.

⚠ 뜨거운 조리 도구를 센서 및 디스플레이에 올려 놓으면 그 밑에 있는 전자 모듈이 손상될 수 있습니다.
센서 버튼이 반응하지 않습니다.
의도치 않게 켜지거나 꺼질 수 있습니다.
쿡탑이 자동으로 꺼집니다(“알아보기 – 안전 전원차단” 참조).
센서 버튼이나 디스플레이에 뜨거운 조리 도구를 올려놓지 마십시오.

쿡탑 켜기

- ① 센서 버튼을 터치합니다.

다른 센서 버튼이 켜집니다.

더 이상 조작하지 않으면 안전을 위해 몇 초 후에 쿡탑이 자동으로 꺼집니다.

조리 영역/쿡탑 전원 끄기

쿡탑 전원 끄기

- 쿡탑과 모든 조리 영역을 끄려면 ① 센서 버튼을 터치합니다.

조리 영역 끄기

- 조리 영역 전원이 꺼질 때까지 해당 조리 영역 표시등을 길게 누릅니다.

또는

- 해당하는 조리 영역 표시등을 터치합니다.


해당 조리 영역 표시등이 더 밝게 표시됩니다.

- 숫자 디스플레이에서 0 센서 버튼을 터치합니다.


조리 도구 위치 설정

조리 도구 크기 및 이에 대응하는 위치에 관한 쿡탑 모델 정보는 조리 영역 데이터를 참조하십시오(“알아보기 – 조리 영역 데이터” 참조).

- 다음과 같이 조리 도구를 놓습니다.



파워플렉스 XL 조리 영역



파워플렉스 XL 조리 영역

작동

세기 단계

세기 단계 설정

상시 팬 인식은 기본으로 활성화되어 있습니다(“설정 조정” 참조). 쿡탑을 켜고 조리 영역에 조리 도구를 올리면 조리 영역의 표시등이 깜박이기 시작합니다.

- 원하는 조리 영역에 조리 도구를 올려 놓습니다.
- 숫자 디스플레이에서 원하는 세기 단계에 해당하는 센서 버튼을 터치합니다.

세기 단계 설정 – 확장된 설정 범위

- 센서 버튼 중간의 숫자 디스플레이를 누릅니다.

조리 영역 세기 단계 선택 이후에 점이 나타납니다.

중간 단계 왼쪽의 센서 버튼은 다른 센서 버튼보다 더 밝게 표시됩니다.

예:

세기 단계를 7로 설정했다면, 조리 영역 선택에 7이 보입니다.

숫자 디스플레이의 7은 다른 센서 버튼보다 더 밝게 표시됩니다.

세기 단계 변경

- 해당하는 조리 영역 표시등을 터치합니다.

해당 조리 영역 표시등이 더 밝게 표시됩니다.

- 숫자 디스플레이에서 원하는 세기 단계에 해당하는 센서 버튼을 터치합니다.

파워플렉스 XL 조리 영역 수동 연결/연결 해제

- 파워플렉스 XL 조리 영역을 수동으로 연결하거나 연결을 해제하려면 ■ 센서 버튼을 누릅니다.

부스터

부스터 활성화하기

부스터 기능을 활성화한 경우 연결된 조리 영역의 설정을 변경할 수 있습니다 (“알아보기 – 전원 관리” 참조).

부스터 기능은 다음 영역에서 사용 가능합니다.

- 쿡탑 양쪽의 임의의 조리 영역에서
또는
- 쿡탑 한 쪽의 두 조리 영역 모두에서
또는
- 파워플렉스 XL 조리 영역에서

부스터 기능은 최대 15 분간 지속됩니다.

트윈부스터 1 수준

- 원하는 조리 영역에 조리 도구를 올려 놓습니다.
- 필요한 경우 세기 단계를 선택합니다.
- **B** 센서 버튼을 터치합니다.

조리 영역 표시등에 , 기호가 나타납니다.

트윈부스터 2 수준

- 원하는 조리 영역에 조리 도구를 올려 놓습니다.
- 필요한 경우 세기 단계를 선택합니다.
- **B** 센서 버튼을 두 번 터치합니다.

조리 영역 표시등에 ,, 기호가 나타납니다.

부스터 비활성화

- **B** 센서 버튼을 터치합니다.

또는

- 다른 세기 단계를 설정합니다.

부스터 기능을 해제하거나 부스터 시간이 종료되었으며

- 부스터를 활성화하기 전 세기 단계를 설정하지 않은 경우, 조리 영역이 자동으로 9 단계로 돌아갑니다.
- 부스터를 활성화하기 전 세기 단계를 설정한 경우, 조리 영역이 이전에 선택한 단계로 돌아갑니다.

스탑&고

스탑&고 활성화

조리 영역 세기 단계와 타이머 설정은 변경이 불가능하며, 쿡탑은 전원을 끌 수만 있습니다. 남은 시간 알림, 전원 차단, 부스터, 보온 시간은 계속 작동합니다.

기능이 1 시간 이내에 비활성화되지 않으면 쿡탑이 꺼집니다.

-  센서 버튼을 터치합니다.
- **II/▶** 센서 버튼을 터치합니다.

스탑&고 비활성화

- **II/▶** 센서 버튼을 터치합니다.

작동

자동 가열

가열 시간은 선택된 조리 시간 설정 유형에 따라 다릅니다.

조리 시간 설정*	가열 시간 [분:초]
1	약 0:15
1.	약 00:15
2	약 00:15
2.	약 00:15
3	약 00:25
3.	약 00:25
4	약 00:50
4.	약 00:50
5	약 2:00
5.	약 5:50
6	약 5:50
6.	약 2:50
7	약 2:50
7.	약 2:50
8	약 2:50
8.	약 2:50
9	—

* 번호 뒤의 점으로 표시된 조리 시간 설정은 세기 단계 범위가 확장된 경우에만 사용할 수 있습니다("설정 조정" 참조).

자동 가열 활성화

- 필요한 조리 영역의 표시등을 살짝 누릅니다.
- 신호음이 들리고 조리 영역 표시등에 H 기호가 켜질 때까지 센서 버튼을 터치한 후 조리 시간을 설정하십시오.

설정된 가열 시간 동안 조리 영역 표시등에서 선택한 세기 단계 설정과 H 기호가 번갈아 깜박입니다(차트 참조).

자동 가열 비활성화

- 필요한 조리 영역의 표시등을 살짝 누릅니다.
- H 기호가 꺼질 때까지 선택한 조리 시간 설정을 터치하십시오.

또는

- 다른 세기 단계를 설정합니다.

타이머

타이머 시간 설정

작동 시간은 1 분(0:01)~9 시간 59 분(9:59) 사이에서 설정할 수 있습니다.

최대 59 분까지 작동 시간은 분(00:59)으로 표시되고, 60 분 이상의 작동 시간은 시간과 분으로 표시됩니다.

작동 시간은 숫자 디스플레이 입력하고 + 센서 버튼으로 조정할 수 있습니다.

- 시간, 분, 초 단위 순서로 작동 시간을 입력합니다.

예시:

59 분 = 00:59 시간,

입력: 5-9

80 분 = 1:20 시간,

입력: 1-2-0

첫 번째 숫자를 입력하면 타이머 디스플레이가 계속 켜집니다. 두 번째 숫자를 입력하면 첫 번째 숫자가 좌측으로 이동합니다. 세 번째 숫자가 입력되면 첫 번째와 두 번째 숫자가 좌측으로 이동합니다.

남은 시간 알림 설정

- □ 센서 버튼을 터치합니다.

- △ 센서 버튼을 터치합니다.

타이머 디스플레이가 깜박입니다.

- 필요한 시간을 설정합니다(“타이머 – 타이머 시간 설정” 참조).

△ 센서 버튼을 터치하거나 10 초를 기다려 남은 시간 알림을 시작합니다.

남은 시간 알림 변경

- △ 센서 버튼을 터치합니다.

타이머 디스플레이가 깜박입니다.

- 필요한 시간을 설정합니다.

남은 시간 알림 삭제

- △ 센서 버튼을 터치합니다.

- 숫자 디스플레이에서 0 기호를 터치합니다.

작동

전원 끄기 시간 설정

조리 영역은 최대 동작 시간이 지나면 설정된 안전 전원 차단 시간과 관계없이 꺼집니다(“알아보기 – 안전 전원차단” 참조).

원하는 조리 영역에 세기 단계가 설정되어 있습니다.

- 관련된 조리 영역 표시등 옆의 ⌚ 센서 버튼을 터치합니다.

타이머 디스플레이가 깜박입니다.

- 필요한 시간을 설정합니다(“타이머 – 타이머 시간 설정” 참조).

⌚ 센서 버튼을 터치하거나 10 초를 기다려 전원 차단 시간을 시작합니다.

조리 영역의 전원 차단 시간이 감소하기 시작하며 ⌚ 센서 버튼에 불이 계속 들어옵니다.

전원 끄기 시간 변경

- 필요한 조리 영역의 표시등을 누릅니다.
- 관련된 조리 영역 표시등 옆의 ⌚ 센서 버튼을 터치합니다.

타이머 디스플레이가 깜박입니다.

- 필요한 시간을 설정합니다(“타이머 – 타이머 시간 설정” 참조).

⌚ 센서 버튼을 터치하거나 10 초를 기다려 전원 차단 시간을 시작합니다.

조리 영역의 전원 차단 시간이 감소하기 시작하며 ⌚ 센서 버튼에 불이 계속 들어옵니다.

전원 끄기 시간 삭제

- 필요한 조리 영역의 표시등을 누릅니다.
- 타이머 디스플레이에 0:00 기호가 나타날 때까지 필요한 조리 영역의 ⌚ 센서 버튼을 터치합니다.

또는

- 관련된 조리 영역 표시등 옆의 ⌚ 센서 버튼을 터치합니다.

타이머 디스플레이가 깜박입니다.

- 숫자 디스플레이의 0 센서 버튼을 터치합니다.

여러 개의 전원 끄기 시간 설정하기

- 다른 조리 영역의 전원 끄기 시간을 설정하려면 “동작 – 전원 끄기 시간 설정”에서 설명된 방법을 따릅니다.

여러 전원 차단 시간이 프로그램 되어있는 경우에는 가장 최근에 선택한 조리 영역의 타이머 디스플레이가 표시됩니다. 관련 조리영역의 표시등 옆 ⌚ 센서 버튼이 더 밝게 빛납니다.

전원 끄기 시간 표시

- 백그라운드에서 세고 있는 다른 조리 영역의 남은 시간을 보려면 해당 조리 영역의 ⌚ 센서 버튼을 터치합니다.

두 타이머 기능을 동시에 사용하기

두 기능을 동시에 사용하면 언제나 마지막으로 선택된 기능의 시간이 표시됩니다.

- 백그라운드에서 세고 있는 남은 시간을 보고 싶다면, △ 센서 버튼 또는 관련된 조리 영역 표시등을 터치합니다.

작동

시스템 잠금

시스템 잠금 활성화

모든 센서 버튼이 잠깁니다. 설정된 남은 시간 알림 시간 카운트다운이 계속됩니다.

- ① 센서 버튼을 6 초 동안 터치합니다.

타이머 디스플레이에서 초가 줄어드는 것을 볼 수 있습니다. 이 시간이 경과하면 타이머 디스플레이에 *LDC* 기호가 나타납니다. 시스템 잠금이 활성화되어 있습니다.

시스템 잠금이 활성화된 상태에서 허용되지 않은 센서 버튼을 터치하면 *LDC* 기호가 타이머 디스플레이에 수 초간 표시되고 부저가 울립니다.

쿡탑이 꺼지고 5 분 후 시스템 잠금이 자동 활성화되도록 프로그램할 수 있습니다(“설정 조정” 참조).

시스템 잠금 비활성화

- ① 센서 버튼을 6 초 동안 터치합니다.

LDC 기호가 타이머 디스플레이에 잠시 나타나고 초가 줄어드는 것을 볼 수 있습니다. 시간이 경과하면 시스템 잠금이 비활성화됩니다.

안전 잠금

안전 잠금 활성화

안전 잠금이 활성화된 경우:

- 조리 영역, 쿡탑 및 증기 추출은 끄는 것만이 가능합니다.
- 설정된 남은 시간 알림은 수정할 수 있습니다
-  센서 버튼을 활성화시킬 수 있습니다

-  센서 버튼을 터치합니다.

- II/▶ 센서 버튼과 △ 센서 버튼을 동시에 6 초간 길게 누릅니다.

타이머 디스플레이에서 초가 줄어드는 것을 볼 수 있습니다. 이 시간이 경과하면 타이머 디스플레이에 *LDC* 기호가 나타납니다. 안전 잠금이 활성화되었습니다.

안전 잠금이 활성화된 상태에서 허용되지 않은 센서 버튼을 터치하면 *LDC* 기호가 타이머 디스플레이에 수 초간 표시되고 부저가 울립니다.

안전 잠금 비활성화

- II/▶ 센서 버튼과 △ 센서 버튼을 동시에 6 초간 길게 누릅니다.

LDC 기호가 타이머 디스플레이에 잠시 나타나고 초가 줄어드는 것을 볼 수 있습니다. 이 시간이 경과하면 안전 잠금 기능이 비활성화됩니다.

리콜 기능 활성화

- 쿡탑 전원을 다시 켭니다.
- 쿡탑 전원을 켜고 곧바로 점멸하는 조리 영역 표시등 중 하나를 터치합니다.

보온 기능 활성화/비활성화

보온 기능은 차가워진 음식을 데우는 데에 사용할 수 없습니다.

- 필요한 조리 영역의 표시등을 터치합니다.

해당 조리 영역 표시등이 더 밝게 표시됩니다.

-  센서 버튼을 터치합니다.

음식을 보온할 때의 팁

- 음식을 보온하기 위한 조리 도구(냄비/팬)만 사용하십시오. 조리 도구에 뚜껑을 덮으십시오.
- 굳었거나 점성이 있는 음식(으깬 감자, 스튜)은 가끔 저어 줍니다.
- 음식을 조리하면 영양소가 손실되고, 지속적으로 보온하면 영양소가 계속 감소합니다. 음식의 보온 시간이 길어질수록 영양소도 더 많이 손실됩니다. 음식의 보온 시간은 가능한 한 짧게 하십시오.

와이프 프로텍션

와이프 프로텍션 활성화

-  센서 버튼을 터치합니다.
-  센서 버튼을 터치합니다.

타이머 디스플레이에 남은 시간이 표시됩니다.

와이프 프로텍션 비활성화

- 타이머 디스플레이가 꺼질 때까지  센서를 터치합니다.

작동

후드 배기

세기 단계 설정

세기 단계는 1~3단계이며, 부스터 단계는 표준으로 설정되어 있습니다. 부스터와 세기 단계는 1~9단계로 확장할 수 있습니다(“설정 조정” 참조).

후드 배기를 수동으로 끄지 않을 경우 마지막 사용 후 12 시간이 지나면 자동으로 꺼집니다.

쿠커 후드가 1 단계로 시작한다면 세기는 자동으로 20 초 동안 2 단계로 올라갑니다.

이렇게 출력을 올리는 것은 추출 모드에서의 덮개가 열리는 데 필요합니다. 쿠커 후드를 재순환 모드에서 사용한다면, 해당 자동 기능을 비활성화할 수 있습니다. (“설정 조정” 참조)

- 후드 배기 디스플레이를 터치합니다.
- 원하는 세기 수준의 센서 버튼을 터치하십시오.

후드 배기 끄기

- 후드 배기 디스플레이를 터치합니다.
- 0 센서 버튼을 터치합니다.

부스터 활성화하기

부스터 기능은 최대 10 분간 지속됩니다.

- 후드 배기 디스플레이를 터치합니다.
- B 센서 버튼을 터치합니다.

부스터 비활성화

- 후드 배기 디스플레이를 터치합니다.
- 다른 세기 단계를 설정합니다.

Con@ctivity 일시적 비활성화

Con@ctivity를 영구적으로 비활성화하려는 경우에는, Con@ctivity 프로그래밍을 변경해야 합니다(“설정 조정” 참조). Con@ctivity가 영구적으로 비활성화되면,  센서 버튼이 더 이상 보이지 않습니다.

- 다양한 방법으로 Con@ctivity를 비활성화할 수 있습니다.
 -  센서 버튼을 터치합니다.
 - 0 센서 버튼을 터치합니다.
 - 다른 세기 단계 선택
- 원하는 세기 단계를 설정합니다.

프로그래밍에 따라 Con@ctivity는 쿡탑 전원을 껐다가 다시 켜면 재활성화됩니다. (“설정 조정” 참조)

연속 작동 활성화

연속 작동은 주방 속 공기 중에 남아있는 증기와 냄새를 없앨 수 있습니다. 두 가지 연속 작동 시간을 사용할 수 있습니다.

- ⌂^5 (5 분)
- ⌂^{15} (15 분)

작동 지속 시간은 활성화 도중에 설정한 세기 수준을 사용해 지속됩니다. 작동 시간 중에 세기 수준을 변경할 수 있습니다.

- ⌂^5 또는 ⌂^{15} 센서 버튼을 터치해 연속 작동 시간을 활성화합니다.

연속 작동 비활성화

① 센서 버튼으로 쿡탑을 끌 경우, 연속 작동 시간이 끝날 때까지 계속해 작동합니다.

- ⌂^5 , ⌂^{15} 또는 O 센서 버튼을 터치해 연속 작동 시간을 비활성화합니다.

작동

쿡탑 데이터

모델 번호/일련번호 표시

쿡탑 위에 조리 도구가 있습니다.

- 쿡탑 전원을 켭니다.
- 숫자 디스플레이에서 0 및 4 센서 버튼을 동시에 6 초 동안 누릅니다.

타이머 디스플레이에 대시로 구분된 숫자가 하나씩 나타납니다.

예: 1234(모델 번호 KMDA 1234) –
123456789(일련번호)

소프트웨어 버전 표시

쿡탑 위에 조리 도구가 있습니다.

- 쿡탑 전원을 켭니다.
- 숫자 디스플레이에서 0 및 3 센서 버튼을 동시에 6 초 동안 누릅니다.

3 개의 숫자가 타이머 디스플레이에 나타납니다:

예시: 123 = 소프트웨어 버전 1.23.

데모 모드 활성화/비활성화

쿡탑 위에 조리 도구가 있습니다.

- 쿡탑 전원을 켭니다.
- 숫자 디스플레이에서 0 및 2 센서 버튼을 동시에 6 초 동안 누릅니다.

타이머 디스플레이에 다음 내용이 몇 초간 깜박입니다.

- dE 기호와 On 기호가 번갈아서(데모 모드 활성화)
또는
- dE 기호와 OFF 기호가 번갈아서(데모 모드 비활성화)

쿡탑은 공장에서 9 개의 세기 단계로 프로그램되어 있습니다. 설정을 세부적으로 조정하길 원하는 경우, 세기 단계 범위를 17 단계로 확장할 수 있습니다(“설정 조정” 참조).

	범위 설정	
	공장 설정 (9 개의 세기 단계)	확장 설정 (17 개의 세기 단계)
버터 녹이기 초콜릿 녹이기 젤라틴 녹이기	1-2	1-2.
소량의 액체 데우기 쉽게 굳어지는 음식 보온 밥 또는 죽 요리 블록으로 냉동한 야채 해동	2-4	2-3.
액체와 반고체 식품 데우기 과일 찌기 감자 삶기(뚜껑이 있는 조리 도구)	4-6	3.-5.
오믈렛 또는 반숙 계란 프라이 만들기 패티 가볍게 굽기 생선 및 야채찜 만두와 말린 콩류 조리 냉동 식품 해동 및 재가열 겉쫀한 소스 만들기, 예: 홀란데이즈 소스 팬케이크	5-7	4.-7.
육류, 생선, 에스칼로프, 소시지 및 달걀 후라이를 가볍게 굽기(지방 과열 없이)	6-8	6-7.
해시브라운, 팬케이크 등을 굽기	7-8	7-8.
튀김 (예: 감자칩)	9	8.-9
다량의 물 끓이기 끓을 때까지 가열하기 다량의 고기 시어링하기	9-부스터	8.-부스터

이 설정은 지침으로만 사용해야 합니다. 인덕션 코일의 출력은 조리 도구의 크기와 재질에 따라 다릅니다. 이때문에 조리 도구에 적합하게 세기 단계를 조정해야 할 수 있습니다. 쿡탑을 사용하면서 조리 도구에 가장 적합한 설정이 무엇인지 알 수 있을 것입니다. 익숙하지 않은 새 조리용기를 사용하는 경우, 세기 단계를 명시된 것보다 한 단계 낮게 설정하십시오.

알아두면 좋은 사실

쿱탑

인덕션 쿱탑의 작동 방식

각 인덕션 조리 영역 아래에 인덕션 코일이 있습니다. 코일이 자기장을 형성해 팬의 바닥과 직접 반응하고, 바닥을 가열합니다. 조리 영역 자체는 팬에서 나오는 열기를 통해 간접적으로 가열됩니다.

인덕션 조리 영역은 자성을 가진 바닥이 있는 조리 도구(“알아두면 좋은 내용 – 조리 도구” 참조)를 올려야만 작동합니다. 쿱탑이 자동으로 조리 도구의 크기를 인식합니다.

소음

인덕션 쿱탑을 사용할 때는 조리 도구의 재질과 제작 방식에 따라 팬에서 다음과 같은 소음이 발생할 수 있습니다.

높은 세기 단계에서 웅웅거리는 소리. 세기 단계를 줄이면 이러한 소음은 줄어들거나 완전히 멈춥니다.

조리 도구의 바닥이 서로 다른 재질(예: 샌드위치 처리 베이스)로 제작된 경우, 탁탁거리는 소리가 날 수 있습니다.

연결 조리 영역(“작동 – 부스터” 참조)을 동시에 사용하는 경우, 그리고 조리 도구의 바닥층이 서로 다른 재질(예: 샌드위치 처리 베이스)로 제작된 경우 휘파람 소리가 날 수 있습니다.

전자 스위치에서, 특히 낮은 세기 단계에서 딸깍이는 소리가 들릴 수 있습니다.

쿨링 팬이 켜질 때 웅웅거리는 소리. 이는 쿱탑을 집중적으로 사용할 때 전자 모듈을 보호하기 위해 켜집니다. 쿨링 팬은 쿱탑의 전원을 끈 이후에도 계속 작동할 수 있습니다.

팬

적절한 조리 용기

- 자성을 띠는 바닥이 있는 스테인리스 스틸 조리 용기
- 에나멜 처리한 금속 조리 용기
- 주철

조리 용기 바닥의 속성은 음식이 균일하게 가열되는 기능(예: 팬케이크를 만들 때)에 영향을 줄 수 있다는 점에 유의하십시오. 팬 바닥은 열을 고르게 분산할 수 있어야 합니다. 이 경우 바닥이 여러 겹으로 된 재질(샌드위치 또는 압축형 바닥)인 조리 용기가 적합합니다.

적합하지 않은 팬.

- 자성을 띠는 바닥이 없는 스테인리스 스틸 팬
- 알루미늄 또는 구리 팬
- 유리, 세라믹 또는 도자기 냄비 및 팬


시험용 팬

팬이 인덕션과 호환되는지 검사하려면 팬 바닥에 자석을 갖다 대십시오. 자석이 붙으면 보통 팬이 적합한 것으로 볼 수 있습니다.

알아두면 좋은 사실

조리 도구 팁

- 조리 도구를 조리 영역/구역 내 가능한 한 중앙에 놓으십시오.
- 조리 영역을 최적으로 사용하려면 바닥 직경이 적합한 팬을 사용해야 합니다(“알아보기 – 조리 영역 데이터” 참조). 팬이 너무 작으면 인식되지 않습니다.
- 바닥이 평탄한 냄비와 팬만을 사용하십시오. 용기 바닥이 거칠면 세라믹 유리가 긁힙니다.
- 조리 도구를 움직일 때는 항상 들어서 옮기십시오. 이렇게 하면 긁힘을 예방할 수 있습니다. 조리 도구를 움직이다가 긁힌 자국이 생겨도 쿡탑 기능에는 영향을 미치지 않습니다. 이러한 긁힘은 일반적인 사용 흔적으로 품질 문제는 되지 않습니다.
- 제조업체가 표시하는 조리 도구 직경은 종종 최대 직경 또는 상단 가장자리 직경임에 유의해야 합니다. 바닥 직경(일반적으로 더 작음)이 더 중요합니다.



- 가능하다면 측면이 수직으로 일직선인 조리 도구를 사용합니다. 조리 도구의 측면이 각진 경우 측면에도 인덕션이 작동합니다. 조리 도구의 측면이 겹게 변하거나 코팅이 떨어져나올 수 있습니다.

후드 배기

후드 배기 작동 방식

배기 이후 공기가 어떻게 되는지는 선택한 작동 유형에 따라 변화합니다.

공기 가이드	그리스 필터	덕트	액티브 에어클린 필터	건물 밖으로	다시 주방으로
배기 모드	x	x	-	x	-
재순환 모드	x	x	x	-	x
플러그 앤 플레이 모드	x	-	x	-	x

배기 모드

빨아들인 공기가 그리스 필터를 통해 정화되고 환기 구멍을 통해 바깥으로 빠져나갑니다. 필요한 액세서리는 밀레에서 구입할 수 있습니다.

재순환 모드

공기가 그리스 필터로 먼저 흡입되고 액티브 에어클린 필터로 흡입됩니다. 그다음 덕트를 통해 공기가 재순환장치로 흘러들어갑니다. 재순환 박스가 정화된 공기를 다시 주방으로 들여보냅니다. 필요한 액세서리는 밀레에서 구입할 수 있습니다.

플러그 앤 플레이 모드

공기가 그리스 필터로 먼저 흡입되고 액티브 에어클린 필터로 흡입됩니다. 그 뒤 공기는 받침대의 절개부를 통해 주방으로 되돌아옵니다.

작동 옵션과 이를 제공하는 KMDA 종류는 “설치 – 작동 옵션”에서 찾을 수 있습니다.

알아두면 좋은 사실


작동 시간 카운터

증기 추출을 사용한 시간이 메모리에 저장됩니다.

그리스 필터 기호  또는 숯 필터 기호  (KMDA 7876 FL-U 전용)가 점등되면 작동 시간 카운터가 필터 청소 또는 교환이 필요하다는 신호를 보내는 것입니다. 필터 청소 및 교환과 작동 시간 카운터 재설정에 대한 추가적인 정보는 “청소 및 관리”에서 확인할 수 있습니다.

공기 추출 팁

팁: 조리하는 증기 및 냄새의 정도에 따라 **1-3** 단계(확장된 세기 단계에서는 9 단계) 중 한 단계를 선택합니다. 육류를 그슬리는 것과 같이 짧은 시간 동안 매우 강한 증기 및 냄새가 나는 경우에는 **B** 부스터 설정을 선택합니다.



팁: 15 cm 높이 이상의 팬에서 효과적으로 공기를 추출하려면 팬과 뚜껑 사이에 나무 손가락을 끼워놓습니다.

프로그램 모드로 들어가기

쿡탑이 꺼집니다.

- 쿡탑이 꺼진 상태에서 + 센서 버튼에 불이 들어오고 타이머 디스플레이에 PC 기호가 나타날 때까지 ① 및 ③ 센서 버튼을 동시에 누릅니다.

몇 초 후 타이머 디스플레이에 P:01 (프로그램 01)과 C:01 (코드)가 번갈아 점멸합니다.

프로그램 설정

두 자리 수의 프로그램 번호 중에 먼저 십의 자리 숫자부터 설정해야 합니다.

- 프로그램이 디스플레이에 표시되는 동안(예: P:01), 원하는 프로그램 번호가 디스플레이에 나타날 때까지 반복해서 + 센서 버튼을 터치하거나 숫자 디스플레이에서 알맞은 숫자를 터치합니다.

코드 설정

- 코드가 디스플레이에 표시되는 동안(예: C:01), 원하는 코드 번호가 디스플레이에 나타날 때까지 반복해서 + 센서 버튼을 터치하거나 숫자 디스플레이에서 알맞은 숫자를 터치합니다.

설정 저장

- 프로그램이 디스플레이에 표시되는 동안(예: P:01) 디스플레이가 꺼질 때까지 ① 센서 버튼을 터치합니다.

설정을 저장하지 않으려면

- 코드가 디스플레이에 표시되는 동안(예: C:01) 표시등이 꺼질 때까지 ① 센서를 터치합니다.

설정 조정

프로그램 ¹		코드 ²	설정
P:01	데모 모드	C:00	데모 모드 꺼짐
		C:01	데모 모드 켜짐 ³
P:02	전원 관리 ⁴	C:00	꺼짐
		C:01	3680 W
		C:02	3000 W
		C:03	2000 W
		C:04	1000 W
P:03	공장 기본 설정	C:00	공장 기본 설정을 복구하지 않습니다
		C:01	공장 기본 설정을 복구합니다 ⁵
P:04	세기 단계 설정 범위	C:00	9 단계 세기 + 부스터
		C:01	17 단계 세기 + 부스터 ⁶
P:06	센서 버튼을 터치할 때 들리는 신호음	C:00	꺼짐 ⁷
		C:01	조용
		C:02	중간
		C:03	크게
P:07	타이머 버저	C:00	의
		C:01	조용
		C:02	중간
		C:03	시끄러움
		C:04	최대 음량

프로그램 ¹		코드 ²	설정
P:08	시스템 잠금	C:00	시스템 잠금을 수동으로 활성화
		C:01	시스템 잠금을 자동으로 활성화
P:09	최대 작동 시간	C:00	안전 설정 0
		C:01	안전 설정 1
		C:02	안전 설정 2
P:10	WiFi 등록	C:00	비활성 상태/비활성화됨
		C:01	활성 상태이지만 구성되지 않음
		C:02	활성화되고 구성됨(선택할 수 없음, 연결 성공 여부를 표시)
		C:03	WPS 푸시 버튼을 통한 연결 가능
		C:04	Wi-Fi를 기본값으로 재설정(C:00)
		C:05	Miele 앱 없이 쿡탑과 외부 쿠키 후드 WiFi 연결(Con@ctivity)
P:12	센서 버튼 반응 속도	C:00	느림
		C:01	일반
		C:02	빠름
P:15	상시 팬 인식	C:00	상시 팬 인식 끄기
		C:01	상시 팬 인식 켜기
P:16	빌트인 증기 추출 Con@ctivity	C:00	Con@ctivity 꺼짐 ⁸
		C:01	Con@ctivity 켜짐

설정 조정

프로그램 ¹		코드 ²	설정
P:17	증기 배출 모드	C:00 ⁹	재순환 모드
		C:01 ⁹	배기 모드
P:18	Con@ctivity의 시작 설정 ¹⁰	C:00	항상 Con@ctivity가 비활성화된 상태로 시작
		C:01	항상 Con@ctivity가 활성화된 상태로 시작
		C:02	가장 최근 설정된 Con@ctivity 상태로 시작
P:19	증기 배출 세기 단계 수	C:00	3가지 세기 단계 + 부스터
		C:01	9가지 세기 단계 + 부스터

¹ 이곳에 나타나지 않은 프로그램은 할당되지 않은 프로그램입니다.

² 공장 기본 설정은 굵게 표시됩니다.

³ 쿡탑이 켜진 후 타이머 디스플레이에 dE 기호가 몇 초 동안 나타납니다.

⁴ 지역 네트워크 제공자의 요건을 충족하기 위해 쿡탑의 총 출력이 감소할 수 있습니다.

⁵ 증기 추출에 대한 P:17 작동 모드의 설정은 공장 기본 설정으로 초기화되지 않습니다.

⁶ 텍스트 및 표에서 확장된 세기 단계는 숫자 뒤에 점을 찍어 표시됩니다.

⁷ 켜짐/꺼짐 센서 버튼의 확인음은 끌 수 없습니다.

⁸ 플러그 앤 플레이 모드: 올바른 작동을 위해서는 Con@ctivity가 필요합니다.

⁹ 초기 설정 코드:

KMDA 7876 FL-U: C:00

KMDA 7876 FL-A: C:01

¹⁰ 이 설정은 P:16 프로그램에서 Con@ctivity가 활성화된 경우에만 효과를 발휘합니다.

세척 및 관리 관련 안전 참고사항

⚠️ 뜨거운 표면으로 인한 화상 위험.

사용 후 쿡탑의 모든 부분이 뜨거울 수 있습니다.

쿡탑 전원을 끕니다.

세척 전에는 쿡탑을 식혀야 합니다.

부적절한 세제를 사용하거나 적절한 세제의 잔여물이 쿡탑 위에서 가열되는 경우 모든 표면이 변색되거나 손상될 수 있습니다. 모든 표면은 굵힘에 취약합니다.

쿡탑을 세척하기 전에 표면을 식힙니다.

세제 잔여물은 모두 즉시 제거해야 합니다.

거친 스펀지 혹은 세제를 사용하지 않습니다.

⚠️ 오염된 그리스 필터는 화재 위험이 있습니다.

그리스 필터에 모인 그리스가 점화할 수 있습니다.

그리스 필터는 주기적으로 청소하시기 바랍니다.

⚠️ 팬 모터로 인한 부상 위험이 있습니다.

증기 추출이 활성화된 동안 팬 모터가 회전합니다.

쿡탑 전원을 끕니다.

적용 가능한 경우 연속 작동 사이클이 끝날 때까지 기다립니다.

▶ 쿡탑을 스팀 청소기로 세척하지 않습니다.

▶ 뽀족한 물건을 사용하여 청소하지 않습니다.

화장품, 특히 선크림, 손 살균제는 무광택 유리 표면에 얼룩을 남길 수 있습니다.

만약 화장품이 무광택 유리 표면에 묻었다면 즉시 따뜻한 물, 주방용 세제, 깨끗한 극세사 수건으로 잔여물을 닦아내야 합니다.

세척 및 관리

세척이 필요한 시기

- 사용 후에는 매번 쿡탑을 청소하십시오.

세라믹 유리 표면 청소하기

가벼운 오염 제거

- 쿡탑의 세라믹 표면 전체를 젖은 부드러운 천과 약간의 세척액을 섞은 물로 세척합니다. 세척제 제조사의 사용 지침을 준수하십시오.

잘 지워지지 않는 오염 제거

- 거친 오염 물질은 젖은 천으로 닦고 잘 지워지지 않는 오염 물질은 유리에 사용 가능한 스크레이퍼로 제거합니다.
- 밀레 세라믹 유리 및 스테인리스 스틸 클리너(“옵션 액세서리 – 세척 및 케어 제품” 참조)와 전용 세라믹 유리 세제 또는 연마액으로 유리 세라믹 표면을 닦습니다. 세척제 제조사의 사용 지침을 준수하십시오.

세척 마무리하기

- 젖은 행주로 세척제 잔여물을 모두 제거합니다.
- 청소가 끝난 후 쿡탑의 세라믹 표면을 건조시킵니다.

식기세척기 세척 가능한 부품


다음과 같이 쿡탑의 분리 가능한 부품을 세척할 수 있습니다.

	식기세척기	손세척
커버 그릴	X	X
그리스 필터	X	X
물받이	X	X
청소용 덮개	X	X

커버 그릴

커버 그릴 분리

커버 그릴이 파손될 수 있습니다.
KMDA 상부에서 커버 그릴을 수직으로 당겨 빼냅니다.



- 커버 그릴의 바 중앙을 잡습니다.
- 커버 그릴을 수직으로 위로 당깁니다.

커버 그릴 손세척하기


- 약간의 세척액에 뜨거운 물을 섞어 부드러운 나일론 스펀지에 묻혀 커버 그릴을 청소합니다. 농축 세척액을 사용하지 마십시오.

커버 그릴을 식기세척기로 세척하기

- 커버 그릴을 세워 하단 바스켓에 놓습니다.
- 표준 가정용 식기세척기 세제를 사용합니다.
- 최고 세척 온도가 55 °C인 식기 세척 프로그램을 선택합니다.

그리스 필터

그리스 필터 분리



- 커버 그릴을 분리합니다("세척 및 관리 - 커버 그릴 분리" 참조).
- 홈이 파인 그릴(1)을 사용해 조심스럽게 그리스 필터를 분리합니다. 그리스 필터를 기울이지 않도록 조심하십시오.
- 그리스 필터 하단에 모인 모든 액체를 쏟아버립니다.

그리스 필터 손세척하기

- 약간의 세척액에 뜨거운 물을 섞어 부드러운 나일론 스펀지에 묻혀 그리스 필터를 청소합니다. 농축 세척액을 사용하지 마십시오.


세척 및 관리

그리스 필터를 식기세척기로 세척하기

식기세척기로 그리스 필터를 세척하는 경우 사용하는 세제에 따라 필터 내부 표면이 영구적으로 변색될 수 있습니다. 하지만 변색이 필터의 기능에 영향을 주지는 않습니다.

- 그리스 필터와 필터 바닥이 위를 보도록 하단 바스켓에 놓습니다. 분사기가 걸리지 않는지 확인하십시오.
- 표준 가정용 식기세척기 세제를 사용합니다.
- 최고 세척 온도가 65 °C인 식기 세척 프로그램을 선택합니다.

그리스 필터 장착



그리스 필터 앞쪽에 기호가 나와 있습니다.

- 기호가 작업대 앞쪽을 향하도록 그리스 필터를 넣으십시오.

그리스 필터 작동 시간 카운터 재설정

그리스 필터를 청소하고 나면 작동 시간 카운터를 재설정해야 합니다.

- ● 센서를 3초 동안 터치하십시오. 센서가 꺼집니다.

액티브 에어클린 필터 KMDA 7876 FL-U 전용)


액티브 에어클린 필터 KMDA 7876 FL-U 전용)

120 시간의 작동 이후에는 액티브 에어클린 필터를 교체해야 합니다. ● 센서 버튼이 점등됩니다.

여기에 명시된 액티브 에어클린 필터만이 이 사용설명서에서 설명된 KMDA 종류에 적합합니다.

- DKF 35-P
- DKF 35-S

- 커버 그릴을 분리합니다(“세척 및 관리 - 커버 그릴 분리” 참조).
- 그리스 필터를 분리합니다(“청소 및 관리 - 그리스 필터 분리” 참조).



- 액티브 에어클린 필터를 분리합니다.

액티브 에어클린 필터 작동 시간 카운터 재설정 (KMDA 7876 FL-U 전용)

재순환장치와 함께 제공된 사용설명서는 액티브 에어클린 필터에 대한 작동 시간 카운터를 활성화해야 한다고 안내합니다. 이 경우 활성화할 필요는 없습니다.


후드 배기이 배기 모드를 사용해 작동할 때는 액티브 에어클린 필터 센서 도 나타납니다.

-  센서 버튼을 3 초 동안 터치합니다. 센서 버튼이 꺼집니다.

후드 배기물받이 세척

쏟거나 끓어넘친 음식의 액체가 후드 배기 장치에 들어간 경우 물받이를 청소합니다.

- “청소 및 관리 – 그리스 필터”에 설명된 대로 그리스 필터를 분리 및 청소합니다.



- 물받이를 아래쪽으로 당길 수 있을 때까지 플라스틱 브라켓을 왼쪽으로 ① 밀니다 ②.
- 액체를 따라버립니다.
- 물받이를 청소하고 건조시킵니다.
- 후드 배기 장치 내부에 접근 가능한 영역 또한 청소하고 건조합니다.
- 케이싱에 다시 물받이를 고정합니다.
- 그리스 필터를 교체하고 커버 그릴을 다시 끼웁니다.

후드 배기 케이스 안쪽 세척하기


- 그리스 필터를 분리합니다(“청소 및 관리 – 그리스 필터 분리” 참조).
- 케이싱에서 손이 닿는 곳에 쌓인 기름 혹은 지방을 청소합니다.

세척 및 관리

팬 유닛 내부 청소

쏟거나 끓어넘친 음식의 액체가 증기 추출 장치에 들어간 경우, 팬 유닛 내부를 청소합니다.

- 후드 배기 물받이를 청소합니다(“청소 및 관리 – 후드 배기 물받이 청소” 참조).
- 용기를 청소용 덮개 아래에 놓아 액체를 받습니다.



- 청소용 덮개를 왼쪽으로 돌립니다.
- 액체를 흘려보냅니다.
- 청소용 덮개를 가능한 한 오른쪽으로 돌립니다.

적합하지 않은 세척제

기기 외부 표면의 손상을 방지하기 위해 다음의 제품을 사용하지 마십시오.

- 소다, 알칼리성, 암모니아, 산, 염화물이 포함된 세척제
- 얼룩 및 녹 제거제
- 가루 클리너 및 크림 클리너
- 용매가 포함된 세척제
- 식기세척기 세척제
- 그릴 및 오븐 스프레이
- 단단한 연마 브러시
- 얼룩 제거 스펀지

디스플레이 메시지

문제	원인과 해결
타이머 디스플레이에서 <i>Err</i> 및 30 기호가 번갈아 깜박이고 소리가 납니다.	쿡탑의 연결이 잘못되었습니다. ■ 쿡탑에 공급되는 전원을 차단합니다. ■ 고객 서비스 센터에 문의합니다. 쿡탑은 배선도에 따라 주전원에 연결해야 합니다.
해당 조리 영역 표시등에서 <i>!</i> 기호에 불이 들어오거나 선택한 세기 단계 또는 <i>R</i> 기호와 번갈아 깜박입니다.	조리 영역에 조리 도구가 놓여 있지 않습니다. 조리 영역에 적합하지 않은 조리 도구가 놓여 있습니다. 조리 도구 바닥의 직경이 너무 작습니다 적합한 조리 도구가 조리 영역에서 제거되었습니다. 조리 도구가 없거나 적합하지 않은 조리 도구를 조리 영역에 올리면 3 분 후 조리 영역이 자동으로 꺼집니다. ■ 3 분 안에 조리 영역에 적절한 조리 도구를 올려놓습니다. <i>!</i> 기호가 사라집니다. 조리 과정이 이전에 선택된 설정으로 시작/계속됩니다. ■ 다른 조리 도구 또는 음식을 사용하는 경우, 설정을 조절하십시오.
쿡탑이 켜진 후 또는 센서 버튼을 터치한 후 타이머 디스플레이에 <i>LDC</i> 기호가 몇 초 동안 나타납니다.	시스템 잠금이 활성화되어 있습니다. ■ 시스템 잠금을 해제하십시오(“동작 – 시스템 잠금 해제” 참조). 안전 잠금이 활성화되어 있습니다. ■ 안전 잠금을 해제하십시오(“동작 – 안전 잠금 해제” 참조).
쿡탑이 켜진 후 타이머 디스플레이에 <i>dE</i> 기호가 잠시 동안 나타납니다. 조리 영역이 뜨거워지지 않습니다.	쿡탑이 데모 모드 상태입니다. 쿡탑 위에 조리 도구가 있습니다. ■ 쿡탑 전원을 켭니다. ■ 그다음 타이머 디스플레이의 <i>dE</i> 와 <i>OFF</i> 에 동시에 불이 들어올 때까지 <i>0</i> 와 <i>2</i> 센서 버튼을 동시에 터치합니다.
쿡탑이 자동으로 꺼졌습니다. 쿡탑이 다시 켜지면, 켜짐/꺼짐 센서 버튼 ① 위에 <i>E</i> 이 표시됩니다.	하나 이상의 센서 버튼이 손가락 접촉, 끓는 음식 또는 물건으로 가려져 있습니다. ■ 오염 또는 물체를 제거하십시오(“알아보기 – 안전 전원차단” 참조).
표에 나와있지 않은 메시지가 타이머 디스플레이에 표시됩니다.	전자 모듈 오류입니다. ■ 약 1 분 동안 쿡탑에 공급되는 전원을 차단합니다. ■ 전원을 다시 연결한 후에도 문제가 지속되면 고객 서비스 센터에 문의합니다.

문제 해결

예상하지 못한 작동

문제	원인과 해결
연결된 조리영역의 세기 수준을 9로 선택하면, 세기 수준이 자동으로 낮아집니다.	두 영역 모두를 세기 수준 9로 작동하면, 두 영역의 최대 허용 세기를 초과합니다. ■ 다른 조리영역을 사용하십시오.
조리 영역이 자동으로 꺼집니다.	너무 장시간 사용했습니다. ■ 조리 영역을 다시 켭니다(“알아보기 – 안전 전원 차단” 참조).
설정된 세기 단계에서 조리 영역이 정상적으로 작동하지 않습니다.	과열 방지 장치가 활성화되었습니다. ■ 쿡탑을 식힙니다. ■ 과열의 원인을 해결하십시오(“알아보기 – 과열 보호” 참조). ■ 쿡탑이 작동하는지 확인합니다. ■ 문제가 계속되면 고객 서비스 센터에 문의하시기 바랍니다.
조리 영역 또는 전체 쿡탑이 자동으로 꺼집니다.	과열 방지 장치가 활성화되었습니다. ■ 쿡탑을 식힙니다. ■ 과열의 원인을 해결하십시오(“알아보기 – 과열 보호” 참조). ■ 쿡탑이 작동하는지 확인합니다. ■ 문제가 계속되면 고객 서비스 센터에 문의하시기 바랍니다.
부스터 레벨이 먼저 자동으로 비활성화되었습니다.	과열 방지 장치가 활성화되었습니다. ■ 쿡탑을 식힙니다. ■ 과열의 원인을 해결하십시오(“알아보기 – 과열 보호” 참조). ■ 쿡탑이 작동하는지 확인합니다. ■ 문제가 계속되면 고객 서비스 센터에 문의하시기 바랍니다.

만족스럽지 않은 성능

문제	원인과 해결
자동 가열 기능을 켜면 팬의 음식물이 가열되지 않습니다.	많은 양의 음식을 가열하고 있습니다. ■ 가장 높은 세기단계에서 조리를 시작한 다음 나중에 수동으로 낮은 단계로 낮춥니다.
	팬이 열을 제대로 전달하지 않고 있습니다. ■ 열을 적절하게 전달하는 다른 냄비 또는 팬을 사용하십시오.

일반적인 문제 또는 기술적인 오류

문제	원인과 해결
쿡탑 또는 조리영역이 켜지지 않습니다.	쿡탑에 전원이 공급되지 않습니다. ■ 회로 차단기가 단락되지 않았는지 점검합니다. 자격을 갖춘 전기 기술자 또는 밀레 고객 서비스 센터에 문의하십시오 (최소 퓨즈 정격에 대해서는 데이터 플레이트 참조).
	기술적 오류가 발생했을 수도 있습니다. ■ 쿡탑을 전기 공급장치에서 약 1 분간 분리합니다. 필요 사항: – 관련 메인 퓨즈를 작동시키거나 미세 와이어 퓨즈를 완전히 풀어내거나 – 차단기에서 전원을 끕니다. ■ 퓨즈함 또는 잔류 전류 장치에서 트립 스위치를 재설정 한 후에도 쿡탑이 켜지지 않으면 자격을 갖춘 전기 기술자 또는 밀레 고객 서비스 센터에 문의하십시오.
새 기기를 사용할 때 냄새와 증기가 방출됩니다.	금속 구성품에는 보호 코팅이 되어 있습니다. 기기를 최초로 사용할 때는 냄새와 함께 연기가 날 수도 있습니다. 인덕션 코일의 재질 또한 첫 작동 몇 시간 동안에 냄새를 유발할 수 있습니다. 이후에 사용하면서 냄새는 줄어들다가 완전히 없어집니다. 냄새 및 증기는 연결 오류나 제품 오류가 아니며 건강에 해를 주지 않습니다.
기기의 전원을 끈 이후에도 계속 작동 소음이 들릴 수 있습니다.	쿨링 팬은 쿡탑이 냉각되고 자동으로 꺼질 때까지 작동합니다.

문제 해결

문제	원인과 해결
후드 배기 장치로 액체가 들어갔습니다.	액체가 끓어 넘치거나 홀러 커버 그릴을 통해 증기 추출 장치로 들어갔습니다. 그리스 필터의 하단부와 물받이는 도합 약 800 ml의 액체를 모을 수 있습니다. ■ 후드 배기를 끕니다. ■ 그리스 필터, 물받이, 하우징 내부와 팬 모터 부위를 청소합니다(“청소 및 관리” 참조). ■ KMDA 7876 FL-U의 경우에만: 액티브 에어클린 필터를 교체합니다(“세척 및 관리 – 액티브 에어클린 필터 교체” 참조).
추출 세기가 감소했습니다. 후드 소음이 증가했습니다.	물체(예: 천)가 후드 배기 장치에 들어갔습니다. ■ 후드 배기를 끕니다. ■ 그리스 필터를 분리합니다(“청소 및 관리 – 그리스 필터 분리” 참조). ■ 그리스 필터에 있는 물체를 제거합니다.
🌐 센서 버튼이 점등됩니다.	액티브 에어클린 필터를 교체해야 합니다. ■ 액티브 에어클린 필터를 교체합니다(“세척 및 관리 – 액티브 에어클린 필터 교체” 참조). ■ 작동 시간 카운터를 재설정합니다(“청소 및 관리 – 액티브 에어클린 필터 작동 시간 카운터 재설정” 참조).
🌀 센서 버튼이 점등됩니다.	그리스 필터를 청소해야 합니다. ■ “청소 및 관리 – 그리스 필터”에 설명된 대로 그리스 필터를 청소합니다.
🔊 ^A 센서 버튼이 켜지지 않습니다.	내장형 후드 배기의 Con@ctivity 기능이 영구적으로 비활성화되었습니다. ■ 프로그래밍에서 내장형 후드 배기의 Con@ctivity 기능을 활성화합니다(“설정 조정” 참조).

문제를 직접 해결하기 위한 정보와 밀레 부품에 대한 정보는 www.miele.com/service에서 찾아볼 수 있습니다.

고장 시 연락처

사용자가 직접 해결할 수 없는 고장은 밀레 대리점이나 밀레 고객 서비스 센터로 문의해 주십시오.

온라인에서 www.miele.com/service를 통해 밀레 고객 서비스 센터에 예약하실 수 있습니다.

밀레 고객 서비스의 연락처는 본 문서의 마지막 장에서 확인하실 수 있습니다.

밀레 고객 서비스에 문의하실 때 기기의 모델명과 제품번호(SN)를 말씀해 주십시오. 이 정보는 데이터 플레이트 또는 “동작 – 쿡탑 데이터”를 참조해 확인할 수 있습니다.

데이터 플레이트

기기와 함께 배송된 추가 데이터 플레이트를 여기에 붙이십시오. 모델 번호가 이 문서의 뒷 표지에 표시된 번호와 일치하는지 확인하십시오.

보증

제품은 구입일로부터 2년간 보증됩니다. 보증 사용 약관에 대한 자세한 내용은 보증서를 참조하시거나 밀레 서비스 센터로 문의하십시오.

EN°60350–2에 따른 음식물 테스트

세기 단계는 공장에서 9 단계로 설정되어 있습니다.

위의 표준에 따라 테스트하려면 쿡탑을 확장 세기 단계로 설정으로 프로그램하십시오(“설정 조정” 참조).

식품 시험	Ø 팬 바닥(mm)	뚜껑	세기 단계	
			예열	조리
오일 가열	150	아니요	—	1–2
팬케이크	180 (샌드위치 베이스)	아니요	9	5.–7.
냉동 칩 튀김	표준에 따름	아니요	9	9

조리 용기

밀레는 다양한 범위의 조리 용기를 제공합니다. 이 용기들은 기능과 크기면에서 모두 밀레 제품에 최적화되어 있습니다. 밀레 웹사이트에서 자세한 정보가 제공됩니다.

숯 필터

여기에 명시된 밀레 활성탄 필터만이 이 사용설명서에서 설명된 KMDA 종류에 적합합니다.

- DKF 35-P
- DKF 35-S

쿠커 후드 추가 액세서리

추가 액세서리(예: 공기 유도용 등)는 밀레 온라인몰에서 구매할 수 있습니다. 밀레 웹사이트에서 자세한 정보가 제공됩니다.

세척 및 관리용품 (국가별 판매여부 상이)

세라믹 및 스테인리스 세척제 250 ml

지나친 흙 오염, 석회암 및 알루미늄 잔여물을 제거

극세사 수건

지문과 가벼운 오염물 제거용.

설치

설치 안전 주의 사항

⚠ 잘못된 설치로 인한 손상 위험.

잘못 설치하면 쿡탑이 손상될 수 있습니다.

쿡탑 설치에 자격을 갖춘 전문가가 작업해야 합니다.

⚠ 전원 전압으로 인한 감전 위험.

전원 공급 장치에 잘못 연결하면 감전 사고가 발생할 수 있습니다.

쿡탑은 적절한 자격을 갖춘 전기 기술자만이 전기 공급장치에 연결해야 합니다.

⚠ 낙하물로 인한 손상.

벽면 유닛이나 그 위에 쿡터 후드를 설치할 때 쿡탑이 손상되지 않도록 주의하십시오.

쿡탑 앞에 벽 장치와 쿡터 후드를 장착하십시오.

정비 목적으로 쿡탑을 분해하면 쿡탑 모서리 밑에 있는 밀봉 스트립이 손상될 수도 있습니다.

재설치하기 전에는 항상 밀봉 스트립을 교체하십시오.

▶ 쿡탑은 냉장고, 냉장냉동고, 냉동고, 식기 세척기, 세탁기, 건조 겸용 세탁기 또는 의류 건조기 위에 설치해서는 안 됩니다.

▶ 이 쿡탑은 내장 쿨링 팬이 있는 쿡터 또는 오븐 위에만 설치해야 합니다.

▶ 가스 쿡탑은 이 쿡탑 옆에 설치하면 안 됩니다.

▶ 설치 후에는 연결 케이블에 접촉 및 방해가 되는 것이 있는지 확인하십시오.

▶ 전기 케이블은 움직이는 주방 가구(예: 서랍)에 접촉하지 말아야 하며 그렇지 않은 경우 기계적 장애로 손상이 발생할 수 있습니다.

▶ 조리대 (또는 인접한 부엌 설비)의 베니어 또는 라미네이트 코팅은 용해되거나 뒤틀리지 않는 100 °C 내열 접착제로 처리해야 합니다. 어떤 백물드도 내열성 재질이어야 합니다.

- ▶ 설치하기 위해서는 하우징 유닛 뒤쪽 벽의 윗면 앞쪽에 있는 크로스 빔을 제거해야 합니다.
- ▶ 쿡탑은 물받이와 청소용 덮개에 쉽게 접근할 수 있고 청소하기 위해 꺼낼 수 있도록 설치되어야 합니다.
- ▶ 배기구는 하우징 유닛 뒷면 벽에 놓입니다. 후면 벽은 유지 관리를 위해 탈착식이어야 합니다.
- ▶ KMDA 7876 FL-U의 최소 받침대 높이는 다음과 같습니다.
 - 추출 모드: 필요한 최소 받침대 높이 없음
 - 유도 재순환 모드: 100 mm
 - 플러그 앤 플레이 모드: 25 mm
- ▶ 플러그 앤 플레이 모드에서는 쿡터 후드로 흡입된 공기를 반드시 하 부장으로 직접 연결해 방으로 돌려보내야 합니다. 배기 모드와 유도 재 순환 모드에서 빨아들인 공기는 반드시 덕트를 통해 바깥으로 보내지 거나(배기 모드), 재순환 장치를 통해 실내로 돌아와야(유도 재순환 모 드) 합니다.
- ▶ 최소 안전 거리를 유지합니다(“설치 – 안전 거리” 참조).

설치

추출 모드 시의 추가 안전 주의사항

- ▶ 기기는 사용 중인 굴뚝 또는 연도에 연결해서는 안 됩니다. 벽난로가 있는 방을 환기하는 덕트에 연결해서도 안 됩니다.
- ▶ 배기가 굴뚝으로 배출되어야 하거나 배기 덕트를 다른 목적으로 더 이상 사용하지 않는 경우 전문가에게 조언을 구하십시오.
- ▶ 배기 덕트는 불연재여야 합니다. 밀레 서비스센터 에서 적합한 재질을 구매하실 수 있습니다.

플러그 앤 플레이 모드 시의 추가 안전 주의사항

U 값

플러그 앤 플레이 작동은 새것 혹은 재건축된 건물에서 가능합니다. 인접한 벽 또는 바닥이 땅 혹은 바깥 공기와 접촉하고 있다면, 그 열전도 지수(U 값)은 $0.5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ 이하여야 합니다.

소재	소재 두께	U 값 (1995년 기준)
견고한 벽 (수직으로 구멍이 뚫린 벽돌, 물에 뜨는 벽돌 또는 이와 유사한 다공성 혹은 구멍이 많이 뚫린 재료)	$\geq 30 \text{ cm}$	0.5
견고한 나무 벽 (예: 나무 오두막/조립식 주택). 나무 프레임 또는 단열재 충전재가 포함된 나무 패널 벽	—	0.4
패시브 하우스 (KfW 55, 40, 40 플러스)	—	0.15–0.2

다른 소재의 U 값은 독일 연방 경제환경대체부 및 독일 연방내무부 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

건물에 대해 다른 문의사항이 있는 경우, 건축 전문가 또는 에너지 고문에게 문의하십시오.

▶ 배기구 입구 횡단면은 최소 425 cm^2 여야 합니다.

환기 그릴을 환기 틈새에 삽입하는 경우 배기구 입구는 425 cm^2 보다 커야 합니다. 방해받지 않는 425 cm^2 의 공기 흐름은 그릴의 배기구 입구 총면적을 더해서 계산합니다.


배기구 입구는 어떤 방식으로든 덮여 있거나 막혀 있으면 안 됩니다. 배기구 입구의 먼지 또한 주기적으로 청소해 주어야 합니다.

▶ 플러그 앤 플레이 모드로 작동하기 위해서는 쿡탑과 함께 제공된 플러그 앤 플레이 어댑터가 필요합니다.

▶ 쿡탑을 설치할 때에는 템플릿이 필요합니다.

설치

일반 매립형 설치 시의 추가 안전 주의사항




⚠ 잘못된 설치로 인한 손상.

궤탑 밑에 실란트를 사용하면 궤탑을 제거해야 할 때 궤탑과 조리대가 손상될 수 있습니다.

궤탑과 조리대 사이에 실란트를 사용하지 마십시오.

궤탑 가장자리 아래의 밀봉 스트립은 조리대를 충분히 밀착시켜 줍니다.



▶ 궤탑 프레임 아래의 줄눈 ①과 조리대 절개선 영역은 평탄하고 균일해야 합니다. 그렇지 않은 경우에는 궤탑이 조리대와 나란히 놓이지 않으며 궤탑 아래에서 궤탑과 조리대 사이를 접착해주는 밀봉 스트립의 효과가 떨어지게 됩니다.

완전 매립형 설치 시의 추가 안전 주의사항

⚠ 부적합한 실란트로 인한 손상.

부적합한 실란트는 자연석을 손상시킬 수 있습니다.

천연 석재 조리대 및 천연 석재 타일의 경우 천연석 용으로 특별히 제조된 실리콘 실란트만 사용해야 합니다. 제조사의 사용 지침을 준수합니다.

▶ 기기 아래의 기본 장치의 내부 너비는 조리대 내부 절개부(“설치 – 완전매립형 설치 시의 치수 – 완전매립형 설치” 참조)와 같거나 커야 합니다. 그래야만 설치 후 쿡탑 하부에서 쉽게 접근할 수 있고 하단 유지 보수를 위해 케이스를 제거할 수 있습니다. 쿡탑 설치 후 쿡탑 밑면을 자유롭게 접근할 수 없는 경우, 필요한 경우 쿡탑을 절개부에서 들어올리기 위해 사용한 모든 실란트를 제거해야 합니다.


▶ 완전 매립형 쿡탑은 자연석(화강암, 대리석), 원목 및 타일 조리대에만 설치할 수 있습니다. 다른 자재로 만든 조리대를 사용하는 경우, 먼저 조리대 제조업체에 맞는 완전히 매립되는 쿡탑 설치에 적합한지 확인하십시오.

- 자연석 조리대: 쿡탑은 절개부에 직접 설치됩니다.
- 원목 및 타일 조리대: 쿡탑은 나무판과 함께 절개부 내부에 고정합니다. 나무판은 현장에서 제공되어야 하며 제품과 함께 제공되지 않습니다.

설치

안전 거리

쿡탑 위의 안전 거리



쿡탑과 그 위의 쿠키 후드 사이에는 쿠키 후드 제조업체가 지정한 안전 거리를 유지해야 합니다.

안전 거리가 다른 두 개 이상의 가전 제품을 쿠키 후드 아래에 함께 설치할 경우 가장 큰 안전 거리를 준수해야 합니다.

가연성 물체가 쿡탑 (예: 캐비닛, 도구 레일 등) 위에 설치되면 최소 안전 거리 500 mm를 유지해야 합니다.

쿡탑 뒤 및 옆으로의 안전 거리

제품 후면과 높은 캐비닛 혹은 벽면 간에 아래에 표시된 최소 거리를 유지해야 합니다.


- 조리대 컷아웃 **후면**과 ① 조리대 후면 모서리 사이:
50 mm

및


- 조리대 컷아웃 **오른쪽** ②과 가장 가까운 인접한 가구(예: 높이가 있는 장치) 또는 벽과의 최소 거리:
50 mm 및 반대편의 최소 안전 거리
200 mm

또는


- 조리대 컷아웃 **왼쪽** ③과 가장 가까운 인접한 가구(예: 높이가 있는 장치) 또는 벽과의 최소 거리:
50 mm 및 반대편의 최소 안전 거리
200 mm




불가



강력히 추천됨



추천하지 않음



추천하지 않음


설치

틈새 클래딩으로부터의 안전 거리

틈새 클래딩을 설치하는 경우, 틈새 클래딩과 조리대 절개부 사이에 최소 안전 거리를 유지해야 합니다. 고온으로 인해 자재에 변형 혹은 손상이 가해질 수 있습니다.

완전 매립형 설치

일반 매립형 설치



- ① 석조 구조물
- ② 치수 x = 틈새 클래딩 재료의 두께
- ③ 조리대
- ④ 조리대 절개부
- ⑤ 최소 안전 거리
 - 가연성 물질(예: 나무) 50 mm
 - 비가연성 물질(예: 금속, 자연석, 세라믹 타일)
50 mm – 치수 x

예: 15 mm 두께의 비가연성 틈새 클래딩
 $50\text{ mm} - 15\text{ mm} = \text{최소 안전 거리 } 35\text{ mm}$

작동 옵션

	배기 모드	유도 재순환 모드	플러그 앤 플레이 모드
KMDA 7876 FL-A	✓	—	—
KMDA 7876 FL-U	—	✓	✓✓

✓✓ 가능


✓ 가능 – 추가 액세서리 필요

— 프로그램 조절 필요 – 추가 액세서리 필요


설치

설치 예시


배기 모드



유도 재순환 모드




플러그 앤 플레이 모드



설치

노출형 설치 시의 설치 치수

KMDA 7876 FL-A, KMDA 7876 FL-U




모든 수치 단위는 mm입니다.

- ① 전면
- ② 탈착식 물받이
- ③ 청소용 덮개
- ④ 전원 공급 케이블을 포함한 전원 공급 박스
전원 공급 케이블 L = 2000 mm
- ⑤ 조리대 두께
추출 및 유도 재순환 모드: ≥ 10 mm
플러그 앤 플레이 모드: ≥ 10 mm - ≤ 40 mm

일반 매립형 설치 시의 배기 및 유도 재순환 모드

조리대 깊이 600 mm


KMDA 7876 FL-A, KMDA 7876 FL-U



- ① 유지보수 작업을 위해 후방 캐비닛 벽을 제거할 수 있어야 합니다. 캐비닛 벽은 충분한 덕트 설치 공간 확보를 위해 인접한 벽면이나 가구로부터 최소 110 mm 떨어져 있어야 합니다.
- ② 설치 후에는 탈착식 물받이와 청소용 덮개에 손이 닿게 해야 합니다.

조리대 깊이 600mm 이상

KMDA 7876 FL-A, KMDA 7876 FL-U




- ① 유지보수 작업을 위해 후방 캐비닛 벽을 제거할 수 있어야 합니다. 캐비닛 벽은 충분한 덕트 설치 공간 확보를 위해 인접한 벽면이나 가구로부터 최소 110 mm 떨어져 있어야 합니다.
 - ② 설치 후에는 탈착식 물받이와 청소용 덮개에 손이 닿게 해야 합니다.
- x 조리대 깊이가 600 mm보다 깊은 치수.

설치


일반 매립형 설치 시의 플러그 앤 플레이
조리대 깊이 600 mm

KMDA 7876 FL-U



- ① 하우징 유닛 벽면은 충분한 배기 덕트 설치 공간 확보를 위해 인접한 벽면이나 가구로부터 최소 25 mm 떨어져 있어야 합니다.
- ② 설치 후에는 탈착식 물받이와 청소용 덮개에 손이 닿게 해야 합니다.
- ③ 배기구 입구 횡단면은 최소 425 cm² 여야 합니다.


조리대 깊이 600mm 이상
KMDA 7876 FL-U



- ① 하우징 유닛 벽면은 충분한 배기 덕트 설치 공간 확보를 위해 인접한 벽면이나 가구로부터 최소 25 mm 떨어져 있어야 합니다.
하우징 유닛 후면 벽이 조리대 앞면으로부터 > 555 mm 떨어져 있는 경우, 플러그 앤 플레이 어댑터를 밀레의 확장 세트와 함께 사용해야 합니다.
 - ② 설치 후에는 탈착식 물받이와 청소용 덮개에 손이 닿게 해야 합니다.
 - ③ 배기구 입구 횡단면은 최소 425 cm² 여야 합니다.
- x 조리대 깊이가 600 mm보다 깊은 치수.

완전 매립형 설치 시의 설치 치수

KMDA 7876 FL-A, KMDA 7876 FL-U



모든 수치 단위는 mm입니다.


- ① 전면
- ② 탈착식 물받이
- ③ 청소용 덮개
- ④ 전원 공급 케이블을 포함한 전원 공급 박스
전원 공급 케이블 L = 2000 mm
- ⑤ 굴곡진 절개부, 자연석 조리대
- ⑥ 목재 조리대 12 mm (제공되지 않음)
- ⑦ 조리대 두께
추출 및 유도 재순환 모드: ≥ 10 mm
플러그 앤 플레이 모드: ≥ 10 mm— ≤ 40 mm

설치

완전 매립형 설치 시의 배기 및 유도 재순환 모드

조리대 깊이 600 mm


KMDA 7876 FL-A, KMDA 7876 FL-U



- ① 유지보수 작업을 위해 후방 캐비닛 벽을 제거할 수 있어야 합니다. 캐비닛 벽은 충분한 덕트 설치 공간 확보를 위해 인접한 벽면이나 가구로부터 최소 110 mm 떨어져 있어야 합니다.
- ② 설치 후에는 탈착식 물받이와 청소용 덮개에 손이 닿게 해야 합니다.

조리대 깊이 600mm 이상

KMDA 7876 FL-A, KMDA 7876 FL-U




- ① 유지보수 작업을 위해 후방 캐비닛 벽을 제거할 수 있어야 합니다. 캐비닛 벽은 충분한 덕트 설치 공간 확보를 위해 인접한 벽면이나 가구로부터 최소 110 mm 떨어져 있어야 합니다.
 - ② 설치 후에는 탈착식 물받이와 청소용 덮개에 손이 닿게 해야 합니다.
- x 조리대 깊이가 600 mm보다 깊은 치수.

완전 매립형 설치 시의 플러그 앤 플레이

조리대 깊이 600 mm


KMDA 7876 FL-U



- ① 하우징 유닛 벽면은 충분한 배기 덕트 설치 공간 확보를 위해 인접한 벽면이나 가구로부터 최소 25 mm 떨어져 있어야 합니다.
- ② 설치 후에는 탈착식 물받이와 청소용 덮개에 손이 닿게 해야 합니다.
- ③ 배기구 입구 횡단면은 최소 425 cm² 여야 합니다.

조리대 깊이 600mm 이상

KMDA 7876 FL-U




- ① 하우징 유닛 벽면은 충분한 배기 덕트 설치 공간 확보를 위해 인접한 벽면이나 가구로부터 최소 25 mm 떨어져 있어야 합니다.
하우징 유닛 후면 벽이 조리대 앞면으로부터 > 555 mm 떨어져 있는 경우, 플러그 앤 플레이 어댑터를 밀레의 확장 세트와 함께 사용해야 합니다.
 - ② 설치 후에는 탈착식 물받이와 청소용 덮개에 손이 닿게 해야 합니다.
 - ③ 배기구 입구 횡단면은 최소 425 cm² 여야 합니다.
- x 조리대 깊이가 600 mm보다 깊은 치수.

설치


창문에 달는 연결부

⚠ 창문에 달는 연결부에는 전기가 흐르고 있습니다.
감전 위험.
전원 공급/차단 시스템을 연결하기 전에
꼭탑에 공급되는 주전원을 차단하
십시오.
전원 공급/차단 시스템의 연결 케이블
은 적합한 자격을 갖춘 전기기사가 연
결해야 합니다.


전원 공급/차단 시스템의 연결 케이블
은 유형 H03VV-F 2 x 0.75 mm²를 준
수해야 하며 길이가 2.0 m를 넘지 않
아야 합니다.
전원 공급/차단 시스템에는 230 V, 1 A
에 적합한 전위 없는 접촉부가 장착되
어 있어야 합니다. 스위치가 열려있을
때는 중기 추출이 중단됩니다.
DIBt-승인 및 검사를 진행한 원격 전
원 공급/차단 시스템(예: 창문 접촉부
스위치, 압력 스위치)만 사용해야 하며
공인 전문가(예: 건물 규제 검사관)로
부터 시스템에 대한 승인을 받아야 합
니다.
스위치를 안전하게 연결 및 작동하기
위해서는 적절한 외부 전원 공급/차단
시스템 문서가 필요합니다.



■ 래치를 풀고 플러그를 뽑니다.



- 장력 해제 나사 ①를 풀고 양쪽의 케이
싱을 폼니다 ②.
- 케이싱을 엽니다.
- 스토퍼를 분리합니다.



- 브릿지 ①를 전원 공급/차단 시스템의 연결 케이블과 교체합니다.
- 케이싱을 닫습니다.
- 장력 해제 나사를 조입니다.
- 플러그를 다시 꽂습니다.

설치

배기 및 유도 재순환 모드로 일반 매립형 쿡탑 설치하기

- 조리대 절개부를 만들어냅니다. 최소 안전 거리를 유지합니다(“설치 – 안전 거리” 참조).
- 수분 침투의 영향으로 목재가 팽창하는 것을 방지하기 위해 특별한 광택 마감재, 실리콘 실란트 또는 수지로 **목재 조리대**의 절단면을 밀봉하십시오. 실란트는 내열성이 있어야 합니다.

실란트가 조리대 상단에 닿지 않도록 유의하십시오.

- 제공된 밀봉 스트립을 쿡탑의 모서리 밑에 부착하십시오. 장력이 가해진 상태로 밀봉 스트립을 부착하지 마십시오.
- 쿡탑 전원 공급 케이블을 조리대 절개부를 통해 아래로 내보냅니다.
- 쿡탑을 절개부 중앙에 배치합니다. 이 작업을 수행할 때, 제품의 싺이 조리대의 모든 면과 동일 평면에 있도록 해야 합니다. 이는 모든 면에서 효과적으로 싺링하기 위해 중요합니다.
- 싺이 모서리에서 조리대와 같은 높이로 장착될 수 없는 경우 싺톱을 사용해 모서리 반경($\leq R4$)을 조심스럽게 잘라내 맞출 수 있습니다.
- 쿡탑을 주전원 공급장치에 연결합니다.
- 쿡탑이 작동하는지 확인합니다.

플러그 앤 플레이 모드로 일반 매립형 쿡탑 설치하기

- 조리대 절개부를 만들어냅니다. 최소 안전 거리를 유지합니다(“설치 – 안전 거리” 참조).
- 드릴 템플레이트의 윗면을 조리대의 두께에 맞게 자릅니다. 설치 깊이에 따라 하우징 윗면 뒷면 벽 위쪽에 올바른 드릴 템플레이트를 놓습니다. 드릴 템플레이트를 사용해 플러그 앤 플레이 어댑터를 위한 컷아웃을 만듭니다.

설치 깊이	드릴 템플레이트 번호	어댑터 위치
23,8 cm ¹	2	2
24,8 cm ²	3a	3

¹ 템플릿이 제품과 함께 제공됩니다.

² 템플릿을 밀레 홈페이지에서 찾을 수 있습니다.

- 드릴 템플레이트가 없는 경우, “설치 – 드릴 템플레이트 없이 후방 벽 컷아웃”을 참조합니다.
- 수분 침투의 영향으로 목재가 팽창하는 것을 방지하기 위해 특별한 광택 마감재, 실리콘 실란트 또는 수지로 **목재 조리대**의 절단면을 밀봉하십시오. 실란트는 내열성이 있어야 합니다.

실란트가 조리대 상단에 닿지 않도록 유의하십시오.

- 제공된 밀봉 스트립을 쿡탑의 모서리 밑에 부착하십시오. 장력이 가해진 상태로 밀봉 스트립을 부착하지 마십시오.

플러그 앤 플레이 어댑터가 부러질 수 있습니다.

쿡탑을 조리대 위에 놓을 때 플러그 앤 플레이 어댑터 위에 놓지 않도록 주의하십시오.

- 플러그 앤 플레이 어댑터를 쿡탑에 연결하고 어댑터 위치를 설정합니다.
- 쿡탑 전원 공급 케이블을 조리대 절개부를 통해 아래로 내보냅니다.
- 플러그 앤 플레이 어댑터 끝의 접착 테이프에서 보호용 포일을 제거합니다.
- 쿡탑을 절개부 중앙에 배치합니다. 이 작업을 수행할 때, 제품의 싺이 조리대의 모든 면과 동일 평면에 있도록 해야 합니다. 이는 모든 면에서 효과적으로 싺링하기 위해 중요합니다.
- 싺이 모서리에서 조리대와 같은 높이로 장착될 수 없는 경우 싺톱을 사용해 모서리 반경($\leq R4$)을 조심스럽게 잘라내 맞출 수 있습니다.
- 미리 뚫어 놓은 구멍에 플러그 앤 플레이 어댑터를 정렬합니다. 어댑터를 제자리에 고정될 때까지 뒷면 벽에 누릅니다.
- 쿡탑을 주전원 공급장치에 연결합니다.

설치

- 쿡탑이 작동하는지 확인합니다.

배기 및 유도 재순환 모드로 완전 매립형 쿡탑 설치하기

- 조리대 절개부를 만들어냅니다. 최소 안전 거리를 유지합니다(“설치 – 안전 거리” 참조).
- 단단한 목재, 타일 및 유리 조리대:
조리대의 상단 가장자리 밑 5,5 mm 위치에 나무 프레임을 고정합니다(“설치 – 완전매립형 설치를 위한 깊이 치수” 참조).
- 제공된 밀봉 스트립을 쿡탑의 모서리 밑에 부착하십시오. 장력이 가해진 상태로 밀봉 스트립을 부착하지 마십시오.
- 쿡탑 전원 공급 케이블을 조리대 절개부를 통해 아래로 내보냅니다.
- 쿡탑을 절개부 중앙에 맞춥니다.

세라믹 유리 표면과 조리대 사이는 적어도 2 mm 간격이 있어야 합니다. 이는 쿡탑을 실링하기 위해 필요한 간격입니다.

- 쿡탑을 주전원 공급장치에 연결합니다.
- 쿡탑이 작동하는지 확인합니다.
- 최소 160 °C의 내열성을 가진 실리콘 실란트로 쿡탑과 조리대 사이 틈을 채웁니다.

설치

플러그 앤 플레이 모드로 완전 매립형 쿡탑 설치하기

- 조리대 절개부를 만들어냅니다. 최소 안전 거리를 유지합니다(“설치 – 안전 거리” 참조).
- 드릴 템플레이트의 윗면을 조리대의 두께에 맞게 자릅니다. 설치 깊이에 따라 하우징 유닛 뒷면 벽 위쪽에 올바른 드릴 템플레이트를 놓습니다. 드릴 템플레이트를 사용해 플러그 앤 플레이 어댑터를 위한 컷아웃을 만듭니다.

설치 깊이	드릴 템플레이트 번호	어댑터 위치
23,8 cm ¹	1	1
24,8 cm ²	3b	3

- ¹ 템플릿이 제품과 함께 제공됩니다.
- ² 템플릿을 밀레 홈페이지에서 찾을 수 있습니다.
- 드릴 템플레이트가 없는 경우, “설치 – 드릴 템플레이트 없이 후방 벽 컷아웃”을 참조합니다.
 - 단단한 목재, 타일 및 유리 조리대:
조리대의 상단 가장자리 밑 5,5 mm 위치에 나무 프레임을 고정합니다(“설치 – 완전매립형 설치를 위한 깊이 치수” 참조).
 - 제공된 밀봉 스트립을 쿡탑의 모서리 밑에 부착하십시오. 장력이 가해진 상태로 밀봉 스트립을 부착하지 마십시오.

플러그 앤 플레이 어댑터가 부러질 수 있습니다.
쿡탑을 조리대 위에 놓을 때 플러그 앤 플레이 어댑터 위에 놓지 않도록 주의하십시오.

- 플러그 앤 플레이 어댑터를 쿡탑에 연결하고 어댑터 위치를 설정합니다.
- 쿡탑 전원 공급 케이블을 조리대 절개부를 통해 아래로 내보냅니다.
- 플러그 앤 플레이 모드: 플러그 앤 플레이 어댑터 끝의 접착 테이프에서 보호용 포일을 제거합니다.
- 쿡탑을 절개부 중앙에 맞춥니다.

세라믹 유리 표면과 조리대 사이는 적어도 2 mm 간격이 있어야 합니다. 이는 쿡탑을 실링하기 위해 필요한 간격입니다.

- 플러그 앤 플레이 모드: 미리 뚫어 놓은 구멍에 플러그 앤 플레이 어댑터를 정렬합니다. 어댑터를 제자리에 고정될 때까지 뒷면 벽에 누릅니다.
- 쿡탑을 주전원 공급장치에 연결합니다.
- 쿡탑이 작동하는지 확인합니다.

- 최소 160 °C의 내열성을 가진 실리콘 실란트로 쿡탑과 조리대 사이 틈을 채웁니다.

설치

배출 덕트 설치하기

⚠ 설치된 공간의 공기를 사용해야 하는 다른 가열 기기와 같은 방에서 중기 배출을 사용할 때는 유해 가스의 위험이 있습니다.


“경고 및 안전 참고사항”을 반드시 따라야 합니다.

중기 배출 장치는 지역 및 국가 건물 규정에 따라 설치되어야 합니다. 필요한 경우 건물 규정 검사관의 승인을 구하십시오.

공기 배출에 제약이 있으면 공기 배출 속도가 감소하고 작동 소음이 증가한다는 점을 기억하십시오.

중기 배출 장치의 배기 덕트 길이는 Ø 150 mm입니다.

- 배기 덕트용 불연성 재질로 만든 부드러운 파이프 또는 유연한 배기 호스만을 사용하십시오.
- 가장 낮은 소음 수준의 가장 효율적인 공기 배기량을 얻으려면 다음을 참고하십시오.
 - 배기 덕트의 단면적은 배기 연결부의 단면적보다 작아서는 안 됩니다(기기 치수 참조).
 - 덕트는 가능한 한 짧은 직선이어야 합니다.
 - 넓은 곡률만 사용하십시오.
 - 배기 덕트는 꼬이거나 눌러서는 안 됩니다.
 - 모든 연결부가 강하게 밀폐되어 있는지 확인하십시오.




- 환풍 공기가 연도로 덕트되는 경우 덕트는 연도의 흐름 방향으로 설치되어 있어야 합니다.
- 덕트가 수평 방향으로 놓여있는 경우 하단 방향의 비스듬한 경사로 놓여 있어야 합니다. 이는 응축수가 팬으로 역류하지 않게 하기 위함입니다.
- 덕트가 추운 방, 천장 공간 등을 통해 지나가야 하는 경우, 서로 다른 구역 사이에 온도 차이가 클 수 있습니다. 이 경우, 응축수 문제를 해결해야 합니다. 덕트를 적절히 절연해야 합니다.

드릴 템플레이트 없이 후방 벽 컷아웃

일반 매립형 설치, 설치 깊이 23,8 cm인 후면 벽 컷아웃 만들기

이상적으로는 기기와 함께 제공된 드릴 템플레이트를 사용해야 합니다. 다음 지시사항은 드릴 템플레이트를 사용할 수 없는 경우에만 사용해야 합니다.




드릴 템플레이트 2 면 그림, 실제 크기 아님.

- 조리대(C)의 두께를 측정합니다.
- 컷아웃의 긴 면에서 중앙을 찾습니다.
- 중점에서 오른쪽으로 177.5 mm 떨어진 점 (A)를 표시합니다.
- 거리 A의 우측 끝 아래쪽으로 (B[161 mm] - C[조리대 두께])만큼 떨어진 점 (D)를 표시합니다.
- 이 점 주위로 직경 146-150 mm인 구멍을 뚫습니다.
- 플러그 앤 플레이 모드 전용: 위치 2에 플러그 앤 플레이 어댑터를 꽂습니다.

설치

안전 매립형 설치, 설치 깊이 23,8 cm인 후면 벽 컷아웃 만들기

이상적으로는 기기와 함께 제공된 드릴 템플레이트를 사용해야 합니다. 다음 지시사항은 드릴 템플레이트를 사용할 수 없는 경우에만 사용해야 합니다.




드릴 템플레이트 1 면 그림, 실제 크기 아님.

- 조리대(C)의 두께를 측정합니다.
- 컷아웃의 긴 면에서 중앙을 찾습니다.
- 중점에서 오른쪽으로 183 mm 떨어진 점 (A)를 표시합니다.
- 거리 A의 우측 끝 아래쪽으로 (B[159.5 mm] – C[조리대 두께])만큼 떨어진 점 (D)를 표시합니다.
- 이 점 주위로 직경 146–150 mm인 구멍을 뚫습니다.
- 플러그 앤 플레이 모드 전용: 위치 1에 플러그 앤 플레이 어댑터를 꽂습니다.

일반 매립형 설치, 설치 깊이 24,8 cm인 후면 벽 컷아웃 만들기

이상적으로는 기기와 함께 제공된 드릴 템플레이트를 사용해야 합니다. 다음 지시사항은 드릴 템플레이트를 사용할 수 없는 경우에만 사용해야 합니다.




드릴 템플레이트 3a면 그림. 실제 크기 아님.

- 조리대(C)의 두께를 측정합니다.
- 컷아웃의 긴 면에서 중앙을 찾습니다.
- 중점에서 오른쪽으로 173 mm 떨어진 점 (A)를 표시합니다.
- 거리 A의 우측 끝 아래쪽으로 (B[159.5 mm] – C[조리대 두께])만큼 떨어진 점 (D)를 표시합니다.
- 이 점 주위로 직경 146–150 mm인 구멍을 뚫습니다.
- 플러그 앤 플레이 모드 전용: 위치 3에 플러그 앤 플레이 어댑터를 꽂습니다.

설치

완전 매립형 설치, 설치 깊이 24,8 cm인 후면 벽 컷아웃 만들기

이상적으로는 기기와 함께 제공된 드릴 템플레이트를 사용해야 합니다. 다음 지시사항은 드릴 템플레이트를 사용할 수 없는 경우에만 사용해야 합니다.



드릴 템플레이트 3b면 그림. 실제 크기 아님.

- 조리대(C)의 두께를 측정합니다.
- 컷아웃의 긴 면에서 중앙을 찾습니다.
- 중점에서 오른쪽으로 173 mm 떨어진 점 (A)를 표시합니다.
- 거리 A의 우측 끝 아래쪽으로 ($B[163.5 \text{ mm}] - C[\text{조리대 두께}]$)만큼 떨어진 점 (D)를 표시합니다.
- 이 점 주위로 직경 146–150 mm인 구멍을 뚫습니다.
- 플러그 앤 플레이 모드 전용: 위치 3에 플러그 앤 플레이 어댑터를 꽂습니다.

전기 연결



잘못된 연결로 인한 손상 위험.

승인을 받지 않은 설치와 유지관리, 수리는 사용자에게 상당한 위험을 유발할 수 있습니다.

Miele는 승인되지 않은 설치, 유지 보수, 수리, 또는 부적절하거나 고장난 현장 접지 시스템 (예: 감전)으로 인한 손상이나 부상에 대해 책임지지 않습니다.

쿱탑은 적절한 자격을 갖춘 전기 기술자가 전기 공급장치에 연결해야 합니다.

전기 기술자는 국가 규정 및 지역 전기 공급업체의 추가 규정을 숙지하고 준수해야 합니다.

설치 후에는 모든 전기 부품을 차폐시켜 사용자가 접근할 수 없도록 하십시오.

총 전력 소요량

데이터 플레이트 참조

연결 데이터

데이터 플레이트에 연결 데이터가 명시되어 있습니다. 이 정보가 가정용 주전원 공급장치와 일치하는지 확인하십시오.

연결은 배선도를 참조하십시오. (주의사항):

누전차단기

안전을 위해 적합한 트립 범위 30 mA의 누전차단기(RCD)로 제품을 보호하는 것이 좋습니다.

차단 장치

차단 장치를 사용하여 모든 전원에서 쿱탑을 분리할 수 있어야 합니다. 전원이 꺼진 상태에서 접촉 거리가 3 mm 이상이어야 합니다. 차단 장치는 과전류 보호 장치 및 잔류 전류 보호 장치입니다.

설치

주전원 차단



감전 위험.

쿱탑이 수리 또는 정비 작업 중에 주전원에 연결되면 감전의 위험이 있습니다.

차단 후에는 기기를 실수로 다시 켤 수 없도록 하십시오.

기기를 주 전원 공급 장치에서 분리하려면 설치 상태에 따라 다음 작업 중 하나를 수행하십시오:

안전 퓨즈

- 퓨즈를 완전히 제거하십시오.

자동 회로 차단기

- 중간 (검정색) 버튼이 튀어 나올 때까지 (적색) 테스트 버튼을 누르십시오.

내장 회로 차단기

- B 또는 C 유형 이상의 회로 차단기: 레버를 1 (켜짐)에서 0 (꺼짐)으로 전환하십시오.

누전차단기 (RCD)

- 주 스위치를 1 (켜기)에서 0 (꺼짐)으로 전환하거나 테스트 버튼을 누릅니다.

전원 공급 케이블

쿱탑은 적절한 직경의 H 05 VV-F (PVC 절연) 특수 연결 케이블을 사용하여 전기 공급 장치에 연결해야 합니다.

연결은 배선도를 참조하십시오. (주의사항: 이 제품은 영국 / 호주 / 뉴질랜드에서는 단상으로만 공급됩니다).

정확한 전압과 정격 부하에 대해서는 쿱탑의 데이터 플레이트를 참조하십시오.

전원 연결 케이블 교체



감전 위험.

전원 공급 장치에 잘못 연결하면 감전 사고가 발생할 수 있습니다.


전원 케이블은 자격을 갖춘 기술자만이 교체할 수 있습니다.

주전원 케이블을 교체할 때는 적절한 단면의 케이블 유형 H 05 VV-F (PVC 절연)만 사용하십시오. 적합한 연결 케이블은 Miele에 주문할 수 있습니다.

배선도

모든 설치 장소에서 몇몇 연결 방법은 허용되지 않습니다.

국가 규정 및 지역 전기 공급 업체의 추가 규정을 준수해야 합니다.



■ (주)밀레코리아

서울시 강남구 논현로 559 밀레하우스 빌딩 (06126)

■ 홈페이지: www.miele.co.kr

■ 온라인 쇼핑몰: shop.miele.co.kr

■ A/S 신청: 전국 1577-1597

.....
■ 본 제품은 수입 완제품으로 공급이 일시 지연될 수 있습니다.

KMDA 7876 FL-A, KMDA 7876 FL-U

ko-KR

M.-Nr. 12 648 730 / 00