

Naudojimo instrukcija

Džiovyklė su šiluminiu siurbliu



Būtinai perskaitykite naudojimo instrukciją prieš statydami, įrengdami ir **paleisdami**. Šios instrukcijos nurodymų laikymasis padės apsaugoti save ir išvengti pažeidimų.

Turinys

Prisidėjimas prie aplinkos apsaugos	5
Saugos nurodymai ir įspėjimai	6
Džiovyklės valdymas	18
Valdymo skydelis.....	18
Jutiklinių mygtukų veikimo principas	19
Pirmasis paleidimas	21
Montavimas	21
Prastovos trukmė pastačius	21
Energijos taupymas.....	22
1. Teisingas skalbinių priežiūros laikymasis	23
Būtina atsižvelgti skalbimo metu.....	23
Skalbinių paruošimas džiovyklei	23
Džiovinimas	24
Vadovaukite priežiūros simboliais.....	24
Tinkamo džiovinimo lygio pasirinkimas	24
2. Džiovyklės pakrovimas	25
Skalbinių sudėjimas.....	25
“FragranceDos” kontrolė	25
3. Pasirinkti ir paleisti programą	26
Džiovyklės ijjungimas ir programos pasirinkimas.....	26
Programų nustatymo pasirinkimas	26
Džiovinimo lygio pasirinkimas	26
Programos trukmės Šiltasis védinimas / DryFresh pasirinkimas	26
Tausojanti + pasirinkimas	27
Programos paleidimas	28
4. Programos pabaigoje išimkite skalbinus	29
Programos pabaiga / apsauga nuo glamžymosi	29
Skalbinių išémimas.....	29
◊ Uždelstas paleidimas.....	30
Programų apžvalga	31
Programos eigos keitimas	35
Vykdomas programos keitimas.....	35
Skalbinių papildymas arba išémimas	35

Kondensato rezervuaras	36
Kondensato indo ištuštinimas	36
 Gaiviklio flakonėlis	37
“FragranceDos”	37
Apsauginės kvapų flakonėlio juostelės nuémimas	37
Kvapų flakonėlio įdėjimas	38
Kvapų flakonėlio atidarymas	39
Kvapų flakonėlio uždarymas	39
Kvapų flakonėlio išémimas / keitimas	40
 Valymas ir priežiūra	41
Pūkelių filtras	41
Kvapų flakonėlio išémimas	41
Matomų pūkelių pašalinimas	41
Kruopštus pūkelių filtro ir ortakio valymas	42
Pūkelių filtro valymas šluoste	43
Tankiojo filtro valymas	44
Cokolio tankiojo filtro išémimas	44
Tankiojo filtro valymas	45
Tankiojo filtro dangtelio valymas	46
Džiovyklės valymas	46
 Ką daryti, jeigu	47
Laiko rodymo kontrolinės lemputės arba nuorodos nutraukus programą	47
Laiko rodmens kontrolinės lemputės arba nuorodos	49
Netenkinantis džiovinimo rezultatas	50
Džiovinimo ciklas trunka labai ilgai	51
Kitos problemos	52
Tankiojo filtro keitimas	53
Tankiojo filtro atnaujinimas	55
Šilumokaičio tikrinimas	55
 Garantinio aptarnavimo skyrius	56
Sutrikus prietaiso veikimui, susisiekite	56
Pasirenkamieji priedai	56
Garantija	56

Turinys

Irengimas	57
Vaizdas iš priekio	57
Vaizdas iš galo	58
Džiovyklės pervežimas	58
Džiovyklės pernešimas į pastatymo vietą	58
Pastatymas	59
Džiovyklės išlygiavimas	59
Prastovos trukmė pastačius	59
Vėdinimas	60
Prieš kitą transportavimą	60
Papildomos įrengimo sąlygos	61
Kondensato išleidimas per išorę	62
Prijungimo sąlygos, kai naudojamas atbulinis vožtuvas	62
Vandens išleidimo žarnos tiesimas	62
Pavyzdžiai	63
Elektros jungtis	65
Techniniai duomenys	66
Buitinių džiovyklių duomenų lapas	67
Sąnaudos	69
Programavimo funkcijos	70
Programavimas	70
P01 Džiovinimo lygai	72
P05 Zirzeklis	72
P06 Mygtukų perjungimo signalas	72
P07 PIN kodas	72
P11 Valdymo skydelio išjungimas	73
P13 Atmintis	73
P14 Apsauga nuo glamžymosi	73
Garantijos sąlygos	74

Prisidėjimas prie aplinkos apsaugos

Pakuotės utilizavimas

Pakuotė, skirta prietaiso gabenimui, apsaugo jį nuo pažeidimų gabenant. Pakavimo medžiagos pasirinktos atsižvelgiant į ekologinį tvarumą ir techninius utilizavimo veiksnius, jas galima perdirbti.

Grąžinant pakuotę perdirbimui, taupomos žaliavos. Pasinaudokite konkretių medžiagų surinkimo punktais ir grąžinimo galimybėmis. Jums prietaisą pardavęs "Miele" pardavėjas pakuotę priims atgal.

Seno prietaiso utilizavimas

Elektros ir elektroniniuose prietaisuose naudojamos vertingos medžiagos. Juose taip pat yra medžiagų, mišinių ir konstrukcinių elementų, kurie reikalingi nepriekaištingam įrangos veikimui bei saugumui užtikrinti. Patekusios į buitinės atliekas arba naudojamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Senos įrangos jokiu būdu nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.




Prižiūrėkite, kad nebūtų pažeisti džiovyklės šilumokaitis ir vamzdžių sistema, kol ši bus išgabenta tinkamai ir ekologiškai utilizuoti.

Taip užtikrinsite, kad džiovyklėje naudojami šaltnešis ir kompresoriaus alyva nepateks į aplinką.

Pristatykite prietaisą į artimiausią neaudojamas elektros ir elektroninės įrangos nemokamo surinkimo punktą perdirbimui ir utilizavimui, grąžinkite

pardavėjui arba "Miele". Prieš pristatydami seną prietaisą utilizuoti, išrinkite visus asmeninius duomenis. Įstatymuose numatyta tvarka esate įpareigotas išimti iš prietaiso senas baterijas ir akumulatorius, kurių nereikia išardyti. Taip pat galima išimti ir nepažeisti lempas. Pristatykite juos į specializuotą surinkimo punktą, kur šie yra neatlygintinai surenkami. Pasirūpinkite, kad išvežti skirta sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Saugos nurodymai ir įspėjimai



Būtinai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.



Šioje džiovyklėje naudojama degi ir sprogi šaldomoji medžiaga.

Ši džiovyklė atitinka nustatytus saugos reikalavimus. Netinkamai naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Joje pateikta svarbi informacija apie prietaiso montavimą, saugą, naudojimą ir techninę priežiūrą. Taip apsaugosite patys ir apsaugosite prietaisą nuo pažeidimų.

“Miele” primygintai rekomenduoja perskaityti ir vadovautis džiovyklės įrengimo instrukcija bei saugos nurodymais ir įspėjimais, kaip nurodyta standarte IEC 60335-1.

“Miele” neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo.

Išsaugokite naudojimo instrukciją ir perduokite kitam galimam savininkui.

Tinkamas naudojimas

- ▶ Ši džiovyklė naudojama buityje ir panašioje aplinkoje.
- ▶ Ši džiovyklė nėra skirta naudoti lauke.
- ▶ Skalbinių džiovyklę naudokite tik buityje ir tik norėdami džiovinti tekstilės gaminius, kurių priežiūros etiketėse gamintojas nurodo, kad juos galima džiovinti džiovyklėse.
Bet koks kitoks naudojimas yra draudžiamas. „Miele“ neatsako už žalą, atsiradusią dėl naudojimo ne pagal paskirtį arba netinkamo valdymo.
- ▶ Asmenims, kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, nepatyrimo ar nežinojimo nėra pajėgūs saugiai valdyti džiovyklę, draudžiama ją naudoti be atsakingo asmens priežiūros arba mokymo.

Vaikai buityje

- ▶ Aštuonerių metų neturintys vaikai prietaiso naudoti negali, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.
- ▶ Vaikai nuo aštuonerių metų be priežiūros gali naudotis džiovykle tik tada, kai apie džiovyklės valdymą jiems buvo paaiškinta tiek, kad jie galėtų saugiai ją valdyti. Vaikai turi gebeti atpažinti ir suprasti galius netinkamo naudojimo pavojus.
- ▶ Neprižiūrimi vaikai negali valyti arba prižiūrėti džiovyklės.
- ▶ Prižiūrekite vaikus, esančius netoli džiovyklės. Vaikams niekada neleiskite žaisti su prietaisu.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Techninė sauga

- ▶ Prieš statydami ir paleisdami džiovyklę, patikrinkite, ar nėra pastebimų išorinių pažeidimų.
Pažeistos džiovyklės nebandykite pastatyti ir paleisti.
- ▶ Prieš prijungdami džiovyklę, būtinai palyginkite specifikacijų lentelėje nurodytus prijungimo duomenis (saugiklį, įtampą ir dažnį) su elektros tinklo duomenimis. Jeigu abejojate, kreipkitės į elektros specialistą.
- ▶ Galimas epizodinis arba nerertraukiamas eksplloatavimas su autonomine arba tinklo synchronine elektros tiekimo sistema (pavyzdžiu, autonominiai elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksplloatavimo sėlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panasių standartų nustatytais vertes.
Buitinėje instaliacijoje ir šiame "Miele" produkte numatyta saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo synchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiu, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Džiovyklės elektros sauga užtikrinama tik tuomet, jei ji prijungiamama prie pagal taisykles įrengtos sistemos su jėzeminimo laidu. Svarbu, kad būtų patikrinta ši saugumo sėlyga, o, jeigu abejojate, elektros instalaciją namuose patikėkite patikrinti elektros specialistui. "Miele" neatsako už žalą, atsiradusią dėl pažeisto arba nesamo jėzeminimo laidо.
- ▶ Dėl saugumo sumetimų nenaudokite ilginamujų kabelių, šakotuvų ar pan. (gaisro pavojuς dėl perkaitimo).
- ▶ Jei jungiamasis tinklo laidas pažeistas, jis turi būti pakeistas "Miele" įgaliotose dirbtuvėse, kad būtų išvengta pavojaus naudotojui.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- ▶ Dėl netinkamai atliktų remonto darbų naudotojui gali kilti nenumatyti pavojų, už kuriuos "Miele" neprisiima jokios atsakomybės. Atlikti remonto darbus turi teisę tik "Miele" įgalioti specialistai, antraip, jei vėliau atsirastų pažeidimų, nebus galima pateikti jokių garantinių pretenzijų.
- ▶ Sugedusias dalis galima pakeisti tik originaliomis atsarginėmis "Miele" dalimis. "Miele" užtikrina, kad tik šios dalys atitinka visus saugos reikalavimus.
- ▶ Ši džiovyklė, atsiradus gedimui arba valant ir atliekant priežiūrą, yra atjungta nuo elektros tinklo tik tada, kai:
 - džiovyklės šakutė ištraukta arba
 - išjungtas namo instaliacijos saugiklis, arba
 - visiškai išsuktinėjami namų instaliacijos saugikliai.
- ▶ Šios džiovyklės negalima naudoti nestacionariose vietose (pvz., laivuose).
- ▶ Nedarykite jokių džiovyklės pakeitimų, kuriems "Miele" nedavė aiškaus leidimo.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- ▶ Dėl keliamų aukštų reikalavimų (pvz., dėl temperatūros, drėgmės, atsparumo cheminiams poveikiui, susidėvėjimui ir vibracijos) šioje džiovyklėje įrengtas specialus apšvietimas. Šis specialus apšvietimas gali būti naudojamas tik pagal numatyta paskirtį. Jis nėra pritaikytas patalpų apšvietimui. Keitimą gali atliliki tik "Miele" įgaliotas specialistas arba "Miele" klientų aptarnavimo tarnyba.
- ▶ Džiovyklė veikia naudodama kompresoriaus suspaustą šaldomają medžiagą. Suspaudimo metu įkaitinta šaldomoji medžiaga pereina per uždarą oro aušinimo ciklą. Atsiradusi šiluma šilumokaityje perduodama į džiovinimo orą.
 - Veikiant šilumos siurbliui, džiovinimo metu girdisi zirzimas. Tai yra normalu ir neturi įtakos džiovyklės veikimui.
 - Šaldomoji medžiaga nekenkia aplinkai ir neturi neigiamo poveikio ozono sluoksniui.

⚠ Džiovyklės pažeidimai per anksti įjungus.

Galite sugadinti šilumos siurblį.

Pastatę prietaisą apie valandą palaukite, tada paleiskite džiovinimo programą.



► Džiovyklėje naudojama šaldomoji medžiaga R290 yra degi ir sprogiai. Jeigu džiovyklė pažeista, imkitės toliau nurodytų priemonių:

- venkite atviros ugnies arba degių šaltinių;
- atjunkite džiovyklę nuo maitinimo tinklo;
- išvėdinkite patalpą, kurioje stovi džiovyklė;
- informuokite "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.

⚠️ Naudojant netvarkingą džiovyklę, kyla gaisro ir sprogimo pavojus.

Iš prietaiso ištekėjusi šaldomoji medžiaga yra degi ir sprogiai.

Stenkiteis nepažeisti džiovyklės. Nebandykite atlikti jokių džiovyklės pakeitimų.

► Vadovaukitės skyriuose "Pastatymas ir prijungimas" ir "Techniniai duomenys" pateiktais nurodymais.

► Visada turi būti užtikrinta prieiga prie šakutės, kad būtų galima džiovyklę atjungti nuo maitinimo tinklo.

► Oro tarpo tarp džiovyklės apačios ir grindų negalima sumažinti kokilių lentelėmis, aukštų pūkų kilimine danga ir pan. Antraip nebus užtikrintas pakankamas oro tiekimas.

► Džiovyklės durelių judėjimo zonoje neturi būti jokių rakinamų, stumdomų ar į jas atsiveriančių durų.

Tinkamas naudojimas

► Didžiausias pakrovimo kiekis yra 7,0 kg (sausi skalbiniai). Informaciją apie šiek tiek mažesnius pakrovimo kiekius, naudojant atskiras programas, rasite skyriuje "Programų apžvalga".

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Gaisro pavojus!

Šios džiovyklės negalima naudoti su valdomu kištukiniu lizdu (pvz., valdomu laikmačio arba el. įrenginio su išjungimo funkcija, pasiekus didžiausią apkrovą).

Jeigu džiovinimo programa buvo nutraukta nepabaigus vésinti, kyla skalbinių užsidegimo pavojus.

► **Įspėjimas!** Džiovyklės niekada neišjunkite prieš džiovinimo programos pabaigą. Nebent visi skalbiniai būtų greitai išimami ir ištiesiami taip, kad galėtų atvėsti.

► Minkštiklius arba panašius produktus reikia naudoti pagal kartu su jais pateikiamus nurodymus.

► Iš kišenių išimkite visus daiktus (pvz., žiebtuvėlius, degtukus).

► Po kiekvieno džiovinimo būtina išvalyti pūkelių filtra!

► Išplautus pūkelių ir cokolio filtrus būtina kruopščiai nusausinti. Dėl šlapių pūkelių filtrių gali sutrikti prietaiso veikimas.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Jeigu tekstilės gaminiai nepakankamai gerai išskalbtai arba juose yra likę kitokiu likučiu, džiovindami rizikuojate sukelti gaisrą. Tai ypač taikoma tekstilės gaminiams, kurie

- yra neskalbtiniai;
- nepakankamai gerai išskalbtai ir juose yra likę riebalų arba kitokiu likučiu (pvz., virtuvės arba kosmetiniai skalbiniai su maistinio aliejaus, aliejaus, riebalų, kremo likučiais). Jeigu tekstilės gaminiai nebuvo tinkamai išskalbtini, kyla savaiminio skalbinių užsidegimo pavojus, net džiovinimo proceso pabaigoje arba išémus skalbinius iš džiovyklės;
- ištepti degiomis valymo priemonėmis arba acetonu, alkoholiu, benzинu, nafta, dēmių valikliu, terpentinu, vašku ir vaško valikliu arba chemikalais (pvz., šluostės, grindų skudurai, pašluostės);
- ant jų yra plaukų standiklio, plaukų lako, nagų lako valiklio arba kitų medžiagų likučiu.

Todėl labai išteptus tekstilės gaminius skalbkite itin kruopščiai: naudokite atitinkamą skalbiklio kiekį ir pasirinkite tinkamą temperatūrą. Jeigu abejojate, skalbkite keletą kartų.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Džiovindami tekstilės gaminius ir produktus, rizikuojate sukelti gaisrą, jeigu:

- valymui buvo naudotos pramoninės cheminės medžiagos (cheminių valymas);
- jie pagaminti iš porolono, gumos ar į gumą panašios medžiagos. Jeigu tai gaminiai iš latekso, pvz., dušo kepuraitės, vandeniu nepralaidūs tekstilės gaminiai, gumuoti daiktai ir drabužiai, pagalvės su porolono granulėmis;
- tekstilės gaminiai yra su užpildais, kurie yra pažeisti (pvz., pagalvės arba striukės). Iškritęs užpildas gali sukelti gaisrą.

► Šilumos siurblys veikimo metu išskiria į korpusą didelį šilumos kiekį. Ši šiluma turi būti nukreipta. Kitaip gali pailgėti džiovinimo trukmę arba ilgainiui naudojamas prietaisai gali sugesti.

Todėl būtina:

- viso džiovinimo ciklo metu užtikrinti tinkamą patalpos vėdinimą;
- tarp grindų ir džiovyklės apačios palikti oro tarpat, kurį draudžiamas susiaurinti arba uždengti.

► Neplaukite džiovyklės žarna.

► Nesiremkite į dureles. Antraip ši džiovyklė gali apvirsti.

► Daugelyje programų po šildymo fazės yra vėsinimo fazė, sukurta siekiant užtikrinti, kad skalbiniai būtų tokios temperatūros, kuriai esant jie nebūtų pažeisti (pvz., kad skalbiniai savaime neužsiliapsnoty). Tik tuomet programa laikoma baigta.

Pasibaigus programai išimkite visus skalbinius.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Dureles uždarykite po kiekvieno džiovinimo ciklo. Taip išvengsite, kad

- vaikai nebandytų lipti į džiovyklę arba ten slėpti daiktus,
- į džiovyklę neliptų maži gyvūnai.

► Šios džiovyklės negalima eksplloatuoti be arba

- su pažeistais pūkelių filtrais,
- su pažeistu tankiuoju filtru.

Šioje džiovyklėje prisikaupė per daug pūkelių, todėl atsirado defektas!

► Džiovyklės nestatykite šaltose patalpose. Temperatūra, artima užšalimo temperatūrai, kenkia džiovyklei. Dėl šalantčio kondensaciniu vandens siurblyje ir išleidimo žarnoje galimi pažeidimai.

► Jei kondensacinių vandenų išleidžiate per išorę, vandens išleidimo žarną užfiksukite taip, kad ši neišslystu, pvz., kai kabinate prie prauštuvės.

Išslydus žarnai gali padaryti žalos ištékantis kondensaciniis vanduo.

► Kondensatas néra geriamasis vanduo.

Žmonės ir gyvūnai, išgérę šio vandens, gali pakenkti savo sveikatai.

► Džiovyklės pastatymo patalpoje būtinai valykite dulkes ir pūkelius. Purvo dalelės įsiurbtame aušinimo ore ilgainiui gali užkimšti šilumokaitę.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Gaiviklio flakonėlio naudojimas (įsigyjamas priedas)

- ▶ Galima naudoti tik originalius "Miele" gaiviklio flakonėlius.
- ▶ Gaiviklio flakonėlių galima laikyti tik originalioje pakuotėje, todėl ją būtina saugoti.
- ▶ Dėmesio, kvapioji medžiaga gali ištakėti! Gaiviklio flakonėlių arba pūkelių filtru su įmontuotu gaiviklio flakonėliu laikykite tiesiai ir niekada nedėkite ant šono ir nepakreipkite.
- ▶ Išbėgusią kvapiąją medžiagą nedelsdami nuvalykite sugeriančia servetėle: nuo grindų, nuo džiovyklės, nuo džiovyklės dalių (pvz., pūkelių filtro).
- ▶ Jeigu palietėte ištakėjusią kvapiąją medžiagą: **odą** kruopščiai nuplaukite vandeniu ir muilu. **Akis** mažiausiai 15 minučių plaukite švariu vandeniu. Jeigu nurijote, **burną** kruopščiai išskalaukite švariu vandeniu. Jeigu buvo sąlytis su akimis arba nurijote, kreipkitės į gydytoją!
- ▶ Nedelsdami nusirenkite drabužius, ant kurių pateko kvapiųjų medžiagų. Drabužius ir rankšluosčius kruopščiai išplaukite dideliu kiekiu vandens ir skalbimo priemonių.
- ▶ Jei nepaisysite šių nurodymų, kyla pavojus sukelti gaisrą arba sugadinti džiovyklę:
 - Niekada nebandykite įpilti papildomai kvapiųjų medžiagų į flakonėlių.
 - Niekada nenaudokite sugadinto gaiviklio flakonėlio.
- ▶ Tuščią gaiviklio flakonėlių išmeskite su buitinėmis atliekomis ir ne-naudokite kitoms reikmėms.
- ▶ Taip pat atkreipkite dėmesį į informaciją, pridedamą prie gaiviklio flakonėlio.


Priedai

- Leidžiama pritvirtinti arba įrengti tik tuos priedus, kuriuos aiškiai patvirtino "Miele".
Jei pritvirtinamos arba įrengiamos kitos dalys, prarandama teisė į pretenzijas pagal garantiją, laidavimą ir (arba) atsakomybę už produktą.
- "Miele" džiovyklės ir skalbyklės gali būti pastatomos kaip skalbimo ir džiovinimo kolonélės. Tokiu atveju būtinės įsigijamas "Miele" džiovinimo-skalbimo kolonélės sujungimo komplekto priedas. Būtina atkreipti dėmesį, kad skalbimo ir džiovinimo kolonélės sujungimo komplektas tiktų "Miele" skalbyklei ir džiovyklei.
- Atkreipkite dėmesį, kad papildomai įsigijamas "Miele" cokolio priedas tiktų šiai džiovyklei.
- "Miele" suteikia iki 15 metų arba mažiausiai 10 metų garantiją atsarginėms dalims, kurios reikalingos prietaiso funkcijoms užtikrinti, atsižvelgiant į Jūsų džiovyklės gamybos seriją.

 "Miele" negali būti patraukta atsakomybėn už žalą, atsiradusią dėl saugos nurodymų ir įspėjimų nesilaikymo.

Džiovyklės valdymas

Valdymo skydelis



① Jutiklinis mygtukas (džiovinimo lygis) naudojamas norimam sausumo lygiui nustatyti

② Rodmuo **PerfectDry**

mirksi paleidus programą ir užgesta, kai rodoma programos trukmė. **PerfectDry** matuoja skalbinių liekamają drėgmę. Džiovinimo programose **PerfectDry** užtikrina tikslų skalbinių džiovinimą, kuris taip pat priklauso nuo kalkių kieko vandenyeje.

Pasiekus nustatyta džiovinimo lygi, programos pabaigoje užsidega , tačiau tai netaikoma programoms *Vilnonių audinių baigiamasis apdorojimas, Šiltasis vėdinimas / DryFresh*.

③ Jutiklinis mygtukas (Švelnus džiovinimas +) temperatūrai jautrių tekstilės garninių priežiūrai.

④ Jutiklinis mygtukas (uždelstas paleidimas arba trukmė)

A suaktyvina uždelsto paleidimo funkciją. Pasirinkę uždelsto paleidimo funkciją galésite atidéti programos paleidimą . Programos paleidimą galima atidéti nuo 30 minučių iki daug. 24 valandų. Tai leidžia pasinaudoti palankiais naktinės el. energijos tarifais.

B Pasirinkus programą *Šiltasis vėdinimas / DryFresh*, galima pasirinkti programos trukmę (laiką). Šioje programoje negalima naudoti kartu su uždelstu paleidimu.

⑤ Kontrolinės lemputės būtinais atvejais

Ištuštinti kondensato rezervuarą

Išvalyti pūkelių ir tankujų filtrą

⑥ Jutiklinis mygtukas ►II (Ijungti / papildyti skalbinių)

- (A) Užrašas *jungti / papildyti skalbinių* pradės mirksėti, kai tik bus galima paleisti programą. Palietus ►II jungti / papildyti skalbinių. Užrašas *Ijungti / papildyti skalbinių* šviečia nuolat.
- (B) Paleidus programą, palietę jutiklinį mygtuką ►II galésite papildyti skalbinių.

⑦ Laiko rodymo indikatorius

Paleidus programą, programos trukmė rodoma valandomis ir minutėmis.

- Paleidus programą su uždelstu paleidimu, programos trukmė rodoma tik pasibaigus uždelsto paleidimo laikui.
- Daugumos programų trukmė gali skirtis, todėl galimi laiko šuoliai. Programos trukmė dažniausiai priklauso nuo skalbinių kieko, rūšies arba liekamosios drėgmės. Išmanioji elektroninė sistema prisitaiko prie šių sąlygų ir tampa vis tikslesnė.

⑧ Optinė sasaja

Garantinės priežiūros skyrius naudoja duomenų tikrinimui ir perdavimui.

⑨ Programų perjungiklis

Naudojamas pasirinkti arba išjungti programą. Džiovyklę galite įjungti pasirinkę džiovinimo programą, o išjungti – pasukę programų perjungiklį ☺.

Jutiklinių mygtukų veikimo principas

Jutikliniai mygtukai skirti valdyti aukščiau nurodytas vertes.

Jutikliniai mygtukai ①, ③, ④ ir ⑥ reaguoja į bakstelėjimą pirštų galiukais.

Džiovyklės valdymas

en	lt
Extra dry	Labai sausi
Normal	Vidutiniškai
Hand iron	Tinkami lyginti
Machine iron	Tinkami lyginti volu
Gentle tumble	Švelnus džiovinimas
PerfectDry	“PerfectDry”
Start/Add laundry	Ijungti / papildyti skalbinių
Cottons	Medvilnė
Minimum iron	Mažiau lyginimo
Delicates	Gležni audiniai
Woollens handcare	Rankomis skalbiami vilnoniai audiniai
Shirts	Marškiniai
Express	Skubioji 20
Denim	Džinsai
Bed linen	Patalynė
Proofing	Impregnavimas
Pre-ironing	Pirminis lyginimas
Warm air/DryFresh	Šiltasis védinimas / “DryFresh”

Montavimas

Prieš pirmajį prietaiso paleidimą įsitikinkite, kad buvo laikomasi visų skyriuje "Montavimas" pateiktų nurodymų.

Būtinai perskaitykite šią naudojimo instrukciją, o ypač jos skyrių "Montavimas".

Apsauginės plėvelės ir reklaminio lipduko pašalinimas

■ Nulupkite:

- nuo durelių apsauginę plėvelę (jeigu yra),
- nuo priekinės dalies ir nuo dangčio pašalinkite visus reklaminius lipdukus (jeigu yra).

Palikite lipdukus, kurie matosi atidarius prietaiso dureles (pvz., specifikacijų lentelę).

Prastovos trukmė pastačius

 Džiovyklės pažeidimai per anksti ijjungus.

Galite sugadinti šilumos siurblį.

Pastatę prietaisą, palaukite apie valandą, tada ijjunkite džiovyklę.

Vykdykite pirmajį paleidimą, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje

- Žr. 1 ir 2 skyrius "Tinkama skalbinių priežiūra" ir "Džiovyklės pakrovimas".
- Tada galite pakrauti džiovyklę ir pasirinkti programą, kaip aprašyta 3 skyriuje "Programos pasirinkimas ir paleidimas".

Energijos taupymas

Ši džiovyklė su šiluminiu siurbliu orientuota į energiją taupantį džiovinimą. Toliau nurodytos priemonės padės sumažinti džiovinimo trukmę ir energijos sąnaudas.

- Skalbinius skalbyklėje grėžkite pasirinkę didžiausią grėžimo greitį. Grėžimui pasirinkę 1600 sūk./min. greitį, o ne 1000 sūk./min., džiovinimo metu suraukysite ne tik apie 20 % energijos, bet ir laiko.
- Išnaudokite atitinkamos džiovinimo programos didžiausią leidžiamą pakrovimą. Tada energijos sąnaudos, skaičiuojant pagal visą skalbinių kiekį, bus mažiausios.
- Pasirūpinkite, kad patalpos temperatūra nebūtų per aukšta. Jeigu patalpoje yra kitų šilumą išskiriančių prieinamų, išvédinkite patalpą arba išjunkite šiuos prietaisus.
- Po kiekvieno džiovinimo pildymo srityje išvalykite pūkelius filtrus.

Nurodymus apie pūkelių filtro ir tankiojo filtro valymą rasite skyriuje “Valymas ir priežiūra”.

- Naudokitės nuo laiko priklausančiais ir palankiais energijos tarifais. Teiraukitės savo elektros energijos tiekėjo. Šios džiovyklės paleisties parinktimi galite pasirinkti, kada per 24 val. automatiškai turi būti pradedamas džiovinimo procesas.

1. Teisingas skalbinių priežiūros laikymasis

Būtina atsižvelgti skalbimo metu

- Šiuos labai suteptus audinius skalbkite itin kruopščiai: naudokite pakankamai skalbimo priemonių ir pasirinkite aukštą temperatūrą, jei abejojate, ar išskalbė, skalbkite kelis kartus.
- Nedžiovinkite visiškai šlapiai tekstilės gaminių. Skalbinius automatineje skalbyklėje išgręžkite didžiausiu grežimo greičiu. Kuo didesnis grežimo greitis, tuo daugiau energijos ir laiko galite suraupyti džiovindami.
- Naujus spalvotus tekstilės gaminius prieš pirmajį džiovinimą kruopščiai išskalbkite atskirai ir nedžiovinkite jų kartu su šviesiais tekstilės gaminiais. Jie gali nudažyti (taip pat ir džiovyklės plastikines dalis). Taip pat ant tekstilės gaminių gali nusėsti kitos spalvos pūkeliai.
- Galite džiovinti ir standintus skalbinius. Tačiau norėdami įprasto standinančio efekto, naudokite dvigubą standiklio kiekį.

Skalbinių paruošimas džiovyklei

 Skalbiniuose likę pašaliniai daiktai gali apgadinti prietaisą.

Jie gali sutirpti, užsidegti arba sprogti.

Iš skalbinių pašalinkite visus pašalinius daiktus (pvz., pagalbines skalbiklio dozavimo priemones, degtukus ir pan.).!

 Netinkamai naudojant ir valdant prietaisą, kyla gaisro pavojus!

Skalbiniai gali užsidegti ir taip sunaikinti prietaisą ar patalpą.

Vadovaukitės skyriuje "Saugos nurodymai ir įspėjimai" pateikta informacija.

- Išrūšiuokite tekstilės gaminius pagal pluošto ir audinio rūšį, vienodą dydį, vienodus priežiūros ženklus ir pageidaujamą džiovinimo lygį.
- Patirkinkite, ar nepažeistos siūlės ir apsiuvai. Taip apsisaugosite, kad išskristų tekstilės gaminių užpildai. Džiovinimo metu gali sukelti gaisrą.
- Išpurtykite skalbinius.
- Suriškite tekstilės gaminių dirželius ir prijuosčių juosteles.
- Užsekite patalynės ir pagalvių užvalkalus, kad į juos nepatektų smulkų detalių.
- Užsekite kabliukus ir kilputes.
- Atsekitė striukes, atitraukite užtrauktukus, kad tekstilės gaminiai tolygiai išdžiūtų.
- Užsiūkite arba išimkite atsilaisvinusių liemenelių lankelius.
- Išskirtiniai atvejais sumažinkite pakovimo kiekį. Kuo didesnis džiovinamų skalbinių kiekis, tuo labiau glamžysis lengvai prižiūrimi tekstilės gaminiai. Tai taikoma itin gležniems audiuniams (pvz., marškiniam, palaidiniams).

1. Teisingas skalbinių priežiūros laikymasis

Džiovinimas

Patarimas: Perskaitykite skyrių "Programų apžvalga". Jame nurodytos visos programos ir pakrovimų kiekiai.

- Atkreipkite dėmesį į kiekvienos programos didžiausią pakrovimo kiekį. Tada energijos sąnaudos, skaičiuojant pagal visą skalbinių kiekį, bus mažiausios.
- Tekstilės gaminių su pūkų užpildu plonasis vidinis audinys, atsižvelgiant į kokybę, linkęs trauktis. Šių tekstilės gaminių priežiūrai rinkitės programą *Pirminis lyginimas*.
- Audinius iš natūralaus lino galima džiovinti tik jeigu tai nurodyta priežiūros etiketėje. Audinys gali pasišiaušt. Šių tekstilės gaminių priežiūrai rinkitės programą *Pirminis lyginimas*.
- Vilna ir vilnos mišiniai linkę veltis ir trauktis. Šių tekstilės gaminių priežiūrai rinkitės programą *Vilnos baigiamasis apdorojimas*.
- Trikotažiniai audiniai (pvz., marškinėliai, apatiniai drabužiai) dažnai susitraukia jau po pirmojo skalbimo. Todėl šių audinių neperdžiovinkite, kad jie dar labiau nesusitrauktų. Jeigu įmanoma, pirkite vienu ar dvieju dydžiais didesnius trikotažinius gaminius.
- Jeigu skalbiate temperatūrai ir glamžymuisi labai jautrius tekstilės gaminius, sumazinkite pakrovimo kiekį ir pasirinkite programą *Tausojanti +*.

Vadovaukitės priežiūros simboliais

Džiovinimas

- normali / aukštesnė temperatūra
- sumažinta temperatūra*
rinkitės *Švelnus džiovinimas +
- negalima džiovinti džiovyklėje.

Lyginimas ir lyginimas volu

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
|  | labai karštasis |  | karštasis |
|  | negalima lyginti / lyginti volu |  | negalima lyginti / lyginti volu |

Tinkamo džiovinimo lygio pasirinkimas

- *Itin sausi* – kelių sluoksnių arba itin storiams tekstilės gaminiams.
- *Sausi, tinkami déti j spintą* – tekstilės gaminiams, kurie gali susiglamžyti. Arba tekstilės gaminiams iš plonos medvilnės arba džersio.
- *Tinkami lyginti arba Tinkami lyginti volu*, jeigu išdžiovintus skalbinius dar ketinate lyginti lygintuvu arba volu.

Patarimas: Programose *Medvilnė* ir *Lengvai prižiūrimi* galima individualiai pritaikyti džiovinimo lygius (drėgniau arba sausiau). Žr. skyrių "Programavimo funkcijos".

2. Džiovyklės pakrovimas

Skalbinių sudėjimas

Gali sugadinti tekstilės gaminius.
Prieš sudėdami skalbinius perskaitykite 1 skyriuje "Tinkama skalbinių priežiūra" pateiktą informaciją.



- Atidarykite dureles.
- Išimkite iš būgno likusius skalbinius arba jų dalis.
- Dėkite į būgną išpurentus skalbinius.


Stenkitės neperkrauti būgno. Skalbiniai labiau dėvisi, pablogėja džiovinimo rezultatas. Turėkite omenyje, kad skalbiniai labiau glamžysis.

Tarp durelių angos ir durelių įstrigę skalbiniai taip pat gali būti pažeisti.

"FragranceDos" kontrolė


Jeigu džiovinate be kvapų flakonėlio, patikrinkite, ar uždarytas "Fragrance-Dos" laikiklis.

Kvapų flakonėlio naudojimas aprašytas skyriuje "Kvapų flakonėlis".



- Slankiklio liežuvėlių iki galio slinkite žemyn (rodyklė), kad užsidarytų flakonėlio laikiklis. Kitaip kaupsis pūkeliai.

Durelių uždarymas




- Lengvu stumtelėjimu uždarykite dureles.

3. Pasirinkti ir paleisti programą

Džiovyklės įjungimas ir programos pasirinkimas


Džiovyklę galite įjungti pasirinkę džiovinimo programą, o išjungti – programų perjungiklį nustatę ties .



- Programų perjungiklį pasukite iki norimos programos.

Programų nustatymo pasirinkimas

Skyriuje "Programų apžvalga" nurodyta, kuriose programose galima pasirinkti džiovinimo lygi ir kuris džiovinimo lygis labiausiai atitinka jūsų lūkesčius.



- Palieskite jutiklinį mygtuką .

Kas kartą palietus jutiklinį mygtuką galiama pasirinkti vis kitą džiovinimo lygi, kuris ima ryškiai švesti.

Programos trukmės Šiltasis védinimas / DryFresh pasirinkimas

Trukmę galite pasirinkti 10 min. intervalais. Programa gali tapti nuo 0:20 minucių iki 2:00 valandų.



- Lieskite jutiklinį mygtuką , kol laiko rodyno indikatorius bus rodoma norima programos eiga.

Patarimas: Liečiant jutiklinį mygtuką , laikas automatiškai ilginamas iki 2 valandų.

3. Pasirinkti ir paleisti programą

Tausojanti + pasirinkimas

Temperatūrai jautrūs tekstilės gaminiai (su priežiūros simboliu ☼, pvz., akrilas) džiovinami žemesnėje temperatūroje, pailgėja džiovinimo trukmę.



- Lieskite jutiklinį mygtuką ☼, kol užsi-degs *Tausojanti +*.
 - *Tausojanti +* galima rinktis šiose programose:
 - *Medvilné*
 - *Lengvai prižiūrimi*
 - *Marškiniai*
 - *Džinsai*
 - *Šiltasis védinimas / DryFresh*
 - Programose *Gležniems audiniams* ir *Pirminis lyginimas* džiovinimo lygis *Tausojanti +* yra visada ijjungtas ir (arba) jo negalima atsisakyti.

3. Pasirinkti ir paleisti programą

Programos paleidimas

Mirksi užrašas *Ijungti / papildyti skalbinių*.

- Palieskite jutiklinį mygtuką ►II.

Užrašas *Ijungti / papildyti skalbinių* šviečia nuolat.

Paleidus programą laiko rodymo indikatoriuje rodoma programos eiga.

- *Perfect Dry* indikatorius mirksi / degatik džiovinimo programų veikimo metu (taip pat žr. skyrių "Džiovyklės valdymas").
- Ši džiovyklė įvertina skalbinių liekamąją drėgmę ir nustato reikalingą programos trukmę.

Jeigu i džiovyklę įdėsite nedaug tekstilės gaminii arba sausų skalbinių, būgno pakrovimo jutikliai užfiksuoją šį pokytį. Iš karto po programos paleidimo automatinio būgno atpažinimo funkcija perjungia pasirinktą programą į apribotos programos eigos. Tekstilės gaminiai toliau švelniai džiovinami arba vėdinami. Tokiu atveju programos pabaigoje neužsidega *Perfect Dry*.

Gali apgadinti atskiras skalbinių dalis ir tekstilės gaminiai.

Stenkitės neperdžiovinti savo skalbinių ir tekstilės gaminiai.

- Programos pabaigoje skalbiniai atvésinami.

Energijos taupymas

Po 10 minučių rodmenys bus užtamsinti. Mirksi jutiklinis mygtukas *Ijungti / papildyti skalbinių*.

- Palieskite jutiklinį mygtuką ►II ir vėl įjunkite indikacijos elementus, tai neturi įtakos programos veikimui.

Skalbinių papildymas

Ijungę programą, galésite papildomai įdėti skalbinių.

- Vadovaukitės skyriaus "Programos eigos keitimas" poskyryje "Skalbinių papildymas arba išémimas" pateiktu aprašymu.

4. Programos pabaigoje išimkite skalbinius

Programos pabaiga / apsauga nuo glamžymosi

Programos pabaiga: laiko rodymo indikatorius šviečia **0:00**, užgėsta *Jungti / papildyti skalbinių*.


Programos pabaigoje maždaug 2 valandoms įsijungia apsauga nuo glamžymosi. Programoje *Vilnos baigiamasis apdrojimas* be apsaugos nuo glamžymosi. Žr. skyriaus "Programavimo funkcijos" poskyrį "*P14 Apsauga nuo glamžymosi*".

Ši džiovyklė išsijungia automatiškai.

Skalbinių išémimas

Dureles atidarykite tik pasibaigus džiovinimo ciklui. Kitaip skalbiniai nebūs tinkamai išdžiovinti ir atvésinti.

- Suimkite už rankenélės ir atidarykite dureles.



- Išimkite skalbinius.

Pasilikę skalbiniai gali perdžiūti.
Stenkiteis nepalikti būgne skalbinių.

- Programų perjungiklij nustatykite ties \odot .

- Išvalykite pūkelius iš 2 pūkelių surinkimo filtrų durelių pildymo skyriuje: žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Pūkelių filtro valymas".
- Lengvu stumtelėjimu uždarykite dureles.
- Ištuštinkite kondensato rezervuarą.

Būgno apšvietimas

Atidarius būgno dureles, apšviečiamas būgnas ir sritis priešais džiovyklę. Taip skalbimo būgne arba skalbinių krepšyje neliks nepastebėtų skalbinių.

Būgno apšvietimas išsijungia automatiškai (energijos taupymo režimas).


◆ Uždelstas paleidimas

Uždelsto paleidimo pasirinkimas

Pasirinkę uždelsto paleidimo funkciją, galésite atidéti programos paleidimą: nuo 0:30 minučių iki 24h (valandų).

Uždelsto paleidimo funkcijos negalima naudoti kartu su programa Šiltasis védinimas / DryFresh.

- Pirmiausia programų nustatymuose pasirinkite programą.



- Palieskite jutiklinį mygtuką ▲.

Ryškiai šviečia simbolis ◇, laiko indikatoriuje rodomas pirmosios 30 uždelsto paleidimo minučių.

- Lieskite jutiklinį mygtuką ▲, kol laiko indikatoriuje bus rodomas norimas uždelsto paleidimo laikas.
 - Jeigu programos paleidimas atidedamas mažiau negu 10 valandų, uždelsto paleidimo trukmė rodoma 30 minučių intervalais.
 - Jeigu programos paleidimas atidedamas daugiau negu 10 valandų, uždelsto paleidimo trukmė rodoma 1 valandos intervalais.

Patarimas: Liečiant jutiklinį mygtuką ▲, laikas automatiškai ilginamas iki 24 valandų.

Uždelsto paleidimo ijjungimas

- Palieskite jutiklinį mygtuką ►||.

Uždelstas paleidimas ijjungtas ir rodomas laiko rodymo indikatoriuje.

Kas valandą iki programos paleidimo būgnas keletą kartų apsisuks (apsauga nuo glamžymosi).

Uždelsto paleidimo sustabdymas arba keitimas

- Programą perjungiklį nustatykite į padėtį ⏹.

Džiovyklė yra ijjungta, uždelstas paleidimas sustabdytas.

Norédami papildyti / išimti skalbinius, vis dar galite atidaryti dureles.

- Pasirinkite programą.
- Pasirinkti programos pradžios atidėjimo laiką.

Programų apžvalga

Visi * pažymėti svoriai nurodo sausų skalbinių svorį.

Medvilnė <input type="text"/>		daugiausia 7 kg*
Daiktai		Vidutiniškai drėgni medvilniniai skalbiniai, kaip nurodyta <i>Medvilnė; sausi, tinkami dėti į spintą</i> .
Nuoroda		<ul style="list-style-type: none">- Šioje programe galima rinktis tik <i>Sausi, tinkami dėti į spintą</i> džiovinimo lygi.- Atsižvelgiant į energijos sąnaudas, programa <i>Medvilnė</i> <input type="text"/> labiausiai tinka džiovinti vidutiniškai drėgnus medvilninius skalbinius.
Nuoroda bandymų institutams		Programa <i>Medvilnė</i> <input type="text"/> laikoma bandymų programa pagal reglamentą (ES) 392/2012 dėl energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo, vertinant pagal EN 61121.
Medvilnė		daugiausia 7 kg*
Itin sausi; sausi, tinkami dėti į spintą		
Daiktai		Vieno ir kelių sluoksnių medvilniniai tekstilės gaminiai. Marškinėliai, apatiniai drabužiai, kūdikių drabužiai, darbo drabužiai, striukės, apklotai, priuostės, chalatai, kilpiniai rankšluosčiai, vonios rankšluosčiai, vonios chalatai, kastoro patalynė, kilpinė patalynė.
Patarimas		<ul style="list-style-type: none">- <i>Itin sausi</i> rinkitės skirtingų, kelių sluoksnių ir itin storų tekstilės gaminiams džiovinti.- Trikotažinių tekstilės gaminijų (pvz., marškinėlių, apatiniai ar kūdikių drabužių) džiovinimui nesirinkite <i>Itin sausi</i>, nes jie gali susitraukti.
Tinkami lyginti; tinkami lyginti volu		
Daiktai		Medvilniniai arba lininiai tekstilės gaminiai, kuriuos būtina papildomai apdoroti. Stalo skalbiniai, patalynė, krakmolyti skalbiniai.
Patarimas		Prieš dėdami skalbinius į lyginimo volą, juos suvyniokite, kad šie išliktų drėgni.
Lengvai prižiūrimi		daugiausia 4 kg*
Sausi, tinkami dėti į spintą; tinkami lyginti		
Daiktai		Lengvai prižiūrimi sintetiniai, medvilniniai arba mišraus audinio skalbiniai. Darbo drabužiai, chalatai, megztiniai, suknelės, kelnės, stalo skalbiniai ir kojinės.

Programų apžvalga

Gležni audiniai		daugiausia 2,5 kg*
Sausi, tinkami dėti į spintą; tinkami lyginti		
Daiktai	Temperatūrai jautrūs tekstilės gaminiai su priežiūros simboliu ☐, sintetinio pluošto, mišrios sudėties audinio, dirbtinio šilko gaminiai arba lengvai prižiūrimi medvilniniai tekstilės gaminiai. Pvz., marškiniai, palaidinės, moteriški apatiniai drabužiai, tekstilės gaminiai su aplikacijomis.	
Patarimas	Džiovinkite mažesnį skalbinių kiekį, taip jie mažiau susiglamžys.	
Vilnos baigiamasis apdorojimas		daugiausia 2 kg*
Daiktai	Vilna ir vilnos mišiniai: megztiniai, kardiganai, kojinės.	
Nuoroda	<ul style="list-style-type: none">- Vilnoniai tekstilės gaminiai per trumpą laiką išpurenami ir džiovinami iki minkštumo, bet neišdžiovinami iki galio.- Pasibaigus programai, iš karto išimkite tekstilės gaminius.	
Marškiniai		daugiausia 2 kg*
Sausi, tinkami dėti į spintą; tinkami lyginti		
Daiktai	Marškiniai ir palaidinės	
Skubioji		daugiausia 4 kg*
Itin sausi; sausi, tinkami dėti į spintą; tinkami lyginti; tinkami lyginti volu		
Daiktai	Temperatūrai atsparūs tekstilės gaminiai, pažymėti simboliu ☺, naujojama programa Medvilnei.	
Nuoroda	Sutrumpinta programos trukmė.	
Džinsai		daugiausia 3 kg*
Sausi, tinkami dėti į spintą; tinkami lyginti		
Daiktai	Visi gaminiai iš džinsinės medžiagos (pvz., kelnės, švarkai, sijonai ar marškiniai).	
Patalynė		daugiausia 4 kg*
Itin sausi; sausi, tinkami dėti į spintą; tinkami lyginti; tinkami lyginti volu		
Daiktai	Patalynė, paklodės, pagalvių užvalkalai	

Programų apžvalga

Impregnavimas		daugiausia 2,5 kg*
Daiktai	Visi tekstilės gaminiai, kuriuos galima džiovinti džiovyklėje (pvz., audiniai iš mikropluošto, slidininko apranga ir lauko drabužiai, drobinio pynimo audinys (poplinas) ir staltiesės).	
Nuoroda	<ul style="list-style-type: none"> - Šioje programe galima rinktis tik <i>Sausi, tinkami dėti į spintą</i> džiovinimo lygi. - Ši programa turi papildomą, impregnavimui naudojamą fiksavimo fazę. - Impregnuotus tekstilės gaminius leidžiama apdoroti tik su impregnavimo priemonėmis, su nuoroda "tinka gaminiams iš membraninės medžiagos". Šios medžiagos pagamintos fluoro cheminių junginių pagrindu. - Nedžiovinkite parafininėmis priemonėmis impregnuotų tekstilės gaminių. Gali kilti gaisras! 	
Pirminis lyginimas		daugiausia 1 kg*
Sausi, tinkami dėti į spintą; tinkami lyginti		
Daiktai	<ul style="list-style-type: none"> - Medvilniniai arba lininiai tekstilės gaminiai. - Lengvai prižiūrimi sintetiniai, medvilniniai arba mišraus audinio skalbiniai. Pvz., medvilninės kelnės, striukės ir marškiniai. 	
Patarimas	<ul style="list-style-type: none"> - Programa sumažina grėžimo metu susidariusias raukšles. - Galima naudoti ir sausus tekstilės gaminius. - Pasibaigus programai, iš karto išimkite tekstilės gaminius. 	

Programų apžvalga

Šiltasis vėdinimas / DryFresh		daugiausia 7 kg*
Nuoroda	<ul style="list-style-type: none">- Tekstilės gaminiams džiovinti (<i>Šiltasis vėdinimas</i>).- Tekstilės gaminiams atnaujinti (<i>DryFresh</i>)¹.- Iš pradžių nesirinkite ilgiausios trukmės. Bandykite ir nustatykite, kokia trukmė Jums yra tinkamiausia.	
Daiktai	<ul style="list-style-type: none">- Papildomas džiovinimas: kelių sluoksnų tekstilės gaminijų džiovinimas, kurie dėl savo savybių džiūsta netolygiai: švarkų, pagalvių, miegmaišių ir kitų didesnių tekstilės gaminijų.- Džiovinimas: atskirų skalbinių džiovinimas: vonios rankšluosčių, maudymosi kostiumų, indų plovimo ir valymo šluosčių.- Atnaujinimas: švarių tekstilės gaminijų¹.	
¹ patarimas	<p>Jeigu norite sumažinti nemalonų sausų, švarių gaminijų kvapą arba ji panaikinti. Naudokite programą <i>Šiltasis vėdinimas / DryFresh</i> kartu su "DryFresh" flakoneliu (papildomas priekas²). Kad būtų pasiektas atnaujinimo efektas, pasirinkite maž. 60 min. trukmę ir sumažinkite pakrovimo kiekį.</p> <p>Įdėkite ² kvapą flakonėli į ir nustatykite kvapo intensyvumą: žr. skyrių "Kvapų flakonėlis".</p>	

Programos eigos keitimas

Vykdomos programos keitimas

Neįmanoma keisti programos. Taip apsisaugoma nuo neplanuoto įjungimo.

Jeigu programų perjungiklį nustatysite į kitą padėtį, laiko rodymo indikatorius pradės švesti simbolis -Ø-. Simbolis -Ø- užges, jeigu nustatysite pirminę programą.

Vykdomos programos nutraukimas

- Programų perjungiklį nustatykite ties Ø.

Programa nutraukta.

Dabar galite pasirinkti ir paleisti kitą programą.

Skalbinių papildymas arba išėmimas

Kažką pamiršote, bet programa jau paleista.

- Palieskite jutiklinį mygtuką ►II.

Laiko rodymo indikatorius rodomas žodis "Rdd". Mirksi užrašas *Įjungti / papildyti skalbinių*.

- Atidarykite dureles.
- Iđekite daugiau skalbinių arba išimkite skalbinius.

Taip pat galite pasirinkti kitą programą.

- Uždarykite dureles.
- Palieskite jutiklinį mygtuką ►II.

Programa tēsiama toliau.

Išimtys

Tam tikrais atvejais, pvz., vykstant atvésinimo fazei arba įjungus programą *Impregnavimas*, negalėsite papildyti skalbinių.

Tokiu atveju laiko rodymo indikatorius žodis "Rdd" nebus rodomas.

Išimtiniu atveju programos vykdymo metu galima atidaryti dureles.

Kondensato rezervuaras


Kondensato indo ištuštinimas

Džiovinimo metu susidaręs kondensatas surenkamas kondensato inde.

Pasibaigus džiovinimo ciklui, kondensato indą ištuštinkite!

Jei kondensato indas prisipildės iki didžiausio pripildymo lygio žymos, jsižiebs ☺. Išrinkite ☺: kol džiovyklė įjungta, atidarykite ir vėl uždarykite dureles.


⚠ Durelių ir rankenėlės pažeidimas išsimant kondensato rezervuarą.
Galite pažeisti dureles ir rankenėlę.
Visada iki galio uždarykite dureles.



- Ištuštinkite kondensato rezervuara.
- Tada įdékite jį atgal į džiovyklę.

Galite pakenkti savo arba gyvūnų sveikatai.
Negerkite kondensato!

Kondensatą galite naudoti buityje (pvz., lyginant su garais arba oro drėkintuvuose). Kondensatą būtina perkošti per smulkuji filtrą arba kavos filtrą. Iš vandens išfiltruojami smulkiausi pūkeliai, kurie galimai galėtų sukelti žalos.



- Išimkite kondensato rezervuara.
- Kondensato rezervuarą laikykite horizontaliai, kad neišsilaidytų vanduo.
Laikykite jį už galio ir už rankenos.

“FragranceDos”

Kvapų flakonėlis (papildomai įsigyjamas priedas) džiovinamiems skalbiuiams suteiks ypatingą kvapą.

Patarimas: Kvapų flakonėlių galima nesunkiai uždaryti, jeigu kada norėtumėte džiovinti skalbinius nenaudodami kvapą.

⚠️ Netinkamai naudojamas, kvapų flakonėlis gali sukelti sveikatos sutrikimus ir netgi gaisrą.


Ant kūno išsiliejusi flakonėlio kvapioji medžiaga gali sukelti sveikatos sutrikimus. Išsiliejus kvapiajai medžiagai, gali kilti gaisras.

Pirmiausia perskaitykite skyriaus “Saugos nurodymai ir įspėjimai” poskyri “Kvapų flakonėlio naudojimas (papildomai įsigyjamas priedas)”.

Apsauginės kvapų flakonėlio juostelės nuėmimas

Laikykite flakonėlį, kaip parodyta. Nelaikykite įstrižai ir neapverskite, nes ištekės kvapioji medžiaga.

- Išimkite iš pakuotės kvapų flakonėlį.
Nebandykite atsukti kvapų flakonėlio.




- Kvapų flakonėlį tvirtai užspauskite, kad jis netyčia neatsidarytų!
- Nuimkite apsauginę juosteľę.

Gaiviklio flakonėlis


Kvapų flakonėlio įdėjimas

- Atidarykite džiovyklės dureles.


Kvapų flakonėlis dedamas į viršutinį pūkelį filtru, šalia rankenėlės.




- Suėmę už liežuvėlio, slinkite slankiklį aukštyn, kad liežuvėlis būtų viršuje.



- Įdėkite gaiviklio flakonėlį į lizdą iki atramos.



Žymos ① ir ② turi likti priešingose pusėse.




- Išorinį žiedą ® šiek tiek pasukite į dešinę.

Kvapų flakonėlis gali išslisti.
Sukite išorinį žiedą, kol žymos ② ir ① bus viena prieš kitą.

Kvapų flakonėlio atidarymas

Džiovinimo pradžioje galima nustatyti kvapo intensyvumą.




- Išorinį žiedą sukite į dešinę: kuo plėčiau atidarytas kvapų flakonėlis, tuo intensyvesnį kvapą galima nustatyti.

Kvapas geriausiai perduodamas drėgniniams skalbiniams, pasirinkus ilgesnę džiovinimo trukmę, kai perduodamas pakankamas šilumos kiekis. Kvapas juntamas ir patalpoje, kurioje stovi džiovyklė.

Kvapų flakonėlio uždarymas

Pasibaigus džiovinimui, rekomenduojama uždaryti kvapų flakonėlį, kad neišgaruotų kvapioji medžiaga.




- Išorinį žiedą sukite į kairę, kol žyma ② bus ① padėtyje.

Jeigu kartkartėmis ketinate džiovinti be kvapų flakonėlio: išimkite jį ir jdėkite į originalią pakuotę.


Jeigu kvapas nepakankamai intensyvus, jdėkite naują flakonėlį.

Gaiviklio flakonėlis

Kvapų flakonėlio išémimas / keitimas




- Išorinį žiedą sukite į kairę, kol žymos ① ir ② bus viena prieš kitą.




- Pakeiskite kvapų flakonėlį.

Nenaudojamą kvapų flakonėlį galite laikyti originalioje pakuotėje.

Kvapų flakonelių galima įsigyti specialiuose "Miele" prekybos vietose, "Miele" garantinio aptarnavimo skyriuje arba užsisakyti interneto svetainėje.



Kvapioji medžiaga gali ištekėti.
Nelaikykite kvapų flakonėlio paguldytą.



- Pakuotės su panaudotu kvapų flakoneliu nelaikykite paguldytos ant šono arba apverstos. Gali ištekėti kvapioji medžiaga.
- Laikykite sausoje ir vėsioje vietoje, saugokite nuo tiesioginių saulės spinduliuų.
- Įsigijus papildymą: nuimkite apsauginę juostelę tik prieš pat naudojimą.

Pūkelių filtras

Džiovyklės durelėse esančioje pildymo zonoje yra 2 pūkelių filtrai. Abu pūkelių filtrai surenka džiovinimo metu susikaupusius pūkelius.

Po kiekvieno džiovinimo ciklo išvalykite pūkelių filtrą. Kitaip gali pailgėti džiovinimo programos trukmę.

Išvalykite pūkelių filtrą ir kai ekrane užsidegs kontrolinė lemputė .

- Kad kontrolinė lemputė užgesstu, atidarykite ir uždarykite dureles (kai džiovyklė yra įjungta).

Kvapų flakonėlio išémimas


Jeigu pūkelių ir tankusis filtrai nevalomi, sumažėja kvapo intensyvumas.

- Išimkite kvapų flakonėlį. Žr. skyriaus "Kvapų flakonėlis" poskyrį "Kvapų flakonėlio išémimas / keitimas".


Matomų pūkelių pašalinimas

Patarimas: Pūkelius galite išsiurbti dulkių siurbliu.

- Atidarykite dureles.





- Patraukite į save ir išimkite viršutinįjį pūkelių filtrą.



- Išvalykite pūkelius (žr. rodyklę).

Valymas ir priežiūra




- Išvalykite pūkelius (žr. rodyklę) iš visų pūkelių filtro sietelių ir iš raukšlėtojo skalbinių atskyriklio.
- Iđekite viršutinį pūkelių filtrą ir užfiksujokite.
- Uždarykite dureles.

Kruopštus pūkelių filtro ir ortakio valymas


Kruopščiai išvalykite, jeigu pailgėjo džiovinimo trukmė arba pūkelių filtro sieteliai yra matomai susiklijavę arba užsikimšę.

- Geltoną apatinio pūkelių filtro rankenelę pasukite rodyklės kryptimi (kol girdimai užsifiksuos).



- Išimkite kvapų flakonėlį. Žr. skyrių "Kvapų flakonėlis".
- Patraukite j save ir išimkite viršutinį pūkelių filtrą.

- Patraukite j save (suėmę už rankenėles) ir išimkite pūkelių filtrą.



- Dulkių siurbliu pašalinkite matomus pūkelius, o ilgu siurbimo antgaliu pašalinkite pūkelius iš ortakio iš (angu).

Tada išvalykite filtru drėgna šluoste.

Pūkelių filtro valymas šluoste

- Lygias plastikines pūkelių filtro dalis išvalykite drėgna šluoste.
- Filtrų paviršius nuskalaukite po tekančiu šiltu vandeniu.
- Kruopščiai išspurtykite pūkelių filtrus ir atsargiai išdžiovinkite.

Dėl šlapų pūkelių filtro gali sutrikti prietaiso veikimas.

- Iustumkite apatinijį pūkelių filtra į galą ir užfiksukite geltoną rankenėlę.
- Istatykite iki galos ir viršutinijį pūkelių filtra.
- Uždarykite dureles.


Valymas ir priežiūra

Tankiojo filtro valymas

Jeigu užsidegė kontrolinė lemputė  arba pailgėjo programos eiga, išvalykite tankujį filtrą.


- Kad kontrolinė lemputė užgesstu, atidarykite ir uždarykite dureles (kai džiovyklė yra įjungta).

Cokolio tankiojo filtro išémimas




- Norėdami atidaryti, paspauskite apvalų, įgilintą paviršių ant šilumokaičio dangtelio.

Dangtelis atšoka.



- Už rankenos išimkite tankujį filtrą.
Išimant filtrą, kartu išsiima ir dešinysis kreipiamasis kaištis. Kreipiamasis kaištis apsaugo, kad nebūtų uždarytas dangtelis be įdėto tankiojo filtro.

Tankiojo filtro valymas




- Ištraukite iš tankiojo filtro rankenėlę.
- Tada tankujį filtrą kruopščiai išplaukite po tekančiu vandeniui.
- Filtrą protarpiais švelniai spustelėkite.
- Plaukite filtrą, kol neliks jokių matomų likučių.
- Drégna šluoste nuvalykite nuo rankenėlės likusius pūkelius.

⚠ Pažeidimai, atsiradę dėl pažeisto arba nusidévėjusio tankiojo filtro.


Dėl netvarkingo tankiojo filtro užskemša šilumokaitis. Galima triktis. Patikrinkite tankujį filtrą, kaip nurodyta skyriaus "Tankiojo filtro keitimas" poskyryje "Ką daryti, jeigu ..." Jeigu reikia, pakeiskite tankujį filtrą.

- Tankujį filtrą tinkamai įstatykite į rankeną.




- Atsargiai įstumkite iki galio.

Tuo pačiu metu įstumiamas dešinysis kreipiamasis kaištis.



Valymas ir priežiūra

Tankiojo filtro dangtelio valymas



- Drėgna šluoste nuvalykite nuo rankenėlės likusius pūkelius.
Nepažeiskite guminio sandariklio!
- Uždarykite šilumokaičio dangtelį.


⚠ Jeigu nenaudosite tankiojo filtro arba paliksite atidarytą šilumokaičio dangtelį, džiovinimas bus neefektyvus, gali sutrikti džiovyklės veikimas. Per didelęs pūkelų sankupos gali sugadinti džiovyklę. Dėl nesandarios sistemos džiovinimas bus neefektyvus.

Džiovyklę visada naudokite tik su įdėtu tankiuoju filtru ir uždarytu šilumokaičio dangteliu.

Džiovyklės valymas

Atjunkite džiovyklę nuo maitinimo tinklo.

⚠ Netinkamos priežiūros priemonės gali pažeisti prietaisą.
Jos gali pažeisti plastikinius paviršius ir kitas dalis.
Nenaudokite valiklių, abrazyvų, stiklo arba jvairios paskirties valiklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių.



- Džiovyklę ir tarpiklį durelių vidinėje pusėje valykite lengvai sudrėkinta šluoste, švelnia valymo priemone arba muilo šarmu, nusausinkite minkšta šluoste.
- Nusausinkite visas dalis minkšta šluoste.

Daugumą prietaiso veikimo sutrikimų, galinčių atsirasti kasdienio naudojimo metu, galima pašalinti savarankiškai. Tai padės suaupyti laiko ir pinigų, nes nereikės kreiptis į garantinio aptarnavimo skyrių.

Toliau pateiktos lentelės padės rasti prietaiso veikimo sutrikimo priežastį ir saugiai ją pašalinti.

Laiko rodymo kontrolinės lemputės arba nuorodos nutraukus programą

Problema	Priežastis ir šalinimas
Nutrūkus programai užsidega kontrolinė lemputė , nuskamba garsinis signalas.	<p>Pilnas kondensato rezervuaras arba sulenkta išleidimo žarna.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Kad kontrolinė lemputė  užgestų, atidarykite ir vėl uždarykite dureles (džiovyklė turi būti ijjungta).■ Išpilkite kondensatą.■ Patikrinkite išleidimo žarną.■ Žr. skyrių "Valymas ir priežiūra".
Kontrolinė lemputė  šviečia. Nutrūkus programai mirksi F ir Ø66, nuskamba garsinis signalas.	<p>Iš skalbiklio likučių ir smulkų pūkelių susiformavo kamštis.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Norédami išjungti pranešimą, programų perjungiklij nustatykite ties .■ Išvalykite visus pūkelių filtrus ir tankujį filtrą. <p>Vadovaukitės skyriuje "Valymas ir priežiūra" pateiktomis valymo nuorodomis.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Patikrinkite, ar pūkelių ir tankusis filtras tvarkingi, taip pat ar teisingai įdėti. <p>Jeigu visi pūkelių filtrai pažeisti, deformuoti arba neišmanoma jų išvalyti, filtrus būtina pakeisti. Kada būtina pakeisti tankujį filtrą, išsamiau skaitykite skyriaus "Ką daryti, jeigu ..." poskyryje "Tankiojo filtro keitimas".</p>

Ką daryti, jeigu ...

Problema	Priežastis ir šalinimas
Kontrolinė lemputė  šviečia. F ir D66 toliau šviečia nutrūkus programai, nepaisant atlikto kruopštaus valymo.	<p>Po atlikto kruopštaus valymo tankusis filtras atrodo švarus. Tačiau programa ir vėl nutraukiamą, rodomas klaidos pranešimas. Gali būti, kad giliau vis dar yra susikaupusių nešvarumų, kurie plovimo metu nebuvu pašalinti.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Norėdami išjungti pranešimą, programų perjungiklį nustatykite ties .■ Patikrinkite visas galimas priežastis.
	<p>Užsikimšo šilumokaitis.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Patikrinkite šilumokaitį. Vadovaukitės skyriaus "Šilumokaičio tikrinimas" poskyryje "Ką daryti, jeigu ..." pateiktomis nuorodomis.
	<p>Užsikimšo vidiniai tankiojo filtro sluoksniai.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Patikrinkite ir tankujį filtrą. Vadovaukitės skyriaus "Ką daryti, jeigu ..." poskyryje "Tankiojo filtro keitimas" pateiktais nurodymais.■ Jeigu tankusis filtras nepažeistas ir nedeformuotas, galite jį atnaujinti ir skalbyklėje. Vadovaukitės skyriaus "Ką daryti, jeigu ..." poskyryje "Tankiojo filtro atnaujinimas" pateiktomis nuorodomis.
Nutrūkus programai, mirksi F ir kitas skaičių derinys, nuskamba garantinis signalas.	<p>Nepavyksta nustatyti priežasties.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Išjunkite ir vėl įjunkite džiovyklę.■ Paleiskite programą. <p>Jeigu programa vėl nutrūksta ir rodomas klaidos pranešimas, vadinas, yra gedimas. Informuokite "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.</p>

Laiko rodmens kontrolinės lemputės arba nuorodos

Problema	Priežastis ir šalinimas
Programos pabaigoje  šviečia kontrolinė lemputė.	Džiovyklė veikia ne visa galia arba neekonomiškai. Galimos priežastys: pūkeliais arba skalbiklio likučiais užsikimšęs filtras. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kad kontrolinė lemputė  užgestų, atidarykite ir vėl uždarykite dureles (džiovyklė turi būti ijjungta). ■ Vadovaukitės skyriuje “Valymas ir priežiūra” pateiktomis valymo nuorodomis. ■ Išvalykite pūkų filtrą. ■ Patirkinkite ir tankujį filtrą cokolyje, prireikus išvalykite.
-0- šviečia	Programų perjungiklis buvo nustatytas į kitą padėtį. <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasirinkite ankstesnę programą, tada vėl užsidegs likusio laiko indikatorius.
Programos pabaigoje mirksi stulpeliai: L_J ... L_J ... L_J ...	Programa baigta, skalbiniai dar bus atvésinami. <ul style="list-style-type: none"> ■ Galite išimti ir išskirstyti skalbinius arba palaukti, kol jie bus atvésinti džiovyklėje.
Ijungus mirksi ir šviečia brükšneliai: _____. Negalima pasirinkti programos.	Aktyvintas PIN kodas. <ul style="list-style-type: none"> ■ Žr. skyriaus “Programavimo funkcijos”, skirsnių “PIN kodas”.
Užsidega 0:00, programa buvo nutraukta, nuskamba signalas.	Skalbiniai netinkamai pasiskirstė arba susispynė. <ul style="list-style-type: none"> ■ Skalbinius išpurenkite, jei reikia, dalį išimkite. ■ Išjunkite ir vėl ijjunkite džiovyklę. ■ Paleiskite programą.

Ką daryti, jeigu ...

Netenkinantis džiovinimo rezultatas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Skalbiniai nepakanka-mai sausi.	Buvo džiovinami jvairaus audinio pluošto skalbiniai. <ul style="list-style-type: none">■ Džiovinkite papildomai pasirinkdami <i>Šiltasis vėdinimas / DryFresh</i>.■ Kitą kartą pasirinkite tinkamą programą. Patarimas: kai kuriose programose galite individualiai pasirinkti džiovinimo lygi. Žr. skyriaus "Programavimo funkcijos" poskyrį "PŪI Džiovinimo lygiai".
Džiovinami skalbiniai arba pagalvės su pūku-užpildu skleidžia nema-lonų kvapą.	Naudojote per mažai skalbiklio. Plunksnos turi savybę šilumoje skleisti savitą kvapą. <ul style="list-style-type: none">■ Skalbiniai: naudokite pakankamai skalbiklio.■ Pagalvės: išėmę iš džiovyklės išvėdinkite.■ Džiovindami naudokite kvapų flakonėlį (papildo-mas priedas), jeigu turite savo mėgstamą kvapą.
Po džiovinimo sintetinio pluošto skalbiniuose at-siranda statinis krūvis.	Sintetiniai skalbiniai linkę kaupti statinę elektrą. <ul style="list-style-type: none">■ Minkštiklis, naudojamas paskutiniame skalavimo cikle, gali sumažinti statinį krūvį džiovinant.
Džiovinant kaupiasi pū-keliai.	Atskirkiria pūkeliai, susiformavę ant tekstilės gaminių nuo dévėjimo arba skalbimo. Skalbiniai džiovyklėje mažai mechaniskai veikiami. Pūkeliai surenkami pūkelių arba tankiajame filtre, juos lengva pašalinti. <ul style="list-style-type: none">■ Žr. skyrių "Valymas ir priežiūra".

Džiovinimo ciklas trunka labai ilgai

Problema	Priežastis ir šalinimas
Džiovinimo ciklas trunka labai ilgai arba net nutraukiamas.*	<p>Patalpoje, kurioje stovi prietaisas, per šilta.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Išvėdinkite patalpą. <p>Iš skalbiklio likučių, plaukų ir smulkių pūkelių galimai susiformavo kamščiai.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Išvalykite visus pūkelių filtrus ir tankuji filtrą.■ Nuo šilumokaičio nuvalykite matomus pūkelius.
	<p>Skalbiniai netinkamai pasiskirstė arba susipynė. Būgnas yra perkrautas.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Skalbinius išspainiokite, jei reikia, dalį išimkite.■ Paleiskite programą.
	<p>Užstatytos grotelės prietaiso apačioje, dešinėje pusėje.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Patraukite skalbinių krepšelių arba kitus daiktus.
	<p>Tekstilės gaminiai per šlapiai.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Rinkitės didesnį skalbyklės grežimo greitį.
	<p>Dėl metalinių užtrauktukų netiksliai nustatomas skalbinių drėgnumo laipsnis.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ateityje atitraukite užtrauktukus.■ Jei problema pasikartos, šiems tekstilės gaminiams džiovinti rinkitės programą <i>Šiltasis védinimas / DryFresh</i>.

* Jeigu norite paleisti kitą programą, išjunkite ir vėl įjunkite džiovyklę.

Ką daryti, jeigu ...

Kitos problemos


Problema	Priežastis ir šalinimas
Naudojant girdimi garsai (zirzimas / burzgimas).	Tai nėra gedimas! Veikia kompresorius. Tai yra iprasti garsai, kylantys dėl kompresoriaus veikimo.
Nepavyksta įjungti programos.	Priežasties nepavyksta nustatyti tiesiogiai. <ul style="list-style-type: none">■ Iškiškite kištuką.■ Ijunkite džiovyklę.■ Uždarykite džiovyklės dureles.■ Patikrinkite namų instaliacijos saugiklį. Dingusi elektros srovė? Atsiradus elektros srovei, prieš tai vykdyta programa paleidžiama automatiškai.
Programos vykdymo metu mirksi tik užrašas <i>Įjungti / papildyti skalbiui</i>.	Po 10 minučių užtamsinami visi indikacijos elementai. Mirksi užrašas <i>Įjungti / papildyti skalbinių</i> . Tai yra ne gedimas, bet iprasta prietaiso energijos taupymo funkcija. <ul style="list-style-type: none">■ Norėdami vėl įjungti indikacijos elementus, palieskite jutiklinį mygtuką. Žr. skyriaus “Programavimo funkcijos” poskyrį “ <i>// Valdymo ekranu išjungimas</i> ”.
Džiovyklė yra išjungta.	Jeigu per 15 minučių nebus atliekami jokie veiksmai, džiovyklė automatiškai išsijungs. Tai yra ne gedimas, bet iprasta prietaiso funkcija. <ul style="list-style-type: none">■ Pasirinkite programą.
Neveikia būgno apšvietimas.	Būgno apšvietimas išsijungia automatiškai po tam tikro laiko ir paleidus programą (energijos taupymo režimas). <ul style="list-style-type: none">■ Išjunkite ir vėl įjunkite džiovyklę.■ Kad būgno apšvietimas ir vėl išjungtų, atidarykite džiovyklės dureles. Neveikia būgno apšvietimas. Būgno apšvietimo naudojimo trukmė yra ilga, jos paprastai keisti nereikia. <ul style="list-style-type: none">■ Jeigu būgno apšvietimas nejsijungia po kelių bandymų, informuokite “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.

Tankiojo filtro keitimas

Šilumokaitis gali užsikimšti.


Jei prieš valydam i filtra arba išvalę atpažinsite toliau aprašytus nusidėvėjimo požymius, filtrą iš karto pa-keiskite (papildomai įsigijamas prie-
das).

Filtras neteisingai įdėtas



Tankiojo filtro kraštai neprigludę, filtras yra deformuotas. Per nepriglusius kraštus j šilumokaitį patenka pūkeliai. Il-gainiu šilumokaitis dėl to užsikemša.


Deformacijos



Deformacijos parodo, kad tankusis fil-tras yra nusidėvėjęs.


Ką daryti, jeigu ...

Plyšiai, jtrūkimai, jspaudai



Pro filtro plyšelius ir jtrūkimus pūkeliai patenka į šilumokaitę. Ilgainiui šilumokaitis dėl to užsikemša.

Baltos arba kitos spalvos likučiai



Tai gali būti skalbinių pluošto arba skalbiklio likučiai. Likučiai kaupiasi filtro priekinėje dalyje ir ant šoninių sienelių. Tam tikrais išskirtiniai atvejais likučiai sukietėja, juos tampa sunku išvalyti. Susikaupę likučiai yra ženklas, kad tankusis filtrras nepriglunda prie šoninių sienelių, net jeigu atrodo kitaip: per kraštus patenka filtro nesulaikomi pūkeliai.

Atnaujinkite tankujį filtrą. Jeigu filtrę netruskus ir vėl pradeda kaupitis jvairūs likučiai, tankujį filtrą turėsite pakeisti.

Tankiojo filtro atnaujinimas

Skalbyklėje galite atnaujinti vieną arba kelis užsiteršusius tankiuosius filtrus. Filtrą galésite naudoti toliau.

Prieš atnaujindami tankujį filtrą patirkinkite, ar filtras nepažeistas. Patirkinkite tankujį filtrą, kaip nurodyta skyriaus "Tankiojo filtro keitimasis" poskyryje "Ką daryti, jeigu ..." Pakeiskite nudėvėjusį tankujį filtrą.

- Vieno arba kelių cokolių filtrų neplaukite kartu su tekstilės gaminiais. Nenaudokite skalbiklio.
- Pasirinkite trumpą skaldimo programą ir maks. 40 °C temperatūrą, naudokite maks. 600 sūk./min gręžimo greitį.

Pasibaigus skaldimo programai ir gręžimui, filtrą galésite naudoti toliau.

Šilumokaičio tikrinimas

⚠️ Pavojas susižaloti aštriomis plokšteliemis.

Galite įspjauti.

Nelieskite rankomis aušinimo plokštelių.


- Patirkinkite, ar prisikaupė pūkeliai.

Jeigu taip, būtinai nuvalykite.

⚠️ Netinkamai išvalytas šilumokaitis gali sugesti.

Jeigu aušinimo plokštelių yra pažeistos arba jų nematyti, sumažėja prietaiso džiovinimo efektyvumas.

Valykite jas dulkių siurbliu ir siurbimo šepeteliu. Siurbimo šepetį lengvai, nespausdami veskite per šilumokaičio aušinimo plokštèles.



- Reguliariai nusiurbkite pūkelius ir likučius.

Garantinio aptarnavimo skyrius

Sutrikus prietaiso veikimui, susiekiite


Jeigu sutrikimų nepavyksta pašalinti savankiškai, informuokite jums prietaisą pardavusį pardavėją arba kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.

Su "Miele" garantinio aptarnavimo skyriumi galima susiekti adresu www.miele.lt/service.

"Miele" garantinio aptarnavimo skyriaus kontaktinė informacija nurodyta šios naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Garantinio aptarnavimo skyriui turėsite nurodyti modelio pavadinimą ir gamyklinį numerį (Gam. / SN / Nr.). Visi šie duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.

Specifikacijų lentelę rasite atidare džiovyklės dureles:



Pasirenkamieji priedai

Priedų galite įsigyti "Miele" specializuotose parduotuvėse arba "Miele" klientų aptarnavimo skyriuje.

Šiuos ir dar daugelį kitų produktų galite užsisakyti "Miele" interneto parduotuvėje.

Džiovyklės krepšys

Džiovinimo krepšį naudokite produktais, kurie gali būti džiovinami arba vėdinami džiovyklėje, bet negali būti mechaniskai veikiami.

Kvapų flakonėlis


Jeigu turite savo mėgstamą kvapą, džiovindami naudokite gaiviklio flakonėlių.

Garantija

Garantinis laikotarpis yra 2 metai.

Daugiau informacijos nurodyta pridetose garantinio aptarnavimo sąlygose.


Vaizdas iš priekio



- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| ① Maitinimo laidas | ⑤ Tankiojo filtro dangtelis |
| ② Valdymo skydelis | ⑥ 4 reguliuojamo aukščio kojelės |
| ③ Kondensato rezervuaras | ⑦ Aušinimo oro grotelės |
| ④ Durelės | ⑧ Kondensato išleidimo žarna |

Irengimas

Vaizdas iš galio




- ① Dangčio iškyša, už kurios galima sumti prietaisą transportuojant
- ② Kondensato išleidimo žarna
- ③ Kabliukas, skirtas suvynioti maitinimo laidą transportuojant
- ④ Maitinimo laidas

Džiovyklės pervežimas

⚠ Netinkamai transportuojant prietaisą, galite susižeisti arba patirti materialinę žalą.

Virsdama džiovyklę gali sužeisti jus ir apgadinti turtą.

Transportuodami pasirūpinkite, kad džiovyklė stabiliai stovėtų.



- Kai vežate paguldytą: guldykite džiovyklę ant kairės arba dešinės pusės.
- Kai vežate pastatytą: jeigu naudojate vežimėli, guldykite džiovyklę ant kairės arba dešinės pusės.

Džiovyklės pernešimas į pastatymo vietą

⚠ Veikiant išorinėms sąlygoms, gali įtrūkti galinis dangčio tvirtinimas.

Pernešant prietaisą, gali atplysti dangtis.


Prieš pernešdami prietaisą patirkinkite, ar tvirtai užfiksuota dangčio iškyša.

- Džiovyklę neškite suėmę už priekinių prietaiso kojelių ir galinės dangčio iškyšos.


Pastatymas

Džiovyklės išlygiavimas

Džiovyklės durelių zonoje negalima montuoti jokių uždaromų, stumdomų ar į jas atidaromų durelių.



Kad džiovyklė veiktu nepriekaištingai, ji turi stovėti vertikaliai ir stabiliai. Reguliuodami džiovyklės pastatymo kojeles, galite išlyginti pagrindo nelygumus.



- Kojelių aukštį reguliuokite veržliaraku arba ranka.



⚠️ Naudojant netvarkingą džiovyklę, kyla gaisro ir sprogimo pavojus. Šaldomoji medžiaga yra degi ir sprogi.

Nebandykite atlikti jokių džiovyklės pakeitimų. Stenkiteis nepažeisti džiovyklės.

Jeigu džiovyklė pažeista, imkitės toliau nurodytų priemonių:

- venkite atviros ugnies arba degių šaltinių;
- atjunkite džiovyklę nuo maitinimo tinklo;
- išvédinkite patalpą, kurioje stovi džiovyklė;
- informuokite "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.

Prastovos trukmė pastačius

⚠️ Džiovyklės pažeidimai per anksti įjungus.

Galite sugadinti šilumos siurblį.

Pastate prietaisą, palaukite apie valandą, tada įjunkite džiovyklę.

Irengimas

Vėdinimas

Neuždenkite vėdinimo angų prietaiso priekyje. Antraip nebus užtikrintas tinkamas oro tiekimas.

Nesumažinkite cokolio juostelėmis, ilgo pluko kiliminėmis dangomis ar pan. oro tarpo tarp džiovyklės apatčios ir grindų. Antraip nebus užtikrintas tinkamas oro tiekimas.

Išpūstas šiltas šilumokaičio aušinimo oras sušildo patalpos orą. Todėl džiovinimo metu pasirūpinkite tinkamu patalpos vėdinimu (pvz., atidarykite langą). Kitaip pailgés džiovinimo laikas (padidės energijos sąnaudos).

Šilumos siurblys veikimo metu išskiria į korpusą didelj šilumos kiekj. Ši šiluma turi būti nukreipta.

Kitaip gali pailgėti džiovinimo trukmę arba ilgainiui naudojamas prietaisas gali sugesti.

Džiovinimo ciklo metu būtina užtikrinti nuolatinj patalpos vėdinimą ir palikti oro tarpa tarp džiovyklės apatinės dalies ir grindų.

Prieš kitą transportavimą

Pavertus skalbyklę, iš siurblio gali išbėgti po džiovinimo likęs nedidelis kiekiis kondensato. Rekomendacija: prieš transportavimą maždaug 1 minutei paleiskite programą. Taip į kondensacinių indų (kurj po to turėsite ištūšinti) arba per išleidimo šlangą išbėgs likęs kondensatas.

Papildomos įrengimo sąlygos

Statoma po stalviršiu

Šią džiovyklę galima statyti po stalviršiu.

Per didelis susikaupusios šilumos kiekis gali pažeisti prietaisą.

Pasirūpinkite, kad būtų nukreiptas iš džiovyklės išeinantis šilto oro srautas.

- Negalima nuimti prietaiso dangčio.
- Elektros jungtį įrenkite netoli džiovyklės, lengvai pasiekiamoje vietoje.
- Siek tiek gali pailgėti džiovinimo trukmę.

Pasirinktiniai priedai

– Skalbimo ir džiovinimo kolonėlė

Šią džiovyklę su "Miele" automatine skalbykle galima sustatyti į skalbimo ir džiovinimo kolonėlę. Galima naudoti tik skalbimo ir džiovinimo kolonėlės sujungimo komplektą.

– Cokolis

Šiai džiovyklei pateikiamas cokolis su stalčiumi.

Irengimas

Kondensato išleidimas per išorę

Pastaba

Džiovinant susikaupės kondensatas išleidžiamas per išleidimo žarną galinėje džiovyklės pusėje į kondensato rezervuarą.


Kondensatą galite išleisti žarna džiovyklės užpakalinėje pusėje. Tokiu atveju nereikės tuštinti kondensato rezervuaro.

Žarnos ilgis: 1,49 m

Didž. išsiurbimo aukštis: 1,00 m

Didž. išsiurbimo ilgis: 4,00 m

Priedai vandens išleidimui



- kartu pristatomata: adapteris (b), žarnos apkaba (c), žarnos laikiklis (e);
- papildomai įsigyjami "Miele" priedai: išorinės vandens jungties "Atbulinio vožtuvo" montavimo rinkinys. Rinkinje yra atbulinis vožtuvas (d), žarnos ilgintuvas (a) ir žarnos apkabos (c).

Prijungimo sąlygos, kai naudojamas atbulinis vožtuvas

⚠ Dėl atgal tekančio kondensato galima patirti materialinę žalą.

Vanduo gali tekėti atgal į džiovyklę arba jį galima išsiurbti. Vanduo gali apgadinti džiovyklę ir patalpą.

Jeigu žarnos galą panardinate į vandenį arba jungiate prie įvairių vandens tiekimo jungčių, naudokite atbulinį vožtuvą.

Maks. išsiurbimo aukštis naudojant atbulinį vožtuvą: 1,00 m

Specialios prijungimo sąlygos, kai naudojamas atbulinis vožtuvas:

- Vandens išleidimas į prauštuvę arba grindyse įrengtą nuotaką, kai žarnos galas panardintas į vandenį.
- Jungimas prie prauštuvės sifono.
- Įvairios prijungimo galimybės, jeigu papildomai yra prijungta, pvz., skalbyklė arba indaplovė.

Netinkamai įmontavus atbulinio slėgio vožtuvą, vanduo nebus išsiurbtas.

Atbulinį vožtuvą montuokite taip, kad rodyklė ant atbulinio vožtuvo būty nukreipta vandens tekėjimo kryptimi.


Vandens išleidimo žarnos tiesimas

⚠ Netinkamai naudodami galite pažeisti vandens išleidimo žarną.

Per pažeistą vandens išleidimo žarną gali pradėti tekėti vanduo.

Netraukite už vandens išleidimo žarnos, jos nesukite ir nesulenktite.

Žarnoje likęs nedidelis kiekis vandens.
Todėl turėkite paruoštą indą.




- Nuimkite žarną nuo atvamzdžio (šviesnė rodyklė).
- Ištraukite žarną iš laikiklio (tamsios rodyklės) ir suvyniokite.
- Išleiskite į indą likusį vandenį.

Pavyzdžiai

Vandens išleidimas į prauštuvę arba į grindų išrenktą nuotaką

Naudokite žarnos laikiklį, kad galėtumėte pakabinti žarną.



! Ištekėjės vanduo gali sukelti nuostolių.

Atsilaisvinus žarnos galui, ištekėjės vanduo gali padaryti nuostolių.


Pritvirtinkite žarną, kad ši nenuslystu (pvz., pririškite).

Atbulinj vožtuvą galite įstatyti į žarnos galą.

Irengimas

Jungimas prie prauštuvės sifono

Naudokite žarnos laikiklį, adapterį, žarnos apkabas ir atbulinę vožtuvą (papildomai įsigyjamas priedas).



1. Adapteris
2. Praustuvės gaubiamoji veržlė
3. Žarnos gnybtas
4. Žarnos galas (prityvintas prie žarnos laikiklio)
5. Atbulinis vožtuvas
6. Džiovyklės išleidimo žarna

■ Pritvirtinkite adapterį **1** su prauštuvės gaubiamaja veržle **2** prie prauštuvės sifono.

Paprastai prauštuvės gaubiamoji veržlė yra su poveržle, kurią turite nūimti.

■ Žarnos galą **4** užmaukite ant adapto **1**.

■ Naudokite žarnos laikiklį.

■ Atsuktuvu užveržkite žarnos gnybtą **3** iš karto už prauštuvės gaubiamosios veržlės.

■ Atbulinį vožtuvą **5** įkiškite į džiovyklės išleidimo žarną **6**.

Atbulinis vožtuvas **5** turi būti sumontuotas taip, kad rodyklė būtų nukreipta tekėjimo kryptimi (link prauštuvės).

■ Atbulinį vožtuvą prityvinkite žarnos gnybtais.

Elektros jungtis

Džiovyklė įprastai parengta jungti prie maitinimo lizdo su įjeminimu.

Pastačius skalbyklę, kištukinis lizdas turi būti lengvai prieinamas. Jeigu kištukinis lizdas sunkiai prieinamas, kiekvienas elektros instaliacijos polius turi turėti skiriamąją įtaisą.

 Gaisro pavojus dėl perkaitimo.

Prietaisą prijungę prie sudėtinių kištukinių lizdų ir ilgintuvų, galite viršyti kabelio apkrovą.

Kad išvengtumėte galimų pavojų, ne naudokite ilgintuvų arba sudėtinių kištukinių lizdų.

Elektros instalacija turi būti įrengta pagal VDE 0100.

Prijungiant prietaisą prie namų elektros tinklo, saugumo sumetimais rekomenduojama naudoti  tipo liekamosios srovės apsauginį išjungiklį (RCD).

Pažeistas maitinimo laidas gali būti keičiamas tik to paties tipo specialiu maitinimo laidu (galima įsigyti "Miele" garantinės priežiūros skyriuje). Saugumo sumetimais keitimą gali atliliki tik kvalifikotas specialistas arba "Miele" garantinės priežiūros skyriaus darbuotojas.

Daugiau informacijos apie vardinę imamają galią ir atitinkamus saugiklius ieškokite naudojimo instrukcijoje arba specifikacijų lentelėje. Šiuos duomenis palyginkite su elektros jungties duomenimis pastatymo vietoje.

Kilus abejonių, pasikonsultuokite su elektriku.

Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas naudojant autonominę arba tinklo sinchroninę elektros tiekimo sistemą (pavyzdžiui, autonominiai elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksplotavimo salyga – elektros tiekimo sistema turi atitikti EN 50160 arba panašių standartų nustatytojas vertes.

Namų elektros instaliacijos sistemoje ir šiame "Miele" produkte numatytais saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinami veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausiose VDE-AR-E 2510-2 taikymo taisyklėse.

Techniniai duomenys

Aukštis	850 mm
Plotis	596 mm
Ilgis	640 mm
Ilgis atidarius dureles	1054 mm
pastumiamas	taip
pastatoma ant skalbyklės	taip
Svoris	apie 62 kg
Būgno tūris	120 l
Pakrovimo kiekis	7,0 kg (sausų skalbinių svoris)
Kondensato indo tūris	4,8 l
Žarnos ilgis	1,49 m
Didžiausias išsiurbimo aukštis	1,00 m
Didžiausias išsiurbimo ilgis	4,00 m
Jungamojo laido ilgis	2,00 m
Prijungimo įtampa	žr. specifikacijų lentelę
Prijungimo parametrai	žr. specifikacijų lentelę
Saugikliai	žr. specifikacijų lentelę
Išduoti patikros ženklai	žr. specifikacijų lentelę
Energijos sąnaudos	žr. skyrių "Sąnaudų duomenys"
Šviesą skleidžiantys šviesos diodai	1 klasė

Buitinių džiovyklių duomenų lapas

pagal nurodytą potvarkį (ES) Nr. 392/2012

MIELE	
Tiekiamo modelio identifikavimo ženklas	TCA 230 WP
Vidinis pajėgumas ¹	7,0 kg
Buitinės džiovyklės tipas (ventiliavimas / kondensavimas)	- / •
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	
Nuo A+++ (didžiausias efektyvumas) iki D (mažiausias efektyvumas)	A++
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (AE_c) ²	208 kWh per metus
Džiovyklė (su automatika / be automatikos)	• / -
Standartinės medvilnės programos suvartojamos energijos kiekis	
Suvartojamos energijos kiekis, kai įdėta visa įkrova	1,70 kWh
Suvartojamos energijos kiekis, kai įdėta dalinė įkrova	0,96 kWh
Svertinė vartojamoji galia išjungties režimu (P_o)	0,40 W
Svertinė vartojamoji galia baigtos programos režimu (P_f)	0,40 W
Baigtos programos režimo trukmė (T_f) ³	15 min
Standartinė programa, su kuria siejama informacija pateikta etiketėje irvardinių parametrų lentelėje ⁴	Medv. aud., normaliai sausi
Standartinės medvilnės programos trukmė	
Svertinė programos trukmė	121 min
Programos trukmė, kai įdėta visa įkrova	155 min
Programos trukmė, kai įdėta dalinė įkrova	95 min
Kondensavimo efektyvumo klasė ⁵	
Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)	A
Standartinės medvilnės programos su visa ir daline įkrova svertinis kondensavimo efektyvumas	94 %
Standartinės medvilnės programos su visa įkrova vidutinis kondensavimo efektyvumas	95 %
Standartinės medvilnės programos su daline įkrova vidutinis kondensavimo efektyvumas	94 %
Garso galios lygis (L_{WA}) ⁶	66 dB(A) re 1 pW
Įmontuojamasis prietaisas	-

- Taip, yra

¹ Medvilnės skalbinių standartinei medvilnės programai su visa įkrova kilogramai.

² Nustatyta per 160 iprastų džiovinimo ciklų, kai visa ir dalinė įkrova džiovinama standartine medvilnės programa, ir pagal įrenginio, veikiančio mažos galios režimaus, suvartojamos energijos kiekį. Faktinis kiekvieno ciklo suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo įrenginio naudojimo pobūdžio.

Techniniai duomenys

³ Jei būtinėje būgninėje džiovyklėje įrengta galios reguliavimo sistema.

⁴ Ši programa tinkama įprastiems šlapiemams medvilniniams skalbiniams džiovinti ir pagal bendrą energijos suvartojimą yra efektyviausia.

⁵ Jei būtinė būgninė džiovyklė yra kondensacinė būgninė džiovyklė.

⁶ Standartinė medvilnės programa su visa įkrova.

	Pakrovi-mas ¹ kg	Skalbyklės gręžimo greitis sūk./min.	Liekamoji drėgmė %	Energi-jos są-naudos kW/val.	Veikimo trukmė min.
Medvilnė  ²	7,0	1000	60	1,70	155
	3,5	1000	60	0,96	95
Medvilnė; sausi, tinkami dėti į spintą	7,0	1200	53	1,50	140
	7,0	1400	50	1,45	133
	7,0	1600	44	1,30	118
Medvilnė; tinkami lyginti	7,0	1000	60	1,25	120
	7,0	1200	53	1,10	105
	7,0	1400	50	1,00	98
	7,0	1600	44	0,85	83
Lengvai prižiūrimi; sausi, tinkami dėti į spintą	4,0	1200	40	0,50	65
Gležni audiniai; sausi, tinkami dėti į spintą	2,5	800	50	0,50	65
Vilnos baigiamasis apdorojimas	2,0	1000	50	0,02	5
Marškiniai; sausi, tinkami dėti į spintą	2,0	600	60	0,46	60
Skubioji; sausi, tinkami dėti į spintą	4,0	1000	60	0,85	100
Džinsai; sausi, tinkami dėti į spintą	3,0	900	60	0,95	115
Impregnavimas; sausi, tinkami dėti į spintą	2,5	800	50	0,75	95

¹ Sausų skalbinių svoris

² Bandymų programa pagal reglamentą (ES) 392/2012 dėl energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo, vertinant pagal EN 61121.

Visos nepažymėtos vertės, nustatytos pagal EN 61121 standartą.

Sąnaudos gali skirtis nuo nurodytų, atsižvelgiant į pakrovimo kiekį, skirtinges rūšies tekstilės gaminius, liekamają drėgmę po gręžimo, įtampos svyravimus elektros tinkle arba vandens kietumą.

Programavimo funkcijos

Programavimas

Programavimo mygtukais galite džiovyklės elektroniką pritaikyti prie asmeninių reikalavimų.

Programavimas vykdomas etapais (1, 2, 3 ... 9), naudojant jutiklinius mygtukus.

Perėjimas prie programavimo funkcijos

Salyga

- Programos perjungiklis yra nustatytas ties bet kurios programos nustatymais.
- Džiovyklės durelės yra atidarytos.

① Palieskite jutiklinį mygtuką ►II ir neatleiskite, kol atliksste veiksmus ②–③.

② Uždarykite džiovyklės dureles.

③ Palaukite, kol *J jungti / papildyti skalbinių* mygtukas nustos mirksėti ir pradės nuolat šviesi ...

④ ... tada atleiskite jutiklinį mygtuką ►II.

Laiko rodymo indikatoriuje šviečia P0I.

Programavimo funkcijos pasirinkimas ir nustatymas

Programavimo funkcijos numeris rodomas laiko indikatoriuje P, kartu su skaičiumi:
pvz., P0I.

⑤ Liesdami jutiklinį mygtuką ▲, pa- laipsniui pasirinkite kitą programavimo funkciją:

Programavimo funkcija	
P0I	Džiovinimo lygiai
P05	Zirzeklis
P06	Mygtukų signalas
P07	PIN kodas
P11	Valdymo skydelio išjungimo eiga
P13	Atmintis
P14	Apsauga nuo glamžymosi

⑥ Pasirinktą programavimo funkciją patvirtinkite jutikliniu mygtuku ►II.

Programavimo funkcijos apdorojimas ir išsaugojimas

Programavimo funkciją galite įjungti ir išjungti arba naudoti kitas parinktis.

Programavimo funkcijos parinktis rodoma laiko indikatoriuje -, derinyje su skaičiumi:
pvz., -00.

- 7 Palietus jutiklinį mygtuką ▲, programavimo funkciją galima įjungti arba išjungti, taip pat naudoti parinktį:

Programavimo funkcija		galimos parinktys				
		-00	-01	-02	-03	-04
P01		X	✓	X	X	
P05	X	✓				
P06	X	✓				
P07	✓	X				
P11	X	✓				
P13	✓	X				
P14	X	✓	X			

X = galima rinktis, ✓ = gamyklinis nustatymas

- 8 Savo pasirinkimą patvirtinkite jutikliniu mygtuku ►II.

Vėl užsidega programavimo funkcijos numeris, pvz., P01.

Programavimo pabaiga

- 9 Programų perjungiklį nustatykite ties ⊖.

Programavimas išsaugotas. Jį galite bet kada pakeisti.

Programavimo funkcijos

P01 Džiovinimo lygai

Programose Medvilnė ir Lengvai prižiūrimi pakopomis galima pritaikyti džiovinimo intensyvumą.

Parinktis

-01 = drėgniau

-02 = Gamyklinis nustatymas

-03 = sausiau

-04 = dar sausiau

P05 Zirzeklis

Zirzeklis garsiniu signalu praneša apie programos pabaigą. Jį galima ijjungti arba išjungti.

Tai nėra tas pats įspėjamasis signalas, nuskambantis esant klaidos pranešimui.

Jeigu zirzeklis išjungtas, neveikia ir mygtukų garsiniai signalai.

Parinktis

-00 = išjungta

-01 = jj. (gamyklinis nustatymas)

P06 Mygtukų perjungimo signalas

Signalo tonas palietus jutiklių mygtukus gali būti išjungtas.

Parinktis

-00 = išjungta

-01 = Gamyklinis nustatymas

P07 PIN kodas

PIN kodas apsaugo Jūsų džiovyklę nuo nepageidaujamo naudojimo.

Jeigu aktyvintas PIN kodas, norėdami ijjungti džiovyklę, turėsite jį įvesti.

Parinktis

-00 = išj. (gamyklinis nustatymas)

-01 = ijjungtas

Jeigu pasirinkote -01, ateityje džiovyklę galésite naudoti tik įvedę PIN kodą.

PIN kodu apsaugotos džiovyklės valdymas

Kiekvieną kartą ijjungus džiovyklę, laiko rodymo indikatorius mirksia ir šviečia ----.

PIN kodas yra 250, jo keisti negalima.

- Lieskite jutiklinį mygtuką ▲, kol pradės mirksėti pirmasis skaičius 2...
- Patvirtinkite jutikliniu mygtuku ►II.
- Taip pat įveskite abu likusius skaičius. Įvedus ir patvirtinus 250, džiovyklę galima naudoti.

PII Valdymo skydelio išjungimas

Taupant energiją, programos vykdymo metu po 10 minučių išjungiami laiko rodymo indikatorius ir jutikliniai mygtukai. Tokiu atveju mirksis užrašas *Ijungti / papildyti skalbinių*.

Bet: jeigu yra triktis, valdymo skydelis neišsijungia.

Parinktis

-00 = išjungta

Laiko rodymo indikatorius ir mygtukų apšvietimas lieka įjungti.

-01 = jj. (gamyklinis nustatymas)

Laiko rodymo indikatorius ir jutikliniai mygtukai išjungiami po 10 minučių.

Vėl "jjungti" indikatorius

- Palieskite jutiklinį mygtuką ►II. Tai neturi įtakos vykdomai džiovinimo programai.

P13 Atmintis

Galite nustatyti: elektroninėje sistemoje išsaugoma pasirinkta programa su džiovinimo lygiu arba parinktimi. Taip pat išsaugoma programų *Šiltasis vėdinimas / DryFresh* trukmė. Kito programos pasirinkimo metu rodomi šie nustatymai.

Parinktis

-00 = išj. (gamyklinis nustatymas)

-01 = įjungtas

P14 Apsauga nuo glamžymosi

Pasibaigus džiovinimui būgnas daug. dar 2 valandas sukasi specialiu, nuo glamžymosi saugančiu ritmu. Tai padeda sumažinti glamžymąsi, jeigu išdžiovinti tekstilės gaminiai ne iš karto išsimami. Trukmę galima sutrumpinti.

Parinktis

-00 = be apsaugos nuo glamžymosi

-01 = 1 valanda

-02 = 2 valandos (gamyklinis nustatymas)

Garantijos sąlygos

“Miele” Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamas garantijos ir jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:

I Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
 - a) 24 mėnesių būtiniamis prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
 - b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.
2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo sąskaitos.

Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytių atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsiamas.

II Garantijos suteikimo sąlygos

1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš “Miele” ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).

III Garantijos turinys ir suteikiamas paslaugos

1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Su-
sijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimąsi keliais, darbą iratsargines dalis, pa-
dengia “Miele” Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa “Miele” Lietuva nuosavybe.
2. Remiantis šia garantija, bendrovei “Miele” Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo,
nebent “Miele” Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padaré
tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
3. Neteikiamos eksplloatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.

IV Garantijos suteikimo aprubojimai

Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios:

1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz.,
netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų
negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus aprubojimus.
4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala
dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksniių.
5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko “Miele” nemokyt ir neigalioti klientų aptarnavimo tarny-
bos darbuotojai.
6. Ne “Miele” originalių atsarginių dalių ir ne “Miele” patvirtintų priedų naudojimas.
7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos pa-
klaidos ribos.
9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.

V Duomenų apsauga

Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prieiks, atsižvelgiant į pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.



www.miele.lt

Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

Miele

TCA 230 WP

lt-LT

M.-Nr. 12 188 410 / 00