

Instrucțiuni de utilizare și instalare

Mașină automată de cafea încorporabilă



Este **esențial** să citiți instrucțiunile de utilizare înainte de amplasare - instalare - punerea în funcțiune. Astfel vă protejați și evitați pagubele.

Contribuiți la protecția mediului înconjurător

Aruncarea ambalajului

Ambalajul este folosit pentru manipulare și protejează aparatul împotriva deteriorării în timpul transportului. Ambalajul de transport și protecție a fost fabricat din materiale care nu dăunează mediului înconjurător la eliminarea ca deșeu și prin urmare pot fi reciclate.

Prin readucerea ambalajului în circuitul materialelor, contribuiți la economisirea materiilor prime. Utilizați opțiuni de colectare și returnare a materialelor reciclabile specifice fiecărui material.

Economisirea energiei

Cu ajutorul următoarelor sfaturi puteți să economisiți energie și bani și să protejați mediul:

- Folosiți espressorul în Regim eco (prestabilit).
- Dezactivați afișarea orei.
- Selectați o luminozitate mai redusă sau renunțați complet la sistemul de iluminat.
- Dezactivați sistemul de iluminat atunci când aparatul este oprit.
- Selectați schema de culori închise pentru afișaj.
- Reduceți luminozitatea afișajului.
- Dacă modificați setările din fabrică ale „Timer-ului”, se poate majora consumul de energie al espressorului.
- Acordați o atenție deosebită următorului mesaj de pe afișaj: Această setare duce la un consum energetic sporit.
- Dacă nu folosiți espressorul, opriți aparatul de la butonul Pornire/Oprire ①.

Aruncarea aparatului vechi

Echipamentele electrice și electronice vechi conțin adesea materiale valoroase. Acestea conțin însă și substanțe, amestecuri și componente necesare pentru funcționarea și siguranța aparatelor. Aceste substanțe, prin manevrare sau aruncare incorrectă, pot reprezenta un risc pentru sănătatea oamenilor și mediul înconjurător. De aceea, nu aruncați niciodată vechiul aparat împreună cu gunoiul menajer.



Pentru predarea și valorificarea aparaturilor electrice și electronice apălați la unitățile oficiale de colectare și livrare gratuită ale autorităților locale, reprezentanței sau companiei Miele. Aveți responsabilitatea legală de a șterge datele personale de pe aparatul pe care îl duceți la casat. Aveți responsabilitatea legală să eliminați în mod nedistructiv bateriile și acumulatorii vechi care nu sunt încastrați în dispozitiv, precum și lămpile care pot fi îndepărtate nedistructiv. Duceți-le la un punct de colectare adecvat unde pot fi predate gratuit. Asigurați-vă că aparatul vechi nu prezintă niciun pericol pentru copii în decursul perioadei de depozitare în vederea eliminării.

Contribuiți la protecția mediului		Prepararea băuturilor	29
Înconjurător	2	Cafea	29
Economisirea energiei	2	Specialități de cafea în detaliu	29
Indicații de siguranță și avertizări	6	Lapte și produse lactate alternative	30
Descrierea aparatului	15	Umplerea și introducerea recipientului de lapte	30
Recipientul de lapte	17	Prepararea cafelei	31
Dispensator central cu senzor de margine de ceașcă	17	Anularea preparării	31
Elemente de comandă și afișare	18	Prepararea unei cafele cu DoubleShot	31
Simboluri pe afișaj	19	Prepararea a 2 porții	32
Simbolurile butoanelor pentru băuturi	20	Prepararea unei căni de cafea	32
Principiu de funcționare	21	Ceai	32
Selectarea unui meniu și navigarea într-un meniu	21	Prepararea ceaiului	33
Prima punere în funcțiune	23	Pornirea manuală a funcției	
Înainte de prima utilizare	23	Timer Ceai	34
Conectarea la rețea	23	Prepararea unei căni de ceai	34
Condiții preliminare pentru conectarea în rețea	23	Prepararea apei calde și fierbinți	34
Prima pornire a mașinii	24	Modificarea mărimii porției	34
Umplerea rezervorului de cafea boabe	26	Regim expert	36
Umplerea rezervorului de apă	27	Activarea și dezactivarea modului expert	36
Pornire și oprire	28	Regim expert: reglarea mărimii porției	36
Pornirea mașinii automate de cafea	28	Gradul de măcinare	37
Oprirea mașinii automate de cafea	28	Verificarea gradului corect de măcinare	37
Pregătirea pentru absențe mai lungi	28	Reglarea gradului de măcinare	37
		Parametri	38
		Afișarea și modificarea parametrilor	38
		Mărime porție	38
		Cantitatea de cafea măcinată	38
		Temperatura de infuzie a specialităților de cafea	38
		Temperatura de ieșire pentru băuturi de ceai, apă caldă și apă fierbinte	39
		Preinfuzarea cafelei măcinată	39
		Profiluri	40
		Profiluri	40
		Crearea unui profil	40

Cuprins

Configurarea profilului.....	40	Curățare manuală sau în mașina de spălat vase	52
Setarea trecerii de la un profil la altul	40	Agenți de curățare neadecvați.....	53
Modificarea numelui profilului ...	40	Deschiderea ușii aparatului	53
Ștergerea unui profil	41	Curățarea tăvii de scurgere și a rezervorului de reziduuri	54
Prepararea băuturilor dintr-un profil de utilizator	41	Curățarea capacului tăvii colectoare.....	55
Modificarea băuturilor într-un profil	41	Curățarea rezervorului de apă	56
MobileStart	42	Curățarea dispersorului central	56
Pregătiți MobileStart	42	Curățarea senzorului de margine de ceașcă.....	58
Pornirea și oprirea MobileStart	42	Curățarea recipientului de lapte și a capacului	59
Setări	43	Curățarea supapei de lapte (zilnică)	60
Setări afișare și modificare	43	Scoaterea și curățarea supapei de lapte (lunar)	60
Limba.....	43	Curățarea recipientului de boabe de cafea	63
Ora exactă	43	Curățați manual unitatea de preparare și interiorul.....	64
Data	43	Curățarea incintei, interiorului ușii aparatului și tăvii de scurgere.....	66
Timer	43	Curățarea părții frontale a aparatului	67
Pornire la	43	Programe de întreținere	67
Oprire la.....	44	Accesarea meniului întreținere	67
Oprire după.....	44	Clătire aparat	67
TeaTimer	44	Clătire conductă de lapte.....	67
Volum	44	Curățarea conductei de lapte	67
Luminozitatea afișajului	44	Degresarea unității de preparare	68
Sistem de iluminat	44	Detartrarea aparatului	71
Info (afișarea informațiilor)	45	Ungerea unității de preparare.....	72
Instalarea la altitudini mari	45	Remediarea problemelor	73
Regim performanță	45	Mesaje afișate	73
Regim eco	45	Comportament neobișnuit al mașinii automate de cafea	75
Regim barista.....	45	Rezultate nesatisfăcătoare	78
Regim latte.....	45	Serviciul de asistență tehnică.	
Regim party	45	Garanție	80
Duritatea apei.....	47	Contact în caz de defectiuni.....	80
Funcția Blocare comenzi 	48	Garanție.....	80
Miele@home	48	Accesorii	81
Efectuarea Scan & Connect	49		
Comandă de la distanță.....	49		
Remote update	49		
Versiune de software	50		
Showroom (regim demo)	50		
Setări implicite din fabricație	50		
Curățare și întreținere	51		
Lista intervalelor de curățare	51		

Instalare	82
Conectarea la rețeaua electrică	82
Dimensiuni de încastrare.....	83
Instalarea într-un corp de bucă- tărie înalt	83
Instalare și racorduri.....	84
Încastrarea mașinii automate de cafea	85
Limitarea deschiderii ușii.....	87
Date tehnice	88
Declarație de conformitate	89
Drepturi de autor și licențe	90

Indicații de siguranță și avertizări

Această mașină automată de cafea corespunde prevederilor de siguranță prescrise. Utilizarea sa incorectă poate cauza, însă, accidentarea utilizatorilor și daune materiale.

Citiți aceste instrucțiuni cu atenție, înainte de a pune în funcțiune mașina de cafea. Acestea conțin informații importante privind instalarea, siguranța, utilizarea și întreținerea aparatului. Astfel vă protejați și evitați pagubele.

Conform standardului IEC 60335-1, compania Miele vă sugerează în mod explicit să citiți și să respectați capitolul privind instalarea mașinii automate de cafea, precum și indicațiile de siguranță și avertizările.

Compania Miele nu își asumă nici o răspundere pentru pagubele produse în urma nerespectării acestor indicații.

Păstrați instrucțiunile de utilizare și transmiteți-le mai departe eventualilor viitori proprietari.

Utilizare adecvată

- ▶ Această mașină automată de cafea este concepută pentru a fi folosită în mediul casnic.
 - ▶ Mașina automată de cafea nu a fost proiectată pentru a fi utilizată în aer liber.
 - ▶ Mașina automată de cafea poate fi folosită exclusiv sub o altitudine de 2.000 m.
 - ▶ Utilizați această mașină doar în scop casnic, pentru prepararea băuturilor pe bază de cafea, precum espresso, cappuccino, latte macchiato, ceai etc. Orice altă utilizare este contraindicată.
 - ▶ Persoanele care din cauza abilităților fizice, senzoriale sau mentale sau a lipsei de experiență sau cunoștințe nu pot să utilizeze aparatul, trebuie să fie supravegheate în timpul utilizării.
- Aceste persoane au voie să utilizeze mașina automată de cafea nesupravegheate numai dacă modul de utilizare li s-a explicat în așa fel încât să poată utiliza aparatul în siguranță. Ele trebuie să recunoască și să înțeleagă posibilele pericole ale unei utilizări incorecte.

Indicații de siguranță și avertizări

Siguranța copiilor

 Pericol de arsuri și opărire la dispersoare.

Pielea copiilor este mult mai sensibilă la temperaturi ridicate decât cea a adulților.

Nu le permiteți copiilor să atingă componentele fierbinți ale mașinii și nici să țină părți ale corpului sub dispersoare.

- ▶ Amplasați mașina automată de cafea astfel încât copiii să nu poată ajunge la ea.
- ▶ Nu le permiteți copiilor sub 8 ani să se apropie de mașina de cafea, decât dacă îi supravegheați în permanență.
- ▶ Copiii mai mari de 8 ani pot folosi mașina de cafea fără a fi supravegheați, dacă utilizarea acesteia le-a fost clar explicată și dacă o pot utiliza în condiții de siguranță.
Copiii mai mari de 8 ani trebuie să poată recunoaște potențialele pericole ale unei utilizări incorecte.
- ▶ Supravegheați copiii care se află în apropierea aparatului. Nu lăsați niciodată copiii să se joace cu aparatul.
- ▶ Nu le permiteți copiilor să curețe mașina automată de cafea, cu excepția cazului în care copiii au peste 8 ani și sunt supravegheați.
- ▶ Rețineți faptul că băuturile precum espresso și cafea nu sunt adecvate pentru copii.
- ▶ Pericol de asfixiere. În timp ce se joacă, copiii se pot înfășura în ambalaj (de exemplu folii) sau își pot trage ambalajul peste cap și se pot asfixia. Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor.

Aspecte de siguranță tehnică

- ▶ Lucrările de instalare sau reparațiile trebuie efectuate doar de către specialiști autorizați de compania Miele. Efectuarea lucrărilor de instalare sau reparațiilor de către persoane necalificate poate prezenta pericole pentru utilizatori.
- ▶ Avarierea mașinii automate de cafea vă poate pune în pericol siguranța. Verificați ca aparatul să nu prezinte semne externe vizibile de avariere înainte de încastrare. Nu utilizați niciodată un aparat avariât.
- ▶ Înainte de a conecta mașina de cafea la rețeaua electrică, comparați datele de conectare de pe eticheta cu date tehnice (frecvență și tensiune) cu cele ale instalației electrice din locuință. Aceste date trebuie să coincidă în mod obligatoriu, pentru a preveni avarierea aparatului. Dacă aveți nelămuriri, consultați un electrician calificat.
- ▶ Siguranța electrică a aparatului este garantată numai dacă aceasta este conectată la un sistem de împământare instalat conform normelor aplicabile. Este foarte important ca această cerință fundamentală de siguranță să fie îndeplinită. Dacă aveți nelămuriri, solicitați unui electrician calificat să verifice instalația electrică a locuinței.
- ▶ Este posibilă funcționarea temporară sau permanentă pe un sistem de alimentare cu energie autosuficient sau nesincronizat cu rețeaua (de ex. rețelele autonome, sistemele de copie de siguranță). Condiția prealabilă pentru funcționare este ca sistemul de alimentare cu energie să respecte cerințele standardului EN 50160 sau ale unuia comparabil. Măsurile de protecție prevăzute în instalația casei și în acest produs Miele trebuie asigurate, de asemenea, în ceea ce privește funcția și modul de funcționare a acestora în operare autonomă sau în funcționare nesincronă a rețelei sau trebuie înlocuite cu măsuri echivalente în instalare. Așa cum este descris, de exemplu, în publicația actuală a VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Nu conectați mașina la rețeaua electrică prin prize multiple sau prelungitoare. Acestea nu garantează siguranța necesară (pericol de incendiu).
- ▶ Utilizarea acestei mașini automate de cafea în locații mobile (de exemplu ambarcațiuni) este contraindicată.
- ▶ Utilizați mașina automată de cafea doar în stare încastrată, pentru a-i asigura funcționarea în condiții de siguranță.

Indicații de siguranță și avertizări

► În cazul unei încorporări combinate, este foarte important ca aparatul automat pentru cafea să fie delimitat în partea de jos de o poliță intermediară închisă (cu excepția cazului în care este combinat cu un sertar cald gourmet sau cu un sertar de vidare încastrat).

► Utilizați această mașină automată de cafea la temperaturi ambientale cuprinse între +16 °C și +38 °C.

► Respectați o înălțime minimă de montare de 850 mm.

► Această mașină automată de cafea nu poate fi montată în spatele unui front de mobilier închis. În spatele frontului de mobilier închis se acumulează căldură și umiditate. Acestea pot deteriora aparatul și/sau mobila.

► Atunci când reparați mașina automată de cafea, acesta trebuie deconectată de la rețeaua electrică.

Mașina automată de cafea este deconectată de la rețeaua electrică numai atunci când:

- siguranțele instalației electrice sunt decuplate;
 - siguranțele fuzibile ale instalației electrice sunt deșurubate complet;
 - cablul de alimentare este deconectat de la rețeaua electrică.
- Trageți numai de ștecăr și nu de cablul de alimentare.

► Dacă aparatul este supus unor reparații de către persoane neautorizate și nu de către personal autorizat de compania Miele, i se va anula garanția.

► Nu deschideți niciodată carcasa mașinii automate de cafea. Atingeră racordurilor sub tensiune și modificarea structurii electrice și mecanice pot fi foarte periculoase pentru utilizator și pot cauza defecțiuni de funcționare a mașinii automate de cafea.

Utilizare corectă

 Pericol de ardere și opărire la dispersoare.

Lichidele și aburul emanat sunt foarte fierbinți.

Nu țineți părți ale corpului sub duze în timp ce prin acestea se emana lichide fierbinți sau aburi.

Nu atingeți componentele fierbinți ale mașinii.

Duzele pot stropi lichid fierbinte sau aburi. De aceea, asigurați-vă că dispersorul central este curat și montat corect.

Înlăturați vasele aflate pe capacul tăvii colectoare în ușa aparatului înainte de a deschide ușa.

Și apa din tava colectoare poate fi foarte fierbinte. Goliți cu grijă tava colectoare.

 Pericol de vătămare a ochilor!

Nu priviți niciodată direct sau cu instrumente optice (lupă etc.) în sistemul de iluminat.

► Rețineți următoarele aspecte legate de apa utilizată:

- Calitatea apei trebuie să corespundă normelor privind apa potabilă din țara în care este utilizat aparatul.
- Umpleți rezervorul exclusiv cu apă potabilă proaspătă și rece. Apa caldă sau fierbinte și alte lichide pot deteriora mașina automată de cafea.
- Schimbați zilnic apa din rezervor, pentru a evita acumularea bacteriilor.
- Nu folosiți apă carbogazoasă.

► Introduceți în rezervorul de cafea boabe doar boabe de cafea gata prăjite. Nu introduceți niciodată în rezervor boabe de cafea cu aditivi sau cafea măcinată.

► Nu introduceți lichide în rezervorul de cafea boabe.

► Nu utilizați cafea brută (boabe verzi, neprăjite) sau amestecuri de cafea ce conțin cafea brută. Boabele de cafea brută sunt foarte tari și au o anumită cantitate de umiditate reziduală. Râșnița mașinii de cafea se poate defecta încă de la prima măcinare.

► Nu introduceți în aparat boabe de cafea tratate cu substanțe precum caramel sau zahăr, și nici băuturi cu conținut de zahăr. Zahărul va avaria mașina.

Indicații de siguranță și avertizări

- ▶ Folosiți doar lapte fără aditivi. Aditivii sunt de obicei pe bază de zahăr și aderă la conducta de lapte, blocând-o.
- ▶ Dacă folosiți lapte de origine animală, acesta trebuie să fie obligatoriu pasteurizat.
- ▶ Dacă preparați ceai, respectați instrucțiunile producătorului.
- ▶ Nu așezați niciodată băuturi cu alcool aprins sub dispersorul central al mașinii de cafea. Flăcările îi pot aprinde sau topi componentele din plastic.
- ▶ Nu vă agățați de ușa deschisă a aparatului și nu puneți obiecte pe ea pentru a evita deteriorarea balamalelor aparatului.
- ▶ Nu curățați obiecte cu ajutorul mașinii automate de cafea.
- ▶ Asigurați-vă că espressorul nu intră în contact cu gelul dezinfectant pentru mâini și cu cremele de protecție solară, deoarece acești agenți deteriorează suprafețele.

Accesorii și piese de schimb

- ▶ Miele garantează îndeplinirea cerințelor de siguranță doar în cazul utilizării unor piese de schimb originale. Componentele defecte pot fi înlocuite doar cu piese de schimb originale Miele.
- ▶ Utilizați doar accesorii originale Miele. În cazul în care se folosesc alte componente, se pierde posibilitatea de a putea emite pretenții privind garanția și/sau răspunderea pentru produs.
- ▶ Miele va garanta furnizarea de piese de schimb funcționale pentru un minimum de 10 ani și până la 15 ani după încetarea producerii în serie a mașinii dumneavoastră de cafea.

Indicații de siguranță și avertizări


Curățare și îngrijire

- ▶ Curățați zilnic atât mașina, cât și recipientul de lapte, în special înainte de prima utilizare.
- ▶ Conductele de lapte trebuie curățate temeinic și în mod regulat. Laptele conține în mod natural bacterii, care se pot înmulți vertiginos în lipsa unei curățări temeinice.
- ▶ Aparatul trebuie detartrat în mod regulat, în funcție de duritatea apei. Cu cât apa folosită este mai dură, cu atât detartrarea aparatului trebuie efectuată mai des. Compania Miele nu își asumă nici o răspundere pentru pagubele cauzate de curățarea insuficientă a depunerilor de calcar, utilizarea unor agenți anticalcar incorecți sau a unor concentrații greșite.
- ▶ Degresați în mod regulat unitatea de infuzie cu tablete de curățare Miele. În funcție de conținutul de uleiuri naturale al cafelei folosite, unitatea de infuzie se poate bloca mai repede.
- ▶ Nu folosiți aparate de curățat cu aburi. Aburii pot pătrunde la componentele aparatului aflate sub tensiune, provocând un scurtcircuit.
- ▶ Zațul rămas după prepararea de cafea poate fi aruncat la gunoiul organic sau în compost. Nu îl aruncați în chiuvetă, deoarece poate înfunda scurgerea.

Valabil pentru aparatele cu suprafețe din inox:

- ▶ Nu aplicați pe suprafețele din inox bilețele adezive, bandă adezivă sau alte astfel de articole adezive. Învelișul suprafețelor din inox este deteriorat de adeziv și își pierde efectul de protecție împotriva murdăriei.
- ▶ Învelișul suprafețelor din inox este sensibil la zgârieturi. Chiar și magneții pot provoca zgârieturi.
- ▶ Suprafețele din inox sunt sensibile la zgâriere. Chiar și magneții pot lăsa pe acestea urme de zgâriere.


Vedere exterioară



- ① Buton Pornire/Oprire ①
- ② Panou de comandă
- ③ Mânerul ușii
- ④ Dispensator central reglabil pe înălțime cu sistem de iluminat
- ⑤ Capacul tăvii colectoare
- ⑥ Recipient de lapte


Descrierea aparatului

Vedere interioară



- ① Rezervor pentru cafea boabe
- ② Supapă de lapte
- ③ Dispensur central reglabil pe înălțime cu sistem de iluminat
- ④ Setare a gradului de măcinare
- ⑤ Rezervor pentru cafea boabe
- ⑥ Evacuarea ventilatorului
- ⑦ Rezervor de apă
- ⑧ Tavă colectoare cu capac
- ⑨ Unitate de infuzie
- ⑩ Rezervor de reziduuri
- ⑪ Vas pentru întreținere
- ⑫ Tavă pentru captarea picăturilor

Recipientul de lapte



- ① Capac
- ② Tub de absorbire a laptelui
- ③ Senzor
- ④ Flacon de sticlă

Dispensor central cu senzor de margine de ceașcă

Dispensor central cu senzor de margine de ceașcă dispune de o reglare automată. Prin această reglare, dispensorul central se deplasează automat în jos la începutul preparării unei băuturi și se oprește la înălțimea optimă a ceștilor sau paharelor utilizate prin intermediul senzorului pentru marginea ceștii.


Nu puteți regla manual dispensorul central cu senzor pentru marginea ceștii.

Când mașina de cafea este oprită, dispensorul central rămâne într-o poziție intermediară.

Dacă se execută programe de întreținere, dispensorul central se deplasează la nivelul vasului de întreținere sau într-o poziție inferioară de întreținere.

Aveți grijă ca dispensorul central să se afle în poziția superioară sau intermediară, înainte de a deschide ușa.

Elemente de comandă și afișare



- ① **Buton Pornire/Oprire** ①
Pornirea și oprirea mașinii automate de cafea
- ② **Butoane pentru băuturi**
Prepararea băuturilor
- ③ **Afișaj**
Afișarea informațiilor despre activitatea și starea curentă
- ④ **Buton cu senzor** ☐
 - Prepararea altor băuturi, de ex. ristretto, cappuccino italian
 - Prepararea unei căni de cafea sau de ceai
 - Meniu Setări 🚩
- ⑤ **Buton cu senzor** Profiluri 👤
Crearea și editarea profilurilor
- ⑥ **Buton cu senzor** Întreținere ⚙️
Programe de întreținere, de ex. Detartrare
- ⑦ **Buton cu senzor** Parametri ⚙️
Afișarea sau modificarea setărilor de preparare a băuturilor
- ⑧ **Buton cu senzor OK**
Confirmarea mesajelor afișate și salvarea setărilor
- ⑨ **Zonă de navigare cu butoane săgeți** ^ v
Răsfoire în listele de funcții, marcarea unei selecții sau modificarea valorilor
- ⑩ **Buton cu senzor „Înapoi”** ⬅️
Întoarcere în nivelul de meniu imediat superior și anularea acțiunilor nedorite
- ⑪ **Buton cu senzor „2 porții”** ☐
Prepararea a 2 porții dintr-o anumită băutură
- ⑫ **Buton cu senzor „DoubleShot”** ☐
Prepararea a două porții de cafea măcinată, pentru o cafea foarte puternică și aromată.
- ⑬ **Interfață optică**
(doar pentru Serviciul Clienți Miele)

Simboluri pe afișaj

Suplimentar față de texte, pe afișaj pot apărea și următoarele simboluri:

Simbol	Explicație
	Simbolul marchează meniul „Setări” și punctul de meniu „Limbă”.
	Simbolul marchează informații și indicații de utilizare. Confirmați mesajele cu OK .
	Simbolul este afișat, când funcția Blocare comenzi este activată. Utilizarea aparatului este blocată.
	Simbolul împreună cu ora dorită de pornire sunt afișate pe afișaj cu 23:59 ore înainte dacă funcția Timer porniți la și afișare oră sunt activate.
	Cronometrul TeaTimer a fost pornit (consultați capitolul „Timer Ceai”). Timpul de infuzare rămas este afișat lângă simbol.
	Simbolul este afișat în timpul detartrării. În plus, simbolul se găsește și pe rezervorul de apă: umpleți rezervorul până la acest marcaj.
	Simbolul este afișat în timpul programului de întreținere Curățare conductă de lapte . (Simbolul se găsește și pe rezervorul de apă: umpleți rezervorul până la acest marcaj.)
	Dacă este activat Miele@home pentru mașina automată de cafea, conexiunea WiFi este afișată cu aceste simboluri. Simbolurile indică puterea conexiunii WiFi în trepte de la puternic până la neconectat.
	„MobileStart” este afișat atunci când aplicația Miele@home a fost configurată pentru espresso iar MobileStart este activat.

Elemente de comandă și afișare

Simbolurile butoanelor pentru băuturi

	Espresso
	Cafea
	Cafea lungă
	Cappuccino
	Latte macchiato
	Cafè Latte
	Lapte fierbinte
	Spumă de lapte
	Apă pentru ceai


Butoane cu senzori

Espressorul se utilizează prin atingerea butoanelor cu senzori.

La fiecare apăsare a unui buton se aude un semnal acustic. Puteți să reglați volumul tonurilor butoanelor sau să le dezactivați (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Volum”).

Meniul băuturilor


Meniul de selectare a băuturilor este accesat atunci când afișajul indică **Selectați o băutură**.



Băuturi adiționale se găsesc în meniul **Alte** (buton cu senzor ).

Zonă de navigare

Dacă doriți să selectați un punct de meniu, atingeți butoanele săgeți $\wedge$ și $\vee$, până când punctul de meniu dorit apare marcat pe fundal luminos.




Pentru a răsfoi mai repede, glisați către dreapta sau către stânga în zona dintre săgeți.

De îndată ce apare o valoare, o indicație sau o setare, pe care o puteți confirma, butonul cu senzor **OK** luminează portocaliu.

Pentru a confirma selecția, atingeți butonul cu senzor **OK**.

Selectarea unui meniu și navigarea într-un meniu

Pentru a selecta un meniu, atingeți butonul cu senzor corespunzător, de ex. butonul cu senzor .



În meniul respectiv puteți porni acțiuni sau modifica setări. O bară în partea dreaptă a ecranului indică faptul că mai urmează opțiuni sau text.

Într-o listă de selecție, cu ajutorul bifei $\checkmark$, observați care setare este selectată actualmente.

Părăsirea unui meniu sau întreprinderea unei acțiuni

Pentru a părăsi meniul actual, atingeți butonul cu senzor $\leftarrow$.


Sau atingeți din nou butonul cu senzor care luminează portocaliu, pentru a reveni la meniul băuturilor.

Principiu de funcționare

Introducerea numelui

Prin zona de navigație puteți introduce litere și numere. Puteți selecta, de asemenea, scrierea cu majuscule sau cu litere mici.

Sfat: Este indicat să optați pentru denumiri scurte și expresive.



- Pentru a introduce un caracter, marcați acel caracter și confirmați selecția cu *OK*.
- Pentru a șterge un caracter, atingeți butonul cu senzor ↶.
- Pentru salvarea numelui, selectați bifa ✓ și confirmați cu *OK*.

Înainte de prima utilizare

- Conectați mașina de cafea la rețeaua electrică.
- Instalați mașina de cafea.
- Îndepărtați eventualele etichete cu indicații.
- Îndepărtați folia de protecție de pe tavă colectoare.
- Curățați rezervorul de apă, rezervorul pentru boabe de cafea și dispersorul central.
- Scoateți rezervorul de apă și umpleți-l cu apă proaspătă și rece. Respectați marcajul „max.” și așezați la loc rezervorul de apă (consultați capitolul „Umplerea rezervorului de apă”).
- Scoateți rezervorul pentru boabe de cafea și umpleți-l cu boabe de cafea prăjită.

Conectarea la rețea

Espressorul este dotat cu un modul Wi-Fi integrat. Modulul Wi-Fi permite conectarea la rețeaua dumneavoastră de acasă și utilizarea aplicației Miele pe un dispozitiv mobil.

După prima conectare a espressorului la rețeaua Wi-Fi, conexiunea va fi restabilită automat la fiecare repornire a acestuia.

Asigurați-vă că în locul de instalare al espressorului există o rețea Wi-Fi cu un semnal suficient de puternic.

Prin integrarea espressorului în rețeaua dumneavoastră Wi-Fi, consumul de energie crește inclusiv atunci când espressorul este oprit.

Caracteristici inteligente suplimentare disponibile prin intermediul aplicației Miele*

Prin intermediul aplicației Miele vă bucurați de acces la o varietate mare de opțiuni inteligente, precum:

- Obținerea informațiilor de stare
- Utilizarea funcțiilor suplimentare practice
- Instalați actualizările de software oferite periodic de Miele pentru a vă menține espressorul la cel mai înalt nivel de funcționare.

Mai multe detalii despre caracteristicile suplimentare inteligente puteți găsi pe site-ul web Miele, în Apple App Store® sau în Google Play Store™.

* Ofertă digitală suplimentară de la Miele & Cie. KG. Gama de funcții poate varia în funcție de model și țară. Trebuie să acceptați Termenele și condițiile generale și Politica de confidențialitate privind produsele și serviciile digitale Miele din aplicația Miele. Miele își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe în orice moment ofertele digitale.

Condiții preliminare pentru conectarea în rețea

Vă rugăm să țineți cont de următoarele condiții preliminare pentru conectarea în rețea:

1. La locul de instalare este disponibilă o rețea locală.
Pregătiți parola WiFi.
2. Aplicația Miele este disponibilă pe un dispozitiv mobil.
3. Aveți un cont de utilizator în aplicația Miele.

Prima punere în funcțiune

Aplicația Miele

Aplicația Miele poate fi descărcată gratuit de pe Apple App Store® sau Google Play Store™.



Prima pornire a mașinii

- Atingeți butonul de Pornire/Oprire ①.

Selectarea limbii de pe afișaj

- Selectați limba de afișare dorită.

La nevoie, va fi solicitată locația dumneavoastră.

Prin selectarea locației se stabilește de ex. afișarea orei, format 12 h sau 24 h, sau reprezentarea unităților de măsură.

Configurarea conexiunii (Miele@home)

În timpul punerii în funcțiune, pe afișaj apare mesajul Config. „Miele@home”.

Sfat: De asemenea, puteți configura Miele@home la o dată ulterioară, de exemplu, utilizând codul QR de pe partea interioară a ușii aparatului (consultați capitolul „Configurare Scan & Connect”). Apoi selectați omitere.

- Atingeți mai departe.
- Selectați metoda de conectare dorită.
- Urmați indicațiile de pe afișajul espressorului și din aplicația Miele.

Pe afișaj apare Conexiune realizată cu succes.

Software-ul nou pentru espressorul dvs. va fi descărcat prin Remote update la următoarea pornire a aparatului, cu con-

diția ca acesta să fie disponibil. În acest caz, veți fi notificat că puteți instala noul software (a se vedea capitolul „Remote update”).

- Pentru a continua punerea în funcțiune, atingeți OK.

Setarea datei

- Setati data actuală.
- Confirmați cu OK.

Setarea orei

- Setati ora actuală.
- Confirmați cu OK.

Dacă ați conectat mașina automată de cafea cu o rețea WiFi și v-ați înregistrat în aplicația Miele, ora se sincronizează pe baza locației setate în aplicația Miele.

Setarea nivelului de duritate a apei

Solicitați furnizorului local de apă informații privind nivelul de duritate al apei din zonă.

Mai multe informații despre duritatea apei găsiți în capitolul „Setări”, secțiunea „Duritatea apei”.

- Introduceți nivelul de duritate al apei din zona dumneavoastră (în °dH) și confirmați cu OK.

Selectarea Regim performanță

Puteți selecta modul de performanță potrivit conform preferințelor dumneavoastră în materie de cafea (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Mod Performance“):

- **Regim eco:** acest mod consumă cea mai puțină energie (presetat).
- **Regim barista:** acest mod este optimizat pentru a obține cafeaua perfectă.
- **Regim latte:** în acest mod, băuturile cu lapte pot fi preparate mult mai repede.

■ Selectați regimul dorit.

■ Confirmați cu *OK*.

Dacă selectați un alt mod Performance decât Regim eco, acest lucru crește consumul de energie al espresso-
rului.

Punerea în funcțiune este finalizată.

Pentru a asigura îndepărtarea din sistemul de infuzie a resturilor de cafea rezultate în urma procesului de testare din fabrică, aruncați primele 2 cești de cafea preparate la prima utilizare a aparatului.

Umplerea rezervorului de cafea boabe


Puteți să preparați fiecare ceașcă de espresso sau de cafea folosind boabe de cafea întregi prăjite, pe care mașina le macină pe loc pentru fiecare porție. Umpleți rezervorul cu boabe de cafea.

⚠ Pericol de deteriorare a râșniței ca urmare a utilizării necorespunzătoare.

Atunci când în rezervorul de boabe sunt turnate substanțe neadecvate precum lichidele, cafeaua măcinată sau boabele de cafea pretratate cu zahăr, caramel sau alte arome, mașina automată de cafea se deteriorează.

Și cafeaua brută (boabe verzi, neprăjite) sau amestecurile de cafea ce conțin cafea brută pot deteriora râșnița mașinii de cafea. Boabele de cafea brută sunt foarte tari și au o anumită cantitate de umiditate reziduală. Râșnița mașinii de cafea se poate defecta încă de la prima măcinare.

Introduceți în rezervorul de cafea boabe doar boabe de cafea gata prăjite.



- Trageți afară recipientele de boabe.
- Detașați pe rând capacele și turnați boabe în recipientele de boabe.
- Închideți recipientele de boabe cu capacele.
- Împingeți complet sertarele rezervorului pentru cafea boabe în espresso.
- Închideți ușa aparatului.

Espressorul are 2 sertare ale recipientului de boabe de cafea, în partea superioară stângă și dreaptă. Boabele de cafea din toate 3 recipientele de boabe sunt măcinate amestecat.

- Deschideți ușa aparatului.

⚠ Pericol pentru sănătate ca urmare a apei contaminate.

Apa care stă prea mult în rezervorul de apă se poate contamina și vă poate pune în pericol sănătatea.

Schimbați **zilnic** apa din rezervorul de apă.


⚠ Pericol de deteriorare ca urmare a utilizării necorespunzătoare.

Lichidele inadecvate, precum apa caldă sau fierbinte și alte lichide pot deteriora mașina automată de cafea.

Apa îmbogățită cu dioxid de carbon formează depuneri foarte ample de calcar în mașină.

Umpleți rezervorul exclusiv cu apă potabilă proaspătă și rece.

- Deschideți ușa aparatului.



- Scoateți rezervorul de apă, trăgându-l în față.
- Umpleți rezervorul de apă cu apă potabilă și proaspătă de la robinet până la marcajul *max*.
- Introduceți rezervorul de apă în aparat.
- Închideți ușa aparatului.

Pornire și oprire

Pornirea mașinii automate de cafea

- Atingeți butonul de Pornire/Oprire ①.

Mașina automată de cafea se încălzește și clătește conductele. Din duza centrală curge apă fierbinte.

Acum puteți prepara băuturile.

Dacă aparatul automat pentru cafea are deja temperatura de funcționare, conductele nu sunt spălate la pornire.

Oprirea mașinii automate de cafea

- Atingeți butonul de Pornire/Oprire ①.

Dacă ați folosit mașina automată de cafea pentru prepararea unei băuturi, aceasta va efectua automat o clătire a conductelor înainte de oprire.

La prepararea băuturilor sau în timpul proceselor de întreținere, în mașina automată de cafea se formează umezeală. Ventilatorul din aparat continuă să funcționeze după prepararea băuturilor sau chiar după oprirea mașinii automate de cafea, până când incinta este dezumidificată suficient. Auziți un zgomot corespunzător.

Pregătirea pentru absențe mai lungi

Dacă nu utilizați espressorul pentru mai mult de trei zile, de ex., în timpul vacanței, rețineți următoarele:

- Goliți tava de scurgere, rezervorul de reziduuri și rezervorul de apă.
- Curățați temeinic toate componentele, inclusiv unitatea de preparare și incinta.
- Opriți espressorul.



Pericol de arsuri și opărire la dis-persoare.

Lichidele și aburul emanate sunt foar-te fierbinți și pot provoca opări.

Nu țineți părți ale corpului sub dis-persoare în timp ce prin acestea se emană lichide fierbinți sau aburi.

Nu atingeți componentele fierbinți ale mașinii.

Cafea

Specialități de cafea în detaliu

Cu ajutorul mașinii automate de cafea puteți prepara următoarele specialități de cafea:

- **Ristretto** este un espresso mai con-centrat și mai puternic. Aceeași canti-tate de cafea măcinată ca la espresso este preparată cu foarte puțină apă.
- **Espresso** este o cafea tare, aromată, ce are deasupra un strat gros de spu-mă de culoare alunie-maronie, denu-mit caimac.
Pentru prepararea espresso-ului utili-zați boabe de cafea special rumenite în acest scop.
- **Cafea** se deosebește de espresso prin cantitatea mai mare de apă utilizată și prin rumenirea specială a boabelor de cafea.
Pentru prepararea cafelei utilizați boabe de cafea special rumenite în acest scop.
- **Cafea lungă** este o cafea cu și mai multă apă.
- **Long black** se prepară din apă fierbin-te și două porții de espresso.

- **Caffè Americano** se prepară din espresso și apă fierbinte. Mai întâi se prepară espresso, apoi se adaugă apă fierbinte în ceașcă.
- **Cappuccino** este alcătuit din circa 2 treimi spumă de lapte și 1 treime espresso.
- **Latte macchiato** este alcătuit din câte 1 treime de lapte fierbinte, spumă de lapte și espresso.
- **Caffè Latte** se prepară din espresso și lapte fierbinte.
- **Cappuccino italiano** are aceleași can-tități de spumă de lapte și espresso ca și un cappuccino. Diferența este că se prepară mai întâi espresso și apoi spu-ma de lapte.
- **Espresso macchiato** este un espresso acoperit cu un strat subțire de spumă de lapte.
- **Flat white** este o variantă specială de cappuccino: o cantitate semnificativ mai mare de espresso decât de spu-mă de lapte asigură o aromă de cafea intensă.
- **Café au lait** este o specialitate france-ză de cafea, alcătuită din cafea și spu-mă de lapte. Café au lait se servește de obicei într-un bol.

În plus, se pot prepara **lapte fierbinte** și **spumă de lapte**.

Prepararea băuturilor

Lapte și produse lactate alternative

Aditivi cu zahăr în laptele de vacă sau produse lactate alternative de origine vegetală, de ex. băuturi din soia, pot bloca conducta de lapte și componentele prin care trece laptele. Resturile de lichide neadecvate pot afecta prepararea corespunzătoare.

Folosiți exclusiv lapte fără aditivi.

Laptele de origine animală conține în mod natural bacterii.

Dacă folosiți lapte de origine animală, acesta trebuie să fie obligatoriu pasteurizat, cum ar fi lapte de vacă pasteurizat.

Puteți prepara lapte fierbinte și spumă de lapte cu lapte de vacă sau cu produse alternative de lapte vegetal. În funcție de laptele folosit însă, consistența spumei de lapte diferă foarte mult. Nu orice sortiment de lapte este bun pentru spuma de lapte.

După etapa de încălzire, în duza centrală laptele absorbit este încălzit cu ajutorul aburilor, apoi spumat pentru a se obține spuma de lapte.

Sfat: Pentru o consistență perfectă a spumei de lapte folosiți lapte de vacă rece ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$) cu un conținut de albumină de min 3 %.

Puteți să alegeți conținutul de grăsime al laptelui după preferințele personale. Cu lapte integral (minimum 3,5 % grăsime), spuma de lapte va fi mai cremoasă decât cu lapte degresat.

Produsele lactate alternative de origine vegetală – denumite în continuare „produse lactate alternative” – conțin alte ingrediente decât, de ex., laptele de vacă. Îngroșarea apare în produsele lactate alternative datorită sedimentării naturale. La prepararea laptelui cald sau a spumei de lapte, astfel de agenți de îngroșare pot împiedica aspirarea produsului lactat alternativ.

Se amestecă bine produsele lactate alternative chiar înainte de preparare.

Nu agitați produsele lactate alternative. Agitarea duce la formarea nedorită de spumă în ambalaj și afectează prepararea.

Sfat: Clătiți manual conducta de lapte imediat după preparare.

Umplerea și introducerea recipientului de lapte

Laptele **nu** este răcit în recipient.

Dacă lăsați laptele nerefrigerat în recipientul de lapte pentru o perioadă lungă de timp, laptele se poate strica (în funcție de tipul de lapte).


În special, nu lăsați laptele de vacă nerefrigerat în recipientul de lapte pentru o perioadă lungă de timp.

Respectați instrucțiunile producătorului cu privire la termenul de valabilitate al laptelui utilizat.

Dacă nu ați preparat de mult timp băuturi cu lapte, clătiți conducta de lapte înainte de a prepara prima băutură.

Sfat: Folosiți lapte rece ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$), pentru a prepara o spumă de lapte de bună calitate.


- Dacă folosiți un produs lactat alternativ, amestecați-l bine. Pentru o preparare optimă, aveți nevoie de produse lactate alternative amestecate, nu agitate.
- Umpleți recipientul de lapte până la max. 2 cm sub margine.
- Închideți recipientul de lapte cu capacul.



- Glisați flaconul de lapte complet înăpoi în mașina automată de cafea până când se fixează în poziție.

Sfat: Flaconul de lapte se poate scoate mai ușor cu amândouă mâinile.

Prepararea cafelei



- Așezați o ceașcă sub duza centrală.
- Dacă doriți să preparați o băutură de cafea cu lapte fierbinte sau cu spumă de lapte, umpleți recipientul pentru lapte și introduceți-l.
- Atingeți butonul corespunzător băuturii dorite.

Băutura va fi administrată în ceașcă prin duza centrală.

Anularea preparării

- Atingeți din nou simbolul care luminează portocaliu de pe panoul de comandă.

Atunci când preparați băuturi din mai multe componente, de ex. latte macchiato, puteți anula din timp prepararea componentelor individuale.

- Atunci când apare Stop, confirmați cu OK.

Prepararea unei cafele cu DoubleShot

Pentru o băutură de cafea extrem de puternică și aromată puteți să selectați funcția DoubleShot . După jumătatea procesului de infuzie, vor fi măcinate și infuzate pentru a doua oară boabe de cafea. Prin timpul de extracție scurtat, sunt eliberate mai puține arome și substanțe amare.

Prepararea băuturilor

La prepararea băuturilor pe bază de cafea este afișat butonul cu senzor ☼.


- Atingeți butonul cu senzor ☼, imediat înainte sau după ce ați pornit prepararea unei băuturi pe bază de cafea.

Prepararea începe, iar butonul cu senzor ☼ luminează. Se macină și se infuzează 2 porții de boabe de cafea una după cealaltă.

Puteți activa funcția DoubleShot pentru băuturile de cafea, mai puțin „Ristretto” și „Long black”.

Prepararea a 2 porții ☼

Puteți administra simultan 2 porții de băutură, fie într-o singură ceașcă mai mare, fie în 2 cești separate.



- Așezați câte un recipient sub fiecare duză de ieșire a duzei centrale.
- Atingeți butonul cu senzor ☼, imediat înainte sau după ce ați pornit prepararea unei băuturi.

Butonul cu senzor ☼ luminează.

Prepararea începe și se prepară 2 porții din băutura dorită.

Prepararea unei căni de cafea

Puteți prepara în mod automat mai multe cești de cafea consecutiv folosind funcția Ibric de cafea (maximum 1 litru).

Este afișat meniul băuturilor.

Sfat: Aveți grijă ca recipientul de boabe și rezervorul de apă să fie suficient de pline, înainte de a porni Ibric de cafea.

- Așezați un vas de mărime corespunzătoare sub duza centrală.
- Atingeți butonul cu senzor ☼.
- Selectați Ibric de cafea.
- Confirmați cu OK.
- Selectați numărul de cești dorit (3 până la 8).

Cafeaua este măcinată, infuzată și administrată individual pentru fiecare ceașcă în parte. Procesul este indicat pe afișaj.

Anularea preparării

- Atingeți butonul cu senzor ☼.

Ceai

Temperaturile de evacuare prea ridicate sau prea scăzute și timpii de infuzare prea scurți sau prea lungi pot afecta gustul ceaiului.

Respectați instrucțiunile de preparare ale producătorului pentru ceaiul pe care îl preparați.

Espressorul nu este conceput pentru aplicații comerciale sau științifice. Valorile de temperatură de ieșire sunt orientative și pot varia în funcție de condițiile de mediu. O treaptă de temperatură face o diferență de cca. 2 °C.

La prepararea ceaiului, puteți selecta apă fierbinte pentru următoarele specialități de ceai:

- **Ceai japonez** este un ceai verde de înaltă calitate și se distinge printr-un gust fin, proaspăt – „verde”. Temperatura apei: cca. 65 °C, durată de infuzie: cca. 1,5 minute

- **Ceai alb** este un ceai verde, pentru care se utilizează doar mugurii tineri, încă închiși, ai arbustului de ceai, care sunt prelucrați într-o manieră deosebit de blândă. Ceaiul alb are un gust foarte delicat.
Temperatura apei: cca. 70 °C, durată de infuzie: cca. 2 minute
- **Ceai verde** capătă culoarea sa verde de la frunzele arbustului de ceai. În funcție de regiune, frunzele de ceai sunt prăjite sau tratate cu abur. Ceaiul verde poate fi infuzat de mai multe ori.
Temperatura apei: cca. 80 °C, durată de infuzie: cca. 2,5 minute
- **Ceai negru** capătă culoarea sa închisă și gustul tipic în urma fermentării frunzelor de ceai. Ceaiul negru poate fi combinat foarte bine cu puțină lămâie sau lapte.
Temperatura apei: cca. 97 °C, durată de infuzie: cca. 3 minute
- **Chai Latte** își are originea în învățăturile ayurvedice, ca un ceai negru cu condimente tipic indiene și lapte. Laptele calmează gustul picant al condimentelor și rotunjește experiența gustativă.
Temperatura apei: cca. 97 °C, durată de infuzie: cca. 3 minute
- **Ceai de plante** este o infuzie aromată din frunze uscate sau din părți proaspete ale plantelor.
Temperatura apei: cca. 97 °C, durată de infuzie: cca. 8 minute
- **Ceai de fructe** se compune din bucăți de fructe uscate și/sau părți ale plantelor, de ex. măceșe. Gustul variază în funcție de plantele folosite și de amestecul lor. Multe ceaiuri de fructe

sunt aromatizate suplimentar.

Temperatura apei: cca. 97 °C, durată de infuzie: cca. 8 minute

Temperatura de ieșire presetată variază în funcție de tipul de ceai.

Temperaturile respective sunt temperaturile recomandate de Miele pentru prepararea acestor sortimente de ceai.

Utilizați frunze de ceai, amestecuri sau pliculețe în funcție de preferințele personale.

Dozarea cantității de ceai variază de la un sortiment de ceai la altul. Urmați recomandările de pe ambalajul ceaiului sau pe care le-ați primit la achiziționarea ceaiului. Cantitatea de apă pentru ceai poate fi adaptată în funcție de sortimentul de ceai și mărimea ceștii (consultați capitolul „Modificare mărime porție”).

Prepararea ceaiului

Este afișat meniul cu diferitele sortimente de ceai, atunci când atingeți butonul cu senzor .

Este afișat meniul băuturilor.

- Introduceți ceaiul vrac într-un filtru de ceai sau scoateți pliculețul de ceai din ambalaj.
- Introduceți filtrul de ceai sau pliculețul de ceai în ceașcă.
- Așezați ceașca de ceai sub duza centrală.
- Atingeți .
- Alegeți sortimentul de ceai dorit.
- Confirmați cu **OK**.

Apa fierbinte curge în ceașcă.

Dacă este selectată setarea TeaTimer | automat, pornește automat cronometrul pentru timpul de infuzare.

Alternativ, acum puteți porni TeaTimer și manual.

Prepararea băuturilor

După expirarea timpului de infuzare se aude o alarmă sonoră iar simbolul  este afișat pentru scurt timp. Funcția Tea-Timer s-a oprit.

- Îndepărtați frunzele de ceai sau pliculețul de ceai.

Pornirea manuală a funcției Timer Ceai

- Preparați un ceai.

De îndată ce a fost eliberată toată apa pentru ceai, pe afișaj apare TeaTimer.

- Atingeți OK.

Editorul se deschide cu un timp de infuzare recomandat.

- Dacă doriți, modificați timpul de infuzare.
- Confirmați cu OK.

După expirarea timpului de infuzare se aude o alarmă sonoră iar simbolul  este afișat pentru scurt timp. Funcția Tea-Timer s-a oprit.

- Îndepărtați frunzele de ceai sau pliculețul de ceai.

Prepararea unei căni de ceai

Cu funcția Ibric de ceai puteți prepara o cantitate mai mare de apă pentru ceai (maximum 1 litru). Sortimentul de ceai selectat determină temperatura preselectată a apei.

Este afișat meniul băuturilor.

Sfat: Aveți grijă ca rezervorul de apă să fie suficient de plin, înainte de a porni Ibric de ceai.

- Așezați un vas de mărime corespunzătoare sub duza centrală.
- Atingeți butonul băuturilor .
- Selectați Ibric de ceai.
- Selectați sortimentul de ceai dorit și numărul de cești dorit (3 până la 8).

Anularea preparării

- Atingeți butonul cu senzor .

Prepararea apei calde și fierbinți

Puteți alege dintre următoarele opțiuni:

- Apă fierbinte cca. 90 °C
- Apă caldă cca. 65 °C

Este afișat meniul băuturilor.

- Așezați un recipient corespunzător sub dispersorul central.
- Atingeți butonul cu senzor .
- Selectați apă caldă sau apă fierbinte.
- Confirmați cu OK.

Prepararea va începe.

Modificarea mărimii porției

Puteți modifica cantitatea de băutură în modul Expert pentru băutura pregătită sau permanent. Dacă doriți să modificați permanent cantitatea unei băuturi, modificați parametrul Cantitate băuturi.

- Așezați o ceașcă sub duza centrală.
- Atingeți .
- Selectați o băutură.
- Confirmați cu OK.

Sunt afișați parametrii pe care îi puteți modifica pentru această băutură.

- Selectați Cantitate băuturi.
- Confirmați cu OK.

Va fi preparată băutura dorită. Imediat ce a fost pregătită cantitatea minimă, se afișează pe afișaj salvați.

- Dacă recipientul s-a umplut până la nivelul dorit, atingeți OK.

Dacă doriți să modificați mărimea porției la specialitățile de cafea cu lapte, ingredientele băuturii vor fi salvate succesiv în timpul preparării.

- Atingeți **OK** când s-a administrat cantitatea dorită din fiecare ingredient.

De acum încolo, această băutură va fi preparată conform mărimii porției programate.

Sfat: Puteți modifica mărimea porției băuturilor afișate pe panoul de comandă prin apăsarea lungă a unui buton. Pentru aceasta, apăsați butonul băuturii dorite, până când începe prepararea. Imediat ce a fost pregătită cantitatea minimă, se afișează pe afișaj *salvați*.

Dacă rezervorul de apă se golește în timpul pregătirii, programarea cantității este anulată. Cantitatea **nu** va fi salvată în memorie.

Regim expert

Cu funcția Regim expert puteți să modificați mărimea porției în timpul preparării băuturii. Setarea **nu** este salvată și este valabilă doar pentru băutura actuală.

Activarea și dezactivarea modului expert

Este afișat meniul băuturilor.

- Atingeți butonul cu senzor .
- Selectați Setări  | Regim expert.
- Selectați opțiunea dorită.
- Confirmați cu OK.

Setarea este astfel salvată.

Regim expert: reglarea mărimii porției


Este afișat meniul băuturilor.

Cantitatea de băutură poate fi modificată doar în timpul etapelor individuale de preparare.

Atunci când selectați DoubleShot  sau 2 porții , mărimea porției nu mai poate fi modificată cu regimul expert.

- Selectați o băutură.

Prepararea va începe. În timpul administrării puteți să modificați mărimea porției, de ex. la latte macchiato puteți să modificați cantitățile de lapte fierbinte, spumă de lapte și espresso.



- În zona de navigație, deplasați cursorul (sub formă de triunghi) după cum doriți.

Gradul de măcinare determină timpul de contact al cafelei măcinate cu apa, așa-numitul timp de extracție. Numai dacă gradul de măcinare este setat în mod optim, poate fi preparată o băutură perfectă de cafea cu o cremă fină, de culoare maro-alun.

Verificarea gradului corect de măcinare

Există mai multe moduri de a verifica setarea corectă a gradului de măcinare.

Gradul de măcinare este **prea grosier**, dacă cafeaua sau espresso-ul au un gust prea apos și acru. Crema este foarte deschisă la culoare.

Gradul de măcinare este **prea fin**, dacă cafeaua sau espresso-ul au un gust prea amar și crema este maro închis.

Reglarea gradului de măcinare


Dacă gradul de măcinare este reglat cu mai mult de o treaptă, acesta poate fi deteriorat.

Modificați întotdeauna gradul de măcinare doar cu câte o treaptă diferență.

Începeți prepararea unei băuturi după fiecare reglare, astfel încât boabele de cafea să fie măcinate. Apoi puteți regla din nou gradul de măcinare în trepte.

Reglorul gradului de măcinare se găsește în partea din stânga sus, în spatele rezervorului de apă.

- Deschideți ușa aparatului.
- Scoateți rezervorul de apă.



- Glisați regulatorul gradului de măcinare **cu exact 1 treaptă** în față (pentru o măcinare mai fină) sau în spate (pentru o măcinare mai grosieră).

Gradul de măcinare setat este eficient pentru toate tipurile de boabe și pentru toate băuturile de cafea.

- Puneți la loc rezervorul de apă.
- Închideți ușa aparatului.
- Preparați o băutură de cafea.

Apoi puteți regla din nou gradul de măcinare.

Râșnița se uzează în mod natural în timp. Dacă este necesar, reglați gradul de măcinare mai fin.

Parametri

Afișarea și modificarea parametrilor

Puteți modifica mărimea porției pentru toate băuturile.

De asemenea, pentru băuturile de cafea, puteți seta individual cantitatea de cafea măcinată, temperatura de infuzie și opțiunea de pre-infuzie.

- Atingeți butonul cu senzor .
- Selectați o băutură.
- Confirmați cu **OK**.

Sunt afișați parametrii pe care îi puteți modifica pentru această băutură.

Dacă ați selectat o băutură de cafea, sunt afișate setările actuale pentru Cantitate măcinare, Temperatură de infuzie și Preinfuzie.

Pe primul rând este afișat punctul de meniu Cantitate băuturi. Dacă selectați Cantitate băuturi și confirmați cu **OK**, prepararea băuturii începe imediat.

- Selectați parametrul dorit.
- Modificați setarea după cum doriți.
- Confirmați cu **OK**.

Setarea este astfel salvată.

Mărime porție

Savoarea cafelei preparate depinde nu doar de tipul cafelei, ci și de cantitatea de apă folosită.

Puteți programa cantitatea de apă care urmează să fie administrată pentru toate băuturile (cu excepția lbric de cafea) conform mărimii ceștilor și/sau tipului de cafea folosit.

Pentru specialitățile de cafea preparate cu lapte, pe lângă cantitatea de espresso sau cafea, puteți ajusta și porțiile de lapte și spumă de lapte în funcție de preferințele dvs.

Pentru fiecare tip de băutură există o cantitate maximă programabilă. Prepararea băuturii este oprită atunci când se atinge această cantitate. Cantitatea maximă posibilă pentru tipul de băutură respectiv este apoi salvată.

Cantitatea de cafea măcinată

Mașina automată de cafea poate măcina și infuza 7,5–12,5 g de boabe de cafea per ceașcă. Cu cât cantitatea de cafea măcinată este mai mare, cu atât va fi mai tare, mai concentrată băutura de cafea.

Cantitatea de cafea măcinată este **prea puțină**, dacă espresso-ul sau cafeaua are un gust slab.

Pentru a infuza mai multă pulbere de cafea, măriți cantitatea de măcinat.

Cantitatea de cafea măcinată este **prea mare**, dacă espresso-ul sau cafeaua are un gust amar.

Pentru a infuza mai puțină pulbere de cafea, reduceți cantitatea de măcinat.

Temperatura de infuzie a specialităților de cafea

Temperatura de infuzie trebuie să fie ajustată la boabele de cafea utilizate și la prăjirea lor. De asemenea, este important dacă pregătiți espresso sau cafea.

Unele tipuri de cafea sunt prea delicate la temperaturi ridicate de infuzare, astfel încât gustul va fi afectat. Dacă cafeaua dvs. are un gust amar, o temperatură de infuzare prea mare poate fi cauza.

Espresso este de obicei preparat la temperaturi mai ridicate.

Temperatura de ieșire pentru băuturi de ceai, apă caldă și apă fierbinte

Puteți modifica temperaturile presetate ale apei pentru ceaiurile individuale precum și pentru apă caldă și apă fierbinte, ajustând individual temperatura de infuzie.

O treaptă de temperatură înseamnă o diferență de cca. 2 °C.

Preinfuzarea cafelei măcinată

Atunci când funcția de Preinfuzie este activată, cafeaua măcinată este mai întâi umezită cu puțină apă fierbinte. Cafeaua măcinată se umflă puțin. Apoi, restul de apă fierbinte este trecut la presiune ridicată prin cafeaua măcinată umezită. Dacă, de exemplu, cafeaua are un gust prea fad și doriți mai multă „aromă” sau „tărie”, încercați funcția „Preinfuzare”. În funcție de tipul de cafea utilizat, pre-infuzarea poate intensifica gustul.

Puteți selecta un proces de preinfuzie cu durată scurtă sau lungă, sau puteți deselecta complet funcția de „Preinfuzie”.

Sfat: Pre-infuzarea este recomandată în special pentru prepararea cafelei.

Profiluri

Profiluri

Pentru a satisface gusturile și preferințele în materie de cafea ale diferiților utilizatori, puteți crea până la profiluri individuale pe lângă meniul de băuturi Miele (profil Miele).

În fiecare profil puteți ajusta individual mărimile porțiilor și parametrii pentru toate băuturile.

Crearea unui profil

- Atingeți butonul cu senzor .

Se deschide meniul Profiluri.

- Selectați Creare profil.
- Confirmați cu OK.

Pe afișaj se deschide editorul.

- Introduceți numele profilului:
 - Pentru a introduce un caracter, marcați acel caracter și confirmați selecția cu OK.
 - Pentru a șterge un caracter, atingeți butonul cu senzor .
 - Pentru salvarea numelui, selectați bifa  și confirmați cu OK.

Profilul este creat.

Configurarea profilului

Dacă v-ați creat deja propriul profil, îl puteți edita din meniul Profiluri.

- Atingeți butonul cu senzor .

Se deschide meniul Profiluri.

- Selectați Editați.
- Confirmați cu OK.

Acum puteți edita următoarele setări pentru profilul selectat:

- Setarea trecerii de la un profil la altul
- Modificarea numelui profilului
- Ștergerea unui profil

Setarea trecerii de la un profil la altul

- Atingeți butonul cu senzor .

Se deschide meniul Profiluri.

- Selectați Editați.
- Confirmați cu OK.
- Selectați Schimbare profil.
- Confirmați cu OK.

Aveți următoarele opțiuni:

- **manual:** Profilul selectat rămâne activ până când selectați un alt profil.
 - **După fiecare utilizare:** După fiecare băutură preparată este afișat profilul Miele.
 - **La pornire:** La fiecare pornire a mașinii de cafea este afișat profilul Miele, indiferent ce profil a fost selectat înainte de ultima oprire.
- Selectați opțiunea dorită.
 - Confirmați cu OK.

Modificarea numelui profilului

Această opțiune este disponibilă doar dacă ați creat un profil suplimentar față de profilul Miele.

- Atingeți butonul cu senzor .

Se deschide meniul Profiluri.

- Selectați Editați.
- Confirmați cu OK.
- Selectați Modificare denumire.
- Confirmați cu OK.

- Modificați denumirea după cum doriți:
 - Pentru a șterge un caracter, atingeți butonul cu senzor ↵.
 - Pentru a introduce caractere noi, marcați un caracter și confirmați selecția cu *OK*.
 - Pentru a salva numele modificat, selectați bifa ✓.
- Confirmați cu *OK*.

Ștergerea unui profil

Această opțiune este disponibilă doar dacă ați creat un profil suplimentar față de profilul Miele standard.

- Atingeți butonul cu senzor .
- Se deschide meniul Profiluri.
- Selectați *Editați*.
- Confirmați cu *OK*.
- Selectați *Ștergere profil*.
- Confirmați cu *OK*.
- Selectați profilul pe care doriți să îl ștergeți.
- Selectați *da*.
- Confirmați cu *OK*.

Profilul este șters.

Prepararea băuturilor dintr-un profil de utilizator

- Atingeți butonul cu senzor .
- Selectați profilul dorit.
- Selectați băutura dorită.

Prepararea băuturii începe.

Modificarea băuturilor într-un profil

Dacă modificați parametrii unei băuturi într-un profil, aceste setări sunt valabile doar pentru profilul activ. Setările pentru băuturile din alte profiluri nu vor fi afectate.

- Atingeți butonul cu senzor .

Se deschide meniul Profiluri.

- Selectați profilul dorit.

Denumirea profilului selectat va apărea pe afișaj în stânga sus.

Acum puteți modifica individual băuturile.

Pregătiți MobileStart



Pericol de arsuri și opărire la duze.

Dacă în cazul funcționării nesupravegheate a aparatului sunt eliminate lichide sau aburi, alte persoane se pot opări dacă stau foarte aproape de duza centrală sau dacă ating componente fierbinți.

Asigurați-vă că nicio persoană, în special copii și animalele de companie, nu sunt în pericol atunci când porniți aparatul și nu îl supravegheați.

Laptele **nu** este răcit în recipientul de lapte sau într-o cutie de lapte.

Dacă lăsați laptele nerefrigerat în recipientul de lapte sau în cutia de lapte pentru o perioadă lungă de timp, laptele se poate strica (în funcție de tipul de lapte).

În special, nu lăsați laptele de vacă nerefrigerat în recipientul de lapte sau în cutia de lapte pentru o perioadă lungă de timp. Respectați instrucțiunile producătorului cu privire la termenul de valabilitate al laptelui utilizat.

Cu Mobile Start puteți, de ex., să porniți prepararea unei băuturi prin aplicația Miele.

- Asigurați-vă că espressoorul este gata de funcționare, de ex. că rezervorul de apă și recipientul de boabe sunt umplute suficient.
- Așezați un vas gol suficient de mare sub duza centrală.
Puteți utiliza Mobile Start numai atunci când

- configurarea Miele@home pentru espressoorul dvs. și
- funcțiile Comandă la distanță și Mobile Start sunt activate.

Apoi puteți pregăti băuturi prin intermediul aplicației.

Pornirea și oprirea MobileStart

Pentru a putea utiliza Mobile Start, funcția Comandă la distanță trebuie activată. Este afișat meniul băuturilor.

- Atingeți butonul cu senzor
- Selectați Mobile Start.
- Selectați opțiunea dorită.
- Confirmați cu OK.

Imediat ce ați activat Mobile Start puteți porni prepararea unei băuturi prin aplicație.

Dacă preparați o băutură cu ajutorul aplicației, veți fi avertizat prin semnale acustice și vizuale când băutura selectată este gata. Nu puteți modifica sau opri aceste semnale de avertizare.

Atunci când Mobile Start este activat, ora și simbolul sunt afișate pe afișajul espressoorului atunci când acesta este oprit. Clătirea la pornire nu are loc, astfel încât ceașca de sub duza centrală nu este umplută cu apă rezultată de la clătire.

Dacă espressoorul este utilizat direct, comanda prin aplicație nu este posibilă. Comanda direct la aparat are prioritate.

După 24 de ore, când ați pregătit o băutură sau ați deschis ușa aparatului, Mobile Start este dezactivat automat.

Prin intermediul meniului „Setări“ puteți programa mașina de cafea astfel încât să se potrivească cerințelor dumneavoastră individuale.

Setări afișare și modificare

Este afișat meniul băuturilor.

- Atingeți butonul cu senzor .
- Selectați Setări .
- Confirmați cu OK.
- Selectați elementul de meniu pe care doriți să îl afișați sau să îl modificați.
- Confirmați cu OK.
- Modificați setarea după cum doriți.
- Confirmați cu OK.

Unele setări pe care le găsiți în meniul Setări sunt descrise în secțiuni separate ale instrucțiunilor de utilizare.

Limba

Puteți selecta limba și, dacă este necesar, locația dvs. pentru toate textele de pe afișaj.

Sfat: Dacă din întâmplare ați setat o limbă greșită, puteți regăsi opțiunea de meniu „Limbă“ urmărind simbolul .

Ora exactă

Afișare (afișare oră)

Selectați modul de afișare a orei pentru espressorul oprit:

- **Pornit:** ora exactă este afișată întotdeauna.
- **Oprit:** ora exactă nu este afișată.
- **Regim de noapte:** ora exactă este afișată doar în intervalul 5:00 până la 23:00, pentru a economisi energie.

Atunci când funcția afișare oră este pornită, consumul de energie al espressorului crește.

Formatul orei

- format 24 h (24 h)
- format 12 h (12 ore)

Setarea

Setați orele și minutele.

Dacă ați conectat mașina automată de cafea cu o rețea WiFi și v-ați înregistrat în aplicația Miele, ora se sincronizează pe baza locației setate în aplicația Miele.

Data

Puteți să setați data.

Timer

Mașina automată de cafea dispune de 3 timere:

- porniți la
- opriți la
- Oprire după

Puteți să alocați funcțiile timerului diverselor zile ale săptămânii.

Pornire la

Mașina de cafea pornește automat la o anumită oră a zilei, de ex. dimineața la micul dejun.

Dacă funcția Blocare comenzi este activată, mașina automată de cafea **nu** pornește la ora programată. Sunt dezactivate setările timerului.

Dacă mașina automată de cafea a pornit **de trei ori** la momentul prestabilit fără a se administra vreo băutură, mașina nu

Setări

va mai porni automat. Astfel, mașina nu va porni zilnic în timpul unei absențe îndelungate a dumneavoastră, de ex. pe perioada concediilor.

Tempii programați rămân salvați în memorie și se vor activa din nou la următoarea pornire manuală a mașinii.

Dacă pentru aparatul oprit ați setat afișarea orei exacte (Afișare | Pornit sau Regim de noapte), pe afișaj vor apărea cu 23:59 ore înainte simbolul  și ora de pornire dorită.

Oprire la

Mașina de cafea se oprește la o anumită oră a zilei.

În cazul unei absențe îndelungate, timpii programați rămân salvați și se vor activa din nou la următoarea pornire a mașinii.

Oprire după

Espressorul se oprește după o anumită perioadă de timp, dacă nu se atinge nici un buton.

Această setare implicită poate fi modificată, fiind posibilă programarea unei durate între 20 minute și 9 ore.

Din fabricație, espressorul este prevăzut să se oprească după 20 minute. Prin prelungirea acestui timp crește consumul de energie al espressorului.

TeaTimer

Dacă preparați apă pentru ceai, puteți porni un cronometru cu ajutorul funcției TeaTimer. Pentru sortimentul de ceai selectat este presetat un anumit timp de infuzare. Puteți modifica timpul de infuzare presetat (maximum 14:59 minute).

TeaTimer poate fi setată după cum urmează:

- **automat:** când dozatorul de apă pentru ceai a terminat de distribuit, funcția automată TeaTimer.
- **manual:** Atunci când a fost eliberată apa pentru ceai, puteți porni opțional TeaTimer.

Pe durata timpului de infuzare puteți utiliza în continuare espressorul în condiții normale. După expirarea timpului de infuzare se aude o alarmă sonoră și simbolul  clipește.

Volum

Puteți seta intensitatea semnalelor sonore și a tonului butoanelor (cu ajutorul barei formate din segmente).

Puteți activa sau dezactiva melodia de întâmpinare care se aude la atingerea butonului Pornire/Oprire .

Luminozitatea afișajului

Puteți seta luminozitatea afișajului (cu ajutorul barei formate din segmente).

Sistem de iluminat

Puteți modifica luminozitatea sistemului de iluminat, atunci când espressorul este pornit sau oprit.

De asemenea, pentru aparatul oprit puteți stabili după ce interval de timp doriți să se închidă sistemul de iluminat (posibilitate de setare între 15 minute și 9 ore).

Cu cât luminozitatea sistemului de iluminat este mai mare și cu cât acesta este aprins mai mult timp, cu atât consumul de energie al espressorului este mai mare.

Info (afișarea informațiilor)

Puteți afișa numărul de administrări de băuturi și numărul de băuturi care mai pot fi administrate până la programele de întreținere.

Instalarea la altitudini mari

Atunci când mașina automată de cafea este instalată la altitudini mai mari, ca urmare a presiunii mai scăzute a aerului, apa fierbe la temperaturi mai mici. Pentru a regla în mod optim temperaturile de preparare, puteți seta altitudinea locului.

Regim performanță

Puteți selecta modul Performance potrivit în funcție de comportamentul dumneavoastră de utilizare:

- Regim eco
- Mod Barista
- Mod Latte

Pentru utilizarea rară dar intensivă a espressorului, există și Regim party.

Regim eco

În regim Eco espressorul consumă cea mai puțină energie. Sistemul se încălzește abia când începe prepararea unei băuturi.

Din fabricație este setat regimul Eco. Dacă selectați un alt mod Performance decât regimul Eco, acest lucru crește consumul de energie al espressorului.

Regim barista

Acest mod Performance este optimizat pentru a obține cafeaua perfectă. Băuturile de cafea pot fi preparate fără timp de așteptare, deoarece espressorul rămâne încălzit la temperatura de infuzie.

Consumul de energie în modul Regim barista este mai mare decât în cazul regimului Eco.

Regim latte

Acest mod Performance este optimizat pentru prepararea laptelui. Băuturile de lapte pot fi preparate în modul Regim latte mult mai repede.

Consumul de energie în modul Regim latte este mai mare decât în cazul regimului Eco și în modul Barista.

Regim party

Acest mod Performance este conceput pentru folosirea **rară**, dar intensă a espressorului, de ex. pentru petreceri în familie.

Curățați bine espressorul după folosirea intensivă, în special conducta de lapte.

Eventual, espressorul trebuie detratat, iar unitatea de preparare trebuie degresată.

Respectați următoarele indicații privind modul Petrecere:

- Conductele sunt clătite mult mai puțin sau deloc. Conducta de lapte este clătită abia după 1 oră de la ultima preparare a unei băuturi cu lapte.
- Mesajele privind starea de întreținere sau solicitările de întreținere necesară sunt dezactivate și amânate până la următoarea pornire.
- Funcția de iluminare a ceștilor este activată la luminozitate maximă, cât timp espressorul este pornit.

Setări

- Opțiunile timerului opriți la și opriți după sunt dezactivate.
- Espressorul se oprește după 6 ore de la ultima atingere a unui buton. La următoarea pornire, modul Petrecere este dezactivat, iar ultimul mod Performance setat este activat din nou.

Consumul de energie în modul Petrecere este mai mare decât în alte moduri Performance.

Duritatea apei

Setați mașina de cafea la nivelul de duritate al apei utilizate, pentru ca aceasta să funcționeze perfect și să nu se deterioreze.

Solicitați furnizorului local de apă informații privind nivelul de duritate al apei potabile din zonă.

Dacă utilizați apă potabilă îmbuteliată, de ex. apă minerală, efectuați setarea mașinii în funcție de conținutul de calciu al apei. Conținutul de calciu este indicat pe eticheta sticlei în mg/l Ca^{2+} sau ppm (mg Ca^{2+} /l).

Utilizați apă potabilă fără adaos de dioxid de carbon.

Nivelul de duritate setat din fabricație este de 21° dH.

Duritatea apei		Conținut de calciu mg/l Ca^{2+} sau ppm (mg Ca^{2+} /l)	Setare
°dH	mmol/l		
1	0,2	7	1
2	0,4	14	2
3	0,5	21	3
4	0,7	29	4
5	0,9	36	5
6	1,1	43	6
7	1,3	50	7
8	1,4	57	8
9	1,6	64	9
10	1,8	71	10
11	2,0	79	11
12	2,1	86	12
13	2,3	93	13
14	2,5	100	14
15	2,7	107	15

Duritatea apei		Conținut de calciu mg/l Ca^{2+} sau ppm (mg Ca^{2+} /l)	Setare
°dH	mmol/l		
16	2,9	114	16
17	3,0	121	17
18	3,2	129	18
19	3,4	136	19
20	3,6	143	20
21	3,8	150	21
22	3,9	157	22
23	4,1	164	23
24	4,3	171	24
25	4,5	179	25
26	4,6	186	26
27	4,8	193	27
28	5,0	200	28
29	5,2	207	29
30	5,4	214	30
31	5,5	221	31
32	5,7	229	32
33	5,9	236	33
34	6,1	243	34
35	6,3	250	35
36	6,4	257	36
37-45	6,6-8,0	258-321	37-45
46-60	8,2-10,7	322-429	46-60
61-70	10,9-12,5	430-500	61-70

Sfat: Dacă duritatea apei este >21° dH (3,8 mmol/l), recomandăm utilizarea apei potabile îmbuteliate (< 150 mg/l Ca^{2+}). Astfel veți detartra mai rar mașina de cafea și veți proteja mediul înconjurător, deoarece veți utiliza mai puțin agent anti-calcar.

Setări

Funcția Blocare comenzi

Puteți bloca comenzile mașinii de cafea, pentru ca persoanele neautorizate, de exemplu copiii, să nu o poată utiliza.

Dacă funcția Blocare comenzi este activată, setările timerului pentru Porniți la sunt dezactivate. Mașina automată de cafea **nu** se oprește la ora programată.

Dezactivarea temporară a funcției Blocare comenzi

- Atingeți *OK* timp de 6 secunde.

La următoarea oprire, mașina de cafea este din nou blocată.

Miele@home

Espressorul este dotat cu un mod WiFi integrat și cu Miele@home.

Indiferent dacă ați conectat sau nu espressorul la rețea, următoarele puncte sunt afișate în aplicația Miele@home:

- **Configurați:** această opțiune apare doar dacă espressorul nu a mai fost conectat până acum la o rețea WiFi sau dacă configurația rețelei a fost resetată.
- **Dezactivați*/Activați*:** setările pentru rețeaua WiFi se păstrează, însă conectarea la rețea este pornită sau oprită.
- **Status conexiune*:** sunt afișate informațiile despre conexiunea WiFi. Simbolurile indică viteza conexiunii.
- **Reconfigurați*:** setările pentru rețeaua WiFi actuală sunt resetate. Conexiunea WiFi este configurată din nou.
- **resetati*:** rețeaua este oprită, iar setările pentru rețeaua WiFi actuală sunt resetate.

* Acest punct de meniu apare atunci când a fost configurată aplicația Miele@home, iar espressorul este conectat eventual la o rețea WiFi.

Sfat: Puteți dezactiva conectarea la rețea în orice moment, atunci când espressorul este gata de funcționare, prin atingerea și menținerea butonului cu senzor *OK* sau scanând codul QR din aceste instrucțiuni de utilizare (consultați capitolul „Scan and Connect”).

Prin conectarea sa, va crește consumul de energie al espressorului, chiar și în cazul în care acesta este oprit.

Resetați configurarea rețelei atunci când eliminați sau vindeți mașina de cafea sau când puneți în funcțiune o mașină de cafea folosită. Doar așa vă asigurați că ați șters toate datele personale și posesorul anterior nu mai poate avea acces la mașina de cafea.

Efectuarea Scan & Connect

Prima punere în funcțiune a fost efectuată fără a configura Miele@home.

■ Scanați codul QR.

Dacă ați instalat aplicația Miele și aveți un cont de utilizator, veți fi direcționat direct în rețea.

Dacă nu ați instalat încă aplicația Miele, veți fi direcționat către Apple App Store® sau Google Play Store™.

■ Instalați aplicația Miele și configurați un cont de utilizator.

■ Scanați din nou codul QR.

Aplicația Miele vă ghidează pe parcursul procesului de configurare.



Comandă de la distanță

Acest punct de meniu Comandă la distanță apare atunci când a fost configurată aplicația Miele@home, iar espressorul este conectat eventual la o rețea WiFi.

În aplicația Miele puteți, de ex. să modificați setări ale espressorului, atunci când comanda de la distanță este activată. Pentru a porni prepararea unei băuturi prin aplicație, trebuie să activați și MobileStart.

Comanda de la distanță este activată din fabricație.

Remote update

Prin Remote update, software-ul espressorului dumneavoastră poate fi actualizat. Dacă este disponibilă o actualizare pentru espressorul dumneavoastră, aceasta este descărcată automat prin mașina de cafea. Instalarea unei actualizări nu are loc automat, ci trebuie inițiată manual de dumneavoastră.

Dacă nu instalați o actualizare, puteți să folosiți în continuare espressorul în mod obișnuit. Miele vă recomandă totuși să instalați actualizările.

Punctul de meniu „Remote update” este doar afișat și poate fi selectat doar dacă sunt îndeplinite condițiile pentru utilizarea Miele@home.

Remote update este activat din fabricație. O actualizare disponibilă este descărcată automat și trebuie inițiată manual de dumneavoastră.

Dacă nu doriți ca o actualizare să fie descărcată automat, dezactivați Remote update.

Efectuarea unui Remote Update

Informațiile despre cuprinsul și conținutul unei actualizări sunt furnizate în aplicația Miele.

Dacă o actualizare este gata de instalare, pe afișajul espressorului dumneavoastră va apărea un mesaj.

Puteți instala actualizarea imediat sau o puteți amâna pe mai târziu. Interogarea se repetă la următoarea pornire a espressorului.

Dacă nu doriți să instalați actualizarea, dezactivați Remote update.

Instalarea actualizării poate dura câteva minute.

Setări

Rețineți următoarele pentru Remote update:

- Dacă nu primiți niciun mesaj, înseamnă că nu e disponibil niciun Remote update.
- Un Remote update instalat nu poate fi resetat.
- Nu opriți espressorul în timpul instalării unei actualizări. În caz contrar actualizarea va fi întreruptă și nu va fi instalată.
- Unele actualizări de software pot fi efectuate numai de către Service Miele.

Versiune de software

Punctul de meniu „Versiune de software” este conceput pentru Serviciul Clienți Miele. Pentru utilizarea privată a mașinii de cafea nu aveți nevoie de aceste informații.

Showroom (regim demo)

Pentru utilizarea privată a mașinii de cafea nu aveți nevoie de această funcție.

Mașina automată de cafea poate fi prezentată în showroom-uri sau spații expoziționale cu funcția Reprezentanță | Regim demo. Aparatul este iluminat, dar nu pot fi preparate băuturi sau efectuate programe de întreținere.

Puteți activa regimul demo, fără a iniția prima punere în funcțiune. Porniți și opriți aparatul automat de cafea. Imediat după, atingeți butonul ↩ timp de 5 secunde. Este activat regimul demonstrativ pentru showroom-uri.

Setări implicite din fabricație

Dacă ați modificat oricare dintre setările standard din fabricație, le puteți reseta la valorile implicite (din fabricație).

Următoarele elemente **nu** sunt resetate:

- Numărul de băuturi preparate și starea aparatului (număr de băuturi care mai pot fi preparate până la detartrare, ... degresarea unității de infuzie)
- Limba
- Ora exactă și data
- Profilurile și băuturile aferente
- Miele@home



Pericol pentru sănătate ca urmare a necurățării mașinii.

Din cauza căldurii și umezelii din incinta mașinii de cafea, resturile de cafea pot mucegași și/sau resturile de lapte se pot înăcri, punând în pericol sănătatea.

Curățați regulat și cu grijă mașina de cafea.

Lista intervalelor de curățare

Interval de curățare recomandat	Ce trebuie curățat/îngrijit?
zilnic (la sfârșit de zi)	Rezervor de lapte și capac
	Supapă de lapte
	Rezervor de apă
	Capac tavă de picurare
	Tavă de scurgere și rezervor de reziduuri
1 x săptămânal (mai des în caz de contaminare puternică)	Duză centrală
	Senzor pentru marginea ceștii
	Interiorul aparatului
	Unitatea de preparare
	Tavă de scurgere
1 x lunar	Partea frontală a aparatului
	Supapă de lapte
1 x anual (mai des la nevoie)	Recipient de boabe
	Ungerea unității de preparare (cu unsoare siliconică)
la nevoie / când apare o solicitare pe afișaj	Curățarea conductei de lapte (cu 2 batoane de detergent)
	Degresarea unității de preparare (cu 1 tabletă de curățare)
	Detartrare aparat (cu 2 tablete de detartrant)

Curățare și întreținere

Curățare manuală sau în mașina de spălat vase

Unitatea de infuzie **nu** este adecvată pentru spălare în mașina de spălat vase.

Spălați unitatea de infuzie doar manual, cu apă caldă, **fără a folosi detergent**.

Următoarele componente trebuie curățate doar **manual**:

- Capacul din oțel al dispersorului central
- Unitate de infuzie
- Rezervorul pentru cafea boabe și capacul

 Pericol de deteriorare din cauza temperaturilor ridicate din mașina de spălat vase.

Prin curățarea în mașina de spălat vase la mai mult de 55 °C, componentele se pot deforma, nemaiputând fi utilizate.

Pentru componentele adecvate pentru curățare în mașina de spălat vase, selectați doar programe cu maximum 55 °C.

Prin contactul cu coloranții naturali care se găsesc de ex. în morcovi, roșii și ketchup, componentele de plastic își pot schimba culoarea în mașina de spălat vase. Această modificare a culorii nu influențează stabilitatea componentelor.

Următoarele componente pot fi curățate în **mașina de spălat vase**:

- Tavă colectoare, capac și rezervor de reziduuri
- Capacul tăvii colectoare

- Dispersor central (fără capac de oțel)
- Recipientul de lapte și capacul său
- Senzor de margine ceașcă
- Vas pentru întreținere
- Rezervor de apă

 Pericol de ardere și opărire la componentele fierbinți sau cu lichide fierbinți.

Ca urmare a funcționării mașinii de cafea, componentele sale se pot înfierbânta. La atingerea componentelor fierbinți pot surveni arsuri. Lichidele și aburul emanate sunt foarte fierbinți și pot provoca opărire.

Nu țineți părți ale corpului sub disperseoare în timp ce prin acestea se emană lichide fierbinți sau aburi.

Lăsați mașina de cafea să se răcească înainte de a o curăța.

Țineți cont de faptul că și apa din tava colectoare poate fi foarte fierbinte.

 Defecțiuni ca urmare a pătrunderii umezelii.

Aburii de la un dispozitiv de curățare cu aburi pot pătrunde la piesele electrice, provocând un scurt-circuit.

Nu utilizați dispozitive de curățare cu aburi pentru a curăța mașina de cafea.

Este foarte important să curățați mașina în mod regulat, deoarece resturile de cafea se mucegăiesc repede. Resturile de lapte se pot acri, iar conductele de lapte se pot colmata.

Agenți de curățare neadecvați

Contactul cu agenți de curățare neadecvați poate duce la deteriorarea sau decolorarea suprafețelor. Toate suprafețele sunt sensibile la zgâriere. În anumite împrejurări, zgârierea suprafețelor de sticlă poate duce la spargerea acestora.

Îndepărtați imediat resturile de agenți de curățare. Atunci când detartrați aparatul, îndepărtați imediat eventuale stropi proiectați pe acesta.

Pentru a preveni deteriorarea suprafețelor, în timpul curățării nu folosiți:

- detergent pentru mașina de spălat vase care conține sodă, amoniac, acizi sau cloruri
- agenți de curățare pe bază de solvenți
- agenți de curățare dezinfectanți și gel dezinfectant pentru mâini
- agenți de curățare anti-calcar (inadecvați pentru partea frontală a aparatului)
- agenți de curățare pentru inox
- detergenți pentru mașini de spălat vase (inadecvați pentru partea frontală a aparatului)
- detergenți pentru curățat sticla
- agenți de curățare pentru plite vitroceramice
- agenți de curățare cuptoare
- agenți de curățare pentru cuptorul cu aburi (DG-Clean)
- agenți de curățare abrazivi, de ex. de tip pudră sau cremă
- bureți abrazivi, de ex. bureți metalici de frecat cratițe, perii sau bureți uzați care conțin resturi de soluții abrazive
- radiere speciale de îndepărtat mizeria


- răzuitoare metalice ascuțite
- lână de oțel sau spirale din inox
- Protecție solară/creme de protecție solară

Deschiderea ușii aparatului

Risc de deteriorare la deschiderea ușii dacă duza centrală este prea înaltă sau prea joasă.

Dacă duza centrală este prea înaltă sau prea joasă, ușa nu poate fi deschisă. În cazul în care se încearcă deschiderea ușii, duza centrală poate fi deteriorată.

Aveți grijă ca duza centrală să se afle în poziția superioară sau intermediară, înainte de a deschide ușa.



- Deschideți ușa aparatului.

Curățare și întreținere

Curățarea tăvii de scurgere și a rezervorului de reziduuri

 Pericol de ardere și opărire la componentele fierbinți sau cu lichide fierbinți.

Ca urmare a funcționării aparatului automat pentru cafea, componentele sale se pot înfierbânta. La atingerea componentelor fierbinți pot surveni arsuri. Lichidele și aburul emanate sunt foarte fierbinți și pot provoca opărire.

Dacă tocmai au fost clătite conductele, așteptați un timp înainte de a scoate tava de scurgere din espressor.


Țineți cont de faptul că și apa din tava de scurgere poate fi foarte fierbinte.

Nu atingeți componentele fierbinți ale mașinii.

Pentru a preveni formarea mirosurilor și a mucegaiului, curățați tava de scurgere și rezervorul de reziduuri **zilnic**.

Prin intermediul afișajului, espressorul vă anunță când tava de scurgere și/sau rezervorul de reziduuri sunt pline și trebuie golite. Goliți apoi tava de scurgere și rezervorul de reziduuri. Pentru turnare nu este necesară înlăturarea capacului tăvii de scurgere.


- Deschideți ușa aparatului.



- Scoateți din aparat tava de scurgere cu rezervorul de reziduuri.
- Scoateți rezervorul de reziduuri din tava de scurgere și goliți-l.

Pe lângă resturile de cafea, în rezervorul de reziduuri se poate afla și apă de clătire.

Demontarea tăvii colectoare



Închiderile portocalii cu clemă nu sunt detașabile.

- Detașați capacul de tava colectoare: pe ambele părți, apăsați în afară închiderile portocalii cu clemă și detașați capacul.
- Scoateți capacul.


- Curățați tava colectoare, capacul și rezervorul de reziduuri manual, cu o soluție caldă cu detergent cu acțiune blândă.

- Ușcați toate componentele.

Sfat: Pentru a curăța în mod deosebit de temeinic tava colectoare, capacul și rezervorul de reziduuri, curățați-le din când în când în mașina de spălat vase. În cazul murdăririi puternice, curățați tava colectoare mai întâi cu o perie înainte de a o pune în mașina de spălat vase.

- Curățați incinta mașinii automate de cafea de sub tava colectoare.


Curățarea contactelor tăvii de colectare




- Curățați cu grijă contactele (plăcuțele metalice) și spațiul dintre ele, de ex. cu o perie.
- Ușcați bine toate componentele.

Doar cu ajutorul unor contacte curate și uscate aparatul sesizează dacă tava colectoare este plină. Dacă este necesar, verificați zona contactelor cel puțin o dată pe săptămână.

Asamblarea tăvii colectoare



- Repuneți capacul tăvii colectoare: împingeți capacul sub proeminența de lângă contacte și apăsați pe capac până când opritoarele laterale se cuplează cu un clic.




- Așezați rezervorul de reziduuri pe capac.
- Împingeți tava colectoare cu rezervorul de reziduuri în mașina de cafea.
- Închideți ușa aparatului.

Curățarea capacului tăvii colectoare

Curățați zilnic capacul tăvii colectoare.

Curățare și întreținere



- Scoateți tava colectoare: apăsați pe marginea posterioară, pentru ca tava să se încline în sus în partea din față și să poată fi scoasă cu ușurință.
- Curățați capacul tăvii colectoare manual, folosind apă caldă și puțin detergent lichid de vase.
- Uscați capacul tăvii colectoare.
- Așezați la loc capacul tăvii colectoare.


Sfat: Pentru a curăța foarte bine tava colectoare, curățați-o din când în când în mașina de spălat vase.

Curățarea rezervorului de apă

Curățați rezervorul de apă zilnic.

- Deschideți ușa aparatului.
- Scoateți rezervorul de apă.
- Curățați rezervorul de apă manual, cu apă caldă și puțin detergent pentru mașina de spălat vase.
- Pentru a înlătura eventualele resturi de detergent, curățați și clătiți rezervorul de apă cu apă curată.
- Uscați pe exterior rezervorul de apă.

Sfat: Pentru a curăța foarte bine rezervorul de apă, curățați-l din când în când în mașina de spălat vase.



- Curățați și uscați suprafața pe care este așezat rezervorul de apă.
- Umpleți rezervorul de apă potabilă proaspătă și rece.
- Împingeți rezervorul de apă în espressor, până când simțiți că opune rezistență.
- Închideți ușa aparatului.


Curățarea dispersorului central

Spălați capacul din inox al duzei centrale doar manual, folosind apă caldă și puțin agent de curățare lichid pentru vase.


Curățați toate piesele duzei centrale cel puțin o dată pe săptămână.

Scoaterea duzei centrale

- Deschideți ușa aparatului.
- Trageți în față capacul din inox al duzei centrale.
- Curățați capacul de inox al duzei centrale.




- Detașați conducta de lapte din unitatea de dozare: pentru aceasta trageți eclisa ① spre stânga.




Nu scoateți piesa de racordare a conductei de lapte.

Dacă este cazul, curățați piesa de racordare cu peria de curățare.



- Apucați din lateral unitatea de dozare și trageți-o în jos.



- Demontați unitatea de dozare în 3 componente: desfaceți piesa Y, duzele de administrare și suportul.


Curățarea duzei centrale

Spălați capacul din inox al duzei centrale doar manual, folosind apă caldă și puțin agent de curățare lichid pentru vase.

- Curățați temeinic toate componentele manual.

Curățare și întreținere

Sfat: Pentru a curăța foarte bine piesele duzei centrale, cu excepția capacului din oțel inoxidabil, curățați aceste piese în mașina de spălat vase din când în când. Astfel vor fi îndepărtate în mod eficient depunerile de cafea și resturile de lapte.




- Curățați zona din jurul duzei centrale cu un burete umed.

Introducerea duzei centrale

Unitatea de administrare este mai ușor de remontat dacă piesele individuale sunt umezite în prealabil cu apă.

Aveți grijă ca toate componentele să fie bine conectate.

- Reasamblați unitatea de administrare.
- Pentru ca duzele să se conecteze bine cu suportul, apăsați cu forță.



- Introduceți unitatea de administrare în mașina automată de cafea.
- Conectați conducta de lapte.
- Repuneți capacul din inox.
- Închideți ușa aparatului.


Pe afișaj apare Așezați capacul pe dispersorul central.

- Confirmați cu OK.

Curățarea senzorului de margine de ceașcă

Curățați senzorul de margine de ceașcă cel puțin o dată pe săptămână sau mai des, dacă este foarte murdar.

În partea de jos a duzei centrale se află senzorul de margine de ceașcă.



- Apăsați cele două cleme de prindere (săgeți).

Senzorul de margine de ceașcă se desprinde.

- Curățați senzorul de margine de ceașcă manual, cu apă caldă și puțin detergent lichid de vase.

Sfat: Pentru a curăța senzorul de margine de ceașcă în mod deosebit, curățați-l din când în când în mașina de spălat vase.


- Pentru a pune la loc senzorul de margine de ceașcă, apăsați senzorul de jos în sus în suportul duzei centrale.

Curățarea recipientului de lapte și a capacului


Recipientul de lapte trebuie demontat și curățat zilnic după utilizare.

Curățați atât capacul, cât și vasul de sticlă în mașina de spălat vase sau manual, folosind apă caldă și puțin detergent lichid de vase.

- Scoateți și goliți recipientul de lapte.



- Spălați conducta de lapte sub jet de apă înainte de a pune capacul recipientului de lapte în mașina de spălat vase.
- Dacă nu curge apă din piesa de racordare ①, curățați-o cu peria de curățare.
- Curățați vasul de sticlă.
- Uscați toate componentele și frecați în special filetele de pe capac și pahar cu o cârpă curată.
- Reasamblați recipientul de lapte.



- Curățați suportul recipientului din mașină cu un burete umed.


Curățare și întreținere

Curățarea supapei de lapte (zilnică)

Garnitura de etanșare a supapei de lapte se poate deteriora din cauza obiectelor cu muchii ascuțite sau de la alte obiecte similare.

Nu utilizați obiecte cu muchii ascuțite, de ex. cuțite, pentru a curăța supapa pentru lapte.

Curățați zilnic supapa de lapte. Resturile de lapte se pot depune pe bolțul de inox, uscându-se. Astfel de cruste sunt greu de înlăturat. De aceea este importantă curățarea regulată după prepararea băuturilor cu lapte.



Supapa de lapte se află sub recipientul de boabe de cafea din partea stângă.

- Deschideți ușa aparatului.
- Curățați supapa de lapte cu un burete umed sau cu o lavetă din microfibre.
- Închideți ușa aparatului.

Scoaterea și curățarea supapei de lapte (lunar)

Scoateti supapa de lapte numai când mașina automată de cafea este oprită. **Nu** porniți mașina automată de cafea dacă supapa de lapte este scoasă.

Scoateti și curățați supapa de lapte cel puțin o dată pe lună. Dacă la prepararea laptelui, în loc de spumă de lapte este eliberat doar lapte fierbinte sau laptele este improșcat la eliberare, este posibil ca supapa de lapte să fie înfundată. Dacă este necesar, curățați supapa de lapte mai des.


Scoaterea supapei de lapte

Scoateti supapa de lapte numai când espressorul este oprit. **Nu** porniți espressorul dacă supapa de lapte este scoasă.

- Opriti espressorul.
- Deschideți ușa aparatului.
- Scoateți recipientul de boabe de cafea din stânga și vasul pentru întreținere.
- Scoateți capacul de inox al duzei centrale.




- Scoateți capacul supapei de lapte: Pentru a debloca capacul, apăsați pe mânerul încastat. În partea din dreapta sus, pe capac, se află un știft, cu care puteți bascula afară capacul.




- Detașați conductele de lapte de unitatea de dozare a duzei centrale ① și de garnitura de etanșare din silicon a supapei de lapte ② și ③.
- Scoateți conducta de lapte ①, care unește supapa de lapte cu duza centrală.
- Detașați tubul de formă pătrată de tubul rotund.
- Curățați tuburile sub jet de apă.


Nu detașați racordurile de furtun.



- Apăsați clemele de prindere din stânga și din dreapta de la suportul supapei de lapte și scoateți-l afară trăgându-l în față.



- Demontați suportul și garnitura de etanșare din silicon.



- Ridicați în sus bolțul din inox și trageți-l afară.

Curățarea supapei de lapte

Capacul supapei de lapte nu poate fi spălat în mașina de spălat vase.

Curățarea în mașina de spălat vase poate deteriora capacul supapei de lapte.

Curățați capacul supapei de lapte doar **manual**.

Nu porniți mașina automată de cafea dacă supapa de lapte este scoasă.

Curățare și întreținere

- Curățați manual toate componentele supapei de lapte.


Sfat: Pentru a curăța foarte bine piesele supapei de lapte, cu excepția capacului, curățați aceste piese în mașina de spălat vase din când în când.

Dacă pe partea frontală se află resturi de lapte uscate, înmuiați bolțul din inox în apă caldă cu puțin detergent.


Introducerea supapei de lapte

Nu porniți mașina automată de cafea dacă supapa de lapte este scoasă.

- Introduceți bolțul din inox de sus în jos.
- Introduceți garnitura de etanșare din silicon în suportul supapei de lapte.




- Introduceți suportul cu garnitura de etanșare din silicon până când se fixează cu un clic.



- Asamblați tubul de formă pătrată și conducta de lapte mai lungă. Acum introduceți mai întâi tubul de formă pătrată în partea de sus, în duza centrală. Piesa neagră de racordare trebuie să fie îndreptată către spate.
- Racordați capătul de jos al furtunului de formă pătrată la unitatea de administrare.
- Introduceți conductele de lapte din stânga și din dreapta în supapa de lapte. Introduceți racordurile în garnitura de etanșare din silicon cât de mult intra.
- Verificați dacă conducta de lapte se prinde de carcasă și dacă puteți pune ușor capacul.

Sfat: Eventual rotiți posterior conducta de lapte din piesa dreaptă de racordare.



- Așezați capacul supapei de lapte: pentru aceasta introduceți știftul în colțul din dreapta sus și basculați capacul spre spate, până când se închide corect.
- Împingeți recipientul de boabe din stânga și vasul pentru întreținere la loc în mașina automată de cafea.
- Așezați capacul de inox al duzei centrale.
- Închideți ușa aparatului.

Puteți porni din nou mașina automată de cafea.

Curățarea recipientului de boabe de cafea



Pagube ca urmare a utilizării și curățării necorespunzătoare.

Atunci când recipientele de boabe de cafea sunt scufundate în lichide, pot surveni defecțiuni. La demontare, componentele se pot rupe sau sistemul mecanic poate să nu mai funcționeze corespunzător după reasamblare.

Nu demontați recipientele de boabe de cafea.

Nu scufundați recipientul de boabe de cafea în lichide, de ex. în soluții cu detergent.

Boabele de cafea conțin grăsimi care se depun pe pereții recipientelor de boabe și pot împiedica curgerea boabelor. Curățați cel puțin o dată pe lună recipientele de boabe cu o lavetă moale.


Dacă este necesar, puteți curăța capacele recipientelor de boabe **manual**, cu apă caldă și puțin detergent. Uscați bine capacele înainte de a închide cu ele recipientele de boabe.

- Deschideți ușa aparatului.
- Trageți recipientele de boabe de cafea din stânga și din dreapta din mașina automată de cafea.
- Curățați locașurile rezervoarelor de boabe de cafea din aparat.

Sfat: Aspirați incinta cu un aspirator, pentru a înlătura resturile de cafea.

- Scoateți capacul și goliți recipientele de boabe de cafea.

Curățare și întreținere



Nu înlăturați componentele care îmbunătățesc fluxul boabelor (vezi săgeata).

- Curățați recipientele de boabe de cafea, inclusiv capacele, **manual** cu o lavetă ușor umezită.
- Uscați cu grijă toate componentele înainte de a umple din nou recipientele de boabe de cafea.
- Așezați capacele la loc.
- Împingeți recipientul de boabe înapoi în mașina automată de cafea.
- Închideți ușa aparatului.

Curățați manual unitatea de preparare și interiorul

Pieșele mobile ale unității de preparare sunt unse. Agenții de curățare deteriorează unitatea de preparare.

Curățați unitatea de preparare doar manual, cu apă caldă, **fără a folosi detergent**.


Scoateți și clătiți unitatea de preparare **o dată pe săptămână**. Curățați și zona de sub unitatea de preparare tot o dată pe săptămână.

Scoaterea unității de preparare


Dacă ați scos unitatea de preparare și ați schimbat poziția mânerului, este posibil să nu mai puteți introduce unitatea de preparare.

După ce ați scos unitatea de preparare din aparat, **nu** modificați poziția mânerului.

- Deschideți ușa aparatului.
- Scoateți rezervorul de apă.



- Apăsăți butonul de pe mânerul unității de preparare ①, iar în același timp rotiți mânerul în față ②.




- Trageți mai întâi unitatea de preparare într-o parte ① și apoi în față pentru a o scoate afară ③. Înclinați unitatea de preparare în față ②.

Dacă nu puteți scoate unitatea de preparare ori întâmpinați rezistență, înseamnă că elementul de acționare al acesteia nu se află în poziția de bază.

Curățarea unității de preparare

Piese mobile ale unității de preparare sunt unse. Agenții de curățare deteriorează unitatea de preparare. Spălați unitatea de preparare doar manual, cu apă caldă, **fără a folosi agent de curățare.**


- Spălați unitatea de preparare **manual**, **sub jet de apă caldă**, fără a folosi agenți de curățare.



- Îndepărtați prin frecare resturile de cafea de pe filtre. Unul dintre filtre se găsește în pâlnie. Celălalt filtru se găsește la stânga pâlniei.
- Uscați pâlnia, pentru a preveni aderarea cafelei măcinată la următoarea preparare a băuturilor.

Curățarea spațiului interior

- Îndepărtați resturile uscate de cafea măcinată, de ex. cu un aspirator.




- Curățați nișa unității de preparare cu un burete umed și curat. Curățați cu deosebită atenție zonele marcate cu culoarea albă în imagine, de ex. la axul de acționare.

Curățare și întreținere

Introducerea unității de preparare

- Procedați în ordine inversă față de scoatere: glisați unitatea de preparare în espresso. Aplecați unitatea de preparare ușor spre în față.

Dacă nu puteți introduce unitatea de preparare, înseamnă că elementul de acționare al acesteia nu se află în poziția de bază.



- Apăsăți butonul de sub mânerul unității de preparare ①, iar în același timp rotiți mânerul în spate ②.

Sfat: Dacă mânerul unității de preparare nu se poate roti, apăsați bine în lateral pe unitatea de preparare.


- Glisați rezervorul de apă în espresso.

Prin scoaterea și introducerea unității de preparare, în tava de scurgere cade cafea măcinată.

- Scoateți tava de scurgere și curățați capacul.
- Împingeți tava de scurgere în espresso.
- Închideți ușa aparatului.

Curățarea incintei, interiorului ușii aparatului și tăvii de scurgere

Curățați incinta și partea frontală a aparatului în timpul curățării normale. De ex. curățați și zona de sub rezervorul de apă, atunci când scoateți rezervorul de apă.



În partea de jos, pe interiorul ușii mașinii, se află tava de scurgere. Curățați tava de scurgere regulat.

- Deschideți ușa aparatului.
- Curățați tava de scurgere.
- Scoateți următoarele componente din incintă:
 - Rezervor de apă
 - Tavă de scurgere
 - Vas pentru întreținere
 - Unitatea de preparare
 - Recipient de boabe

Sfat: Folosiți un aspirator pentru a îndepărta resturile uscate de cafea măcinată.

- Curățați incinta și interiorul ușii mașinii manual, cu un burete curat și umed sau cu o lavetă din microfibre.
- Apoi uscați incinta și ușa aparatului cu o lavetă moale.

- Reintroduceți toate piesele.
- Închideți ușa aparatului.

Curățarea părții frontale a aparatului

Suprafețele se pot decolora și deteriora dacă mizeria este lăsată mult timp să acționeze asupra lor. Îndepărtați imediat urmele de murdărie de pe partea frontală a aparatului. Asigurați-vă că nu ajunge apă în spațele afișajului tactil. După detartrare, curățați partea frontală a aparatului. Înlăturați cât mai repede stropii de soluție anti-calcar.

Sfat: Deschideți ușa aparatului înainte de a curăța panoul de comandă. Astfel evitați utilizările greșite.

- Curățați partea frontală a aparatului cu un burete curat și umed sau cu o lavetă din microfibre.
- Ștergeți suprafețele cu o lavetă moale.

Sfat: Puteți curăța partea frontală a aparatului și cu laveta din microfibre Miele.

Programe de întreținere

Există următoarele programe de întreținere:

- Clătirea mașinii
- Clătirea conductei de lapte
- Curățarea conductei de lapte
- Degresarea unității de infuzie
- Detartrarea mașinii

Efectuați programul de întreținere atunci când pe afișaj vi se solicită acest lucru. Puteți, de asemenea, să porniți oricând

programele de întreținere, pentru a nu fi necesar să curățați neapărat mașina într-un moment nepotrivit.

Sfat: Pentru a putea goli mai rar tava colectoare, puteți așeza vasul pentru întreținere sub dispensorul central.

Accesarea meniului Întreținere

- Atingeți butonul cu senzor ⑤.

Acum puteți să selectați un program de întreținere.

Clătire aparat

Dacă ați preparat o băutură de cafea, mașina va efectua automat o clătire la oprire.

Puteți porni Clătire aparat și manual.

Clătire conductă de lapte

Dacă ați preparat o băutură cu lapte, mașina va clăti automat conductele de lapte după câteva minute. Puteți porni Clătire conductă de lapte și manual.

Curățarea conductei de lapte

Conducta de lapte trebuie curățată aproximativ o dată pe săptămână.

Programul de întreținere Curățare conductă de lapte durează circa 15 minute.

- Atingeți butonul cu senzor ⑤.
- Selectați Curățare conductă de lapte.
- Confirmați cu OK.

Procesul va fi inițiat, iar pe afișaj vor apărea diverse mesaje.

- Urmați indicațiile de pe afișaj.

Când pe afișaj apare Umpleți rezervorul de apă cu agent de curățare și apă caldă până la marcajul de curățare /III/, apoi repuneți-l. Închideți ușa, procedați după cum urmează:


Curățare și întreținere

Pentru o curățare optimă recomandăm agentul de curățare Miele pentru conductele de lapte.

Praful de curățare a conductei de lapte a fost conceput special pentru mașinile Miele de preparat cafea, iar prin utilizarea sa se împiedică apariția defectăunilor ulterioare.

Puteți achiziționa acest agent de curățare de la magazinul online Miele Webshop, Serviciul Clienți sau reprezentanța Miele.

- Introduceți **2** batoane de detergent pentru conductele de lapte în rezervorul de apă.



- Umpleți rezervorul de apă până la marcajul //\\ cu apă caldă și amestecați soluția.

Respectați raportul de amestecare pentru agentul de curățare. Turnați în rezervor cantitatea de apă prestabilită. Altfel curățarea nu va fi completă.

- Puneți rezervorul de apă înapoi.
- Închideți ușa aparatului.
- Urmați indicațiile de pe afișaj.
- Dacă vi se solicită acest lucru pe afișaj, curățați rezervorul de apă cu atenție, cu apă curată. Aveți grijă să **nu** rămână resturi de detergent în rezervorul de apă.
- Umpleți rezervorul cu apă potabilă.

Procesul de curățare se încheie atunci când pe afișaj apare meniul băuturilor.

Degresarea unității de preparare

În funcție de conținutul de uleiuri naturale al cafelei folosite, unitatea de preparare se poate bloca mai repede sau mai încet. Degrasați unitatea de preparare în mod regulat, pentru a obține băuturi aromate și pentru a asigura funcționarea ireproșabilă a espresso-ului.

Pentru o curățare optimă, recomandăm utilizarea tabletelor de curățare Miele. Tabletele de curățare pentru degresarea unității de preparare au fost concepute special pentru espressoarele Miele, iar prin utilizarea lor se împiedică apariția defectăunilor ulterioare.

Puteți achiziționa tabletele de curățare de la magazinul online Miele Webshop, serviciile pentru clienți sau distribuitorul Miele.

După 200 de porții, pe afișaj apare mesajul de degresare a unității de preparare.

- Confirmați mesajul cu **OK**.

Acest mesaj va fi afișat în mod repetat până la degresarea unității de preparare.

Pornire Degresare unitate de preparare

- Atingeți butonul cu senzor ⑤.
- Selectați Degresați unitatea de infuzie și atingeți OK.

Programul de întreținere pornește.

- Urmați indicațiile de pe afișaj.


Pe afișaj apare Scoateți rezervorul de apă și unitatea de infuzie. Curățați incinta aparatului. Clătiți manual unitatea de infuzie, introduceți o tabletă și repuneți-o..

Scoaterea unității de preparare


Dacă ați scos unitatea de preparare și ați schimbat poziția mânerului, este posibil să nu mai puteți introduce unitatea de preparare.

După ce ați scos unitatea de preparare din aparat, **nu** modificați poziția mânerului.

- Deschideți ușa aparatului.
- Scoateți rezervorul de apă.



- Apăsăți butonul de sub mânerul unității de preparare ①, iar în același timp rotiți mânerul în față ②.



- Trageți mai întâi unitatea de preparare într-o parte ① și apoi în față pentru a o scoate afară ②. Înclinați unitatea de preparare în față ③.

Dacă nu puteți scoate unitatea de preparare ori întâmpinați rezistență, înseamnă că elementul de acționare al acesteia nu se află în poziția de bază.

Curățarea unității de preparare și a interiorului


Piesele mobile ale unității de preparare sunt unse. Agenții de curățare deteriorează unitatea de preparare.

Curățați unitatea de preparare doar manual, cu apă caldă, **fără a folosi detergent.**

Pentru a obține un gust bun al cafelei și a preveni formarea germenilor, scoateți și curățați unitatea de preparare o dată pe săptămână sub jet de apă.

- Curățați unitatea de preparare **manual, sub jet de apă caldă**, fără a folosi agenți de curățare.

Curățare și întreținere




- Îndepărtați prin frecare resturile de cafea de pe filtre. Unul dintre filtre se găsește în pâlnie, iar celălalt filtru se găsește la stânga pâlniei.

La scoaterea unității de preparare, pe tava de scurgere cade cafea măcinată.


- Scoateți tava de scurgere și curățați capacul.
- Curățați interiorul espressoarei (consultați capitolul „Curățare și îngrijire”, secțiunea „Degresarea unității de preparare și curățarea manuală”). Pentru a îndepărta resturile uscate de cafea măcinată folosiți un aspirator.

Introducerea tabletei de curățare în unitatea de preparare



- Introduceți tableta de curățare pe sus în unitatea de preparare (conform săgeții).
- Glisați unitatea de preparare cu tableta în espressoar.

Dacă nu puteți introduce unitatea de preparare, înseamnă că elementul de acționare al acesteia nu se află în poziția de bază.



- Apăsăți butonul de sub mânerul unității de preparare ①, iar în același timp rotiți mânerul în spate ②.
- Împingeți rezervorul de apă și tava de scurgere cu rezervorul de reziduuri în espressoar.

- Închideți ușa aparatului.
- Urmați indicațiile următoare de pe afișaj.

Procesul de curățare se încheie atunci când pe afișaj apare meniul băuturilor.

Detartrarea aparatului

Pericol de deteriorare ca urmare a stropilor de soluție anti-calcar. Suprafețele sensibile și/sau podelele naturale se pot deteriora. Înlăturați eventualii stropi atunci când are loc detartrarea.

În mașina automată de cafea se acumulează calcar, ca urmare a utilizării. Frecvența cu care mașina se colmatează depinde de gradul de duritate a apei utilizate. Resturile de calcar trebuie înlăturate regulat.

Ele sunt eliminate din aparat prin procesul de detartrare. Pe afișaj apar diverse mesaje prin care vi se solicită, de exemplu, să goliți tava colectoare sau să umpleți rezervorul de apă.

Detartrarea este **obligatorie** și durează aprox. 35 minute.

Mașina vă va înștiința la momentul potrivit să efectuați procesul de detartrare. După aceasta, mașina va afișa la fiecare preparare numărul băuturilor rămase până la detartrare.

- Confirmați mesajul cu **OK**.

Când numărul băuturilor rămase este 0, mașina se blochează.

Puteți opri mașina de cafea, dacă nu doriți să o detartrați la momentul respectiv. Veți putea prepara din nou băuturi doar după detartrarea sa.

Detartrare în urma înștiințării afișate

Pe afișaj apare mesajul Detartrați aparatul.

- Confirmați mesajul cu **OK**.

Procesul începe.

- Urmați indicațiile de pe afișaj.

Când pe afișaj apare Umpleți rezervorul de apă cu două tablete anti-calcar și apă caldă până la marcajul de detartrare , apoi repuneți-l în aparat. Închideți ușa, **procedați după cum urmează**.

Pentru o detartrare optimă, vă recomandăm să folosiți tabletele de detartrare Miele.


Tabletele de detartrare au fost dezvoltate special pentru espressorul Miele.

Alți detartranți, ce conțin și alți acizi în afară de acidul citric și/sau au în componență alte substanțe nedorite, precum clorurile, pot avaria produsul. De asemenea, efectul dorit nu poate fi garantat dacă nu se respectă concentrația soluției anti-calcar.

Puteți achiziționa tablete de detartrare de la magazinul online Miele Webshop, servicii pentru clienți sau distribuitorul Miele.

Pentru procesul de detartrare aveți nevoie de **2** tablete anti-calcar.

Curățare și întreținere



- Umpleți rezervorul de apă până la marcajul S cu apă caldă.
- Introduceți 2 tablete anti-calcar în rezervorul de apă.

Respectați raportul tabletelor anti-calcar în amestec. Turnați în rezervor cantitatea de apă prestabilită. Altfel detartrarea nu va fi completă.

Efectuarea detartrării

- Repuneți rezervorul de apă în mașină.
- Urmați indicațiile de pe afișaj.

Când pe afișaj apare Clătiți rezervorul de apă și repuneți-l. Închideți ușa:

- Clătiți cu grijă rezervorul de apă, folosind apă curată. Asigurați-vă că ați îndalăturat **toate** resturile de agent de curățare din rezervorul de apă. Umpleți rezervorul cu apă potabilă.


Detartrarea este finalizată atunci când pe afișaj apare meniul băuturilor.

Ungerea unității de preparare

Ungeți unitatea de preparare o dată pe an și ori de câte ori este necesar, dacă unitatea de preparare este dificil de demontat și de remontat.

Folosiți unsoare siliconică alimentară.

- Deschideți ușa aparatului.
- Scoateți unitatea de preparare.



- Aplicați o cantitate de unsoare siliconică de mărimea unui bob de mazăre pe arborele de transmisie al unității de preparare.
- Introduceți la loc unitatea de preparare.
- Închideți ușa aparatului.

Puteți remedia singur majoritatea defecțiunilor și erorilor. În multe cazuri, puteți economisi timp și bani prin faptul că nu trebuie să contactați service-ul.

La www.miele.ro/support/customer-assistance veți primi informații suplimentare cu privire la modul de remediere a defecțiunilor.



Mesaje afișate


Mesajele de eroare trebuie confirmate cu *OK*. Aceasta înseamnă că și dacă defecțiunea este remediată, mesajul poate fi afișat din nou.

Urmăriți instrucțiunile afișate pentru a remedia „defecțiunea”.

Dacă mesajul de eroare apare din nou pe afișaj, contactați Serviciul de asistență tehnică.

Problemă	Cauză posibilă și remediere
F1, F2, F80, F82 F353, F354	S-a produs o defecțiune internă. ■ Opriți mașina automată de cafea. Așteptați aprox. 1 oră înainte de a reporni mașina.
F74, F77 F225, F226 F235, F353, F354	S-a produs o defecțiune internă. ■ Opriți mașina automată de cafea. Așteptați aprox. 2 minute înainte de a reporni mașina.

Remediarea problemelor

Problemă	Cauză posibilă și remediere
F73 sau Verificați unitatea de infuzie	Unitatea de infuzie nu se poate deplasa în poziția de bază sau este murdară. Cafeaua măcinată nu poate fi presată. ■ Verificați dacă puteți scoate unitatea de infuzie. ■ Dacă puteți scoate unitatea de infuzie, curățați-o sub jet de apă.  ■ Glisați eliminatorul de cafea al unității de infuzie în poziția de bază (vezi imaginea). ■ Repuneți rezervorul de apă în mașină și închideți ușa. Nu introduceți la loc unitatea de infuzie. Porniți mașina automată de cafea. Motorul unității de infuzie va fi astfel inițializat și se va deplasa în poziția de bază. ■ Când se afișează mesajul Introduceți unitatea de infuzie, introduceți unitatea de infuzie înapoi în mașina de cafea. Închideți ușa aparatului. ■ Dacă nu puteți scoate unitatea de infuzie, opriți mașina de cafea. Așteptați aprox. 2 minute înainte de a reporni mașina.
Un program de întreținere este anulat prematur, iar pe afișaj apare Împingeți rezervorul de apă până când se cuplează în poziție.	Rezervorul de apă nu a fost umplut și așezat corect în mașină. ■ Verificați dacă ați selectat marcajul corect. Simbolurile de pe rezervorul de apă marchează cantitatea de apă necesară pentru programele de întreținere Detartrați aparatul: ☞ și Curățare conductă de lapte: ☞ . ■ Umpleți rezervorul de apă până la marcaj și reluați procedura.

Remediarea problemelor

Problemă	Cauză posibilă și remediere
F233	Senzorul de margine de ceașcă nu este instalat sau este instalat incorect. În timp ce dispersorul central se deplasează în sus, iar senzorul de margine de ceașcă este atins, de ex. cu ceașca, senzorul își pierde poziția de referință. ■ Confirmați mesajul cu OK. ■ Reinstalați senzorul de margine de ceașcă. Până la următoarea pornire a mașinii de cafea, recunoașterea marginii ceștii este inactivă, iar dispersorul central rămâne în poziția superioară. La următoarea pornire, recunoașterea marginii ceștii va fi reinițializată.
F 307 sau Scoateți supapa de lapte și curățați-o	Există o defecțiune la nivelul supapei de lapte. ■ Scoateți și curățați supapa de lapte (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Scoatarea și curățarea supapei de lapte”).

Comportament neobișnuit al mașinii automate de cafea

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Afișajul rămâne stins dacă mașina de cafea este pornită de la butonul de Pornire/Oprire ①.	Atingerea butonului de Pornire/Oprire ① nu a fost suficient de îndelungată. ■ Atingeți centrul butonului de Pornire/Oprire ① timp de cel puțin 3 secunde.
	Ștecărul nu este introdus corect în priză. ■ Introduceți ștecărul în priză.
	Siguranța instalației electrice din locație s-a decuplat deoarece mașina de cafea sau un alt aparat sunt defecte, ori din cauza unor probleme cu tensiunea de alimentare. ■ Scoateți ștecărul mașinii automate de cafea din priză. ■ Contactați un electrician profesionist sau Serviciul Clienți.
După pornirea mașinii automate de cafea, iluminatul rămâne stins.	Sistemul de iluminat a fost stins. ■ Aprindeți sistemul de iluminat (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Sistem de iluminat”).
	Sistemul de iluminat este defect. ■ Contactați Serviciul de asistență tehnică.

Remedierea problemelor

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Mașina de cafea nu reacționează la comenzile de pe afișaj.	S-a produs o defecțiune. ■ Atingeți butonul de Pornire/Oprire ①, până când afișajul se stinge, iar aparatul este repornit.
Mașina de cafea se oprește brusc.	Timpul de oprire presetat din fabricație (20 de minute) sau timpul de oprire programat de dumneavoastră s-a scurs. ■ Reprogramați ora de oprire (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Timer”). Ștecărul nu este introdus corect în priză. ■ Introduceți ștecărul în priză.
Butoanele cu senzori nu reacționează. Mașina de cafea nu mai poate fi utilizată.	S-a produs o defecțiune internă. ■ Deconectați mașina de la rețeaua electrică scoțând ștecărul mașinii din priză sau decuplând siguranța instalației electrice.
Deși nu sunt preparate băuturi sau mașina de cafea este oprită, se aude un ventilator.	Aceasta nu este o defecțiune. Ventilatorul din aparat continuă să funcționeze după prepararea băuturilor sau chiar după oprirea mașinii de cafea, până când incinta este dezumidificată suficient.
Prepararea băuturilor cu cafea se anulează în mod repetat și apare mesajul Umpleți rezervorul de boabe.	Aceasta nu este o defecțiune. Unitatea de infuzie nu detectează cafeaua măcinată. La măcinare, din unele sortimente de boabe rezultă un volum foarte mic de cafea. Cel mai adesea sunt setate gradul de măcinare fină și cantitatea măcinată minimă. ■ Confirmați mesajul cu OK. Dacă mesajul apare la prepararea tuturor specialităților de cafea: ■ Reglați râșnița pentru o măcinare mai brută (consultați „Grad de măcinare”). ■ Selectați o cantitate măcinată mai mare. Luați în considerare și eventualele modificări ale băuturilor în „Profiluri”. Dacă mesajul apare doar la prepararea specialităților de cafea selectate: ■ Verificați setările cantității măcinate pentru această specialitate de cafea (consultați „Cantitatea măcinată”). Selectați o cantitate măcinată mai mare. ■ Eventual setați și un grad de măcinare mai brută.

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Unitatea de preparare a espresso-ului nu poate fi scoasă.	Elementul de acționare al unității de preparare nu se află în poziția de bază. ■ Dacă este necesar, rotiți mânerul unității de preparare înapoi în poziția inițială. ■ Închideți ușa aparatului. ■ Opriți espresso-ului. ■ Așteptați cca. 1 minut înainte de a reporni espresso-ului. Elementul de acționare al unității de preparare va fi astfel inițializat și se va deplasa în poziția de bază. ■ Dacă este necesar, repetați pașii.
Unitatea de preparare a espresso-ului nu poate fi introdusă.	Elementul de acționare al unității de preparare nu se află în poziția de bază. ■ Închideți ușa aparatului. ■ Porniți espresso-ului. Elementul de acționare al unității de preparare va fi astfel inițializat și se va deplasa în poziția de bază. ■ Dacă este necesar, repetați pasul.
Deși este așezat un vas sub dispersorul central, prepararea băuturii este anulată prematur.	Aceasta nu este o eroare. Dacă vasul are o deschidere foarte largă, de ex. o ceașcă foarte mare, astfel că senzorul de margine de ceașcă nu atinge marginea vasului, prepararea băuturii este anulată. Utilizați un alt vas sau poziționați vasul în așa fel încât să poată fi detectată marginea vasului.
Mașina de cafea nu pornește, deși setarea timerului porniți la este activată.	Funcția Blocare comenzi este activată. ■ Dezactivați funcția Blocare comenzi.
	Nu a fost selectată ziua curentă din săptămână. ■ Verificați setările timerului și modificați-le dacă este cazul.
	Mașina de cafea nu a fost folosită de trei ori consecutiv după pornirea automată (mod concediu). ■ Porniți mașina de cafea și preparați o băutură.
Preparați apă fierbinte sau ceai și în loc de apă este eliberat abur.	Probabil altitudinea este setată greșit. ■ Modificați setările altitudinii (Setări ► Altitudine). ■ Dacă este cazul, puteți modifica și setările de temperatură ale băuturilor (Parametri).

Remediarea problemelor

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Afișajul este greu sau imposibil de citit.	Luminozitatea afișajului este setată la o valoare prea mică. ■ Modificați această setare (a se vedea „Setări”).
Afișajul este luminos, însă mașina automată de cafea nu încălzește și nu prepară nicio băutură.	A fost activat regimul demonstrativ, pentru prezentarea mașinii automate de cafea în cadrul showroom-urilor și al magazinelor. ■ Dezactivați regimul demonstrativ (consultați capitolul „Setări”).

Rezultate nesatisfăcătoare

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Băutura de cafea nu este suficient de fierbinte.	Ceașca nu a fost preîncălzită. Cu cât ceașca este mai mică și cu pereți mai groși, cu atât este mai importantă preîncălzirea. ■ Preîncălziți ceașca, de exemplu cu apă fierbinte.
	Temperatura de infuzie este programată la o valoare prea mică. ■ Programați o temperatură mai ridicată de infuzie.
	Filtrele unității de infuzie sunt colmatate. ■ Scoateți și curățați manual unitatea de infuzie. ■ Degresați unitatea de infuzie.
În timpul măcinării cafelei se aud zgomote mai puternice decât în mod obișnuit.	Rezervorul de cafea boabe a fost golit în timpul măcinării. ■ Reumpleți rezervorul cu boabe.
	Între boabele de cafea pot fi corpuri străine, de ex. plastic sau pietre. ■ Opriți imediat mașina automată de cafea. Contactați Serviciul de asistență tehnică.
Cafeaua curge prea repede în ceașcă.	Gradul de măcinare setat este prea grosier. ■ Reglați râșnița pentru o măcinare mai fină (a se vedea „Grad de măcinare”).
Cafeaua curge prea lent în ceașcă.	Unitatea de infuzie este colmatată. ■ Degresați unitatea de infuzie (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Degresarea unității de infuzie și curățarea interiorului”).

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Pe cafea sau pe espresso nu se formează cremă deloc.	Boabele de cafea nu mai sunt proaspete. Dacă boabele de cafea prăjite sunt lăsate deschise prea mult timp, dioxidul de carbon va ieși treptat din boabele de cafea. Prin urmare, nu se mai formează crema în timpul preparării. Desigur, puteți folosi în continuare boabele de cafea.
Cafeaua are gust diluat. Zațul din rezervorul de reziduuri este vâscos și sfărâmiicios.	Este infuzată prea puțină cafea măcinată, deoarece nu alunecă suficiente boabe de cafea în râșniță. Folosiți un sortiment de cafea foarte prăjită? Boabele de cafea foarte prăjite sunt deseori uleioase. Aceste grăsimi se depun pe pereții rezervoarelor de boabe și pot împiedica curgerea boabelor. Utilizați un sortiment de cafea cu boabe foarte mari sau de mărimi foarte diferite? Este posibil ca boabele să se fi agățat sau să se fi lipit, formând așa-numite „punți”. ■ Curățați frecvent rezervoarele de cafea boabe dacă folosiți sortimente de cafea foarte prăjită, uleioasă. ■ Trageți puțin în afară rezervorul de cafea boabe și scuturați-l, dacă utilizați sortimente de cafea cu boabe foarte mari sau de mărimi foarte diferite. ■ Eventual testați alte sortimente de cafea.
Cafeaua nu curge uniform din amândouă dispensele. La prepararea laptelui, mașina stropește ocazional.	Depunerile de cafea din dispersorul central împiedică curgerea băuturii. ■ Demontați dispersorul central și curățați componentele — cu excepția capacului din inox — în mașina de spălat vase. Această curățare trebuie efectuată o dată pe săptămână .
Consistența spumei de lapte nu este satisfăcătoare.	Temperatura laptelui este prea ridicată. Spuma de lapte de cea mai bună calitate se obține din lapte rece (< 10 °C). ■ Verificați temperatura laptelui din recipientul de lapte. Conducta de lapte este înfundată și/sau supapa de lapte este murdară. ■ Scoateți și curățați supapa de lapte.

Serviciul de asistență tehnică. Garanție

La www.miele.ro/service veți găsi informații despre cum să remediați singur defecțiunile și despre piesele de schimb Miele.


Contact în caz de defecțiuni

În cazul oricăror defecțiuni pe care nu le puteți remedia dumneavoastră, vă rugăm să contactați reprezentanța Miele sau serviciul pentru clienți Miele.

Puteți să faceți o programare la serviciul pentru clienți Miele online, la www.miele.ro/service.

Datele de contact ale serviciului pentru clienți Miele sunt trecute la finalul acestor documente.

Serviciul pentru clienți Miele are nevoie să știe denumirea modelului și numărul de fabricație (Fabr./SN/Nr.). Ambele informații pot fi găsite pe eticheta cu date tehnice.



Garanție

Perioada de garanție este de 2 ani.

Mai multe informații puteți găsi în Condițiile de garanție livrate împreună cu produsul.

Puteți achiziționa aceste produse și alte accesorii de la magazinul online Miele Webshop, Serviciul de asistență tehnică sau reprezentanța Miele.

- **Lavetă universală din microfibre**
pentru îndepărtarea amprentelor și a murdăriei superficiale
- **Agent de curățare a conductelor de lapte**
pentru curățarea sistemului de lapte
- **Tablete de curățare**
pentru degresarea unității de infuzie
- **Tablete anti-calcar**
pentru detartrarea conductelor de apă
- **CJ Jug 1,0 l**
Cană termică pentru cafea sau ceai (funcție căni)
- **Miele Black Edition One for all**
boabe întregi de cafea – perfectă pentru a prepara espresso, café crema și specialități de cafea cu lapte
- **Miele Black Edition Espresso**
boabe întregi de cafea – perfectă pentru prepararea cafelelor de tip espresso
- **Miele Black Edition Café Crema**
boabe întregi de cafea – perfectă pentru prepararea cafelei

Articolele furnizate vor diferi în funcție de aparat și țară. Pentru a afla ce accesorii și produse de curățare și îngrijire sunt disponibile în țara dumneavoastră, accesați website-ul sau contactați Serviciul Clienți sau furnizorul Miele.

Conectarea la rețeaua electrică

Aparatul automat pentru cafea este livrat cu un cablu de alimentare și ștecăr, pregătit pentru conectarea la o priză cu contact de protecție.

Instalați aparatul automat pentru cafea în așa fel încât priza să fie accesibilă. Dacă priza nu este accesibilă, trebuie montat un dispozitiv suplimentar de decuplare pentru toți polii.



Pericol de incendiu din cauza supraîncălzirii.

Funcționarea aparatului automat pentru cafea conectat la prize multiple și prelungitoare poate duce la o supra-solicitare a cablurilor.

Din motive de siguranță, nu utilizați prize multiple, cabluri prelungitoare, adaptoare și/sau așa-numitele prize de economisire a energiei.

Este permisă racordarea numai la o instalație electrică realizată conform normei VDE 0100.

Din motive de siguranță, vă recomandăm utilizarea unui întrerupător de curent rezidual (RCD) de tipul  în instalația electrică a locuinței dumneavoastră pentru realizarea conexiunii electrice a aparatului automat pentru cafea.

Un cablu de alimentare deteriorat poate fi înlocuit doar cu un cablu special, de același tip (disponibil la Serviciul Clienți Miele). Din motive de siguranță, înlocuirea cablului se va face doar de către un specialist calificat sau de către Serviciul Clienți Miele.

Consumul nominal este indicat pe eticheta cu date tehnice a respectivului aparat.

Curentul nominal trebuie să fie de minimum 10 A.

Comparați aceste indicații cu datele conexiunii electrice de la fața locului. În cazul în care aveți nelămuriri, întrebați un electrician.

Este posibilă funcționarea temporară sau permanentă pe un sistem de alimentare cu energie autosuficient sau nesincron de rețea (cum ar fi rețele insulare, copiile de siguranță). Condiția prealabilă pentru funcționare este ca sistemul de alimentare cu energie să respecte cerințele EN 50160 sau unul compatibil.



Măsurile de protecție prevăzute în instalația casei și în acest produs Miele trebuie asigurate, de asemenea, în ceea ce privește funcția și modul de funcționare a acestora în operare autonomă sau în funcționare nesincronă a rețelei sau trebuie înlocuite cu măsuri echivalente în instalare. Așa cum este descris, de exemplu, în publicația curentă a VDE-AR-E 2510-2.

Dimensiuni de încastrare

Instalarea într-un corp de buătărie înalt

Respectați o înălțime minimă de montare de 850 mm.

Toate dimensiunile sunt indicate în mm.





Este posibilă combinarea cu alte aparate incorporabile Miele. Pentru aceasta, mașina de cafea trebuie delimitată în partea de jos printr-o poliță intermediară. Nu este necesară o poliță intermediară pentru combinația cu un sertar cald Gourmet/sertar de vidare încastrat.

Instalare

Instalare și racorduri

Toate dimensiunile sunt indicate în mm.



① Cablu de alimentare

② Fără conectare la rețeaua electrică în această zonă

Încadrarea mașinii automate de cafea

⚠ Pericol de rănire ca urmare a utilizării necorespunzătoare.

Persoanele se pot răni dacă aparatul este neîncadrat și nesigur.

Folosiți mașina automată de cafea numai încadrată.

⚠ Pericol de deteriorare ca urmare a utilizării necorespunzătoare.

Dacă limitele de temperatură ambientală nu sunt respectate, este posibil ca mașina automată de cafea să nu funcționeze corect.

Folosiți mașina automată de cafea numai într-un interval de temperatură ambientală de la +16 °C până la +38 °C.

Respectați o înălțime minimă de montare de 850 mm.

Sfat: Dacă există o distanță de cel puțin 299 mm între perete și mașina automată de cafea, ușa aparatului poate fi deschisă mai mult și manipularea este mai ușoară. De ex. recipientul de boabe de cafea din stânga poate fi deschis mai ușor.

Pentru încadrare aveți nevoie de o șurubelniță cu dimensiunea TX 20.


Sfat: Este util ca la înălțimea nișei de încadrare să existe o suprafață de așezare a aparatului automat pentru cafea. Astfel, veți putea conecta aparatul mai ușor la rețeaua electrică.

Conectare la rețeaua electrică

Respectați indicațiile din capitolul „Conectare la rețeaua electrică”.

- Conectați aparatul automat pentru cafea la rețeaua electrică.

Demontarea elementelor de siguranță la transport



În orificiul pentru șuruburi se află o protuberanță de silicon roșu care fixează ușa aparatului în timpul transportului și previne astfel deteriorarea acestuia.

Îndepărtați protuberanța de silicon, **înainte** de a înșuruba aparatul automat pentru cafea în unitatea de montare.

- Îndepărtați protuberanța de silicon roșu din orificiul pentru șurub, trăgând ferm de acesta.

Protuberanța de silicon nu mai este necesară. Îndepărtați protuberanța de silicon la deșeurile reziduale.

Glisarea și alinierea aparatului automat pentru cafea

Când glisați aparatul în nișă, asigurați-vă că nu prindeți sau avariați cablul de conectare la rețeaua electrică.

- Împingeți aparatul automat pentru cafea complet în nișa de încadrare, până când simțiți că opune rezistență.

Instalare


Nu reglați balamalele ușii pentru a alinia aparatul automat pentru cafea. Altfel, recipientul de lapte nu mai poate fi introdus corect, iar prepararea laptelui va funcționa defectuos.

- Verificați dacă aparatul automat pentru cafea este amplasat centrat și drept pe înălțime în nișa de încastrare. Dacă este cazul, aliniați aparatul.

Acum puteți să înșurubați aparatul automat pentru cafea în unitatea de montare.

Înșurubați aparatul automat pentru cafea în unitatea de montare

- Deschideți ușa aparatului.



În ambalajul de livrare sunt furnizate 2 șuruburi TX20 (25 mm).

- Fixați aparatul automat pentru cafea de pereții laterali ai unității de montare cu ajutorul șuruburilor din dotare.
- Strângeți bine ambele șuruburile, cu mâna.


Sfat: Puteți înlătura limitatoarele de deschidere a ușii pentru a mări unghiul de deschidere la cca. 170°, astfel încât șurubul din stânga să poată fi strâns mai ușor (consultați capitolul „Limitarea deschiderii ușii”). Verificați dacă există suficient spațiu pentru a mări unghiul de deschidere a ușii și asigurați-vă că ușa aparatului nu se izbește de peretele învecinat.

- Verificați funcționarea aparatului automat pentru cafea.

Limitarea deschiderii ușii


Balamalele mașinii de cafea sunt prevăzute cu limitatoare de deschidere a ușii, care limitează unghiul de deschidere a ușii la cca. 120°. Astfel se previne lovitura ușii de un perete și deteriorarea acesteia.

Puteți înlătura limitatoarele de deschidere a ușii pentru a mări unghiul de deschidere la cca. 170°. Astfel rezervoarele de cafea boabe pot fi scoase mai ușor.



Înlăturarea limitării deschiderii ușii

Verificați dacă există suficient spațiu pentru a mări unghiul de deschidere a ușii și asigurați-vă că ușa mașinii nu se izbește de peretele învecinat.



- Înlăturați limitatoarele de deschidere a ușii din balamale, folosind o șurubelniță ca pârghie pentru a le scoate.

Unghiul de deschidere a ușii este acum mărit la aprox. 170°.

Date tehnice

Consum de curent în standby:	$\leq 0,3$ Watt
Consum de curent în modul inactiv:	$\leq 2,0$ Watt
Bandă de frecvență	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Putere maximă de emisie	≤ 100 mW

Miele declară prin prezenta că această mașină automată de cafea încorporată corespunde Directivei 2014/53/UE.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la una dintre următoarele adrese de internet:

- Produse, descărcare, pe www.miele.ro
- Puteți efectua o solicitare de service, cere informații sau instrucțiuni de utilizare, la www.miele.ro/manual, indicând numele produsului sau numărul de serie al produsului.

Drepturi de autor și licențe

Pentru utilizarea și controlul modulului de comunicare, Miele folosește software-uri proprii sau externe neîncadrate în așa-numitele condiții de licențiere Open Source. Aceste software-uri/componente software sunt protejate prin drepturi de autor. Autorizările Miele și ale terților privind drepturile de autor trebuie respectate.

Modulul de comunicare integrat în aparat conține, de asemenea, componente software care sunt transmise în condiții de licență open source. Puteți accesa componentele Open Source incluse, împreună cu prevederile privind drepturile de autor aferente, copii ale respectivelor condiții de licențiere valabile, precum și alte eventuale informații la nivel local, prin IP, prin intermediul unui browser web ([http\[s\]://<ip adrese>/Licenses](http[s]://<ip adrese>/Licenses)). Reglementările privind răspunderea și garanția pentru condițiile de licențiere Open Source indicate acolo se aplică numai raportat la respectivii titulari ai drepturilor.

România
Miele Appliances S.R.L.
Piața Presei Libere, nr. 3-5,
sector 1, București
Clădirea City Gate, Turnul sudic, etaj 5
Telefon 021 352 07 77 / 78 / 79
Fax 021 352 07 76
E-mail info@miele.ro

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germania

CVA 7440

ro-RO

M.-Nr. 12 860 060 / 03 / 002