

Інструкція з експлуатації та гарантія якості Пральна машина



Обов'язково прочитайте дану інструкцію з експлуатації і монтажний план перед установкою - підключенням - використанням приладу. Тим самим Ви зможете захистити себе та запобігти пошкодженню приладу.

ЗМІСТ

Заходи безпеки та застереження	6
Керування пральною машиною	12
Панель керування	12
Дисплей із сенсорним керуванням і сенсорні кнопки	12
Головне меню	13
Приклади керування	14
Перемістити програму	14
Ваш внесок в охорону навколишнього середовища	16
Екологічне прання	17
Гігієна в пральній машині	17
Feedback	18
Перше введення в експлуатацію	19
Вимоги до створення мережі	21
3. Налаштування формату часу	21
4. Знімання транспортувального кріплення	22
5. Перше введення в експлуатацію системи TwinDos	22
6. Запуск програми калібрування	25
1. Підготовка білизни	26
2. Вибір програми	27
3. Вибір програмних установок	28
4. Завантаження пральної машини	30
5. Дозування мийних засобів	31
Відсік для мийних засобів	32
Наповнення мийного засобу	32
Заповнення ополіскувача	32
Капсульне дозування	33
6. Запуск програми	35
Докладання білизни під час виконання програми (AddLoad)	35
7. Кінець програми	36
Віджим	37
Огляд програм	39
Символи щодо догляду	46
Опції	47
Швидко	47
Більше води	47
Додатк. цикл полоскання	47
SingleWash	47
Попереднє прання	47
Замочування	47
Інтенсив	47
Для алергіків	47
Екстра дбайливо	48
Дуже тихо	48

Закінчення полоскання	48
Огляд програм прання – Опції	49
Виконання програми	50
Змінити виконання програми	53
Переривання програми	53
Переривання програми	53
Змінення програми (захист від дітей)	53
Персональні програми	54
Консультант прання	55
Таймер	56
SmartStart	57
Мийний засіб	58
Правильний вибір мийних засобів	58
Пристрій пом'якшення води	58
Дозатори	58
Засоби для обробки білизни	59
Рекомендації щодо мийного засобу (відповідно до екологічного проєктування № 2019/2023)	000
Заміна картриджів TwinDos	60
Чищення та догляд	61
Очищення корпусу і панелі	61
Очищення відсіку для мийних засобів	61
Чищення барабана (Гігієна Info)	63
Догляд за TwinDos	63
Чищення сітчастого фільтра в системі подачі води	64
Усунення несправностей	65
Не відбувається запуск жодної програми прання	65
Повідомлення про помилку після переривання програми	65
Повідомлення про помилку після закінчення програми	66
Повідомлення або несправності системи TwinDos	68
Незадовільний результат прання	69
Загальні проблеми з пральною машиною	70
Дверцята не відчиняються	72
Відчинення дверцят при зупинці виконання програми і/або порушенні електропостачання	73
Сервісна служба	75
Куди звертатись у разі виникнення несправностей	75
Додаткове приладдя	75
База даних EPREL	75
Гарантійний термін	75
Установлення	76
Вид спереду	76
Вид ззаду	77

ЗМІСТ

Місце установки.....	78
Перенесення машини до місця установки	78
Демонтаж транспортувального кріплення.....	78
Монтаж транспортувального кріплення	79
Вирівнювання машини	80
Викручування та фіксація ніжки контргайкою	80
Додаткові умови встановлення	81
Система захисту від протікання	82
Подача води.....	83
Злив води	84
Підключення шлангів до зливного адаптера.....	87
Підключення до електромережі	88
Параметри витрат	89
Технічні характеристики.....	90
Установки.....	91
Вибір налаштувань	91
Коригування налаштувань	91
Вихід із меню «Налаштування»	91
Управлін. / індикація 	92
Мова 	92
Споживання.....	92
ПІН-код	92
Пам'ять	92
Поточний час.....	93
Гучність звук. сигналів.....	93
Яскравість дисплея.....	93
Одиниці температури.....	93
Режим викл. індикації.....	93
Виконання програми.....	94
TwinDos	94
Ступінь забруднення	94
Рівень Більше води.....	94
Макс. рівень полоск.	94
Час замочування	95
Дод. попер. пр. Бавовна.....	95
Делікатний режим.....	95
Захист від зминання.....	95
З'єдн. побут. прил.....	95
Miele@home.....	95
SmartGrid	96
Дистанц. керування	97
RemoteUpdate.....	97

Параметри приладу	99
Правова інформація	99
Вимоги до установки	99
Низький тиск води	99
Охолод. миюч. розч.	99
Зниження температ.	99
Авторські права та ліцензії для експлуатації та керування програмним за- безпеченням	100
Авторські права та ліцензії для комунікаційного модуля	100
Гарантія якості товару	102

Заходи безпеки та застереження

Ця пральна машина відповідає нормам технічної безпеки. Однак неправильна експлуатація може призвести до травм і матеріальних збитків.

Перед введенням пральної машини в експлуатацію обов'язково прочитайте інструкцію з експлуатації. Вона містить важливі вказівки щодо встановлення, безпеки, використання та обслуговування. Таким чином ви зможете запобігти травмуванню та пошкодженню пральної машини.

Відповідно до норми IEC 60335-1 компанія Miele виразно вимагає прочитати та враховувати попередження, вказівки з безпеки та встановлення пральної машини.

Компанія Miele не може нести відповідальність за пошкодження, спричинені ігноруванням цих вказівок.

Дбайливо зберігайте цю інструкцію з експлуатації та передайте її наступному власникові приладу.

Належне використання

- ▶ Ця пральна машина може використовуватися у домашньому господарстві та подібних побутових середовищах.
- ▶ Ця пральна машина не передбачена для використання на відкритому повітрі.
- ▶ Використовуйте пральну машину виключно в побутових потребах і лише для прання білизни, на етикетках якої зазначено, що вона придатна для прання в машині. Використання приладу з іншою метою є неприпустимим. Компанія Miele не несе відповідальності за пошкодження причиною яких є неналежне використання або неправильна експлуатація приладу.
- ▶ Особам, які за станом здоров'я або за браком досвіду чи відповідних знань не можуть впевнено користуватися приладом, не рекомендується її експлуатація без нагляду або керівництва з боку відповідальної особи.

Якщо Ви маєте дітей

- ▶ Діти до восьми років повинні знаходитись на безпечній відстані від пральної машини або під постійним наглядом.

- ▶ Діти старші восьми років можуть керувати пральною машиною без нагляду, якщо вони настільки опанували роботу з нею, що можуть робити це впевнено. Діти повинні розуміти можливу небезпеку, пов'язану з експлуатацією приладу.
- ▶ Дітям не дозволяється очищувати пральну машину без нагляду.
- ▶ Не залишайте без нагляду дітей, якщо вони знаходяться поблизу приладу. Ніколи не дозволяйте дітям грати із приладом.

Техніка безпеки

- ▶ Враховуйте вказівки в розділах «Установлення» і «Технічні характеристики».
 - ▶ Перед установкою перевірте пральну машину на наявність зовнішніх пошкоджень. Пошкоджену машину забороняється вводити в експлуатацію.
 - ▶ Перед підключенням пральної машини обов'язково перевірте параметри підключення (запобіжники, напругу, частоту) на типовій табличці з параметрами Вашої мережі. У випадку сумнівів проконсультуйтеся з фахівцем-електриком.
 - ▶ Можлива тимчасова або постійна робота на відокремленій або немережевій синхронній системі електропостачання (наприклад, автономні мережі, резервні системи). Необхідною умовою експлуатації є відповідність системи енергопостачання вимогам стандарту EN 50160 або подібного.
- Захисні заходи, передбачені в побутових установках і в цьому виробі Miele, мають також забезпечувати їхнє функціонування й роботу в автономному режимі або в режимі несинхронної роботи, або ж їх слід замінити еквівалентними заходами в установці. Як описано, наприклад, в актуальній публікації VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Електробезпека цієї пральної машини гарантована тільки в тому випадку, якщо вона підключена до системи захисного заземлення згідно з приписом.
- Дуже важливо перевірити дотримання цієї основної умови забезпечення електробезпеки, а у разі сумніву доручить фахівцеві-електрикові перевірити домашню електропроводку.
- Компанія Miele не може нести відповідальності за пошкодження, причиною яких є відсутність або обрив захисного з'єднання.

Заходи безпеки та застереження

▶ З міркувань безпеки не використовуйте подовжувачі, багатомісні розетки або подібне (небезпека займання внаслідок перегріву).

▶ Тільки в разі використання оригінальних запчастин Miele гарантує, що вимоги щодо техніки безпеки будуть виконані в повному обсязі. Конструкції, що вийшли з ладу, повинні в повному обсязі замінятися тільки оригінальними запчастинами Miele.

▶ Необхідно забезпечити постійний доступ до вилки для того, щоб можливо було від'єднати пральну машину від мережі.

▶ Внаслідок неправильно виконаних робіт з монтажу, техобслуговування або ремонтних робіт може виникнути серйозна небезпека для користувача, за яку виробник не несе відповідальності. Роботи з монтажу та обслуговування повинні виконувати лише авторизовані фахівці Miele.

▶ Якщо пральну машину ремонтує сервісна служба, не авторизована Miele, гарантійні вимоги анулюватимуться.

▶ У випадку ушкодження мережного проводу його заміна повинна виконуватися фахівцями, авторизованими фірмою Miele, щоб уникнути виникнення небезпеки для користувача.

▶ У випадку виникнення несправності або під час проведення чищення і догляду пральна машина вважається відключеною від електромережі лише тоді, якщо:

- штекер приладу вийнятий з розетки або
- вимкнено запобіжник на електрощитку, або
- повністю викручено нарізний запобіжник на електрощитку.

▶ Система захисту від протікання Miele захищає від пошкоджень водою, якщо виконані наступні умови:

- підключення до води та електромережі здійснено належним чином.
- При умові виявлення несправностей пральна машина своєчасно ремонтується.

▶ Тиск води повинен складати мінімум 100 кПа і не перевищувати 1.000 кПа.

▶ Цю пральну машину не можна використовувати в нестаціонарних умовах (наприклад, кораблях).

▶ Не впроваджуйте жодних змін в роботі пральної машини, якщо на це Ви не маєте спеціального дозволу фірми Miele.

► Цю пральну машину оснащено спеціальним освітлювальним засобом через особливі вимоги (наприклад, щодо температури, вологості, хімічної стійкості, зносостійкості та вібрації). Цей освітлювальний засіб можна використовувати лише відповідно до призначених вимог. Освітлювальний засіб не придатний для освітлення приміщень. Замінювати його повинні лише вповноважені спеціалісти або фахівці сервісної служби Miele.

Ця пральна машина має 1 енергоефективне джерело світла G.

Належне використання

► Не встановлюйте пральну машину в приміщеннях, де існує небезпека промерзання. Замерзлі шланги можуть прорватись або лопнути, а надійність електроніки при температурах нижче нуля знижується.

► Перед введенням в експлуатацію необхідно зняти транспортувальне кріплення зі зворотньої сторони пральної машини (див. розділ «Установлення», підрозділ «Знімання транспортувального кріплення»). Інакше під час віджиму незняте транспортувальне кріплення може пошкодити пральну машину та прилади/меблі, що знаходяться поряд.

► Перекрийте водопровідний кран за умов тривалої відсутності (напр., під час відпустки), особливо це необхідно, якщо поблизу пральної машини немає зливу в підлозі (водостоку).

► Небезпека течі!

Перед тим, як звішувати зливний шланг на раковину, переконайтесь, що злив води відбувається досить швидко. Закріпіть шланг, щоб уникнути зісковзування. Сила зворотної віддачі витічної води може виштовхнути незакріплений шланг із раковини.

► Слідкуйте за тим, щоб сторонні предмети (напр., цвяхи, голки, монети, канцелярські скріпки) не потрапляли в прилад. Сторонні предмети можуть пошкодити частини приладу (напр., бак, барабан). Пошкоджені деталі можуть спричинити пошкодження пральної машини.

► Обережно відчиняйте дверцята після закінчення програми «Обробка паром». Існує небезпека опіків вихідною паром та високою температурою верхньої частини барабану та оглядовим склом. Відійдіть від пральної машини на один крок і дочекайтесь, коли пара випарується.

Заходи безпеки та застереження

- ▶ Максимальне завантаження складає 9,0 кг (сухої білизни). Про менші завантаження для певних програм вказано в розділі «Огляд програм».
- ▶ При правильному дозуванні мийного засобу не обов'язково очищувати пральну машину від накипу. Якщо у Вашій пральній машині всеодно утворились сильні вапняні відкладення, використовуйте засіб для очищення від накипу на основі лимонної кислоти. Miele рекомендує засіб від накипу Miele, який Ви можете придбати онлайн www.shop.miele.ua, у Вашого продавця Miele або в сервісній службі. Чітко дотримуйтесь вказівок на упаковці засобу.
- ▶ Текстильні вироби, які було оброблено засобами з вмістом розчинників, перед пранням потрібно добре прополоскати в чистій воді.
- ▶ Не допускається використання в пральній машині засобів з вмістом розчинників (наприклад, бензину). Інакше можливе пошкодження деталей машини і виділення отруйних парів. Виникає також небезпека займання та вибуху!
- ▶ Не допускається використання біла або на пральній машині засобів із вмістом розчинників (напр., бензину). У випадку змочування такими засобами ймовірні пошкодження пластикових поверхонь машини.
- ▶ Засоби для фарбування повинні бути придатними для побутового використання та для використання в пральній машині. Чітко дотримуйтесь рекомендацій фірми-виробника щодо їх застосування.
- ▶ Знебарвлювальні засоби можуть містити сполуки сірки і призвести до корозії. Їх не можна використовувати в пральній машині.
- ▶ У випадку попадання мийних засобів в очі негайно промийте їх великою кількістю ледь теплої води. Якщо Ви випадково проковтнули засіб, негайно зверніться до лікаря. Особам з пошкодженнями на шкірі або дуже чутливою шкірою варто уникати контакту з рідкими мийними засобами.


Приладдя і запчастини

- ▶ Використовуйте лише оригінальне приладдя від Miele. У разі використання інших запчастин гарантійні вимоги, а також гарантійні зобов'язання та/або відповідальність за продукт анулюватимуться.
- ▶ Пральні та сушильні машини Miele можуть встановлюватись в колону. Для такого виду установки потрібно придбати монтажний комплект, який доступний як додаткове устаткування. При цьому потрібно впевнитись, що монтажний комплект підходить до пральної і сушильної машини Miele.
- ▶ Впевніться, що цоколь Miele, що можна придбати додатково, підходить до пральної машини.
- ▶ Miele надає гарантію на постачання запчастин після завершення серійного виробництва вашої пральної машини на термін до 15 років (не менше 10 років).

Компанія Miele не може нести відповідальності за пошкодження, причиною яких стало ігнорування вищенаведених заходів безпеки та застережень.

Керування пральною машиною

Панель керування



- ① **Сенсорна кнопка ↶**
Перемикання на попередній рівень меню.
- ② **Дисплей із сенсорним керуванням**
- ③ **Сенсорна кнопка *Start/Stop***
Доторканням до сенсорної кнопки *Start/Stop* запускається вибрана програма, або переривається вже запущена програма. Сенсорна кнопка блимає відразу після запуску програми. Після запуску програми сенсорна кнопка світиться постійно.
- ④ **Оптичний роз'єм**
Служить для сервісної служби місцем підключення комп'ютера.
- ⑤ **Кнопка ⏻**
Для ввімкнення та вимкнення пральної машини. Пральна машина автоматично вимикається з метою заощадження енергії. Пральна машина вимикається через 15 хвилин після завершення програми/захисту від зминання або після ввімкнення, якщо не здійснюються подальші дії з керування машиною.

Дисплей із сенсорним керуванням і сенсорні кнопки

Сенсорні кнопки ↶ і *Start/Stop*, а також сенсорні кнопки на дисплеї реагують на дотик пальця.

Дисплей можна подряпати гострими предметами, наприклад, олівцями. Доторкайтесь до дисплея лише пальцями.

Головне меню

Після ввімкнення пральної машини на дисплеї з'являється головне меню.


З головного меню ви потрапите в усі інші важливі підменю.

Доторкніться до сенсорної кнопки , щоб у будь-який час потрапити в головне меню. Попередньо встановлені значення не зберігаються.



Головне меню Сторінка 1

Проведіть пальцем по екрану, щоб перейти на другу сторінку головного меню.



Головне меню Сторінка 2

Поруч із часом відображається символ , коли пральну машину підключено до мережі.

Програми

Ви можете вибрати конкретну програму прання.

☆ Персонал. програми

Можна зберегти до 12 змінених вами програм прання (див. розділ «Індивідуальні програми»).

MobileStart

Завдяки MobileStart пральною машиною можна дистанційно керувати через мобільний додаток Miele@mobile.

Налаштування Дистанційне керування має бути ввімкненим.

Натисніть сенсорну кнопку MobileStart і дотримуйтесь вказівок на дисплеї.

Асистент з прання

Крок за кроком *Асистент з прання* підведе до правильного вибору програми прання для вашого одягу (див. розділ «Консультант прання»).

④ Чищення та догляд

У меню *Чищення та догляд* наведено опції догляду для системи TwinDos і програми *Очищення машини* (див. розділ «Чищення та догляд»).

Установки


У меню *Установки* можна налагодити електроніку пральної машини відповідно до ваших потреб (див. розділ «Налаштування»).

Керування пральною машиною

Приклади керування

Списки вибору

Меню Програми (єдиний варіант)




Ви можете гортати вправо або вліво, проводячи пальцем по екрану. Торкніться пальцем дисплея та проведіть ним у потрібному напрямку.

Оранжева смужка прокрутки вказує, що доступні інші можливості для вибору.

Щоб вибрати програму прання, доторкніться до назви відповідної програми.

Дисплей переходить до головного меню вибраної програми.

Меню Опції (множинний вибір)



Ви можете гортати вправо або вліво, проводячи пальцем по екрану. Торкніться пальцем дисплея та проведіть ним у потрібному напрямку.

Оранжева смужка прокрутки вказує, що доступні інші можливості для вибору.

Щоб вибрати меню *Опції*, доторкніться до нього, або натисніть сенсорні кнопки, для яких доступне меню *Опції*.

Вибрані *Опції* виділено оранжевим кольором.

Щоб скасувати вибір однієї *Опції*, знову доторкніться до сенсорної кнопки цієї *Опції*.

Натиснувши сенсорну кнопку **ОК**, можна активувати виділені *Опції*.

Перемістити програму

Ви можете змінити порядок програм у меню, пересунувши програму.




- Помістіть палець на потрібну програму й утримуйте, поки на ній не з'явиться рамка.
- Тепер проведіть пальцем у потрібному напрямку, щоб перемістити програму.
- Відпустіть палець у потрібному місці.

Програму перенесено.

Встановлення числових значень

У деяких меню можна налаштовувати числові значення.



Вводьте числа, проводячи пальцем по екрану вгору або вниз. Поставте палець на цифру, яку потрібно змінити, і проведіть ним у бажаному напрямку. Підтвердьте встановлене числове значення, натиснувши сенсорну кнопку ОК.

Повідомлення: Якщо коротко торкнутись оранжевих цифр, з'явиться цифрова клавіатура. Щойно ви ввели допустиме значення, сенсорна кнопка ОК стає зеленою.

Розкриття меню

У розкритому меню може відображатись різна інформація, наприклад, про програму прання.



Торкніться до верхнього краю екрана посередині та проведіть пальцем по дисплею донизу.

Відображення довідки

У головному меню та в меню «Програми» в нижньому рядку дисплея з'являється Допомога.

- Для відображення вказівки доторкніться до сенсорної кнопки Допомога.
- Доторкніться до сенсорної кнопки закрити, щоб повернутись до попереднього екрана.

Вихід із пункту меню

- Доторкніться до сенсорної кнопки , щоб потрапити на попередній рівень меню.

Усі значення, які ви ввели до цього моменту та не підтвердили за допомогою кнопки ОК, не збережуться.

Ваш внесок в охорону навколишнього середовища

Утилізація транспортувальної упаковки

Упаковка захищає прилад від пошкоджень під час транспортування. Матеріали, з яких виготовлена упаковка, безпечні для навколишнього середовища і легко утилізуються, тому підлягають переробці.

Повернення упаковки для її вторинної переробки дозволяє економно витратити сировину та зменшувати кількість відходів. Ваш продавець забере упаковку.

Утилізація відпрацьованого приладу

Електричні та електронні прилади містять цінні матеріали. Наряду з цим, вони містять також речовини, суміші і деталі, які необхідні для функціонування і безпеки приладів. За умов неналежного використання відпрацьованого приладу або при його потраплянні в побутове сміття, такі речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людини або навколишньому середовищу. Тому в жодному випадку не утилізуйте відпрацьований прилад із звичайним побутовим сміттям.



Натомість віднесіть прилад до офіційного пункту утилізації відпрацьованих електричних і електронних приладів у Вашому місті. За видалення особистих даних на відпрацьованому приладі відповідальність несе користувач. Простежте, щоб до відправлення приладу на утилізацію, він зберігався в недоступному для дітей місці.

Використання води та енергії

- Використовуйте максимальний обсяг завантаження відповідно до програми прання. Тоді використання води та енергії буде найменшим з огляду на загальну кількість.
- Програми, що роблять використання енергії та води ефективнішим, зазвичай довше виконуються. Продовження часу виконання програми дає змогу значно знизити температуру під час прання, зберігаючи при цьому хороший результат.

Наприклад, програма ECO 40-60 має довший час виконання, ніж програма Бавовна 40 °C або 60 °C. І хоч програма ECO 40-60 є ефективнішою щодо витрати енергії та води, її виконання триватиме довше.

- Невеликі, дещо забруднені речі слід прати, використовуючи програму Експрес 20.
- Сучасні мийні засоби дають змогу прати за низької температури прання (наприклад, 20 °C). Для економії енергії можна використовувати відповідні налаштування температури.

Гігієна в пральній машині

Під час прання за низької температури води та/або рідини для прання виникає небезпека відкладення мікроорганізмів і утворення запаху в пральній машині. Тому Miele рекомендує щомісяця очищувати пральну машину. Якщо на дисплеї з'являється повідомлення Гігієна Інфо: оберіть меню «Чищення та догляд» та оберіть програму «Чищення машини», слід виконати очищення пральної машини.

Вказівки для завершального машинного сушіння

Вибрана швидкість віджиму впливає на вологість білизни та утворення шуму в пральній машині.

Чим більшу швидкість віджиму ви вибираєте, тим меншою є залишкова волога в білизні. Однак це призводить до збільшення шуму.

Для економії енергії під час сушіння вибирайте максимально можливу швидкість віджиму для відповідної програми прання.

Feedback

У розкритому меню можна отримати інформацію щодо енерговитрат Вашої пральної машини.

На дисплеї відобразиться така інформація:

- Перед виконанням програми — прогноз витрат електроенергії та води.
- Під час або в кінці виконання програми — фактичні витрати води й електроенергії.



- Відкрийте розкритве меню.

1. Прогноз

Кількість сегментів справа вкаже на прогноз витрат електроенергії та води.

Чим більше сегментів заповнено, тим більше електроенергії та води споживається.

Прогноз корегується, залежно від обраної програми прання, температури й опцій.

2. Фактичні витрати

Наприкінці та під час виконання програми можна дізнатись про фактичні витрати електроенергії та води.

Крім цього, можна відобразити інформацію про кошти. Детальну інформацію щодо введення коштів наведено в підрозділі «Витрати» розділу «Налаштування».

Витрати змінюються із ходом виконання програми.

За умови відкривання дверцят або автоматичного вимкнення після виконання програми дані знову повертаються до прогнозу.

Повідомлення: Ви можете переглянути дані щодо витрат останньої програми прання та загальні витрати (див. розділ «Налаштування», підрозділ «Витрати»).

⚠ Несправності внаслідок неправильної установки і підключення. Неправильна установка і підключення машини призводять до серйозних матеріальних збитків. Зверніть увагу на вказівки в розділі «Установлення».

Машину на заводі було перевірено на функціональність, тому в барабані могла залишитись певна кількість води.

Знімання захисної плівки та заводських наклейок


■ Видаліть:

- захисну плівку (якщо вона є) із дверцят;
- усі заводські наклейки (якщо вони є) із фронтальної частини та кришки.


Наклейки, які Ви побачите після відкривання дверцят (наприклад, типову табличку), не можна знімати.

Картриджі з миючим засобом і коліно вийміть з барабана.

В барабані знаходяться 2 картриджі з миючими засобами для автоматичного дозування і коліно для шланга зливу води.



- Візьміться за виїмку і натисніть на ручку, щоб відчинити дверцята.
- Вийміть обидва картриджі і коліно.



- Легким поштовхом зачиніть дверцята.

Перше введення в експлуатацію

Ввімкнення машини

- Натисніть кнопку .

Світиться повідомлення привітання.

Дисплей проведе Вас через **6 кроків** першого введення в експлуатацію.

1. Встановлення мови текстових повідомлень

Надійде запит установити бажану мову. Мову можна змінити в будь-який час за допомогою меню «Налаштування».



- Гортайте вправо або вліво, доки не з'явиться бажана мова.
- Доторкніться до сенсорної кнопки бажаної мови.

Обрана мова виділяється оранжевим і дисплей перемикається на налаштування Miele@home.

Додаткові розумні функції в додатку Miele*

Підключившись до мережі через додаток Miele, ви отримаєте доступ до численних додаткових функцій, зокрема таких:


- Отримати інформацію про статус
- Використання додаткових корисних функцій
- Завдяки оновленням програмного забезпечення пральна машина завжди залишається на найсучаснішому рівні розробок Miele.

Більш детальну інформацію про розумні додаткові функції можна знайти на сайті Miele, в Apple App Store® або Google Play Store™.

* Додаткова цифрова пропозиція від Miele & Cie. KG. Діапазон функцій може відрізнятися залежно від моделі та країни. Ви повинні погодитися із Загальними умовами й політикою конфіденційності для цифрових продуктів і послуг Miele в додатку Miele. Miele залишає за собою право змінювати або припиняти цифрові пропозиції в будь-який час.

Додаток Miele

Додаток Miele@home Ви можете безкоштовно завантажити в Apple App Store® або Google Play Store™.




Вимоги до створення мережі

Зверніть увагу на наступні вимоги до створення мережі:

1. На місці встановлення доступна домашня мережа.
Підготуйте пароль до бездротової локальної мережі.
2. Додаток Miele доступний на мобільному пристрої.
3. У вас є обліковий запис користувача в додатку Miele.

2. Налаштування Miele@home



- Якщо ви хочете налаштувати Miele@home одразу, доторкніться до сенсорної кнопки далі.

Повідомлення: Якщо ви хочете налаштувати параметр пізніше, доторкніться до сенсорної кнопки пропустити. На дисплеї з'являється повідомлення:

i В подальшому установки можливі в меню «Установки / Miele@home»

Підтвердьте за допомогою сенсорної кнопки ОК.

i Який спосіб з'єднання Ви б хотіли використовувати?

через WPS

через APP

- Виберіть бажаний спосіб з'єднання.

На дисплеї та мобільному додатку Miele Ви знайдете наступні кроки.

3. Налаштування формату часу

Поточний час може відображатися у 24-годинному або 12-годинному форматі.

- Виберіть потрібний формат часу та підтвердьте, натиснувши сенсорну кнопку ОК.


Дисплей переходить до налаштування часу.

Налаштування часу

Цей запит з'являється лише у випадку, якщо пральна машина ще не під'єднана до бездротової локальної мережі.

У разі під'єднання до бездротової локальної мережі час налаштовується автоматично.

Перше введення в експлуатацію



- Поставте палець на цифру, яку потрібно змінити, і проведіть ним у бажаному напрямку.
- Підтвердьте за допомогою сенсорної кнопки OK.

4. Знімання транспортувального кріплення

 Пошкодження через не зняття транспортувальне кріплення. Не зняття транспортувальне кріплення може призвести до пошкоджень пральної машини та меблів/приладів, які знаходяться поруч. Зніміть транспортувальне кріплення, як описано в розділі «Установка та підключення».

- Підтвердьте знімання транспортувального кріплення за допомогою сенсорної кнопки OK.


На дисплеї з'являється повідомлення:

 Зніміть транспорт. кріплення і візьміть до уваги заходи безпеки і вказівки щодо введення в експлуатацію, див. інструкцію..

- Підтвердьте це повідомлення за допомогою сенсорної кнопки OK.

Індикація переходить до налаштування системи TwinDos.

5. Перше введення в експлуатацію системи TwinDos



- Щоб налаштувати систему TwinDos відразу, доторкніться до сенсорної кнопки далі.


Повідомлення: Якщо ви хочете налаштувати параметр пізніше, доторкніться до сенсорної кнопки пропустити. На дисплеї з'являється повідомлення:

 В подальшому установи можливі в меню «Установки / TwinDos»

Підтвердьте за допомогою сенсорної кнопки OK.

Налаштування для відсіку ①

Далі описується налаштування для UltraPhase 1 і UltraPhase 2 від Miele. Налаштування іншого мийного засобу таке саме.



- Доторкніться до сенсорної кнопки Miele UltraPhase 1.

Перше введення в експлуатацію

На дисплеї з'являється повідомлення:

i Введіть рекомендації з дозування мийного засобу для прання виробів з нормальним ступенем забрудненості. При цьому врахуйте жорсткість води.

Кількість дозування для UltraPhase 1 для  (діапазон жорсткості II) попередньо встановлено.




- Підтвердьте попередньо встановлене значення за допомогою сенсорної кнопки OK або скоригуйте значення.


UltraPhase 1		
	Діапазон жорсткості I	46 мл
	Діапазон жорсткості II	58 мл
	Діапазон жорсткості III	70 мл

На дисплеї з'являється:

i Вставити контейнер ①




- Зніміть кришки з картриджів із мийним засобом **UltraPhase 1**.



- Відкрийте кришку TwinDos.

Перше введення в експлуатацію




- Вставте картридж із мийним засобом для **UltraPhase 1** у **відсік 1** до фіксації.

На дисплеї з'явиться таке повідомлення:

i Тепер виконайте установку для UltraPhase 2.

Налаштування для відсіку ②

Кількість дозування для UltraPhase 2 для  (**діапазон жорсткості II**) попередньо встановлено.




- Підтвердьте попередньо встановлене значення за допомогою сенсорної кнопки **OK** або скоригуйте значення.


UltraPhase 2		
	Діапазон жорсткості I	36 мл
	Діапазон жорсткості II	45 мл
	Діапазон жорсткості III	54 мл

На дисплеї з'являється:

- i** Вставте контейнер ②



- Зніміть кришки з картриджів із мийним засобом **UltraPhase 2**.



- Вставте картридж із мийним засобом для **UltraPhase 2** у **відсік 2** до фіксації.

Після встановлення картриджа індикація на дисплеї переходить до:

i TwinDos налаштов. Змінити налаштування Ви можете в меню «Установки» / TwinDos.

- Підтвердьте за допомогою сенсорної кнопки ОК.
- Закрийте кришку TwinDos.

Індикація на дисплеї переходить до програми калібрування.

6. Запуск програми калібрування

Для оптимального використання води, електроенергії та отримання відмінного результату прання важливо здійснити калібрування машини.

Потрібно запустити програму *Бавовна без* білизни та без мийних засобів.

Запуск іншої програми можливий лише після калібрування.

На дисплеї з'являється повідомлення:

i Відкрийте водопровідний кран і запустіть програму «Бавовна 90°C» з пустим барабаном.

- Підтвердьте за допомогою сенсорної кнопки ОК.

Дисплей переходить до головного меню програми *Бавовна*.




- Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Стоп*.

Запущено програму калібрування пральної машини. Тривалість становить прибл. 2 години.

Наприкінці на дисплеї з'являється повідомлення:

i Введення в експлуатацію завершено




- Візьміться за виїмку й натисніть на ручку, щоб відчинити дверцята.

Повідомлення: Залиште дверцята відчиненими, щоб барабан міг висохнути.

- Вимкніть пральну машину кнопкою .

1. Підготовка білизни



■ Спорожніть кишені.

⚠ Пошкодження сторонніми предметами.

Голки, монети, скріпки та подібні предмети можуть пошкодити речі та деталі приладу.

Перевірте речі, щоб в кишенях або складках не було сторонніх предметів.

Сортування білизни

■ Сортуйте текстильні вироби за кольором та символами на етикетці (на комірці або в бічному шві).

Повідомлення: Часто під час першого прання темні вироби дещо «линяють». Щоб уникнути фарбування речей, періть темні та світлі речі окремо.

Попередня обробка плям

■ Якщо необхідно, очистіть перед пранням плями на речах; найкраще, коли вони ще свіжі. Промокніть плями рушником, що не линяє. Не тріть!

Повідомлення: Плями (кров, яйце, кава, чай) можна видалити, скориставшись корисними порадами, які Ви знайдете в глосарії Miele. З глосарієм Ви можете ознайомитись на сайті www.miele.ua.

⚠ Можливе пошкодження миючими засобами, що містять в розчинники,

Бензин для чищення, засоби для видалення плям можуть пошкодити пластикові деталі пральної машини.

При обробці виробів миючими засобами, що містять у своєму складі розчинники (наприклад, бензин), стежте за тим, щоб такий засіб не контактував з пластиковими деталями.

⚠ Небезпека вибуху внаслідок використання миючих засобів, що містять в розчинники,

При використанні засобів для чищення із вмістом розчинників може виникнути вибухонебезпечна суміш.

Не використовуйте в пральній машині засоби на основі розчинників.

Загальні рекомендації

- Під час прання гардин: зніміть ролики й металеву стрічку або покладіть їх у чохол.
- Зашийте або вийміть «кісточки» бюстгальтера.
- Застебніть замки, липучки, гачки та петлі перед пранням.
- Застебніть подушки та ковдри, щоб туди не потрапили дрібні речі.

Не періть вироби, які мають позначку **не підлягає пранню** (символ).

2. Вибір програми

Увімкнення пральної машини

- Натисніть кнопку .

Вмикається освітлення барабана.


Освітлення барабана вмикається автоматично через 5 хвилин.

Повідомлення: Щоб знову увімкнути підсвічування барабана, відкрийте розкритве меню в меню «Огляд» і торкніться до сенсорної кнопки .

На дисплеї з'являється головне меню.

Вибір програми

- Доторкніться до сенсорної кнопки Програми.



- Гортайте на дисплеї вправо, доки не з'явиться бажана програма.
- Доторкніться до сенсорної кнопки програми.

Дисплей переходить у меню Огляд програм.



Існує ще 3 альтернативні способи вибору програми.

1. індивідуальні програми
2. консультанти прання
3. MobileStart

3. Вибір програмних установок

Вибір температури

Ви можете змінити попередньо встановлену температуру для програми прання.

Значення температури в пральній машині можуть відрізнятися від обраних. Поєднання енергоспоживання та часу прання забезпечує оптимальні результати.

- Торкніться сенсорної кнопки **Температура**.

- Виберіть бажану температуру.

На дисплеї відобразиться меню **Огляд програм**.

Вибір швидкості віджимання

Ви можете змінити попередньо встановлену швидкість віджимання для програми прання.

- Доторкніться до сенсорної кнопки **Швидк. віджим.**

- Оберіть бажану швидкість віджимання.

Дисплей переходить у меню **Огляд програм**.

Активація TwinDos

Дозування TwinDos встановлено автоматично в усіх програмах, у яких можливе дозування.

1. Вимкнення або ввімкнення TwinDos

- Торкніться до сенсорної кнопки **TwinDos** і виберіть **викл.** або **вкл.**

2. Вибір миючого засобу

Під час встановлення 2-фазної системи Miele надійде запит про колір білизни, що переться.

- Виберіть **Біла** для прання білої білизни або **Кольор.** — для прання кольорової білизни.

Якщо використовується інший миючий засіб, необхідно вибрати саме його.

- Виберіть відсік ① або ②.

Повідомлення: Відображаються тільки миючі засоби, допустимі для використання під час прання.

3. Вибір ступеня забруднення

На дисплеї з'явиться запит ступеня забруднення білизни.

- Виберіть **незначний**, **нормальн.** або **сильний**.

- Підтвердьте вибір за допомогою сенсорної кнопки **OK**.

Автоматичне дозування ввімкнено.

На дисплеї з'явиться меню **Огляд програм**.

Детальну інформацію наведено в розділі «5. Дозування мийних засобів», підрозділ «TwinDos».

3. Вибір програмних установок

Вибір опцій

Ви можете доповнити програму прання опціями.

- Доторкніться до сенсорної кнопки Опції.
- Виберіть одну або кілька опцій.

Не всі опції можуть поєднуватися між собою, наприклад, AllergoWash, Екстра дбайливо і Екстра тихо. Опції, які не можна поєднувати, відображаються темним кольором і недоступні для вибору.

- Підтвердьте за допомогою сенсорної кнопки ОК.

На дисплеї з'явиться меню **Огляд програм**.

Детальну інформацію подано в розділі «Опції».

Активація CapDosing

Ви можете використати капсульне дозування для програми прання.

- Доторкніться до сенсорної кнопки CapDosing.

На дисплеї з'являться капсули, які можна вибрати до поточної програми прання.

- Оберіть бажаний вид капсул.

Капсульне дозування активовано.

Дисплей переходить у меню **Огляд програм**.

Детальну інформацію подано в розділі «5. Дозування миючих засобів», підрозділ «Капсульне дозування».

Вибір плям

Щоб краще відіпрати білизну, можна вибрати різні типи плям. Програма прання буде налаштована відповідним чином.

- Доторкніться до сенсорної кнопки Плями.
- Оберіть зі списку види плям вашої білизни.
- Підтвердьте вибір за допомогою сенсорної кнопки ОК.

Під час вибору певних видів плям з'являється інформаційний текст із підказками.

- Підтвердьте його за допомогою сенсорної кнопки ОК.

На дисплеї з'явиться меню **Огляд програм**.


Таймер

За допомогою таймера можна встановити час закінчення або старту програми прання.

Детальну інформацію подано в розділі «Таймер».

4. Завантаження пральної машини

Відчинення дверцят



- Візьміться за виїмку і натисніть на ручку, щоб відчинити дверцята.

Перед завантаженням перевірте, чи немає в барабані домашніх тварин або сторонніх предметів.


При максимальному завантаженні витрати електроенергії та води, враховуючи загальну кількість білизни, будуть оптимальними. Перевантаження погіршує результат прання та сприяє утворенню складок.

- Покладіть білизну в барабан у розправленому вигляді.


Прання білизни різної за розміром є більш ефективним, так як білизна краще розподіляється під час віджимання.

Повідомлення: У розкритому меню відображається максимальне завантаження для вибраної програми.

Закривання дверцят



- Стежте за тим, щоб між дверцятами і ущільненням не защемилася білизна.



- Легким поштовхом зачиніть дверцята.

5. Дозування мийних засобів

Пральна машина пропонує Вам різні можливості для дозування мийних засобів.

Ця пральна машина оснащена системою TwinDos.

TwinDos потрібно активувати, як описано в розділі «Перше введення в експлуатацію».

Принцип роботи UltraPhase 1 і UltraPhase 2

UltraPhase 1 - це рідкий мийний засіб, який розчиняє бруд та видаляє загальні типи плям. UltraPhase 2 - це вибілювач, який видаляє складні забруднення. Обидва засоби дозуються окремо під час певного етапу прання для досягнення найкращих результатів. UltraPhase 1 і UltraPhase 2 ретельно очищаються білі та кольорові речі. UltraPhase 1 і UltraPhase 2 Ви можете придбати в одноразових картриджах онлайн (shop.miele.ua) або в спеціалізованому магазині Miele.

Увімкнення дозування TwinDos

Дозування TwinDos встановлено автоматично в усіх програмах, у яких можливе дозування.

Повідомлення: Дозування миючих засобів попередньо встановлено. За умови сильного піноутворення за допомогою меню  Установки, Хід програми, TwinDos можна зменшити дозування.

Зміна дозування TwinDos

Ви можете змінити попередньо встановлений склад кольору білизни.

- Торкніться до сенсорної кнопки TwinDos і виберіть потрібний склад кольору.

Вимкнення дозування TwinDos

- Доторкніться до сенсорної кнопки TwinDos.
- Доторкніться до сенсорної кнопки викл..

Використання інших засобів для видалення плям

Якщо Ви хочете використати додаткові засоби для видалення плям, у вас є наступні можливості:

- Використати капсулу Booster та активувати капсульне дозування.
- Додати плямовивідник у відділення  відсіку для мийних засобів.

Ступінь забруднення

Ступені забруднення білизни поділені на 3 групи:

-  незначний
Без забруднень і плям.
-  нормальн.
Забруднення помітні та/або є трохи невеликих плям.
-  сильний
Помітні забруднення та/або плями.

Дозування миючого засобу через TwinDos і кількість води під час полоскання встановлено на ступінь забруднення  нормальн..

- Доторкніться до сенсорної кнопки TwinDos для вибору іншого ступеня забруднення.

Кількість миючого засобу та кількість води для полоскання відповідно налаштується.

У деяких програмах не можна встановити ступінь забруднення. Такі програми передбачені лише для середньо забрудненої білизни.


5. Дозування мийних засобів

Відсік для мийних засобів

Ви можете використовувати всі види мийних засобів, які придатні для використання в побутових пральних машинах. Зверніть увагу на поради з використання та дозування на упаковці засобу.

Слідкуйте за тим, щоб дозування TwinDos було вимкнене.

Наповнення мийного засобу




■ Витягніть відсік для мийних засобів і наповніть його миючими засобами.

☒ Мийний засіб для попереднього прання

☒ Мийний засіб для основного прання, включаючи замочування

☼ Ополіскувач, засіб для надання форми/крохмаль або капсула

Заповнення ополіскувача



■ Налийте ополіскувач, засіб для надання форми або рідкий накрохмалювач у відсік ☼. **Враховуйте максимальну кількість наповнення.**

Засіб вимийється під час останнього циклу полоскання. В кінці програми миття в камері ☼ ще залишається трохи води.

Здійснивши декілька разів автоматичне накрохмалювання, очистіть відсік, особливо сифон.

Використання таблеток для прання

Таблетки для прання **завжди** додавайте безпосередньо в барабан. Дозування через відсік для мийних засобів в такому випадку неможливе.

Використання рідкого мийного засобу для попереднього прання

Використовувати рідкий мийний засіб під час основного прання за умови активного попереднього прання неможливо.

Для прання з активованою функцією попереднього прання використовуйте дозування TwinDos.

5. Дозування мийних засобів

Капсульне дозування

Якщо вибрано налаштування CapDosing, для цієї програми прання засіб дозується капсулою.

Для програми прання можна вибрати тільки капсулу.

Існують капсули із 3 різними складами:

- ⌘ = Засіб для догляду за білизною (наприклад, кондиціонер, засіб для просочення)
- ☼ = Добавки (наприклад, засіб для накрохмалювання)
- 💧 = Миючий засіб (лише для основного прання)

Залежно від того, яке налаштування вибрано, капсулою дозується миючий засіб, добавка або засіб для догляду.

Одна капсула завжди містить необхідну кількість засобу для процесу прання.

Ви можете замовити капсули в інтернет-магазині Miele, у сервісній службі Miele або придбати у спеціалізованому магазині Miele.


⚠ Небезпека для здоров'я внаслідок неправильного поводження з капсулами.

Інгредієнти, які входять до складу капсул, під час проковтування або контакту зі шкірою можуть спричинити небезпеку для здоров'я.


Зберігайте капсули в недоступному для дітей місці.

Установка капсули

- Відкрийте відсік для мийних засобів.




- Відкрийте кришку відсіку ⌘/☼.



- Міцно притисніть капсулу.

5. Дозування мийних засобів



- Закрийте кришку і міцно її притисніть.
- Закрийте відсік для мийних засобів.

Повідомлення: Якщо вибрати капсулу для основного прання , дозування TwinDos вимикається автоматично. Індикатор дозування TwinDos залишається активним на дисплеї.

При установці капсули у відсік для мийних засобів, вона відкривається. Якщо капсула не використовувалась і Ви її вийняли з відсіку для мийних засобів, засіб може витекти з капсули.

Утилізуйте відкриту капсулу.

Вміст капсули подається в пральну машину в потрібний момент часу.

Подача води у відсік  при капсульному дозуванні здійснюється лише на капсулу.

Не наливайте у відсік додаткових засобів, наприклад, ополіскувача.

- Після закінчення програми вийміть пусту капсулу з пральної машини.

З технічних причин в капсулі залишається трохи води.


Запуск програми

Якщо блимає сенсорна кнопка *Старт/Стоп*, програму можна запускати.

- Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Стоп*.

Дверцята заблокуються і програма запуснеться.

На дисплеї відображається статус програми.



Пральна машина проінформує про досягнутий етап програми і залишок тривалість програми.

Якщо активна функція відстрочення старту, вона відображається на дисплеї.

Освітлення барабана вмикається після запуску програми.

Економія електроенергії

Через 10 хвилин елементи індикації вмикаються. Сенсорна кнопка *Старт/Стоп* блимає.

Ви можете знову ввімкнути елементи індикації:

- Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Стоп* (не діє в поточній програмі).

Докладання білизни під час виконання програми (AddLoad)

Докладати або виймати білизну можна будь-коли.

- Доторкніться до сенсорної кнопки *Додати білизну*.

На дисплеї світиться:

⚡ Будь ласка, зачекайте

Програму прання буде призупинено і дверцята розблокуються.

На дисплеї світиться:



- Відкрийте дверцята та вийміть або докладіть білизну.

- Зачиніть дверцята.

- Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Стоп*.

Програма прання продовжиться.

Зазвичай докладання або виймання білизни неможливе, якщо:

- температура мийного розчину понад 55 °C.
- рівень води в барабані перевищує певне значення.

7. Кінець програми


Кінець програми

На цьому етапі дверцята ще заблоковані і на дисплеї відображається Кінець/захист від змін. і Розбл. кнопкою «Старт/Стоп».

- Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Стоп*. Дверцята розблокуються.


Вмикається освітлення барабана.

Повідомлення: Після закінчення часу функції захисту від зминання дверцята автоматично розблокуються.



- Візьміться за виїмку та натисніть на ручку, щоб відчинити дверцята.
- Вийміть білизну.

Під час наступного прання забута в барабані білизна може дати усадку або пофарбувати іншу білизну. Вийміть усі речі з барабана.



- Перевірте область ущільнення барабана на наявність сторонніх предметів.

Повідомлення: Залиште дверцята відчиненими, щоб барабан міг висохнути.

- Вимкніть пральну машину кнопкою .
- Використану капсулу вийміть із відсіку для миючих засобів.

Повідомлення: Залиште відсік для миючих засобів відчиненим, щоб він міг висохнути.

Швидкість заключного віджимання в програмі прання

При виборі програми оптимальна швидкість віджимання для програми прання з'явиться на дисплеї.

В деяких програмах можна обрати більшу швидкість.

В таблиці подано найбільше можливе значення.

Програма	об/хв
Бавовна	1600
ЕСО 40-60	1600
Делікатна	1200
Тонка білизна	900
QuickPowerWash	1600
Автоматична +	1400
Вовна 	1200
Шовк 	600
Експрес 20	1200
Сорочки	900
Джинси	900
Темні речі	1200
Спортивна білизна	1200
Спортивне взуття	600
Верхній одяг	800
Просочування	1000
Пухові вироби	1200
Перини	1200
Подушки	1200
Бавовна Гігієна	1600
Гардини	600
Нові речі	1200
Лише полоскання	1600
Накрохмал.	1200
Освіжити	—
Заклучне оброблення парою	—
Злив/Віджимання	1600
Бавовна 	1400
Очистити машину	600

Віджим

Відміна кінцевого віджимання (без зливу)

- Виберіть опцію *Зупин.полоск..*

Білизна після останнього циклу полоскання залишається у воді. Таким чином можна зменшити зминання білизни, якщо вона не буде вийматись із машини відразу після завершення програми прання.

Закінчення програми з віджиманням

Встановлено оптимальну швидкість віджимання для вибраної програми. Ви можете змінити швидкість віджимання.

- Доторкніться до сенсорної кнопки *Змінити швидк. відж..*
- Виберіть потрібну швидкість віджимання.
- За допомогою сенсорної кнопки *Старт/Стоп* запускається кінцеве віджимання.

Закінчення програми без віджимання

- Доторкніться до сенсорної кнопки *Змінити швидк. відж..*
- Виберіть і встановіть для швидкості віджимання значення 0 об/хв (без віджимання).
- Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Стоп*.

Полоскання з віджиманням

Білизна після основного прання та між циклами полоскання віджимається. При зменшенні швидкості заключного віджимання швидкість проміжного віджимання також зменшиться.

Відміна проміжного та кінцевого віджимання

- Доторкніться до сенсорної кнопки *Швидк. віджим..*
- Оберіть налаштування 0 об/хв.

Після заключного циклу полоскання вода відкачується та вмикається функція захисту від зминання.

З таким налаштуванням у деяких програмах вмикається додатковий цикл полоскання.

Бавовна		від 90 °C до холодної	максимум 9,0 кг
Вироби	Футболки, спідня білизна, столова білизна тощо, звичайна білизна, білизна з льону та змішаних тканин		
Підказка	За особливих вимог до гігієнічної обробки білизни виберіть температуру 60 °C або вищу.		
Вказівка для дослідних організацій: Бавовна 20 °C: програма для злегка забрудненої бавовняної білизни Програма тестування на відповідність законодавству ЄС щодо екологічного проектування № 2019/2023.			
ЕСО 40-60			максимум 9,0 кг
Вироби	для дещо забрудненої білизни з бавовни		
Підказка	За один цикл прання можна випрати партію змішаної білизни з бавовни за температури 40° і 60 °C. Програма найефективніша щодо витрати енергії та води для прання бавовняної білизни.		
Вказівка для дослідних організацій: Програма тестування на відповідність законодавству ЄС щодо екологічного дизайну № 2019/2023 та маркування з позначенням енерговитрати відповідно до указу № 2019/2014. Під час порівняльних випробувань дозування TwinDos має бути вимкненим.			
Делікатна		від 60 °C до хол.	максимум 4,0 кг
Вироби	Вироби із синтетичних, змішаних тканин або універсальної бавовни, що не потребує дбайливого захисту		
Підказка	Для запобігання зминанню речей зменште швидкість кінцевого віджиму.		
Тонка білизна		від 60 °C до хол.	максимум 3,0 кг
Вироби	Делікатні вироби із синтетичних волокон, змішаних тканин або віскози		
Підказка	Для запобігання зминанню речей відмовтесь від віджимання.		
QuickPowerWash		60–40 °C	максимум 4,0 кг
Вироби	Для середньозабрудненої білизни, яку також можна прати в програмі <i>Бавовна</i>		
Підказка	Білизна завдяки особливому зволоженню та спеціальному ритму прання буде очищена особливо швидко і ретельно.		

Огляд програм

Автоматична +		від 40 °С до хол.	максимум 6,0 кг
Вироби	Відсортовані за кольором партії білизни для програм <i>Бавовна</i> та <i>Делікатна</i>		
Підказка	Для кожного виду тканин обов'язково підбирається найкраща система догляду й ефективність прання завдяки автоматичним параметрам (наприклад, рівень води, ритм прання та віджимання).		
Вовна 		від 40 °С до хол.	максимум 2,0 кг
Вироби	Вироби з вовни або вовняних сумішей		
Підказка	Для запобігання зминанню речей дотримуйтеся інструкцій щодо швидкості кінцевого віджиму.		
Шовк 		від 30 °С до хол.	максимум 1,0 кг
Вироби	Шовк та тканини без вмісту вовни, які вимагають ручного прання		
Підказка	Тонкі колготки та бюстгальтери необхідно прати в мішку для білизни.		
Експрес 20		від 40 °С до хол.	максимум 3,5 кг
Вироби	Бавовняні текстильні вироби, які практично не носилися або мають незначні забруднення		
Підказка	Опція <i>Швидко</i> активується автоматично.		
Сорочки		від 60 °С до хол.	максимум 1,0 кг/2,0 кг
Вироби	Сорочки та блузи з бавовни та змішаних тканин		
Підказка	- Комірці та манжети піддавайте попередній обробці, залежно від ступеня забруднення. - Для сорочок і блузок із шовку використовуйте програму <i>Шовк</i>. - Якщо попередньо вимкнено опцію <i>Легке розгладжування</i>, максимальне завантаження збільшується до 2,0 кг.		
Джинси		від 60 °С до хол.	максимум 3,0 кг
Підказка	- Джинсові вироби перед пранням слід вивертати навиворіт. - Джинсовий одяг часто «линяє» під час першого прання. Тому слід прати світлі та темні речі окремо. - Перед пранням застібніть застібки і блискавки.		

Темні речі		від 60 °С до хол.	максимум 3,0 кг
Вироби	Чорна та темна білизна з бавовни, змішані тканини		
Підказка	Перед пранням слід вивертати вироби навиворіт.		
Спортивна білизна		від 60 °С до хол.	максимум 3,0 кг
Вироби	Одяг для спорту та фітнесу, наприклад, спортивні штани, одяг із мікрОВОЛОКОН та флісу		
Підказка	- Не використовуйте кондиціонер - Враховуйте інформацію на етикетці з догляду за виробом від виробника		
Спортивне взуття		від 40 °С до хол.	максимум 2 пари взуття
Вироби	Лише спортивне взуття (не шкіряне)		
Підказка	- Враховуйте інформацію на етикетці з догляду за виробом від виробника. - Перед пранням попередньо видаліть сильні забруднення за допомогою щітки. - Закрийте липучки. - Не використовуйте кондиціонер. - Для сушіння в сушильній машині використовуйте кошик для сушіння.		
Верхній одяг		від 40 °С до хол.	максимум 2,5 кг
Вироби	Функціональний текстиль, наприклад, куртки та штани зі спеціальними мембранами, як Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® тощо.		
Підказка	- Закрийте блискавки та липучки - Не використовуйте кондиціонер - За потреби верхній одяг можна обробити потім в програмі <i>Прочування</i>. Обробка в цій програмі після кожного прання не рекомендується.		

Огляд програм

Просочування		40 °C	максимум 2,5 кг
Вироби	Для додаткової обробки тканин із мікрОВОЛОКОН, лижних костюмів або столової білизни з переважно синтетичних волокон для надання виробу брудо- і водовідштовхувальних властивостей		
Підказка	- Текстильні вироби мають бути свіжовипрані, віджаті або висушені. - Для отримання оптимального результату рекомендовано виконувати термообробку. Ефекту можна досягти в сушильній машині або прасуванням.		
Пухові вироби		від 60 °C до хол.	максимум 2,0 кг
Вироби	Куртки, подушки, спальні мішки та інші вироби з пуховим наповнювачем		
Підказка	- Перед пранням видавіть повітря з виробів, щоб уникнути надмірного піноутворення. Для цього покладіть виріб у вузький мішок для прання або зв'яжіть його мотузкою. - Враховуйте інформацію на етикетці з догляду за виробом		
Перини		від 60 °C до хол.	макс. 2,5 кг 1 перина 2,20 м x 2,00 м
Вироби	Ковдри та подушки з пуховим або пір'яним наповнювачем		
Підказка	- Перед пранням видавіть повітря з виробів, щоб уникнути надмірного піноутворення. Для цього покладіть виріб у вузький мішок для прання або зв'яжіть його мотузкою. - Враховуйте інформацію на етикетці з догляду за виробом		
Подушки		від 60 °C до хол.	2 подушки (40 x 80 см) або 1 подушка (80 x 80 см)
Вироби	Придатні для прання подушки із синтетичним наповнювачем		
Підказка	- Перед пранням видавіть повітря з виробів, щоб уникнути надмірного піноутворення. Для цього покладіть виріб у вузький мішок для прання або зв'яжіть його мотузкою. - Враховуйте інформацію на етикетці з догляду за виробом		

Бавовна Гігієна		від 90 °C до 60 °C	максимум 9,0 кг
Вироби	Бавовняні або льняні текстильні вироби, які мають безпосередній контакт зі шкірою або потребують особливих гігієнічних вимог, наприклад, спідня білизна, постільна білизна, постільні чохла (на матрацники)		
Підказка	- Безпечне видалення вірусів та бактерій у поєднанні з опцією <i>Для алергіків</i> та дозуванням мийного засобу за допомогою системи TwinDos з UltraPhase1 та 2. Випробувано та підтверджено університетом Альбштадт-Зігмарінген. - Довший час підтримання температури, ніж у програмі <i>Бавовна</i>. - Враховуйте інформацію на етикетці з догляду за виробом від виробника.		
Гардини		від 40 °C до хол.	максимум 2,0 кг
Вироби	Гардини, які дозволено прати у пральних машинах виробником		
Підказка	- Для видалення пилу автоматично вибирається опція <i>Попереднє прання</i>. - Для запобігання зминанню гардин зменшіть швидкість віджимання або відмовтесь від віджимання. - Зніміть ролики з гардин		
Нові речі		від 40 °C до хол.	максимум 2,0 кг
Вироби	Нові речі з бавовни, синтетичних тканин або нові махрові речі		
Підказка	Під час прання видаляться залишки після виробництва.		
Лише полоскання			максимум 8,0 кг
Вироби	Для полоскання речей, випраних вручну		
Підказка	Під час прання виробів, які піддаються сильному зминанню, зменште швидкість кінцевого віджимання.		
Накрохмал.			максимум 8,0 кг
Вироби	Скатертини, серветки, спецодяг, який потрібно накрохмалити		
Підказка	- Під час прання виробів, які піддаються сильному зминанню, зменште швидкість кінцевого віджимання. - Білизна, яку потрібно накрохмалити, має бути свіжо випрана без обробки кондиціонером.		

Огляд програм

Освіжити		максимум 1,0 кг
Вироби	Сухий, відносно чистий верхній одяг із бавовни, льону або змішаних тканин із незначними складками. Верхній одяг має бути придатним для сушіння в машині ☺ ☺ і для прасування  .	
Підказка	- Менша кількість білизни покращує результат. - Одразу після закінчення програми вийміть вироби, покладіть їх у сушильну машину і запустіть програму «Дбайливе розгладжування» або повісьте на вішалку. - не підходить для вовни або тканин, що містять вовну	
Заключне оброблення парою		максимум 2,0 кг
Вироби	Для зменшення складок на вологому, щойно випраному та витиснутому верхньому одязі з бавовни або льону. Верхній одяг має бути придатним для сушіння в машині ☺ ☺ і для прасування  .	
Підказка	- 5-6 сорочок відповідають завантаженню приблизно на 2,0 кг. - Менша кількість білизни покращує результат. - Одразу після закінчення програми вийміть вироби, покладіть їх у сушильну машину і запустіть програму «Дбайливе розгладжування» або повісьте на вішалку. - не підходить для вовни або тканин, що містять вовну	
Злив/Віджимання		—
Підказка	- Злив: встановіть для швидкості віджимання значення 0 об/хв - Дотримуйтеся встановленої швидкості віджимання	

Бавовна 		 / 	максимум 9,0 кг
Вироби	середньозабруднена білизна		
Підказка	- За таких налаштувань прання бавовняної білизни витрати електроенергії та води будуть оптимальними. - При  температура прання нижче 60 °C, витрати води такі ж, як у програмі «Бавовна» 60 °C.		
Вказівка для дослідних організацій: Програма перевірки згідно з EN 60456 і енергомаркування відповідно до постанови 1061/2010 Під час порівняльних випробувань дозування TwinDos має бути вимкненим.			

Догляд

Пральна машина має 2 програми догляду.

1. Очищення машини для очищення пральної машини.
2. Догляд TwinDos для очищення відсіків TwinDos ①/②. Більш змістовну інформацію наведено в підрозділі «Догляд за TwinDos» розділу «Чищення та догляд».

Очистити машину		85 °C	без завантаження
Часте прання за низьких температур підвищує небезпеку утворення бактерій у пральній машині. Після очищення кількість мікробів, грибів і мікроорганізмів істотно зменшиться, що запобігатиме утворенню неприємних запахів.			
Підказка	- Оптимального результату прання можна досягти з використанням мийних засобів для очищення приладу IntenseClean від Miele. Як альтернативу можна використовувати універсальний порошковий мийний засіб. - Засіб для чищення або універсальний мийний засіб слід додати безпосередньо в бак. - Не завантажуйте білизну. Очищення відбувається в пустому барабані.		

Символи щодо догляду

Прання	
Кількість градусів у баку вказує на максимальну температуру, за якої можна прати річ.	
	нормальне механічне навантаження
	обережне механічне навантаження
	дуже обережне механічне навантаження
	Ручне прання
	не підлягає пранню

Приклад вибору програми

Програма	Символи щодо догляду
Бавовна	     
Універсальне прання	    
Делікатні тканини	 
Вовна 	
Шовк 	
Експрес 20	 
Автоматична +	   

Сушіння	
	нормальна температура
	знижена температура
	не підлягає сушінню в машині

Прасування праскою й на катку	
	прибл. 200 °C
	прибл. 150 °C
	прибл. 110 °C Прасування з паром може завдати незворотної шкоди.
	Заборонено прасувати праскою та на катку

Професійне очищення	
	Очищення хімічними розчинниками. Літери позначають мийні засоби.
	
	Вологе очищення
	Хімічне очищення заборонено

Відбілювання	
	Дозволено будь-які окислювальні відбілювачі
	Дозволено лише кисневий відбілювач
	Відбілювання заборонено

Ви можете доповнити програму прання опціями.

Швидко

Програму буде скорочено. Механічне навантаження й енерговитрати підвищаться.

Більше води

Рівень води під час прання та полоскання збільшується.

Ви можете змінювати рівень води, як описано в розділі «Налаштування» в підрозділі «Рівень Більше води».

Додатк. цикл полоскання

Для особливо гарного результату прання активуйте додатковий цикл полоскання.

SingleWash

Дає змогу ефективно прати дуже маленькі порції завантаження (< 1 kg) за звичайного ходу програми. Тривалість прання скорочено.

Зверніть увагу на такі вказівки:

- Використовуйте рідкі мийні засоби.
- Зменште кількість мийного засобу максимально на 50 % від вказаного значення для 1/2 завантаження.

Легке розгладжування

Для зменшення утворення складок наприкінці програми білизна розгладжується. Для оптимального результату зменште максимальний об'єм завантаження на 50 %. Дотримуйтеся вказівок на дисплеї. Менша кількість білизни покращує результат.

Одяг має бути придатним для сушіння в машині   і для прасування .

Попереднє прання

Для видалення значних забруднень, наприклад, пилу, піску.

Замочування

Для сильно забрудненої білизни з присохлими забрудненнями.

Ви можете вибрати час замочування від 30 хвилин до 6 годин 30 хвилин, як описано в розділі «Налаштування».

Заводське налаштування — 30 хв.

Інтенсив.

Для особливо забрудненої та стійкої до механічного впливу білизни. Завдяки підвищенню механічного навантаження та застосуванню вищих температур підвищується ефект очищення.

Для алергиків

У разі підвищених гігієнічних вимог до випраних виробів. Завдяки підвищенню енерговитрат тривалість дії високих температур буде збільшено, а завдяки підвищеним витратам води полоскання буде інтенсивнішим. Речі мають бути придатні для сушіння в машині   і для прасування  .

Екстра дбайливо

Обертання барабана та тривалість прання зменшаться. Легкозабруднені речі швидко відпираються.

Дуже тихо

Рівень шуму під час програми прання буде знижено. Використовуйте цю функцію, якщо хочете прати під час відпочинку. Автоматично швидкість віджимання встановлюється на  (закінчення полоскання). Тривалість програми збільшиться.

Закінчення полоскання

Після останнього циклу полоскання білизна залишається у воді. Таким чином можна зменшити зминання білизни, якщо вона не буде вийматись із машини відразу після завершення програми прання.

Не всі опції можна вибрати для всіх програм. Опція, яка не допустима для програми прання, не відображається. Огляд наведено в таблиці «Огляд програм прання — Опції».

Огляд програм прання – Опції

	Швидко	Більше води	Додатк. цикл полоскання	SingleWash	Легке розгладжування	Попереднє прання	Замочування	Інтенсив.	Для алергіків	Екстра дбайливо	Дуже тихо	Закінчення полоскання
Бавовна	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ECO 40-60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Делікатна	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Тонка білизна	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●
QuickPowerWash	✓	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●
Автоматична +	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●
Вовна 	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	●
Шовк 	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	●
Експрес 20	✓	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●
Сорочки	●	●	●	●	✓	●	●	—	●	●	●	●
Джинси	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●
Темні речі	●	●	●	●	✓	●	●	—	●	●	●	●
Спортивна білизна	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●
Спортивне взуття	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Верхній одяг	●	●	●	—	—	●	●	—	—	●	●	●
Просочування	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Пухові вироби	●	●	●	—	—	●	—	—	●	●	●	●
Перини	●	●	●	—	—	●	—	—	●	●	●	●
Подушки	●	●	●	—	—	●	—	—	●	●	●	●
Бавовна Гігієна	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●
Гардини	●	●	●	—	●	✓	—	—	●	●	●	●
Нові речі	—	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●
Лише полоскання	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Накрохмал.	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Бавовна 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● = можна вибрати

— = не можна вибрати

Огляд програм прання – Опції

	Основне прання		Полоскання		Віджи- мання
	Рівень води	Ритм прання	Рівень води	Цикли по- лоскання	
Бавовна		(A)		2-5 ^{1,2,3}	✓
ЕСО 40-60		(A)		2-3 ²	✓
Делікатна		(B)		2-4 ^{2,3}	✓
Тонка білизна		(C)		2-4 ^{2,3}	✓
QuickPowerWash		(A)		2	✓
Автоматична +		(A/B)		2-4 ^{2,3}	✓
Вовна 		(E)		2	✓
Шовк 		(E)		2	✓
Експрес 20		(A)		1	✓
Сорочки		(C)		3-4 ³	✓
Джинси		(B)		2-4 ^{2,3}	✓
Темні речі		(B)		3-5 ^{2,3}	✓
Спортивна білизна		(C)		2-3 ³	✓
Спортивне взуття		(D)		2	✓
Верхній одяг		(C)		3-4 ³	✓
Просочування	—	(B)		1	✓
Пухові вироби ⁴		(C)		3-4 ³	✓
Перини		(C)		3-4 ³	✓
Подушки ⁴		(C)		3-4 ³	✓
Бавовна Гігієна		(A)		2-5 ^{1,2,3}	✓
Гардини		(C)		3-4 ³	✓
Нові речі		(B)		2-3 ³	✓
Лише полоскання	—	—		2	✓
Накрохмал.		(B)	—	—	✓
Бавовна 		(A)		2-5 ^{2,3}	✓

-  = низький рівень води
 = середній рівень води
 = високий рівень води
(A) = ритм інтенсивного прання
(B) = ритм звичайного прання
(C) = ритм прання делікатних тканин
(D) = Ритм розгойдування
(E) = ритм ручного прання
✓ = відбувається
— = не відбувається

Пральна машина оснащена електронним керуванням із автоматикою зв'язування. Машина самостійно встановлює потрібну кількість води, залежно від кількості білизни та здатності тканин вбирати вологу.

Наведені приклади виконання програм виконуються завжди в основній програмі при максимальному завантаженні.

Індикація ходу виконання програми постійно повідомляє Вас про досягнутий етап програми.

Особливості виконання програми

Захист від зминання:

Барабан обертається ще під час 30 хвилин після закінчення програми, щоб запобігти утворенню складок.

Виключення: В програмах *Вовна*  і *Шовк*  функція неможлива.

Пральну машину можна відкрити в будь-який час.

¹ При температурі вище 60 °C виконуються 2 цикли полоскання. При температурі нижче 60 °C виконуються 3 цикли полоскання.

² Додатковий цикл полоскання відбувається, якщо:

- у барабані утворилося занадто багато піни
- швидкість заключного віджиму менше ніж 700 об/хв

³ Додатковий цикл полоскання відбувається, якщо:

- Вибір опцій *Додаткове полоскання*

⁴ Запуск віджимання: Перед пранням запускається віджимання, щоб видалити повітря з пухового наповнювача. Після цього вода подається для основного прання в камеру .

Виконання програми

PowerWash

Створену Miele технологію прання PowerWash можна використовувати для таких програм:

- Бавовна (з малим або середнім завантаженням)
- ECO 40-60 (з малим або середнім завантаженням)
- Делікатна
- Сорочки
- Автоматична +
- Тонка білизна
- Бавовна  (з малим або середнім завантаженням)

Принцип роботи

За звичайної технології прання використовується більше води, ніж може ввібрати білизна. Цей об'єм води має нагрітися.

У разі використання технології прання PowerWash використовується трохи більше води, ніж може ввібрати білизна. Вода, яка не ввібралась білизною, нагріває барабан і білизну та постійно подається на білизну. Таким чином знижуються витрати електроенергії.

Активація

Технологія прання PowerWash **автоматично** активується у вказаних нижче програмах.

Технологія PowerWash не виконується за таких умов:

- встановлено швидкість кінцевого віджимання менше 600 об/хв
- для основного прання вибрано капсульне дозування (🧴, 🧴)
- вибрано температуру прання понад 60 °C
- Вибрано такі опції, як *Попереднє прання* або *Більше води*
- у програмі *Бавовна* встановлено більший об'єм завантаження

Особливості

- Фаза змочування

До початку програми прання барабан пральної машини обертається кілька разів. Під час обертання барабана вода подається на білизну для досягнення кращого результату змочування.

В кінці фази змочування досягається оптимальний рівень води. Пральна машина відкачує за потреби зайву воду і подає трохи свіжої води.

- Шуми під час фази нагрівання

Під час нагрівання білизни в барабані можуть виникати незвичні шуми (булькання).

Переривання програми

У будь-який час після запуску програми Ви можете скасувати її виконання.

- Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Стоп*.

На дисплеї з'являється:

i Ви б хотіли перервати програму?

- Оберіть так.

На дисплеї з'являється:

Програму скасовано.

Пральна машина відкачує мильний розчин.

- Дочекайтесь, доки розблокуються дверцята.
- Відкрийте дверцята.
- Вийміть білизну.

Вибір іншої програми

- Зачиніть дверцята.
- Оберіть бажану програму.
- За потреби завантажте миючий засіб у пральну машину.
- Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Стоп*.

Виконується запуск нової програми.

Переривання програми

- Вимкніть пральну машину кнопкою .
- Для продовження ввімкніть пральну машину кнопкою  знову.

Змінення програми (захист від дітей)

Після старту неможливо змінити програму, температуру чи швидкість віджиму. Це захищає пристрій від небажаного керування, наприклад, дітьми.

Якщо пральну машину вимкнено під час роботи програми, протягом 15 хвилин режим очікування пральної машини не вимикається. Функції безпеки залишаються активними, оскільки в барабані може ще міститися вода.

Персональні програми

Створення персональних програм

Індивідуально налаштовані програми можна зберігати під власними іменами.

Можливість 1

- Дисплей переходить до головного меню. Доторкніться до сенсорної кнопки Персонал. програми.

Дисплей переходить у меню «Індивідуальні програми».

Доторкніться до сенсорної кнопки створити.

На дисплеї з'явиться меню Створ. персон. прогр..

- Виберіть потрібну програму.
- Виберіть усі необхідні налаштування програми.
- Потім виберіть зберегти.
- Введіть назву програми.

Можливість 2

До запуску програми будь-яку вибрану програму прання можна визначити як індивідуальну.

- До запуску програми доторкніться до сенсорної кнопки ☆ зберегти.
- Введіть назву програми.

Коли вже збережено 12 персональних програм, сенсорна кнопка створити або ☆ зберегти не відображається. Видаліть наявну персональну програму, щоб створити іншу.

Введення назви

Обирайте коротку, зрозумілу назву.

- Доторкніться до бажаної літери або цифри.
- Підтвердьте сенсорною кнопкою зберегти

Програма прання збережеться у списку індивідуальних програм.

Змінення індивідуальної програми


Збережену індивідуальну програму можна перейменувати, видалити або налаштувати.

- Доторкніться в головному меню до сенсорної кнопки Персонал. програми.
- Натискайте на індивідуальну програму, яку необхідно змінити, доки не з'явиться контекстне меню.
- Виберіть перейменувати, видалити або перемістити.

Консультант прання допомагає під час прання речей із різними вказівками щодо догляду. Залежно від вибору речей, визначається оптимальна програма прання.

- Перейдіть на другу сторінку головного меню.
- Доторкніться до сенсорної кнопки Асистент з прання.

На дисплеї з'явиться список вибраних речей.



- Доторкніться до сенсорної кнопки виробу, яка відповідає виду тканин білизни для прання.

Вибрана річ позначається оранжевим кольором. Можна вибрати кілька речей.

Під час вибору певних речей з'являються корисні підказки.

- Підтвердьте за допомогою сенсорної кнопки OK.
- Дотримуйтесь подальших вказівок на дисплеї.

Наприкінці на дисплеї з'явиться огляд усіх вибраних параметрів.

- Підтвердьте за допомогою сенсорної кнопки OK або виберіть пункт змінити, якщо необхідно змінити вибір.

Програма, налаштована спеціально для вашої білизни, готова до запуску.

Повідомлення: Перед запуском програми можна також вибрати окремі налаштування, наприклад, *Опції*.

Таймер

За допомогою таймера можна вибрати час до запуску або завершення програми. Запуск програми можна відстрочити щонайбільше на 24 години.

Налаштування таймера

- Доторкніться до сенсорної кнопки  Таймер.
- Оберіть опцію Кінець о або Старт о.
- Установіть години та хвилини й підтвердьте значення за допомогою сенсорної кнопки ОК.

Змінення налаштувань таймера

Перед запуском програми налаштування таймера можна змінити.

- Торкніться сенсорної кнопки  або .
- Змініть введений час і підтвердьте його за допомогою сенсорної кнопки ОК.

Видалення таймера

Перед запуском програми вибраний час таймера можна видалити.

- Торкніться сенсорної кнопки  або .

На дисплеї відображається вибраний час таймера.

- Доторкніться до сенсорної кнопки видалити.
- Підтвердьте сенсорною кнопкою ОК.

Вибраний час таймера видаляється.

Запуск таймера

- Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Стоп*.

Дверцята блокуються, і на дисплеї відображається час до запуску програми.

Після старту програми вибраний час таймера можна змінити або скасувати лише перериванням програми.

Програму можна запустити відразу в будь-який час.

- Доторкніться до сенсорної кнопки Запустити одразу.

SmartStart

Функція *SmartStart* автоматично визначає час, протягом якого пральна машина має запустити програму. Старт відбувається завдяки сигналу, наприклад, від підприємства електропостачання, коли тариф на енергію мінімальний.

Функція активна, якщо ввімкнена установка *SmartGrid*.

Час, який можна визначити, знаходиться в межах від 1 хвилини до 24 годин. Протягом цього часу пральна машина очікує сигнал від підприємства електропостачання. Якщо протягом цього часу сигнал не надійде, пральна машина запускає програму.

Установлення часу

Якщо в налаштуваннях Ви активували функцію *SmartGrid*, після доторкання до сенсорної кнопки  Таймер на дисплеї відображається не Старт 0 або Кінець 0, а *SmartStart* до або *SmartFinish* до (див. розділ «Налаштування», підрозділ «*SmartGrid*»).

Хід дій відповідає налаштуванню часу під час установлення відстрочення старту.

- Установіть бажаний час і підтвердіть за допомогою сенсорної кнопки OK.
- Натисніть кнопку *Smart/Сmon*, щоб запустити програму зі *SmartStart*.

Вибрана програма запускається автоматично, як тільки надійде сигнал від підприємства енергопостачання або буде досягнуто встановленого часу запуску.

Для змінення та видалення функції *SmartStart* виконайте дії, описані в підрозділах «Змінення налаштувань таймера» і «Видалення таймера».

Мийний засіб

Правильний вибір мийних засобів

Ви можете використовувати будь-які мийні засоби, які придатні для використання в побутовій пральній машині. Вказівки щодо застосування і дозування Ви знайдете на упаковці засобу.

Поради для дозування

Під час дозування мийного засобу враховуйте ступінь забруднення білизни і кількість завантаження. При меншому завантаженні зменшіть дозування (напр., при половинному завантаженні зменшіть кількість мийного засобу на 1/3).

Замало мийного засобу:

- Білизна не відпирається і згодом стає сірою та жорсткою.
- В пральній машині утворюється цвіль.
- Жир не повністю вимивається з пральної машини.
- На нагрівальних елементах відкладаються вапняні відкладення.

Забгато мийного засобу:

- Незадовільний результат прання, полоскання та віджиму.
- Збільшуються витрати води за рахунок автоматичного включення додаткового циклу полоскання.
- Збільшується навантаження на наволишне середовище.

Дозування залежить від:

- ступеня забруднення білизни
- кількості білизни

- жорсткості води

Якщо Ви не знаєте ступінь жорсткості води в Вашому будинку, зверніться на місцеву станцію водопостачання.

Пристрій пом'якшення води

При ступенях жорсткості II і III Ви можете додати засіб для пом'якшення води, щоб зекономити використання мийного засобу. Правильне дозування вказане на упаковці. Спочатку засипте мийний засіб, потім засіб для пом'якшення води.

Кількість мийного засобу тоді відповідає як при ступені жорсткості I.

Ступені жорсткості води

Діапазон жорсткості	Загальна жорсткість в ммоль	в німецьких градусах °d
м'яка (I)	0 – 1,5	0 – 8,4
середня (II)	1,5 – 2,5	8,4 – 14
жорстка (III)	понад 2,5	понад 14

Дозатори

Для дозування мийного засобу користуйтеся дозаторами (кульками), що рекомендуються виробником, особливо під час дозування рідких мийних засобів.

Ємності для багаторазового використання

Для зменшення кількості відходів купуйте по можливості ємності з м'яким засобом, які можна наповнювати та використовувати багаторазово.

Засоби для обробки білизни

Ополіскувач

робить білизну м'якою і приємною на дотик, а також знижує її статичний заряд під час наступного сушіння у машині.

Засіб для надання форми

синтетичний накрохмалювач, який надасть Вашій білизні цупкої форми.

Накрохмалювач

надає текстильним виробам твердість і щільність.

Окреме полоскання з ополіскувачем, засобом для надання форми, крохмалем

Засіб для накрохмалювання потрібно підготувати згідно з вказівками на упаковці.

Повідомлення: Під час полоскання з кондиціонером активуйте опцію *Більше води*.

Дозування через відсік для миючих засобів

- Наповніть ополіскувач у відсік  або вставте капсулу.
- Наповніть рідкий засіб для накрохмалювання/надання форми у відсік , а порошковий або в'язкий засіб – у відсік .
- Оберіть програму *Лише полоскання*.
- За потреби змініть швидкість кінцевого віджимання.
- За умови застосування капсули доторкніться до сенсорної кнопки *CapDosing* і активуйте капсулу.
- Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Стоп*.

Дозування через TwinDos

Ємність для автоматичного дозування має бути наповнена ополіскувачем.

- Оберіть програму *Лише полоскання*.
- За потреби змініть швидкість кінцевого віджимання.
- Доторкніться до сенсорної кнопки *TwinDos*.
- Доторкніться до сенсорної кнопки *вкл.*, щоб активувати *TwinDos*.
- Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Стоп*.

Освітлення/фарбування



Пошкодження внаслідок використання засобу для фарбування. Засоби для освітлення призводять до корозії у пральній машині. Не використовуйте у пральній машині засоби для освітлення.


Фарбування в пральній машині дозволено лише в побутових потребах. Тривалий вплив солі, яка міститься у фарбниках, руйнує нержавіючу сталь. Чітко дотримуйтеся вказівок виробника засобу для фарбування.

Під час фарбування обов'язково виберіть опцію *Більше води*.

Заміна картриджів TwinDos


Пральна машина показує порожній картридж мийного засобу.

Підготовка картриджів



- Зніміть ковпачки з картриджів.

або



- Зніміть герметичну плівку з картриджів повністю.




Небезпека пошкодження через герметичну плівку

Рештки плівки можуть призвести до витоків у системі TwinDos.

Перш ніж вставити новий картридж, повністю видаліть плівку зі всмоктувального патрубка.

Заміна картриджів

- Увімкніть пральну машину.



- ① Натисніть на жовту кнопку над картриджами, щоб послабити замок.

- ② Вийміть картридж.

- Встановіть новий картридж.

- Підтвердьте повідомлення на дисплеї.

Лічильник встановлено на 0.

Очищення корпусу і панелі

⚠ Ураження електричним струмом через напругу мережі.
При вимкненій пральній машині напруга живлення доступна.
Перед чищенням вийміть вилку мережного кабелю із розетки.

⚠ Несправності внаслідок води
Внаслідок тиску вода може потрапити в пральну машину і спричинити несправність деталей.
Не направляйте на пральну машину струм води.

- Чистіть корпус та панель керування, використовуючи м'який мийний засіб або мильний розчин, і витріть їх насухо м'якою серветкою.
- Чистіть барабан за допомогою засобу для чищення нержавіючої сталі.

⚠ Можливе пошкодження мийними засобами.

Мийні засоби, що містять розчинники, абразивні засоби, засоби для чищення скла і універсальні мийні засоби можуть пошкодити пластмасові деталі приладу та інші деталі.


Не використовуйте подібні мийні засоби.

Очищення відсіку для мийних засобів

За умови прання при низькій температурі та з використанням рідких мийних засобів виникає небезпека утворення бактерій у відсіку для мийних засобів.

- З метою забезпечення гігієни необхідно регулярно здійснювати очищення всього відсіку для мийних засобів, також за умови виключного використання TwinDos.

Виймання відсіку для мийних засобів




- Витягніть відсік для мийних засобів до упору, натисніть на кнопку розблокування і вийміть відсік.
- Очистіть відсік теплою водою.

Чищення та догляд


Чищення сифона та каналу у відсіку ☼/☐

Рідкий крохмаль призводить до закупорювань. Сифон в камері ☼/☐ більше не працює і камера може переповнитися.

Особливо ретельно очистьте сифон і канал після кількох разів застосування рідкого крохмалю.




1. Вийміть сифон із відсіку ☼ і очистьте його під проточною теплою водою. Очистіть також трубку, яка вставляється в сифон.
2. Поставте на місце сифон.



- Очистіть канал відсіку теплою водою та щіткою.

Очищення місця установки відсіку



- За допомогою йоршика для миття пляшок змийте залишки мийних засобів та відкладення вапна із форсунок подачі води у відсіку для мийних засобів.
- Вставте відсік для мийних засобів на місце.

Повідомлення: Залиште відсік для мийних засобів відчиненим, щоб він міг краще висохнути.

Чищення барабана (Гігієна Info)

Під час прання при низьких температурах та/або з використанням рідких миючих засобів виникає небезпека появи мікробів і запаху у пральній машині. Очищуйте машину за допомогою програми Очищення машини. Це необхідно виконати не пізніше, ніж після появи повідомлення Гігієна Інфо: оберіть меню «Чищення та догляд» та оберіть програму «Очищення машини» на дисплеї.

Догляд за TwinDos

 Пошкодження засохлим миючим засобом.

При тривалій паузі у використанні (більше 2 місяців) мийний засіб у шлангах може стати в'язким або висохнути. Шланги можуть закупоритись і доведеться викликати сервісну службу.

Очистьте систему TwinDos.

Для очищення знадобиться картридж для чищення «TwinDosCare» або заправний картридж «TwinDos», які можна придбати за адресою www.shop.miele.com.

Пральна машина оснащена програмою для очищення системи TwinDos. За допомогою програми будуть очищені ємності та шланги всередині машини.

Запуск програми догляду

- Увімкніть пральну машину.
- Перейдіть на другу сторінку головного меню.
- Доторкніться до сенсорної кнопки Чищення та догляд.

Дисплей переходить у меню *Догляд*.

- Оберіть Догляд TwinDos.
- Доторкніться до сенсорної кнопки контейнера, який потрібно очистити.
- Підтвердьте інформацію Почати процес очищення? сенсорною кнопкою так.
- Дотримуйтесь подальших вказівок на дисплеї.

Шланги очистяться. Систему TwinDos можна знову використовувати в будь-який час.

Очищення відсіку


Залишки мийних засобів можуть призвести до закупорювань.

- Очистіть вологим рушником внутрішній простір відсіку при зміні картриджів або ємності.

Чищення сітчастого фільтра в системі подачі води

Для захисту клапана подачі води пральну машину оснащено сітчастим фільтром. Перевіряйте сітчастий фільтр у різьбовому з'єднанні шланга впуску води прибл. кожні 6 місяців. У разі частих порушень у системі водопостачання цей проміжок часу може бути коротшим.

- Перекрийте водопровідний кран.
- Відкрутіть шланг подачі води від водопровідного крана.



- Зніміть гумовий ущільнювач **1** із прямої.
- Схопіть стінку пластмасового сітчастого фільтра **2** пасатижами або кусачками та вийміть пластмасовий сітчастий фільтр.

Встановлення виконується у зворотній послідовності.

Після очищення сітчастий фільтр слід знову встановити.

- Міцно прикрутіть нарізне з'єднання до водопровідного крана.
- Відкрийте водопровідний кран.

Зверніть увагу, щоб із з'єднання не текла вода.
Закрутіть нарізне з'єднання.

Ви можете самостійно усунути більшість помилок та дефектів. У багатьох ситуаціях так ви заощадите час і гроші, тому що вам не доведеться викликати майстра із сервісної служби.

Ви можете знайти інформацію про самостійне усунення несправностей на сайті www.miele.com/service.



Не відбувається запуск жодної програми прання

Проблема	Причина і усунення
Дисплей залишається темним і не світиться індикатор кнопки Старт/Стоп.	Відсутнє електропостачання. ■ Перевірте, чи вставлено вилку в розетку. ■ Перевірте, чи все гаразд із запобіжником.
	Пральна машина вимкнулась з метою енергозбереження. ■ Ввімкніть пральну машину знову за допомогою кнопки .
Повідомлення на дисплеї нагадає Вам про необхідність введення пін-коду.	Активовано функцію запиту пін-коду. ■ Введіть і підтвердіть пін-код. Дезактивуйте функцію запиту пін-коду, якщо Ви не хочете далі використовувати цю функцію.
На дисплеї з'являється повідомлення:  Дверцята не блокуються. Зверніться в сервісну службу	Дверцята неправильно зачинені. Замок не може заблокувати дверцята. ■ Закрийте дверцята ще раз. ■ Запустіть програму знову. Якщо знову з'явиться повідомлення про помилку, викличте фахівця сервісної служби.

Повідомлення про помилку після переривання програми

Проблема	Причина і усунення
 Помилка зливу води. Очистіть зливний фільтр і насос. Перевірте зливний шланг.	Заблоковано або порушено злив води. Зливний шланг розташовано занадто високо. ■ Очистьте зливний фільтр і зливний насос. ■ Максимальна висота зливу складає 1,0 м.

Усунення несправностей

Проблема	Причина і усунення
 Помилка зливу води. Відкрийте водопровідний кран.	Заблоковано або порушено подачу води. ■ Перевірте, чи достатньо відкрито запірний кран. ■ Перевірте, чи не перегинається заливний шланг. ■ Перевірте, можливо занижкий тиск води. Забитий фільтр у системі подачі води. ■ Почистьте фільтр.
 Помилка F. Якщо новий запуск приладу неможливий, зверніться в сервісну службу.	Причиною є несправність. ■ Від'єднайте пральну машину від електромережі, вийнявши мережний кабель із розетки, або викрутивши запобіжник на електрощитку. ■ Зачекайте мінімум 2 хвилини перед тим, як підключити пральну машину до електромережі. ■ Знову ввімкніть пральну машину. ■ Запустіть виконання програми ще раз. Якщо знову з'явиться повідомлення про помилку, викличте фахівця сервісної служби.
 Спрацювала система Waterproof. Закрийте водопровідний кран. Зверніться в сервісну службу.	Спрацювала система захисту від протікання води. ■ Перекрийте водопровідний кран. ■ Зверніться до сервісної служби.

Щоб вимкнути повідомлення про помилку, вимкніть пральну машину кнопкою .

Повідомлення про помилку після закінчення програми

Проблема	Причина і усунення
 Перевірити дозування	Під час прання утворилося занадто багато піни. ■ Перевірте дозування миючого засобу. ■ Перевірте встановлену кількість засобу під час автоматичного дозування. ■ Слідуйте вказівкам на упаковці миючого засобу та враховуйте ступінь забруднення білизни. ■ За потреби зменште дозування 10 %-кроками.

Усунення несправностей

Проблема	Причина і усунення
i Гігієна Інфо: оберіть меню «Чищення та догляд» та оберіть програму «Очищення машини»	Під час прання протягом тривалого часу не виконувалась програма прання з температурою понад 60 °C. ■ Щоб запобігти появі мікробів і утворенню запахів у пральній машині, запустіть програму <i>Очистити машину</i> з використанням засобу Miele для очищення машини або порошкового універсального миючого засобу.
i Додаткове обднання водою: очистіть фільтр і форсунку або видаліть сторонні предмети з корпусу насоса	Забруднилися насоси. ■ Очистьте насос (див. розділ «Що робити, якщо . . .», підрозділ «Відчинення дверцят при зупинці виконання програми та/або порушенні електропостачання»). ■ Після очищення знову запустіть програму прання. Забруднено ворсом форсунку в кільці дверцят. ■ Пальцем дістаньте ворс і нитки. Не використовуйте гострі предмети. ■ Після очищення знову запустіть програму прання. Якщо знову з'явиться повідомлення про помилку, викличте фахівця сервісної служби. Пральну машину можна використовувати далі, але з обмеженими функціями.
i Вирівняйте пральну машину. Білизну віджато недостатньо.	Опція Попереднє розгладжуван. наприкінці програми не була виконана належним чином. ■ Перевірте, чи встановлена пральна машина вертикально (див. розділ «Установлення», підрозділ «Вирівнювання»). ■ Перевірте, чи висота зливу не перевищує 1 м. Якщо знову з'явиться повідомлення про помилку, викличте фахівця сервісної служби. Пральну машину можна використовувати далі, але з обмеженими функціями.

Підказки з'являються наприкінці програми і під час ввімкнення пральної машини, їх потрібно підтвердити кнопкою **OK**.

Повідомлення або несправності системи TwinDos

Проблема	Причина і усунення
i Залишилось лише кілька процесів прання. Підготуйте новий картридж для відсіку ①	Миючий засіб картриджа скоро закінчиться. Ще можливо здійснити прибіл. 4–8 програм прання. ■ Замовте новий картридж.
i «TwinDos» ① порожній. Перевірте результат прання.	Картридж порожній. ■ Замініть картридж. ■ Перевірте чистоту білизни. Кількість миючого засобу могла бути недостатньою. За потреби виперіть білизну ще раз.
i Використовуйте TwinDos або запустіть в меню «Чищення та догляд» виконання програми «Очищення TwinDos». Більш детальну інформацію Ви знайдете в інструкції з експлуатації	TwinDos або автоматичне дозування через відсік ① та/або ② довгий час не використовувались. ■ Використайте TwinDos під час наступного циклу прання. ■ Здійсніть догляд за TwinDos (див. розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Догляд за TwinDos»).
⚠ Виконання програми «Очищення »TwinDos» для відсіку ① запускається в меню «Чищення та догляд». Більш детальну інформацію Ви знайдете в інструкції з експлуатації.	TwinDos або автоматичне дозування через відсік ① та/або ② надто довгий час не використовувались. Існує небезпека, що миючий засіб засох у шлангах. ■ Відразу здійсніть догляд за TwinDos (див. розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Догляд за TwinDos»).
Після встановлення нового картриджа мийного засобу під час увімкнення він відображатиметься як порожній.	Картридж мийного засобу замінено, коли пральна машина була вимкнена. ■ Увімкніть пральну машину. ■ Вийміть картридж мийного засобу та знову помістіть його в секцію. Лічильник буде встановлено на 0.

Усунення несправностей

Проблема	Причина і усунення
У миючому засобі знаходяться видимі темні плями.	У миючому засобі з'явився плісневий грибок. ■ Вилийте засіб з ємності і ретельно промийте.
Під час прання не дозується миючий засіб та/або ополіскувач.	TwinDos не активовано. ■ Перед наступним пранням доторкніться до сенсорної кнопки TwinDos. TwinDos активується. У разі вибору TwinDos не дозується миючий засіб та/або ополіскувач. ■ Спробуйте знову. ■ Якщо миючий засіб/ополіскувач все рівно не дозується, зверніться до сервісної служби.
Повідомлення на цій сторінці є прикладами. Залежно від відсіку ①/② вони можуть змінюватись.	

Підказки з'являються наприкінці програми і під час ввімкнення пральної машини, їх потрібно підтвердити кнопкою **OK**.

Незадовільний результат прання

Проблема	Причина і усунення
Білизна не відпирається миючим засобом.	Рідкий мийний засіб не містить відбілювачів. Плями від кави, чаю та фруктів не завжди можуть видалитись. ■ Використовуйте 2-фазну систему Miele. Завдяки ціленаправленій подачі UltraPhase 2 під час процесу прання плями ефективно видаляються ■ Використовуйте пральні порошки з вмістом вибільника.
На випраних темних текстильних виробах є білі залишки прального порошку.	Миючий засіб містить нерозчинні компоненти для пом'якшення води (цеоліти). Саме вони залишились на випраних виробах. ■ Спробуйте видалити ці залишки після сушіння за допомогою щітки. ■ Надалі періть темні вироби миючими засобами без вмісту цеолітів. Вони не містяться в рідких миючих засобах. ■ Періть такі текстильні вироби за допомогою програми <i>Темні речі</i> .

Усунення несправностей

Проблема	Причина і усунення
На випраній білизні залишився сірий наліт.	Недостатнє дозування мийного засобу. Білизну було сильно забруднено жиром (маслом, маззю). ■ При такому виді забруднення білизни додавайте трохи більше мийного засобу або використовуйте рідкий мийний засіб. ■ Перед наступним пранням запустіть програму <i>Очистити машину</i> із засобом для чищення Miele або порошковим універсальним миючим засобом.

Загальні проблеми з пральною машиною

Проблема	Причина і усунення
В пральній машині чутно запах.	Індикатор Гігієна Інфо було проігноровано. Протягом тривалого часу не виконувалась програма прання з температурою вище 60°C. ■ Щоб запобігти появі мікробів та утворенню запахів у пральній машині, запустіть програму <i>Очищення машини</i> з використанням засобу Miele для очищення машини або порошкового універсального мийного засобу. Дверцята та відсік для миючих засобів були зачищені після програми. ■ Залиште дверцята і відсік для миючих засобів відчиненими, щоб вони могли висохнути.
Пральна машина не стоїть стійко під час віджиму.	Ніжки приладу розташовані нерівно і закріплені контргайкою. ■ Вирівняйте машину в стійкому положенні та закріпіть ніжки контргайкою.
Пральна машина віджала білизну не так, як зазвичай, білизна залишилась вологою.	Заключний віджим не було здійснено внаслідок занадто великого дисбалансу, тому швидкість віджиму було автоматично зменшено. ■ Завжди завантажуйте в барабан великі вироби разом з малими для кращого розподілення білизни.
Виникають незвичні звуки під час роботи насоса.	Не є несправністю! Звуки всмоктування на початку і наприкінці процесу відкачування води є нормальним явищем.

Проблема	Причина і усунення
Не світиться освітлення барабана.	Освітлення барабана вимикається автоматично через 5 хвилин. ■ Щоб знову ввімкнути підсвічування барабана, відкрийте розкривне меню в меню «Огляд» і торкніться до сенсорної кнопки  .
	Освітлення барабана несправне. ■ Зверніться до сервісної служби.
У відсіку для миючих засобів залишаються значні залишки миючих засобів.	Занизький тиск води. ■ Почистіть фільтр у системі подачі води. ■ Оберіть за потреби опцію <i>Більше води</i> .
	Порошковий миючий засіб в поєднанні із засобом для пом'якшення води має здатність склеюватися. ■ Очистіть відсік і надалі додавайте спочатку миючий засіб, а потім засіб для пом'якшення води.
Кондиціонер не повністю вимивається або у відсіку  залишається багато води.	Сифон займає неправильне положення або засмічений. ■ Очистіть сифон, дивись розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Чищення відсіку для мийних засобів».
	Трубка подачі мийного засобу у відсіку, на яку вдягається капсула, засмітилась. ■ Очистіть трубку.
В кінці виконання програми в капсулі залишається трохи рідини.	Це не є помилкою! З технічних причин в капсулі залишається трохи води.
	Сенсорна кнопка <i>CapDosing</i> не активована, або після останнього циклу прання не було винято порожню капсулу. ■ Під час наступного встановлення капсули переконайтесь, що сенсорна кнопка <i>CapDosing</i> активована. ■ Після кожного процесу прання виймайте використану капсулу.
У відсіку біля капсули залишається вода.	Трубка подачі миючого засобу у відсіку, на яку вдягається капсула, засмітилась. ■ Очистьте трубку.


Усунення несправностей

Дверцята не відчиняються

Проблема	Причина і усунення
Під час виконання програми дверцята не відчиняються.	Під час прання дверцята заблоковані. ■ Доторкніться до сенсорної кнопки <i>Старт/Стоп</i> , щоб перервати програму. Програма перерветься, дверцята розблокуються і їх можна буде відчинити.
	В барабані знаходиться білизна, машина не може відкачати воду. ■ Очистіть зливний фільтр і зливний насос, як описано у підрозділі «Відчинення дверцят при зупинці виконання програми і/або порушенні електропостачання».
Після переривання програми на дисплеї з'явиться Комфортне охолодження	Для запобігання опікам дверцята неможливо відкрити при температурі миючого розчину вище 55 °C. ■ Зачекайте, доки охолоне миючий засіб, і повідомлення зникне.
На дисплеї з'являється повідомлення:  Замок дверцят заблоковано. Зателефонуйте в сервісну службу.	Замок дверцят заблоковано. ■ Зверніться до сервісної служби.

Відчинення дверцят при зупинці виконання програми і/або порушенні електропостачання

- Вимкніть пральну машину.



- Відкрийте кришку зливного насоса.

Засмічування зливу

Якщо злив засмічений, в пральній машині може знаходитись багато води.


⚠ Небезпека опіків гарячим мийним розчином.

Якщо температура обраної програми висока, мийний розчин гарячий. Обережно випускайте розчин.

Спускання води

Відкрутіть зливний фільтр, але не повністю.


- Поставте ємність під кришку, наприклад, універсальний піддон.



- Повільно відкрутіть фільтр, щоб почала витікати вода.


- Знову закрутіть фільтр, щоб перервати витікання.

Якщо вода більше не виливається.




- Повністю відкрутіть зливний фільтр.

Усунення несправностей



- Ретельно очистьте фільтр.
- Перевірте, чи лопать насоса легко закручується, за потреби очистьте її від зайвих речей (кнопки, гудзики) та очистьте внутрішній простір.



- Знову правильно встановіть фільтр (справа і зліва) і міцно його прикрутіть.
- Закрийте кришку зливного насоса.



Пошкодження внаслідок витікання води

Якщо фільтр не встановити міцно, вода витікає з пральної машини.

Знову правильно встановіть фільтр і міцно його прикрутіть.

Закрийте кришку зливного насоса.


Відкривання дверцят



Небезпека травми барабаном, що рухається.

Доторкання до барабана під час його обертання призводить до травм.

Перед вийманням білизни впевніться в тому, що барабан не рухається.



- Розблокуйте дверцята за допомогою викрутки.
- Відкрийте дверцята.

Ви можете знайти інформацію про самостійне усунення несправностей, а також запасні частини Miele на сайті www.miele.com/service.

Куди звертатись у разі виникнення несправностей


У разі виникнення несправностей, які не вдається усунути самостійно, зверніться, наприклад, до постачальника Miele або в сервісну службу Miele.

Прийом у сервісній службі Miele можна узгодити за допомогою Інтернету за адресою www.miele.com/service.

Контактні дані сервісної служби Miele можна знайти в кінці цього документа.

Для обслуговування сервісній службі потрібні відомості про модель і серійний номер (модель/серійний номер). Ці дані ви знайдете на типовій табличці.

Типову табличку ви знайдете при відчинених дверцятах, над оглядовим вікном.



Додаткове приладдя

В інтернет-магазині Miele, у сервісній службі Miele або у спеціалізованому магазині Miele ви можете придбати товари, спеціально розроблені для вашої пральної машини, як-от: мийні засоби, засоби для догляду за тканиною, засоби догляду за обладнанням та аксесуари.

Ви можете отримати доступ до інтернет-магазину Miele за допомогою QR-коду:



База даних EPREL

Від 1 березня 2021 року відомості щодо маркування про використання енергії та вимоги щодо екологічного проектування можна буде знайти в європейській базі даних продукту (EPREL). Доступ до бази даних продукту можна отримати, перейшовши за посиланням <https://eprel.ec.europa.eu/>. Для доступу вам знадобиться вказати модель.

Відомості про модель можна знайти на типовій табличці.

Miele

Made in xxx

Mod.: XXXxxx

M-Nr.: xxxxxxxx Type: XXxx-X

Nr.: xxxxxxxx

Miele Service


www.miele.com/service

Гарантійний термін

Гарантійний термін складає 2 роки. Більш змістовну інформацію викладено в положеннях щодо умов гарантії, що додаються.


Установлення

Вид спереду



- ① Заливний шланг із системою захисту від протікання Waterproof
- ② Електропідключення
- ③ Зливний шланг із знімним перехідником з варіантами підключення зливного шланга.
- ④ Панель керування
- ⑤ Відсік для мийних засобів
- ⑥ Дверцята
- ⑦ Кришка люка зі зливним фільтром, зливним насосом та пристроєм аварійного відкривання дверцят
- ⑧ Кришка для картриджів TwinDos
- ⑨ Чотири ніжки, що переставляються по висоті

Вид ззаду



- | | |
|--|---|
| ① Зливний шланг | ⑤ Заливний шланг із системою захисту від протікання Waterproof |
| ② Транспортувальні тримачі для шлангів подачі і зливу води та кабелів живлення | ⑥ Стопори з транспортувальними стрижнями |
| ③ Електропідключення | ⑦ Транспортувальне кріплення для заливного та зливного шлангів і тримач для демонтованих транспортувальних стрижнів |
| ④ Виступ на кришці для транспортування | |

Місце установки

Найкраще для місця установки підходить бетонна підлога. На відміну від дерев'яної підлоги або поверхні з «м'яких» матеріалів бетон не вібрує під час виконання машиною віджиму. Зверніть увагу:

- Встановлюйте пральну машину у вертикальному і стійкому положенні.
- Не встановлюйте машину на підлозі з «м'яких» матеріалів, так як вона вібруватиме під час віджиму.

За умови установки на дерев'яному підлоговому покритті:

- Поставте пральну машину на фанерну основу (мін. розміри 59х52х3 см). Ця основа повинна бути по можливості пригвинчена в декількох місцях до несних балок, а не тільки до настилу.

Повідомлення: По можливості встановлюйте в кутку приміщення. Там найвища стійкість підлоги.

⚠ Небезпека травми внаслідок нестійкого положення пральної машини.

Пральна машина повинна бути захищена від падіння та ковзання; найкраще розмістіть її на підставці, що є на місці (бетонна основа або кладка).

Зафіксуйте пральну машину кріпильною скобою (МТС кріплення зажиму основи) (її можна придбати у фірмовому магазині або сервісній службі фірми Miele).

Перенесення машини до місця установки


⚠ Небезпека травми внаслідок неміцно прикрученої кришки. Задні кріплення кришки може стати ламким внаслідок дії зовнішніх обставин. Кришка може зламатись під час транспортування. Перевірте перед транспортуванням кришку на надійність фіксації.

- Для переміщення пральної машини використовуйте її передні ніжки і задню сторону виступу кришки.

Демонтаж транспортувального кріплення

Зняття транспортувальних стрижнів

Спочатку зніміть лівий транспортувальний стрижень, а потім правий транспортувальний стрижень.




- 1 Натисніть кришку назовні.
 - 2 Поверніть транспортувальний стрижень гайковим ключем, що додається, на 90°.
 - 3 Витягніть транспортувальний стрижень.
- Відповідним чином зніміть правий транспортувальний стрижень.

Закрийте отвори

⚠ Небезпека поранення гострими деталями.


Маніпуляції з незакритими отворами можуть призвести до травмування.

Закрийте отвори після знімання транспортувального кріплення.



- Міцно притисніть кришку, щоб вона зафіксувалась.


Закріплення транспортувальних стрижнів



- Закріпіть транспортувальні стрижні на задній стінці пральної машини. Простежте при цьому, щоб верхній фіксатор розміщувався поверх тримача.

Монтаж транспортувального кріплення

Відкривання кришки



- Натисніть на фіксатор гострим предметом, наприклад тонкою викруткою.

Кришка відкриється.

Монтаж транспортувальних стрижнів

- Для монтажу виконайте вказівки з демонтажу у зворотному порядку.

Повідомлення: Транспортувальні стрижні легше вставити, якщо трохи підняти барабан.

Установлення


Вирівнювання машини

Для забезпечення бездоганної роботи пральна машина повинна стояти чітко вертикально на чотирьох ніжках.


Неправильна установка призводить до підвищення витрат води та електроенергії і може спричинити зсування пральної машини.

Викручування та фіксація ніжки контргайкою

Вирівнювання пральної машини виконується за допомогою чотирьох гвинтових ніжок. Під час поставки всі ніжки вгвинчені.



- За годинниковою стрілкою відгвинтіть контргайку **2** за допомогою гайкового ключа, що додається. Викрутіть контргайку **2** разом з ніжкою **1**.



- За допомогою ватерпаса перевірте, чи прямо стоїть пральна машина.
- Міцно тримайте ніжку **1** за допомогою розсувного ключа. Загвинтіть контргайку **2** знову за допомогою гайкового ключа в напрямку корпусу

⚠ Матеріальні збитки внаслідок невірної установки пральної машини.

Якщо ніжки не заблоковані, існує небезпека того, що пральна машина буде рухатися.

Закрутіть всі чотири контргайки ніжок міцно до корпусу. Перевірте також всі ніжки, які під час вирівнювання не вигвинчувались.

Додаткові умови встановлення

Вбудовування під стільницю

⚠ Ураження електричним струмом внаслідок відкритого кабелю
З демонтованою кришкою можна доторкнутися до струмопровідних деталей.
Не демонтуйте кришку пральної машини.


Цю пральну машину можна повністю (з кришкою) вбудувати під стільницю, якщо висота ніші достатня для вбудовування.

Колона з пральної та сушильної машин

Цю пральну машину можна встановлювати із сушильною машиною Miele в колону. Для цього необхідний монтажний комплект (WTV).

Деталі, які позначено *, можна придбати у фірмових магазинах або сервісній службі фірми Miele.

Зверніть увагу:



a = мінімум 2 см

b = WTV одинарний: 172 см
WTV із шухлядою: 181 см

c = 68 см


Система захисту від протікання

Система захисту від протікання Miele запобігає протіканню і можливому пошкодженню оселі пральною машиною.

Система складається з наступних частин:

- шланга подачі води
- електроніки і захисту від переливання
- зливного шланга

Система захисту від протікання (WPS)



- ① Два магнітних клапани
- ② Шланг подачі води з подвійними стінками
- ③ Піддон
- ④ Поплавковий перемикач
- ⑤ Електроніка
- ⑥ Насос розчину

Шланг подачі води


- В корпусі шланга подачі води знаходяться два магнітних клапани ①, які перекривають подачу води безпосередньо біля водопровідного крану. Завдяки двом клапанам гарантується подвійний захист від протікання. Якщо один клапан пошкоджено, другий перекриває подачу води за потреби.

Внаслідок блокування безпосередньо біля водопровідного крану, шланг подачі води знаходиться під тиском лише під час подачі води. В інший час шланг подачі води не під тиском.

- Захист від пошкодження магнітних клапанів
Місцевий тиск на корпус клапана повинен бути в діапазоні між 7.000 кПа і 10.000 кПа.
- Шланг подачі води з подвійними стінками ② складається з герметичного внутрішнього і зовнішнього шланга. Якщо вода витікає з внутрішнього шланга, вона подається в піддон ③ по зовнішньому шлангу. Поплавковий перемикач ④ закриває магнітний клапан. Подальшу подачу води заблоковано, вода, що знаходиться в баку відкачується.

Електроніка ⑤ і захист від переливання пральної машини

- Захист від витікання
Вода, що протікає, у випадку негерметичності пральної машини збирається в піддоні ③, який вбудовано в дні. Завдяки поплавцевому вимикачу ④ відбувається відключення магнітних клапанів ①. Подальшу подачу води заблоковано, вода, що знаходиться в баку відкачується
- Захист від переливання
Якщо рівень води перевищує певний рівень, вмикається насос м'яючого розчину ⑥ і вода контрольовано відкачується.
Якщо рівень води піднімається неконтрольовано, насос м'яючого розчину вмикається на тривалий час ⑥ і пральна машина сповіщає про помилку за допомогою сигналу.



⚠ Ураження електричним струмом через напругу в мережі.
У шлангу подачі води є частини, що перебувають під напругою.
Ніколи не встановлюйте шланг подачі води в місцях, де розбризкується вода, наприклад, у ванних або душових кімнатах.

Зливний шланг

Зливний шланг захищено системою вентиляції. Це перешкоджає небажаному відсмоктуванню рідини із пральної машини під час відкачування.

Подача води

⚠ Забруднена проточна вода загрожує здоров'ю та може завдати шкоду.
Якість води, яка подається, має відповідати чинним вимогам до питної води в країні, де використовується пральна машина.
Завжди підключайте пральну машину до питної води.

Пральну машину не дозволяється підключати до системи водопостачання без зворотного клапана, оскільки він вбудований згідно з чинними нормативами.

Тиск води в лінії має становити 100–1.000 кПа. Якщо тиск води в лінії вище 1.000 кПа, необхідно вмонтувати редукційний клапан.

Для підключення потрібен запірний вентиль із різьбленням $\frac{3}{4}$ ". Якщо запірний вентиль відсутній, то підключення до водопроводу здійснюється лише кваліфікованим слюсарем-водопровідником.

Пральна машина не призначена для підключення до теплої води. Не підключайте пральну машину до теплої води.

Підключення шланга подачі води

- Прикрутіть шланг подачі води до різьби впускного отвору за допомогою накидної гайки.

Щоб запобігти пошкодженню внутрішнього шланга, тримайте корпус клапана та повертайте лише накидну гайку.

- Повільно відкрийте кран і перевірте щільність з'єднання.
- За потреби відкоригуйте положення ущільнення та нарізного з'єднання.

Технічне обслуговування

У випадку заміни використовуйте лише **систему Waterproof від Miele**.



Пошкодження через забруднення водою.

В накидній гайці корпусу на шлангу подачі води знаходиться фільтр, який захищає електромагнітний клапан.

Цей фільтр не можна знімати.

Злив води

Мийний розчин відкачується за допомогою зливного насоса з висотою зливу 1 м. Для вільного зливу води, шланг не повинен перегинатися. За потреби можна збільшити довжину шланга до 5 м. Додаткове устаткування можна придбати у спеціалізованих магазинах або в сервісній службі Miele.


Для відкачування води на висоту понад 1 м (до максимальної висоти зливу 1,8 м) у спеціалізованих магазинах або сервісній службі фірми Miele можна придбати запасний зливний шланг.

Якщо висота зливу понад 1,8 м, шланг можна подовжити до 2,5 м. Додаткове устаткування можна придбати у спеціалізованих магазинах або в сервісній службі Miele.


Підвісьте зливний шланг до умивальника або раковини

Якщо злив здійснюється через умивальник, необхідно забезпечити швидке зливання. Інакше існує ризик затоплення або зворотного всмоктування в пральну машину.

Повідомлення: Щоб зливний шланг не зісковзнув, використовуйте перехідник, що додається.



- Вставте зливний шланг ① в перехідник ②.



- Звісьте зливний шланг на раковину.
- Зафіксуйте перехідник за допомогою мотузки й петлі ①, щоб він не зісковзнув.

Установлення

Зливний адаптер


Miele пропонує зливний адаптер для підключення до пластикової зливної труби або раковини як аксесуар, який можна придбати пізніше. Зливний адаптер дає змогу підключити тільки пральну машину або пральну машину разом із сушильною машиною.

Підключення до пластикової зливної труби

Зливний адаптер встановлюється на трубу діаметром DN 40 або DN 50.

Максимальна висота зливу пральної машини становить 1 м. Довжина зливного шланга не повинна перевищувати 2,5 м.

Повідомлення: Ущільнювальне кільце зливного адаптера, що додається, не можна використовувати.




- Вставте зливний адаптер у пластикову зливну трубу.

Під'єднання до раковини


Його можна під'єднати до сифона раковини за допомогою різьби 1 1/2".

Повідомлення: Переконайтеся, що ущільнення вставлено в адаптер.



- Вставте ущільнення у зливний адаптер.
- Накрутіть адаптер на сифон умивальника.

Підключення шлангів до зливного адаптера




- ① Зливний адаптер
- ② Хомут шланга
- ③ Зливний шланг для пральної машини
- ④ Хомут шланга
- ⑤ Зливний шланг для сушильної машини

- Підключіть шланги до зливного адаптера, як показано на малюнку.
- Закріпіть шланги хомутами.

Покладіть зливний шланг на водостік у підлозі (жолоб)

Повідомлення: Максимальна довжина водостоку – 5 метрів.



- Покладіть зливний шланг на водостік у підлозі.
- За необхідності закріпіть шланг, щоб запобігти його зісковзуванню.

Підключення до електромережі

Пральна машина серійно оснащена мережевим кабелем із вилкою для підключення до електромережі за допомогою розетки.

Поставте пральну машину таким чином, щоб мати доступ до розетки. Якщо ви не матимете доступу до розетки, переконайтеся, що на місці встановлення наявний пристрій відключення від мережі для кожного полюса.

 **Небезпека займання внаслідок перегрівання.**

Робота пральної машини на багатомісній розетці може перевантажити електромережу.

З міркувань безпеки не використовуйте багатомісні розетки чи подовжувачі.

Електропідключення слід здійснювати лише до стаціонарної електропроводки із заземленням (VDE 0100).

З міркувань безпеки для електричного підключення пральної машини ми рекомендуємо використовувати у відповідній побутовій установці автоматичний пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) типу .

Пошкоджений мережевий кабель можна замінити лише спеціальним кабелем такого ж типу (доступний у сервісній службі компанії Miele). Щоб гарантувати безпеку, ремонтні роботи можуть проводитися тільки сервісною службою або фахівцями, авторизованими компанією Miele.

Інформація про номінальне споживання й відповідний запобіжник зазначена на типовій табличці або в інструкції з використання. Порівняйте цю інформацію з даними про електричне підключення на місці.

У разі виникнення сумнівів проконсультуйтеся з кваліфікованим електриком.

Можлива тимчасова або постійна робота на відокремленій або немережевій синхронній системі електропостачання (наприклад, автономні мережі, резервні системи). Необхідною умовою експлуатації є відповідність системи енергопостачання вимогам стандарту EN 50160 або подібного. Захисні заходи, передбачені в побутових установках і в цьому виробі Miele, мають також забезпечувати їхнє функціонування й роботу в автономному режимі або в режимі несинхронної роботи, або ж їх слід замінити еквівалентними заходами в установці. Як описано, наприклад, в актуальній публікації VDE-AR-E 2510-2.

Програми	Завантаження кг	Електро- енергія кВт·год	Вода л	Тривалість год:хв	Температура ¹ °C	Залишкова вологість %	Частота обертів об/хв
ECO 40-60*	9,0	0,90	65	3:19	42	42	1600
	4,5	0,41	56	2:39	31	44	1600
	2,5	0,20	28	2:29	25	46	1600
Бавовна	9,0	1,45	65	2:29	55	50	1600
	20 ³	9,0	75	2:39	24	50	1600
Делікатна	30	4,0	57	1:59	34	30	1200
Експрес 20 ²	40	3,5	30	0:20	26	60	1200
Вовна (🧶)	30	2,0	35	0:39	—	—	1200
QuickPowerWash	40	4,0	40	0:49	—	—	1600

* Програма тестування на відповідність законодавству ЄС щодо екологічного проектування 2019/2023 та маркування з позначенням енерговитрати відповідно до указу № 2019/2014

¹ Максимальна температура, досягнута під час основного прання.

² Активовано на *Швидко* час

Під час порівняльних випробувань дозування TwinDos має бути вимкненим.

Вказівки для клієнтів

Параметри витрат можуть відрізнятися від наведених значень залежно від кількості завантаженої білизни, типу текстильних виробів, залишкової вологості після віджимання, коливань напруги в електромережі та вибраних опцій.

Параметри витрат, показані в Feedback, можуть відрізнятися від параметрів витрат у таблиці. Така різниця викликана допуском відхилення компонентів і місцевими умовами, наприклад коливаннями тиску у водопровідній системі, коливаннями мережі та напруги в мережі.

Технічні характеристики

Висота	850 мм
Ширина	596 мм
Глибина	636 мм
Глибина з відчиненими дверцятами	1.054 мм
Висота каркаса	850 мм
Ширина каркаса	600 мм
Вага	прибл. 95 кг
Ємність	9,0 кг сухої білизни
Напруга живлення	див. типову табличку
Споживана потужність	див. типову табличку
Запобіжник	див. типову табличку
Параметри витрат	див. розділ «Параметри витрат»
Мінімальний тиск води	100 кПа (1 бар)
Максимальний тиск води	1 000 кПа (10 бар)
Довжина шланга подачі води	1,60 м
Довжина зливного шланга	1,50 м
Довжина мережевого кабелю	2,00 м
Максимальна висота зливу	1,00 м
Максимальна довжина зливу	5,00 м
Світлодіод	Клас 1
Знаки відповідності	див. типову табличку
Споживана потужність у вимкненому стані	0,30 Вт
Стан підключення до мережі	0,70 Вт
Діапазон частот	2,4000–2,4835 ГГц
Максимальна потужність передавача	< 100 мВт

За допомогою установок Ви можете налагодити електроніку машини відповідно до Ваших потреб.

Установки можна змінити у будь-який час.

Виклик налаштувань

- Увімкніть пральну машину.
- Перейдіть на другу сторінку головного меню.
- Доторкніться до сенсорної кнопки **Установки**.

Дисплей переходить у меню «Налаштування».

Вибір налаштувань

Налаштування згруповані за різними критеріями.



- Оберіть бажаний критерій.
- Гортайте список вибору, доки не з'явиться бажане налаштування.
- Доторкніться до сенсорної кнопки, щоб скоригувати налаштування.

Коригування налаштувань

- Змініть значення та підтвердьте дію за допомогою **OK**.

або

- Доторкніться до опції, щоб вибрати її.

Вибрана опція позначається оранжевим кольором.

Вибрану опцію буде збережено. Дисплей перемикається в меню налаштувань або на попередній рівень меню.

Вихід із меню «Налаштування»

- Доторкніться до сенсорної кнопки **↶**.

Дисплей перемикається на попередній рівень меню.

- Доторкніться до сенсорної кнопки **⬆**.

Дисплей переходить до головного меню.

Установки

Управлін. / індикація

Мова

Текстові повідомлення можуть виводитися на дисплей різними мовами.

Знак прапорця  після слова *Мова* слугує орієнтиром, якщо Ви помилково встановите мову, яку не розумієте.

Обрану мову буде збережено.

Споживання

У цьому пункті можна дізнатись про збережені дані витрат води й електроенергії та ввести тариф витрат.

Вибір

- Остання програма
Дані витрат останньої запущеної програми.
- Загальні витрати
Дані про підсумовані витрати електроенергії та води останньої програми.
- Установка витрат
Можна встановити тариф на електроенергію та воду.

PIN-код

За допомогою PIN-коду Ви захистите машину від використання сторонніми особами.

Вибір

- активувати
Якщо функцію запиту PIN-коду активовано, то після ввімкнення машини варто ввести цей код, щоб нею можна було користуватися.
На заводі попередньо встановлено PIN-код 125.
- змінити
Ви можете зберегти власний тризначний PIN-код.



Не забудьте новий пін-код.

Без пін-кода Вашу пральну машину зможе розблокувати лише сервісна служба Miele.

Запишіть Ваш новий пін-код.

- дезактивувати
Пральну машину можна знову використовувати без введення PIN-коду. З'являється лише, якщо PIN-код було попередньо ввімкнено.

Пам'ять

Пральна машина зберігає вибрані налаштування програми прання (температуру, швидкість віджимання й опції) після запуску програми.

Під час повторного вибору програми пральна машина відображає вибрані налаштування.

На заводі-виробнику функцію пам'яті деактивовано.

Поточний час

Після вибору формату часу можна налаштувати поточний час.

Формат часу

- 24 год. (заводське налаштування)
- 12 год.

Встановити

- Можна встановити поточний час.

Гучність звук. сигналів

Сигнал закінчення

Гучність звукових сигналів наприкінці програми можна регулювати.

Гучність регулюється в 7 етапів і може бути взагалі вимкнена.

Тон кнопок

Крім цього, можна змінити гучність сигналу, який лунає під час натискання на сенсорні кнопки.

Гучність регулюється в 7 етапів і може бути взагалі вимкнена.

Яскравість дисплея

Яскравість дисплея можна поетапно змінювати.

Регулювання здійснюється в 7 етапів.

Одиниці температури

Значення температури можуть відображатися в °C/градусах Цельсія або в °F/градусах Фаренгейта.

На заводі-виробнику встановлено градуси °C/градуси Цельсія.

Режим вкл. індикації

З метою енергозбереження підсвічування дисплея та сенсорних кнопок вимикається. Сенсорна кнопка *Start/Stop* повільно блимає.

Вибір

- вкл.
Освітлення залишається ввімкненим.
- вкл. (Заводське налаштування)
Освітлення вимикається через 10 хвилин.
- вкл. не в поточ.прогр.
Освітлення залишається ввімкненим під час виконання програми. Освітлення вимкнеться через 10 хвилин після закінчення програми.

Установки

Виконання програми

TwinDos

Ви можете встановити використовуваний миючий засіб, його дозування та перевірити рівень заповнення картриджів UltraPhase 1 і UltraPhase 2.

Вибрати миюч. засіб

Якщо Ви через систему TwinDos бажаєте дозувати інший миючий засіб, а не UltraPhase 1 і 2, Вам потрібно придбати пусті картриджі TwinDos (установлення, що можна придбати додатково).

Використання UltraPhase 1 і 2 можливе лише в комплекті. Тому вибір іншого миючого засобу автоматично вимикає для налаштування другої ємності. Можна використовувати такі засоби:

- Miele UltraPhase 1
- Miele UltraPhase 2
- Універсал. миючий засіб
- Засіб для кольор. тканин
- Засіб для дел. тканин
- Засіб для вовни/делік. тк.
- Кондиціонер

Враховуйте вказівки виробника на упаковці засобу щодо дозування.

Потрібно встановити відповідне дозування для вибраного миючого засобу. Дисплей проведе Вас через налаштування.

Повідомлення: У разі вибору Без миючого засобу відповідний відсік TwinDos одразу виводиться з експлуатації.

Змінити дозування

Установлені значення дозування миючого засобу для відсіків ① і ② можна перевіряти та змінювати.

Ступінь забруднення

Ви можете встановити запит ступеня забруднення.

Існують такі ступені забруднення:

- незначний
- нормальн.
- сильний

Заводське налаштування: нормальн.

Рівень Більше води

Ви можете підвищити рівень води на 4 рівні за допомогою опції Більше води.

Рівні

- нормальн. (заводське налаштування)
- + 0
- + 00
- + 000

Макс. рівень полоск.

Рівень води під час полоскання можна завжди встановити на максимально можливий.

Ця функція важлива для алергіків для досягнення відмінного результату прання. Витрати води збільшаться.

На заводі-виробн встановлений максимальний рівень полоскання.

Час замочування

Можна встановити тривалість замочування на час від 30 хв до 6 год.

Тривалість можна обирати 30-хвилинними кроками. Під час вибору опції *Замочування* враховується вибраний час замочування.

На заводі-виробнику встановлена тривалість 0:30 год.

Дод. попер. пр. Бавовна

Якщо Ви маєте особливі вимоги до попереднього прання у програмі *Бавовна*, Ви можете збільшити цей основний час, який становить 25 хвилин.

- стандарт. (заводське налаштування)
Тривалість попереднього прання становить 25 хвилин.
- + 6 хв.
Тривалість попереднього прання складає 31 хвилину.
- + 9 хв.
Тривалість попереднього прання складає 34 хвилини.
- + 12 хв.
Тривалість попереднього прання складає 37 хвилин.

Делікатний режим

При активованому дбайливому режимі барабан буде обертатися сповільнено. Так речі з незначним забрудненням будуть відірані більш дбайливо.

Дбайливий режим можна активувати для програм *Бавовна* та *Делікатна*. На заводі-виробнику дбайливий режим деактивовано.

Захист від зминання

Завдяки функції захисту від зминання зменшується утворення складок у кінці програми.

Барабан обертається ще під час 30 хвилин після закінчення програми, щоб запобігти утворенню складок. Дверцята машини можна відчинити в будь-який час, натиснувши кнопку *Старт/Стоп*.

На заводі-виробнику функція захисту від зминання активована.

З'єдн. побут. прил.

Miele@home

Установіть з'єднання між Вашою пральною машиною та домашньою бездротовою мережею.

У підменю можуть відображатися такі пункти:

Налаштувати

Це повідомлення з'являється лише у випадку, якщо пральна машина ще не під'єднана до бездротової локальної мережі.

Хід налаштування описано в розділі «Перше введення в експлуатацію».

активувати

(доступно лише за умови деактивації Miele@home)

Функція бездротової локальної мережі знову ввімкнена.

дезактивувати

(доступно лише за умови активації Miele@home)

Налаштування Miele@home зберігається, функція бездротової локальної мережі вимикається.

Установки

Статус з'єднання

(доступно лише за умови активації Miele@home)

Відобразяться такі значення:

- якість сигналу бездротової локальної мережі
- назва мережі
- IP-адреса

Налаштувати знову

(доступно, якщо налаштовано)

Скидає з'єднання бездротової локальної мережі, щоб здійснити нове налаштування.

В почат. стан

(доступно, якщо налаштовано)

- Бездротову локальну мережу вимкнено.
- З'єднання з бездротовою локальною мережею скидається до заводських налаштувань.

Скиньте конфігурацію мережі, якщо ви утилізуєте, продаєте або вводите в експлуатацію пральну машину, що вже була у використанні. Лише таким чином можна переконатися, що ви видалили всю особисту інформацію і попередній власник більше не може отримати доступ до пральної машини.

Щоб знову можна було використовувати Miele@home, потрібно встановити нове з'єднання.

SmartGrid

Налаштування SmartGrid доступне, якщо налаштовано та ввімкнено налаштування Miele@home.

Ви можете запустити пральну машину автоматично ззовні в заданий проміжок часу.

Якщо Ви активували SmartGrid, сенсорна кнопка *Таймер* має іншу функцію. Сенсорною кнопкою «Таймер» вмикається функція *SmartStart*. Тоді пральна машина запуститься в заданий період часу за допомогою переданого сигналу. Якщо до кінця встановленого часу зовнішній сигнал не надійде, пральна машина запуститься автоматично (див. розділ «Відстрочення старту»).

На заводі-виробнику функцію SmartGrid деактивовано.

Дистанц. керування

Налаштування Дистанційне керування доступне, якщо налаштовано та ввімкнено налаштування Miele@home.

Якщо Ви встановили додаток Miele App на своєму мобільному пристрої, статус Вашої пральної машини можна переглядати будь-де та керувати приладом за допомогою програми *MobileControl*.

Ви можете вимкнути налаштування Дистанційне керування, якщо не бажаєте керувати пральною машиною через мобільний пристрій.

Програму можна також перервати через додаток, якщо не ввімкнено Дистанційне керування.

За допомогою сенсорної кнопки «Таймер» установіть час, до якого пральна машина має ввімкнутись, і запустить таймер (див. розділ «Таймер»).

Пральна машина може запускати роботу в заданий період часу, переданий Вашим підприємством енергопостачання.

Якщо до кінця встановленого часу сигнал не надійде, пральна машина запускається автоматично.

На заводі-виробнику функція дистанційного керування ввімкнена.

RemoteUpdate

Пункт меню RemoteUpdate відображається та доступний для вибору, лише якщо виконано умови для використання Miele@home (див. розділ «Перше введення в експлуатацію», підрозділ «Miele@home»).

За допомогою віддаленого оновлення можна актуалізувати програмне забезпечення пральної машини. Якщо оновлення доступне, воно автоматично завантажиться на пральну машину. Оновлення не встановлюється автоматично, його потрібно запустити вручну.

Якщо не встановити оновлення, пральною машиною можна користуватись у звичайному режимі. Однак компанія Miele рекомендує встановлювати оновлення.

Увімкнення/вимкнення

Функція віддаленого оновлення ввімкнена виробником. Доступне оновлення автоматично завантажуватиметься та потребує запуску вручну.

За бажанням вимкніть функцію віддаленого оновлення, якщо ви не хочете, щоб оновлення завантажувалось автоматично.

Процес виконання віддаленого оновлення

Інформацію про вміст і обсяг оновлення наведено в мобільному додатку Miele.

Якщо оновлення доступне, на дисплеї пральної машини з'являється повідомлення.

Оновлення можна встановити відразу або відкласти на пізніше. Потім запит щодо оновлення виконується після повторного ввімкнення пральної машини.

Якщо ви не хочете встановлювати оновлення, вимкніть функцію віддаленого оновлення.

Оновлення може тривати кілька хвилин.

Під час виконання віддаленого оновлення зверніть увагу на таке:

- Якщо ви не отримуєте жодних повідомлень, це означає, що оновлення недоступне.
- Якщо оновлення встановлено, його не можна видалити.
- Під час оновлення не вимикайте пральну машину. Інакше процес перерветься й оновлення не встановиться.
- Оновлення програмного забезпечення може здійснювати лише сервісна служба Miele.

RemoteUpdate

Пункт меню RemoteUpdate відображається та доступний для вибору, лише якщо виконано умови для використання Miele@home (див. розділ «Перше введення в експлуатацію», підрозділ «Miele@home»).

За допомогою віддаленого оновлення можна актуалізувати програмне забезпечення пральної машини. Якщо оновлення доступне, воно автоматично завантажиться на пральну машину. Оновлення не встановлюється автоматично, його потрібно запустити вручну.

Якщо не встановити оновлення, пральною машиною можна користуватись у звичайному режимі. Однак компанія Miele рекомендує встановлювати оновлення.

Параметри приладу

Правова інформація

[Ліцензії Open Source](#)

Тут можна переглянути інформацію.

Вимоги до установки

Низький тиск води

При тиску води нижче 100 кПа (1 бар) пральна машина перериває програму повідомленням про помилку Помилка зливу води. Відкрийте водопровідний кран..

Якщо тиск води неможливо змінити, активована функція запобігає перериванню програми.

На заводі-виробнику знижений тиск води деактивовано.

Охолод. миюч. розч.

У кінці основного прання в барабан додатково подається вода, щоб знизити температуру миючого розчину.

Охолодження миючого розчину відбувається у програмі «Бавовна» при температурі від 70 °C і вище.

Функцію охолодження миючого розчину потрібно активувати:

- якщо зливний шланг звішується на мийку або раковину, щоб уникнути опіків.
- якщо стічні труби в будинку не відповідають стандарту DIN 1986.

На заводі-виробнику функцію охолодження миючого розчину вимкнено.

Зниження температ.

У місцях встановлення приладу на висоті температура кипіння води буде нижчою. У випадку встановлення на висоті понад 2000 м над рівнем моря компанія Miele радить увімкнути зниження температури, щоб уникнути кипіння води. Максимальна температура прання становитиме 80 °C, навіть якщо Ви обираєте вищу температуру.

На заводі-виробнику функцію зниження температури деактивовано.

Авторські права та ліцензії для експлуатації та керування програмним забезпеченням

Для експлуатації цього приладу та керування ним Miele використовує власне програмне забезпечення та програмне забезпечення сторонніх виробників, яке не підпадає під умови ліцензії Open Source. Це програмне забезпечення або його компоненти захищені авторським правом. Юридичні права, що стосуються авторського права Miele та третіх сторін, не мають порушуватися.

Крім того, цей прилад містить програмні компоненти, які розповсюджуються згідно з умовами ліцензійної угоди Open Source. Ви можете переглянути включені компоненти Open Source, відповідну інформацію про авторські права, копії відповідних дійсних умов ліцензії та (за потреби) додаткові відомості на приладі, вибравши пункт меню Налаштування | Параметри пристрою | Правова інформація | Ліцензії Open Source. Зазначені там положення про відповідальність і гарантії відповідно до умов ліцензії Open Source застосовуються лише до відповідних власників авторських прав.

Авторські права та ліцензії для комунікаційного модуля

Для експлуатації цього комунікаційного модуля та керування ним Miele використовує власне програмне забезпечення та програмне забезпечення сторонніх виробників, яке не підпадає під умови так званої ліцензії Open Source. Це програмне забезпечення або його компоненти захищені авторським правом. Юридичні права, що стосуються авторського права Miele та третіх сторін, не мають порушуватися.

Крім того, цей комунікаційний модуль містить програмні компоненти, які розповсюджуються згідно з умовами ліцензійної угоди Open Source. Ви можете переглянути компоненти Open Source, відповідну інформацію про авторські права, копії відповідних дійсних умов ліцензії та (у разі потреби) додаткові відомості щодо умов ліцензії у веббраузері за IP-адресою (<http://<ip-адреса>/Licenses>). Зазначені там положення про відповідальність і гарантії відповідно до умов ліцензії Open Source застосовуються лише до відповідних власників авторських прав.

Гарантія якості товару

Шановний покупець!

Гарантійний термін експлуатації виробу становить 24 місяця з дати продажу, за умови використання виробу винятково в особистих, сімейних, домашніх та інших потребах, які не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності.

Протягом зазначеного терміну Ви можете реалізувати свої права на безкоштовне усунення недоліків у роботі виробу та задоволення інших установлених законодавством вимог споживача відносно якості виробу, за умови використання його за призначенням і дотримання вимог під час установлення, підключення і експлуатації виробу, які зазначено у даній інструкції.

Звертаємо Вашу увагу на те, що початок дії гарантійних зобов'язань залежить від правильного заповнення відомостей про продаж, а для виробів, що вимагають спеціального установлення та підключення, відомостей про установлення та підключення. Вимагайте заповнення! Щоб уникнути непорозумінь, зберігайте, будь ласка, документи, які засвідчують факт купівлі товару та/або надання послуг, пов'язаних з його установкою та підключенням.

Увага! На виробі має бути вказано унікальний заводський номер. Заводський номер дозволяє дізнатися точну дату виробництва виробу.

У випадку усунення сервісною службою Miele несправностей устаткування під час дії гарантійного терміну шляхом заміни деталі зазначеного устаткування, клієнт зобов'язаний повернути представникові сервісної служби демонтовану деталь після закінчення ремонту (у момент усунення несправності устаткування).

Гарантійне обслуговування не здійснюється у випадках:

- неналежного зберігання та/або недбалого транспортування;
- недотримання правил установки і підключення;
- ремонту, розбирання та інших втручань особами, що не мають повноважень на надання даних послуг;
- виявлення механічних пошкоджень товару;
- виявлення слідів впливу хімічних речовин;
- неправильного застосування дозуючих мийних засобів та витратних матеріалів;
- включення в електричну мережу з нестабільними параметрами (що не відповідають ДСТУ);

- виявлення пошкоджень, спричинених екстремальними кліматичними умовами при транспортуванні, зберіганні та експлуатації;
- пошкоджень товару тваринами або комахами;
- протиправних дій третіх осіб;
- надзвичайних обставин (пожежі, заливання, стихійних лих і т.п.)
- порушення функціонування товару внаслідок попадання у внутрішні робочі блоки сторонніх предметів, тварин та комах.

Гарантійне обслуговування не поширюється на:

- зазначені у даній Інструкції з експлуатації роботи щодо регулювання, чищення та іншого догляду за виробом;
- заміну витратних матеріалів (фільтри, лампи освітлення, гумові ущільнювачі дверцят/люків, мішки-пилосбірники, слюдяні пластини і т.п.);
- зміну відтінку кольору, глянцевої частини устаткування під час експлуатації.

Недоліками товару не є шуми, пов'язані із принципами роботи окремих комплектуючих виробів, що входять до складу товару:

- вентиляторів,
- масляних/повітряних доводчиків дверей,
- водяних клапанів,
- електричних реле,
- електродвигунів,
- ременів,
- компресорів,

а також шуми, спричинені природним зношуванням (старінням) матеріалів:

- потріскування при нагріванні/охолодженні,
- скрипи,
- незначне стукотіння рухливих механізмів.

З питань щодо технічного обслуговування або придбання додаткового устаткування та витратних матеріалів просимо звертатися до продавця, у якого Ви придбали цей виріб, або в один із сервісних центрів Miele.

Форма N 2-гарант

ТОВ « Міле » 01033 м.Київ, вул. Короленківська, буд.4

Виробник (продавець) (найменування підприємства, організації, юридична адреса)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 3209997

Код згідно з ДКУД

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка **WCR 890 WPS**

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Заводський номер _____ Дата виготовлення _____

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця))

(підпис)

М. П.

Продавець ТОВ "Міле" 01033 м.Київ, вул. Короленківська, буд.4

Дата продажу _____ Ціна _____ (гривень)

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця))

(підпис)

М. П.

Товар прийнято на гарантійне обслуговування: ТОВ « Міле » 01033, м.Київ,
вул. Короленківська, буд.4

Дата взяття товару на гарантійний облік _____
(рік, місяць, число)

Номер, за яким товар взято на гарантійний облік _____

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

(підпис)

М. П.

Облік робіт з технічного обслуговування та гарантійного ремонту

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин	Підпис виконавця

Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання виникненню пожежі.

Гарантійний термін експлуатації продовжено до _____ 20__ р.

до _____ 20__ р.

до _____ 20__ р.

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

(підпис)

М. П.

Товар уцінено _____
(дата і номер опису-акта уцінення товару)

Нова ціна _____ гривень
(сума словами)

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

(підпис)

Корінець відривного талона на гарантійний ремонт протягом _2_ років
(місяців) гарантійного терміну експлуатації

№ _____

Виконавець

(наименования предприятия, организации,

юридична адреса)

(рік, місяць, число)

Вилучено

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

(підпис)

М. П.

Корінець відривного талона на гарантійний ремонт протягом _2_ років
(місяців) гарантійного терміну експлуатації

№ _____

Виконавець

(наименования предприятия, организации,

юридична адреса)

(рік, місяць, число)

Вилучено

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

(підпис)

М. П.

Виробник (продавець) : ТОВ "Міле", 01033, м.Київ,
вул. Короленківська, буд.4

Ідентифікаційний код
згідно з ЄДРПОУ 32709997

Код згідно з ДКУД

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

на гарантійний ремонт протягом 2 років гарантійного терміну експлуатації

Заповнює виробник (продавець)

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка

WCR 890 WPS

Заводський номер _____ Дата виготовлення _____
(рік, місяць, число)

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця)) _____
(підпис) М. П.

Заповнює продавець

Продавець ТОВ "Міле", 01033, м.Київ, вул. Короленківська, буд.4

(наименования предприятия, организации, юридична адреса)

Дата продажу _____
(рік, місяць, число)

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця) _____
(підпис)

Виробник (продавець) : ТОВ "Міле", 01033, м.Київ,
вул. Короленківська, буд.4

Ідентифікаційний код
згідно з ЄДРПОУ 32709997

Код згідно з ДКУД

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

на гарантійний ремонт протягом 2 років гарантійного терміну експлуатації

Заповнює виробник (продавець)

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка

WCR 890 WPS

Заводський номер _____ Дата виготовлення _____
(рік, місяць, число)

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця)) _____
(підпис) М. П.

Заповнює продавець

Продавець ТОВ "Міле", 01033, м.Київ, вул. Короленківська, буд.4

(наименования предприятия, организации, юридична адреса)

Дата продажу _____
(рік, місяць, число)

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця) _____
(підпис)

--	--

Зворотний бік відкривного талона

Заповнює виконавець

Виконавець

(найменування підприємства, організації)

юридична адреса

Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:

Причина ремонту:

Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини:

Дата проведення ремонту (рік, місяць, число):

Підпис виконавця:

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

Підпис споживача, що підтверджує виконання
робіт з гарантійного ремонту

(підпис) (дата)

Зворотний бік відкривного талона

Заповнює виконавець

Виконавець

(найменування підприємства, організації)

юридична адреса

Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:

Причина ремонту:

Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини:

Дата проведення ремонту (рік, місяць, число):

Підпис виконавця:

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

Підпис споживача, що підтверджує виконання
робіт з гарантійного ремонту

(підпис) (дата)

Виробник:

Міле & Ці. КГ, Карл-Міле-Штраße, 29, 33332 Гютерсло, Німеччина
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Виготовлено на заводі:

Міле & Ці. КГ, Карл-Міле-Штраße 29, 33332 Гютерсло, Німеччина
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «Міле»

01033 Київ, Україна

вул. Короленківська, буд. 4

Телефон: + 38 (044) 496 0300

E-mail: info@miele.ua

Internet: www.miele.ua



WCR 890 WPS

uk-UA

M.-Nr. 13 035 840 / 00 / 002