

Bruksanvisning Mikrobølgeovn



Bruksanvisningen **må** leses før oppstilling - installasjon – igangsetting.
Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Innhold

Sikkerhetsregler	4
Før første gangs bruk.....	12
Oppstilling og tilkobling.....	13
Elektrotilkobling	13
Aktivt miljøvern.....	15
Beskrivelse av ovnen.....	16
Medfølgende tilbehør.....	17
Betjeningsområde.....	18
Funksjonsbeskrivelse	19
Effektbeskrivelse	20
Driftsfunksjoner	20
Mikrobølge-solodrift.....	20
Grilling	20
Kombinasjon mikrobølger og grilling	20
Automatikkprogrammer	20
Service for mikrobølgeovnen.....	21
Materiale og form	21
Teste service.....	23
Et lokk.....	24
Første igangsetting	25
Stille inn klokkeslett	25
Korrigerer av klokkeslett	25
Utkobling av klokkeslett.....	25
Bruk nattutkobling	25
Betjening.....	26
Åpne døren	26
Plassering av serviset i ovnsrommet	26
Dreietallerken.....	26
Bruke dreietallerkenen	26
Lukk døren	26
Start av programmet.....	26
«door»-henvisning	27
Avbryte program / fortsette program	27
Endre innstillinger.....	27
Slette et program.....	28
Etter avsluttet program	28
Varmholdingsautomatikk.....	28
Hurtigstart (programmerbar).....	28
Elektronisk barnesikring.....	29
Bruk av varselur	29
Korrigerer av varselurtiden.....	29
Varselur pluss mikrobølgeprogram.....	29
Betjening - grilling	30

Gourmetplate	32
Henvisninger for bruk.....	32
Rask steking/bruning.....	32
Eksempler på anvendelse.....	33
Oppskrifter	33
Betjening - automatikkprogrammer	36
Tineautomatikk	36
Kokeautomatikk	36
Oppskrifter - automatikkprogrammer	38
Lagre eget program (Memory)	43
Endring av produktinnstillinger	44
Oppvarming	46
Tilberedning	48
Tining	49
Hermetisering	50
Eksempler på anvendelse	51
Opplysninger for testinstitutter	52
Rengjøring og stell	53
Medfølgende tilbehør	55
Hvis feil oppstår	56
Serviceavdeling	58
Kontakt ved feil	58
Garanti	58
Tekniske data	59

Sikkerhetsregler

Denne mikrobølgeovnen oppfyller de påbudte sikkerhetskravene. Bruk som ikke er forskriftsmessig kan imidlertid føre til skader på personer og materiell.

Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke mikrobølgeovnen. Den gir viktige opplysninger om oppstilling, sikkerhet, bruk og vedlikehold. På denne måten beskytter du deg selv og unngår skader på mikrobølgeovnen.

I henhold til internasjonal standard IEC/EN 60335-1 ber Miele uttrykkelig om at kapittelet om installasjon av mikrobølgeovnen samt sikkerhetsregler og advarsler må leses nøye og følges.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke blir fulgt.

Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier!

Forskriftsmessig bruk

► Mikrobølgeovnen skal kun brukes i private husholdninger. Denne ovnen skal ikke brukes utendørs.

► Mikrobølgeovnen får bare brukes i høyder på under 2000 m.

► Mikrobølgeovnen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig innen husholdning, til tining, oppvarming, koking, grilling og hermetisering av matvarer. Annen bruk er ikke tillatt.

► Hvis du tørker brennbare materialer med mikrobølgedrift, fordamper fuktigheten i materialene. Da kan disse tørke ut og selvantenne. Du må aldri bruke mikrobølgeovnen til oppbevaring og tørking av brennbare materialer.

► Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene mikrobølgeovnen på en sikker måte, må være under tilsyn av en ansvarlig person. Disse personene får bare betjene ovnen uten tilsyn, dersom ovnen er forklart slik at de kan betjene den på en sikker måte. De må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.

► Pga. spesielle krav (f.eks. når det gjelder temperatur, fuktighet, kjemisk stabilitet, slitestyrke og vibrasjon), er ovnsrommet utstyrt med en spesial-lyspære. Denne spesial-lyspæren skal kun brukes til det den er bestemt for. Den er ikke egnet for rombelysning. Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele eller av Mieles serviceavdeling.

- ▶ Denne mikrobølgeovnen inneholder 1 lyskilde i energiklasse E.

Barn i husholdningen

- ▶ Bruk den elektroniske barnesikringen, slik at barn ikke utilsiktet kan slå på mikrobølgeovnen.
- ▶ Barn under åtte år må holdes vekk fra mikrobølgeovnen, med mindre de er under konstant tilsyn.
- ▶ Barn over åtte år, får bare betjene mikrobølgeovnen uten tilsyn, dersom ovnens funksjon er forklart slik at de kan betjene den på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.
- ▶ Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde mikrobølgeovnen uten tilsyn.
- ▶ Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av mikrobølgeovnen. La aldri barn leke med ovnen.
- ▶ Fare for kvelning! Hvis barn leker med forpakkingsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie eller trekke den over hodet og kveles. Hold forpakkingsmaterialene vekk fra barn.
- ▶ Fare for forbrenning! Barns hud reagerer mye mer ømfintlig på høye temperaturer enn voksnes. Ved grilling med og uten mikrobølge-drift blir ovnsrommet, grillelementet og ovnsdøren veldig varm! Pass på at barn ikke tar på mikrobølgeovnen når den er i bruk.

Teknisk sikkerhet

- ▶ Skade på mikrobølgeovnen kan utsette brukeren for fare. Kontroller at den ikke har synlige skader. En skadet ovn må aldri tas i bruk.
 - ▶ Hvis tilkoblingsledningen blir skadet, må den byttes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å unngå at brukeren utsettes for fare.
 - ▶ Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsynings-system eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder retningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende.
- Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette produktet fra Miele må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 / VDE-AR-E 2510-2.

Sikkerhetsregler

► Hvis mikrobølgeovnen er ødelagt, kan det strømme ut mikrobølger når den er slått på. Dette kan være farlig for brukeren. Ikke bruk ovnen, dersom

- døren er bøyd.

- dørhengslene er løse.

- det er synlige hull eller sprekker i kabinettet, på døren eller veggene i ovnsrommet.

► Hvis strømførende deler blir berørt og den elektriske og mekaniske konstruksjonen forandret, utsettes du for fare og det kan oppstå funksjonsfeil på mikrobølgeovnen. Du må aldri åpne kabinettet på ovnen.

► Tilkoblingsdataene (frekvens og spenning) på typeskiltet på mikrobølgeovnen må stemme overens med dataene for strømmettet, slik at det ikke oppstår skader på ovnen. Sammenlign disse før tilkobling.

Spør elektrofolk hvis du er i tvil.

► Flerveis-stikkontakt eller skjøtekabler gir ikke nødvendig sikkerhet (brannfare). De må ikke brukes for å koble mikrobølgeovnen til strømmettet.

► Sikkerheten for det elektriske anlegget i mikrobølgeovnen garanteres kun hvis den kobles til et forskriftsmessig installert jordings-system. Det er meget viktig at disse grunnleggende sikkerhetsforutsetningene er tilstede, for å forhindre skader, som skyldes manglende eller brutt jordledning (f.eks. elektrisk støt). La eventuelt elektrofolk kontrollere husinstallasjonen hvis du er i tvil.

► Mikrobølgeovnen må ikke plasseres for tett på møbler som befinner seg i nærheten. For å sørge for en god ventilasjon må det være et luftrom på 5 cm rundt mikrobølgeovnen., På oversiden må luftrommet være så mye som 19,5 cm.

► Reparasjoner som er utført av ukyndige, kan føre til betydelig fare for brukeren. Av sikkerhetsgrunner skal reparasjoner kun utføres av fagfolk som er autorisert av Miele eller av Miele serviceavdeling.

► Hvis ikke mikrobølgeovnen er reparert av servicefolk som er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti.

► Ved reparasjoner eller ved rengjøring og stell må mikrobølgeovnen kobles fra strømmettet. Mikrobølgeovnen er koblet fra strømmettet bare når en av følgende betingelser er oppfylt:

- Støpselet er trukket ut.

Ta tak i støpselet, ikke tilkoblingsledningen, for å koble ovnen fra nettet.

- Sikringen i husinstallasjonen er koblet ut.

- Skrusikringen i husinstallasjonen er skrudd helt ut.

- Kun ved bruk av originale reservedeler garanterer Miele at de sikkerhetskravene som stilles til produktene blir oppfylt. Defekte deler må bare skiftes ut med originale reservedeler Miele.
- Hvis mikrobølgeovnen er montert bak en møbeldør, må den kun brukes når møbeldøren er åpen. Ikke lukk møbeldøren når mikrobølgeovnen er i drift. Bak den lukkede møbeldøren samler det seg varme og fuktighet. Da kan mikrobølgeovnen og innbyggingsskapet bli skadet. Ikke lukk møbeldøren før ovnen er fullstendig avkjølt.
- Kun for mikrobølgeovner som er innebygget i kombinasjon med en hevedør: Ikke senk hevedøren mens mikrobølgeovnen er i drift.
- Mikrobølgeovnen må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip).

Forskriftsmessig bruk

 Fare for forbrenning pga. grillen.

Under grilling blir mikrobølgeovnen varm både med og uten mikrobølge drift. Du kan brenne deg på ovnsrommet, grillelementet, den varme maten, tilbehøret og ovnsdøren.

Bruk grytevatner når du setter inn og tar ut varm mat, og når du arbeider med mat i det varme ovnsrommet.

- Sørg for at maten alltid blir tilstrekkelig oppvarmet. Den nødvendige tiden avhenger blant annet av matens utgangstemperatur, mengde, type og beskaffenhet, og av eventuelle endringer i oppskriften. Eventuelle bakterier i maten drepes bare ved tilstrekkelig høye temperaturer ($> 70^{\circ}\text{C}$) og ved tilstrekkelig lang tid ($> 10\text{ min}$). Hvis du er i tvil om maten er tilstrekkelig oppvarmet, velg litt lengre tid.
- Det er viktig at temperaturen i maten er jevnt fordelt og at den er høy nok. Snu maten eller rør i den, slik at den blir varmet opp jevnt, og pass også på de angitte utjevningstidene ved oppvarming, tining og tilberedning. Utjevningstider er hviletider, hvor temperaturen fordeler seg jevnt i maten.

Sikkerhetsregler

- ▶ Vær oppmerksom på at tidene for koking, oppvarming og tining med en mikrobølgefunksjon ofte er betydelig kortere enn på plate-toppen eller i stekeovnen.
For lange innkoblingstider kan føre til at maten blir uttørket og kan selvantennes. Fare for brann. Det kan også oppstå brannfare ved tørking av brød, rundstykker, blomster, urter. Ikke tørk disse tingene i mikrobølgeovnen!
- ▶ Puter som er fylt med korn, kirsebærkjerener eller gelatin og lignende, må ikke varmes opp i mikrobølgeovnen. Putene kan selvantennes, også når de er tatt ut av ovnen etter oppvarmingen. Ikke varm de i denne ovnen. Brannfare!
- ▶ Mikrobølgeovnen er ikke egnet til rengjøring og desinfeksjon av bruksgjenstander. Det oppstår høye temperaturer, og det er fare for forbrenning ved uttak. Brannfare!
- ▶ Mikrobølgeovnen kan bli skadet derom det ikke er satt inn mat eller ved feil innhold. Bruk derfor ikke ovnen til forvarming av servise eller til tørking av urter og liknende.
- ▶ Ikke slå på mikrobølgeovnen før du har satt inn mat eller egnet servise i mikrobølgeovnen, og bruk den kun når dreietallerkenen er satt inn.
- ▶ I lukkede beholdere eller flasker oppstår et trykk ved oppvarming, som kan føre til eksplosjon. Mat og væske skal aldri varmes opp i lukkede beholdere eller flasker.
Ta av lokket **og** smukken på tåteflasken før den varmes.
- ▶ Ved oppvarming av mat dannes varmen direkte i maten, som derfor vil være varmere enn seriset. Seriset blir bare varmt på grunn av varmeoverføringen fra maten. Kontroller at maten har ønsket temperatur når den er tatt ut av ovnen. Ikke vurder ut fra temperaturen på seriset! **Pass spesielt på temperaturen når du varmer opp baby-mat!** Rør godt i maten eller rist den etter oppvarmingen. Kontroller at maten har riktig temperatur, slik at barnet ikke brenner seg.
- ▶ Ved koking, spesielt ved ettervarming av væske med mikrobølge, kan det forekomme at koketemperaturen er nådd uten at de typiske dampboblene stiger opp. Væsken koker ikke jevnt. Ved slik forsinket koking kan det plutselig dannes dampbobler når beholderen tas ut av ovnen eller ristes. Det skjer en eksplosjonsartet overkoking. Fare for forbrenning!
Dannelsen av dampbobler kan være så sterk at ovnsdøren åpnes av seg selv. Stor fare for skade! Rør i væsken før oppvarming/koking. Vent i minst 20 sekunder etter oppvarmingen, før du tar glasset ut av ovnsrommet. Du kan også sette en glasstav eller lignende i glasset under oppvarmingen.

- ▶ Hold døren lukket hvis det utvikles røyk fra maten i ovnsrommet, slik at eventuelle flammer kveles.
Avbryt prosessen ved å slå av mikrobølgeovnen og trekk ut støpselet. Åpne døren først når røyken er forsvunnet.
- ▶ Olje og fett kan selvantennes ved overoppheting. Ikke la mikrobølgeovnen være uten tilsyn når du bruker olje og fett. Ikke bruk ovnen til fritering. Slukk aldri olje- og fettbranner med vann. Slå av ovnen og kvel flammene ved å la døren være lukket.
- ▶ Antennelige gjenstander i nærheten av mikrobølgeovnen kan begynne å brenne pga. de høye temperaturene som oppstår når mikrobølgeovnen er slått på. Bruk aldri mikrobølgeovnen til oppvarming av rom.
- ▶ Hvis du bruker alkoholholdige drikker ved tilberedning av mat, vær oppmerksom på at alkoholen fordamper ved høye temperaturer. Denne dampen kan antennes på varme flater. Du må aldri varme opp ufortynnet alkohol. Brannfare!
- ▶ Mat som holdes varm eller oppbevares i ovnsrommet kan tørke ut og fuktigheten fra maten kan føre til korrosjon i mikrobølgeovnen. Også betjeningspanelet, benkeplaten eller innbyggingsskapet kan bli skadet. Dekk derfor til maten.
- ▶ For å unngå korrosjon, må søl fra mat eller væsker som inneholder koksalt, fjernes grundig, dersom de havner på de rustfrie stålveggene i ovnsrommet.
- ▶ Ovnsrommet er varmt etter bruk. Fare for forbrenning! Rengjør ovnsrommet og tilbehøret, så snart det er avkjølt. Hvis du venter for lenge blir rengjøringen unødvendig vanskelig eller i ekstreme tilfeller umulig. Kraftige tilsmussinger kan i noen tilfeller skade mikrobølgeovnen og til og med føre til farlige situasjoner. Brannfare!
Se henvisningene i kapitlet «Rengjøring og stell».
- ▶ Brannfare! Kunststoffservise som ikke tåler mikrobølgeovn kan bli ødelagt og skade mikrobølgeovnen. Ikke bruk metallbeholdere, aluminiumsfolie, bestikk, servise med metallbelegg, blyholdige krystallglass, skåler med riflet kant, kunststoffservise som ikke tåler høye temperaturer, servise av tre, metallklips, plast- og papirklips med innvendig metalltråd, plastbeger med aluminiumslokk som ikke er tatt helt av (se kapittel «Servise for mikrobølgeovnen»).
Dersom slike gjenstander brukes kan serviset bli skadet eller det kan føre til brannfare.

Sikkerhetsregler

- ▶ Engangsservise av kunststoff må ha de egenskaper som er nevnt under «Servise for mikrobølgeovn / Kunststoff». Hold øye med mikrobølgeovnen når du varmer opp eller koker matvarer i engangsservise av kunststoff, papir eller andre brennbare materialer.
- ▶ Thermoemballasje består blant annet av en tynn aluminiumsfolie. Denne folien reflekterer mikrobølger. Papirlaget kan bli så kraftig oppvarmet av mikrobølgene at det begynner å brenne. Ikke varm mat i thermoemballasje, f.eks. poser for grillet kylling, i ovnen.
- ▶ Hvis du varmer opp egg uten skall i mikrobølgeovnen, kan eggeplommen sprute utover med høyt trykk etter kokingen. Stikk flere hull i den ytre hinnen på eggeplommen på forhånd.
- ▶ Hvis du varmer opp egg med skall med mikrobølger, kan de eksplodere også etter at de er tatt ut av ovnsrommet. Egg med skall må kun kokes i spesialservise. Ikke varm opp hardkokte egg i mikrobølgeovnen.
- ▶ Matvarer med med hardt skinn eller skall, f.eks. tomater, pølser, poteter, auberginer osv. kan sprekke ved oppvarming. Lag flere hull eller snitt i slike matvarer, slik at dampen som oppstår kan slippe ut.
- ▶ Servise med hule håndtak og håndtak på lokk er ikke egnet for mikrobølgedrift. Det kan komme fuktighet inn i hulrommene, og bygge seg opp et kraftig trykk, som kan føre til at den hule delen eksploderer (unntak: dersom hulrommene har tilstrekkelig lufting). Ikke bruk slikt servise.
- ▶ Kvikksølv- eller væsketermometre er uegnet for de høye temperaturene og går lett i stykker. Avbryt programmet for å kontrollere matens temperatur. Bruk et egnet spesialtermometer for å måle temperaturen i maten.
- ▶ Dampen fra en damprenser kan trenge inn til strømførende deler av mikrobølgeovnen og forårsake en kortslutning. Bruk aldri damprenser for rengjøring av ovnen.

For rustfrie stålfater gjelder:

- ▶ Flaten er ømfintlig for riper. Selv magneter kan forårsake riper.

Tilbehør

- ▶ Bruk bare originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres i eller til ovnen, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar.
- ▶ Miele gir opp til 15 år, men minst 10 år leveringsgaranti for viktige reservedeler etter endt produksjon av mikrobølgeovnen.
- ▶ Den vedlagte risten og gourmetplaten er spesielt tilpasset lengden på mikrobølgene, og kan derfor brukes ved grilling med og uten mikrobølger.
Risten og gourmetplaten må imidlertid ikke settes inn samtidig, da blir gourmetplaten ødelagt. Sett alltid gourmetplaten direkte på dreietallerkenen.
- ▶ Gourmetplaten blir svært varm. Bruk alltid grytevotter når du tar i platen. Bruk et temperaturbestandig underlag når du setter fra deg platen.
Under grilling blir risten varm (både med og uten mikrobølgedrift).
Fare for forbrenning!
- ▶ Ikke sett inn gourmetplaten sammen med et lokk som er kjøpt i en vanlig butikk, og som tåler bruk i mikrobølge. Lokket kan bli for varmt.

Før første gangs bruk


La mikrobølgeovnen stå i ca. 2 timer i romtemperatur etter at du har pakket den ut, før du tar den i bruk.

I løpet av denne tiden vil det foregå en temperaturutjevning mellom mikrobølgeovnen og omgivelsene. Dette er viktig for elektronikkens videre funksjon.

⚠ Fare for kvelning ved forpakkingsmateriell.

Hvis barn leker med forpakkingsmateriell, kan de vikle seg inn i f.eks. folie eller trekke den over hodet og kveles. Hold forpakkingsmateriell vekk fra barn.

- Fjern alt forpakkingsmateriell når du pakker ut mikrobølgeovnen, inkludert beskyttelsesfolien rundt kabinettet.



Ikke fjern dekkelet foran utgangsåpningen til mikrobølgeene i ovnsrommet, og heller ikke folien på innsiden av døren.

- Kontroller mikrobølgeovnen for skader.


⚠ Helsefare pga. ødelagt mikrobølgeovn.

Når mikrobølgeovnen er slått på, kan mikrobølger trenge ut, noe som kan utgjøre fare for brukeren.

Mikrobølgeovnen må ikke tas i bruk hvis

- døren er bøyd.
- dørhengslene er løse.
- det er synlige hull eller sprekker i kabinettet, på døren eller veggene i ovnsrommet.

- Rengjør ovnsrommet og tilbehøret med en svampklut og varmt vann.



- Fest den vedlagte kortfattede bruksanvisningen, slik at den ikke stenger for utluftsåpningene.

Ved oppstilling av mikrobølgeovnen må det sørges for uhindret utluftning og luftinntak på baksiden av produktet og på bunnen av produktet. Derfor må det ikke legges noen gjenstander på utluftningsåpningene. Avstanden mellom bunnen av produktet og oppstillingsflaten må heller ikke dekkes til av noen gjenstander. Overhold en minimum oppstillingshøyde på 85 cm.

Mikrobølgeovnen kan settes på en benkeplate.

For å sørge for god ventilasjon må det være et luftrom på 5 cm rundt produktet. På oversiden må luftrommet være så mye som 19,5 cm. Produktet må ikke plasseres for tett på møbler som befinner seg i nærheten.

Dersom mikrobølgeovner blir bygget inn bak en lukket møbeldør, kan det samle seg varme og fuktighet. Da kan produktet og innbyggingsskapet bli skadet.

Mikrobølgeovner må bare betjenes med åpnet møbeldør.

Ikke lukk møbeldøren når produktet er i drift.

Ikke lukk møbeldøren før produktet er fullstendig avkjølt.

For mikrobølgeovner som er innebygget i kombinasjon med en hevedør: Ikke senk hevedøren mens mikrobølgeovnen er i drift.

Elektrotilkobling

 Fare for skade pga. en defekt ovn. Kontroller at mikrobølgeovnen ikke er skadet før du tar den i bruk. En defekt ovn må aldri tas i bruk.

Ovnen er utstyrt med kabel og støpsel og er klar for tilkobling.

Forsikre deg om at en jordet stikkontakt er tilgjengelig til enhver tid. Dersom dette ikke er mulig, pass på at det er en skilleanordning for hver pol på oppstillingsstedet.

 Brannfare ved overoppheting. Drift av ovnen ved bruk av flerveisstikkontakter og skjøteledninger kan føre til overbelastning på kabelen. Mikrobølgeovnen må heller ikke brukes i forbindelse med såkalte energisparestøpsler. Energiførselen til mikrobølgeovnen blir redusert, og den blir for varm.

Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke flerveisstikkontakter eller skjøteledninger.

Koble til ovnen direkte med originalkabelen og uten mellomlementer.

Oppstilling og tilkobling

Det elektriske anlegget må være utført iht. nasjonale forskrifter.

En skadet tilkoblingskabel får bare erstattes med en tilkoblingskabel av samme type (fås kjøpt hos Mieleles serviceavdeling). Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av en kvalifisert fagperson eller Mieleles serviceavdeling.

De nødvendige tilkoblingsdata finner du på typeskiltet, som befinner seg på den innvendige fronten eller på siden av oven.

Kontroller at opplysningene på typeskiltet stemmer med dataene for elektroanlegget. De må stemme overens.

Ved tvil, ta kontakt med en autorisert elektroinstallatør.

Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsyningssystem eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder retningslinjene i EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette produktet fra Miele må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av VDE-AR-E 2510-2.

Retur og gjenvinning av emballasjen

Emballasjen benyttes til håndtering og beskytter produktet mot transport-skader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfalls-behandling og kan derfor generelt gjen-vinnes.

Gjenvinning av emballasjen til material-kretsløpet medfører besparelser av råstoffer. Benytt deg av materialspesifikke gjenvinningsstasjoner og returmølg- heter. Miele-forhandleren tar transport- emballasjen i retur.


Retur og gjenvinning av det gamle produktet

Elektriske og elektroniske produkter inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, blandinger og komponenter, som har vært nødvendige for produktets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri produktene som restav- fall.



Benytt i stedet de offentlige retur- punktene for innlevering og gjenvinning av slike produkter. Produktene kan leveres gratis til kommunale gjenvinningsstasjoner, forhandlere av til- svarende produkter eller til Miele. For mer informasjon, se www.miele.no. Du er selv juridisk ansvarlig for å slette per- sonlige data som måtte befinne seg i de gamle produktene. Du er rettslig forplik- tet til å ta ut gamle batterier, akkumu- latorer og lamper som ikke sitter fast i produktet, og som kan tas ut uten at de blir ødelagt. Ta dem med til et egnet returpunkt, der de kan leveres gratis. Sørg for at produktet oppbevares util- gjengelig for barn til det kjøres bort.

Beskrivelse av ovnen



- ① Dør
- ② Dørlås
- ③ Grill
- ④ Betjeningsområde
- ⑤ Dreietallerken
- ⑥ Grillrist
- ⑦ Gourmetplate

Grillrist

Grillristen egner seg for alle funksjoner med og uten mikrobølger, men **ikke** for funksjonen ren mikrobølge-solodrift.

For at grillristen ikke utilsiktet skal være i ovnen under ren mikrobølge-solodrift, må den ikke oppbevares i ovnsrommet.


Gourmetplate

Det dreier seg om en rund grillplate med teflonbelegg. Med denne gourmetplaten kan søte eller krydrede snacks og småretter bli sprø på kort tid.

Tips: Du kan bestille dette og annet tilbehør i Miele's nettbutikk.

Du får også kjøpt produktene hos Miele's serviceavdeling (se slutten på denne bruksanvisningen) eller hos din Miele-forhandler.

Betjeningsområde



- ① Display for visning av klokkeslett og informasjon om betjening
- ② Valgbryter for mikrobølgeeffekt, grill og kombinasjonsprogrammer
- ③ Dreiebryter for innlegging av tid- og vektangivelse
- ④ Automatikkprogrammer
- ⑤ Klokkeslett
- ⑥ Varselur
- ⑦ Lagringsplass for 1- til 3-trinns programforløp
- ⑧ Stopptast / Slettetast
- ⑨ Starttast/pluss ett minutt/Hurtigstart (programmerbar)
- ⑩ Døråpner

I mikrobølgeovnen er det en magnetron. Den omdanner strømmen til elektro-magnetiske bølger - mikrobølger. Disse bølgene blir fordelt jevnt i ovnsrommet og blir i tillegg reflektert fra veggene i ovnsrommet, som er av metall. På den måten når mikrobølgene frem til maten og trenger inn i den fra alle kanter. Når dreietallerkenen er koblet inn, blir fordelingen av mikrobølgene optimal.

For at mikrobølgene skal kunne nå frem til maten, må de kunne trenge gjennom serviset. Mikrobølger trenger gjennom porselen, glass, papp, kunststoff, men ikke metall. Bruk derfor ikke servise av metall og heller ikke servise som er belagt med metall, f.eks. metallholdig dekor. Metallet reflekterer mikrobølgene, og det kan dannes gnister. Mikrobølgene kan ikke absorberes.

Mikrobølgene trenger gjennom serviset og direkte inn i maten når egnet servise brukes. Maten består av mange små molekyler. Mikrobølgene setter disse molekylene – særlig vannmolekylene – i sterke svingninger, ca. 2,5 milliarder ganger i sekundet. Dermed dannes det varme. Den utvikler seg først i ytterkantene av maten, så innover mot midten. Jo mer vann matvaren inneholder, desto hurtigere blir den oppvarmet eller kokt.

Varmen dannes altså direkte i maten. Dette gir følgende fordeler:

- Ved mikrobølgedrift kan maten vanligvis tilberedes uten eller med bare litt væske eller fett.
- Tiningen, oppvarmingen og kokingen går fortere enn i en vanlig stekeovn.
- De fleste næringsstoffene, f.eks. vitaminer og mineraler beholdes.
- Det meste av matens naturlige farge og smak beholdes.

Produksjonen av mikrobølger stanser så snart programmet blir avbrutt eller ovnsdøren blir åpnet. Under et program gir den lukkede, intakte døren tilstrekkelig beskyttelse mot mikrobølger.

Effektbeskrivelse

Med mikrobølgeovnen kan mat tines, varmes eller kokes på kort tid.

Mikrobølgeovnen kan brukes til følgende:

- Matvarer kan - ved innstilling av mikrobølgeeffekt og tid - tines, varmes opp eller kokes.
- Dypfryste ferdigretter kan tines og deretter varmes opp eller kokes.
- Mikrobølgeovnen kan videre brukes som en «liten kjøkkenhjelper», f.eks. til å heve gjærdeig, smelte sjokolade og smør, løse opp gelatin, lage kakeglasur, hermetisere små mengder frukt, grønnsaker og kjøtt.

Driftsfunksjoner

Mikrobølge-solodrift

Denne funksjonen er egnet til tining, oppvarming og koking.

Grilling

er ideell til grilling av flat grillmat, f.eks. biffer eller pølser.

Kombinasjon mikrobølger og grilling

er ideell til gratinering og bruning. Mikrobølgene koker, grillen bruner.


Automatikkprogrammer

Mikrobølgeovnen har følgende automatikkprogrammer:


- fem tineprogrammer (N: Ad 1 til Ad 5),
- fire tilberedningsprogrammer for frosne matvarer (* : AC 1 til AC 4),
- og åtte tilberedningsprogrammer for ferske matvarer (: AC 1 til AC 8).

Programmene er avhengige av vekt, dvs. du må legge inn vekten på matvarene. Vekten på matvarene kan enten vises i gram (g) eller i pund (lb) (se «Endring av produktinnstillinger»).


Mikrobølgene



- reflekteres av metall.



- trenger gjennom glass, porselen, kunststoff, papp.



- absorberes av maten.

⚠ Brannfare ved bruk av uegnet service.

Service som ikke tåler mikrobølgeovn kan bli ødelagt og skade mikrobølgeovnen.

Følg henvisningene om service.

Materiale og form

Servisets materiale og form påvirker oppvarmings- og koketidene. Runde og ovale flate fat er velegnet. Maten blir jevnere oppvarmet i slike former enn i kantede skåler.

⚠ Fare for å skade seg på hule håndtak og håndtak på lokk.

Ved bruk av service med hule deler, hvor fuktighet kan trenge inn, er det fare for at det bygger seg opp et kraftig trykk, som kan føre til at den hule delen eksploderer.

Ikke bruk service med hule håndtak og lokk med håndtak, med mindre disse hule delene har tilstrekkelig lufting.

Metall

Metallbeholdere, aluminiumsfolie, bestikk hører ikke hjemme i mikrobølgeovnen, heller ikke service med metallbelegg (dekor, f.eks. gullkant, koboltblått). Metallet reflekterer mikrobølgene og forhindrer dermed kokeprosessen.

Ikke bruk kunststoffbeger med aluminiumslokk som ikke er fjernet fullstendig.

Unntak:

- Ferdigretter i aluminiumsformer kan tines og varmes opp i denne ovnen. Viktig: Fjern lokket på formen, og formen må minst stå 2 cm fra ovnsveggene. Oppvarmingen av maten skjer bare ovenfra. Hvis du tar retten ut av aluminiumsformen og legger den i en skål som er egnet for mikrobølgeovn, blir varmefordelingen vanligvis jevnere.

Service for mikrobølgeovnen

Ved bruk av aluminiumsformer kan det oppstå knitring og gnister, sett dem derfor ikke på risten.

- Stykker av aluminiumsfolie
For ujevne kjøttstykker, f.eks. fugl, oppnår du jevn tining, oppvarming hhv. koking hvis du de siste minuttene dekker til de flate delene med små stykker av aluminiumsfolie.

Folien må være minst 2 cm fra veggene i ovnsrommet. Den må ikke berøre veggene!

- Metallspyd og -klemmer
Slike metalldeleler kan brukes hvis kjøttstykket er mye større enn metalledelen.

Serviseglasurer, farger

Noen serviseglasurer og farger inneholder metall. Slikt service er derfor ikke egnet.

Glass

Ildfast glass eller glasskeramikk egner seg meget godt.

Krystallglass inneholder vanligvis bly og kan gå i stykker i mikrobølgeovnen. Det er derfor ikke egnet.

Porselen

Porselensservice egner seg godt.

Det må imidlertid ikke ha metalldekor, f.eks. gullkant, heller ikke hule håndtak.

Steingods

Dekorert steingods kan brukes hvis dekoren er under glasuren.

Steingods kan bli varmt.
Bruk grytevatner.

Tre

Vannet i treet fordampes under tilberedningsprosessen. Det tørker ut treverket og det oppstår sprekker. Beholdere av tre er derfor ikke egnet.

Kunststoff

⚠ Skader pga. varmeømfintlig kunststoff.

Kunststoffservice må være varmebestandig og tåle temperaturer på minst 110 °C. Ellers vil det bli deformert og kunststoffet kan blande seg med maten.

Kunststoffservice kan kun benyttes med funksjonen mikrobølge-solodrift.

I handelen finnes kunststoffservice som er spesielt egnet for mikrobølgeovn. Kunststoffservice av melamin er uegnet. Det tar opp energi og blir dermed svært varmt. Når du kjøper kunststoffservice, få rede på hvilket materiale servicet består av.

Service av skumkunststoff, f.eks. styropor, kan du bruke til mat som kun trenger kort oppvarming.

Kokeposer av kunststoff kan brukes til oppvarming og koking, hvis du først stikker noen hull i posen. Slik kan dampen slippe ut av posen. Dermed blir det ingen trykkøkning, og posen sprekker ikke.

Det finnes også spesielle dampkokeposer, som det ikke må stikkes i. Følg anvisningene på forpakningen.



Brannfare ved bruk av uegnet material.

Metallklips samt kunststoff- og papirklips med innlagt metalltråd kan antenne.

Unngå disse klipsene.

Engangsbeholdere

Engangsbeholdere av kunststoff må ha de egenskaper som er nevnt under «Kunststoff».



Brannfare ved bruk av uegnet service.

Engangsbeholdere av kunststoff, papir eller andre brennbare materialer kan antenne.

Hold øye med ovnen når du varmer opp eller koker matvarer i engangsservice av kunststoff, papir eller andre brennbare materialer.

Av hensyn til miljøet anbefaler vi helst å unngå engangsbeholdere.

Teste service

Hvis du er usikker på om glass-, leire- eller porselensservice er egnet for mikrobølgeovn, kan du teste det slik:

- Still det tomme serviset midt i ovnsrommet.
- Lukk døren.
- Still effektvelgeren på 900 watt.
- Still inn 30 sekunder med tidsvelgeren.
- Trykk på Start-tasten.


Dersom du hører gnistrellyder etterfulgt av gnister under testen, må du slå av ovnen umiddelbart (trykk på tasten Stop/C to ganger)! Service som utløser en slik reaksjon egner seg ikke for mikrobølgeovn. Hvis du er i tvil, spør produsenten eller leverandøren, om serviset tåler mikrobølgeovn.

Med denne testen kan du ikke kontrollere om hulrommene i håndtak er tilstrekkelig utluftet.

Service for mikrobølgeovnen

Et lokk

- forhindrer for stort damputslipp, spesielt ved lengre oppvarming.
- fremskynder oppvarmingen av maten.
- forhindrer uttørring av maten.
- forhindrer at ovnsrommet blir skittent.



- Dekk derfor alltid til maten under mikrobølge-solodrift med et lokk, som er egnet for mikrobølgeovn.

Egnede lokk er tilgjengelig i butikk.

I stedet for lokket, kan du også bruke plastfolie som er egnet for mikrobølge. Vanlig plastfolie kan bli deformert og blande seg med maten pga. varmen.

⚠ Skader pga. varmeømfintlig kunststoff.

Materialet i lokket tåler normalt en temperatur på inntil 110 °C (se produsentens angivelser). Ved høyere temperaturer kan kunststoffet bli deformert og blande seg med maten. Lokket skal kun benyttes i mikrobølgeovnen, og kun til ren mikrobølge-solodrift uten gourmetplate.

⚠ Skader pga. tildekkede åpninger.

Ved små beholdere kan lokket tette igjen beholderen, slik at vanndampen ikke kommer ut av åpningene på siden av lokket. Lokket blir for varmt og kan smelte.

Pass på at lokket ikke tetter igjen beholderen.

Ikke bruk lokk når

- du varmer panert mat.
- retten skal ha sprø skorpe, f.eks. toast.
- du bruker gourmetplaten.

⚠ Eksplosjonsfare pga. trykk som bygges opp.


I lukkede beholdere eller flasker oppstår et trykk ved oppvarming, som kan føre til eksplosjon.

Mat og væske skal aldri varmes opp i lukkede beholdere, som f.eks. baby-mat. Åpne beholderen først. Ta av lokket og smukken på tåteflasken før den varmes.

Stille inn klokkeslett

- Koble produktet til strømmettet.

I displayet blinker 12:00 og symbolet ⌚, til aktuelt klokkeslett er stilt inn. I mellomtiden går tiden fra 12:00, fordi klokken blir startet allerede ved nettilkobling.



- Drei tidsvelgeren for å stille inn time-ne.
- Trykk på tasten ⌚.
- Drei tidsvelgeren for å stille inn minuttene.
- Trykk tasten ⌚ for å bekrefte, eller vent i noen sekunder.

Den innstilte tiden lagres. Kolonet mellom timene og minuttene blinker.

Korrigerings av klokkeslett

- Trykk på tasten ⌚.

I displayet blinker symbolet ⌚ og de aktuelle timene lyser i noen sekunder.

- Korrigertiden med tidsvelgeren i dette tidsrommet.
- Trykk tasten ⌚ for å bekrefte, eller vent i noen sekunder.

Symbolet ⌚ blinker, og de aktuelle minuttene lyser i noen sekunder.

- Korrigertiden med tidsvelgeren i dette tidsrommet.

- Trykk tasten ⌚ for å bekrefte, eller vent i noen sekunder.

Utkobling av klokkeslett

- Hold tasten ⌚ inne, til displayet er mørkt.

I displayet vises klokkeslettet igjen når tasten ⌚ holdes inne.

Bruk nattutkobling

Du kan stille inn ovnen slik, at klokkeslettvisningen automatisk kobles ut hver natt fra kl. 23 til 04.

For **innkobling** av nattutkoblingen:

- Hold tasten Stop/C inne og trykk i tillegg på tasten ⌚.

I displayet vises **DN**. Ovnen er alltid klar.

For **utkobling** av nattutkoblingen:

- Hold tasten Stop/C inne og trykk i tillegg på tasten ⌚.

I displayet vises **OFF**.

Betjening

Åpne døren

- Trykk tasten  for å åpne døren.

Er mikrobølgeovnen i drift, blir driften avbrutt når døren åpnes.

Plassering av serviset i ovnsrommet

Det er gunstigst hvis serviset befinner seg midt i ovnsrommet.

Dreietallerken

Så snart du har startet en tilberedningsprosess, vil dreietallerkenen automatisk bevege seg med serviset som er plassert på den. Maten blir tint, varmet eller tilberedt jevnt fordi den dreier.

Dreietallerkenen må ikke belastes med mer enn 3 kg. Dersom vekten er for høy, kan dreietallerkenen ikke bevege seg, og mikrobølgeovnen kan bli skadet.

Sørg for at den maksimale belastningen av dreietallerkenen ikke overskrides.

Dersom du tar ut dreietallerkenen og setter maten direkte på bunnen av ovnsrommet, kan mikrobølgeovnen bli skadet.

Bruk alltid servise og ikke sett maten rett på dreietallerkenen.

Bruk **alltid** dreietallerkenen og sett serviset med maten i **midten**.

Bruke dreietallerkenen

- Bruk kun servise som er mindre enn dreietallerkenen.
- Bruk alltid servise som egner seg for mikrobølgeovnen til tining, oppvarming eller tilberedning (se kapittel «Servisetips for mikrobølgeovnen»). Sett deretter serviset med maten midt på dreietallerkenen.

- Snu dessuten maten eller rør i den iblant, slik at maten blir jevnt varmet opp.

Lukk døren


- Trykk døren igjen.

Hvis døren blir åpnet når et program er i gang, trykk Start for å fortsette.

Hvis døren ikke er skikkelig lukket, starter ikke mikrobølgeovnen.

Start av programmet

Velg mikrobølgeeffekt og tid ved å dreie den aktuelle velgeren.




- Dreie effektvelgeren til ønsket mikrobølgeeffekt.

 og mikrobølgeeffekten lyser i displayet. 0:00 blinker.

Du kan velge mellom 7 effekttrinn. Jo høyere trinn, jo mer mikrobølger havner i matvarene.

Bruk lav mikrobølgeeffekt for å varme opp mat som ikke kan bli rørt i eller snudd under oppvarming eller koking, eller som har en meget ulik sammensetning.

Kun slik kan varmen fordeles jevnt. En tilsvarende lenger tid vil føre til ønsket tilberedningsresultat.



- Still inn nødvendig tid med tidsvelgeren.

Valgt tid vises i displayet.

Du kan velge en tid mellom 10 sekunder og 90 minutter. Unntak: Ved valg av maksimal mikrobølgeeffekt, kan du maksimalt stille inn en tid på 15 minutter. Ved vedvarende bruk av full effekt, kan det forekomme at effekten reduseres til 600 watt. Dette vises i displayet (overopphetings-beskyttelse).

Nødvendig tid avhenger av:

- Utgangstemperaturen til maten. Mat fra kjøleskapet trenger lenger tid for å varmes opp, kokes osv. enn mat med romtemperatur.
- Type og kvalitet på maten. Ferske grønnsaker inneholder mer vann enn lagrede grønnsaker og trenger derfor kortere koketid.
- Hvor ofte du rører i eller vender maten.
Ved hyppig røring eller vending oppstår en jevn varmfordeling og maten trenger derfor kortere koketid.
- Mengde matvarer.
Følgende gjelder: Dobbelte mengde - nesten dobbelt tid
For en mindre matvaremengde forkortes tiden tilsvarende.
- Servisets form og materiale.

- Start programmet ved å trykke på Start-tasten.

Lyset i ovnsrommet tennes.

Et program kan bare startes når ovnsdøren er lukket.

«door»-henvisning

I displayet er det en door-henvisning som minner deg på at mikrobølgeovnen ikke kan startes uten at det er mat i ovnen.

Hvis du ikke har lagt inn mat, kan mikrobølgeovnen bli ødelagt.

Dersom du trykker på Start uten at døren har blitt åpnet først, vises **door** i displayet. Fordi det er lenge siden døren er blitt åpnet (ca. 20 minutter), er det muligens ikke mat i mikrobølgeovnen. Start blokkeres til døren blir åpnet.

Avbryte program / fortsette program

Et **program** kan til enhver tid . . .

. . . **avbrytes**:

- Trykk tasten Stop/C, eller åpne døren.

Tiden stanser.

. . . **fortsette**

- Lukk døren og trykk på Start.

Programmet fortsetter.

Endre innstillinger

Hvis du etter programstart finner ut, at . . .

. . . . **mikrobølgeeffekten** er for lav eller høy:

- Velg ny mikrobølgeeffekt.

Betjening

... den innstilte **tiden** er for kort eller lang:

- Avbryt programmet (trykk Stop/C én gang), still inn den nye tiden med tidsvelgeren og fortsett programmet (trykk Start),

eller alternativt:

- Hvis du trykker på Start-tasten under programmet, økes tiden med ett minutt hver gang du trykker Start-tasten (Unntak: Ved maksimal mikrobølgeeffekt økes tiden med 30 sekunder).

Slette et program

- Trykk to ganger på tasten Stop/C.

Etter avsluttet program

Etter at programmet er ferdig høres et akustisk signal. Lyset i ovnsrommet slukker.

Hvert 5. minutt høres en kort påminnelse-signal de første 20 minuttene etter programslutt.

- Trykk tasten Stop/C, dersom du vil koble ut signalet før tiden.

Varmholdingsautomatikk

Når et program med minst 450 watt er slutt, kobles varmholdingsfunksjonen inn hvis døren forblir lukket og ingen tast blir trykket.

Deretter kobles varmholdingsfunksjonen inn etter ca. 2 minutter med 80 watt i maks 15 minutter.

I displayet lyser , 80 W og **H:H**.

Hvis du åpner døren når varmholdingsautomatikken er i gang, trykker en tast eller betjener en bryter, avbrytes varmholdingsfunksjonen.

Varmholdingsautomatikken kan ikke stilles inn separat.

Denne funksjonen kan kobles ut (se «Endring av produktinnstillinger»).

Hurtigstart (programmerbar)

Det holder å trykke på Start / , for å bruke ovnen på maks effekt.

Du kan velge mellom tre lagrede tider:

- 30 s: Trykk 1 x Start / 
- 1 min: Trykk 2 x Start / 
- 2 min: Trykk 3 x Start / 

Hvis du berører Start /  fire ganger etter hverandre, starter den første lagrede tiden igjen osv.

Hvis du berører Start-tasten under drift, øker tiden med 30 sekunder for hvert trykk på tasten.

Programmering av tider

Du kan forandre de lagrede tidene.

- Velg den tilsvarende lagringsplassen med Start /  (trykk den 1 x, 2 x eller 3 x), og hold Start /  inne.
- Endre samtidig tiden med tidsvelgeren (maks. 15 minutter).

Når du slipper Start / , settes det endrede programmet i gang.

De tidene du har programmert er ikke lenger lagret ved strømbryt og må stilles inn på nytt.

Elektronisk barnesikring

Den elektroniske barnesikringen forhindrer uønsket betjening av ovnen.

Innkobling av den elektroniske barnesikringen

- Hold tasten Stop/C inne, til du hører et lydsignal og nøkkelsymbolet vises i displayet:



Nøkkelsymbolet slukker etter kort tid. Når en vilkårlig tast, dreiebryteren eller valgbryteren betjenes, vises nøkkelsymbolet igjen.

Den elektroniske barnesikringen må kobles inn på nytt etter et strømbrudd.

Oppheving av den elektroniske barnesikringen

- Hvis du vil oppheve den elektroniske barnesikringen, hold tasten Stop/C inne i noen sekunder, til du hører et lydsignal.

Bruk av varselur

Du kan stille inn en varselurtid for å overvåke eksterne prosesser, som f.eks. til å koke egg. Den innstilte tiden teller ned sekundvis.

- Trykk på tasten .

I displayet blinker 0:00, og symbolet  lyser.

- Still inn ønsket varselurtid med tidsvelgeren.
- Trykk på Start-tasten for å starte programmet.

Innstilt varselurtid starter også uten å trykke start, etter noen sekunder.

- Etter at tiden er gått, høres et signal, klokkeslettet vises og symbolet  blinker.

- Trykk en gang på tasten Stop/C. Symbolet  forsvinner.

Korrigerende av varselurtiden

- Trykk på Stop/C-tasten.

Den pågående varselurtiden er avsluttet.

- Still inn den nye varselurtiden som beskrevet ovenfor.

Varselur pluss mikrobølgeprogram

Du kan stille inn varseluret i tillegg til et program. Tiden for varseluret går da i bakgrunnen.

- Trykk på tasten  under tilberedningsprosessen.

I displayet blinker 0:00, og symbolet  lyser.

- Still inn ønsket varselurtid med tidsvelgeren.
- Vent i noen sekunder, og den innstilte varselurtiden starter.

Etter et par sekunder returnerer displayet til det programmet som er i gang. Den varselurtiden som går i bakgrunnen vises ved det lysende symbolet .

I dette tilfellet brukes ikke Start-tasten for å starte varselurtiden. Det vil føre til at tiden for programmet som er i gang blir forlenget med ett minutt.

Les av varselurtiden

- Trykk på tasten .

Den aktuelle tiden for varseluret vises.

Betjening - grilling

Du kan bruke grillen med 4 forskjellige innstillinger; solo-drift og 3 kombinasjoner med mikrobølger, hvor grillen kombineres med en bestemt mikrobølgeeffekt.

Dersom samlet grilltid er < 15 min, må du forvarme grillen i ca. 5 minutter.

For at kjøtt-/fiskeskiver skal bli jevnt grillet på begge sider, snu skivene etter halve grilltiden. Flate skiver og stykker behøver du bare snu én gang, større, runde stykker flere ganger.

Grilltidene er bare veiledende, da tidene for grilling avhenger av grillmatens type og tykkelse og av ønsket beskaffenhet.

Hvis du griller direkte på risten, er det fornuftig å skyve en form som er egnet for mikrobølgeovn inn under risten, for å fange opp fett som drypper ned.

⚠ Skader pga. overoppheting.

Den medfølgende Gourmet-platen er ikke egnet for å samle opp fett. Den tomme platen blir overopphetet. Belegget blir skadet.

Bruk heller en varmebestandig form som er egnet for mikrobølge.

- Legg maten i egnet servise.
- Sett risten med en form som er egnet for mikrobølgeovn eller serviset med maten på dreietallerkenen.

⚠ Fare for forbrenning på varmt servise.

Risten og serviset blir svært varmt under bruk.


Bruk grytevotter.

Serviset og risten er lettere å rengjøre hvis de bløtlegges i oppvaskvann straks etter grillingen.

Ovnsromtaket i området rundt grillen farges med tiden blålig. Dette er ikke til å unngå, og påvirker ikke mikrobølgeovnens funksjon.

Grilling uten mikrobølger

Denne funksjonen er ideell for grilling av flat grillmat, f.eks. biffer og pølser.



- Still effektvelgeren på symbolet .

I displayet lyser grillsymbolet , og 0:00 blinker.

- Still inn tiden med tidsvelgeren.
- Trykk på Start-tasten.

Etter at programmet er ferdig høres et akustisk signal.


Endring av tiden

Tiden kan endres under drift. Avbryt programmet (trykk Stop/C), endre tiden og fortsett programmet (trykk Start). Dessuten forlenges tiden under drift med ett minutt hver gang du trykker på Start-tasten.

Kombinasjon mikrobølger og grill

Denne funksjonen egner seg godt for gratinering og bruning. Mikrobølgene koker, grillen bruner.

Grillen kan kombineres med tre forskjellige mikrobølgeeffekttrinn: 150, 300 og 450 watt. Under drift er det til enhver tid mulig å skifte mellom disse tre kombinasjonene, uten å avbryte prosessen.



- Vri dreiebryteren til ønsket kombinasjon **150**, **300** eller **450**.

 mikrobølgeeffekten og grillsymbol-
et  lyser i displayet. 0:00 blinker.

- Still inn tiden med tidsvelgeren.
- Trykk på Start-tasten.

Etter at programmet er ferdig høres et akustisk signal.

Endring av tiden

Tiden kan endres under drift. Avbryt programmet (trykk Stop/C), endre tiden og fortsett programmet (trykk Start). Dessuten forlenges tiden under drift med ett minutt hver gang du trykker på Start-tasten.

Gourmetplate

Henvisninger for bruk



Fare for forbrenning på varmt servise.

Gourmetplaten blir svært varm.

Bruk alltid grytevotter når du tar i den varme platen. Bruk et temperaturbestandig underlag når du setter fra deg platen.

Før første gangs bruk

Før første gangs bruk må du fylle platen med 4 dl vann og 3 til 4 ss eddik eller sitronsaft og varm opp i 5 minutter på 450 watt + Grill .

Belegget i gourmetplaten sørger for at maten er lett å løsne og at platen er enkel å rengjøre.

Teflon-lignende belegg er ømfintlig for riper og snitt.

Metalliske eller spisse gjenstander skader belegget.

Skjær derfor ikke opp maten direkte på platen.

Bruk servise av tre eller kunststoff når du skal røre i maten.

Rask steking/bruning



Brannfare ved overoppheting.

Olje og fett kan selvantenne ved overoppheting.

Ikke la gourmetplaten være uten tilsyn når du tilbereder mat med olje og fett.

■ Olje og fett kan selvantennes ved overoppheting. Belegget gjør at maten ikke setter seg fast, og du kan tilberede mat med få kalorier.

■ Klargjør maten, slik at den kan legges på den varme platen umiddelbart etter at platen er varmet opp.

■ Sett gourmetplaten direkte på dreietallerkenen.

Gnister kan skade platen og ovnsrommet.

Ikke sett platen på risten og pass på at det er en avstand på ca. 2 cm til veggene i ovnsrommet, slik at det ikke dannes gnister.

■ Varm opp platen ved 450 watt + Grill  i maks. 5 minutter.



Skader pga. overoppheting.

Den tomme platen må ikke overopphetes. Da blir belegget skadet.

Sett derfor ikke platen under risten for å samle opp fett under grilling.

Hvis du bruker olje til steking, kan du enten varme opp oljen sammen med platen eller helle den på platen etter oppvarmingen.

Smør skal alltid tilsettes etter at platen er varmet opp, da smør er mer temperaturømfintlig enn olje og ellers vil bli for brunt.

Kjøtt, fugl, fisk og grønnsaker skal alltid tørkes godt av før det legges på gourmetplaten.

Egg kan eksplodere.

Ikke bruk gourmetplaten til koking eller til oppvarming av egg som allerede er kokt.

Eksempler på anvendelse

Forvarm gourmetplaten på dreie-tallerkenen ved 450 watt + Grill  i maks. 5 minutter.

- Fiskepinner (frosne), 150 g + 2 ss olje , 3 – 4 min på hver side.
- Hamburgere, 2 stk. + 2 ss olje , 3 – 4 min på hver side.
- Kroketter (frosne), 10 – 12 stk. + 2 ss olje , 6 – 8 min på hver side, snu av og til
- Biff, ca. 200 g , ca. 5 min på hver side (avhengig av tilberedningsgrad)
- Pizza (frossen), 300 g, , 7 – 9 min.
- Pizza, fersk, uten forvarming , ca. 15 min (avhengig av fyll)

Oppskrifter

De angitte tilberedningstidene er totaltider, som er nødvendige for tilberedning og koking. Hviletider eller tider til marinering av maten blir ev. angitt i tillegg.

Croque Monsieur (3 porsjoner)

Tilberedningstid: 10 – 15 minutter

Ingredienser

- 6 skiver toastbrød
- 30 g mykt smør
- 75 g emmentaler, revet
- 3 skiver kokt skinke

Fremgangsmåte

Smør på smør på toastbrødskivene. Fordel osten på de tre toastskivene, og legg en skinkeskive på hver. Legg de tre toastskivene med den smurte siden ned på skinken. Legg deretter toastskivene på gourmetplaten som er oppvarmet ved 450 watt + Grill i ca. 5 minutter. Brune den på dreieplaten ved 450 watt + Grill på hver side i rundt 3 minutter. Annet fyll kan være tunfisk og flortynne løkringer eller ananasskiver, ost og kokt skinke.

Gourmetplate

Grønnsakspanne (3 porsjoner)

Tilberedningstid: 25 – 35 minutter

Ingredienser

2 løk
2 ss olje
100 g østerssopp eller champignon,
renset
150 g små gulrøtter (frosne) eller gulrot-
skiver
100 g brokkolibuketter
1 rød paprika eller 100 g paprikastrimler
(frosne)
1 tomat
Salt, pepper
30 g revet parmesan

Fremgangsmåte

Skjær løken i tynne ringer, del paprikaen i fire, rens den og skjær i strimler. Skjær tomaten i terninger. Sett gourmetplaten på dreietallerkenen og varm opp ved 450 watt + Grill i ca. 5 minutter. Legg på olje og løkringer. Sett platen på dreietallerkenen igjen og brune ved 450 watt + Grill i 2 minutter. Legg på sopp, gulrøtter, brokkoli, paprikastrimler, tomatter, ninger og krydder, bland. Tilbered ved 450 watt + Grill i ca. 6 minutter. Snu og server med revet parmesan.

Svinefilet «Lukullus» (2 porsjoner)

Tilberedningstid: 15 – 20 minutter

Ingredienser

1 svinefilet (ca. 400 g)
4 strimler bacon
Salt, pepper
10 g smør
200 g champignonskiver
2 dl fløte
2 ss brennevin

Fremgangsmåte

Skjær svinefileten i fire skiver. Krydre hver skive med salt og pepper, surr en strimmel bacon fast rundt og fest ev. med en tannpirker. Sett gourmetplaten på dreietallerkenen og varm opp ved 450 watt + Grill i ca. 5 minutter. Legg på smør og deretter filetskivene. Tilbered den på dreieplaten ved 450 watt + Grill i rundt 3 minutter på hver side. Ta ut kjøttet og sett det tildekket på et varmt sted. Tilsett sopp, fløte og brennevin i stekesjyen, småkok ved maksimal effekt i ca 4 min. Server til kjøttet.

Svinefilet «pikant»

Tilberedningstid: 10 – 12 minutter

Fremgangsmåte

Skjær en svinefileten i fire skiver. Tilbered på den varme gourmetplaten ved 450 watt + Grill på hver side i ca. 4 minutter. Tilsett 0,5 dl hvitvin, 1,25 dl fløte, 2 ss hvit saus og 150 g roquefort, rør inn og tilbered videre i 3 minutter.

Pikante kyllingterninger (3 porsjoner)

Tilberedningstid: 25 - 35 minutter

Ingredienser

600 g kylling- eller kalkunbryst
2 ss olje
2 ss hvitvin
2 ss eplejuice
1 ss sitronsaft
Salt, sort pepper
1 ts karripulver
1 knivsodd malt rosmarin
1 knivsodd malt ingefær
1 knivsodd cayennepepper
 $\frac{1}{2}$ ts tabasco
20 g smør

Fremgangsmåte

Skjær fileten i ca. 2 x 2 cm terninger. Bland sammen de øvrige ingrediensene, bortsett fra smøret, og hell det over terningene. Bland og la det trekke i ca. 30 minutter. Sett gourmetplaten på dreietallerkenen. Varm opp ved 450 watt + Grill i ca. 5 minutter. Tilsett smøret og deretter kjøtterneingene, som har fått renne litt av. Sett platen på dreietallerkenen og tilbered ved 450 watt + Grill i ca. 4 minutter, vend og tilbered videre ved samme innstilling i ytterligere ca. 4 minutter. Fjern eventuelt litt av væsken, hvis det skulle danne seg så mye væske at kjøttet bare blir litt brunet.

Laksefilet «naturell» (2 porsjoner)

Tilberedningstid: 5 – 10 minutter

Ingredienser

2 stykker laksefilet (å 150 g)
1 ss sitronsaft
salt, hvit pepper

Fremgangsmåte

Drypp litt sitronsaft på laksefiletskivene og la de hvile i ca. 10 minutter. Sett gourmetplaten på dreietallerkenen og varm opp ved 450 watt + Grill i ca. 5 minutter. Tørk laksefileten med tørkepapir, krydre og legg den på gourmetplaten, trykk den litt ned. Tilbered den på dreietallerkenen ved 450 watt + Grill i rundt $1\frac{1}{2}$ - 2 minutter på hver side. Server laksen med ris, hollandaise-saus eller smeltet smør og en frisk salat.

Betjening - automatikkprogrammer

Alle automatikkprogrammene er vekt-avhengige.

Vekten på matvarene kan enten vises i gram (g) eller i pund (lb) (se «Endring av produktinnstillinger»).

Angi vekten på matvaren etter at du har valgt et program. Mikrobølgeovnen overtar automatisk den tiden som er programmert for denne vekten.

Vær oppmerksom på de minuttene som er angitt for romtemperatur (utjevningstid), slik at varmen blir jevnt fordelt i maten.

Tineautomatikk

Det er fem tineprogrammer for forskjellige matvarer (tast ). Utjevningstiden er på Ad 3, avhengig av vekt inntil 30 minutter, ved andre programmer ca. 10 minutter.

Ad 1  Biff, kotelett
200–1.000 g

Ad 2  Kjøttdeig
200–1.000 g

Ad 3  Kylling
900–1.800 g

Ad 4  Kaker
100–1.400 g

Ad 5  Brød
100–1.000 g

Dette programmet egner seg ekstra godt til tining av oppskjært brød. Legg skivene hver for seg, hvis mulig, eller ta de fra hverandre etter halvparten av tiden.

Kokeautomatikk

Det finnes fire programmer for frosne og åtte programmer for ferske matvarer.

Utjevningstid for disse programmene er ca. 2 minutter.

 Skader pga. varmeømfintlig kunststoff.

Materialet i dekselet tåler normalt en temperatur på inntil 110 °C (se produsentens angivelser). Ved høyere temperaturer kan kunststoffet bli deformert og blande seg med maten.

Dekselet må kun brukes ved ren mikrobølge-solodrift. Dekselet må aldri brukes når grillen er koblet til, dvs. ved programmene AC 4 til AC 8.

Tilberedning av frosne matvarer

AC 1  Grønnsaker
100–600 g

AC 2  Ferdigretter, som kan røres i
300–1.000 g

AC 3  Sufflé / grateng
200–600 g

AC 4  Pommes frites
200–400 g

Betjening - automatikkprogrammer

Tilberedning av ferske matvarer

AC 1  Grønnsaker

100–600 g

AC 2  Poteter

100–800 g

AC 3  Fisk

500–1.500 g

AC 4  Grillspidd

200–800 g

AC 5  Grillkylling

900–1.800 g

AC 6  Kyllinglår

250–1.000 g

AC 7  Fiskegrateng

500–1.500 g

AC 8  Suffléer/gratenger,

f.eks: Gratinerte poteter

500–1.500 g

AUTOMATIC



- Trykk så mange ganger på tasten, at ønsket automatikkprogram vises i displayet: F.eks. for programmet AC 5  (Grillkylling), skal tasten  trykkes fem ganger.

I displayet blinker g eller lb som oppfordring om å legge inn vekt og programmet (f.eks. AC 5) og symbolene for funksjonene ( for mikrobølge og  for grill) lyser.

- Still inn vekten med dreiebryteren.
- Trykk på Start-tasten.

Tiden begynner å gå, og symbolene for de funksjonene som er i gang ( og/eller ) lyser.

Etter at halve koketiden er gått, høres et signal.

- Avbryt programmet for å snu eller røre i maten - hvis det er mulig - og fortsett deretter programmet.

Ved behov kan de programmerte tidene forlenges med et par minutter mens programmet er i gang (berør Start-tasten så mange ganger, at ønsket tid vises i displayet). Det er kun mulig å øke tiden med noen få minutter. Dette gjelder for alle programmene.

Etter at programmet er ferdig høres et akustisk signal.

Lyset i ovnsrommet slukker.

Oppskrifter - automatikkprogrammer

Her følger noen forslag til oppskrifter for automatikkprogrammene «Koking av ferske matvarer », som du kan supplere eller variere.

Hvis vekten overskrides i de forskjellige programmene, blir ikke maten kokt tilstrekkelig. Hold deg til angitt vekt.

AC 1 Grønnsaker

Fremgangsmåte

Vask og rens grønnsakene og legg dem i en form. Tilsett 3–4 spiseskjeer vann og litt salt eller andre krydder, avhengig av ferskhet og fuktighetsinnhold. Oppgi vekten inkludert vann og tilbered i den tildekkede formen. Etter ca. halvparten av tilberedningstiden høres et signal for å snu eller røre om i maten.

Ved tilberedning av grønnsaker i saus, legger du inn vekt inkl. sausingrediensene. Vær oppmerksom på maksimal vektangivelse.

Gulrøtter i kjørvelsaus (2 porsjoner)

Tilberedningstid: 25 – 35 minutter

Ingredienser

350 g gulrøtter, rensed
5 g smør
0,5 dl grønnsaksbuljong
75 g crème fraîche
1 ss hvitvin
Salt, pepper
1 klype sukker
1/2 ts sennep
1-2 ss kjørvæl, fersk, hakket eller
1 ss kjørvæl, tørket og knust
Ca. 1 ss lys sausjevning

Fremgangsmåte

Skjær gulrøtter i staver (ca. 3 - 4 mm tykke) eller i skiver (3 - 4 mm). Bland smør, buljong, crème fraîche og alle de andre ingrediensene og legg de i en form sammen med gulrøttene. Tilbered tildekket, rør om når signalet høres.

Innstilling: Ferske matvarer AC 1 

Vekt: 525 g

Nivå: Dreietallerken

AC 2 Poteter

Med dette programmet kan du tilberede saltede poteter uten skall, nypoteter (poteter med skall) og buljongpoteter.

Fremgangsmåte

Oppgi vekten på potetene og væsken. Legg skrelte poteter dryppvåte i en form, tilsett litt salt og kok tildekket. For nypoteter (med skall), tilsett ca. 1 ss vann per potet. Stikk hull i skallet på potetene med en gaffel eller et trespidd og kok dem tildekket.

Gylne poteter (3 porsjoner)

Tilberedningstid: 25 – 35 minutter

Ingredienser

500 g skrelte poteter
1 løk, finhakket
10 g smør
1 - 2 ss karripulver
2,5 dl grønnsaksbuljong
0,5 dl fløte
125 g erter (frosne)
Salt, pepper

Fremgangsmåte

Skjær potetene i grove terninger (ca. 3 x 3 cm), eller bruk små poteter. Legg alle ingrediensene i en tilstrekkelig stor form og bland. Tilbered tildekket, rør om når signalet høres og fortsett tilberedelsen.

Innstilling: Ferske matvarer AC 2 

Vekt: 800 g

Nivå: Dreietallerken

AC 8 Gratenger: Grønnsaksgrateng (4 porsjoner)

Tilberedningstid: ca. 40 minutter

Ingredienser

400 g blomkål eller brokkoli
400 g gulrøtter

Til ostesausen

20 g margarin
20 g mel
3 dl grønnsaksbuljong
2 dl melk
100 g emmentaler, i terninger
50 g gouda, revet
Pepper, salt og malt muskatnøtt,
1 ss hakket persille

Fremgangsmåte

Blomkål eller brokkoli i små buketter, skjær gulrøtter i tynne skiver (3 mm). Legg begge deler i en form (diameter ca. 24 cm) og bland. Varm opp margarin, tilsett mel og tilsett buljong og melk under stadig omrøring. Tilsett emmentalerost og la det småkoke forsiktig til osten har løst seg opp. Krydre godt med salt, pepper og muskatnøtt og tilsett persillen. Hell sausen over grønnsakene og strø goudaen over. Tilberedes utildekket.

Innstilling: Ferske matvarer AC 8 

Vekt: 1500 g

Nivå: Dreietallerken

Gratinerte poteter (4 porsjoner)

Tilberedningstid: 45 minutter

Ingredienser

Til gratengen
600 g poteter, melne
75 g Gouda, revet

Til fløteblanding

250 g fløte

1 ts salt

Pepper

Muskat

Til gratinering

75 g Gouda, revet

Til formen

1 hvitløkfedd

Tilbehør

Ildfast form, som tåler mikrobølgeovn og høy temperatur, Ø 26 cm

Fremgangsmåte

Gni inn den ildfaste formen med hvitløk.

Visp sammen fløte, salt, pepper og muskat.

Skrell potetene og skjær dem i 3-4 mm tynne skiver. Bland potetene med gouda og fløteblanding og ha i den ildfaste formen.

Strø Gouda over og stek utildekket.

Innstilling: Ferske matvarer AC 8 

Vekt: 1000 g

Nivå: Dreietallerken

AC 4 Grillspidd: Svinefiletspidd (8 spidd)

Tilberedningstid: 25 – 35 minutter +
1 time hviletid

Ingredienser

1 svinefilet, ca. 300 g
1 rød paprika
2 løk

Til marinering

8 ss matolje
Pepper, salt, paprikapulver (mildt), chilipulver
8 trespidd

Fremgangsmåte

Skjær svinefileten i 16 biter. Vask og rens paprikaen og skjær den i passe store biter. Skjær hver løk i åtte biter. Stikk kjøtt, paprika og løk vekselvis på spiddene. Bland ingrediensene til marinaden godt og pensle spiddene med denne. La trekke omtrent en time. Legg spiddene på grillristen og skyv inn sammen med en varmebestandig form som tåler mikrobølge. Snu etter ca. halve grilltiden (signal).

Innstilling: Ferske matvarer AC 4 

Vekt: hvert spidd ca. 100 g

Nivå: Rist og form på dreietallerken.

Kylling-grillspidd (8 spidd)

Tilberedningstid: 25 – 35 minutter +
1 time hviletid

Ingredienser

4 kyllingbryst á ca. 120 g
4 skiver ananas (boks)
16 halve aprikoser (boks)

Til marinering

4 ss matolje
4 ss sesamolje
Pepper, salt,
 $\frac{1}{2}$ ts paprikapulver (middels sterkt)
 $\frac{1}{2}$ ts karripulver
Litt chilipulver
Malt ingefær eller malt koriander etter ønske

8 trespidd

Fremgangsmåte

Skjær hvert kyllingbryst i 4 biter. Ananasskivene skjæres også i fire. La de halve aprikosene renne av seg. Bland alle ingrediensene til marinaden godt.

Stikk kylling, ananas og aprikoser vekselvis på spiddet, pensle med marinade og la det trekke i ca. 1 time. Legg spiddene på grillristen og sett dem inn sammen med en form som er egnet for mikrobølgeovn. Snu etter ca. halve grilltiden (signal).

Innstilling: Ferske matvarer AC 4 

Vekt: hvert spidd ca. 100 g

Nivå: Rist og form på dreietallerken.

AC 6 Kyllinglår

Fremgangsmåte

Pensle kyllinglårene som vanlig med smør eller olje og krydre. Legg de på grillristen og skyv inn sammen med en varmebestandig form som tåler mikrobølge. Snu kyllinglårene etter halve tiden (signal) og grill ferdig.

AC 5 Grillkylling

Fremgangsmåte

Del kyllingen i to. Pensle som vanlig med smør eller olje og krydre. Legg de på grillristen med snittflaten opp og skyv inn sammen med en varmebestandig form som tåler mikrobølge. Snu etter halve tiden (signal) og grill ferdig.

Til AC 6 og AC 5

Fremgangsmåte

For å få en fin farge på kyllingen når du griller den, anbefales det å krydre med en blanding av paprika og karri. I tillegg til god smak, får skinnet en appetittlig, gyllen farge.

AC 3 Fisk: Fisk i karri (4 porsjoner)

Tilberedningstid: 35 – 45 minutter

Ingredienser

300 g ananasbiter
1 rød paprika
1 liten banan
500 g uerfilet
3 ss sitronsaft
30 g smør
1 dl hvitvin
1 dl ananassaft
Salt, sukker, chilipepper
2 ss lys sausejevning

Fremgangsmåte

Skjær fiskefileten i terninger, legg fisken i en form og hell sitronsaft over. Del paprikaen i fire, rens den og skjær den i smale strimler. Skrell bananen og skjær den i skiver. Ha bananen sammen med paprika og ananasskiver i formen sammen med fisken og bland. Tilsett smør. Bland vin, saft, krydder og jevning og hell det i formen. Bland alt godt og kok det tildekket.

Innstilling: Ferske matvarer AC 3 

Vekt: ca. 1200 g

Nivå: Dreietallerken

Oppskrifter - automatikkprogrammer

AC 7 Fiskegrateng: Panert fisk (2 porsjoner)

Tilberedningstid: 25 - 35 minutter

Ingredienser

400 g uerfilet
3 ss sitronsaft
salt, hvit pepper
50 g smør
2 ts sennep
1 finhakket løk
40 g gouda, revet
20 g griljermel
2 ss hakket dill

Fremgangsmåte

Drypp sitronsaft på fiskefileten og la den hvile i ca. 10 minutter. Smør en lav form med litt smør. Tørk av fisken, krydre med salt og pepper og legg den i formen. Smelt smøret (450 W, 40 – 50 sek) og bland det godt sammen med sennep, løk, ost, griljermel og dill og pensle det på fisken. Stek den gyllen.

Innstilling: Ferske matvarer AC 7 

Vekt: ca. 600 g

Nivå: Dreietallerken

Grateng med uer og tomat (4 porsjoner)

Tilberedningstid: 35 – 45 minutter

Ingredienser

500 g uerfilet
2 ss sitronsaft
500 g tomater
Urte- kryddersalt
2 ts oregano, tørket
150 g gouda, revet

Fremgangsmåte

Skjær fisken i stykker, drypp sitronsaft over og la det trekke i ca. 10 minutter. Skjær tomatene i terninger og ha dem i en gratengform sammen med fisken og halvparten av osten. Krydre godt med kryddersalt og oregano og bland det. Strø over resten av osten. Tilberedes utildekket

Innstilling: Ferske matvarer AC 7 

Vekt: ca. 1150 g

Nivå: Dreietallerken


Lagre eget program (Memory)

Du har mulighet til å lagre et eget program. Denne lagringsplassen kan du bruke til en rett du tilbereder ofte. Programmet kan ha 1- til 3-trinns programforløp (f.eks. ett minutt på 600 Watt, deretter 2 minutter Grill og til slutt 3 minutter på 150 Watt med grill).

Programmering

(F.eks.: tre-trinns programforløp)

- Velg funksjon for det første trinnet.
- Velg deretter tid.



- Trykk tasten M.


1-tallet lyser i displayet, 2-tallet blinker.

- Velg deretter den andre funksjonen og tid.
- Trykk tasten M igjen.

Nå lyser 2-tallet og 3-tallet blinker.

- Velg nå den tredje funksjonen og tid.
- Trykk tasten M.

Etter det tredje trinnet kan du med tasten M bla igjennom det du har lagt inn og kontrollere det.



- For å avslutte programmeringen dreies effektvelgeren i posisjon klokken 12.

- Start deretter programmet for å lagre innstillingen. Hvis du skal gjennomføre hele programmet, må det være mat i ovnen.

⚠ Skader fordi det ikke er lagt inn mat.

Hvis du ikke har lagt inn mat, kan mikrobølgeovnen bli ødelagt.

Hvis det ikke er mat i produktet, skal programmet avsluttes med én gang etter start (trykk to ganger på tasten Stop/C).

Ett- og to-trinns programmer lagrer du som beskrevet ovenfor: Effektvelgeren i klokken 12-stilling og påfølgende programstart avslutter programmeringen, mens et trykk på tasten M viser neste trinn.

Korrigerende av innleggingen

- Du kan overskrive det lagrede programmet ved å foreta en ny programmering.

Hente frem eget program

- Still effektvelgeren på klokken 12-stilling.
- Trykk tasten M.
- Trykk starttasten.

Programmet er ikke lenger lagret ved strømbrytning, og må legges inn på nytt.


Endring av produktinnstillinger

For noen av mikrobølgeovnens innstillinger kan du velge et alternativ.

De innstillingene som kan endres er oppført i tabellen på neste side.

Fabrikkinnstillingene er merket med en stjerne*.

Gå frem slik for å endre en innstilling:



- Trykk på tasten  og M samtidig og hold de inne til *P 1* og  lyser i displayet. Deretter slipper du, for hvis du venter for lenge, vises klokkeslettet i displayet igjen.
 - Velg den innstillingen du vil endre med tidsvelgeren (*P 1* til *P 5* og *P 0*). Drei helt til ønsket innstilling vises i displayet.
 - Trykk så på M-tasten, for å hente frem innstillingen.
- 5* vises i displayet som henvisning om at innstillingen kan endres.
- Vri på tidsvelgeren hvis du vil endre innstillingen (se tabellen), og bekreft innleggingen med tasten M (ved *P 5* og *P 0* holdes tasten M inne i ca. 4 sekunder).
- Endringen i innstillingen blir lagret. I displayet vises *P* og tallet på innstillingen igjen. Nå kan du endre flere innstillinger på samme måte.
- Avslutt endringene med å trykke tasten Stop/C.

De endrede innstillingene beholdes etter et strømbrudd.

Endring av produktinnstillinger

Innstilling		Innstillingsmuligheter (* fabrikkinnstilling)	
P1	Nattutkobling	5 0*	Nattutkoblingen er utkoblet.
		5 1	Nattutkoblingen er koblet inn. I tidsrommet fra kl 23 til 4 er klokkeslettvisningen avslått.
P2	Varmholdingsautomatikk	5 1*	Varmholdingsautomatikken er innkoblet.
		5 0	Varmholdingsautomatikken er utkoblet.
P3	«door»-henvisning	5 1*	«door»-henvisningen vises hvis døren ikke har blitt åpnet på ca. 20 minutter. Start er blokkert.
		5 0	«door»-henvisningen vises ikke.
P4	Påminnelseessignal	5 1*	Hvert 5. minutt høres en påminnelseessignal de første 20 minuttene etter programslutt.
		5 0	Påminnelseessignalet er utkoblet.
P5	Messeinnstilling (for presentasjon av produktene hos forhandlere eller på messer/i utstillinger)	5 0*	Messeinnstillingen er ikke aktiv. Når en aktiv messeinnstilling blir deaktivert, vises _ _ _ _ en kort stund i displayet.
		5 1	Messeinnstillingen er aktiv. Ved å trykke på en av tastene eller en bryter vises ME5 _ kort i displayet. Produktet er ikke klart til bruk.
P6	Vektenhet	5 0*	Vekten på matvaren vises i gram (g).
		5 1	Vekten på matvaren vises i pund (lb).
P7	Driftstimer		Du kan sjekke det samlede antallet driftstimer for mikrobølgeovnen.
P0	Fabrikkinnstillinger	5 1*	Fabrikkinnstillingene blir gjenopprettet eller er ikke blitt forandret.
		5 0	Fabrikkinnstillingene ble endret.

Oppvarming

Velg følgende mikrobølgeeffekt for oppvarming av matvarer:

Drikker	900 watt
Matvarer	600 watt
Baby-, barnemat	450 watt

 Fare for å brenne seg på den svært varme næringen.

Baby- og barnemat må ikke bli for varm.

Varm den derfor kun 1/2 til 1 minutt ved 450 watt.

Tips for oppvarming

Dekk til mat som skal varmes. Bare stekt mat med panering skal varmes opp utildekket.

 Eksplosjonsfare pga. trykk som bygges opp.

I lukkede beholdere eller flasker oppstår et trykk ved oppvarming, som kan føre til eksplosjon.

Mat og væske skal aldri varmes opp i lukkede beholdere, som f.eks. baby-mat. Åpne beholderen først. Ta av lokket og smukken på tåteflasken før den varmes.

 Fare for å skade seg ved overkoking.

Ved koking, spesielt ved ettervarming av væske med mikrobølge, kan det forekomme at koketemperaturen er nådd uten at de typiske dampboblene stiger opp. Væsken koker ikke jevnt. Ved slik forsinket koking kan det plutselig dannes dampbobler når beholderen tas ut av ovnen eller ristes. Det skjer en eksplosjonsartet overkoking. Dannelsen av dampbobler kan være så sterk at ovnsdøren åpnes av seg selv.

Unngå forsinket koking, ved å røre i væsken før den varmes opp. Vent i minst 20 sekunder etter oppvarmingen, før du tar glasset ut av ovnsrommet. Du kan også sette en glassstav eller lignende i glasset under oppvarmingen.

Egg kan eksplodere.

Ikke varm opp hardkokte egg, heller ikke uten skall, med mikrobølge.

Mat fra kjøleskapet trenger lenger tid for å varmes opp enn mat med romtemperatur. Nødvendig tid for oppvarming avhenger av matens beskaffenhet, mengde og utgangstemperatur.

Sørg for at maten alltid blir tilstrekkelig oppvarmet.

Hvis du er i tvil om maten er tilstrekkelig varm, still inn litt lengre tid.

Større mengder matvarer må snus eller røres om av og til under oppvarmingen. Rør ytterkantene inn mot midten, da maten nærmest kantene blir raskere oppvarmet.

Etter oppvarmingen

Vær forsiktig når du tar ut serviset.
Det kan være varmt.

Serviset blir ikke varmt av mikrobølge (unntak: ovnsfast steingods), men av varmeoverføringen fra maten.

La maten stå noen minutter i romtemperatur etter oppvarming, slik at varmen fordeler seg jevnt i maten. Temperaturene jevnes ut.



Fare for å brenne seg på for varme matvarer.

Maten kan bli svært varm etter oppvarmingen.

Etter oppvarming av maten, spesielt baby- og barnemat: rist eller rør i maten/drikken og kontroller at den ikke er for varm.

Tilberedning

Legg maten i en skål som er egnet for mikrobølgeovn og dekk til.

For koking er det fornuftig å først velge en effekt på 900 watt for oppkok og for skånsom viderekoking 450 watt.

For mat som skal svelle, f.eks. **risgrøt** og **semulegrøt**, still først inn 900 watt og deretter 150 watt.

Tips for tilberedning

Koketidene for grønnsaker er avhengig av grønnsakenes beskaffenhet. Ferske grønnsaker inneholder mer vann og blir derfor hurtigere kokt. Tilsett litt vann til lagrede grønnsaker.

Mat fra kjøleskapet trenger lengre koke-tid enn mat med romtemperatur.

Rør om eller snu maten under tilberedningen. Varmen blir dermed jevnere fordelt.

 Helsefare pga. for kort tilberedningstid.

Spesielt lett bedervelige matvarer, som f.eks. fisk, må kokes tilstrekkelig lenge.

Det er viktig å være oppmerksom på de angitte koketidene ved koking av slik mat.

Stikk eller snitt flere ganger i **mat med hardt skinn eller skall**, f.eks. tomater, pølser, kokte poteter med skall og auberginer, slik at damp som oppstår kan slippe ut og maten ikke sprekker.

 Fare for å skade seg på egg med skall.

Egg med skall kan eksplodere, også etter at de er tatt ut av ovnsrommet.

Kok egg med skall kun i spesialservise i mikrobølgeovnen.

 Fare for å brenne seg på egg uten skall.

Hvis du varmer opp egg uten skall, kan eggeplommen sprute utover med høyt trykk etter kokingen.

Du kan koke egg uten skall, hvis du har stukket hull i hinnen på eggeplommen flere ganger på forhånd.

Etter kokingen

Vær forsiktig når du tar ut serviset! Det kan være varmt.

Serviset blir ikke varmt av mikrobølgene (unntak: ovnsfast steingods), men av varmeoverføringen fra maten.

La maten stå noen minutter i romtemperatur etter kokingen (utjevningstid), slik at varmen fordeler seg jevnt i maten. Temperaturene jevnes ut.

 Helsefare dersom man fryser inn maten på nytt.

Matvarer som har vært tint helt eller delvis kan miste næringsverdi eller forderves, dersom du fryser dem på nytt.

Matvarer som er tint må ikke fryses inn igjen. Bruk dem så raskt som mulig. Hvis du koker eller steker maten, kan du fryse den på nytt.

Velg følgende mikrobølgeeffekt for tining av matvarer:

- 80 watt:
For tining av svært ømfintlige matvarer, f.eks. fløte, smør, fløte- og smørkremkaker, ost.
- 150 watt:
For tining av andre matvarer.

Ta frossen mat ut av emballasjen, legg den i servise som er egnet for mikrobølgeovn og la den tine utildekket. Snu maten etter halve opptiningstiden, del den eventuelt opp eller rør i den.

Tining av kjøtt: Ta det dypfrysede kjøttet ut av emballasjen og legg det på en snudd tallerken i et glass- eller porseleensfat, slik at kjøttsaften kan dryppe av. Snu kjøttet i løpet av opptiningstiden.

 Helsefare pga. fare for salmonella.

Ved tining av fugl er renslighet ekstra viktig.

Væske som har rent ut under tining må aldri brukes.

Tining og påfølgende tilberedning

Dypfrost mat kan tines og deretter varmes hhv. kokes.

Velg først 900 watt og deretter 450 watt.

Ta maten ut av emballasjen og legg den i servise som er egnet for mikrobølgeovn. Dekk til maten og la den tine og varmes opp hhv. koke. Unntak: Hakkebiff skal ikke dekkes til.

Mat med mye væske, som supper og grønnsaker må røres om oftere. Skiver av kjøtt tas forsiktig fra hverandre etter halve tiden og snus. Fisk må også snus eller halve tiden.

La maten stå noen minutter i romtemperatur etter tining og oppvarming/koking, slik at varmen fordeler seg jevnt i maten.


Kjøtt, fugl og fisk behøver ikke å være fullstendig tint før påfølgende koking. Det er tilstrekkelig at maten er halvtint. Overflaten er da myk nok til å ta opp krydder.

Hermetisering

I mikrobølgeovnen kan du hermetisere mindre mengder frukt, grønnsaker og kjøtt i glass som tåler mikrobølge, som fås kjøpt i faghandelen. Klargjør glassene som vanlig. Glassene må ikke fylles mer enn til 2 cm under kanten.

Lukk hermetiseringsglassene kun med klemmer som tåler mikrobølge eller med gjennomskiktig tape. Bruk aldri metallklemmer eller glass med skrulokk eller hermetikkbokser, for å unngå at det dannes gnister.

Det gunstigste er å hermetisere maks. fire $\frac{1}{2}$ -liters glass.



- Sett glassene på dreietallerkenen.
- Få innholdet i glasset til å «perle» med en effekt på 900 watt.

Nødvendig tid for dette avhenger av:

- utgangstemperatur for innholdet i glassene.
- antall glass.

Tid før luftboblene stiger jevnt og tett i alle glassene:

1 Glass	ca. 3 minutter
2 glass	ca. 6 minutter
3 glass	ca. 9 minutter
4 glass	ca. 12 minutter

For frukt og agurker er denne tiden tilstrekkelig for hermetisering.

Grønnsaker: Når luftboblene har begynt å stige, reduser mikrobølgeeffekten til 450 watt og tilbered

- gulrøtter ca. 15 minutter,
- erter ca. 25 minutter.

Etter hermetiseringen

Ta glassene ut av ovnen, dekk med et klede og la dem stå ca. 24 timer på et trekkfritt sted.

Ta av klemmene/tapen og kontroller at alle glassene er tette.

Eksempler på anvendelse

Matvare	Mengde	Mikro- bølge-ef- fekt (watt)	Tid (min)	Henvisninger
Smelte smør/ margarin	100 g	450	1:00 – 1:10	Smeltes utildekket
Smelte sjokola- de	100 g	450	3:00 – 3:30	Smeltes utildekket, rør om av og til
Løse opp gela- tin	1 pakke + 5 ss vann	450	00:10 – 00:30	Løses opp utildekket, rør om av og til
Lage kakeglasur	1 pakke + 2,5 dl væske	450	4 – 5	Varmes opp utildekket, rør om av og til
Gjærdeig	Deig av 100 g mel	80	3 – 5	Heves tildekket
Tilberede popcorn	1 ss (20 g) upoppet popcorn	900	3 – 4	Ha upoppet popcorn i et 1-l- glass, tilberedes tildekket, strø deretter melis over
Varme opp ko- kosboller	20 g	600	00:10 – 00:20	Utildekket på en tallerken
Aromatisere sa- latdressing	125 ml	150	1 – 2	Varmes forsiktig opp utildek- ket
Temperere sitrusfrukter	150 g	150	1 – 2	Legges utildekket på en taller- ken
Steke frokost- bacon	100 g	900	2 – 3	Legges utildekket på kjøkken- papir
Mykne is	500 g	150	2	Settes utildekket inn i ovnen
Flå tomater	3 stk.	450	6 – 7	Snitt et kryss i tomatene, varm dem opp tildekket i litt vann, trekk av skinnet. Tomatene kan bli svært varme!
Lage jordbær- syltetøy	300 g jordbær, 150 g sukker og Cer- to (se anv. på posen)	900	7 – 9	Bland bær og sukker, tilbe- redes tildekket i en høy bolle
Tine rundstyk- ker, deretter steke dem fer- dig	2 stk.	150+Grill Grill	1 – 2 4 – 6	Tines utildekket på risten, snu etter halv tid

Verdiene i tabellen er veiledende.

Opplysninger for testinstitutter

Prøveretter iht. EN 60705	Mikrobølgeeffekt (watt) + Grill/Automatikkprogram	Tid (min)/vekt	Utjevnings-tid* (min)	Kommentar
Eggekrem, 1000 g	300	38–40	120	Servise se norm, mål ved øverste kant (25 x 25 cm)
Sandkake (formkake), 475 g	600	8	5	Servise se norm, utvendig diameter ved øverste kant 220 mm, tilberedes utildekket
Kjøttdeig, 900 g	600 450	7 12	5	Servise se norm, mål ved øverste kant 250 mm x 124 mm, tilberedes utildekket
Gratinerte poteter, 1 100 g	AC 8	1 100 g	5	Servise se norm, utvendig diameter ved øverste kant 220 mm, tilberedes utildekket
Kylling, 1 200 g frossen-vekt, tint og delt i to	AC 5	1 200 g	2	Grillrist med varmebestandig form som tåler mikrobølgeovn under, legg først snittsiden opp, snu etter halv tid
Tine kjøtt, (kjøttdeig), 500 g	150	11	5–10	Service se norm, tines utildekket, snu etter halve tiden
Bringebær, 250 g	150	7	3	Servise se norm, tines utildekket

* La maten stå noen minutter i romtemperatur under utjevningstiden. Da fordeles temperaturen jevnt i maten.

For å hindre at flatene fort blir skitne igjen, anbefales behandling med et pleiemiddel for rustfritt stål, som fås kjøpt hos Miele's serviceavdeling. Påføres sparsomt med en myk klut over hele flaten.

Koble mikrobølgeovnen fra strømmen før rengjøringen (trekk f.eks. ut støpselet).

Du må aldri bruke damprensere til rengjøring av mikrobølgeovnen. Dampen fra en damprensere kan trenge inn til strømførende deler av mikrobølgeovnen og utløse en kortslutning.

Kabinett, ovnsrom, innsiden av døren

⚠ Fare for forbrenning pga. varmt ovnsrom.

Umiddelbart etter bruk kan ovnsrommet være for varmt for rengjøring. Rengjør ovnsrommet så snart det er avkjølt.


⚠ Brannfare pga. skittent ovnsrom. Kraftige tilsmussinger kan i noen tilfeller skade mikrobølgeovnen og til og med føre til farlige situasjoner pga. brannfare.

Ikke vent for lenge med rengjøringen, slik at det blir vanskelig å rengjøre eller i ekstreme tilfeller umulig.

Ovnsrommet og innsiden av døren rengjøres med et mildt rengjøringsmiddel eller med vann tilsatt litt oppvaskmiddel. Tørk deretter med en myk klut.

Hvis ovnsrommet er skittent, varm opp et glass vann i 2 eller 3 minutter i ovnsrommet, til vannet koker. Dampen kondenserer i ovnsrommet og bløter opp smuss. Nå kan du tørke bort urenheter, eventuelt med litt oppvaskmiddel.

Områdene i rustfritt stål kan pleies med et middel for rustfritt stål (fås hos Miele's serviceavdeling).



Ikke fjern dekslet foran utgangsåpningen til mikrobølgene i ovnsrommet, og heller ikke folien på innsiden av døren.

Hverken vann eller gjenstander må komme inn i ventilasjonsåpningen i mikrobølgeovnen.

Ikke bruk for fuktig klut i ovnsrommet, ellers kan det komme fuktighet inn i åpningene.

Ikke bruk skuremiddel, det lager riper.

Lukt i ovnsrommet blir nøytralisert hvis du koker opp vann med litt sitronsaft et par minutter i ovnen.

Rengjøring og stell

⚠ Helsefare pga. ødelagt ovn.


Hvis døren er skadet, må mikrobølgeovnen ikke brukes før den er reparert av en servicetekniker som er autorisert av Miele. Når mikrobølgeovnen er slått på kan mikrobølger trenge ut, noe som kan utgjøre fare for brukeren.

Hold alltid døren ren, og kontroller den stadig med tanke på skader.


Mikrobølgeovnen må ikke tas i bruk hvis

- døren er bøyd.
- dørhengslene er løse.
- det er synlige hull eller sprekker i kabinettet, på døren eller veggene i ovnsrommet.

For rengjøring av ovnsrommet kan du:



- Ta ut dreietallerkenen og rengjør den i oppvaskmaskinen eller med litt oppvaskmiddel i vann.



- Rengjør ringen, som ligger under dreietallerkenen, og ovnsrombunnen som ligger under den. Ellers vil dreietallerkenen bevege seg ujevnt.
- Rengjør kontaktflatene mellom dreietallerkenen og ringen.

Drei ikke dreiekorset med hånden, det kan skade drivmotoren.

Front

Hvis flekker og søl får virke lenge, kan de under visse omstendigheter være umulige å fjerne og overflatene kan bli misfarget eller forandret. Fjern helst flekker på fronten omgående.

Rengjør fronten på mikrobølgeovnen med en svampklut, litt håndoppvaskmiddel og varmt vann. Tørk den deretter med en myk klut.

Du kan også bruke en ren, fuktig mikrofiberklut uten rengjøringsmiddel.

Alle overflatene er ømfintlige for riper. Når det gjelder glassflater, kan riper under visse omstendigheter føre til at glasset går i stykker. Alle overflater kan bli misfarget eller forandret hvis de kommer i kontakt med uegnede rengjøringsmidler. Følg derfor rengjøringstipsene.

For å unngå skader på overflatene, ikke bruk

- rengjøringsmidler som inneholder soda, ammoniakk, syre eller klorid,
- kalkløsende rengjøringsmidler,
- skurende rengjøringsmidler, f.eks. skurepulver, skuremelk, universalstein,
- løsemiddelholdige rengjøringsmidler,
- rengjøringsmidler for rustfritt stål,
- maskinoppvaskmiddel,
- stekeovnsspray,
- glassrens,
- skrubbeende, harde svamper og børster, f.eks. grytesvamper,
- flekkfjerningssvamp,
- skarpe metallskraper.

Medfølgende tilbehør

Rist

Vask risten etter hver bruk, den tåler oppvaskmaskin. Fjern flekker som ikke lar seg vaske av, med et spesialmiddel for rustfritt stål.

Gourmetplate

Rengjør gourmetplaten med varmt vann, oppvaskklut og fettløsende oppvaskmiddel.

Du må aldri bruke metallsvamper, skurende midler eller aggressive rengjøringsmidler.

Ikke vask platen i oppvaskmaskinen.

Hvis du har tilberedt mat med sterk lukt, kan du helle vann tilsatt sitronsaft i gourmetplaten og varme den opp i mikrobølgeovnen ved maksimal mikrobølgeeffekt i 2 – 3 minutter, og deretter skylle den med rent vann.

Hvis feil oppstår ...

De fleste feil som oppstår ved daglig bruk, kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare både tid og penger, fordi du slipper å kontakte serviceavdelingen. På www.miele.com/service finner du informasjon om hvordan du kan rette feilene selv.

Følgende tabeller skal hjelpe deg med å finne årsaken til en feil og til å rette den.

Problem	Årsak og retting
En tilberedningsprosess kan ikke startes.	Undersøk ■ om ovnsdøren er lukket. ■ om den elektroniske barnesikringen er koblet inn (se kapittel «Betjening», avsnitt «Elektronisk barnesikring»). ■ om «door» vises i displayet. Døren har ikke vært åpnet på en lang stund (ca. 20 minutter) (se kapittel «Betjening», avsnitt «door-henvisning»). ■ om støpselet er satt ordentlig inn. ■ om sikringen i husinstallasjonen er koblet ut, fordi det er noe galt med mikrobølgeovnen, spenningen i huset eller et annet apparat (trekk støpselet ut av stikkkontakten, tilkall elektrofolk eller Miele's serviceavdeling, se kapittel «Service»).
Du hører en lyd etter en tilberedning.	Det er ingen feil. Etter at et program er slutt, forblir kjøleviften innkoblet en stund, for at det ikke skal avsettes luftfuktighet i ovnsrommet, på betjeningspanelet eller på innbyggingsskapet. Den slår seg av automatisk.
Displayet er mørkt.	Klokkeslettet er koblet ut. ■ Trykk på tasten  og hold på den i noen sekunder. Nattutkobling er aktivert. ■ Slå den av.
Dreietallerkenen beveger seg ekstra ujevnt.	Dreietallerkenen kan være skitten. ■ Undersøk om det er smuss mellom dreietallerkenen og ovnsrombunnen. ■ Kontroller at kontaktflatene mellom dreietallerkenen og ringen er rene. ■ Rengjør området rundt dreietallerkenen.
Maten er ikke tilstrekkelig tint, oppvarmet eller kokt når den innstilte tiden er utløpt.	Valg av tid og effekttrinn var ikke riktig. ■ Kontroller om du har valgt riktig effekttrinn for den innstilte tiden. Jo lavere effekttrinn, desto lengre tid. ■ Se etter om programmet er blitt avbrutt og ikke startet igjen.
Mikrobølgefunksjonen virker, men ikke lyset i ovnsrommet.	Pæren er defekt. Du kan bruke ovnen som vanlig, men lyset virker ikke. ■ Kontakt Miele's serviceavdeling dersom du ønsker å skifte lyspæren.

Problem	Årsak og retting
Det høres unormal støy ved bruk av mikrobølger.	Maten er tildekket med aluminiumsfolie. ■ Fjern aluminiumsfolien.
	Det dannes gnister ved bruk av metallservice. ■ Se tips om service i kapittelet «Service for mikrobølgeovnen».
Klokkeslettet i displayet stemmer ikke.	Etter et strømbrydd telles tiden fra 12:00, som ved første igangsetting. Klokkeslettet må stilles inn på nytt. ■ Korrigjer klokkeslettet.
Maten blir for fort kald.	På grunn av mikrobølgenes egenskaper oppstår varmen først i ytterkantene av maten og beveger seg så innover mot midten. Hvis maten varmes med høy mikrobølgeeffekt, kan den være varm utenpå, men ikke inni. Under temperaturutjevningen etterpå, blir maten varmere inni og kaldere utenpå. ■ Spesielt ved oppvarming av matretter med forskjellig sammensetning, f.eks. en tallerkenrett, anbefales det derfor å varme opp med lav effekt og tilsvarende lengre tid.
Mikrobølgeovnen kobler seg ut under et koke-, oppvarmings- eller tineprogram.	Luftsirkulasjonen kan være utilstrekkelig. ■ Kontroller om luftinntaket eller luftutgangen er stengt. Fjern gjenstandene.
	Hvis mikrobølgeovnen blir for varm, kan ovnen kobles ut av sikkerhetsgrunner. ■ Etter en avkjølingsfase kan du fortsette programmet.
	Ovnen kobler seg ut gjentatte ganger. ■ Ta kontakt med Mieleles serviceavdeling.

Serviceavdeling

På www.miele.no/service finner du informasjon om hvordan du kan rette feil og om Miele reservedeler.

Kontakt ved feil

Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, kontakt en Miele-forhandler eller Mieles serviceavdeling.

Mieles serviceavdeling kan du kontakte online på www.miele.no/husholdning/service.

Kontaktinformasjonen til Mieles serviceavdeling finner du på slutten av dette dokumentet.

Serviceavdelingen trenger modellbetegnelse og serienummer (Fabr./SN/Nr.). Begge opplysningene finner du på typeskiltet.

Garanti

Garantitiden er 2 år.

Nærmere opplysninger finner du i de vedlagte garantibetingelsene.

Tekniske data

Effektforbruk i avslått tilstand, klokkeslettvisning av	maks. 0,3 W
Effektforbruk i avslått tilstand, klokkeslettvisning på	maks. 0,8 W
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand	20 min

Miele AS

Nesbruveien 71, 1394 NESBRU

Postboks 194, 1378 NESBRU

Telefon 67 17 31 00

E-post: contact@miele-support.no

www.miele.no

Produsent:

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Tyskland

M 6012 SC

no-NO

M.-Nr. 12 629 250 / 02