

Käyttöohje Astianpesukone



Lue **ehdottomasti** tämä käyttöohje ennen astianpesukoneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen.

Tärkeitä turvallisuusohjeita	7
Käyttöohjetta koskeva huomautus	17
Käyttöohjeessa käytetyt tehosteet	17
Toimituksen osat	18
Koneen osat	19
Koneen osat	19
Ohjauspaneeli.....	20
Näytön toimintaperiaate	21
Pidä huolta ympäristöstäsi	22
Käyttöönotto	23
Luukun avaaminen	23
Luukun sulkeminen	23
Miele@home	24
Perusasetukset	25
Kielen valinta	25
Valmistelut Miele@home-käyttöä varten	25
Kellonajan asettaminen	26
Vedenkovuuden asettaminen	26
AutoDos-toiminnon ottaminen käyttöön	27
Astianpesukonesuola	28
Suolasäiliön täyttäminen	29
Suolan lisääminen	30
Huuhtelukirkaste.....	31
Kirkastesäiliön täyttö	32
Kirkasteen lisääminen	32
Asetukset	33
Asetukset-valikon avaaminen.....	33
Asetusten muuttaminen	33
Asetuksista poistuminen	33
Kieli ▾	34
Kellonaika	34
Veden kovuus	35
AutoDos (Automaattinen annostus).....	35
Kirkaste	36
Miele@home	36
Etäkäyttö	39
Etäpäivitys	40
SmartStart	41

Sisältö

EcoStart.....	41
Kulutusarvot	43
Näytön kirkkaus.....	44
Äänenvoimakkuus	44
Täytön merkkivalot	45
AutoOpen	45
Erittäin puhdas	45
Erittäin kuiva.....	45
2. välihuuhdeltu	46
Hygieniajakso	46
Lämmönvaraaja	46
Ohjelmaversio.....	47
Myymälä	47
Tehdasasetukset	47
Tekijänoikeudet ja lisenssit – tiedonsiirtomoduuli.....	47
Luontoa säästävää astianpesua	48
Säästövihjeitä	48
Kulutusnäyttö – Kulutusarvot	49
Lämmönvaraaja	50
Astioiden asetteluohjeita	51
Yleisiä ohjeita	51
Yläkori.....	53
Yläkorin säätö.....	56
Alakori.....	57
Ruokailuvälinetaso	60
Aterinten asettaminen 3D-MultiFlex-tasolle	60
Esimerkkejä astioiden asettelusta	61
Astianpesukoneet, joissa on ruokailuvälinetaso.....	61
Pesuaine	63
Pesuainetyypit	63
Pesuaineen annostus	64
Automaattinen annostus / AutoDos	65
AutoDos-toiminnon ottaminen käyttöön	65
PowerDisk-kapselin asettaminen paikalleen	66
Manuaalinen annostus	68
Pesuaineen annostus	68
Pesuaineen annostelu	68
Käyttö	70
Astianpesukoneen kytkeminen päälle.....	70
Ohjelman valinta.....	70

Ohjelma-ajan näyttö	71
Ohjelman käynnistys	71
Ohjelman loppu	72
Energiansäästö	72
Astianpesukoneen virran kytkeminen pois päältä	73
Koneen tyhjentäminen	73
Ohjelman keskeyttäminen	74
Ohjelman keskeyttäminen tai vaihtaminen	74
Lisätoiminnot	75
⌚ Timer (Ajastin)	75
📄 Etäkäynnistyksen ottaminen käyttöön	79
Ohjeita ohjelman valintaan	80
Ohjelman valinta	82
📁 Muut ohjelmat	84
Lisätoiminnot	85
Lisätoimintojen valinta	85
🔍 IntenseZone	85
🕒 Pika	85
Puhdistus ja hoito	86
Pesutilan puhdistus	86
Luukun tiivisteiden ja luukun puhdistus	87
Käyttöpainikkeiden puhdistus	87
Valojohtimen puhdistus	87
Etupinnan puhdistus	88
AutoDos-järjestelmän puhdistus	89
Suihkuvarsien puhdistus	91
Pesualtaan siivilöiden tarkastus	94
Siivilöiden puhdistus	94
Tulovesisihdin puhdistus	96
Poistopumpun puhdistus	97
Vianetsintä	99
Tekniset häiriöt	99
Virheilmoitukset	101
Luukunaukaisin	102
Virhe vedentulossa	103
Virhe vedenpoistossa	104
Häiriö AutoDos-järjestelmässä (automaattinen annostus)	105
Häiriö suihkuvarsissa	107

Sisältö

Yleisiä häiriötilanteita.....	108
Epätavalliset äänet	109
Pesutulos ei ole tyydyttävä.....	110
Huolto	114
Yhteydenotto häiriötilanteissa	114
EPREL-tietokanta	114
Takuu	114
Testauslaitoksille.....	115
Erikseen ostettavat lisävarusteet	116
Asennus	118
Mielen vesiturvajärjestelmä	118
Tulovesiliitäntä	118
Saksaa koskeva määräys	119
Poistovesiliitäntä.....	120
Sähköliitäntä	122
Tekniset tiedot	123
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	124

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tämä astianpesukone täyttää vaaditut turvallisuusmääräykset. Sen asiaton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.

Lue astianpesukoneen käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti ennen koneen asennusta ja käyttöönottoa. Ne sisältävät tärkeitä tietoja astianpesukoneen asennuksesta, turvallisuudesta, käytöstä ja huollosta. Näin vältät mahdolliset vahingot ja astianpesukoneen rikkoutumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa sinua lukemaan astianpesukoneen asennusta koskevan kappaleen ja Tärkeät turvallisuusohjeet ja noudattamaan niitä.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Säilytä käyttö- ja asennusohje vastaisuuden varalle! Jos luovutat astianpesukoneen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttö- ja asennusohjeet koneen mukana.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Määräystenmukainen käyttö

- ▶ Tämä astianpesukone on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä.
- ▶ Tätä astianpesukonetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa.
- ▶ Tätä astianpesukonetta ei saa käyttää vuoristoseuduilla yli 4000 metrin korkeudessa.
- ▶ Käytä astianpesukonetta ainoastaan kotitalousastioiden pesuun. Kaikenlainen muu käyttö on kiellettyä.
- ▶ Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään astianpesukonetta turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä koneen toiminnasta, eivät saa käyttää tätä astianpesukonetta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta. Tällaiset henkilöt saavat käyttää astianpesukonetta ilman valvontaa vain, kun heille on opetettu, miten astianpesukonetta käytetään turvallisesti ja kun he ymmärtävät, mitä vaaratilanteita astianpesukoneen käyttöön saattaa liittyä.

Jos kotonasi on lapsia

- ▶ Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla astianpesukoneesta, jollet valvo heidän toimiaan koko ajan.
- ▶ Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää astianpesukonetta ilman valvontaa vain, jos heitä on opastettu käyttämään sitä turvallisesti. Lasten on tunnistettava ja ymmärrettävä vääränlaiseen käyttöön liittyvät vaaratilanteet.
- ▶ Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa astianpesukonetta ilman valvontaa.
- ▶ Valvo astianpesukoneen läheisyydessä leikkiviä lapsia. Älä koskaan anna lasten leikkiä koneella. Lapset voivat vahingossa esim. sulkea itsensä astianpesukoneen sisään.
- ▶ Jos luukun automaattinen avautumistoiminto (ei kaikissa malleissa) on otettu käyttöön, älä anna pikkulasten oleskella astianpesukoneen läheisyydessä. Mahdollisen, joskin hyvin epätodennäköisen virhe toiminnon vuoksi avautuva luukku aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
- ▶ Tukehtumisen vaara. Jos lapset saavat leikkiä pakkausmateriaaleilla, he saattavat vetää esim. pakkausmuoveja päänsä yli ja tukehtua niihin. Pidä siksi pakkausmateriaalit pois lasten ulottuvilta.
- ▶ Huolehdi siitä, etteivät lapset pääse kosketuksiin pesuaineiden kanssa. Pesuaineet ovat syövyttäviä iholle ja silmiin joutuessaan. Pesuaineet ovat syövyttäviä suuhun ja nieluun joutuessaan ja voivat aiheuttaa tukehtumisen. Pidä siksi lapset loitolla astianpesukoneesta, kun sen luukku on auki. Koneessa voi olla pesuainejäämiä. Vie lapsi välittömästi lääkäriin, jos pesuainetta on päätynyt hänen suuhunsa.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tekninen turvallisuus

► Asiattomista korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita koneen käyttäjälle. Laitteen asennus, huolto ja korjaukset on jätettävä valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.

► Vaurioitunut astianpesukone voi vaarantaa turvallisuutesi. Tarkasta astianpesukone näkyvien vaurioiden varalta, erityisesti kuljetuksen jälkeen. Älä koskaan ota vahingoittunutta astianpesukonetta käyttöön.

► Astianpesukoneen sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun kone on liitetty määräysten mukaiseen suojamaadoitettuun sähköliitännänsä. Maadoitus on erittäin tärkeä. Jos olet vähänkin epävarma maadoituksen toimivuudesta, pyydä sähköasentajaa tarkistamaan se.

Miele ei vastaa vahingoista (kuten sähköiskuista), jotka johtuvat puutteellisesta tai puuttuvasta maadoituksesta.

► Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronoimattomien energiajärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, varavoimajärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että käytettävä energiajärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen.

Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamissäännöissä kuvatulla tavalla.

► Astianpesukoneen saa liittää sähköverkkoon ainoastaan suojakoskettimella varustetun 3-napaisen pistotulpan välityksellä (ei kiinteää liitännää). Pistorasiaan on päästävä helposti käsiksi astianpesukoneen asentamisen jälkeen, jotta koneen voi milloin vain irrottaa sähköverkosta.

- ▶ Astianpesukoneen taakse ei saa jäädä minkään muun sähkölaitteen pistorasialiitääntää, sillä työtason alle sijoitetun koneen taakse jää hyvin vähän tilaa ja pistotulppaa vasten painautuva kone voi aiheuttaa pistorasian ylikuumenemisen (tulipalon vaara).
- ▶ Astianpesukonetta ei saa asentaa keittotason alapuolelle. Keittotasta säteilevä lämpö voi vahingoittaa astianpesukonetta. Samasta syystä astianpesukonetta ei saa asentaa suoraan “tavanomaisista keittiökoneista” poikkeavan lämmönlähteen (kuten lämmitykseen käytettävän tulisijan) viereen.
- ▶ Ennen kuin kytket astianpesukoneen sähköverkkoon, varmista ehdottomasti, että sähköverkon jännite ja taajuus sekä käytettävä sulake vastaavat koneen arvokilvessä ilmoitettuja tietoja. Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan.
- ▶ Astianpesukoneen saa liittää sähköverkkoon vasta kun kaikki asennus- ja liitääntyöt on tehty, mukaan lukien luukun jousituksen säätö.
- ▶ Astianpesukonetta saa käyttää vain, kun luukun avautumismekanismi toimii moitteettomasti. Muussa tapauksessa luukun automaattinen aukeamistoiminto (ei kaikissa malleissa) saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.
Luukun avausmekanismi toimii moitteettomasti, kun seuraavat säädöt ovat kunnossa:
 - Luukun jousitus on säädetty tasaiseksi molemmilta puolilta. Luukun jousitus on säädetty oikein, kun puoliiksi avattu luukku (avauskulma noin 45°) jää paikalleen tähän asentoon, kun päästät luukusta irti. Lisäksi jousituksen tulisi jarruttaa luukun alas laskeutumista.
 - Luukun lukituskiskot painuvat takaisin sisään, kun avaat luukun kuivausvaiheen jälkeen.
- ▶ Älä liitä konetta sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian avulla, jottei sen sähköturvallisuus vaarannu (tulipalon vaara).

Tärkeitä turvallisuusohjeita


- ▶ Tätä astianpesukonetta ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).
- ▶ Astianpesukonetta ei saa sijoittaa tiloihin, joissa lämpötila voi laskea alle 0°C:n. Jäätäneet letkut voivat murtua tai haljeta. Alle nollan laskeva lämpötila voi vaikuttaa haitallisesti koneen elektroniikan toimintaan.
- ▶ Käytä astianpesukonetta vain, kun se on liitetty täysin ilmattomaan vesijohtoverkkoon, jotta välttyt astianpesukoneen vahingoittumiselta.
- ▶ Vesiliitännän muovikotelo sisältää sähköisiä osia. Älä upota sitä veteen.
- ▶ Tulovesiletkussa on sähköä johtavia osia. Siksi letkua ei saa lyhennää.
- ▶ Mielen vesiturvajärjestelmä (Miele Waterproof System) on varma suoja vesivahinkoja vastaan, mikäli noudatat seuraavia ohjeita:
 - tee liitännät asianmukaisesti,
 - tarkista säännöllisesti astianpesukoneen kunto ja vaihda kuluneet osat uusiin,
 - sulje vesihana aina, kun kone jää ilman valvontaa pitemmäksi ajaksi (esim. loman ajaksi).

Vesiturvajärjestelmä toimii myös silloin, kun astianpesukoneen virta on pois päältä. Astianpesukoneen on kuitenkin oltava liitettynä sähköverkkoon.

- ▶ Vesijohtoveden paineen on oltava 50–1000 kPa (0,5–10 bar).
- ▶ Vahingoittunut astianpesukone voi vaarantaa turvallisuutesi. Ota viallinen kone heti pois käytöstä ja käänny Miele-huollon puoleen.
- ▶ Astianpesukoneen takuu raukeaa, jos konetta korjaa joku muu kuin Mielen valtuuttama huoltoliike.

- ▶ Suosittelemme, että korvaat rikkiäiset osat aina alkuperäisillä Mielen varaosilla. Kun koneiden korjaukseen käytetään alkuperäisiä varaosia ja ne asennetaan määräysten mukaisesti, Miele voi taata, että koneet täyttävät vaaditut turvallisuusmääräykset vielä korjausten jälkeenkin, jolloin myös takuu on edelleen voimassa.
- ▶ Asennus-, huolto- ja korjaustöiden aikana astianpesukoneen on oltava irrotettuna sähköverkosta (kytke astianpesukone pois päältä ja vedä sitten pistotulppa pistorasiasta).
- ▶ Jos koneen liitäntäjohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain alkuperäisen kaltaiseen liitäntäjohtoon (tilattavissa Miele-huollosta). Liitäntäjohtoon ja johtokelan saa vaihtaa ainoastaan Mielen valtuuttama huoltoliike.
- ▶ Tämä astianpesukone on varustettu erityisvaatimukset (esim. lämmön-, kosteuden-, kemikaalien-, kulutuksen- ja tärinänkestävyys) täyttävällä erityisellä valonlähteellä (ei kaikissa malleissa). Tätä valonlähdettä saa käyttää vain tähän nimenomaiseen tarkoitukseen. Tämä valonlähde ei sovellu huonetilan valaisuun. Valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan Mielen valtuuttama huoltoliike.

Asianmukainen asennus

- ▶ Asenna ja liitä astianpesukone paikalleen koneen mukana toimitetun asennuskaavion mukaisesti.
-  ▶ Ole varovainen konetta asentaessasi. Koneessa on metallisia osia, jotka aiheuttavat loukkaantumisen/viiltohaavojen vaaran. Käytä suojakäsineitä.
- ▶ Astianpesukone on asennettava vaakasuoraan, jotta se voisi toimia moitteettomasti.
- ▶ Työtason alle sijoitettava ja kalusteisiin integroitava astianpesukone on asennettava yhtenäisen työtason alle, joka on kiinnitetty viereisiin alakaappeihin. Näin kone ei pääse liikkumaan.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

▶ Astianpesukoneen viereisen kaapin allas on tiivistettävä huolellisesti. Tiiviys on tarkastettava säännöllisin väliajoin, jotta vältetään astianpesukoneen vaurioituminen.

▶ Jos astianpesukone asennetaan komerokaappiin, on noudatettava erityisiä turvatoimia. Asenna astianpesukone tällöin Asennus komerokaappiin -asennussarjan avulla ja noudata asennussarjan mukana toimitettua asennuskaaviota. Muuten koko kaappi voi kaatua.

▶ Luukun jousitus on säädettävä tasaiseksi molemmilta puolilta. Luukun jousitus on säädetty oikein, kun puoliksi avattu luukku (avauskulma noin 45°) jää paikalleen tähän asentoon, kun päästät luukusta irti. Lisäksi jousituksen tulisi jarruttaa luukun alas laskeutumista.

Konetta saa käyttää vain, kun luukun jousitus on säädetty asianmukaisesti.

Jos luukun säätäminen ei onnistu, ota yhteyttä Miele-huoltoon.

Koneen alkuperäiset jouset pystyvät tasapainottamaan enintään 10–12 kg:n painoisen kalusteoven (vaihtelee malleittain).

Asianmukainen käyttö

▶ Älä missään tapauksessa laita mitään liuottimia koneen pesutilaan. Ne aiheuttavat räjähdysvaaran.

▶ Pesuaineet voivat olla syövyttäviä iholle, silmiin, suuhun tai nieluun joutuessaan. Vältä pesuaineen koskettamista. Älä hengitä jauhemaisia pesuaineita. Älä niele pesuaineita. Mene välittömästi lääkäriin, jos olet niellyt tai hengittänyt pesuainetta.

▶ Älä pidä astianpesukoneen luukkua auki tarpeettomasti. Voit loukata itsesi aukinaiseen luukkuun tai kompastua siihen.

▶ Älä istu äläkä astu avatun luukun päälle. Astianpesukone voi kaatua. Voit loukata itsesi tai astianpesukone voi vahingoittua.

▶ Astiat voivat olla ohjelman päättyessä erittäin kuumia. Anna siksi astioiden jäähtyä koneessa niin kauan, etteivät ne enää tunnu kuumilta.

- ▶ Käytä vain kotitalouksien astianpesukoneisiin tarkoitettuja pesuaineita ja huuhtelukirkasteita. Älä käytä tavallista käsiastianpesuainetta.
- ▶ Älä käytä suurtalous- tai teolliseen käyttöön tarkoitettuja koneastianpesuaineita. Tällaiset pesuaineet voivat myös aiheuttaa voimakkaan kemiallisen reaktion (ns. räjähdyskaasureaktion).
- ▶ Älä missään tapauksessa kaada huuhtelukirkastesäiliöön astianpesuainetta (myöskään nestemäistä). Pesuaine rikkoo kirkastesäiliön käyttökelvottomaksi.
- ▶ Älä täytä pesuainetta (myöskään nestemäistä) AutoDos-annostusjärjestelmään (ei kaikissa malleissa). Irrallinen pesuaine rikkoo AutoDos-järjestelmän.
- ▶ Älä missään tapauksessa kaada suolasäiliöön astianpesuainetta (myöskään nestemäistä). Astianpesuaine rikkoo vedenpehmentimen käyttökelvottomaksi.
- ▶ Käytä vain mahdollisimman karkearakeista astianpesukonesuolaa tai puhdasta keittosuolaa. Muut suolalaadut voivat sisältää veteen liukenemattomia osasia, jotka heikentävät vedenpehmentimen toimintaa.
- ▶ Asettele veitset ja haarukat turvallisuussyistä teräpää alaspäin ruokailuvälinekoriin (ei kaikissa malleissa). Ylöspäin sojottavat veitsenterät ja haarukanpiikit aiheuttavat loukkaantumisvaaran. Aterimet toki puhdistuvat ja kuivuvat paremmin, kun asetat ne koriin kahva alaspäin.
- ▶ Älä pese astianpesukoneessa kuumuutta kestävämpiä muoviesineitä, kuten kertakäyttöastioita tai muovisia aterimia. Ne voivat vääntyä lämmön vaikutuksesta.
- ▶ Kun käytät ajastustoimintoa (ei kaikissa malleissa), varmista, että pesuainelokero on kuiva. Kuivaa se tarvittaessa. Jos lokero on märkä, pesuaine paakkuuntuu eikä välttämättä huuhtoudu kokonaan pesuveteen.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

► Tarkista astianpesukoneen enimmäistäyttömäärä kappaleesta Tekniset tiedot.

Varusteet ja varaosat

► Käytä vain Mielen alkuperäisiä varusteita. Jos koneeseen asennetaan tai siinä käytetään muita osia, sen takuu-aika ja mahdollisesti myös takuu ja/tai tuotevastuu päättyvät.

► Miele antaa toiminnallisille varaosille jopa 15 ja vähintään 10 vuoden toimitustakuun kyseisen astianpesukonemallin valmistuksen päättymisen jälkeen.

Kuljetus

► Vaurioitunut astianpesukone voi vaarantaa turvallisuutesi. Tarkasta astianpesukone näkyvien kuljetusvaurioiden varalta. Älä koskaan ota vahingoittunutta astianpesukonetta käyttöön.

► Kuljeta astianpesukonetta vain pystyasennossa, muuten koneeseen jääneet vesijäämät voisivat valua sähköiseen ohjausjärjestelmään ja aiheuttaa häiriöitä.

► Tyhjennä astianpesukone ennen kuljetusta, ja kiinnitä kaikki irtotiesosat, kuten korit, letkut ja liitäntäjohdot.

Käyttöohjetta koskeva huomautus

Tässä käyttöohjeessa kuvataan useita erikorkuisia astianpesukonemalleja. Eri konemalleihin viitataan seuraavilla nimityksillä:


normaali = astianpesukoneet, joiden korkeus on 80,5 cm (kalusteisiin sijoitettavat)

tai 84,5 cm (vapaasti sijoitettavat)

XXL = astianpesukoneet, joiden korkeus on 84,5 cm (kalusteisiin sijoitettavat).

Käyttöohjeessa käytetyt tehosteet

Varoitukset

 Näin merkityt varoitukset sisältävät turvallisuuteen liittyviä ohjeita. Ne varoittavat mahdollisista henkilö- tai esinevahingoista.

Lue nämä varoitukset huolellisesti ja noudata varoituksessa annettuja toimintaohjeita ja kehotuksia.

Ohjeet

Ohjeet sisältävät tietoja, jotka on syytä ottaa erityisesti huomioon.

Ne on merkitty tekstiin paksulla, harmaalla kehyksellä.

Lisätiedot ja huomautukset

Lisätiedot ja huomautukset on merkitty tekstiin ohuella kehyksellä.

Toimintaohjeet

Astianpesukoneen käyttöön liittyvät toimintaohjeet ovat käskymuotoisia. Ne kertovat sinulle vaihe kerrallaan, miten käytät konetta oikein.

Toimintaohjeet on merkitty tekstiin mustalla nelikulmaisella luettelamerkillä.

Esimerkki:

■ Valitse haluamasi asetus ja vahvista valintasi painikkeella *OK*.

Näyttöruutu

Tekstit, jotka näkyvät myös astianpesukoneen näyttöruudussa, on esitetty näyttöruudun kirjaintyyliä jäljittelevällä kirjoituksella.

Esimerkki:


Kun näyttöruutuun tulee ilmoitus Sulje luukku ...

Toimituksen osat

Toimitukseen kuuluvat:

- Astianpesukone
- Astianpesukoneen käyttöohje
- Astianpesukoneen asennuskaavio
- Asennustarvikkeet, joita tarvitaan koneen paikalleen asentamiseen (ks. asennuskaavio)
- Elvytyssuolan täyttösuppilo
- Muut mahdollisesti tarvittavat painotuotteet ja liitteet

Koneen osat



- | | |
|---|---|
| ① Luukun lukituskisko | ⑧ Siiviläsarja |
| ② Yläsuihkuvarsi | ⑨ Suolasäiliö |
| ③ 3D-ruokailuvälinetaso (vaihtelee malleittain) | ⑩ Arvokilpi |
| ④ Yläkori (vaihtelee malleittain) | ⑪ Huuhtelukirkastesäiliö |
| ⑤ Keskimäinen suihkuvarsi | ⑫ Pesuainelokero |
| ⑥ Paineentasausventtiili | ⑬ Pesuaineen annostusaukko (AutoDos) |
| ⑦ Alasuihkuvarsi | ⑭ AutoDos (Automaattinen annostusjärjestelmä) |

Koneen osat


Ohjauspaneeli



- ① Virtakytkin (päälle/pois päältä)
Kytkee astianpesukoneen virran päälle ja pois päältä.
- ② Optinen toiminnan merkkivalo
Hakee käynnissä olevan ohjelman näyttöön luukun ollessa kiinni.
- ③ Hipaisupainike Etäkäynnistys
Etäkäynnistystoiminnon ottamiseen käyttöön/pois käytöstä.
- ④ Ohjelman valinta
ECO = ECO
 Auto = Auto 45–65 °C
 45 °C = Hieno 45 °C
 65 °C = QuickPowerWash 65 °C
 75 °C = Teho 75 °C
 = muut ohjelmat/asetukset
- ⑤ Hipaisupainike IntenseZone
Alakorin pesutehon voimistamiseen.
- ⑥ Hipaisupainike Express
Ohjelma-ajan lyhentämiseen.
- ⑦ Hipaisupainike AutoDos
Automaattisen annostuksen ottamiseen käyttöön/poistamiseen käytöstä.
- ⑧ Hipaisupainike Timer
Ohjelman käynnistymisen siirtämiseen myöhemmäksi.
- ⑨ Näyttö
Katso lisätietoja kappaleesta Koneen osat – Näytön toimintaperiaate.
- ⑩ Hipaisupainike paluu
Edelliselle valikkotasolle palaamiseen tai valittujen tietojen poistamiseen.
- ⑪ Hipaisupainikkeet
Ohjelman valintaan.
Näytössä näkyvien arvojen muuttamiseen.
Valikon sivujen selaamiseen.
- ⑫ Hipaisupainike OK
Näytössä näkyvien valikon kohtien ja arvojen valintaan.
Ilmoitusten kuittaamiseen.

Näytön toimintaperiaate


Näytöstä voit valita:

- ohjelman
- ajastimen
- ja Asetukset 



Näyttöön tulee tai voit hakea siihen seuraavia tietoja:

- ohjelmavaihe
- arvioitu jäljellä oleva ohjelma-aika
- energian- ja vedenkulutus (Kulutusravot)
- mahdolliset virheilmoitukset ja toimintaohjeet

Energian säästämiseksi astianpesukoneen virta kytkeytyy automaattisesti pois päältä muutaman minuutin kuluttua viimeisimmästä hipaisupainikkeen koskettamisesta.

Voit kytkeä astianpesukoneen virran takaisin päälle koskettamalla hipaisupainiketta .

Hipaisupainikkeella OK voit kuitata näyttössä näkyvät ilmoitukset tai vahvistaa asetukset ja siirtyä seuraavaan valikkoon tai seuraavalle valikon tasolle.

Kun valitset  *muut ohjelmat/asetukset*, näytön oikeaan reunaan tulee vierityspalkki . Se tarkoittaa, että tarjolla on lisää valintavaihtoehtoja. Voit hakea ne näyttöön hipaisupainikkeilla \vee/\wedge .

Asetukset-valikossa voit muokata astianpesukoneen ohjausjärjestelmää omien tarpeidesi ja vaihtelevien käyttöolojen mukaan (ks. kappale Asetukset).

Valittuna oleva vaihtoehto näkyy näyttössä väkäsellä \checkmark merkittynä.

Kun haluat poistua alavalikosta, kosketa hipaisupainiketta \leftarrow *paluu*.

Jos et muutama sekuntiin kosketa mitään hipaisupainiketta, näyttö palaa takaisin edeltävälle valikkotasolle. Tällöin sinun on tehtävä asetuksesi uudelleen.

Pidä huolta ympäristöstäsi

Pakkauksen hävittäminen

Pakkaus helpottaa laitteen käsittelyä ja suojaa sitä vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkausmateriaalit on valmistettu luonnossa hajoavista ja useimmiten uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista.

Pakkausmateriaalin palauttaminen kiertoon säästää raaka-aineita. Lajittele pakkausmateriaalit asianmukaisesti keräysastioihin. Kuljetuspakkaukset voit palauttaa Miele-kauppiallesi.

Vanhan koneen käytöstä poistaminen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne sisältävät kuitenkin myös aineita, seoksia ja osia, jotka ovat laitteiden toiminnan ja turvallisuuden kannalta välttämättömiä. Tavallisen kuiva- tai sekajätteen joukossa tai muuten asiattomasti käsiteltyinä tällaiset aineet voivat aiheuttaa haittaa terveydelle ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi missään tapauksessa hävitä vanhaa laitettasi kuiva- tai sekajätteen mukana.




Vie käytöstä poistettava laite kotikuntasi järjestämään ilmaiseen sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen tai kierrätyskeskukseen. Voit myös palauttaa sen kodinkoneliikkeeseen tai Mielelle. Lain mukaan olet itse vastuussa mahdollisten laitteessa olevien henkilötietojesi poistamisesta. Laki velvoittaa sinua poistamaan ehjinä laitteesta kaikki vanhat paristot ja irrotettavat käytöstä poistettavat akut ja lamput, jotka voi poistaa rakenteita rikkomatta. Toimita ne asianmukaisesti ilmaisiin keräyspisteisiin. Muista aina säilyttää vanha laite poissa lasten ulottuvilta, kunnes viet sen keräyspisteeseen.

Kaikki astianpesukoneet testataan tehtaalla. Koneessa olevat vesijäämät ovat peräisin testikäytöstä eivätkä ne merkitse sitä, että kone olisi ollut käytössä aiemmin.

Luukun avaaminen

Joissakin ohjelmissa luukku avautuu raolleen automaattisesti, jotta astiat kuivuisivat paremmin.

Voit ottaa tämän toiminnon myös pois käytöstä (ks. kappale Asetukset – AutoOpen).




- Avaa luukku vetämällä sen kahvasta.
- Vedä luukku kokonaan auki lukituksesta.

Kun AutoOpen-toiminto on otettu käyttöön, luukun lukitusmekanismi painuu sisään ohjelman päättyessä.


Älä pidä kiskosta kiinni sen painuessa sisään. Se voisi aiheuttaa teknisen häiriön.

Jos avaat luukun ohjelman aikana, pesu pysähtyy automaattisesti.

 Kuuman veden aiheuttama palovammojen vaara.

Astianpesukoneessa oleva vesi voi koneen käydessä olla erittäin kuumaa.

Jos sinun on pakko avata luukku kesken ohjelman, ole erittäin varovainen.


 Automaattisesti aukeavan luukun aiheuttama loukkaantumisvaara.

Koneen luukku voi avautua automaattisesti ohjelman päättyttyä.

Pidä luukun avautumisalue aina vapaana.

Luukun sulkeminen

- Työnnä astiakorit perille pesutilaan.
- Työnnä luukku kiinni, kunnes sen lukitusmekanismi napsahtaa.

 Puristumisvaara luukkuja suljettaessa.

Sormesi voivat jäädä puristuksiin luukkuja suljettaessa.

Älä työnnä sormiasi luukun sulkeutumisalueelle.

Käyttöönotto

Miele@home

Astianpesukoneessasi on sisäänrakennettu WLAN-moduuli.

Sen käyttöä varten tarvitset:

- WLAN-verkon
- Miele-sovelluksen
- Miele-käyttäjätilin. Voit luoda käyttäjätilin Miele-sovelluksella.

Miele-sovellus opastaa sinua yhteyden muodostamisessa astianpesukoneesi ja kotisi WLAN-verkon välille.

Kun olet liittännyt astianpesukoneen WLAN-verkkoon, voit suorittaa sovelluksella mm. seuraavia toimintoja:

- käyttää astianpesukonettasi etäkäytöllä
- saada tietoa astianpesukoneen senhetkisestä toimintatilasta
- saada tietoa astianpesukoneen ohjelmankulusta

WLAN-verkkoon liittäminen lisää astianpesukoneen energiankulutusta, myös silloin, kun sen virta on kytketty pois päältä.

Varmista, että WLAN-verkon signaalivoimakkuus on riittävä astianpesukoneen sijoituspaikassa.

WLAN-yhteyden käyttövarmuus

WLAN-yhteys toimii samalla taajuusalueella monien muiden laitteiden (kuten mikroaaltouunien ja kauko-ohjattavien lelujen) kanssa. Tämä voi aiheuttaa hetkellisiä yhteyshäiriöitä tai yhteyden katkeamisen kokonaan. Siksi emme voi taata, että järjestelmän tarjoamat toiminnot olisivat ehdottomasti jatkuvasti käytettävissä.

Miele@home:n käytettävyys

Käyttömaan Miele@home-palvelujen saatavuus vaikuttaa Miele-sovelluksen käyttöön.

Miele@home-palvelua ei ole saatavissa kaikissa maissa.

Lisätietoja palvelun käytettävyydestä löydät internetsivuiltamme www.miele.com.


Miele-sovellus

Voit ladata Miele-sovelluksen ilmaiseksi Apple App Storesta® tai Google Play Storesta™.



Perusasetukset

Astianpesukoneen virran kytkeminen päälle

- Avaa luukku.
- Kytke astianpesukoneen virta päälle hipaisupainikkeella .

Kun kytket astianpesukoneen virran päälle, näyttöön tulee tervehdysteksti ja koneesta kuuluu tervehdysmelodia.

Lisätietoja näytön toimintaperiaatteen löydät kohdasta Koneen osat – Näytön toimintaperiaate.

Kielen valinta

Näyttö siirtyy automaattisesti kielen valintaan.

- Valitse haluamasi kieli ja tarvittaessa käyttömaa hipaisupainikkeilla \vee/\wedge ja vahvista valitsemalla OK.

Lisätietoja kielen valintaan löydät kappaleesta Asetukset – Kieli.

Valitsemasi kieli näkyy näytössä väkällä ✓ merkittynä.

Valmistelut Miele@home-käyttöä varten

Näyttöön tulee ilmoitus Asenna Miele@home.

- Jos haluat muodostaa yhteyden Miele@home-verkkoon välittömästi, kuittaa ilmoitus valitsemalla OK.

Vinkki: Halutessasi voit siirtää yhteyden muodostamisen myöhempään ajankohtaan. Valitse tällöin vaihtoehto Ohita ja vahvista valitsemalla OK.

Voit liittää astianpesukoneesi kotisi WLAN-verkkoon kahdella tavalla:

- Valitse haluamasi yhteydenmuodostustapa ja vahvista valitsemalla OK.

1. Yhdistä App:n kautta
2. Yhdistä WPS:n kautta

Näyttö ja Miele-sovellus opastavat sinua yhteyden muodostamisen seuraavissa vaiheissa.

Lisätietoja Miele@homen käytöstä löydät kappaleesta Asetukset – Miele@home.

Käyttöönotto

Kellonajan asettaminen

Kellonaika päivittyy automaattisesti, kun yhdistät koneen WLAN-verkkoon.

Näyttö siirtyy seuraavaksi kellonajan asettamiseen.

Kellonaikaa tarvitaan ajastintoiminnon käyttöön.

- Aseta tunti- ja minuuttilukua hipaisupainikkeilla \vee ja \wedge ja vahvasta valintasi hipaisupainikkeella OK.
- Aseta seuraavaksi oikea minuuttiluku ja vahvasta valintasi valitsemalla OK.

Kun pidät hipaisupainiketta \vee tai \wedge painettuna, lukema muuttuu nopeasti.

Vedenkovuuden asettaminen

Näyttö siirtyy seuraavaksi vedenkovuuden asettamiseen.

- Ohjelmoi käyttämäsi vesijohtoveden kovuus tarkasti astianpesukoneeseen.
- Vedenkovuuden saat tietää paikkakuntasi vesilaitokselta.
- Jos vesijohtoveden kovuus vaihtelee (esim. 10–15 °dH), säädä vedenpehennin toimimaan aina suurimman kovuusasteen mukaan (tässä esimerkiksi 15 °dH).

Säädetty vedenkovuus on hyvä pitää muistissa myöhempiä huoltotarpeita varten.

Kirjoita siksi säätämäsi vesijohtoveden kovuusaste tähän:

_____ °dH

Vedenkovuudeksi on tehtaalla ohjelmoitu 14 °dH.

- Muuta vedenkovuus käyttämäsi vesijohtoveden kovuutta vastaavaksi ja vahvasta valitsemalla OK.

Lisätietoja vedenkovuuden asettamisesta löydät kappaleesta Asetukset – Vedenkovuus.

AutoDos-toiminnon ottaminen käyttöön


Näyttö siirtyy automaattisen pesuaineannostuksen asetuksiin (ks. kappale Pesuaine – Automaattinen annostus / AutoDos).

Vaikka et haluaisikaan käyttää automaattista annostusta, sinun täytyy ennen ensimmäisen ohjelman käynnistämistä poistaa kuljetustuki PowerDisk-lokerosta (ks. kappale Pesuaine – AutoDos-annostuksen ottaminen käyttöön).



Voit ottaa automaattisen annostuksen käyttöön.

Jos et halua käyttää automaattista annostusta, voit annostella pesuaineen käsin pesuainelokeroon (ks. kappale Pesuaine – Manuaalinen annostus).

- Valitse haluamasi asetus ja vahvista valintasi valitsemalla OK.

Asetus koskee kaikkia ohjelmia ja voit muuttaa sitä milloin vain koskettamalla hipaisupainiketta  AutoDos.

Tämän jälkeen näyttöruutuun tulee ilmoituksia.

Kun olet kuitannut ilmoitukset valitsemalla OK, täyttöilmoitukset  Täytä suolasäiliö ja  Lisää kirkastetta tulevat näkyviin tarvittaessa.

- Täytä tarvittaessa suola- ja kirkaste-säiliöt (ks. kappale Käyttöönotto – Astianpesukonesuola ja Huuhtelukirkaste).

- Kuittaa ilmoitukset valitsemalla OK.

Valitsemasi ohjelman hipaisupainike syttyy ja ohjelma näkyy näyttöruudussa hetken.

Sen jälkeen näyttöruutuun tulee muutama sekunnin ajaksi valitun ohjelman energian- ja vedenkulutuksen ennuste. Lopuksi näyttöruutu alkaa näyttää valitun ohjelman arvioitua ohjelma-aikaa.

Käyttöönotto

Astianpesukonesuola

Hyvä pesutulos edellyttää, että astianpesukone saa pehmeää (vähäkalkkista) vettä. Jos vesi on kovaa, astioihin ja astianpesukoneen sisäseiniin alkaa kertyä valkoisia kalkkikertymiä.


Jos vesijohtoveden kovuus ylittää 5 °dH, vettä on pehmentettävä. Tähän tarvitaan koneeseen sisäänrakennettua vedenpehmentintä. Vedenpehmentin pystyy pehmentämään vettä, jonka kovuus on enintään 70 °dH.

Vedenpehmentin on elvytettävä säännöllisesti, jotta se toimii asianmukaisesti. Elvytys tapahtuu joka yhdeksännen ohjelman alussa. Ohjelma käyttää tällöin 4,4 l enemmän vettä, sen energiankulutus on 0,015 kWh korkeampi ja ohjelma-aika pitenee n. 3 minuuttia. Nämä tiedot koskevat vain ohjelmaa ECO, kun vedenkovuus on 14 °dH. Muita ohjelmia käytettäessä ja muilla vedenkovuuksilla elvytystiheys vaihtelee.

Elvytystä varten vedenpehmentin tarvitsee astianpesukonesuolaa.


Jos käytät yhdistelmäpesuaineita, suolaa ei tarvita, jos vedenkovuus on alle 21 °dH (ks. kappale Pesuaineet – Pesuainetyypit).

Jos vedenkovuus on jatkuvasti **alle 5 °dH**, astianpesukonesuolasäiliöön **ei tarvitse laittaa suolaa**. Suolasäiliön täyttöilmoitus kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä, kun veden kovuudeksi asetetaan niin matala arvo, että suolaa ei tarvita (ks. kappale Asetukset – Vedenkovuus).

 Vedenpehmentimen vaurioitumisen vaara.

Astianpesuaine rikkoo vedenpehmentimen käyttökelvottomaksi.

Älä missään tapauksessa kaada suolasäiliöön astianpesuainetta (myöskään nestemäistä).

 Vääränlainen suola aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Jotkin suolalaadut voivat sisältää veden liukenemattomia osasia, jotka heikentävät vedenpehmentimen toimintaa.

Käytä vain mahdollisimman karkearakeista astianpesukonesuolaa tai puhdasta keittosuolaa.

Jos käytät jatkuvasti yhdistelmäpesuaineita, voit ottaa suolasäiliön ja huuhtelukirkasteen täyttöilmoitukset pois käytöstä, jos ne häiritsevät (ks. kappale Asetukset – Täyttöilmoitukset).


Kun lopetat yhdistelmäpesuaineiden käytön, täytä suola- ja huuhtelukirkastesäiliö. Ota tarvittaessa säiliöiden täyttöilmoitukset uudelleen käyttöön.

Suolasäiliön täyttäminen

Ennen ensimmäistä täyttökertaa suolasäiliöön on kaadettava noin 2 l vettä, jotta suola voisi liueta.

Ensimmäisen käyttökerran jälkeen säiliössä on aina tarpeeksi vettä.


- Ota alakori pois astianpesukoneesta ja kierrä pesultaan pohjassa oleva suolasäiliön kansi auki.

 Suolaliuos aiheuttaa korroosiovaaran.

Suolasäiliöstä valuu suolaliuosta ulos aina, kun avaat sen kannen. Suolaliuos voi aiheuttaa pesutilaan ja pestäviin astioihin korroosiota.

Avaa siksi suolasäiliön kansi vain suolan lisäämistä varten.


- Täytä suolasäiliöön ensin n. 2 l vettä.



- Aseta täyttösuppilo täyttöaukkoon ja kaada säiliöön suolaa, kunnes se täyttyy. Säiliöön mahtuu suolalaadun mukaan n. 2 kg suolaa.
- Poista suolajäämät täyttöaukon alueelta. Kierrä sitten suolasäiliön kansi kiinni.
- Käynnistä aina säiliön täyttämisen jälkeen sekä joka kerta, kun olet avannut suolasäiliön kannen, ohjelma ☺ 65 °C *QuickPowerWash* ilman pestäviä astioita ja valitse lisätoiminto ⏪ *Express*. Näin ylipursunnut suolaliuos liukenee veteen ja huuhtoutuu pois.

Käyttöönotto

Suolan lisääminen

- Laita suolasäiliöön lisää suolaa heti, kun näyttöön tulee ohjelman päätyttyä täyttöilmoitus  Täytä suolasäiliö.
- Vahvista valitsemalla *OK*.

Suolasäiliön täyttöilmoitus häviää näytöstä.




Suolaliuoksen aiheuttama korroosiovaara.

Suolaliuos voi aiheuttaa pesutilaan ja pestäviin astioihin korroosiota.

Käynnistä ohjelma  65 °C

QuickPowerWash ja lisätoiminto

 *Pika* ilman pestäviä astioita välittömästi aina sen jälkeen, kun olet jostain syystä avannut suolasäiliön kannen, jotta ylipursunnut suolaliuos liukenee veteen ja huuhtoutuu pois.

Näin mahdollinen ylipursunnut suolaliuos liukenee pesuveteen ja poistuu sen mukana koneesta.


Suolasäiliön täyttöilmoitus voi näkyä näytössä vielä jonkin aikaa, kunnes suolasäiliöön on muodostunut tarpeeksi voimakas suolaliuos. Kuittaa tällöin ilmoitus uudestaan valitsemalla *OK*.

Suolasäiliön täyttöilmoitus ei ole käytössä, jos olet ohjelmoinut astianpesukoneen vedenkovuudeksi alle 5 °dH.

Huuhtelukirkaste

Huuhtelukirkasteen ansiosta vesi valuu astioista tasaisesti pois ja astiat kuivuvat niin, ettei niihin jää vesitahroja.

Kun täytät kirkastesäiliön kirkasteella, automaattinen annostin annostelee valitsemasi määrän kirkastetta viimeiseen huuhteluveteen.

 Käsiastianpesuaine ja pesuaineet aiheuttavat vaurioita.

Kaikenlaiset astianpesuaineet rikkoivat huuhtelukirkastesäiliön.

Täytä säiliöön vain kotitalouskäyttöön tarkoitettua huuhtelukirkastetta.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää 10-%:sta sitruunahappoa. Tällöin astiat jäävät kuitenkin tavallista kosteammiksi kuin huuhtelukirkastetta käytettäessä ja niihin voi jäädä vesitahroja.

 Hapot aiheuttavat vauriota.

Hapot voivat vaurioittaa astianpesukonetta, jos käytät niitä liian korkeina pitoisuuksina.

Älä siksi missään tapauksessa käytä edellä mainittua vahvempaa sitruunahappoa.

Jos käytät pelkästään yhdistelmäpesuaineita, jotka sisältävät huuhtelukirkastetta, sinun ei tarvitse täyttää kirkastesäiliötä.


Parhaimman pesu- ja kuivaustuloksen saat, kun annostelet astianpesukonesuolan ja huuhtelukirkasteen erikseen ja käytät tavallista koneastianpesuainetta.

Jos käytät jatkuvasti yhdistelmäpesuaineita, voit ottaa suolasäiliön ja huuhtelukirkasteen täyttöilmoitukset pois käytöstä, jos ne häiritsevät (ks. kappale Asetukset – Täyttöilmoitukset).

Kun lopetat yhdistelmäpesuaineiden käytön, täytä suola- ja huuhtelukirkastesäiliö. Ota tarvittaessa säiliöiden täyttöilmoitukset uudelleen käyttöön.


Käyttöönotto

Kirkastesäiliön täyttö



- Nosta huuhtelukirkastesäiliön ✨ keltaista painiketta.

Kansi avautuu.



- Kaada säiliöön huuhtelukirkastetta vain sen verran, että täyttömäärän osoitin (nuoli) värjäytyy tummaksi koneen luukun ollessa vaakasuorassa.

Huuhtelukirkastesäiliöön mahtuu n. 110 ml.

- Sulje kansi painamalla sitä, kunnes se napsahtaa kuuluvasti kiinni. Muuten säiliöön voi päästä vettä pesun aikana.
- Pyyhi yliroiskunut kirkaste tarkoin pois, jottei se muodosta vaahtoa seuraavan pesukerran aikana.

Voit säätää kirkasteen annostusta, jotta huuhtelutuloksesta tulee paras mahdollinen (ks. kappale Asetukset – Kirkaste).

Kirkasteen lisääminen

Kun täyttöilmoitus ✨ Täytä kirkasteaine sytty, säiliössä oleva kirkaste riittää vielä 2–3 pesukertaan.



- Täytä kirkastesäiliö ajoissa.
- Vahvista valitsemalla OK.

Kirkastesäiliön täyttöilmoitus sammuu.


Asetuksia muuttamalla voit muokata astianpesukoneen elektroniikkaa kulloisiakin tarpeita vastaavaksi.

Voit muuttaa asetuksia milloin tahansa.

Asetukset-valikon avaaminen

- Kytke astianpesukoneen virta päälle hipaisupainikkeella , jos kone on vielä pois päältä.
- Kosketa hipaisupainiketta  ”muut ohjelmat/asetukset”.

Näyttöön tulee ensimmäisen valittavan ohjelman nimi.


- Valitse hipaisupainikkeilla \vee/\wedge valikon kohta *Asetukset*  ja vahvasta valitsemalla *OK*.


Näyttöön tulee asetusvalikon ensimmäinen kohta.

Lisätietoja näytön toimintaperiaatteesta löydät kohdasta Koneen osat – Näytön toimintaperiaate.

Asetusten muuttaminen

- Valitse hipaisupainikkeilla \vee/\wedge se valikon kohta, jota haluat muuttaa, ja vahvasta valitsemalla *OK*.

Valittuna oleva asetus näkyy väkäsellä  merkittynä.

- Valitse haluamasi asetus hipaisupainikkeilla \vee/\wedge ja vahvasta valitsemalla *OK*.
- Kun haluat poistua alavalikosta, kosketa hipaisupainiketta  ”paluu”.

Näyttö siirtyy valikon edelliselle tasolle.

Asetuksista poistuminen

- Kosketa hipaisupainiketta .


Näyttöön tulee valikko .


Asetukset

Kieli

Näytön kielen voi valita vapaasti.

Alavalikosta **Kieli**  voit valita näytön kielen ja tarvittaessa käyttömaan.

Jos valitset vahingossa kielen, jota et ymmärrä, **Kieli** -sanän jälkeen näkyvän lipun merkin perusteella löydät asetuksen, jolla kieli muutetaan toiseksi.

Valitse tällöin lippumerkillä varustettu valikon kohta niin monta kertaa, että näyttöön tulee alavalikko **Kieli** .

Kellonaika

Kellonaikaa tarvitaan ajastintoiminnon käyttöön.

Ajan näyttötavan valinta

Voit päättää itse, onko kellossa 24 tunnin vai 12 tunnin näyttö.

- Valitse valikon kohta *Ajan näyttötapa*.
- Valitse haluamasi asetus ja vahvista valintasi valitsemalla *OK*.

Kellonajan asettaminen

Voit asettaa koneeseen kellonajan.

- Valitse valikon kohta *Aseta*.
- Aseta tunti- ja minuuttimerkit \vee/\wedge ja vahvista valintasi valitsemalla *OK*.
Aseta seuraavaksi oikea minuuttimerkki ja vahvista valintasi valitsemalla *OK*.

Asettamasi aika tallentuu koneen muistiin.

Veden kovuus

Astianpesukoneessa on integroitu vedenpehmentin.

- Ohjelmoi käyttämäsi vesijohtoveden kovuus tarkasti astianpesukoneeseen.
- Vedenkovuuden saat tietää paikkakuntasi vesilaitokselta.
- Jos vesijohtoveden kovuus vaihtelee (esim. 10–15 °dH), säädä vedenpehmentin toimimaan aina suurimman kovuusasteen mukaan (tässä esimerkissä 15 °dH).

Jos käyttämäsi veden vedenkovuus on saksalaisten kovuusasteiden (°dH) sijaan tiedossasi ranskalaisina kovuusasteina (°fH), voit muuntaa sen seuraavalla kaavalla:
 $1\text{ °dH} = 0,18\text{ mmol/l} = 1,78\text{ °fH}$

Vedenkovuuden asettaminen

- Valitse käyttämäsi vesijohtoveden kovuutta vastaava kovuus ja vahvista se valitsemalla *OK*.

AutoDos (Automaattinen annostus)

Automaattinen annostus sopeuttaa automaattisesti pesuainemäärän valitun ohjelman mukaan. Ohjelmassa *Auto 45–65 °C* myös astioiden likaisuusaste vaikuttaa tähän.

Jos haluat saada PowerDiskin riittämään kauemmin, voit pienentää annostusmäärää. Tämä voi kuitenkin heikentää ohjelman puhdistustehoa.

Jos haluat parantaa puhdistustehoa, voit lisätä annostusmäärää. PowerDisk riittää tällöin tavallista vähempään määrään pesukertoja.

Annostusmäärän asettaminen

Voit säätää PowerDiskin annostusmäärää saadaksesi parhaan mahdollisen puhdistustuloksen.

- Valitse valikon kohta *Annostusmäärä* ja vahvista valitsemalla *OK*.
- Valitse haluamasi asetus ja vahvista valintasi valitsemalla *OK*.

Asetukset

Kirkaste

Voit säätää annosteltavan huuhtelukirkasteen määrää saadaksesi parhaan mahdollisen huuhtelutuloksen.

Voit säätää annostusmääräksi 0–6 ml. Tehdasasetus on 3 ml.

Annosteltu kirkasteen määrä voi olla säätämäsi määrää suurempi ohjelmassa, joka sopeuttaa ohjelman kulkua automaattisesti.

Jos astioihin jää harmaita vesitahroja:

- säädä huuhtelukirkasteen määrää suuremmaksi.

Jos astioihin jää juovia tai laikkuja:

- säädä huuhtelukirkasteen määrää pienemmäksi.

Miele@home

Astianpesukoneessasi on sisäänrakennettu WLAN-moduuli.

Voit liittää astianpesukoneen kotisi WLAN-verkkoon.

Tämä lisää koneen energiankulutusta, myös silloin, kun koneen virta on pois päältä.

Valikoissa “Asetukset” ja “Asetukset, Miele@home” on tällöin enemmän kohtia.

Varmista, että WLAN-verkon signaalinvoimakkuus on riittävä astianpesukoneen sijoituspaikassa.

Voit liittää astianpesukoneesi kotisi WLAN-verkkoon monella eri tavalla:

Yhdistä App:n kautta

(Ensisijainen yhdistämistapa)
Voit ladata Miele-sovelluksen ilmaiseksi Apple App Store®:sta tai Google Play Store™:sta.



- Valitse valikon kohta Yhdistä App:n kautta ja vahvista valitsemalla OK.
- Noudata sovelluksen antamia ohjeita.
Kun olet liittänyt astianpesukoneen WLAN-verkkoon, voit suorittaa sovelluksella mm. seuraavia toimintoja:
 - käyttää astianpesukonettasi etäkäytöllä
 - saada tietoa astianpesukoneen senhetkisestä toimintatilasta
 - saada tietoa astianpesukoneen ohjelmankulusta
 - muodostaa Miele@home-verkon muiden WLAN-yhteensopivien Miele-kodinkoneidesi kanssa

Yhdistä WPS:n kautta

Miele-sovelluksen sijaan voit liittää astianpesukoneen kotisi WLAN-verkkoon WPS:n (Wi-Fi Protected Setup) kautta.

Tätä varten WLAN-reitittimessäsi pitää olla WPS-valmius.

- Kuittaa ilmoitus vahvista WPS-painikkeella valitsemalla OK.
- Paina 2 minuutin kuluessa reitittimen WPS-käynnistyspainiketta.
- Jos yhteyden luominen onnistui, kuittaa ilmoitus valitsemalla OK.

Jos yhteyden luominen epäonnistui, et ehkä painanut reitittimen WPS-painiketta riittävän nopeasti. Suorita edellä neuvotut vaiheet uudelleen.

Asetukset

Poista käytöstä

Ellet halua käyttää astianpesukoneen WLAN-moduulia, voit ottaa sen pois käytöstä.

- Valitse valikon kohta Poista käytöstä ja vahvista valitsemalla OK.

Valikossa Miele@home näkyy nyt vaihtoehdon Poista käytöstä sijaan vaihtoehto Ota käyttöön.

Ota käyttöön

Jos myöhemmin haluat liittää astianpesukoneen WLAN-verkkoon, voit ottaa WLAN-moduulin taas käyttöön.

- Valitse valikon kohta Ota käyttöön ja vahvista valitsemalla OK.

Valikossa Miele@home näkyy nyt vaihtoehdon Ota käyttöön sijaan vaihtoehto Poista käytöstä.

Yhteyden tila – hakeminen näyttöön

Voit hakea astianpesukoneesi nykyisen yhteystilan näyttöön.

- Valitse valikon kohta Yhteyden tila ja vahvista valitsemalla OK.
- Hipaisupainikkeilla \vee/\wedge voit hakea näyttöön vuorotellen WLAN-signaalin voimakkuuden, reitittimen nimen ja IP-osoitteen.
- Kuittaa ilmoitukset valitsemalla OK.

Aseta uudelleen

Tämä valikon kohta on näkyvässä vain, kun olet jo kerran liittännyt astianpesukoneen kotisi WLAN-verkkoon.

Yhdistä App:n kautta

- Valitse valikon kohta Yhdistä App:n kautta ja vahvista valitsemalla OK.
- Noudata sovelluksen antamia ohjeita.

Yhdistä WPS:n kautta

- Valitse valikon kohta Yhdistä WPS:n kautta ja vahvista valitsemalla OK.
- Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Palauta

Tämä valikon kohta on näkyvässä vain, kun olet jo kerran liittännyt astianpesukoneen kotisi WLAN-verkkoon.


Tästä valikon kohdasta voit palauttaa kaikki WLAN-moduulin tehdasasetukset.

Palauta verkkoasetusten tehdasasetukset ennen kuin viet astianpesukoneen kierrätykseen, myyt sen tai otat käyttöön käytetyn astianpesukoneen. Näin voit varmistaa, että poistat koneesta kaikki henkilötiedot ja ettei koneen aiempi omistaja voi enää tarkastella tai muuttaa koneen tietoja.

- Valitse valikon kohta *Palauta* ja vahvista valitsemalla *OK*.

Etäkäyttö

Tämä valikon kohta on näkyvässä vain, kun olet liittännyt astianpesukoneen kotisi WLAN-verkkoon (ks. kappale Asetukset – Miele@home).

Jos haluat kytkeä toiminnon Etäkäyttö pysyvästi pois käytöstä, voit tehdä sen tässä valikon kohdassa. Hipaisupainike  ei tällöin enää ole valittavissa, ellet ota toimintoa myöhemmin uudelleen käyttöön.

Vaikka olisit ottanut toiminnon Etäkäyttö pois käytöstä, voit siltä hakea esiin koneen tietoja Miele-sovelluksella. Et kuitenkaan voi käynnistää pesuohjelmia tai muuttaa asetuksia.

Asetukset

Etäpäivitys

Valikon kohta "Etäpäivitys" on näkyvissä ja valittavissa vain, kun Miele@home-järjestelmän käytön edellytykset täyttyvät (ks. kappale Käyttöönotto – Miele@home).

Etäpäivitystoiminnolla voit päivittää astianpesukoneesi ohjelmiston. Kun astianpesukoneettasi varten julkaistaan päivitys, se latautuu automaattisesti. Päivitys ei kuitenkaan asennu automaattisesti, vaan se on käynnistettävä manuaalisesti.

Voit jatkaa astianpesukoneesi käyttöä tavalliseen tapaan, vaikket asentaisikaan etäpäivityksiä. Miele kuitenkin suosittelee päivitysten asentamista.

Kytkeminen päälle/pois päältä

Tehdasasetuksena etäpäivitys on otettu käyttöön. Käytettävissä oleva päivitys latautuu automaattisesti, mutta sinun on käynnistettävä sen asennus manuaalisesti.

Ota etäpäivitystoiminto pois käytöstä, jos et halua koneen lataavan päivityksiä automaattisesti.

Etäpäivityksen kulku

Tietoja etäpäivitysten sisällöstä ja laajuudesta löydät Miele-sovelluksesta.

Kun uusi päivitys on käytettävissä, astianpesukoneen näyttöön tulee siitä ilmoitus.

Voit asentaa päivityksen heti tai myöhemmin. Jos et asenna sitä heti, astianpesukone ehdottaa asennusta, kun kytket sen virran päälle seuraavan kerran.

Ellet halua asentaa päivitystä, ota etäpäivitys pois käytöstä.

Päivitys voi kestää muutaman minuutin.

Ota huomioon seuraava:

- Saat aina ilmoituksen saatavilla olevista päivityksistä, ts. päivityksiä ei ole saatavilla, jos mitään ilmoituksia ei ole tullut.
- Asennettua päivitystä ei voi enää kumota.
- Älä kytke astianpesukoneen virtaa pois päältä kesken päivityksen asennuksen. Virran katkaisu keskeyttää päivityksen ja päivitys jää asentamatta.
- Jotkin ohjelmistopäivitykset voi tehdä vain Miele-huolto.

SmartStart

Tämä valikon kohta on näkyvässä vain, kun olet liittännyt astianpesukoneen kotisi WLAN-verkkoon (ks. kappale Asetukset – Miele@home).

Toiminnolla SmartStart voit ohjelmoida astianpesukoneen käynnistymään automaattisesti aikaan, jolloin sähköyhtiösi tarjoaa edullisimman sähkönhinnan. Tämä toiminto ei toistaiseksi ole käytössä Suomessa.

Tämän toiminnon käyttö saattaa edellyttää erillisten teknisten lisälaitteiden käyttöä.

Kun olet ottanut toiminnon SmartStart Sallittu käyttöön, valitun ohjelman "Timer"-valikossa ⌚ ei enää ole vaihtoehtoa EcoStart, vaan sen tilalla näkyy vaihtoehto SmartStart. Nyt astianpesukone käynnistyy antamiesi aikarajojen sisällä energiayhtiön lähettämän signaalin perusteella.

Jos käynnistyssignaalia ei tule ennen kuin aika on kulunut umpeen, astianpesukone käynnistyy automaattisesti.

EcoStart

Jotta voisit käyttää astianpesukonettasi mahdollisimman edullisesti, toiminnolla EcoStart voit hyödyntää esim. edullista yö sähköä (ks. kappale Lisätoiminnot – Timer (Ajastin)).

Kun valitset tämän toiminnon, astianpesukoneesi käynnistyy automaattisesti edullisimman sähkötariffin aikana.

Jotta voisit käyttää tätä toimintoa, sinun on ensin ohjelmitava koneeseen yhdestä kolmeen ajanjaksoa, joina eri sähkötariffit ovat voimassa. Voit asettaa nämä ajankaksot prioriteettijärjestykseen. Aseta edullisimman sähkötariffin ajankaksoson prioriteetiksi 1.

Kysy tarkempia tietoja sähkötariffien kellonaikajaottelusta omalta sähkötoimittajaltasi.

Kun olet asettanut em. ajankaksot, voit käyttää toimintoa EcoStart asettaaksesi aina ohjelman viimeisimmän halutun päättymisajan.

Astianpesukone käynnistyy tällöin automaattisesti edullisimman tariffin aikana. Ohjelma päättyy viimeistään asettamasi ajankohtana.

Asetukset

Sähkötariffiaikojen asettaminen

Ennen kuin voit käyttää lisätoimintoa EcoStart, sinun on asetettava vähintään yksi sähkötariffiaika.

- Valitse hipaisupainikkeilla $\vee\wedge$ sähkötariffiaika T1-T3, jonka haluat asettaa, ja vahvista valintasi valitsemalla OK.

Näytössä näkyy valitsemasi sähkötariffin aloitusaika ja tunti- ja minuuttiluku näkyy korostettuna.

- Aseta aloitusajan tunnit ja minuutit hipaisupainikkeilla $\vee\wedge$ ja vahvista kummatkin erikseen valitsemalla OK.

Näytössä näkyy valitsemasi sähkötariffin loppumisaika ja tunti- ja minuuttiluku näkyy korostettuna.

- Aseta loppumisajan tunnit ja minuutit hipaisupainikkeilla $\vee\wedge$ ja vahvista kummatkin erikseen valitsemalla OK.

Asettamasi sähkötariffiaika tallentuu ja näyttö alkaa osoittaa tariffiajan prioriteettia.

- Aseta ajanjaksolle haluamasi prioriteetti hipaisupainikkeilla $\vee\wedge$ ja vahvista valitsemalla OK.

- Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK.

Sähkötariffiaika on nyt otettu käyttöön.

Sähkötariffiaikojen muuttaminen

Voit muuttaa kunkin sähkötariffiajan aloitus- ja päättymisajankohtaa sekä prioriteettia.

- Valitse hipaisupainikkeilla $\vee\wedge$ sähkötariffiaika T1-T3, jota haluat muuttaa, ja vahvista valitsemalla OK.

- Valitse asetetus, jota haluat muuttaa, ja vahvista valintasi valitsemalla OK.

- Muuta valitsemaasi asetusta hipaisupainikkeilla $\vee\wedge$ ja vahvista valintasi valitsemalla OK.

- Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK.

Tekemäsi muutos tallentuu.

Sähkötariffiaikojen poistaminen

Voit poistaa haluamasi sähkötariffiajan, jolloin sitä ei voi enää valita lisätoiminnolla EcoStart.

- Valitse hipaisupainikkeilla \vee/\wedge sähkötariffiaika T1-T3, jonka haluat poistaa, ja vahvista valintasi valitsemalla OK.
- Valitse esim. T1 poistetaan ja vahvista valitsemalla OK.
- Valitse esim. T1 poistetaan nyt ja vahvista valitsemalla OK.

Valitsemasi sähkötariffiajan asetukset nollautuvat.

- Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK.

Valitsemasi sähkötariffiaika on nyt poistettu.

Kulutusarvot

Voit valita, haluatko kulloinkin valitun ohjelman energian- ja vedenkulutuksen näyttöön. Tällöin näyttöön tulee ennen ohjelman käynnistämistä kulutusennuste ja ohjelman päätyttyä toteutunut kulutus.

Tästä valikosta voit myös hakea esiin kaikkien tähän asti käyttämiä pesukertojen energian ja veden kokonaiskulutuksen (ks. kappale Luontoa säästävää astianpesua – Kulutusnäyttö – Kulutusarvot).

Kulutusarvot – hakeminen näyttöön

- Valitse valikon kohta Kulutusarvojen näyttö ja vahvista valitsemalla OK.
- Valitse haluamasi asetus ja vahvista valintasi valitsemalla OK.

Kokonaiskulutus – hakeminen näyttöön

- Valitse valikon kohta Kokonaiskulutus ja vahvista valitsemalla OK.
- Hipaisupainikkeilla \vee/\wedge voit hakea näyttöön, kuinka paljon energiaa (Energia) ja vettä (Vesi) on kulunut.

Voit myös nollata kokonaiskulutuksen laskurit.

- Valitse valikon kohta Palauta ja vahvista valitsemalla OK.
- Valitse valikon kohta Kyllä ja vahvista valitsemalla OK.
- Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK.

Kulutustiedot on nyt nollattu.

Asetukset

Näytön kirkkaus

Voit säätää näytön kirkkautta 7-portaisesti.

Äänenvoimakkuus

Kun olet ottanut merkkiäännet käyttöön, astianpesukone ilmoittaa ohjelman päättymisestä ja mahdollisista häiriötilanteista merkkiäänellä.

Merkkiäännet häiriötilanteissa

Häiriötilanteissa koneesta kuuluu merkkiääni neljä kertaa tietyin väliajoin siten, että merkkiäänien välillä on lyhyt tauko.

Häiriöistä ilmoittavaa merkkiääntä ei voi ottaa pois käytöstä.


Merkkiäännet

Ohjelman päättyttyä koneesta kuuluu neljä kertaa merkkiääni tietyin väliajoin siten, että merkkiäänien välillä on lyhyt tauko.

Voit säätää ohjelman päättymisen merkkiäänien äänenvoimakkuutta 7-portaisesti. Kun yksikään taso ei ole valittuna, merkkiääni on kytketty kokonaan pois käytöstä.

Painikeääni

Kun painat mitä tahansa painiketta, kuulet kuittausäänen vahvistuksena valinnastasi.

Voit säätää painikeäänien voimakkuutta 7-portaisesti. Kun yksikään taso ei ole valittuna, painikeäännet on otettu pois käytöstä (paitsi virtakytkimen  painikeääni).

Tervehdysmelodia

Kun kytket astianpesukoneen virran päälle tai pois päältä, koneesta kuuluu lyhyt tervehdysmelodia.

Voit ottaa tämän tervehdysmelodian pois käytöstä.

Täytön merkkivalot

Jos käytät jatkuvasti yhdistelmäpesuaineita tai Miele PowerDisk-pesuaineen automaattista annostusta (ei kaikissa malleissa) ja jos suola- ja kirkastesäiliön täyttöilmoitukset häiritsevät, voit poistaa ilmoitukset käytöstä.

Kun lopetat yhdistelmäpesuaineiden käytön, täytä suola- ja huuhtelukirkastesäiliö. Ota säiliöiden täyttöilmoitukset uudelleen käyttöön.

AutoOpen

Joissakin ohjelmissa luukku avautuu raolleen automaattisesti, jotta astiat kuivuisivat paremmin.

Voit halutessasi ottaa tämän toiminnon pois käytöstä.



Vesihöyryn aiheuttama vaurioiden vaara.

Vesihöyry voi vaurioittaa aroista materiaaleista valmistettujen työtasojen reunoja, jos avaat luukun ohjelman päätyttyä ja puhallin ei enää ole käynnissä.

Jos olet kytkenyt luukun automaattisen avautumistoiminnon pois käytöstä ja haluat silti avata luukun heti ohjelman jälkeen, avaa luukku kokonaan auki.

Erittäin puhdas

Ota tämä toiminto käyttöön, kun haluat lisätä ohjelmien pesutehoa entisestään.

Toiminnon käyttöönotto pidentää ohjelma-aikoja ja kone pesee astiat tällöin tavallista kuumemmalla vedellä. Koneen veden- ja energiankulutus saattavat kasvaa.

Jos otat toiminnon käyttöön, se on käytössä kaikissa ohjelmissa (paitsi ohjelmassa *ECO*), kunnes kytket sen taas pois käytöstä.

Erittäin kuiva

Ota tämä toiminto käyttöön, kun haluat lisätä ohjelmien kuivaustehoa entisestään.

Toiminnon käyttöönotto pidentää ohjelma-aikoja ja kone suorittaa kirkastehuuhtelun tavallista kuumemmalla vedellä. Energiankulutus saattaa kasvaa.

Jos otat toiminnon käyttöön, se on käytössä kaikissa ohjelmissa (paitsi ohjelmassa *ECO*), kunnes kytket sen taas pois käytöstä.

Asetukset

2. välihuuhtelu

Ota tämä toiminto käyttöön, kun haluat parantaa ohjelmien pesutehoa entises-tään ylimääräisellä välihuuhtelulla.

Tämän toiminnon käyttöönotto saattaa lisätä koneen vedenkulutusta.

Jos otat toiminnon käyttöön, se on käytössä kaikissa ohjelmissa (paitsi ohjel-massa *ECO*), kunnes kytket sen taas pois käytöstä.

Hygieniajakso

Jos käytät etupäässä pesuohjelmia, joi-den lämpötila on matala (<50 °C), ko-noon pesutilaan saattaa muodostua bakteerikasvustoja ja epämiellyttävää hajua (ks. kappale Puhdistus ja hoito – Hygieniajakso).

Kun tämä toiminto on käytössä ja olet käyttänyt konetta useita kertoja peräk-käin matalan lämpötilan ohjelmilla, näyt-töruutuun tulee ilmoitus, joka kehottaa si-nua valitsemaan korkealämpötilaisen ohjelman.

Lämmönvaraaja

Tämä astianpesukone on varustettu lämmönvaraajalla (ks. kappale Luontoa säästävää astianpesua – Lämmönva-raaja).

Tilan valinta

Jos et halua käyttää lämmönvaraajaa, voit ottaa tämän toiminnon pois käytös-tä. Tämä lisää koneen energiankulutus-ta.

- Valitse valikon kohta Tila.
- Valitse haluamasi asetus ja vahvista valintasi valitsemalla OK.

Tyhjennys käsin

Kun kone on pitkään käyttämättä tai kun kuljetat konetta, voit tyhjentää läm-mönvaraajan vedestä.

- Varmista, että astianpesukoneen poistovesiletku on asianmukaisesti lii-tetty.
- Valitse valikon kohta Tyhjennys käsin.

Toiminto käynnistyy välittömästi.

Ohjelmaversio

Tällä toiminnolla voit tarkistaa astianpesukoneen elektroniikan viimeisimmän ohjelmistoversion numeron mahdollisia huoltotoimia varten.

Myymälä

Vain myymälöitä varten.

Astianpesukoneessa on esittelytila myymälöitä varten.

Tehdasasetukset

Tällä toiminnolla voit palauttaa kaikki astianpesukoneen asetukset takaisin tehdasasetuksiin.

WLAN-moduulin asetukset (jos sellaisia on) on palautettava tehdasasetuksiin erikseen (ks. kappale Asetukset – Miele@home).

- Valitse **Palauta** ja vahvista valitsemalla **OK**.

Tekijänoikeudet ja lisenssit – tiedonsiirtomoduuli

Miele hyödyntää tiedonsiirtomoduulin käyttöön ja ohjaukseen omia tai muiden ohjelmistotoimittajien ohjelmistoja, jotka eivät ole ns. avoimen lähdekoodin lisenssien alaisia. Nämä ohjelmistot/ohjelmistokomponentit on suojattu tekijänoikeuslailla. Mielen ja kolmansien osapuolten ohjelmistotoimittajien tekijänoikeuksia on kunnioitettava.

Tämän tiedonsiirtomoduulin mukana toimitetaan lisäksi ohjelmistokomponentteja, jotka jaetaan avoimen lähdekoodin käyttöoikeusehtojen mukaan. Voit tarkastella mukana toimitettuja avoimen lähdekoodin komponentteja sekä niihin liittyviä tekijänoikeusilmoituksia, kopioita vastaavista voimassa olevista lisenssiehdoista ja tarvittaessa lisätiedoista paikallisesti Miele-laitteesi IP-osoitteen mukaan verkkoselaimella (<http://<ip-Adresse>/Licenses>). Siinä mainittujen avoimen lähdekoodin käyttöehtojen vastuuta ja takuuta koskevat määräykset koskevat vain kulloistenkin tekijänoikeuksien haltijoita.

Säästövihjeitä

Tämä astianpesukone on suunniteltu kuluttamaan mahdollisimman vähän vettä ja energiaa.

Kun noudatat seuraavia ohjeita, peset astiat vieläkin taloudellisemmin:

- Astioiden konepesu kuluttaa keskimäärin vähemmän vettä ja energiaa kuin käsinpesu.
- Astioiden esihuuhtelu juoksevalla vedellä ei ole tarpeen, se vain turhaan lisää veden- ja energiankulutusta.
- Hyödynnä astianpesukoneen koko täyttömäärä, mutta älä kuitenkaan täytä koreja liian täyteen. Näin peset taloudellisimmin ja säästät vettä ja energiaa.
- Valitse sopiva ohjelma pestävien astioiden laadun ja likaisuuden mukaan (ks. kappale Ohjelman valinta).
- Kun haluat pestä astiat mahdollisimman energiataloudellisesti, valitse ohjelma *ECO*. Tämä ohjelma on energian- ja vedenkulutukseltaan taloudellisin ohjelma normaaliliikaisten astioiden pesemiseen.
- Jos kone on liitetty lämpimään veteen, valitse ohjelma *SolarSpar* (ks. kappale Asennus – Tulovesiliitântä). Tässä ohjelmassa kone ei lämmitä pesuvettä.
- Noudata pesuainepakkauksen annostusohjeita.
- Kun annostelet nestemäistä tai jauheista pesuainetta manuaalisesti, vähennä pesuainepakkauksessa ilmoitettua pesuainemäärää noin kolmanneksellä, jos astiakorit ovat vain puoleksi täynnä.

Kulutusnäyttö – Kulutusarvot

Kun valitset toiminnon “Kulutusarvot”, saat tietoa astianpesukoneen energian- ja vedenkulutuksesta (ks. kappale Asetukset – Kulutusarvot).

Voit hakea näyttöön seuraavia tietoja:

- kulutusennusteen ennen ohjelman käynnistymistä
- toteutuneen kulutuksen ohjelman päätyttyä
- astianpesukoneen kokonaiskulutuksen

1. Kulutusennuste

Kun olet valinnut ohjelman, näytössä näkyy ensin ohjelman nimi ja sitten muutaman sekunnin ajan kyseisen ohjelman ennustettu energian- ja vedenkulutus Δ .

Kulutusennuste näkyy palkkeina. Mitä useampi palkki (■■■) näyttöön tulee, sitä enemmän vettä ja energiaa ohjelma kuluttaa.

Arvot vaihtelevat valitun ohjelman, lisätoimintojen, ympäristöolosuhteiden ja astioiden määrän mukaan.

Näyttöön vaihtuu kulutusennusteen tilalle automaattisesti jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö.

Kulutusennuste on tehdasasetuksena otettu käyttöön. Voit halutessasi ottaa sen pois käytöstä (ks. kappale Asetukset – Kulutusarvot).

2. Toteutunut kulutus

Kun ohjelma on päättynyt, voit tarkistaa päättyneen ohjelman toteutuneen veden- ja energiankulutuksen.

- Avaa tarvittaessa luukku ohjelman päätyttyä.
- Kuittaa ilmoitus Kulutus (OK) valitsemalla OK.

Kun kytket astianpesukoneen virran pois päältä ohjelman päätyttyä, päättyneen ohjelman toteutuneet kulutusarvot häviävät koneen muistista.

3. Kokonaiskulutus

Voit hakea näyttöön kaikkien tähän mennessä käynnistämiesi ohjelmien yhteenlasketun veden- ja energiankulutuksen (ks. kappale Asetukset – Kulutusarvot).

Luontoa säästävää astianpesua


Lämmönvaraaja

Tässä astianpesukoneessa on lämmönvaraaja, joka esilämmittää ja varastoi vettä pesua varten, mikä säästää energiaa. Ohjelman loppupuolella lämmönvaraaja täyttyy vedellä, joka pysyy siellä seuraavaan pesukertaan asti.

Jos et halua käyttää tätä toimintoa, voit ottaa sen pois käytöstä (ks. kappale Asetukset – Lämmönvaraaja).

Jos vesi seisoo käyttämättömänä lämmönvaraajassa useita viikkoja, kone poistaa veden automaattisesti hygienia-syistä. Tämä vedenpoisto kestää muutaman minuutin ja se voi käynnistyä myös, kun koneen virta on kytketty pois päältä ja luukku on auki.

Varmista, että astianpesukoneen poistovesiletku on asianmukaisesti liitetty.

Näyttöruutu pysyy lämmönvaraajan tyhjennyksen ajan pimeänä. Kun kosketat hipaisupainiketta , näyttöruutuun tulee ilmoitus Varaajan tyhjennys. Mitkään muut toiminnot eivät ole käytettävissä tämän toimenpiteen aikana.

Automaattista tyhjennystä ei voi keskeyttää.

Seuraavaksi käynnistettävän ohjelman veden- ja energiankulutus ovat tavallista suuremmat.

Voit tyhjentää lämmönvaraajan myös manuaalisesti, esim. kun haluat kuljettaa konetta muuton aikana (ks. kappale Asetukset – Lämmönvaraaja).

Lämmönvaraajasta on hyötyä ai-noastaan, kun astianpesukone on liitetty kylmävesiliitintään.

Ota siksi tämä toiminto pois käytöstä, kun käytät lämminvesiliitintään.

Yleisiä ohjeita

Poista astioista suurimmat ruuantähteet.

Astioita ei tarvitse huuhdella juoksevilla vedellä ennen koneeseen laittamista.



Tuhka, hiekka, vaha, voiteluöljyt ja maalit vaurioittavat konetta.

Tällaiset aineet aiheuttavat astianpesukoneeseen likaantumia, joita ei saa poistettua.

Älä pese tällaista likaa sisältäviä astioita astianpesukoneessa.

Voit asettaa astiat mihin osaan astiakoreja tahansa. Noudata kuitenkin seuraavia ohjeita:

- Varmista, etteivät astiat ja aterimet ole sisäkkäin ja peitä toisiaan.
- Asettele pestävät astiat siten, että vesi pääsee niihin joka puolelta. Vain näin astiat puhdistuvat kunnolla.
- Varmista, että kaikki astiat pysyvät paikoillaan.
- Aseta kahvikupit, lasit, kulhot, kattilat jne. alassuun astiakoreihin.
- Aseta korkeat, kapeat astiat mahdollisimman keskelle koreja, koska näissä paikoissa vesisuihkut saavuttavat ne parhaiten.
- Aseta koverapohjaiset astiat mahdollisimman vinoon, jotta vesi pääsee valumaan pois pohjasta.
- Varmista, ettei mikään astia ole liian korkea tai mene liian pitkälle korin pohjan läpi, jotta suihkunarret pääsevät pyörimään vapaasti. Voit tarkistaa asian helposti pyöräyttämällä suihkuvärsiä käsin ennen luukun sulkemista.

- Älä laita astiakoreihin niin pieniä astioita, että ne mahtuvat putoamaan korien rimojen läpi.
Aseta pienet osat, kuten kannet ja korkit, 3D-MultiFlex-tasolle tai ruokailuvälinekoriin (ei kaikissa malleissa).

Jotkin ruoka-aineet, kuten porkkana, tomaatti tai ketsuppi saattavat sisältää luonnollisia väriaineita. Ne voivat värjätä muoviasioita tai koneen muovisia osia, jos niitä joutuu astioiden mukana koneeseen suuria määriä. Tällaiset värjäymät eivät kuitenkaan vaikuta koneen muoviosien kestävytyteen. Myös hopeisten aterinten pesu voi aiheuttaa värjäymiä koneen muoviosiin.

Astioiden asetteluohjeita

Älä pese astianpesukoneessa:


- Pusia välineitä tai puukahallisia tai-varrellisia välineitä: ne haalistuvat ja muuttuvat rumiksi. Lisäksi niiden liima-aines ei ole konepesun kestävä. Seuraus: puiset kahvat tai varret voivat irrota.
- Käsityönä valmistettuja astioita, kuten antiikkisia, arvokkaita maljakoita tai käsin maalattuja keraamisia astioita: ne eivät kestä pesua astianpesukoneessa.
- Kuumuutta kestävämmästä muovista valmistettuja astioita: ne voivat vääntyä.
- Kupari-, messinki-, tina- ja alumiiniasioita: ne voivat värjäytyä tai niiden pinta voi himmetä.
- Astioita, joissa on lasituksen päälle maalattuja koristeita: ne voivat kulua pois muutaman pesukerran jälkeen.
- Arkoja lasiastioita ja kristallilaseja: ne voivat himmetä, jos niitä pestään usein.

Hopea

Pöytähopeat voivat värjäytyä joutessaan kosketuksiin rikkiä sisältävien elintarvikkeiden kanssa. Tällaisia elintarvikkeita ovat mm. kananmunankeltuainen, sipuli, majoneesi, sinappi, palkokasvit, kala, kalaöljy ja marinadit.

Hopeankiillotusaineella kiillotetut **pöytähopeat** voivat jäädä konepesun jäljiltä märäksi tai laikukkaaksi, koska vesi ei valu tasaisesti niiden pintaa pitkin.

Vinkki: Kuivaa pöytähopeat pesun jälkeen pehmeällä liinalla.

 Alkalimetallihydroksidia sisältävät pesuaineet aiheuttavat vaurioita. Tällaiset aineet voivat vaurioittaa alumiiniosia (esim. liesituulettimen rasvasuodatinta). Pahimmassa tapauksessa tällaiset pesuaineet voivat aiheuttaa räjähdysmäisen kemiallisen reaktion (ns. räjähdyskaasureaktion). Älä pese alumiinisia esineitä (esim. liesituulettimen rasvasuodattimet) ammattikäyttöön tarkoitetuilla alkalimetallihydroksidia sisältävillä pesuaineilla.

Vinkki: Osta vain koneellisen astianpesun kestäviä astioita ja aterimia, joissa on merkintä "konepesunkestävä".

Lasien hellävarainen pesu

- Lasit voivat himmetä, jos niitä pestään usein. Pese siksi hellävaraista käsittelyä vaativat lasit ohjelmilla, joissa on mahdollisimman alhainen pesulämpötila (ks. kappale Ohjelman valinta). Tällöin lasit eivät himmene niin helposti.
- Osta vain konepesun kestäviä laseja, joissa on merkintä "konepesunkestävä" (esim. Riedel-lasit).
- Käytä vain lasinsuoja-aineita sisältäviä pesuaineita.

Yläkori

Kun asettelet astioita ja aterimia koneeseen, katso myös kappale Astioiden asetteluohjeita – Esimerkkejä astioiden asettelusta.

Astioiden asettelu yläkoriin


⚠ Koneesta valuva vesi aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Jos käytät astianpesukonetta ilman yläkoria, koneesta voi vuotaa vettä. Älä siksi koskaan käytä konetta ilman yläkoria (paitsi ohjelmalla Ilman yläkoria, mikäli koneessa sellainen on).

- Asettele yläkoriin pienet, kevyet ja helposti särkyvät astiat, kuten teevadit, kahvikupit, lasit, jälkiruokakulhot. Yläkorissa on tilaa myös matalalle kassarille.
- Aseta pitkät välineet, kuten kauhat, paistinlastat ja pitkät veitset poikittain yläkorin etuosaan.

FlexCare-kuppitelineen täyttö

FlexCare-kuppitelineelle voit asettaa kahvikuppeja, pieniä kulhoja ja muita matalia astioita. Lisäksi voit asettaa lasit nojalleen kuppitelinettä vasten, niin ne pysyvät paremmin pystyssä.




- Taita kuppiteline käyttöä varten alas.
- Jos haluat asettaa koriin korkeita astioita, nosta kuppiteline ylös.

Astioiden asetteluohjeita

FlexCare-kuppitelineen säätö


Kuppitelineen voi korkeus- ja leveys-suunnassa säätää kahteen asentoon. Näin saat mahtumaan korkeampia astioita telineen alle tai voit asettaa leveämpiä astioita telineelle.



- Vedä kuppitelinettä ylöspäin ja anna sen napsahtaa paikalleen haluamaasi asentoon (ks. nuolet).

FlexCare-kuppitelineen silikonipidikkeiden käyttö


Kuppitelineen silikonipidikkeiden avulla saat pidetyksi tavallista korkeavartisemat lasit tukevasti paikallaan.



- Taita kuppiteline alas ja aseta lasit nojaamaan pidikkeitä vasten.
- Siirrä tarvittaessa 3D-MultiFlex-tason vasemmanpuoleista telinettä, jotta saat tilaa korkeille lasille (ks. kappale Aterimet – 3D-MultiFlex-taso).

Piikkien kääntäminen alas

Voit kääntää molempien oikeanpuoleisten piikkirivien joka toisen piikin alas, jolloin niiden varaan on helpompi asettaa korkeareunaisempia astioita, kuten murokulhoja.



- Paina keltaista vipua alaspäin ① ja käännä tummanharmaat piikit alas ②.
- Aseta kulhot pystyyn piikkiriville.


Astioiden asetteluohjeita

Yläkorin säätö

Voit säätää yläkorin kolmelle eri korkeudelle n. 2 cm:n välein ja näin saada suurile astioille lisää tilaa ylä- tai alakoriin.

Jotta vesi valuisi paremmin pois astioiden syvennyksistä, voit halutessasi asettaa yläkorin myös vinoon. Varmista kuitenkin, että yläkori pääsee esteittä työntymään sisään koneeseen.

- Vedä yläkori ulos koneesta.



Yläkorin nostaminen ylemmäksi:

- Vedä yläkoria ylöspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Yläkorin laskeminen alemmaksi:

- Vedä korin molemmilla puolilla olevia vipuja ylöspäin.
- Aseta yläkori sopivalle korkeudelle ja anna vipujen palautua lukitusasentoonsa.

Varmista yläkorin säätämisen jälkeen, etteivät alakoriin sijoitetut korkeat astiat estä keskimmäisen suihkuvarren pyörimistä.

Alakori


Kun asettelet astioita ja aterimia koneeseen, katso myös kappale Astioiden asetteluohjeita – Esimerkkejä astioiden asettelusta.

Astioiden asettelu alakoriin

- Aseta alakoriin isot ja raskaat astiat, kuten lautaset, vadit, kattilat ja kulhot. Voit asettaa alakoriin myös laseja, kuppeja, pieniä lautasia ja aluslautasia.

MultiComfort-tilan täyttö

Alakorin takaosassa voit pestä niin kahvikuppeja, laseja, lautasia, mukeja kuin kulhojakin.




- Aseta erityisen kookkaat lautaset alakorin keskelle.

Vinkki: Asettamalla lautaset kallelleen saat mahtumaan alakoriin halkaisijaltaan jopa 35 cm:n lautasia.

Piikkien kääntäminen alas

Etumaiset piikkirivit sopivat niin matalien kuin syvien lautasten, tarjoilu- ja leipälautasten sekä kulhojen pesuun.

Voit kääntää piikkirivit alas, jolloin saat lisää tilaa suurille astioille, kuten kattiloille, pannuille ja kulhoille.



- Paina keltaista vipua alaspäin ① ja käännä piikkirivit alas ②.


Astioiden asetteluohjeita

Astioiden asettaminen MultiClips-lasitelineillä varustettuun FlexCare-lasitelineeseen

Silikoniset lasituet pitävät arat, korkeajalkaiset lasit varmasti ja tukevasti paikoillaan.


- Ripusta korkeajalkaiset lasit, kuten viini-, kuohuviini- ja olutlasit lasitelineen pidikkeisiin tai aseta ne nojaleen telinettä vasten.
- Kun haluat asetella koriin korkeita astioita, taita lasiteline ylös.

Voit säätää lasitelineen korkeussuunnassa kahteen asentoon.




- Työnnä lasitelinettä ylös- tai alaspäin, kunnes sen kiinnikkeet napsahtavat kiinni ylä- tai ala-asennossa.

MultiClips-tukien avulla voit kiinnittää kevyitä astioita, kuten muoviosia lasitelineeseen.




- Käännä MultiClips-tuet ylös.



- Paina kevyet astiat kiinni MultiClips-tukiin.

Astioiden asettaminen lasitukiin

Lasituki pitää korkeajalkaisetkin lasit tukevasti pystyssä.




- Taita lasituki alas ja aseta lasit nojaamaan tukea vasten.

Pullonpidikkeen kääntäminen

Pullonpidike pitää kapeat astiat, kuten tuttipullot tukevasti paikallaan pesun aikana.

- Taita pullonpidike ylös ja napsauta se paikalleen painamalla sitä alaspäin.



- Kun et tarvitse pullonpidikettä, vedä sitä keltaisesta kahvasta ylöspäin ① ja taita sivulle ②.

Astioiden asetteluohjeita

Ruokailuvälinetaso


Kun asettelet astioita ja aterimia koneeseen, katso myös kappale Astioiden asetteluohjeita – Esimerkkejä astioiden asettelusta.

- Järjestele aterimet 3D-MultiFlex-tasolle.

Aterinten asettaminen 3D-MultiFlex-tasolle

Kun lajittelet aterimet omiin ryhmiinsä (veitset, haarukat, lusikat ja teelusikat), ne on pesun jälkeen helppo siirtää säilytyspaikkaansa.

Aseta lusikoiden pesät hammastusten päälle siten, että vesi pääsee valumaan esteettä pois.




- Sijoita paksuvartisten lusikoiden pesät siten, että niiden varret tulevat hammastusten päälle, ja pesät nojaavat pystytukiin.

Voit kääntää vasemmanpuoleisen telineen keskelle, niin yläkoriin mahtuu korkeita astioita ja korkeajalkaisia laseja (ks. kappale Yläkori – FlexCare-kuppitelin silikonipidikkeiden käyttö).

Tason syvennettyyn keskiosaan voi asettaa isokokoisia ja pitkävartisia välineitä, kuten salaattiottimia ja kokinveitsiä.

Järjestele korkeat välineet (kuten kakkulapiot) siten, etteivät ne estä yläsuihkuvarren pyörimistä.

Saat tason oikeaan reunaan enemmän tilaa korkeille välineille tai pienille astioille, kun säädät oikeanpuoleisen telineen korkeutta.





- Vedä telinettä keltaisesta kahvasta sisäänpäin ja anna sen napsahtaa paikoilleen.



Esimerkkejä astioiden asettelusta

Astianpesukoneet, joissa on ruokailuvälinetaso

Yläkori





Alakori




Astioiden asetteluohjeita


Ruokailuvälinetaso



Erittäin likaiset astiat



Pesuainetyypit

 Vääränlainen pesuaine aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Pesuaineet, joita ei ole tarkoitettu kotitalousastianpesukoneisiin, voivat vahingoittaa konetta tai astioita.

Käytä ainoastaan kotitalousastianpesukoneisiin tarkoitettuja pesuaineita.

Nykyaikaiset pesuaineet sisältävät monia vaikuttavia aineita. Niistä tärkeimpiä ovat:

- Kompleksinmuodostajat sitovat vedenkovuutta ja vähentävät siten kalkkikertymiä.
- Emäksisyyttä tarvitaan kuivuneiden ruoantähteiden pesuun.
- Entsyymit pilkkovat tärkkelystä ja liuottavat valkuaisaineita.
- Hapteen perustuvat valkaisuaineet poistavat väritahroja (esim. tee, kahvi ja tomaattikastike).

Kaupoissa on pääasiassa saatavilla heikosti emäksisiä pesuaineita, jotka sisältävät entsyymejä ja hapteen perustuvia valkaisuaineita.

Pesuaineita on saatavilla monessa muodossa:

- Jauheita ja geelimäisiä koneastianpesuaineita annostellaan eri tavoin täytömäärän ja astioiden likaisuuden mukaan.
- Astianpesutabletit sisältävät riittävästi pesuainetta tavallisimpiin käyttötarkoituksiin.

Tavallisten pesuaineiden lisäksi markkinoilla on myös yhdistelmäpesuaineita. Ne sisältävät huuhtelukirkastetta ja vedenpehmennykseen tarvittavaa suolaa. Käytä yhdistelmäpesuaineita vain niiden pakkauksessa suositelluilla vedenkovuusalueilla.

Eri yhdistelmäpesuaineilla saavutettavat pesu- ja kuivaustulokset vaihtelevat suuresti.

Parhaimman pesu- ja kuivaustuloksen saat, kun annostelet astianpesukonesuolan ja huuhtelukirkasteen erikseen ja käytät tavallista koneastianpesuainetta.



Pesuaineet aiheuttavat syöpy-
misvammojen vaaran.

Pesuaineet voivat olla syövyttäviä
iholle, silmiin, suuhun tai nieluun jou-
tuessaan.

Vältä pesuaineen koskettamista.

Älä hengitä jauhemaisia pesuaineita.

Älä niele pesuaineita. Mene välittö-
mästi lääkäriin, jos olet niellyt tai
hengittänyt pesuainetta.

Huolehdi siitä, etteivät lapset pääse
kosketuksiin pesuaineiden kanssa.

Koneessa voi olla pesuainejäämiä.

Pidä siksi lapset loitolla astianpesu-
koneesta, kun sen luukku on auki.

Täytä pesuainelokero vasta juuri en-
nen koneen käynnistämistä ja käytä
luukun lapsilukkoa (ei kaikissa mal-
leissa).

Pesuaineen annostus

Voit annostella pesuaineen kahdella ta-
valla.

Kun olet laittanut asianpesukoneeseen
PowerDisk-kapselin, AutoDos annoste-
lee siitä tarvittavan määrän pesuainetta
automaattisesti joka ohjelmaan (ks.
kappale Pesuaine – Automaattinen an-
nostus / AutoDos).


Ellet halua käyttää automaattista annos-
tusta, voit annostella pesuaineen myös
itse. Laita tällöin ohjelman tarvitsema
määrä pesuainetta pesuainelokeroon
(ks. kappale Pesuaine – Manuaalinen
annostus).

Automaattinen annostus / AutoDos

Voit käyttää automaattista annostusta vain, kun olet ensin laittanut PowerDisk-kapselin koneen PowerDisk-lokeroon.

PowerDisk-kapselista riittää käyttämäsi ohjelmien mukaan pesuainetta n. 20 pesukertaan.


Voit tilata PowerDisk-kapsелеita Mielen verkkokaupasta, Miele-huoltoliikkeestä tai Miele-kauppiaaltasi.


 Pesuainejäämät aiheuttavat syöpymisvammojen vaaran.

Pesuaineet ovat syövyttäviä. Ne voivat aiheuttaa vaaraa terveydelle tai vahingoittaa pintoja. Jos käytät AutoDos-järjestelmää väärin tai se ei jostain syystä ole tiivis, siitä voi valua pesuainetta lattialle pesukoneen eteen.


Poista tällaiset pesuaineroiskeet aina välittömästi.

AutoDos-toiminnon ottaminen käyttöön

- Kytke astianpesukoneen virta päälle hipaisupainikkeella .
- Poista kuljetustuki PowerDisk-lokerosta ennen koneen ensimmäistä käyttökertaa ja hävitä se määräysten mukaisesti.
- Aseta PowerDisk-kapseli koneeseen (ks. kappale Automaattinen annostus / AutoDos – PowerDisk-kapselin asettaminen paikalleen).

Toiminto  *AutoDos* tulee automaattisesti käyttöön.

Näyttöön tulee ilmoitus *AutoDos* aktivoitu.

Asetus koskee kaikkia ohjelmia ja voit muuttaa sitä milloin vain koskettamalla hipaisupainiketta  *AutoDos*.


Ellet käynnistä mitään ohjelmaa 48 tuntiin, PowerDisk-kapseli kääntyy automaattisesti, jottei pesuaine paakkuunnu. Jos pesukoneen virta on tällöin päällä, näytössä näkyy ilmoitus *Jauhe Elvytys käynnissä*. Pesukone ei tällöin annostele pesuainetta.


Pesuaine

PowerDisk-kapselin asettaminen paikalleen

Kytke astianpesukoneen virta päälle ennen kuin ryhdyt vaihtamaan PowerDisk-kapselia, jotta astianpesukone tunnistaa uuden kapselin.


Vaihda PowerDisk-kapseli vasta, kun näyttöruutuun tulee ilmoitus PowerDisk tyhjä. Poista AutoDos käytöstä painamalla OK..




- Kierrä AutoDos-lokeron kantta niin, että sen kahva on symbolin  alla, ja avaa se.

Näyttöruutuun tulee ilmoitus AutoDos-kansi auki.

- Ota tyhjä PowerDisk-kapseli ulos.




- Jos PowerDisk-kapselin pidikkeen ja tarkastusikkunan nuolet eivät ole kohdakkain, irrota PowerDisk-kapselin pidike (ks. kappale Puhdistus ja hoito – AutoDos-järjestelmän puhdistus).
- Aseta pidike takaisin paikalleen niin, että nuolet ovat kohdakkain ja että pidike menee joka kohdasta pohjaan asti. Kun irrotat Power Disk-pidikettä, ota kiinni sen keskiön keltaisista tarttumapainnoista, älä sivulla olevasta kielekkeestä.
- Aseta uusi PowerDisk-kapseli pidikkeeseen ja paina se pohjaan asti.




Pesuaineen on oltava kuivaa, muuten se paakkuuntuu.

Älä siksi missään tapauksessa kaada mitään nesteitä AutoDos-lokeroon.

Jotta AutoDos-järjestelmä toimisi moitteettomasti, tarkasta se joka kerta, kun vaihdat PowerDisk-kapselin, ja puhdista se tarvittaessa (ks. kappale Puhdistus ja hoito – AutoDos-järjestelmän puhdistus).

- Sulje AutoDos-lokeron kansi ja kierrä sitä, kunnes kannen kahva on tarkalleen symbolin  alla.

Jos PowerDisk-kapseli ei ole tarkalleen aloitusasennossa, se kääntyy automaattisesti ja toiminto  *AutoDos* tulee käyttöön.

Käynnistä pesuohjelma vasta, kun kääntyminen on valmis.


AutoDos-lokeron kannen on oltava kiinni, muuten järjestelmä vahingoittuu.

Sulje AutoDos-lokeron kansi aina ennen kuin suljet astianpesukoneen luukun. Muuten AutoDos-järjestelmä voi vahingoittua.

Et voi käynnistää pesuohjelmaa, jos AutoDos-lokeron kansi on auki.

Pesuaine

Manuaalinen annostus

Annostelee pesuaine itse, jos olet ottanut automaattisen annostuksen pois käytöstä hipaisupainikkeella  AutoDos.

Pesuaineen annostus

Pesuainelokeroon mahtuu enint. n. 50 ml pesuainetta.


Annostelun helpottamiseksi pesuainelokerossa on merkkiiviivat 20, 30 ja max. Kun astianpesukoneen luukku on täysin vaakasuorassa, näistä viivoista näet annostelemasi pesuaineen määrän millilitroina ja mihin asti lokeron voi enintään täyttää.


- Noudata pesuaineiden annostuksensa pesuainepakkauksen ohjeita.
- Ellei pakkauksen päällä toisin neuvota, annostelee pesuainelokeroon yksi pesuainetabletti tai astioiden likaisuuden mukaan 20–30 ml pesuainetta.

Jos käytät suositeltua määrää vähemmän pesuainetta, astiat eivät ehkä puhdistu kunnolla.

Kaikki tabletit eivät välttämättä ehdi liueta kokonaan ohjelmassa *QuickPowerWash*.


Pesuaineen annostelu



- Nosta pesuainelokeron  kannen keltaista painiketta.

Kansi avautuu.

Kansi on ohjelman jälkeen jo valmiiksi auki.




- Täytä pesuainetta lokeroon.
- Paina pesuainelokeron kantta kiinni, kunnes se napsahtaa.

Huolehdi siitä, ettei pesuaine pääse jumittamaan kantta. Tällöin kansi ei välttämättä aukeaisi ohjelman aikana.

Älä täytä pesuainelokeroa liian täyteen.



- Ota tarvittaessa automaattinen annostus AutoDos pois käytöstä.
- Muista sulkea pesuainepakkaus. Muuten pesuaine voi paakkuuntua.



- Jos astiat ovat erittäin likaisia ja käytät ohjelmia, joihin kuuluu esihuuhtelu (ks. kappale Ohjelman valinta), voit annostella pienen määrän pesuainetta myös koneen luukun sisäpinnalle.

Käyttö

Astianpesukoneen kytkeminen päälle

- Avaa vesihana tarvittaessa.
- Avaa luukku.
- Varmista, että suihkuvarret pääsevät pyörimään vapaasti.
- Kosketa hipaisupainiketta .
Jos pesukoneen virta oli tätä ennen pois päältä yli 1 minuutin ajan, sinun on painettava hipaisupainiketta  vähän tavallista pitempään (Pyyhkimis-suojia).

Valitsemasi ohjelman hipaisupainike syttyy ja ohjelma näkyy näyttöruudussa hetken.

Sen jälkeen näyttöruutuun tulee muuttaman sekunnin ajaksi valitun ohjelman energian- ja vedenkulutuksen ennuste. Lopuksi näyttöruutu alkaa näyttää valitun ohjelman jäljellä olevaa ohjelma-aikaa.

Ohjelman valinta


Valitse pesuohjelma pestävien astioiden laadun ja likaisuuden mukaan.

Kappaleessa **Ohjelman valinta** esitellään kaikki käytettävissä olevat pesuohjelmat ja niiden käyttökohteet.

- Kosketa haluamasi ohjelman hipaisupainiketta.

Valitsemasi ohjelman hipaisupainike palaa.

Kohdasta  löydät lisää ohjelmia.

- Kosketa tarvittaessa hipaisupainiketta .

Näyttöön tulee ensimmäisen valittavan ohjelman nimi.

- Valitse haluamasi ohjelma näytöstä hipaisupainikkeilla $\vee \wedge$.

Nyt voit valita haluamasi lisätoiminnot (ks. kappale Lisätoiminnot).

Valittujen lisätoimintojen hipaisupainikkeet palavat.

Ohjelma-ajan näyttö

Ennen ohjelman käynnistymistä näytössä näkyy ohjelman todennäköinen kesto-aika. Ohjelman aikana voit hakea jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttöön raotamalla koneen luukku.

Kulloinkin meneillään oleva ohjelmavaihe näkyy näytössä symbolina:

-  Esihuuhtelu/Liotus
-  Pesu
-  Välihuuhtelu
-  Kirkastehuuhtelu
-  Kuivaus
-  Loppu

Samankin ohjelman kesto-aika voi vaihdella. Siihen vaikuttavat mm. tuloveden lämpötila, vedenpehmentimen toiminta, pesuainetyyppi, pestävien astioiden määrä ja likaisuus.

Kun valitset jonkin ohjelman ensimmäisen kerran, koneen elektroniikka arvioi valitsemasi ohjelman kestoajan kylmävesiliitintää varten asetettujen keskiarvojen mukaisesti.

Kappaleessa Ohjelman valinta mainitut kestoajat on laskettu normien mukaisen täyttömäärän ja pesulämpötilan mukaan.


Kaikilla seuraavilla pesukerroilla koneen ohjausjärjestelmä korjaa kestoaikaa oman vesiliitintäsi veden lämpötilan ja pestävien astioiden määrän mukaan.

Ohjelman käynnistys

- Käynnistä ohjelma sulkemalla luukku. Kuittaa tätä ennen mahdolliset näytössä näkyvät ilmoitukset valitsemalla OK.

Optinen toiminnan merkkivalo syttyy merkiksi siitä, että ohjelma on käynnissä.

Jos haluat tarkistaa käynnissä olevan ohjelman nimen, avaa luukku raolleen ja valitse OK.

 Kuuman veden aiheuttama palovammojen vaara.

Astianpesukoneessa oleva vesi voi koneen käydessä olla erittäin kuumaa.


Jos sinun on pakko avata luukku kesken ohjelman, ole erittäin varovainen.

Käyttö

Ohjelman loppu

Kun ohjelma on päätynyt, astianpesukoneen optinen toiminnan merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti koneen luukun ollessa kiinni. Lisäksi koneesta saattaa kuulua merkkiäänä.


Optinen toiminnan merkkivalo sammuu 10 minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä, kun luukku on kiinni.

Ohjelma on päätynyt, kun näyttöön tulee ilmoitus  Loppu.

Jos toiminto "AutoOpen" on otettu käyttöön, luukku aukeaa joissakin ohjelmisissa automaattisesti raolleen (ks. kappale Asetukset – AutoOpen). Se parantaa kuivaustulosta.

Jos olet kytkenyt ohjelmoitavan toiminnon *Kulutuservot* päälle, voit nyt hakea näyttöön juuri päättyneen ohjelman toteutuneen energian- ja vedenkulutuksen (ks. kappale Luontoa säästävää astianpesua – Kulutusnäyttö – Kulutuservot).

Kuivauspuhallin saattaa jatkaa toimintaansa muutaman minuutin ajan ohjelman päättymisen jälkeen.


 Vesihöyryn aiheuttama vaurioiden vaara.


Vesihöyry voi vaurioittaa aroista materiaaleista valmistettujen työtasojen reunoja, jos avaat luukun ohjelman päätyttyä ja puhallin ei enää ole käynnissä.

Jos olet kytkenyt luukun automaattisen avautumistoiminnon pois päältä (ks. kappale Asetukset – AutoOpen), ja haluat silti avata luukun heti ohjelman jälkeen, avaa luukku kokonaan auki.

Energiansäästö


Astianpesukoneen virta kytkeytyy energian säästämiseksi automaattisesti pois päältä aina 10 minuutin kuluttua siitä, kun olet viimeksi koskettanut jotain hipaisupainiketta sekä aina ohjelman päättymisen jälkeen.

Voit kytkeä astianpesukoneen virran takaisin päälle hipaisupainikkeella .

Jos pesukoneen virta oli tätä ennen pois päältä yli 1 minuutin ajan, sinun on painettava hipaisupainiketta  vähän tavallista pitempään (Pyyhkimissuoja).


Astianpesukoneen virta ei kuitenkaan kytkeydy automaattisesti pois päältä ohjelman aikana tai häiriötilanteen satuessa.

Astianpesukoneen virran kytkeminen pois päältä

- Avaa luukku.
- Voit kytkeä astianpesukoneen virran pois päältä milloin tahansa hipaisupainikkeella .
- Kuittaa ilmoitus Kytke virta pois päältä valitsemalla OK.

Jos kytket astianpesukoneen virran pois päältä kesken käynnissä olevan ohjelman, ohjelma jää kesken.

Tällä tavalla voit lopettaa myös käynnissä olevan ajatuksen.

 Vuotavan veden aiheuttamien vahinkojen vaara.

Koneesta vuotava vesi voi aiheuttaa (kosteus)vaurioita.

Sulje turvallisuuden vuoksi vesihana ainakin silloin, kun jätät astianpesukoneen pitkäksi ajaksi ilman valvontaa, esimerkiksi lomien ajaksi.

Koneen tyhjentäminen

Kuumat astiat särkyvät helposti. Anna siksi astioiden jäähtyä koneessa niin kauan, etteivät ne enää tunnu kuumilta.

Kun avaat luukun kokonaan auki ohjelman päätyttyä, astiat jäähtyvät nopeammin.

- Tyhjennä ensin alakori, sitten yläkori ja vasta lopuksi 3D-MultiFlex-taso (mikäli koneessa sellainen on). Näin yläkorista ja 3D-MultiFlex-tasolta mahdollisesti valuvat vesipisarot eivät pääse kastelemaan alempana olevia astioita.

Käyttö

Ohjelman keskeyttäminen

Ohjelma keskeytyy, kun avaat koneen luukun.

Kun suljet luukun uudelleen, ohjelma jatkuu muutaman sekunnin kuluttua siitä, mihin se jäi ennen keskeytystä.



Kuuman veden aiheuttama palovammojen vaara.


Astianpesukoneessa oleva vesi voi koneen käydessä olla erittäin kuumaa.

Jos sinun on pakko avata luukku kesken ohjelman, ole erittäin varovainen.


Ohjelman keskeyttäminen tai vaihtaminen

Jos keskeytät ohjelman, tärkeitä ohjelmavaiheita voi jäädä suorittamatta. Ohjelman saa siksi keskeyttää vain ohjelman ensimmäisten minuuttien aikana.

Kun ohjelma on jo ehtinyt käynnistyä, voit keskeyttää sen seuraavalla tavalla:


- Avaa luukku.
- Kytke astianpesukoneen virta pois päältä hipaisupainikkeella .
- Kuittaa ilmoitus Kytke virta pois päältä valitsemalla OK.

Jos haluat valita toisen ohjelman:

- Kytke astianpesukoneen virta takaisin päälle hipaisupainikkeella .
- Jos annostelet pesuaineen itse, tarkista, onko pesuainelokeron kansi vielä kiinni.
Jos kansi on jo avautunut, laita lokeroon uusi annos astianpesuainetta ja sulje kansi.
- Valitse haluamasi ohjelma ja käynnistä se sulkemalla luukku.

Optinen toiminnan merkkivalo syttyy merkiksi siitä, että ohjelma on käynnissä.

Timer (Ajastin)

Ajastimen  avulla voit siirtää ohjelman käynnistymistä myöhemmäksi. Voit antaa ohjelman alkamis- tai päättymisajan. Valitsemalla toiminnon EcoStart tai SmartStart voit lisäksi hyödyntää edullisia sähkötariffeja.

Jos annostelet astianpesuaineen itse ja pesuainelokero on märkä, pesuaine voi paakkuuntua eikä tällöin välttämättä liukene kokonaan pesuveden.

Kun käytät ajastusta, varmista, että pesuainelokero on kuiva, kun laitat sinne pesuainetta. Kuivaa se tarvittaessa.

Älä käytä nestemäistä pesuainetta. Se voi valua ulos.





Pesuaine aiheuttaa terveysvaaran.

Estä lapsia pääsemästä kosketuksiin astianpesuaineen kanssa:

Täytä pesuainelokero vasta **juuri ennen** kuin käynnistät ajastuksen.

Ajastimen kytkeminen päälle

- Avaa luukku.
- Kytke astianpesukoneen virta päälle hipaisupainikkeella .
- Valitse haluamasi ohjelma.
- Kosketa hipaisupainiketta .

Hipaisupainike  palaa.

Valitse haluamasi toiminto Käynnist. klo, Valmis klo tai EcoStart tai tarvittaessa SmartStart hipaisupainikkeilla \vee/\wedge .

- Vahvista haluamasi toiminto valitsemalla OK.

Viimeksi käyttämäsi ajastinasetus tulee näyttöruutuun ja tunti-luku näkyy korostettuna.

- Valitse haluamasi ajastusaika hipaisupainikkeilla \vee/\wedge ja vahvista valitsemalla OK.

Jos pidät useamman sekunnin tauon painikkeiden koskettamisessa aikoja asettaessasi, näyttöruutu palaa takaisin edeltävään valikkoon. Tällöin sinun on tehtävä asetukset uudelleen.

Kun ajastus on kytketty päälle, kaikki merkkivalot sammuvat muutaman minuutin kuluttua energian säästämiseksi.

Voit asettaa ajastustoiminnon myös Miele-sovelluksella.

Lisätoiminnot

"Käynnistys klo" -ajan asettaminen

Kun käytät toimintoa Käynnist. klo, voit asettaa ohjelmalle tarkan käynnistymisajan.

- Aseta tuntiluku hipaisupainikkeilla $\vee \wedge$ ja vahvista valintasi hipaisupainikkeella OK.

Tunnit tallentuvat ja minuuttiluku näkyy korostettuna.

- Aseta minuuttiluku hipaisupainikkeilla $\vee \wedge$ ja vahvista valintasi hipaisupainikkeella OK.

Tallentamasi ohjelman käynnistymisaika näkyy nyt näytössä muutaman minuutin ajan.

- Sulje luukku.

Kun asettamasi aika on saavutettu, valitsemasi ohjelma käynnistyy automaattisesti.

"Valmis klo" -ajan asettaminen

Toiminnolla Valmis klo voit asettaa ajan, johon mennessä haluat valitun ohjelman viimeistään päättyvän.

- Aseta tuntiluku hipaisupainikkeilla $\vee \wedge$ ja vahvista valintasi hipaisupainikkeella OK.

Tunnit tallentuvat ja minuuttiluku näkyy korostettuna.

- Aseta minuuttiluku hipaisupainikkeilla $\vee \wedge$ ja vahvista valintasi hipaisupainikkeella OK.

Koneen laskema valitsemasi ohjelman käynnistymisaika näkyy nyt näytössä muutaman minuutin ajan.

Jos asettamasi päättymisaika on liian lähellä suhteessa ohjelma-aikaan, näyttöön tulee tästä ilmoitus.

- Vahvista se tarvittaessa valitsemalla OK.
- Sulje luukku.

Ohjelma käynnistyy automaattisesti laskettuun alkamisaikaan.

„EcoStart“-ajan asettaminen

Toiminnon EcoStart avulla voit hyödyntää esim. edullista yösähköä. Sitä varten sinun on ensin kerran asetettava yhdestä kolmeen aikaväliä (ks. kappale Asetukset – EcoStart).

Aseta sitten kellonaika, jolloin haluat pesuohjelman viimeistään päättyvän.

Astianpesukone käynnistyy automaattisesti edullisimman tariffin aikana asettamasi ajanjakson sisällä.

- Aseta tuntiluku hipaisupainikkeilla \vee/\wedge ja vahvasta valintasi hipaisupainikkeella OK.

Tunnit tallentuvat ja minuuttiluku näkyy korostettuna.

- Aseta minuuttiluku hipaisupainikkeilla \vee/\wedge ja vahvasta valintasi hipaisupainikkeella OK.

Koneen laskema valitsemasi ohjelman käynnistymisaika näkyy nyt näytössä muutaman minuutin ajan.



- Sulje luukku.

Ohjelma käynnistyy automaattisesti laskeutuun alkamisaikaan.

"SmartStart"-ajan asettaminen

Toiminnolla SmartStart voit ohjelmoida astianpesukoneen käynnistymään automaattisesti aikaan, jolloin sähköyhtiösi tarjoaa edullisimman sähkönhinnan. Tämä toiminto ei toistaiseksi ole käytössä Suomessa.

Tämän toiminnon käyttö saattaa edellyttää erillisten teknisten lisälaitteiden käyttöä.

Kun olet ottanut valikosta Asetukset  käyttöön toiminnon SmartStart, Timer  -valikossa ei enää näy toimintoa EcoStart, vaan sen sijaan toiminto SmartStart (ks. kappale Asetukset – Miele@home).

Jos sähköyhtiösi tarjoaa tällaista palvelua, se lähettää sähköverkkoon signaalin, kun sähkönhinta on edullisimmillaan. Astianpesukone käynnistyy saatuaan tällaisen signaalin.

Voit asettaa ajan, johon mennessä haluat valitsemasi ohjelman viimeistään päättyvän. Astianpesukone laskee valitsemallesi ohjelmalle myöhäisimmän mahdollisen käynnistysajan ja odottaa siihen asti sähköyhtiön lähettämää signaalia.

Lisätoiminnot

Aseta kellonaika, jolloin haluat pesuohjelman viimeistään päättyvän.

- Aseta tunti- ja minuuttiluku hipaisupainikkeilla \vee/\wedge ja vahvasta valintasi hipaisupainikkeella OK.

Tunnit tallentuvat ja minuuttiluku näkyy korostettuna.

- Aseta minuuttiluku hipaisupainikkeilla \vee/\wedge ja vahvasta valintasi hipaisupainikkeella OK.

Ilmoitus Odottaa SmartStart tulee näyttöön.

- Sulje luukku.

Valitsemasi ohjelma käynnistyy automaattisesti, kun sähköyhtiö lähettää signaalin tai kun koneen laskema myöhäisin mahdollinen käynnistymisaika on saavutettu.

Asetettujen aikojen muuttaminen tai poistaminen

Voit muuttaa asettamaasi ajastusaikaa tai poistaa koko ajastuksen.

- Avaa luukku.
- Kosketa hipaisupainiketta \odot .
- Valitse aiemmin asettamasi ajastustoiminto hipaisupainikkeilla \vee/\wedge näyttöä ja vahvasta valitsemalla OK.
- Valitse hipaisupainikkeilla \vee/\wedge toiminto Muuta tai Poista ja vahvasta valitsemalla OK.

Kun olet vahvistanut toiminnon Muuta valitsemalla OK, voit muuttaa asetettua ajastusaikaa.

Kun olet vahvistanut toiminnon Poista valitsemalla OK, valitun ohjelman ohjelma-aika tulee näyttöön. Hipaisupainike \odot sammuu ja valitsemasi ohjelman hipaisupainike syttyy.



Nyt voit käynnistää ohjelman tai kytkeä astianpesukoneen virran pois päältä.

Voit poistaa ajastuksen myös kytkemällä astianpesukoneen virran pois päältä ajastusajan kuluessa.


Voit muuttaa asettamaasi ajastusaikaa tai poistaa koko ajastuksen myös Miele-sovelluksella.

Etäkäynnistyksen ottaminen käyttöön


Voit käynnistää astianpesukoneen etänä Miele-sovelluksella. Tätä varten sinun täytyy asentaa sovellus mobiililaitteesi, liittää astianpesukone kotisi WLAN-verkkoon (ks. kappale Asetukset – Miele@home) ja mahdollisesti ottaa toiminto Etäkäyttö käyttöön (ks. kappale Asetukset – Etäkäyttö).

- Avaa luukku.
- Kytke astianpesukoneen virta päälle hipaisupainikkeella .
- Kosketa hipaisupainiketta .

Hipaisupainike  palaa.

- Kytke astianpesukoneen virta pois päältä hipaisupainikkeella .
- Sulje luukku.


Nyt voit käynnistää astianpesukoneesi Miele-sovelluksen kautta.

“Etäkäyttö”-toiminto pysyy käytössä, kunnes otat sen pois käytöstä hipaisupainikkeella . Toiminto pysyy käytössä myös, vaikka kytkisit astianpesukoneen virran välillä pois päältä ja takaisin päälle.

Voit tarkistaa astianpesukoneesi tilan ja muuttaa sen asetuksia Miele-sovelluksella, vaikkei “Etäkäyttö”-toiminto olisikaan otettuna käyttöön.

Kun käynnistät pesuohjelman sulkemalla astianpesukoneen luukun, “Etäkäyttö”-toiminto tulee sen ajaksi automaattisesti käyttöön.

Ohjeita ohjelman valintaan



¹ Tärkkelyspitoisia ruokajäämiä voi jäädä esimerkiksi perunasta, pastasta tai riisistä. Proteiinipitoisia ruokajäämiä voi jäädä esimerkiksi paistetusta lihasta tai kalasta.

Ohjeita ohjelman valintaan

Ohjelma²

Kulutuseennuste³

<p>➔ Hieno 45°C 🍷</p>	<p>Energiankulutus </p> <p>Vedenkulutus </p> <p>Ohjelman kesto </p>
<p>➔ Auto 45–65°C 🔄</p>	<p>Energiankulutus </p> <p>Vedenkulutus </p> <p>Ohjelman kesto </p>
<p>➔ QuickPowerWash 65°C 😊</p>	<p>Energiankulutus </p> <p>Vedenkulutus </p> <p>Ohjelman kesto </p>
<p>➔ ECO</p>	<p>Energiankulutus </p> <p>Vedenkulutus </p> <p>Ohjelman kesto </p>
<p>➔ Tehopesu 75°C 🍽️</p>	<p>Energiankulutus </p> <p>Vedenkulutus </p> <p>Ohjelman kesto </p>
<p>➔ QuickPowerWash 65°C 😊 + Express 🕒</p>	<p>Ohjelman kesto 13 minuuttia, ei lämmitystä, vain suolan huuhteluun.</p>

² Ohjelmiin voidaan yhdistää lisätoiminnot "Pika" tai "IntenseZone" (jos käytettävissä) (ks. kappale Lisätoiminnot).
Voit valita myös lisätoiminnot "Erittäin puhdas", "Erittäin kuiva" ja "2. välihuuhtelu" (jos käytettävissä) (ks. kappale Asetukset).

³ Ennuste arvot voivat muuttua valittujen asetusten, lisätoimintojen tai käyttöolojen mukaan.

Ohjelman valinta

Ohjelma	Ohjelman kulku				
	Esihuuhtelu	Pesu °C	Välihuuhtelu	Kirkastehuuhtelu °C	Kuivaus/ AutoOpen
ECO ¹	-	43	✓	42	✓ / ✓
Auto 45–65 °C	muutuva ohjelman kulku, tunnistinohjaus astioiden määrän ja ruoantähteiden määrän mukaan				
	tarpeen mukaan	45–65	✓	55–70	✓ / ✓
Hieno 45 °C	✓	45	✓	55–70	✓ / ✓
QuickPowerWash 65 °C	-	65	✓	60	✓ / ✓
Teho 75 °C	✓	75	✓	55–70	✓ / ✓
PowerWash 60 °C	✓	60	✓	55–70	✓ / ✓
Erittäin hiljainen 55 °C	-	55	✓	55–70	✓ / ✓
SolarSpar	✓✓	✓	✓	✓	✓ / ✓
Koneen hygienia 70 °C	-	70	✓	75	✓ / ✓
Koneen puhdistus	-	75	✓✓	70	✓ / ✓

¹ Tämä ohjelma on energian- ja vedenkulutukseltaan tehokkain ja taloudellisin ohjelma normaaliliikaisten astioiden pesuun.

Ohjelman valinta

Kulutus ²				
Sähkö		Vesi	Aika	
Kylmä vesi 15 °C kWh	Lämmin vesi 60 °C kWh	litraa	Kylmä vesi 15 °C t:min	Lämmin vesi 60 °C t:min
0,54	0,29	8,4	3:50	3:40
0,65–1,00 ^{3,4}	0,55–0,65 ^{3,4}	6,0–13,0 ^{3,4}	2:02–3:06	1:59–2:49
0,85	0,40	13,5	2:42	2:23
1,10	0,75	10,5	0:58	0:58
1,25	0,85	13,5	3:09	2:44
1,00	0,60	13,0	2:32	2:20
0,90	0,70	9,5	4:04	3:50
-	0,07	27,0	-	2:48
1,55	1,15	10,0	2:26	2:14
1,75	1,10	18,5	2:12	1:57

² Ilmoitetut ohjelman *ECO* arvot on mitattu vakioituissa testausolosuhteissa. Muiden ohjelmien ilmoitetut arvot on mitattu vastaanvanlaisissa testausolosuhteissa.

Käytännössä arvot voivat poiketa ilmoitetuista esimerkiksi valittujen asetusten, lisätoimintojen tai käyttöolosuhteiden mukaan.

³ minimiarvo: kone täytetty vajaaksi vain vähän likaisilla astioilla

⁴ maksimiarvo: kone täytetty täyteen erittäin likaisilla astioilla

Ohjelman valinta

Muut ohjelmat

PowerWash 60 °C

Sekalaisten, tavanomaisia ruokajäämiä sisältävien astioiden pesuun.

Erittäin hiljainen 55 °C

Erittäin hiljainen ohjelma, jonka kestoai-ka on tavallista pitempi. Ohjelma soveltuu sekalaisten, tavanomaisia, aavistuksen kuivuneita ruokajäämiä sisältävien astioiden pesuun.

SolarSpar

Tämä ohjelma ei lämmitä vettä ja voit käyttää sitä, kun astianpesukone on liitetty lämpimään veteen, jonka lämpötila on vähintään 45 °C (ks. kappale Asennus – Tulovesiliitäntä). Ohjelma soveltuu sekalaisten, tavanomaisia, aavistuksen kuivuneita ruokajäämiä sisältävien astioiden pesuun.

Hygienia 70 °C

Ohjelma soveltuu sellaisten astioiden pesuun, joille asetetaan erityisen tiukkoja hygieniavaatimuksia, kuten tuttipullot, leikkuulaudat, jotka sisältävät tavanomaisia, aavistuksen kuivuneita ruokajäämiä.


Koneen puhdistus

Pesutila pysyy yleensä itsestään puhtaana. Jos pesutilaan on kuitenkin kuivunut ruokajäämiä tai muodostunut kerrostumia, puhdistu se ohjelmalla Koneen puhdistus. Koneessa ei tällöin saa olla astioita. Ohjelma on tarkoitettu astianpesukoneen pesutilan puhdistukseen erilaisilla hoitotuotteilla (koneenpuhdistusaine, hoitoaineet) (ks. kappale Erikseen ostettavat lisävarusteet – Puhdistus- ja hoitoaineet). Noudata tuotepakkauksen ohjeita. Hoitotuotteiden kanssa ei saa käyttää yhtä aikaa astianpesuainetta. Siksi tämä ohjelma on poistettu käytöstä, kun käytössä on automaattinen annostusjärjestelmä (ei kaikissa malleissa).

Lisätoimintojen valinta

Voit muokata ohjelmia lisätoimintojen avulla.

Voit valita ohjelmaan lisätoimintoja tai poistaa niitä ennen kuin käynnistät ohjelman.

- Avaa luukku.
- Kytke astianpesukoneen virta päälle hipaisupainikkeella .

Valittuna olevan ohjelman hipaisupainike palaa.

- Valitse halutessasi jokin toinen ohjelma.
- Kosketa haluamasi lisätoiminnon hipaisupainiketta.


Hipaisupainike syttyy, jos kyseisen lisätoiminnon voi valita valittuna olevaan ohjelmaan.

Jos kyseistä lisätoimintoa ei voi valita valittuna olevaan ohjelmaan, näyttöruutuun tulee siitä ilmoitus.

- Kuittaa ilmoitus valitsemalla *OK*.
- Käynnistä ohjelma sulkemalla luukku.


Valitsemasi lisätoiminto pysyy valittuna kyseiseen ohjelmaan, kunnes muutat sitä (paitsi ohjelmassa *ECO*).

IntenseZone

Lisätoiminto  *IntenseZone* voimistaa alakorin pesutehoa.


Alakorin pidennetty pesuaika ja tavallista korkeampi lämpötila lisäävät energiankulutusta.


Pika

Lisätoiminto  *Pika* lyhentää ohjelma-aikaa.

Kone pesee optimaalisen pesutuloksen takaamiseksi astiat tällöin tavallista korkeammassa lämpötilassa, mikä lisää energiankulutusta.


Kuinka paljon ohjelma lyhenee, määräytyy valitun ohjelman mukaan.

Lisätoiminto  *Pika* menee muiden valittujen lisätoimintojen edelle.

Yhdessä ohjelman *QuickPowerWash* kanssa lisätoiminto  *Pika* huuhtelee suolasäiliön täytön yhteydessä säiliöstä ylipursunneen suolaliuoksen pois koneesta.

Puhdistus ja hoito

Tarkasta astianpesukoneen kokonaiskunto säännöllisesti (noin 4-6 kuukauden välein). Tällä tavoin vähennät vikojen tai häiriöiden esiintymistä ja kone pysyy kunnossa.

 Epäsopivat puhdistusaineet ja -välineet aiheuttavat vaurioiden vaaran.


Kaikki pinnat naarmuuntuvat herkästi. Kaikki pinnat voivat värjäytyä pysyvästi, jos ne joutuvat kosketuksiin sopimattomien puhdistusaineiden kanssa.

Käytä vain kullekin pinnalle sopivia puhdistusaineita.

Pesutilan puhdistus

Pesutila pysyy yleensä itsestään puhtaana, kun annostelet pesuainetta oikein.

Jos käytät enimmäkseen pesuohjelmia, joiden lämpötila on matala (< 50 °C), koneen pesutilaan saattaa muodostua bakteerikasvustoja ja epämiellyttävää hajua. Jotta pesutila puhdistuu eikä sinne muodostu ikävää hajua, käytä kerran kuukaudessa ohjelmaa *Teho 75 °C*.

Jos pesutilaan kaikesta huolimatta on kertynyt kalkkia tai rasvaa, puhdista kone ohjelmalla *Koneen puhdistus* (ks. kappale *Ohjelman valinta* –  *Muut ohjelmat*) ja koneen puhdistusaineella (ks. kappale *Erikseen ostettavat lisävarusteet* – *Koneen puhdistus*). Noudata puhdistusainepakkauksen ohjeita.

Mielen puhdistus- ja hoitotuotteita voit tilata Mielen asiakaspalvelusta tai Mielen verkkokaupasta.

- Puhdista tämän lisäksi pesualtaan pohjassa olevat siivilät säännöllisesti.

Hygieniajakso

Jos käytät etupäässä pesuohjelmia, joiden lämpötila on matala, koneen pesutilaan saattaa muodostua bakteerikasvustoja ja epämiellyttävää hajua. Kun olet käyttänyt monta kertaa peräkkäin matalan lämpötilan ohjelmia, käynnistä välillä jokin korkeamman lämpötilan ohjelma. Tämä vähentää kasvustojen ja hajumuodostusta.

Voit ottaa Hygienia-Info-ilmoituksen käyttöön tai pois käytöstä (ks. kappale Asetukset – Hygieniajakso).

Jos otat Hygienia-Info-ilmoituksen pois käytöstä, käytä konetta kerran kuukaudessa ohjelmalla *Tehopesu 75 °C*, jotta pesutila puhdistuu eikä sinne muodostu epämiellyttävää hajua.

Luukun tiivisteiden ja luukun puhdistus

Astianpesukoneen luukun sivut ja tiivisteet eivät kuulu pesutilaan, joten ne eivät puhdistu pesuohjelman aikana. Sen vuoksi niihin saattaa muodostua hometta.

- Pyyhi luukun tiivisteet kostealla liinalla ja poista mahdolliset ruuantähteet.
- Pyyhi ruuista ja juomista roiskuneet jäämät myös astianpesukoneen luukun sivuilta.

Käyttöpainikkeiden puhdistus

- Puhdista käyttöpainikkeiden alue **pelkällä** kostealla liinalla.

Valojohtimen puhdistus

Optisen toiminnan merkkivalon valojohtin sijaitsee työtason alla olevassa suojakalvossa.

- Puhdista valojohtin tarvittaessa veden kostutetulla liinalla. Älä käytä muunlaisia puhdistusvälineitä tai -aineita.

Puhdistus ja hoito

Etupinnan puhdistus



Kiinni pinttyvä lika aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Jos pintoihin jää likaa pitkiksi ajoiksi, likaantumia voi olla mahdotonta poistaa myöhemmin, ja pinnat voivat värjäytyä tai muuttua.

Poista kaikki likaantumat mahdollisimman pian.

- Puhdista laitteen etupinta puhtaalla pehmeällä sieniliinalla, käsiastianpesuaineella ja lämpimällä vedellä. Kuivaa lopuksi etupinta kuivalla, pehmeällä liinalla. Voit käyttää puhdistukseen myös puhdasta, kosteaa mikrokuituliinaa, jolloin ei tarvita puhdistusainetta.


Jotta pinnat eivät vahingoittuisi, älä käytä puhdistuksessa:

- sooda-, ammoniakki-, happo- tai kloridipitoisia puhdistusaineita,
- kalkkia irrottavia puhdistusaineita,
- hankaavia puhdistusaineita, esim. hankausjauhetta, nestemäistä hankausainetta, puhdistuskiviä,
- liuotinaineita sisältäviä puhdistusaineita,
- ruostumattoman teräksen puhdistusaineita,
- astianpesukoneen pesuaineita,
- uuninpuhdistusaineita,
- lasinpuhdistusaineita,
- hankaavia kovia sieniä tai harjoja (kuten patasieniä tai käytettyjä pesusieniä, joissa voi olla vielä hankausainejäämiä),
- ihmesieniä (taikasieniä),
- teräviä metallikaapimia,
- teräsvillaa,
- höyrypuhdistimia.

AutoDos-järjestelmän puhdistus


Kun ilmoitus Puhdista AutoDos tulee näkyviin, tarkasta järjestelmän annostuskanava esim. pesuainejäämien varalta ja puhdista se tarvittaessa. Näin voit ehkäistä AutoDos-järjestelmän toimintahäiriöitä.


Jotta AutoDos-järjestelmä toimisi moitteettomasti, tarkasta se joka kerta, kun vaihdat PowerDisk-kapselin, ja puhdista se tarvittaessa.




1 PowerDisk-kapselin pidike

2 Annostuskanava pesuaineen annosteluun PowerDisk-kapselistä koneen pesutilaan

- Kierrä AutoDos-lokeron kantta niin, että sen kahva on symbolin  alla, ja avaa se.
- Jos koneessa jo on PowerDisk-kapseli, ota se ulos.



- Vedä PowerDisk-kapselin pidike ylöspäin pois paikaltaan ottamalla kiinni sen keskiön keltaisista tarttumapinoista. Älä yritä nostaa sitä sivulla olevasta kielekkeestä.




- Vapauta annostuskanava kielekkeestä (nuoli) ① ja vedä se ulos ②.

Puhdistus ja hoito

- Puhdista annostuskanava vedellä, käytä tarvittaessa apuna pehmeää harjaa.

Ole varovainen, ettei AutoDos-järjestelmään pääse puhdistuksen aikana vettä.


- Kuivaa annostuskanava huolellisesti, muuten pesuaine voi paakkuuntua.
- Aseta annostuskanava takaisin paikalleen niin, että kieleke napsahtaa.



- Aseta sitten PowerDisk-kapselin pidi-ke takaisin koneeseen niin, että sen nuoli ja tarkastusikkunan nuoli tulevat kohdakkain. Pidikkeen tulee mennä joka kohdasta pohjaan asti.

AutoDos-lokeron kannen täytyy sulkeutua tiiviisti, muuten pesuaine paakkuuntuu.

Varmista, että kaikki tiivisteet ovat puhtaat.

- Aseta PowerDisk-kapseli pidikkeeseen.
- Sulje AutoDos-lokeron kansi ja kierrä sitä, kunnes kannen kahva on tarkalleen symbolin  alla (ks. kappale Pesuaine – PowerDisk-kapselin asettaminen paikalleen).

Tarkasta alasuihkuvarsi säännöllisesti tukosten varalta, jotta AutoDos-järjestelmän annosteleva pesuaine varmasti huuhtoutuu kokonaan pesuvedeen (ks. kappale Puhdistus ja hoito – Suihkuvarsien puhdistus).

Suihkuvarsien puhdistus

Suihkuvarsien suuttimiin ja laakereihin voi kertyä likaa ja ruuantähteitä. Tarkista ja puhdista suihkuvarret säännöllisesti (noin 2–4 kk välein).

Älä käytä astianpesukonetta ilman suihkuvarsia.

⚠ Vedenkiertojärjestelmään päätyvä karkea lika aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Ilman siivilöitä karkea lika pääsee veden kiertojärjestelmään ja voi tukkia sen.

Älä siksi koskaan käytä astianpesukonetta ilman alasuihkuvartta ja pesualtaan pohjan siiviläsarjaa.


Ole varovainen puhdistaessasi kyseisiä osia, ettei niistä pääse karkeaa likaa vedenkiertojärjestelmään.

- Kytke astianpesukoneen virta pois päältä.

Aterintason irrotus (ei kaikissa malleissa)

Ota ensin aterintaso (ei kaikissa malleissa) pois koneesta, jotta pääset irrottamaan yläsuihkuvarren.


- Vedä aterintasoa ulos.



- Paina aterintason kummankin puolen kiskojen varmistimia yhteen ① ja ota varmistimet pois ②.
- Vedä aterintaso kokonaan ulos.


Puhdistus ja hoito

Yläsuihkuvarren irrotus



- Paina yläsuihkuvartta ylöspäin ①, kunnes hammastukset menevät kohdakkain, ja kierrä suihkuvarsi myötäpäivään ②.


Keskimmäisen suihkuvarren irrotus



- Kierrä keskimmäisen suihkuvarren kiinnitysmutteria myötäpäivään ① ja ota suihkuvarsi pois paikaltaan ②.


Alasuihkuvarren irrotus

- Vedä alakori ulos koneesta.



- Kierrä alasuihkuvarren kiinnitysmutteria vastapäivään ① ja vedä suihkuvarsi ylöspäin pois paikaltaan ②.

Suihkuvarsien puhdistus




- Irrota suuttimiin jääneet ruoantähteet painamalla ne puikon avulla suihkuvarren sisään.
- Huuhtelee suihkuvarsi huolellisesti juoksevalla vedellä.

Yläsuihkuvarren asennus

- Asenna yläsuihkuvarsi takaisin paikalleen ja kiristä se käsin.

Keskimmäisen suihkuvarren asennus





- Aseta keskimmäinen suihkuvarsi takaisin paikalleen ja kierrä sen kiinnitysmutteria vastapäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen. Varmista, että lukituksen urat osuvat kohdakkain.

Alasuihkuvarren asennus

- Aseta alasuihkuvarsi paikalleen ja varmista samalla, että siiviläsarja on tiiviisti paikallaan pesualtaan pohjassa.



- Kierrä alasuihkuvarren kiinnitysmutteria myötäpäivään, kunnes tarkastusikunan nuoli osoittaa lukkosymbolia .
- Varmista, että suihkuvarret pääsevät pyörimään vapaasti.

 Vedenkiertojärjestelmään päätyvä karkea lika aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Alasuihkuvarsi kiinnittää pesualtaan pohjassa olevan siiviläsarjan paikalleen. Ilman siivilöitä karkea lika voi päästä veden kiertojärjestelmään ja tukkia sen.

Älä siksi koskaan käytä astianpesukonetta ilman alasuihkuvartta ja pesualtaan pohjan siiviläsarjaa.

Aterintason asennus (ei kaikissa malleissa)

- Työnnä aterintaso edestä takaisin kiskoille.
- Aseta varmistimet kiskoihin aterintason molemmille puolille.

Puhdistus ja hoito

Pesualtaan siivilöiden tarkastus

Pesualtaan pohjassa olevat siivilät keräävät pesuvedestä karkeimman lian. Näin lika ei pääse palaamaan veden kiertojärjestelmään, josta se joutuisi siihkuvarsien kautta takaisin astioihin.

⚠ Vedenkiertojärjestelmään päätyvä karkea lika aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Ilman siivilöitä karkea lika voi päästä veden kiertojärjestelmään ja tukkia sen.

Älä siksi koskaan käytä astianpesukonetta ilman alasuihkuvartta ja pesualtaan pohjan siiviläsarjaa.

Ole varovainen puhdistaussasi kyseisiä osia, ettei niistä pääse karkeaa likaa vedenkiertojärjestelmään.


Likakertymät voivat ajan mittaan tukkia siivilät. Siivilöiden likaantumisenopeus vaihtelee pestävien astioiden määrän ja likaisuuden mukaan.

Näyttöön tulee joka 50. pesukerran jälkeen ilmoitus Tarkista siivilät.

- Tarkasta pesualtaan siivilät.
- Puhdista siivilät tarvittaessa.
- Kuittaa ilmoitus lopuksi valitsemalla OK.

Siivilöiden puhdistus


- Kytke astianpesukoneen virta pois päältä.
- Ota koneen alasuihkuvarsi pois paikaltaan (ks. kappale Puhdistus ja hoito – Suihkuvarsien puhdistus).
- Poista karkein lika ennen kuin otat siiviläsarjan pois paikaltaan, jottei lika pääse vedenkierrätysjärjestelmään.




- Ota siiviläsarja ulos koneesta.



- Jotta voit puhdistaa siivilän sisäpuolen, vedä mikrosuodatin alaspäin ulos siiviläsarjasta.
- Puhdista kaikki osat juoksevilla vedellä. Käytä tarvittaessa apuna astianpesuharjaa.
- Työnnä mikrosuodatin takaisin siiviläsarjaan.
- Aseta siiviläsarja takaisin koneeseen siten, että se tulee tiiviisti kiinni pesutilan pohjaan.
- Aseta alasuihkuvarsi kiinnitysmutterineen takaisin siiviläsarjan päälle.

- Kierrä kiinnitysmutteria myötäpäivään, kunnes tarkastusikkunan nuoli osoittaa lukkosymbolia .

 Vedenkiertojärjestelmään päätyvä karkea lika aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Alasuihkuvarsi kiinnittää pesualtaan pohjassa olevan siiviläsarjan paikalleen. Ilman siivilöitä karkea lika voi päästä veden kiertojärjestelmään ja tukkia sen.

Älä siksi koskaan käytä astianpesukonetta ilman alasuihkuvarsta ja pesualtaan pohjan siiviläsarjaa.

Puhdistus ja hoito

Tulovesisihdin puhdistus

Koneen tulovesiletkussa on sihti, joka suojaa koneen tulovesiventtiiliä. Jos sihti on likainen, vedentulo koneeseen hidastuu.




Sähköiskuvaara.

Vesiliitännän muovikotelo sisältää sähköisiä osia.

Älä upota sitä veteen.

- Irrota astianpesukone sähköverkosta. Kytke astianpesukoneen virta pois päältä ja vedä pistotulppa pistorasista.
- Sulje vesihana.
- Kierrä tulovesiventtiili irti vesihanasta.



- Irrota tiiviste kierreltiimestä.
- Tartu sihdin ulokkeeseen yhdistelmä- tai kärkipihdeillä ja vedä sihti ulos.
- Puhdista sihti juoksevalla vedellä.
- Asenna osat takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.


Kierrä tulovesiletkun kierreltiin tiukasti takaisin paikalleen vesihanaan. Avaa vesihanaa hitaasti. Jos liitäntä vuotaa, kiristä kierreltiintä.

Tulovesisihti **on ehdottomasti** laitettava takaisin paikalleen puhdistuksen jälkeen.

Poistopumpun puhdistus


Jos pesualtaaseen on ohjelman päätyttyä jäänyt vettä, poistopumppu ei ole toiminut kunnolla. Poistopumppu voi olla tukossa sinne joutuneiden vierasesineiden vuoksi. Tällaiset vierasesineet on helppo poistaa.

- Irrota astianpesukone sähköverkosta. Kytke astianpesukoneen virta pois päältä ja vedä pistotulppa pistoraasiasta.
- Irrota pesualtaan pohjassa oleva siiviläsarja (ks. kappale Puhdistus ja hoito – Pesualtaan siivilöiden puhdistus).
- Tyhjennä ylimääräinen vesi pesualtaasta pienellä astialla.



- Paina poistopumpun peitelevyn lukitsinta sisäänpäin ①.
- Kallista peitelevyä sisäänpäin, kunnes saat sen irrotettua ②.
- Huuhtelevy juoksevan veden alla ja poista mahdolliset ylimääräiset esineet.

Puhdistus ja hoito



Poistopumppu sijaitsee peitelevyn alla (nuoli).

⚠ Lasinsirpaleiden aiheuttama loukkaantumisvaara.

Poistopumppuun joutuneita lasinsirpaleita on erittäin vaikea nähdä. Ole varovainen poistopumppua puhdistaussasi.

- Poista kaikki vierasesineet poistopumpusta. Kokeile vielä varmuuden vuoksi kiertää pumpun juoksupyörää käsin. Juoksupyörä pyörii vain nykien.
- Aseta peitelevy takaisin paikalleen pystysuoraan ylhäältä päin.

Lukituksen on ehdottomasti napsahdettava paikalleen.

⚠ Vääränlainen puhdistus voi aiheuttaa vaurioita.


Nämä osat ovat herkkiä ja voivat vaurioitua puhdistuksessa.

Ole varovainen poistopumppua puhdistaussasi.





Useimmat päivittäisessä käytössä syntyvät häiriöt ja ongelmat voit poistaa itse. Monissa tapauksissa säästät sekä aikaa että rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua huoltoliikettä paikalle.

Osoitteesta www.miele.com/service löydät tietoa siitä, miten poistat häiriöitä itse.

Seuraavien taulukoiden tarkoituksena on auttaa sinua löytämään häiriön tai vian mahdollinen syy.

Tähän on koottu vain toimintahäiriöt, jotka voit poistaa itse. Kaikki muut toimintahäiriöt löytyvät kohdan  Virhe FXX alta.




Tekniset häiriöt

Ongelma	Syy ja toimenpide
Astianpesukone ei käynnisty.	Luukku ei ole kunnolla kiinni. ■ Työnnä luukku kiinni, kunnes sen lukitusmekanismi napsahtaa.
	Pistotulppa ei ole pistorasiassa. ■ Työnnä pistotulppa pistorasiaan.
	Sulake on lauennut. ■ Vaihda sulake tai kytke automaattisulake takaisin päälle (sulakekoko: ks. arvokilpi). ■ Jos sulake laukeaa uudelleen, ota yhteys Mielen huoltoon.
	Et ole kytkenyt astianpesukoneen virtaa päälle. ■ Kytke astianpesukoneen virta päälle hipaisupainikkeella  .
Hipaisupainike  ei reagoi tai se reagoi vasta usean painalluksen jälkeen.	Energianhallintajärjestelmä: Luukku on avattu tai suljettu juuri ennen hipaisupainikkeen  koskettamista. Tämä toimenpide on jo kytkenyt astianpesukoneen virran päälle. Elektroniikka on käyttövalmis vasta muutaman sekunnin kuluttua. ■ Odota muutama sekunti luukun avaamisen tai sulkemisen jälkeen. ■ Kosketa hipaisupainiketta  vasta sitten.
Astianpesukone pysähtyy kesken ohjelman.	Sulake on lauennut. ■ Vaihda sulake tai kytke automaattisulake takaisin päälle (sulakekoko: ks. arvokilpi). ■ Jos sulake laukeaa uudelleen, ota yhteys Miele-huoltoon.

Vianetsintä

Ongelma	Syy ja toimenpide
Vaikka ohjelma on käynnistynyt, optisen toiminnan merkkivalo ei pala.	Merkkivalon valojohdin on asennettu väärin paikal- leen. ■ Asenna valojohdin oikein (ks. asennuskaavio).

Virheilmoitukset

Ongelma	Syy ja toimenpide
<p>Optinen toiminnan merkkivalo vilkkuu nopeasti. Koneesta kuuluu hälytysääni. Näytössä näkyy jokin seuraavista virheilmoituksista:</p>	<p>Ennen häiriön korjaamista:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kytke astianpesukoneen virta pois päältä.
<p> Virhe FXX</p>	<p>Kyseessä voi olla tekninen häiriö.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kytke astianpesukoneen virta takaisin päälle muutamaman sekunnin kuluttua. ■ Valitse haluamasi ohjelma. ■ Sulje luukku. <p>Jos virheilmoitus tulee näyttöön uudelleen, kyseessä on tekninen vika.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kytke astianpesukoneen virta pois päältä. ■ Sulje vesihana. ■ Ota yhteys Miele-huoltoon.
<p> Waterproof</p>	<p>Waterproof-vesiturvajärjestelmä on aktivoitunut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kytke astianpesukoneen virta pois päältä. ■ Sulje vesihana. ■ Ota yhteys Miele-huoltoon.
<p> Virhe F78</p>	<p>Kiertopumpussa on toimintahäiriö.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kytke astianpesukoneen virta pois päältä. ■ Kytke astianpesukoneen virta takaisin päälle. ■ Valitse haluamasi ohjelma. ■ Sulje luukku. <p>Jos virheilmoitus tulee uudelleen näyttöön, kyseessä on tekninen vika.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kytke astianpesukoneen virta pois päältä. ■ Sulje vesihana. ■ Ota yhteys Miele-huoltoon.

Vianetsintä

Luukunaukaisin


Ongelma	Syy ja toimenpide
Optinen toiminnan merkkivalo vilkkuu nopeasti. Koneesta kuuluu hälytysääni. Näytössä näkyy seuraava virheilmoitus:	Ennen häiriön korjaamista: ■ Kytke astianpesukoneen virta pois päältä.
⚠ Virhe Luukku	Luukku ei avaudu automaattisesti. Kyseessä voi olla tekninen häiriö. ■ Avaa luukku käsin (ks. kappale Käyttöönotto – Luukun avaaminen) ja kytke astianpesukoneen virta takaisin päälle. ■ Jos virheilmoitus tulee uudelleen näkyviin, ota yhteys Miele-huoltoon.
	Luukun lukituskiskot eivät painu luukun avaamisen jälkeen takaisin sisään. Kyseessä voi olla tekninen häiriö. ■ Kytke astianpesukoneen virta takaisin päälle. ■ Jos virheilmoitus tulee uudelleen näkyviin, ota yhteys Miele-huoltoon.

Virhe vedentulossa





Ongelma	Syy ja toimenpide
<p>Optinen toiminnan merkkivalo vilkkuu nopeasti. Koneesta kuuluu hälytysääni. Näytössä näkyy jokin seuraavista ilmoituksista:</p>	
<p>☞ Avaa vesihana</p>	<p>Vesihana on kiinni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Avaa vesihana täysin auki.
<p>☞ Tulovesi</p>	<p>Ennen häiriön korjaamista:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kytke astianpesukoneen virta pois päältä. <p>Häiriö vedenotossa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Avaa vesihana kokonaan auki ja käynnistä ohjelma uudelleen. ■ Puhdista tulovesisihti (ks. kappale Puhdistus ja hoito – Tulovesisihdin puhdistus). ■ Tuloveden paine on alle 50 kPa. Kysy neuvoa putkiasentajalta. ■ Rakennuskohtainen poistoliitäntä saattaa olla liian matalalla, jolloin se on ilmattava (ks. kappale Asennus – Vedenpoisto).
<p>⚠ Virhe F18</p>	<p>Koneessa on tekninen häiriö.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kytke astianpesukoneen virta pois päältä. ■ Sulje vesihana. ■ Ota yhteys Mielen huoltoon.
<p>Käyttäessäsi ohjelmaa SolarSpar näytössä näkyy seuraava virheilmoitus: Tuloveden lämpötila liian alhainen</p>	<p>Koneeseen tuleva vesi ei ole ollut riittävän lämmintä (vähintään 45 °C) (ks. kappale Asennus – Tulovesiliitäntä).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Käynnistä ohjelma uudestaan. ■ Jos virheilmoitus tulee näyttöön uudelleen, valitse jokin toinen ohjelma.

Vianetsintä







Virhe vedenpoistossa

Ongelma	Syy ja toimenpide
<p>Optinen toiminnan merkkivalo vilkkuu nopeasti. Koneesta kuuluu hälytysääni. Näytössä näkyy seuraava ilmoitus:  Vedenpoisto</p>	<p>Ennen häiriön korjaamista:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Kytke astianpesukoneen virta pois päältä. <p>Häiriö vedenpoistossa. Koneen pesualtaassa saattaa olla vettä.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Puhdista pesualtaan siiviläsarja (ks. kappale Puhdistus ja hoito – Siivilöiden puhdistus).■ Puhdista poistopumppu (ks. kappale Puhdistus ja hoito – Poistopumpun puhdistus).■ Suorista poistoletkussa mahdollisesti olevat taitokset ja liian korkealla olevat mutkat.



Häiriö AutoDos-järjestelmässä (automaattinen annostus)

Ongelma	Syy ja toimenpide
<p>Näytössä näkyy seuraava ilmoitus: Aseta PowerDisk tai poista AutoDos käytöstä painamalla OK</p>	<p>Toiminto  AutoDos on otettu käyttöön, mutta koneessa ei ole PowerDisk-kapselia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aseta PowerDisk-kapseli koneeseen (ks. kappale Pesuaine – Automaattinen annostus / AutoDos). ■ Jos et halua käyttää automaattista annostusta, ota toiminto pois käytöstä valitsemalla OK tai koskettamalla hipaisupainiketta  AutoDos.
<p>Optinen toiminnan merkkivalo vilkkuu nopeasti. Koneesta kuuluu hälytysääni. Ohjelma ei käynnisty tai jo käynnistynyt ohjelma ei jatku. Näytössä näkyy seuraava ilmoitus: AutoDos-kansi auki</p>	<p>AutoDos-lokeron kansi ei ole kunnolla kiinni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sulje AutoDos-lokeron kansi ja lukitse se huolellisesti (ks. kappale Pesuaine – Automaattinen annostus / AutoDos). ■ Jos kansi ei mene kunnolla kiinni, varmista, että PowerDisk-kapseli on kunnolla pohjassa (ks. kappale Pesuaine – Automaattinen annostus / AutoDos). ■ Jos virheilmoitus tulee uudelleen näyttöön, ota yhteyttä Miele-huoltoon.
<p>Näytössä näkyy seuraava ilmoitus: PowerDisk tyhjä. Poista AutoDos käytöstä painamalla OK.</p>	<p>Toiminto  AutoDos on otettu käyttöön ja koneessa oleva PowerDisk-kapseli on tyhjä.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vaihda PowerDisk-kapseli (ks. kappale Pesuaine – Automaattinen annostus / AutoDos). Jos et halua käyttää automaattista annostusta, ota toiminto pois käytöstä valitsemalla OK tai koskettamalla hipaisupainiketta  AutoDos.
<p>Näyttöön tulee seuraava ilmoitus, vaikka olet asettanut uuden PowerDisk-kapselin koneeseen: PowerDisk tyhjä. Poista AutoDos käytöstä painamalla OK.</p>	<p>Astianpesukoneen virta ei ole ollut päällä PowerDisk-kapselin vaihdon aikana ja kone ei siksi ole tunnistanut uutta PowerDisk-kapselia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kytke astianpesukoneen virta päälle ennen kuin ryhdyt vaihtamaan PowerDisk-kapselia (ks. kappale Pesuaine – Automaattinen annostus / AutoDos – PowerDisk-kapselin asettaminen paikalleen).

Vianetsintä


Ongelma	Syy ja toimenpide
<p>Optinen toiminnan merkkivalo vilkkuu nopeasti. Ohjelman päättyessä koneesta kuuluu hälytysääni ja näyttöön tulee ilmoitus:  Virhe F601</p>	<p>AutoDos-järjestelmässä on jokin häiriö.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kytke astianpesukoneen virta pois päältä ja takaisin päälle. ■ Varmista, että PowerDisk-kapseli ja sen pidike ovat kunnolla paikoillaan (ks. kappale Pesuaine – Automaattinen annostus / AutoDos). ■ Ota toiminto  <i>AutoDos</i> käyttöön ja käynnistä ohjelma uudelleen. <p>Jos virheilmoitus tulee näyttöön uudelleen, kyseessä on tekninen vika. Voit jatkaa astianpesukoneen käyttöä, kun otat automaattisen annostuksen pois käytöstä koskettamalla hipaisupainiketta  <i>AutoDos</i> ja annostelet pesuaineen itse pesuainelokeroon.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kun taas haluat ryhtyä käyttämään automaattista annostusta, ota yhteys Miele-huoltoon.
<p>Optinen toiminnan merkkivalo vilkkuu nopeasti. Ohjelman päättyessä koneesta kuuluu hälytysääni ja näyttöön tulee ilmoitus: AutoDos huolto. Astianpesukoneen virta ei kytkeydy pois päältä ohjelman päättyessä. Astiat eivät välttämättä ole puhtaita, sillä pesuainetta ei annosteltu riittävästi. Toiminto  <i>AutoDos</i> kytkeytyy ohjelman ajaksi automaattisesti pois käytöstä.</p>	<p>Olet asettanut koneeseen tyhjän PowerDisk-kapselin tai pesuainejäämät ovat tukkineet AutoDos-järjestelmän. Pesuainetta ei annostu riittävästi. Toiminto  <i>AutoDos</i> kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kytke astianpesukoneen virta pois päältä ja takaisin päälle. <p>Näyttöön tulee useita ilmoituksia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Puhdista AutoDos-järjestelmän annostuskanava (ks. kappale Puhdistus ja hoito – AutoDos-järjestelmän puhdistus). ■ Puhdista koneen alasuihkuvarsi (ks. kappale Puhdistus ja hoito – Suihkuvarsien puhdistus). ■ Kuittaa jokainen ilmoitus erikseen valitsemalla OK. ■ Ota toiminto  <i>AutoDos</i> käyttöön kuittaamalla ilmoitus AutoDos mahdollinen valitsemalla OK. ■ Käynnistä ohjelma uudestaan. <p>Tämän ohjelman ohjelma-aika pitenee jopa 2,5 tuntiin, jotta AutoDos-järjestelmän annostusaukko huuhtoutuu kunnolla.</p>

Häiriö suihkuvarsissa

Ongelma	Syy ja toimenpide
<p>Näyttöön tulee ohjelman aikana ja ohjelman päätyttyä seuraava ilmoitus: Tarkista suihkuvarret Astianpesukoneen virta ei kytkeydy pois päältä ohjelman päättyessä. Astiat eivät välttämättä ole puhtaita, sillä ohjelmaan ei annosteltu pesuainetta. Toiminto  AutoDos kytkeytyy ohjelman ajaksi automaattisesti pois käytöstä.</p>	<p>Alasuihkuvarsi ei pääse pyörimään tai sen suuttimet ovat tukossa. Toiminto  AutoDos kytkeytyy ohjelman aikana automaattisesti pois käytöstä, jos kone ei pysty huuhtomaan AutoDos-järjestelmän annostelmaa pesuainemäärää pesuveteen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kytke astianpesukoneen virta pois päältä ja takaisin päälle. <p>Näyttöön tulee ilmoituksia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kokeile pyöryttää alasuihkuvarrtä käsin ja järjestele astiat tarvittaessa uudelleen niin, että suihkuvarsi pääsee pyörimään esteettä. ■ Puhdista koneen alasuihkuvarsi (ks. kappale Puhdistus ja hoito – Suihkuvarsi puhdistus). ■ Kuittaa jokainen ilmoitus erikseen valitsemalla OK. ■ Käynnistä ohjelma uudestaan.

Vianetsintä

Yleisiä häiriötilanteita

Ongelma	Syy ja toimenpide
Merkkivalot eivät pala ja näyttö on pimeänä.	Astianpesukoneen virta kytkeytyy tietyn ajan kuluttua automaattisesti pois päältä energian säästämiseksi. ■ Kytke astianpesukoneen virta takaisin päälle hipaisupainikkeella  .
Pesuainelokerossa on kiinni tarttuneita pesuainejäämiä.	Lokero on ollut täyttöhetkellä märkä. ■ Varmista, että lokero on kuiva, ennen kuin annostelet sinne pesuainetta.
Pesuainelokeron kansi ei mene kiinni.	Paakkuuntuneet pesuainejäämät tukkivat kannen lukon. ■ Poista pesuainejäämät.
Ohjelman päätyttyä luvun sisäpinnalla ja mahdollisesti myös pesutilan seinämällä on kosteutta.	Kosteus aiheutuu kuivausjärjestelmän toiminnasta. Kosteus haihtuu pian.
Pesualtaassa on vettä pesuohjelman jälkeen.	Ennen häiriön korjaamista: ■ Kytke astianpesukoneen virta pois päältä. Pesualtaan siivilät ovat tukossa. ■ Puhdista pesualtaan siiviläsarja (ks. kappale Puhdistus ja hoito – Siivilöiden puhdistus). Poistopumppu on tukossa. ■ Puhdista poistopumppu (ks. kappale Puhdistus ja hoito – Poistopumpun puhdistus). Poistovesiletku on mutkalla. ■ Suorista poistovesiletku.
Hajua pesutilassa?	Jos käytät enimmäkseen pesuohjelmia, joiden lämpötila on matala (< 50 °C), koneen pesutilaan saattaa muodostua bakteerikasvustoja ja epämiellyttävää hajua. ■ Käynnistä säännöllisin väliajoin jokin korkeamman lämpötilan ohjelma. Tämä vähentää kasvustojen kehittymistä ja hajunmuodostusta.

Epätavalliset äänet

Ongelma	Syy ja toimenpide
Pesutilasta kuuluu iskeviä ääniä.	<p>Suihkuvarsi osuu johonkin astiaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Avaa luukku varovasti ja järjestele astiat uudelleen siten, etteivät ne estä suihkuvarsien pyörimistä.
Pesutilasta kuuluu kolisevia ääniä.	<p>Astiat liikkuvat astiakoreissa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Avaa luukku varovasti ja järjestele astiat uudelleen siten, että ne pysyvät tukevasti paikallaan.
	<p>Poistopumppuun on joutunut vierasesine (esim. lasinsiru).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Poista vierasesine poistopumpusta (ks. kappale Puhdistus ja hoito – Poistopumpun puhdistus).
Vesijohdosta kuuluu iskeviä ääniä.	<p>Äänet saattavat johtua vesiputkiston rakenteesta tai liian halkaisijaltaan liian pienestä tulovesiputkesta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tämä ei vaikuta astianpesukoneen toimintaan. Kysy tarvittaessa neuvoa putkiasentajalta.

Vianetsintä

Pesutulos ei ole tyydyttävä.

Ongelma	Syy ja toimenpide
Astiat eivät ole puhdistuneet.	Et ole järjestellyt astioita oikein. <ul style="list-style-type: none">■ Noudata kappaleen “Astioiden asetteluohjeita” neuvoja.
	Olet valinnut liian heikon pesuohjelman. <ul style="list-style-type: none">■ Valitse tehokkaampi pesuohjelma (ks. kappale Ohjelman valinta).■ Ota toiminto “Erittäin puhdas” käyttöön (ks. kappale Asetukset – Erittäin puhdas).■ Ota käyttöön toiminto “2. välihuuhtelu” (ks. kappale Asetukset – 2. välihuuhtelu).
	Olet annostellut liian vähän pesuainetta. <ul style="list-style-type: none">■ Jos käytät manuaalista annostusta, käytä enemmän pesuainetta tai kokeile mahdollisesti jotain toista pesuainetta.■ Jos käytät automaattista annostusjärjestelmää (ei kaikissa malleissa), lisää annostusmäärää (ks. kappale Asetukset – AutoDos).
	Jokin astia on estänyt suihkuvarsia pyörimästä. <ul style="list-style-type: none">■ Pyöräytä suihkuvarsia käsin. Järjestele astiat tarvittaessa uudelleen.
	Pesualtaan siivilät ovat likaiset tai niitä ei ole asetettu kunnolla paikoilleen. Tämän seurauksena myös suihkuvarsien suuttimet voivat olla tukossa. <ul style="list-style-type: none">■ Puhdista pesualtaan siivilät tai aseta ne paikoilleen oikein.■ Puhdista tarvittaessa myös suihkuvarsien suuttimet (ks. kappale Puhdistus ja hoito – Suihkuvarsien puhdistus).
Laseihin tai aterimiin jää laikkuja. Lasit sinertävät sateenkaaren väreissä. Pinta puhdistuu kuitenkin pyyhkimällä.	Liian paljon huuhtelukirkastetta. <ul style="list-style-type: none">■ Vähennä huuhtelukirkasteen annostusmäärää (ks. kappale Asetukset – Kirkaste).

Ongelma	Syy ja toimenpide
Astiat eivät kuivu tai la-seihin ja aterimiin jää vesitahroja.	Huuhtelukirkasteen annostusmäärä on liian pieni tai huuhteluainesäiliö on tyhjä. <ul style="list-style-type: none"> ■ Täytä kirkastesäiliö, lisää huuhtelukirkasteen annostusmäärää tai vaihda seuraavalla täyttökerralla kirkaste toiseen (ks. kappale Käyttöönotto – Huuhtelukirkaste).
	Olet ottanut astiat pois koneesta liian aikaisin. <ul style="list-style-type: none"> ■ Anna astioiden olla seuraavalla kerralla kauemmin koneessa (ks. kappale Käyttö – Koneen tyhjentäminen).
	Valitun ohjelman kuivausvaiheen kesto ei riitä koneessa olevan astiamäärän (etenkin muovisten) kuivaamiseen. <ul style="list-style-type: none"> ■ Valitse toiminto “Erittäin kuiva” (ks. kappale Asetukset – Erittäin kuiva).
	Käytät yhdistelmäpesuainetta, joka kuivausteho on liian heikko. <ul style="list-style-type: none"> ■ Vaihda pesuainetta tai täytä kirkastesäiliö (ks. kappale Käyttöönotto – Huuhtelukirkaste).
Lasit värjäytyvät ruskehtaviksi tai sinertäviksi. Pinta ei puhdistu edes pyyhkimällä.	Käyttämästäsi pesuaineesta jää jäämiä lasihin. <ul style="list-style-type: none"> ■ Vaihda välittömästi pesuainetyyppiä.
Lasit muuttuvat himmeiksi ja värjäytyvät. Pinta ei puhdistu edes pyyhkimällä.	Kyseiset lasit eivät ole konepesun kestäviä. Pinta on muuttunut pysyvästi. <ul style="list-style-type: none"> ■ Asialle ei voi mitään. Osta jatkossa konepesun kestäviä laseja.
Tee- ja huulipunatahrat eivät ole puhdistuneet kunnolla.	Olet käyttänyt liian alhaista pesulämpötilaa. <ul style="list-style-type: none"> ■ Valitse pesuohjelma, jonka lämpötila on korkeampi.
	Astianpesuaineen valkaisuteho ei riitä. <ul style="list-style-type: none"> ■ Vaihda pesuainetyyppiä.

Vianetsintä

Ongelma	Syy ja toimenpide
Astioissa ja aterimissa on valkoinen kerros. La-seissa ja aterimissa on maitomainen pinta. Pinta puhdistuu kuitenkin pyyhkimällä.	Huuhtelukirkasteen annostusmäärä on liian pieni. ■ Lisää annostusmäärää (ks. kappale Asetukset – Kirkaste).
	Suolasäiliössä ei ole suolaa. ■ Täytä suolasäiliöön astianpesukonesuolaa (ks. kappale Käyttöönotto – Astianpesukonesuola).
	Suolasäiliön kansi ei ole kunnolla kiinni. ■ Aseta kansi suoraan ja kierrä se kokonaan kiinni.
	Olet käyttänyt epäsopivaa yhdistelmäpesuainetta. ■ Vaihda pesuainetta. Käytä pelkkää pesuainetta sisältäviä tabletteja tai jauhetta ja täytä suola- ja kirkastesäiliöt.
	Vedenpehmentimeen on ohjelmoitu liian alhainen vedenkovuus. ■ Ohjelmoi vedenpehmentin suurempaa vedenkovuutta varten (ks. kappale Asetukset – Vedenkovuus).
	Olet annostellut liian paljon pesuainetta. ■ Jos käytät automaattista annostusjärjestelmää (ei kaikissa malleissa), pienennä annostusmäärää (ks. kappale Asetukset – AutoDos). ■ Ota käyttöön toiminto “2. välihuuhtelu” (ks. kappale Asetukset – 2. välihuuhtelu).
	Olet annostellut liian vähän yhdistelmäpesuainetta. Vedenpehennysteho ei riitä. ■ Jos käytät automaattista annostusjärjestelmää (ei kaikissa malleissa), lisää annostusmäärää (ks. kappale Asetukset – AutoDos). ■ Täytä lisäksi koneen suolasäiliö.
Muoviset astiat ovat värjäytyneet.	Syynä voivat olla luonnon väriaineet, kuten porkkana, tomaatti tai ketsuppi. Käyttämäsi pesuainemäärä tai pesuaineen valkaisuteho eivät riittäneet väriaineiden poistoon. ■ Käytä enemmän pesuainetta (ks. kappale Pesuaine). Kerran värjäytyneitä muoviastioita ei voida enää valkaista takaisin entiselleen.

Ongelma	Syy ja toimenpide
Aterimissa on ruostetahroja.	Käyttämäsi aterimet tai niiden osat eivät ole ruostumattomia. ■ Ongelmaa ei voi korjata. Osta jatkossa konepesun kestäviä aterimia.
	Et ole käynnistänyt mitään ohjelmaa suolasäiliön täyttämisen jälkeen. Pesuveteen on päässyt suolajäämiä. ■ Käynnistä aina suolasäiliön täytön jälkeen välittömästi ohjelma ☺ 65 °C <i>QuickPowerWash</i> ja lisätoiminto 🌀 <i>Pika</i> ilman pestäviä astioita.
	Suolasäiliön kansi ei ole kunnolla kiinni. ■ Aseta kansi suoraan ja kierrä se kokonaan kiinni.

Huolto

Osoitteesta www.miele.com/service löydät tietoa Miele varaosista ja siitä, miten poistat häiriötä itse.

Yhteydenotto häiriötilanteissa


Ellet saa itse poistetuksi toimintahäiriötä, ota yhteys Mielen koneita ja laitteita myyvään liikkeeseen tai Mielen asiakaspalveluun.

Mielen huollon voit varata verkossa osoitteesta www.miele.fi/huolto.

Mielen asiakaspalvelun yhteystiedot löydät tämän vihkosen takakannesta.

Asiakaspalvelu tarvitsee laitteen mallitunnisteen ja valmistusnumeron (Fabr./SN/Nr.). Nämä tiedot löytyvät arvokilvestä.


Arvokilpi sijaitsee luukun oikeanpuoleisessa sivureunassa.



EPREL-tietokanta

1.3.2021 alkaen energiamerkintään ja ekologista suunnittelua koskeviin vaatimuksiin liittyvät tiedot löytyvät eurooppalaisesta tuotetietokannasta (EPREL). Tietokantaan pääsee linkistä <https://eprel.ec.europa.eu/>. Tietokannasta etsitään tietoa mallitunnisteen perusteella.

Mallitunnisteen löydät koneen arvokilvestä.



Takuu

Tälle laitteelle on myönnetty kahden (2) vuoden takuu.

Lisätietoja takuuehdoista löydät laitteen mukana toimitetusta erillisestä takuuvihkosesta.

Testauslaitoksille

Vertailutestit-esitteeseen on koottu kaikki tarvittavat tiedot vertailutestejä varten.

Voit ladata esitteen Mielen internetsivuilta. Löydät esitteen kunkin astianpesumallin sivulta, kohdasta “Ladattavat tiedostot”.

Erikseen ostettavat lisävarusteet

Tätä astianpesukonetta varten on saatavissa astianpesuaineita, puhdistus- ja hoitoaineita sekä erikseen ostettavia lisävarusteita.

Kaikki tuotteet on suunniteltu Mielen koneita varten.

Voit tilata näitä ja monia muita mielenkiintoisia tuotteita Mielen verkkokaupasta. Voit myös tilata niitä valtuutetuista Mielen huoltoliikkeistä tai Mielen koneita ja laitteita myyvistä liikkeistä.

Koneastianpesuaineet

Valitsemalla Mielen astianpesukoneen olet jo päättänyt panostaa laatuun ja pesutehoon. Oikeanlaisen astianpesuaineen valinta on parhaan pesutuloksen kannalta ratkaisevan tärkeää. Kaikki kaupoissa myytävät astianpesuaineet eivät välttämättä toimi hyvin kaikissa asianpesukoneissa.

Siksi olemme kehittäneet Mielen astianpesuaineet juuri Mielen astianpesukoneita varten.

PowerDisk

Mielen kehittämä koneastianpesuaine, jolla saavutetaan ylivertaisia pesutuloksia yhdessä automaattisella pesuaineen annostusjärjestelmällä (AutoDos) varustettujen Mielen astianpesukoneiden kanssa.

- Mielen laadukas jauhemainen astianpesuaine
- yhdistelmäpesuaine, joka sisältää huuhtelukirkasteen ja astianpesukonesuolan
- sisältää hopean- ja lasinsuoja-aineita
- sisältää aktiivihapetta, joka takaa perusteellisen puhdistustuloksen

- sisältää superentsyymejä, jotka toimivat tehokkaasti myös alhaisissa lämpötiloissa

Kovan veden alueille suosittelemme Mielen kokonaisvaltaista järjestelmää: PowerDisk, huuhtelukirkaste ja astianpesukonesuola on suunniteltu keskenään yhteensopiviksi.

Pesuainetabletit

- tekevät säkenöivän puhdasta jälkeä ja irrottavat pinttyneenkin lian
- yhdistelmäpesuaine, mukana mm. huuhtelukirkaste, astianpesukonesuola ja lasinsuoja-aine
- fosfaattiton – ympäristön parhaaksi
- ei pakkausjätettä, veteen liukeneva suojakalvo

Jauhemainen astianpesuaine

- sisältää aktiivihapetta, joka takaa perusteellisen puhdistustuloksen
- sisältää entsyymejä – tehokas jo matalissa lämpötiloissa
- sisältää lasinsuoja-ainetta, joka suojaa laseja kulumiselta

Huuhtelukirkaste

- saa lasisi säkenöimään
- nopeuttaa astioiden kuivumista
- sisältää lasinsuoja-ainetta, joka suo-
jaa laseja kulumiselta
- tarkka ja helppo annostus erikoiskor-
kin ansiosta

Astianpesukonesuola

- suojaa konetta ja astioita kalkkikerty-
miltä
- erityisen karkearakeinen

Koneen puhdistus

Miele-astianpesukoneesi optimaalista hoitoa varten tarjoamme erityisiä Mielen puhdistus- ja hoitoainetuotteita.

Koneen puhdistusaine

- käytetään ohjelman Koneen puhdistus
kanssa ilman pesuainetta
- tehokas astianpesukoneen peruspuh-
distusaine
- poistaa rasvan, bakteerit ja niistä ai-
heutuvat hajut
- takaa täydellisen pesu- ja huuhtelutu-
loksen

Kalkinpoistoaine

- poistaa kalkkikertymät
- mieto ja hellävarainen luontaisen sit-
ruunahapon ansiosta

Hoitoaine

- poistaa hajut, kalkin ja kevyet likaker-
tymät
- palauttaa luukun tiivisteiden elasti-
suuden ja tiiviyyden

Raikastin

- neutraloi epämiellyttävät hajut
- raikas ja miellyttävä limetin ja vihreän
teen tuoksu
- helppo ja nopea kiinnittää astiakoriin
- erittäin riittoisa, riittää 60 pesukertaan

Mielen vesiturvajärjestelmä

Astianpesukoneessa on Mielen vesiturvajärjestelmä, joka asianmukaisesti asennettuna suojaa kattavasti erilaisilta vesivahinkotilanteilta.

Tulovesiliitäntä



Pesuveden aiheuttama terveysvaara.

Astianpesukoneessa oleva vesi ei ole juomakelpoista.

Älä juo astianpesukoneessa olevaa vettä.



Likainen tulovesi aiheuttaa terveysvaaran ja koneen vaurioitumisen vaaran.

Astianpesukoneessa käytettävän veden on oltava juomavesilaatua.

Liitä astianpesukone juomavesiverkoon.

Tämän astianpesukoneen saa liittää kylmään veteen tai lämpimään veteen, jonka lämpötila on enintään 60 °C.

Lämminvesiliitäntä on energiataloudellisesti järkevää, jos talosi käyttövesi lämmitetään sähköä edullisemmalla energialla, kuten maalämmöllä. Näin säästyä sekä aikaa että sähköä. Tällöin kone käyttää kaikissa ohjelmissa lämmintä vettä.

SolarSpar-ohjelman (ei kaikissa malleissa) käyttö edellyttää lämminvesiliitäntää, jonka veden lämpötila on vähintään 45 °C ja enintään 60 °C (koneen tulevan veden lämpötila).

Mitä korkeampi tuloveden lämpötila on, sitä parempi pesu- ja kuivaustulos.

Koneen tulovesiletkun pituus on n. 1,5 m. Voit tarvittaessa jatkaa tulovesiletkua 1,5 m pitkällä, taipuisalla metalliletkulla (paineenkesto 14 000 kPa/140 bar). Näitä jatkoletkuja voit hankkia Mielen huoltoliikkeistä tai Mielen koneita ja laitteita myyvistä liikkeistä.


Vesiliitäntään käytettävässä hanassa on oltava $\frac{3}{4}$ tuuman kierteet. Jos tällaista vesihanaa ei ole, koneen liittäminen vesijohtoverkkoon on ehdottomasti jätettävä valtuutetun putkiasentajan tehtäväksi.

Vesijohtoveden paineen on oltava 50–1 000 kPa. Jos paine on tätä korkeampi, liitäntä on varustettava paineenalennusventtiilillä.

⚠ Vuotavan veden aiheuttamien vahinkojen vaara.

Letkuliitännään kohdistuu vesijohto-veden paine ja liitännästä vuotava vesi voi aiheuttaa vahinkoja.

Tarkista siksi liitännän tiiviys avaamalla vesihanaa ensin hitaasti. Korjaa tiivisteiden ja kierrelitännän asentoa tarvittaessa.




⚠ Sähköiskuvaara.

Tulovesiletkussa on sähköisiä osia. Tulovesiletkua ei saa lyhentää tai muuten vaurioittaa (ks. kuva).

Saksaa koskeva määräys

Juomaveden suojaamiseksi koneen mukana toimitettu takaiskuventtiili on asennettava vesihanan ja tulovesiletkun väliin.



- Kierrä takaiskuventtiili vesihanaan.
- Liitä sen jälkeen tulovesiletku takaiskuventtiin kierteisiin.

⚠ Ylipaine aiheuttaa vaurioita.

Lyhytaikainen liian korkea vedenpaine voi vaurioittaa astianpesukoneen osia.

Käytä astianpesukonetta vain, kun se on liitetty täysin ilmattomaan vesijohtoverkkoon.

Asennus

Poistovesiliitäntä

Astianpesukoneen poistovesiliitännässä on takaiskuventtiili, joka estää viemäri-veden pääsyn koneeseen.

Koneessa on n.1,5 m pitkä, taipuisa poistovesiletku, jonka sisähalkaisija on 22 mm.

Voit tarvittaessa pidentää poistovesilet-kua liitoskappaleen ja jatkoletkun avulla. Poistoletkun pituus saa olla enintään 4 m ja 1 m:n poistokorkeutta ei saa ylittää.

Poistoletkun asennusta varten pakkauksessa on mukana viemäröintirengas (ks. asennuskaavio).

Poistoletku voidaan vetää kulkemaan joko oikealle tai vasemmalle.

Rakennuskohtainen viemäröintiputken liitäntäkaulus voi olla suunniteltu erikoista poistoletkua varten. Jos liitäntäkaulus työntyy liian pitkälle poistoletkun sisään, liitäntäkaulusta on lyhennettävä. Muuten poistoletku voi ajan mittaan tukkeutua.

Poistovesiletkua ei saa lyhentää.

Vedä poistovesiletku siten, ettei siihen tule taitoksia tai vetoa ja ettei se joudu puristuksiin.



Vuotavan veden aiheuttamien vahinkojen vaara.


Koneesta vuotava vesi voi aiheuttaa (kosteus)vaurioita.

Varmista vielä ennen koneen käyttöönottoa, että poistoveden liitäntä on tiivis.

Poistovesiliitännän ilmaus

Jos asennuspaikan vedenpoistoliitäntä on alempana kuin alakorin rullien ohjainurat koneen luukussa, vedenpoistoliitäntä on ilmattava. Jos näin ei tehdä, lappovaikutuksen vuoksi pesutilasta saattaa valua vettä pesuohjelman aikana.

- Avaa astianpesukoneen luukku kokonaan auki.



- Vedä alakori ulos koneesta.
- Työnnä ruuvitaltta pesutilan vasemmassa seinässä olevan ilmausventtiilin keskellä olevaan aukkoon ①.
- Paina ruuvitaltta aukkoon ja työnnä se aukon takana olevan kalvon läpi ②.

Poistovesiliitännän ilmausaukko on nyt auki.

Asennus

Sähköliitäntä

Astianpesukoneessa on sukopistotulpalla varustettu verkkoliitäntäjohto, jonka voi liittää suoraan sukopistorasiaan.

Liitä astianpesukone sähköverkkoon niin, että pistorasiaan on vapaa pääsy. Jos pistorasiaan ei pääse käsiksi asennuksen jälkeen, sähköliitäntä on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä.




Ylikuumentumisen aiheuttama tulipalovaara.

Astianpesukoneen käyttö haaroituspistorasian ja jatkojohtojen välityksellä voi aiheuttaa johtojen ylikuumentumisen.

Älä siksi liitä sitä sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian välityksellä.

Sähköliitännät on tehtävä normin VDE 0100 mukaisesti.

Turvallisuussyistä suosittelemme tyyppin  vikavirtasuojakytkimen (RCD) asennusta virtapiiriin, johon astianpesukone liitetään.

Jos koneen liitäntäjohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain alkuperäisen kaltaiseen liitäntäjohtoon (tilattavissa Miele-huollosta). Turvallisuuden vuoksi verkkoliitäntäjohtoon saa vaihtaa vain valtuutettu sähköasentaja tai Miele-huoltoliike.

Tiedot koneen nimellisotehosta ja tarvittavista sulakkeista löytyvät tästä käyttöohjeesta sekä koneen arvokilvestä. Vertaa näitä tietoja asennuspaikan sähköliitännän tietoihin.

Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan.

Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronoimattomien energiajärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, varavoimajärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että käytettävä energiajärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen. Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamissäännöissä kuvalla tavalla.

Tekniset tiedot

Astianpesukonemalli	normaali	XXL
Korkeus	80,5 cm (säätövara +6,5 cm)	84,5 cm (säätövara +6,5 cm)
Sijoitusaukon korkeus	vähint. 80,5 cm (+6,5 cm)	vähint. 84,5 cm (+6,5 cm)
Leveys	59,8 cm	59,8 cm
Sijoitusaukon leveys	60 cm	60 cm
Syvyys	55 cm	55 cm
Paino	enint. 47 kg	enint. 54 kg
Jännite	katso arvokilpi	
Liitäntäteho	katso arvokilpi	
Sulake	katso arvokilpi	
Tyyppihyväksynät	katso arvokilpi	
Tuloveden paine	50–1 000 kPa (0,5–10 bar)	50–1 000 kPa (0,5–10 bar)
Lämminvesiliitäntä	enint. 60 °C	enint. 60 °C
Veden poistokorkeus	enint. 1 m	enint. 1 m
Veden poistopituus	enint. 4 m	enint. 4 m
Verkkoliitäntäjohto	n. 1,7 m	n. 1,7 m
Täyttömäärä	13/14 hengen standar- diastiasto*	13/14 hengen standar- diastiasto*
WLAN-moduulin taajuuskaista	2,4000 GHz – 2,4835 GHz	
WLAN-moduulin enimmäislä- hetysteho	<100 mW	

* vaihtelee malleittain

Tekniset tiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Miele vakuuttaa, että tämä astianpesukone täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on tilattavissa verkosta osoitteesta:

- www.miele.fi/c/kaeyttoehjeet-385.htm
- Tarvitset tätä varten tuotteen nimen ja valmistusnumeron.

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Puhelin: (09) 875 970
Sähköposti: asiakaspalvelu@miele.fi
Internet: www.miele.fi

Saksa
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

G 7473, G 7474, G 7478, G 7479