

# Käyttöohje

## Lämpöpumppukuivausrumpu



Lue **ehdottomasti** tämä käyttöohje ennen koneen paikalleen sijoittamista, liitännöjä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneen rikkoutumisen.

# Sisältö

|                                                                  |           |                                                                                                             |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Pidä huolta ympäristöstäsi .....</b>                          | <b>4</b>  | <b>Vedenkeruuastian tyhjentäminen .</b>                                                                     | <b>29</b> |
| Nukan tai varusteiden hävittäminen .....                         | 4         | <b>Tuoksupatruuna.....</b>                                                                                  | <b>30</b> |
| <b>Tärkeitä turvallisuusohjeita .....</b>                        | <b>5</b>  | FragranceDos.....                                                                                           | 30        |
| <b>Kuivausrummun käyttö .....</b>                                | <b>13</b> | Sinetin irrottaminen tuoksupatruunasta .....                                                                | 30        |
| Ohjaustaulu .....                                                | 13        | Tuoksupatruunan asettaminen paikalleen .....                                                                | 30        |
| Hipaisupainikkeiden toimintaperiaate .....                       | 14        | Tuoksupatruunan avaaminen .....                                                                             | 31        |
| <b>Ensimmäinen käyttökerta .....</b>                             | <b>15</b> | Tuoksupatruunan sulkeminen .....                                                                            | 32        |
| Asennus .....                                                    | 15        | Tuoksupatruunan irrottaminen/ vaihtaminen .....                                                             | 32        |
| Tasaantumisaika paikalleen sijoittamisen jälkeen .....           | 15        | <b>Puhdistus ja hoito .....</b>                                                                             | <b>34</b> |
| <b>Energiansäästövinkejä .....</b>                               | <b>16</b> | Kuivausrummun puhdistus .....                                                                               | 34        |
| <b>1. Pyykin oikea esikäsittele .....</b>                        | <b>17</b> | Nukkasihdit .....                                                                                           | 34        |
| Ota huomioon jo pesun aikana .....                               | 17        | Tuoksupatruunan irrottaminen ...                                                                            | 34        |
| Pyykin esikäsittele kuivausta varten .....                       | 17        | Näkyvän nukan poistaminen .....                                                                             | 34        |
| Kuivaus .....                                                    | 18        | Nukkasihdien ja ilmanohjauksaukkojen perusteellinen puhdistus...                                            | 35        |
| Noudata tekstiilien hoito-ohjeita .....                          | 18        | Nukkasihdien puhdistaminen kostealla .....                                                                  | 36        |
| Oikean kuivausasteen valinta.....                                | 18        | Jäännöskosteusanturin puhdistus....                                                                         | 36        |
| <b>2. Laita pyykki kuivausrumpuun....</b>                        | <b>19</b> | Hienosuodattimen puhdistus.....                                                                             | 37        |
| Pyykin laittaminen koneeseen .....                               | 19        | Jalustan hienosuodattimen irrotus .....                                                                     | 37        |
| FragranceDos-patruunan sijoituspaikan tarkastus .....            | 19        | Jalustan hienosuodattimen puhdistus .....                                                                   | 38        |
| <b>3. Valitse ohjelma ja käynnistä se. 20</b>                    | <b>20</b> | Jalustan hienosuodattimen luukun puhdistus .....                                                            | 40        |
| Kuivausrummun virran kytkeminen päälle ja ohjelman valinta ..... | 20        | <b>Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu . 41</b>                                                               | <b>41</b> |
| Ohjelma-asetusten valinta .....                                  | 20        | Ohjelman päätyttyä tai keskeydyttyä syttyvät tarkistusmerkkivalot ja ajan näyttöön tulevat ilmoitukset..... | 41        |
| Kuivausasteen valinta.....                                       | 20        | Merkkivalot tai ajan näytössä näkyvät ilmoitukset .....                                                     | 42        |
| <i>Aikakuivaus/DryFresh</i> -ohjelman ohjelma-ajan valinta.....  | 20        | Kuivaustulos ei ole tyydyttävä .....                                                                        | 43        |
| Toiminnon Hellävarainen + valinta .....                          | 20        | Kuivaus kestää erittäin kauan. ....                                                                         | 45        |
| Ajastuksen asettaminen .....                                     | 21        | Muita häiriötilanteita.....                                                                                 | 46        |
| Ohjelman käynnistys.....                                         | 21        | Jalustan hienosuodattimen vaihto ...                                                                        | 47        |
| <b>4. Ota pyykki pois koneesta ohjelman jälkeen .....</b>        | <b>22</b> | Jalustan hienosuodattimen elvytys..                                                                         | 48        |
| Ohjelman loppu/Pöhintä .....                                     | 22        | Kosteudentiivistimen tarkastus.....                                                                         | 49        |
| Pyykin ottaminen pois koneesta ....                              | 22        | <b>Huolto.....</b>                                                                                          | <b>50</b> |
| ◇ <b>Ajastettu käynnistys .....</b>                              | <b>23</b> | Yhteydenotto häiriötilanteissa.....                                                                         | 50        |
| <b>Ohjelmanvalintataulukko.....</b>                              | <b>24</b> | EPREL-tuotetietokanta .....                                                                                 | 50        |
| <b>Ohjelman kulun muuttaminen.....</b>                           | <b>28</b> | Takuu .....                                                                                                 | 50        |
| Käynnissä olevan ohjelman muuttaminen .....                      | 28        |                                                                                                             |           |
| Pyykin lisääminen/poistaminen .....                              | 28        |                                                                                                             |           |
| Käyttötuntien näyttö .....                                       | 28        |                                                                                                             |           |

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Erikseen ostettavat varusteet .....                                | 50        |
| <b>Asennus .....</b>                                               | <b>51</b> |
| Näkymä etupuolelta .....                                           | 51        |
| Näkymä takapuolelta .....                                          | 52        |
| Kuivausrummun kuljettaminen .....                                  | 52        |
| Kuivausrummun siirtäminen si-<br>joituspaikkaan.....               | 52        |
| Koneen sijoittaminen paikalleen.....                               | 53        |
| Kuivausrummun suoristaminen .                                      | 53        |
| Tasaantumisaika paikalleen si-<br>joittamisen jälkeen.....         | 53        |
| Ilmankierto .....                                                  | 54        |
| Jos aiot siirtää konetta.....                                      | 54        |
| Muita asennusohjeita .....                                         | 54        |
| Tiivistyneen veden poistaminen ko-<br>neen ulkopuolelle.....       | 54        |
| Erityiset asennusolot, jotka vaa-<br>tivat takaiskuventtiiliä..... | 55        |
| Poistoletkun asennus .....                                         | 55        |
| Esimerkkejä.....                                                   | 56        |
| Luukun avautumissuunnan vaihta-<br>minen .....                     | 59        |
| Esivalmistelut .....                                               | 59        |
| Sähköliitäntä.....                                                 | 67        |
| <b>Tekniset tiedot .....</b>                                       | <b>68</b> |
| <b>Kulutusarvot .....</b>                                          | <b>69</b> |
| <b>Ohjelmoitavat toiminnot.....</b>                                | <b>70</b> |
| Ohjelmointi .....                                                  | 70        |
| <i>P00</i> Tehdasasetus .....                                      | 71        |
| <i>P01</i> Kuivuusasteet .....                                     | 71        |
| <i>P05</i> Merkkiääni .....                                        | 72        |
| <i>P06</i> Painikeääni.....                                        | 72        |
| <i>P07</i> PIN-koodi .....                                         | 72        |
| <i>P11</i> Kosketusnäytön pois päältä kyt-<br>keytyminen .....     | 73        |
| <i>P13</i> Muisti .....                                            | 73        |
| <i>P14</i> Pöyhintä .....                                          | 73        |
| <i>P90</i> Käyttötunnit.....                                       | 73        |

# Pidä huolta ympäristöstäsi

## Pakkauksen hävittäminen

Pakkaus helpottaa laitteen käsittelyä ja suojaa sitä vaurioilta kuljetuksen aikana.

Pakkausmateriaalin palauttaminen kiertoon säästää raaka-aineita. Lajittele pakkausmateriaalit asianmukaisesti keräysastioihin. Kuljetuspakkaukset voit palauttaa Miele-kauppiaillesi.

## Vanhan koneen käytöstä poistaminen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne sisältävät kuitenkin myös aineita, seoksia ja osia, jotka ovat laitteiden toiminnan ja turvallisuuden kannalta välttämättömiä. Tavallisen kuiva- tai sekajätteen joukossa tai muuten asiattomasti käsiteltyinä tällaiset aineet voivat aiheuttaa haittaa terveydelle ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi missään tapauksessa hävitä vanhaa laitettasi kuiva- tai sekajätteen mukana.



Huolehdi siitä, ettei kukaan pääse vaurioittamaan kuivausrummun lämmönvaihdinta ja putkistoja ennen kuin viet koneen asianmukaiseen keräyspisteeseen. Tällä tavoin varmistat sen, etteivät kuivausrummun kylmäaineet tai kompressorin sisältämä öljy päädy luontoon.


Vie käytöstä poistettava laite kotikuntasi järjestämään ilmaiseen sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen tai kierrätyskeskukseen. Voit myös palauttaa sen kodinkoneliikkeeseen tai Mielelle. Lain mukaan olet itse vastuussa mahdollisten laitteessa olevien henkilötietojen poistamisesta. Laki velvoittaa sinua poistamaan ehjinä laitteesta kaikki vanhat paristot ja irrotettavat käytöstä pois-

tettavat akut ja lamput, jotka voi poistaa rakenteita rikkomatta. Toimita ne asianmukaisesti ilmaisiin keräyspisteisiin. Muista aina säilyttää vanha laite poissa lasten ulottuvilta, kunnes viet sen keräyspisteeseen.

## Nukan tai varusteiden hävittäminen

Tekokuituja sisältävistä vaatteista irtoaa ympäristölle haitallisia mikromuovihiukasia, joita jää vaatteisiin vielä pesun jälkeen. Hävitä nukkasihteihin kertynyt nukka siksi tavallisen kotitalousjätteen mukana. Älä päästä nukkaa viemäriin, koska sen mukana voi päästä mikromuovia vesistöihin.

Myös käyttökelvottomat varusteet, kuten tyhjä tuoksupatruuna tai jalustan kuulunut hienosuodatin kuuluvat kotitalousjätteeseen.



Lue ehdottomasti tämä käyttöohje.



Tämä kuivausrumpu sisältää syttyvää ja räjähtävää kylmäainetta.

Kuivausrumpu täyttää asetetut turvallisuusmääräykset. Sen asiaton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää kuivausrumpua. Se sisältää asennukseen, turvallisuuteen, käyttöön ja huoltoon liittyviä tärkeitä ohjeita. Näin vältät mahdolliset vahingot ja kuivausrummun rikkoutumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa sinua lukemaan kappaleet Asennus ja Tärkeitä turvallisuusohjeita ja noudattamaan niitä.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat koneen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje sen mukana.

### Määräystenmukainen käyttö

- Tämä kuivausrumpu on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä.
- Tätä kuivausrumpua ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa.
- Tätä kuivausrumpua saa käyttää ainoastaan kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ja vain sellaisten tekstiilien kuivaamiseen, joiden hoito-ohjeessa sallitaan rumpukuivaus. Kaikenlainen muu käyttö on kiellettyä. Miele ei vastaa laitteen asiattomasta tai väärästä käytöstä aiheutuneista vahingoista.

## Tärkeitä turvallisuusohjeita

---

► Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään kuivausrumpua turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä kuivausrummun toiminnasta, eivät saa käyttää tätä konetta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta.

### Jos kotonasi on lapsia

- Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla kuivausrummusta, jollet valvo heidän toimiaan koko ajan.
- Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää kuivausrumpua ilman valvontaa ainoastaan, jos heille on kerrottu, miten laitetta käytetään turvallisesti. Lasten on ymmärrettävä, millaisia vaaratilanteita kuivausrummun väärä käyttö voi aiheuttaa.
- Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa kuivausrumpua ilman valvontaa.
- Valvo lapsia aina, kun he oleskelevat kuivausrummun läheisyydessä. Älä koskaan anna lasten leikkiä kuivausrummulla.

### Tekninen turvallisuus

- Ennen kuin asennat kuivausrummun paikalleen, tarkista ettei laitteessa ole näkyviä kuljetusvaurioita. Vahingoittunutta kuivausrumpua ei saa asentaa paikalleen ja/tai ottaa käyttöön.
- Ennen kuin kytket kuivausrummun sähköverkkoon, tarkista ehdottomasti, että laitteen arvokilvessä ilmoitettu jännite ja taajuus vastaavat sähköverkon jännitettä ja taajuutta. Jos olet epävarma, anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa sähköliitännät.
- Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronoimattomien energiajärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, varavoimajärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että käytettävä energiajärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen. Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamissäännöissä kuvatulla tavalla.

- ▶ Kuivausrummun sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun sähköliitäntään. Maadoitus on laitteen käyttöturvallisuuden kannalta välttämätöntä. Jos olet epävarma, anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa sähköliitännät. Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat laitteen liittämisestä maadoittamattomaan tai puutteellisesti maadoitettuun sähköliitäntään.
- ▶ Kuivausrumpua ei saa liittää sähköverkkoon jatkojohdon avulla. Jatkojohto voi esim. ylikuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- ▶ Jos laitteen liitäntäjohto vahingoittuu, vain valtuutettu huoltoliike saa vaihtaa sen uuteen, jotta käyttäjälle aiheutuvat vaarat vältetään.
- ▶ Asiattomista korjauksista voi aiheutua käyttäjälle vaaratilanteita, joista valmistaja ei voi olla vastuussa. Huolto- ja korjaustöitä saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike tai Miele-huolto.
- ▶ Turvallisuuden kannalta olennaisten vikaantuneiden osien vaihdon jälkeen Miele voi taata kodinkoneen turvallisen toiminnan vain käytettäessä Mielen alkuperäisvaraosia.
- ▶ Vian sattuessa sekä puhdistuksen ja huollon aikana kuivausrumpu täytyy tehdä jännitteettömäksi. Kuivausrumpu on kytketty pois sähköverkosta vasta kun:
  - pistotulppa on vedetty pois pistorasiasta tai
  - mahdollinen automaattisulake on kytketty pois päältä tai
  - mahdollinen kierresulake on kierretty irti sulakekeskuksesta.
- ▶ Tätä kuivausrumpua ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).
- ▶ Älä tee kuivausrumpuun mitään muutostöitä, mikäli nämä eivät ole nimenomaan Mielen hyväksymiä.
- ▶ Tämä kuivausrumpu on varustettu erityisvaatimukset (esim. lämmön-, kosteuden-, kemikaalien-, kulutuksen- ja tärinänkestävyys) täyttävällä erikoisvalonlähteellä. Tätä erikoisvalonlähdettä saa käyttää vain tähän nimenomaiseen tarkoitukseen. Se ei sovellu huonetilan valaisuun. Valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike tai Miele-huolto.
- ▶ Tämä kuivausrumpu käyttää kylmäainetta, jota kompressorin tiivistää. Tiivistämisen vaikutuksesta lämmennyt kylmäaine kiertää suljetussa kylmäainekierrossa. Siitä syntyvä lämpö siirtyy lämmönvaihtimessa ohi virtaavaan kuivausilmaan.

## Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Kuivauksen aikana koneesta kuuluvat hurisevat äänet johtuvat lämpöpumpun toiminnasta ja ovat siten täysin normaaleja. Ne eivät ole merkki mistään toimintahäiriöstä.
- Kyseinen kylmäaine on ympäristöystävällistä eikä se vahingoita otsonikerrosta.

⚠ Kuivausrumpu voi vahingoittua, jos se otetaan käyttöön liian pian.

Lämpöpumppu voi vahingoittua.

Odota vähintään yksi tunti kuivausrummun paikalleen sijoittamisen jälkeen ennen kuin käynnistät kuivausohjelman.



► Tässä kuivausrummussa käytettävä kylmäaine R290 on syttyvää ja räjähtävää. Jos kuivausrumpu vaurioituu, toimi seuraavasti:

- Vältä avotulta ja sytytyslähteitä.
- Irrota kuivausrumpu sähköverkosta.
- Tuuleta kuivausrummun sijoitustila huolellisesti.
- Ota yhteys Mielen asiakaspalveluun.

⚠ Kuivausrummun vaurioitumisen aiheuttama tulipalo- ja räjähdysvaara.

Kylmäaine on syttyvää ja räjähtävää, jos sitä pääsee vuotamaan.

Huolehdi siitä, ettei kuivausrumpu pääse vaurioitumaan. Älä tee kuivausrumpuun mitään muutoksia.

- Noudata kappaleiden ”Asennus” sekä ”Tekniset tiedot” ohjeita.
- Sukopistorasiaan on päästävä aina käsiksi myös kuivausrummun asennuksen jälkeen, jotta laite on helppo irrottaa sähköverkosta.
- Kuivausrummun pohjan ja lattian välistä ilmarakoa ei saa missään tapauksessa tukkia pitkänukkaisilla matoilla, jalustalistoilla tms. esineillä, jotta laite saa tarpeeksi kylmää korvausilmaa.
- Älä sijoita kuivausrumpua tilaan, jossa täyttöluukun avautumisalueelle osuu suljettava ovi, työntöovi tai vastakkaiseen suuntaan avautuva ovi.

### Asianmukainen käyttö

► Kuivausrummun enimmäistäyttömäärä on 8,0 kg (kuivaa pyykkiä). Katso yksittäisten ohjelmien pienemmät enimmäistäyttömäärät kapaleesta "Ohjelmanvalintataulukko".

► Palovaara!

Älä liitä tätä kuivausrumpua ajastimella tai huippukuormitusuojalla varustettuun tai muulla tavoin aikaohjattavaan pistorasiaan.

Virran katkeaminen ennen jäähdytysvaiheen loppumista voi aiheuttaa pyykin itsesyttymisvaaran.

► **Varoitus:** Älä koskaan kytke kuivausrumpua pois päältä ennen kuivausohjelman päättymistä. Voit tyhjentää kuivausrummun kesken kuivausohjelman vain, jos otat pyykit heti pois koneesta ja levität ne siten, että ne saavat jäähtyä rauhassa.

► Käytä huuhteluaineita tai vastaavia viimeistelytuotteita vain annostusohjeiden mukaisina määrinä.

► Tyhjennä taskuista kaikki esineet, kuten tupakansytyttimet ja tulitikkurasiat.

► Nukkasihdit on puhdistettava jokaisen kuivauskerran jälkeen!

► Nukkasihdien ja jalustan hienosuodattimen on annettava kuivua märkäpuhdistuksen jälkeen. Märät nukkasihdit ja hienosuodattimet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä kuivauksen aikana.

► Tulipalovaaran vuoksi kuivausrummussa ei saa kuivata tekstiilejä, jotka eivät ole puhtaita tai joissa on jäämiä syttyvistä aineista. Tämä koskee erityisesti tekstiilejä,

- joita ei ole pesty.
- joita ei ole pesty tarpeeksi hyvin ja jotka sisältävät yhä öljy- tai rasvapitoista likaa tai muita jäämiä (esim. suurkeittiöiden ja kauneushoitoloiden pyykit, joissa on öljy-, rasva-, ihovoide- tai emulsi-jäämiä). Jos tekstiilit eivät ole riittävän puhtaita, on olemassa vaara, että pyykit syttyvät itsestään, jopa kuivauksen jälkeen ja jopa kuivausrummun ulkopuolella.

## Tärkeitä turvallisuusohjeita

- joita on käsitelty syttyvillä puhdistusaineilla tai jotka sisältävät asetonin, alkoholin, bensiinin, paloöljyn, kerosiinin, tahrannoistoaaineiden, tärpätin, vahan, vahanpoistoaineen tai muiden kemikaalien jäämiä (näitä voi olla mm. mopeissa, siivousliinoissa, pesulapuissa jne.).
- jotka sisältävät hiuskiinne-, hiuslakka-, kynsilakanpoistoaine- tai vastaavia tahroja.

Pese siksi tällaiset erittäin likaiset tekstiilit perusteellisesti: käytä tavallista enemmän pesuainetta ja korkeita pesulämpötiloja. Pese tällaiset tekstiilit useita kertoja, jos olet vähänkin epävarma niiden puhtaudesta.

► Tulipalovaaran vuoksi kuivausrummussa ei missään tapauksessa saa kuivata seuraavanlaisia tekstiilejä tai tuotteita:

- tekstiilejä, joita on puhdistettu teollisilla kemikaaleilla (esim. kemiallisessa pesussa).
- tekstiilejä, jotka sisältävät runsaasti vaahtomuovia, kumia tai kumia muistuttavia materiaaleja. Tällaisia ovat esimerkiksi lateksivaahtomuovista valmistetut tuotteet, suihkumyssyt, vesitiiviit tekstiilit, kumipinnoitetut tuotteet ja vaatteet sekä tyynyt, joissa on vaahtokumirouhetäyte.
- sellaiset täytetyt tekstiilit, joissa täytettä voi rikkinäisten saumojen vuoksi päästä ulos (esim. tyynyt tai toppatakit). Irtoava täyte voi aiheuttaa tulipalon.

► Tämän kuivausrummun lämpöpumpun koteloon muodostuu käytön aikana erittäin paljon lämpöä. Se on johdettava ulos. Muuten kuivausajat voivat pidentyä ja kuivausrumpuun voi ajan myötä syntyä vaurioita.

Tätä varten:

- Huonetilaa on tuuletettava koko kuivauksen ajan.
- Kuivausrummun pohjan ja lattian väliin on jätettävä ilmarako, jota ei saa missään tapauksessa tukkia pitkänukkaisilla matoilla, jalustalistoilla tms. esineillä.

► Älä koskaan pese kuivausrumpua suihkuttamalla vettä sen päälle!

► Älä nojaa kuivausrummun luokkuun äläkä ripusta siihen mitään.

Kuivausrumpu saattaa muuten kaatua.

► Useimmissa ohjelmissa lämmitysvaihetta seuraa jäähdytysvaihe, jolla varmistetaan, ettei pyykin lämpötila kasva niin kuumaksi, että se voisi vahingoittaa pyykkiä (esim. itsesyttymisen vaaran estämiseksi). Ohjelma on päättynyt vasta jäähdytysvaiheen jälkeen.

Ota kaikki pyykki koneesta heti kuivausohjelman päätyttyä.

► Sulje rummun luukku jokaisen käyttökerran jälkeen, jotteivät:

- lapset pääse ryömimään kuivausrummun sisään tai piilottamaan esineitä kuivausrumpuun.
- kotieläimet pääse kiipeämään rummun sisään.

► Kuivausrumpua ei saa käyttää ilman

- nukkasijtejä tai jos ne ovat vahingoittuneet.
- hienosuodatinta tai jos se on vahingoittunut.

Ilman näitä osia kuivausrumpu tukkeutuisi nukasta, mikä aiheuttaisi koneen rikkoontumisen!

► Kuivausrumpua ei saa sijoittaa tiloihin, joissa lämpötila voi laskea alle 0 °C:n. Jo pelkästään jäätymispisteen lähellä olevat lämpötilat voivat heikentää kuivausrummun toimintaa. Poistopumppuun ja poistoletkuun jäätyvä vesi saattaa aiheuttaa vahinkoa. Sijoitustilan lämpötilan on oltava +2 – +35 °C.

► Jos käytät ulkoista poistovesiliitaintä, kiinnitä poistoletku huolellisesti, esimerkiksi käsienpesualtaaseen.

Muuten letku voi pudota ja vettä voi tulla lattialle.

► Tiivistynyt vesi on juomakelvotonta!

Sen juominen voi olla vahingollista ihmisten ja eläinten terveydelle.

► Pidä kuivausrummun sijoitustila mahdollisimman puhtaana pölystä ja nukasta.

Koneen ottamassa korvausilmassa olevat likahiukkaset voivat ajan mittaan tukkia kosteudentiivistimen.

### **Tuoksupatruunoiden käyttö (erikseen ostettava lisävaruste)**

► Käytä vain alkuperäisiä Miele-tuoksupatruunoita.

► Tuoksupatruunaa saa säilyttää vain alkuperäispakkauksessaan, älä siksi heitä pakkausta pois.

► Varoitus: patruunasta saattaa valua tuoksuainetta! Pidä tuoksupatruuna aina pystyasennossa tai nukkasijdin pidikkeessään, äläkä koskaan kallista sitä tai käännä sitä ylösalaisin.

## Tärkeitä turvallisuusohjeita

---


- ▶ Jos tuoksuainetta pääsee valumaan lattialle, kuivausrummulle tai sen osiin, kuten nukkasiihtiin, pyyhi se välittömästi pois imukykyisellä liinalla.
- ▶ Jos joudut kosketuksiin patruunasta valuneen tuoksuaineen kanssa: **Iho** on pestävä perusteellisesti vedellä ja saippualla. Roiskeet **silmistä** on huuhdottava vähintään 15 minuutin ajan puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nieltä, **suu** on huuhdottava perusteellisesti puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nieltä tai jos sitä on joutunut silmiin, ota välittömästi yhteys lääkäriin!
- ▶ Jos tuoksuainetta roiskuu vaatteille, riisu vaatteet välittömästi. Pe-se vaatteet perusteellisesti runsaassa vedessä ja käytä pesuainetta.
- ▶ Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa tulipalovaaran ja kuivausrummun vahingoittumisen vaaran:
  - Älä koskaan täytä tuoksupatruunaa uudelleen.
  - Älä koskaan käytä vahingoittunutta tuoksupatruunaa.
- ▶ Hävitä tyhjä tuoksupatruuna kotitalousjätteen mukana; älä koskaan käytä sitä uudelleen mihinkään tarkoitukseen.
- ▶ Noudata myös tuoksupatruunassa olevia ohjeita.

## Lisävarusteet

- ▶ Tässä koneessa saa käyttää vain Mielen hyväksymiä lisävarusteita ja varaosia.  
Muussa tapauksessa koneen takuuehdot ja tuotevastuu raukeavat.
- ▶ Miele-kuivausrumpu ja Miele-pesukone voidaan sijoittaa päällekkäin pesutorniksi. Tätä varten tarvitset lisävarusteena ostettavan pesutornin kiinnityssarjan. Huolehdi siitä, että kiinnityssarja sopii omaan Miele-kuivausrumpuusi ja Miele-pesukoneeseesi.
- ▶ Varmista myös, että lisävarusteena ostamasi Miele-jalusta sopii tähän kuivausrumpuun.
- ▶ Alkuperäisiä Miele-varaosia on saatavilla vähintään 10 vuoden ja joissakin tapauksissa jopa 15 vuoden ajan kuivausrummun sarjatuo-tannon päättymisen jälkeen.

 Miele ei ole vastuussa sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tätä konetta käytetään turvallisuusohjeiden vastaisesti.

## Ohjaustaulu



① **Hipaisupainike** (Kuivuusaste) halutun kuivuusasteen valintaan

② **Merkkivalo** **PerfectDry**  
 vilkkuu ohjelman käynnistyttyä ja sammuu, kun näyttö alkaa osoittaa jäljellä olevaa ohjelma-aikaa. *PerfectDry* mittaa pyykin jäännös-kosteutta. Kuivuusasteen perusteella toimivissa ohjelmissa *PerfectDry* varmistaa, että saavutettava kuivuus-aste on juuri oikea, sillä siihen vaikuttaa myös veden kalkkipitoisuus. palaa ohjelman loppupuolella, kun haluttu kuivuusaste on saavutettu, ei kuitenkaan ohjelmissa *Villan viimeistely*, *Aikakuivaus/DryFresh*.

③ **Hipaisupainike** (Hellävarainen +) lämpöarkojen tekstiilien kuivaukseen.

④ **Hipaisupainike** (Ajastin tai aika)

Ⓐ ajastuksen valintaan. Ajastimella voit siirtää ohjelman käynnistymistä myöhemmäksi: Merkkivalo syttyy. Tällä tavoin voit siirtää ohjelman alkamista eteenpäin 30 minuutista enintään 24 tuntiin saakka. Näin voit hyödyntää esim. edullisempaa yö sähköä.

Ⓑ *Aikakuivaus/DryFresh*-ohjelmissä voit valita tällä painikkeella ohjelman keston (ajan). Tätä ohjelmaa ei voi ajastaa käynnistymään myöhemmin.

⑤ **Tarkistusmerkkivalot** syttyvät tarpeen mukaan.

Tyhjennä vedenkeruuastia

Puhdista nukkasihdit ja jalustan hienosuodatin

# Kuivausrummun käyttö

## ⑥ Hipaisupainike ►II (Käynnistys/Pyykin lisäys)

Ⓐ Teksti *Käynnistys/Pyykin lisäys* alkaa vilkkua hitaasti heti, kun jokin ohjelma on valmis käynnistettäväksi. Käynnistä valitsemasi ohjelma koskettamalla hipaisupainiketta ►II. Teksti *Käynnistys/Pyykin lisäys* alkaa palaa tasaisesti.

Ⓑ Kun ohjelma on jo käynnissä, hipaisupainike ►II mahdollistaa pyykin lisäämisen.

## ⑦ Ajan näyttö

Kun valitsemasi ohjelma on käynnistynyt, ajan näyttöön tulee jäljellä oleva ohjelma-aika tunteina ja minuutteina.

- Kun käytät ajastusta, ohjelma-aika tulee ajan näyttöön vasta, kun ajastimeen ohjelmoitu aika on kulunut umpeen.
- Useimpien ohjelmien kesto voi vaihdella, minkä vuoksi aika voi muuttua hyppäyksittäin. Tähän vaikuttavat mm. pyykin määrä, tyyppi ja jäännöskosteus. Oppiva elektrooniikka sopeuttaa näitä ominaisuuksia koko ajan tarkemmiksi.

## ⑧ Optinen liitäntä

Tähän liitäntään Miele-huolto voi liittää tietokoneen huoltotöitä tai ohjelmien päivitystä varten.

## ⑨ Ohjelmanvalitsin

ohjelmien valintaan ja koneen virran kytkemiseen pois päältä. Kun valitset ohjelman, kuivausrummun virta kytkeytyy päälle, ja kun kierrät ohjelmanvalitsimen asentoon ☺, kuivausrummun virta kytkeytyy pois päältä.

## Hipaisupainikkeiden toimintaperiaate

Hipaisupainikkeella säädetään niiden yläpuolella näkyviä arvoja.

Hipaisupainikkeet ①, ③, ④, ja ⑥ reagoivat sormen kosketukseen.

## Rummun valaisin

Kun avaat kuivausrummun luukun, rummun sisävalo syttyy ja valaisee rummun ja kuivausrummun etupuolisen alueen. Näin et voi epähuomiossa jättää vaatekappaleita rummun sisään tai pyykkikoriin.

Rummun sisävalo kytkeytyy automaattisesti pois päältä (energiansäästö).

## Asennus

Varmista ennen koneen ensimmäistä käyttökertaa, että olet noudattanut kaikkia kappaleen "Asennus" ohjeita ja neuvoja.

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ja etenkin kappale Asennus.

## Suojakelmujen ja mainostarrojen poisto

### ■ Poista:

- luukun suojakelmu (jos koneessa sellainen on).
- kaikki mainostarrat (jos sellaisia on) koneen etupuolelta ja päältä.

Älä missään tapauksessa irrota tarroja, jotka näkyvät vasta kun luukku on auki (esim. arvokilpi).

## Tasaantumisaika paikalleen sijoittamisen jälkeen

 Kuivausrumpu voi vahingoittua, jos se otetaan käyttöön liian pian. Lämpöpumppu voi vahingoittua. Odota vähintään yksi tunti, ennen kuin kytket kuivausrummun päälle sen paikalleen sijoittamisen jälkeen.

## Ensimmäinen käyttökerta tämän käyttöohjeen mukaisesti

- Lue ensin kappaleet "1. Pyykin oikea esikäsittely" ja "2. Laita pyykki kuivausrumpuun".
- Tämän jälkeen voit täyttää kuivausrummun ja valita ohjelman kappaleen "3. Valitse ja käynnistä ohjelma" mukaisesti.

# Energiansäästövinkejä

---

Tämä lämpöpumppukuivausrumpu on suunniteltu energiaa säästävään pyykin kuivaukseen. Seuraavien toimien avulla voit säästää vielä enemmän energiaa ilman, että kuivausaika pitenee tarpeettomasti.

- Linkoa kuivattava pyykki pesukoneen suurimmalla linkousnopeudella. Kun valitset linkousnopeudeksi esim. 1 600 kierr./min 1 000 kierr./min sijaan, voit säästää kuivauksessa n. 20 % energiaa ja myös aikaa.
- Hyödynnä mahdollisuuksien mukaan aina kunkin ohjelman enimmäistäyttömäärä. Kun kuivaat kerralla täyden rummullisen pyykkiä, säästät energiaa, koska et joudu heti käynnistämään toista kuivausohjelmaa. Näin käytät kuivausrumpuasi mahdollisimman energiataloudellisesti.
- Huolehdi siitä, ettei sijoitushuoneen lämpötila ole liian korkea. Jos huoneessa on muita lämpöä tuottavia koneita, huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta tai kytke muut koneet pois päältä.
- Puhdista täyttöaukon nukkasihdit jokaisen kuivauskerran jälkeen.

Ohjeita nukkasihdien ja hienosuodattimen puhdistamiseen löydät kappaleesta "Puhdistus ja hoito".

- Hyödynnä mahdollisuuksien mukaan edullisimpia sähkötariffiaikoja. Kysy sähkön hinnoittelusta sähköyhtiöltäsi. Kuivausrummun ajastin auttaa sinua tässä: voit itse valita, milloin kuivaus käynnistyy automaattisesti seuraavan 24 tunnin aikana.

## Ota huomioon jo pesun aikana

- Pese erityisen likaiset tekstiilit perusteellisesti: käytä riittävästi pesuainetta ja valitse mahdollisimman korkea pesulämpötila. Jos olet epävarma, pese tekstiilit useampaan kertaan.
- Älä laita kuivausrumpuun likomärkää pyykkiä! Linkoa pyykki suurimmalla mahdollisella linkousnopeudella. Mitä suuremman linkousnopeuden valitset, sitä enemmän säästät energiaa ja aikaa kuivauksessa.
- Pese uudet, värikkäät tekstiilit erikseen ja huolellisesti ennen ensimmäistä kuivauskertaa. Älä myöskään kuivaa niitä yhdessä vaaleiden tekstiilien kanssa. Tekstiileistä saattaa irrota väriä (myös kuivausrummun muovioosiin). Niistä saattaa myös tarttua väriälistä nukkaa muihin vaatteisiin.
- Tärkätyn pyykin voi myös kuivata kuivausrummussa. Käytä tällöin tärkäkukseen kaksinkertainen määrä tärkkyä, jotta saat toivotun tuloksen.

## Pyykin esikäsittely kuivausta varten

 Pyykin joukossa olevat vierasesineet voivat aiheuttaa vaurioita. Vierasesineet voivat sulaa, palaa tai räjähtää. Poista pyykeistä kaikki ylimääräiset esineet (esim. pesupallo, sytyttimet, tulitikut).

 Virheellinen käyttö aiheuttaa tulipalovaaran. Pyykki voi palaa ja kuivausrumpu ja sen ympäristö voivat vahingoittua. Lue kappale Tärkeitä turvallisuusohjeita ja noudata sitä.

- Lajitele pyykki tekstiilityypin, kuidun, koon, hoito-ohjeiden ja haluamasi kuivusasteen mukaan.
- Varmista ennen tekstiilien laittamista kuivausrumpuun, että kaikki niiden saumat ja ompeleet ovat ehjiä. Näin tekstiilien täytemateriaalit eivät pääse tunkeutumaan ulos. Ne aiheuttavat tulipalovaaran.
- Pöyhi pyykki ilmapakiksi.
- Sido kangasvyöt ja resorinauhut yhteen.
- Sulje napitettavat tyynyliinat ja pussilakanat, jottei niiden sisään pääse muuta pyykkiä.
- Sulje hakaset ja lehtiäiset.
- Avaa takit ja pitkät vetoketjut, jotta tekstiilit kuivuvat tasaisesti.
- Jos kaarituellisten rintaliivien kaaritut ovat irronneet, ompele ne kiinni tai ota ne pois ennen kuivausta.
- Ääritapauksissa vähennä täyttömäärää. Siliävistä kuduista valmistetut tekstiilit nyppeytyvät sitä helpommin, mitä täydempänä kuivausrumpu on. Tämä koskee etenkin erittäin herkkiä tekstiilejä, kuten kauluspaitoja ja paitapuseroita.

# 1. Pyykin oikea esikäsittely

## Kuivaus

**Vinkki:** Lue kappale Ohjelmanvalintataulukko.

Sieltä näet kaikki ohjelmat ja niiden enimmäistäyttömäärät.

- Noudata kunkin ohjelman enimmäistäyttömääriä. Näin käytät kuivausrumpuasi mahdollisimman energiataloudellisesti.
- Untuvatäytteisten tekstiilien sisemällä kudoksella on joissakin tapauksissa taipumus kutistua. Käsittele tällaisia tekstiilejä vain ohjelmalla *Lämmin sileyty*s.
- Voit kuivata aitoja pellavatekstiilejä koneessa vain, jos valmistaja suosittelee sitä hoito-ohjeessa, muuten kangas saattaa menettää muotonsa. Käsittele tällaisia tekstiilejä vain ohjelmalla *Lämmin sileyty*s.
- Villa ja villaseokset huopaantuvat ja kutistuvat helposti. Käsittele tällaisia tekstiilejä vain ohjelmalla *Villan viimeistely*.
- Joustavat puuvillakankaat (esim. T-paidat, alusvaatteet) kutistuvat usein ensimmäisessä pesussa. Älä siksi kuivaa tällaisia vaatteita liian kuiviksi, jotta ne eivät kutistuisi enää lisää. Kiinnitä jo vaatetta ostaessasi huomiota sen kutistumisominaisuuksiin ja osta mahdollisuuksien mukaan hieman koosi suurempi vaate.
- Jos tekstiilit ovat erityisen arkoja kuumille lämpötiloille tai rypistymiselle, vähennä täyttömäärää ja valitse lisätoiminto *Hellävarainen +*.

## Noudata tekstiilien hoito-ohjeita

| Kuivaus                                                                                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  Normaali/korkea lämpötila |                                 |
|  Alhainen lämpötila*       | *valitse <i>Hellävarainen +</i> |
|  rumpukuivaus kielletty    |                                 |

| Silitys ja kuumamankelointi                                                                      |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Erittäin kuuma |  kuuma                              |
|  Lämmin         |  Silitys/kuumamankelointi kielletty |

## Oikean kuivuusasteen valinta

- *Erittäin kuiva* monikerroksisille tai erityisen paksuille tekstiileille.
- *Kaappikuiva* tekstiileille, jotka saattavat kutistua. Sopii myös kevyestä puuvillasta tai jersey-kankaasta valmistetuille tekstiileille.
- *Silityskuiva+* tai *Silityskuiva*, kun aiot silittää tai mankeloida pyykin heti kuivauksen jälkeen.


**Vinkki:** Voit muuttaa ohjelmien *Puuvilla* ja *Siliävät kuidut* kuivuusasteita (kuiemmaksi tai kosteammaksi) vastamaan yksilöllisesti omia vaatimuksiasi. Katso ohjeet kappaleesta Ohjelmoitavat toiminnot.

## 2. Laita pyykki kuivausrumpuun

### Pyykin laittaminen koneeseen

Tekstiilit voivat vahingoittua.

Lue kappale "1. Pyykin oikea käsittely" ennen kuin alat laittaa pyykkiä koneeseen.



- Avaa luukku.
- Poista rumpuun unohtuneet vaatekappaleet tai esineet.
- Aseta pyykki ilmavasti rumpuun.


Älä täytä kuivausrumpua liian täyteen. Tekstiilit kuluvat ja kuivaustulos jää tavanomaista huonommaksi. Pyykki myös rypistyy helpommin.

Tekstiilit voivat vahingoittua, jos ne jäävät puristuksiin koneen luukun ja täyttöaukon väliin.

### FragranceDos-patruunan sijoituspaikan tarkastus


Jos et käytä tuoksupatruunaa, varmista, että sen sijoitusaukko on suljettu.

Tuoksupatruunojen käsittelyä kuvataan kappaleessa Tuoksupatruuna.



- Siirrä liukusulkimen kieleke ääriasentoon alas (nuoli), jotta sijoitusaukko sulkeutuu. Jos aukko jää auki, sinne kertyy nukkaa.

### Luukun sulkeminen




- Sulje luukku heilauttamalla se kevyesti kiinni.

### 3. Valitse ohjelma ja käynnistä se

#### Kuivausrummun virran kytkemisen päälle ja ohjelman valinta


Kun kierrät ohjelmanvalitsimen jonkin ohjelman kohdalle, kuivausrummun virta kytkeytyy päälle, ja kun kierrät sen asentoon , kuivausrummun virta kytkeytyy pois päältä.



- Kierrä ohjelmanvalitsin jonkin ohjelman kohdalle.

#### Ohjelma-asetusten valinta

##### Kuivuusasteen valinta




- Kosketa hipaisupainiketta .

Jokainen hipaisupainikkeen painallus muuttaa kuivuusastetta ja kulloinkin valittuna oleva kuivuusaste palaa kirkkaana.

#### Aikakuivaus/DryFresh-ohjelman ohjelma-ajan valinta

Voit valita ohjelma-ajan 10 minuutin askelin. Voit valita ohjelma-ajan 0:20 minuutin ja 2:00 tunnin väliltä.



- Kosketa hipaisupainiketta  niin monta kertaa, että ajan näytössä näkyy haluamasi ohjelma-aika.

**Vinkki:** Kun pidät hipaisupainiketta  painettuna, aika kasvaa automaattisesti 2 tuntiin.

##### Toiminnon Hellävarainen + valinta

Tällä toiminnolla kuivaat arat tekstiilit, joiden hoito-ohjeessa on merkintä  (esim. akryyli), alhaisemmassa lämpötilassa, jolloin ohjelman kesto vastavasti pitenee.



- Kosketa hipaisupainiketta , kunnes *Hellävarainen +* syttyy.

### 3. Valitse ohjelma ja käynnistä se

- *Hellävarainen +* on valittavissa seuraaviin ohjelmiin:
  - *Puuvilla*
  - *Siliävät kuidut*
  - *Paidat*
  - *Farkut*
  - *Aikakuivaus/DryFresh*
- Ohjelmissa *Hienopyykki* ja *Lämmin siileytys* lisätoiminto *Hellävarainen +* on käytössä vakiona eikä sitä voida valita pois.

#### Ajastuksen asettaminen

Voit siirtää ohjelman käynnistymistä eteenpäin 30 minuutista aina 24 tuntiin saakka. Näin voit hyödyntää esim. edullisempaa yösähköä.

#### Ohjelman käynnistys

Teksti *Käynnistys/Pyykin lisäys* vilkkuu hitaasti.

- Kosketa hipaisupainiketta ►II.

Teksti *Käynnistys/Pyykin lisäys* palaa taiseasti.

Ohjelman käynnistämisen jälkeen ajan näyttöön tulee ohjelma-aika.

- Merkkivalo *Perfect Dry* vilkkuu/palaa vain kuivausasteen perusteella toimivissa ohjelmissa (ks. myös kappale *Kuivausrummun käyttö*).
- Kuivausrumpu mittaa pyykin jäännöskosteutta ja laskee tarvittavan ohjelma-ajan sen perusteella. Jos laitat kuivausrumpuun vain vähän pyykkiä tai valmiiksi kuivaa pyykkiä, tyhjän rummun tunnistin havaitsee sen. Automaattinen täyttömäärän tunnistus lyhentää tällöin valitun ohjelman ohjelma-aikaa. Kone kuivaa teks-

tiilit loppuun tai tuulettaa ne hellävaraisesti. Tällöin *PerfectDry* ei syty ohjelman päättyessä.

Vaatteet ja tekstiilit voivat kulua tarpeettomasti.  
Vältä pyykin ja tekstiilien ylikuivamista.

- Kone jäähdyttää pyykin ennen ohjelman päättymistä.

#### Energiansäästö

Ohjauspaneeli pimenee 10 minuutin kuluessa. Hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* vilkkuu hitaasti.

- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*, niin ohjauspaneeli alkaa jälleen näkyä kirkkaana (tällä ei ole vaikutusta ohjelman kulkuun).

#### Pyykin lisääminen

Voit vielä lisätä pyykkiä vielä ohjelman käynnistymisen jälkeen.

- Noudata kappaleen Ohjelman kulun muuttaminen – Pyykin lisääminen/poistaminen ohjeita.

## 4. Ota pyykki pois koneesta ohjelman jälkeen

### Ohjelman loppu/Pöyhintä

Ohjelman loppu:

- 0:00 syttyy ajan näyttöön
- Hipaisupainike *Käynnistys/Pyökin lisäys* on sammunut
- tai joissakin tapauksissa ajan näytössä vilkkuvat palkit (L J J...L J J...L J J...)

Ohjelman loputtua pöyhintä käynnistyy enintään 2 h ajaksi. Ohjelmassa *Villan viimeistely* ei ole pöyhintää.

Katso kappale Ohjelmoitavat toiminnot – *PI4* Pöyhintä.


Tämä kuivausrumpu kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon .
- Poista nukka täyttöaukon alueella olevista kahdesta nukkasihdistä: Ks. kappale Puhdistus ja hoito.
- Sulje luukku heilauttamalla se kevyesti kiinni.
- Tyhjennä vedenkeruuastia.

### Pyökin ottaminen pois koneesta

Avaa luukku vasta sitten, kun kuivausohjelma on päättynyt. Muuten pyykki ei ole kuivunut ja jäähtynyt tarpeeksi.

- Vedä luukku auki sivulta, jossa on oranssinvärinen merkki.



- Ota pyykki pois koneesta.

Rumpuun unohtuneet pyykki voivat vahingoittua seuraavalla käyttökerralla, koska ne kuivuvat liikaa.


Tarkista aina, että varmasti otit kaikki vaatekappaleet ulos rummista.

## Ajastusajan valinta

Voit siirtää ohjelman käynnistymistä eteenpäin 0:30 minuutista aina 24h (tuntiin) saakka.

Ajastusta ei voi käyttää ohjelmassa *Aika-kuivaus/DryFresh*.

- Valitse ensin ohjelma ja tarvittavat asetukset.



- Kosketa hipaisupainiketta ▲.

Symboli  palaa kirkkaana ja ajan näytössä näkyy lyhin mahdollinen ajastusaika, 30 minuuttia.

- Kosketa hipaisupainiketta ▲ niin monta kertaa, että ajan näytössä näkyy haluamasi ajastusaika.
  - 10 tuntiin asti ajastusaika kasvaa 30 minuutin askelin.
  - 10 tunnista eteenpäin ajastusaika kasvaa 1 tunnin askelin.

**Vinkki:** Kun pidät hipaisupainiketta ▲ painettuna, aika kasvaa automaattisesti 24 tuntiin.

## Ajastuksen käynnistys

- Kosketa hipaisupainiketta ►||.

Ajastus käynnistyy ja ajan näyttö laskee aikaa alaspäin.

Rumpu pyörii lyhyesti kerran tunnissa ohjelman käynnistymiseen saakka (rypstymisenesto).

## Käynnistetyn ajastuksen muuttaminen tai keskeyttäminen

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon .

Kuivausrummun virta kytkeytyy pois päältä ja ajastus päättyy.

Nyt voit avata luukun ja lisätä tai poistaa pyykkiä.

- Valitse ohjelma.
- Aseta ajastusaika.

# Ohjelmanvalintataulukko

Kaikki \*:llä merkityt painot tarkoittavat kuivan pyykin painoa.

| ECO                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | enintään 8 kg* |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Pyykin laji                       | Normaalikostea puuvillapyykki, kuten ohjelmassa <i>Puuvilla Kaappikuiva</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| Huomautus                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ohjelmassa <i>ECO</i> saavutetaan kuivuusaste <i>Kaappikuiva</i>.</li><li>- Ohjelma <i>ECO</i> on energiankulutukseltaan järkevin valinta normaali-kostean puuvillapyykin kuivaamiseen.</li></ul>                                                                                                                           |                |
| Ohje vertailutes-tien teki-jöille | Ohjelma <i>ECO</i> on energiamerkintäasetusten (EU) 2023/2533 ja (EU) 2023/2534 mukainen (energiamerkinnän) vertailutestiohjelma nor-min EN 61121 mukaisesti mitattuna. Tätä ohjelmaa käytetään Ekolo-gista suunnittelua koskevan komission asetuksen mukaisuuden arvi-ointiin.                                                                                     |                |
| Puuvilla                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | enintään 8 kg* |
| Erittäin kuiva, Kaappikuiva       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| Pyykin laji                       | Yksi- tai monikerroksiset puuvillatekstiilit. Esimerkiksi T-paidat, alus-vaatteet, vauvanvaatteet, työvaatteet, takit, peitot, essumekot, pu-serot, froteiset käsipyyhkeet/kylpypyyhkeet/kylpytakit, puuvilla-/fro-teelakanat ja -tyynyliinat.                                                                                                                      |                |
| Neuvo                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Valitse kuivuusaste <i>Erittäin kuiva</i> vaihtelevan kokoisille, moniker-roksisille ja erityisen paksuille tekstiileille.</li><li>- Älä kuivaa joustavista puuvillakankaista valmistettuja tekstiilejä (ku-ten T-paitoja, alusvaatteita, vauvanvaatteita) ohjelmalla <i>Erittäin kui-va</i>, ne voivat kutistua.</li></ul> |                |
| Silityskuiva+, Silityskuiva       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| Pyykin laji                       | Puuvilla- ja pellavatekstiilit, jotka silitetään tai mankeloidaan. Esimer-kiksi pöytäliinat, liinavaatteet, tärkätty pyykki.                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| Neuvo                             | Säilytä mankeloitava pyykki rullattuna, jotta se pysyisi kosteana man-kelointiin saakka.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| Siliävät kuidut                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | enintään 4 kg* |
| Kaappikuiva, Silityskuiva+        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| Pyykin laji                       | Siliävät tekstiilit, jotka on valmistettu synteettisistä tai sekoitekui-duista. Esimerkiksi työvaatteet, puserot, neulepuserot, leningit, hou-sut, sukat ja pöytäliinat.                                                                                                                                                                                            |                |

# Ohjelmanvalintataulukko

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Hienopyykki</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>enintään 2,5 kg*</b> |
| <b>Kaappikuiva, Silityskuiva+</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| Pyykin laji                                                     | Synteettisistä kuidoista valmistetut arat tekstiilit (hoito-ohjemerkinä ☐), sekoitteet, keinosilkki tai siliäväksi käsitelty puuvilla. Esimerkiksi paidat, paitapuserot, naisten alusvaatteet, applikoidut tekstiilit.                                               |                         |
| Neuvo                                                           | Voit ehkäistä pyykin rypistymistä vielä paremmin, kun vähennät täyt-tömäärää vielä lisää.                                                                                                                                                                            |                         |
| <b>Villan viimeistely</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>enintään 2 kg*</b>   |
| Pyykin laji                                                     | Villatekstiilit, villasekoitteista valmistetut tekstiilit, kuten villapuserot, neuletakit, sukat.                                                                                                                                                                    |                         |
| Huomau-<br>tus                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ohjelma pöyhii villatekstiilejä hetken ajan, jolloin niistä tulee ilma-<br/>via. Ohjelma ei kuivaa tekstiilejä, vaan nopeuttaa niiden kuivumista.</li> <li>- Ota tekstiilit pois koneesta heti ohjelman jälkeen.</li> </ul> |                         |
| <b>Paidat</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>enintään 2 kg*</b>   |
| <b>Kaappikuiva, Silityskuiva+</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| Pyykin laji                                                     | Paidat, paitapuserot                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| <b>Pika</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>enintään 4 kg*</b>   |
| <b>Erittäin kuiva, Kaappikuiva, Silityskuiva+, Silityskuiva</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| Pyykin laji                                                     | Kuumuutta kestävät tekstiilit, joiden hoito-ohjeessa on merkinä ☺ ja jotka sopivat kuivattaviksi ohjelmalla <i>Puuvilla</i> .                                                                                                                                        |                         |
| Huomau-<br>tus                                                  | Ohjelman kesto lyhenee.                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| <b>Farkut</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>enintään 3 kg*</b>   |
| <b>Kaappikuiva, Silityskuiva+</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| Pyykin laji                                                     | Farkkukankaasta valmistetut vaatteet, kuten takit, housut, paidat ja hameet.                                                                                                                                                                                         |                         |
| <b>Liinavaatteet</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>enintään 4 kg*</b>   |
| <b>Erittäin kuiva, Kaappikuiva, Silityskuiva+, Silityskuiva</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| Pyykin laji                                                     | Liinavaatteet, lakanat, tyynyliinat                                                                                                                                                                                                                                  |                         |

# Ohjelmanvalintataulukko

| Kyllästys                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | enintään 2,5 kg* |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Pyykin laji                       | Rumpukuivauksen kestävät tekstiilit, kuten mikrokuidut, laskettelu- ja ulkoiluasut, tiiviit puuvillakankaat (popliini), pöytäliinat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Huomautus                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ohjelmassa on vain yksi kuivusaste, <i>Kaappikuiva</i>.</li> <li>- Tämä ohjelma sisältää erityisen kyllästysaineen lämpökäsittelyvaiheen.</li> <li>- Kuivausrummussa saa kuivata ehdottomasti vain kalvotekstiileille tarkoitetuilla kyllästysaineilla käsiteltyjä kyllästettyjä tekstiilejä. Ne sisältävät fluorikemikaaliyhdisteitä.</li> <li>- Älä missään tapauksessa kuivaa kuivausrummussa tekstiilejä, jotka on käsitelty parafiinipitoisilla kyllästysaineilla. Tulipalovaara.</li> </ul> |                  |
| Lämmin sileyty                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | enintään 1 kg*   |
| <b>Kaappikuiva, Silityskuiva+</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Pyykin laji                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puuvilla- tai pellavatekstiilit.</li> <li>- Siliävät tekstiilit, jotka on valmistettu puuvillasta, sekoitekuiduista tai synteettisistä kuiduista. Esimerkiksi pitkät puuvillahousut, anorakit ja paidat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Neuvo                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tämä ohjelma poistaa pyykistä linkouksessa syntyneitä ryppyjä.</li> <li>- Sopii myös kuiville tekstiileille.</li> <li>- Ota tekstiilit pois koneesta heti ohjelman jälkeen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |

| Aikakuivaus/DryFresh |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | enintään 8 kg* |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Huomautus            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tekstiilien kuivaukseen (<i>Aikakuivaus</i>)</li> <li>- Tekstiilien raikastamiseen (<i>DryFresh</i>)<sup>1</sup></li> <li>- Älä valitse ensimmäiseksi pisintä mahdollista aikaa. Selvitä kokeilemalla, kuinka pitkän kuivausajan tekstiilit tarvitsevat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |                |
| Pyykin laji          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jälkikuivaukseen: epätasaisesti kuivuvat, erilaisia kuivumisaikoja vaativat monikerroksiset tekstiilit, kuten takit, tynnyt, makuupussit tai muut paksut tekstiilit</li> <li>- Kuivaukseen: yksittäiset tekstiilit, kuten kylpypyyhkeet, uimavaatteet, keittiöliinat ja astiapyyhkeet</li> <li>- Raikastamiseen: puhtaat tekstiilit<sup>1</sup></li> </ul>                                                                                                          |                |
| <sup>1</sup> Neuvo   | <p>Tällä ohjelmalla voit vähentää tai poistaa epämiellyttävät hajut muuten puhtaista tekstiileistä. Käytä tätä varten <i>Aikakuivaus/DryFresh</i> ohjelmaa yhdessä DryFresh-tuoksupatruunan (erikseen ostettava lisävaruste<sup>2</sup>) kanssa. Valitse ajaksi vähintään 60 minuuttia ja laita koneeseen normaalia vähemmän pyykkiä, jotta toivottu raikastusvaikutus saavutetaan.</p> <p><sup>2</sup> Tuoksupatruunan asettaminen paikalleen ja tuoksun voimakkuuden säätö: ks. kappale Tuoksupatruuna</p> |                |

# Ohjelman kulun muuttaminen

## Käynnissä olevan ohjelman muuttaminen

Ohjelmaa ei voi enää vaihtaa. Näin estetään, ettei kukaan voi tehdä muutoksia vahingossa.

Jos kierrät ohjelmanvalitsinta, symboli **-D-** syttyy ajan näyttöön. Symboli **-D-** sammuu, kun kierrät ohjelmanvalitsimen takaisin alkuperäisen ohjelman kohdalle.

## Käynnissä olevan ohjelman lopettaminen

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon .

Ohjelma on lopetettu.

Nyt voit valita uuden ohjelman.

## Pyykin lisääminen/poistaminen

Unohdit laittaa jonkin tekstiilin koneeseen, mutta ohjelma on jo käynnistynyt.

- Kosketa hipaisupainiketta **▶II**.

Ajan näyttöön syttyy sana *Add*. Teksti *Käynnistys/Pyykin lisäys* vilkkuu hitaasti.

- Avaa luukku.

- Lisää tai ota pois haluamasi pyykki.

Voit halutessasi vaihtaa ohjelmaa.

- Sulje luukku.

- Kosketa hipaisupainiketta **▶II**.

Ohjelma jatkuu.

## Poikkeuksia pyykin lisäämisessä

Joissakin tilanteissa, esim. jäähdytysvaiheessa tai ohjelmassa *Kyllästys* et voi lisätä pyykkiä.

Tällöin ajan näyttöön ei tule sanaa *Add*.

Poikkeustapauksissa voit avata koneen luukun ohjelman käydessä.

## Käyttötuntien näyttö

Voit hakea näyttöön tiedon kuivausrummun tähänastisista käyttötunneista.

- Kierrä ohjelmanvalitsin vastapäivään jonkin ohjelman kohdalle.
- Kosketa hipaisupainiketta **▶II** vähintään neljän sekunnin ajan, kunnes ajan näyttöön syttyy *P90* ja koneesta kuuluu merkkiäni.
- Nosta sormesi hipaisupainikkeelta **▶II**.

Teksti *Käynnistys/Pyykin lisäys* palaa taasisesti.

- Kosketa hipaisupainiketta **▶II** lyhyesti.

Käyttötuntien määrä vilkkuu ajan näytössä *H:n* perässä.

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon .

## Vedenkeruustia

Kuivauksen aikana tiivistyvä vesi kertyy vedenkeruustiaan.


Tyhjennysväli: Tyhjennä vedenkeruustia jokaisen käyttökerran jälkeen.

Kun vedenkeruustia on täyttynyt maksimirajaan asti, merkkivalo  syttyy. Merkkivalon  sammutus: avaa ja sulje kuivausrummun luukku kokonaan.

 Luukku ja kahva voivat vahingoittua, kun otat vedenkeruustiaa pois paikaltaan.


Luukku ja kahva voivat vahingoittua. Sulje kuivausrummun luukku kokonaan.

\* Jos koneen luukku avautuu oikealle, tätä varoitusta ei tarvitse ottaa huomioon.



■ Vedä vedenkeruustia ulos.

■ Kanna vedenkeruustiaa vaaka-suorassa, jottei siitä pääse valumaan vettä. Pidä tällöin astiaa sekä etulevystä että takapäädystä.



■ Tyhjennä vedenkeruustia.

■ Työnnä vedenkeruustia takaisin kuivausrumpuun.

Tiivistynyt vesi voi olla haitallista ihmisten ja eläinten terveydelle.

Älä siksi juo sitä!

Voit käyttää tiivistyneen veden silytykseen. Kaada tiivistynyt vesi tiheään siivilän tai kahvinsuodatinpussin läpi. Tutustu laitevalmistajien ohjeisiin ennen kuin laitat tiivistynyttä vettä höyrysilitysrautaan tai ilmankostuttimeen.

# Tuoksupatruuna

## FragranceDos

Tuoksupatruunalla (erikseen ostettava lisävaruste) voit lisätä pyykkiin tuoksua kuivauksen aikana.

**Vinkki:** Jos haluat välillä kuivata pyykkiä ilman tuoksua, voit helposti sulkea tuoksupatruunan.

⚠ Tuoksupatruunan vääränlainen käyttö aiheuttaa terveysvaaran ja tulipalovaaran.


Tuoksupatruunasta vuotava aine voi iholle joutuessaan aiheuttaa vaaraa terveydelle. Vuotava tuoksuaine voi myös aiheuttaa tulipalon.

Lue ensin kappale ”Tärkeitä turvallisuusohjeita”, kohta ”Tuoksupatruunan käyttö (erikseen ostettava lisävaruste)”.

## Sinetin irrottaminen tuoksupatruunasta

Pitele tuoksupatruunaa kuvan osoittamalla tavalla. Älä pidä sitä vinossa tai ylösalaisin, ettei tuoksuaine pääse vuotamaan pois.

- Ota tuoksupatruuna pakkauksesta. Älä yritä kiertää tuoksupatruunaa auki.




- Pidä patruunasta tukevasti kiinni, jotta se pääsee vahingossa aukeamaan.
- Vedä sinetti irti.


## Tuoksupatruunan asettaminen paikalleen

- Avaa kuivausrummun luukku.


Työnnä tuoksupatruuna ylempään nukasihtiin kahvan viereen.



- Avaa liukusuljinta, kunnes se on ääri-asennossa ylhäällä.



- Työnä tuoksupatruuna aukkoon vas-  
teeseen saakka.




- Kierrä tuoksupatruunan ulompaa ren-  
gasta (R) aavistuksen verran myötäpäi-  
vään.

Tuoksupatruuna voi pudota pois.  
Kierrä ulompaa rengasta siten, että  
merkinnät ② ja ① tulevat kohdakkain.


## Tuoksupatruunan avaaminen

Voit säätää tuoksun voimakkuutta ennen  
kuivausta.



Merkintöjen ① ja ② tulee osua koh-  
dakkain.

# Tuoksupatruuna




- Kierrä ulompaa rengasta myötäpäivään: Mitä enemmän tuoksupatruunaa avaat, sitä voimakkaampi tuoksu on.

Tuoksu tarttuu tekstiileihin vain, kun ne ovat aluksi kosteita ja kun kuivausaika on riittävän pitkä ja lämpötila riittävän korkea. Tuoksu leviää myös kuivausrummun sijoitustilaan.

## Tuoksupatruunan sulkeminen

Sulje tuoksupatruuna kuivauksen jälkeen, jottei tuoksu pääse haihtumaan.




- Kierrä ulompaa rengasta vastapäivään, kunnes merkintä ② on kohdassa ①.



Jos haluat välillä kuivata pyykkiä ilman tuoksua, ota tuoksupatruuna pois koneesta ja säilytä sitä tällä välin alkupe-  
räispakkauksessaan.

Kun pyykkiin ei enää tule riittävästi tuoksua, vaihda tuoksupatruuna uuteen.

## Tuoksupatruunan irrottaminen/ vaihtaminen



- Kierrä ulompaa rengasta vastapäivään, kunnes merkinnät ① ja ② tulevat kohdakkain.




## ■ Vaihda tuoksupatruuna toiseen.

Säilytä tuoksupatruunaa alkuperäispakkauksessaan aina, kun se ei ole paikallaan kuivausrummussa.

Vaihtoväli: Vaihda tuoksupatruuna, kun se on tyhjä, tai kun siitä ei enää tule riittävästi tuoksua.

Voit ostaa uuden tuoksupatruunoita Miele-kauppiaaltsi, Mielen asiakaspalvelusta tai Mielen verkkokaupasta.



Tuoksuainetta voi vuotaa patruunasta.

Älä aseta tuoksupatruunaa makuuasentoon.

- Älä säilytä myyntipakkausta, johon olet laittanut koneesta väliaikaisesti pois ottamasi tuoksupatruunan, kyljellään tai ylösalaisin. Muuten tuoksuainetta voi päästä vuotamaan.
- Säilytä tuoksupatruunaa kuivassa ja viileässä äläkä altista sitä suoralle auringonvalolle.
- Kun ostat uuden patruunan: poista si-  
netti vasta juuri ennen käyttöä.

# Puhdistus ja hoito

## Kuivausrummun puhdistus


Irrota kuivausrumpu sähköverkosta.

⚠ Vääränlaiset puhdistusaineet ja -välineet aiheuttavat vaurioiden vaaran.

Vääränlaiset aineet voivat vahingoittaa muovisia pintoja ja muita koneen osia.

Älä koskaan käytä puhdistukseen hankausaineita, liuottimia, lasinpesuaineita tai yleispuhdistusaineita.

Puhdistussuositus: Puhdista 1–2 kertaa vuodessa ja aina tarvittaessa.



- Puhdista kuivausrumpu ja luukun sisäpuolinen tiiviste vain kevyesti kostutettulla pehmeällä liinalla, jossa on vähän mietoa pesuainetta tai saippuaa.
- Kuivaa lopuksi kaikki osat pehmeällä pyyhkeellä.

## Nukkasihdit

Nukan vääränlainen hävittäminen kuormittaa ympäristöä.

Älä päästä nukkaa viemäriin, koska sen mukana vo päästä mikromuovia vesistöihin.

Hävitä nukkasiehteihin kertynyt nukka tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tämän kuivausrummun täyttöluukun alueella on kaksi nukkasiehtiä. Molemmat nukkasiehdit keräävät pyykistä kuivauksen aikana irtoavaa nukkaa.

Puhdistusväli: Puhdista nukkasiehdit jokaisen käyttökerran jälkeen.

Puhdista nukkasiehdit myös silloin, kun tarkistusmerkkivalo  syttyy.

Ohjelma-aika pitenee, jos laiminlyöt puhdistuksen.

Ohjelman keskeytyy ja näyttöön tulee virheilmoitus.

- Kun haluat sammuttaa tarkistusmerkkivalon, avaa ja sulje luukku kuivausrummun virran ollessa kytkettynä päälle.

## Tuoksupatruunan irrottaminen


Jollet puhdista nukkasiehtejä ja hienosuo-datinta säännöllisesti, tuoksun voimakkuus heikkenee!

- Irrota tuoksupatruuna. Ks. kappale Tuoksupatruuna – Tuoksupatruunan irrottaminen/vaihtaminen.


## Näkyvän nukan poistaminen

**Vinkki:** Voit poistaa nukan kätevästi pölynimurilla.


- Avaa luukku.



- Irrota ylempi nukkasihti vetämällä sitä eteenpäin ulos.



- Poista nukka (ks. nuolet).




- Poista nukka (ks. nuolet) kaikkien suodattimien pinnoilta ja rei'itetystä pyykinohjaimesta.
- Työnnä ylempi nukkasihti takaisin niin, että se napsahtaa selvästi paikalleen.
- Sulje luukku.

### Nukkasihtien ja ilmanohjausaukkojen perusteellinen puhdistus


Puhdista nämä osat perusteellisesti, jos kuivausajat ovat pidentyneet tai jos nukkasihdit ovat näkyvästi likaiset tai tukkeutuneet.

- Irrota tuoksupatruuna. Ks. kappale Tuoksupatruuna.
- Irrota ylempi nukkasihti vetämällä sitä eteenpäin ulos.


## Puhdistus ja hoito



- Kierrä alemman nukkasihdin keltaista vipua nuolen osoittamaan suuntaan (kunnes se napsahtaa auki).



- Tartu keltaiseen vipuun ja nosta nukkasihdi ulos koneesta.



- Poista näkyvä nukka pölynimurilla. Käytä pölynimurin pitkää rakosuutinta ja imuroi myös nukkasihdin alla olevat ilmanohjausaukot.

Puhdista kaikki nukkasihdit vedellä.

### Nukkasihdien puhdistaminen kostealla

- Pyyhi nukkasihdin sileät muovipinnat lopuksi vielä kostealla liinalla.
- Huuhtelee nukkasihden pinnat juoksevalle lämpimällä vedellä.
- Ravistele vesipisarot nukkasihdeistä perusteellisesti ja pyyhi sihdit varovasti kuiviksi.

Märät suodattimet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä kuivauksen aikana!

- Työnnä alempi nukkasihdi paikalleen alas ja lukitse se keltaisella vivulla.
- Työnnä ylempi nukkasihdi kokonaan sisään.
- Sulje luukku.

## Jäännöskosteusanturin puhdistus


Rummussa on jäännöskosteusanturi. Jäännöskosteusanturi mittaa jatkuvasti pyykin kosteutta, mikä takaa optimaalisen kuivaustuloksen. Jäännöskosteus-

anturiin voi ajan mittaan kertyä pesuainejäämiä, jolloin se ei enää toimi tarkasti ja kuivaustulos voi jäädä epätydyttäväksi.

**Puhdistusväli:** Puhdista jäännöskosteusanturi 1–2 kertaa vuodessa.

Näin saavutat aina juuri haluamasi kuivaustuloksen.

- Avaa kuivausrummun luukku.



- Tunnustele kädellä rei'itetyn pyykinohjaimen takaosaa.

Metallinen jäännöskosteusanturi sijaitsee vasemmalla.

- Puhdista jäännöskosteusanturi saippuaveteen kostutetulla pyyhkeellä.
- Kuivaa jäännöskosteusanturi pehmeällä pyyhkeellä.
- Sulje kuivausrummun luukku.

## Hienosuodattimen puhdistus

Nukan vääränlainen hävittäminen kuormittaa ympäristöä.

Älä päästä nukkaa viemäriin, koska sen mukana voi päästä mikromuovia vesistöihin.

Kerää jalustan hienosuodattimen pesuvesi pesuvatiin tai ämpäriin.


**Puhdistusväli:** Puhdista jalustassa sijaitseva hienosuodatin aina, kun tarkistusmerkkivalo  syttyy tai kun ohjelma-ajat alkavat pidentyä.

Ohjelma-aika pitenee, jos laiminlyöt puhdistuksen.

Ohjelman keskeytyy ja näyttöön tulee virheilmoitus.

- Kun haluat sammuttaa tarkistusmerkkivalon, avaa ja sulje luukku kuivausrummun virran ollessa kytkettynä päälle.


## Jalustan hienosuodattimen irrotus



- Avaa kosteudentiivistimen luukku painamalla sen pientä pyöreää syvennystä.

Luukku ponnahtaa auki.


## Puhdistus ja hoito



- Vedä hienosuodatin ulos tarttumalla sen kahvaan.


Kun vedät jalustan hienosuodatinta ulos, oikeanpuoleinen ohjainnasta tulee esiin. Ohjainnasta estää luukun sulkemisen, kun hienosuodatin ei ole paikallaan.

### Jalustan hienosuodattimen puhdistus



- Vedä kahva irti hienosuodattimesta.
- Pese hienosuodatin varovasti ja perusteellisesti juoksevan veden alla.


⚠ Aseta vesihanauksen alle pesuväli tai ämpäri, niin saat kerättyä pesuveden talteen.



**Vinkki:** Suodattimen pintaan tarttuneet jämmät irtoavat nopeammin, kun kohdistat vesisuihkun pystysuoraan hienosuodattimen etupintaan.

- Puristele hienosuodatinta aina välillä hellävaraisesti.

**Vinkki:** Aseta jalustan hienosuodatin pesuvadin tai ämpärin pohjalle.



- Painele suodatinta useita kertoja kämmenellä astian pohjaa vasten, jotta syvälle painuneet jämmät irtoavat.

- Huuhtele ja pese hienosuodatinta, kunnes siinä ei enää näy mitään jäämiä.
- Purista hienosuodatin kämmenellä mahdollisimman kuivaksi, jatka puristeluja, kunnes suodattimesta ei enää tule yhtään vettä.

**Vinkki:** Aseta kostea hienosuodatin siten kahden käsipyyhkeen väliin. Painele jalustan hienosuodatinta kevyesti kämmenellä tasaisella alustalla useita kertoja. Näin suodatin kuivuu nopeammin.

Älä asenna suodatinta takaisin paikalleen läpimärkänä.

Muuten kone antaa virheilmoituksen. Puristele hienosuodatin varovaisesti mahdollisimman kuivaksi.


Jos kuivausohjelma keskeytyy puhdistetun hienosuodattimen paikalleen asettamisen jälkeen virheilmoitukseen: Hienosuodatin oli liian märkä, kun asetit sen paikalleen. Puristele hienosuodatinta vielä varovaisesti uudelleen. Anna hienosuodattimen kuivua itsensä.

Jos virheilmoitus tulee vieläkin näkyviin, syynä voivat olla suodattimeen jääneet pinttyneet pesuainejäämät. Elvytä hienosuodatin pyykinpesukoneessa. Katso ohjeet kappaleesta Vianetsintä – Jalustan hienosuodattimen elvytys.


 Kulunut tai vaurioitunut jalustan hienosuodatin aiheuttaa tukosten vaaran.

Kosteudentiivistin voi tukkeutua ja vaurioitua.

Tarkasta jalustan hienosuodatin kappaleesta Vianetsintä – Jalustan hienosuodattimen vaihto annettujen ohjeiden mukaisesti. Vaihda jalustan hienosuodatin tarvittaessa uuteen.



- Poista nukka kahvasta kostealla liinalla.
- Työnnä hienosuodatin oikeinpäin kiinni kahvaan.



- Työnnä hienosuodatin kokonaan sisään.


Oikeanpuoleinen ohjainnasta menee samalla sisään.

# Puhdistus ja hoito

## Pesuveden kaataminen pois

- Kaada pesuvadin tai ämpärin sisältö viemäriin suodattimen (esim. kahvin suodatinpussi) läpi, jotta mahdolliset hiukkaset ja nukka eivät pääse viemäriin.
- Hävitä käyttämäsi suodatinpussi tavallisen kotitalousjätteen mukana.

## Jalustan hienosuodattimen luukun puhdistus



- Poista nukka kostealla liinalla. Varo, ettet vahingoita tiivistekumia.
- Sulje kosteudentiivistimen luukku.

⚠ Kuivausrumpua ei saa käyttää ilman hienosuodatinta tai kosteudentiivistimen luukun ollessa auki. Kone voi vaurioitua ja kuivausteho heikkenee.

Liika nukka voi aiheuttaa kuivausrummun toimintahäiriöitä. Epätiivis järjestelmä heikentää kuivaustehoa.

Käytä kuivausrumpua vain, kun jalustan hienosuodatin on kunnolla paikallaan ja kosteudentiivistimen luukku on kiinni.

Useimmat toimintahäiriöt ja virheet voit poistaa itse. Monissa tapauksissa säästät sekä aikaa että rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua huoltoa paikalle.

Osoitteesta [www.miele.fi/support/customer-assistance](http://www.miele.fi/support/customer-assistance) löydät lisätietoa siitä, miten poistat häiriöitä itse.



## Ohjelman päätyttyä tai keskeydyttyä syttyvät tarkistusmerkkivalot ja ajan näyttöön tulevat ilmoitukset

| Ongelma                                                                                                                                                                                   | Syy ja toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tarkistusmerkkivalo</b>  palaa, kun kone on pysähtynyt kesken ohjelman, ja koneesta kuuluu merkkiäni. | Vedenkeruuastia on täynnä tai poistovesiletku on mutkalla.<br>■ Tarkistusmerkkivalon  kuittaminen: avaa ja sulje täyttöluukku (kuivausrummun virran ollessa päällä).<br>■ Tyhjennä vedenkeruuastia.<br>■ Tarkasta poistovesiletku. |
| <b>F ja jokin numero vilkkuvat vuorotellen, ohjelma on pysähtynyt ja koneesta kuuluu merkkiäni</b>                                                                                        | Häiriölle voi olla monia syitä.<br>■ Kytke kuivausrumpu pois päältä ja takaisin päälle.<br>■ Käynnistä haluamasi ohjelma.<br>Jos ohjelma keskeytyy uudelleen ja virheilmoitus näkyy edelleen, koneessa on tekninen häiriö. Ota yhteyttä valtuutettuun Miele-huoltoliikkeeseen.                                      |
| <b> palaa, ohjelma on pysähtynyt, koneesta kuuluu merkkiäni</b>                                           | Pyykki saattaa olla jakautunut epätasaisesti tai kiertynyt rullalle.<br>■ Pöyhi pyykki ilmavaksi ja vähennä tarvittaessa pyykin määrää.<br>■ Kytke kuivausrumpu pois päältä ja takaisin päälle.<br>■ Käynnistä haluamasi ohjelma.                                                                                   |

## Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

| Ongelma                                                                                                                                                                              | Syy ja toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F ja 055 vilkkuvat, koneesta kuuluu merkkiääni.</b><br><b>Tarkistusmerkkivalo</b>  <b>palaa.</b> | <p>Koneessa on nukan tai pesuainejäämien aiheuttamia tukoksia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kuittaa ilmoitus kiertämällä ohjelmanvalitsin asentoon .</li> <li>■ Puhdista nukkasihdit ja jalustan hienosuodatin. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Jos nukkasihdit ja jalustan hienosuodatin ovat vaurioituneet tai vääntyneet tai jollei niitä enää saa puhtaaksi, ne täytyy vaihtaa uusiin.</li> <li>– Jos sama virheilmoitus tulee näkyviin taas heti puhdistuksen jälkeen, syy voi olla jokin seuraavista.</li> </ul> </li> </ul> <p>Olet asettanut hienosuodattimen paikalleen märkänä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puristele hienosuodatin varovaisesti mahdollisimman kuivaksi.</li> <li>■ Anna hienosuodattimen kuivua itsestään.</li> </ul> <p>Hienosuodattimen sisään on vielä jäänyt likaa, jota ei saa poistettua.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tarkasta hienosuodatin.</li> <li>■ Jos jalustan hienosuodatin ei ole vääntynyt tai viallinen, voit elvyttää sen pesukoneessa.</li> </ul> <p>Kosteudentiivistin on tukkeutunut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tarkasta kosteudentiivistin.</li> </ul> |

## Merkkivalot tai ajan näytössä näkyvät ilmoitukset

| Ongelma                                                                                                                                | Syy ja toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Merkkivalo</b>  <b>palaa ohjelman päätyttyä.</b> | <p>Kuivausrumpu ei toimi optimaalisesti tai taloudellisesti. Mahdollisia syitä: Nukka tai pesuainejäämät ovat aiheuttaneet tukoksia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tarkistusmerkkivalon  kuittaminen: avaa ja sulje täyttöluukku (kuivausrummun virran ollessa päällä).</li> <li>■ Noudata kappaleessa Puhdistus ja hoito annettuja puhdistusohjeita.</li> <li>■ Puhdista nukkasihdit.</li> <li>■ Tarkasta myös jalustan hienosuodatin ja puhdista se tarvittaessa.</li> </ul> |

## Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

| Ongelma                                                                                                          | Syy ja toimenpide                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Näyttöruudussa näkyy -0-</b>                                                                                  | Olet muuttanut ohjelmanvalitsimen asentoa ohjelman käynnistämisen jälkeen.<br>■ Kierrä ohjelmanvalitsin alkuperäisen ohjelman kohdalle, niin näyttöruutu alkaa jälleen osoittaa jäljellä olevaa aikaa. |
| <b>Ohjelman päätyttyä näyttössä vilkkuu palkkeja: L-J...L-J...L-J...</b>                                         | Ohjelma on päättynyt, mutta kuivausrumpu jatkaa vielä pyykin jäähdyttämistä.<br>■ Voit ottaa pyykin pois koneesta ja levitellä sen jäähdytymään tai antaa pyykin jäähtyä koneessa.                     |
| <b>Virran päälle kytkemisen jälkeen ajan näyttössä vilkkuu ja palaa viivoja: _ _ _ . Ohjelmaa ei voi valita.</b> | PIN-koodi on otettu käyttöön.<br>■ Katso kappale ”Ohjelmoitavat toiminnot”.                                                                                                                            |

### Kuivaustulos ei ole tyydyttävä

| Ongelma                                                                                                 | Syy ja toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pyykki ei ole kuivunut tarpeeksi.</b>                                                                | Olet laittanut kuivausrumpuun liian erityyppisiä tekstiilejä.<br>■ Jatka kuivaamista ohjelmalla <i>Aikakuivaus/DryFresh</i> .<br>■ Valitse jatkossa tekstiileille sopiva ohjelma.<br>Vinkki: Voit muuttaa tiettyjen ohjelmien kuivuusasteita vastaamaan yksilöllisesti omia tarpeitasi. Ks. kappale Ohjelmoitavat toiminnot – <i>PÖI</i> Kuivuusasteet.                          |
| <b>Pyykistä tai höyhenillä täytetyistä tyynyistä muodostuu epämiellyttävää hajua kuivauksen aikana.</b> | Olet käyttänyt pyykin pesuun liian vähän pesuainetta. Höyhenien ominaisuuksiin kuuluu, että ne tuottavat hajua lämmitessään.<br>■ Pyykki: Käytä pyykin pesuun riittävästi pesuaineita.<br>■ Tynnyt: Anna tynnyjen tuulettua kuivausrummun ulkopuolella.<br>■ Käytä kuivausrummussa tuoksupatruunaa (erikseen ostettava lisävaruste), jos haluat jonkin tietyn tuoksun pyykkiisi. |
| <b>Tekokuitutekstiilit ovat sähköisiä kuivauksen jälkeen.</b>                                           | Synteettiset kuidut keräävät herkästi staattista sähköä.<br>■ Voit vähentää sähköisyyttä käyttämällä pesun yhteydessä huuhteluainetta.                                                                                                                                                                                                                                           |

## Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

| Ongelma                                  | Syy ja toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nukkasihteihin on kertynyt paljon nukkaa | <p>Tekstiileistä irtoaa kuivauksen aikana nukkaa, joka on muodostunut pääosin niiden käytössä, mutta osittain myös pesun aikana. Rumpukuivaus ei juurikaan vaikuta nukan muodostumiseen.</p> <p>Tekstiileistä irtoava nukka kertyy kuivausrummun nukkasihteihin ja hienosuodattimeen, joista se on helppo poistaa.</p> <p>■ Ks. kappale ”Puhdistus ja hoito”.</p> |

## Kuivaus kestää erittäin kauan.

| Ongelma                                                             | Syy ja toimenpide                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kuivaus kestää liian kauan tai ohjelma keskeytyy itsestään.*</b> | Sijoitustilassa on liian lämmintä.<br>■ Tuuleta sijoitustila perusteellisesti.                                                                                                                                                                  |
|                                                                     | Pesuainejäämät, hiukset ja hieno nukka voivat tukkia ilmanakanavat.<br>■ Puhdista nukkasihdit ja jalustan hienosuodatin.<br>■ Poista näkyvä nukka kosteudentiivistimestä.                                                                       |
|                                                                     | Pyykki saattaa olla jakautunut epätasaisesti tai kiertynyt rullalle.<br>Rumpu on liian täynnä.<br>■ Pöyhi pyykki ilmavaksi ja vähennä pyykin määrää.<br>■ Käynnistä jokin ohjelma.                                                              |
|                                                                     | Jäähdytysilman imuaukko (ritilä alhaalla oikealla) on peitetty jollain esineellä.<br>■ Poista pyykkikori tai muut esteet imuaukon edestä.                                                                                                       |
|                                                                     | Tekstiilit ovat liian märkiä.<br>■ Linkoa tekstiilit jatkossa suuremmalla linkousnopeudella.                                                                                                                                                    |
|                                                                     | Metallisten vetoketjujen vuoksi elektroniikka ei ole pystynyt arvioimaan kuivuusastetta oikein.<br>■ Avaa jatkossa vaatteiden vetoketjut.<br>■ Jos ongelma toistuu, kuivaa jatkossa tällaiset vaatteet ohjelmalla <i>Aikakuivaus/DryFresh</i> . |

\* Kytke kuivausrumpu pois päältä ja takaisin päälle ennen uuden ohjelman käynnistämistä.

# Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

## Muita häiriötilanteita


| Ongelma                                                                       | Syy ja toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuivausrummusta kuu-<br>luu käyntiääniä (surinaa/<br>hurinaa),                | Kyseessä ei ole häiriö! Kompressorin on käynnissä.<br>Kyse on kompressorin käynnistä aiheutuvista normaaleista äänistä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kuivausohjelma ei käynnistyy.                                                 | Häiriölle voi olla monia syitä.<br>■ Työnnä pistotulppa pistorasiaan<br>■ Kytke kuivausrumpu päälle<br>■ Sulje kuivausrummun luukku<br>■ Tarkista sulakekeskuksen sulake<br><br>Huoneistossa on ehkä ollut sähkökatko?<br>Kun sähkönsaanti palaa, kesken jäänyt ohjelma käynnistyy automaattisesti.                                                                                                                                                                                                         |
| Vain teksti <i>Käynnistys/Pyykin lisäys</i> vilkkuu ohjelman aikana hitaasti. | Ohjauspaneeli pimenee 10 minuutin kuluttua ohjelman käynnistymisestä. Teksti <i>Käynnistys/Pyykin lisäys</i> vilkkuu hitaasti. Kyseessä ei ole häiriö, vaan elektroniikan normaali toiminta, joka säästää energiaa.<br>■ Kosketa mitä tahansa hipaisupainiketta, niin ohjauspaneeli näkyy taas normaalisti.<br>Ks. kappale Ohjelmoitavat toiminnot – // Ohjauspaneelin pois päältä kytkeytyminen.                                                                                                           |
| Kuivausrummun virta on kytkeytynyt pois päältä.                               | Tämä kuivausrumpu kytkeytyy automaattisesti pois päältä 15 minuutin kuluttua, jos mitään painiketta ei paineta. Kyseessä ei ole häiriö, vaan elektroniikan normaali toiminta.<br>■ Valitse ohjelma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rummun sisävalo ei pala.                                                      | Rummun sisävalo kytkeytyy automaattisesti pois päältä jonkin ajan kuluttua, kun konetta ei käytetä sekä aina ohjelman käynnistyttyä (energiansäästö).<br>■ Kytke kuivausrummun virta pois päältä ja takaisin päälle.<br>■ Jos haluat kytkeä rummun sisävalon uudelleen päälle, avaa koneen luukku.<br><br>Rummun valaisin on rikki.<br>Valaisin on suunniteltu pitkäikäiseksi, eikä sitä yleensä tarvitse vaihtaa.<br>■ Jos et kaikista yrityksistä huolimatta saa sisävaloa palamaan, ota yhteys huoltoon. |

## Jalustan hienosuodattimen vaihto

Kosteudentiivistin voi tukkeutua. Jos havaitset jalustan hienosuodattimessa seuraavanlaisia merkkejä kulumisesta joko ennen puhdistusta tai sen jälkeen, vaihda suodatin uuteen välittömästi (erikseen ostettava lisävaruste).


Vääntyminen on merkki siitä, että hienosuodatin on tukkeutunut jatkuvassa käytöstä ja siten myös kulunut.

### Suodatin ei istu enää tiiviisti




Suodattimen reunat eivät ole tiiviit ja suodatin on vääntynyt. Nukka pääsee vääntyneiden reunojen ohi kosteudentiivistimeen. Näin kosteudentiivistin tukkeutuu ajan mittaan.

### Suodatin on vääntynyt




# Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

## Murtumia, repeämiä, painaumia



Nukka pääsee murtumien ja halkeamien kautta kosteudentiivistimeen. Näin kosteudentiivistin tukkeutuu ajan mittaan.

## Valkoisia tai muunvärisiä jäämiä



Jäämät ovat joko pyykistä irronneita kuituja tai pesuainejäämiä. Jäämiä on hienosuodattimen etupinnalla ja reunoissa. Ääritapauksissa jäämät muodostavat vaikeasti irrotettavaa karstaa. Jäämät ovat merkki siitä, että hienosuo-

datin ei enää istu kunnolla paikalleen, vaikka se näyttäisikin moitteettomalta: Nukkaa pääsee läpi suodattimen reunojen ohi.

Elvytä hienosuodatin. Jos suodattimeen kertyy tällaisia jäämiä taas nopeasti puhdistuksen jälkeen, vaihda se uuteen.

## Jalustan hienosuodattimen elvytys

Voit elvyttää yhden tai useampia jalustan hienosuodattimia pesukoneessa. Näin hienosuodatin saadaan jälleen käyttökelpoiseksi.

Varmista elvytyksen jälkeen, että hienosuodatin on kunnossa. Tarkasta jalustan hienosuodatin kappaleessa Vianetsintä – Jalustan hienosuodattimen vaihto annettujen ohjeiden mukaisesti. Vaihda jalustan hienosuodatin uuteen, jos se on kulunut.

- Pese yksi tai useampi hienosuodatin erikseen ilman muuta pyykkiä. Älä käytä pesuainetta.
- Valitse lyhyt pesuohjelma, jonka lämpötila on enintään 40 °C, ja aseta linkousopeudeksi enintään 600 kierr./min.

Pesun ja linkouksen jälkeen voit asettaa hienosuodattimen taas paikalleen.

## Kosteudentiivistimen tarkastus

⚠ Terävät jäähdytysrivat aiheuttavat loukkaantumisvaaran.

Ole varovainen, ettet loukkaa sormiasi.

Älä koske jäähdytysripiihin käsin.


- Varmista, ettei tilaan ole kertynyt nukkaa.

Jos havaitset nukkaa, se on ehdottomasti poistettava.

⚠ Kosteudentiivistimen vääräntyyppi puhdistus aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Jos jäähdytysrivat vaurioituvat tai taipuvat, kuivausrummun kuivausteho heikkenee.

Käytä puhdistukseen pölynimuria ja sen pölysuutinta. Älä paina pölysuutinta kosteudentiivistimen jäähdytysripiä vasten, vaan imuroi varovasti niiden päältä.



- Imuroi nukka ja muu töhnä pois.

# Huolto

Osoitteesta [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) löydät tietoa Miele varaosista ja siitä, miten poistat häiriöitä itse.

## Yhteydenotto häiriötilanteissa


Ellet saa itse poistetuksi toimintahäiriötä, ota yhteys Mielen koneita ja laitteita myyvään liikkeeseen tai Mielen asiakaspalveluun.

Mielen huollon voit varata verkossa osoitteesta [www.miele.fi/huolto](http://www.miele.fi/huolto).

Mielen asiakaspalvelun yhteystiedot löydät tämän vihkosen takakannesta.

Asiakaspalvelu tarvitsee laitteen mallitunnisteen ja valmistusnumeron (Fabr./SN/Nr.). Nämä tiedot löytyvät arvokilvestä.

Arvokilpi näkyy koneen täyttöaukon alareunassa, kun avaat luukun:



## EPREL-tuotetietokanta

Energiamerkintään ja ekologista suunnittelua koskeviin vaatimuksiin liittyvät tiedot löytyvät eurooppalaisesta tuotetietokannasta (EPREL). Tuotetietokantaan pääsee linkistä <https://eprel.ec.europa.eu/>. Sieltä etsitään tietoa mallitunnisteen perusteella.

Mallitunnisteen löydät koneen arvokilvestä.



## Takuu

Tälle laitteelle on myönnetty kahden (2) vuoden takuu.

Lisätietoja takuuehdoista löydät laitteen mukana toimitetusta erillisestä takuvihkosesta.


## Erikseen ostettavat varusteet

Mielen verkkokaupasta, Mielen asiakaspalvelusta ja Miele-kauppiailta voit ostaa erityisesti kuivausrumpuun sopivia tuotteita, kuten tuoksupatruunoita, kuivauskoreja ja varusteita.

Mielen verkkokauppaan pääset skannaamalla seuraavan QR-koodin:



## Näkymä etupuolelta




- ① Verkkoliitäntäjohto
- ② Ohjauspaneeli
- ③ Vedenkeruuastia
- ④ Luukku

- ⑤ Jalustan hienosuodattimen luukun puhdistus
- ⑥ 4 säätojalkaa
- ⑦ Ilmanottoritiä
- ⑧ Tiivistyneen veden poistoletku

# Asennus


## Näkymä takapuolelta



- ① Kansilevyn uloke, josta koneeseen voidaan tarttua kuljetuksen aikana
- ② Tiivistyneen veden poistoletku
- ③ Koukku, johon koneen verkkoliitäntäjohto voidaan ripustaa kuljetuksen ajaksi
- ④ Verkkoliitäntäjohto

## Kuivausrummun kuljettaminen

⚠ Vääränlainen kuljetus aiheuttaa henkilö- ja esinevahinkojen vaaran. Voit loukata itsesi, jos kuivausrumpu pääsee kallistumaan, ja siitä voi aiheutua myös esinevahinkoja. Kun kuljetat kuivausrumpua, varmista, että se pysyy vakaasti pystyssä.



- Kuljetus makuuasennossa: aseta kuivausrumpu oikealle tai vasemmalle kyljelleen.
- Kuljetus pystyasennossa: Jos käytät nokkakärryjä, aseta kuivausrumpu kärriihin sivuttaisesti eli oikea tai vasen sivu seinä kärryä vasten.

## Kuivausrummun siirtäminen sijoituspaikkaan


⚠ Kansilevyn takaosan kiinnitys voi haurastua ajan mittaan. Tällöin kansilevy saattaa murtua kannettaessa. Tarkista kansilevyn kiinnitys ennen kuin nostat konetta kansilevystä.

- Nosta kuivausrumpua etumaisista säätöjaloista ja takapuolelta koneen kansilevyn ulokkeesta.

## Koneen sijoittaminen paikalleen


### Kuivausrummun suoristaminen

Älä sijoita kuivausrumpua tilaan, jossa täyttöluukun avautumisalueelle osuu suljettava ovi, työntöovi tai vastakkaiseen suuntaan avautuva ovi.



Kuivausrumpu on asetettava luotisuoraan. Vain tällöin se voi toimia moitteettomasti.

Voit tasata lattian epätasaisuuksia säätöjalkojen avulla.



- Suorista kuivausrumpu kiertämällä säätöjalkoja käsin.

**Vinkki:** Litteä 17 mm:n kita-avain voi helpottaa säätöjalkojen kääntämistä. Sopiva kita-avain toimitetaan monien Miele-pyykinpesukoneiden mukana.



⚠ Kuivausrummun vaurioitumisen aiheuttama tulipalo- ja räjähdysvaara. Kylmäaine on syttyvää ja räjähtävää. Älä tee kuivausrumpuun mitään muutoksia. Huolehdi siitä, ettei kuivausrumpu pääse vaurioitumaan.

Jos kuivausrumpu vaurioituu, noudata seuraavia ohjeita:

- Vältä avotulta ja sytytyslähteitä.
- Irrota kuivausrumpu sähköverkosta.
- Tuuleta kuivausrummun sijoitustila huolellisesti.
- Ota yhteys Mielen asiakaspalveluun.

### Tasaantumisaika paikalleen sijoittamisen jälkeen

⚠ Kuivausrumpu voi vahingoittua, jos se otetaan käyttöön liian pian. Lämpöpumppu voi vahingoittua. Odota vähintään yksi tunti, ennen kuin kytket kuivausrummun päälle sen paikalleen sijoittamisen jälkeen.

## Ilmankierto

Älä peitä koneen etuseinän jäähdytysilmanottoaukkoa. Muuten kosteudentiivistin ei saa tarpeeksi korvausilmaa.

Kuivausrummun pohjan ja lattian välistä ilmarakoa ei saa missään tapauksessa tukkia pitkänukkaisilla matoilla, jalustalistoilla tms. esineillä. Muussa tapauksessa kone ei saa tarpeeksi kylmää korvausilmaa.

Kosteudentiivistimen jäähdyttämisestä syntyvä kuuma poistoilma lämmittää sijoitustilan ilmaa. Huolehdi riittävästä tuuleduksesta esim. avaamalla ikkuna. Jos sijoitustila lämpenee liikaa, kuivausaika pitenee, mikä lisää energiankulutusta.

Tämän kuivausrummun lämpöpumpun koteloon muodostuu käytön aikana erittäin paljon lämpöä. Se on johdettava ulos.

Muuten kuivausajat voivat pidentyä ja kuivausrumpuun voi ajan myötä syntyä vaurioita.

Huonetilaa on tuuletettava koko kuivaustoiminnon ajan ja kuivausrummun pohjan ja lattian välissä on oltava ilmarako, jota ei missään tapauksessa saa tukkia.

## Jos aiot siirtää konetta

Kuivausrumpuun voi jäädä pumpun alueelle pieni määrä tiivistynyttä vettä, mikä voi valua ulos, kun konetta kallistetaan. Suositus: Käynnistä ennen koneen siirtämistä jokin ohjelma noin minuutin ajaksi. Näin jäljelle jäänyt tiivistynyt vesi valuu vedenkeruuastiaan (joka sinun on tämän jälkeen tyhjennettävä) tai mahdollisen poistoletkun kautta viemäriin.

## Muita asennusohjeita

### Sijoitus työtason alle

Tämän kuivausrummun saa sijoittaa työtason alle.

Lämmön aiheuttama konevaurioiden vaara.

Huolehdi siitä, että kuivausrummusta tuleva kuuma ilmavirta pääsee ohjautumaan pois koneen luota.

- Kuivausrummun kansilevyä ei voi irrottaa.
- Kuivausrummun pistorasian on oltava koneen lähellä ja siihen on päästävä helposti käsiksi.
- Kuivausajat voivat pidentyä jonkin verran.

### Erikseen ostettavat lisävarusteet

#### – Pesutornin välilevysarja

Voit sijoittaa tämän kuivausrummun ja Miele-pesukoneen päällekkäin pesutorniksi. Asennukseen tarvittavat erilliset Miele-välilevysarjan.

### Jalusta

Tähän kuivausrumpuun on saatavana vetolaatikolla varustettu jalusta.

## Tiivistyneen veden poistaminen koneen ulkopuolelle


### Huomautus

Kuivausrumpu pumppaa kuivauksen aikana tiivistyneen veden vedenkeruuastiaan koneen taakse kiinnitetyn poistoletkun kautta.

Voit halutessasi johtaa tiivistyneen veden myös koneen ulkopuolelle. Tällöin sinun ei enää tarvitse tyhjentää vedenkeruuastiaa.

Poistoletkun pituus: 1,49 m  
Poistokorkeus enintään: 1,00 m  
Poistoletkun pituus enintään: 4,00 m

## Poistovesiliitäntässä tarvittavat varusteet



- toimitukseen kuuluvat: sovitin (b), letkunkiristin (c), letkunkidike (e);
- Mieleltä erikseen ostettavat: Takaiskuventtiili-asennussarja ulkoista vesiliitäntää varten. Takaiskuventtiili (d), jatkoletku (a) ja letkunkiristimet (c) toimitetaan asennussarjan mukana.

## Erityiset asennusolot, jotka vaativat takaiskuventtiiliä

⚠ Takaisinvirtaavan kondenssiveden aiheuttama aineellisten vahinkojen vaara.

Vesi voi päästä virtaamaan tai imeytymään takaisin kuivausrumpuun. Tällainen vesi voi aiheuttaa vahinkoa kuivausrummulle tai sen ympäristölle.

Käytä takaiskuventtiiliä, jos poistoletkun pää tulee veteen tai liität sen erilliseen, vettä johtavaan liitäntään.

Suurin poistokorkeus takaiskuventtiiliin kanssa: 1,00 m

## Erityiset asennusolot, joissa takaiskuventtiiliin asentaminen on tarpeen:

- Viemärointi käsienvesualtaaseen tai lattiakaivoon siten, että letkun pää on vedessä.
- Liitäntä viemäriputken liittimeen.
- Sellaiset poistoliitännät, joissa samaan poistovesiputkeen liitetään myös pesukone, astianpesukone tai jokin muu vettä poistava kone.

Jos asennat takaiskuventtiiliin vahingossa väärin päin, kone ei pysty poistamaan vettä.

Asenna takaiskuventtiili siten, että sen nuoli osoittaa veden virtaussuuntaan (viemäriputken suuntaan).

## Poistoletkun asennus


⚠ Vääränlainen käsittely voi vahingoittaa poistoletkua.

Letku voi mennä rikki, jolloin se alkaa vuotaa.

Älä kisko poistoletkua, äläkä venytä tai taita sitä.

Poistoletkussa on pieni määrä jäännösvettä. Ota siksi sopiva astia valmiiksi esille.

# Asennus




- Irrota poistoletku liittimestä (vaalea nuoli).
- Vedä letku irti letkunpidikkeistä (tummat nuolet) ja suorista se.
- Valuta vesi esille ottamaasi astiaan.

## Esimerkkejä

Poistoveden ohjaaminen käsienvesialtaaseen tai lattiakaivoon

Ripusta letku paikalleen letkunpidikkeen avulla.



⚠ Vuotavan veden aiheuttamien vahinkojen vaara.


Jos letkun pää pääsee irtoamaan, lattialle valuva vesi voi aiheuttaa vahinkoja.

Kiinnitä letku siksi kunnolla paikalleen (esim. sitomalla se).

Työnnä takaiskuventtiili poistoletkun päähän.

## Liitäntä viemäriputken liittimeen

Käytä letkunpidikettä, sovitinta, letkunkiristimiä ja takaiskuventtiiliä (erikseen ostettavia lisävarusteita).



1. Sovitinkappale
2. Viemäriliitännän mutteri
3. Letkunkiristin
4. Letkun pää (letkunpidikkeeseen kiinnitettynä)
5. Takaiskuventtiili
6. Kuivausrummun poistoletku

- Asenna liitöntäkappale **1** yhdessä viemäriliitännän pyälletyn mutterin **2** kanssa viemäriputken päähän. Yleensä viemäriliitännän mutteri on suljettu sulkulevyllä, joka on otettava pois ennen poistoletkun liittämistä.
- Työnnä letkun pää **4** sovitinkappaleeseen **1**.
- Käytä letkunpidikettä.
- Kiristä letkunkiristin **3** aivan viemäriliitännän mutterin taakse ruuvitaltan avulla.
- Asenna takaiskuventtiili **5** kuivausrummun poistoletkuun **6**.

Takaiskuventtiili **5** on asennettava siten, että nuoli osoittaa veden virtaus-suuntaan (viemäriputken suuntaan).

- Kiinnitä takaiskuventtiili molemmilta puolin kuvan osoittamalla tavalla letkunkiristimillä.


# Asennus

## Poistoliitännän sovitin


- Mahdollisuus liittää pesukone ja kuivausrumpu samaan poistoliitäntään
- integroitu takaiskuventtiili kuivausrum-  
pua varten

### Käyttö:

- pesualtaan viemäriputken liittimeen



- muoviputkeen DN 40/DN 50



## Luukun avautumissuunnan vaihtaminen

### Esivalmistelut

Tämä kuivausrumpu toimitetaan vasemmalle avautuvana. Luukun voi kuitenkin vaihtaa oikealle avautuvaksi.

Tarvitset seuraavat työkalut:

- Torx-ruuvitaltta T20
- Torx-ruuvitaltta T30
- pehmeä alusta (esim. takki)


 Turvallisuuden vuoksi irrota kuivausrumpu sähköverkosta (vedä pistotulppa pistorasiasta).

**Vinkki:** Ennen kuin aloitat, lue seuraava teksti huolellisesti ja katso kuvia. Suorita sitten työ neuvotussa järjestyksessä.

## Luukun irrotus

Tarvitset Torx-ruuvitaltan T30.


- Avaa kuivausrummun luukku täysin auki.




- Kierrä luukun saranan molemmat ruuvit  irti kuivausrummusta Torx-ruuvitaltalla. Luukku ei voi pudota.
- Aseta irrottamasi ruuvit kuivausrummun kannen päälle.
- Pidä kiinni luukusta.
- Vedä luukku eteenpäin niin, että saat vedettyä saranan molemmat tapit ulos kuivausrummusta.
- Jottei luukku naarmuunnu, aseta se ulkopuoli alaspäin täkin päälle.

# Asennus

## Luukun lukon siirto




- Kierrä luukun lukon molemmat ruuvit ⑥ irti kuivausrummusta Torx-ruuvitaltalla.



- Paina luukun lukkoa ruuvitaltan avulla ylöspäin.

Lukko ponnahtaa pois paikaltaan ja voit nyt ottaa sen pois.

- Käännä luukun lukkoa 180°.




- Aseta lukko täyttöaukon vastakkaiselle reunalle ③.
- Liikuta lukkoa paikallaan niin, että sen molemmat ruuvinreiät osuvat kohdakkain etuseinän ruuvinreikien (nuolet) kanssa.
- Kiinnitä luukun lukko paikalleen äsken irrottamillasi ruuveilla ⑥.
- Siirrä Torx-ruuvitaltta sivuun.

Tarvitset Torx-ruuvitaltta T30 vasta lopussa, kun kiinnität luukun takaisin kuivausrumpuun.

## Luukun tiivisteän irrotus ja ruuvien irrotus


### Luukun tiivisteän irrotus



- Aloita luukun tiivisteän irrotus yhdestä reunasta ja ota se ylöspäin pois paikaltaan.
- Aseta luukun tiiviste kuivausrummun kannen päälle.

### Ruuvien irrotus


Tarvitset Torx-ruuvitaltan T20.



- Kierrä kaikki kahdeksan ruuvia irti Torx-ruuvitaltalla.
- Aseta ruuvit talteen kuivausrummun kannen päälle.

## Luukun pintalevyn irrotus

- Pitele luukkua pystyssä yläreuna takkia vasten.



- Pidä kiinni ylhäältä lukon nokasta.
- Aseta toinen kätesi pintalevyn yläosaa vasten ja peukalo sen ulkoreunaan.
- Kierrä pintalevyä lasia vasten asettamallasi kädellä aavistuksen voimaa käyttäen itsestäsi pois päin.


Kun olet kiertänyt pintalevyä vähän matkaa, se ponnahtaa irti luukusta.

- Aseta pintalevy sivuun.

# Asennus

## Luukun saranan ja peitelevyjien siirto


Irrota ensin luukun sarana (T). Vaihda sen jälkeen sulkupintojen peitelevyjien R ja L paikkaa keskenään. Tehdastoimistilassa peitelevy L on luukun yläreunassa.



Luukun saranan ja peitelevyjien järjestys oikealle avautuvassa luukussa (tehdastoimistila).


- Aseta luukku täkin päälle.

## Luukun saranan irrotus




- Kierrä luukun saranan kaikki neljä ruuvia irti Torx-ruuvitaltalla.
- Nosta sarana ylöspäin pois paikaltaan.
- Aseta sarana luukun oikeaan reunaan.
- Jätä kaksi luukun saranan ruuvia luukun vasemmalle puolelle.
- Aseta loput kaksi luukun saranan ruuvia luukun oikealle puolelle.

## Peitelevyjen irrotus



- Kierrä peitelevyn L ruuvi irti ja ota peitelevy pois paikaltaan.
- Aseta irrottamasi ruuvi luukun yläpuolelle.
- Aseta peitelevy L luukun vasemmalle puolelle.
- Kierrä peitelevyn R molemmat ruuvit irti.
- Vedä peitelevy R ylöspäin pois paikaltaan ja aseta se luukun yläpuolelle.
- Jätä peitelevyn R molemmat ruuvit luukun oikealle puolelle.



## Pinteen siirto



- Paina pinnettä takapuolelta ylöspäin.
- Ota pinne pois paikaltaan.
- Kierrä pinnettä 180° niin, että se tulee kuvan keskellä näkyvään asentoon.
- Aseta pinne luukun vastakkaiselle puolelle.


# Asennus

## Peitelevyjen ja luukun saranan asennus




- Kiinnitä peitelevy R ylös yhdellä ruuvilla.
- Aseta peitelevy L paikalleen ja kiinnitä se kahdella ruuvilla.
- Aseta luukun sarana paikalleen ja kiinnitä se neljällä ruuvilla.

## Luukun pintalevyn asennus



- Aseta pintalevy täkin päälle ulkopinta alaspäin.

Keltainen merkintä tulee oikealle ylös.




- Aseta luukku viistosti pintalevyn päälle niin, että katsot aukkoon.

Luukun sarana on vasemmalla.

Varmista, että

- kielekkeet ① ovat kolojen ② vasemmalla puolella.
- porras ④ on tapin ③ oikealla puolella.
- Laske nyt luukku varovasti alas pintalevyn päälle niin ettei se kierry. Luukun ja pintalevyn tulee sopia tiiviisti yhteen kuin kattila ja kansi.


- Aseta toinen kätesi pintalevyn alle levyä vasten.
- Pidä toisella kädellä kiinni luukun nokasta.



- Kierrä luukkua nuolen osoittamaan suuntaan ja paina samalla pintalevyn alla olevaa kättäsi kevyesti pintalevyä vasten.

Kun olet kiertänyt pintalevyä vähän matkaa, se napsahtaa paikalleen luukkuun.

## Ruuvien kiinnitys ja luukun tiivsteen asennus




- Kierrä aiemmin irrottamasi kahdeksan ruuvia takaisin paikoilleen Torx-ruuvitaltalla.

Varmista vielä ensin, että pintalevy on varmasti napsahtanut kunnolla paikalleen luukkuun.

Muuten et saa ruuveja kiinni, sillä ruuvinreiät eivät olisi kohdakkain ruuvisyvennyksen kanssa.


Jos pintalevy on huonosti paikallaan, asenna se uudelleen kohdan "Luukun pintalevyn asennus" mukaisesti.



- Painele luukun tiiviste uraan koko matkalta.

# Asennus


## Luukun asennus



- Pitele luukkua kuivausrummun edessä.
- Työnnä luukun saranan tapit kuivausrummun vastaaviin reikiin.

**Vinkki:** Saranan tulee maata tiiviisti kuivausrummun etureunaa vasten. Nyt luukku ei voi pudota.

- Kiinnitä luukku kuivausrumpuun kiertämällä saranan **A** molemmat T30-ruuvit paikalleen.



Keltainen merkintä vasemmalla osoittaa koneen käyttäjälle, miltä puolelta luukku avataan.

## Sähköliitäntä

Kuivausrummussa on sukopistotulpalla varustettu verkkoliitäntäjohto, jonka voi liittää suoraan sukopistorasiaan.

Sijoita kuivausrumpu siten, että pistorasiaan on vapaa pääsy. Jos pistorasiaan ei pääse käsiksi asennuksen jälkeen, sähköliitäntä on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä.



**Ylikuumenemisen aiheuttama tulipalovaara.**

Kuivausrummun käyttö haaroitus-pistorasian ja jatkojohtojen välityksellä voi aiheuttaa johtojen ylikuumenemisen.

Älä siksi liitä sitä sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian välityksellä.

Sähköliitännät on tehtävä normin VDE 0100 mukaisesti.

Turvallisuussyistä suosittelemme tyyppin



vikavirtasuojakytkimen (RCD) asennusta virtapiiriin, johon kuivausrumpu liitetään.

Jos liitäntäjohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain alkuperäisen kaltaiseen liitäntäjohtoon (tilattavissa Miele-huollosta).

Turvallisuuden vuoksi verkkoliitäntäjohdon saa vaihtaa vain valtuutettu sähköasentaja tai Miele-huoltoliike.

Tiedot nimellisottotehosta ja tarvittavista sulakkeista löytyvät tästä käyttöohjeesta sekä koneen arvokilvestä. Vertaa näitä tietoja asennuspaikan sähköliitännän tietoihin.

Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan.

Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronisomattomien energiasäätelöjärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, varavoiimasäätelöjärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että käytettävä energiasäätelöjärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen.

Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavantasaisten sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojatason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamis-säännöissä kuvatulla tavalla.

## Tekniset tiedot

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Korkeus                          | 850 mm                         |
| Leveys                           | 596 mm                         |
| Syvyys                           | 655 mm                         |
| Syvyys luukku avattuna           | 1077 mm                        |
| Sijoitettavissa työtason alle    | kyllä                          |
| Sijoitettavissa pesutorniksi     | kyllä                          |
| Paino                            | 52 kg                          |
| Rummun tilavuus                  | 120 l                          |
| Täyttömäärä                      | 1,0-8 kg (kuivan pyykin paino) |
| Vedenkeruuastian tilavuus        | 4,8 l                          |
| Poistoletkun pituus              | 1,49 m                         |
| Veden poistokorkeus enint.       | 1,00 m                         |
| Veden poistoletkun pituus enint. | 4,00 m                         |
| Liitäntäjohtodon pituus          | 2,00 m                         |
| Liitäntäjännite                  | katso arvokilpi                |
| Liitäntäteho                     | katso arvokilpi                |
| Sulake                           | katso arvokilpi                |
| Tyyppihyväksynät                 | katso arvokilpi                |
| Energiankulutus                  | ks. kappale "Kulutusarvot"     |
| LED (valoa säteilevät diodit)    | luokka 1                       |

| Ohjelmat                        | Täyttömäärä <sup>2</sup><br>kg | Ohjelma-aika<br>h:min | Energiaa<br>kWh | Kuivauksen jälkei-<br>nen jäännös-<br>kosteus<br>% |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| ECO <sup>1</sup>                | 8,0                            | 2:50                  | 1,40            | 0                                                  |
|                                 | 4,0                            | 1:51                  | 0,81            | 0                                                  |
| Puuvilla                        | 8,0                            | 3:18                  | 1,60            | - 4                                                |
| Erittäin kuiva                  | 4,0                            | 2:10                  | 0,97            | - 4                                                |
| Puuvilla                        | 8,0                            | 2:18                  | 1,04            | 12                                                 |
| Silityskuiva                    | 4,0                            | 1:10                  | 0,55            | 12                                                 |
| Siliävät kuidut<br>Kaappikuiva  | 4,0                            | 1:12                  | 0,46            | 2                                                  |
| Siliävät kuidut<br>Silityskuiva | 4,0                            | 1:00                  | 0,40            | 8                                                  |
| Hienopesu<br>Kaappikuiva        | 2,5                            | 1:15                  | 0,45            | 0                                                  |

<sup>1</sup> ECO on asetusten (EU) 2023/2533 ja (EU) 2023/2534 mukainen energiamerkinnän vertailu-testiohjelma normin EN 61121 mukaisesti mitattuna. ECO-testiohjelman äänen tehotaso täydellä koneel-lisella on 64 dB(A) re 1 pW.

<sup>2</sup> Täyttömäärä lasketaan kuivan pyykin painosta.

Muiden kuin ECO-ohjelman ilmoitetut arvot on mitattu normin EN 61121 mukaisesti.

**Kulutusarvot voivat poiketa edellä ilmoitetusta tekstiilien laadun, täyttömäärän, pyykin linkouksen jälkeisen jäännöskosteuden, valittujen lisätoimintojen ja sähköverkon jännitevaihteluiden sekä vedenkovuuden vaikutuksesta.**

# Ohjelmoitavat toiminnot

## Ohjelmointi

Ohjelmoitavien toimintojen avulla voit muuttaa kuivausrummun elektroniikan asetuksia paremmin tarpeitasi vastaviksi.

Ohjelmointiin sisältyvät nämä vaiheet (1, 2, 3 ... 9) ja siinä käytetään hipaisupainikkeita.

### Ohjelmointiin siirtyminen

#### Edellytykset

- Ohjelmanvalitsin on kierretty jonkin ohjelman kohdalle.
- Kuivausrummun luukku on auki.
- 1 Kosketa hipaisupainiketta ►|| ja pidä sormeasi sillä vaiheiden 2—3 ajan.
- 2 Sulje kuivausrummun luukku.
- 3 Odota, kunnes nyt vilkkuva teksti *Käynnistys/Pyykin lisäys* alkaa palaa yhtäjaksoisesti...
- 4 ...ja nosta sormesi hipaisupainikkeelta ►|| vasta sitten.

Ajan näyttöön syttyy *P01*.

### Ohjelmoitavan toiminnon valinta ja peruuttaminen

Ohjelmoitava toiminto näkyy ajan näyttössä kirjaimen *P* ja jonkin numeron yhdistelmänä:  
esim. *P01*.

- 5 Koskettamalla hipaisupainiketta ▲ voit siirtyä seuraavaan ohjelmoitavaan toimintoon:

| Ohjelmoitava toiminto |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| <i>P00</i>            | Tehdasasetus                             |
| <i>P01</i>            | Kuivuusasteet                            |
| <i>P05</i>            | Merkkiäänen kovuus                       |
| <i>P06</i>            | Painikeääni                              |
| <i>P07</i>            | PIN-koodi                                |
| <i>P11</i>            | Ohjauspaneelin pois päältä kytkeytyminen |
| <i>P13</i>            | Muisti                                   |
| <i>P14</i>            | Pöyhintä                                 |
| <i>P90</i>            | Käyttötunnit                             |

- 6 Vahvista valitsemasi ohjelmoitava toiminto hipaisupainikkeella ►||.

## Ohjelmoitavan toiminnon muuttaminen ja tallentaminen

Voit ottaa ohjelmoitavan toiminnon käyttöön tai pois käytöstä tai valita toimintoon erilaisia vaihtoehtoja.

Ohjelmoitavan toiminnon vaihtoehto näkyy ajan näytössä merkin - ja jonkin numeron yhdistelmänä:  
esim. -00.

- 7 Koskettamalla hipaisupainiketta ▲ voit ottaa ohjelmoitavan toiminnon käyttöön tai pois käytöstä tai valita eri vaihtoehtoja:

| Ohjelmoitava toiminto | mahdolliset valinnat |     |     |     |     |
|-----------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|
|                       | -00                  | -01 | -02 | -03 | -04 |
|                       |                      |     |     |     |     |
| P00                   | ●                    | ●   |     |     |     |
| P01                   |                      | ●   | ●   | ●   | ●   |
| P05                   | ●                    | ●   |     |     |     |
| P06                   | ●                    | ●   |     |     |     |
| P07                   | ●                    | ●   |     |     |     |
| P11                   | ●                    | ●   |     |     |     |
| P13                   | ●                    | ●   |     |     |     |
| P14                   | ●                    | ●   | ●   |     |     |

● = valittavissa

- 8 Vahvista valintasi hipaisupainikkeella ►II.

Juuri muokkaamasi ohjelmoitavan toiminnon numero näkyy jälleen näytössä:  
esim. P01.

## Ohjelmointitilasta poistuminen

- 9 Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon ⏻.

Tekemäsi ohjelmoinnit tallentuvat pysyvästi koneen muistiin. Voit kuitenkin muuttaa niitä milloin vain.

## P00 Tehdasasetus

Kaikki ohjelmoitavat asetukset palautuvat takaisin tehdasasetuksiin.

-00 = tehdasasetukset käytössä

-01 = Palauta ohjelmoitavat asetukset takaisin tehdasasetuksiin

## P01 Kuivuusasteet

Voit muuttaa ohjelmien *Puuvilla* ja *Siliävät kuidut* kuivuusasteita asteittain.

### Valinta

-01 = kosteampi

-02 = normaali

-03 = kuivempi

-04 = vielä kuivempi

# Ohjelmoitavat toiminnot

## P05 Merkkiääni

Koneesta kuuluu ohjelman päätyttyä merkkiääni. Tämän toiminnon voit kytkeä pois päältä tai päälle.

Tällä asetuksella ei ole vaikutusta virheilmoituksista kuuluvan merkkiäänen toimintaan.

Kun merkkiääni on otettu pois käytöstä, painikeääntäkään ei kuulu.

### Valinta

-00 = pois

-01 = päällä

## P06 Painikeääni

Voit kytkeä painikkeiden painalluksen yhteydessä kuuluvan painikeäänen kokonaan pois käytöstä.

### Valinta

-00 = pois

-01 = päällä

## P07 PIN-koodi

PIN-koodi estää asiattomia henkilöitä käyttämästä kuivausrumpuasi.

Kun kytket kuivausrummun päälle PIN-koodin ollessa käytössä, sinun on valittava ensin PIN-koodi. Vasta tämän jälkeen voit käyttää kuivausrumpua.

-00 = pois

-01 = päällä

Jos valitset asetuksen -01, kuivausrumpu kysyy sinulta PIN-koodia joka kerta kun kytket kuivausrummun päälle.

## Kuivausrummun käyttö PIN-koodin kanssa

Aina kun kytket kuivausrummun päälle, ajan näytössä vilkkuu ja palaa ----.

Pin-koodi on 250 eikä sitä voi muuttaa.

- Kosketa hipaisupainiketta ▲ niin monta kertaa, että koodin ensimmäisenä numerona vilkkuu 2...
- Vahvista hipaisupainikkeella ►■.
- Anna koodin loput numerot samalla tavalla.

Kun olet antanut ja vahvistanut koodin 250, voit käyttää kuivausrumpua tavalliseen tapaan.

## P11 Kosketusnäytön pois päältä kytkeytyminen

Energian säästämiseksi ajan näyttö ja hipaisupainikkeet pimenevät 10 minuutin kuluttua ohjelman käynnistymisestä. Tällöin teksti *Käynnistys/Pyykin lisäys* vilkkuu hitaasti.

Mutta: Häiriötilanteissa ohjauspaneeli ei pimene.

### Valinta

-00 = pois

Ajan näyttö ja hipaisupainikkeet eivät sammu.

-01 = päällä

Ajan näyttö ja hipaisupainikkeet sammuvat 10 minuutin kuluttua ohjelman käynnistymisestä.

### Näytön "hakeminen esiin"

- Kosketa hipaisupainiketta ►II. Tämä ei vaikuta käynnissä olevaan kuivausohjelmaan.

## P13 Muisti

Näitä asetuksia voit muuttaa: Elektrooniikka tallentaa valitun ohjelman ja sen kuivuusasteet tai valinnat. Myös ohjelman *Aikakuivaus/DryFresh* kesto tallentuu. Kun valitset ohjelmaa seuraavan kerran, nämä asetukset tulevat näkyviin.

### Valinta

-00 = pois

-01 = päällä

## P14 Pöyhintä

Rumpu pyörii kuivausohjelman päätyttyä enintään kaksi tuntia erityisellä pöyhintärytmillä. Pöyhintä vähentää tekstiilien rypistymistä tilanteissa, joissa pyykkiä ei oteta pois kuivausrum-musta heti ohjelman päätyttyä. Voit lyhentää pöyhintäaikaa.

-00 = ei pöyhintää

-01 = 1 tunti

-02 = 2 tuntia

## P90 Käyttötunnit

Voit tarkistaa, kuinka monta tuntia kuivausrumpu on ollut käynnissä.

Kokonaiskäyntiaika tulee näkyviin yksittäisinä peräkkäin näkyviin tulevina numeroina. Kuivausrumpu on kuivanut pyykkiä esim. 1234 tuntia. Ajan näyttöön syttyy ensin *H*, sitten *I*, sitten *2*, sitten *3* ja sitten *4*. Tämän jälkeen näyttöön tulee taas *H*.



Miele Oy  
Porttikaari 6  
01200 Vantaa  
Puhelin: (09) 875 970  
Sähköposti: [contact@miele-support.fi](mailto:contact@miele-support.fi)  
Internet: [www.miele.fi](http://www.miele.fi)

Saksa  
Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh

TWA 520 WP

fi-FI

M.-Nr. 12 942 750 / 02 / 002