

Інструкція з експлуатації Сушильна машина з тепловим насосом



Обов'язково прочитайте дану інструкцію з експлуатації перед установкою - підключенням - використанням приладу. Так Ви захистите себе та інших та уникнете пошкоджень.

ЗМІСТ

Ваш внесок в охорону навколишнього середовища	6
Утилізація ворсу або аксесуарів	6
Заходи безпеки та застереження	7
Керування сушильною машиною	17
Панель керування	17
Принцип роботи сенсорних кнопок	19
Перше введення в експлуатацію	20
Встановлення	20
Проміжок часу перед установкою	20
Інформація щодо об'єднання приладів у мережу	20
Miele@home	20
Wash2dry  	21
Вказівки щодо енергозбереження	23
1. Правильний догляд за білизною	24
Зверніть увагу під час прання	24
Підготовка речей для сушіння	24
Сушіння	25
Символи щодо догляду	25
Правильний ступінь сушіння	25
2. Завантаження сушильної машини	26
Завантаження білизни	26
Перевірка FragranceDos	26
3. Вибір і запуск програми	27
Увімкнення сушильної машини	27
Вибір програми	27
1. Вибір програми сушіння перемикачем програм	27
2. Вибір програми сушіння розташуванням перемикача програм MobileStart 	27
3. Вибір програми сушіння розташуванням перемикача програм Wash2Dry  	27
Вибір налаштувань програми	28
Вибір ступеня сушіння	28
Вибір тривалості виконання програми <i>Тепле обдування/DryFresh</i>	29
Вибір DryCare 40	29
Запуск програми	30

4. Виймання білизни після закінчення програми	31
Кінець програми/Захист від зминання	31
Виймання білизни	31
◆ Відтермінування старту/SmartStart.....	32
SmartStart.....	33
Огляд програм.....	34
Зміна виконання програми	38
Поточну програму можна змінити	38
Докладання або виймання білизни	38
Ємність для конденсату	39
Спорожнення ємності для конденсату	39
Флакони з ароматизатором	40
FragranceDos.....	40
Зняття захисної плівки із флакона з ароматизатором	40
Установлення флакона з ароматизатором.....	41
Відкривання флакона з ароматизатором.....	42
Закривання флакона з ароматизатором	42
Виймання/заміна флакона з ароматизатором	43
Чищення та догляд	44
Чищення сушильної машини	44
Ворсовий фільтр	44
Виймання флакона з ароматизатором.....	44
Видалення видимих ворсинок	44
Ретельне очищення ворсових фільтрів і зони повітроводу	45
Вологе очищення ворсових фільтрів	46
Очищення цокольного фільтра	46
Виймання цокольного фільтра	47
Очищення цокольного фільтра	47
Очищення кришки цокольного фільтра	49
Що робити, якщо	50
Індикатори або вказівки в полі індикації часу після переривання програми..	50
Індикатори або вказівки в полі індикації часу	51
Незадовільний результат сушіння.....	52
Процес сушіння триває дуже довго	54
Інші проблеми	55
Заміна цокольного фільтра	57
Регенерація цокольного фільтра	59
Перевірка теплообмінника	59

ЗМІСТ

Сервісна служба	60
Куди звертатись у разі виникнення несправностей.....	60
Устаткування, яке можна придбати додатково.....	60
Гарантійний термін	60
Установлення	61
Вигляд спереду	61
Вигляд ззаду.....	62
Транспортування сушильної машини	62
Переміщення сушильної машини на місце монтажу	62
Установка	63
Вирівнювання сушильної машини	63
Проміжок часу перед установкою.....	63
Вентиляція	64
Перед транспортуванням.....	64
Додаткові умови установки	64
Відведення конденсату	65
Особливі умови підключення, для яких потрібний зворотній клапан	65
Прокладання зливного шланга.....	66
Приклади	66
Підключення до електромережі.....	68
Технічні характеристики	69
Технічний регламент.....	70
Параметри витрат	71

Програмовані функції	72
Програмування.....	72
<i>P00</i> заводське налаштування.....	74
<i>P01</i> Ступені сушіння «Бавовна»	74
<i>P02</i> Ступені сушіння для програми «Універсальна»	74
<i>P04</i> Температура охолодження.....	74
<i>P05</i> Гучність зумера.....	75
<i>P06</i> Тон кнопок.....	75
<i>P07</i> PIN-код	75
<i>P08</i> Електропровідність.....	75
<i>P11</i> Вимкнення панелі керування.....	76
<i>P13</i> Пам'ять.....	76
<i>P14</i> Захист від зминання	76
<i>P19</i> Активний зумер	76
<i>P20</i> Індикація повітряного каналу	77
<i>P22</i> Приглушена яскравість полів підсвічування.....	77
<i>P25</i> Тривалість сигналу зумера завершення програми	77
<i>P26</i> Мелодія привітання.....	77
<i>P90</i> Години роботи.....	77
Об'єднання приладів у мережу	78
Вимкнення бездротової локальної мережі	78
<i>P24</i> Віддалене оновлення.....	78
<i>P31</i> Дистанційне керування	79
<i>P32</i> SmartGrid.....	80
Авторські права та ліцензії для комунікаційного модуля	81
Гарантія якості товару	82

Ваш внесок в охорону навколишнього середовища

Утилізація транспортувальної упаковки

Упаковка захищає прилад від пошкоджень під час транспортування. Матеріали, з яких виготовлена упаковка, безпечні для навколишнього середовища і легко утилізуються, тому підлягають переробці.

Повернення упаковки для її вторинної переробки дозволяє економно витратити сировину та зменшувати кількість відходів. Ваш продавець забере упаковку.

Утилізація відпрацьованого приладу

Електричні й електронні прилади містять цінні матеріали. Вони також містять певні речовини, суміші та деталі, які необхідні для функціонування та безпеки приладів. За умов неналежного використання відпрацьованого приладу або в разі його потрапляння в побутове сміття такі речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людини або довкіллю. Тому в жодному разі не утилізуйте відпрацьований прилад разом із побутовим сміттям.




Простежте за тим, щоб до відправлення холодильника на відповідну екологічну утилізацію труби та теплообмінник сушильної машини не було пошкоджено.

Так можна переконатися, що холодоагент, який міститься в сушильній машині, а також мастило з компресора не потраплять у довкілля.

Натомість віднесіть прилад до офіційного пункту утилізації відпрацьованих електричних і електронних приладів свого міста, продавця або компанії Miele. Відповідальність за видалення особистих даних на відпрацьованому приладі несе користувач. Простежте, щоб до відправлення на утилізацію прилад зберігався в недоступному для дітей місці.

Утилізація ворсу або аксесуарів

При носіння з одягу, що містить синтетичні волокна, вивільняються шкідливі для довкілля мікропластикові частинки, які залишаються на білизні після прання. Тому викидайте ворс, зібраний фільтрами для ворсу, у смітєвий бак для побутових відходів. Щоб запобігти поширенню мікропластику в каналізаційній системі, ворс не можна зливати в каналізацію. Непридатні аксесуари, як-от порожній флакон з-під ароматизатора або несправний фільтр, також можна викидати разом із побутовими відходами.



Обов'язково прочитайте цю інструкцію з експлуатації.



Ця сушильна машина містить холодоагент, що є вогне- та вибухонебезпечним.

Ця сушильна машина відповідає нормам технічної безпеки. Однак неправильна експлуатація може призвести до травм і матеріальних збитків.

Перед введенням сушильної машини в експлуатацію обов'язково прочитайте інструкцію з експлуатації. Вона містить важливі вказівки щодо встановлення, безпеки, використання та обслуговування. Таким чином ви зможете запобігти травмуванню та пошкодженню сушильної машини.

Відповідно до норми IEC 60335-1 компанія Miele виразно вимагає прочитати та враховувати попередження, вказівки з безпеки та встановлення сушильної машини.

Компанія Miele не може нести відповідальність за пошкодження, спричинені ігноруванням цих вказівок.

Дбайливо зберігайте цю інструкцію з експлуатації та передайте її наступному власникові приладу.

Належне використання

- ▶ Ця сушильна машина може використовуватися у домашньому господарстві та подібних побутових середовищах.
- ▶ Ця сушильна машина не передбачена для використання на відкритому повітрі.

Заходи безпеки та застереження

► Використовуйте сушильну машину виключно в побутових потребах і лише для сушіння випраної у воді білизни, на етикетках якої зазначено, що вона придатна для сушіння в машині. Використання приладу з іншою метою є неприпустимим. Компанія Miele не несе відповідальності за пошкодження причиною яких є неналежне використання або неправильна експлуатація приладу.

► Особам, які за станом здоров'я або за браком досвіду чи відповідних знань не можуть впевнено користуватися сушильною машиною, не рекомендується її експлуатація без нагляду або керівництва з боку відповідальної особи.

Якщо Ви маєте дітей

► Діти до 8 років повинні перебувати на безпечній відстані від сушильної машини або під постійним наглядом.

► Діти старші восьми років можуть керувати сушильною машиною без нагляду, якщо вони настільки опанували роботу з нею, що можуть робити це впевнено. Діти повинні розуміти можливу небезпеку, пов'язану з експлуатацією приладу.

► Дітям не дозволяється очищувати сушильну машину без нагляду.

► Не залишайте без нагляду дітей, якщо вони знаходяться поблизу приладу. Ніколи не дозволяйте дітям грати із приладом.

Техніка безпеки

► Перед установкою перевірте сушильну машину на наявність зовнішніх ушкоджень.

Пошкоджену машину забороняється встановлювати та вводити в експлуатацію.

► Перед підключенням сушильної машини обов'язково перевірте параметри підключення (запобіжники, напругу, частоту) на типовій табличці з параметрами Вашої мережі. У випадку сумнівів проконсультуйтеся з фахівцем-електриком.

► Можлива тимчасова або постійна робота на відокремленій або немережевій синхронній системі електропостачання (наприклад, автономні мережі, резервні системи). Необхідною умовою експлуатації є відповідність системи енергопостачання вимогам стандарту EN 50160 або подібного.

Захисні заходи, передбачені в побутових установках і в цьому виробі Miele, мають також забезпечувати їхнє функціонування й роботу в автономному режимі або в режимі несинхронної роботи, або ж їх слід замінити еквівалентними заходами в установці. Як описано, наприклад, в актуальній публікації VDE-AR-E 2510-2.

► Електробезпека цієї сушильної машини гарантована тільки в тому випадку, якщо вона підключена до системи захисного заземлення згідно припису. Дуже важливо перевірити дотримання цієї основної умови забезпечення електробезпеки, а у разі сумніву доручить фахівцеві-електрику перевірити домашню електропроводку. Компанія Miele не може нести відповідальності за пошкодження, причиною яких є відсутність або обрив захисного з'єднання.

► З міркувань безпеки не використовуйте подовжувачі (небезпека займання внаслідок перегріву).

► У випадку ушкодження мережного проводу його заміна повинна виконуватися фахівцями, авторизованими фірмою Miele, щоб уникнути виникнення небезпеки для користувача.

► Внаслідок неправильно виконаних робіт з монтажу, техобслуговування або ремонтних робіт може виникнути серйозна небезпека для користувача, за яку компанія Miele не несе відповідальності. Роботи з монтажу та обслуговування повинні виконувати лише авторизовані фахівці Miele.

► Тільки в разі використання оригінальних запчастин Miele гарантує, що вимоги щодо техніки безпеки будуть виконані в повному обсязі. Конструкції, що вийшли з ладу, повинні в повному обсязі замінятися тільки оригінальними запчастинами Miele.

► У випадку виникнення несправності або під час проведення чищення і догляду ця сушильна машина вважається відключеною від електромережі тільки, якщо:

- мережну вилку машини витягнуто із розетки, або
- вимкнено запобіжник на електрощитку, або
- повністю викручено нарізний запобіжник на електрощитку.

Заходи безпеки та застереження

- ▶ Цю сушильну машину не можна використовувати в нестаціонарних умовах (наприклад, кораблях).
- ▶ Не впроваджуйте жодних змін у роботі/будові сушильної машини, якщо на це Ви не маєте особливого дозволу фірми Miele.
- ▶ Ця сушильна машина відповідно до особливих вимог (а саме тих, що відносяться до температури, вологості, стійкості до хімічних впливів, зносостійкості і вібрації) оснащена спеціальною системою освітлення. Цю систему освітлення можна використовувати лише для передбачених цілей. Вона не підходить для освітлення приміщення. Заміну освітлення може проводити лише авторизований спеціаліст Miele або сервісна служба Miele.
- ▶ Ця сушильна машина працює з газоподібним холодоагентом, який ущільнює компресор. Цей холодоагент, доведений до вищої температури в результаті стиснення, проходить через закритий контур циркуляції холодоагенту. Отримане в результаті тепло передається в теплообміннику до повітря для сушіння, яке там протікає.
 - Гудіння під час роботи сушильної машини, які створюються тепловим насосом, є нормальним явищем. На правильну роботу сушильної машини це ніяк не впливає.
 - Холодоагент є екологічно безпечним і не шкодить озону.

 Пошкодження сушильної машини внаслідок занадто раннього введення в експлуатацію.

Так можна пошкодити тепловий насос.

Зачекайте одну годину після встановлення приладу, перш ніж вмикати програму «Сушіння».



- ▶ Холодоагент R290, що міститься в цій сушильній машині, є вогне- та вибухонебезпечним. Якщо сушильну машину пошкоджено, виконайте наведені нижче дії.
 - Уникайте відкритого полум'я та джерел іскріння.
 - Від'єднайте сушильну машину від електромережі.
 - Провітрюйте приміщення, де встановлено сушильну машину.
 - Зверніться в сервісну службу.

⚠ Пошкодження сушильної машини може призвести до пожежі та вибуху.

Витікання холодоагенту може спричинити пожежу та вибух.

Стежте за тим, щоб сушильну машину не було пошкоджено. Не впроваджуйте жодних змін щодо сушильної машини.

► Дотримуйтеся вказівок у розділах «Встановлення» та «Технічні характеристики».

► Необхідно забезпечити постійний доступ до вилки для того, щоб можливо було від'єднати сушильну машину від мережі.

► Повітряний проміжок між нижньою стороною сушильної машини та підлогою не повинен зменшуватись за рахунок плінтуса, килимових покриттів із довгим ворсом і т.д. Інакше не буде забезпечено достатній доступ повітря.

► В області відкривання дверцят сушильної машини не допускається монтаж запірних або розсувних дверцят, а також дверцят із протилежним розташуванням упору.

Належне використання

► Максимальне завантаження складає 9,0 кг (сухої білизни). Про менші завантаження для певних програм вказано в розділі «Огляд програм».

► **Небезпека займання!**

Цю сушильну машину не можна використовувати з розетками з управлінням (наприклад, з розетками з таймером або електросистемами з пристроєм вимкнення з піком навантаження).

Якщо програму буде перервано до фази охолодження, виникає небезпека займання білизни.

► **Застереження:** В жодному випадку не виключайте сушильну машину до завершення програми сушіння. У випадку виключення: негайно вийміть всю білизну і розправте її таким чином, щоб вона охолонула.

► Ополіскувачі або подібні засоби варто використовувати таким чином, як описано в інструкції з використання ополіскувача.

► Вийміть з кишень всі речі (напр., запальнички, сірники).

► Ворсові фільтри потрібно очищувати після кожного сушіння!

Заходи безпеки та застереження

► Ворсові фільтри та фільтри тонкого очищення необхідно висушити після проведення вологого чищення. Вологі ворсові фільтри чи фільтри тонкого очищення можуть пошкодити сушильну машину.

► Через небезпеку займання недозволено сушіння текстильних виробів, очищених неналежним чином, або якщо на них є видимі забруднення. Це перш за все стосується текстильних виробів, які

- не були випрані.
- недостатньо випрані, мають масляні, жирові або інші забруднення (наприклад, кухонна білизна або білизна косметичних салонів, забруднена харчовими оліями, мінеральними олівами, жирами, залишками косметичних кремів). Недостатнє очищення текстильних виробів може призвести до самозаймання білизни, навіть після завершення процесу сушіння або після діставання білизни із сушильної машини.
- містять вогнебезпечні мийні засоби або залишки ацетону, алкоголю, бензину, нафти, керосину, плямовивідників, скипидару, засобу для видалення воску або хімікатів (наприклад, мопи, серветки, ганчірки для прибирання).
- містять залишки фіксаторів і лаків для волосся, рідин для зняття лаку або подібних речовин.

Тому ретельно перить такі сильнозабруднені текстильні вироби: використовуйте додаткову кількість пральних засобів або вибирайте вищу температуру. За наявності сумнівів такі речі слід випрати декілька разів.

► Через небезпеку займання сушіння наведених нижче текстильних виробів або речей недозволено:

- Якщо для очищення текстильних виробів використовувалися промислові хімічні засоби (наприклад, у разі хімічного очищення).
- Текстильні вироби, які переважно містять піногуму, гуму або подібні компоненти. До таких належать, наприклад, вироби з латексної піногуми, шапочки для душу, водонепроникні текстильні вироби, гумовані матеріали та одяг, подушки з піногумовим наповнювачем.
- Текстильні вироби, наповнювач яких пошкодився (наприклад, подушки або куртки). Наповнювач може випасти та стати причиною займання.

► Через роботу з тепловою помпою в корпусі сушильна машина виробляє велику кількість тепла. Необхідно забезпечити умови для належного розсіювання цього тепла. Інакше час сушіння може збільшитись або сушильна машина з часом може пошкодитись.

Тому необхідно забезпечити:

- Тривалу вентиляцію приміщення під час повного циклу сушіння.
- Повітряний проміжок між підлогою та нижнім краєм сушильної машини, який не можна зменшувати або закладати.

► Забороняється мити сушильну машину струменем води зі шланга.

► Не обпирайтесь і не спирайтесь ліктями на дверцята сушильної машини. Інакше сушильна машина може перекинутися.

► За фазою нагрівання у багатьох програмах слідує фаза охолодження для забезпечення температури, при якій білизну не буде пошкоджено (наприклад, запобігання самозаймання білизни). Лише після завершення цієї фази програма вважається закінченою.

Завжди виймайте білизну відразу після повного завершення програми.

Заходи безпеки та застереження

► Закривайте дверцята сушильної машини після кожного сушіння. Таким чином Ви уникнете того, що

- діти спробують залізти всередину машини або сховати в ній які-небудь предмети.
- всередину сушильної машини потраплять дрібні домашні тварини.

► Сушильну машину не можна використовувати без або

- з пошкодженими ворсовими фільтрами.
- з пошкодженими цокольними фільтрами.

Якщо сушильна машина надмірно забрудниться ворсом, це може спричинити пошкодження!

► Не встановлюйте сушильну машину у приміщеннях, де існує небезпека замерзання. Навіть наближені до точки замерзання температури негативно впливають на функціонування сушильної машини. Замерзання конденсату в насосі та в зливному шлангу може призвести до матеріальних збитків.

Припустиму температура в приміщенні становить від 2 °C до 35 °C.

► У разі виводу конденсату назовні закріпіть зливний шланг, щоб уникнути зісковзування, наприклад, звисивши його на раковину. Інакше шланг може зісковзнути, а конденсат, що вилився, стане причиною пошкоджень.

► Конденсат не є питною водою.

Його вживання в їжу негативно впливає на здоров'я людей і тварин.

► Завжди стежте за тим, щоб у приміщенні, де встановлено сушильну машину, не було пилу та ворсинок.

Часточки пилу, що знаходяться в охолоджену повітрі, призводять при їх всмоктуванні до засмічування теплообмінника.

Використання флакону з ароматизатором (устаткування, що мона придбати додатково)

- ▶ Можна використовувати лише оригінальний флакон з ароматизатором Miele.
- ▶ Зберігайте ароматизатор лише в упаковці, завжди закритим.
- ▶ Увага, ароматична речовина може витекти! Тримайте флакон з ароматизатором або фільтр з вмонтованим ароматизатором прямо, не кладіть його горизонтально і не нахиляйте.
- ▶ Ароматичні речовини, що витекли, одразу витріть рушником, що добре вбирає вологу: з підлоги, сушильної машини і її деталей (напр., з фільтра).
- ▶ У випадку контакту ароматичних речовин: **з шкірою** - промийте водою з милом. **З очима** - промивайте чистою водою принаймні 15 хвилин. **При проковтуванні** ретельно прополощіть рот водою. При контакті з очима та при проковтуванні негайно проконсультуйтеся із лікарем!
- ▶ Одразу зніміть одяг, на який потрапили ароматичні речовини. Промийте одяг або рушник під водою і очистіть мийним засобом.
- ▶ У випадку невиконання наступних вказівок виникає небезпека займання або пошкодження сушильної машини:
 - В жодному разі не наповнюйте флакон ароматичними речовинами.
 - Не використовуйте пошкоджений ароматизатор.
- ▶ Пустий ароматизатор викидайте з побутовим сміттям і не використовуйте за іншим призначенням.
- ▶ Звертайте увагу на вказівки, що вказані на упаковці флакона з ароматизатором.

Заходи безпеки та застереження

Устаткування

- ▶ Окремі деталі можна перебудовувати і вбудовувати лише в тому випадку, якщо у Вас є спеціальний дозвіл Miele. Під час встановлення або вбудування інших деталей буде втрачено право на гарантійне обслуговування, а також може відбутися втрата гарантованої якості роботи приладу.
- ▶ Пральні та сушильні машини Miele можуть встановлюватись в колону. Для такого виду установки потрібно придбати монтажний комплект, який доступний як додаткове устаткування. При цьому потрібно впевнитись, що монтажний комплект підходить до пральної і сушильної машини Miele.
- ▶ Впевніться, що цоколь Miele, який можна придбати додатково, підходить до сушильної машини.
- ▶ Miele надає гарантію на постачання запчастин після завершення серійного виробництва вашої сушильної машини на термін до 15 років (не менше 10 років).

 Компанія Miele не може нести відповідальності за пошкодження, причиною яких стало ігнорування вищенаведених заходів безпеки та застережень.

Панель керування



① Панель керування

Панель керування складається з різних сенсорних кнопок, поля відображення часу й індикаторів.

② Сенсорні кнопки для ступенів сушіння

Після вибору програми сушіння поворотним перемикачем світлится досягнутий на цей момент ступінь сушіння. Ступені сушіння, які можна вибрати для відповідної програми, світяться не яскраво.

③ Індикатори

у разі потреби.



Спороження ємності для конденсату



Очищення ворсового й цокольного фільтрів

④ Сенсорна кнопка **DryCare40**

Для догляду за теплочутливими текстильними виробами.

⑤ Індикатор **PerfectDry**

Індикатор **PerfectDry** блимає після запуску програми, доки не буде визначено тривалість виконання програми. **PerfectDry** вимірює залишкову вологість білизни. У програмах зі ступенями сушіння функція **PerfectDry** забезпечує відмінне сушіння, на яке впливає також вміст вапна у воді.

Індикатор **PerfectDry** загоряється після досягнення ступеня сушіння перед завершенням програми, але не загоряється під час використання програм «**Вовна**», «**Тепле обдування**»/ **DryFresh**.

⑥ Індикатор часу

Після запуску програми на дисплеї з'являється тривалість програми в годинах і хвилинах.

- У випадку запуску програми з відтермінуванням старту дисплей показує тривалість програми тільки після закінчення часу відтермінування.
- Тривалість більшості програм може варіюватися, що може призвести до стрибків часу виконання. Тривалість також залежить від обсягу, типу або залишкової вологості білизни. Самонавчальна електроніка пристосовується до цих характеристик, а залишковий час відображається точніше.

⑦ Сенсора кнопка *Старт/Додати білизну*

Доторканням до сенсорної кнопки *Старт/Додати білизну* запускається програма. Для того, щоб додати білизну запущена програма може бути перерваною. Сенсорна кнопка блимає, якщо програму можна запустити. Після запуску програми сенсорна кнопка світить-ся постійно.

⑧ Сенсорні кнопки

для відтермінування старту або вибору тривалості виконання програми *Тепле обдування/DryFresh*



Після дотику до сенсорної кнопки буде вибрано відтермінований запуск програми (відтермінування старту). Під час вибору яскраво світиться.



Доторкнувшись до сенсорної кнопки або , можна вибрати тривалість відтермінування старту або програми *Тепле обдування/DryFresh*.

⑨ Оптичний роз'єм

Служить для сервісної служби місцем підключення комп'ютера.

⑩ Перемикач програм

для вибору програми та вимкнення. Під час вибору програм сушильна машина вмикається та вимикається у разі вибору положення перемикача програм .

У разі підключення сушильної машини до бездротової локальної мережі доступні наведені далі альтернативні варіанти вибору програм.



MobileStart

Сушильною машиною можна керувати через мобільний додаток Miele.



Wash2Dry

Програму сушіння, адаптовану до прання, слід налаштувати відповідно до пральної машини, підключеної до мережі.

Принцип роботи сенсорних кнопок

Сенсорні кнопки ②, ④, ⑦ і ⑧ реагують на дотик пальця. Ви можете зробити вибір, поки світиться відповідна сенсорна кнопка.

Яскраве підсвічування сенсорної кнопки означає: вже вибрано.

Звичайне підсвічування сенсорної кнопки означає: можна вибрати.

Перше введення в експлуатацію

Встановлення

Перед першим запуском машини переконайтеся, що виконано всі інструкції з розділу «Встановлення». Прочитайте цю інструкцію з експлуатації, зокрема й розділ «Встановлення».

Знімання захисної плівки та заводських наклейок

■ Видаліть:

- захисну плівку (якщо вона є) із дверцят;
- усі заводські наклейки (якщо вони є) із фронтальної частини та кришки.

Наклейки, які Ви побачите після відкривання дверцят (наприклад, типову табличку), не можна знімати.

Проміжок часу перед установкою

 Пошкодження сушильної машини внаслідок занадто раннього введення в експлуатацію.

Так можна пошкодити тепловий насос.

Зачекайте прибл. одну годину після установки приладу перед тим, як вмикати сушильну машину.

Інформація щодо об'єднання приладів у мережу

Miele@home

Сушильну машину оснащено інтегрованим модулем бездротової мережі.

Для використання потрібні:

- бездротова локальна мережа
- мобільний додаток Miele
- обліковий запис у Miele. Ви можете створити обліковий запис через мобільний додаток Miele.

Мобільний додаток Miele створює зв'язок між сушильною машиною та домашньою бездротовою мережею.

Після того, як Ви підключите сушильну машину до своєї бездротової локальної мережі, Ви зможете використовувати мобільний додаток, щоб виконувати, наприклад, такі дії:

- дистанційно керувати сушильною машиною
- викликати інформацію про стан Вашої сушильної машини
- викликати інформацію про хід програми Вашої сушильної машини

Через підключення сушильної машини до бездротової локальної мережі, споживання енергії зростає, навіть якщо сушильна машина вимкнена.

Переконайтеся, що в місці розташування сушильної машини достатня потужність сигналу домашньої бездротової мережі.

Доступність з'єднання бездротової локальної мережі

З'єднання бездротової локальної мережі працює на тій самій частоті, що й інші прилади (наприклад, мікрохвильові печі, іграшки з дистанційним керуванням). Це може призвести до тимчасових перешкод або до повного збою з'єднання. Тому стабільна доступність запропонованих функцій не гарантується.

Доступність Miele@home


Використання мобільного додатка Miele залежить від доступності служб Miele@home у вашій країні.

Служба Miele@home доступна не в усіх країнах.

Інформацію про доступність можна знайти на веб-сайті www.miele.com.

Додаток Miele

Додаток Miele@home Ви можете безкоштовно завантажити в Apple App Store® або Google Play Store™.



Wash2dry

Після правильного завершення програми пральна машина Miele передає дані програми до хмари Miele через маршрутизатор, до якого також під'єднано сушильну машину. На основі переданих даних програми сушильна машина автоматично встановлює програму сушіння, адаптовану для білизни.

Після завантаження білизни в сушильну машину потрібно лише запустити програму сушіння. Інші налаштування програми для сушальної машини не потрібні.

Повідомлення: Програму сушіння слід запустити протягом 24 годин після закінчення програми прання. Після завершення нової програми прання дані для сушальної машини зберігаються та перезаписуються.

Повідомлення: Не від'єднуйте сушильну машину від мережі. Потім дані програми, передані пральною машиною, надсилаються до сушальної машини, щойно ви виберете *Wash2Dry*. Попереднє від'єднання від мережі призведе до затримки під час прийому даних.

Необхідною передумовою для використання функції *Wash2Dry* є об'єднання пральної та сушальної машин Miele у мережі Miele@home.

Повідомлення: Налаштуйте Miele@home, як описано в цій інструкції з використання.

Перше введення в експлуатацію

Налаштування мережі Miele@home

Можливі 2 типи підключення:

1. За допомогою мобільного додатка Miele (заводське налаштування)
2. За допомогою WPS
Для цього знадобиться маршрутизатор із функцією WPS.

Вхід за допомогою додатка Miele

Ви можете встановити з'єднання з мережею за допомогою мобільного додатка Miele.



- Поверніть перемикач програм на програму *MobileStart*.

На індикаторі часу з'явиться *APP*, після чого почнеться відлік часу очікування 10 хвилин. За допомогою мобільного додатка Miele можна виконати такі кроки.

У разі успішного підключення на індикаторі часу з'явиться *Con*.

Вхід за допомогою WPS

- Поверніть перемикач програм на програму *MobileStart*.
- Доторкайтеся до сенсорної кнопки , доки на індикаторі часу не з'явиться *WPS* й не пролунає короткий сигнал підтвердження.

Після цього на індикаторі часу почнеться відлік часу очікування 2 хвилини.

- Протягом 2 хвилин активуйте на вашому маршрутизаторі функцію «WPS».

У разі успішного підключення на індикаторі часу з'явиться *Con*.

Повідомлення: Якщо після завершення часу очікування з'єднання ще не встановлено, повторіть процес.

Перше введення в експлуатацію необхідно виконувати відповідно до вказівок цієї інструкції з експлуатації

- Прочитайте розділ «1. Правильний догляд за білизною» та «2. Завантаження сушильної машини».
- Потім можна завантажити сушильну машину та вибрати програму, як це описано в розділі «3. Вибір і запуск програми».

Вказівки щодо енергозбереження

Ця сушильна машина з технологією теплового насоса призначена для енергозберігаючого сушіння. Завдяки наведеним нижче заходам можна заощадити ще більше енергії, оскільки час сушіння не збільшується без зайвої необхідності.

- Під час прання білизни обирайте максимальну кількість обертів під час віджиму.
Під час сушіння можна заощадити не тільки до 20 % електроенергії, але й час, якщо, наприклад, білизна віджимається за 1 600 об/хв, замість 1 000 об/хв.
- Якщо можливо, завжди сушіть максимальне завантаження, вказане для відповідної програми. Повний барабан допомагає економити електроенергію, оскільки вам не потрібно запускати іншу програму сушіння. Враховуючи загальну кількість білизни, витрати енергії в цьому випадку будуть оптимальними.
- Простежте, щоб температура у приміщенні не була зависокою. Якщо у приміщенні знаходяться інші прилади, які виробляють тепло, кімнату необхідно провітрити або вимкнути інші прилади.
- Фільтри в області люка варто чистити після кожного сушіння.

Вказівки щодо чищення ворсового фільтра і цокольного фільтра Ви знайдете в розділі «Чищення та догляд».

- По можливості використовуйте різні вигідні тарифи на електроенергію. Дізнайтесь про тарифи на підприємстві енергопостачання. Тут Вам допоможе функція відтермінування старту: Ви можете встановити автоматичний старт програми в діапазоні найближчих 24 годин.

1. Правильний догляд за білизною

Зверніть увагу під час прання

- Особливо забруднену білизну періть ґрунтовно: використовуйте достатньо мийного засобу і обирайте вищу температуру, у випадку сумнівів виперіть ще раз.
- Не сушіть мокрі текстильні вироби, якщо з них капає вода. Обирайте максимальну швидкість віджиму під час прання білизни. Чим більша швидкість віджиму, тим меншими будуть витрати електроенергії та тривалість сушіння.
- Нові кольорові вироби перед першим сушінням ретельно виперіть і не сушіть їх із світлими речами. Ці речі можуть пофарбувати іншу білизну (та пластмасові деталі сушильної машини). Так само на речі можуть потрапити кольорові нитки.
- Накрохмалену білизну можна сушити в сушильній машині. Для посилення ефекту використовуйте подвійну дозу крохмалю.

Підготовка речей для сушіння

 Пошкодження сторонніми предметами, які не дістали з білизни.

Сторонні предмети можуть розплавитись, загорітись або вибухнути. Вийміть усі сторонні речі з білизни (наприклад, дозатори мийних засобів, запальнички тощо).

 **Небезпека вибуху при неправильній експлуатації та неналежному використанні.**

Білизна може загорітись і призвести до пошкодження сушильної машини та навколишнього простору. Прочитайте й дотримуйтесь вказівок, наведених у розділі «Заходи безпеки й застереження».

- Розсортуйте текстильні вироби, залежно від типу волокон/тканини, розміру, символів щодо догляду та бажаного ступеня залишкової вологості.
- Перевірте обшивку та шви речей/білизни. Наповнювачі можуть випасти. Небезпека займання під час сушіння.
- Розправте вироби.
- Застебніть пояси та зв'яжіть пояси й застібки.
- Застебніть подушки та ковдри, щоб туди не потрапили дрібні речі.
- Застебніть гачки та петлі.
- Розстебніть куртки й довгі блискавки, щоб речі рівномірно просохли.
- Зашийте або вийміть «кісточки» бюстгальтера.
- В екстремальних випадках зменшіть максимальний об'єм завантаження. Чим більше завантаження машини, тим більше складок утворюється в текстильних виробах, які потребують особливого догляду. У першу чергу це стосується дуже делікатних тканин (наприклад, сорочок, блуз).

1. Правильний догляд за білизною

Сушіння

Повідомлення: Ознайомтеся з розділом «Огляд програм», у якому міститься вся інформація щодо програм і обсягів завантаження.

- Завжди враховуйте дані про максимальне завантаження для кожної програми. Враховуючи загальну кількість білизни, витрати енергії в цьому випадку будуть найоптимальнішими.
- Залежно від якості, внутрішня тонка тканина може дати усадку. Сушіть такі вироби лише у програмі «Вовна».
- Вироби з чистого льону сушіть лише за наявності відповідного символу на етикетці з догляду. Інакше такі вироби можуть стати «шорсткуватими». Сушіть такі вироби лише у програмі «Вовна».
- Вовняні та напіввовняні текстильні вироби можуть збитися й дати усадку. Сушіть такі вироби лише у програмі «Вовна».
- Трикотажні речі (наприклад, футболки, спідня білизна) часто дають усадку під час першого прання. Щоб запобігти ще більшій усадці, не пересушуйте трикотажні речі. За можливості купуйте трикотажні речі дещо більші.
- Якщо текстильні вироби не витримують дію високих температур і схильні до зминання, зменшіть завантаження. Додатково виберіть опцію *DryCare 40*.

Символи щодо догляду

Сушіння	
Температура	
	нормальна або висока
	низька*
	не підлягає сушінню в машині

* Рекомендація: виберіть *DryCare 40*

Прасування праскою й на катку	
Температура	
	••• висока, •• середня, • низька
	не прасувати

Правильний ступінь сушіння

- *HygieneDry* – для особливих вимог гігієни
- *Екстрасушіння* – для багатошарових або дуже щільних текстильних виробів
- *У шафу* – для текстильних виробів, які зминаються. Або для текстильних виробів із легкої бавовни чи джерсі
- *Сушіння під праску* – якщо після сушіння білизну потрібно прасувати

Повідомлення: Ви можете індивідуально налаштувати ступені сушіння в програмах *Бавовна* та *Універсальна* (волога чи суха). Див. розділ «Програмовані функції»

2. Завантаження сушильної машини

Завантаження білизни

Текстильні вироби можуть пошкодитись.

Перед завантаженням білизни спочатку прочитайте розділ «1. Правильний догляд за білизною».



- Відкрийте дверцята.
- Вийміть решту текстильних виробів або речей із барабана.
- Покладіть білизну в барабан у розправленому вигляді.


Не перевантажуйте барабан. Речі труться одна об одну, а результати сушіння погіршуються. Речі також більше зминаються.

У разі затискання частин білизни дверцятами можливе пошкодження білизни.

Перевірка FragranceDos


Якщо ви не використовуєте флакон з ароматизатором, перевірте, чи закриті обидва відсіки FragranceDos.

Використання флакона з ароматизатором описано в розділі «Флакон з ароматизатором».



- Опустіть планку на заслінці вниз (див. стрілку), щоб закрити відсік. Інакше туди потрапить ворс.

Закривання дверцят



- Легким поштовхом зачиніть дверцята.

3. Вибір і запуск програми

Увімкнення сушильної машини

Під час вибору програм сушильна машина вмикається та вимикається у разі вибору положення перемикача програм .



- Поверніть перемикач програм на потрібну програму.

Вибір програми

Для вибору програми є 3 можливості.

1. Вибір програми сушіння перемикачем програм

- Поверніть перемикач програм на бажану програму.

Додатково можуть світитися ступені сушіння, а в полі індикації часу буде відображатися час.

2. Вибір програми сушіння розташуванням перемикача програм MobileStart

- Поверніть перемикач програм на програму *MobileStart* .

На індикаторі часу світитиметься *Col*.

- Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Додати білизну*.

Сушильною машиною можна тепер керувати через мобільний пристрій зі встановленим додатком Miele.

3. Вибір програми сушіння розташуванням перемикача програм Wash2Dry

- Після завершення процесу прання помістіть чисту білизну в сушильну машину.

- Поверніть перемикач програм на *Wash2Dry* .

У разі успішного підключення засвітиться індикатор *Col...P...*, що блимає. Якщо програма пральної машини завершується правильно, на сушильній машині з'явиться тривалість і ступінь сушіння.

- Для запуску програми достатньо доторкнутися до сенсорної кнопки *Старт/Додати білизну* до сушильної машини.

Після спеціальних програм прання, за допомогою яких випрано делікатні тканини (наприклад, гардини), у сушильній машині програма не застосовується.

Символи на індикаторі часу:

Col...P... Сушильна машина ініціює запит.

--- Застосування програми на сушильній машині неможливе або сушильна машина чекає на дані.


noCol Сушильну машину не об'єднано в мережу

3. Вибір і запуск програми

Вибір налаштувань програми

Вибір ступеня сушіння

Див. в розділі «Огляд програм», у якій програмі можна вибрати ступінь сушіння, і який рівень сушіння відповідає вашим вимогам.



- Доторкніться до сенсорної кнопки бажаного ступеня сушіння.

Вибраний ступінь сушіння яскраво засвітиться.

Ступінь сушіння *HygieneDry*

Повідомлення: Для виконання особливих гігієнічних вимог до цупких текстильних виробів із символом догляду ☺ виберіть цей ступінь сушіння.

Сушіння здійснюється протягом тривалого часу з постійною температурою (збільшення часу витримки при певній температурі). Знищуються мікроорганізми, наприклад мікроби чи пилові кліщі, і зменшується кількість алергенів у білизні.

Повідомлення: Зменшіть на половину вказану в цій інструкції з використання максимальну кількість завантаження для відповідної програми.

Час витримки за певної температури *HygieneDry*

- Час виконання програми відображається як попередній прогноз на початку програми.
- Спочатку програма виконує звичайний процес сушіння для догляду за білизною. Відлік часу сушіння доходить до 0 хвилин. Після цього починається час витримки при високій температурі.
- У разі запуску витримки при високій температурі залишковий час виконання програми збільшується на 85 хвилин, що дає змогу досягти ефективного гігієнічного сушіння.

Програма з вибраним ступенем сушіння *HygieneDry* має виконуватися без переривання.

Інакше мікроорганізми не будуть знищені.

Не переривайте програму сушіння.

3. Вибір і запуск програми

Вибір тривалості виконання програми *Тепле обдування/DryFresh*

Тривалість можна вибирати кроками у 10 хвилин. Тривалість виконання програми може становити від 0:20 хв до 2:00 год.



- Доторкайтеся до сенсорної кнопки < або >, доки в полі індикації часу не засвітиться бажана тривалість виконання програми.

Вибір DryCare 40

Для всіх текстильних виробів без вмісту шерсті, які можна прати при температурі 40 °C і вище.

Дбайливе сушіння текстильних виробів виконується на особливо низьких температурах.

Для досягнення оптимального результату сушіння зверніть увагу на таке:
зменшіть на половину вказану в цій інструкції з використання максимальну кількість завантаження для відповідної програми.

- Доторкніться до сенсорної кнопки *DryCare 40*, щоб вона засвітилась.
- *DryCare 40* можна вибрати для таких програм:
 - *Бавовна*
 - *Делікатна*
 - *Сорочки*
 - *Тепле обдування/DryFresh*
- Для програми *Тонка білизна* опція *DryCare 40* завжди активна (неможливо скасувати).

Опція *DryCare 40* доступна не для всіх ступенів сушіння.

3. Вибір і запуск програми

Запуск програми

- Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Додати білизну*, яка світиться.

Сенсорна кнопка *Старт/Додати білизну* світитиметься постійно.

Виконання програми

- Сушильна машина постійно вимірює ступінь сушіння і визначає необхідний час виконання програми на основі залишкової вологості тканини. Під час першої фази вимірювання блимає індикатор *PerfectDry*. Дисплей загоряється після завершення вибраного ступеня сушіння.
- Досягнутий ступінь сушіння відображається тьмяним і пульсуючим кольором. Коли вибраний ступінь сушіння досягнуто, він відображається яскравим пульсуючим кольором.
- Датчик порожнього барабана реєструє, чи завантажено мало білизни або суху білизну. Незабаром після запуску програми автоматичне визначення завантаження перемикає вибрану програму на обмежений час виконання програми. Текстильні вироби дбайливо сушитимуться далі чи обдуватимуться. У цьому разі *PerfectDry* не загорятиметься.

Білизна й текстильні вироби труться між собою без потреби.
Уникайте пересушування білизни й текстильних виробів.

- Незадовго до завершення програми білизна охолоджується.

Докладання білизни

Після старту програми ще можна докласти білизну.

- Дотримуйтесь опису в розділі «Зміна виконання програми», підрозділ «Докладання або виймання білизни».

4. Виймання білизни після закінчення програми

Кінець програми/Захист від зминання

Кінець програми: на індикації часу світяться 0:00, а сенсорна кнопка *Старт/Додати білизну* не світиться. Лунає звуковий сигнал (зумер). Або в деяких випадках на індикаторі часу блимають смужки (L _ J ... L _ J ... L _ J ...)

Після закінчення програми розпочнеться фаза захисту від зминання, яка триватиме макс. 2 год. Програма *Вовна* не має захисту від зминання.


Див. розділ «Програмована функція», підрозділ «РІЧ Захист від зминання».

Ця сушильна машина автоматично вимикається.

Виймання білизни

Відчиняйте дверцята лише після завершення процесу сушіння. Інакше білизна не досушиться до кінця й охолодиться.

- Візьміться за виїмку й натисніть на ручку, щоб відчинити дверцята.



- Вийміть білизну.

Пересушена білизна може пошкодитись.

Завжди виймайте з барабана всі речі.

- Поверніть перемикач програм у положення .
- Видаліть ворс із 2 ворсових фільтрів в області завантаження дверцят: розділ «Чищення та догляд».
- Зачиняйте дверцята легким поштовхом.
- Спорожніть ємність для конденсату.

Повідомлення: Під час сушіння повного завантаження в програмах *Бавовна*  та *ECO* ми рекомендуємо зливати конденсат назовні за допомогою зливного шланга. Тоді вам не доведеться спорожнити ємність для конденсату в проміжках між циклами.

Підсвітка барабана

Якщо відкрити дверцята сушильної машини, вмикається освітлення барабана й зони доступу до машини. Так ви не загубите жодного предмета в барабані чи кошику для білизни. Підсвітка барабана вимикається автоматично (економія електроенергії).


◆ Відтермінування старту/SmartStart

Вибір Відтермінування старту

Ви можете вибрати пізніший старт програми: від 0:30 хвилин до 24h (годин).

«Відтермінування старту» неможливе в поєднанні з програмою *Тепле обдування/DryFresh*.

- Спочатку виберіть програму за допомогою програмних налаштувань.



- Доторкніться до сенсорної кнопки ◆.

Сенсорна кнопка ◆ світиться.

- Доторкайтеся до сенсорної кнопки > або <, доки в полі індикації часу не засвітиться бажаний час відтермінування.

Якщо протягом тривалого часу втримувати натиснутими кнопки > або <, час відраховується автоматично вгору або вниз.

Запуск відтермінування старту

- Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Додати білизну*, щоб запустити відтермінування старту.
- Відтермінування старту відраховується через 10h з погодинними, а потім хвилинними інтервалами до запуску програми.
- При тривалому відтермінуванні старту барабан обертається, щоб розправити білизну. Це не є несправністю.

Зміна відтермінування старту

Якщо ви бажаєте змінити відтермінування старту після запуску програми, спочатку необхідно перервати відтермінування старту.

- Поверніть поворотний перемикач у положення ⏻.

Сушильна машина вимикається, а програма переривається.

- Виберіть програму.
- Виберіть час відтермінування.

Докладання білизни при активованому відстроченні старту

- Дотримуйтеся опису в розділі «Зміна виконання програми», підрозділ «Докладання або виймання білизни».

SmartStart

Функція SmartStart автоматично визначає час, протягом якого сушильна машина має запустити програму. Старт відбувається завдяки сигналу, наприклад, від підприємства електропостачання, коли тариф на енергію мінімальний.

Ця функція активна, якщо програмовані функції P32 SmartGrid активовані

Час, який можна визначити, розташовано в межах від 30 хвилин до 24 годин. Протягом цього часу сушильна машина очікує сигнал від підприємства електропостачання. Якщо протягом цього часу сигнал не надійде, сушильна машина запускає програму сушіння.

Встановлення часу

Якщо програмовані функції P32 SmartGrid активовані, функція сенсорної кнопки  зміниться. На індикаторі часу буде показано не час відстрочення старту, а проміжок часу, протягом якого сушильна машина може запуститись автоматично.

Хід дій відповідає налаштуванню часу під час відстрочення старту.

- Доторкніться до сенсорної кнопки .
- Налаштуйте потрібний проміжок часу за допомогою сенсорної кнопки < або >.
- Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Додати білизну*.

На індикаторі часу блиматиме індикатор: ...

Завершити цей процес можна, відкривши дверцята.

Огляд програм

Вага, позначена *, означає вагу сухої білизни.

Бавовна 		макс. 9 кг*
Вироби	Середня за вологістю бавовна, яка описана як <i>Бавовна У шафу</i> .	
Підказка	- У цій програмі сушіння відбувається виключно зі ступенем <i>У шафу</i>. - Програма <i>Бавовна</i>  найефективніша для сушіння середньої за вологістю бавовняної білизни з огляду енерговитрат.	
Вказівка для дослідних організацій	- Програма <i>Бавовна</i>  – це програма перевірки згідно з нормативом 392/2012/ЄС для енергомаркування згідно з EN 61121. - У програмах <i>Бавовна</i> і <i>Бавовна</i>  виводьте конденсат назовні через зливний шланг.	

Бавовна макс. 9 кг*	
HygieneDry	
Вироби	- Речі з бавовни або льону, які мають безпосередній контакт зі шкірою, наприклад, спідня білизна, білизна для немовлят, постільна білизна, махрові рушники. - Інші цупкі текстильні вироби з особливими вимогами щодо гігієни.
Порада	- Вибирайте в разі особливих вимог щодо гігієни. - Зменшіть кількість завантаження до 4,5 кг
«Екстрасушіння», «У шафу»	
Вироби	Одно- та багат шарові текстильні вироби з бавовни. Це футболки, спідня білизна, білизна для немовлят, робочий одяг, куртки, покривала, фартухи, халати, махрові рушники, банні рушники/халати, байкова/махрова постільна білизна.
Порада	- <i>Екстрасушіння</i> для партії білизни з різноманітних виробів, багат шарових і дуже товстих текстильних виробів. - Не сушіть у програмі <i>Екстрасушіння</i> текстильні вироби (наприклад, футболки, спідню білизну, білизну для немовлят). Вони можуть дати усадку.
Сушіння під праску	
Вироби	Усі текстильні вироби з бавовни та льону, які потребують додаткового оброблення. Це столова, постільна або накрохмалена білизна.
Універсальне прання макс. 4 кг*	
HygieneDry, У шафу, Сушіння під праску	
Вироби	Текстильні вироби із синтетики, бавовни або змішаних тканин, які не вимагають особливого догляду. Це, наприклад, робочий одяг, халати, светри, сукні, штани, столова білизна та панчохи.
Порада	- <i>HygieneDry</i> – для цупких текстильних виробів з особливими вимогами щодо гігієни. - Зменшіть на половину максимальну кількість завантаження.

Огляд програм

Делікатні тканини		макс. 2,5 кг*
У шафу, Сушіння під праску		
Вироби	Делікатні текстильні вироби із синтетичних волокон, змішаних тканин, штучного шовку або обробленої бавовни із символом  на етикетці. Це, наприклад, сорочки, блузки, жіноча білизна та текстильні вироби з аплікаціями.	
Порада	Для тканин, які сильно мнуться, зменшіть завантаження.	
Вовна		макс. 2 кг*
Вироби	Вовняні вироби та вироби зі змішаних тканин: светри, в'язані кофти, панчохи.	
Підказка	- Вовняні вироби сушаться протягом короткого часу, при цьому вони розправляються та стають пухнастими. - Їх слід вийняти відразу після завершення програми.	
Постільна білизна		макс. 4 кг*
HygieneDry, Екстрасушіння, У шафу, Сушіння під праску		
Вироби	Постільна білизна, простирадла, наволочки	
Порада	- <i>HygieneDry</i> – для цупких текстильних виробів з особливими вимогами щодо гігієни. - Зменшіть на половину максимальну кількість завантаження.	
MobileStart 		
Вибір програм і керування відбувається через мобільний додаток Miele.		
Wash2dry  		
Вибір програми здійснюється автоматично залежно від програми на підключеній пральній машині.		
Експрес		макс. 4 кг*
Екстрасушіння, У шафу, Сушіння під праску		
Вироби	Цупкі текстильні вироби із символом  для програми <i>Бавовна</i> .	
Примітка	Тривалість програми зменшується.	
Сорочки		макс. 2 кг*
У шафу, Сушіння під праску		
Вироби	Сорочки, блузи	

Просочення		макс. 2,5 кг*
Вироби	Текстиль, який підлягає сушінню в машині, наприклад, вироби з мікрОВОЛОКОН, лижні костюми й верхній одяг, тонка щільна бавовна (поплін) і скатертини.	
Вказівка	- У цій програмі сушіння відбувається виключно зі ступенем <i>У шафу</i>. - Ця програма додатково посилює ефект просочення. - Речі для просочення можна обробляти виключно засобом для просочення із поміткою «підходить для мембранних тканин». Такі засоби базуються на сполуках фтору. - Не сушіть текстильні вироби, просочені парафіновмісними засобами. Виникає небезпека пожежі.	
Тепле обдування/DryFresh		макс. 9 кг*
Вказівка	- Сушіння текстильних виробів (<i>тепле обдування</i>) - Освіження текстильних виробів (<i>DryFresh</i>)¹ - Спочатку не вибирайте найдовший час. Методом спроб встановіть оптимальний час сушіння.	
Вироби	- Досушування багат шарових речей, які через свої властивості сушаться нерівномірно: куртки, подушки, спальні мішки й інші об'ємні речі - Для сушіння окремих предметів білизни: банні рушники, халати, кухонні рушники, носовички - Для освіження чистих текстильних тканин ¹	
Підказка ¹	Вони можуть зменшити чи усунути небажані запахи в сухому, чистому текстилі. Використовуйте для цього <i>Тепле обдування/DryFresh</i> разом із флаконом DryFresh (устаткування, яке можна придбати додатково²). Виберіть час, принаймні 60 хвилин, і зменшіть завантаження, щоб досягти ефекту освіження. ²Встановлення флакону та налаштування інтенсивності запаху: див. розділ «Флакон з ароматизатором»	

Зміна виконання програми

Поточну програму можна змінити

Тепер змінити програму неможливо. Це захищає пристрій від небажаного керування.

Під час встановлення поворотного перемикача на дисплеї світиться символ . Символ  зникає після встановлення попередньої програми.

Переривання запущеної програми

- Поверніть поворотний перемикач у положення .

Виконання програми перерветься.

Тепер можна обрати нову програму.

Докладання або виймання білизни

Ви забули щось покласти, але програму вже запущено.

- Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Додати білизну*.

У полі індикації часу з'явиться слово *Add*. Сенсорна кнопка *Старт/Додати білизну* заблимає.

- Відкрийте дверцята.

- Докладіть або вийміть білизну.

Ви ще можете змінити програму.

- Зачиніть дверцята.

- Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Додати білизну*.

Виконання програми буде продовжено.

Винятки під час докладання білизни

У деяких випадках, наприклад, під час фази охолодження або в програмі *Просочування*, не можна докласти білизну.

У таких випадках слово *Add* не з'являється.

У виняткових випадках дверцята можна відкрити під час виконання програми.

Споорожнення ємності для конденсату

Ємність для конденсату

Конденсат, який виділяється під час сушіння, збирається в ємності для конденсату.


Інтервал споорожнення: після висихання споорожняйте ємність для конденсату.

Коли ємність для конденсату повністю наповнюється, світиться індикатор . Вимкнення індикатора : відкрийте й закрийте дверцята, коли сушильну машину увімкнено.

 Пошкодження дверцят і ручки під час виймання ємності для конденсату.

Дверцята й ручка можуть пошкодитись.

Завжди повністю закривайте дверцята.




- Повністю вилийте воду з ємності.
- Вставте ємність для конденсату назад у сушильну машину.

Можливі проблеми зі здоров'ям людей і тварин.

Конденсат непридатний для пиття.

Конденсат можна повторно використовувати для прасування. Для цього потрібно вилити конденсат через дрібне сито або кавовий фільтр. Якщо ви хочете повторно використовувати конденсат у паровій прасці або зволожувачі повітря, дотримуйтесь інструкцій виробника.



- Вийміть ємність для конденсату.
- Тримайте та переносьте ємність із конденсатом горизонтально, щоб не перелити воду. Тримайте при цьому ємність за ручку й за кінець.

Флакони з ароматизатором

FragranceDos

Під час сушіння флакон з ароматизатором (устаткування, яке можна придбати додатково) надає вашій білизні особливого запаху.

Ця сушильна машина обладнана 2 відсіками для флаконів з ароматизатором. Завдяки цьому доступні різні способи використання.

- Щоб переходити від одного аромату до іншого, можна використовувати обидва відсіки. Флакон з ароматизатором, який не використовується, можна закрити.
- Використовуйте обидва відсіки, якщо бажаєте підсилити інтенсивність одного й того ж аромату. Або якщо ви бажаєте вибрати між ароматом для звичайного прання та ароматом DryFresh для додавання свіжості.
- Використовуйте тільки один відсік, якщо застосовується лише один аромат.

⚠ Через неправильне використання флакона з ароматизатором можливі проблеми зі здоров'ям людей і небезпека пожежі.

Контактування тіла з ароматизатором, який витік, може спричинити негативні наслідки для здоров'я. Витікання ароматизатора може призвести до займання.


Спочатку прочитайте розділ «Заходи безпеки та застереження», підрозділ «Використання флакона з ароматизатором» (устаткування, яке можна придбати додатково).

Зняття захисної плівки із флакона з ароматизатором

Тримайте флакон лише так, як показано на рисунку. Не тримайте впоперек і не перехиляйте, інакше ароматична речовина може вилитися.

- Вийміть флакон з ароматизатором із упаковки.

Не намагайтеся відкрутити флакон з ароматизатором.





- Міцно тримайте флакон з ароматизатором, щоб він випадково не відкрився.
- Зніміть захисну плівку.

Установлення флакона з ароматизатором

- Відкрийте дверцята сушильної машини.


Флакон з ароматизатором вставляється у верхній ворсовий фільтр. Відсіки знаходяться ліворуч і праворуч біля ручки.




- Відкривайте заслінку на планці, доки планка не буде знаходитись повністю вгорі.

Щоб уникнути накопичення ворсу, заслінка відсіку, який не використовується, має залишатись зачищеною.

Зсуньте планку на заслінці вниз (див. стрілку) до чутного клацання.




- Вставте флакон з ароматизатором до упору у відсік.



Позначки ① і ② мають знаходитись одна напроти одної.

Флакон з ароматизатором




- Поверніть зовнішнє кільце **R** трохи праворуч.

Флакон з ароматизатором може висковзнути.

Поверніть зовнішнє кільце так, щоб позначки **2** і **0** знаходились одна напроти одної.

Відкривання флакона з ароматизатором

Перед сушінням можна відрегулювати інтенсивність аромату.




- Поверніть зовнішнє кільце праворуч: чим більше відкритий флакон з ароматизатором, тим вища інтенсивність аромату.

Достатнє розповсюдження аромату здійснюється під час сушіння вологої білизни протягом тривалого часу за умови достатнього передавання тепла. При цьому аромат чутно також у приміщенні, де встановлено сушильну машину.

Закривання флакона з ароматизатором

Після сушіння флакон необхідно закрити, щоб ароматизатор не випаровувався дарма.




- Поверніть зовнішнє кільце ліворуч, щоб позначка **2** знаходилась у положенні **0**.


Якщо іноді білизна сушиться без флакона з ароматизатором: вийміть флакон з ароматизатором і покладіть його в упаковку.

Якщо інтенсивність ароматизатора недостатня, замініть флакон.

Виймання/заміна флакона з ароматизатором



- Поверніть зовнішнє кільце вліво, щоб позначки ① і ② було розташовано одна проти одної.




- Замініть флакон з ароматизатором.

Зберігайте флакон з ароматизатором лише в упаковці.


Інтервал заміни: замініть флакон з ароматизатором, коли він спорожніє або аромат стане недостатнім.

Новий флакон можна замовити в спеціалізованому магазині Miele, у сервісній службі або в інтернет-магазині.



Ароматизована речовина може витікати.

Не кладіть флакон з ароматизатором на бік.



- Не зберігайте упаковку із флаконом з ароматизатором у вертикальному положенні або перевернутим. Інакше ароматична речовина витече.
- Зберігайте в сухому та прохолодному місці подалі від потрапляння сонячних променів.
- Після придбання нового флакона: зніміть захисну плівку безпосередньо перед використанням.

Чищення та догляд

Чищення сушильної машини


Від'єднайте сушильну машину від електромережі.

 Пошкодження через використання неправильних засобів для догляду.

Використання неправильних засобів для догляду може призвести до пошкодження пластмасових поверхонь та інших деталей сушильної машини.

Не застосовуйте мийні засоби, які містять розчинники, абразивні засоби, засоби для чищення скла й універсальні мийні засоби.

Рекомендації щодо чищення: чистити один або два рази на рік та за потреби.



- Очищайте сушильну машину й ущільнення на внутрішній стороні дверцят тільки ледь вологим м'яким рушником і м'яким мийним засобом або мильним розчином.
- Насухо витріть всі деталі м'якою серветкою.

Ворсовий фільтр

Забруднення довкілля через неправильну утилізацію ворсу.

Щоб запобігти поширенню мікропластику в каналізаційній системі, ворс не можна зливати в каналізацію.

Викидайте ворс, зібрані фільтрами для ворсу, у сміттєвий бак для побутових відходів.

Ця сушильна машина оснащена 2 ворсовими фільтрами в зоні дверцят. Обидва фільтри затримують ворс під час сушіння.

Інтервал очищення: очищуйте ворсові фільтри після кожного процесу сушіння.

Очищуйте ворсові фільтри також тоді, коли світиться індикатор .

Якщо ви не очистите, час виконання програми збільшиться.

Програма переривається і виникає помилка.

- Щоб індикатор згас, відкрийте й закрийте дверцята, поки сушильна машина ввімкнена.

Виймання флакона з ароматизатором


Якщо ворсові та цокольні фільтри забруднені, інтенсивність аромату зменшується.

- Вийміть флакон з ароматизатором. Див. розділ «Флакон з ароматизатором», підрозділ «Виймання/заміна флакона з ароматизатором».


Видалення видимих ворсинок

Повідомлення: Це можна зробити також за допомогою пилососа.


- Відкрийте дверцята.



- Вийміть верхній ворсовий фільтр рухом вперед.



- Видаліть ворсинки (див. стрілку).




- Видаліть ворсинки (див. стрілку) з поверхні всіх фільтрів і з перфорованого язичка на манжеті дверцят.
- Вставте верхній ворсовий фільтр до чіткої фіксації.
- Зачиніть дверцята.

Ретельне очищення ворсових фільтрів і зони повітроводу


Ретельно очистьте ці деталі, якщо тривалість сушіння збільшилась або поверхні фільтрів сильно забруднені.

- Вийміть флакон з ароматизатором. Див. розділ «Флакон з ароматизатором».
- Вийміть верхній ворсовий фільтр рухом вперед.




- Поверніть на нижньому ворсовому фільтрі жовту ручку в напрямку стрілки (до чіткої фіксації).

Чищення та догляд



- Вийміть ворсові фільтри (тримаючись за ручку) рухом догори.



- Видаліть видимі ворсинки за допомогою пілососа та щітки з довгою насадкою з верхньої зони барабана (отвори).

Очистіть всі ворсові фільтри водою.

Вологе очищення ворсових фільтрів

- Очистіть пластикові поверхні ворсових фільтрів за допомогою вологої серветки.
- Промийте фільтри під теплою проточною водою.
- Ретельно витрусіть ворсовий фільтр і висушіть його.

Вологий фільтр може спричинити несправність сушильної машини.

- Повністю вставте нижній фільтр і зафіксуйте його за допомогою жовтої ручки.
- Повністю вставте верхній ворсовий фільтр.
- Зачиніть дверцята.

Очищення цокольного фільтра

Забруднення довіклля через неправильну утилізацію ворсу.

Щоб запобігти поширенню мікропластику в каналізаційній системі, ворс не можна зливати в каналізацію.

Для збору води, використаної під час очищення, очистіть цокольний фільтр у мисці або відрі.


Інтервал очищення: завжди очищуйте цокольний фільтр, якщо світиться індикатор  або збільшилася тривалість програми.

Якщо ви не очистите, час виконання програми збільшиться.

Програма переривається і виникає помилка.


- Щоб індикатор згас, відкрийте й закрийте дверцята, поки сушильна машина ввімкнена.

Виймання цокольного фільтра



- Щоб відчинити, натисніть на круглу заглиблену поверхню на кришці теплообмінника.


Кришка відкриється.



- Витягніть цокольний фільтр за ручку.


Під час виймання цокольного фільтра висувається правий напрямний штифт. Напрямний штифт запобігає закриванню кришки без цокольного фільтра.

Очищення цокольного фільтра



- Витягніть ручку з цокольного фільтра.
- Обережно й ретельно промийте цокольний фільтр під проточною водою.

⚠ Щоб зібрати воду, яка використовується для миття, поставте миску або відро під кран.




Повідомлення: Щоб швидше видалити наявні залишки на поверхні, спрямуйте струмінь води вертикально на передню частину цокольного фільтра.

- Періодично обережно віджимайте цокольний фільтр.

Чищення та догляд

Повідомлення: Покладіть цокольний фільтр плазом у миску або відро.



- Щоб ефективно розпушити залишки, що глибоко засіли, злегка натискайте на цокольний фільтр площиною долоні знову і знову.
- Промийте й очистьте повністю цокольний фільтр допоки не зникнуть залишки бруду.
- Обережно стисніть цокольний фільтр долонею доти, доки вода не перестане капати.

Повідомлення: Щоб ввібрати воду, розмістіть вологий цокольний фільтр між двома рушниками. На рівній поверхні обережно натискайте на цокольний фільтр долонею. Цокольний фільтр висохне швидше.

Цокольний фільтр можна вставляти лише сухим.

Інакше виникне несправність.

Натисніть делікатно на цокольний фільтр.


Якщо програма сушіння припиняється після встановлення очищеного цокольного фільтра з повідомленням про помилку: був вставлений надто вологий цокольний фільтр. Знову натисніть делікатно на цокольний фільтр. Залиште цокольний фільтр просохнути на повітрі.

Якщо, попри це, несправність виникає знову, причиною можуть бути постійні залишки мийних засобів. Повторно очистіть цокольний фільтр у пральній машині. Див. підрозділ «Регенерація цокольного фільтра» в розділі «Що робити, якщо ...».


 **Закупорювання через пошкоджений або зношений цокольний фільтр.**

Теплообмінник засмічений, що може призвести до його пошкодження.

Перевірте цокольний фільтр відповідно до підрозділу «Заміна цокольного фільтра» в розділі «Що робити, якщо ...». Якщо потрібно, замініть цокольний фільтр.



- Видаліть наявні ворсинки з ручки за допомогою вологої серветки.
- Вставте цокольний фільтр правильно на ручку.




- Повністю вставте цокольний фільтр.

Одночасно стане на місце правий напрямний штифт.

Зливання води для очищення

- Щоб вловити будь-які частинки або ворс, вилийте вміст миски або відра через фільтр (наприклад, кавовий фільтр).
- Викиньте фільтр у сміттєвий бак для побутових відходів.

Очищення кришки цокольного фільтра



- Видаліть наявні ворсинки за допомогою вологої серветки. Будьте обережні, щоб не пошкодити гумове ущільнення.

- Закрийте кришку теплообмінника.



Пошкодження або неефективне сушіння, якщо сушіння здійснюється без цокольного фільтра або при відкритій кришці теплообмінника. Надмірне накопичення ворсу може вивести сушильну машину з ладу. Негерметичність системи призводить до неефективного сушіння. Використовуйте сушильну машину, лише якщо встановлено цокольний фільтр і закрито кришку теплообмінника.

Що робити, якщо ...

Ви можете самостійно усунути більшість дефектів і несправностей, які можуть виникнути під час повсякденної експлуатації. У багатьох ситуаціях ви так заощадите час і гроші, тому що вам не доведеться викликати майстра із сервісної служби.

Ви можете знайти інформацію про самостійне усунення несправностей на сайті www.miele.com/service.

Нижчеподані таблиці мають допомогти вам визначити причини дефектів або несправностей та усунути їх.

Індикатори або вказівки в полі індикації часу після переривання програми

Проблема	Причина і усунення
Індикатор  світиться після переривання програми, лунає сигнал.	Ємність для конденсату повна або перегнувся зливний шланг. ■ Щоб вимкнути індикатор  , відкрийте й закрийте дверцята (коли сушильна машина ввімкнена). ■ Вилийте конденсат із ємності. ■ Перевірте зливний шланг.
Після виконання програми блимають <i>F</i> та інша комбінація цифр, лунає сигнал.	Причину неможливо встановити однозначно. ■ Вимкніть сушильну машину і знову її ввімкніть. ■ Запустіть виконання програми. Якщо програма знову переривається, причиною є несправність. Повідомте про це сервісну службу.
 світиться і програма переривається, лунає сигнал.	Речі нерівномірно розподілилися або намоталися. ■ Розправте білизну і вийміть частину виробів. ■ Вимкніть сушильну машину і знову її ввімкніть. ■ Запустіть виконання програми.

Проблема	Причина і усунення
F i 066 блимають, лунає сигнал. Індикатор  світиться.	Наявні засмічення ворсом або залишками засобів для прання. ■ Щоб вимкнути повідомлення, поверніть перемикач програм у положення  . ■ Очистіть ворсові та цокольний фільтри. — Якщо ворсові та цокольний фільтри пошкоджені, деформовані або не піддаються очищенню, їх необхідно замінити. — Якщо після очищення знову з'являється повідомлення про помилку, це може бути викликано такими причинами.
	Цокольний фільтр встановлено вологим. ■ Натисніть делікатно на цокольний фільтр. ■ Залишіть цокольний фільтр просохнути на повітрі.
	Не вдалося видалити залишки, що глибоко забилися в цокольному фільтрі. ■ Перевірте цокольний фільтр. Див. ■ Якщо цокольний фільтр не пошкоджений і не деформований, його можна регенерувати в пральній машині.
	Теплообмінник засмітився. ■ Перевірте теплообмінник. Див.

Індикатори або вказівки в полі індикації часу

Проблема	Причина і усунення
Індикатор  світиться в кінці програми.	Сушильна машина працює не в оптимальному режимі або неекономно. Причиною може бути засмічення ворсом або залишками засобів для прання. ■ Щоб вимкнути індикатор  , відкрийте й закрийте дверцята (коли сушильна машина ввімкнена). ■ Очистіть ворсовий фільтр. ■ Перевірте також цокольний фільтр і очистіть його, якщо потрібно.
	Увімкненням індикатора  ви можете керувати самостійно. ■ Дотримуйтесь опису в розділі «Програмовані функції», підрозділ «

Що робити, якщо ...

Проблема	Причина і усунення
Світиться U	Програмний перемикач було переставлено. ■ Виберіть попередню програму, тоді знову з'явиться залишковий час.
В кінці програми блимають смужки: L L L ... L L L ... L L L ...	Програму завершено, але речі ще охолоджуються. ■ Ви можете вийняти і розправити білизну або далі охолоджувати.
Після ввімкнення блимають і світяться смужки: _ _ _ . Вибір програми не можливий.	PIN-код активовано. ■ Див. розділ «Програмована функція».
Світиться UP і запуск програми неможливий.	Для сушильної машини є оновлення. Див. розділ «Функція програмування».
Світиться Lt	Не є несправністю. Сушильну машину об'єднано в мережу.
Світиться OFF	Не є несправністю. Дистанційне керування вимкнено. Див. розділ «Програмовані функції».
Світиться On	Не є несправністю. Сушильну машину об'єднано в мережу.
Світиться noL	Не є несправністю. Сушильну машину не об'єднано в мережу. Див. розділ «Програмовані функції».

Незадовільний результат сушіння

Проблема	Причина і усунення
Білизна висушилася недостатньо з опцією DryCare 40 .	У приміщенні, де встановлена сушильна машина, занадто тепло. Тому процес DryCare завершено передчасно. ■ Добре провітріть приміщення. ■ Щоб досушити білизну до кінця, виберіть <i>Тепле обдування</i> з опцією DryCare 40 .
Білизна висушилася недостатньо.	Завантажена в машину білизна виготовлена з різних матеріалів. ■ Продовжіть сушіння в програмі <i>Тепле обдування</i> . ■ Потім виберіть відповідну програму. Порада: ступінь сушіння деяких програм можна налаштувати індивідуально. Див. розділ «Програмовані функції», підрозділи « P01 Ступінь сушіння для «Бавовна», « P02 Ступінь сушіння для «Делікатна».

Проблема	Причина і усунення
Білизна або подушки з пуховим наповнювачем під час сушіння утворюють неприємний запах.	Білизна пралась з недостатньою кількістю мийного засобу. Пух має властивість утворювати запах при нагріванні. ■ Речі: під час прання використовуйте достатню кількість мийного засобу. ■ Подушки: провітріть подушки після сушильної машини. ■ Використовуйте під час сушіння флакон з ароматизатором (устаткування, що можна придбати додатково), якщо Ви хочете надати білизні особливого аромату.
Вироби із синтетичних волокон електризуються після сушіння.	Як правило на синтетиці виникають статичні заряди. ■ Кондиціонер, що використовується під час миття, під час останнього циклу полоскання може зменшити електризацію виробів після сушіння.
Утворилися ворсинки.	Під час сушіння відокремлюються ворсинки, які, як правило, утворюються на текстильних виробах під час носіння або частково після прання. Механічне навантаження сушильної машини - незначне. Ворсинки затримуються ворсовими і цокольними фільтрами і їх можна легко видалити. ■ Див. розділ «Чищення та догляд».

Що робити, якщо ...

Процес сушіння триває дуже довго

Проблема	Причина і усунення
Процес сушіння триває дуже довго або навіть припиняється.*	У приміщенні, де встановлена сушильна машина, занадто тепло. ■ Добре провітріть приміщення.
	Залишки від засобів для прання, волосся та дрібні ворсинки можуть стати причиною забруднень. ■ Очистіть ворсовий і цокольний фільтри. ■ Видаліть видимий ворс із теплообмінника.
	Речі нерівномірно розподілилися або намоталися. Барабан переповнений. ■ Розправте білизну та вийміть частину білизни. ■ Запустіть виконання програми.
	Решітка справа внизу заставлена. ■ Заберіть кошик для білизни або інші сторонні предмети.
	Білизна занадто волога. ■ Віджимайте на більшій швидкості у пральній машині.
	Через наявність металевих застібок-блискавок ступінь вологості білизни визначається неточно. ■ Відкривайте під час наступного сушіння застібку. ■ Якщо ця проблема повториться, сушіть вироби з довгими блискавками тільки в програмі <i>Тепле обдування/DryFresh</i> .

* Вимкніть сушильну машину та знову її ввімкніть, перш ніж запустити нову програму.

Інші проблеми

Проблема	Причина і усунення
Під час роботи приладу чути шуми (гудіння).	Це не є несправністю! Працює компресор. Це нормальні звуки, які спричиняє робота компресора.
Не відбувається запуск жодної програми.	Причину неможливо встановити однозначно. ■ Вставте штекер в розетку. ■ Ввімкніть сушильну машину ■ Закрийте дверцята сушильної машини. ■ Перевірте запобіжники на електрощитку. Були порушення електропостачання? Після відновлення мережі попередня запущена програма продовжиться автоматично.
Після вибору опції <i>DryCare 40</i> ступінь сушіння «перескакує» на інший.	Попередньо вибраний ступінь сушіння неможливо поєднати з цією опцією. Автоматично вибирається наступний можливий ступінь сушіння.
Під час роботи програми блимає лише сенсорна кнопка <i>Старт/Додати білизну</i> .	Через 10 хвилин після запуску програми елементи індикації вимикаються. Сенсорна кнопка <i>Старт/Додати білизну</i> заблимає. Це не помилка, а один із режимів правильної роботи приладу, що сприяє енергозбереженню. ■ Доторкніться до сенсорної кнопки, щоб увімкнути елементи індикації. Див. розділ «Програмовані функції», підрозділ «// Вимкнення панелі керування».
Сушильну машину вимкнено.	Ця сушильна машина автоматично вимикається через 15 хвилин, якщо не виконувати жодного керування. Це не помилка, а один із режимів правильної роботи приладу. ■ Виберіть програму.


Що робити, якщо ...

Проблема	Причина і усунення
Не світиться підсвітка барабана.	Підсвітка барабана вимикається автоматично через певний час і після запуску програми (економія електроенергії). ■ Вимкніть і знову ввімкніть сушильну машину. ■ Щоб увімкнути підсвітку барабана, відкрийте дверцята барабана.
	Підсвітка барабана несправна. Підсвітка барабана розрахована на тривалий строк служби й тому зазвичай не потребує заміни. ■ Якщо ж підсвітка барабана не світиться, незважаючи на всі спроби, зверніться в сервісну службу Miele.

Заміна цокольного фільтра


Теплообмінник може засмітитися. У разі виявлення наведених далі слідів зношування перед очищенням або після нього негайно замініть цокольний фільтр (можна придбати окремо).

Точність посадки



Краї цокольного фільтра не прилягають, а цокольний фільтр деформований. У місцях, де краї не прилягають, не здійснюється фільтрування ворсу й він потрапляє до теплообмінника. Внаслідок цього теплообмінник суттєво засмічується.


Деформації



Деформації вказують на те, що цокольний фільтр зношений.


Що робити, якщо ...

Зазори, тріщини, вм'ятини



Через зазори та тріщини ворс потрапляє в теплообмінник. Внаслідок цього теплообмінник суттєво засмічується.

Наліт білого чи іншого кольору



Наліт утворюється через залишки ворсу з білизни чи залишки компонентів засобу для прання. Наліт міститься на передньому боці, а також на бічних поверхнях цокольного фільтра. За несприятливих умов цей наліт може утворювати стійкі відкладення. Наліт свідчить про те, що фільтр вже не прилягає щільно, навіть якщо має бездоганий вигляд: ворс безперешкодно проходить через бічні зазори.

Виконайте регенерацію цокольного фільтра. Якщо такий наліт невдовзі знову утворюватиметься на цокольному фільтрі, його потрібно замінити.

Регенерація цокольного фільтра

Забруднені цокольні фільтри (один або більше) можна регенерувати у пральній машині. Це зробить цокольний фільтр знову готовим до експлуатації.

Перед регенерацією перевірте придатність цокольного фільтра до використання. Перевірте цокольний фільтр відповідно до підрозділу «Заміна цокольного фільтра» в розділі «Що робити, якщо ...». Замініть цокольний фільтр, якщо він зношений.

- Виперіть цокольний фільтр або фільтри окремо від текстилю. Не додавайте засіб для прання.
- Виберіть коротку програму прання при температурі максимум 40 °C і швидкість віджиму максимум 600 об/хв.

Після прання та віджиму цокольний фільтр можна знову вставити.


Перевірка теплообмінника

⚠ Небезпека поранення гострими ребрами охолодження. Ви можете порізатись. Не доторкайтесь руками до ребер охолодження.

- Перевірте, чи всі ворсинки видалені.

У разі наявності ворсинок їх потрібно прибрати.

⚠ Пошкодження через неправильне очищення теплообмінника. Якщо ребра охолодження пошкоджені або зігнуті, сушильна машина не забезпечує достатнього сушіння. Очистіть пилососом із насадкою з натуральної щетини. Проводьте щіткою по ребрах охолодження теплообмінника легко, не натискаючи.



- Приберіть ворс і наліт за допомогою пилососа.

Сервісна служба

Ви можете знайти інформацію про самостійне усунення несправностей, а також запасні частини Miele на сайті www.miele.com/service.

Куди звертатись у разі виникнення несправностей


У разі виникнення несправностей, які не вдається усунути самостійно, зверніться, наприклад, до постачальника Miele або в сервісну службу Miele.

Прийом у сервісній службі Miele можна узгодити за допомогою Інтернету за адресою www.miele.com/service.

Контактні дані сервісної служби Miele можна знайти в кінці цього документа.

Для обслуговування сервісній службі потрібні відомості про модель і серійний номер (модель/серійний номер). Ці дані ви знайдете на типовій табличці.

Типову табличку можна знайти, якщо вийняти фільтр:



Устаткування, яке можна придбати додатково

Додаткове устаткування для цієї сушильної машини можна придбати у спеціалізованому магазині або в сервісній службі компанії Miele.

Ці продукти, а також багато інших, можна замовити в інтернет-магазині Miele.

Корзина для сушіння

За допомогою корзини для сушіння можна сушити та провітрювати вироби, які не повинні піддаватися механічному навантаженню.

Флакон з ароматизатором


Під час сушіння використовуйте флакон з ароматизатором, якщо Ви віддаєте перевагу певному аромату.

Гарантійний термін

Гарантійний термін складає 2 роки.

Більш змістовну інформацію викладено в положеннях щодо умов гарантії, що додаються.


Вигляд спереду



- | | |
|--------------------------|--|
| ① Мережевий кабель | ⑤ Кришка цокольного фільтра |
| ② Панель керування | ⑥ 4 ніжки, які можна регулювати за висотою |
| ③ Ємність для конденсату | ⑦ Решітка холодного повітря |
| ④ Дверцята | ⑧ Зливний шланг для відведення конденсату |

Установлення

Вигляд ззаду




- ① Виступ на кришці для транспортування
- ② Зливний шланг для відведення конденсату
- ③ Гачок для змотування шланга під час транспортування
- ④ Мережевий кабель

Транспортування сушильної машини

⚠ Отримання травм та матеріальних збитків внаслідок неправильного транспортування.

Якщо під час транспортування сушильна машина перекидається, це може стати причиною травми або збитків.

Під час транспортування сушильної машини звертайте увагу на стійкість приладу.



- Під час транспортування лежачи: покладіть сушильну машину на правий або лівий бік.
- Під час транспортування стоячи: Якщо Ви використовуєте візок для транспортування, також спируйте прилад на правий або лівий бік.

Переміщення сушильної машини на місце монтажу

⚠ Заднє кріплення кришки може стати ламким внаслідок дії зовнішніх обставин.

Кришка може зламатись під час транспортування.


Перевірте перед транспортуванням кришку на надійність фіксації.

- Для переміщення сушильної машини використовуйте її передні ніжки і задню сторону виступу кришки.


Установка

Вирівнювання сушильної машини

У зоні відкривання дверцят сушильної машини не можна виконувати монтаж запірних або розсувних дверцят, а також дверцят із протилежним розташуванням упору.



Для забезпечення належної роботи сушильну машину потрібно вирівняти вертикально. Нерівності підлоги можна компенсувати за допомогою поворотних ніжок сушильної машини.



- Повертайте поворотні ніжки плоским ріжковим ключем або рукою.



⚠ Пошкодження сушильної машини може призвести до пожежі та вибуху.

Холодоагент є вогне- та вибухонебезпечним.

Не впроваджуйте жодних змін щодо сушильної машини. Стежте за тим, щоб сушильну машину не було пошкоджено.

Якщо сушильну машину пошкоджено, виконайте наведені нижче вказівки.

- Уникайте відкритого полум'я та джерел іскріння.
- Від'єднайте сушильну машину від електромережі.
- Провітруйте приміщення, де встановлено сушильну машину.
- Зверніться в сервісну службу.

Проміжок часу перед установкою

⚠ Пошкодження сушильної машини внаслідок занадто раннього введення в експлуатацію.

Так можна пошкодити тепловий насос.

Зачекайте прибл. одну годину після установки приладу перед тим, як вмикати сушильну машину.

Установлення

Вентиляція

Не закривайте отвір для холодного повітря на передній стінці сушильної машини. Інакше неможливо буде забезпечити достатнє охолодження теплообмінника.

Повітряний проміжок між нижньою стороною сушильної машини та підлогою не повинен зменшуватись за рахунок плінтуса, килимових покриттів із довгим ворсом тощо. Інакше не буде забезпечено достатній доступ повітря.

Тепле повітря, яке виходить після охолодження теплообмінника, нагріває повітря кімнати. Забезпечте достатнє провітрювання кімнати: напр., відкрийте вікна. Інакше тривалість сушіння збільшиться (підвищені витрати електроенергії).

Через роботу з тепловою помпою в корпусі сушильна машина виробляє велику кількість тепла. Необхідно забезпечити умови для належного розсіювання цього тепла. Інакше час сушіння може збільшитись або сушильна машина з часом може пошкодитись.

Під час процесу сушіння необхідно забезпечити постійну вентиляцію приміщення та повітряний зазор між нижньою частиною сушильної машини та підлогою.

Перед транспортуванням

Невелика кількість конденсату, що залишився в зоні насоса після сушіння, може витекти в разі нахилу сушильної машини. Рекомендація. Перед транспортуванням запустіть програму

приблизно на 1 хвилину. Таким чином залишковий конденсат виведеться в конденсаційний бак (який потрібно буде ще раз злити) або через відповідний шланг.

Додаткові умови установки

Можливість установки під стільницю

Цю сушильну машину можна поставити під стільницю.

Пошкодження приладу через виділення тепла.

Простежте за тим, щоб тепле повітря, яке виходить із сушильної машини, відводилось назовні.

- Демонтувати кришку приладу неможливо.
- Місце підключення приладу до електромережі має знаходитися поблизу сушильної машини й залишатися легкодоступним.
- Тривалість сушіння може дещо збільшитись.

Устаткування, що можна придбати додатково

- Монтажний комплект для сушильної та пральної машини

Ця сушильна машина може встановлюватись в колону з пральною машиною. При цьому необхідно використувати відповідний монтажний комплект.

- Цоколь

Для цієї сушильної машини можна придбати цоколь із полицею.

Відведення конденсату


Коментар

Конденсат, який утворюється під час сушіння, буде відкачаний через зливний шланг на зворотній стороні сушильної машини в ємність для конденсату.

Ви маєте можливість виводити конденсат назовні за допомогою зливного шланга на задній стороні сушильної машини. Тоді не потрібно буде виливати воду з ємності для конденсату.

Довжина шлангу: 1,49 м
Макс. висота зливу: 1,00 м
Макс. довжина зливу: 4,00 м

Устаткування для зливу



- в комплекті: адаптер (b), хомут для шланга (c), тримач (e);
- можна придбати додатково: набір «Зворотній клапан» для зовнішнього підключення води. Зворотній клапан (d), подовжувач шлангу (a) та хомут для шланга знаходяться в комплекті.

Особливі умови підключення, для яких потрібний зворотній клапан

⚠ Матеріальні збитки внаслідок конденсату, що заливається назад. Вода може потрапляти в сушильну машину або всмоктуватися. Перелившись, вода може пошкодити сушильну машину або приміщення, в якому встановлена сушильна машина.

Використовуйте зворотній клапан, якщо Ви занурюєте шланг у воду або встановлюєте водопровідні деталі.

Макс. висота зливу із зворотнім клапаном: 1,00 м

Особливі умови підключення, за яких необхідно встановлення зворотнього клапану є:

- злив в раковину або злив в підлозі, коли шланг занурюється в воду.
- підключення до сифона раковини.
- різні системи, до яких додатково підключені, наприклад, пральна або посудомийна машина.

При неправильній установці зворотнього клапану відкачування води неможливе.

Зворотній клапан потрібно монтувати так, щоб стрілка на клапані вказувала в напрямку витікання води.

Установлення


Прокладання зливного шланга

⚠ Можливе пошкодження зливного шланга внаслідок неправильного поводження.

Шланг зливу може пошкодитись і вода зливається.

Не дозволяється рвати зливний шланг, розтягувати та перегинати його

В зливному шланзі знаходиться незначна кількість води. Заздалегідь підготуйте ємність.




- Зніміть зливний шланг зі штуцера (світла стрілка).
- Потягніть шланг з тримачів (темні стрілки) і розмотайте його.
- Дайте стекти залишкам води в ємність.

Приклади

Злив в раковину або отвір в підлозі

Використовуйте тримач шланга, щоб зв'язувати за потреби шланг.



⚠ Пошкодження внаслідок витікання води.


Якщо кінець шланга від'єднається вода, що витече може спричинити матеріальні збитки.

Закріпіть зливний шланг, щоб уникнути зісковзування (наприклад, прив'яжіть його).

Зворотній клапан можна вставити в кінець шланга.

Безпосереднє підключення до сифону раковини

Використовуйте тримач шланга, адаптер, хомут та зворотній клапан (устаткування, що можна придбати додатково).



1. Адаптер
2. Накідна гайка раковини
3. Хомут шланга
4. Кінець шланга (закріплюється на тримачі шланга)
5. Зворотній клапан
6. Зливний шланг сушильної машини

- Встановіть адаптер **1** з накидною гайкою для раковини **2** на сифоні раковини.
Як правило, накидна гайка оснащена шайбою, яку Ви повинні зняти.
- Вставте кінець зливного шланга **4** в адаптер **1**.
- Використовуйте тримач шланга.
- Затягніть викруткою до кінця хомут шланга **3** безпосередньо за накидною гайкою.
- Вставте зворотній клапан **5** в зливний шланг зі сторони сушильної машини **6**.

Зворотній клапан **5** повинен монтуватись так, щоб стрілка вказувала в напрямку витікання води (в напрямку раковини).

- Закріпіть зворотній клапан хомутами шланга.

Підключення до електромережі

Сушильна машина серійно оснащена мережевим кабелем із вилкою для підключення до електромережі за допомогою розетки.

Розташуйте сушильну машину таким чином, щоб мати доступ до розетки. Якщо ви не матимете доступу до розетки, переконайтеся, що на місці встановлення наявний пристрій відключення від мережі для кожного полюса.

 **Небезпека займання внаслідок перегрівання.**

Робота сушильної машини, під'єднаної через багатомісну розетку або подовжувач, може призвести до перевантаження кабелю.

З міркувань безпеки не використовуйте багатомісні розетки чи подовжувачі.

Електропідключення слід здійснювати лише до стаціонарної електропроводки із заземленням (VDE 0100).

З міркувань безпеки для електричного підключення сушильної машини ми рекомендуємо використовувати у відповідній побутовій установці автоматичний пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) типу .

Пошкоджений мережевий кабель можна замінити лише спеціальним кабелем такого ж типу (доступний у сервісній службі компанії Miele). Щоб гарантувати безпеку, ремонтні роботи можуть проводитися тільки сервісною службою або фахівцями, авторизованими компанією Miele.

Інформація про номінальне споживання й відповідний запобіжник зазначена на типовій табличці або в інструкції з використання. Порівняйте цю інформацію з даними про електричне підключення на місці.

У разі виникнення сумнівів проконсультуйтеся з кваліфікованим електриком.

Можлива тимчасова або постійна робота на відокремленій або немережевій синхронній системі електропостачання (наприклад, автономні мережі, резервні системи). Необхідною умовою експлуатації є відповідність системи енергопостачання вимогам стандарту EN 50160 або подібного. Захисні заходи, передбачені в побутових установках і в цьому виробі Miele, мають також забезпечувати їхнє функціонування й роботу в автономному режимі або в режимі несинхронної роботи, або ж їх слід замінити еквівалентними заходами в установці. Як описано, наприклад, в актуальній публікації VDE-AR-E 2510-2.

Технічні характеристики

Висота	850 мм
Ширина	596 мм
Глибина	636 мм
Глибина при відкритих дверцятах	1054 мм
можливість установки під стільницю	так
можливість установки в колону	так
Вага	52 кг
Об'єм барабана	120 л
Завантаження	1,0-9 кг (вага сухої білизни)
Місткість ємності для конденсату	4,8 л
Довжина шлангу	1,49 м
Максимальна висота зливу	1,00 м
Максимальна довжина зливу	4,00 м
Довжина з'єднувального проводу	2,00 м
Напруга живлення	див. типову табличку
Загальна споживана потужність	див. типову табличку
Запобіжник	див. типову табличку
Знаки відповідності	див. типову табличку
Витрати електроенергії	див. розділ «Параметри витрат»
Світлодіод	Клас 1
Діапазон частот	2,4000–2,4835 ГГц
Максимальна потужність передавача	< 100 мВт

Технічні характеристики

Технічний регламент

Ця компанія Miele підтверджує, що ця сушильна машина з тепловим насосом відповідає директиві 2014/53/ЄС.

Повний текст відповідності приладу європейським технічним регламентами можна знайти за посиланням:

- Продукти, Завантажити, за адресою www.miele.ua
- Запит сервісу, інформації, інструкції з експлуатації можна подати, зайшовши на онлайн посилання <https://www.miele.ua/uk/domestic/customer-information-385.htm>, вказавши модель продукту або серійний номер.

Параметри витрат

	Завантаження ¹ кг	Швидкість віджимання пральної машини об/хв	Залишкова вологість %	Електроенергія кВт·год	Тривалість хв
Бавовна  ²	9,0	1 000	60	1,55	184
	4,5	1 000	60	0,84	108
Бавовна «У шафу»	9,0	1 200	53	1,40	166
	9,0	1 400	50	1,30	158
	9,0	1 600	44	1,15	141
Бавовна «Під праску»	9,0	1 000	60	1,14	137
	9,0	1 200	53	1,00	120
	9,0	1 400	50	0,95	112
	9,0	1 600	44	0,80	95
Делікатна «У шафу»	4,0	1 200	40	0,45	66
Тонка білизна «У шафу»	2,5	800	50	0,41	70
Вовна	2,0	1 000	50	0,02	5
Сорочки «У шафу»	2,0	600	60	0,44	62
Експрес «У шафу»	4,0	1 000	60	0,75	100
Просочення «У шафу»	2,5	800	50	0,75	100
¹ Вага сухої білизни					
² Програма перевірки відповідно до нормативу 392/2012/ЄС для енергомаркування згідно з EN 61121.					
Усі невказані значення визначаються відповідно до норми EN 61121.					

Параметри витрат можуть відрізнятися від наведених значень залежно від кількості завантаженої білизни, виду текстильних виробів, залишкової вологості після віджиму та коливань напруги в електромережі або жорсткості води.

Програмовані функції

Програмування

У меню «Програмовані функції» можна відрегулювати електроніку сушильної машини відповідно до ваших потреб.

Програмування необхідно виконувати в цій послідовності (1, 2, 3 ... 9) за допомогою сенсорних кнопок.

Початок роботи з рівнем програмування

Умова

- Поворотний перемикач перемикається на будь-яке налаштування програми.
- Дверцята сушильної машини відчинені.
- 1 Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Додати білизну* та тримайте її натиснутою під час виконання кроків 2—3.
- 2 Закрийте дверцята сушильної машини.
- 3 Зачекайте, доки сенсорна кнопка *Старт/Додати білизну*, що швидко блимає, засвітиться рівним світлом ...
- 4 ... а потім відпустіть сенсорну кнопку *Старт/Додати білизну*.

На індикаторі часу світиться *P01*.

Вибір та скасування програмованої функції

Номер програмованої функції з'явиться в полі індикації часу символом *P* в комбінації з цифрою: наприклад *P01*.

- 5 Доторкаючись до сенсорної кнопки $>$ або $<$, ви поетапно обираєте наступну або попередню програмовану функцію.

Програмована функція	
<i>P00</i>	Заводське налаштування
<i>P01</i>	Ступені сушіння «Бавовна»
<i>P02</i>	Ступені сушіння для програми «Універсальна»
<i>P04</i>	Температура охолодження
<i>P05</i>	Гучність зумера
<i>P06</i>	Тон кнопок
<i>P07</i>	PIN-код
<i>P08</i>	Електропровідність
<i>P11</i>	Вимкнення панелі керування
<i>P13</i>	Пам'ять
<i>P14</i>	Захист від зминання
<i>P19</i>	Активний зумер
<i>P20</i>	Індикація повітряного каналу
<i>P22</i>	Приглушена яскравість полів підсвічування
<i>P25</i>	Тривалість сигналу зумера завершення програми
<i>P26</i>	Мелодія привітання
<i>P90</i>	Години роботи

P24*	Віддалене оновлення
P32*	SmartGrid
P31*	Дистанційне керування

* видимий лише після встановлення мережевого з'єднання

- 6 Підтвердіть вибрану програмовану функцію, натиснувши кнопку *Старт/Додати білизну*.

Редагування та збереження програмованої функції

Ви можете ввімкнути або вимкнути програмовану функцію або вибрати різні опції.

Опція програмованої функції з'явиться в полі індикації часу символом - в комбінації з цифрою: наприклад -00.

- 7 Доторкаючись до сенсорної кнопки > або <, ви можете ввімкнути або вимкнути програмовану функцію або вибрати опцію:

Програмована функція	можлива опція							
	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07
P00	•	•						
P01		•	•	•	•	•	•	•
P02		•	•	•	•	•	•	•
P04		•	•	•	•	• до -16		
P05		•	•					
P06	•	•	•					
P07	•	•						
P08		•	•					
P11	•	•						
P13	•	•						

P14	•	•	•					
P19	•	•						
P20	•	•	•	•				
P22		•	•	•	•	•	•	•
P24	•	•						
P25		•	•					
P26	•	•	•					
P31	•	•						
P32	•	•						

• = можна вибрати

- 8 Підтвердіть вибір сенсорною кнопкою *Старт/Докласти білизну*.

Знову світитиметься номер програмованої функції (наприклад P01).

Завершення роботи з рівнем програмування

- 9 Поверніть поворотний перемикач у положення .

Програмування збережено на тривалий час. Налаштування можна змінити в будь-який час.

Програмовані функції

Р00 заводське налаштування

Програмні функції буде скинуто до заводських налаштувань.

- 00 = Заводські налаштування встановлено
- 01 = Скинути програмні функції до заводських налаштувань

Р01 Ступені сушіння «Бавовна»

Ви можете індивідуально налаштувати ступені програми *Бавовна* на 7 кроків.

- 01 = ще вогка
- 02 = вогка
- 03 = дещо вогка
- 04 = нормальна
- 05 = дещо суха
- 06 = суха
- 07 = ще суха

Р02 Ступені сушіння для програми «Універсальна»

Ви можете індивідуально налаштувати ступені програми *Універсальна* на 7 кроків.

- 01 = ще вогка
- 02 = вогка
- 03 = дещо вогка
- 04 = нормальна
- 05 = дещо суха
- 06 = суха
- 07 = ще суха

Р04 Температура охолодження

Незадовго до закінчення програми білизна охолоджується до 55 °С. Вона може охолоджуватися ще більше, що подовжує фазу охолодження.

Вибір здійснюється кроками в 1 °С.

- 16 = 55 °С
- 15 = 54 °С
- 14 = 53 °С
- 13 = 52 °С
- 12 = 51 °С
- 11 = 50 °С
- 10 = 49 °С
- 09 = 48 °С
- 08 = 47 °С
- 07 = 46 °С
- 06 = 45 °С
- 05 = 44 °С
- 04 = 43 °С
- 03 = 42 °С
- 02 = 41 °С
- 01 = 40 °С

P05 Гучність зумера

Гучність зумера можна змінити.

-01 = тихіше

-02 = гучніше

P06 Тон кнопок

Звуковий сигнал під час натискання на сенсорну кнопку можна змінити або вимкнути.

-00 = вимк.

-01 = тихіше

-02 = гучніше

P07 PIN-код

PIN-код захищає вашу сушильну машину від використання іншими особами.

Якщо функцію запиту PIN-коду ввімкнено, після ввімкнення машини варто ввести PIN-код, щоб нею можна було користуватися.

-00 = вимк.

-01 = увімк.

Якщо ви здійснили вибір -01, у майбутньому після ввімкнення цієї сушильної машини може знадобитися введення PIN-коду.

Обслуговування сушильної машини з PIN-кодом

Після ввімкнення сушильної машини в полі індикації часу блимає та світиться ----.

Значенням PIN-коду є 250, і його не можна змінити.

■ Доторкайтеся до сенсорної кнопки >, доки 2-- не заблимає перша цифра.

■ Підтвердіть сенсорною кнопкою *Старт/Додати білизну*.

■ Так само введіть інші дві цифри.

Після введення та підтвердження 250 сушильною машиною можна користуватися.

P08 Електропровідність

Цю програмовану функцію можна налаштувати, лише якщо через надзвичайно м'яку воду залишкову вологість у білизні визначено неправильно.

-01 = вимк.

-02 = низька

Обслуговування

Якщо вода, у якій пралися текстильні вироби, дуже м'яка, а значення провідності (електричної провідності) менше ніж 150 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Інформацію про значення провідності питної води можна дізнатися на підприємстві водопостачання.

Активуйте -02, дійсно лише за зазначених умов.
Інакше результат сушіння буде незадовільним.

Програмовані функції

P11 Вимкнення панелі керування

З метою енергозбереження індикація часу й сенсорні кнопки вимикаються через 10 хвилин, лише кнопка *Старт/Додати білизну* продовжить блимати.

-00 = вимк.

Індикація часу та сенсорні кнопки не вимикаються.

-01 = увімк.

Якщо програма запущена, через 10 хвилин індикатори й сенсорні кнопки стають темними.

-00 = без захисту від зминання

-01 = 1 година

-02 = 2 години

P19 Активний зумер

Зумер сповіщає акустичним сигналом про час закінчення програми. Його можна вимкнути чи ввімкнути.

Звучання тривалого сигналу, що попереджає про несправності, не залежить від цього.

-00 = вимк.

-01 = увімк.

P13 Пам'ять

Ви можете налаштувати: електроніка зберігає вибрану програму з її ступенем сушіння чи вибором. Крім того, зберігається й тривалість програми *Тепле обдування/DryFresh*. Ці налаштування будуть відображатися під час наступного вибору програми.

Вибір

-00 = вимк.

-01 = увімк.

P14 Захист від зминання

Барабан обертається в спеціальному ритмі захисту від зминання протягом максимум 2 годин після завершення процесу сушіння. Це допомагає зменшити кількість складок, якщо текстиль не виймати відразу після завершення програми. Ви можете скоротити тривалість.

P20 Індикація повітряного каналу

Ворс потрібно видаляти після сушіння. Також індикатор  загоряється, як тільки виявляється певний ступінь накопичення ворсу. Ви можете самі вирішити, на якому рівні накопичення ворсу слід надсилати це нагадування.

Методом спроб установіть, яка з опцій більшою мірою відповідає Вашому режиму користування сушильною машиною.

-00 = вимкнено

Індикатор  не світиться. При сильних перешкодах в повітряному каналі програма переривається і з'являється повідомлення **F 055**, яке не залежить від установок цієї опції.

-01 = не чутливо

Індикатор  загоряється лише тоді, коли накопичується багато ворсу.

-02 = нормальна

-03 = чутливо

Індикатор  загоряється навіть за невеликого скупчення ворсу.

P22 Приглушена яскравість полів підсвічування

Яскравість приглушених сенсорних кнопок на панелі керування можна налаштувати завдяки 7 рівням.

Яскравість налаштовується відразу під час вибору різних рівнів.

-01 = найтьмяніший рівень

...

-07 = найяскравіший рівень

P25 Тривалість сигналу зумера завершення програми

Зумер сповіщає акустичним сигналом про час закінчення програми. Тривалість сигналу зумера – ваш вибір.

-01 = Сигнал зумера лунає тричі, коли програма завершується.

-02 = Сигнал зумера звучить, доки не вимкнеться автоматично (макс. 1 година).

P26 Мелодія привітання

Ви можете вирішити, чи має лунати мелодія привітання під час увімкнення.

-00 = вимк.

-01 = увімк.

-02 = увімк., трохи голосніше

P30 Години роботи

Ви можете отримати інформацію, скільки годин працювала сушильна машина.

Загальна тривалість відображається окремими цифрами одна за одною в полі індикації часу. Наприклад, сушильна машина сушила 1 234 години. У полі індикації часу спершу з'явиться **Н**, потім **1**, потім **2**, потім **3** і потім **4**. Потім знову з'явиться **Н**.

Програмовані функції

Об'єднання приладів у мережу

Програмні функції P24, P31 і P32 буде показано, лише якщо виконано умови для використання Miele@home (див. розділи «Перше введення в експлуатацію» і «Miele@home»).

Вимкнення бездротової локальної мережі

Скиньте конфігурацію мережі, якщо ви утилізуєте, продаєте або вводите в експлуатацію сушильну машину, що вже була у використанні. Лише таким чином можна переконатися, що ви видалили всю особисту інформацію і попередній власник більше не може отримати доступ до сушильної машини.

- Поверніть перемикач програм на програму *MobileStart* .

На індикаторі часу сушильної машини світитиметься *Con*.

- Доторкніться до сенсорної кнопки  на сушильній машині й тримайте натиснутою сенсорну кнопку , доки на індикаторі часу не зникне відлік.

На індикаторі часу світитиметься: ---.

- Бездротову локальну мережу вимкнено.
- З'єднання з бездротовою локальною мережею скидається до заводських налаштувань.

Щоб знову можна було використувати Miele@home, потрібно встановити нове з'єднання.

P24 Віддалене оновлення

Програмне забезпечення вашої сушильної машини можна оновити за допомогою віддаленого оновлення (RemoteUpdate). Якщо оновлення доступне, воно автоматично завантажиться на вашу сушильну машину. Оновлення не встановлюється автоматично, його потрібно запустити вручну.

Якщо ви не встановите оновлення, приладом можна користуватись у звичайному режимі. Однак компанія Miele рекомендує встановлювати оновлення.

Процес виконання віддаленого оновлення

Інформацію про вміст і обсяг оновлення наведено в мобільному додатку Miele.

Якщо оновлення доступне, на індикаторі часу з'явиться сповіщення *UP*.

Оновлення можна встановити відразу або відкласти на пізніше. Потім запит щодо оновлення виконується після повторного ввімкнення сушильної машини.

Якщо ви не бажаєте встановлювати оновлення, вимкніть функцію віддаленого оновлення.

Оновлення може тривати кілька хвилин.

Під час виконання віддаленого оновлення зверніть увагу на таке:

- Якщо ви не отримуєте жодних повідомлень, це означає, що оновлення недоступне.
- Якщо оновлення встановлено, його не можна видалити.

- Не вимикайте сушильну машину під час виконання оновлення. Інакше процес перерветься й оновлення не встановиться.
- Оновлення програмного забезпечення може здійснювати лише сервісна служба Miele.

Увімкнення/вимкнення

Функція віддаленого оновлення ввімкнена виробником. Доступне оновлення автоматично завантажується та потребує запуску вручну. За бажанням вимкніть функцію віддаленого оновлення, якщо ви не хочете, щоб оновлення завантажувалось автоматично.

Вибір

-00 = вимк.

-01 = увімк.

Запуск оновлення

Після ввімкнення на індикаторі часу показано *UP*.

- Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Додати білизну*.

UP на індикаторі почне блимати. Виконується запуск оновлення.

Прогрес оновлення буде відображено смужками на індикаторі часу:

I = 0 %

IIIIII = 100 %

Відтермінування оновлення

Після ввімкнення на індикаторі часу показано *UP*.

- Доторкніться до сенсорної кнопки .

Під час наступного ввімкнення ви знову отримаєте сповіщення щодо запуску оновлення.

РЗІ Дистанційне керування

За допомогою мобільного додатка Miele можна перевірити стан сушильної машини, запустити її та керувати нею дистанційно, використовуючи програму *MobileStart*.

Дистанційне керування вмикається автоматично після підключення сушильної машини до локальної бездротової мережі. Якщо ви не бажаєте керувати сушильною машиною через мобільний пристрій, дистанційне керування можна вимкнути.

Тоді, якщо цю програмовану функцію вимкнено, програму можна також перервати через мобільний додаток.

Встановіть кнопкою  час, до якого сушильна машина має ввімкнутись і запустить відлік.

Сушильна машина запускає роботу в заданий період часу за допомогою переданого вами сигналу.

Якщо до кінця встановленого часу сигнал не надійде, сушильна машина запускається автоматично.

Вибір

-00 = вимк.

-01 = увімк.

Програмовані функції

P32 SmartGrid

За допомогою цієї функції ви можете запустити сушильну машину автоматично ззовні в заданий проміжок часу.

Якщо ви активували SmartGrid, до сенсорної кнопки  тепер буде прикріплено не функцію «Відстрочення старту», а функцію «SmartStart».

Проміжок часу для SmartStart можна встановити за допомогою сенсорної кнопки . Сушильна машина запускає роботу в заданий період часу за допомогою сигналу, переданого ззовні. Якщо до кінця встановленого часу сигнал не надійде, сушильна машина запускається автоматично (див. розділ «Відстрочення старту»).

Вибір

-00 = вимк.

-01 = увімк.

Авторські права та ліцензії для комунікаційного модуля

Для експлуатації цього комунікаційного модуля та керування ним Miele використовує власне програмне забезпечення та програмне забезпечення сторонніх виробників, яке не підпадає під умови так званої ліцензії Open Source. Це програмне забезпечення або його компоненти захищені авторським правом. Юридичні права, що стосуються авторського права Miele та третіх сторін, не мають порушуватися.

Крім того, цей комунікаційний модуль містить програмні компоненти, які розповсюджуються згідно з умовами ліцензійної угоди Open Source. Ви можете переглянути компоненти Open Source, відповідну інформацію про авторські права, копії відповідних дійсних умов ліцензії та (у разі потреби) додаткові відомості щодо умов ліцензії у веббраузері за IP-адресою (<http://<ip-адреса>/Licenses>). Зазначені там положення про відповідальність і гарантії відповідно до умов ліцензії Open Source застосовуються лише до відповідних власників авторських прав.

Гарантія якості товару

Шановний покупець!

Гарантійний термін експлуатації виробу становить 24 місяця з дати продажу, за умови використання виробу винятково в особистих, сімейних, домашніх та інших потребах, які не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності.

Протягом зазначеного терміну Ви можете реалізувати свої права на безкоштовне усунення недоліків у роботі виробу та задоволення інших установлених законодавством вимог споживача відносно якості виробу, за умови використання його за призначенням і дотримання вимог під час установлення, підключення і експлуатації виробу, які зазначено у даній інструкції.

Звертаємо Вашу увагу на те, що початок дії гарантійних зобов'язань залежить від правильного заповнення відомостей про продаж, а для виробів, що вимагають спеціального установлення та підключення, відомостей про установлення та підключення. Вимагайте заповнення! Щоб уникнути непорозумінь, зберігайте, будь ласка, документи, які засвідчують факт купівлі товару та/або надання послуг, пов'язаних з його установкою та підключенням.

Увага! На виробі має бути вказано унікальний заводський номер. Заводський номер дозволяє дізнатися точну дату виробництва виробу.

У випадку усунення сервісною службою Miele несправностей устаткування під час дії гарантійного терміну шляхом заміни деталі зазначеного устаткування, клієнт зобов'язаний повернути представникові сервісної служби демонтовану деталь після закінчення ремонту (у момент усунення несправності устаткування).

Гарантійне обслуговування не здійснюється у випадках:

- неналежного зберігання та/або недбалого транспортування;
- недотримання правил установки і підключення;
- ремонту, розбирання та інших втручань особами, що не мають повноважень на надання даних послуг;
- виявлення механічних пошкоджень товару;
- виявлення слідів впливу хімічних речовин;
- неправильного застосування дозуючих мийних засобів та витратних матеріалів;
- включення в електричну мережу з нестабільними параметрами (що не відповідають ДСТУ);

- виявлення пошкоджень, спричинених екстремальними кліматичними умовами при транспортуванні, зберіганні та експлуатації;
- пошкоджень товару тваринами або комахами;
- протиправних дій третіх осіб;
- надзвичайних обставин (пожежі, заливання, стихійних лих і т.п.)
- порушення функціонування товару внаслідок попадання у внутрішні робочі блоки сторонніх предметів, тварин та комах.

Гарантійне обслуговування не поширюється на:

- зазначені у даній Інструкції з експлуатації роботи щодо регулювання, чищення та іншого догляду за виробом;
- заміну витратних матеріалів (фільтри, лампи освітлення, гумові ущільнювачі дверцят/люків, мішки-пилосбірники, слюдяні пластини і т.п.);
- зміну відтінку кольору, глянцевої частини устаткування під час експлуатації.

Недоліками товару не є шуми, пов'язані із принципами роботи окремих комплектуючих виробів, що входять до складу товару:

- вентиляторів,
- масляних/повітряних доводчиків дверей,
- водяних клапанів,
- електричних реле,
- електродвигунів,
- ременів,
- компресорів,

а також шуми, спричинені природним зношуванням (старінням) матеріалів:

- потріскування при нагріванні/охолодженні,
- скрипи,
- незначне стукотіння рухливих механізмів.

З питань щодо технічного обслуговування або придбання додаткового устаткування та витратних матеріалів просимо звертатися до продавця, у якого Ви придбали цей виріб, або в один із сервісних центрів Miele.

Форма N 2-гарант

ТОВ « Міле » 01033 м.Київ, вул. Короленківська, буд.4

Виробник (продавець) (найменування підприємства, організації, юридична адреса)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 3209997

Код згідно з ДКУД

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка **ТЕН 795 WP**

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Заводський номер _____ Дата виготовлення _____

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця))

(підпис)

М. П.

Продавець ТОВ "Міле" 01033 м.Київ, вул. Короленківська, буд.4

Дата продажу _____ Ціна _____ (гривень)

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця))

(підпис)

М. П.

Товар прийнято на гарантійне обслуговування: ТОВ « Міле » 01033, м.Київ,
вул. Короленківська, буд.4

Дата взяття товару на гарантійний облік _____
(рік, місяць, число)

Номер, за яким товар взято на гарантійний облік _____

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

(підпис)

М. П.

Облік робіт з технічного обслуговування та гарантійного ремонту

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин	Підпис виконавця

Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання виникненню пожежі.

Гарантійний термін експлуатації продовжено до _____ 20__ р.

до _____ 20__ р.

до _____ 20__ р.

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

(підпис)

М. П.

Товар уцінено _____
(дата і номер опису-акта уцінення товару)

Нова ціна _____ гривень
(сума словами)

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

(підпис)

--	--

Зворотний бік відкривного талона

Заповнює виконавець

Виконавець

(найменування підприємства, організації)

юридична адреса

Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:

Причина ремонту:

Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини:

Дата проведення ремонту (рік, місяць, число):

Підпис виконавця:

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

Підпис споживача, що підтверджує виконання
робіт з гарантійного ремонту

(підпис) (дата)

Зворотний бік відкривного талона

Заповнює виконавець

Виконавець

(найменування підприємства, організації)

юридична адреса

Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:

Причина ремонту:

Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини:

Дата проведення ремонту (рік, місяць, число):

Підпис виконавця:

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

Підпис споживача, що підтверджує виконання
робіт з гарантійного ремонту

(підпис) (дата)

Виробник:

Міле & Ці. КГ, Карл-Міле-Штрассе, 29, 33332 Гютерсло, Німеччина
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «Міле»

01033 Київ, Україна

вул. Короленківська, буд. 4

Телефон: + 38 (044) 496 0300

E-mail: info@miele.ua

Internet: www.miele.ua



TEH 795 WP

uk-UA

M.-Nr. 12 732 640 / 00