

Navodila za uporabo in montažo Kombinirani hladilnik



Pred postavitvijo – inštalacijo – prvim zagonom **obvezno** preberite navodila za uporabo in montažo. Tako se boste zaščitili pred poškodbami in preprečili materialno škodo.

Vsebina

Varnostna navodila in opozorila	4	Tovarniške nastavitve 	29
Trajnostnost in varovanje okolja ...	13	Informacije o hladilnem aparatu 	30
Tako prihranite energijo	14	Prikaz filtra proti neprijetnim vonjem (sistem AirClean) 	30
Namestitev	15	Način čiščenja 	30
Mesto postavitve	15	Varnost	30
Zahteve za pre- in odzračevanje	16	Temperaturni alarm v zamrzovalnem območju	30
Postavitev hladilnega aparata	17	Alarm ob odprtih vratih	31
Postavitev hladilnega aparata v pravi položaj	18	Funkcije stroja	32
Poravnavanje vrat hladilnega območja	18	SuperCool & AirClean 	32
Poravnavanje vrat zamrzovalnega območja	19	SuperFrost 	32
Električni priključek	20	Urejanje notranjosti aparata	33
Mere aparata	21	Maksimalna obremenitev	33
Povsem obdan s kuhinjskim pohištvom	23	Odstranjevanje in prestavljanje polic v vratih/police za steklenice	33
Namestitev ob steno	24	Nastavitev držala v polici v vratih/polici za steklenice	33
Spoznavanje aparata	25	Odstranjevanje ali prestavljanje polic	34
Prikazovalnik	27	Odstranjevanje predalov v hladilnem območju	34
Nastavitveni način 	28	Vstavljanje predalov hladilnega območja	35
Način za zabave 	28	Odstranjevanje zamrzovalnega predala/predala Freeze&Cool	35
Počitniški način 	28	Vstavljanje zamrzovalnega predala/predala Freeze&Cool	35
Funkcija fiksiranja nastavitve 	28	Odstranjevanje steklene plošče .	35
Izklop hladilnega aparata 	28	Vstavljanje steklene plošče	36
Način Sabbath 	29	Priložena oprema	36
Informacije o načinu Sabbath  ...	29	Dodatna oprema	36
Čas do vklopa alarma ob odprtih vratih 	29	Prvi zagon	37
Povezava v omrežje 	29	Pred prvo uporabo	37
Ton tipk  / 	29	Priklop hladilnega aparata	37
Opozorilni toni in zvočni signali  / 	29	Vstavljanje filtrov proti neprijetnim vonjem (sistem AirClean) v hladilno območje	37
Svetlost prikazovalnika 	29	Vklop hladilnega aparata	39
Enota za temperaturo °C/°F	29	Povezava v omrežje	39
Sejemska nastavitve 	29	Pogoji za povezavo v omrežje ...	40
		Izvedba Scan & Connect	40

Izklop hladilnega aparata	40	Napotki glede čistilnih sredstev	56
Ločen izklop hladilnega območja, zamrzovalnega območja ali območja Freeze&Cool	40	Priprava hladilnega aparata za čiščenje	56
Ponoven vklop hladilnega območja, zamrzovalnega območja ali območja Freeze&Cool	41	Čiščenje notranjosti aparata	57
Ob daljši odsotnosti	41	Ročno čiščenje ali pomivanje delov opreme v pomivalnem stroju	57
Uporaba	42	Odstranjevanje in razstavljanje delov opreme pred čiščenjem	57
Prikaz temperature	42	Razstavljanje police za steklenice	57
Možne nastavitve temperature v hladilnem območju	42	Odstranjevanje in vstavljanje pokrova predala za lažje čiščenje	58
Možne nastavitve temperature v zamrzovalnem območju	42	Obnovitev filtrov proti neprijetnim vonjem (sistem AirClean) v pečici ...	59
Možne nastavitve temperature v območju Freeze&Cool	43	Čiščenje sprednje stranice in stranskih sten aparata	60
Nastavitev temperatur v hladilnih območjih	43	Čiščenje vratnega tesnila	60
Vklop funkcije SuperCool & AirClean ❄️	43	Čiščenje rež za pre- in odzračevanje	60
Izklop funkcije SuperCool & AirClean ❄️	43	Po končanem čiščenju	60
Vklop funkcije SuperFrost ❄️	43	Odpravljanje težav	62
Izklop funkcije SuperFrost ❄️	44	Osvetlitev notranjosti	71
Shranjevanje živil v hladilnem delu .	44	Razlogi za hrup	71
Različna območja hlajenja	44	Servisna služba	74
Shranjevanje zapakiranih ali nezapakiranih živil?	45	Kontakt v primeru motenj	74
Shranjevanje živil v predalu DailyFresh	45	Zbirka podatkov EPREL	74
Predal DailyFresh	45	Garancija	74
Shranjevanje živil v območju Freeze&Cool	46	Informacije	75
Izbira prave nastavitve	46	Izjava o skladnosti	75
Priporočila za shranjevanje v območju Freeze&Cool	46	Avtorske pravice in licence	75
Zamrzovanje in shranjevanje svežih živil	47	Garancijski list	76
Prilaganje nastavitev	49		
Čiščenje in vzdrževanje	56		
Odtajevanje	56		

Varnostna navodila in opozorila

Ta hladilni aparat ustreza veljavnim varnostnim določilom. Kljub temu pa lahko nepravilna uporaba privede do poškodb oseb in materialne škode.

Pred prvo uporabo hladilnega aparata pozorno preberite navodila za uporabo in montažo. V njih boste našli pomembne napotke za vgradnjo, varnost, uporabo in vzdrževanje aparata. Tako se boste zaščitili pred poškodbami in preprečili škodo na hladilnem aparatu. Skladno s standardom IEC 60335-1 Miele izrecno opozarja, da je treba obvezno prebrati in upoštevati vse razpoložljive informacije o inštalaciji hladilnega aparata ter varnostna navodila in opozorila. Miele ne prevzema odgovornosti za škodo, ki je posledica neupoštevanja teh navodil.

Navodila za uporabo in montažo shranite. Navodila za uporabo in montažo predajte naslednjemu lastniku.

Uporaba v skladu s predpisi

► Hladilni aparat je namenjen za uporabo v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so

- trgovine, pisarne in druga podobna delovna okolja,
- kmetije,
- hoteli, moteli, penzioni in drugi značilni nastanitveni objekti, kjer aparat uporabljajo gostje.

Ta hladilni aparat ni namenjen za uporabo na prostem.

► Hladilni aparat uporabljajte izključno v obsegu, običajnem za gospodinjstvo, za hlajenje in shranjevanje živil ter za shranjevanje zamrznjenih živil, zamrzovanje svežih živil in pripravo ledu.

Dovoljen ni noben drug namen uporabe.

► Hladilni aparat ni primeren za shranjevanje in hlajenje zdravil, krvne plazme, laboratorijskih preparatov ali podobnih snovi ali izdelkov, ki so predmet direktive o medicinskih pripomočkih. Napačna uporaba hladilnega aparata lahko privede do poškodb shranjenega blaga ali njegovega kvarjenja. Hladilni aparat tudi ni primeren za delovanje v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije.

Miele ne prevzema odgovornosti za škodo, ki je posledica nepravilne uporabe ali napačnega upravljanja.

► Osebe (vključno z otroki), ki zaradi svojih fizičnih, zaznavnih ali duševnih zmožnosti oziroma svoje neizkušenosti ali neznanja niso sposobne varno upravljati hladilnega aparata, ga ne smejo uporabljati brez nadzora odgovorne osebe.

Navedene osebe smejo upravljati hladilni aparat brez nadzora samo, če so z njim seznanjene do te mere, da ga lahko povsem varno uporabljajo, ter znajo prepoznati možne nevarnosti napačnega upravljanja.

Če so pri hiši otroci

► Poskrbite, da se otroci, mlajši od osem let, ne zadržujejo v neposredni bližini hladilnega aparata, razen če so pod stalnim nadzorom.

► Otroci, starejši od osem let, lahko uporabljajo aparat brez nadzora samo, če so z njim seznanjeni do te mere, da ga lahko varno uporabljajo. Poznati in razumeti morajo morebitne nevarnosti, ki jim pretijo zaradi napačnega upravljanja.

► Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata brez nadzora.

► Otroci, ki se zadržujejo v bližini hladilnega aparata, naj bodo vedno pod nadzorom. Nikoli ne pustite, da bi se otroci igrali z aparatom.

► Nevarnost zadušitve. Otroci se lahko med igro zavijejo v ovojni material (npr. folije) ali si ga povlečejo čez glavo, kar lahko vodi do zadušitve. Embalažne materiale zato shranite zunaj dosega otrok.

Tehnična varnost

► Zatesnjenost krogotoka hladilnega sredstva je preverjena. Hladilni aparat ustreza zadevnim varnostnim predpisom in ustreznim direktivam EU.



Ob poškodbi hladilnega krogotoka: izhajata lahko hladilno sredstvo in olje ter se vnameta.

► Opozorilo: Nevarnost požara/gorljivi materiali. Ta simbol je na kompresorju in opozarja na gorljive materiale. Te nalepke ne smete odstraniti.

Varnostna navodila in opozorila

Hladilno sredstvo, ki ga vsebuje (podatki so na napisni ploščici), je okolju prijazno, vendar vnetljivo.

Zaradi uporabe tega okolju prijaznega hladilnega sredstva je delovanje aparata nekoliko glasnejše. Poleg zvoka delovanja kompresorja se lahko pojavi zvok pretoka v celotnem hladilnem krogotoku. Tem učinkom se žal ni mogoče izogniti, nimajo pa nobenega vpliva na zmogljivost hladilnega aparata.

Med transportom in vgradnjo/postavitvijo hladilnega aparata pazite, da se ne poškoduje noben del hladilnega krogotoka. Hladilno sredstvo, ki brizgne iz sistema, lahko povzroči poškodbe oči, lahko pa se tudi vname.

Ob poškodbah:

- Izogibajte se odprtemu plamenu ali virom vžiga.
- Hladilni aparat ločite od električnega omrežja.
- Nekaj minut zračite prostor, v katerem stoji hladilni aparat.
- Pokličite servisno službo.

► Več kot je hladilnega sredstva v hladilnem aparatu, večji mora biti prostor, kjer stoji aparat. Pri morebitnem puščanju lahko namreč v premajhnem prostoru pride do tvorbe vnetljive mešanice plina in zraka. Na vsakih 8 g hladilnega sredstva mora biti velikost prostora najmanj 1 m³. Količina hladilnega sredstva je navedena na napisni ploščici v notranjosti aparata.

► Če so prezračevalne odprtine prekrите ali blokirane, lahko ob poškodbi hladilnega krogotoka nastane vnetljiva mešanica plina in zraka. Obvezno se držite navedenih mer odprtin za pre- in odzračevanje. Odprtine za pre- in odzračevanje ne smejo biti na noben način prekrите.

► Priključni podatki (zaščita, napetost in frekvenca), navedeni na napisni ploščici, se morajo obvezno ujemati s podatki vašega električnega omrežja, sicer bo prišlo do poškodbe aparata. Podatke obvezno preverite že pred priklopom hladilnega aparata. Če ste v dvomih, se posvetujte z električarjem.

► Električna varnost hladilnega aparata je zagotovljena le v primeru, da je priključen na pravilno ozemljeno električno napeljavo. Ta osnovni varnostni pogoj mora biti izpolnjen. Če ste v dvomih, naj vašo hišno električno inštalacijo preveri strokovnjak.

► Možno je začasno ali trajno delovanje s priklopom na samostojno napravo za oskrbo z energijo ali tovrstno napravo, ki ni sinhronizirana z omrežjem (npr. avtonomno omrežje, sistemi za varnostno kopiranje). Pogoj za delovanje je, da naprava za oskrbo z energijo izpolnjuje pogoje EN 50160 ali primerljive.

Varnostni ukrepi, predvideni za hišno inštalacijo in ta izdelek Miele, morajo biti tako po funkciji kot načinu delovanja zagotovljeni tudi pri avtonomnem delovanju ali delovanju, ki ni sinhronizirano z omrežjem, ali morajo biti nadomeščeni z ustreznimi enakovrednimi ukrepi v inštalaciji. Kot je na primer opisano v aktualni objavi VDE-AR-E 2510-2.

► Da aparat lahko v nujnem primeru hitro izklopite iz električnega omrežja, mora biti stenska vtičnica nameščena izven območja hrbtna strani aparata in zlahka dostopna.

► Če je priključni kabel poškodovan, hladilni aparat takoj izključite iz električnega omrežja. Pokličite servisno službo.

► Poškodovan omrežni priključni kabel lahko zamenjate samo s posebnim priključnim kablom istega tipa (kupite ga lahko v spletni prodajalni Miele ali na servisu Miele). Zaradi varnosti lahko kabel zamenja samo usposobljen strokovnjak ali osebje servisne službe Miele.

► Razdelilne doze ali električni podaljški ne zagotavljajo potrebne varnosti (nevarnost požara). Zato hladilnega aparata ne priključite na električno omrežje preko tovrstnih naprav.

► Če vlaga zaide do delov pod napetostjo ali priključnega kabla, lahko pride do kratkega stika. Zato hladilni aparat ne sme delovati v območju, kjer je vlažno ali obstaja nevarnost škropljenja (npr. v garaži, pralnici ipd.).

► Ta aparat ni primeren za uporabo na nestacionarnih mestih postavitve (npr. na plovilih).

► Če je aparat poškodovan, lahko ogroža vašo varnost. Preverite, da na njem ni opaznih poškodb. Poškodovanega hladilnega aparata v nobenem primeru ne smete uporabljati.

► Aparat lahko uporabljate samo, če je pravilno vgrajen, saj je le tako zagotovljeno varno delovanje.

► Ob inštalacijskih in vzdrževalnih posegih ter popravilih mora biti hladilni aparat ločen od električnega omrežja. V ta namen mora biti izpolnjen eden izmed naslednjih pogojev:

Varnostna navodila in opozorila

- varovalke električne napeljave so izklopljene ali
- taljive varovalke električne napeljave so povsem odvijte ali
- priključni kabel je izključen iz električnega omrežja. Pri aparatih z omrežnim vtičem ne vlecite za kabel, temveč primite vtič in ga izvlecite.

► Nestrokovna inštalacija, vzdrževalna dela ali popravila lahko povzročijo resno nevarnost za uporabnika, za katero proizvajalec ne prevzema odgovornosti.

Namestitvev in vzdrževalna dela ali popravila lahko opravlja samo usposobljen strokovnjak ali osebje servisne službe Miele.

► Če hladilnega aparata ne popravi usposobljen strokovnjak ali servisna služba Miele, prenehajo veljati pravice, ki izhajajo iz garancije.

► V primeru zamenjave okvarjenih sestavnih delov, ki so pomembni za varnost, Miele samo pri originalnih nadomestnih delih Miele jamči, da v celoti izpolnjujejo varnostne zahteve.

► Ta hladilni aparat je zaradi posebnih zahtev (npr. glede temperature, vlažnosti, kemijske obstojnosti, odpornosti proti obrabi in vibracij) opremljen s specialno žarnico. Ta žarnica se lahko uporablja samo za predvideni namen. Žarnica ni primerna za osvetlitev prostora. Zamenja jo lahko samo usposobljen strokovnjak ali osebje servisne službe Miele. Ta hladilni aparat je opremljen z več svetlobnimi viri, ki so uvrščeni vsaj v razred energijske učinkovitosti G.

Strokovna inštalacija

► Hladilni aparat je težak, in če so njegova vrata in predali odprti, se zlahka prevrne naprej:

- Pri transportu in premeščanju hladilnega aparata morata sodelovati najmanj dve osebi.
- Hladilni aparat postavite z vsaj dvema osebama.
- Med postavitvijo hladilnega aparata nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Hladilni aparat poravnajte s pomočjo nastavljivih nog, tako da stoji v stabilnem in vodoravnem položaju. Prepričajte se, da dodatna nastavljiva noga na spodnjem ležajnem podstavku sega do tal.

► Med transportom in vgradnjo hladilnega aparata vedno nosite zaščitne rokavice.

Pravilna uporaba

- ▶ Hladilni aparat je predviden za uporabo v določenem klimatskem razredu (območje temperature okolice), katerega meje morate upoštevati. Klimatski razred je naveden na napisni ploščici v notranjosti aparata. Nižja temperatura okolice vodi v daljši čas mirovanja kompresorja, zato aparat ne more vzdrževati potrebne temperature.
- ▶ Odprtine za pre- in odzračevanje ne smejo biti na noben način prekrite. V nasprotnem primeru ni več zagotovljen neoviran pretok zraka. Poveča se poraba energije, sestavni deli pa se lahko poškodujejo.
- ▶ Nevarnost poškodb aparata zaradi živil, ki vsebujejo maščobo ali olje. Če v hladilnem aparatu ali vratih aparata hranite živila, ki vsebujejo maščobe ali olja, pazite, da iztekajoča maščoba ali olje ne pride v stik s plastičnimi deli hladilnega aparata. V plastiki lahko zaradi tega nastanejo napetostne razpoke in plastika počí ali se prelomi.
- ▶ Nevarnost požara in eksplozije zaradi vnetljive mešanice plinov. V hladilnem aparatu ne shranjujte eksplozivnih snovi ali izdelkov z gorljivim potisnim plinom (npr. sprejev). Vnetljive mešanice plinov se lahko zaradi električnih sestavnih delov aparata vnamejo. Tovrstne spreje prepoznate po natisnjeni navedbi vsebine ali simbolu plamena. Izhajajoči plini se lahko zaradi električnih sestavnih delov aparata vnamejo.
- ▶ Nevarnost eksplozije. V hladilnem aparatu ne sme delovati nobena električna naprava (npr. za izdelavo sladoleda). V nasprotnem primeru lahko pride do iskenja.
- ▶ Nevarnost poškodb in škode na aparatu. V zamrzovalniku ne shranjujte pločevink ali steklenic s pijačami, ki vsebujejo ogljikovo kislino, ali s tekočinami, ki lahko zamrznejo. Pločevinke ali steklenice lahko počijo.
- ▶ Nevarnost poškodb in škode na aparatu. Če v zamrzovalnik vložite steklenice pijače, da bi se hitro ohladile, jih morate vzeti iz aparata najkasneje po eni uri. Steklenice lahko počijo.
- ▶ Nevarnost poškodb. Zamrznjenih živil in kovinskih delov se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami. Roke lahko primrznejo na živilo oz. predmet.
- ▶ Nevarnost poškodb. Ledenih kock in sladoleda na palčki, zlasti vodnega sladoleda, nikoli ne nesite iz zamrzovalnika neposredno v usta. Zaradi zelo nizkih temperatur lahko ustnice ali jezik primrznejo.

Varnostna navodila in opozorila

► Že odtajanih ali deloma odtajanih živil ne smete ponovno zamrzniti. Porabite jih kolikor mogoče hitro, saj takšna živila izgubljajo svojo hranilno vrednost in se hitro pokvarijo. Če odtajana živila skuhate ali spečete, pa jih lahko ponovno zamrznete.

► Če zaužijete živila, ki ste jih predolgo shranjevali, lahko pride do zastrupitve s hrano.

Trajanje shranjevanja je odvisno od številnih dejavnikov, npr. od svežine in kakovosti živila ter temperature shranjevanja. Upoštevajte rok uporabe in navodila za shranjevanje, ki jih navaja proizvajalec!

► Da bodo živila kar se da hitro zamrznila do samega jedra, ne smete preseči maksimalne zmogljivosti zamrzovanja. Maksimalna zmogljivost zamrzovanja v 24 urah je navedena na napisni ploščici: „Zmogljivost zamrzovanja ... kg/24 h“.

Za aparate iz plemenitega jekla velja:

► Lepila poškodujejo prevleko površin iz plemenitega jekla, tako da izgubijo svoj zaščitni učinek proti umazaniji. Na površine iz plemenitega jekla nikoli ne lepite lističev za sporočila, prozornih ali prekrivnih lepilnih trakov ter drugih lepilnih pripomočkov.

► Površina je občutljiva za razenje. Celo magneti lahko povzročijo raze.

Oprema in nadomestni deli

► Miele ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo opreme, ki ni originalna oprema Miele. Miele ne prevzema odgovornosti za zahteve iz kakršne koli garancije, če so škoda ali napake posledica uporabe ali vgradnje opreme, ki ne izvira iz podjetja Miele ali ki je ni odobrilo podjetje Miele.

► Mielejevi originalni nadomestni deli so na voljo vsaj 10 let in do 15 let po koncu serijske proizvodnje vašega hladilnega aparata.

Čiščenje in vzdrževanje

► Na vratno tesnilo ne smete nanašati olja ali maščobe, sicer bo tesnilo sčasoma postalo porozno.

► Opozorilo. Ne uporabljajte mehanskih ali drugih pripomočkov, ki jih ne priporoča proizvajalec, da bi pospešili postopek odtajevanja.

► Para iz parne čistilne naprave lahko zaide do delov pod napetostjo in povzroči kratki stik.

Za čiščenje in odtajevanje hladilnega aparata nikoli ne uporabljajte parne čistilne naprave.

► Koničasti in ostri predmeti poškodujejo hladilni agregat in delovanje aparata ni več brezhibno. Zato ne uporabljajte koničastih ali ostrih predmetov za

- odstranjevanje sreža in ledu,
- sproščanje primrznenih posodic s sladoledom in živil.

► Kadar želite aparat odtajati, vanj ne smete postaviti električnih grelnikov ali sveč, saj le-ti poškodujejo plastiko.

► Ne uporabljajte nobenih sprejev ali drugih sredstev za odstranjevanje ledu. Spreji za odtajevanje in sredstva za odstranjevanje ledu namreč lahko tvorijo eksplozivne pline, vsebujejo topila ali potisne pline, ki poškodujejo plastiko, ali pa škodljivo vplivajo na zdravje.

Transport

► Da bi preprečili materialno škodo, hladilni aparat vedno transportirajte v pokončnem položaju in v transportni embalaži.

► Nevarnost poškodbe in škode na aparatu. Hladilni aparat transportirajte s pomočjo druge osebe, saj je zelo težak.

Odstranjevanje starega aparata

► Otroci, ki se igrajo v bližini, se lahko zaprejo v hladilni aparat in se v njem zadušijo.

- Odmontirajte vrata aparata.
- Odstranite predale.
- Police pustite v aparatu, da otrokom otežite plezanje vanj.
- Po potrebi onesposobite zapiralni mehanizem hladilnega aparata. S tem boste preprečili, da bi se vanj zaprli otroci, ki bi se igrali v bližini, in se tako znašli v življenjski nevarnosti.

► Nevarnost električnega udara!

- Odrežite omrežni vtič od priključnega kabla.
- Odrežite omrežni priključni kabel starega aparata.

Vtič in omrežni priključni kabel odložite ločeno od starega aparata.

Varnostna navodila in opozorila

- ▶ Med odstranjevanjem in po njem se prepričajte, da hladilni aparat ni v bližini bencina ali drugih gorljivih plinov in tekočin.
- ▶ Nevarnost požara zaradi izhajajočega olja ali hladilnega sredstva. Hladilno sredstvo in olje, ki ju vsebuje aparat, sta gorljiva. Pri ustrezno visoki koncentraciji in v stiku z zunanjimi viri toplote se lahko izhajajoče hladilno sredstvo ali olje vname. Med odstranjevanjem pazite, da ne poškodujete hladilnega krogotoka. Tako preprečite nenadzorovano uhajanje hladilnega sredstva (podatki so navedeni na napisni ploščici) in olja.
- ▶ Hladilno sredstvo, ki brizgne iz cevi, vam lahko poškoduje oči! Ne poškodujte nobenega dela hladilnega krogotoka, npr.
 - s prebadanjem kanalov s hladilnim sredstvom v uparjalniku,
 - s prepogibanjem cevovoda,
 - z razenjem površinskih prevlek.

Simbol na kompresorju (odvisno od modela)

To opozorilo je pomembno samo za recikliranje. Med normalnim delovanjem ni nobene nevarnosti.



- ▶ Olje v kompresorju je lahko ob zaužitju in v primeru, da zaide v dihalne poti, smrtno nevarno.

Odstranjevanje embalaže

Embalaža je namenjena lažjemu rokovanju in ščiti aparat pred poškodbami med transportom.

Z vračanjem embalaže v obtok materialov poskrbite za prihranek surovin. Uporabite ustrezna zbirališča in možnosti oddaje za specifične materiale. Transportno embalažo lahko vrnete prodajalcu, pri katerem ste kupili aparat.

Odstranjevanje starega aparata

Električna in elektronska oprema pogosto vsebuje še uporabne materiale. Vsebuje tudi določene snovi, zmesi in sestavne dele, ki so potrebni za njeno delovanje in varnost. Vse navedeno pa lahko v navadnih gospodinskih odpadkih ali ob nepravilnem ravnanju predstavlja nevarnost za zdravje ljudi in za okolje. Svojega starega aparata zato ne odvrzite med gospodinske odpadke.



Pazite, da se hladilni aparat do strokovne, okolju prijazne odstranitve ne poškoduje.

S tem zagotovite, da hladilno sredstvo, ki je v aparatu, in olje iz kompresorja ne moreta zaiti v okolje.

Namesto tega poskrbite za odvoz v uradne lokalne centre za zbiranje in prevzem električne in elektronske opreme, kjer bodo brezplačno poskrbeli za morebitno reciklažo, ali pa aparat odpeljite k svojemu trgovcu oziroma na podjetje Miele. Za izbris morebitnih osebnih podatkov, shranjenih v aparatu, ki ga boste odstranili, ste po zakonu odgovorni sami. Po zakonu ste dolžni iz aparata brez poškodb odstraniti stare baterije in akumulatorje ter lučke, ki niso fiksno zaprti in jih lahko odstranite

nepoškodovane. Odnosite jih na ustrezna zbirna mesta, kjer jih lahko brezplačno oddate. Prosimo vas, da do odvoza starega aparata poskrbite za varnost otrok.

Trajnostnost in varovanje okolja

Tako prihranite energijo ...

Mesto postavitve	Hladilni aparat mora pri povišani temperaturi okolice pogosteje hladiti, zato porabi več energije. Zato: - Hladilni aparat postavite v dobro prezračen prostor. - Ne postavite ga poleg virov toplote (grelnikov, štedilnika). - Hladilni aparat zaščitite pred neposredno sončno svetlobo. - Poskrbite za idealno temperaturo okolice okrog 20 °C. - Pazite, da reže za pre- in odzračevanje niso prekrite in z njih redno odstranjujte prah.
Nastavitev temperature	Čim nižja je nastavljena temperatura, tem večja je poraba energije. Priporočamo naslednje nastavitve: - Hladilno območje 4 °C - Zamrzovalno območje –18 °C
Uporaba	Zaradi toplote, ki pride v aparat, in oviranega kroženja zraka se poveča poraba energije. Zato: - Vrata aparata vedno odpirajte za čim krajši čas. Dobro razvrščanje živil pomaga pri boljši orientaciji. - Vrata aparata po odpiranju do konca zaprite. - Topla živila in pijače pustite, da se ohladijo, preden jih shranite v hladilni aparat. - Živila vlagajte dobro zapakirana ali ovita. - Predalov ne napolnite preveč, da ne bo ovirano kroženje zraka. - Zamrznjena živila tajajte v hladilniku. - Pri razporeditvi predalov in polic se držite stanja ob dobavi. - Med hrbtno stranjo aparata in steno mora biti razdalja 30 mm.

Mesto postavitve

 Nevarnost požara in materialne škode zaradi aparatov, ki oddajajo toploto.

Aparati, ki oddajajo toploto, se lahko vnamejo in zanetijo požar na hladilnem aparatu.

Priključni kabel ne sme priti v stik z viri toplote.

Aparatov, ki oddajajo toploto, kot so mini pečice, dvojni kuhalniki ali opekači kruha, ne smete postaviti na hladilni aparat.

 Nevarnost požara in poškodb zaradi odprtega plamena.

Odprti plameni lahko povzročijo, da hladilni aparat zagori.

Pazite, da so odprti plameni, npr. sveče, dovolj oddaljeni od hladilnega aparata.

 Nevarnost požara in materialne škode zaradi nepravilne postavitve.

Če se omrežni vtiči in priključni kabli dotikajo hrbtne strani hladilnega aparata, se lahko zaradi vibracij poškodujejo in pride lahko do kratkega stika.

Omrežni vtič ali priključni kabli se ne smejo dotikati hladilnega aparata.

Priključni kabli ne smejo biti ukleščeni ali poškodovani.

Na vtičnice v območju hrbtne strani hladilnega aparata ne smejo biti priklopljene nobene druge naprave.

V območju hrbtne strani aparata ne smete namestiti ali uporabljati razdelilnikov ali podaljškov oziroma drugih elektronskih naprav (npr. transformatorjev za halogenske žarnice).

Primeren je suh prostor, ki je dobro prezračevan.

Tla na mestu postavitve morajo biti vodoravna in ravna ter morajo biti na isti višini kot okoliška tla.

 Nevarnost poškodbe zaradi visoke zračne vlažnosti.

Pri visoki zračni vlažnosti se lahko na zunanjih površinah hladilnega aparata nabere kondenzat.

Ta kondenzat lahko vodi v korozijo zunanjih sten aparata.

Hladilni aparat postavite v suh in/ali klimatiziran prostor, kjer je zagotovljeno zadostno zračenje.

Po vgradnji/postavitvi aparata se prepričajte, da se njegova vrata pravilno zapirajo in da je hladilni aparat vgrajen/postavljen, kot je opisano v navodilih. Navedene površine za pre- in odzračevanje morate obvezno upoštevati.

Pri izbiri mesta postavitve upoštevajte, da se poraba energije hladilnega aparata poveča, če stoji v neposredni bližini grelnega telesa, štedilnika ali drugega toplotnega vira. Preprečite izpostavljenost neposredni sončni svetlobi. Višje temperature okolice povečajo porabo energije, saj kompresor deluje dlje časa.

Namestitev

Klimatski razred

Hladilni aparat je predviden za uporabo v določenem območju temperature okolice (klimatski razred), katerega meje morate upoštevati. Klimatski razred, ki velja za vaš hladilni aparat, je naveden na napisni ploščici v notranjosti aparata.

Pri nizkih temperaturah okolice se kompresor redkeje vklopi. Posledica tega je lahko višja temperatura v hladilnem aparatu, kar povzroči posledično škodo.

Klimatski razred	Temperatura okolice
SN	10 °C do 32 °C
N	16 °C do 32 °C
ST	16 °C do 38 °C
T	16 °C do 43 °C
SN-ST	10 °C do 38 °C
SN-T	10 °C do 43 °C

Zahteve za pre- in odzračevanje


 Nevarnost požara in poškodb zaradi nezadostnega prezračevanja. Če se hladilni aparat ne zrači dovolj, se kompresor pogosteje vklaplja in deluje dlje časa. Zaradi tega se poveča poraba energije in zviša delovna temperatura kompresorja. To lahko povzroči poškodbe hladilnega aparata.

Pazite na zadostno zračenje hladilnega aparata:

Obvezno upoštevajte predpisane mere odprtin za pre- in odzračevanje.

Odprtine za pre- in odzračevanje ne smejo biti na noben način prekrите.

Redno čistite prezračevalno območje, da odstranite prah in umazanijo.



Poraba energije je bila določena pri razdalji (A) = 30 mm med hrbtno stranjo aparata in steno. Če je odmik od stene manjši od 30 mm, se funkcionalnost hladilnega aparata ohrani, poraba energije pa se nekoliko poveča. Pri visokih temperaturah okolice se lahko pojavi tudi tvorba kondenzata.

Zrak ob hrbtni stranici hladilnega aparata se segreva. Zato mora biti zagotovljen neoviran dovod zraka (glejte poglavje „Mere aparata“).

Postavitev hladilnega aparata

 Nevarnost poškodb in materialne škode zaradi prevrnitve hladilnega aparata.

Če hladilni aparat postavlja ena sama oseba, obstaja večja nevarnost poškodb in materialne škode.

Hladilni aparat postavite na predvideno mesto obvezno s pomočjo druge osebe.

 Nevarnost poškodb zaradi udarjanja vrat aparata.

Vrata aparata lahko udarijo v steno in se pri tem poškodujejo.

Vrata aparata zaščitite pred udarci, npr. s klobučevinastim nastavkom na steni.

 Nevarnost poškodbe tal.

Premikanje aparata lahko povzroči poškodbe na tleh.

Na občutljivih tleh aparat premikajte zelo previdno.

Za lažjo postavitve ima hladilni aparat na hrbtni strani zgoraj transportne ročaje in spodaj transportna kolesca (odvisno od modela).

Hladilni aparat lahko postavite samo, če je prazen.

- Hladilni aparat priključite na električno omrežje, kot je opisano v poglavju „Električni priključek“.
- Aparat previdno pomaknite na predvideno mesto postavitve.
- Hladilni aparat postavite s hrbtno stranjo pred steno, pri čemer upoštevajte potreben odmik.

Namestitev


Postavitev hladilnega aparata v pravi položaj

! Če vrata aparata odpadejo ali se hladilni aparat prevrne, lahko pride do poškodb oseb in materialne škode.

Če dodatni nastavljivi nogi **2** nista pravilno nameščeni na tla, lahko odpadejo vrata aparata ali pa se hladilni aparat prevrne.

S priloženim viličastim ključem odvijajte nastavljivi nogi, dokler nista na tleh.

Nato nogi odvijte še za dodatno četrtino obrata.



■ Hladilni aparat poravnajte z vodno tehtnico in priloženim viličastim ključem ter ga v sprednjem območju dodatno podprite.


- Nastavite nogi **1**, tako da hladilni aparat stoji v stabilnem in vodoravnem položaju.
- Dodatni nastavljivi nogi **2** toliko odvijte, da sta na tleh. Nato nogi odvijte še za dodatno četrtino obrata.

Poravnavanje vrat hladilnega območja

Vrata aparata/predali so tovarniško pravilno nastavljeni.

Če se vam zdi, da je reža med vrati ali razdalja med hladilnim in zamrzovalnim delom neenakomerna, lahko poravnavo naknadno prilagodite sami.

Vrata hladilnega območja poravnajte na zgornjem tečaju, kot je opisano v nadaljevanju:



■ Odprite vrata aparata.

■ Odstranite pokrovček **1**.


Pokrovček **2** je s kablom povezan s hladilnim aparatom.

■ Pokrovček **2** previdno potegnite naprej in ga položite na zgornjo stran aparata.

⚠ Nevarnost poškodb zaradi padca vrat aparata.

Ko v nadaljevanju popolnoma odstranite vijake iz tečaja vrat, lahko vrata aparata padejo.

Vijake samo sprostite, ne smete jih povsem odstraniti. Vrata aparata pri tem trdno držite.



■ Odvijte vijake ①.

Odvisno od tega, v katero smer želite premakniti vrata aparata, morate najprej odstraniti ustrezeni varnostni zatič.


- Če želite vrata aparata premakniti v levo, odstranite varnostni zatič ②.
- Če želite vrata aparata premakniti v desno, odstranite varnostni zatič ③.
- Vrata aparata premikajte, dokler ne dosežete zelenega položaja.
- Trdno privijte vijaka ①.
- Namestite pokrove.

Poravnavanje vrat zamrzovalnega območja

Vrata aparata/izvlečni vozički so tovarniško poravnani.

Če navpična reža med vrati aparata ali reža med hladilnim in zamrzovalnim delom ni enakomerna, lahko vrata aparata/izvlečne vozičke poravnate.

Vrata zamrzovalnega območja poravnajte na spodnjem tečaju, kot je opisano v nadaljevanju:



- Odprite vrata aparata.
- Odstranite vijak ①. Vijaka ne boste več potrebovali.
- Odvijte vijak ②.
- S kratkim kotnim izvijačem sprostite vijak ③.
- Odvisno od zelenega položaja vrat aparata jih s tečajem premaknite v levo ali desno.
- Ko so vrata v zelenem položaju, zategnite vijaka ② in ③.

Namestitev

Električni priključek

Hladilni aparat lahko priklopite na varnostno vtičnico izključno s priloženim priključnim kablom.

Hladilni aparat postavite tako, da je vtičnica prosto dostopna. Če vtičnica ni dostopna, poskrbite, da je na mestu inštalacije na voljo inštalacijski odklopnik za vsak pol.



Nevarnost požara zaradi pregretja.

Delovanje hladilnega aparata, priključenega na električni razdelilnik ali podaljšek, lahko vodi do pregrevanja kabla.

Iz varnostnih razlogov ne uporabljajte nobenih razdelilnikov in podaljškov.

Električna napeljava mora biti izvedena po VDE 0100.

Iz varnostnih razlogov priporočamo, da v hišno električno napeljavo, na katero je priključen hladilni aparat, namestite zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD) tipa .

Poškodovan omrežni priključni kabel lahko zamenjate samo s posebnim priključnim kablom istega tipa (kupite ga lahko na servisu Miele). Zaradi varnosti lahko kabel zamenja samo usposobljen strokovnjak ali osebje servisne službe Miele.


Podatki o nazivni moči in ustrezni zaščiti so navedeni v teh navodilih za uporabo ali na napisni ploščici. Te podatke primerjajte s podatki električnega priključka na mestu postavitve aparata. Če ste v dvomih, se posvetujte z električarjem.

Možno je začasno ali trajno delovanje s priklopom na samostojno napravo za oskrbo z energijo ali tovrstno napravo, ki ni sinhronizirana z omrežjem (npr. avtonomno omrežje, rezervni sistemi). Pogoj za delovanje je, da naprava za oskrbo z energijo izpolnjuje pogoje

EN 50160 ali primerljive.

Varnostni ukrepi, predvideni za hišno inštalacijo in ta izdelek Miele, morajo biti tako po funkciji kot načinu delovanja zagotovljeni tudi pri avtonomnem delovanju ali delovanju, ki ni sinhronizirano z omrežjem, ali morajo biti nadomeščeni z ustreznimi enakovrednimi ukrepi v inštalaciji. Kot je na primer opisano v aktualni objavi VDE-AR-E 2510-2.

Priključne mere



Hrbtina hladilnega aparata

① vtič aparata

② omrežni vtič

a = pribl. 2.100 mm

b = pribl. 1.300 mm

c = pribl. 2.200 mm

d = pribl. 148 mm

Priklop hladilnega aparata

■ Vtič aparata vstavite v vtičnico.

Pazite, da se vtič pravilno zaskoči.

■ Omrežni vtič hladilnega aparata vstavite v omrežno vtičnico.

Aparat je zdaj priključen na električno omrežje.


Mere aparata

Mere za postavititev

Vse mere so podane v mm.

Da je zagotovljeno pravilno delovanje hladilnega aparata, morate upoštevati navedene površine za pre- in odzračevanje.


Poraba energije je bila določena pri razdalji 30 mm med hrbtno stranjo aparata in steno. Če je odmik od stene manjši od 30 mm, se funkcionalnost hladilnega aparata ohrani, poraba energije pa se nekoliko poveča.



Namestitev

Priključki


Vse mere so podane v mm.



① Pogled od spredaj

② Omrežni priključni kabel, dolžina = 2.100 mm
Daljši priključni kabel lahko kupite na servisu Miele.

Povsem obdan s kuhinjskim pohištvom




Pogled od spredaj

- ① hladilni aparat
- ② kuhinjsko pohištvo
- Ⓔ min. 4 mm
- Ⓕ min. 4 mm
- Ⓖ min. 25 mm

⚠ Nevarnost poškodbe vrat aparata.

Vrat aparata ni mogoče odpreti dovolj široko.

Aparat ① mora vsaj za mero Ⓑ in globino Ⓒ vrat aparata izstopati iz sprednje površine sosednjega kuhinjskega pohištva ②.



Pogled od zgoraj

- ① hladilni aparat
- ② kuhinjsko pohištvo
- ③ sprednja stranica aparata
- Ⓐ 635 mm
- Ⓑ 8 mm
- Ⓒ 110 mm
- Ⓔ min. 4 mm
- Ⓕ min. 4 mm
- Ⓖ min. 30 mm


Namestitev

Namestitev ob steno

⚠ Nevarnost poškodbe vrat aparata.

Vrata aparata lahko udarijo v steno in se pri tem poškodujejo.

Potrebna je minimalna razdalja **E** med hladilnim aparatom **1** in steno **4**.



Pogled od zgoraj

① hladilni aparat

② kuhinjsko pohoštvo

③ sprednja stranica aparata

④ stena prostora

A 635 mm

B 8 mm


C 110 mm

E 100 mm (kot odpiranja vrat 90°)

E 220 mm (kot odpiranja vrat 115°)

F min. 4 mm

G min. 30 mm




Spoznavanje aparata

- ① Prikazovalnik
- ② Zgornja osvetlitev notranjosti
- ③ Ventilator s filtrom proti neprijetnim vonjem (sistem AirClean)
- ④ Polica
- ⑤ Polica za steklenice s premičnim nastavkom za steklenice:
Sem postavite velike steklenice in posode. Nastavek za steklenice omogoča bolj stabilen položaj manjših steklenic med odpiranjem in zapiranjem vrat aparata.
- ⑥ Pokrov predala za nastavitev zračne vlažnosti v predalu DailyFresh
- ⑦ Predal DailyFresh za zelenjavo (z regulatorjem vlažnosti)
- ⑧ Območje Freeze&Cool (temperaturno območje s spremenljivo temperaturo):
Tukaj hranite različna živila pri temperaturah med -18°C in $+5^{\circ}\text{C}$.
- ⑨ Polica območja Freeze&Cool
- ⑩ Predal Freeze&Cool (spremenljivo temperaturno območje)
- ⑪ Ozka polica v vratih:
Tukaj hranite manjša živila glede na nastavljeno temperaturo.
- ⑫ Ozka polica v vratih:
Tukaj hranite manjša živila, na primer zelišča.
- ⑬ Zamrzovalni predal
- ⑭ Prezračevalne reže:
Pri vlaganju živil v posamezno območje pazite, da ne prekrijete prezračevalnih rež.
- ⑮ Ozka polica v vratih z drsnim držalom:
Tukaj hranite manjše predmete, kot je gorčica v tubi.
- ⑯ Suha hrbtna stena za preprečevanje kondenzata
- ⑰ Polica v vratih

Prikazovalnik

Koničasti ali ostri predmeti, npr. svinčniki, lahko povzročijo raze na prikazovalniku. Prikazovalnika se dotikajte samo s prsti.

Če so vaši prsti hladni, se lahko zgodi, da se prikazovalnik ne odzove.



- ① Prikaz sejemske nastavitve
(viden samo, kadar je funkcija sejemske nastavitve vklopljena)
- ② Prikaz želene temperature za hladilno območje, nastavev temperature od 3 °C do 9 °C, izbira in preklic funkcije SuperCool & AirClean ❄️
- ③ Prikaz želene temperature za zamrzovalno območje, nastavev temperature od -15 °C do -24 °C, izbira in preklic funkcije SuperFrost ❄️
- ④ Prikaz želene temperature za območje Freeze&Cool (spremenljivo temperaturno območje), nastavev temperature od -18 °C do +5 °C
- ⑤ Senzorska tipka nastavitvenega načina ⚙️
za izbiro različnih funkcij v nastavitvenem načinu
- ⑥ Prikaz statusa povezave
(viden samo, če je bila nastavljena povezava v omrežje)

Spoznavanje aparata

Nastavitveni način

Način za zabave

Funkcija načina za zabave je priporočljiva, če želite hitro ohladiti velike količine živil ali pijače, ki ste jih pravkar vložili v hladilni ali zamrzovalni del aparata, in če potrebujete večjo količino ledenih kock.

Če je vklopljen način za zabave, sta funkciji SuperCool & AirClean  in SuperFrost  avtomatsko aktivirani.

Nasvet: Funkcijo načina za zabave vklopite približno štiri ure prej, preden vložite živila.

Funkcija načina za zabave se avtomatsko izklopi po 24 urah.

V primeru izpada električnega toka se funkcija načina za zabave izklopi.

Počitniški način

Uporaba funkcije počitniškega načina je priporočljiva, če npr. med dopustom ne želite popolnoma izklopiti hladilnega območja ali ne potrebujete velike hladilne zmogljivosti. Hladilno območje tako še naprej deluje energetske varčno.

Temperatura v hladilnem območju in območju PerfectFresh se uravna na 15 °C.

Zamrzovalno območje in območje Freeze&Cool ostaneta vklopljena pri predhodno nastavljeni temperaturi.

Predhodno aktivirane funkcije, kot je način za zabave  ali SuperCool & AirClean , so deaktivirane.

Pri tej srednji temperaturi hladilnega območja lahko živila, ki niso hitro pokvarljiva, ostanejo še nekaj časa v hladilnem aparatu, če so **zapakirana**. Prav tako se ne pojavita neprijeten vonj ali plesen, kar se sicer zgodi, če je hladilno območje izklopljeno, vrata aparata pa zaprta.

 **Ogrožanje zdravja zaradi uživanja pokvarjenih živil.**

Če je temperatura v hladilnem območju dalj časa višja od 4 °C, se lahko skrajša trajnost živil in poslabša njihova kakovost.

Funkcijo počitniškega načina vedno vklopite samo za omejen čas.

V tem času ne shranjujte nobenih občutljivih in lahko pokvarljivih živil, kot so sadje, zelenjava, ribe, meso in mlečni izdelki.

Po izklopu funkcije očistite hladilno območje in obnovite filter proti neprijetnim vonjem.

Funkcija fiksiranja nastavitev /

Vklopljena funkcija fiksiranja nastavitev ščiti pred neželenim izklopom hladilnega aparata in spreminjanjem nastavitev, če so npr. v bližini otroci.

Če želite npr. samo na hitro spremeniti nastavev temperature, lahko v nastavitvenem načinu  funkcijo fiksiranja nastavitev začasno deaktivirate.

Izklop hladilnega aparata

Glejte poglavje „Prvi zagon“, odstavka „Izklop hladilnega aparata“.

Način Sabbat

Za pomoč pri uporabi hladilnega aparata v religiozne namene je na voljo način Sabbat.

Če je vklopljen način Sabbat, se začasno dezaktivirajo:

- osvetlitev notranjosti
- vsi zvočni in optični signali
- prikazovalnik
- aktivna povezava WLAN
- opomniki (npr. prikaz filtra sistema AirClean): nastavljeni časovni interval se zadrži

Vse druge predhodno vklopljene funkcije ostanejo aktivirane.

Informacije o načinu Sabbat

Tukaj lahko prikličete verzijo načina Sabbat.

Čas do vklopa alarma ob odprtih vratih

Tukaj lahko nastavite čas od odprtja vrat/predala aparata do vklopa alarma ob odprtih vratih.

Povezava v omrežje

Tukaj lahko prvič povežete aparat v omrežje, dezaktivirate in aktivirate WLAN-omrežje ali ponastavite konfiguracijo omrežja (glejte poglavje „Prilagajanje nastavitev“).

Ton tipk

Tukaj lahko vklopite ali izklopite ton tipk.

Opozorilni toni in zvočni signali

Tukaj lahko spremenite glasnost opozorilnih in zvočnih signalov (npr. pri alarmu ob odprtih vratih ali sporočilu o napaki). Ali pa zvočne signale povsem izklopite, če vas motijo.

Svetlost prikazovalnika

Tukaj lahko prilagodite svetlost prikazovalnika svetlobnim razmeram v vašem okolju.

Enota za temperaturo °C/°F

Tukaj lahko nastavite zeleno enoto za temperaturo (°Celzija ali °Fahrenheita).

Sejemska nastavitve

Sejemska nastavitve omogoča zastopnikom, da predstavijo hladilni aparat, ne da bi bilo vključeno hlajenje. Za zasebno uporabo te nastavitve ne potrebujete.

Tukaj lahko izklopite sejemske nastavitve, če je tovarniško vklopljena (na prikazovalniku je simbol ).

Tovarniške nastavitve

Tukaj lahko ponastavite nastavitve hladilnega aparata na tovarniške vrednosti.

Nasvet: Če hladilni aparat odstranite ali prodate oziroma če zaženete rabljen aparat, ponastavite njegove nastavitve na stanje ob dobavi. S tem se ponastavi tudi konfiguracija omrežja in vaši osebni podatki se odstranijo iz hladilnega aparata. Poleg tega prejšnji lastnik ne more več dostopati do podatkov v hladilnem aparatu.

Spoznavanje aparata

Informacije o hladilnem aparatu

Tukaj lahko prikličete identifikacijsko oznako modela in serijsko številko svojega hladilnega aparata.

Te podatke o aparatu pripravite:

- za vključitev hladilnega aparata v svoje WLAN-omrežje;
- za prijavo napake na servisu Miele (glejte poglavje „Servisna služba“);
- za pridobitev informacij pri zbirki podatkov EPREL (glejte poglavje „Servisna služba“).

Prikaz filtra proti neprijetnim vonjem (sistem AirClean)

Filtriranje zraka s filtrom Active AirClean zagotavlja, da zrak ostane brez prahu in vonjev.

Rumeno osvetljen prikaz filtra proti neprijetnim vonjem  na prikazovalniku vas približno vsakih šest mesecev opomni, da morate obnoviti filter proti neprijetnim vonjem.

Če so bili filtri proti neprijetnim vonjem že petkrat obnovljeni, na prikazovalniku rumeno zasveti simbol , ki vas opozori, da morate zamenjati filtre proti neprijetnim vonjem.

Tukaj lahko aktivirate funkcijo opomnika.

Način čiščenja

Funkcija načina čiščenja olajša čiščenje hladilnega območja.

Osvetlitev notranjosti ostane vklopljena, čeprav je hladilno območje izklopljeno. Zvočni in optični signali so prav tako izklopljeni.

Varnost

Temperaturni alarm v zamrzovalnem območju

Hladilni aparat je opremljen s temperaturnim alarmom, da temperatura v zamrzovalnem območju ne more neopaženo narasti.

Če temperatura doseže pretoplo območje, v prikazu temperature zamrzovalnega območja rdeče sveti  . Dodatno zazveni opozorilni signal, dokler se stanje, zaradi katerega se je sprožil alarm, ne konča oziroma dokler ga predčasno ne izklopite.

Kdaj aparat prepozna neko temperaturno območje kot pretoplo, je odvisno od nastavljene temperature.

Zvočni in vidni signal se lahko sprožita v naslednjih situacijah:

- če vklopite hladilni aparat in temperatura v zamrzovalnem območju preveč odstopa od nastavljene;
- če prestavljate in jemljete zamrznjena živila iz aparata, pri čemer vanj priteče preveč toplega zraka iz prostora;
- če zamrznete večjo količino svežih živil;
- če zamrznete sveža živila, ki so še topla;
- če je prišlo do izpada električne energije;
- če je prišlo do okvare hladilnega aparata.

 Ogrožanje zdravja zaradi uživanja pokvarjenih živil.

Če je bila temperatura dlje časa višja od -18°C , so se živila lahko že začela tajati. Trajnost živil se zato skrajša.

Preverite, ali so se živila že začela tajati. V tem primeru morate živila kolikor mogoče hitro porabiti ali predelati (skuhati ali speči), preden jih ponovno zamrznete.

Predčasni izklop temperaturnega alarma

Preden izklopite temperaturni alarm, morate ugotoviti vzrok za to, da se je sprožil, in ga odpraviti.

Če vas opozorilni zvočni signal moti, ga lahko predčasno izklopite.

■ Tapnite simbol .

Simbol  in opozorilni zvočni signal ugasneta.

Prikaz temperature zamrzovalnega območja približno eno minuto utripajoče kaže najvišjo dotlej izmerjeno temperaturo. Nato se prikaže dejanska temperatura.

Alarm ob odprtih vratih

Da ne pride do izgub energije, ko so vrata aparata odprta, je hladilni aparat opremljen z alarmom ob odprtih vratih. Živila, ki so shranjena v hladilniku, so tako zaščitena pred vdorom toplote.

Če so ena izmed vrat aparata dlje časa odprta, v ustreznem prikazu temperature rumeno sveti simbol . Zazveni tudi opozorilni zvočni signal.

Čas do vklopa alarma ob odprtih vratih lahko po želji prilagodite v nastavitvenem načinu . Opozorilni zvočni signal lahko tudi izklopite.

Takoj ko zaprete vrata aparata, opozorilni zvočni signal in simbol  na prikazovalniku ugasneta.

Predčasni izklop alarma ob odprtih vratih

■ Tapnite simbol .

Opozorilni zvočni signal in simbol  ugasneta, osvetlitev notranjosti aparata neprekinjeno sveti.

Če vrat aparata ne zaprete, se alarm ob odprtih vratih čez približno eno minuto ponovi.

Spoznavanje aparata

Funkcije stroja

SuperCool & AirClean

Pri vklopljeni funkciji SuperCool & AirClean  se **hladilno območje** zelo hitro ohladi do najhladnejše vrednosti (odvisno od temperature okolice). Hladilni aparat deluje z najvišjo hladilno zmogljivostjo in temperatura pade.

To funkcijo izberite, če želite hitro ohladiti velike količine živil ali pijače, ki ste jih shranili v hladilni del aparata.

Če želite hitro ohladiti večje količine sveže shranjenih živil ali pijač, vklopite funkcijo SuperCool & AirClean  **tik pred tem, ko jih vložite v aparat.**

Nasvet: Funkcijo SuperCool & AirClean  začasno vklopite tudi, če v hladilnem območju hranite živila z močnim vonjem. Učinkovitost filtrov proti neprijetnim vonjem se z aktivacijo funkcije SuperCool & AirClean  poveča, tako da se neprijetni vonji v hladilnem območju še bolj zmanjšajo.

Funkcija SuperCool & AirClean  se avtomatsko izklopi po približno 18 urah.

SuperFrost

Pri vklopljeni funkciji SuperFrost  se **zamrzovalno območje** zelo hitro ohladi do najhladnejše vrednosti (odvisno od temperature v okolici). Hladilni aparat deluje z najvišjo hladilno zmogljivostjo in temperatura pade. To funkcijo izberite pred zamrzovanjem svežih živil. S tem dosežete, da živila hitro zamrznejo do svojega jedra in tako ohranijo hranilne snovi, vitamine, svoj videz in okus.

Funkcijo SuperFrost  morate vklopiti približno **6 ur prej, preden vložite** živilo, ki ga želite zamrzniti (glejte poglavje „Uporaba“, odstavek „Vklop funkcije SuperFrost “). Za uporabo **maksimalne zmogljivosti zamrzovanja** pa morate funkcijo SuperFrost  vklopiti **24 ur prej.**

Funkcija SuperFrost  se avtomatsko izklopi po največ 72 urah. Čas do izklopa funkcije je odvisen od količine svežih živil, ki ste jih vložili v aparat.



Urejanje notranjosti aparata

Maksimalna obremenitev

- Zgornja leva in desna vrata aparata: 12 kg
- Spodnja leva in desna vrata aparata: 1 kg
- Zgornji in srednji zamrzovalni predal: 15 kg
- Spodnji zamrzovalni predal: 10 kg


Odstranjevanje in prestavljanje polic v vratih/police za steklenice

Police v vratih/police za steklenice prestavljajte samo, če so prazne.




- Police v vratih/police za steklenice potisnite navzgor in jih izvlecite proti sebi.

Nastavitev držala v polici v vratih/polici za steklenice



- Povlecite držalo navzgor in ga nastavite v želeni položaj.




- Držalo premaknite v desno ali levo.

Spoznavanje aparata

Odstranjevanje ali prestavljanje polic


Če so police nameščene postrani, lahko njihovi zatiči opraskajo hrbtno stranico hladilnega območja. Prepričajte se, da so police nameščene vodoravno in da so zatiči povsem vpeti.



- Polico nekoliko privzdignite, tako da jo zadaj na obeh straneh z zatiči dvignete čez vodilo.
- Polico izvlecite naprej iz aparata.
- Polico vzemite iz aparata ali jo namestite v želeni položaj, tako da so zatiči ponovno v vodilih.

Odstranjevanje predalov v hladilnem območju

- Predal potegnite do konca iz aparata.



Predal je v sprednjem delu blokiran z zaskočkama. Preden odstranite predal, morate sprostiti ti zaskočki.

- Hkrati pritisnite zaskočko **1** na levi in desni strani rahlo navzven.


Predal se sprosti s teleskopskih vodil.

- Predal spredaj privzdignite **2** in ga odstranite proti sprednji strani.


Teleskopska vodila nato potisnite nazaj v aparat, da ne bo prišlo do poškodb.

Vstavljanje predalov hladilnega območja

- Teleskopska vodila do konca izvlecite.



- Predal namestite z zadnjo stranjo poševno od zgoraj na teleskopska vodila in ga spredaj spustite navzdol.



- Od spodaj enega za drugim primate teleskopski vodili in ju potisnite naprej, dokler se slišno ne zaskočita.
- Predal potisnite v aparat.

Odstranjevanje zamrzovalnega predala/predala Freeze&Cool

Če prežračevanje ni zadostno, se zmanjša hladilna zmogljivost in poveča poraba energije.

Spodnjega predala ne odstranite iz hladilnega aparata.

Prezračevalne reže na hrbtni stranici ne smejo biti prekrite.


Nasvet: Če odstranite predal, lahko stekleno ploščo pod njim uporabite kot polico.

- Predal potegnite do konca iz aparata.
- Predal spredaj privzdignite in ga izvlecite iz aparata.

Vstavljanje zamrzovalnega predala/predala Freeze&Cool

- Predal vstavite poševno v hladilni aparat.
- Predal spustite navzdol in ga potisnite v aparat.


Odstranjevanje steklene plošče



- Stekleno ploščo dvignite na sprednji strani.
- Stekleno ploščo izvlecite naprej iz aparata.

Spoznavanje aparata

Vstavljanje steklene plošče



- Stekleno ploščo položite poševno za zapori.
- Spustite stekleno ploščo.
- Stekleno ploščo potisnite nazaj.

Priložena oprema

Posoda za ledene kocke

Vtič aparata

Filter proti neprijetnim vonjem (sistem Longlife AirClean)

Filtri proti neprijetnim vonjem nevtralizirajo neprijetne vonje v hladilnem območju in ščitijo živila pred morebitnim prenosom vonjev.

Nasvet: Če v hladilnem območju hranite živila z močnim vonjem, je priporočljivo, da začasno vklopite funkcijo SuperCool & AirClean . Aktivnost filtrov proti neprijetnim vonjem se z aktivacijo funkcije SuperCool & AirClean  okrepi, tako da se neprijetni vonji v hladilnem območju še bolj zmanjšajo.

Filtre proti neprijetnim vonjem lahko trajnostno obnovite v pečici ali primerljivem gospodinjskem aparatu s funkcijo klasične pečice in jih nato

ponovno uporabite (zahteva za obnovitev se izpiše na prikazovalniku približno vsakih šest mesecev).

Filtre proti neprijetnim vonjem lahko obnovite približno petkrat, po treh letih pa jih morate zamenjati z novimi. Na prikazovalniku se izpiše ustrezna zahteva.

Rabljene filtre proti neprijetnim vonjem lahko zavržete med gospodinjske odpadke.

Nove filtre proti neprijetnim vonjem lahko kupite na servisu Miele, pri specializiranem prodajalcu z opremo Miele ali po spletu (glejte poglavje „Spoznavanje aparata“, odstavek „Dodatna oprema“).

Dodatna oprema

V Mielejevi ponudbi lahko najdete koristno opremo ter čistilna in negovalna sredstva, ki so prilagojeni vašemu hladilnemu aparatu.

V spletni prodajalni Miele, na servisu Miele ali pri specializiranem prodajalcu so na voljo izdelki, ki so posebej prilagojeni hladilnemu aparatu, npr. sredstva za nego aparata in oprema.

Do spletne prodajalne Miele lahko dostopate prek naslednje QR kode:



Pred prvo uporabo

- Odstranite vse embalažne materiale in zaščitne folije.
- Iz notranjosti hladilnega aparata odstranite vse reklamne materiale in nalepke.
- Očistite notranjost aparata in vso opremo.

Priklop hladilnega aparata

- Hladilni aparat priključite na električno omrežje, kot je opisano v poglavju „Namestitve“, odstavka „Električni priključek“.

Na prikazovalniku se najprej izpiše Miele, nato .

Vstavljanje filtrov proti neprijetnim vonjem (sistem AirClean) v hladilno območje

 Nevarnost razvoja plesni.


Filtri proti neprijetnim vonjem iz higienskih razlogov ne smejo ostati v hladilnem območju dlje kot šest mesecev, ne da bi jih vmes obnovili ali zamenjali.

Filtre proti neprijetnim vonjem namestite v hladilno območje šele tik pred prvim zagonom hladilnega aparata.


Da izboljšate kakovost filtrov proti neprijetnim vonjem, jih obnovite, preden jih prvič vstavite v hladilno območje.

Upoštevajte napotke v poglavju „Čiščenje in vzdrževanje“, odstavka „Obnovitev filtrov proti neprijetnim vonjem (sistem AirClean) v pečici“.

Vaš hladilni aparat je v hladilnem območju opremljen z dvema filtroma proti neprijetnim vonjem.



- Pritisnite vdolbino na rumenem jezičku za odpiranje ① nad pokrovom ventilatorja in odprite pokrov ②.



- Izvlecite držalo filtrov proti neprijetnim vonjem iz ležišča.
- Če želite filtra proti neprijetnim vonjem **zamenjati**: odstranite uporabljena filtra proti neprijetnim vonjem iz držala in ju odvrzite med gospodinjske odpadke.


Prosimo, upoštevajte: Držala filtrov ne zavrzite. Držalo filtrov boste ponovno uporabili.

- Držalo filtrov očistite pod tekočo vodo in ga nato obrišite s krpo do suhega.

Filtri proti neprijetnim vonjem vsebujejo aktivno oglje. Aktivno oglje močno pušča barvo.

Prvi zagon

Pred uporabo preverite, ali so na filterih proti neprijetnim vonjem vidne poškodbe. Nikoli ne uporabljajte poškodovanega filtra proti neprijetnim vonjem.



- Iz embalaže vzemite filtra proti neprijetnim vonjem skupaj z zaščito filtra.




Nevarnost poškodbe zaradi nepravilnega rokovanja.

Filtri proti neprijetnim vonjem se lahko prelomijo.

Pri rokovanju s filtri proti neprijetnim vonjem pazite, da vam ne padejo iz rok.

Ne pritiskajte na satasto strukturo filtrov proti neprijetnim vonjem.



- Nova filtra proti neprijetnim vonjem **1** vstavite enega za drugim v držalo.
- Odstranite zaščito filtra **2**.
- Držalo filtrov skupaj s filtri proti neprijetnim vonjem vstavite v ležišče.
- Zaprite pokrov ventilatorja.
- Potem ko vstavite filtre proti neprijetnim vonjem, si umijte roke z vodo in milom.

Filte proti neprijetnim vonjem morate vsakih šest mesecev obnoviti ali zamenjati (glejte poglavje „Čiščenje in vzdrževanje“, odstavek „Obnovitev filtrov proti neprijetnim vonjem (sistem AirClean) v pečici“).

Na prikazovalniku se izpiše ustrezna zahteva.

Nasvet: Če v hladilnem območju hranite živila z močnim vonjem, začasno vklopite funkcijo SuperCool & AirClean . Učinkovitost filtrov proti neprijetnim vonjem se z aktivacijo funkcije SuperCool & AirClean  poveča, tako da se neprijetni vonji v hladilnem območju še bolj zmanjšajo.

Vklop hladilnega aparata

- Odprite vrata aparata.
- Tapnite simbol  na prikazovalniku.

Aparat začne hladiti in osvetlitev notranjosti se prižge.

Takoj ko je dosežena nastavljena temperatura zamrzovanja, simbol   in opozorilni zvočni signal ugasneta, prikaz temperature v zamrzovalnem območju pa neprekinjeno sveti.

- Če vas opozorilni zvočni signal moti, tapnite simbol  .

Opozorilni zvočni signal ugasne.

Hladilni aparat se ohladi na prednastavljeni temperaturi.

Da bo temperatura dovolj nizka, pustite, da se aparat nekaj ur ohlaja, preden vanj prvič vložite živila. V hladilnik vložite živila šele, ko temperatura doseže nastavljeno vrednost.

V zamrzovalnik vložite živila šele, ko je temperatura v zamrzovalnem delu dovolj nizka (vsaj -18°C).

Povezava v omrežje

Vaš hladilni aparat je opremljen z integriranim WLAN-modulom. Ta omogoča povezavo z domačim omrežjem in uporabo aplikacije Miele na mobilni končni napravi.

Ko je hladilni aparat enkrat povezan prek omrežja WLAN, se povezava samodejno vzpostavi vsakič, ko ga ponovno vklopite.

Prepričajte se, da je na mestu postavitve hladilnega aparata na voljo dovolj močan signal vašega WLAN-omrežja.

S povezavo hladilnega aparata v WLAN-omrežje se poveča poraba energije, tudi če je aparat izklopljen.

Pametne dodatne funkcije prek aplikacije Miele*

Povezava prek aplikacije Miele vam omogoča dostop do številnih pametnih dodatnih funkcij, kot so:

- priključitev informacij o statusu
- uporaba dodatnih koristnih funkcij
- ohranjanje hladilnega aparata na najnovešem stanju Mielejevega razvoja s posodobitvami programske opreme

Več podrobnosti o pametnih dodatnih funkcijah najdete na Mielejevem spletnem mestu ali v trgovinah Apple App Store® in Google Play™.

* Dodatna digitalna ponudba podjetja Miele & Cie. KG. Obseg funkcij je odvisen od modela in države. Potrebno je strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja in politiko zasebnosti za digitalne izdelke in storitve podjetja Miele v aplikaciji Miele. Miele si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali ukine svoje digitalne ponudbe.

Prvi zagon

Pogoji za povezavo v omrežje

Pri povezovanju v omrežje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

1. Na mestu postavitve je na voljo domače omrežje.
Pripravljeno imate geslo omrežja WLAN.
2. Na mobilni končni napravi je nameščena aplikacija Miele.
3. V aplikaciji Miele imate Miele uporabniški račun.

Aplikacija Miele

Aplikacijo Miele si lahko brezplačno naložite v trgovini Apple App Store® ali Google Play™.



Izvedba Scan & Connect

- Skenirajte QR kodo.

Če ste namestili aplikacijo Miele in imate uporabniški račun, boste preusmerjeni neposredno na povezavo v omrežje.

Če pa aplikacije Miele še niste namestili, boste preusmerjeni v trgovino Apple App Store® ali Google Play Store™.

- Namestite aplikacijo Miele in si ustvarite uporabniški račun.
- Ponovno skenirajte QR kodo.

Aplikacija Miele vas nato vodi skozi nastavitvev.



Izklop hladilnega aparata

Celoten hladilni aparat lahko izklopite v nastavitvenem načinu .

- Tapnite simbol .
- Povlecite po zaslonu v levo ali desno, dokler se v sredini ne pojavi simbol .
- Tapnite simbol .

Hlajenje in osvetlitev notranjosti se izklopi.

Na prikazovalniku se pojavi simbol .

Upoštevajte: Hladilni aparat ni ločen od električnega omrežja, če je zgolj izklopljen.

Ločen izklop hladilnega območja, zamrzovalnega območja ali območja Freeze&Cool

- Tapnite prikaz temperaturnega območja, ki ga želite izklopiti.
- Povlecite po zaslonu v desno, dokler se v sredini ne pojavi simbol .
- Tapnite simbol .

Prikaz za izbrano temperaturno območje ugasne. Na prikazovalniku se pojavi simbol .

Izbrano temperaturno območje je izklopljeno.

Ponoven vklop hladilnega območja, zamrzovalnega območja ali območja Freeze&Cool

- Tapnite prikaz temperaturnega območja, ki ga želite vklopiti.
- Tapnite simbol .

Želena temperaturno območje je ponovno vklopljeno.

Ob daljši odsotnosti

Če boste hladilni aparat pred daljšo odsotnostjo izklopili, očistili pa ne, obstaja pri zaprtih vratih aparata nevarnost razvoja plesni. Aparat obvezno očistite.

Če hladilnega aparata dlje časa ne boste uporabljali, upoštevajte naslednje:

- Hladilni aparat popolnoma izpraznite.
- Izklopite hladilni aparat.
- Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko hišne inštalacije.
- Očistite aparat.
- Hladilni aparat pustite odprt, da se zadostno prezrači in da se v njem ne razvije neprijeten vonj.

Zadnji napotek upoštevajte tudi, če za daljši čas ločeno izklopite samo eno območje.

Uporaba

Prikaz temperature

Med normalnim delovanjem sta na prikazovalniku izpisani **srednja, dejanska temperatura hladilnega dela in najvišja temperatura zamrzovalnega dela**, ki sta trenutno v hladilnem aparatu.

Odvisno od temperature okolice in nastavitve lahko traja nekaj ur, preden je dosežena in trajno prikazana želena temperatura.

Temperatura v hladilnem aparatu se načeloma tem bolj **zviša**:

- čim pogosteje in za čim dlje časa odpirate vrata,
- čim več živil je shranjenih v njem,
- čim toplejša so živila, ki jih shranite vanj,
- čim višja je temperatura okolice hladilnega aparata. Hladilni aparat je predviden za uporabo v določenem klimatskem razredu (območje temperature okolice), katerega meje morate upoštevati.

Možne nastavitve temperature v hladilnem območju

V hladilnem območju priporočamo temperaturo **4 °C**.

Pri nastavitvi temperature 4 °C in ustrezni higieni se upočasni razmnoževanje bakterij, npr. salmonelle in listerije, ki lahko povzročita hude zastrupitve s hrano.

Temperaturo v hladilnem območju lahko nastavite med **3 °C in 9 °C**.

Možne nastavitve temperature v zamrzovalnem območju

 **Ogrožanje zdravja zaradi uživanja pokvarjenih živil.**

Za zamrzovanje svežih živil je potrebna temperatura **−18 °C**. Upoštevajte, da se pri višji temperaturi skrajša trajnost živil.

Za zamrzovanje in dolgoročno shranjevanje zamrznjenih živil nastavite temperaturo **−18 °C** ali nižjo.

Nasvet: Pri stalni temperaturi v zamrzovalnem območju **−18 °C** in ustrezni higieni lahko izkoristite maksimalen čas shranjevanja živil in zmanjšate količino zavrženih živil.

Temperaturo v zamrzovalnem območju lahko nastavite v območju od **−15 °C do −24 °C**.

Možne nastavitve temperature v območju Freeze&Cool

⚠ Ogrožanje zdravja zaradi uživanja pokvarjenih živil.

Za zamrzovanje svežih živil je potrebna temperatura **−18 °C**. Upoštevajte, da se pri višji temperaturi skrajša trajnost živil.

Za zamrzovanje in dolgoročno shranjevanje zamrznjenih živil nastavite temperaturo **−18 °C** ali nižjo.

Nasvet: Pri stalni temperaturi zamrzovanja −18 °C in ustrezni higieni lahko izkoristite maksimalen čas shranjevanja živil in zmanjšate količino zavrženih živil.

Temperaturo v območju Freeze&Cool lahko nastavite v območju od **−18 °C do +5 °C**.

Nastavitev temperatur v hladilnih območjih

- Tapnite prikaz temperature dela aparata, katerega temperaturo želite nastaviti.
- Povlecite po zaslonu v levo ali desno, dokler ni v sredini prikazana zelena temperatura.
- Za potrditev tapnite zeleno temperaturo.

Prikaz temperature se ponovno preklopi na dejansko temperaturo hlajenja in zamrzovanja, ki je trenutno v hladilnem aparatu.

Vklop funkcije SuperCool & AirClean

Funkcijo SuperCool & AirClean morate vklopiti, **preden vložite** v aparat večje količine živil ali pijač.

Če je vklopljena ta funkcija, je lahko delovanje aparata glasnejše.

- Tapnite simbol SuperCool & AirClean v prikazu temperature za hladilno območje.

Simbol sveti oranžno.

- Zapustite ta nastavitveni nivo, tako da tapnete prikaz temperature.

Izklop funkcije SuperCool & AirClean

Funkcija pospešenega hlajenja se avtomatsko izklopi po približno 18 urah. Hladilni aparat deluje naprej z normalno hladilno zmogljivostjo.

Nasvet: Če želite prihraniti energijo, lahko funkcijo predčasno izklopite.

- Tapnite simbol SuperCool & AirClean v prikazu temperature za hladilno območje.

Simbol ne sveti več oranžno.

- Zapustite ta nastavitveni nivo, tako da tapnete prikaz temperature.

Vklop funkcije SuperFrost

Funkcijo SuperFrost morate vklopiti približno **šest ur prej, preden vložite** živilo, ki ga želite zamrzniti. Za uporabo **maksimalne zmogljivosti zamrzovanja** pa morate funkcijo SuperFrost vklopiti **24 ur prej**.

Uporaba

Funkcije SuperFrost **ni treba** vklopiti,

- če v aparat vložite že zamrznjena živila;
- če v enem dnevu zamrznete samo do 2 kg živil.

- Tapnite simbol SuperFrost ❄️ v prikazu temperature zamrzovalnega območja.

Simbol ❄️ sveti oranžno.

- Zapustite nastavitveni nivo, tako da tapnete prikaz temperature.

Izklop funkcije SuperFrost ❄️

Funkcija SuperFrost ❄️ se avtomatsko izklopi po največ 72 urah.

Nasvet: Če želite prihraniti energijo, lahko funkcijo predčasno izklopite.

- Tapnite simbol SuperFrost ❄️ v prikazu temperature zamrzovalnega območja.

Simbol ❄️ ne sveti več oranžno.

- Zapustite nastavitveni nivo, tako da tapnete prikaz temperature.

Shranjevanje živil v hladilnem delu

Različna območja hlajenja

Zaradi naravnega kroženja zraka se v hladilnem delu ustvarijo različna temperaturna območja.

Hladen zrak, ki je težji, se zadržuje v spodnjem območju hladilnega dela. Različna hladilna območja lahko izkoristite pri shranjevanju živil.

Ta hladilni aparat nudi avtomatsko porazdelitev temperature (DynaCool). Vsakič, kadar hladilni aparat vklopi hlajenje hladilnega območja, se avtomatsko vključi tudi ventilator. S tem se hlad v hladilnem območju enakomerno razporedi in različna temperaturna območja v hladilniku niso več tako izrazita. Vsa shranjena živila se tako hladijo s približno enako temperaturo.

Najtoplejše območje

Najtoplejše območje v hladilnem delu je povsem zgoraj v sprednjem območju in v vratih. V teh območjih shranjujte npr. maslo, da ostane dovolj mehko za mazanje, in sir, ki bo tako ohranil svojo aromo.

Najhladnejše območje

Najhladnejši predel v hladilnem območju je neposredno nad predalom DailyFresh in ob hrbtini steni aparata.

Pri nastavitvi temperature 4 °C in ustrezni higieni se upočasni razmnoževanje bakterij, npr. salmonelle in listerije, ki lahko povzročita hude zastrupitve s hrano.

V teh predelih zato shranjujte vsa občutljiva in hitro pokvarljiva živila, kot so:

- ribe, meso, perutnina;
- klobase, pripravljene jedi;
- jedi/peciva iz jajc ali smetane;
- sveže testo in testo za kolače, pice, quiche;
- siri in drugi izdelki iz surovega mleka;
- humus, zelenjavni namazi, rastlinski nadomestki za skuto;
- pripravljena zelenjava, pakirana v folijo;
- na splošno vsa sveža živila, katerih rok uporabe je odvisen od temperature shranjevanja, ki mora biti najmanj 4 °C.

Shranjevanje zapakiranih ali nezapakiranih živil?

Živila shranjujte v hladilnem območju aparata zapakirana ali dobro pokrita (v predalu DailyFresh obstajajo izjeme). Tako boste preprečili, da bi se živilo navzelo vonja drugega živila, se izsušilo ali da bi prišlo do prenosa morebitnih mikroorganizmov. To je še posebej pomembno pri shranjevanju živil živalskega izvora. Pazite, da živila, kot so surove ribe in meso, ne pridejo v stik z drugimi živili.

S pravilno nastavitvijo temperature in ustrezno higieno se lahko trajnost živila bistveno podaljša. Tako se izognete zavrženi hrani.

Živila, bogata z beljakovinami

Živila, ki vsebujejo veliko beljakovin, se hitreje pokvarijo. To pomeni, da se npr. lupinarji in raki hitreje pokvarijo kot ribe, te pa se pokvarijo hitreje kot meso.

Shranjevanje živil v predalu DailyFresh

Predal DailyFresh

V predalu DailyFresh so odlični pogoji za shranjevanje sadja in zelenjave.

V predalu DailyFresh lahko uravnate vlažnost zraka tako, da približno ustreza shranjenim živilom. Pri povišani zračni vlažnosti živila ohranijo svojo lastno vlažnost in se ne izsušijo tako hitro. Temperatura je podobna temperaturi v običajnem hladilnem delu.

Ne pozabite, da je za dober rezultat shranjevanja odločilno dobro izhodiščno stanje živila.

Sprememba zračne vlažnosti v predalu za sadje in zelenjavo DailyFresh

Če so shranjena živila nezapakirana, je zračna vlažnost načeloma odvisna od vrste in količine vloženih živil. Če je v predalu le malo živil, se lahko zgodi, da je zračna vlažnost prenizka.

Nasvet: Če je v predalu malo živil, jih zapakirajte v nepropustno embalažo.


Uporaba

Izbira nepovišane zračne vlažnosti ∆

Ob dobavi je zračna vlažnost povišana in pokrov predala potisnjen nazaj ∆∆∆.

To tovarniško nastavitvev spremenite samo, če je zračna vlažnost v predalu DailyFresh previsoka:

- Odprite predal DailyFresh.




- Pokrov predala povlecite do konca naprej.

Pokrov predala je odprt in zračna vlažnost se zmanjša ∆.

Izbira povečane zračne vlažnosti ∆∆∆

- Odprite predal DailyFresh.



- Pokrov predala potisnite do konca nazaj.

Pokrov predala je zaprt in zračna vlažnost ostane v predalu ∆∆∆.

Shranjevanje živil v območju Freeze&Cool

Izbira prave nastavitve

Živila v območju Freeze&Cool vedno hranite **zapakirana**.

- Odstranite vsa živila, ki niso primerna za izbrano nastavitvev temperature.
- Izberite želeno nastavitvev temperature.

Po spremembi temperature počakajte nekaj časa, da območje Freeze&Cool doseže ustrezno temperaturo.

- Živila vložite v predal, ko temperatura zanje ni previsoka ali prenizka.

Priporočila za shranjevanje v območju Freeze&Cool

–14 °C do –18 °C

Odstranite vsa živila, ki jih **ne** želite zamrzniti.

V tem območju nastavitvev ta predel postane zamrzovalno območje.

Če je v zamrzovalnem območju izbrana funkcija SuperFrost ❄, se ta prenese tudi na območje Freeze&Cool.

Pazite, da ne prekoračite časa shranjevanja vloženihi živil.

–5 °C

To nastavitvev uporabite na primer za pripravo sladoleda, ki ga želite zaužiti. Ta temperatura je primerna tudi za rahlo zamrzovanje živil. Tako lahko ribe in meso pozneje lažje narežete za suši ali carpaccio.

Odstranite vsa zamrznjena živila. Izjema so živila, ki jih želite odmrzniti za uživanje ali nadaljnjo obdelavo.

Opozorilo: Odstranite vsa živila, ki **niso** primerna za shranjevanje pri temperaturi -5°C .

Opozorilo: Ta temperatura **ni** primerna za zamrzovanje ali dolgotrajno shranjevanje živil.

Opozorilo: Živilo morate na koncu zaužiti. **Ne** smete ga ponovno zamrzniti.

-2°C do 0°C

To nastavitve uporabite na primer za shranjevanje hitro pokvarljivih živil, kot so ribe, školjke in raki.

Pred tem odstranite vsa zamrznjena živila. Izjema so živila, ki jih želite odmrzniti.

0°C do 3°C

To nastavitve uporabite na primer za shranjevanje hitro pokvarljivih živil, kot so meso, klobase, mlečni izdelki, jedi iz jajc ali smetane.

Odstranite vsa zamrznjena živila. Izjema so živila, ki jih želite odmrzniti.

4°C

S to nastavitvijo se ta predel spremeni v hladilno območje.

Zamrzovanje in shranjevanje svežih živil

Pred vlaganjem živil

Za zamrzovanje uporabite samo sveža in neoporečna živila.

- Če zamrznete več kot 2 kg svežih živil, vklopite funkcijo SuperFrost ❄ šest ur prej, preden jih vložite v aparat.
- Če zamrznete še več svežih živil, vklopite funkcijo SuperFrost ❄ 24 ur prej, preden jih vložite v aparat.

Živila, ki so že zamrznjena, tako dobijo „rezervo hladu“.

Vlaganje živil v zamrzovalnik



Nevarnost poškodb zaradi prevelike obremenitve.

Prevelika obremenitev lahko privede do poškodb zamrzovalnih predalov.

Vedno upoštevajte maksimalno količino polnjenja:

zgornji in srednji zamrzovalni predal = 15 kg

spodnji zamrzovalni predal = 10 kg

Živila, ki jih zamrzujete, se ne smejo dotikati že zamrznjenih živil, sicer se slednja začnejo tajati.

- Paketi živil se med zamrzovanjem lahko sprimejo skupaj ali na druge površine, zato pazite, da so ob vlaganju v aparat suhi.

– majhna količina živil za zamrzovanje

Živila zamrznite v zgornjem zamrzovalnem predalu.

- Živila položite v zamrzovalni predal čim bolj zadaj ob hrbtno stranico, da čim hitreje zamrznejo do samega jedra.

Uporaba

– vlaganje maksimalne količine živil za zamrzovanje (glejte napisno ploščico)

Živila razporedite po zgornjem zamrzovalnem predalu. V spodnjem predalu hranite izključno živila, ki so že zamrznjena.

- Živila položite v zamrzovalni predal zadaj ob hrbtno stranico, da čim hitreje zamrznejo do samega jedra.

Po zamrzovanju upoštevajte

- Funkcijo SuperFrost  predčasno izklopite, takoj ko se živila dovolj ohladijo.

Hitro hlajenje pijač

Za hitro hlajenje pijač v hladilnem območju vklopite funkcijo SuperCool & AirClean .

Za hlajenje večjih količin pijač ali dodatnih steklenic v zamrzovalnem območju v nastavitvenem načinu  izberite funkcijo načina za zabave .

Če v zamrzovalno območje vložite steklenice pijače, da bi se hitro ohladile, jih morate vzeti iz aparata **najkasneje po eni uri**. Steklenice lahko počijo.

 Nastavitveni način	
	Vklop ali izklop načina za zabave.
	Vklop ali izklop počitniškega načina.
	Vklop, začasna deaktivacija ali popolni izklop funkcije zaklepanja.
	Izklop hladilnega aparata.
	Vklop ali izklop načina Sabbath.
	Priklic različice načina Sabbath.
	Spreminjanje časa do vklopa alarma ob odprtih vratih.
	Povezava v omrežje
	APP / WPS Prva povezava v omrežje.
	Aktivacija ali deaktivacija brezžične povezave.
	Ponastavitev konfiguracije omrežja.
	Vklop ali izklop tona tipk.
	Sprememba glasnosti ali popoln izklop opozorilnih in zvočnih signalov.
	Sprememba svetlosti prikazovalnika.
	Sprememba enote za temperaturo.
	Izklop sejemenske nastavitve (vidno samo, če je funkcija vklopljena).
	Ponastavitev vrednosti na stanje ob dobavi.
	Priklic informacij o vašem hladilnem aparatu.
	Aktivirajte prikaz sistema AirClean.
	Vklopite ali izklopite način čiščenja.

Prilagajanje nastavitev

Medtem ko ste v nastavitvenem načinu , so alarm ob odprtih vratih in drugi opozorilni signali izklopljeni.

Vklop načina za zabave

Funkcijo načina za zabave  morate vklopiti približno štiri ure pred shranjevanjem živil.

- Tapnite simbol .
- Povlecite po zaslonu v levo ali desno, dokler se v sredini ne pojavi simbol .
- Tapnite simbol .

Če je vklopljen način za zabave, simbol  sveti oranžno.

- Za izhod iz nastavitvenega nivoja tapnite simbol .

Če je vklopljen način za zabave , so avtomatsko izklopljeni:

- funkcija SuperFrost 
- funkcija SuperCool 

Izklop načina za zabave

Funkcija načina za zabave  se avtomatsko izklopi po 24 urah.

Če želite varčevati z energijo, lahko funkcijo načina za zabave predčasno izklopite sami, takoj ko se živila dovolj ohladijo ali ko se je ustvarilo dovolj ledenih kock.

- Tapnite simbol .
- Povlecite po zaslonu v levo ali desno, dokler se v sredini ne pojavi simbol .
- Tapnite simbol .

Ko je način za zabave izklopljen, simbol  sveti belo.

- Za izhod iz nastavitvenega nivoja tapnite simbol .

Vklop počitniškega načina

- Tapnite simbol .
- Povlecite po zaslonu v levo ali desno, dokler se v sredini ne pojavi simbol .
- Tapnite simbol .

Če je vklopljen počitniški način, simbol  sveti oranžno.

- Za izhod iz nastavitvenega nivoja tapnite simbol .

 **Ogrožanje zdravja zaradi uživanja pokvarjenih živil.**

Če je temperatura v hladilnem območju dalj časa višja od 4 °C, se lahko skrajša trajnost živil in poslabša njihova kakovost.

Funkcijo počitniškega načina vedno vklopite samo za omejen čas.

V tem času ne shranjujte nobenih občutljivih in lahko pokvarljivih živil, kot so sadje, zelenjava, ribe, meso in mlečni izdelki.

Po izklopu funkcije očistite hladilno območje in obnovite filter proti neprijetnim vonjem.

Izklop počitniškega načina

- Tapnite simbol .
- Povlecite po zaslonu v levo ali desno, dokler se v sredini ne pojavi simbol .
- Tapnite simbol .

Ko je počitniški način izklopljen, simbol  sveti belo.

- Za izhod iz nastavitvenega nivoja tapnite simbol .

Vklop funkcije fiksiranja nastavitev

- Tapnite simbol .
- Povlecite po zaslonu v levo ali desno, dokler se v sredini ne pojavi simbol .
- Tapnite simbol .

Če je funkcija fiksiranja nastavitev vklopljena, simbol  sveti oranžno.

- Za izhod iz nastavitvenega nivoja tapnite simbol .
- Zaprite vrata aparata. Šele zdaj je funkcija fiksiranja nastavitev  aktivna.

Začasna dezaktivacija funkcije fiksiranja nastavitev

- Dotaknite se prikaza temperaturnega območja, katerega temperaturo želite spremeniti.
- Za približno šest sekund se dotaknite simbola .

Prikaz se preklopi na spremembo temperature.

- Zdaj izvedite zelene nastavitve.

Ko zaprete vrata aparata, je funkcija fiksiranja nastavitev  ponovno vklopljena.

Popoln izklop funkcije fiksiranja nastavitev

- Tapnite simbol .
- Za približno šest sekund se dotaknite simbola .
- Povlecite po zaslonu v levo ali desno, dokler se v sredini ne pojavi simbol .

- Tapnite simbol .

Pri izklopljeni funkciji fiksiranja nastavitev simbol  sveti belo.

- Za izhod iz nastavitvenega nivoja tapnite simbol .

Vklop načina Sabbath

Medtem ko je vklopljen način Sabbath , ne morete spreminjati nastavitev.

- Tapnite simbol .
 - Povlecite po zaslonu v levo ali desno, dokler se v sredini ne pojavi simbol .
 - Tapnite simbol .
- Simbol  sveti oranžno.
- Za izhod iz nastavitvenega nivoja tapnite simbol .

Vklopljen način Sabbath  je prikazan na prikazovalniku približno tri sekunde.

Nato se prikazovalnik izklopi.

Pazite, da so vrata aparata trdno zaprta, saj so optični in zvočni opozorilni signali izklopljeni.

 **Ogrožanje zdravja zaradi uživanja pokvarjenih živil.**

Ker v času, ko je aktiven način Sabbath, morebiten izpad električne energije ni prikazan, se lahko zamrznjena živila začnejo tajati.

Trajnost živil se skrajša.

Preverite kakovost živil.

Preverite, ali so se živila že začela tajati. V tem primeru jih morate kolikor mogoče hitro porabiti ali predelati (skuhati ali speči), preden jih ponovno zamrznete.

Prilagajanje nastavitev

Izklop načina Sabbath

Funkcija načina Sabbath  se po pribl. 80 urah avtomatsko izklopi.

Če želite, pa lahko funkcijo Sabbath  tudi predčasno izklopite.

- Tapnite črni prikazovalnik.

Prikaže se simbol .

- Tapnite simbol .

Simbol  sveti oranžno.

- Ponovno tapnite simbol .

Ko je način Sabbath izklopljen, simbol  sveti belo.

- Za izhod iz nastavitvenega nivoja tapnite .

Spreminjanje časa do vklopa alarma ob odprtih vratih

- Tapnite simbol .

- Povlecite po zaslonu v levo ali desno, dokler se v sredini ne pojavi simbol .

- Tapnite simbol .

- Povlecite po zaslonu v levo ali desno, dokler ni v sredini prikazan čas med 30 sekund in tri minute 30 sekund.

- Za potrditev tapnite zeleno nastavitev.

- Za izhod iz nastavitvenega nivoja tapnite simbol .

Prva povezava v omrežje

- Tapnite simbol .

- Povlecite po zaslonu v levo ali desno, dokler se v sredini ne pojavi simbol .

- Tapnite simbol .

- Tapnite zeleno metodo povezave (aplikacija ali WPS).

Po uspešni prijavi se na prikazovalniku pojavi simbol .

Če se povezava ni mogla vzpostaviti, se pojavi simbol .

- V tem primeru ponovno zaženite postopek.

- Za izhod iz nastavitvenega nivoja tapnite simbol .

Dezaktivacija WLAN-povezave

- Tapnite simbol .
 - Povlecite po zaslonu v levo ali desno, dokler se v sredini ne pojavi simbol .
 - Tapnite simbol .
 - Za dezaktivacijo WLAN-povezave tapnite simbol .
- Prikaže se simbol .
- Za izhod iz nastavitvenega nivoja tapnite simbol .

Aktivacija WLAN-povezave

- Tapnite simbol .
 - Povlecite po zaslonu v levo ali desno, dokler se v sredini ne pojavi simbol .
 - Tapnite simbol .
 - Za aktivacijo WLAN-povezave tapnite simbol .
- Prikaže se simbol .
- Za izhod iz nastavitvenega nivoja tapnite simbol .

Če je WLAN-povezava aktivna, na prikazovalniku sveti simbol .

Ponastavitev konfiguracije omrežja

- Tapnite simbol .
- Povlecite po zaslonu v levo ali desno, dokler se v sredini ne pojavi simbol .
- Tapnite simbol .
- Povlecite po zaslonu v desno, dokler se v sredini ne pojavi simbol .
- Tapnite simbol .
- Tapnite simbol .
- Za izhod iz nastavitvenega nivoja tapnite simbol .

Vse izvedene nastavitve in vnesene vrednosti se ponastavijo.

WLAN-povezava se dezaktivira, simbol  na začetnem zaslonu ugasne.

Če hladilni aparat odstranite, prodate ali če zaženete rabljen aparat, ponastavite konfiguracijo omrežja. Vsi osebni podatki se tako odstranijo iz aparata. Poleg tega prejšnji lastnik ne more več dostopati do podatkov v aparatu.

Prilagajanje nastavitev

Izklop tona tipk

- Tapnite simbol .
- Povlecite po zaslonu v levo ali desno, dokler se v sredini ne pojavi simbol .
- Tapnite simbol .
- Če je ton tipk izklopljen, simbol  sveti belo.
- Za izhod iz nastavitvenega nivoja tapnite simbol .

Vklop tona tipk

- Tapnite simbol .
- Povlecite po zaslonu v levo ali desno, dokler se v sredini ne pojavi simbol .
- Tapnite simbol .
- Če je ton tipk vklopljen, simbol  sveti oranžno.
- Za izhod iz nastavitvenega nivoja tapnite simbol .

Sprememba glasnosti opozorilnih in zvočnih signalov /

- Tapnite simbol .
- Povlecite po zaslonu v levo ali desno, dokler se v sredini ne pojavi simbol .
- Tapnite simbol .
- Izberite želeno glasnost, tako da povlečete segmentni prikaz v levo ali desno (stopnje 1–7).
- Če želite opozorilne in zvočne signale izklopiti, povlecite po zaslonu toliko v levo, da segmentni prikaz povsem izgine.
- Potrdite želeno nastavitev, tako da tapnete segmentni prikaz.
- Pri izklopljenih opozorilnih in zvočnih signalih je simbol  prikazan belo.
- Pri vklopljenih opozorilnih in zvočnih signalih je simbol  prikazan oranžno.
- Za izhod iz nastavitvenega nivoja tapnite simbol .

Spreminjanje svetlosti prikazovalnika

- Tapnite simbol .
- Povlecite po zaslonu v levo ali desno, dokler se v sredini ne pojavi simbol .
- Tapnite simbol .
- Izberite želeno stopnjo svetlosti, tako da povlečete segmentni prikaz v levo ali desno (stopnje 1–7).
- Potrdite želeno nastavitev, tako da tapnete segmentni prikaz.
- Za izhod iz nastavitvenega nivoja tapnite simbol .

Sprememba enote za temperaturo °C/°F

- Tapnite simbol .
 - Povlecite po zaslonu v levo ali desno, dokler se v sredini ne pojavi °C ali °F.
 - Tapnite °C ali °F, da spremenite enoto za temperaturo.
- Izpiše se °C ali °F.
- Za izhod iz nastavitvenega nivoja tapnite simbol .

Izklop sejemske nastavitve

- Tapnite simbol .
- Tapnite simbol .
- Povlecite po zaslonu v levo ali desno, dokler se v sredini ne pojavi simbol .
- Tapnite simbol .

Po izklopu sejemske nastavitve  se hladilni aparat izklopi in ga morate ponovno vklopiti.

Ponastavitev vrednosti na tovarniške nastavitve

- Tapnite simbol .
 - Povlecite po zaslonu v levo ali desno, dokler se v sredini ne pojavi simbol .
 - Tapnite simbol .
- Prikaže se simbol .
- Tapnite simbol .

Hladilni aparat se izklopi in ga morate ponovno vklopiti.

Aktivacija prikaza filtra Active AirClean

- Tapnite simbol .
 - Povlecite po zaslonu v levo ali desno, dokler se v sredini ne pojavi simbol .
 - Tapnite simbol .
- Če je prikaz filtra Active AirClean aktiviran, simbol  sveti oranžno.
- Za izhod iz nastavitvenega nivoja tapnite simbol .

Vklop načina čiščenja

- Tapnite simbol .
- Povlecite po zaslonu v levo ali desno, dokler se v sredini ne pojavi simbol .
- Tapnite simbol .

Če je način čiščenja vklopljen, simbol  sveti oranžno.

- Za izhod iz nastavitvenega nivoja tapnite simbol .

Izklop načina čiščenja

- Tapnite simbol .
- Povlecite po zaslonu v levo ali desno, dokler se v sredini ne pojavi simbol .
- Tapnite simbol .

Če je način čiščenja izklopljen, simbol  sveti belo.

- Za izhod iz nastavitvenega nivoja tapnite simbol .

Čiščenje in vzdrževanje

Napisne ploščice v notranjosti hladilnega aparata ne smete odstraniti. V primeru motnje delovanja jo boste potrebovali.

Pazite, da voda ne zaide v elektronske dele ali lučko aparata.



Nevarnost poškodb zaradi vlage.

Para iz parne čistilne naprave lahko poškoduje plastične in električne sestavne dele.

Za čiščenje hladilnega aparata ne uporabljajte parne čistilne naprave.

Odtajevanje

Odtajevanje hladilnega območja in predala DailyFresh poteka avtomatsko.

Hladilni aparat je opremljen s sistemom „NoFrost“, ki omogoča, da se zamrzovalno območje avtomatsko odtaja.

Napotki glede čistilnih sredstev

V notranjosti hladilnega aparata uporabljajte samo čistilna in negovalna sredstva, ki so neoporečna za živila.

Da se površine ne bodo poškodovale, pri čiščenju **ne uporabljajte**

- čistilnih sredstev, ki vsebujejo sodo, amonijak, kisline ali klor,
- čistilnih sredstev za odstranjevanje vodnega kamna,
- abrazivnih čistil, npr. praškov za drgnjenje ali abrazivnih emulzij,
- čistil z vsebnostjo topil,
- čistilnih sredstev za plemenito jeklo,
- sredstev za čiščenje pomivalnega stroja,

- sprejev za pečice,
- čistil za steklo,
- abrazivnih trdih gobic in ščetk (npr. gobic za čiščenje loncev),
- čistilnih radirk,
- ostrih kovinskih strgal.

Za čiščenje priporočamo čisto gobasto krpo, mlačno vodo in malo sredstva za ročno pomivanje posode.

Priprava hladilnega aparata za čiščenje

Čiščenje samo hladilnega območja:

Uporabite način čiščenja .

- Iz hladilnega območja vzemite živila in jih shranite na hladnem mestu.
- Po potrebi iz aparata vzemite vse odstranljive dele in jih očistite.

Čiščenje zamrzovalnega območja/ celotnega hladilnega aparata:

- Izklopite hladilni aparat.

Na prikazovalniku se pojavi simbol  in hlajenje je izklopljeno.

- Iz zamrzovalnega območja/hladilnega aparata vzemite živila in jih shranite na hladnem mestu.
- Po potrebi iz aparata vzemite vse odstranljive dele in jih očistite.

Čiščenje notranjosti aparata

Hladilni aparat morate redno čistiti – to morate storiti vsaj enkrat mesečno.

Če umazanija dlje časa deluje na površine, se lahko zgodi, da je ne morete več odstraniti.

Površine se lahko zabarvajo ali spremenijo.

Najbolje je, da umazanijo takoj odstranite.

- **Notranjost aparata** čistite s čisto gobasto krpo, mlačno vodo in malo sredstva za ročno pomivanje posode.
- Po čiščenju površine sperite še s čisto vodo ter jih obrišite s krpo do suhega.
- Žlebič in odtočno odprtino za odtajano vodo očistite s palčko ali podobnim pripomočkom.
- Hladilni aparat pustite še nekaj časa odprt, da se zadostno prezrači in da se v njem ne razvije neprijeten vonj.

Ročno čiščenje ali pomivanje delov opreme v pomivalnem stroju

Naslednje dele morate pomivati izključno **na roke**:

- držalo filtra z aktivnim ogljem (sistem AirClean)
- plošče iz plemenitega jekla police za steklenice
- polico z natisnjeno oznako
- vse predale in pokrove (odvisno od modela)

Naslednji deli so **primerni za pomivanje v pomivalnem stroju**:

 Nevarnost poškodb zaradi visokih temperatur v pomivalnem stroju.

Deli hladilnega aparata se lahko zaradi temperature pomivanja, ki presega 55 °C, uničijo ali deformirajo. Za dele opreme, ki so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, izberite izključno programe pomivanja s temperaturo največ 55 °C.

Če plastični deli med pomivanjem v pomivalnem stroju pridejo v stik z naravnimi barvili, npr. iz korenja, paradižnika ali kečapa, se lahko obarvajo. To obarvanje pa ne vpliva na stabilnost samih delov.

- nastavek za steklenice, posoda za ledene kocke
- police in police za steklenice v vratih (brez letev iz plemenitega jekla)
- police (brez letev in natisnjenih oznak)


Odstranjevanje in razstavljanje delov opreme pred čiščenjem

Razstavljanje police za steklenice

Pred čiščenjem police za steklenice v pomivalnem stroju odstranite nastavek za steklenice in ploščo iz plemenitega jekla.

- Polico za steklenice položite na delovno površino.
- Nastavek za steklenice potegnite navzgor in iz police za steklenice.


Čiščenje in vzdrževanje




- Pritisnite zaskočni element iz vdolbine. Tako se s police sprosti celotna letev iz plemenitega jekla.
- Ko letev iz plemenitega jekla očistite, jo v obratnem vrstnem redu pritrdite nazaj na polico.

Odstranjevanje in vstavljanje pokrova predala za lažje čiščenje

Predala hladilnega območja in polica nad njima so že odstranjeni.



- Pokrov spredaj privzdignite in ga izvlecite iz aparata.



- Po čiščenju ga vstavite nazaj na njegovo mesto.
- Potisnite polico do konca nazaj v aparat in jo položite na njeno mesto.
- Ponovno vstavite predala.

Obnovitev filtrov proti neprijetnim vonjem (sistem AirClean) v pečici



Nevarnost razvoja plesni.

Filtri proti neprijetnim vonjem iz higienskih razlogov ne smejo ostati v hladilnem območju dlje kot šest mesecev, ne da bi jih obnovili ali zamenjali.

Obnovite ali zamenjajte filtre proti neprijetnim vonjem, ko se na prikazovalniku izpiše zahteva. Kadar hladilnega območja ne uporabljate, lahko iz njega odstranite filtre proti neprijetnim vonjem.



Nevarnost požara zaradi nepravilnega ročnega čiščenja ali čiščenja v pomivalnem stroju.

Pri ročnem čiščenju filtrov proti neprijetnim vonjem ali njihovem čiščenju v pomivalnem stroju lahko v satasti strukturi ostanejo sledovi pomivalnega sredstva.

Med obnavljanjem v pečici se lahko nato ostanki pomivalnega sredstva vnamejo zaradi visoke temperature.

Pazite, da filtri proti neprijetnim vonjem ne pridejo v stik s pomivalnimi sredstvi.



Nevarnost poškodbe zaradi nepravilnega rokovanja.

Filtri proti neprijetnim vonjem se lahko prelomijo.

Pri rokovanju s filtri proti neprijetnim vonjem pazite, da vam ne padejo iz rok.

Ne pritiskajte na satasto strukturo filtrov proti neprijetnim vonjem.

Če je na hrbtni stranici notranjosti pečice odstranljiv maščobni filter, ga začasno odstranite.

Upoštevajte napotke v navodilih za uporabo pečice.

- Notranjosti pečice predhodno ne segrejte.
- Filtre proti neprijetnim vonjem v **držalih** položite na plitvi pekač, vstavljen na srednjo višino notranjosti pečice.
- Vključite pečico ali funkcijo klasične pečice. Izberite način delovanja: Vroč zrak plus  (kroženje zraka), 200 °C. Trajanje obnovitve: 90 minut.

Med obnavljanjem filtrov se lahko razvije neprijeten vonj. Obnavljanje mora potekati v dobro prezračenih prostorih.



Nevarnost poškodb zaradi vročih filtrov proti neprijetnim vonjem.

Površine, občutljive za visoke temperature, se lahko poškodujejo.

Vročih filtrov proti neprijetnim vonjem v držalu ne vzemite iz pečice predčasno in jih ne polagajte na površine, ki so občutljive za visoke temperature.

- Filtre proti neprijetnim vonjem vzemite iz notranjosti pečice šele, ko se skupaj z držali popolnoma ohladijo.

Čiščenje in vzdrževanje

Pred ponovno uporabo preverite, ali so na filtru proti neprijetnim vonjem vidne poškodbe. Nikoli ne uporabljajte poškodovanega filtra proti neprijetnim vonjem.

- Potem ko vstavite filter proti neprijetnim vonjem, si umijte roke z vodo in milom.

Po obnovitvi filtrov proti neprijetnim vonjem v pečici ali njihovi zamenjavi morate ponastaviti prikaz filtrov. Na prikazovalniku se izpiše zahteva.

Čiščenje sprednje stranice in stranskih sten aparata

Če umazanija dlje časa deluje na površine, se lahko zgodi, da je ne morete več odstraniti. Površine se lahko zabarvajo ali spremenijo. Najbolje je, da umazanijo s sprednje stranice in stranskih sten aparata očistite takoj.

Vse površine aparata so občutljive za razenje in se lahko zabarvajo ali spremenijo, če pridejo v stik z neprimernim čistilnim sredstvom. Preberite informacije v odstavku „Napotki glede čistilnih sredstev“ na začetku tega poglavja.

- Površine aparata očistite s čisto gobasto krpo, sredstvom za ročno pomivanje posode in toplo vodo. Za čiščenje lahko uporabite tudi čisto, vlažno krpo iz mikrovlakn, brez čistilnega sredstva.
- Po čiščenju površine sperite še s čisto vodo ter jih obrišite z mehko krpo do suhega.

CleanSteel (edt/cs) – sprednja stran aparata

⚠ Nevarnost poškodbe zaradi nepravilnega čiščenja. Preveleka površin se lahko poškoduje. Teh površin **ne čistite s sredstvom za plemenito jeklo**.

Sprednja stranica aparata je oplemenitenjena z visokokakovostno prevleko, ki ščiti pred umazanijo in olajša čiščenje.

Čiščenje vratnega tesnila

⚠ Nevarnost poškodbe zaradi nepravilnega čiščenja. Če vratno tesnilo namažete z olji ali maščobami, lahko postane porozno. Na vratno tesnilo ne smete nanašati olja ali maščobe.

- Vratno tesnilo redno čistite samo s čisto vodo in ga na koncu temeljito obrišite s suho krpo.

Čiščenje rež za pre- in odzračevanje

- Reže za pre- in odzračevanje redno čistite z metlico za prah ali sesalnikom (v ta namen uporabite npr. sesalni čopič Mielejevega sesalnika).

Po končanem čiščenju

- Vse dele namestite nazaj v hladilni aparat.
- Po potrebi ponovno vklopite hladilni aparat.
- Po potrebi ponovno izklopite način čiščenja  hladilnega območja.
- Za nekaj časa vklopite funkcijo SuperFrost , da se bo zamrzovalno območje hitro ohladilo.

- Za nekaj časa aktivirajte funkcijo SuperCool&AirClean , da se bo hladilno območje hitro ohladilo.
- Vložite živila v hladilno območje.
- Zaprite vrata aparata.
- Zamrzovalne predale skupaj z živili potisnite v zamrzovalno območje, takoj ko je temperatura v njem dovolj nizka.
- Funkcijo SuperCool&AirClean  izklopite, takoj ko se živila ali pijače dovolj ohladijo.
- Izklopite funkcijo SuperFrost , ko je v zamrzovalnem območju dosežena konstantna temperatura $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ ali nižja.

Odpravljanje težav

Večino motenj in napak lahko odpravite sami. Tako lahko pogosto prihranite čas in denar, ker se vam ni treba obrniti na servisno službo.

Na spletni strani www.miele.si/support/customer-assistance lahko poiščete dodatne informacije o samostojnem odpravljanju motenj.



Do odprave motnje po možnosti ne odpirajte aparata, da kar najbolj zmanjšate segrevanje njegove notranjosti.

Splošne težave s hladilnim aparatom

Težava	Vzrok in rešitev
Hladilni aparat ne hladi.	Hladilni aparat ni vklopljen. ■ Vključite hladilni aparat.
	Omrežni vtič ni pravilno vstavljen v vtičnico ali pa vtič aparata ni pravilno vstavljen v vtičnico na aparatu. ■ Omrežni vtič vstavite v vtičnico in vtič aparata v vtičnico na aparatu.
	Sprožila se je varovalka hišne inštalacije. Lahko da gre za okvaro hladilnega aparata, hišne napeljave ali drugega aparata. ■ Pokličite električarja ali servisno službo.
Kompresor nenehno deluje.	Ne gre za napako. Da bi prihranil energijo, kompresor pri majhni potrebi po hlajenju deluje pri nizkem številu vrtljajev. S tem se podaljša trajanje delovanja kompresorja.
Kompresor se vklaplja vedno bolj pogosto in za dlje časa, temperatura v aparatu je prenizka.	Vrata aparata so se pogosto odpirala. Ali pa so se shranjevale velike količine živil. ■ Vrata odpirajte samo po potrebi in za čim krajši čas.
	Vrata aparata se ne zaprejo popolnoma. Temperatura v hladilnem aparatu se zniža. ■ Preverite položaj vrat aparata in ga po potrebi prilagodite z vijaki v tečajih.
	Vrata aparata niso pravilno zaprta. Če se v aparatu nabere debel sloj ledu, se zmanjša hladilna zmogljivost aparata in poveča poraba energije. ■ Vrata aparata vedno popolnoma zaprite.

Težava	Vzrok in rešitev
	■ Po potrebi odtajajte aparat in ga očistite. Temperatura okolice je previsoka. Višja kot je temperatura okolice, tem daljši je čas delovanja kompresorja. ■ Upoštevajte navodila v odstavku „Mesto postavitve“ v poglavju „Namestitve“. Pre- in odzračevalne reže so prekrite ali zaprašene. ■ Rež za pre- in odzračevanje ne smete prekriti. ■ Z rež redno odstranjujte prah. Vgradni aparati: hladilni aparat ni bil pravilno vgrajen v nišo. ■ Hladilni aparat vgradite skladno z napotki v navodilih za montažo.
Kompresor se vklaplja vedno bolj pogosto in za dlje časa, temperatura v hladilnem aparatu je prenizka.	Pre- in odzračevalne reže so prekrite ali zaprašene. ■ Rež za pre- in odzračevanje ne smete prekriti. ■ Z rež redno odstranjujte prah. Morda ste pogosto odpirali vrata aparata ali pa ste shranili ali zamrznili večjo količino svežih živil. ■ Vrata aparata odpirajte samo po potrebi in za čim krajši čas. Čez nekaj časa se potrebna temperatura samodejno ponovno vzpostavi. Vrata aparata niso pravilno zaprta. Morda se je v zamrzovalnem območju nabrala debela plast ledu. ■ Zaprite vrata aparata. Čez nekaj časa se potrebna temperatura samodejno ponovno vzpostavi. Če se v aparatu nabere debel sloj ledu, se zmanjša hladilna zmogljivost aparata in poveča poraba energije. ■ Odtajajte aparat in ga očistite. Temperatura okolice je previsoka. Višja kot je temperatura okolice, tem daljši je čas delovanja kompresorja. ■ Upoštevajte navodila v odstavku „Mesto postavitve“ v poglavju „Namestitve“. Hladilni aparat ni bil pravilno vgrajen v nišo.

Odpravljanje težav

Težava	Vzrok in rešitev
	■ Hladilni aparat vgradite skladno z napotki v priloženih navodilih za montažo.
	Nastavitev temperature v hladilnem aparatu je prenizka. ■ Popravite nastavitev temperature.
	Naenkrat ste zamrznili večjo količino svežih živil. ■ Upoštevajte navodila v poglavju „Uporaba“, odstavka „Zamrzovanje in shranjevanje svežih živil“.
	Še vedno je vklopljena funkcija SuperCool & AirClean . ■ Če želite prihraniti energijo, funkcijo SuperCool & AirClean  predčasno izklopite.
	Še vedno je vklopljena funkcija SuperFrost . ■ Če želite prihraniti energijo, funkcijo SuperFrost  predčasno izklopite.
Temperatura v hladilnem aparatu je previsoka. Zamrznjena živila (odvisno od modela) so se lahko že začela tajati.	Ne gre za napako. Nastavljena temperatura je previsoka. ■ Popravite nastavitev temperature. ■ Čez 24 ur ponovno preverite temperaturo.
	Temperatura okolice je nižja od tiste, za katero je hladilni aparat namenjen. Če je temperatura okolice prenizka, se kompresor preredko vklopi. Temperatura v hladilnem aparatu naraste. ■ Upoštevajte napotke v poglavju „Namestitve“, odstavka „Mesto postavitve“. ■ Poskrbite za višjo temperaturo okolice.
V hladilnem aparatu se je nabral led oziroma se v njegovi notranjosti ustvarja kondenzat. Vrata aparata se morda ne zapirajo pravilno.	Vratno tesnilo je zdrsnilo iz utora. ■ Preverite, ali je vratno tesnilo pravilno nameščeno v utor.
	Vratno tesnilo je poškodovano. ■ Preverite, ali je vratno tesnilo poškodovano.
Vratno tesnilo je poškodovano ali ga morate zamenjati.	Vratno tesnilo lahko deloma zamenjate brez orodja. ■ Pokličite servis.

Težava	Vzrok in rešitev
Blažilnik zapiranja vrat je poškodovan ali ga morate zamenjati.	Blažilnik zapiranja vrat lahko zamenjate brez orodja. ■ Zamenjajte blažilnik zapiranja vrat. Nov blažilnik zapiranja vrat je na voljo pri vašem specializiranem prodajalcu ali na servisu.
Živila so primrznila k površinam.	Ko ste živila vložili v zamrzovalni predal, njihova embalaža ni bila suha. ■ Živila sprostite s topim predmetom, npr. z ročajem žlice.
Filter proti neprijetnim vonjem pride v stik s tekočino.	Filter proti neprijetnim vonjem pride v stik s tekočino med rokovanjem z živili v hladilnem območju. ■ Filter proti neprijetnim vonjem odstranite iz hladilnega območja in ga odvrzite med gospodinjske odpadke. ■ Zavrzite nepakirana živila, ki so bila shranjena pod filtrom proti neprijetnim vonjem. ■ S čisto gobasto krpo in mlačno vodo očistite pokrovček filtra proti neprijetnim vonjem, držalo filtra in ležišče filtra proti neprijetnim vonjem v hladilnem območju. ■ Po potrebi očistite polico pod filtrom proti neprijetnim vonjem. ■ Filter proti neprijetnim vonjem zamenjajte z novim.
Opozorilni zvočni signal ne zazveni, čeprav so vrata aparata že dlje časa odprta.	Ne gre za napako. Opozorilni zvočni signal je bil izklopljen v nastavitvenem načinu. Če želite ponovno vklopiti zvočni alarm: ■ Tapnite simbol . ■ Povlecite po zaslonu v levo ali desno, dokler se v sredini ne pojavi simbol . ■ Tapnite simbol . ■ Izberite želeno glasnost, tako da povlečete segmentni prikaz v desno. ■ Potrdite želeno nastavitve, tako da tapnete segmentni prikaz. Pri vklopljenih opozorilnih in zvočnih signalih se prikaže simbol  orange.
Zunanje stene hladilnega aparata so na dotik tople.	Ne gre za napako. Toplota, ki nastaja pri hlajenju, se uporabi za preprečevanje zarositve površin.

Odpravljanje težav

Težava	Vzrok in rešitev
Tesnila na notranji strani vrat hladilnega območja in predalov so na dotik topla.	Ne gre za napako. Vsa tesnila vrat in predalov v hladilnem aparatu so opremljena z gretjem. Gretje se pri visoki zračni vlažnosti samodejno aktivira in prepreči nastajanje kondenzata.

Sporočila na prikazovalniku

Sporočilo	Vzrok in rešitev
Na začetnem zaslonu sveti simbol , aparat ne hladi, upravljanje aparata in osvetlitev notranjosti pa delujeta.	Vklopljena je sejemška nastavitvev. ■ Tapnite simbol . ■ Tapnite simbol . ■ Povlecite po zaslonu v levo ali desno, dokler se v sredini ne pojavi simbol . ■ Tapnite simbol . Po izklopu sejemške nastavitve  se hladilni aparat izklopi in ga morate ponovno vklopiti.
Na prikazovalniku sveti , aparata ni mogoče upravljati.	Še vedno je vklopljena funkcija čiščenja. ■ Izklopite funkcijo čiščenja, tako da na začetnem zaslonu tapnete . ■ Ponovno tapnite simbol . Ko je način za čiščenje izklopljen, simbol  sveti belo. Aparat začne spet hladiti.
Na prikazovalniku ni nobenega izpisa. Prikazovalnik je črn.	Vklopljen je način Sabbath . Osvetlitev notranjosti ostane izklopljena, hladilni aparat pa hladi. ■ Tapnite črni prikazovalnik. Na prikazovalniku se pojavi simbol . ■ Tapnite simbol . Simbol  sveti oranžno. ■ Ponovno tapnite simbol . Ko je način Sabbath izklopljen, simbol  sveti belo. Vklopljen je energetsko varčni način: če se prikazovalnika nekaj časa ne dotaknete, se preklopi v način za varčevanje energije in potemni.
Na prikazovalniku sveti simbol , hladilnega aparata ni mogoče upravljati.	Vklopljena je funkcija fiksiranja nastavitvev. ■ Začasno sprostite upravljanje hladilnega aparata ali povsem izklopite funkcijo fiksiranja nastavitvev.

Sporočilo	Vzrok in rešitev
Na prikazovalniku rumeno sveti simbol .	Prikaz filtra proti neprijetnim vonjem  vas približno vsakih šest mesecev opomni, da morate obnoviti filter proti neprijetnim vonjem. ■ Obnovite filter proti neprijetnim vonjem in potrdite zamenjavo filtra, tako da tapnete simbol  na prikazovalniku. Simbol  na začetnem zaslonu ugasne.
Na prikazovalniku rumeno sveti simbol .	Prikaz filtra proti neprijetnim vonjem  vas opomni, da morate zamenjati filter proti neprijetnim vonjem. Ta prikaz se pojavi, če ste filtre proti neprijetnim vonjem že petkrat obnovili. ■ Zamenjajte filtre proti neprijetnim vonjem. ■ Potrdite zamenjavo filtra proti neprijetnim vonjem, tako da tapnete simbol  na prikazovalniku. Simbol  na začetnem zaslonu ugasne.
V prikazu temperature hladilnega in/ali zamrzovalnega območja rumeno sveti simbol , dodatno zazveni zvočni signal in osvetlitev notranjosti aparata utripa.	Aktiviral se je alarm ob odprtih vratih. ■ Na prikazovalniku se za nekaj sekund dotaknite simbola . Opozorilni zvočni signal in simbol  ugasneta, osvetlitev notranjosti aparata pa spet neprekinjeno sveti. ■ Zaprite ustrezna vrata aparata.

Odpravljanje težav

Sporočilo	Vzrok in rešitev
V prikazu temperature zamrzovalnega območja rdeče sveti simbol , dodatno zazveni opozorilni zvočni signal.	Aktiviral se je temperaturni alarm, zamrzovalno območje je pretoplo glede na nastavljeno temperaturo. Vzroki za to so lahko na primer naslednji: – Pogosto ste odpirali vrata aparata. – Zamrznili ste veliko količino svežih živil, ne da bi uporabili funkcijo SuperFrost. – Prišlo je do daljšega izpada električne energije. – Prišlo je do okvare hladilnega aparata. ■ Tapnite simbol . Opozorilo je tako potrjeno: simbol  in opozorilni zvočni signal ugasneta. Na prikazovalniku se za približno eno minuto utripajoče prikaže najvišja temperatura, ki je bila doslej dosežena v zamrzovalnem območju. Nato se prikaz temperature preklopi na trenutno temperaturo v zamrzovalnem območju. Utripajoči prikaz temperature lahko predčasno zapustite: ■ Dotaknite se prikaza temperature zamrzovalnega območja. Prikaz najvišje dosežene temperature ugasne. Nato se na prikazovalniku ponovno pojavi dejanska temperatura, ki je trenutno v zamrzovalnem območju. ■ Odpravite stanje, zaradi katerega se je sprožil alarm. ■ Odvisno od temperature preverite, ali so se živila morda začela tajati ali so celo že odtajana. V tem primeru jih morate pred ponovnim zamrzovanjem toplotno obdelati (skuhati ali speči).

Sporočilo	Vzrok in rešitev
Na prikazovalniku rdeče sveti simbol  in zazveni tudi opozorilni zvočni signal.	Prikazan je izpad električnega toka: temperatura v zamrzovalnem območju je zaradi izpada električnega toka ali prekinitve električnega napajanja v zadnjih dneh ali urah preveč narasla. ■ Tapnite simbol . Sporočilo o napaki je potrjeno: Simbol  in opozorilni zvočni signal ugasneta. V prikazu temperature zamrzovalnega območja se za približno eno minuto utripajoče prikaže najvišja temperatura, ki je bila doslej dosežena v zamrzovalnem območju. Nato se prikaz temperature preklopi na trenutno temperaturo v zamrzovalnem območju. Utripajoči prikaz temperature lahko predčasno zapustite: ■ Dotaknite se prikaza temperature zamrzovalnega območja. Prikaz najvišje dosežene temperature ugasne. Nato se na prikazovalniku ponovno pojavi dejanska temperatura, ki je trenutno v zamrzovalnem območju. Hladilni aparat deluje naprej z nazadnje izbrano temperaturno nastavitvijo. ■ Odpravite stanje, zaradi katerega se je sprožil alarm. ■ Odvisno od temperature preverite, ali so se živila morda začela tajati ali so celo že odtajana. V tem primeru jih morate pred ponovnim zamrzovanjem toplotno obdelati (skuhati ali speči).

Odpravljanje težav

Sporočilo	Vzrok in rešitev
Na prikazovalniku rdeče sveti simbol  in izpiše se koda napake F s številko. Zazveni tudi opozorilni zvočni signal.	Prišlo je do motnje. ■ Ugasnite opozorilni zvočni signal, tako da tapnete simbol  na prikazovalniku. ■ Pokličite servis. Ko osebju servisa sporočite motnjo, potrebujete poleg prikazane številke napake tudi identifikacijsko oznako modela in serijsko številko hladilnega aparata. Te informacije lahko neposredno prikažete: ■ V ta namen tapnite simbol  na prikazovalniku. Na prikazovalniku se izpišejo potrebni podatki o aparatu. Ko informacije potrdite s simbolom , zapustite prikaz informacij in ponovno se izpiše koda napake. Hladilni aparat lahko izklopите tudi neposredno iz sporočila o napaki.

Osvetlitev notranjosti

 Nevarnost električnega udara zaradi dostopnosti delov, ki so pod napetostjo. Če snamete pokrovček lučke, lahko pridete v stik z deli, ki so pod napetostjo. Nikoli ne odstranite pokrovčka lučke. Svetleče diode lahko popravi ali zamenja izključno osebje servisa.

 Nevarnost poškodbe zaradi LED-osvetlitve. Ta osvetlitev ustreza nevarnostni skupini RG 2. Če je pokrovček pokvarjen, lahko pride do poškodb oči. Če je pokrovček poškodovan, v lučko ne smete gledati z optičnimi instrumenti (lupo ali podobnim) iz neposredne bližine.

Težava	Vzrok in rešitev
Lučka za osvetlitev notranjosti ne deluje.	Hladilni aparat ni vklopljen. ■ Vklopite hladilni aparat.
	Vklopljen je način Sabbath  : prikazovalnik je temen in aparat hladi. ■ Tapnite črni prikazovalnik. Na prikazovalniku se pojavi simbol  . ■ Tapnite simbol  .
	Simbol  sveti oranžno. ■ V nastavitvenem načinu  tapnite simbol  . Ko je način Sabbath izklopljen, simbol  sveti belo.
	Če so vrata aparata odprta, se osvetlitev notranjosti po približno 15 minutah samodejno izklopi zaradi pregrevanja. Če to ni vzrok za težavo, gre za motnjo. ■ Pokličite servis.
Osvetlitev notranjosti utripa.	Ne gre za napako. Aktiviral se je alarm ob odprtih vratih.

Razlogi za hrup

Hladilni aparat med delovanjem povzroča različne zvoke. Hladilni aparat pri manjši hladilni zmogljivosti deluje energetsko varčno, vendar dlje. Glasnost je manjša. Pri močnejši hladilni zmogljivosti se živila hitreje ohladijo. Glasnost je večja.

Odpravljanje težav

Običajni zvoki	Kaj povzroča zvoke?
Sikanje	Hladilno sredstvo se vbrizga v hladilni krogotok.
Klokotanje, pljuskanje	Hladilno sredstvo teče skozi cevi.
Šumenje	Hladilni aparat hladi.
Klikanje	Termostat vklopi ali izklopi kompresor.
Brenčanje	Ventilator deluje. Avtomatsko odpiralo vrat (odvisno od modela) odpre ali zapre vrata aparata.
Pokanje	Material v hladilnem aparatu se razteza.
Ropotanje	Ventili ali lopute so aktivni.
Brnenje (hladilni aparati s posodo za vodo)	Voda se črpa iz posode za vodo.
Srebanje (hladilni aparati z blažilnikom zapiranja vrat)	Vrata aparata z blažilnikom zapiranja vrat se odpirajo ali zapirajo.
Ne pozabite, da se zvokom kompresorja in pretakanja v hladilnem krogotoku ni mogoče izogniti.	

Zvoki med delovanjem	Vzrok in rešitev
Vibriranje, klopotanje, žvenketanje	Hladilni aparat ni v vodoravnem položaju. S pomočjo vodne tehtnice izravnajte položaj hladilnega aparata. V ta namen uporabite navojne nogice pod hladilnim aparatom (odvisno od modela). Pri vgradnih aparatih (odvisno od modela): Od višine niše 140 cm: pod dno aparata potisnite priložena stabilizacijska vodila.
	Hladilni aparat se dotika kosa pohištva ali drugega aparata. Odmaknite hladilni aparat.
	Predali, košare ali police se tresejo ali so zatakneni. Preverite odstranljive dele in jih na novo namestite.
	Steklenice ali posode se dotikajo. Steklenice ali posode nekoliko razmaknite.
	Na hrbtni stranici aparata je še vedno transportno držalo kabla (odvisno od modela). Odstranite transportno držalo kabla.

Servisna služba

Na spletni strani www.miele.com/service lahko poiščete informacije o samostojnem odpravljanju motenj in nadomestnih delih Miele.

Kontakt v primeru motenj

Če motnje ne morete odpraviti sami, se obrnite npr. na svojega specializiranega prodajalca z opremo Miele ali na servis Miele.

Servisno službo Miele lahko naročite po spletu na www.miele.com/service. Kontaktni podatki servisne službe Miele so navedeni na koncu tega dokumenta.

Osebe servisa potrebuje identifikacijsko oznako modela in serijsko številko vašega aparata (Fabr./SN/Nr.). Oba podatka najdete na napisni ploščici v notranjosti hladilnega aparata, pri nekaterih modelih pa v nastavitvenem načinu pod točko Informacije **i**.

Zbirka podatkov EPREL

Od 1. marca 2021 so informacije o označevanju z energijskimi nalepkami in zahtevah za okoljsko primerno zasnovano voljo v evropski zbirki podatkov o izdelkih (EPREL). Do zbirke podatkov o izdelkih lahko dostopate na povezavi <https://eprel.ec.europa.eu/>. Tam boste morali vnesti identifikacijsko oznako modela.

Identifikacijsko oznako modela najdete na napisni ploščici v notranjosti hladilnega aparata, pri nekaterih modelih pa v nastavitvenem načinu pod točko Informacije **i**.

Miele			
XXXXXX		Nr. XX/XXXXXXXXXX.	
WEINTEMPERSCHRAUKUNTERSCHMIDDELL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET UNDERWORKTOP ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS MOOD ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. ACONDICIONAMTO. VINOS MOOD EN POTREBAJO EN CUBERA BRINHA V TEMPERATURA KUNTERSCHMIDDELL			
Haarst/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Type/AP-Type AF-Type/AF-Tipo	Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta	Gefrieremessgen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora
Nutzhalt/ Net Capacity Volume U. e Capac. Util	Ges / K / G / WEIN / KALT Tot / R / F / WINE / CHILL Tot / R / F / C / WINE / CHILL	R600a: XXg	

Garancija

Garancijska doba je dve leti.

Podrobnejše informacije so navedene v priloženih garancijskih pogojih.

Izjava o skladnosti

Podjetje Miele potrjuje, da je ta kombinirani hladilnik skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je dostopno na spletnem naslovu:

- www.miele.si > Izdelki > Datoteke za prenos
- <https://miele.si/navodila>
Servis > Pomoč in informacije > Iskanje navodil za uporabo, nato vnesite ime izdelka ali serijsko številko

Frekvenčno območje WLAN-modula	2,4000–2,4835 GHz
--------------------------------	-------------------

Maksimalna moč oddajanja WLAN-modula	< 100 mW
--------------------------------------	----------

Avtorske pravice in licence

Miele za upravljanje in krmiljenje komunikacijskih modulov uporablja lastno ali tujo programsko opremo, za katero ne veljajo tako imenovani odprtokodni licenčni pogoji. Ti programi/komponente programov so avtorsko zaščiteni. Uporabnik mora spoštovati avtorske pravice podjetja Miele in tretjih oseb.

Komunikacijski modul, ki je vgrajen v stroj, vsebuje tudi komponente programske opreme, ki je posredovana pod odprtokodnimi licenčnimi pogoji. Vsebovane odprtokodne komponente lahko skupaj s pripadajočimi opombami o avtorskih pravicah, kopijami veljavnih licenčnih pogojev in morebitnimi dodatnimi informacijami prikličete lokalno z IP-jem prek spletnega brskalnika ([http\[s\]://<IP-naslov>/Licenses](http[s]://<IP-naslov>/Licenses)). Tam navedena jamstvena in garancijska določila odprtokodnih licenčnih pogojev veljajo samo v razmerju s posameznimi imetniki pravic.

Garancijski list

Podjetje MIELE Trgovina in servis, d.o.o., Brnčičeva ulica 41G, Ljubljana (v nadaljevanju: „Miele Slovenija“) kupcu – poleg zakonsko določenih zahtevkov, do katerih je kupec upravičen pri prodajalcu in ki jih lahko uveljavlja brezplačno, in brez njihove omejitve – priznava pravice v skladu z naslednjo garancijsko obveznostjo za nove aparate:

I. Trajanje in začetek garancije

1. Garancija se odobri za naslednje obdobje:
 - a) 24 mesecev za gospodinske aparate, kot so pečice (tudi kombinirane pečice z mikrovalovi), parne pečice (tudi kombinirane parne pečice in parne pečice z mikrovalovi), pečice Dialog, mikrovalovne pečice, podpultne pečice, predali za vakuumiranje in grelni predali, kuhalne plošče (indukcijske, električne in plinske, vključno z elementi SmartLine in ProLine), kuhinjske nape, kavni avtomati (vgradni in prostostoječi), hladilniki, zamrzovalniki, kombinirani hladilniki, vinske vitrine, pomivalni stroji, pralni stroji, sušilni stroji, pralno-sušilni stroji, likalni aparati, sesalniki (talni in brezžični sesalniki ter robotski sesalniki), vendar ne omejeno zgolj na navedene aparate, če se uporabljajo v skladu z navodili za uporabo in namenom uporabe.
 - b) 12 mesecev za profesionalne aparate, kot so „mali velikani“ in pomivalni stroji ProfiLine, vendar ne omejeno zgolj na navedene aparate, če se uporabljajo v skladu z navodili za uporabo in namenom uporabe.
2. Miele Slovenija jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje blaga v garancijskem roku. Garancijski rok začne teči z dnem dobave blaga kupcu.
3. Garancijski servisi in dobave nadomestnega blaga iz garancijskih razlogov ne podaljšujejo prvotnega garancijskega roka. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim se izda nov garancijski list.

II. Pogoji garancije

1. Garancija velja za aparate, ki so kupljeni pri pooblaščenem prodajalcu ali neposredno pri podjetju Miele v državi članici EU, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, Švici ali na Norveškem in so tam tudi nameščeni.
2. Za uveljavljanje garancije je pristojen pooblaščen servis Miele ali služba za pomoč strankam pri podjetju Miele, ki sta dostopna po e-pošti na naslovu servis@miele.si ali po telefonu 01 29 26 333.
3. Na zahtevo serviserja je treba ob uveljavljanju garancije predložiti pravilno izpolnjen garancijski list ali drugo dokazilo, iz katerega so razvidni podatki o prodajalcu, datumu dobave blaga in podatki, ki identificirajo blago.

III. Vsebina in obseg garancije

1. Napake na aparatu bodo brezplačno odpravljene v skupnem roku 30 dni po tem, ko kupec zahteva njihovo odpravo, bodisi s popravilom bodisi z zamenjavo zadevnih delov. Ta rok se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar največ za 15 dni. O morebitnem podaljšanju roka in razlogih za to vas bo podjetje Miele Slovenija obvestilo pred potekom prvega, tj. 30-dnevnega roka.
2. Stroške, ki pri tem nastanejo, kot so potni stroški, stroški prevoza, dela in rezervnih delov, krije Miele Slovenija. Zamenjani deli ali aparati postanejo last podjetja Miele Slovenija.
3. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva prodajalca za skladnost blaga.
4. Podjetje Miele Slovenija bo po preteku garancijskega roka proti plačilu še 10 let zagotavljalo popravilo, vzdrževanje in nadomestne dele.
5. Garancija ne krije nadaljnjih odškodninskih zahtevkov do podjetja Miele Slovenija, razen če serviser, ki ga je pooblastilo podjetje Miele Slovenija, ravna namerno ali hudo malomarno.
6. Dobava potrošnega materiala in dodatkov (na primer pralnih sredstev Miele) ni vključena v obseg storitev.

IV. Omejitev garancije

Garancija ne krije napak ali okvar, ki jih je mogoče pripisati naslednjim dejavnikom:

1. Nepravilna nastavitev ali inštalacija, npr. neupoštevanje veljavnih varnostnih predpisov ali pisnih navodil za uporabo, inštalacijo in montažo.
2. Uporaba, ki ni v skladu s predpisi, oziroma nepravilno upravljanje ali obremenitev, npr. uporaba neprimernih pralnih/pomivalnih sredstev ali kemikalij.
3. Posebne tehnične specifikacije aparatov, kupljenih v drugi državi članici EU, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, Švici ali na Norveškem, zaradi katerih teh aparatov ni mogoče uporabljati ali jih je mogoče uporabljati le z omejitvami.
4. Zunanji vplivi, kot so poškodbe med transportom, poškodbe zaradi udarcev ali sunkov, škoda zaradi vremenskih vplivov ali drugih naravnih pojavov.
5. Popravila in spremembe, ki jih ne izvede osebje servisa, ki ga je podjetje Miele Slovenija za ta servisna dela pooblastilo in posebej izšolalo.
6. Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov in dodatkov, ki jih ni posebej odobrilo podjetje Miele Slovenija.
7. Razbito steklo in pregorele žarnice.
8. Nihanje električnega toka in napetosti, ki ni znotraj tolerančnih meja, ki jih je določil proizvajalec.
9. Neizvajanje vzdrževalnih del in čiščenja v skladu z navodili za uporabo.
10. Uporaba in naravna obraba, npr. zmanjševanje polnilne zmogljivosti akumulatorjev in sestavni deli, ki jih je treba med življenjsko dobo izdelka redno menjati skladno z navodili za uporabo.

V. Varstvo podatkov

Podjetje Miele Slovenija pri izvajanju aktivnosti v zvezi z zahtevki iz naslova garancije zbira in obdeluje določene osebne podatke.

Miele Slovenija ali pooblaščen Miele servis bo za namen obdelave garancijskega zahtevka ob uveljavljanju garancije od garancijskega upravičenca pridobil osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonska številka in elektronski naslov). Podatki se obdelujejo za izvajanje pogodbe na podlagi točke b) člena 6 (1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Ti podatki so nujno potrebni za izvrševanje obveznosti podjetja Miele Slovenija, ki izhajajo iz te garancije. Podatki se bodo hranili 5 let. Obdelovalci osebnih podatkov so pooblaščen Miele servisi in družba Miele & Cie. KG. Imetnik garancije ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, lahko pa vloži tudi pritožbo pri Informacijskem pooblaščenca. Vprašanja, povezana z obdelavo osebnih podatkov, se lahko naslovijo na privacy@miele.si.

Dodatne informacije o obdelavi podatkov so na voljo v izjavi o varstvu podatkov, dostopni na miele.si/gospodinjiski/varstvo-podatkov-46.htm.

Miele d.o.o.
Trgovina in servis
Brnčičeva ulica 41 g
1231 Ljubljana - Črnuče
Telefon: 01 292 63 33
E-pošta: info@miele.si
www.miele.si

Nemčija
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

KFFD 6741 ...

sl-SI

M.-Nr. 13 042 150 / 02 / 002