

Mode d'emploi Lave-linge séchant



Veillez lire **impérativement** le mode d'emploi avant l'installation et la mise en service de l'appareil. Vous éviterez ainsi de vous blesser et d'endommager votre appareil.

Table des matières

Votre contribution à la protection de l'environnement	5
Lavage et séchage écologique	6
Prescriptions de sécurité et mises en garde	7
Commande du lave-linge séchant	14
Bandeau de commande	14
Fonctionnement du panneau de commande	15
Utilisation de l'appareil	15
Première mise en service	16
Conditions pour la mise en réseau	17
Installer Miele@home	17
Démarrer le premier programme de lavage.....	18
LAVAGE	19
1. Préparer le linge	19
Conseils d'ordre général	19
2. Charger le lave-/sèche-linge	20
3. Sélectionner le programme	21
4. Ajouter la lessive	22
5. Démarrer le programme.....	25
6. Fin de programme/Décharger le linge	25
Essorage	26
Vue d'ensemble des programmes.....	28
Déroulement de programme	30
Produits de lessive	32
Adoucisseur d'eau	32
Adoucissant, produits d'apprêt, amidon.....	32
SECHAGE	36
1. Préparer le linge	36
2. Charger le lave-/sèche-linge	36
3. Sélectionner le programme	37
4. Sélection des réglages de programme	38
5. Démarrer le programme.....	38
6. Fin de programme/Décharger le linge	39
Vue d'ensemble des programmes.....	40
Thermo-essorage.....	41
LAVAGE ET SECHAGE	42
1. Préparer le linge	42
2. Charger le lave-/sèche-linge	42
3. Sélectionner le programme	42
4. Sélection des réglages de programme	42
5. Ajouter le produit de lessive	43

Table des matières

6. Démarrage/Fin de programme.....	43
Après chaque lavage ou séchage.....	43
Programme Rinçage conduits	44
Modifier le déroulement de programme	45
Modifier un programme (sécurité enfants).....	45
Annuler le programme	45
Ajouter du linge - AddLoad.....	45
Démarrage différé/SmartStart.....	46
Départ différé.....	46
Nettoyage et entretien.....	48
Nettoyer la carrosserie et le bandeau	48
Nettoyer le tiroir à produits	48
Nettoyage du tambour.....	50
Nettoyer le filtre d'arrivée d'eau	50
Correction des problèmes	51
Impossible de démarrer un programme.....	51
Interruption du programme et voyant de contrôle d'anomalie	51
Le voyant de contrôle d'anomalie s'allume à la fin du programme.....	52
Symbole dans l'affichage du temps	53
Problèmes d'ordre général avec le lave-linge séchant	54
Résultat de lavage insatisfaisant.....	56
Résultat de séchage non satisfaisant.....	57
La porte ne s'ouvre pas.....	58
Déverrouillage manuel de porte en cas de vidange obstruée et/ou de panne de courant	59
SAV.....	61
Contact en cas d'anomalies.....	61
Accessoires en option	61
Base de données EPREL.....	61
Garantie	61
Installation.....	62
Vue de face.....	62
Vue de l'arrière	63
Lieu d'installation.....	64
Transport du lave-/sèche-linge sur le lieu d'installation	64
Démontage des sécurités de transport	64
Montage des sécurités de transport	65
Encastrement sous un plan de travail.....	000
Ajuster le lave-linge séchant.....	66
Le système Aquasécurité	67

Table des matières

Arrivée d'eau.....	67
Vidange	68
Raccordement électrique	69
Caractéristiques techniques	70
Déclaration de conformité	70
Consommations	71
Symboles d'entretien	72
Fonctions de programmation	73
Sélectionner et désélectionner la fonction de programmation	73
Modifier et enregistrer la fonction de programmation.....	74
Fermeture du niveau de programmation.....	74
<i>P11</i> Durée du signal sonore.....	74
<i>P12</i> Signal sonore	74
<i>P13</i> Tonalité des touches	75
<i>P14</i> Code PIN	75
<i>P22</i> Règle de mise en veille panneau de commande	75
<i>P24</i> Mémoire.....	76
<i>P28</i> Linge délicat.....	76
<i>P29</i> Réduction de la température	76
<i>P32</i> Niveau de rinçage maximal.....	76
<i>P33</i> Refroidissement du bain lessiviel	76
<i>P49</i> Pression d'eau faible	77
<i>P62</i> Luminosité des champs lumineux.....	77
<i>P70</i> Niveaux de séchage Coton.....	77
<i>P71</i> Niveaux de séchage Synthétique.....	77
<i>P72</i> Prolongation refroidissement	77
<i>P77</i> Protection anti-placage	77
<i>P90</i> Heures de fonctionnement	78
<i>P97</i> Commande à distance	78
<i>P98</i> SmartGrid.....	78
<i>P99</i> Mise à jour à distance.....	79
<i>P00</i> Réglage d'usine	80
Éteindre la Wi-Fi	80
Droits d'auteur et licences pour le module de communication.....	81

Votre contribution à la protection de l'environnement

Mise au rebut de l'emballage

Nos emballages sont simples d'utilisation et protègent votre appareil des dommages qui peuvent survenir pendant le transport. Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés d'après des critères environnementaux et de facilité d'élimination ; ils sont généralement recyclables.

En participant au recyclage de vos emballages, vous contribuez à économiser les matières premières. Utilisez les collectes de matières recyclables spécifiques aux matériaux et les possibilités de retour. Les emballages de transport sont repris par votre revendeur Miele.

Mise au rebut de l'ancien appareil

Les appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matériaux précieux. Cependant, ils contiennent également certains mélanges, substances, et pièces nocifs nécessaires à leur bon fonctionnement et à leur sécurité. Si vous déposez ces appareils usagés avec vos ordures ménagères ou les manipulez de manière non conforme, vous risquez de nuire à la santé des personnes et à l'environnement. Ne jetez jamais vos anciens appareils avec vos ordures ménagères.



Au lieu de cela, rapportez vos appareils dans un point de collecte officiel spécialement dédié à la récupération et au recyclage des appareils électriques et électroniques, mis à disposition gratuitement par votre commune, municipalité, revendeur, ou chez Miele. Vous êtes légalement responsable de la suppression des éventuelles données à caractère personnel figurant sur l'ancien appareil à éliminer. Vous êtes dans l'obligation de retirer, sans les détruire, les piles et accumulateurs usagés non fixés à votre appareil, ainsi que les lampes qui peuvent être retirées sans être endommagées. Rapportez-les dans un point de collecte spécialement dédié à leur élimination, où ils peuvent être remis gratuitement. Veillez, en attendant l'évacuation de l'appareil, à tenir celui-ci hors de portée des enfants.

Lavage et séchage écologique

Consommation d'énergie et d'eau

- Utilisez la charge maximale de chaque programme de lavage. La consommation d'énergie et d'eau est plus avantageuse en charge pleine.
- Les programmes visant à réduire la demande d'énergie et d'eau ont généralement une durée plus longue. En prolongeant la durée du programme, la température de lavage effectivement atteinte peut être abaissée tout en maintenant le même résultat de lavage.
Par exemple, le programme *ECO 40–60* a une durée plus longue que le programme *Coton 40 °C* ou *60 °C*. Le programme *ECO 40–60* est plus efficace en terme de consommation d'eau et d'énergie.
- Laver les petites quantités de linge peu sale avec le programme *Express*.
- Les lessives modernes permettent de laver à basse température (par ex. 20 °C). Ces réglages de température vous permettent de réaliser des économies d'énergie.
- Pour assurer une parfaite hygiène à l'intérieur du lave-/sèche-linge, il est conseillé d'effectuer de temps à autre un programme de lavage à une température de 60 °C. Le lave-/sèche-linge vous le rappelle quand le voyant de contrôle **i** s'allume sur le panneau de commande avec un **!** sur l'affichage du temps.

Lessives

- Ne dépassez jamais le dosage indiqué sur l'emballage de la lessive.
- Lors du dosage, tenez compte du degré de salissure du linge.
- Pour de petites charges, réduisez la quantité de lessive (environ 1/3 de lessive en moins pour une demi-charge).

Conseil pour le séchage en machine

Pour économiser de l'énergie lors du séchage, sélectionnez la vitesse d'essorage la plus élevée après le lavage et lors de l'essorage thermique.



► Veuillez **impérativement** lire le mode d'emploi.

Ce lave-linge séchant répond aux réglementations de sécurité en vigueur. Toute utilisation non conforme peut toutefois causer des dommages corporels et matériels.

Lisez attentivement le mode d'emploi avant de mettre le lave-linge séchant en service. Vous y trouverez des informations importantes sur le montage, la sécurité, l'utilisation et l'entretien de cet appareil. Vous vous protégerez et éviterez ainsi de détériorer votre lave-linge séchant.

Conformément à la norme CEI 60335-1, Miele indique expressément de lire impérativement le chapitre pour l'installation du lave-linge séchant et de suivre les consignes de sécurité et de mise en garde.

La société Miele ne peut être tenue responsable des dommages dus au non-respect de ces consignes.

Conservez ce mode d'emploi et remettez-le en cas de cession de l'appareil.

Utilisation conforme aux dispositions

► Ce lave-linge séchant est destiné à être utilisé dans un cadre domestique ou présentant des caractéristiques similaires.

► Utilisez le lave-linge séchant exclusivement dans le cadre domestique pour

- laver les textiles déclarés lavables en machine par leur fabricant sur l'étiquette d'entretien ;
- sécher des textiles lavés dans l'eau, dont l'étiquette apposée par le fabricant précise qu'ils peuvent être séchés au sèche-linge.

Toute autre utilisation que celles mentionnées sont interdites. Miele n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation non conforme aux dispositions ou une erreur de manipulation.

► Ce lave-linge séchant n'est pas conçu pour être utilisé à l'extérieur.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

► Toute personne qui, pour des raisons d'incapacité physique, sensorielle ou mentale, ou par manque d'expérience ou de connaissances, n'est pas apte à se servir de cet appareil en toute sécurité, ne doit pas l'utiliser sans la supervision ou les instructions d'une personne responsable.

En présence d'enfants dans le ménage

► Les enfants de moins de huit ans doivent être tenus à distance du lave-linge séchant, à moins qu'ils ne soient sous surveillance constante.

► Les enfants de plus de huit ans sont autorisés à utiliser ce lave-linge séchant sans surveillance uniquement si son fonctionnement leur a été expliqué de telle sorte qu'ils puissent le manipuler en toute sécurité. Les enfants doivent être capables de reconnaître et de comprendre les dangers que présente une erreur de manipulation.

► Les enfants ne sont pas autorisés à procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil hors de la surveillance d'un adulte.

► Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité de l'appareil. Ne les laissez pas jouer avec l'appareil.

Sécurité technique

► Vérifiez que le lave-linge séchant ne présente pas de détériorations visibles avant de l'installer.

N'installez pas et ne mettez pas en service un appareil endommagé.

► Avant de raccorder le lave-linge séchant au réseau, comparez les données de raccordement (fusible, tension et fréquence) figurant sur la plaque signalétique avec celles du réseau électrique. En cas de doute, renseignez-vous auprès d'un électricien professionnel.

► La sécurité électrique de ce lave-linge séchant n'est assurée que s'il est raccordé à un système de mise à la terre réglementairement installé.

Il est impératif que cette condition de sécurité élémentaire soit respectée. En cas de doute, faites contrôler l'installation domestique par un professionnel.

La société Miele ne saurait être tenue pour responsable des dommages causés par un circuit de mise à la terre manquant ou défectueux.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

- ▶ Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de rallonges, de prises multiples ni d'autre système de raccordement similaire (risque d'incendie par suite de surchauffe).
- ▶ Toute réparation non conforme risque de présenter des dangers imprévisibles pour l'utilisateur, pour lesquels le fabricant n'assume aucune responsabilité. Les réparations ne doivent être effectuées que par des professionnels agréés par Miele. Dans le cas contraire, les dommages susceptibles d'en résulter ne sont pas couverts par la garantie.
- ▶ La fiche doit toujours être accessible pour pouvoir couper le lave-linge séchant de l'alimentation réseau.
- ▶ Pour mettre le lave-linge séchant hors tension en cas de panne ou d'opération de nettoyage ou d'entretien, procéder à l'une des opérations suivantes :
 - la fiche du lave-linge séchant est débranchée de la prise secteur, ou
 - le(s) disjoncteur(s) de l'installation domestique est/sont déclenché(s),
 - le(s) fusible(s) de l'installation domestique est/sont entièrement dévissé(s) et retiré(s).
- ▶ Respectez les instructions du chapitre "Installation", ainsi que le chapitre "Caractéristiques techniques".
- ▶ Ne raccordez le lave-linge à l'alimentation en eau qu'en utilisant des tuyaux à l'état neuf. Ne réutilisez jamais d'anciens tuyaux. Vérifiez les tuyaux à intervalles réguliers. Vous pourrez alors les remplacer en temps utile et éviter tout dégât d'eau.
- ▶ La pression de l'eau doit être comprise entre 100 kPa et 1'000 kPa.
- ▶ Les pièces défectueuses ne doivent être remplacées que par des pièces d'origine Miele. Ce sont les seules pièces garanties par Miele comme répondant entièrement aux exigences de sécurité en vigueur.
- ▶ Si le câble d'alimentation secteur est endommagé, son remplacement doit être effectué par des spécialistes agréés par Miele, afin d'écartier tout danger pour l'utilisateur.
- ▶ Ce lave-linge séchant ne doit pas être utilisé à un emplacement non stationnaire (p. ex. à bord d'un bateau).
- ▶ N'effectuez pas sur le lave-linge séchant de modifications qui ne soient pas expressément autorisées par Miele.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

► Le fonctionnement temporaire ou permanent sur un système d'alimentation électrique autonome ou non synchrone au réseau (comme les réseaux autonomes, les systèmes de secours) est possible. La condition préalable au fonctionnement est que le système d'alimentation électrique corresponde aux spécifications de la norme EN 50160 ou similaire.

Les mesures de protection prévues dans l'installation domestique et dans ce produit Miele doivent également être assurées dans leur fonction et leur mode de fonctionnement en fonctionnement isolé ou en fonctionnement non synchrone au réseau ou être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation. Comme décrit, par exemple, dans la publication actuelle de VDE-AR-E 2510-2.

► Les bénéfices liés à la garantie sont perdus si le lave-/sèche-linge n'est pas réparé par un service après-vente agréé par Miele.

Utilisation conforme

► N'installez pas votre lave-linge séchant dans une pièce exposée au gel. Les tuyaux gelés risquent de se fendre ou éclater et, à des températures inférieures à zéro, la fiabilité des circuits électroniques ne serait plus assurée.

► Enlevez les sécurités de transport à l'arrière du lave-linge avant la mise en service (voir chapitre "Installation", "Démontage des sécurités de transport"). Si elles ne sont pas enlevées, elles peuvent endommager le lave-linge séchant ainsi que les meubles/appareils contigus au moment de la phase d'essorage.

► En cas d'absence prolongée (p. ex. pendant les vacances), fermez le robinet d'eau, surtout s'il n'y a pas de gouttière d'écoulement au sol à proximité du lave-linge séchant.

► Risque d'inondation ! Avant d'accrocher le tuyau de vidange à un lavabo, assurez-vous que l'eau s'écoule suffisamment vite. La force de refoulement de l'eau vidangée risquerait de pousser le tuyau hors du lavabo s'il n'est pas fixé.

► Assurez-vous qu'il n'y a pas de corps étrangers dans le linge avant de le laver (p. ex. clous, épingles, pièces ou trombones). Des corps étrangers pourraient endommager certaines parties de l'appareil (cuve à lessive, tambour, par exemple) qui, à leur tour, risqueraient d'endommager le linge.

► Lors du séchage, il ne faut laisser aucune boule ou aucun sac de dosage dans le linge. Ces éléments peuvent fondre lors du séchage et endommager le lave-linge séchant et le linge.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

- ▶ Risque de brûlure dû à des températures élevées. Le capuchon métallique se trouvant à l'intérieur sur le hublot est brûlant après le séchage. Ouvrez la porte en grand après le séchage. Ne touchez pas l'embout métallique.
- ▶ Les adoucissants et autres produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions du fabricant.
- ▶ Les teintures que vous utilisez doivent convenir à une utilisation en lave-linge séchant. La fréquence des teintures doit correspondre à une utilisation domestique moyenne. Respectez impérativement les instructions du fabricant de la teinture.
- ▶ Les décolorants contiennent du soufre qui peut provoquer une corrosion de la machine. Ces produits ne doivent pas être utilisés dans le lave-linge séchant.
- ▶ Il n'est pas nécessaire de détartrer l'appareil si vous dosez la lessive correctement. Si votre appareil était malgré tout entartré, utilisez un détartrant avec protection anticorrosion disponible chez votre revendeur Miele ou auprès du service après-vente Miele. Conformez-vous scrupuleusement aux instructions d'utilisation.
- ▶ En raison du risque d'incendie, il est **interdit** de sécher des textiles
 - n'ayant pas été préalablement lavés ;
 - n'ayant pas été nettoyés à fond et présentant encore des résidus d'huile, de graisse ou d'autres produits (p. ex. linge de cuisine ou utilisé dans les instituts de beauté avec résidus d'huile, de graisse et de crème). Lorsque le linge n'a pas été suffisamment nettoyé, il y a risque d'incendie dû à l'auto-inflammation des textiles, même une fois le cycle de séchage terminé et le linge sorti du lave-linge séchant ;
 - traités avec des produits de nettoyage inflammables ou présentant des résidus d'acétone, d'alcool, de benzine, pétrole, sel détachant, térébenthine, cire, dissolvant pour cire ou d'autres produits chimiques (p. ex. sur des serpillières, torchons, chiffons s'en trouvant imprégnés) ;
 - imprégnés de laque ou de spray pour les cheveux, de dissolvant pour vernis à ongles ou d'autres résidus de même nature.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

Nettoyez bien ce genre de linge très sale : utiliser suffisamment de lessive et sélectionner une température élevée. Laver plusieurs fois en cas de doute.

- ▶ En raison du risque d'incendie, il est interdit de sécher des textiles ou des produits
 - nettoyés avec des produits chimiques industriels (utilisés, par exemple, dans une teinturerie) ;
 - contenant principalement du caoutchouc mousse, du caoutchouc ou des composants similaires, par exemple des produits en caoutchouc mousse latex, bonnets de douche, textiles imperméables, articles et vêtements caoutchoutés, oreillers contenant du caoutchouc mousse ;
 - dotés d'une garniture et endommagés (p. ex. coussins ou vestes). Le matériau qui s'en échappe pourrait provoquer un incendie.
- ▶ Dans de nombreux programmes, la phase de chauffage est suivie de celle de refroidissement afin d'assurer que les pièces de linge sont, à l'issue du programme, à une température à laquelle elles ne risquent pas d'être endommagées (p. ex. pour exclure tout risque d'auto-inflammation du linge). Le programme n'est terminé qu'après la phase de refroidissement. Retirez toujours immédiatement la totalité du linge à la fin du programme.
- ▶ Attention : ne jamais arrêter le lave-linge séchant avant la fin du programme de séchage, sauf si vous sortez toutes les pièces immédiatement et que vous les étalez de manière à ce que la chaleur se dissipe.
- ▶ Ne raccordez pas le lave-/sèche-linge à une prise programmable (comme une minuterie ou une installation électrique avec arrêt en pic de charge). Si un programme de séchage est interrompu avant la fin de la phase de refroidissement, le linge risque de prendre feu.
- ▶ Les textiles traités avec des produits de nettoyage contenant des solvants doivent être rincés à l'eau claire avant d'être lavés.
- ▶ N'utilisez jamais de produits de nettoyage contenant des solvants (white spirit, p. ex.) dans le lave-linge séchant. Ils pourraient détériorer des pièces de l'appareil et dégager des vapeurs toxiques. Risque d'incendie et d'explosion !

Prescriptions de sécurité et mises en garde

- ▶ Si de la lessive pénètre dans les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau tiède. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. Les personnes ayant la peau sensible ou des lésions cutanées doivent éviter tout contact avec les produits de lessive.
- ▶ La capacité maximale de charge pour le lavage est de 8,0 kg. Pour le séchage, elle s'élève à 5,0 kg (linge sec). Vous pouvez consulter les capacités de charge maximales des différents programmes au chapitre "Tableau des programmes".


Accessoires

- ▶ Des accessoires ne peuvent être rajoutés ou montés sur l'appareil que s'ils sont expressément autorisés par Miele. Si d'autres pièces sont rajoutées ou montées, les prétentions à la garantie et/ou fondées sur la responsabilité du fait du produit deviennent caduques.
- ▶ Miele offre une garantie d'approvisionnement de 10 ans minimum jusqu'à 15 ans pour les pièces détachées destinées au maintien en état de fonctionnement après l'arrêt de la production en série de votre lave-/sèche-linge.
- ▶ Veillez à ce que le socle Miele disponible comme accessoire en option soit adapté à ce lave-linge séchant.

La société Miele ne saurait être tenue pour responsable des dommages qui résulteraient du non-respect des présentes prescriptions de sécurité et mises en garde.

Commande du lave-linge séchant

Bandeau de commande



① Panneau de commande

Le panneau de commande est composé d'un affichage du temps et de plusieurs touches sensibles. Vous trouverez davantage d'informations sur les touches sensibles ci-après.

② Touche sensibles Température

Pour régler la température de lavage souhaitée

③ Touches sensibles Vitesse d'essorage

Pour régler la vitesse d'essorage souhaitée

④ Touches sensibles Options

Vous pouvez ajouter des options aux programmes.

Si un programme est sélectionné, les touches sensibles des options possibles s'allument.

⑤ Touches sensibles Lavage/Séchage

Utilisez les touches *Lavage* et *Séchage* pour choisir si vous voulez laver, sécher ou laver et sécher.

⑥ Voyants de contrôle

- s'allume en cas de défaut de l'arrivée d'eau et de la vidange
- s'allume lorsque la lessive a été surdosée
- i** en combinaison avec un numéro dans l'affichage de l'heure, affiche diverses informations
- La fonction *Ajouter du linge* ne peut pas être sélectionnée.

⑦ Touches sensibles palier de séchage

À l'aide des touches sensibles , et , sélectionnez le palier de séchage d'un programme de séchage.

⑧ Affichage du temps

Après le démarrage du programme, la durée du programme s'affiche en heures et en minutes.

Si le démarrage a été programmé avec départ différé, la durée du programme ne s'affiche qu'une fois ce délai écoulé.

⑨ Touche sensitive *Départ/Ajouter du linge*

- Dès qu'un programme peut être démarré, la touche sensitive clignote. Effleurez la touche sensitive *Départ/Ajouter du linge* pour démarrer un programme. La touche sensitive reste allumée.
- Lorsque le programme a été démarré, la touche sensitive *Départ/Ajouter du linge* permet d'ajouter du linge.

⑩ Interface optique

Sert de point de transfert au service après-vente.

⑪ Touche sensitive départ différé avec flèches < et >

Le démarrage différé vous permet de reporter le départ du programme.

⑫ Sélecteur de programme

pour la sélection de programme et la désactivation. La sélection du programme met le lave-/sèche-linge en marche. Le lave-/sèche-linge est éteint par la position  du sélecteur de programme.

Fonctionnement du panneau de commande

Les touches sensibles réagissent au contact du bout des doigts. La sélection est possible tant que la touche sensitive correspondante est éclairée.

Une touche sensitive avec un éclairage clair signifie qu'elle est actuellement sélectionnée

Une touche sensitive avec un éclairage atténué signifie que la sélection est possible

Utilisation de l'appareil

Avec ce lave-/sèche-linge, vous pouvez :

- **laver séparément**

une charge (selon le programme) de max. 8,0 kg,

- **sécher séparément**

une charge (selon le programme) de max. 5,0 kg,

ou

- **laver et sécher en continu**

une charge (selon le programme) de max. 5,0 kg.

Première mise en service

 Dommages dus à une installation et un raccordement incorrects.

Une installation et un raccordement incorrects du lave-/sèche-linge entraînent de graves dommages matériels.

Suivez les instructions du chapitre "Installation".

Ce lave-linge séchant a été soumis à un test de fonctionnement complet dans notre usine, c'est pourquoi il reste un peu d'eau dans le tambour.

Retirer le film de protection et les autocollants publicitaires


■ Retirez :

- le film de protection (s'il y en a un) de la porte
- tous les autocollants publicitaires (s'il y en a) de l'avant de l'appareil et du couvercle

N'enlevez pas les autocollants qui ne sont visibles que porte ouverte (par exemple la plaque signalétique).


Enlever la crosse du tambour

Une crosse se trouve dans le tambour pour le tuyau de vidange.



■ Saisissez la poignée encastrée et tirez pour ouvrir la porte.

■ Enlevez la crosse.



■ Fermez la porte avec une petite impulsion.

Conditions pour la mise en réseau

Les conditions suivantes doivent être remplies pour la mise en réseau :

1. Un réseau domestique est disponible sur le lieu d'installation.
Munissez-vous du mot de passe du réseau Wi-Fi.
2. L'application Miele est installée sur un terminal mobile.
3. Vous disposez d'un compte utilisateur dans l'application Miele.

Application Miele

Vous pouvez télécharger gratuitement l'application Miele depuis l'Apple App Store® ou depuis Google Play Store™.




Installer Miele@home

Deux types de connexion sont possibles :

1. via l'application Miele (réglage standard)
2. via WPS

Connexion via l'application Miele



- Tournez le sélecteur sur le programme *MobileStart* .

RPP apparaît dans l'affichage du temps. Puis un décompte de dix minutes s'enclenche dans l'affichage du temps. L'application Miele vous guide dans les étapes suivantes.

Une fois la connexion établie, *Con* apparaît dans l'affichage du temps.

Connexion via WPS

- Tournez le sélecteur sur le programme *MobileStart* .
- Effleurez la touche sensitive  jusqu'à ce que *WPS* apparaisse dans l'affichage du temps et qu'un bref signal sonore de validation retentisse.

Puis un décompte de deux minutes s'enclenche dans l'affichage du temps.

Une fois la connexion établie, *Con* apparaît dans l'affichage du temps.

Conseil : Si la connexion n'est pas établie à la fin du décompte, recommencez la procédure.

Première mise en service

Démarrer le premier programme de lavage

⚠ Dommages provoqués par des sécurités de transport non retirées. Une sécurité de transport non retirée peut entraîner des dommages sur le lave-/sèche-linge et les meubles ou appareils voisins. Retirez la sécurité de transport comme indiqué au chapitre "Installation".

Avant la première utilisation, il faut lancer le programme *Coton* sans linge et sans lessive.

- Ouvrez le robinet d'eau.
- Tournez le sélecteur de programme sur la position *Coton*.

Le lave-/sèche-linge est allumé et la température 40 °C est indiquée dans le panneau de commande.

- Effleurez la touche sensitive *Départ/Ajouter du linge*.

Le programme de lavage démarre.

Les éléments d'affichage excepté la touche sensitive *Départ/Ajouter du linge* s'assombrissent au bout de dix minutes.

Ouverture de la porte à la fin du programme


Pendant la rotation Infroissable, la porte est encore verrouillée. Pendant les dix premières minutes, le panneau de commande est éclairé. Puis le panneau de commande s'éteint et la touche sensitive *Départ/Ajouter du linge* clignote.

- Tournez le sélecteur de programme sur la position \odot .

-U- apparaît dans l'affichage de temps et le voyant de contrôle \square s'éteint.

La porte se déverrouille.

Conseil : Après la phase rotation infroissable, le lave-/sèche-linge s'éteint. La porte se déverrouille automatiquement. Le panneau de commande devient complètement sombre.




- Saisissez la poignée encastrée et tirez pour ouvrir la porte.

Conseil : Laissez la porte entrouverte pour que le tambour puisse sécher.

La première mise en service est terminée.

1. Préparer le linge



- Videz les poches.

⚠ Dommages provoqués par des corps étrangers.

Des clous, pièces de monnaie, trombones, etc. peuvent endommager le linge et certains composants de l'appareil.

Vérifiez la présence de corps étrangers sur le linge avant le lavage et retirez-les.

Trier le linge

- Triez le linge par couleur et en fonction des symboles figurant sur les étiquettes d'entretien (dans le col ou sur la couture latérale).

Conseil : les textiles foncés ont tendance à déteindre lors des premiers lavages. Afin d'éviter les transferts de couleurs, lavez séparément le linge clair et foncé.

Traiter les taches au préalable

- Enlevez les taches avant de laver le linge, de préférence tant qu'elles sont encore fraîches. Tamponnez les taches avec un chiffon qui ne risque pas de déteindre. Ne pas frotter.

Conseil : Quelques astuces, que vous trouverez dans le lexique Miele, suffisent parfois pour éliminer certaines taches (par ex. sang, œuf, café, thé, etc.). Vous pouvez consulter le lexique sur le site Internet Miele.

⚠ Dommages provoqués par des détergents contenant des solvants. Du white spirit, du détachant etc. peuvent endommager les éléments en plastique.

Vérifiez lorsque vous nettoyez des textiles que vous ne répandez pas de détergents contenant des solvants sur les pièces en plastique.

⚠ Risque d'explosion dû aux détergents contenant des solvants. L'utilisation de détergents contenant des solvants peut former un mélange explosif.

N'utilisez pas de détergents contenant des solvants dans le lave-/sèche-linge.

Conseils d'ordre général

- Voilages : enlever les crochets et les petits plombs ou les mettre dans un sac.
- Cousez ou enlevez les baleines de soutien-gorge qui se sont détachées.
- Fermer les fermetures à glissière, les velcros, crochets et boutons-pression avant le lavage.
- Fermez les housses de couettes et les taies d'oreillers afin qu'aucune pièce de linge ne pénètre à l'intérieur.

Ne lavez aucun textile marqué **non lavable** (symbole d'entretien).

LAVAGE

2. Charger le lave-/sèche-linge

Ouvrir la porte



- Saisissez la poignée encastrée et tirez pour ouvrir la porte.

Vérifiez qu'il n'y a pas d'animaux ou de corps étrangers dans le tambour avant de charger le linge.


- Mettez le linge dans le tambour bien défait et sans le tasser.

Des pièces de linge de grandeur différente renforcent l'efficacité de lavage et se répartissent mieux lors de l'essorage.


C'est en charge maximale que l'on atteint le meilleur rapport entre consommation d'eau et d'électricité et quantité de linge. Une surcharge du tambour diminue toutefois l'efficacité de lavage et favorise la formation de plis.

Conseil : Respectez les charges maximales des différents programmes de lavage.

Fermer la porte



- Vérifiez qu'aucune pièce de linge n'est coincée entre la porte et le joint d'étanchéité.




- Fermez la porte avec une petite impulsion.

3. Sélectionner le programme

Mettre en marche le lave-/sèche-linge

- Tournez le sélecteur sur un programme. Le panneau de commande s'allume.


Sélectionner le programme



- Tournez le sélecteur sur le programme de votre choix.

L'affichage du temps indique le temps de lavage estimé ; la température et la vitesse d'essorage pré réglées s'allument sur le panneau de commande.

- via la position *MobileStart*



- Tournez le sélecteur de programme sur la position *MobileStart*.

Conseil : Pour utiliser la fonction *MobileStart*, le lave-/sèche-linge doit être connecté au réseau Wi-Fi et la *commande distance* doit être activée.

Une fois le programme démarré, vous pouvez à présent commander votre lave-/sèche-linge via l'application Miele.

Sélectionner le lavage

- Effleurez la touche sensitive *Lavage* ou *Séchage*, jusqu'à ce que la touche sensitive *Lavage* s'allume en clair.

Assurez-vous que la touche sensitive de *Séchage* ne s'allume que de manière atténuée, sinon le programme de séchage correspondant sera lancé après le lavage.

Sélectionner la température et la vitesse d'essorage

La température pré réglée et la vitesse d'essorage du programme de lavage s'allument avec un éclairage clair. La sélection des températures et des vitesses d'essorage correspondant au programme de lavage s'allument avec un éclairage atténué.

Les températures atteintes dans le programme de lavage peuvent être différentes des températures sélectionnées. La combinaison de l'apport d'énergie et du temps de lavage permet d'obtenir un résultat de lavage optimal.

90	1500
60	1200
40	900
30	600
20	

- Effleurez la touche sensitive qui correspond à la température souhaitée.

La touche sensitive s'allume avec un éclairage clair.

LAVAGE

- Effleurez la touche sensitive qui correspond à la vitesse d'essorage souhaitée.

La touche sensitive s'allume avec un éclairage clair.

Sélectionner les options

Les touches sensibles des options *Court* et *Délicat* s'allument avec un éclairage atténué si elles peuvent être sélectionnées dans le programme.

- Effleurez la touche sensitive qui correspond à l'option souhaitée.

La touche sensitive s'allume avec un éclairage clair.

Délicat

L'action mécanique du tambour et le temps de lavage sont réduits. Les textiles peu sales sont lavés avec plus de douceur.

Court

Pour du linge légèrement sale, sans taches visibles.

La durée du lavage principal est réduite.

Sélectionner Démarrage différé

La fonction de départ différé vous permet de définir l'heure de début d'un programme.

- Le cas échéant, sélectionnez une heure de départ différé.


4. Ajouter la lessive

Vous pouvez ajouter la lessive via le bac à produits lessiviels **A** ou le dosage par Cap **B**.

A Tiroir à produits

Vous pouvez utiliser toutes les lessives qui sont adaptées à une utilisation en lave-linge. Les indications d'utilisation et de dosage figurent sur l'emballage du produit.


Remplissage de lessive



- Ouvrez le tiroir à produits et versez la lessive dans les compartiments.

- III Lessive pour le lavage
- ⊗ Assouplissant, produit d'apprêt, amidon liquide ou capsule

Ajouter de l'adoucissant



- Versez l'assouplissant, le produit d'apprêt ou l'amidon liquide dans le compartiment . **Respectez la hauteur de remplissage maximale.**

Le produit est ajouté au dernier rinçage. Il reste un peu d'eau dans le compartiment  en fin de programme.

Après plusieurs cycles d'amidonage automatique, nettoyez le tiroir à produits, en particulier le siphon.

Conseils pour le dosage

Lors du dosage de la lessive, tenez compte du degré de salissure du linge et de la quantité de linge. Pour les petites charges, diminuez proportionnellement la quantité de lessive (par ex. environ $\frac{1}{3}$ de lessive en moins pour une demi-charge).

Dosage de lessive insuffisant :

- Le linge n'est pas propre et devient gris et rêche avec le temps.
- Cela favorise l'apparition de moisissure à l'intérieur du lave-/sèche-linge.
- La graisse n'est pas entièrement éliminée du linge.
- Cela favorise l'apparition de dépôts calcaires sur les résistances.

Dosage de lessive excessif :

- Les résultats de lavage, de rinçage et d'essorage ne sont pas satisfaisants.
- La consommation d'eau augmente en raison du rinçage supplémentaire qui s'ajoute automatiquement.
- L'impact sur l'environnement est plus important.

Pour de plus amples informations sur les produits de lessive et leur dosage, consultez le chapitre "LAVAGE", section "Produits de lessive".

Utilisation de lessive sous forme de tablette ou de dosette

Ajoutez toujours les tablettes ou dosettes de lessive directement dans le tambour avec le linge. Vous ne pouvez pas les insérer dans le bac à produits.

LAVAGE

Ⓑ CapDosing

CapDosing ne peut être activé que via l'application Miele.

Il existe des capsules contenant trois types de produits différents :

- ☼ = produit d'entretien des textiles (par ex. adoucissant, imperméabilisant)
- ☼☼ = additif (par ex. renforçateur de lavage)
- ☼☼☼ = lessive (uniquement pour le lavage principal)

Une capsule contient toujours la quantité nécessaire à un cycle de lavage.

Pour trouver les capsules, rendez-vous sur shop.miele.com, chez votre revendeur, ou contactez le service après-vente Miele.


⚠ Risque sanitaire provoqué par les capsules.

Les composants contenus dans les capsules peuvent présenter un risque pour la santé en cas d'ingestion ou de contact avec la peau.


Tenez toujours les capsules hors de portée des enfants.

Insérer la capsule


- Ouvrez le tiroir à produits.



- Ouvrez le couvercle du compartiment ☼☼☼/☼☼.



- Insérez la capsule en appuyant dessus.



- Refermez le couvercle en appuyant dessus.
- Refermez le tiroir à produits.

Une fois insérée dans le bac à produits, la capsule s'ouvre. Si vous ne l'avez pas complètement utilisée et que vous la sortez de son logement, son contenu risque de couler lorsque vous la retirez du bac à produits. Jetez la capsule. Ne l'utilisez plus.

Le contenu de la capsule est ajouté au moment opportun pendant le programme de lavage.

Lors du dosage en capsule, l'entrée d'eau dans le compartiment  s'effectue uniquement par la capsule. Lors de l'utilisation d'une capsule, n'utilisez pas d'adoucissant dans le compartiment .

- Enlevez la capsule vide une fois le programme de lavage terminé.

Pour des raisons techniques, il reste un peu d'eau dans la capsule.

5. Démarrer le programme

- Effleurez la touche sensitive *Départ/Ajouter du linge* clignotante.

La porte se verrouille et le programme de lavage démarre.

Si un départ différé a été sélectionné, il est décompté dans l'affichage de temps. La durée de programme estimée s'affiche une fois le délai de départ différé écoulé ou immédiatement après le démarrage.

Il est possible à tout moment d'ajouter ou de retirer du linge, tant que le symbole  ne s'affiche pas à l'écran (voir chapitre "Modifier le déroulement de programme", section "Ajouter du linge").

Économiser de l'énergie

Les éléments d'affichage s'assombrissent après 10 minutes. La touche sensitive *Départ/Ajouter du linge* clignote.

Vous pouvez à nouveau activer les éléments d'affichage :

- Effleurez la touche sensitive *Départ/Ajouter du linge* (cela n'a aucune incidence sur le programme en cours).

6. Fin de programme/Décharger le linge

En mode rotation infroissable, le tambour tourne encore jusqu'à 30 minutes après la fin du programme. La porte est verrouillée. Pendant les dix premières minutes, le panneau de commande est éclairé. Puis le panneau de commande s'éteint et la touche sensitive *Départ/Ajouter du linge* clignote.

- Tournez le sélecteur de programme sur la position .

LAVAGE


-D- apparaît dans l'affichage de temps et le voyant de contrôle  s'éteint.

La porte se déverrouille.

Conseil : À la fin de la phase de rotation infroissable, la porte se déverrouille automatiquement.

- Tirez la porte.
- Sortez le linge.

Le linge oublié dans le tambour pourrait rétrécir ou déteindre lors de la prochaine lessive.
Retirez tout le linge du tambour.



- Contrôlez qu'aucun corps étranger n'est resté coincé dans le joint d'étanchéité de la porte.

Conseil : Laissez la porte entrouverte pour que le tambour puisse sécher.

- Enlevez la capsule utilisée du tiroir à produits après utilisation.

Conseil : Laissez le tiroir à produits entrouvert pour qu'il puisse sécher.

Essorage

Vitesse d'essorage final en programme lavage

La touche sensitive avec la vitesse d'essorage optimale pour le programme de lavage s'affiche avec un éclairage clair sur le panneau de commande lors de la sélection du programme.

Il est possible de sélectionner une vitesse d'essorage supérieure pour certains programmes de lavage.

Le tableau ci-après indique la vitesse d'essorage maximale disponible pour chaque programme.

Programme	tr/min
ECO 40-60	1'500
Coton	1'500
Synthétique	1'200
Fin	900
Laine	1'200
Rinçage/Essorage	1'500
Express	1'200
Foncé/Jeans	900
Chemises	900

Essorage intermédiaire

Le linge est essoré après le lavage principal et entre les différents rinçages. Si la vitesse d'essorage final est réduite, la vitesse d'essorage intermédiaire l'est également, le cas échéant.

Désactiver l'essorage final (arrêt cuve pleine)

- Effleurez la touche sensitive  (arrêt de l'essorage).

Le linge reste à tremper dans l'eau après le dernier rinçage. Ceci permet de réduire la formation de faux plis au cas où vous ne retirez pas immédiatement le linge du lave-/sèche-linge à la fin du programme.

Démarrer l'essorage final :

La touche sensitive avec la vitesse d'essorage optimale s'allume dans le panneau de commande. Vous pouvez modifier la vitesse d'essorage.

- Démarrez l'essorage final avec la touche sensitive *Départ/Ajouter du linge*.

Arrêter le programme

- Effleurez la touche sensitive  (sans essorage).
- Effleurez la touche sensitive *Départ/Ajouter du linge*.

L'eau est vidangée.

Désactiver l'essorage intermédiaire et l'essorage final

- Effleurez la touche sensitive  (sans essorage).

Après le dernier rinçage, l'eau est vidangée et la phase de rotation infroissable est activée.

Avec ce réglage, un rinçage supplémentaire est ajouté dans certains programmes.

LAVAGE

Vue d'ensemble des programmes

ECO 40–60		8,0 kg maximum	
Articles	Textiles en coton normalement sales		
Conseil	<ul style="list-style-type: none"> - En un seul cycle de lavage, des pièces de linge en coton mélangé peuvent être lavées à 40 °C et 60 °C. - Ce programme est le plus efficace en terme de consommation d'énergie et d'eau pour le lavage du linge en coton. 		
<p>Remarque pour les instituts de contrôle : programme de contrôle de la conformité avec la législation de l'UE sur l'écoconception n° 2019/2023 et l'étiquetage énergétique conformément au règlement n°2019/2014.</p>			
<p>Remarque pour les instituts de contrôle : Pour le programme de test selon la norme EN 60456, la commutation suivante doit être effectuée :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lorsque le programme <i>ECO 40–60</i> est sélectionné, l'affichage de la température indique la température de 60 °C atténuée. - Effleurez la touche sensitive <i>température 60</i>. La température 60 s'allume en clair. Le programme de contrôle <i>Coton <60°C></i> est sélectionné. 			
Coton		90 °C à froid	8,0 kg maximum
Articles	T-shirts, sous-vêtements, linge de table, etc., articles en coton, lin ou fibres mélangées		
Conseil	<ul style="list-style-type: none"> - Sélectionnez la température en suivant les indications sur l'étiquette d'entretien, selon la lessive, le degré de salissure et les exigences hygiéniques. - Programme 20 °C pour le linge en coton peu sale. 		
Synthétique		60 °C à froid	3,5 kg maximum
Articles	Textiles en fibres synthétiques, mélangées ou coton facile d'entretien		
Conseil	Si le linge se froisse facilement, réduire la vitesse d'essorage.		
Fin		40 °C à froid	2,0 kg maximum
Articles	Textiles délicats en fibres synthétiques, fibres mélangées, viscose		
Conseil	Si le linge se froisse facilement, supprimer l'essorage.		
Laine 		40 °C à froid	2,0 kg maximum
Articles	Textiles en laine ou laine mélangée		
Conseil	Respecter la vitesse du dernier essorage des textiles qui se froissent facilement.		

LAVAGE

Rinçage/Essorage		8,0 kg maximum
Articles	Pour rincer et essorer les textiles lavés à la main	
Conseil	<ul style="list-style-type: none"> - Contrôler la vitesse d'essorage réglée. - Essorage uniquement : sélectionner l'option <i>Court</i>. - Rinçage seulement : régler la vitesse d'essorage sur . 	
MobileStart 		
Conseil	La sélection de programme et la commande du lave-linge s'effectuent via l'App Miele.	
Express		40 °C à froid 3,5 kg maximum
Articles	Textiles en coton n'ayant pratiquement pas été portés ou présentant très peu de salissures.	
Foncé/Jeans		60 °C à froid 3,0 kg maximum
Articles	Pièces de linge foncé et noir en coton, fibres mélangées et denim	
Conseil	<ul style="list-style-type: none"> - Retournez le linge pour le laver. - Au cours des premiers lavages, les vêtements en jean déteignent un peu. Laver le linge clair et le linge foncé séparément. 	
Chemises		40 °C à froid 2,0 kg maximum
Articles	Chemises ou chemisiers en coton et fibres mixtes	
Conseil	<ul style="list-style-type: none"> - Traiter au préalable les cols et les manchettes en fonction de leur degré de salissure. - Mettez les chemises et les chemisiers à l'envers, fermez les boutons, repliez les cols et manchettes vers l'intérieur. 	
Air chaud		⇨ "Tableau des programmes – SÉCHAGE"
Rinçage des conduits		⇨ Section "Programme Rinçage conduits"

LAVAGE

Déroulement de programme

	Lavage principal		Rinçage		Essorage
	Niveau d'eau	Rythme de lavage	Niveau d'eau	Rinçages	
ECO 40–60		Ⓐ		2–3 ²	✓
Coton		Ⓐ		2–4 ^{1,2}	✓
Synthétique		Ⓑ		2–3 ²	✓
Fin		Ⓒ		2–3 ²	✓
Laine		Ⓔ		2	✓
Rinçage/Essorage	–	–		1	✓
Express		Ⓐ		1	✓
Textiles foncés		Ⓑ		3–4 ²	✓
Chemises		Ⓒ		3	✓

La légende se trouve à la page suivante.

-  = niveau d'eau bas
 = niveau d'eau intermédiaire
 = niveau d'eau élevé
(A) = Rythme intensif
(B) = Rythme normal
(C) = Rythme délicat
(E) = Rythme lavage à la main
✓ = effectué
– = non effectué

Le lave-/sèche-linge est équipé d'un système de commande entièrement électronique avec détection de charge. Le lave-/sèche-linge détermine automatiquement la consommation d'eau nécessaire, en fonction de la quantité et du pouvoir d'absorption du linge.

Les déroulements de programme mentionnés font toujours référence au programme de base, avec une charge maximale.

Particularités du déroulement des programmes

Rotation infroissable :

Le tambour tourne encore jusqu'à 30 minutes après la fin du programme, afin d'éviter la formation de plis.

Exception : le programme *Laine* n'a pas de phase de rotation infroissable.

Le lave-/sèche-linge peut être ouvert à tout moment.

¹ À partir d'une température sélectionnée de 60 °C et plus, 2 cycles de rinçage sont effectués. Si la température sélectionnée est inférieure à 60 °C, trois rinçages sont effectués.

² Un rinçage supplémentaire a lieu en cas de :

- formation excessive de mousse dans le tambour
- vitesse d'essorage inférieure à 700 tr/min

LAVAGE

Produits de lessive

Vous pouvez utiliser tous les produits de lessive adaptés aux lave-linge ménagers. Les indications d'utilisation et de dosage figurent sur l'emballage du produit.

Le dosage dépend :

- du degré de salissure du linge
- de la quantité de linge
- de la dureté de l'eau

Si vous ne connaissez pas le degré de dureté de votre eau, renseignez-vous auprès de votre fournisseur.

Adoucisseur d'eau

Si la dureté de votre eau se situe dans les plages II et III, vous pouvez ajouter un adoucisseur d'eau pour économiser de la lessive. Le dosage est indiqué sur l'emballage. Versez d'abord la lessive, puis l'adoucisseur.

Vous pouvez alors doser la lessive comme pour la plage I.

Degrés de dureté de l'eau

Plage de dureté	Degrés français °f	Degrés allemands °d
douce (I)	0 – 15	0 – 8,4
moyenne (II)	15 – 25	8,4 – 14
dure (III)	supérieure à 25	supérieure à 14

Doseurs

Pour doser le produit de lessive, utilisez les doseurs fournis par le fabricant de la lessive (p. ex. une boule de dosage), en particulier pour doser la lessive liquide.

Recharges

Lorsque vous achetez un produit de lessive, choisissez si possible un sachet recharge pour réduire le volume de déchets à éliminer.

Adoucissant, produits d'apprêt, amidon

Les adoucissants rendent aux textiles toute leur souplesse et réduisent la charge statique lors du séchage en machine.

Les produits d'apprêt sont des amidons synthétiques qui confèrent une meilleure tenue au linge.

L'amidon donne aux textiles une certaine tenue et un beau fini.

Utiliser l'adoucissant, les produits d'apprêt et l'amidon séparément

L'amidon doit être préparé comme indiqué sur l'emballage.

- Versez l'adoucissant dans le compartiment .
- Versez l'amidon/le produit d'apprêt liquides dans le compartiment  et les produits en poudre ou semi-liquides dans le compartiment .
- Sélectionnez le programme *Rinçage/Essorage*.
- Modifiez la vitesse d'essorage si nécessaire.
- Effleurez la touche sensitive *Départ/Ajouter du linge*.

Décoloration/coloration

 Dommages provoqués par des produits décolorants.

Les produits décolorants provoquent de la corrosion dans le lave-/sèche-linge.

N'utilisez aucun produit décolorant dans le lave-/sèche-linge.

La teinture de textiles dans le lave-/sèche-linge n'est autorisée que dans la mesure où la fréquence des colorations effectuées correspond à une utilisation domestique courante. Le sel contenu dans les agents colorants peut endommager l'inox si ces produits sont utilisés très fréquemment. Respectez scrupuleusement les instructions du fabricant de la teinture.

LAVAGE

Recommandation de lessives Miele

Les lessives Miele sont spécialement conçues pour l'utilisation quotidienne dans le lave-linge Miele.

	Lessive Miele		Capsules Miele		
	UltraWhite	UltraColor			
ECO 40–60	✓	✓	–	✓	✓
Coton	✓	✓	–	✓	✓
Synthétique	–	✓	–	✓	✓
Fin	–	✓	✓	✓	–
Laine	–	–	✓	–	–
Rinçage/Essorage	–	–	–	✓	–
Express	–	✓	–	✓	–
Foncé/Jeans	–	✓	✓	✓	–
Chemises	✓	✓	–	✓	✓

- ✓ recommandé
- déconseillé

-  Lessives spéciales (par ex. WoolCare)
-  Produits d'entretien des textiles (par ex. adoucissant)
-  Additif (par ex. Booster)

Recommandation de produits de lessive conformément à la directive (UE) n° 1015/2010

Les recommandations s'appliquent aux mêmes plages de température que celles indiquées au chapitre "LAVAGE", section "Vue d'ensemble des programmes".

	universelle	couleurs	fin/laine	spéciale
	Lessive			
ECO 40–60	✓	✓	–	–
Coton	✓	✓	–	–
Synthétique	–	✓	–	–
Fin	–	–	✓	–
Laine	–	–	✓	✓
Rinçage/Essorage	–	–	–	✓
Express	–	✓ ¹	–	–
Foncé/Jeans	–	✓ ¹	–	–
Chemises	✓	✓	–	–

✓ recommandé

– déconseillé

¹ Lessive liquide

SECHAGE

Séchage séparé

Le séchage séparé est nécessaire, si toute la quantité de linge lavé ne doit pas être séchée en machine ou si la quantité de linge dépasse la capacité de charge maximale adaptée au séchage.

1. Préparer le linge

Trier le linge

- Triez le linge selon le type de fibres et de tissu et du degré d'humidité résiduelle, tant que cela est possible.

Vous obtiendrez ainsi un résultat de séchage uniforme.

- Avant le séchage, vérifiez les symboles sur l'étiquette d'entretien.

Si aucun symbole n'est présent, séchez uniquement avec des programmes spécialement conçus pour ces articles.

Conseils pour le séchage

- Ne séchez pas de textiles encore trempés au sèche-linge. Essorez le linge au minimum 30 secondes après le lavage.
- Les textiles en laine pure ou mélangée ont tendance à se feutrer et à rétrécir. Pour ce type de textiles, optez toujours pour le programme *Laine*.
- Vous ne devez sécher les tissus pur lin que si l'étiquette d'entretien l'indique. Sinon le tissu risque de devenir rêche.

- Les textiles tricotés (par ex. t-shirts, sous-vêtements) rétrécissent souvent lors du premier lavage. Ne séchez donc pas trop ces textiles pour éviter tout rétrécissement supplémentaire. Achetez éventuellement des textiles tricotés une ou deux tailles au-dessus.
- Le linge amidonné peut aller au sèche-linge. Cependant, il faut doubler la dose d'amidon pour obtenir le même effet.
- Ne mélangez pas les nouveaux textiles foncés aux textiles clairs pour les sécher. Les textiles foncés peuvent déteindre ou des peluches colorées peuvent se déposer sur les textiles.
- Respectez la capacité de charge maximale des programmes de séchage comme décrit à la section "Tableau des programmes". Le résultat de séchage et la formation de plis dépendent de la charge. Moins la charge est élevée, meilleur est le résultat. Par conséquent, vous obtiendrez un résultat de séchage particulièrement uniforme et sans faux plis si vous réduisez la charge.

2. Charger le lave-/sèche-linge

Ouverture de la porte

- Saisissez la poignée encastrée et tirez pour ouvrir la porte.

Vérifiez qu'il n'y a pas d'animaux ou de corps étrangers dans le tambour avant de charger le linge.

- Mettez le linge dans le tambour sans le tasser.

Si l'appareil est surchargé, les textiles risquent d'être abîmés et le résultat de séchage ne sera pas satisfaisant. Veuillez respecter la capacité maximale indiquée au paragraphe "Tableau des programmes".

Fermeture de la porte

- Vérifiez qu'aucune pièce de linge n'est coincée entre la porte et le joint d'étanchéité.
- Fermez la porte avec un peu d'élan.

Les dispositifs de dosage, comme les boules ou les sacs de dosage peuvent fondre lors du séchage et endommager le lave-linge séchant et le linge.

Ne mettez pas les dispositifs d'aide au dosage au séchage.

Le robinet doit être ouvert même pendant le séchage.


3. Sélectionner le programme

Mettre en marche le lave-/sèche-linge

- Tournez le sélecteur sur un programme.

Le panneau de commande s'allume.


Sélectionner le programme



- Tournez le sélecteur sur le programme de votre choix.

L'affichage du temps indique le temps de lavage estimé ; la température et la vitesse d'essorage préréglées s'allument sur le panneau de commande.

- via la position *MobileStart*



- Tournez le sélecteur de programme sur la position *MobileStart*.

Conseil : Pour utiliser la fonction *MobileStart*, le lave-/sèche-linge doit être connecté au réseau Wi-Fi et la *commande distance* doit être activée.

Une fois le programme démarré, vous pouvez à présent commander votre lave-/sèche-linge via l'application Miele.

Sélectionner Séchage

- Effleurez la touche sensitive *Lavage* ou *Séchage*, jusqu'à ce que la touche sensitive *Lavage* s'allume en clair.

Assurez-vous que la touche sensitive de *Lavage* ne s'allume que de manière atténuée, sinon le programme de lavage correspondant sera lancé avant le séchage.

SECHAGE

4. Sélection des réglages de programme

Sélectionner le palier de séchage

Vous pouvez modifier le palier de séchage pré-réglé d'un programme de séchage.

- Effleurez la touche sensitive du palier de séchage souhaité.
-  Séchage normal plus
-  Séchage normal
-  Fer à repasser

La touche sensitive du palier de séchage souhaité s'allume en clair.

Programme *Air chaud* : sélectionnez l'heure de fin à l'aide des touches sensibles < ou >.

Sélectionner la vitesse du thermo-essorage

Vous pouvez modifier la vitesse d'essorage qui a été configurée pour le thermo-essorage d'un programme de séchage.

- Effleurez la touche sensitive qui correspond à la vitesse d'essorage souhaitée.

La touche sensitive s'allume avec un éclairage clair.

Sélectionner les options

Les touches sensibles de l'option *Délicat* sont atténuées lorsque *Délicat* peut être sélectionné pour le programme.

- Effleurez la touche sensitive *Délicat*.

La touche sensitive s'allume avec un éclairage clair.

Délicat

Les textiles fragiles comme l'acrylique sont séchés tout en douceur (symbole d'entretien ).

En raison de la température plus faible lors de la sélection de *Délicat*, la durée du programme est prolongée.

Sélectionner Démarrage différé

La fonction de départ différé vous permet de définir l'heure de début d'un programme.

- Le cas échéant, sélectionnez une heure de départ différé.

5. Démarrer le programme

- Effleurez la touche sensitive *Départ/Ajouter du linge* clignotante.

La porte est verrouillée et le programme de séchage démarre.

Si un départ différé a été sélectionné, il est décompté dans l'affichage de temps. La durée de programme estimée s'affiche une fois le délai de départ différé écoulé ou immédiatement après le démarrage.

Il est possible à tout moment d'ajouter ou de retirer du linge, tant que le symbole  ne s'affiche pas à l'écran (voir chapitre "Modifier le déroulement de programme", section "Ajouter du linge").

Économiser de l'énergie

Les éléments d'affichage s'assombrissent après 10 minutes. La touche sensitive *Départ/Ajouter du linge* clignote.

Vous pouvez à nouveau activer les éléments d'affichage :

- Effleurez la touche sensitive *Départ/ Ajouter du linge* (cela n'a aucune incidence sur le programme en cours).

6. Fin de programme/Décharger le linge

En mode rotation infroissable, le tambour tourne encore jusqu'à 150 minutes après la fin du programme. La porte est verrouillée. Pendant les dix premières minutes, le panneau de commande est éclairé. Puis le panneau de commande s'éteint et la touche sensitive *Départ/ Ajouter du linge* clignote.

- Tournez le sélecteur de programme sur la position .

La porte se déverrouille.

Si vous retirez le linge pendant la phase rotation infroissable, la chaleur peut s'accumuler.

Étendez le linge pour que la chaleur résiduelle puisse s'échapper.

À la fin de la phase de rotation infroissable, la porte se déverrouille automatiquement.

- Tirez la porte.
- Sortez le linge.

Si vous séchez de nouveau une pièce de linge oubliée dans le tambour, elle peut s'abîmer.

Retirez tout le linge du tambour.

Conseil : Respectez au chapitre "Lavage et séchage" la section "Après chaque lavage ou séchage".

SECHAGE

Vue d'ensemble des programmes

Les poids marqués d'un * se réfèrent au poids de linge sec.

ECO 40–60		5,0 kg* maximum
Paliers de séchage :  		
	Textiles en coton : t-shirts, sous-vêtements, layettes, tenues de travail, vestes, couvertures, tabliers, blouses, serviettes en éponge, serviettes de bain, peignoirs de bain en éponge, draps en flanelle ou en tissu éponge.	
Coton		5,0 kg* maximum
Paliers de séchage :  ,  +		
Articles	Textiles en coton à une et plusieurs couches : t-shirts, sous-vêtements, layettes, tenues de travail, vestes, couvertures, tabliers, blouses, serviettes en éponge, serviettes de bain en éponge, peignoirs de bain en éponge, draps en flanelle ou en tissu éponge.	
Paliers de séchage : 		
Articles	Textiles en coton ou lin qui seront traités ultérieurement, par ex. nappes, draps, linge amidonné.	
Conseil	Laissez le linge enroulé jusqu'au moment de passer la repasseuse pour qu'il reste humide.	
Synthétique		3,5 kg* maximum
Paliers de séchage :  ,  ,  +		
Articles	Textiles faciles d'entretien en fibres synthétiques, coton ou fibres mélangées, par ex. tenues de travail, tabliers, pulls, vêtements, pantalons, linge de table, chaussettes.	
Fin		1,0 kg* maximum
Paliers de séchage :  ,  ,  +		
Articles	Textiles délicats portant le symbole d'entretien  en fibres synthétiques, mélangées, soie artificielle ou coton facile d'entretien, par ex. chemises, chemisiers, lingerie, textiles avec applications.	
Conseil	Pour un séchage presque sans faux plis, réduisez la charge.	
Laine		2,0 kg maximum*
3 minutes		
Articles	Laine et laine mélangée : pulls, gilets, chaussettes	
Conseil	<ul style="list-style-type: none">- Les lainages sont brièvement aérés, ce qui les rend plus moelleux, mais ils ne sont pas tout à fait secs.- Sortez immédiatement le linge une fois le programme terminé.	

SECHAGE

MobileStart 	
Conseil	La sélection de programme et la commande du lave-linge s'effectuent via l'App Miele.
Express 3,5 kg maximum*	
Paliers de séchage :  ,  , 	
Articles	Textiles non délicats pour le programme Coton
Remarque	Pour un lavage et un séchage en continu de linge légèrement sale, la durée de programme est particulièrement courte dans ce programme.
Foncé/Jeans 3,0 kg maximum*	
Paliers de séchage :  ,  , 	
Articles	Pièces de linge foncé et noir en coton, fibres mélangées et denim
Chemises 1,0 kg maximum*	
Paliers de séchage :  ,  , 	
Articles	Chemises et chemisiers
Conseil	- Mettez les chemises et les chemisiers à l'envers, fermez les boutons, repliez les cols et manchettes vers l'intérieur.
Air chaud 4,0 kg* maximum	
20–120 minutes	
Conseil	- Séchage final de textiles à plusieurs couches qui ne sèchent pas de manière uniforme : vestes, oreillers, sacs de couchage - Séchage et aération de tissus divers
Rinçage conduits	⇨ Paragraphe "Programme Rinçage conduits"

Thermo-essorage

Dans certains programmes, un thermo-essorage est réalisé pour réduire la consommation d'énergie durant le séchage.

La vitesse de rotation maximale pour le thermo-essorage correspond à la vitesse d'essorage admissible du programme de lavage correspondant.

Vous pouvez réduire la vitesse pour l'essorage thermique jusqu'à 900 tr/min dans certains programmes.

LAVAGE ET SECHAGE

Lavage et séchage en continu

Il est toujours conseillé de laver et sécher en continu s'il n'y a plus de linge à laver et à sécher et si la capacité de charge maximale admissible pour le séchage n'est pas dépassée.

Lisez impérativement le chapitre "Lavage" et le chapitre "Séchage".

1. Préparer le linge

- Videz les poches.
- Triez les textiles par couleur et type de tissu.
- Vérifiez les symboles sur l'étiquette d'entretien.

2. Charger le lave-/sèche-linge

- Ouvrez la porte.

Vérifiez qu'il n'y a pas d'animaux ou de corps étrangers dans le tambour avant de charger le linge.

- Mettez le linge dans le tambour bien défait et sans le tasser.

Les dispositifs de dosage, comme les boules ou les sacs de dosage peuvent fondre lors du séchage et endommager le lave-/sèche-linge et le linge.

Ne mettez pas les dispositifs d'aide au dosage au séchage.

- Fermez la porte.

3. Sélectionner le programme

- Tournez le sélecteur de programme pour sélectionner le programme souhaité.

Le panneau de commande s'allume.

- Effleurez la touche sensitive *Lavage* et *Séchage*, jusqu'à ce que les deux touches sensibles soient éclairées.

4. Sélection des réglages de programme

- Sélectionnez la vitesse d'essorage, la température et le palier de séchage de votre choix.

Les touches sensibles des réglages souhaités s'allument en clair.

La vitesse d'essorage minimale est limitée à 900 tr/min.

Dans certains programmes, la vitesse de rotation ne peut pas être modifiée.

- Sélectionnez également d'autres options si vous le souhaitez ou si nécessaire.

Pour le thermo-essorage, la vitesse d'essorage affichée du lavage est enregistrée.

- Le cas échéant, sélectionnez une heure de départ différé.

5. Ajouter le produit de lessive

- Vous pouvez doser la lessive via le dosage par capsule ou le bac à produits lessiviels.

6. Démarrage/Fin de programme

- Effleurez la touche sensitive *Départ/Ajouter du linge* clignotante.

La porte est verrouillée.

Le programme démarre.

La rotation infroissable démarre à la fin du programme.

Pendant la rotation Infroissable, la porte est encore verrouillée.

- Effleurez la touche *Départ/Ajouter du linge* ou tournez le sélecteur de programme sur la position .

La porte se déverrouille.

Si vous retirez le linge pendant la rotation infroissable, étendez-le pour que la chaleur résiduelle puisse s'échapper.

À la fin de la phase de rotation infroissable, la porte se déverrouille automatiquement.

- Tirez pour ouvrir la porte et sortez le linge.

Respectez la section "Après chaque lavage ou séchage".

Après chaque lavage ou séchage

- Ouvrez la porte **en grand**.

 Risque de brûlure dû au métal chaud.

Le capuchon métallique à l'intérieur du hublot est chaud après le séchage.

Ne touchez pas l'embout métallique.

- Sortez le linge.

Lors du prochain lavage ou séchage, le linge restant peut rétrécir, déteindre ou être endommagé. N'oubliez pas de linge dans le tambour.

- Contrôlez qu'aucun corps étranger n'est resté coincé dans le joint d'étanchéité de la porte. Après le séchage, retirez les peluches du joint d'étanchéité et du hublot.

Conseil : Laissez la porte entrouverte pour que le tambour puisse sécher.

- Tournez le sélecteur de programme sur la position .

Conseil : Laissez le tiroir à produits entrouvert pour qu'il puisse sécher.

Programme Rinçage conduits

Lors du séchage, des peluches peuvent se former et se déposer tant dans le tambour que dans la cuve de bain lessiviel. Pour éviter que des peluches provenant par ex. de textiles sombres ne se déposent sur d'autres textiles, par ex. sur des textiles clairs, au lavage suivant ou qu'elles ne bouchent le lave-/sèche-linge, elles peuvent être évacuées par rinçage.

N'utilisez pas le programme *Rinçage conduits* pour rincer des textiles. Assurez-vous qu'aucun textile ne se trouve dans le tambour.

- Tournez le sélecteur sur le programme *Rinçage conduits*.

N'utilisez pas de lessive.

- Effleurez la touche *Départ/Ajouter du linge*.

Les peluches sont rincées au bout de quelques minutes.

- Enlevez les peluches résiduelles du joint d'étanchéité de la porte et du hublot.
- Désactivez le lave-/sèche-linge.

Modifier le déroulement de programme

Modifier un programme (sécurité enfants)

Il n'est pas possible de modifier le programme, la température, la vitesse d'essorage ou les options sélectionnées après le démarrage. Cela permet d'éviter toute manipulation involontaire, par exemple par des enfants.

Si le lave-/sèche-linge est éteint pendant que le programme est en cours, la fonction de veille n'éteindra pas complètement le lave-/sèche-linge après 15 minutes. Il se peut qu'il y ait encore de l'eau dans le tambour, les fonctions de sécurité sont donc toujours actives.

Annuler le programme

Vous pouvez annuler un programme de lavage à tout moment après le démarrage du programme.

- Tournez le sélecteur de programme sur la position .

Le programme est interrompu.

- Tournez le sélecteur de programme sur une position quelconque.

Dans l'affichage du temps, apparaît l'affichage suivant $L _ _ \dots _ _ \dots _ _ _$.

- pendant le lavage :

Le lave-/sèche-linge pompe la lessive disponible et le programme de lavage est interrompu.

Le verrouillage de porte est supprimé.

- pendant le séchage :

Le lave-/sèche-linge refroidit le linge avant de déverrouiller la porte.

Sortir le linge

- Attendez jusqu'à ce que le symbole  s'éteigne à l'écran et que la porte se déverrouille.

- Tirez pour ouvrir la porte et sortez le linge.

Sélectionner un autre programme

- Fermez la porte.
- Sélectionnez le programme souhaité.
- Ajoutez de la lessive dans le tiroir à produits, si nécessaire.
- Effleurez la touche *Départ/Ajouter du linge*.

Le programme démarre.

Ajouter du linge - AddLoad

Lors des premières minutes qui suivent le démarrage du programme, vous pouvez ajouter ou retirer du linge.

Il n'est **pas** possible d'ajouter du linge, tant que le symbole  s'affiche à l'écran.

- Effleurez la touche sensitive *Départ/Ajouter du linge*.

Dans l'affichage du temps, apparaît l'affichage suivant $L _ _ \dots _ _ \dots _ _ _$.

L'affichage du temps indique *Add*.

- Ouvrez la porte.
- Ajoutez ou retirez du linge.
- Fermez la porte.
- Effleurez la touche sensitive *Départ/Ajouter du linge*.

Le programme continue.

L'ajout ou le retrait de linge n'est pas possible dans les cas suivants :

- la température du bain lessiviel est supérieure à 55 °C,
- le niveau d'eau dans le tambour dépasse une certaine valeur.

Démarrage différé/SmartStart

Départ différé

Ce départ différé est disponible lorsque la fonction de programmation *P98* SmartGrid est désactivée.

Le départ différé vous permet de reporter le départ du programme de 30 minutes à 24 heures maximum. Vous pouvez ainsi profiter des tarifs de nuit plus avantageux, par exemple.

Configurer un départ différé

- Sélectionnez le programme de lavage souhaité.
- Effleurez la touche sensitive .



La touche sensitive  s'allume avec un éclairage clair.

- Effleurez la touche sensitive < ou > jusqu'à ce que le départ différé souhaité s'allume dans l'affichage de temps.
- En dessous de 10 heures, le départ différé est modifié par palier de 30 minutes.
- Au-delà de 10 heures, le départ différé est modifié par paliers de 1 heure.

Démarrer le départ différé

- Effleurez la touche sensitive *Départ/Ajouter du linge* clignotante.

Le départ différé a été démarré et s'écoule dans l'affichage de temps.

Modifier ou annuler le départ différé

Une fois que le départ différé a été lancé, une modification n'est plus possible.

- Tournez le sélecteur de programme sur la position .
- Tournez le sélecteur sur un programme de votre choix.

Dans l'affichage du temps, l'affichage suivant  ...  ...  ou  apparaît.

Le déroulement du départ différé est arrêté.

- Sélectionnez un programme et un nouveau délai de départ différé si vous le souhaitez.

SG ready

Cette fonction *SG ready* est disponible lorsque la fonction de programmation *P98 SmartGrid* est activée.

La fonction SG ready vous permet de définir une plage horaire durant laquelle votre lave-/sèche-linge peut être démarré depuis l'extérieur. L'activation s'effectue via un signal, envoyé par exemple par votre fournisseur d'énergie lorsque le tarif d'électricité est le plus attractif.

Vous pouvez définir une plage horaire entre 30 minutes et 24 heures. Pendant cette période, le lave-/sèche-linge attend le signal de l'extérieur. En l'absence de signal pendant la plage définie, le lave-/sèche-linge démarre automatiquement le programme.

Définir une plage horaire

Lorsque la fonction de programmation *P98 SmartGrid* est disponible, la fonction des touches sensibles  change. Dans l'affichage du temps, ce n'est plus le départ différé qui s'affiche mais la plage horaire à laquelle votre lave-linge séchant peut être démarré (voir chapitre "Fonctions de programmation", section "*P98 SmartGrid*").

Le déroulement correspond au réglage du temps du démarrage différé.

- Effleurez la touche sensible .
- Réglez la plage horaire souhaitée via les touches sensibles < ou >.
- Effleurez la touche sensible Départ/Ajouter du linge.

Et apparaît dans l'affichage du temps.

Nettoyage et entretien

Nettoyer la carrosserie et le bandeau

⚠ Risque d'électrocution dû à la tension réseau.

Lorsque le lave-/sèche-linge est hors tension, la tension du réseau est tout de même présente.

Débranchez le lave-/sèche-linge avant tout nettoyage ou entretien de l'appareil.

⚠ Dommages provoqués par la pénétration d'eau.

En raison de la pression d'un jet d'eau, de l'eau peut pénétrer dans le lave-/sèche-linge et endommager les composants.

N'aspergez jamais le lave-/sèche-linge avec un jet d'eau.

⚠ Dommages provoqués par des détergents.

Les détergents contenant des solvants, produits abrasifs, produits pour vitres ou nettoyants multi-usages risquent d'endommager les surfaces en plastique et autres composants.


N'utilisez pas ces détergents.

- Nettoyez la carrosserie et le bandeau avec un détergent doux ou de l'eau savonneuse. Séchez ensuite avec un chiffon doux.
- Nettoyez le tambour avec un produit de lavage spécial inox.

Nettoyer le tiroir à produits


L'utilisation de produits de lessive liquides associée à des lavages à basse température favorise la formation de germes dans le tiroir à produits.

- Pour des raisons d'hygiène, nettoyez régulièrement l'ensemble du tiroir à produits.




- Ouvrez le tiroir à produits jusqu'à la butée, pressez le bouton de déverrouillage et sortez entièrement le tiroir à produits.
- Nettoyez le tiroir à produits à l'eau chaude.

Nettoyage du siphon et du canal




- Retirez le siphon du compartiment  et nettoyez-le à l'eau courante chaude.
- Nettoyez la conduite sur laquelle le siphon est fixé.
- Remettez siphon en place sur le tube.



- Nettoyez le canal de l'adoucissant avec de l'eau chaude et une brosse.

L'amidon a tendance à coller.
Après plusieurs utilisations d'amidon,
nettoyez soigneusement le siphon.

Nettoyage du logement du tiroir à produits



- A l'aide d'un goupillon, éliminez les résidus de produit de lessive et les dépôts calcaires des tuyères du tiroir à produits.
- Remplacez le tiroir à produits.

Conseil : laissez le tiroir à produits entrouvert pour qu'il puisse sécher.

Nettoyage et entretien

Nettoyer le hublot

- Nettoyez de temps en temps la partie intérieure du hublot ainsi que le capuchon métallique sur le hublot avec un détergent doux ou de l'eau savonneuse.
- Séchez ces deux éléments avec un chiffon doux.


Nettoyage du tambour

Les lavages à basse température et/ou avec de la lessive liquide risquent de provoquer la formation de moisissures et de mauvaises odeurs à l'intérieur du lave-/sèche-linge. Nettoyez le lave-/sèche-linge avec le programme *Coton* 90 °C. Nettoyez le tambour au plus tard lorsque le voyant de contrôle **i** s'allume avec un **!** dans l'affichage du temps.

Nettoyer le filtre d'arrivée d'eau

Le lave-/sèche-linge est équipé d'un filtre destiné à protéger l'électrovanne d'arrivée d'eau. Le filtre placé à l'extrémité du tuyau d'arrivée d'eau doit être contrôlé environ tous les six mois. Ce délai doit être raccourci en cas de coupures d'eau fréquentes.

- Fermez le robinet d'eau.
- Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.



- Retirez le joint de caoutchouc **1** de son logement.
- Maintenez l'extrémité libre du tuyau d'arrivée d'eau tournée vers le bas. Le filtre en matière synthétique **2** se détache.
- Nettoyez le filtre en matière synthétique.
- Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse.
- Revissez fermement le raccord fileté sur le robinet et ouvrez ce dernier. En cas de fuite d'eau, resserrez le raccord.

Le filtre à impuretés **doit** être remis en place une fois nettoyé.

Vous pouvez remédier vous-même à la plupart des pannes et anomalies. Dans bon nombre de cas, vous économiserez ainsi du temps et de l'argent car vous n'aurez pas besoin de contacter le service après-vente.

Sur www.miele.ch/fr/support/customer-assistance vous trouverez des informations supplémentaires sur la manière de remédier vous-même aux pannes.



Impossible de démarrer un programme

Problème	Cause et dépannage
Le panneau de commande reste sombre.	Le lave-/sèche-linge n'est pas sous tension. <ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez si la fiche est branchée. ■ Vérifiez si le(s) disjoncteur(s) est(sont) en bon état.
	Le lave-/sèche-linge s'est déclenché automatiquement pour des raisons d'économie d'énergie. <ul style="list-style-type: none"> ■ Allumez à nouveau le lave-/sèche-linge en tournant le sélecteur de programme.
Dans l'affichage du temps, F et 34 s'alternent.	La porte n'est pas correctement fermée. Le verrouillage de porte ne s'est pas enclenché. <ul style="list-style-type: none"> ■ Fermez à nouveau la porte. ■ Relancez le programme. ■ Si le message d'erreur réapparaît ensuite, appelez le service après-vente.

Interruption du programme et voyant de contrôle d'anomalie

Problème	Cause et dépannage
Le voyant de contrôle d'anomalie  s'allume. Dans l'affichage du temps, F et 10 s'alternent et le signal sonore retentit.	L'arrivée d'eau est bloquée ou fonctionne mal. <ul style="list-style-type: none"> ■ Contrôlez si le robinet d'eau est ouvert à fond. ■ Contrôlez si le tuyau d'arrivée d'eau fait un coude. ■ Contrôlez si la pression d'eau est trop faible.
	Le filtre dans l'arrivée d'eau est obstrué. <ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyez le filtre.
Le voyant de contrôle d'anomalie  s'allume. Dans l'affichage du temps, F et // s'alternent et le signal sonore retentit.	La vidange est bloquée ou fonctionne mal. Le tuyau de vidange est placé trop haut. <ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyez le filtre et la pompe de vidange. ■ Vérifiez si la hauteur maximale de refoulement de 1 m est dépassée.

Correction des problèmes

Problème	Cause et dépannage
Le voyant de contrôle d'anomalie  s'allume. Dans l'affichage du temps, <i>F</i> et <i>138</i> s'alternent et le signal sonore retentit.	Le système Aquasécurité s'est déclenché. <ul style="list-style-type: none"> ■ Fermez le robinet d'eau. ■ Appelez le SAV.
Dans l'affichage du temps, <i>F</i> et <i>XXX</i> s'alternent et le signal sonore retentit.	Une panne est survenue. <ul style="list-style-type: none"> ■ Débranchez le lave-/sèche-linge du réseau électrique. Débranchez la fiche secteur de la prise de courant ou déconnectez le(s) disjoncteur(s) de l'installation électrique. ■ Patientez au moins deux minutes avant de raccorder à nouveau le lave-/sèche-linge. ■ Réactivez le lave-/sèche-linge. ■ Lancez à nouveau le programme. ■ Si le message d'erreur réapparaît ensuite, appelez le service après-vente.

Le voyant de contrôle d'anomalie s'allume à la fin du programme

Problème	Cause et dépannage
Le voyant de contrôle  s'allume.	Trop de mousse s'est formée pendant le lavage. <ul style="list-style-type: none"> ■ Lors de la prochaine lessive, utilisez moins de produit et respectez les indications de dosage figurant sur l'emballage.
Le voyant de contrôle i s'allume avec un <i>l</i> dans l'affichage du temps.	Lors du lavage, aucun programme de lavage à plus de 60 °C n'a été effectué depuis longtemps. <ul style="list-style-type: none"> ■ Démarrez le programme <i>Coton 90 °C</i> avec le produit nettoyant pour machine Miele ou une lessive universelle en poudre. <p>Le lave-/sèche-linge est nettoyé, prévenant ainsi la formation de germes et d'odeurs.</p>
Le voyant de contrôle i s'allume avec un <i>3</i> dans l'affichage du temps.	Le programme <i>Rinçage conduits</i> n'a pas été utilisé pendant longtemps. <ul style="list-style-type: none"> ■ Démarrez le programme <i>Rinçage conduits</i> comme l'indique le chapitre "Rinçage conduits".

Correction des problèmes

Problème	Cause et dépannage
Le voyant de contrôle i s'allume avec un 4 dans l'affichage du temps.	Il n'y a pas de linge dans le tambour.
	La quantité de linge est trop faible. Le linge est encore humide car l'humidité résiduelle du linge n'est pas mesurable. ■ À l'avenir, utilisez un programme <i>Air chaud</i> pour sécher de faibles quantités de linge.
	La quantité de linge était trop importante pour le programme de séchage sélectionné. ■ Respectez la capacité de charge maximale indiquée à la section "Vue d'ensemble des programmes".

Symbole dans l'affichage du temps

Message	Cause et dépannage
-0- s'allume dans l'affichage du temps.	Le sélecteur de programme a été tourné dans une autre position au démarrage du programme. ■ Tournez le sélecteur de programme sur sa position initiale.
UP s'allume lors de l'activation du lave-/sèche-linge.	Une mise à jour est disponible pour le lave-/sèche-linge. Pour plus d'informations, consultez le chapitre "Fonctions de programmation", paragraphe " <i>P99</i> Mise à jour à distance".
Ctrl s'allume brièvement dans l'affichage du temps lors de la sélection du programme.	Le combiné lave-/sèche-linge indique qu'il est connecté.
OFF s'allume lors de la sélection du programme MobileStart  dans l'affichage du temps.	La commande à distance est désactivée. ■ Activez la fonction de programmation <i>P97</i> Commande à distance pour commander le combiné lave-/sèche-linge via l'App.
Con s'allume lors de la sélection du programme MobileStart  dans l'affichage du temps.	Le combiné lave-/sèche-linge est connecté et peut être commandé via l'App.
no s'allume lors de la sélection du programme MobileStart  dans l'affichage du temps.	Miele@home n'est pas configuré. ■ Connectez le combiné lave-/sèche-linge, voir chapitre "Première mise en service", section "Configurer Miele@home".

Correction des problèmes

Message	Cause et dépannage
<i>E_{no}</i> s'allume lors de l'activation du lave-/sèche-linge.	<p>Une panne est survenue.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Désactivez le lave-/sèche-linge. ■ Réactivez le lave-/sèche-linge. ■ Contactez le service après-vente si <i>E_{no}</i> s'affiche à nouveau. <p>L'utilisation du lave-/sèche-linge reste possible.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Effleurez la touche sensitive  avec un éclairage clair.

Problèmes d'ordre général avec le lave-linge séchant

Problème	Cause et dépannage
L'écran est sombre.	<p>L'écran s'éteint automatiquement afin d'économiser de l'énergie (mode veille).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pressez une touche. Le mode veille est désactivé.
Le lave-linge séchant vibre fortement pendant l'essorage.	<p>Les pieds de l'appareil ne sont pas bien réglés et ne sont pas bloqués.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustez l'appareil de sorte qu'il soit bien d'aplomb et bloquez les pieds.
Bruits de pompe inhabituels.	<p>Il ne s'agit pas d'une anomalie. Les bruits d'aspiration en début et en fin de vidange sont normaux.</p>
Bruits d'essorage pendant le séchage.	<p>Il ne s'agit pas d'une anomalie. Le séchage implique aussi de l'essorage (thermo-essorage).</p>
Le lave-linge séchant n'a pas essoré le linge comme d'habitude, celui-ci est encore trempé.	<p>Un balourd trop important a été détecté lors de l'essorage final et la vitesse d'essorage a été automatiquement réduite.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour que le linge se répartisse mieux dans le tambour, chargez toujours des pièces de linge de différentes tailles.
Une quantité importante de résidus de lessive reste dans le bac à produits.	<p>La pression d'eau est insuffisante.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyez les filtres d'arrivée d'eau. ■ Sélectionnez l'option <i>Hydro plus</i>.
	<p>Les détergents en poudre combinés avec des adoucisseurs d'eau ont tendance à coller.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyez le tiroir à produits et versez à l'avenir d'abord la lessive, puis l'adoucisseur d'eau.

Correction des problèmes

Problème	Cause et dépannage
L'adoucissant n'est pas complètement entraîné ou il reste trop d'eau dans le compartiment ☼.	Le tube d'aspiration n'est pas correctement en place ou est obstrué. <ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyez le tube d'aspiration, voir chapitre "Nettoyage et entretien", paragraphe "Nettoyer le tiroir à produits".
De l'eau reste dans le bac à adoucissant, à côté de la capsule.	CapDosing n'a pas été activé ou la capsule vide n'a pas été retirée après le dernier cycle de lavage. <ul style="list-style-type: none"> ■ Lors de la prochaine utilisation de la capsule, veillez à ce que CapDosing soit activé. ■ Sortez et éliminez la capsule après chaque lessive. <p>La conduite d'évacuation du bac à produits, dans laquelle est insérée la capsule, est obstruée. <ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyez la conduite. </p>
Il y a encore du liquide dans la capsule à la fin du programme.	La conduite d'évacuation du tiroir à produits, dans laquelle est insérée la capsule, est obstruée. <ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyez la conduite. <p>Il ne s'agit pas d'une anomalie. Pour des raisons techniques, il reste un peu d'eau dans la capsule.</p>
Plusieurs durées restantes sont indiquées sur l'écran.	L'affichage du temps restant résulte d'un processus d'apprentissage et s'adapte continuellement à vos habitudes de lavage et de séchage.
De la mousse s'échappe du bac à produits pendant le programme <i>Rinçage conduits</i> .	Il reste des résidus de produit du dernier lavage dans la cuve. <ul style="list-style-type: none"> ■ Effectuez toujours le bon dosage de lessive. ■ Respectez les indications de dosage figurant sur l'emballage du produit.
À la fin du programme <i>Rinçage conduits</i> , il reste de la mousse dans le tambour.	Le programme <i>Rinçage conduits</i> permet également de rincer les résidus de lessive présents dans la cuve. De la mousse peut ainsi se former. <ul style="list-style-type: none"> ■ Utilisez régulièrement le programme <i>Rinçage conduits</i> pour que les résidus de lessive ne puissent pas se déposer dans la cuve.
À la fin du programme <i>Rinçage conduits</i> , il reste des peluches dans le tambour.	Vous n'avez pas utilisé le programme <i>Rinçage conduits</i> depuis longtemps. <ul style="list-style-type: none"> ■ Retirez les peluches du tambour. ■ Utilisez régulièrement le programme <i>Rinçage conduits</i>.

Correction des problèmes

Problème	Cause et dépannage
Le lave-/sèche-linge dégage une odeur.	Le voyant de contrôle i n'a pas été pris en compte. Aucun programme de lavage à plus de 60 °C n'a été effectué depuis longtemps. ■ Pour éviter la formation de moisissures et d'odeurs dans votre lave-/sèche-linge, démarrez le programme <i>Coton 90 °C</i> avec le produit nettoyant pour machine Miele ou avec une lessive en poudre.
	La porte et le bac à produits ont été fermés après le lavage. ■ Laissez la porte et le bac à produits entrouverts pour qu'ils puissent sécher.

Résultat de lavage insatisfaisant

Problème	Cause et dépannage
Les textiles foncés venant d'être lavés présentent des résidus blanchâtres, semblables à de la lessive.	La lessive contient des composants non solubles (zéolithes) pour adoucir l'eau, qui adhèrent au linge. ■ Une fois le linge sec, essayez d'enlever les résidus avec une brosse. ■ A l'avenir, lavez les textiles foncés avec une lessive ne contenant pas de zéolithes, ce qui est en général le cas des produits liquides. ■ Lavez les textiles en programme <i>Textiles foncés</i> .
Le linge a été lavé avec un produit de lessive liquide mais n'est pas propre.	Les lessives liquides ne contiennent pas d'agent de blanchiment. Les taches de fruits, de café ou de thé ne sont donc pas toujours éliminées. ■ Utilisez de la lessive en poudre contenant un agent de blanchiment. ■ Versez du sel détachant dans le compartiment  et de la lessive liquide dans une boule doseuse (enlever la boule doseuse avant le séchage). ■ Ne versez jamais lessive liquide et sel détachant ensemble dans le tiroir à produits.

Correction des problèmes

Problème	Cause et dépannage
Des résidus gris élastiques adhèrent au linge lavé.	<p>Vous avez utilisé trop peu de lessive. Le linge présentait de nombreuses taches de graisse (huiles, pommes).</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pour du linge présentant ce type de taches, utilisez davantage de lessive ou une lessive liquide.■ Avant le prochain lavage, lancez le programme <i>Nettoyage machine</i> en utilisant le nettoyeur pour machine Miele ou une lessive universelle en poudre.

Résultat de séchage non satisfaisant

Problème	Cause et dépannage
Le linge est encore trop humide après le séchage.	<p>La charge est trop faible. L'électronique n'a pas pu mesurer correctement le taux d'humidité résiduelle.</p> <ul style="list-style-type: none">■ À l'avenir, utilisez un programme <i>Air chaud</i> pour sécher de faibles quantités de linge. <p>Un anneau de linge s'est formé pendant l'essorage, car la répartition du linge n'était pas équilibrée.</p> <p>Un anneau de linge s'est formé pendant le thermo-essorage, car le linge était trop humide ou la vitesse d'essorage choisie était trop élevée.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ouvrez la porte et séparez les pièces de linge.■ Redémarrez le programme de séchage avec une vitesse d'essorage moins élevée.
Le linge semble encore humide après le séchage.	<p>Le linge chaud semble plus humide.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Étendez le linge pour que la chaleur résiduelle puisse s'échapper.
Le linge est trop humide ou trop sec après séchage.	<p>L'humidité résiduelle souhaitée se trouve entre deux paliers de séchage.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Si besoin, modifiez les paliers de séchage comme indiqué au chapitre "Réglages", paragraphe "Paliers de séchage".
Il y a de l'eau dans le tambour après séchage.	<p>La vidange ne s'effectue pas correctement.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Nettoyez le filtre et la pompe de vidange comme décrit au paragraphe "Ouverture de la porte en cas de vidange obstruée et/ou de panne de courant" et vérifiez la hauteur de vidange.


Correction des problèmes

La porte ne s'ouvre pas

Problème	Cause et dépannage
Impossible d'ouvrir la porte pendant le déroulement du programme.	La porte est verrouillée pendant le déroulement du programme. ■ Suivez la description au chapitre "Modifier le déroulement du programme", section "Ajouter du linge".
	Il y a de l'eau dans le tambour et le lave-/sèche-linge ne peut pas vidanger. ■ Nettoyez le filtre de vidange et la pompe de vidange comme expliqué dans la section "Déverrouillage manuel de porte en cas de vidange obstruée et/ou de panne de courant".
	Le niveau d'eau est trop élevé dans le tambour. ■ Interrompez le programme. Le lave-/sèche-linge vidange l'eau.
À la fin du programme ou après une annulation de programme, la porte ne peut pas être ouverte. Dans l'affichage du temps, l'affichage suivant [] ... [] ... [] clignote.	Pour des raisons de sécurité, la porte ne peut pas être ouverte. La température dans le tambour excède 55 °C pendant le lavage ou 70 °C pendant le séchage. ■ Attendez jusqu'à ce que la température dans le tambour ait baissé et que la porte se déverrouille.
La porte ne se déverrouille pas. Dans l'affichage du temps, F et 35 s'alternent.	La serrure de porte est bloquée. ■ Appelez le SAV.

Déverrouillage manuel de porte en cas de vidange obstruée et/ou de panne de courant

- Désactivez le lave-linge séchant.



- Ouvrez la trappe d'accès à la pompe à lessive.

Vidange obstruée

Si la vidange est obstruée, le lave-/sèche-linge peut contenir une grande quantité d'eau.

 Risque de brûlures dû au bain lessiviel chaud.


Si le lavage a eu lieu peu de temps avant à des températures élevées, l'écoulement de bain lessiviel est chaud.

Vidangez le bain lessiviel avec précaution.

Vidanger l'eau


Ne dévissez pas entièrement le filtre à lessive.

- Placez un récipient sous la trappe, par ex. une tôle universelle.



- Desserrez lentement le filtre à lessive jusqu'à ce que de l'eau s'écoule.
- Pour arrêter la vidange, revissez le filtre à lessive.


Dès que l'eau ne coule plus :



- Dévissez entièrement le filtre à lessive.

Correction des problèmes

Nettoyer les filtres à lessive



- Nettoyez soigneusement le filtre à lessive.
- Vérifiez si la turbine de la pompe de vidange tourne facilement.
- Enlevez les corps étrangers (boutons, pièces de monnaie, etc.) si nécessaire, et nettoyez l'intérieur.
- Remettez le filtre à lessive en place et serrez-le à fond.


⚠ Risque de dommages dus à l'écoulement d'eau.

Si le filtre à lessive n'est pas remis en place correctement, de l'eau s'écoule du lave-/sèche-linge.

Remettez le filtre à lessive correctement en place et serrez-le à fond.

Ouvrir la porte

⚠ Risque de blessure dû au tambour qui tourne.
Ne mettez jamais les mains dans un tambour qui tourne encore, vous risquez de graves blessures.
Assurez-vous que le tambour est à l'arrêt avant de décharger votre linge.



- Déverrouiller la porte avec un tournevis.
- Tirez la porte.

Sur www.miele.com/service, vous trouverez des informations relatives à l'aide au dépannage et les pièces de rechange Miele.

Contact en cas d'anomalies


En cas d'anomalies auxquelles vous n'arrivez pas à remédier vous-même, veuillez vous adresser par exemple à votre revendeur Miele ou au SAV Miele.

Vous pouvez réserver une intervention du SAV Miele en ligne, sur www.miele.com/service.

Les coordonnées du SAV Miele figurent en fin de notice.

Veillez indiquer au SAV la référence du modèle et le numéro de fabrication (N° fab./SN/N°). Ces deux indications figurent sur la plaque signalétique.

La plaque signalétique est placée au-dessus du hublot à l'intérieur de la porte.



Accessoires en option

Des produits spécialement adaptés à votre lave-/sèche-linge, par ex. de la lessive et des accessoires, sont disponibles dans le shop en ligne Miele, auprès du service après-vente Miele ou chez votre revendeur Miele.

Pour accéder au shop en ligne Miele, cliquez sur le QR code suivant :



Base de données EPREL

À partir du 1er mars 2021, des informations sur l'étiquetage énergétique et les exigences en matière d'écoconception seront disponibles dans la base de données européenne sur les produits (EPREL). Pour accéder à la base de données sur les produits, utilisez le lien <https://eprel.ec.europa.eu/>. Vous serez invité(e) à saisir la référence du modèle.

La référence du modèle figure sur la plaque signalétique.

Miele Made in xxx

Mod.: **XXXxxx**

M-Nr.: xxxxxxxx Type: XXxx-X

Nr.:/ xxxxxxxxx

Miele Service
www.miele.com/service


Garantie

La durée de garantie est de 2 ans.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les conditions de garantie fournies.


Installation

Vue de face



- ① Tuyau d'arrivée d'eau
- ② Raccordement électrique
- ③ Tuyau de vidange avec crosse pivotante (amovible) et les différentes évacuations possibles de l'eau
- ④ Bandeau de commande
- ⑤ Tiroir à produits
- ⑥ Porte
- ⑦ Trappe d'accès au filtre de vidange, à la pompe de vidange et au système de déverrouillage d'urgence
- ⑧ 4 pieds réglables en hauteur

Vue de l'arrière



- ① Couvercle en saillie avec poignées de transport
- ② Tuyau de vidange
- ③ Tuyau d'arrivée d'eau
- ④ Sécurités avec tiges de transport
- ⑤ Fixations de transport pour tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange
- ⑥ Raccordement électrique

Installation

Lieu d'installation

La surface de montage la mieux adaptée est un sol en béton. Contrairement à un plancher en bois ou à un sol "souple", il ne transmet pratiquement pas de vibrations lors de l'essorage.

Attention :

- Installez le lave/sèche-linge bien d'aplomb et veillez à ce qu'il soit stable.
- Évitez d'installer le lave-/sèche-linge sur des revêtements de sol souples, sans quoi l'appareil risque de vibrer pendant l'essorage.

Règles à respecter en cas d'installation sur un plancher en bois :

- Placez le lave/sèche-linge sur une planche en bois (59 x 52 x 3 cm minimum). Ce panneau doit être vissé sur autant de poutres que possibles, et pas uniquement sur les lattes du plancher.

Conseil : Installez le lave/sèche-linge si possible dans un angle de la pièce, c'est là que la stabilité du plancher est la meilleure.

⚠ Risque de blessures provoquées par un lave-/sèche-linge non sécurisé.

En cas d'installation sur un socle déjà existant (en béton ou en maçonnerie), le lave-/sèche-linge risque de tomber du socle pendant l'essorage. Sécurisez le lave-/sèche-linge avec un étrier de fixation (accessoire en option).

Transport du lave-/sèche-linge sur le lieu d'installation

⚠ Risque de blessure provoquée par un couvercle non fixé.

Dans certaines circonstances, la fixation arrière du couvercle peut devenir cassante. Le couvercle peut s'arracher lors du transport.


Veillez à la bonne fixation du couvercle avant de transporter l'appareil.

- Portez le lave-/sèche-linge par les pieds avant et le rebord arrière du couvercle.

Démontage des sécurités de transport

Retrait des barres de transport

Retirez d'abord la barre de transport gauche, puis la barre de transport droite.




- 1 Poussez le cache vers l'extérieur.
 - 2 À l'aide de la clé à fourche fournie, faites pivoter la barre de transport de 90°.
 - 3 Retirez la sécurité de transport.
- Retirez également la barre de transport droite.

Obturation des trous

⚠ Risque de blessure au contact des arêtes vives.

Ne mettez jamais les mains dans des orifices non obstrués, risque de blessure.

Obstruez les orifices après avoir enlevé la sécurité de transport.



- Appuyez fermement sur les caches jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.


Montage des sécurités de transport

⚠ Dommages liés à un transport incorrect.

Le lave-/sèche-linge peut être endommagé s'il est transporté sans sécurités de transport.

Conservez la sécurité de transport. Elle doit être remontée avant le transport du lave-/sèche-linge (par exemple pour un déménagement).

Ouvrir les trappes



- À l'aide d'un objet pointu, par ex. un tournevis étroit, appuyez contre l'ergot.

La trappe s'ouvre.

Installer les tiges de transport

- L'installation s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

Conseil : Soulevez légèrement le tambour, les tiges de transport peuvent être enfoncées plus facilement.

Installation


Ajuster le lave-linge séchant

Le lave-linge séchant doit être bien d'aplomb et reposer sur ses quatre pieds pour pouvoir fonctionner correctement.


Une installation non conforme augmente la consommation d'eau et d'énergie, et le lave-linge séchant risque de se déplacer.

Dévisage et blocage des pieds par contre-écrou

L'équilibrage du lave-/sèche-linge s'effectue au moyen de ses quatre pieds à visser. La machine quitte l'usine avec les pieds vissés à fond.



- Desserrez le contre-écrou **2** dans le sens des aiguilles d'une montre au moyen de la clé à fourche fournie. Dévissez le contre-écrou **2** avec le pied **1**.



- Vérifiez avec un niveau à bulles que le lave-/sèche-linge est bien d'aplomb.
- Maintenez le pied **1** avec une pince multiprise. Resserrez le contre-écrou **2** contre la carrosserie à l'aide de la clé à fourche.

⚠ Dommages liés à un lave-/sèche-linge mal ajusté.

Si les pieds ne sont pas bloqués, le lave-/sèche-linge risque de se déplacer.

Serrez les quatre contre-écrous des pieds à fond contre la carrosserie. Vérifiez également que les pieds n'ont pas été dévissés lors de l'ajustement.

Le système Aquasécurité

Le système Aquasécurité Miele garantit une protection parfaite contre les dégâts des eaux liés à l'utilisation du lave-linge séchant.

Ce système se compose des éléments suivants :

- le tuyau d'arrivée d'eau
- l'électronique, la protection contre les fuites et la sécurité anti-débordement
- le tuyau de vidange

Le tuyau d'arrivée d'eau

- Protection contre l'éclatement du tuyau

Le tuyau d'arrivée d'eau présente une pression d'éclatement supérieure à 7'000 kPa (70 bars).

L'électronique et la carrosserie

- Bac collecteur

L'eau s'écoulant suite à des fuites dans le lave-/sèche-linge sera recueillie dans le bac collecteur. Un interrupteur à flotteur ferme les vannes d'arrivée d'eau. Toute arrivée d'eau supplémentaire est bloquée. L'eau se trouvant dans la cuve est vidangée.

- La sécurité anti-débordement

Ce dispositif évite que le lave-/sèche-linge ne déborde suite à une arrivée d'eau incontrôlée. Dès que le niveau d'eau dépasse une certaine hauteur, la pompe de vidange s'enclenche et l'eau est vidangée de manière contrôlée.

Tuyau de vidange

Le tuyau de vidange est protégé par un système d'aération. Cela permet d'éviter que le lave-linge séchant ne soit vidé par un effet de siphon.

Arrivée d'eau

 Risque sanitaire et dommages dus à l'arrivée d'eau impropre. La qualité de l'arrivée d'eau doit satisfaire à la prescription d'eau potable du pays respectif dans lequel est utilisé le lave-linge. Raccordez toujours le lave-linge à de l'eau potable.

Le lave-/sèche-linge peut être raccordé à une conduite d'eau potable sans clapet antiretour, car sa construction est conforme aux normes DIN applicables.

La pression de l'eau doit être comprise entre 100 kPa et 1'000 kPa. Si la pression est supérieure à 1'000 kPa, l'installation d'un réducteur de pression est indispensable.

Un robinet d'eau avec raccord fileté de 3/4" est nécessaire pour le raccordement. Si vous ne disposez pas d'un robinet d'eau, faites monter le lave-/sèche-linge par un installateur agréé sur le réseau d'eau potable.

Le raccord fileté est sous pression. Vérifiez l'étanchéité du raccordement en ouvrant lentement le robinet d'eau. Modifiez la position du joint et du raccord fileté en cas de fuite d'eau.

Ce lave-/sèche-linge n'est **pas** conçu pour un raccordement à l'eau chaude.

Maintenance

En cas de remplacement, utilisez exclusivement un tuyau d'origine Miele présentant une pression d'éclatement supérieure à 7'000 kPa (70 bars).

Installation

Le filtre placé dans l'écrou fileté à l'extrémité libre du tuyau d'arrivée d'eau protège l'électrovanne d'arrivée d'eau.

Ne retirez pas ce tamis.

Accessoire : rallonge de tuyau

Votre revendeur Miele ou le service après-vente Miele peut vous fournir également des flexibles de 2,5 ou 4,0 m.

Vidange

Le bain lessiviel est vidangé par une pompe de vidange d'une hauteur de refoulement de 1 m. Pour ne pas entraver la vidange, posez le tuyau sans plis. La crosse peut être accrochée à l'extrémité du tuyau. Si nécessaire, le tuyau peut être rallongé jusqu'à 5 m. Les accessoires sont disponibles auprès d'un revendeur Miele ou du service après-vente Miele.

Pour des hauteurs d'évacuation supérieures à 1 m (hauteur de refoulement max. 1,8 m), vous pouvez vous procurer une pompe de vidange de rechange auprès d'un revendeur Miele ou du service après-vente Miele. Pour des hauteurs d'évacuation supérieures à 1 m, le tuyau peut être rallongé jusqu'à 2,5 m. Les accessoires sont disponibles auprès d'un revendeur Miele ou du service après-vente Miele.

Possibilités de vidange :

1. Suspension dans un lavabo ou un évier :


Attention :

- Bloquez le tuyau pour qu'il ne glisse pas.

- Si l'eau est vidangée dans un lavabo, elle doit s'écouler suffisamment vite. Sinon, elle risque de déborder ou une partie de l'eau pourrait être à nouveau aspirée dans le lave-linges séchant

2. Raccordement à un tuyau d'évacuation en plastique avec manchon en caoutchouc (siphon non indispensable).
3. Évacuation dans un écoulement au sol (puits d'écoulement).
4. Raccordement à un lavabo avec raccord en plastique.

Raccordement à un lavabo



- ① Adaptateur
- ② Écrou-raccord du lavabo
- ③ Collier de serrage
- ④ Extrémité du tuyau

- Fixez l'adaptateur ① avec l'écrou-raccord du lavabo ② sur le siphon du lavabo.
- Enfilez l'extrémité du tuyau ④ sur l'adaptateur ①.
- À l'aide d'un tournevis, vissez le collier de serrage ③ à fond, juste derrière l'écrou-raccord du lavabo.

Raccordement électrique

Le lave-/sèche-linge est livré de série avec une fiche de raccordement, “prêt à brancher” dans une prise de sécurité.

Installez le lave-/sèche-linge de sorte que la prise soit facilement accessible. Si la prise n'est pas facilement accessible, vérifiez qu'un dispositif de sectionnement de chacun des pôles est prévu sur l'installation.

 Risque d'incendie en cas de surchauffe.

Le fonctionnement du lave-/sèche-linge sur des multiprises et des rallonges peut entraîner une surcharge des câbles.

Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de rallonge ni de multiprises.

L'installation électrique doit satisfaire aux prescriptions en vigueur.

Pour des raisons de sécurité, nous recommandons l'utilisation d'un disjoncteur différentiel (RCD) du type  de l'installation domestique associée pour le raccordement électrique du lave-/sèche-linge.

Un câble d'alimentation réseau abîmé ne doit être remplacé que par un câble réseau spécial du même type (disponible auprès du SAV Miele). Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel qualifié ou le SAV Miele doit se charger du remplacement.

Le mode d'emploi ou la plaque signalétique vous indique la puissance de raccordement et la protection électrique adaptée. Comparez ces informations avec les données du câble d'alimentation électrique sur place.

En cas de doute, contactez un électricien professionnel.

Le fonctionnement temporaire ou permanent sur un système d'alimentation électrique autonome ou non synchrone au réseau (comme les réseaux autonomes, les systèmes de secours) est possible. La condition préalable au fonctionnement est que le système d'alimentation électrique corresponde aux spécifications de la norme EN 50160 ou similaire.

Les mesures de protection prévues dans l'installation domestique et dans ce produit Miele doivent également être assurées dans leur fonction et leur mode de fonctionnement en fonctionnement isolé ou en fonctionnement non synchrone au réseau ou être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation. Comme décrit, par exemple, dans la publication actuelle de VDE-AR-E 2510-2.

Caractéristiques techniques

Hauteur	850 mm
Largeur	596 mm
Profondeur	637 mm
Profondeur avec porte ouverte	1'055 mm
Hauteur pour installation sous plan	820 (+8/-2) mm
Largeur pour installation sous plan	600 mm
Poids	env. 95 kg
Capacité de charge lavage	8,0 kg de linge sec
Capacité de charge séchage	5,0 kg de linge sec
Tension de raccordement	voir plaque signalétique
Puissance de raccordement	voir plaque signalétique
Fusible	voir plaque signalétique
Consommations	voir chapitre Consommations
Pression minimale de l'eau courante	100 kPa (1 bar)
Pression maximale de l'eau courante	1'000 kPa (10 bar)
Longueur du tuyau d'arrivée	1,55 m
Longueur du tuyau de vidange	1,50 m
Longueur du câble de raccordement	2,00 m
Hauteur max. de refoulement	1,00 m
Longueur max. de refoulement	5,00 m
Diodes électroluminescentes LED	Classe 1
Marques d'homologation	voir plaque signalétique
Consommation en mode arrêt	0,30 W
Mode veille avec maintien de la connexion au réseau	0,70 W
Bande de fréquence du module Wi-Fi	2'4000 GHz–2'4835 GHz
Puissance d'émission maximale du module Wi-Fi	< 100 mW

Déclaration de conformité

Par la présente, Miele déclare que ce lave-linge est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'une des adresses suivantes :

- Produits, Téléchargements, sur www.miele.ch/fr/c/index.htm
- Service après-vente, Demande d'informations, Modes d'emploi, sur <https://miele.ch/manual> en saisissant le nom du produit ou la référence

Programmes	Charge kg	Énergie kWh	Eau litres	Durée h:min.	Température ¹ °C	Humidité rési- duelle %	Vitesse de ro- tation tr/min
Lavage							
ECO 40-60*	8,0	0,77	60	3:39	43	47	1500
	4,0	0,42	52	2:48	32	47	1500
	2,0	0,18	28	2:48	25	49	1500
Coton	8,0	1,35	57	2:29	54	51	1500
	20 ²	0,35	72	2:39	20	51	1500
Synthétique	3,5	0,32	47	1:59	30	30	1200
Express ³	4,0	0,33	30	0:20	27	60	1200
Laine	3,0	0,23	35	0:39	-	-	-
Lavage et séchage							
ECO 40-60* Séchage normal	5,0	3,35	85	6:29	35	0	1500
	2,5	1,62	43	3:59	28	0	1500

* Programme de contrôle de la conformité avec la législation de l'UE sur l'écoconception 2019/2023 et l'étiquetage énergétique conformément au règlement n°2019/2014

¹ Température maximale du linge atteinte lors du lavage principal.

² Programme 20 °C pour le linge en coton peu sale.

³ Option *Court* activée

Remarque pour les clients

Les consommations peuvent différer des valeurs indiquées en fonction de la pression d'eau, de la dureté d'eau, de la température de l'eau, de la température ambiante, du type et de la quantité de linge, des variations de tension du réseau et des options sélectionnées.

Symboles d'entretien

Lavage	
Les degrés indiqués dans la cuve indiquent la température maximale à laquelle vous pouvez laver les articles.	
	Rythme de lavage normal
	Rythme de lavage doux
	Rythme de lavage très doux
	Lavage à la main
	Non lavable

Exemple pour la sélection de programme

Programme	Symboles d'entretien
ECO 40–60	
Coton	
Synthétique	
Délicat	
Laine	

Séchage	
	Température normale
	Température réduite
	Séchage en tambour interdit

Repassage au fer et à la calandre	
	env. 200 °C
	env. 150 °C
	env. 110 °C Le repassage à la vapeur peut provoquer des dommages irréversibles.
	Repassage au fer et à la calandre interdit

Nettoyage professionnel	
	Nettoyage avec solvants chimiques. Les lettres correspondent aux produits de nettoyage.
	Nettoyage à l'eau
	Nettoyage chimique interdit

Blanchiment	
	Tous les agents de blanchiment oxydants sont autorisés
	Blanchiment à l'oxygène uniquement
	Blanchiment interdit

Fonctions de programmation

Les fonctions de programmation vous permettent d'adapter l'électronique du lave-/sèche-linge selon les besoins du moment. Vous pouvez modifier ces fonctions de programmation à tout moment.

La programmation s'effectue en 9 étapes (1, 2, 3 ... 9) à l'aide de touches sensibles.

Ouvrir le niveau de programmation

Conditions préalables :

- Le lave-/sèche-linge est activé et le sélecteur de programme est positionné sur un programme.
- La porte du lave-/sèche-linge est ouverte.

- 1 Effleurez la touche sensitive *Départ/Ajouter du linge* et maintenez-la enfoncée pendant les étapes 2—3.
- 2 Fermez la porte du lave-/sèche-linge.
- 3 Attendez que la touche sensitive *Départ/Ajouter du linge* reste allumée en permanence ...
- 4 ... puis relâchez la touche sensitive *Départ/Ajouter du linge*.

Après quelques secondes, *P13* s'allume dans l'affichage de temps.

Sélectionner et désélectionner la fonction de programmation

Le numéro de la fonction de programmation apparaît dans l'affichage de temps avec *P* en combinaison avec un chiffre, par ex. *P13*.

- 5 En effleurant la touche sensitive < ou >, vous sélectionnez pas à pas la fonction de programmation suivante ou précédente :

Fonctions de programmation	
<i>P11</i>	Durée du signal sonore
<i>P12</i>	Signal sonore
<i>P13</i>	Tonalité des touches
<i>P14</i>	Code PIN
<i>P22</i>	Règle de mise en veille panneau de commande
<i>P24</i>	Mémoire
<i>P28</i>	Linge délicat
<i>P29</i>	Réduction de la température
<i>P32</i>	Niveau de rinçage maximal
<i>P33</i>	Refroidissement du bain lessiviel
<i>P49</i>	Pression d'eau faible
<i>P62</i>	Luminosité des champs lumineux
<i>P70</i>	Palier de séchage coton
<i>P71</i>	Palier de séchage synthétique
<i>P72</i>	Prolongation refroidissement
<i>P77</i>	Protection anti-placage
<i>P90</i>	Heures de fonctionnement
<i>P97</i>	Commande à distance
<i>P98</i>	SmartGrid
<i>P99</i>	Mise à jour à distance
<i>P00</i>	Réglage d'usine

- 6 Validez la fonction de programmation sélectionnée avec la touche sensitive *Départ/Ajouter du linge*.

Fonctions de programmation

Modifier et enregistrer la fonction de programmation

Vous pouvez soit activer/désactiver une fonction de programmation, soit sélectionner diverses options.

- 7 Effleurez la touche sensitive < ou > pour activer ou désactiver une fonction de programmation ou pour sélectionner une option.

Fonction de programmation	Sélection possible					
	-00	-01	-02	-03	-04	-05 à -07
P11		•	•			
P12	•	•	•			
P13	•	•	•			
P14	•	•				
P22	•	•				
P24	•	•				
P28	•	•				
P29	•	•				
P32	•	•				
P33	•	•				
P49	•	•				
P62		•	•	•	•	•
P70		•	•	•	•	•
P71		•	•	•	•	•
P72	•	•	•	•	•	-05 à -08
P77	•	•	•	•	•	
P97	•	•				
P98	•	•				
P99	•	•				
P00	•	•				

- 8 Validez la sélection effectuée avec la touche sensitive *Départ/Ajouter du linge*.

Le numéro de la fonction de programmation s'allume de nouveau : par ex. P13.

Fermeture du niveau de programmation

- 9 Tournez le sélecteur de programme sur la position .

La programmation est maintenant enregistrée. Vous pouvez modifier de nouveau la programmation à tout moment.

P11 Durée du signal sonore

Le signal sonore vous indique la fin du programme. Vous pouvez décider de la durée pendant laquelle le signal sonore doit retentir.

Sélection

- 01 = Le signal sonore retentit 3 x en fin de programme.
- 02 = Le signal sonore retentit jusqu'à l'arrêt automatique du lave-/sèche-linge (une heure maximum).

P12 Signal sonore

Le signal sonore vous indique la fin du programme.

Sélection

- 00 = Désactivé
- 01 = Activé – faible
- 02 = Activé – fort

P13 Tonalité des touches

Il est possible d'activer ou de désactiver la tonalité des touches sensibles.

Sélection

- 00 = Désactivée
- 01 = Activée – faible
- 02 = Activée – fort

P14 Code PIN

Le code PIN permet de protéger votre lave-/sèche-linge contre un usage non autorisé.

Lorsque le code PIN est activé, il doit être entré après avoir enclenché le lave-/sèche-linge pour pouvoir utiliser ce dernier.

Sélection

- 00 = Désactivé
- 01 = Activé

Si vous avez sélectionné -01, il n'est possible d'utiliser le lave-/sèche-linge qu'après avoir entré le code PIN.

Utilisation du lave-/sèche-linge avec le code PIN

Le code PIN est **125**. Vous ne pouvez pas le modifier.

- Activez le lave-/sèche-linge.

0 __ est affiché dans l'affichage de temps et les touches sensibles > et < s'allument.

- Effleurez la touche sensitive >.

L'affichage du temps indique __ l.

- Validez le chiffre qui apparaît avec la touche sensitive *Départ/Ajouter du linge*.

Le premier chiffre a été enregistré.

- Saisissez également les deuxième et troisième chiffres avec les touches sensibles > et <, puis confirmez avec la touche sensitive *Départ/Ajouter du linge*.

Le verrouillage est désactivé.

P22 Règle de mise en veille panneau de commande

Pour des raisons d'économie d'énergie, l'affichage de l'heure et les touches sensibles s'assombrissent au bout de dix minutes et la touche sensitive *Départ/Arrêt* clignote.

Sélection

- 00 = Désactivé
L'affichage du temps et les touches sensibles ne s'assombrissent pas lorsque le lave-/sèche-linge est enclenché.

- 01 = Activé
L'affichage du temps et les touches sensibles s'assombrissent dix minutes après le démarrage du programme.

Attention : à expiration de la durée programmée pour le départ différé, à la fin du programme ou de la phase Infroissable, l'affichage du temps et les touches sensibles s'allument pendant dix minutes.

Fonctions de programmation

P24 Mémoire

Le lave-/sèche-linge enregistre les derniers réglages d'un programme (température, vitesse d'essorage) après le démarrage du programme.

Lorsque ce programme de lavage est de nouveau sélectionné, le lave-/sèche-linge affiche les réglages mémorisés.

Sélection

-00 = Désactivée

-01 = Activée

P28 Linge délicat

Lorsque la fonction Linge délicat est activée, le déplacement du tambour est réduit. Des textiles peu sales peuvent être ainsi lavés plus en douceur.

La fonction Linge délicat peut être activée pour les programmes *Coton* et *Synthétique* pendant le lavage.

Sélection

-00 = Désactivé

-01 = Activé

P29 Réduction de la température

L'eau présente un point d'ébullition plus bas en altitude. À partir d'une altitude de 2'000 m, Miele recommande d'activer la réduction de la température pour éviter "l'ébullition de l'eau".

Sélection

-00 = Désactivée

-01 = Activée

P32 Niveau de rinçage maximal

Dans les programmes *Coton* et *Synthétique*, il est toujours possible de régler à la valeur maximale le niveau d'eau lors du rinçage.

Cette fonction est importante pour les personnes allergiques, afin d'obtenir le meilleur résultat de rinçage. La consommation d'eau augmente.

Sélection

-00 = Désactivé

-01 = Activé

P33 Refroidissement du bain lessiviel

À la fin du lavage principal, de l'eau est rajoutée dans le tambour pour refroidir le bain lessiviel.

Le refroidissement du bain lessiviel s'effectue lors de la sélection du programme *Coton* et d'une température de 70 °C et plus.

Le refroidissement du bain lessiviel devrait être activé :

- Pour éviter tout risque d'ébouillantage si le tuyau de vidange est accroché à un lavabo ou un évier
- Dans les bâtiments non pourvus d'un tuyau d'évacuation conforme à la norme DIN 1986

Sélection

-00 = Désactivé

-01 = Activé

P49 Pression d'eau faible

Si la pression d'eau est inférieure à 100 kPa (1 bar), le lave-/sèche-linge interrompt le programme. Si la pression d'eau de l'installation ne peut pas être augmentée, le réglage activé empêche l'interruption de programme anticipée.

Sélection

-00 = Désactivée

-01 = Activée

P62 Luminosité des champs lumineux

La luminosité des touches sensibles atténuées dans le panneau de commande peut être réglée selon sept niveaux.

La luminosité est modifiée dès que vous sélectionnez un autre niveau.

Sélection

-01 = Niveau le plus foncé



-07 = Niveau le plus clair

P70 Niveaux de séchage Coton

Si besoin est, vous pouvez modifier les niveaux de séchage pour le programme Coton.

Sélection

-01 = Humide



-07 = Sec

P71 Niveaux de séchage Synthétique

Si besoin est, vous pouvez modifier les niveaux de séchage pour le programme Synthétique.

Sélection

-01 = Humide



-07 = Sec

P72 Prolongation refroidissement

Vous pouvez prolonger la phase de refroidissement avant que le programme de séchage ne se termine. Le refroidissement du linge sera plus perceptible. La prolongation n'est exécutée que si une étape de séchage est sélectionnée. L'extension du temps de refroidissement n'est pas active dans le temps de séchage.

Sélection

-00 = Minutes



-18 = Minutes

P77 Protection anti-placage

Afin de réduire la probabilité de formation d'un anneau de linge, il est possible de limiter le nombre de tours pour l'essorage final.

Le réglage *Protection anti-placage* n'est compatible qu'avec le lavage et séchage continus.

Fonctions de programmation

Sélection

- 00 = Désactivée
- 01 = 1'200 tr/min
- 02 = 1'100 tr/min
- 03 = 1'000 tr/min
- 04 = 900 tr/min

P90 Heures de fonctionnement

Vous pouvez consulter le nombre total d'heures de lavage et de séchage du lave-/sèche-linge.

La durée totale des heures de fonctionnement s'affiche successivement en chiffres sur l'affichage de l'heure. Le lave-/sèche-linge a par ex. lavé et séché pendant 1'234 heures. L'affichage du temps indique d'abord un *H* puis un *1*, puis un *2*, puis un *3* et enfin un *4*. Puis, le *H* s'affiche à nouveau.

P97 Commande à distance

Avec l'app Miele, vous pouvez contrôler l'état de votre lave-/sèche-linge partout où vous vous trouvez, l'allumer et le contrôler à distance grâce au programme *MobileStart*.

Vous pouvez désactiver la fonction de programmation *P97* si vous ne souhaitez plus commander votre lave-/sèche-linge avec votre terminal mobile.

Il est également possible d'annuler un programme via l'app si la fonction de programmation *P97* n'est pas activée.

Avec la touche sensitive , configurez une plage horaire durant laquelle le lave-/sèche-linge doit être démarré puis lancez le départ différé (voir chapitre "Départ différé/SmartStart"). Vous pouvez démarrer le lave-/sèche-linge dans

le créneau horaire enregistré par vos soins en envoyant un signal. Si vous n'avez envoyé aucun signal jusqu'à l'heure de départ la plus tardive possible, le lave-/sèche-linge démarre automatiquement.

Sélection

- 00 = Désactivée
- 01 = Activée

P98 SmartGrid

Vous pouvez définir une plage horaire durant laquelle votre lave-/sèche-linge démarre automatiquement.

Lorsque vous avez activé *SmartGrid*, la touche sensitive  n'a plus la fonction *Départ différé*, mais la nouvelle fonction *SmartStart*.

Vous pouvez régler une plage horaire *SmartStart* avec la touche sensitive . Le lave-/sèche-linge se met en marche dans le créneau horaire indiqué par vos soins dès la réception du signal envoyé. Si vous n'avez reçu aucun signal de départ jusqu'à l'heure de départ la plus tardive, le lave-/sèche-linge démarre automatiquement (voir chapitre "Départ différé/SmartStart").

Sélection

- 00 = Désactivé
- 01 = Activé

PPP Mise à jour à distance

La fonction RemoteUpdate (mise à jour à distance) permet de mettre à jour le logiciel de votre lave-/sèche-linge. Si une mise à jour est disponible pour votre lave-/sèche-linge, ce dernier la télécharge automatiquement. L'installation d'une mise à jour ne s'effectue pas automatiquement mais doit être démarrée manuellement par vos soins.

Même si vous n'installez pas de mise à jour, vous pouvez utiliser votre lave-/sèche-linge comme d'habitude. Miele recommande néanmoins d'installer les mises à jour.

Déroulement de la mise à jour à distance

Des informations sur le contenu et les conséquences d'une mise à jour sont disponibles sur l'application Miele.

Le message *UP* apparaît dans l'affichage du temps dès qu'une mise à jour du logiciel est disponible.

Vous pouvez installer immédiatement la mise à jour ou reporter l'installation à plus tard. La question est posée lorsque le lave-/sèche-linge est remis en marche.

La mise à jour peut prendre plusieurs minutes.

Respectez les points suivants pour la fonction de mise à jour à distance :

- Tant que vous ne recevez pas de notification, aucune mise à jour n'est disponible.
- Une fois qu'une mise à jour à distance est installée, vous ne pouvez pas revenir à une version précédente.

- N'éteignez pas le lave-/sèche-linge pendant les mises à jour. Cela risquerait d'interrompre la mise à jour à distance et d'empêcher son installation.
- Certaines mises à jour ne peuvent être réalisées que par le service après-vente Miele.

Fonctions de programmation

Mise en marche/Arrêt

La fonction *Mise à jour à distance* est activée par défaut. Une nouvelle mise à jour disponible est automatiquement téléchargée et doit être installée manuellement. Désactivez la fonction *Mise à jour à distance* si vous ne souhaitez pas un téléchargement automatique de la mise à jour.

Sélection

-00 = Désactivé

-01 = Activé

Commencer la mise à jour

Après la mise en marche du lave-/sèche-linge, *UP* apparaît dans l'affichage du temps.

- Effleurez la touche sensitive *Départ/Ajouter du linge*.

UP clignote dans l'affichage du temps. La mise à jour démarre.

Le progrès de la mise à jour est matérialisé par des barres sur l'affichage du temps :

I = 0 %

IIIIII = 100 %

Déplacer la mise à jour

Après la mise en marche du lave-/sèche-linge, *UP* apparaît dans l'affichage du temps.

- Effleurez la touche sensitive .

La durée du programme apparaît dans l'affichage du temps du programme sélectionné.

Lors de la prochaine mise en marche, le lave-/sèche-linge vous demandera de démarrer la mise à jour.

000 Réglage d'usine

Toutes les fonctions de programmation, excepté la fonction *P90* heures de fonctionnement, sont réinitialisées aux réglages d'usine.

Sélection

-00 = retour (sans réinitialisation)

-01 = Réinitialiser les fonctions de programmation aux réglages d'usine.

Éteindre la Wi-Fi

- Tournez le sélecteur sur le programme *MobileStart*.

L'affichage du temps indique : *Con*

- Effleurez la touche sensitive  et maintenez la touche sensitive  enfoncée jusqu'à ce que le décompte soit écoulé dans l'affichage du temps.

L'affichage du temps indique : ---

- La connexion Wi-Fi est désactivée.
- La connexion Wi-Fi est restaurée aux valeurs d'usine.

Réinitialisez la configuration réseau si vous éliminez, vendez le lave-/sèche-linge ou si vous mettez en service un lave-/sèche-linge d'occasion. Cela permet de garantir que vous avez supprimé toutes les données personnelles et que le précédent propriétaire ne peut plus avoir accès au lave-/sèche-linge.

Pour pouvoir réutiliser Miele@home, vous devez effectuer une nouvelle installation.

Droits d'auteur et licences pour le module de communication

Miele utilise son propre logiciel ou un logiciel tiers non couvert par une licence open source, pour faire fonctionner et contrôler le module de communication. Le présent logiciel/les composants de logiciel sont soumis à des droits d'auteur. Les droits d'auteur détenus par Miele et des tiers doivent être respectés.

De plus, ce module de communication contient des composants logiciels distribués sous licence open source. Vous pouvez consulter les composants open source inclus ainsi que les avis de droit d'auteur correspondants, les copies des conditions de licence applicables et toute autre information localement via IP et un navigateur web (*http://<ip adresse>/Licenses*). Les dispositions de responsabilité et de garantie des conditions de licence open source qui y figurent ne s'appliquent qu'à l'égard des ayants droit respectifs.

Miele AG

Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Miele SA

Sous-Riette 23
1023 Crissier

Tél. 0848 848 048
www.miele.ch/contact

www.miele.ch

WTD 100-60 CH

fr-CH

M.-Nr. 12 248 370 / 02 / 002