

# Lietošanas instrukcija

## Trauku mašīna



Pirms iekārtas uzstādīšanas, pievienošanas un ekspluatācijas sākšanas **noteikti** izlasiet lietošanas instrukciju un iepazīstieties ar montāžas shēmu. Tā jūs pasargāsiet sevi un izvairīsieties no iekārtas bojājumiem.

# Saturs

---

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Drošības norādījumi un brīdinājumi</b> .....                                                   | 6  |
| <b>Norādījumi par lietošanas instrukciju</b> .....                                                | 16 |
| Norādījumi par izkārtojumu .....                                                                  | 16 |
| <b>Piegādes komplektācija</b> .....                                                               | 17 |
| <b>Iekārtas apraksts</b> .....                                                                    | 18 |
| Iekārtas pārskats .....                                                                           | 18 |
| Vadības panelis .....                                                                             | 19 |
| Displeja darbības princips .....                                                                  | 24 |
| <b>Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā</b> .....                                                   | 25 |
| <b>Ekspluatācijas sākšana</b> .....                                                               | 26 |
| Durvju atvēršana .....                                                                            | 26 |
| Durvju aizvēršana .....                                                                           | 26 |
| Miele@home .....                                                                                  | 27 |
| Pamatiestatījumi .....                                                                            | 28 |
| Valodas iestatīšana.....                                                                          | 28 |
| Miele@home ierīkošana.....                                                                        | 28 |
| Diennakts laika iestatīšana .....                                                                 | 29 |
| Ūdens cietības iestatīšana .....                                                                  | 29 |
| AutoDos aktivēšana .....                                                                          | 30 |
| Reģenerācijas sāls.....                                                                           | 31 |
| Sāls iepildīšana.....                                                                             | 32 |
| Sāls papildināšana .....                                                                          | 33 |
| Skalošanas līdzeklis .....                                                                        | 34 |
| Skalošanas līdzekļa iepildīšana .....                                                             | 35 |
| Skalošanas līdzekļa papildināšana.....                                                            | 35 |
| <b>Iestatījumi</b> .....                                                                          | 36 |
| Iestatījumu izvēlnes atvēršana.....                                                               | 36 |
| Iestatījumu maiņa .....                                                                           | 36 |
| Iestatīšanas pabeigšana.....                                                                      | 36 |
| Sprache  ..... | 37 |
| Tageszeit.....                                                                                    | 37 |
| Wasserhärte .....                                                                                 | 38 |
| AutoDos (automātiska mazgāšanas līdzekļa dozēšana).....                                           | 38 |
| Klarspüler .....                                                                                  | 39 |
| Miele@home .....                                                                                  | 39 |
| Fernsteuerung .....                                                                               | 42 |
| RemoteUpdate .....                                                                                | 43 |
| SmartStart .....                                                                                  | 44 |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| EcoStart.....                                                 | 44        |
| Verbrauch (EcoFeedback) .....                                 | 46        |
| Display-Helligkeit.....                                       | 47        |
| Lautstärke.....                                               | 47        |
| Mangelanzeigen .....                                          | 48        |
| AutoOpen .....                                                | 48        |
| Extra sauber .....                                            | 48        |
| Extra trocken .....                                           | 48        |
| 2. Zwischenspülen.....                                        | 49        |
| Hygienezyklus .....                                           | 49        |
| Wärmespeicher .....                                           | 49        |
| Softwareversion.....                                          | 50        |
| Händler .....                                                 | 50        |
| Werkeinstellungen .....                                       | 50        |
| Uz sakaru moduli attiecināmās autortiesības un licences ..... | 50        |
| <b>Videi draudzīga trauku mazgāšana .....</b>                 | <b>51</b> |
| Ekonomiska mazgāšana.....                                     | 51        |
| EcoFeedback patēriņa dati.....                                | 52        |
| Siltuma akumulators.....                                      | 53        |
| <b>Trauku un galda piederumu ievietošana .....</b>            | <b>54</b> |
| Vispārējie norādījumi .....                                   | 54        |
| Augšējais grozs .....                                         | 56        |
| Augšējā groza iestatīšana.....                                | 59        |
| Apakšējais grozs .....                                        | 60        |
| Galda piederumu atvilktne .....                               | 62        |
| 3D MultiFlex atvilktnes izmantošana.....                      | 62        |
| Trauku ievietošanas piemēri .....                             | 63        |
| Trauku mašīna ar galda piederumu atvilktni.....               | 63        |
| <b>Mazgāšanas līdzeklis .....</b>                             | <b>65</b> |
| Mazgāšanas līdzekļu veidi .....                               | 65        |
| Mazgāšanas līdzekļa dozēšana .....                            | 66        |
| Automātiska mazgāšanas līdzekļa dozēšana / AutoDos .....      | 67        |
| AutoDos aktivēšana .....                                      | 67        |
| PowerDisk ievietošana .....                                   | 68        |
| Manuāla mazgāšanas līdzekļa dozēšana .....                    | 70        |
| Mazgāšanas līdzekļa dozēšana .....                            | 70        |
| Mazgāšanas līdzekļa iepildīšana .....                         | 70        |
| <b>Ekspluatācija .....</b>                                    | <b>72</b> |
| Trauku mašīnas ieslēgšana.....                                | 72        |
| Programmas izvēle .....                                       | 72        |

# Saturs

|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Programmas ilguma indikators.....                                         | 73         |
| Programmas sākšana.....                                                   | 73         |
| Programmas beigas .....                                                   | 74         |
| Elektroenerģijas pārvaldība .....                                         | 74         |
| Trauku mašīnas izslēgšana.....                                            | 75         |
| Trauku izņemšana.....                                                     | 75         |
| Programmas pārtraukšana .....                                             | 76         |
| Programmas pārtraukšana vai maiņa.....                                    | 76         |
| <b>Opcijas.....</b>                                                       | <b>77</b>  |
| ⌚ Taimers .....                                                           | 77         |
| 🔊 Attālinātās ieslēgšanas aktivēšana.....                                 | 81         |
| <b>Norādījumi programmas izvēlei .....</b>                                | <b>82</b>  |
| <b>Programmu pārskats .....</b>                                           | <b>84</b>  |
| 📁 Citas programmas.....                                                   | 86         |
| <b>Programmu opcijas .....</b>                                            | <b>87</b>  |
| Programmu opciju izvēle .....                                             | 87         |
| 🔍 IntenseZone.....                                                        | 87         |
| 🔍 Express.....                                                            | 87         |
| <b>Tīrīšana un kopšana .....</b>                                          | <b>88</b>  |
| Mazgāšanas tvertnes tīrīšana.....                                         | 88         |
| Durvju blīvējuma un durvju tīrīšana .....                                 | 89         |
| Vadības paneļa tīrīšana .....                                             | 89         |
| Gaismas vada tīrīšana .....                                               | 89         |
| Iekārtas priekšpuses tīrīšana.....                                        | 90         |
| AutoDos tīrīšana .....                                                    | 91         |
| Smidzinātājspārnu tīrīšana .....                                          | 93         |
| Mazgāšanas tvertnes sietu pārbaude .....                                  | 96         |
| Sietu tīrīšana.....                                                       | 96         |
| Ūdens padeves sietiņa tīrīšana .....                                      | 98         |
| Atsūkņēšanas sūkņa tīrīšana.....                                          | 99         |
| <b>Problēmu novēršana .....</b>                                           | <b>101</b> |
| Tehniski traucējumi.....                                                  | 101        |
| Kļūdu paziņojumi .....                                                    | 103        |
| Durvju atvērējs.....                                                      | 104        |
| Traucēta ūdens padeve .....                                               | 105        |
| Ūdens novadīšanas traucējumi .....                                        | 106        |
| AutoDos (automātiskās mazgāšanas līdzekļa dozēšanas sistēmas) kļūda ..... | 107        |
| Smidzinātājspārnu kļūda .....                                             | 109        |

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Vispārīgas problēmas trauku mašīnas darbībā ..... | 110        |
| Trokšņi .....                                     | 111        |
| Neapmierinošs mazgāšanas rezultāts.....           | 112        |
| <b>Klientu apkalpošanas dienests .....</b>        | <b>116</b> |
| Kontaktinformācija traucējumu gadījumā.....       | 116        |
| Datubāze EPREL .....                              | 116        |
| Garantija .....                                   | 116        |
| Informācija pārbaudes iestādēm .....              | 117        |
| <b>Atsevišķi pasūtāmi piederumi .....</b>         | <b>118</b> |
| <b>Uzstādīšana .....</b>                          | <b>120</b> |
| Miele ūdens aizsardzības sistēma.....             | 120        |
| Ūdens padeve .....                                | 120        |
| Noteikumi Vācijai .....                           | 121        |
| Ūdens novadīšana.....                             | 122        |
| Elektrotīkla pieslēgums .....                     | 124        |
| <b>Tehniskie dati .....</b>                       | <b>125</b> |
| Atbilstības deklarācija.....                      | 126        |
| <b>Garantijas noteikumi .....</b>                 | <b>127</b> |

## Drošības norādījumi un brīdinājumi

---

Šī trauku mašīna atbilst visiem obligātajiem drošības noteikumiem. Tomēr nepareiza lietošana var radīt traumas un materiālus zaudējumus.

Pirms šīs trauku mašīnas uzstādīšanas un ekspluatācijas rūpīgi izlasiet montāžas plānu un lietošanas instrukciju. Abos dokumentos ir sniegti svarīgi norādījumi par iebūvēšanu, drošību, izmantošanu un apkopi. Tādējādi jūs pasargāsi sevi un nepieļausiet trauku mašīnas bojājumus.

Saskaņā ar standartu IEC 60335-1 Miele norāda, ka nodaļa par trauku mašīnas uzstādīšanu, kā arī norādījumi par drošību un brīdinājumi ir obligāti jāizlasa un jāievēro.

Miele neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas ir radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.

Saglabāji montāžas plānu un lietošanas instrukciju un nododiet to iespējamajam nākamajam īpašniekam.

### Paredzētā izmantošana

- ▶ Šī trauku mašīna ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un tai piedzināmos apstākļos.
- ▶ Trauku mašīna nav paredzēta lietošanai āra apstākļos.
- ▶ Šīs trauku mašīna ir paredzēta lietošanai vietās, kas atrodas ne augstāk kā 4000 m virs jūras līmeņa.
- ▶ Lietojiet šo trauku mašīnu tikai mājāsaimniecības trauku mazgāšanai. Nekādi citi lietošanas veidi nav pieļaujami.
- ▶ Personas, kuras ierobežotu fizisko, garīgo un uztveres spēju vai pieredzes trūkuma un nezināšanas dēļ nevar droši lietot trauku mašīnu, nedrīkst darboties ar to bez uzraudzības. Šīs personas drīkst lietot trauku mašīnu bez uzraudzības tikai tad, ja viņām ir izskaidrotas visas darbības tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Šīm personām jāzina un jāizprot, kādu bīstamību var radīt nepareiza iekārtas lietošana.

# Drošības norādījumi un brīdinājumi

---

## Bērni un sadzīves tehnika

- ▶ Bērniem, kuri ir jaunāki par astoņiem gadiem, jāatrodas drošā attālumā no trauku mašīnas vai jābūt pastāvīgā uzraudzībā.
- ▶ Bērni, kuri ir vecāki par astoņiem gadiem, drīkst lietot trauku mašīnu bez uzraudzības tikai tad, ja viņiem ir izskaidrotas visas darbības tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Bērniem ir jāzina un jāsaprot, kādu bīstamību var radīt nepareiza lietošana.
- ▶ Bērni nedrīkst bez uzraudzības tīrīt trauku mašīnu vai veikt tās apkopi.
- ▶ Uzaugiet bērnus, ja viņi uzturas trauku mašīnas tuvumā. Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar trauku mašīnu. Pastāv bīstamība, ka bērni var nejauši ieslēgties trauku mašīnā.
- ▶ Ja ir aktivēta automātiskā durvju atvēršanās opcija (pieejama atkarībā no modeļa), mazi bērni nedrīkst atrasties trauku mašīnas durvju atvēršanās zonā. Kaut arī kļūme šīs opcijas darbībā ir maz ticama, pastāv savainojumu risks.
- ▶ Nosmakšanas risks. Spēlējoties ar iepakojuma materiālu (piemēram, plēvi), bērni var tajā ietīties vai pārvilkto sev pār galvu un nosmakot. Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Pārliecinieties, ka bērni nevar piekļūt mazgāšanas līdzekļiem. Mazgāšanas līdzekļi izraisa smagas ādas un acu traumas. Mazgāšanas līdzekļi var izraisīt mutes un rīkles ķīmiskos apdegumus vai pat nosmakšanu. Tāpēc neļaujiet bērniem atrasties atvērtas trauku mašīnas tuvumā. Trauku mašīnā var būt mazgāšanas līdzekļu atliekas. Ja bērns mutē nejauši nokļūst mazgāšanas līdzeklis, nekavējoties nogādājiet bērnu pie ārsta.



## Tehniskā drošība

► Nepareizi veikta iekārtas uzstādīšana, apkope vai remonts var izraisīt ļoti bīstamas situācijas un apdraudēt iekārtas lietotāju. Iekārtas uzstādīšanu, apkopi vai remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

► Trauku mašīnas bojājumi var apdraudēt jūsu drošību. Pārbaudiet, vai trauku mašīnai nav redzamu bojājumu, it īpaši pēc transportēšanas. Nekad nelietojiet bojātu trauku mašīnu.

► Trauku mašīnas elektrodrošība tiek garantēta tikai tad, ja trauku mašīna ir pievienota zemējuma sistēmai, kas ir uzstādīta atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem. Šī drošības pamatprasība ir obligāti jāievēro. Ja rodas šaubas, lūdziet, lai elektroinstalāciju pārbauda kvalificēts elektriķis.

Miele neuzņemas atbildību par kaitējumu (piemēram, elektrotriecienus), ko ir izraisījis neesošs vai pārrauts iekārtas zemējuma vads.

► Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.

Ēkas instalācijā un šajā Miele ierīcē paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR\_E 2510-2 laidienā.

► Trauku mašīnas pievienošanai pie elektrotīkla drīkst izmantot tikai 3 polu tīkla kontaktdakšu ar zemējuma kontaktu (nedrīkst izmantot stacionāru pieslēgumu). Pēc iekārtas uzstādīšanas kontaktligzdai ir jābūt viegli pieejamai, lai trauku mašīnu jebkurā laikā varētu atvienot no elektrotīkla.

## Drošības norādījumi un brīdinājumi

---

- ▶ Aiz trauku mašīnas nedrīkst atrasties kontaktligzdas, kas tiek izmantotas citu elektroiekārtu pievienošanai pie elektrotīkla, jo iebūvēšanas nišas dziļums var nebūt pietiekams un piespiestā kontaktdakša var pārkarst (aizdegšanās risks).
- ▶ Trauku mašīnu nedrīkst iebūvēt zem plīts virsmas. Augsta izstarojuma temperatūra, kas dažreiz izdalās no plīts virsmas, var sabojāt trauku mašīnu. Šī paša iemesla dēļ iekārtu nedrīkst uzstādīt tieši blakus virtuves aprīkojumam nepiederīgām iekārtām, kas izstaro siltumu (piemēram, apkures iekārtām ar atklātu liesmu).
- ▶ Lai pasargātu trauku mašīnu no bojājumiem, uz identifikācijas datu plāksnītes norādītajiem savienojuma parametriem (drošinātājiem, frekvencei, spriegumam) ir noteikti jāsakrīt ar elektrotīkla parametriem. Salīdziniet šos savienojuma parametrus pirms pieslēgšanas. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.
- ▶ Trauku mašīnu drīkst pievienot elektrotīklam tikai pēc visu uzstādīšanas un montāžas darbu pabeigšanas, tostarp durvju atsperu noregulēšanas.
- ▶ Trauku mašīnu drīkst izmantot tikai tad, ja durvju mehānisms darbojas nevainojami, citādi, aktivizējot automātisko durvju atvēršanas opciju (atkarībā no modeļa), var rasties bīstamas situācijas. Nevainojama durvju mehānisma darbība ir nodrošināta, ja tiek ievēroti turpmāk minētie nosacījumi.
  - Durvju atsperēm ir jābūt iestatītām vienmērīgi abās pusēs. Tās ir noregulētas pareizi, ja pusatvērtas durvis (aptuveni 45° leņķī) paliek šādā stāvoklī arī pēc to atlaišanas. Turklāt durvis nedrīkst bez pretestības krist lejup.
  - Kad beidzas žāvēšanas cikls, durvīm atveroties, durvju aizslēga vadotne tiek automātiski iebīdīta atpakaļ.
- ▶ Sadalītāji vai pagarinātāji nesniedz nepieciešamo drošību (ugunsgrēka risks). Nepieslēdziet trauku mašīnu pie elektrotīkla ar sadalītāju vai pagarinātāju.

- ▶ Šo trauku mašīnu nedrīkst lietot nestacionārās uzstādīšanas vietās (piemēram, uz kuģiem).
- ▶ Neuzstādiet trauku mašīnu sala apdraudētās telpās. Sasalušas šļūtenes var pārplīst vai pārsprāgt. Savukārt elektroniskās sistēmas darbība zemā temperatūrā var pasliktināties.
- ▶ Lai nepieļautu trauku mašīnas bojājumus, lietojiet trauku mašīnu tikai tad, ja tā ir pievienota pie pilnībā atgaisota cauruļvadu tīkla.
- ▶ Ūdensvada savienojuma plastmasas korpusā atrodas elektriskais vārsts. Korpusu nedrīkst gremdēt šķidrumā.
- ▶ Ūdens padeves šļūtenē atrodas zem sprieguma esoši vadi. Tāpēc šļūteni nedrīkst saīsināt.
- ▶ Iebūvētā ūdensdrošības sistēma droši pasargā no ūdens noplūdes izraisīta kaitējuma, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
  - pareizi veikta iekārtas uzstādīšana un pievienošana;
  - bojājumu konstatēšanas gadījumā veikts iekārtas remonts vai no-mainītas tās daļas;
  - ilgākas prombūtnes (piemēram, atvaļinājuma) laikā ir aizvērts ūdenskrāns.
- Ūdensdrošības sistēma darbojas arī tad, ja trauku mašīna ir izslēgta. Taču trauku mašīnu nedrīkst atvienot no elektrotīkla.
- ▶ Ūdens pieslēguma spiedienam ir jābūt no 50 līdz 1000 kPa.
- ▶ Bojāta trauku mašīna var apdraudēt jūsu drošību! Ja trauku mašīna ir bojāta, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu un vērsieties pie tās piegādātāja vai klientu apkalpošanas dienestā, lai veiktu remontu.
- ▶ Ja trauku mašīna netiek remontēta uzņēmuma Miele pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā, tās garantija tiek anulēta.

## Drošības norādījumi un brīdinājumi

---

- ▶ Bojātās detaļas ir ieteicams nomainīt ar oriģinālajām rezerves daļām. Pareizi iebūvējot oriģinālās rezerves daļas, Miele garantē pilnīgu drošības prasību izpildi un garantijas saistības paliek spēkā.
- ▶ Uztādīšanas un apkopes, kā arī remonta darbu laikā trauku mašīnai ir jābūt atvienotai no elektrotīkla (trauku mašīna ir jāizslēdz, pēc tam ir jāatvieno kontaktdakša no kontaktligzdas).
- ▶ Bojātu tīkla barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai ar īpašu tāda paša veida tīkla barošanas kabeli (var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ kabeļa nomaiņu drīkst veikt tikai Miele pilnvarots speciālists vai Miele Klientu apkalpošanas dienests.
- ▶ Šī trauku mašīna īpašu prasību dēļ (piemēram, attiecībā uz temperatūru, mitrumu, ķīmisko izturību, noturību pret berzi un vibrāciju) ir aprīkota ar īpašu apgaismojumu (atkarībā no modeļa). Šo apgaismojumu drīkst lietot tikai paredzētajam nolūkam. Apgaismojums nav piemērots telpu apgaismošanai. Nomaiņu drīkst veikt tikai pilnvarots speciālists vai Miele Klientu apkalpošanas dienests.

### Pareiza uztādīšana

- ▶ Trauku mašīnas uztādīšana un pieslēgšana ir jāveic atbilstoši montāžas shēmai.



- ▶ Pirms uztādīšanas un uztādīšanas laikā ievērojiet piesardzību. Atsevišķas metāliskās detaļas var radīt savainojumus / iegriezumus. Valkājiet aizsargcimdus.

- ▶ Lai nodrošinātu nevainojamu trauku mašīnas darbību, tā ir jānovieto horizontāli.
- ▶ Lai nodrošinātu stabilitāti, iebūvējamās un integrējamās trauku mašīnas drīkst uzstādīt tikai zem vienlaidu darba virsmas, kas ir saistiprināta kopā ar blakus esošajiem skapīšiem.
- ▶ Trauku mašīnai blakus skapītī esošajai izlietnei ir jābūt pilnībā hermētiskai. Hermētiskums ir regulāri jāpārbauda, lai nepieļautu trauku mašīnas bojājumus.

► Trauku mašīnas uzstādīšana augstā skapī ir pieļaujama, tikai veicot papildu drošības pasākumus. Lai droši uzstādītu augstā skapī, izmantojiet montāžas komplektu uzstādīšanai skapī un ievērojiet pievienoto montāžas shēmu. Pretējā gadījumā pastāv skapja apgāšanās risks!

► Durvju atsperēm ir jābūt noregulētām vienmērīgi abās pusēs. Tās ir noregulētas pareizi, ja pusatvērtas durvis (aptuveni 45° leņķī) paliek šādā stāvoklī arī pēc to atlaišanas. Turklāt durvis nedrīkst bez pretestības krist lejup.

Iekārtu drīkst darbināt tikai tad, ja durvju atsperes ir noregulētas pareizi.

Ja durvis nav iespējams pareizi noregulēt, vēršieties Miele Klientu apkalpošanas dienestā.

Maksimālais priekšējā paneļa svars, ko var izlīdzināt ar rūpnīcā iebūvētajām durvju atsperēm, ir 10–12 kg (atkarībā no modeļa).

### Pareiza izmantošana

► Mazgāšanas tvertnē nedrīkst nonākt šķīdinātāji. Tie rada eksplozijas draudus.

► Mazgāšanas līdzekļi var izraisīt ādas, acu, deguna, mutes un rīkles ķīmiskos apdegumus. Nepieļaujiet saskari ar mazgāšanas līdzekli. Neieelpojiet pulverveida mazgāšanas līdzekļus. Nenorijiet mazgāšanas līdzekļus. Ja nejauši ieelpojat vai norijat mazgāšanas līdzekli, nekavējoties vēršieties pie ārsta.

► Neatstājiet trauku mašīnas durvis atvērtas, ja tas nav nepieciešams. Pie atvērtām trauku mašīnas durvīm var gūt savainojumus vai paklupt.

► Nekāpiet uz atvērtām iekārtas durvīm un nesēdieties uz tām. Trauku mašīna var apgāzties. Tādējādi varat savainoties vai sabojāt trauku mašīnu.

## Drošības norādījumi un brīdinājumi

---

- ▶ Pēc programmas izpildes trauki var būt ļoti karsti. Tāpēc pēc iekārtas izslēgšanas atstājiet traukus trauku mašīnā, līdz tie ir pietiekami atdzisuši un droši satverami.
- ▶ Lietojiet tikai tirdzniecībā pieejamos mazgāšanas un skalošanas līdzekļus, kas ir paredzēti mājstaimniecību trauku mašīnām. Nelietojiet līdzekļus, kas ir paredzēti trauku mazgāšanai ar rokām.
- ▶ Neizmantojiet profesionālos vai rūpnieciskos mazgāšanas līdzekļus. Tie var radīt materiālu bojājumus un izraisīt spēcīgas ķīmiskās reakcijas (piemēram, radīt sprādzienbīstamas gāzes).
- ▶ Neiepildiet mazgāšanas līdzekļus (arī šķidros) skalošanas līdzekļa nodaļumā. Mazgāšanas līdzekļi var sabojāt skalošanas līdzekļa nodaļumu.
- ▶ Neiepildiet mazgāšanas līdzekļus (arī šķidros) AutoDos nodaļumā (atkarībā no modeļa). Birstoši mazgāšanas līdzekļi bojā AutoDos sistēmu.
- ▶ Neiepildiet mazgāšanas līdzekļus (arī šķidros) sāls nodaļumā. Mazgāšanas līdzekļi bojā ūdens mīkstināšanas ierīci.
- ▶ Lietojiet tikai īpašu un pēc iespējas rupjgraudainu reģenerācijas sāli vai citu tīru, iztvaicētu sāli. Citu veidu sāli var būt ūdenī nešķīstošas sastāvdaļas, kas izraisa ūdens mīkstināšanas ierīces darbības traucējumus.
- ▶ Ja trauku mašīnai (atkarībā no modeļa) ir galda piederumu grozs, drošības apsvērumu dēļ nažus un dakšiņas ievietojiet tajā ar smailajiem un asajiem galiem uz leju. Augšup vērsti nažu asmeņi un dakšiņu zari var izraisīt traumas. Tomēr galda piederumi tiek labāk nomazgāti un nožāvēti, ja tie galda piederumu grozā ir ievietoti ar spalēm uz leju.
- ▶ Nemazgājiet karstumneizturīgus plastmasas izstrādājumus, piemēram, vienreizējās lietošanas traukus vai galda piederumus. Šie priekšmeti augstā temperatūrā var deformēties.

► Izmantojot taimera funkciju (atkarībā no modeļa), mazgāšanas līdzekļa nodaļai ir jābūt sausam. Ja nepieciešams, izslaukiet mazgāšanas līdzekļa nodaļu. Mitrā mazgāšanas līdzekļa nodaļā mazgāšanas līdzeklis salīp un var netikt pilnībā izskalots.

► Informāciju par trauku mašīnas ietilpību skatiet nodaļā “Tehniskie dati”.

### Piederumi un rezerves daļas

► Izmantojiet tikai oriģinālos Miele piederumus. Ja iekārtā ir uzstādītas vai iebūvētas nepiederīgas daļas, garantijas un / vai iespējamās ražotāja atbildības saistības attiecībā uz izstrādājumu tiek anulētas.

► Miele garantē funkcijas nodrošinošo rezerves daļu piegādi līdz 15 gadiem, bet vismaz 10 gadus pēc jūsu trauku mašīnas sērijas ražošanas pārtraukšanas.

### Transportēšana

► Trauku mašīnas bojājumi var apdraudēt jūsu drošību. Pārbaudiet, vai trauku mašīnai nav redzamu bojājumu, kas ir radušies transportēšanas laikā. Nekad nelietojiet bojātu trauku mašīnu.

► Transportējiet trauku mašīnu tikai vertikālā stāvoklī, lai tajā atlikušais ūdens nevarētu ieplūst elektroiekārtā un izraisīt tās bojājumus.

► Pirms transportēšanas iztukšojiet trauku mašīnu un nostipriniet visas kustīgās detaļas, piemēram, grozus, šļūtenes un tīkla barošanas kabelus.

# Norādījumi par lietošanas instrukciju

Šī lietošanas instrukcija attiecas uz vairākiem dažādu augstumu trauku mašīnu modeļiem.

Šiem trauku mašīnu modeļiem ir šādi apzīmējumi:

parasts = 80,5 cm augsta trauku mašīna (iebūvējama iekārta) vai

84,5 cm augsta trauku mašīna (savrupā iekārta);

XXL = 84,5 cm augsta trauku mašīna (iebūvējama iekārta).

## Norādījumi par izkārtojumu

### Brīdinājumi

 Šādi apzīmēti norādījumi satur informāciju, kas attiecas uz drošību. Tie brīdina par iespējamu kaitējumu personām un iespējamiem materiāliem zaudējumiem.

Rūpīgi izlasiet brīdinājumus un ievērojiet tajos sniegtos rīcības ieteikumus un izturēšanās nosacījumus.

### Norādījumi

Norādījumos ir sniegta informācija, kas ir īpaši jāievēro.

Tie ir apzīmēti ar platu apmali.

### Papildinformācija un piezīmes

Papildinformācija un piezīmes ir apzīmētas ar šauru apmali.

### Rīcības norādes

Trauku mašīnas vadība ir atspoguļota ar apzīmētām rīcības norādēm. Tās secīgi paskaidro darbību norisi.

Katru rīcības norādi ievada melns kvadrāts.

Piemērs:

■ izvēlieties vēlamo iestatījumu un apstipriniet to, nospiežot taustiņu OK.

### Displejs

Trauku mašīnas displejā redzamā informācija ir attēlota īpašā rakstā, kas ir veidots atbilstoši displeja rakstam.

Piemērs:

ja displejā tiek parādīts paziņojums Bitte Tür schließen ...




Piegādes komplektācijā ir iekļauta:

- Trauku mašīna
- Trauku mašīnas lietošanas instrukcija
- Trauku mašīnas uzstādīšanas montāžas plāns
- Dažādi montāžas piederumi trauku mašīnas uzstādīšanai (skatiet montāžas plānu)
- Reģenerēšanas sāls iepildīšanas pilnve
- Iespējami papildu iespaidmateriāli un pielikumi

# Iekārtas apraksts

## Iekārtas pārskats



- ① Durvju aizslēga vadotne
- ② Augšējais smidzinātājspārns
- ③ 3D MultiFlex galda piederumu atvilktnē (atkarībā no modeļa)
- ④ Augšējais grozs (atkarībā no modeļa)
- ⑤ Vidējais smidzinātājspārns
- ⑥ Ventilācijas vārsts
- ⑦ Apakšējais smidzinātājspārns
- ⑧ Sietu komplekts
- ⑨ Sāls tvertne
- ⑩ Identifikācijas datu plāksnīte
- ⑪ Skalošanas līdzekļa nodalījums
- ⑫ Mazgāšanas līdzekļa nodalījums
- ⑬ AutoDos mazgāšanas līdzekļa izvads
- ⑭ AutoDos (automātiska mazgāšanas līdzekļa dozēšana)

## Vadības panelis



- ① Skārientaustiņš *Ieslēgt / izslēgt*  
Trauku mašīnas ieslēgšanai un izslēgšanai.
- ② Optiskais funkciju kontroles indikators  
Mazgāšanas programmas indikācijai, ja iekārtas durvis ir aizvērtas.
- ③ Skārientaustiņš *Attālinātā palaišana*  
Attālinātās palaišanas opcijas ieslēgšanai / izslēgšanai.
- ④ Programmas izvēle  
ECO = ECO  
 Auto = Auto 45–65 °C  
 45 °C = Saudzīgi 45 °C  
 65 °C = QuickPowerWash 65 °C  
 75 °C = Intensīvi 75 °C  
 = citas programmas / iestatījumi
- ⑤ Skārientaustiņš *IntenseZone*  
Tīrīšanas veikspējas paaugstināšanai apakšējā grozā.
- ⑥ Skārientaustiņš *Express*  
Programmas saīsināšanai.
- ⑦ Skārientaustiņš *AutoDos*  
Automātiskās mazgāšanas līdzekļa dozēšanas ieslēgšanai / izslēgšanai.
- ⑧ Skārientaustiņš *Timer*  
Mazgāšanas programmas palaišana ar atliktu sākuma laiku.
- ⑨ Displejs  
Papildinformācija nodaļas “Iekārtas apraksts” sadaļā “Displeja darbība”.
- ⑩ Skārientaustiņš *Atpakaļ*  
Lai pārietu uz iepriekšējo izvēlnes līmeni vai atceltu iepriekš iestatītās vērtības.
- ⑪ Skārientaustiņi *Programmas izvēle*  
Uzrādīto vērtību iestatīšanai. Pāršķiršanai uz citām izvēlnes lappusēm.
- ⑫ Skārientaustiņš *OK*  
Uzrādīto izvēlnes punktu un vērtību apstiprināšanai. Ziņojumu apstiprināšanai.

# Iekārtas apraksts

| DE                   | LV                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| aktivieren           | Aktivēt                                                    |
| ändern               | Mainīt                                                     |
| Auto 45–65 °C        | Automātiskā 45-65 °C                                       |
| AutoDos              | Automātiskās dozēšanas funkcija                            |
| AutoDos aktiviert    | Aktivēta automātiskās dozēšanas funkcija                   |
| AutoDos möglich      | Iespējama automātiskās dozēšanas funkcija                  |
| AutoDos-Deckel offen | Atvērts automātiskās dozēšanas vāciņš                      |
| AutoOpen             | Automātiskā durvju atvēršanas funkcija                     |
| Bitte Tür schließen  | Lūdzu, aizvērt durvis                                      |
| deaktivieren         | Deaktivēšana                                               |
| Display-Helligkeit   | Displeja spilgtums                                         |
| Dosiermenge          | Dozējamais daudzums                                        |
| ECO                  | Ekonomiski                                                 |
| ECO 50 °C            | Ekonomiski 50 °C                                           |
| EcoFeedback          | Informācija par energopatēriņu                             |
| EcoStart             | Ierīces palaišana, izmantojot enerģijas tarifu laika zonas |
| Ein / Aus            | Ieslēgts / izslēgts                                        |
| einstellen           | Iestatīt                                                   |
| Einstellungen        | Iestatījumi                                                |
| Ende                 | Beigas                                                     |
| Ende um              | Beigas plkst.                                              |
| Energie              | Elektroenerģija                                            |
| Express              | Paātrināti                                                 |
| Extra sauber         | Īpaši tīrs                                                 |
| Extra trocken        | Īpaši sauss                                                |

## Iekārtas apraksts

| DE                      | LV                                   |
|-------------------------|--------------------------------------|
| ExtraLeise 55 °C        | Īpaši kluss 55 °C                    |
| Fehler FXX              | Kļūda FXX                            |
| Fehler Tür              | Durvju kļūda                         |
| Fein 45 °C              | Smalkveļa 45 °C                      |
| Fernstart               | Attālinātais starts                  |
| Fernsteuerung           | Attālināta vadība                    |
| Füllmenge PowerDisk     | “PowerDisk” uzpildes daudzums        |
| Gerätepflge             | Ierīces apkope                       |
| Gerät ausschalten       | Izslēgt iekārtu                      |
| Gesamtverbrauch         | Kopējais patēriņš                    |
| Händler                 | Tirgotājs                            |
| Hygiene 70 °C           | Higiēnas režīms 70 °C                |
| Hygienezyklus           | Higiēnas cikls                       |
| IntenseZone             | Augstas intensitātes mazgāšanas zona |
| Intensiv 75 °C          | Intensīvais režīms 75 °C             |
| ja                      | Jā                                   |
| Klarspüler              | Skalošanas līdzeklis                 |
| Klarspüler einfüllen    | Iepildīt skalošanas līdzekli         |
| Lautstärke              | Skaļums                              |
| löschen                 | Atcelt                               |
| Mangelanzeigen          | Daudzuma indikatori                  |
| Manuell entleeren       | Iztukšot manuāli                     |
| max.                    | Maksimāli                            |
| Memory                  | Atmiņas funkcija                     |
| Miele@home Aktivieren   | “Miele@home” aktivizēšana            |
| Miele@home Deaktivieren | “Miele@home” atspējošana             |
| Miele@home einrichten   | Izveidot “Miele@home”                |

# Iekārtas apraksts

| DE                                                   | LV                                                                     |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Networked-Standby                                    | Gaidīšanas režīms                                                      |
| neu einrichten                                       | Ierīkot atkārtoti                                                      |
| Normal 60 °C                                         | Parastais režīms 60 °C                                                 |
| Ohne Oberkorb 65°C                                   | Bez augšējā groza 65 °C                                                |
| OK                                                   | Labi                                                                   |
| Per App verbinden                                    | Savienot ar programmas starpniecību                                    |
| Per WPS verbinden                                    | Savienot ar "WPS" starpniecību                                         |
| PowerDisk einlegen oder AutoDos de-aktivieren mit OK | Ievietot "PowerDisk" vai aktivēt automātisko dozēšanu, nospiežot "OK"  |
| PowerDisk fast leer                                  | "PowerDisk" gandrīz tukšs                                              |
| PowerDisk leer. AutoDos deaktivieren mit OK.         | "PowerDisk" tukšs. Deaktivēt automātisko dozēšanu, nospiežot "OK".     |
| Pulver Refresh läuft                                 | Darbojas programma, kas aizsargā pret mazgāšanas līdzekļa sabiezēšanu  |
| QuickPowerWash                                       | Intensīvā ātrā mazgāšana                                               |
| RemoteUpdate                                         | Attālinātā programmatūras atjaunināšanas funkcija                      |
| Salz einfüllen                                       | Iepildīt sāli                                                          |
| Sieb kontrollieren                                   | Pārbaudīt sietu                                                        |
| SmartStart                                           | "SmartStart" funkcija                                                  |
| SmartStart Zulassen                                  | Iespējot "SmartStart"                                                  |
| Softwareversion                                      | Programmatūras versija                                                 |
| SolarSpar                                            | Trauku mašīna ir pieslēgta karstā ūdens ieplūdei, ūdens netiek sildīts |
| Speicher entleeren                                   | Atmiņas iztukšošana                                                    |
| Sprache                                              | Valoda                                                                 |
| Sprüharme prüfen                                     | Smidzināšanas iekārtas pārbaude                                        |
| Start um                                             | Sākt plkst.                                                            |
| T1 löschen                                           | Atcelt T1                                                              |

| DE                                | LV                                        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| T1 löschen?                       | Vai atcelt T1?                            |
| Tageszeit                         | Diennakts laiks                           |
| Taste WPS betätigen               | Nospiest taustiņu “WPS”                   |
| Timer                             | Taimers                                   |
| überspringen                      | Izlaist                                   |
| Verbindungsstatus                 | Savienojuma statuss                       |
| Verbrauch                         | Patēriņš                                  |
| Verbrauch (“EcoFeedback”)         | Patēriņš (informācija par energopatēriņu) |
| Verbrauch (OK)                    | Patēriņš (“OK”)                           |
| Verbrauchsanzeige                 | Patēriņa indikators                       |
| Wärmespeicher                     | Siltuma saglabāšanas iekārtas             |
| Warten auf SmartStart             | Gaidīt “SmartStart”                       |
| Wartung bei AutoDos               | “AutoDos” brīdinājums                     |
| Wasser                            | Ūdens                                     |
| Wasserhahn öffnen                 | Atvērt ūdens krānu                        |
| Wasserhärte                       | Ūdens cietība                             |
| Wasserzulauf                      | Ūdens padeve                              |
| Waterproof                        | Ūdensizturīgs                             |
| weitere Programme / Einstellungen | Citas programmas / iestatījumi            |
| Werkeinstellungen                 | Rūpnīcas iestatījumi                      |
| Zeitformat                        | Laika formāts                             |
| Zulauftemperatur zu niedrig       | Pārāk zema ieplūdes temperatūra           |
| zurück                            | Atpakaļ                                   |
| zurücksetzen                      | Atiestatīt                                |
| Zustand                           | Stāvoklis                                 |
| Zwischenspülen                    | Starpskalošana                            |

# Iekārtas apraksts

## Displeja darbības princips

Izmantojot displeju, varat izvēlēties, vai iestatīt:

- programmu;
- taimeru;
- Einstellungen .

Displejā var tikt parādīta šāda informācija:

- programmas fāze;
- paredzamais laiks līdz programmas beigām;
- elektroenerģijas un ūdens patēriņš (EcoFeedback);
- iespējamie kļūdu paziņojumi un norādījumi.

Ja dažu minūšu laikā nav nospiests neviens skārienaustiņš, trauku mašīna var izslēgties, lai taupītu enerģiju. Lai trauku mašīnu atkal ieslēgtu, nospiediet skārienaustiņu .

Nospiežot skārienaustiņu OK, var apstiprināt paziņojumus vai iestatījumus un pāriet uz nākamo izvēlni vai citu izvēlnes līmeni.

Zem  *weitere Programme / Einstellungen* displeja labajā pusē atrodas ritjosla . Šeit atrodas vēl citas izvēles iespējas. Šīs izvēles iespējas var apskatīt ar skārienaustiņiem  $\vee \wedge$ .

Izvēlnē “Iestatījumi” var pielāgot trauku mašīnas vadību atbilstoši mainīgiem apstākļiem (skat. nodaļu “Iestatījumi”).

Pašlaik iestatīto izvēli norāda ķeksītis .

Ja vēlaties iziet no apakšizvēlnes, nospiediet skārienaustiņu  *Atpakaļ*.

Ja vairākas sekundes netiek nospiests neviens skārienaustiņš, displejs pārslēdzas atpakaļ uz iepriekšējo izvēlnes līmeni. Ja nepieciešams, iestatījumi ir jāievada no jauna.



## Iepakojuma utilizācija

Iepakojums kalpo pārvietošanai un pārsargā iekārtu no bojājumiem pārvadāšanas laikā. Iepakojuma materiāli ir izraudzīti, ņemot vērā vides aizsardzības un materiālu utilizācijas prasības, tāpēc tos kopumā var atkārtoti pārstrādāt.

Iepakojuma atkārtota iekļaušana materiālu apritē ļauj taupīt izejvielas. Atkarībā no materiāla izmantojiet īpašas izejvielu krātuves un nodošanas iespējas. Transportēšanas iepakojumu pieņem Miele specializētais tirgotājs.

## Nolietotās iekārtas utilizācija

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un videi. Tāpēc nekādā gadījumā nepieļaujiet nolietotās iekārtas nokļūšanu sadzīves atkritumos.



Nododiet to utilizācijai vietējās pašvaldības, specializētā tirgotāja vai Miele ierīkotajā oficiālajā elektrisko un elektronisko ierīču bezmaksas savākšanas un pieņemšanas punktā. Saskaņā ar likumu jūs atbildat par iespējamu personas datu dzēšanu no utilizācijai paredzētās likvidējamās iekārtas. Atbilstoši likumdošanas aktiem jūsu pienākums ir izņemt nolietotās baterijas un akumulatorus, kas nav nedalāmi savienoti ar iekārtu, kā arī lampas, kuras ir iespējams izņemt, nebojājot tās. Nododiet šīs detaļas atbilstošā savākšanas vietā, kur tās var nodot bez atlīdzības. Lūdzu, nodrošiniet, lai likvidējamā iekārta līdz aiztransportēšanas brīdim tiktu uzglabāta bērniem nepieejamā vietā.


# Ekspluatācijas sākšana

Katrai trauku mašīnai rūpnīcā tiek veikta darbības pārbaude. Nelielais ūdens daudzums trauku mašīnā ir palicis no šīs pārbaudes, nevis norāda, ka iekārta jau ir lietota.

## Durvju atvēršana

Dažās programmās durvis automātiski mazliet paveras, lai tiktu uzlabota žāvēšana.

Šo funkciju var arī izslēgt (skat. nodaļas "Iestatījumu izvēlne" sadaļu "Automātiskā durvju atvēršana").



- Pavelciet rokturi, lai atvērtu iekārtas durvis.
- Izvelciet durvis pilnībā no bloķēšanas sistēmas.

Beidzoties programmai ar ieslēgtu automātisko durvju atvēršanu, durvju fiksators tiek iebīdīts atpakaļ.

Neturiet durvju fiksatoru iebīdīšanās laikā, lai neradītu mehānisku bojājumu.

Ja durvis tiek atvērtas iekārtas darbības laikā, mazgāšana tiek automātiski pārtraukta.

⚠ Aplaucēšanās risks ar karstu ūdeni.

Darbības laikā ūdens trauku mašīnā var būt karsts.

Tāpēc ievērojiet vislielāko piesardzību, ja durvis ir jāatver mazgāšanas laikā.

⚠ Savainošanās risks ar automātiski atveramām durvīm.

Beidzoties programmai, durvis var atvērties automātiski.

Durvju vēršanās zonā nedrīkst atrasties šķēršļi.

## Durvju aizvēršana

- Iebīdiet trauku grozus.
- Piespiediet durvis, līdz aizslēgs tiek fiksēts.

⚠ Iespiešanas risks, aizverot durvis.

Aizverot durvis, var iespiest pirkstus. Neliieciet pirkstus durvju vēršanās zonā.

## Miele@home

Trauku mašīna ir aprīkota ar integrētu WLAN moduli.

Lai to izmantotu, ir nepieciešams:

- bezvadu lokālais tīkls (WLAN);
- mobilā lietotne Miele;
- Miele lietotāja konts. Lietotāja kontu var izveidot, izmantojot Miele programmu.

Miele lietotne sniegs jums norādījumus, kā izveidot savienojumu starp trauku mašīnu un mājas bezvadu lokālo tīklu.

Pēc trauku mašīnas iekļaušanas savā bezvadu lokālajā tīklā, izmantojot lietotni, var veikt šādas darbības:

- vadīt trauku mašīnu attālināti;
- iegūt informāciju par trauku mašīnas darba stāvokli;
- iegūt norādījumus par trauku mašīnas programmu norisi.

Iekļaujot trauku mašīnu bezvadu lokālajā tīklā, paaugstinās elektroenerģijas patēriņš, pat ja trauku mašīna ir izslēgta.

Pārliecinieties, ka trauku mašīnas uzstādīšanas vietā ir pietiekami spēcīgs jūsu WLAN tīkla signāls.

## Bezvadu lokālā tīkla savienojuma pieejamība

Bezvadu lokālā tīkla savienojumam ir kopīgs frekvences diapazons ar citām ierīcēm (piem., mikroviļņu krāsnīm, tālvadības rotaļlietām). Tādēļ var rasties īslaicīgi vai nepārtraukti savienojuma traucējumi. Traucējumu dēļ var nebūt iespējams pastāvīgi nodrošināt piedāvātās funkcijas.

## Miele@home pieejamība

Miele lietotnes izmantošana ir atkarīga no Miele@home pakalpojuma pieejamības jūsu valstī.

Miele@home pakalpojums nav pieejams katrā valstī.

Informāciju par pieejamību var iegūt tīmekļvietnē [www.miele.com](http://www.miele.com).

## Miele lietotne

Miele lietotni var bez maksas lejupielādēt *Apple App Store*<sup>®</sup> vai *Google Play Store*<sup>™</sup>.



# Ekspluatācijas sākšana

## Pamatiestatījumi

### Trauku mašīnas ieslēgšana

- Atveriet iekārtas durvis.
- Ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot skārientaustiņu .

Ieslēdzot trauku mašīnu, tiek parādīts sveiciens ekrānā un atskan sveiciens melodija.

Papildinformācija par displeja darbību ir sniegta nodaļas "Iekārtas apraksts" sadaļā "Displeja darbība".

### Valodas iestatīšana

Displejs automātiski pārslēdzas uz valodas iestatīšanu.

- Izvēlieties vēlamu valodu ar skārientaustiņiem  $\vee/\wedge$ , ja nepieciešams, arī valsti, un apstipriniet to ar OK.

Papildinformāciju par valodas iestatīšanu skatiet nodaļas "Iestatījumi" sadaļā "Valoda".

Pašreiz iestatīto valodu norāda ķeksītis ✓.

## Miele@home ierīkošana

Displejā tiek parādīts paziņojums Miele@home einrichten.

- Ja vēlaties Miele@home ierīkot tieši, apstipriniet to ar OK.

**Norāde:** Ja vēlaties atlikt ierīkošanu uz vēlāku laiku, izvēlieties opciju Überspringen un apstipriniet, nospiežot OK.

Ir divas iespējas, kā pieslēgt trauku mašīnu WLAN tīklam.

- Izvēlieties nepieciešamo pieslēguma metodi un apstipriniet izvēli, nospiežot OK.

1. Per App verbinden

2. Per WPS verbinden

Displejs un Miele programma sniegs jums norādījumus turpmāko darbību veikšanai.

Papildinformāciju par "Miele@home" skatiet nodaļas "Iestatījumi" sadaļā "Miele@home".

## Diennakts laika iestatīšana

Savienojumā ar WLAN tīklu diennakts laiks tiek iestatīts automātiski.

Displejs pārslēdzas uz diennakts laika iestatīšanu.

Lai izmantotu "Timer" opciju, ir jāiestata reālais diennakts laiks.

- Ar skārientaustiņiem  $\vee/\wedge$  iestatiet stundas un apstipriniet ar skārientaustiņu *OK*.
- Pēc tam iestatiet minūtes un apstipriniet ar *OK*.

Ja turat nospiešus skārientaustiņus  $\vee$  vai  $\wedge$ , iestatāmā vērtība automātiski tiek skaitīta uz priekšu vai atpakaļ.

## Ūdens cietības iestatīšana

Displejs pārslēdzas uz ūdens cietības pakāpes iestatījumu.

- Ieprogrammējiet trauku mašīnu uz precīzu ūdens cietības pakāpi jūsu mājās.
- Ja nepieciešams, precīzu informāciju par izmantojamā ūdens cietību jūsu mājās varat iegūt vietējā ūdensapgādes uzņēmumā.
- Ja ūdens cietība ir mainīga (piemēram, 10–15 °dH), vienmēr ir jāiestata lielākā vērtība (šajā gadījumā 15 °dH).

Ja zināsiat ūdens cietības vērtību, tas atvieglos klientu apkalpošanas dienesta darbu, ja būs nepieciešama tā palīdzība.

Tāpēc, lūdzu, ierakstiet ūdens cietības vērtību šeit:

\_\_\_\_\_ °dH.

Rūpnīcā ieprogrammētā ūdens cietība ir 14 °dH.

- Iestatiet ūdens cietību jūsu mājās un apstipriniet ar *OK*.

Papildinformāciju par ūdens cietības iestatīšanu skatiet nodaļas "Iestatījumi" sadaļā "Ūdens cietība".

# Ekspluatācijas sākšana

## AutoDos aktivēšana

Displejs pārslēdzas uz automātiskās mazgāšanas līdzekļa dozēšanas iestatījumiem (skat. nodaļas “Mazgāšanas līdzekļi” sadaļu “Mazgāšanas līdzekļa dozēšana / AutoDos”).

Arī tad, ja nevēlaties izmantot automātisko mazgāšanas līdzekļa dozēšanu, pirms pirmās programmas palaišanas no “PowerDisk” nodaļuma ir jāizņem transporta drošinātājs (skat. nodaļas “Mazgāšanas līdzekļi” sadaļu “AutoDos aktivēšana”).

Varat aktivēt automātisko mazgāšanas līdzekļa dozēšanu.

Arī tad, ja nevēlaties izmantot automātisko mazgāšanas līdzekļa dozēšanu, mazgāšanas līdzekli var dozēt manuāli, izmantojot mazgāšanas līdzekļa nodaļumu (skat. nodaļas “Mazgāšanas līdzekļi” sadaļu “Manuāla mazgāšanas līdzekļa dozēšana”).

- Atlasiet nepieciešamo iestatījumu un apstipriniet ar OK.

Šis iestatījums attiecas uz visām programmām un to jebkurā laikā ir iespējams labot ar skārientaustiņu  AutoDos.

Pēc tam tiek parādīti norādījumi.

Pēc šo norādījumu apstiprināšanas ar OK var tikt parādīti abi trūkuma rādījumi  Salz einfüllen un  Klarspüler einfüllen.

- Ja nepieciešams, iepildiet sāli un skalošanas līdzekli (skatiet nodaļas “Ekspluatācijas sākšana” sadaļu “Reģenerācijas sāls” un “Skalošanas līdzeklis”).

- Apstipriniet paziņojumus ar OK.

Displejā īsu brīdi tiek parādīta izvēlētā programma un izgaismojas attiecīgais skārientaustiņš.

Tad, ja nepieciešams, dažas sekundes tiek parādīts izvēlētās programmas prognozētais elektroenerģijas un ūdens patēriņš.

Pēc tam displejs pārslēdzas uz izvēlētās programmas paredzamā ilguma rādījumu.

### Reģenerācijas sāls

Lai nodrošinātu labu mazgāšanas rezultātu, trauku mašīnai ir nepieciešams mīksts ūdens (ar zemu kaļķa saturu). Ja ūdens ir ciets, uz traukiem un mazgāšanas tvertnes sienām nogulsņējas balts aplikums.

Tāpēc ūdens, kura cietība pārsniedz 5 °dH, ir jāmīkstina. Tas automātiski notiek iebūvētajā ūdens mīkstināšanas iekārtā. Mīkstināšanas iekārta ir paredzēta ūdenim, kura cietība nepārsniedz 70 °dH.

Lai saglabātu ūdens mīkstināšanas iekārtas darbību, mīkstinātājs ir regulāri jāreģenerē. Šī reģenerācija tiek veikta katrā devītajā programmas ciklā. Sākoties attiecīgajai nākamajai programmai, šim procesam papildus ir nepieciešami 4,4 l ūdens, elektroenerģijas patēriņš palielinās par 0,015 kWh un programmas izpilde paildzinās par apmēram 3 minūtēm.

Šie dati attiecas tikai uz programmu ECO, ja ūdens cietība ir 14 °dH. Citās programmās un ar citu ūdens cietības līmeni reģenerācijas biežums atšķiras.

Lai veiktu reģenerāciju, mīkstināšanas iekārtai ir nepieciešams reģenerācijas sāls.

Lietojot kombinētos mazgāšanas līdzekļus, atkarībā no ūdens cietības (< 21 °dH) no sāls lietošanas var atteikties (skatiet nodaļas “Mazgāšanas līdzekļi” sadaļu “Mazgāšanas līdzekļu veidi”).

Ja pastāvīgi lietojat ūdeni, kura cietība ir **zemāka nekā 5 °dH, sāls nav** jāiepilda. Sāls deficīta rādījums izslēdzas automātiski pēc attiecīgās ūdens cietības iestatīšanas (skatiet nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Ūdens cietība”).

⚠ Mazgāšanas līdzekļu radīti ūdens mīkstināšanas iekārtas bojājumi.

Mazgāšanas līdzekļi bojā ūdens mīkstināšanas iekārtu.

Neiepildiet mazgāšanas līdzekļus (arī šķidros) sāls nodalījumā.

⚠ Nepiemērota sāls radīti bojājumi. Dažu veidu sāļi var būt ūdenī nešķīstošas sastāvdaļas, kas izraisa ūdens mīkstināšanas iekārtas darbības traucējumus.

Lietojiet tikai īpašu, pēc iespējas rupjgraudainu reģenerācijas sāli vai citu tīru, iztvaicētu sāli.

Ja ilgstoši lietojat daudzfunkcionālos mazgāšanas līdzekļus un jūs traucē deficīta rādījumu ieslēgšanās, abus deficīta rādījumus var izslēgt (skatiet nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Deficīta rādījumi”).

Ja vairs neizmantojat daudzfunkcionālo mazgāšanas līdzekli, uzpildiet sāli un skalošanas līdzekli. Ja nepieciešams, atkal ieslēdziet deficīta rādījumus.

# Ekspluatācijas sākšana

## Sāls iepildīšana

Pirms pirmās sāls iepildīšanas reizes sāls nodaļumā jāielej aptuveni 2 l ūdens, lai sāls izšķīstu.

Pēc ekspluatācijas sākšanas sāls nodaļumā vienmēr ir pietiekoši daudz ūdens.


- Izņemiet apakšējo grozu no trauku mašīnas un atveriet sāls nodaļuma vāku.

⚠ Sāls palieku radīts korozijas risks.

Ikreiz, atverot sāls nodaļuma vāku, no sāls nodaļuma izplūst ūdens vai sāls šķīdums. Izplūdušās sāls paliekas var izraisīt tvertnes un mazgājamo trauku koroziju.

Tāpēc atveriet sāls nodaļumu, tikai lai iepildītu sāli.

- Vispirms ielejiet sāls nodaļumā aptuveni 2 l ūdens.



- Uzlieciet uz sāls nodaļuma piltuvi un ieliet tajā tādu daudzumu sāls, lai nodaļums būtu pilns. Atkarībā no sāls veida nodaļuma tilpums ir līdz 2 kilogramiem.
- Notīriet sāls paliekas no uzpildes zonas. Stingri ieskrūvējiet sāls nodaļuma vāku.
- Uzreiz pēc katras sāls iepildīšanas reizes ir jāizpilda programma  65 °C *QuickPowerWash* ar opciju  *Express* bez traukiem, lai izšķīdinātu un izsūknētu nobirušā sāls paliekas.



### Sāls papildināšana

- Tiklīdz tiek parādīts trūkuma rādījums  Salz einfüllen, pēc programmas beigām iepildiet sāli.

- Apstipriniet ar **OK**.

Sāls trūkuma rādījums nodziest.



Sāls šķīduma radīts korozijas risks.

Izplūdušais sāls šķīdums var izraisīt tvertnes un mazgājamo priekšmetu koroziju.

Uzreiz pēc katras sāls iepildīšanas reizes ir jāizpilda programma



65 °C *QuickPowerWash* ar opciju



*Express* bez mazgājamajiem

priekšmetiem. Tādējādi iespējamais izplūdušais sāls šķīdums tiek atšķaidīts un pēc tam izsūknēts.

Ja vēl nav sasniegta pietiekami augsta sāls koncentrācija, sāls trūkuma rādījums joprojām var būt redzams arī pēc sāls iepildīšanas. Tādā gadījumā vēlreiz apstipriniet, nospiežot **OK**.

Sāls trūkuma rādījums tiek izslēgts, ja trauku mašīnai ieprogrammētā ūdens cietība ir mazāka nekā 5 °dH.

# Ekspluatācijas sākšana

## Skalošanas līdzeklis

Skalošanas līdzeklis ir nepieciešams, lai žāvēšanas laikā ūdens plēvītes veidā notecētu no traukiem un tie pēc skalošanas ātrāk nožūtu.

Skalošanas līdzekli iepilda skalošanas līdzekļa nodalījumā un tas tiek automātiski dozēts iestatītajā daudzumā.

 Skalošanai vai mazgāšanai ar rokām paredzēto līdzekļu radīti bojājumi.

Skalošanai un mazgāšanai ar rokām paredzētie līdzekļi bojā skalošanas līdzekļa nodalījumu.

Iepildiet tikai sadzīves trauku mašīnām paredzētu skalošanas līdzekli.

Alternatīvi var izmantot 10% citronskābes šķīdumu. Trauki būs mitrāki un plankumaināki nekā lietojot skalošanas līdzekli.

 Skābju izraisīti bojājumi.

Augstas koncentrācijas skābes var bojāt trauku mašīnu.

Nekādā gadījumā neizmantojiet augstākas koncentrācijas citronskābi.


Ja vienmēr izmantojat tikai daudzfunkcionālos trauku mazgāšanas līdzekļus, skalošanas līdzeklis nav jāiepilda.

Tomēr vislabāko mazgāšanas un žāvēšanas rezultātu var sasniegt, lietojot mazgāšanas līdzekli kopā ar atsevišķu sāls un skalošanas līdzekļa dozēšanu.

Ja ilgstoši lietojat daudzfunkcionālos mazgāšanas līdzekļus un jūs traucē sāls un skalošanas līdzekļa trūkuma rādījumu ieslēgšanās, abus šos trūkuma rādījumus var izslēgt (skatiet nodaļas "Iestatījumi" sadaļu "Trūkuma rādījumi").


Ja vairs neizmantojat daudzfunkcionālu mazgāšanas līdzekli, uzpildiet sāli un skalošanas līdzekli. Ja nepieciešams, atkal ieslēdziet trūkuma rādījumus.

### Skalošanas līdzekļa iepildīšana



- Paceliet dzelteni taustiņu pie skalošanas līdzekļa nodaļuma vāka.

Vāks atveras.



- Iepildiet tikai tik daudz skalošanas līdzekļa, līdz līmeņa indikators (bulta), durvīm esot horizontāli atvērtā stāvoklī, iekrāsojas tumša.

Skalošanas līdzekļa nodaļuma tilpums ir aptuveni 110 ml.

- Aizveriet nodaļuma vāciņu tā, lai tas tiktu cieši fiksēts, pretējā gadījumā trauku skalošanas laikā skalošanas līdzekļa nodaļumā iekļūs ūdens.
- Ja skalošanas līdzeklis iepildīšanas laikā ir pārlījis pāri nodaļuma malām, tas ir jānoslauka, lai nepieļautu pārmērīgu putu veidošanos nākamās programmas laikā.

Lai panāktu vislabāko mazgāšanas rezultātu, var pielāgot skalošanas līdzekļa daudzumu (skat. nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Skalošanas līdzeklis”).

### Skalošanas līdzekļa papildināšana

Ja tiek parādīts trūkuma rādījums

Klarspüler einfüllen, skalošanas līdzeklis ir atlicis vēl 2–3 mazgāšanas cikliem.

- Laikus iepildiet skalošanas līdzekli.
- Apstipriniet ar OK.

Paziņojums par skalošanas līdzekļa trūkumu nodziest.

# Iestatījumi

Izvēlnē Iestatījumi var pielāgot trauku mašīnas vadību atbilstoši mainīgiem apstākļiem.

Iestatījumus jebkurā laikā var mainīt.

## Iestatījumu izvēlnes atvēršana

- Ja trauku mašīna ir izslēgta, ieslēdziet to, nospiežot skārientaustiņu .
- Pieskarieties skārientaustiņam  "Citas programmas / Iestatījumi".

Displejā tiek parādīta pirmā no citām mazgāšanas programmām.

- Ar skārientaustiņiem  $\vee/\wedge$  atlasiet izvēlnes pozīciju *Einstellungen*  un apstipriniet ar *OK*.

Displejā tiek parādīts iestatījumu izvēlnes pirmais punkts.

Papildinformācija par displeja darbību ir sniegta nodaļas "Iekārtas apraksts" sadaļā "Displeja darbība".

## Iestatījumu maiņa

- Ar skārientaustiņiem  $\vee/\wedge$  atlasiet izvēlnes pozīciju, kuru vēlaties mainīt, un apstipriniet ar *OK*.

Izvēlētais iestatījums apakšizvēlnē ir atzīmēts ar ķeksīti .

- Ar skārientaustiņiem  $\vee/\wedge$  atlasiet nepieciešamo iestatījumu un apstipriniet ar *OK*.
- Ja vēlaties iziet no apakšizvēlnes, pieskarieties skārientaustiņam  $\hookrightarrow$  "Atpakaļ".

Displejs tiek pārslēgts uz nākamo izvēlnes līmeni.

## Iestatīšanas pabeigšana

- Pieskarieties skārientaustiņam  $\hookrightarrow$ .

Displejs tiek pārslēgts uz izvēlni .

## Sprache

Displejā var tikt parādītas dažādas valodas.

Apakšizvēlnē Sprache  varat mainīt norādīto valodu un, ja nepieciešams, valsti.

Karodziņš aiz vārda Sprache  palīdz atrast nepieciešamo valodu, ja iestatītā valoda nav saprotama. Tādā gadījumā atlasiet izvēlnes pozīciju, aiz kuras ir redzams karodziņš, tik ilgi, līdz tiek parādīta apakšizvēlnē Sprache .

## Tageszeit

Lai izmantotu “Timer” opciju, ir jāiestata reālais diennakts laiks.

### Laika formāta iestatīšana

Varat izvēlēties, vai pulksteņa laiks tiks parādīts 24 vai 12 stundu formātā.

- Atlasiet izvēlnes pozīciju Zeitformat.
- Atlasiet nepieciešamo iestatījumu un apstipriniet ar OK.

### Diennakts laika iestatīšana

Varat iestatīt pašreizējo diennakts laiku.

- Atlasiet izvēlnes pozīciju Einstellen.
- Ar skārientaustiņiem ∨/∧ iestatiet minūtes un apstipriniet ar skārientaustiņu OK.  
Pēc tam iestatiet minūtes un apstipriniet ar OK.

Laika iestatījums tiek saglabāts.

## Wasserhärte

Trauku mašīna ir aprīkota ar ūdens mīkstināšanas ierīci.

- Ieprogrammējiet trauku mašīnu uz precīzu ūdens cietības pakāpi jūsu mājās.
- Ja nepieciešams, precīzu informāciju par izmantojamā ūdens cietību jūsu mājās varat iegūt vietējā ūdensapgādes uzņēmumā.
- Ja ūdens cietība ir mainīga (piemēram, 10–15 °dH), vienmēr ir jāiestata lielākā vērtība (šajā gadījumā 15 °dH).

Ja ūdens cietība jūsu mājās ir zināma citā mērvienībā nekā d, šo vērtību ir iespējams pārrēķināt šādi:

$1\text{ °dH} = 0,18\text{ mmol/l} = 1,78\text{ °fH}$

## Ūdens cietības iestatīšana

- Iestatiet ūdens cietību jūsu mājās un apstipriniet ar *OK*.

## AutoDos (automātiska mazgāšanas līdzekļa dozēšana)

Automātiskā mazgāšanas līdzekļa dozēšana automātiski pielāgo mazgāšanas līdzekļa daudzumu izvēlētajai programmai. Programmā *Auto 45–65 °C* tas notiek atkarībā no trauku netīrības pakāpes.

Ja vēlaties paildzināt PowerDisk kalpošanas laiku, varat samazināt dozēšanas daudzumu. Tas, iespējams, var samazināt programmas mazgāšanas veiktspēju.

Ja vēlaties uzlabot mazgāšanas veiktspēju, varat paaugstināt dozēšanas daudzumu. Tas saīsina PowerDisk kalpošanas laiku.

## Dosiermenge iestatīšana

Lai nodrošinātu vislabāko skalošanas rezultātu, varat pielāgot PowerDisk dozēšanas daudzumu.

- Atlasiet izvēlnes pozīciju *Dosiermenge* un apstipriniet ar *OK*.
- Atlasiet nepieciešamo iestatījumu un apstipriniet ar *OK*.

## Klarspüler

Lai nodrošinātu vislabāko skalošanas rezultātu, varat pielāgot skalošanas līdzekļa devu.

Dozēšanas daudzumu var iestatīt pakāpju diapazonā no 0 līdz 6.

Rūpnīcas iestatījumos ir noregulēts uz 3 ml.

Dozētais skalošanas līdzekļa daudzums programmas veikto automātisko pielāgojumu dēļ faktiski var būt lielāks nekā iestatītā vērtība.

Ja uz traukiem pēc mazgāšanas ir traipi:

- iestatiet lielāku skalošanas līdzekļa daudzumu.

Ja uz nomazgātajiem traukiem ir pienaiņi plankumi un svītras:

- iestatiet mazāku skalošanas līdzekļa daudzumu.

## Miele@home

Trauku mašīna ir aprīkota ar integrētu WLAN moduli.

Jūsu trauku mašīnu ir iespējams pieslēgt jūsu bezvadu lokālajam tīklam. Tas paaugstina elektroenerģijas patēriņu arī tad, ja trauku mašīna ir izslēgta.

Izvēlnēm "Iestatījumi" un "Iestatījumi, Miele@home" tiek pievienoti papildu izvēlnes punkti.

Pārliedzinieties, ka trauku mašīnas uzstādīšanas vietā ir pietiekami spēcīgs jūsu WLAN tīkla signāls.

Ir vairākas iespējas, kā pieslēgt trauku mašīnu WLAN tīklam.

# Iestatījumi

## Per App verbinden

Lietotni Miele var bez maksas lejupielādēt Apple App Store® vai Google Play Store™.



- Atlasiet izvēlnes pozīciju Per App verbinden un apstipriniet ar **OK**.
- Izpildiet lietotnē parādītos norādījumus lietotājiem.

Pēc trauku mašīnas iekļaušanas savā bezvadu lokālajā tīklā, izmantojot lietotni, var veikt šādas darbības:

- vadīt trauku mašīnu attālināti;
- iegūt informāciju par trauku mašīnas darba stāvokli;
- iegūt norādījumus par trauku mašīnas programmu norisi;
- ierīkot Miele@home tīklu ar citām Miele mājsaimniecības ierīcēm, kurām ir iespējota bezvadu lokālā tīkla (WLAN) funkcija.

## Per WPS verbinden

Alternatīvi pieslēgumam tīklam, izmantojot Miele lietotni, varat pieslēgt savu trauku mašīnu bezvadu lokālajam tīklam, arī izmantojot WPS (WiFi Protected Setup).

Jūsu bezvadu lokālā tīkla maršrutētājam ir jāatbalsta WPS (WiFi Protected Setup) opcija.

- Apstipriniet paziņojumu Taste WPS betätigen ar **OK**.
- Divu minūšu laikā aktivējiet savā maršrutētājā “WPS” funkciju.
- Ja savienojums ir sekmīgi izveidots, apstipriniet paziņojumu ar **OK**.

Ja savienojumu neizdodas izveidot, iespējams, WPS opcija maršrutētājā nav aktivēta pietiekami ātri. Atkārtojiet iepriekš minētās darbības.



## Deaktivieren

Ja nevēlaties izmantot savas trauku mašīnas WLAN moduli, to var izslēgt.

- Atlasiet izvēlnes pozīciju **Deaktivieren** un apstipriniet ar **OK**.

Izvēlnē **Miele@homeDeaktivieren** vietā tiek rādīts izvēlnes punkts **Aktivieren**.

## Aktivieren

Ja vēlaties pieslēgt jūsu trauku mašīnu pie jūsu WLAN tīkla, ieslēdziet WLAN moduli.

- Atlasiet izvēlnes pozīciju **Aktivieren** un apstipriniet ar **OK**.

Izvēlnē **Miele@homeAktivieren** vietā tiek rādīts izvēlnes punkts **Deaktivieren**.

## Verbindungsstatus parādīšana

Ja vēlaties, varat apskatīt jūsu trauku mašīnas aktuālo pieslēguma statusu.

- Atlasiet izvēlnes pozīciju **Verbindungsstatus** un apstipriniet ar **OK**.

■ Nospiežot skārienaustiņu  $\vee/\wedge$ , ir iespējams secīgi aplūkot bezvadu lokālā tīkla signāla stiprumu, jūsu maršrūtēja nosaukumu un attiecīgo IP adresi.

- Apstipriniet paziņojumu ar **OK**.

## Neu einrichten

Šis izvēlnes punkts tiek parādīts tikai tad, ja jūsu trauku mašīna jau ir bijusi pieslēgta pie jūsu bezvadu lokālā tīkla.

## Per App verbinden

- Atlasiet izvēlnes pozīciju **Per App verbinden** un apstipriniet ar **OK**.
- Izpildiet lietotnē parādītos norādījumus lietotājiem.

## Per WPS verbinden

- Atlasiet izvēlnes pozīciju **Per WPS verbinden** un apstipriniet ar **OK**.
- Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

# Iestatījumi

## Zurücksetzen

Šī izvēlnes pozīcija tiek parādīta tikai tad, ja jūsu trauku mašīna jau ir bijusi pieslēgta pie jūsu WLAN bezvadu lokālā tīkla.

Visus WLAN bezvadu lokālā tīkla moduļa iestatījumus šajā izvēlnes pozīcijā ir iespējams atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem.

Atiestatiet tīkla konfigurācijas iestatījumus, ja trauku mašīnu utilizējat, pārdojat vai uzsākat ekspluatēt lietotu trauku mašīnu. Tikai tā var nodrošināt, ka tiek dzēsti visi jūsu personīgie dati un iepriekšējais īpašnieks vairs nevar piekļūt trauku mašīnai.

- Atlasiet izvēlnes pozīciju Zurücksetzen un apstipriniet ar OK.

## Fernsteuerung

Šis izvēlnes punkts tiek parādīts tikai tad, ja jūsu trauku mašīna jau ir pieslēgta pie jūsu bezvadu lokālā tīkla (skat. nodaļas "Iestatījumi" sadaļu "Miele@home").

Ja opciju Fernsteuerung vēlaties izslēgt uz ilgu laiku, to var iestatīt šajā izvēlnes punktā. Skārienaustiņš  vairs nav aktīvs, līdz tiek veiktas izmaiņas tā iestatījumā.

Arī tad, ja opcija Fernsteuerung ir izslēgta, ar Miele@home lietotni var apskatīt iekārtas informāciju. Tomēr nav iespējams ieslēgt programmas vai veikt iestatījumus.

## RemoteUpdate

Izvēlnes pozīcija “RemoteUpdate” tiek rādīta tikai tad un to var izvēlēties, ja ir izpildīti “Miele@home” izmantošanas nosacījumi (skat. nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Miele@home”).

Izmantojot RemoteUpdate funkciju, var atjaunināt trauku mašīnas programmatūru. Ja jūsu trauku mašīnai ir pieejams jauninājums, tas jūsu trauku mašīnā tiek lejupielādēts automātiski. Jauninājuma uzstādīšana nenotiek automātiski, tas jums ir jāpalaiž manuāli.

Neinstalējot jauninājumu, jūs savu trauku mašīnu varat izmantot kā parasti. Miele tomēr iesaka instalēt jauninājumus.

### Izslēgšana / izslēgšana

RemoteUpdate ir ieslēgta rūpnīcā. Pieejams jauninājums tiek automātiski lejupielādēts un tā uzstādīšana ir jāpalaiž manuāli.

Izslēdziet RemoteUpdate, ja nevēlaties, lai jauninājumi tiktu lejupielādēti automātiski.

## RemoteUpdate atjaunināšana

Informācija par RemoteUpdate saturu un apjomu tiek sniegta Miele lietotnē.

Ja ir pieejams jauninājums, jūsu trauku mašīnas displejā tiek parādīts attiecīgs ziņojums.

Jauninājumu varat instalēt uzreiz vai atlikt uz vēlāku laiku. Instalēšanas dialogs tiek parādīts katru reizi, ieslēdzot trauku mašīnu.

Ja nevēlaties instalēt jauninājumu, izslēdziet RemoteUpdate.

Jauninājuma uzstādīšana var ilgt vairākas minūtes.

Saistībā ar RemoteUpdate atjaunināšanu ir jāievēro šādi nosacījumi:

- ja nav saņemts ziņojums, jauninājums nav pieejams;
- instalētu jauninājumu nav iespējams atinstalēt;
- neizslēdziet trauku mašīnu jauninājuma instalēšanas laikā. Pretējā gadījumā jauninājums tiks pārtraukts un netiks instalēts.
- Dažus programmatūras atjauninājumus var veikt tikai Miele Klientu apkalpošanas dienests.

## SmartStart

Šis izvēlnes punkts tiek parādīts tikai tad, ja jūsu trauku mašīna jau ir pieslēgta pie jūsu bezvadu lokālā tīkla (skat. nodaļas "Iestatījumi" sadaļu "Miele@home").

Ar funkciju SmartStart trauku mašīnu var automātiski iedarbināt laikā, kad jūsu elektroapgādes uzņēmuma nodrošinātais elektroenerģijas tarifs ir visizdevīgākais.

Šīs funkcijas izmantošanai, iespējams, var būt nepieciešami citi tehniskie pieiderumi.

Ja ir aktivēta opcija SmartStartZulassen, izvēlētās programmas izvēlnē "Taimers"

⌚ vairs netiek parādīts EcoStart, bet gan SmartStart. Tādā gadījumā jūsu definētā laika intervāla ietvaros trauku mašīnu iedarbinās elektroapgādes uzņēmuma nosūtīts signāls.

Ja līdz vēlākajam iespējamajam sākuma laikam sākšanas signāls no elektroapgādes uzņēmuma nav saņemts, trauku mašīna ieslēdzas automātiski.

## EcoStart

Lai trauku mašīnu lietotu maksimāli energoefektīvi, ar opciju EcoStart var izmantot no diennakts laika atkarīgus elektroenerģijas tarifus (skat. nodaļas "Opcijas" sadaļu "Taimers"). Izmantojot šo opciju, ir iespējams uzsākt trauku mašīnas darbību laikos, kad ir pieejami elektroenerģijas piegādātāja ekonomiskie elektroenerģijas tarifi.

Lai izmantotu šo opciju, vispirms ir jāiestata līdz trim elektroenerģijas tarifu laikiem, kuros trauku mašīna var sākt mazgāšanu. Šīs laika zonas var iedalīt prioritātēs. Laiks ar ekonomiskāko elektroenerģijas tarifu tiks atzīmēts ar prioritāti 1.

Uzziniet, kādos diennakts laikos elektroenerģijas piegādātājs nodrošina ekonomiskos elektroenerģijas tarifus.

Kad ir iestatīti elektroenerģijas tarifu laiki, ar opciju EcoStart ir iespējams katrai programmas norisei iestatīt nepieciešamo vēlāko beigu laiku.

Trauku mašīna automātiski sāks darbu visizdevīgākā tarifa laikā. Programma tiek pabeigta vēlākais līdz iestatītajam beigu laikam.

## Elektroenerģijas tarifu laiku iestatīšana

Lai izmantotu opciju EcoStart, ir jāiestata vismaz viens elektroenerģijas tarifa laiks.

- Ar skārientaustiņiem  $\vee/\wedge$  izvēlieties vienu elektroenerģijas tarifa laiku T1–T3, kuru vēlaties iestatīt, un apstipriniet izvēli ar OK.

Tiek rādīts izvēlētā elektroenerģijas tarifa laika sākums un ir iezīmēts stundu ciparu bloks.

- Ar skārientaustiņiem  $\vee/\wedge$  iestatiet sākuma laiku stundās un minūtēs, apstipriniet abus ar OK.

Tiek rādītas izvēlētā elektroenerģijas tarifa laika beigas un ir iezīmēts stundu ciparu bloks.

- Ar skārientaustiņiem  $\vee/\wedge$  iestatiet beigu laiku stundās un minūtēs, apstipriniet abus ar OK.

Elektroenerģijas tarifa laiks tiek saglabāts un tiek parādīta attiecīgā prioritāte.

- Ar skārientaustiņiem  $\vee/\wedge$  iestatiet vēlamo prioritāti un apstipriniet izvēli ar OK.
- Apstipriniet paziņojumu ar taustiņu OK.

Elektroenerģijas tarifa laiks ir aktivēts.

## Elektroenerģijas tarifa laika mainīšana

Ir iespējams mainīt sākuma laiku, beigu laiku vai elektroenerģijas tarifa laika prioritāti.

- Ar skārientaustiņiem  $\vee/\wedge$  izvēlieties vienu elektroenerģijas tarifa laiku T1–T3, kuru vēlaties labot, un apstipriniet izvēli ar OK.

- Izvēlieties iestatījumu, kuru vēlaties mainīt, un apstipriniet to ar OK.

- Ar skārientaustiņiem  $\vee/\wedge$  izlabojiet nepieciešamo iestatījumu un apstipriniet ar OK.

- Apstipriniet paziņojumu ar taustiņu OK.

Izmaiņas ir saglabātas.

# Iestatījumi

## Elektroenerģijas tarifa laika dzēšana

Ir iespējams izdzēst elektroenerģijas tarifa laika iestatījumus un tādējādi deaktivēt šo laika zonu opcijai EcoStart.

- Ar skārienaustiņiem  $\vee/\wedge$  izvēlieties vienu elektroenerģijas tarifa laiku T1–T3, kuru vēlaties dzēst, un apstipriniet izvēli ar OK.
- Piem., izvēlieties T1 löschen un apstipriniet ar OK.
- Piem., izvēlieties T1 löschen? un apstipriniet ar OK.

Izvēlētā elektroenerģijas tarifa laika iestatījumi tiek atiestatīti.

- Apstipriniet paziņojumu ar taustiņu OK.

Elektroenerģijas tarifa laiks ir izdzēsts.

## Verbrauch (EcoFeedback)

Varat iestatīt, ka tiek parādīta izvēlētās programmas elektroenerģijas un ūdens patēriņa prognoze. Pirms programmas sākuma tiek parādīta patēriņa prognoze un faktiskais patēriņš pēc programmas beigām.

Šajā izvēlnē varat apskatīt arī kopējo visu jau notikušo jūsu trauku mašīnas mazgāšanas ciklu elektroenerģijas un ūdens patēriņu (skat. nodaļas “Videi draudzīga trauku mazgāšana” sadaļu “EcoFeedback patēriņa rādījumi”).

## Verbrauch parādīšana

- Atlasiet izvēlnes pozīciju Verbrauchs-anzeige un apstipriniet ar OK.
- Atlasiet nepieciešamo iestatījumu un apstipriniet ar OK.

## Gesamtverbrauch parādīšana

- Atlasiet izvēlnes pozīciju Gesamtverbrauch un apstipriniet ar OK.
- Izmantojot taustiņus  $\vee/\wedge$ , var apskatīt Energie un Wasser vērtības.

Kopējā patēriņa vērtību ir iespējams atiestatīt uz 0.

- Atlasiet izvēlnes pozīciju Zurücksetzen un apstipriniet ar OK.
- Atlasiet izvēlnes pozīciju Ja un apstipriniet ar OK.
- Apstipriniet paziņojumu ar taustiņu OK.

Dati tiek atiestatīti uz 0.

## Display-Helligkeit

Displeja spilgtumu ir iespējams iestatīt septiņos līmeņos.

## Lautstärke

Ja signālu skaņas ir aktivētas, to secība var norādīt mazgāšanas programmas beigas un iespējamās kļūdas.

### Signāla skaņas kļūdas gadījumā

Brīdinājuma signāls par kļūdu atskan četras reizes intervālos ar īsu pauzi.

Brīdinājuma signālu, kas atskan trau-  
cējumu gadījumā, nav iespējams  
izslēgt.

### Signāla toņi

Programmas beigās signāls atskan četras reizes intervālos ar īsu pauzi.

Programmas beigās skanošā signāla skaļumu var iestatīt septiņās pakāpēs. Ja nav izvēlēta neviena pakāpe, signāla skaņas ir izslēgtas.

### Taustiņu signāls

Katru skārienaustiņa nospiešanas reizi apstiprina skaņas signāls.

Taustiņu skaņas skaļumu ir iespējams iestatīt septiņās pakāpēs. Ja nav izvēlēta neviena pakāpe, signāla skaņas ir izslēgtas (izņemot skārienaustiņu  *ieslēgt / izslēgt*).

### Sveiciena melodija

Ieslēdzot vai izslēdzot trauku mašīnu, atskan īsa melodija.

Melodijas atskaņošanu var izslēgt.

## Mangelanzeigen

Ja ilgstoši lietojat daudzfunkcionālos mazgāšanas līdzekļus vai automātisko mazgāšanas līdzekļa dozēšanu ar Miele PowerDisk (ja ir pieejama) un jūs traucē beigšanās indikatora ieslēgšanās, abu šo indikatoru ieslēgšanu var atcelt.

Ja vairs neizmantojat daudzfunkcionālu mazgāšanas līdzekli, uzpildiet sāli un skalošanas līdzekli. Atkal ieslēdziet beigšanās indikatoru.

## AutoOpen

Dažās programmās durvis automātiski mazliet paveras, lai tiktu uzlabota žāvēšana.

Šo funkciju var arī izslēgt.



Ūdens tvaika radīti bojājumi.

Ūdens tvaiks var bojāt neizturīgas darba virsmas malas, ja pēc programmas beigām tiek atvērtas iekārtas durvis un ventilators pārtrauc darboties.

Ja automātiskā durvju atvēršanās ir izslēgta, bet tomēr vēlaties pēc programmas beigām durvis atvērt, atveriet tās pilnībā.

## Extra sauber

Šo funkciju varat izvēlēties, lai paaugstinātu programmu tīrīšanas veikspēju.

Aktivējot šo funkciju, paildzinās programmas izpildes laiks un paaugstinās mazgāšanas temperatūra. Ūdens un elektroenerģijas patēriņš var palielināties.

Ja šī funkcija ir ieslēgta, tā attiecas uz visām programmām tik ilgi, līdz tā tiek atkal izslēgta (izņemot programmu *ECO*).

## Extra trocken

Šo funkciju varat izvēlēties, lai paaugstinātu programmu žāvēšanas jaudu.

Aktivējot šo funkciju, paildzinās programmas izpildes laiks un paaugstinās skalošanas temperatūra. Var palielināties elektroenerģijas patēriņš.

Ja šī funkcija ir ieslēgta, tā attiecas uz visām programmām tik ilgi, līdz tā tiek atkal izslēgta (izņemot programmu *ECO*).



## 2. Zwischenspülen

Šo funkciju varat izvēlēties, lai ar otro starpskalošanu paaugstinātu programmu mazgāšanas veikspēju.

Aktivējot šo funkciju, var pieaugt ūdens patēriņš.

Ja šī funkcija ir ieslēgta, tā attiecas uz visām programmām tik ilgi, līdz tā tiek atkal izslēgta (izņemot programmu ECO).

## Hygienezyklus

Ja pārsvarā tiek izmantotas programmas ar zemām mazgāšanas temperatūrām (< 50 °C), pastāv risks, ka mazgāšanas tvertnē veidosies baktērijas un nepatīkams aromāts (skatiet nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Higiēnas cikls").

Ja šī funkcija ir ieslēgta, pēc vairākkārtējas programmu izmantošanas ar zemu temperatūru tiek parādīts ziņojums, kas iesaka izmantot programmu ar augstu temperatūru.

## Wärmespeicher

Šī trauku mašīna ir aprīkota ar siltuma akumulatoru (skatiet nodaļas "Videi draudzīga trauku mazgāšana" sadaļu "Siltuma akumulators").

### Zustand izvēle

Ja nevēlaties izmantot siltuma akumulatoru, šo funkciju var izslēgt. Tas palielina elektroenerģijas patēriņu.

- Atlasiet izvēlnes pozīciju Zustand.
- Atlasiet nepieciešamo iestatījumu un apstipriniet ar OK.

### Manuell entleeren

Siltumakumulatoru var iztukšot manuāli, piem., ilgākas prombūtnes gadījumā vai trauku mašīnas transportēšanai.

- Pārliecinieties, ka trauku mašīna ir pieslēgta pareizi.
- Atlasiet izvēlnes pozīciju Manuell entleeren.

Process sākas nekavējoties.

# Iestatījumi

## Softwareversion

Ja ir jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu, varat apskatīt informāciju par savas trauku mašīnas elektronikas programmatūru.

## Händler

Tikai specializētiem tirgotājiem!

Trauku mašīna ir aprīkota ar demonstrācijas režīmu tirdzniecības mērķiem.

## Werkeinstellungen

Visus trauku mašīnas iestatījumus ir iespējams atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem.

WLAN moduļa (ja ir pieejams) iestatījumi ir jāatiestata atsevišķi (skatīt nodaļas "Iestatījumi" sadaļu "Miele@home").

- Atlasiet Zurücksetzen un apstipriniet ar OK.

## Uz sakaru moduli attiecināmās autortiesības un licences

Sakaru moduļa apkalpošanai un vadībai Miele izmanto savu vai ārējo izstrādātāju programmatūru, uz kuru neattiecas tā saucamie atvērtā pirmkoda licences nosacījumi. Šī programmatūra / programmatūras komponenti ir aizsargāta(-i) ar autortiesībām. Ir jāievēro Miele un trešo personu autortiesību pilnvaras.

Turklāt šajā sakaru modulī tiek izmantoti programmatūras komponenti, kas sašķaņā ar atvērtā pirmkoda licences nosacījumiem ir nododami tālāk. Izmanto to atvērtā pirmkoda komponentu sarakstu kopā ar atbilstošajām autortiesību atzīmēm, visu attiecīgo licenču nosacījumu kopijām, kā arī, ja nepieciešams, citu informāciju varat iegūt uz vietas katrai IP adresei tīmekļa pārlūkprogrammā (<http://<ip adrese>/Licences>). Tur norādītie atvērtā pirmkoda licenču nosacījumu atbildības un apliecinājumu noteikumi ir piemērojami tikai attiecībā uz konkrēto tiesību turētāju.

## Ekonomiska mazgāšana

Šī trauku mašīna patērē ļoti maz ūdens un elektroenerģijas.

Varat palīdzēt ietaupīt, ja ievērosiet turpmāk izklāstītos ieteikumus.

- Mazgāšana ar mašīnu parasti patērē mazāk ūdens un elektroenerģijas nekā mazgāšana ar rokām.
- Iepriekšēja skalošana tekošā ūdenī nav nepieciešama un nevajadzīgi palielina ūdens un elektroenerģijas patēriņu.
- Pilnībā izmantojiet visu trauku grozu ietilpību, vienlaikus nepārslogojot trauku mašīnu. Tad mazgāšana ir visekonomiskākā un taupa elektroenerģiju un ūdeni.
- Izvēlieties programmu, kas atbilst trauku veidam un to netīrības pakāpei (skatiet nodaļu "Programmu pārskats").
- Energotaupīgai mazgāšanai izvēlieties programmu *ECO*. Šī programma ir pati efektīvākā attiecībā uz kombinēto enerģijas un ūdens patēriņu, mazgājot vidēji netīrus traukus.
- Pieslēguma pie siltā ūdens padeves gadījumā izvēlieties programmu *SolarSpar* (skatiet nodaļas "Uzstādīšana" sadaļu "Ūdens padeve"). Izmantojot šo programmu, mazgāšanas ūdens netiek uzsildīts.
- Ievērojiet mazgāšanas līdzekļa ražotāja sniegtos dozēšanas norādījumus.

- Ja lietojat pulverveida vai šķidro mazgāšanas līdzekli un manuāli dozējat mazgāšanas līdzekli, samaziniet tā daudzumu par  $\frac{1}{3}$ , ja trauku grozi ir piepildīti tikai līdz pusei.

# Videi draudzīga trauku mazgāšana

## EcoFeedback patēriņa dati

Ja ir iespējota opcija “Patēriņš”, jūs saņemat informāciju par trauku mašīnas elektroenerģijas un ūdens patēriņu (skat. nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Patēriņš”).

Displejā var tikt attēlota šāda informācija:

- patēriņa prognoze pirms programmas norises beigām;
- faktiskais patēriņš programmas norises beigās;
- kopējais trauku mašīnas patēriņš.

## 1. Patēriņa prognoze

Kad tiek izvēlēta programma, vispirms tiek parādīts programmas nosaukums un pēc tam uz dažām sekundēm prognozētais elektroenerģijas  $\text{--}\text{G}\text{--}$  un ūdens  $\delta$  patēriņš.

Patēriņa prognoze tiek attēlota kā stabilitātes grafiks. Jo vairāk stabilitātes (■■■), jo lielāks ir prognozētais elektroenerģijas vai ūdens patēriņš.

Vērtības mainās atkarībā no programmas, programmu opcijām, apkārtējās vides apstākļiem un trauku daudzuma.

Displejs tiek automātiski pārslēgts no patēriņa prognozes uz atlikušā laika rādījumu.

Patēriņa prognozes parādīšana ir ieslēgta rūpnīcā. Taču šo rādījumu ir iespējams izslēgt (skat. nodaļas “Izvēlne” sadaļu “Patēriņš”).

## 2. Patēriņa parādīšana

Varat izvēlēties, lai programmas izpildes beigās tiktu parādīts beigušās programmas faktiskais elektroenerģijas un ūdens patēriņš.

- Ja nepieciešams, programmas beigās atveriet durvis.
- Apstipriniet paziņojumu Verbrauch (OK) ar OK.

Ja pēc programmas izpildes beigām trauku mašīna tiek izslēgta, pabeigtās programmas faktiskās patēriņa vērtības tiek izdzēstas.

## 3. Kopējais patēriņš

Varat apskatīt kopējo visu jau notikušo jūsu trauku mašīnas mazgāšanas ciklu elektroenerģijas un ūdens patēriņu (skat. nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Patēriņš”).

## Siltuma akumulators

Šī trauku mašīna ir aprīkota ar siltuma akumulatoru, kurā, lai taupītu elektroenerģiju, tiek iepriekš uzsildīts un uzglabāts mazgāšanas ciklam nepieciešamais svaigais ūdens. Neilgi pirms mazgāšanas cikla beigām siltuma akumulators atkal tiek piepildīts ar svaigu ūdeni, kas tajā tiek uzglabāts līdz nākamajam mazgāšanas ciklam.

Ja nevēlaties izmantot šo funkciju, to var izslēgt (skatiet nodaļas “Izvēlne” sadaļu “Siltuma akumulators”).

Ja siltuma akumulatorā esošais ūdens netiek izmantots vairākas nedēļas, higiēnisku iemeslu dēļ tas tiek automātiski izlaists un izsūknēts. Šis process norisinās vairākas minūtes un tiek uzsākts arī tad, ja trauku mašīna ir izslēgta vai tās durvis ir atvērtas.

Tāpēc pārliecinieties, ka trauku mašīna ir pieslēgta pareizi.

Displejs siltuma akumulatora iztukšošanas laikā paliek tumšs. Pieskaroties skārienaustiņam , displejā tiek parādīts ziņojums Speicher entleeren. Citas funkcijas šī procesa laikā nav pieejamas.

Automātisko iztukšošanu nav iespējams pārtraukt.

Nākamajā programmas izpildē būs paugstināts ūdens un elektroenerģijas patēriņš.

Ja trauku mašīna ir jātransportē, piemēram, mainot dzīvesvietu, siltuma akumulatoru var iztukšot manuāli (skatiet nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Siltuma akumulators”).

Siltuma akumulatora izmantošana ir pamatota, tikai ja ir aukstā ūdens pieslēgums.

Tāpēc, pieslēdzot trauku mašīnu siltā ūdens padevei, šī funkcija ir jāizslēdz.

# Trauku un galda piederumu ievietošana

## Vispārējie norādījumi

Pirms mazgāšanas noņemiet no traukiem lielākās ēdiena atliekas.

Iepriekš skalot traukus tekošā ūdenī nav nepieciešams.



Pelnu, smiltis, vaska, smērvielu vai krāsas radītie bojājumi.

Šīs vielas smērē trauku mašīnu un tās vairs nevarēs notīrīt.

Traukus, kas ir notraipīti ar šīm vielām, nemazgājiet trauku mašīnā.

Jebkuru trauku var likt trauku grozā jebkurā vietā. Tomēr, lūdzu, ievērojiet arī turpmāk minētos norādījumus.

- Trauki un galda piederumi nedrīkst atrasties cits citā un cits citu aizsegt.
- Ievietojiet traukus tā, lai tiem no visām pusēm varētu piekļūt ūdens. Tikai tādā gadījumā trauki tiks tīri nomazgāti.
- Pārliecinieties, ka visi priekšmeti ir novietoti stabili.
- Dziļi trauki, piemēram, krūzītes, glāzes, katli, ir jāievieto grozos ar atverēm uz leju.
- Augsti un šauri trauki, piemēram, šampanieša glāzes, ir jāievieto nevis grozu stūros, bet gan vidusdaļā. Tur mazgāšanas ūdens strūkļas tiem piekļūs labāk.
- Dziļi trauki ir jānovieto pēc iespējas slīpāk, lai veicinātu ūdens notecēšanu.
- Pārliecinieties, ka pārāk augstas vai no groza izvirzītas daļas nebloķē smidzinātājspārnu rotāciju. Lai to pār-

baudītu, pēc trauku ievietošanas pagrieziet smidzinātājspārnus ar roku.

- Nodrošiniet, lai mazi priekšmeti nekristu cauri groza režģim.

Mazus priekšmetus, piemēram, vāciņus, ievietojiet 3D-Multiflex atvilktnē vai galda piederumu grozā (atkarībā no modeļa).

Pārtikas produkti, piemēram, burkāni, tomāti vai kečups, var saturēt dabīgās krāsvielas. Ja šīs krāsvielas lielā daudzumā kopā ar traukiem nokļūst trauku mašīnā, tās var izraisīt iekārtas plastmasas daļu nokrāsošanos. Tas neietekmē plastmasas daļu stabilitāti. Arī sudraba galda piederumu mazgāšana var iekrāsot plastmasas detaļas.

## Trauki, kas nav piemēroti mazgāšanai trauku mašīnā:

- galda piederumi un trauki no koka vai ar koka daļām – koks tiek atsārmots un kļūst neglīts. Turklāt šajos priekšmetos izmantotā līme nav piemērota mazgāšanai trauku mašīnā. Rezultātā koka spalvi un rokturi var atdalīties;
- mākslas priekšmeti, kā arī senlaicīgas, vērtīgas vāzes vai stikla trauki ar dekoriem – šādi priekšmeti nav piemēroti mazgāšanai trauku mašīnā;
- plastmasas daļas, kas nav ražotas no karstumizturīga materiāla, – šādi izstrādājumi var deformēties;
- vara, misiņa, alvas un alumīnija priekšmeti – tie var mainīt krāsu vai kļūt matēti;
- izstrādājumi ar glazētiem dekoriem – pēc daudzkārtējas mazgāšanas tie var izbalēt;
- trauklas glāzes un kristāla izstrādājumi – pēc ilgstošas lietošanas to virsmas var zaudēt spīdumu.

## Sudrabs

Nonākot saskarē ar sēru saturošiem pārtikas produktiem, sudrabs var mainīt krāsu. Sēru saturoši produkti ir, piemēram, olas dzeltenums, siļņi, majonēze, sinepes, pākšaugi, zivis, sālījumi un marinādes.

**Sudraba izstrādājumi**, kas ir pulēti ar **sudraba pulēšanas līdzekli**, pēc mazgāšanas vēl var būt mitri un plankumaini, jo ūdens uz tiem neveido plēvīti un nenotek vienmērīgi.

**Norāde:** Nosusiniet sudraba piederumus ar drānu.



Kodīgus sārmus saturošu mazgāšanas līdzekļu izraisīti bojājumi.

Var tikt bojāts alumīnija daļu (piem., tvaika nosūcēju tauku filtru) materiāls. Ārkārtējos gadījumos ir iespējamā spēcīga ķīmiskā reakcija (piem., var veidoties sprādzienbīstamā gāze).

Alumīnija izstrādājumus nedrīkst mazgāt trauku mašīnā ar kodīgiem, sārmainiem profesionālajiem vai rūpnieciskajiem mazgāšanas līdzekļiem.

**Norāde:** Izmantojiet mazgāšanai trauku mašīnās piemērotus traukus un galda piederumus ar norādi “Var mazgāt trauku mašīnā”.

## Stikla saudzēšana

- Pēc daudzkārtējas mazgāšanas glāzes var zaudēt spīdumu. Tāpēc trauku glāžu mazgāšanai lietojiet programmas ar zemāku temperatūru (skatiet nodaļu “Programmu pārskats”). Tādējādi mazināsies stikla apduļķošanās risks.
- Izmantojiet glāzes ar marķējumu “Piemērots mazgāšanai trauku mašīnā” vai “Var mazgāt trauku mašīnā” (piemēram, uzņēmuma “Riedel” stikla izstrādājumus).
- Izmantojiet mazgāšanas līdzekļus, kas satur īpašas stikla saudzējošas vielas.

# Trauku un galda piederumu ievietošana

## Augšējais grozs

Lai pareizi ievietotu traukus un virtuves piederumus, ievērojiet nodaļas “Trauku un virtuves piederumu ievietošana” sadaļā “Ievietošanas piemēri” sniegtos norādījumus.


## Trauku ievietošana augšējā grozā

⚠ Izplūstoša ūdens radīti bojājumi. Mazgājot bez augšējā groza, no trauku mašīnas var noplūst ūdens. Tādēļ vienmēr mazgājiet traukus ar ievietotu augšējo grozu (izņemot programmu Ohne Oberkorb, ja tāda ir pieejama).

- Augšējā grozā ievietojiet nelielus, vieglus un trauslus priekšmetus, piem., apakštasītes, krūzītes, glāzes un desertu trauciņus. Augšējā grozā var ievietot arī lēzenu katlu.
- Garus priekšmetus, piem., zupas kausus un maisāmās karotes, ievietojiet šķērseniski augšējā groza priekšpusē.

## FlexCare tasišu paliktņa izmantošana

Tasītes, mazas bļodiņas un citus sekļus traukus var novietot uz FlexCare tasišu paliktņa. Lai stabilāk novietotu glāzes, tās var atbalstīt pret tasišu paliktņi.




- Nolokiet tasišu paliktņi uz leju
- Lai ievietotu augstus priekšmetus, tasišu paliktņi var uzlocīt uz augšu.



# Trauku un galda piederumu ievietošana

## FlexCare tasišu paliktņa iestatīšana


Tasišu paliktņa augstumu un dziļumu var iestatīt divos līmeņos. Tādējādi augstākus traukus ir iespējams novietot zem tasišu paliktņa un lielākus traukus novietot virs tā.



- Pavelciet tasišu paliktņi uz augšu un fiksējiet to nepieciešamajā platumā (skat. bultas).

## FlexCare tasišu paliktņa silikona elementu izmantošana

Silikona elementi nodrošina stabilitāti, ja tiek ievietotas glāzes ar īpaši garām kājām.




- Nolokiet tasišu paliktņi uz leju un atbalstiet glāzes pret satvērēju atverēm.
- Ja nepieciešams, pārbīdiet kreiso “3D-MultiFlex” atvilktni, lai rastu vietu īpaši augstām glāzēm (skat. nodaļas “Trauki” sadaļu “3D-Multi-Flex” atvilktnē).

# Trauku un galda piederumu ievietošana

---

## Stienīšu nolocīšana

Divās priekšējās stienīšu rindās ir iespējams nolocīt katru otro stienīti, lai rastu vietu lielākiem traukiem, piem., sauso brokastu bļodām.




- Nospiediet dzelteni sviru uz leju ① un nolokiet tumši pelēko stienīšu rindu ②.
- Ievietojiet bļodas vertikāli stienīšu rindā.

## Augšējā groza iestatīšana

Lai augšējā vai apakšējā grozā iegūtu vairāk vietas augstiem traukiem, augšējā grozu ar 2 cm soli var novietot kādā no 3 augstuma pozīcijām.

Lai uzlabotu ūdens izplūšanu no padzīlējumiem, augšējo grozu var novietot arī slīpi. Taču pārliecinieties, ka grozu var netraucēti iebīdīt mazgāšanas tvertnē.

- Izvelciet augšējo grozu.



## Lai augšējo grozu novietotu augstāk:

- pavelciet grozu uz augšu, līdz tas tiek fiksēts.

## Lai augšējo grozu novietotu zemāk:

- pavelciet uz augšu sviras, kas atrodas groza sānos;
- novietojiet grozu vēlamajā pozīcijā un atkal cieši fiksējiet sviras.

Iestatiet augšējo grozu tā, lai apakšējā grozā esoši augsti trauki nenobloķētu vidējo smidzinātājspārnu.

# Trauku un galda piederumu ievietošana

## Apakšējais grozs


Lai pareizi ievietotu traukus un virtuves piederumus, skat. nodaļas “Trauku un virtuves piederumu ievietošana” sadaļā “Ievietošanas piemēri” sniegtos norādījumus.

### Trauku ievietošana apakšējā grozā

- Apakšējā grozā ievietojiet lielus un smagus priekšmetus, piem., šķīvjus, servēšanas paplātes, katlus un bļodas. Apakšējā grozā var ievietot arī glāzes, krūzītes, mazākus šķīvjus un apakštasītes.

## MultiComfort zonas izmantošana

Apakšējā groza aizmugurējā zona ir paredzēta krūzīšu, glāžu, šķīvju un katlu mazgāšanai.



- Īpaši lielus šķīvjus ievietojiet apakšējā groza vidusdaļā.


**Norāde:** Ja šķīvjus ievieto slīpi, ir iespējams ievietot šķīvjus ar diametru līdz 35 cm.

# Trauku un galda piederumu ievietošana

## Stienīšu nolocīšana

Priekšējās stienīšu rindas ir paredzētas šķīvju, zupas šķīvju, paplāšu, bļodu un apakštasīšu novietošanai.

Abas labās puses stienīšu rindas var nolocīt, lai atbrīvotu vietu lielāka izmēra priekšmetiem, piemēram, katliem, pannām un bļodām.



- Nospiediet dzelteni sviru uz leju ① un nolokiet stienīšu rindas ②.


## FlexCare glāžu turētāja izmantošana

Glāžu turētāji ar silikona elementiem nodrošina traušām glāzēm ar kājiņām drošu un stabilu atbalstu.

- Glāzes ar garām kājām, piem., vīna, šampanieša vai alus glāzes, ir jāatbalsta vai jāiekār glāžu turētāja padziļinājumos.

- Lai ievietotu augstus traukus, glāžu turētājs ir jāuzloka uz augšu.

Glāžu turētāja augstumu var noregulēt divās pozīcijās.



- Pārbidiet glāžu turētāju nepieciešamajā augstumā, līdz augšā vai apakšā esošie stiprinājumi tiek fiksēti.

# Trauku un galda piederumu ievietošana

## Galda piederumu atvilktnē


Lai pareizi ievietotu traukus un virtuves piederumus, skat. nodaļas “Trauku un virtuves piederumu ievietošana” sadaļā “Ievietošanas piemēri” sniegtos norādījumus.

- Ievietojiet galda piederumus 3D-Multiflex atvilktnē.

### 3D MultiFlex atvilktnes izmantošana

Ja ievietosiet nažus, dakšīņas un karotes atsevišķos nodalījumos, pēc mazgāšanas varēsiet tos vieglāk izņemt.

Lai no karotēm pilnībā notecētu ūdens, novietojiet to augšdaļas starp zobīņiem.




- Ja karotņu kātus nevar ievietot starp stiprinājumiem, novietojiet karotes ar kātiem uz zobīņiem.

Kreisās puses ieliktni var pārbīdīt uz vienu, lai augšējā grozā varētu ievietot augstākus traukus un glāzes ar garām kājām (skatiet nodaļas “Augšējais grozs” sadaļu ““FlexCare” tasišu paliktna silikona elementu izmantošana”).

Pazeminātajā centrālajā atvilktnes daļā ir iespējams ievietot lielus un garus galda piederumus.

Ievietojiet garus piederumus (piemēram, toršu lāpstīņas) tā, lai netiktu bloķēts augšējais smidzinātājspārns.

Lai labajā atvilktnes pusē atbrīvotu vairāk vietas lieliem galda piederumiem vai maziem traukiem, ir iespējams mainīt labās puses ieliktna augstumu.





- Pavelciet ieliktni aiz dzeltenās sviras uz iekšpusi un fiksējiet to kādā no abām pozīcijām.

# Trauku un galda piederumu ievietošana



## Trauku ievietošanas piemēri

Trauku mašīna ar galda piederumu atvilktni

Augšējais grozs





Apakšējais grozs




# Trauku un galda piederumu ievietošana

## Galda piederumu atvilktnē



## Ļoti netīri trauki





## Mazgāšanas līdzekļu veidi



Mazgāšanas līdzekļa radīti bojājumi.

Mazgāšanas līdzekļi, kas nav piemēroti mājsaimniecības trauku mašīnām, var bojāt trauku mašīnu vai traukus.

Lietojiet tikai mazgāšanas līdzekļus, kas ir paredzēti sadzīves trauku mašīnām.

Modernajos mazgāšanas līdzekļos ir daudz aktīvo vielu. Svarīgākās aktīvās vielas ir:

- komplekso savienojumu veidotājs, kas piesaista ūdens cietību veidojošo kaļķi un nepieļauj kaļķa nogulsnešanos;
- sārmī, kas ir nepieciešami piekaltsu netīrumu izšķīdināšanai;
- enzīmi, kas veicina cietes noārdīšanos un izšķīdina olbaltumvielas;
- balinātāji uz skābekļa bāzes, kas attīra virsmas no krāsainiem traipiem (piem., tējas, kafijas vai tomātu mērces).

Tirdzniecībā galvenokārt tiek piedāvāti viegli sārmaini mazgāšanas līdzekļi ar enzīmiem un skābekļa balinātājiem.

Ir pieejami dažādi mazgāšanas līdzekļu veidi.

- Pulverveida un želejveida mazgāšanas līdzekļus var dozēt atbilstoši trauku daudzumam un netīrības pakāpei.
- Tabletēs parasti ir tāds mazgāšanas līdzekļa daudzums, kas ir pietiekams gandrīz jebkuram lietošanas veidam.

Līdztekus parastajiem mazgāšanas līdzekļiem ir pieejami daudzfunkcionāli mazgāšanas līdzekļi.

Šajos izstrādājumos ir iekļauts skalošanas līdzeklis un ūdens mīkstinātājs (sāls aizstājējs).

Izmantojiet šos daudzfunkcionālos mazgāšanas līdzekļus tikai ražotāja uz iepakojuma norādītajā ūdens cietības diapazonā.

Šo kombinēto mazgāšanas līdzekļu mazgāšanas un žāvēšanas efektivitāte ir ļoti dažāda.

Ja vēlaties nodrošināt optimālu mazgāšanas un žāvēšanas rezultātu, lietojiet parastos mazgāšanas līdzekļus kopā ar atsevišķu sāls un skalošanas līdzekļa dozēšanu.

# Mazgāšanas līdzeklis

 Traumu gūšanas risks ar mazgāšanas līdzekli.

Mazgāšanas līdzekļi var izraisīt ādas, acu, deguna, mutes un rīkles ķīmiskos apdegumus.

Nepieļaujiet saskari ar mazgāšanas līdzekli.

Neieelpojiet pulverveida mazgāšanas līdzekļus. Nenorijiet mazgāšanas līdzekļus. Ja nejauši ieelpojat vai norijat mazgāšanas līdzekli, nekavējoties vērsieties pie ārsta.

Pārliecinieties, ka bērni nevar piekļūt mazgāšanas līdzekļiem. Trauku mašīnā var būt mazgāšanas līdzekļu atliekas. Tāpēc neļaujiet bērniem atrasties atvērtas trauku mašīnas tuvumā. Iepildiet mazgāšanas līdzekli tikai pirms programmas sākšanas un izmantojiet iekārtas durvju bloķēšanas funkciju (atkarībā no modeļa).

## Mazgāšanas līdzekļa dozēšana

Mazgāšanas līdzekli ir iespējams dozēt divos veidos.

Automātiskās mazgāšanas līdzekļa dozēšanas laikā “AutoDos” pēc “PowerDisk” ievietošanas katrā programmas ciklā automātiski dozē nepieciešamo mazgāšanas līdzekļa daudzumu (skat. nodaļas “Mazgāšanas līdzekļi” sadaļu “Mazgāšanas līdzekļa dozēšana / AutoDos”).

Ja nevēlaties izmantot automātisko mazgāšanas līdzekļa dozēšanu, mazgāšanas līdzekli var dozēt manuāli. Manuālai dozēšanai pirms katras programmas sākšanas nepieciešamais mazgāšanas līdzekļa daudzums ir jāiepilda mazgāšanas līdzekļa nodalījumā (skat. nodaļas “Mazgāšanas līdzekļi” sadaļu “Manuāla mazgāšanas līdzekļa dozēšana”).

## Automātiska mazgāšanas līdzekļa dozēšana / AutoDos

Pirms automātiskās mazgāšanas līdzekļa dozēšanas izmantošanas PowerDisk nodalījumā ir jāievieto PowerDisk ar mazgāšanas pulveri.

Viens PowerDisk atkarībā no izvēlētās programmas satur mazgāšanas līdzekli aptuveni 20 mazgāšanas reizēm.

PowerDisk varat iegādāties Miele interneta veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai Miele specializētajā veikalā.



**Ķīmisko apdegumu risks ar mazgāšanas līdzekļu atliekām.**

Mazgāšanas līdzekļi ir kodīgi. Tie var nelabvēlīgi ietekmēt veselību un radīt ādas virskārtas bojājumus. AutoDos kļūdainas izmantošanas vai nehermētiskuma dēļ mazgāšanas līdzekļa atliekas var izplūst uz grīdas trauku mašīnas priekšā.

Vienmēr nekavējoties notīriet mazgāšanas līdzekļa atliekas trauku mašīnas priekšā.

## AutoDos aktivēšana

- Ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot skārientaustiņu
- Pirms pirmās iekārtas izmantošanas reizes izņemiet transporta drošinātāju no PowerDisk nodalījuma un utilizējiet to pienācīgā veidā.
- Ievietojiet “PowerDisk” (skat. nodaļas “Automātiskā mazgāšanas līdzekļa dozēšana / AutoDos” sadaļu “PowerDisk ievietošana”).

*AutoDos* funkcija tiek aktivēta automātiski.

Displejā tiek parādīts paziņojums *AutoDos* aktiviert.

Šis iestatījums attiecas uz visām programmām un to jebkurā laikā ir iespējams labot ar skārientaustiņu *AutoDos*.


Ja 48 stundu laikā netiek palaista neviena programma, PowerDisk tiek automātiski pagriezts, lai mazgāšanas līdzeklis nesalīptu. Vienlaicīgi displejā tiek parādīts paziņojums *Pulver Refresh* lauft, ja trauku mašīna ir ieslēgta. Mazgāšanas līdzeklis netiek dozēts.

# Mazgāšanas līdzeklis

## PowerDisk ievietošana

Pirms PowerDisk nomaiņas ieslēdziet trauku mašīnu, lai trauku mašīna varētu atpazīt jauno PowerDisk.


Nomainiet PowerDisk tikai tad, ja tiek parādīts paziņojums PowerDisk leer. AutoDos deaktivieren mit OK..




- Pagrieziet AutoDos vāku uz  un atveriet to.

Displejā tiek parādīts paziņojums Auto-Dos-Deckel offen.

- Izņemiet tukšo PowerDisk.



- Ja abas bultiņas “PowerDisk” pamatnē un kontrollodziņā nerāda viena pret otru, izņemiet “PowerDisk” pamatni (skatiet nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļu “AutoDos” tīrīšana”).
- Ielieciet pamatni atkal atpakaļ tā, lai bultiņas rādītu viena pret otru un pamatne cieši piegulētu. Ievietošanas laikā turiet PowerDisk pamatni aiz dzeltenajām kontaktvirsmām centrā, nevis aiz sānos esošās cilpas.
- Ievietojiet jauno PowerDisk un iespiediet no vienmērīgi uz leju, līdz tas cieši pieguļ.



Mazgāšanas pulverim ir jābūt sausam, lai tas nesalīptu.  
Neuzpildiet AutoDos ar šķidrumiem.

Lai spētu nodrošināt optimālu “AutoDos” darbību, pārbaudiet to katru reizi, kad maināt “PowerDisk”, un iztīriet to, ja nepieciešams (skatiet nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļu “AutoDos” tīrīšana”).

- Aizveriet AutoDos vāku un pagrieziet to, līdz vāka rokturis atrodas precīzi zem simbola .

Ja PowerDisk neatrodas savā pareizajā sākuma pozīcijā, tas tiek pagriezts automātiski un funkcija  AutoDos tiek aktivēta.

Nogaidiet, līdz šis process ir pabeigts, pirms palaižat mazgāšanas programmu.

AutoDos vākam ir jābūt aizvērtam, lai AutoDos sistēma netiktu bojāta. Vienmēr aizveriet AutoDos vāku, pirms aizverat trauku mašīnas durvis. Pretējā gadījumā AutoDos var tikt bojāts.

Programmas palaišana ar atvērtu AutoDos vāku nav iespējama.

# Mazgāšanas līdzeklis

## Manuāla mazgāšanas līdzekļa dozēšana

Dozējiet mazgāšanas līdzekli manuāli, ja ir deaktivēta automātiskā mazgāšanas līdzekļa dozēšana ar skārientaustiņu  *AutoDos*.

### Mazgāšanas līdzekļa dozēšana

Mazgāšanas līdzekļa nodalījuma maksimālais tilpums ir 50 ml.


Dozēšanas atvieglošanai mazgāšanas līdzekļa nodalījumā ir atzīmes 20, 30, max.. Ja iekārtas durvis ir atvērtas horizontāli, tās norāda aptuveno līdzekļa daudzumu mililitros un maksimālo uzpildes līmeni.

- Mazgāšanas līdzekļu dozēšanā ir jāievēro norādījumi, kas ir sniegti uz to iepakojuma.
- Ja nav norādīts citādi, mazgāšanas līdzekļa nodalījumā ir jāiepilda viena mazgāšanas līdzekļa tablete vai 20 līdz 30 ml mazgāšanas līdzekļa atkarībā no trauku netīrības pakāpes.

Ja lietojat mazāku mazgāšanas līdzekļa daudzumu nekā ieteicams, trauki var netikt tīri nomazgāti.

Dažas mazgāšanas līdzekļa tabletes programmā *QuickPowerWash* var pilnībā neizšķīst.


## Mazgāšanas līdzekļa iepildīšana



- Paceliet dzelteno taustiņu pie mazgāšanas līdzekļa nodalījuma  vāka.

Vāks atveras.


Arī pēc programmas beigām vāks ir atvērts.



- Iepildiet mazgāšanas līdzekli tam paredzētajā nodalījumā.
- Aizbīdiet mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vāku, līdz ir dzirdama tā fiksēšanās.

Mazgāšanas līdzeklis nedrīkst bloķēt mazgāšanas līdzekļa nodaļuma vāku. Pretējā gadījumā vāks programmas norises laikā var neatvērties. Nepārpildiet mazgāšanas līdzekļa nodaļumu.

- Ja nepieciešams, deaktivējiet automātisko mazgāšanas līdzekļa dozēšanu / AutoDos.
- Aizveriet arī mazgāšanas līdzekļa iesaiņojumu. Pretējā gadījumā līdzeklis var salipt gabalos.



- Programmās ar priekšskalošanu (skatiet nodaļu “Programmu pārskats”) nedaudz mazgāšanas līdzekļa var uzliet uz durvju iekšējā metāla apšuvuma.

## Trauku mašīnas ieslēgšana

- Ja ūdenskrāns ir aizvērts, atveriet to.
- Atveriet durvis.
- Pārbaudiet, vai netiek traucēta smidzinātājspārnu rotācija.
- Pieskarieties skārientaustiņam .  
Ja trauku mašīna ir bijusi izslēgta ilgāk nekā 1 minūti, skārientaustiņš  ir jātur nospiests nedaudz ilgāk (aizsardzība pret ieslēgšanu slaukot).

Displejā īsu brīdi tiek parādīta izvēlētā programma un izgaismojas attiecīgais skārientaustiņš.

Tad, ja nepieciešams, dažas sekundes tiks parādīta izvēlētās programmas elektroenerģijas un ūdens patēriņa prognoze.

Pēc tam displejs pārslēdzas uz izvēlētās programmas paredzamā ilguma rādījumu.

## Programmas izvēle

Izvēlieties trauku veidam un netīrības pakāpei atbilstošu mazgāšanas programmu.

Nodaļā **“Programmu pārskats”** ir sniegts programmu un to lietojuma apraksts.

- Pieskarieties vajadzīgās programmas skārientaustiņam.

Izgaismojas izvēlētās programmas skārientaustiņš.

Izvēlnē  ir pieejamas citas programmas.

- Ja nepieciešams, pieskarieties skārientaustiņam .

Displejā tiek parādīta pirmā no citām mazgāšanas programmām.

- Ar skārientaustiņiem  $\vee/\wedge$  izvēlieties displejā nepieciešamo programmu.

Tagad varat izvēlēties programmu funkcijas (skat. nodaļu “Programmu funkcijas”).

Ja ir izvēlētas programmu funkcijas, iespējams, iedegas attiecīgie skārientaustiņi.



## Programmas ilguma indikators

Pirms programmas izpildes sākšanas tiek parādīts paredzamais izvēlētās programmas ilgums. Programmas izpildes laikā, atverot durvis ir redzams, cik daudz laika ir atlicis līdz tās beigām.

Pašreizējo programmas fāzi norāda atbilstošs simbols:

 Priekšskalošana / mērcēšana

 Mazgāšana

 Starpmazgāšana

 Skalošana

 Žāvēšana

 Beigas

Norāde par programmas izpildes ilgumu var mainīties. Tas ir atkarīgs arī no pievadītā ūdens temperatūras, reģenerācijas cikla, ūdens mīkstināšanas ierīces, mazgāšanas līdzekļa veida, kā arī no trauku daudzuma un netīrības pakāpes.

Izvēloties programmu pirmo reizi, redzamais laika rādījums atbilst vidējam programmas ilgumam ar aukstā ūdens pieslēgumu.

Programmu pārskata nodaļā norādītie laiki atbilst programmas ilgumam, ja ir normāls trauku daudzums un normāla ūdens temperatūra.

Katrā programmas izpildes reizē iekārtas elektronika pielāgo programmas ilgumu konkrētajai ūdens temperatūrai un trauku daudzumam.

## Programmas sākšana

- Lai sāktu programmas izpildi, aizveriet iekārtas durvis.  
Ja nepieciešams, pirms tam apstipriniet displeja paziņojumu ar taustiņu OK.

Kā apstiprinājums tam, ka ir sākta programmas izpilde, izgaismojas optiskais funkciju kontroles indikators.

Programmas laikā, kad ir atvērtas iekārtas durvis, ir iespējams apskatīt programmas nosaukumu, nospiežot OK.

 Applaucēšanās risks ar karstu ūdeni.

Darbības laikā ūdens trauku mašīnā var būt karsts.

Tāpēc ievērojiet vislielāko piesardzību, ja durvis ir jāatver mazgāšanas laikā.

## Programmas beigas

Kamēr nav atvērtas iekārtas durvis, programmas beigās lēni mirgo optiskais funkciju kontrolindikators un var skanēt signāls.

Ja durvis ir aizvērtas, optiskais funkciju kontroles indikators nodziest 10 minūtes pēc programmas beigām.

Programma ir pabeigta, ja displejā tiek parādīts paziņojums  Ende.

Ja ir ieslēgta “AutoOpen” funkcija, dažās programmās durvis automātiski mazliet paveras (skat. nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “AutoOpen”). Tas uzlabo žāvēšanu.

Ja ir ieslēgta programmētāju funkcija Verbrauch, ir iespējams apskatīt pabeigtās programmas faktisko elektroenerģijas un ūdens patēriņu (skat. nodaļas “Videi draudzīga trauku mazgāšana” sadaļu “EcoFeedback patēriņa dati”).

Pēc programmas beigām vēl dažas minūtes var darboties žāvēšanas ventilators.

 Ūdens tvaika radīti bojājumi.

Ūdens tvaiks var bojāt neizturīgas darba virsmas malas, ja pēc programmas beigām tiek atvērtas iekārtas durvis un ventilators pārtrauc darboties.

Ja automātiskā durvju atvēršana ir izslēgta (skat. nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Automātiskā durvju atvēršana”), bet tomēr vēlaties pēc programmas beigām durvis atvērt, atveriet tās pilnībā.

## Elektroenerģijas pārvaldība

10 minūtes pēc pēdējās skārientaustiņa nospiešanas vai programmas beigām trauku mašīna automātiski izslēdzas, lai taupītu elektroenerģiju.

Atkal ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot skārientaustiņu .

Ja trauku mašīna ir bijusi izslēgta ilgāk nekā vienu minūti, skārientaustiņš  ir jātur nospiests nedaudz ilgāk (aizsardzība pret ieslēgšanu slaukot).

Trauku mašīna neizslēdzas patstāvīgi, ja noris mazgāšanas programma vai ir radusies kļūda.

## Trauku mašīnas izslēgšana

- Atveriet durvis.
- Trauku mašīnu ir iespējams izslēgt jebkurā brīdī, nospiežot skārientaustiņu .
- Apstipriniet jautājumu Gerät ausschalten ar OK.

Ja trauku mašīnu izslēgsiet programmas norises laikā, programma tiks pārtraukta.

Šādā veidā ir iespējams izslēgt arī darbojošos taimeru.



Izplūstošs ūdens rada bojājumus.

Izplūstošs ūdens var radīt bojājumus.

Ja trauku mašīna ilgstoši tiek atstāta bez uzraudzības, piemēram, atvaļinājuma laikā, drošības apsvērumu dēļ aizveriet ūdenskrānu.

## Trauku izņemšana

Karsti trauki ir neizturīgi pret triecieniem! Tāpēc pēc iekārtas izslēgšanas atstājiet traukus trauku mašīnā, līdz tie ir pietiekami atdzisuši un droši satverami.

Ja pēc iekārtas izslēgšanas pilnībā atverat trauku mašīnas durvis, trauki atdziest ātrāk.

- Vispirms ir jāiztukšo apakšējais grozs, pēc tam augšējais grozs un visbeidzot – 3D-MultiFlex galda piederumu atvilktnē (ja tāda ir). Tādējādi ūdens no augšējā groza vai 3D-MultiFlex galda piederumu atvilktnes nenopilēs uz apakšējā grozā esošajiem traukiem.

# Ekspluatācija

## Programmas pārtraukšana

Programmas izpilde tiek pārtraukta, tiklīdz tiek atvērtas iekārtas durvis.

Aizverot durvis, pēc dažām sekundēm programma tiek atsākta no vietas, kur tā tika pārtraukta.



Applaucēšanās risks ar karstu ūdeni.

Darbības laikā ūdens trauku mašīnā var būt karsts.

Tāpēc ievērojiet vislielāko piesardzību, ja durvis ir jāatver mazgāšanas laikā.

## Programmas pārtraukšana vai maiņa

Pārtraucot programmu, var trūkt būtisku programmas segmentu.

Pārtrauciet programmu tikai pirmajās programmas izpildes minūtēs.

Ja programma jau ir uzsākta, to var pārtraukt šādi:

- atveriet durvis;
- izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot skārientaustiņu
- Apstipriniet jautājumu Gerät ausschalten ar OK.

Ja vēlaties atlasīt citu programmu:

- atkal ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot skārientaustiņu .
- Ja mazgāšanas līdzekļa dozēšana notiek manuāli, pārbaudiet, vai mazgāšanas līdzekļa nodaļījums vēl ir aizvērts.  
Ja mazgāšanas līdzekļa nodaļījuma vāks jau ir atvērts, atkārtoti iepildiet mazgāšanas līdzekli un aizveriet vāku.
- Izvēlieties nepieciešamo programmu un sāciet tās izpildi, aizverot durvis.

Kā apstiprinājums programmas izpildes sākšanai izgaismojas optiskais funkciju kontroles rādījums.

## Taimers

Ar taimera  palīdzību jums ir vairākas iespējas atlikt programmas sākumu uz vēlāku laiku. Var iestatīt programmas sākuma vai programmas beigu laiku. Turklāt, izmantojot funkciju EcoStart vai SmartStart, var izmantot no diennakts laika atkarīgu elektroenerģijas tarifu.

Manuāli dozējot mazgāšanas līdzekli, mitrā mazgāšanas līdzekļa nodaļījumā mazgāšanas līdzeklis salīp un var netikt pilnībā izskalots.

Izmantojot taimeru, vienmēr pievērsiet uzmanību, lai, uzpildot mazgāšanas līdzekli, tā nodaļījums būtu sauss. Ja nepieciešams, pirms uzpildes izslaukiet mazgāšanas līdzekļa nodaļījumu.

Neizmantojiet šķidrus mazgāšanas līdzekļus! Mazgāšanas līdzeklis var iztecēt.

 Mazgāšanas līdzekļa izraisīts apdraudējums veselībai.

Lai bērni nevarētu piekļūt mazgāšanas līdzeklim:

iepildiet mazgāšanas līdzekli **tikai tieši pirms** programmas sākuma, t. i., pirms aktivējat taimera funkciju.

## Taimera aktivēšana

- Atveriet durvis.
  - Ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot skārientaustiņu .
  - Atlasiet nepieciešamo programmu.
  - Pieskarieties skārientaustiņam .
- Skārientaustiņš  tiek izgaismots.

Ar skārientaustiņiem  $\vee \wedge$  ir iespējams izvēlēties funkcijas Start um, Ende um un EcoStart vai, ja nepieciešams, Smart-Start.

- Apstipriniet vēlamo funkciju ar OK.

Tiek parādīts pēdējais izvēlētais taimera laiks un stundu ciparu bloks ir markēts.

- Ievadiet vēlamo taimera laiku ar skārientaustiņiem  $\vee \wedge$  un apstipriniet ar OK.

Ja, veicot laika iestatījumus, vairākas sekundes netiek veikta darbība, displejs tiek pārslēgts atpakaļ uz iepriekšējo izvēlnes līmeni. Tādā gadījumā iestatījumi ir jāveic atkārtoti.

Pēc taimera ieslēgšanas visi rādījumi pēc dažām minūtēm tiek izslēgti, lai taupītu elektroenerģiju.

Taimeru ir iespējams aktivēt, arī izmantojot Miele lietotni.

# Opcijas

---

## “Sākt plkst.” iestatīšana

Izmantojot funkciju *Start* um, ir iespējams iestatīt precīzu programmas sākuma laiku.

- Ar skārientaustiņiem  $\vee/\wedge$  iestatiet stundas un apstipriniet ar skārientaustiņu *OK*.

Stundas tiek saglabātas un minūšu ciparu bloks ir marķēts.

- Ar skārientaustiņiem  $\vee/\wedge$  iestatiet minūtes un apstipriniet ar skārientaustiņu *OK*.

Dažas minūtes tiek parādīts izvēlētās programmas saglabātais sākuma laiks.

- Aizveriet iekārtas durvis.

Kad būs pienācis iestatītais laiks, izvēlētā programma tiks sākota automātiski.

## “Beigt plkst.” iestatīšana

Ar funkciju *Ende* um iestatiet laiku, līdz kuram izvēlētajai programmai ir jābūt pabeigtai.

- Ar skārientaustiņiem  $\vee/\wedge$  iestatiet stundas un apstipriniet ar skārientaustiņu *OK*.

Stundas tiek saglabātas un minūšu ciparu bloks ir marķēts.

- Ar skārientaustiņiem  $\vee/\wedge$  iestatiet minūtes un apstipriniet ar skārientaustiņu *OK*.

Dažas minūtes tiek parādīts izvēlētās programmas aprēķinātais sākuma laiks.

Ja iestatītais programmas beigu laiks pārāk ilgās programmas dēļ nav aprēķināms, tiek parādīts paziņojums par iestatāmo laika periodu.

- Ja nepieciešams, apstipriniet norādījumu ar *OK*.

- Aizveriet iekārtas durvis.

Aprēķinātajā laikā izvēlētā programma tiks sākota automātiski.

## “EcoStart” iestatīšana

Lietojot funkciju EcoStart, ir iespējams izmantot no diennakts laika atkarīgu elektroenerģijas tarifu. Lai izmantotu šo funkciju, vispirms vienu reizi ir jāiestata līdz trim elektroenerģijas laika tarifiem (skat. nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “EcoStart”).

Iestatiet laiku, līdz kuram izvēlētajai programmai ir jābūt pabeigtai.

Izvēlēta programma tiks sākota automātiski visizdevīgākajā tarifa zonā iestatītajā laikā.

- Ar skārientaustiņiem  $\vee/\wedge$  iestatiet stundas un apstipriniet ar skārientaustiņu OK.

Stundas tiek saglabātas un minūšu ciparu bloks ir marķēts.

- Ar skārientaustiņiem  $\vee/\wedge$  iestatiet minūtes un apstipriniet ar skārientaustiņu OK.

Dažas minūtes tiek parādīts izvēlētajās programmas aprēķinātais sākuma laiks.

- Aizveriet iekārtas durvis.

Aprēķinātajā laikā izvēlēta programma tiks sākota automātiski.

## “SmartStart” iestatīšana

Ar funkciju SmartStart trauku mašīnu var automātiski iedarbināt laikā, kad jūsu elektroapgādes uzņēmuma nodrošinātais elektroenerģijas tarifs ir visizdevīgākais.

Šīs funkcijas izmantošanai, iespējams, var būt nepieciešami citi tehniskie pieņēmumi.

Ja izvēlnē Einstellungen  ir aktivēta funkcija SmartStart, izvēlnē Timer  vairs netiek parādīta funkcija EcoStart, bet funkcija SmartStart (skat. nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Miele@home”).

Ja jūsu energoapgādes uzņēmums piedāvā šo pakalpojumu, tas nosūta attiecīgu signālu laikā, kad elektroenerģijas tarifs ir īpaši izdevīgs.

Trauku mašīnu iedarbina šis signāls.

Varat iestatīt laiku, līdz kuram programmai ir jābūt pabeigtai. Trauku mašīna aprēķina izvēlētajai programmai vēlāko iespējamo sākuma laiku un līdz šī sākuma laika sasniegšanas brīdim gaida energoapgādes uzņēmuma signālu.

# Opcijas

Iestatiet laiku, līdz kuram izvēlētajai programmai ir jābūt pabeigtai.

- Ar skārientaustiņiem  $\vee/\wedge$  iestatiet stundas un apstipriniet ar skārientaustiņu OK.

Stundas tiek saglabātas un minūšu ciparu bloks ir marķēts.

- Ar skārientaustiņiem  $\vee/\wedge$  iestatiet minūtes un apstipriniet ar skārientaustiņu OK.

Displejā tiek parādīts paziņojums *Warten auf SmartStart*.

- Aizveriet iekārtas durvis.

Tiklīdz ir saņemts elektroapgādes uzņēmuma signāls vai sasniegts aprēķinātais vēlākais iespējamais sākuma laiks, izvēlētajā programma tiek sākta automātiski.

## Iestatīto laiku mainīšana vai dzēšana

Iestatīto taimera laiku ir iespējams mainīt vai atcelt.

- Atveriet iekārtas durvis.
- Pieskarieties skārientaustiņam .
- Ar skārientaustiņiem  $\vee/\wedge$  izvēlieties displejā iepriekš ieslēgto taimera funkciju un apstipriniet ar skārientaustiņu OK.
- Ar skārientaustiņiem  $\vee/\wedge$  izvēlieties funkcijas *Ändern* vai *Löschen* un apstipriniet ar skārientaustiņu OK.

Pēc funkcijas *Ändern* apstiprināšanas ar OK ir iespējams izmainīt iestatīto taimera laiku.

Pēc funkcijas *Löschen* apstiprināšanas ar OK displejā tiek parādīts izvēlētajā programmas izpildes ilgums. Nodziest skārientaustiņš  un izgaismojas izvēlētajā programmas skārientaustiņš.

Tagad ir iespējams palaist programmu vai izslēgt trauku mašīnu.

Izslēdzot trauku mašīnu ieslēgta taimera laikā, taimera darbība tiek pārtraukta.

Iestatīto taimera laiku ir iespējams mainīt vai atcelt, arī izmantojot Miele lietotni.



## **Attālinātās ieslēgšanas aktivēšana**

Jums ir iespēja jūsu trauku mašīnu ieslēgt attālināti, izmantojot “Miele” lietotni. Šim mērķim vispirms jūsu viedierīcē ir jāuzstāda lietotne, jāpieslēdz jūsu trauku mašīna bezvadu lokālajam tīklam (skat. nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Miele@home”) un, ja nepieciešams, jāpieslēdz opcija Fernsteuerung (skat. nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Attālinātā vadība”).

- Atveriet iekārtas durvis.
- Ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot skārientaustiņu .
- Pieskarieties skārientaustiņam .
- Izgaismojas skārientaustiņš .
- Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot skārientaustiņu .
- Aizveriet iekārtas durvis.

Tagad trauku mašīnu var ieslēgt attālināti, izmantojot lietotni Miele.

Opcija “Attālinātā ieslēgšana” paliek ieslēgta, līdz tā tiek deaktivēta, nospiežot skārientaustiņu . Opcija saglabājas aktīva arī tad, ja trauku mašīna starplaiķā tiek izslēgta un atkal ieslēgta.

Arī tad, ja opcija “Attālinātā ieslēgšana” nav aktīva, “Miele” lietotnē ir iespējams aplūkot jūsu trauku mašīnas statusu un veikt iestatījumus.



Ja ieslēdzat programmu, aizverot trauku mašīnas durvis, opcija “Attālinātā ieslēgšana” tiek aktivēta automātiski uz programmas darbības laiku.

# Norādījumi programmas izvēlei

| Trauki                                                   | Ēdienu atliekas                                                                                                | Programmas īpašības                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| pret temperatūru neizturīgi trauki, stikla un plastmasas | nedaudz piekaltušas parastās mājsaimniecības ēdienu atliekas                                                   | stiklu saudzējoša izpilde              |
| jaukti trauki                                            | visas parastās mājsaimniecības ēdienu atliekas                                                                 | mainīga, izpilde ar sensoru vadību     |
|                                                          | nedaudz piekaltušas parastās mājsaimniecības ēdienu atliekas                                                   | īsā programma, īsāka nekā vienu stundu |
|                                                          | normāli piekaltušas parastās mājsaimniecības ēdienu atliekas                                                   | ūdeni un enerģiju taupoša izpilde      |
| katli, pannas, izturīgs porcelāns un galda piederumi     | stipri piekaltušas, piedegušas, ļoti noturīgas cieti vai olbaltumvielas saturošas <sup>1</sup> ēdienu atliekas | maksimāla tīrīšanas efektivitāte       |
| <hr/>                                                    |                                                                                                                |                                        |
| bez traukiem                                             | sāls atliekas pēc sāls iepildīšanas                                                                            | sāls atlieku likvidēšana               |

<sup>1</sup> Cieti saturošas ēdienu atliekas var veidot, piemēram, kartupeļi, makaroni vai rīsi. Olbaltumvielas saturošas ēdienu atliekas var veidot cepta gaļa vai zivis.

# Norādījumi programmas izvēlei

| Programma <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                     | Patēriņa prognoze <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➡ <b>“Fein” 45 °C</b>                                                                                                                     | <div>Elektroenerģijas patēriņš </div> <div>Ūdens patēriņš </div> <div>Programmas ilgums </div> |
| ➡ <b>“Auto” 45–65 °C</b>                                                                                                                  | <div>Elektroenerģijas patēriņš </div> <div>Ūdens patēriņš </div> <div>Programmas ilgums </div> |
| ➡ <b>“QuickPowerWash” 65 °C</b>                                                                                                           | <div>Elektroenerģijas patēriņš </div> <div>Ūdens patēriņš </div> <div>Programmas ilgums </div> |
| ➡ <b>“ECO”</b>                                                                                                                                                                                                             | <div>Elektroenerģijas patēriņš </div> <div>Ūdens patēriņš </div> <div>Programmas ilgums </div> |
| ➡ <b>“Intensiv” 75 °C</b>                                                                                                                 | <div>Elektroenerģijas patēriņš </div> <div>Ūdens patēriņš </div> <div>Programmas ilgums </div> |
| ➡ <b>“QuickPowerWash” 65 °C</b> <br>+ <b>“Express”</b>  | <div>Programmas ilgums 13 minūtes,<br/>bez karsēšanas,<br/>tikai sāls izskalošanai.</div>                                                                                                                                                                                                                                                            |

<sup>2</sup> Programmas ir apvienojamas ar programmu opcijām “Express” vai “IntenseZone”

(ja tās ir pieejamas) (skatiet nodaļu “Programmu opcijas”).

Papildus varat izvēlēties funkcijas “Extra Sauber”, “Extra Trocken” un “2. starpskalošana” (ja tās ir pieejamas) (skatiet nodaļu “Iestatījumi”).

<sup>3</sup> Prognozētās vērtības var mainīties atkarībā no izvēlētajiem iestatījumiem, programmu izvēlēm vai izmantošanas nosacījumiem.

## Programmu pārskats

| Programma            | Programmas norise                                                                                                    |                 |                |                    |                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------------|
|                      | Priekšskalošana                                                                                                      | Mazgāšana<br>°C | Starpskalošana | Pēcskalošana<br>°C | Žāvēšana / Auto-Open |
| ECO <sup>1</sup>     | -                                                                                                                    | 43              | ✓              | 42                 | ✓ / ✓                |
| Auto 45–65 °C        | mainīga programmas norise,<br>pielāgošana trauku daudzumam un ēdiena atliekām, izmantojot sensorus<br>pēc vajadzības |                 |                |                    |                      |
|                      |                                                                                                                      | 45–65           | ✓              | 55–70              | ✓ / ✓                |
| Fein 45 °C           | ✓                                                                                                                    | 45              | ✓              | 55–70              | ✓ / ✓                |
| QuickPowerWash 65 °C | -                                                                                                                    | 65              | ✓              | 60                 | ✓ / ✓                |
| Intensiv 75 °C       | ✓                                                                                                                    | 75              | ✓              | 55–70              | ✓ / ✓                |
| PowerWash 60 °C      | ✓                                                                                                                    | 60              | ✓              | 55–70              | ✓ / ✓                |
| ExtraLeise 55 °C     | -                                                                                                                    | 55              | ✓              | 55–70              | ✓ / ✓                |
| SolarSpar            | ✓✓                                                                                                                   | ✓               | ✓              | ✓                  | ✓ / ✓                |
| Hygiene 70 °C        | -                                                                                                                    | 70              | ✓              | 75                 | ✓ / ✓                |
| Iekārtas kopšana     | -                                                                                                                    | 75              | ✓✓             | 70                 | ✓ / ✓                |

<sup>1</sup> Mazgājot vidēji netīrus traukus, šī programma ir visefektīvākā attiecībā uz kombinēto elektroenerģijas un ūdens patēriņu.

## Programmu pārskats

| Patēriņš <sup>2</sup>          |                               |                          |                                  |                                 |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Elektroenerģija                |                               | Ūdens                    | Laiks                            |                                 |
| Aukstais ūdens<br>15 °C<br>kWh | Siltais ūdens<br>60 °C<br>kWh | Litri                    | Aukstais ūdens<br>15 °C<br>h:min | Siltais ūdens<br>60 °C<br>h:min |
| 0,54                           | 0,29                          | 8,4                      | 3:50                             | 3:40                            |
| 0,65–1,00 <sup>3, 4</sup>      | 0,55–0,65 <sup>3, 4</sup>     | 6,0–13,0 <sup>3, 4</sup> | 2:02–3:06                        | 1:59–2:49                       |
| 0,85                           | 0,40                          | 13,5                     | 2:42                             | 2:23                            |
| 1,10                           | 0,75                          | 10,5                     | 0:58                             | 0:58                            |
| 1,25                           | 0,85                          | 13,5                     | 3:09                             | 2:44                            |
| 1,00                           | 0,60                          | 13,0                     | 2:32                             | 2:20                            |
| 0,90                           | 0,70                          | 9,5                      | 4:04                             | 3:50                            |
| -                              | 0,07                          | 27,0                     | -                                | 2:48                            |
| 1,55                           | 1,15                          | 10,0                     | 2:26                             | 2:14                            |
| 1,75                           | 1,10                          | 18,5                     | 2:12                             | 1:57                            |

<sup>2</sup> Norādītās vērtības programmai *ECO* tika noteiktas standartizētos pārbaudes apstākļos. Norādītās vērtības pārējām programmām tika noteiktas salīdzināmos pārbaudes apstākļos.

Atkarībā no izvēlētajiem iestatījumiem, programmu opcijām vai lietošanas apstākļiem praksē vērtības var atšķirties.

<sup>3</sup> Minimālā vērtība: nepilna ielāde ar mazliet netīriem traukiem

<sup>4</sup> Maksimālā vērtība: pilna ielāde ar ļoti netīriem traukiem

# Programmu pārskats

---

## Citas programmas

### **PowerWash 60 °C**

Programma jaukta trauku sastāva ar mājstaimniecībā ierastu ēdiena atlieku veidu mazgāšanai.

### **ExtraLeise 55 °C**

Ļoti klusa programma ar paildzinātu norises laiku. Programma ir piemērota jauktam trauku sastāvam ar nedaudz piekaltušu, mājstaimniecībā ierastu ēdienu atlieku daudzumu.

### **SolarSpar**

Programma bez ūdens sildīšanas, kas ir paredzēta gadījumam, ja trauku mašīna ir pievienota siltā ūdens padevei ar vismaz 45 °C temperatūru (skat. nodaļas “Uzstādīšana” sadaļu “Ūdens padeve”). Programma ir piemērota jauktam trauku sastāvam ar nedaudz piekaltušu, mājstaimniecībā ierastu ēdienu atlieku daudzumu.

### **Hygiene 70 °C**

Programma īpašai higiēniski prasīgu, izturīgu trauku ar nedaudz piekaltušu, mājstaimniecībā ierastu ēdienu atlieku daudzumu, piem., zīdaiņu pudelīšu, gaļas dēlīšu, mazgāšanai.

## **Gerātepflege**

Trauku mašīnas mazgāšanas tvertne pārsvarā ir pašattīroša. Ja tomēr tvertnē ir nogulsņējušās ēdienu atliekas vai nosēdumi, tvertnes tīrīšanai izmantojiet programmu Gerātepflege. Tās laikā trauku mašīnai ir jābūt tukšai. Programma ir paredzēta mazgāšanas tvertnes tīrīšanai ar atbilstošiem kopšanas produktiem (iekārtas tīrīšanas līdzekļi, iekārtas kopšanas līdzekļi) (skat. nodaļas “Papildu piederumi” sadaļu “Iekārtas kopšana”). Ievērojiet arī norādījumus, kas ir sniegti uz tīrīšanas līdzekļa iepakojuma. Kopšanas līdzekļa izmantošanas laikā nedrīkst dozēt mazgāšanas līdzekli. Tādēļ šai programmai ir izslēgta automātiskā mazgāšanas līdzekļa dozēšana (ja ir pieejama).

## Programmu opciju izvēle

Programmas ir iespējams pielāgot, izmantojot programmu opcijas.

Programmu opcijas var ieslēgt vai izslēgt pirms programmas palaišanas.

- Atveriet durvis.
- Ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot skārientaustiņu .

Izgaismojas izvēlētās programmas skārientaustiņš.

- Ja nepieciešams, izvēlieties citu programmu.
- Pieskarieties nepieciešamās programmas opcijas skārientaustiņam.

Ja programmas opcija izvēlētajai programmai ir pieejama, izgaismojas atbilstošais skārientaustiņš.

Ja izvēlētā programma nav savienojama ar programmas opciju, displejā tiek parādīts atbilstošs paziņojums.

- Šajā gadījumā apstipriniet paziņojumu ar *OK*.
- Sāciet programmas izpildi, aizverot durvis.

Izvēlētā programmas opcija paliek aktīva attiecīgajai programmai, līdz iestatījumi atkal tiek mainīti (izņemot programmu *ECO*).

## IntenseZone

Programmas opcija  *IntenseZone* paaugstina mazgāšanas jaudu apakšējā grozā.

Palielinās elektroenerģijas patēriņš ilgākas skalošanas apakšējā grozā un temperatūras paaugstināšanas dēļ.

## Express

Programmas opcija  *Express* saīsina programmas norises laiku.

Lai sasniegtu vislabāko mazgāšanas rezultātu, tiek paaugstināta temperatūra un attiecīgi arī elektroenerģijas patēriņš.

Programmas norises laiks saīsinās atšķirīgi atkarībā no izvēlētās programmas.

Programmas opcijas  *Express* izvēlei var būt prioritāte attiecībā pret citām izvēlētajām opcijām.

Kombinācijā ar programmu

*QuickPowerWash* programmas opcija

 *Express* izpilda skalošanas ciklu, tikai lai izskalotu sāls nodalījuma piepildīšanas laikā pārplūdušā sāls šķīduma paliekas.

## Tīrīšana un kopšana

Regulāri (aptuveni ik pēc 4–6 mēnešiem) pārbaudiet trauku mašīnas vispārējo stāvokli. Tādējādi varēsiet izvairīties no traucējumiem, pirms tie rodas.

 Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi var radīt bojājumus.

Visas virsmas ir neizturīgas pret skrāpējumiem. Visas virsmas var nokrāsoties vai mainīties, ja tās nonāk saskarē ar nepiemērotiem tīrīšanas līdzekļiem.

Izmantojiet tikai attiecīgajai virsmai piemērotus tīrīšanas līdzekļus.

### Mazgāšanas tvertnes tīrīšana

Mazgāšanas tvertne ir lielākoties pašattīroša, ja vienmēr tiek izmantots pareizs mazgāšanas līdzekļa daudzums.

Ja pārsvarā tiek izmantotas programmas ar zemām mazgāšanas temperatūrām (< 50 °C), pastāv risks, ka mazgāšanas tvertnē veidosies baktērijas un nepatīkams aromāts. Lai iztīrītu mazgāšanas tvertni un nepieļautu nepatīkama aromāta veidošanos, reizi mēnesī izpildiet programmu *Intensiv 75 °C*.

Ja tomēr veidojas piemēram, kaļķa vai tauku, nosēdumi, izmantojiet tīrīšanai programmu *Gerätepflege* (skatiet nodaļas “Programmu pārskats” sadaļu “ Citas programmas”) ar mašīnas mazgāšanas līdzekli (skatiet nodaļas “Atsevišķi pasūtāmi piederumi” sadaļu “Iekārtas kopšana”). Ievērojiet norādījumus, kas ir sniegti uz mazgāšanas līdzekļu iepakojuma.

Miele tīrīšanas un kopšanas līdzekļus var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai Miele interneta veikalā.

- Regulāri tīriet mazgāšanas tvertnes sietus.



## Higiēnas cikls

Ja pārsvarā tiek izmantotas programmas ar zemām mazgāšanas temperatūrām, pastāv risks, ka mazgāšanas tvertnē veidosies baktērijas un nepatīkams aromāts. Pēc vairākkārtējas programmu izmantošanas ar zemu temperatūru, regulāri ir jāpalaiž programma ar augstu temperatūru. Tādējādi netiek pieļauta nogulšņu un nepatīkama aromāta veidošanās.

Ziņojumu par higiēnas informāciju var ieslēgt vai izslēgt (skatiet nodaļas "Iestatījumi" sadaļu "Higiēnas cikls").

Ja izslēdzat ziņojumu, reizi mēnesī veiciet programmu *Intensiv 75 °C*, lai iztīrītu mazgāšanas tvertni un nepieļautu nepatīkamu aromātu rašanos.

## Durvju blīvējuma un durvju tīrīšana

Durvju blīvējumam un durvju malām nepieklūst mazgāšanas ūdens strūkļas, tāpēc tie netiek notīrīti. Tādējādi tur var veidoties pelējums.

- Durvju blīvējums regulāri jānoslauka ar mitru drānu, lai no tā notīrītu ēdienu atliekas.
- Noslaukiet arī ēdienu un dzērienu atliekas no iekārtas durvju malām.

## Vadības paneļa tīrīšana

- Tīriet vadības paneli **tikai** ar mitru drānu.

## Gaismas vada tīrīšana

Optiskā funkciju kontroles indikatora gaismas vads atrodas uz nasegplēves zem darba virsmas.

- Ja nepieciešams, tīriet gaismas vadu tikai ar mitru drānu.

# Tīršana un kopšana

## Iekārtas priekšpuses tīršana



Netīrumi var izraisīt bojājumus.

Ja netīrumi ilgāku laiku paliks uz virsmām, iespējams, tos vairs nevarēs notīrīt un izmainīsies virsmu krāsa vai citas īpašības.

Netīrumus ir ieteicams notīrīt nekavējoties.

- Tīriet ierīces priekšpusi ar tīru sūkli, trauku mazgājamo līdzekli un siltu ūdeni. Pēc tam nosusiniet virsmu ar mīkstu drānu. Tīrīšanai var izmantot arī tīru, samitrinātu mikrošķiedras drānu bez mazgāšanas līdzekļa.


**Lai pasargātu virsmu no bojājumiem, nelietojiet iekārtas tīrīšanai šādus līdzekļus:**

- sodu, amonjaku, skābes vai hlorīdus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- kaļķi šķīdinošus tīrīšanas līdzekļus;
- abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, piem., beržamos pulverus, tīrīšanas pastas, beržamās pastas;
- šķīdinātājus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- nerūsošā tērauda tīrīšanas līdzekļus;
- trauku mašīnu tīrīšanas līdzekļus;
- cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus;
- stikla tīrīšanas līdzekļus;
- asus, cietas birstes un sūklus (piem., katlu beržamos vai lietotus sūklus, kuros ir saglabājušās abrazīvu tīrīšanas līdzekļu paliekas);
- gumijas kasīkļus;
- asus metāla skrāpjus;
- tērauda katlu beržamos;
- tvaika tīrīšanas ierīces.

## AutoDos tīrīšana

Ja tiek parādīts paziņojums AutoDos reinigen, pārbaudiet izbēšanas kanāla tīrību un, ja nepieciešams, iztīriet to, piemēram, pulvera atliekas. Tas ļauj novērst kļūmes AutoDos darbībā.

Lai spētu nodrošināt optimālu AutoDos darbību, pārbaudiet to katru reizi, kad maināt PowerDisk, un iztīriet to, ja nepieciešams.




**1** PowerDisk pamatne


**2** Izbēšanas kanāls mazgāšanas līdzekļa dozēšanai no PowerDisk uz mazgāšanas tvertni

■ Pagrieziet AutoDos vāku uz  un atveriet to.

■ Ja nepieciešams, izņemiet PowerDisk.



■ Paceliet PowerDisk pamatni aiz dzeltenajām kontaktvirsmām uz augšu. Nevelciet aiz sānos esošās cilpas.




■ Atbloķējiet izbēšanas kanālu pie cilpas (bultiņa) **1** un izvelciet to ārā **2**.

## Tīrīšana un kopšana

- Izmazgājiet izbēršanas kanālu ar ūdeni un, ja nepieciešams, mīkstu birsti.

Pievērsiet uzmanību, lai mazgāšanas laikā AutoDos iekšienē nenokļūtu mitrums.

- Rūpīgi nožāvējiet izbēršanas kanālu, lai mazgāšanas pulveris nesalīptu.
- Ievietojiet izbēršanas kanālu atpakaļ, līdz cilpa tiek fiksēta.



- Ievietojiet PowerDisk pamatni atpakaļ tā, lai bultiņas PowerDisk pamatnē un kontrollodziņā rādītu viena pret otru. Turklāt pamatnei ir cieši jāpieguļ.

AutoDos vākam ir jābūt cieši noslēgtam, lai mazgāšanas pulveris nesalīptu.

Pievērsiet uzmanību, lai visas blīves būtu tīras.

- Ievietojiet PowerDisk.
- Aizveriet “AutoDos” vāku un pagriežiet to, līdz vāka rokturis atrodas precīzi zem simbola  (skatiet nodaļas “Mazgāšanas līdzekļi” sadaļu “PowerDisk” ievietošana”).

Regulāri pārbaudiet apakšējo smidzinātājspārnu, vai tas nav aizlīpis, lai nodrošinātu pilnīgu “AutoDos” mazgāšanas līdzekļa izejas skalošanu (skatiet nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļu “Smidzinātājspārnu tīrīšana”).

## Smidzinātājspārnu tīršana

Ēdienu atliekas var pielipt smidzinātājspārnu sprauslām un gultņu mehānismam. Tāpēc regulāri (aptuveni ik pēc 2–4 mēnešiem) ir jāveic smidzinātājspārnu pārbaude.

Nemazgājiet bez smidzinātājspārniem.

⚠ Netīrumi cirkulācijas sistēmā rada bojājumus.

Bez sietiem netīrumi iekļūst cirkulācijas sistēmā un var to aizsprostot.

Nemazgājiet bez apakšējā smidzinātājspārna un bez sietiem.


Pievērsiet uzmanību, lai sietu un smidzinātājspārnu tīršanas laikā cirkulācijas sistēmā neiekļūtu rupji netīrumi.

■ Izslēdziet trauku mašīnu.

## Galda piederumu atvilktnes izņemšana (ja tāda ir)

Lai varētu noņemt augšējo smidzinātājspārnu, vispirms izņemiet galda piederumu atvilktni (ja tāda ir).

■ Izvelciet galda piederumu atvilktni.




■ Saspiediet vadotņu stiprinājuma skavas abās galda piederumu atvilktnes pusēs ① un izņemiet stiprinājuma skavas ②.

■ Pilnībā izņemiet galda piederumu atvilktni.


# Tīrīšana un kopšana

## Augšējā smidzinātājspārna noņemšana



- Paspiediet augšējo smidzinātājspārnu uz augšu ①, līdz iekšējā sazobe tiek fiksēta, un noskrūvējiet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam ②.


## Vidējā smidzinātājspārna noņemšana



- Grieziet vidējā smidzinātājspārna stiprinājumu pulksteņrādītāju kustības virzienā ① un noņemiet smidzinātājspārnu ②.


## Apakšējā smidzinātājspārna noņemšana

- Izvelciet apakšējo grozu.



- Grieziet apakšējā smidzinātājspārna stiprinājumu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam ① un noņemiet smidzinātājspārnu virzienā uz augšu ②.

## Smidzinātājspārnu tīrīšana




- Sprauslās esošās ēdienu atliekas ar smailu priekšmetu iespiediet smidzinātājspārnā.
- Rūpīgi izskalojiet smidzinātājspārnu tekoša ūdens strūklā.

## Augšējā smidzinātājspārna ievietošana

- Atkal ievietojiet augšējo smidzinātājspārnu un ar rokām to stingri pievelciet.


## Vidējā smidzinātājspārna ievietošana



- Atkal ievietojiet vidējo smidzinātājspārnu un pagrieziet uznavu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz tā tiek fiksēta. Pārbaudiet, vai fiksatoru padziļinājumi ir viens virs otra.

## Apakšējā smidzinātājspārna ievietošana

- Atkal ievietojiet apakšējo smidzinātājspārnu un pievērsiet uzmanību, lai sietu komplekts līdzīgi piekļautos mazgāšanas tvertnes pamatnei.



- Grieziet apakšējā smidzinātājspārna uznavu pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz bulta kontroles lodziņā norāda uz atslēgas simbolu .
- Pārbaudiet, vai netiek traucēta smidzinātājspārnu rotācija.

 Netīrumi cirkulācijas sistēmā rada bojājumus.

Ar apakšējo smidzinātājspārnu tiek nostiprināts sietu komplekts. Bez sietiem rupji netīrumi var iekļūt cirkulācijas sistēmā un aizsprostot to.

Nemazgājiet bez apakšējā smidzinātājspārna un bez sietiem.

## Galda piederumu atvilktnes ievietošana (ja tāda ir)

- No priekšpuses uzbīdiet galda piederumu atvilktni atpakaļ uz vadotnēm.
- Atkal ievietojiet stiprinājuma skavas vadotnēs abās galda piederumu atvilktnes pusēs.

# Tīrīšana un kopšana

## Mazgāšanas tvertnes sietu pārbaude

Mazgāšanas tvertnes pamatnē iestrādātā sietu kombinācija attīra mazgāšanas ūdeni no lieliem netīrumiem. Tādējādi netiek pieļauta netīrumu iekļūšana cirkulējošajā ūdenī, kas caur smidzinātājspārnu atverēm atkārtoti nonāk mazgāšanas tvertnē.

⚠ Netīrumi cirkulācijas sistēmā var izraisīt bojājumus.

Bez sietiem netīrumi iekļūs cirkulācijas sistēmā un var to aizsprostot.

Neveiciet mazgāšanu bez apakšējā smidzinātājspārna un bez sietiem.

Pievērsiet uzmanību, lai sietu un smidzinātājspārnu tīrīšanas laikā cirkulācijas sistēmā neiekļūtu rupji netīrumi.


Laika gaitā netīrumi var izraisīt sietu aizsērēšanu. Aizsērēšanas biežums ir atkarīgs no jūsu mājstarpniecības apstākļiem.

Ik pēc 50 programmas izpildes reizēm displejā tiek parādīts atgādinājums Sieb kontrollieren.

- Pārbaudiet sietu komplektu.
- Ja nepieciešams, iztīriet sietu komplektu.
- Pēc tam apstipriniet paziņojumu ar OK.



## Sietu tīrīšana

- Izslēdziet trauku mašīnu.
- Izņemiet apakšējo smidzinātājspārnu (skat. nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļu “Smidzinātājspārnu tīrīšana”).
- Pirms izņemat sietu komplektu, noņemiet lielākos netīrumus, lai tie neiekļūtu cirkulācijas sistēmā.



- Izņemiet sietu komplektu.





- Sietu iekšpuses tīrīšanai pavelciet mikrofiltru pie plastmasas gredzena uz leju, prom no sietu komplekta.
- Visas daļas nomazgājiet tekoša ūdens strūklā. Tīrot, ja nepieciešams, izmantojiet birsti.
- Piestipriniet mikrofiltru atpakaļ uz sietu komplekta.
- Ievietojiet sietu komplektu tā, lai tas līdzienī piekļautos mazgāšanas tvertnes grīdai.
- Ievietojiet apakšējo smidzinātājspārnu ar stiprinājumu atpakaļ uz sietu komplekta.

- Pagrieziet stiprinājumu pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz bulta kontrolloodziņā rāda uz atslēgas simbolu .

 Netīrumi cirkulācijas sistēmā var izraisīt bojājumus.

Ar apakšējo smidzinātājspārnu tiek nostiprināts sietu komplekts. Bez sietiem rupji netīrumi var iekļūt cirkulācijas sistēmā un to aizsprostot. Neveiciet mazgāšanu bez apakšējā smidzinātājspārna un bez sietiem.

## Tīrīšana un kopšana


### Ūdens padeves sietiņa tīrīšana

Lai pasargātu ūdens ieplūdes vārstu, skrūšsavienojumā ir iemontēts siets. Ja siets ir netīrs, mazgāšanas tvertnē neieplūst pietiekams ūdens daudzums.

⚠ Tīkla spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Ūdensvada savienojuma plastmasas korpusā atrodas elektriskais vārsts. Korpusu nedrīkst gremdēt šķidrumā.

- Atvienojiet trauku mašīnu no elektrotīkla.  
Vispirms izslēdziet trauku mašīnu un pēc tam atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla.
- Aizveriet ūdenskrānu.
- Noskrūvējiet ūdens ieplūdes vārstu.



- Izņemiet blīvi no skrūšsavienojuma.
- Ar universālajām vai smalkajām knaiblēm satveriet plastmasas sieta šķērsi un izvelciet sietu.
- Iztīriet sietu tekoša ūdens strūklā.
- Uztādīšana notiek pretējā secībā.

Stingri pieskrūvējiet skrūšsavienojumu pie ūdenskrāna. Lēnām atveriet ūdenskrānu. Ja sūcas ūdens, pievelciet skrūšsavienojumu ciešāk.

Netīrumu filtra sietiņu pēc tīrīšanas **obligāti** uzstādiet atpakaļ.


### Atsūkņēšanas sūkņa tīrīšana

Ja mazgāšanas tvertnē pēc programmas izpildes pabeigšanas ir ūdens, tas nav izsūkņēts. Atsūkņēšanas sūkni var būt bloķējuši svešķermeņi. Svešķermeņi var viegli izņemt.

- Atvienojiet trauku mašīnu no elektrotīkla.


Vispirms izslēdziet trauku mašīnu un pēc tam atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla.

- Izņemiet sietu komplektu no mazgāšanas tvertnes (skat. nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Sietu tīrīšana").
- Ar nelielu trauku izsmeliet ūdeni no mazgāšanas tvertnes.



- Nospiediet atsūkņēšanas sūkņa pārsega fiksatoru uz iekšpusi ①.
- Nolokiet pārsegu uz iekšpusi, līdz to var izņemt ②.
- Rūpīgi izskalojiet pārsegu tekoša ūdens strūkļā un izņemiet visus svešķermeņus.

## Tīrīšana un kopšana



Zem pārsega atrodas atsūknēšanas  
sūknis (bulta).

⚠ Savainojumu risks ar stikla lauskām!

Atsūknēšanas sūknī stikla lauskas ir īpaši grūti pamanāmas.

Veiciet atsūknēšanas sūkņa tīrīšanu piesardzīgi.

- Uzmanīgi izņemiet visus svešķermeņus no atsūknēšanas sūkņa. Lai pārbaudītu sūkņa darbību, ar roku pagriežiet sūkņa ratu. Ratu var pagriezt tikai rāvieniem.
- Ievietojiet pārsegu vertikāli no augšas atpakaļ.

Obligāti fiksējiet pārsegu.

⚠ Nepareiza tīrīšana var radīt bojājumus.

Detaļas ir neizturīgas un tīrīšanas laikā var tikt bojātas.

Veiciet atsūknēšanas sūkņa tīrīšanu piesardzīgi.

Lielāko daļu traucējumu un kļūdu, kas var rasties ikdienas lietošanas laikā, varat novērst patstāvīgi. Daudzos gadījumos varat ietaupīt laiku un izmaksas, jo nebūs jāvērsas klientu apkalpošanas dienestā.

Vietnē [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) var saņemt informāciju par patstāvīgu traucējumu novēršanu.

Turpmākajās tabulās ir sniegti ieteikumi, kā konstatēt un novērst traucējuma vai kļūdas cēloni.

Šeit ir minētas tikai tās kļūdas, kuras, ja rodas nepieciešamība, var novērst sa-  
viem spēkiem. Visas pārējās kļūdas ir apkopotas zem  Fehler FXX.

## Tehniski traucējumi

| Problēma                                                                                                                                                            | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trauku mašīna nesāk darboties.</b>                                                                                                                               | Nav cieši aizvērtas iekārtas durvis.<br>■ Piespiediet durvis, līdz durvju aizslēgs tiek fiksēts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                     | Nav iesprausta kontaktdakša.<br>■ Iespraudiet kontaktdakšu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                     | Ir nostrādājuši mājas drošinātāji.<br>■ Atjaunojiet drošinātāju darba stāvokli (minimālos drošinātāju parametrus skatīt identifikācijas datu plāksnītē).<br>■ Ja drošinātāji izslēdzas no jauna, sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                     | Trauku mašīna nav ieslēgta.<br>■ Ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot skārientausti-<br>ņu  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Skārientaustiņš  nereaģē vai reaģē tikai pēc vairākkārtīgas pieskaršanās.</b> | Enerģijas pārvaldība: neilgi pirms pieskaršanās skārientaustiņam  tika atvērtas vai aizvērtas durvis. Tādējādi trauku mašīna jau tika ieslēgta. Elektronikai ir nepieciešamas dažas sekundes, lai sasniegtu darba gatavību.<br>■ Nogaidiet dažas sekundes pēc durvju atvēršanas vai aizvēršanas.<br>■ Pēc tam pieskarieties skārientaustiņam  . |

## Problēmu novēršana

| Problēma                                                                                 | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trauku mašīna pārstāj darboties.</b>                                                  | <p>Ir nostrādājuši mājas drošinātāji.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Atjaunojiet drošinātāja darba stāvokli (minimālos drošinātāju parametrus skatiet identifikācijas datu plāksnītē).</li><li>■ Ja drošinātājs izslēdzas no jauna, sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.</li></ul> |
| <b>Pēc programmas izpildes uzsākšanas nedeg optiskais funkciju kontroles indikators.</b> | <p>Nav pareizi pievienots apgaismojuma vads.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Pievienojiet apgaismojuma vadu pareizi (skatīt montāžas shēmu).</li></ul>                                                                                                                                             |

## Kļūdu paziņojumi

| Problēma                                                                                                                                                        | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optiskais funkciju kontroles indikators ātri mirgo.</b><br><b>Atskan brīdinājuma signāls.</b><br><b>Displejā ir redzams kāds no šiem kļūdu paziņojumiem:</b> | Pirms traucējuma novēršanas:<br>■ izslēdziet trauku mašīnu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  Fehler FXX                                                                     | Iespējams, ir radies tehnisks traucējums.<br>■ Pēc dažām sekundēm no jauna ieslēdziet trauku mašīnu.<br>■ Izvēlieties nepieciešamo programmu.<br>■ Aizveriet iekārtas durvis.<br>Ja kļūdas paziņojums tiek parādīts atkārtoti, ir radies tehnisks traucējums.<br>■ Izslēdziet trauku mašīnu.<br>■ Aizveriet ūdenskrānu.<br>■ Sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu. |
|  Waterproof                                                                     | Ir aktivizēta ūdensdrošības sistēma.<br>■ Izslēdziet trauku mašīnu.<br>■ Aizveriet ūdenskrānu.<br>■ Sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.                                                                                                                                                                                                                          |
|  Fehler F78                                                                   | Kļūda cirkulācijas sūkņī.<br>■ Izslēdziet trauku mašīnu.<br>■ Atkal ieslēdziet trauku mašīnu.<br>■ Izvēlieties nepieciešamo programmu.<br>■ Aizveriet iekārtas durvis.<br>Ja kļūdas paziņojums tiek parādīts atkārtoti, ir radies tehnisks traucējums.<br>■ Izslēdziet trauku mašīnu.<br>■ Aizveriet ūdenskrānu.<br>■ Sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.        |

# Problēmu novēršana

## Durvju atvērējs

| Problēma                                                                                                                                               | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optiskais funkciju kontroles indikators ātri mirgo.</b><br><b>Atskan brīdinājuma signāls.</b><br><b>Displejā ir redzams šāds kļūdas paziņojums:</b> | Pirms traucējuma novēršanas:<br>■ izslēdziet trauku mašīnu.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  Fehler Tür                                                            | Durvis automātiski neatveras.<br>Noteiktos apstākļos ir radies tehnisks traucējums.<br>■ Atveriet durvis manuāli (skatiet nodaļas “Ekspluatācijas uzsākšana” sadaļu “Durvju atvēršana”) un atkal ieslēdziet trauku mašīnu.<br>■ Ja kļūdas paziņojums tiek parādīts atkārtoti, sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu. |
|                                                                                                                                                        | Durvju aizslēga vadotne pēc durvju atvēršanas netiek iebīdīta atpakaļ.<br>Noteiktos apstākļos ir radies tehnisks traucējums.<br>■ Atkal ieslēdziet trauku mašīnu.<br>■ Ja kļūdas paziņojums tiek parādīts atkārtoti, sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.                                                          |



## Traucēta ūdens padeve

| Problēma                                                                                                                                                        | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optiskais funkciju kontroles indikators ātri mirgo.</b><br><b>Atskan brīdinājuma signāls.</b><br><b>Displejā ir redzams kāds no šiem kļūdu paziņojumiem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  Wasserhahn öffnen                                                              | Nav atvērts ūdenskrāns.<br><b>■ Pilnībā atveriet ūdenskrānu.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  Wasserzulauf                                                                   | Pirms traucējuma novēršanas:<br><b>■ izslēdziet trauku mašīnu.</b><br><br>Kļūme ūdens padevē.<br><b>■ Pilnībā atveriet ūdenskrānu un no jauna ieslēdziet programmu.</b><br><b>■ Iztīriet sietus tekoša ūdens strūklā (skat. nodaļas “Tīrīšana un apkope” sadaļu “Ūdens ieplūdes filtru tīrīšana”).</b><br><b>■ Spiediens ūdens pieslēgumā ir zemāks nekā 50 kPa.</b><br>Vērsieties pēc palīdzības pie santehniķa.<br><b>■ Iespējams, ēkas ūdens kanalizācijas pieslēgums atrodas pārāk zemu un ir nepieciešama tā ventilācija (skat. nodaļas “Uztādīšana” sadaļu “Ūdens kanalizācija”).</b> |
|  Fehler F18                                                                   | Ir radusies tehniska kļūda.<br><b>■ Izslēdziet trauku mašīnu.</b><br><b>■ Aizveriet ūdenskrānu.</b><br><b>■ Sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Programmas SolarSpar darbības laikā displejā ir redzams šāds kļūdas paziņojums:</b><br>Zulauftemperatur zu niedrig                                           | Iekārtā ieplūstošā ūdens temperatūra nerasniedz nepieciešamos 45 °C (skat. nodaļas “Uztādīšana” sadaļu “Ūdens padeve”).<br><b>■ Vēlreiz ieslēdziet programmu.</b><br><b>■ Ja kļūdas paziņojums tiek parādīts atkārtoti, izvēlieties citu programmu.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Problēmu novēršana

## Ūdens novadīšanas traucējumi

| Problēma                                                                                                                                                                                                                                       | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optiskais funkciju kontroles indikators ātri mirgo.</b><br><b>Atskan brīdinājuma signāls.</b><br><b>Displejā tiek parādīts paziņojums:</b><br> Wasserablauf | <p>Pirms traucējuma novēršanas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ izslēdziet trauku mašīnu.</li></ul> <p>Kļūme ūdens kanalizācijā.<br/>Iespējams, mazgāšanas tvertnē ir ūdens.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Iztīriet sietu komplektu (skat. nodaļas "Tīrīšana un apkope" sadaļu "Sietu tīrīšana").</li><li>■ Iztīriet sietu komplektu (skat. nodaļas "Tīrīšana un apkope" sadaļu "Atsūkņēšanas sūkņa tīrīšana").</li><li>■ Iztaisnojiet ūdens novadīšanas šļūtenes locījumu vai cilpu.</li></ul> |

## AutoDos (automātiskās mazgāšanas līdzekļa dozēšanas sistēmas) kļūda

| Problēma                                                                                                                                                                                                                                | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Displejā tiek parādīts paziņojums:</b><br>PowerDisk einlegen oder AutoDos deaktivieren mit OK                                                                                                                                        | Funkcija  <i>AutoDos</i> ir aktivēta un nav ievietots PowerDisk. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ievietojiet PowerDisk (skat. nodaļas Mazgāšanas līdzekļu sadaļu PowerDisk ievietošana).</li> <li>■ Ja nevēlaties izmantot automātisko mazgāšanas līdzekļa dozēšanu, izslēdziet funkciju ar OK vai skārienaustiņu  <i>AutoDos</i>.</li> </ul>                        |
| <b>Optiskais funkciju kontroles indikators ātri mirgo.</b><br><b>Atskan brīdinājuma signāls.</b><br><b>Programma nesākas vai neturpinās jau iesākta programma.</b><br><b>Displejā tiek parādīts paziņojums:</b><br>AutoDos-Deckel offen | AutoDos vāks nav pareizi aizvērts. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aizveriet "AutoDos" vāku un fiksējiet to pilnībā (skat. nodaļas "Mazgāšanas līdzekļi" sadaļu "Automātiskā mazgāšanas līdzekļa dozēšana / "AutoDos").</li> <li>■ Ja vāku pilnībā aizvērt nav iespējams, pārbaudiet, vai "PowerDisk" pamatne cieši pieguļ (skat. nodaļas "Mazgāšanas līdzekļi" sadaļu "PowerDisk" ievietošana).</li> <li>■ Ja kļūdas paziņojums tiek parādīts atkārtoti, sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.</li> </ul>               |
| <b>Displejā tiek parādīts paziņojums:</b><br>PowerDisk leer. AutoDos deaktivieren mit OK.                                                                                                                                               | Funkcija  <i>AutoDos</i> ir ieslēgta un PowerDisk ir tukšs. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nomainiet "PowerDisk" (skat. nodaļas "Mazgāšanas līdzekļi" sadaļu "Automātiskā mazgāšanas līdzekļa dozēšana / "PowerDisk").</li> </ul> Ja nevēlaties izmantot automātisko mazgāšanas līdzekļa dozēšanu, izslēdziet funkciju ar OK vai skārienaustiņu  <i>AutoDos</i> . |
| <b>Displejā tiek parādīts šāds paziņojums, lai gan ir ievietots jauns PowerDisk:</b><br>PowerDisk leer. AutoDos deaktivieren mit OK.                                                                                                    | Trauku mašīna PowerDisk maiņas laikā bija izslēgta un nav atpazinusi jauno PowerDisk. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ieslēdziet trauku mašīnu, pirms maināt "PowerDisk" (skat. nodaļas "Mazgāšanas līdzekļi" sadaļu "Automātiskā mazgāšanas līdzekļa dozēšana / "PowerDisk", "PowerDisk" ievietošana).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |

# Problēmu novēršana

| Problēma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Optiskais funkciju kontroles indikators ātri mirgo.</b><br/> <b>Programmas beigās atskan brīdinājuma signāls un displejā tiek parādīts paziņojums:</b><br/>  Fehler F601</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Ir radies AutoDos traucējums.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izslēdziet un ieslēdziet trauku mašīnu.</li> <li>■ Pārbaudiet, vai "PowerDisk" pamatne un "PowerDisk" ir ievietoti pareizi (skat. nodaļas "Mazgāšanas līdzekļi" sadaļu "Automātiskā mazgāšanas līdzekļa dozēšana / PowerDisk").</li> <li>■ Aktivējiet funkciju  <i>AutoDos</i> un ieslēdziet programmu atkārtoti.</li> </ul> <p>Ja kļūdas paziņojums tiek parādīts atkārtoti, ir radies tehnisks traucējums. Trauku mašīnu var turpināt izmantot, izslēdzot automātisko mazgāšanas līdzekļa dozēšanu ar skārientaustiņu  <i>AutoDos</i> un dozējot mazgāšanas līdzekli manuāli ar mazgāšanas līdzekļa nodalījumu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ja vēlaties atkal izmantot automātisko mazgāšanas līdzekļa dozēšanas sistēmu, sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.</li> </ul>                                                 |
| <p><b>Optiskais funkciju kontroles indikators ātri mirgo.</b><br/> <b>Programmas beigās atskan brīdinājuma signāls un displejā tiek parādīts paziņojums:</b><br/> Wartung bei AutoDos<br/> <b>Trauku mašīna neizslēdzas, beidzoties programmai.</b><br/> <b>Trauki, iespējams, nav tīri, jo netika dozēts pietiekams mazgāšanas līdzekļa daudzums.</b><br/> <b>Funkcija  <i>AutoDos</i> programmas gaitā tiek izslēgta automātiski.</b></p> | <p>Tika ievietots tukšs PowerDisk vai AutoDos bloķē mazgāšanas līdzekļa atliekas. Nenotiek pietiekama mazgāšanas līdzekļa dozēšana.</p> <p>Funkcija  <i>AutoDos</i> tika izslēgta automātiski.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izslēdziet un ieslēdziet trauku mašīnu.</li> </ul> <p>Displejā ir redzami vairāki paziņojumi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Iztīriet "AutoDos" izbēršanas kanālu (skat. nodaļas "Mazgāšanas līdzekļi" sadaļu "AutoDos tīrīšana").</li> <li>■ Iztīriet apakšējo smidzinātājspārnu (skat. nodaļas Tīrīšana un kopšana sadaļu Smidzinātājspārnu tīrīšana).</li> <li>■ Apstipriniet paziņojumus attiecīgi ar OK.</li> <li>■ Ieslēdziet funkciju  <i>AutoDos</i>, apstiprinot ziņojumu AutoDos möglich ar OK.</li> <li>■ Vēlreiz ieslēdziet programmu.</li> </ul> <p>Šī programma tiek paildzināta par līdz pat 2,5 stundām, lai izskatotu AutoDos mazgāšanas līdzekļa izēju.</p> |

## Smidzinātājspārnu kļūda

| Problēma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Programmas laikā un beigās displejā tiek parādīts paziņojums:</b><br/>         Sprūharne prüfen<br/> <b>Trauku mašīna neizslēdzas, beidzoties programmai.</b><br/> <b>Trauki, iespējams, nav tīri, jo netika dozēts mazgāšanas līdzeklis.</b><br/> <b>Funkcija  AutoDos programmas gaitā tiek izslēgta automātiski.</b></p> | <p>Apakšējais smidzinātājspārns ir bloķēts vai tā sprauslas ir aizlipušas. Funkcija  <i>AutoDos</i> programmas gaitā tiek izslēgta automātiski, jo AutoDos mazgāšanas līdzekļa izeju, iespējams, nav iespējams pilnībā izskalot.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izslēdziet un ieslēdziet trauku mašīnu.</li> </ul> <p>Displejā ir redzami paziņojumi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Veiciet apakšējā smidzinātājspārna rotācijas pārbaudi un, ja nepieciešams, pārkārtojiet traukus, ja tie bloķē smidzinātājspārnu.</li> <li>■ Iztīriet apakšējo smidzinātājspārnu (skat. nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļu “Smidzinātājspārnu tīrīšana”).</li> <li>■ Apstipriniet paziņojumus attiecīgi ar OK.</li> <li>■ Vēlreiz ieslēdziet programmu.</li> </ul> |

# Problēmu novēršana

## Vispārīgas problēmas trauku mašīnas darbībā

| Problēma                                                                                 | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontroles indikatori un displejs ir tumši.                                               | Trauku mašīna tiek automātiski izslēgta, lai taupītu elektroenerģiju.<br>■ Atkal ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot skārien-taustiņu  .                                                                       |
| Mazgāšanas līdzekļa nodalījumā pēc skalošanas paliek līdzekļa atliekas.                  | Mazgāšanas līdzekļa nodalījums uzpildes laikā vēl bija mitrs.<br>■ Iepildiet mazgāšanas līdzekli tikai sausā nodalījumā.                                                                                                                                                                        |
| Mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vāku nevar aizvērt.                                       | Salīpušas mazgāšanas līdzekļa atliekas bloķē vāciņa aizslēgu.<br>■ Notīriet mazgāšanas līdzekļa atliekas.                                                                                                                                                                                       |
| Pēc programmas izpildes durvju iekšpusi un, iespējams, arī tvertnes sienas sedz mitrums. | Normāla žāvēšanas sistēmas darbība. Mitrums pēc noteikta laika iztvaiko.                                                                                                                                                                                                                        |
| Pēc programmas izpildes mazgāšanas tvertnē ir ūdens.                                     | Pirms traucējuma novēršanas:<br>■ izslēdziet trauku mašīnu.                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                          | Ir aizsērējis sietu komplekts mazgāšanas tvertnē.<br>■ Iztīriet sietu komplektu (skat. nodaļas “Tīrīšana un apkope” sadaļu “Sietu tīrīšana”).                                                                                                                                                   |
|                                                                                          | Blokēts atsūkņēšanas sūknis.<br>■ Iztīriet sietu komplektu (skat. nodaļas “Tīrīšana un apkope” sadaļu “Atsūkņēšanas sūkņa tīrīšana”).                                                                                                                                                           |
|                                                                                          | Salocīta ūdens novadīšanas šļūtene.<br>■ Iztaisnojiet ūdens novadīšanas šļūteni.                                                                                                                                                                                                                |
| Aromātu veidošanās mazgāšanas tvertnē                                                    | Ja pārsvarā tiek izmantotas programmas ar zemām mazgāšanas temperatūrām (< 50 °C), pastāv risks, ka mazgāšanas tvertnē veidosies baktērijas un nepatīkams aromāts.<br>■ Regulāri izpildiet programmu ar augstu temperatūru. Tādējādi netiek pieļauta nogulšņu un nepatīkama aromāta veidošanās. |

## Trokšņi

| Problēma                                     | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Triecienu troksnis mazgāšanas tvertnē</b> | Smidzinātājspārns atsitās pret trauku.<br>■ Uzmanīgi atveriet durvis un pārkārtojiet tos traukus, kas bloķē smidzinātājspārnus.                                                         |
| <b>Grabošs troksnis mazgāšanas tvertnē</b>   | Mazgāšanas tvertnē ievietotie trauki kustas.<br>■ Uzmanīgi atveriet durvis un pārkārtojiet traukus, lai tie būtu stabili.                                                               |
|                                              | Atsūkņēšanas sūknī ir iekļuvis svešķermenis (piem., lauska).<br>■ Izņemiet svešķermeni no atsūkņēšanas sūkņa (skat. nodaļas “Tīrīšana un apkope” sadaļu “Atsūkņēšanas sūkņa tīrīšana”). |
| <b>Triecienu troksnis ūdens padevē</b>       | Troksnis, iespējams, rodas nepareizi ierīkota ūdensvada vai pārāk maza ūdensvada diametra dēļ.<br>■ Trauku mašīnas darbību tas neietekmē. Vērsieties pēc palīdzības pie santehniķa.     |

# Problēmu novēršana

## Neapmierinošs mazgāšanas rezultāts

| Problēma                                                                                                  | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trauki nav tīri.                                                                                          | Trauki tika ievietoti nepareizi.<br>■ Ievērojiet norādījumus nodaļā “Trauku un galda piederumu ievietošana”.                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                           | Izvēlēta nepietiekami intensīva programma.<br>■ Izvēlieties intensīvāku programmu (skatiet nodaļu “Programmu pārskats”).<br>■ Aktivizējiet funkciju “Extra sauber” (skatiet nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Īpaši tīrs”).<br>■ Aktivizējiet funkciju “2. starpskalošana” (skatiet nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “2. starpskalošana”).            |
|                                                                                                           | Tika dozēts pārāk maz mazgāšanas līdzekļa.<br>■ Manuālas dozēšanas gadījumā lietojiet lielāku daudzumu mazgāšanas līdzekļa vai izvēlieties citu mazgāšanas līdzekli.<br>■ Automātiskas dozēšanas gadījumā (ja tāda ir) palieliniet dozēšanas daudzumu (skatiet nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “AutoDos”).                                       |
|                                                                                                           | Smidzinātājspārnus bloķē trauku daļas.<br>■ Veiciet rotācijas pārbaudi un, ja nepieciešams, pārkārtojiet traukus.                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                           | Mazgāšanas tvertnes sietu komplekts nav tīrs vai nav pareizi ievietots.<br>Tādējādi arī smidzinātājspārnu sprauslas var tikt aizsprostotas.<br>■ Izīriiet sietu komplektu vai ievietojiet to pareizi.<br>■ Ja nepieciešams, izīriiet smidzinātājspārnu sprauslas (skatiet nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļu “Smidzinātājspārnu tīrīšana”). |
| Uz glāzēm un galda piederumiem paliek švīkas. Uz glāzēm rodas zilgans atspīdums. Nogulsnes var noslaucīt. | Iestatīta pārāk liela skalošanas līdzekļa deva.<br>■ Samaziniet dozēšanas daudzumu (skat. nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Skalošanas līdzeklis”).                                                                                                                                                                                               |



| Problēma                                                                   | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trauki nenožūst sausi vai uz glāzēm un galda piederumiem ir traipi.</b> | Pārāk maza skalošanas līdzekļa deva vai skalošanas līdzekļa nodalījums ir tukšs.<br><b>■</b> Iepildiet skalošanas līdzekli, palieliniet tā dozēšanas daudzumu vai nākamajā mazgāšanas reizē lietojiet citu skalošanas līdzekli (skatiet nodaļas “Ekspluatācijas sākšana” sadaļu “Skalošanas līdzeklis”). |
|                                                                            | Trauki ir izņemti pārāk ātri.<br><b>■</b> Izņemiet traukus vēlāk (skatiet nodaļas “Ekspluatācija” sadaļu “Trauku izņemšana”).                                                                                                                                                                            |
|                                                                            | Izvēlētās programmas žāvēšanas fāze nav pietiekama attiecīgajiem traukiem (īpaši plastmasas daļām).<br><b>■</b> Izvēlieties funkciju “Extra trocken” (skatiet nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Īpaši sauss”).                                                                                               |
|                                                                            | Tiek izmantoti daudzfunkcionāli mazgāšanas līdzekļi, kuru žāvēšanas veiktspēja ir pārāk zema.<br><b>■</b> Nomainiet mazgāšanas līdzekli vai iepildiet skalošanas līdzekli (skatiet nodaļas “Ekspluatācijas sākšana” sadaļu “Skalošanas līdzeklis”).                                                      |
| <b>Glāzes iekrāsojas brūngani zilas. Nogulsnes nevar noslaucīt.</b>        | Izveidojušās mazgāšanas līdzekļa sastāvdaļu nogulsnes.<br><b>■</b> Nekavējoties nomainiet mazgāšanas līdzekli.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Glāzes zaudē dzidrumu un iekrāsojas. Nogulsnes nevar noslaucīt.</b>     | Šīs glāzes nav piemērotas mazgāšanai trauku mašīnā. Ir mainījusies to virsma.<br><b>■</b> Nav risinājuma!<br>Iegādājieties glāzes, kuras var mazgāt trauku mašīnā.                                                                                                                                       |
| <b>Nav pilnībā nomazgāti tējas vai lūpukrāsas traipi.</b>                  | Izvēlētajai programmai ir pārāk zema mazgāšanas temperatūra.<br><b>■</b> Izvēlieties programmu ar augstāku mazgāšanas temperatūru.                                                                                                                                                                       |
|                                                                            | Mazgāšanas līdzeklīm ir nepietiekama balinošā iedarbība.<br><b>■</b> Nomainiet mazgāšanas līdzekli.                                                                                                                                                                                                      |

# Problēmu novēršana

| Problēma                                                                                                    | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uz traukiem ir baltas nogulsnes. Glāzes un galda piederumi iekrāsojas blāvi balti. Nogulsnes var noslaucīt. | Pārāk mazs skalošanas līdzekļa daudzums.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Palieliniet dozēšanas daudzumu (skatiet nodaļas "Iestatījumi" sadaļu "Skalošanas līdzeklis").</li> </ul>                                                                                                                                                     |
|                                                                                                             | Sāls nodaļumā nav iepildīta sāls.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Iepildiet reģenerācijas sāli (skatiet nodaļas "Eksploatācijas uzsākšana" sadaļu "Reģenerācijas sāls").</li> </ul>                                                                                                                                                   |
|                                                                                                             | Nav cieši aizvērts sāls nodaļuma vāks.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uzlieciet vāku taisni un cieši pievelciet to.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                             | Tika izmantots nepiemērots daudzfunkcionālais mazgāšanas līdzeklis.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nomainiet mazgāšanas līdzekli. Izmēģiniet tabletes vai pulverveida mazgāšanas līdzekli, kas nav daudzfunkcionāls, un iepildiet papildu reģenerācijas sāli un skalošanas līdzekli.</li> </ul>                                      |
|                                                                                                             | Ūdens mīkstināšanas ierīcē ir iestatīta pārāk zema ūdens cietības pakāpe.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ieprogrammējiet lielāku ūdens cietības pakāpi ūdens mīkstināšanas ierīcē (skatiet nodaļas "Iestatījumi" sadaļu "Ūdens cietība").</li> </ul>                                                                                 |
|                                                                                                             | Tika dozēts pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Automātiskas dozēšanas gadījumā (ja tāda ir) samaziniet dozēšanas daudzumu (skatiet nodaļas "Iestatījumi" sadaļu "AutoDos").</li> <li>■ Aktivizējiet funkciju "2. starpskalošana" (skatiet nodaļas "Iestatījumi" sadaļu "2. starpskalošana").</li> </ul> |
|                                                                                                             | Tika dozēts pārāk maz daudzfunkcionālā mazgāšanas līdzekļa. Nav pietiekama ūdens mīkstināšanas jauda.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Automātiskas dozēšanas gadījumā (ja tāda ir) palieliniet dozēšanas daudzumu (skatiet nodaļas "Iestatījumi" sadaļu "AutoDos").</li> <li>■ Iepildiet papildu reģenerācijas sāli.</li> </ul>       |

| Problēma                                               | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plastmasas daļas maina krāsu.</b>                   | <p>Cēlonis var būt dabīgās krāsvielas, ko satur, piem., burkāni vai tomāti, vai kečups. Mazgāšanas līdzekļa daudzums vai balinošā iedarbība nav pietiekama, lai nomazgātu dabīgās krāsvielas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lietojiet vairāk mazgāšanas līdzekļa (skat. nodaļu "Mazgāšanas līdzekļi").</li> </ul> <p>Jau iekrāsotās daļas sākotnējo krāsu vairs neatgūs.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Uz galda piederumiem ir redzamas rūsas pazīmes.</b> | <p>Attiecīgie galda piederumi nav pietiekami izturīgi pret koroziju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nav risinājuma.</li> </ul> <p>Iegādājieties mazgāšanai trauku mašīnā piemērotus galda piederumus.</p> <p>Pēc reģenerācijas sāls iepildīšanas nav izpildīta neviena programma. Sāls paliekas ir iekļuvušas normālajā mazgāšanas procesā.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tūlīt pēc katras sāls iepildīšanas reizes vienmēr ir jāizpilda programma ☺ 65 °C <i>QuickPowerWash</i> ar programmas opciju 🌀 <i>Express</i> bez traukiem.</li> </ul> <p>Nav cieši aizvērts sāls nodaļuma vāks.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uzlieciet vāku taisni un cieši to pievelciet.</li> </ul> |

# Klientu apkalpošanas dienests

Vietnē [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) var iegūt informāciju par patstāvīgu traucējumu novēršanu un Miele rezerves daļām.

## Kontaktinformācija traucējumu gadījumā


Traucējumu gadījumā, kurus nevarat novērst patstāvīgi, sazinieties, piemēram, ar savu Miele specializēto tirgotāju vai Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumus var pieteikt tiešsaistē vietnē [www.miele.lv/service](http://www.miele.lv/service).

Miele Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās.

Klientu apkalpošanas dienestam ir nepieciešams modeļa apzīmējums un izgatavošanas numurs (Fabr. / SN / Nr.). Šī informācija ir sniegta uz identifikācijas datu plāksnītes.


Identifikācijas datu plāksnīte atrodas durvju labajā pusē.



## Datubāze EPREL

Pēc 2021. gada 1. marta informācija par enerģijas patēriņa marķējumu un ekodizaina prasībām būs pieejama Eiropas Produktu datubāzē (EPREL). Produktu datubāzei var piekļūt saitē <https://eprel.ec.europa.eu/>. Tajā jums tiks lūgts ievadīt modeļa apzīmējumu.

Modeļa apzīmējums ir norādīts uz identifikācijas datu plāksnītes.



## Garantija

Garantijas termiņš ir 2 gadi.

Papildinformāciju skatiet pievienotajos garantijas noteikumos.

### Informācija pārbaudes iestādēm

Brošūrā “**Salīdzinošās pārbaudes**” ir iekļauta visa salīdzinošo pārbažu veikšanai nepieciešamā informācija.

Brošūru ir iespējams lejupielādēt “Miele” tīmekļvietnē. Brošūra ir pieejama attiecīgā trauku mašīnas modeļa lapā sadaļā “Lejupielādes”.

# Atsevišķi pasūtāmi piederumi

Šai trauku mašīnai var iegādāties mazgāšanas, tīrīšanas un kopšanas līdzekļus, kā arī papildu piederumus. Visi izstrādājumi ir piemēroti Miele iekārtām.

Šos un vēl daudzus citus interesantus produktus var iegādāties Miele interneta veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā un pie Miele specializētā tirgotāja.

## Mazgāšanas līdzekļi

Iegādājoties Miele trauku mašīnu, jūs esat izvēlēties vislabāko kvalitāti un jau du. Tomēr, lai sasniegtu nevainojamu rezultātu, ir svarīgi izvēlēties pareizos mazgāšanas līdzekļus. Ne visi tirdzniecībā pieejamie mazgāšanas līdzekļi vienlīdz labi iedarbojas visās trauku mašīnās.

Tāpēc iegādājieties Miele mazgāšanas līdzekļus, kas ir paredzēti lietošanai Miele iekārtās.

### PowerDisk

Īpaša Miele receptūra izcilam mazgāšanas rezultātam ar Miele trauku mašīnām ar automātisko mazgāšanas līdzekļa dozēšanas sistēmu AutoDos.

- Miele ekskluzīvās pulvera granulas
- ar skalošanas un sāls funkciju
- ar sudraba galda piederumus un stiklu aizsargājošiem elementiem
- satur aktīvo skābekli, kas nodrošina nevainojamu tīrību
- satur superenzīmus – labi rezultāti arī zemā temperatūrā

Cieta ūdens gadījumā ir ieteicams izmantot visu Miele sistēmu: savstarpēji saskaņotos PowerDisk, skalošanas līdzekli un sāli.

### Mazgāšanas tabletes

- spožs rezultāts pat īpaši noturīgu netīrumu gadījumā
- vairākas funkcijas, piemēram, skalošanas līdzeklis, sāls un stiklu saudzējošs līdzeklis
- nesatur fosfātus – nekaitē apkārtējai videi
- nav jāizsaiņo, jo iepakojuma plēve šķīst ūdenī

### Pulverveida mazgāšanas līdzeklis

- satur aktīvo skābekli, kas nodrošina nevainojamu tīrību
- satur enzīmus – labi rezultāti arī zemā temperatūrā
- stiklu saudzējošs savienojums pret stikla koroziju

### Skalošanas līdzeklis

- nodrošina nevainojamu spīdumu glāzēm
- veicina trauku ātrāku nožūšanu
- stiklu saudzējošs savienojums pret stikla koroziju
- īpašs aizslēgs nodrošina precīzu un vienkāršu dozēšanu

### Reģenerācijas sāls

- nepieļauj kaļķa nogulšņu veidošanos iekārtā un uz traukiem
- sevišķi rupjgraudains

## Iekārtas kopšana

Miele trauku mašīnas optimālai kopšanai ir paredzēti Miele tīrīšanas un kopšanas līdzekļi.

### Iekārtas tīrīšanas līdzeklis

- izmantošanai ar programmu Gerätepfllege bez mazgāšanas līdzekļa dozēšanas
- efektīva trauku mašīnas pamattīrīšana
- notīra taukus, likvidē baktērijas un to radītās smakas
- nodrošina lielisku mazgāšanas rezultātu

### Atkalķotājs

- notīra stiprus kaļķa nosēdumus
- maigs un saudzīgs, ar dabīgu citronskābi

### Kopšanas līdzekļi

- likvidē smakas, notīra kaļķi un nelielus nosēdumus
- saglabā bļīvju elastīgumu un efektivitāti

### Atsvaidzinātāji

- neitralizē nepatīkamus aromātus
- svaigs un patīkams laima un zaļās tējas aromāts
- vienkārši un ērti piestiprināmi pie trauku groza
- ļoti ekonomiski, 60 mazgāšanas cikliem

# Uzstādīšana

## Miele ūdens aizsardzības sistēma

Ja iekārta ir pareizi uzstādīta un pievienota, Miele ūdens aizsardzības sistēma visā trauku mašīnas ekspluatācijas laikā garantē drošu aizsardzību pret ūdens noplūdes izraisītu kaitējumu.

## Ūdens padeve



Skalošanas ūdens apdraud veselību.

Ūdens trauku mašīnā nav dzeramais ūdens.

Nedzeriet ūdeni no trauku mašīnas.



Apdraudējums veselībai un bojājumi neattīrīta ieplūstošā ūdens dēļ.

Padeves ūdens kvalitātei ir jāatbilst dzeramā ūdens kvalitātes standartiem attiecīgajā valstī, kurā trauku mašīna tiek ekspluatēta.

Pieslēdziet trauku mašīnu pie dzera-  
mā ūdens padeves.

Trauku mašīnu drīkst pievienot aukstā vai siltā ūdens padevei ar maksimālo temperatūru 60 °C.

Ja siltā ūdens sagatavošanai tiek izmantots enerģijas patēriņa ziņā izdevīgs risinājums, piemēram, saules enerģija ar cirkulācijas līniju, iekārtu ir ieteicams pievienot siltā ūdens padevei. Tādējādi tiks ietaupīts laiks un elektroenerģijas izmaksas. Šajā gadījumā visās programmās mazgāšana tiek veikta ar siltu ūdeni.

Lai lietotu programmu SolarSpar (ja tā ir pieejama), ir nepieciešams siltā ūdens pieslēgums ar (iekārtai pievadītā) ūdens temperatūru ne mazāk kā 45 un ne vairāk kā 60 °C.

Jo augstāka ir ieplūstošā ūdens temperatūra, jo labāki ir mazgāšanas un žāvēšanas rezultāti.

Ūdens padeves šļūtenes garums ir aptuveni 1,5 m. Pie Miele specializētajiem tirgotājiem vai Miele Klientu apkalpošanas dienestā var iegādāties 1,5 m garu lokanu metāla šļūteni (pārbaudes spiediens 14 000 kPa / 140 bar) padeves šļūtenes pagarināšanai.

Pieslēgšanai ir nepieciešams slēgvārsts ar  $\frac{3}{4}$  collas pieslēguma vītņi. Ja slēgvārsta nav, trauku mašīnu ūdensvadam drīkst pieslēgt tikai sertificēts speciālists.

Ūdens pieslēguma spiedienam ir jābūt no 50 līdz 1000 kPa. Ja spiediens ir augstāks, ir jāiebūvē spiediena mazināšanas vārsts.




⚠ Izplūstoša ūdens radīti bojājumi. Skrūvsavienojums atrodas zem ūdensvada spiediena un izplūstošais ūdens var radīt bojājumus.

Tāpēc atgrieziet ūdenskrānu lēni, lai pārļiecinātos, ka savienojums ir hermētisks. Ja nepieciešams, mainiet blīves novietojumu un ciešāk pieskrūvējiet skrūvsavienojumu.

## Noteikumi Vācijai


Lai aizsargātu dzeramo ūdeni, starp ūdenskrānu un ūdens padeves šļūteni ir jāuzstāda komplektā iekļautais atplūdes novērsējs.



- Pieskrūvējiet atplūdes novērsēju pie ūdenskrāna.
- Pieskrūvējiet ūdens padeves šļūteni pie atplūdes novērsēja vītnes.

⚠ Pārspiediena izraisīti bojājumi. Īslaicīgi paaugstināts ūdens spiediens var bojāt trauku mašīnas detaļas.

Lietojiet trauku mašīnu tikai tad, ja tā ir pievienota pie pilnībā atgaisota cauruļvadu tīkla.



⚠ Tīkla spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Ūdens padeves šļūtenē atrodas strāvu vadošas daļas.

Ūdens padeves šļūteni nedrīkst saīsināt vai bojāt (skatiet attēlu).

# Uzstādīšana

## Ūdens novadīšana

Trauku mašīnas ūdens izvadā ir uzstādīts pretatplūdes vārsts, kas netīrajam ūdenim caur ūdens novadīšanas šļūteni neļauj ieplūst iekārtā.

Trauku mašīna ir aprīkota ar apmēram 1,5 m garu, lokanu ūdens atsūkņēšanas šļūteni (iekšējais diametrs: 22 mm).

Ūdens novadīšanas šļūteni var pagarināt, izmantojot savienojuma elementu un vēl vienu šļūtenes posmu. Ūdens novadīšanas šļūtene kopumā nedrīkst būt garāka kā 4 m un sūkņēšanas augstums nedrīkst būt lielāks kā 1 m.

Ūdens atsūkņēšanas šļūtenes pievienošanai pie uzstādīšanas vietā instalētas notekūdeņu sistēmas ir jālieto komplektā iekļautā šļūtenes skava (skat. montāžas shēmu).

Šļūteni var montēt gan no labās, gan no kreisās puses.

Uzstādīšanas vietā instalētā savienojuma īscaurule, ko izmanto ūdens novadīšanas šļūtenes pievienošanai, var būt paredzēta dažādiem šļūtenes diametriem. Ja ūdens novadīšanas šļūtene pārāk dziļi iesniedzas savienojuma īscaurulē, savienojuma īscaurule ir jāsaīsina. Pretējā gadījumā ūdens novadīšanas šļūtene var tikt nosprostota.

Ūdens novadīšanas šļūteni nedrīkst saīsināt!

Uzstādiet ūdens novadīšanas cauruli tā, lai tā netiktu pārlocīta, saspiesta vai nostiepta.

 Izplūstoša ūdens nodarīti kaitējumi.


Izplūstošais ūdens var nodarīt kaitējumu.

Pēc iekārtas ieslēgšanas pārbaudiet, vai ūdens novadīšanas savienojums ir hermētisks.

## Ūdens izvades ventilācija

Ja ūdens novadīšanai paredzētais kanalizācijas savienojums atrodas zemāk nekā apakšējā groza rullīšu vadotne iekārtas durvīs, ūdens izvadam ir jānodrošina gaisa piekļuve. Ja tā netiek nodrošināta, programmas izpildes laikā ūdens caur iesūkšanas vārstu var izplūst no mazgāšanas tvertnes.

■ Pilnībā atveriet trauku mašīnas durvis.



■ Izvelciet apakšējo grozu.

■ Ievadiet skrūvgriezi centrālajā ventilācijas vārsta atverē kreisajā mazgāšanas tvertnes sienā ①.

■ Iespiediet skrūvgriezi dziļāk atverē un pārduriet aiz tās esošo membrānu ②.

Ūdens izvades ventilācijas atvere tagad ir atvērta.

## Elektrotīkla pieslēgums

Sērijveida trauku mašīna ir aprīkota ar kontaktdakšu savienošanai ar kontaktligzdu ar zemējumu.

Uzstādiet trauku mašīnu tā, lai kontaktligzda būtu brīvi pieejama. Ja kontaktligzda nav brīvi pieejama, nodrošiniet, lai pēc uzstādīšanas būtu paredzēta ierīce visu polu atvienošanai no strāvas padeves.



Pārkaršana var izraisīt ugunsgrēku.

Trauku mašīnas ekspluatācija, izmantojot sadalītājus vai kabeļa pagarinātājus, var radīt kabeļu pārslodzi.

Drošības apsvērumu dēļ neizmantojiet sadalītājus un kabeļa pagarinātājus.

Pieslēgums elektrotīklam ir jāveic atbilstoši VDE 0100 vadlīnijām.

Drošības apsvērumu dēļ iesakām trauku mašīnas elektriskajam pieslēgumam iedalītajā ēkas instalācijā izmantot  tipa noplūdes strāvas automātisko slēdzi (RCD).

Bojātu tīkla barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai ar īpašu tāda paša veida tīkla barošanas kabeli (var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists vai Miele Klientu apkalpošanas dienests.

Informāciju par nominālo patēriņa jaudu un atbilstošajiem drošinātājiem skatiet šajā instrukcijā vai identifikācijas datu plāksnītē. Salīdziniet šos datus ar vietējā elektrības pieslēguma datiem.

Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.

Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām. Ēkas instalācijā un šajā Miele ierīcē paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR\_E 2510-2 laidienā.

## Tehniskie dati

| Trauku mašīnas modelis                                      | Normāls                                | XXL                             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Augstums                                                    | 80,5 cm<br>(regulējams +6,5 cm)        | 84,5 cm<br>(regulējams +6,5 cm) |
| Iebūvēšanas nišas augstums                                  | no 80,5 cm (+6,5 cm)                   | no 84,5 cm (+6,5 cm)            |
| Platums                                                     | 59,8 cm                                | 59,8 cm                         |
| Iebūvēšanas nišas platums                                   | 60 cm                                  | 60 cm                           |
| Dziļums                                                     | 55 cm                                  | 55 cm                           |
| Svars                                                       | maks. 47 kg                            | maks. 54 kg                     |
| Spriegums                                                   | skatiet identifikācijas datu plāksnīti |                                 |
| Pieslēguma jauda                                            | skatiet identifikācijas datu plāksnīti |                                 |
| Drošinātāji                                                 | skatiet identifikācijas datu plāksnīti |                                 |
| Piešķirtais pārbaudes marķējums                             | skatiet identifikācijas datu plāksnīti |                                 |
| Ūdens plūsmas spiediens                                     | 50–1000 kPa<br>(0,5–10 bar)            | 50–1000 kPa<br>(0,5–10 bar)     |
| Siltā ūdens pieslēgums                                      | maks. līdz 60 °C                       | maks. līdz 60 °C                |
| Atsūknēšanas augstums                                       | maks. 1 m                              | maks. 1 m                       |
| Atsūknēšanas attālums                                       | maks. 4 m                              | maks. 4 m                       |
| Barošanas kabelis                                           | aptuveni 1,7 m                         | aptuveni 1,7 m                  |
| Ietilpība                                                   | 13 / 14 servējuma komplekti*           | 13 / 14 servējuma komplekti*    |
| Bezvadu lokālā tīkla WLAN moduļa frekvenču diapazons        | 2,4000–2,4835 GHz                      |                                 |
| WLAN bezvadu lokālā tīkla moduļa maksimālā raidīšanas jauda | < 100 mW                               |                                 |

\* Atkarībā no modeļa

## Tehniskie dati

---

### Atbilstības deklarācija

Ar šo Miele apliecina, ka šī trauku mašīna atbilst Direktīvai Nr. 2014/53/ES.

ES Atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādās tīmekļa vietnēs:

- Produkti, Lejupielāde tīmekļa vietnē [www.miele.lv](http://www.miele.lv);
- Serviss, Informācijas pieprasījums, Lietošanas instrukcijas tīmekļa vietnē [www.miele.lv/majsaimnieciba/informacijas-pieprasijums-385.htm](http://www.miele.lv/majsaimnieciba/informacijas-pieprasijums-385.htm), norādot produkta nosaukumu vai ražojuma numuru.

Uzņēmums Miele Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojot, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārta.

## I Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums

1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam:
  - a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai;
  - b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai.
2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.

Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju.

## II Garantijas priekšnoteikumi

1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā Miele kādā no ES dalībvalstīm, Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.
2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums (pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).

## III Garantijas saturs un apjoms

1. Iekārtas defekti tiek novērsti noteiktā termiņā bez maksas, salabojot vai nomainot bojātās daļas. Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, ceļa, darbaspēka un rezerves daļu izmaksas, sedz uzņēmums Miele Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kļūst par uzņēmuma Miele Latvijā īpašumu.
2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko uzņēmums Miele Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies Miele Latvijā klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tīšas nevēribas vai neuzmanības dēļ.
3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.

## IV Garantijas ierobežojumi

Garantija neattiecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē.

1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram, ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķimikālijām.
3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēļ tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, precīzi pagrūžot vai tai nokrītot, laikapstākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
5. Ja remontu un daļu nomaiņu neveic uzņēmuma Miele apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma Miele oriģinālās rezerves daļas, kā arī Miele piederumi.
7. Stikla pīsumi un bojātas kvēlspuldzes.
8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai ir zem tās.
9. Lietošanas instrukcijā sniegto apkopes un tīrīšanas noteikumu neievērošana.

## V Datu drošība

Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas vajadzībām, ņemot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.











Vācija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

G 7460, G 7462, G 7465, G 7467

Iv-LV

M.-Nr. 12 017 432 / 00